



Instale Astra Trident

Astra Trident

NetApp

November 14, 2025

This PDF was generated from <https://docs.netapp.com/es-es/trident-2304/trident-get-started/kubernetes-deploy.html> on November 14, 2025. Always check docs.netapp.com for the latest.

Tabla de contenidos

Instale Astra Trident	1
Obtenga más información sobre la instalación de Astra Trident	1
Información vital sobre Astra Trident 23,04	1
Antes de empezar	1
Elija el método de instalación.....	1
Elija el modo de instalación	3
Seleccione el proceso según el método y el modo	4
Moverse entre los métodos de instalación.....	5
Otras opciones de configuración conocidas	5
Realice la instalación mediante el operador Trident	5
Implemente manualmente el operador de Trident (modo estándar)	5
Implemente manualmente el operador Trident (modo sin conexión).	11
Puesta en marcha del operador de Trident con Helm (modo estándar)	17
Implementar el operador de Trident con Helm (modo sin conexión).....	21
Personalice la instalación del operador de Trident	26
Instale utilizando trimentctl	31
Instale utilizando trimentctl.....	31
Personalice la instalación trimentctl	35

Instale Astra Trident

Obtenga más información sobre la instalación de Astra Trident

Para garantizar que Astra Trident se puede instalar en una amplia variedad de entornos y organizaciones, NetApp ofrece múltiples opciones de instalación. Puede instalar Astra Trident con el operador Trident (manualmente o mediante Helm) o con `tridentctl`. En este tema se proporciona información importante para seleccionar el proceso de instalación adecuado.

Información vital sobre Astra Trident 23,04

- Debe leer la siguiente información crítica sobre Astra Trident.*

** información bি%tico sobre Astra Trident**

- Kubernetes 1,27 ahora es compatible con Trident. Actualizar Trident antes de actualizar Kubernetes.
- Astra Trident cumple estrictamente el uso de la configuración de múltiples rutas en entornos SAN, con un valor recomendado de `find_multipaths`: no en el archivo `multipath.conf`.

Uso de la configuración sin multivía o el uso de `find_multipaths`: yes o. `find_multipaths`: smart el valor del archivo `multipath.conf` provocará fallos de montaje. Trident ha recomendado el uso de `find_multipaths`: no desde la versión 21.07.

Antes de empezar

Independientemente de la ruta de instalación, debe tener:

- Privilegios completos en un clúster de Kubernetes compatible que ejecuta una versión compatible de Kubernetes y requisitos de funciones habilitados. Revise la "[requisitos](#)" para obtener más detalles.
- Acceso a un sistema de almacenamiento de NetApp compatible.
- Capacidad para montar volúmenes de todos los nodos de trabajo de Kubernetes.
- Un host Linux con `kubectl` (o. `oc`, Si está utilizando OpenShift) instalado y configurado para administrar el clúster de Kubernetes que desea utilizar.
- La `KUBECONFIG` Variable de entorno establecida en el clúster de Kubernetes.
- Si utiliza Kubernetes con Docker Enterprise, "[Siga sus pasos para habilitar el acceso a la CLI](#)".



Si usted no se ha familiarizado con el "[conceptos básicos](#)", ahora es un gran momento para hacerlo.

Elija el método de instalación

Seleccione el método de instalación adecuado. También debe revisar las consideraciones de "[moverse entre métodos](#)" antes de tomar su decisión.

Utilice el operador Trident

Tanto si se pone en marcha manualmente como si se utiliza Helm, el operador Trident es una forma excelente de simplificar la instalación y gestionar de forma dinámica los recursos de Astra Trident. Incluso puede "Personalice la implementación del operador de Trident" uso de los atributos de la TridentOrchestrator Recurso personalizado (CR).

Algunas de las ventajas de usar el operador Trident son:

** Astra Trident de objetos cremunidad **

El operador Trident crea automáticamente los siguientes objetos para la versión de Kubernetes.

- ServiceAccount para el operador
- ClusterRole y ClusterRoleBinding a la cuenta de servicio
- Dedicated PodSecurityPolicy (para Kubernetes 1.25 y versiones anteriores)
- El propio operador

** de capeel de curación de las Ouna**

El operador supervisa la instalación de Astra Trident y toma activamente medidas para resolver problemas, como cuándo se elimina la implementación o si se modifica accidentalmente. A. trident-operator-<generated-id> se crea un pod que asocia un TridentOrchestrator CR con una instalación de Astra Trident. Esto garantiza que solo haya una instancia de Astra Trident en el clúster y controle su configuración, asegurándose de que la instalación es idempotente. Cuando se realizan cambios en la instalación (como eliminar el despliegue o el conjunto de nodos), el operador los identifica y los corrige individualmente.

® actualizaciones en la existente

Puede actualizar fácilmente una implementación existente con el operador. Sólo tiene que editar el TridentOrchestrator CR para realizar actualizaciones de una instalación.

Por ejemplo, piense en una situación en la que necesita habilitar Astra Trident para generar registros de depuración. Para hacer esto, parche su TridentOrchestrator para ajustar spec.debug para true:

```
kubectl patch torc <trident-orchestrator-name> -n trident --type=merge  
-p '{"spec":{"debug":true}}'
```

Después TridentOrchestrator se actualiza, el operador procesa las actualizaciones y parches de la instalación existente. Esto puede activar la creación de nuevos POD para modificar la instalación según corresponda.

Mejora a **Kubernetes a mano**

Cuando la versión de Kubernetes del clúster se actualiza a una versión compatible, el operador actualiza una instalación existente de Astra Trident automáticamente y la cambia para garantizar que cumple los requisitos de la versión de Kubernetes.



Si se actualiza el clúster a una versión no compatible, el operador evita la instalación de Astra Trident. Si ya se ha instalado Astra Trident con el operador, se muestra una advertencia para indicar que Astra Trident está instalada en una versión de Kubernetes no compatible.

Administración de clústeres de Kubernetes mediante la NetApp Console

Con Astra Trident mediante la NetApp Console, puede actualizar a la última versión de Astra Trident, agregar y administrar clases de almacenamiento y conectarlas a entornos de trabajo, y realizar copias de seguridad de volúmenes persistentes mediante el Cloud Backup Service. La consola admite la implementación de Astra Trident mediante el operador Trident , ya sea manualmente o usando Helm.

Uso `tridentctl`

Si tiene una puesta en marcha existente que debe actualizarse o si desea personalizar altamente su puesta en marcha, debe tener en cuenta . Este es el método convencional de puesta en marcha de Astra Trident.

Puede hacerlo Para generar los manifiestos de los recursos de Trident. Esto incluye la implementación, el conjunto demoníaco, la cuenta de servicio y el rol de clúster que crea Astra Trident como parte de su instalación.



A partir de la versión 22.04, las claves AES ya no se regenerarán cada vez que se instale Astra Trident. Con este lanzamiento, Astra Trident instalará un nuevo objeto secreto que persiste en todas las instalaciones. Esto significa que, `tridentctl` En la versión 22.04 puede desinstalar versiones anteriores de Trident, pero las versiones anteriores no pueden desinstalar instalaciones de 22.04.

Seleccione la instalación *method* adecuada.

Elija el modo de instalación

Determine el proceso de implementación según el *installation mode* (Standard, Offline o Remote) requerido por su organización.

Instalación estándar

Esta es la forma más sencilla de instalar Astra Trident y funciona para la mayoría de los entornos que no imponen restricciones de red. El modo de instalación estándar usa registros predeterminados para almacenar Trident necesario (`docker.io`) Y CSI (`registry.k8s.io`) imágenes.

Cuando se utiliza el modo estándar, el instalador de Astra Trident:

- Obtiene las imágenes del contenedor por Internet
- Crea una implementación o un conjunto de nodos demonset, que hace girar las pods de Astra Trident en todos los nodos elegibles del clúster de Kubernetes

Instalación sin conexión

Es posible que se requiera el modo de instalación sin conexión en una ubicación segura o con un sistema de activación por aire. En este escenario, puede crear un único registro privado duplicado o dos registros reflejados para almacenar las imágenes Trident y CSI necesarias.



Independientemente de la configuración del registro, las imágenes CSI deben residir en un registro.

Instalación remota

A continuación se ofrece una descripción general de alto nivel del proceso de instalación remota:

- Despliegue la versión adecuada de `kubectl` En la máquina remota desde la que desea poner en marcha Astra Trident.
- Copie los archivos de configuración del clúster de Kubernetes y establezca el `KUBECONFIG` variable de entorno en el equipo remoto.
- Inicie un `kubectl get nodes` Comando para verificar que puede conectarse al clúster de Kubernetes necesario.
- Complete la implementación desde la máquina remota mediante los pasos de instalación estándar.

Seleccione el proceso según el método y el modo

Después de tomar sus decisiones, seleccione el proceso apropiado.

Método	Modo de instalación
Operador de Trident (manualmente)	" Instalación estándar " " Instalación sin conexión "
Operador Trident (Helm)	" Instalación estándar " " Instalación sin conexión "
<code>tridentctl</code>	" Instalación estándar o sin conexión "

Moverse entre los métodos de instalación

Puede decidir cambiar el método de instalación. Antes de hacerlo, tenga en cuenta lo siguiente:

- Utilice siempre el mismo método para instalar y desinstalar Astra Trident. Si ha implementado con `tridentctl`, debe utilizar la versión adecuada de `tridentctl` Binario para desinstalar Astra Trident. Del mismo modo, si está desplegando con el operador, debe editar el `TridentOrchestrator` CR y SET `spec.uninstall=true` Para desinstalar Astra Trident.
- Si tiene una implementación basada en operador que desea quitar y utilizar en su lugar `tridentctl` Para poner en marcha Astra Trident, primero debe editar `TridentOrchestrator` y ajustar `spec.uninstall=true` Para desinstalar Astra Trident. A continuación, elimínelo `TridentOrchestrator` y la puesta en marcha del operador. A continuación, puede realizar la instalación mediante `tridentctl`.
- Si tiene una puesta en marcha manual basada en el operador y desea utilizar la puesta en marcha del operador de Trident basado en Helm, primero debe desinstalar manualmente al operador y, a continuación, llevar a cabo la instalación de Helm. De este modo, Helm puede poner en marcha el operador Trident con las etiquetas y anotaciones necesarias. Si no lo hace, la puesta en marcha del operador de Trident basado en Helm generará un error de validación de la etiqueta y un error de validación de la anotación. Si usted tiene un `tridentctl` La implementación basada en , puede utilizar la puesta en marcha basada en Helm sin que se produzcan problemas.

Otras opciones de configuración conocidas

Al instalar Astra Trident en productos de la cartera tanzu de VMware:

- El clúster debe admitir cargas de trabajo con privilegios.
- La `--kubelet-dir` el indicador se debe establecer en la ubicación del directorio kubelet. De forma predeterminada, esta es `/var/vcap/data/kubelet`.

Especificación de la ubicación del kubelet mediante `--kubelet-dir` Sabe que funciona para el operador, Helm y. `tridentctl` implementaciones.

Realice la instalación mediante el operador Trident

Implemente manualmente el operador de Trident (modo estándar)

Es posible poner en marcha manualmente el operador de Trident para instalar Astra Trident. Este proceso se aplica a instalaciones en las que las imágenes de contenedor requeridas por Astra Trident no se almacenan en un registro privado. Si dispone de un registro de imágenes privado, utilice "[proceso de puesta en marcha sin conexión](#)".

Información vital sobre Astra Trident 23,04

- Debe leer la siguiente información crítica sobre Astra Trident.*

 información b^üstico sobre Astra Trident

- Kubernetes 1,27 ahora es compatible con Trident. Actualizar Trident antes de actualizar Kubernetes.
- Astra Trident cumple estrictamente el uso de la configuración de múltiples rutas en entornos SAN, con un valor recomendado de `find_multipaths`: no en el archivo multipath.conf.

Uso de la configuración sin multivía o el uso de `find_multipaths`: yes o. `find_multipaths`: smart el valor del archivo multipath.conf provocará fallos de montaje. Trident ha recomendado el uso de `find_multipaths`: no desde la versión 21.07.

Implemente manualmente el operador de Trident e instale Trident

Revisar "[descripción general de la instalación](#)" para asegurarse de cumplir con los requisitos previos de instalación y seleccionar la opción de instalación correcta para el entorno.

Antes de empezar

Antes de iniciar la instalación, inicie sesión en el host Linux y compruebe que esté gestionando un trabajo, "[Clúster de Kubernetes compatible](#)" y que tenga los privilegios necesarios.



Con OpenShift, utilícelo `oc` en lugar de `kubectl` en todos los ejemplos que siguen, e inicie sesión como **system:admin** primero ejecutando `oc login -u system:admin` o `oc login -u kube-admin`.

1. Compruebe su versión de Kubernetes:

```
kubectl version
```

2. Comprobar los privilegios de administrador de clúster:

```
kubectl auth can-i '*' '*' --all-namespaces
```

3. Compruebe que puede iniciar un pod que utilice una imagen de Docker Hub para llegar al sistema de almacenamiento a través de la red de pod:

```
kubectl run -i --tty ping --image=busybox --restart=Never --rm -- \
ping <management IP>
```

Paso 1: Descargue el paquete de instalación de Trident

El paquete de instalación de Astra Trident incluye todo lo necesario para poner en marcha al operador de Trident e instalar Astra Trident. Descargue y extraiga la versión más reciente del instalador de Trident "[La sección Assets de GitHub](#)".

```
wget https://github.com/NetApp/trident/releases/download/v23.04.0/trident-installer-23.04.0.tar.gz  
tar -xf trident-installer-23.04.0.tar.gz  
cd trident-installer
```

Paso 2: Cree la TridentOrchestrator CRD

Cree el TridentOrchestrator Definición de recurso personalizado (CRD). Creará una TridentOrchestrator Recursos personalizados más adelante. Use la versión adecuada de CRD YAML en deploy/crds para crear la TridentOrchestrator CRD.

```
kubectl create -f  
deploy/crds/trident.netapp.io_tridentorchestrators_crd_post1.16.yaml
```

Paso 3: Ponga en marcha el operador de Trident

El instalador de Astra Trident proporciona un archivo de paquete que se puede utilizar para instalar el operador y crear objetos asociados. El archivo de paquete es una forma sencilla de poner en marcha el operador e instalar Astra Trident con una configuración predeterminada.

- Para los clústeres que ejecutan Kubernetes 1,24 o una versión anterior, utilice bundle_pre_1_25.yaml.
- Para los clústeres que ejecutan Kubernetes 1,25 o posterior, utilice bundle_post_1_25.yaml.

Antes de empezar

- De forma predeterminada, el instalador de Trident implementa el operador en la trident espacio de nombres. Si la trident el espacio de nombres no existe, créelo con:

```
kubectl apply -f deploy/namespace.yaml
```

- Para implementar el operador en un espacio de nombres distinto del trident espacio de nombres, actualización serviceaccount.yaml, clusterrolebinding.yaml y.. operator.yaml y genere el archivo del paquete con el kustomization.yaml.
 - a. Cree el kustomization.yaml con el siguiente comando donde está <bundle> bundle_pre_1_25 o. bundle_post_1_25 Según su versión de Kubernetes.

```
cp kustomization_<bundle>.yaml kustomization.yaml
```

- b. Compile el paquete con el siguiente comando donde está <bundle> bundle_pre_1_25 o. bundle_post_1_25 Según su versión de Kubernetes.

```
kubectl kustomize deploy/ > deploy/<bundle>.yaml
```

Pasos

1. Crear los recursos e implementar el operador:

```
kubectl create -f deploy/<bundle>.yaml
```

2. Compruebe que se han creado el operador, el despliegue y los replicsets.

```
kubectl get all -n <operator-namespace>
```



Solo debe haber **una instancia** del operador en un clúster de Kubernetes. No cree varias implementaciones del operador Trident.

Paso 4: Cree el TridentOrchestrator E instale Trident

Ahora puede crear el TridentOrchestrator E instale Astra Trident. Opcionalmente, puede hacerlo "[Personalice su instalación de Trident](#)" uso de los atributos de la TridentOrchestrator espec.

```

kubectl create -f deploy/crds/tridentorchestrator_cr.yaml
tridentorchestrator.trident.netapp.io/trident created

kubectl describe torc trident

Name:          trident
Namespace:
Labels:        <none>
Annotations:   <none>
API Version:  trident.netapp.io/v1
Kind:          TridentOrchestrator
...
Spec:
  Debug:        true
  Namespace:   trident
Status:
  Current Installation Params:
    IPv6:           false
    Autosupport Hostname:
    Autosupport Image:      netapp/trident-autosupport:23.04
    Autosupport Proxy:
    Autosupport Serial Number:
    Debug:          true
    Image Pull Secrets:
    Image Registry:
    k8sTimeout:     30
    Kubelet Dir:    /var/lib/kubelet
    Log Format:    text
    Silence Autosupport: false
    Trident Image: netapp/trident:23.04.0
    Message:        Trident installed  Namespace:
trident
    Status:         Installed
    Version:        v23.04.0
Events:
  Type Reason Age From Message ---- ----- ---- ----- -----Normal
  Installing 74s trident-operator.netapp.io Installing Trident Normal
  Installed 67s trident-operator.netapp.io Trident installed

```

Compruebe la instalación

Existen varias formas de verificar su instalación.

Uso TridentOrchestrator estado

El comando `trident operator status` indica si la instalación se realizó correctamente y muestra la versión de

Trident instalada. Durante la instalación, el estado de TridentOrchestrator cambia de `Installing` para `Installed`. Si observa la `Failed` y el operador no puede recuperar por sí solo, ["compruebe los registros"](#).

Estado	Descripción
Instalación	El operador está instalando Astra Trident con este método TridentOrchestrator CR.
Instalado	Astra Trident se ha instalado correctamente.
Desinstalando	El operador está desinstalando Astra Trident, porque <code>spec.uninstall=true</code> .
Desinstalado	Astra Trident se desinstala.
Error	El operador no ha podido instalar, aplicar parches, actualizar o desinstalar Astra Trident; el operador intentará automáticamente recuperarse de este estado. Si este estado continúa, necesitará solucionar problemas.
Actualizando	El operador está actualizando una instalación existente.
Error	La TridentOrchestrator no se utiliza. Otro ya existe.

Uso del estado de creación de pod

Para confirmar si la instalación de Astra Trident ha finalizado, revise el estado de los pods creados:

```
kubectl get pods -n trident

NAME                                READY   STATUS    RESTARTS
AGE
trident-controller-7d466bf5c7-v4cpw   6/6     Running   0
1m
trident-node-linux-mr6zc              2/2     Running   0
1m
trident-node-linux-xrp7w              2/2     Running   0
1m
trident-node-linux-zh2jt              2/2     Running   0
1m
trident-operator-766f7b8658-ldzsv    1/1     Running   0
3m
```

Uso tridentctl

Puede utilizar `tridentctl` Para comprobar la versión de Astra Trident instalada.

```
./tridentctl -n trident version

+-----+-----+
| SERVER VERSION | CLIENT VERSION |
+-----+-----+
| 23.04.0        | 23.04.0       |
+-----+-----+
```

El futuro

Ahora es posible "cree una clase de back-end y almacenamiento, aprovisione un volumen y monte el volumen en un pod".

Implemente manualmente el operador Trident (modo sin conexión).

Es posible poner en marcha manualmente el operador de Trident para instalar Astra Trident. Este proceso se aplica a instalaciones en las que las imágenes de contenedor requeridas por Astra Trident se almacenan en un registro privado. Si no dispone de un registro de imágenes privado, utilice "[proceso de implementación estándar](#)".

Información vital sobre Astra Trident 23,04

- Debe leer la siguiente información crítica sobre Astra Trident.*

 información b\xf3\x93tico sobre Astra Trident

- Kubernetes 1,27 ahora es compatible con Trident. Actualizar Trident antes de actualizar Kubernetes.
- Astra Trident cumple estrictamente el uso de la configuración de múltiples rutas en entornos SAN, con un valor recomendado de `find_multipaths`: no en el archivo multipath.conf.

Uso de la configuración sin multivía o el uso de `find_multipaths`: yes o. `find_multipaths`: smart el valor del archivo multipath.conf provocará fallos de montaje. Trident ha recomendado el uso de `find_multipaths`: no desde la versión 21.07.

Implemente manualmente el operador de Trident e instale Trident

Revisar "[descripción general de la instalación](#)" para asegurarse de cumplir con los requisitos previos de instalación y seleccionar la opción de instalación correcta para el entorno.

Antes de empezar

Inicie sesión en el host Linux y compruebe que está gestionando un funcionamiento y. "[Clúster de Kubernetes compatible](#)" y que tenga los privilegios necesarios.



Con OpenShift, utilícelo `oc` en lugar de `kubectl` en todos los ejemplos que siguen, e inicie sesión como `system:admin` primero ejecutando `oc login -u system:admin` o `oc login -u kube-admin`.

1. Compruebe su versión de Kubernetes:

```
kubectl version
```

2. Comprobar los privilegios de administrador de clúster:

```
kubectl auth can-i '*' '*' --all-namespaces
```

3. Compruebe que puede iniciar un pod que utilice una imagen de Docker Hub para llegar al sistema de almacenamiento a través de la red de pod:

```
kubectl run -i --tty ping --image=busybox --restart=Never --rm -- \
ping <management IP>
```

Paso 1: Descargue el paquete de instalación de Trident

El paquete de instalación de Astra Trident incluye todo lo necesario para poner en marcha al operador de Trident e instalar Astra Trident. Descargue y extraiga la versión más reciente del instalador de Trident ["La sección Assets de GitHub"](#).

```
wget https://github.com/NetApp/trident/releases/download/v23.04.0/trident-
installer-23.04.0.tar.gz
tar -xf trident-installer-23.04.0.tar.gz
cd trident-installer
```

Paso 2: Cree la TridentOrchestrator CRD

Cree el TridentOrchestrator Definición de recurso personalizado (CRD). Creará una TridentOrchestrator Recursos personalizados más adelante. Use la versión adecuada de CRD YAML en deploy/crds para crear la TridentOrchestrator CRD:

```
kubectl create -f deploy/crds/<VERSION>.yaml
```

Paso 3: Actualice la ubicación del registro en el operador

Pulg /deploy/operator.yaml, actualizar image: docker.io/netapp/trident-operator:23.04.0 para reflejar la ubicación del registro de imágenes. Su ["Imágenes Trident y CSI"](#) Se pueden ubicar en un registro o en diferentes registros, pero todas las imágenes CSI deben estar ubicadas en el mismo registro. Por ejemplo:

- image: <your-registry>/trident-operator:23.04.0 si todas las imágenes están ubicadas en un registro.

- **image:** <your-registry>/netapp/trident-operator:23.04.0 Si su imagen Trident se encuentra en un registro diferente de sus imágenes CSI.

Paso 4: Despliegue el operador Trident

El instalador de Astra Trident proporciona un archivo de paquete que se puede utilizar para instalar el operador y crear objetos asociados. El archivo de paquete es una forma sencilla de poner en marcha el operador e instalar Astra Trident con una configuración predeterminada.

- Para los clústeres que ejecutan Kubernetes 1,24 o una versión anterior, utilice `bundle_pre_1_25.yaml`.
- Para los clústeres que ejecutan Kubernetes 1,25 o posterior, utilice `bundle_post_1_25.yaml`.

Antes de empezar

- De forma predeterminada, el instalador de Trident implementa el operador en la `trident` espacio de nombres. Si la `trident` el espacio de nombres no existe, créelo con:

```
kubectl apply -f deploy/namespace.yaml
```

- Para implementar el operador en un espacio de nombres distinto del `trident` espacio de nombres, actualización `serviceaccount.yaml`, `clusterrolebinding.yaml` y `operator.yaml` y genere el archivo del paquete con el `kustomization.yaml`.

- a. Cree el `kustomization.yaml` con el siguiente comando donde está `<bundle>` `bundle_pre_1_25` o `bundle_post_1_25` Según su versión de Kubernetes.

```
cp kustomization_<bundle>.yaml kustomization.yaml
```

- b. Compile el paquete con el siguiente comando donde está `<bundle>` `bundle_pre_1_25` o `bundle_post_1_25` Según su versión de Kubernetes.

```
kubectl kustomize deploy/ > deploy/<bundle>.yaml
```

Pasos

1. Crear los recursos e implementar el operador:

```
kubectl kustomize deploy/ > deploy/<bundle>.yaml
```

2. Compruebe que se han creado el operador, el despliegue y los replicaset.

```
kubectl get all -n <operator-namespace>
```



Solo debe haber **una instancia** del operador en un clúster de Kubernetes. No cree varias implementaciones del operador Trident.

Paso 5: Actualice la ubicación del registro de imágenes en el TridentOrchestrator

Su "["Imágenes Trident y CSI"](#)" Se pueden ubicar en un registro o en diferentes registros, pero todas las imágenes CSI deben estar ubicadas en el mismo registro. Actualizar `deploy/crds/tridentorchestrator_cr.yaml` para agregar las especificaciones de ubicación adicionales basadas en la configuración de su registro.

Imágenes en un registro

```
imageRegistry: "<your-registry>"  
autosupportImage: "<your-registry>/trident-autosupport:23.04"  
tridentImage: "<your-registry>/trident:23.04.0"
```

Imágenes en diferentes registros

Debe añadir `sig-storage` para la `imageRegistry` para usar diferentes ubicaciones de registro.

```
imageRegistry: "<your-registry>/sig-storage"  
autosupportImage: "<your-registry>/netapp/trident-autosupport:23.04"  
tridentImage: "<your-registry>/netapp/trident:23.04.0"
```

Paso 6: Cree el TridentOrchestrator E instale Trident

Ahora puede crear el `TridentOrchestrator` E instale Astra Trident. Si lo desea, puede ir más allá "["Personalice su instalación de Trident"](#)" uso de los atributos de la `TridentOrchestrator` espec. En el siguiente ejemplo se muestra una instalación donde las imágenes Trident y CSI se encuentran en diferentes registros.

```

kubectl create -f deploy/crds/tridentorchestrator_cr.yaml
tridentorchestrator.trident.netapp.io/trident created

kubectl describe torc trident

Name:          trident
Namespace:
Labels:        <none>
Annotations:   <none>
API Version:  trident.netapp.io/v1
Kind:          TridentOrchestrator
...
Spec:
  Autosupport Image:  <your-registry>/netapp/trident-autosupport:23.04
  Debug:              true
  Image Registry:    <your-registry>/sig-storage
  Namespace:         trident
  Trident Image:    <your-registry>/netapp/trident:23.04.0
Status:
  Current Installation Params:
    IPv6:                false
    Autosupport Hostname:
      Autosupport Image: <your-registry>/netapp/trident-
autosupport:23.04
    Autosupport Proxy:
    Autosupport Serial Number:
      Debug:              true
      Http Request Timeout: 90s
    Image Pull Secrets:
      Image Registry:    <your-registry>/sig-storage
      k8sTimeout:        30
      Kubelet Dir:       /var/lib/kubelet
      Log Format:        text
      Probe Port:        17546
      Silence Autosupport: false
      Trident Image:    <your-registry>/netapp/trident:23.04.0
    Message:            Trident installed
    Namespace:          trident
    Status:             Installed
    Version:            v23.04.0
Events:
  Type Reason Age From Message ---- ----- ---- ----- -----Normal
  Installing 74s trident-operator.netapp.io Installing Trident Normal
  Installed 67s trident-operator.netapp.io Trident installed

```

Compruebe la instalación

Existen varias formas de verificar su instalación.

Uso TridentOrchestrator estado

El estado de TridentOrchestrator Indica si la instalación se realizó correctamente y muestra la versión de Trident instalada. Durante la instalación, el estado de TridentOrchestrator cambia de `Installing` para `Installed`. Si observa la `Failed` y el operador no puede recuperar por sí solo, "[compruebe los registros](#)".

Estado	Descripción
Instalación	El operador está instalando Astra Trident con este método TridentOrchestrator CR.
Instalado	Astra Trident se ha instalado correctamente.
Desinstalando	El operador está desinstalando Astra Trident, porque <code>spec.uninstall=true</code> .
Desinstalado	Astra Trident se desinstala.
Error	El operador no ha podido instalar, aplicar parches, actualizar o desinstalar Astra Trident; el operador intentará automáticamente recuperarse de este estado. Si este estado continúa, necesitará solucionar problemas.
Actualizando	El operador está actualizando una instalación existente.
Error	La TridentOrchestrator no se utiliza. Otro ya existe.

Uso del estado de creación de pod

Para confirmar si la instalación de Astra Trident ha finalizado, revise el estado de los pods creados:

```
kubectl get pods -n trident
```

NAME	READY	STATUS	RESTARTS
trident-controller-7d466bf5c7-v4cpw	6/6	Running	0
trident-node-linux-mr6zc	2/2	Running	0
trident-node-linux-xrp7w	2/2	Running	0
trident-node-linux-zh2jt	2/2	Running	0
trident-operator-766f7b8658-ldzsv	1/1	Running	0

Uso tridentctl

Puede utilizar `tridentctl` Para comprobar la versión de Astra Trident instalada.

```
./tridentctl -n trident version

+-----+-----+
| SERVER VERSION | CLIENT VERSION |
+-----+-----+
| 23.04.0         | 23.04.0       |
+-----+-----+
```

El futuro

Ahora es posible "cree una clase de back-end y almacenamiento, aprovisione un volumen y monte el volumen en un pod".

Puesta en marcha del operador de Trident con Helm (modo estándar)

Puede poner en marcha el operador de Trident e instalar Astra Trident con Helm. Este proceso se aplica a instalaciones en las que las imágenes de contenedor requeridas por Astra Trident no se almacenan en un registro privado. Si dispone de un registro de imágenes privado, utilice "[proceso de puesta en marcha sin conexión](#)".

Información vital sobre Astra Trident 23,04

- Debe leer la siguiente información crítica sobre Astra Trident.*

 información b\xf3\xfatico sobre Astra Trident

- Kubernetes 1,27 ahora es compatible con Trident. Actualizar Trident antes de actualizar Kubernetes.
- Astra Trident cumple estrictamente el uso de la configuración de múltiples rutas en entornos SAN, con un valor recomendado de `find_multipaths`: `no` en el archivo `multipath.conf`.

Uso de la configuración sin multivía o el uso de `find_multipaths`: `yes` o `find_multipaths: smart` el valor del archivo `multipath.conf` provocará fallos de montaje. Trident ha recomendado el uso de `find_multipaths`: `no` desde la versión 21.07.

Ponga en marcha el operador de Trident e instale Astra Trident con Helm

Usar Trident "[Carta del timón](#)" Es posible poner en marcha el operador de Trident e instalar Trident en un paso.

Revisar "[descripción general de la instalación](#)" para asegurarse de cumplir con los requisitos previos de instalación y seleccionar la opción de instalación correcta para el entorno.

Antes de empezar

Además de la "[requisitos previos a la implementación](#)" que necesita "[Versión timón 3](#)".

Pasos

1. Añada el repositorio de Astra Trident Helm:

```
helm repo add netapp-trident https://netapp.github.io/trident-helm-chart
```

2. Uso helm install y especifique un nombre para la implementación como en el ejemplo siguiente donde 23.04.0 Es la versión de Astra Trident que está instalando.

```
helm install <name> netapp-trident/trident-operator --version 23.04.0  
--create-namespace --namespace <trident-namespace>
```



Si ya creó un espacio de nombres para Trident, el --create-namespace el parámetro no creará un espacio de nombres adicional.

Puede utilizar helm list para revisar detalles de la instalación como nombre, espacio de nombres, gráfico, estado, versión de la aplicación, y el número de revisión.

Pasar los datos de configuración durante la instalación

Existen dos formas de pasar los datos de configuración durante la instalación:

Opción	Descripción
--values (o. -f)	Especifique un archivo YAML con anulaciones. Esto se puede especificar varias veces y el archivo de la derecha tendrá prioridad.
--set	Especifique anulaciones en la línea de comandos.

Por ejemplo, para cambiar el valor predeterminado de debug, ejecute lo siguiente --set comando donde 23.04.0 Es la versión de Astra Trident que está instalando:

```
helm install <name> netapp-trident/trident-operator --version 23.04.0  
--create-namespace --namespace --set tridentDebug=true
```

Opciones de configuración

Esta tabla y la values.yaml File, que forma parte del gráfico Helm, proporciona la lista de claves y sus valores predeterminados.

Opción	Descripción	Predeterminado
nodeSelector	Etiquetas de nodo para la asignación de pod	
podAnnotations	Anotaciones del pod	

Opción	Descripción	Predeterminado
deploymentAnnotations	Anotaciones de despliegue	
tolerations	Toleraciones para la asignación de POD	
affinity	Afinidad para la asignación de pod	
tridentControllerPluginNodeSelector	Selectores de nodos adicionales para POD. Consulte Descripción de los pods de la controladora y los pods de nodo para obtener más detalles.	
tridentControllerPluginTolerations	Anula la toleración de Kubernetes en pods. Consulte Descripción de los pods de la controladora y los pods de nodo para obtener más detalles.	
tridentNodePluginNodeSelector	Selectores de nodos adicionales para POD. Consulte Descripción de los pods de la controladora y los pods de nodo para obtener más detalles.	
tridentNodePluginTolerations	Anula la toleración de Kubernetes en pods. Consulte Descripción de los pods de la controladora y los pods de nodo para obtener más detalles.	
imageRegistry	Identifica el registro del trident-operator, trident, y otras imágenes. Déjelo vacío para aceptar el valor predeterminado.	""
imagePullPolicy	Establece la política de extracción de imágenes para el trident-operator.	IfNotPresent
imagePullSecrets	Establece los secretos de extracción de imágenes para el trident-operator, trident, y otras imágenes.	
kubeletDir	Permite anular la ubicación del host del estado interno de kubelet.	"/var/lib/kubelet"
operatorLogLevel	Permite establecer el nivel de registro del operador Trident en: trace, debug, info, warn, error, o. fatal.	"info"
operatorDebug	Permite configurar en debug el nivel de registro del operador Trident.	true

Opción	Descripción	Predeterminado
operatorImage	Permite la sustitución completa de la imagen durante trident-operator.	""
operatorImageTag	Permite sobrescribir la etiqueta del trident-operator imagen.	""
tridentIPv6	Permite permitir que Astra Trident funcione en clústeres de IPv6.	false
tridentK8sTimeout	Anula el tiempo de espera predeterminado de 30 segundos para la mayoría de las operaciones de la API de Kubernetes (si no es cero, en segundos).	0
tridentHttpRequestTimeout	Sustituye el timeout por defecto de 90 segundos para las solicitudes HTTP, con 0s ser una duración infinita para el timeout. No se permiten valores negativos.	"90s"
tridentSilenceAutosupport	Permite deshabilitar la generación de informes periódicos de AutoSupport de Astra Trident.	false
tridentAutosupportImageTag	Permite sobrescribir la etiqueta de la imagen del contenedor AutoSupport de Astra Trident.	<version>
tridentAutosupportProxy	Permite que el contenedor Astra Trident AutoSupport telefonee a casa a través de un proxy HTTP.	""
tridentLogFormat	Establece el formato de registro de Astra Trident (text o. json).	"text"
tridentDisableAuditLog	Deshabilita el registro de auditorías de Astra Trident.	true
tridentLogLevel	Permite establecer el nivel de registro de Astra Trident en: trace, debug, info, warn, error, o. fatal.	"info"
tridentDebug	Permite establecer el nivel de registro de Astra Trident debug.	false
tridentLogWorkflows	Permite habilitar flujos de trabajo específicos de Astra Trident para el registro de seguimiento o la supresión de registros.	""
tridentLogLayers	Permite habilitar capas específicas de Astra Trident para el registro de seguimiento o la supresión de registros.	""

Opción	Descripción	Predeterminado
tridentImage	Permite anular por completo la imagen de Astra Trident.	""
tridentImageTag	Permite sobrescribir la etiqueta de la imagen para Astra Trident.	""
tridentProbePort	Permite sobrescribir el puerto predeterminado utilizado para las sondas de vida/preparación de Kubernetes.	""
windows	Permite instalar Astra Trident en el nodo de trabajo de Windows.	false
enableForceDetach	Permite habilitar la función Forzar separación.	false
excludePodSecurityPolicy	Excluye la política de seguridad del pod del operador de la creación.	false

Descripción de los pods de la controladora y los pods de nodo

Astra Trident se ejecuta como un único pod de la controladora, más un pod de nodos en cada nodo de trabajo del clúster. El pod del nodo debe ejecutarse en cualquier host en el que desee montar potencialmente un volumen Astra Trident.

Kubernetes "[selectores de nodos](#)" y.. "[toleraciones y tintes](#)" se utilizan para restringir un pod para ejecutarse en un nodo concreto o preferido. Uso del "ControllerPlugin" y. NodePlugin, puede especificar restricciones y anulaciones.

- El complemento de la controladora se ocupa del aprovisionamiento y la gestión de volúmenes, como snapshots y redimensionamiento.
- El complemento de nodo se encarga de conectar el almacenamiento al nodo.

El futuro

Ahora es posible "[cree una clase de back-end y almacenamiento, aprovisione un volumen y monte el volumen en un pod](#)".

Implementar el operador de Trident con Helm (modo sin conexión)

Puede poner en marcha el operador de Trident e instalar Astra Trident con Helm. Este proceso se aplica a instalaciones en las que las imágenes de contenedor requeridas por Astra Trident se almacenan en un registro privado. Si no dispone de un registro de imágenes privado, utilice "[proceso de implementación estándar](#)".

Información vital sobre Astra Trident 23,04

- Debe leer la siguiente información crítica sobre Astra Trident.*

 información bútico sobre Astra Trident

- Kubernetes 1.27 ahora es compatible con Trident. Actualizar Trident antes de actualizar Kubernetes.
- Astra Trident cumple estrictamente el uso de la configuración de múltiples rutas en entornos SAN, con un valor recomendado de `find_multipaths`: no en el archivo `multipath.conf`.

Uso de la configuración sin multivía o el uso de `find_multipaths`: yes o. `find_multipaths`: smart el valor del archivo `multipath.conf` provocará fallos de montaje. Trident ha recomendado el uso de `find_multipaths`: no desde la versión 21.07.

Ponga en marcha el operador de Trident e instale Astra Trident con Helm

Usar Trident "[Carta del timón](#)" Es posible poner en marcha el operador de Trident e instalar Trident en un paso.

Revisar "[descripción general de la instalación](#)" para asegurarse de cumplir con los requisitos previos de instalación y seleccionar la opción de instalación correcta para el entorno.

Antes de empezar

Además de la "[requisitos previos a la implementación](#)" que necesita "[Versión timón 3](#)".

Pasos

1. Añada el repositorio de Astra Trident Helm:

```
helm repo add netapp-trident https://netapp.github.io/trident-helm-chart
```

2. Uso `helm install` y especifique un nombre para su implementación y ubicación del registro de imágenes. Su "[Imágenes Trident y CSI](#)" Se pueden ubicar en un registro o en diferentes registros, pero todas las imágenes CSI deben estar ubicadas en el mismo registro. En los ejemplos: 23.04.0 Es la versión de Astra Trident que está instalando.

Imágenes en un registro

```
helm install <name> netapp-trident/trident-operator --version  
23.04.0 --set imageRegistry=<your-registry> --create-namespace  
--namespace <trident-namespace>
```

Imágenes en diferentes registros

Debe añadir `sig-storage` para la `imageRegistry` para usar diferentes ubicaciones de registro.

```
helm install <name> netapp-trident/trident-operator --version  
23.04.0 --set imageRegistry=<your-registry>/sig-storage --set  
operatorImage=<your-registry>/netapp/trident-operator:23.04.0 --set  
tridentAutosupportImage=<your-registry>/netapp/trident-  
autosupport:23.04 --set tridentImage=<your-  
registry>/netapp/trident:23.04.0 --create-namespace --namespace  
<trident-namespace>
```



Si ya creó un espacio de nombres para Trident, el `--create-namespace` el parámetro no creará un espacio de nombres adicional.

Puede utilizar `helm list` para revisar detalles de la instalación como nombre, espacio de nombres, gráfico, estado, versión de la aplicación, y el número de revisión.

Pasar los datos de configuración durante la instalación

Existen dos formas de pasar los datos de configuración durante la instalación:

Opción	Descripción
<code>--values (o. -f)</code>	Especifique un archivo YAML con anulaciones. Esto se puede especificar varias veces y el archivo de la derecha tendrá prioridad.
<code>--set</code>	Especifique anulaciones en la línea de comandos.

Por ejemplo, para cambiar el valor predeterminado de `debug`, ejecute lo siguiente `--set` comando donde 23.04.0 Es la versión de Astra Trident que está instalando:

```
helm install <name> netapp-trident/trident-operator --version 23.04.0  
--create-namespace --namespace --set tridentDebug=true
```

Opciones de configuración

Esta tabla y la `values.yaml` File, que forma parte del gráfico Helm, proporciona la lista de claves y sus valores predeterminados.

Opción	Descripción	Predeterminado
nodeSelector	Etiquetas de nodo para la asignación de pod	
podAnnotations	Anotaciones del pod	
deploymentAnnotations	Anotaciones de despliegue	
tolerations	Toleraciones para la asignación de POD	
affinity	Afinidad para la asignación de pod	
tridentControllerPluginNodeSelector	Selectores de nodos adicionales para POD. Consulte Descripción de los pods de la controladora y los pods de nodo para obtener más detalles.	
tridentControllerPluginTolerations	Anula la toleración de Kubernetes en pods. Consulte Descripción de los pods de la controladora y los pods de nodo para obtener más detalles.	
tridentNodePluginNodeSelector	Selectores de nodos adicionales para POD. Consulte Descripción de los pods de la controladora y los pods de nodo para obtener más detalles.	
tridentNodePluginTolerations	Anula la toleración de Kubernetes en pods. Consulte Descripción de los pods de la controladora y los pods de nodo para obtener más detalles.	
imageRegistry	Identifica el registro del <code>trident-operator</code> , <code>trident</code> , y otras imágenes. Déjelo vacío para aceptar el valor predeterminado.	""
imagePullPolicy	Establece la política de extracción de imágenes para el <code>trident-operator</code> .	IfNotPresent
imagePullSecrets	Establece los secretos de extracción de imágenes para el <code>trident-operator</code> , <code>trident</code> , y otras imágenes.	
kubeletDir	Permite anular la ubicación del host del estado interno de kubelet.	"/var/lib/kubelet"

Opción	Descripción	Predeterminado
operatorLogLevel	Permite establecer el nivel de registro del operador Trident en: trace, debug, info, warn, error, o. fatal.	"info"
operatorDebug	Permite configurar en debug el nivel de registro del operador Trident.	true
operatorImage	Permite la sustitución completa de la imagen durante trident-operator.	""
operatorImageTag	Permite sobrescribir la etiqueta del trident-operator imagen.	""
tridentIPv6	Permite permitir que Astra Trident funcione en clústeres de IPv6.	false
tridentK8sTimeout	Anula el tiempo de espera predeterminado de 30 segundos para la mayoría de las operaciones de la API de Kubernetes (si no es cero, en segundos).	0
tridentHttpRequestTimeout	Sustituye el timeout por defecto de 90 segundos para las solicitudes HTTP, con 0s ser una duración infinita para el timeout. No se permiten valores negativos.	"90s"
tridentSilenceAutosupport	Permite deshabilitar la generación de informes periódicos de AutoSupport de Astra Trident.	false
tridentAutosupportImageTag	Permite sobrescribir la etiqueta de la imagen del contenedor AutoSupport de Astra Trident.	<version>
tridentAutosupportProxy	Permite que el contenedor Astra Trident AutoSupport telefonee a casa a través de un proxy HTTP.	""
tridentLogFormat	Establece el formato de registro de Astra Trident (text o. json).	"text"
tridentDisableAuditLog	Deshabilita el registro de auditorías de Astra Trident.	true
tridentLogLevel	Permite establecer el nivel de registro de Astra Trident en: trace, debug, info, warn, error, o. fatal.	"info"
tridentDebug	Permite establecer el nivel de registro de Astra Trident debug.	false

Opción	Descripción	Predeterminado
tridentLogWorkflows	Permite habilitar flujos de trabajo específicos de Astra Trident para el registro de seguimiento o la supresión de registros.	""
tridentLogLayers	Permite habilitar capas específicas de Astra Trident para el registro de seguimiento o la supresión de registros.	""
tridentImage	Permite anular por completo la imagen de Astra Trident.	""
tridentImageTag	Permite sobreescibir la etiqueta de la imagen para Astra Trident.	""
tridentProbePort	Permite sobreescibir el puerto predeterminado utilizado para las sondas de vida/preparación de Kubernetes.	""
windows	Permite instalar Astra Trident en el nodo de trabajo de Windows.	false
enableForceDetach	Permite habilitar la función Forzar separación.	false
excludePodSecurityPolicy	Excluye la política de seguridad del pod del operador de la creación.	false

Descripción de los pods de la controladora y los pods de nodo

Astra Trident se ejecuta como un único pod de la controladora, más un pod de nodos en cada nodo de trabajo del clúster. El pod del nodo debe ejecutarse en cualquier host en el que desee montar potencialmente un volumen Astra Trident.

Kubernetes "[selectores de nodos](#)" y.. "[toleraciones y tintes](#)" se utilizan para restringir un pod para ejecutarse en un nodo concreto o preferido. Uso del "ControllerPlugin" y. NodePlugin, puede especificar restricciones y anulaciones.

- El complemento de la controladora se ocupa del aprovisionamiento y la gestión de volúmenes, como snapshots y redimensionamiento.
- El complemento de nodo se encarga de conectar el almacenamiento al nodo.

El futuro

Ahora es posible "[cree una clase de back-end y almacenamiento, aprovisione un volumen y monte el volumen en un pod](#)".

Personalice la instalación del operador de Trident

El operador Trident le permite personalizar la instalación de Astra Trident con los atributos del `TridentOrchestrator` espec. Si desea personalizar la instalación más allá de qué `TridentOrchestrator` los argumentos lo permiten, considere usar

`tridentctl` Para generar manifiestos YAML personalizados y modificarlos según sea necesario.

Descripción de los pods de la controladora y los pods de nodo

Astra Trident se ejecuta como un único pod de la controladora, más un pod de nodos en cada nodo de trabajo del clúster. El pod del nodo debe ejecutarse en cualquier host en el que desee montar potencialmente un volumen Astra Trident.

Kubernetes "[selectores de nodos](#)" y.. "[toleraciones y tintes](#)" se utilizan para restringir un pod para ejecutarse en un nodo concreto o preferido. Uso del "ControllerPlugin" y. `NodePlugin`, puede especificar restricciones y anulaciones.

- El complemento de la controladora se ocupa del aprovisionamiento y la gestión de volúmenes, como snapshots y redimensionamiento.
- El complemento de nodo se encarga de conectar el almacenamiento al nodo.

Opciones de configuración



`spec.namespace` se especifica en `TridentOrchestrator` Para indicar el espacio de nombres en el que está instalado Astra Trident. Este parámetro **no se puede actualizar después de instalar Astra Trident**. Al intentar hacerlo, se genera el `TridentOrchestrator` estado a cambiar a. `Failed`. Astra Trident no está pensado para la migración entre espacios de nombres.

Esta tabla detalla `TridentOrchestrator` atributos.

Parámetro	Descripción	Predeterminado
<code>namespace</code>	Espacio de nombres para instalar Astra Trident en	"predeterminado"
<code>debug</code>	Habilite la depuración para Astra Trident	falso
<code>enableForceDetach</code>	<p><code>ontap-san</code> y.. <code>ontap-san-economy</code> solamente.</p> <p>Funciona con cierre de nodos no controlado (NGN) de Kubernetes para conceder a los administradores de clústeres la capacidad de migrar de forma segura cargas de trabajo con volúmenes montados a nodos nuevos en caso de que un nodo se vuelva en mal estado.</p> <p>Esta es una característica experimental en 23.04. Consulte Detalles acerca de forzar separación para obtener detalles importantes.</p>	false

Parámetro	Descripción	Predeterminado
windows	Ajuste a. true Permite la instalación en nodos de trabajo de Windows.	falso
useIPv6	Instale Astra Trident sobre IPv6	falso
k8sTimeout	Tiempo de espera para las operaciones de Kubernetes	30 seg
silenceAutosupport	No envíe paquetes AutoSupport a NetApp automáticamente	falso
autosupportImage	La imagen contenedora para telemetría AutoSupport	«netapp/trident-autosupport:23,07»
autosupportProxy	La dirección/puerto de un proxy para enviar AutoSupport Telemetría	"http://proxy.example.com:8888""
uninstall	Una Marca utilizada para desinstalar Astra Trident	falso
logFormat	Formato de registro de Astra Trident para utilizar [text,json]	"texto"
tridentImage	Imagen de Astra Trident para instalar	«netapp/trident:23,07»
imageRegistry	Ruta de acceso al registro interno, del formato <registry FQDN>[:port] [/subpath]	«k8s.gcr.io/sig-storage» (k8s 1,19+) o «quay.io/k8scsi»
kubeletDir	Ruta al directorio kubelet del host	«/var/lib/kubelet»
wipeout	Lista de recursos que se van a suprimir para realizar una eliminación completa de Astra Trident	
imagePullSecrets	Secretos para extraer imágenes de un registro interno	

Parámetro	Descripción	Predeterminado
imagePullPolicy	Establece la política de extracción de imágenes para el operador Trident. Valores válidos: Always para tirar siempre de la imagen. IfNotPresent para extraer la imagen solo si aún no existe en el nodo. Never para no tirar nunca de la imagen.	IfNotPresent
controllerPluginNodeSelector	Selectores de nodos adicionales para POD. Sigue el mismo formato que pod.spec.nodeSelector.	Sin valores predeterminados; opcional
controllerPluginTolerations	Anula la toleración de Kubernetes en pods. Sigue el mismo formato que pod.spec.Tolerations.	Sin valores predeterminados; opcional
nodePluginNodeSelector	Selectores de nodos adicionales para POD. Sigue el mismo formato que pod.spec.nodeSelector.	Sin valores predeterminados; opcional
nodePluginTolerations	Anula la toleración de Kubernetes en pods. Sigue el mismo formato que pod.spec.Tolerations.	Sin valores predeterminados; opcional

 Para obtener más información sobre el formato de los parámetros del POD, consulte ["Asignación de pods a nodos"](#).

Detalles acerca de forzar separación

Forzar separación está disponible para ontap-san y.. ontap-san-economy solamente. Antes de habilitar la desconexión forzada, se debe habilitar el cierre de nodos (NGN) no controlado en el clúster de Kubernetes. Para obtener más información, consulte ["Kubernetes: Cierre de nodo sin gracia"](#).

 Dado que Astra Trident se basa en NGN de Kubernetes, no lo elimine out-of-service mantiene un nodo en mal estado hasta que se reprograman todas las cargas de trabajo no tolerables. La aplicación o eliminación imprudente de la contaminación puede poner en peligro la protección de datos de back-end.

Cuando el administrador del clúster de Kubernetes ha aplicado el node.kubernetes.io/out-of-service=nodeshutdown:NoExecute mancha al nodo y. enableForceDetach se establece en true, Astra Trident determinará el estado del nodo y:

1. Cese el acceso de I/O back-end para los volúmenes montados en ese nodo.
2. Marque el objeto de nodo de Astra Trident como dirty (no es seguro para las nuevas publicaciones).



La controladora Trident rechazará nuevas solicitudes de volumen de publicación hasta que el nodo se vuelva a calificar (después de haberse marcado como `dirty`) Por el pod del nodo de Trident. No se aceptarán todas las cargas de trabajo programadas con una RVP montada (incluso después de que el nodo del clúster esté en buen estado y listo) hasta que Astra Trident pueda verificar el nodo `clean` (seguro para nuevas publicaciones).

Cuando se restaure el estado del nodo y se elimine el tinte, Astra Trident:

1. Identifique y limpie las rutas publicadas obsoletas en el nodo.
2. Si el nodo está en `cleanable` estado (se ha eliminado la contaminación de fuera de servicio y el nodo está en `Ready` estatal) Y todas las rutas obsoletas publicadas están limpias, Astra Trident reenviará el nodo como `clean` y permitir nuevos volúmenes publicados al nodo.

Configuraciones de ejemplo

Puede utilizar los atributos mencionados anteriormente al definir `TridentOrchestrator` para personalizar la instalación.

Ejemplo 1: Configuración personalizada básica

Este es un ejemplo de una configuración personalizada básica.

```
cat deploy/crds/tridentorchestrator_cr_imagepullsecrets.yaml
apiVersion: trident.netapp.io/v1
kind: TridentOrchestrator
metadata:
  name: trident
spec:
  debug: true
  namespace: trident
  imagePullSecrets:
    - thisisasecret
```

Ejemplo 2: Implementar con selectores de nodos

Este ejemplo ilustra cómo se puede implementar Trident con los selectores de nodos:

```
apiVersion: trident.netapp.io/v1
kind: TridentOrchestrator
metadata:
  name: trident
spec:
  debug: true
  namespace: trident
  controllerPluginNodeSelector:
    nodetype: master
  nodePluginNodeSelector:
    storage: netapp
```

Ejemplo 3: Implementar en nodos de trabajo de Windows

Este ejemplo ilustra la implementación en un nodo de trabajo de Windows.

```
cat deploy/crds/tridentorchestrator_cr.yaml
apiVersion: trident.netapp.io/v1
kind: TridentOrchestrator
metadata:
  name: trident
spec:
  debug: true
  namespace: trident
  windows: true
```

Instale utilizando trimentctl

Instale utilizando trimentctl

Puede instalar Astra Trident con `trimentctl`. Este proceso se aplica a instalaciones en las que las imágenes de contenedor requeridas por Astra Trident se almacenan o no en un registro privado. Para personalizar su `trimentctl` despliegue, consulte "["Personalice la implementación trimentctl"](#)".

Información vital sobre Astra Trident 23.04

- Debe leer la siguiente información crítica sobre Astra Trident.*

 información b^üstico sobre Astra Trident

- Kubernetes 1,27 ahora es compatible con Trident. Actualizar Trident antes de actualizar Kubernetes.
- Astra Trident cumple estrictamente el uso de la configuración de múltiples rutas en entornos SAN, con un valor recomendado de `find_multipaths`: no en el archivo multipath.conf.

Uso de la configuración sin multivía o el uso de `find_multipaths`: yes o. `find_multipaths`: smart el valor del archivo multipath.conf provocará fallos de montaje. Trident ha recomendado el uso de `find_multipaths`: no desde la versión 21.07.

Instale Astra Trident con tridentctl

Revisar "[descripción general de la instalación](#)" para asegurarse de cumplir con los requisitos previos de instalación y seleccionar la opción de instalación correcta para el entorno.

Antes de empezar

Antes de iniciar la instalación, inicie sesión en el host Linux y compruebe que esté gestionando un trabajo, "[Clúster de Kubernetes compatible](#)" y que tenga los privilegios necesarios.



Con OpenShift, utilícelo `oc` en lugar de `kubectl` en todos los ejemplos que siguen, e inicie sesión como **system:admin** primero ejecutando `oc login -u system:admin` o `oc login -u kube-admin`.

1. Compruebe su versión de Kubernetes:

```
kubectl version
```

2. Comprobar los privilegios de administrador de clúster:

```
kubectl auth can-i '*' '*' --all-namespaces
```

3. Compruebe que puede iniciar un pod que utilice una imagen de Docker Hub para llegar al sistema de almacenamiento a través de la red de pod:

```
kubectl run -i --tty ping --image=busybox --restart=Never --rm -- \
ping <management IP>
```

Paso 1: Descargue el paquete de instalación de Trident

El paquete de instalación de Astra Trident crea un pod Trident, configura los objetos CRD que se utilizan para mantener su estado e inicializa las sidecs CSI para realizar acciones como aprovisionar y adjuntar volúmenes a los hosts del clúster. Descargue y extraiga la versión más reciente del instalador de Trident "[La sección Assets de GitHub](#)". Actualice `<trident-installer-XX.XX.X.tar.gz>` en el ejemplo con la versión Astra Trident

seleccionada.

```
wget https://github.com/NetApp/trident/releases/download/v23.04.0/trident-
installer-23.04.0.tar.gz
tar -xf trident-installer-23.04.0.tar.gz
cd trident-installer
```

Paso 2: Instale Astra Trident

Instale Astra Trident en el espacio de nombres deseado ejecutando `tridentctl install` comando. Puede agregar argumentos adicionales para especificar la ubicación del registro de imágenes.

Modo estándar

```
./tridentctl install -n trident
```

Imágenes en un registro

```
./tridentctl install -n trident --image-registry <your-registry>
--autosupport-image <your-registry>/trident-autosupport:23.04 --trident-
-image <your-registry>/trident:23.04.0
```

Imágenes en diferentes registros

Debe añadir `sig-storage` para la `imageRegistry` para usar diferentes ubicaciones de registro.

```
./tridentctl install -n trident --image-registry <your-registry>/sig-
storage --autosupport-image <your-registry>/netapp/trident-
autosupport:23.04 --trident-image <your-
registry>/netapp/trident:23.04.0
```

El estado de su instalación debería tener un aspecto parecido a este.

```
....  
INFO Starting Trident installation. namespace=trident  
INFO Created service account.  
INFO Created cluster role.  
INFO Created cluster role binding.  
INFO Added finalizers to custom resource definitions.  
INFO Created Trident service.  
INFO Created Trident secret.  
INFO Created Trident deployment.  
INFO Created Trident daemonset.  
INFO Waiting for Trident pod to start.  
INFO Trident pod started. namespace=trident  
pod=trident-controller-679648bd45-cv2mx  
INFO Waiting for Trident REST interface.  
INFO Trident REST interface is up. version=23.04.0  
INFO Trident installation succeeded.  
....
```

Compruebe la instalación

Puede verificar la instalación con el estado de creación de un pod o. `tridentctl`.

Uso del estado de creación de pod

Para confirmar si la instalación de Astra Trident ha finalizado, revise el estado de los pods creados:

kubectl get pods -n trident					
NAME	READY	STATUS	RESTARTS	AGE	
trident-controller-679648bd45-cv2mx	6/6	Running	0	5m29s	
trident-node-linux-vgc8n	2/2	Running	0	5m29s	

 Si el instalador no se completa correctamente o. `trident-controller-<generated id>` (`trident-csi-<generated id>` En versiones anteriores a 23.01) no tiene un estado **en ejecución**, la plataforma no estaba instalada. Uso `-d` para "[activa el modo de depuración](#)" y solucionar el problema.

Uso `tridentctl`

Puede utilizar `tridentctl` Para comprobar la versión de Astra Trident instalada.

```
./tridentctl -n trident version

+-----+-----+
| SERVER VERSION | CLIENT VERSION |
+-----+-----+
| 23.04.0        | 23.04.0       |
+-----+-----+
```

Configuraciones de ejemplo

Ejemplo 1: Habilitar Astra Trident para que se ejecute en los nodos de Windows

Para permitir que Astra Trident se ejecute en los nodos de Windows:

```
tridentctl install --windows -n trident
```

Ejemplo 2: Activar la desconexión forzada

Para obtener más información acerca de forzar separación, consulte "["Personalice la instalación del operador de Trident"](#)".

```
tridentctl install --enable-force-detach=true -n trident
```

El futuro

Ahora es posible "["cree una clase de back-end y almacenamiento, aprovisione un volumen y monte el volumen en un pod"](#)".

Personalice la instalación trimentctl

Puede utilizar el instalador de Astra Trident para personalizar la instalación.

Obtenga más información sobre el instalador

El instalador de Astra Trident le permite personalizar atributos. Por ejemplo, si ha copiado la imagen de Trident en un repositorio privado, puede especificar el nombre de la imagen mediante `--trident-image`. Si ha copiado la imagen Trident así como las imágenes sidecar CSI necesarias en un repositorio privado, puede que sea preferible especificar la ubicación de ese repositorio mediante el `--image-registry` switch, que toma la forma `<registry FQDN>[:port]`.

Si utiliza una distribución de Kubernetes, donde `kubelet` mantiene los datos en una ruta distinta de la habitual `/var/lib/kubelet`, puede especificar la ruta alternativa mediante `--kubelet-dir`.

Si necesita personalizar la instalación más allá de lo que permiten los argumentos del instalador, también puede personalizar los archivos de implementación. Con el `--generate-custom-yaml` El parámetro crea

los siguientes archivos YAML en el instalador setup directorio:

- trident-clusterrolebinding.yaml
- trident-deployment.yaml
- trident-crds.yaml
- trident-clusterrole.yaml
- trident-daemonset.yaml
- trident-service.yaml
- trident-namespace.yaml
- trident-serviceaccount.yaml
- trident-resourcequota.yaml

Después de haber generado estos archivos, puede modificarlos según sus necesidades y luego usarlos --use-custom-yaml para instalar su implementación personalizada.

```
./tridentctl install -n trident --use-custom-yaml
```

Información de copyright

Copyright © 2025 NetApp, Inc. Todos los derechos reservados. Imprimido en EE. UU. No se puede reproducir este documento protegido por copyright ni parte del mismo de ninguna forma ni por ningún medio (gráfico, electrónico o mecánico, incluidas fotocopias, grabaciones o almacenamiento en un sistema de recuperación electrónico) sin la autorización previa y por escrito del propietario del copyright.

El software derivado del material de NetApp con copyright está sujeto a la siguiente licencia y exención de responsabilidad:

ESTE SOFTWARE LO PROPORCIONA NETAPP «TAL CUAL» Y SIN NINGUNA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO, SIN LIMITAR, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN FIN CONCRETO, CUYA RESPONSABILIDAD QUEDA EXIMIDA POR EL PRESENTE DOCUMENTO. EN NINGÚN CASO NETAPP SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, ESPECIAL, EJEMPLAR O RESULTANTE (INCLUYENDO, ENTRE OTROS, LA OBTENCIÓN DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTIVOS, PÉRDIDA DE USO, DE DATOS O DE BENEFICIOS, O INTERRUPCIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL) CUALQUIERA SEA EL MODO EN EL QUE SE PRODUJERON Y LA TEORÍA DE RESPONSABILIDAD QUE SE APLIQUE, YA SEA EN CONTRATO, RESPONSABILIDAD OBJETIVA O AGRAVIO (INCLUIDA LA NEGLIGENCIA U OTRO TIPO), QUE SURJAN DE ALGÚN MODO DEL USO DE ESTE SOFTWARE, INCLUSO SI HUBIEREN SIDO ADVERTIDOS DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

NetApp se reserva el derecho de modificar cualquiera de los productos aquí descritos en cualquier momento y sin aviso previo. NetApp no asume ningún tipo de responsabilidad que surja del uso de los productos aquí descritos, excepto aquello expresamente acordado por escrito por parte de NetApp. El uso o adquisición de este producto no lleva implícita ninguna licencia con derechos de patente, de marcas comerciales o cualquier otro derecho de propiedad intelectual de NetApp.

Es posible que el producto que se describe en este manual esté protegido por una o más patentes de EE. UU., patentes extranjeras o solicitudes pendientes.

LEYENDA DE DERECHOS LIMITADOS: el uso, la copia o la divulgación por parte del gobierno están sujetos a las restricciones establecidas en el subpárrafo (b)(3) de los derechos de datos técnicos y productos no comerciales de DFARS 252.227-7013 (FEB de 2014) y FAR 52.227-19 (DIC de 2007).

Los datos aquí contenidos pertenecen a un producto comercial o servicio comercial (como se define en FAR 2.101) y son propiedad de NetApp, Inc. Todos los datos técnicos y el software informático de NetApp que se proporcionan en este Acuerdo tienen una naturaleza comercial y se han desarrollado exclusivamente con fondos privados. El Gobierno de EE. UU. tiene una licencia limitada, irrevocable, no exclusiva, no transferible, no sublicenciable y de alcance mundial para utilizar los Datos en relación con el contrato del Gobierno de los Estados Unidos bajo el cual se proporcionaron los Datos. Excepto que aquí se disponga lo contrario, los Datos no se pueden utilizar, desvelar, reproducir, modificar, interpretar o mostrar sin la previa aprobación por escrito de NetApp, Inc. Los derechos de licencia del Gobierno de los Estados Unidos de América y su Departamento de Defensa se limitan a los derechos identificados en la cláusula 252.227-7015(b) de la sección DFARS (FEB de 2014).

Información de la marca comercial

NETAPP, el logotipo de NETAPP y las marcas que constan en <http://www.netapp.com/TM> son marcas comerciales de NetApp, Inc. El resto de nombres de empresa y de producto pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.