



Méthodes d'API des nœuds

Element Software

NetApp

November 19, 2025

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/fr-fr/element-software-125/api/reference_element_api_checkpingonvlan.html on November 19, 2025. Always check docs.netapp.com for the latest.

Sommaire

Méthodes d'API des nœuds	1
Trouvez plus d'informations	2
CheckPingOnVlan	2
Paramètres	2
Valeurs de retour	4
Exemple de demande	4
Exemple de réponse	5
Nouveau depuis la version	6
CheckPropositionNodeAdditions	6
Paramètre	7
Valeurs de retour	7
Exemple de demande	8
Exemple de réponse	9
Nouveau depuis la version	9
Offre CreateClusterSupportBundle	9
Paramètres	9
Valeurs de retour	11
Exemple de demande	11
Exemple de réponse	11
Nouveau depuis la version	12
CreateSupportBundle	12
Paramètres	12
Valeurs de retour	13
Exemple de demande	14
Exemple de réponse	14
Nouveau depuis la version	14
DeleteAllSupportBundles	15
Paramètres	15
Valeurs de retour	15
Exemple de demande	15
Exemple de réponse	15
Nouveau depuis la version	15
Mode DisableMaintenanceMode	15
Paramètres	16
Valeurs de retour	16
Exemple de demande	17
Exemple de réponse	17
Nouveau depuis la version	18
Trouvez plus d'informations	18
DisableSsh	18
Paramètre	18
Retour de valeur	18
Exemple de demande	18

Exemple de réponse	19
EnableMaintenanceMode	19
Paramètres	19
Valeurs de retour	20
Exemple de demande	21
Exemple de réponse	22
Nouveau depuis la version	22
Trouvez plus d'informations	22
EnableSsh	22
Paramètre	22
Retour de valeur	23
Exemple de demande	23
Exemple de réponse	23
GetClusterConfig	23
Paramètres	23
Retour de valeur	23
Exemple de demande	24
Exemple de réponse	24
Nouveau depuis la version	25
GetClusterState	25
Paramètres	25
Valeurs de retour	25
Exemple de demande	25
Exemple de réponse	25
Nouveau depuis la version	26
Getconfig	26
Paramètres	26
Valeurs de retour	26
Exemple de demande	26
Exemple de réponse	27
Nouveau depuis la version	27
Trouvez plus d'informations	27
GetDriveConfig	27
Paramètres	27
Retour de valeur	27
Exemple de demande	27
Exemple de réponse	28
GetHardwareConfig	30
Paramètres	30
Retour de valeur	30
Exemple de demande	30
Exemple de réponse	30
Nouveau depuis la version	32
GetHardwareInfo	32
Paramètre	32

Retour de valeur	32
Exemple de demande	33
Exemple de réponse	33
Nouveau depuis la version	34
GetIpmiConfig	34
Paramètre	34
Valeurs de retour	35
Exemple de demande	35
Exemple de réponse	35
Nouveau depuis la version	39
GetIpmiInfo	39
Paramètres	39
Retour de valeur	39
Exemple de demande	39
Exemple de réponse	39
Nouveau depuis la version	42
GetNetworkConfig	42
Paramètres	43
Retour de valeur	43
Exemple de demande	43
Exemple de réponse	43
Nouveau depuis la version	43
Trouvez plus d'informations	43
GetNetworkInterface	43
Paramètres	43
Retour de valeur	44
Exemple de demande	44
Exemple de réponse	45
Nouveau depuis la version	47
GetNodeActiveTlsCiphers	47
Paramètre	47
Valeurs de retour	47
Exemple de demande	47
Exemple de réponse	47
GetNodeFipsDriveReport	48
Paramètre	48
Valeurs de retour	48
Exemple de demande	49
Exemple de réponse	49
Nouveau depuis la version	49
GetNodeSSLCertificate	50
Paramètres	50
Valeurs de retour	50
Exemple de demande	50
Exemple de réponse	50

GetNodeSupportedTlsCiphers	52
Paramètre	52
Valeurs de retour	52
Exemple de demande	52
Exemple de réponse	53
GetPatchInfo	53
Paramètres	53
Valeurs de retour	54
Exemple de demande	54
Exemple de réponse	54
Nouveau depuis la version	55
GetPendingOperation	55
Paramètres	55
Valeurs de retour	55
Exemple de demande	56
Exemple de réponse	56
Nouveau depuis la version	56
GetSshInfo	56
Paramètres	57
Retour de valeur	57
Exemple de demande	57
Exemple de réponse	57
Matériel ListDriveHardware	57
Paramètres	58
Retour de valeur	58
Exemple de demande	58
Exemple de réponse	58
Nouveau depuis la version	59
Trouvez plus d'informations	60
ListNetworkinterfaces	60
Paramètre	60
Retour de valeur	60
Exemple de demande	60
Exemple de réponse	61
Nouveau depuis la version	62
ListInterfaceStats	62
Paramètre	63
Retour de valeur	63
Exemple de demande	63
Exemple de réponse	63
Nouveau depuis la version	64
Listtests	64
Paramètres	64
Retour de valeur	64
Exemple de demande	65

Exemple de réponse	65
Nouveau depuis la version	65
ListUtilities	65
Paramètres	65
Retour de valeur	66
Exemple de demande	66
Exemple de réponse	66
Nouveau depuis la version	66
RemoveNodeSSLCertificate	67
Paramètres	67
Valeurs de retour	67
Exemple de demande	67
Exemple de réponse	67
Réentraînement	67
Paramètres	68
Retour de valeur	68
Exemple de demande	68
Exemple de réponse	68
Nouveau depuis la version	69
ResetNode	69
Paramètres	69
Valeurs de retour	70
Exemple de demande	70
Exemple de réponse	70
Nouveau depuis la version	72
ResetNodesupplémentaire TlsCiphers	72
Paramètre	72
Valeurs de retour	72
Exemple de demande	72
Exemple de réponse	72
RestartNetworking	72
Paramètre	73
Valeurs de retour	73
Exemple de demande	73
Exemple de réponse	73
Nouveau depuis la version	73
RestartServices	74
Paramètres	74
Valeurs de retour	74
Exemple de demande	74
Exemple de réponse	75
Nouveau depuis la version	75
SetClusterConfig	75
Paramètre	75
Retour de valeur	76

Exemple de demande	76
Exemple de réponse	76
Nouveau depuis la version	77
Setconfig	77
Paramètre	77
Retour de valeur	78
Exemple de demande	78
Exemple de réponse	79
Nouveau depuis la version	79
Trouvez plus d'informations	79
SetNetworkConfig	79
Paramètre	79
Retour de valeur	80
Exemple de demande	80
Exemple de réponse	81
Nouveau depuis la version	81
Trouvez plus d'informations	81
SetNodeSSLCertificate	81
Paramètres	81
Valeurs de retour	82
Exemple de demande	82
Exemple de réponse	83
SetNodePalTlsCiphers	84
Paramètre	84
Valeurs de retour	84
Exemple de demande	85
Exemple de réponse	85
Arrêt	85
Paramètres	86
Retour de valeur	86
Exemple de demande	86
Exemple de réponse	86
Nouveau depuis la version	87
Ensemble TestConnectAccès	87
Paramètres	87
Retour de valeur	87
Exemple de demande	88
Exemple de réponse	88
Nouveau depuis la version	89
TestConnectMvip	89
Paramètre	89
Retour de valeur	89
Exemple de demande	92
Exemple de réponse	92
Nouveau depuis la version	93

TestConnectSvip	93
Paramètre	93
Retour de valeur	94
Exemple de demande	97
Exemple de réponse	97
Nouveau depuis la version	98
Essais routiers	98
Paramètres	98
Retour de valeur	99
Exemple de demande	99
Exemple de réponse	99
Nouveau depuis la version	99
TestHardwareConfig	99
Paramètres	99
Retour de valeur	100
Exemple de demande	100
Exemple de réponse	101
Nouveau depuis la version	101
Trouvez plus d'informations	101
TestLocateCluster	101
Paramètres	101
Retour de valeur	101
Exemple de demande	101
Exemple de réponse	101
Nouveau depuis la version	102
TestLocalConnectivity	102
Paramètres	102
Retour de valeur	102
Exemple de demande	103
Exemple de réponse	103
Nouveau depuis la version	105
TestNetworkConfig	105
Paramètres	105
Retour de valeur	105
Exemple de demande	105
Exemple de réponse 1	106
Exemple de réponse 2	106
Exemple de réponse 3	107
Nouveau depuis la version	107
Trouvez plus d'informations	107
Test Ping	107
Paramètres	107
Retour de valeur	109
Exemple de demande	109
Exemple de réponse	110

Nouveau depuis la version	111
TestRemoteConnectivity	111
Paramètres	112
Retour de valeur	112
Exemple de demande	112
Exemple de réponse	112
Nouveau depuis la version	114

Méthodes d'API des nœuds

Vous pouvez utiliser les méthodes de l'API des nœuds pour configurer des nœuds individuels. Ces méthodes fonctionnent sur des nœuds uniques qui doivent être configurés, qui ne participent pas encore à un cluster ou qui participent activement à un cluster. Les méthodes de l'API des nœuds vous permettent d'afficher et de modifier les paramètres des nœuds individuels et du réseau de clusters utilisé pour communiquer avec le nœud. Vous devez exécuter ces méthodes sur des nœuds individuels. Vous ne pouvez pas exécuter les méthodes API par nœud sur l'adresse du cluster.

- [CheckPingOnVlan](#)
- [CheckPropositionNodeAdditions](#)
- [Offre CreateClusterSupportBundle](#)
- [CreateSupportBundle](#)
- [DeleteAllSupportBundles](#)
- [Mode DisableMaintenanceMode](#)
- [DisableSsh](#)
- [EnableMaintenanceMode](#)
- [EnableSsh](#)
- [GetClusterConfig](#)
- [GetClusterState](#)
- [Getconfig](#)
- [GetDriveConfig](#)
- [GetHardwareConfig](#)
- [GetHardwareInfo](#)
- [GetIpmiConfig](#)
- [GetIpmiInfo](#)
- [GetNetworkConfig](#)
- [GetNetworkinterface](#)
- [GetNodeActiveTlsCiphers](#)
- [GetNodeFipsDriveReport](#)
- [GetNodeSSLCertificate](#)
- [GetNodeSupportedTlsCiphers](#)
- [GetPendingOperation](#)
- [GetSshInfo](#)
- [Matériel ListDriveHardware](#)
- [ListNetworkinterfaces](#)
- [Listtests](#)
- [ListUtilities](#)

- [RemoveNodeSSLCertificate](#)
- [Réentraînement](#)
- [ResetNode](#)
- [ResetNodesupplémentaire TlsCiphers](#)
- [RestartNetworking](#)
- [RestartServices](#)
- [SetClusterConfig](#)
- [Setconfig](#)
- [SetNetworkConfig](#)
- [SetNodeSSLCertificate](#)
- [SetNodePalTlsCiphers](#)
- [Arrêt](#)
- [Ensemble TestConnectAccès](#)
- [TestConnectMvip](#)
- [TestConnectSvip](#)
- [Essais routiers](#)
- [TestHardwareConfig](#)
- [TestLocateCluster](#)
- [TestLocalConnectivity](#)
- [TestNetworkConfig](#)
- [Test Ping](#)
- [TestRemoteConnectivity](#)

Trouvez plus d'informations

- ["Documentation SolidFire et Element"](#)
- ["Documentation relative aux versions antérieures des produits NetApp SolidFire et Element"](#)

CheckPingOnVlan

Vous pouvez utiliser cette `CheckPingOnVlan` méthode pour tester la connectivité réseau sur un VLAN temporaire lors de la validation réseau avant déploiement.

`CheckPingOnVlan` Crée une interface VLAN temporaire, envoie des paquets ICMP à tous les nœuds du cluster de stockage à l'aide de l'interface VLAN, puis supprime l'interface.

Paramètres

Cette méthode dispose du paramètre d'entrée suivant :

Nom	Description	Type	Valeur par défaut	Obligatoire
tentatives	Spécifie le nombre de fois que le système doit répéter le test ping.	entier	5	Non
hôtes	Indique une liste séparée par des virgules d'adresses ou de noms d'hôte de périphériques à envoyer par ping.	chaîne	Les nœuds du cluster	Non
interface	Interface (base) existante à partir de laquelle les requêtes ping doivent être envoyées. Valeurs possibles : <ul style="list-style-type: none">• Bond10G : envoie des commandes ping à partir de l'interface Bond10G.• Bond1G : envoie des commandes ping à partir de l'interface Bond1G.	chaîne	Aucune	Oui
Taille de l'emballage	Spécifie le nombre d'octets à envoyer dans le paquet ICMP envoyé à chaque IP. Le nombre d'octets doit être inférieur au MTU maximal spécifié dans la configuration réseau.	entier	Aucune	Non
PingTimeoutMsec	Spécifie le nombre de millisecondes à attendre pour chaque réponse ping individuelle.	entier	500 ms.	Non

Nom	Description	Type	Valeur par défaut	Obligatoire
ProhibitFragmentation	Active l'indicateur DF (ne pas fragmenter) pour les paquets ICMP.	booléen	faux	Non
SourceAddressV4	Adresse IPv4 source à utiliser dans les paquets ping ICMP.	chaîne	Aucune	Oui
SourceAddressV6	Adresse IPv6 source à utiliser dans les paquets ping ICMP.	chaîne	Aucune	Oui
Total Timeoutsec	Spécifie le temps en secondes pendant laquelle la commande ping doit attendre une réponse du système avant de lancer la prochaine tentative ping ou de mettre fin au processus.	entier	5	Non
VirtualNetworkTag	ID VLAN à utiliser lors de l'envoi des paquets ping.	entier	Aucune	Oui

Valeurs de retour

Cette méthode a les valeurs de retour suivantes :

Nom	Description	Type
résultat	Liste de chaque IP le nœud a pu communiquer avec les statistiques de réponse et ping.	Objet JSON

Exemple de demande

Les demandes pour cette méthode sont similaires à l'exemple suivant :

```
{  
  "method": "CheckPingOnVlan",  
  "params": {  
    "interface": "Bond10G",  
    "virtualNetworkTag": 4001,  
    "sourceAddressV4": "192.168.41.4",  
    "hosts": "192.168.41.2"  
  },  
  "id": 1  
}
```

Exemple de réponse

Cette méthode renvoie une réponse similaire à l'exemple suivant :

```
{
  "id": 1,
  "result": {
    "192.168.41.2": {
      "individualResponseCodes": [
        "Success",
        "Success",
        "Success",
        "Success",
        "Success"
      ],
      "individualResponseTimes": [
        "00:00:00.000373",
        "00:00:00.000098",
        "00:00:00.000097",
        "00:00:00.000074",
        "00:00:00.000075"
      ],
      "individualStatus": [
        true,
        true,
        true,
        true,
        true
      ],
      "interface": "Bond10G",
      "responseTime": "00:00:00.000143",
      "sourceAddressV4": "192.168.41.4",
      "successful": true,
      "virtualNetworkTag": 4001
    }
  }
}
```

Nouveau depuis la version

11,1

CheckProposedNodeAdditions

Vous pouvez utiliser la `CheckProposedNodeAdditions` méthode pour tester un ensemble de nœuds de stockage et voir si vous pouvez les ajouter à un cluster de stockage sans erreurs ni violations des meilleures pratiques.

Paramètre

Cette méthode dispose du paramètre d'entrée suivant :

Nom	Description	Type	Valeur par défaut	Obligatoire
nœuds	Liste des adresses IP de stockage de nœuds de stockage prêts à être ajoutés à un cluster de stockage.	tableau de chaînes	Aucune	Oui

Valeurs de retour

Cette méthode a les valeurs de retour suivantes :

Nom	Description	Type
ProposedClusterValid	Indique si les nœuds de stockage proposés constituent ou non un cluster de stockage valide. Valeurs possibles : <ul style="list-style-type: none">• vrai• faux	booléen

ProposedClusterErrors	<p>Erreurs qui se produisent lors de la création d'un cluster de stockage à l'aide des nœuds de stockage proposés. Codes d'erreur possibles :</p> <ul style="list-style-type: none"> • <code>nodesNoCapacity</code>: Les nœuds ne disposait d'aucune capacité utilisable. • <code>nodesTooLarge</code>: Les nœuds constituent une partie trop importante de la capacité du cluster pour le schéma de protection actif. • <code>nodesConnectFailed</code>: Impossible de se connecter aux nœuds pour interroger la configuration matérielle. • <code>nodesQueryFailed</code>: Impossible d'interroger les nœuds pour la configuration matérielle. • <code>nodesClusterMember</code>: Les adresses IP des nœuds sont déjà utilisées dans le cluster. • <code>nonFipsNodeCapable</code>: Impossible d'ajouter un nœud non compatible FIPS au cluster de stockage lorsque la fonctionnalité de chiffrement de lecteur FIPS 140-2 est activée. • <code>nonFipsDrivesCapable</code>: Impossible d'ajouter un nœud avec des lecteurs non compatibles FIPS au cluster lorsque la fonctionnalité de chiffrement de lecteur FIPS 140-2 est activée. 	tableau de chaînes
-----------------------	--	--------------------

Exemple de demande

Les demandes pour cette méthode sont similaires à l'exemple suivant :

```
{  
  "method": "CheckProposedNodeAdditions",  
  "params": {  
    "nodes": [  
      "192.168.1.11",  
      "192.168.1.12",  
      "192.168.1.13",  
      "192.168.1.14"  
    ]  
  },  
  "id": 1  
}
```

Exemple de réponse

Cette méthode renvoie une réponse similaire à l'exemple suivant :

```
{  
  "id": 1,  
  "result": {  
    "proposedClusterValid": true,  
    "proposedClusterErrors": [ ]  
  }  
}
```

Nouveau depuis la version

11,0

Offre CreateClusterSupportBundle

Vous pouvez utiliser CreateClusterSupportBundle sur le nœud de gestion pour collecter des bundles de support à partir de tous les nœuds d'un cluster. Les bundles de prise en charge de nœuds individuels sont compressés en tant que tar.gz fichiers. Le bundle de support de cluster est un fichier tar contenant les bundles de support de nœud. Vous pouvez exécuter cette méthode uniquement sur un nœud de gestion. Elle ne fonctionne pas lorsqu'elle est exécutée sur un nœud de stockage.

Paramètres



Vous devez appeler cette méthode sur le nœud de gestion. Par exemple :

```
https://<management node IP>:442/json-rpc/10.0
```

Cette méthode présente les paramètres d'entrée suivants :

Nom	Description	Type	Valeur par défaut	Obligatoire
AllowIncomplete	Permet au script de continuer à s'exécuter si les bundles ne peuvent pas être rassemblés à partir d'un ou de plusieurs nœuds.	booléen	Aucune	Non
Nom du gigolName	Nom unique pour chaque bundle de support créé. Si aucun nom n'est fourni, « supportbundle » et le nom du nœud sont utilisés comme nom de fichier	chaîne	Aucune	Non
mvip	Le MVIP du cluster. Des bundles sont collectés sur tous les nœuds du cluster. Ce paramètre est requis si le paramètre nœuds n'est pas spécifié.	chaîne	Aucune	Oui
nœuds	Les adresses IP des nœuds à partir desquels collecter des bundles. Utilisez soit des nœuds, soit un mvip, mais pas les deux pour spécifier les nœuds à partir desquels les modules doivent être réunis. Ce paramètre est requis si mvip n'est pas spécifié.	tableau de chaînes	Aucune	Oui

Nom	Description	Type	Valeur par défaut	Obligatoire
mot de passe	Mot de passe d'administration du cluster. Remarque : ce mot de passe est visible sous forme de texte lors de sa saisie.	chaîne	Aucune	Oui
nom d'utilisateur	Nom d'utilisateur admin du cluster.	chaîne	Aucune	Oui

Valeurs de retour

Cette méthode n'a pas de valeurs de retour.

Exemple de demande

Les demandes pour cette méthode sont similaires à l'exemple suivant :

```
{
  "method": "CreateClusterSupportBundle",
  "params": {
    "bundlename": "clusterbundle",
    "mvip": "132.119.120.100"
  },
  "id": 1
}
```

Exemple de réponse

Cette méthode renvoie une réponse similaire à l'exemple suivant :

```
{
  "id":1,
  "result": {
    "details": {
      "bundleName": "clusterbundle",
      "extraArgs": "",
      "files": [
        "/tmp/supportbundles/clusterbundle.cl-4SD5.tar"
      ],
      "output": "timeout -s KILL 1790s
/usr/local/bin/sfclustersupportbundle --quiet --name=\"clusterbundle\"
--target-directory=\"/tmp/solidfire-dtemp.MM7f0m\" --user=\"admin\"
--pass=\"admin\" --mvip=132.119.120.100"
    },
    "duration": "00:00:24.938127",
    "result": "Passed"
  }
}
```

Nouveau depuis la version

9,6

CreateSupportBundle

Vous pouvez utiliser `CreateSupportBundle` pour créer un fichier de bundle de support sous le répertoire du nœud. Après la création, le bundle est stocké sur le nœud en tant que fichier tar (l'option de compression `gz` est disponible via le paramètre `extraArgs`).

Paramètres

Cette méthode présente les paramètres d'entrée suivants :

Nom	Description	Type	Valeur par défaut	Obligatoire
Nom du gigolName	Nom unique pour le bundle de support. Si aucun nom n'est fourni, « supportbundle » et le nom du nœud sont utilisés comme nom de fichier.	chaîne	Aucune	Non

Nom	Description	Type	Valeur par défaut	Obligatoire
Extraargs	Utilisez '--compress gz' pour créer le bundle de support en tant que fichier tar.gz.	chaîne	Aucune	Non
Timeoutsec	Nombre de secondes pendant lesquelles le script de bundle de support s'exécute.	entier	1500	Non

Valeurs de retour

Cette méthode a les valeurs de retour suivantes :

Nom	Description	Type
détails	Détails du pack de support. Valeurs possibles : <ul style="list-style-type: none"> • BundleName : nom spécifié dans la méthode CreateSupportBundleAPI. Si aucun nom n'a été spécifié, « supportbundle » est utilisé. • ExtraArgs : les arguments ont réussi avec cette méthode. • Fichiers : liste des fichiers de bundle de support créés par le système. • Résultat : sortie de la ligne de commande à partir du script qui a créé le bundle de support. • Timeoutsec : nombre de secondes pendant lesquelles le script de bundle de support s'exécute avant l'arrêt. • url : URL vers le bundle de support créé. 	Objet JSON
durée	Temps utilisé pour créer le pack de support au format suivant : HH:MM:SS.ssss.	chaîne
résultat	Le succès ou l'échec de l'opération de bundle de support.	chaîne

Exemple de demande

Les demandes pour cette méthode sont similaires à l'exemple suivant :

```
{  
  "method": "CreateSupportBundle",  
  "params": {  
    "extraArgs": "--compress gz"  
  },  
  "id": 1  
}
```

Exemple de réponse

Cette méthode renvoie une réponse similaire à l'exemple suivant :

```
{  
  "id": 1,  
  "result": {  
    "details": {  
      "bundleName": "supportbundle",  
      "extraArgs": "--compress gz",  
      "files": [  
        "supportbundle.nodehostname.tar.gz"  
      ],  
      "output": "timeout -s KILL 1500s /sf/scripts/sfsupportbundle --quiet  
--compress gz /tmp/solidfire-dtemp.1L6bdX/supportbundle<br><br>Moved  
'/tmp/solidfire-dtemp.1L6bdX/supportbundle.nodehostname.tar.gz' to  
'/tmp/supportbundles',  
      "timeoutSec": 1500,  
      "url": [  
  
        "https://nodeIP:442/config/supportbundles/supportbundle.nodehostname.tar.g  
z"  
      ]  
    },  
    "duration": "00:00:43.101627",  
    "result": "Passed"  
  }  
}
```

Nouveau depuis la version

9,6

DeleteAllSupportBundles

Vous pouvez utiliser la `DeleteAllSupportBundles` méthode pour supprimer tous les bundles de support générés avec la `CreateSupportBundle` méthode API.

Paramètres

Cette méthode n'a pas de paramètres d'entrée.

Valeurs de retour

Cette méthode n'a pas de valeurs de retour.

Exemple de demande

Les demandes pour cette méthode sont similaires à l'exemple suivant :

```
{  
  "method": "DeleteAllSupportBundles",  
  "params": {}  
,  
  "id": 1  
}
```

Exemple de réponse

Cette méthode renvoie une réponse similaire à l'exemple suivant :

```
{  
  "id" : 1,  
  "result" : {}  
}
```

Nouveau depuis la version

9,6

Mode DisableMaintenanceMode

Vous pouvez utiliser la `DisableMaintenanceMode` méthode pour sortir un nœud de stockage du mode de maintenance. Vous devez désactiver le mode de maintenance uniquement après avoir terminé la maintenance et que le nœud est en ligne.

Paramètres

Cette méthode présente les paramètres d'entrée suivants :

Nom	Description	Type	Valeur par défaut	Obligatoire
nœuds	Liste des ID de nœud de stockage à sortir du mode de maintenance.	tableau entier	Aucune	Oui

Valeurs de retour

Cette méthode a les valeurs de retour suivantes :

Nom	Description	Type
Asynchrone	Vous pouvez utiliser la méthode GetAsyncResult pour récupérer ce asynchHandle et déterminer à quel moment la transition du mode de maintenance est terminée.	entier
Mode en cours	État actuel du mode de maintenance du nœud. Valeurs possibles : <ul style="list-style-type: none">• Désactivé : aucune maintenance n'a été demandée.• FailedToRecover : le nœud n'a pas pu récupérer du mode de maintenance.• Inattendu : le nœud a été trouvé hors ligne, mais il était en mode désactivé.• RecoveryingFromMaintenance: Le nœud est en cours de récupération à partir du mode maintenance.• PréparationForMaintenance : des actions sont en cours pour préparer un noeud pour que la maintenance soit effectuée.• ReadyForMaintenance : le nœud est prêt pour la maintenance.	Mode maintenance (chaîne)

Mode requested	L'état du mode maintenance requis du nœud. Valeurs possibles :	Mode maintenance (chaîne)
	<ul style="list-style-type: none"> • Désactivé : aucune maintenance n'a été demandée. • FailedToRecover : le nœud n'a pas pu récupérer du mode de maintenance. • Inattendu : le nœud a été trouvé hors ligne, mais il était en mode désactivé. • RecoveryingFromMaintenance: Le nœud est en cours de récupération à partir du mode maintenance. • PréparationForMaintenance : des actions sont en cours pour préparer un noeud pour que la maintenance soit effectuée. • ReadyForMaintenance : le nœud est prêt pour la maintenance. 	

Exemple de demande

Les demandes pour cette méthode sont similaires à l'exemple suivant :

```
{
  "method": "DisableMaintenanceMode",
  "params": {
    "nodes": [6]
  },
  "id": 1
}
```

Exemple de réponse

Cette méthode renvoie une réponse similaire à l'exemple suivant :

```
{
  "id": 1,
  "result": {
    "requestedMode": "Disabled",
    "asyncHandle": 1,
    "currentMode": "Enabled"
  }
}
```

Nouveau depuis la version

12,2

Trouvez plus d'informations

["Concepts relatifs au mode de maintenance du stockage NetApp HCI"](#)

DisableSsh

Vous pouvez utiliser la `DisableSsh` méthode pour désactiver le service SSH pour un nœud de stockage unique. Cette méthode n'affecte pas la durée du délai d'expiration du service SSH à l'échelle du cluster.

Paramètre

Cette méthode n'a pas de paramètre d'entrée.

Retour de valeur

Cette méthode a la valeur de retour suivante :

Nom	Description	Type
activé	L'état du service SSH pour ce nœud.	booléen

Exemple de demande

Les demandes pour cette méthode sont similaires à l'exemple suivant :

```
{
  "method": "DisableSsh",
  "params": {
  },
  "id" : 1
}
```

Exemple de réponse

Cette méthode renvoie une réponse similaire à l'exemple suivant :

```
{
  "id" : 1,
  "result" : {"enabled": false}
}
```

EnableMaintenanceMode

Vous pouvez utiliser `EnableMaintenanceMode` la méthode pour préparer un nœud de stockage à des fins de maintenance. Les scénarios de maintenance incluent toutes les tâches qui requièrent la mise hors tension ou le redémarrage du nœud.

Paramètres

Cette méthode présente les paramètres d'entrée suivants :

Nom	Description	Type	Valeur par défaut	Obligatoire
ForceWithUnresolvedFagressions	Forcer l'activation du mode maintenance pour ce nœud même en cas de blocage des pannes de cluster.	booléen	Faux	Non
nœuds	Liste des ID de nœud à placer en mode maintenance. Un seul nœud à la fois est pris en charge.	tableau entier	Aucune	Oui

Nom	Description	Type	Valeur par défaut	Obligatoire
PerMinutePrimarySwapLimit	Nombre de coupes primaires à échanger par minute. Si ce n'est pas le cas, toutes les coupes primaires seront permutées à la fois.	entier	Aucune	Non
délai dépassé	Spécifie la durée pendant laquelle le mode de maintenance doit rester activé avant qu'il ne soit automatiquement désactivé. Formaté comme une chaîne de temps (par exemple, HH:mm:ss). Si ce n'est pas le cas, le mode de maintenance reste activé jusqu'à ce qu'il soit explicitement désactivé.	chaîne	Aucune	Non

Valeurs de retour

Cette méthode a les valeurs de retour suivantes :

Nom	Description	Type
Asynchrone	Vous pouvez utiliser la méthode GetAsyncResult pour récupérer ce asynchHandle et déterminer à quel moment la transition du mode de maintenance est terminée.	entier

Mode en cours	<p>État actuel du mode de maintenance du nœud. Valeurs possibles :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Désactivé : aucune maintenance n'a été demandée. • FailedToRecover : le nœud n'a pas pu récupérer du mode de maintenance. • RecoveryingFromMaintenance: Le nœud est en cours de récupération à partir du mode maintenance. • PréparationForMaintenance : des actions sont en cours pour préparer un noeud pour que la maintenance soit effectuée. • ReadyForMaintenance : le nœud est prêt pour la maintenance. 	Mode maintenance (chaîne)
Mode requested	<p>L'état du mode maintenance requis du nœud. Valeurs possibles :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Désactivé : aucune maintenance n'a été demandée. • FailedToRecover : le nœud n'a pas pu récupérer du mode de maintenance. • RecoveryingFromMaintenance: Le nœud est en cours de récupération à partir du mode maintenance. • PréparationForMaintenance : des actions sont en cours pour préparer un noeud pour que la maintenance soit effectuée. • ReadyForMaintenance : le nœud est prêt pour la maintenance. 	Mode maintenance (chaîne)

Exemple de demande

Les demandes pour cette méthode sont similaires à l'exemple suivant :

```
{  
  "method": "EnableMaintenanceMode",  
  "params": {  
    "forceWithUnresolvedFaults": False,  
    "nodes": [6],  
    "perMinutePrimarySwapLimit" : 40,  
    "timeout" : "01:00:05"  
  },  
  "id": 1  
}
```

Exemple de réponse

Cette méthode renvoie une réponse similaire à l'exemple suivant :

```
{  
  "id": 1,  
  "result": {  
    "requestedMode": "ReadyForMaintenance",  
    "asyncHandle": 1,  
    "currentMode": "Disabled"  
  }  
}
```

Nouveau depuis la version

12,2

Trouvez plus d'informations

["Concepts relatifs au mode de maintenance du stockage NetApp HCI"](#)

EnableSsh

Vous pouvez utiliser la `EnableSsh` méthode pour activer le service Secure Shell (SSH) pour un seul nœud. Cette méthode n'affecte pas la durée du délai d'expiration SSH à l'échelle du cluster, et ne dispense pas que le nœud ait la désactivation de SSH par le délai SSH global.

Paramètre

Cette méthode n'a pas de paramètre d'entrée.

Retour de valeur

Cette méthode a la valeur de retour suivante :

Nom	Description	Type
activé	L'état du service SSH pour ce nœud.	booléen

Exemple de demande

Les demandes pour cette méthode sont similaires à l'exemple suivant :

```
{  
  "method": "EnableSsh",  
  "params": {  
    },  
  "id" : 1  
}
```

Exemple de réponse

Cette méthode renvoie une réponse similaire à l'exemple suivant :

```
{  
  "id" : 1,  
  "result" : {"enabled": true}  
}
```

GetClusterConfig

Vous pouvez utiliser la `GetClusterConfig` méthode API pour renvoyer des informations sur la configuration de cluster utilisée par le nœud pour communiquer avec son cluster.

Paramètres

Cette méthode n'a pas de paramètres d'entrée.

Retour de valeur

Cette méthode a la valeur de retour suivante :

Nom	Description	Type
cluster	Informations de configuration du cluster que le nœud utilise pour communiquer avec le cluster.	cluster

Exemple de demande

Les demandes pour cette méthode sont similaires à l'exemple suivant :

```
{
  "method": "GetClusterConfig",
  "params": {},
  "id" : 1
}
```

Exemple de réponse

Cette méthode renvoie une réponse similaire à l'exemple suivant :

```
{
  "id": 1,
  "result": {
    "cluster": {
      "cipi": "Bond10G",
      "cluster": "ClusterName",
      "ensemble": [
        "1:10.30.65.139",
        "2:10.30.65.140",
        "3:10.30.65.141"
      ],
      "fipsDriveConfiguration": true,
      "mipi": "Bond1G",
      "name": "xxx-en142",
      "nodeID": 4,
      "pendingNodeID": 0,
      "role": "Storage",
      "sipi": "Bond10G",
      "state": "Active",
      "version": "9.1.0"
    }
  }
}
```

Nouveau depuis la version

9,6

GetClusterState

Vous pouvez utiliser la GetClusterState méthode API pour indiquer si un nœud fait partie d'un cluster ou non.

Paramètres

Cette méthode n'a pas de paramètres d'entrée.

Valeurs de retour

Cette méthode a les valeurs de retour suivantes :

Nom	Description	Type
cluster	Nom du cluster.	chaîne
état	<ul style="list-style-type: none">Disponible : le nœud n'a pas été configuré avec un nom de cluster.En attente : le nœud est en attente pour un cluster nommé spécifique et peut être ajouté.Active : le nœud est membre actif d'un cluster et ne peut pas être ajouté à un autre cluster.	chaîne

Exemple de demande

Les demandes pour cette méthode sont similaires à l'exemple suivant :

```
{  
  "method": "GetClusterState",  
  "params": {},  
  "id" : 1  
}
```

Exemple de réponse

Cette méthode renvoie une réponse similaire à l'exemple suivant :

```
{
  "id" : 1,
  "result" :
    "cluster" : "Cluster101"
    "state" : "Active"
}
```

Nouveau depuis la version

9,6

Getconfig

Vous pouvez utiliser la `GetConfig` méthode API pour obtenir toutes les informations de configuration d'un nœud. Cette méthode API inclut les mêmes informations disponibles dans les `GetClusterConfig` méthodes et `GetNetworkConfig` API.

Paramètres

Cette méthode n'a pas de paramètres d'entrée.

Valeurs de retour

Cette méthode a la valeur de retour suivante :

Nom	Description	Type
gtn de la	<p>Les détails de configuration du cluster. Cet objet contient :</p> <ul style="list-style-type: none"> • cluster: Informations de cluster identifiant la façon dont le nœud de stockage communique avec le cluster de stockage auquel il est associé. • réseau (toutes les interfaces): Types de connexion réseau et paramètres actuels pour chaque interface réseau du nœud. 	Objet JSON

Exemple de demande

Les demandes pour cette méthode sont similaires à l'exemple suivant :

```
{  
  "method": "GetConfig",  
  "params": {},  
  "id" : 1  
}
```

Exemple de réponse

En raison de la longueur de cet exemple de réponse, il est documenté dans un sujet supplémentaire.

Nouveau depuis la version

9,6

Trouvez plus d'informations

- [GetClusterConfig](#)
- [GetNetworkConfig](#)
- [Getconfig](#)

GetDriveConfig

Vous pouvez utiliser la `GetDriveConfig` méthode pour obtenir des informations sur le disque pour le nombre attendu de disques de bloc et de tranche, ainsi que le nombre de disques de bloc et de coupes actuellement connectés au nœud.

Paramètres

Cette méthode n'a pas de paramètres d'entrée.

Retour de valeur

Cette méthode a la valeur de retour suivante :

Nom	Description	Type
Config. De conduite	Informations sur les disques connectés au nœud.	lecteur

Exemple de demande

Les demandes pour cette méthode sont similaires à l'exemple suivant :

```
{  
  "method": "GetDriveConfig",  
  "params": {},  
  "id" : 1  
}
```

Exemple de réponse

Les réponses de cette méthode sont similaires à l'exemple suivant. En raison de la longueur, la réponse contient des informations sur un disque d'un seul nœud de stockage.

```
{
  "id": 1,
  "result": {
    "driveConfig": {
      "drives": [
        {
          "canonicalName": "sda",
          "connected": true,
          "dev": 2052,
          "devPath": "/dev/sdimm0p4",
          "driveType": "Slice",
          "name": "scsi-SATA_VRFSD3400GNCVMT205581853-part4",
          "path": "/dev/sda4",
          "pathLink": "/dev/sdimm0p4",
          "product": "VRFSD3400GNCVMTKS1",
          "scsiCompatId": "scsi-SATA_VRFSD3400GNCVMT205581853-part4",
          "scsiState": "Running",
          "securityAtMaximum": false,
          "securityEnabled": false,
          "securityFrozen": true,
          "securityLocked": false,
          "securitySupported": true,
          "serial": "205581853",
          "size": 299988156416,
          "slot": -1,
          "uuid": "9d4b198b-5ff9-4f7c-04fc-3bc4e2f38974",
          "vendor": "Viking",
          "version": "612ABBF0"
        }
      ],
      "numBlockActual": 10,
      "numBlockExpected": 10,
      "numSliceActual": 1,
      "numSliceExpected": 1,
      "numTotalActual": 11,
      "numTotalExpected": 11
    }
  }
}
```

GetHardwareConfig

Vous pouvez utiliser la `GetHardwareConfig` méthode pour obtenir les informations de configuration matérielle d'un nœud. Ces données de configuration sont destinées à un usage interne. Pour obtenir un inventaire plus utile des composants matériels du système en direct, utilisez plutôt la `GetHardwareInfo` méthode.

Paramètres

Cette méthode n'a pas de paramètres d'entrée.

Retour de valeur

Cette méthode a la valeur de retour suivante :

Nom	Description	Type
Config. Matérielle	Liste des informations sur le matériel et des paramètres actuels.	Objet JSON

Exemple de demande

Les demandes pour cette méthode sont similaires à l'exemple suivant :

```
{  
  "method": "GetHardwareConfig",  
  "params": {},  
  "id" : 1  
}
```

Exemple de réponse

Les réponses de cette méthode sont similaires à l'exemple suivant.

```
{  
  "id": 1,  
  "result": {  
    "hardwareConfig": {  
      "biosRevision": "1.0",  
      "biosVendor": [  
        "NetApp",  
        "SolidFire"  
      ],  
      "biosVersion": "1.1.2",  
      "blockDriveSizeBytes": 300069052416,  
      "blockDrives": [  
        {  
          "id": 1,  
          "sizeBytes": 300069052416,  
          "type": "SolidFire"  
        }  
      ]  
    }  
  }  
}
```

```

        "/dev/slot0",
        "/dev/slot1",
        "/dev/slot2",
        "/dev/slot3",
        "/dev/slot4",
        "/dev/slot5",
        "/dev/slot6",
        "/dev/slot7",
        "/dev/slot8",
        "/dev/slot9"
    ],
    "blockServiceFormat": "Standard",
    "bmcFirmwareRevision": "1.6",
    "bmcIpMiVersion": "2.0",
    "chassisType": "R620",
    "cpuCores": 6,
    "cpuCoresEnabled": 6,
    "cpuModel": "Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2640 0 @ 2.50GHz",
    "cpuThreads": 12,
    "driveSizeBytesInternal": 400088457216,
    "fibreChannelFirmwareRevision": "",
    "fibreChannelModel": "",
    "fibreChannelPorts": {},
    "idracVersion": "1.06.06",
    "ignoreFirmware": [],
    "memoryGB": 72,
    "memoryMhz": 1333,
    "networkDriver": [
        "bnx2x"
    ],
    "nicPortMap": {
        "PortA": "eth2",
        "PortB": "eth3",
        "PortC": "eth0",
        "PortD": "eth1"
    },
    "nodeType": "SF3010",
    "numCpu": 2,
    "numDrives": 10,
    "numDrivesInternal": 1,
    "nvramTempMonitorEnable": false,
    "rootDrive": "/dev/sdimm0",
    "scsiBusExternalDriver": "mpt3sas",
    "scsiBusInternalDriver": "ahci",
    "sliceDriveSizeBytes": 299988156416,
    "sliceDrives": [

```

```

        "/dev/sdimm0p4"
    ],
    "slotOffset": 0,
    "solidfireDefaults": {
        "bufferCacheGB": 12,
        "configuredIops": 50000,
        "cpuDmaLatency": -1,
        "driveWriteThroughputMBPerSleep": 10,
        "maxDriveWriteThroughputMBPerSec": 175,
        "maxIncomingSliceSyncs": 10,
        "postCallbackThreadCount": 8,
        "sCacheFileCapacity": 100000000,
        "sliceLogFileCapacity": 500000000
    }
}
}
}
}

```

Nouveau depuis la version

9,6

GetHardwareInfo

Vous pouvez utiliser la `GetHardwareInfo` méthode pour obtenir des informations matérielles actives et l'état d'un seul nœud. Les informations sur le matériel comprennent généralement les fabricants, les fournisseurs, les versions, les disques durs et d'autres informations d'identification associées.

Paramètre

Cette méthode dispose du paramètre d'entrée suivant :

Nom	Description	Type	Valeur par défaut	Obligatoire
de force	Définissez ce paramètre « force » sur « true » pour s'exécuter sur l'ensemble des nœuds du cluster.	booléen	faux	Non

Retour de valeur

Cette méthode a la valeur de retour suivante :

Nom	Description	Type
Info matériel	Informations matérielles pour le nœud.	Info matériel

Exemple de demande

Les demandes pour cette méthode sont similaires à l'exemple suivant :

```
{
  "method": "GetHardwareInfo",
  "params": {
  },
  "id" : 1
}
```

Exemple de réponse

Cette méthode renvoie une réponse similaire à l'exemple suivant :

```
{
  "id": 1,
  "result": {
    "hardwareInfo": {
      "bus": {
        "core_DMI:0200": {
          "description": "Motherboard",
          "physid": "0",
          "product": "0A47AA",
          "serial": "..AB123456C12354.",
          "version": "C07"
        }
      },
      "driveHardware": [
        {
          "canonicalName": "sdh",
          "connected": true,
          "dev": 2160,
          "devPath": "/dev/disk/by-path/pci-0000:41:00.0-sas-0x500056b37789abf0-lun-0",
          "driveEncryptionCapability": "fips",
          "driveType": "Block",
          "lifeRemainingPercent": 92,
          "lifetimeReadBytes": 175436696911872,
          "lifetimeWriteBytes": 81941097349120,
        }
      ]
    }
  }
}
```

```

    "name": "scsi-SATA_INTEL_SSDSC2BB3BTWL12345686300AAA",
    "path": "/dev/sdh",
    "pathLink": "/dev/disk/by-path/pci-0000:41:00.0-sas-
0x500056b37789abf0-lun-0",
    "powerOnHours": 17246,
    "product": "INTEL SSDAA2AA300A4",
    "reallocatedSectors": 0,
    "reserveCapacityPercent": 100,
    "scsiCompatId": "scsi-SATA_INTEL_SSDSC2BB3BTWL12345686300AAA",
    "scsiState": "Running",
    "securityAtMaximum": false,
    "securityEnabled": false,
    "securityFrozen": false,
    "securityLocked": false,
    "securitySupported": true,
    "serial": "AAAA33710886300AAA",
    "size": 300069052416,
    "slot": 1,
    "smartSsdWriteCapable": false,
    "uuid": "aea178b9-c336-6bab-a61d-87b615e8120c",
    "vendor": "Intel",
    "version": "D2010370"
  },
  ...
]
}
}
}

```

Nouveau depuis la version

9,6

GetIpmiConfig

Vous pouvez utiliser la `GetIpmiConfig` méthode pour récupérer les informations relatives aux capteurs matériels de vos nœuds.

Paramètre

Cette méthode dispose du paramètre d'entrée suivant :

Nom	Description	Type
ChassisType	<p>Permet d'afficher des informations pour chaque type de châssis de nœud. Valeurs possibles :</p> <ul style="list-style-type: none"> • tous : renvoie des informations sur le capteur pour chaque type de châssis. • {chassis type} : renvoie les informations relatives au capteur pour un type de châssis spécifié. 	chaîne

Valeurs de retour

Cette méthode a les valeurs de retour suivantes :

Nom	Description	Type
Nom du capteur	Nom du capteur trouvé.	chaîne
UniqueSensorID	Identifiant unique du capteur.	chaîne

Exemple de demande

Les demandes pour cette méthode sont similaires à l'exemple suivant :

```
{
  "method": "GetIpmiConfig",
  "params": {
    "chassisType": "all"
  },
  "id" : 1
}
```

Exemple de réponse

Cette méthode renvoie une réponse similaire à l'exemple suivant :

```
{
  "id": 1,
  "result": {
    "nodes": [
      {
        "nodeID": 1,
```

```
"result": {
    "ipmiConfig": {
        "C220M4": [
            {
                "sensorName": "Fan1A RPM",
                "uniqueSensorID": "29.1:0xf"
            },
            {
                "sensorName": "Fan1B RPM",
                "uniqueSensorID": "29.1:0x10"
            },
            {
                "sensorName": "Fan2A RPM",
                "uniqueSensorID": "29.2:0x11"
            },
            {
                "sensorName": "Fan2B RPM",
                "uniqueSensorID": "29.2:0x12"
            },
            {
                "sensorName": "Fan3A RPM",
                "uniqueSensorID": "29.3:0x13"
            },
            {
                "sensorName": "Fan3B RPM",
                "uniqueSensorID": "29.3:0x14"
            },
            {
                "sensorName": "Fan4A RPM",
                "uniqueSensorID": "29.4:0x15"
            },
            {
                "sensorName": "Fan4B RPM",
                "uniqueSensorID": "29.4:0x16"
            },
            {
                "sensorName": "Fan5A RPM",
                "uniqueSensorID": "29.5:0x17"
            },
            {
                "sensorName": "Fan5B RPM",
                "uniqueSensorID": "29.5:0x18"
            },
            {
                "sensorName": "Fan6A RPM",
                "uniqueSensorID": "29.6:0x19"
            }
        ]
    }
}
```

```

        },
        {
            "sensorName": "Fan6B RPM",
            "uniqueSensorID": "29.6:0x1a"
        },
        {
            "sensorName": "Exhaust Temp",
            "uniqueSensorID": "7.1:0x1"
        },
        {
            "sensorName": "Inlet Temp",
            "uniqueSensorID": "7.1:0x4"
        },
        {
            "sensorName": "PS1",
            "uniqueSensorID": "10.1:0x26"
        },
        {
            "sensorName": "PS2",
            "uniqueSensorID": "10.2:0x2c"
        }
    ],
    "R620": [
        {
            "sensorName": "Fan1A RPM",
            "uniqueSensorID": "7.1:0x30"
        },
        {
            "sensorName": "Fan1B RPM",
            "uniqueSensorID": "7.1:0x31"
        },
        {
            "sensorName": "Fan2A RPM",
            "uniqueSensorID": "7.1:0x32"
        },
        {
            "sensorName": "Fan2B RPM",
            "uniqueSensorID": "7.1:0x33"
        },
        {
            "sensorName": "Fan3A RPM",
            "uniqueSensorID": "7.1:0x34"
        },
        {
            "sensorName": "Fan3B RPM",
            "uniqueSensorID": "7.1:0x35"
        }
    ]
}

```

```

} ,
{
  "sensorName": "Fan4A RPM",
  "uniqueSensorID": "7.1:0x36"
} ,
{
  "sensorName": "Fan4B RPM",
  "uniqueSensorID": "7.1:0x37"
} ,
{
  "sensorName": "Fan5A RPM",
  "uniqueSensorID": "7.1:0x38"
} ,
{
  "sensorName": "Fan5B RPM",
  "uniqueSensorID": "7.1:0x39"
} ,
{
  "sensorName": "Fan6A RPM",
  "uniqueSensorID": "7.1:0x3a"
} ,
{
  "sensorName": "Fan6B RPM",
  "uniqueSensorID": "7.1:0x3b"
} ,
{
  "sensorName": "Fan7A RPM",
  "uniqueSensorID": "7.1:0x3c"
} ,
{
  "sensorName": "Fan7B RPM",
  "uniqueSensorID": "7.1:0x3d"
} ,
{
  "sensorName": "Exhaust Temp",
  "uniqueSensorID": "7.1:0x1"
} ,
{
  "sensorName": "Inlet Temp",
  "uniqueSensorID": "7.1:0x4"
} ,
{
  "sensorName": "PS1",
  "uniqueSensorID": "10.1:0x62"
} ,
{

```

```

        "sensorName": "PS2",
        "uniqueSensorID": "10.2:0x63"
    }
],
}

```

Nouveau depuis la version

9,6

GetIpmiInfo

Vous pouvez utiliser cette `GetIpmiInfo` méthode pour afficher un rapport détaillé sur les capteurs (objets) des ventilateurs de nœud, les températures d'admission et d'échappement, ainsi que les alimentations surveillées par le système.

Paramètres

Cette méthode n'a pas de paramètres d'entrée.

Retour de valeur

Cette méthode a la valeur de retour suivante :

Nom	Description	Type
capteurs	Informations détaillées provenant de chaque capteur d'un nœud.	Baie d'objets JSON

Exemple de demande

Les demandes pour cette méthode sont similaires à l'exemple suivant :

```
{
  "method": "GetIpmiInfo",
  "params": { },
  "id" : 1
}
```

Exemple de réponse

En raison de la longueur de la réponse renvoyée pour cette méthode API, des parties de la réponse ont été volontairement supprimées de ce document. Ce qui est inclus comprend les parties des informations matérielles que le système surveille afin de s'assurer que le nœud fonctionne à des performances optimales.

```
{
```

```

"id": 1,
"result": {
  "ipmiInfo": {
    "sensors": [
      {
        "entityID": "7.1 (System Board)",
        "sensorID": "0x72",
        "sensorName": "SEL",
        "sensorType": "Event Logging Disabled",
        "uniqueSensorID": "7.1:0x72"
      },
      {
        "assertionsEnabled": [ "General Chassis intrusion" ],
        "deassertionsEnabled": [ "General Chassis intrusion" ],
        "entityID": "7.1 (System Board)", "sensorID": "0x73",
        "sensorName": "Intrusion",
        "sensorType": "Physical Security",
        "uniqueSensorID": "7.1:0x73"
      },
      {THIS ENTIRE SECTION IS REPEATED FOR EACH FAN IN THE SYSTEM
        "assertionEvents": [],
        "assertionsEnabled": [],
        "deassertionsEnabled": [],
        "entityID": "7.1 (System Board)",
        "eventMessageControl": "Per-threshold",
        "lowerCritical": "720.000",
        "lowerNonCritical": "840.000",
        "maximumSensorRange": "Unspecified",
        "minimumSensorRange": "Unspecified",
        "negativeHysteresis": "600.000",
        "nominalReading": "10080.000",
        "normalMaximum": "23640.000",
        "normalMinimum": "16680.000",
        "positiveHysteresis": "600.000",
        "readableThresholds": "lcr lnc",
        "sensorID": "0x30",
        "sensorName": "Fan1A RPM",
        "sensorReading": "4440 (+/- 120) RPM",
        "sensorType": "Fan",
        "settableThresholds": "",
        "status": "ok",
        "thresholdReadMask": "lcr lnc",
        "uniqueSensorID": "7.1:0x30"
      },
      .
      .
    ]
  }
}

```

```

{THIS ENTIRE SECTION IS REPEATED FOR THE EXHAUST TEMPERATURE
OF EACH NODE
    "assertionEvents": [],
    "assertionsEnabled": [],
    "entityID": "7.1 (System Board)",
    "eventMessageControl": "Per-threshold",
    "lowerCritical": "3.000",
    "lowerNonCritical": "8.000",
    "maximumSensorRange": "Unspecified",
    "minimumSensorRange": "Unspecified",
    "negativeHysteresis": "1.000",
    "nominalReading": "23.000",
    "normalMaximum": "69.000",
    "normalMinimum": "11.000",
    "positiveHysteresis": "1.000",
    "readableThresholds": "lcr lnc unc ucr",
    "sensorID": "0x1",
    "sensorName": "Exhaust Temp",
    "sensorReading": "44 (+/- 1) degrees C",
    "sensorType": "Temperature",
    "settableThresholds": "",
    "status": "ok",
    "uniqueSensorID": "7.1:0x1",
    "upperCritical": "75.000",
    "upperNonCritical": "70.000"
},
{THIS ENTIRE SECTION IS REPEATED FOR THE INLET TEMPERATURE OF
EACH NODE
    "assertionEvents": [],
    "assertionsEnabled": [],
    "deassertionsEnabled": [],
    "entityID": "7.1 (System Board)",
    "eventMessageControl": "Per-threshold",
    "lowerCritical": "-7.000",
    "lowerNonCritical": "3.000",
    "maximumSensorRange": "Unspecified",
    "minimumSensorRange": "Unspecified",
    "negativeHysteresis": "1.000",
    "nominalReading": "23.000",
    "normalMaximum": "69.000",
    "normalMinimum": "11.000",
    "positiveHysteresis": "1.000",
    "readableThresholds": "lcr lnc unc ucr",
    "sensorID": "0x4",
    "sensorName": "Inlet Temp",
}

```

```

        "sensorReading": "20 (+/- 1) degrees C",
        "sensorType": "Temperature",
        "settableThresholds": "lcr lnc unc ucr",
        "status": "ok",
        "thresholdReadMask": "lcr lnc unc ucr",
        "uniqueSensorID": "7.1:0x4",
        "upperCritical": "47.000",
        "upperNonCritical": "42.000"
    },
    {THIS ENTIRE SECTION IS REPEATED FOR EACH POWER SUPPLY ON EACH
NODE
        "assertionEvents": [],
        "assertionsEnabled": [],
        "entityID": "10.2 (Power Supply)",
        "eventMessageControl": "Per-threshold",
    "maximumSensorRange": "Unspecified",
        "minimumSensorRange": "Unspecified",
        "negativeHysteresis": "Unspecified",
        "nominalReading": "0.000",
        "normalMaximum": "0.000",
        "positiveHysteresis": "Unspecified",
        "readableThresholds": "No Thresholds",
        "sensorID": "0x6d",
        "sensorName": "Voltage 2",
        "sensorReading": "118 (+/- 0) Volts",
        "sensorType": "Voltage",
        "settableThresholds": "No Thresholds", "status": "ok",
    "uniqueSensorID": "10.2:0x6d"
    },
    .
    .
    .
    .
}
]
}
}
}

```

Nouveau depuis la version

9,6

GetNetworkConfig

Vous pouvez utiliser la GetNetworkConfig méthode pour afficher les informations de configuration réseau d'un nœud.

Paramètres

Cette méthode n'a pas de paramètres d'entrée.

Retour de valeur

Cette méthode a la valeur de retour suivante :

Nom	Description	Type
le réseau	Types de connexion réseau et paramètres actuels pour chaque interface réseau du nœud.	réseau (toutes les interfaces)

Exemple de demande

Les demandes pour cette méthode sont similaires à l'exemple suivant :

```
{  
  "method": "GetNetworkConfig",  
  "params": {},  
  "id" : 1  
}
```

Exemple de réponse

En raison de la longueur de cet exemple de réponse, il est documenté dans un sujet supplémentaire.

Nouveau depuis la version

9,6

Trouvez plus d'informations

[GetNetworkConfig](#)

GetNetworkInterface

Vous pouvez utiliser la GetNetworkInterface méthode pour obtenir des informations sur une interface réseau sur un nœud.

Paramètres

Cette méthode présente les paramètres d'entrée suivants :

Nom	Description	Type	Valeur par défaut	Obligatoire
interface	Nom de l'interface pour obtenir des informations sur chaque nœud. Valeurs possibles : <ul style="list-style-type: none">• Bond1G• Bond10G	chaîne	Aucune	Non
de force	Définissez ce paramètre sur true pour s'exécuter sur l'ensemble des nœuds du cluster.	booléen	faux	Non

Retour de valeur

Cette méthode a la valeur de retour suivante :

Nom	Description	Type
nœuds	Matrice d'objets décrivant l'interface de chaque nœud de stockage du cluster de stockage. Chaque objet du tableau contient les éléments suivants : <ul style="list-style-type: none">• Nodeid : (entier) ID du nœud de stockage dans le cluster de stockage les informations d'interface s'appliquent à.• Résultat : (Networkinterface) informations de configuration d'interface pour ce nœud de stockage.	Baie d'objets JSON

Exemple de demande

Les demandes pour cette méthode sont similaires à l'exemple suivant :

```
{
  "method": "GetNetworkInterface",
  "params": {
    "interface": "Bond1G",
    "force": true
  },
  "id": 1
}
```

Exemple de réponse

Cette méthode renvoie une réponse similaire à l'exemple suivant :

```
{
  "id": 1,
  "result": {
    "nodes": [
      {
        "nodeID": 1,
        "result": {
          "interface": {
            "address": "10.117.64.32",
            "addressV6": "::",
            "broadcast": "10.117.79.255",
            "macAddress": "90:b1:1c:42:e0:1e",
            "mtu": 1500,
            "name": "Bond1G",
            "namespace": false,
            "netmask": "255.255.240.0",
            "status": "UpAndRunning",
            "type": "BondMaster",
            "virtualNetworkTag": 0
          }
        }
      },
      {
        "nodeID": 2,
        "result": {
          "interface": {
            "address": "10.117.64.35",
            "addressV6": "::",
            "broadcast": "10.117.79.255",
            "macAddress": "d4:ae:52:7a:ae:23",
            "mtu": 1500,
            "name": "Bond1G",
          }
        }
      }
    ]
  }
}
```

```

        "namespace": false,
        "netmask": "255.255.240.0",
        "status": "UpAndRunning",
        "type": "BondMaster",
        "virtualNetworkTag": 0
    }
}
},
{
    "nodeID": 3,
    "result": {
        "interface": {
            "address": "10.117.64.39",
            "addressV6": "::",
            "broadcast": "10.117.79.255",
            "macAddress": "c8:1f:66:f0:9d:17",
            "mtu": 1500,
            "name": "Bond1G",
            "namespace": false,
            "netmask": "255.255.240.0",
            "status": "UpAndRunning",
            "type": "BondMaster",
            "virtualNetworkTag": 0
        }
    }
},
{
    "nodeID": 4,
    "result": {
        "interface": {
            "address": "10.117.64.107",
            "addressV6": "::",
            "broadcast": "10.117.79.255",
            "macAddress": "b8:ca:3a:f5:24:f8",
            "mtu": 1500,
            "name": "Bond1G",
            "namespace": false,
            "netmask": "255.255.240.0",
            "status": "UpAndRunning",
            "type": "BondMaster",
            "virtualNetworkTag": 0
        }
    }
}
]
}

```

```
}
```

Nouveau depuis la version

9,6

GetNodeActiveTlsCiphers

Vous pouvez utiliser la `GetNodeActiveTlsCiphers` méthode sur un seul nœud pour obtenir la liste des chiffrements TLS actuellement acceptés sur ce nœud. Vous pouvez utiliser cette méthode sur les nœuds de stockage et de gestion.

Paramètre

Cette méthode n'a pas de paramètres d'entrée.

Valeurs de retour

Cette méthode a les valeurs de retour suivantes :

Nom	Description	Type
Ciphers de données	Liste des suites de chiffrement TLS obligatoires pour le nœud. Ces chiffrements sont toujours actifs sur le nœud.	chaîne
Ciphers supplémentaires	Liste des suites de chiffrement TLS supplémentaires pour le nœud.	chaîne

Exemple de demande

Les demandes pour cette méthode sont similaires à l'exemple suivant :

```
{
  "method": "GetNodeActiveTlsCiphers",
  "params": {} ,
  "id" : 1
}
```

Exemple de réponse

Cette méthode renvoie une réponse similaire à l'exemple suivant :

```
{  
  "id" : 1,  
  "result" : {  
    "mandatoryCiphers": [  
      "DHE-RSA-AES256-SHA256",  
      "DHE-RSA-AES256-GCM-SHA384",  
      "ECDHE-RSA-AES256-SHA384",  
      "ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384"  
    ],  
    "supplementalCiphers": [  
      "DHE-RSA-AES128-SHA256",  
      "DHE-RSA-AES128-GCM-SHA256",  
      "ECDHE-RSA-AES128-SHA256",  
      "ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256"  
    ]  
  }  
}
```

GetNodeFipsDriveReport

Vous pouvez utiliser la `GetNodeFipsDrivesReport` méthode pour vérifier l'état de la fonctionnalité de chiffrement de disque FIPS 140-2-2, d'un seul nœud du cluster de stockage. Vous devez exécuter cette méthode sur un nœud de stockage individuel.

Paramètre

Cette méthode n'a pas de paramètre d'entrée.

Valeurs de retour

Cette méthode a les valeurs de retour suivantes :

Nom	Description	Type
Entraînements par cinq	<p>Objet JSON contenant l'état de la prise en charge de la fonctionnalité FIPS 140-2 pour ce nœud. Valeurs possibles :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aucun : le nœud ne prend pas en charge FIPS. • Partiel : les nœuds sont compatibles FIPS, mais tous les disques du nœud ne sont pas des disques FIPS. • Prêt : le nœud est compatible FIPS et tous les disques du nœud sont des disques FIPS (ou aucun disque n'est présent). 	chaîne

Exemple de demande

Les demandes pour cette méthode sont similaires à l'exemple suivant :

```
{
  "method": "GetNodeFipsDrivesReport",
  "params": {},
  "id" : 1
}
```

Exemple de réponse

Cette méthode renvoie une réponse similaire à l'exemple suivant :

```
{
  "id": 1,
  "result": {
    "fipsDrives": "None"
  }
}
```

Nouveau depuis la version

11,5

GetNodeSSLCertificate

Vous pouvez utiliser la `GetNodeSSLCertificate` méthode pour récupérer le certificat SSL actuellement actif sur le nœud de gestion.

Paramètres



Vous devez appeler cette méthode sur le nœud de gestion. Par exemple :

```
https://<management node IP>:442/json-rpc/10.0
```

Cette méthode n'a pas de paramètres d'entrée.

Valeurs de retour

Cette méthode a les valeurs de retour suivantes :

Nom	Description	Type
certificat	Texte intégral encodé au PEM du certificat.	chaîne
détails	Les informations décodées du certificat.	Objet JSON

Exemple de demande

Les demandes pour cette méthode sont similaires à l'exemple suivant :

```
{
  "method" : "GetNodeSSLCertificate",
  "params" : {},
  "id" : 1
}
```

Exemple de réponse

Cette méthode renvoie une réponse similaire à l'exemple suivant :

```
{
  "id": 1,
  "result": {
    "certificate": "-----BEGIN CERTIFICATE-----
\nMIIEdzCCA1+gAwIBAgIJAMwbIhWY43/zMA0GCSqGSIb3DQEBBQUAMIGDMQswCQYD
\nVQQGEw
```

```

JVUZELMAkGA1UECBMCT1YxFTATBgNVBACUDFZ1Z2FzLCBCYWJ5ITEhMB8G\nA1UEChMYV2hhdc
BIYXBwZW5zIGluIFZ1Z2FzLi4uMS0wKwYJKoZIhvcNAQkBFh53\naGF0aGFwCGVuc0B2ZWdhc3
N0YXlzaW4udmVnYXMwHhcNMTcwMzA4MjI1MDI2WhcN\nnMjcwMzA2MjI1MDI2WjCBgzELMAkGA1
UEBhMCVVMxCzAJBgNVBAgTAK5WMRUwEwYD\nnVQQHFAxWZWdhcywgQmFieSExITAfBgNVBAoTGF
doYXQgSGFwCGVucyBpbIBWZWdh\nncy4uLjEtMCsGCSqGSIB3DQEJARYed2hhdGhhcHB1bnNAdm
VnYXNzdGF5c2luLnZ1\nnZ2FzMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAOCAQ8AMIIBCgKCAQEA8U+28f
nLkQnWEWMr\nn6akeDKuehSpS79odLGigI18q1CV/AUY5ZLjqstjBvTJVRv44yoCTgNrx36U7FH
P4\nnt6P/Si0aYr4ovx15wDpEM3Qyy5JPB7Je1OB6AD7fmiTweP20HRYpZvY+Uz7LYEFC\nnmrgp
GZQF3iOSICBhTLKE5186JVT6j5dg6yjUGQO352y1c9HXHcn61b/jy10DmVNU\nnZ0caQwAmIS3J
moyx+zj/Ya4WKq+2SqTAX7bx0F3wHfXnZ1HnM8fET5N/9A+K61S\nn7dg9cyXu4afXcgKy14Ji
NBvqbBjhgJtE76yAy6rTHu0xM3jjdkcb9Y8miNzxF+AC\nnq+itawIDAQABo4HrMIHoMB0GA1UD
DgQWBBRvvBRPno5S34zGRhrnDjyTsdnEbTCB\nnuAYDVR0jBIGwMIGtgbRvvBRPno5S34zGRhrn
DjyTsdnEbaGBiaSBhjCBgzELMAkG\nnA1UEBhMCVVMxCzAJBgNVBAgTAK5WMRUwEwYDVQQHFAxW
ZWdhcywgQmFieSExITAf\nnBgNVBAoTGFdoYXQgSGFwCGVucyBpbIBWZWdhcy4uLjEtMCsGCSqG
SIB3DQEJARYe\nnd2hhdGhhcHB1bnNAdmVnYXNzdGF5c2luLnZ1Z2FzgkAzBsifZjjf/MwDAYD
VR0T\nnBAUwAwEB/zANBgkqhkiG9w0BAQUFAOCAQEAhVND5s71mQPECwVLfiE/ndtIbnpe\nnMq
o5geQHChnNlu5RV9j8aYH9kW2qCDJ5vueZtZ2L1tC4D7JyfS3714rRo1FpX6N\nniebEgAaE5e
WvB6zgiAcMRIKqu3DmJ7y3CFGk9dH0lQ+WYn0o/eIMy0coT26JB15H\nnDEwvd1+DwKxnS1cx1v
ERv51g1gua6AE3tBr1ov8q1G4zMJboo3YEwMFwxLkxAFXR\nnHgMoPDym099kvc84B1k7HkDGhp
r4tLfVeldJy2zCWIQ5ddbVpyPW2xuE4p4BGx2B\nn7ASOjG+DzUxzwaUI6Jzvs3Xq5Jx8ZAjJDg
10QoQDWND0TeRBsz80nwiouA==\n-----END CERTIFICATE-----\n",
    "details": {
        "issuer": "/C=US/ST=NV/L=Denver/O=NetApp/emailAddress=test@netapp.com",
        "modulus": "F14FB6F1F9CB290356116311E9A91E0CAB9E852A52EFDA1D2C68A0235F2A94257F0146396
4B8EAB138C1BD325546FE38CA809380DAF1DFA53B1473F8B7A3FF4A2D1A62BE28BF1979C03
A44337432CB924F07B25E94E07A003EDF9A24F078FDB41D162966F63E533ECB6041429AB82
9199405DE239221C047B4B284E75F3A2554FA8F9760EB28D41903B7E76CA573D1D71DC9FA9
5BFE3CA5D0399535467471A430026212DC99A8CB1FB38FF61AE162AAFB64AA4C05FB6D7D05
DF01C77D79D99479CCF1F113E4DFFD03E2BA952EDD83D7325EEE1A7D77202B2D78262341BE
A6C18E1809B44EFAC80CBAAD31EED313378E376471BF58F2688DCF117E002ABE8AD6B",
        "notAfter": "2027-03-06T22:50:26Z",
        "notBefore": "2017-03-08T22:50:26Z",
        "serial": "CC1B221598E37FF3",
        "sha1Fingerprint": "1D:70:7A:6F:18:8A:CD:29:50:C7:95:B1:DD:5E:63:21:F4:FA:6E:21",
        "subject": "/C=US/ST=NV/L=Denver/O=NetApp/emailAddress=test@netapp.com"
    }
}
}

```

GetNodeSupportedTlsCiphers

Vous pouvez utiliser la `GetNodeSupportedTlsCiphers` méthode sur un seul nœud pour obtenir la liste des chiffrements TLS actuellement pris en charge sur ce nœud. Vous pouvez utiliser cette méthode sur les nœuds de stockage et de gestion.

Paramètre

Cette méthode n'a pas de paramètres d'entrée.

Valeurs de retour

Cette méthode a les valeurs de retour suivantes :

Nom	Description	Type
Ciphers de données	Liste des suites de chiffrement TLS obligatoires pour le nœud. Ces chiffrements sont toujours actifs sur le nœud.	chaîne
DefaultSupplementalCiphers	Liste des suites de chiffrement TLS supplémentaires par défaut pour le nœud. Les chiffrements supplémentaires sont restaurés dans cette liste lorsque vous exécutez la méthode API <code>ResetNodeSupplementalTlsCiphers</code> .	chaîne
SupportedSupplementalCiphers	Liste des suites de chiffrement TLS supplémentaires disponibles que vous pouvez configurer à l'aide de la méthode API <code>SetNodeSupplementalTlsCiphers</code> .	chaîne

Exemple de demande

Les demandes pour cette méthode sont similaires à l'exemple suivant :

```
{  
  "method": "GetNodeSupportedTlsCiphers",  
  "params": {}  
  "id" : 1  
}
```

Exemple de réponse

Cette méthode renvoie une réponse similaire à l'exemple suivant :

```
{  
  "id" : 1,  
  "result" : {  
    "defaultSupplementalCiphers": [  
      "DHE-RSA-AES128-SHA256",  
      "DHE-RSA-AES128-GCM-SHA256",  
      "ECDHE-RSA-AES128-SHA256",  
      "ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256"  
    ],  
    "mandatoryCiphers": [  
      "DHE-RSA-AES256-SHA256",  
      "DHE-RSA-AES256-GCM-SHA384",  
      "ECDHE-RSA-AES256-SHA384",  
      "ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384"  
    ],  
    "supportedSupplementalCiphers": [  
      "DHE-RSA-AES128-SHA256",  
      "DHE-RSA-AES128-GCM-SHA256",  
      "ECDHE-RSA-AES128-SHA256",  
      "ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256",  
      "DHE-RSA-AES256-SHA",  
      "ECDHE-RSA-AES256-SHA",  
      "DHE-RSA-CAMELLIA256-SHA",  
      "DHE-RSA-AES128-SHA",  
      "ECDHE-RSA-AES128-SHA",  
      "DHE-RSA-CAMELLIA128-SHA"  
    ]  
  }  
}
```

GetPatchInfo

Vous pouvez utiliser la `GetPatchInfo` méthode pour obtenir des informations sur les correctifs logiciels Element installés sur un nœud de stockage.

Paramètres

Cette méthode présente les paramètres d'entrée suivants :

Nom	Description	Type	Valeur par défaut	Obligatoire
force	Forcer l'exécution de la méthode sur tous les nœuds du cluster de stockage. Ce n'est nécessaire que si vous émettez l'API vers une adresse IP de cluster au lieu d'un seul nœud. Valeurs possibles : <ul style="list-style-type: none">• true• false	booléen	false	Non

Valeurs de retour

Cette méthode a les valeurs de retour suivantes :

Nom	Description	Type
correctifs	Objet contenant des informations sur les correctifs installés sur ce nœud.	Objet JSON

Exemple de demande

Les demandes pour cette méthode sont similaires à l'exemple suivant :

```
{
  "method": "GetPatchInfo",
  "params": {
    "force": false,
  },
  "id": 1
}
```

Exemple de réponse

Cette méthode renvoie une réponse similaire à l'exemple suivant :

```
{  
  "id": 1,  
  "result": {  
    "patches": {  
      "SUST936": {  
        "date": "Wed 09 Dec 2020 10:41:59 PM UTC",  
        "description": "BMC fixes",  
        "newFiles": [  
          "None"  
        ],  
        "patchedFiles": [  
          "Patched_file_1.bin",  
          "Patched_file_2.dat",  
          "Patched_file_3.tgz"  
        ]  
      }  
    }  
  }  
}
```

Nouveau depuis la version

12,3

GetPendingOperation

Vous pouvez utiliser `GetPendingOperation` la méthode pour détecter une opération sur un nœud en cours. Cette méthode peut également être utilisée pour signaler une fois l'opération terminée.

Paramètres

Cette méthode n'a pas de paramètres d'entrée.

Valeurs de retour

Cette méthode a les valeurs de retour suivantes :

Nom	Description	Type
en attente	Valeurs possibles : <ul style="list-style-type: none"> True : l'opération est toujours en cours. faux : L'opération n'est plus en cours.	booléen
fonctionnement	Nom de l'opération en cours ou terminée.	chaîne

Exemple de demande

Les demandes pour cette méthode sont similaires à l'exemple suivant :

```
{
  "method": "GetPendingOperation",
  "params": { },
  "id" : 1
}
```

Exemple de réponse

Cette méthode renvoie une réponse similaire à l'exemple suivant :

```
{
  "id" : 1,
  "result" : {
    "pendingOperation" : {
      "pending" : "true",
      "operation" : "TestDrivesInternal",
    }
  }
}
```

Nouveau depuis la version

9,6

GetSshInfo

Vous pouvez utiliser la `GetSshInfo` méthode pour interroger l'état du service SSH sur

un seul nœud.

Paramètres

Cette méthode n'a pas de paramètres d'entrée.

Retour de valeur

Cette méthode a la valeur de retour suivante :

Nom	Description	Type
résultat	L'état du service SSH pour ce nœud.	booléen

Exemple de demande

Les demandes pour cette méthode sont similaires à l'exemple suivant :

```
{  
  "method" : "GetSshInfo",  
  "params" : {},  
  "id" : 1  
}
```

Exemple de réponse

Cette méthode renvoie une réponse similaire à l'exemple suivant :

```
{  
  "id": 1,  
  "result": {  
    "enabled": false  
  }  
}
```

Matériel ListDriveHardware

Vous pouvez utiliser la `ListDriveHardware` méthode pour répertorier tous les lecteurs connectés à un nœud. Lorsqu'elle est utilisée sur des nœuds individuels, cette méthode renvoie les informations relatives au matériel du lecteur. Lorsqu'elle est utilisée sur le nœud maître de cluster MVIP, cette méthode renvoie des informations sur tous les disques de tous les nœuds.

Paramètres



La « securitySupported » : la véritable ligne de la réponse de la méthode n'implique pas que les lecteurs sont capables de crypter ; seul l'état de sécurité peut être interrogé. Si vous avez un type de nœud avec un numéro de modèle se terminant par « -ne », les commandes permettant d'activer les fonctions de sécurité sur ces disques échoueront.

Cette méthode a le paramètre suivant :

Nom	Description	Type	Valeur par défaut	Obligatoire
de force	Définissez sur true pour exécuter cette méthode sur tous les nœuds.	booléen	Aucune	Non

Retour de valeur

Cette méthode a la valeur de retour suivante :

Nom	Description	Type
Matériel de transmission	Informations sur le matériel de disque renvoyées pour le nœud.	Baie d'objets JSON

Exemple de demande

Les demandes pour cette méthode sont similaires à l'exemple suivant :

```
{  
  "method": "ListDriveHardware",  
  "params": {},  
  "id" : 1  
}
```

Exemple de réponse

Cette méthode renvoie une réponse similaire à l'exemple suivant :

```
{
  "id": 1,
  "result": [
    {
      "driveHardware": [
        {
          "canonicalName": "sda",
          "connected": true,
          "dev": 2048,
          "devPath": "/dev/slot0",
          "driveEncryptionCapability": "fips",
          "driveType": "Slice",
          "lifeRemainingPercent": 98,
          "lifetimeReadBytes": 0,
          "lifetimeWriteBytes": 14012129542144,
          "name": "scsi-SATA_SAMSUNG_MZ7GE24S1M9NWAG501251",
          "path": "/dev/sda",
          "pathLink": "/dev/slot0",
          "powerOnHours": 15489,
          "product": "SAMSUNG MZ7GE240HMGR-00003",
          "reallocatedSectors": 0,
          "reserveCapacityPercent": 100,
          "scsiCompatId": "scsi-SATA_SAMSUNG_MZ7GE24S1M9NWAG501251",
          "scsiState": "Running",
          "securityAtMaximum": false,
          "securityEnabled": true,
          "securityFrozen": false,
          "securityLocked": false,
          "securitySupported": true,
          "serial": "S1M9NWAG501251",
          "size": 240057409536,
          "slot": 0,
          "uncorrectableErrors": 0,
          "uuid": "789aa05d-e49b-ff4f-f821-f60eed8e43bd",
          "vendor": "Samsung",
          "version": "EXT1303Q"
        }
      ]
    }
  ]
}
```

Nouveau depuis la version

9,6

Trouvez plus d'informations

[EnableEncryptionAtRest](#)

ListNetworkinterfaces

Vous pouvez utiliser la `ListNetworkInterfaces` méthode pour lister les informations sur chaque interface réseau d'un nœud. Cette méthode d'API est destinée à être utilisée sur des nœuds individuels. L'authentification par ID utilisateur et mot de passe est requise pour l'accès aux nœuds individuels. Cependant, vous pouvez utiliser cette méthode sur le cluster si la force du paramètre reçoit la valeur true dans l'appel de méthode. Lorsque le paramètre est utilisé sur le cluster, toutes les interfaces sont répertoriées.

Paramètre

Cette méthode dispose du paramètre d'entrée suivant :

Nom	Description	Type	Valeur par défaut	Obligatoire
de force	Valeurs possibles : <ul style="list-style-type: none">True : les informations relatives à toutes les interfaces réseau du cluster sont renvoyées.Faux : aucune information n'est renvoyée.	booléen	Aucune	Non

Retour de valeur

Cette méthode a la valeur de retour suivante :

Nom	Description	Type
interfaces	Liste des informations de configuration pour chaque interface réseau du nœud de stockage (ou cluster de stockage entier, si force = true).	Networkinterface baie

Exemple de demande

Les demandes pour cette méthode sont similaires à l'exemple suivant :

```
{  
  "method": "ListNetworkInterfaces",  
  "params": {},  
  "id" : 1  
}
```

Exemple de réponse

Cette méthode renvoie une réponse similaire à l'exemple suivant :

```
{  
  "id": 1,  
  "result": {  
    "nodes": [  
      {  
        "nodeID": 1,  
        "result": {  
          "interfaces": [  
            {  
              "address": "10.117.80.32",  
              "addressV6": "::",  
              "broadcast": "10.117.95.255",  
              "macAddress": "90:b1:1c:42:e0:1a",  
              "mtu": 9000,  
              "name": "Bond10G",  
              "namespace": false,  
              "netmask": "255.255.240.0",  
              "status": "UpAndRunning",  
              "type": "BondMaster",  
              "virtualNetworkTag": 0  
            },  
            {  
              "address": "10.117.64.32",  
              "addressV6": "::",  
              "broadcast": "10.117.79.255",  
              "macAddress": "90:b1:1c:42:e0:1e",  
              "mtu": 1500,  
              "name": "Bond1G",  
              "namespace": false,  
              "netmask": "255.255.240.0",  
              "status": "UpAndRunning",  
              "type": "BondMaster",  
              "virtualNetworkTag": 0  
            },  
            {  
              "address": "10.117.64.33",  
              "addressV6": "::",  
              "broadcast": "10.117.79.255",  
              "macAddress": "90:b1:1c:42:e0:1f",  
              "mtu": 1500,  
              "name": "Bond1G.1",  
              "namespace": false,  
              "netmask": "255.255.240.0",  
              "status": "UpAndRunning",  
              "type": "BondSlave",  
              "virtualNetworkTag": 0  
            }  
          ]  
        }  
      }  
    ]  
  }  
}
```

```
        "address": "0.0.0.0",
        "addressV6": "::",
        "broadcast": "0.0.0.0",
        "macAddress": "90:b1:1c:42:e0:1a",
        "mtu": 9000,
        "name": "eth0",
        "namespace": false,
        "netmask": "0.0.0.0",
        "status": "UpAndRunning",
        "type": "BondSlave",
        "virtualNetworkTag": 0
    },
    {
        "address": "127.0.0.1",
        "addressV6": "::",
        "broadcast": "0.0.0.0",
        "macAddress": "00:00:00:00:00:00",
        "mtu": 0,
        "name": "lo",
        "namespace": false,
        "netmask": "0.0.0.0",
        "status": "UpAndRunning",
        "type": "Loopback",
        "virtualNetworkTag": 0
    }
]
}
]
```

Nouveau depuis la version

9,6

ListInterfaceStats

Vous pouvez utiliser cette `ListNetworkInterfaceStats` méthode pour répertorier des statistiques telles que le nombre de paquets abandonnés et divers types d'erreurs pour chaque interface réseau d'un nœud. Cette méthode d'API est destinée à être utilisée sur des nœuds individuels. L'authentification par ID utilisateur et mot de passe est requise pour l'accès aux nœuds individuels. Cependant, vous pouvez utiliser cette méthode sur le cluster si la force du paramètre reçoit la valeur true dans l'appel de méthode. Lorsque le paramètre est utilisé sur le cluster, les statistiques réseau de toutes

les interfaces sont répertoriées.

Paramètre

Cette méthode n'a pas de paramètres d'entrée.

Retour de valeur

Cette méthode a la valeur de retour suivante :

Nom	Description	Type
NetworkInterfaceStats	Une liste d'informations statistiques réseau, telles que le nombre de paquets abandonnés et de divers types d'erreurs réseau, pour chaque interface réseau d'un noeud de stockage.	NetworkInterfaceStats baie

Exemple de demande

Les demandes pour cette méthode sont similaires à l'exemple suivant :

```
{  
  "method": "ListNetworkInterfaceStats",  
  "params": {},  
  "id" : 1  
}
```

Exemple de réponse

Cette méthode renvoie une réponse similaire à l'exemple suivant :

```
{
  "networkInterfaceStats": [
    {
      "rxErrors": 1,
      "rxPackets": 1,
      "txErrors": 1,
      "rxDropped": 1,
      "txCarrierErrors": 1,
      "rxOverErrors": 1,
      "rxMissedErrors": 1,
      "txPackets": 1,
      "name": "if_name",
      "rxLengthErrors": 1,
      "collisions": 1,
      "rxFifoErrors": 1,
      "txBytes": 1,
      "rxBytes": 1,
      "rxFrameErrors": 1,
      "rxCrcErrors": 1,
      "txFifoErrors": 1
    }
  ]
}
```

Nouveau depuis la version

12,3

Listtests

Vous pouvez utiliser `ListTests` la méthode pour lister les tests disponibles pour s'exécuter sur un nœud.

Paramètres

Cette méthode n'a pas de paramètres d'entrée.

Retour de valeur

Cette méthode a la valeur de retour suivante :

Nom	Description	Type
tests	Liste des tests pouvant être réalisés sur le nœud.	tableau de chaînes

Exemple de demande

Les demandes pour cette méthode sont similaires à l'exemple suivant :

```
{  
  "method": "ListTests",  
  "params": {},  
  "id" : 1  
}
```

Exemple de réponse

Cette méthode renvoie une réponse similaire à l'exemple suivant :

```
{  
  "id": 1,  
  "result": {  
    "tests": [  
      "TestConnectEnsemble",  
      "TestConnectMvip",  
      "TestConnectSvip",  
      "TestDrives",  
      "TestHardwareConfig",  
      "TestLocateCluster",  
      "TestPing",  
      "TestLocalConnectivity",  
      "TestRemoteConnectivity",  
      "TestNetworkConfig"  
    ]  
  }  
}
```

Nouveau depuis la version

9,6

ListUtilities

Vous pouvez utiliser `ListUtilities` la méthode pour lister les opérations disponibles pour une exécution sur un nœud.

Paramètres

Cette méthode n'a pas de paramètres d'entrée.

Retour de valeur

Cette méthode a la valeur de retour suivante :

Nom	Description	Type
utilitaires	Liste des utilitaires actuellement disponibles pour s'exécuter sur le nœud.	tableau de chaînes

Exemple de demande

Les demandes pour cette méthode sont similaires à l'exemple suivant :

```
{  
  "method": "ListUtilities",  
  "params": {},  
  "id" : 1  
}
```

Exemple de réponse

Cette méthode renvoie une réponse similaire à l'exemple suivant :

```
{  
  "id": 1,  
  "result": {  
    "utilities": [  
      "ResetDrives",  
      "ResetNode",  
      "RestartNetworking",  
      "RestartServices",  
      "CreateSupportBundle",  
      "DeleteAllSupportBundles",  
      "CreateClusterSupportBundle"  
    ]  
  }  
}
```

Nouveau depuis la version

9,6

RemoveNodeSSLCertificate

Vous pouvez utiliser la `RemoveNodeSSLCertificate` méthode pour supprimer le certificat SSL utilisateur et la clé privée du nœud de gestion. Une fois le certificat et la clé privée supprimés, le nœud de gestion est configuré pour utiliser le certificat par défaut et la clé privée.

Paramètres



Vous devez appeler cette méthode sur le nœud de gestion. Par exemple :

```
https://<management node IP>:442/json-rpc/10.0
```

Cette méthode n'a pas de paramètres d'entrée.

Valeurs de retour

Cette méthode n'a pas de valeurs de retour.

Exemple de demande

Les demandes pour cette méthode sont similaires à l'exemple suivant :

```
{
  "method" : "RemoveNodeSSLCertificate",
  "params" : {},
  "id" : 3
}
```

Exemple de réponse

Cette méthode renvoie une réponse similaire à l'exemple suivant :

```
{
  "id" : 3,
  "result" : {}
}
```

Réentraînement

Vous pouvez utiliser cette `ResetDrives` méthode pour initialiser de façon proactive les lecteurs et supprimer toutes les données résidant actuellement sur un lecteur. Le disque peut ensuite être réutilisé dans un nœud existant ou utilisé dans un nœud mis à niveau.

Paramètres

Cette méthode présente les paramètres d'entrée suivants :

Nom	Description	Type	Valeur par défaut	Obligatoire
disques	Liste des noms de périphériques (et non des identifiants de transmission) à réinitialiser.	chaîne	Aucune	Oui
de force	Réglez sur TRUE pour réinitialiser le lecteur.	booléen	Aucune	Oui

Retour de valeur

Cette méthode a la valeur de retour suivante :

Nom	Description	Type
détails	Détails des lecteurs en cours de réinitialisation.	Baie d'objets JSON

Exemple de demande

Les demandes pour cette méthode sont similaires à l'exemple suivant :

```
{  
  "method": "ResetDrives",  
  "params": {  
    "drives" : "slot3",  
    "force" : true  
  },  
  "id" : 1  
}
```

Exemple de réponse

Cette méthode renvoie une réponse similaire à l'exemple suivant :

```
{
  "id": 1,
  "result": {
    "details": {
      "drives": [
        {
          "drive": "slot3",
          "resultCode": 0,
          "stderr": " * Unlocking /dev/slot9 .[ ok ]\ \ * Setting master password /dev/slot9 .[ ok ]\ \ * Secure erasing /dev/slot9 (hdparm) [tries=0/1] .....[ ok ]",
          "stdout": ""
        }
      ]
    },
    "duration": "00:00:28.501269",
    "result": "Passed"
  }
}
```

Nouveau depuis la version

9,6

ResetNode

Vous pouvez utiliser la `ResetNode` méthode pour rétablir les paramètres d'usine d'un nœud. Toutes les données, les packages (mises à jour logicielles, etc.), les configurations et les fichiers journaux sont supprimés du nœud lorsque vousappelez cette méthode. Toutefois, les paramètres réseau du nœud sont conservés lors de cette opération. Les nœuds qui participent à un cluster ne peuvent pas être réinitialisés sur les paramètres d'usine.

Paramètres

L'API `ResetNode` ne peut être utilisée que sur les nœuds qui sont en état « disponible ». Elle ne peut pas être utilisée sur des nœuds « actifs » dans un cluster ou à l'état « en attente ».

AVERTISSEMENT :

Cette méthode efface toutes les données client présentes sur le nœud.

Cette méthode présente les paramètres d'entrée suivants :

Nom	Description	Type	Valeur par défaut	Obligatoire
création	Permet de spécifier l'URL d'une image logicielle d'élément distant vers laquelle le nœud va être réinitialisé.	URL	Aucune	Non
de force	Défini sur true pour réinitialiser le nœud.	booléen	Aucune	Oui
options	Permet d'entrer les spécifications pour l'exécution des opérations de réinitialisation. Les informations sont fournies par le support NetApp, le cas échéant.	Objet JSON	Aucune	Non

Valeurs de retour

Cette méthode n'a pas de valeurs de retour.

Exemple de demande

Les demandes pour cette méthode sont similaires à l'exemple suivant :

```
{
  "method": "ResetNode",
  "params": {
    "build" : "file:///sf/rtfi/image/filesystem.squashfs",
    "force" : true
  },
  "id" : 1
}
```

Exemple de réponse

Cette méthode renvoie une réponse similaire à l'exemple suivant :

```
{
  "id": null,
  "result": {
    "rtfiInfo": {
      "status": "OK"
    }
  }
}
```

```

"build": "file:///sf/rtfi/image/filesystem.squashfs",
"generation": "9",
"options": {
    "edebug": "",
    "sf_auto": "0",
    "sf_bond_mode": "ActivePassive",
    "sf_check_hardware": "0",
    "sf_disable_otpw": "0",
    "sf_fa_host": "",
    "sf_hostname": "SF-FA18",
    "sf_inplace": "1",
    "sf_inplace_die_action": "kexec",
    "sf_inplace_safe": "0",
    "sf_keep_cluster_config": "0",
    "sf_keep_data": "0",
    "sf_keep_hostname": "0",
    "sf_keep_network_config": "0",
    "sf_keep_paths": "\"/var/log/hardware.xml\",
    "sf_max_archives": "5",
    "sf_nvram_size": "",
    "sf_oldroot": "",
    "sf_postinst_erase_root_drive": "0",
    "sf_root_drive": "",
    "sf_rtfi_cleanup_state": "",
    "sf_secure_erase": "1",
    "sf_secure_erase_retries": "5",
    "sf_slice_size": "",
    "sf_ssh_key": "1",
    "sf_ssh_root": "1",
    "sf_start_rtfi": "1",
    "sf_status_httpserver": "1",
    "sf_status_httpserver_stop_delay": "5m",
    "sf_status_inject_failure": "",
    "sf_status_json": "0",
    "sf_support_host": "sfsupport.solidfire.com",
    "sf_test_hardware": "0",
    "sf_upgrade": "0",
    "sf_upgrade_firmware": "0",
    "sf_upload_logs_url": ""
},
"statusUrlAll": "http://192.168.130.20/status/all.json",
"statusUrlCurrent": "http://192.168.130.20/status/current.json"
}
}
}

```

Nouveau depuis la version

9,6

ResetNodesupplémentaire TlsCiphers

Vous pouvez utiliser la `ResetNodeSupplementalTlsCiphers` méthode pour restaurer la liste des chiffrements TLS supplémentaires par défaut. Vous pouvez utiliser cette commande sur les nœuds de gestion.

Paramètre



Vous devez appeler cette méthode sur le nœud de gestion. Par exemple :

```
https://<management node IP>:442/json-rpc/10.0
```

Cette méthode n'a pas de paramètres d'entrée.

Valeurs de retour

Cette méthode n'a pas de valeurs de retour.

Exemple de demande

Les demandes pour cette méthode sont similaires à l'exemple suivant :

```
{
  "method": "ResetNodeSupplementalTlsCiphers",
  "params": {},
  "id" : 1
}
```

Exemple de réponse

Cette méthode renvoie une réponse similaire à l'exemple suivant :

```
{
  "id" : 1,
  "result" : {}
}
```

RestartNetworking

Vous pouvez utiliser la `RestartNetworking` méthode pour redémarrer les services

réseau sur un nœud.

AVERTISSEMENT :

Cette méthode redémarre tous les services réseau d'un nœud, ce qui entraîne une perte temporaire de connectivité réseau.

Paramètre

Cette méthode dispose du paramètre d'entrée suivant :

Nom	Description	Type	Valeur par défaut	Obligatoire
de force	Défini sur vrai pour redémarrer les services réseau sur un nœud.	booléen	Aucune	Oui

Valeurs de retour

Cette méthode n'a pas de valeurs de retour.

Exemple de demande

Les demandes pour cette méthode sont similaires à l'exemple suivant :

```
{  
  "method": "RestartNetworking",  
  "params": {  
    "force" : true  
  },  
  "id" : 1  
}
```

Exemple de réponse

Cette méthode renvoie une réponse similaire à l'exemple suivant :

```
{ "id" : 1,  
  "result" : {}  
}
```

Nouveau depuis la version

9,6

RestartServices

Vous pouvez utiliser la `RestartServices` méthode pour redémarrer les services sur un nœud.

Paramètres

AVERTISSEMENT :

Cette méthode provoque une interruption temporaire des services des nœuds.

Cette méthode présente les paramètres d'entrée suivants :

Nom	Description	Type	Valeur par défaut	Obligatoire
de force	Défini sur vrai pour redémarrer les services sur un nœud.	booléen	Aucune	Oui
services	Nom de service à redémarrer.	chaîne	Aucune	Non
action	Action à effectuer sur le service (démarrage, arrêt, redémarrage).	chaîne	Aucune	Non

Valeurs de retour

Cette méthode a les valeurs de retour suivantes :

Nom	Description	Type
détails	Sortie de la procédure de redémarrage du service, y compris les erreurs (le cas échéant).	Objet JSON
durée	En quelques secondes, il fallait redémarrer les services sur le nœud.	chaîne
résultat	Résultats du redémarrage.	chaîne

Exemple de demande

Les demandes pour cette méthode sont similaires à l'exemple suivant :

```
{  
  "method": "RestartServices",  
  "params": {  
    "force" : true  
    "action" : restart,  
  }  
}
```

Exemple de réponse

Cette méthode renvoie une réponse similaire à l'exemple suivant :

```
{  
  "id": 1,  
  "result": {  
    "details": "solidfire stop/waiting\nsolidfire start/running, process  
7284\\n",  
    "duration": "00:00:02.541594",  
    "result": "Passed"  
  }  
}
```

Nouveau depuis la version

9,6

SetClusterConfig

Vous pouvez utiliser la `SetClusterConfig` méthode pour définir la configuration qu'un nœud utilise pour communiquer avec le cluster auquel il est associé. Pour afficher les paramètres actuels de l'interface de cluster d'un nœud, exécutez `GetClusterConfig` la méthode API.

Paramètre

Cette méthode dispose du paramètre d'entrée suivant :

Nom	Description	Type	Valeur par défaut	Obligatoire
cluster	Attributs de configuration qui doivent être modifiés pendant cet appel de méthode. Seuls les champs que vous souhaitez modifier doivent être ajoutés à cette méthode en tant que membres de ce paramètre.	cluster	Aucune	Non

Retour de valeur

Cette méthode a la valeur de retour suivante :

Nom	Description	Type
cluster	Informations de configuration que le nœud utilise pour communiquer avec le cluster.	cluster

Exemple de demande

Les demandes pour cette méthode sont similaires à l'exemple suivant :

```
{
  "method": "SetClusterConfig",
  "params": {
    "cluster": {
      "name": "myhost",
      "mipi": "Bond10G"
    },
    "id" : 1
  }
}
```

Exemple de réponse

Cette méthode renvoie une réponse similaire à l'exemple suivant :

```
{
  "id" : 1,
  "result" : {
    "cluster" : {
      "cipi" : "Bond10G",
      "cluster" : "QoS",
      "ensemble" : [
        "1:10.10.5.42",
        "2:10.10.5.43",
        "3:10.10.5.44",
        "4:10.10.5.46",
        "5:10.10.5.47"
      ],
      "hostname" : "myhost",
      "mipi" : "Bond10G",
      "nodeID" : 1,
      "sipi" : "Bond10G",
      "state" : "Active"
    }
  }
}
```

Nouveau depuis la version

9,6

Setconfig

Vous pouvez utiliser la `SetConfig` méthode pour définir les informations relatives au réseau et au cluster du nœud. Cette méthode inclut les mêmes paramètres dans une seule méthode API qui sont disponibles à la fois avec `SetClusterConfig` les méthodes et `SetNetworkConfig`. Seuls les champs que vous souhaitez modifier doivent être inclus avec cette méthode.

Paramètre

AVERTISSEMENT :

La modification du mode bond sur un nœud peut entraîner une perte temporaire de connectivité réseau.

Cette méthode présente les paramètres d'entrée suivants :

Nom	Description	Type	Valeur par défaut	Obligatoire
cluster	Informations de cluster qui identifie la communication entre le nœud de stockage et le cluster de stockage avec lequel il est associé.	cluster	Aucune	Non
le réseau	Types de connexion réseau et paramètres actuels pour chaque interface réseau du nœud.	réseau (toutes les interfaces)	Aucune	Non

Retour de valeur

Cette méthode a la valeur de retour suivante :

Nom	Description	Type
gstn de la	<p>La configuration actuelle et la nouvelle pour le nœud. Cet objet contient :</p> <ul style="list-style-type: none"> • cluster: Informations de cluster identifiant la façon dont le nœud de stockage communique avec le cluster de stockage auquel il est associé. • réseau (toutes les interfaces): Types de connexion réseau et paramètres actuels pour chaque interface réseau du nœud. 	Objet JSON

Exemple de demande

Les demandes pour cette méthode sont similaires à l'exemple suivant :

```
{  
  "method": "SetConfig",  
  "params": {  
    "cluster": {  
      "name": "MyHostname"  
    },  
    "network": {  
      "Bond10G": {  
        "bond-mode": "ALB"  
      }  
    }  
  }  
}
```

Exemple de réponse

La réponse de cette méthode est la même que celle de la méthode getconfig. Tous les champs de l'affichage de l'objet et des valeurs mises à jour sont affichés lorsque setconfig est utilisé.

Nouveau depuis la version

9,6

Trouvez plus d'informations

- [SetClusterConfig](#)
- [SetNetworkConfig](#)
- [Getconfig](#)

SetNetworkConfig

Vous pouvez utiliser la `SetNetworkConfig` méthode pour définir la configuration réseau d'un nœud. Pour afficher les paramètres réseau actuels d'un nœud, exécutez la `GetNetworkConfig` méthode API.

Paramètre

AVERTISSEMENT :

La modification du mode bond sur un nœud peut entraîner une perte temporaire de connectivité réseau.

Cette méthode dispose du paramètre d'entrée suivant :

Nom	Description	Type	Valeur par défaut	Obligatoire
le réseau	Objet contenant les paramètres réseau du nœud à modifier. Il vous suffit d'ajouter les champs que vous souhaitez modifier à cette méthode en tant qu'attributs dans ce paramètre.	réseau (toutes les interfaces)	Aucune	Non

Retour de valeur

Cette méthode a la valeur de retour suivante :

Nom	Description	Type
le réseau	La configuration réseau actuelle et nouvelle pour le nœud.	réseau (toutes les interfaces)

Exemple de demande

Les demandes pour cette méthode sont similaires à l'exemple suivant :

```
{
  "method": "SetNetworkConfig",
  "params": {
    "network": {
      "Bond10G": {
        "bond-mode": "ALB"
      },
      "Bond1G": {
        "netmask": "255.255.224.0"
      },
      "eth0": {
        "method": "bond"
      },
      "lo": {
        "method": "loopback"
      }
    }
  }
}
```

Exemple de réponse

La réponse de cette méthode est la même que celle de la méthode GetNetworkConfig. La méthode affiche tous les membres pour chaque objet et inclut les nouvelles valeurs pour tous les membres modifiés.

Nouveau depuis la version

9,6

Trouvez plus d'informations

- [GetNetworkConfig](#)
- [GetNetworkConfig](#)

SetNodeSSLCertificate

Vous pouvez utiliser SetNodeSSLCertificate la méthode pour définir un certificat SSL utilisateur et une clé privée pour le nœud de gestion.



Après avoir utilisé l'API, vous devez redémarrer le nœud de gestion.

Paramètres



Vous devez appeler cette méthode sur le nœud de gestion. Par exemple :

```
https://<management node IP>:442/json-rpc/10.0
```

Cette méthode présente les paramètres d'entrée suivants :

Nom	Description	Type	Valeur par défaut	Obligatoire
certificat	Version de texte codée PEM du certificat. Remarque: lors de la définition d'un certificat de nœud ou de cluster, le certificat doit inclure l'extension extendedKeyUsage pour serverAuth. Cette extension permet d'utiliser le certificat sans erreur sur les systèmes d'exploitation et navigateurs courants. Si l'extension n'est pas présente, l'API rejette le certificat comme non valide.	chaîne	Aucune	Oui
PrivateKey	Version texte encodée au PEM de la clé privée.	chaîne	Aucune	Oui

Valeurs de retour

Cette méthode n'a pas de valeurs de retour.

Exemple de demande

Les demandes pour cette méthode sont similaires à l'exemple suivant :

```
{
  "method" : "SetNodeSSLCertificate",
  "params" : {
    "privateKey": "-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----
\nMIIEowIBAAKCAQEA8U+28fnLKQNWEWMR6akeDKuehSpS79odLGigI18qlCV/AUY5\nnZLjqsT
jBvTJVRv44yoCTgNrx36U7FHP4t6P/Si0aYr4ovx15wDpEM3Qyy5JPB7Je\nn1OB6AD7fmiTweP
20HRYpZvY+Uz7LYEFCmrgpGZQF3iOSICbHtLKE5186JVT6j5dg\nn6yjUGQO352ylc9HXHcn6lb
/jy10DmVNUZ0caQwAmIS3Jmoyx+zj/Ya4WKq+2SqTA\nnX7bX0F3wHHfXnZ1HnM8fET5N/9A+K6
1S7dg9cyXu4afXcgKy14JiNBvqbBjhgJtE\nn76yAy6rTHu0xM3jjdkcb9Y8minzxF+ACq+itaw
IDAQABoIBAH1j1IZr6/s1tqVW\nn00qVC/49dyNu+KWVSq92ti9rFe7hBPueh9gk1h78hP9Q1i
tLkir3YK4GFsTFUMux\nn7z1NRCxA/4LrmLSkAjW2kRXDFV12bwZq0ua9NefGw9208D2OZvbuOx
k7Put2p6se\nnfgNzSjf2SI5DIX3UMe5dDN5FByu52CJ9mI4U16ngbWln2wc4nsxJg0aAEkzb7w
nq\nnt+Am5/Vu1LI6rGiG6oHEW0oGSuH1lesIyXXa2hqkU+1+iF2iGRMTiXac4C8d11NU\nnWGIR
```

```

CXFJAmSAQ+hQm7pmtsKdEqumj/PIOGXf0BoFVEWaIJIMEgnfuLZp8Ie1JQXn\nSFJbk2ECgYEA
+d5ooU4thZXY1WHUZqomaxyzOruA1T53UeH69HiFTrLjvfwuaiqj\n1HzPlhms6hxexwz1dzAp
gog/NOM+2bAc0rn0dqvttV4doejt1DZKRqrNCf/cuN2QX\njaCJC1CWau3sEHCCkLOhWeY4HaPS
oWq0GKlmKkKDChB4nWUYg3gSWQkCgYEA9zuN\nnHW8GPS+yjixeKXmkKO0x/vvxzR+J5HH5znaI
Hss48THyzXpLr+v30Hy2h0yAlBS\nny5Ja6wsomb0mVe4NxVtVawg2E9vVvTa1UC+TNmFBBuL
RPfjcnjDerrSuQ51YY+M\nC9MJtXGfhp//G0bzwzRzZxOBsUJb15tppaZIs9MCgYAJricpkKjM
0x1Z1jdvXsos\nPilnbho4qLngrzuUuxKXEPEnzBxUoqCpwQgdzZLYYw788TCVVIVXLEYem2s0
7dDA\nnDTO+WrzQNkvC6IgqtXH1RgqegIoG1VbgQsbsYmDhdaQ+os4+A0eQXw3vgAhJ/qNJ\njQ
4Ttw3ylt7FYkRH26ACWQKBgQC74Zmf4JuRLAo5WSZFxpcmMvtnlvdutqUH4kXA\nnzPssy6t+QE
La1fFbAXkZ5Pg1ITK752aiaX6KQNG6qRsA3VS1J6drD9/2AofoQU17\nn+j0kGzmmoXf49Zj3iS
akwg0ZbQNGXNxEsCAUr0BYAobPp9/fB4PbtUs99fvtocFr\njS562QKBgCb+JMDP5q7jpUuspj
0obd/ZS+MsomE+gFAMB71KFQ7KuoNezNFO+ZE\nn3rnR8AqAm4VMzqRahs2PWNe2H14J4hKu96
qNpNHbsW1NjXdAL9P7oqQIrhGLVdhX\nnInDXvTgXMdMoet4BKnftelrXFKHgGqXJoczq4JWzGS
IHNgvkrH60\n-----END RSA PRIVATE KEY-----\n",
"certificate": "-----BEGIN CERTIFICATE-----
\nnMIIEdzCCA1+gAwIBAgIJAMwbIhWY43/zMA0GCSqGSIb3DQEBBQUAMIGDMQswCQYD\nnVQQGEw
JVUzELMAkGA1UECBMCT1YxFTATBgnVBAcUDFZ1Z2FzLCBCYWJ5ITEhMB8G\nnA1UEChMYV2hhdc
BIYXBwZW5zIGluIFZ1Z2FzLi4uMS0wKwYJKoZIhvcNAQkBFh53\nnaGF0aGFwcGVuc0B2ZWdhc3
N0YX1zaW4udmVnYXMwHhcNMTCwMzA4MjI1MDI2WhcN\nnMjcwMzA2MjI1MDI2WjCBgzELMAkGA1
UEBhMCVVMxCzAJBgNVBAgTAK5WMRUwEwYD\nnVQQHFAxWZWdhcywgQmFieSExITAfBgNVBAoTGF
doYXQgSGFwcGVucyBpbIBWZWdh\nncy4uLjEtMCsGCSqGSIb3DQEJARYed2hhdGhhcHB1bnNAdm
VnYXNzdGF5c2luLnZ1\nnZ2FzMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIIBCgKCAQEA8U+28f
nLkQnWEwMR\nn6akeDKuehSpS79odLGigI18qlCV/AUY5ZLjqstjBvTJVRv44yoCTgNrx36U7FH
P4\nnt6P/Si0aYr4ovx15wDpEM3Qyy5JPB7Je1OB6AD7fmiTwEP20HRYpZvY+Uz7LYEFC\nnmrgp
GZQF3i0S1cBhTLKE5186JVT6j5dg6yjUGQO352ylc9HXHcn61b/jy10DmVNU\nnZ0caQwAmIS3J
moyx+zj/Ya4WKq+2SqtAX7bx0F3wHHfXnZ1HnM8fET5N/9A+K61S\nn7dg9cyXu4afXcgKy14Ji
NBvqbBjhgJtE76yAy6rTHu0xM3jjdkcb9Y8miNzxF+AC\nnq+itawIDAQABo4HrMIHoMB0GA1UD
DgQWBBrvvBRPno5S34zGRhrnDJyTsdnEbTCB\nnuAYDVR0jBIGwMIGtgbRvvBRPno5S34zGRhrn
DJyTsdnEbaGBiaSBhjCBgzELMAkG\nnA1UEBhMCVVMxCzAJBgNVBAgTAK5WMRUwEwYDVQQHFAxW
ZWdhcywgQmFieSExITAf\nnBgNVBAoTGFdoYXQgSGFwcGVucyBpbIBWZWdhcy4uLjEtMCsGCSqG
SIb3DQEJARYe\nnd2hhdGhhcHB1bnNAdmVnYXNzdGF5c2luLnZ1Z2FzggkAzBsiFZjjf/MwDAYD
VR0T\nnBAUwAwEB/zANBgkqhkiG9w0BAQUFAAOCAQEAhVND5s71mQPECwVLFiE/ndtIbnpe\nnMq
o5geQHChnNlu5RV9j8aYH9kW2qCDJ5vueZtZ2L1tC4D7JyfS3714rRo1FpX6N\nniebEgAaE5e
WvB6zgiAcMRIKqu3DmJ7y3CFGk9dH01Q+WYnoO/eIMy0coT26JB15H\nnDEwvd1+DwxnS1cx1v
ERv51g1gua6AE3tBrlov8q1G4zMJboo3YEwMFwxLkxFXR\nnHgMoPDym099kvc84B1k7HkDGhp
r4tLfVelDJy2zCWIQ5ddbVpyPW2xuE4p4BGx2B\nn7ASOjG+DzUxzwuUI6Jzvs3Xq5Jx8ZAjJDg
10QoQDWND0TeRBsz80nwiouA==\n-----END CERTIFICATE-----\n"
},
"id" : 2
}

```

Exemple de réponse

Cette méthode renvoie une réponse similaire à l'exemple suivant :

```
{  
  "id" : 2,  
  "result" : {}  
}
```

SetNodePalTlsCiphers

Vous pouvez utiliser la `SetNodeSupplementalTlsCiphers` méthode pour spécifier la liste des chiffrements TLS supplémentaires. Vous pouvez utiliser cette commande sur les nœuds de gestion.

Paramètre



Vous devez appeler cette méthode sur le nœud de gestion. Par exemple :

```
https://<management node IP>:442/json-rpc/10.0
```

Cette méthode dispose du paramètre d'entrée suivant :

Nom	Description	Type	Valeur par défaut	Obligatoire
Ciphers supplémentaires	Les noms de suite de chiffrement supplémentaires utilisant le schéma de nommage OpenSSL. L'utilisation de noms de suite de chiffrement n'est pas sensible à la casse.	chaîne	Aucune	Oui

Valeurs de retour

Cette méthode a les valeurs de retour suivantes :

Nom	Description	Type
Ciphers de données	Liste des suites de chiffrement TLS obligatoires pour le nœud. Ces chiffrements sont toujours actifs sur le nœud.	chaîne
Ciphers supplémentaires	Liste des suites de chiffrement TLS supplémentaires pour le nœud.	chaîne

Exemple de demande

Les demandes pour cette méthode sont similaires à l'exemple suivant :

```
{  
  "method": "SetNodeSupplementalTlsCiphers",  
  "params": {  
    "supplementalCiphers": [  
      "DHE-RSA-AES128-SHA256",  
      "DHE-RSA-AES128-GCM-SHA256",  
      "ECDHE-RSA-AES128-SHA256",  
      "ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256"  
    ]  
  },  
  "id": 1  
}
```

Exemple de réponse

Cette méthode renvoie une réponse similaire à l'exemple suivant :

```
{  
  "id" : 1,  
  "result" : {  
    "mandatoryCiphers": [  
      "DHE-RSA-AES256-SHA256",  
      "DHE-RSA-AES256-GCM-SHA384",  
      "ECDHE-RSA-AES256-SHA384",  
      "ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384"  
    ],  
    "supplementalCiphers": [  
      "DHE-RSA-AES128-SHA256",  
      "DHE-RSA-AES128-GCM-SHA256",  
      "ECDHE-RSA-AES128-SHA256",  
      "ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256"  
    ]  
  }  
}
```

Arrêt

Vous pouvez utiliser la `Shutdown` méthode pour redémarrer ou arrêter les nœuds d'un cluster. Vous pouvez arrêter un seul nœud, plusieurs nœuds ou tous les nœuds du cluster à l'aide de cette méthode.

Paramètres

Cette méthode présente les paramètres d'entrée suivants :

Nom	Description	Type	Valeur par défaut	Obligatoire
nœuds	Liste des ID de nœud pour les nœuds à redémarrer ou à arrêter.	tableau entier	Aucune	Oui
option	Mesure à prendre pour le cluster. Valeurs possibles : <ul style="list-style-type: none">• Redémarrer : redémarre le cluster.• Arrêter : éteint complètement.	chaîne	redémarrez	Non

Retour de valeur

Cette méthode n'a pas de valeur de retour.

Exemple de demande

Les demandes pour cette méthode sont similaires à l'exemple suivant :

```
{
  "method": "Shutdown",
  "params": {
    "nodes": [
      2,
      3,
      4
    ],
    "option": "halt"
  },
  "id": 1
}
```

Exemple de réponse

Cette méthode renvoie une réponse similaire à l'exemple suivant :

```
{
  "id" : 1,
  "result" : {
    "failed": [],
    "successful": [
      6
    ]
  }
}
```

Nouveau depuis la version

9,6

Ensemble TestConnectAccès

Vous pouvez utiliser cette `TestConnectEnsemble` méthode pour vérifier la connectivité avec un ensemble de bases de données spécifié. Par défaut, il utilise l'ensemble pour le cluster auquel le nœud est associé. Vous pouvez également fournir un ensemble différent pour tester la connectivité.

Paramètres

Cette méthode dispose du paramètre d'entrée suivant :

Nom	Description	Type	Valeur par défaut	Obligatoire
ensemble	Liste séparée par des virgules d'adresses IP de groupe de nœuds d'ensemble pour le test de connectivité.	chaîne	Aucune	Non

Retour de valeur

Cette méthode a la valeur de retour suivante :

Nom	Description	Type
détails	<p>Objets renvoyés :</p> <ul style="list-style-type: none"> • nodes: (Objet) Une liste de chaque nœud d'ensemble dans le test et les résultats des tests. • duration: (Chaîne) le temps nécessaire pour exécuter le test. • result: (Chaîne) les résultats de l'ensemble du test. 	Objet JSON

Exemple de demande

Les demandes pour cette méthode sont similaires à l'exemple suivant :

```
{
  "method": "TestConnectEnsemble",
  "params": {},
  "id": 1
}
```

Exemple de réponse

Cette méthode renvoie une réponse similaire à l'exemple suivant :

```
{
  "id": 1,
  "result": {
    "details": {
      "nodes": {
        "1:10.10.20.70": "Passed",
        "2:10.10.20.71": "Passed",
        "3:10.10.20.72": "Passed",
        "4:10.10.20.73": "Passed",
        "5:10.10.20.74": "Passed"
      }
    },
    "duration": "00:00:00:756072",
    "result": "Passed"
  }
}
```

Nouveau depuis la version

9,6

TestConnectMvip

Vous pouvez utiliser la `TestConnectMvip` méthode pour tester la connexion de gestion au cluster de stockage. Le test commande ping le MVIP et exécute une méthode API simple pour vérifier la connectivité.

Paramètre

Cette méthode dispose du paramètre d'entrée suivant :

Nom	Description	Type	Valeur par défaut	Obligatoire
<code>mvip</code>	Vous pouvez passer cette valeur pour tester la connexion de gestion d'un autre MVIP. Il n'est pas nécessaire d'utiliser cette valeur lors du test de la connexion au cluster cible.	chaîne	Aucune	Non

Retour de valeur

Cette méthode a la valeur de retour suivante :

Nom	Description	Type
détails	<p>Informations concernant l'opération de test (objet JSON) :</p> <ul style="list-style-type: none"> • <code>connected</code>: Indique si le test peut se connecter au MVIP (booléen) • <code>mvip</code>: Le MVIP testé contre (chaîne) • <code>pingBytes</code>: Détails des tests ping avec 56 octets et 1500 octets (objet) <ul style="list-style-type: none"> ◦ 56: Résultats du test ping sur 56 octets (objet JSON) : <ul style="list-style-type: none"> ▪ <code>individualResponseTimes</code>: Liste des temps de réponse de chaque nœud d'ensemble (tableau de chaînes) ▪ <code>individualStatus</code>: Liste de l'état ping de chaque nœud d'ensemble (tableau booléen) ▪ <code>responseTime</code>: Temps moyen de réponse ping (chaîne) ▪ <code>successful</code>: Indique si le test ping a réussi (booléen) ◦ 1500: Résultats du test ping sur 1500 octets (objet JSON) : <ul style="list-style-type: none"> ▪ <code>individualResponseTimes</code>: Liste des temps de réponse de chaque nœud d'ensemble (tableau de chaînes) ▪ <code>individualStatus</code>: Liste de l'état ping de chaque nœud d'ensemble (tableau booléen) ▪ <code>responseTime</code>: Temps moyen de réponse ping (chaîne) 	Objet JSON

Exemple de demande

Les demandes pour cette méthode sont similaires à l'exemple suivant :
nécessaire pour exécuter le

```
{  
  "method": "TestConnectMvip",  
  "params": {  
    "mvip" : "172.27.62.50"  
  },  
  "id":1  
}
```

Exemple de réponse

Cette méthode renvoie une réponse similaire à l'exemple suivant :

```
{  
  "id": 1,  
  "result": {  
    "details": {  
      "connected": true,  
      "mvip": "172.27.62.50",  
      "pingBytes": {  
        "1500": {  
          "individualResponseTimes": [  
            "00:00:00.000250",  
            "00:00:00.000206",  
            "00:00:00.000200",  
            "00:00:00.000199",  
            "00:00:00.000199"  
          ],  
          "individualStatus": [  
            true,  
            true,  
            true,  
            true,  
            true  
          ],  
          "responseTime": "00:00:00.000211",  
          "successful": true  
        },  
        "56": {  
          "individualResponseTimes": [  
            "00:00:00.000217",  
            "00:00:00.000122",  
            "00:00:00.000122",  
            "00:00:00.000122",  
            "00:00:00.000122"  
          ],  
          "individualStatus": [  
            true,  
            true,  
            true,  
            true,  
            true  
          ],  
          "responseTime": "00:00:00.000211",  
          "successful": true  
        }  
      }  
    }  
  }  
}
```

```

        "00:00:00.000117",
        "00:00:00.000119",
        "00:00:00.000121"
    ],
    "individualStatus": [
        true,
        true,
        true,
        true,
        true
    ],
    "responseTime": "00:00:00.000139",
    "successful": true
}
},
"duration": "00:00:00.271244",
"result": "Passed"
}
}
}

```

Nouveau depuis la version

9,6

TestConnectSvip

Vous pouvez utiliser la `TestConnectSvip` méthode pour tester la connexion de stockage au cluster de stockage. Le test envoie une commande ping au SVIP à l'aide de paquets ICMP et, lorsqu'il a réussi, se connecte en tant qu'initiateur iSCSI.

Paramètre

Cette méthode dispose du paramètre d'entrée suivant :

Nom	Description	Type	Valeur par défaut	Obligatoire
vit	<p>Vous pouvez passer cette valeur pour tester la connexion de gestion d'un autre SVIP. Il n'est pas nécessaire d'utiliser cette valeur lors du test de la connexion au cluster cible.</p>	chaîne	Aucune	Non

Retour de valeur

Cette méthode a la valeur de retour suivante :

Nom	Description	Type
détails	<p>Informations concernant l'opération de test (objet JSON) :</p> <ul style="list-style-type: none"> • connected: Indique si le test peut se connecter au SVIP (booléen) • svip: Le SVIP testé contre (chaîne) • pingBytes: Détails des tests ping avec 56 octets et 9000 octets (objet) <ul style="list-style-type: none"> ◦ 56: Résultats du test ping sur 56 octets (objet JSON) : <ul style="list-style-type: none"> ▪ individualResponses: Liste des temps de réponse de chaque nœud d'ensemble (tableau de chaînes) ▪ individualStatus: Liste de l'état ping de chaque nœud d'ensemble (tableau booléen) ▪ responseTime: Temps moyen de réponse ping (chaîne) ▪ successful: Indique si le test ping a réussi (booléen) ◦ 9000: Résultats du test ping sur 9000 octets (objet JSON) : <ul style="list-style-type: none"> ▪ individualResponses: Liste des temps de réponse de chaque nœud d'ensemble (tableau de chaînes) ▪ individualStatus: Liste de l'état ping de chaque nœud d'ensemble (tableau booléen) ▪ responseTime: Temps moyen de réponse ping (chaîne) 	chaîne

Exemple de demande

Les demandes pour cette méthode sont similaires à l'exemple suivant :
nécessaire pour exécuter le

```
{  
  "method": "TestConnectSvip",  
  "params": {  
    "svip" : "172.27.62.50"  
  },  
  "id" : 1  
}
```

Exemple de réponse

Cette méthode renvoie une réponse similaire à l'exemple suivant :

```
{  
  "id": 1,  
  "result": {  
    "details": {  
      "connected": true,  
      "pingBytes": {  
        "56": {  
          "individualResponseTimes": [  
            "00:00:00.000152",  
            "00:00:00.000132",  
            "00:00:00.000119",  
            "00:00:00.000114",  
            "00:00:00.000112"  
          ],  
          "individualStatus": [  
            true,  
            true,  
            true,  
            true,  
            true  
          ],  
          "responseTime": "00:00:00.000126",  
          "successful": true  
        },  
        "9000": {  
          "individualResponseTimes": [  
            "00:00:00.000295",  
            "00:00:00.000257",  
            "00:00:00.000172",  
            "00:00:00.000152",  
            "00:00:00.000132"  
          ],  
          "individualStatus": [  
            true,  
            true,  
            true,  
            true,  
            true  
          ],  
          "responseTime": "00:00:00.000172",  
          "successful": true  
        }  
      }  
    }  
  }  
}
```

```

        "00:00:00.000172",
        "00:00:00.000267"
    ],
    "individualStatus": [
        true,
        true,
        true,
        true,
        true
    ],
    "responseTime": "00:00:00.000233",
    "successful": true
}
},
"svip": "172.27.62.50"
},
"duration": "00:00:00.421907",
"result": "Passed"
}
}
}

```

Nouveau depuis la version

9,6

Essais routiers

Vous pouvez utiliser la `TestDrives` méthode pour exécuter une validation matérielle sur tous les disques du nœud. Cette méthode détecte les défaillances matérielles sur les lecteurs et signale les résultats des tests de validation.

Paramètres

Vous pouvez utiliser la méthode uniquement `TestDrives` sur les nœuds qui ne sont pas « actifs » dans un cluster.



Ce test prend environ 10 minutes.

Cette méthode présente les paramètres d'entrée suivants :

Nom	Description	Type	Valeur par défaut	Obligatoire
de force	Définissez sur <code>true</code> pour tester les disques sur le nœud.	booléen	Aucune	Oui

Nom	Description	Type	Valeur par défaut	Obligatoire
quelques minutes	Spécifie le nombre de minutes pendant lesquelles le test doit être exécuté.	entier	10	Non

Retour de valeur

Cette méthode a la valeur de retour suivante :

Nom	Description	Type
détails	Informations sur le succès ou l'échec de l'opération de test.	Objet JSON

Exemple de demande

Les demandes pour cette méthode sont similaires à l'exemple suivant :

```
{
  "method": "TestDrives",
  "params": {
    "force": true,
    "minutes" : 10
  },
  "id" : 1
}
```

Exemple de réponse

Cette méthode renvoie un tableau contenant les résultats de test pour chaque lecteur du nœud.

Nouveau depuis la version

9,6

TestHardwareConfig

Vous pouvez utiliser la `TestHardwareConfig` méthode pour effectuer des tests matériels sur un nœud. Les options de test incluent la vérification des configurations matérielles, des versions de micrologiciel et de la présence de tous les lecteurs.

Paramètres



Ces tests ne sont pas destinés à détecter les défaillances matérielles.

Cette méthode présente les paramètres d'entrée suivants :

Nom	Description	Type	Valeur par défaut	Obligatoire
propre	Démarre le test de configuration matérielle avec un cache propre. Valeurs possibles : <ul style="list-style-type: none">• True : supprime le fichier de résultats de test mis en cache et revérifie les tests.• FALSE : récupère les résultats d'un test mis en cache.	booléen	faux	Non
de force	Le paramètre de force doit être inclus dans cette méthode pour réinitialiser le nœud avec succès.	booléen	Aucune	Oui

Retour de valeur

Cette méthode a la valeur de retour suivante :

Nom	Description	Type
détails	Détails de la configuration du matériel.	Objet JSON

Exemple de demande

Les demandes pour cette méthode sont similaires à l'exemple suivant :

```
{
  "method": "TestHardwareConfig",
  "params": {
    "force": true
  },
  "id" : 1
}
```

Exemple de réponse

En raison de la longueur de cet exemple de réponse, il est documenté dans un sujet supplémentaire.

Nouveau depuis la version

9,6

Trouvez plus d'informations

[TestHardwareConfig](#)

TestLocateCluster

Vous pouvez utiliser `TestLocateCluster` la méthode pour vérifier que le nœud peut localiser le cluster spécifié dans la configuration du cluster. La sortie valide que le cluster a été créé et répertorie les nœuds de l'ensemble cluster.

Paramètres

Cette méthode n'a pas de paramètres d'entrée.

Retour de valeur

Cette méthode a la valeur de retour suivante :

Nom	Description	Type
détails	Informations sur le succès ou l'échec de l'opération de test.	Objet JSON

Exemple de demande

Les demandes pour cette méthode sont similaires à l'exemple suivant :

```
{  
  "method": "TestLocateCluster",  
  "params": {},  
  "id" : 1  
}
```

Exemple de réponse

Cette méthode renvoie une réponse similaire à l'exemple suivant :

```
{  
  "id": 1,  
  "result": {  
    "details": {  
      "complete": true,  
      "ensemble": {  
        "nodes": [  
          {  
            "IP": "10.10.5.94",  
            "nodeID": 1  
          },  
          {  
            "IP": "10.10.5.107",  
            "nodeID": 2  
          },  
          {  
            "IP": "10.10.5.108",  
            "nodeID": 3  
          }  
        ]  
      },  
      "version": "5.749"  
    },  
    "duration": "0.0384478sec",  
    "result": "Passed"  
  }  
}
```

Nouveau depuis la version

9,6

TestLocalConnectivity

Vous pouvez utiliser la `TestLocalConnectivity` méthode pour envoyer une requête ping à l'IP de cluster (CIP) de chaque nœud d'un cluster actif.

Paramètres

Cette méthode n'a pas de paramètres d'entrée.

Retour de valeur

Cette méthode a la valeur de retour suivante :

Nom	Description	Type
détails	Temps de réponse ping individuels pour chaque nœud du cluster local actif.	Objet JSON

Exemple de demande

Les demandes pour cette méthode sont similaires à l'exemple suivant :

```
{
  "method": "TestLocalConnectivity",
  "params": {},
  "id": 1
}
```

Exemple de réponse

Les demandes pour cette méthode sont similaires à l'exemple suivant :

```
{
  "id": null,
  "result": {
    "details": {
      "10.26.86.17": {
        "individualResponseTimes": [
          "00:00:00.006868",
          "00:00:00.005933",
          "00:00:00.006655",
          "00:00:00.006584",
          "00:00:00.006334"
        ],
        "individualStatus": [
          true,
          true,
          true,
          true,
          true
        ],
        "responseTime": "00:00:00.006475",
        "successful": true
      },
      "10.26.86.18": {
        "individualResponseTimes": [
          "00:00:00.006201",

```

```
        "00:00:00.006187",
        "00:00:00.005990",
        "00:00:00.006029",
        "00:00:00.005917"],
    individualStatus: [
        true,
        true,
        true,
        true,
        true
    ],
    "responseTime": "00:00:00.006065",
    "successful": true
},
"10.26.86.19": {
    individualResponseTimes: [
        "00:00:00.005988",
        "00:00:00.006948",
        "00:00:00.005981",
        "00:00:00.005964",
        "00:00:00.005942"
    ],
    individualStatus: [
        "true",
        "true",
        true,
        true,
        true
    ],
    responseTime: "00:00:00.006165",
    successful: true,
},
"10.26.86.20": {
    individualResponseTimes: [
        "00:00:00.005926",
        "00:00:00.006072",
        "00:00:00.005675",
        "00:00:00.009904",
        "00:00:00.006225"
    ],
    "individualStatus": [
        true,
        true,
        true,
        true,
        true
    ]
}
```

```

        ],
        responseTime: "00:00:00.006760",
        successful: true
    }
},
"duration": "00:00:00.595982",
"result": "Passed"
}
}

```

Nouveau depuis la version

9,6

TestNetworkConfig

Vous pouvez utiliser la `TestNetworkConfig` méthode pour tester que les paramètres réseau configurés correspondent aux paramètres réseau utilisés sur le système.

Paramètres

Lorsque vous configurez un nœud avec la méthode `SetNetworkConfig`, dans l'interface utilisateur ou dans l'interface utilisateur, la configuration est validée et stockée. Le test de l'API `TestNetworkConfig` utilise la configuration stockée pour la logique de post-validation. Par exemple, en cas de panne de courant ou de réseau, vous pouvez utiliser cette méthode d'API pour vous assurer que le nœud fonctionne avec la configuration réseau la plus stockée. Ceci permet de vérifier qu'il n'y a aucune erreur dans la configuration et que la configuration actuelle est utilisée.

Ce test est conçu pour ne montrer que les échecs dans la sortie de réponse. S'il n'y a pas d'erreur, ce test ne renvoie aucune sortie. Voir les exemples de réponse suivants.

Cette méthode n'a pas de paramètres d'entrée.

Retour de valeur

Cette méthode a la valeur de retour suivante :

Nom	Description	Type
détails	Contient les erreurs détectées lors de la validation des paramètres réseau actuellement stockés avec la configuration réseau en cours d'exécution.	Objet JSON

Exemple de demande

Les demandes pour cette méthode sont similaires à l'exemple suivant :

```
{  
  "method": "TestNetworkConfig",  
  "params": {},  
  "id" : 1  
}
```

Exemple de réponse 1

Si aucune erreur n'est détectée, aucune réponse n'est renvoyée.

```
{  
  "id" : 1,  
  "result": {  
    "details": {  
      "network": {...}  
    },  
    "duration": "00:00:00.144514",  
    "result": "Passed"  
  }  
}
```

Exemple de réponse 2

Exemple de discordance MTU.

```
{  
  "id" : 1,  
  "result": {  
    "details" : {  
      "error": {  
        "message" : "Network configuration mismatch on Bond10G:  
Incorrect MTU expectedMTU=[1500]  actualMTU=[9600]",  
        "name": "xAssertionFailure"  
      }  
    },  
    "duration": "0.125213sec",  
    "result": "Failed"  
  }  
}
```

Exemple de réponse 3

Exemple de route statique manquante.

```
{  
  "id": 1,  
  "result":  
  {  
    "details":  
    {  
      "error":  
      {  
        "message": "Network configuration mismatch on Bond1G: Routing  
table missing route=[192.168.137.2 via 192.168.159.254 dev Bond1G]", name:  
"xAssertionFailure"  
      }  
    },  
    "duration": "0.128547sec",  
    "result": "Failed"  
  }  
}
```

Nouveau depuis la version

9,6

Trouvez plus d'informations

[SetNetworkConfig](#)

Test Ping

Vous pouvez utiliser cette TestPing méthode pour tester la connectivité réseau à tous les nœuds du cluster sur les interfaces 1G et 10G utilisant des paquets ICMP. Le test utilise les tailles MTU appropriées pour chaque paquet en fonction des paramètres MTU de la configuration réseau. TestPing Ne crée pas d'interface VLAN temporaire.

Paramètres

Cette méthode dispose du paramètre d'entrée suivant :

Nom	Description	Type	Valeur par défaut	Obligatoire
tentatives	Spécifie le nombre de fois que le système doit répéter le test ping.	entier	5	Non
hôtes	Indique une liste séparée par des virgules d'adresses ou de noms d'hôte de périphériques à envoyer par ping. Si aucun hôte n'est spécifié, la méthode envoie des commandes ping aux hôtes du cluster de stockage.	chaîne	Aucune	Non
interface	<p>Interface (base) existante à partir de laquelle les requêtes ping doivent être envoyées. Valeurs possibles :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bond10G: Envoyer des requêtes ping à partir de l'interface Bond10G. • Bond1G: Envoyer des requêtes ping à partir de l'interface Bond1G. 	chaîne	Aucune	Non
Taille de l'emballage	Spécifie le nombre d'octets à envoyer dans le paquet ICMP envoyé à chaque IP. Le nombre d'octets doit être inférieur au MTU maximal spécifié dans la configuration réseau.	entier	Aucune	Non

Nom	Description	Type	Valeur par défaut	Obligatoire
PingTimeoutMsec	Spécifie le nombre de millisecondes à attendre pour chaque réponse ping individuelle.	entier	500 millisecondes	Non
ProhibitFragmentation	Active l'indicateur DF (ne pas fragmenter) pour les paquets ICMP.	booléen	faux	Non
SourceAddressV4	Adresse IPv4 source à utiliser dans les paquets ping ICMP.	chaîne	Aucune	Non
SourceAddressV6	Adresse IPv6 source à utiliser dans les paquets ping ICMP.	chaîne	Aucune	Non
Total Timeoutsec	Spécifie le temps en secondes pendant laquelle la commande ping doit attendre une réponse du système avant de lancer la prochaine tentative ping ou de mettre fin au processus.	entier	5	Non
VirtualNetworkTag	ID VLAN à utiliser lors de l'envoi des paquets ping.	entier	Aucune	Non

Retour de valeur

Cette méthode a la valeur de retour suivante :

Nom	Description	Type
détails	Liste de chaque IP le nœud a pu communiquer avec les statistiques de réponse et ping.	Objet JSON

Exemple de demande

Les demandes pour cette méthode sont similaires à l'exemple suivant :

```
{  
  "method": "TestPing",  
  "params": {  
    "interface": "Bond1G",  
    "hosts": "192.168.0.1"  
  },  
  "id" : 1  
}
```

Exemple de réponse

Cette méthode renvoie une réponse similaire à l'exemple suivant :

```
{
  "id": 1,
  "result": {
    "details": {
      "192.168.0.1": {
        "individualResponseCodes": [
          "Success",
          "Success",
          "Success",
          "Success",
          "Success"
        ],
        "individualResponseTimes": [
          "00:00:00.000304",
          "00:00:00.000123",
          "00:00:00.000116",
          "00:00:00.000113",
          "00:00:00.000111"
        ],
        "individualStatus": [
          true,
          true,
          true,
          true,
          true
        ],
        "interface": "Bond1G",
        "responseTime": "00:00:00.000154",
        "sourceAddressV4": "192.168.0.5",
        "successful": true
      }
    },
    "duration": "00:00:00.001747",
    "result": "Passed"
  }
}
```

Nouveau depuis la version

5,0

TestRemoteConnectivity

Vous pouvez utiliser TestRemoteConnectivity la méthode pour envoyer une requête ping à chaque nœud de la grappe distante et vérifier la connexion à la base de données

de l'ensemble distant. Les clusters doivent être couplés pour renvoyer des résultats utiles avec cette méthode. Si la connexion à la base de données distante échoue, la réponse du système répertorie les exceptions.

Paramètres

Cette méthode n'a pas de paramètres d'entrée.

Retour de valeur

Cette méthode a la valeur de retour suivante :

Nom	Description	Type
détails	Temps de réponse ping individuels pour chaque noeud.	Objet JSON

Exemple de demande

Les demandes pour cette méthode sont similaires à l'exemple suivant :

```
{  
  "method": "TestRemoteConnectivity",  
  "params": {  
    "force": "true"  
  },  
  "id": 1  
}
```

Exemple de réponse

Cette méthode renvoie une réponse similaire à l'exemple suivant :

```
{  
  "id": null,  
  "result": {  
    "details": {  
      "1": {  
        "details": {  
          "10.26.86.17": {  
            "individualResponseTimes": [  
              "00:00:00.006868",  
              "00:00:00.005933",  
              "00:00:00.006655",  
              "00:00:00.006584",  
              "00:00:00.006334"  
            ]  
          }  
        }  
      }  
    }  
  }  
}
```

```
],
  "individualStatus": [
    "true",
    "true",
    "true",
    "true",
    "true"
  ],
  "responseTime": "00:00:00.006475",
  "successful": true
},
"10.26.86.18": {
  "individualResponseTimes": [
    "00:00:00.006201",
    "00:00:00.006187",
    "00:00:00.005990",
    "00:00:00.006029",
    "00:00:00.005917"
  ],
  "individualStatus": [
    "true",
    "true",
    "true",
    "true",
    "true"
  ],
  "responseTime": "00:00:00.006065",
  "successful": true
},
"10.26.86.19": {
  "individualResponseTimes": [
    "00:00:00.005988",
    "00:00:00.006948",
    "00:00:00.005981",
    "00:00:00.005964",
    "00:00:00.005942"
  ],
  "individualStatus": [
    "true",
    "true",
    "true",
    "true",
    "true"
  ],
  "responseTime": "00:00:00.006165",
  "successful": true,
```

```
        } ,
        "10.26.86.20": {
            "individualResponseTimes": [
                "00:00:00.005926",
                "00:00:00.006072",
                "00:00:00.005675",
                "00:00:00.009904",
                "00:00:00.006225"
            ],
            "individualStatus": [
                "true",
                "true",
                "true",
                "true",
                "true"
            ],
            "responseTime": "00:00:00.006760",
            "successful": true
        }
    },
    "successful": true
}
},
"duration": "00:00:00.595982",
"result": "Passed"
}
}
```

Nouveau depuis la version

9,6

Informations sur le copyright

Copyright © 2025 NetApp, Inc. Tous droits réservés. Imprimé aux États-Unis. Aucune partie de ce document protégé par copyright ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit ou selon quelque méthode que ce soit (graphique, électronique ou mécanique, notamment par photocopie, enregistrement ou stockage dans un système de récupération électronique) sans l'autorisation écrite préalable du détenteur du droit de copyright.

Les logiciels dérivés des éléments NetApp protégés par copyright sont soumis à la licence et à l'avis de non-responsabilité suivants :

CE LOGICIEL EST FOURNI PAR NETAPP « EN L'ÉTAT » ET SANS GARANTIES EXPRESSES OU TACITES, Y COMPRIS LES GARANTIES TACITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, QUI SONT EXCLUES PAR LES PRÉSENTES. EN AUCUN CAS NETAPP NE SERA TENU POUR RESPONSABLE DE DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, ACCESSOIRES, PARTICULIERS OU EXEMPLAIRES (Y COMPRIS L'ACHAT DE BIENS ET DE SERVICES DE SUBSTITUTION, LA PERTE DE JOUSSANCE, DE DONNÉES OU DE PROFITS, OU L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉ), QUELLES QU'EN SOIENT LA CAUSE ET LA DOCTRINE DE RESPONSABILITÉ, QU'IL S'AGISSE DE RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE, STRICTE OU DÉLICTUELLE (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE OU AUTRE) DÉCOULANT DE L'UTILISATION DE CE LOGICIEL, MÊME SI LA SOCIÉTÉ A ÉTÉ INFORMÉE DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES.

NetApp se réserve le droit de modifier les produits décrits dans le présent document à tout moment et sans préavis. NetApp décline toute responsabilité découlant de l'utilisation des produits décrits dans le présent document, sauf accord explicite écrit de NetApp. L'utilisation ou l'achat de ce produit ne concède pas de licence dans le cadre de droits de brevet, de droits de marque commerciale ou de tout autre droit de propriété intellectuelle de NetApp.

Le produit décrit dans ce manuel peut être protégé par un ou plusieurs brevets américains, étrangers ou par une demande en attente.

LÉGENDE DE RESTRICTION DES DROITS : L'utilisation, la duplication ou la divulgation par le gouvernement sont sujettes aux restrictions énoncées dans le sous-paragraphe (b)(3) de la clause Rights in Technical Data-Noncommercial Items du DFARS 252.227-7013 (février 2014) et du FAR 52.227-19 (décembre 2007).

Les données contenues dans les présentes se rapportent à un produit et/ou service commercial (tel que défini par la clause FAR 2.101). Il s'agit de données propriétaires de NetApp, Inc. Toutes les données techniques et tous les logiciels fournis par NetApp en vertu du présent Accord sont à caractère commercial et ont été exclusivement développés à l'aide de fonds privés. Le gouvernement des États-Unis dispose d'une licence limitée irrévocable, non exclusive, non cessible, non transférable et mondiale. Cette licence lui permet d'utiliser uniquement les données relatives au contrat du gouvernement des États-Unis d'après lequel les données lui ont été fournies ou celles qui sont nécessaires à son exécution. Sauf dispositions contraires énoncées dans les présentes, l'utilisation, la divulgation, la reproduction, la modification, l'exécution, l'affichage des données sont interdits sans avoir obtenu le consentement écrit préalable de NetApp, Inc. Les droits de licences du Département de la Défense du gouvernement des États-Unis se limitent aux droits identifiés par la clause 252.227-7015(b) du DFARS (février 2014).

Informations sur les marques commerciales

NETAPP, le logo NETAPP et les marques citées sur le site <http://www.netapp.com/TM> sont des marques déposées ou des marques commerciales de NetApp, Inc. Les autres noms de marques et de produits sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.