Descrizione delle finestre degli eventi e delle finestre di dialogo

Active IQ Unified Manager

NetApp
November 13, 2026

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/it-it/active-iq-unified-manager-918/events/reference_notifications_page.html on November 13, 2026. Always check docs.netapp.com for the latest.

Sommario

Descrizione delle finestre degli eventi e delle finestre di dialogo . . . 1
- Scopri la pagina Notifiche in Active IQ Unified Manager . . . 1
  - E-mail . . . 1
  - Server SMTP . . . 1
  - SNMP . . . 2
- Scopri la pagina dell'inventario di Gestione eventi in Active IQ Unified Manager . . . 3
  - Componenti del filtro . . . 3
  - Pulsanti di comando . . . 3
  - Elenco degli eventi . . . 4
- Pagina dei dettagli dell'evento . . . 6
  - Scopri la pagina dei dettagli dell'evento in Active IQ Unified Manager . . . 6
  - Scopri la sezione Informazioni sull'evento in Active IQ Unified Manager . . . 7
  - Scopri le azioni suggerite in Active IQ Unified Manager . . . 10
  - Scopri la diagnostica di sistema in Active IQ Unified Manager . . . 11
- Scopri la pagina di configurazione degli eventi in Active IQ Unified Manager . . . 11
  - Pulsanti di comando . . . 11
  - Visualizzazione elenco . . . 12
- Disabilita la finestra di dialogo Eventi in Active IQ Unified Manager . . . 12
  - Area Proprietà evento . . . 12
  - Pulsanti di comando . . . 13

Descrizione delle finestre degli eventi e delle finestre di dialogo

Scopri la pagina Notifiche in Active IQ Unified Manager

Puoi configurare il server di Unified Manager per inviare notifiche quando viene generato un evento o quando viene assegnato a un utente. Puoi anche configurare i meccanismi di notifica. Ad esempio, le notifiche possono essere inviate come e-mail o trap SNMP.

Devi disporre del ruolo di Amministratore dell'applicazione o di Amministratore dello storage.

E-mail

In quest'area puoi configurare le seguenti impostazioni email per la notifica degli avvisi:

- **Indirizzo mittente**

  Specifica l'indirizzo email da cui viene inviata la notifica di avviso. Questo valore viene utilizzato anche come indirizzo del mittente per un report quando lo condividi. Se l'indirizzo del mittente è precompilato con l'indirizzo "ActiveIQUnifiedManager@localhost.com", devi sostituirlo con un indirizzo email reale e funzionante per assicurarti che tutte le notifiche email vengano recapitate correttamente.

Server SMTP

Quest'area ti consente di configurare le seguenti impostazioni del server SMTP:

- **Host Name o indirizzo IP**

  Specifica l'host name del tuo server host SMTP, usato per inviare la notifica di avviso ai destinatari specificati.

- **Nome utente**

  Specifica il nome utente SMTP. Il nome utente SMTP è richiesto solo quando SMTPAUTH è abilitato nel server SMTP.

- **Password**

  Specifica la password SMTP. Il nome utente SMTP è richiesto solo quando SMTPAUTH è abilitato sul server SMTP.

- **Porta**

  Specifica la porta utilizzata dal server host SMTP per inviare le notifiche di avviso.

  Il valore predefinito è 25.

- **Usa START/TLS**

  Selezionando questa casella, ottieni una comunicazione sicura tra il server SMTP e il server di gestione tramite i protocolli TLS/SSL (noti anche come start_tls e StartTLS).

- **Usa SSL**

  Selezionando questa casella garantisci una comunicazione sicura tra il server SMTP e il server di gestione tramite il protocollo SSL.

SNMP

In quest'area puoi configurare le seguenti impostazioni delle trap SNMP:

- **Versione**

  Specifica la versione SNMP da utilizzare in base al tipo di sicurezza richiesto. Le opzioni includono Versione 1, Versione 3, Versione 3 con autenticazione e Versione 3 con autenticazione e crittografia. Il valore predefinito è Versione 1.

- **Host di destinazione trap**

  Specifica l'host name o l'indirizzo IP (IPv4 o IPv6) che riceve le trap SNMP inviate dal server di gestione. Per specificare più destinazioni per le trap, separa ciascun host con una virgola.

  > Tutte le altre impostazioni SNMP, come "Version" e "Outbound Port", devono essere uguali per tutti gli host nell'elenco.

- **Porta trap in uscita**

  Specifica la porta attraverso la quale il server SNMP riceve le trap inviate dal server di gestione.

  Il valore predefinito è 162.

- **Comunità**

  La stringa della community per accedere all'host.

- **ID motore**

  Specifica l'identificativo univoco dell'agente SNMP e viene generato automaticamente dal server di gestione. L'Engine ID è disponibile con SNMP versione 3, SNMP versione 3 con autenticazione e SNMP versione 3 con autenticazione e crittografia.

- **Nome utente**

  Specifica il nome utente SNMP. Il nome utente è disponibile con SNMP Version 3, SNMP Version 3 con autenticazione e SNMP Version 3 con autenticazione e crittografia.

- **Protocollo di autenticazione**

  Specifica il protocollo utilizzato per autenticare un utente. Le opzioni del protocollo includono MD5 e SHA. MD5 è il valore predefinito. Il protocollo di autenticazione è disponibile con SNMP versione 3 con autenticazione e SNMP versione 3 con autenticazione e crittografia.

- **Password di autenticazione**

  Specifica la password utilizzata per autenticare un utente. La password di autenticazione è disponibile con SNMP versione 3 con autenticazione e SNMP versione 3 con autenticazione e crittografia.

- **Protocollo sulla privacy**

  Specifica il protocollo di privacy utilizzato per crittografare i messaggi SNMP. Le opzioni del protocollo includono AES 128 e DES. Il valore predefinito è AES 128. Il protocollo di privacy è disponibile con SNMP versione 3 con autenticazione e crittografia.

- **Password per la privacy**

  Specifica la password quando utilizzi il protocollo di privacy. La password di privacy è disponibile con SNMP versione 3 con autenticazione e crittografia.

Per maggiori informazioni sugli oggetti e sulle trap SNMP, puoi scaricare "MIB di Active IQ Unified Manager" dal sito di supporto NetApp.

Scopri la pagina dell'inventario di Gestione eventi in Active IQ Unified Manager

La pagina di inventario Gestione eventi ti consente di visualizzare un elenco degli eventi correnti e delle relative proprietà. Puoi eseguire operazioni come confermare, risolvere e assegnare gli eventi. Puoi anche aggiungere un avviso per eventi specifici.

Le informazioni presenti in questa pagina vengono aggiornate automaticamente ogni 5 minuti per garantire la visualizzazione degli eventi più recenti.

Componenti del filtro

Ti consente di personalizzare le informazioni visualizzate nell'elenco degli eventi. Puoi affinare l'elenco degli eventi visualizzati utilizzando i seguenti componenti:

- Menu View per selezionare un'opzione da un elenco predefinito di filtri.

  Ciò include elementi quali tutti gli eventi attivi (nuovi e riconosciuti), gli eventi di prestazioni attivi, gli eventi assegnati a me (l'utente che ha effettuato l'accesso) e tutti gli eventi generati durante tutte le finestre di manutenzione.

- Utilizza il riquadro di ricerca per affinare l'elenco degli eventi inserendo termini completi o parziali.
- Pulsante Filtro che apre il riquadro Filtri, così puoi selezionare ogni campo e attributo disponibile per affinare l'elenco degli eventi.

Pulsanti di comando

I pulsanti di comando consentono di eseguire le seguenti operazioni:

- **Assegna a**

  Ti consente di selezionare l'utente a cui è assegnato l'evento. Quando assegni un evento a un utente, nell'elenco degli eventi per gli eventi selezionati vengono aggiunti il nome utente e l'ora in cui hai assegnato l'evento.

  - Io

    Assegna l'evento all'utente attualmente connesso.

- Un altro utente

  Visualizza la finestra di dialogo Assegna proprietario, che ti consente di assegnare o riassegnare l'evento ad altri utenti. Puoi anche annullare l'assegnazione degli eventi lasciando vuoto il campo proprietario.

- **Riconosci**

  Conferma gli eventi selezionati.

  Quando confermi un evento, il tuo nome utente e l'ora della conferma vengono aggiunti all'elenco degli eventi per gli eventi selezionati. Quando confermi un evento, sei responsabile della sua gestione.

  Non puoi confermare gli eventi Information.

- **Segna come risolto**

  Consente di modificare lo stato dell'evento in risolto.

  Quando risolvi un evento, il tuo nome utente e l'ora in cui lo hai risolto vengono aggiunti nell'elenco degli eventi per gli eventi selezionati. Dopo aver intrapreso le azioni correttive per l'evento, devi contrassegnarlo come risolto.

- **Aggiungi avviso**

  Visualizza la finestra di dialogo Aggiungi avviso, che ti consente di aggiungere avvisi per gli eventi selezionati.

- **Rapporti**

  Ti consente di esportare i dettagli della vista eventi corrente in un file con valori separati da virgole (.csv) o in un documento PDF.

- **Selettore Mostra/Nascondi colonna**

  Ti consente di scegliere le colonne da visualizzare nella pagina e di selezionarne l'ordine di visualizzazione.

Elenco degli eventi

Visualizza i dettagli di tutti gli eventi ordinati in base all'ora di attivazione.

Per impostazione predefinita, la vista Tutti gli eventi attivi mostra gli eventi nuovi e confermati degli ultimi sette giorni con un livello di impatto pari a Incidente o Rischio.

- **Tempo di attivazione**

  L'ora in cui è stato generato l'evento.

- **Gravità**

  La gravità dell'evento: Critico ( ), Errore ( ), Avviso ( ), e Informazione ( ).

- **Stato**

Lo stato dell'evento: Nuovo, Riconosciuto, Risolto o Obsoleto.

- **Livello di impatto**

  Livello di impatto dell'evento: Incidente, Rischio, Evento o Aggiornamento.

- **Area d'impatto**

  Area di impatto dell'evento: Disponibilità, Capacità, Prestazioni, Protezione, Configurazione o Sicurezza.

- **Nome**

  Il nome dell'evento. Puoi selezionare il nome per visualizzare la pagina dei dettagli dell'evento.

- **Fonte**

  Il nome dell'oggetto su cui si è verificato l'evento. Selezionando questo nome, visualizzerai la pagina con i dettagli relativi allo stato o alle prestazioni dell'oggetto.

  Quando si verifica una violazione di una policy QoS condivisa, in questo campo compare solo l'oggetto workload che consuma il maggior numero di IOPS o MB/s. Gli altri workload che usano questa policy compaiono nella pagina Dettagli evento.

- **Tipo di origine**

  Il tipo di oggetto (ad esempio, Storage VM, Volume o Qtree) a cui è associato l'evento.

- **Assegnato a**

  Il nome dell'utente a cui è assegnato l'evento.

- **Origine dell'evento**

  Sia che l'evento abbia avuto origine da "Active IQ Portal" o direttamente da "Active IQ Unified Manager".

- **Nome dell'annotazione**

  Il nome dell'annotazione assegnata all'oggetto di storage.

- **Note**

  Il numero di note aggiunte per un evento.

- **Giorni in sospeso**

  Il numero di giorni trascorsi da quando l'evento è stato generato inizialmente.

- **Tempo assegnato**

  Il tempo trascorso da quando l'evento è stato assegnato a un utente. Se il tempo trascorso supera una settimana, viene visualizzato il timestamp in cui l'evento è stato assegnato a un utente.

- **Riconosciuto da**

  Il nome dell'utente che ha confermato l'evento. Il campo è vuoto se l'evento non è confermato.

- **Tempo di conferma**

  Il tempo trascorso da quando l'evento è stato confermato. Se il tempo trascorso supera una settimana, viene visualizzato il timestamp in cui l'evento è stato confermato.

- **Risolto da**

  Il nome dell'utente che ha risolto l'evento. Il campo è vuoto se l'evento non è risolto.

- **Tempo di risoluzione**

  Il tempo trascorso dalla risoluzione dell'evento. Se il tempo trascorso supera una settimana, viene visualizzato il timestamp in cui l'evento è stato risolto.

- **Tempo obsoleto**

  Il momento in cui lo stato dell'evento è diventato Obsolete.

Pagina dei dettagli dell'evento

Scopri la pagina dei dettagli dell'evento in Active IQ Unified Manager

Dalla pagina Dettagli evento, puoi visualizzare i dettagli di un evento selezionato, come la gravità dell'evento, il livello di impatto, l'area di impatto e l'origine dell'evento. Puoi anche visualizzare ulteriori informazioni sulle possibili soluzioni per risolvere il problema.

- **Nome evento**

  Il nome dell'evento e l'ora in cui l'evento è stato rilevato per l'ultima volta.

  Per gli eventi non relativi alle prestazioni, finché l'evento si trova nello stato Nuovo o Riconosciuto, le informazioni sull'ultimo rilevamento non sono note e pertanto sono nascoste.

- **Descrizione dell'evento**

  Breve descrizione dell'evento.

  In alcuni casi la motivazione dell'attivazione dell'evento è indicata nella descrizione dell'evento stesso.

- **Componente in contesa**

  Per gli eventi di prestazioni dinamiche, questa sezione visualizza icone che rappresentano i componenti logici e fisici del cluster. Se un componente è in contesa, la sua icona è cerchiata ed evidenziata in rosso.

  Per una descrizione dei componenti visualizzati qui, consulta la sezione *Componenti del cluster e perché possono entrare in contenzione*.

Le sezioni Informazioni sull'evento, Diagnosi del sistema e Azioni suggerite sono descritte in altri argomenti.

Pulsanti di comando

I pulsanti di comando consentono di eseguire le seguenti operazioni:

- **Icona delle note**

Ti consente di aggiungere o aggiornare una nota sull'evento e di visualizzare tutte le note lasciate dagli altri utenti.

Menu Azioni

- **Assegnami**

  Ti assegna l'evento.

- **Assegna ad altri**

  Apre la finestra di dialogo Assegna proprietario, che ti consente di assegnare o riassegnare l'evento ad altri utenti.

  Quando assegni un evento a un utente, il nome dell'utente e l'ora in cui l'evento è stato assegnato vengono aggiunti nell'elenco degli eventi per gli eventi selezionati.

  Puoi anche annullare l'assegnazione degli eventi lasciando vuoto il campo del proprietario.

- **Riconosci**

  Conferma gli eventi selezionati in modo da non continuare a ricevere notifiche di avviso ripetute.

  Quando confermi un evento, il tuo nome utente e l'ora in cui hai confermato l'evento vengono aggiunti all'elenco degli eventi (Acknowledged By) per gli eventi selezionati. Quando confermi un evento, ti assumi la responsabilità della sua gestione.

- **Segna come risolto**

  Ti consente di modificare lo stato dell'evento in Risolto.

  Quando risolvi un evento, il tuo nome utente e l'ora in cui hai risolto l'evento vengono aggiunti all'elenco degli eventi (Risolto da) per gli eventi selezionati. Dopo aver intrapreso un'azione correttiva per l'evento, devi contrassegnarlo come risolto.

- **Aggiungi avviso**

  Visualizza la finestra di dialogo Aggiungi avviso, che consente di aggiungere un avviso per l'evento selezionato.

Scopri la sezione Informazioni sull'evento in Active IQ Unified Manager

Nella pagina Dettagli evento, usi la sezione Informazioni sull'evento per visualizzare i dettagli di un evento selezionato, come la gravità dell'evento, il livello di impatto, l'area di impatto e l'origine dell'evento.

I campi non pertinenti al tipo di evento sono nascosti. Puoi visualizzare i seguenti dettagli dell'evento:

- **Ora di attivazione dell'evento**

  L'ora in cui è stato generato l'evento.

- **Stato**

  Lo stato dell'evento: Nuovo, Riconosciuto, Risolto o Obsoleto.

- **Causa obsoleta**

  Le azioni che hanno reso obsoleto l'evento, ad esempio la correzione del problema.

- **Durata dell'evento**

  Per gli eventi attivi (nuovi e riconosciuti), questo è il tempo intercorso tra il rilevamento e l'ultima analisi dell'evento. Per gli eventi obsoleti, questo è il tempo intercorso tra il rilevamento e la risoluzione dell'evento.

  Questo campo viene visualizzato per tutti gli eventi di performance, e per gli altri tipi di evento solo dopo che sono stati risolti o resi obsoleti.

- **Ultimo accesso**

  La data e l'ora in cui l'evento è stato rilevato per l'ultima volta come attivo.

  Per gli eventi di prestazioni, questo valore potrebbe essere più recente dell'ora di attivazione dell'evento, poiché questo campo viene aggiornato dopo ogni nuova raccolta di dati sulle prestazioni finché l'evento è attivo. Per altri tipi di eventi, quando si trovano nello stato Nuovo o Confermato, questo contenuto non viene aggiornato e il campo è quindi nascosto.

- **Gravità**

  La gravità dell'evento: Critico (), Errore (), Avviso (), e Informazione ().

- **Livello di impatto**

  Livello di impatto dell'evento: Incidente, Rischio, Evento o Aggiornamento.

- **Area d'impatto**

  Area di impatto dell'evento: Disponibilità, Capacità, Prestazioni, Protezione, Configurazione o Sicurezza.

- **Fonte**

  Il nome dell'oggetto su cui si è verificato l'evento.

  Quando visualizzi i dettagli di un evento di policy QoS condivisa, questo campo elenca fino a tre oggetti di workload che consumano il maggior numero di IOPS o MBps.

  Puoi fare clic sul collegamento del nome della sorgente per visualizzare la pagina dei dettagli sullo stato o sulle prestazioni di quell'oggetto.

- **Annotazioni di origine**

  Visualizza il nome e il valore dell'annotazione per l'oggetto a cui è associato l'evento.

  Questo campo viene visualizzato solo per gli eventi di integrità su cluster, SVM e volumi.

- **Gruppi di origine**

  Visualizza i nomi di tutti i gruppi di cui fa parte l'oggetto interessato.

  Questo campo viene visualizzato solo per gli eventi di integrità su cluster, SVM e volumi.

- **Tipo di origine**

  Il tipo di oggetto (ad esempio, SVM, Volume o Qtree) a cui è associato l'evento.

- **Sul cluster**

  Il nome del cluster su cui si è verificato l'evento.

  Puoi fare clic sul collegamento del nome del cluster per visualizzare la pagina dei dettagli sullo stato di salute o sulle prestazioni di quel cluster.

- **Conteggio degli oggetti interessati**

  Il numero di oggetti interessati dall'evento.

  Puoi fare clic sul collegamento dell'oggetto per visualizzare la pagina dell'inventario contenente gli oggetti attualmente interessati da questo evento.

  Questo campo viene visualizzato solo per gli eventi relativi alle prestazioni.

- **Volumi interessati**

  Il numero di volumi interessati da questo evento.

  Questo campo viene visualizzato solo per gli eventi relativi alle prestazioni su nodi o aggregati.

- **Policy attivata**

  Il nome della policy di soglia che ha generato l'evento.

  Puoi posizionare il cursore sul nome del criterio per vedere i dettagli del criterio di soglia. Per i criteri QoS adattivi, vengono visualizzati anche il criterio definito, la dimensione del blocco e il tipo di allocazione (spazio allocato o spazio utilizzato).

  Questo campo viene visualizzato solo per gli eventi relativi alle prestazioni.

- **ID regola**

  Per gli eventi della piattaforma Active IQ, questo è il numero della regola attivata per generare l'evento.

- **Riconosciuto da**

  Il nome della persona che ha confermato l'evento e l'ora della conferma dell'evento.

- **Risolto da**

  Il nome della persona che ha risolto l'evento e l'ora in cui l'evento è stato risolto.

- **Assegnato a**

  Il nome della persona incaricata di lavorare all'evento.

- **Impostazioni di avviso**

  Vedi le seguenti informazioni sugli avvisi:

- Se non ci sono avvisi associati all'evento selezionato, viene visualizzato il link **Aggiungi avviso**.

  Puoi aprire la finestra di dialogo Aggiungi avviso facendo clic sul collegamento.

- Se all'evento selezionato è associato un avviso, ne viene visualizzato il nome.

  Puoi aprire la finestra di dialogo Modifica avviso facendo clic sul collegamento.

- Se all'evento selezionato è associato più di un avviso, il sistema mostra il numero di avvisi.

  Puoi aprire la pagina di configurazione degli avvisi facendo clic sul collegamento per visualizzare maggiori dettagli su questi avvisi.

Gli avvisi disattivati non vengono visualizzati.

- **Ultima notifica inviata**

  Data e ora di invio della notifica di avviso più recente.

- **Invia entro**

  Il meccanismo utilizzato per inviare la notifica di allerta: email o trap SNMP.

- **Esecuzione precedente dello script**

  Il nome dello script eseguito quando è stato generato l'avviso.

Scopri le azioni suggerite in Active IQ Unified Manager

La sezione "Azioni suggerite" della pagina dei dettagli dell'evento fornisce le possibili cause dell'evento e suggerisce alcune azioni che puoi intraprendere per provare a risolverlo autonomamente. Le azioni suggerite sono personalizzate in base al tipo di evento o al tipo di soglia superata.

Quest'area appare solo per alcuni tipi di eventi.

In alcuni casi nella pagina sono presenti collegamenti **Aiuto** che rimandano a informazioni aggiuntive per molte azioni suggerite, incluse le istruzioni per eseguire un'azione specifica. Alcune azioni possono comportare l'utilizzo di Unified Manager, ONTAP System Manager, OnCommand Workflow Automation, i comandi ONTAP CLI o una combinazione di questi strumenti.

Dovresti considerare le azioni qui suggerite solo come linee guida per risolvere questo evento. L'azione che intraprendi per risolvere questo evento deve basarsi sul contesto del tuo ambiente.

Se vuoi analizzare l'oggetto e l'evento in modo più dettagliato, fai clic sul pulsante **Analyze Workload** per visualizzare la pagina Workload Analysis.

Esistono determinati eventi che Unified Manager è in grado di diagnosticare in modo approfondito e per i quali può fornire un'unica soluzione. Quando disponibili, queste soluzioni vengono visualizzate con un pulsante **Fix It**. Fai clic su questo pulsante per fare in modo che Unified Manager risolva il problema che causa l'evento.

Per gli eventi della piattaforma Active IQ, questa sezione può contenere un collegamento a un articolo della Knowledgebase di NetApp, se disponibile, che descrive il problema e le possibili soluzioni. Nei siti senza accesso alla rete esterna, viene aperto localmente un PDF dell'articolo della Knowledgebase; il PDF fa parte

del file delle regole che scarichi manualmente nell'istanza di Unified Manager.

Scopri la diagnostica di sistema in Active IQ Unified Manager

La sezione Diagnosi di sistema della pagina Dettagli evento fornisce informazioni che possono aiutarti a diagnosticare i problemi che potrebbero essere stati responsabili dell'evento.

Quest'area viene visualizzata solo per alcuni eventi.

Alcuni eventi relativi alle prestazioni forniscono grafici pertinenti allo specifico evento che è stato attivato. In genere, includono un grafico IOPS o MBps e un grafico della latenza per i dieci giorni precedenti. Disposti in questo modo, puoi vedere quali componenti di storage influiscono maggiormente sulla latenza o sono maggiormente influenzati dalla latenza quando l'evento è attivo.

Per gli eventi dinamici relativi alle prestazioni, vengono visualizzati i seguenti grafici:

- Latenza del carico di lavoro - Visualizza la cronologia della latenza per i principali carichi di lavoro vittima, aggressore o squalo nel componente conteso.
- Attività del carico di lavoro - Visualizza i dettagli sull'utilizzo del carico di lavoro del componente del cluster in contesa.
- Attività delle risorse - Visualizza le statistiche cronologiche delle prestazioni per il componente del cluster conteso.

Altri grafici vengono visualizzati quando alcuni componenti del cluster sono in contesa.

Altri eventi forniscono una breve descrizione del tipo di analisi che il sistema sta eseguendo sull'oggetto di storage. In alcuni casi saranno presenti una o più righe, una per ogni componente analizzato, per le policy delle prestazioni definite dal sistema che analizzano più contatori delle prestazioni. In questo scenario, accanto alla diagnosi viene visualizzata un'icona verde o rossa per indicare se in quella specifica diagnosi è stato rilevato o meno un problema.

Scopri la pagina di configurazione degli eventi in Active IQ Unified Manager

La pagina Impostazione eventi visualizza l'elenco degli eventi disabilitati e fornisce informazioni quali il tipo di oggetto associato e la gravità dell'evento. Puoi anche eseguire operazioni come la disabilitazione o l'abilitazione globale degli eventi.

Puoi accedere a questa pagina solo se hai il ruolo di Application Administrator o di Storage Administrator.

Pulsanti di comando

I pulsanti di comando consentono di eseguire le seguenti operazioni per gli eventi selezionati:

- **Disabilita**

  Apre la finestra di dialogo Disabilita eventi, che puoi usare per disabilitare gli eventi.

- **Abilita**

Abilita gli eventi selezionati che avevi scelto di disabilitare in precedenza.

- **Regole di caricamento**

  Avvia la finestra di dialogo Carica regole, che consente ai siti senza accesso alla rete esterna di caricare manualmente il file delle regole di Active IQ su Unified Manager. Le regole vengono eseguite sui messaggi AutoSupport del cluster per generare eventi relativi alla configurazione del sistema, al cablaggio, alle best practice e alla disponibilità, come definito dalla piattaforma Active IQ.

- **Iscriviti agli eventi EMS**

  Apre la finestra di dialogo Iscriviti agli eventi EMS, che ti consente di iscriverti per ricevere eventi specifici di Event Management System (EMS) dai cluster che stai monitorando. L'EMS raccoglie informazioni sugli eventi che si verificano sul cluster. Quando ricevi una notifica per un evento EMS a cui sei iscritto, viene generato un evento di Unified Manager con il livello di gravità appropriato.

Visualizzazione elenco

La vista Elenco mostra (in formato tabellare) le informazioni relative agli eventi disabilitati. Puoi usare i filtri di colonna per personalizzare i dati visualizzati.

- **Evento**

  Visualizza il nome dell'evento disabilitato.

- **Gravità**

  Indica la gravità dell'evento. La gravità può essere Critica, Errore, Avviso o Informazione.

- **Tipo di origine**

  Visualizza il tipo di origine da cui viene generato l'evento.

Disabilita la finestra di dialogo Eventi in Active IQ Unified Manager

La finestra di dialogo Disabilita eventi visualizza l'elenco dei tipi di evento per i quali puoi disabilitare gli eventi. Puoi disabilitare gli eventi per un tipo di evento in base a una particolare severità o per un insieme di eventi.

Devi disporre del ruolo di Amministratore dell'applicazione o di Amministratore dello storage.

Area Proprietà evento

L'area Proprietà dell'evento specifica le seguenti proprietà dell'evento:

- **Gravità dell'evento**

  Ti consente di selezionare gli eventi in base al tipo di severità, che può essere Critico, Errore, Avviso o Informazione.

- **Il nome dell'evento contiene**

Ti consente di filtrare gli eventi il cui nome contiene i caratteri specificati.

- **Eventi corrispondenti**

  Visualizza l'elenco degli eventi corrispondenti al tipo di severità dell'evento e alla stringa di testo che specifichi.

- **Disabilita gli eventi**

  Visualizza l'elenco degli eventi che hai selezionato da disattivare.

  La gravità dell'evento viene visualizzata insieme al nome dell'evento.

Pulsanti di comando

I pulsanti di comando consentono di eseguire le seguenti operazioni per gli eventi selezionati:

- **Salva e chiudi**

  Disattiva il tipo di evento e chiude la finestra di dialogo.

- **Annulla**

  Annulla le modifiche e chiude la finestra di dialogo.

Informazioni sul copyright

Copyright © 2026 NetApp, Inc. Tutti i diritti riservati. Stampato negli Stati Uniti d'America. Nessuna porzione di questo documento soggetta a copyright può essere riprodotta in qualsiasi formato o mezzo (grafico, elettronico o meccanico, inclusi fotocopie, registrazione, nastri o storage in un sistema elettronico) senza previo consenso scritto da parte del detentore del copyright.

Il software derivato dal materiale sottoposto a copyright di NetApp è soggetto alla seguente licenza e dichiarazione di non responsabilità:

IL PRESENTE SOFTWARE VIENE FORNITO DA NETAPP "COSÌ COM'È" E SENZA QUALSIVOGLIA TIPO DI GARANZIA IMPLICITA O ESPRESSA FRA CUI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ E IDONEITÀ PER UNO SCOPO SPECIFICO, CHE VENGONO DECLINATE DAL PRESENTE DOCUMENTO. NETAPP NON VERRÀ CONSIDERATA RESPONSABILE IN ALCUN CASO PER QUALSIVOGLIA DANNO DIRETTO, INDIRETTO, ACCIDENTALE, SPECIALE, ESEMPLARE E CONSEQUENZIALE (COMPRESI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, PROCUREMENT O SOSTITUZIONE DI MERCI O SERVIZI, IMPOSSIBILITÀ DI UTILIZZO O PERDITA DI DATI O PROFITTI OPPURE INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ AZIENDALE) CAUSATO IN QUALSIVOGLIA MODO O IN RELAZIONE A QUALUNQUE TEORIA DI RESPONSABILITÀ, SIA ESSA CONTRATTUALE, RIGOROSA O DOVUTA A INSOLVENZA (COMPRESA LA NEGLIGENZA O ALTRO) INSORTA IN QUALSIASI MODO ATTRAVERSO L'UTILIZZO DEL PRESENTE SOFTWARE ANCHE IN PRESENZA DI UN PREAVVISO CIRCA L'EVENTUALITÀ DI QUESTO TIPO DI DANNI.

NetApp si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento qualunque prodotto descritto nel presente documento senza fornire alcun preavviso. NetApp non si assume alcuna responsabilità circa l'utilizzo dei prodotti o materiali descritti nel presente documento, con l'eccezione di quanto concordato espressamente e per iscritto da NetApp. L'utilizzo o l'acquisto del presente prodotto non comporta il rilascio di una licenza nell'ambito di un qualche diritto di brevetto, marchio commerciale o altro diritto di proprietà intellettuale di NetApp.

Il prodotto descritto in questa guida può essere protetto da uno o più brevetti degli Stati Uniti, esteri o in attesa di approvazione.

LEGENDA PER I DIRITTI SOTTOPOSTI A LIMITAZIONE: l'utilizzo, la duplicazione o la divulgazione da parte degli enti governativi sono soggetti alle limitazioni indicate nel sottoparagrafo (b)(3) della clausola Rights in Technical Data and Computer Software del DFARS 252.227-7013 (FEB 2014) e FAR 52.227-19 (DIC 2007).

I dati contenuti nel presente documento riguardano un articolo commerciale (secondo la definizione data in FAR 2.101) e sono di proprietà di NetApp, Inc. Tutti i dati tecnici e il software NetApp forniti secondo i termini del presente Contratto sono articoli aventi natura commerciale, sviluppati con finanziamenti esclusivamente privati. Il governo statunitense ha una licenza irrevocabile limitata, non esclusiva, non trasferibile, non cedibile, mondiale, per l'utilizzo dei Dati esclusivamente in connessione con e a supporto di un contratto governativo statunitense in base al quale i Dati sono distribuiti. Con la sola esclusione di quanto indicato nel presente documento, i Dati non possono essere utilizzati, divulgati, riprodotti, modificati, visualizzati o mostrati senza la previa approvazione scritta di NetApp, Inc. I diritti di licenza del governo degli Stati Uniti per il Dipartimento della Difesa sono limitati ai diritti identificati nella clausola DFARS 252.227-7015(b) (FEB 2014).

Informazioni sul marchio commerciale

NETAPP, il logo NETAPP e i marchi elencati alla pagina http://www.netapp.com/TM sono marchi di NetApp, Inc. Gli altri nomi di aziende e prodotti potrebbero essere marchi dei rispettivi proprietari.