



Definire i nodi di file e blocchi

BeeGFS on NetApp with E-Series Storage

NetApp
March 21, 2024

Sommario

- Definire i nodi di file e blocchi 1
 - Configurare singoli nodi di file 1
 - Configurare singoli nodi a blocchi 4
- Specificare la configurazione del nodo file comune 8
- Specificare la configurazione del nodo del blocco comune 15

Definire i nodi di file e blocchi

Configurare singoli nodi di file

Specificare la configurazione per i singoli nodi di file utilizzando le variabili host (`host_vars`).

Panoramica

In questa sezione viene illustrata la compilazione di un `host_vars/<FILE_NODE_HOSTNAME>.yaml` per ogni nodo di file nel cluster. Questi file devono contenere solo configurazioni univoche per un particolare nodo di file. Ciò comprende in genere:

- Definizione dell'IP o del nome host che Ansible deve utilizzare per connettersi al nodo.
- Configurazione di interfacce aggiuntive e IP del cluster utilizzati per i servizi cluster ha (Pacemaker e Corosync) per comunicare con altri nodi di file. Per impostazione predefinita, questi servizi utilizzano la stessa rete dell'interfaccia di gestione, ma devono essere disponibili interfacce aggiuntive per la ridondanza. La pratica comune consiste nel definire IP aggiuntivi sulla rete di storage, evitando la necessità di un cluster aggiuntivo o di una rete di gestione.
 - Le performance di qualsiasi rete utilizzata per la comunicazione in cluster non sono critiche per le performance del file system. Con la configurazione predefinita del cluster, in genere, almeno una rete a 1 Gbps fornirà prestazioni sufficienti per le operazioni del cluster, come la sincronizzazione degli stati dei nodi e il coordinamento delle modifiche dello stato delle risorse del cluster. Le reti lente/occupate possono richiedere più tempo del solito per le modifiche dello stato delle risorse e, in casi estremi, potrebbero causare l'eliminazione dei nodi dal cluster se non riescono a inviare heartbeat in un intervallo di tempo ragionevole.
- Configurazione delle interfacce utilizzate per la connessione ai nodi a blocchi sul protocollo desiderato (ad esempio: iSCSI/iSER, NVMe/IB, NVMe/RoCE, FCP, ecc.)

Fasi

Facendo riferimento allo schema di indirizzamento IP definito in "[Pianificare il file system](#)" per ciascun nodo del file nel cluster, creare un file `host_vars/<FILE_NODE_HOSTNAME>.yaml` e compilarlo come segue:

1. In alto, specificare l'IP o il nome host che Ansible deve utilizzare per SSH al nodo e gestirlo:

```
ansible_host: "<MANAGEMENT_IP>"
```

2. Configurare IP aggiuntivi che possono essere utilizzati per il traffico del cluster:
 - a. Se il tipo di rete è "[InfiniBand \(con IPoIB\)](#)":

```
eseries_ipoib_interfaces:  
- name: <INTERFACE> # Example: ib0 or ilb  
  address: <IP/SUBNET> # Example: 100.127.100.1/16  
- name: <INTERFACE> # Additional interfaces as needed.  
  address: <IP/SUBNET>
```

b. Se il tipo di rete è "RDMA su Ethernet convergente (RoCE)":

```
eseries_roce_interfaces:
- name: <INTERFACE> # Example: eth0.
  address: <IP/SUBNET> # Example: 100.127.100.1/16
- name: <INTERFACE> # Additional interfaces as needed.
  address: <IP/SUBNET>
```

c. Se il tipo di rete è "Ethernet (solo TCP, senza RDMA)":

```
eseries_ip_interfaces:
- name: <INTERFACE> # Example: eth0.
  address: <IP/SUBNET> # Example: 100.127.100.1/16
- name: <INTERFACE> # Additional interfaces as needed.
  address: <IP/SUBNET>
```

3. Indicare gli IP da utilizzare per il traffico del cluster, con gli IP preferiti elencati più in alto:

```
beegfs_ha_cluster_node_ips:
- <MANAGEMENT_IP> # Including the management IP is typically but not
  required.
- <IP_ADDRESS> # Ex: 100.127.100.1
- <IP_ADDRESS> # Additional IPs as needed.
```



Gli IPS configurati nella fase due non verranno utilizzati come IP del cluster a meno che non siano inclusi in `beegfs_ha_cluster_node_ips` elenco. Ciò consente di configurare IP/interfacce aggiuntive utilizzando Ansible che possono essere utilizzati per altri scopi, se necessario.

4. Se il nodo del file deve comunicare per bloccare i nodi su un protocollo basato su IP, gli IP dovranno essere configurati sull'interfaccia appropriata e tutti i pacchetti richiesti per quel protocollo installati/configurati.

a. Se in uso "ISCSI":

```
eseries_iscsi_interfaces:
- name: <INTERFACE> # Example: eth0.
  address: <IP/SUBNET> # Example: 100.127.100.1/16
```

b. Se in uso "Er":

```

eseries_ib_iser_interfaces:
- name: <INTERFACE> # Example: ib0.
  address: <IP/SUBNET> # Example: 100.127.100.1/16
  configure: true # If the file node is directly connected to the
block node set to true to setup OpenSM.

```

c. Se in uso "NVMe/IB":

```

eseries_nvme_ib_interfaces:
- name: <INTERFACE> # Example: ib0.
  address: <IP/SUBNET> # Example: 100.127.100.1/16
  configure: true # If the file node is directly connected to the
block node set to true to setup OpenSM.

```

d. Se in uso "NVMe/RoCE":

```

eseries_nvme_roce_interfaces:
- name: <INTERFACE> # Example: eth0.
  address: <IP/SUBNET> # Example: 100.127.100.1/16

```

e. Altri protocolli:

- i. Se in uso "NVMe/FC", la configurazione di singole interfacce non è richiesta. L'implementazione del cluster BeeGFS rileverà automaticamente il protocollo e installerà/configurerà i requisiti in base alle necessità. Se si utilizza un fabric per connettere file e nodi a blocchi, assicurarsi che gli switch siano correttamente suddivisi in zone seguendo le Best practice di NetApp e del vendor di switch.
- ii. L'utilizzo di FCP o SAS non richiede l'installazione o la configurazione di software aggiuntivo. Se si utilizza FCP, assicurarsi che gli switch siano correttamente zonati "NetApp" e le best practice del tuo fornitore di switch.
- iii. Al momento non si consiglia l'utilizzo di IB SRP. Utilizzare NVMe/IB o iSER a seconda di ciò che i nodi a blocchi e-Series supportano.

Fare clic su ["qui"](#) per un esempio di un file di inventario completo che rappresenta un singolo nodo di file.

Advanced (Avanzate): Passaggio tra le modalità Ethernet e InfiniBand degli adattatori VPI NVIDIA ConnectX

Gli adattatori NVIDIA ConnectX-Virtual Protocol Interconnect® (VPI) supportano sia InfiniBand che Ethernet come layer di trasporto. Il passaggio da una modalità all'altra non viene negoziato automaticamente e deve essere configurato utilizzando `mstconfig` strumento incluso in `mstflint`, un pacchetto open source che fa parte di ["Mellanox firmare Tools \(MFT\)"](https://docs.nvidia.com/networking/display/MFTV4133/MFT+Supported+Configurations+and+Parameters). La modifica della modalità degli adattatori deve essere eseguita una sola volta. Questa operazione può essere eseguita manualmente o inclusa nell'inventario Ansible come parte di qualsiasi interfaccia configurata con `eseries-[ib|ib_iser|ipoib|nvme_ib|nvme_roce|roce]_interfaces:` sezione dell'inventario, per fare in modo che venga controllata/applicata automaticamente.

Ad esempio, per modificare una corrente di interfaccia in modalità InfiniBand su Ethernet in modo che possa essere utilizzata per RoCE:

1. Per ogni interfaccia che si desidera configurare, specificare `mstconfig` come un mapping (o dizionario) che specifica `LINK_TYPE_P<N>` dove `<N>` È determinato dal numero di porta dell'HCA per l'interfaccia. Il `<N>` il valore può essere determinato eseguendo `grep PCI_SLOT_NAME /sys/class/net/<INTERFACE_NAME>/device/uevent` E aggiungendo 1 all'ultimo numero dal nome dello slot PCI e convertendo in decimale.

a. Ad esempio `PCI_SLOT_NAME=0000:2f:00.2 (2 + 1 → porta HCA 3) → LINK_TYPE_P3: eth:`

```
eseries_roce_interfaces:
- name: <INTERFACE>
  address: <IP/SUBNET>
  mstconfig:
    LINK_TYPE_P3: eth
```

Per ulteriori informazioni, consultare "[Documentazione della raccolta di host NetApp e-Series](#)" per il tipo di interfaccia/protocollo in uso.

Configurare singoli nodi a blocchi

Specificare la configurazione per i singoli nodi di blocco utilizzando le variabili `host` (`host_vars`).

Panoramica

In questa sezione viene illustrata la compilazione di un `host_vars/<BLOCK_NODE_HOSTNAME>.yml` file per ciascun nodo del blocco nel cluster. Questi file devono contenere solo una configurazione univoca per un nodo di blocco specifico. Ciò comprende in genere:

- Il nome del sistema (visualizzato in System Manager).
- L'URL HTTPS per uno dei controller (utilizzato per gestire il sistema utilizzando l'API REST).
- Quali nodi di file del protocollo di storage utilizzano per connettersi a questo nodo a blocchi.
- Configurazione delle porte della scheda di interfaccia host (HIC), ad esempio gli indirizzi IP (se necessario).

Fasi

Facendo riferimento allo schema di indirizzamento IP definito in "[Pianificare il file system](#)" per ogni nodo del blocco nel cluster creare un file `host_vars/<BLOCK_NODE_HOSTNAME>/yml` e compilarlo come segue:

1. Nella parte superiore, specificare il nome del sistema e l'URL HTTPS per uno dei controller:

```
eseries_system_name: <SYSTEM_NAME>
eseries_system_api_url:
https://<MANAGEMENT_HOSTNAME_OR_IP>:8443/devmgr/v2/
```

2. Selezionare "protocollo" i nodi di file utilizzeranno per connettersi a questo nodo di blocco:

a. Protocolli supportati: auto, iscsi, fc, sas, ib_srp, ib_iser, nvme_ib, nvme_fc, nvme_roce.

```
eseries_initiator_protocol: <PROTOCOL>
```

3. A seconda del protocollo in uso, le porte HIC potrebbero richiedere una configurazione aggiuntiva. Se necessario, definire la configurazione della porta HIC in modo che la voce superiore nella configurazione di ciascun controller corrisponda alla porta fisica più a sinistra su ciascun controller e la porta inferiore alla porta più a destra. Tutte le porte richiedono una configurazione valida anche se non sono attualmente in uso.



Consultare anche la sezione seguente se si utilizza HDR (200 GB) InfiniBand o 200GB RoCE con nodi a blocchi EF600.

a. Per iSCSI:

```

eseries_controller_iscsi_port:
  controller_a:          # Ordered list of controller A channel
definition.
  - state:              # Whether the port should be enabled.
Choices: enabled, disabled
  config_method:       # Port configuration method Choices: static,
dhcp
  address:             # Port IPv4 address
  gateway:            # Port IPv4 gateway
  subnet_mask:        # Port IPv4 subnet_mask
  mtu:                # Port IPv4 mtu
  - (...)             # Additional ports as needed.
  controller_b:       # Ordered list of controller B channel
definition.
  - (...)             # Same as controller A but for controller B

# Alternatively the following common port configuration can be
defined for all ports and omitted above:
eseries_controller_iscsi_port_state: enabled          # Generally
specifies whether a controller port definition should be applied
Choices: enabled, disabled
eseries_controller_iscsi_port_config_method: dhcp    # General port
configuration method definition for both controllers. Choices:
static, dhcp
eseries_controller_iscsi_port_gateway:                # General port
IPv4 gateway for both controllers.
eseries_controller_iscsi_port_subnet_mask:           # General port
IPv4 subnet mask for both controllers.
eseries_controller_iscsi_port_mtu: 9000             # General port
maximum transfer units (MTU) for both controllers. Any value greater
than 1500 (bytes).

```

b. Per iSER:

```

eseries_controller_ib_iser_port:
  controller_a:        # Ordered list of controller A channel address
definition.
  -                   # Port IPv4 address for channel 1
  - (...)             # So on and so forth
  controller_b:       # Ordered list of controller B channel address
definition.

```

c. Per NVMe/IB:


```

eseries_controller_nvme_ib_port:
  controller_a:      # Ordered list of controller A channel address
definition.
  -                 # Port IPv4 address for channel 1
  - (...)           # So on and so forth
  controller_b:      # Ordered list of controller B channel address
definition.

```

d. Per NVMe/RoCE:

```

eseries_controller_nvme_roce_port:
  controller_a:      # Ordered list of controller A channel
definition.
  - state:           # Whether the port should be enabled.
  config_method:     # Port configuration method Choices: static,
dhcp
  address:           # Port IPv4 address
  subnet_mask:       # Port IPv4 subnet_mask
  gateway:           # Port IPv4 gateway
  mtu:               # Port IPv4 mtu
  speed:             # Port IPv4 speed
  controller_b:      # Ordered list of controller B channel
definition.
  - (...)           # Same as controller A but for controller B

# Alternatively the following common port configuration can be
defined for all ports and omitted above:
eseries_controller_nvme_roce_port_state: enabled          # Generally
specifies whether a controller port definition should be applied
Choices: enabled, disabled
eseries_controller_nvme_roce_port_config_method: dhcp     # General
port configuration method definition for both controllers. Choices:
static, dhcp
eseries_controller_nvme_roce_port_gateway:                  # General
port IPv4 gateway for both controllers.
eseries_controller_nvme_roce_port_subnet_mask:             # General
port IPv4 subnet mask for both controllers.
eseries_controller_nvme_roce_port_mtu: 4200              # General
port maximum transfer units (MTU). Any value greater than 1500
(bytes).
eseries_controller_nvme_roce_port_speed: auto            # General
interface speed. Value must be a supported speed or auto for
automatically negotiating the speed with the port.

```

e. I protocolli FC e SAS non richiedono ulteriori configurazioni. SRP non è consigliato correttamente.

Per ulteriori opzioni di configurazione delle porte HIC e dei protocolli host, inclusa la possibilità di configurare iSCSI CHAP, fare riferimento a ["documentazione"](#) Incluso nella raccolta SANtricity. Nota durante l'implementazione di BeeGFS, il pool di storage, la configurazione del volume e altri aspetti del provisioning dello storage verranno configurati altrove e non devono essere definiti in questo file.

Fare clic su ["qui"](#) per un esempio di un file di inventario completo che rappresenta un singolo nodo a blocchi.

Utilizzando HDR (200 GB) InfiniBand o 200GB RoCE con i nodi a blocchi NetApp EF600:

Per utilizzare HDR (200 GB) InfiniBand con EF600, è necessario configurare un secondo IP "virtuale" per ciascuna porta fisica. Questo è un esempio del modo corretto per configurare un EF600 dotato di InfiniBand HDR HIC a due porte:

```
eseries_controller_nvme_ib_port:
  controller_a:
    - 192.168.1.101 # Port 2a (physical)
    - 192.168.2.101 # Port 2a (virtual)
    - 192.168.1.100 # Port 2b (physical)
    - 192.168.2.100 # Port 2b (virtual)
  controller_b:
    - 192.168.3.101 # Port 2a (physical)
    - 192.168.4.101 # Port 2a (virtual)
    - 192.168.3.100 # Port 2b (physical)
    - 192.168.4.100 # Port 2b (virtual)
```

Specificare la configurazione del nodo file comune

Specificare la configurazione del nodo file comune utilizzando le variabili di gruppo (group_vars).

Panoramica

La configurazione che deve essere utilizzata per tutti i nodi di file è definita in group_vars/ha_cluster.yml. In genere include:

- Dettagli su come connettersi e accedere a ciascun nodo di file.
- Configurazione di rete comune.
- Se sono consentiti riavvii automatici.
- Modalità di configurazione degli stati firewall e selinux.
- Configurazione del cluster, inclusi avvisi e schermo.
- Tuning delle performance.
- Configurazione comune del servizio BeeGFS.



Le opzioni impostate in questo file possono essere definite anche su singoli nodi di file, ad esempio se sono in uso modelli hardware misti o se si dispone di password diverse per ciascun nodo. La configurazione sui singoli nodi di file avrà la precedenza sulla configurazione in questo file.

Fasi

Creare il file `group_vars/ha_cluster.yml` e compilarlo come segue:

1. Indicare come il nodo Ansible Control deve autenticare con gli host remoti:

```
ansible_ssh_user: root
ansible_become_password: <PASSWORD>
```



In particolare per gli ambienti di produzione, non memorizzare le password in testo normale. Utilizzare invece Ansible Vault (vedere "[Crittografia del contenuto con Ansible Vault](#)") o il `--ask-become-pass` quando si esegue il playbook. Se il `ansible_ssh_user` è già root, quindi è possibile omettere il `ansible_become_password`.

2. Se si configurano IP statici sulle interfacce ethernet o InfiniBand (ad esempio gli IP del cluster) e più interfacce si trovano nella stessa subnet IP (ad esempio se `ib0` utilizza `192.168.1.10/24` e `ib1` utilizza `192.168.1.11/24`), Per il corretto funzionamento del supporto multi-homed, è necessario configurare ulteriori tabelle e regole di routing IP. È sufficiente attivare il gancio di configurazione dell'interfaccia di rete fornito come segue:

```
eseries_ip_default_hook_templates:
- 99-multihoming.j2
```

3. Durante l'implementazione del cluster, a seconda del protocollo di storage potrebbe essere necessario riavviare i nodi per facilitare il rilevamento dei dispositivi a blocchi remoti (volumi e-Series) o applicare altri aspetti della configurazione. Per impostazione predefinita, i nodi richiedono prima del riavvio, ma è possibile consentire il riavvio automatico dei nodi specificando quanto segue:

```
eseries_common_allow_host_reboot: true
```

- a. Per impostazione predefinita, dopo un riavvio, per garantire che i dispositivi a blocchi e gli altri servizi siano pronti, Ansible attenderà fino al sistema `default.target` viene raggiunto prima di continuare con l'implementazione. In alcuni scenari, quando NVMe/IB è in uso, potrebbe non essere abbastanza lungo da inizializzare, rilevare e connettersi a dispositivi remoti. Ciò può causare la continuità prematura dell'implementazione automatica e il malfunzionamento. Per evitare questo problema quando si utilizza NVMe/IB, definire anche quanto segue:

```
eseries_common_reboot_test_command: "! systemctl status
eseries_nvme_ib.service || systemctl --state=exited | grep
eseries_nvme_ib.service"
```

4. Per comunicare con i servizi cluster BeeGFS e ha sono necessarie diverse porte firewall. A meno che non si desideri configurare il firweWall manualmente (non consigliato), specificare quanto segue per creare le zone firewall richieste e aprire automaticamente le porte:

```
beegfs_ha_firewall_configure: True
```

5. Al momento SELinux non è supportato e si consiglia di impostare lo stato su Disabled (disattivato) per evitare conflitti (soprattutto quando RDMA è in uso). Impostare quanto segue per assicurarsi che SELinux sia disattivato:

```
eseries_beegfs_ha_disable_selinux: True  
eseries_selinux_state: disabled
```

6. Configurare l'autenticazione in modo che i file node siano in grado di comunicare, regolando le impostazioni predefinite in base alle policy aziendali:

```
beegfs_ha_cluster_name: hacluster # BeeGFS HA cluster  
name.  
beegfs_ha_cluster_username: hacluster # BeeGFS HA cluster  
username.  
beegfs_ha_cluster_password: hapassword # BeeGFS HA cluster  
username's password.  
beegfs_ha_cluster_password_sha512_salt: randomSalt # BeeGFS HA cluster  
username's password salt.
```

7. Basato su "[Pianificare il file system](#)" Sezione specificare l'IP di gestione BeeGFS per questo file system:

```
beegfs_ha_mgmt_d_floating_ip: <IP ADDRESS>
```



Anche se apparentemente ridondante, `beegfs_ha_mgmt_d_floating_ip` È importante quando si scala il file system BeeGFS oltre un singolo cluster ha. I cluster ha successivi vengono implementati senza un servizio di gestione BeeGFS aggiuntivo e puntano al servizio di gestione fornito dal primo cluster.

8. Attivare gli avvisi e-mail se lo si desidera:

```

beegfs_ha_enable_alerts: True
# E-mail recipient list for notifications when BeeGFS HA resources
change or fail.
beegfs_ha_alert_email_list: ["<EMAIL>"]
# This dictionary is used to configure postfix service
(/etc/postfix/main.cf) which is required to set email alerts.
beegfs_ha_alert_conf_ha_group_options:
    # This parameter specifies the local internet domain name. This is
optional when the cluster nodes have fully qualified hostnames (i.e.
host.example.com)
    mydomain: <MY_DOMAIN>
beegfs_ha_alert_verbosity: 3
# 1) high-level node activity
# 3) high-level node activity + fencing action information + resources
(filter on X-monitor)
# 5) high-level node activity + fencing action information + resources

```

9. Si consiglia vivamente di abilitare la scherma, altrimenti i servizi possono essere bloccati per l'avvio sui nodi secondari quando il nodo primario non funziona.

a. Abilitare la scherma a livello globale specificando quanto segue:

```

beegfs_ha_cluster_crm_config_options:
    stonith-enabled: True

```

i. Prendere nota di eventuali supporti "proprietà del cluster" può anche essere specificato qui, se necessario. In genere, la regolazione di questi elementi non è necessaria, in quanto il ruolo BeeGFS ha viene fornito con una serie di elementi ben testati "valori predefiniti".

b. Selezionare e configurare un agente di scherma:

i. OPZIONE 1: Per abilitare la recinzione utilizzando le PDU (Power Distribution Unit) APC:

```

beegfs_ha_fencing_agents:
    fence_apc:
        - ipaddr: <PDU_IP_ADDRESS>
          login: <PDU_USERNAME>
          passwd: <PDU_PASSWORD>
          pcmk_host_map:
            "<HOSTNAME>:<PDU_PORT>,<PDU_PORT>;<HOSTNAME>:<PDU_PORT>,<PDU_PORT>"

```

ii. OPZIONE 2: Per abilitare la scherma utilizzando le API Redfish fornite da Lenovo XCC (e da altri BMC):

```

redfish: &redfish
  username: <BMC_USERNAME>
  password: <BMC_PASSWORD>
  ssl_insecure: 1 # If a valid SSL certificate is not available
specify "1".

beegfs_ha_fencing_agents:
  fence_redfish:
    - pcmk_host_list: <HOSTNAME>
      ip: <BMC_IP>
      <<: *redfish
    - pcmk_host_list: <HOSTNAME>
      ip: <BMC_IP>
      <<: *redfish

```

iii. Per ulteriori informazioni sulla configurazione di altri agenti di schermo, fare riferimento a ["Documentazione RedHat"](#).

10. Il ruolo BeeGFS ha può applicare diversi parametri di tuning per ottimizzare ulteriormente le performance. Questi includono l'ottimizzazione dell'utilizzo della memoria del kernel e l'i/o dei dispositivi a blocchi, tra gli altri parametri. Il ruolo viene fornito con una serie ragionevole di ["valori predefiniti"](#) In base ai test eseguiti con i nodi a blocchi NetApp e-Series, ma per impostazione predefinita questi non vengono applicati a meno che non si specifichi:

```
beegfs_ha_enable_performance_tuning: True
```

a. Se necessario, specificare qui eventuali modifiche all'ottimizzazione predefinita delle prestazioni. Consulta l'articolo completo ["parametri di ottimizzazione delle performance"](#) documentazione per ulteriori dettagli.

11. Per garantire che gli indirizzi IP mobili (talvolta noti come interfacce logiche) utilizzati per i servizi BeeGFS possano eseguire il failover tra i nodi di file, tutte le interfacce di rete devono essere denominate in modo coerente. Per impostazione predefinita, i nomi delle interfacce di rete vengono generati dal kernel, che non è garantito per generare nomi coerenti, anche su modelli di server identici con adattatori di rete installati negli stessi slot PCIe. Ciò è utile anche quando si creano inventari prima dell'implementazione dell'apparecchiatura e si conoscono i nomi delle interfacce generate. Per garantire nomi di dispositivi coerenti, in base a un diagramma a blocchi del server o `lshw -class network -businfo` Output, specificare il mapping indirizzo PCIe desiderato per l'interfaccia logica come segue:

a. Per le interfacce di rete InfiniBand (IPoIB):

```

eseries_ipoib_udev_rules:
  "<PCIe ADDRESS>" : <NAME> # Ex: 0000:41:00.0: i1a

```

b. Per le interfacce di rete Ethernet:

```
eseries_ip_udev_rules:
  "<PCIe ADDRESS>": <NAME> # Ex: 0000:41:00.0: e1a
```



Per evitare conflitti quando le interfacce vengono rinominate (impedendone la ridenominazione), non utilizzare nomi predefiniti potenziali come eth0, ens9f0, ib0 o ibs4f0. Una convenzione di denominazione comune prevede l'utilizzo di 'e' o 'i' per Ethernet o InfiniBand, seguito dal numero dello slot PCIe e da una lettera che indica la porta. Ad esempio, la seconda porta di un adattatore InfiniBand installato nello slot 3 è: l3b.



Se si utilizza un modello di nodo di file verificato, fare clic su ["qui"](#) Esempio di mapping indirizzo-porta logica PCIe.

12. Specificare facoltativamente la configurazione da applicare a tutti i servizi BeeGFS nel cluster. È possibile trovare i valori di configurazione predefiniti ["qui"](#) e la configurazione per servizio viene specificata altrove:

a. Servizio di gestione BeeGFS:

```
beegfs_ha_beegfs_mgmtd_conf_ha_group_options:
  <OPTION>: <VALUE>
```

b. Servizi di metadati BeeGFS:

```
beegfs_ha_beegfs_meta_conf_ha_group_options:
  <OPTION>: <VALUE>
```

c. Servizi di storage BeeGFS:

```
beegfs_ha_beegfs_storage_conf_ha_group_options:
  <OPTION>: <VALUE>
```

13. A partire da BeeGFS 7.2.7 e 7.3.1 ["autenticazione della connessione"](#) deve essere configurato o disabilitato esplicitamente. Esistono alcuni modi per configurarlo utilizzando la distribuzione basata su Ansible:

a. Per impostazione predefinita, l'implementazione configura automaticamente l'autenticazione della connessione e genera un `connauthfile` che verranno distribuiti a tutti i nodi di file e utilizzati con i servizi BeeGFS. Questo file verrà anche posizionato/mantenuto nel nodo di controllo Ansible all'indirizzo `<INVENTORY>/files/beegfs/<sysMgmtDHost>_connAuthFile` dove deve essere mantenuto (in modo sicuro) per il riutilizzo con i client che devono accedere a questo file system.

- i. Per generare una nuova chiave, specificare `-e "beegfs_ha_conn_auth_force_new=True"` Quando si esegue il playbook Ansible. Nota: Questa operazione viene ignorata se si seleziona `beegfs_ha_conn_auth_secret` è definito.
- ii. Per le opzioni avanzate, fare riferimento all'elenco completo dei valori predefiniti inclusi in ["Ruolo BeeGFS ha"](#).

b. È possibile utilizzare un segreto personalizzato definendo quanto segue in `ha_cluster.yml`:

```
beegfs_ha_conn_auth_secret: <SECRET>
```

c. L'autenticazione della connessione può essere disattivata completamente (NON consigliata):

```
beegfs_ha_conn_auth_enabled: false
```

Fare clic su ["qui"](#) per un esempio di un file di inventario completo che rappresenta la configurazione di un nodo di file comune.

Utilizzo di HDR (200 GB) InfiniBand con i nodi a blocchi NetApp EF600:

Per utilizzare HDR (200 GB) InfiniBand con EF600, il gestore di subnet deve supportare la virtualizzazione. Se i nodi di file e blocchi sono collegati mediante uno switch, questo deve essere attivato nel gestore di subnet per il fabric complessivo.

Se i nodi di blocco e di file sono collegati direttamente mediante InfiniBand, un'istanza di `opensm` deve essere configurato su ogni nodo di file per ogni interfaccia direttamente connessa a un nodo di blocco. Per eseguire questa operazione, specificare `configure: true` quando ["configurazione delle interfacce di storage dei nodi di file"](#).

Attualmente la versione `inbox` di `opensm` Fornito con le distribuzioni Linux supportate non supporta la virtualizzazione. È invece necessario installare e configurare la versione di `opensm` Da Mellanox OpenFabrics Enterprise Distribution (OFED). Sebbene la distribuzione con Ansible sia ancora supportata, sono necessari alcuni passaggi aggiuntivi:

1. Utilizzando `curl` o il tool desiderato, scaricare i pacchetti per la versione di `opensm` elencata nella ["requisiti tecnologici"](#) Dal sito Web di Mellanox al `<INVENTORY>/packages/` directory. Ad esempio:

```
curl -o packages/opensm-libs-5.9.0.MLNX20210617.c9f2ade-0.1.54103.x86_64.rpm https://linux.mellanox.com/public/repo/mlnx_ofed/5.4-1.0.3.0/rhel8.4/x86_64/opensm-libs-5.9.0.MLNX20210617.c9f2ade-0.1.54103.x86_64.rpm

curl -o packages/opensm-5.9.0.MLNX20210617.c9f2ade-0.1.54103.x86_64.rpm https://linux.mellanox.com/public/repo/mlnx_ofed/5.4-1.0.3.0/rhel8.4/x86_64/opensm-5.9.0.MLNX20210617.c9f2ade-0.1.54103.x86_64.rpm
```

2. Sotto `group_vars/ha_cluster.yml` definire la seguente configurazione:


```

### OpenSM package and configuration information
eseries_ib_opensm_allow_upgrades: true
eseries_ib_opensm_skip_package_validation: true
eseries_ib_opensm_rhel_packages: []
eseries_ib_opensm_custom_packages:
  install:
    - files:
      add:
        "packages/opensm-libs-5.9.0.MLNX20210617.c9f2ade-
0.1.54103.x86_64.rpm": "/tmp/"
        "packages/opensm-5.9.0.MLNX20210617.c9f2ade-
0.1.54103.x86_64.rpm": "/tmp/"
    - packages:
      add:
        - /tmp/opensm-5.9.0.MLNX20210617.c9f2ade-0.1.54103.x86_64.rpm
        - /tmp/opensm-libs-5.9.0.MLNX20210617.c9f2ade-
0.1.54103.x86_64.rpm
  uninstall:
    - packages:
      remove:
        - opensm
        - opensm-libs
      files:
      remove:
        - /tmp/opensm-5.9.0.MLNX20210617.c9f2ade-0.1.54103.x86_64.rpm
        - /tmp/opensm-libs-5.9.0.MLNX20210617.c9f2ade-
0.1.54103.x86_64.rpm

eseries_ib_opensm_options:
  virt_enabled: "2"

```

Specificare la configurazione del nodo del blocco comune

Specificare la configurazione del nodo a blocchi comune utilizzando le variabili di gruppo (group_vars).

Panoramica

La configurazione che deve essere utilizzata per tutti i nodi a blocchi è definita in group_vars/eseries_storage_systems.yml. In genere include:

- Dettagli su come il nodo di controllo Ansible deve connettersi ai sistemi storage e-Series utilizzati come nodi a blocchi.
- Quali versioni del firmware, DI NVSRAM e del firmware del disco devono essere eseguite dai nodi.

- Configurazione globale, incluse le impostazioni della cache, la configurazione dell'host e le modalità di provisioning dei volumi.



Le opzioni impostate in questo file possono essere definite anche su singoli nodi a blocchi, ad esempio se sono in uso modelli hardware misti o se si dispone di password diverse per ciascun nodo. La configurazione sui singoli nodi a blocchi avrà la precedenza sulla configurazione in questo file.

Fasi

Creare il file `group_vars/eseries_storage_systems.yml` e compilarlo come segue:

1. Ansible non utilizza SSH per connettersi ai nodi a blocchi, ma le API REST. Per ottenere questo risultato, dobbiamo stabilire:

```
ansible_connection: local
```

2. Specificare il nome utente e la password per gestire ciascun nodo. Il nome utente può essere omesso (e l'impostazione predefinita è `admin`), altrimenti è possibile specificare qualsiasi account con privilegi di amministratore. Specificare inoltre se i certificati SSL devono essere verificati o ignorati:

```
eseries_system_username: admin
eseries_system_password: <PASSWORD>
eseries_validate_certs: false
```



Si sconsiglia di elencare le password in testo non crittografato. Utilizzare Ansible vault o fornire il `eseries_system_password` Quando si esegue Ansible con `--extra-vars`.

3. Facoltativamente, specificare il firmware del controller, NVSRAM e il firmware del disco da installare sui nodi. Questi dovranno essere scaricati su `packages/` Prima di eseguire Ansible. È possibile scaricare il firmware del controller e-Series e NVSRAM "qui" e firmware del disco "qui":

```
eseries_firmware_firmware: "packages/<FILENAME>.dlp" # Ex.
"packages/RCB_11.70.2_6000_61b1131d.dlp"
eseries_firmware_nvram: "packages/<FILENAME>.dlp" # Ex.
"packages/N6000-872834-D06.dlp"
eseries_drive_firmware_firmware_list:
  - "packages/<FILENAME>.dlp"
  # Additional firmware versions as needed.
eseries_drive_firmware_upgrade_drives_online: true # Recommended unless
BeeGFS hasn't been deployed yet, as it will disrupt host access if set
to "false".
```



Se viene specificata questa configurazione, Ansible aggiorna automaticamente tutto il firmware, incluso il riavvio dei controller (se necessario) con senza richieste aggiuntive. Si prevede che ciò non causi interruzioni per BeeGFS/host i/o, ma può causare una temporanea diminuzione delle performance.

4. Regolare le impostazioni predefinite della configurazione globale del sistema. Le opzioni e i valori elencati di seguito sono generalmente consigliati per BeeGFS su NetApp, ma possono essere modificati se necessario:

```
eseries_system_cache_block_size: 32768
eseries_system_cache_flush_threshold: 80
eseries_system_default_host_type: linux dm-mp
eseries_system_autoload_balance: disabled
eseries_system_host_connectivity_reporting: disabled
eseries_system_controller_shelf_id: 99 # Required by default.
```

5. Configurare le impostazioni predefinite per il provisioning di volumi globali. Le opzioni e i valori elencati di seguito sono generalmente consigliati per BeeGFS su NetApp, ma possono essere modificati se necessario:

```
eseries_volume_size_unit: pct # Required by default. This allows volume
capacities to be specified as a percentage, simplifying putting together
the inventory.
eseries_volume_read_cache_enable: true
eseries_volume_read_ahead_enable: false
eseries_volume_write_cache_enable: true
eseries_volume_write_cache_mirror_enable: true
eseries_volume_cache_without_batteries: false
```

6. Se necessario, modificare l'ordine in cui Ansible selezionerà le unità per i pool di storage e i gruppi di volumi tenendo presente le seguenti Best practice:
 - a. Elencare tutte le unità (potenzialmente più piccole) che devono essere utilizzate per i volumi di gestione e/o metadati e i volumi di storage durano.
 - b. Assicurarsi di bilanciare l'ordine di selezione dei dischi tra i canali disponibili in base ai modelli di shelf di dischi/enclosure di dischi. Ad esempio, con EF600 e senza espansioni, i dischi 0-11 si trovano sul canale 1 del disco e i dischi 12-23 sul canale del disco. Pertanto, è necessario scegliere una strategia per bilanciare la selezione del disco `disk shelf:drive 99:0, 99:23, 99:1, 99:22, 99:2, 99:21, 99:3, 99:20, 99:4, 99:19, 99:5, 99:18, 99:6, 99:17, 99:7, 99:16, 99:8, 99:15, 99:9, 99:14, 99:10, 99:13, 99:11, 99:12"`

```
# Optimal/recommended order for the EF600 (no expansion):
eseries_storage_pool_usable_drives:
"99:0,99:23,99:1,99:22,99:2,99:21,99:3,99:20,99:4,99:19,99:5,99:18,99
:6,99:17,99:7,99:16,99:8,99:15,99:9,99:14,99:10,99:13,99:11,99:12"
```

Fare clic su ["qui"](#) per un esempio di un file di inventario completo che rappresenta la configurazione di un nodo a blocchi comune.

Informazioni sul copyright

Copyright © 2024 NetApp, Inc. Tutti i diritti riservati. Stampato negli Stati Uniti d'America. Nessuna porzione di questo documento soggetta a copyright può essere riprodotta in qualsiasi formato o mezzo (grafico, elettronico o meccanico, inclusi fotocopie, registrazione, nastri o storage in un sistema elettronico) senza previo consenso scritto da parte del detentore del copyright.

Il software derivato dal materiale sottoposto a copyright di NetApp è soggetto alla seguente licenza e dichiarazione di non responsabilità:

IL PRESENTE SOFTWARE VIENE FORNITO DA NETAPP "COSÌ COM'È" E SENZA QUALSIVOGLIA TIPO DI GARANZIA IMPLICITA O ESPRESSA FRA CUI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIALIZZABILITÀ E IDONEITÀ PER UNO SCOPO SPECIFICO, CHE VENGONO DECLINATE DAL PRESENTE DOCUMENTO. NETAPP NON VERRÀ CONSIDERATA RESPONSABILE IN ALCUN CASO PER QUALSIVOGLIA DANNO DIRETTO, INDIRETTO, ACCIDENTALE, SPECIALE, ESEMPLARE E CONSEGUENZIALE (COMPRESI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, PROCUREMENT O SOSTITUZIONE DI MERCI O SERVIZI, IMPOSSIBILITÀ DI UTILIZZO O PERDITA DI DATI O PROFITTI OPPURE INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ AZIENDALE) CAUSATO IN QUALSIVOGLIA MODO O IN RELAZIONE A QUALUNQUE TEORIA DI RESPONSABILITÀ, SIA ESSA CONTRATTUALE, RIGOROSA O DOVUTA A INSOLVENZA (COMPRESA LA NEGLIGENZA O ALTRO) INSORTA IN QUALSIASI MODO ATTRAVERSO L'UTILIZZO DEL PRESENTE SOFTWARE ANCHE IN PRESENZA DI UN PREAVVISO CIRCA L'EVENTUALITÀ DI QUESTO TIPO DI DANNI.

NetApp si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento qualunque prodotto descritto nel presente documento senza fornire alcun preavviso. NetApp non si assume alcuna responsabilità circa l'utilizzo dei prodotti o materiali descritti nel presente documento, con l'eccezione di quanto concordato espressamente e per iscritto da NetApp. L'utilizzo o l'acquisto del presente prodotto non comporta il rilascio di una licenza nell'ambito di un qualche diritto di brevetto, marchio commerciale o altro diritto di proprietà intellettuale di NetApp.

Il prodotto descritto in questa guida può essere protetto da uno o più brevetti degli Stati Uniti, esteri o in attesa di approvazione.

LEGENDA PER I DIRITTI SOTTOPOSTI A LIMITAZIONE: l'utilizzo, la duplicazione o la divulgazione da parte degli enti governativi sono soggetti alle limitazioni indicate nel sottoparagrafo (b)(3) della clausola Rights in Technical Data and Computer Software del DFARS 252.227-7013 (FEB 2014) e FAR 52.227-19 (DIC 2007).

I dati contenuti nel presente documento riguardano un articolo commerciale (secondo la definizione data in FAR 2.101) e sono di proprietà di NetApp, Inc. Tutti i dati tecnici e il software NetApp forniti secondo i termini del presente Contratto sono articoli aventi natura commerciale, sviluppati con finanziamenti esclusivamente privati. Il governo statunitense ha una licenza irrevocabile limitata, non esclusiva, non trasferibile, non cedibile, mondiale, per l'utilizzo dei Dati esclusivamente in connessione con e a supporto di un contratto governativo statunitense in base al quale i Dati sono distribuiti. Con la sola esclusione di quanto indicato nel presente documento, i Dati non possono essere utilizzati, divulgati, riprodotti, modificati, visualizzati o mostrati senza la previa approvazione scritta di NetApp, Inc. I diritti di licenza del governo degli Stati Uniti per il Dipartimento della Difesa sono limitati ai diritti identificati nella clausola DFARS 252.227-7015(b) (FEB 2014).

Informazioni sul marchio commerciale

NETAPP, il logo NETAPP e i marchi elencati alla pagina <http://www.netapp.com/TM> sono marchi di NetApp, Inc. Gli altri nomi di aziende e prodotti potrebbero essere marchi dei rispettivi proprietari.