



# Panoramica del processo di quota

## ONTAP 9

NetApp  
February 12, 2026

# Sommario

Panoramica del processo di quota . . . . .	1
Comprendere le quote, le regole delle quote e i criteri delle quote . . . . .	1
Vantaggi dell'utilizzo delle quote . . . . .	1
Processo di quota . . . . .	2
Differenze tra quote rigide, morbide e di soglia . . . . .	2
Informazioni sulle notifiche delle quote . . . . .	3
Destinazioni e tipi di quota . . . . .	4
Tipi speciali di quote . . . . .	5
Come funzionano le quote predefinite . . . . .	5
Modalità di utilizzo delle quote esplicite . . . . .	6
Come funzionano le quote derivate . . . . .	8
USA quote di tracciamento . . . . .	9
Modalità di applicazione delle quote . . . . .	10
Considerazioni per l'assegnazione dei criteri di quota . . . . .	10
Come funzionano le quote con utenti e gruppi . . . . .	11
Panoramica sul funzionamento delle quote con utenti e gruppi . . . . .	11
Specificare gli utenti UNIX per le quote . . . . .	11
Specificare gli utenti Windows per le quote . . . . .	12
In che modo le quote predefinite di utenti e gruppi creano quote derivate . . . . .	12
Modalità di applicazione delle quote all'utente root . . . . .	13
Come funzionano le quote con gruppi speciali di Windows . . . . .	14
Modalità di applicazione delle quote agli utenti con ID multipli . . . . .	14
Come ONTAP determina gli ID utente in un ambiente misto . . . . .	15
Modalità di funzionamento delle quote con più utenti . . . . .	15
Collegamento dei nomi UNIX e Windows per le quote . . . . .	16
Come funzionano le quote ad albero . . . . .	16
Panoramica del funzionamento delle quote ad albero . . . . .	16
Come funzionano le quote utente e di gruppo con i qtree . . . . .	17
Come le quote ad albero predefinite su un volume FlexVol creano quote ad albero derivate . . . . .	18
In che modo le quote utente predefinite su un volume FlexVol influiscono sulle quote per i qtree di quel volume . . . . .	19
Come le modifiche al qtree influiscono sulle quote . . . . .	19
Eliminazioni dei qtree e quote ad albero . . . . .	19
Il modo in cui la ridenominazione di un qtree influisce sulle quote . . . . .	20
Stili di sicurezza e quote utente del qtree . . . . .	20
Modalità di attivazione delle quote . . . . .	21
Panoramica dell'attivazione delle quote . . . . .	21
Capire quando utilizzare il ridimensionamento . . . . .	21
Quando è richiesta una reinizializzazione della quota completa . . . . .	23
Come visualizzare le informazioni sulle quote . . . . .	23
Panoramica della visualizzazione delle informazioni sulle quote . . . . .	23
Vedere quali quote sono in vigore utilizzando il report quota . . . . .	24
Perché le quote applicate differiscono dalle quote configurate . . . . .	27

Utilizzare il report delle quote per determinare il limite delle quote di scrittura in un file specifico . . . . .	27
Comandi per la visualizzazione delle informazioni sulle quote in ONTAP . . . . .	28
Quando utilizzare i comandi di visualizzazione della regola dei criteri di quota del volume e dei rapporti di quota del volume . . . . .	29
Differenza di utilizzo dello spazio visualizzata da un report delle quote e da un client UNIX . . . . .	30
Panoramica della differenza nell'utilizzo dello spazio visualizzata da un report quota e da un client UNIX . . . . .	30
Disparità tra il comando ls e il report quota per l'utilizzo dello spazio . . . . .	30
Il modo in cui il comando df tiene conto della dimensione del file . . . . .	31
Disparità tra il comando du e il report quota per l'utilizzo dello spazio . . . . .	33
Esempi di configurazione delle quote . . . . .	34

# Panoramica del processo di quota

## Comprendere le quote, le regole delle quote e i criteri delle quote

Le quote sono definite in regole di quota specifiche per i volumi FlexVol. Queste regole per le quote vengono raccolte in una policy per le quote di una Storage Virtual Machine (SVM) e attivate su ciascun volume della SVM.

Una regola di quota è sempre specifica per un volume. Le regole di quota non hanno alcun effetto fino a quando le quote non vengono attivate sul volume definito nella regola di quota.

Un criterio di quota è un insieme di regole di quota per tutti i volumi di una SVM. Le policy di quota non sono condivise tra le SVM. Una SVM può disporre di un massimo di cinque criteri di quota, che consentono di disporre di copie di backup dei criteri di quota. Una policy di quota viene assegnata a una SVM in qualsiasi momento. Quando si inizializzano o si ridimensionano le quote su un volume, si attivano le regole di quota nel criterio di quota attualmente assegnato alla SVM.

Una quota è la restrizione effettiva che ONTAP applica o il monitoraggio effettivo che ONTAP esegue. Una regola di quota determina sempre almeno una quota e potrebbe comportare molte quote derivate aggiuntive. L'elenco completo delle quote applicate è visibile solo nei report delle quote.

L'attivazione è il processo di attivazione di ONTAP per la creazione di quote applicate dall'attuale set di regole di quota nel criterio di quota assegnato. L'attivazione avviene volume per volume. La prima attivazione delle quote su un volume viene chiamata inizializzazione. Le attivazioni successive sono chiamate reinizializzazione o ridimensionamento, a seconda dell'ambito delle modifiche.

## Vantaggi dell'utilizzo delle quote

Puoi utilizzare le quote per gestire e monitorare l'utilizzo delle risorse con i volumi FlexVol.

La definizione delle quote comporta diversi vantaggi. È possibile utilizzare le quote predefinite, esplicite, derivate e di monitoraggio per gestire l'utilizzo del disco nel modo più efficiente possibile.

### Limitare il consumo delle risorse

È possibile limitare la quantità di spazio su disco o il numero di file utilizzati da un utente o un gruppo o contenuti in un qtree.

### Tenere traccia dell'utilizzo delle risorse

È possibile tenere traccia della quantità di spazio su disco o del numero di file utilizzati da un utente, un gruppo o un qtree senza imporre un limite.

### Notifica agli utenti

È possibile generare notifiche quando l'utilizzo delle risorse raggiunge livelli specifici. Questo avvisa gli utenti quando l'utilizzo del disco o del file è troppo elevato.

# Processo di quota

Le quote consentono di limitare o tenere traccia dello spazio su disco e del numero di file utilizzati da un utente, un gruppo o un qtree. Le quote vengono applicate a un volume o qtree FlexVol specifico.

Le quote possono essere morbide o difficili. Le quote morbide fanno sì che ONTAP invii una notifica quando vengono superati i limiti specificati, mentre le quote rigide impediscono il successo di un'operazione di scrittura quando vengono superati i limiti specificati.

Quando ONTAP riceve una richiesta di scrittura su un volume FlexVol da parte di un utente o di un gruppo di utenti, verifica se le quote sono attivate su tale volume per l'utente o il gruppo di utenti e determina quanto segue:

- Se verrà raggiunto il limite massimo

In caso affermativo, l'operazione di scrittura non riesce quando viene raggiunto il limite massimo e viene inviata la notifica della quota rigida.

- Se il limite di tolleranza verrà violato

In caso affermativo, l'operazione di scrittura riesce quando il limite di tolleranza viene superato e viene inviata la notifica della quota di tolleranza.

- Se un'operazione di scrittura non supera il limite di tolleranza

In caso affermativo, l'operazione di scrittura ha esito positivo e non viene inviata alcuna notifica.

## Differenze tra quote rigide, morbide e di soglia

Le quote rigide impediscono le operazioni mentre le quote morbide attivano le notifiche.

Le quote rigide impongono un limite massimo alle risorse di sistema; qualsiasi operazione che comporterebbe il superamento del limite fallisce. Le seguenti impostazioni creano le quote rigide:

- Parametro disk limit
- Parametro limite file

Le quote morbide inviano un messaggio di avviso quando l'utilizzo delle risorse raggiunge un determinato livello, ma non influiscono sulle operazioni di accesso ai dati, in modo da poter intraprendere le azioni appropriate prima che la quota venga superata. Le seguenti impostazioni creano quote soft:

- Soglia per il parametro Disk Limit
- Parametro Soft Disk Limit
- Parametro di limite dei file soft

Le quote Threshold e Soft Disk consentono agli amministratori di ricevere più di una notifica su una quota. In genere, gli amministratori impostano il valore Threshold for Disk Limit (soglia per limite disco) su un valore solo leggermente inferiore al limite del disco, in modo che la soglia fornisca un "avviso finale" prima che la scrittura inizi a non riuscire.

# Informazioni sulle notifiche delle quote

Le notifiche delle quote sono messaggi inviati al sistema di gestione degli eventi (EMS) e configurati anche come trap SNMP.

Le notifiche vengono inviate in risposta ai seguenti eventi:

- Viene raggiunta una quota rigida; in altre parole, si tenta di superarla
- Viene superata una quota soft
- Una quota soft non viene più superata

Le soglie sono leggermente diverse dalle altre quote morbide. Le soglie attivano le notifiche solo quando vengono superate, non quando non vengono più superate.

Le notifiche delle quote rigide sono configurabili utilizzando il comando di modifica della quota del volume. È possibile disattivarle completamente e modificarne la frequenza, ad esempio per impedire l'invio di messaggi ridondanti.

Le notifiche delle quote non sono configurabili perché è improbabile che generino messaggi ridondanti e il loro unico scopo è la notifica.

La seguente tabella elenca gli eventi che le quote inviano al sistema EMS:

Quando ciò si verifica...	Questo evento viene inviato al sistema EMS...
Viene raggiunto un limite massimo in una quota ad albero	waf1.quota.qtree.exceeded
Viene raggiunto un limite massimo in una quota utente sul volume	waf1.quota.user.exceeded (Per utenti UNIX) waf1.quota.user.exceeded.win (Per utenti Windows)
Viene raggiunto un limite massimo in una quota utente su un qtree	waf1.quota.userQtree.exceeded (Per utenti UNIX) waf1.quota.userQtree.exceeded.win (Per utenti Windows)
Viene raggiunto un limite massimo in una quota di gruppo sul volume	waf1.quota.group.exceeded
Viene raggiunto un limite massimo in una quota di gruppo su un qtree	waf1.quota.groupQtree.exceeded
Viene superato un limite di tolleranza, compresa una soglia	quota.softlimit.exceeded
Non viene più superato un limite di tolleranza	quota.softlimit.normal

Nella tabella seguente sono elencati i trap SNMP generati dalle quote:

Quando ciò si verifica...	Questa trap SNMP viene inviata...
Viene raggiunto un limite massimo	QuotaExceed
Viene superato un limite di tolleranza, compresa una soglia	QuotaExceed e softQuotaExceed
Non viene più superato un limite di tolleranza	QuotaNormal e softQuotaNormal



Le notifiche contengono numeri di ID qtree piuttosto che nomi qtree. È possibile correlare i nomi di qtree ai numeri ID utilizzando `volume qtree show -id` comando.

## Destinazioni e tipi di quota

Ogni quota ha un tipo specifico. La destinazione della quota deriva dal tipo e specifica l'utente, il gruppo o il qtree a cui vengono applicati i limiti di quota.

Nella tabella seguente sono elencati gli obiettivi di quota, i tipi di quote a cui è associato ciascun obiettivo di quota e la modalità di rappresentazione di ciascun obiettivo di quota.

Destinazione della quota	Tipo di quota	Come viene rappresentato il target	Note
utente	quota utente	Nome utente UNIX UID UNIX File o directory il cui UID corrisponde all'utente Nome utente Windows in formato precedente a Windows 2000 SID di Windows File o directory con un ACL di proprietà del SID dell'utente	Le quote utente possono essere applicate a un volume o qtree specifico.
gruppo	quota di gruppo	Nome del gruppo UNIX GID Un file o una directory il cui GID corrisponde al gruppo	Le quote di gruppo possono essere applicate a un volume o qtree specifico.  ONTAP non applica quote di gruppo basate sugli ID Windows.
qtree	quota ad albero	nome del qtree	Le quote ad albero vengono applicate a un particolare volume e non influiscono sui qtree di altri volumi.

""	quota di preventivi utente  quota ad albero	Virgolette doppie ("")	Una destinazione di quota di "" indica una <i>quota predefinita</i> . Per le quote predefinite, il tipo di quota è determinato dal valore del campo tipo.
----	---	------------------------	---

## Tipi speciali di quote

### Come funzionano le quote predefinite

È possibile utilizzare le quote predefinite per applicare una quota a tutte le istanze di un determinato tipo di quota. Ad esempio, una quota utente predefinita influisce su tutti gli utenti del sistema per il volume FlexVol o qtree specificato. Inoltre, le quote predefinite consentono di modificare facilmente le quote.

È possibile utilizzare le quote predefinite per applicare automaticamente un limite a un ampio set di destinazioni di quota senza dover creare quote separate per ciascuna destinazione. Ad esempio, se si desidera limitare la maggior parte degli utenti a 10 GB di spazio su disco, è possibile specificare una quota utente predefinita di 10 GB di spazio su disco invece di creare una quota per ciascun utente. Se si dispone di utenti specifici per i quali si desidera applicare un limite diverso, è possibile creare quote esplicite per tali utenti. (Quote esplicite—quote con una destinazione specifica o un elenco di destinazioni—override quote predefinite.)

Inoltre, le quote predefinite consentono di utilizzare il ridimensionamento anziché la reinizializzazione quando si desidera che le modifiche delle quote abbiano effetto. Ad esempio, se si aggiunge una quota utente esplicita a un volume che ha già una quota utente predefinita, è possibile attivare la nuova quota ridimensionando.

Le quote predefinite possono essere applicate a tutti e tre i tipi di destinazione delle quote (utenti, gruppi e qtree).

Le quote predefinite non hanno necessariamente limiti specifici; una quota predefinita può essere una quota di controllo.

Una quota è indicata da una destinazione che è una stringa vuota ("") o un asterisco (\*), a seconda del contesto:

- Quando si crea una quota utilizzando `volume quota policy rule create`, impostazione di `-target` parametro su una stringa vuota ("") crea una quota predefinita.

Ulteriori informazioni su `volume quota policy rule create` nella ["Riferimento al comando ONTAP"](#).

- In `volume quota policy rule create` il comando `-qtree` parameter specifica il nome del qtree a cui si applica la regola di quota. Questo parametro non è applicabile alle regole del tipo di struttura. Per le regole di tipo utente o gruppo a livello di volume, questo parametro deve contenere "".
- Nell'output di `volume quota policy rule show` viene visualizzata una quota predefinita con una stringa vuota ("") come destinazione.

Ulteriori informazioni su `volume quota policy rule show` nella ["Riferimento al comando ONTAP"](#).

- Nell'output di volume quota report Viene visualizzata una quota predefinita con un asterisco (\*) come identificatore di ID e quota.

Ulteriori informazioni su volume quota report nella "["Riferimento al comando ONTAP"](#).

### Esempio di quota utente predefinita

La seguente regola di quota utilizza una quota utente predefinita per applicare un limite di 50 MB a ciascun utente per vol1:

```
cluster1::> volume quota policy rule create -vserver vs0 -volume vol1
-policy-name default -type user -target "" -qtree "" -disk-limit 50m

cluster1::> volume quota policy rule show -vserver vs0 -volume vol1

Vserver: vs0          Policy: default          Volume: vol1
                           Soft           Soft
                           User       Disk   Disk   Files   Files
Type    Target     Qtree   Mapping   Limit   Limit   Limit   Limit
Threshold
-----
-----
user    ""        ""      off      50MB    -      -      -
-
```

Se un utente del sistema immette un comando che richiederebbe ai dati di quell'utente più di 50 MB in vol1 (ad esempio, scrivendo su un file da un editor), il comando non riesce.

### Modalità di utilizzo delle quote esplicite

È possibile utilizzare le quote esplicite per specificare una quota per una destinazione di quota specifica o per eseguire l'override di una quota predefinita per una destinazione specifica.

Una quota esplicita specifica un limite per un particolare utente, gruppo o qtree. Una quota esplicita sostituisce qualsiasi quota predefinita esistente per la stessa destinazione.

Quando si aggiunge una quota utente esplicita per un utente che ha una quota utente derivata, è necessario utilizzare la stessa impostazione di mappatura utente della quota utente predefinita. In caso contrario, quando si ridimensionano le quote, la quota utente esplicita viene rifiutata perché viene considerata una nuova quota.

Le quote esplicite influiscono solo sulle quote predefinite allo stesso livello (volume o qtree). Ad esempio, una quota utente esplicita per un qtree non influisce sulla quota utente predefinita per il volume che contiene tale qtree. Tuttavia, la quota utente esplicita per il qtree sovrascrive (sostituisce i limiti definiti da) la quota utente predefinita per quel qtree.

### Esempi di quote esplicite

Le seguenti regole di quota definiscono una quota utente predefinita che limita tutti gli utenti in vol1 a 50MB di spazio. Tuttavia, a un utente, jsmith, è consentito 80MB di spazio, a causa della quota esplicita (mostrata in

grassetto):

```
cluster1::> volume quota policy rule create -vserver vs0 -volume vol1  
-policy-name default -type user -target "" -qtree "" -disk-limit 50m  
  
cluster1::> volume quota policy rule create -vserver vs0 -volume vol1  
-policy-name default -type user -target "jsmith" -qtree "" -disk-limit 80m  
  
cluster1::> volume quota policy rule show -vserver vs0 -volume vol1  
  
Vserver: vs0          Policy: default          Volume: vol1  
                                         Soft          Soft  
                                         User       Disk     Disk   Files   Files  
Type   Target   Qtree   Mapping   Limit   Limit   Limit   Limit  
Threshold  
-----  
-----  
user   ""       ""      off      50MB    -       -       -  
-  
user   jsmith   ""      off      80MB    -       -       -  
-
```

La seguente regola di quota limita l'utente specificato, rappresentato da quattro ID, a 550MB GB di spazio su disco e 10.000 file nel volume vol1:

```
cluster1::> volume quota policy rule create -vserver vs0 -volume vol1  
-policy-name default -type user -target "  
jsmith,corp\jsmith,engineering\john smith,S-1-5-32-544" -qtree "" -disk  
-limit 550m -file-limit 10000  
  
cluster1::> volume quota policy rule show -vserver vs0 -volume vol1  
  
Vserver: vs0          Policy: default          Volume: vol1  
                                         Soft          Soft  
                                         User       Disk     Disk   Files   Files  
Type   Target   Qtree   Mapping   Limit   Limit   Limit   Limit  
Threshold  
-----  
-----  
user   "jsmith,corp\jsmith,engineering\john smith,S-1-5-32-544"  
       ""      off      550MB    -     10000    -  
-
```

La seguente regola di quota limita il gruppo eng1 a 150MB di spazio su disco e un numero illimitato di file nel qtree proj1:

```
cluster1::> volume quota policy rule create -vserver vs0 -volume vol2  
-policy-name default -type group -target "eng1" -qtree "proj1" -disk-limit  
150m
```

```
cluster1::> volume quota policy rule show -vserver vs0 -volume vol2
```

Vserver: vs0			Policy: default			Volume: vol2		
Type	Target	Qtree	User Mapping	Disk Limit	Disk Limit	Files Limit	Files Limit	
Threshold								
group	eng1	proj1	off	150MB	-	-	-	
-								

La seguente regola di quota limita il qtree proj1 nel volume vol2 a 750MB di spazio su disco e 75.000 file:

```
cluster1::> volume quota policy rule create -vserver vs0 -volume vol2  
-policy-name default -type tree -target "proj1" -disk-limit 750m -file  
-limit 75000
```

```
cluster1::> volume quota policy rule show -vserver vs0 -volume vol2
```

Vserver: vs0			Policy: default			Volume: vol2		
Type	Target	Qtree	User Mapping	Disk Limit	Disk Limit	Files Limit	Files Limit	
Threshold								
tree	proj1	""	-	750MB	-	75000	-	
-								

## Come funzionano le quote derivate

Una quota imposta come risultato di una quota predefinita, invece di una quota esplicita (una quota con una destinazione specifica), viene definita *quota derivata*.

Il numero e la posizione delle quote derivate dipendono dal tipo di quota:

- Una quota ad albero predefinita di un volume crea quote ad albero predefinite derivate per ogni qtree del volume.
- Una quota utente o di gruppo predefinita crea una quota utente o di gruppo derivata per ogni utente o gruppo che possiede un file allo stesso livello (volume o qtree).

- Una quota di gruppo o utente predefinita di un volume crea una quota di gruppo o utente predefinita derivata su ogni qtree che dispone anche di una quota ad albero.

Le impostazioni, compresi i limiti e la mappatura utente, delle quote derivate sono le stesse delle impostazioni delle quote predefinite corrispondenti. Ad esempio, una quota tree predefinita con un limite di 20 GB su un volume crea quote tree derivate con limiti di 20 GB sui qtree del volume. Se una quota predefinita è una quota di rilevamento (senza limiti), anche le quote derivate stanno tracciando le quote.

Per visualizzare le quote derivate, è possibile generare un report delle quote. Nel report, una quota derivata di un utente o di un gruppo è indicata da un identificatore di quota vuoto o asterisco (\*). Una quota ad albero derivata, tuttavia, ha uno specificatore di quota. Per identificare una quota ad albero derivata, è necessario cercare una quota ad albero predefinita sul volume con gli stessi limiti.

Le quote esplicite interagiscono con le quote derivate nei seguenti modi:

- Le quote derivate non vengono create se esiste già una quota esplicita per la stessa destinazione.
- Se esiste una quota derivata quando si crea una quota esplicita per una destinazione, è possibile attivare la quota esplicita ridimensionando invece di dover eseguire un'inizializzazione della quota completa.

## **USA quote di tracciamento**

Una quota di rilevamento genera un report dell'utilizzo di disco e file e non limita l'utilizzo delle risorse. Quando si utilizzano quote di tracciamento, la modifica dei valori di quota è meno distruttiva perché è possibile ridimensionare le quote anziché disattivarle e riattivarle.

Per creare una quota di controllo, omettere i parametri Disk Limit (limite disco) e Files Limit (limite file). In questo modo, ONTAP deve monitorare l'utilizzo di dischi e file per la destinazione a quel livello (volume o qtree), senza imporre alcun limite. Le quote di monitoraggio sono indicate nell'output di `show` e il report delle quote con un trattino ("") per tutti i limiti. ONTAP crea automaticamente quote di rilevamento quando si utilizza l'interfaccia utente di Gestione sistema per creare quote esplicite (quote con destinazioni specifiche). Quando si utilizza la CLI, l'amministratore dello storage crea quote di tracciamento oltre a quote esplicite.

È inoltre possibile specificare una *quota di rilevamento predefinita*, che si applica a tutte le istanze della destinazione. Le quote di rilevamento predefinite consentono di tenere traccia dell'utilizzo di tutte le istanze di un tipo di quota (ad esempio, tutti i qtree o tutti gli utenti). Inoltre, consentono di utilizzare il ridimensionamento anziché la reinizializzazione quando si desidera che le modifiche delle quote abbiano effetto.

### **Esempi**

L'output di una regola di traccia mostra le quote di traccia in essere per un qtree, un utente e un gruppo, come mostrato nell'esempio seguente per una regola di traccia a livello di volume:

Vserver: vs0

Policy: default

Volume: fv1

Type	Target	Qtree	User		Disk		Soft		Soft	
			Mapping	Limit	Limit	Limit	Files	Limit	Threshold	
tree	" "	" "	-	-	-	-	-	-	-	
user	" "	" "	off	-	-	-	-	-	-	
group	" "	" "	-	-	-	-	-	-	-	

## Modalità di applicazione delle quote

La comprensione dell'applicazione delle quote consente di configurare correttamente le quote e di impostare i limiti previsti.

Ogni volta che si tenta di creare un file o di scrivere dati in un file in un volume FlexVol con le quote attivate, i limiti di quota vengono controllati prima di procedere con l'operazione. Se l'operazione supera il limite di dischi o di file, l'operazione viene impedita.

I limiti di quota vengono controllati nel seguente ordine:

1. La quota tree per quel qtree (questo controllo non è rilevante se il file viene creato o scritto in qtree0).
2. La quota utente per l'utente proprietario del file sul volume
3. La quota di gruppo per il gruppo proprietario del file sul volume
4. La quota utente per l'utente proprietario del file sul qtree (questo controllo non è rilevante se il file viene creato o scritto su qtree0).
5. La quota di gruppo per il gruppo proprietario del file sul qtree (questo controllo non è rilevante se il file viene creato o scritto su qtree0).

La quota con il limite minimo potrebbe non essere quella che viene superata per prima. Ad esempio, se una quota utente per il volume vol1 è di 100 GB, E la quota utente per qtree q2 contenuta nel volume vol1 è di 20 GB, il limite di volume potrebbe essere raggiunto per primo se quell'utente ha già scritto più di 80 GB di dati nel volume vol1 (ma al di fuori di qtree q2).

### Informazioni correlate

- ["Modalità di applicazione delle quote all'utente root"](#)
- ["Modalità di applicazione delle quote agli utenti con ID multipli"](#)

## Considerazioni per l'assegnazione dei criteri di quota

Un criterio di quota è un raggruppamento delle regole di quota per tutti i volumi FlexVol di una SVM. Quando si assegnano i criteri di quota, è necessario tenere presente alcune considerazioni.

- Una SVM ha una policy di quota assegnata in qualsiasi momento. Quando viene creata una SVM, viene creata una policy di quota vuota e assegnata alla SVM. Questo criterio di quota predefinito ha il nome

"default", a meno che non venga specificato un nome diverso al momento della creazione della SVM.

- Una SVM può avere fino a cinque policy di quota. Se una SVM dispone di cinque criteri di quota, non è possibile creare un nuovo criterio di quota per la SVM fino a quando non si elimina un criterio di quota esistente.
- Quando è necessario creare una regola di quota o modificare le regole di quota per un criterio di quota, è possibile scegliere uno dei seguenti approcci:
  - Se si utilizza un criterio di quota assegnato a una SVM, non è necessario assegnare il criterio di quota alla SVM.
  - Se si utilizza un criterio di quota non assegnato e si assegna quindi il criterio di quota a SVM, è necessario disporre di un backup del criterio di quota a cui è possibile ripristinare, se necessario.

Ad esempio, è possibile creare una copia del criterio di quota assegnato, modificarne la copia, assegnarla alla SVM e rinominare il criterio di quota originale.

- È possibile rinominare un criterio di quota anche quando è assegnato a SVM.

## Come funzionano le quote con utenti e gruppi

### Panoramica sul funzionamento delle quote con utenti e gruppi

È possibile specificare un utente o un gruppo come destinazione di una quota. Durante la definizione di una quota, è necessario prendere in considerazione diverse differenze di attuazione.

Alcune delle differenze di cui è necessario essere consapevoli includono:

- Utente o gruppo
- UNIX o Windows
- Utenti e gruppi speciali
- Sono inclusi più ID

Esistono anche diversi modi per specificare gli ID per gli utenti in base all'ambiente.

### Specificare gli utenti UNIX per le quote

È possibile specificare un utente UNIX per una quota in uno dei diversi formati.

I tre formati disponibili quando si specifica un utente UNIX per una quota includono:

- Il nome utente (ad esempio jsmith).



Non è possibile utilizzare un nome utente UNIX per specificare una quota se tale nome include una barra rovesciata ( @) o un simbolo " ". Questo perché ONTAP considera i nomi che contengono questi caratteri come nomi Windows.

- L'ID utente o l'UID (ad esempio 20).
- Il percorso di un file o di una directory di proprietà dell'utente, in modo che l'UID del file corrisponda all'utente.



Se si specifica un nome di file o di directory, è necessario selezionare un file o una directory che durerà fino a quando l'account utente rimane nel sistema.

Se si specifica un nome di file o directory per l'UID, ONTAP non applica una quota a tale file o directory.

## Specificare gli utenti Windows per le quote

È possibile specificare un utente Windows per una quota in uno di diversi formati.

I tre formati disponibili quando si specifica un utente Windows per una quota includono:

- Il nome di Windows in formato precedente a Windows 2000.
- L'ID di protezione (SID) visualizzato da Windows in formato testo, ad esempio S-1-5-32-544 .
- Il nome di un file o di una directory che ha un ACL di proprietà del SID dell'utente.

Se si specifica un nome di file o di directory, è necessario selezionare un file o una directory che durerà fino a quando l'account utente rimane nel sistema.

Affinché ONTAP ottenga il SID dall'ACL, l'ACL deve essere valido.



Se il file o la directory esiste in un qtree di stile UNIX o se il sistema di storage utilizza la modalità UNIX per l'autenticazione dell'utente, ONTAP applica la quota utente all'utente il cui **UID**, non SID, corrisponde a quello del file o della directory.

Se si specifica un nome di file o directory per identificare un utente per una quota, ONTAP non applica una quota a tale file o directory.

## In che modo le quote predefinite di utenti e gruppi creano quote derivate

Quando si creano quote utente o gruppo predefinite, le quote utente o gruppo derivate corrispondenti vengono create automaticamente per ogni utente o gruppo proprietario di file allo stesso livello.

Le quote di utenti e gruppi derivati vengono create nei seguenti modi:

- Una quota utente predefinita su un volume FlexVol crea quote utente derivate per ogni utente che possiede un file in qualsiasi punto del volume.
- Una quota utente predefinita su un qtree crea quote utente derivate per ogni utente che possiede un file nel qtree.
- Una quota di gruppo predefinita su un volume FlexVol crea quote di gruppo derivate per ogni gruppo che possiede un file in qualsiasi punto del volume.
- Una quota di gruppo predefinita su un qtree crea quote di gruppo derivate per ogni gruppo che possiede un file nel qtree.

Se un utente o un gruppo non possiede file al livello di una quota utente o di gruppo predefinita, le quote derivate non vengono create per l'utente o il gruppo. Ad esempio, se viene creata una quota utente predefinita per qtree proj1 e l'utente jsmith possiede file su un qtree diverso, non viene creata alcuna quota utente derivata per jsmith.

Le quote derivate hanno le stesse impostazioni delle quote predefinite, inclusi limiti e mappatura utente. Ad esempio, se una quota utente predefinita ha un limite di 50 MB di disco e la mappatura utente è attivata, anche le quote derivate risultanti hanno un limite di 50 MB di disco e la mappatura utente è attivata.

Tuttavia, non esistono limiti nelle quote derivate per tre utenti e gruppi speciali. Se i seguenti utenti e gruppi possiedono file al livello di una quota utente o di gruppo predefinita, viene creata una quota derivata con la stessa impostazione di mappatura utente della quota utente o di gruppo predefinita, ma si tratta solo di una quota di controllo (senza limiti):

- Utente root UNIX (UID 0)
- Gruppo root UNIX (GID 0)
- Gruppo BUILTIN/Administrators di Windows

Poiché le quote per i gruppi Windows vengono registrate come quote utente, una quota derivata per questo gruppo è una quota utente derivata da una quota utente predefinita, non una quota di gruppo predefinita.

### Esempio di quote utente derivate

Se si dispone di un volume in cui tre utenti (root, jsmith e bob) possiedono file e si crea una quota utente predefinita sul volume, ONTAP crea automaticamente tre quote utente derivate. Pertanto, dopo aver reinizializzato le quote sul volume, nel report delle quote vengono visualizzate quattro nuove quote:

```
cluster1::> volume quota report
Vserver: vs1
          ----Disk----  ----Files----  Quota
Volume   Tree     Type    ID      Used  Limit    Used  Limit
Specifier
-----  -----  -----  -----  -----  -----  -----  -----
-----  -----
vol1      user    *       0B    50MB     0      -    *
vol1      user    root    5B      -        1      -    -
vol1      user    jsmith  30B   50MB    10      -    *
vol1      user    bob     40B   50MB    15      -    *
4 entries were displayed.
```

La prima nuova riga è la quota utente predefinita creata, identificabile dall'asterisco (\*) come ID. Le altre nuove righe sono le quote utente derivate. Le quote derivate per jsmith e bob hanno lo stesso limite di 50 MB di disco della quota predefinita. La quota derivata per l'utente root è una quota di monitoraggio senza limiti.

### Modalità di applicazione delle quote all'utente root

L'utente root (UID=0) sui client UNIX è soggetto a quote ad albero, ma non a quote utente o gruppo. Ciò consente all'utente root di intraprendere azioni per conto di altri utenti che altrimenti sarebbero impediti da una quota.

Quando l'utente root esegue una modifica della proprietà di file o directory o altre operazioni (come il chown comando UNIX) per conto di un utente con meno Privileges, ONTAP controlla le quote in base al nuovo proprietario, ma non segnala errori o interrompe l'operazione, anche se le restrizioni di quota hard del nuovo

proprietario vengono superate. Ciò può essere utile quando un'azione amministrativa, come il ripristino dei dati persi, comporta il superamento temporaneo delle quote.



Una volta eseguito il trasferimento di proprietà, tuttavia, un sistema client segnala un errore di spazio su disco se l'utente tenta di allocare più spazio su disco mentre la quota viene ancora superata.

#### Informazioni correlate

- "[Modalità di applicazione delle quote](#)"
- "[Modalità di applicazione delle quote agli utenti con ID multipli](#)"

## Come funzionano le quote con gruppi speciali di Windows

Esistono diversi gruppi speciali di Windows che elaborano le quote in modo diverso rispetto ad altri gruppi di Windows. È necessario comprendere come vengono applicate le quote per questi gruppi speciali.



ONTAP non supporta le quote di gruppo basate sugli ID di gruppo Windows. Se si specifica un ID gruppo Windows come destinazione della quota, la quota viene considerata come quota utente.

#### Tutti

Quando la destinazione della quota è il gruppo Everyone, un file con un ACL che indica che il proprietario è tutti viene controllato sotto il SID per tutti.

#### BUILTIN/amministratori

Quando la destinazione della quota è il gruppo BUILTIN\Administrators, la voce è considerata una quota utente e viene utilizzata solo per il monitoraggio. Non è possibile impostare restrizioni a BUILTIN\Administrators. Se un membro di BUILTIN\Administrators crea un file, il file è di proprietà di BUILTIN\Administrators e viene conteggiato sotto il SID per BUILTIN\Administrators (non il SID personale dell'utente).

## Modalità di applicazione delle quote agli utenti con ID multipli

Un utente può essere rappresentato da più ID. È possibile definire una quota utente singola per tale utente specificando un elenco di ID come destinazione della quota. Un file di proprietà di uno qualsiasi di questi ID è soggetto alla limitazione della quota utente.

Si supponga che un utente abbia l'UID UNIX 20 e gli ID Windows corp\john\_smith e engineering\jsmith. Per questo utente, è possibile specificare una quota in cui la destinazione della quota è un elenco degli ID UID e Windows. Quando l'utente scrive nel sistema di archiviazione, viene applicata la quota specificata, indipendentemente dal fatto che la scrittura abbia origine da UID 20, corp\john\_smith o engineering\jsmith.

Si noti che regole di quota separate sono considerate destinazioni separate, anche se gli ID appartengono allo stesso utente. Ad esempio, per lo stesso utente è possibile specificare una quota che limita l'UID 20 a 1GB di spazio su disco e un'altra quota che limita corp\john\_smith a 2GB di spazio su disco, anche se entrambi gli ID rappresentano lo stesso utente. ONTAP applica le quote all'UID 20 e corp\john\_smith separatamente. In questo caso, non vengono applicati limiti a engineering\jsmith, anche se vengono applicati limiti agli altri ID utilizzati dallo stesso utente.

## Informazioni correlate

- "[Modalità di applicazione delle quote](#)"
- "[Modalità di applicazione delle quote all'utente root](#)"

## Come ONTAP determina gli ID utente in un ambiente misto

Se sono presenti utenti che accedono allo storage ONTAP da client Windows e UNIX, per determinare la proprietà dei file vengono utilizzate sia la protezione Windows che quella UNIX. Diversi fattori determinano se ONTAP utilizza un ID UNIX o Windows quando si applicano le quote utente.

Se lo stile di protezione del volume qtree o FlexVol che contiene il file è solo NTFS o UNIX, lo stile di protezione determina il tipo di ID utilizzato durante l'applicazione delle quote utente. Per i qtree con lo stile di sicurezza misto, il tipo di ID utilizzato è determinato dalla presenza o meno di un ACL nel file.

La tabella seguente riassume il tipo di ID utilizzato.

Stile di sicurezza	ACL	Nessun ACL
UNIX	ID UNIX	ID UNIX
Misto	ID Windows	ID UNIX
NTFS	ID Windows	ID Windows

## Modalità di funzionamento delle quote con più utenti

Quando si inseriscono più utenti nella stessa destinazione di quota, i limiti definiti dalla quota non vengono applicati a ciascun singolo utente. I limiti di quota vengono invece condivisi tra tutti gli utenti nell'obiettivo di quota.

A differenza dei comandi per la gestione degli oggetti, come volumi e qtree, non è possibile rinominare una destinazione di quota, inclusa una quota multiutente. Ciò significa che, dopo aver definito una quota multiutente, non è possibile modificare gli utenti nella destinazione della quota e non è possibile aggiungere utenti a una destinazione o rimuovere utenti da una destinazione. Se si desidera aggiungere o rimuovere un utente da una quota multiutente, è necessario eliminare la quota contenente tale utente e definire una nuova regola di quota con l'insieme di utenti nella destinazione.



Se si combinano quote utente separate in una quota multiutente, è possibile attivare la modifica ridimensionando le quote. Tuttavia, se si desidera rimuovere utenti da una destinazione di quota con più utenti o aggiungere utenti a una destinazione che ha già più utenti, è necessario reinizializzare le quote prima che la modifica abbia effetto.

## Esempio di più utenti in una regola di quota

Nell'esempio seguente, nella voce quota sono elencati due utenti. I due utenti possono utilizzare fino a 80MB GB di spazio in combinazione. Se uno usa 75MB, l'altro può usare solo 5MB.

```
cluster1::> volume quota policy rule create -vserver vs0 -volume vol1  
-policy-name default -type user -target "jsmith,chen" -qtree "" -disk  
-limit 80m
```

```
cluster1::> volume quota policy rule show -vserver vs0 -volume vol1
```

Vserver: vs0		Policy: default		Volume: vol1			
Type	Target	Qtree	User Mapping	Disk Limit	Disk Limit	Files Limit	Files Limit
Threshold							
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
user	"jsmith,chen"	""	off	80MB	-	-	-
-							

## Collegamento dei nomi UNIX e Windows per le quote

In un ambiente misto, gli utenti possono accedere come utenti Windows o UNIX. È possibile configurare le quote per riconoscere che l'id UNIX e l'ID Windows di un utente rappresentano lo stesso utente.

Le quote per il nome utente Windows vengono mappate a un nome utente UNIX o viceversa, quando vengono soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:

- Il `user-mapping` il parametro è impostato su "on" nella regola di quota per l'utente.
- I nomi utente sono stati mappati con `vserver name-mapping` comandi.

Quando un nome UNIX e Windows vengono mappati insieme, vengono trattati come la stessa persona per determinare l'utilizzo delle quote.

## Come funzionano le quote ad albero

### Panoramica del funzionamento delle quote ad albero

È possibile creare una quota con un qtree come destinazione per limitare le dimensioni del qtree di destinazione. Queste quote sono anche denominate *quote albero*.



È inoltre possibile creare quote utente e di gruppo per un qtree specifico. Inoltre, le quote per un volume FlexVol vengono talvolta ereditate dai qtree contenuti in tale volume.

Quando si applica una quota a un qtree, il risultato è simile a una partizione del disco, con la differenza che è possibile modificare la dimensione massima del qtree in qualsiasi momento modificando la quota. Quando si applica una quota ad albero, ONTAP limita lo spazio su disco e il numero di file nel qtree, indipendentemente dai proprietari. Nessun utente, inclusi root e membri del gruppo BUILTIN/Administrators, può scrivere nel qtree se l'operazione di scrittura causa il superamento della quota tree.

La dimensione della quota non garantisce una quantità specifica di spazio disponibile. La dimensione della quota può essere superiore alla quantità di spazio libero disponibile per il qtree. È possibile utilizzare `volume quota report` per determinare la quantità effettiva di spazio disponibile nel qtree.

Ulteriori informazioni su `volume quota report` nella "[Riferimento al comando ONTAP](#)".

## Come funzionano le quote utente e di gruppo con i qtree

Le quote della struttura limitano le dimensioni complessive del qtree. Per impedire a singoli utenti o gruppi di utilizzare l'intero qtree, specificare una quota utente o di gruppo per tale qtree.

### Esempio di quota utente in un qtree

Si supponga di disporre delle seguenti regole di quota:

```
cluster1::> volume quota policy rule show -vserver vs0 -volume vol1

Vserver: vs0          Policy: default          Volume: vol1
                                         Soft           Soft
                                         User       Disk   Disk   Files   Files
                                         Mapping    Limit  Limit  Limit  Limit
Type   Target     Qtree      Threshold
-----  -----  -----  -----
user   ""        ""        off      50MB      -      -      -
45MB
user   jsmith    ""        off      80MB      -      -      -
75MB
```

Si noti che un determinato utente, `kjones`, occupa troppo spazio in un qtree critico, `proj1`, che risiede nel `vol1`. È possibile limitare lo spazio di questo utente aggiungendo la seguente regola di quota:

```
cluster1::> volume quota policy rule create -vserver vs0 -volume vol1
-policy-name default -type user -target "kjones" -qtree "proj1" -disk
-limit 20m -threshold 15m
```

```
cluster1::> volume quota policy rule show -vserver vs0 -volume vol1
```

Vserver: vs0			Policy: default		Volume: vol1		
Type	Target	Qtree	User Mapping	Disk Limit	Disk Limit	Files Limit	Files Limit
					Soft		Soft
user	""	""	off	50MB	-	-	-
	45MB						
user	jsmith	""	off	80MB	-	-	-
	75MB						
user	kjones	proj1	off	20MB	-	-	-
	15MB						

## Come le quote ad albero predefinite su un volume FlexVol creano quote ad albero derivate

Quando si crea una quota tree predefinita su un volume FlexVol, le quote tree derivate corrispondenti vengono create automaticamente per ogni qtree di quel volume.

Queste quote derivate hanno gli stessi limiti della quota ad albero predefinita. Se non esistono quote aggiuntive, i limiti hanno i seguenti effetti:

- Gli utenti possono utilizzare lo spazio in un qtree pari a quello assegnato per l'intero volume (a condizione che non superino il limite per il volume utilizzando lo spazio nella root o in un altro qtree).
- Ciascuno dei qtrees può crescere per consumare l'intero volume.

L'esistenza di una quota ad albero predefinita su un volume continua a influire su tutti i nuovi qtrees aggiunti al volume. Ogni volta che viene creato un nuovo qtree, viene creata anche una quota di albero derivata.

Come tutte le quote derivate, le quote derivate dell'albero presentano i seguenti comportamenti:

- Vengono creati solo se la destinazione non dispone già di una quota esplicita.
- Vengono visualizzati nei rapporti di quota ma non vengono visualizzati quando si visualizzano le regole di quota con il volume quota policy rule show comando. Ulteriori informazioni su volume quota policy rule show nella "[Riferimento al comando ONTAP](#)".

### Esempio di quote di albero derivate

Si dispone di un volume con tre qtrees (proj1, proj2 e proj3) e l'unica quota ad albero è una quota esplicita sul qtree proj1 che limita le sue dimensioni del disco a 10 GB. Se si crea una quota ad albero predefinita sul volume e si reinizializzano le quote sul volume, il report delle quote ora contiene quattro quote ad albero:

Volume Specifier	Tree	Type	ID	----Disk----		----Files-----		Quota
				Used	Limit	Used	Limit	
vol1	proj1	tree	1	0B	10GB	1	-	proj1
vol1		tree	*	0B	20GB	0	-	*
vol1	proj2	tree	2	0B	20GB	1	-	proj2
vol1	proj3	tree	3	0B	20GB	1	-	proj3
...								

La prima riga mostra la quota esplicita originale sul qtree proj1. Tale quota rimane invariata.

La seconda riga mostra la nuova quota ad albero predefinita sul volume. L'asterisco (\*) specifier di quota indica che si tratta di una quota predefinita. Questa quota è il risultato della regola di quota creata.

Le ultime due righe mostrano le nuove quote di albero derivate per i qtree proj2 e proj3. ONTAP ha creato automaticamente queste quote come risultato della quota ad albero predefinita sul volume. Queste quote derivate della struttura hanno lo stesso limite di 20 GB di disco della quota predefinita della struttura nel volume. ONTAP non ha creato una quota tree derivata per il qtree proj1 perché il qtree proj1 aveva già una quota esplicita.

## In che modo le quote utente predefinite su un volume FlexVol influiscono sulle quote per i qtree di quel volume

Se viene definita una quota utente predefinita per un volume FlexVol, viene creata automaticamente una quota utente predefinita per ogni qtree contenuto in quel volume per il quale esiste una quota ad albero esplicita o derivata.

Se esiste già una quota utente predefinita sul qtree, questa rimane inalterata quando viene creata la quota utente predefinita sul volume.

Le quote utente predefinite create automaticamente sui qtree hanno gli stessi limiti della quota utente predefinita creata per il volume.

Una quota utente esplicita per un qtree sovrascrive (sostituisce i limiti applicati da) la quota utente predefinita creata automaticamente, così come sovrascrive una quota utente predefinita su quel qtree creata da un amministratore.

## Come le modifiche al qtree influiscono sulle quote

Quando si elimina, rinomina o si modifica lo stile di sicurezza di un qtree, le quote applicate da ONTAP potrebbero cambiare, a seconda delle quote correnti applicate.

### Eliminazioni dei qtree e quote ad albero

Quando si elimina un qtree, tutte le quote applicabili a tale qtree, siano esse esplicite o derivate, non vengono più applicate da ONTAP.

La persistenza delle regole di quota dipende dalla posizione in cui si elimina il qtree:

- Se si elimina un qtree utilizzando ONTAP, le regole di quota per quel qtree vengono automaticamente eliminate, incluse le regole di quota albero e le regole di quota utente e gruppo configurate per quel qtree.
- Se si elimina un qtree utilizzando il client CIFS o NFS, è necessario eliminare qualsiasi regola di quota per quel qtree per evitare di ottenere errori quando si reinizializzano le quote. Se si crea un nuovo qtree con lo stesso nome di quello eliminato, le regole di quota esistenti non vengono applicate al nuovo qtree fino a quando non si reinizializzano le quote.

## Il modo in cui la ridenominazione di un qtree influisce sulle quote

Quando si rinomina un qtree utilizzando ONTAP, le regole di quota per quel qtree vengono aggiornate automaticamente. Se si rinomina un qtree utilizzando il client CIFS o NFS, è necessario aggiornare le regole di quota per tale qtree.

 Se si rinomina un qtree usando il client CIFS o NFS e non si aggiornano le regole di quota di tale qtree con il nuovo nome prima della reinizializzazione delle quote, le quote non verranno applicate al qtree. È possibile convertire le quote esplicite del qtree, comprese le quote ad albero e quelle di utenti o gruppi del qtree in quote derivate.

## Stili di sicurezza e quote utente del qtree

È possibile applicare Access Control List (ACL) su qtree utilizzando NTFS o stili di protezione misti, ma non utilizzando lo stile di protezione UNIX. La modifica dello stile di protezione di un qtree può influire sul modo in cui vengono calcolate le quote. Dopo aver modificato lo stile di sicurezza di un qtree, è necessario reinizializzare le quote.

Se si modifica lo stile di sicurezza di un qtree da NTFS o misto a UNIX, tutti gli ACL dei file in quel qtree vengono ignorati e l'utilizzo del file viene addebitato in base agli ID utente UNIX.

Se si modifica lo stile di protezione di un qtree da UNIX a misto o NTFS, gli ACL precedentemente nascosti diventano visibili. Inoltre, tutti gli ACL ignorati diventano nuovamente efficaci e le informazioni utente NFS vengono ignorate. Se in precedenza non esisteva alcun ACL, le informazioni NFS continuano a essere utilizzate nel calcolo della quota.

 Per assicurarsi che gli utilizzi delle quote per gli utenti UNIX e Windows vengano calcolati correttamente dopo aver modificato lo stile di protezione di un qtree, è necessario reinizializzare le quote per il volume che contiene tale qtree.

## Esempio

Nell'esempio seguente viene illustrato come una modifica dello stile di protezione di un qtree comporta l'addebito a un utente diverso dell'utilizzo di un file nel qtree specifico.

Supponiamo che la protezione NTFS sia in vigore sul qtree A e che un ACL attribuisca all'utente di Windows la `corp\joe` proprietà di un file 5MB. L'utente `corp\joe` ha a disposizione 5MB GB di utilizzo dello spazio su disco per l'qtree A.

Ora si cambia lo stile di sicurezza di qtree A da NTFS a UNIX. Una volta reinizializzate le quote, l'utente Windows `corp\joe` non viene più addebitato per questo file; al contrario, l'utente UNIX corrispondente all'UID del file viene addebitato per il file. L'UID può essere un utente UNIX mappato all'`'corp\joe'`utente root.

# Modalità di attivazione delle quote

## Panoramica dell'attivazione delle quote

Per rendere effettive le nuove quote e le modifiche alle quote esistenti. L'attivazione viene eseguita a livello di volume. Sapere come funziona l'attivazione delle quote può aiutare a gestire le quote con meno interruzioni.

Le quote vengono attivate tramite *inizializzazione* (attivazione) o mediante *ridimensionamento*. La disattivazione e la riattivazione delle quote viene chiamata reinizializzazione.

La durata del processo di attivazione e il suo impatto sull'applicazione delle quote dipendono dal tipo di attivazione:

- Il processo di inizializzazione comprende due parti: A. `quota on` job e una scansione delle quote dell'intero file system del volume. La scansione inizia dopo `quota on` processo completato correttamente. La scansione delle quote può richiedere del tempo; maggiore è il numero di file presenti nel volume, maggiore sarà il tempo necessario. Fino al termine della scansione, l'attivazione della quota non viene completata e le quote non vengono applicate.
- Il processo di ridimensionamento richiede solo un `quota resize` lavoro. Il ridimensionamento richiede meno tempo rispetto all'inizializzazione di una quota perché non comporta una scansione di quota. Durante un processo di ridimensionamento, le quote continuano ad essere applicate.

Per impostazione predefinita, il `quota on` e `quota resize` i lavori vengono eseguiti in background, consentendo di utilizzare contemporaneamente altri comandi.

Gli errori e gli avvisi del processo di attivazione vengono inviati al sistema di gestione degli eventi. Se si utilizza `-foreground` con il volume `quota on` oppure `volume quota resize` il comando non viene restituito fino al completamento del processo; ciò è utile se si esegue una reinizializzazione da uno script. Per visualizzare gli errori e gli avvisi in un secondo momento, è possibile utilizzare `volume quota show` con il `-instance` parametro.

L'attivazione della quota persiste tra gli arresti e si riavvia. Il processo di attivazione delle quote non influisce sulla disponibilità dei dati del sistema di storage.

### Informazioni correlate

- "[quotazione del volume attivata](#)"
- "[ridimensionamento della quotazione del volume](#)"
- "[visualizzazione della quotazione del volume](#)"

## Capire quando utilizzare il ridimensionamento

Il ridimensionamento delle quote è una funzione utile di ONTAP. Inoltre, poiché il ridimensionamento è più veloce dell'inizializzazione delle quote, è necessario utilizzare il ridimensionamento quando possibile. Tuttavia, ci sono alcune restrizioni che dovete essere informati di.

Il ridimensionamento funziona solo per alcuni tipi di modifiche alle quote. È possibile ridimensionare le quote quando si apportano i seguenti tipi di modifiche alle regole di quota:

- Modifica di una quota esistente.

Ad esempio, la modifica dei limiti di una quota esistente.

- Aggiunta di una quota per una destinazione di quota per la quale esiste una quota predefinita o una quota di rilevamento predefinita.
- Eliminazione di una quota per la quale è specificata una quota predefinita o una quota di tracciamento predefinita.
- Combinazione di quote utente separate in un'unica quota multiutente.



Dopo aver apportato modifiche estese alle quote, è necessario eseguire una reinizializzazione completa per garantire che tutte le modifiche abbiano effetto.



Se si tenta di ridimensionare e non tutte le modifiche delle quote possono essere incorporate utilizzando un'operazione di ridimensionamento, ONTAP emette un avviso. Dal report delle quote è possibile determinare se il sistema storage sta monitorando l'utilizzo del disco per un determinato utente, gruppo o qtree. Se viene visualizzata una quota nel report delle quote, significa che il sistema di storage sta monitorando lo spazio su disco e il numero di file di proprietà della destinazione della quota.

#### Esempio di modifiche alle quote che possono essere rese effettive ridimensionando

Alcune modifiche delle regole di quota possono essere rese effettive ridimensionando. Prendere in considerazione le seguenti quote:

#Quota	Target	type	disk	files	thold	sdisk	sfile
*	user@/vol/vol2		50M	15K			
*	group@/vol/vol2		750M	85K			
*	tree@/vol/vol2		-	-			
jdoe	user@/vol/vol2/		100M	75K			
kbuck	user@/vol/vol2/		100M	75K			

Si supponga di apportare le seguenti modifiche:

- Aumentare il numero di file per la destinazione utente predefinita.
- Aggiungere una nuova quota utente per un nuovo utente, boris, che richiede un limite di dischi superiore alla quota utente predefinita.
- Eliminare la voce di quota esplicita dell'utente kbuck; il nuovo utente ora necessita solo dei limiti di quota predefiniti.

Tali modifiche comportano le seguenti quote:

#Quota	Target	type	disk	files	thold	sdisk	sfile
*	user@/vol/vol2		50M	25K			
*	group@/vol/vol2		750M	85K			
*	tree@/vol/vol2		-	-			
jdoe	user@/vol/vol2/		100M	75K			
boris	user@/vol/vol2/		100M	75K			

Il ridimensionamento attiva tutte queste modifiche; non è necessaria una reinizializzazione della quota completa.

## Quando è richiesta una reinizializzazione della quota completa

Sebbene il ridimensionamento delle quote sia più rapido, è necessario eseguire una reinizializzazione completa delle quote se si apportano modifiche di piccole o grandi dimensioni alle quote.

È necessario eseguire una reinizializzazione della quota completa nei seguenti casi:

- Si crea una quota per una destinazione che non ha in precedenza una quota (né una quota esplicita né una derivata da una quota predefinita).
- Lo stile di sicurezza di un qtree viene modificato da UNIX a misto o NTFS.
- Lo stile di protezione di un qtree viene modificato da misto o NTFS a UNIX.
- Gli utenti vengono rimossi da una destinazione di quota con più utenti o aggiunti a una destinazione che ha già più utenti.
- Le quote vengono modificate in modo esteso.

## Esempio di modifiche delle quote che richiedono l'inizializzazione

Supponiamo di avere un volume che contiene tre qtree e che le uniche quote nel volume siano tre quote ad albero esplicite. Si decide di apportare le seguenti modifiche:

- Aggiungere un nuovo qtree e creare una nuova quota ad albero.
- Aggiungere una quota utente predefinita per il volume.

Entrambe le modifiche richiedono un'inizializzazione della quota completa. Il ridimensionamento non rende effettive le quote.

## Come visualizzare le informazioni sulle quote

### Panoramica della visualizzazione delle informazioni sulle quote

È possibile utilizzare i report delle quote per visualizzare dettagli quali la configurazione delle regole e dei criteri delle quote, le quote applicate e configurate e gli errori che si sono verificati durante il ridimensionamento e la reinizializzazione delle quote.

La visualizzazione delle informazioni sulle quote è utile in situazioni come le seguenti:

- Configurazione delle quote, ad esempio per configurare le quote e verificare le configurazioni
- Risposta alle notifiche che lo spazio su disco o i limiti di file saranno presto raggiunti o che sono stati raggiunti
- Rispondere alle richieste di più spazio

## Vedere quali quote sono in vigore utilizzando il report quota

A causa dei diversi modi in cui le quote interagiscono, sono in vigore più quote rispetto a quelle create esplicitamente. Per visualizzare le quote in vigore, è possibile visualizzare il report delle quote.

I seguenti esempi mostrano i report delle quote per diversi tipi di quote applicate su un volume FlexVol vol1 e un qtree q1 contenuto in tale volume:

### Esempio senza quote utente specificate per il qtree

In questo esempio, esiste un qtree, q1, contenuto nel volume vol1. L'amministratore ha creato tre quote:

- Un limite predefinito di quota della struttura su vol1 di 400MB
- Un limite di quota utente predefinito su vol1 di 100MB
- Un limite di quota utente esplicito su vol1 di 200MB per l'utente jsmith

Le regole di quota per questi contingenti sono simili a quelle dell'esempio seguente:

```
cluster1::>*> volume quota policy rule show -vserver vs1 -volume vol1

Vserver: vs1          Policy: default          Volume: vol1
                                         Soft           Soft
                                         User       Disk   Disk   Files   Files
                                         Mapping    Limit  Limit  Limit  Limit
Type   Target     Qtree      -               -       -       -       -
Threshold
-----  -----  -----  -----  -----  -----  -----  -----
-----  -----
tree    ""        ""        -             400MB   -       -       -
-
user    ""        ""        off            100MB   -       -       -
-
user    jsmith    ""        off            200MB   -       -       -
```

Il rapporto sulle quote per queste quote è simile al seguente esempio:

cluster1::> volume quota report								
Vserver:	vs1	Type	ID	Used	Limit	Used	Limit	Quota
Volume Specifier	Tree			----	----	----	----	----
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
vol1	-	tree	*	0B	400MB	0	-	*
vol1	-	user	*	0B	100MB	0	-	*
vol1	-	user	jsmith	150B	200MB	7	-	jsmith
vol1	q1	tree	1	0B	400MB	6	-	q1
vol1	q1	user	*	0B	100MB	0	-	
vol1	q1	user	jsmith	0B	100MB	5	-	
vol1	-	user	root	0B	0MB	1	-	
vol1	q1	user	root	0B	0MB	8	-	

Le prime tre righe del report di quota visualizzano le tre quote specificate dall'amministratore. Poiché due di queste quote sono quote predefinite, ONTAP crea automaticamente le quote derivate.

La quarta riga visualizza la quota tree derivata dalla quota tree predefinita per ogni qtree in vol1 (in questo esempio, solo q1).

La quinta riga visualizza la quota utente predefinita creata per il qtree in seguito all'esistenza della quota utente predefinita sul volume e sulla quota del qtree.

La sesta riga visualizza la quota utente derivata creata per jsmith sul qtree perché esiste una quota utente predefinita per il qtree (riga 5) e l'utente jsmith possiede i file su quel qtree. Si noti che il limite applicato all'utente jsmith nel qtree Q1 non è determinato dal limite di quota utente esplicito (200MB). Questo perché il limite di quota utente esplicito si trova sul volume, quindi non influisce sui limiti per il qtree. Il limite di quota utente derivato per il qtree è invece determinato dalla quota utente predefinita per il qtree (100MB).

Le ultime due righe visualizzano più quote utente derivate dalle quote utente predefinite sul volume e sul qtree. È stata creata una quota utente derivata per l'utente root sia sul volume che sul qtree, in quanto l'utente root possedeva file sia sul volume che sul qtree. Poiché l'utente root riceve un trattamento speciale in termini di quote, le quote derivate monitorano solo le quote.

### Esempio con le quote utente specificate per il qtree

Questo esempio è simile a quello precedente, ad eccezione del fatto che l'amministratore ha aggiunto due quote nel qtree.

Esiste ancora un volume, vol1 e un qtree, q1. L'amministratore ha creato le seguenti quote:

- Un limite predefinito di quota della struttura su vol1 di 400MB
- Un limite di quota utente predefinito su vol1 di 100MB
- Un limite di quota utente esplicito su vol1 per l'utente jsmith di 200MB
- Limite di quota utente predefinito per il qtree Q1 di 50MB
- Un limite di quota utente esplicito sul qtree Q1 per l'utente jsmith di 75MB

Le regole di quota per queste quote sono le seguenti:

```
cluster1::> volume quota policy rule show -vserver vs1 -volume vol1
```

Vserver: vs1			Policy: default			Volume: vol1		
Type	Target	Qtree	User Mapping	Disk Limit	Disk Limit	Files Limit	Files Limit	
tree	""	""	-	400MB	-	-	-	
-								
user	""	""	off	100MB	-	-	-	
-								
user	""	q1	off	50MB	-	-	-	
-								
user	jsmith	""	off	200MB	-	-	-	
-								
user	jsmith	q1	off	75MB	-	-	-	
-								

Il report delle quote per queste quote è simile al seguente:

```
cluster1::> volume quota report
```

Vserver: vs1				----Disk----		----Files-----		Quota
Volume	Tree Specifier	Type	ID	Used	Limit	Used	Limit	
vol1	-	tree	*	0B	400MB	0	-	*
vol1	-	user	*	0B	100MB	0	-	*
vol1	-	user	jsmith	2000B	200MB	7	-	jsmith
vol1	q1	user	*	0B	50MB	0	-	*
vol1	q1	user	jsmith	0B	75MB	5	-	jsmith
vol1	q1	tree	1	0B	400MB	6	-	q1
vol1	-	user	root	0B	0MB	2	-	
vol1	q1	user	root	0B	0MB	1	-	

Le prime cinque righe del report delle quote visualizzano le cinque quote create dall'amministratore. Poiché alcune di queste quote sono quote predefinite, ONTAP crea automaticamente quote derivate.

La sesta riga visualizza la quota tree derivata dalla quota tree predefinita per ogni qtree in vol1 (in questo esempio, solo q1).

Le ultime due righe visualizzano le quote utente derivate dalle quote utente predefinite sul volume e sul qtree. È stata creata una quota utente derivata per l'utente root sia sul volume che sul qtree, in quanto l'utente root possedeva file sia sul volume che sul qtree. Poiché l'utente root riceve un trattamento speciale in termini di quote, le quote derivate monitorano solo le quote.

Non sono state create altre quote predefinite o derivate per i seguenti motivi:

- Una quota utente derivata non è stata creata per l'utente jsmith anche se l'utente possiede file sia sul volume che sul qtree, perché l'utente dispone già di quote esplicite a entrambi i livelli.
- Non sono state create quote utente derivate per altri utenti perché nessun altro utente possiede file sul volume o sul qtree.
- La quota utente predefinita sul volume non ha creato una quota utente predefinita sul qtree perché il qtree aveva già una quota utente predefinita.

## Perché le quote applicate differiscono dalle quote configurate

Le quote applicate differiscono dalle quote configurate perché le quote derivate vengono applicate senza essere configurate, ma le quote configurate vengono applicate solo dopo che sono state inizializzate correttamente. La comprensione di queste differenze consente di confrontare le quote applicate visualizzate nei report delle quote con quelle configurate.

Le quote applicate, visualizzate nei report delle quote, potrebbero differire dalle regole delle quote configurate per i seguenti motivi:

- Le quote derivate vengono applicate senza essere configurate come regole di quota. ONTAP crea automaticamente quote derivate in risposta alle quote predefinite.
- Le quote potrebbero non essere state reinizializzate su un volume dopo la configurazione delle regole di quota.
- È possibile che si siano verificati errori durante l'inizializzazione delle quote su un volume.

## Utilizzare il report delle quote per determinare il limite delle quote di scrittura in un file specifico

È possibile utilizzare il comando del report quota volume con un percorso di file specifico per determinare quali limiti di quota influiscono sulle operazioni di scrittura in un file. In questo modo è possibile capire quale quota impedisce un'operazione di scrittura.

### Fasi

1. Utilizzare il comando volume quota report con il parametro -path.

### Esempio di visualizzazione delle quote che influiscono su un file specifico

L'esempio seguente mostra il comando e l'output per determinare quali quote sono in vigore per le scritture nel file 1, che risiede nel qtree q1 nel volume FlexVol vol2:

```

cluster1:> volume quota report -vserver vs0 -volume vol2 -path
/vol/vol2/q1/file1
Virtual Server: vs0

-----Disk----- -----Files----- Quota
Volume Tree Type ID Used Limit Used Limit
Specifier
-----
vol2 q1 tree jsmith 1MB 100MB 2 10000 q1
vol2 q1 group eng 1MB 700MB 2 70000
vol2 group eng 1MB 700MB 6 70000 *
vol2 user corp\jsmith
1MB 50MB 1 -
vol2 q1 user corp\jsmith
1MB 50MB 1 -
5 entries were displayed.

```

## Comandi per la visualizzazione delle informazioni sulle quote in ONTAP

È possibile utilizzare i comandi per visualizzare un report delle quote contenente le quote applicate e l'utilizzo delle risorse, visualizzare informazioni sullo stato delle quote e sugli errori o sui criteri delle quote e sulle regole delle quote.



È possibile eseguire i seguenti comandi solo sui volumi FlexVol.

Se si desidera...	Utilizzare questo comando...
Visualizza informazioni sulle quote applicate	volume quota report
Visualizzare l'utilizzo delle risorse (spazio su disco e numero di file) delle destinazioni di quota	volume quota report
Determinare quali limiti di quota sono interessati quando è consentita la scrittura su un file	volume quota report con -path parametro
Visualizzare lo stato della quota, ad esempio on, off, e. initializing	volume quota show
Consente di visualizzare informazioni sulla registrazione dei messaggi di quota	volume quota show con -logmsg parametro
Visualizza gli errori che si verificano durante l'inizializzazione e il ridimensionamento delle quote	volume quota show con -instance parametro

<b>Se si desidera...</b>	<b>Utilizzare questo comando...</b>
Visualizza informazioni sulle policy di quota	volume quota policy show
Consente di visualizzare informazioni sulle regole delle quote	volume quota policy rule show
Visualizzare il nome del criterio di quota assegnato a una macchina virtuale di storage (SVM, precedentemente noto come Vserver)	vserver show con -instance parametro

Ulteriori informazioni su volume quota nella "[Riferimento al comando ONTAP](#)".

## **Quando utilizzare i comandi di visualizzazione della regola dei criteri di quota del volume e dei rapporti di quota del volume**

Sebbene entrambi i comandi mostrino informazioni sulle quote, il volume quota policy rule show visualizza rapidamente le regole di quota configurate durante il volume quota report command, che consuma più tempo e risorse, visualizza le quote applicate e l'utilizzo delle risorse.

Il volume quota policy rule show il comando è utile per i seguenti scopi:

- Controllare la configurazione delle regole di quota prima di attivarle

Questo comando visualizza tutte le regole di quota configurate, indipendentemente dal fatto che le quote siano state inizializzate o ridimensionate.

- Visualizzazione rapida delle regole di quota senza influire sulle risorse di sistema

Poiché non visualizza l'utilizzo di dischi e file, questo comando non comporta un uso intensivo di risorse come un report delle quote.

- Visualizzare le regole di quota in un criterio di quota non assegnato a SVM.

Ulteriori informazioni su volume quota policy rule show nella "[Riferimento al comando ONTAP](#)".

Il volume quota report il comando è utile per i seguenti scopi:

- Visualizzare le quote applicate, incluse le quote derivate
- Visualizzare lo spazio su disco e il numero di file utilizzati da ogni quota in vigore, comprese le destinazioni interessate dalle quote derivate

(Per le quote predefinite, l'utilizzo viene visualizzato come "0" perché l'utilizzo viene monitorato rispetto alla quota derivata risultante).

- Determinare quali limiti di quota influiscono quando è consentita la scrittura su un file

Aggiungere il -path al volume quota report comando.



Il report delle quote è un'operazione che richiede un uso intensivo delle risorse. Se viene eseguito su molti volumi FlexVol nel cluster, il completamento potrebbe richiedere molto tempo. Un modo più efficiente sarebbe quello di visualizzare il report delle quote per un particolare volume in una SVM.

Ulteriori informazioni su volume quota report nella "[Riferimento al comando ONTAP](#)".

## Differenza di utilizzo dello spazio visualizzata da un report delle quote e da un client UNIX

### Panoramica della differenza nell'utilizzo dello spazio visualizzata da un report quota e da un client UNIX

Il valore dello spazio su disco utilizzato, visualizzato in un report di quota per una FlexVol volume o un qtree, può essere diverso dal valore visualizzato da un client UNIX per lo stesso volume o qtree. La differenza in questi valori è dovuta ai diversi metodi seguiti dal report quota e dai comandi UNIX per il calcolo dei blocchi di dati nel volume o nel qtree.

Ad esempio, se un volume contiene un file con blocchi di dati vuoti (su cui i dati non vengono scritti), il report delle quote per il volume non conta i blocchi di dati vuoti durante la segnalazione dell'utilizzo dello spazio. Tuttavia, quando il volume viene montato su un client UNIX e il file viene visualizzato come output di `ls -i` blocchi di dati vuoti sono inclusi anche nell'utilizzo dello spazio. Pertanto, il `ls -i` comando visualizza una dimensione del file più elevata rispetto all'utilizzo dello spazio visualizzato dal report delle quote.

Allo stesso modo, i valori di utilizzo dello spazio mostrati in un report di quota possono anche differire dai valori visualizzati come risultato di comandi UNIX come `df` e `du`.

### In che modo un report sulle quote tiene conto dello spazio su disco e dell'utilizzo dei file

Il numero di file utilizzati e la quantità di spazio su disco specificata in un report di quota per un volume FlexVol o un qtree dipendono dal numero di blocchi di dati utilizzati corrispondente a ogni inode nel volume o nel qtree.

Il numero di blocchi include i blocchi diretti e indiretti utilizzati per i file regolari e di flusso. I blocchi utilizzati per directory, ACL (Access Control List), directory di flusso e metafile non vengono contabilizzati nel report delle quote. Nel caso di file sparse UNIX, i blocchi di dati vuoti non sono inclusi nel report delle quote.

Il sottosistema quota è progettato per considerare e includere solo aspetti controllabili dall'utente del file system. Directory, ACL e spazio di snapshot sono tutti esempi di spazio escluso dai calcoli delle quote. Le quote vengono utilizzate per imporre limiti, non garanzie, e funzionano solo sul file system attivo. La contabilità delle quote non conta determinati costrutti di file system, né tiene conto dell'efficienza dello storage (come compressione o deduplica).

Per ulteriori informazioni sui comandi descritti in questa procedura, consultare la "[Riferimento al comando ONTAP](#)".

### Disparità tra il comando ls e il report quota per l'utilizzo dello spazio

Quando si utilizza il `ls -i` comando per visualizzare il contenuto di un FlexVol volume montato su un client UNIX, le dimensioni dei file visualizzati nell'output potrebbero differire dall'utilizzo dello spazio visualizzato nel report quota per il volume, a seconda del

tipo di blocchi di dati per il file.

L'output di `ls` il comando visualizza solo le dimensioni di un file e non include i blocchi indiretti utilizzati dal file. Anche i blocchi vuoti del file vengono inclusi nell'output del comando.

Pertanto, se un file non ha blocchi vuoti, la dimensione visualizzata da `ls` il comando potrebbe essere inferiore all'utilizzo del disco specificato da un report di quota a causa dell'inclusione di blocchi indiretti nel report di quota. Al contrario, se il file contiene blocchi vuoti, le dimensioni visualizzate da `ls` il comando potrebbe essere superiore all'utilizzo del disco specificato dal report delle quote.

L'output di `ls` il comando visualizza solo le dimensioni di un file e non include i blocchi indiretti utilizzati dal file. Anche i blocchi vuoti del file vengono inclusi nell'output del comando.

#### Esempio della differenza tra l'utilizzo dello spazio rappresentato dal comando ls e un report di quota

Il seguente report sulle quote mostra un limite di 10 MB per un qtree q1:

Volume Specifier	Tree	Type	ID	----Disk----		----Files-----		Quota
				Used	Limit	Used	Limit	
vol1	q1	tree	user1	10MB	10MB	1	-	q1
...								

Un file presente nello stesso qtree può avere una dimensione che supera il limite di quota quando viene visualizzato da un client UNIX utilizzando `ls` comando, come illustrato nell'esempio seguente:

```
[user1@lin-sys1 q1]$ ls -lh  
-rwxr-xr-x 1 user1 nfsuser **27M** Apr 09 2013 file1
```

Ulteriori informazioni su `ls` nella "[Riferimento al comando ONTAP](#)".

## Il modo in cui il comando df tiene conto della dimensione del file

Il modo in cui in `df` il comando segnala che l'utilizzo dello spazio dipende da due condizioni: se le quote sono attivate o disattivate per il volume che contiene il qtree e se viene rilevato l'utilizzo delle quote all'interno del qtree.

Quando vengono attivate le quote per il volume che contiene l'utilizzo di qtree e quota all'interno del qtree, viene registrato l'utilizzo dello spazio riportato da `df` command è uguale al valore specificato dal report di quota. In questa situazione, l'utilizzo delle quote esclude i blocchi utilizzati da directory, ACL, directory di flusso e metafile.

Quando le quote non sono attivate sul volume o quando il qtree non ha una regola di quota configurata, l'utilizzo dello spazio riportato include i blocchi utilizzati da directory, ACL, directory di flusso e metafile per l'intero volume, inclusi altri qtree all'interno del volume. In questa situazione, l'utilizzo dello spazio riportato da `df` il comando è maggiore del valore previsto riportato quando vengono monitorate le quote.

Quando si esegue `df` dal punto di montaggio di un qtree per il quale viene registrato l'utilizzo della quota, l'output del comando mostra lo stesso utilizzo dello spazio del valore specificato dal report della quota. Nella maggior parte dei casi, quando la regola di quota ad albero ha un limite per il disco rigido, la dimensione totale indicata da `df` il comando equivale al limite del disco e lo spazio disponibile equivale alla differenza tra il limite del disco di quota e l'utilizzo della quota.

Tuttavia, in alcuni casi, lo spazio disponibile riportato da `df` il comando potrebbe essere uguale allo spazio disponibile nel volume nel suo complesso. Questo può verificarsi quando non è configurato alcun limite di dischi rigidi per il qtree. A partire da ONTAP 9.9.1, può verificarsi anche quando lo spazio disponibile nel volume nel suo complesso è inferiore allo spazio di quota ad albero rimanente. Quando si verifica una di queste condizioni, la dimensione totale indicata da `df` Command è un numero sintetizzato uguale alla quota utilizzata all'interno del qtree più lo spazio disponibile nel volume FlexVol.



Questa dimensione totale non corrisponde né al limite del disco qtree né alla dimensione del volume configurato. Può anche variare in base all'attività di scrittura all'interno di altri qtree o all'attività di efficienza dello storage in background.

### Esempio di utilizzo dello spazio rappresentato da `df` e un report di quota

Il seguente report di quota mostra un limite di 1 GB per qtree alice, 2 GB per qtree bob e nessun limite per qtree project1:

```
C1_vsimg1::> quota report -vserver vs0
Vserver: vs0
                                         ----Disk----  ----Files----- Quota
Volume   Tree      Type     ID        Used    Limit     Used    Limit
Specifier
-----  -----  -----  -----  -----  -----  -----  -----
-----  -----
vol2     alice     tree     1          502.0MB  1GB       2       -    alice
vol2     bob       tree     2          1003MB   2GB       2       -    bob
vol2     project1 tree     3          200.8MB   -         2       - 
project1
vol2                 tree     *          0B        -         0       -    *
4 entries were displayed.
```

Nell'esempio seguente, l'output di `df` il comando sui qtree alice e BOB riporta lo stesso spazio utilizzato del report di quota e la stessa dimensione totale (in termini di blocchi 1 M) del limite di dischi. Questo perché le regole di quota per qtree alice e BOB hanno un limite di disco definito e lo spazio disponibile del volume (1211 MB) è maggiore dello spazio di quota ad albero rimanente per qtree alice (523 MB) e qtree Bob (1045 MB).

```
linux-client1 [~]$ df -m /mnt/vol2/alice
Filesystem           1M-blocks  Used Available Use% Mounted on
172.21.76.153:/vol2       1024    502      523   50% /mnt/vol2
```

```
linux-client1 [~]$ df -m /mnt/vol2/bob
Filesystem           1M-blocks  Used Available Use% Mounted on
172.21.76.153:/vol2       2048   1004     1045   50% /mnt/vol2
```

Nell'esempio seguente, l'output di `df` il comando sul progetto qtree 1 riporta lo stesso spazio utilizzato del report delle quote, ma la dimensione totale viene sintetizzata aggiungendo lo spazio disponibile nel volume nel suo complesso (1211 MB) all'utilizzo delle quote del progetto qtree 1 (201 MB) per un totale di 1412 MB. Questo perché la regola di quota per il progetto qtree 1 non ha limiti di disco.

```
linux-client1 [~]$ df -m /mnt/vol2/project1
Filesystem           1M-blocks  Used Available Use% Mounted on
172.21.76.153:/vol2       1412    201     1211   15% /mnt/vol2
```

Nell'esempio seguente viene illustrato l'output di `df` il comando sul volume nel suo complesso riporta lo stesso spazio disponibile del progetto1.

 linux-client1 [~]\$ df -m /mnt/vol2
Filesystem 1M-blocks Used Available Use% Mounted on
172.21.76.153:/vol2 2919 1709 1211 59% /mnt/vol2

Per ulteriori informazioni sui comandi descritti in questa procedura, consultare la "["Riferimento al comando ONTAP"](#)".

## Disparità tra il comando du e il report quota per l'utilizzo dello spazio

Quando si esegue `du` Comando per controllare l'utilizzo dello spazio su disco per un volume qtree o FlexVol montato su un client UNIX, il valore di utilizzo potrebbe essere superiore al valore visualizzato da un report di quota per il qtree o il volume.

L'output di `du` il comando contiene l'utilizzo combinato dello spazio di tutti i file attraverso la struttura di directory a partire dal livello della directory in cui viene emesso il comando. Perché il valore di utilizzo visualizzato da `du` il comando include anche i blocchi di dati per le directory, è superiore al valore visualizzato da un report di quota.

### Esempio della differenza tra l'utilizzo dello spazio rappresentato dal comando du e un report di quota

Il seguente report sulle quote mostra un limite di 10 MB per un qtree q1:

Volume Specifier	Tree	Type	ID	----Disk----		----Files----		Quota
				Used	Limit	Used	Limit	
vol1	q1	tree	user1	10MB	10MB	1	-	q1
...								

Nell'esempio seguente, l'utilizzo dello spazio su disco come output di `du` il comando mostra un valore superiore che supera il limite di quota:

```
[user1@lin-sys1 q1]$ du -sh
**11M**      q1
```

Per ulteriori informazioni sui comandi descritti in questa procedura, consultare la "["Riferimento al comando ONTAP"](#)".

## Esempi di configurazione delle quote

Questi esempi aiutano a comprendere come configurare le quote e leggere i report delle quote.

### A proposito di questi esempi

Per i seguenti esempi, si supponga di avere un sistema storage che include una SVM, `vs1`, con un volume, `vol1`.

1. Per avviare la configurazione delle quote, è necessario creare una nuova policy di quota per la SVM:

```
cluster1::>volume quota policy create -vserver vs1 -policy-name
quota_policy_vs1_1
```

2. Dato che la policy delle quote è una novità, la assegnerai alla SVM:

```
cluster1::>vserver modify -vserver vs1 -quota-policy quota_policy_vs1_1
```

### Esempio 1: Quota utente predefinita

1. Si decide di imporre un limite massimo di 50MB per ogni utente in `vol1`:

```
cluster1::>volume quota policy rule create -vserver vs1 -policy-name
quota_policy_vs1_1 -volume vol1 -type user -target "" -disk-limit 50MB
-qtree ""
```

2. Per attivare la nuova regola, inizializza le quote sul volume:

```
cluster1::>volume quota on -vserver vs1 -volume vol1 -foreground
```

3. Viene visualizzato il report quota:

```
cluster1::>volume quota report
```

Il report delle quote risultante è simile al report seguente:

Vserver: vs1				----Disk----		----Files-----		Quota
Volume	Tree Specifier	Type	ID	Used	Limit	Used	Limit	
vol1		user	*	0B	50MB	0	-	*
vol1		user	jsmith	49MB	50MB	37	-	*
vol1		user	root	0B	-	1	-	

La prima riga mostra la quota utente predefinita creata, compreso il limite di dischi. Come tutte le quote predefinite, questa quota utente predefinita non visualizza informazioni sull'utilizzo di disco o file. Oltre alla quota creata, vengono visualizzate altre due quote. Esiste una quota per ogni utente che possiede file su vol1. Queste quote aggiuntive sono quote utente derivate automaticamente dalla quota utente predefinita. La quota utente derivata per l'utente jsmith ha lo stesso limite di 50MB dischi della quota utente predefinita. La quota utente derivata per l'utente root è una quota di monitoraggio (senza limiti).

Se un utente del sistema (diverso dall'utente root) tenta di eseguire un'azione che userebbe più di 50MB in vol1 (ad esempio, la scrittura su un file da un editor), l'azione non riesce.

#### Esempio 2: Quota utente esplicita che sovrascrera una quota utente predefinita

1. Se è necessario fornire più spazio in volume vol1 all'utente jsmith, immettere il seguente comando:

```
cluster1::>volume quota policy rule create -vserver vs1 -policy-name
quota_policy_vs1_1 -volume vol1 -type user -target jsmith -disk-limit
80MB -qtree ""
```

Si tratta di una quota utente esplicita, in quanto l'utente è esplicitamente elencato come destinazione della regola di quota.

Si tratta di una modifica a un limite di quota esistente, poiché modifica il limite del disco della quota utente derivata per l'utente `jsmith` sul volume. Pertanto, non è necessario reinizializzare le quote sul volume per attivare la modifica.

## 2. Per ridimensionare le quote:

```
cluster1::>volume quota resize -vserver vs1 -volume vol1 -foreground
```

Le quote rimangono attive durante il ridimensionamento e il processo di ridimensionamento è breve.

Il report delle quote risultante è simile al report seguente:

```
cluster1::> volume quota report
Vserver: vs1
                                         ----Disk----  ----Files----  Quota
Volume   Tree      Type     ID      Used    Limit     Used    Limit
Specifier
-----  -----  -----  -----  -----  -----  -----  -----
-----  -----
vol1        user     *       0B    50MB      0      -     *
vol1        user    jsmith   50MB   80MB     37      -    jsmith
vol1        user    root     0B      -         1      -
3 entries were displayed.
```

La seconda riga ora mostra un limite di disco di 80MB e uno specificatore di quota di `jsmith`.

Pertanto, `jsmith` può utilizzare fino a 80MB GB di spazio `vol1` anche se tutti gli altri utenti sono ancora limitati a 50MB GB.

### Esempio 3: Soglie

Si supponga di voler ricevere una notifica quando gli utenti raggiungono un massimo di 5 MB dei limiti dei dischi.

1. Per creare una soglia di 45MB per tutti gli utenti e una soglia di 75MB per `jsmith`, si modificano le regole di quota esistenti:

```
cluster1::>volume quota policy rule modify -vserver vs1 -policy
quota_policy_vs1_1 -volume vol1 -type user -target "" -qtree ""
-threshold 45MB
cluster1::>volume quota policy rule modify -vserver vs1 -policy
quota_policy_vs1_1 -volume vol1 -type user -target jsmith -qtree ""
-threshold 75MB
```

Poiché le dimensioni delle regole esistenti vengono modificate, le quote vengono ridimensionate sul volume per attivare le modifiche. Attendere il completamento del processo di ridimensionamento.

2. Per visualizzare il report delle quote con le soglie, aggiungere **-thresholds** al volume quota report comando:

```
cluster1::>volume quota report -thresholds
Vserver: vs1
                                         ----Disk----  ----Files-----
Volume   Tree      Type     ID          Used    Limit    Used    Limit  Quota
                                         (Thold)
Specifier
-----  -----  -----  -----  -----  -----  -----  -----
-----  -----
vol1        user     *       0B      50MB      0      -      * 
                           (45MB)
vol1        user     jsmith   59MB     80MB     55      -     jsmith
                           (75MB)
vol1        user     root    0B      -         1      -      -
                           ( - )
3 entries were displayed.
```

Le soglie vengono visualizzate tra parentesi nella colonna Disk Limit (limite disco).

Ulteriori informazioni su volume quota report nella "["Riferimento al comando ONTAP"](#)".

#### Esempio 4: Quote su qtree

Supponiamo di dover partizionare dello spazio per due progetti. È possibile creare due qtree, denominati proj1 e proj2, per ospitare i progetti all'interno di vol1.

Attualmente, gli utenti possono utilizzare lo spazio di un qtree pari a quello assegnato per l'intero volume (a condizione che non superino il limite del volume utilizzando lo spazio nella directory principale o in un altro qtree). Inoltre, ciascuno dei qtree può crescere per consumare l'intero volume.

- Se si desidera garantire che nessuna delle due dimensioni di qtree superi i 20 GB, è possibile creare una quota ad albero predefinita sul volume:

```
cluster1:>>volume quota policy rule create -vserver vs1 -policy-name
quota_policy_vs1_1 -volume vol1 -type tree -target "" -disk-limit 20GB
```



Il tipo corretto è *tree*, non qtree.

- Poiché si tratta di una nuova quota, non è possibile attivarla ridimensionandola. Reinizializzare le quote sul volume:

```
cluster1:>>volume quota off -vserver vs1 -volume vol1
cluster1:>>volume quota on -vserver vs1 -volume vol1 -foreground
```



È necessario assicurarsi di attendere circa cinque minuti prima di riattivare le quote su ogni volume interessato, poiché il tentativo di attivarle quasi immediatamente dopo l'esecuzione del volume quota off comando potrebbe causare errori. In alternativa, è possibile eseguire i comandi per reinizializzare le quote per un volume dal nodo che contiene il volume specifico. Ulteriori informazioni su volume quota off nella ["Riferimento al comando ONTAP"](#).

Le quote non vengono applicate durante il processo di reinizializzazione, che richiede più tempo del processo di ridimensionamento.

Quando si visualizza un report quota, sono presenti diverse nuove righe. Alcune linee sono per le quote ad albero e alcune linee sono per le quote utente derivate.

Le nuove righe seguenti si riferiscono alle quote della struttura:

Volume	Tree Specifier	Type	ID	----Disk----		----Files-----		Quota				
				Used	Limit	Used	Limit					
<hr/>												
<hr/>												
<hr/>												
<hr/>												
vol1	tree	*		0B	20GB	0	-	*				
vol1	proj1	tree	1	0B	20GB	1	-	proj1				
vol1	proj2	tree	2	0B	20GB	1	-	proj2				
<hr/>												

La quota ad albero predefinita creata viene visualizzata nella prima nuova riga, con un asterisco (\*) nella colonna ID. In risposta alla quota tree predefinita su un volume, ONTAP crea automaticamente quote tree derivate per ogni qtree del volume. Questi sono mostrati nelle linee dove proj1 e proj2 appaiono nella Tree colonna.

Le seguenti nuove righe si riferiscono alle quote utente derivate:

Volume	Tree Specifier	Type	ID	----Disk----		----Files-----		Quota				
				Used	Limit	Used	Limit					
<hr/>												
<hr/>												
<hr/>												
<hr/>												
vol1	proj1	user	*	0B	50MB	0	-					
vol1	proj1	user	root	0B	-	1	-					
vol1	proj2	user	*	0B	50MB	0	-					
vol1	proj2	user	root	0B	-	1	-					
<hr/>												

Le quote utente predefinite su un volume vengono ereditate automaticamente per tutti i qtree contenuti in quel volume, se le quote sono attivate per i qtree. Quando è stata aggiunta la prima quota qtree, sono state attivate le quote sui qtree. Pertanto, sono state create quote utente predefinite derivate per ogni qtree. Questi sono

indicati nelle righe in cui ID è asterisco (\*).

Poiché l'utente root è il proprietario di un file, quando sono state create quote utente predefinite per ciascuno dei qtree, sono state create anche quote di rilevamento speciali per l'utente root su ciascuno dei qtree. Questi vengono visualizzati nelle righe in cui ID è root.

#### Esempio 5: Quota utente su un qtree

1. Hai deciso di limitare gli utenti a una minore quantità proj1 di spazio nella qtree rispetto a quella presente nel volume complessivo. `proj1` Pertanto, è consigliabile evitare di utilizzare oltre 10MB PB di dati nel qtree. Pertanto, si crea una quota utente predefinita per il qtree:

```
cluster1::>volume quota policy rule create -vserver vs1 -policy-name
quota_policy_vs1_1 -volume vol1 -type user -target "" -disk-limit 10MB
-qtree proj1
```

Si tratta di una modifica a una quota esistente, in quanto modifica la quota utente predefinita per il qtree proj1 derivato dalla quota utente predefinita sul volume. Pertanto, è possibile attivare la modifica ridimensionando le quote. Una volta completato il processo di ridimensionamento, è possibile visualizzare il report delle quote.

Nel report delle quote viene visualizzata la seguente nuova riga che mostra la nuova quota utente esplicita per il qtree:

Volume	Tree	Type	ID	----Disk----	----Files----	Quota	
Specifier				Used	Limit	Used	Limit
<hr/>							
<hr/>							
vol1	proj1	user	*	0B	10MB	0	- *

Tuttavia, jsmith all'utente non è consentito scrivere più dati nel qtree proj1 perché la quota creata per sovrascrivere la quota utente predefinita (per fornire più spazio) si trovava sul volume. Una volta aggiunta una quota utente predefinita sul proj1 qtree, tale quota viene applicata e limita tutto lo spazio degli utenti in tale qtree, incluso jsmith.

2. Per fornire più spazio all'utente jsmith, è necessario aggiungere una regola esplicita di quota utente per il qtree con un limite di 80MB dischi per ignorare la regola predefinita di quota utente per il qtree:

```
cluster1::>volume quota policy rule create -vserver vs1 -policy-name
quota_policy_vs1_1 -volume vol1 -type user -target jsmith -disk-limit
80MB -qtree proj1
```

Poiché si tratta di una quota esplicita per la quale esiste già una quota predefinita, la modifica viene attivata ridimensionando le quote. Una volta completato il processo di ridimensionamento, viene visualizzato un report delle quote.

Nel report delle quote viene visualizzata la seguente nuova riga:

Volume Specifier	Tree	Type	ID	----Disk----		----Files-----		Quota
				Used	Limit	Used	Limit	
vol1	proj1	user	jsmith	61MB	80MB	57	-	jsmith

Il report finale sulle quote è simile al seguente:

cluster1::>volume quota report								
Vserver: vs1								
Volume Specifier	Tree	Type	ID	----Disk----		----Files-----		Quota
-----	-----	-----	-----	Used	Limit	Used	Limit	-----
vol1		tree	*	0B	20GB	0	-	*
vol1		user	*	0B	50MB	0	-	*
vol1		user	jsmith	70MB	80MB	65	-	jsmith
vol1	proj1	tree	1	0B	20GB	1	-	proj1
vol1	proj1	user	*	0B	10MB	0	-	*
vol1	proj1	user	root	0B	-	1	-	
vol1	proj2	tree	2	0B	20GB	1	-	proj2
vol1	proj2	user	*	0B	50MB	0	-	
vol1	proj2	user	root	0B	-	1	-	
vol1		user	root	0B	-	3	-	
vol1	proj1	user	jsmith	61MB	80MB	57	-	jsmith
11 entries were displayed.								

L'utente jsmith deve rispettare i seguenti limiti di quota per scrivere su un file in proj1:

1. La quota ad albero per il proj1 qtree.
2. Quota utente sul proj1 qtree.
3. La quota utente sul volume.

## **Informazioni sul copyright**

Copyright © 2026 NetApp, Inc. Tutti i diritti riservati. Stampato negli Stati Uniti d'America. Nessuna porzione di questo documento soggetta a copyright può essere riprodotta in qualsiasi formato o mezzo (grafico, elettronico o meccanico, inclusi fotocopie, registrazione, nastri o storage in un sistema elettronico) senza previo consenso scritto da parte del detentore del copyright.

Il software derivato dal materiale sottoposto a copyright di NetApp è soggetto alla seguente licenza e dichiarazione di non responsabilità:

IL PRESENTE SOFTWARE VIENE FORNITO DA NETAPP "COSÌ COM'È" E SENZA QUALSIVOGLIA TIPO DI GARANZIA IMPLICITA O ESPRESSA FRA CUI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIALITÀ E IDONEITÀ PER UNO SCOPO SPECIFICO, CHE VENGONO DECLINATE DAL PRESENTE DOCUMENTO. NETAPP NON VERRÀ CONSIDERATA RESPONSABILE IN ALCUN CASO PER QUALSIVOGLIA DANNO DIRETTO, INDIRETTO, ACCIDENTALE, SPECIALE, ESEMPLARE E CONSEGUENZIALE (COMPRESI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, PROCUREMENT O SOSTITUZIONE DI MERCI O SERVIZI, IMPOSSIBILITÀ DI UTILIZZO O PERDITA DI DATI O PROFITTI OPPURE INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ AZIENDALE) CAUSATO IN QUALSIVOGLIA MODO O IN RELAZIONE A QUALUNQUE TEORIA DI RESPONSABILITÀ, SIA ESSA CONTRATTUALE, RIGOROSA O DOVUTA A INSOLVENZA (COMPRESA LA NEGLIGENZA O ALTRO) INSORTA IN QUALSIASI MODO ATTRAVERSO L'UTILIZZO DEL PRESENTE SOFTWARE ANCHE IN PRESENZA DI UN PREAVVISO CIRCA L'EVENTUALITÀ DI QUESTO TIPO DI DANNI.

NetApp si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento qualunque prodotto descritto nel presente documento senza fornire alcun preavviso. NetApp non si assume alcuna responsabilità circa l'utilizzo dei prodotti o materiali descritti nel presente documento, con l'eccezione di quanto concordato espressamente e per iscritto da NetApp. L'utilizzo o l'acquisto del presente prodotto non comporta il rilascio di una licenza nell'ambito di un qualche diritto di brevetto, marchio commerciale o altro diritto di proprietà intellettuale di NetApp.

Il prodotto descritto in questa guida può essere protetto da uno o più brevetti degli Stati Uniti, esteri o in attesa di approvazione.

**LEGENDA PER I DIRITTI SOTTOPOSTI A LIMITAZIONE:** l'utilizzo, la duplicazione o la divulgazione da parte degli enti governativi sono soggetti alle limitazioni indicate nel sottoparagrafo (b)(3) della clausola Rights in Technical Data and Computer Software del DFARS 252.227-7013 (FEB 2014) e FAR 52.227-19 (DIC 2007).

I dati contenuti nel presente documento riguardano un articolo commerciale (secondo la definizione data in FAR 2.101) e sono di proprietà di NetApp, Inc. Tutti i dati tecnici e il software NetApp forniti secondo i termini del presente Contratto sono articoli aventi natura commerciale, sviluppati con finanziamenti esclusivamente privati. Il governo statunitense ha una licenza irrevocabile limitata, non esclusiva, non trasferibile, non cedibile, mondiale, per l'utilizzo dei Dati esclusivamente in connessione con e a supporto di un contratto governativo statunitense in base al quale i Dati sono distribuiti. Con la sola esclusione di quanto indicato nel presente documento, i Dati non possono essere utilizzati, divulgati, riprodotti, modificati, visualizzati o mostrati senza la previa approvazione scritta di NetApp, Inc. I diritti di licenza del governo degli Stati Uniti per il Dipartimento della Difesa sono limitati ai diritti identificati nella clausola DFARS 252.227-7015(b) (FEB 2014).

## **Informazioni sul marchio commerciale**

NETAPP, il logo NETAPP e i marchi elencati alla pagina <http://www.netapp.com/TM> sono marchi di NetApp, Inc. Gli altri nomi di aziende e prodotti potrebbero essere marchi dei rispettivi proprietari.