



# アレイを管理します

## SANtricity 11.7

NetApp  
February 12, 2024

# 目次

アレイを管理します .....	1
ストレージアレイのステータスを表示します .....	1
個々のストレージアレイを管理します .....	1
ストレージアレイのパスワードを変更する .....	2
SANtricity Unified Managerからのストレージアレイの削除 .....	2

# アレイを管理します

## ストレージアレイのステータスを表示します

Unified Managerには、検出された各ストレージアレイのステータスが表示されます。

[\* Manage-All\*]ページに移動します。このページでは、Web Services Proxyとそのストレージアレイ間の接続のステータスを確認できます。

次の表では、ステータスインジケータについて説明します。

ステータス	を示します
最適	ストレージアレイが最適な状態です。証明書の問題はなく、パスワードが有効です。
パスワードが無効です	無効なストレージアレイパスワードが指定されました。
信頼できない証明書です	HTTPS証明書が自己署名証明書でインポートされていないか、CA署名証明書でルート証明書と中間CA証明書がインポートされていないため、ストレージアレイとの1つ以上の接続が信頼されていません。
要注意	ストレージアレイにユーザによる修正操作が必要な問題があります。
ロックダウン	ストレージアレイがロックダウン状態です。
不明です	ストレージアレイに一度も接続していません。この状況は、Webサービスプロキシが起動中でまだストレージアレイに接続していない場合や、ストレージアレイがオフラインでWebサービスプロキシの起動後に一度も接続されていない場合に発生することがあります。
オフラインです	Web Services Proxyをストレージアレイに接続しましたが、現在はすべての接続が失われています。

## 個々のストレージアレイを管理します

管理操作を実行する場合は、起動オプションを使用して、1つ以上のストレージアレイのブラウザベースのSystem Managerを開くことができます。

手順

1. 管理ページで、管理するストレージアレイを1つ以上選択します。
2. [\* 起動 \*]をクリックします。

新しいウィンドウが開き、System Managerのログインページが表示されます。

3. ユーザー名とパスワードを入力し、\*ログイン\*をクリックします。

## ストレージレイのパスワードを変更する

Unified Managerでストレージレイを表示したりアクセスしたりするときに使用するパスワードを更新できます。

作業を開始する前に

- Storage Adminの権限を含むユーザプロファイルでログインする必要があります。
- System Managerで設定されているストレージレイの現在のパスワードを確認しておく必要があります。

このタスクについて

このタスクでは、Unified Managerからストレージレイにアクセスできるようにストレージレイの現在のパスワードを入力します。これは、System Managerでレイのパスワードが変更されたために、Unified Managerでも変更が必要になった場合などに行います。

手順

1. 管理ページで、1つ以上のストレージレイを選択します。
2. [メニュー]: [一般的でないタスク][ストレージレイパスワードの入力]を選択します。
3. 各ストレージレイのパスワードを入力し、\*保存\*をクリックします。

## SANtricity Unified Managerからのストレージレイの削除

ストレージレイをUnified Managerで管理する必要がなくなった場合は、削除することができます。

このタスクについて

削除すると、そのストレージレイにはアクセスできなくなります。ただし、ブラウザでIPアドレスまたはホスト名を直接指定すれば、削除したストレージレイへの接続を確立できます。

ストレージレイを削除しても、ストレージレイ自体やそのデータには影響はありません。ストレージレイを誤って削除した場合は、再度追加することができます。

手順

1. [\* Manage \* (管理) ]ページを選択します。
2. 削除するストレージレイを1つ以上選択します。
3. メニューから「Uncommon Tasks (一般的でないタスク)」を選択します。

ストレージレイがSANtricity Unified Managerのすべてのビューから削除されます。

## 著作権に関する情報

Copyright © 2024 NetApp, Inc. All Rights Reserved. Printed in the U.S.このドキュメントは著作権によって保護されています。著作権所有者の書面による事前承諾がある場合を除き、画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体、テープ媒体、電子検索システムへの組み込みを含む機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的な保証、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、代替品または代替サービスの調達、使用不能、データ損失、利益損失、業務中断を含み、かつこれに限定されない、このソフトウェアの使用により生じたすべての直接的損害、間接的損害、偶発的損害、特別損害、懲罰的損害、必然的損害の発生に対して、損失の発生の可能性が通知されていたとしても、その発生理由、根拠とする責任論、契約の有無、厳格責任、不法行為（過失またはそうでない場合を含む）にかかわらず、一切の責任を負いません。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、または他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、1つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によって保護されている場合があります。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、DFARS 252.227-7013（2014年2月）およびFAR 5252.227-19（2007年12月）のRights in Technical Data -Noncommercial Items（技術データ - 非商用品目に関する諸権利）条項の(b)(3)項、に規定された制限が適用されます。

本書に含まれるデータは商用製品および/または商用サービス（FAR 2.101の定義に基づく）に関係し、データの所有権はNetApp, Inc.にあります。本契約に基づき提供されるすべてのネットアップの技術データおよびコンピュータソフトウェアは、商用目的であり、私費のみで開発されたものです。米国政府は本データに対し、非独占的かつ移転およびサブライセンス不可で、全世界を対象とする取り消し不能の制限付き使用権を有し、本データの提供の根拠となった米国政府契約に関連し、当該契約の裏付けとする場合にのみ本データを使用できます。前述の場合を除き、NetApp, Inc.の書面による許可を事前に得ることなく、本データを使用、開示、転載、改変するほか、上演または展示することはできません。国防総省にかかる米国政府のデータ使用権については、DFARS 252.227-7015(b)項（2014年2月）で定められた権利のみが認められます。

## 商標に関する情報

NetApp、NetAppのロゴ、<http://www.netapp.com/TM>に記載されているマークは、NetApp, Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。