



アドオン機能の設定

SANtricity software

NetApp
August 22, 2025

目次

アドオン機能の設定	1
アドオン機能の仕組み	1
アドオン機能に関する用語	1
機能キーファイルの取得	1
プレミアム機能を有効にする	2
機能パックの有効化	3

アドオン機能の設定

アドオン機能の仕組み

アドオンはSANtricity System Managerの標準構成には含まれていない機能であり、有効にするにはキーが必要になる場合があります。アドオン機能には、単一のプレミアム機能と、バンドルされた機能パックがあります。

次に、プレミアム機能または機能パックを有効にする手順の概要を示します。

1. 次の情報を入手します。
 - シャーシのシリアル番号と機能有効識別子。機能をインストールするストレージアレイを識別します。これらの項目はSystem Managerで使用できます。
 - Feature Activation Code。機能の購入時にサポートサイトから入手できます。
2. ストレージプロバイダに問い合わせるか、Premium Feature Activationサイトにアクセスして機能キーを取得します。アクティブ化するシャーシのシリアル番号、イネーブルID、および機能コードを入力します。
3. System Managerで、機能キーファイルを使用してプレミアム機能または機能パックを有効にします。

アドオン機能に関する用語

ストレージアレイに関連するアドオン機能の用語を次に示します。

期間	製品説明
機能有効識別子	機能有効識別子は、特定のストレージアレイを識別する一意の文字列です。この識別子により、プレミアム機能を取得した時点でそのストレージアレイのみに関連付けられるようになります。この文字列は、[システム]ページの[アドオン]に表示されます。
キノウキファイル	機能キーファイルは、プレミアム機能または機能パックのロックを解除して有効にするためのファイルです。
機能パック	機能パックは、ストレージアレイの属性を変更する（プロトコルをFibre ChannelからiSCSIに変更するなど）バンドルです。機能パックを有効にするには特別なキーが必要です。
プレミアム機能	プレミアム機能は追加オプションであり、有効にするにはキーが必要です。標準構成のSystem Managerには含まれていません。

機能キーファイルの取得

ストレージアレイでプレミアム機能または機能パックを有効にするには、まず機能キーファイルを取得する必要があります。キーは1つのストレージアレイにのみ関連付けられます。

タスクの内容

このタスクでは、機能に必要な情報を収集し、機能キーファイルの要求を送信する方法について説明します。必要な情報は次のとおりです。

- シャーシのシリアル番号
- 機能有効識別子
- 機能のアクティブ化コード

手順

1. System Managerで、シャーシのシリアル番号を確認して記録します。このシリアル番号は、[サポートセンター]タイルの上にマウスを置くと表示されます。
2. System Managerで、機能有効識別子を確認します。[設定]、[システム]の順に移動し、下にスクロールして*アドオン*を表示します。機能有効識別子*を探します。機能有効識別子の番号を記録します。
3. 機能を有効にするためのコードを見つけて記録します。機能パックの場合、このコードは変換の実行手順に記載されています。

プレミアム機能の場合は、サポートサイトから次の手順でアクティベーションコードにアクセスできません。

- a. にログインし ["NetAppのサポート"](#)ます。
 - b. お使いの製品の「ソフトウェアライセンス」にアクセスします。
 - c. ストレージレイシャーシのシリアル番号を入力し、* Go *をクリックします。
 - d. **[License Key]**列で、Feature Activation Codeを探します。
 - e. 必要な機能のFeature Activation Codeを記録します。
4. 機能キーファイルをリクエストするには、シャーシのシリアル番号、有効識別子、機能のアクティブ化のコードを記載したEメールまたはテキストドキュメントをストレージサプライヤに送信してください。

に移動して必要な情報を入力し、機能パックまたは機能パックを入手することもできます ["ネットアップライセンスのアクティブ化：ストレージレイプレミアム機能のアクティブ化"](#)。（このサイトの手順はプレミアム機能用であり、機能パック用ではありません）。

終了後

機能キーファイルがある場合は、プレミアム機能または機能パックを有効にすることができます。

プレミアム機能を有効にする

プレミアム機能は追加オプションであり、有効にするにはキーが必要です。

開始する前に

- 機能キーを入手しておきます。キーについては、必要に応じてテクニカルサポートにお問い合わせください。
- 管理クライアント（System Managerにアクセスするためのブラウザを備えたシステム）上にキーファイルをロードしておきます。

タスクの内容

このタスクでは、System Managerを使用してプレミアム機能を有効にする方法について説明します。



プレミアム機能を無効にする場合は(disable storageArray) (featurePack | feature=featureAttributeList、コマンドラインインターフェイス (CLI) でDisable Storage Array Featureコマンドを使用する必要があります。

手順

1. メニューを選択します。[設定][システム]。
2. 「アドオン」で、「プレミアム機能を有効にする」を選択します。

[プレミアム機能の有効化]ダイアログボックスが開きます。

3. [Browse](参照)をクリックし、キーファイルを選択します。

ファイル名がダイアログボックスに表示されます。

4. [Enable] をクリックします。

機能パックの有効化

機能パックは、ストレージレイの属性を変更する（プロトコルをFibre ChannelからiSCSIに変更するなど）バンドルです。機能パックを有効にするには特別なキーが必要です。

開始する前に

- ストレージレイの新しい属性の変換と準備について説明した適切な手順に従います。ホストプロトコルの変換手順については、コントローラモデルのハードウェアメンテナンスガイドを参照してください。
- ストレージレイがオフラインであるため、ホストやアプリケーションがアクセスしていません。
- すべてのデータがバックアップされます。
- 機能パックファイルを入手しておきます。

機能パックファイルは管理クライアント（System Managerにアクセスするためのブラウザを備えたシステム）上にロードされます。



ダウンタイムのメンテナンス時間をスケジュールし、ホストとコントローラの間でのI/O処理をすべて停止する必要があります。また、変換が完了するまではストレージレイのデータにアクセスできないことに注意してください。

タスクの内容

このタスクでは、System Managerを使用して機能パックを有効にする方法について説明します。完了したら、ストレージレイを再起動する必要があります。

手順

1. メニューを選択します。[設定][システム]。
2. [* アドオン *] で、[* 機能パックの変更 *] を選択します。

3. **[Browse]**(参照)をクリックし、キーファイルを選択します。

ファイル名がダイアログボックスに表示されます。

4. フィールドにと入力し `change` ます。

5. [変更 (Change)] をクリックします。

機能パックの移行が開始され、コントローラがリブートします。書き込み前のキャッシュデータが削除されるため、I/Oアクティビティが発生しません。両方のコントローラが自動的にリブートし、新しい機能パックが有効になります。リブートが完了すると、ストレージアレイは応答可能な状態に戻ります。

著作権に関する情報

Copyright © 2025 NetApp, Inc. All Rights Reserved. Printed in the U.S.このドキュメントは著作権によって保護されています。著作権所有者の書面による事前承諾がある場合を除き、画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体、テープ媒体、電子検索システムへの組み込みを含む機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的な保証、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、代替品または代替サービスの調達、使用不能、データ損失、利益損失、業務中断を含み、かつこれに限定されない、このソフトウェアの使用により生じたすべての直接的損害、間接的損害、偶発的損害、特別損害、懲罰的損害、必然的損害の発生に対して、損失の発生の可能性が通知されていたとしても、その発生理由、根拠とする責任論、契約の有無、厳格責任、不法行為（過失またはそうでない場合を含む）にかかわらず、一切の責任を負いません。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、または他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、1つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によって保護されている場合があります。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、DFARS 252.227-7013（2014年2月）およびFAR 5252.227-19（2007年12月）のRights in Technical Data -Noncommercial Items（技術データ - 非商用品目に関する諸権利）条項の(b)(3)項、に規定された制限が適用されます。

本書に含まれるデータは商用製品および/または商用サービス（FAR 2.101の定義に基づく）に関係し、データの所有権はNetApp, Inc.にあります。本契約に基づき提供されるすべてのネットアップの技術データおよびコンピュータソフトウェアは、商用目的であり、私費のみで開発されたものです。米国政府は本データに対し、非独占的かつ移転およびサブライセンス不可で、全世界を対象とする取り消し不能の制限付き使用权を有し、本データの提供の根拠となった米国政府契約に関連し、当該契約の裏付けとする場合にのみ本データを使用できます。前述の場合を除き、NetApp, Inc.の書面による許可を事前に得ることなく、本データを使用、開示、転載、改変するほか、上演または展示することはできません。国防総省にかかる米国政府のデータ使用权については、DFARS 252.227-7015(b)項（2014年2月）で定められた権利のみが認められます。

商標に関する情報

NetApp、NetAppのロゴ、<http://www.netapp.com/TM>に記載されているマークは、NetApp, Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。