



# インターフェイス設定の管理

## SANtricity 11.8

NetApp  
December 16, 2024

# 目次

インターフェイス設定の管理 .....	1
パスワード保護の管理 .....	1
容量値のデフォルトの単位を設定 .....	2
パフォーマンスグラフのデフォルト期間の設定 .....	2
ログインバナーの設定 .....	2
セッションタイムアウトの管理 .....	3

# インターフェイス設定の管理

## パスワード保護の管理

不正なアクセスから保護するために、ストレージレイにパスワードを設定する必要があります。

### パスワードの設定と変更

System Managerの初回起動時に、管理者パスワードを設定するように求められます。adminパスワードを持つユーザは、オブジェクトや設定の追加、変更、削除など、ストレージレイの設定を変更できます。初回起動時にadminパスワードを設定するには、[を参照してください"System Managerへのアクセス"](#)。

セキュリティ上の理由から、パスワードの入力を試行できるのは5回までです。この回数を超えると、ストレージレイは「ロックアウト」状態になります。この状態の場合、ストレージレイは以降のパスワードの入力を拒否します。パスワードをもう一度入力するには、ストレージレイが「通常」の状態にリセットされるまで10分待つ必要があります。

ストレージレイには、adminパスワードに加えて、1つ以上のロールがマッピングされた事前定義されたユーザプロファイルが含まれています。詳細については、[を参照してください"マッピングされたロールの権限"](#)。ユーザプロファイルとマッピングは変更できません。変更できるのはパスワードのみです。adminパスワードまたはその他のユーザパスワードを変更する場合は、[を参照してください"パスワードの変更"](#)。

### セッションタイムアウト後のパスワードの再入力

パスワードの入力を求めるプロンプトは、1つの管理セッションで1回だけ表示されます。ただし、30分間操作を行わないとセッションはタイムアウトし、その時点でパスワードを再入力する必要があります。セッションの実行中に別の管理クライアントから同じストレージレイを管理している別のユーザがパスワードを変更した場合は、次の設定処理または表示処理でパスワードの入力を求められます。

セッションタイムアウトを調整することも、セッションタイムアウトを完全に無効にすることもできます。[を参照して"セッションタイムアウトの管理"](#)

### ドライブまたはパスワードによる保護の解除

パスワードで保護されたドライブを取り外す場合、またはパスワード保護を無効にする場合は、次の点に注意してください。

- \*パスワード保護が設定されたドライブを取り外すと、パスワードはストレージレイの各ドライブの予約領域に保存されます。ストレージレイからすべてのドライブを取り外すと、そのパスワードは機能しなくなります。この状況を修正するには、元のドライブの1つをストレージレイに再取り付けします。
- パスワード保護を解除する場合--コマンドのパスワード保護を解除する場合は'現在の管理者パスワードを入力し'新しいパスワードのテキストボックスを空白のままにします



ストレージレイで設定コマンドを実行すると、データ損失などの重大な損傷が発生する可能性があります。そのため、ストレージレイには管理者パスワードを常に設定する必要があります。セキュリティを強化するために、英数字15文字以上の長い管理者パスワードを使用してください。

## 容量値のデフォルトの単位を設定

System Managerでは、容量値をギビバイト (GiB) またはテビバイト (TiB) で表示できます。

すべてのユーザが独自の設定を使用できるように、設定はブラウザのローカルストレージに保存されます。

手順

1. メニューを選択します。環境設定[環境設定]。
2. 「ギビバイト」または「テビバイト」のラジオボタンをクリックして、処理を実行することを確認します。

略語と値については、次の表を参照してください。

略語	値
GiB	1、024 <sup>3</sup> バイト
TiB	1、024 <sup>4</sup> バイト

## パフォーマンスグラフのデフォルト期間の設定

パフォーマンスグラフに表示されるデフォルトの期間を変更できます。

タスクの内容

[ホーム]ページと[パフォーマンス]ページのパフォーマンスグラフに最初に表示される期間は1時間です。すべてのユーザが独自の設定を使用できるように、設定はブラウザのローカルストレージに保存されます。

手順

1. メニューを選択します。環境設定[環境設定]。
2. ドロップダウンリストから、\* 5分\*、\* 1時間\*、\* 8時間\*、\* 1日\*、または\* 7日\*のいずれかを選択します。処理を確定します。

## ログインバナーの設定

ユーザがSystem Managerでセッションを確立する前に表示されるログインバナーを作成できます。バナーには、注意事項と同意メッセージを含めることができます。

タスクの内容

作成したバナーは、ログイン画面の前にダイアログボックスに表示されます。

手順

1. メニューを選択します。[設定][システム]。
2. [全般]セクションで、[ログインバナーの設定\*]を選択します。

Configure Login Bannerダイアログボックスが開きます。

3. ログインバナーに表示するテキストを入力します。



書式設定にHTMLやその他のマークアップタグを使用しないでください。

4. [保存 ( Save ) ] をクリックします。

#### 結果

ユーザが次回System Managerにログインすると、このテキストがダイアログボックスに表示されます。ログイン画面に進むには、\*OK\*をクリックする必要があります。

## セッションタイムアウトの管理

非アクティブな状態が一定の時間続いたユーザセッションは切断されるよう、System Managerでタイムアウトを設定できます。

#### タスクの内容

デフォルトでは、System Managerのセッションタイムアウトは30分です。この時間を調整したり、セッションタイムアウトを無効にしたりすることができます。



アレイに組み込みのSecurity Assertion Markup Language (SAML) 機能を使用してアクセス管理を設定している場合、ユーザのSSOセッションが最大数に達したときにセッションタイムアウトが発生することがあります。これは、System Managerのセッションタイムアウトより前に発生することがあります。

#### 手順

1. メニューを選択します。[設定][システム]。
2. [全般]セクションで、[セッションタイムアウトの有効化/無効化]を選択します。

セッションタイムアウトの有効化/無効化ダイアログボックスが開きます。

3. スピナーコントロールを使用して、時間を分単位で増減します。

System Managerに設定できる最小のタイムアウトは15分です。



セッションタイムアウトを無効にするには、\*時間の長さを設定\*チェックボックスの選択を解除します。

4. [保存 ( Save ) ] をクリックします。

## 著作権に関する情報

Copyright © 2024 NetApp, Inc. All Rights Reserved. Printed in the U.S.このドキュメントは著作権によって保護されています。著作権所有者の書面による事前承諾がある場合を除き、画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体、テープ媒体、電子検索システムへの組み込みを含む機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的な保証、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、代替品または代替サービスの調達、使用不能、データ損失、利益損失、業務中断を含み、かつこれに限定されない、このソフトウェアの使用により生じたすべての直接的損害、間接的損害、偶発的損害、特別損害、懲罰的損害、必然的損害の発生に対して、損失の発生の可能性が通知されていたとしても、その発生理由、根拠とする責任論、契約の有無、厳格責任、不法行為（過失またはそうでない場合を含む）にかかわらず、一切の責任を負いません。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、または他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、1つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によって保護されている場合があります。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、DFARS 252.227-7013（2014年2月）およびFAR 5252.227-19（2007年12月）のRights in Technical Data -Noncommercial Items（技術データ - 非商用品目に関する諸権利）条項の(b)(3)項、に規定された制限が適用されます。

本書に含まれるデータは商用製品および/または商用サービス（FAR 2.101の定義に基づく）に関係し、データの所有権はNetApp, Inc.にあります。本契約に基づき提供されるすべてのネットアップの技術データおよびコンピュータソフトウェアは、商用目的であり、私費のみで開発されたものです。米国政府は本データに対し、非独占的かつ移転およびサブライセンス不可で、全世界を対象とする取り消し不能の制限付き使用权を有し、本データの提供の根拠となった米国政府契約に関連し、当該契約の裏付けとする場合にのみ本データを使用できます。前述の場合を除き、NetApp, Inc.の書面による許可を事前に得ることなく、本データを使用、開示、転載、改変するほか、上演または展示することはできません。国防総省にかかる米国政府のデータ使用权については、DFARS 252.227-7015(b)項（2014年2月）で定められた権利のみが認められます。

## 商標に関する情報

NetApp、NetAppのロゴ、<http://www.netapp.com/TM>に記載されているマークは、NetApp, Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。