



メインインターフェイス SANtricity 11.8

NetApp
December 16, 2024

目次

メインインターフェイス	1
Unified Managerインターフェイスの概要	1
サポートされるブラウザ	2
管理者パスワード保護の設定	2
管理者パスワードの変更	3
セッションタイムアウトの管理	4

メインインターフェイス

Unified Managerインターフェイスの概要


Unified ManagerはWebベースのインターフェイスであり、1つのビューで複数のストレージアレイを管理することができます。

メインページ

Unified Managerにログインすると、メインページが開き、* Manage-All *が表示されます。このページでは、ネットワーク内で検出されたストレージアレイのリストをスクロールしてステータスを表示し、単一のアレイまたはアレイのグループに対して処理を実行できます。

ナビゲーションサイドバー

Unified Managerの機能には、ナビゲーションサイドバーからアクセスできます。

面積	製品説明
管理	ネットワーク内のストレージアレイを検出し、アレイのSANtricity System Managerを起動し、1つのアレイから複数のアレイに設定をインポートし、アレイグループを管理します。設定のインポートやアレイグループの作成などの処理を実行するには、アレイ名の横にあるチェックボックスをオンにします。各行の最後にある省略記号は、アレイ名の変更など、単一のアレイに対する操作のインラインメニューを提供します。
運用	アレイ間での設定のインポートなど、バッチ処理の進捗状況を表示します。  ストレージアレイのステータスが最適でない場合は、一部の処理を実行できません。
証明書管理	ブラウザとクライアントの間で認証する証明書を管理します。
アクセス管理	Unified Managerインターフェイスのユーザ認証を確立します。
サポート	テクニカルサポートのオプション、リソース、連絡先を表示します。

インターフェイスの設定とヘルプ

インターフェイスの右上にあるヘルプやその他のドキュメントにアクセスできます。ログイン名の横にあるドロップダウンから管理オプションにアクセスすることもできます。

ユーザログインとパスワード

システムにログインしている現在のユーザがインターフェイスの右上に表示されます。

ユーザとパスワードの詳細については、次を参照してください。

- ["管理者パスワード保護の設定"](#)
- ["管理者パスワードの変更"](#)
- ["ローカルユーザプロファイルのパスワードの変更"](#)

サポートされるブラウザ

Unified Managerには、いくつかの種類のブラウザからアクセスできます。

サポートされるブラウザとバージョンを次に示します。

ブラウザ	最小バージョン
Google Chrome	89
Mozilla Firefox	80
Safari	14
Microsoft Edge	90



Web Services Proxyがインストールされていて、ブラウザで使用できる必要があります。

管理者パスワード保護の設定

Unified Managerには、不正なアクセスを防ぐために管理者パスワードを設定する必要があります。

管理者パスワードとユーザプロファイル

Unified Managerの初回起動時に、管理者パスワードを設定するように求められます。adminパスワードを持つユーザなら誰でも、ストレージレイの設定を変更できます。

Unified Managerインターフェイスには、管理パスワードに加えて、1つ以上のロールがマッピングされた設定済みのユーザプロファイルが含まれています。詳細については、[を参照してください "アクセス管理の仕組み"](#)。

ユーザとマッピングは変更できません。変更できるのはパスワードのみです。パスワードの変更については、[次を参照してください](#)。

- ["管理者パスワードの変更"](#)
- ["ローカルユーザプロファイルのパスワードの変更"](#)

セッションタイムアウト

1つの管理セッションでパスワードの入力を求められるのは1回のみです。デフォルトでは操作がない状態が30分続くとセッションがタイムアウトし、パスワードをもう一度入力する必要があります。セッション中に別の管理クライアントから同じソフトウェアにアクセスしている別のユーザがパスワードを変更した場合は、次の設定処理や表示処理でパスワードの入力を求められます。

セキュリティ上の理由から、パスワードの入力を試行できるのは5回までとなっており、この回数を超えると、ソフトウェアは「ロックアウト」状態になります。この状態では、ソフトウェアは以降のパスワード試行を拒否します。パスワードを再度入力するには、10分待ってから「通常」の状態にリセットする必要があります。

セッションタイムアウトを調整したり、セッションタイムアウトを完全に無効にしたりできます。詳細については、[を参照してください "セッションタイムアウトの管理"](#)。

管理者パスワードの変更

Unified Managerへのアクセスに使用する管理者パスワードを変更できます。

開始する前に

- Root Adminの権限が割り当てられたローカル管理者としてログインする必要があります。
- 現在の管理者パスワードを確認しておく必要があります。

タスクの内容

パスワードを選択する際は、次のガイドラインに注意してください。

- パスワードは大文字と小文字が区別されます。
- パスワードの末尾のスペースは削除されません。パスワードにスペースが含まれている場合は、スペースを含めるように注意してください。
- セキュリティを強化するために、15文字以上の英数字を使用し、パスワードを頻繁に変更してください。

手順

1. メニューを選択します。Settings [Access Management]。
2. [ローカルユーザー役割* (Local User Roles *)]タブを選択します。
3. 表から* admin *ユーザを選択します。

[パスワードの変更]ボタンが使用可能になります。

4. [パスワードの変更 *] を選択します。

[パスワードの変更]ダイアログボックスが開きます。

5. ローカルユーザパスワードの最小文字数が設定されていない場合は、システムにアクセスする際にユーザにパスワードの入力を求めるチェックボックスを選択します。
6. 2つのフィールドに新しいパスワードを入力します。
7. この操作を確認するためにローカル管理者パスワードを入力し、*変更*をクリックします。

セッションタイムアウトの管理

非アクティブな状態が一定の時間続いたユーザセッションは切断されるように、Unified Managerでタイムアウトを設定できます。

タスクの内容

デフォルトでは、Unified Managerのセッションタイムアウトは30分です。この時間を調整したり、セッションタイムアウトを無効にしたりすることができます。



アレイに組み込まれたSecurity Assertion Markup Language (SAML) 機能を使用してアクセス管理を設定している場合、ユーザのSSOセッションが最大数に達したときにセッションタイムアウトが発生することがあります。これは、System Managerのセッションタイムアウトより前に発生することがあります。

手順

1. メニューバーで、ユーザログイン名の横にあるドロップダウン矢印を選択します。
2. 「セッションタイムアウトを有効/無効にする」を選択します。

セッションタイムアウトの有効化/無効化ダイアログボックスが開きます。

3. スピナーコントロールを使用して、時間を分単位で増減します。

設定できる最小タイムアウトは15分です。



セッションタイムアウトを無効にするには、*時間の長さを設定*チェックボックスをオフにします。

4. [保存 (Save)]をクリックします。

著作権に関する情報

Copyright © 2024 NetApp, Inc. All Rights Reserved. Printed in the U.S.このドキュメントは著作権によって保護されています。著作権所有者の書面による事前承諾がある場合を除き、画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体、テープ媒体、電子検索システムへの組み込みを含む機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的な保証、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、代替品または代替サービスの調達、使用不能、データ損失、利益損失、業務中断を含み、かつこれに限定されない、このソフトウェアの使用により生じたすべての直接的損害、間接的損害、偶発的損害、特別損害、懲罰的損害、必然的損害の発生に対して、損失の発生の可能性が通知されていたとしても、その発生理由、根拠とする責任論、契約の有無、厳格責任、不法行為（過失またはそうでない場合を含む）にかかわらず、一切の責任を負いません。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、または他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、1つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によって保護されている場合があります。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、DFARS 252.227-7013（2014年2月）およびFAR 5252.227-19（2007年12月）のRights in Technical Data -Noncommercial Items（技術データ - 非商用品目に関する諸権利）条項の(b)(3)項、に規定された制限が適用されます。

本書に含まれるデータは商用製品および/または商用サービス（FAR 2.101の定義に基づく）に関係し、データの所有権はNetApp, Inc.にあります。本契約に基づき提供されるすべてのネットアップの技術データおよびコンピュータソフトウェアは、商用目的であり、私費のみで開発されたものです。米国政府は本データに対し、非独占的かつ移転およびサブライセンス不可で、全世界を対象とする取り消し不能の制限付き使用权を有し、本データの提供の根拠となった米国政府契約に関連し、当該契約の裏付けとする場合にのみ本データを使用できます。前述の場合を除き、NetApp, Inc.の書面による許可を事前に得ることなく、本データを使用、開示、転載、改変するほか、上演または展示することはできません。国防総省にかかる米国政府のデータ使用权については、DFARS 252.227-7015(b)項（2014年2月）で定められた権利のみが認められます。

商標に関する情報

NetApp、NetAppのロゴ、<http://www.netapp.com/TM>に記載されているマークは、NetApp, Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。