



通知の管理 SANtricity 11.8

NetApp
December 16, 2024

目次

通知の管理	1
問題通知の概要	1
実行中の処理を表示して処理を実行する	1
Recovery Guruを使用した問題からのリカバリ	4

通知の管理

問題通知の概要

System Managerは、アイコンおよびその他のいくつかの方法を使用して、ストレージレイに問題が存在することを通知します。

アイコン

System Managerでは、以下のアイコンを使用してストレージレイおよびそのコンポーネントのステータスが表示されます。

をクリックします。	製品説明
	最適
	最適でない、または障害が発生している
	対応または修正が必要
	注意

これらのアイコンはSystem Managerのさまざまな場所に表示されます。

- [ホーム]ページの[通知]領域に、失敗したアイコンとメッセージが表示されます。
- ナビゲーション領域の[ホーム]ページアイコンに障害アイコンが表示されます。
- [コンポーネント]ページでは、ドライブとコントローラのグラフィックに障害アイコンが表示されます。

アラートとLED

System Managerでは、アイコン以外の方法でも問題が通知されます。

- System ManagerはSNMP通知またはEメールのエラーメッセージを送信します。
- ハードウェアの保守操作必要LEDが点灯します。

問題の通知を受け取ったら、Recovery Guruを使用して問題を修正します。必要に応じて、リカバリ手順を記載したハードウェアのドキュメントを参照して、障害が発生したコンポーネントを交換します。

実行中の処理を表示して処理を実行する

長時間の処理を表示して対処するには、[実行中の処理]ページを使用します。

タスクの内容

[実行中の処理]ページに表示された各処理について、完了率と完了までの推定残り時間が表示されます。場合によっては、処理を停止したり、処理の優先度を変更したりできます。完了したボリュームコピー処理をリス

トから消去することもできます。

手順

1. ホームページで、*進行中の操作を表示*を選択します。

[Operations in Progress]ページが表示されます。

2. 必要に応じて、[アクション]列のリンクを使用して、処理を停止または優先度を変更します。



特に処理を停止する場合は、ダイアログボックスに表示されているすべての警告テキストをお読みください。

ボリュームコピー処理を停止したり、優先度を変更したりできます。

3. ボリュームコピー処理が完了したら、「クリア」を選択してリストから削除できます。

ホームページの上部には、処理が完了すると、情報メッセージと黄色のレンチアイコンが表示されます。このメッセージには、[Operations in Progress]ページから操作をクリアできるリンクが含まれています。

[実行中の処理]ページに表示される処理は次のとおりです。

操作	処理のステータス	対処方法
ボリュームコピー	完了	クリア
ボリュームコピー	実行中	<ul style="list-style-type: none">• 優先度の変更• 停止
ボリュームコピー	保留中	クリア
ボリュームコピー	失敗	<ul style="list-style-type: none">• クリア• 再コピー
ボリュームコピー	停止	<ul style="list-style-type: none">• クリア• 再コピー
ボリュームの作成 (64TiBを超えるシックプールボリュームのみ)	実行中	_ なし _
ボリュームの削除 (64TiBを超えるシックプールボリュームのみ)	実行中	_ なし _
非同期ミラーグループの初期同期	実行中	中断
非同期ミラーグループの初期同期	中断	再開

操作	処理のステータス	対処方法
同期ミラーリング	実行中	中断
同期ミラーリング	中断	再開
Snapshotイメージのロールバック	実行中	キャンセル
Snapshotイメージのロールバック	保留中	キャンセル
Snapshotイメージのロールバック	一時停止	<ul style="list-style-type: none"> • キャンセル • 再開
ドライブの退避	実行中	キャンセル（ドライブの退避タイプによる）
プールまたはボリュームグループへの容量の追加	実行中	_ なし _
ボリュームのRAIDレベルの変更	実行中	_ なし _
プールの容量削減	実行中	_ なし _
シンボリックボリュームの再生	実行中	_ なし _
プールボリュームのInstant Availability Format (IAF) 処理の残り時間を確認する	実行中	_ なし _
ボリュームグループのデータ冗長性チェック	実行中	_ なし _
ボリュームグループのデフラグ	実行中	_ なし _
ボリュームの初期化	実行中	_ なし _
ボリュームの容量の拡張	実行中	_ なし _
ボリュームのセグメントサイズを変更する	実行中	_ なし _
ドライブコピー	実行中	_ なし _
データ再構築	実行中	_ なし _

操作	処理のステータス	対処方法
コピーバック	実行中	_ なし _
ドライブ消去	実行中	_ なし _
リモートストレージインポート	実行中	<ul style="list-style-type: none"> 優先度の変更 停止
リモートストレージインポート	停止	<ul style="list-style-type: none"> 再開 切断
リモートストレージインポート	失敗	<ul style="list-style-type: none"> 再開 切断
リモートストレージインポート	完了	切断

Recovery Guruを使用した問題からのリカバリ

Recovery GuruはSystem Managerのコンポーネントです。ストレージレイの問題を診断し、問題を修正するリカバリ手順を推奨します。

手順

1. 「* Home *」を選択します。
2. ウィンドウの中央上部にある*Recover from_n_problems *というリンクをクリックします。

Recovery Guruダイアログボックスが表示されます。

3. 概要リストに表示された最初の問題を選択し、リカバリ手順の指示に従って問題を修正します。必要に応じて、交換手順を使用して障害のあるコンポーネントを交換します。リストされている問題ごとに、この手順を繰り返します。

ストレージレイ内の複数の問題が関連している可能性があります。この場合、問題を修正する順序が結果に影響する可能性があります。サマリーリストに表示されている順序で問題を選択して修正します。

電源装置キャニスターに複数の障害がある場合、概要リストには1つの問題としてまとめて表示されます。ファンキャニスターで複数の障害が発生した場合も、1つの問題としてリストされます。

4. リカバリ手順 が正常に完了したことを確認するには、*再チェック*をクリックします。

非同期ミラーグループまたは非同期ミラーグループのメンバーに問題を選択した場合は、最初に* Clear をクリックしてコントローラの障害を解消し、次に Check *をクリックしてRecovery Guruからイベントを削除します。

すべての問題が修正されると、ストレージレイアイコンは最終的にNeeds AttentionからOptimalに変わります。一部の問題では、再構築などの処理の実行中に修正アイコンが表示されます。

5. *オプション：Recovery Guruの情報をファイルに保存するには、*保存*アイコンをクリックします。

ブラウザのDownloadsフォルダにという名前でファイルが保存されます recovery-guru-failure-
yyyy-mm-dd-hh-mm-ss-mmm.html。

6. Recovery Guruの情報を印刷するには、*印刷*アイコンをクリックします。

著作権に関する情報

Copyright © 2024 NetApp, Inc. All Rights Reserved. Printed in the U.S.このドキュメントは著作権によって保護されています。著作権所有者の書面による事前承諾がある場合を除き、画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体、テープ媒体、電子検索システムへの組み込みを含む機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的な保証、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、代替品または代替サービスの調達、使用不能、データ損失、利益損失、業務中断を含み、かつこれに限定されない、このソフトウェアの使用により生じたすべての直接的損害、間接的損害、偶発的損害、特別損害、懲罰的損害、必然的損害の発生に対して、損失の発生の可能性が通知されていたとしても、その発生理由、根拠とする責任論、契約の有無、厳格責任、不法行為（過失またはそうでない場合を含む）にかかわらず、一切の責任を負いません。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、または他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、1つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によって保護されている場合があります。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、DFARS 252.227-7013（2014年2月）およびFAR 5252.227-19（2007年12月）のRights in Technical Data -Noncommercial Items（技術データ - 非商用品目に関する諸権利）条項の(b)(3)項、に規定された制限が適用されます。

本書に含まれるデータは商用製品および/または商用サービス（FAR 2.101の定義に基づく）に関係し、データの所有権はNetApp, Inc.にあります。本契約に基づき提供されるすべてのネットアップの技術データおよびコンピュータソフトウェアは、商用目的であり、私費のみで開発されたものです。米国政府は本データに対し、非独占的かつ移転およびサブライセンス不可で、全世界を対象とする取り消し不能の制限付き使用权を有し、本データの提供の根拠となった米国政府契約に関連し、当該契約の裏付けとする場合にのみ本データを使用できます。前述の場合を除き、NetApp, Inc.の書面による許可を事前に得ることなく、本データを使用、開示、転載、改変するほか、上演または展示することはできません。国防総省にかかる米国政府のデータ使用权については、DFARS 252.227-7015(b)項（2014年2月）で定められた権利のみが認められます。

商標に関する情報

NetApp、NetAppのロゴ、<http://www.netapp.com/TM>に記載されているマークは、NetApp, Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。