



設定をインポートします

E-Series storage systems

NetApp
January 20, 2026

目次

設定をインポートします	1
vCenter向けSANtricityストレージプラグインの設定のインポート機能について	1
インポートできる設定	1
設定ワークフロー	1
ストレージ構成のレプリケートに関する要件	1
vCenter向けSANtricityストレージプラグインへのアラート設定のインポート	2
vCenter向けSANtricityストレージプラグインでのAutoSupport設定のインポート	3
vCenter向けSANtricityストレージプラグインでのディレクトリサービス設定のインポート	4
vCenter向けSANtricityストレージプラグインでのシステム設定のインポート	5
vCenter向けSANtricityストレージプラグインでのストレージ構成設定のインポート	6

設定をインポートします

vCenter向けSANtricityストレージプラグインの設定のインポート機能について

設定のインポート機能は、vCenter向けストレージプラグインの1つのストレージアレイ（ソース）の設定を複数のアレイ（ターゲット）にレプリケートするためのバッチ処理です。

インポートできる設定

アレイ間でインポートできる構成は次のとおりです。

- アラート--電子メール、syslogサーバ、またはSNMPサーバを使用して管理者に重要なイベントを送信するアラート方法。
- * AutoSupport *--ストレージ・アレイの状態を監視し、テクニカル・サポートに自動ディスパッチを送信する機能
- ディレクトリサービス-- LDAP (Lightweight Directory Access Protocol)サーバとディレクトリサービス(MicrosoftのActive Directoryなど)を介して管理されるユーザー認証の方法。
- システム設定--以下に関連する設定。
 - ボリュームのメディアスキャン設定
 - SSD設定
 - 自動ロードバランシング（ホスト接続レポートは含まれません）
- ストレージ構成--以下に関連する構成。
 - ボリューム（リポジトリボリュームでないシックボリュームのみ）
 - ボリュームグループとプール
 - ホットスペアドライブの割り当て

設定ワークフロー

設定をインポートするワークフローは次のとおりです。

1. ソースとして使用するストレージアレイで、System Managerを使用して設定を行います。
2. ターゲットとして使用するストレージアレイで、System Managerを使用して設定をバックアップします。
3. プラグイン・インターフェイスから* Manage *ページに移動し、設定をインポートします。
4. [操作]ページで、[設定のインポート]操作の結果を確認します。

ストレージ構成のレプリケートに関する要件

ストレージアレイ間でストレージ構成をインポートする前に、要件およびガイドラインを確認してください。

シェルフ

- コントローラが配置されているシェルフがソースとターゲットのアレイで同一である。
- シェルフIDがソースとターゲットのアレイで同じである。
- 拡張シェルフの同一のスロットに同じドライブタイプが搭載されている必要があります（ドライブが構成で使用されている場合、未使用ドライブの場所は問題になりません）。

コントローラ

- コントローラタイプはソースアレイとターゲットアレイで同一である必要がありますが、RBODエンクロージャのタイプは同一である必要があります。
- ホストのDA機能を含むHICが、ソースとターゲットのアレイで同じである必要があります。
- デュプレックス構成からシンプレックス構成へのインポートはサポートされていませんが、シンプレックス構成からデュプレックス構成へのインポートは可能です。
- FDE設定はインポートプロセスに含まれない。

ステータス

- ターゲットアレイのステータスが最適である必要があります。
- ソースアレイのステータスが「最適」である必要はありません。

ストレージ

- ターゲットのボリューム容量がソースよりも大きいかぎり、ソースとターゲットのアレイでドライブ容量が異なることがあります。（ターゲットアレイには容量の大きい新しいドライブが搭載されている場合、それらのドライブはレプリケーション処理によってボリュームに完全には構成されない可能性があります）。
- ソースアレイのディスクプールのボリュームが64TB以上の場合、ターゲットでインポートプロセスを実行できない。

vCenter向けSANtricityストレージプラグインへのアラート設定のインポート

ストレージアレイから別のストレージアレイにアラート設定をインポートできます。このバッチ処理により、ネットワーク内に複数のアレイを設定する必要がある場合に時間を節約できます。

作業を開始する前に

次の点を確認してください。

- アラートは、ソースとして使用するストレージアレイのSystem Manager（メニュー：Settings [Alerts]）で設定します。
- ターゲットストレージアレイの既存の構成は、System Managerでバックアップされます（メニュー：[設定][システム]>[ストレージアレイ構成の保存]）。
- データストレージ構成のレプリケートに関する要件を確認しておく必要があります ["設定のインポートの概要"](#)。

このタスクについて

インポート処理では、Eメール、SNMP、またはsyslogのいずれかのアラートを選択できます。

- *Email alerts *--メールサーバのアドレスとアラート受信者の電子メールアドレス。
- **Syslog** アラート-- syslogサーバのアドレスとUDPポート。
- *snmp alerts *-- SNMPサーバのコミュニティ名とIPアドレス。

手順

1. [管理]ページで、[メニュー]、[アクション]、[設定のインポート]の順にクリックします。

設定のインポートウィザードが開きます。

2. Select Settings (設定の選択) ダイアログで、* Email alerts 、 SNMP alerts 、 または Syslog alerts のいずれかを選択し、 Next (次へ) *をクリックします。

ソースアレイを選択するためのダイアログボックスが開きます。

3. [ソースの選択]ダイアログで、インポートする設定のアレイを選択し、[次へ]をクリックします。
4. ターゲットの選択ダイアログで新しい設定を受信する1つまたは複数のアレイを選択します



ファームウェアが8.50未満のストレージアレイは選択できません。また、プラグインがそのアレイと通信できない場合（オフラインの場合や、証明書、パスワード、ネットワークに問題がある場合など）、このダイアログにアレイは表示されません。

5. [完了] をクリックします。

Operationsページには、インポート処理の結果が表示されます。処理が失敗した場合は、その行をクリックすると詳細を確認できます。

結果

Eメール、SNMP、またはsyslogを使用して管理者にアラートを送信するようにターゲットストレージアレイが設定されます。

vCenter向けSANtricityストレージプラグインでのAutoSupport設定のインポート

ストレージアレイから別のストレージアレイにAutoSupport 構成をインポートできます。このバッチ処理により、ネットワーク内に複数のアレイを設定する必要がある場合に時間を節約できます。

作業を開始する前に

次の点を確認してください。

- AutoSupport は、ソースとして使用するストレージアレイのSystem Manager（メニュー：サポート[サポートセンター]）で設定します。
- ターゲットストレージアレイの既存の構成は、System Managerでバックアップされます（メニュー：[設

定[システム]>[ストレージレイ構成の保存])。

- でストレージ構成のレプリケートに関する要件を確認しておく必要があります ["設定のインポートの概要"](#)。

このタスクについて

インポートされる設定には、個別の機能（Basic AutoSupport、AutoSupport OnDemand、Remote Diagnostics）、メンテナンス期間、配信方法、およびディスパッチスケジュール。

手順

1. [管理]ページで、[メニュー]、[アクション]、[設定のインポート]の順にクリックします。

設定のインポートウィザードが開きます。

2. 設定の選択ダイアログで、* AutoSupport *を選択し、*次へ*をクリックします。

ソースアレイを選択するためのダイアログボックスが開きます。

3. [ソースの選択]ダイアログで、インポートする設定のアレイを選択し、[次へ]をクリックします。

4. ターゲットの選択ダイアログで新しい設定を受信する1つまたは複数のアレイを選択します



ファームウェアが8.50未満のストレージアレイは選択できません。また、プラグインがそのアレイと通信できない場合（オフラインの場合や、証明書、パスワード、ネットワークに問題がある場合など）、このダイアログにアレイは表示されません。

5. [完了]をクリックします。

Operationsページには、インポート処理の結果が表示されます。処理が失敗した場合は、その行をクリックすると詳細を確認できます。

結果

ターゲットストレージアレイのAutoSupport 設定がソースアレイと同じに設定されます。

vCenter向けSANtricityストレージプラグインでのディレクトリサービス設定のインポート

ストレージアレイから別のストレージアレイにディレクトリサービス設定をインポートできます。このバッチ処理により、ネットワーク内に複数のアレイを設定する必要がある場合に時間を節約できます。

作業を開始する前に

次の点を確認してください。

- ディレクトリサービスは、ソースとして使用するストレージアレイのSystem Manager（メニュー：設定[Access Management]）で設定します。
- ターゲットストレージアレイの既存の構成は、System Managerでバックアップされます（メニュー：[設定][システム]>[ストレージアレイ構成の保存])。

- でストレージ構成のレプリケートに関する要件を確認しておく必要があります ["設定のインポートの概要"](#)。

このタスクについて

インポートされる設定には、LDAP（Lightweight Directory Access Protocol）サーバのドメイン名とURL、およびLDAPサーバのユーザグループとストレージアレイの事前定義されたロールとのマッピングが含まれます。

手順

1. [管理]ページで、[メニュー]、[アクション]、[設定のインポート]の順にクリックします。

設定のインポートウィザードが開きます。

2. 設定の選択ダイアログで、*ディレクトリサービス*を選択し、*次へ*をクリックします。

ソースアレイを選択するためのダイアログボックスが開きます。

3. [ソースの選択]ダイアログで、インポートする設定のアレイを選択し、[次へ]をクリックします。

4. ターゲットの選択ダイアログで新しい設定を受信する1つまたは複数のアレイを選択します



ファームウェアが8.50未満のストレージアレイは選択できません。また、プラグインがそのアレイと通信できない場合（オフラインの場合や、証明書、パスワード、ネットワークに問題がある場合など）、このダイアログにアレイは表示されません。

5. [完了]をクリックします。

Operationsページには、インポート処理の結果が表示されます。処理が失敗した場合は、その行をクリックすると詳細を確認できます。

結果

ターゲットストレージアレイのディレクトリサービスがソースアレイと同じに設定されます。

vCenter向けSANtricityストレージプラグインでのシステム設定のインポート

ストレージアレイから別のストレージアレイにシステム設定をインポートできます。このバッチ処理により、ネットワーク内に複数のアレイを設定する必要がある場合に時間を節約できます。

作業を開始する前に

次の点を確認してください。

- ソースとして使用するストレージアレイのシステム設定をSystem Managerで設定しておきます。
- ターゲットストレージアレイの既存の構成は、System Managerでバックアップされます（メニュー：[設定][システム]>[ストレージアレイ構成の保存]）。
- でストレージ構成のレプリケートに関する要件を確認しておく必要があります ["設定のインポートの概要"](#)。

このタスクについて

インポートされる設定には、ボリュームのメディアスキャン設定、コントローラのSSD設定、および自動ロードバランシングが含まれます（ホスト接続レポートは含まれません）。

手順

1. [管理]ページで、[メニュー]、[アクション]、[設定のインポート]の順にクリックします。

設定のインポートウィザードが開きます。

2. 設定の選択ダイアログで、*システム*を選択し、*次へ*をクリックします。

ソースアレイを選択するためのダイアログボックスが開きます。

3. [ソースの選択]ダイアログで、インポートする設定のアレイを選択し、[次へ]をクリックします。

4. ターゲットの選択ダイアログで新しい設定を受信する1つまたは複数のアレイを選択します



ファームウェアが8.50未満のストレージアレイは選択できません。また、プラグインがそのアレイと通信できない場合（オフラインの場合や、証明書、パスワード、ネットワークに問題がある場合など）、このダイアログにアレイは表示されません。

5. [完了]をクリックします。

Operationsページには、インポート処理の結果が表示されます。処理が失敗した場合は、その行をクリックすると詳細を確認できます。

結果

ターゲットストレージアレイのシステム設定がソースアレイと同じに設定されます。

vCenter向けSANtricityストレージプラグインでのストレージ構成設定のインポート

ストレージアレイから別のストレージアレイにストレージ構成をインポートできます。このバッチ処理により、ネットワーク内に複数のアレイを設定する必要がある場合に時間を節約できます。

作業を開始する前に

次の点を確認してください。

- ソースとして使用するストレージアレイのストレージをSystem Managerで設定しておきます。
- ターゲットストレージアレイの既存の構成は、System Managerでバックアップされます（メニュー：[設定]>[システム]>[ストレージアレイ構成の保存]）。
- データストア構成のレプリケートに関する要件を確認しておく必要があります ["設定のインポートの概要"](#)。
- ソースアレイとターゲットアレイが次の要件を満たしている必要があります。
 - コントローラが配置されているシェルフが同じである必要があります。

- シェルフIDが同じである必要があります。
 - 拡張シェルフの同一のスロットに同じドライブタイプが搭載されている。
 - RBODエンクロージャタイプが同一である。
 - HICが、ホストのData Assurance機能を含めて同一である。
 - ターゲットアレイのステータスが最適である必要があります。
 - ターゲットアレイのボリューム容量がソースアレイよりも大きい。
- 次の制限事項を理解しておきます。
 - デュプレックス構成からシンプレックス構成へのインポートはサポートされていませんが、シンプレックス構成からデュプレックス構成へのインポートは可能です。
 - ソースアレイのディスクプールのボリュームが64TB以上の場合、ターゲットでインポートプロセスを実行できない。

このタスクについて

インポートされる設定には、設定済みのボリューム（リポジトリボリュームでないシックボリュームのみ）、ボリュームグループ、プール、およびホットスペアドライブの割り当てが含まれます。

手順

1. [管理]ページで、[メニュー]、[アクション]、[設定のインポート]の順にクリックします。

設定のインポートウィザードが開きます。

2. 設定の選択ダイアログで、*ストレージ構成*を選択し、*次へ*をクリックします。

ソースアレイを選択するためのダイアログボックスが開きます。

3. [ソースの選択]ダイアログで、インポートする設定のアレイを選択し、[次へ]をクリックします。

4. ターゲットの選択ダイアログで'新しい設定を受信する1つまたは複数のアレイを選択します



ファームウェアが8.50未満のストレージアレイは選択できません。また、プラグインがそのアレイと通信できない場合（オフラインの場合や、証明書、パスワード、ネットワークに問題がある場合など）、このダイアログにアレイは表示されません。

5. [完了]をクリックします。

Operationsページには、インポート処理の結果が表示されます。処理が失敗した場合は、その行をクリックすると詳細を確認できます。

結果

ターゲットストレージアレイのストレージ構成がソースアレイと同じに設定されます。

著作権に関する情報

Copyright © 2026 NetApp, Inc. All Rights Reserved. Printed in the U.S.このドキュメントは著作権によって保護されています。著作権所有者の書面による事前承諾がある場合を除き、画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体、テープ媒体、電子検索システムへの組み込みを含む機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的な保証、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、代替品または代替サービスの調達、使用不能、データ損失、利益損失、業務中断を含み、かつこれに限定されない、このソフトウェアの使用により生じたすべての直接的損害、間接的損害、偶発的損害、特別損害、懲罰的損害、必然的損害の発生に対して、損失の発生の可能性が通知されていたとしても、その発生理由、根拠とする責任論、契約の有無、厳格責任、不法行為（過失またはそうでない場合を含む）にかかわらず、一切の責任を負いません。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、または他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、1つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によって保護されている場合があります。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、DFARS 252.227-7013（2014年2月）およびFAR 5252.227-19（2007年12月）のRights in Technical Data -Noncommercial Items（技術データ - 非商用品目に関する諸権利）条項の(b)(3)項、に規定された制限が適用されます。

本書に含まれるデータは商用製品および / または商用サービス（FAR 2.101の定義に基づく）に関係し、データの所有権はNetApp, Inc.にあります。本契約に基づき提供されるすべてのネットアップの技術データおよびコンピュータソフトウェアは、商用目的であり、私費のみで開発されたものです。米国政府は本データに対し、非独占的かつ移転およびサブライセンス不可で、全世界を対象とする取り消し不能の制限付き使用权を有し、本データの提供の根拠となった米国政府契約に関連し、当該契約の裏付けとする場合にのみ本データを使用できます。前述の場合を除き、NetApp, Inc.の書面による許可を事前に得ることなく、本データを使用、開示、転載、改変するほか、上演または展示することはできません。国防総省にかかる米国政府のデータ使用权については、DFARS 252.227-7015(b)項（2014年2月）で定められた権利のみが認められます。

商標に関する情報

NetApp、NetAppのロゴ、<http://www.netapp.com/TM>に記載されているマークは、NetApp, Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。