



管理者 API メソッド

Element Software

NetApp
November 19, 2025

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/element-software-125/api/reference_element_api_addclusteradmin.html on November 19, 2025. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

管理者 API メソッド	1
詳細情報	1
AddClusterAdmin	1
パラメータ	1
戻り値	2
要求例	2
応答例	3
新規導入バージョン	3
詳細情報	3
GetCurrentClusterAdmin	3
パラメータ	3
戻り値	3
要求例	4
応答例	4
新規導入バージョン	4
GetLoginBanner	4
パラメータ	5
戻り値	5
要求例	5
応答例	5
新規導入バージョン	6
ListClusterAdmins	6
パラメータ	6
戻り値	6
要求例	7
応答例	7
新規導入バージョン	8
ModifyClusterAdmin	9
パラメータ	9
戻り値	9
要求例	9
応答例	10
新規導入バージョン	10
詳細情報	10
RemoveClusterAdmin	10
パラメータ	10
戻り値	11
要求例	11
応答例	11

新規導入バージョン	11
SetLoginBanner	11
パラメータ	11
戻り値	12
要求例	12
応答例	13
新規導入バージョン	13

管理者 API メソッド

管理者 API メソッドを使用すると、ストレージクラスタ管理者の作成、変更、表示、削除、およびストレージクラスタにアクセスするクラスタ管理者のアクセスレベルや権限の割り当てができます。

- [AddClusterAdmin](#)
- [GetCurrentClusterAdmin](#)
- [GetLoginBanner](#)
- [ListClusterAdmins](#)
- [ModifyClusterAdmin](#)
- [RemoveClusterAdmin](#)
- [SetLoginBanner](#)

詳細情報

- "SolidFire および Element ソフトウェアのドキュメント"
- "以前のバージョンの NetApp SolidFire 製品および Element 製品に関するドキュメント"

AddClusterAdmin

メソッドを使用すると、新しいクラスタ管理者アカウントを追加できます AddClusterAdmin。クラスタ管理者は、API および管理ツールを使用してクラスタを管理できます。クラスタ管理者アカウントは標準のテナントアカウントと完全に別もので、関連性はありません。

各クラスタ管理者が使用できる API を限定できます。異なるユーザやアプリケーションに対しては、複数のクラスタ管理者アカウントを使用する必要があります。ベストプラクティスとして、各クラスタ管理者に必要な最小限の権限を付与することを推奨します。そうすることで、クレデンシャルの侵害が発生した場合の影響を軽減できます。

パラメータ

このメソッドの入力パラメータは次のとおりです。

名前	製品説明	タイプ	デフォルト値	必須
アクセス	クラスタ管理者が使用できるメソッドを制御します。	文字列の配列	なし	はい

名前	製品説明	タイプ	デフォルト値	必須
アクセトゥーラ	エンドユーザライセンス契約に同意します。システムにクラスタ管理者アカウントを追加するには、true に設定します。省略するか false に設定すると、メソッド呼び出しは失敗します。	ブーリアン	なし	はい
属性	JSON オブジェクト形式の名前と値のペアのリスト。	JSON (オブジェクト)	なし	いいえ
パスワード	このクラスタ管理者の認証に使用するパスワード。	文字列	なし	はい
ユーザ名	このクラスタ管理者の一意のユーザ名。1~1024 文字で指定する必要があります。	文字列	なし	はい

戻り値

このメソッドの戻り値は次のとおりです。

名前	製品説明	タイプ
clusterAdminID	新たに作成されたクラスタ管理者の ID。	整数

要求例

このメソッドの要求例を次に示します。

```
{  
  "method": "AddClusterAdmin",  
  "params": {  
    "username": "joeadmin",  
    "password": "68!5Aru268)$",  
    "attributes": {},  
    "acceptEula": true,  
    "access": ["volumes", "reporting", "read"]  
  },  
  "id": 1  
}
```

応答例

このメソッドの応答例を次に示します。

```
{  
  "id":1,  
  "result" : {  
    "clusterAdminID": 2  
  }  
}
```

新規導入バージョン

9.6

詳細情報

[Access Control の略](#)

GetCurrentClusterAdmin

メソッドを使用すると、現在のプライマリクラスタ管理者に関する情報を取得できます GetCurrentClusterAdmin。プライマリクラスタ管理者は、クラスタの作成時に作成されます。

パラメータ

このメソッドには入力パラメータはありません。

戻り値

このメソッドの戻り値は次のとおりです。

名前	製品説明	タイプ
クラスタ管理者	クラスタ管理者に関する情報。	クラスタ管理者

要求例

このメソッドの要求例を次に示します。

```
{
  "method": "GetCurrentClusterAdmin",
  "id" : 1
}
```

応答例

このメソッドの応答例を次に示します。

```
{
  "id": 1,
  "result": {
    "clusterAdmin": {
      "access": [
        "administrator"
      ],
      "attributes": null,
      "authMethod": "Cluster"
      "clusterAdminID": 1,
      "username": "admin"
    }
  }
}
```

新規導入バージョン

10.0

GetLoginBanner

メソッドを使用すると、ユーザがElement Webインターフェイスにログインしたときに表示される現在アクティブな利用条件バーを取得できます `GetLoginBanner`。

パラメータ

このメソッドには入力パラメータはありません。

戻り値

このメソッドの戻り値は次のとおりです。

名前	製品説明	タイプ
バナー	利用条件バナーの現在のテキスト。この値には、バナーが無効になっている場合でもテキストが含まれます。	文字列
有効	利用条件バナーのステータス。有効な値： <ul style="list-style-type: none">• <code>true</code> : Web インターフェイスにログインしたときに利用条件バナーが表示されます。• <code>false</code> : Web インターフェイスにログインしたときに利用条件バナーが表示されません。	ブーリアン

要求例

このメソッドの要求例を次に示します。

```
{  
  "id": 3411,  
  "method": "GetLoginBanner",  
  "params": {}  
}
```

応答例

このメソッドの応答例を次に示します。

```
{
  "id": 3411,
  "result": {
    "loginBanner": {
      "banner": "Welcome to NetApp!",
      "enabled": false
    }
  }
}
```

新規導入バージョン

10.0

ListClusterAdmins

メソッドを使用すると、クラスタのすべてのクラスタ管理者のリストを取得できます ListClusterAdmins。

権限レベルが異なる複数のクラスタ管理者アカウントが存在できます。プライマリクラスタ管理者はシステムに1人しか存在できません。プライマリクラスタ管理者は、クラスタの作成時に作成された管理者です。LDAP管理者は、クラスタにLDAPシステムを設定するときに作成することもできます。

パラメータ

このメソッドの入力パラメータは次のとおりです。

名前	製品説明	タイプ	デフォルト値	必須
シヨー非表示	SNMP管理者などの非表示のクラスタ管理者ユーザを表示します。	ブーリアン	なし	いいえ

戻り値

このメソッドの戻り値は次のとおりです。

名前	製品説明	タイプ
clusterAdmin の権限が必要です	クラスタに存在するすべてのクラスタおよびLDAP管理者に関する情報。	クラスタ管理者アレイ

要求例

このメソッドの要求例を次に示します。

```
{  
  "method": "ListClusterAdmins",  
  "params": {},  
  "showHidden": true  
  "id" : 1  
}
```

応答例

このメソッドの応答例を次に示します。

```

{
  "id":1,
  "result": {
    "clusterAdmins": [
      {
        "access": [
          "administrator"
        ],
        "attributes": null,
        "authMethod": "Cluster",
        "clusterAdminID": 1,
        "username": "admin"
      },
      {
        "access": [
          "read",
          "administrator"
        ],
        "attributes": {},
        "authMethod": "Ldap",
        "clusterAdminID": 7,
        "username": "john.smith"
      },
      {
        "access": [
          "read",
          "administrator"
        ],
        "attributes": {},
        "authMethod": "Ldap",
        "clusterAdminID": 6,
        "username": "cn=admin1
jones,ou=ptusers,c=prodtest,dc=solidfire,dc=net"
      }
    ]
  }
}

```

新規導入バージョン

9.6

ModifyClusterAdmin

メソッドを使用すると、クラスタ管理者、LDAPクラスタ管理者、またはサードパーティのアイデンティティプロバイダ (IdP) クラスタ管理者の設定を変更できます。ModifyClusterAdmin。管理者のクラスタ管理者アカウントのアクセス権を変更することはできません。

パラメータ

このメソッドの入力パラメータは次のとおりです。

名前	製品説明	タイプ	デフォルト値	必須
アクセス	このクラスタ管理者が使用できるメソッドを制御します。	文字列の配列	なし	いいえ
属性	JSON オブジェクト形式の名前と値のペアのリスト。	JSON (オブジェクト)	なし	いいえ
clusterAdminID	変更するクラスタ管理者、LDAP クラスタ管理者、または IdP クラスタ管理者の ClusterAdminID。	整数	なし	はい
パスワード	このクラスタ管理者の認証に使用するパスワード。このパラメータは、LDAP または IdP のクラスタ管理者には適用されません。	文字列	なし	いいえ

戻り値

このメソッドには戻り値はありません。

要求例

このメソッドの要求例を次に示します。

```
{  
  "method": "ModifyClusterAdmin",  
  "params": {  
    "clusterAdminID" : 2,  
    "password" : "7925Brc429a"  
  },  
  "id" : 1  
}
```

応答例

このメソッドの応答例を次に示します。

```
{  
  "id" : 1  
  "result" : { }  
}
```

新規導入バージョン

9.6

詳細情報

[Access Control の略](#)

RemoveClusterAdmin

メソッドを使用すると、クラスタ管理者、LDAPクラスタ管理者、またはサードパーティのアイデンティティプロバイダ (IdP) クラスタ管理者を削除できます RemoveClusterAdmin。「admin」クラスタ管理者アカウントを削除することはできません。

パラメータ

サードパーティのアイデンティティプロバイダ IdP に関する認証セッションを含む IdP クラスタ管理者を削除すると、それらのセッションはログアウトされるか、現在のセッションでアクセス権が失われる可能性があります。アクセス権が失われるかどうかは、削除した IdP クラスタ管理者が特定のユーザの SAML 属性に含まれる複数の IdP クラスタ管理者の 1 人に一致したかどうかによって異なります。残りの一致する IdP クラスタ管理者のセットを使用すると、アグリゲートのアクセス権が制限されます。それ以外のタイプのクラスタ管理者ユーザは、クラスタ管理者が削除されるとログアウトされます。

このメソッドの入力パラメータは次のとおりです。

名前	製品説明	タイプ	デフォルト値	必須
clusterAdminID	削除するクラスタ管理者の ClusterAdminID。	整数	なし	はい

戻り値

このメソッドには戻り値はありません。

要求例

このメソッドの要求例を次に示します。

```
{
  "method": "RemoveClusterAdmin",
  "params": {
    "clusterAdminID" : 2
  },
  "id" : 1
}
```

応答例

このメソッドの応答例を次に示します。

```
{
  "id" : 1
  "result" : { }
}
```

新規導入バージョン

9.6

SetLoginBanner

メソッドを使用すると、ユーザがElement Webインターフェイスにログインしたときに表示される利用条件バナーを設定できます SetLoginBanner。

パラメータ

このメソッドの入力パラメータは次のとおりです。

名前	製品説明	タイプ	デフォルト値	必須
バナー	利用条件バナーに表示するテキスト。最大文字数は 4,096 文字です。	文字列	なし	いいえ
有効	<p>利用条件バナーのステータス。有効な値：</p> <ul style="list-style-type: none"> • <code>true</code> : Web インターフェイスにログインすると、利用条件バナーが表示されます。 • <code>false</code> : Web インターフェイスにログインしても利用条件バナーは表示されません。 	ブーリアン	なし	いいえ

戻り値

このメソッドの戻り値は次のとおりです。

名前	製品説明	タイプ
バナー	利用条件バナーの現在のテキスト。この値には、バナーが無効になっている場合でもテキストが含まれます。	文字列
有効	<p>利用条件バナーのステータス。有効な値：</p> <ul style="list-style-type: none"> • <code>true</code> : Web インターフェイスにログインしたときに利用条件バナーが表示されます。 • <code>false</code> : Web インターフェイスにログインしたときに利用条件バナーが表示されません。 	ブーリアン

要求例

このメソッドの要求例を次に示します。

```
{  
  "id": 3920,  
  "method": "SetLoginBanner",  
  "params": {  
    "banner": "Welcome to NetApp!",  
    "enabled": true  
  }  
}
```

応答例

このメソッドの応答例を次に示します。

```
{  
  "id": 3920,  
  "result": {  
    "loginBanner": {  
      "banner": "Welcome to NetApp!",  
      "enabled": true  
    }  
  }  
}
```

新規導入バージョン

10.0

著作権に関する情報

Copyright © 2025 NetApp, Inc. All Rights Reserved. Printed in the U.S.このドキュメントは著作権によって保護されています。著作権所有者の書面による事前承諾がある場合を除き、画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体、テープ媒体、電子検索システムへの組み込みを含む機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的な保証、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、代替品または代替サービスの調達、使用不能、データ損失、利益損失、業務中断を含み、かつこれに限定されない、このソフトウェアの使用により生じたすべての直接的損害、間接的損害、偶発的損害、特別損害、懲罰的損害、必然的損害の発生に対して、損失の発生の可能性が通知されていたとしても、その発生理由、根拠とする責任論、契約の有無、厳格責任、不法行為（過失またはそうでない場合を含む）にかかわらず、一切の責任を負いません。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を隨時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、または他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、1つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によって保護されている場合があります。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、DFARS 252.227-7013（2014年2月）およびFAR 5225.227-19（2007年12月）のRights in Technical Data -Noncommercial Items（技術データ - 非商用品目に関する諸権利）条項の(b)(3)項、に規定された制限が適用されます。

本書に含まれるデータは商用製品および / または商用サービス（FAR 2.101の定義に基づく）に関係し、データの所有権はNetApp, Inc.にあります。本契約に基づき提供されるすべてのネットアップの技術データおよびコンピュータソフトウェアは、商用目的であり、私費のみで開発されたものです。米国政府は本データに対し、非独占的かつ移転およびサブライセンス不可で、全世界を対象とする取り消し不能の制限付き使用権を有し、本データの提供の根拠となった米国政府契約に関連し、当該契約の裏付けとする場合にのみ本データを使用できます。前述の場合を除き、NetApp, Inc.の書面による許可を事前に得ることなく、本データを使用、開示、転載、改変するほか、上演または展示することはできません。国防総省にかかる米国政府のデータ使用権については、DFARS 252.227-7015(b)項（2014年2月）で定められた権利のみが認められます。

商標に関する情報

NetApp、NetAppのロゴ、<http://www.netapp.com/TM>に記載されているマークは、NetApp, Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。