



# 管理ノードをインストールまたはリカバリしま す

## Element Software

NetApp  
November 12, 2025

# 目次

管理ノードをインストールまたはリカバリします	1
管理ノードをインストール	1
手順1：ISOまたはOVAをダウンロードしてVMを導入する	1
手順2：管理ノードの管理者を作成してネットワークを設定する	2
ステップ3：時刻同期を設定する	3
手順4：管理ノードをセットアップする	5
手順5：コントローラアセットを設定する	6
詳細はこちら	7
vCenter で NetApp HCC ロールを作成します	7
新しい NetApp HCC ロールを作成します	8
NetApp ESXi ホスト構成	11
管理ノードにはすでにコントローラアセットが存在します	13
管理ノードにアセットを追加します	13
詳細については、こちらをご覧ください	13
ストレージネットワークインターフェイスコントローラ（NIC）の設定	13
タグなしのストレージネットワークインターフェイスコントローラ（NIC）を設定します	14
ネットワークインターフェイス	
タグ付きのストレージネットワークインターフェイスコントローラ（NIC）を設定します	14
ネットワークインターフェイス	
管理ノードをリカバリ	15
ISO または OVA をダウンロードし、VM を導入します	16
ネットワークを設定します	17
時刻同期を設定します	17
管理ノードを設定	19

# 管理ノードをインストールまたはリカバリします

## 管理ノードをインストール

NetApp Element ソフトウェアを実行しているクラスタの管理ノードは、構成に応じたイメージを使用して手動でインストールできます。

この手動プロセスは、管理ノードのインストールに NetApp Deployment Engine を使用していない SolidFire オールフラッシュストレージ管理者を対象としています。

作業を開始する前に

- クラスタで NetApp Element ソフトウェア 11.3 以降を実行している必要があります。
- インストール環境では IPv4 を使用します。管理ノード 11.3 では IPv6 がサポートされません。



IPv6 のサポートが必要な場合は、管理ノード 11.1 を使用してください。

- ネットアップサポートサイトからソフトウェアをダウンロードする権限が必要です。
- 使用するプラットフォームに適した管理ノードイメージのタイプを特定しておきます。

プラットフォーム	インストールイメージのタイプ
Microsoft Hyper-V	.iso
KVM の略	.iso
VMware vSphere の場合	.iso 、 .ova のいずれかです
Citrix XenServer	.iso
OpenStack の機能を使用	.iso

- (管理ノード 12.0 以降にプロキシサーバを使用) NetApp Hybrid Cloud Control を管理サービスバージョン 2.16 に更新してから、プロキシサーバを設定しておきます。

このタスクについて

Element 12.2 管理ノードはオプションのアップグレードです。既存の環境では必要ありません。

この手順を実行する前に、これらの手順を理解し、使用するかどうかを判断しておく必要があります"[永続ボリューム](#)"。永続ボリュームはオプションですが、仮想マシン (VM) が失われた場合の管理ノードの設定データのリカバリには推奨されます。

### 手順1：ISOまたはOVAをダウンロードしてVMを導入する

NetAppサポートサイトから適切なISOまたはOVAをダウンロードし、VMをインストールします。

手順

1. NetAppサポートサイトのページから、インストールに対応したOVAまたはISOをダウンロードし"[Element ソフトウェア](#)"ます。
  - a. Download Latest Release \* を選択し、EULA に同意します。

- b. ダウンロードする管理ノードのイメージを選択します。
2. OVA をダウンロードした場合は、次の手順を実行します。
    - a. OVA を導入します。
    - b. ストレージクラスが管理ノード（eth0）とは別のサブネット上にある環境で永続ボリュームを使用する場合は、ストレージサブネット（eth1 など）上の VM に 2 つ目のネットワークインターフェイスコントローラ（NIC）を追加するか、管理ネットワークからストレージネットワークヘルパーティング可能なことを確認します。
  3. ISO をダウンロードした場合は、次の手順を実行します。
    - a. 次の構成でハイパーバイザーから新しい 64 ビットの VM を作成します。
      - 仮想 CPU × 6
      - 24GB の RAM
      - ストレージアダプタのタイプが LSI Logic Parallel に設定されています



管理ノードのデフォルトは LSI Logic SAS になる場合があります。[\* 新しい仮想マシン\*] ウィンドウで、[\* ハードウェアのカスタマイズ\* > \* 仮想ハードウェア\*] を選択して、ストレージ・アダプターの構成を確認します。必要に応じて、LSI Logic SAS を \* LSI Logic Parallel \* に変更します。

- 400GB の仮想ディスク、シンプロビジョニング
- インターネットアクセスとストレージ MVIP へのアクセスが可能な仮想ネットワークインターフェイス × 1
- (オプション) ストレージクラスタへの管理ネットワークアクセスが可能な仮想ネットワークインターフェイス × 1 ストレージクラスタが管理ノード（eth0）とは別のサブネット上にある環境で永続ボリュームを使用する場合は、ストレージサブネット（eth1）上の VM に 2 つ目のネットワークインターフェイスコントローラ（NIC）を追加するか、管理ネットワークからストレージネットワークヘルパーティング可能なことを確認します。



この手順 の以降の手順で指示があるまでは、VM の電源をオンにしないでください。

- b. ISO を VM に接続し、.iso インストールイメージでブートします。



イメージを使用して管理ノードをインストールすると、スプラッシュ画面が表示されるまでに 30 秒程度かかることがあります。

4. インストールが完了したら、管理ノードの VM の電源をオンにします。

## 手順2：管理ノードの管理者を作成してネットワークを設定する

VMのインストールが完了したら、管理ノードのadminユーザを作成し、管理ノードのネットワークを設定します。

### 手順

1. ターミナルユーザインターフェイス（TUI）を使用して、管理ノードの管理ユーザを作成します。



メニューオプションを移動するには、上矢印キーまたは下矢印キーを押します。ボタン間を移動するには、Tab キーを押します。ボタンからフィールドに移動するには、Tab キーを押します。フィールド間を移動するには、上矢印キーまたは下矢印キーを押します。

2. ネットワーク上に、最大伝送ユニット（MTU）が 1500 バイト未満の IP を割り当てる Dynamic Host Configuration Protocol（DHCP；動的ホスト構成プロトコル）サーバがある場合は、次の手順を実行する必要があります。
  - a. iSCSI などの DHCP を使用しないで、一時的に管理ノードを vSphere ネットワークに配置します。
  - b. VM をリブートするか、VM ネットワークを再起動します。
  - c. TUI を使用して、管理ネットワークの正しい IP を 1500 バイト以上の MTU で設定します。
  - d. VM に正しい VM ネットワークを再割り当てします。



MTU が 1、500 バイト未満の DHCP を割り当てると、管理ノードネットワークの設定や管理ノード UI の使用ができなくなる可能性があります。

3. 管理ノードネットワーク（eth0）を設定します。



ストレージトラフィックを分離するために NIC を追加する必要がある場合は、別の NIC の設定手順を参照してください。"[ストレージネットワークインターフェイスコントローラ（NIC）の設定](#)"。

### ステップ3：時刻同期を設定する

管理ノードをセットアップする前に、管理ノードとストレージクラスタの時間を同期してください。

手順

1. NTPを使用して管理ノードとストレージクラスタの時間が同期されていることを確認します。



Element 12..1以降では、手順（a）～（e）が自動的に実行されます。管理ノード12.3.1の場合は、に進み、[サブステップ \(f\)](#)時間の同期の設定を完了します。

1. SSH またはハイパーバイザーが提供するコンソールを使用して、管理ノードにログインします。
2. NTPD を停止：

```
sudo service ntpd stop
```

3. NTP 構成ファイル /etc/ntp.conf を編集します
  - a. 各サーバの前に # を追加して 'デフォルト・サーバ（サーバ 0.gentoo.pool.ntp.org）をコメントアウトします
  - b. 追加したいデフォルトのタイムサーバーごとに新しい行を追加します。デフォルトのタイムサーバーは、ストレージクラスタで使用するNTPサーバーと同じである必要があります。 [後の手順](#)。

```
vi /etc/ntp.conf

#server 0.gentoo.pool.ntp.org
#server 1.gentoo.pool.ntp.org
#server 2.gentoo.pool.ntp.org
#server 3.gentoo.pool.ntp.org
server <insert the hostname or IP address of the default time server>
```

c. 完了したら構成ファイルを保存します。

4. 新しく追加したサーバと NTP 同期を強制します。

```
sudo ntpd -gq
```

5. NTPD を再起動します。

```
sudo service ntpd start
```

6. [[ ハイパーバイザーを介したホストとの時間同期を無効にします（VMware の例を次に示します）。



OpenStack 環境の .iso イメージなどで、VMware 以外のハイパーバイザー環境に mNode を導入する場合は、同等のコマンドについてハイパーバイザーのドキュメントを参照してください。

a. 定期的な時刻同期を無効にします。

```
vmware-toolbox-cmd timesync disable
```

b. サービスの現在のステータスを表示して確認します。

```
vmware-toolbox-cmd timesync status
```

c. vSphere で、[VM オプション] の [ゲスト時刻をホストと同期する] チェックボックスがオフになっていることを確認します。



今後 VM を変更する場合は、このオプションを有効にしないでください。



時刻同期の設定が完了したら、NTPを編集しないでください。これは、実行時にNTPに影響します。 [Setup コマンド](#) 管理ノード上。

## 手順4：管理ノードをセットアップする

コマンドを使用して管理ノードを設定し `setup-mnode` ます。

手順

1. 管理ノードのセットアップコマンドを設定して実行します。



セキュアプロンプトにパスワードを入力するように求められます。クラスタがプロキシサーバの背後にある場合、パブリックネットワークに接続できるようにプロキシを設定する必要があります。

```
sudo /sf/packages/mnode/setup-mnode --mnode_admin_user [username]
--storage_mvip [mvip] --storage_username [username] --telemetry_active
[true]
```

- a. 次の各必須パラメータについて、[] ブラケット（ブラケットを含む）の値を置き換えます。



内はコマンドの省略名で、正式な名前の代わりに使用できます。

- \* `--mnode_admin_user (-mu) [username]` \* : 管理ノードの管理者アカウントのユーザ名。一般には、管理ノードへのログインに使用したユーザアカウントのユーザ名です。
  - `--storage_mvip (-sm) [MVIP アドレス]`: Element ソフトウェアを実行しているストレージクラスターの管理仮想 IP アドレス (MVIP)。管理ノードを、インストール時に使用したのと同じストレージクラスターで構成します。 [NTP サーバの設定](#)。
  - \* `--storage_username(-su)[username]` \* : 「`--storage_mvip`」パラメータで指定したクラスターのストレージクラスター管理者のユーザ名。
  - \* `--metal_active (-t) [true]*` : Active IQ による分析のためのデータ収集を有効にする値を true のままにします。
- b. (オプション) : Active IQ エンドポイントのパラメータをコマンドに追加します。
    - \* `--remote_host (-RH) [AIQ_endpoint]*` : Active IQ のテレメトリデータの処理が行われるエンドポイント。このパラメータを指定しない場合は、デフォルトのエンドポイントが使用されます。
  - c. (推奨) : 永続ボリュームに関する以下のパラメータを追加します。永続ボリューム機能用に作成されたアカウントとボリュームを変更または削除しないでください。変更または削除すると、管理機能が失われます。
    - \* `--use_persistent_volumes (-pv) [true/false、デフォルト: false]*` : 永続ボリュームを有効または無効にします。永続ボリューム機能を有効にするには、true を入力します。
    - `--persistent_volume_account (-pVA) [account_name]`: `--use_persistent_volumes` が true に設定されている場合、このパラメータを使用して、永続ボリュームに使用するストレージ・アカウント名を入力します



永続ボリュームには、クラスタ上の既存のアカウント名とは異なる一意のアカウント名を使用してください。永続ボリュームのアカウントを他の環境から切り離すことが非常に重要です。

- \* `-persistent_volumes_mvip (-pvm) [mvip]` \* : 永続ボリュームで使用する Element ソフトウェアを実行しているストレージクラスタの管理仮想 IP アドレス (MVIP) を入力します。このパラメータは、管理ノードで複数のストレージクラスタが管理されている場合にのみ必要です。複数のクラスタを管理していない場合は、デフォルトのクラスタ MVIP が使用されます。
- d. プロキシサーバを設定します。
- \* `--use_proxy (-up) [true/false、 default : false]` \* : プロキシの使用を有効または無効にします。このパラメータは、プロキシサーバを設定する場合に必要です。
  - \* `--proxy_hostname_or_IP (-pi) [-host]` \* : プロキシのホスト名または IP。プロキシを使用する場合は必須です。これを指定すると '`--proxy_port`' の入力を求めるプロンプトが表示されます
  - `--proxy_username (-pu) [username]`: プロキシユーザ名。このパラメータはオプションです。
  - `--proxy_password (-pp)[password]`: プロキシパスワード。このパラメータはオプションです。
  - \* `--proxy_port (-pq) [port、 default : 0]`\*: プロキシポート。これを指定すると 'プロキシ・ホスト名または IP (`--proxy_hostname_or_ip`)' の入力を求めるプロンプトが表示されます
  - \* `--proxy_ssh_port (-ps) [port、 default : 443]` \* : SSH プロキシポート。デフォルト値はポート 443 です。
- e. (オプション) 各パラメータに関する追加情報が必要な場合は、 `help` パラメータを使用します。
- `--help(-h)`: 各パラメータに関する情報を返します。パラメータは、初期導入時に必須またはオプションとして定義します。アップグレードと再導入ではパラメータの要件が異なる場合があります。
- f. 「`etup-mnode`」 コマンドを実行します。

## 手順5：コントローラアセットを設定する

インストールIDを確認し、vCenterコントローラアセットを追加します。

手順

1. インストール ID を確認します。
  - a. ブラウザから、管理ノードの REST API UI にログインします。
  - b. ストレージの MVIP にアクセスしてログインします。次の手順で証明書が承認されます。
  - c. 管理ノードでインベントリサービス REST API UI を開きます。

```
https://<ManagementNodeIP>/inventory/1/
```

- d. 「\* Authorize \*」 (認証) を選択して、次の手順を実行
  - i. クラスタのユーザ名とパスワードを入力します。
  - ii. クライアント ID を 「m node-client」 として入力します。
  - iii. セッションを開始するには、\* Authorize \* を選択します。
- e. REST API UI で、\* 一部のユーザに一時的な処理を開始 / インストール \* を選択します。
- f. [\* 試してみてください \*] を選択します。

- g. [\* Execute] を選択します。
- h. コード 200 の応答本文から 'id' をコピーして保存し、後の手順で使用できるようにします

インストール環境には、インストールまたはアップグレード時に作成されたベースアセットの構成が含まれています。

## 2. NetApp Hybrid Cloud Control の vCenter コントローラアセットを管理ノードの既知のアセットに追加します。

- a. 管理ノードの mNode サービス API UI にアクセスします。管理ノードの IP アドレスに「/mnode」を続けて入力します。

```
https://<ManagementNodeIP>/mnode
```

- b. 「\* Authorize \* (認証)」または任意のロックアイコンを選択し、次の手順を実行します。
  - i. クラスタのユーザ名とパスワードを入力します。
  - ii. クライアント ID を「m node-client」として入力します。
  - iii. セッションを開始するには、\* Authorize \* を選択します。
  - iv. ウィンドウを閉じます。
- c. コントローラサブアセットを追加する場合は、「\* POST /assets/ { asset\_id } /controllers \*」を選択します。



コントローラサブアセットを追加する場合は、vCenterで新しいNetApp HCCロールを作成する必要があります。この新しい NetApp HCC ロールにより、管理ノードのサービス表示がネットアップ専用のアセットに制限されます。を参照してください "[vCenter で NetApp HCC ロールを作成します](#)"。

- d. [\* 試してみてください \*] を選択します。
- e. クリップボードにコピーした親ベースアセットの ID を \* asset\_id \* フィールドに入力します。
- f. 必要なペイロード値を「vcenter」タイプと「vcenter」クレデンシャルタイプで入力します。
- g. [\* Execute] を選択します。

## 詳細はこちら

- ["永続ボリューム"](#)
- ["管理ノードにコントローラアセットを追加します"](#)
- ["ストレージ NIC を設定します"](#)
- ["vCenter Server 向け NetApp Element プラグイン"](#)
- ["SolidFire および Element ソフトウェアのドキュメント"](#)

## vCenter で NetApp HCC ロールを作成します

vCenterでNetApp HCCロールを作成して、インストール後にvCenterアセット（コント

ローラ) を管理ノードに手動で追加したり、既存のコントローラを変更したりする必要があります。

この NetApp HCC ロールは、管理ノードのサービスビューをネットアップ専用のアセットに制限します。

このタスクについて

- この手順では、vSphere 6.7 の場合の手順を説明しています。インストールされている vSphere のバージョンによっては、vSphere のユーザインターフェイスが多少異なる場合があります。詳細については、VMware vCenter のドキュメントを参照してください。
- 終了： "新しい NetApp HCC ロールを作成します" では、最初に vCenter で新しいユーザアカウントを設定し、NetApp HCC ロールを作成してからユーザ権限を割り当てます。
- ネットアップ ESXi ホスト構成の場合は、NDE で作成されたユーザアカウントを新しいネットアップ HCC ロールに更新する必要があります。
  - 使用 "このオプションを選択します" NetApp ESXi ホストが vCenter ホストクラスタ内に存在しない場合
  - 使用 "このオプションを選択します" NetApp ESXi ホストが vCenter ホストクラスタ内に存在する場合
- 可能です "コントローラアセットを設定します" 管理ノードにはすでに存在します。
- 新しい NetApp HCC ロールを使用してください "アセットを追加します" を管理ノードに追加します。

## 新しい NetApp HCC ロールを作成します

vCenter で新しいユーザアカウントをセットアップし、NetApp HCC ロールを作成してユーザ権限を割り当てます。

### vCenter で新しいユーザアカウントを設定します

vCenter で新しいユーザアカウントを設定するには、次の手順を実行します。

手順

1. vSphere Web Client に「administrator@vsphere.local」または同等の名前でログインします。
2. メニューから \*管理\* を選択します。
3. [\*シングルサインオン\*] セクションで、[\*ユーザー\*] および [\*グループ\*] を選択します。
4. [Domain] リストで、[vsphere] または LDAP ドメインを選択します。
5. [ユーザーの追加] を選択します。
6. [\*ユーザーの追加\*] フォームに入力します。

### vCenter で新しい NetApp HCC ロールを作成します

vCenter で新しい NetApp HCC ロールを作成するには、次の手順を実行します。

手順

1. [役割の編集] を選択し、必要な権限を割り当てます。
2. 左側のナビゲーションペインで、\*グローバル\* を選択します。
3. [Diagnostics (診断)] と [License (ライセンス)] を選択します。

4. 左側のナビゲーションペインで、 **Hosts** を選択します。
5. [**\* Maintenance \*** (メンテナンス) ]、 [**\* Power \*** (電源) ]、 [**\* Storage partition configuration** ( \* ストレージパーティションの構成) ]、 [**\* Firmware \*** (ファームウェア) ]
6. 「NetApp Role」 として保存します。

**vCenter** にユーザ権限を割り当てます

次の手順を実行して、 vCenter の新しい NetApp HCC ロールにユーザ権限を割り当てます。

手順

1. メニューから、 **\* Hosts \*** および **\* Clusters \*** を選択します。
2. 左側のナビゲーションペインで、 次のいずれかのオプションを選択します。
  - 最上位の vCenter 。
  - リンクモードの場合は、必要な vCenter を選択します。



- NetApp Element Plug-in for vCenter Server 5.0以降では、を使用します "**vCenter リンクモード**" NetApp SolidFire ストレージクラスタを管理するvCenter Serverごとに、Element Plug-inを別々の管理ノードから登録します (推奨) 。
- NetApp Element Plug-in for vCenter Server 4.10以前を使用して、他のvCenter Serverのクラスタリソースを管理する "**vCenter リンクモード**" はローカルストレージクラスタのみに制限されます。

3. 右のナビゲーションペインで、 **\* 権限 \*** を選択します。
4. 新しいユーザを追加するには、「**\* + \***」アイコンを選択します。

[ 権限の追加 \*] ウィンドウに次の詳細を追加します。

- a. 「vSphered.local」 または LDAP ドメインを選択します
- b. 検索を使用して、で作成した新しいユーザを検索します **vCenter** で**新しいユーザアカウントを設定します**。
- c. [ NetApp Role ] を選択します。



Do **\* not \*** select **\* Propagate to children \*** を選択します。

## Add Permission

satyabra-vcenter01.mgmt.ict.openengla... X

User: vsphere.local

Q netapp

Role: NetApp Role

Propagate to children



データセンターにユーザ権限を割り当てます

vCenter のデータセンターにユーザ権限を割り当てるには、次の手順を実行します。

手順

1. 左側のペインで、\* Datacenter \* を選択します。
2. 右のナビゲーションペインで、\* 権限 \* を選択します。
3. 新しいユーザを追加するには、「\* + \*」アイコンを選択します。

[ 権限の追加 \*] ウィンドウに次の詳細を追加します。

- a. 「vsphered.local」または LDAP ドメインを選択します。
- b. で作成した新しい HCC ユーザを検索するには、検索を使用します [vCenter で新しいユーザアカウントを設定します。](#)
- c. 「ReadOnly ロール」を選択します。



Do \* not \* select \* Propagate to children \* を選択します。

**NetApp HCI** データストアにユーザ権限を割り当てます

vCenter で NetApp HCI データストアにユーザ権限を割り当てるには、次の手順を実行します。

手順

1. 左側のペインで、\* Datacenter \* を選択します。

2. 新しいストレージフォルダを作成します。[Datacenter] を右クリックし、[\*Create storage folder] を選択します。
3. すべての NetApp HCI データストアをストレージクラスタからローカルにコンピューティングノードに転送し、新しいストレージフォルダに移動します。
4. 新しいストレージフォルダを選択します。
5. 右のナビゲーションペインで、\* 権限 \* を選択します。
6. 新しいユーザを追加するには、「\* + \*」アイコンを選択します。

[ 権限の追加 \*] ウィンドウに次の詳細を追加します。

- a. 「vSphered.local」または LDAP ドメインを選択します。
- b. で作成した新しい HCC ユーザを検索するには、検索を使用します [vCenter で新しいユーザアカウントを設定します](#)。
- c. 「管理者ロール」を選択します
- d. \* 子に伝播 \* を選択する。

ネットアップホストクラスタにユーザ権限を割り当てます

vCenter でネットアップホストクラスタにユーザ権限を割り当てるには、次の手順を実行します。

手順

1. 左側のナビゲーションペインで、ネットアップホストクラスタを選択します。
2. 右のナビゲーションペインで、\* 権限 \* を選択します。
3. 新しいユーザを追加するには、「\* + \*」アイコンを選択します。

[ 権限の追加 \*] ウィンドウに次の詳細を追加します。

- a. 「vSphered.local」または LDAP ドメインを選択します。
- b. で作成した新しい HCC ユーザを検索するには、検索を使用します [vCenter で新しいユーザアカウントを設定します](#)。
- c. 「NetApp Role」または「Administrator」を選択します。
- d. \* 子に伝播 \* を選択する。

## NetApp ESXi ホスト構成

ネットアップ ESXi ホスト構成の場合は、NDE で作成されたユーザアカウントを新しいネットアップ HCC ロールに更新する必要があります。

### NetApp ESXi ホストが vCenter ホストクラスタに存在しません

NetApp ESXi ホストが vCenter ホストクラスタ内にはない場合は、次の手順を使用して vCenter でネットアップ HCC ロールとユーザ権限を割り当てることができます。

手順

1. メニューから、\* Hosts \* および \* Clusters \* を選択します。

2. 左側のナビゲーションペインで、NetApp ESXi ホストを選択します。
3. 右のナビゲーションペインで、\* 権限 \* を選択します。
4. 新しいユーザを追加するには、「\* + \*」アイコンを選択します。

[ 権限の追加 \* ] ウィンドウに次の詳細を追加します。

- a. 「vSphered.local」または LDAP ドメインを選択します。
  - b. 検索を使用して、で作成した新しいユーザを検索します [vCenter で新しいユーザアカウントを設定します](#)。
  - c. 「NetApp Role」または「Administrator」を選択します。
5. \* 子に伝播 \* を選択する。

### NetApp ESXi ホストが vCenter ホストクラスタに存在する

ネットアップ ESXi ホストが他のベンダーの ESXi ホストを含む vCenter ホストクラスタ内にある場合は、次の手順を使用してネットアップの HCC ロールとユーザ権限を vCenter で割り当てることができます。

1. メニューから、\* Hosts \* および \* Clusters \* を選択します。
2. 左側のナビゲーションペインで、目的のホストクラスタを展開します。
3. 右のナビゲーションペインで、\* 権限 \* を選択します。
4. 新しいユーザを追加するには、「\* + \*」アイコンを選択します。

[ 権限の追加 \* ] ウィンドウに次の詳細を追加します。

- a. 「vSphered.local」または LDAP ドメインを選択します。
- b. 検索を使用して、で作成した新しいユーザを検索します [vCenter で新しいユーザアカウントを設定します](#)。
- c. [ NetApp Role ] を選択します。



Do \* not \* select \* Propagate to children \* を選択します。

5. 左側のナビゲーションペインで、NetApp ESXi ホストを選択します。
6. 右のナビゲーションペインで、\* 権限 \* を選択します。
7. 新しいユーザを追加するには、「\* + \*」アイコンを選択します。

[ 権限の追加 \* ] ウィンドウに次の詳細を追加します。

- a. 「vSphered.local」または LDAP ドメインを選択します。
  - b. 検索を使用して、で作成した新しいユーザを検索します [vCenter で新しいユーザアカウントを設定します](#)。
  - c. 「NetApp Role」または「Administrator」を選択します。
  - d. \* 子に伝播 \* を選択する。
8. ホストクラスタ内の残りの NetApp ESXi ホストに対して同じ手順を繰り返します。

## 管理ノードにはすでにコントローラアセットが存在します

コントローラアセットが管理ノードにすでに存在する場合は、次の手順を実行して、「PUT /assets/{asset\_id}/controllers/{controller\_id}」を使用してコントローラを設定します。

### 手順

1. 管理ノードの mNode サービス API UI にアクセスします。

<https://<ManagementNodeIP>/mnode`>

2. 「\* Authorize \*」を選択し、API 呼び出しにアクセスするためのクレデンシャルを入力します。
3. [get/assets] を選択して、親 ID を取得します。
4. 'put/assets/{asset\_id}/controllers/{controller\_id}' を選択します
  - a. アカウントセットアップで作成したクレデンシャルを要求の本文に入力します。

## 管理ノードにアセットを追加します

インストール後に新しいアセットを手動で追加する必要がある場合は、で作成した新しい HCC ユーザアカウントを使用します [vCenter で新しいユーザアカウントを設定します](#)。詳細については、[を参照してください "管理ノードにコントローラアセットを追加します"](#)。

詳細については、[こちらをご覧ください](#)

- ["vCenter Server 向け NetApp Element プラグイン"](#)
- ["SolidFire および Element ソフトウェアのドキュメント"](#)

## ストレージネットワークインターフェイスコントローラ（NIC）の設定

ストレージに追加の NIC を使用している場合は、SSH で管理ノードに接続するか、vCenter コンソールを使用して curl コマンドを実行し、タグ付きまたはタグなしのネットワークインターフェイスをセットアップできます。

作業を開始する前に

- eth0 の IP アドレスを確認しておきます。
- クラスタで NetApp Element ソフトウェア 11.3 以降を実行している必要があります。
- 管理ノード 11.3 以降を導入しておきます。

設定オプション

環境に適したオプションを選択します。

- [タグなしのストレージネットワークインターフェイスコントローラ（NIC）を設定します ネットワークインターフェイス](#)
- [タグ付きのストレージネットワークインターフェイスコントローラ（NIC）を設定します ネットワークインターフェイス](#)

## タグなしのストレージネットワークインターフェイスコントローラ（NIC）を設定します ネットワークインターフェイス

### 手順

1. SSH または vCenter コンソールを開きます。
2. 次のコマンドテンプレートの値を置き換え、コマンドを実行します。



新しいストレージ・ネットワーク・インターフェイスに必要なパラメータごとに値は「\$」で表されます。次のテンプレート内の 'cluster' オブジェクトは必須であり '管理ノードのホスト名の変更に使用できません' -- 非セキュアなオプションや '-k オプションは '本番環境では使用しないでください

```
curl -u $mnode_user_name:$mnode_password --insecure -X POST \  
https://$mnode_IP:442/json-rpc/10.0 \  
-H 'Content-Type: application/json' \  
-H 'cache-control: no-cache' \  
-d ' {  
    "params": {  
        "network": {  
            "$eth1": {  
                "#default" : false,  
                "address" : "$storage_IP",  
                "auto" : true,  
                "family" : "inet",  
                "method" : "static",  
                "mtu" : "9000",  
                "netmask" : "$subnet_mask",  
                "status" : "Up"  
            }  
        },  
        "cluster": {  
            "name": "$mnode_host_name"  
        }  
    },  
    "method": "SetConfig"  
}
```

## タグ付きのストレージネットワークインターフェイスコントローラ（NIC）を設定します ネットワークインターフェイス

### 手順

1. SSH または vCenter コンソールを開きます。
2. 次のコマンドテンプレートの値を置き換え、コマンドを実行します。



新しいストレージ・ネットワーク・インターフェイスに必要なパラメータごとに値は「\$」で表されます。次のテンプレート内の 'cluster' オブジェクトは必須であり '管理ノードのホスト名の変更に使用できません' -- 非セキュアなオプションや '-k オプションは '本番環境では使用しないでください

```
curl -u $mnode_user_name:$mnode_password --insecure -X POST \
https://$mnode_IP:442/json-rpc/10.0 \
-H 'Content-Type: application/json' \
-H 'cache-control: no-cache' \
-d ' {
  "params": {
    "network": {
      "$eth1": {
        "#default" : false,
        "address" : "$storage_IP",
        "auto" : true,
        "family" : "inet",
        "method" : "static",
        "mtu" : "9000",
        "netmask" : "$subnet_mask",
        "status" : "Up",
        "virtualNetworkTag" : "$vlan_id"
      }
    },
    "cluster": {
      "name": "$mnode_host_name",
      "cipi": "$eth1.$vlan_id",
      "sipi": "$eth1.$vlan_id"
    }
  },
  "method": "SetConfig"
}
```

詳細はこちら

- ["管理ノードにコントローラアセットを追加します"](#)
- ["vCenter Server 向け NetApp Element プラグイン"](#)
- ["SolidFire および Element ソフトウェアのドキュメント"](#)

## 管理ノードをリカバリ

以前の管理ノードで永続ボリュームを使用していた場合は、 NetApp Element ソフトウ

エアを実行しているクラスタの管理ノードを手動でリカバリして再導入できます。

新しい OVA を導入して再導入スクリプトを実行すると、バージョン 11.3 以降を実行していた以前の管理ノードから設定データを取得することができます。

#### 必要なもの

- 以前の管理ノードで NetApp Element ソフトウェアバージョンを実行していた 11.3 以降 "永続ボリューム" 機能が関与している。
- 永続ボリュームを含むクラスタの MVIP と SVIP が必要です。
- クラスタで NetApp Element ソフトウェア 11.3 以降を実行している必要があります。
- インストール環境では IPv4 を使用します。管理ノード 11.3 では IPv6 がサポートされません。
- ネットアップサポートサイトからソフトウェアをダウンロードする権限が必要です。
- 使用するプラットフォームに適した管理ノードイメージのタイプを特定しておきます。

プラットフォーム	インストールイメージのタイプ
Microsoft Hyper-V	.iso
KVM の略	.iso
VMware vSphere の場合	.iso 、 .ova のいずれかです
Citrix XenServer	.iso
OpenStack の機能を使用	.iso

#### 手順

1. ISO または OVA をダウンロードし、VM を導入します
2. [ネットワークを設定します]
3. [時刻同期を設定します]
4. [管理ノードを設定]

#### ISO または OVA をダウンロードし、VM を導入します

1. から、インストール環境に対応した OVA または ISO をダウンロードします "Element ソフトウェア" ネットアップサポートサイトのページを参照してください。
  - a. Download Latest Release \* を選択し、EULA に同意します。
  - b. ダウンロードする管理ノードのイメージを選択します。
2. OVA をダウンロードした場合は、次の手順を実行します。
  - a. OVA を導入します。
  - b. ストレージクラスタが管理ノード (eth0) とは別のサブネット上にある環境で永続ボリュームを使用する場合は、ストレージサブネット (eth1 など) 上の VM に 2 つ目のネットワークインターフェイスコントローラ (NIC) を追加するか、管理ネットワークからストレージネットワークヘルパーティング可能なことを確認します。
3. ISO をダウンロードした場合は、次の手順を実行します。

a. 以下の構成でハイパーバイザーから新しい 64 ビットの仮想マシンを作成します。

- 仮想 CPU × 6
- 24GB の RAM
- 400GB の仮想ディスク、シンプロビジョニング
- インターネットアクセスとストレージ MVIP へのアクセスが可能な仮想ネットワークインターフェイス × 1
- (SolidFire オールフラッシュストレージの場合はオプション) ストレージクラスタへの管理ネットワークアクセスが可能な仮想ネットワークインターフェイス × 1。ストレージクラスタが管理ノード (eth0) とは別のサブネット上にある環境で永続ボリュームを使用する場合は、ストレージサブネット (eth1) 上の VM に 2 つ目のネットワークインターフェイスコントローラ (NIC) を追加するか、管理ネットワークからストレージネットワークヘルレーティング可能なことを確認します。



このあとの手順で指示があるまでは、仮想マシンの電源をオンにしないでください。

b. 仮想マシンに ISO を接続し、.iso インストールイメージでブートします。



イメージを使用して管理ノードをインストールすると、スプラッシュ画面が表示されるまでに 30 秒程度かかることがあります。

4. インストールが完了したら、管理ノードの仮想マシンの電源をオンにします。

## ネットワークを設定します

1. ターミナルユーザインターフェイス (TUI) を使用して、管理ノードの管理ユーザを作成します。



メニューオプションを移動するには、上矢印キーまたは下矢印キーを押します。ボタン間を移動するには、Tab キーを押します。ボタンからフィールドに移動するには、Tab キーを押します。フィールド間を移動するには、上矢印キーまたは下矢印キーを押します。

2. 管理ノードネットワーク (eth0) を設定します。



ストレージトラフィックを分離するために NIC を追加する必要がある場合は、別の NIC の設定手順を参照してください。"[ストレージネットワークインターフェイスコントローラ \(NIC\) の設定](#)"。

## 時刻同期を設定します

1. NTPを使用して管理ノードとストレージクラスタの時間が同期されていることを確認します。



Element 12..1以降では、手順 (a) ~ (e) が自動的に実行されます。管理ノード12.3.1以降の場合は、に進みます [サブステップ \(f\)](#) 時刻同期の設定を完了します。

1. SSH またはハイパーバイザーが提供するコンソールを使用して、管理ノードにログインします。

2. NTPD を停止：

```
sudo service ntpd stop
```

### 3. NTP 構成ファイル /etc/ntp.conf を編集します

- a. 各サーバの前に # を追加して 'デフォルト・サーバ (サーバ 0.gentoo.pool.ntp.org) をコメントアウトします
- b. 追加するデフォルトのタイムサーバごとに新しい行を追加します。デフォルトのタイムサーバは、同じ NTP サーバである必要があります で使用するストレージクラスタで使います A "後の手順"。

```
vi /etc/ntp.conf

#server 0.gentoo.pool.ntp.org
#server 1.gentoo.pool.ntp.org
#server 2.gentoo.pool.ntp.org
#server 3.gentoo.pool.ntp.org
server <insert the hostname or IP address of the default time server>
```

- c. 完了したら構成ファイルを保存します。

### 4. 新しく追加したサーバと NTP 同期を強制します。

```
sudo ntpd -gq
```

### 5. NTPD を再起動します。

```
sudo service ntpd start
```

### 6. [[ ハイパーバイザーを使用したホストとの時間同期を無効にします (VMware の例を次に示します)。



OpenStack 環境の .iso イメージなどで、VMware 以外のハイパーバイザー環境に mNode を導入する場合は、同等のコマンドについてハイパーバイザーのドキュメントを参照してください。

- a. 定期的な時刻同期を無効にします。

```
vmware-toolbox-cmd timesync disable
```

- b. サービスの現在のステータスを表示して確認します。

```
vmware-toolbox-cmd timesync status
```

- c. vSphere で、[VM オプション] の [ゲスト時刻をホストと同期する] チェックボックスがオフになっていることを確認します。



今後 VM を変更する場合は、このオプションを有効にしないでください。



の実行時は NTP に影響するため、時刻の同期設定の完了後は NTP を編集しないでください [再導入コマンド](#) 管理ノード。

## 管理ノードを設定

1. 管理サービスバンドルの内容を保存する一時的なデスティネーションディレクトリを作成します。

```
mkdir -p /sf/etc/mnode/mnode-archive
```

2. 既存の管理ノードに以前インストールされていた管理サービスバンドル（バージョン 2.15.28 以降）をダウンロードし、「/sf/mnode」ディレクトリに保存します。
3. 次のコマンドを使用して、ダウンロードしたバンドルを展開します。角かっこ内の値をバンドルファイル名に置き換えます。

```
tar -C /sf/etc/mnode -xvf /sf/etc/mnode/[management services bundle file]
```

4. 生成されたファイルを '/sf/mnode -archive' ディレクトリに解凍します

```
tar -C /sf/etc/mnode/mnode-archive -xvf /sf/etc/mnode/services_deploy_bundle.tar.gz
```

5. アカウントとボリュームの構成ファイルを作成します。

```
echo '{"trident": true, "mvip": "[mvip IP address]", "account_name": "[persistent volume account name]"}' | sudo tee /sf/etc/mnode/mnode-archive/management-services-metadata.json
```

- a. 次の各必須パラメータについて、[] ブラケット（ブラケットを含む）の値を置き換えます。

- **[mvip IP address]** : ストレージクラスタの管理仮想 IP アドレス。同じストレージクラスタを使用して管理ノードを設定します の間に使用しました ["NTP サーバの設定"](#)。
- **\* [persistent volume account name] \*** : このストレージクラスタ内のすべての永続ボリュームに関連付けられたアカウントの名前。

1. クラスタでホストされている永続ボリュームに接続し、以前の管理ノードの設定データを使用してサービスを開始するには、管理ノードの再導入コマンドを設定して実行します。



セキュアプロンプトにパスワードを入力するように求められます。クラスタがプロキシサーバの背後にある場合、パブリックネットワークに接続できるようにプロキシを設定する必要があります。

```
sudo /sf/packages/mnode/redeploy-mnode --mnode_admin_user [username]
```

- a. 角かっこ内の値を、管理ノードの管理者アカウントのユーザ名に置き換えます。一般には、管理ノードへのログインに使用したユーザアカウントのユーザ名です。



ユーザ名を追加するか、または情報の入力を求めるプロンプトをスクリプトに表示することができます。

- b. 「redeploy -mnode」コマンドを実行します。再導入が完了すると、成功メッセージが表示されます。
- c. システムの Fully Qualified Domain Name ( FQDN ; 完全修飾ドメイン名) を使用して Element Web インターフェイス (管理ノードや NetApp Hybrid Cloud Control など) にアクセスする場合は、["管理ノードの認証を再設定します"](#)。



提供する SSH 機能 ["ネットアップサポートの Remote Support Tunnel \( RST \) セッションアクセス"](#) 管理サービス 2.18 以降を実行する管理ノードでは、はデフォルトで無効になっています。以前に管理ノードで SSH 機能を有効にしていた場合は、が必要になることがあります ["SSH を再度無効にします"](#) リカバリされた管理ノード。

## 詳細はこちら

- ["永続ボリューム"](#)
- ["vCenter Server 向け NetApp Element プラグイン"](#)
- ["SolidFire および Element ソフトウェアのドキュメント"](#)

## 著作権に関する情報

Copyright © 2025 NetApp, Inc. All Rights Reserved. Printed in the U.S.このドキュメントは著作権によって保護されています。著作権所有者の書面による事前承諾がある場合を除き、画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体、テープ媒体、電子検索システムへの組み込みを含む機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的な保証、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、代替品または代替サービスの調達、使用不能、データ損失、利益損失、業務中断を含み、かつこれに限定されない、このソフトウェアの使用により生じたすべての直接的損害、間接的損害、偶発的損害、特別損害、懲罰的損害、必然的損害の発生に対して、損失の発生の可能性が通知されていたとしても、その発生理由、根拠とする責任論、契約の有無、厳格責任、不法行為（過失またはそうでない場合を含む）にかかわらず、一切の責任を負いません。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、または他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、1つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によって保護されている場合があります。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、DFARS 252.227-7013（2014年2月）およびFAR 5252.227-19（2007年12月）のRights in Technical Data -Noncommercial Items（技術データ - 非商用品目に関する諸権利）条項の(b)(3)項、に規定された制限が適用されます。

本書に含まれるデータは商用製品および/または商用サービス（FAR 2.101の定義に基づく）に関係し、データの所有権はNetApp, Inc.にあります。本契約に基づき提供されるすべてのネットアップの技術データおよびコンピュータソフトウェアは、商用目的であり、私費のみで開発されたものです。米国政府は本データに対し、非独占的かつ移転およびサブライセンス不可で、全世界を対象とする取り消し不能の制限付き使用权を有し、本データの提供の根拠となった米国政府契約に関連し、当該契約の裏付けとする場合にのみ本データを使用できます。前述の場合を除き、NetApp, Inc.の書面による許可を事前に得ることなく、本データを使用、開示、転載、改変するほか、上演または展示することはできません。国防総省にかかる米国政府のデータ使用权については、DFARS 252.227-7015(b)項（2014年2月）で定められた権利のみが認められます。

## 商標に関する情報

NetApp、NetAppのロゴ、<http://www.netapp.com/TM>に記載されているマークは、NetApp, Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。