



ファイルシステムを搭載した **HP-UX** ホスト **LUN** の移行

ONTAP 7-Mode Transition

NetApp
October 09, 2025

目次

ファイルシステムを搭載した HP-UX ホスト LUN の移行	1
ファイルシステムを搭載した HP-UX ホスト LUN の移行準備	1
カットオーバーフェーズ前の HP-UX ホスト上のデータ LUN のテスト コピーベースの移行の数	3
HP-UX ホストデータ LUN 移行時のカットオーバーフェーズの準備 ファイルシステムで実現できます ...	4
移行後のファイルシステムを搭載した HP-UX ホスト LUN のマウント	5

ファイルシステムを搭載した HP-UX ホスト LUN の移行

7-Mode Transition Tool (7MTT) を使用して、ファイルシステムを搭載した HP-UX ホスト LUN を Data ONTAP 7-Mode から clustered Data ONTAP に移行する場合は、移行の前後に特定の手順を実行して、ホストに関する移行の問題を修復する必要があります。

ファイルシステムを搭載した HP-UX ホスト LUN の移行準備

ファイルシステムを搭載した HP-UX ホスト LUN を Data ONTAP 7-Mode から clustered Data ONTAP に移行する前に、移行プロセスに必要な情報を収集する必要があります。

手順

1. LUN を表示して、移行する LUN の名前を特定します。

「* lun show *」と入力します

2. 移行する LUN の SCSI デバイス名と、SCSI デバイスのアジャイル名を確認します。

「* sanlun lun show -p *」のように表示されます

次の例では、移行する LUN は lun1 と lun3 です。lun1 の SCSI デバイス名は '/dev/dsk/c14t0dd1' /dev/dsk/c27t0dd1' /dev/dsk/c40t0d1' および /dev/dsk/c31t0d1' です。lun3 の SCSI デバイス名は '/dev/dsk/c14t0d2' /dev/dsk/c27t0d2' /dev/dsk/c40t0d2' /dev/dsk/c31t0d2' です

SCSI デバイスのアジャイル名 /dev/dsk/c31t0d1 は '/dev/rdisk/disk11' です

```
ONTAP Path: f8040-211-185:/vol/vol1185_n1/lun3
LUN: 1
LUN Size: 3g
Host Device: /dev/rdisk/disk11
Mode: 7
Multipath Provider: None
host      vserver   /dev/dsk
path      path      filename      host      vserver
state     type      or hardware path  adapter  LIF
-----
up        secondary /dev/dsk/c14t0d1  fcd0     fc4
up        primary   /dev/dsk/c27t0d1  fcd0     fc2
up        primary   /dev/dsk/c40t0d1  fcd1     fc1
up        secondary /dev/dsk/c31t0d1  fcd1     fc3
```

```

ONTAP Path: f8040-211-183:/vol/vol183_n1/lun1
      LUN: 3
      LUN Size: 3g
Host Device: /dev/rdisk/disk14
      Mode: 7
Multipath Provider: None
host      vserver      /dev/dsk
path      path          filename          host      vserver
state     type          or hardware path  adapter  LIF
-----
up        secondary /dev/dsk/c14t0d1  fcd0     fc4
up        primary   /dev/dsk/c27t0d1  fcd0     fc2
up        primary   /dev/dsk/c40t0d1  fcd1     fc1
up        secondary /dev/dsk/c31t0d1  fcd1     fc3

```

3. ホスト上の LUN の WWID を特定します。

```
scsimgr get_info -D_Agile name_for_SCSI_DEVICE
```

次の例では、デバイス「/dev/rdisk11」の LUN WWID は 0x600a09804d537739422445386b755529 です。

```

bash-2.05# scsimgr get_info -D /dev/rdisk/disk11 |grep WWID
World Wide Identifier (WWID)      = 0x600a09804d537739422445386b755529

```

4. ボリュームグループを表示して記録します。

```
'vgdisplay'
```

5. ボリュームグループ、論理ボリューム、および物理ボリュームを表示して記録します。

```
vgdisplay-v_v_vg_name_`
```

6. ボリュームグループの VGID と論理ボリュームをマップファイルに書き込みます。

```
*vgexport -p-s -m /tmp/mapfile/vg01 vg01 *
```

7. 「mapfilevg01」のバックアップコピーを外部ソースに作成します。

8. マウントポイントを表示して記録します。

```
「*bdf *」
```

次の例は、マウントポイントの表示方法を示しています。

```
bash-2.05# bdf
Filesystem      kbytes      used        avail      used  Mounted on
/dev/vg01/lvol1 123592960   1050952     22189796   5%   /mnt/qa/vg01
/dev/vg01/lvol2 23592960    588480      22645044   3%   /mnt/qa/vg02
```

カットオーバーフェーズ前の HP-UX ホスト上のデータ LUN のテスト コピーベースの移行の数

7-Mode Transition Tool (7MTT) 2.2 以降および Data ONTAP 8.3.2 以降を使用して HP-UX ホストデータ LUN のコピーベースの移行を実行する場合は、カットオーバーフェーズの前に、移行した clustered Data ONTAP LUN をテストして、MPIO デバイスがマウント可能であることを確認できます。ソースホストでは、テスト中もソースの 7-Mode LUN への I/O を引き続き実行できます。

新しい ONTAP LUN をテストにマッピングする必要があります ホストと LUN を移行できる状態にしておく必要があります

テスト用ホストとソースホスト間のハードウェアパリティを維持し、テスト用ホストで以下の手順を実行する必要があります。

ONTAP LUN は、テスト時には読み取り / 書き込みモードになります。テストが完了してカットオーバーフェーズの準備を行う段階で、読み取り専用モードに切り替わります。

手順

1. ベースラインデータコピーが完了したら、7MTT ユーザインターフェイス (UI) で「* Test Mode」を選択します。
2. 7MTT UI で、* 構成の適用 * をクリックします。
3. テスト用ホストで、新しい ONTAP LUN を再スキャンします。

「* ioscan -fnC disk *」を参照してください

4. ONTAP LUN が存在することを確認します。

「* sanlun lun show *」と表示されます

5. 以前に外部ソースにコピーされた '/tmp/mapfile.vg01 mapfile' を新しいホストにコピーします
6. マップファイルを使用してボリュームグループをインポートします。

```
*vgimport -s -m /tmp/mapfile/vg01 vg01 *
```

7. 「VG Status」が「Available」として表示されていることを確認します。

'vgdisplay'

8. 従来の Device Special Filename (DSF ; デバイススペシャルファイル名) を永続的な DSF に変換します。

```
*vgdsf -c /dev/vg01 *
```

9. mount コマンドを使用して、各論理ボリュームを手動でマウントします。
10. プロンプトが表示されたら 'fsck コマンドを実行します
11. マウントポイントを確認します。

「 *bdf *」

12. 必要に応じてテストを実行します。
13. テスト用ホストをシャットダウンします。
14. 7MTT UI で、 *テスト終了* をクリックします。

ONTAP LUN をソースホストに再マッピングしなければならない場合は、ソースホストをカットオーバーフェーズ用に準備する必要があります。ONTAP LUN をテスト用ホストにマッピングしたままにする場合、テスト用ホストでこれ以上の手順を実行する必要はありません。

HP-UX ホストデータ LUN 移行時のカットオーバーフェーズの準備 ファイルシステムで実現できます

ファイルシステムを搭載した HP ホストデータ LUN を Data ONTAP 7-Mode から clustered Data ONTAP に移行する場合は、カットオーバーフェーズを開始する前に特定の手順を実行する必要があります。

FC 構成を使用している場合は、clustered Data ONTAP ノードへのファブリック接続とゾーニングを確立する必要があります。

iSCSI 構成を使用している場合は、clustered Data ONTAP ノードへの iSCSI セッションを検出して、ログインする必要があります。

コピーベースの移行の場合は、7-Mode Transition Tool (7MTT) でストレージカットオーバー処理を完了したあとに以下の手順を実行します。HP-UX ホストでは、コピーフリーの移行はサポートされていません。

手順

1. すべてのマウントポイントで I/O を停止します。
2. アプリケーションベンダーの推奨事項に従って、LUN にアクセスしている各アプリケーションをシャットダウンします。
3. すべてのマウントポイントをアンマウントします。

```
'umount_mount_point_
```

4. ボリュームグループをエクスポートし、ボリュームグループの VGID と論理ボリュームをマップファイルに書き込みます。

```
*vgexport -p-s -m /tmp/mapfile.vg01 vg01 *
```

5. mapfilevg01 ファイルのバックアップコピーを外部ソースに作成します
6. ボリュームグループを無効にします。

```
vgchange-a n_vg_name_
```

7. ボリュームグループをエクスポートします。

```
'vgexport_vg_name_
```

8. ボリュームグループがエクスポートされたことを確認します。

```
'vgdisplay'
```

エクスポートされたボリュームグループ情報は出力に表示されません。

移行後のファイルシステムを搭載した HP-UX ホスト LUN のマウント

ファイルシステムを搭載した HP-UX ホスト LUN を Data ONTAP 7-Mode から clustered Data ONTAP に移行した場合、移行後に LUN をマウントする必要があります。

コピーベースの移行の場合は、7-Mode Transition Tool (7MTT) でストレージカットオーバー処理を完了したあとに以下の手順を実行します。HP-UX ホストでは、コピーフリーの移行はサポートされていません。

手順

1. 新しい clustered Data ONTAP LUN を検出します。

「* ioscan -fnC disk *」を参照してください

2. clustered Data ONTAP LUN が検出されたことを確認します。

「* sanlun lun show *」と表示されます

3. clustered Data ONTAP LUN の「lun-pathname」が、移行前の 7-Mode LUN の「lun-pathname」と同じであることを確認します。

4. mode カラムの出力が '7' から 'C' に変更されたことを確認します

5. 「m apfile」ファイルを使用してボリュームグループをインポートします。

```
*vgimport -s -v-m/tmp/mapfile.vg01/dev/vg01" *
```

6. 論理ボリュームをアクティブ化します。

```
vgchange -a y_vg_name_
```

7. 従来の Device Special Filename (DSF ; デバイススペシャルファイル名) を永続的な DSF に変換します。

```
*vgdsf -c /dev/vg01 *
```

8. VG のステータスが Available と表示されていることを確認します。

```
'vgdisplay'
```

9. 各デバイスを手動でマウントします。

```
mount -F vxfs -o largefiles_device_name mount_point_
```

10. プロンプトが表示されたら 'fsck コマンドを実行します

11. マウントポイントを確認します。

```
「*bdf*」
```

次の例は、マウントポイントの表示方法を示しています。

```
bash-2.05# bdf
Filesystem          kbytes    used    avail    used    Mounted on
/dev/vg01/lvol1     23592960 1050952 22189796 5%      /mnt/qa/vg01
/dev/vg01/lvol2     23592960  588480 22645044 3%      /mnt/qa/vg02
```

著作権に関する情報

Copyright © 2025 NetApp, Inc. All Rights Reserved. Printed in the U.S.このドキュメントは著作権によって保護されています。著作権所有者の書面による事前承諾がある場合を除き、画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体、テープ媒体、電子検索システムへの組み込みを含む機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的な保証、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、代替品または代替サービスの調達、使用不能、データ損失、利益損失、業務中断を含み、かつこれに限定されない、このソフトウェアの使用により生じたすべての直接的損害、間接的損害、偶発的損害、特別損害、懲罰的損害、必然的損害の発生に対して、損失の発生の可能性が通知されていたとしても、その発生理由、根拠とする責任論、契約の有無、厳格責任、不法行為（過失またはそうでない場合を含む）にかかわらず、一切の責任を負いません。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、または他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、1つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によって保護されている場合があります。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、DFARS 252.227-7013（2014年2月）およびFAR 5252.227-19（2007年12月）のRights in Technical Data -Noncommercial Items（技術データ - 非商用品目に関する諸権利）条項の(b)(3)項、に規定された制限が適用されます。

本書に含まれるデータは商用製品および/または商用サービス（FAR 2.101の定義に基づく）に関係し、データの所有権はNetApp, Inc.にあります。本契約に基づき提供されるすべてのネットアップの技術データおよびコンピュータソフトウェアは、商用目的であり、私費のみで開発されたものです。米国政府は本データに対し、非独占的かつ移転およびサブライセンス不可で、全世界を対象とする取り消し不能の制限付き使用权を有し、本データの提供の根拠となった米国政府契約に関連し、当該契約の裏付けとする場合にのみ本データを使用できます。前述の場合を除き、NetApp, Inc.の書面による許可を事前に得ることなく、本データを使用、開示、転載、改変するほか、上演または展示することはできません。国防総省にかかる米国政府のデータ使用权については、DFARS 252.227-7015(b)項（2014年2月）で定められた権利のみが認められます。

商標に関する情報

NetApp、NetAppのロゴ、<http://www.netapp.com/TM>に記載されているマークは、NetApp, Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。