Unified Manager 가상 어플라이언스 배포 워크플로

Active IQ Unified Manager

NetApp
November 13, 2026

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/active-iq-unified-manager-918/install-vapp/task_deploy_unified_manager_vapp.html on November 13, 2026. Always check docs.netapp.com for the latest.

목차

Unified Manager 가상 어플라이언스 배포 워크플로 1
Active IQ Unified Manager 배포 1
Active IQ Unified Manager 설치 파일을 다운로드하십시오. 1
Active IQ Unified Manager 가상 어플라이언스를 배포합니다. 2

Unified Manager 가상 어플라이언스 배포 워크플로

Active IQ Unified Manager 배포

Unified Manager 배포에는 소프트웨어 다운로드, 가상 어플라이언스 배포, 유지 관리 사용자 이름 및 암호 생성, 웹 UI에서의 초기 설정 수행이 포함됩니다.

시작하기 전에

- 배포를 위해서는 시스템 요구 사항을 확인하고 충족해야 합니다.

  "시스템 요구 사항"를 참조하십시오.

- 다음 정보를 준비했는지 확인하십시오:
  - NetApp 지원 사이트 로그인 자격 증명
  - VMware vCenter Server 및 vSphere 웹 클라이언트에 액세스하기 위한 자격 증명
  - Unified Manager 가상 어플라이언스를 배포할 ESXi 서버의 IP 주소
  - 데이터 저장소의 스토리지 공간 및 메모리 요구 사항 등 데이터 센터에 대한 세부 정보
  - IPv6 주소 지정을 사용하려면 호스트에서 IPv6를 활성화해야 합니다.

Unified Manager는 VMware ESXi 서버에 가상 어플라이언스로 배포할 수 있습니다.

SSH가 아닌 VMware 콘솔을 사용하여 유지 관리 콘솔에 액세스해야 합니다.

> Unified Manager 9.8부터 VMware Tools는 Open VM Tools로 대체되었습니다 `open-vm-tools`). `open-vm-tools`가 Unified Manager 설치 패키지에 포함되어 있으므로 설치의 일부로 VMware Tools를 더 이상 설치할 필요가 없습니다.

배포 및 초기 설정을 완료한 후에는 클러스터를 추가하거나 유지 관리 콘솔에서 추가 네트워크 설정을 구성한 다음 웹 UI에 액세스할 수 있습니다.

단계

1. "Unified Manager 다운로드"의 단계를 따르십시오.
2. 또한 "Unified Manager 가상 어플라이언스 배포"의 단계를 따르십시오.

Active IQ Unified Manager 설치 파일을 다운로드하십시오.

Unified Manager를 가상 어플라이언스로 배포하려면 NetApp 지원 사이트에서 Unified Manager 설치 파일을 다운로드하십시오.

시작하기 전에

NetApp 지원 사이트에 로그인할 자격 증명이 있어야 합니다.

설치 파일은 루트 인증서, `README` 파일, 가상 어플라이언스용으로 구성된 Unified Manager 소프트웨어가 포함된 `OVA` 파일을 포함하는 `.tar` 파일입니다.

단계

1. NetApp 지원 사이트에 로그인하고 Unified Manager 다운로드 페이지로 이동하십시오:

   "NetApp 지원 사이트"

2. 필요한 Unified Manager 버전을 선택하고 최종 사용자 라이선스 계약(EULA)에 동의하십시오.
3. VMware vSphere 설치용 `.tar` 파일을 다운로드하여 vSphere 클라이언트에서 접근 가능한 로컬 디렉터리 또는 네트워크 디렉터리에 저장하십시오.
4. 체크섬을 확인하여 소프트웨어가 올바르게 다운로드되었는지 확인하십시오.
5. `.tar` 파일을 다운로드한 디렉토리로 이동한 다음 터미널 창에 다음 명령을 입력하여 Unified Manager 번들을 압축 해제하십시오:

   ```
   tar -xvzf ActiveIQUnifiedManager-<version>.tar.gz
   ```

   필수 `OVA` 파일, 루트 인증서 및 Unified Manager용 `README` 파일이 대상 디렉터리에 압축 해제됩니다.

6. `OVA` 파일의 무결성을 확인하려면 `README` 파일에 제공된 단계를 따르십시오.

Active IQ Unified Manager 가상 어플라이언스를 배포합니다.

설치 파일을 다운로드한 후 Unified Manager를 가상 어플라이언스로 배포합니다. vSphere 웹 클라이언트를 사용하여 ESXi 서버에 가상 어플라이언스를 배포합니다. 가상 어플라이언스를 배포하면 가상 머신이 생성됩니다.

시작하기 전에

시스템 요구 사항을 검토하십시오. Unified Manager 가상 어플라이언스를 배포하기 전에 필요한 변경 사항을 적용하십시오.

"가상 인프라 요구 사항"를 참조하십시오.

"VMware 소프트웨어 및 설치 요구 사항"를 참조하십시오.

동적 호스트 구성 프로토콜(DHCP)을 사용하는 경우 DHCP 서버를 사용할 수 있는지, 그리고 DHCP 및 가상 머신(VM) 네트워크 어댑터 구성이 올바른지 확인하십시오. DHCP는 기본적으로 구성되어 있습니다.

고정 네트워크 구성을 사용하는 경우, 동일한 서브넷에서 IP 주소가 중복되지 않도록 하고 적절한 DNS 서버 항목이 구성되었는지 확인하십시오.

가상 어플라이언스를 배포하기 전에 다음 정보를 확보하십시오:

- VMware vCenter Server 및 vSphere 웹 클라이언트에 액세스하기 위한 자격 증명
- Unified Manager 가상 어플라이언스를 배포할 ESXi 서버의 IP 주소
- 스토리지 공간 가용성 등 데이터 센터에 대한 세부 정보
- DHCP를 사용하지 않는 경우, 연결하려는 네트워크 장치의 IPv4 또는 IPv6 주소를 확보하십시오:
  - 호스트의 정규화된 도메인 이름(FQDN)

- 호스트의 IP 주소
- 네트워크 마스크
- 기본 게이트웨이의 IP 주소
- 기본 및 보조 DNS 주소
- 검색 도메인

Unified Manager 9.8부터 VMware Tools는 Open VM Tools *`open-vm-tools`*)로 대체되었습니다. `***open-vm-tools***`가 Unified Manager 설치 패키지에 포함되어 있으므로 설치 과정에서 VMware Tools를 설치할 필요가 없습니다.

가상 어플라이언스가 배포되면 HTTPS 액세스를 위한 고유한 자체 서명 인증서가 생성됩니다. Unified Manager 웹 UI에 액세스할 때 신뢰할 수 없는 인증서에 대한 브라우저 경고가 표시될 수 있습니다.

Unified Manager 가상 어플라이언스에 대한 VMware 고가용성이 지원됩니다.

단계

1. vSphere Client에서 파일 > *OVF 템플릿 배포*를 클릭합니다.
2. Unified Manager 가상 어플라이언스를 배포하려면 OVF 템플릿 배포 마법사를 완료하십시오.

   리뷰 상세 정보 페이지에서:

   - 게시자 섹션의 세부 정보를 확인하십시오. **Entrust Code Signing - OVCS2 (Trusted certificate)** 메시지는 다운로드한 `OVA` 파일의 무결성을 확인합니다. + **Entrust Code Signing - OVCS2 (Invalid certificate)** 메시지가 표시되면 VMware vCenter Server를 7.0U3E 이상 버전으로 업그레이드하십시오.

     사용자 정의 템플릿 페이지에서:

   - DHCP 및 IPv4 주소 지정을 사용할 때는 모든 필드를 비워 두십시오.
   - DHCP 및 IPv6 주소 지정을 사용하는 경우 “Enable Auto IPv6 addressing” 확인란을 선택하고 나머지 필드는 모두 비워 두십시오.
   - 고정 네트워크 구성을 사용하려면 이 페이지의 필드를 작성할 수 있으며 배포 시 이러한 설정이 적용됩니다. IP 주소가 배포되는 호스트에 대해 고유하고, 이미 사용 중이 아니며, 유효한 DNS 항목이 있는지 확인하십시오.
3. Unified Manager 가상 어플라이언스가 ESXi 서버에 배포되면 가상 머신을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 *전원 켜기*를 선택하여 가상 머신의 전원을 켜십시오.

   리소스 부족으로 전원 켜기 작업이 실패하는 경우 리소스를 추가한 후 설치를 다시 시도하십시오.
4. 콘솔 탭을 클릭하세요.

   초기 부팅 과정은 완료하는 데 몇 분 정도 소요됩니다.
5. 시간대를 구성하려면 VM 콘솔 창에 표시되는 안내에 따라 지리적 영역과 도시 또는 지역을 입력하십시오.

   표시되는 모든 날짜 정보는 관리 대상 장치의 시간대 설정과 관계없이 Unified Manager에 구성된 시간대를 사용합니다. 스토리지 시스템과 관리 서버가 동일한 NTP 서버로 구성된 경우, 표시되는 방식이 다르더라도 동일한 시점을 참조합니다. 예를 들어, 관리 서버와 다른 시간대로 구성된 장치를 사용하여 Snapshot 복사본을 생성하는 경우 타임스탬프는 관리 서버 시간입니다.
6. DHCP 서비스를 사용할 수 없거나 고정 네트워크 구성 세부 정보에 오류가 있는 경우 다음 옵션 중 하나를

선택하십시오.

사용하는 경우...	그런 다음 이렇게 하십시오...
DHCP	*DHCP 재시도*를 선택하십시오. DHCP를 사용할 계획이라면 DHCP가 올바르게 구성되어 있는지 확인해야 합니다. DHCP 지원 네트워크를 사용하는 경우 FQDN 및 DNS 서버 항목이 가상 어플라이언스에 자동으로 제공됩니다. DHCP가 DNS와 올바르게 구성되지 않은 경우 호스트 이름 "`UnifiedManager`"가 자동으로 할당되고 보안 인증서와 연결됩니다. DHCP 지원 네트워크를 설정하지 않은 경우 네트워킹 구성 정보를 수동으로 입력해야 합니다.
정적 네트워크 구성	a. *고정 네트워크 구성 세부 정보 입력*을 선택합니다. 구성 과정은 완료하는 데 몇 분 정도 소요됩니다. b. 입력한 값을 확인하고 *Y*를 선택하십시오.

7. 프롬프트에서 유지 관리 사용자 이름을 입력한 다음 *Enter*를 클릭하십시오.

   유지보수 사용자 이름은 a-z 사이의 문자로 시작해야 하며, 그 뒤에는 -, a-z 또는 0-9의 조합이 와야 합니다.

8. 프롬프트에서 비밀번호를 입력한 다음 *Enter*를 누르십시오.

   VM 콘솔에 Unified Manager 웹 UI의 URL이 표시됩니다.

"Active IQ Unified Manager 구성"에 설명된 대로 웹 UI에 액세스하여 Unified Manager의 초기 설정을 수행할 수 있습니다.

저작권 정보

Copyright © 2026 NetApp, Inc. All Rights Reserved. 미국에서 인쇄됨 본 문서의 어떠한 부분도 저작권 소유자의 사전 서면 승인 없이는 어떠한 형식이나 수단(복사, 녹음, 녹화 또는 전자 검색 시스템에 저장하는 것을 비롯한 그래픽, 전자적 또는 기계적 방법)으로도 복제될 수 없습니다.

NetApp이 저작권을 가진 자료에 있는 소프트웨어에는 아래의 라이센스와 고지사항이 적용됩니다.

본 소프트웨어는 NetApp에 의해 '있는 그대로' 제공되며 상품성 및 특정 목적에의 적합성에 대한 명시적 또는 묵시적 보증을 포함하여(이에 제한되지 않음) 어떠한 보증도 하지 않습니다. NetApp은 대체품 또는 대체 서비스의 조달, 사용 불능, 데이터 손실, 이익 손실, 영업 중단을 포함하여(이에 국한되지 않음), 이 소프트웨어의 사용으로 인해 발생하는 모든 직접 및 간접 손해, 우발적 손해, 특별 손해, 징벌적 손해, 결과적 손해의 발생에 대하여 그 발생 이유, 책임론, 계약 여부, 엄격한 책임, 불법 행위(과실 또는 그렇지 않은 경우)와 관계없이 어떠한 책임도 지지 않으며, 이와 같은 손실의 발생 가능성이 통지되었다 하더라도 마찬가지입니다.

NetApp은 본 문서에 설명된 제품을 언제든지 예고 없이 변경할 권리를 보유합니다. NetApp은 NetApp의 명시적인 서면 동의를 받은 경우를 제외하고 본 문서에 설명된 제품을 사용하여 발생하는 어떠한 문제에도 책임을 지지 않습니다. 본 제품의 사용 또는 구매의 경우 NetApp에서는 어떠한 특허권, 상표권 또는 기타 지적 재산권이 적용되는 라이센스도 제공하지 않습니다.

본 설명서에 설명된 제품은 하나 이상의 미국 특허, 해외 특허 또는 출원 중인 특허로 보호됩니다.

제한적 권리 표시: 정부에 의한 사용, 복제 또는 공개에는 DFARS 252.227-7013(2014년 2월) 및 FAR 52.227-19(2007년 12월)의 기술 데이터-비상업적 품목에 대한 권리(Rights in Technical Data -Noncommercial Items) 조항의 하위 조항 (b)(3)에 설명된 제한사항이 적용됩니다.

여기에 포함된 데이터는 상업용 제품 및/또는 상업용 서비스(FAR 2.101에 정의)에 해당하며 NetApp, Inc.의 독점 자산입니다. 본 계약에 따라 제공되는 모든 NetApp 기술 데이터 및 컴퓨터 소프트웨어는 본질적으로 상업용이며 개인 비용만으로 개발되었습니다. 미국 정부는 데이터가 제공된 미국 계약과 관련하여 해당 계약을 지원하는 데에만 데이터에 대한 전 세계적으로 비독점적이고 양도할 수 없으며 재사용이 불가능하며 취소 불가능한 라이센스를 제한적으로 가집니다. 여기에 제공된 경우를 제외하고 NetApp, Inc.의 사전 서면 승인 없이는 이 데이터를 사용, 공개, 재생산, 수정, 수행 또는 표시할 수 없습니다. 미국 국방부에 대한 정부 라이센스는 DFARS 조항 252.227-7015(b)(2014년 2월)에 명시된 권한으로 제한됩니다.

상표 정보

NETAPP, NETAPP 로고 및 http://www.netapp.com/TM에 나열된 마크는 NetApp, Inc.의 상표입니다. 기타 회사 및 제품 이름은 해당 소유자의 상표일 수 있습니다.