



# 시작하기

## Install and maintain

NetApp  
February 13, 2026

# 목차

시작하기	1
Cisco Nexus 9336C-FX2 공유 스위치 설치 및 설정 워크플로	1
Cisco Nexus 9336C-FX2 공유 스위치에 대한 구성 요구 사항	1
ONTAP 지원	1
구성 요구 사항	1
네트워크 요구 사항	1
Cisco Nexus 9336C-FX2 공유 스위치의 구성 요소 및 부품 번호	2
Cisco Nexus 9336C-FX2 공유 스위치에 대한 문서 요구 사항	2

# 시작하기

## Cisco Nexus 9336C-FX2 공유 스위치 설치 및 설정 워크플로

Cisco Nexus 9336C-FX2 공유 스위치는 Cisco Nexus 9000 플랫폼의 일부이며 NetApp 시스템 캐비닛에 설치할 수 있습니다. 공유 스위치를 사용하면 공유 클러스터 및 스토리지 참조 구성 파일의 사용을 지원하여 클러스터 및 스토리지 기능을 공유 스위치 구성으로 결합할 수 있습니다.

Cisco 9336C-FX2 스위치를 설치하고 설정하려면 다음 워크플로 단계를 따르세요.

1

"구성 요구 사항을 검토하세요"

9336C-FX2 공유 스위치에 대한 구성 요구 사항을 검토하세요.

2

"구성 요소와 부품 번호를 검토하세요"

9336C-FX2 공유 스위치의 구성 요소와 부품 번호를 검토하세요.

3

"필수 서류를 검토하세요"

9336C-FX2 스위치와 ONTAP 클러스터를 설정하려면 특정 스위치 및 컨트롤러 설명서를 검토하세요.

## Cisco Nexus 9336C-FX2 공유 스위치에 대한 구성 요구 사항

Cisco Nexus 9336C-FX2 스위치 설치 및 유지관리를 위해서는 구성 및 네트워크 요구 사항을 검토하세요.

### ONTAP 지원

ONTAP 9.9.1부터 Cisco Nexus 9336C-FX2 스위치를 사용하여 스토리지와 클러스터 기능을 공유 스위치 구성으로 결합할 수 있습니다.

두 개 이상의 노드가 있는 ONTAP 클러스터를 구축하려면 지원되는 네트워크 스위치가 두 개 필요합니다.

### 구성 요구 사항

구성을 위해서는 스위치에 맞는 적절한 수와 유형의 케이블과 케이블 커넥터가 필요합니다.

처음 구성하는 스위치 유형에 따라 포함된 콘솔 케이블을 사용하여 스위치 콘솔 포트에 연결해야 합니다. 또한 특정 네트워크 정보도 제공해야 합니다.

### 네트워크 요구 사항

모든 스위치 구성에는 다음 네트워크 정보가 필요합니다.

- 관리 네트워크 트래픽을 위한 IP 서브넷
- 각 스토리지 시스템 컨트롤러와 모든 해당 스위치에 대한 호스트 이름 및 IP 주소
- 대부분의 스토리지 시스템 컨트롤러는 이더넷 서비스 포트(렌치 아이콘)에 연결하여 e0M 인터페이스를 통해 관리됩니다. AFF A800 및 AFF A700s 시스템에서 e0M 인터페이스는 전용 이더넷 포트를 사용합니다.
- 를 참조하세요 "[Hardware Universe](#)" 최신 정보를 확인하세요. 보다 "[HWU에 없는 추가 정보 중 장비를 설치하는데 필요한 정보는 무엇입니까?](#)" 스위치 설치 요구 사항에 대한 자세한 내용은 다음을 참조하십시오.

스위치의 초기 구성에 대한 자세한 내용은 다음 가이드를 참조하세요. "[Cisco Nexus 9336C-FX2 설치 및 업그레이드 가이드](#)".

다음은 무엇입니까?

구성 요구 사항을 검토한 후 다음을 확인할 수 있습니다. "[구성 요소 및 부품 번호](#)".

## Cisco Nexus 9336C-FX2 공유 스위치의 구성 요소 및 부품 번호

Cisco Nexus 9336C-FX2 스위치 설치 및 유지관리를 위해서는 구성 요소 및 부품 번호 목록을 반드시 검토하세요.

다음 표에는 9336C-FX2 스위치, 팬 및 전원 공급 장치의 부품 번호와 설명이 나와 있습니다.

부품 번호	설명
X190200-CS-PE	N9K-9336C-FX2, CS, PTSX, 36PT10/25/40/100GQSFP28
X190200-CS-PI	N9K-9336C-FX2, CS, PSIN, 36PT10/25/40/100GQSFP28
X190002	액세서리 키트 X190001/X190003
X-NXA-PAC-1100W-PE2	N9K-9336C AC 1100W PSU - 포트 측 배기 공기 흐름
X-NXA-PAC-1100W-PI2	N9K-9336C AC 1100W PSU - 포트 측 흡입 공기 흐름
X-NXA-FAN-65CFM-PE	N9K-9336C 65CFM, 좌현 배기 공기 흐름
X-NXA-FAN-65CFM-PI	N9K-9336C 65CFM, 좌현 흡입 공기 흐름

다음은 무엇입니까?

구성 요소와 부품 번호를 확인한 후 다음을 검토할 수 있습니다. "[필수 서류](#)".

## Cisco Nexus 9336C-FX2 공유 스위치에 대한 문서 요구 사항

Cisco Nexus 9336C-FX2 스위치 설치 및 유지관리를 위해서는 Cisco 9336-FX2 스위치와 ONTAP 클러스터를 설정하기 위해 특정 스위치 및 컨트롤러 설명서를 검토하세요.

Cisco Nexus 9336C-FX2 공유 스위치를 설정하려면 다음을 참조하세요. "[Cisco Nexus 9000 시리즈 스위치 지원 페이지](#)".

문서 제목	설명
<a href="#">"Nexus 9000 시리즈 하드웨어 설치 가이드"</a>	사이트 요구 사항, 스위치 하드웨어 세부 정보 및 설치 옵션에 대한 자세한 정보를 제공합니다.
<a href="#">"Cisco Nexus 9000 시리즈 스위치 소프트웨어 구성 가이드"(스위치에 설치된 NX-OS 릴리스에 대한 가이드를 선택하세요)</a>	ONTAP 작업을 위해 스위치를 구성하기 전에 필요한 초기 스위치 구성 정보를 제공합니다.
<a href="#">"Cisco Nexus 9000 시리즈 NX-OS 소프트웨어 업그레이드 및 다운그레이드 가이드"(스위치에 설치된 NX-OS 릴리스에 대한 가이드를 선택하세요)</a>	필요한 경우ONTAP 지원 스위치 소프트웨어로 스위치를 다운그레이드하는 방법에 대한 정보를 제공합니다.
<a href="#">"Cisco Nexus 9000 시리즈 NX-OS 명령 참조 마스터 인덱스"</a>	Cisco에서 제공하는 다양한 명령 참조에 대한 링크를 제공합니다.
<a href="#">"Cisco Nexus 9000 MIB 참조"</a>	Nexus 9000 스위치의 MIB(Management Information Base) 파일을 설명합니다.
<a href="#">"Nexus 9000 시리즈 NX-OS 시스템 메시지 참조"</a>	Cisco Nexus 9000 시리즈 스위치의 시스템 메시지, 정보 제공 메시지, 링크, 내부 하드웨어 또는 시스템 소프트웨어 관련 문제를 진단하는 데 도움이 될 수 있는 기타 메시지를 설명합니다.
<a href="#">"Cisco Nexus 9000 시리즈 NX-OS 릴리스 노트"(스위치에 설치된 NX-OS 릴리스에 대한 참고 사항을 선택하세요)</a>	Cisco Nexus 9000 시리즈의 기능, 버그 및 제한 사항을 설명합니다.
<a href="#">"Cisco Nexus 9000 시리즈에 대한 규정 준수 및 안전 정보"</a>	Nexus 9000 시리즈 스위치에 대한 국제 기관 규정 준수, 안전 및 법적 정보를 제공합니다.

## 저작권 정보

Copyright © 2026 NetApp, Inc. All Rights Reserved. 미국에서 인쇄됨 본 문서의 어떠한 부분도 저작권 소유자의 사전 서면 승인 없이는 어떠한 형식이나 수단(복사, 녹음, 녹화 또는 전자 검색 시스템에 저장하는 것을 비롯한 그레픽, 전자적 또는 기계적 방법)으로도 복제될 수 없습니다.

NetApp이 저작권을 가진 자료에 있는 소프트웨어에는 아래의 라이센스와 고지사항이 적용됩니다.

본 소프트웨어는 NetApp에 의해 '있는 그대로' 제공되며 상품성 및 특정 목적에의 적합성에 대한 명시적 또는 묵시적 보증을 포함하여(이에 제한되지 않음) 어떠한 보증도 하지 않습니다. NetApp은 대체품 또는 대체 서비스의 조달, 사용 불능, 데이터 손실, 이익 손실, 영업 중단을 포함하여(이에 국한되지 않음), 이 소프트웨어의 사용으로 인해 발생하는 모든 직접 및 간접 손해, 우발적 손해, 특별 손해, 징벌적 손해, 결과적 손해의 발생에 대하여 그 발생 이유, 책임론, 계약 여부, 엄격한 책임, 불법 행위(과실 또는 그렇지 않은 경우)와 관계없이 어떠한 책임도 지지 않으며, 이와 같은 손실의 발생 가능성이 통지되었다 하더라도 마찬가지입니다.

NetApp은 본 문서에 설명된 제품을 언제든지 예고 없이 변경할 권리를 보유합니다. NetApp은 NetApp의 명시적인 서면 동의를 받은 경우를 제외하고 본 문서에 설명된 제품을 사용하여 발생하는 어떠한 문제에도 책임을 지지 않습니다. 본 제품의 사용 또는 구매의 경우 NetApp에서는 어떠한 특허권, 상표권 또는 기타 지적 재산권이 적용되는 라이센스도 제공하지 않습니다.

본 설명서에 설명된 제품은 하나 이상의 미국 특허, 해외 특허 또는 출원 중인 특허로 보호됩니다.

제한적 권리 표시: 정부에 의한 사용, 복제 또는 공개에는 DFARS 252.227-7013(2014년 2월) 및 FAR 52.227-19(2007년 12월)의 기술 데이터-비상업적 품목에 대한 권리(Rights in Technical Data -Noncommercial Items) 조항의 하위 조항 (b)(3)에 설명된 제한사항이 적용됩니다.

여기에 포함된 데이터는 상업용 제품 및/또는 상업용 서비스(FAR 2.101에 정의)에 해당하며 NetApp, Inc.의 독점 자산입니다. 본 계약에 따라 제공되는 모든 NetApp 기술 데이터 및 컴퓨터 소프트웨어는 본질적으로 상업용이며 개인 비용만으로 개발되었습니다. 미국 정부는 데이터가 제공된 미국 계약과 관련하여 해당 계약을 지원하는 데에만 데이터에 대한 전 세계적으로 비독점적이고 양도할 수 없으며 재사용이 불가능하며 취소 불가능한 라이센스를 제한적으로 가집니다. 여기에 제공된 경우를 제외하고 NetApp, Inc.의 사전 서면 승인 없이는 이 데이터를 사용, 공개, 재생산, 수정, 수행 또는 표시할 수 없습니다. 미국 국방부에 대한 정부 라이센스는 DFARS 조항 252.227-7015(b)(2014년 2월)에 명시된 권한으로 제한됩니다.

## 상표 정보

NETAPP, NETAPP 로고 및 <http://www.netapp.com/TM>에 나열된 마크는 NetApp, Inc.의 상표입니다. 기타 회사 및 제품 이름은 해당 소유자의 상표일 수 있습니다.