



3단계. 노드3을 설치하고 부팅합니다

Upgrade controllers

NetApp
March 11, 2026

목차

| | |
|---|----|
| 3단계. 노드3을 설치하고 부팅합니다 | 1 |
| 노드3을 설치하고 부팅합니다 | 1 |
| 노드 3에 FC 또는 UTA/UTA2 구성을 설정합니다 | 6 |
| 노드 3에서 FC 포트를 구성합니다..... | 6 |
| 노드 3의 UTA/UTA2 포트를 확인하고 구성합니다..... | 7 |
| 노드1 디스크를 노드3에 재할당합니다..... | 10 |
| 노드3 설치를 확인합니다 | 16 |
| 노드3에서 네트워크 구성을 복원합니다..... | 19 |
| 노드 3에서 키 관리자 구성을 복원합니다..... | 23 |
| 노드 1이 소유하는 루트 이외의 Aggregate 및 NAS 데이터 LIF를 노드 2에서 노드 3으로 이동합니다..... | 24 |

3단계. 노드3을 설치하고 부팅합니다

노드3을 설치하고 부팅합니다

랙에 노드 3을 설치하고, 노드 1의 연결을 노드 3으로 전송하고, 노드 3을 부팅하고, ONTAP를 설치해야 합니다. 그런 다음 이 섹션에 설명된 대로 프로세스 초기에 노드 1의 스페어 디스크, 루트 볼륨에 속한 디스크 및 노드 2로 재배치되지 않은 모든 비루트 애그리게이트를 재할당해야 합니다.

이 작업에 대해

이 단계를 시작할 때 재배치 작업이 일시 중지됩니다. 이 프로세스는 대부분 자동화되어 있으며 사용자가 상태를 확인할 수 있도록 작업이 일시 중지됩니다. 작업을 수동으로 재개해야 합니다. 또한 SAN LIF가 노드 3으로 성공적으로 이동했는지 확인해야 합니다.

노드 1에 설치된 ONTAP 9의 버전이 같지 않으면 노드 3을 netboot 해야 합니다. 노드3을 설치한 후 웹 서버에 저장된 ONTAP 9 이미지에서 부팅합니다. 그런 다음 의 지침에 따라 부팅 미디어 장치에 올바른 파일을 다운로드하여 나중에 시스템을 부팅할 수 있습니다 "[netboot를 준비합니다](#)".



- AFF A800 또는 AFF C800 컨트롤러를 업그레이드하는 경우, 노드1을 제거하기 전에 새시의 모든 드라이브가 미드프레인에 단단히 고정되어 있는지 확인해야 합니다. 자세한 내용은 다음을 참조하세요. "[AFF A800 또는 AFF C800 컨트롤러 모듈을 교체합니다](#)".
- 스토리지 디스크가 있는 시스템을 업그레이드하는 경우 이 전체 섹션을 완료한 다음 로 이동하십시오 "[노드 3에서 FC 포트를 구성합니다](#)" 및 "[노드 3의 UTA/UTA2 포트를 확인하고 구성합니다](#)" 섹션에서 클러스터 프롬프트에 명령 입력

단계

1. 노드 3의 랙 공간이 있는지 확인합니다.

노드 1과 노드 2가 별도의 새시에 있는 경우 노드 1과 동일한 랙 위치에 노드 3을 배치할 수 있습니다. 그러나 노드 1이 노드 2가 있는 동일한 새시에 있는 경우 노드 3을 노드 1의 위치와 가까운 자체 랙 공간에 넣어야 합니다.

2. 노드 모델의 `_Installation and Setup Instructions_`에 따라 랙에 노드 3을 설치합니다.



두 노드가 동일한 새시에 있는 시스템으로 업그레이드하는 경우, 노드4와 노드3을 새시에 설치하십시오. 두 노드를 동일한 새시에 설치하지 않으면 노드 3을 부팅할 때 듀얼 새시 구성인 것처럼 동작하고, 노드 4를 부팅할 때 노드 간 상호 연결이 활성화되지 않습니다.

3. 노드 3을 케이블로 연결하여 노드 1에서 노드 3으로 연결을 이동합니다.

node3 플랫폼의 설치 및 설정 지침, 해당 디스크 헬프 문서, HA 쌍 관리 문서를 사용하여 다음 연결을 케이블로 연결합니다.

참조하다 "[참조](#)" `_HA 쌍 관리_`에 연결합니다.

- 콘솔(원격 관리 포트)
- 클러스터 포트
- 데이터 포트

- 클러스터 및 노드 관리 포트
- 스토리지
- SAN 구성: iSCSI 이더넷 및 FC 스위치 포트



대부분의 플랫폼 모델에는 고유한 상호 연결 카드 모델이 있으므로 상호 연결 카드 또는 클러스터 인터커넥트 케이블 연결을 노드 1에서 노드 3으로 이동할 필요가 없습니다. MetroCluster 구성의 경우 FC-VI 케이블 연결을 노드 1에서 노드 3으로 이동해야 합니다. 새 호스트에 FC-VI 카드가 없는 경우 FC-VI 카드를 이동해야 할 수 있습니다.

4. 노드 3의 전원을 켜 다음 콘솔 터미널에서 Ctrl-C를 눌러 부팅 프로세스를 중단하여 부팅 환경 프롬프트에 액세스합니다.

동일한 쉐시에 두 노드가 있는 시스템으로 업그레이드하는 경우 노드 4도 재부팅됩니다. 그러나 노드 4 부팅은 나중까지 무시할 수 있습니다.



노드 3을 부팅할 때 다음과 같은 경고 메시지가 나타날 수 있습니다.

```
WARNING: The battery is unfit to retain data during a power outage. This
is likely because the battery is discharged but could be due to other
temporary conditions.
When the battery is ready, the boot process will complete and services
will be engaged.
To override this delay, press 'c' followed by 'Enter'
```

5. 이 경고 메시지가 표시되는 경우 4단계에서 다음 작업을 수행합니다.
 - a. NVRAM 배터리 부족 이외의 다른 문제를 나타내는 콘솔 메시지를 확인하고 필요한 경우 수정 조치를 수행합니다.
 - b. 배터리가 충전되고 부팅 프로세스가 완료될 때까지 기다립니다.



지연 시간을 무시하지 마세요. 배터리 충전을 허용하지 않으면 데이터가 손실될 수 있습니다.



을 참조하십시오 "[netboot를 준비합니다](#)".

6. 다음 작업 중 하나를 선택하여 netboot 연결을 구성합니다.



관리 포트와 IP를 netboot 연결로 사용해야 합니다. 업그레이드를 수행하는 동안 데이터 LIF IP를 사용하지 마십시오. 데이터 중단이 발생할 수 있습니다.

| | |
|--|---|
| DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol)가 다음과 같은 경우 | 그러면... |
| 실행 중입니다 | 부팅 환경 프롬프트에서 다음 명령을 사용하여 연결을 자동으로 구성합니다. <code>ifconfig e0M -auto</code> |

| | |
|--|---|
| DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol)가 다음과 같은 경우 | 그러면... |
| 실행 중이 아닙니다 | <p>부팅 환경 프롬프트에서 다음 명령을 사용하여 연결을 수동으로 구성합니다.</p> <pre>ifconfig e0M -addr=<i>filer_addr</i> -mask=<i>netmask</i> -gw=<i>gateway</i> -dns=<i>dns_addr</i> -domain=<i>dns_domain</i></pre> <p><i>filer_addr</i> 스토리지 시스템의 IP 주소입니다(필수). <i>netmask</i> 스토리지 시스템의 네트워크 마스크입니다(필수). <i>gateway</i> 는 스토리지 시스템의 게이트웨이입니다(필수). <i>dns_addr</i> 네트워크에 있는 이름 서버의 IP 주소입니다(선택 사항). <i>dns_domain</i> DNS(Domain Name Service) 도메인 이름입니다(선택 사항).</p> <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p> 인터페이스에 다른 매개 변수가 필요할 수 있습니다. 를 입력합니다 <code>help ifconfig</code> 펌웨어 프롬프트에서 세부 정보를 확인합니다.</p> </div> |

7. 노드 3에서 netboot 수행:

| 대상... | 그러면... |
|---------------------|--|
| FAS/AFF8000 시리즈 시스템 | <code>netboot http://<web_server_ip/path_to_web-accessible_directory>/netboot/kernel</code> |
| 기타 모든 시스템 | <code>netboot http://<web_server_ip/path_to_web-accessible_directory>/<ontap_version>_image.tgz</code> |

를 클릭합니다 <path_to_the_web-accessible_directory> 에서 다운로드한 위치로 이동합니다 <ontap_version>_image.tgz 섹션을 참조하십시오 "[netboot를 준비합니다](#)".

 부팅을 중단하지 마십시오.

8. 부팅 메뉴에서 옵션을 선택합니다 (7) Install new software first.

이 메뉴 옵션은 새 ONTAP 이미지를 다운로드하여 부팅 장치에 설치합니다.

다음 메시지는 무시하십시오.

This procedure is not supported for Non-Disruptive Upgrade on an HA pair

참고 사항은 ONTAP의 무중단 업그레이드에는 적용되고 컨트롤러 업그레이드에는 적용되지 않습니다.

 항상 netboot를 사용하여 새 노드를 원하는 이미지로 업데이트합니다. 다른 방법을 사용하여 새 컨트롤러에 이미지를 설치할 경우 잘못된 이미지가 설치될 수 있습니다. 이 문제는 모든 ONTAP 릴리스에 적용됩니다. 옵션과 결합된 netboot 절차 (7) Install new software 부팅 미디어를 지우고 두 이미지 파티션에 동일한 ONTAP 버전을 배치합니다.

9. 절차를 계속하라는 메시지가 나타나면 를 입력합니다 y, 패키지를 입력하라는 메시지가 나타나면 URL을 입력합니다.

```
http://<web_server_ip/path_to_web-  
accessible_directory>/<ontap_version>_image.tgz
```

10. [[10단계]] 다음 하위 단계를 완료하여 컨트롤러 모듈을 재부팅합니다.

a. `n` 를 입력합니다 `n` 다음 프롬프트가 표시될 때 백업 복구를 건너뛰려면 다음을 수행합니다.

```
Do you want to restore the backup configuration now? {y|n}
```

b. `y` 를 입력합니다 `y` 다음 메시지가 표시될 때 재부팅하려면 다음을 수행하십시오.

```
The node must be rebooted to start using the newly installed software. Do  
you want to reboot now? {y|n}
```

부팅 장치가 다시 포맷되어 구성 데이터가 복원되어야 하므로 컨트롤러 모듈이 재부팅되지만 부팅 메뉴에서 중지됩니다.

11. [[11단계]] 유지보수 모드를 선택합니다 `5` 를 눌러 부팅 메뉴에서 `으로` 이동합니다 `y` 부팅 계속 메시지가 표시되면

12. [[12단계]] 컨트롤러 및 새시가 `ha`로 구성되었는지 확인:

```
ha-config show
```

다음 예제는 의 출력을 보여 줍니다 `ha-config show` 명령:

```
Chassis HA configuration: ha  
Controller HA configuration: ha
```



HA 쌍 또는 독립 실행형 구성에 관계없이 PROM에서 시스템 기록, 독립 실행형 시스템 또는 HA 쌍 내의 모든 구성 요소에서 상태가 동일해야 합니다.

13. 컨트롤러와 새시가 `ha`로 구성되지 않은 경우 다음 명령을 사용하여 구성을 수정하십시오.

```
ha-config modify controller ha
```

```
ha-config modify chassis ha
```

MetroCluster 구성이 있는 경우 다음 명령을 사용하여 컨트롤러 및 새시를 수정합니다.

```
ha-config modify controller mcc
```

```
ha-config modify chassis mcc
```

14. 유지보수 모드 종료:

```
halt
```

부팅 환경 프롬프트에서 `Ctrl+C`를 눌러 자동 부팅을 중단시킵니다.

15. 노드 2에서 시스템 날짜, 시간 및 시간대를 확인합니다.

date

16. 노드 3의 부팅 환경 프롬프트에서 다음 명령을 사용하여 날짜를 확인합니다.

```
show date
```

17. 필요한 경우 노드 3의 날짜를 설정합니다.

```
set date mm/dd/yyyy
```

18. 노드 3의 부팅 환경 프롬프트에서 다음 명령을 사용하여 시간을 확인합니다.

```
show time
```

19. 필요한 경우 node3의 시간을 설정합니다.

```
set time hh:mm:ss
```

20. 부트 로더에서 노드 3의 파트너 시스템 ID를 설정합니다.

```
setenv partner-sysid node2_sysid
```

노드 3의 경우 partner-sysid 노드 2의 것이어야 합니다.

a. 설정을 저장합니다.

```
saveenv
```

21. 를 확인합니다 partner-sysid 노드 3의 경우:

```
printenv partner-sysid
```

1. NetApp 스토리지 암호화(NSE) 드라이브가 설치된 경우 다음 단계를 수행하세요.



절차의 앞부분에서 아직 수행하지 않은 경우 기술 자료 문서를 참조하십시오 "[드라이브가 FIPS 인증되었는지 확인하는 방법](#)" 사용 중인 자체 암호화 드라이브의 유형을 확인합니다.

a. 설정 bootarg.storageencryption.support 를 선택합니다 true 또는 false:

| 다음 드라이브를 사용 중인 경우... | 그러면... |
|--|---|
| NSE 드라이브가 FIPS 140-2 레벨 2 자체 암호화 요구사항을 충족합니다 | setenv bootarg.storageencryption.support true |
| NetApp 비 FIPS SED | setenv bootarg.storageencryption.support false |



동일한 노드 또는 HA 쌍에서 다른 유형의 드라이브와 FIPS 드라이브를 혼합할 수 없습니다. 동일한 노드 또는 HA 쌍에서 SED를 비암호화 드라이브와 혼합할 수 있습니다.

b. 특수 부팅 메뉴로 이동하여 옵션을 선택합니다 (10) Set Onboard Key Manager recovery secrets.

절차 초반에 기록해 둔 암호와 백업 정보를 입력하십시오. "Onboard Key Manager를 사용하여 스토리지 암호화를 관리합니다"을 참조하십시오.

2. 노드를 부팅 메뉴로 부팅합니다.

```
boot_ontap menu
```

다음 단계

- FC 또는 UTA/UTA2 구성이 있는 시스템이 있는 경우"node3에서 FC 또는 UTA/UTA2 포트를 설정하고 구성합니다."
- FC 또는 UTA/UTA2 구성이 없는 경우"node1 디스크를 node3에 다시 할당, 1단계" 이렇게 하면 node3이 node1의 디스크를 인식할 수 있습니다.
- MetroCluster 구성이 있는 경우"node3에서 FC 또는 UTA/UTA2 포트를 설정하고 구성합니다." 노드에 연결된 디스크를 감지합니다.

노드 3에 FC 또는 UTA/UTA2 구성을 설정합니다

노드 3에 온보드 FC 포트, 온보드 UTA/UTA2(Unified Target Adapter) 포트 또는 UTA/UTA2 카드가 있는 경우, 나머지 절차를 완료하기 전에 설정을 구성해야 합니다.

이 작업에 대해

이 섹션을 완료해야 할 수 있습니다 [노드 3에서 FC 포트를 구성합니다](#) 섹션을 참조하십시오 [노드 3의 UTA/UTA2 포트를 확인하고 구성합니다](#) 또는 두 섹션을 모두 선택합니다.



NetApp 마케팅 자료에서는 UTA2 라는 용어를 사용하여 통합 네트워크 어댑터(CNA) 어댑터 및 포트를 참조할 수 있습니다. 그러나 CLI에서는 CNA라는 용어를 사용합니다.

node3에 온보드 FC 포트, 온보드 UTA/UTA2 포트 또는 UTA/UTA2 카드(예: ONTAP 9.15.1부터 도입된 AFF 및 FAS 시스템)가 없고 스토리지 디스크가 있는 시스템을 업그레이드하는 경우 다음으로 건너뛸 수 있습니다. "[노드1 디스크를 노드3에 재할당합니다](#)".

노드 3에서 FC 포트를 구성합니다

노드3에 FC 포트가 있는 경우(온보드 또는 추가 FC 어댑터에 있음), 시스템이 배송될 때 포트가 미리 구성되어 있지 않으므로 서비스를 시작하기 전에 노드에서 포트 구성을 설정해야 합니다. 포트를 구성하지 않으면 서비스가 중단될 수 있습니다.

시작하기 전에

섹션에 저장한 노드 1의 FC 포트 설정 값이 있어야 합니다 "[업그레이드할 노드를 준비합니다](#)".

이 작업에 대해

시스템에 FC 구성이 없는 경우 이 섹션을 건너뛸 수 있습니다. 시스템에 온보드 UTA/UTA2 포트 또는 UTA/UTA2 카드가 있는 경우, 에서 포트를 구성합니다 [노드 3의 UTA/UTA2 포트를 확인하고 구성합니다](#).



유지 관리 모드 셸 프롬프트에서 이 섹션의 명령을 입력합니다.

단계

1. 노드 3의 FC 설정을 노드 1에서 이전에 캡처한 설정과 비교합니다.
2. 필요에 따라 다음 작업 중 하나를 수행하여 node3의 FC 포트를 수정합니다.

유지 관리 모드에서(부팅 메뉴의 옵션 5):

- 대상 포트에 프로그래밍하려면:

```
ucadmin modify -m fc -t target <adapter>
```

예를 들어: `ucadmin modify -m fc -t target 2a`

- 이니시에이터 포트를 프로그래밍하려면:

```
ucadmin modify -m fc -t initiator <adapter>
```

예를 들어: `ucadmin modify -m fc -t initiator 2b`

3. 다음 명령을 사용하여 새로운 설정을 확인하고 출력을 살펴보세요.

```
ucadmin show
```

4. 노드 중단:

```
halt
```

5. LOADER 프롬프트에서 시스템을 부팅합니다.

```
boot_ontap menu
```

6. 명령을 입력한 후 부팅 환경 프롬프트에서 시스템이 중지될 때까지 기다리십시오.
7. 옵션을 선택합니다 5 를 참조하십시오.
8. 다음 작업 중 하나를 수행합니다.

| 노드 3의 경우... | 그러면... |
|---------------------------------------|---|
| UTA/UTA2 카드 또는 UTA/UTA2 온보드 포트가 있습니다. | 로 가다 노드 3의 UTA/UTA2 포트를 확인하고 구성합니다 |
| UTA/UTA2 카드 또는 UTA/UTA2 온보드 포트가 없습니다. | _node3에서 UTA/UTA2 포트 확인 및 구성_ 을 건너뛰고 다음으로 이동합니다. "노드1 디스크를 노드3에 재할당합니다" . |

노드 3의 UTA/UTA2 포트를 확인하고 구성합니다

노드 3에 온보드 UTA/UTA2 포트 또는 UTA/UTA2 카드를 사용하는 경우, 업그레이드 시스템을 사용할 방식에 따라 포트 구성을 확인하고 필요에 따라 포트를 다시 구성해야 합니다.

시작하기 전에

UTA/UTA2 포트에 알맞은 SFP+ 모듈이 있어야 합니다.

이 작업에 대해

FC에 UTA/UTA2(Unified Target Adapter) 포트를 사용하려면 먼저 포트 구성 방법을 확인해야 합니다.



NetApp 마케팅 자료에서는 UTA2 용어를 사용하여 CNA 어댑터 및 포트를 참조할 수 있습니다. 그러나 CLI에서는 CNA라는 용어를 사용합니다.

당신은 사용할 수 있습니다 `ucadmin show` 다음 예제 출력에서 볼 수 있듯이 현재 포트 구성을 보거나 확인하기 위한 명령입니다.

```
*> ucadmin show
      Current  Current    Pending    Pending    Admin
Adapter Mode     Type       Mode       Type       Status
-----
0e     fc      target    -          initiator  offline
0f     fc      target    -          initiator  offline
0g     fc      target    -          initiator  offline
0h     fc      target    -          initiator  offline
1a     fc      target    -          -          online
1b     fc      target    -          -          online
6 entries were displayed.
```

UTA/UTA2 포트를 네이티브 FC 모드 또는 UTA/UTA2 모드로 구성할 수 있습니다. FC 모드는 FC 이니시에이터 및 FC 타겟을 지원하며, UTA/UTA2 모드는 동일한 10GbE SFP+ 인터페이스를 공유하는 NIC 및 FCoE 트래픽을 동시에 허용할 수 있으며 FC 타겟을 지원합니다.

추가 어댑터나 컨트롤러 마더보드에서 UTA/UTA2 포트를 찾을 수 있으며 다음과 같은 구성을 가지고 있을 수 있지만, node3에서 UTA/UTA2 포트의 구성을 확인하고 필요한 경우 변경해야 합니다.

- 컨트롤러를 주문할 때 주문한 UTA/UTA2 카드는 사용자가 요청하는 Personality를 요청하기 위해 배송 전에 구성되었습니다.
- 컨트롤러와 별도로 주문한 UTA/UTA2 카드는 기본 FC 대상 퍼스널리티로 제공됩니다.
- 새 컨트롤러의 온보드 UTA/UTA2 포트는 배송 전에 사용자가 요청하는 Personality를 사용하도록 구성되었습니다.



UTA/UTA2 포트를 구성하려면 유지 관리 모드에 있어야 합니다. 유지 관리 모드 셸 프롬프트에서 이 섹션의 명령을 입력합니다.

단계

1. 현재 SFP+ 모듈이 원하는 용과 일치하지 않는 경우 올바른 SFP+ 모듈로 교체하십시오.

올바른 SFP+ 모듈을 얻으려면 NetApp 담당자에게 문의하십시오.

2. UTA/UTA2 포트 설정을 확인하세요.

```
ucadmin show
```

출력을 검토하여 UTA/UTA2 포트가 원하는 특성을 가지고 있는지 확인하세요.

다음 예제의 출력은 어댑터 "1b"의 유형이 개시자로 변경되고 어댑터 "2a"와 "2b"의 모드가 "cna"로 변경되는 것을 보여줍니다. CNA 모드에서는 카드를 네트워크 어댑터로 사용할 수 있습니다.

```
*> ucaadmin show
      Current      Current      Pending      Pending      Admin
Adapter Mode        Type        Mode        Type        Status
-----
1a      fc          initiator   -           -           online
1b      fc          target      -           initiator    online
2a      fc          target      cna         -           online
2b      fc          target      cna         -           online
*>
```

3. 다음 작업 중 하나를 수행합니다.

| UTA/UTA2 포트... | 그러면... |
|-------------------|--|
| 원하는 개성을 표현하지 마십시오 | 로 가다 4단계 . |
| 원하는 개성을 갖고 싶어하세요 | 4단계부터 8단계까지 건너뛰고 다음으로 이동하세요. 9단계 . |

4. 다음 작업 중 하나를 수행하세요.

| 구성 중인 경우... | 그러면... |
|-----------------|---|
| UTA/UTA2 카드 포트 | 로 가다 5단계 |
| 온보드 UTA/UTA2 포트 | 5단계를 건너뛰고 다음으로 이동하세요. 6단계 . |

5. 어댑터가 이니시에이터 모드이고 UTA/UTA2 포트가 온라인인 경우 UTA/UTA2 포트를 오프라인으로 전환합니다.

```
storage disable adapter <adapter_name>
```

대상 모드의 어댑터는 유지 관리 모드에서 자동으로 오프라인 상태가 됩니다.

6. 현재 구성이 원하는 용도와 일치하지 않으면 필요에 따라 구성을 변경하세요.

```
ucaadmin modify -m fc|cna -t initiator|target <adapter_name>
```

- -m 성격 모드, fc 또는 cna.
- -t FC4형, target 또는 initiator.



테이프 드라이브와 MetroCluster 구성에는 FC 이니시에이터를 사용해야 합니다. SAN 클라이언트의 경우 FC 대상을 사용해야 합니다.

7. 각 포트에 대해 다음 명령을 한 번씩 입력하여 대상 포트를 온라인으로 전환합니다.

```
storage enable adapter <adapter_name>
```

8. 포트에 케이블을 연결합니다.

1. 유지보수 모드 종료:

```
halt
```

2. [[14단계]] 노드를 부팅 메뉴로 부팅합니다.

```
boot_ontap menu
```

다음 단계

- AFF A800 시스템으로 업그레이드하는 경우 다음으로 이동하세요. "노드1 디스크를 노드3, 9단계에 재할당합니다" .
- 다른 모든 시스템 업그레이드의 경우 다음으로 이동하세요. "노드1 디스크를 노드3, 1단계에 재할당합니다" .

노드1 디스크를 노드3에 재할당합니다

node3 설치를 확인하기 전에 node1에 속한 디스크를 node3에 재할당해야 합니다.

단계

1. node1이 부팅 메뉴에서 중지되었는지 확인합니다. node1의 디스크를 node3에 다시 할당합니다.

```
boot_after_controller_replacement
```

잠시 후에 교체되는 노드의 이름을 입력하라는 메시지가 표시됩니다. 공유 디스크(ADP(고급 디스크 파티셔닝) 또는 분할된 디스크라고도 함)가 있는 경우 HA 파트너의 노드 이름을 입력하라는 메시지가 표시됩니다.

이러한 프롬프트는 콘솔 메시지에 묻힐 수 있습니다. 노드 이름을 입력하지 않거나 잘못된 이름을 입력하면 이름을 다시 입력하라는 메시지가 표시됩니다.

콘솔 출력 예를 확장합니다

```
LOADER-A> boot_ontap menu
.
<output truncated>
.
All rights reserved.
*****
*                                     *
* Press Ctrl-C for Boot Menu. *
*                                     *
*****
.
<output truncated>
.
Please choose one of the following:
(1) Normal Boot.
(2) Boot without /etc/rc.
(3) Change password.
(4) Clean configuration and initialize all disks.
(5) Maintenance mode boot.
(6) Update flash from backup config.
(7) Install new software first.
(8) Reboot node.
(9) Configure Advanced Drive Partitioning.
(10) Set Onboard Key Manager recovery secrets.
(11) Configure node for external key management.
Selection (1-11)? 22/7
(22/7) Print this secret List
(25/6) Force boot with multiple filesystem disks missing.
(25/7) Boot w/ disk labels forced to clean.
(29/7) Bypass media errors.
(44/4a) Zero disks if needed and create new flexible root volume.
(44/7) Assign all disks, Initialize all disks as SPARE, write DDR
labels
.
<output truncated>
.
(wipeconfig) Clean all configuration on boot
device
(boot_after_controller_replacement) Boot after controller upgrade
(boot_after_mcc_transition) Boot after MCC transition
(9a) Unpartition all disks and remove
their ownership information.
(9b) Clean configuration and
```

initialize node with partitioned disks.

(9c) Clean configuration and

initialize node with whole disks.

(9d) Reboot the node.

(9e) Return to main boot menu.

The boot device has changed. System configuration information could be lost. Use option (6) to restore the system configuration, or option (4) to initialize all disks and setup a new system.

Normal Boot is prohibited.

Please choose one of the following:

- (1) Normal Boot.
- (2) Boot without /etc/rc.
- (3) Change password.
- (4) Clean configuration and initialize all disks.
- (5) Maintenance mode boot.
- (6) Update flash from backup config.
- (7) Install new software first.
- (8) Reboot node.
- (9) Configure Advanced Drive Partitioning.
- (10) Set Onboard Key Manager recovery secrets.
- (11) Configure node for external key management.

Selection (1-11)? boot_after_controller_replacement

This will replace all flash-based configuration with the last backup to disks. Are you sure you want to continue?: yes

.

<output truncated>

.

Controller Replacement: Provide name of the node you would like to replace:<nodename of the node being replaced>

Controller Replacement: Provide High Availability partner of node1: <nodename of the partner of the node being replaced>

Changing sysid of node node1 disks.

Fetches sanown old_owner_sysid = 536940063 and calculated old sys id = 536940063

Partner sysid = 4294967295, owner sysid = 536940063

.

<output truncated>

.

varfs_backup_restore: restore using /mroot/etc/varfs.tgz

varfs_backup_restore: attempting to restore /var/kmip to the boot device

varfs_backup_restore: failed to restore /var/kmip to the boot device

varfs_backup_restore: attempting to restore env file to the boot device

varfs_backup_restore: successfully restored env file to the boot device wrote key file "/tmp/rndc.key"

```

varfs_backup_restore: timeout waiting for login
varfs_backup_restore: Rebooting to load the new varfs
Terminated
<node reboots>
System rebooting...
.
Restoring env file from boot media...
copy_env_file:scenario = head upgrade
Successfully restored env file from boot media...
Rebooting to load the restored env file...
.
System rebooting...
.
<output truncated>
.
WARNING: System ID mismatch. This usually occurs when replacing a
boot device or NVRAM cards!
Override system ID? {y|n} y
.
Login:

```



위의 콘솔 출력 예에서 시스템이 ADP(고급 디스크 파티셔닝) 디스크를 사용하는 경우 ONTAP에서 파트너 노드 이름을 묻는 메시지를 표시합니다.

2. 시스템이 다음 메시지와 함께 재부팅 루프에 빠지면 `no disks found` 이는 시스템이 FC 또는 UTA/UTA2 포트를 대상 모드로 재설정했기 때문에 디스크를 볼 수 없음을 나타냅니다. 이 문제를 해결하려면 다음 작업 중 하나를 선택하세요.

- 공연하다3단계 에게8단계 노드3에서
- 섹션으로 이동"노드3 설치를 확인합니다"

3. 자동 부팅 시 Ctrl-C를 눌러 Loader에서 노드를 중지합니다.
4. LOADER 프롬프트에서 유지보수 모드로 전환합니다.

```
boot_ontap maint
```

5. 유지보수 모드에서 현재 타겟 모드에 있는 이전에 설정된 이니시에이터 포트를 모두 표시합니다.

```
ucadmin show
```

포트를 다시 이니시에이터 모드로 변경합니다.

```
ucadmin modify -m fc -t initiator -f adapter name
```

6. 포트가 이니시에이터 모드로 변경되었는지 확인합니다.

```
ucadmin show
```

7. 유지보수 모드 종료:

```
halt
```



외부 디스크를 지원하는 시스템에서 외부 디스크도 지원하는 시스템으로 업그레이드하려면 로 이동하십시오 [8단계](#).

외부 디스크를 지원하는 시스템에서 내부 및 외부 디스크(예: AFF A800 시스템 [9단계](#))를 모두 지원하는 시스템으로 업그레이드하려면 로 이동하십시오.

8. Loader 프롬프트에서 부팅:

```
boot_ontap menu
```

이제 부팅 시 노드에서 이전에 할당되었으며 예상대로 부팅할 수 있는 모든 디스크를 감지할 수 있습니다.

교체할 클러스터 노드가 루트 볼륨 암호화를 사용하면 ONTAP가 디스크에서 볼륨 정보를 읽을 수 없습니다. 루트 볼륨의 키를 복원합니다.



루트 볼륨이 NetApp 볼륨 암호화를 사용하는 경우에만 적용됩니다.

a. 특수 부팅 메뉴로 돌아갑니다.

```
LOADER> boot_ontap menu
```

```
Please choose one of the following:
(1) Normal Boot.
(2) Boot without /etc/rc.
(3) Change password.
(4) Clean configuration and initialize all disks.
(5) Maintenance mode boot.
(6) Update flash from backup config.
(7) Install new software first.
(8) Reboot node.
(9) Configure Advanced Drive Partitioning.
(10) Set Onboard Key Manager recovery secrets.
(11) Configure node for external key management.

Selection (1-11)? 10
```

a. Onboard Key Manager 복구 비밀 설정 * 을 선택합니다

b. 를 입력합니다 y 다음 프롬프트에서 다음을 수행합니다.

```
This option must be used only in disaster recovery procedures. Are you sure?
(y or n): y
```

c. 프롬프트에서 키 관리자 암호를 입력합니다.

d. 메시지가 표시되면 백업 데이터를 입력합니다.



에서 암호 및 백업 데이터를 가져야만 합니다 "업그레이드할 노드를 준비합니다" 섹션을 참조하십시오.

e. 시스템이 특수 부팅 메뉴로 다시 부팅된 후 옵션 * (1) Normal Boot * 를 실행합니다



이 단계에서 오류가 발생할 수 있습니다. 오류가 발생하면 시스템이 정상적으로 부팅될 때까지의 하위 단계를 8단계 반복합니다.

9. 외부 디스크를 사용하는 시스템에서 내부 및 외부 디스크를 지원하는 시스템(예: AFF A800 시스템)으로 업그레이드하려면 node1 애그리게이트를 루트 애그리게이트로 설정하여 node1의 루트 애그리게이트에서 부팅되는지 확인합니다. 루트 애그리게이트를 설정하려면 부팅 메뉴로 이동하여 옵션을 선택하여 유지보수 모드로 전환합니다 5.



* 표시된 정확한 순서대로 다음 하위 단계를 수행해야 합니다. 그렇지 않으면 운영 중단이나 데이터 손실이 발생할 수 있습니다. *

다음 절차에서는 노드 3이 노드 1의 루트 애그리게이트에서 부팅되도록 설정합니다.

a. 유지보수 모드로 전환:

```
boot_ontap maint
```

b. 노드 1 애그리게이트에 대한 RAID, plex 및 체크섬 정보를 확인합니다.

```
aggr status -r
```

c. node1 애그리게이트의 상태를 확인합니다.

```
aggr status
```

d. 필요한 경우 node1 애그리게이트를 온라인 상태로 전환합니다.

```
aggr_online root_aggr_from_node1
```

e. 노드 3이 원래 루트 애그리게이트로부터 부팅하지 않도록 합니다.

```
aggr offline root_aggr_on_node3
```

f. 노드 1의 루트 애그리게이트를 노드 3의 새 루트 애그리게이트로 설정합니다.

```
aggr options aggr_from_node1 root
```

g. 노드 3의 루트 애그리게이트가 오프라인 상태이고 노드 1에서 가져온 디스크의 루트 애그리게이트가 온라인 상태이고 루트:

```
aggr status
```



이전 하위 단계를 수행하지 않으면 노드 3이 내부 루트 애그리게이트에서 부팅되거나 시스템에서 새 클러스터 구성이 있다고 가정하거나 클러스터 구성을 확인하라는 메시지가 표시될 수 있습니다.

다음은 명령 출력의 예입니다.

```
-----
Aggr                State      Status      Options
aggr0_nst_fas8080_15 online    raid_dp, aggr fast zeroed
                    64-bit
aggr0                offline   raid_dp, aggr diskroot
                    fast zeroed
                    64-bit
-----
```

노드3 설치를 확인합니다

노드 1의 물리적 포트가 노드 3의 물리적 포트에 올바르게 매핑되는지 확인해야 합니다. 이렇게 하면 노드 3이 업그레이드 후 클러스터의 다른 노드 및 네트워크와 통신할 수 있습니다.

이 작업에 대해

을 참조하십시오 ["참조"](#) 새 노드의 포트에 대한 정보를 캡처하기 위해 `_Hardware Universe_`에 연결합니다. 이 섹션의 뒷부분에서 정보를 사용합니다.

물리적 포트 레이아웃은 노드의 모델에 따라 다를 수 있습니다. 새 노드가 부팅되면 ONTAP는 자동으로 퀴럼에 진입하기 위해 클러스터 LIF를 호스팅할 포트를 결정합니다.

노드 1의 물리적 포트가 노드 3의 물리적 포트에 직접 매핑되지 않으면 다음 섹션을 참조하십시오 [노드3에서 네트워크 구성을 복원합니다](#) 네트워크 연결을 복구하는 데 사용해야 합니다.

노드 3을 설치하고 부팅한 후에는 올바르게 설치되었는지 확인해야 합니다. 노드 3이 퀴럼에 참가할 때까지 기다린 다음 재배치 작업을 다시 시작해야 합니다.

절차의 이 시점에서 노드 3이 퀴럼을 조인할 때 작업이 일시 중지됩니다.

단계

1. 노드 3이 퀴럼에 연결되었는지 확인합니다.

```
cluster show -node node3 -fields health
```

의 출력입니다 health 필드는 이어야 합니다 true.

2. 노드 3이 노드 2와 동일한 클러스터의 일부이고 정상 상태인지 확인합니다.

```
cluster show
```

3. 업그레이드하는 HA 쌍에서 실행 중인 ONTAP 버전에 따라 다음 작업 중 하나를 수행합니다.

| ONTAP 버전이... | 그러면... |
|--------------|--|
| 9.8 ~ 9.11.1 | 클러스터 LIF가 포트 7700에서 수신 중인지 확인합니다. ::> network connections listening show -vserver Cluster |
| 9.12.1 이상 | 이 단계를 건너뛰고 로 이동합니다 5단계 . |

클러스터 포트에서 수신 대기하는 포트 7700은 2노드 클러스터의 다음 예에 표시된 대로 예상되는 결과입니다.

```
Cluster::> network connections listening show -vserver Cluster
Vserver Name      Interface Name:Local Port      Protocol/Service
-----
Node: NodeA
Cluster           NodeA_clus1:7700              TCP/ctlopcp
Cluster           NodeA_clus2:7700              TCP/ctlopcp
Node: NodeB
Cluster           NodeB_clus1:7700              TCP/ctlopcp
Cluster           NodeB_clus2:7700              TCP/ctlopcp
4 entries were displayed.
```

4. 포트 7700에서 수신 대기하지 않는 각 클러스터 LIF에 대해 LIF의 관리 상태를 로 설정합니다 down 그리고 나서 up:

```
::> net int modify -vserver Cluster -lif cluster-lif -status-admin down; net
int modify -vserver Cluster -lif cluster-lif -status-admin up
```

3단계를 반복하여 클러스터 LIF가 포트 7700에서 수신 대기 중인지 확인합니다.

5. 고급 권한 모드로 전환:

```
set advanced
```

6. 컨트롤러 교체 작업의 상태를 확인하고 해당 상태가 노드 1이 중지되기 전의 일시 중지 상태와 동일한지 확인하여 새 컨트롤러 설치 및 케이블 이동에 대한 물리적 작업을 수행합니다.

```
system controller replace show
```

```
system controller replace show-details
```

7. MetroCluster 시스템에서 작업하는 경우 교체된 컨트롤러가 MetroCluster 구성에 맞게 올바르게 구성되었는지 확인합니다. MetroCluster 구성은 양호한 상태여야 합니다. 을 참조하십시오 "[MetroCluster 구성의 상태를 확인합니다](#)".

6단계로 진행하기 전에 MetroCluster 노드 노드 3의 인터클러스터 LIF를 재구성하고 클러스터 피어링을 확인하여

MetroCluster 노드 간의 통신을 복원합니다.

MetroCluster 노드 상태 확인:

```
metrocluster node show
```

8. 컨트롤러 교체 작업을 재개합니다.

```
system controller replace resume
```

9. 컨트롤러 교체는 다음 메시지와 함께 중재에 대해 일시 중지됩니다.

```
Cluster::*> system controller replace show
Node                Status                Error-Action
-----
Node1(now node3) Paused-for-intervention  Follow the instructions
given in
Step Details
Node2                None
Step Details:
-----
To complete the Network Reachability task, the ONTAP network
configuration must be manually adjusted to match the new physical
network configuration of the hardware. This includes:

1. Re-create the interface group, if needed, before restoring VLANs. For
detailed commands and instructions, refer to the "Re-creating VLANs,
ifgrps, and broadcast domains" section of the upgrade controller
hardware guide for the ONTAP version running on the new controllers.
2. Run the command "cluster controller-replacement network displaced-
vlans show" to check if any VLAN is displaced.
3. If any VLAN is displaced, run the command "cluster controller-
replacement network displaced-vlans restore" to restore the VLAN on the
desired port.

2 entries were displayed.
```



이 절차에서 _VLAN, ifgrp 및 브로드캐스트 도메인_을(를) 다시 생성하는 섹션이 node3_에서 _Restore 네트워크 구성 으로 변경되었습니다.

10. 컨트롤러 교체가 일시 중지된 상태인 경우 이 문서의 다음 섹션으로 진행하여 노드에서 네트워크 구성을 복원합니다.

노드3에서 네트워크 구성을 복원합니다

노드 3이 쿼럼에 있고 노드 2와 통신할 수 있는지 확인한 후 노드 1의 VLAN, 인터페이스 그룹 및 브로드캐스트 도메인이 노드 3에 표시되는지 확인합니다. 또한 모든 node3 네트워크 포트가 올바른 브로드캐스트 도메인에 구성되어 있는지 확인합니다.

이 작업에 대해

VLAN, 인터페이스 그룹 및 브로드캐스트 도메인을 만들고 다시 만드는 방법에 대한 자세한 내용은 [을 참조하십시오](#) "참조" 네트워크 관리 _ 에 대한 링크.



AFF A800 또는 AFF C800 시스템에서 e0a 및 E1A 클러스터 포트의 포트 속도를 변경하는 경우, 속도를 변환한 후 조작된 패킷이 수신될 수 있습니다. [을 참조하십시오](#) "NetApp 버그 온라인 버그 ID 1570339" 기술 문서를 참조하십시오 "40GbE에서 100GbE로 변환한 후 T6 포트에서 CRC 오류가 발생했습니다" 참조하십시오.

단계

1. 업그레이드된 노드1에 있는 모든 물리적 포트(node3이라고 함)를 나열합니다.

```
network port show -node node3
```

노드의 모든 물리적 네트워크 포트, VLAN 포트 및 인터페이스 그룹 포트가 표시됩니다. 이 출력에서 로 이동된 모든 물리적 포트를 볼 수 있습니다 Cluster ONTAP에 의한 브로드캐스트 도메인. 이 출력을 사용하면 인터페이스 그룹 구성원 포트, VLAN 기본 포트 또는 LIF 호스팅을 위한 독립 실행형 물리적 포트에 사용해야 하는 포트를 쉽게 결정할 수 있습니다.

2. 클러스터의 브로드캐스트 도메인을 나열합니다.

```
network port broadcast-domain show
```

3. 노드 3의 모든 포트에 대한 네트워크 포트 도달 가능 여부 나열:

```
network port reachability show
```

다음과 같은 출력이 표시됩니다.

```

clusterA::*> reachability show -node node1_node3
(network port reachability show)
Node          Port          Expected Reachability  Reachability Status
-----
node1_node3
a0a           a0a           Default:Default        no-reachability
a0a-822       a0a-822       Default:822            no-reachability
a0a-823       a0a-823       Default:823            no-reachability
e0M           e0M           Default:Mgmt           ok
e0a           e0a           Cluster:Cluster        misconfigured-
reachability
e0b           e0b           Cluster:Cluster        no-reachability
e0c           e0c           Cluster:Cluster        no-reachability
e0d           e0d           Cluster:Cluster        no-reachability
e0e           e0e           Cluster:Cluster        ok
e0e-822       e0e-822       -                      no-reachability
e0e-823       e0e-823       -                      no-reachability
e0f           e0f           Default:Default        no-reachability
e0f-822       e0f-822       Default:822            no-reachability
e0f-823       e0f-823       Default:823            no-reachability
e0g           e0g           Default:Default        misconfigured-
reachability
e0h           e0h           Default:Default        ok
e0h-822       e0h-822       Default:822            ok
e0h-823       e0h-823       Default:823            ok
18 entries were displayed.

```

앞의 예제에서 node1_node3은 컨트롤러 교체 직후에 부팅됩니다. 일부 포트는 예상 브로드캐스트 도메인에 대한 도달 능력이 없으므로 복구해야 합니다.

4. `[[auto_verify_3_step4]]`(`[[auto_verify_3_step4]]`). 노드 3의 각 포트에 대한 내 상태를 이외의 다른 상태로 복구합니다 `ok`. 먼저 물리적 포트에서 다음 명령을 실행한 다음 VLAN 포트에서 한 번에 하나씩 실행합니다.

```
network port reachability repair -node node_name -port port_name
```

다음과 같은 출력이 표시됩니다.

```
Cluster ::> reachability repair -node node1_node3 -port e0h
```

```
Warning: Repairing port "node1_node3: e0h" may cause it to move into a
different broadcast domain, which can cause LIFs to be re-homed away
from the port. Are you sure you want to continue? {y|n}:
```

위에 표시된 것처럼, 현재 위치한 브로드캐스트 도메인의 도달 가능성 상태와 다를 수 있는 도달 가능성 상태의

포트에 대해 경고 메시지가 표시됩니다. 포트의 연결을 검토하고 응답합니다 y 또는 n 있습니다.

모든 물리적 포트에 예상되는 도달 능력이 있는지 확인합니다.

```
network port reachability show
```

도달 가능성 복구가 수행되면 ONTAP은 포트를 올바른 브로드캐스트 도메인에 배치하려고 시도합니다. 그러나 포트의 도달 가능 여부를 확인할 수 없고 기존 브로드캐스트 도메인에 속하지 않는 경우 ONTAP은 이러한 포트에 대한 새 브로드캐스트 도메인을 만듭니다.

5. [[5단계]] 인터페이스 그룹 구성이 새 컨트롤러의 물리적 포트 레이아웃과 일치하지 않으면 다음 단계를 사용하여 수정하십시오.

- a. 먼저 브로드캐스트 도메인 멤버십에서 인터페이스 그룹 구성원 포트여야 하는 물리적 포트를 제거해야 합니다. 이 작업은 다음 명령을 사용하여 수행할 수 있습니다.

```
network port broadcast-domain remove-ports -broadcast-domain broadcast-domain_name -ports node_name:port_name
```

- b. 인터페이스 그룹에 구성원 포트를 추가합니다.

```
network port ifgrp add-port -node node_name -ifgrp ifgrp -port port_name
```

- c. 첫 번째 구성원 포트가 추가된 후 약 1분 후에 인터페이스 그룹이 브로드캐스트 도메인에 자동으로 추가됩니다.

- d. 인터페이스 그룹이 적절한 브로드캐스트 도메인에 추가되었는지 확인합니다.

```
network port reachability show -node node_name -port ifgrp
```

인터페이스 그룹의 도달 가능성 상태가 아닌 경우 `ok`에서 해당 브로드캐스트 도메인에 할당합니다.

```
network port broadcast-domain add-ports -broadcast-domain broadcast_domain_name -ports node:port
```

6. [[6단계]] 에 적절한 물리적 포트를 할당합니다 Cluster 다음 단계를 사용하여 도메인을 브로드캐스트합니다.

- a. 에 대한 도달 가능한 포트를 확인합니다 Cluster 브로드캐스트 도메인:

```
network port reachability show -reachable-broadcast-domains Cluster:Cluster
```

- b. 에 대한 연결 기능을 사용하여 모든 포트를 복구합니다 Cluster 브로드캐스트 도메인(내 상태 상태가 아닐 경우) ok:

```
network port reachability repair -node node_name -port port_name
```

7. [[7단계]] 다음 명령 중 하나를 사용하여 나머지 물리적 포트를 올바른 브로드캐스트 도메인으로 이동합니다.

```
network port reachability repair -node node_name -port port_name
```

```
network port broadcast-domain remove-port
```

```
network port broadcast-domain add-port
```

연결할 수 없거나 예상치 못한 포트가 없는지 확인합니다. 다음 명령을 사용하여 출력을 검사하여 상태가 인지 확인하여 모든 물리적 포트의 도달 가능성 상태를 확인합니다 ok:

```
network port reachability show -detail
```

8. [[8단계]] 다음 단계를 사용하여 대체될 수 있는 모든 VLAN을 복원합니다.

a. 교체된 VLAN 나열:

```
cluster controller-replacement network displaced-vlans show
```

다음과 같은 출력이 표시됩니다.

```
Cluster::*> displaced-vlans show
(cluster controller-replacement network displaced-vlans show)
      Original
Node   Base Port   VLANs
-----
Node1  a0a         822, 823
      e0e         822, 823
2 entries were displayed.
```

b. 이전 기본 포트에서 대체된 VLAN 복원:

```
cluster controller-replacement network displaced-vlans restore
```

다음은 인터페이스 그룹 "a0a"에서 동일한 인터페이스 그룹으로 다시 교체된 VLAN을 복원하는 예입니다.

```
Cluster::*> displaced-vlans restore -node node1_node3 -port a0a
-destination-port a0a
```

다음은 포트 "e0e"에서 'e0h'로 교체된 VLAN을 복원하는 예입니다.

```
Cluster::*> displaced-vlans restore -node node1_node3 -port e0e
-destination-port e0h
```

VLAN 복원이 성공하면 지정된 대상 포트에 교체된 VLAN이 생성됩니다. 대상 포트가 인터페이스 그룹의 구성원이거나 대상 포트가 다운된 경우 VLAN 복원이 실패합니다.

새로 복원된 VLAN이 해당 브로드캐스트 도메인에 배치될 때까지 약 1분 정도 기다립니다.

a. 에 없는 VLAN 포트에 필요한 경우 새 VLAN 포트를 생성합니다 cluster controller-replacement network displaced-vlans show 출력은 다른 물리적 포트에 구성해야 합니다.

9. 모든 포트 수리가 완료된 후 빈 브로드캐스트 도메인을 삭제합니다.

```
network port broadcast-domain delete -broadcast-domain broadcast_domain_name
```

10. [[10단계]] 포트 도달 가능성 확인:

```
network port reachability show
```

모든 포트가 올바르게 구성되고 올바른 브로드캐스트 도메인에 추가되면 `network port reachability show` 명령은 의 도달 가능성 상태를 보고해야 합니다 `ok` 연결된 모든 포트에 대해 및 상태를 로 표시합니다 `no-reachability` 물리적 연결이 없는 포트의 경우 이 두 포트가 아닌 다른 상태를 보고하는 포트가 있는 경우의 지침에 따라 연결 가능성 복구를 수행하고 브로드캐스트 도메인에서 포트를 추가 또는 제거합니다 [4단계](#).

11. 모든 포트가 브로드캐스트 도메인에 배치되었는지 확인합니다.

```
network port show
```

12. 브로드캐스트 도메인의 모든 포트에 올바른 MTU(Maximum Transmission Unit)가 구성되어 있는지 확인합니다.

```
network port broadcast-domain show
```

13. 복원 LIF 홈 포트: SVM 홈 포트 및 LIF 홈 포트(있는 경우)를 지정하고 다음 단계를 사용하여 복원해야 합니다.

- a. 대체된 LIF를 나열합니다.

```
displaced-interface show
```

- b. LIF 홈 노드 및 홈 포트를 복원합니다.

```
cluster controller-replacement network displaced-interface restore-home-node  
-node node_name -vserver vserver_name -lif-name LIF_name
```

14. 모든 LIF에 홈 포트가 있고 관리상 작동하는지 확인합니다.

```
network interface show -fields home-port, status-admin
```

노드 3에서 키 관리자 구성을 복원합니다

NVE(NetApp Volume Encryption) 및 NAE(NetApp Aggregate Encryption)를 사용하여 업그레이드 중인 시스템의 볼륨을 암호화하는 경우 암호화 구성을 새 노드와 동기화해야 합니다. Key-Manager를 동기화하지 않는 경우 ARL을 사용하여 node2에서 node3으로 노드 1을 재배치할 때 노드 3에 암호화된 볼륨과 애그리게이트를 온라인 상태로 전환하는 데 필요한 암호화 키가 없으므로 장애가 발생할 수 있습니다.

이 작업에 대해

다음 단계를 수행하여 암호화 구성을 새 노드에 동기화합니다.

단계

1. 노드 3에서 다음 명령을 실행합니다.

```
security key-manager onboard sync
```

2. 데이터 애그리게이트를 재배치하기 전에 노드 3에서 SVM-KEK 키가 "true"로 복원되었는지 확인합니다.

```
::> security key-manager key query -node node3 -fields restored -key
-type SVM-KEK
```

예

```
::> security key-manager key query -node node3 -fields restored -key
-type SVM-KEK
```

| node | vserver | key-server | key-id |
|----------|---------|------------|--|
| restored | | | |
| node3 | svml | "" | 00000000000000000000200000000000a008a81976 |
| true | | | 2190178f9350e071fbb90f00000000000000000 |

노드 1이 소유하는 루트 이외의 **Aggregate** 및 **NAS** 데이터 **LIF**를 노드 2에서 노드 3으로 이동합니다

노드 3의 네트워크 구성을 확인하고 노드 2에서 노드 3으로 애그리게이트를 재배치된 후에는 노드 2에 있는 노드 1에 속하는 NAS 데이터 LIF가 노드 2에서 노드 3으로 재배치되어 있는지 확인해야 합니다. 또한 노드 3에 SAN LIF가 존재하는지 확인해야 합니다.

이 작업에 대해

원격 LIF는 업그레이드 절차 중에 SAN LUN의 트래픽을 처리합니다. 업그레이드 중에 클러스터 또는 서비스 상태를 위해 SAN LIF를 이동할 필요가 없습니다. SAN LIF는 새 포트에 매핑되지 않으면 이동하지 않습니다. 노드 3을 온라인으로 설정한 후 LIF가 정상 작동하는지 확인합니다.



T6 기반 이더넷 네트워크 인터페이스 카드 또는 마더보드 포트의 포트 속도를 변경하는 경우 속도 변환 후 잘못된 패킷이 수신될 수 있습니다. 을 참조하십시오 ["NetApp 버그 온라인 버그 ID 1570339"](#) 기술 문서를 참조하십시오 ["40GbE에서 100GbE로 변환한 후 T6 포트에서 CRC 오류가 발생했습니다"](#) 참조하십시오.

단계

1. 재배치 작업 재개:

```
system controller replace resume
```

시스템은 다음 작업을 수행합니다.

- 클러스터 쿼럼 검사
- 시스템 ID 확인

- 이미지 버전 확인
- 대상 플랫폼 확인
- 네트워크 도달 가능성 확인

이 단계에서 네트워크 도달 가능성 점검에서 작업이 일시 중지됩니다.

2. 재배포 작업 재개:

```
system controller replace resume
```

시스템에서 다음 검사를 수행합니다.

- 클러스터 상태 점검
- 클러스터 LIF 상태 점검

이러한 확인을 수행한 후 시스템은 노드 1이 소유한 루트 이외의 Aggregate 및 NAS 데이터 LIF를 노드 3의 새 컨트롤러로 재배포합니다. 리소스 재배포가 완료된 후 컨트롤러 교체 작업이 일시 중지됩니다.

3. 애그리게이트 재배포 및 NAS 데이터 LIF 이동 작업의 상태를 확인합니다.

```
system controller replace show-details
```

컨트롤러 교체 절차가 일시 중지된 경우 오류를 확인하고 수정한 다음 문제를 해결하십시오 `resume` 를 눌러 작업을 계속합니다.

4. 필요한 경우, 위치가 변경된 LIF를 복원 및 되돌리거나, 자동으로 노드3으로 재배포되지 못한 노드1의 LIF를 수동으로 마이그레이션하고 수정하십시오.

위치가 어긋난 LIF를 복원하고 되돌립니다.

- a. 위치가 변경된 LIF를 모두 나열하십시오:

```
cluster controller-replacement network displaced-interface show
```

- b. LIF가 대체된 경우 홈 노드를 노드 3으로 다시 복원합니다.

```
cluster controller-replacement network displaced-interface  
restore-home-node -node <node3_nodename> -vserver <vserver name>  
-lif-name <lif_name>
```

LIF를 수동으로 마이그레이션하고 수정합니다.

- a. 자동으로 재배치되지 못한 LIF를 노드3으로 마이그레이션합니다.

```
network interface migrate -vserver <vserver name> -lif <lif_name>  
-destination-node <node3_nodename> -destination-port  
<port_on_node3>
```

- b. 마이그레이션된 LIF의 홈 노드와 홈 포트를 수정합니다.

```
network interface modify -vserver <vserver_name> -lif  
<data_lif_name> -home-node <node3_nodename> -home-port  
<home_port>
```

5. 작업을 재개하여 시스템에서 필요한 사후 검사를 수행하도록 합니다.

```
system controller replace resume
```

시스템은 다음과 같은 사후 검사를 수행합니다.

- 클러스터 쿼럼 검사
- 클러스터 상태 점검
- 재구성 검사를 집계합니다
- 집계 상태 확인
- 디스크 상태 점검
- 클러스터 LIF 상태 점검
- 볼륨 확인

저작권 정보

Copyright © 2026 NetApp, Inc. All Rights Reserved. 미국에서 인쇄된 본 문서의 어떠한 부분도 저작권 소유자의 사전 서면 승인 없이는 어떠한 형식이나 수단(복사, 녹음, 녹화 또는 전자 검색 시스템에 저장하는 것을 비롯한 그래픽, 전자적 또는 기계적 방법)으로도 복제될 수 없습니다.

NetApp이 저작권을 가진 자료에 있는 소프트웨어에는 아래의 라이선스와 고지사항이 적용됩니다.

본 소프트웨어는 NetApp에 의해 '있는 그대로' 제공되며 상품성 및 특정 목적에의 적합성에 대한 명시적 또는 묵시적 보증을 포함하여(이에 제한되지 않음) 어떠한 보증도 하지 않습니다. NetApp은 대체품 또는 대체 서비스의 조달, 사용 불능, 데이터 손실, 이익 손실, 영업 중단을 포함하여(이에 국한되지 않음), 이 소프트웨어의 사용으로 인해 발생하는 모든 직접 및 간접 손해, 우발적 손해, 특별 손해, 징벌적 손해, 결과적 손해의 발생에 대하여 그 발생 이유, 책임론, 계약 여부, 엄격한 책임, 불법 행위(과실 또는 그렇지 않은 경우)와 관계없이 어떠한 책임도 지지 않으며, 이와 같은 손실의 발생 가능성이 통지되었다 하더라도 마찬가지입니다.

NetApp은 본 문서에 설명된 제품을 언제든지 예고 없이 변경할 권리를 보유합니다. NetApp은 NetApp의 명시적인 서면 동의를 받은 경우를 제외하고 본 문서에 설명된 제품을 사용하여 발생하는 어떠한 문제에도 책임을 지지 않습니다. 본 제품의 사용 또는 구매의 경우 NetApp에서는 어떠한 특허권, 상표권 또는 기타 지적 재산권이 적용되는 라이선스도 제공하지 않습니다.

본 설명서에 설명된 제품은 하나 이상의 미국 특허, 해외 특허 또는 출원 중인 특허로 보호됩니다.

제한적 권리 표시: 정부에 의한 사용, 복제 또는 공개에는 DFARS 252.227-7013(2014년 2월) 및 FAR 52.227-19(2007년 12월)의 기술 데이터-비상업적 품목에 대한 권리(Rights in Technical Data -Noncommercial Items) 조항의 하위 조항 (b)(3)에 설명된 제한사항이 적용됩니다.

여기에 포함된 데이터는 상업용 제품 및/또는 상업용 서비스(FAR 2.101에 정의)에 해당하며 NetApp, Inc.의 독점 자산입니다. 본 계약에 따라 제공되는 모든 NetApp 기술 데이터 및 컴퓨터 소프트웨어는 본질적으로 상업용이며 개인 비용만으로 개발되었습니다. 미국 정부는 데이터가 제공된 미국 계약과 관련하여 해당 계약을 지원하는 데에만 데이터에 대한 전 세계적으로 비독점적이고 양도할 수 없으며 재사용이 불가능하며 취소 불가능한 라이선스를 제한적으로 가집니다. 여기에 제공된 경우를 제외하고 NetApp, Inc.의 사전 서면 승인 없이는 이 데이터를 사용, 공개, 재생산, 수정, 수행 또는 표시할 수 없습니다. 미국 국방부에 대한 정부 라이선스는 DFARS 조항 252.227-7015(b)(2014년 2월)에 명시된 권한으로 제한됩니다.

상표 정보

NETAPP, NETAPP 로고 및 <http://www.netapp.com/TM>에 나열된 마크는 NetApp, Inc.의 상표입니다. 기타 회사 및 제품 이름은 해당 소유자의 상표일 수 있습니다.