



LIF 관리

ONTAP 9

NetApp
February 12, 2026

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/ontap/networking/configure_lif_service_policies.html on February 12, 2026. Always check docs.netapp.com for the latest.

목차

LIF 관리	1
ONTAP 클러스터에 대한 LIF 서비스 정책을 구성합니다	1
LIF에 대한 서비스 정책을 생성합니다	1
LIF에 서비스 정책을 할당합니다	6
LIF 서비스 정책을 관리하는 명령입니다	6
ONTAP LIF를 생성합니다	7
ONTAP LIF 수정	13
ONTAP LIF 마이그레이션	15
ONTAP 노드 페일오버 또는 포트 마이그레이션 후에 LIF를 홈 포트로 되돌립니다	18
잘못 구성된 ONTAP LIF를 복구합니다	18
ONTAP LIF를 삭제합니다	20

LIF 관리

ONTAP 클러스터에 대한 LIF 서비스 정책을 구성합니다

LIF 서비스 정책을 구성하여 LIF를 사용할 단일 서비스 또는 서비스 목록을 식별할 수 있습니다.

LIF에 대한 서비스 정책을 생성합니다

LIF에 대한 서비스 정책을 생성할 수 있습니다. 하나 이상의 LIF에 서비스 정책을 할당할 수 있으므로 LIF에서 단일 서비스 또는 서비스 목록에 대한 트래픽을 전송할 수 있습니다.

'network interface service-policy create' 명령을 실행하려면 고급 권한이 필요합니다.

이 작업에 대해

기본 제공 서비스 및 서비스 정책을 사용하여 데이터 및 시스템 SVM에서 데이터 및 관리 트래픽을 관리할 수 있습니다. 대부분의 사용 사례는 사용자 지정 서비스 정책을 만들지 않고 기본 제공 서비스 정책을 사용하여 충족됩니다.

필요한 경우 이러한 기본 제공 서비스 정책을 수정할 수 있습니다.

단계

1. 클러스터에서 사용 가능한 서비스를 봅니다.

```
network interface service show
```

서비스는 LIF에서 액세스하는 애플리케이션 및 클러스터에서 지원하는 애플리케이션을 나타냅니다. 각 서비스에는 응용 프로그램이 수신 대기 중인 0개 이상의 TCP 및 UDP 포트가 포함됩니다.

다음과 같은 추가 데이터 및 관리 서비스를 사용할 수 있습니다.

```
cluster1::> network interface service show

Service                                Protocol:Ports
-----
cluster-core                         -
data-cifs                            -
data-core                            -
data-flexcache                      -
data-iscsi                           -
data-nfs                            -
intercluster-core                   tcp:11104-11105
management-autosupport              -
management-bgp                      tcp:179
management-core                     -
management-https                   tcp:443
management-ssh                      tcp:22
12 entries were displayed.
```

2. 클러스터에 존재하는 서비스 정책을 확인합니다.

```

cluster1::> network interface service-policy show

Vserver      Policy                      Service: Allowed Addresses
-----  -----
-----  -----
cluster1
    default-intercluster      intercluster-core: 0.0.0.0/0
                                management-https: 0.0.0.0/0

    default-management        management-core: 0.0.0.0/0
                                management-autosupport: 0.0.0.0/0
                                management-ssh: 0.0.0.0/0
                                management-https: 0.0.0.0/0

    default-route-announce   management-bgp: 0.0.0.0/0

Cluster
    default-cluster          cluster-core: 0.0.0.0/0

vs0
    default-data-blocks      data-core: 0.0.0.0/0
                                data-iscsi: 0.0.0.0/0

    default-data-files       data-core: 0.0.0.0/0
                                data-nfs: 0.0.0.0/0
                                data-cifs: 0.0.0.0/0
                                data-flexcache: 0.0.0.0/0

    default-management       data-core: 0.0.0.0/0
                                management-ssh: 0.0.0.0/0
                                management-https: 0.0.0.0/0

7 entries were displayed.

```

3. 서비스 정책 생성:

```

cluster1::> set -privilege advanced
Warning: These advanced commands are potentially dangerous; use them
only when directed to do so by technical support.
Do you wish to continue? (y or n): y

cluster1::> network interface service-policy create -vserver <svm_name>
-policies <service_policy_name> -services <service_name> -allowed
-addresses <IP_address/mask,...>

```

- "service_name"은 정책에 포함되어야 하는 서비스 목록을 지정합니다.
- "ip_address/mask"는 서비스 정책의 서비스에 액세스할 수 있는 주소에 대한 서브넷 마스크 목록을 지정합니다. 기본적으로 지정된 모든 서비스는 모든 서브넷의 트래픽을 허용하는 기본 허용 주소 목록인 0.0.0.0/0으로 추가됩니다. 기본값이 아닌 허용 주소 목록이 제공되는 경우 정책을 사용하는 LIF는 지정된 마스크와 일치하지 않는 소스 주소를 가진 모든 요청을 차단하도록 구성됩니다.

다음 예에서는 _nfs_and_smb_services를 포함하는 SVM에 대해 _svm1_data_policy_라는 데이터 서비스 정책을 생성하는 방법을 보여 줍니다.

```
cluster1::> set -privilege advanced
Warning: These advanced commands are potentially dangerous; use them
only when directed to do so by technical support.
Do you wish to continue? (y or n): y

cluster1::> network interface service-policy create -vserver svm1
-priority svm1_data_policy -services data-nfs,data-cifs,data-core
```

다음 예제에서는 인터클러스터 서비스 정책을 만드는 방법을 보여 줍니다.

```
cluster1::> set -privilege advanced
Warning: These advanced commands are potentially dangerous; use them
only when directed to do so by technical support.
Do you wish to continue? (y or n): y

cluster1::> network interface service-policy create -vserver cluster1
-priority intercluster1 -services intercluster-core
```

4. 서비스 정책이 생성되었는지 확인합니다.

```
cluster1::> network interface service-policy show
```

다음 출력에는 사용 가능한 서비스 정책이 나와 있습니다.

```

cluster1::> network interface service-policy show

Vserver      Policy                      Service: Allowed Addresses
-----  -----
-----  -----
cluster1
    default-intercluster      intercluster-core: 0.0.0.0/0
                                management-https: 0.0.0.0/0

    intercluster1            intercluster-core: 0.0.0.0/0

    default-management       management-core: 0.0.0.0/0
                                management-autosupport: 0.0.0.0/0
                                management-ssh: 0.0.0.0/0
                                management-https: 0.0.0.0/0

    default-route-announce  management-bgp: 0.0.0.0/0

Cluster
    default-cluster          cluster-core: 0.0.0.0/0

vs0
    default-data-blocks      data-core: 0.0.0.0/0
                                data-iscsi: 0.0.0.0/0

    default-data-files       data-core: 0.0.0.0/0
                                data-nfs: 0.0.0.0/0
                                data-cifs: 0.0.0.0/0
                                data-flexcache: 0.0.0.0/0

    default-management       data-core: 0.0.0.0/0
                                management-ssh: 0.0.0.0/0
                                management-https: 0.0.0.0/0

    svm1_data_policy         data-core: 0.0.0.0/0
                                data-nfs: 0.0.0.0/0
                                data-cifs: 0.0.0.0/0

9 entries were displayed.

```

작업을 마친 후

서비스 정책을 생성할 때 또는 기존 LIF를 수정하여 LIF에 할당합니다.

LIF에 서비스 정책을 할당합니다

LIF를 생성할 때 또는 LIF를 수정하여 서비스 정책을 LIF에 할당할 수 있습니다. 서비스 정책은 LIF에서 사용할 수 있는 서비스 목록을 정의합니다.

이 작업에 대해

admin 및 Data SVM에서 LIF에 서비스 정책을 할당할 수 있습니다.

단계

서비스 정책을 LIF에 할당할 시기에 따라 다음 작업 중 하나를 수행합니다.

만약...	서비스 정책 할당...
LIF 생성	네트워크 인터페이스 create-vserver svm_name -lif <lif_name> -home-node <node_name> -home-port <port_name> {(-address <ip_address> -netmask <ip_address>) -subnet-name <subnet_name>} -service-policy <service_policy_name>
LIF 수정	네트워크 인터페이스 modify -vserver <svm_name> -lif <lif_name> -service-policy <service_policy_name>

LIF에 서비스 정책을 지정할 때 LIF의 데이터 프로토콜과 역할을 지정할 필요가 없습니다. 역할 및 데이터 프로토콜을 지정하여 LIF를 생성할 수도 있습니다.



서비스 정책은 서비스 정책을 생성할 때 지정한 SVM에 있는 LIF에서만 사용할 수 있습니다.

예

다음 예에서는 LIF의 서비스 정책을 수정하여 기본 관리 서비스 정책을 사용하는 방법을 보여 줍니다.

```
cluster1::> network interface modify -vserver cluster1 -lif lif1 -service
-policy default-management
```

LIF 서비스 정책을 관리하는 명령입니다

네트워크 인터페이스 서비스 정책 명령을 사용하여 LIF 서비스 정책을 관리합니다.

에 대한 자세한 내용은 `network interface service-policy` ["ONTAP 명령 참조입니다"](#)를 참조하십시오.

시작하기 전에

활성 SnapMirror 관계에서 LIF의 서비스 정책을 수정하면 복제 일정이 중단됩니다. LIF를 인터클러스터에서 비인터넷클러스터(또는 그 반대로)로 변환하면 해당 변경 사항이 피어링된 클러스터에 복제되지 않습니다. LIF 서비스 정책을 수정한 후 피어 클러스터를 업데이트하려면 먼저 `snapshot abort` 작동 후 [복제 관계를 다시 동기화합니다](#).

원하는 작업	이 명령 사용...
서비스 정책 생성(고급 권한 필요)	네트워크 인터페이스 서비스 정책 만들기

원하는 작업	이 명령 사용...
기존 서비스 정책에 추가 서비스 항목 추가(고급 권한 필요)	네트워크 인터페이스 서비스 정책 추가 서비스
기존 서비스 정책 클론 생성(고급 권한 필요)	네트워크 인터페이스 서비스 정책 클론
기존 서비스 정책의 서비스 항목 수정(고급 권한 필요)	네트워크 인터페이스 서비스 정책 수정 서비스
기존 서비스 정책에서 서비스 항목 제거(고급 권한 필요)	네트워크 인터페이스 서비스 정책 제거 서비스
기존 서비스 정책 이름 바꾸기(고급 권한 필요)	네트워크 인터페이스 서비스 정책 이름 바꾸기
기존 서비스 정책 삭제(고급 권한 필요)	네트워크 인터페이스 서비스 정책 삭제
기본 제공 서비스 정책을 원래 상태로 복원(고급 권한 필요)	네트워크 인터페이스 서비스 정책 복원 - 기본값
기존 서비스 정책을 표시합니다	네트워크 인터페이스 서비스 정책 쇼

관련 정보

- ["네트워크 인터페이스 서비스가 표시됩니다"](#)
- ["네트워크 인터페이스 서비스 - 정책"](#)
- ["SnapMirror가 중단되었습니다"](#)

ONTAP LIF를 생성합니다

SVM은 하나 이상의 네트워크 논리 인터페이스(LIF)를 통해 클라이언트에 데이터를 제공합니다. 데이터에 액세스하는 데 사용할 포트에 LIF를 생성해야 합니다. LIF(네트워크 인터페이스)는 물리적 포트 또는 논리적 포트와 연결된 IP 주소입니다. 구성요소 장애가 발생할 경우 LIF가 다른 물리적 포트로 페일오버되거나 마이그레이션되어 네트워크와 계속 통신할 수 있습니다.

모범 사례

LIF 마이그레이션 중에 지연을 줄이려면 ONTAP에 연결된 스위치 포트를 스파닝 트리 에지 포트로 구성해야 합니다.

시작하기 전에

- 이 작업을 수행하려면 클러스터 관리자여야 합니다.
- 기본 물리적 또는 논리적 네트워크 포트가 관리 작동 상태로 구성되어 있어야 합니다.
- 서브넷 이름을 사용하여 LIF에 대한 IP 주소 및 네트워크 마스크 값을 할당하려는 경우, 서브넷이 이미 존재해야 합니다.

서브넷에는 동일한 계층 3 서브넷에 속하는 IP 주소 풀이 포함되어 있습니다. System Manager→ network subnet create 명령을 사용하여 생성됩니다.

에 대한 자세한 내용은 `network subnet create` "ONTAP 명령 참조입니다"을 참조하십시오.

- LIF가 처리하는 트래픽 유형을 지정하는 메커니즘이 변경되었습니다. ONTAP 9.5 이전 버전의 경우 LIF는 역할을 사용하여 처리할 트래픽 유형을 지정합니다. ONTAP 9.6부터 LIF는 서비스 정책을 사용하여 처리할 트래픽 유형을 지정합니다.

이 작업에 대해

- NAS 및 SAN 프로토콜은 동일한 LIF에 할당할 수 없습니다.

지원되는 프로토콜은 SMB, NFS, FlexCache, iSCSI 및 FC입니다. iSCSI 및 FC는 다른 프로토콜과 결합할 수 없습니다. 그러나 NAS 및 이더넷 기반 SAN 프로토콜은 동일한 물리적 포트에 존재할 수 있습니다.

◦ SMB 트래픽이 있는 LIF가 홈 노드로 자동 복구되도록 구성하지 않아야 합니다. SMB를 통해 Hyper-V 또는 SQL Server의 무중단 운영을 지원하는 솔루션을 호스팅하려는 SMB 서버의 경우 이 권장 사항이 필수입니다.

- 동일한 네트워크 포트에서 IPv4 및 IPv6 LIF를 모두 생성할 수 있습니다.
- SVM에서 사용하는 DNS, NIS, LDAP, Active Directory 등의 모든 이름 매핑 및 호스트 이름 확인 서비스 SVM의 데이터 트래픽을 처리하는 하나 이상의 LIF에서 연결할 수 있어야 합니다.
- 클러스터 간 노드 트래픽을 처리하는 LIF는 LIF가 관리 트래픽을 처리하거나 데이터 트래픽을 처리하는 LIF와 같은 서브넷에 있으면 안 됩니다.
- 유효한 페일오버 목표가 없는 LIF를 생성하면 경고 메시지가 표시됩니다.
- 클러스터에 LIF가 많은 경우 클러스터에서 지원되는 LIF 용량을 확인할 수 있습니다.
 - 시스템 관리자: ONTAP 9.12.0부터 네트워크 인터페이스 그리드의 처리량을 확인합니다.
 - CLI: 고급 권한 수준에서 `network interface capacity details show` 명령을 사용하여 각 노드에서 지원되는 LIF 용량과 `network interface capacity show` 명령을 사용하십시오.

및 `network interface capacity details show`에 대한 자세한 `network interface capacity show` 내용은 ["ONTAP 명령 참조입니다"](#) 참조하십시오.

- ONTAP 9.7부터 동일한 서브넷에 있는 SVM에 대한 다른 LIF가 이미 있는 경우 LIF의 홈 포트를 지정할 필요가 없습니다. ONTAP는 동일한 서브넷에 이미 구성된 다른 LIF와 동일한 브로드캐스트 도메인에 있는 지정된 홈 노드에서 랜덤 포트를 자동으로 선택합니다.

ONTAP 9.4부터는 FC-NVMe가 지원됩니다. FC-NVMe LIF를 생성하는 경우 다음 사항을 알아야 합니다.

- NVMe 프로토콜은 LIF가 생성된 FC 어댑터에서 지원되어야 합니다.
- FC-NVMe는 데이터 LIF에서 유일한 데이터 프로토콜일 수 있습니다.
- SAN을 지원하는 모든 SVM(스토리지 가상 머신)에서 관리 트래픽을 처리하는 하나의 LIF를 구성해야 합니다.
- NVMe LIF 및 네임스페이스는 동일한 노드에서 호스팅되어야 합니다.
- SVM당, 노드당 최대 2개의 NVMe LIF를 구성할 수 있다.
- 서브넷을 사용하여 네트워크 인터페이스를 만들면 ONTAP는 선택한 서브넷에서 사용 가능한 IP 주소를 자동으로 선택하고 네트워크 인터페이스에 할당합니다. 서브넷이 두 개 이상인 경우 서브넷을 변경할 수 있지만 IP 주소는 변경할 수 없습니다.
- 네트워크 인터페이스를 위해 SVM을 생성(추가)할 때 기존 서브넷 범위에 있는 IP 주소를 지정할 수 없습니다. 서브넷 충돌 오류가 발생합니다. 이 문제는 SVM 설정 또는 클러스터 설정에서 클러스터 간 네트워크 인터페이스를 생성하거나 수정하는 등 네트워크 인터페이스를 위한 다른 워크플로우에서 발생합니다.

- ONTAP 9.10.1부터 `network interface` CLI 명령에 RDMA 기반 NFS 구성에 대한 매개 변수가 포함됩니다. `-rdma-protocols`. RDMA 기반 NFS 구성용 네트워크 인터페이스 생성은 ONTAP 9.12.1부터 System Manager에서 지원됩니다. 자세한 내용은 [RDMA를 통해 NFS에 대해 LIFS를 구성합니다](#) 참조하십시오.
- ONTAP 9.11.1부터 ASA(All-Flash SAN 어레이) 플랫폼에서 자동 iSCSI LIF 페일오버를 사용할 수 있습니다.

iSCSI LIF 페일오버가 자동으로 활성화됨(페일오버 정책은 'fo-partner-only'로 설정되고 자동 되돌리기 값은 'true'로 설정됨) 새로 생성된 iSCSI LIF에서 지정된 SVM에 iSCSI LIF가 없거나 지정된 SVM에 있는 기존 iSCSI LIF가 iSCSI LIF 페일오버로 이미 활성화되어 있는 경우.

ONTAP 9.11.1 이상으로 업그레이드한 후 iSCSI LIF 페일오버 기능을 사용하도록 설정되지 않은 SVM에 기존 iSCSI LIF가 있고 동일한 SVM에 새 iSCSI LIF를 생성하고, 새로운 iSCSI LIF는 SVM에 있는 기존 iSCSI LIF와 동일한 페일오버 정책(비활성화)을 가정합니다.

["ASA 플랫폼의 iSCSI LIF 페일오버"](#)

ONTAP 9.7부터 ONTAP는 해당 IPspace의 동일한 서브넷에 이미 있는 LIF가 하나 이상 있으면 LIF의 홈 포트를 자동으로 선택합니다. ONTAP은 해당 서브넷에 있는 다른 LIF와 동일한 브로드캐스트 도메인에서 홈 포트를 선택합니다. 홈 포트는 여전히 지정할 수 있지만 더 이상 필요하지 않습니다(지정된 IPspace의 해당 서브넷에 LIF가 아직 없는 경우).

ONTAP 9.12.0부터는 — System Manager 또는 CLI를 사용하는 인터페이스에 따라 절차가 달라집니다.

시스템 관리자

- System Manager를 사용하여 네트워크 인터페이스를 추가합니다 *

단계

1. Network > Overview > Network Interfaces * 를 선택합니다.
2. 를 선택합니다  Add .
3. 다음 인터페이스 역할 중 하나를 선택합니다.
 - a. 데이터
 - b. 인터클러스터
 - c. SVM 관리
4. 프로토콜을 선택합니다.
 - a. SMB/CIFS 및 NFS
 - b. iSCSI
 - c. FC
 - d. NVMe/FC
 - e. NVMe/TCP
5. LIF의 이름을 지정하거나 이전 선택 사항에서 생성한 이름을 그대로 사용합니다.
6. 홈 노드를 수락하거나 드롭다운을 사용하여 하나를 선택합니다.
7. 선택한 SVM의 IPspace에서 하나 이상의 서브넷이 구성된 경우 서브넷 드롭다운이 표시됩니다.
 - a. 서브넷을 선택한 경우 드롭다운에서 선택합니다.
 - b. 서브넷 없이 진행하면 브로드캐스트 도메인 드롭다운이 표시됩니다.
 - i. IP 주소를 지정합니다. IP 주소를 사용 중인 경우 경고 메시지가 표시됩니다.
 - ii. 서브넷 마스크를 지정합니다.
8. 브로드캐스트 도메인에서 홈 포트를 자동으로(권장) 선택하거나 드롭다운 메뉴에서 선택합니다. 홈 포트 컨트롤은 브로드캐스트 도메인 또는 서브넷 선택에 따라 표시됩니다.
9. 네트워크 인터페이스를 저장합니다.

CLI를 참조하십시오

- CLI를 사용하여 LIF * 를 생성합니다

단계

1. LIF에 사용할 브로드캐스트 도메인 포트를 결정합니다.
'네트워크 포트 브로드캐스트-도메인 쇼-IPSpace_ipspace1_'

IPspace	Broadcast	Update		
Name	Domain name	MTU	Port List	Status Details
ipspace1	default	1500	node1:e0d node1:e0e node2:e0d node2:e0e	complete complete complete complete

에 대한 자세한 내용은 `network port broadcast-domain show` "ONTAP 명령 참조입니다"을 참조하십시오.

2. LIF에 사용할 서브넷에 사용되지 않는 IP 주소가 충분히 있는지 확인합니다.

`'network subnet show - IPSpace_ipspace1_'`

에 대한 자세한 내용은 `network subnet show` "ONTAP 명령 참조입니다"을 참조하십시오.

3. 데이터에 액세스하는 데 사용할 포트에 하나 이상의 LIF를 생성합니다.



NetApp은 데이터 SVM의 모든 LIF에 대한 서브넷 개체를 생성할 것을 권장합니다. 이는 각 서브넷 객체에 연결된 브로드캐스트 도메인이 있기 때문에 ONTAP에서 대상 클러스터의 페일오버 대상을 결정할 수 있도록 서브넷 객체를 사용하는 MetroCluster 구성에서 특히 중요합니다. 자세한 내용은 ["서브넷을 생성합니다"](#) 참조하십시오.

```
network interface create -vserver _SVM_name_ -lif _lif_name_
-service-policy _service_policy_name_ -home-node _node_name_ -home
-port port_name {-address _IP_address_ - netmask _Netmask_value_ |
-subnet-name _subnet_name_} -firewall- policy _policy_ -auto-revert
{true|false}
```

- 홈 노드는 LIF에서 네트워크 인터페이스 되돌리기 명령을 실행할 때 LIF가 반환하는 노드입니다.

또한 LIF가 -auto-revert 옵션을 사용하여 홈 노드 및 홈 포트로 자동으로 되돌아가는지 여부를 지정할 수도 있습니다.

에 대한 자세한 내용은 `network interface revert` "ONTAP 명령 참조입니다"을 참조하십시오.

- '-home-port'는 LIF에서 '네트워크 인터페이스 되돌리기' 명령을 실행하면 LIF가 반환되는 물리적 또는 논리적 포트입니다.
- IP 주소는 '-address' 및 '-netmask' 옵션을 사용하여 지정하거나 '-subnet_name' 옵션을 사용하여 서브넷에서 할당을 활성화할 수 있습니다.
- 서브넷을 사용하여 IP 주소와 네트워크 마스크를 제공하면, 서브넷에 정의된 서브넷이 해당 서브넷을 사용하여 LIF를 생성할 때 해당 게이트웨이에 대한 기본 경로가 SVM에 자동으로 추가됩니다.
- 서브넷을 사용하지 않고 수동으로 IP 주소를 할당하는 경우 다른 IP 서브넷에 클라이언트 또는 도메인 컨트롤러가 있는 경우 게이트웨이에 대한 기본 라우트를 구성해야 할 수 있습니다. 에 대한 자세한 내용은

network route create "ONTAP 명령 참조입니다"을 참조하십시오.

- '-자동 되돌리기'를 사용하면 시작, 관리 데이터베이스의 상태 변경 또는 네트워크 연결이 이루어지는 시기에 데이터 LIF가 홈 노드로 자동 복구되는지 여부를 지정할 수 있습니다. 기본 설정은 false로 설정되어 있지만 사용자 환경의 네트워크 관리 정책에 따라 true로 설정할 수 있습니다.
- '-service-policy' ONTAP 9.5부터 '-service-policy' 옵션을 통해 LIF에 대한 서비스 정책을 할당할 수 있습니다. LIF에 서비스 정책을 지정한 경우, 이 정책을 사용하여 LIF에 대한 기본 역할, 폐일오버 정책 및 데이터 프로토콜 목록을 구성합니다. ONTAP 9.5에서는 서비스 정책이 인터클러스터 및 BGP 피어 서비스에 대해서만 지원됩니다. ONTAP 9.6에서는 여러 데이터 및 관리 서비스에 대한 서비스 정책을 작성할 수 있습니다.
- '-data-protocol'을 사용하면 FCP 또는 NVMe/FC 프로토콜을 지원하는 LIF를 생성할 수 있습니다. IP LIF를 생성할 때는 이 옵션이 필요하지 않습니다.

4. * 선택 사항 *: -address 옵션에서 IPv6 주소 할당:

- a. network NDP prefix show 명령을 사용하여 다양한 인터페이스에서 습득한 RA prefix 목록을 볼 수 있다.

고급 권한 수준에서 network NDP prefix show 명령을 사용할 수 있다.

에 대한 자세한 내용은 network ndp prefix show "ONTAP 명령 참조입니다"을 참조하십시오.

- b. IPv6 주소를 수동으로 구성하려면 접두사::id 형식을 사용합니다.

접두사는 다양한 인터페이스에서 습득한 접두사입니다.

ID를 도출하려면 임의의 64비트 16진수 숫자를 선택합니다.

5. LIF 인터페이스 구성이 올바른지 확인합니다.

네트워크 인터페이스 show-vserver vs1

Vserver	Logical Interface	Status	Network Address/Mask	Current Node	Current Port	Is Home
<hr/>						
<hr/>						
vs1	lif1	up/up	10.0.0.128/24	node1	e0d	true

에 대한 자세한 내용은 network interface show "ONTAP 명령 참조입니다"을 참조하십시오.

6. 폐일오버 그룹 구성이 원하는 대로 되어 있는지 확인합니다.

'network interface show-failover-vserver_vs1_'

```

Logical      Home      Failover      Failover
Vserver      interface  Node:Port  Policy      Group
-----  -----  -----  -----  -----
vs1
    lif1      node1:e0d  system-defined  ipspace1
Failover Targets: node1:e0d, node1:e0e, node2:e0d, node2:e0e

```

7. 구성된 IP 주소에 연결할 수 있는지 확인합니다.

다음을 확인하려면...	사용...
IPv4 주소입니다	네트워크 Ping
IPv6 주소입니다	네트워크 ping6

예

다음 명령을 실행하면 LIF가 생성되고 '-address' 및 '-netmask' 매개 변수를 사용하여 IP 주소와 네트워크 마스크 값이 지정됩니다.

```

network interface create -vserver vs1.example.com -lif data1if1
-service-policy default-data-files -home-node node-4 -home-port e1c
-address 192.0.2.145 -netmask 255.255.255.0 -auto-revert true

```

다음 명령을 실행하면 LIF가 생성되고 지정된 서브넷(client1_sub 이름)의 IP 주소와 네트워크 마스크 값이 할당됩니다.

```

network interface create -vserver vs3.example.com -lif data1if3
-service-policy default-data-files -home-node node-3 -home-port e1c
-subnet-name client1_sub - auto-revert true

```

다음 명령은 NVMe/FC LIF를 생성하고 'NVMe-FC' 데이터 프로토콜을 지정합니다.

```

network interface create -vserver vs1.example.com -lif data1if1 -data
-protocol nvme-fc -home-node node-4 -home-port 1c -address 192.0.2.145
-netmask 255.255.255.0 -auto-revert true

```

ONTAP LIF 설정

홈 노드 또는 현재 노드, 관리 상태, IP 주소, 네트워크 마스크, 페일오버 정책 등의 특성을 변경하여 LIF를 수정할 수 있습니다. 방화벽 정책 및 서비스 정책을 참조하십시오. LIF의 주소 제품군을 IPv4에서 IPv6로 변경할 수도 있습니다.

이 작업에 대해

- LIF의 관리 상태를 중지 상태로 수정할 때 LIF의 관리 상태가 위로 돌아갈 때까지 진행 중인 모든 NFSv4 잠금이 유지됩니다.
- 다른 LIF가 잠긴 파일에 액세스하려고 할 때 발생할 수 있는 잠금 충돌을 방지하려면 관리 상태를 낮춤으로 설정하기 전에 NFSv4 클라이언트를 다른 LIF로 이동해야 합니다.
- FC LIF에서 사용되는 데이터 프로토콜은 수정할 수 없습니다. 하지만 서비스 정책에 할당된 서비스를 수정하거나 IP LIF에 할당된 서비스 정책을 변경할 수 있습니다.
- FC LIF에서 사용되는 데이터 프로토콜을 수정하려면 LIF를 삭제하고 다시 생성해야 합니다. IP LIF에서 서비스 정책을 변경하기 위해 업데이트를 수행하는 동안 잠시 중단이 발생합니다.
- 노드 범위 관리 LIF의 홈 노드 또는 현재 노드를 수정할 수 없습니다.
- 서브넷을 사용하여 LIF의 IP 주소 및 네트워크 마스크 값을 변경할 경우, IP 주소는 지정된 서브넷에서 할당됩니다. LIF의 이전 IP 주소가 다른 서브넷에 있는 경우 IP 주소는 해당 서브넷으로 반환됩니다.
- LIF의 주소 제품군을 IPv4에서 IPv6로 수정하려면 IPv6 주소에 대한 콜론 표기법을 사용하고 '-netmask-length' 매개 변수에 새 값을 추가해야 합니다.
- 자동 구성된 링크 로컬 IPv6 주소는 수정할 수 없습니다.
- LIF가 수정되어 LIF에 유효한 페일오버 타겟이 없게 되면 경고 메시지가 표시됩니다.

유효한 페일오버 목표가 없는 LIF가 페일오버를 시도하면 운영 중단이 발생할 수 있습니다.

- ONTAP 9.5부터 LIF와 연결된 서비스 정책을 수정할 수 있습니다.

ONTAP 9.5에서는 서비스 정책이 인터클러스터 및 BGP 피어 서비스에 대해서만 지원됩니다. ONTAP 9.6에서는 여러 데이터 및 관리 서비스에 대한 서비스 정책을 작성할 수 있습니다.

- ONTAP 9.11.1부터 ASA(All-Flash SAN 어레이) 플랫폼에서 자동 iSCSI LIF 페일오버를 사용할 수 있습니다.
- 기존 iSCSI LIF의 경우, 9.11.1 이상으로 업그레이드하기 전에 생성된 LIF를 의미하며 페일오버 정책을 로 수정할 수 있습니다 ["자동 iSCSI LIF 페일오버를 사용합니다."](#).
- ONTAP NTP(네트워크 시간 프로토콜)를 활용하여 클러스터 전체에서 시간을 동기화합니다. LIF IP 주소를 변경한 후에는 동기화 실패를 방지하기 위해 NTP 구성을 업데이트해야 할 수도 있습니다. 자세한 내용은 다음을 참조하세요. ["NetApp 지식 기반: LIF IP 변경 후 NTP 동기화가 실패함"](#).

다음 절차는 사용하는 인터페이스에 따라 다릅니다. — System Manager 또는 CLI:

시스템 관리자

- ONTAP 9.12.0부터는 시스템 관리자를 사용하여 네트워크 인터페이스를 편집할 수 있습니다 *

단계

1. Network > Overview > Network Interfaces * 를 선택합니다.
2. 변경할 네트워크 인터페이스 옆의 * > 편집 * 을 선택합니다 : .
3. 하나 이상의 네트워크 인터페이스 설정을 변경합니다. 자세한 내용은을 참조하십시오 ["LIF를 생성합니다"](#).
4. 변경 사항을 저장합니다.

CLI를 참조하십시오

- CLI를 사용하여 LIF를 수정합니다 *

단계

1. 'network interface modify' 명령을 사용하여 LIF의 특성을 수정합니다.

다음 예에서는 서브넷 client1_sub의 IP 주소와 네트워크 마스크 값을 사용하여 LIF datalif2의 IP 주소와 네트워크 마스크를 수정하는 방법을 보여 줍니다.

```
network interface modify -vserver vs1 -lif datalif2 -subnet-name
client1_sub
```

다음 예에서는 LIF의 서비스 정책을 수정하는 방법을 보여 줍니다.

```
network interface modify -vserver siteA -lif node1_inter1 -service
-policy example
```

에 대한 자세한 내용은 [network interface modify "ONTAP 명령 참조입니다"](#)을 참조하십시오.

2. IP 주소에 연결할 수 있는지 확인합니다.

사용 중인 경우...	그 다음에...
IPv4 주소	네트워크 핑
IPv6 주소	네트워크 핑6

에 대한 자세한 내용은 [network ping "ONTAP 명령 참조입니다"](#)을 참조하십시오.

ONTAP LIF 마이그레이션

포트에 장애가 발생하거나 유지 관리가 필요한 경우 LIF를 동일한 노드의 다른 포트 또는

클러스터 내의 다른 노드로 마이그레이션해야 할 수 있습니다. LIF 마이그레이션은 LIF 페일오버와 비슷하지만, LIF 마이그레이션은 수동 작업이며, LIF 페일오버는 LIF의 현재 네트워크 포트에서 링크 장애가 발생할 경우 LIF의 자동 마이그레이션입니다.

시작하기 전에

- LIF에 대해 페일오버 그룹을 구성해야 합니다.
- 대상 노드와 포트가 작동 중이고 소스 포트와 동일한 네트워크에 액세스할 수 있어야 합니다.

이 작업에 대해

- BGP LIF는 홈 포트에 상주하며 다른 노드 또는 포트로 마이그레이션할 수 없습니다.
- 노드에서 NIC를 제거하기 전에 NIC에 속한 포트에서 호스팅되는 LIF를 클러스터의 다른 포트로 마이그레이션해야 합니다.
- 클러스터 LIF가 호스팅된 노드에서 클러스터 LIF를 마이그레이션하기 위한 명령을 실행해야 합니다.
- 노드 범위의 관리 LIF, 클러스터 LIF, LIF와 같은 노드 범위의 LIF는 원격 인터클러스터 노드로 마이그레이션할 수 없습니다.
- NFSv4 LIF를 노드 간에 마이그레이션할 경우 LIF가 새 포트에서 사용 가능해지기 전에 최대 45초가 지연됩니다.

이 문제를 해결하려면 지연이 발생하지 않는 NFSv4.1을 사용하십시오.

- ONTAP 9.11.1 이상을 실행하는 ASA(All-Flash SAN 어레이) 플랫폼에서 iSCSI LIF를 마이그레이션할 수 있습니다.

iSCSI LIF 마이그레이션은 홈 노드 또는 HA 파트너의 포트로 제한됩니다.

- 사용 중인 플랫폼이 ONTAP 버전 9.11.1 이상을 실행하는 ASA(All-Flash SAN 어레이) 플랫폼이 아닌 경우 한 노드에서 다른 노드로 iSCSI LIF를 마이그레이션할 수 없습니다.

이 제한을 해결하려면 대상 노드에 iSCSI LIF를 생성해야 합니다. 예 대해 자세히 "[iSCSI LIF를 생성하는 중입니다](#)" [알아보십시오](#).

- RDMA를 통해 NFS용 LIF(네트워크 인터페이스)를 마이그레이션하려면 대상 포트가 RoCE를 지원하는지 확인해야 합니다. CLI에서 LIF를 마이그레이션하려면 ONTAP 9.10.1 이상을 실행해야 하며, System Manager를 사용하여 마이그레이션하려면 ONTAP 9.12.1을 실행해야 합니다. System Manager에서 RoCE 가능 대상 포트를 선택한 후에는 * RoCE 포트 사용 * 옆의 확인란을 선택하여 마이그레이션을 성공적으로 완료해야 합니다. 예 대해 자세히 알아보십시오 ["RDMA를 통해 NFS용 LIF 구성"](#).
- 소스 또는 대상 LIF를 마이그레이션할 때 VMware VAAI 복사본 오프로드 작업이 실패합니다. Copy Off-load에 대한 자세한 내용:
 - ["알아보십시오"](#)
 - ["알아보십시오"](#)

다음 절차는 사용하는 인터페이스에 따라 다릅니다. — System Manager 또는 CLI:

시스템 관리자

- System Manager를 사용하여 네트워크 인터페이스를 마이그레이션합니다 *

단계

1. Network > Overview > Network Interfaces * 를 선택합니다.
2. 변경할 네트워크 인터페이스 옆에 있는 *>Migrate * 를 선택합니다 : .



iSCSI LIF의 경우 * Migrate Interface * 대화 상자에서 HA 파트너의 대상 노드 및 포트를 선택합니다.

- iSCSI LIF를 영구적으로 마이그레이션하려면 확인란을 선택합니다. iSCSI LIF는 영구적으로 마이그레이션되기 전에 오프라인 상태여야 합니다. 또한 iSCSI LIF를 영구적으로 마이그레이션한 후에는 취소할 수 없습니다. 되돌리기 옵션은 없습니다.
3. 마이그레이션 * 을 클릭합니다.
 4. 변경 사항을 저장합니다.

CLI를 참조하십시오

- CLI를 사용하여 LIF를 마이그레이션합니다 *

단계

특정 LIF를 마이그레이션할지 또는 모든 LIF를 마이그레이션할지 여부에 따라 적절한 작업을 수행합니다.

마이그레이션하려면...	다음 명령을 입력합니다...
특정 LIF	네트워크 인터페이스 마이그레이션
노드의 모든 데이터 및 클러스터 관리 LIF	네트워크 인터페이스 마이그레이션 모두
모든 LIF가 포트에서 해제됩니다	'network interface migrate-all-node <node> - port <port>'

다음 예제에서는 이라는 LIF를 마이그레이션하는 방법을 보여 줍니다 datalif1 SVM에서 vs0 포트에 연결합니다 e0d 켜짐 node0b:

```
network interface migrate -vserver vs0 -lif datalif1 -dest-node node0b  
-dest-port e0d
```

다음 예에서는 현재(로컬) 노드에서 모든 데이터 및 클러스터 관리 LIF를 마이그레이션하는 방법을 보여 줍니다.

```
network interface migrate-all -node local
```

- "네트워크 인터페이스 마이그레이션"

ONTAP 노드 페일오버 또는 포트 마이그레이션 후에 LIF를 홈 포트로 되돌립니다

LIF가 페일오버된 후 홈 포트로 되돌아가거나 수동으로 또는 자동으로 다른 포트로 마이그레이션될 수 있습니다. 특정 LIF의 홈 포트를 사용할 수 없는 경우 LIF는 현재 포트에 남아 있으며 되돌릴 수 없습니다.

이 작업에 대해

- 관리상 자동 되돌리기 옵션을 설정하기 전에 LIF의 홈 포트를 설정 상태로 전환할 경우 LIF는 홈 포트로 돌아가지 않습니다.
- "자동 되돌리기" 옵션의 값이 true로 설정되어 있지 않으면 LIF가 자동으로 복구되지 않습니다.
- LIF가 홈 포트로 되돌아가려면 "자동 되돌리기" 옵션이 설정되어 있는지 확인해야 합니다.

다음 절차는 사용하는 인터페이스에 따라 다릅니다. — System Manager 또는 CLI:

시스템 관리자

- System Manager를 사용하여 네트워크 인터페이스를 홈 포트로 되돌립니다 *

단계

1. Network > Overview > Network Interfaces * 를 선택합니다.
2. 변경할 네트워크 인터페이스 옆의 *>되돌리기 * 를 선택합니다 : .
3. 네트워크 인터페이스를 홈 포트로 되돌리려면 * Revert * 를 선택합니다.

CLI를 참조하십시오

- CLI를 사용하여 LIF를 홈 포트로 되돌릴 수 있습니다 *

단계

LIF를 홈 포트로 수동 또는 자동으로 되돌리기:

LIF를 홈 포트로 되돌리려면...	그린 다음 다음 다음 명령을 입력합니다.
수동	'network interface revert-vserver vserver_name-lif lif_name'
자동으로	'network interface modify -vserver vserver_name -lif lif_name -auto -revert true'

에 대한 자세한 내용은 network interface "ONTAP 명령 참조입니다"을 참조하십시오.

잘못 구성된 ONTAP LIF를 복구합니다

클러스터 네트워크가 스위치에 케이블로 연결되어 있지만 클러스터 IPspace에 구성된 모든 포트가 클러스터 IPspace에 구성된 다른 포트에 연결할 수 있는 것은 아닙니다.

이 작업에 대해

전환된 클러스터에서 클러스터 네트워크 인터페이스(LIF)가 잘못된 포트에 구성되어 있거나 클러스터 포트가 잘못된 네트워크에 연결되어 있는 경우 "cluster create" 명령이 실패하고 다음 오류가 표시될 수 있습니다.

```
Not all local cluster ports have reachability to one another.  
Use the "network port reachability show -detail" command for more details.
```

에 대한 자세한 내용은 cluster create ["ONTAP 명령 참조입니다"](#)을 참조하십시오.

이 network port show 명령의 결과는 여러 포트가 클러스터 LIF로 구성된 포트에 연결되기 때문에 클러스터 IPspace에 추가된 것을 보여 줄 수 있습니다. 그러나 결과는 network port reachability show -detail 명령에는 어떤 포트가 서로 연결되지 않았는지 보여줍니다.

에 대한 자세한 내용은 network port show ["ONTAP 명령 참조입니다"](#)을 참조하십시오.

클러스터 LIF로 구성된 다른 포트에 연결할 수 없는 포트에 구성된 클러스터 LIF에서 복구하려면 다음 단계를 수행하십시오.

단계

1. 클러스터 LIF의 홈 포트를 올바른 포트로 재설정합니다.

```
network port modify -home-port
```

에 대한 자세한 내용은 network port modify ["ONTAP 명령 참조입니다"](#)을 참조하십시오.

2. 클러스터 LIF가 구성되어 있지 않은 포트를 클러스터 브로드캐스트 도메인에서 제거합니다.

```
network port broadcast-domain remove-ports
```

에 대한 자세한 내용은 network port broadcast-domain remove-ports ["ONTAP 명령 참조입니다"](#)을 참조하십시오.

3. 클러스터를 생성합니다.

```
cluster create
```

결과

클러스터 생성을 완료하면 시스템이 올바른 구성을 감지하고 포트를 올바른 브로드캐스트 도메인에 배치합니다.

관련 정보

- ["네트워크 포트 도달 가능성 표시"](#)

ONTAP LIF를 삭제합니다

더 이상 필요하지 않은 네트워크 인터페이스(LIF)를 삭제할 수 있습니다.

시작하기 전에

삭제할 LIF는 사용 중이 아니어야 합니다.

단계

1. 다음 명령을 사용하여 삭제할 LIF를 관리 목적으로 사용 중지하도록 표시합니다.

```
network interface modify -vserver vserver_name -lif lif_name -status  
-admin down
```

2. "network interface delete" 명령을 사용하여 하나 또는 모든 LIF를 삭제합니다.

삭제하려면...	명령 입력...
특정 LIF	'network interface delete -vserver vserver_name -lif lif_name'
모든 LIF	'network interface delete -vserver vserver_name -lif *'

에 대한 자세한 내용은 `network interface delete` ["ONTAP 명령 참조입니다"](#)을 참조하십시오.

다음 명령을 실행하면 LIF mgmtd LIF가 삭제됩니다. 2:

```
network interface delete -vserver vs1 -lif mgmtlif2
```

3. LIF가 삭제되었는지 확인하려면 'network interface show' 명령을 사용하십시오.

에 대한 자세한 내용은 `network interface show` ["ONTAP 명령 참조입니다"](#)을 참조하십시오.

저작권 정보

Copyright © 2026 NetApp, Inc. All Rights Reserved. 미국에서 인쇄됨 본 문서의 어떠한 부분도 저작권 소유자의 사전 서면 승인 없이는 어떠한 형식이나 수단(복사, 녹음, 녹화 또는 전자 검색 시스템에 저장하는 것을 비롯한 그레픽, 전자적 또는 기계적 방법)으로도 복제될 수 없습니다.

NetApp이 저작권을 가진 자료에 있는 소프트웨어에는 아래의 라이센스와 고지사항이 적용됩니다.

본 소프트웨어는 NetApp에 의해 '있는 그대로' 제공되며 상품성 및 특정 목적에의 적합성에 대한 명시적 또는 묵시적 보증을 포함하여(이에 제한되지 않음) 어떠한 보증도 하지 않습니다. NetApp은 대체품 또는 대체 서비스의 조달, 사용 불능, 데이터 손실, 이익 손실, 영업 중단을 포함하여(이에 국한되지 않음), 이 소프트웨어의 사용으로 인해 발생하는 모든 직접 및 간접 손해, 우발적 손해, 특별 손해, 징벌적 손해, 결과적 손해의 발생에 대하여 그 발생 이유, 책임론, 계약 여부, 엄격한 책임, 불법 행위(과실 또는 그렇지 않은 경우)와 관계없이 어떠한 책임도 지지 않으며, 이와 같은 손실의 발생 가능성이 통지되었다 하더라도 마찬가지입니다.

NetApp은 본 문서에 설명된 제품을 언제든지 예고 없이 변경할 권리를 보유합니다. NetApp은 NetApp의 명시적인 서면 동의를 받은 경우를 제외하고 본 문서에 설명된 제품을 사용하여 발생하는 어떠한 문제에도 책임을 지지 않습니다. 본 제품의 사용 또는 구매의 경우 NetApp에서는 어떠한 특허권, 상표권 또는 기타 지적 재산권이 적용되는 라이센스도 제공하지 않습니다.

본 설명서에 설명된 제품은 하나 이상의 미국 특허, 해외 특허 또는 출원 중인 특허로 보호됩니다.

제한적 권리 표시: 정부에 의한 사용, 복제 또는 공개에는 DFARS 252.227-7013(2014년 2월) 및 FAR 52.227-19(2007년 12월)의 기술 데이터-비상업적 품목에 대한 권리(Rights in Technical Data -Noncommercial Items) 조항의 하위 조항 (b)(3)에 설명된 제한사항이 적용됩니다.

여기에 포함된 데이터는 상업용 제품 및/또는 상업용 서비스(FAR 2.101에 정의)에 해당하며 NetApp, Inc.의 독점 자산입니다. 본 계약에 따라 제공되는 모든 NetApp 기술 데이터 및 컴퓨터 소프트웨어는 본질적으로 상업용이며 개인 비용만으로 개발되었습니다. 미국 정부는 데이터가 제공된 미국 계약과 관련하여 해당 계약을 지원하는 데에만 데이터에 대한 전 세계적으로 비독점적이고 양도할 수 없으며 재사용이 불가능하며 취소 불가능한 라이센스를 제한적으로 가집니다. 여기에 제공된 경우를 제외하고 NetApp, Inc.의 사전 서면 승인 없이는 이 데이터를 사용, 공개, 재생산, 수정, 수행 또는 표시할 수 없습니다. 미국 국방부에 대한 정부 라이센스는 DFARS 조항 252.227-7015(b)(2014년 2월)에 명시된 권한으로 제한됩니다.

상표 정보

NETAPP, NETAPP 로고 및 <http://www.netapp.com/TM>에 나열된 마크는 NetApp, Inc.의 상표입니다. 기타 회사 및 제품 이름은 해당 소유자의 상표일 수 있습니다.