



특별한 고려 사항 ONTAP 9

NetApp
February 12, 2026

목차

특별한 고려 사항	1
업그레이드하기 전에 특정 ONTAP 구성을 확인합니다	1
혼합 버전 클러스터에 대한 ONTAP 버전의 호환성을 확인합니다	1
ONTAP 소프트웨어 업그레이드에 지원되는 혼합 버전 클러스터	2
ONTAP 클러스터에 새 노드 추가	4
MetroCluster 구성에 대한 ONTAP 업그레이드 요구 사항을 확인합니다	5
MetroCluster 정상 작동을 위한 구성 요구 사항	6
MetroCluster 전환을 위한 구성 요구사항	6
ONTAP를 업그레이드하기 전에 SAN 호스트 구성을 확인합니다	6
SnapMirror를 참조하십시오	7
SnapMirror 관계에 대한 호환 ONTAP 버전	7
기존 ONTAP SnapMirror DP 유형 관계를 XDP로 변환합니다	14
ONTAP 업그레이드 전에 장기 보존 스냅샷을 비활성화합니다	21
SnapMirror S3 구성에 대한 ONTAP 라이선스 확인	23
ONTAP 9.11.1 이전 버전	23
ONTAP 9.12.1 이상	23
기존 SnapMirror S3 관계	23
ONTAP를 업그레이드하기 전에 기존 외부 키 관리 서버 연결을 삭제하십시오	24
ONTAP를 업그레이드하기 전에 모든 노드에 Netgroup 파일이 있는지 확인합니다	25
ONTAP 업그레이드 전에 v4.2-xattrs 옵션에 명시적 값을 할당합니다	26
ONTAP 업그레이드 전에 TLS를 사용하도록 LDAP 클라이언트를 구성합니다	27
ONTAP 업그레이드 중 세션 지향 프로토콜의 부정적인 영향에 대해 알아보세요	28
ONTAP를 업그레이드하기 전에 SSH 호스트 키 알고리즘 지원을 확인합니다	28
ONTAP를 업그레이드하기 전에 ARP(자율적 랜섬웨어 차단)에서 활동 경고를 해결합니다	29

특별한 고려 사항

업그레이드하기 전에 특정 ONTAP 구성을 확인합니다

특정 클러스터 구성의 경우, ONTAP 소프트웨어 업그레이드를 시작하기 전에 특정 작업을 수행해야 합니다. 예를 들어 SAN 구성을 사용하는 경우 업그레이드를 시작하기 전에 각 호스트가 올바른 수의 직접 및 간접 경로로 구성되었는지 확인해야 합니다.

다음 표를 검토하여 수행해야 할 추가 단계를 결정합니다.

ONTAP를 업그레이드하기 전에 스스로에게 물어보십시오.	답변이 * 예 * 인 경우 다음을 수행하십시오.
현재 클러스터가 혼합 버전입니까?	혼합 버전 요구 사항을 확인합니다
MetroCluster 구성이 있습니까?	MetroCluster 구성에 대한 구체적인 업그레이드 요구 사항을 검토합니다
SAN 구성이 있습니까?	SAN 호스트 구성을 확인합니다
클러스터에 SnapMirror 관계가 정의되어 있습니까?	"SnapMirror 관계에 대해 ONTAP 버전의 호환성을 확인합니다"
DP 유형 SnapMirror 관계가 정의되어 있으며 ONTAP 9.12.1 이상으로 업그레이드됩니까?	"기존 DP 유형 관계를 XDP로 변환합니다"
SnapMirror S3를 사용하고 있고 ONTAP 9.12.1 이상으로 업그레이드됩니까?	"SnapMirror S3 구성에 대한 라이선스를 확인합니다"
캐스케이드의 중간 볼륨에서 장기 보존 스냅샷을 활성화했습니까?	"계단식 토폴로지의 중간 볼륨에서 장기 보존 스냅샷을 비활성화합니다"
외부 키 관리 서버와 함께 NetApp Storage Encryption을 사용하고 있습니까?	기존 키 관리 서버 연결을 삭제합니다
SVM에 넷그룹이 로드되어 있습니까?	각 노드에 넷그룹 파일이 있는지 확인합니다
SVM을 생성했고 ONTAP 9.12.1 이전 버전에서 최신 버전으로 업그레이드됩니까?	v4.2-xattrs 옵션에 명시적 값을 할당합니다
SSLv3을 사용하는 LDAP 클라이언트가 있습니까?	TLS를 사용하도록 LDAP 클라이언트를 구성합니다
세션 지향 프로토콜을 사용하고 있습니까?	세션 지향 프로토콜의 부작용 검토
관리자 계정이 SSH 공개 키로 인증하는 클러스터에서 SSL FIPS 모드가 활성화됩니까?	SSH 호스트 키 알고리즘 지원을 확인합니다
Autonomous 랜섬웨어 Protection에 활성 경고가 있습니까?	비정상적인 활동에 대한 자율적 랜섬웨어 방어 경고에 대응

혼합 버전 클러스터에 대한 ONTAP 버전의 호환성을 확인합니다

혼합 버전 ONTAP 클러스터에서 노드는 서로 다른 두 주요 ONTAP 버전을 단시간 동안 실행합니다. 예를 들어, ONTAP 9.8 및 9.12.1 또는 ONTAP 9.9.1 및 9.13.1을 실행하는 노드가

포함된 클러스터는 혼합 버전 클러스터입니다. ONTAP 9.9.1P1 및 9.9.1P5와 같이 동일한 버전 내에서 서로 다른 패치 수준을 실행하는 노드가 있는 클러스터는 혼합 버전 클러스터가 아닙니다.



혼합 버전 클러스터는 Cloud Volumes ONTAP에 대해 지원되지 않습니다.

NetApp는 제한된 기간 및 특정 시나리오에서 혼합 버전 ONTAP 클러스터를 지원합니다.

다음은 ONTAP 클러스터가 혼합 버전 상태가 되는 가장 일반적인 시나리오입니다.

- 대규모 클러스터에서 ONTAP 소프트웨어 업그레이드

대규모 클러스터의 모든 노드를 업그레이드하는 데 며칠 또는 몇 주가 걸릴 수 있습니다. 클러스터는 모든 노드가 업그레이드될 때까지 혼합 버전으로 전환되고 유지됩니다.

- 클러스터에 새 노드를 추가할 계획이라면 ONTAP 소프트웨어 업그레이드가 필요합니다

클러스터에 새 노드를 추가하여 용량을 확장하거나, 컨트롤러를 완전히 교체하는 프로세스에서 새 노드를 추가할 수 있습니다. 어느 경우든 기존 컨트롤러에서 새 시스템의 새로운 노드로 데이터를 마이그레이션할 수 있도록 혼합 버전 상태를 입력해야 할 수 있습니다.

최적의 클러스터 운영을 위해서는 클러스터가 혼합 버전 상태에 있는 시간이 최대한 짧아야 합니다. 혼합 버전 상태에서 클러스터가 지원을 받을 수 있는 최대 기간은 클러스터에서 가장 낮은 ONTAP 버전에 따라 다릅니다.

혼합 버전 클러스터에서 실행 중인 ONTAP 의 최하위 버전이 다음과 같은 경우...	그런 다음 최대 혼합 버전 상태를 유지할 수 있습니다.
ONTAP 9.8 이상	90일
ONTAP 9.7 이하	7일

클러스터가 혼합 버전 상태에 있는 동안에는 업그레이드 또는 데이터 마이그레이션 프로세스에 필요한 명령을 제외하고 클러스터 작업 또는 구성을 변경하는 명령을 입력할 수 없습니다. 예를 들어, LIF 마이그레이션, 계획된 스토리지 파일오버 작업 또는 대규모 오브젝트 생성 또는 삭제 등의 작업은 업그레이드 및 데이터 마이그레이션이 완료될 때까지 수행해서는 안 됩니다.

ONTAP 소프트웨어 업그레이드에 지원되는 혼합 버전 클러스터

최신 릴리스에서 직접 업그레이드할 수 있도록 지원되는 모든 ONTAP 버전과 함께 혼합 버전 상태를 입력할 수 있습니다. 예를 들어, ONTAP 9.11.1을 실행하는 경우 ONTAP 9.15.1을 실행하는 노드와 혼합 버전 상태를 입력할 수 있습니다. ONTAP 9.11.1 및 ONTAP 9.16.1을 실행하는 노드에서는 혼합 버전 상태를 입력할 수 없습니다. ONTAP 9.16.1은 ONTAP 9.11.1에서 직접 업그레이드할 수 없습니다.



ONTAP 패치(P) 릴리스 버전은 혼합 버전 클러스터의 호환성에 영향을 미치지 않습니다. 예를 들어 ONTAP 9.11.1P6을 실행 중인 경우, 혼합 버전 클러스터 호환성을 위한 현재 ONTAP 릴리스는 ONTAP 9.11.1입니다. 또는 ONTAP 9.12.1을 실행 중이고 ONTAP 9.15.1P2로 업그레이드하려는 경우, 혼합 버전 클러스터 호환성을 위한 대상 ONTAP 릴리스는 ONTAP 9.15.1입니다.

현재 릴리스에서 직접 업그레이드를 지원하지 않는 ONTAP 버전으로 업그레이드하려면 다단계 업그레이드를 수행해야 합니다. 다단계 업그레이드에서는 먼저 현재 릴리스에서 직접 업그레이드할 수 있도록 지원되는 가장 높은 릴리스의 혼합 버전 상태를 입력합니다. 업그레이드를 완료한 다음 대상 릴리스로 별도의 업그레이드를 수행합니다. 예를 들어, 최신 릴리스가 ONTAP 9.10.1이고 ONTAP 9.16.1로 업그레이드하려는 경우 먼저 혼합 버전 상태를 입력하여 모든

노드를 ONTAP 9.14.1로 업그레이드한 다음 ONTAP 9.14.1에서 ONTAP 9.16.1로 별도로 업그레이드합니다. 및 에 대해 자세히 "다단계 업그레이드" "지원되는 업그레이드 경로" 알아보십시오.

혼합 버전 클러스터에는 두 개의 주요 ONTAP 릴리즈만 포함될 수 있습니다. 예를 들어, ONTAP 9.13.1 및 9.15.1을 실행하는 노드 또는 ONTAP 9.13.1 및 9.16.1을 실행하는 노드와 혼합 버전 클러스터를 구성할 수 있습니다. ONTAP 9.13.1, 9.15.1 및 9.16.1을 실행하는 노드에서는 혼합 버전 클러스터를 사용할 수 없습니다.

현재 ONTAP 릴리스를 사용하는 경우...	대상 ONTAP 릴리스는 다음과 같습니다.	업그레이드를 위한 혼합 버전 상태는...
9.17.1	9.18.1	지원
9.16.1	9.18.1	지원
	9.17.1	지원
9.15.1	9.18.1	지원
	9.17.1	지원
	9.16.1	지원
9.14.1	9.18.1	지원
	9.17.1	지원
	9.16.1	지원
	9.15.1	지원
9.13.1	9.18.1	지원되지 않습니다
	9.17.1	지원
	9.16.1	지원
	9.15.1	지원
	9.14.1	지원
9.12.1	9.17.1 이상	지원되지 않습니다
	9.16.1	지원
	9.15.1	지원
	9.14.1	지원
	9.13.1	지원
9.11.1	9.16.1 이상	지원되지 않습니다
	9.15.1	지원
	9.14.1	지원
	9.13.1	지원
	9.12.1	지원

현재 ONTAP 릴리스를 사용하는 경우...	대상 ONTAP 릴리스는 다음과 같습니다.	업그레이드를 위한 혼합 버전 상태는...
9.10.1	9.15.1 이상	지원되지 않습니다
	9.14.1	지원
	9.13.1	지원
	9.12.1	지원
	9.11.1	지원
9.9.1	9.14.1 이상	지원되지 않습니다
	9.13.1	지원
	9.12.1	지원
	9.11.1	지원
	9.10.1	지원
9.8	9.13.1 이상	지원되지 않습니다
	9.12.1	지원
	9.11.1	지원
	9.10.1	지원
	9.9.1	지원

ONTAP 클러스터에 새 노드 추가

클러스터에 새 노드를 추가할 계획이고 해당 노드에 현재 클러스터에서 실행 중인 버전보다 더 최신 버전의 ONTAP가 필요한 경우, 새 노드를 추가하기 전에 클러스터에서 기존 노드에서 지원되는 소프트웨어 업그레이드를 수행해야 합니다. 클러스터에 추가할 노드에 필요한 최소 버전의 ONTAP로 기존 노드를 모두 업그레이드하는 것이 좋습니다. 그러나 기존 노드 중 일부가 최신 버전의 ONTAP를 지원하지 않기 때문에 이 작업이 불가능할 경우 업그레이드 프로세스의 일부로 제한된 시간 동안 혼합 버전 상태를 입력해야 합니다.

단계

1. **"업그레이드"** 새 컨트롤러에 필요한 최소 ONTAP 버전을 지원하지 않는 노드는 지원하는 가장 높은 ONTAP 버전으로 변경합니다.

예를 들어 ONTAP 9.5를 실행하는 FAS8080이 있고 ONTAP 9.12.1을 실행하는 새로운 C-시리즈 플랫폼을 추가하는 경우 FAS8080을 ONTAP 9.8(지원하는 가장 높은 ONTAP 버전)로 업그레이드해야 합니다.

2. **"클러스터에 새 노드를 추가합니다"**.
3. **"데이터를 마이그레이션합니다"** 클러스터에서 제거 중인 노드에서 새로 추가한 노드로 이동합니다.
4. **"클러스터에서 지원되지 않는 노드를 제거합니다"**..
5. **"업그레이드"** 클러스터를 새 노드에서 실행 중인 동일한 ONTAP 버전 및 패치 수준으로 변경하거나 **"권장되는 최신 패치 릴리스"** 새로운 노드에서 실행되는 ONTAP 버전에 대한 것입니다.

6. 모든 노드가 동일한 ONTAP 버전을 실행하고 있는지 확인하세요.

a. 클러스터에서 실행 중인 ONTAP 버전을 표시합니다.

```
version
```

b. 클러스터의 각 노드에서 실행 중인 ONTAP 버전을 표시합니다.

```
version *
```

출력에 보고된 ONTAP 버전과 차이가 있는 경우 `version *` (클러스터) 및 `version` (개별 노드) 명령을 실행하여 모든 노드를 동일한 ONTAP 및 패치 버전으로 업데이트합니다. "[클러스터 이미지 업데이트](#)".

데이터 마이그레이션에 대한 자세한 내용은 다음을 참조하십시오.

- "[애그리게이트를 생성하고 볼륨을 새 노드로 이동합니다](#)"
- "[SAN 볼륨 이동에 대한 새 iSCSI 연결을 설정합니다](#)"
- "[암호화를 사용하여 볼륨 이동](#)"

MetroCluster 구성에 대한 ONTAP 업그레이드 요구 사항을 확인합니다

MetroCluster 구성에서 ONTAP 소프트웨어를 업그레이드하기 전에 클러스터가 특정 요구사항을 충족해야 합니다.

- 두 클러스터 모두 동일한 버전의 ONTAP를 실행해야 합니다.

`version` 명령을 사용하여 ONTAP 버전을 확인할 수 있습니다.

- 주요 ONTAP 업그레이드를 수행하는 경우 MetroCluster 구성이 정상 모드여야 합니다.
- 패치 ONTAP 업그레이드를 수행하는 경우 MetroCluster 구성은 정상 또는 전환 모드일 수 있습니다.
- 2노드 클러스터를 제외한 모든 구성에서 두 클러스터를 중단 없이 업그레이드할 수 있습니다.

2노드 클러스터에서 무중단 업그레이드를 위해서는 클러스터를 한 번에 하나의 노드씩 업그레이드해야 합니다.

- 두 클러스터의 애그리게이트는 RAID 상태를 재동기화하지 않아야 합니다.

MetroCluster 복구하는 동안 미러링된 집계가 다시 동기화됩니다. MetroCluster 구성이 이 상태인지 확인하려면 다음을 사용하십시오. `storage aggregate plex show -in-progress true` 명령. 집계가 동기화되는 경우 재동기화가 완료될 때까지 업그레이드를 수행해서는 안 됩니다.

자세히 알아보세요 `storage aggregate plex show` 에서 "[ONTAP 명령 참조입니다](#)".

- 업그레이드 진행 중에는 협상된 전환 작업이 실패합니다.

업그레이드 또는 복원 작업 관련 문제를 방지하려면 두 클러스터의 모든 노드가 동일한 버전의 ONTAP를 실행하지 않는 한 업그레이드 또는 복원 작업 중에 계획되지 않은 전환을 시도하지 마십시오.

MetroCluster 정상 작동을 위한 구성 요구 사항

- 소스 SVM LIF가 홈 노드에 위치해야 합니다.
타겟 SVM에 대한 데이터 LIF는 홈 노드에 있을 필요가 없습니다.
- 로컬 사이트의 모든 애그리게이트는 온라인 상태여야 합니다.
- 로컬 클러스터의 SVM이 소유하는 모든 루트 및 데이터 볼륨은 온라인 상태여야 합니다.

MetroCluster 전환을 위한 구성 요구사항

- 모든 LIF는 홈 노드에 위치해야 합니다.
- DR 사이트의 루트 애그리게이트를 제외하고 모든 애그리게이트는 온라인 상태여야 합니다.
DR 사이트의 루트 애그리게이트는 특정 전환 단계 중에 오프라인 상태입니다.
- 모든 볼륨이 온라인 상태여야 합니다.

관련 정보

["MetroCluster 구성에 대한 네트워킹 및 스토리지 상태 확인"](#)

ONTAP를 업그레이드하기 전에 SAN 호스트 구성을 확인합니다

SAN 환경에서 ONTAP를 업그레이드하면 경로가 직접 변경됩니다. SAN 클러스터를 업그레이드하기 전에 각 호스트가 올바른 수의 직접 및 간접 경로로 구성되었는지, 각 호스트가 올바른 LIF에 연결되었는지 확인해야 합니다.

단계

1. 각 호스트에서 충분한 수의 직접 및 간접 경로가 구성되어 있고 각 경로가 활성 상태인지 확인합니다.

각 호스트에는 클러스터의 각 노드에 대한 경로가 있어야 합니다.

2. 각 호스트가 각 노드의 LIF에 연결되어 있는지 확인합니다.

업그레이드 후 비교할 이니시에이터 목록을 기록해야 합니다. ONTAP 9.11.1 이상을 실행 중인 경우 System Manager를 사용하여 연결 상태를 확인할 수 있으므로 CLI보다 훨씬 명확합니다.

시스템 관리자

- a. System Manager에서 * 호스트 > SAN 이니시에이터 그룹 * 을 클릭합니다.

페이지에 이니시에이터 그룹(igroup) 목록이 표시됩니다. 목록이 큰 경우 페이지의 오른쪽 아래 모서리에 있는 페이지 번호를 클릭하여 목록의 추가 페이지를 볼 수 있습니다.

열에는 igroup에 대한 다양한 정보가 표시됩니다. 9.11.1부터 igroup의 연결 상태도 표시됩니다. 상태 알림 위로 마우스를 가져가면 세부 정보가 표시됩니다.

CLI를 참조하십시오

- iSCSI 이니시에이터 나열:

```
iscsi initiator show -fields igroup,initiator-name,tpgroup
```

- FC 이니시에이터 나열:

```
fc initiator show -fields igroup,wwpn,lif
```

SnapMirror를 참조하십시오

SnapMirror 관계에 대한 호환 ONTAP 버전

소스 및 타겟 볼륨에서 SnapMirror 데이터 보호 관계를 생성하기 전에 호환되는 ONTAP 버전을 실행해야 합니다. ONTAP를 업그레이드하기 전에 현재 ONTAP 버전이 SnapMirror 관계에 대한 대상 ONTAP 버전과 호환되는지 확인해야 합니다.

통합 복제 관계

사내 또는 Cloud Volumes ONTAP 릴리즈를 사용하여 "XDP" 유형의 SnapMirror 관계 구축:

ONTAP 9.9.0부터:

- ONTAP 9.x.0 릴리즈는 클라우드 전용 릴리즈이며 Cloud Volumes ONTAP 시스템을 지원합니다. 릴리스 버전 뒤의 별표(*)는 클라우드 전용 릴리즈를 나타냅니다.



ONTAP 9.16.0은 클라우드 전용 규칙에 대한 예외입니다. "[ASA r2 시스템](#)". 릴리스 버전 뒤에 있는 더하기 기호(+)는 ASA r2와 클라우드 지원 릴리즈를 모두 나타냅니다. ASA r2 시스템은 다른 ASA r2 시스템에 대해서만 SnapMirror 관계를 지원합니다.

- ONTAP 9.x.1 릴리즈는 일반 릴리스이며 온-프레미스 및 Cloud Volumes ONTAP 시스템을 모두 지원합니다.



경우 "고급 용량 밸런싱"ONTAP 9.16.1 이상을 실행하는 클러스터의 볼륨에서 이 설정된SnapMirror 전송이 ONTAP ONTAP 9.16.1 이전 버전을 실행하는 클러스터에 지원되지 않습니다.



상호 운용성은 양방향입니다.

• ONTAP 버전 9.4 이상에 대한 상호 운용성*

ONTAP 버전 ...	이러한 이전 ONTAP 버전과의 상호 작용...																						
	9.1 8.1	9.1 7.1	9.1 6.1	9.1 6.0 이상	9.1 5.1	9.1 5.0 *	9.1 4.1	9.1 4.0 *	9.1 3.1	9.1 3.0 *	9.1 2.1	9.1 2.0 *	9.1 1.1	9.1 1.0 *	9.1 0.1	9.1 0.0 *	9.9 .1	9.9 .0 *	9.8	9.7	9.6	9.5	
9.1 8.1	*예 *	*예 *	*예 *	*예 *	*예 *	아니요	*예 *	아니요	*예 *	*예 *	아니요	아니요	아니요	아니요	아니요	아니요	아니요	아니요	아니요	아니요	아니요	아니요	아니요
9.1 7.1	*예 *	*예 *	*예 *	*예 *	*예 *	*예 *	*예 *	*예 *	*예 *	*예 *	*예 *	아니요	아니요	아니요	아니요	아니요	아니요	아니요	아니요	아니요	아니요	아니요	아니요
9.1 6.1	*예 *	*예 *	*예 *	*예 *	*예 *	*예 *	*예 *	*예 *	*예 *	*예 *	*예 *	*예 *	*예 *	아니요	아니요	아니요	아니요	아니요	아니요	아니요	아니요	아니요	아니요
9.1 6.0 이상	*예 *	*예 *	*예 *	*예 *	*예 *	아니요	아니요	아니요	아니요	아니요	아니요	아니요	아니요										
9.1 5.1	*예 *	*예 *	*예 *	*예 *	*예 *	*예 *	*예 *	*예 *	*예 *	*예 *	*예 *	*예 *	*예 *	*예 *	*예 *	*예 *	*예 *	*예 *	아니요	아니요	아니요	아니요	아니요
9.1 5.0 *	아니요	*예 *	*예 *	아니요	*예 *	*예 *	*예 *	아니요	*예 *	아니요	아니요	아니요	아니요	아니요	아니요								
9.1 4.1	*예 *	*예 *	*예 *	*예 *	*예 *	*예 *	*예 *	*예 *	*예 *	*예 *	*예 *	*예 *	*예 *	*예 *	*예 *	*예 *	*예 *	*예 *	*예 *	아니요	아니요	아니요	아니요
9.1 4.0 *	아니요	*예 *	*예 *	아니요	*예 *	아니요	*예 *	*예 *	*예 *	아니요	*예 *	아니요	아니요	아니요	아니요	아니요	아니요						
9.1 3.1	*예 *	*예 *	*예 *	*예 *	*예 *	*예 *	*예 *	*예 *	*예 *	*예 *	*예 *	*예 *	*예 *	*예 *	*예 *	*예 *	*예 *	*예 *	*예 *	*예 *	아니요	아니요	아니요
9.1 3.0 *	아니요	*예 *	*예 *	아니요	*예 *	아니요	*예 *	아니요	*예 *	*예 *	*예 *	아니요	*예 *	아니요	*예 *	아니요	*예 *	아니요	*예 *	아니요	*예 *	아니요	아니요

9.1 2.1	아 니 요	*예 *	*예 *	아 니 요	아 니 요																
9.1 2.0 *	아 니 요	아 니 요	*예 *	*예 *	*예 *	아 니 요	*예 *	아 니 요	*예 *	아 니 요	*예 *	아 니 요	아 니 요								
9.1 1.1	아 니 요	아 니 요	*예 *	*예 *	*예 *	아 니 요															
9.1 1.0 *	아 니 요	아 니 요	아 니 요	아 니 요	*예 *	아 니 요	*예 *	아 니 요	*예 *	아 니 요	*예 *	*예 *	*예 *	*예 *	아 니 요	*예 *	아 니 요	*예 *	*예 *	*예 *	아 니 요
9.1 0.1	아 니 요	아 니 요	아 니 요	*예 *	*예 *	*예 *	*예 *														
9.1 0.0 *	아 니 요	아 니 요	아 니 요	아 니 요	*예 *	아 니 요	*예 *	아 니 요	*예 *	아 니 요	*예 *	*예 *	*예 *	*예 *	*예 *	아 니 요	*예 *	*예 *	*예 *	*예 *	*예 *
9.9 .1	아 니 요	아 니 요	아 니 요	아 니 요	*예 *	*예 *	*예 *	*예 *													
9.9 .0 *	아 니 요	아 니 요	아 니 요	아 니 요	아 니 요	아 니 요	*예 *	아 니 요	*예 *	아 니 요	*예 *	*예 *	*예 *	*예 *	아 니 요	*예 *	*예 *	*예 *	*예 *	*예 *	*예 *
9.8	아 니 요	*예 *	*예 *	*예 *	*예 *																
9.7	아 니 요	*예 *	*예 *	*예 *	*예 *																
9.6	아 니 요	*예 *	*예 *	*예 *	*예 *																
9.5	아 니 요	*예 *	*예 *	*예 *	*예 *	*예 *	*예 *	*예 *	*예 *												

SnapMirror 동기식 관계



SnapMirror 동기식은 ONTAP 클라우드 인스턴스에 지원되지 않습니다.

ONTAP 버전 ...	이러한 이전 ONTAP 버전과의 상호 작용...															
	9.18.1	9.17.1	9.16.1	9.15.1	9.14.1	9.13.1	9.12.1	9.11.1	9.10.1	9.9.1	9.8	9.7	9.6	9.5		
9.18.1	*예*	*예*	*예*	*예*	*예*	*예*	*예*	*예*	아니요	아니요	아니요	아니요	아니요	아니요	아니요	아니요

9.17.1	* 예 *	* 예 *	* 예 *	* 예 *	* 예 *	* 예 *	* 예 *	아니요						
9.16.1	* 예 *	* 예 *	* 예 *	* 예 *	* 예 *	* 예 *	* 예 *	* 예 *	아니요	아니요	아니요	아니요	아니요	아니요
9.15.1	* 예 *	* 예 *	* 예 *	* 예 *	* 예 *	* 예 *	* 예 *	* 예 *	* 예 *	아니요	아니요	아니요	아니요	아니요
9.14.1	* 예 *	* 예 *	* 예 *	* 예 *	* 예 *	* 예 *	* 예 *	* 예 *	* 예 *	* 예 *	* 예 *	* 예 *	아니요	아니요
9.13.1	* 예 *	* 예 *	* 예 *	* 예 *	* 예 *	* 예 *	* 예 *	* 예 *	* 예 *	* 예 *	* 예 *	* 예 *	* 예 *	아니요
9.12.1	* 예 *	* 예 *	* 예 *	* 예 *	* 예 *	* 예 *	* 예 *	* 예 *	* 예 *	* 예 *	* 예 *	* 예 *	* 예 *	아니요
9.11.1	아니요	아니요	* 예 *	* 예 *	* 예 *	* 예 *	* 예 *	* 예 *	* 예 *	* 예 *	* 예 *	아니요	아니요	아니요
9.10.1	아니요	아니요	아니요	* 예 *	* 예 *	* 예 *	* 예 *	* 예 *	* 예 *	* 예 *	* 예 *	* 예 *	아니요	아니요
9.9.1	아니요	아니요	아니요	아니요	* 예 *	* 예 *	* 예 *	* 예 *	* 예 *	* 예 *	* 예 *	* 예 *	* 예 *	아니요
9.8	아니요	아니요	아니요	아니요	* 예 *	* 예 *	* 예 *	아니요	* 예 *	* 예 *	* 예 *	* 예 *	* 예 *	* 예 *
9.7	아니요	아니요	아니요	아니요	아니요	* 예 *	* 예 *	아니요	아니요	* 예 *	* 예 *	* 예 *	* 예 *	* 예 *
9.6	아니요	* 예 *	* 예 *	* 예 *	* 예 *									
9.5	아니요	* 예 *	* 예 *	* 예 *										

SnapMirror SVM 재해 복구 관계



- 이 매트릭스는 ONTAP 9.10.1부터 시작되는 SVM 데이터 이동성 마이그레이션 기능에 적용됩니다.
- SVM DR을 사용하면 표시된 제한 사항을 충족하지 않는 SVM을 마이그레이션할 수 있습니다. "[SVM 마이그레이션\(SVM 데이터 이동성\)](#)".
- 두 경우 모두 최대 2개의 주요 최신 ONTAP 버전으로 소스 클러스터와 대상 클러스터를 분리할 수 있으며, 대상 버전은 소스 ONTAP 버전과 동일하거나 더 최신 버전이어야 합니다.

SVM 재해 복구 데이터 및 SVM 보호:

SVM 재해 복구는 동일한 버전의 ONTAP를 실행하는 클러스터 간에만 지원됩니다. * SVM 복제에 대해 버전 독립성이 지원되지 않습니다 *.

SVM 마이그레이션을 위한 SVM 재해 복구:

- 복제는 소스의 이전 ONTAP 버전에서 대상에 있는 동일한 버전 또는 이후 버전의 ONTAP로 단일 방향으로 지원됩니다.
- 타겟 클러스터의 ONTAP 버전은 아래 표와 같이 최신 주요 온프레미스 버전 2개 또는 최신 주요 클라우드 버전 2개(ONTAP 9.9.0부터 시작)를 초과할 수 없습니다.
 - 장기 데이터 보호 사용 사례에는 복제가 지원되지 않습니다.

릴리스 버전 뒤의 별표(*)는 클라우드 전용 릴리스를 나타냅니다.

지원을 확인하려면 왼쪽 표 열에서 소스 버전을 찾은 다음 맨 위 행에서 대상 버전을 찾습니다(같은 버전에 대한 DR/마이그레이션 및 최신 버전에 대한 마이그레이션만).



ONTAP 9.10.1 이상을 사용하는 경우 다음을 사용할 수 있습니다. "[SVM 데이터 이동성](#)" SVM DR 대신 SVM을 한 클러스터에서 다른 클러스터로 마이그레이션하는 기능을 제공합니다.

출처	목적지																						
	9.5	9.6	9.7	9.8	9.9 .0 *	9.9 .1	9.1 0.0 *	9.1 0.1	9.1 1.0 *	9.1 1.1	9.1 2.0 *	9.1 2.1	9.1 3.0 *	9.1 3.1	9.1 4.0 *	9.1 4.1	9.1 5.0 *	9.1 5.1	9.1 6.0	9.1 6.1	9.1 7.1	9.1 8.1	
9.5	DR/마이그레이션	마이그레이션	마이그레이션																				
9.6	DR/마이그레이션	마이그레이션	마이그레이션																				
9.7			DR/마이그레이션	마이그레이션	마이그레이션																		
9.8				DR/마이그레이션	마이그레이션	마이그레이션		마이그레이션															
9.9 .0 *					DR/마이그레이션	마이그레이션	마이그레이션	마이그레이션	마이그레이션														
9.9 .1						DR/마이그레이션	마이그레이션	마이그레이션	마이그레이션	마이그레이션													

9.1 7.1																				DR /마 이 그 레 이 션	마 이 그 레 이 션
9.1 8.1																					DR /마 이 그 레 이 션

SnapMirror 재해 복구 관계

"DP" 유형의 SnapMirror 관계 및 정책 유형 ""비동기 미러""의 경우:



DP 유형 미러는 ONTAP 9.11.1부터 초기화할 수 없으며 ONTAP 9.12.1에서 완전히 사용되지 않습니다. 자세한 내용은 을 참조하십시오 **"데이터 보호 SnapMirror 관계의 사용 중단"**.



다음 표에서 왼쪽에 있는 열은 소스 볼륨의 ONTAP 버전을 나타내고, 맨 위 행은 대상 볼륨에 있을 수 있는 ONTAP 버전을 나타냅니다.

출처	목적지								
	9.11.1	9.10.1	9.9.1	9.8	9.7	9.6	9.5	9.4	9.3
9.11.1	예	아니요	아니요	아니요	아니요	아니요	아니요	아니요	아니요
9.10.1	예	예	아니요	아니요	아니요	아니요	아니요	아니요	아니요
9.9.1	예	예	예	아니요	아니요	아니요	아니요	아니요	아니요
9.8	아니요	예	예	예	아니요	아니요	아니요	아니요	아니요
9.7	아니요	아니요	예	예	예	아니요	아니요	아니요	아니요
9.6	아니요	아니요	아니요	예	예	예	아니요	아니요	아니요
9.5	아니요	아니요	아니요	아니요	예	예	예	아니요	아니요
9.4	아니요	아니요	아니요	아니요	아니요	예	예	예	아니요
9.3	아니요	아니요	아니요	아니요	아니요	아니요	예	예	예



상호 운용성은 양방향성이 아닙니다.

기존 ONTAP SnapMirror DP 유형 관계를 XDP로 변환합니다

ONTAP 9.12.1 이상으로 업그레이드하는 경우 업그레이드하기 전에 DP 유형 관계를 XDP로 변환해야 합니다. ONTAP 9.12.1 이상은 DP 유형 관계를 지원하지 않습니다. 기존 DP 유형 관계를 XDP로 쉽게 변환하여 버전에 상관없이 유연한 SnapMirror를 활용할 수 있습니다.

ONTAP 9.12.1로 업그레이드하기 전에 기존 DP 유형 관계를 XDP로 변환해야 ONTAP 9.12.1 이상 릴리즈로 업그레이드할 수 있습니다.

이 작업에 대해

- SnapMirror는 기존 DP 유형 관계를 XDP로 자동 변환하지 않습니다. 관계를 변환하려면 기존 관계를 분리 및 삭제하고 새로운 XDP 관계를 생성한 다음 관계를 다시 동기화해야 합니다.
- 전환을 계획할 때는 XDP SnapMirror 관계의 백그라운드 준비 및 데이터 웨어하우징 단계에 시간이 오래 걸릴 수 있습니다. SnapMirror 관계가 오랫동안 "준비 중" 상태를 보고하는 것을 보면 흔히 볼 수 있습니다.



SnapMirror 관계 유형을 DP에서 XDP로 변환한 후에는 자동 크기 조정 및 공간 보장과 같은 공간 관련 설정이 더 이상 대상에 복제되지 않습니다.

단계

1. 대상 클러스터에서 SnapMirror 관계가 DP 유형이고, 미러 상태가 SnapMired 상태이고, 관계 상태가 Idle 상태이고, 관계가 정상 상태인지 확인합니다.

```
snapmirror show -destination-path <SVM:volume>
```

다음 예제는 'napmirror show' 명령의 출력을 보여줍니다.

```
cluster_dst::>snapmirror show -destination-path svm_backup:volA_dst

Source Path: svml:volA
Destination Path: svm_backup:volA_dst
Relationship Type: DP
SnapMirror Schedule: -
Tries Limit: -
Throttle (KB/sec): unlimited
Mirror State: Snapmirrored
Relationship Status: Idle
Transfer Snapshot: -
Snapshot Progress: -
Total Progress: -
Snapshot Checkpoint: -
Newest Snapshot: snapmirror.10af643c-32d1-11e3-954b-
123478563412_2147484682.2014-06-27_100026
Newest Snapshot Timestamp: 06/27 10:00:55
Exported Snapshot: snapmirror.10af643c-32d1-11e3-954b-
123478563412_2147484682.2014-06-27_100026
Exported Snapshot Timestamp: 06/27 10:00:55
Healthy: true
```



명령 출력의 복사본을 유지하여 기존 관계 설정을 추적하는 것이 유용할 수 있습니다 snapmirror show. 에 대한 자세한 내용은 snapmirror show "[ONTAP 명령 참조입니다](#)"을 참조하십시오.

2. 소스 볼륨과 대상 볼륨에서 두 볼륨에 모두 공통 스냅샷이 있는지 확인합니다.

```
volume snapshot show -vserver <SVM> -volume <volume>
```

다음 예에서는 를 보여 줍니다 volume snapshot show 소스 및 대상 볼륨의 출력:

```

cluster_src:> volume snapshot show -vserver vsml -volume volA
---Blocks---
Vserver Volume Snapshot State Size Total% Used%
-----
-----
svml volA
weekly.2014-06-09_0736 valid 76KB 0% 28%
weekly.2014-06-16_1305 valid 80KB 0% 29%
daily.2014-06-26_0842 valid 76KB 0% 28%
hourly.2014-06-26_1205 valid 72KB 0% 27%
hourly.2014-06-26_1305 valid 72KB 0% 27%
hourly.2014-06-26_1405 valid 76KB 0% 28%
hourly.2014-06-26_1505 valid 72KB 0% 27%
hourly.2014-06-26_1605 valid 72KB 0% 27%
daily.2014-06-27_0921 valid 60KB 0% 24%
hourly.2014-06-27_0921 valid 76KB 0% 28%
snapmirror.10af643c-32d1-11e3-954b-123478563412_2147484682.2014-06-
27_100026
valid 44KB 0% 19%
11 entries were displayed.

```

```

cluster_dest:> volume snapshot show -vserver svm_backup -volume volA_dst
---Blocks---
Vserver Volume Snapshot State Size Total% Used%
-----
-----
svm_backup volA_dst
weekly.2014-06-09_0736 valid 76KB 0% 30%
weekly.2014-06-16_1305 valid 80KB 0% 31%
daily.2014-06-26_0842 valid 76KB 0% 30%
hourly.2014-06-26_1205 valid 72KB 0% 29%
hourly.2014-06-26_1305 valid 72KB 0% 29%
hourly.2014-06-26_1405 valid 76KB 0% 30%
hourly.2014-06-26_1505 valid 72KB 0% 29%
hourly.2014-06-26_1605 valid 72KB 0% 29%
daily.2014-06-27_0921 valid 60KB 0% 25%
hourly.2014-06-27_0921 valid 76KB 0% 30%
snapmirror.10af643c-32d1-11e3-954b-123478563412_2147484682.2014-06-
27_100026

```

3. 변환 중에 예약된 업데이트가 실행되지 않도록 하려면 기존 DP 유형 관계를 중지합니다.

```
snapmirror quiesce -source-path <SVM:volume> -destination-path <SVM:volume>
```



이 명령은 타겟 SVM 또는 타겟 클러스터에서 실행해야 합니다.

다음 예에서는 svm1의 소스 볼륨 volA와 sm_backup의 대상 볼륨 volA_dst 간의 관계를 설정합니다.

```
cluster_dst::> snapmirror quiesce -destination-path svm_backup:volA_dst
```

에 대한 자세한 내용은 snapmirror quiesce "[ONTAP 명령 참조입니다](#)"을 참조하십시오.

4. 기존 DP 유형 관계 끊기:

```
snapmirror break -destination-path <SVM:volume>
```



이 명령은 타겟 SVM 또는 타겟 클러스터에서 실행해야 합니다.

다음 예에서는 svm1의 소스 볼륨 volA와 sm_backup의 대상 볼륨 volA_dst의 관계를 나눕니다.

```
cluster_dst::> snapmirror break -destination-path svm_backup:volA_dst
```

에 대한 자세한 내용은 snapmirror break "[ONTAP 명령 참조입니다](#)"을 참조하십시오.

5. 대상 볼륨에 스냅샷 자동 삭제가 설정되어 있는 경우 비활성화합니다.

```
volume snapshot autodelete modify -vserver _SVM_ -volume _volume_ -enabled false
```

다음 예에서는 대상 볼륨에서 스냅샷 자동 삭제를 volA_dst 비활성화합니다.

```
cluster_dst::> volume snapshot autodelete modify -vserver svm_backup -volume volA_dst -enabled false
```

6. 기존 DP 유형 관계 삭제:

```
snapmirror delete -destination-path <SVM:volume>
```

에 대한 자세한 내용은 snapmirror-delete "[ONTAP 명령 참조입니다](#)"을 참조하십시오.



이 명령은 타겟 SVM 또는 타겟 클러스터에서 실행해야 합니다.

다음 예에서는 svm1의 소스 볼륨 volA와 sm_backup의 대상 볼륨 volA_dst 간의 관계를 삭제합니다.

```
cluster_dst::> snapmirror delete -destination-path svm_backup:volA_dst
```

7. 소스에서 원본 SVM 재해 복구 관계 해제:

```
snapmirror release -destination-path <SVM:volume> -relationship-info  
-only true
```

다음 예에서는 SVM 재해 복구 관계를 해제합니다.

```
cluster_src::> snapmirror release -destination-path svm_backup:volA_dst  
-relationship-info-only true
```

에 대한 자세한 내용은 `snapmirror release` ["ONTAP 명령 참조입니다"](#)을 참조하십시오.

8. 'snapmirror show' 명령에서 보존한 출력을 사용하여 새로운 XDP 유형 관계를 생성할 수 있습니다.

```
snapmirror create -source-path <SVM:volume> -destination-path  
<SVM:volume> -type XDP -schedule <schedule> -policy <policy>
```

새 관계는 동일한 소스 볼륨과 타겟 볼륨을 사용해야 합니다. 이 절차에서 설명하는 명령에 대한 자세한 내용은 ["ONTAP 명령 참조입니다"](#)참조하십시오.



이 명령은 타겟 SVM 또는 타겟 클러스터에서 실행해야 합니다.

다음 예에서는 소스 볼륨 간에 SnapMirror 재해 복구 관계를 생성합니다 volA 커짐 svm1 및 타겟 볼륨입니다 volA_dst 커짐 svm_backup 기본값 사용 MirrorAllSnapshots 정책:

```
cluster_dst::> snapmirror create -source-path svm1:volA -destination  
-path svm_backup:volA_dst  
-type XDP -schedule my_daily -policy MirrorAllSnapshots
```

9. 소스 및 대상 볼륨 재동기화:

```
snapmirror resync -source-path <SVM:volume> -destination-path  
<SVM:volume>
```

재동기화 시간을 개선하려면 다음을 사용할 수 있습니다. `-quick-resync` 옵션은 있지만 저장 효율성으로 인한 절감 효과가 사라질 수 있다는 점을 알아야 합니다.



이 명령은 타겟 SVM 또는 타겟 클러스터에서 실행해야 합니다. 재동기화에는 기본 전송이 필요하지 않지만 시간이 오래 걸릴 수 있습니다. 사용량이 적은 시간에 재동기화를 실행할 수 있습니다.

다음 예에서는 `svm1`의 소스 볼륨 `VolA`와 `sm_backup`의 대상 볼륨 `VolA_dst` 간의 관계를 재동기화한다.

```
cluster_dst::> snapmirror resync -source-path svm1:volA -destination
-path svm_backup:volA_dst
```

자세히 알아보세요 `snapmirror resync` 에서 "[ONTAP 명령 참조입니다](#)".

10. 스냅샷의 자동 삭제를 해제한 경우 다시 설정합니다.

```
volume snapshot autodelete modify -vserver <SVM> -volume <volume>
-enabled true
```

작업을 마친 후

1. 를 사용합니다 `snapmirror show` 명령을 사용하여 SnapMirror 관계가 생성되었는지 확인합니다.

에 대한 자세한 내용은 `snapmirror show` "[ONTAP 명령 참조입니다](#)"을 참조하십시오.

2. SnapMirror XDP 대상 볼륨이 SnapMirror 정책에 정의된 대로 스냅샷 업데이트를 시작하면 소스 클러스터의 명령 출력을 사용하여 `snapmirror list-destinations` 새 SnapMirror XDP 관계를 표시합니다.

DP 유형 관계에 대한 추가 정보

ONTAP 9.3부터 XDP 모드가 기본값이며 명령줄이나 새 스크립트 또는 기존 스크립트에서 DP 모드를 호출하면 자동으로 XDP 모드로 변환됩니다.

기존 관계는 영향을 받지 않습니다. 관계가 이미 DP 유형인 경우 DP 유형이 됩니다. ONTAP 9.5부터 MirrorAndVault는 데이터 보호 모드가 지정되지 않았거나 XDP 모드가 관계 유형으로 지정된 경우 기본 정책입니다. 아래 표는 예상되는 동작을 보여줍니다.

지정하는 경우...	유형은...	기본 정책(정책을 지정하지 않은 경우)은...
DP	XDP	MirrorAllSnapshots(SnapMirror DR)
아무것도 없습니다	XDP	MirrorAndVault(통합 복제)
XDP	XDP	MirrorAndVault(통합 복제)

표에서 볼 수 있듯이 다른 상황에서 XDP에 할당된 기본 정책은 변환이 이전 유형과 동일한 기능을 유지하도록 합니다. 물론 필요에 따라 통합 복제에 대한 정책을 비롯한 다양한 정책을 사용할 수 있습니다.

지정하는 경우...	정책은...	그 결과...
DP	MirrorAllSnapshots을 선택합니다	SnapMirror DR
XDPDefault	SnapVault	MirrorAndVault를 선택합니다
통합 복제	XDP	MirrorAllSnapshots을 선택합니다
SnapMirror DR	XDPDefault	SnapVault

변환 예외 사항은 다음과 같습니다.

- SVM 데이터 보호 관계는 ONTAP 9.3 및 이전 버전에서 DP 모드로 계속 기본값입니다.
ONTAP 9.4부터 SVM 데이터 보호 관계는 기본적으로 XDP 모드로 설정됩니다.
- 루트 볼륨 로드 공유 데이터 보호 관계는 기본적으로 DP 모드로 유지됩니다.
- SnapLock 데이터 보호 관계는 ONTAP 9.4 이하 버전에서 DP 모드로 계속 기본값입니다.
ONTAP 9.5부터 SnapLock 데이터 보호 관계는 XDP 모드로 기본 설정됩니다.
- DP의 명시적 호출은 다음 클러스터 전체 옵션을 설정한 경우 계속해서 DP 모드로 설정됩니다.

```
options replication.create_data_protection_rels.enable on
```

DP를 명시적으로 호출하지 않으면 이 옵션은 무시됩니다.

관련 정보

- "[SnapMirror 생성](#)"
- "[SnapMirror 삭제](#)"
- "[SnapMirror 중지](#)"
- "[SnapMirror 릴리즈](#)"
- "[스냅미러 재동기화](#)"

ONTAP 업그레이드 전에 장기 보존 스냅샷을 비활성화합니다

계층형 볼륨 관계에서 장기 보존 스냅샷은 모든 ONTAP 9 버전에서 계층 구조의 최종 SnapMirror 대상 볼륨에서만 지원됩니다. 캐스케이드 구조의 중간 볼륨에서 장기 보존 스냅샷을 활성화하면 백업 및 스냅샷이 누락될 수 있습니다.

자세히 알아보세요 "[장기 보존 스냅샷](#)".

캐스케이드 구성에서 중간 볼륨에 장기 보존 스냅샷이 활성화된 지원되지 않는 구성이 있는 경우 기술 지원팀에 문의하고 다음 링크를 참조하십시오. <https://kb.netapp.com/on-prem/ontap/DP/SnapMirror/SnapMirror-KBs/>

[Cascading_a_volume_with_Long-Term_Retention_\(long-term_retention\)_snapshots_enabled_is_not_supported](#)[NetApp 기술 자료: 장기 보존(LTR) 스냅샷이 활성화된 볼륨의 캐스케이드 구성은 지원되지 않습니다]

다음 ONTAP 버전에서는 최종 SnapMirror 대상 볼륨을 제외한 캐스케이드의 모든 볼륨에서 장기 보존 스냅샷을 활성화할 수 없습니다.

- 9.15.1 이상
- 9.14.1P2 및 P4부터 P14까지
- 9.13.1P9부터 P17까지
- 9.12.1 P12부터 P19까지
- 9.11.1P15부터 P20까지
- 9.10.1P18부터 P20까지
- 9.9.1P20

캐스케이드 구성의 중간 볼륨에 장기 보존 스냅샷을 활성화할 수 있는 ONTAP 버전에서 해당 기능을 차단하는 ONTAP 버전으로 업그레이드하기 전에 백업 및 스냅샷 누락을 방지하기 위해 장기 보존 스냅샷을 비활성화해야 합니다.

다음 시나리오에서 조치를 취해야 합니다.

- 장기 보존 스냅샷은 **A > B > C** SnapMirror 캐스케이드에서 "B" 볼륨 또는 더 큰 캐스케이드의 다른 중간 SnapMirror 대상 볼륨에 구성됩니다.
- 장기 보존 스냅샷은 SnapMirror 정책 규칙에 적용되는 일정에 따라 정의됩니다. 이 규칙은 소스 볼륨의 스냅샷을 복제하지 않고 대상 볼륨에 직접 스냅샷을 생성합니다.



일정 및 SnapMirror 정책에 대한 자세한 내용은 다음을 참조하세요. "[NetApp 지식 기반: ONTAP 9 SnapMirror 정책 규칙의 "일정" 매개변수는 어떻게 작동합니까?](#)".

단계

1. 캐스케이드의 중간 볼륨에 있는 SnapMirror 정책에서 장기 보존 규칙을 제거합니다.

```
Secondary::> snapmirror policy remove-rule -vserver <> -policy <>
-snapmirror-label <>
```

자세히 알아보세요 `snapmirror policy remove-rule` 에서 "[ONTAP 명령 참조입니다](#)".

2. 장기 보존 일정 없이 SnapMirror 레이블에 대한 규칙을 다시 추가하세요.

```
Secondary::> snapmirror policy add-rule -vserver <> -policy <>
-snapmirror-label <> -keep <>
```



SnapMirror 정책 규칙에서 장기 보존 스냅샷을 제거하면 SnapMirror 지정된 레이블이 있는 스냅샷을 소스 볼륨에서 가져옵니다. 적절한 레이블이 지정된 스냅샷을 생성하려면 소스 볼륨의 스냅샷 정책에 일정을 추가하거나 수정해야 할 수도 있습니다.

에 대한 자세한 내용은 `snapmirror policy add-rule` "[ONTAP 명령 참조입니다](#)"을 참조하십시오.

- 필요한 경우 소스 볼륨 스냅샷 정책에 대한 일정을 수정하거나 생성하여 SnapMirror 레이블을 사용하여 스냅샷을 생성할 수 있습니다.

```
Primary::> volume snapshot policy modify-schedule -vserver <> -policy <>
-schedule <> -snapmirror-label <>
```

```
Primary::> volume snapshot policy add-schedule -vserver <> -policy <>
-schedule <> -snapmirror-label <> -count <>
```



SnapMirror 캐스케이드 구성에서 최종 SnapMirror 대상 볼륨에 대해 장기 보존 스냅샷을 활성화할 수 있습니다.

SnapMirror S3 구성에 대한 ONTAP 라이선스 확인

ONTAP를 업그레이드하기 전에 SnapMirror S3를 사용하고 있고 ONTAP 9.12.1 이상으로 업그레이드하는 경우 적절한 SnapMirror 라이선스가 있는지 확인해야 합니다.

ONTAP를 업그레이드한 후 ONTAP 9.11.1 이전 버전과 ONTAP 9.12.1 이상 간에 발생한 라이선스 변경 사항으로 인해 SnapMirror S3 관계가 실패할 수 있습니다.

ONTAP 9.11.1 이전 버전

- SnapMirror S3는 NetApp 호스팅 대상 버킷(ONTAP S3 또는 StorageGRID)으로 복제할 때 "[ONTAP 1 을 참조하십시오](#)" 소프트웨어 제품군이 도입되기 전에 데이터 보호 번들에 포함된 SnapMirror 동기식 라이선스를 확인합니다.
- NetApp가 아닌 타겟 버킷으로 복제할 때 SnapMirror S3는 "[ONTAP 1 을 참조하십시오](#)" 소프트웨어 제품군 출시 이전에 사용할 수 있었던 하이브리드 클라우드 번들에 포함된 SnapMirror 클라우드 라이선스를 확인합니다.

ONTAP 9.12.1 이상

- SnapMirror S3는 NetApp 호스팅 대상 버킷(ONTAP S3 또는 StorageGRID)으로 복제할 때 "[ONTAP 1 을 참조하십시오](#)" 소프트웨어 제품군이 도입되기 전에 제공되었던 데이터 보호 번들에 포함된 SnapMirror S3 라이선스를 확인합니다.
- 비 NetApp 대상 버킷으로 복제할 때 SnapMirror S3는 "[ONTAP 1 을 참조하십시오](#)" 소프트웨어 제품군과 가 도입되기 전에 사용 가능한 하이브리드 클라우드 번들에 포함된 SnapMirror S3 외부 라이선스를 확인합니다. "[ONTAP One 호환성 번들](#)"

기존 SnapMirror S3 관계

기존 SnapMirror S3 관계는 ONTAP 9.11.1 이하에서 ONTAP 9.12.1 이상으로 업그레이드한 후에도 계속 작동해야 합니다. 클러스터에 새 라이선스가 없는 경우에도 마찬가지입니다.

클러스터에 적절한 라이선스가 설치되어 있지 않으면 새 SnapMirror S3 관계 생성이 실패합니다.

ONTAP를 업그레이드하기 전에 기존 외부 키 관리 서버 연결을 삭제하십시오

ONTAP를 업그레이드하기 전에 NetApp Storage Encryption(NSE)을 통해 ONTAP 9.2 이상을 실행하고 ONTAP 9.3 이상으로 업그레이드하는 경우 CLI(Command Line Interface)를 사용하여 기존의 외부 키 관리(KMIP) 서버 연결을 삭제해야 합니다.

단계

1. NSE 드라이브가 잠금 해제되고 열리며 기본 제조 보안 ID 0x0으로 설정되어 있는지 확인합니다.

```
storage encryption disk show -disk *
```

에 대한 자세한 내용은 `storage encryption disk show` "[ONTAP 명령 참조입니다](#)"을 참조하십시오.

2. 고급 권한 모드로 들어갑니다.

```
set -privilege advanced
```

에 대한 자세한 내용은 `set` "[ONTAP 명령 참조입니다](#)"을 참조하십시오.

3. 기본 제조업체 보안 ID 0x0을 사용하여 SED(자체 암호화 디스크)에 FIPS 키를 할당합니다.

```
storage encryption disk modify -fips-key-id 0x0 -disk *
```

에 대한 자세한 내용은 `storage encryption disk modify` "[ONTAP 명령 참조입니다](#)"을 참조하십시오.

4. 모든 디스크에 FIPS 키 할당이 완료되었는지 확인합니다.

```
storage encryption disk show-status
```

에 대한 자세한 내용은 `storage encryption disk show-status` "[ONTAP 명령 참조입니다](#)"을 참조하십시오.

5. 모든 디스크의 * 모드 * 가 데이터로 설정되어 있는지 확인합니다

```
storage encryption disk show
```

에 대한 자세한 내용은 `storage encryption disk show` "[ONTAP 명령 참조입니다](#)"을 참조하십시오.

6. 구성된 KMIP 서버 보기:

```
security key-manager keystore show
```

자세히 알아보세요 `security key-manager keystore show` 에서 ["ONTAP 명령 참조입니다"](#) .

7. 구성된 KMIP 서버를 삭제합니다.

```
security key-manager delete -address <kmip_ip_address>
```

에 대한 자세한 내용은 `security key-manager delete` ["ONTAP 명령 참조입니다"](#)을 참조하십시오.

8. 외부 키 관리자 구성을 삭제합니다.

```
security key-manager external disable
```

자세히 알아보세요 `security key-manager external disable` 에서 ["ONTAP 명령 참조입니다"](#) .



이 단계에서는 NSE 인증서가 제거되지 않습니다.

다음 단계

업그레이드가 완료되면 를 수행해야 합니다 [KMIP 서버 연결을 재구성합니다](#).

ONTAP를 업그레이드하기 전에 모든 노드에 Netgroup 파일이 있는지 확인합니다

ONTAP를 업그레이드하기 전에 넷그룹을 스토리지 가상 머신(SVM)에 로드한 경우 각 노드에 넷그룹 파일이 있는지 확인해야 합니다. 노드에 넷그룹 파일이 없으면 업그레이드가 실패할 수 있습니다.

단계

1. 권한 수준을 고급으로 설정합니다.

```
set -privilege advanced
```

2. 각 SVM에 대한 넷그룹 상태를 표시합니다.

```
vserver services netgroup status
```

3. 각 SVM에 대해 각 노드에 동일한 넷그룹 파일 해시 값이 표시되는지 확인합니다.

```
vserver services name-service netgroup status
```

이 경우 다음 단계를 건너뛰고 업그레이드 또는 되돌리기 작업을 진행할 수 있습니다. 그렇지 않으면 다음 단계를 진행하십시오.

4. 클러스터의 한 노드에서 넷그룹 파일을 수동으로 로드합니다.

```
vserver services netgroup load -vserver vserver_name -source uri
```

이 명령은 모든 노드에서 넷그룹 파일을 다운로드합니다. 넷그룹 파일이 이미 노드에 있는 경우 해당 파일을 덮어씁니다.

관련 정보

["넷그룹 작업"](#)

ONTAP 업그레이드 전에 v4.2-xattrs 옵션에 명시적 값을 할당합니다

NFSv4.2 클라이언트가 있는 경우 ONTAP 9.12.1 이상의 특정 릴리스 및 패치에서 업그레이드하기 전에 업그레이드 후 NFS 응답 오류를 방지하기 위해 NFSv4.2 확장 속성 옵션에 대해 명시적 값을 지정해야 합니다.

영향을 받는 버전으로 ONTAP를 업그레이드하기 전에 이 v4.2-xattrs 옵션에 값이 명시적으로 할당되지 않은 경우 NFSv4.2 클라이언트에 서버의 확장 속성 옵션이 변경되었음을 알리지 않습니다. 이로 인해 클라이언트와 서버 불일치로 인해 특정 호출에 NFS 응답 오류가 xattrs 발생합니다.

시작하기 전에

다음과 같은 경우 NFSv4.2 확장 속성 옵션에 대해 명시적 값을 할당해야 합니다.

- ONTAP 9.11.1 이전 버전을 사용하여 생성된 SVM에서 NFSv4.2를 사용하고 있습니다
- 영향을 받는 이러한 릴리스 및 패치에서 ONTAP를 업그레이드합니다.
 - 9.12.1RC1 ~ 9.12.1P11
 - 9.13.1RC1 ~ 9.13.1P8
 - 9.14.1RC1 ~ 9.14.1P1

이 작업에 대해

이 절차에서 설명하는 명령을 사용하여 값을 설정하려면 ONTAP 9.12.1 이상을 실행해야 합니다.

가 이미 으로 설정된 enabled 경우에는 v4.2-xattrs 향후 운영 중단을 방지하기 위해 이 속성을 명시적으로 설정해야 enabled 합니다. v4.2-xattrs `disabled`로 설정하면 NFSv4.2 클라이언트가 다시 마운트되거나 옵션이 로 `enabled` 설정될 때까지 "잘못된 인수" 응답을 받을 수 있습니다 v4.2-xattrs.

단계

- 옵션에 명시적 값을 v4.2-xattrs 할당합니다.

```
nfs modify -v4.2-xattrs <enabled/disabled> -vserver <vserver_name>
```

관련 정보

["NFS v4.2-xattrs 필드가 업그레이드 후 뒤집힙니다"](#)

ONTAP 업그레이드 전에 TLS를 사용하도록 LDAP 클라이언트를 구성합니다

ONTAP를 업그레이드하기 전에 TLS를 사용하도록 LDAP 서버와의 보안 통신을 위해 SSLv3을 사용하여 LDAP 클라이언트를 구성해야 합니다. 업그레이드 후에는 SSL을 사용할 수 없습니다.

기본적으로 클라이언트와 서버 응용 프로그램 간의 LDAP 통신은 암호화되지 않습니다. SSL 사용을 허용하지 않고 TLS 사용을 적용해야 합니다.

단계

1. 사용자 환경의 LDAP 서버가 TLS를 지원하는지 확인합니다.

그렇지 않으면 계속 진행하지 마십시오. LDAP 서버를 TLS를 지원하는 버전으로 업그레이드해야 합니다.

2. SSL/TLS를 통해 LDAP가 활성화된 ONTAP LDAP 클라이언트 구성을 확인합니다.

```
vserver services name-service ldap client show
```

없는 경우 나머지 단계를 건너뛸 수 있습니다. 하지만 보안을 강화하기 위해 TLS를 통한 LDAP 사용을 고려해야 합니다.

3. 각 LDAP 클라이언트 구성에 대해 SSL이 TLS를 사용하도록 허용하지 않습니다.

```
vserver services name-service ldap client modify -vserver <vserver_name>  
-client-config <ldap_client_config_name> -allow-ssl false
```

4. 모든 LDAP 클라이언트에 대해 SSL 사용이 더 이상 허용되지 않는지 확인합니다.

```
vserver services name-service ldap client show
```

관련 정보

["NFS 관리"](#)

ONTAP 업그레이드 중 세션 지향 프로토콜의 부정적인 영향에 대해 알아보세요.

클러스터 및 세션 지향 프로토콜은 업그레이드하는 동안 I/O 서비스와 같은 특정 영역에서 클라이언트 및 애플리케이션에 악영향을 미칠 수 있습니다.

세션 지향 프로토콜을 사용하는 경우 다음 사항을 고려하십시오.

- 중소기업

SMBv3에서 지속적으로 사용 가능한(CA) 공유를 제공하는 경우 System Manager 또는 CLI를 통해 자동화된 무중단 업그레이드 방법을 사용할 수 있으며 클라이언트에서 중단이 발생하지 않습니다.

SMBv1 또는 SMBv2와 함께 공유 또는 SMBv3과 비 CA 공유를 제공하는 경우 업그레이드 테이크오버 및 재부팅 작업 중에 클라이언트 세션이 중단됩니다. 업그레이드하기 전에 사용자에게 세션을 종료하도록 안내해야 합니다.

SMB를 통한 Hyper-V 및 SQL Server는 무중단 운영(NDO)을 지원합니다. SMB 솔루션을 통해 Hyper-V 또는 SQL Server를 구성한 경우, 애플리케이션 서버와 포함된 가상 머신 또는 데이터베이스는 ONTAP 업그레이드 중에 온라인 상태를 유지하고 지속적인 가용성을 제공합니다.

- NFSv4.x

NFSv4.x 클라이언트는 정상 NFSv4.x 복구 절차를 사용하여 업그레이드 중에 발생한 연결 손실로부터 자동으로 복구합니다. 이 프로세스 중에 애플리케이션이 일시적으로 I/O 지연을 겪을 수 있습니다.

- NDMP

상태가 손실되었으며 클라이언트 사용자가 작업을 재시도해야 합니다.

- 백업 및 복원

상태가 손실되었으며 클라이언트 사용자가 작업을 재시도해야 합니다.



업그레이드 도중이나 업그레이드 직전에 백업 또는 복원을 시작하지 마십시오. 이렇게 하면 데이터가 손실될 수 있습니다.

- 애플리케이션(예: Oracle 또는 Exchange)

효과는 애플리케이션에 따라 다릅니다. 시간 초과 기반 응용 프로그램의 경우 시간 초과 설정을 ONTAP 재부팅 시간보다 길게 변경하여 부작용을 최소화할 수 있습니다.

ONTAP를 업그레이드하기 전에 SSH 호스트 키 알고리즘 지원을 확인합니다

ONTAP를 업그레이드하기 전에 관리자 계정이 SSH 공개 키로 인증하는 클러스터에서 SSL FIPS 모드가 활성화되어 있으면 대상 ONTAP 릴리즈에서 호스트 키 알고리즘이 지원되는지 확인해야 합니다.

다음 표에는 ONTAP SSH 연결에 지원되는 호스트 키 유형 알고리즘이 나와 있습니다. 이러한 키 유형은 SSH 공개

인증 구성에 적용되지 않습니다.

ONTAP 릴리즈	FIPS 모드에서 지원되는 키 유형입니다	FIPS 이외의 모드에서 지원되는 키 유형입니다
9.11.1 이상	ECDSA-SHA2-nistp256	ECDSA-SHA2-nistp256+RSA-SHA2-512+RSA-SHA2-256+ssh-ed25519+ssh-dss+ssh-ssh-rsa
9.10.1 이하	ECDSA-SHA2-nistp256+ssh-ed25519	ECDSA-SHA2-nistp256+ssh-ed25519+ssh-dss+ssh-ssh-rsa



ONTAP 9.11.1부터 ssh-ed25519 호스트 키 알고리즘에 대한 지원이 제거되었습니다.

자세한 내용은 ["FIPS를 사용하여 네트워크 보안을 구성합니다"](#)참조하십시오.

지원되는 키 알고리즘이 없는 기존 SSH 공개 키 계정을 지원되는 키 유형으로 다시 구성해야 업그레이드 또는 관리자 인증이 실패합니다.

["SSH 공개 키 계정 설정에 대해 자세히 알아보십시오."](#)

ONTAP를 업그레이드하기 전에 **ARP(자율적 랜섬웨어 차단)**에서 활동 경고를 해결합니다

ONTAP 9.16.1 이상으로 업그레이드하기 전에 ARP(자율적 랜섬웨어 방어)에서 보고하는 비정상적인 활동 경고에 대응해야 합니다. ONTAP 9.16.1에서 ARP는 머신 러닝/인공 지능(AI) 기반 모델로 변경되었습니다. 이 변경으로 인해 ONTAP 9.15.1 또는 이전 버전의 기존 ARP에서 해결되지 않은 활성 경고는 업그레이드 후 손실됩니다.

단계

- 에서 보고한 비정상적인 활동 경고에 응답하고 **"아프"**잠재적인 문제를 해결합니다.
- 업그레이드 전에 * 업데이트 및 의심되는 파일 유형 지우기 * 를 선택하여 이러한 문제의 해결을 확인하고 결정을 기록하고 정상적인 ARP 모니터링을 재개하십시오.

저작권 정보

Copyright © 2026 NetApp, Inc. All Rights Reserved. 미국에서 인쇄된 본 문서의 어떠한 부분도 저작권 소유자의 사전 서면 승인 없이는 어떠한 형식이나 수단(복사, 녹음, 녹화 또는 전자 검색 시스템에 저장하는 것을 비롯한 그래픽, 전자적 또는 기계적 방법)으로도 복제될 수 없습니다.

NetApp이 저작권을 가진 자료에 있는 소프트웨어에는 아래의 라이선스와 고지사항이 적용됩니다.

본 소프트웨어는 NetApp에 의해 '있는 그대로' 제공되며 상품성 및 특정 목적에의 적합성에 대한 명시적 또는 묵시적 보증을 포함하여(이에 제한되지 않음) 어떠한 보증도 하지 않습니다. NetApp은 대체품 또는 대체 서비스의 조달, 사용 불능, 데이터 손실, 이익 손실, 영업 중단을 포함하여(이에 국한되지 않음), 이 소프트웨어의 사용으로 인해 발생하는 모든 직접 및 간접 손해, 우발적 손해, 특별 손해, 징벌적 손해, 결과적 손해의 발생에 대하여 그 발생 이유, 책임론, 계약 여부, 엄격한 책임, 불법 행위(과실 또는 그렇지 않은 경우)와 관계없이 어떠한 책임도 지지 않으며, 이와 같은 손실의 발생 가능성이 통지되었다 하더라도 마찬가지입니다.

NetApp은 본 문서에 설명된 제품을 언제든지 예고 없이 변경할 권리를 보유합니다. NetApp은 NetApp의 명시적인 서면 동의를 받은 경우를 제외하고 본 문서에 설명된 제품을 사용하여 발생하는 어떠한 문제에도 책임을 지지 않습니다. 본 제품의 사용 또는 구매의 경우 NetApp에서는 어떠한 특허권, 상표권 또는 기타 지적 재산권이 적용되는 라이선스도 제공하지 않습니다.

본 설명서에 설명된 제품은 하나 이상의 미국 특허, 해외 특허 또는 출원 중인 특허로 보호됩니다.

제한적 권리 표시: 정부에 의한 사용, 복제 또는 공개에는 DFARS 252.227-7013(2014년 2월) 및 FAR 52.227-19(2007년 12월)의 기술 데이터-비상업적 품목에 대한 권리(Rights in Technical Data -Noncommercial Items) 조항의 하위 조항 (b)(3)에 설명된 제한사항이 적용됩니다.

여기에 포함된 데이터는 상업용 제품 및/또는 상업용 서비스(FAR 2.101에 정의)에 해당하며 NetApp, Inc.의 독점 자산입니다. 본 계약에 따라 제공되는 모든 NetApp 기술 데이터 및 컴퓨터 소프트웨어는 본질적으로 상업용이며 개인 비용만으로 개발되었습니다. 미국 정부는 데이터가 제공된 미국 계약과 관련하여 해당 계약을 지원하는 데에만 데이터에 대한 전 세계적으로 비독점적이고 양도할 수 없으며 재사용이 불가능하며 취소 불가능한 라이선스를 제한적으로 가집니다. 여기에 제공된 경우를 제외하고 NetApp, Inc.의 사전 서면 승인 없이는 이 데이터를 사용, 공개, 재생산, 수정, 수행 또는 표시할 수 없습니다. 미국 국방부에 대한 정부 라이선스는 DFARS 조항 252.227-7015(b)(2014년 2월)에 명시된 권한으로 제한됩니다.

상표 정보

NETAPP, NETAPP 로고 및 <http://www.netapp.com/TM>에 나열된 마크는 NetApp, Inc.의 상표입니다. 기타 회사 및 제품 이름은 해당 소유자의 상표일 수 있습니다.