



기본 관리 노드 장애 복구 StorageGRID software

NetApp
July 23, 2026

목차

기본 관리 노드 장애 복구	1
기본 StorageGRID 관리 노드 장애 복구	1
장애가 발생한 기본 StorageGRID 관리 노드에서 감사 로그를 복사합니다	1
기본 StorageGRID 관리 노드 교체	2
StorageGRID에서 교체 운영 관리 노드 구성	3
StorageGRID의 기본 관리 노드에 대한 핫픽스 요구 사항 확인	4
복구된 기본 StorageGRID 관리 노드에서 감사 로그 복원	5
기본 관리 노드를 복구할 때 StorageGRID 관리 노드 데이터베이스를 복원합니다	6
기본 StorageGRID 관리 노드 복구 시 Prometheus 메트릭 복원	7

기본 관리 노드 장애 복구

기본 StorageGRID 관리 노드 장애 복구

기본 관리 노드 장애 발생 시 복구하려면 특정 작업 세트를 완료해야 합니다. 기본 관리 노드는 그리드용 구성 관리 노드(CMN) 서비스를 호스팅합니다.



기본 관리 노드에 오류가 발생한 경우 즉시 수리하거나 교체해야 합니다. 그렇지 않으면 특정 유지 관리 절차를 수행할 수 없을 수도 있습니다.

기본 관리 노드를 복구하려면 다음의 주요 단계를 따르십시오.

1. "실패한 기본 관리 노드에서 감사 로그 복사"
2. "기본 관리 노드 교체"
3. "교체 기본 관리 노드 구성"
4. "복구된 기본 관리 노드에 핫픽스가 필요한지 여부를 확인합니다."
5. "복구된 기본 관리 노드에서 감사 로그를 복원합니다"
6. "기본 관리 노드를 복구할 때 관리 노드 데이터베이스를 복원합니다"
7. "기본 관리 노드 복구 시 Prometheus 메트릭 복원"

장애가 발생한 기본 StorageGRID 관리 노드에서 감사 로그를 복사합니다

장애가 발생한 기본 관리 노드에서 감사 로그를 복사할 수 있다면, 시스템 활동 및 사용량 기록을 유지하기 위해 해당 로그를 보존해야 합니다. 복구된 기본 관리 노드가 다시 작동되면 보존된 감사 로그를 복원할 수 있습니다.

이 작업 정보

이 절차는 오류가 발생한 관리 노드의 감사 로그 파일을 별도의 그리드 노드에 있는 임시 위치로 복사합니다. 이렇게 보존된 감사 로그는 교체 관리 노드로 복사할 수 있습니다. 감사 로그는 새 관리 노드로 자동으로 복사되지 않습니다.

오류 유형에 따라 오류가 발생한 관리 노드에서 감사 로그를 복사하지 못할 수도 있습니다. 배포 환경에 관리 노드가 하나만 있는 경우, 복구된 관리 노드는 새롭고 비어 있는 파일에 감사 로그 이벤트를 기록하기 시작하며 이전에 기록된 데이터는 손실됩니다. 배포 환경에 관리 노드가 두 개 이상 포함된 경우, 다른 관리 노드에서 감사 로그를 복구할 수 있습니다.



현재 장애가 발생한 관리 노드에서 감사 로그에 액세스할 수 없는 경우, 호스트 복구 후와 같이 나중에 액세스할 수 있을 수도 있습니다.

단계

1. 가능하다면 오류가 발생한 기본 관리자 노드에 로그인하십시오. 그렇지 않으면 사용 가능한 관리자 노드에 로그인하십시오.
 - a. 다음 명령을 입력합니다. `ssh admin@grid_node_IP`

- b. Passwords.txt 파일에 나와 있는 비밀번호를 입력하십시오.
- c. 루트 권한으로 전환하려면 다음 명령을 입력하십시오. `su -`
- d. Passwords.txt 파일에 나와 있는 비밀번호를 입력하십시오.

루트 계정으로 로그인하면 프롬프트가 `\$`에서 `#`로 변경됩니다.

2. AMS 서비스가 새 로그 파일을 생성하지 못하도록 AMS 서비스를 중지합니다. `service ams stop`
3. 감사 내보내기 디렉터리로 이동하십시오.

```
cd /var/local/audit/export
```

(또는 `cd /var/local/log` 이전 시스템에서)

4. 원본 로그 파일을 고유한 번호가 포함된 파일 이름으로 변경하십시오.



- 로그 파일이 `/var/local/audit/export` 디렉터리에 있는 경우 파일 이름은 `audit.log`입니다.
- 로그 파일이 `/var/local/log` 디렉터리에 있는 경우 파일 이름은 `localaudit.log`입니다.

예를 들어, `localaudit.log` 파일 이름을 `2025-10-22.txt.1`으로 변경하세요.

```
ls -l
mv localaudit.log 2025-10-22.txt.1
```

5. AMS 서비스를 재시작하십시오: `service ams start`
6. 모든 감사 로그 파일을 별도의 그리드 노드에 있는 임시 위치로 복사할 디렉터리를 생성합니다. `ssh admin@grid_node_IP mkdir -p /var/local/tmp/saved-audit-logs`

메시지가 나타나면 관리자 비밀번호를 입력하십시오.
7. 모든 감사 로그 파일을 임시 위치로 복사하십시오. `scp -p * admin@grid_node_IP:/var/local/tmp/saved-audit-logs`

메시지가 나타나면 관리자 비밀번호를 입력하십시오.
8. 루트 계정으로 로그아웃하세요: `exit`

기본 StorageGRID 관리 노드 교체

기본 관리 노드를 복구하려면 먼저 물리적 또는 가상 하드웨어를 교체해야 합니다.

장애가 발생한 기본 관리 노드를 동일 플랫폼에서 실행되는 기본 관리 노드로 교체하거나, VMware 또는 Linux 호스트에서 실행되는 기본 관리 노드를 서비스 어플라이언스에서 호스팅되는 기본 관리 노드로 교체할 수 있습니다.

선택한 노드 교체 플랫폼에 맞는 절차를 사용하십시오. 모든 노드 유형에 적용 가능한 노드 교체 절차를 완료하면, 해당 절차에서 기본 관리 노드 복구를 위한 다음 단계로 안내합니다.

교체 플랫폼	절차
VMware	"VMware 노드 교체"
Linux	"Linux 노드 교체"
서비스 어플라이언스	"서비스 어플라이언스 교체"
OpenStack	NetApp에서 제공하는 가상 머신 디스크 파일 및 OpenStack 스크립트는 더 이상 복구 작업에 지원되지 않습니다. OpenStack 배포 환경에서 실행 중인 노드를 복구해야 하는 경우 Linux 운영 체제용 파일을 다운로드하십시오. 그런 다음 "Linux 노드 교체"의 절차를 따르십시오.

StorageGRID에서 교체 운영 관리 노드 구성

교체 노드는 StorageGRID 시스템의 기본 관리 노드로 구성되어야 합니다.

시작하기 전에

- 가상 머신에서 호스팅되는 기본 관리 노드의 경우, 가상 머신이 배포되고 전원이 켜지고 초기화되었습니다.
- 서비스 어플라이언스에서 호스팅되는 기본 관리 노드의 경우, 어플라이언스를 교체하고 소프트웨어를 설치했습니다. 을 참조하십시오 "제품 설치 안내".
- 최신 복구 패키지 파일 백업본을 보유하고 있습니다(`sgws-recovery-package-id-revision.zip`).
- 프로비저닝 암호를 가지고 계십니다.

단계

1. 웹 브라우저를 열고 다음 주소로 이동하세요 `https://primary_admin_node_ip`.
2. 필요에 따라 임시 설치 프로그램 암호를 관리합니다.
 - 이미 이러한 방법 중 하나를 사용하여 비밀번호를 설정한 경우, 비밀번호를 입력하여 진행하십시오.
 - 사용자가 이전에 설치 프로그램에 접속할 때 비밀번호를 설정했습니다.
 - 베어메탈 시스템의 경우, 비밀번호는 다음 위치의 노드 구성 파일에서 자동으로 가져왔습니다.


```
/etc/storagegrid/nodes/<node_name>.conf
```
 - 가상 머신의 경우 SSH/콘솔 암호는 OVF 속성에서 자동으로 가져왔습니다.
 - 암호가 설정되지 않은 경우, 선택적으로 암호를 설정하여 StorageGRID 설치 프로그램을 보호할 수 있습니다.
3. *실패한 기본 관리자 노드 복구*를 클릭하십시오.

Install

Welcome

Use this page to install a new StorageGRID system, or recover a failed primary Admin Node for an existing system.

Note: You must have access to a StorageGRID license, network configuration and grid topology information, and NTP settings to complete the installation. You must have the latest version of the Recovery Package file to complete a primary Admin Node recovery.



Install a StorageGRID system



Recover a failed primary Admin Node

4. 복구 패키지의 최신 백업을 업로드합니다.
 - a. *찾아보기*를 클릭합니다.
 - b. StorageGRID 시스템에 맞는 최신 복구 패키지 파일을 찾아서 *열기*를 클릭하십시오.
5. 프로비저닝 암호를 입력하십시오.
6. *복구 시작*을 클릭합니다.

복구 프로세스가 시작됩니다. 필요한 서비스가 시작되는 동안 Grid Manager를 몇 분 동안 사용할 수 없을 수 있습니다. 복구가 완료되면 로그인 페이지가 표시됩니다.

7. StorageGRID 시스템에서 SSO(싱글 사인온)가 활성화되어 있고 복구한 관리 노드의 신뢰 관계가 기본 관리 인터페이스 인증서를 사용하도록 구성된 경우, Active Directory Federation Services(AD FS)에서 해당 노드의 신뢰 관계를 업데이트(또는 삭제 후 다시 생성)하십시오. 관리 노드 복구 프로세스 중에 생성된 새 기본 서버 인증서를 사용하십시오.



신뢰 당사자 트러스트를 구성하려면 "[싱글 사인온\(SSO\) 구성](#)"을 참조하십시오. 기본 서버 인증서에 액세스하려면 관리 노드의 명령 셸에 로그인하십시오. 해당 /var/local/mgmt-api 디렉터리로 이동하여 server.crt 파일을 선택하십시오.



기본 관리 노드를 복구한 후, "[핫픽스 적용이 필요한지 확인합니다](#)".

StorageGRID의 기본 관리 노드에 대한 핫픽스 요구 사항 확인

기본 관리 노드를 복구한 후 핫픽스를 적용해야 하는지 확인합니다.

시작하기 전에

주 관리자 노드 복구가 완료되었습니다.

단계

1. "지원되는 웹 브라우저"을(를) 사용하여 Grid Manager에 로그인합니다.
2. *노드*를 선택합니다.
3. 왼쪽 목록에서 기본 관리 노드를 선택하십시오.
4. 개요 탭에서 소프트웨어 버전 필드에 표시된 버전을 확인하십시오.
5. 다른 그리드 노드를 선택하십시오.
6. 개요 탭에서 소프트웨어 버전 필드에 표시된 버전을 확인하십시오.
 - 소프트웨어 버전 필드에 표시된 버전이 동일하면 핫픽스를 적용할 필요가 없습니다.
 - 소프트웨어 버전 필드에 표시된 버전이 서로 다른 경우, "핫픽스 적용"을 사용하여 복구된 기본 관리 노드를 동일한 버전으로 업데이트해야 합니다.

복구된 기본 StorageGRID 관리 노드에서 감사 로그 복원

장애가 발생한 기본 관리 노드의 감사 로그를 보존할 수 있었다면, 해당 감사 로그를 복구 중인 기본 관리 노드로 복사할 수 있습니다.

시작하기 전에

- 복구된 관리자 노드가 설치되어 실행 중입니다.
- 원래 관리 노드에 장애가 발생한 후 감사 로그를 다른 위치로 복사했습니다.

이 작업 정보

관리 노드에 장애가 발생하면 해당 노드에 저장된 감사 로그가 손실될 수 있습니다. 장애가 발생한 관리 노드에서 감사 로그를 복사한 다음 복구된 관리 노드에 복원하면 데이터 손실을 방지할 수 있습니다. 장애 유형에 따라 장애가 발생한 관리 노드에서 감사 로그를 복사하는 것이 불가능할 수도 있습니다. 이 경우, 배포 환경에 관리 노드가 여러 개 있다면 감사 로그가 모든 관리 노드에 복제되므로 다른 관리 노드에서 감사 로그를 복구할 수 있습니다.

관리자 노드가 하나만 있고 장애가 발생한 노드에서 감사 로그를 복사할 수 없는 경우, 복구된 관리자 노드는 마치 새로 설치된 것처럼 감사 로그에 이벤트를 기록하기 시작합니다.

로깅 기능을 복원하려면 가능한 한 빨리 관리자 노드를 복구해야 합니다.

기본적으로 감사 정보는 관리 노드의 감사 로그로 전송됩니다. 다음 중 하나에 해당하는 경우 이 단계를 건너뛸 수 있습니다.



- 외부 syslog 서버를 구성했으며 이제 감사 로그가 관리 노드가 아닌 syslog 서버로 전송됩니다.
- 감사 메시지는 해당 메시지를 생성한 로컬 노드에만 저장해야 한다고 명시적으로 지정하셨습니다.

자세한 내용은 "로그 관리 및 외부 syslog 서버 구성"을 참조하십시오.

단계

1. 복구된 관리자 노드에 로그인하십시오.

- a. 다음 명령을 입력합니다. `ssh admin@recovery_Admin_Node_IP`
- b. `Passwords.txt` 파일에 나와 있는 비밀번호를 입력하십시오.
- c. 루트 권한으로 전환하려면 다음 명령을 입력하십시오. `su -`
- d. `Passwords.txt` 파일에 나와 있는 비밀번호를 입력하십시오.

루트 계정으로 로그인하면 프롬프트가 `\$`에서 `#`로 변경됩니다.

2. 어떤 감사 파일이 보존되었는지 확인하십시오. `cd /var/local/audit/export`
3. 보존된 감사 로그 파일을 복구된 관리 노드로 복사하십시오. `scp admin@grid_node_IP:/var/local/tmp/saved-audit-logs/YYYY* .`

메시지가 나타나면 관리자 비밀번호를 입력하십시오.

4. 보안을 위해, 복구된 Admin Node로 감사 로그가 성공적으로 복사되었는지 확인한 후 장애가 발생한 그리드 노드에서 감사 로그를 삭제하십시오.
5. 복구된 관리자 노드의 감사 로그 파일에 있는 사용자 및 그룹 설정을 업데이트하십시오. `chown ams-user:bycast *`
6. 루트 계정으로 로그아웃하세요: `exit`

기본 관리 노드를 복구할 때 StorageGRID 관리 노드 데이터베이스를 복원합니다

장애가 발생한 기본 관리 노드의 속성 및 경고에 대한 기간별 데이터를 유지하려면 관리 노드 데이터베이스를 복원할 수 있습니다. 이 데이터베이스는 StorageGRID 시스템에 다른 관리 노드가 있는 경우에만 복원할 수 있습니다.

시작하기 전에

- 복구된 관리자 노드가 설치되어 실행 중입니다.
- StorageGRID 시스템에는 최소 두 개의 관리 노드가 포함되어 있습니다.
- You have the `Passwords.txt` 파일을 가지고 계시네요.
- 프로비저닝 암호를 가지고 계십니다.

이 작업 정보

관리 노드에 장애가 발생하면 해당 관리 노드 데이터베이스에 저장된 기간별 데이터가 손실됩니다. 이 데이터베이스에는 다음 정보가 포함됩니다.

- 경고 기록
- 노드 페이지의 레거시 스타일 차트에서 사용되는 기간별 속성 데이터

관리 노드를 복구하면 소프트웨어 설치 프로세스에서 복구된 노드에 빈 관리 노드 데이터베이스를 생성합니다. 하지만 새 데이터베이스에는 현재 시스템에 포함되어 있거나 나중에 추가된 서버 및 서비스에 대한 정보만 포함됩니다.

기본 관리 노드를 복원했고 StorageGRID 시스템에 다른 관리 노드가 있는 경우, 기본 관리 노드가 아닌 노드(원본 관리 노드)에서 복구된 기본 관리 노드로 관리 노드 데이터베이스를 복사하여 기간별 데이터를 복원할 수 있습니다. 시스템에 기본 관리 노드만 있는 경우에는 관리 노드 데이터베이스를 복원할 수 없습니다.



관리자 노드 데이터베이스를 복사하는 데 몇 시간이 걸릴 수 있습니다. 소스 관리자 노드에서 서비스가 중지되는 동안 일부 Grid Manager 기능을 사용할 수 없습니다.

단계

1. 소스 관리 노드에 로그인합니다.
 - a. 다음 명령을 입력합니다. `ssh admin@grid_node_IP`
 - b. `Passwords.txt` 파일에 나와 있는 비밀번호를 입력하십시오.
 - c. 루트 권한으로 전환하려면 다음 명령을 입력하십시오. `su -`
 - d. `Passwords.txt` 파일에 나와 있는 비밀번호를 입력하십시오.
2. 소스 관리 노드에서 MI 서비스를 중지합니다. `service mi stop`
3. 소스 관리 노드에서 관리 애플리케이션 프로그래밍 인터페이스(mgmt-api) 서비스를 중지합니다. `service mgmt-api stop`
4. 복구된 관리자 노드에서 다음 단계를 완료하십시오.
 - a. 복구된 관리자 노드에 로그인하십시오.
 - i. 다음 명령을 입력합니다. `ssh admin@grid_node_IP`
 - ii. `Passwords.txt` 파일에 나와 있는 비밀번호를 입력하십시오.
 - iii. 루트 권한으로 전환하려면 다음 명령을 입력하십시오. `su -`
 - iv. `Passwords.txt` 파일에 나와 있는 비밀번호를 입력하십시오.
 - b. MI 서비스를 중지합니다: `service mi stop`
 - c. mgmt-api 서비스를 중지합니다: `service mgmt-api stop`
 - d. SSH 에이전트에 SSH 개인 키를 추가합니다. 다음을 입력하십시오. `ssh-add`
 - e. `Passwords.txt` 파일에 나와 있는 SSH 접속 암호를 입력하십시오.
 - f. 원본 관리 노드의 데이터베이스를 복구된 관리 노드로 복사합니다. `/usr/local/mi/bin/mi-clone-db.sh Source_Admin_Node_IP`
 - g. 메시지가 표시되면 복구된 관리 노드의 MI 데이터베이스를 덮어쓸지 확인하십시오.

데이터베이스와 해당 기간별 데이터가 복구된 관리자 노드로 복사됩니다. 복사 작업이 완료되면 스크립트가 복구된 관리자 노드를 시작합니다.
 - h. 다른 서버에 암호 없이 액세스할 필요가 없다면 SSH 에이전트에서 개인 키를 제거하십시오. 다음을 입력하십시오. `ssh-add -D`
5. 원본 관리 노드에서 서비스를 다시 시작하십시오. `service servermanager start`

기본 StorageGRID 관리 노드 복구 시 Prometheus 메트릭 복원

선택적으로, 장애가 발생한 기본 관리 노드에서 Prometheus가 유지 관리하는 기간별 데이터 메트릭을 보존할 수 있습니다. Prometheus 메트릭은 StorageGRID 시스템에 다른 관리 노드가 있는 경우에만 복원할 수 있습니다.

시작하기 전에

- 복구된 관리자 노드가 설치되어 실행 중입니다.
- StorageGRID 시스템에는 최소 두 개의 관리 노드가 포함되어 있습니다.
- You have the Passwords.txt 파일을 가지고 계시네요.
- 프로비저닝 암호를 가지고 계십니다.

이 작업 정보

관리 노드에 장애가 발생하면 해당 관리 노드의 Prometheus 데이터베이스에 저장된 메트릭이 손실됩니다. 관리 노드를 복구하면 소프트웨어 설치 프로세스에서 새 Prometheus 데이터베이스를 생성합니다. 복구된 관리 노드가 시작되면 StorageGRID 시스템을 새로 설치한 것처럼 메트릭을 기록합니다.

기본 관리 노드를 복원했고 StorageGRID 시스템에 다른 관리 노드가 있는 경우, 기본 관리 노드가 아닌 노드(원본 관리 노드)에서 복구된 기본 관리 노드로 Prometheus 데이터베이스를 복사하여 기간별 데이터 메트릭을 복원할 수 있습니다. 시스템에 기본 관리 노드만 있는 경우에는 Prometheus 데이터베이스를 복원할 수 없습니다.



Prometheus 데이터베이스 복사에는 한 시간 이상 소요될 수 있습니다. 소스 관리 노드에서 서비스가 중지된 동안에는 일부 Grid Manager 기능을 사용할 수 없습니다.

단계

1. 소스 관리 노드에 로그인합니다.
 - a. 다음 명령을 입력합니다. `ssh admin@grid_node_IP`
 - b. Passwords.txt 파일에 나와 있는 비밀번호를 입력하십시오.
 - c. 루트 권한으로 전환하려면 다음 명령을 입력하십시오. `su -`
 - d. Passwords.txt 파일에 나와 있는 비밀번호를 입력하십시오.
2. 소스 관리 노드에서 Prometheus 서비스를 중지합니다. `service prometheus stop`
3. 복구된 관리자 노드에서 다음 단계를 완료하십시오.
 - a. 복구된 관리자 노드에 로그인하십시오.
 - i. 다음 명령을 입력합니다. `ssh admin@grid_node_IP`
 - ii. Passwords.txt 파일에 나와 있는 비밀번호를 입력하십시오.
 - iii. 루트 권한으로 전환하려면 다음 명령을 입력하십시오. `su -`
 - iv. Passwords.txt 파일에 나와 있는 비밀번호를 입력하십시오.
 - b. Prometheus 서비스를 중지합니다: `service prometheus stop`
 - c. SSH 에이전트에 SSH 개인 키를 추가합니다. 다음을 입력하십시오. `ssh-add`
 - d. Passwords.txt 파일에 나와 있는 SSH 접속 암호를 입력하십시오.
 - e. 원본 관리 노드에서 복구된 관리 노드로 Prometheus 데이터베이스를 복사합니다.
`/usr/local/prometheus/bin/prometheus-clone-db.sh Source_Admin_Node_IP`
 - f. 메시지가 표시되면 **Enter** 키를 눌러 복구된 관리 노드의 새 Prometheus 데이터베이스를 삭제할 것인지 확인하십시오.

원본 Prometheus 데이터베이스와 해당 기간별 데이터가 복구된 관리 노드로 복사됩니다. 복사 작업이

완료되면 스크립트가 복구된 관리 노드를 시작합니다. 다음과 같은 상태 메시지가 표시됩니다.

데이터베이스 복제 완료, 서비스 시작 중

- a. 다른 서버에 암호 없이 액세스할 필요가 없다면 SSH 에이전트에서 개인 키를 제거하십시오. 다음을 입력하십시오.`ssh-add -D`

4. 소스 관리 노드에서 Prometheus 서비스를 재시작하십시오..`service prometheus start`

저작권 정보

Copyright © 2026 NetApp, Inc. All Rights Reserved. 미국에서 인쇄된 본 문서의 어떠한 부분도 저작권 소유자의 사전 서면 승인 없이는 어떠한 형식이나 수단(복사, 녹음, 녹화 또는 전자 검색 시스템에 저장하는 것을 비롯한 그래픽, 전자적 또는 기계적 방법)으로도 복제될 수 없습니다.

NetApp이 저작권을 가진 자료에 있는 소프트웨어에는 아래의 라이선스와 고지사항이 적용됩니다.

본 소프트웨어는 NetApp에 의해 '있는 그대로' 제공되며 상품성 및 특정 목적에의 적합성에 대한 명시적 또는 묵시적 보증을 포함하여(이에 제한되지 않음) 어떠한 보증도 하지 않습니다. NetApp은 대체품 또는 대체 서비스의 조달, 사용 불능, 데이터 손실, 이익 손실, 영업 중단을 포함하여(이에 국한되지 않음), 이 소프트웨어의 사용으로 인해 발생하는 모든 직접 및 간접 손해, 우발적 손해, 특별 손해, 징벌적 손해, 결과적 손해의 발생에 대하여 그 발생 이유, 책임론, 계약 여부, 엄격한 책임, 불법 행위(과실 또는 그렇지 않은 경우)와 관계없이 어떠한 책임도 지지 않으며, 이와 같은 손실의 발생 가능성이 통지되었다 하더라도 마찬가지입니다.

NetApp은 본 문서에 설명된 제품을 언제든지 예고 없이 변경할 권리를 보유합니다. NetApp은 NetApp의 명시적인 서면 동의를 받은 경우를 제외하고 본 문서에 설명된 제품을 사용하여 발생하는 어떠한 문제에도 책임을 지지 않습니다. 본 제품의 사용 또는 구매의 경우 NetApp에서는 어떠한 특허권, 상표권 또는 기타 지적 재산권이 적용되는 라이선스도 제공하지 않습니다.

본 설명서에 설명된 제품은 하나 이상의 미국 특허, 해외 특허 또는 출원 중인 특허로 보호됩니다.

제한적 권리 표시: 정부에 의한 사용, 복제 또는 공개에는 DFARS 252.227-7013(2014년 2월) 및 FAR 52.227-19(2007년 12월)의 기술 데이터-비상업적 품목에 대한 권리(Rights in Technical Data -Noncommercial Items) 조항의 하위 조항 (b)(3)에 설명된 제한사항이 적용됩니다.

여기에 포함된 데이터는 상업용 제품 및/또는 상업용 서비스(FAR 2.101에 정의)에 해당하며 NetApp, Inc.의 독점 자산입니다. 본 계약에 따라 제공되는 모든 NetApp 기술 데이터 및 컴퓨터 소프트웨어는 본질적으로 상업용이며 개인 비용만으로 개발되었습니다. 미국 정부는 데이터가 제공된 미국 계약과 관련하여 해당 계약을 지원하는 데에만 데이터에 대한 전 세계적으로 비독점적이고 양도할 수 없으며 재사용이 불가능하며 취소 불가능한 라이선스를 제한적으로 가집니다. 여기에 제공된 경우를 제외하고 NetApp, Inc.의 사전 서면 승인 없이는 이 데이터를 사용, 공개, 재생산, 수정, 수행 또는 표시할 수 없습니다. 미국 국방부에 대한 정부 라이선스는 DFARS 조항 252.227-7015(b)(2014년 2월)에 명시된 권한으로 제한됩니다.

상표 정보

NETAPP, NETAPP 로고 및 <http://www.netapp.com/TM>에 나열된 마크는 NetApp, Inc.의 상표입니다. 기타 회사 및 제품 이름은 해당 소유자의 상표일 수 있습니다.