



# **Gerenciar grupos de hosts**

ASA r2

NetApp

February 11, 2026

# Índice

- Gerenciar grupos de hosts ..... 1
  - Crie grupos de hosts no seu sistema ASA r2..... 1
  - Excluir um grupo de hosts no seu sistema ASA r2 ..... 1

# Gerenciar grupos de hosts

## Crie grupos de hosts no seu sistema ASA r2

Em um sistema ASA R2, um *grupo de hosts* é o mecanismo usado para dar aos hosts acesso a unidades de armazenamento. Um grupo de hosts se refere a um iggroup para hosts SCSI ou a um subsistema NVMe para hosts NVMe. Um host só pode ver as unidades de armazenamento mapeadas para os grupos de hosts aos quais pertence. Quando um grupo de hosts é mapeado para uma unidade de armazenamento, os hosts que são membros do grupo são então capazes de montar (criar diretórios e estruturas de arquivo) a unidade de armazenamento.

Os grupos de hosts são criados automaticamente ou manualmente quando você cria suas unidades de storage. Opcionalmente, você pode usar as etapas a seguir para criar grupos de hosts antes ou depois da criação da unidade de armazenamento.

### Passos

1. No System Manager, selecione **Host**.
2. Selecione os hosts que você deseja adicionar ao grupo de hosts.

Depois de selecionar o primeiro host, a opção para adicionar a um grupo de hosts aparece acima da lista de hosts.

3. Selecione **Adicionar ao grupo anfitrião**.
4. PESQUISE e selecione o grupo de hosts ao qual você deseja adicionar o host.

### O que se segue?

Você criou um grupo de hosts e agora pode ["mapeie-o para uma unidade de armazenamento"](#).

## Excluir um grupo de hosts no seu sistema ASA r2

Em um sistema ASA r2, um grupo de hosts é o mecanismo usado para conceder aos hosts acesso às unidades de armazenamento. Um grupo de hosts refere-se a um igroup para hosts SCSI ou a um subsistema NVMe para hosts NVMe. Um host só pode ver as unidades de armazenamento mapeadas aos grupos de hosts aos quais pertence. Talvez você queira excluir um grupo de hosts se não quiser mais que os hosts do grupo tenham acesso às unidades de armazenamento mapeadas a ele.

### Passos

1. No System Manager, selecione **Storage**.
2. Em **Mapeamento de host**, selecione o grupo de hosts que você deseja excluir.
3. Selecione **Armazenamento mapeado**.
4. Selecione **Mais**; depois selecione **Excluir**.
5. Selecione para verificar se você deseja continuar; depois selecione **Excluir**.

### O que se segue?

O grupo de hosts é excluído. Os hosts que estavam no grupo não têm mais acesso às unidades de armazenamento mapeadas para o grupo de hosts.

## **Informações sobre direitos autorais**

Copyright © 2026 NetApp, Inc. Todos os direitos reservados. Impresso nos EUA. Nenhuma parte deste documento protegida por direitos autorais pode ser reproduzida de qualquer forma ou por qualquer meio — gráfico, eletrônico ou mecânico, incluindo fotocópia, gravação, gravação em fita ou storage em um sistema de recuperação eletrônica — sem permissão prévia, por escrito, do proprietário dos direitos autorais.

O software derivado do material da NetApp protegido por direitos autorais está sujeito à seguinte licença e isenção de responsabilidade:

ESTE SOFTWARE É FORNECIDO PELA NETAPP "NO PRESENTE ESTADO" E SEM QUAISQUER GARANTIAS EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, INCLUINDO, SEM LIMITAÇÕES, GARANTIAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO A UM DETERMINADO PROPÓSITO, CONFORME A ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE DESTES DOCUMENTOS. EM HIPÓTESE ALGUMA A NETAPP SERÁ RESPONSÁVEL POR QUALQUER DANO DIRETO, INDIRETO, INCIDENTAL, ESPECIAL, EXEMPLAR OU CONSEQUENCIAL (INCLUINDO, SEM LIMITAÇÕES, AQUISIÇÃO DE PRODUTOS OU SERVIÇOS SOBRESSALIENTES; PERDA DE USO, DADOS OU LUCROS; OU INTERRUPÇÃO DOS NEGÓCIOS), INDEPENDENTEMENTE DA CAUSA E DO PRINCÍPIO DE RESPONSABILIDADE, SEJA EM CONTRATO, POR RESPONSABILIDADE OBJETIVA OU PREJUÍZO (INCLUINDO NEGLIGÊNCIA OU DE OUTRO MODO), RESULTANTE DO USO DESTES SOFTWARES, MESMO SE ADVERTIDA DA RESPONSABILIDADE DE TAL DANO.

A NetApp reserva-se o direito de alterar quaisquer produtos descritos neste documento, a qualquer momento e sem aviso. A NetApp não assume nenhuma responsabilidade nem obrigação decorrentes do uso dos produtos descritos neste documento, exceto conforme expressamente acordado por escrito pela NetApp. O uso ou a compra deste produto não representam uma licença sob quaisquer direitos de patente, direitos de marca comercial ou quaisquer outros direitos de propriedade intelectual da NetApp.

O produto descrito neste manual pode estar protegido por uma ou mais patentes dos EUA, patentes estrangeiras ou pedidos pendentes.

LEGENDA DE DIREITOS LIMITADOS: o uso, a duplicação ou a divulgação pelo governo estão sujeitos a restrições conforme estabelecido no subparágrafo (b)(3) dos Direitos em Dados Técnicos - Itens Não Comerciais no DFARS 252.227-7013 (fevereiro de 2014) e no FAR 52.227- 19 (dezembro de 2007).

Os dados aqui contidos pertencem a um produto comercial e/ou serviço comercial (conforme definido no FAR 2.101) e são de propriedade da NetApp, Inc. Todos os dados técnicos e software de computador da NetApp fornecidos sob este Contrato são de natureza comercial e desenvolvidos exclusivamente com despesas privadas. O Governo dos EUA tem uma licença mundial limitada, irrevogável, não exclusiva, intransferível e não sublicenciável para usar os Dados que estão relacionados apenas com o suporte e para cumprir os contratos governamentais desse país que determinam o fornecimento de tais Dados. Salvo disposição em contrário no presente documento, não é permitido usar, divulgar, reproduzir, modificar, executar ou exibir os dados sem a aprovação prévia por escrito da NetApp, Inc. Os direitos de licença pertencentes ao governo dos Estados Unidos para o Departamento de Defesa estão limitados aos direitos identificados na cláusula 252.227-7015(b) (fevereiro de 2014) do DFARS.

## **Informações sobre marcas comerciais**

NETAPP, o logotipo NETAPP e as marcas listadas em <http://www.netapp.com/TM> são marcas comerciais da NetApp, Inc. Outros nomes de produtos e empresas podem ser marcas comerciais de seus respectivos proprietários.