



Gerenciar alertas de e-mail

SANtricity software

NetApp

March 12, 2026

This PDF was generated from <https://docs.netapp.com/pt-br/e-series-santricity/sm-settings/configure-mail-server-and-recipients-for-alerts.html> on March 12, 2026. Always check docs.netapp.com for the latest.

Índice

- Gerenciar alertas de e-mail 1
 - Configurar servidor de e-mail e alertar destinatários no SANtricity System Manager 1
 - Editar endereços de e-mail para alertas no SANtricity System Manager 2
 - Adicionar endereços de e-mail para alertas no SANtricity System Manager 3
 - Excluir servidor de e-mail ou endereços de e-mail para alertas no SANtricity System Manager 3
 - Editar servidor de e-mail para alertas no SANtricity System Manager 4

Gerenciar alertas de e-mail

Configurar servidor de e-mail e alertar destinatários no SANtricity System Manager

Para configurar alertas de e-mail, você deve especificar um endereço de servidor de e-mail e os endereços de e-mail dos destinatários do alerta. São permitidos até 20 endereços de correio eletrônico.

Antes de começar

- O endereço do servidor de e-mail deve estar disponível. O endereço pode ser um endereço IPv4 ou IPv6, ou um nome de domínio totalmente qualificado.



Para usar um nome de domínio totalmente qualificado, você deve configurar um servidor DNS em ambos os controladores. Pode configurar um servidor DNS a partir da página hardware.

- O endereço de e-mail a ser usado como remetente de alerta deve estar disponível. Este é o endereço que aparece no campo "de" da mensagem de alerta. Um endereço de remetente é necessário no protocolo SMTP; sem ele, um erro resulta.
- O(s) endereço(s) de e-mail do(s) destinatário(s) alerta(s) deve(m) estar disponível(s). Normalmente, o destinatário é um endereço para um administrador de rede ou administrador de armazenamento. Pode introduzir até 20 endereços de correio eletrônico.

Sobre esta tarefa

Esta tarefa descreve como configurar o servidor de e-mail, inserir endereços de e-mail para o remetente e destinatários e testar todos os endereços de e-mail inseridos na página Alertas.



Os alertas de e-mail também podem ser configurados a partir do assistente de configuração inicial.

Passos

1. Selecione **Definições > Alertas**.
2. Selecione a guia **Email**.

Se um servidor de e-mail ainda não estiver configurado, a guia e-mail exibirá "Configurar servidor de e-mail".

3. Selecione **Configure Mail Server**.

A caixa de diálogo Configurar servidor de correio abre-se.

4. Insira as informações do servidor de e-mail e clique em **Salvar**.
 - **Endereço do servidor de correio** — Insira um nome de domínio totalmente qualificado, endereço IPv4 ou endereço IPv6 do servidor de correio.



Para usar um nome de domínio totalmente qualificado, você deve configurar um servidor DNS em ambos os controladores. Pode configurar um servidor DNS a partir da página hardware.

- **Endereço do remetente de e-mail** — Digite um endereço de e-mail válido para ser usado como remetente do e-mail. Este endereço é exibido no campo "de" da mensagem de e-mail.
- **Criptografia** — se você quiser criptografar mensagens, selecione **SMTPS** ou **STARTTLS** para o tipo de criptografia e, em seguida, selecione o número da porta para mensagens criptografadas. Caso contrário, selecione **nenhum**.
- **Nome de usuário e senha** — se necessário, insira um nome de usuário e senha para autenticação com o remetente de saída e o servidor de e-mail.
- **Inclua informações de Contato no e-mail** — para incluir as informações de Contato do remetente com a mensagem de alerta, selecione esta opção e insira um nome e número de telefone.

Depois de clicar em **Salvar**, os endereços de e-mail aparecem na guia e-mail da página Alertas.

5. Selecione **Adicionar e-mails**.

A caixa de diálogo Adicionar e-mails é aberta.

6. Insira um ou mais endereços de e-mail para os destinatários do alerta e clique em **Adicionar**.

Os endereços de e-mail aparecem na página Alertas.

7. Se você quiser garantir que os endereços de e-mail sejam válidos, clique em **testar todos os e-mails** para enviar mensagens de teste aos destinatários.

Resultados

Depois de configurar alertas por e-mail, o monitor de eventos envia mensagens de e-mail para os destinatários especificados sempre que ocorre um evento alertable.

Editar endereços de e-mail para alertas no SANtricity System Manager

Você pode alterar os endereços de e-mail dos destinatários que recebem alertas de e-mail.

Antes de começar

O endereço de e-mail que você pretende editar deve ser definido na guia e-mail da página Alertas.

Passos

1. Selecione **Definições > Alertas**.
2. Selecione a guia **Email**.
3. Na tabela **Endereço de e-mail**, selecione o endereço que deseja alterar e clique no ícone **Editar** (lápiz) na extrema direita.

A linha se torna um campo editável.

4. Insira um novo endereço e clique no ícone **Salvar** (marca de seleção).



Se pretender cancelar as alterações, selecione o ícone **Cancelar** (X).

Resultados

A guia e-mail da página Alertas exibe os endereços de e-mail atualizados.

Adicionar endereços de e-mail para alertas no SANtricity System Manager

Você pode adicionar até 20 destinatários para alertas de e-mail.

Passos

1. Selecione **Definições** > **Alertas**.
2. Selecione a guia **Email**.
3. Selecione **Adicionar e-mails**.

A caixa de diálogo Adicionar e-mails é aberta.

4. No campo vazio, insira um novo endereço de e-mail. Se quiser adicionar mais de um endereço, selecione **Adicionar outro email** para abrir outro campo.
5. Clique em **Add**.

Resultados

A guia e-mail da página Alertas exibe os novos endereços de e-mail.

Excluir servidor de e-mail ou endereços de e-mail para alertas no SANtricity System Manager

Você pode remover o servidor de e-mail definido anteriormente para que os alertas não sejam mais enviados para os endereços de e-mail ou remover endereços de e-mail individuais.

Passos

1. Selecione **Definições** > **Alertas**.
2. Selecione a guia **Email**.
3. Na tabela, execute um dos seguintes procedimentos:
 - Para remover um servidor de e-mail para que os alertas não sejam mais enviados para os endereços de e-mail, selecione a linha para o servidor de e-mail.
 - Para remover um endereço de e-mail para que os alertas não sejam mais enviados para esse endereço, selecione a linha do endereço de e-mail que deseja excluir. O botão **Delete** no canto superior direito da tabela fica disponível para seleção.
4. Clique em **Delete** e confirme a operação.

Editar servidor de e-mail para alertas no SANtricity System Manager

Você pode alterar o endereço do servidor de e-mail e o endereço do remetente usado para alertas de e-mail.

Antes de começar

O endereço do servidor de correio que está a alterar tem de estar disponível. O endereço pode ser um endereço IPv4 ou IPv6, ou um nome de domínio totalmente qualificado.



Para usar um nome de domínio totalmente qualificado, você deve configurar um servidor DNS em ambos os controladores. Pode configurar um servidor DNS a partir da página hardware.

Passos

1. Selecione **Definições > Alertas**.
2. Selecione a guia **Email**.
3. Selecione **Configure Mail Server**.

A caixa de diálogo Configurar servidor de correio abre-se.

4. Edite o endereço do servidor de correio, as informações do remetente e as informações de contacto.
 - **Endereço do servidor de correio** — edite o nome de domínio totalmente qualificado, endereço IPv4 ou endereço IPv6 do servidor de correio.



Para usar um nome de domínio totalmente qualificado, você deve configurar um servidor DNS em ambos os controladores. Pode configurar um servidor DNS a partir da página hardware.

- **Endereço do remetente de e-mail** — edite o endereço de e-mail a ser usado como remetente do e-mail. Este endereço é exibido no campo "de" da mensagem de e-mail.
 - **Inclua informações de Contato no e-mail** — para editar as informações de Contato do remetente, selecione esta opção e edite o nome e o número de telefone.
5. Clique em **Salvar**.

Informações sobre direitos autorais

Copyright © 2026 NetApp, Inc. Todos os direitos reservados. Impresso nos EUA. Nenhuma parte deste documento protegida por direitos autorais pode ser reproduzida de qualquer forma ou por qualquer meio — gráfico, eletrônico ou mecânico, incluindo fotocópia, gravação, gravação em fita ou storage em um sistema de recuperação eletrônica — sem permissão prévia, por escrito, do proprietário dos direitos autorais.

O software derivado do material da NetApp protegido por direitos autorais está sujeito à seguinte licença e isenção de responsabilidade:

ESTE SOFTWARE É FORNECIDO PELA NETAPP "NO PRESENTE ESTADO" E SEM QUAISQUER GARANTIAS EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, INCLUINDO, SEM LIMITAÇÕES, GARANTIAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO A UM DETERMINADO PROPÓSITO, CONFORME A ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE DESTES DOCUMENTOS. EM HIPÓTESE ALGUMA A NETAPP SERÁ RESPONSÁVEL POR QUALQUER DANO DIRETO, INDIRETO, INCIDENTAL, ESPECIAL, EXEMPLAR OU CONSEQUENCIAL (INCLUINDO, SEM LIMITAÇÕES, AQUISIÇÃO DE PRODUTOS OU SERVIÇOS SOBRESSAIENTES; PERDA DE USO, DADOS OU LUCROS; OU INTERRUPÇÃO DOS NEGÓCIOS), INDEPENDENTEMENTE DA CAUSA E DO PRINCÍPIO DE RESPONSABILIDADE, SEJA EM CONTRATO, POR RESPONSABILIDADE OBJETIVA OU PREJUÍZO (INCLUINDO NEGLIGÊNCIA OU DE OUTRO MODO), RESULTANTE DO USO DESTES DOCUMENTOS, MESMO SE ADVERTIDA DA RESPONSABILIDADE DE TAL DANO.

A NetApp reserva-se o direito de alterar quaisquer produtos descritos neste documento, a qualquer momento e sem aviso. A NetApp não assume nenhuma responsabilidade nem obrigação decorrentes do uso dos produtos descritos neste documento, exceto conforme expressamente acordado por escrito pela NetApp. O uso ou a compra deste produto não representam uma licença sob quaisquer direitos de patente, direitos de marca comercial ou quaisquer outros direitos de propriedade intelectual da NetApp.

O produto descrito neste manual pode estar protegido por uma ou mais patentes dos EUA, patentes estrangeiras ou pedidos pendentes.

LEGENDA DE DIREITOS LIMITADOS: o uso, a duplicação ou a divulgação pelo governo estão sujeitos a restrições conforme estabelecido no subparágrafo (b)(3) dos Direitos em Dados Técnicos - Itens Não Comerciais no DFARS 252.227-7013 (fevereiro de 2014) e no FAR 52.227- 19 (dezembro de 2007).

Os dados aqui contidos pertencem a um produto comercial e/ou serviço comercial (conforme definido no FAR 2.101) e são de propriedade da NetApp, Inc. Todos os dados técnicos e software de computador da NetApp fornecidos sob este Contrato são de natureza comercial e desenvolvidos exclusivamente com despesas privadas. O Governo dos EUA tem uma licença mundial limitada, irrevogável, não exclusiva, intransferível e não sublicenciável para usar os Dados que estão relacionados apenas com o suporte e para cumprir os contratos governamentais desse país que determinam o fornecimento de tais Dados. Salvo disposição em contrário no presente documento, não é permitido usar, divulgar, reproduzir, modificar, executar ou exibir os dados sem a aprovação prévia por escrito da NetApp, Inc. Os direitos de licença pertencentes ao governo dos Estados Unidos para o Departamento de Defesa estão limitados aos direitos identificados na cláusula 252.227-7015(b) (fevereiro de 2014) do DFARS.

Informações sobre marcas comerciais

NETAPP, o logotipo NETAPP e as marcas listadas em <http://www.netapp.com/TM> são marcas comerciais da NetApp, Inc. Outros nomes de produtos e empresas podem ser marcas comerciais de seus respectivos proprietários.