



# Desativar espelhamento

SANtricity software

NetApp  
March 17, 2026

# Índice

- Desativar espelhamento ..... 1
  - Desativar espelhamento assíncrono no SANtricity System Manager ..... 1
  - Desativar espelhamento síncrono no SANtricity System Manager ..... 1

# Desativar espelhamento

## Desativar espelhamento assíncrono no SANtricity System Manager

Você pode desativar o espelhamento assíncrono nos arrays de storage locais e remotos para restabelecer o uso normal das portas dedicadas nos arrays de storage.

### Antes de começar

- Você deve ter excluído todos os relacionamentos de espelhamento. Verifique se todos os grupos de consistência de espelhamento e pares espelhados foram excluídos dos arrays de storage local e remoto.
- O array de storage local e o array de storage remoto devem ser conectados por meio de uma estrutura Fibre Channel ou interface iSCSI.

### Sobre esta tarefa

Ao desativar o espelhamento assíncrono, nenhuma atividade de espelhamento poderá ocorrer nos arrays de storage local e remoto.

### Passos

1. Selecione o menu: armazenamento [Espelhamento Assíncrono].
2. Selecione o menu: tarefas incomuns [Desativar].

O sistema exibe uma confirmação.

3. Selecione **Yes** para confirmar.

### Resultados

- Os canais de host HBA do controlador que eram dedicados à comunicação de espelhamento assíncrono agora podem aceitar solicitações de leitura e gravação do host.
- Nenhum dos volumes neste array de storage pode participar de relações de espelhamento como volumes primários ou volumes secundários.

## Desativar espelhamento síncrono no SANtricity System Manager

Você pode desativar o recurso de espelhamento síncrono em um array de storage para restabelecer o uso normal da porta 4 do adaptador de barramento de host (HBA) host, que era reservada para a transmissão de dados do espelhamento.

### Antes de começar

Você deve ter excluído todos os relacionamentos de espelhamento síncrono. Verifique se todos os pares espelhados foram excluídos do array de storage.

### Passos

1. Selecione o menu: Storage [Espelhamento Síncrono].
2. Selecione o menu: tarefas incomuns [Desativar].

O sistema exibe uma confirmação.

3. Selecione **Yes** para confirmar.

### **Resultados**

- A porta 4 do host HBA do controlador, que era dedicada à comunicação de espelhamento síncrono, agora pode aceitar solicitações de leitura e gravação do host.
- Os volumes de capacidade reservada no array de storage são eliminados.

## Informações sobre direitos autorais

Copyright © 2026 NetApp, Inc. Todos os direitos reservados. Impresso nos EUA. Nenhuma parte deste documento protegida por direitos autorais pode ser reproduzida de qualquer forma ou por qualquer meio — gráfico, eletrônico ou mecânico, incluindo fotocópia, gravação, gravação em fita ou storage em um sistema de recuperação eletrônica — sem permissão prévia, por escrito, do proprietário dos direitos autorais.

O software derivado do material da NetApp protegido por direitos autorais está sujeito à seguinte licença e isenção de responsabilidade:

ESTE SOFTWARE É FORNECIDO PELA NETAPP "NO PRESENTE ESTADO" E SEM QUAISQUER GARANTIAS EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, INCLUINDO, SEM LIMITAÇÕES, GARANTIAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO A UM DETERMINADO PROPÓSITO, CONFORME A ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE DESTES DOCUMENTOS. EM HIPÓTESE ALGUMA A NETAPP SERÁ RESPONSÁVEL POR QUALQUER DANO DIRETO, INDIRETO, INCIDENTAL, ESPECIAL, EXEMPLAR OU CONSEQUENCIAL (INCLUINDO, SEM LIMITAÇÕES, AQUISIÇÃO DE PRODUTOS OU SERVIÇOS SOBRESSALIENTES; PERDA DE USO, DADOS OU LUCROS; OU INTERRUPÇÃO DOS NEGÓCIOS), INDEPENDENTEMENTE DA CAUSA E DO PRINCÍPIO DE RESPONSABILIDADE, SEJA EM CONTRATO, POR RESPONSABILIDADE OBJETIVA OU PREJUÍZO (INCLUINDO NEGLIGÊNCIA OU DE OUTRO MODO), RESULTANTE DO USO DESTES SOFTWARES, MESMO SE ADVERTIDA DA RESPONSABILIDADE DE TAL DANO.

A NetApp reserva-se o direito de alterar quaisquer produtos descritos neste documento, a qualquer momento e sem aviso. A NetApp não assume nenhuma responsabilidade nem obrigação decorrentes do uso dos produtos descritos neste documento, exceto conforme expressamente acordado por escrito pela NetApp. O uso ou a compra deste produto não representam uma licença sob quaisquer direitos de patente, direitos de marca comercial ou quaisquer outros direitos de propriedade intelectual da NetApp.

O produto descrito neste manual pode estar protegido por uma ou mais patentes dos EUA, patentes estrangeiras ou pedidos pendentes.

LEGENDA DE DIREITOS LIMITADOS: o uso, a duplicação ou a divulgação pelo governo estão sujeitos a restrições conforme estabelecido no subparágrafo (b)(3) dos Direitos em Dados Técnicos - Itens Não Comerciais no DFARS 252.227-7013 (fevereiro de 2014) e no FAR 52.227- 19 (dezembro de 2007).

Os dados aqui contidos pertencem a um produto comercial e/ou serviço comercial (conforme definido no FAR 2.101) e são de propriedade da NetApp, Inc. Todos os dados técnicos e software de computador da NetApp fornecidos sob este Contrato são de natureza comercial e desenvolvidos exclusivamente com despesas privadas. O Governo dos EUA tem uma licença mundial limitada, irrevogável, não exclusiva, intransferível e não sublicenciável para usar os Dados que estão relacionados apenas com o suporte e para cumprir os contratos governamentais desse país que determinam o fornecimento de tais Dados. Salvo disposição em contrário no presente documento, não é permitido usar, divulgar, reproduzir, modificar, executar ou exibir os dados sem a aprovação prévia por escrito da NetApp, Inc. Os direitos de licença pertencentes ao governo dos Estados Unidos para o Departamento de Defesa estão limitados aos direitos identificados na cláusula 252.227-7015(b) (fevereiro de 2014) do DFARS.

## Informações sobre marcas comerciais

NETAPP, o logotipo NETAPP e as marcas listadas em <http://www.netapp.com/TM> são marcas comerciais da NetApp, Inc. Outros nomes de produtos e empresas podem ser marcas comerciais de seus respectivos proprietários.