



Gerenciar alertas de email

SANtricity software

NetApp
March 17, 2026

Índice

- Gerenciar alertas de email 1
 - Configurar o servidor de e-mail e os destinatários de alertas no SANtricity System Manager 1
 - Editar endereços de e-mail para alertas no SANtricity System Manager 2
 - Adicionar endereços de e-mail para alertas no SANtricity System Manager 3
 - Excluir o servidor de e-mail ou os endereços de e-mail para alertas no SANtricity System Manager 3
 - Editar servidor de e-mail para alertas no SANtricity System Manager 3

Gerenciar alertas de email

Configurar o servidor de e-mail e os destinatários de alertas no SANtricity System Manager

Para configurar alertas por e-mail, você deve especificar o endereço do servidor de e-mail e os endereços de e-mail dos destinatários dos alertas. Até 20 endereços de e-mail são permitidos.

Antes de começar

- O endereço do servidor de e-mail deve estar disponível. O endereço pode ser um endereço IPv4 ou IPv6, ou um nome de domínio totalmente qualificado.



Para usar um nome de domínio totalmente qualificado, você precisa configurar um servidor DNS em ambos os controladores. Você pode configurar um servidor DNS na página Hardware.

- O endereço de e-mail a ser usado como remetente do alerta deve estar disponível. Este é o endereço que aparece no campo "De" da mensagem de alerta. Um endereço de remetente é obrigatório no protocolo SMTP; sem ele, ocorre um erro.
- Os endereços de e-mail dos destinatários do alerta devem estar disponíveis. O destinatário normalmente é um endereço para um administrador de rede ou administrador de storage. Você pode inserir até 20 endereços de e-mail.

Sobre esta tarefa

Esta tarefa descreve como configurar o servidor de e-mail, inserir endereços de e-mail para o remetente e os destinatários e testar todos os endereços de e-mail inseridos na página de Alerts.



Os alertas por e-mail também podem ser configurados no assistente de configuração inicial.

Passos

1. Selecione o menu: configurações [Alertas].
2. Selecione a guia **Email**.

Se um servidor de e-mail ainda não estiver configurado, a guia E-mail exibirá "Configurar Mail Server."

3. Selecione **Configurar Mail Server**.

A caixa de diálogo Configurar Servidor de Correio é aberta.

4. Insira as informações do servidor de e-mail e, em seguida, clique em **Salvar**.
 - **Endereço do servidor de e-mail** — Insira um domínio totalmente qualificado, um endereço IPv4 ou um endereço IPv6 do servidor de e-mail.



Para usar um nome de domínio totalmente qualificado, você precisa configurar um servidor DNS em ambos os controladores. Você pode configurar um servidor DNS na página Hardware.

- **Endereço do remetente do e-mail** — insira um endereço de e-mail válido para ser usado como remetente do e-mail. Este endereço aparece no campo "De" da mensagem de e-mail.
- **Criptografia** — Se desejar criptografar as mensagens, selecione **SMTPS** ou **STARTTLS** para o tipo de criptografia e, em seguida, selecione o número da porta para as mensagens criptografadas. Caso contrário, selecione **None**.
- **Nome de usuário e senha** — Se necessário, insira um nome de usuário e uma senha para autenticação com o remetente de saída e o servidor de e-mail.
- **Incluir informações de contato no email** — Para incluir as informações de contato do remetente na mensagem de alerta, selecione esta opção e insira um nome e um número de telefone.

Após clicar em **Salvar**, os endereços de e-mail aparecem na guia E-mail da página de Alertas.

5. Selecione **Add Emails**.

A caixa de diálogo Adicionar Emails é aberta.

6. Insira um ou mais endereços de e-mail para os destinatários do alerta e clique em **Add**.

Os endereços de e-mail aparecem na página Alerts.

7. Se quiser garantir que os endereços de e-mail são válidos, clique em **Test All Emails** para enviar mensagens de teste aos destinatários.

Resultados

Após configurar os alertas por e-mail, o monitor de eventos envia mensagens de e-mail aos destinatários especificados sempre que ocorre um evento passível de alerta.

Editar endereços de e-mail para alertas no SANtricity System Manager

Você pode alterar os endereços de e-mail dos destinatários que recebem alertas por e-mail.

Antes de começar

O endereço de e-mail que você pretende editar deve ser definido na guia Email da página de Alertas.

Passos

1. Selecione o menu: configurações [Alertas].
2. Selecione a guia **Email**.
3. Na tabela **Endereço de e-mail**, selecione o endereço que deseja alterar e clique no ícone **Editar** (lápiz) na extrema direita.

A linha se torna um campo editável.

4. Digite um novo endereço e clique no ícone **Salvar** (marca de seleção).



Se você quiser cancelar as alterações, selecione o ícone **Cancel** (X).

Resultados

A guia Email da página de Alertas exibe os endereços de email atualizados.

Adicionar endereços de e-mail para alertas no SANtricity System Manager

Você pode adicionar até 20 destinatários para alertas por e-mail.

Passos

1. Selecione o menu: configurações [Alertas].
2. Selecione a guia **Email**.
3. Selecione **Add Emails**.

A caixa de diálogo Adicionar Emails é aberta.

4. No campo vazio, insira um novo endereço de e-mail. Se desejar adicionar mais de um endereço, selecione **Adicionar outro e-mail** para abrir outro campo.
5. Clique em **Add**.

Resultados

A guia Email da página de Alertas exibe os novos endereços de email.

Excluir o servidor de e-mail ou os endereços de e-mail para alertas no SANtricity System Manager

Você pode remover o servidor de e-mail previamente definido para que os alertas não sejam mais enviados para os endereços de e-mail, ou pode remover endereços de e-mail individualmente.

Passos

1. Selecione o menu: configurações [Alertas].
2. Selecione a guia **Email**.
3. Na tabela, faça uma das seguintes ações:
 - Para remover um servidor de e-mail para que alertas não sejam mais enviados para os endereços de e-mail, selecione a linha para o servidor de e-mail.
 - Para remover um endereço de e-mail para que os alertas não sejam mais enviados para esse endereço, selecione a linha do endereço de e-mail que deseja excluir. O botão **Excluir** no canto superior direito da tabela ficará disponível para seleção.
4. Clique em **Excluir** e confirme a operação.

Editar servidor de e-mail para alertas no SANtricity System Manager

Você pode alterar o endereço do servidor de e-mail e o endereço do remetente de e-mail usados para alertas por e-mail.

Antes de começar

O endereço do servidor de e-mail que você está alterando precisa estar disponível. O endereço pode ser um endereço IPv4 ou IPv6, ou um nome de domínio totalmente qualificado.



Para usar um nome de domínio totalmente qualificado, você precisa configurar um servidor DNS em ambos os controladores. Você pode configurar um servidor DNS na página Hardware.

Passos

1. Selecione o menu: configurações [Alertas].
2. Selecione a guia **Email**.
3. Selecione **Configurar Mail Server**.

A caixa de diálogo Configurar Servidor de Correio é aberta.

4. Edite o endereço do servidor de e-mail, as informações do remetente e as informações de contato.
 - **Endereço do servidor de e-mail** — Edite o domínio totalmente qualificado, o endereço IPv4 ou o endereço IPv6 do servidor de e-mail.



Para usar um nome de domínio totalmente qualificado, você precisa configurar um servidor DNS em ambos os controladores. Você pode configurar um servidor DNS na página Hardware.

- **Endereço do remetente do e-mail** — Edite o endereço de e-mail que será usado como remetente do e-mail. Este endereço aparece no campo "De" da mensagem de e-mail.
 - **Incluir informações de contato no email** — Para editar as informações de contato do remetente, selecione esta opção e, em seguida, edite o nome e o número de telefone.
5. Clique em **Salvar**.

Informações sobre direitos autorais

Copyright © 2026 NetApp, Inc. Todos os direitos reservados. Impresso nos EUA. Nenhuma parte deste documento protegida por direitos autorais pode ser reproduzida de qualquer forma ou por qualquer meio — gráfico, eletrônico ou mecânico, incluindo fotocópia, gravação, gravação em fita ou storage em um sistema de recuperação eletrônica — sem permissão prévia, por escrito, do proprietário dos direitos autorais.

O software derivado do material da NetApp protegido por direitos autorais está sujeito à seguinte licença e isenção de responsabilidade:

ESTE SOFTWARE É FORNECIDO PELA NETAPP "NO PRESENTE ESTADO" E SEM QUAISQUER GARANTIAS EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, INCLUINDO, SEM LIMITAÇÕES, GARANTIAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO A UM DETERMINADO PROPÓSITO, CONFORME A ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE DESTES DOCUMENTOS. EM HIPÓTESE ALGUMA A NETAPP SERÁ RESPONSÁVEL POR QUALQUER DANO DIRETO, INDIRETO, INCIDENTAL, ESPECIAL, EXEMPLAR OU CONSEQUENCIAL (INCLUINDO, SEM LIMITAÇÕES, AQUISIÇÃO DE PRODUTOS OU SERVIÇOS SOBRESSALIENTES; PERDA DE USO, DADOS OU LUCROS; OU INTERRUPÇÃO DOS NEGÓCIOS), INDEPENDENTEMENTE DA CAUSA E DO PRINCÍPIO DE RESPONSABILIDADE, SEJA EM CONTRATO, POR RESPONSABILIDADE OBJETIVA OU PREJUÍZO (INCLUINDO NEGLIGÊNCIA OU DE OUTRO MODO), RESULTANTE DO USO DESTES SOFTWARES, MESMO SE ADVERTIDA DA RESPONSABILIDADE DE TAL DANO.

A NetApp reserva-se o direito de alterar quaisquer produtos descritos neste documento, a qualquer momento e sem aviso. A NetApp não assume nenhuma responsabilidade nem obrigação decorrentes do uso dos produtos descritos neste documento, exceto conforme expressamente acordado por escrito pela NetApp. O uso ou a compra deste produto não representam uma licença sob quaisquer direitos de patente, direitos de marca comercial ou quaisquer outros direitos de propriedade intelectual da NetApp.

O produto descrito neste manual pode estar protegido por uma ou mais patentes dos EUA, patentes estrangeiras ou pedidos pendentes.

LEGENDA DE DIREITOS LIMITADOS: o uso, a duplicação ou a divulgação pelo governo estão sujeitos a restrições conforme estabelecido no subparágrafo (b)(3) dos Direitos em Dados Técnicos - Itens Não Comerciais no DFARS 252.227-7013 (fevereiro de 2014) e no FAR 52.227- 19 (dezembro de 2007).

Os dados aqui contidos pertencem a um produto comercial e/ou serviço comercial (conforme definido no FAR 2.101) e são de propriedade da NetApp, Inc. Todos os dados técnicos e software de computador da NetApp fornecidos sob este Contrato são de natureza comercial e desenvolvidos exclusivamente com despesas privadas. O Governo dos EUA tem uma licença mundial limitada, irrevogável, não exclusiva, intransferível e não sublicenciável para usar os Dados que estão relacionados apenas com o suporte e para cumprir os contratos governamentais desse país que determinam o fornecimento de tais Dados. Salvo disposição em contrário no presente documento, não é permitido usar, divulgar, reproduzir, modificar, executar ou exibir os dados sem a aprovação prévia por escrito da NetApp, Inc. Os direitos de licença pertencentes ao governo dos Estados Unidos para o Departamento de Defesa estão limitados aos direitos identificados na cláusula 252.227-7015(b) (fevereiro de 2014) do DFARS.

Informações sobre marcas comerciais

NETAPP, o logotipo NETAPP e as marcas listadas em <http://www.netapp.com/TM> são marcas comerciais da NetApp, Inc. Outros nomes de produtos e empresas podem ser marcas comerciais de seus respectivos proprietários.