



Gerenciar alertas do syslog

SANtricity software

NetApp
March 17, 2026

Índice

- Gerenciar alertas do syslog 1
 - Configurar o servidor syslog para alertas no SANtricity System Manager 1
 - Edite os servidores syslog para alertas no SANtricity System Manager 1
 - Adicione servidores syslog para alertas no SANtricity System Manager 2
 - Excluir servidores syslog para alertas no SANtricity System Manager 2

Gerenciar alertas do syslog

Configurar o servidor syslog para alertas no SANtricity System Manager

Para configurar alertas do syslog, você deve inserir o endereço de um servidor syslog e uma porta UDP. Até cinco servidores syslog são permitidos.

Antes de começar

- O endereço do servidor syslog deve estar disponível. Esse endereço pode ser um domínio totalmente qualificado, um endereço IPv4 ou um endereço IPv6.
- O número da porta UDP do servidor syslog deve estar disponível. Essa porta normalmente é 514.

Sobre esta tarefa

Esta tarefa descreve como inserir o endereço e a porta do servidor syslog e, em seguida, testar o endereço inserido.

Passos

1. Selecione o menu: configurações [Alertas].
2. Selecione a guia **Syslog**.

Se um servidor syslog ainda não estiver definido, a página de Alertas exibirá "Adicionar servidores syslog".

3. Clique em **Adicionar Syslog Servers**.

A caixa de diálogo Adicionar Servidor syslog é aberta.

4. Insira as informações de um ou mais servidores syslog (máximo de cinco) e clique em **Adicionar**.
 - **Endereço do servidor** — Insira um domínio totalmente qualificado, um endereço IPv4 ou um endereço IPv6.
 - **Porta UDP** — Normalmente, a porta UDP para syslog é 514. A tabela exibe os servidores syslog configurados.
5. Para enviar um alerta de teste para os endereços do servidor, selecione **Test All Syslog Servers**.

Resultados

O monitor de eventos envia alertas para o servidor syslog sempre que ocorre um evento que exige alerta. Para configurar ainda mais as definições do syslog para logs de auditoria, consulte "[Configurar servidor syslog para logs de auditoria](#)".



Se vários servidores syslog estiverem configurados, todos os servidores syslog configurados receberão um log de auditoria.

Edite os servidores syslog para alertas no SANtricity System Manager

Você pode editar o endereço do servidor usado para receber alertas do syslog.

Passos

1. Selecione o menu: configurações [Alertas].
2. Selecione a guia **Syslog**.
3. Na tabela, selecione um endereço de servidor syslog e clique no ícone **Editar** (lápiz) no canto direito.

A linha se torna um campo editável.

4. Edite o endereço do servidor e o número da porta UDP e, em seguida, clique no ícone **Save** (marca de seleção).

Resultados

O endereço do servidor atualizado aparece na tabela.

Adicione servidores syslog para alertas no SANtricity System Manager

Você pode adicionar no máximo cinco servidores para alertas do syslog.

Antes de começar

- O endereço do servidor syslog deve estar disponível. Esse endereço pode ser um domínio totalmente qualificado, um endereço IPv4 ou um endereço IPv6.
- O número da porta UDP do servidor syslog deve estar disponível. Essa porta normalmente é 514.

Passos

1. Selecione o menu: configurações [Alertas].
2. Selecione a guia **Syslog**.
3. Selecione **Add Syslog Servers**.

A caixa de diálogo Adicionar Servidor syslog é aberta.

4. Selecione **Adicionar outro servidor syslog**.
5. Insira as informações para o servidor syslog e clique em **Adicionar**.

- **Endereço do servidor Syslog** — Insira um domínio totalmente qualificado, um endereço IPv4 ou um endereço IPv6.
- **Porta UDP** — Normalmente, a porta UDP para syslog é 514.



Você pode configurar até cinco servidores syslog.

Resultados

Os endereços do servidor syslog aparecem na tabela.

Excluir servidores syslog para alertas no SANtricity System Manager

Você pode excluir um servidor syslog para que ele não receba mais alertas.

Passos

1. Selecione o menu: configurações [Alertas].
2. Selecione a guia **Syslog**.
3. Selecione um endereço de servidor syslog e clique em **Remove** no canto superior direito.

A caixa de diálogo Confirmar exclusão do servidor syslog é aberta.

4. Confirme a operação e, em seguida, clique em **Excluir**.

Resultados

O servidor que você removeu não recebe mais alertas do monitor de eventos.

Informações sobre direitos autorais

Copyright © 2026 NetApp, Inc. Todos os direitos reservados. Impresso nos EUA. Nenhuma parte deste documento protegida por direitos autorais pode ser reproduzida de qualquer forma ou por qualquer meio — gráfico, eletrônico ou mecânico, incluindo fotocópia, gravação, gravação em fita ou storage em um sistema de recuperação eletrônica — sem permissão prévia, por escrito, do proprietário dos direitos autorais.

O software derivado do material da NetApp protegido por direitos autorais está sujeito à seguinte licença e isenção de responsabilidade:

ESTE SOFTWARE É FORNECIDO PELA NETAPP "NO PRESENTE ESTADO" E SEM QUAISQUER GARANTIAS EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, INCLUINDO, SEM LIMITAÇÕES, GARANTIAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO A UM DETERMINADO PROPÓSITO, CONFORME A ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE DESTES DOCUMENTOS. EM HIPÓTESE ALGUMA A NETAPP SERÁ RESPONSÁVEL POR QUALQUER DANO DIRETO, INDIRETO, INCIDENTAL, ESPECIAL, EXEMPLAR OU CONSEQUENCIAL (INCLUINDO, SEM LIMITAÇÕES, AQUISIÇÃO DE PRODUTOS OU SERVIÇOS SOBRESSALIENTES; PERDA DE USO, DADOS OU LUCROS; OU INTERRUPÇÃO DOS NEGÓCIOS), INDEPENDENTEMENTE DA CAUSA E DO PRINCÍPIO DE RESPONSABILIDADE, SEJA EM CONTRATO, POR RESPONSABILIDADE OBJETIVA OU PREJUÍZO (INCLUINDO NEGLIGÊNCIA OU DE OUTRO MODO), RESULTANTE DO USO DESTES SOFTWARES, MESMO SE ADVERTIDA DA RESPONSABILIDADE DE TAL DANO.

A NetApp reserva-se o direito de alterar quaisquer produtos descritos neste documento, a qualquer momento e sem aviso. A NetApp não assume nenhuma responsabilidade nem obrigação decorrentes do uso dos produtos descritos neste documento, exceto conforme expressamente acordado por escrito pela NetApp. O uso ou a compra deste produto não representam uma licença sob quaisquer direitos de patente, direitos de marca comercial ou quaisquer outros direitos de propriedade intelectual da NetApp.

O produto descrito neste manual pode estar protegido por uma ou mais patentes dos EUA, patentes estrangeiras ou pedidos pendentes.

LEGENDA DE DIREITOS LIMITADOS: o uso, a duplicação ou a divulgação pelo governo estão sujeitos a restrições conforme estabelecido no subparágrafo (b)(3) dos Direitos em Dados Técnicos - Itens Não Comerciais no DFARS 252.227-7013 (fevereiro de 2014) e no FAR 52.227- 19 (dezembro de 2007).

Os dados aqui contidos pertencem a um produto comercial e/ou serviço comercial (conforme definido no FAR 2.101) e são de propriedade da NetApp, Inc. Todos os dados técnicos e software de computador da NetApp fornecidos sob este Contrato são de natureza comercial e desenvolvidos exclusivamente com despesas privadas. O Governo dos EUA tem uma licença mundial limitada, irrevogável, não exclusiva, intransferível e não sublicenciável para usar os Dados que estão relacionados apenas com o suporte e para cumprir os contratos governamentais desse país que determinam o fornecimento de tais Dados. Salvo disposição em contrário no presente documento, não é permitido usar, divulgar, reproduzir, modificar, executar ou exibir os dados sem a aprovação prévia por escrito da NetApp, Inc. Os direitos de licença pertencentes ao governo dos Estados Unidos para o Departamento de Defesa estão limitados aos direitos identificados na cláusula 252.227-7015(b) (fevereiro de 2014) do DFARS.

Informações sobre marcas comerciais

NETAPP, o logotipo NETAPP e as marcas listadas em <http://www.netapp.com/TM> são marcas comerciais da NetApp, Inc. Outros nomes de produtos e empresas podem ser marcas comerciais de seus respectivos proprietários.