



Gerenciar arrays

SANtricity software

NetApp
March 17, 2026

Índice

- Gerenciar arrays 1
 - Visualize o status do array de storage no SANtricity Unified Manager 1
 - Gerencie um array de storage individual no SANtricity Unified Manager 1
 - Alterar senhas do array de storage no SANtricity Unified Manager 2
 - Remover arrays de storage do SANtricity Unified Manager 2

Gerenciar arrays

Visualize o status do array de storage no SANtricity Unified Manager

SANtricity Unified Manager exibe o status de cada array de storage que foi descoberto.

Acesse a página **Gerenciar - Tudo**. Nessa página, você pode visualizar o status da conexão entre o Web Services Proxy e esse array de storage.

Os indicadores de status são descritos na tabela a seguir.

Status	Indica
Ideal	O array de storage está em estado ideal. Não há problemas com o certificado e a senha é válida.
Senha inválida	Foi fornecida uma senha inválida para o array de storage.
Certificado não confiável	Uma ou mais conexões com o array de storage não são confiáveis porque o certificado HTTPS é autoassinado e não foi importado, ou o certificado é assinado por uma CA e os certificados raiz e intermediários da CA não foram importados.
Precisa de atenção	Existe um problema com o array de storage que requer sua intervenção para corrigi-lo.
Confinamento	O array de storage está em estado bloqueado.
Desconhecido	O array de storage nunca foi contatado. Isso pode ocorrer quando o Web Services Proxy está sendo inicializado e ainda não estabeleceu contato com o array de storage, ou o array de storage está offline e nunca foi contatado desde que o Web Services Proxy foi iniciado.
Offline	O Web Services Proxy havia contatado anteriormente o array de storage, mas agora perdeu toda a conexão com ele.

Gerencie um array de storage individual no SANtricity Unified Manager

Você pode usar a opção Iniciar para abrir o SANtricity System Manager baseado em navegador para um ou mais arrays de storage quando desejar realizar operações de gerenciamento.

Passos

1. Na página Manage, selecione um ou mais arrays de storage que você deseja gerenciar.

2. Clique em **Launch**.

O sistema abre uma nova janela e exibe a página de login do System Manager.

3. Digite seu nome de usuário e senha e clique em **Log in**.

Alterar senhas do array de storage no SANtricity Unified Manager

Você pode atualizar as senhas usadas para visualizar e acessar arrays de storage no SANtricity Unified Manager.

Antes de começar

- Você deve estar conectado com um perfil de usuário que inclua permissões de Storage admin.
- Você deve saber a senha atual do array de storage, que é definida no System Manager.

Sobre esta tarefa

Nesta tarefa, você insere a senha atual de um array de storage para poder acessá-lo no Unified Manager. Isso pode ser necessário se a senha do array foi alterada no System Manager e agora também precisa ser alterada no Unified Manager.

Passos

1. Na página Manage, selecione um ou mais arrays de storage.
2. Selecione o menu: tarefas incomuns [Fornecer senhas do array de armazenamento].
3. Insira a senha ou senhas para cada array de storage e, em seguida, clique em **Salvar**.

Remover arrays de storage do SANtricity Unified Manager

Você pode remover um ou mais arrays de storage se não quiser mais gerenciá-los pelo SANtricity Unified Manager.

Sobre esta tarefa

Você não poderá acessar nenhum dos arrays de storage que remover. No entanto, você poderá estabelecer uma conexão com qualquer um dos arrays de storage removidos apontando um navegador diretamente para o endereço IP ou nome do host.

A remoção de um array de storage não afeta o array de storage nem seus dados de forma alguma. Se um array de storage for removido acidentalmente, ele pode ser adicionado novamente.

Passos

1. Selecione a página **Manage**.
2. Selecione um ou mais arrays de storage que deseja remover.
3. Selecione o menu: tarefas incomuns [Remover array de storage].

O array de storage é removido de todas as visualizações no SANtricity Unified Manager.

Informações sobre direitos autorais

Copyright © 2026 NetApp, Inc. Todos os direitos reservados. Impresso nos EUA. Nenhuma parte deste documento protegida por direitos autorais pode ser reproduzida de qualquer forma ou por qualquer meio — gráfico, eletrônico ou mecânico, incluindo fotocópia, gravação, gravação em fita ou storage em um sistema de recuperação eletrônica — sem permissão prévia, por escrito, do proprietário dos direitos autorais.

O software derivado do material da NetApp protegido por direitos autorais está sujeito à seguinte licença e isenção de responsabilidade:

ESTE SOFTWARE É FORNECIDO PELA NETAPP "NO PRESENTE ESTADO" E SEM QUAISQUER GARANTIAS EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, INCLUINDO, SEM LIMITAÇÕES, GARANTIAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO A UM DETERMINADO PROPÓSITO, CONFORME A ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE DESTES DOCUMENTOS. EM HIPÓTESE ALGUMA A NETAPP SERÁ RESPONSÁVEL POR QUALQUER DANO DIRETO, INDIRETO, INCIDENTAL, ESPECIAL, EXEMPLAR OU CONSEQUENCIAL (INCLUINDO, SEM LIMITAÇÕES, AQUISIÇÃO DE PRODUTOS OU SERVIÇOS SOBRESSALIENTES; PERDA DE USO, DADOS OU LUCROS; OU INTERRUPÇÃO DOS NEGÓCIOS), INDEPENDENTEMENTE DA CAUSA E DO PRINCÍPIO DE RESPONSABILIDADE, SEJA EM CONTRATO, POR RESPONSABILIDADE OBJETIVA OU PREJUÍZO (INCLUINDO NEGLIGÊNCIA OU DE OUTRO MODO), RESULTANTE DO USO DESTES SOFTWARES, MESMO SE ADVERTIDA DA RESPONSABILIDADE DE TAL DANO.

A NetApp reserva-se o direito de alterar quaisquer produtos descritos neste documento, a qualquer momento e sem aviso. A NetApp não assume nenhuma responsabilidade nem obrigação decorrentes do uso dos produtos descritos neste documento, exceto conforme expressamente acordado por escrito pela NetApp. O uso ou a compra deste produto não representam uma licença sob quaisquer direitos de patente, direitos de marca comercial ou quaisquer outros direitos de propriedade intelectual da NetApp.

O produto descrito neste manual pode estar protegido por uma ou mais patentes dos EUA, patentes estrangeiras ou pedidos pendentes.

LEGENDA DE DIREITOS LIMITADOS: o uso, a duplicação ou a divulgação pelo governo estão sujeitos a restrições conforme estabelecido no subparágrafo (b)(3) dos Direitos em Dados Técnicos - Itens Não Comerciais no DFARS 252.227-7013 (fevereiro de 2014) e no FAR 52.227- 19 (dezembro de 2007).

Os dados aqui contidos pertencem a um produto comercial e/ou serviço comercial (conforme definido no FAR 2.101) e são de propriedade da NetApp, Inc. Todos os dados técnicos e software de computador da NetApp fornecidos sob este Contrato são de natureza comercial e desenvolvidos exclusivamente com despesas privadas. O Governo dos EUA tem uma licença mundial limitada, irrevogável, não exclusiva, intransferível e não sublicenciável para usar os Dados que estão relacionados apenas com o suporte e para cumprir os contratos governamentais desse país que determinam o fornecimento de tais Dados. Salvo disposição em contrário no presente documento, não é permitido usar, divulgar, reproduzir, modificar, executar ou exibir os dados sem a aprovação prévia por escrito da NetApp, Inc. Os direitos de licença pertencentes ao governo dos Estados Unidos para o Departamento de Defesa estão limitados aos direitos identificados na cláusula 252.227-7015(b) (fevereiro de 2014) do DFARS.

Informações sobre marcas comerciais

NETAPP, o logotipo NETAPP e as marcas listadas em <http://www.netapp.com/TM> são marcas comerciais da NetApp, Inc. Outros nomes de produtos e empresas podem ser marcas comerciais de seus respectivos proprietários.