



Gerenciar configurações

SANtricity software

NetApp
March 17, 2026

Índice

- Gerenciar configurações 1
 - Altere as configurações de um host no SANtricity System Manager 1
 - Altere as configurações de um cluster de hosts no SANtricity System Manager 1
 - Altere os identificadores de porta do host para um host no SANtricity System Manager 2

Gerenciar configurações

Altere as configurações de um host no SANtricity System Manager

Você pode alterar o nome, o tipo de sistema operacional do host e os clusters de hosts associados a um host.

Passos

1. Selecione o menu: storage [Hosts].
2. Selecione o host que você deseja editar e clique em **View/Edit Settings**.

Uma caixa de diálogo aparece que mostra as configurações atuais do host.

3. Se ainda não estiver selecionado, clique na guia **Propriedades**.
4. Altere as configurações conforme necessário.

Detalhes do campo

Configuração	Descrição
Nome	Você pode alterar o nome do host fornecido pelo usuário. É obrigatório especificar um nome para o host.
Cluster de hosts associado	Você pode escolher uma das seguintes opções: <ul style="list-style-type: none">• Nenhum — O host permanece um host independente. Se o host estava associado a um cluster de hosts, o sistema remove o host do cluster.• <Host Cluster> — O sistema associa o host ao cluster selecionado.
Tipo de sistema operacional do host	Você pode alterar o tipo de sistema operacional em execução no host que você definiu.

5. Clique em **Salvar**.

Altere as configurações de um cluster de hosts no SANtricity System Manager

Você pode alterar o nome do cluster de hosts, ou adicionar ou remover hosts em um cluster de hosts.

Passos

1. Selecione o menu: storage [Hosts].
2. Selecione o cluster de hosts que deseja editar e clique em **View/Edit Settings**.

Uma caixa de diálogo aparece que mostra as configurações atuais do cluster de hosts.

3. Altere as configurações do cluster de hosts conforme apropriado.

Detalhes do campo

Configuração	Descrição
Nome	Você pode especificar o nome do cluster de hosts fornecido pelo usuário. É obrigatório especificar um nome para o cluster.
Anfitriões associados	Para adicionar um host, clique na caixa Associated Hosts e selecione um nome de host na lista suspensa. Você não pode inserir um nome de host manualmente. Para excluir um host, clique no X ao lado do nome do host.

4. Clique em **Salvar**.

Altere os identificadores de porta do host para um host no SANtricity System Manager

Altere os identificadores de porta do host quando desejar alterar o rótulo do usuário em um identificador de porta do host, adicionar um novo identificador de porta do host ao host ou excluir um identificador de porta do host.

Sobre esta tarefa

Ao alterar os identificadores de porta do host, tenha em mente as seguintes diretrizes:

- **Adicionar** — Ao adicionar uma porta de host, você está associando o identificador da porta de host ao host que você criou para se conectar ao seu array de storage. Você pode inserir manualmente as informações da porta usando um utilitário de adaptador de barramento de host (HBA).
- **Editar** — Você pode editar as portas do host para mover (associar) uma porta do host a um host diferente. Você pode ter movido o adaptador de barramento do host ou iniciador iSCSI para um host diferente, então deve mover (associar) a porta do host ao novo host.
- **Excluir** — você pode excluir portas de host para remover (desassociar) portas de host de um host.

Passos

1. Selecione o menu: storage [Hosts].
2. Selecione o host ao qual as portas serão associadas e clique em **View/Edit Settings**.


Se você deseja adicionar portas a um host em um cluster de hosts, expanda o cluster de hosts e selecione o host desejado. Não é possível adicionar portas no nível do cluster de hosts.

Uma caixa de diálogo aparece que mostra as configurações atuais do host.

3. Clique na guia **Host Ports**.

A caixa de diálogo exibe os identificadores de porta do host atual.

4. Altere as configurações do identificador da porta do host conforme apropriado.

Configuração	Descrição
Porta do host	<p>Você pode escolher uma das seguintes opções:</p> <ul style="list-style-type: none">• Adicionar — Use Adicionar para associar um novo identificador de porta do host ao host. O comprimento do nome do identificador de porta do host é determinado pela tecnologia da interface do host. Os nomes de identificador de porta do host Fibre Channel e Infiniband devem ter 16 caracteres. Os nomes de identificador de porta do host iSCSI têm um máximo de 223 caracteres. A porta deve ser única. Um número de porta que já tenha sido configurado não é permitido.• Excluir — Use Excluir para remover (desassociar) um identificador de porta de host. A opção Excluir não remove fisicamente a porta do host. Esta opção remove a associação entre a porta do host e o host. A menos que você remova o adaptador de barramento do host ou o iniciador iSCSI, a porta do host ainda é reconhecida pelo controlador. <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px; margin-top: 10px;"><p> Se você excluir um identificador de porta de host, ele deixará de estar associado a esse host. Além disso, o host perderá o acesso a qualquer um dos volumes atribuídos a ele por meio desse identificador de porta de host.</p></div>
Rótulo	<p>Para alterar o nome da etiqueta da porta, clique no ícone Editar (lápis). O nome da etiqueta da porta deve ser único. Um nome de etiqueta que já tenha sido configurado não é permitido.</p>
Segredo CHAP	<p>Aparece apenas para hosts iSCSI. Você pode definir ou alterar o segredo CHAP para os iniciadores (hosts iSCSI).</p> <p>System Manager usa o método Challenge Handshake Authentication Protocol (CHAP), que valida a identidade dos targets e iniciadores durante o link inicial. A autenticação é baseada em uma chave de segurança compartilhada chamada segredo CHAP.</p>

5. Clique em **Salvar**.

Informações sobre direitos autorais

Copyright © 2026 NetApp, Inc. Todos os direitos reservados. Impresso nos EUA. Nenhuma parte deste documento protegida por direitos autorais pode ser reproduzida de qualquer forma ou por qualquer meio — gráfico, eletrônico ou mecânico, incluindo fotocópia, gravação, gravação em fita ou storage em um sistema de recuperação eletrônica — sem permissão prévia, por escrito, do proprietário dos direitos autorais.

O software derivado do material da NetApp protegido por direitos autorais está sujeito à seguinte licença e isenção de responsabilidade:

ESTE SOFTWARE É FORNECIDO PELA NETAPP "NO PRESENTE ESTADO" E SEM QUAISQUER GARANTIAS EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, INCLUINDO, SEM LIMITAÇÕES, GARANTIAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO A UM DETERMINADO PROPÓSITO, CONFORME A ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE DESTES DOCUMENTOS. EM HIPÓTESE ALGUMA A NETAPP SERÁ RESPONSÁVEL POR QUALQUER DANO DIRETO, INDIRETO, INCIDENTAL, ESPECIAL, EXEMPLAR OU CONSEQUENCIAL (INCLUINDO, SEM LIMITAÇÕES, AQUISIÇÃO DE PRODUTOS OU SERVIÇOS SOBRESSALIENTES; PERDA DE USO, DADOS OU LUCROS; OU INTERRUPÇÃO DOS NEGÓCIOS), INDEPENDENTEMENTE DA CAUSA E DO PRINCÍPIO DE RESPONSABILIDADE, SEJA EM CONTRATO, POR RESPONSABILIDADE OBJETIVA OU PREJUÍZO (INCLUINDO NEGLIGÊNCIA OU DE OUTRO MODO), RESULTANTE DO USO DESTES SOFTWARES, MESMO SE ADVERTIDA DA RESPONSABILIDADE DE TAL DANO.

A NetApp reserva-se o direito de alterar quaisquer produtos descritos neste documento, a qualquer momento e sem aviso. A NetApp não assume nenhuma responsabilidade nem obrigação decorrentes do uso dos produtos descritos neste documento, exceto conforme expressamente acordado por escrito pela NetApp. O uso ou a compra deste produto não representam uma licença sob quaisquer direitos de patente, direitos de marca comercial ou quaisquer outros direitos de propriedade intelectual da NetApp.

O produto descrito neste manual pode estar protegido por uma ou mais patentes dos EUA, patentes estrangeiras ou pedidos pendentes.

LEGENDA DE DIREITOS LIMITADOS: o uso, a duplicação ou a divulgação pelo governo estão sujeitos a restrições conforme estabelecido no subparágrafo (b)(3) dos Direitos em Dados Técnicos - Itens Não Comerciais no DFARS 252.227-7013 (fevereiro de 2014) e no FAR 52.227- 19 (dezembro de 2007).

Os dados aqui contidos pertencem a um produto comercial e/ou serviço comercial (conforme definido no FAR 2.101) e são de propriedade da NetApp, Inc. Todos os dados técnicos e software de computador da NetApp fornecidos sob este Contrato são de natureza comercial e desenvolvidos exclusivamente com despesas privadas. O Governo dos EUA tem uma licença mundial limitada, irrevogável, não exclusiva, intransferível e não sublicenciável para usar os Dados que estão relacionados apenas com o suporte e para cumprir os contratos governamentais desse país que determinam o fornecimento de tais Dados. Salvo disposição em contrário no presente documento, não é permitido usar, divulgar, reproduzir, modificar, executar ou exibir os dados sem a aprovação prévia por escrito da NetApp, Inc. Os direitos de licença pertencentes ao governo dos Estados Unidos para o Departamento de Defesa estão limitados aos direitos identificados na cláusula 252.227-7015(b) (fevereiro de 2014) do DFARS.

Informações sobre marcas comerciais

NETAPP, o logotipo NETAPP e as marcas listadas em <http://www.netapp.com/TM> são marcas comerciais da NetApp, Inc. Outros nomes de produtos e empresas podem ser marcas comerciais de seus respectivos proprietários.