



# **Gerenciar configurações da interface**

## **SANtricity software**

NetApp  
March 17, 2026

# Índice

- Gerenciar configurações da interface ..... 1
  - Gerenciar a proteção por senha no SANtricity System Manager ..... 1
    - Definir e alterar senhas ..... 1
    - Digite novamente as senhas após o término da sessão ..... 1
    - Remover unidades ou proteção por senha ..... 1
  - Definir as unidades padrão para os valores de capacidade no SANtricity System Manager ..... 2
  - Defina o período de tempo padrão para os gráficos de desempenho no SANtricity System Manager ..... 2
  - Configurar o banner de login no SANtricity System Manager ..... 2
  - Gerenciar os tempos limite de sessão no SANtricity System Manager ..... 3

# Gerenciar configurações da interface

## Gerenciar a proteção por senha no SANtricity System Manager

Você deve configurar o array de storage com senhas para protegê-lo contra acesso não autorizado.

### Definir e alterar senhas

Ao iniciar System Manager pela primeira vez, você será solicitado a definir uma senha de administrador. Qualquer usuário que possua a senha de administrador pode fazer alterações de configuração no array de storage, como adicionar, alterar ou remover objetos ou configurações. Para definir a senha de administrador durante a inicialização, consulte "[Acesse o System Manager](#)".

Por motivos de segurança, você só pode tentar inserir uma senha cinco vezes antes que o array de storage entre em estado de "bloqueio". Nesse estado, o array de storage rejeitará as tentativas subsequentes de senha. Você deve aguardar 10 minutos para que o array de storage retorne ao estado "normal" antes de tentar inserir uma senha novamente.

Além da senha de administrador, o array de storage inclui perfis de usuário predefinidos com uma ou mais funções mapeadas a eles. Para obter mais informações, consulte "[Permissões para funções mapeadas](#)". Os perfis de usuário e os mapeamentos não podem ser alterados. Somente as senhas podem ser modificadas. Se você deseja alterar a senha de administrador ou outras senhas de usuário, consulte "[Alterar senhas](#)".

### Digite novamente as senhas após o término da sessão

O sistema solicita a senha apenas uma vez durante uma sessão de gerenciamento. No entanto, uma sessão expira após 30 minutos de inatividade, momento em que você deve inserir a senha novamente. Se outro usuário gerenciando o mesmo array de storage a partir de outro cliente de gerenciamento alterar a senha enquanto sua sessão estiver em andamento, você será solicitado a inserir a senha na próxima vez que tentar realizar uma operação de configuração ou de visualização.

Você pode ajustar o tempo limite da sessão ou pode desativar o tempo limite da sessão completamente. Veja "[Gerenciar tempos limite de sessão](#)".

### Remover unidades ou proteção por senha

Se você remover unidades protegidas por senha ou quiser desativar a proteção por senha, esteja ciente do seguinte:

- **Se você remover unidades com proteção por senha** — A senha é armazenada em uma área reservada de cada unidade no array de storage. Se você remover todas as unidades de um array de storage, a senha deixará de funcionar. Para corrigir essa condição, reinstale uma das unidades originais no array de storage.
- **Se desejar remover a proteção por senha** — Se não quiser mais que os comandos sejam protegidos por senha, digite a senha de administrador atual e deixe as caixas de texto da nova senha em branco.



Executar comandos de configuração em um array de storage pode causar danos graves, incluindo perda de dados. Por esse motivo, você deve sempre definir uma senha de administrador para seu array de storage. Use uma senha de administrador longa com pelo menos 15 caracteres alfanuméricos para aumentar a segurança.

## Definir as unidades padrão para os valores de capacidade no SANtricity System Manager

SANtricity System Manager pode exibir valores de capacidade em gibibytes (GiB) ou tebibytes (TiB).

As preferências são armazenadas no armazenamento local do navegador para que todos os usuários possam ter suas próprias configurações.

### Passos

1. Selecione o menu: Preferências [Definir preferências].
2. Clique no botão de opção para **Gibibytes** ou **Tebibytes** e confirme que deseja realizar a operação.

Consulte a tabela a seguir para abreviações e valores.

Abreviação	Valor
GiB	1.024 <sup>3</sup> bytes
TiB	1.024 <sup>4</sup> bytes

## Defina o período de tempo padrão para os gráficos de desempenho no SANtricity System Manager

Você pode alterar o período de tempo padrão exibido nos gráficos de desempenho.

### Sobre esta tarefa

Os gráficos de desempenho exibidos na página inicial e na página de desempenho mostram inicialmente um período de 1 hora. As preferências são armazenadas no armazenamento local do navegador, assim todos os usuários podem ter suas próprias configurações.

### Passos

1. Selecione o menu: Preferências [Definir preferências].
2. Na lista suspensa, selecione **5 minutos**, **1 hora**, **8 horas**, **1 dia** ou **7 dias** e confirme que você deseja realizar a operação.

## Configurar o banner de login no SANtricity System Manager

Você pode criar um banner de login que é apresentado aos usuários antes que eles estabeleçam sessões no SANtricity System Manager. O banner pode incluir um aviso e uma mensagem de consentimento.

### Sobre esta tarefa

Ao criar um banner, ele aparece antes da tela de login em uma caixa de diálogo.

### Passos

1. Selecione o menu: configurações [Sistema].
2. Na seção Geral, selecione **Configurar Login Banner**.

A caixa de diálogo Configurar Login Banner é aberta.

3. Digite o texto que você deseja que apareça no banner de login.



Não utilize tags HTML ou outras tags de margem de lucro para formatação.

4. Clique em **Salvar**.

### Resultados

Na próxima vez que os usuários fizerem login no System Manager, o texto será aberto em uma caixa de diálogo. Os usuários devem clicar em **OK** para continuar para a tela de login.

## Gerenciar os tempos limite de sessão no SANtricity System Manager

É possível configurar tempos limite no SANtricity System Manager, para que as sessões inativas dos usuários sejam desconectadas após um período especificado.

### Sobre esta tarefa

Por padrão, o tempo limite da sessão para System Manager é de 30 minutos. Você pode ajustar esse tempo ou pode desativar completamente os tempos limite de sessão.



Se o Access Management estiver configurado usando os recursos de Security Assertion Markup Language (SAML) incorporados no array, pode ocorrer um tempo limite de sessão quando a sessão SSO do usuário atingir seu limite máximo. Isso pode ocorrer antes do tempo limite da sessão do System Manager.

### Passos

1. Selecione o menu: configurações [Sistema].
2. Na seção Geral, selecione **Ativar/Desativar tempo limite da sessão**.

A caixa de diálogo Ativar/Desativar Tempo Limite da Sessão é aberta.

3. Use os controles giratórios para aumentar ou diminuir o tempo em minutos.

O tempo limite mínimo que você pode definir para System Manager é 15 minutos.



Para desativar os tempos limite de sessão, desmarque a caixa de seleção **Definir a duração de tempo....**

4. Clique em **Salvar**.

## **Informações sobre direitos autorais**

Copyright © 2026 NetApp, Inc. Todos os direitos reservados. Impresso nos EUA. Nenhuma parte deste documento protegida por direitos autorais pode ser reproduzida de qualquer forma ou por qualquer meio — gráfico, eletrônico ou mecânico, incluindo fotocópia, gravação, gravação em fita ou storage em um sistema de recuperação eletrônica — sem permissão prévia, por escrito, do proprietário dos direitos autorais.

O software derivado do material da NetApp protegido por direitos autorais está sujeito à seguinte licença e isenção de responsabilidade:

ESTE SOFTWARE É FORNECIDO PELA NETAPP "NO PRESENTE ESTADO" E SEM QUAISQUER GARANTIAS EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, INCLUINDO, SEM LIMITAÇÕES, GARANTIAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO A UM DETERMINADO PROPÓSITO, CONFORME A ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE DESTES DOCUMENTOS. EM HIPÓTESE ALGUMA A NETAPP SERÁ RESPONSÁVEL POR QUALQUER DANO DIRETO, INDIRETO, INCIDENTAL, ESPECIAL, EXEMPLAR OU CONSEQUENCIAL (INCLUINDO, SEM LIMITAÇÕES, AQUISIÇÃO DE PRODUTOS OU SERVIÇOS SOBRESSALIENTES; PERDA DE USO, DADOS OU LUCROS; OU INTERRUPTÃO DOS NEGÓCIOS), INDEPENDENTEMENTE DA CAUSA E DO PRINCÍPIO DE RESPONSABILIDADE, SEJA EM CONTRATO, POR RESPONSABILIDADE OBJETIVA OU PREJUÍZO (INCLUINDO NEGLIGÊNCIA OU DE OUTRO MODO), RESULTANTE DO USO DESTES SOFTWARES, MESMO SE ADVERTIDA DA RESPONSABILIDADE DE TAL DANO.

A NetApp reserva-se o direito de alterar quaisquer produtos descritos neste documento, a qualquer momento e sem aviso. A NetApp não assume nenhuma responsabilidade nem obrigação decorrentes do uso dos produtos descritos neste documento, exceto conforme expressamente acordado por escrito pela NetApp. O uso ou a compra deste produto não representam uma licença sob quaisquer direitos de patente, direitos de marca comercial ou quaisquer outros direitos de propriedade intelectual da NetApp.

O produto descrito neste manual pode estar protegido por uma ou mais patentes dos EUA, patentes estrangeiras ou pedidos pendentes.

LEGENDA DE DIREITOS LIMITADOS: o uso, a duplicação ou a divulgação pelo governo estão sujeitos a restrições conforme estabelecido no subparágrafo (b)(3) dos Direitos em Dados Técnicos - Itens Não Comerciais no DFARS 252.227-7013 (fevereiro de 2014) e no FAR 52.227- 19 (dezembro de 2007).

Os dados aqui contidos pertencem a um produto comercial e/ou serviço comercial (conforme definido no FAR 2.101) e são de propriedade da NetApp, Inc. Todos os dados técnicos e software de computador da NetApp fornecidos sob este Contrato são de natureza comercial e desenvolvidos exclusivamente com despesas privadas. O Governo dos EUA tem uma licença mundial limitada, irrevogável, não exclusiva, intransferível e não sublicenciável para usar os Dados que estão relacionados apenas com o suporte e para cumprir os contratos governamentais desse país que determinam o fornecimento de tais Dados. Salvo disposição em contrário no presente documento, não é permitido usar, divulgar, reproduzir, modificar, executar ou exibir os dados sem a aprovação prévia por escrito da NetApp, Inc. Os direitos de licença pertencentes ao governo dos Estados Unidos para o Departamento de Defesa estão limitados aos direitos identificados na cláusula 252.227-7015(b) (fevereiro de 2014) do DFARS.

## **Informações sobre marcas comerciais**

NETAPP, o logotipo NETAPP e as marcas listadas em <http://www.netapp.com/TM> são marcas comerciais da NetApp, Inc. Outros nomes de produtos e empresas podem ser marcas comerciais de seus respectivos proprietários.