



Interface principal

SANtricity software

NetApp
March 17, 2026

Índice

- Interface principal 1
 - Saiba mais sobre SANtricity Unified Manager 1
 - Página principal 1
 - Barra lateral de navegação 1
 - Configurações da interface e ajuda 1
 - Logins e senhas de usuário 1
 - Navegadores compatíveis com SANtricity Unified Manager 2
 - Saiba mais sobre a proteção por senha de administrador no SANtricity Unified Manager 2
 - Senha de administrador e perfis de usuário 2
 - Tempo limite da sessão 2
 - Alterar a senha do admin no SANtricity Unified Manager 3
 - Gerenciar os tempos limite de sessão no SANtricity Unified Manager 3

Interface principal

Saiba mais sobre SANtricity Unified Manager


SANtricity Unified Manager é uma interface Web que permite gerenciar vários arrays de storage em uma única visualização.

Página principal

Ao iniciar sessão no Unified Manager, a página principal abre em **Manage - All**. Nessa página, você pode percorrer uma lista de arrays de storage detectados em sua rede, visualizar o status de cada um e realizar operações em um único array ou em um grupo de arrays.

Barra lateral de navegação

Você pode acessar os recursos e funções do Unified Manager na barra lateral de navegação.

Área	Descrição
Gerenciar	Descubra arrays de storage em sua rede, inicie SANtricity System Manager para um array, importe configurações de um array para vários arrays e gerencie grupos de arrays. Selecione as caixas de seleção ao lado dos nomes dos arrays para realizar operações neles, como importar configurações e criar grupos de arrays. As reticências no final de cada linha fornecem um menu in-line para operações em um único array, como renomeá-lo.
Operações	Visualize o progresso das operações em lote, como importar configurações de um array para outro.  Algumas operações não estão disponíveis quando um array de storage está com status não ideal.
Gerenciamento de certificados	Gerencie certificados para autenticar entre navegadores e clientes.
Gerenciamento de acesso	Estabeleça autenticação de usuário para a interface Unified Manager.
Suporte	Veja as opções de suporte técnico, recursos e contatos.

Configurações da interface e ajuda

No canto superior direito da interface, você pode acessar Ajuda e outra documentação. Você também pode acessar opções de administração, que estão disponíveis no menu suspenso ao lado do seu nome de login.

Logins e senhas de usuário

O usuário atualmente conectado ao sistema é exibido no canto superior direito da interface.

Para obter mais informações sobre usuários e senhas, consulte:

- ["Defina a proteção por senha de administrador"](#)
- ["Alterar a senha do admin"](#)
- ["Alterar senhas para perfis de usuário locais"](#)

Navegadores compatíveis com SANtricity Unified Manager

SANtricity Unified Manager pode ser acessado a partir de vários tipos de navegadores.

Os seguintes navegadores e versões são suportados.

Navegador	Versão mínima
Google Chrome	89
Mozilla Firefox	80
Safari	14
Microsoft Edge	90



O Proxy de Serviços Web deve estar instalado e disponível para o navegador.

Saiba mais sobre a proteção por senha de administrador no SANtricity Unified Manager

Você deve configurar SANtricity Unified Manager com uma senha de administrador para protegê-lo contra acesso não autorizado.

Senha de administrador e perfis de usuário

Ao iniciar Unified Manager pela primeira vez, você será solicitado a definir uma senha de administrador. Qualquer usuário que possua a senha de administrador pode fazer alterações de configuração nos arrays de storage.

Além da senha de administrador, a interface Unified Manager inclui perfis de usuário pré-configurados com uma ou mais funções atribuídas a eles. Para obter mais informações, consulte ["Como funciona o gerenciamento de acessos"](#).

Os usuários e os mapeamentos não podem ser alterados. Somente as senhas podem ser modificadas. Para alterar as senhas, consulte:

- ["Alterar a senha do admin"](#)
- ["Alterar senhas para perfis de usuário locais"](#)

Tempo limite da sessão

O software solicita a senha apenas uma vez durante uma sessão de gerenciamento. Uma sessão expira após 30 minutos de inatividade por padrão, momento em que você deve inserir a senha novamente. Se outro

usuário acessar o software a partir de outro cliente de gerenciamento e alterar a senha enquanto sua sessão estiver em andamento, você será solicitado a inserir a senha na próxima vez que tentar realizar uma operação de configuração ou de visualização.

Por motivos de segurança, você só pode tentar inserir uma senha cinco vezes antes que o software entre em estado de "bloqueio". Nesse estado, o software rejeita tentativas subsequentes de senha. Você deve aguardar 10 minutos para redefinir para o estado "normal" antes de tentar inserir uma senha novamente.

Você pode ajustar os tempos limite da sessão ou pode desativar os tempos limite da sessão completamente. Para obter mais informações, consulte "[Gerenciar tempos limite de sessão](#)".

Alterar a senha do admin no SANtricity Unified Manager

Você pode alterar a senha de admin usada para acessar SANtricity Unified Manager.

Antes de começar

- Você deve estar conectado como administrador local, o que inclui permissões de Root admin.
- Você deve saber a senha de administrador atual.

Sobre esta tarefa

Mantenha estas diretrizes em mente ao escolher uma senha:

- As senhas diferenciam maiúsculas de minúsculas.
- Os espaços em branco no final das senhas não são removidos durante a sua criação. Certifique-se de incluir os espaços caso eles estejam presentes na senha.
- Para maior segurança, use pelo menos 15 caracteres alfanuméricos e altere a senha com frequência.

Passos

1. Selecione o menu: Configurações [Access Management].
2. Selecione a guia **Funções de usuário local**.
3. Selecione o usuário **admin** na tabela.

O botão Alterar Senha se torna disponível.

4. Selecione **Change Password**.

A caixa de diálogo Alterar Senha é aberta.

5. Se não houver um comprimento mínimo de senha definido para senhas de usuários locais, selecione a caixa de seleção para exigir que o usuário insira uma senha para acessar o sistema.
6. Digite a nova senha nos dois campos.
7. Digite sua senha de administrador local para confirmar esta operação e clique em **Alterar**.

Gerenciar os tempos limite de sessão no SANtricity Unified Manager

Você pode configurar tempos limite para SANtricity Unified Manager, para que as sessões inativas dos usuários sejam desconectadas após um tempo especificado.

Sobre esta tarefa

Por padrão, o tempo limite da sessão para Unified Manager é de 30 minutos. Você pode ajustar esse tempo ou pode desativar completamente os tempos limite de sessão.



Se o Access Management estiver configurado usando os recursos de Security Assertion Markup Language (SAML) incorporados no array, pode ocorrer um tempo limite de sessão quando a sessão SSO do usuário atingir seu limite máximo. Isso pode ocorrer antes do tempo limite da sessão do System Manager.

Passos

1. Na barra de menus, selecione a seta suspensa ao lado do seu nome de login de usuário.
2. Selecione **Ativar/Desativar tempo limite de sessão**.

A caixa de diálogo Ativar/Desativar Tempo Limite da Sessão é aberta.

3. Use os controles giratórios para aumentar ou diminuir o tempo em minutos.

O tempo limite mínimo que você pode definir é 15 minutos.



Para desativar os tempos limite de sessão, desmarque a caixa de seleção **Definir o tempo de...**

4. Clique em **Salvar**.

Informações sobre direitos autorais

Copyright © 2026 NetApp, Inc. Todos os direitos reservados. Impresso nos EUA. Nenhuma parte deste documento protegida por direitos autorais pode ser reproduzida de qualquer forma ou por qualquer meio — gráfico, eletrônico ou mecânico, incluindo fotocópia, gravação, gravação em fita ou storage em um sistema de recuperação eletrônica — sem permissão prévia, por escrito, do proprietário dos direitos autorais.

O software derivado do material da NetApp protegido por direitos autorais está sujeito à seguinte licença e isenção de responsabilidade:

ESTE SOFTWARE É FORNECIDO PELA NETAPP "NO PRESENTE ESTADO" E SEM QUAISQUER GARANTIAS EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, INCLUINDO, SEM LIMITAÇÕES, GARANTIAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO A UM DETERMINADO PROPÓSITO, CONFORME A ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE DESTES DOCUMENTOS. EM HIPÓTESE ALGUMA A NETAPP SERÁ RESPONSÁVEL POR QUALQUER DANO DIRETO, INDIRETO, INCIDENTAL, ESPECIAL, EXEMPLAR OU CONSEQUENCIAL (INCLUINDO, SEM LIMITAÇÕES, AQUISIÇÃO DE PRODUTOS OU SERVIÇOS SOBRESSALIENTES; PERDA DE USO, DADOS OU LUCROS; OU INTERRUPÇÃO DOS NEGÓCIOS), INDEPENDENTEMENTE DA CAUSA E DO PRINCÍPIO DE RESPONSABILIDADE, SEJA EM CONTRATO, POR RESPONSABILIDADE OBJETIVA OU PREJUÍZO (INCLUINDO NEGLIGÊNCIA OU DE OUTRO MODO), RESULTANTE DO USO DESTES SOFTWARES, MESMO SE ADVERTIDA DA RESPONSABILIDADE DE TAL DANO.

A NetApp reserva-se o direito de alterar quaisquer produtos descritos neste documento, a qualquer momento e sem aviso. A NetApp não assume nenhuma responsabilidade nem obrigação decorrentes do uso dos produtos descritos neste documento, exceto conforme expressamente acordado por escrito pela NetApp. O uso ou a compra deste produto não representam uma licença sob quaisquer direitos de patente, direitos de marca comercial ou quaisquer outros direitos de propriedade intelectual da NetApp.

O produto descrito neste manual pode estar protegido por uma ou mais patentes dos EUA, patentes estrangeiras ou pedidos pendentes.

LEGENDA DE DIREITOS LIMITADOS: o uso, a duplicação ou a divulgação pelo governo estão sujeitos a restrições conforme estabelecido no subparágrafo (b)(3) dos Direitos em Dados Técnicos - Itens Não Comerciais no DFARS 252.227-7013 (fevereiro de 2014) e no FAR 52.227- 19 (dezembro de 2007).

Os dados aqui contidos pertencem a um produto comercial e/ou serviço comercial (conforme definido no FAR 2.101) e são de propriedade da NetApp, Inc. Todos os dados técnicos e software de computador da NetApp fornecidos sob este Contrato são de natureza comercial e desenvolvidos exclusivamente com despesas privadas. O Governo dos EUA tem uma licença mundial limitada, irrevogável, não exclusiva, intransferível e não sublicenciável para usar os Dados que estão relacionados apenas com o suporte e para cumprir os contratos governamentais desse país que determinam o fornecimento de tais Dados. Salvo disposição em contrário no presente documento, não é permitido usar, divulgar, reproduzir, modificar, executar ou exibir os dados sem a aprovação prévia por escrito da NetApp, Inc. Os direitos de licença pertencentes ao governo dos Estados Unidos para o Departamento de Defesa estão limitados aos direitos identificados na cláusula 252.227-7015(b) (fevereiro de 2014) do DFARS.

Informações sobre marcas comerciais

NETAPP, o logotipo NETAPP e as marcas listadas em <http://www.netapp.com/TM> são marcas comerciais da NetApp, Inc. Outros nomes de produtos e empresas podem ser marcas comerciais de seus respectivos proprietários.