



# Use funções de usuário locais

SANtricity software

NetApp  
March 17, 2026

# Índice

- Use funções de usuário locais ..... 1
  - Exibir funções de usuário locais ..... 1
  - Alterar senhas para perfis de usuário locais no SANtricity Unified Manager ..... 1
  - Alterar as configurações de senha do usuário local em SANtricity Unified Manager ..... 2

# Use funções de usuário locais

## Exibir funções de usuário locais

Na guia Funções de Usuário Local, você pode visualizar o mapeamento dos usuários para as funções padrão. Esses mapeamentos fazem parte do RBAC (controle de acesso baseado em funções) aplicado no Web Services Proxy para SANtricity Unified Manager.

### Antes de começar

Você precisa estar conectado com um perfil de usuário que inclua permissões de Security admin. Caso contrário, as funções de Access Management não serão exibidas.

### Sobre esta tarefa

Os usuários e mapeamentos não podem ser alterados. Somente as senhas podem ser modificadas.

### Passos

1. Selecione **Access Management**.
2. Selecione a guia **Funções de usuário local**.

Os usuários são apresentados na tabela:

- **admin** — Superadministrador com acesso a todas as funções do sistema. Este usuário inclui todas as funções.
- **storage** — O administrador responsável por todo provisionamento de storage. Este usuário inclui as seguintes funções: Storage Admin, Support Admin e Monitor.
- **security** — O usuário responsável pela configuração de segurança, incluindo Access Management e Certificate Management. Este usuário inclui as seguintes funções: Security Admin e Monitor.
- **support** — O usuário responsável pelos recursos de hardware, dados de falhas e upgrades de firmware. Este usuário inclui as seguintes funções: Support Admin e Monitor.
- **monitor** — Um usuário com acesso somente leitura ao sistema. Este usuário inclui apenas a função Monitor.
- **rw** (leitura/gravação) — Este usuário inclui as seguintes funções: Storage Admin, Support Admin e Monitor.
- **ro** (somente leitura) — Este usuário inclui apenas a função Monitor.

## Alterar senhas para perfis de usuário locais no SANtricity Unified Manager

Você pode alterar as senhas de usuário para cada usuário em Access Management.

### Antes de começar

- Você deve estar conectado como administrador local, o que inclui permissões de Root admin.
- Você deve saber a senha do administrador local.

### Sobre esta tarefa

Mantenha estas diretrizes em mente ao escolher uma senha:

- Quaisquer novas senhas de usuários locais devem atender ou exceder a configuração atual para senha mínima (em Exibir/Editar Configurações).
- As senhas diferenciam maiúsculas de minúsculas.
- Os espaços em branco no final das senhas não são removidos durante a sua criação. Certifique-se de incluir os espaços caso eles estejam presentes na senha.
- Para maior segurança, use pelo menos 15 caracteres alfanuméricos e altere a senha com frequência.

### Passos

1. Selecione **Access Management**.
2. Selecione a guia **Funções de usuário local**.
3. Selecione um usuário da tabela.

O botão Alterar Senha se torna disponível.

4. Selecione **Change Password**.

A caixa de diálogo Alterar Senha é aberta.

5. Se não houver um comprimento mínimo de senha definido para senhas de usuários locais, você pode selecionar a caixa de seleção para exigir que o usuário insira uma senha para acessar o sistema.
6. Insira a nova senha para o usuário selecionado nos dois campos.
7. Digite sua senha de administrador local para confirmar esta operação e clique em **Alterar**.

### Resultados

Se o usuário estiver conectado no momento, a alteração da senha faz com que a sessão ativa do usuário seja encerrada.

## Alterar as configurações de senha do usuário local em SANtricity Unified Manager

Você pode definir o comprimento mínimo exigido para todas as novas senhas de usuários locais ou senhas de usuários locais atualizadas. Você também pode permitir que usuários locais acessem o sistema sem digitar uma senha.

### Antes de começar

Você deve estar conectado como administrador local, o que inclui permissões de Root admin.

### Sobre esta tarefa

Mantenha estas diretrizes em mente ao definir o comprimento mínimo para senhas de usuários locais:

- As alterações de configuração não afetam as senhas de usuários locais existentes.
- A configuração de comprimento mínimo exigido para senhas de usuários locais deve estar entre 0 e 30 caracteres.
- Quaisquer novas senhas de usuários locais devem atender ou exceder a configuração atual de comprimento mínimo.
- Não defina um comprimento mínimo para a senha se desejar que os usuários locais acessem o sistema sem inserir uma senha.

## Passos

1. Selecione **Access Management**.
2. Selecione a guia **Funções de usuário local**.
3. Selecione **Visualizar/Editar Settings**.

A caixa de diálogo Configurações de senha do usuário local é aberta.

4. Faça uma das seguintes ações:
  - Para permitir que os usuários locais acessem o sistema *sem* inserir uma senha, desmarque a caixa de seleção "Exigir que todas as senhas de usuários locais tenham pelo menos".
  - Para definir um comprimento mínimo de senha para todas as senhas de usuários locais, selecione a caixa de seleção "Exigir que todas as senhas de usuários locais tenham pelo menos" e então use a caixa de rotação para definir o comprimento mínimo exigido para todas as senhas de usuários locais.

Quaisquer novas senhas de usuários locais devem atender ou exceder a configuração atual.

5. Clique em **Salvar**.

## **Informações sobre direitos autorais**

Copyright © 2026 NetApp, Inc. Todos os direitos reservados. Impresso nos EUA. Nenhuma parte deste documento protegida por direitos autorais pode ser reproduzida de qualquer forma ou por qualquer meio — gráfico, eletrônico ou mecânico, incluindo fotocópia, gravação, gravação em fita ou storage em um sistema de recuperação eletrônica — sem permissão prévia, por escrito, do proprietário dos direitos autorais.

O software derivado do material da NetApp protegido por direitos autorais está sujeito à seguinte licença e isenção de responsabilidade:

ESTE SOFTWARE É FORNECIDO PELA NETAPP "NO PRESENTE ESTADO" E SEM QUAISQUER GARANTIAS EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, INCLUINDO, SEM LIMITAÇÕES, GARANTIAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO A UM DETERMINADO PROPÓSITO, CONFORME A ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE DESTES DOCUMENTOS. EM HIPÓTESE ALGUMA A NETAPP SERÁ RESPONSÁVEL POR QUALQUER DANO DIRETO, INDIRETO, INCIDENTAL, ESPECIAL, EXEMPLAR OU CONSEQUENCIAL (INCLUINDO, SEM LIMITAÇÕES, AQUISIÇÃO DE PRODUTOS OU SERVIÇOS SOBRESSALIENTES; PERDA DE USO, DADOS OU LUCROS; OU INTERRUPÇÃO DOS NEGÓCIOS), INDEPENDENTEMENTE DA CAUSA E DO PRINCÍPIO DE RESPONSABILIDADE, SEJA EM CONTRATO, POR RESPONSABILIDADE OBJETIVA OU PREJUÍZO (INCLUINDO NEGLIGÊNCIA OU DE OUTRO MODO), RESULTANTE DO USO DESTES SOFTWARES, MESMO SE ADVERTIDA DA RESPONSABILIDADE DE TAL DANO.

A NetApp reserva-se o direito de alterar quaisquer produtos descritos neste documento, a qualquer momento e sem aviso. A NetApp não assume nenhuma responsabilidade nem obrigação decorrentes do uso dos produtos descritos neste documento, exceto conforme expressamente acordado por escrito pela NetApp. O uso ou a compra deste produto não representam uma licença sob quaisquer direitos de patente, direitos de marca comercial ou quaisquer outros direitos de propriedade intelectual da NetApp.

O produto descrito neste manual pode estar protegido por uma ou mais patentes dos EUA, patentes estrangeiras ou pedidos pendentes.

LEGENDA DE DIREITOS LIMITADOS: o uso, a duplicação ou a divulgação pelo governo estão sujeitos a restrições conforme estabelecido no subparágrafo (b)(3) dos Direitos em Dados Técnicos - Itens Não Comerciais no DFARS 252.227-7013 (fevereiro de 2014) e no FAR 52.227- 19 (dezembro de 2007).

Os dados aqui contidos pertencem a um produto comercial e/ou serviço comercial (conforme definido no FAR 2.101) e são de propriedade da NetApp, Inc. Todos os dados técnicos e software de computador da NetApp fornecidos sob este Contrato são de natureza comercial e desenvolvidos exclusivamente com despesas privadas. O Governo dos EUA tem uma licença mundial limitada, irrevogável, não exclusiva, intransferível e não sublicenciável para usar os Dados que estão relacionados apenas com o suporte e para cumprir os contratos governamentais desse país que determinam o fornecimento de tais Dados. Salvo disposição em contrário no presente documento, não é permitido usar, divulgar, reproduzir, modificar, executar ou exibir os dados sem a aprovação prévia por escrito da NetApp, Inc. Os direitos de licença pertencentes ao governo dos Estados Unidos para o Departamento de Defesa estão limitados aos direitos identificados na cláusula 252.227-7015(b) (fevereiro de 2014) do DFARS.

## **Informações sobre marcas comerciais**

NETAPP, o logotipo NETAPP e as marcas listadas em <http://www.netapp.com/TM> são marcas comerciais da NetApp, Inc. Outros nomes de produtos e empresas podem ser marcas comerciais de seus respectivos proprietários.