

Desativar o espelhamento

SANtricity 11.9

NetApp December 16, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/pt-br/e-series-santricity/sm-mirroring/deactivate-asynchronous-mirroring.html on December 16, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

Índice

Desativar o espelhamento	. 1
Desativar o espelhamento assíncrono	. 1
Desativar o espelhamento síncrono	. 1

Desativar o espelhamento

Desativar o espelhamento assíncrono

Você pode desativar o espelhamento assíncrono nos storage arrays locais e remotos para restabelecer o uso normal de portas dedicadas nos storage arrays.

Antes de começar

- Você deve ter excluído todas as relações de espelho. Verifique se todos os grupos de consistência de espelho e pares espelhados foram excluídos dos storages locais e remotos.
- O storage array local e o storage array remoto devem ser conectados por meio de uma malha Fibre Channel ou de uma interface iSCSI.

Sobre esta tarefa

Quando você desativa o espelhamento assíncrono, nenhuma atividade espelhada pode ocorrer nos storage arrays locais e remotos.

Passos

- 1. Selecione armazenamento > Espelhamento assíncrono.
- 2. Selecione tarefas incomuns > Desativar.
 - O sistema apresenta uma confirmação.
- 3. Selecione Sim para confirmar.

Resultados

- Os canais de host HBA da controladora que foram dedicados à comunicação assíncrona de espelhamento agora podem aceitar solicitações de leitura e gravação do host.
- Nenhum dos volumes desse storage array pode participar de relacionamentos espelhados como volumes primários ou volumes secundários.

Desativar o espelhamento síncrono

Você pode desativar o recurso de espelhamento síncrono em um storage array para restabelecer o uso normal da porta host 4 do adaptador de barramento do host (HBA), que foi reservada para transmissão de dados espelhados.

Antes de começar

Você deve ter excluído todas as relações espelhadas síncronas. Verifique se todos os pares espelhados foram excluídos do storage array.

Passos

- 1. Selecione armazenamento > Espelhamento síncrono.
- 2. Selecione tarefas incomuns > Desativar.
 - O sistema apresenta uma confirmação.
- 3. Selecione **Sim** para confirmar.

Resultados

- A porta de host HBA 4 da controladora, dedicada à comunicação de espelhamento síncrono, agora pode aceitar solicitações de leitura e gravação do host.
- Os volumes de capacidade reservada no storage array são excluídos.

Informações sobre direitos autorais

Copyright © 2024 NetApp, Inc. Todos os direitos reservados. Impresso nos EUA. Nenhuma parte deste documento protegida por direitos autorais pode ser reproduzida de qualquer forma ou por qualquer meio — gráfico, eletrônico ou mecânico, incluindo fotocópia, gravação, gravação em fita ou storage em um sistema de recuperação eletrônica — sem permissão prévia, por escrito, do proprietário dos direitos autorais.

O software derivado do material da NetApp protegido por direitos autorais está sujeito à seguinte licença e isenção de responsabilidade:

ESTE SOFTWARE É FORNECIDO PELA NETAPP "NO PRESENTE ESTADO" E SEM QUAISQUER GARANTIAS EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, INCLUINDO, SEM LIMITAÇÕES, GARANTIAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO A UM DETERMINADO PROPÓSITO, CONFORME A ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE DESTE DOCUMENTO. EM HIPÓTESE ALGUMA A NETAPP SERÁ RESPONSÁVEL POR QUALQUER DANO DIRETO, INDIRETO, INCIDENTAL, ESPECIAL, EXEMPLAR OU CONSEQUENCIAL (INCLUINDO, SEM LIMITAÇÕES, AQUISIÇÃO DE PRODUTOS OU SERVIÇOS SOBRESSALENTES; PERDA DE USO, DADOS OU LUCROS; OU INTERRUPÇÃO DOS NEGÓCIOS), INDEPENDENTEMENTE DA CAUSA E DO PRINCÍPIO DE RESPONSABILIDADE, SEJA EM CONTRATO, POR RESPONSABILIDADE OBJETIVA OU PREJUÍZO (INCLUINDO NEGLIGÊNCIA OU DE OUTRO MODO), RESULTANTE DO USO DESTE SOFTWARE, MESMO SE ADVERTIDA DA RESPONSABILIDADE DE TAL DANO.

A NetApp reserva-se o direito de alterar quaisquer produtos descritos neste documento, a qualquer momento e sem aviso. A NetApp não assume nenhuma responsabilidade nem obrigação decorrentes do uso dos produtos descritos neste documento, exceto conforme expressamente acordado por escrito pela NetApp. O uso ou a compra deste produto não representam uma licença sob quaisquer direitos de patente, direitos de marca comercial ou quaisquer outros direitos de propriedade intelectual da NetApp.

O produto descrito neste manual pode estar protegido por uma ou mais patentes dos EUA, patentes estrangeiras ou pedidos pendentes.

LEGENDA DE DIREITOS LIMITADOS: o uso, a duplicação ou a divulgação pelo governo estão sujeitos a restrições conforme estabelecido no subparágrafo (b)(3) dos Direitos em Dados Técnicos - Itens Não Comerciais no DFARS 252.227-7013 (fevereiro de 2014) e no FAR 52.227- 19 (dezembro de 2007).

Os dados aqui contidos pertencem a um produto comercial e/ou serviço comercial (conforme definido no FAR 2.101) e são de propriedade da NetApp, Inc. Todos os dados técnicos e software de computador da NetApp fornecidos sob este Contrato são de natureza comercial e desenvolvidos exclusivamente com despesas privadas. O Governo dos EUA tem uma licença mundial limitada, irrevogável, não exclusiva, intransferível e não sublicenciável para usar os Dados que estão relacionados apenas com o suporte e para cumprir os contratos governamentais desse país que determinam o fornecimento de tais Dados. Salvo disposição em contrário no presente documento, não é permitido usar, divulgar, reproduzir, modificar, executar ou exibir os dados sem a aprovação prévia por escrito da NetApp, Inc. Os direitos de licença pertencentes ao governo dos Estados Unidos para o Departamento de Defesa estão limitados aos direitos identificados na cláusula 252.227-7015(b) (fevereiro de 2014) do DFARS.

Informações sobre marcas comerciais

NETAPP, o logotipo NETAPP e as marcas listadas em http://www.netapp.com/TM são marcas comerciais da NetApp, Inc. Outros nomes de produtos e empresas podem ser marcas comerciais de seus respectivos proprietários.