



Interface principal

SANtricity 11.9

NetApp
December 16, 2024

Índice

- Interface principal 1
 - Visão geral da interface do Unified Manager 1
 - Navegadores suportados 2
 - Defina a proteção de senha de administrador 2
 - Altere a senha de administrador 3
 - Gerenciar tempos limite de sessão 3

Interface principal

Visão geral da interface do Unified Manager


O Unified Manager é uma interface baseada na Web que permite gerenciar vários storage arrays em uma única visualização.

Página principal

Quando você faz login no Unified Manager, a página principal é aberta para **Gerenciar - todos**. Nesta página, você pode rolar por uma lista de matrizes de armazenamento descobertas na sua rede, ver o seu status e executar operações em uma única matriz ou em um grupo de matrizes.

Barra lateral de navegação

Você pode acessar os recursos e funções do Unified Manager na barra lateral de navegação.

Área	Descrição
Gerenciar	Descubra matrizes de armazenamento na sua rede, inicie o Gestor de sistema SANtricity para uma matriz, importe definições de uma matriz para várias matrizes e gere grupos de matrizes. Marque as caixas de seleção ao lado dos nomes dos arrays para executar operações neles, como importar configurações e criar grupos de matrizes. As elipses no final de cada linha fornecem um menu em linha para operações em um único array, como renomeá-lo.
Operações	Visualize o progresso das operações em lote, como importar configurações de um array para outro.  Algumas operações não estão disponíveis quando um storage array tem um status não ideal.
Gerenciamento de certificados	Gerencie certificados para autenticar entre navegadores e clientes.
Gerenciamento de acesso	Estabeleça a autenticação de usuário para a interface do Unified Manager.
Suporte	Veja opções de suporte técnico, recursos e Contatos.

Definições de interface e ajuda

No canto superior direito da interface, você pode acessar a Ajuda e outra documentação. Você também pode acessar opções de administração, que estão disponíveis na lista suspensa ao lado do nome de login.

Logins de usuário e senhas

O usuário atual conectado ao sistema é mostrado no canto superior direito da interface.

Para obter mais informações sobre usuários e senhas, consulte:

- ["Defina a proteção de senha de administrador"](#)
- ["Altere a senha de administrador"](#)
- ["Alterar senhas para perfis de usuário locais"](#)

Navegadores suportados

O Unified Manager pode ser acessado de vários tipos de navegadores.

Os seguintes navegadores e versões são suportados.

Navegador	Versão mínima
Google Chrome	89
Mozilla Firefox	80
Safari	14
Microsoft Edge	90



O Proxy de Serviços Web deve estar instalado e disponível para o navegador.

Defina a proteção de senha de administrador

Você deve configurar o Unified Manager com uma senha de administrador para protegê-lo contra acesso não autorizado.

Senha de administrador e perfis de usuário

Ao iniciar o Unified Manager pela primeira vez, você será solicitado a definir uma senha de administrador. Qualquer usuário que tenha a senha de administrador pode fazer alterações de configuração nos storages.

Além da senha de administrador, a interface do Unified Manager inclui perfis de usuário pré-configurados com uma ou mais funções mapeadas para eles. Para obter mais informações, ["Como o Gerenciamento de Acesso funciona"](#) consulte .

Os usuários e mapeamentos não podem ser alterados. Apenas as senhas podem ser modificadas. Para alterar senhas, consulte:

- ["Altere a senha de administrador"](#)
- ["Alterar senhas para perfis de usuário locais"](#)

Tempos limite da sessão

O software solicita a senha apenas uma vez durante uma única sessão de gerenciamento. Uma sessão expira após 30 minutos de inatividade por padrão, e nesse momento, você deve digitar a senha novamente. Se outro utilizador aceder ao software a partir de outro cliente de gestão e alterar a palavra-passe enquanto a sessão estiver em curso, ser-lhe-á pedida uma palavra-passe da próxima vez que tentar uma operação de

configuração ou uma operação de visualização.

Por razões de segurança, você pode tentar inserir uma senha apenas cinco vezes antes que o software entre em um estado de "bloqueio". Neste estado, o software rejeita tentativas subsequentes de senha. Tem de esperar 10 minutos para repor o estado "normal" antes de tentar introduzir novamente uma palavra-passe.

Você pode ajustar os tempos limite da sessão ou desativar completamente os tempos limite da sessão. Para obter mais informações, "[Gerenciar tempos limite de sessão](#)" consulte .

Altere a senha de administrador

Você pode alterar a senha de administrador usada para acessar o Unified Manager.

Antes de começar

- Você deve estar logado como administrador local, o que inclui permissões de administrador raiz.
- Você deve saber a senha de administrador atual.

Sobre esta tarefa

Tenha em mente estas diretrizes ao escolher uma senha:

- As senhas diferenciam maiúsculas de minúsculas.
- Os espaços de saída não são removidos das senhas quando são definidos. Tenha cuidado para incluir espaços se eles foram incluídos na senha.
- Para maior segurança, use pelo menos 15 caracteres alfanuméricos e altere a senha com frequência.

Passos

1. Selecione **Definições > Gestão de Acesso**.
2. Selecione a guia **funções de usuário local**.
3. Selecione o usuário **admin** na tabela.

O botão alterar senha fica disponível.

4. Selecione **alterar palavra-passe**.

A caixa de diálogo alterar senha será exibida.

5. Se não estiver definido um comprimento mínimo de palavra-passe para palavras-passe de utilizador local, selecione a caixa de verificação para exigir que o utilizador introduza uma palavra-passe para aceder ao sistema.
6. Introduza a nova palavra-passe nos dois campos.
7. Introduza a palavra-passe do administrador local para confirmar esta operação e, em seguida, clique em **alterar**.

Gerenciar tempos limite de sessão

É possível configurar tempos limite para o Unified Manager para que os usuários de sessões inativas sejam desconectados após um tempo especificado.

Sobre esta tarefa

Por padrão, o tempo limite da sessão para o Unified Manager é de 30 minutos. Você pode ajustar esse tempo ou pode desativar os tempos limite da sessão por completo.



Se o Gerenciamento de Acesso for configurado usando os recursos SAML (Security Assertion Markup Language) incorporados no array, um tempo limite de sessão pode ocorrer quando a sessão SSO do usuário atingir seu limite máximo. Isso pode ocorrer antes do tempo limite da sessão do System Manager.

Passos

1. Na barra de menus, selecione a seta suspensa ao lado do nome de login do usuário.
2. Selecione **Ativar/Desativar tempo limite da sessão**.

A caixa de diálogo Ativar/Desativar tempo limite da sessão é aberta.

3. Utilize os controles giratórios para aumentar ou diminuir o tempo em minutos.

O tempo limite mínimo que você pode definir é de 15 minutos.



Para desativar os tempos limite de sessão, desmarque a caixa de seleção **Definir o período de tempo....**

4. Clique em **Salvar**.

Informações sobre direitos autorais

Copyright © 2024 NetApp, Inc. Todos os direitos reservados. Impresso nos EUA. Nenhuma parte deste documento protegida por direitos autorais pode ser reproduzida de qualquer forma ou por qualquer meio — gráfico, eletrônico ou mecânico, incluindo fotocópia, gravação, gravação em fita ou storage em um sistema de recuperação eletrônica — sem permissão prévia, por escrito, do proprietário dos direitos autorais.

O software derivado do material da NetApp protegido por direitos autorais está sujeito à seguinte licença e isenção de responsabilidade:

ESTE SOFTWARE É FORNECIDO PELA NETAPP "NO PRESENTE ESTADO" E SEM QUAISQUER GARANTIAS EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, INCLUINDO, SEM LIMITAÇÕES, GARANTIAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO A UM DETERMINADO PROPÓSITO, CONFORME A ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE DESTES DOCUMENTOS. EM HIPÓTESE ALGUMA A NETAPP SERÁ RESPONSÁVEL POR QUALQUER DANO DIRETO, INDIRETO, INCIDENTAL, ESPECIAL, EXEMPLAR OU CONSEQUENCIAL (INCLUINDO, SEM LIMITAÇÕES, AQUISIÇÃO DE PRODUTOS OU SERVIÇOS SOBRESSALIENTES; PERDA DE USO, DADOS OU LUCROS; OU INTERRUPTÃO DOS NEGÓCIOS), INDEPENDENTEMENTE DA CAUSA E DO PRINCÍPIO DE RESPONSABILIDADE, SEJA EM CONTRATO, POR RESPONSABILIDADE OBJETIVA OU PREJUÍZO (INCLUINDO NEGLIGÊNCIA OU DE OUTRO MODO), RESULTANTE DO USO DESTES SOFTWARES, MESMO SE ADVERTIDA DA RESPONSABILIDADE DE TAL DANO.

A NetApp reserva-se o direito de alterar quaisquer produtos descritos neste documento, a qualquer momento e sem aviso. A NetApp não assume nenhuma responsabilidade nem obrigação decorrentes do uso dos produtos descritos neste documento, exceto conforme expressamente acordado por escrito pela NetApp. O uso ou a compra deste produto não representam uma licença sob quaisquer direitos de patente, direitos de marca comercial ou quaisquer outros direitos de propriedade intelectual da NetApp.

O produto descrito neste manual pode estar protegido por uma ou mais patentes dos EUA, patentes estrangeiras ou pedidos pendentes.

LEGENDA DE DIREITOS LIMITADOS: o uso, a duplicação ou a divulgação pelo governo estão sujeitos a restrições conforme estabelecido no subparágrafo (b)(3) dos Direitos em Dados Técnicos - Itens Não Comerciais no DFARS 252.227-7013 (fevereiro de 2014) e no FAR 52.227- 19 (dezembro de 2007).

Os dados aqui contidos pertencem a um produto comercial e/ou serviço comercial (conforme definido no FAR 2.101) e são de propriedade da NetApp, Inc. Todos os dados técnicos e software de computador da NetApp fornecidos sob este Contrato são de natureza comercial e desenvolvidos exclusivamente com despesas privadas. O Governo dos EUA tem uma licença mundial limitada, irrevogável, não exclusiva, intransferível e não sublicenciável para usar os Dados que estão relacionados apenas com o suporte e para cumprir os contratos governamentais desse país que determinam o fornecimento de tais Dados. Salvo disposição em contrário no presente documento, não é permitido usar, divulgar, reproduzir, modificar, executar ou exibir os dados sem a aprovação prévia por escrito da NetApp, Inc. Os direitos de licença pertencentes ao governo dos Estados Unidos para o Departamento de Defesa estão limitados aos direitos identificados na cláusula 252.227-7015(b) (fevereiro de 2014) do DFARS.

Informações sobre marcas comerciais

NETAPP, o logotipo NETAPP e as marcas listadas em <http://www.netapp.com/TM> são marcas comerciais da NetApp, Inc. Outros nomes de produtos e empresas podem ser marcas comerciais de seus respectivos proprietários.