



管理虚拟网络 Element Software

NetApp
November 12, 2025

目录

- 管理虚拟网络 1
 - 管理虚拟网络 1
 - 查找更多信息 1
 - 添加虚拟网络 1
 - 查看虚拟网络详情 2
 - 启用虚拟路由和转发 2
 - 查找更多信息 2
 - 编辑虚拟网络 3
 - 编辑 VRF VLAN 3
 - 删除虚拟网络 3
 - 查找更多信息 4

管理虚拟网络

管理虚拟网络

SolidFire存储中的虚拟网络允许将位于不同逻辑网络上的多个客户端之间的流量连接到一个集群。使用 VLAN 标记可以在网络堆栈中隔离与集群的连接。

查找更多信息

- [添加虚拟网络](#)
- [启用虚拟路由和转发](#)
- [编辑虚拟网络](#)
- [编辑 VRF VLAN](#)
- [删除虚拟网络](#)

添加虚拟网络

您可以向集群配置中添加新的虚拟网络，以启用多租户环境连接到运行 Element 软件的集群。

你需要什么

- 确定将分配给集群节点上虚拟网络的 IP 地址块。
- 确定一个存储网络 IP (SVIP) 地址，该地址将用作所有NetApp Element存储流量的端点。



对于此配置，您必须考虑以下标准：

- 未启用 VRF 的 VLAN 要求发起方与 SVIP 位于同一子网中。
- 启用 VRF 的 VLAN 不需要发起方与 SVIP 位于同一子网中，并且支持路由。
- 默认的 SVIP 不要求发起方与 SVIP 位于同一子网中，并且支持路由。

添加虚拟网络时，会为每个节点创建一个接口，每个接口都需要一个虚拟网络 IP 地址。创建新虚拟网络时指定的 IP 地址数量必须等于或大于集群中的节点数量。虚拟网络地址会自动由各个节点批量配置并分配给这些节点。您无需手动为集群中的节点分配虚拟网络地址。

步骤

1. 点击“集群”>“网络”。
2. 点击“创建VLAN”。
3. 在“创建新 VLAN”对话框中，在以下字段中输入值：
 - **VLAN名称**
 - **VLAN标签**
 - **SVIP**

- **Netmask**
- (可选) 描述

4. 输入 **IP** 地址块 中 IP 地址范围的 起始 **IP** 地址。
5. 输入 IP 地址范围的*大小*, 即要包含在地址块中的 IP 地址数量。
6. 点击“添加块”为该 VLAN 添加一个非连续的 IP 地址块。
7. 点击“创建VLAN”。

查看虚拟网络详情

步骤

1. 点击“集群”>“网络”。
2. 查看详细信息。
 - **ID**: VLAN 网络的唯一 ID, 由系统分配。
 - 名称: VLAN 网络的唯一用户指定名称。
 - **VLAN** 标签: 创建虚拟网络时分配的 VLAN 标签。
 - **SVIP**: 分配给虚拟网络的存储虚拟 IP 地址。
 - 子网掩码: 此虚拟网络的子网掩码。
 - 网关: 虚拟网络网关的唯一IP地址。必须启用 VRF。
 - **VRF** 已启用: 指示虚拟路由和转发是否已启用。
 - 使用的**IP**地址: 用于虚拟网络的虚拟网络IP地址范围。

启用虚拟路由和转发

您可以启用虚拟路由和转发 (VRF), 它允许路由器中存在多个路由表实例并同时工作。此功能仅适用于存储网络。

只能在创建 VLAN 时启用 VRF。如果要切换回非 VRF 模式, 则必须删除并重新创建 VLAN。

1. 点击“集群”>“网络”。
2. 要在新 VLAN 上启用 VRF, 请选择“创建 VLAN”。
 - a. 请输入新VRF/VLAN的相关信息。请参阅“添加虚拟网络”。
 - b. 选中“启用VRF”复选框。
 - c. 可选: 输入网关。
3. 点击“创建VLAN”。

查找更多信息

[添加虚拟网络](#)

编辑虚拟网络

您可以更改 VLAN 属性，例如 VLAN 名称、子网掩码和 IP 地址块大小。VLAN 的 VLAN 标签和 SVIP 不能修改。对于非 VRF VLAN，网关属性不是有效参数。

如果存在任何 iSCSI、远程复制或其他网络会话，则修改可能会失败。

管理 VLAN IP 地址范围大小时，应注意以下限制：

- 您只能从创建 VLAN 时分配的初始 IP 地址范围内删除 IP 地址。
- 您可以删除在初始 IP 地址范围之后添加的 IP 地址块，但不能通过删除 IP 地址来调整 IP 地址块的大小。
- 当您尝试从初始 IP 地址范围或 IP 地址块中删除集群中节点正在使用的 IP 地址时，操作可能会失败。
- 您无法将特定正在使用的 IP 地址重新分配给集群中的其他节点。

您可以使用以下步骤添加 IP 地址块：

1. 选择“集群”>“网络”。
2. 选择要编辑的 VLAN 的“操作”图标。
3. 选择*编辑*。
4. 在“编辑 VLAN”对话框中，输入 VLAN 的新属性。
5. 选择“添加块”为虚拟网络添加非连续的 IP 地址块。
6. 选择“保存更改”。

故障排除知识库文章链接

链接到知识库文章，以获取有关管理 VLAN IP 地址范围的故障排除帮助。

- ["在 Element 集群的 VLAN 中添加存储节点后出现重复 IP 警告"](#)
- ["如何在 Element 中确定哪些 VLAN IP 地址正在使用以及这些 IP 地址分配给了哪些节点"](#)

编辑 VRF VLAN

您可以更改 VRF VLAN 属性，例如 VLAN 名称、子网掩码、网关和 IP 地址块。

1. 点击“集群”>“网络”。
2. 单击要编辑的 VLAN 的“操作”图标。
3. 单击“编辑”。
4. 在“编辑 VLAN”对话框中输入 VRF VLAN 的新属性。
5. 点击“保存更改”。

删除虚拟网络

您可以删除虚拟网络对象。在删除虚拟网络之前，必须先将地址块添加到另一个虚拟网

络。

1. 点击“集群”>“网络”。
2. 单击要删除的 VLAN 旁边的“操作”图标。
3. 单击“删除”。
4. 确认消息。

查找更多信息

[编辑虚拟网络](#)

版权信息

版权所有 © 2025 NetApp, Inc.。保留所有权利。中国印刷。未经版权所有者事先书面许可，本文档中受版权保护的任何部分不得以任何形式或通过任何手段（图片、电子或机械方式，包括影印、录音、录像或存储在电子检索系统中）进行复制。

从受版权保护的 NetApp 资料派生的软件受以下许可和免责声明的约束：

本软件由 NetApp 按“原样”提供，不含任何明示或暗示担保，包括但不限于适销性以及针对特定用途的适用性的隐含担保，特此声明不承担任何责任。在任何情况下，对于因使用本软件而以任何方式造成的任何直接性、间接性、偶然性、特殊性、惩罚性或后果性损失（包括但不限于购买替代商品或服务；使用、数据或利润方面的损失；或者业务中断），无论原因如何以及基于何种责任理论，无论出于合同、严格责任或侵权行为（包括疏忽或其他行为），NetApp 均不承担责任，即使已被告知存在上述损失的可能性。

NetApp 保留在不另行通知的情况下随时对本文档所述的任何产品进行更改的权利。除非 NetApp 以书面形式明确同意，否则 NetApp 不承担因使用本文档所述产品而产生的任何责任或义务。使用或购买本产品不表示获得 NetApp 的任何专利权、商标权或任何其他知识产权许可。

本手册中描述的产品可能受一项或多项美国专利、外国专利或正在申请的专利的保护。

有限权利说明：政府使用、复制或公开本文档受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中“技术数据权利 — 非商用”条款第 (b)(3) 条规定的限制条件的约束。

本文档中所含数据与商业产品和/或商业服务（定义见 FAR 2.101）相关，属于 NetApp, Inc. 的专有信息。根据本协议提供的所有 NetApp 技术数据和计算机软件具有商业性质，并完全由私人出资开发。美国政府对这些数据的使用权具有非排他性、全球性、受限且不可撤销的许可，该许可既不可转让，也不可再许可，但仅限在与交付数据所依据的美国政府合同有关且受合同支持的情况下使用。除本文档规定的情形外，未经 NetApp, Inc. 事先书面批准，不得使用、披露、复制、修改、操作或显示这些数据。美国政府对国防部的授权仅限于 DFARS 的第 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）条款中明确的权利。

商标信息

NetApp、NetApp 标识和 <http://www.netapp.com/TM> 上所列的商标是 NetApp, Inc. 的商标。其他公司和产品名称可能是其各自所有者的商标。