



使用管理节点 UI

NetApp HCI

NetApp
November 18, 2025

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/hci/docs/task_mnode_work_overview_Ui.html on November 18, 2025. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

使用管理节点 UI	1
管理节点 UI 概述	1
了解更多信息	1
在 NetApp HCI 上配置警报监控	1
警报监控选项	1
了解更多信息	2
修改并测试管理节点网络, 集群和系统设置	2
更新管理节点网络设置	3
更新管理节点集群设置	3
测试管理节点设置	4
了解更多信息	4
从管理节点运行系统实用程序	4
了解更多信息	5

使用管理节点 UI

管理节点 UI 概述

使用管理节点 UI (<https://<mNodeIP>:442>)，您可以更改网络和集群设置，运行系统测试或使用系统实用程序。

可以使用管理节点 UI 执行的任务：

- ["在 NetApp HCI 上配置警报监控"](#)
- ["修改并测试管理节点网络，集群和系统设置"](#)
- ["从管理节点运行系统实用程序"](#)

了解更多信息

- ["访问管理节点"](#)
- ["适用于 vCenter Server 的 NetApp Element 插件"](#)

在 NetApp HCI 上配置警报监控

您可以配置设置以监控 NetApp HCI 系统上的警报。

NetApp HCI 警报监控功能会将 NetApp HCI 存储集群系统警报转发到 vCenter Server，使您能够从 vSphere Web Client 界面查看 NetApp HCI 的所有警报。

1. 打开每节点管理节点 UI ([https://\[IP address\] : 442](https://[IP address] : 442))。
2. 单击 * 警报监控 * 选项卡。
3. 配置警报监控选项。

警报监控选项

选项	Description
运行警报监控测试	运行监控系统测试以检查以下内容： <ul style="list-style-type: none">• NetApp HCI 和 VMware vCenter 连接• 通过 QoSIOC 服务提供的数据存储库信息对 NetApp HCI 和 VMware vCenter 进行配对• 当前 NetApp HCI 警报和 vCenter 警报列表
收集警报	启用或禁用向 vCenter 转发 NetApp HCI 存储警报。您可以从下拉列表中选择目标存储集群。此选项的默认设置为 Enabled。

选项	Description
收集最佳实践警报	<p>启用或禁用向 vCenter 转发 NetApp HCI 存储最佳实践警报。最佳实践警报是指由次优系统配置触发的故障。此选项的默认设置为 已标记。禁用后，NetApp HCI 存储最佳实践警报不会显示在 vCenter 中。</p>
将支持数据发送到 AIQ	<p>控制从 VMware vCenter 到 NetApp SolidFire Active IQ 的支持和监控数据流。</p> <p>选项如下：</p> <ul style="list-style-type: none"> Enabled：所有 vCenter 警报，NetApp HCI 存储警报和支持数据都会发送到 NetApp SolidFire Active IQ。这样，NetApp 就可以主动支持和监控 NetApp HCI 安装，以便在影响系统之前检测到并解决可能的问题。 Disabled：不会向 NetApp SolidFire Active IQ 发送 vCenter 警报，NetApp HCI 存储警报或支持数据。 <p> 如果您使用 NetApp 部署引擎关闭了 * 向 AIQ* 发送数据选项，则需要执行以下操作 "启用遥测" 再次使用管理节点 REST API 从此页面配置服务。</p>
将计算节点数据发送到 AIQ	<p>控制从计算节点到 NetApp SolidFire Active IQ 的支持和监控数据流。</p> <p>选项如下：</p> <ul style="list-style-type: none"> Enabled：有关计算节点的支持和监控数据会传输到 NetApp SolidFire Active IQ，以便为计算节点硬件提供主动式支持。 Disabled：有关计算节点的支持和监控数据不会传输到 NetApp SolidFire Active IQ。 <p> 如果您使用 NetApp 部署引擎关闭了 * 向 AIQ* 发送数据选项，则需要执行以下操作 "启用遥测" 再次使用管理节点 REST API 从此页面配置服务。</p>

了解更多信息

["适用于 vCenter Server 的 NetApp Element 插件"](#)

修改并测试管理节点网络，集群和系统设置

您可以修改和测试管理节点网络，集群和系统设置。

- [更新管理节点网络设置]
- [更新管理节点集群设置]
- [测试管理节点设置]

更新管理节点网络设置

在每节点管理节点 UI 的 Network Settings 选项卡上，您可以修改管理节点网络接口字段。

1. 打开每节点管理节点 UI。
2. 单击 * 网络设置 * 选项卡。
3. 查看或输入以下信息：
 - a. * 方法 *：选择以下方法之一来配置接口：
 - `loopback`：用于定义 IPv4 环回接口。
 - `manual`：用于定义默认情况下不会对其进行配置的接口。
 - `d跃点`：用于通过 DHCP 获取 IP 地址。
 - `static`：用于使用静态分配的 IPv4 地址定义以太网接口。
 - b. * 链路速度 *：虚拟 NIC 协商的速度。
 - c. * IPv4 地址 *： `eth0` 网络的 IPv4 地址。
 - d. * IPv4 子网掩码 *： IPv4 网络的地址细分。
 - e. * IPv4 网关地址 *：用于从本地网络发送数据包的路由器网络地址。
 - f. * IPv6 地址 *： `eth0` 网络的 IPv6 地址。
 - g. * IPv6 网关地址 *：用于从本地网络发送数据包的路由器网络地址。
- h. * MTU *：网络协议可以传输的最大数据包大小。必须大于或等于 1500。如果添加第二个存储 NIC，则此值应为 9000。
- i. * DNS Servers*：用于集群通信的网络接口。
- j. * 搜索域 *：搜索系统可用的其他 MAC 地址。
- k. * 状态 *：可能值：
 - `UpAndRunning`
 - `d拥有`
 - `向上`
- l. * 路由 *：通过路由所配置的关联接口到特定主机或网络的静态路由。



11.3 或更高版本的管理节点不支持 IPv6 选项。

更新管理节点集群设置

在管理节点的每节点 UI 的 "Cluster Settings" 选项卡上，您可以在节点处于 "Available"， "Pending"， "PendingActive" 和 "Active" 状态时修改集群接口字段。

1. 打开每节点管理节点 UI。
2. 单击 * 集群设置 * 选项卡。
3. 查看或输入以下信息：
 - * 角色 *：管理节点在集群中的角色。可能值：management。
 - * 版本 *：集群上运行的 Element 软件版本。
 - * 默认接口 *：用于管理节点与运行 Element 软件的集群进行通信的默认网络接口。

测试管理节点设置

更改管理节点的管理和网络设置并提交更改后，您可以运行测试以验证所做的更改。

1. 打开每节点管理节点 UI。
2. 在管理节点 UI 中，单击 * 系统测试 *。
3. 完成以下任一操作：
 - a. 要验证您配置的网络设置是否对系统有效，请单击 * 测试网络配置 *。
 - b. 要使用 ICMP 数据包测试 1G 和 10G 接口上与集群中所有节点的网络连接，请单击 * 测试 Ping*。
4. 查看或输入以下内容：
 - * 主机 *：指定要 ping 的设备的地址或主机名列表，以逗号分隔。
 - * 尝试次数 *：指定系统应重复执行测试 ping 的次数。默认值：5。
 - * 数据包大小 *：指定要在发送到每个 IP 的 ICMP 数据包中发送的字节数。字节数必须小于网络配置中指定的最大 MTU。
 - * 超时 msec*：指定等待每个 ping 响应的毫秒数。默认值：500 毫秒。
 - * 总超时秒 *：指定在发出下一次 ping 尝试或结束此过程之前 ping 应等待系统响应的时间（以秒为单位）。默认值：5。
 - * 禁止碎片化 *：为 ICMP 数据包启用 DF（Do not fragment）标志。

了解更多信息

["适用于 vCenter Server 的 NetApp Element 插件"](#)

从管理节点运行系统实用程序

您可以使用管理节点的每节点 UI 创建或删除集群支持包，重置节点配置设置或重新启动网络连接。

步骤

1. 使用管理节点管理员凭据打开每节点管理节点 UI。
2. 单击 * 系统实用程序 *。
3. 单击要运行的实用程序对应的按钮：
 - a. * 控制电源 *：重新启动，重新启动或关闭节点。指定以下任一选项。



此操作会导致网络连接暂时断开。

- * 操作 *：选项包括 `Restart` 和 `halt`（关闭电源）。

- * 唤醒延迟 *：节点恢复联机之前的任何其他时间。

b. * 创建集群支持包 *：创建集群支持包，以帮助 NetApp 支持部门对集群中的一个或多个节点进行诊断评估。指定以下选项：

- * 捆绑包名称 *：创建的每个支持包的唯一名称。如果未提供名称，则使用 "supportbundle" 和节点名称作为文件名。

- * Mvip*：集群的 MVIP。从集群中的所有节点收集捆绑包。如果未指定 `Nodes` 参数，则需要此参数。

- * 节点 *：要从中收集捆绑包的节点的 IP 地址。使用 `Nodes` 或 `Mvip` 指定要从中收集捆绑包的节点，但不能同时使用这两者。如果未指定 `Mvip`，则需要此参数。

- * 用户名 *：集群管理员用户名。

- * 密码 *：集群管理员密码。

- * 允许不完整 *：如果无法从一个或多个节点收集软件包，则允许脚本继续运行。

- * 额外的 args*：此参数将馈送到 `sf_make_support_bundle` 脚本。只有在 NetApp 支持部门要求时，才应使用此参数。

c. * 删除所有支持包 *：删除管理节点上的任何当前支持包。

d. * 重置节点 *：将管理节点重置为新安装映像。此操作会将网络配置以外的所有设置更改为默认状态。指定以下选项：

- * 构建 *：节点将重置到的远程 Element 软件映像的 URL。

- * 选项 *：运行重置操作的规范。如果需要，NetApp 支持部门将提供详细信息。



此操作会导致网络连接暂时断开。

e. * 重新启动网络 *：重新启动管理节点上的所有网络服务。



此操作会导致网络连接暂时断开。

了解更多信息

["适用于 vCenter Server 的 NetApp Element 插件"](#)

版权信息

版权所有 © 2025 NetApp, Inc.。保留所有权利。中国印刷。未经版权所有者事先书面许可，本文档中受版权保护的任何部分不得以任何形式或通过任何手段（图片、电子或机械方式，包括影印、录音、录像或存储在电子检索系统中）进行复制。

从受版权保护的 NetApp 资料派生的软件受以下许可和免责声明的约束：

本软件由 NetApp 按“原样”提供，不含任何明示或暗示担保，包括但不限于适销性以及针对特定用途的适用性的隐含担保，特此声明不承担任何责任。在任何情况下，对于因使用本软件而以任何方式造成的任何直接性、间接性、偶然性、特殊性、惩罚性或后果性损失（包括但不限于购买替代商品或服务；使用、数据或利润方面的损失；或者业务中断），无论原因如何以及基于何种责任理论，无论出于合同、严格责任或侵权行为（包括疏忽或其他行为），NetApp 均不承担责任，即使已被告知存在上述损失的可能性。

NetApp 保留在不另行通知的情况下随时对本文档所述的任何产品进行更改的权利。除非 NetApp 以书面形式明确同意，否则 NetApp 不承担因使用本文档所述产品而产生的任何责任或义务。使用或购买本产品不表示获得 NetApp 的任何专利权、商标权或任何其他知识产权许可。

本手册中描述的产品可能受一项或多项美国专利、外国专利或正在申请的专利的保护。

有限权利说明：政府使用、复制或公开本文档受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中“技术数据权利 — 非商用”条款第 (b)(3) 条规定的限制条件的约束。

本文档中所含数据与商业产品和/或商业服务（定义见 FAR 2.101）相关，属于 NetApp, Inc. 的专有信息。根据本协议提供的所有 NetApp 技术数据和计算机软件具有商业性质，并完全由私人出资开发。美国政府对这些数据的使用权具有非排他性、全球性、受限且不可撤销的许可，该许可既不可转让，也不可再许可，但仅限在与交付数据所依据的美国政府合同有关且受合同支持的情况下使用。除本文档规定的情形外，未经 NetApp, Inc. 事先书面批准，不得使用、披露、复制、修改、操作或显示这些数据。美国政府对国防部的授权仅限于 DFARS 的第 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）条款中明确的权利。

商标信息

NetApp、NetApp 标识和 <http://www.netapp.com/TM> 上所列的商标是 NetApp, Inc. 的商标。其他公司和产品名称可能是其各自所有者的商标。