



# 使用管理节点 HCI

NetApp  
October 11, 2024

# 目录

使用管理节点 .....	1
管理节点概述 .....	1
安装或恢复管理节点 .....	2
访问管理节点 .....	15
更改管理节点的默认SSL证书 .....	17
使用管理节点 UI .....	18
使用管理节点 REST API .....	23
管理支持连接 .....	45

# 使用管理节点

## 管理节点概述

您可以使用管理节点（mNode）使用系统服务，管理集群资产和设置，运行系统测试和实用程序，配置 Active IQ 以进行系统监控以及启用 NetApp 支持访问以进行故障排除。

对于运行 Element 软件 11.3 或更高版本的集群，您可以使用以下两个界面之一来使用管理节点：

- 通过管理节点UI([https:// \[mNode IP\]:442](https:// [mNode IP]:442)，您可以更改网络和群集设置、运行系统测试或使用系统公用程序。
- 通过内置的REST API UI([https:// \[mNode IP\]/mnode](https:// [mNode IP]/mnode)，您可以运行或了解与管理节点服务相关的API，包括代理服务器配置、服务级别更新或资产管理。

安装或恢复管理节点：

- ["安装管理节点"](#)
- ["配置存储网络接口控制器（NIC）"](#)
- ["恢复管理节点"](#)

访问管理节点：

- ["访问管理节点（UI 或 REST API）"](#)

更改默认SSL证书：

- ["更改管理节点的默认SSL证书"](#)

使用管理节点 UI 执行任务：

- ["管理节点 UI 概述"](#)

使用管理节点 REST API 执行任务：

- ["管理节点 REST API UI 概述"](#)

禁用或启用远程 SSH 功能或启动与 NetApp 支持部门的远程支持通道会话，以帮助您进行故障排除：

- ["启用远程 NetApp 支持连接"](#)
- ["在管理节点上管理 SSH 功能"](#)

了解更多信息

- ["适用于 vCenter Server 的 NetApp Element 插件"](#)
- ["NetApp HCI 资源页面"](#)

# 安装或恢复管理节点

## 安装管理节点

您可以使用适用于您的配置的映像为运行 NetApp Element 软件的集群手动安装管理节点。

此手动过程适用于未使用 NetApp 部署引擎安装管理节点的 NetApp HCI 管理员。

您需要的内容

- 您的集群版本运行的是 NetApp Element 软件 11.3 或更高版本。
- 您的安装使用 IPv4 。管理节点 11.3 不支持 IPv6 。



如果需要 IPv6 支持，可以使用管理节点 11.1 。

- 您有权从 NetApp 支持站点下载软件。
- 您已确定适用于您的平台的管理节点映像类型：

平台	安装映像类型
Microsoft Hyper-V	.iso
KVM	.iso
VMware vSphere	.iso , .ova
Citrix XenServer	.iso
OpenStack	.iso

- (带有代理服务器的管理节点 12.0 和 12.2) 在配置代理服务器之前、您已将 NetApp 混合云控制更新为管理服务版本 2.2016。

关于此任务

Element 12.2 管理节点是一种可选升级。现有部署不需要此功能。

在执行此过程之前、您应了解["永久性卷"](#)以及是否要使用它们。永久性卷是可选的，但建议在虚拟机（VM）丢失时用于管理节点配置数据恢复。

步骤

1. [下载 ISO 或 OVA 并部署虚拟机](#)
2. [\[创建管理节点管理员并配置网络\]](#)
3. [\[配置时间同步\]](#)
4. [\[设置管理节点\]](#)
5. [\[配置控制器资产\]](#)
6. (仅限 NetApp HCI) [配置计算节点资产](#)

## 下载 ISO 或 OVA 并部署虚拟机

1. 从NetApp支持站点上的页面下载适用于您的安装的OVA或ISO "NetApp HCI":
  - a. 选择 \* 下载最新版本 \* 并接受 EULA。
  - b. 选择要下载的管理节点映像。
2. 如果您下载了 OVA，请按照以下步骤操作：
  - a. 部署 OVA。
  - b. 如果您的存储集群与管理节点（eth0）位于不同的子网中，并且您希望使用永久性卷，请向存储子网上的虚拟机（例如 eth1）添加另一个网络接口控制器（Network Interface Controller，NIC），或者确保管理网络可以路由到存储网络。
3. 如果您下载了 ISO，请按照以下步骤操作：
  - a. 使用以下配置从虚拟机管理程序创建新的 64 位 VM：
    - 6 个虚拟 CPU
    - 24 GB RAM
    - 存储适配器类型设置为 LSI Logic Parallel



管理节点的默认值可能为 LSI Logic SAS。在 \* 新建虚拟机 \* 窗口中，选择 \* 自定义硬件 \* > \* 虚拟硬件 \* 以验证存储适配器配置。如果需要，请将 LSI Logic SAS 更改为 \* LSI Logic Parallel \*。

- 400 GB 虚拟磁盘，精简配置
- 一个可访问 Internet 和存储 MVIP 的虚拟网络接口。
- 一个可通过管理网络访问存储集群的虚拟网络接口。如果存储集群与管理节点（eth0）位于不同的子网中，并且您希望使用永久性卷，请向存储子网（eth1）上的虚拟机添加另一个网络接口控制器（Network Interface Controller，NIC），或者确保管理网络可以路由到存储网络。



请勿在此操作步骤 中指示稍后启动此虚拟机的步骤之前启动此虚拟机。

- b. 将 ISO 连接到虚拟机并启动到 .iso 安装映像。



使用映像安装管理节点可能会导致在显示启动屏幕之前出现 30 秒的延迟。

4. 安装完成后，启动管理节点的虚拟机。

## 创建管理节点管理员并配置网络

1. 使用终端用户界面（TUI）创建管理节点管理员用户。



要浏览菜单选项，请按向上或向下箭头键。要在各个按钮之间移动，请按 Tab。要从按钮移至字段，请按 Tab。要在字段之间导航，请按向上或向下箭头键。

2. 如果网络上有一个动态主机配置协议（DHCP）服务器，用于分配最大传输单元（MTU）小于 1500 字节的 IP，则必须执行以下步骤：

- a. 临时将管理节点置于不使用 DHCP 的 vSphere 网络上，例如 iSCSI。
- b. 重新启动 VM 或重新启动 VM 网络。
- c. 使用 TUI 在 MTU 大于或等于 1500 字节的管理网络上配置正确的 IP。
- d. 将正确的 VM 网络重新分配给 VM。



如果 DHCP 分配的 IP MTU 小于 1500 字节，则可能会阻止您配置管理节点网络或使用管理节点 UI。

### 3. 配置管理节点网络（eth0）。



如果您需要一个额外的NIC来隔离存储流量，请参阅有关配置另一个NIC的说明：["配置存储网络接口控制器（NIC）"](#)。

## 配置时间同步

### 1. 确保使用 NTP 在管理节点和存储集群之间同步时间：



从 Element 12.3.1 开始，系统会自动执行子步骤（a）到（e）。对于管理节点12.3.1、请继续执行子步骤（f）以完成时间同步配置。

1. 使用 SSH 或虚拟机管理程序提供的控制台登录到管理节点。
2. 停止NTPD：

```
sudo service ntpd stop
```

### 3. 编辑NTP配置文件 /etc/ntp.conf：

- a. 注释掉默认服务器(server 0.gentoo.pool.ntp.org)，方法是在每个服务器前面添加 #。
- b. 为要添加的每个默认时间服务器添加新行。默认时间服务器必须与要在中使用的存储集群上使用的NTP服务器相同。["后续步骤"](#)

```
vi /etc/ntp.conf

#server 0.gentoo.pool.ntp.org
#server 1.gentoo.pool.ntp.org
#server 2.gentoo.pool.ntp.org
#server 3.gentoo.pool.ntp.org
server <insert the hostname or IP address of the default time server>
```

- c. 完成后保存配置文件。
4. 强制与新添加的服务器进行 NTP 同步。

```
sudo ntpd -gq
```

5. 重新启动 NTPD。

```
sudo service ntpd start
```

6. `【substed_f_install_config_time_sync】` 通过虚拟机管理程序禁用与主机的时间同步（以下是 VMware 示例）：



如果您在 VMware 以外的虚拟机管理程序环境中部署 mNode，例如在 OpenStack 环境中从 .ISO 映像部署，请参见虚拟机管理程序文档以了解等效命令。

a. 禁用定期时间同步：

```
vmware-toolbox-cmd timesync disable
```

b. 显示并确认服务的当前状态：

```
vmware-toolbox-cmd timesync status
```

c. 在 vSphere 中，验证是否 `Synchronize guest time with host` 未选中虚拟机选项中的复选框。



如果您将来对虚拟机进行更改，请勿启用此选项。



请勿在完成时间同步配置后编辑 NTP，因为当您在管理节点上运行时，它会影响 NTP ["设置命令"](#)。

## 设置管理节点

1. 配置并运行管理节点设置命令：



系统将提示您在安全提示符处输入密码。如果集群使用代理服务器，则必须配置代理设置，才能访问公有网络。

```
sudo /sf/packages/mnode/setup-mnode --mnode_admin_user [username]  
--storage_mvip [mvip] --storage_username [username] --telemetry_active  
[true]
```

a. 替换以下每个必需参数的方括号（包括方括号）中的值：



命令名称的缩写形式为圆括号 ( ) ，可替换为全名。

- **-mnode\_admin\_user (-mu) [username]** : 管理节点管理员帐户的用户名。这可能是您用于登录到管理节点的用户帐户的用户名。
  - **-storage\_mvip (-SM) [MVIP address]** : 运行 Element 软件的存储集群的管理虚拟 IP 地址 (MVIP) 。为管理节点配置与在中使用的存储集群相同的存储集群"[NTP 服务器配置](#)"。
  - **--storage\_username (-su)[USERNAME]** : 参数指定的集群的存储集群管理员用户名  
--storage\_mvip。
  - \* — **-metry\_active (-t) [true]\*** : 保留值 true ，以便通过 Active IQ 收集数据以进行分析。
- b. (可选) : 将 Active IQ 端点参数添加到命令中:
- **-remote\_host (-rh) [AIQ\_endpoint]** : 发送 Active IQ 遥测数据进行处理。如果不包括参数, 则使用默认端点。
- c. (建议) : 添加以下永久性卷参数。请勿修改或删除为永久性卷功能创建的帐户和卷, 否则会导致管理功能丢失。
- **-use\_persistent\_volumes (-pv) [true/false , default : false]** : 启用或禁用永久性卷。输入值 true 可启用永久性卷功能。
  - **--PERVING\_volume\_account (-PVA)[ACCOUNT\_NAME]** : 如果 `--use\_persistent\_volumes` 设置为 true, 请使用此参数并输入要用于永久性卷的存储帐户名称。
- 
- 为永久性卷使用与集群上任何现有帐户名称不同的唯一帐户名称。请务必将永久性卷的帐户与环境的其余部分分开。
- **-persistent\_volumes\_mvip (-pVM) /mvip** : 输入运行 Element 软件并与永久性卷结合使用的存储集群的管理虚拟 IP 地址 (MVIP) 。只有当管理节点管理多个存储集群时, 才需要执行此操作。如果未管理多个集群, 则会使用默认集群 MVIP 。
- d. 配置代理服务器:
- **-use\_proxy (-up) [true/false , default : false]** : 启用或禁用代理。要配置代理服务器, 需要使用此参数。
  - **-proxy\_hostname\_or\_IP (-PI) [host]** : 代理主机名或 IP 。如果要使用代理, 则必须执行此操作。如果您指定此选项, 系统将提示您输入 --proxy\_port。
  - **-proxy\_username (-pu) [username]** : 代理用户名。此参数是可选的。
  - **-proxy\_password (-pp) [password]** : 代理密码。此参数是可选的。
  - **-proxy\_port (-pq) [port , default : 0]** : 代理端口。如果指定此参数, 系统将提示您输入代理主机名或IP(--proxy\_hostname\_or\_ip)。
  - **-proxy\_ssh\_port (-ps) [port , default : 443]** : SSH 代理端口。此端口默认为端口 443 。
- e. (可选) 如果需要有关每个参数的追加信息, 请使用参数 help :
- **\*-help (-h) \*** : 返回有关每个参数的信息。根据初始部署, 参数定义为必需或可选。升级和重新部署参数要求可能有所不同。
- f. 运行 `setup-mnode` 命令。



## 配置控制器资产

### 1. 找到安装 ID :

- a. 从浏览器登录到管理节点 REST API UI :
- b. 转到存储MVIP并登录。此操作将接受证书以执行下一步。
- c. 在管理节点上打开清单服务 REST API UI :

```
https://<ManagementNodeIP>/inventory/1/
```

### d. 选择 \* 授权 \* 并完成以下操作:

- i. 输入集群用户名和密码。
- ii. 将客户端ID输入为 `mnode-client`。
- iii. 选择 \* 授权 \* 以开始会话。

### e. 从 REST API UI 中, 选择 \* 获取 /Installations \* 。

### f. 选择 \* 试用 \* 。

### g. 选择 \* 执行 \* 。

### h. 从代码200响应正文中、复制并保存 `id` 以供安装、以便在后续步骤中使用。

您的安装具有在安装或升级期间创建的基本资产配置。

### 2. (仅限 NetApp HCI) 在 vSphere 中找到计算节点的硬件标记:

- a. 在 vSphere Web Client 导航器中选择主机。
- b. 选择 \* 监控 \* 选项卡, 然后选择 \* 硬件运行状况 \* 。
- c. 列出了节点 BIOS 制造商和型号。复制并保存该值、以 `tag` 供稍后使用。

### 3. 将用于 NetApp HCI 监控 (仅限 NetApp HCI 安装) 和混合云控制 (适用于所有安装) 的 vCenter 控制器资产添加到管理节点的已知资产中:

- a. 输入管理节点IP地址并后跟以下命令、以访问管理节点上的mnode服务API UI /mnode:

```
https://<ManagementNodeIP>/mnode
```

### b. 选择 \* 授权 \* 或任何锁定图标并完成以下操作:

- i. 输入集群用户名和密码。
- ii. 将客户端ID输入为 `mnode-client`。
- iii. 选择 \* 授权 \* 以开始会话。
- iv. 关闭窗口。

### c. 选择 \* POST /assets/ { asset\_id } /controllers\* 以添加控制器子资产。



建议您在 vCenter 中创建新的 NetApp HCC 角色以添加控制器子资产。这一新的 NetApp HCC 角色会将管理节点服务视图限制为纯 NetApp 资产。请参阅。"[在 vCenter 中创建 NetApp HCC 角色](#)"

- d. 选择 \* 试用 \*。
- e. 在 \* asset\_id\* 字段中输入复制到剪贴板的父基本资产 ID。
- f. 使用类型和vCenter凭据输入所需的有效负载值 vCenter。
- g. 选择 \* 执行 \*。

#### (仅限 NetApp HCI) 配置计算节点资产

1. (仅限 NetApp HCI) 将计算节点资产添加到管理节点的已知资产:
  - a. 选择 \* POST /assets/ { asset\_id } /compute-nodes\* 以使用计算节点资产的凭据添加计算节点子资产。
  - b. 选择 \* 试用 \*。
  - c. 在 \* asset\_id\* 字段中输入复制到剪贴板的父基本资产 ID。
  - d. 在有效负载中, 输入 " 型号 " 选项卡中定义的所需有效负载值。输入 `as type`` 并输入 ``ESXi Host`` 您在上一步中为保存的硬件标签 ``hardware_tag``。
  - e. 选择 \* 执行 \*。

#### 了解更多信息

- ["永久性卷"](#)
- ["向管理节点添加资产"](#)
- ["配置存储 NIC"](#)
- ["适用于 vCenter Server 的 NetApp Element 插件"](#)
- ["NetApp HCI 资源页面"](#)

#### 配置存储网络接口控制器 (NIC)

如果您要使用额外的 NIC 进行存储, 则可以通过 SSH 连接到管理节点或使用 vCenter 控制台并运行 cURL 命令来设置已标记或未标记的网络接口。

#### 您需要的内容

- 您知道 eth0 IP 地址。
- 您的集群版本运行的是 NetApp Element 软件 11.3 或更高版本。
- 您已部署管理节点 11.3 或更高版本。

#### 配置选项

选择与您的环境相关的选项:

- [为未标记的网络接口配置存储网络接口控制器 \(NIC\)](#)

- 为带标记的网络接口配置存储网络接口控制器（NIC）

## 为未标记的网络接口配置存储网络接口控制器（NIC）

### 步骤

1. 打开 SSH 或 vCenter 控制台。
2. 替换以下命令模板中的值并运行命令：



新存储网络接口所需的每个参数的值由表示 \$。`cluster` 以下模板中的对象是必需的、可用于管理节点主机名重命名。`--insecure` 或者 `-k` 不应在生产环境中使用选项。

```
curl -u $mnode_user_name:$mnode_password --insecure -X POST \
https://$mnode_IP:442/json-rpc/10.0 \
-H 'Content-Type: application/json' \
-H 'cache-control: no-cache' \
-d ' {
    "params": {
        "network": {
            "$eth1": {
                "#default" : false,
                "address" : "$storage_IP",
                "auto" : true,
                "family" : "inet",
                "method" : "static",
                "mtu" : "9000",
                "netmask" : "$subnet_mask",
                "status" : "Up"
            }
        },
        "cluster": {
            "name": "$mnode_host_name"
        }
    },
    "method": "SetConfig"
}
```

## 为带标记的网络接口配置存储网络接口控制器（NIC）

### 步骤

1. 打开 SSH 或 vCenter 控制台。
2. 替换以下命令模板中的值并运行命令：



新存储网络接口所需的每个参数的值由表示 \$。`cluster` 以下模板中的对象是必需的、可用于管理节点主机名重命名。`--insecure` 或者 `-k` 不应在生产环境中使用选项。

```
curl -u $mnode_user_name:$mnode_password --insecure -X POST \
https://$mnode_IP:442/json-rpc/10.0 \
-H 'Content-Type: application/json' \
-H 'cache-control: no-cache' \
-d ' {
  "params": {
    "network": {
      "$eth1": {
        "#default" : false,
        "address" : "$storage_IP",
        "auto" : true,
        "family" : "inet",
        "method" : "static",
        "mtu" : "9000",
        "netmask" : "$subnet_mask",
        "status" : "Up",
        "virtualNetworkTag" : "$vlan_id"
      }
    },
    "cluster": {
      "name": "$mnode_host_name",
      "cipi": "$eth1.$vlan_id",
      "sipi": "$eth1.$vlan_id"
    }
  },
  "method": "SetConfig"
}
```

了解更多信息

- ["向管理节点添加资产"](#)
- ["适用于 vCenter Server 的 NetApp Element 插件"](#)
- ["NetApp HCI 资源页面"](#)

## 恢复管理节点

如果先前的管理节点使用了永久性卷，则可以为运行 NetApp Element 软件的集群手动恢复和重新部署管理节点。

您可以部署新的 OVA 并运行重新部署脚本，以便从先前安装的运行 11.3 及更高版本的管理节点中提取配置数

据。

#### 您需要的内容

- 您先前的管理节点运行的是NetApp Element软件11.3或更高版本、但"永久性卷"已启用功能。
- 您知道包含永久性卷的集群的 MVIP 和 SVIP 。
- 您的集群版本运行的是 NetApp Element 软件 11.3 或更高版本。
- 您的安装使用 IPv4 。管理节点 11.3 不支持 IPv6 。
- 您有权从 NetApp 支持站点下载软件。
- 您已确定适用于您的平台的管理节点映像类型：

平台	安装映像类型
Microsoft Hyper-V	.iso
KVM	.iso
VMware vSphere	.iso , .ova
Citrix XenServer	.iso
OpenStack	.iso

#### 步骤

1. [下载 ISO 或 OVA 并部署虚拟机](#)
2. [\[配置网络。\]](#)
3. [\[配置时间同步\]](#)
4. [\[配置管理节点\]](#)

#### 下载 ISO 或 OVA 并部署虚拟机

1. 从NetApp支持站点上的页面下载适用于您的安装的OVA或ISO "NetApp HCI":
  - a. 选择 \* 下载最新版本 \* 并接受 EULA 。
  - b. 选择要下载的管理节点映像。
2. 如果您下载了 OVA ，请按照以下步骤操作：
  - a. 部署 OVA 。
  - b. 如果您的存储集群与管理节点（ eth0 ）位于不同的子网中，并且您希望使用永久性卷，请向存储子网上的虚拟机（例如 eth1 ）添加另一个网络接口控制器（ Network Interface Controller ， NIC ），或者确保管理网络可以路由到存储网络。
3. 如果您下载了 ISO ，请按照以下步骤操作：
  - a. 使用以下配置从虚拟机管理程序创建新的 64 位虚拟机：
    - 6 个虚拟 CPU
    - 24 GB RAM
    - 400 GB 虚拟磁盘，精简配置

- 一个可访问 Internet 和存储 MVIP 的虚拟网络接口。
- 一个可通过管理网络访问存储集群的虚拟网络接口。如果存储集群与管理节点（eth0）位于不同的子网中，并且您希望使用永久性卷，请向存储子网（eth1）上的虚拟机添加另一个网络接口控制器（Network Interface Controller，NIC），或者确保管理网络可以路由到存储网络。



请勿在此操作步骤中指示稍后启动虚拟机的步骤之前启动虚拟机。

b. 将 ISO 连接到虚拟机并启动到 .iso 安装映像。



使用映像安装管理节点可能会导致在显示启动屏幕之前出现 30 秒的延迟。

4. 安装完成后，启动管理节点的虚拟机。

配置网络。

1. 使用终端用户界面（TUI）创建管理节点管理员用户。



要浏览菜单选项，请按向上或向下箭头键。要在各个按钮之间移动，请按 Tab。要从按钮移至字段，请按 Tab。要在字段之间导航，请按向上或向下箭头键。

2. 配置管理节点网络（eth0）。



如果您需要一个额外的NIC来隔离存储流量，请参阅有关配置另一个NIC的说明：["配置存储网络接口控制器（NIC）"](#)。

配置时间同步

1. 确保使用 NTP 在管理节点和存储集群之间同步时间：



从 Element 12.3.1 开始，系统会自动执行子步骤（a）到（e）。对于管理节点12.3.1、请继续执行子步骤（f）以完成时间同步配置。

1. 使用 SSH 或虚拟机管理程序提供的控制台登录到管理节点。

2. 停止NTPD：

```
sudo service ntpd stop
```

3. 编辑NTP配置文件 /etc/ntp.conf：

- a. 注释掉默认服务器(server 0.gentoo.pool.ntp.org)，方法是在每个服务器前面添加 #。
- b. 为要添加的每个默认时间服务器添加新行。默认时间服务器必须与要在中使用的存储集群上使用的NTP服务器相同。["后续步骤"](#)

```
vi /etc/ntp.conf

#server 0.gentoo.pool.ntp.org
#server 1.gentoo.pool.ntp.org
#server 2.gentoo.pool.ntp.org
#server 3.gentoo.pool.ntp.org
server <insert the hostname or IP address of the default time server>
```

c. 完成后保存配置文件。

4. 强制与新添加的服务器进行 NTP 同步。

```
sudo ntpd -gq
```

5. 重新启动 NTPD 。

```
sudo service ntpd start
```

6. [substed\_f\_recovery\_config\_time\_sync] 通过虚拟机管理程序禁用与主机的时间同步（以下是 VMware 示例）：



如果您在 VMware 以外的虚拟机管理程序环境中部署 mNode，例如在 OpenStack 环境中从 .ISO 映像部署，请参见虚拟机管理程序文档以了解等效命令。

a. 禁用定期时间同步：

```
vmware-toolbox-cmd timesync disable
```

b. 显示并确认服务的当前状态：

```
vmware-toolbox-cmd timesync status
```

c. 在 vSphere 中、验证是否 `Synchronize guest time with host` 未选中虚拟机选项中的复选框。



如果您将来对虚拟机进行更改，请勿启用此选项。



请勿在完成时间同步配置后编辑 NTP、因为当您在管理节点上运行时、它会影响 NTP [重新部署命令](#)。

## 配置管理节点

1. 为管理服务包内容创建临时目标目录：

```
mkdir -p /sf/etc/mnode/mnode-archive
```

2. 下载先前安装在现有管理节点上的管理服务捆绑包(2.15.28或更高版本)、并将其保存在目录中 /sf/etc/mnode/。
3. 使用以下命令提取已下载的捆绑包，将括号中的值（包括括号）替换为捆绑包文件的名称：

```
tar -C /sf/etc/mnode -xvf /sf/etc/mnode/[management services bundle file]
```

4. 将生成的文件提取到 `/sf/etc/mnode-archive` 目录：

```
tar -C /sf/etc/mnode/mnode-archive -xvf /sf/etc/mnode/services_deploy_bundle.tar.gz
```

5. 为帐户和卷创建配置文件：

```
echo '{"trident": true, "mvip": "[mvip IP address]", "account_name": "[persistent volume account name]"}' | sudo tee /sf/etc/mnode/mnode-archive/management-services-metadata.json
```

- a. 替换以下每个必需参数的方括号（包括方括号）中的值：

- `*`：存储集群的管理虚拟 IP 地址。为管理节点配置与在中使用的存储集群相同的存储集群“[NTP 服务器配置](#)”。
- `[永久性卷帐户名称]`：与此存储集群中所有永久性卷关联的帐户的名称。

6. 配置并运行管理节点重新部署命令以连接到集群上托管的永久性卷，并使用先前的管理节点配置数据启动服务：



系统将提示您在安全提示符处输入密码。如果集群使用代理服务器，则必须配置代理设置，才能访问公有网络。

```
sudo /sf/packages/mnode/redeploy-mnode --mnode_admin_user [username]
```

- a. 将方括号中的值（包括方括号）替换为管理节点管理员帐户的用户名。这可能是您用于登录到管理节点的用户帐户的用户名。



您可以添加用户名或允许脚本提示您输入信息。



- b. 运行 `redeploy-mnode` 命令。重新部署完成后，此脚本将显示一条成功消息。
- c. 如果使用系统的完全限定域名 (FQDN) 访问 Element 或 NetApp HCI Web 界面 (例如管理节点或 NetApp 混合云控制) "重新配置管理节点的身份验证"。



如果先前已在管理节点上禁用 SSH 功能，则需要已在恢复的管理节点上启用 "再次禁用 SSH"。默认情况下，管理节点上会启用提供的 SSH 功能 "NetApp 支持远程支持通道 (RST) 会话访问"。

了解更多信息

- "永久性卷"
- "适用于 vCenter Server 的 NetApp Element 插件"
- "NetApp HCI 资源页面"

## 访问管理节点

从 NetApp Element 软件 11.3 版开始，管理节点包含两个 UI：一个 UI 用于管理基于 REST 的服务，一个每节点 UI 用于管理网络和集群设置以及操作系统测试和实用程序。

对于运行 Element 软件 11.3 或更高版本的集群，您可以使用以下两个界面之一：

- 通过使用管理节点 UI ([https:// \[mNode IP\]:442\(\)](https://[mNode IP]:442/))，您可以更改网络和群集设置、运行系统测试或使用系统公用程序。
- 通过使用内置的 REST API UI ([https://\[mNode IP\]/mnode](https://[mNode IP]/mnode))，您可以运行或了解与管理节点服务相关的 API，包括代理服务器配置、服务级别更新或资产管理。

### 访问管理节点的每节点 UI

从每节点 UI 中，您可以访问网络和集群设置，并利用系统测试和实用程序。

步骤

1. 输入管理节点 IP 地址并后跟： 442 ，以访问管理节点的每节点 UI

```
https://[IP address]:442
```

Management

### Network Settings - Management

Method :

Link Speed :

IPv4 Address :

IPv4 Subnet Mask :

IPv4 Gateway Address :

IPv6 Address :

IPv6 Gateway Address :

MTU :

DNS Servers :

Search Domains :

Status :

Routes

2. 出现提示时，输入管理节点用户名和密码。

## 访问管理节点 REST API UI

从 REST API UI 中，您可以访问与服务相关的 API 菜单，以控制管理节点上的管理服务。

### 步骤

1. 要访问REST API UI以获取管理服务、请输入管理节点IP地址、然后输入 /mnode：

```
https://[IP address]/mnode
```

## MANAGEMENT SERVICES API<sup>1.0</sup>

[ Base URL: /mnode ]  
https://10.117.1.100/mnode/swagger/json

The configuration REST service for MANAGEMENT SERVICES

[NetApp - Website](#)

[NetApp Commercial Software License](#)

Authorize 

### logs Log service

GET /logs Get logs from the MNODE service(s)

### assets Asset service

POST /assets Add a new asset

GET /assets Get all assets

GET /assets/compute-nodes Get all compute nodes

GET /assets/compute-nodes/{compute\_node\_id} Get a specific compute node by ID

GET /assets/controllers Get all controllers

GET /assets/controllers/{controller\_id} Get a specific controller by ID

GET /assets/storage-clusters Get all storage clusters

GET /assets/storage-clusters/{storage\_cluster\_id} Get a specific storage cluster by ID

PUT /assets/{asset\_id} Modify an asset with a specific ID

DELETE /assets/{asset\_id} Delete an asset with a specific ID

GET /assets/{asset\_id} Get an asset by it's ID

POST /assets/{asset\_id}/compute-nodes Add a compute asset

GET /assets/{asset\_id}/compute-nodes Get compute assets

PUT /assets/{asset\_id}/compute-nodes/{compute\_id} Update a specific compute node asset

DELETE /assets/{asset\_id}/compute-nodes/{compute\_id} Delete a specific compute node asset

2. 选择 \* 授权 \* 或任何锁定图标，然后输入集群管理员凭据以获得使用 API 的权限。

## 了解更多信息

- ["启用 Active IQ 和 NetApp HCI 监控"](#)
- ["适用于 vCenter Server 的 NetApp Element 插件"](#)
- ["NetApp HCI 资源页面"](#)

## 更改管理节点的默认SSL证书

您可以使用NetApp Element API更改管理节点的默认SSL证书和专用密钥。

配置管理节点时、它会创建一个唯一的自签名安全套接字层(SSL)证书和专用密钥、用于通过Element UI、每节点UI或API进行所有HTTPS通信。Element 软件支持自签名证书以及由可信证书颁发机构（CA）颁发和验证的证书。

您可以使用以下 API 方法获取有关默认 SSL 证书的详细信息并进行更改。

- \* **GetNodeSSLCertificer\***

您可以使用 "[GetNodeSSLCertificate方法](#)"检索有关当前安装的SSL证书的信息、包括所有证书详细信息。

- **设置NodeSSLCertificer**

您可以使用 "[SetNodeSSLCertificate方法](#)"将集群和每节点SSL证书设置为您提供的证书和专用密钥。系统会验证证书和专用密钥，以防止应用无效证书。

- **删除NodeSSLCertificer**

此操作 "[RemoveNodeSSLCertificate方法](#)"将删除当前安装的SSL证书和专用密钥。然后，集群将生成新的自签名证书和专用密钥。

## 了解更多信息

- "[更改 Element 软件的默认 SSL 证书](#)"
- "[在Element Software中设置自定义SSL证书有哪些要求?](#) "
- "[SolidFire 和 Element 软件文档](#)"
- "[适用于 vCenter Server 的 NetApp Element 插件](#)"

## 使用管理节点 UI

### 管理节点 UI 概述

通过管理节点UI(<https://<ManagementNodeIP>:442>，您可以更改网络和群集设置、运行系统测试或使用系统公用程序。

可以使用管理节点 UI 执行的任务：

- "[在 NetApp HCI 上配置警报监控](#)"
- "[修改并测试管理节点网络，集群和系统设置](#)"
- "[从管理节点运行系统实用程序](#)"

了解更多信息

- "[访问管理节点](#)"
- "[适用于 vCenter Server 的 NetApp Element 插件](#)"
- "[NetApp HCI 资源页面](#)"


### 在 NetApp HCI 上配置警报监控

您可以配置设置以监控 NetApp HCI 系统上的警报。

NetApp HCI 警报监控功能会将 NetApp HCI 存储集群系统警报转发到 vCenter Server ， 使您能够从 vSphere Web Client 界面查看 NetApp HCI 的所有警报。

1. 打开每节点管理节点UI(https://[IP address]:442)。
2. 选择\*Alert Monitor\*选项卡。
3. 配置警报监控选项。

### 警报监控选项

选项	说明
运行警报监控测试	<p>运行监控系统测试以检查以下内容：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• NetApp HCI 和 VMware vCenter 连接</li> <li>• 通过 QoSSIOC 服务提供的数据存储库信息对 NetApp HCI 和 VMware vCenter 进行配对</li> <li>• 当前 NetApp HCI 警报和 vCenter 警报列表</li> </ul>
收集警报	<p>启用或禁用向 vCenter 转发 NetApp HCI 存储警报。您可以从下拉列表中选择目标存储集群。此选项的默认设置为 Enabled。</p>
收集最佳实践警报	<p>启用或禁用向 vCenter 转发 NetApp HCI 存储最佳实践警报。最佳实践警报是指由次优系统配置触发的故障。此选项的默认设置为 Disabled。禁用后，NetApp HCI 存储最佳实践警报不会显示在 vCenter 中。</p>
将支持数据发送到AIQ	<p>控制从 VMware vCenter 到 NetApp SolidFire Active IQ 的支持和监控数据流。</p> <p>选项如下：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Enabled：所有 vCenter 警报， NetApp HCI 存储警报和支持数据都会发送到 NetApp SolidFire Active IQ。这样， NetApp 就可以主动支持和监控 NetApp HCI 安装，以便在影响系统之前检测到并解决可能的问题。</li> <li>• Disabled：不会向 NetApp SolidFire Active IQ 发送 vCenter 警报， NetApp HCI 存储警报或支持数据。</li> </ul> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p> 如果您使用NetApp部署引擎关闭了*Send data to AIQ*选项，则需要"启用遥测"再次使用管理节点REST API从此页面配置此服务。</p> </div>

选项	说明
将计算节点数据发送到 AIQ	<p>控制从计算节点到 NetApp SolidFire Active IQ 的支持和监控数据流。</p> <p>选项如下：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Enabled：有关计算节点的支持和监控数据会传输到 NetApp SolidFire Active IQ，以便为计算节点硬件提供主动式支持。</li> <li>• Disabled：有关计算节点的支持和监控数据不会传输到 NetApp SolidFire Active IQ。</li> </ul> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-top: 10px;">  <p>如果您使用NetApp部署引擎关闭了*Send data to AIQ*选项，则需要<a href="#">"启用遥测"</a>再次使用管理节点REST API从此页面配置此服务。</p> </div>

了解更多信息

- ["适用于 vCenter Server 的 NetApp Element 插件"](#)
- ["NetApp HCI 资源页面"](#)

## 修改并测试管理节点网络，集群和系统设置

您可以修改和测试管理节点网络，集群和系统设置。

- [\[更新管理节点网络设置\]](#)
- [\[更新管理节点集群设置\]](#)
- [\[测试管理节点设置\]](#)

### 更新管理节点网络设置

在每节点管理节点 UI 的 Network Settings 选项卡上，您可以修改管理节点网络接口字段。

1. 打开每节点管理节点 UI。
2. 选择 \* 网络设置 \* 选项卡。
3. 查看或输入以下信息：
  - a. \* 方法 \*：选择以下方法之一来配置接口：
    - loopback:用于定义IPv4环回接口。
    - manual：用于定义默认情况下不进行任何配置的接口。
    - dhcp：用于通过DHCP获取IP地址。
    - static：用于使用静态分配的IPv4地址定义以太网接口。
  - b. \* 链路速度 \*：虚拟 NIC 协商的速度。

- c. \* IPv4 地址 \* : eth0 网络的 IPv4 地址。
- d. \* IPv4 子网掩码 \* : IPv4 网络的地址细分。
- e. \* IPv4 网关地址 \* : 用于从本地网络发送数据包的路由器网络地址。
- f. \* IPv6 地址 \* : eth0 网络的 IPv6 地址。
- g. \* IPv6 网关地址 \* : 用于从本地网络发送数据包的路由器网络地址。



11.3 或更高版本的管理节点不支持 IPv6 选项。

- h. \* MTU \* : 网络协议可以传输的最大数据包大小。必须大于或等于 1500 。如果添加第二个存储 NIC , 则此值应为 9000 。
- i. \* DNS Servers\* : 用于集群通信的网络接口。
- j. \* 搜索域 \* : 搜索系统可用的其他 MAC 地址。
- k. \* 状态 \* : 可能值:
  - UpAndRunning
  - Down
  - Up
- l. \* 路由 \* : 通过路由所配置的关联接口到特定主机或网络的静态路由。

### 更新管理节点集群设置

在管理节点的每节点 UI 的 "Cluster Settings" 选项卡上, 您可以在节点处于 "Available" , "Pending" , "PendingActive" 和 "Active" 状态时修改集群接口字段。

1. 打开每节点管理节点 UI 。
2. 选择 \* 集群设置 \* 选项卡。
3. 查看或输入以下信息:
  - \* 角色 \* : 管理节点在集群中的角色。可能值: Management。
  - \* 版本 \* : 集群上运行的 Element 软件版本。
  - \* 默认接口 \* : 用于管理节点与运行 Element 软件的集群进行通信的默认网络接口。

### 测试管理节点设置

更改管理节点的管理和网络设置并提交更改后, 您可以运行测试以验证所做的更改。

1. 打开每节点管理节点 UI 。
2. 在管理节点 UI 中, 选择 \* 系统测试 \* 。
3. 完成以下任一操作:
  - a. 要验证您配置的网络设置是否对系统有效, 请选择 \* 测试网络配置 \* 。
  - b. 要使用 ICMP 数据包测试 1G 和 10G 接口上与集群中所有节点的网络连接, 请选择 \* 测试 Ping\* 。
4. 查看或输入以下内容:

- \* 主机 \*：指定要 ping 的设备的地址或主机名列表，以逗号分隔。
- \* 尝试次数 \*：指定系统应重复执行测试 ping 的次数。默认值：5。
- \* 数据包大小 \*：指定要在发送到每个 IP 的 ICMP 数据包中发送的字节数。字节数必须小于网络配置中指定的最大 MTU。
- \* 超时 msec\*：指定等待每个 ping 响应的毫秒数。默认值：500 毫秒。
- \* 总超时秒 \*：指定在发出下一次 ping 尝试或结束此过程之前 ping 应等待系统响应的的时间（以秒为单位）。默认值：5。
- \* 禁止碎片化 \*：为 ICMP 数据包启用 DF（Do not fragment）标志。

了解更多信息

- ["适用于 vCenter Server 的 NetApp Element 插件"](#)
- ["NetApp HCI 资源页面"](#)

## 从管理节点运行系统实用程序

您可以使用管理节点的每节点 UI 创建或删除集群支持包，重置节点配置设置或重新启动网络连接。

步骤

1. 使用管理节点管理员凭据打开每节点管理节点 UI。
2. 选择 \* 系统实用程序 \*。
3. 选择要运行的实用程序对应的按钮：
  - a. \* 控制电源 \*：重新启动，重新启动或关闭节点。指定以下任一选项。



此操作会导致网络连接暂时断开。

- 操作：选项包括 Restart`和 `Halt(关闭电源)。
  - \* 唤醒延迟 \*：节点恢复联机之前的任何其他时间。
- b. \* 创建集群支持包 \*：创建集群支持包，以帮助 NetApp 支持部门对集群中的一个或多个节点进行诊断评估。指定以下选项：
    - \* 捆绑包名称 \*：创建的每个支持包的唯一名称。如果未提供名称，则使用 "supportbundle" 和节点名称作为文件名。
    - \* Mvip\*：集群的 MVIP。从集群中的所有节点收集捆绑包。如果未指定 Nodes 参数，则需要此参数。
    - \* 节点 \*：要从中收集捆绑包的节点的 IP 地址。使用 Nodes 或 Mvip 指定要从中收集捆绑包的节点，但不能同时使用这两者。如果未指定 Mvip，则需要此参数。
    - \* 用户名 \*：集群管理员用户名。
    - \* 密码 \*：集群管理员密码。
    - \* 允许不完整 \*：如果无法从一个或多个节点收集软件包，则允许脚本继续运行。
    - **extra args**：此参数将传递到 `sf\_make\_support\_bundle`脚本。只有在 NetApp 支持部门要求时，才



应使用此参数。

- c. \* 删除所有支持包 \*：删除管理节点上的任何当前支持包。
- d. \* 重置节点 \*：将管理节点重置为新安装映像。此操作会将网络配置以外的所有设置更改为默认状态。指定以下选项：
  - \* 构建 \*：节点将重置到的远程 Element 软件映像的 URL。
  - \* 选项 \*：运行重置操作的规范。如果需要，NetApp 支持部门将提供详细信息。



此操作会导致网络连接暂时断开。

- e. \* 重新启动网络 \*：重新启动管理节点上的所有网络服务。



此操作会导致网络连接暂时断开。

了解更多信息

- ["适用于 vCenter Server 的 NetApp Element 插件"](#)
- ["NetApp HCI 资源页面"](#)

## 使用管理节点 REST API

### 管理节点 REST API UI 概述

通过使用内置的 REST API UI (<https://<ManagementNodeIP>/mnode>)，您可以运行或了解与管理节点服务相关的 API，包括代理服务器配置、服务级别更新或资产管理。

可以使用 REST API 执行的任务：

#### Authorization

- ["获取使用 REST API 的授权"](#)

#### 资产配置

- ["启用 Active IQ 和 NetApp HCI 监控"](#)
- ["为管理节点配置代理服务器"](#)
- ["为多个 vCenter 配置 NetApp Hybrid Cloud Control"](#)
- ["向管理节点添加计算和控制器资产"](#)
- ["创建和管理存储集群资产"](#)

#### 资产管理

- ["查看或编辑现有控制器资产"](#)
- ["创建和管理存储集群资产"](#)

- "从管理节点中删除资产"
- "使用 REST API 收集 NetApp HCI 日志"
- "验证管理节点操作系统和服务版本"
- "从管理服务获取日志"

了解更多信息

- "访问管理节点"
- "适用于 vCenter Server 的 NetApp Element 插件"
- "NetApp HCI 资源页面"

## 获取使用 REST API 的授权

您必须先进行授权，然后才能在 REST API UI 中对管理服务使用 API。您可以通过获取访问令牌来执行此操作。

要获取令牌，请提供集群管理员凭据和客户端 ID。每个令牌的有效期大约为 10 分钟。令牌过期后，您可以重新授权获取新的访问令牌。

在管理节点安装和部署期间，系统会为您设置授权功能。令牌服务基于您在设置期间定义的存储集群。

您需要的内容

- 您的集群版本应运行 NetApp Element 软件 11.3 或更高版本。
- 您应已部署运行 11.3 或更高版本的管理节点。

### API命令

```
TOKEN=`curl -k -X POST https://MVIP/auth/connect/token -F client_id=mnode-client -F grant_type=password -F username=CLUSTER_ADMIN -F password=CLUSTER_PASSWORD|awk -F ':' '{print $2}'|awk -F ',' '{print $1}'|sed s/\"//g`
```

### REST API UI 步骤

1. 输入管理节点IP地址并后跟服务名称，以访问此服务的REST API UI，例如 /mnode/:

```
https://<ManagementNodeIP>/mnode/
```

2. 选择 \* 授权 \*。



或者、您也可以选择任何服务API旁边的锁定图标。

3. 完成以下操作:

- a. 输入集群用户名和密码。

- b. 将客户端ID输入为 `mnode-client`。
  - c. 请勿输入客户端密钥值。
  - d. 选择 \* 授权 \* 以开始会话。
4. 关闭 \* 可用授权 \* 对话框。



如果您尝试在令牌过期后运行命令、则会显示一条 `401 Error: UNAUTHORIZED` 消息。如果看到此信息，请重新授权。

了解更多信息

- ["适用于 vCenter Server 的 NetApp Element 插件"](#)
- ["NetApp HCI 资源页面"](#)

## 启用 Active IQ 和 NetApp HCI 监控

如果您在安装或升级期间尚未启用 Active IQ 存储监控以进行 NetApp HCI 和 NetApp HCI 计算监控、则可以启用此功能。如果您使用 NetApp HCI 部署引擎禁用了遥测功能、则可能需要使用此操作步骤。

Active IQ 收集器服务会将配置数据和基于 Element 软件的集群性能指标转发到 NetApp Active IQ，以便进行历史报告和近乎实时的性能监控。通过 NetApp HCI 监控服务，可以将存储集群故障转发到 vCenter 以发送警报通知。

您需要的内容

- 您的存储集群运行的是 NetApp Element 软件 11.3 或更高版本。
- 您已部署运行 11.3 或更高版本的管理节点。
- 您可以访问 Internet。不能从非公开站点使用 Active IQ 收集器服务。

步骤

1. 获取安装的基本资产 ID：
  - a. 在管理节点上打开清单服务 REST API UI：

```
https://<ManagementNodeIP>/inventory/1/
```

- b. 选择 \* 授权 \* 并完成以下操作：
  - i. 输入集群用户名和密码。
  - ii. 将客户端ID输入为 `mnode-client`。
  - iii. 选择 \* 授权 \* 以开始会话。
  - iv. 关闭窗口。
- c. 从 REST API UI 中，选择 \* 获取 /Installations \*。
- d. 选择 \* 试用 \*。

- e. 选择 \* 执行 \*。
- f. 从代码200响应正文中、复制用于安装的 id。

```
{
  "installations": [
    {
      "_links": {
        "collection":
"https://10.111.211.111/inventory/1/installations",
        "self":
"https://10.111.217.111/inventory/1/installations/abcd01e2-ab00-1xxx-
91ee-12f111xxc7x0x"
      },
      "id": "abcd01e2-ab00-1xxx-91ee-12f111xxc7x0x",
    }
  ]
}
```



您的安装具有在安装或升级期间创建的基本资产配置。

## 2. 激活遥测:

- a. 输入管理节点IP地址并后跟以下命令、以访问管理节点上的mnode服务API UI /mnode:

```
https://<ManagementNodeIP>/mnode
```

- b. 选择 \* 授权 \* 或任何锁定图标并完成以下操作:

- i. 输入集群用户名和密码。
- ii. 将客户端ID输入为 mnode-client。
- iii. 选择 \* 授权 \* 以开始会话。
- iv. 关闭窗口。

- c. 配置基本资产:

- i. 选择 \* 放置 /assets/ { asset\_id } \*。
- ii. 选择 \* 试用 \*。
- iii. 在 JSON 有效负载中输入以下内容:

```
{
  "telemetry_active": true
  "config": {}
}
```

- iv. 在 \* asset\_ID\* 中输入上一步中的基本 ID。
- v. 选择 \* 执行 \*。

只要资产发生更改，Active IQ 服务就会自动重新启动。修改资产会导致应用设置之前出现短暂的延迟。

3. 如果您尚未添加用于 NetApp HCI 监控（仅限 NetApp HCI 安装）和混合云控制（适用于所有安装）的 vCenter 控制器资产，请将此资产添加到管理节点的已知资产中：



NetApp HCI 监控服务需要控制器资产。

- a. 选择 \* POST /assets/ { asset\_id } /controllers\* 以添加控制器子资产。
- b. 选择 \* 试用 \*。
- c. 在 \* asset\_id\* 字段中输入复制到剪贴板的父基本资产 ID 。
- d. 使用AS vCenter`和vCenter凭据输入所需的有效负载值 `type。

```
{
  "username": "string",
  "password": "string",
  "ip": "string",
  "type": "vCenter",
  "host_name": "string",
  "config": {}
}
```



`ip`是vCenter IP地址。

- e. 选择 \* 执行 \*。

了解更多信息

- ["适用于 vCenter Server 的 NetApp Element 插件"](#)
- ["NetApp HCI 资源页面"](#)

## 为多个 vCenter 配置 NetApp Hybrid Cloud Control

您可以将 NetApp Hybrid Cloud Control 配置为管理两个或更多未使用链接模式的 vCenter 中的资产。

如果您需要为最近扩展的安装添加资产，或者没有将新资产自动添加到配置中，则应在初始安装后使用此过程。使用这些 API 添加最近添加到安装中的资产。

您需要的内容

- 您的集群版本运行的是 NetApp Element 软件 11.3 或更高版本。
- 您已部署运行 11.3 或更高版本的管理节点。

步骤

1. "将新 vCenter 添加为控制器资产"管理节点配置。
2. "将新计算节点添加为计算资产"管理节点配置。



您可能需要"更改计算节点的 BMC 凭据"解决 `Hardware ID not available` NetApp 混合云控制中指示的或 `Unable to Detect` 错误。

3. 刷新管理节点上的清单服务 API :

```
https://<ManagementNodeIP>/inventory/1/
```



或者、您也可以等待15分钟、让清单在NetApp混合云控制UI中更新。

- a. 选择 \* 授权 \* 并完成以下操作：
    - i. 输入集群用户名和密码。
    - ii. 将客户端ID输入为 `mnode-client`。
    - iii. 选择 \* 授权 \* 以开始会话。
    - iv. 关闭窗口。
  - b. 从 REST API UI 中, 选择 \* 获取 /Installations \* 。
  - c. 选择 \* 试用 \* 。
  - d. 选择 \* 执行 \* 。
  - e. 从响应中, 复制安装资产ID("id")。
  - f. 从 REST API UI 中, 选择 \* 获取 /installations/ { id } \* 。
  - g. 选择 \* 试用 \* 。
  - h. 将刷新设置为 `True`。
  - i. 将安装资产 ID 粘贴到 \* id \* 字段中。
  - j. 选择 \* 执行 \* 。
4. 刷新 NetApp Hybrid Cloud Control 浏览器以查看更改。

了解更多信息

- ["适用于 vCenter Server 的 NetApp Element 插件"](#)
- ["NetApp HCI 资源页面"](#)

## 向管理节点添加计算和控制器资产

您可以使用 REST API UI 将计算和控制器资产添加到管理节点配置中。

如果您最近扩展了安装, 而新资产未自动添加到配置中, 则可能需要添加资产。使用这些 API 添加最近添加到安装中的资产。

## 您需要的内容

- 您的集群版本运行的是 NetApp Element 软件 11.3 或更高版本。
- 您已部署运行 11.3 或更高版本的管理节点。
- 您必须["已在 vCenter 中创建新的 NetApp HCC 角色"](#)将管理节点服务视图限制为仅限NetApp的资产。
- 您拥有 vCenter 管理 IP 地址和凭据。
- 您拥有计算节点（ESXi）管理 IP 地址和根凭据。
- 您拥有硬件（BMC）管理 IP 地址和管理员凭据。

## 关于此任务

(仅限NetApp HCI)如果在扩展NetApp HCI系统后、混合云控制(HCC)中未显示计算节点、则可以使用此过程中所述的添加计算节点 `POST /assets/{asset_id}/compute-nodes`。

## 步骤

1. 获取安装的基本资产 ID：
  - a. 在管理节点上打开清单服务 REST API UI：

```
https://<ManagementNodeIP>/inventory/1/
```
  - b. 选择 \* 授权 \* 并完成以下操作：
    - i. 输入集群用户名和密码。
    - ii. 将客户端ID输入为 `mnode-client`。
    - iii. 选择 \* 授权 \* 以开始会话。
    - iv. 关闭窗口。
  - c. 从 REST API UI 中，选择 \* 获取 /Installations \* 。
  - d. 选择 \* 试用 \* 。
  - e. 选择 \* 执行 \* 。
  - f. 从代码200响应正文中、复制用于安装的 `id`。

```
{
  "installations": [
    {
      "_links": {
        "collection":
"https://10.111.211.111/inventory/1/installations",
        "self":
"https://10.111.217.111/inventory/1/installations/abcd01e2-ab00-1xxx-91ee-12f111xxc7x0x"
      },
      "id": "abcd01e2-ab00-1xxx-91ee-12f111xxc7x0x",
    }
  ]
}
```



您的安装具有在安装或升级期间创建的基本资产配置。

- g. 从 REST API UI 中，选择 \* 获取 /installations/ { id } \*。
  - h. 选择 \* 试用 \*。
  - i. 将安装资产 ID 粘贴到 \* id \* 字段中。
  - j. 选择 \* 执行 \*。
  - k. 从响应中，复制并保存群集控制器ID ("controllerId"()), 以供稍后使用。
2. (仅适用于计算节点)找到计算节点的硬件标记。
3. 要向现有基础资产添加控制器资产（vCenter），计算节点（ESXi）或硬件（BMC），请选择以下选项之一。

选项	说明
POST /assets/ { asset_id } / 控制器	<p>a. 在管理节点上打开 mNode 服务 REST API UI :</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <pre>https://&lt;ManagementNodeIP&gt;/mnode</pre> </div> <p>i. 选择 * 授权 * 并完成以下操作:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A. 输入集群用户名和密码。</li> <li>B. 将客户端ID输入为 mnode-client。</li> <li>C. 选择 * 授权 * 以开始会话。</li> <li>D. 关闭窗口。</li> </ul> <p>b. 选择 * POST /assets/ { asset_id } /controllers* 。</p> <p>c. 选择 * 试用 * 。</p> <p>d. 在 * asset_id* 字段中输入父基础资产 ID 。</p> <p>e. 将所需值添加到有效负载。</p> <p>f. 选择 * 执行 * 。</p>



选项	说明
POST /assets/ { asset_id } /compute-nodes	<p>a. 在管理节点上打开 mNode 服务 REST API UI :</p> <div data-bbox="760 226 1477 321" style="border: 1px solid #ccc; border-radius: 5px; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p>https://&lt;ManagementNodeIP&gt;/mnode</p> </div> <p>i. 选择 * 授权 * 并完成以下操作:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A. 输入集群用户名和密码。</li> <li>B. 将客户端ID输入为 mnode-client。</li> <li>C. 选择 * 授权 * 以开始会话。</li> <li>D. 关闭窗口。</li> </ul> <p>b. 选择 * POST /assets/ { asset_id } /compute-nodes* 。</p> <p>c. 选择 * 试用 * 。</p> <p>d. 在 * asset_id* 字段中输入您在先前步骤中复制的父基本资产 ID 。</p> <p>e. 在有效负载中, 执行以下操作:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. 在字段中输入节点的管理IP ip。</li> <li>ii. 对于 hardwareTag, 输入您在前面的步骤中保存的硬件标签值。</li> <li>iii. 根据需要输入其他值。</li> </ul> <p>f. 选择 * 执行 * 。</p>
POST /assets/ { asset_id } /硬件节点	<p>a. 在管理节点上打开 mNode 服务 REST API UI :</p> <div data-bbox="760 1241 1477 1335" style="border: 1px solid #ccc; border-radius: 5px; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p>https://&lt;ManagementNodeIP&gt;/mnode</p> </div> <p>i. 选择 * 授权 * 并完成以下操作:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A. 输入集群用户名和密码。</li> <li>B. 将客户端ID输入为 mnode-client。</li> <li>C. 选择 * 授权 * 以开始会话。</li> <li>D. 关闭窗口。</li> </ul> <p>b. 选择 * POST /assets/ { asset_id } /hardware-nodes* 。</p> <p>c. 选择 * 试用 * 。</p> <p>d. 在 * asset_id* 字段中输入父基础资产 ID 。</p> <p>e. 将所需值添加到有效负载。</p> <p>f. 选择 * 执行 * 。</p>

了解更多信息

- ["适用于 vCenter Server 的 NetApp Element 插件"](#)
- ["NetApp HCI 资源页面"](#)

如何查找计算节点的硬件标记


要使用 REST API UI 将计算节点资产添加到管理节点配置，您需要使用硬件标记。

## VMware vSphere 7.0

在VMware vSphere Web Client 7.0中找到计算节点的硬件标记。

步骤

1. 在 vSphere Web Client 导航器中选择主机。
2. 选择 \* 配置 \* 选项卡。
3. 从边栏中、选择\*硬件\*>\*概述\*。检查硬件标签是否在表中列出 System。



The screenshot shows the VMware vSphere Web Client interface. The 'Configure' tab is selected, and the 'System' section is expanded. A table under 'System' lists various BIOS and hardware details. The 'Tag' field is highlighted with a red box, showing the value '00000000-0000-0000-0000-ac1f6bca7c62'.

BIOS manufacturer	American Megatrends Inc.
BIOS version	NATP3.9
Motherboard model	H410C
Serial number	222014025092
Enclosure serial number	222008023378(A)
Tag	00000000-0000-0000-0000-ac1f6bca7c62
Other identifying info	Asset Tag: 111-04318+A0
Release date	Jul 31, 2020
Boot device	--

4. 复制并保存\*标记\*的值。
5. [将计算和控制器资产添加到管理节点\(英文\)](#)

## VMware vSphere 6.7和6.5

在VMware vSphere Web Client 6.7和6.5中找到计算节点的硬件标记。

步骤

1. 在 vSphere Web Client 导航器中选择主机。
2. 选择 \* 监控 \* 选项卡，然后选择 \* 硬件运行状况 \*。
3. 检查此标记是否与 BIOS 制造商和型号一起列出。

4. 复制并保存\*标记\*的值。

5. [将计算和控制器资产添加到管理节点\(英文\)](#)

## 创建和管理存储集群资产

您可以使用 REST API 将新的存储集群资产添加到管理节点，编辑已存储的已知存储集群资产凭据以及从管理节点中删除存储集群资产。

您需要的内容

- 确保您的存储集群版本运行的是 NetApp Element 软件 11.3 或更高版本。
- 确保已部署运行 11.3 或更高版本的管理节点。

存储集群资产管理选项

选择以下选项之一：

- [检索存储集群资产的安装 ID 和集群 ID](#)
- [\[添加新的存储集群资产\]](#)
- [\[编辑存储集群资产的已存储凭据\]](#)
- [\[删除存储集群资产\]](#)

### 检索存储集群资产的安装 ID 和集群 ID

您可以使用 REST API 获取存储集群的安装 ID 和 ID。要添加新的存储集群资产，您需要安装 ID，而要修改或删除特定存储集群资产，则需要集群 ID。

步骤

1. 输入管理节点IP地址并后跟以下命令、以访问清单服务的REST API UI `/inventory/1/`：

```
https://<ManagementNodeIP>/inventory/1/
```

2. 选择 \* 授权 \* 或任何锁定图标并完成以下操作：

- a. 输入集群用户名和密码。
  - b. 将客户端ID输入为 `mnode-client`。
  - c. 选择 \* 授权 \* 以开始会话。
  - d. 关闭窗口。
3. 选择 \* 获取 /installations \* 。
  4. 选择 \* 试用 \* 。
  5. 选择 \* 执行 \* 。

API 将返回所有已知安装的列表。

6. 在代码200响应正文的字段中保存该值，您可以在安装列表中找到该值 `id`。这是安装 ID。例如：

```
"installations": [  
  {  
    "id": "1234a678-12ab-35dc-7b4a-1234a5b6a7ba",  
    "name": "my-hci-installation",  
    "_links": {  
      "collection": "https://localhost/inventory/1/installations",  
      "self": "https://localhost/inventory/1/installations/1234a678-  
12ab-35dc-7b4a-1234a5b6a7ba"  
    }  
  }  
]
```

7. 输入管理节点IP地址并后跟以下命令、以访问存储服务的REST API UI `/storage/1/`:

```
https://<ManagementNodeIP>/storage/1/
```

8. 选择 \* 授权 \* 或任何锁定图标并完成以下操作：
  - a. 输入集群用户名和密码。
  - b. 将客户端ID输入为 `mnode-client`。
  - c. 选择 \* 授权 \* 以开始会话。
  - d. 关闭窗口。
9. 选择 \* 获取 /clusters \* 。
10. 选择 \* 试用 \* 。
11. 将先前保存的安装ID输入到参数中 `installationId`。
12. 选择 \* 执行 \* 。

API 将返回此安装中所有已知存储集群的列表。

13. 从代码200响应正文中、找到正确的存储集群、并将该值保存在集群的字段中 `storageId`。这是存储集群 ID。

### 添加新的存储集群资产

您可以使用 REST API 将一个或多个新的存储集群资产添加到管理节点清单中。添加新的存储集群资产时，该资产会自动注册到管理节点中。

#### 您需要的内容

- 您已复制要添加的**存储集群 ID 和安装 ID**任何存储集群的。
- 如果要添加多个存储节点、则您已阅读并了解和多存储集群支持的限制**"权威集群"**。



在权威集群上定义的所有用户均定义为与混合云控制实例关联的所有其他集群上的用户。

#### 步骤

1. 输入管理节点IP地址并后跟以下命令、以访问存储服务的REST API UI `/storage/1/`:

```
https://<ManagementNodeIP>/storage/1/
```

2. 选择 \* 授权 \* 或任何锁定图标并完成以下操作:

- a. 输入集群用户名和密码。
- b. 将客户端ID输入为 `mnode-client`。
- c. 选择 \* 授权 \* 以开始会话。
- d. 关闭窗口。

3. 选择 \* POST /clusters \* 。

4. 选择 \* 试用 \* 。

5. 在 \* 请求正文 \* 字段的以下参数中输入新存储集群的信息:

```
{
  "installationId": "a1b2c34d-e56f-1a2b-c123-1ab2cd345d6e",
  "mvip": "10.0.0.1",
  "password": "admin",
  "userId": "admin"
}
```

参数	键入	说明
<code>installationId</code>	string	要添加新存储集群的安装。将先前保存的安装 ID 输入此参数。
<code>mvip</code>	string	存储集群的 IPv4 管理虚拟 IP 地址 (MVIP)。

参数	键入	说明
password	string	用于与存储集群通信的密码。
userId	string	用于与存储集群通信的用户 ID （用户必须具有管理员权限）。

## 6. 选择 \* 执行 \*。

API 将返回一个对象，其中包含有关新添加的存储集群资产的信息，例如名称，版本和 IP 地址信息。

## 编辑存储集群资产的已存储凭据

您可以编辑管理节点用于登录到存储集群的已存储凭据。您选择的用户必须具有集群管理员访问权限。



请确保您已按照中的步骤进行操作、[检索存储集群资产的安装 ID 和集群 ID](#)然后再继续。

## 步骤

1. 输入管理节点IP地址并后跟以下命令、以访问存储服务的REST API UI `/storage/1/`:

```
https://<ManagementNodeIP>/storage/1/
```

2. 选择 \* 授权 \* 或任何锁定图标并完成以下操作：
  - a. 输入集群用户名和密码。
  - b. 将客户端ID输入为 `mnode-client`。
  - c. 选择 \* 授权 \* 以开始会话。
  - d. 关闭窗口。
3. 选择 \*put /Clusters / {storageId} \*
4. 选择 \* 试用 \*。
5. 将先前复制的存储集群ID粘贴到参数中 `storageId`。
6. 在 \* 请求正文 \* 字段中更改以下一个或两个参数：

```
{
  "password": "adminadmin",
  "userId": "admin"
}
```

参数	键入	说明
password	string	用于与存储集群通信的密码。
userId	string	用于与存储集群通信的用户 ID （用户必须具有管理员权限）。

7. 选择 \* 执行 \*。

## 删除存储集群资产

如果存储集群不再使用，您可以删除该存储集群资产。删除存储集群资产后，该资产将自动从管理节点中取消注册。



请确保您已按照中的步骤进行操作、[检索存储集群资产的安装 ID 和集群 ID](#)然后再继续。

## 步骤

1. 输入管理节点IP地址并后跟以下命令、以访问存储服务的REST API UI /storage/1/:

```
https://<ManagementNodeIP>/storage/1/
```

2. 选择 \* 授权 \* 或任何锁定图标并完成以下操作:

- a. 输入集群用户名和密码。
- b. 将客户端ID输入为 `mnode-client`。
- c. 选择 \* 授权 \* 以开始会话。
- d. 关闭窗口。

3. 选择 \* 删除 /clusters / { storageId } \*。

4. 选择 \* 试用 \*。

5. 在参数中输入先前复制的存储集群ID `storageId`。

6. 选择 \* 执行 \*。

成功后，API 将返回空响应。

## 了解更多信息

- ["权威集群"](#)
- ["适用于 vCenter Server 的 NetApp Element 插件"](#)
- ["NetApp HCI 资源页面"](#)

## 查看或编辑现有控制器资产

您可以使用 REST API 查看和编辑管理节点配置中现有 VMware vCenter 控制器的信息。控制器是指在 NetApp HCI 安装中注册到管理节点的 VMware vCenter 实例。

## 您需要的内容

- 确保您的集群版本运行的是 NetApp Element 软件 11.3 或更高版本。
- 确保已部署运行 11.3 或更高版本的管理节点。



## 访问管理服务 REST API

### 步骤

1. 输入管理节点IP地址并后跟 `/vcenter/1/`:

```
https://<ManagementNodeIP>/vcenter/1/
```

2. 选择 \* 授权 \* 或任何锁定图标并完成以下操作:
  - a. 输入集群用户名和密码。
  - b. 将客户端ID输入为 `mnode-client`。
  - c. 选择 \* 授权 \* 以开始会话。
  - d. 关闭窗口。

### 查看有关现有控制器的已存储信息

您可以列出已向管理节点注册的现有 vCenter 控制器，并使用 REST API 查看有关这些控制器的已存储信息。

### 步骤

1. 选择 \* 获取 `/compute/controller*` 。
2. 选择 \* 试用 \* 。
3. 选择 \* 执行 \* 。

API 将返回所有已知 vCenter 控制器的列表，以及用于与每个控制器通信的 IP 地址，控制器 ID ，主机名和用户 ID 。

4. 如果您需要特定控制器的连接状态，请将该控制器的字段中的控制器ID复制到剪贴板中 `id`，并参阅[\[查看现有控制器的状态\]](#)。

### 查看现有控制器的状态

您可以查看向管理节点注册的任何现有 vCenter 控制器的状态。API 将返回一个状态，指示 NetApp Hybrid Cloud Control 是否可以连接到 vCenter 控制器以及此状态的原因。

### 步骤

1. 选择 \* 获取 `/compute/controllers/ { controller_id } /status*` 。
2. 选择 \* 试用 \* 。
3. 在参数中输入先前复制的控制器ID `controller_id`。
4. 选择 \* 执行 \* 。

API 将返回此特定 vCenter 控制器的状态以及此状态的原因。

### 编辑控制器的已存储属性

您可以编辑已向管理节点注册的任何现有 vCenter 控制器的已存储用户名或密码。您不能编辑现有 vCenter 控

制器的已存储 IP 地址。

#### 步骤

1. 选择 \* PUT /compute/controllers/ { controller\_id } \*。
2. 在参数中输入vCenter控制器的控制器ID controller\_id。
3. 选择 \* 试用 \*。
4. 在 \* 请求正文 \* 字段中更改以下任一参数：

参数	键入	说明
userId	string	更改用于与 vCenter 控制器通信的用户 ID（用户必须具有管理员权限）。
password	string	更改用于与 vCenter 控制器通信的密码。

5. 选择 \* 执行 \*。

API 将返回更新后的控制器信息。

#### 了解更多信息

- ["向管理节点添加资产"](#)
- ["适用于 vCenter Server 的 NetApp Element 插件"](#)
- ["NetApp HCI 资源页面"](#)

## 从管理节点中删除资产

如果您以物理方式更换计算节点或需要将其从 NetApp HCI 集群中删除，则必须使用管理节点 API 删除计算节点资产。

#### 您需要的内容

- 您的存储集群运行的是 NetApp Element 软件 11.3 或更高版本。
- 您已部署运行 11.3 或更高版本的管理节点。

#### 步骤

1. 输入管理节点IP地址，然后输入 /mnode/1/：

```
https://<ManagementNodeIP>/mnode/1/
```

2. 选择 \* 授权 \* 或任何锁定图标，然后输入集群管理员凭据以获得使用 API 的权限。
  - a. 输入集群用户名和密码。
  - b. 如果尚未选择此值，请从类型下拉列表中选择 \* 请求正文 \*。

- c. 输入客户端ID、就像该值尚未填充一样 `mnode-client`。
  - d. 请勿输入客户端密钥值。
  - e. 选择 \* 授权 \* 以开始会话。
  - f. 关闭窗口。
3. 关闭 \* 可用授权 \* 对话框。
  4. 选择 \* 获取 / 资产 \* 。
  5. 选择 \* 试用 \* 。
  6. 选择 \* 执行 \* 。
  7. 在响应正文中向下滚动到\*计算\*部分、然后复制 `parent` 发生故障的计算节点的和 `id` 值。
  8. 选择 \* 删除 / 资产 / { asset\_id } /compute-nodes/ { compute\_id } \* 。
  9. 选择 \* 试用 \* 。
  10. 输入 `parent` 您在上一步中复制的和 `id` 值。
  11. 选择 \* 执行 \* 。

## 配置代理服务器

如果集群使用代理服务器，则必须配置代理设置，以便可以访问公有网络。

代理服务器用于遥测收集器和反向通道连接。如果在安装或升级期间尚未配置代理服务器，则可以使用 REST API UI 启用和配置代理服务器。您还可以修改现有代理服务器设置或禁用代理服务器。

用于配置代理服务器的命令将更新，然后返回管理节点的当前代理设置。代理设置由 Active IQ ， NetApp 部署引擎部署的 NetApp HCI 监控服务以及管理节点上安装的其他 Element 软件实用程序使用，包括 NetApp 支持的反向支持通道。

### 您需要的内容

- 您应该知道要配置的代理服务器的主机和凭据信息。
- 确保您的集群版本运行的是 NetApp Element 软件 11.3 或更高版本。
- 确保已部署运行 11.3 或更高版本的管理节点。
- (管理节点12.0和12.2)在配置代理服务器之前、您已将NetApp混合云控制更新为管理服务版本2.2016。

### 步骤

1. 输入管理节点IP地址并后跟以下命令、以访问管理节点上的REST API UI /mnode:

```
https://<ManagementNodeIP>/mnode
```

2. 选择 \* 授权 \* 或任何锁定图标并完成以下操作:
  - a. 输入集群用户名和密码。
  - b. 将客户端ID输入为 `mnode-client`。
  - c. 选择 \* 授权 \* 以开始会话。

- d. 关闭窗口。
3. 选择\*put /ssettings\*。
4. 选择\* 试用\*。
5. 要启用代理服务器、必须将设置`use\_proxy`为true。输入 IP 或主机名以及代理端口目标。

代理用户名，代理密码和 SSH 端口是可选的，如果不使用，则应省略。

```
{
  "proxy_ip_or_hostname": "[IP or name]",
  "use_proxy": [true/false],
  "proxy_username": "[username]",
  "proxy_password": "[password]",
  "proxy_port": [port value],
  "proxy_ssh_port": [port value: default is 443]
}
```

6. 选择\* 执行\*。



根据您的环境，您可能需要重新启动管理节点。

了解更多信息

- ["适用于 vCenter Server 的 NetApp Element 插件"](#)
- ["NetApp HCI 资源页面"](#)

## 验证管理节点操作系统和服务版本

您可以使用管理节点中的 REST API 验证管理节点操作系统，管理服务包以及管理节点上运行的各个服务的版本号。

您需要的内容

- 您的集群运行的是 NetApp Element 软件 11.3 或更高版本。
- 您已部署运行 11.3 或更高版本的管理节点。

选项

- [API命令](#)
- [REST API UI 步骤](#)

## API命令

- 获取有关管理节点上运行的管理节点操作系统，管理服务包和管理节点 API（mnode-API）服务的版本信息：

```
curl -X GET "https://<ManagementNodeIP>/mnode/about" -H "accept: application/json"
```

- 获取有关在管理节点上运行的各个服务的版本信息：

```
curl -X GET "https://<ManagementNodeIP>/mnode/services?status=running" -H "accept: */*" -H "Authorization: Bearer ${TOKEN}"
```



您可以在["授权"](#)中找到API命令使用的承载`\${TOKEN}`方式。承载方式`\${TOKEN}`在卷曲响应中。

## REST API UI 步骤

1. 输入管理节点IP地址并后跟以下命令、以访问此服务的REST API UI /mnode/:

```
https://<ManagementNodeIP>/mnode/
```

2. 执行以下操作之一：

- 获取有关管理节点上运行的管理节点操作系统，管理服务包和管理节点 API（mnode-API）服务的版本信息：

- i. 选择 \* 获取 /about \*。
- ii. 选择 \* 试用 \*。
- iii. 选择 \* 执行 \*。

("version" 响应正文中指示了管理服务捆绑包版本 ("mnode\_bundle\_version"、管理节点操作系统("os\_version" 版本和管理节点API版本。

- 获取有关在管理节点上运行的各个服务的版本信息：

- i. 选择 \* 获取 /services\*。
- ii. 选择 \* 试用 \*。
- iii. 选择状态为 \* 正在运行 \*。
- iv. 选择 \* 执行 \*。

管理节点上运行的服务会在响应正文中指示。

## 了解更多信息

- ["适用于 vCenter Server 的 NetApp Element 插件"](#)
- ["NetApp HCI 资源页面"](#)

## 从管理服务获取日志

您可以使用 REST API 从管理节点上运行的服务检索日志。您可以从所有公有服务中提取日志，也可以指定特定服务并使用查询参数更好地定义返回结果。

### 您需要的内容

- 您的集群版本运行的是 NetApp Element 软件 11.3 或更高版本。
- 您已部署运行 11.3 或更高版本的管理节点。

### 步骤

#### 1. 在管理节点上打开REST API UI。

- 从管理服务2.21.61开始：

```
https://<ManagementNodeIP>/mnode/4/
```

- 对于管理服务2.20.69或更早版本：

```
https://<ManagementNodeIP>/mnode
```

#### 2. 选择 \* 授权 \* 或任何锁定图标并完成以下操作：

- a. 输入集群用户名和密码。
- b. 如果尚未填充值，请以 mnode-client 的形式输入客户端 ID 。
- c. 选择 \* 授权 \* 以开始会话。
- d. 关闭窗口。

#### 3. 选择 \* 获取 /logs\* 。

#### 4. 选择 \* 试用 \* 。

#### 5. 指定以下参数：

- Lines：输入希望日志返回的行数。此参数是一个整数，默认值为 1000 。



通过将行设置为 0，避免请求整个日志内容历史记录。

- since：为服务日志起点添加一个ISO-8601时间戳。



收集更大范围的日志时、请使用合理的 `since` 参数。

- service-name：输入服务名称。



使用 `GET /services` 命令列出管理节点上的服务。

- stopped：设置为 `true` 可从已停止的服务中检索日志。

6. 选择 \* 执行 \*。
7. 在响应正文中，选择 \* 下载 \* 以保存日志输出。

了解更多信息

- ["适用于 vCenter Server 的 NetApp Element 插件"](#)
- ["NetApp HCI 资源页面"](#)

## 管理支持连接

### 启动远程 NetApp 支持会话

如果您需要 NetApp HCI 系统的技术支持、NetApp 支持部门可以远程连接到您的系统。要启动会话并获得远程访问，NetApp 支持部门可以与您的环境建立反向安全 Shell（SSH）连接。

关于此任务

您可以与 NetApp 支持部门为 SSH 反向通道连接打开 TCP 端口。通过此连接，NetApp 支持部门可以登录到您的管理节点。如果您的管理节点位于代理服务器之后，则 `sshd.config` 文件中需要以下 TCP 端口：

TCP 端口	说明	连接方向
443	API 调用 /HTTPS，用于通过打开的支持通道向 Web UI 转发反向端口	管理节点到存储节点
22	SSH 登录访问	管理节点到存储节点或从存储节点到管理节点



默认情况下、管理节点上启用了远程访问功能。要禁用远程访问功能，请参见["在管理节点上管理 SSH 功能"](#)。如果需要、您可以重新启用远程访问功能。

步骤

- 登录到管理节点并打开终端会话。
- 在提示符处，输入以下内容：

```
rst -r sfsupport.solidfire.com -u element -p <port_number>
```

- 要关闭远程支持通道，请输入以下内容：

```
rst --killall
```

了解更多信息

- ["适用于 vCenter Server 的 NetApp Element 插件"](#)
- ["NetApp HCI 资源页面"](#)

## 在管理节点上管理 SSH 功能

您可以使用 REST API 在管理节点（mNode）上禁用，重新启用或确定 SSH 功能的状态。默认情况下、管理节点上会启用提供的SSH功能"[NetApp 支持远程支持通道（RST）会话访问](#)"。

从管理服务2.20.69开始、您可以使用NetApp Hybrid Cloud Control UI在管理节点上启用和禁用SSH功能。

### 您需要的内容

- \* NetApp Hybrid Cloud Control权限\*：您拥有管理员权限。
- \* 集群管理员权限 \*：您对存储集群拥有管理员权限。
- \* Element 软件 \*：集群运行的是 NetApp Element 软件 11.3 或更高版本。
- \* 管理节点 \*：您已部署运行 11.3 或更高版本的管理节点。
- 管理服务更新：
  - 要使用NetApp混合云控制界面、您已将更新 "[管理服务包](#)"到2.20.69或更高版本。
  - 要使用REST API UI、您已将更新 "[管理服务包](#)"到版本217。

### 选项

- [使用NetApp Hybrid Cloud Control UI在管理节点上禁用或启用SSH功能](#)

之后，您可以执行以下任一任务"[身份验证](#)"：

- [使用API在管理节点上禁用或启用SSH功能](#)
- [使用API确定管理节点上SSH功能的状态](#)

## 使用NetApp Hybrid Cloud Control UI在管理节点上禁用或启用SSH功能

您可以在管理节点上禁用或重新启用 SSH 功能。默认情况下、在运行管理服务2.18或更高版本的管理节点上、提供的SSH功能"[NetApp 支持远程支持通道（RST）会话访问](#)"处于禁用状态。禁用 SSH 不会终止或断开与管理节点的现有 SSH 客户端会话。如果您禁用SSH并选择稍后重新启用它、则可以使用NetApp Hybrid Cloud Control UI执行此操作。



要使用SSH为存储集群启用或禁用支持访问，必须使用 "[Element UI集群设置页面](#)"。

### 步骤

1. 从信息板中，选择右上角的选项菜单，然后选择 \* 配置 \*。
2. 在\*管理节点的支持访问\*屏幕中、切换交换机以启用管理节点SSH。
3. 完成故障排除后、在\*管理节点的支持访问\*屏幕中、切换交换机以禁用管理节点SSH。

## 使用API在管理节点上禁用或启用SSH功能

您可以在管理节点上禁用或重新启用 SSH 功能。默认情况下、管理节点上会启用提供的SSH功能"[NetApp 支持远程支持通道（RST）会话访问](#)"。禁用 SSH 不会终止或断开与管理节点的现有 SSH 客户端会话。如果禁用 SSH 并选择稍后重新启用它，则可以使用同一 API 来执行此操作。



## API命令

对于管理服务 2.18 或更高版本：

```
curl -k -X PUT
"https://<ManagementNodeIP>/mnode/2/settings/ssh?enabled=<false/true>" -H
"accept: application/json" -H "Authorization: Bearer ${TOKEN}"
```

对于管理服务 2.17 或更早版本：

```
curl -X PUT
"https://<ManagementNodeIP>/mnode/settings/ssh?enabled=<false/true>" -H
"accept: application/json" -H "Authorization: Bearer ${TOKEN}"
```



您可以在“授权”中找到API命令使用的承载 `\${TOKEN}` 方式。承载方式 `\${TOKEN}` 在卷曲响应中。

## REST API UI 步骤

1. 输入管理节点IP地址并后跟以下命令、以访问管理节点API服务的REST API UI /mnode/:

```
https://<ManagementNodeIP>/mnode/
```

2. 选择 \* 授权 \* 并完成以下操作：
  - a. 输入集群用户名和密码。
  - b. 将客户端ID输入为 mnode-client。
  - c. 选择 \* 授权 \* 以开始会话。
  - d. 关闭窗口。
3. 从REST API UI中、选择\*放置/ settings/ssh\*。
  - a. 选择 \* 试用 \*。
  - b. 将\*ENABLE\*参数设置为 `false`禁用SSH或 `true`重新启用先前禁用的SSH功能。
  - c. 选择 \* 执行 \*。

## 使用API确定管理节点上SSH功能的状态

您可以使用管理节点服务 API 确定是否在管理节点上启用了 SSH 功能。默认情况下、管理节点上会启用SSH。

## API命令

对于管理服务 2.18 或更高版本：

```
curl -k -X PUT
"https://<ManagementNodeIP>/mnode/2/settings/ssh?enabled=<false/true>" -H
"accept: application/json" -H "Authorization: Bearer ${TOKEN}"
```

对于管理服务 2.17 或更早版本:

```
curl -X PUT
"https://<ManagementNodeIP>/mnode/settings/ssh?enabled=<false/true>" -H
"accept: application/json" -H "Authorization: Bearer ${TOKEN}"
```



您可以在["授权"](#)中找到API命令使用的承载 `{TOKEN}` 方式。承载方式 `{TOKEN}` 在卷曲响应中。

### REST API UI 步骤

1. 输入管理节点IP地址并后跟以下命令、以访问管理节点API服务的REST API UI `/mnode/`:

```
https://<ManagementNodeIP>/mnode/
```

2. 选择 **\* 授权 \*** 并完成以下操作:
  - a. 输入集群用户名和密码。
  - b. 将客户端ID输入为 `mnode-client`。
  - c. 选择 **\* 授权 \*** 以开始会话。
  - d. 关闭窗口。
3. 从 REST API UI 中, 选择 **\* 获取 settings /ssh \***。
  - a. 选择 **\* 试用 \***。
  - b. 选择 **\* 执行 \***。

了解更多信息

- ["适用于 vCenter Server 的 NetApp Element 插件"](#)
- ["NetApp HCI 资源页面"](#)

## 版权信息

版权所有 © 2024 NetApp, Inc.。保留所有权利。中国印刷。未经版权所有者事先书面许可，本档中受版权保护的任何部分不得以任何形式或通过任何手段（图片、电子或机械方式，包括影印、录音、录像或存储在电子检索系统中）进行复制。

从受版权保护的 NetApp 资料派生的软件受以下许可和免责声明的约束：

本软件由 NetApp 按“原样”提供，不含任何明示或暗示担保，包括但不限于适销性以及针对特定用途的适用性的隐含担保，特此声明不承担任何责任。在任何情况下，对于因使用本软件而以任何方式造成的任何直接性、间接性、偶然性、特殊性、惩罚性或后果性损失（包括但不限于购买替代商品或服务；使用、数据或利润方面的损失；或者业务中断），无论原因如何以及基于何种责任理论，无论出于合同、严格责任或侵权行为（包括疏忽或其他行为），NetApp 均不承担责任，即使已被告知存在上述损失的可能性。

NetApp 保留在不另行通知的情况下随时对本文档所述的任何产品进行更改的权利。除非 NetApp 以书面形式明确同意，否则 NetApp 不承担因使用本文档所述产品而产生的任何责任或义务。使用或购买本产品不表示获得 NetApp 的任何专利权、商标权或任何其他知识产权许可。

本手册中描述的产品可能受一项或多项美国专利、外国专利或正在申请的专利的保护。

有限权利说明：政府使用、复制或公开本文档受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中“技术数据权利 — 非商用”条款第 (b)(3) 条规定的限制条件的约束。

本文档中所含数据与商业产品和/或商业服务（定义见 FAR 2.101）相关，属于 NetApp, Inc. 的专有信息。根据本协议提供的所有 NetApp 技术数据和计算机软件具有商业性质，并完全由私人出资开发。美国政府对这些数据的使用权具有非排他性、全球性、受限且不可撤销的许可，该许可既不可转让，也不可再许可，但仅限在与交付数据所依据的美国政府合同有关且受合同支持的情况下使用。除本文档规定的情形外，未经 NetApp, Inc. 事先书面批准，不得使用、披露、复制、修改、操作或显示这些数据。美国政府对国防部的授权仅限于 DFARS 的第 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）条款中明确的权利。

## 商标信息

NetApp、NetApp 标识和 <http://www.netapp.com/TM> 上所列的商标是 NetApp, Inc. 的商标。其他公司和产品名称可能是其各自所有者的商标。