



特殊注意事项 ONTAP 9

NetApp
February 12, 2026

目录

特殊注意事项	1
在升级之前检查特定的ONTAP配置	1
验证混合版本集群的ONTAP版本兼容性	1
ONTAP软件升级支持混合版本集群	2
向ONTAP集群添加新节点	4
查看MetroCluster配置的ONTAP升级要求	5
MetroCluster正常运行的配置要求	5
MetroCluster切换的配置要求	6
在ONTAP升级之前验证SAN主机配置	6
SnapMirror	7
SnapMirror 关系的兼容 ONTAP 版本	7
将现有的ONTAP SnapMirror DP类型关系转换为XDP	14
在ONTAP升级之前禁用长期保留快照	20
验证SnapMirror S3配置的ONTAP许可	22
ONTAP 9.11.1及更早版本	22
ONTAP 9.12.1及更高版本	22
现有SnapMirror S3关系	22
在升级ONTAP之前、请删除现有外部密钥管理服务器连接	22
在ONTAP升级之前、验证所有节点上是否存在网络组文件	24
在ONTAP升级之前、为v4.2-xatts选项分配显式值	25
在ONTAP升级之前、将LDAP客户端配置为使用TLS	25
了解 ONTAP 升级期间面向会话的协议的不利影响	26
在升级ONTAP之前、请验证SSH主机密钥算法支持	27
在ONTAP升级之前解决自动防兰软件保护(ARP)中的活动警告	27

特殊注意事项

在升级之前检查特定的ONTAP配置

某些集群配置要求您在开始ONTAP软件升级之前采取特定操作。例如、如果您使用的是SAN配置、则在开始升级之前、应验证是否为每个主机配置了正确数量的直接和间接路径。

查看下表以确定您可能需要执行的其他步骤。

在升级ONTAP之前、请问问自己...	如果您的问题解答为 * 是 *，请执行此操作 ...
我的集群当前是否处于混合版本状态？	检查混合版本要求
我是否具有 MetroCluster 配置？	查看 MetroCluster 配置的特定升级要求
我是否具有 SAN 配置？	验证SAN主机配置
我的集群是否已定义SnapMirror关系？	"验证SnapMirror关系的ONTAP版本的兼容性"
是否已定义DP类型的SnapMirror关系？是否要升级到ONTAP 9.12.1或更高版本？	"将现有DP类型关系转换为XDP"
是否正在使用SnapMirror S3？是否正在升级到ONTAP 9.12.1或更高版本？	"验证SnapMirror S3配置的许可"
我是否在级联的中间卷上启用了长期保留快照？	"在级联拓扑的中间卷中禁用长期保留快照"
我是否正在对外部密钥管理服务器使用 NetApp 存储加密？	删除任何现有密钥管理服务器连接
是否已将网络组加载到 SVM 中？	验证每个节点上是否存在网络组文件
我是否创建了SVM ONTAP 9？我是从SVM.12.1或更早版本升级到更高版本？	为v4.2-xatts选项分配显式值
我是否有使用 SSLv3 的 LDAP 客户端？	配置 LDAP 客户端以使用 TLS
我是否使用面向会话的协议？	审查面向会话的协议的不利影响
是否在管理员帐户使用SSH公有 密钥进行身份验证的集群上启用了SSL FIPS模式？	验证SSH主机密钥算法支持
我的自动防勒索防御是否有活动警告？	对异常活动的自动防系统异常警告做出响应

验证混合版本集群的ONTAP版本兼容性

在混合版本的ONTAP集群中、节点会在短时间内运行两个不同的主要ONTAP版本。例如、节点运行ONTAP 9.8 9.12.1或9.9.1 9.9.1 9.13.1的集群是混合版本集群。如果集群中的节点在同一版本中运行不同的修补程序级别、例如9.9.1P1 9.1.1P1和9.9.1P5、则此集群不是混合版本集群。



Cloud Volumes ONTAP不支持混合版本集群。

NetApp支持混合版本的ONTAP集群、但时间有限、并且适用于特定场景。

以下是ONTAP集群处于混合版本状态的最常见情形：

- 在大型集群中升级ONTAP软件

升级大型集群中的所有节点可能需要几天或几周时间。集群将进入并保持混合版本状态、直到所有节点升级为止。

- 计划向集群添加新节点时需要进行ONTAP软件升级

您可以向集群添加新节点以扩展其容量、也可以在完全更换控制器的过程中添加新节点。无论哪种情况、您都可能需要进入混合版本状态、才能将数据从现有控制器迁移到新系统中的新节点。

为了获得最佳集群操作、集群处于混合版本状态的时间长度应尽可能短。在混合版本状态下、集群可获得支持的最长时间取决于集群中最低的ONTAP版本。

混合版本集群中运行的最低ONTAP版本	然后、您最多可以保持混合版本状态...
ONTAP 9.8或更高版本	90天
ONTAP 9.7 或更早版本	7天

当集群处于混合版本状态时、您不应输入任何更改集群操作或配置的命令、升级或数据迁移过程所需的命令除外。例如、在升级和数据迁移完成之前、不应执行LIF迁移、计划内存储故障转移操作或大规模对象创建或删除等活动(但不限于此)。

ONTAP软件升级支持混合版本集群

您可以进入混合版本状态、其中包含支持从最低当前版本直接升级的任何ONTAP版本。例如、如果您运行的是ONTAP 9.11.1、则可以与运行ONTAP 9.15.1的节点进入混合版本状态。不能与运行9.11.1 9.11.1和ONTAP 9.16.1的节点混合使用版本状态。从ONTAP 9.11.1直接升级不支持9.16.1 9.16.1。



ONTAP补丁程序 (P) 版本对混合版本集群的兼容性没有影响。例如，如果您运行的是ONTAP 9.11.1P6，则当前用于混合版本集群兼容性的ONTAP版本是ONTAP 9.11.1。或者，如果您运行的是ONTAP 9.12.1，并且想要升级到ONTAP 9.15.1P2，则用于混合版本集群兼容性的目标ONTAP版本是ONTAP 9.15.1。

要从当前版本升级到不支持直接升级的ONTAP版本、您必须执行多阶段升级。在多阶段升级中、您首先会进入混合版本状态、此状态可直接从当前版本升级支持的最高版本。完成升级后、您可以单独升级到目标版本。例如、如果您的最低当前版本为9.10.1 9.10.1、而您要升级到ONTAP 9.16.1、请先进入混合版本状态将所有节点升级到ONTAP 9.14.1；然后单独从9.14.1 9.14.1升级到ONTAP 9.16.1。详细了解["多阶段升级"](#)和["支持的升级路径"](#)。

一个混合版本的集群只能包含两个主要的ONTAP版本。例如、您可以使用混合版本的集群、其中节点运行9.13.1 9.13.1和9.15.1、或者节点运行9.13.1 9.13.1和9.16.1。您不能将混合版本集群与运行ONTAP 9.13.1 9.15.1和9.16.1的节点结合使用。

如果您的当前 ONTAP 版本为...	您的目标 ONTAP 版本为...	用于升级的混合版本状态为...
9.17.1	9.18.1	supported

如果您的当前 ONTAP 版本为...	您的目标 ONTAP 版本为...	用于升级的混合版本状态为...
9.16.1	9.18.1	supported
	9.17.1	supported
9.15.1.	9.18.1	supported
	9.17.1	supported
	9.16.1	supported
9.14.1.	9.18.1	supported
	9.17.1	supported
	9.16.1	supported
	9.15.1.	supported
9.13.1.	9.18.1	不支持
	9.17.1	supported
	9.16.1	supported
	9.15.1.	supported
	9.14.1.	supported
9.12.1.	9.17.1 或更高版本	不支持
	9.16.1	supported
	9.15.1.	supported
	9.14.1.	supported
	9.13.1.	supported
9.11.1.	9.16.1或更高版本	不支持
	9.15.1.	supported
	9.14.1.	supported
	9.13.1.	supported
	9.12.1.	supported
9.10.1.	9.151或更高版本	不支持
	9.14.1.	supported
	9.13.1.	supported
	9.12.1.	supported
	9.11.1.	supported

如果您的当前 ONTAP 版本为...	您的目标 ONTAP 版本为...	用于升级的混合版本状态为...
9.9.1.	9.14.1 或更高版本	不支持
	9.13.1.	supported
	9.12.1.	supported
	9.11.1.	supported
	9.10.1.	supported
9.8.	9.13.1 或更高版本	不支持
	9.12.1.	supported
	9.11.1.	supported
	9.10.1.	supported
	9.9.1.	supported

向ONTAP集群添加新节点

如果您计划向集群添加新节点、并且这些节点所需的最低ONTAP版本高于集群中当前运行的版本、则在添加新节点之前、您需要对集群中的现有节点执行任何受支持的软件升级。理想情况下、您应将所有现有节点升级到计划添加到集群的节点所需的最低ONTAP版本。但是、如果由于某些现有节点不支持更高版本的ONTAP而无法做到这一点、则在升级过程中、您需要在有限时间内进入混合版本状态。

步骤

1. "升级" 不支持新控制器所需的最低ONTAP版本的节点，应升级到它们支持的最高ONTAP版本。

例如，如果您有一台运行ONTAP 9.5 的 FAS8080，并且您正在添加一台运行ONTAP 9.12.1 的新 C 系列平台，则应将 FAS8080 升级到ONTAP 9.8（这是它支持的最高ONTAP版本）。

2. "将新节点添加到集群中"。
3. "迁移数据" 从要从集群中删除的节点到新添加的节点。
4. "从集群中删除不受支持的节点"(英文)
5. "升级" 将集群迁移到与新节点上运行的ONTAP版本和补丁级别相同的环境，或者迁移到..... "最新建议的修补程序版本" 适用于在新节点上运行的ONTAP版本。
6. 请确认所有节点运行的ONTAP版本是否相同。

- a. 显示集群上运行的ONTAP版本：

```
version
```

- b. 显示集群中每个节点上运行的ONTAP版本：

```
version *
```

如果输出中报告的ONTAP版本存在差异，则 `version *`（集群）和 `version`（单个节点）命令，通过运行以下命令将所有节点更新到相同的ONTAP和补丁版本：["集群镜像更新"](#)。

有关数据迁移的详细信息、请参见：

- ["创建聚合并将卷移动到新节点"](#)
- ["为SAN卷移动设置新的iSCSI连接"](#)
- ["移动加密卷"](#)

查看MetroCluster配置的ONTAP升级要求

在MetroCluster配置上升级ONTAP软件之前，集群必须满足特定要求。

- 两个集群必须运行相同版本的 ONTAP 。

您可以使用 `version` 命令验证 ONTAP 版本。

- 如果您要执行主要ONTAP升级、则MetroCluster配置必须处于正常模式。
- 如果您正在执行修补程序ONTAP升级、则MetroCluster配置可以处于正常模式或切换模式。
- 对于除双节点集群之外的所有配置，您可以同时无中断地升级这两个集群。

要在双节点集群中实现无中断升级，必须一次升级一个节点的集群。

- 两个集群中的聚合不能处于正在重新同步 RAID 状态。

在MetroCluster修复期间，镜像聚合会重新同步。您可以使用以下方式验证MetroCluster配置是否处于此状态 ``storage aggregate plex show -in-progress true`` 命令。如果正在同步任何聚合，则不应执行升级，直到重新同步完成。

详细了解 ``storage aggregate plex show`` 在["ONTAP 命令参考"](#)。

- 升级过程中，协商切换操作将失败。

为了避免升级或还原操作出现问题，请勿在升级或还原操作期间尝试计划外切换，除非两个集群上的所有节点都运行相同版本的 ONTAP 。

MetroCluster正常运行的配置要求

- 源 SVM LIF 必须已启动并位于其主节点上。

目标 SVM 的数据 LIF 不需要启动或位于其主节点上。

- 本地站点上的所有聚合都必须处于联机状态。
- 本地集群的 SVM 所拥有的所有根卷和数据卷都必须处于联机状态。

MetroCluster切换的配置要求

- 所有 LIF 必须已启动并位于其主节点上。
- 除灾难恢复站点的根聚合外，所有聚合都必须处于联机状态。

在切换的某些阶段，灾难恢复站点的根聚合处于脱机状态。

- 所有卷都必须联机。

相关信息

["验证 MetroCluster 配置的网络连接和存储状态"](#)

在ONTAP升级之前验证SAN主机配置

在SAN环境中升级ONTAP会更改直接路径。在升级SAN集群之前、您应验证是否为每个主机配置了正确数量的直接和间接路径、以及每个主机是否连接到正确的LUN。

步骤

1. 在每个主机上，验证是否配置了足够数量的直接和间接路径，以及每个路径是否处于活动状态。

每个主机都必须具有指向集群中每个节点的路径。

2. 验证每个主机是否已连接到每个节点上的 LIF 。

您应记录启动程序列表，以便在升级后进行比较。如果您运行的是ONTAP 9.11.1或更高版本、请使用System Manager查看连接状态、因为它的显示比命令行界面更清晰。

System Manager

- a. 在System Manager中、单击*主机> SAN启动程序组*。

此页面将显示启动程序组(igroup)的列表。如果列表很大、您可以单击页面右下角的页码来查看列表中的其他页面。

这些列显示有关igroup的各种信息。从9.11.1开始、还会显示igroup的连接状态。将鼠标悬停在状态警报上可查看详细信息。

命令行界面

- 列出iSCSI启动程序：

```
iscsi initiator show -fields igroup,initiator-name,tpgroup
```

- 列出FC启动程序：

```
fcplib initiator show -fields igroup,wwpn,lif
```

SnapMirror

SnapMirror 关系的兼容 ONTAP 版本

在创建SnapMirror数据保护关系之前、源卷和目标卷必须运行兼容的ONTAP版本。在升级ONTAP之前、您应验证当前ONTAP版本是否与SnapMirror关系的目标ONTAP版本兼容。

统一复制关系

对于类型为 "XDP" 的 SnapMirror 关系，使用内部或 Cloud Volumes ONTAP 版本：

从ONTAP 9.0.0开始：

- ONTAP 9.x版本是纯云版本、支持Cloud Volumes ONTAP系统。此版本后面的星号(*)表示纯云版本。



ONTAP 9.16.0 是仅限云端部署规则的一个例外，因为它提供了以下支持：**"ASA r2系统"**。发布版本后的加号 (+) 表示该版本同时支持ASA r2 和云。ASA r2 系统仅支持与其他ASA r2 系统SnapMirror关系。

- ONTAP 9.x版本是通用版本、支持内部和Cloud Volumes ONTAP系统。



如果**"高级容量平衡"**在运行9.16.1 9.161或更高版本的集群中的卷上启用了、则运行ONTAP 9.161之前版本的ONTAP的集群不支持SnapMirror传输。



互操作性是双向的。

- ONTAP 9.4 及更高版本的互操作性*

ONTAP 版本 ...	可与这些先前的ONTAP 版本互操作...																						
	9.1 8.1	9.1 7.1	9.1 6.1	9.1 6.0 +	9.1 5.1 .	9.1 5**	9.1 4.1 .	9.1 4.0 *	9.1 3.1 .	9.1 3.0 *	9.1 2.1 .	9.1 2.0 *	9.1 1.1 .	9.1 1.0 *	9.1 0.1 .	9.1 0.0 *	9.9 .1.	9.9 .0.0 *	9.8 .	9.7 .	9.6 .	9.5 .	
9.1 8.1	* 是*	* 是*	* 是*	* 是*	* 是*	否	* 是*	否	* 是*	* 是*	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否
9.1 7.1	* 是*	* 是*	* 是*	* 是*	* 是*	* 是*	* 是*	* 是*	* 是*	* 是*	* 是*	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否
9.1 6.1	* 是*	* 是*	* 是*	* 是*	* 是*	* 是*	* 是*	* 是*	* 是*	* 是*	* 是*	* 是*	* 是*	* 是*	否	否	否	否	否	否	否	否	否

9.8	否	否	否	否	否	否	否	否	否	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
										是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是
9.7	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
												是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是
9.6	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
														是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是
9.5	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
															是	是	是	是	是	是	是	是	是	是

SnapMirror同步关系



ONTAP云实例不支持SnapMirror同步。

ONTAP版本...	可与这些先前的ONTAP 版本互操作...														
	9.18.1	9.17.1	9.16.1	9.15.1	9.14.1	9.13.1	9.12.1	9.11.1	9.10.1	9.9.1	9.8.	9.7.	9.6.	9.5.	
9.18.1	*是*	*是*	*是*	*是*	*是*	*是*	*是*	否	否	否	否	否	否	否	
9.17.1	*是*	*是*	*是*	*是*	*是*	*是*	*是*	否	否	否	否	否	否	否	
9.16.1	*是*	*是*	*是*	*是*	*是*	*是*	*是*	*是*	否	否	否	否	否	否	
9.15.1	*是*	*是*	*是*	*是*	*是*	*是*	*是*	*是*	*是*	否	否	否	否	否	
9.14.1	*是*	*是*	*是*	*是*	*是*	*是*	*是*	*是*	*是*	*是*	*是*	否	否	否	
9.13.1	*是*	*是*	*是*	*是*	*是*	*是*	*是*	*是*	*是*	*是*	*是*	*是*	否	否	
9.12.1	*是*	*是*	*是*	*是*	*是*	*是*	*是*	*是*	*是*	*是*	*是*	*是*	否	否	
9.11.1	否	否	*是*	*是*	否	否	否	否							
9.10.1	否	否	否	*是*	*是*	*是*	*是*	*是*	*是*	*是*	*是*	否	否	否	
9.9.1	否	否	否	否	*是*	*是*	*是*	*是*	*是*	*是*	*是*	*是*	否	否	
9.8.	否	否	否	否	*是*	*是*	*是*	否	*是*	*是*	*是*	*是*	*是*	否	
9.7.	否	否	否	否	否	*是*	*是*	否	否	*是*	*是*	*是*	*是*	*是*	
9.6.	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	*是*	*是*	*是*	*是*	
9.5.	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	*是*	*是*	*是*	

SnapMirror SVM灾难恢复关系



- 该矩阵适用于从ONTAP 9.10.1 开始的 SVM 数据移动迁移功能。
- 您可以使用 SVM DR 来迁移不符合指定限制的 SVM。 "SVM迁移 (SVM数据迁移) "。
- 在这两种情况下，源集群和目标集群之间最多可以有 2 个主要的*较新的* ONTAP版本，但要求目标版本必须与源ONTAP版本相同或更新。

对于**SVM**灾难恢复数据和**SVM**保护：

只有在运行相同版本ONTAP的集群之间才支持SVM灾难恢复。 * SVM复制不支持版本独立性*。

对于用于**SVM**迁移的**SVM**灾难恢复：

- 支持从源上的早期版本ONTAP向目标上的相同或更高版本ONTAP进行单向复制。
- 目标集群上的ONTAP版本不能超过两个较新的主要内部版本或两个较新的主要云版本(从ONTAP 9.0.0开始)、如下表所示。
 - 长期数据保护使用情形不支持复制。

此版本后面的星号(*)表示纯云版本。

要确定支持、请在表的左侧列中找到源版本、然后在顶行中找到目标版本(灾难恢复/迁移适用于相似版本、迁移仅适用于较新版本)。



如果您使用的是ONTAP 9.10.1 或更高版本，则可以使用 "SVM 数据移动性" 使用特性而不是 SVM DR 将 SVM 从一个集群迁移到另一个集群。

源	目标																					
	9.5 .	9.6 .	9.7 .	9.8 .	9.9 .0 0 *	9.9 .1 *	9.1 0.0	9.1 0.1	9.1 1.0	9.1 1.1	9.1 2.0	9.1 2.1	9.1 3.0	9.1 3.1	9.1 4.0	9.1 4.1	9.1 5**	9.1 5.1	9.1 6.0	9.1 6.1	9.1 7.1	9.1 8.1
9.5 .	灾难 恢复/ 迁移	mig rati on	mig rati on																			
9.6 .		灾难 恢复/ 迁移	mig rati on	mig rati on																		
9.7 .			灾难 恢复/ 迁移	mig rati on	mig rati on																	

9.8				灾难恢复/迁移	mig ration	mig ration		mig ration													
9.9					灾难恢复/迁移	mig ration	mig ration	mig ration	mig ration	mig ration											
9.9						灾难恢复/迁移	mig ration	mig ration	mig ration	mig ration											
9.1							灾难恢复/迁移	mig ration	mig ration	mig ration	mig ration	mig ration									
9.1								灾难恢复/迁移	mig ration	mig ration	mig ration	mig ration									
9.1									灾难恢复/迁移	mig ration	mig ration	mig ration	mig ration	mig ration							
9.1										灾难恢复/迁移	mig ration	mig ration	mig ration	mig ration							
9.1											灾难恢复/迁移	mig ration	mig ration	mig ration	mig ration						

将现有的ONTAP SnapMirror DP类型关系转换为XDP

如果要升级到ONTAP 9.12.1或更高版本、则必须在升级之前将DP类型关系转换为XDP。ONTAP 9.12.1及更高版本不支持DP类型关系。您可以轻松地将现有 DP 类型关系转换为 XDP，以利用版本灵活的 SnapMirror。

在升级到ONTAP 9.12.1之前、必须先将现有DP类型关系转换为XDP、然后才能升级到ONTAP 9.12.1及更高版本。

关于此任务

- SnapMirror 不会自动将现有的 DP 类型关系转换为 XDP。要转换此关系，您需要中断并删除现有关系，创建新的 XDP 关系并重新同步此关系。
- 在规划转换时，您应了解 XDP SnapMirror 关系的后台准备和数据仓库阶段可能需要很长时间。在较长的一段时间内，SnapMirror 关系报告状态 "正在准备" 的情况并不少见。



将 SnapMirror 关系类型从 DP 转换为 XDP 后，自动调整大小和空间保证等空间相关设置将不再复制到目标。

步骤

1. 在目标集群中、确保SnapMirror关系类型为DP、镜像状态为SnapMirrored、关系状态为Idle且关系运行状况良好：

```
snapmirror show -destination-path <SVM:volume>
```

以下示例显示了的输出 `snapmirror show` 命令：

```
cluster_dst::>snapmirror show -destination-path svm_backup:volA_dst

Source Path: svm1:volA
Destination Path: svm_backup:volA_dst
Relationship Type: DP
SnapMirror Schedule: -
Tries Limit: -
Throttle (KB/sec): unlimited
Mirror State: Snapmirrored
Relationship Status: Idle
Transfer Snapshot: -
Snapshot Progress: -
Total Progress: -
Snapshot Checkpoint: -
Newest Snapshot: snapmirror.10af643c-32d1-11e3-954b-
123478563412_2147484682.2014-06-27_100026
Newest Snapshot Timestamp: 06/27 10:00:55
Exported Snapshot: snapmirror.10af643c-32d1-11e3-954b-
123478563412_2147484682.2014-06-27_100026
Exported Snapshot Timestamp: 06/27 10:00:55
Healthy: true
```



您可能会发现保留一份命令输出副本以跟踪现有关系设置会很有帮助 `snapmirror show`。有关的详细信息 `snapmirror show`，请参见“[ONTAP 命令参考](#)”。

2. 从源卷和目标卷中、确保两个卷都具有一个通用快照：

```
volume snapshot show -vserver <SVM> -volume <volume>
```

以下示例显示了 `volume snapshot show` 源卷和目标卷的输出：

```

cluster_src:> volume snapshot show -vserver vsml -volume volA
---Blocks---
Vserver Volume Snapshot State Size Total% Used%
-----
-----
svml volA
weekly.2014-06-09_0736 valid 76KB 0% 28%
weekly.2014-06-16_1305 valid 80KB 0% 29%
daily.2014-06-26_0842 valid 76KB 0% 28%
hourly.2014-06-26_1205 valid 72KB 0% 27%
hourly.2014-06-26_1305 valid 72KB 0% 27%
hourly.2014-06-26_1405 valid 76KB 0% 28%
hourly.2014-06-26_1505 valid 72KB 0% 27%
hourly.2014-06-26_1605 valid 72KB 0% 27%
daily.2014-06-27_0921 valid 60KB 0% 24%
hourly.2014-06-27_0921 valid 76KB 0% 28%
snapmirror.10af643c-32d1-11e3-954b-123478563412_2147484682.2014-06-
27_100026
valid 44KB 0% 19%
11 entries were displayed.

```

```

cluster_dest:> volume snapshot show -vserver svm_backup -volume volA_dst
---Blocks---
Vserver Volume Snapshot State Size Total% Used%
-----
-----
svm_backup volA_dst
weekly.2014-06-09_0736 valid 76KB 0% 30%
weekly.2014-06-16_1305 valid 80KB 0% 31%
daily.2014-06-26_0842 valid 76KB 0% 30%
hourly.2014-06-26_1205 valid 72KB 0% 29%
hourly.2014-06-26_1305 valid 72KB 0% 29%
hourly.2014-06-26_1405 valid 76KB 0% 30%
hourly.2014-06-26_1505 valid 72KB 0% 29%
hourly.2014-06-26_1605 valid 72KB 0% 29%
daily.2014-06-27_0921 valid 60KB 0% 25%
hourly.2014-06-27_0921 valid 76KB 0% 30%
snapmirror.10af643c-32d1-11e3-954b-123478563412_2147484682.2014-06-
27_100026

```

3. 要确保计划的更新不会在转换期间运行、请暂停现有的DP类型关系：

```
snapmirror quiesce -source-path <SVM:volume> -destination-path  
<SVM:volume>
```



您必须从目标 SVM 或目标集群运行此命令。

以下示例将使源卷之间的关系处于静音状态 volA 开启 svm1 和目标卷 volA_dst 开启 svm_backup:

```
cluster_dst::> snapmirror quiesce -destination-path svm_backup:volA_dst
```

有关的详细信息 `snapmirror quiesce`, 请参见"[ONTAP 命令参考](#)".

4. 中断现有的 DP 类型关系:

```
snapmirror break -destination-path <SVM:volume>
```



您必须从目标 SVM 或目标集群运行此命令。

以下示例将中断源卷之间的关系 volA 开启 svm1 和目标卷 volA_dst 开启 svm_backup:

```
cluster_dst::> snapmirror break -destination-path svm_backup:volA_dst
```

有关的详细信息 `snapmirror break`, 请参见"[ONTAP 命令参考](#)".

5. 如果在目标卷上启用了快照自动删除、请将其禁用:

```
volume snapshot autodelete modify -vserver _SVM_ -volume _volume_  
-enabled false
```

以下示例将在目标卷上禁用Snapshot自动删除 volA_dst:

```
cluster_dst::> volume snapshot autodelete modify -vserver svm_backup  
-volume volA_dst -enabled false
```

6. 删除现有 DP 类型关系:

```
snapmirror delete -destination-path <SVM:volume>
```

有关的详细信息 `snapmirror-delete`, 请参见"[ONTAP 命令参考](#)".



您必须从目标 SVM 或目标集群运行此命令。

以下示例将删除源卷之间的关系 volA 开启 svm1 和目标卷 volA_dst 开启 svm_backup:

```
cluster_dst::> snapmirror delete -destination-path svm_backup:volA_dst
```

7. 释放源上的初始SVM灾难恢复关系:

```
snapmirror release -destination-path <SVM:volume> -relationship-info  
-only true
```

以下示例将释放SVM灾难恢复关系:

```
cluster_src::> snapmirror release -destination-path svm_backup:volA_dst  
-relationship-info-only true
```

有关的详细信息 `snapmirror release`, 请参见"[ONTAP 命令参考](#)".

8. 您可以使用中保留的输出 `snapmirror show` 用于创建新XDP类型关系的命令:

```
snapmirror create -source-path <SVM:volume> -destination-path  
<SVM:volume> -type XDP -schedule <schedule> -policy <policy>
```

新关系必须使用相同的源卷和目标卷。有关此过程中所述命令的更多信息, 请参见"[ONTAP 命令参考](#)".



您必须从目标 SVM 或目标集群运行此命令。

以下示例将在源卷之间创建SnapMirror灾难恢复关系 volA 开启 svm1 和目标卷 volA_dst 开启 svm_backup 使用默认值 `MirrorAllSnapshots` 策略:

```
cluster_dst::> snapmirror create -source-path svm1:volA -destination  
-path svm_backup:volA_dst  
-type XDP -schedule my_daily -policy MirrorAllSnapshots
```

9. 重新同步源卷和目标卷:

```
snapmirror resync -source-path <SVM:volume> -destination-path  
<SVM:volume>
```

为了缩短重新同步时间, 您可以使用 `-quick-resync` 选项, 但您应该意识到存储效率节省可能会丢失。



您必须从目标 SVM 或目标集群运行此命令。虽然重新同步不需要基线传输，但它可能非常耗时。您可能希望在非高峰时段运行重新同步。

以下示例将重新同步源卷之间的关系 volA 开启 svm1 和目标卷 volA_dst 开启 svm_backup:

```
cluster_dst::> snapmirror resync -source-path svm1:volA -destination
-path svm_backup:volA_dst
```

详细了解 `snapmirror resync` 在 ["ONTAP 命令参考"](#)。

10. 如果您禁用了快照自动删除、请重新启用它:

```
volume snapshot autodelete modify -vserver <SVM> -volume <volume>
-enabled true
```

完成后

1. 使用 `snapmirror show` 命令以验证是否已创建 SnapMirror 关系。

有关的详细信息 `snapmirror show`，请参见 ["ONTAP 命令参考"](#)。

2. SnapMirror XDP 目标卷开始按照 SnapMirror 策略的定义更新快照后、使用源集群中的命令输出 `snapmirror list-destinations` 显示新的 SnapMirror XDP 关系。

有关 DP 类型关系的其他信息

从 ONTAP 9.3 开始、XDP 模式为默认模式、在命令行或新脚本或现有脚本中调用的任何 DP 模式都将自动转换为 XDP 模式。

现有关系不受影响。如果某个关系的类型已经是 DP，则它将继续为 DP 类型。从 ONTAP 9.5 开始、如果未指定数据保护模式或将 XDP 模式指定为关系类型、则默认策略为镜像和存储。下表显示了预期行为。

指定项	类型为 ...	默认策略（如果未指定策略）为 ...
数据	XDP	MirrorAllSnapshots（SnapMirror 灾难恢复）
无	XDP	MirrorAndVault（统一复制）
XDP	XDP	MirrorAndVault（统一复制）

如表所示、在不同情况下分配给 XDP 的默认策略可确保转换保持与先前类型的功能等效。当然，您可以根据需要使用不同的策略，包括用于统一复制的策略：

指定项	策略是 ...	结果是 ...
数据	MirrorAllSnapshots	SnapMirror 灾难恢复

XDPDefault	SnapVault	MirrorAndVault
统一复制	XDP	MirrorAllSnapshots
SnapMirror 灾难恢复	XDPDefault	SnapVault

转换的唯一例外情况如下：

- 在 ONTAP 9.3 及更早版本中，SVM 数据保护关系仍默认为 DP 模式。
从 ONTAP 9.4 开始，SVM 数据保护关系默认为 XDP 模式。
- 根卷负载共享数据保护关系仍默认为 DP 模式。
- 在 ONTAP 9.4 及更早版本中，SnapLock 数据保护关系仍默认为 DP 模式。
从 ONTAP 9.5 开始，SnapLock 数据保护关系默认为 XDP 模式。
- 如果设置了以下集群范围选项，则显式调用 DP 仍会默认为 DP 模式：

```
options replication.create_data_protection_rels.enable on
```

如果不显式调用 DP，则会忽略此选项。

相关信息

- ["SnapMirror 创建"](#)
- ["SnapMirror 删除"](#)
- ["SnapMirror 静默"](#)
- ["SnapMirror 发布"](#)
- ["snapmirror resync"](#)

在ONTAP升级之前禁用长期保留快照

在级联卷的关系中，ONTAP 9 的所有版本仅支持在级联的最终SnapMirror目标卷上保留长期快照。在级联备份的任何中间卷上启用长期保留快照会导致备份和快照丢失。

详细了解["长期保留快照"](#)。

如果您在级联的任何中间卷上启用了长期保留快照，且配置不受支持，请联系技术支持并参考以下链接：
[https://kb.netapp.com/on-prem/ontap/DP/SnapMirror/SnapMirror-KBs/Cascading_a_volume_with_Long-Term_Retention_\(long-term_retention\)_snapshots_enabled_is_not_supported](https://kb.netapp.com/on-prem/ontap/DP/SnapMirror/SnapMirror-KBs/Cascading_a_volume_with_Long-Term_Retention_(long-term_retention)_snapshots_enabled_is_not_supported)[NetApp知识库：不支持启用长期保留 (LTR) 快照的卷级联^] 以获取帮助。

以下ONTAP版本不允许您在级联中的任何卷上启用长期保留快照，但最终的SnapMirror目标卷除外。

- 9.15.1 及更高版本

- 9.14.1P2 和 P4 至 P14
- 9.13.1P9至P17
- 9.12.1 P12 至 P19
- 9.11.1P15至P20
- 9.10.1P18至P20
- 9.9.1P20

在从允许您在级联中间卷上启用长期保留快照的 ONTAP 版本升级到阻止该功能的 ONTAP 版本之前，您需要禁用长期保留快照，以避免错过备份和快照。

在以下情况下、您需要采取措施：

- 长期保留快照配置在“A > B > C” SnapMirror级联中的“B”卷上，或者配置在更大的级联中的另一个中间SnapMirror目标卷上。
- 长期保留快照由应用于SnapMirror策略规则的计划定义。此规则不会从源卷复制快照，而是直接在目标卷上创建快照。



有关计划和SnapMirror策略的更多信息，请参阅["NetApp知识库： ONTAP 9 SnapMirror策略规则中的“schedule”参数如何工作？”](#)。

步骤

1. 从级联中间卷的SnapMirror策略中移除长期保留规则：

```
Secondary::> snapmirror policy remove-rule -vserver <> -policy <>
-snapmirror-label <>
```

详细了解 `snapmirror policy remove-rule` 在 ["ONTAP 命令参考"](#)。

2. 再次为SnapMirror标签添加规则，但不设置长期保留期限：

```
Secondary::> snapmirror policy add-rule -vserver <> -policy <>
-snapmirror-label <> -keep <>
```



从SnapMirror策略规则中删除长期保留快照意味着SnapMirror将从源卷中提取具有给定标签的快照。您可能还需要在源卷的快照策略中添加或修改计划，以创建正确标记的快照。

有关的详细信息 `snapmirror policy add-rule`，请参见["ONTAP 命令参考"](#)。

3. 如有必要、可修改(或创建)源卷快照策略上的计划、以允许使用SnapMirror标签创建快照：

```
Primary::> volume snapshot policy modify-schedule -vserver <> -policy <>
-schedule <> -snapmirror-label <>
```

```
Primary::> volume snapshot policy add-schedule -vserver <> -policy <>
-schedule <> -snapmirror-label <> -count <>
```



在SnapMirror级联配置中，仍然可以在最终的SnapMirror目标卷上启用长期保留快照。

验证SnapMirror S3配置的ONTAP许可

在升级ONTAP之前、如果您使用的是SnapMirror S3、并且要升级到ONTAP 9.12.1或更高版本、则应验证您是否具有正确的SnapMirror许可证。

升级ONTAP后、如果在ONTAP 9.11.1及更早版本与ONTAP 9.12.1及更高版本之间发生许可更改、则可能会导致SnapMirror S3关系失败。

ONTAP 9.11.1及更早版本

- 在复制到NetApp托管的目标存储分段(ONTAP S3或StorageGRID)时、SnapMirror S3会在推出"ONTAP One"软件套件之前检查数据保护包中是否包含SnapMirror同步许可证。
- 在复制到非NetApp目标存储分段时、SnapMirror S3会检查SnapMirror云许可证、此许可证包含在推出"ONTAP One"软件套件之前提供的混合云捆绑包中。

ONTAP 9.12.1及更高版本

- 在复制到NetApp托管的目标存储分段(ONTAP S3或StorageGRID)时、SnapMirror S3会检查SnapMirror S3许可证、此许可证包含在推出"ONTAP One"软件套件之前提供的数据保护包中。
- 在复制到非NetApp目标存储分段时、SnapMirror S3会检查SnapMirror S3外部许可证、该许可证包含在混合云捆绑包中、该捆绑包在推出"ONTAP One"软件套件和之前提供"ONTAP One兼容包"。

现有SnapMirror S3关系

从ONTAP 9.11.1或更早版本升级到ONTAP 9.12.1或更高版本后、现有的SnapMirror S3关系应继续有效、即使群集没有新的许可也是如此。

如果集群未安装正确的许可证、则创建新的SnapMirror S3关系将失败。

在升级ONTAP之前、请删除现有外部密钥管理服务器连接

升级ONTAP之前、如果您运行的是采用NetApp存储加密(NSE)的ONTAP 9.2或更早版本、并升级到ONTAP 9.3或更高版本、则必须使用命令行界面(CLI)删除任何现有的外部密钥管理(KMIP)服务器连接。

步骤

1. 验证 NSE 驱动器是否已解锁，打开并设置为默认的制造安全 ID 0x0：

```
storage encryption disk show -disk *
```

有关的详细信息 `storage encryption disk show`, 请参见["ONTAP 命令参考"](#)。

2. 进入高级权限模式:

```
set -privilege advanced
```

有关的详细信息 `set`, 请参见["ONTAP 命令参考"](#)。

3. 使用默认的制造安全ID 0x0将FIPS密钥分配给自加密磁盘(SED):

```
storage encryption disk modify -fips-key-id 0x0 -disk *
```

有关的详细信息 `storage encryption disk modify`, 请参见["ONTAP 命令参考"](#)。

4. 验证是否已完成为所有磁盘分配FIPS密钥:

```
storage encryption disk show-status
```

有关的详细信息 `storage encryption disk show-status`, 请参见["ONTAP 命令参考"](#)。

5. 验证所有磁盘的*mode*是否设置为data

```
storage encryption disk show
```

有关的详细信息 `storage encryption disk show`, 请参见["ONTAP 命令参考"](#)。

6. 查看已配置的KMIP服务器:

```
security key-manager keystore show
```

详细了解 `'security key-manager keystore show'` 在["ONTAP 命令参考"](#)。

7. 删除已配置的KMIP服务器:

```
security key-manager delete -address <kmip_ip_address>
```

有关的详细信息 `security key-manager delete`, 请参见["ONTAP 命令参考"](#)。

8. 删除外部密钥管理器配置：

```
security key-manager external disable
```

详细了解 `security key-manager external disable` 在 ["ONTAP 命令参考"](#)。



此步骤不会删除 NSE 证书。

下一步行动

升级完成后，您必须执行此操作 [重新配置KMIP服务器连接](#)。

在ONTAP升级之前、验证所有节点上是否存在网络组文件

在升级ONTAP之前、如果已将网络组加载到Storage Virtual Machine (SVM)中、则必须验证每个节点上是否存在网络组文件。如果节点上缺少网络组文件、则发生原因升级可能会失败。

步骤

1. 将权限级别设置为高级：

```
set -privilege advanced
```

2. 显示每个SVM的网络组状态：

```
vserver services netgroup status
```

3. 验证对于每个SVM、每个节点是否显示相同的网络组文件哈希值：

```
vserver services name-service netgroup status
```

如果是这种情况，您可以跳过下一步，继续升级或还原。否则，请继续执行下一步。

4. 在集群的任一节点上、手动加载网络组文件：

```
vserver services netgroup load -vserver vserver_name -source uri
```

此命令将下载所有节点上的网络组文件。如果节点上已存在网络组文件，则该文件将被覆盖。

相关信息

["使用网络组"](#)

在ONTAP升级之前、为v4.2-xatts选项分配显式值

如果您使用的是NFSv4.2客户端、则在从NFSv.12.1及更高版本的某些版本和修补程序升级之前、您需要为ONTAP 9.4.2扩展属性选项提供显式值、以防止在升级后出现NFS响应错误。

如果在将ONTAP升级到受影响的版本之前从未明确为此 `v4.2-xattrs`` 选项分配值、则NFSv4.2客户端不会收到服务器扩展属性选项已更改的通知。由于客户端和服务器不匹配、这会导致特定调用出现NFS响应错误 ``xattrs``。

开始之前

如果满足以下条件、则需要为NFSv4.2扩展属性选项分配显式值：

- 您正在将NFSv4.2与使用NFSv.11.1或更早版本创建的ONTAP 9结合使用
- 您要从以下任一受影响版本和修补程序升级ONTAP：
 - 9.12.1RC1 9.12.1P11
 - 9.13.1RC1 9.13.1P8
 - 9.14.1RC1 9.14.1P1

关于此任务

要使用此过程中所述的命令设置此值、必须运行ONTAP 9.12.1或更高版本。

如果 `v4.2-xattrs`` 已将设置为 ``enabled``、则仍应将其明确设置为 ``enabled`` 以避免将来发生中断。如果设置 ``v4.2-xattrs`` 为 `disabled``、则NFSv4.2客户端可以收到“参数无效”响应、直到重新挂载它们或将选项设置为 ``enabled`` 为止 ``v4.2-xattrs``。

步骤

- 为选项分配显式值 `v4.2-xattrs``：

```
nfs modify -v4.2-xattrs <enabled/disabled> -vserver <vserver_name>
```

相关信息

["升级后、NFS v4.2-xatts字段将发生翻转"](#)

在ONTAP升级之前、将LDAP客户端配置为使用TLS

在升级ONTAP之前、您必须使用SSLv3配置LDAP客户端、以便使用TLS与LDAP服务器进行安全通信。升级后、SSL将不可用。

默认情况下、客户端和服务器应用程序之间的LDAP通信不会加密。您必须禁止使用SSL并强制使用TLS。

步骤

1. 验证您环境中的LDAP服务器是否支持TLS。

否则、请勿继续操作。您应将LDAP服务器升级到支持TLS的版本。

2. 检查哪些ONTAP LDAP客户端配置已启用基于SSL/TLS的LDAP:

```
vserver services name-service ldap client show
```

如果没有,则可以跳过其余步骤。但是,为了提高安全性,您应考虑使用基于 TLS 的 LDAP。

3. 对于每个LDAP客户端配置、禁止SSL强制使用TLS:

```
vserver services name-service ldap client modify -vserver <vserver_name>  
-client-config <ldap_client_config_name> -allow-ssl false
```

4. 验证是否不再允许任何LDAP客户端使用SSL:

```
vserver services name-service ldap client show
```

相关信息

["NFS 管理"](#)

了解 ONTAP 升级期间面向会话的协议的不利影响

集群和面向会话的协议可能会在某些方面(例如升级期间的I/O服务)对客户端和应用程序产生发生原因不利影响。

如果您使用面向会话的协议,请考虑以下几点:

- SMB

如果通过SMBv3提供持续可用(CA)共享、则可以使用自动化 无中断升级方法(使用System Manager或命令行界面)、不会造成中断 客户体验。

如果您使用 SMBv1 或 SMBv2 提供共享,或者使用 SMBv3 提供非 CA 共享,则在升级接管和重新启动操作期间,客户端会话将中断。您应指示用户在升级之前结束其会话。

基于 SMB 的 Hyper-V 和 SQL Server 支持无中断运行 (NDO)。如果您通过 SMB 解决方案配置了 Hyper-V 或 SQL Server,则应用程序服务器以及包含的虚拟机或数据库将保持联机状态,并在 ONTAP 升级期间提供持续可用性。

- NFSv4.x

NFSv4.x 客户端将使用正常的 NFSv4.x 恢复过程自动从升级期间发生的连接丢失中恢复。在此过程中,应用程序可能会遇到临时 I/O 延迟。

- NDMP

状态已丢失,客户端用户必须重试此操作。

- 备份和还原

状态已丢失，客户端用户必须重试此操作。



请勿在升级期间或升级之前立即启动备份或还原。这样做可能会导致数据丢失。

- 应用程序（例如 Oracle 或 Exchange）

影响取决于应用程序。对于基于超时的应用程序，您可以将超时设置更改为比 ONTAP 重新启动时间长的时间，以最大限度地减少不利影响。

在升级ONTAP之前、请验证SSH主机密钥算法支持

在升级ONTAP之前、如果在管理员帐户使用SSH公共密钥进行身份验证的集群上启用了SSL FIPS模式、则必须确保目标ONTAP版本支持此主机密钥算法。

下表显示了ONTAP SSH连接支持的主机密钥类型算法。这些密钥类型不适用于配置SSH公共身份验证。

ONTAP 版本	FIPS模式支持的密钥类型	非FIPS模式支持的密钥类型
9.11.1及更高版本	ECDSA-SHA2-nistp256	ECDSA-SHA2-nistp256 RSA-SHA2-512 RSA-SHA2-256 SSS-ed25519及更高 SSS-DSS SSS-RSA
9.10.1及更早版本	ECDSA-SHA2-nistp256 SSS-ed25519	ECDSA-SHA2-nistp256 SSS-ed25519及更高 SSS-DSS SSS-RSA



从ONTAP 9.11.1开始、不再支持ssh-ed25519主机密钥算法。

有关详细信息，请参见 ["使用 FIPS 配置网络安全性"](#)。

在升级之前、必须将没有受支持密钥算法的现有SSH公共密钥帐户重新配置为受支持的密钥类型、否则管理员身份验证将失败。

["了解有关启用SSH公有 密钥帐户的更多信息。"](#)

在ONTAP升级之前解决自动防兰软件保护(ARP)中的活动警告

在升级到ARP.16.1或更高版本之前、您应对自动ONTAP 9保护(ARP)报告的任何异常活动警告做出响应。在ARP.16.1中、ONTAP 9更改为基于机器学习/人工智能(AI)的模型。由于此更改、升级后、ONTAP 9中现有ARP或更早版本中任何未解决的活动警告都将丢失。

步骤

1. 对报告的任何异常活动警告做出响应"ARP"并解决任何潜在问题。

2. 在升级之前，选择*更新并清除可疑文件类型*以记录您的决定并恢复正常的ARP监控，从而确认这些问题的解决情况。

版权信息

版权所有 © 2026 NetApp, Inc.。保留所有权利。中国印刷。未经版权所有者事先书面许可，本档中受版权保护的任何部分不得以任何形式或通过任何手段（图片、电子或机械方式，包括影印、录音、录像或存储在电子检索系统中）进行复制。

从受版权保护的 NetApp 资料派生的软件受以下许可和免责声明的约束：

本软件由 NetApp 按“原样”提供，不含任何明示或暗示担保，包括但不限于适销性以及针对特定用途的适用性的隐含担保，特此声明不承担任何责任。在任何情况下，对于因使用本软件而以任何方式造成的任何直接性、间接性、偶然性、特殊性、惩罚性或后果性损失（包括但不限于购买替代商品或服务；使用、数据或利润方面的损失；或者业务中断），无论原因如何以及基于何种责任理论，无论出于合同、严格责任或侵权行为（包括疏忽或其他行为），NetApp 均不承担责任，即使已被告知存在上述损失的可能性。

NetApp 保留在不另行通知的情况下随时对本文档所述的任何产品进行更改的权利。除非 NetApp 以书面形式明确同意，否则 NetApp 不承担因使用本文档所述产品而产生的任何责任或义务。使用或购买本产品不表示获得 NetApp 的任何专利权、商标权或任何其他知识产权许可。

本手册中描述的产品可能受一项或多项美国专利、外国专利或正在申请的专利的保护。

有限权利说明：政府使用、复制或公开本文档受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中“技术数据权利 — 非商用”条款第 (b)(3) 条规定的限制条件的约束。

本文档中所含数据与商业产品和/或商业服务（定义见 FAR 2.101）相关，属于 NetApp, Inc. 的专有信息。根据本协议提供的所有 NetApp 技术数据和计算机软件具有商业性质，并完全由私人出资开发。美国政府对这些数据的使用权具有非排他性、全球性、受限且不可撤销的许可，该许可既不可转让，也不可再许可，但仅限在与交付数据所依据的美国政府合同有关且受合同支持的情况下使用。除本文档规定的情形外，未经 NetApp, Inc. 事先书面批准，不得使用、披露、复制、修改、操作或显示这些数据。美国政府对国防部的授权仅限于 DFARS 的第 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）条款中明确的权利。

商标信息

NetApp、NetApp 标识和 <http://www.netapp.com/TM> 上所列的商标是 NetApp, Inc. 的商标。其他公司和产品名称可能是其各自所有者的商标。