



部署軟體

BeeGFS on NetApp with E-Series Storage

NetApp

January 27, 2026

目錄

部署軟體	1
設定檔案節點和區塊節點	1
設定檔案節點	1
設定區塊節點	1
調整檔案節點系統設定以獲得效能	2
使用UEFI介面調整系統設定	2
使用Redfish API調整系統設定	3
設定可Ansible控制節點	4
建立可Ansible庫存	5
步驟1：定義所有建置區塊的組態	6
步驟2：定義個別檔案和區塊節點的組態	7
步驟3：定義應套用至所有檔案和區塊節點的組態	9
步驟4：定義應套用至所有檔案節點的組態	10
步驟5：定義通用區塊節點的組態	15
定義BeeGFS建置區塊的Ansible庫存	16
步驟1：建立Ansible庫存檔案	17
步驟2：設定管理、中繼資料和儲存建置區塊的庫存	17
步驟3：設定中繼資料+儲存建置區塊的詳細目錄	23
步驟4：設定僅儲存建置區塊的庫存	28
部署BeeGFS	31
設定BeeGFS用戶端	33

部署軟體

設定檔案節點和區塊節點

雖然大部分的軟體組態工作都是使用NetApp提供的Ansible集合來自動化、但您必須在每部伺服器的底板管理控制器（BMC）上設定網路、並在每個控制器上設定管理連接埠。

設定檔案節點

1. 在每部伺服器的基礎板管理控制器（BMC）上設定網路。

若要瞭解如何為已驗證的 Lenovo SR665 V3 檔案節點設定網路、請參閱 ["Lenovo ThinkSystem文件"](#)。



底板管理控制器（BMC）有時稱為服務處理器、是內建於各種伺服器平台的額外管理功能的一般名稱、即使作業系統未安裝或無法存取、也能提供遠端存取。廠商通常會以自己的品牌行銷這項功能。例如、在Lenovo SR665上、BMC稱為_Lenovo XClarity Controller（XCC）。

2. 設定系統設定以獲得最大效能。

您可以使用UEFI設定（先前稱為BIOS）或使用許多BMC提供的Redfish API來設定系統設定。系統設定會因為檔案節點的伺服器機型而有所不同。

若要了解如何配置已驗證的 Lenovo SR665 V3 檔案節點的系統設置，請參閱["調整系統設定以獲得效能"](#)。

3. 安裝 Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 9.4 並設定用於管理作業系統的主機名稱和網路端口，包括來自 Ansible 控制節點的 SSH 連線。

此時請勿在任何InfiniBand連接埠上設定IP。



雖然並非嚴格要求、但後續章節假設主機名稱會依序編號（例如H1-HN）、並提及應該在ODD或偶數主機上完成的工作。

4. 使用 Red Hat Subscription Manager 註冊並訂閱系統，以允許從官方 Red Hat 儲存庫安裝所需的軟體包，並將更新限制在支援的 Red Hat 版本上：`subscription-manager release --set=9.4`。有關說明，請參閱 ["如何註冊及訂閱RHEL系統"](#) 和 ["如何限制更新"](#)。
5. 啟用包含高可用度所需套件的Red Hat儲存庫。

```
subscription-manager repo-override --repo=rhel-9-for-x86_64
-highavailability-rpms --add=enabled:1
```

6. 將所有 HCA 韌體更新至使用["更新檔案節點介面卡韌體"](#)指南中建議的版本["技術需求"](#)。

設定區塊節點

設定每個控制器上的管理連接埠、以設定EF600區塊節點。

1. 在每個EF600控制器上設定管理連接埠。

有關配置端口的說明，請轉至 ["E系列文件中心"](#)。

2. （可選）設定每個系統的儲存陣列名稱。

設定名稱可讓您更容易在後續章節中參考每個系統。有關設置陣列名稱的說明，請轉至 ["E系列文件中心"](#)。



雖然並非嚴格要求、但後續主題會假設儲存陣列名稱會依序編號（例如C1 - CN）、並提及應該在ODD或偶數系統上完成的步驟。

調整檔案節點系統設定以獲得效能

若要發揮最大效能、建議您在您做為檔案節點的伺服器機型上設定系統設定。

系統設定會因您用來做為檔案節點的伺服器機型而有所不同。本主題說明如何設定已驗證之Lenovo ThinkSystem SR665伺服器檔案節點的系統設定。

使用UEFI介面調整系統設定

Lenovo SR665 V3 伺服器的系統韌體包含許多可透過 UEFI 介面設定的調整參數。這些調校參數可能會影響伺服器運作方式的所有層面、以及伺服器的效能表現。

在* UEFI Setup > System Settings*下、調整下列系統設定：

操作模式功能表

系統設定	變更為
操作模式	自訂
CTDP	手冊
CTDP手冊	350
套件電力限制	手冊
效率模式	停用
globe-C態 控制	停用
SOC P狀態	P0
DF C狀態	停用
P-State	停用

系統設定	變更為
啟用記憶體關機	停用
每個插槽的NUMA節點	NPS1

裝置和I/O連接埠功能表

系統設定	變更為
IOMMU	停用

電源選單

系統設定	變更為
PCIe Power Brake	停用

處理器功能表

系統設定	變更為
全域C狀態控制	停用
DF C狀態	停用
SMT模式	停用
CPPC	停用

使用Redfish API調整系統設定

除了使用UEFI設定、您也可以使用Redfish API來變更系統設定。

```
curl --request PATCH \
  --url https://<BMC_IP_ADDRESS>/redfish/v1/Systems/1/Bios/Pending \
  --user <BMC_USER>:<BMC- PASSWORD> \
  --header 'Content-Type: application/json' \
  --data '{
"Attributes": {
"OperatingModes_ChoseOperatingMode": "CustomMode",
"Processors_cTDP": "Manual",
"Processors_PackagePowerLimit": "Manual",
"Power_EfficiencyMode": "Disable",
"Processors_GlobalC_stateControl": "Disable",
"Processors_SOCP_states": "P0",
"Processors_DFC_States": "Disable",
"Processors_P_State": "Disable",
"Memory_MemoryPowerDownEnable": "Disable",
"DevicesandIOPorts_IOMMU": "Disable",
"Power_PCIEPowerBrake": "Disable",
"Processors_GlobalC_stateControl": "Disable",
"Processors_DFC_States": "Disable",
"Processors_SMTMode": "Disable",
"Processors_CPPC": "Disable",
"Memory_NUMANodesperSocket": "NPS1"
}
}
'
```

如需Redfish架構的詳細資訊、請參閱 ["DMTF網站"](#)。

設定可**Ansible**控制節點

若要設定 Ansible 控制節點，您必須指定可透過網路存取的虛擬或實體機器，以存取 NetApp 解決方案上 BeeGFS 部署的所有檔案和區塊節點。

請檢閱["技術需求"](#)以取得建議套件版本的清單。下列步驟已在 Ubuntu 22.04 上測試。有關首選 Linux 發行套件的特定步驟，請參閱 ["Ansible文件"](#)。

1. 從 Ansible 控制節點安裝下列 Python 和 Python Virtual Environment 套件。

```
sudo apt-get install python3 python3-pip python3-setuptools python3.10-venv
```

2. 建立 Python 虛擬環境。

```
python3 -m venv ~/pyenv
```

3. 啟動虛擬環境。

```
source ~/pyenv/bin/activate
```

4. 在啟動的虛擬環境中安裝所需的 Python 套件。

```
pip install ansible netaddr cryptography passlib
```

5. 使用 Ansible Galaxy 安裝 BeeGFS 集合。

```
ansible-galaxy collection install netapp_eseries.beegfs
```

6. 驗證 Ansible，Python 和 BeeGFS 集合的安裝版本是否與匹配"技術需求"。

```
ansible --version  
ansible-galaxy collection list netapp_eseries.beegfs
```

7. 設定無密碼 SSH，允許 Ansible 從 Ansible 控制節點存取遠端 BeeGFS 檔案節點。

- a. 如果需要，在 Ansible 控制節點上產生一對公開金鑰。

```
ssh-keygen
```

- b. 為每個檔案節點設定無密碼 SSH。

```
ssh-copy-id <ip_or_hostname>
```



請*不要*設定區塊節點的無密碼SSH。這既不受支援、也不需要。

建立可Ansible庫存

若要定義檔案和區塊節點的組態、您可以建立可執行的詳細目錄、以代表您要部署的BeeGFS檔案系統。清單包括主機、群組和變數、說明所需的BeeGFS檔案系統。

步驟1：定義所有建置區塊的組態

定義套用至所有建置區塊的組態、無論您個別套用至哪些組態設定檔。

開始之前

- 為您的部署選擇子網路定址方案。由於中列出的優點 ["軟體架構"](#)、建議您使用單一子網路定址方案。

步驟

1. 在Ansible控制節點上、找出您要用來儲存Ansible庫存和教戰手冊檔案的目錄。

除非另有說明、否則會針對此目錄建立此步驟中建立的所有檔案和目錄、以及執行下列步驟。

2. 建立下列子目錄：

《host_vars》

《團體》

"套裝軟體"

3. 建立叢集密碼的子目錄，並使用 Ansible Vault 加密檔案以保護檔案安全（請參閱 ["使用Ansible Vault加密內容"](#)）：
 - a. 創建子目錄 `group_vars/all`。
 - b. 在 `group_vars/all` 目錄中，建立一個標示為的密碼檔案 `passwords.yml`。
 - c. 使用下列項目填入 `passwords.yml` file，根據您的組態取代所有的使用者名稱和密碼參數：

```
# Credentials for storage system's admin password
eseries_password: <PASSWORD>

# Credentials for BeeGFS file nodes
ssh_ha_user: <USERNAME>
ssh_ha_become_pass: <PASSWORD>

# Credentials for HA cluster
ha_cluster_username: <USERNAME>
ha_cluster_password: <PASSWORD>
ha_cluster_password_sha512_salt: randomSalt

# Credentials for fencing agents
# OPTION 1: If using APC Power Distribution Units (PDUs) for fencing:
# Credentials for APC PDUs.
apc_username: <USERNAME>
apc_password: <PASSWORD>

# OPTION 2: If using the Redfish APIs provided by the Lenovo XCC (and
other BMCs) for fencing:
# Credentials for XCC/BMC of BeeGFS file nodes
bmc_username: <USERNAME>
bmc_password: <PASSWORD>
```

d. 在出現提示時執行 `ansible-vault encrypt passwords.yml` 並設定資料保險箱密碼。

步驟2：定義個別檔案和區塊節點的組態

定義適用於個別檔案節點和個別建置區塊節點的組態。

1. 在「host_vars/」下、為每個BeeGFS檔案節點建立一個名為「.yml」的檔案、其中包含下列內容、並特別注意BeeGFS叢集IP和主機名稱的填入內容、這些內容以odd或偶數結尾。

一開始、檔案節點介面名稱會與此處列出的名稱相符（例如ib0或ibs1f0）。這些自訂名稱是在中設定 [\[步驟4：定義應套用至所有檔案節點的組態\]](#)。

```

ansible_host: "<MANAGEMENT_IP>"
eseries_ipoib_interfaces: # Used to configure BeeGFS cluster IP
addresses.
  - name: ilb
    address: 100.127.100. <NUMBER_FROM_HOSTNAME>/16
  - name: i4b
    address: 100.127.100. <NUMBER_FROM_HOSTNAME>/16
beegfs_ha_cluster_node_ips:
  - <MANAGEMENT_IP>
  - <i1b_BEEGFS_CLUSTER_IP>
  - <i4b_BEEGFS_CLUSTER_IP>
# NVMe over InfiniBand storage communication protocol information
# For odd numbered file nodes (i.e., h01, h03, ..):
eseries_nvme_ib_interfaces:
  - name: i1a
    address: 192.168.1.10/24
    configure: true
  - name: i2a
    address: 192.168.3.10/24
    configure: true
  - name: i3a
    address: 192.168.5.10/24
    configure: true
  - name: i4a
    address: 192.168.7.10/24
    configure: true
# For even numbered file nodes (i.e., h02, h04, ..):
# NVMe over InfiniBand storage communication protocol information
eseries_nvme_ib_interfaces:
  - name: i1a
    address: 192.168.2.10/24
    configure: true
  - name: i2a
    address: 192.168.4.10/24
    configure: true
  - name: i3a
    address: 192.168.6.10/24
    configure: true
  - name: i4a
    address: 192.168.8.10/24
    configure: true

```



如果您已經部署BeeGFS叢集、則必須先停止叢集、再新增或變更靜態設定的IP位址、包括用於NVMe/IB的叢集IP和IP。這是必要的、因此這些變更會正常生效、而且不會中斷叢集作業。

2. 在「host_vars/」下、為每個BeeGFS區塊節點建立一個名為「<主機名稱>.yaml」的檔案、然後填入下列內容。

請特別注意要填入以odd結尾的儲存陣列名稱與偶數結尾之內容的相關注意事項。

針對每個區塊節點、建立一個檔案、然後為兩個控制器之一（通常為A）指定「<management_ip>」（管理IP）。

```
eseries_system_name: <STORAGE_ARRAY_NAME>
eseries_system_api_url: https://<MANAGEMENT_IP>:8443/devmgr/v2/
eseries_initiator_protocol: nvme_ib
# For odd numbered block nodes (i.e., a01, a03, ..):
eseries_controller_nvme_ib_port:
  controller_a:
    - 192.168.1.101
    - 192.168.2.101
    - 192.168.1.100
    - 192.168.2.100
  controller_b:
    - 192.168.3.101
    - 192.168.4.101
    - 192.168.3.100
    - 192.168.4.100
# For even numbered block nodes (i.e., a02, a04, ..):
eseries_controller_nvme_ib_port:
  controller_a:
    - 192.168.5.101
    - 192.168.6.101
    - 192.168.5.100
    - 192.168.6.100
  controller_b:
    - 192.168.7.101
    - 192.168.8.101
    - 192.168.7.100
    - 192.168.8.100
```

步驟3：定義應套用至所有檔案和區塊節點的組態

您可以在與群組對應的檔案名稱中、定義「group_vars」下一組主機的通用組態。如此可避免在多個位置重複執行共用組態。

關於這項工作

主機可以位於多個群組中、執行時、Ansible會根據其可變優先順序規則、選擇要套用到特定主機的變數。（如需這些規則的詳細資訊、請參閱的「Ansible」文件 ["使用變數"](#)）

主機對群組指派是在實際的Ansible庫存檔案中定義、此檔案是在本程序結束時建立的。

步驟

在Ansible中、您想要套用至所有主機的任何組態都可以定義為「All（全部）」群組。使用下列內容建立檔案「group_vars/all.yml」：

```
ansible_python_interpreter: /usr/bin/python3
beegfs_ha_ntp_server_pools: # Modify the NTP server addresses if
desired.
- "pool 0.pool.ntp.org iburst maxsources 3"
- "pool 1.pool.ntp.org iburst maxsources 3"
```

步驟4：定義應套用至所有檔案節點的組態

檔案節點的共用組態是在稱為「ha_cluster」的群組中定義。本節中的步驟會建置應包含在「group_vars/ha_cluster.yml」檔案中的組態。

步驟

1. 在檔案頂端、定義預設值、包括在檔案節點上用做「show」使用者的密碼。

```
### ha_cluster Ansible group inventory file.
# Place all default/common variables for BeeGFS HA cluster resources
below.
### Cluster node defaults
ansible_ssh_user: {{ ssh_ha_user }}
ansible_become_password: {{ ssh_ha_become_pass }}
eseries_ipoib_default_hook_templates:
- 99-multihoming.j2 # This is required for single subnet
deployments, where static IPs containing multiple IB ports are in the
same IPoIB subnet. i.e: cluster IPs, multirail, single subnet, etc.
# If the following options are specified, then Ansible will
automatically reboot nodes when necessary for changes to take effect:
eseries_common_allow_host_reboot: true
eseries_common_reboot_test_command: "! systemctl status
eseries_nvme_ib.service || systemctl --state=exited | grep
eseries_nvme_ib.service"
eseries_ib_opensm_options:
  virt_enabled: "2"
  virt_max_ports_in_process: "0"
```



如果「ansible_ssh_user」已經「root」是，則您可以選擇性地省略，「ansible_become_password」並在執行教戰手冊時指定「--ask-become-pass」選項。

2. 您也可以設定高可用度（HA）叢集的名稱、並指定叢集內通訊的使用者。

如果您要修改私有IP定址方案、也必須更新預設的「beegfs_ha_mgmtd_浮點IP」。這必須符合您稍後為BeeGFS管理資源群組所設定的項目。

使用「beegfs_ha_alert_email_lists」指定一封或多封應接收叢集事件警示的電子郵件。

```
### Cluster information
beegfs_ha_firewall_configure: True
eseries_beegfs_ha_disable_selinux: True
eseries_selinux_state: disabled
# The following variables should be adjusted depending on the desired
configuration:
beegfs_ha_cluster_name: hacluster                # BeeGFS HA cluster
name.
beegfs_ha_cluster_username: "{{ ha_cluster_username }}" # Parameter for
BeeGFS HA cluster username in the passwords file.
beegfs_ha_cluster_password: "{{ ha_cluster_password }}" # Parameter for
BeeGFS HA cluster username's password in the passwords file.
beegfs_ha_cluster_password_sha512_salt: "{{
ha_cluster_password_sha512_salt }}" # Parameter for BeeGFS HA cluster
username's password salt in the passwords file.
beegfs_ha_mgmtd_floating_ip: 100.127.101.0        # BeeGFS management
service IP address.
# Email Alerts Configuration
beegfs_ha_enable_alerts: True
beegfs_ha_alert_email_list: ["email@example.com"] # E-mail recipient
list for notifications when BeeGFS HA resources change or fail. Often a
distribution list for the team responsible for managing the cluster.
beegfs_ha_alert_conf_ha_group_options:
    mydomain: "example.com"
# The mydomain parameter specifies the local internet domain name. This
is optional when the cluster nodes have fully qualified hostnames (i.e.
host.example.com).
# Adjusting the following parameters is optional:
beegfs_ha_alert_timestamp_format: "%Y-%m-%d %H:%M:%S.%N" # %H:%M:%S.%N
beegfs_ha_alert_verbosity: 3
# 1) high-level node activity
# 3) high-level node activity + fencing action information + resources
(filter on X-monitor)
# 5) high-level node activity + fencing action information + resources
```



儘管看似冗餘、但當您將BeeGFS檔案系統擴充至單一HA叢集以外的位置時、「beegfs_ha_mgmtd_浮點_ip」是很重要的。部署後續HA叢集時、不需要額外的BeeGFS管理服務、並指向第一個叢集所提供的管理服務。

3. 設定隔離代理程式。（如需詳細資訊、請參閱 ["在Red Hat High Availability叢集中設定隔離功能"](#)。）下列輸出顯示設定一般隔離代理程式的範例。請選擇下列其中一個選項。

在此步驟中、請注意：

- 預設會啟用隔離功能、但您需要設定隔離_agent_。
- 在「PCM1_host_map」或「PCM1_host_list」中指定的「<主機名稱>」必須對應至「Ansible」清單中的主機名稱。
- 不支援在沒有隔離的情況下執行BeeGFS叢集、尤其是在正式作業中。這主要是為了確保BeeGFS服務（包括區塊裝置等任何資源相依性）因發生問題而容錯移轉、不會有多個節點同時存取的風險、進而導致檔案系統毀損或其他不良或非預期的行為。如果必須停用隔離功能、請參閱BeeGFS HA角色使用入門指南中的一般附註、並在「ha_cluster_crm_config_options[stonith啟用的]」中、將「beegfs_ha_cluster_crm_config_options[stonith啟用的]」設為「假」。
- 有多個節點層級的隔離裝置可供使用、BeeGFS HA角色可設定Red Hat HA套件儲存庫中可用的任何隔離代理程式。如果可能、請使用透過不斷電系統（UPS）或機架電力分配單元（rPDU）運作的隔離代理程式、由於某些隔離代理程式（例如基板管理控制器（BMC）或伺服器內建的其他熄燈裝置）、在某些故障情況下可能無法回應Fence要求。

```

### Fencing configuration:
# OPTION 1: To enable fencing using APC Power Distribution Units
(PDUs):
beegfs_ha_fencing_agents:
  fence_apc:
    - ipaddr: <PDU_IP_ADDRESS>
      login: "{{ apc_username }}" # Parameter for APC PDU username in
the passwords file.
      passwd: "{{ apc_password }}" # Parameter for APC PDU password in
the passwords file.
      pcmk_host_map:
"<HOSTNAME>:<PDU_PORT>,<PDU_PORT>;<HOSTNAME>:<PDU_PORT>,<PDU_PORT>"
# OPTION 2: To enable fencing using the Redfish APIs provided by the
Lenovo XCC (and other BMCs):
redfish: &redfish
  username: "{{ bmc_username }}" # Parameter for XCC/BMC username in
the passwords file.
  password: "{{ bmc_password }}" # Parameter for XCC/BMC password in
the passwords file.
  ssl_insecure: 1 # If a valid SSL certificate is not available
specify "1".
beegfs_ha_fencing_agents:
  fence_redfish:
    - pcmk_host_list: <HOSTNAME>
      ip: <BMC_IP>
      <<: *redfish
    - pcmk_host_list: <HOSTNAME>
      ip: <BMC_IP>
      <<: *redfish

# For details on configuring other fencing agents see
https://access.redhat.com/documentation/en-
us/red\_hat\_enterprise\_linux/9/html/configuring\_and\_managing\_high\_avai
lability\_clusters/assembly\_configuring-fencing-configuring-and-
managing-high-availability-clusters.

```

4. 在Linux作業系統中啟用建議的效能調校。

雖然許多使用者認為效能參數的預設設定通常運作良好、但您可以選擇變更特定工作負載的預設設定。因此、這些建議會包含在BeeGFS角色中、但預設不會啟用、以確保使用者知道套用至其檔案系統的調校。

若要啟用效能調校、請指定：

```

### Performance Configuration:
beegfs_ha_enable_performance_tuning: True

```

5. (選用) 您可以視需要調整Linux作業系統中的效能調校參數。

如需您可以調整的可用調校參數完整清單，請參閱中 BeeGFS HA 角色的效能調校預設值一節 "[E系列BeeGFS GitHub網站](#)"。此檔案中叢集中的所有節點或個別節點的檔案都可以覆寫預設值 `host_vars`。

6. 若要在區塊和檔案節點之間提供完整的 200GB/HDR 連線能力、請使用 NVIDIA 開放式 Fabric 企業配送 (MLNX_OFED) 中的開放式子網路管理員 (OpenSM) 套件。所列的 MLNX_OFED 版本 "[檔案節點需求](#)" 隨附於建議的 OpenSM 套件。雖然支援使用 Ansible 進行部署、但您必須先在所有檔案節點上安裝 MLNX_OFED 驅動程式。

- a. 在「`group vars/ha_cluster.yml`」(視需要調整套件) 中填入下列參數：

```
### OpenSM package and configuration information
eseries_ib_opensm_options:
  virt_enabled: "2"
  virt_max_ports_in_process: "0"
```

7. 設定「udev」規則、確保邏輯InfiniBand連接埠識別碼與基礎PCIe裝置之間的對應一致。

「udev」規則必須是每個作為BeeGFS檔案節點之伺服器平台的PCIe拓撲所特有的規則。

驗證的檔案節點請使用下列值：

```
### Ensure Consistent Logical IB Port Numbering
# OPTION 1: Lenovo SR665 V3 PCIe address-to-logical IB port mapping:
eseries_ipoib_udev_rules:
  "0000:01:00.0": i1a
  "0000:01:00.1": i1b
  "0000:41:00.0": i2a
  "0000:41:00.1": i2b
  "0000:81:00.0": i3a
  "0000:81:00.1": i3b
  "0000:a1:00.0": i4a
  "0000:a1:00.1": i4b

# OPTION 2: Lenovo SR665 PCIe address-to-logical IB port mapping:
eseries_ipoib_udev_rules:
  "0000:41:00.0": i1a
  "0000:41:00.1": i1b
  "0000:01:00.0": i2a
  "0000:01:00.1": i2b
  "0000:a1:00.0": i3a
  "0000:a1:00.1": i3b
  "0000:81:00.0": i4a
  "0000:81:00.1": i4b
```

8. (選用) 更新中繼資料目標選取演算法。

```
beegfs_ha_beegfs_meta_conf_ha_group_options:
  tuneTargetChooser: randomrobin
```



在驗證測試中、「隨機配置資源」通常用於確保測試檔案在效能基準測試期間平均分散到所有BeeGFS儲存目標（如需基準測試的詳細資訊、請參閱BeeGFS網站 "[基準測試BeeGFS系統](#)"）。實際使用時、可能會導致編號較低的目標填滿速度比編號較高的目標更快。省略「Randomrounds」、只要使用預設的「Randomized」（隨機）值、就能提供良好的效能、同時仍能使用所有可用的目標。

步驟5：定義通用區塊節點的組態

區塊節點的共用組態是在稱為「Eseries_storage系統」的群組中定義。本節中的步驟會建置應包含在「group_vars/ Eseries_storage系統.yml」檔案中的組態。

步驟

1. 設定「Ansible connection to local（可連線至本機）」、提供系統密碼、並指定是否應驗證SSL憑證。（通常情況下、Ansible會使用SSH連線至託管主機、但在使用NetApp E系列儲存系統做為區塊節點的情況下、模組會使用REST API進行通訊。）在檔案頂端新增下列項目：

```
### eseries_storage_systems Ansible group inventory file.
# Place all default/common variables for NetApp E-Series Storage Systems
here:
ansible_connection: local
eseries_system_password: {{ eseries_password }} # Parameter for E-Series
storage array password in the passwords file.
eseries_validate_certs: false
```

2. 若要確保最佳效能、請在中安裝區塊節點所列的版本 "[技術需求](#)"。

請從下載對應的檔案 "[NetApp支援網站](#)"。您可以手動升級、或是將它們納入Ansible控制節點的「套件/」目錄、然後在「Eserie_storage儲存系統.yml」中填入下列參數、以使用Ansible進行升級：

```
# Firmware, NVSRAM, and Drive Firmware (modify the filenames as needed):
eseries_firmware_firmware: "packages/RCB_11.80GA_6000_64cc0ee3.dlp"
eseries_firmware_nvram: "packages/N6000-880834-D08.dlp"
```

3. 從下載並安裝適用於區塊節點中安裝之磁碟機的最新磁碟機韌體 "[NetApp支援網站](#)"。您可以手動升級它們、或將它們納入 packages/ Ansible 控制節點的目錄、然後在中填入下列參數 eseries_storage_systems.yml、以使用 Ansible 進行升級：

```
eseries_drive_firmware_firmware_list:
  - "packages/<FILENAME>.dlp"
eseries_drive_firmware_upgrade_drives_online: true
```



將「Eseries_drive_firmware_upgrade_drives_online」設定為「假」會加速升級、但必須等到部署BeeGFS之後才能執行。這是因為該設定需要在升級前停止所有磁碟機的I/O、以避免應用程式錯誤。雖然在設定磁碟區之前執行線上磁碟機韌體升級仍很快、但我們建議您將此值設定為「true」、以避免日後發生問題。

4. 若要最佳化效能、請對全域組態進行下列變更：

```
# Global Configuration Defaults
eseries_system_cache_block_size: 32768
eseries_system_cache_flush_threshold: 80
eseries_system_default_host_type: linux dm-mp
eseries_system_autoload_balance: disabled
eseries_system_host_connectivity_reporting: disabled
eseries_system_controller_shelf_id: 99 # Required.
```

5. 若要確保最佳的Volume資源配置和行為、請指定下列參數：

```
# Storage Provisioning Defaults
eseries_volume_size_unit: pct
eseries_volume_read_cache_enable: true
eseries_volume_read_ahead_enable: false
eseries_volume_write_cache_enable: true
eseries_volume_write_cache_mirror_enable: true
eseries_volume_cache_without_batteries: false
eseries_storage_pool_usable_drives:
"99:0,99:23,99:1,99:22,99:2,99:21,99:3,99:20,99:4,99:19,99:5,99:18,99:6,
99:17,99:7,99:16,99:8,99:15,99:9,99:14,99:10,99:13,99:11,99:12"
```



針對「Eseries_storage資源池可用磁碟機」指定的值、是NetApp EF600區塊節點的專屬值、可控制磁碟機指派給新Volume群組的順序。此順序可確保每個群組的I/O平均分散於後端磁碟機通道。

定義BeeGFS建置區塊的Ansible庫存

定義一般的Ansible庫存結構之後、請定義BeeGFS檔案系統中每個建置區塊的組態。

這些部署說明示範如何部署由基礎建置區塊（包括管理、中繼資料和儲存服務）所組成的檔案系統、第二個含有中繼資料和儲存服務的建置區塊、以及第三個純儲存建置區塊。

這些步驟旨在顯示完整的典型組態設定檔、您可以使用這些設定檔來設定NetApp BeeGFS建置區塊、以符合整個BeeGFS檔案系統的需求。



在本節及後續章節中、視需要進行調整、以建立代表您要部署之BeeGFS檔案系統的詳細目錄。尤其是使用代表每個區塊或檔案節點的Ansible主機名稱、以及儲存網路所需的IP定址方案、以確保其可擴充至BeeGFS檔案節點和用戶端的數量。

步驟1：建立Ansible庫存檔案

步驟

1. 建立新的「inventory.yml」檔案、然後插入下列參數、視需要將主機替換為「Eseries_storage系統」、以代表部署中的區塊節點。名稱應與「host_vars/<fileName (主機名稱) >.yml」所使用的名稱相對應。

```
# BeeGFS HA (High Availability) cluster inventory.
all:
  children:
    # Ansible group representing all block nodes:
    eseries_storage_systems:
      hosts:
        netapp_01:
        netapp_02:
        netapp_03:
        netapp_04:
        netapp_05:
        netapp_06:
    # Ansible group representing all file nodes:
    ha_cluster:
      children:
```

在後續章節中、您將在「ha_cluster」下建立其他可執行群組、以代表您要在叢集中執行的BeeGFS服務。

步驟2：設定管理、中繼資料和儲存建置區塊的庫存

叢集或基礎建置區塊中的第一個建置區塊必須包含BeeGFS管理服務、以及中繼資料和儲存服務：

步驟

1. 在「inventory.yml」中、在「ha_cluster：子項目」下填入下列參數：

```
# beegfs_01/beegfs_02 HA Pair (mgmt/meta/storage building block):
mgmt:
  hosts:
    beegfs_01:
    beegfs_02:
meta_01:
  hosts:
```

```
        beegfs_01:
        beegfs_02:
stor_01:
    hosts:
        beegfs_01:
        beegfs_02:
meta_02:
    hosts:
        beegfs_01:
        beegfs_02:
stor_02:
    hosts:
        beegfs_01:
        beegfs_02:
meta_03:
    hosts:
        beegfs_01:
        beegfs_02:
stor_03:
    hosts:
        beegfs_01:
        beegfs_02:
meta_04:
    hosts:
        beegfs_01:
        beegfs_02:
stor_04:
    hosts:
        beegfs_01:
        beegfs_02:
meta_05:
    hosts:
        beegfs_02:
        beegfs_01:
stor_05:
    hosts:
        beegfs_02:
        beegfs_01:
meta_06:
    hosts:
        beegfs_02:
        beegfs_01:
stor_06:
    hosts:
        beegfs_02:
        beegfs_01:
```

```

meta_07:
  hosts:
    beegfs_02:
    beegfs_01:
stor_07:
  hosts:
    beegfs_02:
    beegfs_01:
meta_08:
  hosts:
    beegfs_02:
    beegfs_01:
stor_08:
  hosts:
    beegfs_02:
    beegfs_01:

```

2. 建立「group vars/mgmt.ml」檔案、並包含下列項目：

```

# mgmt - BeeGFS HA Management Resource Group
# OPTIONAL: Override default BeeGFS management configuration:
# beegfs_ha_beegfs_mgmtd_conf_resource_group_options:
# <beegfs-mgmt.conf:key>:<beegfs-mgmt.conf:value>
floating_ips:
  - i1b: 100.127.101.0/16
  - i2b: 100.127.102.0/16
beegfs_service: management
beegfs_targets:
  netapp_01:
    eseries_storage_pool_configuration:
      - name: beegfs_m1_m2_m5_m6
        raid_level: raid1
        criteria_drive_count: 4
        common_volume_configuration:
          segment_size_kb: 128
        volumes:
          - size: 1
            owning_controller: A

```

3. 在「Group_vars/」下、使用下列範本建立資源群組「meta_01」到「meta_08」的檔案、然後填寫下表中每個服務的預留位置值：

```
# meta_0X - BeeGFS HA Metadata Resource Group
beegfs_ha_beegfs_meta_conf_resource_group_options:
  connMetaPortTCP: <PORT>
  connMetaPortUDP: <PORT>
  tuneBindToNumaZone: <NUMA_ZONE>
floating_ips:
  - <PREFERRED PORT:IP/SUBNET> # Example: i1b:192.168.120.1/16
  - <SECONDARY PORT:IP/SUBNET>
beegfs_service: metadata
beegfs_targets:
  <BLOCK_NODE>:
    eseries_storage_pool_configuration:
      - name: <STORAGE_POOL>
        raid_level: raid1
        criteria_drive_count: 4
        common_volume_configuration:
          segment_size_kb: 128
        volumes:
          - size: 21.25 # SEE NOTE BELOW!
            owning_controller: <OWNING_CONTROLLER>
```



磁碟區大小是以整體儲存資源池（也稱為Volume群組）的百分比來指定。NetApp強烈建議您在每個資源池中保留一些可用容量、以便有空間進行SSD過度資源配置（如需詳細資訊、請參閱 "[NetApp EF600陣列簡介](#)"）。儲存資源池「beegfs_m1_m2_m5_m6」也會將1%的資源池容量配置給管理服務。因此、對於儲存資源池中的中繼資料磁碟區、當使用1.92TB或3.844TB磁碟機時、請將此值設為「21.25」；如果使用7.65TB磁碟機、請將此值設為「22.25」；如果使用15.3TB磁碟機、請將此值設為「23.75」。

檔案名稱	連接埠	浮動IP	NUMA區域	區塊節點	儲存資源池	擁有控制器
meta_01.yml	8015	i1b : 100.127.101. 1/16 i2b : 100.127.102. 1/16	0	netapp_01	beegfs_m1_ m2_m5_m6.	答
meta_02.yml	8025	i2b : 100.127.102. 2/16 i1b : 100.127.101. 2/16	0	netapp_01	beegfs_m1_ m2_m5_m6.	b
meta_03.yml	8035	i3b : 100.127.101. 3/16 i4b : 100.127.102. 3/16	1.	netapp_02	Beegfs_m3_ m4_m7_M8	答

檔案名稱	連接埠	浮動IP	NUMA區域	區塊節點	儲存資源池	擁有控制器
meta_04.yml	8045	i4b : 100.127.102. 4/16 i3b : 100.127.101. 4/16	1.	netapp_02	Beegfs_m3_ m4_m7_M8	b
meta_05.yml	8055	i1b : 100.127.101. 5/16 i2b : 100.127.102. 5/16	0	netapp_01	beegfs_m1_ m2_m5_m6.	答
meta_06.yml	8065	i2b : 100.127.102. 6/16 i1b : 100.127.101. 6/16	0	netapp_01	beegfs_m1_ m2_m5_m6.	b
meta_07.yml	8075	i3b : 100.127.101. 7/16 i4b : 100.127.102. 7/16	1.	netapp_02	Beegfs_m3_ m4_m7_M8	答
meta_08.yml	8085	i4b : 100.127.102. 8/16 i3b : 100.127.101. 8/16	1.	netapp_02	Beegfs_m3_ m4_m7_M8	b

4. 在「Group_vars/」下、使用下列範本建立資源群組「shor_01」到「shor_08」的檔案、然後填入每個服務的預留位置值、以參照範例：

```
# stor_0X - BeeGFS HA Storage Resource
Groupbeegfs_ha_beegfs_storage_conf_resource_group_options:
  connStoragePortTCP: <PORT>
  connStoragePortUDP: <PORT>
  tuneBindToNumaZone: <NUMA_ZONE>
floating_ips:
  - <PREFERRED PORT:IP/SUBNET>
  - <SECONDARY PORT:IP/SUBNET>
beegfs_service: storage
beegfs_targets:
  <BLOCK NODE>:
    eseries_storage_pool_configuration:
      - name: <STORAGE POOL>
        raid_level: raid6
        criteria_drive_count: 10
        common_volume_configuration:
          segment_size_kb: 512          volumes:
            - size: 21.50 # See note below!          owning_controller:
<OWNING CONTROLLER>
            - size: 21.50          owning_controller: <OWNING
CONTROLLER>
```



如需正確使用尺寸、請參閱 "[建議的儲存資源池過度資源配置百分比](#)"。

檔案名稱	連接埠	浮動IP	NUMA區域	區塊節點	儲存資源池	擁有控制器
STOR_01.yml	8013	i1b : 100.127.103. 1/16 i2b : 100.127.104. 1/16	0	netapp_01	beegfs_s1_s2	答
STOR_02.yml	8023	i2b : 100.127.104. 2/16 i1b : 100.127.103. 2/16	0	netapp_01	beegfs_s1_s2	b
STOR_03.yml	8033	i3b : 100.127.103. 3/16 i4b : 100.127.104. 3/16	1.	netapp_02	beegfs_s2_s4	答
STOR_04.yml	8043	i4b : 100.127.104. 4/16 i3b : 100.127.103. 4/16	1.	netapp_02	beegfs_s2_s4	b

檔案名稱	連接埠	浮動IP	NUMA區域	區塊節點	儲存資源池	擁有控制器
STOR_05.yml	8053	i1b : 100.127.103. 5/16 i2b : 100.127.104. 5/16	0	netapp_01	Beegfs_S1_S 6	答
STOR_06.yml	8063	i2b : 100.127.104. 6/16 i1b : 100.127.103. 6/16	0	netapp_01	Beegfs_S1_S 6	b
STOR_07.yml	8073	i3b : 100.127.103. 7/16 i4b : 100.127.104. 7/16	1.	netapp_02	Beegfs_S7_S 8	答
STOR_08.yml	8083	i4b : 100.127.104. 8/16 i3b : 100.127.103. 8/16	1.	netapp_02	Beegfs_S7_S 8	b

步驟3：設定中繼資料+儲存建置區塊的詳細目錄

這些步驟說明如何設定BeeGFS中繼資料+儲存建置區塊的可執行庫存。

步驟

1. 在「inventory.yml」中、在現有組態下填入下列參數：

```
meta_09:
  hosts:
    beegfs_03:
    beegfs_04:
stor_09:
  hosts:
    beegfs_03:
    beegfs_04:
meta_10:
  hosts:
    beegfs_03:
    beegfs_04:
stor_10:
  hosts:
    beegfs_03:
    beegfs_04:
meta_11:
```

```
    hosts:
        beegfs_03:
        beegfs_04:
stor_11:
    hosts:
        beegfs_03:
        beegfs_04:
meta_12:
    hosts:
        beegfs_03:
        beegfs_04:
stor_12:
    hosts:
        beegfs_03:
        beegfs_04:
meta_13:
    hosts:
        beegfs_04:
        beegfs_03:
stor_13:
    hosts:
        beegfs_04:
        beegfs_03:
meta_14:
    hosts:
        beegfs_04:
        beegfs_03:
stor_14:
    hosts:
        beegfs_04:
        beegfs_03:
meta_15:
    hosts:
        beegfs_04:
        beegfs_03:
stor_15:
    hosts:
        beegfs_04:
        beegfs_03:
meta_16:
    hosts:
        beegfs_04:
        beegfs_03:
stor_16:
    hosts:
        beegfs_04:
```

```
beegfs_03:
```

2. 在「Group_vars/」下、使用下列範本建立資源群組「meta_09」到「meta_16」的檔案、然後填入每個服務的預留位置值、以參照範例：

```
# meta_0X - BeeGFS HA Metadata Resource Group
beegfs_ha_beegfs_meta_conf_resource_group_options:
  connMetaPortTCP: <PORT>
  connMetaPortUDP: <PORT>
  tuneBindToNumaZone: <NUMA_ZONE>
floating_ips:
  - <PREFERRED PORT:IP/SUBNET>
  - <SECONDARY PORT:IP/SUBNET>
beegfs_service: metadata
beegfs_targets:
  <BLOCK NODE>:
    eseries_storage_pool_configuration:
      - name: <STORAGE POOL>
        raid_level: raid1
        criteria_drive_count: 4
        common_volume_configuration:
          segment_size_kb: 128
        volumes:
          - size: 21.5 # SEE NOTE BELOW!
            owning_controller: <OWNING CONTROLLER>
```



如需正確使用尺寸、請參閱 "[建議的儲存資源池過度資源配置百分比](#)"。

檔案名稱	連接埠	浮動IP	NUMA區域	區塊節點	儲存資源池	擁有控制器
meta_09.yml	8015	i1b : 100.127.101. 9/16 i2b : 100.127.102. 9/16	0	netapp_03	Beegfs_m9_ m10_M13_M 14	答
meta_10.yml	8025	i2b:100.127.1 02.10/16 i1b:100.127.1 01.10/16	0	netapp_03	Beegfs_m9_ m10_M13_M 14	b
meta_11.ml	8035	i3b : 100.127.101. 11/16 i4b : 100.127.102. 11/16	1.	netapp_04	Beegfs_M11_ M12_M15_M 16	答

檔案名稱	連接埠	浮動IP	NUMA區域	區塊節點	儲存資源池	擁有控制器
meta_12.ml	8045	i4b : 100.127.102. 12/16 i3b : 100.127.101. 12/16	1.	netapp_04	Beegfs_M11_ M12_M15_M 16	b
meta_13.yml	8055	i1b : 100 、 127.101.3/16 i2b : 100 、 127.102.3/16	0	netapp_03	Beegfs_m9_ m10_M13_M 14	答
meta_14.yml	8065	i2b:100.127.1 02.14/16 i1b:100.127.1 01.14/16	0	netapp_03	Beegfs_m9_ m10_M13_M 14	b
meta_15.yml	8075	i3b : 100.127.101. 15/16 i4b : 100.127.102. 15/16	1.	netapp_04	Beegfs_M11_ M12_M15_M 16	答
meta_16.myl	8085	i4b : 100.127.102. 16/16 i3b : 100.127.101. 16/16	1.	netapp_04	Beegfs_M11_ M12_M15_M 16	b

- 在「Group_vars/」下、使用下列範本建立資源群組「shor_09」到「shor_16」的檔案、然後填入每個服務的預留位置值、以參照範例：

```
# stor_0X - BeeGFS HA Storage Resource Group
beegfs_ha_beegfs_storage_conf_resource_group_options:
  connStoragePortTCP: <PORT>
  connStoragePortUDP: <PORT>
  tuneBindToNumaZone: <NUMA_ZONE>
floating_ips:
  - <PREFERRED PORT:IP/SUBNET>
  - <SECONDARY PORT:IP/SUBNET>
beegfs_service: storage
beegfs_targets:
  <BLOCK_NODE>:
    eseries_storage_pool_configuration:
      - name: <STORAGE_POOL>
        raid_level: raid6
        criteria_drive_count: 10
        common_volume_configuration:
          segment_size_kb: 512          volumes:
            - size: 21.50 # See note below!
              owning_controller: <OWNING_CONTROLLER>
            - size: 21.50          owning_controller: <OWNING_CONTROLLER>
```



要了解正確的尺寸，請參閱["建議的儲存資源池過度資源配置百分比"](#) ..

檔案名稱	連接埠	浮動IP	NUMA區域	區塊節點	儲存資源池	擁有控制器
STOR_09.yml	8013	i1b : 100.127.103. 9/16 i2b : 100.127.104. 9/16	0	netapp_03	beegfs_s9_s1 0	答
STOR_10.yml	8023	i2b:100.127.1 04.10/16 i1b:100.127.1 03.10/16	0	netapp_03	beegfs_s9_s1 0	b
STOR_11.yml	8033	i3b : 100.127.103. 11/16 i4b : 100.127.104. 11/16	1.	netapp_04	Beegfs_S11_ s12.	答
Stor_12.ml	8043	i4b : 100.127.104. 12/16 i3b : 100.127.103. 12/16	1.	netapp_04	Beegfs_S11_ s12.	b

檔案名稱	連接埠	浮動IP	NUMA區域	區塊節點	儲存資源池	擁有控制器
STOR_13.yml	8053	i1b : 100.127.103. 13/16 i2b : 100.127.104. 13/16	0	netapp_03	beegfs_s13_s 14	答
STOR_14.yml	8063	i2b:100.127.1 04.14/16 i1b:100.127.1 03.14/16	0	netapp_03	beegfs_s13_s 14	b
STOR_15.yml	8073	i3b : 100.127.103. 15/16 i4b : 100.127.104. 15/16	1.	netapp_04	Beegfs_S15_ S16	答
STOR_16.yml	8083	i4b : 100.127.104. 16/16 i3b : 100.127.103. 16/16	1.	netapp_04	Beegfs_S15_ S16	b

步驟4：設定僅儲存建置區塊的庫存

這些步驟說明如何設定BeeGFS純儲存區塊的可執行庫存。設定中繼資料+儲存設備的組態與純儲存設備建置區塊之間的主要差異、在於所有中繼資料資源群組都不存在、而且每個儲存資源池的「Criteria _DRIVE _count」也會從10變更為12。

步驟

1. 在「inventory.yml」中、在現有組態下填入下列參數：

```

# beegfs_05/beegfs_06 HA Pair (storage only building block):
stor_17:
  hosts:
    beegfs_05:
    beegfs_06:
stor_18:
  hosts:
    beegfs_05:
    beegfs_06:
stor_19:
  hosts:
    beegfs_05:
    beegfs_06:
stor_20:
  hosts:
    beegfs_05:
    beegfs_06:
stor_21:
  hosts:
    beegfs_06:
    beegfs_05:
stor_22:
  hosts:
    beegfs_06:
    beegfs_05:
stor_23:
  hosts:
    beegfs_06:
    beegfs_05:
stor_24:
  hosts:
    beegfs_06:
    beegfs_05:

```

2. 在「Group_vars/」下、使用下列範本建立資源群組「stor_17」到「stor_24」的檔案、然後填寫每個服務的預留位置值、以參照範例：

```
# stor_0X - BeeGFS HA Storage Resource Group
beegfs_ha_beegfs_storage_conf_resource_group_options:
  connStoragePortTCP: <PORT>
  connStoragePortUDP: <PORT>
  tuneBindToNumaZone: <NUMA_ZONE>
floating_ips:
  - <PREFERRED PORT:IP/SUBNET>
  - <SECONDARY PORT:IP/SUBNET>
beegfs_service: storage
beegfs_targets:
  <BLOCK_NODE>:
    eseries_storage_pool_configuration:
      - name: <STORAGE_POOL>
        raid_level: raid6
        criteria_drive_count: 12
        common_volume_configuration:
          segment_size_kb: 512
        volumes:
          - size: 21.50 # See note below!
            owning_controller: <OWNING_CONTROLLER>
          - size: 21.50
            owning_controller: <OWNING_CONTROLLER>
```



要了解正確的尺寸，請參閱["建議的儲存資源池過度資源配置百分比"](#)。

檔案名稱	連接埠	浮動IP	NUMA區域	區塊節點	儲存資源池	擁有控制器
STOR_17.yml	8013	i1b : 100.127.103. 17/16 i2b : 100.127.104. 17/16	0	netapp_05	Beegfs_S17_ s18	答
STOR_18.yml	8023	i2b:100.127.1 04.18/16 i1b:100.127.1 03.18/16	0	netapp_05	Beegfs_S17_ s18	b
STOR_19.yml	8033	i3b : 100.127.103. 19/16 i4b : 100.127.104. 19/16	1.	netapp_06	Beegfs_s19_ S20	答

檔案名稱	連接埠	浮動IP	NUMA區域	區塊節點	儲存資源池	擁有控制器
Stor_20.ml	8043	i4b : 100 、 127.104.20/16 i3b : 100 、 127.103.20/16	1.	netapp_06	Beegfs_s19_S20	b
STOR_21.yml	8053	i1b : 100.127.103.21/16 i2b : 100.127.104.21/16	0	netapp_05	Beegfs_S21_S22	答
STOR_22.yml	8063	i2b:100.127.104.22/16 i1b:100.127.103.22/16	0	netapp_05	Beegfs_S21_S22	b
STOR_23.yml	8073	i3b : 100.127.103.23/16 i4b : 100.127.104.23/16	1.	netapp_06	beegfs_S23_s24	答
STOR_24.yml	8083	i4b : 100.127.104.24/16 i3b : 100.127.103.24/16	1.	netapp_06	beegfs_S23_s24	b

部署BeeGFS

部署及管理組態時、需要執行一或多個包含執行必要工作的教戰手冊、並將整體系統移至所需狀態。

雖然所有工作都可納入單一教戰手冊中、但對於複雜的系統而言、這種做法很快就變得難以管理。Ansible可讓您建立及發佈角色、以封裝可重複使用的教戰手冊和相關內容（例如：預設變數、工作和處理常式）。如需詳細資訊、請參閱的「Ansible」文件 ["角色"](#)。

角色通常會在包含相關角色和模組的可Ansible集合中散佈。因此、這些教戰手冊主要是匯入分散在各種NetApp E系列Ansible系列收藏中的多個角色。



目前、部署BeeGFS至少需要兩個建置區塊（四個檔案節點）、除非將個別的仲裁裝置設定為連線斷路器、以減輕在使用雙節點叢集建立仲裁時發生的任何問題。

步驟

1. 建立新的「playbook、yml」檔案、其中包括：

```
# BeeGFS HA (High Availability) cluster playbook.
```

```

- hosts: eseries_storage_systems
  gather_facts: false
  collections:
    - netapp_eseries.santricity
  tasks:
    - name: Configure NetApp E-Series block nodes.
      import_role:
        name: nar_santricity_management
- hosts: all
  any_errors_fatal: true
  gather_facts: false
  collections:
    - netapp_eseries.beegfs
  pre_tasks:
    - name: Ensure a supported version of Python is available on all
      file nodes.
      block:
        - name: Check if python is installed.
          failed_when: false
          changed_when: false
          raw: python --version
          register: python_version
        - name: Check if python3 is installed.
          raw: python3 --version
          failed_when: false
          changed_when: false
          register: python3_version
          when: 'python_version["rc"] != 0 or (python_version["stdout"]
| regex_replace("Python ", "")) is not version("3.0", ">=")'
        - name: Install python3 if needed.
          raw: |
            id=$(grep "^ID=" /etc/*release* | cut -d= -f 2 | tr -d '"')
            case $id in
              ubuntu) sudo apt install python3 ;;
              rhel|centos) sudo yum -y install python3 ;;
              sles) sudo zypper install python3 ;;
            esac
          args:
            executable: /bin/bash
            register: python3_install
            when: python_version['rc'] != 0 and python3_version['rc'] != 0
            become: true
        - name: Create a symbolic link to python from python3.
          raw: ln -s /usr/bin/python3 /usr/bin/python
          become: true
          when: python_version['rc'] != 0

```

```

    when: inventory_hostname not in
groups[beegfs_ha_ansible_storage_group]
    - name: Verify any provided tags are supported.
      fail:
        msg: "{{ item }}" tag is not a supported BeeGFS HA tag. Rerun
your playbook command with --list-tags to see all valid playbook tags."
    when: 'item not in ["all", "storage", "beegfs_ha",
"beegfs_ha_package", "beegfs_ha_configure",
"beegfs_ha_configure_resource", "beegfs_ha_performance_tuning",
"beegfs_ha_backup", "beegfs_ha_client"]'
    loop: "{{ ansible_run_tags }}"
  tasks:
    - name: Verify before proceeding.
      pause:
        prompt: "Are you ready to proceed with running the BeeGFS HA
role? Depending on the size of the deployment and network performance
between the Ansible control node and BeeGFS file and block nodes this
can take awhile (10+ minutes) to complete."
    - name: Verify the BeeGFS HA cluster is properly deployed.
      ansible.builtin.import_role:
        name: netapp_eseries.beegfs.beegfs_ha_7_4

```



本方針執行幾項「pre_tesss」、以驗證檔案節點上是否安裝Python 3、並檢查所提供的Ansible標記是否受到支援。

2. 當您準備部署BeeGFS時、請將「Ansible Playbook」命令與庫存和方針檔案搭配使用。

部署作業會執行所有的「pre_tessment」、然後在繼續實際部署BeeGFS之前提示使用者確認。

執行下列命令、視需要調整貨叉數量（請參閱以下附註）：

```
ansible-playbook -i inventory.yml playbook.yml --forks 20
```



特別是對於較大型的部署、`forks`建議使用參數覆寫預設的叉具（5）、以增加 Ansible 平行設定的主機數量。（如需詳細資訊 ["控制方針執行"](#)、請參閱。）最大值設定取決於 Ansible 控制節點上可用的處理能力。上述20個範例是在具有4個CPU（Intel（R）Xeon（R）Gold 6146 CPU @ 3.20GHz）的虛擬Ansible控制節點上執行。

視部署規模和Ansible控制節點與BeeGFS檔案和區塊節點之間的網路效能而定、部署時間可能會有所不同。

設定BeeGFS用戶端

您必須在需要存取BeeGFS檔案系統的任何主機（例如運算或GPU節點）上安裝及設定BeeGFS用戶端。在這項工作中、您可以使用Ansible和BeeGFS集合。

步驟

1. 如有需要、請從Ansible控制節點設定無密碼SSH、並將其設定為BeeGFS用戶端的每個主機：

```
「sh-copy -id <user>@<hostname_or_ip>」
```

2. 在「host_vars/」下、為每個BeeGFS用戶端建立一個名為「.yml」的檔案、其中包含下列內容、並在預留位置文字中填入適合您環境的正確資訊：

```
# BeeGFS Client
ansible_host: <MANAGEMENT_IP>
# OPTIONAL: If you want to use the NetApp E-Series Host Collection's
# IPoIB role to configure InfiniBand interfaces for clients to connect to
# BeeGFS file systems:
eseries_ipoib_interfaces:
  - name: <INTERFACE>
    address: <IP>/<SUBNET_MASK> # Example: 100.127.1.1/16
  - name: <INTERFACE>
    address: <IP>/<SUBNET_MASK>
```



如果使用兩個子網路定址方案進行部署、則必須在每個用戶端上設定兩個 InfiniBand 介面、每個都在兩個儲存 IPoIB 子網路中設定一個。如果針對此處列出的每項 BeeGFS 服務使用範例子網路和建議範圍、則用戶端應在「至」範圍內設定一個介面、而在「至」中設定另一個介面 100.127.1.0 100.127.99.255 100.128.1.0 100.128.99.255。

3. 建立新檔案「client_inventory.yml」、然後在頂端填入下列參數：

```
# BeeGFS client inventory.
all:
  vars:
    ansible_ssh_user: <USER> # This is the user Ansible should use to
    connect to each client.
    ansible_become_password: <PASSWORD> # This is the password Ansible
    will use for privilege escalation, and requires the ansible_ssh_user be
    root, or have sudo privileges.
    The defaults set by the BeeGFS HA role are based on the testing
    performed as part of this NetApp Verified Architecture and differ from
    the typical BeeGFS client defaults.
```



請勿以純文字儲存密碼。請改用Ansible Vault（請參閱的「Ansible」文件）["使用Ansible Vault加密內容"](#)）或是在執行該教戰手冊時使用「Ask（隨叫隨到）」選項。

4. 在「client_inventory.yml」檔案中、在「beegfs_clients」群組中列出所有應設定為BeeGFS用戶端的主機、然後指定建置BeeGFS用戶端核心模組所需的任何其他組態。

```

children:
  # Ansible group representing all BeeGFS clients:
  beegfs_clients:
    hosts:
      beegfs_01:
      beegfs_02:
      beegfs_03:
      beegfs_04:
      beegfs_05:
      beegfs_06:
      beegfs_07:
      beegfs_08:
      beegfs_09:
      beegfs_10:
    vars:
      # OPTION 1: If you're using the NVIDIA OFED drivers and they are
      already installed:
        eseries_ib_skip: True # Skip installing inbox drivers when using
the IPoIB role.
        beegfs_client_ofed_enable: True
        beegfs_client_ofed_include_path:
"/usr/src/ofa_kernel/default/include"
      # OPTION 2: If you're using inbox IB/RDMA drivers and they are
      already installed:
        eseries_ib_skip: True # Skip installing inbox drivers when using
the IPoIB role.
      # OPTION 3: If you want to use inbox IB/RDMA drivers and need
      them installed/configured.
        eseries_ib_skip: False # Default value.
        beegfs_client_ofed_enable: False # Default value.

```



使用 NVIDIA OFED 驅動程式時、請 `beegfs_client_ofed_include_path` 務必針對您的 Linux 安裝指向正確的「標頭包含路徑」。如需詳細資訊，請參閱的 BeeGFS 文件 "[RDMA 支援](#)"。

5. 在「client_inventory.yml」檔案中、列出您要掛載在任何先前定義「vars」底部的BeeGFS檔案系統。

```

    beegfs_client_mounts:
      - sysMgmtHost: 100.127.101.0 # Primary IP of the BeeGFS
management service.
        mount_point: /mnt/beegfs      # Path to mount BeeGFS on the
client.
    connInterfaces:
      - <INTERFACE> # Example: ibs4f1
      - <INTERFACE>
    beegfs_client_config:
      # Maximum number of simultaneous connections to the same
node.

      connMaxInternodeNum: 128 # BeeGFS Client Default: 12
      # Allocates the number of buffers for transferring IO.
      connRDMABufNum: 36 # BeeGFS Client Default: 70
      # Size of each allocated RDMA buffer
      connRDMABufSize: 65536 # BeeGFS Client Default: 8192
      # Required when using the BeeGFS client with the shared-
disk HA solution.
      # This does require BeeGFS targets be mounted in the
default "sync" mode.
      # See the documentation included with the BeeGFS client
role for full details.
      sysSessionChecksEnabled: false

```



「beegfs_client_config」代表已測試的設定。如需所有選項的完整概觀、請參閱netapp_eseries.beegfs`集合「beegfs_client」角色隨附的文件。這包括有關安裝多個BeeGFS檔案系統或多次安裝同一個BeeGFS檔案系統的詳細資料。

6. 建立新的「client_playbook.yml」檔案、然後填入下列參數：

```

# BeeGFS client playbook.
- hosts: beegfs_clients
  any_errors_fatal: true
  gather_facts: true
  collections:
    - netapp_eseries.beegfs
    - netapp_eseries.host
  tasks:
    - name: Ensure IPoIB is configured
      import_role:
        name: ipoib
    - name: Verify the BeeGFS clients are configured.
      import_role:
        name: beegfs_client

```



如果您已在適當的IPoIB介面上安裝必要的IB/RDMA驅動程式和設定的IP、請省略匯入「NetApp_Eseries.host」集合和「IPoIB」角色。

7. 若要安裝及建置用戶端和Mount BeeGFS、請執行下列命令：

```
ansible-playbook -i client_inventory.yml client_playbook.yml
```

8. 在您將BeeGFS檔案系統置於正式作業環境之前、我們*強烈*建議您登入任何用戶端、然後執行「beegfs-fs-checkfs」、以確保所有節點都可連線、而且不會報告任何問題。

版權資訊

Copyright © 2026 NetApp, Inc. 版權所有。台灣印製。非經版權所有人事先書面同意，不得將本受版權保護文件的任何部分以任何形式或任何方法（圖形、電子或機械）重製，包括影印、錄影、錄音或儲存至電子檢索系統中。

由 NetApp 版權資料衍伸之軟體必須遵守下列授權和免責聲明：

此軟體以 NETAPP「原樣」提供，不含任何明示或暗示的擔保，包括但不限於有關適售性或特定目的適用性之擔保，特此聲明。於任何情況下，就任何已造成或基於任何理論上責任之直接性、間接性、附隨性、特殊性、懲罰性或衍生性損害（包括但不限於替代商品或服務之採購；使用、資料或利潤上的損失；或企業營運中斷），無論是在使用此軟體時以任何方式所產生的契約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）等方面，NetApp 概不負責，即使已被告知有前述損害存在之可能性亦然。

NetApp 保留隨時變本文所述之任何產品的權利，恕不另行通知。NetApp 不承擔因使用本文所述之產品而產生的責任或義務，除非明確經過 NetApp 書面同意。使用或購買此產品並不會在依據任何專利權、商標權或任何其他 NetApp 智慧財產權的情況下轉讓授權。

本手冊所述之產品受到一項（含）以上的美國專利、國外專利或申請中專利所保障。

有限權利說明：政府機關的使用、複製或公開揭露須受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中的「技術資料權利 - 非商業項目」條款 (b)(3) 小段所述之限制。

此處所含屬於商業產品和 / 或商業服務（如 FAR 2.101 所定義）的資料均為 NetApp, Inc. 所有。根據本協議提供的所有 NetApp 技術資料和電腦軟體皆屬於商業性質，並且完全由私人出資開發。美國政府對於該資料具有非專屬、非轉讓、非轉授權、全球性、有限且不可撤銷的使用權限，僅限於美國政府為傳輸此資料所訂合約所允許之範圍，並基於履行該合約之目的方可使用。除非本文另有規定，否則未經 NetApp Inc. 事前書面許可，不得逕行使用、揭露、重製、修改、履行或展示該資料。美國政府授予國防部之許可權利，僅適用於 DFARS 條款 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）所述權利。

商標資訊

NETAPP、NETAPP 標誌及 <http://www.netapp.com/TM> 所列之標章均為 NetApp, Inc. 的商標。文中所涉及的所有其他公司或產品名稱，均為其各自所有者的商標，不得侵犯。