



設定後端

Astra Trident

NetApp
October 14, 2023

目錄

設定後端	1
設定Azure NetApp Files 一個靜態後端	1
針對GCP後端設定CVS	13
設定NetApp HCI 一個不只是功能的SolidFire 後端	23
使用ONTAP SAN驅動程式設定後端	29
設定ONTAP 一個靜態NAS後端	48
使用Astra Trident搭配Amazon FSX for NetApp ONTAP 解決方案	68

設定後端

後端定義了Astra Trident與儲存系統之間的關係。它告訴Astra Trident如何與該儲存系統通訊、以及Astra Trident如何從該儲存系統配置磁碟區。Astra Trident會自動從後端提供符合儲存類別所定義需求的儲存資源池。深入瞭解如何根據您擁有的儲存系統類型來設定後端。

- ["設定Azure NetApp Files 一個靜態後端"](#)
- ["設定Cloud Volumes Service 適用於Google Cloud Platform後端的功能"](#)
- ["設定NetApp HCI 一個不只是功能的SolidFire 後端"](#)
- ["使用ONTAP 功能不一的Cloud Volumes ONTAP NAS驅動程式來設定後端"](#)
- ["使用ONTAP 不支援的Cloud Volumes ONTAP SAN驅動程式來設定後端"](#)
- ["使用Astra Trident搭配Amazon FSX for NetApp ONTAP 解決方案"](#)

設定Azure NetApp Files 一個靜態後端

您可以將Azure NetApp Files 靜態（ANF）設定為Astra Trident的後端。您可以使用ANF後端來附加NAS和SMB磁碟區。

- ["準備"](#)
- ["組態選項與範例"](#)

考量

- 此支援服務不支援小於100 GB的磁碟區。Azure NetApp Files如果要求較小的磁碟區、Astra Trident會自動建立100-GB磁碟區。
- Astra Trident僅支援安裝在Windows節點上執行的Pod上的SMB磁碟區。
- Astra Trident不支援Windows ARM 的架構。

準備設定Azure NetApp Files 一個功能完善的後端

在您設定ANF後端之前、必須確保符合下列需求。

如果Azure NetApp Files 您是第一次使用或是在新的位置使用、則需要進行一些初始組態。

- 若要設定Azure NetApp Files 功能不全並建立NFS Volume、請參閱 ["Azure：設定Azure NetApp Files 功能以建立NFS Volume"](#)。
- 若要設定Azure NetApp Files 支援功能並新增SMB Volume、請參閱：["Azure：建立SMB Volume Azure NetApp Files 以供支援"](#)。

需求

若要設定及使用 ["Azure NetApp Files"](#) 後端、您需要下列項目：

- subscriptionID 透過啟用Azure NetApp Files 了支援功能的Azure訂閱。
- tenantID、clientID 和 `clientSecret 從 ["應用程式註冊"](#) 在Azure Active Directory中、具備Azure

NetApp Files 充分的權限執行此功能。應用程式登錄應使用下列其中一項：

- 擁有者或貢獻者角色 "[由Azure預先定義](#)"
- 答 "**自訂貢獻者角色**" 在訂購層級 (assignableScopes) 具有下列權限、僅限於Astra Trident所需的權限。建立自訂角色之後、"[使用Azure入口網站指派角色](#)"。

```
{  
    "id": "/subscriptions/<subscription-id>/providers/Microsoft.Authorization/roleDefinitions/<role-definition-id>",  
    "properties": {  
        "roleName": "custom-role-with-limited-perms",  
        "description": "custom role providing limited permissions",  
        "assignableScopes": [  
            "/subscriptions/<subscription-id>"  
        ],  
        "permissions": [  
            {  
                "actions": [  
  
                    "Microsoft.NetApp/netAppAccounts/capacityPools/read",  
  
                    "Microsoft.NetApp/netAppAccounts/capacityPools/write",  
  
                    "Microsoft.NetApp/netAppAccounts/capacityPools/volumes/read",  
  
                    "Microsoft.NetApp/netAppAccounts/capacityPools/volumes/write",  
  
                    "Microsoft.NetApp/netAppAccounts/capacityPools/volumes/delete",  
  
                    "Microsoft.NetApp/netAppAccounts/capacityPools/volumes/snapshots/read",  
                    "Microsoft.NetApp/netAppAccounts/capacityPools/volumes/snapshots/write",  
  
                    "Microsoft.NetApp/netAppAccounts/capacityPools/volumes/snapshots/delete",  
  
                    "Microsoft.NetApp/netAppAccounts/capacityPools/volumes/subvolumes/read",  
  
                    "Microsoft.NetApp/netAppAccounts/capacityPools/volumes/subvolumes/write",  
  
                    "Microsoft.NetApp/netAppAccounts/capacityPools/volumes/subvolumes/delete"  
                ]  
            }  
        ]  
    }  
}
```

```

ete",

"Microsoft.NetApp/netAppAccounts/capacityPools/volumes/subvolumes/Get
Metadata/action",

"Microsoft.NetApp/netAppAccounts/capacityPools/volumes/MountTargets/r
ead",
    "Microsoft.Network/virtualNetworks/read",
    "Microsoft.Network/virtualNetworks/subnets/read",

"Microsoft.Features/featureProviders/subscriptionFeatureRegistrations
/read",

"Microsoft.Features/featureProviders/subscriptionFeatureRegistrations
/write",

"Microsoft.Features/featureProviders/subscriptionFeatureRegistrations
/delete",
    "Microsoft.Features/features/read",
    "Microsoft.Features/operations/read",
    "Microsoft.Features/providers/features/read",

"Microsoft.Features/providers/features/register/action",

"Microsoft.Features/providers/features/unregister/action",

"Microsoft.Features/subscriptionFeatureRegistrations/read"
],
"notActions": [],
"dataActions": [],
"notDataActions": []
}
]
}
}

```

- Azure location 至少包含一個 **"委派的子網路"**。從Trident 22.01起 location 參數是後端組態檔最上層的必填欄位。會忽略虛擬資源池中指定的位置值。

SMB磁碟區的其他需求

- Kubernetes叢集具備Linux控制器節點、以及至少一個執行Windows Server 2019的Windows工作節點。Astra Trident僅支援安裝在Windows節點上執行的Pod上的SMB磁碟區。
- 至少有一個Astra Trident秘密包含您的Active Directory認證資料、以便ANF能夠驗證Active Directory。以產生機密 smbcreds：

```
kubectl create secret generic smbcreds --from-literal username=user  
--from-literal password='pw'
```

- 設定為Windows服務的SCSI Proxy。若要設定 csi-proxy、請參閱 "[GitHub : csi Proxy](#)" 或 "[GitHub : 適用於Windows的SCSI Proxy](#)" 適用於Windows上執行的Kubernetes節點。

列舉後端組態選項與範例**Azure NetApp Files**

深入瞭解ANF的NFS和SMB後端組態選項、並檢閱組態範例。

Astra Trident使用您的後端組態（子網路、虛擬網路、服務層級和位置）、在所要求位置可用的容量集區上建立ANF磁碟區、並符合所要求的服務層級和子網路。



Astra Trident不支援手動QoS容量集區。

後端組態選項

Anf後端提供這些組態選項。

參數	說明	預設
version		永遠為1
storageDriverName	儲存驅動程式名稱	「Azure - NetApp-Files」
backendName	自訂名稱或儲存後端	驅動程式名稱+「_」+隨機字元
subscriptionID	Azure訂閱的訂閱ID	
tenantID	應用程式註冊的租戶ID	
clientID	應用程式註冊的用戶端ID	
clientSecret	應用程式註冊的用戶端機密	
serviceLevel	其中之一 Standard、 Premium、或 `Ultra`	"" (隨機)
location	要建立新磁碟區的Azure位置名稱	
resourceGroups	用於篩選已探索資源的資源群組清單	「[]」(無篩選器)
netappAccounts	篩選探索資源的NetApp帳戶清單	「[]」(無篩選器)
capacityPools	用於篩選已探索資源的容量集區清單	「[]」(無篩選器、隨機)
virtualNetwork	具有委派子網路的虛擬網路名稱	"
subnet	委派給的子網路名稱 Microsoft.Netapp/volumes	"

參數	說明	預設
networkFeatures	Volume的vnet功能集可能是 Basic 或 Standard。並非所有地區都提供網路功能、可能必須在訂閱中啟用。指定 networkFeatures 如果未啟用此功能、則會導致磁碟區資源配置失敗。	"
nfsMountOptions	精細控制NFS掛載選項。SMB磁碟區已忽略。若要使用NFS 4.1版掛載磁碟區、請包含 nfsvers=4 在以逗號分隔的掛載選項清單中、選擇NFS v4.1。儲存類別定義中設定的掛載選項會覆寫在後端組態中設定的掛載選項。	"nfsvers=3"
limitVolumeSize	如果要求的磁碟區大小高於此值、則資源配置失敗	"" (預設不強制執行)
debugTraceFlags	疑難排解時要使用的偵錯旗標。範例：\{"api": false, "method": true, "discovery": true}。除非您正在進行疑難排解並需要詳細的記錄傾印、否則請勿使用此功能。	null
nasType	設定NFS或SMB磁碟區建立。選項包括 nfs、smb 或null。NFS磁碟區的預設值設為null。	nfs



如需網路功能的詳細資訊、請參閱 ["設定Azure NetApp Files 適用於某個聲音量的網路功能"](#)。

必要的權限與資源

如果您在建立永久虛擬基礎架構時收到「找不到容量資源池」錯誤、您的應用程式註冊可能沒有相關的必要權限和資源（子網路、虛擬網路、容量資源池）。如果啟用偵錯、Astra Trident會記錄在建立後端時探索到的Azure 資源。確認使用的角色是否適當。

的值 resourceGroups、netappAccounts、capacityPools、virtualNetwork`和 `subnet 可以使用簡短或完整名稱來指定。在大多數情況下、建議使用完整名稱、因為短名稱可以符合多個名稱相同的資源。

◦ resourceGroups、netappAccounts`和 `capacityPools 值是篩選器、可將探索到的資源集合限制在此儲存後端可用的資源、並可任意組合指定。完整名稱格式如下：

類型	格式
資源群組	<資源群組>
NetApp帳戶	資源群組//<NetApp帳戶>
容量資源池	資源群組//<NetApp帳戶>/<容量資源池>
虛擬網路	資源群組//<虛擬網路>
子網路	資源群組//<虛擬網路>/<子網路>

Volume資源配置

您可以在組態檔的特殊區段中指定下列選項、以控制預設的Volume資源配置。請參閱 [\[組態範例\]](#) 以取得詳細資料。

參數	說明	預設
exportRule	匯出新磁碟區的規則。 exportRule 必須是以逗號分隔的清單、以CIDR表示法列出所有的IPv4位址或IPv4子網路組合。SMB磁碟區已忽略。	「0.0.0.0/0」
snapshotDir	控制.snapshot目錄的可見度	"假"
size	新磁碟區的預設大小	100公克
unixPermissions	新磁碟區的UNIX權限（4個八進位數字）。SMB磁碟區已忽略。	""（預覽功能、訂閱時需要白名單）



對於在ANF後端上建立的所有磁碟區、Astra Trident會將儲存資源池上的標籤複製到資源配置時的儲存磁碟區。儲存管理員可以定義每個儲存資源池的標籤、並將儲存資源池中建立的所有磁碟區分組。這是根據後端組態中提供的一組可自訂標籤來區分磁碟區的便利方法。

組態範例

範例1：最低組態

這是絕對最低的後端組態。使用此組態、Astra Trident會在設定的位置探索所有NetApp帳戶、容量集區和委派給ANF的子網路、並隨機將新磁碟區放在其中一個集區和子網路上。因為 nasType 省略 nfs 預設會套用、後端會為NFS磁碟區進行資源配置。

當您剛開始使用ANF並嘗試各種功能時、這種組態是理想的選擇、但實際上您想要為您所配置的磁碟區提供額外的範圍。

```
{  
    "version": 1,  
    "storageDriverName": "azure-netapp-files",  
    "subscriptionID": "9f87c765-4774-fake-ae98-a721add45451",  
    "tenantID": "68e4f836-edc1-fake-bff9-b2d865ee56cf",  
    "clientID": "dd043f63-bf8e-fake-8076-8de91e5713aa",  
    "clientSecret": "SECRET",  
    "location": "eastus"  
}
```

範例2：使用容量集區篩選器的特定服務層級組態

此後端組態可將Volume置於Azure中 eastus 位置 Ultra 容量資源池：Astra Trident會自動探索該位置委派給ANF的所有子網路、並隨機在其中一個磁碟區上放置新磁碟區。

```
{  
    "version": 1,  
    "storageDriverName": "azure-netapp-files",  
    "subscriptionID": "9f87c765-4774-fake-ae98-a721add45451",  
    "tenantID": "68e4f836-edc1-fake-bff9-b2d865ee56cf",  
    "clientID": "dd043f63-bf8e-fake-8076-8de91e5713aa",  
    "clientSecret": "SECRET",  
    "location": "eastus",  
    "serviceLevel": "Ultra",  
    "capacityPools": [  
        "application-group-1/account-1/ultra-1",  
        "application-group-1/account-1/ultra-2"  
    ],  
}
```

範例3：進階組態

此後端組態可進一步將磁碟區放置範圍縮小至單一子網路、並修改部分Volume資源配置預設值。

```
{  
    "version": 1,  
    "storageDriverName": "azure-netapp-files",  
    "subscriptionID": "9f87c765-4774-fake-ae98-a721add45451",  
    "tenantID": "68e4f836-edc1-fake-bff9-b2d865ee56cf",  
    "clientID": "dd043f63-bf8e-fake-8076-8de91e5713aa",  
    "clientSecret": "SECRET",  
    "location": "eastus",  
    "serviceLevel": "Ultra",  
    "capacityPools": [  
        "application-group-1/account-1/ultra-1",  
        "application-group-1/account-1/ultra-2"  
    ],  
    "virtualNetwork": "my-virtual-network",  
    "subnet": "my-subnet",  
    "networkFeatures": "Standard",  
    "nfsMountOptions": "vers=3,proto=tcp,timeo=600",  
    "limitVolumeSize": "500Gi",  
    "defaults": {  
        "exportRule": "10.0.0.0/24,10.0.1.0/24,10.0.2.100",  
        "snapshotDir": "true",  
        "size": "200Gi",  
        "unixPermissions": "0777"  
    }  
}
```

範例4：虛擬儲存池組態

此後端組態可在單一檔案中定義多個儲存集區。當您有多個容量集區支援不同的服務層級、而且想要在Kubernetes中建立代表這些層級的儲存類別時、這很有用。

```
{
    "version": 1,
    "storageDriverName": "azure-netapp-files",
    "subscriptionID": "9f87c765-4774-fake-ae98-a721add45451",
    "tenantID": "68e4f836-edc1-fake-bff9-b2d865ee56cf",
    "clientID": "dd043f63-bf8e-fake-8076-8de91e5713aa",
    "clientSecret": "SECRET",
    "location": "eastus",
    "resourceGroups": ["application-group-1"],
    "networkFeatures": "Basic",
    "nfsMountOptions": "vers=3,proto=tcp,timeo=600",
    "labels": {
        "cloud": "azure"
    },
    "location": "eastus",

    "storage": [
        {
            "labels": {
                "performance": "gold"
            },
            "serviceLevel": "Ultra",
            "capacityPools": ["ultra-1", "ultra-2"],
            "networkFeatures": "Standard"
        },
        {
            "labels": {
                "performance": "silver"
            },
            "serviceLevel": "Premium",
            "capacityPools": ["premium-1"]
        },
        {
            "labels": {
                "performance": "bronze"
            },
            "serviceLevel": "Standard",
            "capacityPools": ["standard-1", "standard-2"]
        }
    ]
}
```

儲存類別定義

以下內容 StorageClass 定義請參閱上述儲存資源池。

使用的範例定義 parameter.selector 欄位

使用 parameter.selector 您可以為每個項目指定 StorageClass 用於裝載磁碟區的虛擬集區。該磁碟區會在所選的資源池中定義各個層面。

```
apiVersion: storage.k8s.io/v1
kind: StorageClass
metadata:
  name: gold
provisioner: csi.trident.netapp.io
parameters:
  selector: "performance=gold"
allowVolumeExpansion: true
---
apiVersion: storage.k8s.io/v1
kind: StorageClass
metadata:
  name: silver
provisioner: csi.trident.netapp.io
parameters:
  selector: "performance=silver"
allowVolumeExpansion: true
---
apiVersion: storage.k8s.io/v1
kind: StorageClass
metadata:
  name: bronze
provisioner: csi.trident.netapp.io
parameters:
  selector: "performance=bronze"
allowVolumeExpansion: true
```

SMB磁碟區的定義範例

使用 `nasType`、`node-stage-secret-name` 和 `node-stage-secret-namespace`，您可以指定 SMB 磁碟區、並提供所需的 Active Directory 認證資料。

範例1：預設命名空間的基本組態

```
apiVersion: storage.k8s.io/v1
kind: StorageClass
metadata:
  name: anf-sc-smb
provisioner: csi.trident.netapp.io
parameters:
  backendType: "azure-netapp-files"
  trident.netapp.io/nasType: "smb"
  csi.storage.k8s.io/node-stage-secret-name: "smbcreds"
  csi.storage.k8s.io/node-stage-secret-namespace: "default"
```

範例2：每個命名空間使用不同的機密

```
apiVersion: storage.k8s.io/v1
kind: StorageClass
metadata:
  name: anf-sc-smb
provisioner: csi.trident.netapp.io
parameters:
  backendType: "azure-netapp-files"
  trident.netapp.io/nasType: "smb"
  csi.storage.k8s.io/node-stage-secret-name: "smbcreds"
  csi.storage.k8s.io/node-stage-secret-namespace: ${pvc.namespace}
```

範例3：每個磁碟區使用不同的機密

```
apiVersion: storage.k8s.io/v1
kind: StorageClass
metadata:
  name: anf-sc-smb
provisioner: csi.trident.netapp.io
parameters:
  backendType: "azure-netapp-files"
  trident.netapp.io/nasType: "smb"
  csi.storage.k8s.io/node-stage-secret-name: ${pvc.name}
  csi.storage.k8s.io/node-stage-secret-namespace: ${pvc.namespace}
```



nasType: "smb" 支援SMB磁碟區的集區篩選器。nasType: "nfs"、或 nasType: "null" NFS集區的篩選器。

建立後端

建立後端組態檔之後、請執行下列命令：

```
tridentctl create backend -f <backend-file>
```

如果後端建立失敗、表示後端組態有問題。您可以執行下列命令來檢視記錄、以判斷原因：

```
tridentctl logs
```

識別並修正組態檔的問題之後、您可以再次執行create命令。

針對GCP後端設定CVS

瞭解Cloud Volumes Service 解如何使用所提供的範例組態、將適用於Google Cloud Platform (GCP) 的NetApp功能 (CVS) 設定為Astra Trident安裝的後端。

瞭解Astra Trident對CVS for GCP的支援

Astra Trident支援預設CVS服務類型為on的磁碟區 "[GCP](#)"。無論CVS服務類型允許的最小值為何、Astra Trident都不支援低於100 GiB的CVS磁碟區。因此、如果要求的磁碟區小於最小大小、Trident會自動建立100 GiB磁碟區。

您需要的產品

以設定及使用 "[適用於 Google Cloud Cloud Volumes Service](#)" 後端、您需要下列項目：

- 使用NetApp CVS設定的Google Cloud帳戶
- Google Cloud帳戶的專案編號
- Google Cloud服務帳戶 netappcloudvolumes.admin 角色
- CVS服務帳戶的API金鑰檔

後端組態選項

如需後端組態選項、請參閱下表：

參數	說明	預設
version		永遠為1
storageDriverName	儲存驅動程式名稱	「GCP-CVS」

參數	說明	預設
backendName	自訂名稱或儲存後端	驅動程式名稱+「_」+API金鑰的一部分
storageClass	儲存類型：任您選擇 hardware (效能最佳化) 或 software (CVS 服務類型)	
projectNumber	Google Cloud帳戶專案編號。此值可在Google Cloud入口網站的首頁找到。	
apiRegion	CVS帳戶區域。這是後端配置磁碟區的區域。	
apiKey	的Google Cloud服務帳戶API金鑰 netappcloudvolumes.admin 角色：其中包含Google Cloud服務帳戶私密金鑰檔案（逐字複製到後端組態檔）的JSON-格式內容。	
proxyURL	Proxy URL (如果需要代理伺服器才能連線至CVS帳戶)。Proxy伺服器可以是HTTP Proxy或HTTPS Proxy。對於HTTPS Proxy、會跳過憑證驗證、以允許在Proxy伺服器中使用自我簽署的憑證。不支援已啟用驗證的Proxy伺服器。	
nfsMountOptions	精細控制NFS掛載選項。	"nfsvers=3"
limitVolumeSize	如果要求的磁碟區大小高於此值、則資源配置失敗	"" (預設不強制執行)
serviceLevel	新磁碟區的CVS服務層級。這些值包括「標準」、「高級」和「極端」。	"標準"
network	用於CVS磁碟區的GCP網路	「預設」
debugTraceFlags	疑難排解時要使用的偵錯旗標。範例：\{"api":false, "method":true}。除非您正在進行疑難排解並需要詳細的記錄傾印、否則請勿使用此功能。	null

如果使用共享的VPC網路、兩者都是 projectNumber 和 hostProjectNumber 必須指定。在這種情況下、projectNumber 是服務專案、以及 hostProjectNumber 是主機專案。

- apiRegion 代表Astra Trident建立CVS磁碟區的GCP區域。建立跨區域Kubernetes叢集時、會在中建立CVS磁碟區 apiRegion 可用於在多個GCP區域的節點上排程的工作負載。請注意、跨區域流量會產生額外成本。

- 若要啟用跨區域存取、您的StorageClass定義適用於 allowedTopologies 必須包含所有區域。例如：

 - key: topology.kubernetes.io/region
values:
- us-east1
- europe-west1

- storageClass 是選用參數、可用來選取所需的參數 "CVS服務類型"。您可以從基礎CVS服務類型中進行選擇 (storageClass=software) 或CVS效能服務類型 (storageClass=hardware) 、這是Trident預設使用的功能。請務必指定 apiRegion 提供各自的CVS storageClass 在後端定義中。

 Astra Trident與Google Cloud上的基礎CVS服務類型整合、是一項*測試版功能、不適用於正式作業工作負載。Trident 完全支援 CVS效能服務類型、並依預設使用。

每個後端都會在單一Google Cloud區域中配置磁碟區。若要在其他區域建立磁碟區、您可以定義其他後端。

您可以在組態檔的特殊區段中指定下列選項、以控制預設的每個Volume佈建方式。請參閱下列組態範例。

參數	說明	預設
exportRule	新磁碟區的匯出規則	「0.0.0.0/0」
snapshotDir	存取 .snapshot 目錄	"假"
snapshotReserve	保留給快照的磁碟區百分比	"" (接受CVS預設值為0)
size	新磁碟區的大小	「100Gi」

- exportRule 值必須是以逗號分隔的清單、以CIDR表示法列出所有的IPv4位址或IPv4子網路組合。

 針對在CVS Google Cloud後端上建立的所有磁碟區、Trident會在儲存資源池上的所有標籤配置時複製到儲存磁碟區。儲存管理員可以定義每個儲存資源池的標籤、並將儲存資源池中建立的所有磁碟區分組。這是根據後端組態中提供的一組可自訂標籤、方便區分磁碟區的方法。

範例1：最低組態

這是絕對最低的後端組態。

```
{
  "version": 1,
  "storageDriverName": "gcp-cvs",
  "projectNumber": "012345678901",
  "apiRegion": "us-west2",
  "apiKey": {
    "type": "service_account",
    "project_id": "my-gcp-project",
  }
}
```

範例2：基礎CVS服務類型組態

此範例顯示使用基本CVS服務類型的後端定義、此服務類型適用於一般用途的工作負載、提供輕度/中度效能、以及高分區可用度。

{

範例3：單一服務層級組態

此範例顯示後端檔案、可將相同層面套用至Google Cloud us-west2區域中所有由Astra Trident建立的儲存設備。此範例也會顯示的用途 proxyURL 在後端組態檔中。

```
{  
    "version": 1,  
    "storageDriverName": "gcp-cvs",  
    "projectNumber": "012345678901",  
    "apiRegion": "us-west2",  
    "apiKey": {  
        "type": "service_account",  
        "project_id": "my-gcp-project",  
        "private_key_id": "1234567890123456789012345678901234567890",  
        "private_key": "-----BEGIN PRIVATE KEY-----  
\\nznHczZsrrtHisIsAbOguSaPIKeyAZNchRAGzlZZE4jK3b1/qp8B4Kws8zX5ojY9m\\nznHczZ  
srrtHisIsAbOguSaPIKeyAZNchRAGzlZZE4jK3b1/qp8B4Kws8zX5ojY9m\\nznHczZsrrtHisI  
sAbOguSaPIKeyAZNchRAGzlZZE4jK3b1/qp8B4Kws8zX5ojY9m\\nznHczZsrrtHisIsAbOguSa  
PIKeyAZNchRAGzlZZE4jK3b1/qp8B4Kws8zX5ojY9m\\nznHczZsrrtHisIsAbOguSaPIKeyAZN  
chRAGzlZZE4jK3b1/qp8B4Kws8zX5ojY9m\\nznHczZsrrtHisIsAbOguSaPIKeyAZNchRAGzlZ  
ZE4jK3b1/qp8B4Kws8zX5ojY9m\\nznHczZsrrtHisIsAbOguSaPIKeyAZNchRAGzlZZE4jK3b1  
/qp8B4Kws8zX5ojY9m\\nznHczZsrrtHisIsAbOguSaPIKeyAZNchRAGzlZZE4jK3b1/qp8B4Kw  
s8zX5ojY9m\\nznHczZsrrtHisIsAbOguSaPIKeyAZNchRAGzlZZE4jK3b1/qp8B4Kws8zX5ojY  
9m\\nznHczZsrrtHisIsAbOguSaPIKeyAZNchRAGzlZZE4jK3b1/qp8B4Kws8zX5ojY9m\\nznHc  
zzsrrtHisIsAbOguSaPIKeyAZNchRAGzlZZE4jK3b1/qp8B4Kws8zX5ojY9m\\nznHczZsrrtHi  
sIsAbOguSaPIKeyAZNchRAGzlZZE4jK3b1/qp8B4Kws8zX5ojY9m\\nznHczZsrrtHisIsAbOgu  
SaPIKeyAZNchRAGzlZZE4jK3b1/qp8B4Kws8zX5ojY9m\\nznHczZsrrtHisIsAbOguSaPIKeyA  
ZNchRAGzlZZE4jK3b1/qp8B4Kws8zX5ojY9m\\nznHczZsrrtHisIsAbOguSaPIKeyAZNchRAGz  
lZZE4jK3b1/qp8B4Kws8zX5ojY9m\\nznHczZsrrtHisIsAbOguSaPIKeyAZNchRAGzlZZE4jK3  
b1/qp8B4Kws8zX5ojY9m\\nznHczZsrrtHisIsAbOguSaPIKeyAZNchRAGzlZZE4jK3b1/qp8B4  
Kws8zX5ojY9m\\nznHczZsrrtHisIsAbOguSaPIKeyAZNchRAGzlZZE4jK3b1/qp8B4Kws8zX5o  
jY9m\\nznHczZsrrtHisIsAbOguSaPIKeyAZNchRAGzlZZE4jK3b1/qp8B4Kws8zX5ojY9m\\nzn  
HczZsrrtHisIsAbOguSaPIKeyAZNchRAGzlZZE4jK3b1/qp8B4Kws8zX5ojY9m\\nznHczZsrrt  
HisIsAbOguSaPIKeyAZNchRAGzlZZE4jK3b1/qp8B4Kws8zX5ojY9m\\nznHczZsrrtHisIsAbO  
guSaPIKeyAZNchRAGzlZZE4jK3b1/qp8B4Kws8zX5ojY9m\\nznHczZsrrtHisIsAbOguSaPIKe  
yAZNchRAGzlZZE4jK3b1/qp8B4Kws8zX5ojY9m\\nznHczZsrrtHisIsAbOguSaPIKeyAZNchRA  
GzlZZE4jK3b1/qp8B4Kws8zX5ojY9m\\nznHczZsrrtHisIsAbOguSaPIKeyAZNchRAGzlZZE4j  
K3b1/qp8B4Kws8zX5ojY9m\\nXsYg6gyxy4zq70lwWgLwGa==\\n-----END PRIVATE  
KEY-----\\n",  
        "client_email": "cloudvolumes-admin-sa@my-gcp-  
project.iam.gserviceaccount.com",  
        "client_id": "123456789012345678901",  
        "auth_uri": "https://accounts.google.com/o/oauth2/auth",  
        "token_uri": "https://oauth2.googleapis.com/token",  
        "auth_provider_x509_cert_url":  
        "https://www.googleapis.com/oauth2/v1/certs",  
    }  
}
```

```

        "client_x509_cert_url":  

"https://www.googleapis.com/robot/v1/metadata/x509/cloudvolumes-admin-  

sa%40my-gcp-project.iam.gserviceaccount.com"  

},  

"proxyURL": "http://proxy-server-hostname/",  

"nfsMountOptions": "vers=3,proto=tcp,timeo=600",  

"limitVolumeSize": "10Ti",  

"serviceLevel": "premium",  

"defaults": {  

    "snapshotDir": "true",  

    "snapshotReserve": "5",  

    "exportRule": "10.0.0.0/24,10.0.1.0/24,10.0.2.100",  

    "size": "5Ti"  

}  

}

```

範例4：虛擬儲存池組態

此範例顯示使用虛擬儲存資源池設定的後端定義檔案 StorageClasses 請回頭參考。

在下圖所示的範例後端定義檔中、會針對所有設定的儲存資源池設定特定的預設值 snapshotReserve 5% 和 exportRule 至 0.00.0/0。虛擬儲存集區是在中定義 storage 區段。在此範例中、每個個別的儲存資源池都會自行設定 `serviceLevel` 和某些資源池會覆寫預設值。

```
{
  "version": 1,
  "storageDriverName": "gcp-cvs",
  "projectNumber": "012345678901",
  "apiRegion": "us-west2",
  "apiKey": {
    "type": "service_account",
    "project_id": "my-gcp-project",
    "private_key_id": "1234567890123456789012345678901234567890",
    "private_key": "-----BEGIN PRIVATE KEY-----  

\nznHczSrrtHisIsAbOguSaPIKeyAZNchRAGzlZE4jK3b1/qp8B4Kws8zX5ojY9m\nznHczZ  

srrtHisIsAbOguSaPIKeyAZNchRAGzlZE4jK3b1/qp8B4Kws8zX5ojY9m\nznHczSrrtHisI  

sAbOguSaPIKeyAZNchRAGzlZE4jK3b1/qp8B4Kws8zX5ojY9m\nznHczSrrtHisIsAbOguSa  

PIKeyAZNchRAGzlZE4jK3b1/qp8B4Kws8zX5ojY9m\nznHczSrrtHisIsAbOguSaPIKeyAZN  

chRAGzlZE4jK3b1/qp8B4Kws8zX5ojY9m\nznHczSrrtHisIsAbOguSaPIKeyAZNchRAGzl  

ZE4jK3b1/qp8B4Kws8zX5ojY9m\nznHczSrrtHisIsAbOguSaPIKeyAZNchRAGzlZE4jK3b1  

/qp8B4Kws8zX5ojY9m\nznHczSrrtHisIsAbOguSaPIKeyAZNchRAGzlZE4jK3b1/qp8B4Kw  

s8zX5ojY9m\nznHczSrrtHisIsAbOguSaPIKeyAZNchRAGzlZE4jK3b1/qp8B4Kws8zX5ojY  

9m\nznHczSrrtHisIsAbOguSaPIKeyAZNchRAGzlZE4jK3b1/qp8B4Kws8zX5ojY9m\nznHc  

zzSrrtHisIsAbOguSaPIKeyAZNchRAGzlZE4jK3b1/qp8B4Kws8zX5ojY9m\nznHczSrrtHi  

sIsAbOguSaPIKeyAZNchRAGzlZE4jK3b1/qp8B4Kws8zX5ojY9m\nznHczSrrtHisIsAbOgu  

SaPIKeyAZNchRAGzlZE4jK3b1/qp8B4Kws8zX5ojY9m\nznHczSrrtHisIsAbOguSaPIKeyA
```

```

ZNchRAGzlZE4jK3b1/qp8B4Kws8zX5ojY9m\znzHczZsrrtHisIsAbOguSaPIKeyAZNchRAGz
lZE4jK3b1/qp8B4Kws8zX5ojY9m\znzHczZsrrtHisIsAbOguSaPIKeyAZNchRAGzlZE4jK3
b1/qp8B4Kws8zX5ojY9m\znzHczZsrrtHisIsAbOguSaPIKeyAZNchRAGzlZE4jK3b1/qp8B4
Kws8zX5ojY9m\znzHczZsrrtHisIsAbOguSaPIKeyAZNchRAGzlZE4jK3b1/qp8B4Kws8zX5o
jY9m\znzHczZsrrtHisIsAbOguSaPIKeyAZNchRAGzlZE4jK3b1/qp8B4Kws8zX5ojY9m\znz
HczZsrrtHisIsAbOguSaPIKeyAZNchRAGzlZE4jK3b1/qp8B4Kws8zX5ojY9m\znzHczZsrrt
HisIsAbOguSaPIKeyAZNchRAGzlZE4jK3b1/qp8B4Kws8zX5ojY9m\znzHczZsrrtHisIsAbO
guSaPIKeyAZNchRAGzlZE4jK3b1/qp8B4Kws8zX5ojY9m\znzHczZsrrtHisIsAbOguSaPIKe
yAZNchRAGzlZE4jK3b1/qp8B4Kws8zX5ojY9m\znzHczZsrrtHisIsAbOguSaPIKeyAZNchRA
GzlZE4jK3b1/qp8B4Kws8zX5ojY9m\znzHczZsrrtHisIsAbOguSaPIKeyAZNchRAGzlZE4j
K3b1/qp8B4Kws8zX5ojY9m\znXsYg6gyxy4zq7OlwWgLwGa==\n-----END PRIVATE
KEY----\n",
    "client_email": "cloudvolumes-admin-sa@my-gcp-
project.iam.gserviceaccount.com",
    "client_id": "123456789012345678901",
    "auth_uri": "https://accounts.google.com/o/oauth2/auth",
    "token_uri": "https://oauth2.googleapis.com/token",
    "auth_provider_x509_cert_url":
"https://www.googleapis.com/oauth2/v1/certs",
    "client_x509_cert_url":
"https://www.googleapis.com/robot/v1/metadata/x509/cloudvolumes-admin-
sa%40my-gcp-project.iam.gserviceaccount.com"
},
"nfsMountOptions": "vers=3,proto=tcp,timeo=600",

"defaults": {
    "snapshotReserve": "5",
    "exportRule": "0.0.0.0/0"
},
"labels": {
    "cloud": "gcp"
},
"region": "us-west2",

"storage": [
{
    "labels": {
        "performance": "extreme",
        "protection": "extra"
    },
    "serviceLevel": "extreme",
    "defaults": {
        "snapshotDir": "true",
        "snapshotReserve": "10",
        "exportRule": "10.0.0.0/24"
    }
}
]

```

```

        }
    },
    {
        "labels": {
            "performance": "extreme",
            "protection": "standard"
        },
        "serviceLevel": "extreme"
    },
    {
        "labels": {
            "performance": "premium",
            "protection": "extra"
        },
        "serviceLevel": "premium",
        "defaults": {
            "snapshotDir": "true",
            "snapshotReserve": "10"
        }
    },
    {
        "labels": {
            "performance": "premium",
            "protection": "standard"
        },
        "serviceLevel": "premium"
    },
    {
        "labels": {
            "performance": "standard"
        },
        "serviceLevel": "standard"
    }
]
}

```

下列StorageClass定義係指上述儲存資源池。使用 `parameters.selector` 欄位中、您可以為每個StorageClass指定用於裝載Volume的虛擬集區。該磁碟區會在所選的資源池中定義各個層面。

第一個StorageClass (`cvs-extreme-extra-protection`) 對應至第一個虛擬儲存資源池。這是唯一提供極致效能、快照保留率為10%的資源池。最後一個StorageClass (`cvs-extra-protection`) 發出提供快照保留10%的任何儲存資源池。Astra Trident決定選取哪個虛擬儲存池、並確保符合快照保留需求。

```
apiVersion: storage.k8s.io/v1
```

```
kind: StorageClass
metadata:
  name: cvs-extreme-extra-protection
provisioner: netapp.io/trident
parameters:
  selector: "performance=extreme; protection=extra"
allowVolumeExpansion: true
---
apiVersion: storage.k8s.io/v1
kind: StorageClass
metadata:
  name: cvs-extreme-standard-protection
provisioner: netapp.io/trident
parameters:
  selector: "performance=premium; protection=standard"
allowVolumeExpansion: true
---
apiVersion: storage.k8s.io/v1
kind: StorageClass
metadata:
  name: cvs-premium-extra-protection
provisioner: netapp.io/trident
parameters:
  selector: "performance=premium; protection=extra"
allowVolumeExpansion: true
---
apiVersion: storage.k8s.io/v1
kind: StorageClass
metadata:
  name: cvs-premium
provisioner: netapp.io/trident
parameters:
  selector: "performance=premium; protection=standard"
allowVolumeExpansion: true
---
apiVersion: storage.k8s.io/v1
kind: StorageClass
metadata:
  name: cvs-standard
provisioner: netapp.io/trident
parameters:
  selector: "performance=standard"
allowVolumeExpansion: true
---
apiVersion: storage.k8s.io/v1
kind: StorageClass
```

```
metadata:  
  name: cvs-extra-protection  
provisioner: netapp.io/trident  
parameters:  
  selector: "protection=extra"  
allowVolumeExpansion: true
```

接下來呢？

建立後端組態檔之後、請執行下列命令：

```
tridentctl create backend -f <backend-file>
```

如果後端建立失敗、表示後端組態有問題。您可以執行下列命令來檢視記錄、以判斷原因：

```
tridentctl logs
```

識別並修正組態檔的問題之後、您可以再次執行create命令。

設定NetApp HCI 一個不只是功能的SolidFire 後端

瞭解如何在安裝Astra Trident時建立及使用元素後端。

您需要的產品

- 支援的儲存系統、可執行Element軟體。
- 提供給NetApp HCI / SolidFire叢集管理員或租戶使用者的認證、以管理磁碟區。
- 您所有的Kubernetes工作節點都應該安裝適當的iSCSI工具。請參閱 "[工作節點準備資訊](#)"。

您需要知道的資訊

◦ solidfire-san 儲存驅動程式支援兩種Volume模式：檔案和區塊。適用於 Filesystem 磁碟區代碼、Astra Trident會建立磁碟區並建立檔案系統。檔案系統類型由StorageClass指定。

驅動程式	傳輸協定	Volume模式	支援的存取模式	支援的檔案系統
solidfire-san	iSCSI	區塊	rwo、ROX、rwx	無檔案系統。原始區塊裝置。
solidfire-san	iSCSI	區塊	rwo、ROX、rwx	無檔案系統。原始區塊裝置。
solidfire-san	iSCSI	檔案系統	Rwo、ROX	xfs、ext3、ext4

驅動程式	傳輸協定	Volume模式	支援的存取模式	支援的檔案系統
solidfire-san	iSCSI	檔案系統	Rwo、ROX	xfs、ext3、ext4



Astra Trident在做為增強型的csi資源配置程式時使用CHAP。如果您使用的是CHAP（這是「csi」的預設值）、則不需要進一步準備。建議明確設定 UseCHAP 可選擇搭配非csi Trident使用CHAP。否則請參閱 "[請按這裡](#)"。



Volume存取群組僅受Astra Trident的傳統非csi架構支援。當Astra Trident設定為以「csi」模式運作時、會使用CHAP。

否則 AccessGroups 或 UseCHAP 已設定、適用下列其中一項規則：

- 如果是預設值 trident 偵測到存取群組、使用存取群組。
- 如果未偵測到存取群組、且Kubernetes版本為1.7或更新版本、則會使用CHAP。

後端組態選項

如需後端組態選項、請參閱下表：

參數	說明	預設
version		永遠為1
storageDriverName	儲存驅動程式名稱	永遠是「solidfire-san」
backendName	自訂名稱或儲存後端	「S指_」+儲存設備（iSCSI）IP位址SolidFire
Endpoint	MVIP、適用於SolidFire 採用租戶認證的不含用戶身分證明的叢集	
SVIP	儲存設備（iSCSI）IP位址和連接埠	
labels	套用到磁碟區的任意JSON-格式化標籤集。	「」
TenantName	要使用的租戶名稱（如果找不到、請建立）	
InitiatorIFace	將iSCSI流量限制在特定的主機介面	「預設」
UseCHAP	使用CHAP驗證iSCSI	是的
AccessGroups	要使用的存取群組ID清單	尋找名為「Trident」的存取群組ID
Types	QoS規格	
limitVolumeSize	如果要求的磁碟區大小高於此值、則資源配置失敗	「」（預設不強制執行）
debugTraceFlags	疑難排解時要使用的偵錯旗標。範例： {"API":假、「方法」：true }	null



請勿使用 debugTraceFlags 除非您正在疑難排解並需要詳細的記錄傾印。



對於所有建立的磁碟區、Astra Trident會在儲存資源池上的所有標籤配置時、複製到備用儲存LUN。儲存管理員可以定義每個儲存資源池的標籤、並將儲存資源池中建立的所有磁碟區分組。這是根據後端組態中提供的一組可自訂標籤、方便區分磁碟區的方法。

範例1：的後端組態 solidfire-san 三種磁碟區類型的驅動程式

此範例顯示使用CHAP驗證的後端檔案、並建立具有特定QoS保證的三種Volume類型模型。您很可能會定義儲存類別、以便使用來使用這些類別 IOPS 儲存類別參數。

```
{  
    "version": 1,  
    "storageDriverName": "solidfire-san",  
    "Endpoint": "https://<user>:<password>@<mvip>/json-rpc/8.0",  
    "SVIP": "<svip>:3260",  
    "TenantName": "<tenant>",  
    "labels": {"k8scluster": "dev1", "backend": "dev1-element-cluster"},  
    "UseCHAP": true,  
    "Types": [{"Type": "Bronze", "Qos": {"minIOPS": 1000, "maxIOPS": 2000,  
"burstIOPS": 4000},  
              {"Type": "Silver", "Qos": {"minIOPS": 4000, "maxIOPS": 6000,  
"burstIOPS": 8000},  
              {"Type": "Gold", "Qos": {"minIOPS": 6000, "maxIOPS": 8000,  
"burstIOPS": 10000}}]  
}
```

範例2：的後端與儲存類別組態 solidfire-san 驅動程式搭配虛擬儲存資源池

此範例顯示使用虛擬儲存資源池設定的後端定義檔案、以及參照回溯的StorageClass。

在下圖所示的範例後端定義檔中、會針對所有設定的儲存資源池設定特定的預設值 type 銀級。虛擬儲存集區是在中定義 storage 區段。在此範例中、有些儲存資源池會設定自己的類型、有些資源池則會覆寫上述設定的預設值。

```
{
    "version": 1,
    "storageDriverName": "solidfire-san",
    "Endpoint": "https://<user>:<password>@<mvip>/json-rpc/8.0",
    "SVIP": "<svip>:3260",
    "TenantName": "<tenant>",
    "UseCHAP": true,
    "Types": [{"Type": "Bronze", "Qos": {"minIOPS": 1000, "maxIOPS": 2000, "burstIOPS": 4000}, {"Type": "Silver", "Qos": {"minIOPS": 4000, "maxIOPS": 6000, "burstIOPS": 8000}, {"Type": "Gold", "Qos": {"minIOPS": 6000, "maxIOPS": 8000, "burstIOPS": 10000}}}],
    "type": "Silver",
    "labels": {"store": "solidfire", "k8scluster": "dev-1-cluster"}, "region": "us-east-1",
    "storage": [
        {
            "labels": {"performance": "gold", "cost": "4"}, "zone": "us-east-1a", "type": "Gold"
        },
        {
            "labels": {"performance": "silver", "cost": "3"}, "zone": "us-east-1b", "type": "Silver"
        },
        {
            "labels": {"performance": "bronze", "cost": "2"}, "zone": "us-east-1c", "type": "Bronze"
        },
        {
            "labels": {"performance": "silver", "cost": "1"}, "zone": "us-east-1d"
        }
    ]
}
```

下列StorageClass定義係指上述虛擬儲存資源池。使用 parameters.selector 欄位中、每個StorageClass會呼叫哪些虛擬資源池可用於裝載Volume。磁碟區將會在所選的虛擬資源池中定義各個層面。

第一個StorageClass (solidfire-gold-four) 將對應至第一個虛擬儲存資源池。這是唯一提供黃金級效能的

資源池 volume Type QoS 金級。最後一個StorageClass (solidfire-silver) 撥出任何提供銀級效能的儲存資源池。Astra Trident將決定選取哪個虛擬儲存資源池、並確保符合儲存需求。

```
apiVersion: storage.k8s.io/v1
kind: StorageClass
metadata:
  name: solidfire-gold-four
provisioner: csi.trident.netapp.io
parameters:
  selector: "performance=gold; cost=4"
  fsType: "ext4"
---
apiVersion: storage.k8s.io/v1
kind: StorageClass
metadata:
  name: solidfire-silver-three
provisioner: csi.trident.netapp.io
parameters:
  selector: "performance=silver; cost=3"
  fsType: "ext4"
---
apiVersion: storage.k8s.io/v1
kind: StorageClass
metadata:
  name: solidfire-bronze-two
provisioner: csi.trident.netapp.io
parameters:
  selector: "performance=bronze; cost=2"
  fsType: "ext4"
---
apiVersion: storage.k8s.io/v1
kind: StorageClass
metadata:
  name: solidfire-silver-one
provisioner: csi.trident.netapp.io
parameters:
  selector: "performance=silver; cost=1"
  fsType: "ext4"
---
apiVersion: storage.k8s.io/v1
kind: StorageClass
metadata:
  name: solidfire-silver
provisioner: csi.trident.netapp.io
parameters:
  selector: "performance=silver"
  fsType: "ext4"
```

如需詳細資訊、請參閱

- "[Volume存取群組](#)"

使用ONTAP SAN驅動程式設定後端

深入瞭解如何使用ONTAP 支援功能的功能和功能性SAN驅動程式來設定功能性的後端。ONTAP Cloud Volumes ONTAP

- "[準備](#)"
- "[組態與範例](#)"

使用者權限

Astra Trident希望以ONTAP 支援的形式執行、通常是以支援的方式執行 admin 叢集使用者或 vsadmin SVM使用者、或具有相同角色之不同名稱的使用者。對於Amazon FSX for NetApp ONTAP 支援的NetApp功能、Astra Trident預期會以ONTAP 使用叢集的形式執行、以執行支援或SVM管理員的身分 fsxadmin 使用者或 vsadmin SVM使用者、或具有相同角色之不同名稱的使用者。。 fsxadmin 使用者是叢集管理使用者的有限替代。



如果您使用 limitAggregateUsage 參數：需要叢集管理權限。當使用Amazon FSX for NetApp ONTAP 時、搭配Astra Trident limitAggregateUsage 參數無法搭配使用 vsadmin 和 fsxadmin 使用者帳戶：如果您指定此參數、組態作業將會失敗。

雖然可以在ONTAP 功能區內建立更嚴格的角色、讓Trident驅動程式能夠使用、但我們不建議您這麼做。Trident 的大多數新版本都會呼叫額外的API、而這些API必須納入考量、使升級變得困難且容易出錯。

準備使用ONTAP 支援的SAN驅動程式來設定後端

瞭解如何準備使用ONTAP 支援不支援的SAN驅動程式來設定支援功能的後端。ONTAP對於所有ONTAP 的不支援端點、Astra Trident至少需要指派一個集合體給SVM。

請記住、您也可以執行多個驅動程式、並建立指向一個或多個驅動程式的儲存類別。例如、您可以設定 san-dev 使用的類別 ontap-san 驅動程式與 san-default 使用的類別 ontap-san-economy 一、

您所有的Kubernetes工作節點都必須安裝適當的iSCSI工具。請參閱 "[請按這裡](#)" 以取得更多詳細資料。

驗證

Astra Trident提供兩種驗ONTAP 證功能來驗證支援的後端。

- **認證型**：ONTAP 對具備所需權限的使用者名稱和密碼。建議使用預先定義的安全登入角色、例如 admin 或 vsadmin 以確保與ONTAP 更新版本的最大相容性。
- **憑證型**：Astra Trident也能ONTAP 使用安裝在後端的憑證與某個叢集進行通訊。在此處、後端定義必須包含用戶端憑證、金鑰及信任的CA憑證（建議使用）的Base64編碼值。

您可以更新現有的後端、以便在認證型和憑證型方法之間移動。不過、一次只支援一種驗證方法。若要切換至不同的驗證方法、您必須從後端組態中移除現有方法。



如果您嘗試同時提供*認證與認證*、後端建立將會失敗、並在組態檔中提供多種驗證方法。

啟用認證型驗證

Astra Trident需要SVM範圍/叢集範圍管理員的認證資料、才能與ONTAP 該後端進行通訊。建議使用預先定義的標準角色、例如 admin 或 vsadmin。這可確保與未來ONTAP 的支援版本保持前瞻相容、因為未來的Astra Trident版本可能會使用功能API。您可以建立自訂的安全登入角色、並與Astra Trident搭配使用、但不建議使用。

後端定義範例如下所示：

```
{  
  "version": 1,  
  "backendName": "ExampleBackend",  
  "storageDriverName": "ontap-san",  
  "managementLIF": "10.0.0.1",  
  "dataLIF": "10.0.0.2",  
  "svm": "svm_nfs",  
  "username": "vsadmin",  
  "password": "secret",  
}
```

請記住、後端定義是唯一以純文字儲存認證的位置。建立後端之後、使用者名稱/密碼會以Base64編碼、並儲存為Kubernetes機密。建立/更新後端是唯一需要知道認證資料的步驟。因此、這是一項純管理員操作、由Kubernetes /儲存管理員執行。

啟用憑證型驗證

新的和現有的後端可以使用憑證、並與ONTAP 該後端通訊。後端定義需要三個參數。

- 用戶端憑證：用戶端憑證的Base64編碼值。
- 用戶端私密金鑰：關聯私密金鑰的Base64編碼值。
- 信任的CACertificate：受信任CA憑證的Base64編碼值。如果使用信任的CA、則必須提供此參數。如果未使用信任的CA、則可忽略此問題。

典型的工作流程包括下列步驟。

步驟

1. 產生用戶端憑證和金鑰。產生時、請將Common Name (CN) (一般名稱 (CN)) 設定為ONTAP 驗證身分。

```
openssl req -x509 -nodes -days 1095 -newkey rsa:2048 -keyout k8senv.key  
-out k8senv.pem -subj "/C=US/ST=NC/L=RTP/O=NetApp/CN=admin"
```

2. 將信任的CA憑證新增ONTAP 至整個叢集。這可能已由儲存管理員處理。如果未使用信任的CA、請忽略。

```
security certificate install -type server -cert-name <trusted-ca-cert-name> -vserver <vserver-name>
ssl modify -vserver <vserver-name> -server-enabled true -client-enabled true -common-name <common-name> -serial <SN-from-trusted-CA-cert> -ca <cert-authority>
```

3. 在ONTAP 支援叢集上安裝用戶端憑證和金鑰（步驟1）。

```
security certificate install -type client-ca -cert-name <certificate-name> -vserver <vserver-name>
security ssl modify -vserver <vserver-name> -client-enabled true
```

4. 確認ONTAP 支援的不安全登入角色 cert 驗證方法。

```
security login create -user-or-group-name admin -application ontapi
-authentication-method cert
security login create -user-or-group-name admin -application http
-authentication-method cert
```

5. 使用產生的憑證測試驗證。以ONTAP Management LIF IP和SVM名稱取代<SfManagement LIF>和<vserver name>。

```
curl -X POST -Lk https://<ONTAP-Management-LIF>/servlets/netapp.servlets.admin.XMLrequest_filer --key k8senv.key
--cert ~/k8senv.pem -d '<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><netapp
xmlns="http://www.netapp.com/filer/admin" version="1.21"
vfiler="<vserver-name>"><vserver-get></vserver-get></netapp>'
```

6. 使用Base64編碼憑證、金鑰和信任的CA憑證。

```
base64 -w 0 k8senv.pem >> cert_base64
base64 -w 0 k8senv.key >> key_base64
base64 -w 0 trustedca.pem >> trustedca_base64
```

7. 使用從上一步取得的值建立後端。

```

cat cert-backend.json
{
  "version": 1,
  "storageDriverName": "ontap-san",
  "backendName": "SanBackend",
  "managementLIF": "1.2.3.4",
  "dataLIF": "1.2.3.8",
  "svm": "vserver_test",
  "clientCertificate": "Faaaakkkeeee...Vaaallluuuueeee",
  "clientPrivateKey": "LS0tFaKE...0VaLuES0tLS0K",
  "trustedCACertificate": "QNFinfo...SiqOyN",
  "storagePrefix": "myPrefix_"
}

tridentctl create backend -f cert-backend.json -n trident
+-----+-----+
+-----+-----+
|     NAME      | STORAGE DRIVER |          UUID          |
STATE | VOLUMES |
+-----+-----+-----+
+-----+-----+
| SanBackend | ontap-san    | 586b1cd5-8cf8-428d-a76c-2872713612c1 |
online |           0 |
+-----+-----+-----+
+-----+-----+

```

更新驗證方法或旋轉認證資料

您可以更新現有的後端、以使用不同的驗證方法或旋轉其認證資料。這兩種方法都可行：使用使用者名稱/密碼的後端可更新以使用憑證；使用憑證的後端可更新為使用者名稱/密碼。若要這麼做、您必須移除現有的驗證方法、然後新增驗證方法。然後使用更新的backend.json檔案、其中包含要執行的必要參數 `tridentctl backend update`。

```

cat cert-backend-updated.json
{
  "version": 1,
  "storageDriverName": "ontap-san",
  "backendName": "SanBackend",
  "managementLIF": "1.2.3.4",
  "dataLIF": "1.2.3.8",
  "svm": "vserver_test",
  "username": "vsadmin",
  "password": "secret",
  "storagePrefix": "myPrefix_"
}

#Update backend with tridentctl
tridentctl update backend SanBackend -f cert-backend-updated.json -n
trident
+-----+-----+
+-----+-----+
|     NAME      | STORAGE DRIVER |          UUID          |
STATE | VOLUMES |
+-----+-----+
+-----+-----+
| SanBackend | ontap-san       | 586b1cd5-8cf8-428d-a76c-2872713612c1 |
online |         9 |
+-----+-----+
+-----+-----+

```

 當您旋轉密碼時、儲存管理員必須先更新ONTAP 使用者的密碼（位於BIOS）。接著是後端更新。在循環憑證時、可將多個憑證新增至使用者。然後更新後端以使用新的憑證、之後可從ONTAP 該叢集刪除舊的憑證。

更新後端不會中斷對已建立之磁碟區的存取、也不會影響之後建立的磁碟區連線。成功的後端更新顯示Astra Trident可以與ONTAP 該後端通訊、並處理未來的Volume作業。

指定igroup

Astra Trident使用igroup來控制其所配置的磁碟區（LUN）存取。系統管理員在指定後端的igroup時有兩種選擇：

- Astra Trident可自動建立及管理每個後端的igroup。如果 igrup Name 未包含在後端定義中、Astra Trident 會建立名為的igroup trident-<backend-UUID> 在SVM上。如此可確保每個後端都有專屬的igroup、並處理Kubernetes節點IQN的自動新增/刪除作業。
- 或者、也可以在後端定義中提供預先建立的igroup。您可以使用來完成此作業 igrup Name 組態參數。Astra Trident會將Kubernetes節點IQN新增/刪除至預先存在的igroup。

適用於具有的後端 igrup Name 定義 igrup Name 可以使用刪除 tridentctl backend update 使用Astra

Trident自動處理igroup。這不會中斷對已附加至工作負載之磁碟區的存取。未來的連線將使用建立的igroup Astra Trident來處理。



針對每個獨特的Astra Trident執行個體指定igroup是最適合Kubernetes管理員和儲存管理員的最佳實務做法。「csi Trident」可自動新增及移除igroup的叢集節點IQN、大幅簡化其管理。

在Kubernetes環境中使用相同的SVM（以及Astra Trident安裝）時、使用專屬的igroup可確保對Kubernetes叢集所做的變更不會影響與其他叢集相關的igroup。此外、也必須確保Kubernetes叢集中的每個節點都有唯一的IQN。如上所述、Astra Trident會自動處理IQN的新增與移除。重複使用主機間的IQN可能會導致主機彼此誤用、並拒絕存取LUN的不良情況。

如果將Astra Trident設定為使用「csi資源配置程式」、則Kubernetes節點IQN會自動新增至igroup或從其中移除。當節點新增至Kubernetes叢集時、trident-csi示範集部署Pod (trident-csi-xxxxx) 在新增的節點上、登錄可附加磁碟區的新節點。節點IQN也會新增至後端的igroup。當節點封鎖、排放及從Kubernetes刪除時、類似的一組步驟可處理刪除IQN。

如果Astra Trident並未以csi資源配置程式的形式執行、則必須手動更新igroup、以包含Kubernetes叢集中每個工作節點的iSCSI IQN。加入Kubernetes叢集的節點IQN必須新增至igroup。同樣地、從Kubernetes叢集移除的節點IQN也必須從igroup移除。

使用雙向CHAP驗證連線

Astra Trident可以使用雙向CHAP驗證iSCSI工作階段ontap-san和ontap-san-economy驅動程式：這需要啟用useCHAP選項。設定為時`true`Astra Trident將SVM的預設啟動器安全性設定為雙向CHAP、並從後端檔案設定使用者名稱和機密。NetApp建議使用雙向CHAP來驗證連線。請參閱下列組態範例：

```
{  
    "version": 1,  
    "storageDriverName": "ontap-san",  
    "backendName": "ontap_san_chap",  
    "managementLIF": "192.168.0.135",  
    "svm": "ontap_iscsi_svm",  
    "useCHAP": true,  
    "username": "vsadmin",  
    "password": "FaKePaSSWoRd",  
    "igroupName": "trident",  
    "chapInitiatorSecret": "c19qxIm36DKyawxy",  
    "chapTargetInitiatorSecret": "rqxigXgkesIpwxyz",  
    "chapTargetUsername": "iJF4heBRT0TCwxyz",  
    "chapUsername": "uh2aNCLsd6cNwxyz",  
}
```



useCHAP參數是布林選項、只能設定一次。預設值設為假。將其設為true之後、您就無法將其設為假。

此外useCHAP=true、chapInitiatorSecret、chapTargetInitiatorSecret、chapTargetUsername和chapUsername欄位必須包含在後端定義中。執行建立後端後端之後、即可變更機密資訊tridentctl update。

運作方式

透過設定 `useCHAP` 為真、儲存管理員指示 Astra Trident 在儲存後端上設定 CHAP。這包括下列項目：

- 在 SVM 上設定 CHAP：
 - 如果 SVM 的預設啟動器安全性類型為無（預設設定）和、則磁碟區中沒有已存在的預先存在 LUN、Astra Trident 會將預設安全性類型設為 CHAP 並繼續設定 CHAP 啟動器和目標使用者名稱和機密。
 - 如果 SVM 包含 LUN、Astra Trident 將不會在 SVM 上啟用 CHAP。如此可確保不限制存取 SVM 上已存在的 LUN。
- 設定 CHAP 啟動器和目標使用者名稱和機密；這些選項必須在後端組態中指定（如上所示）。
- 管理在中新增的 `init1 igrup Name` 在後端中提供。如果未指定、則預設為 `trident`。

建立後端之後、Astra Trident 會建立對應的 `tridentbackend` 將 CHAP 機密與使用者名稱儲存為 Kubernetes 機密。由 Astra Trident 在此後端上建立的所有 PV、都會掛載並附加於 CHAP 上。

旋轉認證資料並更新後端

您可以更新中的 CHAP 參數來更新 CHAP 認證 `backend.json` 檔案：這需要更新 CHAP 機密並使用 `tridentctl update` 命令以反映這些變更。



更新後端的 CHAP 機密時、您必須使用 `tridentctl` 以更新後端。請勿透過 CLI/ONTAP UI 更新 儲存叢集上的認證資料、因為 Astra Trident 無法接受這些變更。

```

cat backend-san.json
{
    "version": 1,
    "storageDriverName": "ontap-san",
    "backendName": "ontap_san_chap",
    "managementLIF": "192.168.0.135",
    "svm": "ontap_iscsi_svm",
    "useCHAP": true,
    "username": "vsadmin",
    "password": "FaKePaSsWoRd",
    "igroupName": "trident",
    "chapInitiatorSecret": "c19qxUpDaTeD",
    "chapTargetInitiatorSecret": "rqxigXgkeUpDaTeD",
    "chapTargetUsername": "iJF4heBRT0TCwxyz",
    "chapUsername": "uh2aNCLSd6cNwxyz",
}
./tridentctl update backend ontap_san_chap -f backend-san.json -n trident
+-----+-----+
+-----+-----+
|     NAME          | STORAGE DRIVER |           UUID           |
STATE   | VOLUMES   |
+-----+-----+
+-----+-----+
| ontap_san_chap | ontap-san      | aa458f3b-ad2d-4378-8a33-1a472ffbeb5c |
online |          7 |
+-----+-----+
+-----+-----+

```

現有的連線不會受到影響；如果SVM上的Astra Trident更新認證、它們將繼續保持作用中狀態。新連線將使用更新的認證資料、而現有連線仍保持作用中狀態。中斷舊PV的連線並重新連線、將會使用更新的認證資料。

SAN組態選項與範例ONTAP

瞭解如何透過ONTAP Astra Trident安裝來建立及使用支援NetApp的SAN驅動程式。本節提供後端組態範例、以及如何將後端對應至StorageClass的詳細資料。

後端組態選項

如需後端組態選項、請參閱下表：

參數	說明	預設
version		永遠為1

參數	說明	預設
storageDriverName	儲存驅動程式名稱	「ONTAP-NAS」、「ONTAP-NAS-節約型」、「ONTAP-NAS-flexgroup」、「ONTAP-SAN」、「ONTAP-san經濟型」
backendName	自訂名稱或儲存後端	驅動程式名稱+「_」+dataLIF
managementLIF	叢集的IP位址或SVM管理LIF若要順暢MetroCluster 切換、您必須指定SVM管理LIF。	「10.0.0.1」、「[2001:1234:abcd:::fef0]」
dataLIF	傳輸協定LIF的IP位址。IPv6使用方括弧。設定後無法更新	除非另有說明、否則由SVM衍生
useCHAP	使用CHAP驗證iSCSI以供ONTAP 支援不支援的SAN驅動程式使用[布林值]	錯
chapInitiatorSecret	CHAP啟動器密碼。必要條件 useCHAP=true	「」
labels	套用到磁碟區的任意JSON-格式化標籤集	「」
chapTargetInitiatorSecret	CHAP目標啟動器機密。必要條件 useCHAP=true	「」
chapUsername	傳入使用者名稱。必要條件 useCHAP=true	「」
chapTargetUsername	目標使用者名稱。必要條件 useCHAP=true	「」
clientCertificate	用戶端憑證的Base64編碼值。用於憑證型驗證	「」
clientPrivateKey	用戶端私密金鑰的Base64編碼值。用於憑證型驗證	「」
trustedCACertificate	受信任CA憑證的Base64編碼值。選用。用於憑證型驗證	「」
username	連線至叢集/ SVM的使用者名稱。用於認證型驗證	「」
password	連線至叢集/ SVM的密碼。用於認證型驗證	「」
svm	要使用的儲存虛擬機器	如果是SVM則衍生 managementLIF 已指定
igroupName	要使用之SAN磁碟區的igroup名稱	「Trident -<後端-UUID>」
storagePrefix	在SVM中配置新磁碟區時所使用的前置碼。設定後無法更新	「Trident」
limitAggregateUsage	如果使用率高於此百分比、則無法進行資源配置。 *不適用於Amazon FSX for ONTAP Sfor Sfor *	「」 (預設不強制執行)

參數	說明	預設
limitVolumeSize	如果要求的磁碟區大小高於此值、則資源配置失敗。	「」（預設不強制執行）
lunsPerFlexvol	每FlexVol 個LUN的最大LUN數量、範圍必須在[50、200]	「100」
debugTraceFlags	疑難排解時要使用的偵錯旗標。範例： {"API":假、「方法」: true }	null
useREST	使用ONTAP lsrest API的布林參數。不支援 MetroCluster 技術預覽。	錯

<code>useREST</code>注意事項

- useREST 以“技術預覽”的形式提供、建議用於測試環境、而非用於正式作業工作負載。設定為時 true、Astra Trident 將使用ONTAP 靜止API與後端進行通訊。此功能需要ONTAP 使用更新版本的版本。此外ONTAP 、所使用的登入角色必須能夠存取 ontap 應用程式：這是預先定義的 vsadmin 和 cluster-admin 角色：
- useREST 不支援 MetroCluster 使用支援。

若要與ONTAP 此叢集通訊、您應該提供驗證參數。這可能是安全登入或安裝憑證的使用者名稱/密碼。

如果您使用Amazon FSX for NetApp ONTAP Sendbackend、請勿指定 limitAggregateUsage 參數。fsxadmin 和 vsadmin Amazon FSX for NetApp ONTAP 的角色不包含擷取Aggregate使用量及透過Astra Trident加以限制所需的存取權限。

請勿使用 debugTraceFlags 除非您正在疑難排解並需要詳細的記錄傾印。

適用於 ontap-san 驅動程式、預設為使用SVM的所有資料LIF IP、並使用iSCSI多重路徑。為的指定dataLIF 的IP位址 ontap-san 驅動程式會強制他們停用多重路徑、並只使用指定的位址。

建立後端時、請記住這一點 dataLIF 和 storagePrefix 無法在建立後修改。若要更新這些參數、您需要建立新的後端。

igroupName 可設定為ONTAP 已在叢集上建立的igroup。如果未指定、Astra Trident會自動建立名為Trident 的igroup -<後端UUID >。如果提供預先定義的groupName、則如果要在環境之間共用SVM、NetApp建議使用每個Kubernetes叢集的igroup。這是Astra Trident自動維護IQN新增/刪除的必要條件。

後端也可以在建立後更新igroup：

- 可以更新groupName、以指向在Astra Trident以外的SVM上建立及管理的新igroup。
- 可以省略groupName。在此案例中、Astra Trident會自動建立及管理Trident -<backend-UUID> igroup。

在這兩種情況下、仍可繼續存取Volume附件。未來的Volume附件將使用更新的igroup。此更新不會中斷對後端磁碟區的存取。

您可以為指定完整網域名稱 (FQDN) managementLIF 選項。

`managementLIF` 對於所有ONTAP 的版本、也可以將所有的版本設定為 IPv6位址。請務必使用安裝Trident `--use-ipv6` 旗標。必須謹慎定義 `managementLIF` 方括弧內的IPv6位址。

 使用IPv6位址時、請務必確認 managementLIF 和 dataLIF (如果包含在後端定義中) 是在方括弧內定義、例如[28e8 : d9fb : a825 : b7bf : 69a8 : d02f : 9e7b : 3555]。如果 dataLIF 未提供、Astra Trident會從SVM擷取IPv6資料lifs。

若要讓ONTAP-SAN驅動程式使用CHAP、請設定 useCHAP 參數至 true 在後端定義中。然後Astra Trident會設定並使用雙向CHAP做為後端所指定SVM的預設驗證。請參閱 "[請按這裡](#)" 以瞭解其運作方式。

適用於 ontap-san-economy 驅動程式 limitVolumeSize 選項也會限制其管理的qtree和LUN磁碟區大小上限。

 Astra Trident會在使用建立的所有磁碟區的「Comments」(註解) 欄位中設定資源配置標籤 ontap-san 驅動程式：針對所建立的每個Volume、FlexVol 將會在顯示於其儲存資源池中的「Comments」(註解) 欄位中填入所有標籤。儲存管理員可以定義每個儲存資源池的標籤、並將儲存資源池中建立的所有磁碟區分組。這是根據後端組態中提供的一組可自訂標籤、方便區分磁碟區的方法。

用於資源配置磁碟區的後端組態選項

您可以在組態的特定區段中、使用這些選項來控制預設配置每個Volume的方式。如需範例、請參閱下列組態範例。

參數	說明	預設
spaceAllocation	LUN的空間分配	「真的」
spaceReserve	空間保留模式；「無」(精簡) 或「Volume」(完整)	「無」
snapshotPolicy	要使用的Snapshot原則	「無」
qosPolicy	要指派給所建立磁碟區的QoS原則群組。選擇每個儲存集區/後端的其中一個qosPolicy 或adaptiveQosPolicy	「」
adaptiveQosPolicy	要指派給所建立磁碟區的調適性QoS原則群組。選擇每個儲存集區/後端的其中一個qosPolicy 或adaptiveQosPolicy	「」
snapshotReserve	保留給快照「0」的磁碟區百分比	如果 snapshotPolicy 為「無」、否則為「」
splitOnClone	建立複本時、從其父複本分割複本	「假」
splitOnClone	建立複本時、從其父複本分割複本	「假」

參數	說明	預設
encryption	在新磁碟區上啟用NetApp Volume Encryption (NVE)；預設為 false。必須在叢集上授權並啟用NVE、才能使用此選項。如果在後端啟用NAE、則Astra Trident中配置的任何磁碟區都會啟用NAE。如需詳細資訊、請參閱： "Astra Trident如何與NVE和NAE搭配運作" 。	「假」
luksEncryption	啟用LUKS加密。請參閱 "使用Linux統一金鑰設定 (LUKS)" 。	"
securityStyle	新磁碟區的安全樣式	「UNIX」
tieringPolicy	分層原則以使用「無」	ONTAP 9.5之前的SVM-DR組態為「純快照」



搭配Astra Trident使用QoS原則群組需要ONTAP 使用更新版本的版本。建議使用非共用的QoS原則群組、並確保原則群組會個別套用至每個組成群組。共享的QoS原則群組將強制所有工作負載的總處理量上限。

以下是已定義預設值的範例：

```
{
  "version": 1,
  "storageDriverName": "ontap-san",
  "managementLIF": "10.0.0.1",
  "dataLIF": "10.0.0.2",
  "svm": "trident_svm",
  "username": "admin",
  "password": "password",
  "labels": {"k8scluster": "dev2", "backend": "dev2-sanbackend"},
  "storagePrefix": "alternate-trident",
  "igroupName": "custom",
  "debugTraceFlags": {"api":false, "method":true},
  "defaults": {
    "spaceReserve": "volume",
    "qosPolicy": "standard",
    "spaceAllocation": "false",
    "snapshotPolicy": "default",
    "snapshotReserve": "10"
  }
}
```



針對使用建立的所有Volume `ontap-san` 驅動程式Astra Trident在FlexVol 支援LUN中繼資料的過程中、額外增加10%的容量。LUN的配置大小與使用者在PVC中要求的大小完全相同。Astra Trident在FlexVol 整個過程中增加10%的速度（顯示ONTAP 在畫面上可用的尺寸）。使用者現在可以取得所要求的可用容量。此變更也可防止LUN成為唯讀、除非可用空間已充分利用。這不適用於ONTAP-san經濟型。

用於定義的後端 `snapshotReserve`、Astra Trident會依照下列方式計算Volume大小：

```
Total volume size = [(PVC requested size) / (1 - (snapshotReserve percentage) / 100)] * 1.1
```

1.1是額外10%的Astra Trident加入FlexVol 到the支援LUN中繼資料的功能。適用於 `snapshotReserve = 5%`、而PVC要求= 5GiB、磁碟區總大小為5.79GiB、可用大小為5.5GiB。volume show 命令應顯示類似以下範例的結果：

Vserver	Volume	Aggregate	State	Type	Size	Available	Used%
	_pvc_89f1c156_3801_4de4_9f9d_034d54c395f4		online	RW	10GB	5.00GB	0%
	_pvc_e42ec6fe_3baa_4af6_996d_134adbbb8e6d		online	RW	5.79GB	5.50GB	0%
	_pvc_e8372153_9ad9_474a_951a_08ae15e1c0ba		online	RW	1GB	511.8MB	0%
3 entries were displayed.							

目前、只有調整大小、才能將新計算用於現有的Volume。

最低組態範例

下列範例顯示基本組態、讓大部分參數保留預設值。這是定義後端最簡單的方法。



如果您在NetApp ONTAP 支援Astra Trident的NetApp上使用Amazon FSX、建議您指定lifs的DNS名稱、而非IP位址。

ontap-san 具有憑證型驗證的驅動程式

這是最小的後端組態範例。`clientCertificate`、`clientPrivateKey`和``trustedCACertificate`（選用、如果使用信任的CA）會填入 `backend.json` 並分別取得用戶端憑證、私密金鑰及信任CA憑證的基本64編碼值。

```
{
    "version": 1,
    "storageDriverName": "ontap-san",
    "backendName": "DefaultSANBackend",
    "managementLIF": "10.0.0.1",
    "dataLIF": "10.0.0.3",
    "svm": "svm_iscsi",
    "useCHAP": true,
    "chapInitiatorSecret": "c19qxIm36DKyawxy",
    "chapTargetInitiatorSecret": "rqxigXgkesIpwxyz",
    "chapTargetUsername": "iJF4heBRT0TCwxyz",
    "chapUsername": "uh2aNCLSd6cNwxyz",
    "igroupName": "trident",
    "clientCertificate": "ZXR0ZXJwYXB...ICMgJ3BhcGVyc2",
    "clientPrivateKey": "vciwKIyAgZG...0cnksIGRlc2NyaX",
    "trustedCACertificate": "zcyBbaG...b3Igb3duIGNsYXNz"
}
```

ontap-san 使用雙向**CHAP**的驅動程式

這是最小的後端組態範例。此基本組態會建立 ontap-san 後端 useCHAP 設定為 true。

```
{
    "version": 1,
    "storageDriverName": "ontap-san",
    "managementLIF": "10.0.0.1",
    "dataLIF": "10.0.0.3",
    "svm": "svm_iscsi",
    "labels": {"k8scluster": "test-cluster-1", "backend": "testcluster1-sanbackend"},
    "useCHAP": true,
    "chapInitiatorSecret": "c19qxIm36DKyawxy",
    "chapTargetInitiatorSecret": "rqxigXgkesIpwxyz",
    "chapTargetUsername": "iJF4heBRT0TCwxyz",
    "chapUsername": "uh2aNCLSd6cNwxyz",
    "igroupName": "trident",
    "username": "vsadmin",
    "password": "secret"
}
```

ontap-san-economy 驅動程式

```
{
  "version": 1,
  "storageDriverName": "ontap-san-economy",
  "managementLIF": "10.0.0.1",
  "svm": "svm_iscsi_eco",
  "useCHAP": true,
  "chapInitiatorSecret": "c19qxIm36DKyawxy",
  "chapTargetInitiatorSecret": "rqxigXgkesIpwxyz",
  "chapTargetUsername": "iJF4heBRT0TCwxyz",
  "chapUsername": "uh2aNCLSd6cNwxyz",
  "igroupName": "trident",
  "username": "vsadmin",
  "password": "secret"
}
```

虛擬儲存資源池的後端範例

在下圖所示的範例後端定義檔案中、會針對所有儲存資源池設定特定的預設值、例如 spaceReserve 無、spaceAllocation 假、和 encryption 錯。虛擬儲存資源池是在儲存區段中定義。

在此範例中、有些儲存資源池會自行設定 spaceReserve、spaceAllocation 和 `encryption` 值、部分集區會覆寫上述設定的預設值。

```
{
  "version": 1,
  "storageDriverName": "ontap-san",
  "managementLIF": "10.0.0.1",
  "dataLIF": "10.0.0.3",
  "svm": "svm_iscsi",
  "useCHAP": true,
  "chapInitiatorSecret": "c19qxIm36DKyawxy",
  "chapTargetInitiatorSecret": "rqxigXgkesIpwxyz",
  "chapTargetUsername": "iJF4heBRT0TCwxyz",
  "chapUsername": "uh2aNCLSd6cNwxyz",
  "igroupName": "trident",
  "username": "vsadmin",
  "password": "secret",

  "defaults": {
    "spaceAllocation": "false",
    "encryption": "false",
    "qosPolicy": "standard"
  },
  "labels": {"store": "san_store", "kubernetes-cluster": "prod-cluster-1"}
}
```

```

"region": "us_east_1",
"storage": [
    {
        "labels": {"protection": "gold", "creditpoints": "40000"},
        "zone": "us_east_1a",
        "defaults": {
            "spaceAllocation": "true",
            "encryption": "true",
            "adaptiveQosPolicy": "adaptive-extreme"
        }
    },
    {
        "labels": {"protection": "silver", "creditpoints": "20000"},
        "zone": "us_east_1b",
        "defaults": {
            "spaceAllocation": "false",
            "encryption": "true",
            "qosPolicy": "premium"
        }
    },
    {
        "labels": {"protection": "bronze", "creditpoints": "5000"},
        "zone": "us_east_1c",
        "defaults": {
            "spaceAllocation": "true",
            "encryption": "false"
        }
    }
]
}

```

以下是iSCSI範例 ontap-san-economy 驅動程式：

```

{
    "version": 1,
    "storageDriverName": "ontap-san-economy",
    "managementLIF": "10.0.0.1",
    "svm": "svm_iscsi_eco",
    "useCHAP": true,
    "chapInitiatorSecret": "c19qxIm36DKyawxy",
    "chapTargetInitiatorSecret": "rqxigXgkesIpwxyz",
    "chapTargetUsername": "iJF4heBRT0TCwxyz",
    "chapUsername": "uh2aNCLSd6cNwxyz",
    "igroupName": "trident",
    "username": "vsadmin",
}

```

```

"password": "secret",

"defaults": {
    "spaceAllocation": "false",
    "encryption": "false"
},
"labels": {"store": "san_economy_store"},
"region": "us_east_1",
"storage": [
{
    "labels": {"app": "oracledb", "cost": "30"},
    "zone": "us_east_1a",
    "defaults": {
        "spaceAllocation": "true",
        "encryption": "true"
    }
},
{
    "labels": {"app": "postgresdb", "cost": "20"},
    "zone": "us_east_1b",
    "defaults": {
        "spaceAllocation": "false",
        "encryption": "true"
    }
},
{
    "labels": {"app": "mysqldb", "cost": "10"},
    "zone": "us_east_1c",
    "defaults": {
        "spaceAllocation": "true",
        "encryption": "false"
    }
}
]
}

```

將後端對應至StorageClass

下列StorageClass定義係指上述虛擬儲存資源池。使用 parameters.selector 欄位中、每個StorageClass會呼叫哪些虛擬資源池可用於裝載Volume。磁碟區將會在所選的虛擬資源池中定義各個層面。

- 第一個StorageClass (protection-gold) 將對應至中的第一個、第二個虛擬儲存資源池 ontap-nas-flexgroup 後端與中的第一個虛擬儲存資源池 ontap-san 後端：這是唯一提供金級保護的資源池。
- 第二個StorageClass (protection-not-gold) 將對應至中的第三、第四個虛擬儲存資源池 ontap-nas-flexgroup 中的後端和第二個、第三個虛擬儲存資源池 ontap-san 後端：這是唯一提供金級以外保護層級的資源池。

- 第三個StorageClass (app-mysqldb) 將對應至中的第四個虛擬儲存資源池 ontap-nas 中的後端和第三個虛擬儲存資源池 ontap-san-economy 後端：這些是唯一提供mysqldb類型應用程式儲存池組態的集區。
- 第四個StorageClass (protection-silver-creditpoints-20k) 將對應至中的第三個虛擬儲存資源池 ontap-nas-flexgroup 中的後端和第二個虛擬儲存資源池 ontap-san 後端：這些資源池是唯一能以20000個信用點數提供金級保護的資源池。
- 第五個StorageClass (creditpoints-5k) 將對應至中的第二個虛擬儲存資源池 ontap-nas-economy 中的後端和三個虛擬儲存資源池 ontap-san 後端：這些是唯一提供5000個信用點數的資源池產品。

Astra Trident將決定選取哪個虛擬儲存資源池、並確保符合儲存需求。

```
apiVersion: storage.k8s.io/v1
kind: StorageClass
metadata:
  name: protection-gold
provisioner: netapp.io/trident
parameters:
  selector: "protection=gold"
  fsType: "ext4"
---
apiVersion: storage.k8s.io/v1
kind: StorageClass
metadata:
  name: protection-not-gold
provisioner: netapp.io/trident
parameters:
  selector: "protection!=gold"
  fsType: "ext4"
---
apiVersion: storage.k8s.io/v1
kind: StorageClass
metadata:
  name: app-mysqldb
provisioner: netapp.io/trident
parameters:
  selector: "app=mysqldb"
  fsType: "ext4"
---
apiVersion: storage.k8s.io/v1
kind: StorageClass
metadata:
  name: protection-silver-creditpoints-20k
provisioner: netapp.io/trident
parameters:
  selector: "protection=silver; creditpoints=20000"
  fsType: "ext4"
---
apiVersion: storage.k8s.io/v1
kind: StorageClass
metadata:
  name: creditpoints-5k
provisioner: netapp.io/trident
parameters:
  selector: "creditpoints=5000"
  fsType: "ext4"
```

設定ONTAP 一個靜態NAS後端

深入瞭解如何使用ONTAP 功能性和功能性NAS驅動程式來設定功能性的後端。ONTAP Cloud Volumes ONTAP

- "準備"
- "組態與範例"

客戶必須使用 `ontap-nas` 驅動需要資料保護、災難恢復和行動力的正式作業工作負載。Astra Control為使用建立的磁碟區提供無縫保護、災難恢復和行動性 `ontap-nas` 驅動程式：

 `ontap-nas-economy` 只有在預期磁碟區使用量會比ONTAP 支援的容量高出許多的有限使用案例中、才應使用驅動程式、而且不會有預期的資料保護、災難恢復或移動性（在Kubernetes叢集之間移動磁碟區）需求。

使用者權限

Astra Trident希望以ONTAP 支援的形式執行、通常是以支援的方式執行 `admin` 叢集使用者或 `vsadmin` SVM使用者、或具有相同角色之不同名稱的使用者。對於Amazon FSX for NetApp ONTAP 支援的NetApp功能、Astra Trident預期會以ONTAP 使用叢集的形式執行、以執行支援或SVM管理員的身份 `fsxadmin` 使用者或 `vsadmin` SVM使用者、或具有相同角色之不同名稱的使用者。。`fsxadmin` 使用者是叢集管理使用者的有限替代。

 如果您使用 `limitAggregateUsage` 參數：需要叢集管理權限。當使用Amazon FSX for NetApp ONTAP 時、搭配Astra Trident `limitAggregateUsage` 參數無法搭配使用 `vsadmin` 和 `fsxadmin` 使用者帳戶：如果您指定此參數、組態作業將會失敗。

雖然可以在ONTAP 功能區內建立更嚴格的角色、讓Trident驅動程式能夠使用、但我們不建議您這麼做。Trident 的大多數新版本都會呼叫額外的API、而這些API必須納入考量、使升級變得困難且容易出錯。

準備使用ONTAP 不含NAS的驅動程式來設定後端

瞭解如何準備使用ONTAP 不含NetApp功能的NAS驅動程式來設定功能完善的後端。ONTAP對於所有ONTAP 的不支援端點、Astra Trident至少需要指派一個集合體給SVM。

對於所有ONTAP 的不支援端點、Astra Trident至少需要指派一個集合體給SVM。

請記住、您也可以執行多個驅動程式、並建立指向一個或多個驅動程式的儲存類別。例如、您可以設定使用的Gold類別 `ontap-nas` 驅動程式和銅級、使用 `ontap-nas-economy` 一、

您所有的Kubernetes工作節點都必須安裝適當的NFS工具。請參閱 "[請按這裡](#)" 以取得更多詳細資料。

驗證

Astra Trident提供兩種驗ONTAP 證功能來驗證支援的後端。

- 認證型：ONTAP 對具備所需權限的使用者名稱和密碼。建議使用預先定義的安全登入角色、例如 `admin` 或 `vsadmin` 以確保與ONTAP 更新版本的最大相容性。
- 憑證型：Astra Trident也能ONTAP 使用安裝在後端的憑證與某個叢集進行通訊。在此處、後端定義必須包含用戶端憑證、金鑰及信任的CA憑證（建議使用）的Base64編碼值。

您可以更新現有的後端、以便在認證型和憑證型方法之間移動。不過、一次只支援一種驗證方法。若要切換至不

同的驗證方法、您必須從後端組態中移除現有方法。



如果您嘗試同時提供*認證與認證*、後端建立將會失敗、並在組態檔中提供多種驗證方法。

啟用認證型驗證

Astra Trident需要SVM範圍/叢集範圍管理員的認證資料、才能與ONTAP 該後端進行通訊。建議使用預先定義的標準角色、例如 admin 或 vsadmin。這可確保與未來ONTAP 的支援版本保持前瞻相容、因為未來的Astra Trident版本可能會使用功能API。您可以建立自訂的安全登入角色、並與Astra Trident搭配使用、但不建議使用。

後端定義範例如下所示：

```
{  
    "version": 1,  
    "backendName": "ExampleBackend",  
    "storageDriverName": "ontap-nas",  
    "managementLIF": "10.0.0.1",  
    "dataLIF": "10.0.0.2",  
    "svm": "svm_nfs",  
    "username": "vsadmin",  
    "password": "secret"  
}
```

請記住、後端定義是唯一以純文字儲存認證的位置。建立後端之後、使用者名稱/密碼會以Base64編碼、並儲存為Kubernetes機密。建立/更新後端是唯一需要知道認證資料的步驟。因此、這是一項純管理員操作、由Kubernetes /儲存管理員執行。

啟用憑證型驗證

新的和現有的後端可以使用憑證、並與ONTAP 該後端通訊。後端定義需要三個參數。

- 用戶端憑證：用戶端憑證的Base64編碼值。
- 用戶端私密金鑰：關聯私密金鑰的Base64編碼值。
- 信任的CACertificate：受信任CA憑證的Base64編碼值。如果使用信任的CA、則必須提供此參數。如果未使用信任的CA、則可忽略此問題。

典型的工作流程包括下列步驟。

步驟

1. 產生用戶端憑證和金鑰。產生時、請將Common Name (CN) (一般名稱 (CN)) 設定為ONTAP 驗證身分。

```
openssl req -x509 -nodes -days 1095 -newkey rsa:2048 -keyout k8senv.key  
-out k8senv.pem -subj "/C=US/ST=NC/L=RTP/O=NetApp/CN=vsadmin"
```

2. 將信任的CA憑證新增ONTAP 至整個叢集。這可能已由儲存管理員處理。如果未使用信任的CA、請忽略。

```
security certificate install -type server -cert-name <trusted-ca-cert-name> -vserver <vserver-name>
ssl modify -vserver <vserver-name> -server-enabled true -client-enabled true -common-name <common-name> -serial <SN-from-trusted-CA-cert> -ca <cert-authority>
```

3. 在ONTAP 支援叢集上安裝用戶端憑證和金鑰（步驟1）。

```
security certificate install -type client-ca -cert-name <certificate-name> -vserver <vserver-name>
security ssl modify -vserver <vserver-name> -client-enabled true
```

4. 確認ONTAP 支援的不安全登入角色 cert 驗證方法。

```
security login create -user-or-group-name vsadmin -application ontapi
-authentication-method cert -vserver <vserver-name>
security login create -user-or-group-name vsadmin -application http
-authentication-method cert -vserver <vserver-name>
```

5. 使用產生的憑證測試驗證。以ONTAP Management LIF IP和SVM名稱取代<SfManagement LIF>和<vserver name>。您必須確保LIF的服務原則設定為 default-data-management。

```
curl -X POST -Lk https://<ONTAP-Management-LIF>/servlets/netapp.servlets.admin.XMLrequest_filer --key k8senv.key
--cert ~/k8senv.pem -d '<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><netapp
xmlns="http://www.netapp.com/filer/admin" version="1.21"
vfiler="<vserver-name"><vserver-get></vserver-get></netapp>'
```

6. 使用Base64編碼憑證、金鑰和信任的CA憑證。

```
base64 -w 0 k8senv.pem >> cert_base64
base64 -w 0 k8senv.key >> key_base64
base64 -w 0 trustedca.pem >> trustedca_base64
```

7. 使用從上一步取得的值建立後端。

```

cat cert-backend-updated.json
{
  "version": 1,
  "storageDriverName": "ontap-nas",
  "backendName": "NasBackend",
  "managementLIF": "1.2.3.4",
  "dataLIF": "1.2.3.8",
  "svm": "vserver_test",
  "clientCertificate": "Faaaakkkeeee...Vaaallluuuueeee",
  "clientPrivateKey": "LS0tFaKE...0VaLuES0tLS0K",
  "storagePrefix": "myPrefix_"
}

#Update backend with tridentctl
tridentctl update backend NasBackend -f cert-backend-updated.json -n
trident
+-----+-----+
+-----+-----+
|      NAME      | STORAGE DRIVER |          UUID          |
STATE | VOLUMES |
+-----+-----+
+-----+-----+
| NasBackend | ontap-nas     | 98e19b74-aec7-4a3d-8dcf-128e5033b214 |
online |         9 |
+-----+-----+
+-----+-----+

```

更新驗證方法或旋轉認證資料

您可以更新現有的後端、以使用不同的驗證方法或旋轉其認證資料。這兩種方法都可行：使用使用者名稱/密碼的後端可更新以使用憑證；使用憑證的後端可更新為使用者名稱/密碼。若要這麼做、您必須移除現有的驗證方法、然後新增驗證方法。然後使用更新的backend.json檔案、其中包含要執行的必要參數 `tridentctl backend update`。

```

cat cert-backend-updated.json
{
  "version": 1,
  "storageDriverName": "ontap-nas",
  "backendName": "NasBackend",
  "managementLIF": "1.2.3.4",
  "dataLIF": "1.2.3.8",
  "svm": "vserver_test",
  "username": "vsadmin",
  "password": "secret",
  "storagePrefix": "myPrefix_"
}

#Update backend with tridentctl
tridentctl update backend NasBackend -f cert-backend-updated.json -n
trident
+-----+-----+
+-----+-----+
|     NAME      | STORAGE DRIVER |          UUID          |
STATE | VOLUMES |
+-----+-----+
+-----+-----+
| NasBackend | ontap-nas       | 98e19b74-aec7-4a3d-8dcf-128e5033b214 |
online |         9 |
+-----+-----+
+-----+-----+

```

 當您旋轉密碼時、儲存管理員必須先更新ONTAP 使用者的密碼（位於BIOS）。接著是後端更新。在循環憑證時、可將多個憑證新增至使用者。然後更新後端以使用新的憑證、之後可從ONTAP 該叢集刪除舊的憑證。

更新後端不會中斷對已建立之磁碟區的存取、也不會影響之後建立的磁碟區連線。成功的後端更新顯示Astra Trident可以與ONTAP 該後端通訊、並處理未來的Volume作業。

管理NFS匯出原則

Astra Trident使用NFS匯出原則來控制其所配置之磁碟區的存取。

使用匯出原則時、Astra Trident提供兩種選項：

- Astra Trident可動態管理匯出原則本身；在此作業模式中、儲存管理員會指定代表可接受IP位址的CIDR區塊清單。Astra Trident會自動將這些範圍內的節點IP新增至匯出原則。或者、如果未指定CIDR、則會將節點上找到的任何全域範圍單點傳送IP新增至匯出原則。
- 儲存管理員可以建立匯出原則、並手動新增規則。除非在組態中指定不同的匯出原則名稱、否則Astra Trident會使用預設的匯出原則。

動態管理匯出原則

「csi Trident」的20.04版提供動態管理輸出原則的能力ONTAP，以利實現幕後。這可讓儲存管理員為工作節點IP指定允許的位址空間、而非手動定義明確的規則。它可大幅簡化匯出原則管理；修改匯出原則不再需要在儲存叢集上進行手動介入。此外、這有助於將儲存叢集的存取限制在指定範圍內有IP的工作者節點、以支援精簡且自動化的管理。



只有「csi Trident」才能動態管理匯出原則。請務必確保工作節點未被NATed。

範例

必須使用兩種組態選項。以下是後端定義範例：

```
{  
    "version": 1,  
    "storageDriverName": "ontap-nas",  
    "backendName": "ontap_nas_auto_export",  
    "managementLIF": "192.168.0.135",  
    "svm": "svm1",  
    "username": "vsadmin",  
    "password": "FaKePaSSWoRd",  
    "autoExportCIDRs": ["192.168.0.0/24"],  
    "autoExportPolicy": true  
}
```



使用此功能時、您必須確保SVM中的根連接點具有預先設定的匯出原則、並具有允許節點CIDR區塊（例如預設匯出原則）的匯出規則。請務必遵循NetApp建議的最佳實務做法、為Astra Trident指定SVM。

以下是使用上述範例說明此功能的運作方式：

- `autoExportPolicy` 設為 `true`。這表示Astra Trident將為建立匯出原則 `svm1` 並使用來處理新增和刪除規則的作業 `autoExportCIDRs` 位址區塊。例如、UUID為403b5326-8482-40dB/96d0-d83fb3f4daec和的後端 `autoExportPolicy` 設定為 `true` 建立名為的匯出原則 `trident-403b5326-8482-40db-96d0-d83fb3f4daec` 在SVM上。
- `autoExportCIDRs` 包含位址區塊清單。此欄位為選用欄位、預設為「`0.0.0.0/0`」、「`:/0`」。如果未定義、Astra Trident會新增在工作者節點上找到的所有全域範圍單點傳送位址。

在此範例中 `192.168.0.0/24` 提供位址空間。這表示、屬於此位址範圍的Kubernetes節點IP將新增至Astra Trident所建立的匯出原則。當Astra Trident登錄其執行的節點時、會擷取節點的IP位址、並對照中提供的位址區塊來檢查這些位址 `autoExportCIDRs`。篩選IP之後、Astra Trident會針對所探索的用戶端IP建立匯出原則規則、並針對所識別的每個節點建立一個規則。

您可以更新 `autoExportPolicy` 和 `autoExportCIDRs` 建立後端後端。您可以為自動管理或刪除現有CIDR的後端附加新的CIDR。刪除CIDR時請務必謹慎、以確保不會中斷現有的連線。您也可以選擇停用 `autoExportPolicy` 用於後端、然後回到手動建立的匯出原則。這需要設定 `exportPolicy` 參數。

在Astra Trident建立或更新後端之後、您可以使用檢查後端 `tridentctl` 或對應的 `tridentbackend` 客戶需

求日：

```
./tridentctl get backends ontap_nas_auto_export -n trident -o yaml
items:
- backendUUID: 403b5326-8482-40db-96d0-d83fb3f4daec
  config:
    aggregate: ""
    autoExportCIDRs:
    - 192.168.0.0/24
    autoExportPolicy: true
    backendName: ontap_nas_auto_export
    chapInitiatorSecret: ""
    chapTargetInitiatorSecret: ""
    chapTargetUsername: ""
    chapUsername: ""
    dataLIF: 192.168.0.135
    debug: false
    debugTraceFlags: null
    defaults:
      encryption: "false"
      exportPolicy: <automatic>
      fileSystemType: ext4
```

當節點新增至Kubernetes叢集並向Astra Trident控制器登錄時、會更新現有後端的匯出原則（前提是它們位於中指定的位址範圍內）autoExportCIDRs（後端）。

移除節點時、Astra Trident會檢查所有線上的後端、以移除節點的存取規則。Astra Trident將此節點IP從託管後端的匯出原則中移除、可防止惡意掛載、除非叢集中的新節點重複使用此IP。

對於先前現有的後端、請使用更新後端tridentctl update backend將確保Astra Trident自動管理匯出原則。這會建立以後端UUID命名的新匯出原則、而後端上的磁碟區會在重新掛載時使用新建立的匯出原則。



刪除具有自動管理匯出原則的後端、將會刪除動態建立的匯出原則。如果重新建立後端、則會將其視為新的後端、並導致建立新的匯出原則。

如果即時節點的IP位址已更新、您必須重新啟動節點上的Astra Trident Pod。Astra Trident接著會更新其管理的後端匯出原則、以反映此IP變更。

列舉NAS組態選項與範例ONTAP

瞭解如何透過ONTAP Astra Trident安裝來建立及使用NetApp NAS驅動程式。本節提供後端組態範例、以及如何將後端對應至StorageClass的詳細資料。

後端組態選項

如需後端組態選項、請參閱下表：

參數	說明	預設
version		永遠為1
storageDriverName	儲存驅動程式名稱	「ONTAP-NAS」、「ONTAP-NAS-節約型」、「ONTAP-NAS-flexgroup」、「ONTAP-SAN」、「ONTAP-san經濟型」
backendName	自訂名稱或儲存後端	驅動程式名稱+「_」+dataLIF
managementLIF	叢集的IP位址或SVM管理LIF若要順暢MetroCluster 切換、您必須指定SVM管理LIF。	「10.0.0.1」、「[2001:1234:abcd::fef0]」
dataLIF	傳輸協定LIF的IP位址。IPv6使用方括弧。設定後無法更新	除非另有說明、否則由SVM衍生
autoExportPolicy	啟用自動匯出原則建立與更新[布林值]	錯
autoExportCIDRs	根據時間篩選Kubernetes節點IP的CIDR清單 autoExportPolicy 已啟用	[「0.0.0.0/0」、「:/0」]
labels	套用到磁碟區的任意JSON-格式化標籤集	「」
clientCertificate	用戶端憑證的Base64編碼值。用於憑證型驗證	「」
clientPrivateKey	用戶端私密金鑰的Base64編碼值。用於憑證型驗證	「」
trustedCACertificate	受信任CA憑證的Base64編碼值。選用。用於憑證型驗證	「」
username	連線至叢集/ SVM的使用者名稱。用於認證型驗證	
password	連線至叢集/ SVM的密碼。用於認證型驗證	
svm	要使用的儲存虛擬機器	如果是SVM則衍生 managementLIF 已指定
igroupName	要使用之SAN磁碟區的igroup名稱	「Trident -<後端-UUID>」
storagePrefix	在SVM中配置新磁碟區時所使用的前置碼。設定後無法更新	「Trident」
limitAggregateUsage	如果使用率高於此百分比、則無法進行資源配置。 <i>*不適用於Amazon FSX for ONTAP Sfor Sfor *</i>	「」 (預設不強制執行)
limitVolumeSize	如果要求的磁碟區大小高於此值、則資源配置失敗。	「」 (預設不強制執行)
lunsPerFlexvol	每FlexVol 個LUN的最大LUN數量、範圍必須在[50、200]	「100」

參數	說明	預設
debugTraceFlags	疑難排解時要使用的偵錯旗標。範例：{"API":假、「方法」: true}	null
nfsMountOptions	以逗號分隔的NFS掛載選項清單	「」
qtreesPerFlexvol	每FlexVol 個邊的最大qtree數、必須在範圍內[50、300]	「200」
useREST	使用ONTAP lsrest API的布林參數。不支援 MetroCluster 技術預覽。	錯

<code>useREST</code>注意事項

- useREST 以“技術預覽”的形式提供、建議用於測試環境、而非用於正式作業工作負載。設定為時 true、Astra Trident 將使用ONTAP 靜止API與後端進行通訊。此功能需要ONTAP 使用更新版本的版本。此外ONTAP、所使用的登入角色必須能夠存取 ontap 應用程式：這是預先定義的 vsadmin 和 cluster-admin 角色：
- useREST 不支援 MetroCluster 使用支援。

若要與ONTAP 此叢集通訊、您應該提供驗證參數。這可能是安全登入或安裝憑證的使用者名稱/密碼。

如果您使用Amazon FSX for NetApp ONTAP Sendbackend、請勿指定 limitAggregateUsage 參數。。fsxadmin 和 vsadmin Amazon FSX for NetApp ONTAP 的角色不包含擷取Aggregate使用量及透過Astra Trident加以限制所需的存取權限。

請勿使用 debugTraceFlags 除非您正在疑難排解並需要詳細的記錄傾印。

建立後端時、請記住 dataLIF 和 storagePrefix 無法在建立後修改。若要更新這些參數、您需要建立新的後端。

您可以為指定完整網域名稱 (FQDN) managementLIF 選項。也可以為指定FQDN dataLIF 選項、此時FQDN將用於NFS掛載作業。如此一來、您就能建立循環DNS、在多個資料生命期之間實現負載平衡。

`managementLIF` 對於所有ONTAP 的版本、也可以將所有的版本設定為 IPv6位址。請務必使用安裝Astra Trident `--use-ipv6` 旗標。必須謹慎定義 `managementLIF` 方括弧內的IPv6位址。

使用IPv6位址時、請務必確認 managementLIF 和 dataLIF (如果包含在後端定義中) 是在方括弧內定義、例如[28e8 : d9fb : a825 : b7bf : 69a8 : d02f : 9e7b : 3555]。如果 dataLIF 未提供、Astra Trident會從SVM擷取IPv6資料lifs。

使用 autoExportPolicy 和 autoExportCIDRs 選項：「csi Trident」可自動管理匯出原則。所有的ONTAP-NAS-*驅動程式均支援此功能。

適用於 ontap-nas-economy 驅動程式 limitVolumeSize 選項也會限制其管理的qtree和LUN及的最大磁碟

區大小 `qtreesPerFlexvol` 選項可自訂每FlexVol 個支援區的配額樹數上限。

- `nfsMountOptions` 參數可用於指定掛載選項。Kubernetes持續磁碟區的掛載選項通常會在儲存類別中指定、但如果儲存類別中未指定掛載選項、則Astra Trident會改回使用儲存後端組態檔中指定的掛載選項。如果儲存類別或組態檔中未指定掛載選項、則Astra Trident不會在相關的持續磁碟區上設定任何掛載選項。

 Astra Trident會在使用建立的所有磁碟區的「Comments」（註解）欄位中設定資源配置標籤 (`ontap-nas` 和 `ontap-nas-flexgroup`)。根據所使用的驅動程式、意見會設定在FlexVol 這個功能上 (`ontap-nas`) FlexGroup 或 (`ontap-nas-flexgroup`)。Astra Trident會在儲存資源池配置時、將儲存資源池上的所有標籤複製到儲存磁碟區。儲存管理員可以定義每個儲存資源池的標籤、並將儲存資源池中建立的所有磁碟區分組。這是根據後端組態中提供的一組可自訂標籤、方便區分磁碟區的方法。

用於資源配置磁碟區的後端組態選項

您可以在組態的特定區段中、使用這些選項來控制預設配置每個Volume的方式。如需範例、請參閱下列組態範例。

參數	說明	預設
<code>spaceAllocation</code>	LUN的空間分配	「真的」
<code>spaceReserve</code>	空間保留模式；「無」（精簡）或「Volume」（完整）	「無」
<code>snapshotPolicy</code>	要使用的Snapshot原則	「無」
<code>qosPolicy</code>	要指派給所建立磁碟區的QoS原則群組。選擇每個儲存集區/後端的其中一個 <code>qosPolicy</code> 或 <code>adaptiveQosPolicy</code>	「」
<code>adaptiveQosPolicy</code>	要指派給所建立磁碟區的調適性QoS原則群組。選擇每個儲存集區/後端的其中一個 <code>qosPolicy</code> 或 <code>adaptiveQosPolicy</code> 。不受ONTAP-NAS-經濟支援。	「」
<code>snapshotReserve</code>	保留給快照「0」的磁碟區百分比	如果 <code>snapshotPolicy</code> 為「無」、否則為「」
<code>splitOnClone</code>	建立複本時、從其父複本分割複本	「假」
<code>encryption</code>	在新磁碟區上啟用NetApp Volume Encryption (NVE)；預設為 <code>false</code> 。必須在叢集上授權並啟用NVE、才能使用此選項。如果在後端啟用NAE、則Astra Trident中配置的任何磁碟區都會啟用NAE。如需詳細資訊、請參閱： "Astra Trident如何與NVE和NAE搭配運作" 。	「假」
<code>securityStyle</code>	新磁碟區的安全樣式	「UNIX」
<code>tieringPolicy</code>	分層原則以使用「無」	ONTAP 9.5之前的SVM-DR組態為「純快照」

參數	說明	預設
unix權限	新磁碟區的模式	「777」
snapshotDir	控制的可見度 .snapshot 目錄	「假」
匯出原則	要使用的匯出原則	「預設」
安全性樣式	新磁碟區的安全樣式	「UNIX」



搭配Astra Trident使用QoS原則群組需要ONTAP 使用更新版本的版本。建議使用非共用的QoS原則群組、並確保原則群組會個別套用至每個組成群組。共享的QoS原則群組將強制所有工作負載的總處理量上限。

以下是已定義預設值的範例：

```
{
  "version": 1,
  "storageDriverName": "ontap-nas",
  "backendName": "customBackendName",
  "managementLIF": "10.0.0.1",
  "dataLIF": "10.0.0.2",
  "labels": {"k8scluster": "dev1", "backend": "dev1-nasbackend"},
  "svm": "trident_svm",
  "username": "cluster-admin",
  "password": "password",
  "limitAggregateUsage": "80%",
  "limitVolumeSize": "50Gi",
  "nfsMountOptions": "nfsvers=4",
  "debugTraceFlags": {"api":false, "method":true},
  "defaults": {
    "spaceReserve": "volume",
    "qosPolicy": "premium",
    "exportPolicy": "myk8scluster",
    "snapshotPolicy": "default",
    "snapshotReserve": "10"
  }
}
```

適用於 ontap-nas 和 ontap-nas-flexgroups`Astra Trident現在使用新的計算方法、確保FlexVol利用snapshotReserve百分比和PVC正確調整尺寸。當使用者要求使用PVCs時、Astra Trident會FlexVol 使用新的計算方式、建立原始的包含更多空間的候選區。此計算可確保使用者在永久虛擬磁碟中獲得所要求的可寫入空間、且空間不得小於所要求的空間。在v21.07之前、當使用者要求使用PVC（例如5GiB）、快照保留區達到50%時、他們只能獲得2.5GiB的可寫入空間。這是因為使用者要求的是整個Volume和`snapshotReserve 佔此比例。使用Trident 21.07時、使用者要求的是可寫入空間、而Astra Trident定義了snapshotReserve 數字表示整個Volume的百分比。這不適用於 ontap-nas-economy。請參閱下列範例以瞭解此功能的運作方式：

計算方式如下：

```
Total volume size = (PVC requested size) / (1 - (snapshotReserve percentage) / 100)
```

對於snapshotReserve = 50%、而PVC要求= 5GiB、磁碟區總大小為 $2/0.5 = 10\text{GiB}$ 、可用大小為5GiB、這是使用者在PVC要求中要求的大小。volume show 命令應顯示類似以下範例的結果：

Vserver	Volume	Aggregate	State	Type	Size	Available	Used%
	_pvc_89f1c156_3801_4de4_9f9d_034d54c395f4		online	RW	10GB	5.00GB	0%
	_pvc_e8372153_9ad9_474a_951a_08ae15e1c0ba		online	RW	1GB	511.8MB	0%
2 entries were displayed.							

在升級Astra Trident時、先前安裝的現有後端會按照上述說明來配置磁碟區。對於在升級之前建立的磁碟區、您應該調整其磁碟區大小、以便觀察變更。例如、採用的2GiB PVC snapshotReserve=50 先前產生的磁碟區提供1GiB的可寫入空間。例如、將磁碟區大小調整為3GiB、可讓應用程式在6 GiB磁碟區上擁有3GiB的可寫入空間。

最低組態範例

下列範例顯示基本組態、讓大部分參數保留預設值。這是定義後端最簡單的方法。



如果您在NetApp ONTAP 支援Trident的NetApp支援上使用Amazon FSX、建議您指定lifs的DNS名稱、而非IP位址。

ontap-nas 具有憑證型驗證的驅動程式

這是最小的後端組態範例。clientCertificate、clientPrivateKey`和 `trustedCACertificate (選用、如果使用信任的CA) 會填入 backend.json 並分別取得用戶端憑證、私密金鑰及信任CA憑證的基本64編碼值。

```
{
  "version": 1,
  "backendName": "DefaultNASBackend",
  "storageDriverName": "ontap-nas",
  "managementLIF": "10.0.0.1",
  "dataLIF": "10.0.0.15",
  "svm": "nfs_svm",
  "clientCertificate": "ZXR0ZXJwYXB...ICMgJ3BhcGVyc2",
  "clientPrivateKey": "vciwKIyAgZG...0cnksIGRlc2NyaX",
  "trustedCACertificate": "zcyBbaG...b3Igb3duIGNsYXNz",
  "storagePrefix": "myPrefix_"
}
```

ontap-nas 具有自動匯出原則的驅動程式

本範例說明如何指示Astra Trident使用動態匯出原則來自動建立及管理匯出原則。這對的運作方式相同 ontap-

nas-economy 和 ontap-nas-flexgroup 驅動程式：

```
{  
    "version": 1,  
    "storageDriverName": "ontap-nas",  
    "managementLIF": "10.0.0.1",  
    "dataLIF": "10.0.0.2",  
    "svm": "svm_nfs",  
    "labels": {"k8scluster": "test-cluster-east-1a", "backend": "test1-nasbackend"},  
    "autoExportPolicy": true,  
    "autoExportCIDRs": ["10.0.0.0/24"],  
    "username": "admin",  
    "password": "secret",  
    "nfsMountOptions": "nfsvers=4",  
}
```

ontap-nas-flexgroup 驅動程式

```
{  
    "version": 1,  
    "storageDriverName": "ontap-nas-flexgroup",  
    "managementLIF": "10.0.0.1",  
    "dataLIF": "10.0.0.2",  
    "labels": {"k8scluster": "test-cluster-east-1b", "backend": "test1-ontap-cluster"},  
    "svm": "svm_nfs",  
    "username": "vsadmin",  
    "password": "secret",  
}
```

ontap-nas 使用**IPv6**的驅動程式

```
{
  "version": 1,
  "storageDriverName": "ontap-nas",
  "backendName": "nas_ipv6_backend",
  "managementLIF": "[5c5d:5edf:8f:7657:bef8:109b:1b41:d491]",
  "labels": {"k8scluster": "test-cluster-east-1a", "backend": "test1-ontap-ipv6"},
  "svm": "nas_ipv6_svm",
  "username": "vsadmin",
  "password": "netapp123"
}
```

ontap-nas-economy 驅動程式

```
{
  "version": 1,
  "storageDriverName": "ontap-nas-economy",
  "managementLIF": "10.0.0.1",
  "dataLIF": "10.0.0.2",
  "svm": "svm_nfs",
  "username": "vsadmin",
  "password": "secret"
}
```

虛擬儲存資源池的後端範例

在下圖所示的範例後端定義檔案中、會針對所有儲存資源池設定特定的預設值、例如 spaceReserve 無、spaceAllocation 假、和 encryption 錯。虛擬儲存資源池是在儲存區段中定義。

在此範例中、有些儲存資源池會自行設定 spaceReserve、spaceAllocation 和 encryption 值、部分集區會覆寫上述設定的預設值。

ontap-nas 驅動程式

```
{
  {
    "version": 1,
    "storageDriverName": "ontap-nas",
    "managementLIF": "10.0.0.1",
    "dataLIF": "10.0.0.2",
    "svm": "svm_nfs",
    "username": "admin",
    "password": "secret",
    "nfsMountOptions": "nfsvers=4",
```

```

"defaults": {
    "spaceReserve": "none",
    "encryption": "false",
    "qosPolicy": "standard"
},
"labels": {"store": "nas_store", "k8scluster": "prod-cluster-1"},
"region": "us_east_1",
"storage": [
{
    "labels": {"app": "msoffice", "cost": "100"},
    "zone": "us_east_1a",
    "defaults": {
        "spaceReserve": "volume",
        "encryption": "true",
        "unixPermissions": "0755",
        "adaptiveQosPolicy": "adaptive-premium"
    }
},
{
    "labels": {"app": "slack", "cost": "75"},
    "zone": "us_east_1b",
    "defaults": {
        "spaceReserve": "none",
        "encryption": "true",
        "unixPermissions": "0755"
    }
},
{
    "labels": {"app": "wordpress", "cost": "50"},
    "zone": "us_east_1c",
    "defaults": {
        "spaceReserve": "none",
        "encryption": "true",
        "unixPermissions": "0775"
    }
},
{
    "labels": {"app": "mysqldb", "cost": "25"},
    "zone": "us_east_1d",
    "defaults": {
        "spaceReserve": "volume",
        "encryption": "false",
        "unixPermissions": "0775"
    }
}
]
}

```

```
    ]  
}
```

ontap-nas-flexgroup 驅動程式

```
{  
    "version": 1,  
    "storageDriverName": "ontap-nas-flexgroup",  
    "managementLIF": "10.0.0.1",  
    "dataLIF": "10.0.0.2",  
    "svm": "svm_nfs",  
    "username": "vsadmin",  
    "password": "secret",  
  
    "defaults": {  
        "spaceReserve": "none",  
        "encryption": "false"  
    },  
    "labels": {"store": "flexgroup_store", "k8scluster": "prod-cluster-1"},  
    "region": "us_east_1",  
    "storage": [  
        {  
            "labels": {"protection": "gold", "creditpoints": "50000"},  
            "zone": "us_east_1a",  
            "defaults": {  
                "spaceReserve": "volume",  
                "encryption": "true",  
                "unixPermissions": "0755"  
            }  
        },  
        {  
            "labels": {"protection": "gold", "creditpoints": "30000"},  
            "zone": "us_east_1b",  
            "defaults": {  
                "spaceReserve": "none",  
                "encryption": "true",  
                "unixPermissions": "0755"  
            }  
        },  
        {  
            "labels": {"protection": "silver", "creditpoints": "20000"},  
            "zone": "us_east_1c",  
            "defaults": {  
                "spaceReserve": "none",  
                "encryption": "true",  
            }  
        }  
    ]  
}
```

```

        "unixPermissions": "0775"
    }
},
{
    "labels": {"protection": "bronze", "creditpoints": "10000"},
    "zone": "us_east_1d",
    "defaults": {
        "spaceReserve": "volume",
        "encryption": "false",
        "unixPermissions": "0775"
    }
}
]
}

```

ontap-nas-economy 驅動程式

```

{
    "version": 1,
    "storageDriverName": "ontap-nas-economy",
    "managementLIF": "10.0.0.1",
    "dataLIF": "10.0.0.2",
    "svm": "svm_nfs",
    "username": "vsadmin",
    "password": "secret",

    "defaults": {
        "spaceReserve": "none",
        "encryption": "false"
    },
    "labels": {"store": "nas_economy_store"},
    "region": "us_east_1",
    "storage": [
        {
            "labels": {"department": "finance", "creditpoints": "6000"},
            "zone": "us_east_1a",
            "defaults": {
                "spaceReserve": "volume",
                "encryption": "true",
                "unixPermissions": "0755"
            }
        },
        {
            "labels": {"department": "legal", "creditpoints": "5000"},
            "zone": "us_east_1b",
            "defaults": {
                "spaceReserve": "volume",
                "encryption": "true",
                "unixPermissions": "0755"
            }
        }
    ]
}

```

```

    "defaults": {
        "spaceReserve": "none",
        "encryption": "true",
        "unixPermissions": "0755"
    }
},
{
    "labels": {"department": "engineering", "creditpoints": "3000"},
    "zone": "us_east_1c",
    "defaults": {
        "spaceReserve": "none",
        "encryption": "true",
        "unixPermissions": "0775"
    }
},
{
    "labels": {"department": "humanresource", "creditpoints": "2000"},
    "zone": "us_east_1d",
    "defaults": {
        "spaceReserve": "volume",
        "encryption": "false",
        "unixPermissions": "0775"
    }
}
]
}

```

將後端對應至StorageClass

下列StorageClass定義係指上述虛擬儲存資源池。使用 parameters.selector 欄位中、每個StorageClass會呼叫哪些虛擬資源池可用於裝載Volume。磁碟區將會在所選的虛擬資源池中定義各個層面。

- 第一個StorageClass (protection-gold) 將對應至中的第一個、第二個虛擬儲存資源池 ontap-nas-flexgroup 後端與中的第一個虛擬儲存資源池 ontap-san 後端：這是唯一提供金級保護的資源池。
- 第二個StorageClass (protection-not-gold) 將對應至中的第三、第四個虛擬儲存資源池 ontap-nas-flexgroup 中的後端和第二個、第三個虛擬儲存資源池 ontap-san 後端：這是唯一提供金級以外保護層級的資源池。
- 第三個StorageClass (app-mysqldb) 將對應至中的第四個虛擬儲存資源池 ontap-nas 中的後端和第三個虛擬儲存資源池 ontap-san-economy 後端：這些是唯一提供mysqldb類型應用程式儲存池組態的集區。
- 第四個StorageClass (protection-silver-creditpoints-20k) 將對應至中的第三個虛擬儲存資源池 ontap-nas-flexgroup 中的後端和第二個虛擬儲存資源池 ontap-san 後端：這些資源池是唯一能以20000個信用點數提供金級保護的資源池。
- 第五個StorageClass (creditpoints-5k) 將對應至中的第二個虛擬儲存資源池 ontap-nas-economy 中的後端和第三個虛擬儲存資源池 ontap-san 後端：這些是唯一提供5000個信用點數的資源池產品。

Astra Trident將決定選取哪個虛擬儲存資源池、並確保符合儲存需求。

```
apiVersion: storage.k8s.io/v1
kind: StorageClass
metadata:
  name: protection-gold
provisioner: netapp.io/trident
parameters:
  selector: "protection=gold"
  fsType: "ext4"
---
apiVersion: storage.k8s.io/v1
kind: StorageClass
metadata:
  name: protection-not-gold
provisioner: netapp.io/trident
parameters:
  selector: "protection!=gold"
  fsType: "ext4"
---
apiVersion: storage.k8s.io/v1
kind: StorageClass
metadata:
  name: app-mysqldb
provisioner: netapp.io/trident
parameters:
  selector: "app=mysqldb"
  fsType: "ext4"
---
apiVersion: storage.k8s.io/v1
kind: StorageClass
metadata:
  name: protection-silver-creditpoints-20k
provisioner: netapp.io/trident
parameters:
  selector: "protection=silver; creditpoints=20000"
  fsType: "ext4"
---
apiVersion: storage.k8s.io/v1
kind: StorageClass
metadata:
  name: creditpoints-5k
provisioner: netapp.io/trident
parameters:
  selector: "creditpoints=5000"
  fsType: "ext4"
```

使用Astra Trident搭配Amazon FSX for NetApp ONTAP 解決方案

"Amazon FSX for NetApp ONTAP 產品"是一項完全託管的AWS服務、可讓客戶啟動及執行採用NetApp ONTAP的一套儲存作業系統的檔案系統。Amazon FSX for NetApp ONTAP 功能可讓您運用熟悉的NetApp功能、效能和管理功能、同時充分發揮儲存AWS資料的簡易性、敏捷度、安全性和擴充性。FSX支援ONTAP的許多檔案系統功能和管理API。

檔案系統是Amazon FSX的主要資源、類似ONTAP 於內部部署的一個叢集。在每個SVM中、您可以建立一個或多個磁碟區、這些磁碟區是儲存檔案系統中檔案和資料夾的資料容器。有了Amazon FSX for NetApp ONTAP 的功能、Data ONTAP 即可在雲端以託管檔案系統的形式提供支援。新的檔案系統類型稱為* NetApp ONTAP Sing*。

使用Astra Trident搭配Amazon FSX for NetApp ONTAP 供應NetApp時、您可以確保在Amazon Elastic Kubernetes Service（EKS）中執行的Kubernetes叢集、能夠配置區塊和檔案以ONTAP 支援的持續磁碟區。

建立Amazon FSX for ONTAP Sf供 檔案系統使用

在啟用自動備份的Amazon FSX檔案系統上建立的磁碟區、無法由Trident刪除。若要刪除PVCs、您需要手動刪除PV和FSXfor ONTAP the Sesvolume。

若要避免此問題：

- 請勿使用「快速建立」來建立FSX for ONTAP the Suse檔案系統。快速建立工作流程可自動備份、但不提供退出選項。
- 使用「標準建立」時、請停用自動備份。停用自動備份可讓Trident成功刪除磁碟區、而無需進一步手動介入。



▼ Backup and maintenance - *optional*

Daily automatic backup [Info](#)

Amazon FSx can protect your data through daily backups

Enabled

Disabled

瞭解Astra Trident

如果您是Astra Trident的新手、請使用下列連結來熟悉您的操作：

- "常見問題集"
- "使用Astra Trident的要求"
- "部署Astra Trident"
- "最佳實務做法、可設定ONTAP 適用於Cloud Volumes ONTAP NetApp ONTAP 的功能、包括功能、功能及Amazon FSX"

- "整合Astra Trident"
- "支援SAN後端組態ONTAP"
- "ASNAS後端組態ONTAP"

深入瞭解驅動程式功能 ["請按這裡"](#)。

適用於NetApp ONTAP 的Amazon FSX ["FabricPool"](#) 管理儲存層。它可讓您根據資料是否經常存取、將資料儲存在一個層級中。

Astra Trident希望以 vsadmin SVM使用者或具有相同角色之不同名稱的使用者。適用於NetApp ONTAP 的Amazon FSX具備以下功能 fsxadmin 使用者只能有限地取代ONTAP 此功能 admin 叢集使用者：不建議使用 fsxadmin 使用者、使用Trident、做為 vsadmin SVM使用者可以存取更多Astra Trident功能。

驅動程式

您ONTAP 可以使用下列驅動程式、將Astra Trident與Amazon FSX for NetApp整合：

- ontap-san：配置的每個PV都是自己Amazon FSX for NetApp ONTAP 的LUN。
- ontap-san-economy：配置的每個PV都是LUN、每個Amazon FSX for NetApp ONTAP 的LUN數量可設定。
- ontap-nas：配置的每個PV都是完整的Amazon FSX for NetApp ONTAP Sf2 Volume。
- ontap-nas-economy：每個配置的PV都是qtree、每個Amazon FSX for NetApp ONTAP 供應的qtree有可設定的配額樹數。
- ontap-nas-flexgroup：配置的每個PV都是完整的Amazon FSX for NetApp ONTAP FlexGroup Sf2 Volume。

驗證

Astra Trident提供兩種驗證模式：

- 憑證型：Astra Trident會使用SVM上安裝的憑證、與FSX檔案系統上的SVM進行通訊。
- 認證型：您可以使用 fsxadmin 檔案系統或的使用者 vsadmin 為SVM設定的使用者。



我們強烈建議使用 vsadmin 使用者而非 fsxadmin 以設定後端。Astra Trident將使用此使用者名稱和密碼與FSX檔案系統通訊。

您可以更新現有的後端、以便在認證型和憑證型方法之間移動。不過、一次只支援一種驗證方法。若要切換至不同的驗證方法、您必須從後端組態中移除現有方法。



如果您嘗試同時提供*認證與認證*、後端建立將會失敗、並在組態檔中提供多種驗證方法。

若要深入瞭解驗證、請參閱下列連結：

- "[NAS ONTAP](#)"
- "[SAN ONTAP](#)"

在EKS上部署及設定Astra Trident搭配Amazon FSX for NetApp ONTAP

您需要的產品

- 現有的Amazon EKS叢集或自我管理的Kubernetes叢集 `kubectl` 已安裝。
- 現有的Amazon FSX-適用於NetApp ONTAP 的支援資料系統和儲存虛擬機器（SVM） 、可從叢集的工作節點存取。
- 已準備好的工作節點 "[NFS和/或iSCSI](#)" 。



請務必遵循Amazon Linux和Ubuntu所需的節點準備步驟 "[Amazon機器映像](#)" (AMIs) 、視您的EKS AMI類型而定。

如需其他Astra Trident需求、請參閱 "[請按這裡](#)" 。

步驟

- 使用其中一項部署Astra Trident "[部署方法](#)" 。
- 設定Astra Trident如下：
 - 收集SVM的管理LIF DNS名稱。例如、使用AWS CLI尋找 `DNSName` 輸入 `Endpoints → Management` 執行下列命令之後：

```
aws fsx describe-storage-virtual-machines --region <file system region>
```

- 建立及安裝驗證憑證。如果您使用的是 `ontap-san` 後端、請參閱 "[請按這裡](#)" 。如果您使用的是 `ontap-nas` 後端、請參閱 "[請按這裡](#)" 。



您可以使用SSH從任何位置登入檔案系統（例如安裝憑證） 、而該SSH可連至檔案系統。使用 `fsxadmin` 使用者、您在建立檔案系統時設定的密碼、以及管理DNS名稱 `aws fsx describe-file-systems` 。

- 使用您的憑證和管理LIF的DNS名稱建立後端檔案、如下例所示：

```
{  
  "version": 1,  
  "storageDriverName": "ontap-san",  
  "backendName": "customBackendName",  
  "managementLIF": "svm-XXXXXXXXXXXXXXXXXX.fs-XXXXXXXXXXXXXXXXXX.fsx.us-east-2.aws.internal",  
  "svm": "svm01",  
  "clientCertificate": "ZXR0ZXJwYXB...ICMgJ3BhcGVyc2",  
  "clientPrivateKey": "vciwKIyAgZG...0cnksIGRlc2NyaX",  
  "trustedCACertificate": "zcyBbaG...b3Igb3duIGNsYXNz",  
}
```

如需建立後端的相關資訊、請參閱下列連結：

- "[使用ONTAP NetApp NAS驅動程式設定後端](#)"
- "[使用ONTAP SAN驅動程式設定後端](#)"



請勿指定 `dataLIF` 適用於 `ontap-san` 和 `ontap-san-economy` 允許Astra Trident使用多重路徑的驅動程式。



◦ `limitAggregateUsage` 參數無法搭配使用 `vsadmin` 和 `fsxadmin` 使用者帳戶：如果您指定此參數、組態作業將會失敗。

部署之後、請執行建立的步驟 "[儲存類別、配置磁碟區、然後將磁碟區掛載到Pod中](#)"。

如需詳細資訊、請參閱

- "[Amazon FSX for NetApp ONTAP 的支援文件](#)"
- "[Amazon FSX for NetApp ONTAP 的部落格文章](#)"

版權資訊

Copyright © 2023 NetApp, Inc. 版權所有。台灣印製。非經版權所有人事先書面同意，不得將本受版權保護文件的任何部分以任何形式或任何方法（圖形、電子或機械）重製，包括影印、錄影、錄音或儲存至電子檢索系統中。

由 NetApp 版權資料衍伸之軟體必須遵守下列授權和免責聲明：

此軟體以 NETAPP 「原樣」提供，不含任何明示或暗示的擔保，包括但不限於有關適售性或特定目的適用性之擔保，特此聲明。於任何情況下，就任何已造成或基於任何理論上責任之直接性、間接性、附隨性、特殊性、懲罰性或衍生性損害（包括但不限於替代商品或服務之採購；使用、資料或利潤上的損失；或企業營運中斷），無論是在使用此軟體時以任何方式所產生的契約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）等方面，NetApp 概不負責，即使已被告知有前述損害存在之可能性亦然。

NetApp 保留隨時變更本文所述之任何產品的權利，恕不另行通知。NetApp 不承擔因使用本文所述之產品而產生的責任或義務，除非明確經過 NetApp 書面同意。使用或購買此產品並不會在依據任何專利權、商標權或任何其他 NetApp 智慧財產權的情況下轉讓授權。

本手冊所述之產品受到一項（含）以上的美國專利、國外專利或申請中專利所保障。

有限權利說明：政府機關的使用、複製或公開揭露須受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中的「技術資料權利 - 非商業項目」條款 (b)(3) 小段所述之限制。

此處所含屬於商業產品和 / 或商業服務（如 FAR 2.101 所定義）的資料均為 NetApp, Inc. 所有。根據本協議提供的所有 NetApp 技術資料和電腦軟體皆屬於商業性質，並且完全由私人出資開發。美國政府對於該資料具有非專屬、非轉讓、非轉授權、全球性、有限且不可撤銷的使用權限，僅限於美國政府為傳輸此資料所訂合約所允許之範圍，並基於履行該合約之目的方可使用。除非本文另有規定，否則未經 NetApp Inc. 事前書面許可，不得逕行使用、揭露、重製、修改、履行或展示該資料。美國政府授予國防部之許可權利，僅適用於 DFARS 條款 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）所述權利。

商標資訊

NETAPP、NETAPP 標誌及 <http://www.netapp.com/TM> 所列之標章均為 NetApp, Inc. 的商標。文中所涉及的所有其他公司或產品名稱，均為其各自所有者的商標，不得侵犯。