

NetApp für AWS/VMC

NetApp Solutions

NetApp April 25, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/de-de/netapp-solutions/ehc/aws-guest-dr-solution-overview.html on April 25, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

Inhalt

Net/	App Hybrid-Multi-Cloud mit VMware Lösungen		1
S	chutz von Workloads auf AWS/VMC		1
N	ligration von Workloads auf AWS/VMC	12	24
R	egionale Verfügbarkeit – ergänzender NFS-Datenspeicher für VMC	14	.3

NetApp Hybrid-Multi-Cloud mit VMware Lösungen

Schutz von Workloads auf AWS/VMC

TR-4931: Disaster Recovery with VMware Cloud on Amazon Web Services and Guest Connect

Autoren: Chris Reno, Josh Powell und Suresh ThopPay – NetApp Solutions Engineering

Überblick

Für Unternehmen ist eine bewährte Disaster Recovery-Umgebung (DR) und ein bewährter Plan unerlässlich, um sicherzustellen, dass geschäftskritische Applikationen bei einem schwerwiegenden Ausfall schnell wiederhergestellt werden können. Der Schwerpunkt dieser Lösung liegt auf der Demonstration von DR-Anwendungsfällen. Der Schwerpunkt liegt dabei auf VMware und NetApp Technologien, sowohl vor Ort als auch mit VMware Cloud auf AWS.

NetApp blickt auf langjährige Erfahrungen in der Integration mit VMware zurück. Zehntausende von Kunden haben sich für NetApp als Storage-Partner für ihre virtualisierte Umgebung entschieden. Diese Integration setzt die Optionen fort, die mit dem Gast in der Cloud verbunden sind, sowie die Integration von aktuellen NFS-Datenspeichern. Die Lösung konzentriert sich auf den Anwendungsfall, der als Gast-vernetzter Storage bezeichnet wird.

Im mit dem Gast verbundenen Storage wird die Gast-VMDK auf einem von VMware bereitgestellten Datastore bereitgestellt und die Applikationsdaten werden auf iSCSI oder NFS gespeichert und direkt der VM zugeordnet. Oracle und MS SQL Applikationen werden verwendet, um ein DR-Szenario zu demonstrieren, wie in der folgenden Abbildung dargestellt.



Annahmen, Voraussetzungen und Komponentenübersicht

Lesen Sie sich vor der Bereitstellung dieser Lösung die Übersicht über die Komponenten durch, welche Voraussetzungen für die Implementierung der Lösung und die Annahmen erfüllt sind, die bei der Dokumentation dieser Lösung zu beachten sind.

"Anforderungen FÜR DR-Lösung, Anforderungen und Planung"

DR mit SnapCenter

In dieser Lösung bietet SnapCenter applikationskonsistente Snapshots für SQL Server und Oracle Applikationsdaten. Diese Konfiguration sorgt in Kombination mit der SnapMirror Technologie für ultraschnelle Datenreplizierung zwischen unserem lokalen AFF und FSX ONTAP Cluster. Darüber hinaus bietet Veeam Backup & Replication Backup- und Restore-Funktionen für unsere Virtual Machines.

In diesem Abschnitt werden die Konfiguration von SnapCenter, SnapMirror und Veeam für Backups und auch für Restores erläutert.

In den folgenden Abschnitten werden die Konfiguration und die erforderlichen Schritte zum Abschluss eines Failover am sekundären Standort behandelt:

SnapMirror Beziehungen und Aufbewahrungszeitpläne konfigurieren

SnapCenter kann SnapMirror Beziehungen innerhalb des primären Storage-Systems (primär > Spiegel) und auf sekundäre Storage-Systeme (primär > Vault) aktualisieren, um langfristige Archivierung und Aufbewahrung zu ermöglichen. Hierfür müssen eine Datenreplizierungsbeziehung zwischen einem Ziel-Volume und einem Quell-Volume mithilfe von SnapMirror festgelegt und initialisiert werden.

Die Quell- und Ziel-ONTAP Systeme müssen sich in Netzwerken befinden, die über Amazon VPC Peering, ein Transit-Gateway, AWS Direct Connect oder ein AWS VPN Peering durchgeführt werden.

Die folgenden Schritte sind zum Einrichten von SnapMirror Beziehungen zwischen einem lokalen ONTAP System und FSX ONTAP erforderlich:



Siehe "FSX für ONTAP – ONTAP-Benutzerhandbuch" Weitere Informationen zum Erstellen von SnapMirror Beziehungen mit FSX.

Für das lokale ONTAP Quellsystem können Sie die LIF-Informationen zwischen Clustern von System Manager oder über die CLI abrufen.

1. Wechseln Sie in ONTAP System Manager zur Seite "Netzwerkübersicht" und rufen Sie die IP-Adressen des Typs "Intercluster" ab, die für die Kommunikation mit der AWS VPC konfiguriert sind, bei der FSX installiert ist.

Buckets Qtrees											
Quotas	Network Interfaces	Portsets									
Storage VMs Tiers	+ Add								Q Search 👲 De	swelload ♥ Filter	lde 🗸
NETWORK A	Name	Status	Storage VM	IPspace	Address 0	Current Node	Current Port	Portset	Protocols	Туре	Thre
Overview	veeam_/epo	0	Backup	Default	10.61.161.179	E13A300_1	a0a-181		SMB/CIFS, NFS, S3	Data	0
Ethernet Ports FC Ports	CM01	0		Default	10.61.181.180	E13A300_1	a0a-181			Cluster/Node Mgmt	0
EVENTS & JOBS	HC_N3	0		Default	10.61.181.183	E13A300_1	a0a-181			Intercluster, Cluster/Node Mgmt	0
PROTECTION -	HC_N2	٢		Default	10.61.181.184	E13A300_2	181-6ØK			Intercluster,Cluster/Node Mgmt	0
Access and	lif_ora_svm_614	0	013_5170	Default	10.61.181.185	E13A300_1	a0a-181		SMB/CIFS, NFS, FL	Data	0

2. Um die Intercluster-IP-Adressen für FSX abzurufen, melden Sie sich in der CLI an und führen Sie den folgenden Befehl aus:

```
FSx-Dest::> network interface show -role intercluster
FsxId0ae40e08acc0dea67::> network interface show -role intercluster
            Logical
                      Status
                                 Network
                                                    Current
                                                                  Current Is
                                                                          Home
           Interface Admin/Oper Address/Mask
                                                    Node
Vserver
                                                                  Port
FsxId0ae40e08acc0dea67
                                 172.30.15.42/25
                                                    FsxId0ae40e08acc0dea67-01
            inter 1
                        up/up
                                                                  e0e
                                                                          true
            inter 2
                        up/up
                                 172.30.14.28/26
                                                    FsxId0ae40e08acc0dea67-02
                                                                  e0e
                                                                          true
2 entries were displayed.
```

Zum Erstellen von Cluster-Peering zwischen ONTAP Clustern muss im anderen Peer-Cluster eine eindeutige Passphrase bestätigt werden, die beim Initiierung des ONTAP-Clusters eingegeben wurde.

1. Richten Sie mithilfe des Peering auf dem Ziel-FSX-Cluster ein cluster peer create Befehl. Wenn Sie dazu aufgefordert werden, geben Sie eine eindeutige Passphrase ein, die später im Quellcluster verwendet wird, um den Erstellungsprozess abzuschließen.

```
FSx-Dest::> cluster peer create -address-family ipv4 -peer-addrs
source_intercluster_1, source_intercluster_2
Enter the passphrase:
Confirm the passphrase:
```

 Im Quell-Cluster können Sie die Cluster-Peer-Beziehung entweder mit ONTAP System Manager oder der CLI einrichten. Navigieren Sie im ONTAP System Manager zu Schutz > Übersicht, und wählen Sie Peer Cluster aus.



- 3. Füllen Sie im Dialogfeld Peer Cluster die erforderlichen Informationen aus:
 - a. Geben Sie die Passphrase ein, die zum Erstellen der Peer-Cluster-Beziehung auf dem Ziel-FSX-Cluster verwendet wurde.

b. Wählen Sie Yes Um eine verschlüsselte Beziehung aufzubauen.

Peer Cluster

- c. Geben Sie die Intercluster-LIF-IP-Adresse(n) des Ziel-FSX-Clusters ein.
- d. Klicken Sie auf Cluster Peering initiieren, um den Prozess abzuschließen.

TOPACE VM DEDMISSIONS		PASSPHRASE ⑦	
All stores a Mar Gard		•••••	e
Storage VMs created in the future also will be gi	ven	It cannot be determined from the this relationship was encrypted. Is encrypted?	passphrase whether ; the relationship
		To generate passphrase, Lau	nch Remote Cluster
		Intercluster Network Interface	IP Addresses
		172.30.15.42	
		172.30.14.28	
			Cancel
		+ Add	
4		E.	

×

4. Überprüfen Sie den Status der Cluster-Peer-Beziehung vom FSX-Cluster mit dem folgenden Befehl:

FSx-Dest::> cluster p	eer show		
FsxId0ae40e08acc0dea67::> Peer Cluster Name	cluster peer show Cluster Serial Number	Availability	Authentication
E13A300	1-80-000011	Available	ok

SVM-Peering-Beziehung einrichten

Im nächsten Schritt werden eine SVM-Beziehung zwischen den Ziel- und Quell-Storage Virtual Machines eingerichtet, die die Volumes enthalten, die sich in den SnapMirror Beziehungen befinden.

1. Verwenden Sie für den Quell-FSX-Cluster den folgenden Befehl aus der CLI, um die SVM-Peer-Beziehung zu erstellen:

```
FSx-Dest::> vserver peer create -vserver DestSVM -peer-vserver
Backup -peer-cluster OnPremSourceSVM -applications snapmirror
```

- 2. Akzeptieren Sie vom ONTAP-Quellcluster die Peering-Beziehung entweder mit dem ONTAP System Manager oder der CLI.
- 3. Wählen Sie im ONTAP System Manager unter "Protection > Overview" die Option "Peer Storage VMs" unter "Storage VM Peers" aus.



- 4. Füllen Sie im Dialogfeld Peer Storage VM die erforderlichen Felder aus:
 - Der Quell-Storage-VM
 - Dem Ziel-Cluster
 - Der Ziel-Storage-VM



5. Klicken Sie auf Peer Storage VMs, um den SVM-Peering-Prozess abzuschließen.

Erstellen einer Snapshot Aufbewahrungsrichtlinie

SnapCenter managt Aufbewahrungszeitpläne für Backups, die als Snapshot Kopien auf dem primären Storage-System existieren. Dies wird beim Erstellen einer Richtlinie in SnapCenter festgelegt. SnapCenter managt keine Aufbewahrungsrichtlinien für Backups, die in sekundären Storage-Systemen aufbewahrt werden. Diese Richtlinien werden separat durch eine SnapMirror Richtlinie gemanagt, die auf dem sekundären FSX-Cluster erstellt wurde und mit den Ziel-Volumes in einer SnapMirror Beziehung zum Quell-Volume verknüpft ist.

Beim Erstellen einer SnapCenter-Richtlinie haben Sie die Möglichkeit, ein sekundäres Richtlinienetikett anzugeben, das der SnapMirror-Kennzeichnung von jedem Snapshot hinzugefügt wird, der beim Erstellen eines SnapCenter-Backups generiert wird.



Auf dem sekundären Storage werden diese Kennungen mit Richtliniensegeln abgeglichen, die mit dem Ziel-Volume verbunden sind, um die Aufbewahrung von Snapshots zu erzwingen.

Das folgende Beispiel zeigt ein SnapMirror-Etikett, das an allen Snapshots vorhanden ist, die im Rahmen einer Richtlinie erzeugt wurden, die für die täglichen Backups unserer SQL Server-Datenbank und der Protokoll-Volumes verwendet wird.

Select secondary replication options ()

Update SnapMirror after creating a local Snapshot copy.

Update SnapVault after creating a local Snapshot copy.

Secondary policy label	Custom Label -	
	sql-daily	
Error retry count	3 🗘 🚯	

Weitere Informationen zum Erstellen von SnapCenter-Richtlinien für eine SQL Server-Datenbank finden Sie im "SnapCenter-Dokumentation".

Sie müssen zuerst eine SnapMirror-Richtlinie mit Regeln erstellen, die die Anzahl der beizubehaltenden Snapshot-Kopien vorschreiben.

1. Erstellen Sie die SnapMirror-Richtlinie auf dem FSX-Cluster.

```
FSx-Dest::> snapmirror policy create -vserver DestSVM -policy
PolicyName -type mirror-vault -restart always
```

2. Fügen Sie der Richtlinie Regeln mit SnapMirror-Labels hinzu, die zu den in den SnapCenter-Richtlinien angegebenen sekundären Richtlinienbezeichnungen passen.

```
FSx-Dest::> snapmirror policy add-rule -vserver DestSVM -policy
PolicyName -snapmirror-label SnapMirrorLabelName -keep
#ofSnapshotsToRetain
```

Das folgende Skript enthält ein Beispiel für eine Regel, die einer Richtlinie hinzugefügt werden kann:

```
FSx-Dest::> snapmirror policy add-rule -vserver sql_svm_dest -policy
Async_SnapCenter_SQL -snapmirror-label sql-ondemand -keep 15
```



Erstellen Sie für jedes SnapMirror Label zusätzliche Regeln und die Anzahl der zu behaltenden Snapshots (Aufbewahrungszeitraum).

Erstellung von Ziel-Volumes

Führen Sie den folgenden Befehl auf FSX ONTAP aus, um ein Ziel-Volume auf FSX zu erstellen, das den Empfänger von Snapshot-Kopien aus unseren Quell-Volumes erhält:

FSx-Dest::> volume create -vserver DestSVM -volume DestVolName
-aggregate DestAggrName -size VolSize -type DP

SnapMirror Beziehungen zwischen Quell- und Ziel-Volumes erstellen

Führen Sie den folgenden Befehl auf FSX ONTAP aus, um eine SnapMirror Beziehung zwischen einem Quell- und Ziel-Volume zu erstellen:

FSx-Dest::> snapmirror create -source-path
OnPremSourceSVM:OnPremSourceVol -destination-path DestSVM:DestVol -type
XDP -policy PolicyName

SnapMirror Beziehungen initialisieren

Initialisieren Sie die SnapMirror-Beziehung. Bei diesem Prozess wird ein neuer Snapshot initiiert, der vom Quell-Volume erzeugt wird und in das Ziel-Volume kopiert.

FSx-Dest::> snapmirror initialize -destination-path DestSVM:DestVol

Implementieren und konfigurieren Sie Windows SnapCenter Server vor Ort.

Diese Lösung verwendet NetApp SnapCenter zur Erstellung applikationskonsistenter Backups von SQL Server und Oracle Datenbanken. Zusammen mit Veeam Backup & Replication zum Backup von VMDKs für Virtual Machines stellt dies eine umfassende Disaster-Recovery-Lösung für lokale und Cloud-basierte Datacenter bereit.

SnapCenter Software ist über die NetApp Support Site erhältlich und kann auf Microsoft Windows Systemen installiert werden, die sich entweder in einer Domäne oder Arbeitsgruppe befinden. Ein detaillierter Planungsleitfaden und Installationsanweisungen finden Sie unter "NetApp Documentation Center".

Die SnapCenter-Software ist erhältlich unter "Dieser Link".

Nach der Installation können Sie über einen Webbrowser mit *https://Virtual_Cluster_IP_or_FQDN:8146* auf die SnapCenter Konsole zugreifen.

Nachdem Sie sich bei der Konsole angemeldet haben, müssen Sie SnapCenter für Backup-SQL Server und Oracle-Datenbanken konfigurieren.

Gehen Sie wie folgt vor, um SnapCenter Storage-Controller hinzuzufügen:

1. Wählen Sie im linken Menü Storage Systems aus und klicken Sie dann auf Neu, um mit dem Hinzufügen Ihrer Storage Controller zu SnapCenter zu beginnen.

	letApp SnapC	enter®	þ		•	≅ 0· 1	scadmin SnapCe	nterAdmin 🛛 🖡 Sign Out
<		ONTA	P Storage					<u> </u>
	Dashboard	Туре	ONTAP SVMs	• Search	by Name			New Deleters
	Resources	ONTA	AP Storage Connectio	ns				
-	Monitor		Name 🔢	IP	Cluster Name	User Name	Platform	Controller License
3	Reports		Backup	172.16.13.17	172.16.13.17		AFF	~
			<u>FS02</u>	172.16.13.17	172.16.13.17		AFF	~
•	Hosts		ora_svm	172.16.13.17	172.16.13.17		AFF	
10	Storage Systems		ora svm dest		172.30.15.42		AFF	Not applicable
=	Settings		<u>sql_svm</u>	172.16.13.17	172.16.13.17		AFF	~
	No. of Concession, Name		sal svm_dest		172.30.15.42		AFF	Not applicable
	Alerts		svm_HCApps		172.30.15.42		AFF	Not applicable

2. Fügen Sie im Dialogfeld Add Storage System die Management-IP-Adresse für den lokalen ONTAP-Cluster sowie den Benutzernamen und das Passwort hinzu. Klicken Sie dann auf Senden, um die Erkennung des Speichersystems zu starten.

Add Storage System	
Add Storage System	0
Storage System	10.61.181.180
Username	admin
Password	•••••
 Event Management : Send AutoSuppor Log SnapCenter S More Options : Place 	System (EMS) & AutoSupport Settings It notification to storage system Server events to syslog atform, Protocol, Preferred IP etc
Submit Cancel	Reset
 Wiederholen Sie diesen Vorgar Wählen Sie in diesem Fall unte (Weitere Optionen) aus und klid FSX-System als sekundäres St unseren primären Backup Snap 	ng, um dem SnapCenter das FSX ONTAP-System hinzuzufügen. en im Fenster "Add Storage System" die Option "More Options" cken Sie auf das Kontrollkästchen für "Secondary" (sekundär), um das torage-System zu bezeichnen, das mit SnapMirror Kopien oder pshots aktualisiert wird.

Platform	FAS		Secondary 🚯	
Protocol	HTTPS	•		
Port	443			
Timeout	60	seconds	0	

Der nächste Schritt ist das Hinzufügen von Host-Applikations-Servern zu SnapCenter. Der Prozess ist sowohl für SQL Server als auch für Oracle ähnlich.

- 1. Wählen Sie im linken Menü Hosts aus und klicken Sie dann auf Hinzufügen, um mit dem Hinzufügen von Speicher-Controllern zu SnapCenter zu beginnen.
- 2. Fügen Sie im Fenster Hosts hinzufügen den Host-Typ, den Hostnamen und die Anmeldedaten des Host-Systems hinzu. Wählen Sie den Plug-in-Typ aus. Wählen Sie für SQL Server das Plug-in für Microsoft Windows und Microsoft SQL Server aus.

tApp	SnapCenter®				
Man	aged Hosts				
Sea	arch by Name		Add Host		
	Name	臣	Host Type	Windows -	
	oraclesry_01.sddc.netapp.com		Host Name	sqlsrv-01.sddc.netapp.com	
	oraclesry 02.sddc.netapp.com		Credentials	sddc-jpowell	+
	oraclesry_03.sddc.netapp.com				
	oraclesry 04.sddc.netapp.com		Select Plug-ins to In	stall SnapCenter Plug-ins Package 4.6 for Windows	
	oraclesry_05.sddc.netapp.com			Microsoft Windows	
	oraclesrv_06.sddc.netapp.com			Microsoft SQL Server	
	oraclesry_07.sddc.netapp.com			Microsoft Exchange Server Sep Hana	
	oraclesry_08.sddc.netapp.com		A More Options : Po	Dort, gMSA, Install Path, Custom Plug-Ins	
	oraclesry_09.sddc.netapp.com			n n 🖶 oran da na manana kan kan dara kan kan kan da na da sa	
	oraclesry 10.sddc.netapp.com		Submit Cancel		
	tApp Man	KApp SnapCenter® Managed Hosts Managed Hosts Summe Managed Hosts Name Managed Hosts Name Managed Hosts Oraclesry Name Managed Hosts Oraclesry 01.sddc.netapp.com Managed Hosts Oraclesry 01.sddc.netapp.com Managed Hosts Oraclesry 02.sddc.netapp.com Managed Hosts Oraclesry 04.sddc.netapp.com Managed Hosts Oraclesry 05.sddc.netapp.com Managed Hosts Oraclesry 07.sddc.netapp.com Managed Hosts Oraclesry 09.sddc.netapp.com Managed Hosts Oraclesry 09.sddc.netapp.com Managed Hosts Oraclesry 09.sddc.netapp.com Managed Hosts Managed Hosts Managed Hosts	KApp SnapCenter® Managed Hosts Search by Name Name I 0raclesry 01.sddc.netapp.com 0raclesry 01.sddc.netapp.com 0raclesry 02.sddc.netapp.com 0raclesry 03.sddc.netapp.com 0raclesry 04.sddc.netapp.com 0raclesry 05.sddc.netapp.com 0raclesry 05.sddc.netapp.com	Managed Hosts Add Host Search by Name Add Host Name Host Type oraclesry 01.sddc.netapp.com Host Name oraclesry 02.sddc.netapp.com Credentials oraclesry 03.sddc.netapp.com Select Plug-ins to Inst oraclesry 05.sddc.netapp.com Select Plug-ins to Inst oraclesry 05.sddc.netapp.com Oraclesry 05.sddc.netapp.com oraclesry 05.sddc.netapp.com Select Plug-ins to Inst oraclesry 05.sddc.netapp.com Select Plug-ins to Inst oraclesry 05.sddc.netapp.com Select Plug-ins to Inst oraclesry 05.sddc.netapp.com More Options : Pot oraclesry 09.sddc.netapp.com Submit	Managed Hosts Search by Name Name oraclesny 01.sddc.netapp.com oraclesny 02.sddc.netapp.com oraclesny 03.sddc.netapp.com oraclesny 04.sddc.netapp.com oraclesny 05.sddc.netapp.com Submit cancel

3. Füllen Sie für Oracle die erforderlichen Felder im Dialogfeld "Host hinzufügen" aus, und aktivieren Sie das Kontrollkästchen für das Oracle Database Plug-in. Klicken Sie dann auf Senden, um den Erkennungsvorgang zu starten und den Host zu SnapCenter hinzuzufügen.

Host Type	Linux	•		
Host Name	oraclesrv_11.sddc.netapp.com			
Credentials	root	•	4	-
Select Plug-ins to In	stall SnapCenter Plug-ins Package 4.6 for Linux			e
Select Plug-ins to In:	Stall SnapCenter Plug-ins Package 4.6 for Linux Oracle Database			e
Select Plug-ins to Ins	stall SnapCenter Plug-ins Package 4.6 for Linux Oracle Database SAP HANA ort, Install Path, Custom Plug-Ins			e

Richtlinien legen die spezifischen Regeln fest, die für einen Backup-Job zu beachten sind. Dazu gehören u. a. der Backup-Zeitplan, der Replizierungstyp und die Handhabung von SnapCenter für Backup und Verkürzung der Transaktions-Logs.

Sie können auf die Richtlinien im Abschnitt Einstellungen des SnapCenter-Webclients zugreifen.

	NetApp SnapC	enter®		1.4		• •	? -	👤 scadmin
<		Global Settings	Policies	Users and Access	Roles C	redential	Software	
	Dashboard					100		A
9	Resources	Search by Name	2			New		fodity
	Monitor	Name	4E	Backup Type	Schedul	е Туре	Re	plication
M		SQL-Daily		Full and Log backup	Daily		Sn	apVault
201	Reports	SQL-Hourly		Full and Log backup	Hourly		Sn	apVault
A	Hosts	SQL-Hourly-Logs		Log backup	Hourly		Sn	apVault
80	Storage Systems	SQL-OnDemand		Full and Log backup	On dema	and	Sn	apVault
-	Settings	SQL-Weekly		Full and Log backup	Weekly		Sn	apVault
-	Secongs							
A	Alerts							

Vollständige Informationen zum Erstellen von Richtlinien für SQL Server-Backups finden Sie im "SnapCenter-Dokumentation".

Vollständige Informationen zum Erstellen von Richtlinien für Oracle-Backups finden Sie im "SnapCenter-Dokumentation".

Hinweise:

- Wenn Sie den Assistenten zur Erstellung von Richtlinien durchlaufen, beachten Sie den Abschnitt "Replikation" besonders. In diesem Abschnitt werden die Arten von sekundären SnapMirror Kopien festgelegt, die während des Backup-Prozesses erstellt werden sollen.
- Die Einstellung "SnapMirror aktualisieren nach dem Erstellen einer lokalen Snapshot Kopie" bezieht sich auf die Aktualisierung einer SnapMirror Beziehung, wenn diese Beziehung zwischen zwei Storage Virtual Machines besteht, die sich auf dem gleichen Cluster befinden.
- Die Einstellung "SnapVault aktualisieren nach Erstellen einer lokalen Snapshot Kopie" wird verwendet, um eine SnapMirror Beziehung zu aktualisieren, die zwischen zwei separaten Clustern und zwischen einem On-Premises ONTAP System und Cloud Volumes ONTAP oder FSxN besteht.

Die folgende Abbildung zeigt die vorhergehenden Optionen und deren Aussehen im Backup Policy Wizard.

New SQL Serve	r Backup Policy				
1 Name	Select secondary rep	olication op	tions 🕕		
2 Backup Type	Update SnapMirror a	fter creating a	local Snap	shot copy.	
3 Retention	Update SnapVault aft	er creating a l	ocal Snapsl	hot copy.	
4 Replication	Secondary policy label	Choose		÷	0
	Error retry count	3 0	0		
5 Script					

Erstellen Sie SnapCenter-Ressourcengruppen

Mit Ressourcengruppen können Sie die Datenbankressourcen auswählen, die Sie in Ihre Backups aufnehmen möchten, und die Richtlinien für diese Ressourcen.

- 1. Wechseln Sie im linken Menü zum Abschnitt Ressourcen.
- 2. Wählen Sie oben im Fenster den Ressourcentyp aus, mit dem Sie arbeiten möchten (in diesem Fall Microsoft SQL Server), und klicken Sie dann auf Neue Ressourcengruppe.

	NetApp SnapC	enter@	٥		۰		😢 - 👤 scad	min SnapCenterA	dmin 🛛 🗊 Sign Out
<		Micros	soft SQL Server						_
	Dashboard	View	Resource Group	•	earch by name	R	V	2	New Resource Group
0	Resources	19	Name	Resource Count	Tags		Policies	Last Backup	Overall Status
۲	Monitor		SQLSRV-01	1			5QL-Daily 5QL-Hourly	05/11/2022	Completed
ай	Reports						SQL- OnDemand		
A	Hosts		601 CDV 02				OL Daily	02/20/2022	Failed
ł.	Storage Systems		SQLSRV-02	1			SQL-Daily SQL-Hourly SQL-	03/28/2022	Falled
#2	Settings						OnDemand SQL-Weekly		
▲	Alerts		SQLSRV-03	1			5QL-Daily	05/11/2022	Completed

Die SnapCenter-Dokumentation umfasst Schritt-für-Schritt-Details zum Erstellen von Ressourcengruppen für SQL Server und Oracle-Datenbanken.

Folgen Sie zum Backup von SQL-Ressourcen "Dieser Link".

Folgen Sie zum Backup von Oracle Ressourcen "Dieser Link".

Bereitstellung und Konfiguration von Veeam Backup Server

Veeam Backup & Replication Software verwendet in dieser Lösung das Backup unserer Virtual Machines für Applikationen und die Archivierung einer Kopie der Backups in einem Amazon S3 Bucket mithilfe eines Veeam Scale-Out-Backup-Repositorys (SOBR). Veeam wird auf einem Windows-Server in dieser Lösung implementiert. Eine Anleitung zur Implementierung von Veeam finden Sie im "Technische Dokumentation des Veeam Help Center".

Nachdem Sie die Software implementiert und lizenziert haben, können Sie ein Scale-out Backup Repository (SOBR) als Ziel-Storage für Backup-Jobs erstellen. Außerdem sollten Sie einen S3-Bucket als Backup von VM-Daten für die Disaster Recovery extern berücksichtigen.

Lesen Sie die folgenden Voraussetzungen, bevor Sie beginnen.

- 1. Erstellen einer SMB-Dateifreigabe auf Ihrem lokalen ONTAP System als Ziel-Storage für Backups
- 2. Erstellen eines Amazon S3-Buckets, der in den SOBR aufgenommen werden soll Es handelt sich um ein Repository für die externen Backups.

Zunächst fügen Sie den ONTAP Storage-Cluster und das zugehörige SMB/NFS-Dateisystem als Storage-Infrastruktur in Veeam hinzu.

1. Öffnen Sie die Veeam-Konsole, und melden Sie sich an. Navigieren Sie zu Storage Infrastructure, und wählen Sie Add Storage aus.



- 2. Wählen Sie im Assistenten zum Hinzufügen von Storage NetApp als Storage-Anbieter aus, und wählen Sie dann Data ONTAP aus.
- 3. Geben Sie die Management-IP-Adresse ein und aktivieren Sie das Kontrollkästchen NAS-Filer. Klicken Sie Auf Weiter.

Name	Management server DNS name or IP address:
Credentials	10.61.181.180
NAC Film	Description:
INAS FIIER	Created by SDDC\jpowell at 5/17/2022 10:34 AM.
Apply	
Summary	Role:
	Block or file storage for VMware vSphere
	Block storage for Microsoft Windows servers
	✓ NAS filer
	< Previous Next > Finish Cancel
	< Previous Next > Finish Cance
ügen Sie Ihre Z	Vugangsdaten ein, um auf das ONTAP Cluster zuzugreifen.
ügen Sie Ihre Z	Cancel Constraints of the second s
ügen Sie Ihre Z Jew NetApp Data ONT	Vext > Finish Cance Cugangsdaten ein, um auf das ONTAP Cluster zuzugreifen. CAP Storage
ügen Sie Ihre Z Jew NetApp Data ONT. Credentials	<pre></pre>
ügen Sie Ihre Z New NetApp Data ONT Credentials Specify acco	<pre></pre>
ügen Sie Ihre Z New NetApp Data ONT. Credentials Specify acco	<pre></pre>
ügen Sie Ihre Z New NetApp Data ONT Credentials Specify acco Name	<pre></pre>
ügen Sie Ihre Z New NetApp Data ONT Credentials Specify acco Name Credentials	<pre></pre>
ügen Sie Ihre Z New NetApp Data ONT Credentials Name Credentials	<pre></pre>
ügen Sie Ihre Z New NetApp Data ONT Credentials Specify acco Name Credentials NAS Filer	<pre></pre>
ügen Sie Ihre Z New NetApp Data ONT Credentials Specify acco Name Credentials NAS Filer Apply	<pre></pre>
ügen Sie Ihre Z Iew NetApp Data ONT: Credentials Name Credentials NAS Filer Apply Summary	<pre>< Previous Next > Finish Cance Cugangsdaten ein, um auf das ONTAP Cluster zuzugreifen. TAP Storage sount with storage administrator privileges. </pre>
ügen Sie Ihre Z lew NetApp Data ONT Credentials Specify acco Name Credentials NAS Filer Apply Summary	Adda Credentials: <pre></pre>
ügen Sie Ihre Z Iew NetApp Data ONT Credentials Specify acco Name Credentials NAS Filer Apply Summary	< Previous
ügen Sie Ihre Z lew NetApp Data ONT Credentials Specify acco Name Credentials NAS Filer Apply Summary	Add. Credentials: <pre></pre>
ügen Sie Ihre Z lew NetApp Data ONT Credentials Specify accu Name Credentials NAS Filer Apply Summary	<pre> Net > Finish Cance Augangsdaten ein, um auf das ONTAP Cluster zuzugreifen. AP Storage f ount with storage administrator privileges.</pre>
ügen Sie Ihre Z lew NetApp Data ONT Credentials Specify acco Name Credentials NAS Filer Apply Summary	<pre> Net > Finish Cance Cugangsdaten ein, um auf das ONTAP Cluster zuzugreifen. AP Storage s ount with storage administrator privileges. Credentials: IntEUCAdmin (HCIEUCAdmin, last edited: 98 days ago)</pre>
ügen Sie Ihre Z Jew NetApp Data ONT Credentials Specify acco Name Credentials NAS Filer Apply Summary	<pre></pre>

5. Wählen Sie auf der Seite NAS Filer die gewünschten Protokolle zum Scannen aus und wählen

	Sie Weiter.					
	New NetApp Data ONTAP Storag	e				×
	NAS Filer					
	Specify how this store	ige can be accessed by file	e backup jobs.			
	Name	Protocol to use:				
	Credentials					
	NAS 57	Create required of	export rules automatic	ally		
	NAS Filer	Volumes to scan:	-	-		
	Apply	All volumes			Cho	oose
	Summary	Backup proxies to use:				
		Automatic selection			Cho	oose
			< Dr	aviour Apply	Finish	incel
				Apply	Ca	licei
6	Schließen Sie die Seite	n Übernehmen"	und Zusamme	nfassuna" des As	sistenten ab und	4
0.	klicken Sie auf "Fertig s	stellen", um den Si	peicherermittlur	nasprozess zu sta	irten. Nach Absc	hluss
	des Scans wird das ON	ITAP-Cluster zusa	ammen mit den	NAS-Filern als ve	erfügbare Resso	urcen
	hinzugefügt.				-	
	Add Edit Remove	Rescan				
	Manage Storage	Actions				
	manage storage	Actions				
	Storage Infrastructure					
	 Carage Infrastruct 	ure				
	▲ 唱 ONTAP					
	器 E13A300					
	▲ 器 OTS-HC-Clus	ster				
	▷ 🕮 svm_nfs-/	4				
	⊿ 😐 svm0					
	ISCSI_E	Datastore				
	> db_v	/ol2				
	Final Strength Provide Strength Provi	vol1				
	▷ 📄 svm0_i	root				

 Erstellen Sie ein Backup-Repository mithilfe der neu erkannten NAS-Freigaben. Wählen Sie in Backup Infrastructure die Option Backup Repositories aus, und klicken Sie auf das Menüelement Add Repository.



8. Führen Sie alle Schritte im Assistenten für das Neue Backup-Repository aus, um das Repository zu erstellen. Detaillierte Informationen zum Erstellen von Veeam Backup Repositorys finden Sie im "Veeam-Dokumentation".

New Backup Repository

Share

Type in UNC path to share (mapped drives are not supported), specify share access credentials and how backup jobs should write data to this share.

Name	Shared folder:
Share	Use Vserver/folder format
Repository Mount Server Review Apply Summary	Use \\server\folder format This share requires access credentials: Stateway server: Add Gateway server: Automatic selection The following server: veeam.sddc.netapp.com (Backup server)
	Use this option to improve performance and reliability of backup to a NAS located in a remote site. < Previous

 \times

Im nächsten Schritt wird der Amazon S3-Storage als Backup-Repository hinzugefügt.

1. Navigieren Sie zu Backup Infrastructure > Backup Repositorys. Klicken Sie Auf Repository Hinzufügen.



2. Wählen Sie im Assistenten zum Hinzufügen von Backup-Repositorys Objekt-Storage und anschließend Amazon S3 aus. Daraufhin wird der Assistent für das Neue Objekt-Speicher-Repository gestartet.

Add Backup Repository

Select the type of backup repository you want to add.

	_
	_
	_
	_
_	_
	_
	2
	3
	3

Direct attached storage

Microsoft Windows or Linux server with internal or direct attached storage. This configuration enables data movers to run directly on the server, allowing for fastest performance.



Network attached storage

Network share on a file server or a NAS device. When backing up to a remote share, we recommend that you select a gateway server located in the same site with the share.



Deduplicating storage appliance

Dell EMC Data Domain, ExaGrid, HPE StoreOnce or Quantum DXi. If you are unable to meet the requirements of advanced integration via native appliance API, use the network attached storage option instead.



Object storage

On-prem object storage system or a cloud object storage provider. Object storage can only be used as a Capacity Tier of scale-out backup repositories, backing up directly to object storage is not currently supported.

- 3. Geben Sie einen Namen für das Objekt-Storage-Repository an, und klicken Sie auf Weiter.
- 4. Geben Sie im nächsten Abschnitt Ihre Anmeldedaten ein. Sie benötigen einen AWS-Zugriffsschlüssel und einen geheimen Schlüssel.

Account	AKIAX4H43ZT557HXQT2W (last edited: 107 days ago) V Add
Pueleet	AWS region:
DUCKEL	Global
Summary	
	Use the following gateway server:
	veeam.sddc.netapp.com (Backup server)
	Use the following gateway server: veeam.sddc.netapp.com (Backup server) Select a gateway server to proxy access to Amazon S3. If no gateway server is specified, all scale-ou
	Use the following gateway server: veeam.sddc.netapp.com (Backup server) Select a gateway server to proxy access to Amazon S3. If no gateway server is specified, all scale-ou backup repository extents must have direct Internet access.
	Use the following gateway server: veeam.sddc.netapp.com (Backup server) Select a gateway server to proxy access to Amazon S3. If no gateway server is specified, all scale-ou backup repository extents must have direct Internet access.
	Use the following gateway server: veeam.sddc.netapp.com (Backup server) Select a gateway server to proxy access to Amazon S3. If no gateway server is specified, all scale-ou backup repository extents must have direct Internet access.

Nachdem wir jetzt unsere Storage Repositorys zu Veeam hinzugefügt haben, können wir das SOBR erstellen, um Backup-Kopien automatisch in unseren externen Amazon S3 Objekt-Storage zu Disaster Recovery-Zwecken zu verschieben.

1. Wählen Sie in Backup Infrastructure die Option Scale-Out Repositorys aus, und klicken Sie dann auf das Menüelement Scale-Out Repository hinzufügen.



- 2. Geben Sie im neuen Scale-Out Backup Repository einen Namen für den SOBR ein, und klicken Sie auf Weiter.
- 3. Wählen Sie für die Performance-Ebene das Backup-Repository mit der SMB-Freigabe in Ihrem lokalen ONTAP Cluster aus.

New Scale-out Backup Reposito	ıry	×
Performance Tier Select backup repos	itories to use as the landing zone and for the short-term retention.	
Name	Extents:	
Performance Tier	Name	Add
Placement Policy		Remove
4. Wählen Sie für die Ric basierend auf Ihren An	htlinie zur Platzierung entweder Data Locality oder Performan Iforderungen aus. Wählen Sie weiter.	ce
5. Für Kapazitäts-Tiers er Recovery wählen Sie " sekundären Backups r	rweitern wir den SOBR auf Amazon S3 Objekt-Storage. Für Di Copy Backups to Object Storage", sobald sie erstellt werden, rechtzeitig bereitzustellen.	saster um unsere
New Scale-out Backup Reposito	IIV	×

Capacity Tier Specify object storage completely to reduce	ge to copy backups to for redundancy and DR purposes. Older backups can be moved to object storage e long-term retention costs while preserving the ability to restore directly from offloaded backups.
Name	Extend scale-out backup repository capacity with object storage:
Performance Tier Placement Policy	Define time windows when uploading to capacity tier is allowed Window
Capacity Tier	Copy backups to object storage as soon as they are created Create additional copy of your backups for added redundancy by having all backups copied to the capacity tier as soon as they are created on the performance tier.
Archive Tier Summary	Move backups to object storage as they age out of the operational restore window Reduce your long-term retention costs by moving older backups to object storage completely while preserving the ability to restore directly from offloaded backups.
	Move backup files older than 14 🚖 days (your operational restore window) Override
	Encrypt data uploaded to object storage Password:
	Manage passwords
	< Previous Next > Finish Cancel

6. Wählen Sie schließlich Übernehmen und Beenden, um die Erstellung des SOBR abzuschließen.

Erstellen Sie die Scale-out-Backup-Repository-Jobs

Der letzte Schritt zur Konfiguration von Veeam ist die Erstellung von Backup-Jobs anhand des neu erstellten SOBR als Backup-Ziel. Das Erstellen von Backupjobs ist ein normaler Teil des Repertoires eines Speicheradministrators und wir decken die einzelnen Schritte hier nicht ab. Nähere Informationen zum Erstellen von Backup-Jobs in Veeam finden Sie auf der "Technische Dokumentation Des Veeam Help Center".

BlueXP Backup- und Recovery-Tools sowie -Konfiguration

Um ein Failover von Applikations-VMs und Datenbank-Volumes auf VMware Cloud Volume-Services durchzuführen, die in AWS ausgeführt werden, müssen Sie eine laufende Instanz von SnapCenter Server sowie Veeam Backup and Replication Server installieren und konfigurieren. Nach Abschluss des Failover müssen diese Tools auch so konfiguriert werden, dass sie den normalen Backup-Betrieb fortsetzen, bis ein Failback zum lokalen Datacenter geplant und ausgeführt wird.

Implementieren Sie sekundären Windows SnapCenter Server

SnapCenter Server wird im VMware Cloud SDDC implementiert oder auf einer EC2 Instanz in einer VPC mit Netzwerkkonnektivität für die VMware Cloud-Umgebung installiert.

SnapCenter Software ist über die NetApp Support Site erhältlich und kann auf Microsoft Windows Systemen installiert werden, die sich entweder in einer Domäne oder Arbeitsgruppe befinden. Ein detaillierter Planungsleitfaden und Installationsanweisungen finden Sie unter "NetApp Dokumentationszentrum".

Die Software von SnapCenter finden Sie unter "Dieser Link".

Konfigurieren Sie den sekundären Windows SnapCenter-Server

Zur Wiederherstellung der Applikationsdaten, die auf FSX ONTAP gespiegelt werden, müssen Sie zuerst eine vollständige Wiederherstellung der lokalen SnapCenter-Datenbank durchführen. Nach Abschluss dieses Prozesses wird die Kommunikation mit den VMs wieder hergestellt, und Backups von Applikationen können nun mithilfe von FSX ONTAP als Primär-Storage wieder aufgenommen werden.

Dazu müssen Sie die folgenden Elemente auf dem SnapCenter-Server ausführen:

- 1. Konfigurieren Sie den Computernamen so, dass er mit dem ursprünglichen lokalen SnapCenter-Server identisch ist.
- 2. Konfigurieren Sie das Networking für die Kommunikation mit VMware Cloud und der FSX ONTAP-Instanz.
- 3. Führen Sie das Verfahren aus, um die SnapCenter-Datenbank wiederherzustellen.
- 4. Vergewissern Sie sich, dass sich SnapCenter im Disaster Recovery-Modus befindet, um sicherzustellen, dass FSX jetzt der primäre Storage für Backups ist.
- 5. Vergewissern Sie sich, dass die Kommunikation mit den wiederhergestellten virtuellen Maschinen wiederhergestellt wird.

Weitere Informationen zum Durchführen dieser Schritte finden Sie im Abschnitt "SnapCenter Datenbankwiederherstellungsvorgang".

Bereitstellung eines sekundären Veeam Backup & Amp; Replication Servers

Sie können den Veeam Backup & Replication Server auf einem Windows-Server in der VMware Cloud auf AWS oder in einer EC2-Instanz installieren. Eine detaillierte Anleitung zur Implementierung finden Sie im "Technische Dokumentation Des Veeam Help Center".

Zum Wiederherstellen von Virtual Machines, die auf Amazon S3 Storage gesichert wurden, müssen Sie den Veeam Server auf einem Windows Server installieren und für die Kommunikation mit VMware Cloud, FSX ONTAP und dem S3-Bucket konfigurieren, der das ursprüngliche Backup-Repository enthält. Außerdem muss auf FSX ONTAP ein neues Backup Repository konfiguriert werden, um nach der Wiederherstellung neue Backups der VMs durchzuführen.

Um diesen Prozess durchzuführen, müssen die folgenden Punkte abgeschlossen sein:

- 1. Konfigurieren Sie das Networking für die Kommunikation mit VMware Cloud, FSX ONTAP und dem S3 Bucket mit dem ursprünglichen Backup-Repository.
- 2. Konfigurieren Sie eine SMB-Freigabe auf FSX ONTAP als neues Backup Repository.
- 3. Binden Sie den ursprünglichen S3-Bucket ein, der als Teil des Scale-out-Backup-Repositorys vor Ort verwendet wurde.
- 4. Nach dem Restore der VM neue Backup-Jobs zum Schutz von SQL und Oracle VMs einrichten.

Weitere Informationen zum Wiederherstellen von VMs mit Veeam finden Sie im Abschnitt "Wiederherstellung von Applikations-VMs mit Veeam Full Restore".

Backup von SnapCenter Datenbanken für Disaster Recovery

SnapCenter ermöglicht das Backup und Recovery seiner zugrunde liegenden MySQL Datenbank und Konfigurationsdaten, um bei einem Ausfall den SnapCenter Server wiederherzustellen. Für unsere Lösung haben wir die SnapCenter-Datenbank und die Konfiguration auf einer AWS EC2 Instanz in unserer VPC wiederhergestellt. Weitere Informationen zu diesem Schritt finden Sie unter "Dieser Link".

Voraussetzungen für SnapCenter-Backup

Für die SnapCenter-Sicherung sind folgende Voraussetzungen erforderlich:

- Eine auf dem lokalen ONTAP-System erstellte Volume- und SMB-Freigabe, um die gesicherten Datenbank- und Konfigurationsdateien zu lokalisieren.
- Eine SnapMirror Beziehung zwischen dem lokalen ONTAP System und FSX oder CVO im AWS-Konto Über diese Beziehung wird der Snapshot mit der gesicherten SnapCenter-Datenbank und den Konfigurationsdateien transportiert.
- Windows Server wird im Cloud-Konto installiert, entweder auf einer EC2 Instanz oder auf einer VM im VMware Cloud SDDC.
- SnapCenter installiert auf der Windows EC2 Instanz oder VM in VMware Cloud.

- Erstellen Sie ein Volume auf dem lokalen ONTAP System zum Hosten der Backup-db und Konfigurationsdateien.
- Einrichten einer SnapMirror Beziehung zwischen On-Premises- und FSX/CVO
- Mounten Sie den SMB-Share.
- Rufen Sie das Swagger-Autorisierungs-Token zum Ausführen von API-Aufgaben ab.
- starten sie den db-Wiederherstellungsprozess.
- Verwenden Sie das xcopy-Dienstprogramm, um das lokale Verzeichnis der db- und Konfigurationsdatei in die SMB-Freigabe zu kopieren.
- Erstellen Sie auf FSX einen Klon des ONTAP Volumes (kopiert über SnapMirror aus dem lokalen Datacenter).
- Installieren Sie den SMB-Share von FSX zu EC2/VMware Cloud.
- Kopieren Sie das Wiederherstellungsverzeichnis aus der SMB-Freigabe in ein lokales Verzeichnis.
- Führen Sie den Wiederherstellungsprozess für SQL Server aus Swagger aus.

SnapCenter stellt eine Web-Client-Schnittstelle zum Ausführen VON REST-API-Befehlen bereit. Weitere Informationen zum Zugriff auf DIE REST-APIs über Swagger finden Sie in der SnapCenter-Dokumentation unter "Dieser Link".

Nachdem Sie die Seite Swagger aufgerufen haben, müssen Sie ein Autorisierungs-Token abrufen, um den Wiederherstellungsprozess der Datenbank zu starten.

1. Rufen Sie die Webseite der SnapCenter Swagger API auf unter *https://<SnapCenter Server IP>:8146/Swagger/*.

\varTheta swagger	http://example.com/api	Expl
SnapCenter A	PI	
[Base URL: /api]		
Manage your SnapCenter Server us	ing the SnapCenter API.	
https://{SCV_hostname}:{SCV_host	port}/api/swagger-ui.htmi itt "Auth", und klicken Sie auf "Probieren Sie es	aus".
https://{SCV_hostname}:{SCV_host	port}/api/swagger-ui.html	aus".
Auth	porty/api/swagger-ui.html itt "Auth", und klicken Sie auf "Probieren Sie es gin Service login	aus".
Auth POST /4.6/auth/log The login endpoint exposes the met authenticate subsequent requests.	port}/api/swagger-ui.html htt "Auth", und klicken Sie auf "Probieren Sie es gin Service login hod required to log in to the SnapCenter service. The login method retu	aus".

3. Geben Sie im Bereich BenutzerbetriebContext die SnapCenter-Anmeldeinformationen und -Rolle ein, und klicken Sie auf Ausführen.
| TokenNeverExpires | Token never expires | |
|---------------------------------------|---|----|
| boolean
(query) | false ~ | |
| UserOperationContext * require object | User credentials | |
| (body) | <pre>Edit Value Model { "UserOperationContext": { "Jser": { "Name": "localhost\\scadmin", "Passphrase": "NetApp321", "Rolename": "SnapCenterAdmin" } } }</pre> | |
| | Cancel | h. |
| | Parameter content type application/json | |

4. Im unten stehenden Antwortkörper können Sie das Token sehen. Kopieren Sie den Token-Text zur Authentifizierung, wenn Sie den Backup-Prozess ausführen.

200	Response body
	"Auguroous" vy
	"Rostfa" n
	"Rolefd": null
	"JobIds": null
	"User": {
	"Token":
	*KlYxOg==tsV6EOdtdAmAYpe8q5SG6wcoGaSjM#E6jrNy5CsY63HRD5LkoZLIESRNAhpGJJ0UUQynENdgtVGDZnvx+I/ZJZIn5M1NZrj6
	CLf GTApg1GscagT08bgb5bMTx07EcdrAidzAX0Db3GyLGKtW0GdwRzSeOwKj3uVupnk1E31skK6FRBv9RS8j0qHQvo4v4RL0hhThhwFhVErW0GdwRzSeOwKj3uVupnk1E31skK6FRBv9RS8j0qHQvo4v4RL0hhThhwFhVErW0GdwRzSeOwKj3uVupnk1E31skK6FRBv9RS8j0qHQvo4v4RL0hhThhwFhVErW0GdwRzSeOwKj3uVupnk1E31skK6FRBv9RS8j0qHQvo4v4RL0hhThhwFhVErW0GdwRzSeOwKj3uVupnk1E31skK6FRBv9RS8j0qHQvo4v4RL0hhThhwFhVErW0GdwRzSeOwKj3uVupnk1E31skK6FRBv9RS8j0qHQvo4v4RL0hhThhwFhVErW0GdwRzSeOwKj3uVupnk1E31skK6FRBv9RS8j0qHQvo4v4RL0hhThhwFhVErW0GdwRzSeOwKj3uVupnk1E31skK6FRBv9RS8j0qHQvo4v4RL0hhThhwFhVErW0GdwRzSeOwKj3uVupnk1E31skK6FRBv9RS8j0qHQvo4v4RL0hhThhwFhVErW0GdwRzSeOwKj3uVupnk1E31skK6FRBv9RS8j0qHQvo4v4RL0hhThhwFhVErW0GdwRzSeOwKj3uVupnk1E31skK6FRBv9RS8j0qHQvo4v4RL0hhThhwFhVErW0GdwRzSeOwKj3uVupnk1E31skK6FRBv9RS8j0qHQvo4v4RL0hhThhwFhVErW0GdwRzSeOwKj3uVupnk1E31skK6FRBv9RS8j0qHQvo4v4RL0hhThhwFhVErW0GdwRzSeOwKj3uVupnk1E31skK6FRBv9RS8j0qHQvo4v4RL0hhThhwFhVErW0GdwRzSeOwKj3uVupnk1E31skK6FRBv9RS8j0qHQvo4v4RL0hhThhwFhVErW0GdwRzSeOwKj3uVupnk1E31skK6FRBv9RS8j0qHQv04v4RL0hhThhwFhVErW0GdwRzSeOwKj3uVupnk1E31skK6FRBv9RS8j0qHQv04v4RL0hhThhwFhVErW0Bkg8j0qHQv04v4RL0hhThhwFhVErW0Kg8j0qHQv04v4RL0hhThhwFhVErW0Kg8j0qHQv04v4kg8j0qHQv04v4kg8j0qHqw0kg8j0qHQv04v4kg8j0qHQv04v4kg8j0qHqw04v4kg8j0qHqw0kg8j0qhqw0kg8j0qHqw0kg8j0qHqw0kg8j0qhqw0kg8j0qhqw0kg8j0qhqw0kg8j0qhqw0kg8j0qhqw0kg8j0qhqkg8j0qhqqkg8j0qhqqkg8j0qhqqkg8j0qhqqkg8j0qhqqkg8j0qhqqkg8j0qhqqkg8j0qhqqkg8j0qhqqkg8j0qhqqkg8j0qhqqkg8j0qhqqqqqqqg0qhqq0kg8j0qhqqkg8j0qhqqqkg8j0qhqqkg8j0qhqqkg8j0qhqqkg0kg8
	9/23nFeJVP/p1Ev4vrV/zeZVTUHFHUM069XRe5cuW9nwyj4b015Y5FN3XDkjQ
	"Name": "SCAdmin",
	"TokenHashed": null,
	"Type": "",
	"TokenTime": "2022-03-22T14:21:57.3665661-07:00",
	"Id": "1",
	"FullName": "SCAdmin",
	"Host": null,
	"Author": null,
	"UserName": "",
	"Domain": "", Downie
	"Passphrase": "",

Gehen Sie dann auf der Seite "Swagger" auf den Bereich "Disaster Recovery", um den SnapCenter-Backup-Prozess zu starten.

1. Erweitern Sie den Bereich Disaster Recovery, indem Sie darauf klicken.

Disaster Recovery GET /4.6/disasterrecovery/server/backup POST /4.6/disasterrecovery/server/backup DELETE /4.6/disasterrecovery/server/backup Deletes the existing Snapcenter DR backup. POST /4.6/disasterrecovery/server/backup Deletes /4.6/disasterrecovery/server/restore Stats Stats POST /4.6/disasterrecovery/server/restore Stats Stats POST /4.6/disasterrecovery/server/restore Stats Stats

2. Erweitern Sie den /4.6/disasterrecovery/server/backup Und klicken Sie auf "Probieren".

POST	/4.6/disasterrecovery/server/backup Starts the SnapCenter Server DR backup.
Starts and cr	eates a new SnapCenter Server DR backup.
Parameters	Try it out

3. Fügen Sie im Abschnitt SmDRBackupRequest den korrekten lokalen Zielpfad hinzu und wählen Sie Ausführen, um das Backup der SnapCenter-Datenbank und -Konfiguration zu starten.



Der Backup-Prozess erlaubt keine direkte Sicherung in einer NFS- oder CIFS-Dateifreigabe.

THEITING .	Boschphore
Token * required string	User authorization token
(header)	TUHFHUM069XRe5cuW9nwyj4b0I5Y5FN3XDkjQ==
SmDRBackupRequest * required object	Parameters to take Backup
(body)	Edit Value Model
	<pre>{ "TargetPath": "C:\\SnapCenter_Backups\\" }</pre>
	Cancel Parameter content type application/json ~
	Execute

Melden Sie sich bei SnapCenter an, um Protokolldateien beim Starten der Datenbankwiederherstellung zu überprüfen. Im Abschnitt "Überwachen" können Sie Details zum Disaster-Recovery-Backup des SnapCenter Servers anzeigen.

	SpapCenter Server disaster receivery backup	^
*	Snapcenter Server disaster recovery backup	
~	Precheck validation	
4	Disaster recovery backup of 'oraclesrv_04.sddc.netapp.com'	
~	Disaster recovery backup of SnapCenter Server 'SnapCenter.sddc.netapp.com'	
~	Disaster recovery backup of 'oraclesrv_02.sddc.netapp.com'	
~	Disaster recovery backup of 'oraclesrv_03.sddc.netapp.com'	
~	Disaster recovery backup of 'oraclesrv_05.sddc.netapp.com'	
~	Disaster recovery backup of 'oraclesrv_07.sddc.netapp.com'	
~	Disaster recovery backup of 'sqlsrv-02.sddc.netapp.com'	
4	Disaster recovery backup of 'sqlsrv-03.sddc.netapp.com'	
~	Disaster recovery backup of 'oraclesrv_10.sddc.netapp.com'	
4	Disaster recovery backup of 'sqlsrv-04.sddc.netapp.com'	
~	Disaster recovery backup of 'sqlsrv-01.sddc.netapp.com'	
~	Disaster recovery backup of 'sqlsrv-05.sddc.netapp.com'	
~	Disaster recovery backup of 'oraclesrv_09.sddc.netapp.com'	
~	Disaster recovery backup of 'sqlsrv-06.sddc.netapp.com'	
~	Disaster recovery backup of 'sqlsrv-07.sddc.netapp.com'	~
Ta:	k Name: SnapCenter Server disaster recovery backup Start Time: 03/23/2022 10:27:11 AM End Time: 03/23	/2022

Verwenden Sie das XCOPY-Dienstprogramm, um die Datenbank-Sicherungsdatei in die SMB-Freigabe zu kopieren

Als Nächstes müssen Sie das Backup vom lokalen Laufwerk auf dem SnapCenter Server in die CIFS-Freigabe verschieben, die zum Kopieren der Daten durch SnapMirror an den sekundären Speicherort auf der FSX Instanz in AWS verwendet wird. Verwenden Sie xcopy mit spezifischen Optionen, die die Berechtigungen der Dateien behalten.

Öffnen Sie eine Eingabeaufforderung als Administrator. Geben Sie an der Eingabeaufforderung die folgenden Befehle ein:

```
xcopy <Source_Path> \\<Destination_Server_IP>\<Folder_Path> /O /X
/E /H /K
xcopy c:\SC_Backups\SnapCenter_DR \\10.61.181.185\snapcenter_dr /O
/X /E /H /K
```

Failover

Ausfall am primären Standort

Für einen Ausfall im primären Datacenter vor Ort umfasst unser Szenario ein Failover an einen sekundären Standort in einer Amazon Web Services Infrastruktur mit VMware Cloud on AWS. Wir gehen davon aus, dass auf die Virtual Machines und unser On-Premises-ONTAP-Cluster nicht mehr zugegriffen werden kann. Darüber hinaus sind die SnapCenter und Veeam Virtual Machines nicht mehr zugänglich und müssen an unserem sekundären Standort neu erstellt werden.

In diesem Abschnitt werden das Failover unserer Infrastruktur in die Cloud behandelt. Dabei werden die folgenden Themen behandelt:

- Wiederherstellung der SnapCenter-Datenbank. Nach dem Einrichten eines neuen SnapCenter Servers stellen Sie die MySQL-Datenbank und die Konfigurationsdateien wieder her und schalten die Datenbank in den Disaster-Recovery-Modus um, damit der sekundäre FSX-Storage zum primären Speichergerät wird.
- Stellen Sie die Virtual Machines der Applikationen mit Veeam Backup & Replication wieder her. Verbinden Sie den S3-Storage mit den VM-Backups, importieren Sie die Backups und stellen Sie sie in VMware Cloud auf AWS wieder her.
- Stellen Sie die SQL Server Applikationsdaten mithilfe von SnapCenter wieder her.
- Stellen Sie die Oracle Applikationsdaten mit SnapCenter wieder her.

SnapCenter unterstützt Disaster Recovery-Szenarien, da das Backup und Restore seiner MySQL Datenbank und Konfigurationsdateien gestattet werden. So kann ein Administrator regelmäßige Backups der SnapCenter Datenbank im lokalen Datacenter durchführen und diese Datenbank später in einer sekundären SnapCenter Datenbank wiederherstellen.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um auf die SnapCenter Backup-Dateien auf dem Remote-SnapCenter-Server zuzugreifen:

- 1. SnapMirror Beziehung vom FSX Cluster lösen, wodurch das Volume Lese-/Schreibzugriff ermöglicht.
- 2. Erstellen Sie (falls erforderlich) einen CIFS-Server und erstellen Sie eine CIFS-Freigabe, die zum Verbindungspfad des geklonten Volume führt.
- 3. Verwenden Sie xcopy, um die Sicherungsdateien in ein lokales Verzeichnis auf dem sekundären SnapCenter-System zu kopieren.
- 4. Installieren Sie SnapCenter v4.6.
- Stellen Sie sicher, dass der SnapCenter-Server über denselben FQDN wie der ursprüngliche Server verfügt. Dies ist erforderlich, damit die datenbankwiederherstellung erfolgreich durchgeführt werden kann.

Um den Wiederherstellungsprozess zu starten, führen Sie die folgenden Schritte aus:

- 1. Navigieren Sie zur Swagger API-Webseite für den sekundären SnapCenter-Server, und folgen Sie den vorherigen Anweisungen, um ein Autorisierungs-Token zu erhalten.
- 2. Navigieren Sie auf der Seite Swagger zum Abschnitt Disaster Recovery, und wählen Sie /4.6/disasterrecovery/server/restore, Und klicken Sie auf Probieren Sie es aus.

POST	/4.6/disasterrecovery/server/restore Starts SnapCenter Se	erver Restore.
Starts SnapCen	iter Server Restore.	
Parameters		Try it out

3. Fügen Sie das Autorisierungs-Token ein, und fügen Sie im Abschnitt SmDRResterRequest den Namen des Backups und das lokale Verzeichnis auf dem sekundären SnapCenter-Server ein.

Name	Description
Token * ^{required}	User authorization token
(header)	KIYxOg==rMXzS7EPIGRzTXjfton6Q+JoNGpueQt
SmDRRestoreRequest * required	Parameters to take for Restore
(body)	Edit Value Model
	<pre>{ "BackupName": "SnapCenter.sddc.netapp.com_03-23-2022_12.38.00.6713", "BackupPath": "C:\\SnapCenter\\" }</pre>

- 4. Wählen Sie die Schaltfläche Ausführen, um den Wiederherstellungsvorgang zu starten.
- 5. Navigieren Sie in SnapCenter zum Abschnitt Überwachung, um den Fortschritt des Wiederherstellungsjobs anzuzeigen.

	letApp Snap(Center®)	
<		Jobs	Schedules	Events Logs
	Dashboard	search	n by name	
9	Resources	Jobs - I	Filter	
•	Monitor	ID	Status	Name
a i	Reports	20482	4	SnapCenter Server Disaster Recovery
		20481	4	SnapCenter Server disaster recovery backup
•	Hosts	20480	×	SnapCenter Server disaster recovery backup
} •	Storage Systems	20475	~	Backup of Resource Group 'SQLSRV-09' with policy 'SQL-Hourly'
=	Settings	20474	~	Backup of Resource Group 'SQLSRV-05' with policy 'SQL-Hourly'
		20473	3	Backup of Resource Group 'OracleSrv_06' with policy 'Oracle-Hourly'
A	Alerts	20472	×	SnapCenter Server disaster recovery backup



- 6. Um SQL Server Restores von einem sekundären Storage zu aktivieren, müssen Sie die SnapCenter-Datenbank in den Disaster Recovery-Modus schalten. Dies wird als separate Operation durchgeführt und auf der Swagger API Webseite initiiert.
 - a. Navigieren Sie zum Abschnitt Disaster Recovery, und klicken Sie auf /4.6/disasterrecovery/storage.
 - b. Fügen Sie das Benutzerautorisierungs-Token ein.
 - c. Ändern Sie im Abschnitt SmSetDistasterRecoverySettingsRequest EnableDisasterRecover Bis true.
 - d. Klicken Sie auf Ausführen, um den Disaster Recovery-Modus für SQL Server zu aktivieren.

Name	Description
Token * required string	User authorization token
(header)	KIYxOg==rMXzS7EPIGRzTXjfton6Q+JoNGpueQt
SmSetDisasterRecoverySettingsRequest * required object	Parameters to enable or disable the DR mode
(body)	Edit Value Model
	{ "EnableDisasterRecovery": true }
Siehe Anmerkungen zu weiteren Vo	erfahren.

Wiederherstellung von Applikations-VMs mit vollständiger Veeam-Wiederherstellung

Importieren Sie vom sekundären Veeam-Server die Backups aus S3 Storage und stellen Sie SQL Server und Oracle VMs in Ihr VMware Cloud-Cluster wieder her.

So importieren Sie die Backups aus dem S3-Objekt, das Teil des Scale-out-Backup-Repositorys vor Ort war:

1. Gehen Sie zu Backup Repositories und klicken Sie im oberen Menü auf Repository hinzufügen, um den Assistenten zum Hinzufügen von Backup-Repositorys zu starten. Wählen Sie auf der ersten Seite des Assistenten als Backup-Repository-Typ Objekt-Storage aus.

Add B Select the	ackup Repository type of backup repository you want to add.	3
01111	Direct attached storage Microsoft Windows or Linux server with internal or direct attached storage. This configuration enables data movers to run directly on the server, allowing for fastest performance.	
1	Network attached storage Network share on a file server or a NAS device. When backing up to a remote share, we recommend that you select a gateway server located in the same site with the share.	
¥	Deduplicating storage appliance Dell EMC Data Domain, ExaGrid, HPE StoreOnce or Quantum DXi. If you are unable to meet the requirements of advanced integration via native appliance API, use the network attached storage option instead.	
	Object storage On-prem object storage system or a cloud object storage provider. Object storage can only be used as a Capaci Tier of scale-out backup repositories, backing up directly to object storage is not currently supported.	ty

2. Wählen Sie Amazon S3 als Objektspeichertyp aus.

Ð	ODJECT STORAGE Select the type of object storage you want to use as a backup repository.
R	S3 Compatible Adds an on-premises object storage system or a cloud object storage provider.
aws	Amazon S3 Adds Amazon cloud object storage. Amazon S3, Amazon S3 Glacier (including Deep Archive) and Amazon Snowball Edge are supported
٥	Google Cloud Storage Adds Google Cloud storage. Both Standard and Nearline storage classes are supported.
	IBM Cloud Object Storage Adds IBM Cloud object storage. S3 compatible versions of both on-premises and IBM Cloud storage offerings are supported.
Δ	Microsoft Azure Storage Adds Microsoft Azure cloud object storage. Microsoft Azure Blob Storage, Microsoft Azure Archive Storage and Microsoft Azure Data Box are supported.



4. Wählen Sie Ihre voreingegebenen Anmeldedaten aus der Dropdown-Liste aus, oder fügen Sie neue Anmeldedaten für den Zugriff auf die Cloud-Speicherressource hinzu. Klicken Sie auf Weiter, um fortzufahren.

lame	Credentials:
	AKIAX4H43ZT53YJXPY2Y (last edited: 33 days ago)
ccount	Manage cloud accounts
ucket	AWS region:
	Global
	Use the following gateway server:
	Use the following gateway server: EC2AMAZ-3POTKQV (Backup server)

5. Geben Sie auf der Bucket-Seite Datacenter, Bucket, Ordner und gewünschte Optionen ein. Klicken Sie Auf Anwenden.

Specify Am	azon S3 bucket to use.	
Name	Data center:	
	US East (N. Virginia)	
Account	Bucket:	
Bucket	ehcveeamrepo	Browse
Summary	Folder:	
Sammary	RTP	Browse
	Limit object storage consumption to: 10 TB This is a soft limit to help control your object storage spend. If the specified limit i already running backup offload tasks will be allowed to complete, but no new task	is exceeded, ks will be started
	 Limit object storage consumption to: 10 TB This is a soft limit to help control your object storage spend. If the specified limit i already running backup offload tasks will be allowed to complete, but no new task Make recent backups immutable for: 30 D days Protects backups from modification or deletion by ransomware, hackers or malicities 	is exceeded, ks will be started ious insiders usin
	 Limit object storage consumption to: 10 TB This is a soft limit to help control your object storage spend. If the specified limit i already running backup offload tasks will be allowed to complete, but no new task Make recent backups immutable for: 30 C days Protects backups from modification or deletion by ransomware, hackers or malicinative object storage capabilities. 	is exceeded, ks will be started ious insiders usin
	 Limit object storage consumption to: 10 TB This is a soft limit to help control your object storage spend. If the specified limit is already running backup offload tasks will be allowed to complete, but no new task Make recent backups immutable for: 30 to days Protects backups from modification or deletion by ransomware, hackers or malicinative object storage capabilities. Use infrequent access storage class (may result in higher costs) With lower price per GB but higher retrieval and early deletion fees, this storage class for long-term storage of GFS full backups. Avoid using it for short-term storage of 	is exceeded, ks will be started ious insiders usin ass is best suited f recent backups
	 Limit object storage consumption to: 10 TB This is a soft limit to help control your object storage spend. If the specified limit i already running backup offload tasks will be allowed to complete, but no new task Make recent backups immutable for: 30 C days Protects backups from modification or deletion by ransomware, hackers or malicinative object storage capabilities. Use infrequent access storage class (may result in higher costs) With lower price per GB but higher retrieval and early deletion fees, this storage of GFS full backups. Avoid using it for short-term storage of GFS full backups. Avoid using it for short-term storage of the storage capability zone (even lower price per GB, reduced retrieval and early deletion fees, the storage of the storage o	is exceeded, ks will be started ious insiders usir ass is best suited f recent backups isilience)

6. Wählen Sie abschließend Fertigstellen aus, um den Prozess abzuschließen und das Repository hinzuzufügen.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Backups aus dem S3-Repository zu importieren, das im vorherigen Abschnitt hinzugefügt wurde.

1. Wählen Sie aus dem S3-Backup-Repository die Option Backups importieren aus, um den Assistenten zum Importieren von Backups zu starten.

Backup Infrastructure	Q. Type in an object name to search	for 🗙
🖥 Backup Proxies	Name 1	Туре
Backup Repositories	Default Backup Repository	Windows
🕵 External Repositories	Solution Contract Storage repository 2	Amazon S3
Scale-out Repositories	S3 Backup Repositony	Amazon S3
Scale-out Backup Repository 2	Trial Perf Extend Rescan	iows
Service Providers	7- Import bac	ckups
SureBackup Application Groups L Virtual Labs	Q Maintenar Q Location	ncë mode
Managed Servers	Properties.	

2. Nachdem die Datenbankdatensätze für den Import erstellt wurden, wählen Sie Weiter und dann auf dem Übersichtsbildschirm Beenden, um den Importvorgang zu starten.

Please wait v	vhile we're preparing object storage repository.	
nport	Message	Duration
Summany	Starting infrastructure item update process	0:00:16
	Creating database records for repository	0:00:04

3. Nach Abschluss des Imports können Sie die VMs in das VMware Cloud Cluster wiederherstellen.

Name: Action type: nitiated by:	Configuration Database Resynchr Configuration Resynchronize EC2AMAZ-3POTKQV\vadmin	Status: Start time: End time:	Success 4/6/2022 3:01:30 PM 4/6/2022 3:04:57 PM	
Log				
Message				Duration
Starting	backup repositories synchronization			
C Enumera	ting repositories			
Second 1	repository			
S Processing capacity tier extent of S3 Backup Repository 2			0:03:23	
S3 Backup Repository: added 2 unencrypted			0:03:20	
S Importing backup 2 out of 2			0:03:15	
🕑 Backup r	epositories synchronization completed	successfully		
				-

Um SQL und Oracle Virtual Machines in VMware Cloud auf AWS Workload Domain/Cluster wiederherzustellen, führen Sie die folgenden Schritte aus.

1. Wählen Sie auf der Veeam-Startseite den Objektspeicher aus, der die importierten Backups enthält, wählen Sie die wiederherzustellenden VMs aus, und klicken Sie dann mit der rechten Maustaste, und wählen Sie die Option gesamte VM wiederherstellen aus.

Backup Tools The Backup Instant Instant Disk Entire Virtual VM Guest Application Recovery Recovery VM Disks Files Files * Items * Restore	Azon Microsoft Google C2 Azure laas CE Restore to Cloud Actions		
Home	Q. Type in an object name to search for	×	
Sobs Backup	Job Name 1 Second Servers	Creation Time 3/27/2022 1:00 AM 3/27/2022 1:00 AM	Res
Cobject Storage (Imported)	SQLSRV-01	Instant recovery	11
La success	SQLSRV-04 문 다 SQLSRV-05 소 다 SQLSRV-06 유 다 SQLSRV-07	Restore entire VM Restore virtual disks Restore VM files Restore guest files	1 1 1
	☐ SQLSRV-08 ☐ SQLSRV-09 ☐ SQLSRV-10 ♠	Restore to Amazon EC2 Restore to Microsoft Azure Restore to Google CE	1
	2	Export backup Delete from disk	

2. Ändern Sie auf der ersten Seite des Assistenten zur vollständigen VM-Wiederherstellung die VMs, die gesichert werden sollen, falls gewünscht, und wählen Sie Weiter.

irtual Machines	Virtual machines to restor	re: for instant lookun		_
estore Mode	Name	Size	Restore point	Add
ecure Restore	SQLSRV-04	62.7 GB	less than a day ago (1:03 AM	Point
ummary				Remove

3. Wählen Sie auf der Seite Wiederherstellungsmodus die Option Wiederherstellen an einem neuen Speicherort oder mit anderen Einstellungen.

Full VM Restore	×
Restore Mode Specify whether	selected VMs should be restored back to the original location, or to a new location or with different settings.
Virtual Machines Restore Mode	 Restore to the original location Quickly initiate the restore of selected VM to its original location, with the original name and settings. This option minimizes the chance of user input error.
Host Resource Pool	Restore to a new location, or with different settings Customize the restored VM location, and change its settings. The wizard will automatically populate all controls with the original VM settings as the defaults.
Datastore Folder	 Staged restore Run the selected VM directly from backup files in the isolated DataLab to make changes to the guest OS or applications prior to placing the VM into production environment.
Network Secure Restore	Pick proxy to use
Summary	
	Quick rollback (restore changed blocks only) Allows for quick VM recovery in case of guest OS software problem; or user error. Do not use this option when recovering from disaster caused by hardware or storage issue, or power loss.
	< Previous Next > Finish Cancel

4. Wählen Sie auf der Host-Seite den Ziel-ESXi-Host oder das Ziel-Cluster aus, auf dem die VM wiederhergestellt werden soll.

Host By default origin	Select hort:	[63]	ting desired VM and clickin
Virtual Machines Restore Mode	✓ The Hosts ✓ The West of the Subscription of the Subsc		sst or cluster
Host			
Resource Pool			
Datastore			
Folder			
Network			
Secure Restore			
Summary			
	ma .		11-4
	E曽・ Type in an object name to search for	Q	Host
	OK	Cancel	man Card

5. Wählen Sie auf der Seite Datastores den Speicherort des Ziel-Datenspeichers für die Konfigurationsdateien und die Festplatte aus.

clicking Datasto	re or Disk Type. Use multi-select (Ctrl-cl	ick and Shift-	click) to select multiple VMs at	once.
Virtual Machines	Files location:			
Restore Mode	File SQLSRV-04	Size	Datastore	Disk type
Host	Configuration files		WorkloadDatastore (VM	
	Hard disk 1 (SQLSR	100 GB	WorkloadDatastore (VM	Same as source
Resource Pool				
Datastore				
Folder				
letwork				
ecure Restore				
ummary				
	Select multiple VMs to apply set	tings in bulk.	Da	atastore Disk Type.

6. Ordnen Sie auf der Seite Netzwerk die ursprünglichen Netzwerke auf der VM den Netzwerken im neuen Zielverzeichnis zu.

Virtual Machines	Network connections:		
Restore Mode	Source	Target	
	SQLSRV-04		
Host	Management 181 (DSwitch)	Not connected	
	Data - A - 3374 (DSwitch)	Not connected	
Resource Pool	Data - B - 3375 (DSwitch)	Not connected	
atastore			
Jubicon			
Folder			
Network			
Secure Restore			
ummary			



7. Wählen Sie aus, ob die wiederhergestellte VM nach Malware gescannt werden soll, überprüfen Sie die Übersichtsseite, und klicken Sie auf Fertig stellen, um die Wiederherstellung zu starten.

Stellen Sie SQL Server Applikationsdaten wieder her

Das folgende Verfahren enthält Anweisungen zur Wiederherstellung eines SQL Servers in VMware Cloud Services in AWS im Falle eines Ausfalls, durch den der Betrieb des lokalen Standorts gewährleistet wird.

Es wird davon ausgegangen, dass die folgenden Voraussetzungen abgeschlossen sind, um mit den Wiederherstellungsschritten fortzufahren:

- 1. Die Windows-Server-VM wurde mithilfe von Veeam Full Restore in VMware Cloud SDDC wiederhergestellt.
- Es wurde ein sekundärer SnapCenter-Server eingerichtet, und die Wiederherstellung und Konfiguration von SnapCenter Datenbanken wurden anhand der im Abschnitt beschriebenen Schritte abgeschlossen "Zusammenfassung des SnapCenter-Backup- und Restore-Prozesses"

Nach Abschluss der Wiederherstellung der VM müssen Sie Netzwerke und andere Elemente konfigurieren, die für die erneute Erkennung der Host-VM in SnapCenter konfiguriert werden.

- 1. Weisen Sie neue IP-Adressen für Management und iSCSI oder NFS zu.
- 2. Verbinden Sie den Host mit der Windows Domain.
- 3. Fügen Sie die Hostnamen zum DNS oder zur Hosts-Datei auf dem SnapCenter-Server hinzu.



Wenn das SnapCenter-Plug-in mit anderen Domänenanmeldeinformationen bereitgestellt wurde als die aktuelle Domäne, müssen Sie das Anmeldekonto für den Plug-in für Windows-Dienst auf der SQL Server-VM ändern. Starten Sie nach dem Ändern des Anmelde-Kontos den SnapCenter SMCore, das Plug-in für Windows und das Plug-in für SQL Server-Dienste neu.



Damit die wiederhergestellten VMs in SnapCenter automatisch wieder aufgeermittelt werden können, muss der FQDN mit der VM übereinstimmen, die ursprünglich der SnapCenter vor Ort hinzugefügt wurde.

Konfigurieren Sie FSX-Speicher für SQL Server Restore

Um den Disaster Recovery-Prozess für eine SQL Server VM durchzuführen, müssen Sie die bestehende SnapMirror Beziehung vom FSX Cluster durchbrechen und den Zugriff auf das Volume gewähren. Um das zu tun, führen Sie folgende Schritte durch.

1. Um die vorhandene SnapMirror Beziehung für die SQL Server-Datenbank und Protokoll-Volumes zu unterbrechen, führen Sie den folgenden Befehl aus der FSX-CLI aus:

FSx-Dest::> snapmirror break -destination-path DestSVM:DestVolName

2. Gewähren Sie den Zugriff auf die LUN, indem Sie eine Initiatorgruppe erstellen, die den iSCSI-IQN der Windows VM des SQL Servers enthält:

FSx-Dest::> igroup create -vserver DestSVM -igroup igroupName
-protocol iSCSI -ostype windows -initiator IQN

3. Schließlich ordnen Sie die LUNs der Initiatorgruppe zu, die Sie gerade erstellt haben:

FSx-Dest::> lun mapping create -vserver DestSVM -path LUNPath igroup
igroupName

4. Um den Namen des Pfads zu finden, führen Sie den aus lun show Befehl.

Richten Sie Windows VM für iSCSI-Zugriff ein und ermitteln Sie die Dateisysteme

- 1. Richten Sie von der SQL Server-VM aus Ihren iSCSI-Netzwerkadapter ein, um mit der VMware-Portgruppe zu kommunizieren, die mit Konnektivität zu den iSCSI-Zielschnittstellen auf Ihrer FSX-Instanz eingerichtet wurde.
- 2. Öffnen Sie das Dienstprogramm iSCSI Initiator Properties, und löschen Sie die alten Verbindungseinstellungen auf den Registerkarten Discovery, Favorite Targets und Targets.
- Suchen Sie die IP-Adresse(n) f
 ür den Zugriff auf die logische iSCSI-Schnittstelle auf der FSX-Instanz/dem FSX-Cluster. Sie finden sie in der AWS Konsole unter Amazon FSX > ONTAP > Storage Virtual Machines.

Endpoints	
Management DNS name	Management IP address
svm-045c077375d3d9799.fs-0ae40e08acc0dea67.fsx.us-east-1.amazonaws.com	198.19.254.53
NFS DNS name svm-045c077375d3d9799.fs-0ae40e08acc0dea67.fsx.us-east-1.amazonaws.com	NFS IP address 198.19.254.53
iSCSI DNS name	iSCSI IP addresses
iscsi.svm-045c077375d3d9799.fs-0ae40e08acc0dea67.fsx.us-east-1.amazonaws.com	172.30.15.101, 172.30.14.49

4. Klicken Sie auf der Registerkarte Erkennung auf Portal ermitteln, und geben Sie die IP-Adressen für Ihre FSX-iSCSI-Ziele ein.

argets	Discovery	Favorite Targets	Volumes and Devices	RADIUS	Configuration
Targe	t portals			-	
The s	ystem will lo	ok for Targets on fo	llowing portals:		Refresh
Addr	ess	Port	Adapter	IP address	
To ar	id a target p	ortal dick Discover	Portal	Dierr	war Portal
10 40	iu a taiget p	or tal, cick discover	POI da.	Disco	over Portai
	mours a tara	at portal calect the	address above and	1	10000000

Discover Target Portal	×
Enter the IP address or DNS nar want to add.	me and port number of the portal you
To change the default settings of the Advanced button.	of the discovery of the target portal, click
To change the default settings of the Advanced button. IP address or DNS name:	of the discovery of the target portal, dick Port: (Default is 3260.)

5. Klicken Sie auf der Registerkarte Ziel auf Verbinden, wählen Sie gegebenenfalls Multi-Path aktivieren für Ihre Konfiguration aus, und klicken Sie dann auf OK, um eine Verbindung zum Ziel herzustellen.

argets	Discovery	Favorite Targets	Volumes and Devices	RADIUS	Configuration
Quick (Connect				
To disc DNS na	cover and log ame of the ta	g on to a target usin arget and then dick	g a basic connection, to Quick Connect.	ype the IP	address or
Target	:			Qu	uick Connect
Discove	ered targets				
					Refresh
Name	:			Status	
ign. 1	992-08.com.	netapp:sn.5918b03	8f9ef411ecb007495	Inactive	
					•
					1
		1			1
To con click Co	nect using a	dvanced options, se	elect a target and then		1 Connect
To con click Co	nect using a onnect.	dvanced options, se	elect a target and then		Connect
To con click Co To th	nect using a onnect. onnect To Ta	dvanced options, se arget	elect a target and then		Connect
To con dick Co To th Fo Ta	onnect using a onnect. onnect To Ta arget name:	dvanced options, se arget	elect a target and then		Connect X
To con dick Co To th Fo Se 99	onnect using a onnect. onnect To Ta arget name: 2-08.com.ne	dvanced options, se arget etapp:sn.5918b03f9	elect a target and then Def411ecb0074956fb75	f45c:vs.6	Connect ×
To con dick Co th Fc Ta se 99 Fc Ta	onnect using a onnect. onnect To Ta arget name: 2-08.com.ne Add this con	dvanced options, se arget etapp:sn.5918b03f9 nection to the list o	elect a target and then Def411ecb0074956fb75 f Favorite Targets.	f45c:vs.6	Connect
To con dick Co th Co Fc Ta se 99 Fc 19 Fc	onnect using a onnect. onnect To Ta arget name: 2-08.com.ne 2-08.com.ne Add this con This will mak connection e	dvanced options, se arget etapp:sn.5918b03f9 nection to the list o e the system autom	elect a target and then ef411ecb0074956fb75 f Favorite Targets. natically attempt to rest puter restarts.	f45c:vs.6 ore the	Connect
To con dick Co th Co Fo Ta se 99 Fo th 2	anect using a onnect. onnect To Ta arget name: 2-08.com.ne Add this con This will mak connection e Enable multi-	dvanced options, se arget etapp:sn.5918b03f9 nection to the list o e the system auton every time this comp -path	elect a target and then Def411ecb0074956fb75 f Favorite Targets. natically attempt to rest puter restarts.	f45c:vs.6 ore the	Connect
To con dick Co th Co Fo Ta se 99 Fo 99 th 9	nect using a onnect. onnect To Ta arget name: 2-08.com.ne Add this con This will mak connection e Enable multi- dvanced	dvanced options, se arget etapp:sn.5918b03f9 nection to the list o re the system autom every time this comp -path 2	elect a target and then Def411ecb0074956fb75 f Favorite Targets. natically attempt to rest puter restarts.	f45c:vs.6 ore the	Connect

6. Öffnen Sie das Computer Management-Dienstprogramm, und bringen Sie die Laufwerke online. Vergewissern Sie sich, dass sie die gleichen Laufwerksbuchstaben wie zuvor gehalten haben.

Disk 1		
STO OR GR	MSSQL_DATA (E:)	
Online	Healthy (Primary Partition)	
	reality (rinner) runnion	
	<u>'</u>	
*O Disk 2		
Basic		
99.98 GB	Online	
Offine U	Descrition	
	Properties	
	Hele	

1. Öffnen Sie in der SQL Server VM Microsoft SQL Server Management Studio, und wählen Sie Attach aus, um den Prozess der Verbindung zur Datenbank zu starten.



2. Klicken Sie auf Hinzufügen, und navigieren Sie zu dem Ordner, der die primäre SQL Server-Datenbankdatei enthält, wählen Sie sie aus, und klicken Sie auf OK.

🛢 Locate Database Files - S	QLSRV-01		1.00	×
Database Data File location:	E:\MSSQL 2019\MSSQL15.MS	SQLSERVEF 🖒		2
C: SRECYCLE.BIN SRECYCLE.BIN MSSQL 2019 MSSQL 15.MSS MSSQL DATA System Volume Infor F:	QLSERVER mation	01.mdf		
	- 11			
File name: SQI	.HC01_01.mdf	Database Data F	iles(*.mdf)	~

- 3. Wenn sich die Transaktionsprotokolle auf einem separaten Laufwerk befinden, wählen Sie den Ordner aus, der das Transaktionsprotokoll enthält.
- 4. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf OK, um die Datenbank anzuhängen.



Bestätigen Sie die SnapCenter-Kommunikation mit dem SQL Server-Plug-in

Wenn die SnapCenter Datenbank wieder in den vorherigen Status zurückversetzt wurde, werden die SQL Server Hosts automatisch erneut erkannt. Damit dies korrekt funktioniert, beachten Sie die folgenden Voraussetzungen:

- SnapCenter muss im Disaster Recovery-Modus platziert werden. Dies kann über die Swagger API oder in den globalen Einstellungen unter Disaster Recovery erreicht werden.
- Der FQDN des SQL-Servers muss mit der Instanz identisch sein, die im lokalen Datacenter ausgeführt wurde.
- Die ursprüngliche SnapMirror Beziehung muss unterbrochen werden.
- Die LUNs, die die Datenbank enthalten, müssen auf die SQL Server-Instanz und die angehängte Datenbank eingebunden werden.

Um zu überprüfen, ob sich SnapCenter im Disaster Recovery-Modus befindet, navigieren Sie über den SnapCenter Web-Client zu Einstellungen. Wechseln Sie zur Registerkarte Globale Einstellungen und klicken Sie dann auf Disaster Recovery. Stellen Sie sicher, dass das Kontrollkästchen Disaster Recovery aktivieren aktiviert ist.

	letApp Snap(Center®		
۲		Global Settings	Policies	Users and Access
	Dashboard			
9	Resources	Global Settings	;	
•	Monitor			
M	Reports	Hypervisor Setti	ngs 🚺	
A	Hosts	Notification Ser	ver Settings	0
ł	Storage Systems	Configuration Se	ettings 🚺	
÷	Settings	Purge Jobs Setti	ngs 🚺	
A	Alerts	Domain Setting	0	
		CA Certificate Se	ettings 🚺	
		Disaster Recove	ry 🕕	
		Enable Disas	ter Recover <mark>y</mark>	Apply

Stellen Sie Oracle Applikationsdaten wieder her

Das folgende Verfahren enthält Anweisungen zur Wiederherstellung von Oracle Applikationsdaten in VMware Cloud Services in AWS bei einem Ausfall, der den Betrieb des lokalen Standorts erübrigt.

Führen Sie die folgenden Voraussetzungen aus, um mit den Wiederherstellungsschritten fortzufahren:

- 1. Die Oracle Linux-Server-VM wurde mithilfe von Veeam Full Restore in VMware Cloud SDDC wiederhergestellt.
- Es wurde ein sekundärer SnapCenter-Server erstellt, und die SnapCenter-Datenbank und -Konfigurationsdateien wurden anhand der in diesem Abschnitt beschriebenen Schritte wiederhergestellt "Zusammenfassung des SnapCenter-Backup- und Restore-Prozesses"

FSX für Oracle Restore konfigurieren – Unterbrechung der SnapMirror Beziehung

Damit die sekundären Storage-Volumes, die auf der FSxN-Instanz gehostet werden, auf die Oracle Server zugreifen können, müssen Sie die bestehende SnapMirror-Beziehung unterbrechen.

1. Nach der Anmeldung bei der FSX-CLI führen Sie den folgenden Befehl aus, um die Volumes anzuzeigen, die nach dem richtigen Namen gefiltert wurden.

```
FSx-Dest::> volume show -volume VolumeName*
FsxId0ae40e08acc0dea67::> volume show -volume oraclesrv 03*
         Volume
Vserver
                      Aggregate
                                   State
                                              Type
                                                         Size Available Used%
ora svm dest
         oraclesrv_03_u01_dest
                      aggrl
                                   online
                                              DP
                                                        100GB
                                                                 93.12GB
                                                                            6%
ora svm dest
         oraclesrv 03 u02 dest
                                              DP
                                                        200GB
                                                                 34.98GB
                                                                           82%
                      aggrl
                                   online
ora svm dest
         oraclesrv 03 u03 dest
                                              DP
                                                        150GB
                                                                 33.37GB
                                                                           778
                      aggrl
                                   online
3 entries were displayed.
FsxId0ae40e08acc0dea67::>
```

2. Führen Sie den folgenden Befehl aus, um die bestehenden SnapMirror Beziehungen zu unterbrechen.

FSx-Dest::> snapmirror break -destination-path DestSVM:DestVolName

FsxId0ae40e08acc0dea67::> snapmirror break -destination-path ora_svm_dest:oraclesrv_03_u02_dest Operation succeeded: snapmirror break for destination "ora_svm_dest:oraclesrv_03_u02_dest".

FsxId0ae40e08acc0dea67::> snapmirror break -destination-path ora_svm_dest:oraclesrv_03_u03_dest Operation succeeded: snapmirror break for destination "ora_svm_dest:oraclesrv_03_u03_dest".

3. Aktualisieren Sie den Verbindungspfad im Amazon FSX Web-Client:

FSx > Volumes > fsvol-01167370e9b7aefa0 oraclesrv_03_u01_dest (fsvol-01167370e9b7aefa0) Attach Actions 🔺 Update volume Summary Create backup Delete volume Volume ID Creation time SVM ID 2022-03-08T14:52:09-05:00 svm-02b2ad25c6b2e5bc2 fsvol-01167370e9b7aefa0 🗇 Lifecycle state Junction path Volume name ⊘ Created - 🗇 oraclesrv_03_u01_dest Volume type Tiering policy name UUID ONTAP SNAPSHOT_ONLY 3d7338ce-9f19-11ecb007-4956fb75f45c Size Tiering policy cooling period (days) 100.00 GB 🗇 2 File system ID fs-0ae40e08acc0dea67 Storage efficiency enabled Disabled Resource ARN arn:aws:fsx:useast-1:541696183547:volume/fs-0ae40e08acc0dea67/fsvol-01167370e9b7aefa0 🗇

4. Fügen Sie den Namen des Verbindungspfads hinzu, und klicken Sie auf Aktualisieren. Geben Sie diesen Verbindungspfad an, wenn Sie das NFS Volume vom Oracle Server mounten.

Update volume

Junction path

/oraclesrv_03_u01_dest

The location within your file system where your volume will be mounted.

Volume size

102400

Minimum 20 MiB; Maximum 104857600 MiB

Storage efficiency

Select whether you would like to enable ONTAP storage efficiencies on your volume: deduplication, compression, and compaction.

Capacity pool tiering policy	ur data to lower-cost capacity pool storage
Snapshot Only	di data to tower-cost capacity pool storage.
Shapshot Only	

\$

In Cloud Manager erhalten Sie den Mount-Befehl mit der richtigen NFS-LIF-IP-Adresse zum Mounten der NFS-Volumes, die die Oracle-Datenbankdateien und -Protokolle enthalten.

1. Rufen Sie in Cloud Manager die Liste der Volumes für Ihr FSX-Cluster auf.

HCApps	Overview	Volumes			
	50 volume	<u>!S</u>			
	Volum	ne Name ‡	State	Storage VM	Disk Type
	oracle u02_d	srv_02_ est	 Online 	ora_svm_dest	SSD
	oracle u03_d	srv_02_ est	 Online 	ora_svm_dest	SSD
	oracle u01_d	srv_03_ est	• Online	ora_svm_dest	SSD

2. Wählen Sie im Aktivitätsmenü Mount Command aus, um den Mount-Befehl anzuzeigen und zu kopieren, der auf unserem Oracle Linux-Server verwendet werden soll.

letApp	Information	or 🗸		
	Edit			
	Clone			
	Restore from Snapshot copy			
	Create a Snapshot copy			
Capacity Pool U	Mount Command			
0 B	Change Tiering Policy			
0 B	Delete			
	Snapshot			
Go to your linux m	Mount Volume NFS oraclesrv_03_u01_dest achine and enter this mount comm	and		
Mount Command				
	mount 198.19.254.180:/oraclesrv 03 u01 dest <dest d<="" td=""></dest>			

FSx-Dest::> mount -t oracle server ip:/junction-path

Wiederholen Sie diesen Schritt für jedes mit den Oracle Datenbanken verbundene Volume.



Um den NFS-Mount beim Neustart persistent zu machen, bearbeiten Sie den /etc/fstab Datei zum Einschließen der Mount-Befehle.

5. Starten Sie den Oracle-Server neu. Die Oracle Datenbanken sollten normal gestartet werden und zur Verwendung verfügbar sein.

Failback

Sobald der in dieser Lösung beschriebene Failover-Prozess erfolgreich abgeschlossen ist, setzen SnapCenter und Veeam ihre Backup-Funktionen in AWS wieder ein. FSX für ONTAP ist jetzt als primärer Storage vorgesehen und keine bestehenden SnapMirror Beziehungen zum ursprünglichen lokalen Datacenter vorhanden. Nachdem die normale Funktion wieder aufgenommen wurde, können Daten mit einem Prozess wie in dieser Dokumentation beschrieben in das lokale ONTAP Storage-System gespiegelt werden.

Wie in dieser Dokumentation auch dargestellt, können Sie SnapCenter so konfigurieren, dass die Applikationsdaten-Volumes von FSX für ONTAP auf ein ONTAP Storage-System vor Ort gespiegelt werden. Ähnlich lässt sich Veeam für die Replizierung von Backup-Kopien in Amazon S3 konfigurieren. Dazu wird ein Scale-out-Backup-Repository verwendet, damit diese Backups einem Veeam Backup-Server im lokalen Datacenter zugänglich sind.

Failback liegt außerhalb des Umfangs dieser Dokumentation, aber Failback unterscheidet sich wenig von dem hier beschriebenen Prozess.

Schlussfolgerung

Der in dieser Dokumentation vorgestellte Anwendungsfall konzentriert sich auf bewährte Disaster-Recovery-Technologien, die die Integration von NetApp und VMware hervorheben. NetApp ONTAP Storage-Systeme bieten bewährte Technologien zur Datenspiegelung. Damit können Unternehmen Disaster-Recovery-Lösungen entwerfen, die sich sowohl vor Ort als auch ONTAP Technologien in Verbindung mit den führenden Cloud-Providern befinden.

FSX für ONTAP auf AWS ermöglicht eine nahtlose Integration in SnapCenter und SyncMirror zur Replizierung von Applikationsdaten in die Cloud. Veeam Backup & Replication ist eine weitere bekannte Technologie, die sich gut in NetApp ONTAP Storage-Systeme integrieren lässt und Failover auf nativen vSphere Storage bietet.

Diese Lösung stellte eine Disaster-Recovery-Lösung dar, bei der Storage von einem ONTAP-System, das SQL Server und Oracle-Applikationsdaten hostet, verwendet wurde. SnapCenter mit SnapMirror ist eine benutzerfreundliche Lösung für den Schutz von Applikations-Volumes auf ONTAP Systemen und die Replizierung auf FSX oder CVO in der Cloud. SnapCenter ist eine DR-fähige Lösung für den Failover aller Applikationsdaten zu VMware Cloud auf AWS.

Wo Sie weitere Informationen finden

Sehen Sie sich die folgenden Dokumente und/oder Websites an, um mehr über die in diesem Dokument beschriebenen Informationen zu erfahren:

Links zur Lösungsdokumentation
"NetApp Lösungen"

Veeam Backup & Restore in VMware Cloud mit Amazon FSX for ONTAP

Autor: Josh Powell – NetApp Solutions Engineering

Überblick

Veeam Backup & Replication ist eine effektive und zuverlässige Lösung für den Schutz von Daten in der VMware Cloud. Diese Lösung zeigt die ordnungsgemäße Einrichtung und Konfiguration für den Einsatz von Veeam Backup and Replication für das Backup und die Wiederherstellung von Applikations-VMs auf FSX für ONTAP-NFS-Datastores in VMware Cloud.

VMware Cloud (in AWS) unterstützt die Verwendung von NFS-Datastores als ergänzenden Storage und FSX für NetApp ONTAP ist eine sichere Lösung für Kunden, die große Datenmengen für ihre Cloud-Applikationen speichern müssen, die unabhängig von der Anzahl der ESXi-Hosts im SDDC-Cluster skalierbar sind. Dieser integrierte AWS Storage-Service bietet hocheffizienten Storage mit allen herkömmlichen NetApp ONTAP Funktionen.

Anwendungsfälle

Diese Lösung eignet sich für folgende Anwendungsfälle:

- Backup und Restore von Windows und Linux Virtual Machines, die in VMC gehostet werden, mithilfe von FSX für NetApp ONTAP als Backup-Repository
- Backup und Restore von Applikationsdaten von Microsoft SQL Server mithilfe von FSX für NetApp ONTAP als Backup-Repository.
- Backup und Restore von Oracle Applikationsdaten mit FSX für NetApp ONTAP als Backup-Repository.

NFS-Datastores mit Amazon FSX for ONTAP

Alle Virtual Machines in dieser Lösung befinden sich in ergänzenden NFS-Datastores für FSX for ONTAP. Die Verwendung von FSX for ONTAP als ergänzender NFS-Datastore bringt mehrere Vorteile mit sich. Sie können beispielsweise:

- Erstellen Sie ein skalierbares und hochverfügbares Filesystem in der Cloud, ohne dass aufwändige Einrichtung und Verwaltung erforderlich sind.
- Die Integration in Ihre bestehende VMware-Umgebung ermöglicht Ihnen, vertraute Tools und Prozesse für das Management Ihrer Cloud-Ressourcen zu verwenden.
- ONTAP bietet erweiterte Datenmanagementfunktionen wie Snapshots und Replizierung, die zur Sicherung und Verfügbarkeit der Daten genutzt werden können.

Diese Liste enthält die allgemeinen Schritte, die erforderlich sind, um Veeam Backup & Replication zu konfigurieren, Backup- und Restore-Jobs mithilfe von FSX für ONTAP als Backup-Repository auszuführen und Restores von SQL Server- und Oracle-VMs und -Datenbanken durchzuführen:

- 1. Das FSX für ONTAP-Dateisystem erstellen, das als iSCSI-Backup-Repository für Veeam Backup & Replication verwendet werden kann
- 2. Einsatz von Veeam Proxy zur Verteilung von Backup-Workloads und zum Mounten von iSCSI-Backup-Repositorys auf FSX für ONTAP
- 3. Konfigurieren Sie Veeam Backup Jobs für die Sicherung virtueller SQL Server-, Oracle-, Linux- und Windows-Maschinen.
- 4. Stellen Sie Virtual Machines und einzelne Datenbanken von SQL Server wieder her.
- 5. Stellen Sie Oracle Virtual Machines und individuelle Datenbanken wieder her.

Voraussetzungen

Der Zweck dieser Lösung besteht darin, die Datensicherung von Virtual Machines zu demonstrieren, die in der VMware Cloud ausgeführt werden und sich in NFS-Datenspeichern befinden, die von FSX for NetApp ONTAP gehostet werden. Bei dieser Lösung wird vorausgesetzt, dass die folgenden Komponenten konfiguriert und einsatzbereit sind:

- 1. FSX für ONTAP-Dateisystem mit einem oder mehreren NFS-Datastores verbunden mit VMware-Cloud.
- 2. Microsoft Windows Server VM mit installierter Veeam Backup & Replication Software
 - Der vCenter-Server wurde vom Veeam Backup & Replication-Server unter Verwendung seiner IP-Adresse oder eines vollständig qualifizierten Domänennamens erkannt.
- 3. Microsoft Windows Server VM, die während der Lösungsbereitstellung mit Veeam Backup Proxy-Komponenten installiert werden soll.
- 4. Microsoft SQL Server VMs mit VMDKs und Applikationsdaten auf FSX für ONTAP NFS-Datastores. Für diese Lösung hatten wir zwei SQL-Datenbanken auf zwei separaten VMDKs.
 - Hinweis: Als Best Practice werden Datenbank- und Transaktions-Log-Dateien auf separaten Laufwerken platziert, da dies die Performance und Zuverlässigkeit verbessert. Dies liegt zum Teil daran, dass Transaktions-Logs sequenziell geschrieben werden, während Datenbankdateien zufällig geschrieben werden.
- 5. Oracle Database VMs mit VMDKs und Applikationsdaten auf FSX für ONTAP NFS-Datastores.
- 6. Linux- und Windows-File-Server-VMs mit VMDKs, die auf FSX für ONTAP-NFS-Datastores liegen.
- 7. Veeam benötigt spezielle TCP Ports für die Kommunikation zwischen Servern und den Komponenten in der Backup-Umgebung. Auf den Komponenten der Veeam Backup-Infrastruktur werden automatisch die erforderlichen Firewall-Regeln erstellt. Eine vollständige Liste der Anforderungen an den Netzwerkport finden Sie im Abschnitt Ports des "Veeam Backup and Replication User Guide for VMware vSphere".

Übergeordnete Architektur

Die Test-/Validierung dieser Lösung wurde in einem Labor durchgeführt, das in der endgültigen Implementierungsumgebung eventuell nicht übereinstimmt. Weitere Informationen finden Sie in den folgenden

Abschnitten.



Hardware-/Software-Komponenten

Der Zweck dieser Lösung besteht darin, die Datensicherung von Virtual Machines zu demonstrieren, die in der VMware Cloud ausgeführt werden und sich in NFS-Datenspeichern befinden, die von FSX for NetApp ONTAP gehostet werden. Bei dieser Lösung wird davon ausgegangen, dass die folgenden Komponenten bereits konfiguriert und einsatzbereit sind:

- Microsoft Windows VMs auf einem FSX für ONTAP NFS Datastore
- · Linux (CentOS) VMs auf einem FSX für ONTAP NFS-Datenspeicher
- Microsoft SQL Server VMs auf einem FSX f
 ür ONTAP NFS-Datastore
 - Zwei Datenbanken, die auf separaten VMDKs gehostet werden
- Oracle VMs auf einem FSX für ONTAP-NFS-Datastore

Lösungsimplementierung

In dieser Lösung stellen wir detaillierte Anweisungen für die Implementierung und Validierung einer Lösung bereit, die Veeam Backup and Replication verwendet, um Backup und Recovery von virtuellen File-Server-Maschinen mit SQL Server, Oracle und Windows und Linux in einem VMware Cloud SDDC on AWS durchzuführen. Die Virtual Machines in dieser Lösung befinden sich in einem ergänzenden NFS-Datastore, der von FSX for ONTAP gehostet wird. Darüber hinaus wird ein separates Filesystem für FSX für ONTAP verwendet, um iSCSI-Volumes zu hosten, die für Veeam Backup-Repositorys verwendet werden.

Wir werden FSX für die Erstellung von ONTAP-Dateisystemen durchgehen, iSCSI-Volumes für die Verwendung als Backup-Repositorys mounten, Backup-Jobs erstellen und ausführen und VM- und Datenbank-Restores durchführen.

Nähere Informationen zu FSX für NetApp ONTAP finden Sie im "FSX for ONTAP Benutzerhandbuch".

Detaillierte Informationen zu Veeam Backup and Replication finden Sie im "Technische Dokumentation Des Veeam Help Center" Standort.

Hinweise zu Überlegungen und Einschränkungen bei der Verwendung von Veeam Backup and Replication mit VMware Cloud on AWS finden Sie unter "VMware Cloud on AWS und VMware Cloud on Dell EMC Support. Überlegungen und Einschränkungen".

Implementieren des Veeam Proxy-Servers

Ein Veeam-Proxyserver ist eine Komponente der Veeam Backup & Replication-Software, die als Vermittler zwischen der Quelle und dem Backup- oder Replikationsziel fungiert. Der Proxy-Server hilft bei der Optimierung und Beschleunigung der Datenübertragung während von Backup-Jobs durch lokale Verarbeitung von Daten und kann verschiedene Transportmodi nutzen, um über VMware vStorage APIs for Data Protection oder über direkten Speicherzugriff auf Daten zuzugreifen.

Bei der Auswahl eines Veeam Proxy-Server-Designs müssen die Anzahl der gleichzeitigen Aufgaben und der gewünschte Transportmodus oder die Art des Storage-Zugriffs berücksichtigt werden.

Informationen zur Dimensionierung der Anzahl von Proxy-Servern und zu deren Systemanforderungen finden Sie im "Veeam VMware vSphere Best Practice Guide".

Der Veeam Data Mover ist eine Komponente des Veeam Proxy Servers und verwendet einen Transport Mode als Methode, um VM-Daten von der Quelle zu erhalten und an das Ziel zu übertragen. Der Transportmodus wird während der Konfiguration des Backup-Jobs festgelegt. Mithilfe des direkten Storage-Zugriffs ist es möglich, die Effizienz von Backups von NFS-Datenspeichern zu erhöhen.

Weitere Informationen zu den Transportmodi finden Sie im "Veeam Backup and Replication User Guide for VMware vSphere".

Im folgenden Schritt behandeln wir die Bereitstellung des Veeam Proxy Servers auf einer Windows VM im VMware Cloud SDDC.

Implementieren Sie Veeam Proxy für die Verteilung von Backup-Workloads

In diesem Schritt wird der Veeam Proxy auf einer vorhandenen Windows-VM bereitgestellt. So können Backup-Jobs zwischen dem primären Veeam Backup-Server und dem Veeam Proxy verteilt werden.

- 1. Öffnen Sie auf dem Veeam Backup and Replication Server die Administrationskonsole und wählen Sie im unteren linken Menü **Backup Infrastructure** aus.
- 2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf **Backup-Proxies** und klicken Sie auf **Add VMware Backup Proxy...**, um den Assistenten zu öffnen.



- 3. Klicken Sie im Add VMware Proxy Wizard auf die Schaltfläche Add New..., um einen neuen Proxyserver hinzuzufügen.
- 4. Wählen Sie diese Option, um Microsoft Windows hinzuzufügen, und befolgen Sie die Anweisungen zum Hinzufügen des Servers:
 - · Geben Sie den DNS-Namen oder die IP-Adresse ein
 - Wählen Sie ein Konto aus, das für Anmeldeinformationen auf dem neuen System verwendet werden soll, oder fügen Sie neue Anmeldeinformationen hinzu
 - Überprüfen Sie die zu installierenden Komponenten und klicken Sie dann auf Apply, um die Bereitstellung zu starten

Vame	Message	Duration
Sectionstate	Starting infrastructure item update process	0:00:03
Liedentials	Collecting hardware info	
Review	Detecting operating system	
	🖉 Detecting OS version	
Apply	🖉 Creating temporary folder	
	Package VeeamTransport.msi has been uploaded	0:00:05
summary	🖉 Package VeeamGuestAgent_x86.msi has been uploaded	
	💙 Package VeeamGuestAgent_x64.msi has been uploaded	
	🛛 Package VeeamLogBackupService_x86.msi has been uploaded	0:00:01
	Package VeeamLogBackupService_x64.msi has been uploaded	
	Installing package Transport	0:00:19

5. Wählen Sie im Assistenten **New VMware Proxy** einen Transportmodus aus. In unserem Fall haben wir uns für **Automatische Auswahl** entschieden.

Server	Transport Mode X	
Managed Se	Backup proxy transport mode:	ux servers added to the
erver affic Rules	Automatic selection Data retrieval mode is selected automatically by analyzing backup proxy configuration and reachable VMFS and NFS datastores. Transport modes allowing for direct storage access will be used whenever possible.	2/2022 9 ~ Add New
pply ummary	 Direct storage access Data is retrieved directly from shared storage, without impacting production hosts. For block storage, backup proxy server must be connected into SAN fabric via hardware or software HBA, and have VMFS volumes mounted. Virtual appliance Data is retrieved directly from storage through hypervisor I/O stack by hot adding backed up virtual disks to a backup proxy VM. Datastores containing protected VMs must be connected to a host running backup proxy VM. Network Data is retrieved from storage through hypervisor network stack using NBD protocol over host management interface. This mode has no special setup requirements. Recommended for 10 Gb Ethernet or faster. Options Failover to network mode if primary mode fails, or is unavailable Enable host to proxy traffic encryption in Network mode (NBDSSL) 	Choose.

6. Wählen Sie die verbundenen Datastores aus, auf die der VMware Proxy direkten Zugriff haben soll.

New VMware Proxy

Server

Choose a server for VMware backup proxy. You can choose between any Microsoft Windows or Linux servers added to the Managed Servers which are not assigned a VMware backup proxy role already.

Server	Choose server:	
	veeamproxy.demozone.com (Created by VEEAMSRV\Administrator at 12/22/2022 9 ${\sim}$	Add New
Traffic Rules	Proxy description:	
Apply	Created by VEEAMSRV\Administrator at 12/22/2022 9:11 PM.	
c		
summary		
summary	Transport mode:	
summary	Transport mode: Direct storage access	Choose
Summary	Transport mode: Direct storage access Connected datastores:	Choose

77

X

Select objects:	62	er
 ✓ (a) Hosts and Disks ✓ (b) vcenter.sddc-52-34-17-99.vmwarevmc.com DS01 DS02)2:
• Type in an object name to search for	Q	τi:
	Select objects: V The in go object name to search for	Select objects:

7. Konfigurieren und wenden Sie alle gewünschten Regeln für den Netzwerkverkehr an, z. B. Verschlüsselung oder Drosselung. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf die Schaltfläche **Anwenden**, um die Bereitstellung abzuschließen.

Server	Network traffic rules Throttling is global,	s control encryption an with set bandwidth spl	d throttling of it equally acro	network traffic base ss all backup proxies	ed on the destination. s falling into the rule.
Traffic Rules	The following netwo	ork traffic rules apply to	this proxy:		-
Apply	Name Internet	Encryption Enabled	Throttling Disabled	Time period	View
Summary					
	Manage network tra	ffic rules			

Konfiguration von Storage- und Backup-Repositorys

Der primäre Veeam Backup-Server und der Veeam Proxy-Server haben Zugriff auf ein Backup-Repository in Form eines direkt verbundenen Speichers. In diesem Abschnitt werden die Erstellung eines FSX für ONTAP-Dateisystems, das Mounten von iSCSI-LUNs auf den Veeam-Servern und die Erstellung von Backup-Repositorys behandelt.

Erstellen Sie ein FSX für ONTAP-Dateisystem, das zum Hosten der iSCSI-Volumes für die Veeam Backup-Repositorys verwendet wird.

1. Gehen Sie in der AWS-Konsole zu FSX und dann zu Dateisystem erstellen



2. Wählen Sie Amazon FSX for NetApp ONTAP und dann Weiter, um fortzufahren.

 Amazon F5x for NetApp ONTAP 	Amazon FSx for OpenZFS	Amazon FSx for Windows File Server	Amazon FSx for Lustre
FSXa	FSX=	FSx□	FSXa
Amazon FSx for NetApp ONTAP	Amazon FSx for OpenZFS	Amazon FSx for Windows File Server	Amazon FSx for Lustre
indepirit 5x for freezepp of the			
nazon FSx for NetApp ONTAP provides feats Broadly accessible from Linux, Windows, ar	are-rich, high-performance, and highly-reliable	storage built on NetApp's popular ONTAP file system an nning on AWS or on-premises) via industry-standard NF	d fully managed by AWS. S. SMB, and ISCSI protocols.
mazon FSx for NetApp ONTAP provides featu Broadly accessible from Linux, Windows, ar Provides ONTAP's popular data manageme	ure-rich, high-performance, and highly-reliable ind macOS compute instances and containers (ru nt capabilities like Snapshots, SnapMirror (for d	itorage built on NetApp's popular ONTAP file system an nning on AWS or on-premises) via industry-standard NF ata replication), FlexClone (for data cloning), and data co	d fully managed by AWS. S, SMB, and ISCSI protocols. ompression / deduplication.
mazon FSx for NetApp ONTAP provides featu Broadly accessible from Linux, Windows, ar Provides ONTAP's popular data manageme Delivers hundreds of thousands of IOPS wi	ure-rich, high-performance, and highly-reliable nd macOS compute instances and containers (nu nt capabilities like Snapshots, SnapMirror (for d th consistent sub-millisecond latencies, and up	storage built on NetApp's popular ONTAP file system an nning on AWS or on-premises) via industry-standard NF ata replication). FlexClone (for data cloning), and data co to 3 GB/s of throughput.	d fully managed by AWS. S, SMB, and iSCSI protocols. ompression / deduplication.
mazon FSx for NetApp ONTAP provides featu Broadly accessible from Linux, Windows, ar Provides ONTAP's popular data manageme Delivers hundreds of thousands of IOPS wi Offers highly-available and highly-durable	are-rich, high-performance, and highly-reliable and macOS compute instances and containers (nu nt capabilities like Snapshots, SnapMirror (for d th consistent sub-millisecond latencies, and up i multi-AZ SSD storage with support for cross-re	itorage built on NetApp's popular ONTAP file system an nning on AWS or on-premises) via industry-standard NF ata replication). FlexClone (for data cloning), and data c to 3 GB/s of throughput. gion replication and built-in, fully managed backups.	d fully managed by AWS. S, SMB, and ISCSI protocols. ompression / deduplication.

3. Geben Sie den Namen des Filesystems, den Implementierungstyp, die SSD-Storage-Kapazität und die VPC ein, in der sich das FSX für das ONTAP-Cluster befinden soll. Bei dieser VPC muss die Kommunikation mit dem Virtual Machine-Netzwerk in VMware Cloud erfolgen. Klicken Sie auf **Weiter**.



4. Überprüfen Sie die Bereitstellungsschritte und klicken Sie auf **Dateisystem erstellen**, um den Dateisystemerstellungsprozess zu starten.

Erstellen und konfigurieren Sie die iSCSI-LUNs auf FSX für ONTAP und mounten Sie sie auf den Veeam Backup- und Proxy-Servern. Diese LUNs werden später zur Erstellung von Veeam Backup-Repositorys verwendet.



Das Erstellen einer iSCSI-LUN auf FSX für ONTAP ist ein mehrstufiger Prozess. Der erste Schritt zur Erstellung der Volumes kann über die Amazon FSX-Konsole oder über die NetApp ONTAP-CLI durchgeführt werden.



Weitere Informationen zur Verwendung von FSX für ONTAP finden Sie im "FSX for ONTAP Benutzerhandbuch".

1. Erstellen Sie über die NetApp ONTAP CLI die anfänglichen Volumes mit dem folgenden Befehl:

```
FSx-Backup::> volume create -vserver svm_name -volume vol_name
-aggregate aggregate name -size vol size -type RW
```

2. Erstellen Sie LUNs mithilfe der Volumes, die im vorherigen Schritt erstellt wurden:

```
FSx-Backup::> lun create -vserver svm_name -path
/vol/vol_name/lun_name -size size -ostype windows -space-allocation
enabled
```

3. Gewähren Sie Zugriff auf die LUNs, indem Sie eine Initiatorgruppe erstellen, die den iSCSI-IQN der Veeam Backup- und Proxyserver enthält:

```
FSx-Backup::> igroup create -vserver svm_name -igroup igroup_name
-protocol iSCSI -ostype windows -initiator IQN
```



Um den vorherigen Schritt abzuschließen, müssen Sie zuerst den IQN aus den iSCSI-Initiatoreigenschaften auf den Windows-Servern abrufen.

4. Schließlich ordnen Sie die LUNs der Initiatorgruppe zu, die Sie gerade erstellt haben:

```
FSx-Backup::> lun mapping create -vserver svm_name -path
/vol/vol_name/lun_name igroup igroup_name
```

 Melden Sie sich zum Mounten der iSCSI-LUNs beim Veeam Backup & Replication Server an, und öffnen Sie die iSCSI-Initiatoreigenschaften. Gehen Sie auf die Registerkarte **Discover** und geben Sie die iSCSI-Ziel-IP-Adresse ein.

scover Target Portal	×	nfiguration
nter the IP address or DNS name and port number of the porta ant to add.	l you	resh
change the default settings of the discovery of the target po e Advanced button.	rtal, dick	ldress
address or DNS name: Port: (Default is 326	0.)	
0.49.0.154 3260		
Advanced QK (Cancel	Portal
then dick Remove.	Rer	nove
SNS servers		
The system is registered on the following iSNS servers:	Ret	fresh
Name		
	Add S	erver
To add an iSNS server, click Add Server.		

6. Markieren Sie auf der Registerkarte **targets** die inaktive LUN und klicken Sie auf **Connect**. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **enable multi-path** und klicken Sie auf **OK**, um eine Verbindung zur LUN herzustellen.

rgets	Discovery	Favorite Targets	Volumes and Devices	RADIUS	Configuration	
uick C	onnect					
To disc DNS na	over and log me of the ta	on to a target usir arget and then dick	ng a basic connection, t Quick Connect.	ype the IP	address or	
Target				Qu	iid: Connect	
Discove	red targets					
					Refresh	
				-		
Name		aile aile		Status		
Name	92-08.com.i	netapp:sn.d9aad3c	d818011edbfcd87a	Status Inactive		
Name iqn. 19 To conr click Co	92-08.com.i nect using a nnect.	netapp:sn.d9aad3c	elect a target and then	Status Inactive	Connect	
Name iqn. 19 To conr dick Co To com then di	92-08.com. hect using a nnect. pletely disco ck Disconne	netapp:sn.d9aad3c dvanced options, se onnect a target, sel ct.	elect a target and then ect the target and	Status	Connect Disconnect	
Name iqn, 19 To conr dick Co To com then di For tan select t	92-08.com. hect using au nnect. pletely disco ck Disconner get propertio he target ar	netapp:sn.d9aad3c dvanced options, se onnect a target, sel ct. es, including configu nd click Properties.	elect a target and then ect the target and uration of sessions,	Status	Connect Disconnect Properties	

7. Initialisieren Sie im Disk Management Utility die neue LUN und erstellen Sie ein Volume mit dem gewünschten Namen und Laufwerksbuchstaben. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **enable multi-path** und klicken Sie auf **OK**, um eine Verbindung zur LUN herzustellen.

		[1]. .	[FL C I	0.1		
 Computer Management (Local System Tools Task Scheduler Event Viewer Shared Folders Local Users and Groups Performance Device Manager Storage Windows Server Backup Disk Management Services and Applications 	Volume New Simple Volur Format Partitic To store dat Choose whe Do no Forma File Allo Vol Choose whe Do no Forma File Allo Vol Choose whe Do no Do no	<u> Layout Type</u> me Wizard on a on this partition, y ther you want to for at format this volume at this volume with the system: location unit size: ume label: Perform a quick for Enable file and fold 99.98 GB hallocated	File System ou must format mat this volume re following set NTFS Default Backup_ mat er compression	Status it first. a. and if so, what settings you want t tings: Target < Back Next >	o use.	hary Partitio

8. Wiederholen Sie diese Schritte, um die iSCSI-Volumes auf den Veeam Proxy-Server zu mounten.

Erstellen Sie in der Veeam Backup and Replication-Konsole Backup-Repositorys für die Veeam Backupund Veeam Proxy-Server. Diese Repositorys werden als Backup-Ziele für die Backups virtueller Maschinen verwendet.

1. Klicken Sie in der Veeam Backup and Replication Konsole unten links auf **Backup Infrastructure** und wählen Sie dann **Add Repository**



2. Geben Sie im Assistenten Neues Backup-Repository einen Namen für das Repository ein, wählen Sie dann den Server aus der Dropdown-Liste aus und klicken Sie auf die Schaltfläche **ausfüllen**, um das zu verwendende NTFS-Volume auszuwählen.

Name	Repository server:			
C	veeamproxy.demozone.com (Creat	ted by VEEAMSRV\Administrator at 12	/22/2022 9 🗸	Add New
Server	Path	Capacity	Free	Populate
Repository	C:\	89.4 GB	74 GB	
Mount Server	⊂ E:\	1.9 TB	1.9 TB	
Review				
Apply				
summary				

- 3. Wählen Sie auf der nächsten Seite einen Mount-Server aus, der zum Mounten von Backups verwendet wird, wenn erweiterte Wiederherstellungen durchgeführt werden. Standardmäßig ist dies derselbe Server, mit dem der Repository-Speicher verbunden ist.
- 4. Überprüfen Sie Ihre Auswahl und klicken Sie auf **Apply**, um die Erstellung des Backup-Repository zu starten.

	The second part of the second s	in server veeamproxy.demozone.com:
	Component name	Status
erver	Transport	already exists
Repository	vPower NFS	will be installed
	Mount Server	will be installed
Mount Server		
iummary		
ûmmary	Search the repository for existing backups a	and import them automatically
iummary	Search the repository for existing backups a	and import them automatically he catalog

Veeam Backup-Jobs konfigurieren

Backup-Jobs sollten mithilfe der Backup-Repositorys im vorherigen Abschnitt erstellt werden. Die Erstellung von Backup-Jobs gehört normalerweise zum Repertoire eines Storage-Administrators und wir werden hier nicht alle Schritte besprechen. Nähere Informationen zum Erstellen von Backup-Jobs in Veeam finden Sie auf der "Technische Dokumentation Des Veeam Help Center".

In dieser Lösung wurden separate Backup-Jobs erstellt für:

- Microsoft Windows SQL Server
- Oracle Database Server
- Windows File-Server
- Linux-File-Server

- 1. Ermöglichen Sie eine applikationsgerechte Verarbeitung, um konsistente Backups zu erstellen und Transaktions-Log-Verarbeitung durchzuführen.
- 2. Nach Aktivierung der anwendungsorientierten Verarbeitung fügen Sie der Anwendung die richtigen Anmeldeinformationen mit Administratorrechten hinzu, da diese sich von den Anmeldedaten des Gastbetriebssystems unterscheiden können.

Specify Oracle account with SYSDBA privileges: Carbon Vise guest OS credentials Add Manage accounts Archived logs: O Do not delete archived logs O Delete logs older than: 24 hours Delete logs over: 10 GB Backup logs every: 15 minutes Retain log backups: O Useil the severe displayed in the backup is deleted
 Wse guest OS credentials Add Manage accounts Archived logs: Do not delete archived logs Do not delete archived logs Delete logs older than: 24 hours Delete logs over: 10 GB Backup logs every: 15 minutes Retain log backups: Manage accounts
Archived logs: O Do not delete archived logs Delete logs older than: 24 + hours Delete logs over: 10 + GB Backup logs every: 15 + minutes Retain log backups: O Use I de logs inner log backups in deleted
 Archived logs: Do not delete archived logs Delete logs older than: 24 + hours Delete logs over: 10 + GB Backup logs every: 15 + minutes Retain log backups:
 Do not delete archived logs Delete logs older than: 24 hours Delete logs over: 10 GB Backup logs every: 15 minutes Retain log backups:
 Delete logs older than: 24 hours Delete logs over: 10 GB Backup logs every: 15 minutes Retain log backups:
 ○ Delete logs over: 10
Backup logs every: 15 🔅 minutes Retain log backups:
Retain log backups:
(a) Matilities account of the inner to all back on its deleted.
Onthi the corresponding image-level backup is deleted
Keep only last 15 👙 days of log backups
Log shipping servers:
Automatic selection Choose

3. Um die Aufbewahrungsrichtlinie für das Backup zu verwalten, überprüfen Sie die Option **bestimmte** vollständige Backups länger für Archivierungszwecke behalten und klicken Sie auf die Schaltfläche Configure..., um die Richtlinie zu konfigurieren.

Con	figure GFS		×	
	Keep weekly full backups for: 15 🚔 weeks			0:3 ~
	If multiple full backups exist, use the one from:	Sunday	~ •	ackup
	Keep monthly full backups for: 12 🔹 months			
	Use weekly full backup from the following week of a month:	First	~	Configure
	Keep yearly full backups for: 1 📮 years			
	Use monthly full backup from the following month:	January	\sim	
			la la	e recommend to ma l off-site.
C-	ve As Default OK	Cancel		

Stellen Sie Applikations-VMs mit der vollständigen Wiederherstellung von Veeam wieder her

Der erste Schritt zur Wiederherstellung einer Applikation ist die vollständige Wiederherstellung mit Veeam. Wir validierten, dass vollständige Restores unserer VMs eingeschaltet waren und alle Services normal liefen.

Die Wiederherstellung von Servern ist normalerweise Teil des Repertoires eines Storage-Administrators und wir decken nicht alle hier aufgeführten Schritte ab. Weitere Informationen zur Durchführung vollständiger Wiederherstellungen in Veeam finden Sie im "Technische Dokumentation Des Veeam Help Center".

SQL Server-Datenbanken wiederherstellen

Veeam Backup & Replication bietet mehrere Optionen für die Wiederherstellung von SQL Server Datenbanken. Für diese Validierung haben wir mit dem Veeam Explorer für SQL Server mit Instant Recovery Restores unserer SQL Server Datenbanken durchgeführt. SQL Server Instant Recovery ist eine Funktion, mit der Sie SQL Server Datenbanken schnell wiederherstellen können, ohne auf eine vollständige Wiederherstellung der Datenbank warten zu müssen. Durch diesen schnellen Recovery-Prozess werden Ausfallzeiten minimiert und Business Continuity sichergestellt. Und so funktioniert's:

- Veeam Explorer mountet das Backup mit der zu wiederherzufüenden SQL Server Datenbank.
- Die Software **veröffentlicht die Datenbank** direkt aus den gemounteten Dateien und macht sie als temporäre Datenbank auf der SQL Server-Zielinstanz zugänglich.
- Während die temporäre Datenbank verwendet wird, leitet Veeam Explorer **Benutzerabfragen** an diese Datenbank weiter, um sicherzustellen, dass Benutzer weiterhin auf die Daten zugreifen und mit ihnen arbeiten können.
- Im Hintergrund führt Veeam eine vollständige Datenbankwiederherstellung durch und überträgt Daten aus der temporären Datenbank an den ursprünglichen Speicherort der Datenbank.
- Sobald die vollständige Wiederherstellung der Datenbank abgeschlossen ist, schaltet Veeam Explorer **Benutzeranfragen zurück in die ursprüngliche** Datenbank und entfernt die temporäre Datenbank.

Stellen Sie die SQL Server Datenbank mit Veeam Explorer Instant Recovery wieder her

1. Navigieren Sie in der Veeam Backup and Replication-Konsole zur Liste der SQL Server-Backups, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf einen Server und wählen Sie **Restore Application items** und dann **Microsoft SQL Server-Datenbanken...** aus.

Instant Disk Inter Virtual VM Guest Apple Recovery Recovery VM Disks Files Files Hen Refore	ation Amazon Microsoft Go EC2 Acure lass C Restore to Cloud	ogle Export Delete Backup from Disk Actions				
ome	Q. Type in an obje	ect name to search for	×			
Ng John	Job Name 1	ackups	Creation Time 1/10/2023 9:05 PM	Restore Points	Repository Repository - Veeam Server	Platform VMware
Lisk List 24 Hours		Instant recovery Instant disk recovery Restore entire VM Restore virtual disks Restore VM files Restore guest files	10/2023 9:44 PM 10/2023 9:45 PM 10/2023 9:47 PM	2 2 2		
	। । । । । । । । । । । । । । । । । । ।	Restore application items Restore to Amazon EC2 Restore to Microsoft Azure Restore to Google CE	Microsoft SQL Set	wer databases		

2. Wählen Sie im Microsoft SQL Server Datenbankwiederherstellungsassistenten einen Wiederherstellungspunkt aus der Liste aus und klicken Sie auf **Weiter**.

Restore Point Reason Summary	VM name: sql_srv_wkld_1 VM size: 43.9 GB O Restore from the latest available backup Restore from this restore point:	Original ho	st; vcenter.sddc-44-235-223-88.vm.
	Created	Туре	Backup
	🕒 less than a day ago (9:44 PM Tuesday	Increment	SQL Server Backups

3. Geben Sie bei Bedarf einen * Wiederherstellungsgrund* ein, und klicken Sie dann auf der Übersichtsseite auf die Schaltfläche **Durchsuchen**, um Veeam Explorer für Microsoft SQL Server zu 4. Erweitern Sie im Veeam Explorer die Liste der Datenbankinstanzen, klicken Sie mit der rechten Maustaste und wählen Sie * sofortige Wiederherstellung * und dann den spezifischen Wiederherstellungspunkt für die Wiederherstellung.

la ≣ • Home Database	sql_srv_wkld_1 as of less than a day ago (9:07 PM Tuesday 1/10/2023) - Veeam Explorer for Microsoft SQL Server
Instant Recovery Publish Instant Recovery Publish	Export Export Files * Schema * Export
Databases	Database Info Name: DATA_01 Backup created: 1/10/2023 9:07 PM
D. Instant recovery of Instant recovery of Instant recovery of Restore database + Restore database + Restore schema + Export backup + Export schema +	fthistate of Tuesday 1/10/2023, 9:07 PM to SQLSRV-01 o an a server Available Restore Period Not available Database Files Primary database file EVMSSQL 2019/MSSQL15.MSSQLSERVER\MSSQL\DATA\DATA_01.mdf Secondary database and log files EVMSSQL 2019/MSSQL15.MSSQLSERVER\MSSQL\DATA\DATA_02.ndf EVMSSQL 2019/MSSQL15.MSSQL5ERVER\MSSQL\DATA\DATA_03.ndf EVMSSQL 2019/MSSQL15.MSSQL5ERVER\MSSQL\DATA\DATA_03.ndf EVMSSQL 2019/MSSQL15.MSSQL5ERVER\MSSQL\DATA\DATA_04.ndf

5. Geben Sie im Assistenten für sofortige Wiederherstellung den Umschalttyp an. Dies kann entweder automatisch mit minimaler Ausfallzeit erfolgen, manuell oder zu einem festgelegten Zeitpunkt. Klicken Sie dann auf die Schaltfläche **Recover**, um den Wiederherstellungsprozess zu starten.

Specify switchover type:		
Auto		
Switchover will be per ready.	formed automatically with minimal possible downtime	e once the database is
🔿 Manual		
Switchover can be per	rformed manually at any point in time after the databa	se is ready.
Scheduled at:	1/10/2023 10:16 PM	

Now Network Recovery			
Databases	Instant Recovery Info		
• Salastant Recovery (1)	Status	Starting (restored)	
DATA 01	SQL Server. 1	5QLSRV-01	
→ msqLSRV-01	Target name: 1	DATA_01	
 Befault Instance 	Target point in time:	1/10/2023 9/07 PM	
DATA_01	Restore point:	sal sry wild 1	
DANA_0C	Switchover mode:	Auno	
	Database Files		
	Status	Persistent	
	Primary database file		
	E:\MSSQL 2019\MSSQL15.MSSQLSE	RVERIMSSQL\DATA\DATA_01.mdf	
	Secondary database and log files		
	EVMSSQL 2019/MSSQL 15/MSSQL5 EVMSSQL 2019/MSSQL51/MSSQL5 EVMSSQL 2019/MSSQL15/MSSQL5 EVMSSQL 2019/MSSQL15/MSSQL5E	SPEEKINSSELSUDOSUUNAL, INGJAH SPEEKINSSELUDATAUDATA, QA.ndf SPEEKINSSELUDATAUDATA, QA.ndf	
	ELMISSIQ, 2019/MISSIQ, 35.MISSIQE ELMISSIQ, 2019/MISSIQ 35.MISSIQE ELMISSIQ, 2019/MISSIQ 35.MISSIQES ELMISSIQ, 2019/MISSIQI, 35.MISSIQES Action	SPRIFICADSCILLS OF CONTRACT, OF Jun Distributions, Contract, Contr	Duration
	ELMISSIGL 2019/MISSIGL 15.MISSIGLS ELMISSIGL 2019/MISSIGL 15.MISSIGLS ELMISSIGL 2019/MISSIGL 15.MISSIGLS ELMISSIGL 2019/MISSIGL 15.MISSIGLS Action Quintum Recovery started at 1/7	SPREAMSSELSUDOSUMAR, Legum DRAMSSEQUISOLATAUDATA, QLavet EXPERIMESSELSUDATAUDATA, QLavet SPREAMSSELSUDATAUDATA, GLavet	Dutation
	ELMISSIG, 2019/MISSIG, 15.MISSIGS ELMISSIG, 2019/MISSIG, 15.MISSIGS ELMISSIG, 2019/MISSIG, 15.MISSIG, 5 ELMISSIG, 2019/MISSIG, 15.MISSIG, 5 Action Q Instant Recovery started at 1/1 Q Publishing database	SPEEDERSELSUDOSUDATA, Loguet ERVERIMISSOLUDATA, DUALQUE ERVERIMISSOLUDATA(DUATA, OLindet ERVERIMISSOLUDATA(DUATA, OLindet	Duration 0035
	ELMISGL 2019/MISGL 15.MISGLS ELMISGL 2019/MISGL 15.MISGLS ELMISGL 2019/MISGL 15.MISGLS ELMISGL 2019/MISGL 15.MISGLS ELMISGL 2019/MISGL 15.MISGLS Action © Instant Recovery started at UT © Publishing database © Copying target Res	SPERIORSELUCIONUMAL, Logunt SPERIORSELUCIONALIMATA, QUINH SPERIORSELUCIATAUDATA, QUINH SPERIORSELUCIATAUDATA, QUINH QUINELLI TALOS PM	Duration 00.35 08.28
	ELMISGL 2019/MISGL 35.MISGLSE ELMISGL 2019/MISGL 35.MISGLSE ELMISGL 2019/MISGL 35.MISGLSE ELMISGL 2019/MISGL 35.MISGLSE Action © Instant Recovery started at 1/7 © Putifishing database © Copying target file © Database putifished at 1/10/20 © Senthemation file	UNTROMOSTICU DO SUDATA, LOGUM EXPERIMENSE UN DATA DATA, QUI AND ENVERIMENSE UN DATA DATA, QUI AND ENVERIMENSE UN DATA DATA 0/2023 10:12:00 PM	Duration 0035 0628
	ELMISGIL 2019/MISGIL 15.MISGILS ELMISGIL 2019/MISGIL 15.MISGILS ELMISGIL 2019/MISGIL 15.MISGILS ELMISGIL 2019/MISGIL 15.MISGILS Action © Instant Recovery started at UT © Publishing database © Copying starget Rec © Database published at 1/10/20 © Synchronising files	SATAGASSILLS DOSUMAR, Joguan DRARAMSQL UNDATA, DUALQ 20.44 EXPERIMESCILUDATA (DATA, GLade SPERMESCILUDATA(DATA, GLade 0/2023 10 12:06 PM	Duration 00.35 06.28

Weitere Informationen zum Durchführen von SQL Server-Wiederherstellungsvorgängen mit Veeam Explorer finden Sie im Abschnitt Microsoft SQL Server in der "Benutzerhandbuch Für Veeam Explorers".

Stellen Sie Oracle Datenbanken mit Veeam Explorer wieder her

Mit dem Veeam Explorer für Oracle Database können Sie eine standardmäßige Wiederherstellung von Oracle-Datenbanken oder eine unterbrechungsfreie Wiederherstellung mithilfe von Instant Recovery durchführen. Es unterstützt auch die Veröffentlichung von Datenbanken für schnellen Zugriff, Recovery von Data Guard-Datenbanken und Wiederherstellungen von RMAN-Backups.

Weitere Informationen zur Wiederherstellung von Oracle-Datenbanken mit Veeam Explorer finden Sie im Abschnitt Oracle in der "Benutzerhandbuch Für Veeam Explorers".

In diesem Abschnitt wird die Wiederherstellung einer Oracle-Datenbank auf einem anderen Server mit Veeam Explorer behandelt.

1. Navigieren Sie in der Veeam Backup and Replication-Konsole zur Liste der Oracle-Backups, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf einen Server und wählen Sie **Restore Application items** und dann **Oracle Databases...** aus.



2. Wählen Sie im Oracle Database Restore Wizard einen Wiederherstellungspunkt aus der Liste aus und klicken Sie auf **Weiter**.

Restore Point Reason Summary	VM name: ora_srv_03 VM size: 38.5 GB Restore from the latest available backup Restore from this restore point:	Original ho	ost: vcenter.sddc-44-235-223-88.vm.
	Created	Туре	Backup
	 Iess than a day ago (6:01 PM Friday 1/ Iess than a day ago (5:01 PM Friday 1/ Iess than a day ago (4:02 PM Friday 1/ Iess than a day ago (3:47 PM Friday 1/ Iess than a day ago (2:47 PM Friday 1/ 	Increment Increment Increment Full	Oracle Backups Oracle Backups Oracle Backups Oracle Backups Oracle Backups

- 3. Geben Sie bei Bedarf einen * Wiederherstellungsgrund* ein, und klicken Sie dann auf der Übersichtsseite auf die Schaltfläche **Durchsuchen**, um Veeam Explorer für Oracle zu starten.
- 4. Erweitern Sie im Veeam Explorer die Liste der Datenbankinstanzen, klicken Sie auf die Datenbank, die wiederhergestellt werden soll, und wählen Sie dann aus dem Dropdown-Menü Datenbank wiederherstellen oben auf einem anderen Server wiederherstellen....

Detabase	ons_on_03 as of less than a day age (601 PM Friday 1/20/2023) - Veeam Explorer for Oracle	- • ×
Instant Recovery • Database •	Refore Export as Export Database Files *	
ristant Recovery Publish	🗿 Restore latest state to ora sw 00	
Databases	a Restore point-in-time state to ora_sw_61	
・目 ora.sv.回 ・思 Orof0819.htms1	Restore to uncher serveruudb01	
e oradb01	Operations in the state to another trade server Restores the specified database point-in-time state to another Oracle server Log	
	Backup time: 1/20/2023 6/01 PM Local listener: LISTENER_ORAD601	
	Available Restore Period	
	1/20/2023 5:01-43 PM - 6:01-30 PM	
	Database Files	
	Control Nes /orsc/e/spp/recovery_inea/ORADB01/control01.ctf /orsc/e/spp/recovery_inea/ORADB01/control02.ctf	
	Data Files //eracle/app/oraditat/ORADB01/system01.dbf //eracle/app/oraditat/ORADB01/undotbo1.dbf //eracle/app/oraditat/ORADB01/undotbo11.dbf //eracle/app/oraditat/ORADB01/sitesed/system01.dbf //eracle/app/oraditat/ORADB01/sitesed/system01.dbf //eracle/app/oraditat/ORADB01/sitesed/system01.dbf //eracle/app/oraditat/ORADB01/sitesed/system01.dbf //eracle/app/oraditat/ORADB01/sitesed/system01.dbf //eracle/app/oraditat/ORADB01/sitesed/system01.dbf	

5. Geben Sie im Wiederherstellungsassistenten den Wiederherstellungspunkt an, von dem aus wiederhergestellt werden soll, und klicken Sie auf **Weiter**.

Specity re	store poin	t								
Specify point	in time you v	vant to re	store tl	he databa	ase to:					
Restore t	o the point in	time of t	he sele	cted ima	ge-level	backup				
🔿 Restore t	o a specific p	oint in tin	ne (req	uires red	o log bad	:kups)				
5:01 1/20/	PM								-Q	6:01 PM 1/20/202
			Fric	day, Janu	ary 20, 2	023 6:01	PM			
Perfo	orm restore to	the spec	ific trar	nsaction						
Enab datal	les you to rev base to the m	iew majo oment in	r datab time ri	ase trans ight befo	actions re the ur	around t iwanted	he selec change.	ted time,	and r	estore the
<u>A</u> 1	o enable this	function	ality, sp	becify the	e staging	Oracle s	erver un	der Men	u > 0j	ptions.

6. Geben Sie den Zielserver an, auf dem die Datenbank wiederhergestellt werden soll, und klicken Sie auf **Weiter**.

Account: o Password: [C Private key Private key Passphrase	acle Click here to chan r is required for th r	ge the password] is connection			Advance
Password: [(Private key Private key Passphrase	Click here to chan r is required for th	ge the password] is connection			Browse
Private key Private key Passphrase	r is required for th	is connection			Browse
Private key Passphrasi	4 E				Browse
Passphras	2				
Specify data	abase files tar	get location			
Control files					
/oracle/app/	oradata/oradb01/	control01.ctl			
/oracle/app/ /oracle/app/	oradata/oradb01/ recovery_area/ora	'control01.ctl idb01/control02.ctl			
/oracle/app/ /oracle/app/ Data files	oradata/oradb01/ recovery_area/ora	control01.ctl idb01/control02.ctl			
/oracle/app/ /oracle/app/ Data files /oracle/app/	oradata/oradb01/ recovery_area/ora oradata/oradb01/	control01.ctl adb01/control02.ctl system01.dbf			
/oracle/app/ /oracle/app/ Data files /oracle/app/ /oracle/app/	oradata/oradb01/ recovery_area/ora oradata/oradb01/ oradata/oradb01/	control01.ctl adb01/control02.ctl system01.dbf sysaux01.dbf			
/oracle/app/ /oracle/app/ Data files /oracle/app/ /oracle/app/ /oracle/app/	oradata/oradb01/ recovery_area/ora oradata/oradb01/ oradata/oradb01/ oradata/oradb01/	'control01.ctl adb01/control02.ctl 'system01.dbf 'sysaux01.dbf 'undotbs01.dbf	11-2		
/oracle/app/ /oracle/app/ Data files /oracle/app/ /oracle/app/ /oracle/app/	oradata/oradb01/ recovery_area/ora oradata/oradb01/ oradata/oradb01/ oradata/oradb01/	control01.ctl adb01/control02.ctl system01.dbf sysaux01.dbf undotbs01.dbf pdbseed/system01	.dbf		
Control files					

8. Sobald die Wiederherstellung der Datenbank abgeschlossen ist, überprüfen Sie, ob die Oracle-

In diesem Abschnitt wird eine Datenbank für einen schnellen Zugriff auf einen alternativen Server veröffentlicht, ohne eine vollständige Wiederherstellung zu starten.

1. Navigieren Sie in der Veeam Backup and Replication-Konsole zur Liste der Oracle-Backups, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf einen Server und wählen Sie **Restore Application items** und dann **Oracle Databases...** aus.



2. Wählen Sie im Oracle Database Restore Wizard einen Wiederherstellungspunkt aus der Liste aus und klicken Sie auf **Weiter**.

estore Point eason ummary	VM name: ora_srv_02 VM size: 38.1 GB Restore from the latest available backup	Original ho	ost: vcenter.sddc-44-235-223-88.vm.
	Created	Туре	Backup
	🕑 less than a day ago (7:03 PM Friday 1/	Increment	Oracle Backups
	(4) less than a day ago (6:02 PM Friday 1/ (5) less than a day ago (5:02 PM Friday 1/	Increment Increment	Oracle Backups Oracle Backups
	🕒 less than a day ago (4:03 PM Friday 1/	Increment	Oracle Backups
	(^e) less than a day ago (3:49 PM Friday 1/	Full	Oracle Backups

- 3. Geben Sie bei Bedarf einen * Wiederherstellungsgrund* ein, und klicken Sie dann auf der Übersichtsseite auf die Schaltfläche **Durchsuchen**, um Veeam Explorer für Oracle zu starten.
- 4. Erweitern Sie im Veeam Explorer die Liste der Datenbankinstanzen, klicken Sie auf die Datenbank, die wiederhergestellt werden soll, und wählen Sie dann aus dem Dropdown-Menü **Datenbank** veröffentlichen oben auf einem anderen Server veröffentlichen....

∃ • Databa	se					
Instant Recovery •	Publish Database •	Restore Database •	store Export as Export RMAN backup + Database File			
nstant Recovery	👔 Publis	h to another s	erver E	xport		
Databases	line a line a	1	Database	e Info		
a 🗧 ora_srv_02		- 0	Name:	or	adb01	
🔺 院 OraDB1	9Home1		Oracle SID:	or	oradb01	
ora	db01		Log mode:		CHIVELOG	
			Backup time	e: 1/	20/2023 7:03 PM	
			Local listene	er: LIS	STENER_ORADB01	

5. Geben Sie im Veröffentlichungsassistenten den Wiederherstellungspunkt an, von dem die Datenbank veröffentlicht werden soll, und klicken Sie auf **Weiter**.

6. Geben Sie schließlich den Speicherort des Linux-Dateisystems an und klicken Sie auf **Veröffentlichen**, um den Wiederherstellungsprozess zu starten.

racle Home:	/oracle/app/product/19c	
	5 VE 10551 VE	Browse
lobal Database Name:	oradb01.demozone.com	
racle SID;	oradb01	

7. Melden Sie sich nach Abschluss der Veröffentlichung beim Zielserver an und führen Sie die folgenden Befehle aus, um sicherzustellen, dass die Datenbank ausgeführt wird:



Schlussfolgerung

VMware Cloud ist eine leistungsstarke Plattform, mit der Sie geschäftskritische Applikationen ausführen und sensible Daten speichern. Für Unternehmen, die sich auf VMware Cloud verlassen, ist eine sichere Datensicherungslösung unabdingbar, um die Business Continuity sicherzustellen und vor Cyberbedrohungen und Datenverlust zu schützen. Unternehmen, die sich für eine zuverlässige und robuste Datensicherungslösung entscheiden, können sich darauf verlassen, dass ihre geschäftskritischen Daten in jedem Fall sicher und geschützt sind.

Der in dieser Dokumentation präsentierte Anwendungsfall konzentriert sich auf bewährte Datensicherungstechnologien, bei denen die Integration von NetApp, VMware und Veeam hervorzuheben ist. FSX for ONTAP wird als ergänzende NFS-Datastores für VMware Cloud in AWS unterstützt und für alle Virtual Machine- und Applikationsdaten verwendet. Veeam Backup & Replication ist eine umfassende Datensicherungslösung, die Unternehmen bei der Verbesserung, Automatisierung und Optimierung ihrer Backup- und Recovery-Prozesse unterstützt. Veeam wird in Verbindung mit iSCSI-Backup-Ziel-Volumes verwendet, die auf FSX für ONTAP gehostet werden, um eine sichere und einfach zu managende Datensicherungslösung für Applikationsdaten in VMware Cloud bereitzustellen.

Weitere Informationen

Weitere Informationen zu den in dieser Lösung vorgestellten Technologien finden Sie in den folgenden zusätzlichen Informationen.

- "FSX for ONTAP Benutzerhandbuch"
- "Technische Dokumentation Des Veeam Help Center"
- "VMware Cloud auf AWS Unterstützung: Überlegungen und Einschränkungen"

TR-4955: Disaster Recovery mit FSX für ONTAP und VMC (AWS VMware Cloud)

Niyaz Mohamed, NetApp

Überblick

Disaster Recovery in die Cloud ist eine stabile und kostengünstige Möglichkeit zum Schutz der Workloads vor Standortausfällen und Datenbeschädigungen (z. B. Ransomware). Dank der NetApp SnapMirror Technologie können lokale VMware Workloads auf FSX für ONTAP repliziert werden, die in AWS ausgeführt werden.

Disaster Recovery Orchestrator (DRO, eine skriptbasierte Lösung mit UI) kann verwendet werden, um Workloads, die von lokalen Systemen auf FSX für ONTAP repliziert werden, nahtlos wiederherzustellen. DRO automatisiert die Recovery von SnapMirror Ebene durch VM-Registrierung zu VMC und Netzwerkzuordnungen direkt auf NSX-T. Diese Funktion ist in allen VMC Umgebungen enthalten.

Erste Schritte

Implementieren und Konfigurieren von VMware Cloud auf AWS

"VMware Cloud auf AWS" Cloud-native Arbeitsumgebung für VMware-basierte Workloads im AWS Ecosystem Jedes softwaredefinierte VMware Datacenter (SDDC) wird in einer Amazon Virtual Private Cloud (VPC) ausgeführt und bietet einen vollständigen VMware Stack (einschließlich vCenter Server), softwaredefiniertes NSX-T Networking, softwaredefinierten vSAN Storage sowie einen oder mehrere ESXi Hosts, die Computingund Storage-Ressourcen für die Workloads bereitstellen. Gehen Sie folgendermaßen vor, um eine VMC-Umgebung auf AWS zu konfigurieren "Verlinken". Ein Pilot-Light-Cluster kann auch für DR-Zwecke verwendet werden.



In der ersten Version unterstützt DRO einen vorhandenen Pilot-Light-Cluster. Die Erstellung eines On-Demand SDDC wird in einer kommenden Version verfügbar sein.

Provisionieren und konfigurieren Sie FSX für ONTAP

Amazon FSX für NetApp ONTAP ist ein vollständig gemanagter Service, der zuverlässigen, skalierbaren, hochperformanten und funktionsreichen File Storage auf dem beliebten NetApp ONTAP Filesystem bietet. Befolgen Sie die Schritte unter diesem "Verlinken" Zur Bereitstellung und Konfiguration von FSX für ONTAP.

SnapMirror wird auf FSX für ONTAP implementiert und konfiguriert

Im nächsten Schritt werden NetApp BlueXP verwendet, um die bereitgestellte FSX für ONTAP auf AWS Instanzen zu ermitteln und die gewünschten Datastore-Volumes aus einer lokalen Umgebung mit der entsprechenden Häufigkeit und mit der Aufbewahrung von NetApp Snapshot Kopien in FSX für ONTAP zu replizieren:

Befolgen Sie die Schritte in diesem Link, um BlueXP zu konfigurieren. Sie können die NetApp ONTAP CLI auch verwenden, um die Replikation über diesen Link zu planen.



Eine SnapMirror Beziehung ist Voraussetzung und muss im Vorfeld erstellt werden.

DRO-Installation

Um mit DRO zu beginnen, verwenden Sie das Betriebssystem Ubuntu auf einer dafür vorgesehenen EC2-Instanz oder virtuellen Maschine, um sicherzustellen, dass Sie die Voraussetzungen erfüllen. Installieren Sie dann das Paket.

Voraussetzungen

- Stellen Sie sicher, dass Konnektivität mit dem Quell- und Ziel-vCenter und den Storage-Systemen vorhanden ist.
- DNS-Auflösung sollte vorhanden sein, wenn Sie DNS-Namen verwenden. Andernfalls sollten Sie IP-Adressen für vCenter und Storage-Systeme verwenden.
- Erstellen Sie einen Benutzer mit Root-Berechtigungen. Sie können auch sudo mit einer EC2-Instanz verwenden.

Anforderungen an das Betriebssystem

- Ubuntu 20.04 (LTS) mit mindestens 2 GB und 4 vCPUs
- Die folgenden Pakete müssen auf der zugewiesenen Agent-VM installiert werden:
 - Docker
 - · Docker-komponieren
 - ∘ Jq.

Berechtigungen ändern auf docker.sock: sudo chmod 666 /var/run/docker.sock.



Der deploy.sh Skript führt alle erforderlichen Voraussetzungen aus.

Installieren Sie das Paket

1. Laden Sie das Installationspaket auf der angegebenen virtuellen Maschine herunter:

git clone https://github.com/NetApp/DRO-AWS.git



Der Agent kann lokal oder in einem AWS VPC installiert werden.

tar xvf DRO-prereq.tar

3. Navigieren Sie zum Verzeichnis, und führen Sie das Skript Bereitstellen wie folgt aus:

sudo sh deploy.sh

4. Greifen Sie über folgende Funktionen auf die UI zu:

https://<host-ip-address>

Mit den folgenden Standardanmeldeinformationen:

Username:	admin
Password:	admin

(i

Das Passwort kann mit der Option "Passwort ändern" geändert werden.

Disaster Recovery Orchestrator Imped Induce with DDT	FSX _M
Patiword	
Login	

DRO-Konfiguration

Nachdem FSX für ONTAP und VMC ordnungsgemäß konfiguriert wurden, können Sie DRO konfigurieren, um die Wiederherstellung lokaler Workloads auf VMC zu automatisieren. Dazu werden die schreibgeschützten SnapMirror Kopien auf FSX für ONTAP verwendet.

NetApp empfiehlt, den DRO-Agent in AWS und auch auf die gleiche VPC zu implementieren, bei dem FSX für ONTAP eingesetzt wird (es kann auch Peer-Verbindung bestehen) Damit der DRO-Agent über das Netzwerk mit Ihren On-Premises-Komponenten sowie mit den FSX für ONTAP- und VMC-Ressourcen kommunizieren kann.

Im ersten Schritt werden lokale und Cloud-Ressourcen (vCenter und Storage) zu DRO hinzugefügt. Öffnen Sie DRO in einem unterstützten Browser, und verwenden Sie den Standardbenutzernamen und das Standardpasswort (admin/admin) und Add Sites. Standorte können auch mithilfe der Option Entdecken hinzugefügt werden. Fügen Sie die folgenden Plattformen hinzu:

- On-Premises
 - VCenter vor Ort
 - ONTAP Storage-System
- Cloud
 - VMC vCenter
 - FSX für ONTAP
| NetApp | Disaster Recovery Orchestrator 💊 | Dashboard Discover Resource | e Groups Replication Plans Job Monitoring | ≜ ☆* ? * ₽ * |
|----------|----------------------------------|-----------------------------|---|-----------------------------------|
| A | dd New Site | 1 Site Type 2 Site Details | (3) vCenter Details (4) Storage Details | × |
| | | Source | Site Type | |
| | | | Continue | |
| netApp 🖬 | Disaster Recovery Orchestrator 🔌 | Dashboard Discover Resource | BGroups Replication Plans Job Monitoring | ≜ ☆* 9* ®* |

Site Name Isite Type Icoation Vecenter Storage VM List Discovery Status Cloud Destination Cloud 1 1 • 44.235.223.88 \bigcirc Success • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	Sites	vCenters	Sto	orages	Source	Destination	On Pr	em C	loud	
Site Name I Site Type I Location I VCenter I Storage I VM List Discovery Status I Cloud Destination Cloud 1 1 • 44:235:223.88 I I On Prem Source On Prem 1 1 View VM List • 172:21:253.160 I I	2 Sites							0.0	Add New S	Site
Cloud Destination Cloud 1 1 • 44.235.223.88 \bigcirc Success ••• On Prem Source On Prem 1 1 View VM List • 172.21.253.160 \bigcirc Success •••	Site Name	≎ Site Type =	Location	≓ vCenter ≎	Storage 🗘	VM List	Discovery Status		305	
On Prem Source On Prem 1 1 View VM List • 172.21.253.160 Success •••	Cloud	Destination	Cloud	1	1		• 44.235.223.88	⊙ Suc	cess	·
	On Prem	Source	On Prem	1	1	View VM List	• 172.21.253.160	⊘ Suc	cess	•

Sobald DRO hinzugefügt wurde, führt die automatische Erkennung durch und zeigt die VMs mit entsprechenden SnapMirror Replikaten vom Quell-Storage auf FSX für ONTAP an. DRO erkennt automatisch die von den VMs verwendeten Netzwerke und Portgruppen und füllt sie aus.

III NetApp	Disaster Recovery Orch	estrator 💊 Dashboard Dis	cover Resource Groups Repli	cation Plans Job Monitoring		4 or 31
	Back		VM List			
			Site: On Prem vCenter: 172.	21.253.160		
		9:23		VM Protection		
	C	10 Datastores	Virtual Machines	S Protected	0 2 Unprote	216 scted
	38 vMs				۹ 🗖	Create Resource Group
	VM Name	C VM Status	🐨 VM State (1)	😤 DetaStore	C CPU	(d) Memory (MB) (d)
	a300-vcsa02	0 Not Protected	U Powered On	A300_NF5_D504	16	65536
	PFSense	0 Not Protected	() Powered On	A300_NFS_DS04	4	8192
	PFSense260	0 Not Protected	() Powered On	A300_NFS_DS04	4	16384
	NimDC02	0 Not Protected	() Powered On	A300_NFS_DS04	4	8192
	jhRBhoja-187	Not Protected	O Powered On	A300_NFS_DS04	4	16384
	jhNimo-187	0 Not Protected	() Powered On	A300_NFS_D504	4	16384
	NimMSdesktop	0 Not Protected	() Powered On	A300_NFS_DS04	8	12288

Im nächsten Schritt werden die erforderlichen VMs in funktionale Gruppen zusammengefasst, die als Ressourcengruppen dienen.

Ressourcen-Gruppierungen

Nachdem die Plattformen hinzugefügt wurden, können Sie die VMs, die Sie wiederherstellen möchten, in Ressourcengruppen gruppieren. MIT DRO-Ressourcengruppen können Sie eine Gruppe abhängiger VMs zu logischen Gruppen gruppieren, die ihre Boot-Aufträge, Boot-Verzögerungen und optionale Applikationsvalidierungen enthalten, die bei der Wiederherstellung ausgeführt werden können.

Gehen Sie wie folgt vor, um mit dem Erstellen von Ressourcengruppen zu beginnen:

- 1. Öffnen Sie Ressourcengruppen und klicken Sie auf Neue Ressourcengruppe erstellen.
- 2. Wählen Sie unter **Neue Ressourcengruppe** den Quellstandort aus der Dropdown-Liste aus und klicken Sie auf **Erstellen**.
- 3. Geben Sie **Ressourcengruppendetails** an und klicken Sie auf Weiter.
- 4. Wählen Sie über die Suchoption die entsprechenden VMs aus.
- 5. Wählen Sie die Startreihenfolge und die Boot-Verzögerung (Sek.) für die ausgewählten VMs aus. Legen Sie die Reihenfolge des Einschaltvorgangs fest, indem Sie jede VM auswählen und deren Priorität festlegen. Drei ist der Standardwert für alle VMs.

Folgende Optionen stehen zur Verfügung:

1 – die erste virtuelle Maschine, die 3 – Standard 5 – die letzte virtuelle Maschine, die eingeschaltet werden soll

6. Klicken Sie Auf **Ressourcengruppe Erstellen**.

🗖 NetApp	Disaster Recovery Orchestrator 🔌	Dashboard Discover Resource	Groups Replication Plans Job Monitorin	ing 📕	¢· ?· 2·
	1	<u> </u>	P 1	B 3	
	Resource Group	Site	VCenter	Virtual Machines	
	1 Resource Group			Q 🕤 Create New Resource Group	
	Resource Group Name	C Site Name		≂ VM List	
	DemoRG1	On Prem	172.21.253.160	View VM List	

Replizierungspläne

Sie benötigen einen Plan für die Wiederherstellung von Applikationen bei einem Ausfall. Wählen Sie in der Dropdown-Liste die Quell- und Ziel-vCenter Plattformen aus und wählen Sie die Ressourcengruppen aus, die in diesen Plan enthalten sein sollen. Außerdem werden die Gruppen gruppiert, wie Applikationen wiederhergestellt und eingeschaltet werden sollen (z. B. Domänencontroller, dann Tier-1, dann Tier-2 usw.). Solche Pläne werden manchmal auch als Blueprints bezeichnet. Um den Wiederherstellungsplan zu definieren, navigieren Sie zur Registerkarte **Replikationsplan** und klicken Sie auf **Neuer Replikationsplan**.

Gehen Sie wie folgt vor, um mit der Erstellung eines Replikationsplans zu beginnen:

1. Öffnen Sie Replikationspläne, und klicken Sie auf Neuen Replikationsplan erstellen.

■ NetApp	Disaster Recovery Orchestrator 💊 Dashboard Discow	er Resource Groups Replication Plans Job	b Monitoring	¢* @* ©*
	_	Source Details	Destination Details	
	B 1 Replication Plans I Resource Groups	I I VCenters	1 I VCenters	
	1 Resilication Plan		Create New Replication Plan	
	Plan Name 🗘 Active Site Status	Compliance Source Site 👳	Destination Site	
	⊘ Source ⊘ Active	Healthy On Prem	Cloud Resource Groups	

- 2. Geben Sie unter **New Replication Plan** einen Namen für den Plan ein und fügen Sie Recovery Mappings hinzu, indem Sie den Quellstandort, das zugehörige vCenter, den Zielstandort und das zugehörige vCenter auswählen.
- 3. Wählen Sie nach Abschluss der Recovery-Zuordnung die Cluster-Zuordnung aus.

Create New Replication Plan	Replication Plan and Site Details	2 Select Resource	Groups 3 Set Execution	Order (4) Set VM Details	
		Replication	Plan Details		
	Plan Name			0	
	DemoRP				
		Recover	Mapping		
	Source Site	0	Destination Site	0	
	On Prem	*	Cloud	÷	
	Source vCenter	0	Destination vCenter	0	
	172.21.253.160	*	44.235.22	3.88 👻	
		Cluster	Mapping		
	Source Site Resource	O Destinati	on Site Resource	0	
	TempCluster	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Cluster-1	- Add	
	Source Resource	Destination	Resource		
	A300-Cluster01	Cluster-1		Delete	

- 4. Wählen Sie Ressourcengruppendetails und klicken Sie auf Weiter.
- 5. Legen Sie die Ausführungsreihenfolge für die Ressourcengruppe fest. Mit dieser Option können Sie die Reihenfolge der Vorgänge auswählen, wenn mehrere Ressourcengruppen vorhanden sind.
- 6. Wählen Sie nach dem Beenden die Netzwerkzuordnung zum entsprechenden Segment aus. Die Segmente sollten bereits innerhalb des VMC bereitgestellt werden, wählen Sie also das entsprechende Segment aus, um die VM zuzuordnen.
- 7. Je nach Auswahl der VMs werden automatisch Datastore-Zuordnungen ausgewählt.



SnapMirror befindet sich auf Volume-Ebene. Daher werden alle VMs zum Replizierungsziel repliziert. Vergewissern Sie sich, dass alle VMs ausgewählt sind, die Teil des Datastores sind. Sind sie nicht ausgewählt, werden nur die VMs verarbeitet, die Teil des Replikationsplans sind.

Plan	Replication Plan and Site Details	Select Resource Groups Set Execution Order 4 Set	t VM Details
		Replication Plan Details	
		Select Execution Order	
	Resource Group Name	Execution Order 🕥	
	DemoRG1	3	
	Source Resource	Destination Resource	
	VLAN 3375	sddc-cgw-network-1 Delete	
		DataStore Mapping	
	Source DetaStore	Destination Volume	
	000 164	DRO Mini conv	

8. Unter den VM-Details können Sie optional die Größe der CPU- und RAM-Parameter der VM ändern. Dies kann sich sehr hilfreich erweisen, wenn Sie große Umgebungen auf kleinere Zielcluster wiederherstellen oder DR-Tests durchführen möchten, ohne eine eineineineineineinen physische VMware-Infrastruktur bereitstellen zu müssen. Zudem können Sie die Boot-Reihenfolge und die Boot-Verzögerung (Sekunden) für alle ausgewählten VMs innerhalb der Ressourcengruppen ändern. Es gibt eine zusätzliche Option, um die Startreihenfolge zu ändern, wenn Änderungen von den während der Auswahl der Ressourcengruppe ausgewählten Änderungen erforderlich sind. Standardmäßig wird die während der Ressourcengruppenauswahl ausgewählte Startreihenfolge verwendet. Änderungen können jedoch in dieser Phase vorgenommen werden.

		VM Details			
3 vms				Q	
VM Name	No. of CPUs	Memory (MB)	NIC/IP	Boot Order) Dverride	
Resource Group	: DemoRG1				
Mini_Test01	1	2048	StaticDynamic	3	
Mini_Test02	1	2048	StaticDynamic	2	
Mini_Test03	1	2048	StaticDynamic	1	

9. Klicken Sie Auf Replikationsplan Erstellen.

			Source Details		Destination De	tails
B 2	lication Plans	1 Resource Groups	Sites 1	Centers	Sites 1	Centers 1
2 Replication P					0.0	Create New Replication Plan
2 Replication Pl	ans	Status	Compliance	Source Site	Q O	Create New Replication Plan

Nach dem Erstellen des Replizierungsplans können je nach Anforderungen die Failover-Option, die Test-Failover-Option oder die Migrationsoption ausgeübt werden. Während der Failover- und Test-Failover-Optionen wird die aktuellste SnapMirror Snapshot Kopie verwendet. Zudem kann aus einer zeitpunktgenauen Snapshot Kopie (gemäß der Aufbewahrungsrichtlinie von SnapMirror) eine bestimmte Snapshot Kopie ausgewählt werden. Die Point-in-Time-Option ist besonders dann hilfreich, wenn ein Korruptionsereignis wie Ransomware anfällt, wenn die neuesten Replikate bereits kompromittiert oder verschlüsselt sind. DRO zeigt alle verfügbaren Punkte in der Zeit an. Um Failover oder Failover-Tests mit der im Replikationsplan angegebenen Konfiguration auszulösen, können Sie auf **Failover** oder **Test Failover** klicken.

B 2	lication Pl	ans	2 1 Resource Groups	Source Details	2 1	Destination	n Details
2 Replication Pla	ans					Q	Create New Replication Pla
Plan Name	¢. I	Active Site	Status	Compliance	Source Site	😑 🛛 Destination Site 🗘	5) T
DemoRP		Source	 Active 	Healthy	On Prem	Cloud	Resource Groups
DemoRP		 Source 	Active	Healthy	On Prem	Cloud	Plan Details Resource
							Edit Plan
							Test Failover
							Migrate
							Run Compliance

Failover Details	×
Volume Snapshot Details Use latest snapshot i Select specific snapshot i 	
Start Failover	

Der Replikationsplan kann im Aufgabenmenü überwacht werden:

■ NetApp	Disaster Rec	overy Orchestrator 💊 Dashboard Discover Resource G	Groups Replication Plans	Job Monitoring		4	¢· ?· 2·
	Back	Repl	Failover Steps lication Plan: DemoRP				
	~	Breaking SnapMirror relationships (in parallel)		0	Success	11.3 Seconds 🕕	
	~	Mounting volumes and creating datastores (in parallel)			Success	34.7 Seconds 🛈	
	~	Registering VMs (in parallel)		0	Success	13.2 Seconds 🛈	
	~	Powering on VMs in protection group - DemoRG1 - in target		(Success	95.8 Seconds 🕕	
	~	Updating replication status			Success	0.5 Seconds 🕕	

Nach der Auslösung des Failover sind die wiederhergestellten Elemente in VMC vCenter (VMs, Netzwerke, Datastores) ersichtlich. Standardmäßig werden die VMs in den Workload-Ordner wiederhergestellt.

2	2 	1 Augustation Part	219	Proverted UNA © 6 Producted	······································
Endersonia O 2 orbai Anormatio	D Z Strange Friedmanniste	Reprintings Cannaia			increation line ()
scanar Automaty	D 22	Define	(aws .	
Garter	Failers	472.24.262.960 972.24.266.249		44-216-223.00 45-49-0 Yer	
23 Entertory	 45 Manual A 	972 27.283 989 972 27 364 299		44.216.221.00 46.45.0197	
23 Deceler alls	⊴ 45 ∑ barrete	177.2 n. 364 399 177.2 n. 364 399		4425.221 M 49.49.0 Yes	

Failback kann auf der Ebene des Replikationsplans ausgelöst werden. Bei einem Test-Failover kann mit der Option "Tear-Down" ein Rollback der Änderungen durchgeführt und die FlexClone Beziehung entfernt werden. Failback ist in Verbindung mit Failover ein Prozess in zwei Schritten. Wählen Sie den Replikationsplan aus und wählen Sie **Datensynchronisation umkehren**.

🗖 NetApp	Disaster Recovery O	rchestrator 💊 🛛 Da	shboard Discover	Resource Groups	Replication Plans	Job Monitoring	(f. 1997)	4	¢- ?- ®-
	Replicatio	on Plans	1 Resource Groups	Source Details	2 1 vCenters		Destination Details	2 1 vCenters	
	2 Replication Plans						Q D 07	eate New Replication Plan	
	Plan Name DemoRP	 Active Site O Destination 	Status Running In Failover M	Compliance	On Prem	Cloud	on Site C	urce Groups 🛛 🚥	
	DemoRP	⊘ Source	 Active 	Healthy	On Prem	Cloud	Reso	Plan Details UICE Reverse Data Sync	
								Fallback	
■ NetApp	Disaster Recovery O	rchestrator 🗞 Da	ashboard Discover	Resource Groups	Replication Plans	Job Monitoring		4	¢· 0· 0·
	Back			Reverse Data Replication P	a Sync Steps Plan: DemoRP				
	✓ Powe	ring off VMs in protection g	roup - DemoRG1 - in source) In progress	- 🖸	
	✓ Rever	rsing SnapMirror relationshi	ps (in parallel)				 Initialized 	- ①	

Wenn dieser Vorgang abgeschlossen ist, können Sie ein Failback auslösen und zum ursprünglichen Produktionsstandort zurückkehren.

netApp 🖬 NetApp	Disaster Recovery Orchestrator	🔖 Dashboard Discover	Resource Groups	Replication Plans Job	Monitoring		ŀ* ? * ₽*	
	Replication Plans	Resource Groups	Source Details	P 1 vCenters	Destination Detail	Destination Details I Sites 1 VCenters		
	2 Replication Plans Plan Name 2 Active Site	o Status	Compliance	Source Site 👳	Q O	Create New Replication Plan		
	DemoRP 📀 Destin	ation 🕜 Active	 Healthy 	On Prem	Cloud	Resource Groups		
	DemoRP 📀 Source	a 🕢 Active	 Healthy 	On Prem	Cloud	Plan Details Resource		
■ NetApp	Disaster Recovery Orchestrator	Nashboard Discover	Resource Groups	Replication Plans Jot	b Monitoring	A A	- ?- @-	

Nowering off VMs in protection group - DemoRG1 - in target (In progress - · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Image: Constraint of the start of the s
V Unmounting volumes in target (in parallel) Initialized - 0 V Breaking reverse SnapMirror relationships (in parallel) Initialized - 0 V Updating VM networks (in parallel) Initialized - 0
✓ Breaking reverse SnapMirror relationships (in parallel) ✓ Initialized - ① ✓ Updating VM networks (in parallel) ✓ Initialized - ①
✓ Updating VM networks (in parallel) ✓ Initialized - ①
✓ Powering on VMs in protection group - DemoRG1 - in source ✓ Initialized - ①
✓ Deleting reverse SnapMirror relationships (in parallel) ✓ Initialized - ①
✓ Resuming SnapMirror relationships to target (in parallel) ✓ Initialized - ①

Aus NetApp BlueXP können wir sehen, dass die Replikationsintegrität für die entsprechenden Volumes (die auf VMC als Read-Write-Volumes zugeordnet wurden) aufgebrochen ist. Beim Test-Failover weist DRO nicht das Ziel- oder Replikatvolume zu. Stattdessen wird eine FlexClone Kopie der erforderlichen SnapMirror Instanz (oder Snapshot) erstellt und die FlexClone Instanz offenlegt, die keine zusätzliche physische Kapazität für FSX für ONTAP beansprucht. Dadurch wird sichergestellt, dass das Volume nicht geändert wird und Replikatjobs sogar während DR-Tests oder während der Triage-Workflows fortgesetzt werden können. Darüber hinaus stellt dieser Prozess sicher, dass bei Auftreten von Fehlern oder beschädigten Daten die Wiederherstellung bereinigt werden kann, ohne dass das Replikat zerstört werden könnte.



Recovery durch Ransomware

Die Wiederherstellung von Ransomware kann eine gewaltige Aufgabe sein. Insbesondere kann es für IT-Abteilungen schwierig sein, einen Punkt zu bestimmen, an dem sich der sichere Rückgabepunkt befindet und nach dem wir festgestellt haben, dass sie wiederhergestellte Workloads vor erneuten Angriffen, beispielsweise durch schlafende Malware oder anfällige Anwendungen, schützen.

DRO behebt diese Bedenken, indem Sie Ihr System von jedem beliebigen verfügbaren Zeitpunkt wiederherstellen können. Zudem können Sie Workloads in funktionellen und dennoch isolierten Netzwerken wiederherstellen, damit Applikationen an einem Standort ohne North-South-Datenverkehr miteinander kommunizieren und arbeiten können. So erhält Ihr Sicherheitsteam einen sicheren Ort, um Forensik durchzuführen und sicherzustellen, dass keine verborgene oder schlafende Malware vorhanden ist.

Vorteile

- Nutzung der effizienten und robusten SnapMirror Replizierung.
- Recovery zu jedem verfügbaren Zeitpunkt mit Aufbewahrung von Snapshot Kopien
- Vollständige Automatisierung aller erforderlichen Schritte zur Wiederherstellung von Hunderten bis Tausenden VMs in den Schritten für Storage, Computing, Netzwerk und Applikationen
- Workload Recovery mit ONTAP FlexClone Technologie mit einer Methode, bei der das replizierte Volume nicht geändert wird.
 - · Vermeidung des Risikos einer Beschädigung von Daten bei Volumes oder Snapshot Kopien
 - · Keine Replizierungsunterbrechungen während der DR-Test-Workflows
 - Potenzielle Nutzung von DR-Daten mit Cloud-Computing-Ressourcen f
 ür Workflows
 über DR hinaus, wie z. B. DevTest, Sicherheitstests, Patch- oder Upgrade-Tests und Korrekturtests
- CPU- und RAM-Optimierung zur Senkung der Cloud-Kosten durch Recovery auf kleinere Computing-Cluster.

Verwenden von Veeam Replizierung und FSX for ONTAP für die Disaster Recovery in VMware Cloud on AWS

Autor: Niyaz Mohamed - NetApp Solutions Engineering

Überblick

Amazon FSX for NetApp ONTAP-Integration in VMware Cloud on AWS ist ein von AWS gemanagter externer NFS-Datastore, der auf dem NetApp ONTAP-Filesystem basiert und mit einem Cluster im SDDC verbunden werden kann. Sie bietet Kunden eine flexible, hochperformante virtualisierte Storage-Infrastruktur, die unabhängig von den Compute-Ressourcen skaliert werden kann.

Für Kunden, die VMware Cloud on AWS SDDC als Disaster-Recovery-Ziel verwenden möchten, können FSX für ONTAP-Datastores verwendet werden, um Daten aus On-Premises-Umgebungen mithilfe einer beliebigen validierten Drittanbieterlösung mit VM-Replizierungsfunktionen zu replizieren. Durch das Hinzufügen von FSX for ONTAP Datastore wird eine kostenoptimierte Implementierung ermöglicht als die Einrichtung einer VMware Cloud auf AWS SDDC mit einer enormen Menge an ESXi-Hosts, die nur den Storage beherbergen.

Dieser Ansatz hilft Kunden auch, Pilot-Light-Cluster in VMC zusammen mit FSX für ONTAP-Datastores zu verwenden, um VM-Replikate zu hosten. Derselbe Prozess kann auch als Migrationsoption in VMware Cloud on AWS durch ein ordnungsgemäges Failover des Replizierungsplans erweitert werden.

Problemstellung

In diesem Dokument wird beschrieben, wie Sie FSX für ONTAP-Datastore und Veeam Backup and Replication verwenden, um die Disaster-Recovery für lokale VMware-VMs zu VMware Cloud on AWS mithilfe der VM-Replizierungsfunktion einzurichten.

Veeam Backup & Replication ermöglicht On-Site- und Remote-Replizierung für Disaster Recovery (DR). Wenn Virtual Machines repliziert werden, erstellt Veeam Backup & Replication eine exakte Kopie der VMs im nativen VMware vSphere-Format auf dem Ziel-VMware Cloud auf dem AWS SDDC-Cluster und sorgt dafür, dass die Kopie mit der ursprünglichen VM synchronisiert wird.

Die Replizierung bietet den besten RTO-Wert (Recovery Time Objective), da sich eine Kopie einer VM im Bereitschaftszustand befindet. Dieser Replizierungsmechanismus sorgt dafür, dass die Workloads bei einem Ausfall schnell in VMware Cloud on AWS SDDC gestartet werden können. Die Veeam Backup & Replication Software optimiert darüber hinaus die Datenübertragung zur Replizierung über WAN und für langsame Verbindungen. Darüber hinaus werden doppelte Datenblöcke herausgefiltert und keine Datenblöcke eliminiert. Außerdem lassen sich Dateien auslagern und VM Gast-OS-Dateien ausschließen sowie der Daten-Traffic von Replikaten komprimiert.

Um zu verhindern, dass Replikationsjobs die gesamte Netzwerkbandbreite verbrauchen, können WAN-Beschleuniger und Regeln zur Netzwerkdrosselung eingerichtet werden. Der Replizierungsprozess in Veeam Backup & Replication ist auftraggesteuert, d. h. die Replizierung wird durch Konfiguration von Replizierungsjobs durchgeführt. Bei einem Ausfall kann ein Failover zur Wiederherstellung der VMs durch einen Failover auf die Replikatkopie ausgelöst werden.

Wenn ein Failover durchgeführt wird, übernimmt eine replizierte VM die Rolle der ursprünglichen VM. Ein Failover kann auf den neuesten Status eines Replikats oder auf einen der bekannten Wiederherstellungspunkte erfolgen. Dies ermöglicht bei Bedarf eine Wiederherstellung nach Ransomware-Angriffen oder isolierte Tests. In Veeam Backup & Replication sind Failover und Failback temporäre Zwischenschritte, die weiter abgeschlossen werden sollten. Veeam Backup & Replication bietet mehrere Optionen für unterschiedliche Disaster-Recovery-Szenarien.

[Diagramm des DR-Szenarios mit Veeam Replizierung und FSX ONTAP für VMC]

Lösungsimplementierung

Übergeordnete Schritte

- 1. Die Veeam Backup & Replication-Software wird in der On-Premises-Umgebung mit entsprechender Netzwerkkonnektivität ausgeführt.
- Konfigurieren Sie VMware Cloud on AWS, lesen Sie den Artikel zur VMware Cloud Tech Zone "Implementierungs-Leitfaden zur Integration von VMware Cloud on AWS in Amazon FSX for NetApp ONTAP" Konfigurieren Sie zur Implementierung VMware Cloud on AWS SDDC und FSX for ONTAP als NFS-Datastore. (Für DR-Zwecke kann eine Pilotumgebung mit minimaler Konfiguration verwendet werden. Bei einem Vorfall erfolgt ein Failover von VMs auf dieses Cluster, und es können weitere Nodes hinzugefügt werden).
- 3. Richten Sie Replikationsjobs ein, um VM-Replikate mit Veeam Backup and Replication zu erstellen.
- 4. Erstellen eines Failover-Plans und Durchführen eines Failover
- 5. Wechseln Sie zurück zu den Produktions-VMs, sobald der Notfall abgeschlossen und der primäre Standort eingerichtet ist.

Voraussetzungen für die Veeam VM Replication to VMC und FSX for ONTAP Datastores

- 1. Stellen Sie sicher, dass die Backup-VM von Veeam Backup & Replication mit dem Quell-vCenter sowie der Ziel-VMware-Cloud auf AWS SDDC-Clustern verbunden ist.
- 2. Der Backup-Server muss in der Lage sein, Kurznamen aufzulösen und eine Verbindung zu Quell- und ZielvCenter herzustellen.
- 3. Das Ziel-FSX für ONTAP Datastore muss über genügend freien Speicherplatz verfügen, um VMDKs von replizierten VMs zu speichern

Weitere Informationen finden Sie unter "Überlegungen und Einschränkungen" "Hier".

Einzelheiten Zur Bereitstellung

Veeam Backup & Replication nutzt VMware vSphere Snapshot-Funktionen. Veeam Backup & Replication fordert während der Replizierung VMware vSphere zur Erstellung eines VM-Snapshots an. Der VM-Snapshot ist die zeitpunktgenaue Kopie einer VM, die virtuelle Festplatten, Systemstatus, Konfiguration usw. umfasst. Veeam Backup & Replication verwendet den Snapshot als Datenquelle für die Replizierung.

Gehen Sie wie folgt vor, um VMs zu replizieren:

- 1. Öffnen Sie die Veeam Backup & Replication Console.
- 2. Wählen Sie in der Home-Ansicht Replikationsjob > Virtuelle Maschine > VMware vSphere aus.
- 3. Geben Sie einen Jobnamen an, und aktivieren Sie das entsprechende Kontrollkästchen für die erweiterte Steuerung. Klicken Sie Auf Weiter.
 - Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Replikat-Seeding, wenn bei der Verbindung zwischen On-Premises und AWS eine eingeschränkte Bandbreite vorhanden ist.
 - Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Network Remapping (f
 ür AWS VMC-Standorte mit unterschiedlichen Netzwerken), wenn Segmente auf VMware Cloud on AWS SDDC nicht mit denen auf lokalen Standortnetzwerken übereinstimmen.
 - Wenn sich das IP-Adressierungsschema am Produktionsstandort vor Ort vom Schema am AWS VMC-Standort unterscheidet, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Replica RE-IP (für DR-Standorte mit unterschiedlichem IP-Adressierungsschema).

[dr veeam fsx image2] | dr-veeam-fsx-image2.png

4. Wählen Sie im Schritt Virtual Machines die VMs aus, die zum FSX for ONTAP-Datastore repliziert werden müssen, der mit VMware Cloud on AWS SDDC verbunden ist. Die Virtual Machines können auf vSAN platziert werden, um die verfügbare vSAN Datastore-Kapazität zu füllen. In einem Pilotcluster wird die nutzbare Kapazität eines 3-Knoten-Clusters begrenzt. Die restlichen Daten können auf FSX für ONTAP-Datenspeicher repliziert werden. Klicken Sie auf Hinzufügen, wählen Sie dann im Fenster Objekt hinzufügen die erforderlichen VMs oder VM-Container aus und klicken Sie auf Hinzufügen. Klicken Sie Auf Weiter.

[dr veeam fsx image3] | dr-veeam-fsx-image3.png

 Wählen Sie anschließend das Ziel als VMware Cloud on AWS SDDC Cluster/Host und den entsprechenden Ressourcen-Pool, VM-Ordner und FSX for ONTAP Datastore f
ür VM-Replikate aus. Klicken Sie Dann Auf Weiter.

[dr veeam fsx image4] | dr-veeam-fsx-image4.png

6. Erstellen Sie im nächsten Schritt die Zuordnung zwischen dem virtuellen Quell- und Zielnetzwerk nach Bedarf.

[dr veeam fsx image5] | dr-veeam-fsx-image5.png

- 7. Geben Sie im Schritt **Job-Einstellungen** das Backup-Repository an, in dem Metadaten für VM-Replikate, Aufbewahrungsrichtlinien usw. gespeichert werden.
- 8. Aktualisieren Sie die Proxy-Server **Source** und **Target** im Schritt **Data Transfer** und lassen Sie die Option **Automatic** (Standard) und halten Sie die Option **Direct** ausgewählt und klicken Sie auf **Next**.
- 9. Wählen Sie im Schritt **Gastverarbeitung** die Option **anwendungsorientierte Verarbeitung aktivieren** nach Bedarf aus. Klicken Sie Auf **Weiter**.

[dr veeam fsx image6] | dr-veeam-fsx-image6.png

10. Wählen Sie den Replikationszeitplan aus, um den Replikationsjob regelmäßig auszuführen.

11. Überprüfen Sie im Schritt **Zusammenfassung** des Assistenten die Details des Replikationsjobs. Um den Job direkt nach dem Schließen des Assistenten zu starten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Job ausführen, wenn ich auf Fertig stellen klicke**, andernfalls lassen Sie das Kontrollkästchen deaktiviert. Klicken Sie dann auf **Fertig stellen**, um den Assistenten zu schließen.

[dr veeam fsx image7] | dr-veeam-fsx-image7.png

Sobald der Replikationsjob gestartet wurde, werden die VMs mit dem angegebenen Suffix auf dem Ziel-VMC SDDC-Cluster/Host gefüllt.

[dr veeam fsx image8] | dr-veeam-fsx-image8.png

Weitere Informationen zur Veeam-Replizierung finden Sie unter "Funktionsweise Der Replikation".

Erstellen Sie nach Abschluss der ersten Replikation oder des Seeding den Failover-Plan. Mithilfe des Failover-Plans können Sie ein Failover für abhängige VMs einzeln oder als Gruppe automatisch durchführen. Der Failover-Plan ist das Modell für die Reihenfolge, in der die VMs verarbeitet werden, einschließlich der Boot-Verzögerungen. Der Failover-Plan trägt außerdem dazu bei, sicherzustellen, dass kritische abhängige VMs bereits laufen.

Um den Plan zu erstellen, navigieren Sie zum neuen Unterabschnitt "Replikate", und wählen Sie "Failover-Plan" aus. Wählen Sie die entsprechenden VMs aus. Veeam Backup & Replication sucht nach den nächstgelegenen Wiederherstellungspunkten zu diesem Zeitpunkt und verwendet diese, um VM-Replikate zu starten.



Der Failover-Plan kann nur hinzugefügt werden, wenn die erste Replikation abgeschlossen ist und sich die VM-Replikate im Bereitschaftszustand befinden.



Es können maximal 10 VMs gleichzeitig gestartet werden, wenn ein Failover-Plan ausgeführt wird.



Während des Failover-Prozesses werden die Quell-VMs nicht ausgeschaltet.

Um den Failover Plan zu erstellen, gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Wählen Sie in der Home-Ansicht Failover-Plan > VMware vSphere aus.
- Geben Sie als Nächstes einen Namen und eine Beschreibung für den Plan ein. Pre- und Post-Failover-Skript können bei Bedarf hinzugefügt werden. Führen Sie beispielsweise ein Skript aus, um die VMs vor dem Starten der replizierten VMs herunterzufahren.

[dr veeam fsx image9] | dr-veeam-fsx-image9.png

3. Fügen Sie die VMs zum Plan hinzu und ändern Sie die VM-Startreihenfolge und die Boot-Verzögerungen, um die Applikationsabhängigkeiten zu erfüllen.

[dr veeam fsx image10] | dr-veeam-fsx-image10.png

Weitere Informationen zum Erstellen von Replikationsjobs finden Sie unter "Erstellen Von Replikationsjobs".

Schritt 3: Führen Sie den Failover-Plan aus

Bei einem Failover wird die Quell-VM am Produktionsstandort auf ihr Replikat am Disaster-Recovery-Standort umgeschaltet. Im Rahmen des Failover-Prozesses stellt Veeam Backup & Replication das VM-Replikat zum erforderlichen Wiederherstellungspunkt wieder her und verschiebt alle I/O-Aktivitäten von der Quell-VM auf das Replikat. Replikate können nicht nur im Notfall verwendet werden, sondern auch DR-Übungen simulieren. Während der Failover-Simulation bleibt die Quell-VM aktiv. Sobald alle erforderlichen Tests durchgeführt wurden, können Sie das Failover rückgängig machen und zum normalen Betrieb zurückkehren.



Stellen Sie sicher, dass eine Netzwerksegmentierung vorhanden ist, um IP-Konflikte während des DR-Bohrvorgangs zu vermeiden.

Um den Failover Plan zu starten, klicken Sie einfach auf die Registerkarte **Failover Plans** und klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Failover Plan. Wählen Sie **Start**. Dabei wird ein Failover mit den neuesten Wiederherstellungspunkten der VM-Replikate durchgeführt. Um ein Failover zu bestimmten Wiederherstellungspunkten von VM-Replikaten durchzuführen, wählen Sie **Start to** aus.

[dr veeam fsx image11] | dr-veeam-fsx-image11.png

[dr veeam fsx image12] | dr-veeam-fsx-image12.png

Der Status der VM-Replikate ändert sich von "bereit" zu "Failover", und die VMs werden auf dem Ziel VMware Cloud auf dem AWS SDDC-Cluster/Host gestartet.

[dr veeam fsx image13] | dr-veeam-fsx-image13.png

Sobald der Failover abgeschlossen ist, ändert sich der Status der VMs in "Failover".

[dr veeam fsx image14] | dr-veeam-fsx-image14.png



Veeam Backup & Replication hält alle Replikationsaktivitäten für die Quell-VM an, bis das Replikat in den Bereitschaftszustand zurückkehrt.

Ausführliche Informationen zu Failover-Plänen finden Sie unter "Failover-Pläne".

Wenn der Failover-Plan ausgeführt wird, gilt er als Zwischenschritt und muss basierend auf den Anforderungen abgeschlossen werden. Folgende Optionen stehen zur Verfügung:

• Failback zur Produktion - Wechseln Sie zurück zur ursprünglichen VM und übertragen Sie alle Änderungen, die während des VM-Replikats auf die ursprüngliche VM ausgeführt wurden.



Wenn Sie ein Failback durchführen, werden die Änderungen nur übertragen, aber nicht veröffentlicht. Wählen Sie **commit Failback** (sobald bestätigt wurde, dass die ursprüngliche VM wie erwartet funktioniert) oder **Undo Failback**, um zum VM-Replikat zurückzukehren, wenn die ursprüngliche VM nicht wie erwartet funktioniert.

- Rückgängigmachen des Failover Wechseln Sie zurück zur ursprünglichen VM und verwerfen Sie alle Änderungen, die während der Ausführung am VM-Replikat vorgenommen wurden.
- **Permanent Failover** Wechseln Sie dauerhaft von der ursprünglichen VM auf ein VM-Replikat und verwenden Sie dieses Replikat als ursprüngliche VM.

In dieser Demo wurde "Failback zur Produktion" gewählt. Failback auf die ursprüngliche VM wurde während des Zielschritts des Assistenten ausgewählt und das Kontrollkästchen "VM nach der Wiederherstellung einschalten" war aktiviert.

[dr veeam fsx image15] | dr-veeam-fsx-image15.png

[dr veeam fsx image16] | dr-veeam-fsx-image16.png

Failback-Commit ist eine der Möglichkeiten, den Failback-Vorgang abzuschließen. Wenn Failback durchgeführt wird, wird bestätigt, dass die an die zurückgeschickte VM (die Produktions-VM) gesendeten Änderungen wie erwartet funktionieren. Nach dem Commit-Vorgang setzt Veeam Backup & Replication die Replizierungsaktivitäten für die Produktions-VM fort.

Detaillierte Informationen zum Failback-Prozess finden Sie in der Veeam-Dokumentation für "Failover und Failback für die Replikation".

[dr veeam fsx image17] | dr-veeam-fsx-image17.png

[dr veeam fsx image18] | dr-veeam-fsx-image18.png

Nach einem erfolgreichen Failback zur Produktion werden die VMs alle auf den ursprünglichen Produktionsstandort zurückgestellt.

[dr veeam fsx image19] | dr-veeam-fsx-image19.png

Schlussfolgerung

Mit der Funktion FSX for ONTAP Datastore kann Veeam oder jedes beliebige validierte Drittanbieter-Tool eine kostengünstige DR-Lösung mit Pilot Light-Cluster bereitstellen, ohne eine große Anzahl von Hosts im Cluster einzurichten, nur um die VM-Replikatkopie aufzunehmen. Dies bietet eine leistungsstarke Lösung für einen individuellen Disaster-Recovery-Plan und ermöglicht zudem die interne Wiederverwendung vorhandener Backup-Produkte zur Erfüllung der DR-Anforderungen. Auf diese Weise ist eine Cloud-basierte Disaster Recovery durch das Beenden von DR-Datacentern vor Ort möglich. Failover lässt sich als geplanter Failover oder Failover mit einem Mausklick durchführen, wenn ein Notfall eintritt, und es wird entschieden, den DR-Standort zu aktivieren.

Wenn Sie mehr über diesen Prozess erfahren möchten, folgen Sie bitte dem detaillierten Video zum Rundgang.

https://netapp.hosted.panopto.com/Panopto/Pages/Embed.aspx?id=15fed205-8614-4ef7-b2d0-b061015e925a

Migration von Workloads auf AWS/VMC

TR 4942: Migration von Workloads auf FSX ONTAP Datastore mithilfe von VMware HCX

Autor(en): NetApp Solutions Engineering

Übersicht: Migration von Virtual Machines mit VMware HCX, FSX ONTAP zusätzlichen Datastores und VMware Cloud

Als typischer Anwendungsfall für VMware Cloud (VMC) auf Amazon Web Services (AWS) mit seinem zusätzlichen NFS-Datastore auf Amazon FSX für NetApp ONTAP ist die Migration von VMware Workloads zu verwenden. VMware HCX ist eine bevorzugte Option und bietet verschiedene Migrationsmethoden zum Verschieben von On-Premises-Virtual Machines (VMs) und deren Daten, die auf beliebigen von VMware unterstützten Datastores ausgeführt werden, in VMC-Datastores, darunter zusätzliche NFS-Datastores auf FSX für ONTAP.

VMware HCX ist primär eine Mobilitätsplattform, die speziell zur Cloud-übergreifenden Vereinfachung der Workload-Migration, des Ausgleichs von Workloads und der Business Continuity entwickelt wurde. Es wird im Rahmen von VMware Cloud auf AWS enthalten und bietet viele Möglichkeiten zur Migration von Workloads und kann für Disaster-Recovery-Vorgänge (DR) genutzt werden.

Dieses Dokument bietet eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Implementierung und Konfiguration von VMware HCX, einschließlich aller Hauptkomponenten – vor Ort und im Cloud-Datacenter –, die verschiedene VM-Migrationsmechanismen unterstützt.

Weitere Informationen finden Sie unter "Einführung in HCX-Implementierungen" Und "Checkliste B – HCX mit einer VMware Cloud auf AWS SDDC Zielumgebung installieren".

Allgemeine Schritte

Diese Liste enthält grundlegende Schritte zur Installation und Konfiguration von VMware HCX:

- 1. Aktivieren Sie HCX für das softwaredefinierte VMC Datacenter (SDDC) über die VMware Cloud Services Console.
- 2. Laden Sie das OVA-Installationsprogramm für HCX Connector im lokalen vCenter Server herunter und stellen Sie es bereit.
- 3. HCX mit einem Lizenzschlüssel aktivieren.
- 4. Verbinden Sie den VMware HCX Connector vor Ort mit VMC HCX Cloud Manager.
- 5. Sie konfigurieren das Netzwerkprofil, das Computing-Profil und das Service-Mesh.
- 6. (Optional) Führen Sie eine Netzwerkerweiterung aus, um das Netzwerk zu erweitern und eine erneute IP-Adresse zu vermeiden.
- 7. Validieren des Appliance-Status und Sicherstellen der Möglichkeit der Migration
- 8. Migration der VM-Workloads

Voraussetzungen

Bevor Sie beginnen, stellen Sie sicher, dass die folgenden Voraussetzungen erfüllt sind. Weitere Informationen finden Sie unter "Vorbereitung der HCX-Installation". Nachdem die Voraussetzungen einschließlich Konnektivität erfüllt sind, konfigurieren und aktivieren Sie HCX, indem Sie einen Lizenzschlüssel aus der VMware HCX-Konsole bei VMC generieren. Nach der Aktivierung von HCX wird das vCenter Plug-in implementiert und kann über die vCenter-Konsole zur Verwaltung aufgerufen werden.

Die folgenden Installationsschritte müssen ausgeführt werden, bevor Sie mit der HCX-Aktivierung und -Bereitstellung fortfahren:

- 1. Verwenden Sie ein vorhandenes VMC SDDC oder erstellen Sie nach diesem Vorgang ein neues SDDC "Link von NetApp" Oder hier "Link zu VMware".
- 2. Der Netzwerkpfad von der lokalen vCenter Umgebung zu VMC SDDC muss die Migration von VMs über vMotion unterstützen.
- 3. Stellen Sie sicher, dass die erforderlichen "Firewall-Regeln und -Ports" Sind für vMotion Traffic zwischen dem lokalen vCenter Server und dem SDDC vCenter zulässig.
- 4. Das FSX für ONTAP-NFS-Volume sollte als zusätzlicher Datastore im VMC SDDC gemountet werden. Befolgen Sie die in diesem Schritt beschriebenen Schritte, um die NFS-Datenspeicher an den entsprechenden Cluster anzuhängen "Link von NetApp" Oder hier "Link zu VMware".

Übergeordnete Architektur

Die für diese Validierung verwendete On-Premises-Lab-Umgebung wurde zu Testzwecken über ein Siteto-Site-VPN mit AWS VPC verbunden. Dies ermöglichte eine On-Premises-Konnektivität mit AWS und dem VMware Cloud SDDC über ein externes Transit Gateway. HCX-Migration und Netzwerkerweiterungsverkehr fließen über das Internet zwischen On-Premises- und VMware-Cloud-Ziel SDDC. Diese Architektur kann auf private virtuelle Direct Connect-Schnittstellen geändert werden.

Das folgende Bild stellt die allgemeine Architektur dar.



Lösungsimplementierung

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Implementierung dieser Lösung abzuschließen:

Gehen Sie wie folgt vor, um die Installation durchzuführen:

- 1. Melden Sie sich an der VMC-Konsole unter an "vmc.vmware.com" Und greifen Sie auf das Inventar zu.
- 2. Um das entsprechende SDDC auszuwählen und auf Add-ons zuzugreifen, klicken Sie auf Details anzeigen im SDDC und wählen Sie die Registerkarte Add-ons aus.
- 3. Klicken Sie auf Aktivieren für VMware HCX.



- 4. Nachdem die Implementierung abgeschlossen ist, validieren Sie die Implementierung, indem Sie bestätigen, dass HCX Manager und die zugehörigen Plug-ins in der vCenter Console verfügbar sind.
- 5. Erstellen Sie die entsprechenden Management Gateway-Firewalls, um die erforderlichen Ports für den Zugriff auf HCX Cloud Manager zu öffnen.HCX Cloud Manager ist jetzt für HCX-Vorgänge bereit.

Schritt 2: Stellen Sie das Installationsprogramm OVA im lokalen vCenter Server bereit

Damit der On-Premises Connector mit dem HCX Manager in VMC kommunizieren kann, stellen Sie sicher, dass die entsprechenden Firewall-Ports in der On-Premises-Umgebung geöffnet sind.

- 1. Navigieren Sie von der VMC-Konsole zum HCX Dashboard, gehen Sie zu Administration und wählen Sie die Registerkarte Systemaktualisierung aus. Klicken Sie auf Download-Link für das OVA-Bild des HCX-Connectors anfordern.
- Stellen Sie die OVA beim Herunterladen des HCX Connectors im lokalen vCenter Server bereit. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf vSphere Cluster und wählen Sie die Option OVF-Vorlage bereitstellen aus.



- Geben Sie die erforderlichen Informationen im Assistenten zur Bereitstellung von OVF-Vorlagen ein, klicken Sie auf Weiter und anschließend auf Fertig stellen, um die OVA des VMware HCX-Connectors bereitzustellen.
- 4. Schalten Sie das virtuelle Gerät manuell ein.Schritt-für-Schritt-Anleitungen finden Sie unter "VMware HCX-Benutzerhandbuch".

Nachdem Sie den VMware HCX Connector OVA vor Ort bereitgestellt und das Gerät gestartet haben, führen Sie die folgenden Schritte aus, um den HCX Connector zu aktivieren. Generieren Sie den Lizenzschlüssel von der VMware HCX Console bei VMC und geben Sie die Lizenz während der VMware HCX Connector-Einrichtung ein.

- Wählen Sie in der VMware Cloud Console "Inventar", wählen Sie das SDDC und klicken Sie auf "Details anzeigen". Klicken Sie auf der Registerkarte Add ons in der Kachel VMware HCX auf Open HCX.
- Klicken Sie auf der Registerkarte Aktivierungsschlüssel auf Aktivierungsschlüssel erstellen. Wählen Sie den Systemtyp als HCX-Anschluss aus, und klicken Sie auf Bestätigen, um den Schlüssel zu generieren. Kopieren Sie den Aktivierungsschlüssel.

vm	VMware HCX									٥ ۵	0	NetApp *
Subs	riptions Activation Keys	SDDCs										C DARK
Act	vation Keys										-	EATE ACTIVATION KEY
	Activation Key		Ψ.	Status	Ψ.	Subscription	 System Type	Ŧ	System Id		Ŧ	Created
£.	ABIEI	\$3		CONSUMED		VMware Cloud on AWS (HCK Connector		205	73		9/19/22, 9:24 AM
÷	9201	75		CONSUMED		VMware Cloud on AWS (HCK Cloud		201	153	29	9/16/22, 9:56 AM
ŧ,	100	(846		DEACTIVATED		VMware Coud on AWS	HCX Cloud		205	26		8/11/22, 12:23 PM
												Showing 1 - 3 of 3 entries



Für jeden HCX Connector, der vor Ort eingesetzt wird, ist ein separater Schlüssel erforderlich.

3. Melden Sie sich beim lokalen VMware HCX Connector unter an "https://hcxconnectorIP:9443" Administratordaten werden verwendet.



Verwenden Sie das während der OVA-Bereitstellung definierte Passwort.

4. Geben Sie im Abschnitt Lizenzierung den Aktivierungsschlüssel ein, der aus Schritt 2 kopiert wurde, und klicken Sie auf Aktivieren.



Der HCX-Connector vor Ort muss über einen Internetzugang verfügen, damit die Aktivierung erfolgreich abgeschlossen werden kann.

- 5. Geben Sie unter Datacenter Location den gewünschten Speicherort für die Installation des VMware HCX Manager vor Ort an. Klicken Sie auf Weiter .
- 6. Aktualisieren Sie unter Systemname den Namen, und klicken Sie auf Weiter.
- 7. Wählen Sie Ja, und fahren Sie fort.
- 8. Geben Sie unter vCenter verbinden die IP-Adresse oder den vollqualifizierten Domänennamen (FQDN) und die Anmeldeinformationen für den vCenter-Server ein, und klicken Sie auf Weiter.



Verwenden Sie den FQDN, um später Kommunikationsprobleme zu vermeiden.

9. Geben Sie unter SSO/PSC konfigurieren den FQDN oder die IP-Adresse des Plattform-Services-Controllers an, und klicken Sie auf Weiter. Geben Sie die IP-Adresse oder den FQDN des vCenter-Servers ein.

- 10. Überprüfen Sie, ob die Informationen korrekt eingegeben wurden, und klicken Sie auf Neu starten.
- 11. Nach Abschluss wird der vCenter-Server grün angezeigt. Sowohl der vCenter-Server als auch das SSO müssen über die richtigen Konfigurationsparameter verfügen, die mit der vorherigen Seite identisch sein sollten.



(i)

Dieser Vorgang dauert etwa 10 bis 20 Minuten, und das Plug-in wird dem vCenter Server hinzugefügt.

m HCX Manager	Dashboard	Applance Summary	Configuration	Administration			172,21,254,157	Version: 4.410 Type : Connector	admin
VMware-HCX FODN: IP Address: Version: Uptime: Current Time:	-440 VMware-HCX-440 172.2 4.4.1.0 20 days, 21 hours, Tuesday, 13 Septe	.ehcdc.com 9 minutes mber 2022 07:44:11 PM UTC	2		(CPU Used 1407 MHZ Memory Used 1693 MB Storage Used 295		Free 688 MHZ Capacity 2095 MHZ Free 2316 MB Capacity 12008 MB Free 980 Capacity 1276	67% 81% 23%
NSX			vCenter https://a300-vcs	ia01.ehcdc.com	•	SSO https://a300-vcsa01.ehe	cdc.com		
MANAGE			MANAGE			MANAGE			

Schritt 4: Koppeln Sie den VMware HCX Connector vor Ort mit VMC HCX Cloud Manager

1. Um ein Standortpaar zwischen dem lokalen vCenter Server und dem VMC SDDC zu erstellen, melden Sie sich beim lokalen vCenter Server an und greifen Sie auf das HCX vSphere Web Client Plug-in zu.

hortcuts											
ventories											
([])	ð,		Ø			000	Π	(P)	()	٢	
Hosts and Clusters	VMs and Templates	Storage	Networking	Content Libraries	Global Inventory Lists	Workload Management	SnapCenter Plug-in for VMware vSphere	Cloud Provider Migration	Site Recovery	HCX	
onitoring											
圇		æ.	F	F.	\Diamond						
Task Contole	Event Console	VM Customization Specifications	VM Storage Policies	Host Profiles	Lifecycle Manager	ONTAP tools					
dministratio	n										

2. Klicken Sie unter Infrastruktur auf Site Pairing hinzufügen. Geben Sie zur Authentifizierung des Remote-Standorts die URL oder IP-Adresse des VMC HCX Cloud Manager und die Anmeldeinformationen für die CloudAdmin-Rolle ein.

😑 vSphere Client 🛛 Q			С 8 манининаросссон ~ © ⊙~
HCX Desiloners extractinectures	< Sit	te Pairing	C ADD & SITE PAIRING
Ste Parksy Anteconnect Services Anteconnect Anteconn	*	Image: Micro And Contempositie Image:	
System	*		

 (\mathbf{i})

HCX-Informationen sind auf der Seite SDDC-Einstellungen abrufbar.

VMware Cloud				0 ^{sum}	In Thoppay NetApp
K 0 Laurchard	C Back		0	PEN NSX MANAGER	ACTIONS -
El inventory	Summary Networking & Security Storage Add Ons Maintenance	Troutaeshooting Settings Support			
Subscriptions Activity Log	SODC				
fli Tools Developer Center	> Management Appliances (NA)				(
, Maintenance 9 Notification Preferences	vCenter Information				
	Sefault vCentar User Account				C
	3 vSphere Clast (HTML5) vCanter Server API 5 Exclorer				0
	> PowerCLiConnect				0
	HCX Information				
	CICK POON				(
	inci room https://h vinwareven.com	Annou-time Adult est Public IP - resolvable from internet	Para P	Provide (* 172,30.361,215	EDIT
	NSX information				
	3 NSX Manager button default access				0
L 0.000	> NSX Marager URLs				(
	* Site Pairing				
Tanking bet				S. 10	DO A SITE FAILURE
A CONTRACTOR OF THE OWNER OWNE					

O Services	C	ADD & SITE FAILURE
15 Star Feyny 22, Salamanary 16, Starmanary	Ø ■ 978-HCX → @ pcxi d max/22.02/07/240 d mys/22.02/01 1 cauce = d descenare	
A segurar Cheman	Connect to Remote Site ×	
A species and a species of the speci	tanuta HCX UA, tanut HCX	
Channer		
	CANCEL CONNECT	
* Necess Tasks Alarma		
100 (Sec. 100 (Sec. 100	a T line T size T line a T lines in T	t land T

3. Klicken Sie auf Verbinden, um die Standortpaarung zu starten.



VMware HCX Connector muss in der Lage sein, über Port 443 mit der HCX Cloud Manager IP zu kommunizieren.

4. Nach der Erstellung der Kopplung steht die neu konfigurierte Standortpairing auf dem HCX Dashboard zur Verfügung.

Die VMware HCX Interconnect (HCX-IX) Appliance bietet sichere Tunnelfunktionen über das Internet und private Verbindungen zum Zielstandort, die Replizierung und vMotion-basierte Funktionen ermöglichen. Das Interconnect bietet Verschlüsselung, Traffic Engineering und SD-WAN. Um die HCI-IX Interconnect Appliance zu erstellen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Wählen Sie unter Infrastruktur die Option Interconnect > Multi-Site Service Mesh > Compute Profiles > Create Compute Profile.



Computing-Profile beinhalten die Parameter für die Computing-, Storage- und Netzwerkimplementierung, die für die Implementierung einer virtuellen Interconnect Appliance erforderlich sind. Außerdem wird angegeben, welcher Teil des VMware Datacenters für den HCX-Service verfügbar sein soll.

Ausführliche Anweisungen finden Sie unter "Erstellen eines Computing-Profils".



- 2. Erstellen Sie nach dem Erstellen des Rechenprofils das Netzwerkprofil, indem Sie Multi-Site Service Mesh > Netzwerkprofile > Netzwerkprofil erstellen auswählen.
- 3. Das Netzwerkprofil definiert einen Bereich von IP-Adressen und Netzwerken, die von HCX für seine virtuellen Appliances verwendet werden.



Dafür benötigen Sie mindestens zwei IP-Adressen. Diese IP-Adressen werden virtuellen Appliances vom Managementnetzwerk zugewiesen.

	4	Interconnect								_
C Dashboard astructure	ý	Multi-Site Service Mesh								
Site Pairing		Compute Profiles Service Mesh Not	vork Profiles Sent	inel Management						
Interconnect							Q C CRE	ATE NETWO	ORK PR	OFI
vices	~	© VM_3510								
Migration		Network Details	MTU	IP Pools						
tem	~	show more	9000	IP Ranges	IP Usage(Used/Total)	Prefix Length	Gateway			
Administration						***				
		EDIT DELETE								

Ausführliche Anweisungen finden Sie unter "Erstellen eines Netzwerkprofils".



Wenn Sie eine Verbindung mit einem SD-WAN über das Internet herstellen, müssen Sie öffentliche IPs im Abschnitt Netzwerk und Sicherheit reservieren.

4. Um ein Service-Mesh zu erstellen, wählen Sie in der Option Interconnect die Registerkarte Service Mesh aus, und wählen Sie On-Premises- und VMC SDDC-Standorte aus.

Das Service-Netz stellt ein lokales und entferntes Compute- und Netzwerkprofil-Paar bereit.

vm VMware HCX		()- administrator-
O Dashboard Infrastructure Site Parsing Miterconnect	Interconnect Multi-Site Service Mesh	
E: Transport Analytics Services @p Network Extension @p Migration	Compute Protes Service Mesh Network Protes Sentinet Management.	Q. C. CREATE SERVICE MESH
Obsaster Recovery Administration ds System Updates Troubleshooting Nudit Logs	Ste Fang VAnivere HCK-640 Steamp R	Ł
() Activity Logs () Alerts DICE	VIEW APPLIANCES RESYNC EDIT DELETE HORE -	



Bei diesem Prozess werden HCX-Appliances bereitgestellt, die automatisch am Quellund Zielspeicherort konfiguriert werden und so eine sichere Transportstruktur erstellen.

5. Wählen Sie die Quell- und Remote-Computing-Profile aus, und klicken Sie auf Weiter.

Create Service Mesh	1 2 3 4 5	
Select Compute Profiles		
Select one compute profile each in the source and remote sites for activating hybridity services. The selection	s will define the resources, where Virtual Machines will be able to consume HCK services.	
A size above compute Prove (manental	search versions computer stories (Computer stories commo	
A sect \$300 exc01 encat com(or horiz \$200) is in omical (rad) offer for deployment container compute		CONTU
	010000000000000000000000000000000000000	
	Still Automation	
(D) feaders	000000	
4 Alter-Dude-In		
	Fj Messpheri ver	

6. Wählen Sie den Dienst aus, der aktiviert werden soll, und klicken Sie auf Weiter.

Edit Service Mesh		1 2 3 4	5		×
Select Services to be activated					
OS Assisted Migration Service can't be see SFM lotegration Service cannot be selected	ected as one or both the compute profiles see d as they are not isoeneed with this HCK install	cted in previous step doesn't have these services activities.	Dentry		
Pipol Resource () Pipol Resourc	Mar Contractor (* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	Coss-close viteboningration (* Etarocountine PictureMattine Cost-closefund PictureMattine Cost-closefund Pignation (* Cost-closefund Pignation (*	Buk Mgrafon () Kus20erine Pitresade Rimition	Reptration Assisted vMotion Migration () BishelbackLeefentheer #Scare Bisolated	Nations Extension (2) Millions Anaemonic Studies



Für die Replication Assisted vMotion Migration, die SRM-Integration und die BSgestützte Migration ist eine HCX Enterprise-Lizenz erforderlich.

7. Erstellen Sie einen Namen für das Service-Mesh, und klicken Sie auf Fertig stellen, um den Erstellungsvorgang zu starten. Die Implementierung dauert etwa 30 Minuten. Nach der Konfiguration des Service-Mesh wurden die virtuelle Infrastruktur und die für die Migration der Virtual Machines erforderlichen Netzwerke erstellt.

≡ viphere Glent Q								C 2		
	1 in	tercon	nect							
Openhant .			and lotest							
effedructies	· · ·									
🖉 Lite Paring		Corpus Por	a monthe monthem [benetingent]							
1. Transport AAAAIss		+	KC0007 V						CON SERVICE	
Services.	휘드	Atterne	BARPINER CTURE							
Co Austriació (bitarialian										
C Migration			And American Streem	1. 2 Assessed Table 1 of Address		Turnet Inner	Darrente Manager	distant result		
™Datate Balany Epiten v Qi admention © Lagunt	×	0.	00007-0-0 er 1059-07-0-126-07-0000 000056-0506 Kannaue ADDO-DURION Manage ADDO-DURION		(international)	•	4422	A418		
		9.38	COULD HE IN IN UPDAY SING ANALYSIS DESIGNATION Consumer ADD, VPL 2010 Temperer ADD, VPL 2010 Memory ADD, VPL 2010 Memory Memory BIS	Station 722048 (manage		۲	4420	****		
			00001-005-0 w 6.8817749-7856-selde-selde-seldiset- fontauer 3750-000600 isonage 4500.3973_05004	Compare and the second			1234	N/A		
										1.00
		Applianc	es on hox.llebf1b0b76d14cc68e3f85 westeurope.a	ni.adum.com-doud						
		Addresse	1210	Approved Type - Children					Career.	
		0000140		02.03.090 702.02.00 702.02.00 702.02.00 702.02.00 702.02.00 702.02.00 702.02.00 702.02.00 702.02.00 702.02.00 702.02.00 702.02.00 702.02.00 702.02.00 702.02.00 702.02.00 702.02.00 702.02.00 702.02.00 702.00 702.00 702.00 70 702.00 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 7				88.01		
		-00307 H	4.0	69 Control Tilling					48.0.1	P.
		100001 W	o in	Comas or					7.141	

Schritt 6: Migration Von Workloads

HCX bietet bidirektionale Migrationsservices zwischen zwei oder mehr Umgebungen, beispielsweise On-Premises- und VMC SDDCs. Applikations-Workloads können mithilfe verschiedener Migrationstechnologien wie HCX Bulk Migration, HCX vMotion, HCX Cold Migration, HCX Replication Assisted vMotion (erhältlich mit HCX Enterprise Edition) und HCX OS Assisted Migration (erhältlich mit HCX Enterprise Edition) zu und von aktivierten Standorten migriert werden (mit HCX Enterprise Edition erhältlich).

Weitere Informationen über verfügbare HCX-Migrationstechnologien finden Sie unter "Migrationstypen von VMware HCX"

Die HCX-IX Appliance verwendet den Mobility Agent Service, um vMotion-, Cold- und Replication Assisted vMotion-Migrationen (RAV) durchzuführen.



Die HCX-IX Appliance fügt den Mobility Agent-Service als Hostobjekt im vCenter Server hinzu. Der auf diesem Objekt angezeigte Prozessor, Arbeitsspeicher, Speicher und Netzwerkressourcen stellen nicht den tatsächlichen Verbrauch des physischen Hypervisors dar, der die IX-Appliance hostet.



VMware HCX vMotion

In diesem Abschnitt wird der HCX vMotion-Mechanismus beschrieben. Diese Migrationstechnologie nutzt das VMware vMotion Protokoll für die Migration einer VM zu VMC SDDC. Die vMotion Migrationsoption wird verwendet, um den VM-Status einer einzelnen VM gleichzeitig zu migrieren. Während dieser Migrationsmethode kommt es zu keiner Serviceunterbrechung.



Eine Netzwerkerweiterung sollte vorhanden sein (für die Portgruppe, an der die VM angeschlossen ist), um die VM zu migrieren, ohne dass eine IP-Adressänderung notwendig ist.

1. Wechseln Sie vom lokalen vSphere-Client zum Inventory, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die zu migrierende VM und wählen Sie HCX Actions > Migrate to HCX Target Site aus.

⇒ vSphere Clert Q to D P3 P3 40	Actives - HCX_Photon_14 Power Guest OS Shapshots		noton_14	> 0 0	4 12 1 Actions		-	G	A Annual Association Conc. COM	~ ଇ ଡ	
	Coren Remote Conscie		onor card	gara ryinna	nors ozamores retworks	souproos	upones		2		
- TB A300-DataCenter	Zb Morate .			121012					1 M	TCH TO NEW VIEW	
- 🖾 A300-Custartit	clone			Compatibility	EDX 6.7 and later (VM version M)				C	0 Hz	
a000-vswith shock com	Pault Tolerwoe	×		DhiS Name	Marving, Verson (1332 (Dues) Marving W242 JWD photos-01				a	20 MB	
azoo-ecetiti encoc.com	VM Policies		1000	IF ASSIELEEL	VEW ALL 2 IF ADDRESSES				e	STORAGE USAGE	
AMF_HDK_Dents G ANFDHDK_Dents	Template Compatibility	2	CONSOLE D	0 IS	a000-asa01aticd:.com					718.61 MB	
• @ wunne=						~	Notes			~	
Of HCLORES HCLORES HCLORES HCLORES	d) dat Settings.			100	00) GBL 0.02 GB memory active		Custon Attributes			^	
@ HCX Press 17-961000504087	Move to folder		108						Ville		
(D. HCK Process, 16	Perans.		and the second second	041	White consected						
(2) HCK_PHOTON_TR	Edit Notes Tags & Custom Attributes	H-1-1	ten t	bao	svadet	5.1					
B HCK Prove 25	and Developed			4.68							
Cli HCKSHOONSID	Alarma	2		Deve	ce on the virtual machine PO bus that pr out for the virtual machine communication	mides in interface	Fat.			the formal to diversity	
(B) HCKUPHOTONULT	Annual franchistry			Aste	Coral Hardware						
Y Recent Tasks Alarma	Defects from 2004										
Telk Name Target	otan		T Deterts	24	T Inflation T	Summet 1 Fair	.ttet fine à Y	Campleton Trite	Server	*	
Delete falote E1 HCK_Photon_24_58	NetApo SnapCenter	ſ	- Construction	Martin Martin	PHOC COM Administration	3.05	08/13/2022, 4:45:37 P.	09/13/2022, 4 45 37 P,	a300-westa01 ansot care		
Record gure virtual mach . // HCK_Pooton_14	All Side Recovery actions		Shiprate to H	Target Site	DHCOC COMPAGNWWWW	2.mi	09/13/2022, 4:#5:05 .	09/10/2022. #45:00	#300-voia01 ehcdc.com		
At - Mare Table	HCK Actions			CR. 1 arget see	A COCCOMPANY INTER	4.75	Verial/2012 4.45.04	UN GROUP, 4 49-04 -	APV/VEBOLENCE.COM	4.000	

2. Wählen Sie im Assistenten für die Migration von Virtual Machines die Remote-Standortverbindung (Ziel-VMC SDDC) aus.

 Select Connection (there are 2 records found) 				C Reload	Connectio
Source: VMware-HCX-440 / VC a300 HCX Cloud - FSxNDemoSDDC / VC vc HCX Cloud - FSxNDemoSDDC / VC vc	vcsa01.ehcdc.com → Destination: (select) enter.sddc-54-188-6-128.vmwarevmc.com				
0 Mps.477230.156.9	/ VC 172.30.156.2				
✓ Transfer and Placement:					
	(Mandatory: Storage)		(Migration Profile)		*
	Same format as source	~	(Optional: Switchover Schedule)		0
> Switchover:					
Extended Options: Edit Extended Options					
0 selected				8	
VM for Migration	Disk / Memory / vCPU		Migration Info		
C Loading data					

3. Fügen Sie einen Gruppennamen hinzu und aktualisieren Sie unter Übertragen und Platzierung die Pflichtfelder (Cluster, Storage und Zielnetzwerk), und klicken Sie auf Validieren.

→ ② Destination: HCX Cloud - FSxN https://cx.sddc.54.108-6-108.vmwarevmc.com	a300-vcsa01.eh IDemoSDDC / V	cdc.com © vcenter.sddc-54-188-6-128.vmware	vmc.com					C Belaad Connect		
oup Name: vMotion-vm14-2-vmc			Batch size:	tvm.	/ 2 GB /	2.68/	1vcPu	Select VMs for Migratic		
 Transfer and Placement: 										
Compute-ResourcePool		DemoDS01 (854408/1978)			vMotion			*		
Workloads		Same format as source	~		(Optional: Sy	vitchover Sch	edule)	0		
Switchover:										
		0								
LLI Force Power-off VM		Remove Snapshots								
Extended Options: Edit Extended Options Relations	AC)	Force unmount ISO Images								
LU Force Power-off VM Extended Options: Edit Extended Options Retain M	xC)	Perce unmount ISO Images						Q.		
LU Force Power-off VM Extended Options: Edit Extended Options Retain M M for Migration	<u>ac)</u>	Perce unmount ISO Images Force unmount ISO Images			Migration Info	8		8		
LU Force Power-off VM Extended Options: Edit Extended Options Retain M M for Migration VHCX_Photon_14	xc) •	Disk / Memory / vCPU			Migration Info	6		Q.		
LUI Force Power-off VM Extended Options: Edit Extended Options M for Migration HCX_Photon_14 Compute-ResourcePool	***)	Disk / Memory / vCPU 2 GB / 2 GB / 1 vCPU BemoDS01 (IB44 GB / 15 TB)			Migration Info	8		a. •		
LU Force Power-off VM Extended Options: Edit Extended Options M for Migration HCX_Photon_14 Compute-ResourcePool Workloads	x.) 0 2	Disk / Memory / vCPU 2 GB / 2 GB / 1 vCPU DemoDS01 (#844GB/1510) Same format as source			Migration Info	6		Q.		
LU Force Power-off VM Extended Options: Edit Extended Options M for Migration KRC_Photon_14 Compute-ResourcePool Workloads Farce Power-off VM Example Send Checkpoint	×.) • •	Disk / Memory / vCPU 2 GB / 2 GB / 1 vCPU @ DemoDS01 (mi44GB / 1970) ☆ Same format as source			Migration Info	6		e.		

4. Klicken Sie nach Abschluss der Validierungsprüfungen auf Los, um die Migration zu starten.



Der vMotion Transfer erfasst den aktiven VM-Speicher, seinen Ausführungszustand, seine IP-Adresse und seine MAC-Adresse. Weitere Informationen zu den Anforderungen und Einschränkungen von HCX vMotion finden Sie unter "VMware HCX vMotion und "Cold Migration" verstehen".

5. Über das Dashboard HCX > Migration können Sie den Fortschritt und den Abschluss von vMotion überwachen.

_													
HCX © Dasmount interfuences © Store Purery © Store Purery © Store Purery Extransport Analytics Secrete V			figration = Tecong Norme - a 300-w - withium mill	E Management	verv	и (с) Начар/ Мала и алекедия 1 - 2 - 64-	(C) -9/ 09% 188-6-12 2 66	8.vmw	Pre al evination 100	gress en line-tyre – dad t Ngrees	Mart	Ind	Status
Natwork Estatsion		- 8	D) 0/1	alternal						and i management i a s	AND I DANCE		Viet Press Bernen art
Disalder Recovery			1 D.VIEL	halan, 14	-	2.08	2.06		Defe	Ang page	04:55 Hu		Dodutrover yarded
Q [*] hopen1			Overheite Myration	Coller (D. Werklands Options (Sealer Max) (S O We	anava (BCs (505 -+ ©	nove 1804.) 09. – - Q. 128_VM_3889-3889-46441x84				Santona Santona Santona Santona Santona Santona Santona Santona	un Windew - El Hart S Anch Name - VMC C &velor Illant - Callecte	ra 19 Januar teo detalla	
			> Cont22.25			1 8 GE	8.98	i.	0	Migration Complete			
			> 10015-03			1 105	8.08	6	0	Migratius Complete			
			> VMVS			1 100	2.08	1	0	Mgratise, Complete			
			> 2022-08-12-20	UNE ETVPO		1 3.08	2.08	1	0	Mgratius Completie			
. Recent Tasks Al	erma			a anati		3.46	3.04.	-	a	Georgian Consulate	1147		
ara Name 🕈	Telet T	(Branus)	•	Details	*			٠	thunsed T	Stat.Time & T	Completion Time	T benef	
olocate virtual machine	B HCK_Photon_34	-	100% 0	Migrating Vistual Haction	az. 104	00.00MA#			3 ms	09/0/2022, 4:19:08		a300-vesal/tarcele co	n

VMotion wird mithilfe von VMware Replizierung unterstützt

Wie Sie in der VMware Dokumentation möglicherweise schon bemerkt haben, vereint VMware HCX Replication Assisted vMotion (RAV) die Vorteile der Massenmigration mit vMotion. Bei der Massenmigration wird mit vSphere Replication mehrere VMs parallel migriert – die VM wird während der Umschaltung neu gestartet. HCX vMotion migriert ohne Ausfallzeiten, wird aber seriell eine VM nacheinander in einer Replizierungsgruppe ausgeführt. RAV repliziert die VM parallel und hält sie bis zum Switchover-Fenster synchron. Während des Switchover migriert sie eine VM nach dem anderen, ohne Ausfallzeiten für die VM.

Im folgenden Screenshot wird das Migrationsprofil als Replication Assisted vMotion angezeigt.

and south south			V. Veenter.sode-54-100-6-120.vmwarevine.co	m		
TOUD Name: TOKTP					Batch size: 4 vos. / 8 GB / 8 GB / 4 v	chu 🌘 Select VMs for Migratio
Transfer and Placement:						Summer
@ VMC_Demo		- A300_NPT	5_0503 (10/10/619)	2	(Migration Pvolie)	ý.
🗂 (forcity Destination Folder)	2	B) Same form	at als source	*	(Migration Profile)	
Switchover:					vMotion	
 Extended Options: 					Euk Migration	
district interest in the second second					- Sector Sector Sector	
						9
1M for Migration	D	lisk / Memory /	vCPU		Migration Info	
> HCX_Proton_T	0	2.08	2 GB - 1yCPU		(Migration profile is not specified)	
> HCX_Photon_12	0	2.08	2.987 TVCPU		(Alignation profile is not specified))	
> HCX_Photon_33	0	2.08	2 OB / TVCPU		(Migration profile is not specified!)	
		2.08.	2 GB / 1-CPU		(Moration profile is not specified)	

Die Dauer der Replizierung kann gegenüber vMotion einer kleinen Anzahl von VMs länger dauern. Mit RAV synchronisieren Sie nur die Deltas und beinhalten den Speicherinhalt. Nachfolgend sehen Sie einen Screenshot des Migrationsstatus: Hier wird die Startzeit der Migration angegeben, und die Endzeit ist unterschiedlich für jede VM.

HCX	<	Migratic	an .																
C Dwshikowst		10.70	olog 🔄 🗄 Managa	ment	12.1	HURATE]	c) [.;	2										(mage 1)	
inhadructure.	×																		
Stefang		have				www.cha	nyn/ Ham	ing/ CPUs		111					Siart .	De	of Sinter		
15 transport Analytics		·~ . @v	center addc-54-10	6 128	Viniware	winctom	÷ •*	300 ves	otehcidic.com										
bereices	~	~ 100	19				\$ 147	9.68		0	hystor	Complete	81			1		د	21
Merchan			Queresener.																
Disastar Recovery		10	> HER, Phales, 12			D	200	1.08	£.	0	Applies	Complete			0.20 PM		0	Migration completed	
Dyslem		10	> HCR, Photon, S2		4		2.08	3.08	1	0	Applier.	Cemplete			13:20 He	851	ti ne	Mg-dan completed	
Admontation Chocort		1.0	> HCK_Photor_13		6	10	2.09	2.08	1	0	-	Cirtum	e0	1	13.20 me	43.4	thi Per 15	Mpatter completed	
		10	> HDK,Phillin,14	9			2.08	2.00	5. C	0		Constants		1	0.20 mil 14 21	82.5	15 Aw	Mgrates completed	
		> 2023	49-22 15:44 IFTY				\$ 0.9	3.03	4	0		Constants	1						
		* 84	center.sddc-54-18	18-6-128	úmware	wine.com	6 44	300 vcs	0-vcsa01.ehcdc.com										
		> From	9779			4	1.02	8.06	4	0	-	Contylent	1	1					
* Recent Tanks A	arra.																		
Tota Barre T	Teset		Statue		. Becam		,	between		٠	tione Far		the fine	1.7	Comparison Time	٣	Server		,
Seele intue machine	-CX_Shellon_R_Shadow		Q-Complement					VMCLO	CALMennshator		200		3WZM2022.4	0101-	06/23/20/22.4118.9	u	vonter solo-54 B	0.0 CE image inc. coh	
Unregister artual machine	@ HCK_PHILID_1		@ completes					VMCLO	CallMannumber		2.00		29/25/2023 4	03.03	09/25/2022 4:03:0	20	-canter page 54 18	6.5 Ot Immigrant com	
hethesh visitual machine s.	(# HCK_Phatan_R		@ Completed					VMCLO	CALSAdrenstrator		4.75		01/21/2022 4	0108.	09/35/0022, 4 03 0	19.	venter add: 54-8	0.6-CE impression com	
Relicate virtue machine	@ HOK_Shatan_St		Completed		higiat	ng Vetual Ma	the ac-	VHCLO	CALLAdministration		4.0%		-06/25/2022 4	00.55	06/25/0022 4:01:0	2.2%4	manter addo 54 m	6.6.421 vmware unit cam	
create vetual machine.	R sooc-betaterter		@-Companie					NMC10	CALIMONYMENIN		3.04		-0m/23/0022.3	10.47	00/35/0002.558.4	ė	wanter and: 64 m	SA CE emprent con	
Balance, Accel alcorate and	Ph. alter Secure here		Direction .					WARTER	Cold Advancements		- 2		ABORDONIS B	-	00/12/02/1 2:521		internation where that the	a state and a state of the	2

Weitere Informationen zu den HCX-Migrationsoptionen und zur Migration von Workloads von On-

60 Q VALIDATE M SAVE CLOSE

Premises zu VMware Cloud on AWS mit HCX finden Sie im "VMware HCX-Benutzerhandbuch".



VMware HCX vMotion erfordert eine Durchsatzfunktion von 100 MB/s oder mehr.



Die FSX für das Ziel-VMC für ONTAP-Datenspeicher muss über ausreichend Speicherplatz für die Migration verfügen.

Schlussfolgerung

Ganz gleich, ob Sie nur auf All-Cloud- oder Hybrid Cloud-Umgebungen abzielen und Daten in On-Premises-Storage eines beliebigen Typs oder Anbieters speichern: Amazon FSX für NetApp ONTAP bietet in Kombination mit HCX hervorragende Optionen für Implementierung und Migration der Workloads, während Sie gleichzeitig die TCO senken, indem die Datenanforderungen nahtlos auf die Applikationsebene reduziert werden. Unabhängig vom Anwendungsfall entscheiden Sie sich für VMC und FSX für ONTAP Datastore, um schnell von den Vorteilen der Cloud zu profitieren. Sie profitieren von konsistenter Infrastruktur und On-Premises- und diversen Clouds, bidirektionaler Portabilität von Workloads sowie Kapazität und Performance der Enterprise-Klasse. Es handelt sich dabei um denselben bekannten Prozess und dieselben Verfahren, die zum Verbinden des Storage und zur Migration von VMs mithilfe der VMware vSphere Replizierung, VMware vMotion oder sogar einer NFC-Kopie verwendet werden.

Erkenntnisse Aus

Zu den wichtigsten Punkten dieses Dokuments gehören:

- Sie können nun Amazon FSX ONTAP als Datastore mit VMC SDDC nutzen.
- Daten lassen sich problemlos von lokalen Datacentern zu VMC migrieren, die mit FSX für ONTAP Datastores ausgeführt werden
- Erweitern und reduzieren Sie den FSX ONTAP Datastore ganz einfach, um die Kapazitäts- und Performance-Anforderungen während der Migration zu erfüllen.

Wo Sie weitere Informationen finden

Weitere Informationen zu den in diesem Dokument beschriebenen Daten finden Sie unter den folgenden Links:

Dokumentation zu VMware Cloud

"https://docs.vmware.com/en/VMware-Cloud-on-AWS/"

Dokumentation zu Amazon FSX für NetApp ONTAP

"https://docs.aws.amazon.com/fsx/latest/ONTAPGuide"

VMware HCX-Benutzerhandbuch

• "https://docs.vmware.com/en/VMware-HCX/4.4/hcx-user-guide/GUID-BFD7E194-CFE5-4259-B74B-991B26A51758.html"
Regionale Verfügbarkeit – ergänzender NFS-Datenspeicher für VMC

Die Verfügbarkeit von zusätzlichen NFS-Datenspeichern auf AWS/VMC wird durch Amazon festgelegt. Zunächst müssen Sie feststellen, ob VMC und FSxN in einer bestimmten Region verfügbar sind. Als Nächstes müssen Sie feststellen, ob der FSxN zusätzliche NFS-Datastore in dieser Region unterstützt wird.

- Überprüfen Sie die Verfügbarkeit von VMC "Hier".
- Der Amazon Preisleitfaden enthält Informationen dazu, wo FSxN (FSX ONTAP) verfügbar ist. Diese Informationen finden Sie hier "Hier".
- Der zusätzlich zu NFS Datastore für VMC verfügbare FSxN wird demnächst verfügbar sein.

Obwohl noch Informationen freigegeben werden, zeigt das folgende Diagramm die aktuelle Unterstützung für VMC, FSxN und FSxN als zusätzliche NFS-Datenspeicher.

Nord- Und Südamerika

AWS Region	VMC Verfügbarkeit	FSX ONTAP Verfügbarkeit	Verfügbarkeit von NFS- Datenspeichern
US East (Northern Virginia)	Ja.	Ja.	Ja.
US-Osten (Ohio)	Ja.	Ja.	Ja.
USA West (Nordkalifornien)	Ja.	Nein	Nein
US West (Oregon)	Ja.	Ja.	Ja.
GovCloud (USA – Westen)	Ja.	Ja.	Ja.
Kanada (Zentral)	Ja.	Ja.	Ja.
Südamerika (Sao Paulo)	Ja.	Ja.	Ja.

Zuletzt aktualisiert am: 2. Juni 2022.

EMEA

AWS Region	VMC Verfügbarkeit	FSX ONTAP Verfügbarkeit	Verfügbarkeit von NFS- Datenspeichern
Europa (Irland)	Ja.	Ja.	Ja.
Europa (London)	Ja.	Ja.	Ja.
Europa (Frankfurt)	Ja.	Ja.	Ja.
Europa (Paris)	Ja.	Ja.	Ja.
Europa (Mailand)	Ja.	Ja.	Ja.
Europa (Stockholm)	Ja.	Ja.	Ja.

Zuletzt aktualisiert am: 2. Juni 2022.

Asien/Pazifik

AWS Region	VMC Verfügbarkeit	FSX ONTAP Verfügbarkeit	Verfügbarkeit von NFS- Datenspeichern
Asien/Pazifik (Sydney)	Ja.	Ja.	Ja.
Asien/Pazifik (Tokio)	Ja.	Ja.	Ja.
Asien/Pazifik (Osaka)	Ja.	Nein	Nein
Asien/Pazifik (Singapur)	Ja.	Ja.	Ja.
Asien/Pazifik (Seoul)	Ja.	Ja.	Ja.
Asien/Pazifik (Mumbai)	Ja.	Ja.	Ja.
Asien/Pazifik (Jakarta)	Nein	Nein	Nein
Asien/Pazifik (Hongkong)	Ja.	Ja.	Ja.

Zuletzt aktualisiert am: 28. September 2022.

Copyright-Informationen

Copyright © 2024 NetApp. Alle Rechte vorbehalten. Gedruckt in den USA. Dieses urheberrechtlich geschützte Dokument darf ohne die vorherige schriftliche Genehmigung des Urheberrechtsinhabers in keiner Form und durch keine Mittel – weder grafische noch elektronische oder mechanische, einschließlich Fotokopieren, Aufnehmen oder Speichern in einem elektronischen Abrufsystem – auch nicht in Teilen, vervielfältigt werden.

Software, die von urheberrechtlich geschütztem NetApp Material abgeleitet wird, unterliegt der folgenden Lizenz und dem folgenden Haftungsausschluss:

DIE VORLIEGENDE SOFTWARE WIRD IN DER VORLIEGENDEN FORM VON NETAPP ZUR VERFÜGUNG GESTELLT, D. H. OHNE JEGLICHE EXPLIZITE ODER IMPLIZITE GEWÄHRLEISTUNG, EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE STILLSCHWEIGENDE GEWÄHRLEISTUNG DER MARKTGÄNGIGKEIT UND EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, DIE HIERMIT AUSGESCHLOSSEN WERDEN. NETAPP ÜBERNIMMT KEINERLEI HAFTUNG FÜR DIREKTE, INDIREKTE, ZUFÄLLIGE, BESONDERE, BEISPIELHAFTE SCHÄDEN ODER FOLGESCHÄDEN (EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE BESCHAFFUNG VON ERSATZWAREN ODER -DIENSTLEISTUNGEN, NUTZUNGS-, DATEN- ODER GEWINNVERLUSTE ODER UNTERBRECHUNG DES GESCHÄFTSBETRIEBS), UNABHÄNGIG DAVON, WIE SIE VERURSACHT WURDEN UND AUF WELCHER HAFTUNGSTHEORIE SIE BERUHEN, OB AUS VERTRAGLICH FESTGELEGTER HAFTUNG, VERSCHULDENSUNABHÄNGIGER HAFTUNG ODER DELIKTSHAFTUNG (EINSCHLIESSLICH FAHRLÄSSIGKEIT ODER AUF ANDEREM WEGE), DIE IN IRGENDEINER WEISE AUS DER NUTZUNG DIESER SOFTWARE RESULTIEREN, SELBST WENN AUF DIE MÖGLICHKEIT DERARTIGER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE.

NetApp behält sich das Recht vor, die hierin beschriebenen Produkte jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. NetApp übernimmt keine Verantwortung oder Haftung, die sich aus der Verwendung der hier beschriebenen Produkte ergibt, es sei denn, NetApp hat dem ausdrücklich in schriftlicher Form zugestimmt. Die Verwendung oder der Erwerb dieses Produkts stellt keine Lizenzierung im Rahmen eines Patentrechts, Markenrechts oder eines anderen Rechts an geistigem Eigentum von NetApp dar.

Das in diesem Dokument beschriebene Produkt kann durch ein oder mehrere US-amerikanische Patente, ausländische Patente oder anhängige Patentanmeldungen geschützt sein.

ERLÄUTERUNG ZU "RESTRICTED RIGHTS": Nutzung, Vervielfältigung oder Offenlegung durch die US-Regierung unterliegt den Einschränkungen gemäß Unterabschnitt (b)(3) der Klausel "Rights in Technical Data – Noncommercial Items" in DFARS 252.227-7013 (Februar 2014) und FAR 52.227-19 (Dezember 2007).

Die hierin enthaltenen Daten beziehen sich auf ein kommerzielles Produkt und/oder einen kommerziellen Service (wie in FAR 2.101 definiert) und sind Eigentum von NetApp, Inc. Alle technischen Daten und die Computersoftware von NetApp, die unter diesem Vertrag bereitgestellt werden, sind gewerblicher Natur und wurden ausschließlich unter Verwendung privater Mittel entwickelt. Die US-Regierung besitzt eine nicht ausschließliche, nicht übertragbare, nicht unterlizenzierbare, weltweite, limitierte unwiderrufliche Lizenz zur Nutzung der Daten nur in Verbindung mit und zur Unterstützung des Vertrags der US-Regierung, unter dem die Daten bereitgestellt wurden. Sofern in den vorliegenden Bedingungen nicht anders angegeben, dürfen die Daten ohne vorherige schriftliche Genehmigung von NetApp, Inc. nicht verwendet, offengelegt, vervielfältigt, geändert, aufgeführt oder angezeigt werden. Die Lizenzrechte der US-Regierung für das US-Verteidigungsministerium sind auf die in DFARS-Klausel 252.227-7015(b) (Februar 2014) genannten Rechte beschränkt.

Markeninformationen

NETAPP, das NETAPP Logo und die unter http://www.netapp.com/TM aufgeführten Marken sind Marken von NetApp, Inc. Andere Firmen und Produktnamen können Marken der jeweiligen Eigentümer sein.