

Switch-Dokumentation für ONTAP Hardwaresysteme

Cluster and storage switches

NetApp April 25, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/de-de/ontap-systems-switches/index.html on April 25, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

Inhalt

Switch-Dokumentation für ONTAP Hardwaresysteme
Los geht's
Was ist neu für Schalter 2
Erfahren Sie mehr über Cluster, Storage und Shared Switches
Die Systeme sind betriebsbereit mit Cluster, Storage und Shared Switches.
Cluster-Switches 7
Von Broadcom unterstützte BES-53248
Cisco Nexus 9336C-FX2
NVIDIA SN2100
Storage Switches
Cisco Nexus 9336C-FX2
NVIDIA SN2100
Shared-Switches
Cisco Nexus 9336C-FX2
Switches für das Ende der Verfügbarkeit
End-of-Verfügbarkeit
Cisco Nexus 3232C
Cisco Nexus 3132Q-V
Cisco Nexus 92300YC
NetApp CN1610
Rechtliche Hinweise
Urheberrecht
Marken
Patente
Datenschutzrichtlinie

Switch-Dokumentation für ONTAP Hardwaresysteme

Los geht's

Was ist neu für Schalter

Erfahren Sie mehr über die neuen Switches für FAS und AFF Systeme.

Unterstützung	für	neue	Switches
---------------	-----	------	----------

Schalter	Beschreibung	Verfügbar ab
"100 GbE Cisco Switch mit 36 Ports (X190200)"	Unterstützung einer Shared IT- Infrastruktur (Cluster, HA und Switch- Attached Storage) auf demselben Paar Cisco Nexus 9336C-FX2 Switches, einschließlich Unterstützung für MetroCluster IP-Konfigurationen.	ONTAP 9.9.1
"100-GbE-Cisco-Switch mit 36 Ports (X190200 und X190210)"	Cisco Nexus 9336C-FX2 Cluster- Interconnect-Switch und Storage- Switch-Unterstützung für All Flash FAS/FAS Controller sowie für Front- End-Konnektivität für Daten	ONTAP 9.8
"Broadcom BES-53248 Switch (X190005 und X190005R)"	Unterstützung von Broadcom BES- 53248 Cluster-Interconnect-Switches für All Flash FAS/FAS Controller mit 40/100-GbE-Ports	ONTAP 9.8
"100 GbE Cisco Switch mit 36 Ports (X190200)" "100 GbE Cisco Switch mit 32 Ports (X190100 und X190100R)"	Cisco Nexus 100 GbE Switch kann als dedizierter Storage-Switch verwendet werden, um NS224 NVMe Laufwerk- Shelfs mit folgenden Plattformen zu verbinden: • AFF A800/AFF ASA A800 • AFF A700/AFF ASA A700 • AFF A400/AFF ASA A400 • AFF A320	ONTAP 9.8
"Broadcom BES-53248 Switch (X190005 und X190005R)"	Unterstützung von Broadcom BES- 53248 Cluster-Interconnect-Switches für All Flash FAS/FAS Controller mit 10/25- GbE-Ports	ONTAP 9.5P8

Erfahren Sie mehr über Cluster, Storage und Shared Switches

NetApp bietet Cluster-, Storage- und Shared-Switches, die interne Kommunikation mit der Möglichkeit bieten, Daten und Netzwerkschnittstellen innerhalb des Clusters unterbrechungsfrei zu verschieben.

Die "Front-End"-Switches sorgen für Konnektivität mit Host Storage, während die "Back-End"-Cluster-Switches Verbindungen zwischen zwei oder mehr NetApp Controllern ermöglichen.



Es werden nur von NetApp validierte Back-End Switches (im Auftrag von NetApp) unterstützt.

Cluster-Switches

Dank Cluster-Switches können Sie ONTAP Cluster mit mehr als zwei Nodes erstellen. Von NetApp unterstützte Cluster-Switches:

- Broadcom BES-53248
- Cisco Nexus 9336C-FX2
- NVIDIA SN2100

Storage Switches

Storage-Switches ermöglichen das Routen von Daten zwischen Servern und Storage Arrays in einem Storage Area Network (SAN). Von NetApp unterstützte Cluster-Switches:

- Cisco Nexus 9336C-FX2
- NVIDIA SN2100

Shared-Switches

Mit Shared Switches können Sie Cluster- und Storage-Funktionen zu einer Shared-Switch-Konfiguration kombinieren, indem Sie gemeinsam genutzte Cluster- und Storage-RCFs unterstützen. Der von NetApp unterstützte Shared-Switch ist:

Cisco Nexus 9336C-FX2

End-of-Verfügbarkeit

Folgende Storage Switches sind nicht mehr erhältlich. Sie werden jedoch weiterhin unterstützt:

- Cisco Nexus 3232C
- Cisco Nexus 3132Q-V
- Cisco Nexus 92300YC
- NetApp CN1610

Die Systeme sind betriebsbereit mit Cluster, Storage und Shared Switches

Um Cluster-, Storage- und Shared-Switches in Betrieb zu nehmen, installieren Sie Hardwarekomponenten und konfigurieren Ihren Switch.

Die Bereitstellung des Switches umfasst den folgenden Workflow.



Installieren Sie AFF/FAS Controller

Installieren Sie Ihre All Flash FAS/FAS Controller im Rack oder Schrank. Installations- und Setup-Anleitung für Ihr All Flash FAS/FAS Plattformmodell erhalten Sie hier.

AFF Systeme	FAS Systeme	
• "AFF C 190"	• "FAS500f"	
• "AFF A220"	• "FAS8300"	
• "AFF A250"	• "FAS8700"	
• "AFF A400"	• "FAS9000"	
• "AFF A700"	• "FAS9500"	
• "AFF A800"		
• "AFF A900"		



Die Switch-Hardware einbauen

Installieren Sie Ihre Switches im Rack oder Schrank. Lesen Sie die folgenden Anweisungen für Ihr Switch-Modell.

Cluster-Switches	Storage Switches	Shared-Switches
 "Installieren Sie den BES- 53248-Switch" 	 "Installieren Sie den Cisco Nexus 9336C-FX2 Switch" 	 "Installieren Sie den Cisco Nexus 9336C-FX2 Switch"
"Installieren Sie den Cisco Nexus 9336C-FX2 Switch"	 "Installieren Sie den NVIDIA SN2100-Switch" 	
SN2100-Switch"		



Verkabeln Sie die Switches mit den Controllern

Die Installations- und Setup-Anleitung für AFF/FAS enthält Anweisungen zur Verkabelung der Controller-Ports mit dem Switch. Wenn Sie jedoch Listen mit unterstützten Kabeln und Transceivern sowie detaillierte Informationen zu den Host-Ports für Ihren Switch benötigen, greifen Sie auf die folgenden Anweisungen für Ihr Switch-Modell zu.

Cluster-Switches	Storage Switches	Shared-Switches
 "BES-53248-Schalter verkabeln" 	 "Cisco Nexus 9336C-FX2- Switch verkabeln" 	"Cisco Nexus 9336C-FX2- Switch verkabeln"
 "Cisco Nexus 9336C-FX2- Switch verkabeln" 	 "Verkabeln Sie den NVIDIA SN2100-Switch" 	
 "Verkabeln Sie den NVIDIA SN2100-Switch" 		



Konfigurieren Sie den Switch

Führen Sie eine Ersteinrichtung Ihrer Switches durch. Lesen Sie die folgenden Anweisungen für Ihr Switch-Modell.

Cluster-Switches	Storage Switches	Shared-Switches
 "Konfigurieren Sie den BES- 53248-Switch" 	 "Konfigurieren Sie den Cisco Nexus 9336C-FX2 Switch" 	 "Konfigurieren Sie den Cisco Nexus 9336C-FX2 Switch"
"Konfigurieren Sie den Cisco Nexus 9336C-FX2 Switch"	 "Konfigurieren Sie den NVIDIA SN2100-Switch" 	
 "Konfigurieren Sie den NVIDIA SN2100-Switch" 		



Installation der Switch-Software

Um die Software auf Ihrem Switch zu installieren und zu konfigurieren, folgen Sie dem Workflow für die Softwareinstallation Ihres Switch-Modells.

Cluster-Switches	Storage Switches	Shared-Switches
 "Installation der Software für BES-53248-Switches" "Installieren Sie Software für Cisco Nexus 9336C-FX2 Switch" "Software für NVIDIA SN2100-Switch installieren" 	 "Installieren Sie Software für Cisco Nexus 9336C-FX2 Switch" "Software für NVIDIA SN2100-Switch installieren" 	 "Installieren Sie Software für Cisco Nexus 9336C-FX2 Switch"

6

Schließen Sie die System-Einrichtung ab

Nachdem die Switches konfiguriert und die erforderliche Software installiert wurden, rufen Sie die Installationsund Setup-Anleitung für das All Flash FAS/FAS Plattformmodell auf, um das System vollständig einzurichten.

AFF Systeme	FAS Systeme	
• "AFF C 190"	• "FAS500f"	
• "AFF A220"	• "FAS8300"	
• "AFF A250"	• "FAS8700"	
• "AFF A400"	• "FAS9000"	
• "AFF A700"	• "FAS9500"	
• "AFF A800"		
• "AFF A900"		



Schließen Sie die ONTAP-Konfiguration ab

Nachdem die All Flash FAS/FAS Controller und Switches installiert und eingerichtet wurden, müssen Sie die Konfiguration des Storage in ONTAP abschließen. Greifen Sie entsprechend der Bereitstellungskonfiguration auf die folgenden Anweisungen zu.

- Informationen zu ONTAP-Implementierungen finden Sie unter "Konfigurieren Sie ONTAP".
- Informationen zu ONTAP mit MetroCluster Implementierungen finden Sie unter "Konfigurieren Sie MetroCluster mit ONTAP".

Cluster-Switches

Von Broadcom unterstützte BES-53248

Überblick

Überblick über die Installation und Konfiguration von BES-53248-Switches

Der BES-53248 ist ein Bare Metal-Switch für den Einsatz in ONTAP Clustern mit zwei bis 24 Nodes.

Überblick über die Erstkonfiguration

Gehen Sie wie folgt vor, um einen BES-53248-Cluster-Switch auf Systemen mit ONTAP zu konfigurieren:

1. "Installieren Sie die Hardware für den BES-53248 Cluster-Switch".

Anweisungen hierzu finden Sie im Installationshandbuch für den Cluster Switch *Broadcom-unterstützte BES-53248 Cluster Switch*.

2. "Konfigurieren Sie den BES-53248 Cluster-Switch".

Führen Sie eine Ersteinrichtung des BES-53248-Cluster-Switch durch.

3. "Installieren Sie die EFOS-Software".

Laden Sie die Ethernet Fabric OS (EFOS)-Software auf dem BES-53248-Cluster-Switch herunter und installieren Sie sie.

4. "Installation von Lizenzen für BES-53248 Cluster-Switches".

Optional können Sie neue Ports durch den Kauf und die Installation weiterer Lizenzen hinzufügen. Das Switch-Basismodell ist für 16 10-GbE- oder 25-GbE-Ports und zwei 100-GbE-Ports lizenziert.

5. "Installieren Sie die Referenzkonfigurationsdatei (RCF).".

Installieren oder aktualisieren Sie die RCF auf dem BES-53248 Cluster-Switch und überprüfen Sie nach der Anwendung des RCF die Ports für eine zusätzliche Lizenz.

6. "Installieren Sie die Konfigurationsdatei des Cluster Switch Health Monitor (CSHM)".

Installieren Sie die entsprechende Konfigurationsdatei für das Monitoring des Clusterstatus.

7. "Aktivieren Sie SSH bei BES-53248 Cluster-Switches".

Wenn Sie den Cluster Switch Health Monitor (CSHM) und die Funktionen zur Protokollerfassung verwenden, aktivieren Sie SSH auf den Switches.

8. "Aktivieren Sie die Protokollerfassungsfunktion".

Verwenden Sie die Protokollerfassungsfunktionen, um Switch-bezogene Protokolldateien in ONTAP zu sammeln.

Weitere Informationen

Bevor Sie mit der Installation oder Wartung beginnen, überprüfen Sie bitte die folgenden Punkte:

- "Konfigurationsanforderungen"
- "Komponenten und Teilenummern"
- "Erforderliche Dokumentation"

Konfigurationsanforderungen für BES-53248 Cluster Switches

Für die Installation und Wartung von BES-53248-Switches müssen die Support- und Konfigurationsanforderungen für EFOS und ONTAP überprüft werden.

EFOS- und ONTAP-Unterstützung

Siehe "NetApp Hardware Universe" Und "Kompatibilitätsmatrix für Broadcom Switches" Für Informationen zur EFOS- und ONTAP-Kompatibilität mit BES-53248-Switches. Die Unterstützung von EFOS und ONTAP kann je nach Maschinentyp des BES-53248-Switches variieren. Weitere Informationen zu allen BES-52348-Schaltmaschinentypen finden Sie unter "Komponenten und Teilenummern für BES-53248 Cluster-Switches".

Konfigurationsanforderungen

Zum Konfigurieren eines Clusters benötigen Sie die entsprechende Anzahl und den entsprechenden Kabeltyp und Kabelanschlüsse für die Cluster-Switches. Je nach Art des zu Beginn konfiguriert-Cluster-Switch müssen Sie mit dem mitgelieferten Konsolenkabel eine Verbindung zum Switch-Konsolen-Port herstellen.

Zuweisung von Cluster-Switch-Ports

Sie können die von Broadcom unterstützte Tabelle zur Konfiguration des Clusters für die Zuweisung von BES-53248-Cluster-Switches als Leitfaden verwenden.

Switch-Ports	Anzahl der Ports
01-16	10/25-GbE-Cluster-Port-Nodes, Basiskonfiguration
17-48	10/25-GbE-Cluster-Port-Nodes, mit Lizenzen
49-54	40/100-GbE-Cluster-Port-Nodes mit Lizenzen, rechts nach links hinzugefügt
55-56	Ports mit 100 GbE Cluster Inter-Switch Link (ISL), Basiskonfiguration

Siehe "Hardware Universe" Weitere Informationen zu Switch-Ports.

Einschränkung bei der Geschwindigkeit der Port-Gruppe

- Bei BES-53248 Cluster Switches werden die 48 10/25-GbE-Ports (SFP28/SFP+) wie folgt in 12 x 4-Port-Gruppen kombiniert: 1–4 Ports, 5–8, 9–12, 13–16, 17–20, 21–24, 25–28, 29–32, 33–36, 37–40, 41-44 und 45-48.
- Die Port-Geschwindigkeit von SFP28/SFP+ muss für alle Ports der 4-Port-Gruppe gleich (10 GbE oder 25 GbE) sein.

Zusätzlichen Anforderungen

- Informationen zum Erwerb zusätzlicher Lizenzen finden Sie unter "Aktivieren Sie neu lizenzierende Ports" Für Details, wie sie aktiviert werden.
- Wenn SSH aktiv ist, müssen Sie es nach dem Ausführen des Befehls manuell erneut aktivieren erase startup-config Und den Switch neu zu starten.

Komponenten und Teilenummern für BES-53248 Cluster-Switches

Prüfen Sie für die Installation und Wartung von BES-53248-Switches die Liste der Komponenten und Teilenummern.

In der folgenden Tabelle sind die Teilenummer, die Beschreibung und die Mindestversionen von EFOS und ONTAP für die Komponenten des BES-53248-Cluster-Switches aufgeführt, einschließlich Details zum Rack-Befestigungsschienen-Kit.



(i)

Für die Teilenummern **X190005-B** und **X190005R-B** ist eine EFOS-Mindestversion von **3.10.0.3** erforderlich.

Teilenummer	Beschreibung	Minimale EFOS- Version	Minimale ONTAP- Version
X190005-B	BES-53248-B/IX8, CLSW, 16PT10/25GB, PTSX (PTSX = Port Side Exhaust)	3.10.0.3	9.8
Х190005R-В	BES-53248-B/IX8, CLSW, 16PT10/25 GB, PSIN (PSIN = Port Side Intake)	3.10.0.3	9.8
X190005	BES-53248, CLSW, 16PT10/25 GB, PTSX, BRDCM-SUPPORT	3.4.4.6	9.5P8
X190005R	BES-53248, CLSW, 16PT10/25 GB, PSIN, BRDCM-SUPPORT	3.4.4.6	9.5P8
X-RAIL-4POST- 190005	Rack Mount Rail Kit Ozeki 4 Post 19 Zoll	1. A.	1. A.

Beachten Sie die folgenden Informationen bezüglich Maschinentypen:

Maschinentyp	EFOS-Version
BES-53248A1	3.4.4.6
BES-53248A2	3.10.0.3
BES-53248A3	3.10.0.3

Sie können Ihren spezifischen Maschinentyp mit dem folgenden Befehl bestimmen: show version

Dokumentationsanforderungen für BES-53248-Cluster-Switches

Überprüfen Sie für BES-53248-Switch-Installation und -Wartung die spezifische Switchund Controller-Dokumentation.

Broadcom-Dokumentation

Zum Einrichten des BES-53248-Cluster-Switches benötigen Sie die folgenden Dokumente, die über die Broadcom Support Site verfügbar sind: "Produkte Der Broadcom Ethernet-Switches-Reihe"

Dokumenttitel	Beschreibung
EFOS Administratorhandbuch v3.4.3	Enthält Beispiele für die Verwendung des BES-53248-Switches in einem typischen Netzwerk.
EFOS CLI Command Reference v3.4.3	Beschreibt die Befehle der Befehlszeilenschnittstelle (CLI), mit denen Sie die BES-53248-Software anzeigen und konfigurieren können.
EFOS Handbuch erste Schritte v3.4.3	Enthält detaillierte Informationen zum BES-53248-Switch.
EFOS SNMP-Referenzhandbuch v3.4.3	Enthält Beispiele für die Verwendung des BES-53248-Switches in einem typischen Netzwerk.

Dokumenttitel	Beschreibung
EFOS-Skalierungsparameter und Werte v3.4.3	Beschreibt die Standard-Skalierungsparameter, mit denen EFOS- Software auf den unterstützten Plattformen bereitgestellt und validiert wird.
EFOS Funktionsspezifikationen v3.4.3	Beschreibt die Spezifikationen für die EFOS-Software auf den unterstützten Plattformen.
EFOS Release Notes Version 3.4.3	Enthält Release-spezifische Informationen zur BES-53248-Software.
Kompatibilitätsmatrix für Cluster- Netzwerk und Management- Netzwerk	Bietet Informationen zur Netzwerkkompatibilität. Die Matrix ist über die BES-53248 Switch Download-Site unter erhältlich "Broadcom Cluster-Switches".

Dokumentation zu ONTAP Systemen und KB-Artikel

Um ein ONTAP System einzurichten, benötigen Sie die folgenden Dokumente über die NetApp Support Site unter "mysupport.netapp.com" Oder die Knowledgebase (KB)-Website unter "kb.netapp.com".

Name	Beschreibung
"NetApp Hardware Universe"	Beschreibt die Anforderungen an Stromversorgung und Standort für die gesamte NetApp Hardware, einschließlich System-Cabinets, und bietet Informationen zu den entsprechenden Anschlüssen und Kabeloptionen zur Verwendung zusammen mit den Teilenummern.
Controller-spezifisch Installations- und Setup-Anleitung	Beschreibt die Installation von NetApp Hardware.
ONTAP 9	Enthält ausführliche Informationen zu allen Aspekten der Version ONTAP 9.
Hinzufügen zusätzlicher Portlizenzen für den von Broadcom unterstützten BES-53248 Switch	Enthält detaillierte Informationen zum Hinzufügen von Portlizenzen. Wechseln Sie zum "KB-Artikel".

Hardware installieren

Installieren Sie die Hardware für den BES-53248 Cluster-Switch

Informationen zur Installation der BES-53248-Hardware finden Sie in der Dokumentation von Broadcom.

Schritte

- 1. Überprüfen Sie die "Konfigurationsanforderungen".
- 2. Befolgen Sie die Anweisungen im "Von Broadcom unterstützte Installationshandbuch für den BES-53248 Cluster Switch".

"Konfigurieren Sie den Switch".

Konfigurieren Sie den BES-53248 Cluster-Switch

Führen Sie diese Schritte aus, um eine Ersteinrichtung des BES-53248-Cluster-Switches durchzuführen.

Bevor Sie beginnen

- Die Hardware wird installiert, wie in beschrieben "Installieren Sie die Hardware".
- Sie haben die folgenden Punkte überprüft:
 - "Konfigurationsanforderungen"
 - "Komponenten und Teilenummern"
 - "Dokumentationsanforderungen"

Zu den Beispielen

In den Beispielen der Konfigurationsverfahren wird die folgende Nomenklatur für Switches und Knoten verwendet:

- Die NetApp Switch-Namen sind cs1 Und cs2. Das Upgrade beginnt auf dem zweiten Switch, cs2.
- Die LIF-Namen des Clusters sind node1_clus1 Und node1_clus2 Für Node1, und node2_clus1 Und node2_clus2 Für Knoten 2.
- Der IPspace Name ist der Cluster.
- Der cluster1::> Eine Eingabeaufforderung gibt den Namen des Clusters an.
- Die Cluster-Ports an jedem Node werden mit benannt e0a Und e0b. Siehe "NetApp Hardware Universe" Für die tatsächlichen Cluster-Ports, die auf Ihrer Plattform unterstützt werden.
- Die von NetApp Switches unterstützten Inter-Switch Links (ISLs) sind die Ports 0/55 und 0/56.
- Die für NetApp Switches unterstützten Node-Verbindungen sind die Ports 0/1 bis 0/16 mit Standardlizenz.
- Die Beispiele verwenden zwei Nodes, Sie können jedoch bis zu 24 Nodes in einem Cluster haben.

Schritte

- 1. Verbinden Sie den seriellen Port mit einem Host oder einem seriellen Port.
- 2. Verbinden Sie den Verwaltungsport (den RJ-45-Schraubenschlüssel-Port auf der linken Seite des Switches) mit dem gleichen Netzwerk, in dem sich Ihr TFTP-Server befindet.
- 3. Legen Sie an der Konsole die seriellen Host-Einstellungen fest:
 - 115200 Baud
 - 8 Datenbits
 - 1 Stoppbit
 - Parität: Keine
 - Flusskontrolle: Keine
- 4. Melden Sie sich beim Switch an admin Und drücken Sie Enter, wenn Sie zur Eingabe eines Kennworts aufgefordert werden. Der Standard-Switch-Name lautet **Routing**. Geben Sie an der Eingabeaufforderung ein enable. Dadurch haben Sie Zugriff auf den privilegierten EXEC-Modus für die Switch-Konfiguration.

```
User: admin
Password:
(Routing)> enable
Password:
(Routing)#
```

5. Ändern Sie den Switch-Namen in cs2.

Beispiel anzeigen

```
(Routing) # hostname cs2
(cs2) #
```

6. Verwenden Sie zum Festlegen einer statischen IP-Adresse das serviceport protocol, network protocol, und serviceport ip Befehle, wie im Beispiel gezeigt.

für den serviceport ist standardmäßig DHCP verwendet. Die IP-Adresse, die Subnetzmaske und die Standard-Gateway-Adresse werden automatisch zugewiesen.

Beispiel anzeigen

```
(cs2)# serviceport protocol none
(cs2)# network protocol none
(cs2)# serviceport ip ipaddr netmask gateway
```

7. Überprüfen Sie die Ergebnisse mit dem Befehl:

show serviceport

8. Konfigurieren Sie die Domäne und den Namensserver:

configure

Beispiel anzeigen

```
(cs2) # configure
(cs2) (Config) # ip domain name company.com
(cs2) (Config) # ip name server 10.10.99.1 10.10.99.2
(cs2) (Config) # exit
(cs2) (Config) #
```

- 9. Konfigurieren Sie den NTP-Server.
 - a. Konfigurieren der Zeitzone und der Zeitsynchronisierung (SNTP):

```
sntp
```

Beispiel anzeigen

(cs2)#
(cs2) (Config)# sntp client mode unicast
(cs2) (Config)# sntp server 10.99.99.5
(cs2) (Config)# clock timezone -7
(cs2) (Config)# exit
(cs2) (Config)#

Verwenden Sie für EFOS Version 3.10.0.3 und höher den Befehl ntp.

ntp

Beispiel anzeigen

```
(cs2)configure
(cs2) (Config) # ntp ?
authenticate
                        Enables NTP authentication.
authentication-key Configure NTP authentication key.
                        Enables NTP broadcast mode.
broadcast
broadcastdelay
                        Configure NTP broadcast delay in
microseconds.
server
                         Configure NTP server.
source-interface
                         Configure the NTP source-interface.
                         Configure NTP authentication key number
trusted-key
for trusted time source.
                         Configure the NTP VRF.
vrf
(cs2) (Config) # ntp server ?
ip-address|ipv6-address|hostname Enter a valid IPv4/IPv6 address
or hostname.
(cs2) (Config) # ntp server 10.99.99.5
```

b. Konfigurieren Sie die Zeit manuell:

clock

```
(cs2) # config
(cs2) (Config) # no sntp client mode
(cs2) (Config) # clock summer-time recurring 1 sun mar 02:00 1 sun
nov 02:00 offset 60 zone EST
(cs2) (Config) # clock timezone -5 zone EST
(cs2) (Config) # clock set 07:00:00
(cs2) (Config) # *clock set 10/20/2020
(cs2) (Config) # show clock
07:00:11 EST(UTC-5:00) Oct 20 2020
No time source
(cs2) (Config) # exit
(cs2) # write memory
This operation may take a few minutes.
Management interfaces will not be available during this time.
Are you sure you want to save? (y/n) y
Config file 'startup-config' created successfully.
Configuration Saved!
```

Was kommt als Nächstes?

"Installieren Sie die EFOS-Software".

Software konfigurieren

Workflow für die Softwareinstallation für BES-53248-Switches

Gehen Sie wie folgt vor, um die Software für einen BES-53248 Cluster-Switch zu installieren und zu konfigurieren:

1. "Installieren Sie die EFOS-Software".

Laden Sie die Ethernet Fabric OS (EFOS)-Software auf dem BES-53248-Cluster-Switch herunter und installieren Sie sie.

2. "Installation von Lizenzen für BES-53248 Cluster-Switches".

Optional können Sie neue Ports durch den Kauf und die Installation weiterer Lizenzen hinzufügen. Das

Switch-Basismodell ist für 16 10-GbE- oder 25-GbE-Ports und zwei 100-GbE-Ports lizenziert.

3. "Installieren Sie die Referenzkonfigurationsdatei (RCF).".

Installieren oder aktualisieren Sie die RCF auf dem BES-53248 Cluster-Switch und überprüfen Sie nach der Anwendung des RCF die Ports für eine zusätzliche Lizenz.

4. "Installieren Sie die Konfigurationsdatei des Cluster Switch Health Monitor (CSHM)".

Installieren Sie die entsprechende Konfigurationsdatei für das Monitoring des Clusterstatus.

5. "Aktivieren Sie SSH bei BES-53248 Cluster-Switches".

Wenn Sie den Cluster Switch Health Monitor (CSHM) und die Funktionen zur Protokollerfassung verwenden, aktivieren Sie SSH auf den Switches.

6. "Aktivieren Sie die Protokollerfassungsfunktion".

Verwenden Sie diese Funktion, um Switch-bezogene Protokolldateien in ONTAP zu sammeln.

Installieren Sie die EFOS-Software

Führen Sie diese Schritte aus, um die Ethernet Fabric OS (EFOS)-Software auf dem BES-53248-Cluster-Switch zu installieren.

EFOS Software umfasst eine Reihe erweiterter Netzwerkfunktionen und Protokolle für die Entwicklung von Ethernet- und IP-Infrastruktursystemen. Diese Softwarearchitektur ist für jedes Netzwerkorganisationsgerät geeignet, das Anwendungen verwendet, die eine gründliche Paketinspektion oder -Trennung erfordern.

Installation vorbereiten

Bevor Sie beginnen

- Laden Sie die entsprechende Broadcom EFOS-Software für Ihre Cluster-Switches von herunter "Unterstützung Für Broadcom Ethernet-Switches" Standort.
- Lesen Sie die folgenden Hinweise zu EFOS-Versionen.

Beachten Sie Folgendes:

- Beim Upgrade von EFOS 3.4.x.x auf EFOS 3.7.x.x oder höher muss auf dem Switch EFOS 3.4.4.6 (oder höher 3.4.x.x-Version) ausgeführt werden. Wenn Sie vor dieser Version eine Version ausführen, aktualisieren Sie zuerst den Switch auf EFOS 3.4.4.6 (oder höher 3.4.x.x Version), und aktualisieren Sie dann den Switch auf EFOS 3.7.x.x oder höher.
- Die Konfiguration f
 ür EFOS 3.4.x.x und 3.7.x.x oder h
 öher ist unterschiedlich. Wenn Sie die EFOS-Version von 3.4.x.x auf 3.7.x.x oder h
 öher
 ändern oder umgekehrt, m
 üssen Sie den Switch auf die Werkseinstellungen zur
 ücksetzen und die RCF-Dateien f
 ür die entsprechende EFOS-Version werden (neu) angewendet. F
 ür dieses Verfahren ist ein Zugriff
 über den seriellen Konsolen-Port erforderlich.
- Ab EFOS Version 3.7.x.x oder höher ist eine FIPS-konforme Version und eine FIPS-konforme Version verfügbar. Verschiedene Schritte gelten für den Wechsel von einer nicht FIPS-konformen Version auf eine FIPS-konforme Version oder umgekehrt. Wenn EFOS von einer nicht FIPS-konformen Version oder umgekehrt geändert wird, wird der Switch auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt. Für dieses Verfahren ist ein Zugriff über den seriellen Konsolen-Port erforderlich.

Verfahren	Aktuelle EFOS-Version	* Neue EFOS-Version*	Hohe Stufen
Schritte zur Aktualisierung von EFOS zwischen zwei (nicht) FIPS-konformen Versionen	3.4.x.x	3.4.x.x	Installieren Sie das neue EFOS-Image mit Methode 1: EFOS installieren. Die Konfigurations- und Lizenzdaten bleiben erhalten.
3.4.4.6 (oder höher 3.4.x.x)	3.7.x.x oder höher ohne FIPS-konform	Aktualisieren von EFOS mit Methode 1: EFOS installieren. Setzen Sie den Schalter auf die Werkseinstellungen zurück, und wenden Sie die RCF-Datei für EFOS 3.7.x.x oder höher an.	3.7.x.x oder höher ohne FIPS-konform
3.4.4.6 (oder höher 3.4.x.x)	EFOS mit herabstufen Methode 1: EFOS installieren. Setzen Sie den Schalter auf die Werkseinstellungen zurück, und wenden Sie die RCF-Datei für EFOS 3.4.x.x an	3.7.x.x oder höher ohne FIPS-konform	
Installieren Sie das neue EFOS-Image mit Methode 1: EFOS installieren. Die Konfigurations- und Lizenzdaten bleiben erhalten.	3.7.x.x oder höher FIPS- konform	3.7.x.x oder höher FIPS- konform	Installieren Sie das neue EFOS-Image mit Methode 1: EFOS installieren. Die Konfigurations- und Lizenzdaten bleiben erhalten.
Schritte zum Upgrade auf/von einer FIPS- konformen EFOS-Version	Nicht FIPS-konform	FIPS-konform	Installation des EFOS- Images mit Methode 2: Aktualisieren von EFOS mit der ONIE OS- Installation. Informationen zur Switch-Konfiguration und -Lizenz gehen verloren.

Um zu überprüfen, ob Ihre EFOS-Version FIPS-konform oder nicht-FIPS-konform ist, verwenden Sie die show fips status Befehl. In den folgenden Beispielen verwendet IP_Switch_a1 FIPS-konformes EFOS und IP_Switch_a2 verwendet nicht-FIPS-konformes EFOS.

• Ein-Schalter IP_Switch_a1:

```
IP switch al # *show fips status*
```

```
System running in FIPS mode
```

• Ein-Schalter IP_Switch_a2:

```
% Invalid input detected at `^` marker.
```

Installieren Sie die Software

Verwenden Sie eine der folgenden Methoden:

- Methode 1: EFOS installieren. Verwenden Sie für die meisten Fälle (siehe Tabelle oben).
- Methode 2: Aktualisieren von EFOS mit der ONIE OS-Installation. Verwenden Sie diese Option, wenn eine EFOS-Version FIPS-konform ist und die andere EFOS-Version nicht FIPS-konform ist.

Methode 1: EFOS installieren

Führen Sie die folgenden Schritte durch, um die EFOS-Software zu installieren oder zu aktualisieren.



(

Beachten Sie, dass nach dem Upgrade von BES-53248-Cluster-Switches von EFOS 3.3.x.x oder 3.4.x.x auf EFOS 3.7.0.4 oder 3.8.0.2 Inter-Switch Links (ISLs) und Port Channel im Status **Down** markiert sind. Lesen Sie diesen KB-Artikel: "NDU für Cluster-Switch BES-53248 konnte nicht auf EFOS 3.7.0.4 und höher aktualisiert werden" Entnehmen.

Schritte

- 1. Verbinden Sie den BES-53248-Cluster-Switch mit dem Managementnetzwerk.
- 2. Verwenden Sie die ping Befehl zum Überprüfen der Verbindung mit dem Server, der EFOS, Lizenzen und der RCF-Datei hostet.

In diesem Beispiel wird überprüft, ob der Switch mit der IP-Adresse 172.19.2 verbunden ist:

```
(cs2)# ping 172.19.2.1
Pinging 172.19.2.1 with 0 bytes of data:
Reply From 172.19.2.1: icmp_seq = 0. time= 5910 usec.
```

3. Sichern Sie das aktuelle aktive Bild auf cs2:

show bootvar

```
(cs2) # show bootvar
Image Descriptions
active :
backup :
Images currently available on Flash
_____
unit active
             backup current-active next-active
_____
       3.4.3.3 Q.10.22.1 3.4.3.3
  1
                                   3.4.3.3
(cs2) # copy active backup
Copying active to backup
Management access will be blocked for the duration of the operation
Copy operation successful
(cs2) # show bootvar
Image Descriptions
active :
backup :
Images currently available on Flash
_____
             backup
unit
      active
                     current-active next-active
_____
  1
      3.4.3.3 3.4.3.3 3.4.3.3
                                 3.4.3.3
(cs2)#
```

4. Überprüfen Sie die laufende Version der EFOS-Software:

show version

```
(cs2) # show version
Switch: 1
System Description..... BES-53248A1,
3.4.3.3, Linux 4.4.117-ceeeb99d, 2016.05.00.05
Machine Type..... BES-53248A1
Machine Model..... BES-53248
Serial Number..... QTFCU38260014
Maintenance Level..... A
Manufacturer..... 0xbc00
Burned In MAC Address..... D8:C4:97:71:12:3D
Software Version..... 3.4.3.3
Operating System..... Linux 4.4.117-
ceeeb99d
Network Processing Device..... BCM56873 A0
CPLD Version..... 0xff040c03
Additional Packages..... BGP-4
.....QOS
..... Multicast
..... IPv6
..... Routing
..... Data Center
..... Open Api
..... Prototype Open API
```

5. Laden Sie die Bilddatei auf den Switch herunter.

Durch Kopieren der Bilddatei auf das aktive Image wird bei einem Neustart die aktuell ausgeführte EFOS-Version erstellt. Das vorherige Bild bleibt als Backup verfügbar. **Beispiel anzeigen**

6. Anzeigen der Boot-Images für die aktive und die Backup-Konfiguration:

show bootvar

Beispiel anzeigen

```
(cs2)# show bootvar
Image Descriptions
active :
backup :
Images currently available on Flash
unit active backup current-active next-active
1 3.4.3.3 3.4.3.3 3.4.3.3 3.4.3.4
```

7. Starten Sie den Switch neu:

reload

```
(cs2)# reload
The system has unsaved changes.
Would you like to save them now? (y/n) y
Config file 'startup-config' created successfully .
Configuration Saved!
System will now restart!
```

8. Melden Sie sich erneut an, und überprüfen Sie die neue Version der EFOS-Software:

show version

Beispiel anzeigen

```
(cs2) # show version
Switch: 1
System Description..... BES-53248A1,
3.4.4.6, Linux 4.4.211-28a6fe76, 2016.05.00.04
Machine Type..... BES-53248A1,
Machine Model..... BES-53248
Serial Number......QTFCU38260023
Maintenance Level..... A
Manufacturer..... 0xbc00
Burned In MAC Address..... D8:C4:97:71:0F:40
Software Version..... 3.4.4.6
Operating System..... Linux 4.4.211-
28a6fe76
Network Processing Device..... BCM56873 A0
CPLD Version..... 0xff040c03
Additional Packages..... BGP-4
..... Multicast
..... IPv6
..... Routing
..... Data Center
..... Open Api
..... Prototype Open API
```

Was kommt als Nächstes?

"Installation von Lizenzen für BES-53248 Cluster-Switches".

Methode 2: Aktualisieren von EFOS mit der ONIE OS-Installation

Sie können die folgenden Schritte durchführen, wenn eine EFOS-Version FIPS-konform ist und die andere EFOS-Version nicht FIPS-konform ist. Mit diesen Schritten kann das nicht-FIPS- oder FIPS-konforme EFOS 3.7.x.x-Image von ONIE installiert werden, wenn der Switch nicht startet.



Diese Funktion ist nur für EFOS 3.7.x.x oder höher ohne FIPS-konform verfügbar.

Schritte

1. Starten Sie den Schalter in den ONIE-Installationsmodus.

Wählen Sie während des Startvorgangs ONIE aus, wenn die Eingabeaufforderung angezeigt wird.

Beispiel anzeigen



Nachdem Sie **ONIE** ausgewählt haben, lädt der Schalter und bietet Ihnen mehrere Auswahlmöglichkeiten. Wählen Sie **Betriebssystem installieren**.

Beispiel anzeigen

```
+----
-+
|*ONIE: Install OS
| ONIE: Rescue
| ONIE: Uninstall OS
| ONIE: Update ONIE
| ONIE: Embed ONIE
| DIAG: Diagnostic Mode
| DIAG: Burn-In Mode
_____
+
-+
```

Der Schalter startet in den ONIE-Installationsmodus.

2. Beenden Sie die ONIE-Erkennung, und konfigurieren Sie die Ethernet-Schnittstelle.

Wenn die folgende Meldung angezeigt wird, drücken Sie Enter, um die ONIE-Konsole aufzurufen:

```
Please press Enter to activate this console. Info: eth0: Checking
link... up.
ONIE:/ #
```



Die ONIE-Erkennung wird fortgesetzt, und Meldungen werden an der Konsole gedruckt.

```
Stop the ONIE discovery
ONIE:/ # onie-discovery-stop
discover: installer mode detected.
Stopping: discover... done.
ONIE:/ #
```

3. Konfigurieren Sie die Ethernet-Schnittstelle und fügen Sie die Route mit hinzu ifconfig eth0 <ipAddress> netmask <netmask> up Und route add default gw <gatewayAddress>

ONIE:/ # ifconfig eth0 10.10.10.10 netmask 255.255.255.0 up
ONIE:/ # route add default gw 10.10.10.1

4. Stellen Sie sicher, dass der Server, der die ONIE-Installationsdatei hostet, erreichbar ist:

ping

Beispiel anzeigen

```
ONIE:/ # ping 50.50.50.50
PING 50.50.50.50 (50.50.50): 56 data bytes
64 bytes from 50.50.50.50: seq=0 ttl=255 time=0.429 ms
64 bytes from 50.50.50.50: seq=1 ttl=255 time=0.595 ms
64 bytes from 50.50.50.50: seq=2 ttl=255 time=0.369 ms
^C
--- 50.50.50.50 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 0.369/0.464/0.595 ms
ONIE:/ #
```

5. Installieren Sie die neue Switch-Software:

ONIE:/ # onie-nos-install http://50.50.50/Software/onie-installer-x86_64

Die Software wird installiert und startet den Switch anschließend neu. Lassen Sie den Switch normal in die neue EFOS-Version neu starten.

6. Vergewissern Sie sich, dass die neue Switch-Software installiert ist:

show bootvar

Beispiel anzeigen

7. Schließen Sie die Installation ab.

Der Switch wird neu gestartet, ohne dass die Konfiguration angewendet wurde, und setzt die Werkseinstellungen zurück.

Was kommt als Nächstes?

"Installation von Lizenzen für BES-53248 Cluster-Switches".

Installation von Lizenzen für BES-53248 Cluster-Switches

Das Basismodell BES-53248 für Cluster-Switches ist für 16 10-GbE- bzw. 25-GbE-Ports und zwei 100-GbE-Ports lizenziert. Sie können neue Ports hinzufügen, indem Sie mehr Lizenzen erwerben.

Prüfen Sie verfügbare Lizenzen

Die folgenden Lizenzen sind zur Verwendung auf dem BES-53248 Cluster-Switch verfügbar:

Lizenztyp	Lizenzdetails	Unterstützte Firmware-Version
SW-BES- 53248A2-8P-2P	Broadcom 8PT-10G25G + 2PT- 40G100G Lizenzschlüssel, X190005/R	EFOS 3.4.4.6 und höher
SW-BES- 53248A2-8P- 1025G	Broadcom 10G25G- Lizenzschlüssel mit 8 Anschlüssen, X190005/R	EFOS 3.4.4.6 und höher
SW- BES53248A2- 6P-40-100G	Broadcom 40G100G- Lizenzschlüssel mit 6 Anschlüssen, X190005/R	EFOS 3.4.4.6 und höher

Ältere Lizenzen

In der folgenden Tabelle sind die älteren Lizenzen aufgeführt, die für den BES-53248-Cluster-Switch verfügbar waren:

Lizenztyp	Lizenzdetails	Unterstützte Firmware-Version
SW-BES- 53248A1-G1-8P- LIC	Broadcom 8P 10-25,2P40-100 Lizenzschlüssel, X190005/R	EFOS 3.4.3.3 und höher
SW-BES- 53248A1-G1- 16P-LIC	Broadcom 16P 10-25,4P40-100 Lizenzschlüssel, X190005/R	EFOS 3.4.3.3 und höher
SW-BES- 53248A1-G1- 24P-LIC	Broadcom 24P 10-25,6P40-100 Lizenzschlüssel, X190005/R	EFOS 3.4.3.3 und höher
SW-BES54248- 40-100G-LIC	Broadcom 6Port 40G100G Lizenzschlüssel, X190005/R	EFOS 3.4.4.6 und höher
SW-BES53248- 8P-10G25G-LIC	Broadcom 8-Port 10 G25 G Lizenzschlüssel, X190005/R	EFOS 3.4.4.6 und höher

Lizenztyp	Lizenzdetails	Unterstützte Firmware-Version
SW-BES53248- 16P-1025G-LIC	Broadcom 16-Port 10-G25-G- Lizenzschlüssel, X190005/R	EFOS 3.4.4.6 und höher
SW-BES53248- 24P-1025G-LIC	Broadcom 24Port 10G25G Lizenzschlüssel, X190005/R	EFOS 3.4.4.6 und höher



Für die Basiskonfiguration ist keine Lizenz erforderlich.

Installieren Sie Lizenzdateien

Führen Sie diese Schritte aus, um Lizenzen für BES-53248 Cluster-Switches zu installieren.

Schritte

- 1. Verbinden Sie den Cluster-Switch mit dem Managementnetzwerk.
- 2. Verwenden Sie die ping Befehl zum Überprüfen der Verbindung mit dem Server, der EFOS, Lizenzen und der RCF-Datei hostet.

Beispiel anzeigen

In diesem Beispiel wird überprüft, ob der Switch mit der IP-Adresse 172.19.2 verbunden ist:

```
(cs2)# ping 172.19.2.1
Pinging 172.19.2.1 with 0 bytes of data:
Reply From 172.19.2.1: icmp_seq = 0. time= 5910 usec.
```

3. Überprüfen Sie die aktuelle Lizenzverwendung auf Switch cs2:

show license

Beispiel anzeigen

```
(cs2)# show license
Reboot needed..... No
Number of active licenses.... 0
License Index License Type Status
....
No license file found.
```

4. Installieren Sie die Lizenzdatei.

Wiederholen Sie diesen Schritt, um weitere Lizenzen zu laden und verschiedene Schlüsselindizes zu verwenden.

Beispiel anzeigen

```
Im folgenden Beispiel wird SFTP verwendet, um eine Lizenzdatei in einen Schlüsselindex 1 zu
kopieren.
 (cs2)# copy sftp://root@172.19.2.1/var/lib/tftpboot/license.dat
 nvram:license-key 1
 Remote Password:**
 Mode..... SFTP
 Set Server IP..... 172.19.2.1
 Path...../var/lib/tftpboot/
 Filename..... license.dat
 Data Type..... license
 Management access will be blocked for the duration of the transfer
 Are you sure you want to start? (y/n) \mathbf{y}
 File transfer in progress. Management access will be blocked for the
 duration of the transfer. Please wait...
 License Key transfer operation completed successfully. System reboot
 is required.
```

5. Zeigen Sie alle aktuellen Lizenzinformationen an und notieren Sie sich den Lizenzstatus, bevor Switch cs2 neu gestartet wird:

show license

Beispiel anzeigen

6. Alle lizenzierten Ports anzeigen:

show port all | exclude Detach

Die Ports aus den zusätzlichen Lizenzdateien werden erst nach einem Neustart des Switches angezeigt.

		INYSICAL	riiysicai	ТТПК	ТТПК	LACE
actor		NC 1			-	
.nti Type	Mode	Mode	Status	Status	Trap	Mode
)/1	Disable	Auto		Down	Enable	
Inable long						
)/2	Disable	Auto		Down	Enable	
nable long	Disable	λ11±0		Dourn	Fnable	
Znable long	DISUDIC	Auto		DOWII	BIIGDIC	
)/4	Disable	Auto		Down	Enable	
Inable long						
)/5	Disable	Auto		Down	Enable	
inable long						
1/6	Disable	Auto		Down	Enable	
nable long	Disable	A11+0		Down	Fnablo	
nable long	DISUDIC	Auto		DOWII	BIIGDIC	
)/8	Disable	Auto		Down	Enable	
nable long						
1/9	Disable	Auto		Down	Enable	
Inable long				5		
7/10	Disable	Auto		Down	Enable	
)/11	Disable	Auto		Down	Enable	
Inable long						
)/12	Disable	Auto		Down	Enable	
Inable long						
/13	Disable	Auto		Down	Enable	
Inable long	Dicable	∆u± o		Doum	Enchlo	
Inable long	DISADIE	AULO		DOWII	Enable	
)/15	Disable	Auto		Down	Enable	
Inable long						
0/16	Disable	Auto		Down	Enable	
nable long						
/55	Disable	Auto		Down	Enable	
nable long	Disable	λυτο		Dour	Fnahla	
1/56					D. LIADIA	
7. Starten Sie den Switch neu:

reload

Beispiel anzeigen

(cs2) # **reload**

```
The system has unsaved changes.
Would you like to save them now? (y/n) y
Config file 'startup-config' created successfully .
Configuration Saved!
Are you sure you would like to reset the system? (y/n) y
```

8. Überprüfen Sie, ob die neue Lizenz aktiv ist, und beachten Sie, dass die Lizenz angewendet wurde:

show license

Beispiel anzeigen

```
(cs2)# show licenseReboot needed......NoNumber of installed licenses.....1Total Downlink Ports enabled.....16Total Uplink Ports enabled.....8License Index License TypeStatus1PortLicense applied
```

9. Stellen Sie sicher, dass alle neuen Ports verfügbar sind:

show port all | exclude Detach

		Admin	Physical	Physical	Link	Link	LACP
Actor			-	-			
Intf	Туре	Mode	Mode	Status	Status	Trap	Mode
Timeout							
 0 / 1		Dicchle			Deres	Turchle	
U/I Enchlo lo	222	DISADIE	AULO		DOWII	Enable	
	Jiig	Dicable	7.11+ 0		Dourn	Enchlo	
U/Z	ana	DISADIE	AULO		DOWII	Enable	
	Jiig	Dicable	711+0		Down	Frahla	
U/J Enable la	ana	DISADIE	Auto		DOWII	Enable	
	Jiig	Disable	D 11+0		Down	Fnahlo	
Enable lo	ana	DISADIE	Auto		DOWII	BHADLE	
0/5	5119	Disable	Auto		Down	Enable	
Enable lo	ona		11400		2000	1110010	
0/6		Disable	Auto		Down	Enable	
Enable lo	ona						
0/7		Disable	Auto		Down	Enable	
Enable lo	ong						
0/8	2	Disable	Auto		Down	Enable	
Enable lo	ong						
0/9	-	Disable	Auto		Down	Enable	
Enable lo	ong						
0/10		Disable	Auto		Down	Enable	
Enable lo	ong						
0/11		Disable	Auto		Down	Enable	
Enable lo	ong						
0/12		Disable	Auto		Down	Enable	
Enable lo	ong						
0/13		Disable	Auto		Down	Enable	
Enable lo	ong						
0/14		Disable	Auto		Down	Enable	
Enable lo	ong						
0/15		Disable	Auto		Down	Enable	
Enable lo	ong						
0/16		Disable	Auto		Down	Enable	
Enable lo	ong						
0/49		Disable	100G Full		Down	Enable	
Enable lo	ong						
0/50		Disable	100G Full		Down	Enable	
Enable lo	ong						

0/51	Disable	100G Full	Down	Enable
Enable long				
0/52	Disable	100G Full	Down	Enable
Enable long				
0/53	Disable	100G Full	Down	Enable
Enable long			_	
U/54 Enchle leng	Disable	100G Full	Down	Enable
D/55	Disable	100c Full	Down	Fnable
Enable long	DISADIE	100G FULL	DOWII	Enable
0/56	Disable	100G Full	Down	Enable
Enable long				
Enable long 0/56 Enable long	Disable	100G Full	Down	Enable

Wenn Sie zusätzliche Lizenzen installieren, müssen Sie die neuen Schnittstellen manuell konfigurieren. Wenden Sie einen RCF nicht auf einen vorhandenen funktionierenden Produktionsschalter an.

Beheben Sie Probleme bei der Installation

Wenn beim Installieren einer Lizenz Probleme auftreten, führen Sie die folgenden Debug-Befehle aus, bevor Sie den ausführen copy Befehl erneut.

Zu verwendende Debug-Befehle: debug transfer Und debug license

Beispiel anzeigen

(cs2)# debug transfer Debug transfer output is enabled. (cs2)# debug license Enabled capability licensing debugging.

Wenn Sie den ausführen copy Befehl mit dem debug transfer Und debug license Aktivierte Optionen, die Protokollausgabe wird zurückgegeben.

```
transfer.c(3083):Transfer process key or certificate file type = 43
transfer.c(3229):Transfer process key/certificate cmd = cp
/mnt/download//license.dat.1 /mnt/fastpath/ >/dev/null 2>&1CAPABILITY
LICENSING :
Fri Sep 11 13:41:32 2020: License file with index 1 added.
CAPABILITY LICENSING : Fri Sep 11 13:41:32 2020: Validating hash value
29de5e9a8af3e510f1f16764a13e8273922d3537d3f13c9c3d445c72a180a2e6.
CAPABILITY LICENSING : Fri Sep 11 13:41:32 2020: Parsing JSON buffer {
  "license": {
    "header": {
      "version": "1.0",
      "license-key": "964B-2D37-4E52-BA14",
      "serial-number": "QTFCU38290012",
      "model": "BES-53248"
  },
  "description": "",
  "ports": "0+6"
  }
}.
CAPABILITY LICENSING : Fri Sep 11 13:41:32 2020: License data does not
contain 'features' field.
CAPABILITY LICENSING : Fri Sep 11 13:41:32 2020: Serial number
OTFCU38290012 matched.
CAPABILITY LICENSING : Fri Sep 11 13:41:32 2020: Model BES-53248
matched.
CAPABILITY LICENSING : Fri Sep 11 13:41:32 2020: Feature not found in
license file with index = 1.
CAPABILITY LICENSING : Fri Sep 11 13:41:32 2020: Applying license file
1.
```

Überprüfen Sie bei der Debug-Ausgabe auf Folgendes:

- Überprüfen Sie, ob die Seriennummer übereinstimmt: Serial number QTFCU38290012 matched.
- Überprüfen Sie, ob das Switch-Modell mit folgenden Punkten übereinstimmt: Model BES-53248 matched.
- Überprüfen Sie, ob der angegebene Lizenzindex zuvor nicht verwendet wurde. Wenn bereits ein Lizenzindex verwendet wird, wird der folgende Fehler zurückgegeben: License file /mnt/download//license.dat.1 already exists.
- Eine Port-Lizenz ist keine Feature-Lizenz. Daher wird folgende Aussage erwartet: Feature not found in license file with index = 1.

Verwenden Sie die copy Befehl zum Sichern von Portlizenzen auf dem Server:

```
(cs2) # copy nvram:license-key 1
scp://<UserName>@<IP_address>/saved_license_1.dat
```



Wenn Sie die Switch-Software von Version 3.4.4.6 herunterstufen müssen, werden die Lizenzen entfernt. Dieses Verhalten ist zu erwarten.

Bevor Sie auf eine ältere Softwareversion zurücksetzen, müssen Sie eine entsprechende ältere Lizenz installieren.

Aktivieren Sie neu lizenzierte Ports

Um neue lizenzierte Ports zu aktivieren, müssen Sie die neueste Version des RCF bearbeiten und die entsprechenden Portdetails abkommentieren.

Die Standardlizenz aktiviert die Ports 0/1 bis 0/16 und 0/55 bis 0/56, während die neu lizenzierten Ports je nach Typ und Anzahl der verfügbaren Lizenzen zwischen den Ports 0/17 bis 0/54 liegen. Zum Beispiel, um die SW-BES54248-40-100G-LIC-Lizenz zu aktivieren, müssen Sie den folgenden Abschnitt im RCF entkommentieren:

```
! 2-port or 6-port 40/100GbE node port license block
interface 0/49
no shutdown
description "40/100GbE Node Port"
!speed 100G full-duplex
speed 40G full-duplex
service-policy in WRED 100G
spanning-tree edgeport
mtu 9216
switchport mode trunk
datacenter-bridging
priority-flow-control mode on
priority-flow-control priority 5 no-drop
exit
exit
1
interface 0/50
no shutdown
description "40/100GbE Node Port"
!speed 100G full-duplex
speed 40G full-duplex
service-policy in WRED 100G
spanning-tree edgeport
mtu 9216
switchport mode trunk
datacenter-bridging
priority-flow-control mode on
priority-flow-control priority 5 no-drop
exit
exit
1
interface 0/51
no shutdown
description "40/100GbE Node Port"
speed 100G full-duplex
!speed 40G full-duplex
service-policy in WRED 100G
spanning-tree edgeport
mtu 9216
switchport mode trunk
```

```
datacenter-bridging
priority-flow-control mode on
priority-flow-control priority 5 no-drop
exit
exit
1
interface 0/52
no shutdown
description "40/100GbE Node Port"
speed 100G full-duplex
!speed 40G full-duplex
service-policy in WRED 100G
spanning-tree edgeport
mtu 9216
switchport mode trunk
datacenter-bridging
priority-flow-control mode on
priority-flow-control priority 5 no-drop
exit
exit
1
interface 0/53
no shutdown
description "40/100GbE Node Port"
speed 100G full-duplex
!speed 40G full-duplex
service-policy in WRED 100G
spanning-tree edgeport
mtu 9216
switchport mode trunk
datacenter-bridging
priority-flow-control mode on
priority-flow-control priority 5 no-drop
exit
exit
!
interface 0/54
no shutdown
description "40/100GbE Node Port"
speed 100G full-duplex
!speed 40G full-duplex
service-policy in WRED 100G
spanning-tree edgeport
mtu 9216
switchport mode trunk
datacenter-bridging
```

```
priority-flow-control mode on
priority-flow-control priority 5 no-drop
exit
exit
!
.
.
```

Bei High-Speed-Ports zwischen 0/49 und 0/54 inklusiv, deaktivieren Sie jeden Port, aber lösen Sie nur eine **Speed**-Leitung in der RCF für jeden dieser Anschlüsse, entweder: **Speed 100G Vollduplex** oder **Speed 40G Vollduplex** wie im Beispiel gezeigt. Bei Low-Speed-Ports zwischen 0/17 und 0/48 inklusive, deaktivieren Sie den gesamten Abschnitt mit 8 Ports, wenn eine entsprechende Lizenz aktiviert wurde.

Was kommt als Nächstes?

 (\mathbf{i})

"Installieren Sie die Referenzkonfigurationsdatei (RCF).".

Installieren Sie die Referenzkonfigurationsdatei (RCF).

Sie können die Referenzkonfigurationsdatei (RCF) installieren, nachdem Sie den BES-53248-Cluster-Switch konfiguriert und die neuen Lizenzen angewendet haben.

Wenn Sie ein RCF von einer älteren Version aktualisieren, müssen Sie die Broadcom-Switch-Einstellungen zurücksetzen und die Grundkonfiguration durchführen, um das RCF erneut anzuwenden. Sie müssen diesen Vorgang jedes Mal durchführen, wenn Sie ein RCF aktualisieren oder ändern möchten. Siehe "KB-Artikel" Entsprechende Details.

Prüfen Sie die Anforderungen

Bevor Sie beginnen

- Ein aktuelles Backup der Switch-Konfiguration.
- Ein voll funktionsfähiges Cluster (keine Fehler in den Protokollen oder ähnlichen Problemen).
- Die aktuelle RCF-Datei, die im verfügbar ist "Broadcom Cluster-Switches" Seite.
- Eine Startkonfiguration im RCF, die die gewünschten Startabbilder widerspiegelt, ist erforderlich, wenn Sie nur EFOS installieren und die aktuelle RCF-Version beibehalten. Wenn Sie die Startkonfiguration ändern müssen, um die aktuellen Startabbilder zu berücksichtigen, müssen Sie dies vor dem erneuten Anwenden des RCF tun, damit die korrekte Version bei zukünftigen Neustarts instanziiert wird.
- Eine Konsolenverbindung zum Switch, die erforderlich ist, wenn die RCF aus dem werkseitigen Standardzustand installiert wird. Diese Anforderung ist optional, wenn Sie den Knowledge Base-Artikel verwendet haben "Löschen der Konfiguration auf einem Broadcom-Interconnect-Switch bei Beibehaltung der Remote-Konnektivität" Um die Konfiguration vorher zu löschen.

Vorgeschlagene Dokumentation

- In der Tabelle zur Switch-Kompatibilität finden Sie Informationen zu den unterstützten ONTAP- und RCF-Versionen. Siehe "Download der EFOS-Software" Seite. Beachten Sie, dass es zwischen der Befehlssyntax im RCF und der in EFOS-Versionen gefundenen Befehlssyntax bestehen kann.
- Weitere Informationen finden Sie in den entsprechenden Software- und Upgrade-Leitfäden auf der "Broadcom" Website für vollständige Dokumentation über die Upgrade- und Downgrade-Verfahren für

BES-53248-Switches.

Installieren Sie die Konfigurationsdatei

Zu den Beispielen

Die Beispiele in diesem Verfahren verwenden die folgende Nomenklatur für Switches und Knoten:

- Die Namen der beiden BES-53248-Switches lauten cs1 und cs2.
- Die Node-Namen sind cluster1-01, cluster1-02, cluster1-03 und cluster1-04.
- Die Namen der Cluster-LIF sind cluster1-01_clus1, cluster1-01_clus2, cluster1-02_clus1, cluster1-02_clus2, cluster1-03_clus1, Cluster1-03_clus2, cluster1-04_clus1 und cluster1-04_clus2.
- Der cluster1::*> Eine Eingabeaufforderung gibt den Namen des Clusters an.
- Die Beispiele in diesem Verfahren verwenden vier Knoten. Diese Nodes verwenden zwei 10-GbE-Cluster-Interconnect-Ports e0a Und e0b. Siehe "Hardware Universe" Um sicherzustellen, dass die korrekten Cluster-Ports auf Ihren Plattformen vorhanden sind.



Die Ausgaben für die Befehle können je nach verschiedenen Versionen von ONTAP variieren.

Über diese Aufgabe

Für das Verfahren müssen sowohl ONTAP-Befehle als auch Broadcom-Switch-Befehle verwendet werden. ONTAP-Befehle werden verwendet, sofern nicht anders angegeben.

Bei diesem Verfahren ist keine betriebsbereite ISL (Inter Switch Link) erforderlich. Dies ist von Grund auf so, dass Änderungen der RCF-Version die ISL-Konnektivität vorübergehend beeinträchtigen können. Mit dem folgenden Verfahren werden alle Cluster-LIFs auf den betriebsbereiten Partner-Switch migriert, während die Schritte auf dem Ziel-Switch ausgeführt werden, um einen unterbrechungsfreien Cluster-Betrieb zu gewährleisten.



Bevor Sie eine neue Switch-Softwareversion und RCFs installieren, verwenden Sie die "KB: Löschen der Konfiguration auf einem Broadcom-Interconnect-Switch bei Beibehaltung der Remote-Konnektivität". Wenn Sie die Switch-Einstellungen vollständig löschen müssen, müssen Sie die Grundkonfiguration erneut durchführen. Sie müssen über die serielle Konsole mit dem Switch verbunden sein, da durch eine vollständige Löschung der Konfiguration die Konfiguration des Managementnetzwerks zurückgesetzt wird.

Schritt 1: Vorbereitung für die Installation

1. Wenn AutoSupport in diesem Cluster aktiviert ist, unterdrücken Sie die automatische Erstellung eines Falls durch Aufrufen einer AutoSupport Meldung:

```
system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=xh
```

Wobei x die Dauer des Wartungsfensters in Stunden ist.



Die AutoSupport Meldung wird vom technischen Support dieser Wartungsaufgabe benachrichtigt, damit die automatische Case-Erstellung während des Wartungsfensters unterdrückt wird.

Mit dem folgenden Befehl wird die automatische Case-Erstellung für zwei Stunden unterdrückt:

```
cluster1::*> system node autosupport invoke -node \* -type all -message MAINT=2h
```

2. Ändern Sie die Berechtigungsebene in Erweitert, und geben Sie **y** ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden, fortzufahren:

set -privilege advanced

Die erweiterte Eingabeaufforderung (*>) wird angezeigt.

3. Anzeigen der Cluster-Ports an jedem Node, der mit den Cluster-Switches verbunden ist: network device-discovery show

Beispiel anzeigen

cluster1::*> network device-discovery show					
Node/	Local	Discovered			
Protocol	Port	Device (LLDP: ChassisID)	Interface		
Platform					
cluster1-01	/cdp				
	e0a	cs1	0/2	BES-	
53248					
	e0b	cs2	0/2	BES-	
53248					
cluster1-02	2/cdp				
	e0a	cs1	0/1	BES-	
53248					
	e0b	cs2	0/1	BES-	
53248					
cluster1-03	8/cdp				
	e0a	cs1	0/4	BES-	
53248					
	e0b	cs2	0/4	BES-	
53248					
cluster1-04	l/cdp				
	e0a	cs1	0/3	BES-	
53248					
	e0b	cs2	0/3	BES-	
53248					
cluster1::*	>				

4. Überprüfen Sie den Administrations- und Betriebsstatus der einzelnen Cluster-Ports.

a. Vergewissern Sie sich, dass alle Cluster-Ports einen ordnungsgemäßen Status aufweisen: network port show -role cluster

```
cluster1::*> network port show -role cluster
Node: cluster1-01
Ignore
                                  Speed(Mbps)
Health Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper
Status Status
_____ _ ____
_____ ____
e0a Cluster Cluster up 9000 auto/100000
healthy false
eOb Cluster Cluster up 9000 auto/100000
healthy false
Node: cluster1-02
Ignore
                                  Speed(Mbps)
Health Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper
Status Status
_____ ____
     Cluster Cluster up 9000 auto/100000
e0a
healthy false
eOb Cluster Cluster up 9000 auto/100000
healthy false
8 entries were displayed.
Node: cluster1-03
 Ignore
                                  Speed(Mbps)
Health Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper
Status Status
_____ ____
e0a
     Cluster Cluster up 9000 auto/10000
healthy false
eOb Cluster Cluster up 9000 auto/10000
healthy false
```

b. Vergewissern Sie sich, dass sich alle Cluster-Schnittstellen (LIFs) im Home-Port befinden: network interface show -role cluster

```
cluster1::*> network interface show -role cluster
         Logical
                        Status Network
        Current Is
Current
Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node
Port Home
_____ ____
_____ _
Cluster
       cluster1-01 clus1 up/up 169.254.3.4/23
cluster1-01 e0a true
        cluster1-01_clus2_up/up 169.254.3.5/23
cluster1-01 e0b true
        cluster1-02 clus1 up/up 169.254.3.8/23
cluster1-02 e0a true
        cluster1-02_clus2_up/up 169.254.3.9/23
cluster1-02 eOb true
        cluster1-03 clus1 up/up 169.254.1.3/23
cluster1-03 e0a true
        cluster1-03_clus2_up/up 169.254.1.1/23
cluster1-03 eOb true
        cluster1-04 clus1 up/up 169.254.1.6/23
cluster1-04 e0a true
        cluster1-04_clus2_up/up 169.254.1.7/23
cluster1-04 e0b true
```

5. Vergewissern Sie sich, dass im Cluster Informationen für beide Cluster-Switches angezeigt werden.

ONTAP 9.8 und höher

Ab ONTAP 9.8 verwenden Sie den Befehl: system switch ethernet show -is-monitoring -enabled-operational true

cluster1::*> system switch ethernet show -is-monitoring-enabled -operational true Switch Туре Address Model _____ _____ cs1 cluster-network 10.228.143.200 BES-53248 Serial Number: QTWCU22510008 Is Monitored: true Reason: None Software Version: 3.10.0.3 Version Source: CDP/ISDP cs2 cluster-network 10.228.143.202 BES-53248 Serial Number: QTWCU22510009 Is Monitored: true Reason: None Software Version: 3.10.0.3 Version Source: CDP/ISDP cluster1::*>

ONTAP 9.7 und früher

Verwenden Sie für ONTAP 9.7 und frühere Versionen den folgenden Befehl: system cluster-switch show -is-monitoring-enabled-operational true

cluster1::*> system cluster-switch show -is-monitoring-enabled -operational true Switch Address Model Туре _____ _____ _____ cs1 cluster-network 10.228.143.200 BES-53248 Serial Number: QTWCU22510008 Is Monitored: true Reason: None Software Version: 3.10.0.3 Version Source: CDP/ISDP cluster-network 10.228.143.202 BEScs2 53248 Serial Number: QTWCU22510009 Is Monitored: true Reason: None Software Version: 3.10.0.3 Version Source: CDP/ISDP cluster1::*>

1. Automatische Wiederherstellung auf den Cluster-LIFs deaktiviert.

```
cluster1::*> network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto
-revert false
```

Schritt 2: Ports konfigurieren

1. Fahren Sie beim Cluster-Switch cs2 die mit den Cluster-Ports der Nodes verbundenen Ports herunter.

```
(cs2) (Config) # interface 0/1-0/16
(cs2) (Interface 0/1-0/16) # shutdown
```

2. Überprüfen Sie, ob die Cluster-LIFs zu den Ports migriert wurden, die auf Cluster-Switch cs1 gehostet werden. Dies kann einige Sekunden dauern.

network interface show -role cluster

```
cluster1::*> network interface show -role cluster
         Logical
                       Status
                                Network
                                              Current
Current Is
Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node
Port Home
_____ _
Cluster
      cluster1-01 clus1 up/up 169.254.3.4/23
cluster1-01 e0a true
        cluster1-01 clus2 up/up 169.254.3.5/23
cluster1-01 e0a false
        cluster1-02 clus1 up/up 169.254.3.8/23
cluster1-02 e0a true
        cluster1-02_clus2_up/up 169.254.3.9/23
cluster1-02 e0a false
        cluster1-03 clus1 up/up 169.254.1.3/23
cluster1-03 e0a true
        cluster1-03_clus2_up/up 169.254.1.1/23
cluster1-03 e0a false
        cluster1-04 clus1 up/up 169.254.1.6/23
cluster1-04 e0a true
         cluster1-04_clus2_up/up
                               169.254.1.7/23
cluster1-04 e0a false
cluster1::*>
```

3. Vergewissern Sie sich, dass das Cluster sich in einem ordnungsgemäßen Zustand befindet: cluster show

Beispiel anzeigen

cluster1::*> cluster	show		
Node	Health	Eligibility	Epsilon
cluster1-01	true	true	false
cluster1-02	true	true	false
cluster1-03	true	true	true
cluster1-04	true	true	false

4. Wenn Sie dies noch nicht getan haben, speichern Sie die aktuelle Switch-Konfiguration, indem Sie die Ausgabe des folgenden Befehls in eine Protokolldatei kopieren: show running-config

5. Reinigen Sie die Konfiguration am Schalter cs2, und führen Sie eine grundlegende Einrichtung durch.



Wenn Sie eine neue RCF aktualisieren oder anwenden, müssen Sie die Switch-Einstellungen löschen und die Grundkonfiguration durchführen. Sie müssen über die serielle Konsole mit dem Switch verbunden sein, um die Switch-Einstellungen zu löschen.

a. SSH in den Switch.

Fahren Sie nur fort, wenn alle Cluster-LIFs aus den Ports am Switch entfernt wurden und der Switch bereit ist, die Konfiguration zu löschen.

b. Aktivieren des Berechtigungsmodus:

```
(cs2)> enable
(cs2)#
```

c. Kopieren Sie die folgenden Befehle und fügen Sie sie ein, um die vorherige RCF-Konfiguration zu entfernen (je nach der zuvor verwendeten RCF-Version können einige Befehle einen Fehler erzeugen, wenn keine bestimmte Einstellung vorhanden ist):

```
clear config interface 0/1-0/56
У
clear config interface lag 1
V
configure
deleteport 1/1 all
no policy-map CLUSTER
no policy-map WRED 25G
no policy-map WRED 100G
no class-map CLUSTER
no class-map HA
no class-map RDMA
no classofservice dot1p-mapping
no random-detect queue-parms 0
no random-detect queue-parms 1
no random-detect queue-parms 2
no random-detect queue-parms 3
no random-detect queue-parms 4
no random-detect queue-parms 5
no random-detect queue-parms 6
no random-detect queue-parms 7
no cos-queue min-bandwidth
no cos-queue random-detect 0
no cos-queue random-detect 1
no cos-queue random-detect 2
no cos-queue random-detect 3
no cos-queue random-detect 4
no cos-queue random-detect 5
no cos-queue random-detect 6
no cos-queue random-detect 7
exit
vlan database
no vlan 17
no vlan 18
exit
```

d. Speichern Sie die laufende Konfiguration in der Startkonfiguration:

```
(cs2)# write memory
This operation may take a few minutes.
Management interfaces will not be available during this time.
Are you sure you want to save? (y/n) y
Config file 'startup-config' created successfully .
Configuration Saved!
```

e. Führen Sie einen Neustart des Switches aus:

Beispiel anzeigen

```
(cs2)# reload Are you sure you would like to reset the system? (y/n) {\bf y}
```

- f. Melden Sie sich mit SSH erneut am Switch an, um die RCF-Installation abzuschließen.
- Wenn zusätzliche Portlizenzen auf dem Switch installiert wurden, müssen Sie den RCF ändern, um die zusätzlichen lizenzierten Ports zu konfigurieren. Siehe "Aktivieren Sie neu lizenzierte Ports" Entsprechende Details.
- 7. Kopieren Sie die RCF auf den Bootflash von Switch cs2 mit einem der folgenden Übertragungsprotokolle: FTP, TFTP, SFTP oder SCP.

Dieses Beispiel zeigt SFTP, mit dem eine RCF in den Bootflash auf Switch cs2 kopiert wird:

8. Überprüfen Sie, ob das Skript heruntergeladen und auf dem Dateinamen gespeichert wurde, den Sie ihm gegeben haben:

script list

Beispiel anzeigen

9. Das Skript auf den Switch anwenden:

script apply

```
(cs2)# script apply BES-53248_RCF_v1.9-Cluster-HA.scr
Are you sure you want to apply the configuration script? (y/n) y
The system has unsaved changes.
Would you like to save them now? (y/n) y
Config file 'startup-config' created successfully.
Configuration Saved!
Configuration script 'BES-53248_RCF_v1.9-Cluster-HA.scr' applied.
```

10. Untersuchen Sie die Bannerausgabe aus dem show clibanner Befehl. Sie müssen diese Anweisungen lesen und befolgen, um sicherzustellen, dass der Schalter ordnungsgemäß konfiguriert und betrieben wird.

```
(cs2) # show clibanner
Banner Message configured :
_____
BES-53248 Reference Configuration File v1.9 for Cluster/HA/RDMA
Switch : BES-53248
Filename : BES-53248-RCF-v1.9-Cluster.txt
Date : 10-26-2022
Version : v1.9
Port Usage:
Ports 01 - 16: 10/25GbE Cluster Node Ports, base config
Ports 17 - 48: 10/25GbE Cluster Node Ports, with licenses
Ports 49 - 54: 40/100GbE Cluster Node Ports, with licenses, added
right to left
Ports 55 - 56: 100GbE Cluster ISL Ports, base config
NOTE:
- The 48 SFP28/SFP+ ports are organized into 4-port groups in terms
of port
speed:
Ports 1-4, 5-8, 9-12, 13-16, 17-20, 21-24, 25-28, 29-32, 33-36, 37-
40, 41-44,
45-48
The port speed should be the same (10GbE or 25GbE) across all ports
in a 4-port
group
- If additional licenses are purchased, follow the 'Additional Node
Ports
activated with Licenses' section for instructions
- If SSH is active, it will have to be re-enabled manually after
'erase
startup-config'
command has been executed and the switch rebooted
```

11. Überprüfen Sie auf dem Switch, ob die zusätzlichen lizenzierten Ports nach der Anwendung des RCF angezeigt werden:

show port all | exclude Detach

(cs2)#	show port	all excl	lude Detach			
		Admin	Physical	Physical	Link	Link
LACP	Actor					
Intf	Туре	Mode	Mode	Status	Status	Trap
Mode	Timeout					
0/1		Enable	Auto		Down	Enable
Enable	long		11000		DOWII	LIIGDIC
0/2	20119	Enable	Auto		Down	Enable
Enable	long				-	
0/3	2	Enable	Auto		Down	Enable
Enable	long					
0/4		Enable	Auto		Down	Enable
Enable	long					
0/5		Enable	Auto		Down	Enable
Enable	long					
0/6		Enable	Auto		Down	Enable
Enable	long					
0/7		Enable	Auto		Down	Enable
Enable	long					
0/8	-	Enable	Auto		Down	Enable
Enable	long		7		5	- 11
U/9 Enchlo	1	Enable	Auto		Down	Enable
	TOUG	Frahla	Auto		Down	Enchlo
U/IU Enable	long	EIIADIE	Auto		DOWII	Ellapte
0/11	TONG	Enable	Auto		Down	Enable
Enable	long		11400		2000	
0/12	20119	Enable	Auto		Down	Enable
Enable	long				-	
0/13	2	Enable	Auto		Down	Enable
Enable	long					
0/14		Enable	Auto		Down	Enable
Enable	long					
0/15		Enable	Auto		Down	Enable
Enable	long					
0/16		Enable	Auto		Down	Enable
Enable	long					
0/49		Enable	40G Full		Down	Enable
Enable	long					
0/50		Enable	40G Full		Down	Enable
Enable	long					

0/51	Enable	100G Full	Down	Enable
Enable long				
0/52	Enable	100G Full	Down	Enable
Enable long				
0/53	Enable	100G Full	Down	Enable
Enable long				
0/54	Enable	100G Full	Down	Enable
Enable long				
0/55	Enable	100G Full	Down	Enable
Enable long				
0/56	Enable	100G Full	Down	Enable
Enable long				

12. Überprüfen Sie auf dem Switch, ob Ihre Änderungen vorgenommen wurden:

show running-config

(cs2) # show running-config

13. Speichern Sie die laufende Konfiguration, damit sie die Startkonfiguration wird, wenn Sie den Switch neu starten:

write memory

Beispiel anzeigen

(cs2)# write memory This operation may take a few minutes. Management interfaces will not be available during this time. Are you sure you want to save? (y/n) y Config file 'startup-config' created successfully. Configuration Saved!

14. Starten Sie den Switch neu und vergewissern Sie sich, dass die laufende Konfiguration korrekt ist:

reload

(cs2)# reload
Are you sure you would like to reset the system? (y/n) y
System will now restart!

15. Aktivieren Sie bei Cluster-Switch cs2 die mit den Cluster-Ports der Nodes verbundenen Ports.

```
(cs2) (Config) # interface 0/1-0/16
(cs2) (Interface 0/1-0/16) # no shutdown
```

16. Überprüfen Sie die Ports auf Switch cs2: show interfaces status all | exclude Detach

```
(cs1) # show interfaces status all | exclude Detach
                                Physical
                                          Physical
                          Link
Media
         Flow
Port
                          State Mode
        Name
                                          Status
                                                    Туре
Control
        VLAN
_____
         ----- -----
                                -----
----- ----- -----
•
0/16 10/25GbE Node Port Down Auto
        Trunk
Inactive
0/17 10/25GbE Node Port Down Auto
        Trunk
Inactive
0/18 10/25GbE Node Port
                                25G Full 25G Full
                          Up
25GBase-SR Inactive Trunk
0/19 10/25GbE Node Port
                          Up
                                25G Full 25G Full
25GBase-SR Inactive Trunk
•
       40/100GbE Node Port Down
0/50
                               Auto
Inactive
        Trunk
      40/100GbE Node Port Down
0/51
                               Auto
Inactive
        Trunk
0/52
       40/100GbE Node Port Down
                               Auto
        Trunk
Inactive
0/53
       40/100GbE Node Port Down
                                Auto
Inactive
        Trunk
0/54
      40/100GbE Node Port Down
                                Auto
        Trunk
Inactive
0/55
       Cluster ISL Port
                                         100G Full
                          Up
                                Auto
        Inactive Trunk
Copper
0/56
       Cluster ISL Port
                          Up
                                Auto
                                         100G Full
Copper
        Inactive
                   Trunk
```

17. Überprüfen Sie den Systemzustand der Cluster-Ports auf dem Cluster.

a. Überprüfen Sie, ob e0b Ports über alle Nodes im Cluster hinweg ordnungsgemäß eingerichtet sind: network port show -role cluster

```
cluster1::*> network port show -role cluster
Node: cluster1-01
Ignore
                                 Speed(Mbps)
Health Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper
Status Status
_____ ___
e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000
healthy false
eOb Cluster Cluster up 9000 auto/10000
healthy false
Node: cluster1-02
Ignore
                                 Speed (Mbps)
Health Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper
Status Status
----- ---- -----
_____ _
e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000
healthy false
eOb Cluster Cluster up 9000 auto/10000
healthy false
Node: cluster1-03
Ignore
                                 Speed(Mbps)
Health Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper
Status Status
_____ ____
e0a Cluster Cluster up 9000 auto/100000
healthy false
eOb Cluster Cluster up 9000 auto/100000
healthy false
```

b. Überprüfen Sie den Switch-Zustand vom Cluster.

```
cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp
Node/ Local Discovered
Protocol
        Port Device (LLDP: ChassisID) Interface
Platform
_____
cluster1-01/cdp
        e0a cs1
                                  0/2
BES-53248
       e0b cs2
                                  0/2
BES-53248
cluster01-2/cdp
                                  0/1
        e0a cs1
BES-53248
                                  0/1
        e0b cs2
BES-53248
cluster01-3/cdp
                                  0/4
        e0a cs1
BES-53248
       e0b cs2
                                  0/4
BES-53248
cluster1-04/cdp
                                  0/3
        e0a cs1
BES-53248
                                  0/2
       e0b cs2
BES-53248
```

ONTAP 9.8 und höher

Ab ONTAP 9.8 verwenden Sie den Befehl: system switch ethernet show -is-monitoring -enabled-operational true

cluster1::*> system switch ethernet show -is-monitoring-enabled -operational true Switch Туре Address Model _____ _____ cs1 cluster-network 10.228.143.200 BES-53248 Serial Number: QTWCU22510008 Is Monitored: true Reason: None Software Version: 3.10.0.3 Version Source: CDP/ISDP cs2 cluster-network 10.228.143.202 BES-53248 Serial Number: QTWCU22510009 Is Monitored: true Reason: None Software Version: 3.10.0.3 Version Source: CDP/ISDP cluster1::*>

ONTAP 9.7 und früher

Verwenden Sie für ONTAP 9.7 und frühere Versionen den folgenden Befehl: system cluster-switch show -is-monitoring-enabled-operational true

cluster1::*> system cluster-switch show -is-monitoring-enabled -operational true Switch Address Model Туре _____ -----_____ cs1 cluster-network 10.228.143.200 BES-53248 Serial Number: QTWCU22510008 Is Monitored: true Reason: None Software Version: 3.10.0.3 Version Source: CDP/ISDP cluster-network 10.228.143.202 BEScs2 53248 Serial Number: QTWCU22510009 Is Monitored: true Reason: None Software Version: 3.10.0.3 Version Source: CDP/ISDP cluster1::*>

1. fahren Sie bei Cluster-Switch cs1 die mit den Cluster-Ports der Knoten verbundenen Ports herunter.

Im folgenden Beispiel wird die Ausgabe des Schnittstellenbeispiels verwendet:

```
(cs1) # configure
(cs1) (Config) # interface 0/1-0/16
(cs1) (Interface 0/1-0/16) # shutdown
```

 Überprüfen Sie, ob die Cluster-LIFs zu den Ports migriert wurden, die auf dem Switch cs2 gehostet werden. Dies kann einige Sekunden dauern. network interface show -role cluster

cluster1::*> network interface show -role cluster Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home _____ ____ ----- ----Cluster cluster1-01 clus1 up/up 169.254.3.4/23 cluster1-01 e0a false cluster1-01_clus2_up/up 169.254.3.5/23 e0b true cluster1-01 cluster1-02 clus1 up/up 169.254.3.8/23 e0a false cluster1-02 cluster1-02_clus2_up/up 169.254.3.9/23 e0b true cluster1-02 cluster1-03 clus1 up/up 169.254.1.3/23 cluster1-03 e0a false cluster1-03 clus2 up/up 169.254.1.1/23 cluster1-03 eOb true cluster1-04 clus1 up/up 169.254.1.6/23 cluster1-04 e0a false cluster1-04 clus2 up/up 169.254.1.7/23 eOb true cluster1-04 cluster1::*>

3. Vergewissern Sie sich, dass das Cluster sich in einem ordnungsgemäßen Zustand befindet: cluster show

Beispiel anzeigen

```
cluster1::*> cluster show
Node
            Health Eligibility Epsilon
cluster1-01
                  true
            true
                           false
                 true
cluster1-02
                           false
            true
cluster1-03
            true
                  true
                           true
cluster1-04
         true true
                           false
```

4. Wiederholen Sie die Schritte 4 bis 14 am Schalter cs1.

- 5. Aktivieren Sie die automatische Zurücksetzung auf den Cluster-LIFs: cluster1::*> network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert true
- 6. Schalter cs1 neu starten. Sie führen dies aus, um die Cluster-LIFs auszulösen, die auf die Home-Ports zurückgesetzt werden. Sie können die Ereignisse "Cluster Ports down" ignorieren, die auf den Knoten gemeldet wurden, während der Switch neu startet.

```
(cs1)# reload
The system has unsaved changes.
Would you like to save them now? (y/n) y
Config file 'startup-config' created successfully.
Configuration Saved! System will now restart!
```

Schritt 3: Überprüfen Sie die Konfiguration

1. Stellen Sie bei Switch cs1 sicher, dass die mit den Cluster-Ports verbundenen Switch-Ports up sind.

```
(cs1) # show interfaces status all | exclude Detach
                        Link Physical Physical
Media
        Flow
Port
       Name
                       State Mode
                                       Status
                                                Туре
Control
       VLAN
_____ _ ____
----- ------ -----
•
0/16 10/25GbE Node Port Down Auto
        Trunk
Inactive
0/17 10/25GbE Node Port Down Auto
Inactive
        Trunk
0/18 10/25GbE Node Port Up 25G Full 25G Full
25GBase-SR Inactive Trunk
0/19 10/25GbE Node Port Up 25G Full 25G Full
25GBase-SR Inactive Trunk
•
•
0/50 40/100GbE Node Port Down Auto
        Trunk
Inactive
     40/100GbE Node Port Down Auto
0/51
Inactive
        Trunk
      40/100GbE Node Port Down Auto
0/52
        Trunk
Inactive
      40/100GbE Node Port Down Auto
0/53
Inactive
        Trunk
0/54
      40/100GbE Node Port Down Auto
        Trunk
Inactive
      Cluster ISL Port Up
0/55
                                      100G Full
                             Auto
       Inactive Trunk
Copper
0/56
       Cluster ISL Port Up
                             Auto
                                      100G Full
Copper
       Inactive Trunk
```

2. Überprüfen Sie, ob die ISL zwischen den Switches cs1 und cs2 funktionsfähig ist: show port-channel 1/1

```
(cs1) # show port-channel 1/1
Local Interface..... 1/1
Channel Name..... Cluster-ISL
Link State..... Up
Admin Mode..... Enabled
Type..... Dynamic
Port-channel Min-links..... 1
Load Balance Option..... 7
(Enhanced hashing mode)
Mbr
    Device/
            Port
                  Port
Ports Timeout
             Speed
                  Active
----- ------ ------
0/55
    actor/long Auto
                   True
    partner/long
0/56
    actor/long Auto
                   True
    partner/long
```

3. Vergewissern Sie sich, dass die Cluster-LIFs auf ihren Home-Port zurückgesetzt wurden: network interface show -role cluster
```
cluster1::*> network interface show -role cluster
        Logical
                     Status Network
                                            Current
Current Is
Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node
Port Home
_____ ____
----- ----
Cluster
     cluster1-01 clus1 up/up 169.254.3.4/23
cluster1-01 e0a true
       cluster1-01_clus2 up/up 169.254.3.5/23
             e0b true
cluster1-01
       cluster1-02 clus1 up/up 169.254.3.8/23
cluster1-02
             e0a true
       cluster1-02_clus2_up/up 169.254.3.9/23
cluster1-02
             e0b true
       cluster1-03 clus1 up/up 169.254.1.3/23
cluster1-03
             e0a true
       cluster1-03 clus2 up/up
                            169.254.1.1/23
             e0b true
cluster1-03
       cluster1-04 clus1 up/up 169.254.1.6/23
cluster1-04 e0a true
       cluster1-04_clus2_up/up 169.254.1.7/23
          e0b true
cluster1-04
```

4. Vergewissern Sie sich, dass das Cluster sich in einem ordnungsgemäßen Zustand befindet: cluster show

Beispiel anzeigen

```
cluster1::*> cluster show
             Health Eligibility Epsilon
Node
_____ ____
                            false
cluster1-01
             true true
cluster1-02
                            false
             true
                   true
             true true
cluster1-03
                            true
cluster1-04
                            false
             true
                   true
```

5. Ping für die Remote-Cluster-Schnittstellen zur Überprüfung der Konnektivität: cluster ping-cluster -node local

```
cluster1::*> cluster ping-cluster -node local
Host is cluster1-03
Getting addresses from network interface table...
Cluster cluster1-03 clus1 169.254.1.3 cluster1-03 e0a
Cluster cluster1-03 clus2 169.254.1.1 cluster1-03 eOb
Cluster cluster1-04 clus1 169.254.1.6 cluster1-04 e0a
Cluster cluster1-04 clus2 169.254.1.7 cluster1-04 e0b
Cluster cluster1-01 clus1 169.254.3.4 cluster1-01 e0a
Cluster cluster1-01 clus2 169.254.3.5 cluster1-01 e0b
Cluster cluster1-02 clus1 169.254.3.8 cluster1-02 e0a
Cluster cluster1-02 clus2 169.254.3.9 cluster1-02 e0b
Local = 169.254.1.3 169.254.1.1
Remote = 169.254.1.6 169.254.1.7 169.254.3.4 169.254.3.5 169.254.3.8
169.254.3.9
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
. . . . . . . . . . . .
Basic connectivity succeeds on 12 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
Detected 9000 byte MTU on 12 path(s):
   Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.1.6
   Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.1.7
   Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.3.4
   Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.3.5
   Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.3.8
   Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.3.9
   Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.1.6
   Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.1.7
   Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.3.4
   Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.3.5
   Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.3.8
   Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.3.9
Larger than PMTU communication succeeds on 12 path(s)
RPC status:
6 paths up, 0 paths down (tcp check)
6 paths up, 0 paths down (udp check)
```

6. Ändern Sie die Berechtigungsebene zurück in den Administrator:

set -privilege admin

7. Wenn Sie die automatische Case-Erstellung unterdrückt haben, aktivieren Sie es erneut, indem Sie eine

AutoSupport Meldung aufrufen:

system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=END

Was kommt als Nächstes?

"Installieren Sie die CSHM-Konfigurationsdatei".

Aktivieren Sie SSH bei BES-53248 Cluster-Switches

Wenn Sie Cluster Switch Health Monitor (CSHM) und Funktionen zur Protokollerfassung verwenden, müssen Sie SSH-Schlüssel generieren und dann SSH auf den Cluster-Switches aktivieren.

Schritte

1. Vergewissern Sie sich, dass SSH deaktiviert ist:

show ip ssh

Beispiel anzeigen

```
(switch)# show ip ssh
SSH Configuration
Administrative Mode: ..... Disabled
SSH Port: ..... 22
Protocol Level: ...... 22
Protocol Level: ..... Version 2
SSH Sessions Currently Active: .... 0
Max SSH Sessions Allowed: .... 5
SSH Timeout (mins): .... 5
Keys Present: .... DSA(1024) RSA(1024)
ECDSA(521)
Key Generation In Progress: ..... None
SSH Public Key Authentication Mode: .... Disabled
SCP server Administrative Mode: .... Disabled
```

2. Generieren der SSH-Schlüssel:

crypto key generate

```
(switch) # config
(switch) (Config) # crypto key generate rsa
Do you want to overwrite the existing RSA keys? (y/n): y
(switch) (Config) # crypto key generate dsa
Do you want to overwrite the existing DSA keys? (y/n): y
(switch) (Config) # crypto key generate ecdsa 521
Do you want to overwrite the existing ECDSA keys? (y/n): \mathbf{y}
(switch) (Config) # aaa authorization commands "noCmdAuthList" none
(switch) (Config) # exit
(switch) # ip ssh server enable
(switch) # ip scp server enable
(switch) # ip ssh pubkey-auth
(switch) # write mem
This operation may take a few minutes.
Management interfaces will not be available during this time.
Are you sure you want to save? (y/n) y
Config file 'startup-config' created successfully.
Configuration Saved!
```



Stellen Sie sicher, dass SSH deaktiviert ist, bevor Sie die Schlüssel ändern. Andernfalls wird eine Warnung auf dem Switch gemeldet.

3. Starten Sie den Switch neu:

reload

4. Vergewissern Sie sich, dass SSH aktiviert ist:

show ip ssh

```
(switch)# show ip ssh
SSH Configuration
Administrative Mode: ...... Enabled
SSH Port: ..... 22
Protocol Level: ..... 22
Protocol Level: ..... Version 2
SSH Sessions Currently Active: .... 0
Max SSH Sessions Allowed: .... 5
SSH Timeout (mins): .... 5
Keys Present: .... DSA(1024) RSA(1024)
ECDSA(521)
Key Generation In Progress: .... None
SSH Public Key Authentication Mode: .... Enabled
SCP server Administrative Mode: .... Enabled
```

Was kommt als Nächstes?

"Aktivieren Sie die Protokollerfassung".

Protokollerfassung der Ethernet-Switch-Statusüberwachung

Die Ethernet-Switch-Integritätsüberwachung (CSHM) ist für die Sicherstellung des Betriebszustands von Cluster- und Speichernetzwerk-Switches und das Sammeln von Switch-Protokollen für Debugging-Zwecke verantwortlich. Dieses Verfahren führt Sie durch den Prozess der Einrichtung und Inbetriebnahme der Sammlung von detaillierten **Support**-Protokollen vom Switch und startet eine stündliche Erfassung von **periodischen** Daten, die von AutoSupport gesammelt werden.

Bevor Sie beginnen

- Um die Protokollerfassungsfunktion zu aktivieren, müssen Sie ONTAP Version 9.12.1 oder höher und EFOS 3.8.0.2 oder höher ausführen.
- Die Switch-Statusüberwachung muss für den Switch aktiviert sein. Überprüfen Sie dies, indem Sie sicherstellen, dass die Is Monitored: Feld wird in der Ausgabe des auf true gesetzt system switch ethernet show Befehl.

Schritte

1. Führen Sie zum Einrichten der Protokollsammlung den folgenden Befehl für jeden Switch aus. Sie werden aufgefordert, den Switch-Namen, den Benutzernamen und das Kennwort für die Protokollerfassung einzugeben.

```
system switch ethernet log setup-password
```

```
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
cs1
cs2
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: csl
Would you like to specify a user other than admin for log
collection? {y|n}: n
Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: cs2
Would you like to specify a user other than admin for log
collection? {y|n}: n
Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>
```

 Führen Sie zum Starten der Protokollerfassung den folgenden Befehl aus, um das GERÄT durch den im vorherigen Befehl verwendeten Switch zu ersetzen. Damit werden beide Arten der Log-Erfassung gestartet: Die detaillierten Support-Protokolle und eine stündliche Erfassung von Periodic-Daten.

system switch ethernet log modify -device <switch-name> -log-request true

```
cluster1::*> system switch ethernet log modify -device cs1 -log
-request true
Do you want to modify the cluster switch log collection
configuration? {y|n}: [n] y
Enabling cluster switch log collection.
cluster1::*> system switch ethernet log modify -device cs2 -log
-request true
Do you want to modify the cluster switch log collection
configuration? {y|n}: [n] y
Enabling cluster switch log collection.
```

Warten Sie 10 Minuten, und überprüfen Sie dann, ob die Protokollsammlung abgeschlossen ist:

system switch ethernet log show



Wenn einer dieser Befehle einen Fehler zurückgibt oder die Protokollsammlung nicht abgeschlossen ist, wenden Sie sich an den NetApp Support.

Fehlerbehebung

Wenn einer der folgenden Fehlerzustände auftritt, die von der Protokollerfassungsfunktion gemeldet werden (sichtbar in der Ausgabe von system switch ethernet log show), versuchen Sie die entsprechenden Debug-Schritte:

Fehlerstatus der Protokollsammlung	* Auflösung*
RSA-Schlüssel nicht vorhanden	ONTAP-SSH-Schlüssel neu generieren. Wenden Sie sich an den NetApp Support.
Switch-Passwort-Fehler	Überprüfen Sie die Anmeldeinformationen, testen Sie die SSH-Konnektivität und regenerieren Sie ONTAP- SSH-Schlüssel. Lesen Sie die Switch-Dokumentation oder wenden Sie sich an den NetApp Support, um Anweisungen zu erhalten.
ECDSA-Schlüssel für FIPS nicht vorhanden	Wenn der FIPS-Modus aktiviert ist, müssen ECDSA- Schlüssel auf dem Switch generiert werden, bevor Sie es erneut versuchen.

Bereits vorhandenes Log gefunden	Entfernen Sie die vorherige Protokollerfassungsdatei auf dem Switch.
Switch Dump Log Fehler	Stellen Sie sicher, dass der Switch-Benutzer über Protokollerfassungsberechtigungen verfügt. Beachten Sie die oben genannten Voraussetzungen.

Konfigurieren Sie SNMPv3

Gehen Sie wie folgt vor, um SNMPv3 zu konfigurieren, das die Statusüberwachung des Ethernet-Switches (CSHM) unterstützt.

Über diese Aufgabe

Mit den folgenden Befehlen wird ein SNMPv3-Benutzername auf Broadcom BES-53248-Switches konfiguriert:

- Für keine Authentifizierung: snmp-server user SNMPv3UserNoAuth NETWORK-OPERATOR noauth
- Für * MD5/SHA-Authentifizierung*: snmp-server user SNMPv3UserAuth NETWORK-OPERATOR [auth-md5|auth-sha]
- Für **MD5/SHA-Authentifizierung mit AES/DES-Verschlüsselung**: snmp-server user SNMPv3UserAuthEncrypt NETWORK-OPERATOR [auth-md5|auth-sha] [priv-aes128|priv-des]

Mit dem folgenden Befehl wird ein SNMPv3-Benutzername auf der ONTAP-Seite konfiguriert: cluster1::*> security login create -user-or-group-name *SNMPv3_USER* -application snmp -authentication-method usm -remote-switch-ipaddress *ADDRESS*

Mit dem folgenden Befehl wird der SNMPv3-Benutzername mit CSHM eingerichtet:

cluster1::*> system switch ethernet modify -device DEVICE -snmp-version SNMPv3 -community-or-username SNMPv3_USER

Schritte

1. Richten Sie den SNMPv3-Benutzer auf dem Switch so ein, dass Authentifizierung und Verschlüsselung verwendet werden:

show snmp status

2. Richten Sie den SNMPv3-Benutzer auf der ONTAP-Seite ein:

security login create -user-or-group-name <username> -application snmp -authentication-method usm -remote-switch-ipaddress 10.231.80.212

Beispiel anzeigen

```
cluster1::*> security login create -user-or-group-name <username>
-application snmp -authentication-method usm -remote-switch
-ipaddress 10.231.80.212
Enter the authoritative entity's EngineID [remote EngineID]:
Which authentication protocol do you want to choose (none, md5, sha, sha2-256)
[none]: md5
Enter the authentication protocol password (minimum 8 characters
long):
Enter the authentication protocol password again:
Which privacy protocol do you want to choose (none, des, aes128)
[none]: aes128
Enter privacy protocol password (minimum 8 characters long):
Enter privacy protocol password (minimum 8 characters long):
```

3. Konfigurieren Sie CSHM für die Überwachung mit dem neuen SNMPv3-Benutzer:

system switch ethernet show-all -device "sw1" -instance

Beispiel anzeigen

```
cluster1::*> system switch ethernet show-all -device "sw1
(b8:59:9f:09:7c:22) " -instance
                                   Device Name: sw1
                                    IP Address: 10.228.136.24
                                  SNMP Version: SNMPv2c
                                 Is Discovered: true
DEPRECATED-Community String or SNMPv3 Username: -
           Community String or SNMPv3 Username: cshm1!
                                  Model Number: BES-53248
                                Switch Network: cluster-network
                              Software Version: 3.9.0.2
                     Reason For Not Monitoring: None <---- should
display this if SNMP settings are valid
                      Source Of Switch Version: CDP/ISDP
                                Is Monitored ?: true
                   Serial Number of the Device: QTFCU3826001C
                                   RCF Version: v1.8X2 for
Cluster/HA/RDMA
cluster1::*>
cluster1::*> system switch ethernet modify -device "sw1" -snmp
-version SNMPv3 -community-or-username <username>
```

4. Stellen Sie sicher, dass die Seriennummer, die mit dem neu erstellten SNMPv3-Benutzer abgefragt werden soll, mit der im vorherigen Schritt nach Abschluss des CSHM-Abfragezeitraums enthaltenen identisch ist.

system switch ethernet polling-interval show

```
cluster1::*> system switch ethernet polling-interval show
         Polling Interval (in minutes): 5
cluster1::*> system switch ethernet show-all -device "sw1" -instance
                                   Device Name: sw1
                                    IP Address: 10.228.136.24
                                  SNMP Version: SNMPv3
                                 Is Discovered: true
DEPRECATED-Community String or SNMPv3 Username: -
           Community String or SNMPv3 Username: <username>
                                  Model Number: BES-53248
                                Switch Network: cluster-network
                              Software Version: 3.9.0.2
                     Reason For Not Monitoring: None <---- should
display this if SNMP settings are valid
                      Source Of Switch Version: CDP/ISDP
                                Is Monitored ?: true
                   Serial Number of the Device: QTFCU3826001C
                                   RCF Version: v1.8X2 for
Cluster/HA/RDMA
```

Aktualisieren der Switches

Überblick über den Upgrade-Prozess für BES-53248-Switches

Überprüfen Sie vor der Konfiguration von BES-53248-Cluster-Switches für ein Upgrade die Konfigurationsübersicht.

Führen Sie zum Upgrade eines BES-53248-Cluster-Switches die folgenden Schritte aus:

- "Vorbereiten des BES-53248-Cluster-Switch f
 ür ein Upgrade". Bereiten Sie den Controller vor, und installieren Sie anschlie
 ßend die EFOS-Software, Lizenzen und die Referenzkonfigurationsdatei (RCF). Überpr
 üfen Sie abschlie
 ßend die Konfiguration.
- 2. "Installieren Sie die EFOS-Software". Laden Sie die Ethernet Fabric OS (EFOS)-Software auf dem BES-53248-Cluster-Switch herunter und installieren Sie sie.
- "Installation von Lizenzen f
 ür BES-53248 Cluster-Switches". Optional k
 önnen Sie neue Ports durch den Kauf und die Installation weiterer Lizenzen hinzuf
 ügen. Das Switch-Basismodell ist f
 ür 16 10-GbE- oder 25-GbE-Ports und zwei 100-GbE-Ports lizenziert.
- "Installieren Sie die Referenzkonfigurationsdatei (RCF).". Installieren oder aktualisieren Sie die RCF auf dem BES-53248 Cluster-Switch und überprüfen Sie nach der Anwendung des RCF die Ports f
 ür eine zus
 ätzliche Lizenz.
- 5. "Installieren Sie die Konfigurationsdatei des Cluster Switch Health Monitor (CSHM)". Installieren Sie die entsprechende Konfigurationsdatei für das Monitoring des Clusterstatus.

- 6. "Aktivieren Sie SSH bei BES-53248 Cluster-Switches". Wenn Sie den Cluster Switch Health Monitor (CSHM) und die Funktionen zur Protokollerfassung verwenden, aktivieren Sie SSH auf den Switches.
- 7. "Aktivieren Sie die Protokollerfassungsfunktion". Verwenden Sie diese Funktion, um Switch-bezogene Protokolldateien in ONTAP zu sammeln.
- 8. "Überprüfen Sie die Konfiguration". Mithilfe der empfohlenen Befehle können Sie die Vorgänge nach einem Upgrade eines BES-53248-Cluster-Switches überprüfen.

Aktualisieren Sie den BES-53248 Cluster-Switch

Führen Sie diese Schritte aus, um einen BES-53248-Cluster-Switch zu aktualisieren.

Dieser Vorgang gilt für ein funktionierendes Cluster und ermöglicht eine unterbrechungsfreie Upgrade- (NDU) und eine unterbrechungsfreie Betriebsumgebung (Non-Disruptive Operations, NDO). Weitere Informationen finden Sie im Knowledge Base-Artikel "Vorbereiten von ONTAP auf ein Cluster-Switch-Upgrade".

Prüfen Sie die Anforderungen

Vor der Installation der EFOS Software, der Lizenzen und der RCF-Datei auf einem vorhandenen NetApp BES-53248 Cluster-Switch stellen Sie sicher, dass:

- Das Cluster ist ein voll funktionsfähiges Cluster (keine Fehlermeldungen oder andere Probleme).
- Das Cluster enthält keine fehlerhaften Cluster-Netzwerkkarten (NICs).
- Alle verbundenen Ports auf beiden Cluster-Switches funktionieren ordnungsgemäß.
- Alle Cluster-Ports sind aktiv.
- Alle Cluster-LIFs sind administrativ und betrieblich und auf ihren Home-Ports aktiv.
- Die ersten beiden Cluster-LIFs an jedem Node sind auf separaten NICs konfiguriert und mit separaten Cluster-Switch-Ports verbunden.
- Das ONTAP cluster ping-cluster -node node1 Der Befehl "Advanced Privilege" zeigt das an larger than PMTU communication Ist auf allen Pfaden erfolgreich.



i.,

Zwischen der Befehlssyntax in der RCF- und EFOS-Version kann es zu Befehlsabhängigkeiten kommen.

Informationen zur Switch-Kompatibilität finden Sie in der Kompatibilitätstabelle auf der "Broadcom Cluster-Switches" Seite für die unterstützten EFOS-, RCF- und ONTAP-Versionen.

Bereiten Sie den Controller vor

Gehen Sie folgendermaßen vor, um den Controller für ein Upgrade des BES-53248-Cluster-Switches vorzubereiten.

Schritte

- 1. Verbinden Sie den Cluster-Switch mit dem Managementnetzwerk.
- 2. Mit dem Ping-Befehl können Sie die Verbindung zum Server, der EFOS, Lizenzen und RCF hostet, überprüfen.

Wenn es sich um ein Problem handelt, verwenden Sie ein nicht geroutetes Netzwerk, und konfigurieren Sie den Service-Port mithilfe der IP-Adresse 192.168.x oder 172.19.x Sie können den Service-Port später an die Produktionsmanagement-IP-Adresse neu konfigurieren.

In diesem Beispiel wird überprüft, ob der Switch mit der IP-Adresse 172.19.2 verbunden ist:

```
(cs2)# ping 172.19.2.1
Pinging 172.19.2.1 with 0 bytes of data:
Reply From 172.19.2.1: icmp_seq = 0. time= 5910 usec.
```

3. Überprüfen Sie, ob die Cluster-Ports ordnungsgemäß sind und über einen Link verfügen. Verwenden Sie dazu den Befehl:

```
network port show -ipspace Cluster
```

Das folgende Beispiel zeigt die Art der Ausgabe, in der alle Ports mit einem verfügen Link Wert von up und a Health Status Für gesund:

```
cluster1::> network port show -ipspace Cluster
Node: node1
Ignore
                                   Speed(Mbps) Health
Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status
Status
_____ _ ____ ____ ____ _____
_____
eOa Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy
false
eOb Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy
false
Node: node2
Ignore
                                   Speed(Mbps) Health
Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status
Status
_____ _____
_____
e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy
false
eOb Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy
false
```

4. Überprüfen Sie mithilfe des Befehls, dass die Cluster-LIFs administrativ und betrieblich sind und sich in ihren Home Ports befinden:

network interface show -vserver Cluster

In diesem Beispiel ist der -vserver Mit dem Parameter werden Informationen zu den LIFs angezeigt, die den Cluster-Ports zugeordnet sind. Status Admin/Oper Muss up-und sein Is Home Muss wahr sein:

cluster1::> network interface show -vserver Cluster				
	Logical	Status	Network	Current
Current	Is			
Vserver	Interface	Admin/Oper	Address/Mask	Node
Port	Home			
Cluster				
	node1_clus1			
		up/up	169.254.217.125/16	nodel
e0a	true			
	nodel_clus2	/	1.00 054 005 00/10	
	+	up/up	169.254.205.88/16	nodel
dub	true			
	nodez_ciusi		160 251 252 125/16	node?
ela	true	սք/ սք	107.234.232.123/10	nouez
coa	node? clus?			
		αμ∕αμ	169.254.110.131/16	node2
e0b	true	T- ,T-,	,	

Software installieren

Befolgen Sie diese Anweisungen, um die Software zu installieren.

- 1. "Installieren Sie die EFOS-Software". Laden Sie die Ethernet Fabric OS (EFOS)-Software auf dem BES-53248-Cluster-Switch herunter und installieren Sie sie.
- "Installation von Lizenzen f
 ür BES-53248 Cluster-Switches". Optional k
 önnen Sie neue Ports durch den Kauf und die Installation weiterer Lizenzen hinzuf
 ügen. Das Switch-Basismodell ist f
 ür 16 10-GbE- oder 25-GbE-Ports und zwei 100-GbE-Ports lizenziert.
- "Installieren Sie die Referenzkonfigurationsdatei (RCF).". Installieren oder aktualisieren Sie die RCF auf dem BES-53248 Cluster-Switch und überprüfen Sie nach der Anwendung des RCF die Ports f
 ür eine zus
 ätzliche Lizenz.
- 4. "Installieren Sie die Konfigurationsdatei des Cluster Switch Health Monitor (CSHM)". Installieren Sie die entsprechende Konfigurationsdatei für das Monitoring des Clusterstatus.
- 5. "Aktivieren Sie SSH bei BES-53248 Cluster-Switches". Wenn Sie den Cluster Switch Health Monitor (CSHM) und die Funktionen zur Protokollerfassung verwenden, aktivieren Sie SSH auf den Switches.
- 6. "Aktivieren Sie die Protokollerfassungsfunktion". Verwenden Sie diese Funktion, um Switch-bezogene

Protokolldateien in ONTAP zu sammeln.

Überprüfen Sie die Konfiguration nach einem Upgrade eines BES-53248 Cluster-Switches

Mithilfe empfohlener Befehle können Sie die Vorgänge nach einem Upgrade von BES-53248-Cluster-Switches überprüfen.

Schritte

1. Zeigen Sie mit dem Befehl Informationen zu den Netzwerk-Ports auf dem Cluster an:

network port show -ipspace Cluster

 $\texttt{Link}\; \texttt{Muss}\; \texttt{den}\; \texttt{Wert}\; \texttt{haben}\; \texttt{up}\; \texttt{Und}\; \texttt{Health}\;\; \texttt{Status}\; \texttt{Muss}\; \texttt{sein}\; \texttt{healthy}.$

```
Beispiel anzeigen
```

Im folgenden Beispiel wird die Ausgabe des Befehls angezeigt:

```
cluster1::> network port show -ipspace Cluster
Node: node1
Ignore
                                 Speed(Mbps) Health
Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status
Status
_____ ____
e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy
false
eOb Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy
false
Node: node2
Ignore
                                 Speed(Mbps) Health
Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status
Status
_____ _____
_____
e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy
false
eOb Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy
false
```

2. Überprüfen Sie dies für jede LIF Is Home Ist true Und Status Admin/Oper Ist up Auf beiden Nodes, mit dem Befehl:

network interface show -vserver Cluster

```
Beispiel anzeigen
```

```
cluster1::> network interface show -vserver Cluster
        Logical Status Network
                                 Current
Current Is
Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node
Port Home
_____
_____ ___
Cluster
        node1_clus1 up/up 169.254.217.125/16 node1
e0a
     true
        nodel clus2 up/up 169.254.205.88/16 nodel
e0b
     true
        node2 clus1 up/up 169.254.252.125/16 node2
e0a
     true
         node2 clus2 up/up 169.254.110.131/16 node2
e0b
     true
```

3. Überprüfen Sie das Health Status Von jedem Node ist true Verwenden des Befehls:

cluster show

Beispiel anzeigen

cluster1::> cluster show				
Node	Health	Eligibility	Epsilon	
node1 node2	true true	true true	false false	

Switches migrieren

Migrieren Sie CN1610 Cluster-Switches zu BES-53248 Cluster-Switches

Um die CN1610-Cluster-Switches in einem Cluster zu von Broadcom unterstützten BES-53248-Cluster-Switches zu migrieren, die Migrationsanforderungen zu prüfen und anschließend den Migrationsvorgang zu befolgen.

Folgende Cluster-Switches werden unterstützt:

- CN1610
- BES-53248

Prüfen Sie die Anforderungen

Stellen Sie sicher, dass Ihre Konfiguration die folgenden Anforderungen erfüllt:

- Einige der Ports auf BES-53248-Switches sind für den Betrieb mit 10 GbE konfiguriert.
- Die 10-GbE-Konnektivität von den Nodes zu BES-53248 Cluster-Switches wurde geplant, migriert und dokumentiert.
- Das Cluster funktioniert voll (es sollten keine Fehler in den Protokollen oder ähnlichen Problemen geben).
- Die erste Anpassung der BES-53248-Switches ist abgeschlossen, so dass:
 - BES-53248-Switches verwenden die neueste empfohlene Version der EFOS-Software.
 - Auf die Switches wurden Referenzkonfigurationsdateien (RCFs) angewendet.
 - Anpassung von Websites, z. B. DNS, NTP, SMTP, SNMP, Und SSH werden auf den neuen Switches konfiguriert.

Node-Verbindungen

Die Cluster-Switches unterstützen die folgenden Node-Verbindungen:

- NetApp CN1610: Ports 0/1 bis 0/12 (10 GbE)
- BES 53248: 0/16 Ports (10 GbE)



Zusätzliche Ports können durch den Kauf von Portlizenzen aktiviert werden.

ISL-Ports

Bei den Cluster-Switches werden die folgenden Inter-Switch-Link-Ports (ISL) verwendet:

- NetApp CN1610: Ports 0/13 bis 0/16 (10 GbE)
- BES-53248: Ports 0/55-0/56 (100 GbE)

Der "*NetApp Hardware Universe*" Enthält Informationen zur ONTAP-Kompatibilität, zu unterstützter EFOS-Firmware und zur Verkabelung mit BES-53248-Cluster-Switches.

ISL-Verkabelung

Die entsprechende ISL-Verkabelung lautet wie folgt:

- Beginn: für CN1610 bis CN1610 (SFP+ auf SFP+), vier SFP+-Glasfaserkabel oder Kupfer-Direct-Attach-Kabel.
- Endfassung: für BES-53248 bis BES-53248 (QSFP28 zu QSFP28), zwei optische QSFP28-Transceiver/Glasfaser oder Kupfer-Direct-Attach-Kabel.

Migrieren Sie die Switches

Gehen Sie folgendermaßen vor, um CN1610 Cluster-Switches auf BES-53248 Cluster-Switches zu migrieren.

Zu den Beispielen

Die Beispiele in diesem Verfahren verwenden die folgende Nomenklatur für Switches und Knoten:

- Die Beispiele verwenden zwei Nodes, die jeweils zwei 10-GbE-Cluster-Interconnect-Ports implementieren: e0a Und e0b.
- Die Ausgaben für die Befehle können je nach Versionen der ONTAP Software variieren.
- Die zu ersetzenden CN1610-Schalter sind CL1 Und CL2.
- Die BES-53248-Switches als Ersatz für die CN1610-Switches sind cs1 Und cs2.
- Die Nodes sind node1 Und node2.
- Der Schalter CL2 wird zuerst durch cs2 ersetzt, gefolgt von CL1 durch cs1.
- Die BES-53248-Switches sind mit den unterstützten Versionen von Reference Configuration File (RCF) und Ethernet Fabric OS (EFOS) vorinstalliert, wobei ISL-Kabel an den Ports 55 und 56 angeschlossen sind.
- Die LIF-Namen des Clusters sind node1_clus1 Und node1_clus2 Für Node1, und node2_clus1 Und node2_clus2 Für Knoten 2.

Über diese Aufgabe

Dieses Verfahren umfasst das folgende Szenario:

- Zu Beginn des Clusters sind zwei mit zwei CN1610 Cluster-Switches verbundene Nodes verbunden.
- CN1610-Switch CL2 wird durch BES-53248-Schalter cs2 ersetzt:
 - Fahren Sie die Ports zu den Cluster-Nodes herunter. Alle Ports müssen gleichzeitig heruntergefahren werden, um eine Instabilität von Clustern zu vermeiden.
 - Trennen Sie die Kabel von allen Cluster-Ports auf allen mit CL2 verbundenen Nodes, und schließen Sie die Ports mit den unterstützten Kabeln wieder an den neuen Cluster-Switch cs2 an.
- CN1610-Schalter CL1 wird durch BES-53248-Schalter cs1 ersetzt:
 - Fahren Sie die Ports zu den Cluster-Nodes herunter. Alle Ports müssen gleichzeitig heruntergefahren werden, um eine Instabilität von Clustern zu vermeiden.
 - Trennen Sie die Kabel von allen Cluster-Ports auf allen mit CL1 verbundenen Nodes, und schließen Sie die Ports mit den unterstützten Kabeln wieder an den neuen Cluster-Switch cs1 an.



Bei diesem Verfahren ist keine betriebsbereite ISL (Inter Switch Link) erforderlich. Dies ist von Grund auf so, dass Änderungen der RCF-Version die ISL-Konnektivität vorübergehend beeinträchtigen können. Um einen unterbrechungsfreien Clusterbetrieb zu gewährleisten, werden mit dem folgenden Verfahren alle Cluster-LIFs auf den betriebsbereiten Partner-Switch migriert, während die Schritte auf dem Ziel-Switch ausgeführt werden.

Schritt: Bereiten Sie sich auf die Migration vor

1. Wenn AutoSupport in diesem Cluster aktiviert ist, unterdrücken Sie die automatische Erstellung eines Falls durch Aufrufen einer AutoSupport Meldung:

system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=xh

Wobei x die Dauer des Wartungsfensters in Stunden ist.



Die AutoSupport Meldung wird vom technischen Support dieser Wartungsaufgabe benachrichtigt, damit die automatische Case-Erstellung während des Wartungsfensters unterdrückt wird.

Mit dem folgenden Befehl wird die automatische Case-Erstellung für zwei Stunden unterdrückt:

```
cluster1::*> system node autosupport invoke -node * -type all -message
MAINT=2h
```

2. Ändern Sie die Berechtigungsebene in Erweitert, und geben Sie **y** ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden, fortzufahren:

set -privilege advanced

Die erweiterte Eingabeaufforderung (*>) wird angezeigt.

Schritt: Ports und Verkabelung konfigurieren

1. Vergewissern Sie sich bei den neuen Switches, dass die ISL zwischen den Switches cs1 und cs2 verkabelt und ordnungsgemäß funktioniert:

show port-channel

Das folgende Beispiel zeigt, dass die ISL-Ports up auf Switch cs1 sind:

```
(cs1) # show port-channel 1/1
Local Interface..... 1/1
Channel Name..... Cluster-ISL
Link State..... Up
Admin Mode..... Enabled
Type..... Dynamic
Port channel Min-links..... 1
Load Balance Option..... 7
(Enhanced hashing mode)
Mbr Device/ Port Port
Ports Timeout
           Speed
                  Active
_____ ____
0/55 actor/long 100G Full True
   partner/long
0/56 actor/long 100G Full True
   partner/long
(cs1) #
```

Das folgende Beispiel zeigt, dass die ISL-Ports up auf Switch cs2 sind:

(cs2) # show port-channel 1/1 Local Interface..... 1/1 Channel Name..... Cluster-ISL Link State..... Up Admin Mode..... Enabled Type..... Dynamic Port channel Min-links..... 1 Load Balance Option..... 7 (Enhanced hashing mode) Mbr Device/ Port Port Ports Timeout Speed Active _____ ____ 0/55 actor/long 100G Full True partner/long 0/56 actor/long 100G Full True partner/long

2. Zeigen Sie die Cluster-Ports auf jedem Node an, der mit den vorhandenen Cluster-Switches verbunden ist:

Im folgenden Beispiel wird angezeigt, wie viele Cluster-Interconnect-Schnittstellen in jedem Node für jeden Cluster-Interconnect-Switch konfiguriert wurden:

Node/	Local	Discovered	
Protocol	Port	Device (LLDP: Chassis	ID) Interface
Platform			
node2	/cdp		
	e0a	CL1	0/2
CN1610			
	e0b	CL2	0/2
CN1610			
node1	/cdp		
	e0a	CL1	0/1
CN1610			
	e0b	CL2	0/1
CN1610			

- 3. Legen Sie den Administrations- oder Betriebsstatus der einzelnen Cluster-Schnittstellen fest.
 - a. Vergewissern Sie sich, dass alle Cluster-Ports vorhanden sind up Mit einem healthy Status:

network port show -ipspace Cluster

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster
Node: node1
Ignore
                                Speed(Mbps)
Health Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper
Status Status
_____ _
e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000
healthy false
eOb Cluster Cluster up 9000 auto/10000
healthy false
Node: node2
Ignore
                                Speed(Mbps)
Health Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper
Status Status
_____ _
     Cluster Cluster up 9000 auto/10000
e0a
healthy false
eOb Cluster Cluster up 9000 auto/10000
healthy false
```

b. Vergewissern Sie sich, dass sich alle Cluster-Schnittstellen (LIFs) auf ihren Home-Ports befinden:

network interface show -vserver Cluster

```
Beispiel anzeigen
```

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster
        Logical Status Network
                                       Current
Current Is
Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node
Port Home
----- -----
Cluster
       node1_clus1 up/up 169.254.209.69/16 node1
e0a
     true
        nodel clus2 up/up 169.254.49.125/16 nodel
eOb
     true
        node2_clus1 up/up 169.254.47.194/16 node2
e0a
     true
        node2 clus2 up/up 169.254.19.183/16 node2
e0b
     true
```

4. Vergewissern Sie sich, dass auf dem Cluster Informationen für beide Cluster-Switches angezeigt werden:

ONTAP 9.8 und höher

Ab ONTAP 9.8 verwenden Sie den Befehl: system switch ethernet show -is-monitoring -enabled-operational true

<pre>cluster1::*> system switch ethernet show -is-monitoring-enabled -operational true</pre>				
- Switch		Туре	Address	Model
CL1 Serial Number: Is Monitored: Reason: Software Version: Version Source:	01234567 true 1.3.0.3 ISDP	cluster-network	10.10.1.101	CN1610
CL2 Serial Number: Is Monitored: Reason: Software Version: Version Source: cluster1::*>	01234568 true 1.3.0.3 ISDP	cluster-network	10.10.1.102	CN1610

ONTAP 9.7 und früher

Verwenden Sie für ONTAP 9.7 und frühere Versionen den folgenden Befehl: system cluster-switch show -is-monitoring-enabled-operational true

```
cluster1::*> system cluster-switch show -is-monitoring-enabled
-operational true
Switch
                          Type
                                         Address
                                                     Model
_____
                            CL1
                          cluster-network 10.10.1.101 CN1610
    Serial Number: 01234567
     Is Monitored: true
          Reason:
 Software Version: 1.3.0.3
   Version Source: ISDP
CL2
                          cluster-network 10.10.1.102 CN1610
    Serial Number: 01234568
     Is Monitored: true
          Reason:
 Software Version: 1.3.0.3
   Version Source: ISDP
cluster1::*>
```

1. Deaktivieren Sie die automatische Zurücksetzung auf den Cluster-LIFs.

```
cluster1::*> network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto
-revert false
```

2. Fahren Sie bei Cluster-Switch CL2 die Ports herunter, die mit den Cluster-Ports der Nodes verbunden sind, um ein Failover der Cluster-LIFs zu ermöglichen:

```
(CL2) # configure
(CL2) (Config) # interface 0/1-0/16
(CL2) (Interface 0/1-0/16) # shutdown
(CL2) (Interface 0/1-0/16) # exit
(CL2) (Config) # exit
(CL2) #
```

3. Vergewissern Sie sich, dass für die Cluster-LIFs ein Failover zu den auf dem Cluster-Switch CL1 gehosteten Ports durchgeführt wurde. Dies kann einige Sekunden dauern.

network interface show -vserver Cluster

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster
         Logical Status
                           Network
                                         Current
Current Is
       Interface Admin/Oper Address/Mask Node
Vserver
Port Home
_____
_____ ___
Cluster
        nodel clus1 up/up 169.254.209.69/16 node1
e0a
     true
        nodel clus2 up/up 169.254.49.125/16 nodel
e0a
     false
        node2 clus1 up/up 169.254.47.194/16 node2
e0a true
         node2_clus2_up/up 169.254.19.183/16_node2
      false
e0a
```

4. Vergewissern Sie sich, dass das Cluster sich in einem ordnungsgemäßen Zustand befindet:

cluster show

Beispiel anzeigen

cluster1::*> cluster show Node Health Eligibility Epsilon node1 true true false node2 true true false

- 5. Verschieben Sie alle Clusterknoten-Verbindungskabel vom alten CL2-Switch auf den neuen cs2-Switch.
- 6. Bestätigen Sie den Funktionszustand der Netzwerkverbindungen, die zu cs2 verschoben wurden:

network port show -ipspace Cluster

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster
Node: node1
Ignore
                                 Speed(Mbps) Health
Health
     IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status
Port
Status
_____ _
e0a
     Cluster Cluster up 9000 auto/10000
healthy false
     Cluster Cluster up 9000 auto/10000
e0b
healthy false
Node: node2
Ignore
                                 Speed(Mbps) Health
Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status
Status
_____ _
e0a
     Cluster Cluster up 9000 auto/10000
healthy false
e0b
   Cluster Cluster up 9000 auto/10000
healthy false
```

Es sollten alle verschobenen Cluster-Ports verwendet werden up.

7. Überprüfen Sie die "Neighbor"-Informationen auf den Cluster-Ports:

network device-discovery show -protocol cdp

cluster1::	*> netwo	rk device-discovery show -	protocol cdp	
Protocol	Port	Device (LLDP: ChassisID)	Interface	
Platform				
node2	/cdp			
	e0a	CL1	0/2	
CN1610				
	e0b	cs2	0/2	BES-
53248				
nodel	/cdp			
	e0a	CL1	0/1	
CN1610				
	e0b	cs2	0/1	BES-
53248				

8. Vergewissern Sie sich, dass die Switch-Port-Verbindungen aus Sicht von Switch cs2 ordnungsgemäß sind:

```
cs2# show port all
cs2# show isdp neighbors
```

9. Fahren Sie bei Cluster-Switch CL1 die Ports herunter, die mit den Cluster-Ports der Nodes verbunden sind, um ein Failover der Cluster-LIFs zu ermöglichen:

```
(CL1) # configure
(CL1) (Config) # interface 0/1-0/16
(CL1) (Interface 0/1-0/16) # shutdown
(CL1) (Interface 0/13-0/16) # exit
(CL1) (Config) # exit
(CL1) #
```

Bei allen Cluster-LIFs wird ein Failover zum cs2-Switch durchgeführt.

10. Vergewissern Sie sich, dass für die Cluster-LIFs ein Failover zu den auf Switch cs2 gehosteten Ports durchgeführt wurde. Dies kann einige Sekunden dauern:

network interface show -vserver Cluster

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster
         Logical
                   Status
                            Network
                                           Current
Current Is
        Interface Admin/Oper Address/Mask
                                          Node
Vserver
Port Home
_____ __ ___
                                             _____
_____ ___
Cluster
         nodel clus1 up/up 169.254.209.69/16 node1
e0b
     false
         nodel clus2 up/up 169.254.49.125/16 nodel
e0b
     true
         node2 clus1 up/up 169.254.47.194/16 node2
eOb false
         node2_clus2_up/up 169.254.19.183/16_node2
e0b
      true
```

11. Vergewissern Sie sich, dass das Cluster sich in einem ordnungsgemäßen Zustand befindet:

cluster show

Beispiel anzeigen

cluster1::*> cluster show Node Health Eligibility Epsilon node1 true true false node2 true true false

- 12. Verschieben Sie die Verbindungskabel des Clusterknoten von CL1 zum neuen cs1-Switch.
- 13. Bestätigen Sie den Funktionszustand der Netzwerkverbindungen, die zu cs1 verschoben wurden:

network port show -ipspace Cluster

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster
Node: node1
Ignore
                                 Speed(Mbps) Health
Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status
Status
_____ _
e0a
     Cluster Cluster up 9000 auto/10000
healthy false
eOb Cluster Cluster up 9000 auto/10000
healthy false
Node: node2
Ignore
                                 Speed(Mbps) Health
Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status
Status
_____ ___
e0a
     Cluster Cluster up 9000 auto/10000
healthy false
eOb Cluster Cluster up 9000 auto/10000
healthy false
```

Es sollten alle verschobenen Cluster-Ports verwendet werden up.

14. Überprüfen Sie die "Neighbor"-Informationen auf den Cluster-Ports:

network device-discovery show

cluster1:: Node/	*> netwo Local	ork device-discovery show - Discovered	protocol cdp	
Protocol Platform	Port	Device (LLDP: ChassisID)	Interface	
nodel	/cdp			
	e0a	csl	0/1	BES-
53248				
	e0b	cs2	0/1	BES-
53248				
node2	/cdp			
	e0a	cs1	0/2	BES-
53248				
	e0b	cs2	0/2	BES-
53248				

15. Vergewissern Sie sich, dass die Switch-Port-Verbindungen aus Sicht von Switch cs1 ordnungsgemäß sind:

```
cs1# show port all
cs1# show isdp neighbors
```

16. Vergewissern Sie sich, dass die ISL zwischen cs1 und cs2 weiterhin funktionsfähig ist:

show port-channel

Das folgende Beispiel zeigt, dass die ISL-Ports up auf Switch cs1 sind:

```
(cs1) # show port-channel 1/1
Local Interface..... 1/1
Channel Name..... Cluster-ISL
Link State..... Up
Admin Mode..... Enabled
Type..... Dynamic
Port channel Min-links..... 1
Load Balance Option..... 7
(Enhanced hashing mode)
Mbr Device/ Port Port
                  Active
Ports Timeout
           Speed
_____ ____
0/55 actor/long 100G Full True
   partner/long
0/56 actor/long 100G Full True
   partner/long
(cs1) #
```

Das folgende Beispiel zeigt, dass die ISL-Ports up auf Switch cs2 sind:

(cs2) # show port-channel 1/1 Local Interface..... 1/1 Channel Name..... Cluster-ISL Link State..... Up Admin Mode..... Enabled Type..... Dynamic Port channel Min-links..... 1 Load Balance Option..... 7 (Enhanced hashing mode) Mbr Device/ Port Port Ports Timeout Speed Active _____ ____ 0/55 actor/long 100G Full True partner/long 0/56 actor/long 100G Full True partner/long

17. Löschen Sie die ausgetauschten CN1610-Switches aus der Switch-Tabelle des Clusters, wenn sie nicht

ONTAP 9.8 und höher

Ab ONTAP 9.8 verwenden Sie den Befehl: system switch ethernet delete -device *device-name*

```
cluster::*> system switch ethernet delete -device CL1
cluster::*> system switch ethernet delete -device CL2
```

ONTAP 9.7 und früher

Verwenden Sie für ONTAP 9.7 und frühere Versionen den folgenden Befehl: system cluster-switch delete -device device-name

```
cluster::*> system cluster-switch delete -device CL1
cluster::*> system cluster-switch delete -device CL2
```

Schritt 3: Überprüfen Sie die Konfiguration

1. Aktivieren Sie die Funktion zum automatischen Zurücksetzen auf den Cluster-LIFs.

```
cluster1::*> network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto
-revert true
```

2. Überprüfen Sie, ob die Cluster-LIFs auf ihre Home-Ports zurückgesetzt wurden (dies kann eine Minute dauern):

network interface show -vserver Cluster

Wenn die Cluster-LIFs nicht auf ihren Home-Port zurückgesetzt wurden, setzen Sie sie manuell zurück:

network interface revert -vserver Cluster -lif *

3. Vergewissern Sie sich, dass das Cluster sich in einem ordnungsgemäßen Zustand befindet:

cluster show

4. Ping für die Remote-Cluster-Schnittstellen zur Überprüfung der Konnektivität:

cluster ping-cluster -node <name>

```
cluster1::*> cluster ping-cluster -node node2
Host is node2
Getting addresses from network interface table...
Cluster node1 clus1 169.254.209.69 node1
                                               e0a
Cluster nodel clus2 169.254.49.125 nodel
                                               e0b
Cluster node2 clus1 169.254.47.194 node2
                                               e0a
Cluster node2 clus2 169.254.19.183 node2
                                               e0b
Local = 169.254.47.194 \ 169.254.19.183
Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
. . . . . . . . . . . . . . . .
Detected 9000 byte MTU on 4 path(s):
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
2 paths up, 0 paths down (tcp check)
2 paths up, 0 paths down (udp check)
```

 Führen Sie zum Einrichten der Protokollsammlung den folgenden Befehl f
ür jeden Switch aus. Sie werden aufgefordert, den Switch-Namen, den Benutzernamen und das Kennwort f
ür die Protokollerfassung einzugeben.

system switch ethernet log setup-password
```
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
cs1
cs2
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: csl
Would you like to specify a user other than admin for log
collection? {y|n}: n
Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: cs2
Would you like to specify a user other than admin for log
collection? {y|n}: n
Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>
```

6. Führen Sie zum Starten der Protokollerfassung den folgenden Befehl aus, um das GERÄT durch den im vorherigen Befehl verwendeten Switch zu ersetzen. Damit werden beide Arten der Log-Erfassung gestartet: Die detaillierten Support-Protokolle und eine stündliche Erfassung von Periodic-Daten.

system switch ethernet log modify -device <switch-name> -log-request true

```
cluster1::*> system switch ethernet log modify -device cs1 -log
-request true
Do you want to modify the cluster switch log collection
configuration?
{y|n}: [n] y
Enabling cluster switch log collection.
cluster1::*> system switch ethernet log modify -device cs2 -log
-request true
Do you want to modify the cluster switch log collection
configuration?
{y|n}: [n] y
Enabling cluster switch log collection.
```

Warten Sie 10 Minuten, und überprüfen Sie dann, ob die Protokollsammlung abgeschlossen ist:

system switch ethernet log show



Wenn einer dieser Befehle einen Fehler zurückgibt oder die Protokollsammlung nicht abgeschlossen ist, wenden Sie sich an den NetApp Support.

7. Wenn Sie die automatische Case-Erstellung unterdrückt haben, aktivieren Sie es erneut, indem Sie eine AutoSupport Meldung aufrufen:

system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=END

cluster::*> system node autosupport invoke -node * -type all -message
MAINT=END

Migration zu einer NetApp Cluster-Umgebung mit Switch

Wenn Sie über eine vorhandene Cluster-Umgebung mit zwei Nodes (ohne Switch) verfügen, können Sie mit den von Broadcom unterstützten BES-53248 Cluster-Switches zu einer 2-Node-*Switched*-Cluster-Umgebung migrieren. Dadurch können Sie eine Skalierung über zwei Nodes im Cluster hinaus vornehmen.

Der Migrationsprozess funktioniert bei allen Cluster Node-Ports mit optischen oder Twinax-Ports, wird bei diesem Switch jedoch nicht unterstützt, wenn Knoten integrierte 10GBASE-T RJ45-Ports für die Cluster-Netzwerk-Ports verwenden.

Prüfen Sie die Anforderungen

Prüfen Sie die folgenden Anforderungen für die Cluster-Umgebung.

- Beachten Sie, dass die meisten Systeme auf jedem Controller zwei dedizierte Cluster-Netzwerk-Ports benötigen.
- Vergewissern Sie sich, dass der BES-53248-Cluster-Switch wie unter beschrieben eingerichtet ist "Anforderungen ersetzen" Bevor Sie mit diesem Migrationsprozess beginnen.
- Bei der Konfiguration mit zwei Nodes ohne Switches stellen Sie Folgendes sicher:
 - Die Konfiguration mit zwei Nodes ohne Switches ist ordnungsgemäß eingerichtet und funktionsfähig.

 - Alle Cluster-Ports haben den Status up.
 - Alle logischen Cluster-Schnittstellen (LIFs) befinden sich im up-Zustand und auf ihren Home-Ports.
- Stellen Sie für die von Broadcom unterstützte Konfiguration von BES-53248 Cluster-Switches Folgendes sicher:
 - Der BES-53248 Cluster-Switch funktioniert bei beiden Switches vollständig.
 - · Beide Switches verfügen über Management-Netzwerk-Konnektivität.
 - Auf die Cluster-Switches kann über eine Konsole zugegriffen werden.
 - BES-53248 Node-to-Node-Switch und Switch-to-Switch-Verbindungen verwenden Twinax- oder Glasfaserkabel.

Der "*NetApp Hardware Universe*" Enthält Informationen zur ONTAP-Kompatibilität, zu unterstützter EFOS-Firmware und zur Verkabelung mit BES-53248-Switches.

- Inter-Switch Link (ISL)-Kabel sind an beiden BES-53248-Switches mit den Ports 0/55 und 0/56 verbunden.
- Die Erstinstallation der BES-53248 Switches ist damit abgeschlossen. Dadurch erreichen Sie Folgendes:
 - Bei BES-53248-Switches wird die neueste Softwareversion ausgeführt.
 - Beim Kauf von BES-53248 Switches sind optionale Portlizenzen installiert.
 - Auf die Switches werden Referenzkonfigurationsdateien (RCFs) angewendet.
- Auf den neuen Switches werden alle Site-Anpassungen (SMTP, SNMP und SSH) konfiguriert.

Geschwindigkeitsbeschränkungen der Portgruppe

- Die 48 10/25-GbE-Ports (SFP28/SFP+) werden wie folgt in 12 x 4-Port-Gruppen kombiniert: Ports 1–4, 5–8, 9–12, 13–16, 17–20, 21-24, 25-28, 29-32, 33-36, 37-40, 41-44 und 45-48.
- Die Port-Geschwindigkeit von SFP28/SFP+ muss für alle Ports der 4-Port-Gruppe gleich (10 GbE oder 25 GbE) sein.
- Wenn die Geschwindigkeiten in einer 4-Port-Gruppe unterschiedlich sind, funktionieren die Switch-Ports nicht ordnungsgemäß.

In Cluster-Umgebung migrieren

Zu den Beispielen

In den Beispielen dieses Verfahrens wird die folgende Terminologie für Cluster-Switch und Node verwendet:

• Die Namen der BES-53248-Switches lauten cs1 Und cs2.

- Die Namen der Cluster-SVMs lauten node1 Und node2.
- Die Namen der LIFs sind node1_clus1 Und node1_clus2 Auf Node 1, und node2_clus1 Und node2_clus2 Auf Knoten 2.
- Der cluster1::*> Eine Eingabeaufforderung gibt den Namen des Clusters an.
- Die in diesem Verfahren verwendeten Cluster-Ports sind e0a Und e0b.

Der "*NetApp Hardware Universe*" Enthält die neuesten Informationen über die tatsächlichen Cluster-Ports für Ihre Plattformen.

Schritt: Bereiten Sie sich auf die Migration vor

1. Wenn AutoSupport in diesem Cluster aktiviert ist, unterdrücken Sie die automatische Erstellung eines Falls durch Aufrufen einer AutoSupport Meldung:

```
system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=xh
```

Wobei x die Dauer des Wartungsfensters in Stunden ist.



Die AutoSupport Meldung wird vom technischen Support dieser Wartungsaufgabe benachrichtigt, damit die automatische Case-Erstellung während des Wartungsfensters unterdrückt wird.

Mit dem folgenden Befehl wird die automatische Case-Erstellung für zwei Stunden unterdrückt:

```
cluster1::*> system node autosupport invoke -node \* -type all -message MAINT=2h
```

 Ändern Sie die Berechtigungsebene in Erweitert, und geben Sie y ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden, fortzufahren:

set -privilege advanced

Die erweiterte Eingabeaufforderung (`*>`Erscheint.

Schritt: Ports und Verkabelung konfigurieren

1. Deaktivieren Sie alle aktivierten Node-Ports (keine ISL-Ports) auf beiden neuen Cluster-Switches cs1 **und** cs2.



Sie dürfen die ISL-Ports nicht deaktivieren.

Das folgende Beispiel zeigt, dass die Node-Ports 1 bis 16 auf Switch cs1 deaktiviert sind:

```
(cs1) # configure
(cs1) (Config) # interface 0/1-0/16
(cs1) (Interface 0/1-0/16) # shutdown
(cs1) (Interface 0/1-0/16) # exit
(cs1) (Config) # exit
```

2. Überprüfen Sie, ob die ISL- und die physischen Ports auf der ISL zwischen den beiden BES-53248-Switches cs1 und cs2 aktiviert sind:

```
show port-channel
```

Das folgende Beispiel zeigt, dass die ISL-Ports auf Switch cs1 aktiv sind:

```
(cs1) # show port-channel 1/1
Local Interface..... 1/1
Channel Name..... Cluster-ISL
Link State..... Up
Admin Mode..... Enabled
Type..... Dynamic
Port channel Min-links..... 1
Load Balance Option..... 7
(Enhanced hashing mode)
Mbr Device/ Port Port
                 Active
Ports Timeout
           Speed
0/55 actor/long
           100G Full True
   partner/long
0/56 actor/long 100G Full True
   partner/long
(cs1) #
```

Das folgende Beispiel zeigt, dass die ISL-Ports auf Switch cs2 aktiv sind:

(cs2) # show port-channel 1/1 Local Interface..... 1/1 Channel Name..... Cluster-ISL Link State..... Up Admin Mode..... Enabled Type..... Dynamic Port channel Min-links..... 1 Load Balance Option..... 7 (Enhanced hashing mode) Mbr Device/ Port Port Ports Timeout Speed Active ----- ------ ------ ------0/55 actor/long 100G Full True partner/long 0/56 actor/long 100G Full True partner/long

3. Liste der benachbarten Geräte anzeigen:

Dieser Befehl enthält Informationen zu den Geräten, die mit dem System verbunden sind.

Beispiel anzeigen

Im folgenden Beispiel sind die benachbarten Geräte auf Switch cs1 aufgeführt:

```
(cs1) # show isdp neighbors
Capability Codes: R - Router, T - Trans Bridge, B - Source Route
Bridge,
             S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater
Device ID Intf
                 Holdtime Capability Platform
                                          Port ID
_____ _____
          0/55
cs2
                 176
                        R
                                  BES-53248 0/55
           0/56
                 176 R
                                 BES-53248 0/56
cs2
```

Im folgenden Beispiel sind die benachbarten Geräte auf Switch cs2 aufgeführt:

```
(cs2) # show isdp neighbors
Capability Codes: R - Router, T - Trans Bridge, B - Source Route
Bridge,
            S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater
Device ID
         Intf Holdtime Capability Platform Port ID
cs2
         0/55
                176 R
                                BES-53248 0/55
cs2
         0/56
                176
                      R
                                BES-53248 0/56
```

4. Vergewissern Sie sich, dass alle Cluster-Ports aktiv sind:

network port show -ipspace Cluster

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster
Node: node1
                               Speed(Mbps) Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status
_____
eOa Cluster Cluster up 9000 auto/10000
healthy
eOb Cluster Cluster up 9000 auto/10000
healthy
Node: node2
                               Speed(Mbps) Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status
_____
eOa Cluster Cluster up 9000 auto/10000
healthy
eOb Cluster Cluster up 9000 auto/10000
healthy
```

5. Vergewissern Sie sich, dass alle Cluster-LIFs betriebsbereit sind und betriebsbereit sind:

network interface show -vserver Cluster

```
Beispiel anzeigen
```

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster
         Logical Status
                           Network
                                          Current
Current Is
Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask
                                      Node
Port
     Home
_____
_____ ____
Cluster
         nodel clus1 up/up
                          169.254.209.69/16 node1
e0a
      true
         nodel clus2 up/up 169.254.49.125/16 nodel
e0b
      true
         node2 clus1 up/up 169.254.47.194/16 node2
e0a
      true
         node2 clus2 up/up 169.254.19.183/16 node2
e0b
      true
```

6. Deaktivieren Sie die automatische Zurücksetzen auf den Cluster-LIFs.

```
cluster1::*> network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto
-revert false
```

 Trennen Sie das Kabel vom Cluster-Port e0a auf node1, und verbinden sie e0a mit Port 1 am Cluster-Switch cs1. Verwenden Sie dabei die entsprechende Verkabelung, die von den BES-53248-Switches unterstützt wird.

Der "NetApp Hardware Universe" Enthält weitere Informationen zur Verkabelung.

- Trennen Sie das Kabel vom Cluster-Port e0a auf node2 und verbinden sie e0a mit Port 2 am Cluster-Switch cs1. Verwenden Sie dabei die entsprechende Verkabelung, die von den BES-53248-Switches unterstützt wird.
- 9. Aktivieren Sie alle Ports für Knoten auf Cluster-Switch cs1.

Das folgende Beispiel zeigt, dass die Ports 1 bis 16 auf Switch cs1 aktiviert sind:

```
(cs1) # configure
(cs1) (Config) # interface 0/1-0/16
(cs1) (Interface 0/1-0/16) # no shutdown
(cs1) (Interface 0/1-0/16) # exit
(cs1) (Config) # exit
```

10. Vergewissern Sie sich, dass alle Cluster-Ports aktiv sind:

network port show -ipspace Cluster

Beispiel anzeigen

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster
Node: node1
Ignore
                                 Speed(Mbps) Health
Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status
Status
_____ ____
_____ _
e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000
healthy false
   Cluster Cluster up 9000 auto/10000
eOb
healthy false
Node: node2
Ignore
                                 Speed(Mbps) Health
Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status
Status
_____ _
e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000
healthy false
eOb Cluster Cluster up 9000 auto/10000
healthy false
```

11. Vergewissern Sie sich, dass alle Cluster-LIFs betriebsbereit sind und betriebsbereit sind:

network interface show -vserver Cluster

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster
      Logical Status
                        Network
                                       Current
Current Is
Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port
Home
_____ ____
_____ ___
Cluster
      nodel clus1 up/up 169.254.209.69/16 node1
                                                 e0a
false
      nodel clus2 up/up 169.254.49.125/16 nodel
                                                 e0b
true
      node2 clus1 up/up 169.254.47.194/16 node2
                                                 e0a
false
      node2 clus2 up/up 169.254.19.183/16 node2
                                                 e0b
true
```

12. Informationen zum Status der Nodes im Cluster anzeigen:

cluster show

Beispiel anzeigen

Im folgenden Beispiel werden Informationen über den Systemzustand und die Berechtigung der Nodes im Cluster angezeigt:

<pre>cluster1::*> cluster</pre>	show		
Node	Health	Eligibility	Epsilon
node1	true	true	false
node2	true	true	false

- 13. Trennen Sie das Kabel von Cluster-Port e0b auf node1, und verbinden Sie dann e0b mit Port 1 am Cluster-Switch cs2. Verwenden Sie dazu die entsprechende Verkabelung, die von den BES-53248-Switches unterstützt wird.
- 14. Trennen Sie das Kabel von Cluster-Port e0b auf node2, und verbinden Sie dann e0b mit Port 2 am Cluster Switch cs2. Verwenden Sie dazu die entsprechende Verkabelung, die von den BES-53248-Switches unterstützt wird.
- 15. Aktivieren Sie alle Ports für Knoten auf Cluster-Switch cs2.

Das folgende Beispiel zeigt, dass die Ports 1 bis 16 auf Switch cs2 aktiviert sind:

(cs2) # configure (cs2) (Config) # interface 0/1-0/16 (cs2) (Interface 0/1-0/16) # no shutdown (cs2) (Interface 0/1-0/16) # exit (cs2) (Config) # exit

16. Vergewissern Sie sich, dass alle Cluster-Ports aktiv sind:

network port show -ipspace Cluster

Beispiel anzeigen

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster
Node: node1
Ignore
                                 Speed(Mbps) Health
Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status
Status
_____ ___ ____
_____ _
e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000
healthy false
eOb Cluster Cluster up 9000 auto/10000
healthy false
Node: node2
Ignore
                                 Speed(Mbps) Health
Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status
Status
_____ _
e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000
healthy false
eOb Cluster Cluster up 9000 auto/10000
healthy false
```

Schritt 3: Überprüfen Sie die Konfiguration

1. Aktivieren Sie die Funktion zum automatischen Zurücksetzen auf den Cluster-LIFs.

cluster1::*> network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto
-revert true

2. Überprüfen Sie, ob die Cluster-LIFs auf ihre Home-Ports zurückgesetzt wurden (dies kann eine Minute dauern):

network interface show -vserver Cluster

Wenn die Cluster-LIFs nicht auf ihren Home-Port zurückgesetzt wurden, setzen Sie sie manuell zurück:

network interface revert -vserver Cluster -lif *

3. Vergewissern Sie sich, dass alle Schnittstellen angezeigt werden true Für Is Home:

network interface show -vserver Cluster



Dies kann einige Minuten dauern.

Beispiel anzeigen

cluster1::*> network interface show -vserver Cluster					
	Logical	Status	Network	Current	
Current I	S				
Vserver	Interface	Admin/Oper	Address/Mask	Node	Port
Home					
Cluster					
	node1_clus1	up/up	169.254.209.69/16	nodel	e0a
true					
	node1_clus2	up/up	169.254.49.125/16	nodel	e0b
true	_				
	node2_clus1	up/up	169.254.47.194/16	node2	e0a
true	_				
	node2_clus2	up/up	169.254.19.183/16	node2	e0b
true	_				

4. Vergewissern Sie sich, dass beide Knoten jeweils eine Verbindung zu jedem Switch haben:

show isdp neighbors

Das folgende Beispiel zeigt die entsprechenden Ergebnisse für beide Switches:

```
(cs1) # show isdp neighbors
Capability Codes: R - Router, T - Trans Bridge, B - Source Route
Bridge,
            S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater
Device ID Intf Holdtime Capability Platform -- Port
ID
_____ _ ____
_____
         0/1
                   175 н
                                             e0a
node1
                                    FAS2750
node2
         0/2
                   157
                          Н
                                    FAS2750
                                             e0a
          0/55
                         R
                                            0/55
cs2
                   178
                                   BES-53248
         0/56 178 R
cs2
                                    BES-53248
                                            0/56
(cs2) # show isdp neighbors
Capability Codes: R - Router, T - Trans Bridge, B - Source Route
Bridge,
            S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater
         Intf Holdtime Capability Platform Port
Device ID
ID
_____
                   137
node1
      0/1
                         Η
                                    FAS2750
                                             e0b
         0/2
node2
                   179
                          Н
                                    FAS2750
                                             e0b
          0/55
                                    BES-53248
cs1
                   175
                          R
                                             0/55
         0/56
                   175
                          R
                                    BES-53248
                                            0/56
cs1
```

5. Zeigen Sie Informationen zu den erkannten Netzwerkgeräten im Cluster an:

network device-discovery show -protocol cdp

cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp					
Node/	Local	Discovered			
Protocol	Port	Device (LLDP: ChassisID)	Interface		
Platform					
node2	/cdp				
	e0a	cs1	0/2	BES-	
53248					
	e0b	cs2	0/2	BES-	
53248					
nodel	/cdp				
	e0a	csl	0/1	BES-	
53248					
	e0b	cs2	0/1	BES-	
53248					

6. Vergewissern Sie sich, dass die Einstellungen deaktiviert sind:

network options switchless-cluster show



Es kann einige Minuten dauern, bis der Befehl abgeschlossen ist. Warten Sie, bis die Ankündigung "3 Minuten Lebensdauer abläuft" abläuft.

Der false Die Ausgabe im folgenden Beispiel zeigt, dass die Konfigurationseinstellungen deaktiviert sind:

cluster1::*> network options switchless-cluster show
Enable Switchless Cluster: false

7. Überprüfen Sie den Status der Node-Mitglieder im Cluster:

```
cluster show
```

Das folgende Beispiel zeigt Informationen über den Systemzustand und die Berechtigung der Nodes im Cluster:

cluster1::*> cluster show

Node	Health	Eligibility	Epsilon
node1	true	true	false
node2	true	true	false

8. Überprüfen Sie mit dem Befehl, ob das Cluster-Netzwerk vollständig verbunden ist:

cluster ping-cluster -node node-name

Beispiel anzeigen

<pre>cluster1::*> cluster ping-cluster -node local</pre>
Host is node2
Getting addresses from network interface table
Cluster node1_clus1 192.168.168.26 node1 e0a
Cluster node1_clus2 192.168.168.27 node1 e0b
Cluster node2_clus1 192.168.168.28 node2 e0a
Cluster node2_clus2 192.168.168.29 node2 e0b
Local = 192.168.168.28 192.168.168.29
Remote = 192.168.168.26 192.168.168.27
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
Detected 1500 byte MTU on 4 path(s):
Local 192.168.168.28 to Remote 192.168.168.26
Local 192.168.168.28 to Remote 192.168.168.27
Local 192.168.168.29 to Remote 192.168.168.26
Local 192.168.168.29 to Remote 192.168.168.27
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s
RPC status:
2 paths up, 0 paths down (tcp check)
2 paths up, 0 paths down (udp check)

9. Ändern Sie die Berechtigungsebene zurück in den Administrator:

set -privilege admin

10. Wenn Sie die automatische Erstellung eines Cases unterdrückten, können Sie sie erneut aktivieren, indem Sie eine AutoSupport Meldung aufrufen:

system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=END

Beispiel anzeigen

```
cluster1::*> system node autosupport invoke -node \* -type all
-message MAINT=END
```

Weitere Informationen finden Sie unter: "NetApp KB-Artikel: Wie kann die automatische Case-Erstellung während geplanter Wartungszeitfenster unterdrückt werden"

Was kommt als Nächstes?

Nach Abschluss der Migration müssen Sie möglicherweise die erforderliche Konfigurationsdatei installieren, um den Ethernet Switch Health Monitor (CSHM) für BES-53248-Cluster-Switches zu unterstützen. Siehe "Aktivieren Sie die Protokollerfassung".

Tauschen Sie die Schalter aus

Ersatzanforderungen

Stellen Sie vor dem Austausch des Switches sicher, dass die folgenden Bedingungen in der aktuellen Umgebung und am Ersatzschalter erfüllt sind.

Bestehende Cluster- und Netzwerkinfrastruktur

Stellen Sie sicher, dass:

- Das vorhandene Cluster wird mit mindestens einem vollständig verbundenen Cluster-Switch als voll funktionsfähig geprüft.
- Alle Cluster-Ports sind up.
- Alle Cluster-logischen Schnittstellen (LIFs) sind administrativ und betrieblich up und auf ihren Home-Ports.
- Das ONTAP cluster ping-cluster -node node1 Der Befehl muss angeben, dass die Einstellungen basic connectivity Und larger than PMTU communication, Sind auf allen Wegen erfolgreich.

BES-53248 Austausch-Cluster-Switch

Stellen Sie sicher, dass:

- Das Management-Netzwerk-Konnektivität auf dem Ersatz-Switch ist funktionsfähig.
- · Der Konsolenzugriff auf den Ersatz-Switch erfolgt.
- Die Node-Verbindungen sind die Ports 0/1 bis 0/16 bei der Standardlizenzierung.

- Alle Inter-Switch Link (ISL)-Ports sind an den Ports 0/55 und 0/56 deaktiviert.
- Die gewünschte Referenzkonfigurationsdatei (RCF) und das Switch-Image des EFOS-Betriebssystems werden auf den Switch geladen.
- Die Erstanpassung des Schalters ist abgeschlossen, wie in beschrieben "Konfigurieren Sie den BES-53248 Cluster-Switch".

Alle zuvor erstellten Site-Anpassungen wie STP, SNMP und SSH werden auf den neuen Switch kopiert.

Finden Sie weitere Informationen

- "NetApp Support Website"
- "NetApp Hardware Universe"

Ersetzen Sie einen von Broadcom unterstützten BES-53248-Cluster-Switch

Führen Sie diese Schritte aus, um einen defekten Broadcom-unterstützten BES-53248-Cluster-Switch in einem Cluster-Netzwerk zu ersetzen. Dies ist ein NDU (Non Disruptive Procedure, NDU).

Zu den Beispielen

Die Beispiele in diesem Verfahren verwenden die folgende Nomenklatur für Switches und Knoten:

- Die Namen der vorhandenen BES-53248-Switches lauten cs1 Und cs2.
- Der Name des neuen BES-53248-Switch lautet newcs2.
- Die Node-Namen sind node1 Und node2.
- Die Cluster-Ports an jedem Node werden mit benannt e0a Und e0b.
- Die LIF-Namen des Clusters sind node1_clus1 Und node1_clus2 Für Node1, und node2_clus1 Und node2_clus2 Für Knoten 2.
- Die Eingabeaufforderung für Änderungen an allen Cluster-Nodes lautet cluster1::>

Allgemeines zur Topologie

Dieses Verfahren basiert auf der folgenden Cluster-Netzwerktopologie:

cluster1::> network port show -ipspace Cluster Node: node1 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status _____ ___ ____ _____ e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false eOb Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false Node: node2 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status _____ e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false e0b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false cluster1::> network interface show -vserver Cluster Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home _____ ___ Cluster nodel clus1 up/up 169.254.209.69/16 node1 e0a true nodel clus2 up/up 169.254.49.125/16 nodel e0b true

	node2	clus1	up/up	169.254.47	.194/16	node2	e0a	
true	node2	clus2	an/an	169.254.19	0.183/16	node2	e0b	
true		_	-1, -1					
cluster1::	> networ	ck devi	.ce-disco	very show -p	rotocol	cdp		
Node/	Local	Disco	vered					
Protocol	Port	Devic	e (LLDP:	ChassisID)	Interfa	ice	Platform	
node?	/cdp							
nodez		cel			0/2		BF9-	
53248	coa	CDI			072			
33210	e0b	cs2			0/2		BES-	
53248								
node1	/cdp							
	e0a	cs1			0/1		BES-	
53248								
	e0b	cs2			0/1		BES-	
53248								

Capability Codes: R - Router, T - Trans Bridge, B - Source Route Bridge, S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater Device ID Intf Holdtime Capability Platform Port ID 	(cs1) # show isdp neighbors					
S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater Device ID Intf Holdtime Capability Platform Port ID	Capability Codes: Bridge,	R - Router, T -	- Trans Brid	dge, B – Sou	rce Route	
Device ID Intf Holdtime Capability Platform Port ID		S - Switch, H -	- Host, I -	IGMP, r - R	epeater	
	Device ID Port ID	Intf	Holdtime	Capability	Platform	
node2 0/2 152 H FAS2750 e0a cs2 0/55 179 R BES-53248 0/55 cs2 0/56 179 R BES-53248 0/56 (cs2)	nodel e0a	0/1	175	Н	FAS2750	
cs2 0/55 179 R BES-53248 0/55 cs2 0/56 179 R BES-53248 0/56 179 R BES-53248 0/56 (cs2) # show isdp neighbors BES-53248 Capability Codes: R - Router, T - Trans Bridge, B - Source Route Bridge, S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater Device ID Intf Holdtime Capability Platform Port ID 1129 H FAS2750 00b 0/2 165 H FAS2750 00b 0/55 179 R BES-53248 0/55 0/56 0/56 179 R BES-53248	node2	0/2	152	Н	FAS2750	
cs2 0/56 179 R BES-53248 0/56 (cs2) # show isdp neighbors Capability Codes: R - Router, T - Trans Bridge, B - Source Route Bridge, S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater Device ID Intf Holdtime Capability Platform Port ID 	cs2 0/55	0/55	179	R	BES-53248	
<pre>(cs2)# show isdp neighbors Capability Codes: R - Router, T - Trans Bridge, B - Source Route Bridge, S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater Device ID Intf Holdtime Capability Platform Port ID node1 0/1 129 H FAS2750 e0b node2 0/2 165 H FAS2750 e0b cs1 0/55 179 R BES-53248 0/55 cs1 0/56 179 R BES-53248 0/56</pre>	cs2 0/56	0/56	179	R	BES-53248	
Device ID Port IDIntfHoldtimeCapabilityPlatform	<pre>(cs2)# show isdp neighbors Capability Codes: R - Router, T - Trans Bridge, B - Source Route Bridge,</pre>					
node1 0/1 129 H FAS2750 e0b node2 0/2 165 H FAS2750 e0b cs1 0/55 179 R BES-53248 0/55 cs1 0/56 179 R BES-53248	Device ID Port ID	Intf	Holdtime	Capability	Platform	
node2 0/2 165 H FAS2750 e0b 0/55 179 R BES-53248 0/55 0/56 179 R BES-53248 0/56 0/56 179 R BES-53248	nodel	0/1	129	Н	FAS2750	
cs1 0/55 179 R BES-53248 0/55 cs1 0/56 179 R BES-53248 0/56	node2	0/2	165	Н	FAS2750	
cs1 0/56 179 R BES-53248 0/56	cs1 0/55	0/55	179	R	BES-53248	
	cs1 0/56	0/56	179	R	BES-53248	

Schritte

- 1. Überprüfen Sie die "Ersatzanforderungen".
- 2. Wenn AutoSupport in diesem Cluster aktiviert ist, unterdrücken Sie die automatische Erstellung eines Falls durch Aufrufen einer AutoSupport Meldung:

Wobei x die Dauer des Wartungsfensters in Stunden ist.



Die AutoSupport Meldung wird vom technischen Support dieser Wartungsaufgabe benachrichtigt, damit die automatische Case-Erstellung während des Wartungsfensters unterdrückt wird.

3. Installieren Sie die entsprechende Referenzkonfigurationsdatei (RCF) und das entsprechende Image auf dem Switch, newcs2, und nehmen Sie die erforderlichen Standortvorbereitungen vor.

Überprüfen, laden und installieren Sie gegebenenfalls die entsprechenden Versionen der RCF- und EFOS-Software für den neuen Switch. Wenn Sie überprüft haben, dass der neue Switch korrekt eingerichtet ist und keine Aktualisierungen der RCF- und EFOS-Software benötigt, fahren Sie mit Schritt 2 fort.

- a. Sie können die entsprechende Broadcom EFOS-Software für Ihre Cluster-Switches von herunterladen "Unterstützung Für Broadcom Ethernet-Switches" Standort. Befolgen Sie die Schritte auf der Download-Seite, um die EFOS-Datei für die Version der zu installienden ONTAP-Software herunterzuladen.
- b. Das entsprechende RCF ist im erhältlich "Broadcom Cluster-Switches" Seite. Befolgen Sie die Schritte auf der Download-Seite, um den korrekten RCF f
 ür die Version der von Ihnen installierenden ONTAP-Software herunterzuladen.
- 4. Beim neuen Switch melden Sie sich als an admin Fahren Sie außerdem alle Ports herunter, die mit den Node-Cluster-Schnittstellen verbunden werden (Ports 1 zu 16).



Wenn Sie zusätzliche Lizenzen für zusätzliche Ports erworben haben, fahren Sie diese Ports auch herunter.

Wenn der Switch, den Sie ersetzen, nicht funktionsfähig und heruntergefahren ist, sollten die LIFs auf den Cluster-Nodes bereits ein Failover zum anderen Cluster-Port für jeden Node durchgeführt haben.



Zur Eingabe ist kein Passwort erforderlich enable Modus.

Beispiel anzeigen

```
User: admin
Password:
(newcs2) > enable
(newcs2) # config
(newcs2) (config) # interface 0/1-0/16
(newcs2) (interface 0/1-0/16) # shutdown
(newcs2) (interface 0/1-0/16) # exit
(newcs2) (config) # exit
(newcs2) #
```

5. Vergewissern Sie sich, dass alle Cluster-LIFs über diesen verfügen auto-revert Aktiviert:

network interface show -vserver Cluster -fields auto-revert

Beispieltopologie anzeigen

```
cluster1::> network interface show -vserver Cluster -fields auto-
revert
Logical
Vserver Interface Auto-revert
------
Cluster node1_clus1 true
Cluster node1_clus2 true
Cluster node2_clus1 true
Cluster node2_clus1 true
```

6. Fahren Sie die ISL-Ports 0/55 und 0/56 auf dem BES-53248-Switch cs1 herunter:

Beispieltopologie anzeigen

```
(cs1) # config
(cs1) (config) # interface 0/55-0/56
(cs1) (interface 0/55-0/56) # shutdown
```

- 7. Entfernen Sie alle Kabel vom BES-53248 cs2 Switch, und verbinden Sie sie dann mit den gleichen Ports am BES-53248 newc2 Switch.
- 8. Bringen Sie die ISLs-Ports 0/55 und 0/56 zwischen den switches cs1 und newcs2 auf, und überprüfen Sie dann den Betriebsstatus des Port-Kanals.

Der Link-Status für Port-Kanal 1/1 sollte **up** sein und alle Mitgliedsports sollten unter der Überschrift Port Active wahr sein.

Dieses Beispiel aktiviert die ISL-Ports 0/55 und 0/56 und zeigt den Link-Status für Port-Channel 1/1 auf Switch cs1 an:

```
(cs1) # config
(cs1) (config) # interface 0/55-0/56
(cs1) (interface 0/55-0/56) # no shutdown
(cs1) (interface 0/55-0/56) # exit
(cs1) # show port-channel 1/1
Local Interface..... 1/1
Channel Name..... Cluster-ISL
Link State..... Up
Admin Mode..... Enabled
Type..... Dynamic
Port-channel Min-links..... 1
Load Balance Option..... 7
(Enhanced hashing mode)
Mbr
     Device/
              Port
                      Port
Ports Timeout
               Speed
                      Active
----- ------ ------ ------
0/55
    actor/long
              100G Full True
    partner/long
0/56
   actor/long
              100G Full True
     partner/long
```

9. Aktivieren Sie auf dem neuen Switch newcs2 alle Ports, die mit den Knoten-Cluster-Schnittstellen verbunden sind (Ports 1 bis 16).



Wenn Sie zusätzliche Lizenzen für zusätzliche Ports erworben haben, fahren Sie diese Ports auch herunter.

User:admin
Password:
(newcs2)> enable
(newcs2) # config
(newcs2) (config) # interface 0/1-0/16
(newcs2) (interface 0/1-0/16) # no shutdown
(newcs2) (interface 0/1-0/16) # exit
(newcs2) (config) # exit

10. Vergewissern Sie sich, dass Port e0b **up** ist:

network port show -ipspace Cluster

Die Ausgabe sollte wie folgt aussehen:

```
cluster1::> network port show -ipspace Cluster
Node: node1
Ignore
                                 Speed (Mbps)
Health Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper
Status Status
_____ ____
eOa Cluster Cluster up 9000 auto/10000
healthy false
eOb Cluster Cluster up 9000 auto/10000
healthy false
Node: node2
Ignore
                                 Speed (Mbps)
Health Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper
Status Status
_____ ____
_____ _
e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000
healthy false
eOb Cluster Cluster up 9000 auto/auto
false
```

11. Auf dem gleichen Node, den Sie im vorherigen Schritt verwendet haben, warten Sie, bis der Cluster LIF node1_clus2 on node1 die automatische Wiederherstellung ermöglicht.

In diesem Beispiel wird LIF node1_clus2 auf node1 erfolgreich zurückgesetzt, wenn er umgekehrt wurde Is Home Ist true Und der Hafen ist e0b.

Mit dem folgenden Befehl werden Informationen zu den LIFs auf beiden Nodes angezeigt. Wenn das Einrichten des ersten Node erfolgreich ist Is Home Ist true In diesem Beispiel werden für beide Cluster-Schnittstellen und sie die richtigen Port-Zuweisungen zeigen e0a Und e0b Auf Knoten 1.

```
cluster::> network interface show -vserver Cluster
         Logical Status Network Current
Current Is
Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node
Port Home
_____ ____
_____ ___
Cluster
         nodel clus1 up/up 169.254.209.69/16 node1
e0a
     true
         nodel clus2 up/up 169.254.49.125/16 nodel
e0b
     true
         node2 clus1 up/up 169.254.47.194/16 node2
e0a
     true
         node2 clus2 up/up 169.254.19.183/16 node2
e0a
      false
```

12. Zeigen Sie Informationen über die Nodes in einem Cluster an:

cluster show

Beispiel anzeigen

In diesem Beispiel wird der Systemzustand des Node für angegeben node1 Und node2 In diesem Cluster befindet sich true:

cluster1::> cluster show Node Health Eligibility Epsilon ----- ----- ------ -----nodel true true true node2 true true true

13. Bestätigen Sie die folgende Clusternetzwerkkonfiguration:

```
network port show
```

Beispiel anzeigen

```
cluster1::> network port show -ipspace Cluster
Node: node1
Ignore
                           Speed (Mbps) Health
Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status
Status
_____ ___ ____
_____ ____
e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000
healthy false
e0b
    Cluster Cluster up 9000 auto/10000
healthy false
Node: node2
Ignore
                            Speed(Mbps) Health
Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status
Status
----- ---- ----- ----- ---- -----
_____ ____
e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000
healthy false
eOb
    Cluster Cluster up 9000 auto/10000
healthy false
cluster1::> network interface show -vserver Cluster
        Logical Status Network
                                    Current
Current Is
Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node
Port
    Home
_____ ___
Cluster
       nodel clus1 up/up 169.254.209.69/16 node1
e0a
    true
       node1_clus2_up/up 169.254.49.125/16_node1
e0b
    true
       node2_clus1 up/up 169.254.47.194/16 node2
```

134

+

```
cs1# show cdp neighbors
Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-
Bridge
                 S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                 V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                 s - Supports-STP-Dispute
Device-ID
                  Local Intrfce Hldtme Capability Platform
Port ID
                   Eth1/1
                                  144
node1
                                       Н
                                                    FAS2980
e0a
node2
                   Eth1/2
                                  145
                                      Н
                                                   FAS2980
e0a
newcs2(FD0296348FU) Eth1/65
                                  176 R S I S N9K-C92300YC
Eth1/65
newcs2(FD0296348FU) Eth1/66 176 R S I s N9K-C92300YC
Eth1/66
cs2# show cdp neighbors
Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-
Bridge
                 S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                 V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                 s - Supports-STP-Dispute
                 Local Intrfce Hldtme Capability Platform
Device-ID
Port ID
node1
                  Eth1/1
                                139
                                      Н
                                                  FAS2980
e0b
                 Eth1/2
                                124
node2
                                                  FAS2980
                                      Η
e0b
cs1(FD0220329KU)
                 Eth1/65
                                178
                                      RSIS
                                                  N9K-C92300YC
Eth1/65
cs1(FD0220329KU)
                 Eth1/66
                                178
                                       R S I S N9K-C92300YC
Eth1/66
```

14. Vergewissern Sie sich, dass das Cluster-Netzwerk ordnungsgemäß ist:

show isdp neighbors

Beispiel anzeigen

```
(cs1) # show isdp neighbors
Capability Codes: R - Router, T - Trans Bridge, B - Source Route
Bridge,
S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater
Device ID Intf
                                         Platform
                  Holdtime Capability
                                                   Port ID
_____
           ____
                  _____
                             _____
                                         _____
                                                    _____
          0/1
                  175
                                         FAS2750
                                                    e0a
node1
                            Η
node2
          0/2
                  152
                            Н
                                        FAS2750
                                                    e0a
newcs2
          0/55
                 179
                            R
                                         BES-53248 0/55
          0/56
                 179
                           R
                                         BES-53248 0/56
newcs2
(newcs2) # show isdp neighbors
Capability Codes: R - Router, T - Trans Bridge, B - Source Route
Bridge,
S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater
Device ID
          Intf
                 Holdtime
                             Capability
                                         Platform
                                                    Port ID
_____
           ____
                  _____
                             _____
                                         _____
                                                    _____
           0/1
node1
                  129
                            Η
                                         FAS2750
                                                    e0b
node2
           0/2
                  165
                            Η
                                         FAS2750
                                                    e0b
           0/55
                                         BES-53248
cs1
                  179
                            R
                                                   0/55
           0/56
                  179
                             R
                                         BES-53248
                                                    0/56
cs1
```

15. Wenn Sie die automatische Case-Erstellung unterdrückt haben, aktivieren Sie es erneut, indem Sie eine AutoSupport Meldung aufrufen:

system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=END

Was kommt als Nächstes?

Siehe "Aktivieren Sie die Protokollerfassungsfunktion" Für die Schritte, die erforderlich sind, um die Protokollerfassung des Cluster-Zustandsschalters zu aktivieren, die zum Erfassen von Switch-bezogenen Protokolldateien verwendet wird.

Ersetzen Sie Broadcom BES-53248-Cluster-Switches durch Switch-lose Verbindungen

Sie können von einem Cluster mit einem Switch-Cluster-Netzwerk zu einem migrieren, mit dem zwei Nodes direkt für ONTAP 9.3 und höher verbunden sind.

Prüfen Sie die Anforderungen

Richtlinien

Lesen Sie sich die folgenden Richtlinien durch:

- Die Migration auf eine Cluster-Konfiguration mit zwei Nodes ohne Switches ist ein unterbrechungsfreier Betrieb. Die meisten Systeme verfügen auf jedem Node über zwei dedizierte Cluster Interconnect Ports, jedoch können Sie dieses Verfahren auch für Systeme mit einer größeren Anzahl an dedizierten Cluster Interconnect Ports auf jedem Node verwenden, z. B. vier, sechs oder acht.
- Sie können die Cluster Interconnect-Funktion ohne Switches nicht mit mehr als zwei Nodes verwenden.
- Wenn Sie bereits über ein zwei-Node-Cluster mit Cluster Interconnect Switches verfügen und ONTAP 9.3 oder höher ausgeführt wird, können Sie die Switches durch direkte Back-to-Back-Verbindungen zwischen den Nodes ersetzen.

Was Sie benötigen

- Ein gesundes Cluster, das aus zwei durch Cluster-Switches verbundenen Nodes besteht. Auf den Nodes muss dieselbe ONTAP Version ausgeführt werden.
- Jeder Node mit der erforderlichen Anzahl an dedizierten Cluster-Ports, die redundante Cluster Interconnect-Verbindungen bereitstellen, um die Systemkonfiguration zu unterstützen. Beispielsweise gibt es zwei redundante Ports für ein System mit zwei dedizierten Cluster Interconnect Ports auf jedem Node.

Migrieren Sie die Switches

Über diese Aufgabe

Durch das folgende Verfahren werden die Cluster-Switches in einem 2-Node-Cluster entfernt und jede Verbindung zum Switch durch eine direkte Verbindung zum Partner-Node ersetzt.



Zu den Beispielen

Die Beispiele in dem folgenden Verfahren zeigen Nodes, die "e0a" und "e0b" als Cluster-Ports verwenden. Ihre Nodes verwenden möglicherweise unterschiedliche Cluster-Ports, je nach System.

Schritt: Bereiten Sie sich auf die Migration vor

1. Ändern Sie die Berechtigungsebene in erweitert, indem Sie eingeben _Y Wenn Sie dazu aufgefordert werden, fortzufahren:

set -privilege advanced

Die erweiterte Eingabeaufforderung *> Angezeigt.

Sie können überprüfen, ob die Erkennung von Clustern ohne Switch durch Ausführen des Befehls "Advanced Privilege" aktiviert ist:

network options detect-switchless-cluster show

Beispiel anzeigen

Die folgende Beispielausgabe zeigt, ob die Option aktiviert ist.

```
cluster::*> network options detect-switchless-cluster show
  (network options detect-switchless-cluster show)
Enable Switchless Cluster Detection: true
```

Wenn "Switch less Cluster Detection aktivieren" lautet false, Wen Sie sich an den NetApp Support.

 Wenn AutoSupport in diesem Cluster aktiviert ist, unterdrücken Sie die automatische Erstellung eines Falls durch Aufrufen einer AutoSupport Meldung:

system node autosupport invoke -node * -type all -message
MAINT=<number of hours>h

Wo h Dies ist die Dauer des Wartungsfensters von Stunden. Die Meldung wird vom technischen Support dieser Wartungsaufgabe benachrichtigt, damit die automatische Case-Erstellung während des Wartungsfensters unterdrückt werden kann.

Im folgenden Beispiel unterdrückt der Befehl die automatische Case-Erstellung für zwei Stunden:

Beispiel anzeigen

```
cluster::*> system node autosupport invoke -node * -type all
-message MAINT=2h
```

Schritt: Ports und Verkabelung konfigurieren

- 1. Ordnen Sie die Cluster-Ports an jedem Switch in Gruppen, so dass die Cluster-Ports in grop1 zu Cluster-Switch 1 wechseln und die Cluster-Ports in grop2 zu Cluster-Switch 2 wechseln. Diese Gruppen sind später im Verfahren erforderlich.
- Ermitteln der Cluster-Ports und Überpr
 üfen von Verbindungsstatus und Systemzustand:

```
network port show -ipspace Cluster
```

Im folgenden Beispiel für Knoten mit Cluster-Ports "e0a" und "e0b" wird eine Gruppe als "node1:e0a" und "node2:e0a" und die andere Gruppe als "node1:e0b" und "node2:e0b" identifiziert. Ihre Nodes verwenden möglicherweise unterschiedliche Cluster-Ports, da diese je nach System variieren.



Überprüfen Sie, ob die Ports einen Wert von haben up Für die Spalte "Link" und einen Wert von healthy Für die Spalte "Integritätsstatus".

Beispiel anzeigen

```
cluster::> network port show -ipspace Cluster
Node: node1
Ignore
                                  Speed(Mbps) Health
Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status
Status
_____ _____
_____
eOa Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy
false
eOb Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy
false
Node: node2
Ignore
                                  Speed(Mbps) Health
Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status
Status
----- ------ ------ ----- ----- -----
_____
eOa Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy
false
eOb Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy
false
4 entries were displayed.
```

3. Vergewissern Sie sich, dass alle Cluster-LIFs auf ihren Home-Ports sind.

Vergewissern Sie sich, dass die Spalte "ist-Home" angezeigt wird true Für jedes der Cluster-LIFs:

network interface show -vserver Cluster -fields is-home

```
cluster::*> net int show -vserver Cluster -fields is-home
(network interface show)
vserver lif is-home
------
Cluster node1_clus1 true
Cluster node1_clus2 true
Cluster node2_clus1 true
Cluster node2_clus1 true
A entries were displayed.
```

Wenn Cluster-LIFs sich nicht auf ihren Home-Ports befinden, setzen Sie die LIFs auf ihre Home-Ports zurück:

network interface revert -vserver Cluster -lif *

4. Deaktivieren Sie die automatische Zurücksetzung für die Cluster-LIFs:

network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert false

5. Vergewissern Sie sich, dass alle im vorherigen Schritt aufgeführten Ports mit einem Netzwerk-Switch verbunden sind:

network device-discovery show -port cluster port

Die Spalte "ermittelte Geräte" sollte der Name des Cluster-Switch sein, mit dem der Port verbunden ist.

Beispiel anzeigen

Das folgende Beispiel zeigt, dass Cluster-Ports "e0a" und "e0b" korrekt mit Cluster-Switches "cs1" und "cs2" verbunden sind.

```
cluster::> network device-discovery show -port e0a|e0b
  (network device-discovery show)
Node/ Local Discovered
Protocol Port Device (LLDP: ChassisID) Interface Platform
    _____ _____
node1/cdp
         e0a cs1
                                       0/11
                                                BES-53248
         e0b
              cs2
                                       0/12
                                                BES-53248
node2/cdp
         e0a
                                       0/9
                                                BES-53248
               cs1
                                       0/9
                                                BES-53248
         e0b
               cs2
4 entries were displayed.
```

6. Überprüfen Sie die Cluster-Konnektivität:

cluster ping-cluster -node local

7. Vergewissern Sie sich, dass das Cluster sich in einem ordnungsgemäßen Zustand befindet:

cluster ring show

Alle Einheiten müssen entweder Master oder sekundär sein.

8. Richten Sie die Konfiguration ohne Switches für die Ports in Gruppe 1 ein.



Um mögliche Netzwerkprobleme zu vermeiden, müssen Sie die Ports von group1 trennen und sie so schnell wie möglich wieder zurückverbinden, z. B. **in weniger als 20 Sekunden**.

a. Ziehen Sie alle Kabel gleichzeitig von den Anschlüssen in Groupp1 ab.

Im folgenden Beispiel werden die Kabel von Port "e0a" auf jeden Node getrennt, und der Cluster-Traffic wird auf jedem Node durch den Switch und Port "e0b" fortgesetzt:



b. Schließen Sie die Anschlüsse in der Gruppe p1 zurück an die Rückseite an.

Im folgenden Beispiel ist "e0a" auf node1 mit "e0a" auf node2 verbunden:


9. Die Cluster-Netzwerkoption ohne Switches wechselt von false Bis true. Dies kann bis zu 45 Sekunden dauern. Vergewissern Sie sich, dass die Option "ohne Switch" auf eingestellt ist true:

network options switchless-cluster show

Das folgende Beispiel zeigt, dass das Cluster ohne Switches aktiviert ist:

```
cluster::*> network options switchless-cluster show
Enable Switchless Cluster: true
```

10. Vergewissern Sie sich, dass das Cluster-Netzwerk nicht unterbrochen wird:

```
cluster ping-cluster -node local
```



Bevor Sie mit dem nächsten Schritt fortfahren, müssen Sie mindestens zwei Minuten warten, um eine funktionierende Back-to-Back-Verbindung für Gruppe 1 zu bestätigen.

11. Richten Sie die Konfiguration ohne Switches für die Ports in Gruppe 2 ein.



Um mögliche Netzwerkprobleme zu vermeiden, müssen Sie die Ports von groerp2 trennen und sie so schnell wie möglich wieder zurückverbinden, z. B. **in weniger als 20 Sekunden**.

a. Ziehen Sie alle Kabel gleichzeitig von den Anschlüssen in Groupp2 ab.

Im folgenden Beispiel werden die Kabel von Port "e0b" auf jedem Node getrennt, und der Cluster-Datenverkehr wird durch die direkte Verbindung zwischen den "e0a"-Ports fortgesetzt:



b. Verkabeln Sie die Anschlüsse in der Rückführung von Group2.

Im folgenden Beispiel wird "e0a" auf node1 mit "e0a" auf node2 verbunden und "e0b" auf node1 ist mit "e0b" auf node2 verbunden:



Schritt 3: Überprüfen Sie die Konfiguration

1. Vergewissern Sie sich, dass die Ports auf beiden Nodes ordnungsgemäß verbunden sind:

network device-discovery show -port cluster_port

Das folgende Beispiel zeigt, dass Cluster-Ports "e0a" und "e0b" korrekt mit dem entsprechenden Port auf dem Cluster-Partner verbunden sind:

cluster::> (network	net device-discovery show -port e0a e0b device-discovery show)					
Node/	Local	Discov	vered			
Protocol	Port	Device	e (LLDP:	ChassisID)	Interface	Platform
node1/cdp						
	e0a	node2			e0a	AFF-A300
	e0b	node2			e0b	AFF-A300
node1/lldp						
	e0a	node2	(00:a0:	98:da:16:44)	e0a	-
	e0b	node2	(00:a0:	98:da:16:44)	e0b	-
node2/cdp						
	e0a	node1			e0a	AFF-A300
	e0b	node1			e0b	AFF-A300
node2/lldp						
	e0a	node1	(00:a0:	98:da:87:49)	e0a	-
	e0b	node1	(00:a0:	98:da:87:49)	e0b	_
8 entries w	were di	splayed	1.			

2. Aktivieren Sie die automatische Zurücksetzung für die Cluster-LIFs erneut:

network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert true

3. Vergewissern Sie sich, dass alle LIFs Zuhause sind. Dies kann einige Sekunden dauern.

network interface show -vserver Cluster -lif lif name

Die LIFs wurden zurückgesetzt, wenn die Spalte "ist Home" lautet true, Wie gezeigt für node1 clus2 Und node2 clus2 Im folgenden Beispiel:

```
cluster::> network interface show -vserver Cluster -fields curr-
port,is-home
vserver lif curr-port is-home
------
Cluster node1_clus1 e0a true
Cluster node1_clus2 e0b true
Cluster node2_clus1 e0a true
Cluster node2_clus2 e0b true
4 entries were displayed.
```

Wenn Cluster-LIFS nicht an die Home Ports zurückgegeben haben, setzen Sie sie manuell vom lokalen Node zurück:

network interface revert -vserver Cluster -lif lif name

4. Überprüfen Sie den Cluster-Status der Nodes von der Systemkonsole eines der beiden Nodes:

cluster show

Beispiel anzeigen

Das folgende Beispiel zeigt das Epsilon auf beiden Knoten false:

```
Node Health Eligibility Epsilon
----- ----- ------
nodel true true false
node2 true true false
2 entries were displayed.
```

5. Bestätigen Sie die Verbindung zwischen den Cluster-Ports:

cluster ping-cluster local

6. Wenn Sie die automatische Erstellung eines Cases unterdrückten, können Sie sie erneut aktivieren, indem Sie eine AutoSupport Meldung aufrufen:

system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=END

Weitere Informationen finden Sie unter "NetApp KB Artikel 1010449: Wie kann die automatische Case-Erstellung während geplanter Wartungszeiten unterdrückt werden". 7. Ändern Sie die Berechtigungsebene zurück in den Administrator:

set -privilege admin

Cisco Nexus 9336C-FX2

Überblick

Überblick über Installation und Konfiguration von Cisco Nexus 9336C-FX2 Cluster-Switches

Der Cisco Nexus 9336C-FX2 Cluster-Switch ist Teil der Cisco Nexus 9000 Plattform und kann in einem NetApp System-Rack installiert werden. Dank Cluster-Switches können Sie ONTAP Cluster mit mehr als zwei Nodes erstellen.

Überblick über die Erstkonfiguration

Gehen Sie wie folgt vor, um einen Cisco Nexus 9336C-FX2 Switch auf Systemen mit ONTAP zu konfigurieren:

- 1. "Füllen Sie das Cisco Nexus 9336C-FX2-Verkabelungsarbeitsblatt aus". Das Verkabelungsarbeitsblatt enthält Beispiele für empfohlene Port-Zuweisungen von den Switches zu den Controllern. Das leere Arbeitsblatt bietet eine Vorlage, die Sie beim Einrichten des Clusters verwenden können.
- 2. "Den Schalter einbauen". Richten Sie die Switch-Hardware ein.
- 3. "Konfigurieren Sie den Cluster-Switch 9336C-FX2". Richten Sie den Cisco Nexus 9336C-FX2 Switch ein.
- 4. "Installation eines Cisco Nexus 9336C-FX2 Switch in einem NetApp Rack". Je nach Konfiguration können Sie den Cisco Nexus 9336C-FX2 Switch und die Pass-Through-Panel in einem NetApp Rack mit den im Lieferumfang des Switches enthaltenen Standardhalterungen installieren.
- "Bereiten Sie sich auf die Installation der NX-OS-Software und der RCF vor". Befolgen Sie die vorbereitenden Verfahren zur Installation der Cisco NX-OS-Software und der Referenzkonfigurationsdateien (RCFs).
- 6. "Installieren Sie die NX-OS-Software". Installieren Sie die NX-OS-Software auf dem Nexus 9336C-FX2 Cluster Switch.
- "Installieren Sie die Referenzkonfigurationsdatei (RCF).". Installieren Sie den RCF, nachdem Sie den Nexus 9336C-FX2-Schalter zum ersten Mal eingerichtet haben. Sie können dieses Verfahren auch verwenden, um Ihre RCF-Version zu aktualisieren.

Weitere Informationen

Bevor Sie mit der Installation oder Wartung beginnen, überprüfen Sie bitte die folgenden Punkte:

- "Konfigurationsanforderungen"
- "Komponenten und Teilenummern"
- "Erforderliche Dokumentation"
- "Anforderungen für Smart Call Home"

Konfigurationsanforderungen für Cisco Nexus 9336C-FX2 Cluster Switches

Prüfen Sie bei der Installation und Wartung von Cisco Nexus 9336C-FX2 Switches die Konfigurations- und Netzwerkanforderungen.

ONTAP Support

Ab ONTAP 9.9 können Sie mithilfe von Cisco Nexus 9336C-FX2 Switches Storage- und Cluster-Funktionen in einer gemeinsamen Switch-Konfiguration kombinieren.

Wenn Sie ONTAP Cluster mit mehr als zwei Nodes erstellen möchten, sind zwei unterstützte Netzwerk-Switches erforderlich.

Konfigurationsanforderungen

Stellen Sie sicher, dass:

- Sie verfügen über die entsprechende Anzahl und den entsprechenden Kabeltyp und Kabelstecker für Ihre Switches. Siehe "Hardware Universe".
- Je nach Art des Switches, den Sie zunächst konfigurieren, müssen Sie mit dem mitgelieferten Konsolenkabel eine Verbindung zum Switch-Konsolen-Port herstellen.

Netzwerkanforderungen

Für alle Switch-Konfigurationen benötigen Sie die folgenden Netzwerkinformationen.

- IP-Subnetz für den Management-Netzwerkdatenverkehr
- · Host-Namen und IP-Adressen für jeden Storage-System-Controller und alle entsprechenden Switches
- Die meisten Storage-System-Controller werden über die Schnittstelle E0M verwaltet durch eine Verbindung zum Ethernet-Service-Port (Symbol Schraubenschlüssel). Auf AFF A800 und AFF A700s Systemen verwendet die E0M Schnittstelle einen dedizierten Ethernet-Port.
- Siehe "Hardware Universe" Aktuelle Informationen.

Weitere Informationen zur Erstkonfiguration des Switches finden Sie im folgenden Handbuch: "Cisco Nexus 9336C-FX2 – Installations- und Upgrade-Leitfaden".

Komponenten und Teilenummern für Cisco Nexus 9336C-FX2 Cluster Switches

Informationen zur Installation und Wartung von Cisco Nexus 9336C-FX2 Switches finden Sie in der Liste der Komponenten und Teilenummern.

In der folgenden Tabelle sind die Teilenummer und Beschreibung für den Switch 9336C-FX2, die Lüfter und die Netzteile aufgeführt:

Teilenummer	Beschreibung
X190200-CS-PE	N9K-9336C-FX2, CS, PTSX, 36PT10/25/40/100GQSFP28
X190200-CS-PI	N9K-9336C-FX2, CS, PSIN, 36PT10/25/40/100GQSFP28
X190210-FE-PE	N9K-9336C, FTE, PTSX, 36PT10/25/40/100GQSFP28
X190210-FE-PI	N9K-9336C, FTE, PSIN, 36PT10/25/40/100GQSFP28
X190002	Zubehörkit X190001/X190003

Teilenummer	Beschreibung
X-NXA-PAC-1100W-PE2	N9K-9336C AC 1100 W Netzteil – Luftstrom am Port Side
X-NXA-PAC-1100W-PI2	N9K-9336C AC 1100 W Netzteil – Luftstrom für den seitlichen Ansauganschluss
X-NXA-LÜFTER-65CFM-PE	N9K-9336C 65 CFM, Luftstrom nach Anschlussseite
X-NXA-LÜFTER-65CFM-PI	N9K-9336C 65 CFM, Luftstrom zur Ansaugöffnung an der Seite des Ports

Dokumentationsanforderungen für Cisco Nexus 9336C-FX2-Switches

Überprüfen Sie bei der Installation und Wartung des Cisco Nexus 9336C-FX2 Switches spezielle Switch- und Controller-Dokumentation, um Ihre Cisco 9336-FX2-Switches und das ONTAP-Cluster einzurichten.

Switch-Dokumentation

Zum Einrichten der Cisco Nexus 9336C-FX2-Switches benötigen Sie die folgende Dokumentation über das "Switches Der Cisco Nexus 9000-Serie Unterstützen" Seite:

Dokumenttitel	Beschreibung
Hardware-Installationshandbuch Der Serie <i>Nexus 9000</i>	Detaillierte Informationen zu Standortanforderungen, Hardwaredetails zu Switches und Installationsoptionen.
Cisco Nexus 9000 Series Switch Software Configuration Guides (wählen Sie das Handbuch für die auf Ihren Switches installierte NX- OS-Version)	Stellt Informationen zur Erstkonfiguration des Switches bereit, die Sie benötigen, bevor Sie den Switch für den ONTAP-Betrieb konfigurieren können.
Cisco Nexus 9000 Series NX-OS Software Upgrade and Downgrade Guide (wählen Sie das Handbuch für die auf Ihren Switches installierte NX-OS-Version)	Enthält Informationen zum Downgrade des Switch auf ONTAP unterstützte Switch-Software, falls erforderlich.
Cisco Nexus 9000 Series NX-OS Command Reference Master Index	Enthält Links zu den verschiedenen von Cisco bereitgestellten Befehlsreferenzen.
Cisco Nexus 9000 MIBs Referenz	Beschreibt die MIB-Dateien (Management Information Base) für die Nexus 9000-Switches.
Nexus 9000 Series NX-OS System Message Reference	Beschreibt die Systemmeldungen für Switches der Cisco Nexus 9000 Serie, Informationen und andere, die bei der Diagnose von Problemen mit Links, interner Hardware oder der Systemsoftware helfen können.

Dokumenttitel	Beschreibung
Versionshinweise zur Cisco Nexus 9000-Serie NX-OS (wählen Sie die Hinweise für die auf Ihren Switches installierte NX-OS-Version aus)	Beschreibt die Funktionen, Bugs und Einschränkungen der Cisco Nexus 9000 Serie.
Compliance- und Sicherheitsinformationen für die Cisco Nexus 9000-Serie	Bietet internationale Compliance-, Sicherheits- und gesetzliche Informationen für Switches der Serie Nexus 9000.

Dokumentation der ONTAP Systeme

Um ein ONTAP-System einzurichten, benötigen Sie die folgenden Dokumente für Ihre Betriebssystemversion über das "ONTAP 9 Dokumentationszentrum".

Name	Beschreibung
Controller-spezifisch Installations- und Setup-Anleitung	Beschreibt die Installation von NetApp Hardware.
ONTAP-Dokumentation	Dieser Service bietet detaillierte Informationen zu allen Aspekten der ONTAP Versionen.
"Hardware Universe"	Liefert Informationen zur NetApp Hardwarekonfiguration und -Kompatibilität.

Schienensatz und Rack-Dokumentation

Informationen zur Installation eines Cisco 9336-FX2 Switch in einem NetApp Rack finden Sie in der folgenden Hardware-Dokumentation.

Name	Beschreibung
"42-HE-System-Cabinet, Deep Guide"	Beschreibt die FRUs, die dem 42U-Systemschrank zugeordnet sind, und bietet Anweisungen für Wartung und FRU-Austausch.
"Installation eines Cisco 9336-FX2 Switch in einem NetApp Rack"	Beschreibt die Installation eines Cisco Nexus 9336C-FX2 Switches in einem NetApp Rack mit vier Pfosten.

Anforderungen für Smart Call Home

Gehen Sie wie folgt vor, um die Smart Call Home-Funktion zu verwenden.

Smart Call Home überwacht die Hardware- und Softwarekomponenten Ihres Netzwerks. Wenn eine kritische Systemkonfiguration auftritt, generiert es eine E-Mail-basierte Benachrichtigung und gibt eine Warnung an alle Empfänger aus, die im Zielprofil konfiguriert sind. Um Smart Call Home zu verwenden, müssen Sie einen Cluster-Netzwerk-Switch konfigurieren, um per E-Mail mit dem Smart Call Home-System kommunizieren zu können. Darüber hinaus können Sie optional Ihren Cluster-Netzwerk-Switch einrichten, um die integrierte Smart Call Home-Support-Funktion von Cisco zu nutzen.

Bevor Sie Smart Call Home verwenden können, beachten Sie die folgenden Punkte:

- Es muss ein E-Mail-Server vorhanden sein.
- Der Switch muss über eine IP-Verbindung zum E-Mail-Server verfügen.
- Der Name des Kontakts (SNMP-Serverkontakt), die Telefonnummer und die Adresse der Straße müssen konfiguriert werden. Dies ist erforderlich, um den Ursprung der empfangenen Nachrichten zu bestimmen.
- Eine CCO-ID muss mit einem entsprechenden Cisco SMARTnet-Servicevertrag für Ihr Unternehmen verknüpft sein.
- Cisco SMARTnet Service muss vorhanden sein, damit das Gerät registriert werden kann.

Der "Cisco Support-Website" Enthält Informationen zu den Befehlen zum Konfigurieren von Smart Call Home.

Hardware installieren

Füllen Sie das Cisco Nexus 9336C-FX2-Verkabelungsarbeitsblatt aus

Wenn Sie die unterstützten Plattformen dokumentieren möchten, laden Sie eine PDF-Datei dieser Seite herunter, und füllen Sie das Verkabelungsarbeitsblatt aus.

Das Verkabelungsarbeitsblatt enthält Beispiele für empfohlene Port-Zuweisungen von den Switches zu den Controllern. Das leere Arbeitsblatt bietet eine Vorlage, die Sie beim Einrichten des Clusters verwenden können.

Beispiel für eine Verkabelung

Die Beispielanschlussdefinition für jedes Switch-Paar lautet wie folgt:

Cluster-Switch A		Cluster-Switch B	
Switch-Port	Verwendung von Nodes und Ports	Switch-Port	Verwendung von Nodes und Ports
1	4 x 10-GbE-Node 1	1	4 x 10-GbE-Node 1
2	4 x 10-GbE-Node 2	2	4 x 10-GbE-Node 2
3	4x10 GbE Node 3	3	4x10 GbE Node 3
4	4 x 25-GbE-Node 4	4	4 x 25-GbE-Node 4
5	4 x 25-GbE-Node 5	5	4 x 25-GbE-Node 5
6	4 x 25-GbE-Node 6	6	4 x 25-GbE-Node 6
7	40/100-GbE-Node 7	7	40/100-GbE-Node 7
8	40/100-GbE-Node 8	8	40/100-GbE-Node 8

Cluster-Switch A		Cluster-Switch B	
9	40/100-GbE-Node 9	9	40/100-GbE-Node 9
10	40/100-GbE-Node 10	10	40/100-GbE-Node 10
11	40/100-GbE-Node 11	11	40/100-GbE-Node 11
12	40/100-GbE-Node 12	12	40/100-GbE-Node 12
13	40/100-GbE-Node 13	13	40/100-GbE-Node 13
14	40/100-GbE-Node 14	14	40/100-GbE-Node 14
15	40/100-GbE-Node 15	15	40/100-GbE-Node 15
16	40/100-GbE-Node 16	16	40/100-GbE-Node 16
17	40/100-GbE-Node 17	17	40/100-GbE-Node 17
18	40/100-GbE-Node 18	18	40/100-GbE-Node 18
19	40/100-GbE-Node 19	19	40/100-GbE-Node 19
20	40/100-GbE-Node 20	20	40/100-GbE-Node 20
21	40/100-GbE-Node 21	21	40/100-GbE-Node 21
22	40/100-GbE-Node 22	22	40/100-GbE-Node 22
23	40/100-GbE-Node 23	23	40/100-GbE-Node 23
24	40/100-GbE-Node 24	24	40/100-GbE-Node 24
25 bis 34	Reserviert	25 bis 34	Reserviert
35	100-GbE-ISL zu Switch B- Port 35	35	100-GbE-ISL für Switch A-Port 35
36	100-GbE-ISL zu Switch B- Port 36	36	100-GbE-ISL für Switch A-Port 36

Leeres Verkabelungsarbeitsblatt

Sie können das leere Verkabelungsarbeitsblatt verwenden, um die Plattformen zu dokumentieren, die als Nodes in einem Cluster unterstützt werden. Der Abschnitt "*supported Cluster Connections*" des "Hardware

Universe" Definiert die von der Plattform verwendeten Cluster-Ports.

Cluster-Switch A		Cluster-Switch B	
1		1	
2		2	
3		3	
4		4	
5		5	
6		6	
7		7	
8		8	
9		9	
10		10	
11		11	
12		12	
13		13	
14		14	
15		15	
16		16	
17		17	
18		18	
19		19	
20		20	
21		21	

Cluster-Switch A		Cluster-Switch B	
22		22	
23		23	
24		24	
25 bis 34	Reserviert	25 bis 34	Reserviert
35	100-GbE-ISL zu Switch B- Port 35	35	100-GbE-ISL für Switch A-Port 35
36	100-GbE-ISL zu Switch B- Port 36	36	100-GbE-ISL für Switch A-Port 36

Siehe "Hardware Universe" Weitere Informationen zu Switch-Ports.

Installieren Sie den Cluster-Switch 9336C-FX2

Gehen Sie wie folgt vor, um den Cisco Nexus 9336C-FX2 Switch einzurichten und zu konfigurieren.

Was Sie benötigen

- Zugriff auf einen HTTP-, FTP- oder TFTP-Server auf der Installationswebsite zum Herunterladen der entsprechenden NX-OS- und RCF-Versionen (Reference Configuration File).
- Entsprechende NX-OS-Version, heruntergeladen von "Cisco Software-Download" Seite.
- Anwendbare Lizenzen, Netzwerk- und Konfigurationsinformationen und Kabel
- Abgeschlossen "Verkabelungsarbeitsblätter".
- Entsprechende RCFs für das NetApp Cluster-Netzwerk und das Management-Netzwerk, die von der NetApp Support Site unter heruntergeladen werden "mysupport.netapp.com". Alle Netzwerk- und Management-Netzwerk-Switches von Cisco sind mit der Standardkonfiguration von Cisco geliefert. Diese Switches verfügen auch über die aktuelle Version der NX-OS-Software, aber nicht über die RCFs geladen.
- "Erforderliche Switch- und ONTAP-Dokumentation".

Schritte

1. Rack-Aufbau des Cluster-Netzwerks und der Management-Netzwerk-Switches und -Controller

Wenn Sie den installieren	Dann
Cisco Nexus 9336C-FX2 in einem NetApp Systemschrank	Anweisungen zur Installation des Switches in einem NetApp Rack sind im Dokument _Installation eines Cisco Nexus 9336C-FX2 Cluster-Switch und Pass-Through-Panel in einem NetApp Rack enthalten.

Wenn Sie den installieren	Dann
Geräte in einem Telco-Rack	Siehe die Verfahren in den Installationsleitfäden für die Switch- Hardware sowie in den Installations- und Setup-Anleitungen für NetApp.

- 2. Verkabeln Sie die Switches für das Cluster-Netzwerk und das Management-Netzwerk mithilfe der ausgefüllten Verkabelungsarbeitsblätter mit den Controllern.
- 3. Schalten Sie das Cluster-Netzwerk sowie die Switches und Controller des Managementnetzwerks ein.

Was kommt als Nächstes?

Gehen Sie zu "Konfigurieren Sie den Cisco Nexus 9336C-FX2 Switch".

Konfigurieren Sie den Cluster-Switch 9336C-FX2

Gehen Sie folgendermaßen vor, um den Cisco Nexus 9336C-FX2-Switch zu konfigurieren.

Was Sie benötigen

- Zugriff auf einen HTTP-, FTP- oder TFTP-Server auf der Installationswebsite zum Herunterladen der entsprechenden NX-OS- und RCF-Versionen (Reference Configuration File).
- Entsprechende NX-OS-Version, heruntergeladen von "Cisco Software-Download" Seite.
- Anwendbare Lizenzen, Netzwerk- und Konfigurationsinformationen und Kabel
- Abgeschlossen "Verkabelungsarbeitsblätter".
- Entsprechende RCFs f
 ür das NetApp Cluster-Netzwerk und das Management-Netzwerk, die von der NetApp Support Site unter heruntergeladen werden "mysupport.netapp.com". Alle Netzwerk- und Management-Netzwerk-Switches von Cisco sind mit der Standardkonfiguration von Cisco geliefert. Diese Switches verf
 ügen auch über die aktuelle Version der NX-OS-Software, aber nicht über die RCFs geladen.
- "Erforderliche Switch- und ONTAP-Dokumentation".

Schritte

1. Initiale Konfiguration der Cluster-Netzwerk-Switches durchführen.

Geben Sie beim ersten Booten des Switches die folgenden Einrichtungsfragen entsprechend an. Die Sicherheitsrichtlinie Ihres Standorts definiert die zu erstellenenden Antworten und Services.

Eingabeaufforderung	Antwort
Automatische Bereitstellung abbrechen und mit der normalen Einrichtung fortfahren? (ja/nein)	Antworten Sie mit ja . Der Standardwert ist Nein
Wollen Sie den sicheren Kennwortstandard durchsetzen? (ja/nein)	Antworten Sie mit ja . Die Standardeinstellung ist ja.
Geben Sie das Passwort für den Administrator ein.	Das Standardpasswort lautet "admin". Sie müssen ein neues, starkes Passwort erstellen. Ein schwaches Kennwort kann abgelehnt werden.

Eingabeaufforderung	Antwort
Möchten Sie das Dialogfeld Grundkonfiguration aufrufen? (ja/nein)	Reagieren Sie mit ja bei der Erstkonfiguration des Schalters.
Noch ein Login-Konto erstellen? (ja/nein)	Ihre Antwort hängt von den Richtlinien Ihrer Site ab, die von alternativen Administratoren abhängen. Der Standardwert ist no .
Schreibgeschützte SNMP- Community-String konfigurieren? (ja/nein)	Antworten Sie mit Nein . Der Standardwert ist Nein
Lese-Schreib-SNMP-Community- String konfigurieren? (ja/nein)	Antworten Sie mit Nein . Der Standardwert ist Nein
Geben Sie den Switch-Namen ein.	Geben Sie den Switch-Namen ein, der auf 63 alphanumerische Zeichen begrenzt ist.
Mit Out-of-Band-Management- Konfiguration (mgmt0) fortfahren? (ja/nein)	Beantworten Sie mit ja (der Standardeinstellung) bei dieser Aufforderung. Geben Sie an der Eingabeaufforderung mgmt0 IPv4 Adresse: ip_address Ihre IP-Adresse ein.
Standard-Gateway konfigurieren? (ja/nein)	Antworten Sie mit ja . Geben Sie an der IPv4-Adresse des Standard- Gateway: Prompt Ihren Standard_Gateway ein.
Erweiterte IP-Optionen konfigurieren? (ja/nein)	Antworten Sie mit Nein . Der Standardwert ist Nein
Telnet-Dienst aktivieren? (ja/nein)	Antworten Sie mit Nein. Der Standardwert ist Nein
SSH-Dienst aktiviert? (ja/nein)	Antworten Sie mit ja. Die Standardeinstellung ist ja. SSH wird empfohlen, wenn Sie Cluster Switch Health Monitor (CSHM) für seine Protokollerfassung verwenden. SSHv2 wird auch für erhöhte Sicherheit empfohlen.
Geben Sie den Typ des zu generierende SSH-Schlüssels ein (dsa/rsa/rsa1).	Der Standardwert ist rsa .
Geben Sie die Anzahl der Schlüsselbits ein (1024-2048).	Geben Sie die Anzahl der Schlüsselbits von 1024 bis 2048 ein.
Konfigurieren Sie den NTP- Server? (ja/nein)	Antworten Sie mit Nein . Der Standardwert ist Nein

Eingabeaufforderung	Antwort
Konfigurieren der Standard- Schnittstellenebene (L3/L2)	Antworten Sie mit L2 . Der Standardwert ist L2.
Konfiguration des Status der Standard-Switch-Port-Schnittstelle (Shutter/noshut)	Antworten Sie mit noshut . Die Standardeinstellung ist noshut.
Konfiguration des CoPP- Systemprofils (streng/mittelmäßig/lenient/dense)	Reagieren Sie mit * Strict*. Die Standardeinstellung ist streng.
Möchten Sie die Konfiguration bearbeiten? (ja/nein)	Die neue Konfiguration sollte jetzt angezeigt werden. Überprüfen Sie die soeben eingegebene Konfiguration und nehmen Sie alle erforderlichen Änderungen vor. Wenn Sie mit der Konfiguration zufrieden sind, antworten Sie mit No an der Eingabeaufforderung. Beantworten Sie mit ja , wenn Sie Ihre Konfigurationseinstellungen bearbeiten möchten.
Verwenden Sie diese Konfiguration und speichern Sie sie? (ja/nein)	 Antworten Sie mit ja, um die Konfiguration zu speichern. Dadurch werden die Kickstart- und Systembilder automatisch aktualisiert. Wenn Sie die Konfiguration zu diesem Zeitpunkt nicht speichern, werden keine Änderungen beim nächsten Neustart des Switches wirksam.

- 2. Überprüfen Sie die Konfigurationseinstellungen, die Sie am Ende der Einrichtung in der Anzeige vorgenommen haben, und stellen Sie sicher, dass Sie die Konfiguration speichern.
- 3. Überprüfen Sie die Version der Cluster-Netzwerk-Switches und laden Sie bei Bedarf die von NetApp unterstützte Version der Software von auf die Switches von herunter "Cisco Software-Download" Seite.

Was kommt als Nächstes?

Optional können Sie "Installation eines Cisco Nexus 9336C-FX2 Switch in einem NetApp Rack". Andernfalls fahren Sie mit fort "Bereiten Sie sich auf die Installation von NX-OS und RCF vor".

Installation eines Cisco Nexus 9336C-FX2 Switch in einem NetApp Rack

Je nach Konfiguration müssen Sie möglicherweise den Cisco Nexus 9336C-FX2 Switch und die Pass-Through-Tafel in einem NetApp Rack installieren. Standardhalterungen sind im Lieferumfang des Schalters enthalten.

Was Sie benötigen

• Das Pass-Through-Panel-Kit, das von NetApp erhältlich ist (Teilenummer X8784-R6).

Das NetApp Pass-Through-Panel-Kit enthält die folgende Hardware:

- · Ein Durchlauf-Blindblech
- Vier 10-32 x 0,75 Schrauben

- Vier 10-32-Clip-Muttern
- Für jeden Schalter sind acht 10-32 oder 12-24 Schrauben und Muttern zu befestigen, um die Halterungen und Gleitschienen an den vorderen und hinteren Schrankleisten zu befestigen.
- Den Cisco Standard-Schienensatz zur Installation des Switch in einem NetApp Rack



Die Jumper-Kabel sind nicht im Lieferumfang des Pass-Through-Kits enthalten und sollten in Ihrem Switch enthalten sein. Wenn die Switches nicht im Lieferumfang enthalten sind, können Sie sie bei NetApp bestellen (Teilenummer X1558A-R6).

• Informationen zu den anfänglichen Vorbereitungsanforderungen, zum Inhalt des Kits und zu Sicherheitsvorkehrungen finden Sie unter "Hardware-Installationsleitfaden Der Cisco Nexus 9000-Serie".

Schritte

- 1. Die Pass-Through-Blindplatte in den NetApp-Schrank einbauen.
 - a. Stellen Sie die vertikale Position der Schalter und der Blindplatte im Schrank fest.

Bei diesem Verfahren ist die Blindplatte in U40 installiert.

- b. Bringen Sie an jeder Seite zwei Klemmmuttern an den entsprechenden quadratischen Löchern für die vorderen Schrankschienen an.
- c. Zentrieren Sie die Abdeckung senkrecht, um ein Eindringen in den benachbarten Rack zu verhindern, und ziehen Sie die Schrauben fest.
- d. Stecken Sie die Buchsen der beiden 48-Zoll-Jumper-Kabel von der Rückseite der Abdeckung und durch die Bürstenbaugruppe.



(1) Buchsenleiste des Überbrückungskabels.

- 2. Installieren Sie die Halterungen für die Rack-Montage am Switch-Gehäuse des Nexus 9336C-FX2.
 - a. Positionieren Sie eine vordere Rack-Mount-Halterung auf einer Seite des Switch-Gehäuses so, dass das Montagewinkel an der Gehäusefaceplate (auf der Netzteilseite oder Lüfterseite) ausgerichtet ist. Verwenden Sie dann vier M4-Schrauben, um die Halterung am Gehäuse zu befestigen.



- b. Wiederholen Sie den Schritt 2 a Mit der anderen vorderen Halterung für die Rackmontage auf der anderen Seite des Schalters.
- c. Setzen Sie die hintere Rack-Halterung am Switch-Gehäuse ein.
- d. Wiederholen Sie den Schritt 2c Mit der anderen hinteren Halterung für die Rackmontage auf der anderen Seite des Schalters.
- 3. Die Klemmmuttern für alle vier IEA-Stützen an den Stellen der quadratischen Bohrung anbringen.



Die beiden 9336C-FX2 Schalter sind immer in der oberen 2 HE des Schrankes RU41 und 42 montiert.

- 4. Installieren Sie die Gleitschienen im Schrank.
 - a. Positionieren Sie die erste Gleitschiene an der RU42-Markierung auf der Rückseite des hinteren linken Pfosten, legen Sie die Schrauben mit dem entsprechenden Gewindetyp ein und ziehen Sie die Schrauben mit den Fingern fest.



(1) beim sanften Schieben der Gleitschiene richten Sie sie an den Schraubenbohrungen im Rack aus.

(2) Schrauben der Gleitschienen an den Schrankleisten festziehen.

a. Wiederholen Sie den Schritt 4 a Für die hintere Säule auf der rechten Seite.

b. Wiederholen Sie die Schritte 4 a Und 4b An den RU41 Standorten auf dem Schrank.

5. Den Schalter in den Schrank einbauen.



Für diesen Schritt sind zwei Personen erforderlich: Eine Person muss den Schalter von vorne und von der anderen in die hinteren Gleitschienen führen.

a. Positionieren Sie die Rückseite des Schalters an RU41.



(1) Da das Gehäuse in Richtung der hinteren Pfosten geschoben wird, richten Sie die beiden hinteren Rackmontageführungen an den Gleitschienen aus.

(2) Schieben Sie den Schalter vorsichtig, bis die vorderen Halterungen der Rackmontage bündig mit den vorderen Pfosten sind.

b. Befestigen Sie den Schalter am Gehäuse.



(1) mit einer Person, die die Vorderseite des Chassis hält, sollte die andere Person die vier hinteren Schrauben vollständig an den Schrankpfosten festziehen.

- a. Wenn das Gehäuse nun ohne Unterstützung unterstützt wird, ziehen Sie die vorderen Schrauben fest an den Stützen.
- b. Wiederholen Sie die Schritte 5a Bis 5c Für den zweiten Schalter an der RU42-Position.



Durch die Verwendung des vollständig installierten Schalters als Unterstützung ist es nicht erforderlich, während des Installationsvorgangs die Vorderseite des zweiten Schalters zu halten.

- 6. Wenn die Switches installiert sind, verbinden Sie die Jumper-Kabel mit den Switch-Netzeinkabeln.
- 7. Verbinden Sie die Stecker beider Überbrückungskabel mit den am nächsten verfügbaren PDU-Steckdosen.



Um Redundanz zu erhalten, müssen die beiden Kabel mit verschiedenen PDUs verbunden werden.

8. Verbinden Sie den Management Port an jedem 9336C-FX2 Switch mit einem der Management-Switches (falls bestellt) oder verbinden Sie sie direkt mit dem Management-Netzwerk.

Der Management-Port ist der oben rechts gelegene Port auf der PSU-Seite des Switch. Das CAT6-Kabel für jeden Switch muss über die Passthrough-Leiste geführt werden, nachdem die Switches zur Verbindung mit den Management-Switches oder dem Management-Netzwerk installiert wurden.

Was kommt als Nächstes?

"Konfigurieren Sie den Cisco Nexus 9336C-FX2 Switch".

Prüfen Sie die Verkabelung und Konfigurationsüberlegungen

Bevor Sie Ihren Cisco 9336C-FX2-Switch konfigurieren, gehen Sie die folgenden Überlegungen durch.

Wenn Sie einen Switch-Port mit einem ONTAP-Controller über NVIDIA ConnectX-6 (CX6), ConnectX-6 DX (CX6-DX) oder ConnectX-7 (CX7) NIC-Ports verbinden, müssen Sie die Switch-Port-Geschwindigkeit fest kodieren.

```
(cs1)(config)# interface Ethernet1/19
For 100GbE speed:
(cs1)(config-if)# speed 100000
For 40GbE speed:
(cs1)(config-if)# speed 40000
(cs1)(config-if)# no negotiate auto
(cs1)(config-if)# exit
(cs1)(config)# exit
Save the changes:
(cs1)# copy running-config startup-config
```

Siehe "Hardware Universe" Weitere Informationen zu Switch-Ports.

Anforderungen für 25 GbE FEC

FAS2820 e0a/e0b-Ports

FAS2820 e0a und e0b Ports erfordern Änderungen der FEC-Konfiguration, um über 9336C-FX2 Switch-Ports verbunden zu werden.

Für die Switch-Ports e0a und e0b ist die fec-Einstellung auf festgelegt rs-cons16.

```
(csl) (config) # interface Ethernet1/8-9
(csl) (config-if-range) # fec rs-consl6
(csl) (config-if-range) # exit
(csl) (config) # exit
Save the changes:
(csl) # copy running-config startup-config
```

Software konfigurieren

Workflow zur Softwareinstallation für Cisco Nexus 9336C-FX2 Cluster-Switches

So installieren und konfigurieren Sie die Software für einen Cisco Nexus 9336C-FX2 Switch:

- 1. "Bereiten Sie sich auf die Installation der NX-OS-Software und der RCF vor".
- 2. "Installieren Sie die NX-OS-Software".
- 3. "Installieren Sie die Referenzkonfigurationsdatei (RCF).".

Installieren Sie den RCF, nachdem Sie den Nexus 9336C-FX2-Schalter zum ersten Mal eingerichtet haben. Sie können dieses Verfahren auch verwenden, um Ihre RCF-Version zu aktualisieren.

Verfügbare RCF-Konfigurationen

In der folgenden Tabelle werden die für verschiedene Konfigurationen verfügbaren RCFs beschrieben. Wählen Sie den RCF aus, der für Ihre Konfiguration geeignet ist.

Einzelheiten zur Port- und VLAN-Nutzung finden Sie im Abschnitt Banner und wichtige Hinweise in Ihrem RCF.

RCF-Name	Beschreibung
2-Cluster-HA-Breakout an	Unterstützt zwei ONTAP-Cluster mit mindestens acht Nodes, einschließlich Nodes, die gemeinsam genutzte Cluster + HA-Ports verwenden.
4-Cluster-HA-Breakout an	Unterstützt vier ONTAP-Cluster mit mindestens vier Knoten, einschließlich Knoten, die gemeinsam genutzte Cluster+HA-Ports verwenden.
1-Cluster-HA	Alle Ports sind für 40/100-GbE konfiguriert. Unterstützt Shared Cluster/HA-Datenverkehr auf Ports. Erforderlich für Systeme AFF A320, AFF A250 und FAS500f Darüber hinaus können alle Ports als dedizierte Cluster-Ports verwendet werden.
1-Cluster-HA-Breakout an	Die Ports sind für 4x10-GbE-Breakout, 4x25-GbE-Breakout (RCF 1.6+ auf 100-GbE-Switches) und 40/100-GbE-Breakout konfiguriert. Unterstützt Shared-Cluster-/HA-Traffic auf Ports für Nodes, die Shared-Cluster/HA-Ports verwenden: AFF A320, AFF A250 und FAS500f Systeme. Darüber hinaus können alle Ports als dedizierte Cluster-Ports verwendet werden.
Cluster-HA-Storage	Die Ports sind für 40/100 GbE für Cluster+HA, 4 x 10 GbE Breakout für Cluster und 4 x 25 GbE Breakout für Cluster+HA und 100 GbE für jedes Storage HA-Paar konfiguriert.
Cluster	Zwei RCF-Varianten mit unterschiedlichen Zuweisungen von 4x10GbE-Ports (Breakout) und 40/100-GbE-Ports. Alle FAS/AFF Nodes werden unterstützt, außer AFF A320, AFF A250 und FAS500f Systeme.
Storage	Alle Ports sind für 100-GbE-NVMe-Storage-Verbindungen konfiguriert.

Bereiten Sie sich auf die Installation der NX-OS-Software und der RCF vor

Bevor Sie die NX-OS-Software und die RCF-Datei (Reference Configuration File) installieren, gehen Sie wie folgt vor:

Zu den Beispielen

Die Beispiele in diesem Verfahren verwenden die folgende Nomenklatur für Switches und Knoten:

• Die Namen der beiden Cisco Switches sind cs1 und cs2.

- Die Node-Namen sind cluster1-01 und cluster1-02.
- Die Cluster-LIF-Namen sind Cluster1-01_clus1 und cluster1-01_clus2 für cluster1-01 und cluster1-02_clusions1 und cluster1-02_clus2 für cluster1-02.
- Der cluster1::*> Eine Eingabeaufforderung gibt den Namen des Clusters an.

Über diese Aufgabe

Das Verfahren erfordert die Verwendung von ONTAP Befehlen und den Switches der Cisco Nexus 9000 Serie. ONTAP Befehle werden verwendet, sofern nicht anders angegeben.

Schritte

1. Wenn AutoSupport in diesem Cluster aktiviert ist, unterdrücken Sie die automatische Erstellung eines Falls durch Aufrufen einer AutoSupport Meldung: system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=x h

Wobei x die Dauer des Wartungsfensters in Stunden ist.



Die AutoSupport Meldung wird vom technischen Support dieser Wartungsaufgabe benachrichtigt, damit die automatische Case-Erstellung während des Wartungsfensters unterdrückt wird.

2. Ändern Sie die Berechtigungsebene in Erweitert, und geben Sie **y** ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden, fortzufahren:

set -privilege advanced

Die erweiterte Eingabeaufforderung (`*>`Erscheint.

3. Zeigen Sie an, wie viele Cluster-Interconnect-Schnittstellen in jedem Node für jeden Cluster Interconnect-Switch konfiguriert sind:

```
network device-discovery show -protocol cdp
```

```
cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp
Node/
        Local Discovered
Protocol
        Port Device (LLDP: ChassisID) Interface
Platform
_____
cluster1-02/cdp
                                  Eth1/2
                                                N9K-
         e0a cs1
C9336C
                                  Eth1/2
         e0b
              cs2
                                                N9K-
C9336C
cluster1-01/cdp
                                  Eth1/1
                                                N9K-
         e0a
              cs1
C9336C
                                  Eth1/1
         e0b
              cs2
                                                N9K-
C9336C
4 entries were displayed.
```

- 4. Überprüfen Sie den Administrations- oder Betriebsstatus der einzelnen Cluster-Schnittstellen.
 - a. Zeigen Sie die Attribute des Netzwerkports an:

`network port show -ipspace Cluster`

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster
Node: cluster1-02
                                  Speed(Mbps)
Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper
Status
_____ ___ ____
_____
e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000
healthy
    Cluster Cluster up 9000 auto/10000
e0b
healthy
Node: cluster1-01
                                  Speed(Mbps)
Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper
Status
_____
e0a
    Cluster Cluster up 9000 auto/10000
healthy
   Cluster Cluster up 9000 auto/10000
e0b
healthy
4 entries were displayed.
```

b. Zeigt Informationen zu den LIFs an:

network interface show -vserver Cluster

```
Beispiel anzeigen
```

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster
        Logical Status Network Current
Current Is
Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node
Port Home
_____ ____
----- -----
Cluster
      cluster1-01_clus1 up/up 169.254.209.69/16
cluster1-01 e0a true
       cluster1-01_clus2 up/up 169.254.49.125/16
cluster1-01 e0b true
        cluster1-02_clus1_up/up 169.254.47.194/16
cluster1-02 e0a true
       cluster1-02 clus2 up/up 169.254.19.183/16
cluster1-02 e0b true
4 entries were displayed.
```

5. Ping für die Remote-Cluster-LIFs:

cluster ping-cluster -node node-name

```
cluster1::*> cluster ping-cluster -node cluster1-02
Host is cluster1-02
Getting addresses from network interface table...
Cluster cluster1-01 clus1 169.254.209.69 cluster1-01
                                                        e0a
Cluster cluster1-01 clus2 169.254.49.125 cluster1-01
                                                         e0b
Cluster cluster1-02 clus1 169.254.47.194 cluster1-02
                                                         e0a
Cluster cluster1-02 clus2 169.254.19.183 cluster1-02
                                                         e0b
Local = 169.254.47.194 169.254.19.183
Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
Detected 9000 byte MTU on 4 path(s):
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
2 paths up, 0 paths down (tcp check)
2 paths up, 0 paths down (udp check)
```

6. Vergewissern Sie sich, dass der automatische Zurücksetzen-Befehl auf allen Cluster-LIFs aktiviert ist:

network interface show -vserver Cluster -fields auto-revert

7. Aktivieren Sie für ONTAP 9.8 und höher die Protokollerfassungsfunktion für die Ethernet Switch-Systemzustandsüberwachung, um Switch-bezogene Protokolldateien zu erfassen. Verwenden Sie dazu die folgenden Befehle:

```
system switch ethernet log setup-password \mathsf{Und}\xspace switch ethernet log enable-collection
```

```
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
cs1
cs2
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: cs1
RSA key fingerprint is
e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc
Do you want to continue? {y|n}::[n] y
Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: cs2
RSA key fingerprint is
57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1
Do you want to continue? {y|n}:: [n] y
Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>
cluster1::*> system switch ethernet log enable-collection
Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the
cluster?
{y|n}: [n] y
Enabling cluster switch log collection.
cluster1::*>
```



Wenn einer dieser Befehle einen Fehler sendet, wenden Sie sich an den NetApp Support.

system cluster-switch log setup-password $\mathsf{Und}\xspace$ system cluster-switch log enable-collection

Beispiel anzeigen

```
cluster1::*> system cluster-switch log setup-password
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
cs1
cs2
cluster1::*> system cluster-switch log setup-password
Enter the switch name: csl
RSA key fingerprint is
e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc
Do you want to continue? {y|n}::[n] y
Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>
cluster1::*> system cluster-switch log setup-password
Enter the switch name: cs2
RSA key fingerprint is
57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1
Do you want to continue? {y|n}:: [n] y
Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>
cluster1::*> system cluster-switch log enable-collection
Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the
cluster?
{y|n}: [n] y
Enabling cluster switch log collection.
cluster1::*>
```

Wenn einer dieser Befehle einen Fehler sendet, wenden Sie sich an den NetApp Support.

Was kommt als Nächstes?

Installieren Sie die NX-OS-Software

Gehen Sie folgendermaßen vor, um die NX-OS-Software auf dem Nexus 9336C-FX2-Cluster-Switch zu installieren.

Bevor Sie beginnen, führen Sie den Vorgang in durch "Bereiten Sie sich auf die Installation von NX-OS und RCF vor".

Prüfen Sie die Anforderungen

Was Sie benötigen

- Ein aktuelles Backup der Switch-Konfiguration.
- Ein voll funktionsfähiges Cluster (keine Fehler in den Protokollen oder ähnlichen Problemen).
- "Cisco Ethernet Switch Seite". In der Tabelle zur Switch-Kompatibilität finden Sie Informationen zu den unterstützten ONTAP- und NX-OS-Versionen.
- Entsprechende Leitfäden für Software und Upgrades auf der Cisco Website für die Upgrade- und Downgrade-Verfahren von Cisco Switches. Siehe "Switches Der Cisco Nexus 9000-Serie".

Zu den Beispielen

Die Beispiele in diesem Verfahren verwenden die folgende Nomenklatur für Switches und Knoten:

- Die Namen der beiden Cisco Switches sind cs1 und cs2.
- Die Node-Namen sind cluster1-01, cluster1-02, cluster1-03 und cluster1-04.
- Die Cluster-LIF-Namen sind Cluster1-01_clus1, cluster1-01_clus2, cluster1-02_clusions1, cluster1-02_clus2, cluster1-03_clus2, cluster1-04_clut1, und cluster1-04_clus2.
- Der cluster1::*> Eine Eingabeaufforderung gibt den Namen des Clusters an.

Installieren Sie die Software

Das Verfahren erfordert die Verwendung von ONTAP Befehlen und den Switches der Cisco Nexus 9000 Serie. ONTAP Befehle werden verwendet, sofern nicht anders angegeben.

Schritte

- 1. Verbinden Sie den Cluster-Switch mit dem Managementnetzwerk.
- Überprüfen Sie mit dem Ping-Befehl die Verbindung zum Server, der die NX-OS-Software und die RCF hostet.

In diesem Beispiel wird überprüft, ob der Switch den Server unter der IP-Adresse 172.19.2 erreichen kann:

```
cs2# ping 172.19.2.1
Pinging 172.19.2.1 with 0 bytes of data:
Reply From 172.19.2.1: icmp_seq = 0. time= 5910 usec.
```

3. Kopieren Sie die NX-OS-Software und EPLD-Bilder auf den Nexus 9336C-FX2-Switch.

```
cs2# copy sftp: bootflash: vrf management
Enter source filename: /code/nxos.9.3.5.bin
Enter hostname for the sftp server: 172.19.2.1
Enter username: user1
Outbound-ReKey for 172.19.2.1:22
Inbound-ReKey for 172.19.2.1:22
user10172.19.2.1's password:
sftp> progress
Progress meter enabled
sftp> get /code/nxos.9.3.5.bin /bootflash/nxos.9.3.5.bin
/code/nxos.9.3.5.bin 100% 1261MB 9.3MB/s 02:15
sftp> exit
Copy complete, now saving to disk (please wait) ...
Copy complete.
cs2# copy sftp: bootflash: vrf management
Enter source filename: /code/n9000-epld.9.3.5.img
Enter hostname for the sftp server: 172.19.2.1
Enter username: user1
Outbound-ReKey for 172.19.2.1:22
Inbound-ReKey for 172.19.2.1:22
user10172.19.2.1's password:
sftp> progress
Progress meter enabled
sftp> get /code/n9000-epld.9.3.5.img /bootflash/n9000-
epld.9.3.5.img
/code/n9000-epld.9.3.5.img 100% 161MB 9.5MB/s 00:16
sftp> exit
Copy complete, now saving to disk (please wait) ...
Copy complete.
```

4. Überprüfen Sie die laufende Version der NX-OS-Software:

show version

```
Beispiel anzeigen
```

```
cs2# show version
Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software
TAC support: http://www.cisco.com/tac
Copyright (C) 2002-2020, Cisco and/or its affiliates.
All rights reserved.
The copyrights to certain works contained in this software are
owned by other third parties and used and distributed under their
own
licenses, such as open source. This software is provided "as is,"
and unless
otherwise stated, there is no warranty, express or implied,
including but not
limited to warranties of merchantability and fitness for a
particular purpose.
Certain components of this software are licensed under
the GNU General Public License (GPL) version 2.0 or
GNU General Public License (GPL) version 3.0 or the GNU
Lesser General Public License (LGPL) Version 2.1 or
Lesser General Public License (LGPL) Version 2.0.
A copy of each such license is available at
http://www.opensource.org/licenses/gpl-2.0.php and
http://opensource.org/licenses/gpl-3.0.html and
http://www.opensource.org/licenses/lgpl-2.1.php and
http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/library.txt.
Software
 BIOS: version 08.38
 NXOS: version 9.3(4)
 BIOS compile time: 05/29/2020
 NXOS image file is: bootflash:///nxos.9.3.4.bin
  NXOS compile time: 4/28/2020 21:00:00 [04/29/2020 02:28:31]
Hardware
  cisco Nexus9000 C9336C-FX2 Chassis
  Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2403 v2 @ 1.80GHz with 8154432 kB of
memory.
  Processor Board ID FOC20291J6K
  Device name: cs2
 bootflash: 53298520 kB
Kernel uptime is 0 day(s), 0 hour(s), 3 minute(s), 42 second(s)
```

```
Last reset at 157524 usecs after Mon Nov 2 18:32:06 2020
Reason: Reset Requested by CLI command reload
System version: 9.3(4)
Service:
plugin
Core Plugin, Ethernet Plugin
Active Package(s):
cs2#
```

5. Installieren Sie das NX-OS Image.

Durch die Installation der Image-Datei wird sie bei jedem Neustart des Switches geladen.

```
cs2# install all nxos bootflash:nxos.9.3.5.bin
Installer will perform compatibility check first. Please wait.
Installer is forced disruptive
Verifying image bootflash:/nxos.9.3.5.bin for boot variable "nxos".
[##################### 100% -- SUCCESS
Verifying image type.
Preparing "nxos" version info using image bootflash:/nxos.9.3.5.bin.
[##################### 100% -- SUCCESS
Preparing "bios" version info using image bootflash:/nxos.9.3.5.bin.
[###################### 100% -- SUCCESS
Performing module support checks.
[##################### 100% -- SUCCESS
Notifying services about system upgrade.
[#################### 100% -- SUCCESS
Compatibility check is done:
Module bootable Impact Install-type Reason
_____ _____
 1
              disruptive
                          reset default upgrade is
       yes
not hitless
Images will be upgraded according to following table:
Module Image Running-Version(pri:alt
                                                New-
            Upg-Required
Version
_____ ____
_____ _
1 nxos 9.3(4)
                                                 9.3(5)
yes
1 bios v08.37(01/28/2020):v08.23(09/23/2015)
v08.38(05/29/2020) yes
```

6. Überprüfen Sie nach dem Neustart des Switches die neue Version der NX-OS-Software:

show version
```
cs2# show version
Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software
TAC support: http://www.cisco.com/tac
Copyright (C) 2002-2020, Cisco and/or its affiliates.
All rights reserved.
The copyrights to certain works contained in this software are
owned by other third parties and used and distributed under their
own
licenses, such as open source. This software is provided "as is,"
and unless
otherwise stated, there is no warranty, express or implied,
including but not
limited to warranties of merchantability and fitness for a
particular purpose.
Certain components of this software are licensed under
the GNU General Public License (GPL) version 2.0 or
GNU General Public License (GPL) version 3.0 or the GNU
Lesser General Public License (LGPL) Version 2.1 or
Lesser General Public License (LGPL) Version 2.0.
A copy of each such license is available at
http://www.opensource.org/licenses/gpl-2.0.php and
http://opensource.org/licenses/gpl-3.0.html and
http://www.opensource.org/licenses/lgpl-2.1.php and
http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/library.txt.
Software
  BIOS: version 05.33
 NXOS: version 9.3(5)
  BIOS compile time: 09/08/2018
  NXOS image file is: bootflash:///nxos.9.3.5.bin
  NXOS compile time: 11/4/2018 21:00:00 [11/05/2018 06:11:06]
Hardware
  cisco Nexus9000 C9336C-FX2 Chassis
  Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2403 v2 @ 1.80GHz with 8154432 kB of
memory.
  Processor Board ID FOC20291J6K
  Device name: cs2
  bootflash: 53298520 kB
Kernel uptime is 0 day(s), 0 hour(s), 3 minute(s), 42 second(s)
```

```
Last reset at 277524 usecs after Mon Nov 2 22:45:12 2020
Reason: Reset due to upgrade
System version: 9.3(4)
Service:
plugin
Core Plugin, Ethernet Plugin
Active Package(s):
```

7. Aktualisieren Sie das EPLD-Bild, und starten Sie den Switch neu.

cs2# show version module 1 epld EPLD Device Version _____ MI FPGA 0x7 IO FPGA 0x17 0x2 MI FPGA2 0x2 GEM FPGA 0x2 GEM FPGA GEM FPGA 0x2 GEM FPGA 0x2 cs2# install epld bootflash:n9000-epld.9.3.5.img module 1 Compatibility check: Upgradable Impact Reason Module Туре _____ _____ 1 SUP Yes disruptive Module Upgradable Retrieving EPLD versions.... Please wait. Images will be upgraded according to following table: Running-Version New-Version Upg-Module Type EPLD Required _____ 1 SUP MI FPGA 0x07 0x07 No 1 SUP IO FPGA 0x17 0x19 Yes 1 SUP MI FPGA2 0x02 0x02 No The above modules require upgrade. The switch will be reloaded at the end of the upgrade Do you want to continue (y/n)? [n] y Proceeding to upgrade Modules. Starting Module 1 EPLD Upgrade Module 1 : IO FPGA [Programming] : 100.00% (64 of 64 sectors) Module 1 EPLD upgrade is successful. Module Type Upgrade-Result -----1 SUP Success EPLDs upgraded. Module 1 EPLD upgrade is successful.

8. Melden Sie sich nach dem Neustart des Switches erneut an, und überprüfen Sie, ob die neue EPLD-Version erfolgreich geladen wurde.

Beispiel anzeigen

cs2#	show version module 1 e	epld	
EPLD	Device	Version	
MI	FPGA	0x7	
IO	FPGA	0x19	
MI	FPGA2	0x2	
GEM	FPGA	0x2	

9. Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 8, um die NX-OS-Software auf Switch cs1 zu installieren.

Was kommt als Nächstes?

"Installieren Sie die Referenzkonfigurationsdatei (RCF).".

Installieren Sie die Referenzkonfigurationsdatei (RCF).

Sie können die Referenzkonfigurationsdatei (RCF) installieren, nachdem Sie den Nexus 9336C-FX2-Switch zum ersten Mal eingerichtet haben. Sie können dieses Verfahren auch verwenden, um Ihre RCF-Version zu aktualisieren.

Bevor Sie beginnen, führen Sie den Vorgang in durch "Bereiten Sie sich auf die Installation von NX-OS und RCF vor".

Weitere Informationen zu den verfügbaren RCF-Konfigurationen finden Sie unter "Workflow für die Softwareinstallation".

Prüfen Sie die Anforderungen

Was Sie benötigen

- Ein aktuelles Backup der Switch-Konfiguration.
- Ein voll funktionsfähiges Cluster (keine Fehler in den Protokollen oder ähnlichen Problemen).
- Die aktuelle RCF-Datei.
- Eine Konsolenverbindung mit dem Switch, die bei der Installation des RCF erforderlich ist.

Vorgeschlagene Dokumentation

 "Cisco Ethernet Switch Seite" In der Tabelle zur Switch-Kompatibilität finden Sie Informationen zu den unterstützten ONTAP- und RCF-Versionen. Beachten Sie, dass es Abhängigkeiten zwischen der Befehlssyntax im RCF und der in Versionen von NX-OS gibt. • "Switches Der Cisco Nexus 3000-Serie". Ausführliche Dokumentation zu den Upgrade- und Downgrade-Verfahren für Cisco Switches finden Sie in den entsprechenden Software- und Upgrade-Leitfäden auf der Cisco Website.

Installieren Sie das RCF

Zu den Beispielen

Die Beispiele in diesem Verfahren verwenden die folgende Nomenklatur für Switches und Knoten:

- Die Namen der beiden Cisco Switches sind cs1 und cs2.
- Die Node-Namen sind cluster1-01, cluster1-02, cluster1-03 und cluster1-04.
- Die Cluster-LIF-Namen sind Cluster1-01_clus1, cluster1-01_clus2, cluster1-02_clusions1, cluster1-02_clus2, cluster1-03_clus2, cluster1-04_clus1, und cluster1-04_clus2.
- Der cluster1::*> Eine Eingabeaufforderung gibt den Namen des Clusters an.

Die Beispiele in diesem Verfahren verwenden zwei Knoten. Diese Nodes verwenden zwei 10-GbE-Cluster Interconnect-Ports e0a und e0b. Siehe "Hardware Universe" Um sicherzustellen, dass die korrekten Cluster-Ports auf Ihren Plattformen vorhanden sind.



Die Ausgaben für die Befehle können je nach verschiedenen Versionen von ONTAP variieren.

Über diese Aufgabe

Das Verfahren erfordert die Verwendung von ONTAP Befehlen und den Switches der Cisco Nexus 9000 Serie. ONTAP Befehle werden verwendet, sofern nicht anders angegeben.

Bei diesem Verfahren ist keine betriebsbereite ISL (Inter Switch Link) erforderlich. Dies ist von Grund auf so, dass Änderungen der RCF-Version die ISL-Konnektivität vorübergehend beeinträchtigen können. Um einen unterbrechungsfreien Clusterbetrieb zu gewährleisten, werden mit dem folgenden Verfahren alle Cluster-LIFs auf den betriebsbereiten Partner-Switch migriert, während die Schritte auf dem Ziel-Switch ausgeführt werden.



Bevor Sie eine neue Switch-Softwareversion und RCFs installieren, müssen Sie die Switch-Einstellungen löschen und die Grundkonfiguration durchführen. Sie müssen über die serielle Konsole mit dem Switch verbunden sein. Mit dieser Aufgabe wird die Konfiguration des Managementnetzwerks zurückgesetzt.

Schritt 1: Vorbereitung für die Installation

1. Anzeigen der Cluster-Ports an jedem Node, der mit den Cluster-Switches verbunden ist:

```
network device-discovery show
```

```
cluster1::*> network device-discovery show
Node/
          Local Discovered
         Port Device (LLDP: ChassisID) Interface
Protocol
Platform
cluster1-01/cdp
                                       Ethernet1/7
          e0a
                                                       N9K-
                cs1
C9336C
          e0d
                cs2
                                       Ethernet1/7
                                                       N9K-
C9336C
cluster1-02/cdp
                                       Ethernet1/8
          e0a
                cs1
                                                       N9K-
C9336C
          e0d
                cs2
                                       Ethernet1/8
                                                       N9K-
C9336C
cluster1-03/cdp
          e0a
                cs1
                                       Ethernet1/1/1
                                                       N9K-
C9336C
                                       Ethernet1/1/1
                                                       N9K-
          e0b
                cs2
C9336C
cluster1-04/cdp
          e0a
                cs1
                                       Ethernet1/1/2
                                                       N9K-
C9336C
                                       Ethernet1/1/2
          e0b
                cs2
                                                       N9K-
C9336C
cluster1::*>
```

- 2. Überprüfen Sie den Administrations- und Betriebsstatus der einzelnen Cluster-Ports.
 - a. Vergewissern Sie sich, dass alle Cluster-Ports **up** mit einem gesunden Status sind:

network port show -role cluster

```
cluster1::*> network port show -role cluster
Node: cluster1-01
Ignore
                                  Speed(Mbps)
Health Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper
Status Status
_____ _ ____
_____ ____
e0a Cluster Cluster up 9000 auto/100000
healthy false
eOd Cluster Cluster up 9000 auto/100000
healthy false
Node: cluster1-02
Ignore
                                  Speed(Mbps)
Health Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper
Status Status
_____ ____
     Cluster Cluster up 9000 auto/100000
e0a
healthy false
eOd Cluster Cluster up 9000 auto/100000
healthy false
8 entries were displayed.
Node: cluster1-03
 Ignore
                                  Speed(Mbps)
Health Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper
Status Status
_____ ____
e0a
     Cluster Cluster up 9000 auto/10000
healthy false
eOb Cluster Cluster up 9000 auto/10000
healthy false
```

b. Vergewissern Sie sich, dass sich alle Cluster-Schnittstellen (LIFs) im Home-Port befinden:

network interface show -role cluster

```
cluster1::*> network interface show -role cluster
         Logical
                        Status Network
         Current Is
Current
Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node
Port Home
_____ ____
_____ _
Cluster
       cluster1-01 clus1 up/up 169.254.3.4/23
cluster1-01 e0a true
         cluster1-01_clus2_up/up 169.254.3.5/23
cluster1-01 e0d true
        cluster1-02 clus1 up/up 169.254.3.8/23
cluster1-02 e0a true
        cluster1-02_clus2_up/up 169.254.3.9/23
cluster1-02 e0d true
        cluster1-03 clus1 up/up 169.254.1.3/23
cluster1-03 e0a true
        cluster1-03_clus2_up/up 169.254.1.1/23
cluster1-03 eOb true
         cluster1-04 clus1 up/up 169.254.1.6/23
cluster1-04 e0a true
         cluster1-04_clus2_up/up 169.254.1.7/23
cluster1-04 e0b true
8 entries were displayed.
cluster1::*>
```

c. Vergewissern Sie sich, dass auf dem Cluster Informationen für beide Cluster-Switches angezeigt werden:

system cluster-switch show -is-monitoring-enabled-operational true

```
cluster1::*> system cluster-switch show -is-monitoring-enabled
-operational true
Switch
                                         Address
                         Туре
Model
_____
                           cluster-network 10.233.205.90 N9K-
cs1
C9336C
    Serial Number: FOCXXXXXGD
     Is Monitored: true
          Reason: None
 Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                  9.3(5)
   Version Source: CDP
cs2
                        cluster-network 10.233.205.91
                                                        N9K-
C9336C
    Serial Number: FOCXXXXXGS
     Is Monitored: true
          Reason: None
 Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                  9.3(5)
   Version Source: CDP
cluster1::*>
```

3. Deaktivieren Sie die automatische Zurücksetzen auf den Cluster-LIFs.

Beispiel anzeigen

```
cluster1::*> network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto
-revert false
```

Schritt 2: Ports konfigurieren

1. Fahren Sie beim Cluster-Switch cs2 die mit den Cluster-Ports der Nodes verbundenen Ports herunter.

```
cs2(config)# interface eth1/1/1-2,eth1/7-8
cs2(config-if-range)# shutdown
```

2. Überprüfen Sie, ob die Cluster-LIFs zu den Ports migriert wurden, die auf Cluster-Switch cs1 gehostet werden. Dies kann einige Sekunden dauern.

network interface show -role cluster

Beispiel anzeigen

<pre>cluster1::*> network interface show -role cluster</pre>							
	Logical	Status	Network	Current			
Current Is							
Vserver	Interface	Admin/Oper	Address/Mask	Node			
Port Home	9						
Cluster		/	1.00 054 0 4/00				
-] + 1 01	cluster1-01_clus1	up/up	169.254.3.4/23				
cluster1-01	eva true		100 054 2 5/02				
aluatari 01	cluster1-01_clus2	up/up	169.254.3.5/23				
Cluster1-01	eud Idise		160 254 2 0/22				
alustor1-02	clusteri-oz_clusi	up/up	109.204.5.0/25				
Clustell-02	cluster1-02 clus2	מנו/ מנו	169 251 3 9/23				
cluster1-02	ella false	մբ/մբ	109.234.3.9723				
CIUDCCII UZ	cluster1-03 clus1	מוו/מוו	169 254 1 3/23				
cluster1-03	ela true	ap, ap	109.201.1.07.20				
01000011 00	cluster1-03 clus2	an/an	169.254.1.1/23				
cluster1-03	e0a false	erF, erF	,				
	cluster1-04 clus1	up/up	169.254.1.6/23				
cluster1-04	e0a true	1 1					
	cluster1-04 clus2	up/up	169.254.1.7/23				
cluster1-04	e0a false						
8 entries we	ere displayed.						
cluster1::*	>						

3. Vergewissern Sie sich, dass das Cluster sich in einem ordnungsgemäßen Zustand befindet:

cluster show

```
cluster1::*> cluster show
Node
                   Health Eligibility
                                       Epsilon
_____
                                       _____
                  _____ _ ___
cluster1-01
                                       false
                   true
                          true
cluster1-02
                                       false
                  true
                          true
cluster1-03
                                       true
                  true
                          true
cluster1-04
                                       false
                   true
                         true
4 entries were displayed.
cluster1::*>
```

4. Wenn Sie dies noch nicht getan haben, speichern Sie eine Kopie der aktuellen Switch-Konfiguration, indem Sie die Ausgabe des folgenden Befehls in eine Textdatei kopieren:

show running-config

5. Reinigen Sie die Konfiguration am Schalter cs2, und führen Sie eine grundlegende Einrichtung durch.



Wenn Sie eine neue RCF aktualisieren oder anwenden, müssen Sie die Switch-Einstellungen löschen und die Grundkonfiguration durchführen. Sie müssen mit dem seriellen Konsolenport des Switches verbunden sein, um den Switch erneut einzurichten.

a. Konfiguration bereinigen:

Beispiel anzeigen

```
(cs2)# write erase Warning: This command will erase the startup-configuration. Do you wish to proceed anyway? (y/n) [n] \mathbf{y}
```

b. Führen Sie einen Neustart des Switches aus:

Beispiel anzeigen

```
(cs2)# reload
```

Are you sure you would like to reset the system? (y/n) ${\boldsymbol{y}}$

6. Kopieren Sie die RCF auf den Bootflash von Switch cs2 mit einem der folgenden Übertragungsprotokolle: FTP, TFTP, SFTP oder SCP. Weitere Informationen zu Cisco-Befehlen finden Sie im entsprechenden Handbuch im "Cisco Nexus 9000-Serie NX-OS Command Reference" Leitfäden.

Beispiel anzeigen

Dieses Beispiel zeigt, dass TFTP zum Kopieren eines RCF auf den Bootflash auf Switch cs2 verwendet wird:

```
cs2# copy tftp: bootflash: vrf management
Enter source filename: Nexus_9336C_RCF_v1.6-Cluster-HA-Breakout.txt
Enter hostname for the tftp server: 172.22.201.50
Trying to connect to tftp server....Connection to Server
Established.
TFTP get operation was successful
Copy complete, now saving to disk (please wait)...
```

7. Wenden Sie die RCF an, die zuvor auf den Bootflash heruntergeladen wurde.

Weitere Informationen zu Cisco-Befehlen finden Sie im entsprechenden Handbuch im "Cisco Nexus 9000-Serie NX-OS Command Reference" Leitfäden.

Beispiel anzeigen

```
Dieses Beispiel zeigt die RCF-Datei Nexus_9336C_RCF_v1.6-Cluster-HA-Breakout.txt Installation auf Schalter cs2:
```

```
cs2# copy Nexus_9336C_RCF_v1.6-Cluster-HA-Breakout.txt running-
config echo-commands
```

 Untersuchen Sie die Bannerausgabe aus dem show banner motd Befehl. Sie müssen diese Anweisungen lesen und befolgen, um sicherzustellen, dass der Schalter ordnungsgemäß konfiguriert und betrieben wird.

```
cs2# show banner motd
*******
* NetApp Reference Configuration File (RCF)
*
* Switch : Nexus N9K-C9336C-FX2
* Filename : Nexus 9336C RCF v1.6-Cluster-HA-Breakout.txt
* Date : 10-23-2020
* Version : v1.6
*
* Port Usage:
* Ports 1- 3: Breakout mode (4x10G) Intra-Cluster Ports, int
e1/1/1-4, e1/2/1-4
, e1/3/1-4
* Ports 4- 6: Breakout mode (4x25G) Intra-Cluster/HA Ports, int
e1/4/1-4, e1/5/
1-4, e1/6/1-4
* Ports 7-34: 40/100GbE Intra-Cluster/HA Ports, int e1/7-34
* Ports 35-36: Intra-Cluster ISL Ports, int e1/35-36
* Dynamic breakout commands:
* 10G: interface breakout module 1 port <range> map 10g-4x
* 25G: interface breakout module 1 port <range> map 25g-4x
* Undo breakout commands and return interfaces to 40/100G
configuration in confi
g mode:
* no interface breakout module 1 port <range> map 10g-4x
* no interface breakout module 1 port <range> map 25g-4x
* interface Ethernet <interfaces taken out of breakout mode>
* inherit port-profile 40-100G
* priority-flow-control mode auto
* service-policy input HA
* exit
*******
```

9. Vergewissern Sie sich, dass die RCF-Datei die richtige neuere Version ist:

```
show running-config
```

Wenn Sie die Ausgabe überprüfen, um zu überprüfen, ob Sie die richtige RCF haben, stellen Sie sicher, dass die folgenden Informationen richtig sind:

- Das RCF-Banner
- Die Node- und Port-Einstellungen
- Anpassungen

Die Ausgabe variiert je nach Konfiguration Ihres Standorts. Prüfen Sie die Porteinstellungen, und lesen Sie in den Versionshinweisen alle Änderungen, die für die RCF gelten, die Sie installiert haben.

10. Nachdem Sie überprüft haben, ob die RCF-Versionen und die Switch-Einstellungen korrekt sind, kopieren Sie die Running-config-Datei in die Start-config-Datei.

Weitere Informationen zu Cisco-Befehlen finden Sie im entsprechenden Handbuch im "Cisco Nexus 9000-Serie NX-OS Command Reference" Leitfäden.

Beispiel anzeigen

11. Schalter cs2 neu starten. Sie können die auf den Nodes gemeldeten Ereignisse "Cluster Ports down" ignorieren, während der Switch neu gebootet wird.

Beispiel anzeigen

```
cs2# reload This command will reboot the system. (y/n)? [n] {\bf y}
```

- 12. Überprüfen Sie den Systemzustand der Cluster-Ports auf dem Cluster.
 - a. Vergewissern Sie sich, dass e0d-Ports über alle Nodes im Cluster hinweg ordnungsgemäß und ordnungsgemäß sind:

```
network port show -role cluster
```

```
cluster1::*> network port show -role cluster
Node: cluster1-01
Ignore
                                  Speed(Mbps) Health
Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status
Status
_____ ____
e0a
     Cluster Cluster up 9000 auto/10000
healthy false
eOb Cluster Cluster up 9000 auto/10000
healthy false
Node: cluster1-02
Ignore
                                  Speed(Mbps) Health
Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status
Status
_____ ___ ___
_____ _ ____
e0a
      Cluster Cluster up 9000 auto/10000
healthy false
eOb Cluster Cluster up 9000 auto/10000
healthy false
Node: cluster1-03
Ignore
                                  Speed(Mbps) Health
Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status
Status
_____ ___
      Cluster Cluster up 9000 auto/100000
e0a
healthy false
eOd Cluster Cluster up 9000 auto/100000
healthy false
```

a. Überprüfen Sie den Switch-Systemzustand des Clusters (dies zeigt möglicherweise nicht den Switch cs2 an, da LIFs nicht auf e0d homed sind).

```
cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp
Node/
         Local Discovered
Protocol
         Port Device (LLDP: ChassisID) Interface
Platform
______ _____
cluster1-01/cdp
                                      Ethernet1/7
         e0a cs1
N9K-C9336C
         e0d cs2
                                      Ethernet1/7
N9K-C9336C
cluster01-2/cdp
                                      Ethernet1/8
         e0a
               cs1
N9K-C9336C
         e0d
               cs2
                                      Ethernet1/8
N9K-C9336C
cluster01-3/cdp
         e0a cs1
                                      Ethernet1/1/1
N9K-C9336C
         e0b cs2
                                      Ethernet1/1/1
N9K-C9336C
cluster1-04/cdp
         e0a cs1
                                      Ethernet1/1/2
N9K-C9336C
                                     Ethernet1/1/2
         e0b cs2
N9K-C9336C
cluster1::*> system cluster-switch show -is-monitoring-enabled
-operational true
Switch
                                       Address
                       Type
Model
_____
____
cs1
                       cluster-network 10.233.205.90
NX9-C9336C
    Serial Number: FOCXXXXXGD
     Is Monitored: true
          Reason: None
 Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS)
Software, Version
                 9.3(5)
   Version Source: CDP
cs2
                       cluster-network 10.233.205.91
```

```
NX9-C9336C
Serial Number: FOCXXXXXGS
Is Monitored: true
Reason: None
Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS)
Software, Version
9.3(5)
Version Source: CDP
2 entries were displayed.
```

Je nach der zuvor auf dem Switch geladenen RCF-Version können Sie die folgende Ausgabe auf der cs1-Switch-Konsole beobachten:

```
2020 Nov 17 16:07:18 cs1 %$ VDC-1 %$ %STP-2-UNBLOCK_CONSIST_PORT:
Unblocking port port-channel1 on VLAN0092. Port consistency
restored.
2020 Nov 17 16:07:23 cs1 %$ VDC-1 %$ %STP-2-BLOCK_PVID_PEER:
Blocking port-channel1 on VLAN0001. Inconsistent peer vlan.
2020 Nov 17 16:07:23 cs1 %$ VDC-1 %$ %STP-2-BLOCK_PVID_LOCAL:
Blocking port-channel1 on VLAN0092. Inconsistent local vlan.
```

13. Fahren Sie beim Cluster-Switch cs1 die mit den Cluster-Ports der Nodes verbundenen Ports herunter.

Beispiel anzeigen

Im folgenden Beispiel wird die Ausgabe des Schnittstellenbeispiels verwendet:

```
csl(config)# interface eth1/1/1-2,eth1/7-8
csl(config-if-range)# shutdown
```

14. Überprüfen Sie, ob die Cluster-LIFs zu den Ports migriert wurden, die auf dem Switch cs2 gehostet werden. Dies kann einige Sekunden dauern.

network interface show -role cluster

```
cluster1::*> network interface show -role cluster
        Logical
                      Status Network
                                            Current
Current Is
Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node
Port Home
_____ ____
_____ _
Cluster
     cluster1-01 clus1 up/up 169.254.3.4/23
cluster1-01 eOd false
       cluster1-01_clus2 up/up 169.254.3.5/23
             e0d true
cluster1-01
       cluster1-02 clus1 up/up 169.254.3.8/23
             e0d false
cluster1-02
       cluster1-02_clus2_up/up 169.254.3.9/23
             e0d true
cluster1-02
       cluster1-03 clus1 up/up 169.254.1.3/23
cluster1-03
             e0b false
       cluster1-03 clus2 up/up 169.254.1.1/23
             e0b true
cluster1-03
       cluster1-04 clus1 up/up 169.254.1.6/23
             e0b false
cluster1-04
       cluster1-04 clus2 up/up 169.254.1.7/23
             e0b
                   true
cluster1-04
8 entries were displayed.
cluster1::*>
```

15. Vergewissern Sie sich, dass das Cluster sich in einem ordnungsgemäßen Zustand befindet:

cluster show

```
cluster1::*> cluster show
Node
                    Health
                            Eligibility
                                         Epsilon
_____
                        ____
cluster1-01
                                          false
                    true
                            true
cluster1-02
                                          false
                   true
                            true
cluster1-03
                   true
                                         true
                            true
cluster1-04
                                          false
                    true
                            true
4 entries were displayed.
cluster1::*>
```

- 16. Wiederholen Sie die Schritte 4 bis 11 am Schalter cs1.
- 17. Aktivieren Sie die Funktion zum automatischen Zurücksetzen auf den Cluster-LIFs.

cluster1::*> network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto
-revert True

18. Schalter cs1 neu starten. Sie führen dies aus, um die Cluster-LIFs auszulösen, die auf die Home-Ports zurückgesetzt werden. Sie können die auf den Nodes gemeldeten Ereignisse "Cluster Ports down" ignorieren, während der Switch neu gebootet wird.

Beispiel anzeigen

```
cs1# reload This command will reboot the system. (y/n)? [n] {f y}
```

Schritt 3: Überprüfen Sie die Konfiguration

1. Stellen Sie sicher, dass die mit den Cluster-Ports verbundenen Switch-Ports up sind.

show interface brief

```
cs1# show interface brief | grep up
•
.
Eth1/1/1
          1 eth access up
                                none
10G(D) --
Eth1/1/2
          1 eth access up
                                none
10G(D) --
Eth1/7
          1 eth trunk up
                                none
100G(D) --
       1 eth trunk up
Eth1/8
                               none
100G(D) --
•
•
```

2. Überprüfen Sie, ob die erwarteten Nodes weiterhin verbunden sind:

show cdp neighbors

Beispiel anzeigen

cs1# show cdp neighbors						
Capability Codes: Bridge	R - Router, T -	Trans-	Bridge, B -	Source-Route-		
-	S - Switch, H -	Host,	I - IGMP, r	- Repeater,		
	V - VoIP-Phone,	D - Re	emotely-Manac	red-Device,		
	s - Supports-SI	'P-Dispu	ite			
		-1-				
Device-ID Port ID	Local Intrfce	Hldtme	e Capability	Platform		
node1	Eth1/1	133	Н	FAS2980		
e0a	/					
node2	Eth1/2	133	Н	FAS2980		
eOa						
cs2	Eth1/35	175	RSTS	N9K-C9336C		
Eth1/35	20112,000	2,0	11 0 1 0			
cs2	Eth1/36	175	RSTS	N9K-C9336C		
521 Eth1/36	20112,00	2,0	10 1 0			
10m1/00						
Total entries displayed: 4						

3. Überprüfen Sie mit den folgenden Befehlen, ob sich die Cluster-Nodes in den richtigen Cluster-VLANs befinden:

show vlan brief

show interface trunk

cs1# show vlan brief VLAN Name Status Ports _____ _____ ------1 default active Pol, Eth1/1, Eth1/2, Eth1/3 Eth1/4, Eth1/5, Eth1/6, Eth1/7 Eth1/8, Eth1/35, Eth1/36 Eth1/9/1, Eth1/9/2, Eth1/9/3 Eth1/9/4, Eth1/10/1, Eth1/10/2 Eth1/10/3, Eth1/10/4 17 VLAN0017 Eth1/1, Eth1/2, active Eth1/3, Eth1/4 Eth1/5, Eth1/6, Eth1/7, Eth1/8 Eth1/9/1, Eth1/9/2, Eth1/9/3 Eth1/9/4, Eth1/10/1, Eth1/10/2 Eth1/10/3, Eth1/10/4 18 VLAN0018 active Eth1/1, Eth1/2, Eth1/3, Eth1/4 Eth1/5, Eth1/6, Eth1/7, Eth1/8 Eth1/9/1, Eth1/9/2, Eth1/9/3 Eth1/9/4, Eth1/10/1, Eth1/10/2 Eth1/10/3, Eth1/10/4 Eth1/11, Eth1/12, 31 VLAN0031 active Eth1/13 Eth1/14, Eth1/15, Eth1/16 Eth1/17, Eth1/18, Eth1/19 Eth1/20, Eth1/21, Eth1/22 32 VLAN0032 active Eth1/23, Eth1/24, Eth1/25

		Eth1/26,	Eth1/27,
Eth1/28			/
E+b1/21		Eth1/29,	Eth1/30,
		Eth1/32,	Eth1/33,
Eth1/34		·	
33 VLAN0033	active	Eth1/11,	Eth1/12,
Eth1/13			
Eth1/16		EUN1/14,	EUNI/IS,
		Eth1/17,	Eth1/18,
Eth1/19			
7.1.1.(22		Eth1/20,	Eth1/21,
ETN1/22 34 VLAN0034	active	Eth1/23.	Eth1/24.
Eth1/25	400110	2011,20,	10111, 21 ,
		Eth1/26,	Eth1/27,
Eth1/28			
F+b1/31		Eth1/29,	Ethl/30,
		Eth1/32,	Eth1/33,
Eth1/34			

cs1# show interface trunk

Port	Native Vlan	Status	Port Channel
Eth1/1	1	trunking	
Eth1/2	1	trunking	
Eth1/3	1	trunking	
Eth1/4	1	trunking	
Eth1/5	1	trunking	
Eth1/6	1	trunking	
Eth1/7	1	trunking	
Eth1/8	1	trunking	
Eth1/9/1	1	trunking	
Eth1/9/2	1	trunking	
Eth1/9/3	1	trunking	
Eth1/9/4	1	trunking	
Eth1/10/1	1	trunking	
Eth1/10/2	1	trunking	
Eth1/10/3	1	trunking	
Eth1/10/4	1	trunking	
Eth1/11	33	trunking	

LUNI/12	33	trunking		
Eth1/13	33	trunking		
Eth1/14	33	trunking		
Eth1/15	33	trunking		
Eth1/16	33	trunking		
Eth1/17	33	trunking		
Eth1/18	33	trunking		
Eth1/19	33	trunking		
Eth1/20	33	trunking		
Eth1/21	33	trunking		
Eth1/22	33	trunking		
Eth1/23	34	trunking		
Eth1/24	34	trunking		
Eth1/25	34	trunking		
Eth1/26	34	trunking		
Eth1/27	34	trunking		
Eth1/28	34	trunking		
Eth1/29	34	trunking		
Eth1/30	34	trunking		
Eth1/31	34	trunking		
Eth1/32	34	trunking		
E+b1 /22	34	trunking		
LUII/33	51	2		
Eth1/33	34	trunking		
Eth1/34 Eth1/35	34 1	trunking trnk-bndl	 Pol	
Eth1/34 Eth1/35 Eth1/36	34 1 1	trunking trnk-bndl trnk-bndl	 Pol Pol	
Eth1/34 Eth1/35 Eth1/36 Po1	34 1 1 1	trunking trnk-bndl trnk-bndl trunking	 Pol 	
Eth1/34 Eth1/35 Eth1/36 Po1	34 1 1 1	trunking trnk-bndl trnk-bndl trunking	 Pol 	
Eth1/34 Eth1/35 Eth1/36 Po1 Port	34 1 1 1 Vlans	trunking trnk-bndl trnk-bndl trunking Allowed on Tru	 Pol Pol 	
Eth1/34 Eth1/35 Eth1/36 Po1 Port Eth1/1	34 1 1 1 Vlans 1,17-2	trunking trnk-bndl trnk-bndl trunking Allowed on Tru	 Pol Pol 	
Eth1/34 Eth1/35 Eth1/36 Po1 Port Eth1/1 Eth1/1	34 1 1 1 Vlans 1,17-3 1,17-3	trunking trnk-bndl trnk-bndl trunking Allowed on Tru 18	 Pol Pol 	
Eth1/33 Eth1/35 Eth1/36 Po1 Port Eth1/1 Eth1/2 Eth1/3	34 1 1 1 Vlans 1,17-2 1,17-2	trunking trnk-bndl trnk-bndl trunking Allowed on Tru 18 18	 Pol Pol 	
Eth1/34 Eth1/35 Eth1/36 Po1 Port Eth1/1 Eth1/2 Eth1/3 Eth1/4	34 1 1 1 Vlans 1,17-3 1,17-3 1,17-3	trunking trnk-bndl trnk-bndl trunking Allowed on Tru 18 18 18	 Pol Pol 	
Eth1/33 Eth1/34 Eth1/35 Eth1/36 Po1 Port Eth1/1 Eth1/2 Eth1/2 Eth1/3 Eth1/4 Eth1/5	34 1 1 1 Vlans 1,17-2 1,17-2 1,17-2 1,17-2	trunking trnk-bndl trnk-bndl trunking Allowed on Tru 18 18 18	 Pol Pol 	
Eth1/34 Eth1/35 Eth1/36 Po1 Port Eth1/1 Eth1/2 Eth1/3 Eth1/4 Eth1/5 Eth1/6	34 1 1 1 Vlans 1,17-3 1,17-3 1,17-3 1,17-3 1,17-3 1,17-3	trunking trnk-bndl trnk-bndl trunking Allowed on Tru 18 18 18 18	 Pol Pol 	
Eth1/33 Eth1/34 Eth1/35 Eth1/36 Po1 Port Eth1/1 Eth1/2 Eth1/2 Eth1/3 Eth1/4 Eth1/5 Eth1/6 Eth1/7	34 1 1 1 Vlans 1,17-2	trunking trnk-bndl trnk-bndl trunking Allowed on Tru Allowed on Tru 18 18 18 18	 Pol Pol 	
Eth1/33 Eth1/34 Eth1/35 Eth1/36 Po1 Port Eth1/1 Eth1/2 Eth1/2 Eth1/3 Eth1/4 Eth1/5 Eth1/6 Eth1/7 Eth1/8	34 1 1 1 Vlans 1,17-3 1,	trunking trnk-bndl trnk-bndl trunking Allowed on Tru 18 18 18 18 18 18	 Pol Pol 	
Eth1/34 Eth1/35 Eth1/36 Po1 Port Eth1/1 Eth1/2 Eth1/2 Eth1/3 Eth1/4 Eth1/5 Eth1/6 Eth1/7 Eth1/8 Eth1/9/1	34 1 1 1 Vlans 1,17-: 1,	trunking trnk-bndl trnk-bndl trunking Allowed on Tru Allowed on Tru 18 18 18 18 18 18	 Pol Pol 	
Eth1/33 Eth1/34 Eth1/35 Eth1/36 Po1 Port Eth1/1 Eth1/2 Eth1/2 Eth1/3 Eth1/4 Eth1/5 Eth1/6 Eth1/7 Eth1/8 Eth1/9/1 Eth1/9/2	34 1 1 1 Vlans 1,17-: 1,	trunking trnk-bndl trnk-bndl trunking Allowed on Tru 18 18 18 18 18 18 18	 Pol Pol 	
Eth1/33 Eth1/34 Eth1/35 Eth1/36 Po1 Port Eth1/1 Eth1/2 Eth1/2 Eth1/3 Eth1/4 Eth1/5 Eth1/6 Eth1/7 Eth1/8 Eth1/9/1 Eth1/9/2 Eth1/9/3	34 1 1 1 Vlans 1,17-2	trunking trnk-bndl trnk-bndl trunking Allowed on Tru Allowed on Tru 18 18 18 18 18 18 18 18	 Pol Pol 	
Eth1/33 Eth1/34 Eth1/35 Eth1/36 Po1 Port Eth1/1 Eth1/2 Eth1/2 Eth1/3 Eth1/4 Eth1/5 Eth1/6 Eth1/7 Eth1/8 Eth1/9/1 Eth1/9/2 Eth1/9/3 Eth1/9/4	34 1 1 1 Vlans 1,17-: 1,	trunking trnk-bndl trnk-bndl trunking Allowed on Tru Allowed on Tru 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18	 Pol Pol 	
Eth1/33 Eth1/35 Eth1/36 Po1 Port Eth1/1 Eth1/2 Eth1/2 Eth1/3 Eth1/4 Eth1/5 Eth1/6 Eth1/7 Eth1/8 Eth1/9/1 Eth1/9/1 Eth1/9/3 Eth1/9/4 Eth1/9/4	34 1 1 1 Vlans 1,17-: 1,	trunking trnk-bndl trnk-bndl trunking Allowed on Tru Allowed on Tru 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18	 Pol Pol 	
Eth1/33 Eth1/34 Eth1/35 Eth1/36 Po1 Port Eth1/1 Eth1/2 Eth1/2 Eth1/3 Eth1/4 Eth1/5 Eth1/6 Eth1/7 Eth1/8 Eth1/9/1 Eth1/9/2 Eth1/9/3 Eth1/9/4 Eth1/10/1 Eth1/10/2	34 1 1 1 1 1 1 1 1 1,17-3 1,17-4 1,17-1,17-3 1,17-1,17-1,17-3 1,17-3 1,17-3 1,17-3 1,17-3 1,1	trunking trnk-bndl trnk-bndl trunking Allowed on Tru Allowed on Tru 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18	 Pol Pol 	
Eth1/33 Eth1/35 Eth1/36 Po1 Port Eth1/1 Eth1/2 Eth1/2 Eth1/3 Eth1/4 Eth1/5 Eth1/6 Eth1/7 Eth1/8 Eth1/9/1 Eth1/9/1 Eth1/9/2 Eth1/9/3 Eth1/9/4 Eth1/10/1 Eth1/10/2 Eth1/10/3	34 1 1 1 1 Vlans 1,17-3	trunking trnk-bndl trnk-bndl trunking Allowed on Tru Allowed on Tru 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18	 Pol Pol 	

	Eth1/11	31,33	
	Eth1/12	31,33	
	Eth1/13	31,33	
	Eth1/14	31,33	
	Eth1/15	31,33	
	Eth1/16	31,33	
	Eth1/17	31,33	
	Eth1/18	31,33	
	Eth1/19	31,33	
	Eth1/20	31,33	
	Eth1/21	31,33	
	Eth1/22	31,33	
	Eth1/23	32,34	
	Eth1/24	32,34	
	Eth1/25	32,34	
	Eth1/26	32,34	
	Eth1/27	32,34	
	Eth1/28	32,34	
	Eth1/29	32,34	
	Eth1/30	32,34	
	Eth1/31	32,34	
	Eth1/32	32,34	
	Eth1/33	32,34	
(Eth1/34	32,34	
	Eth1/35	1	
	Eth1/36	1	
	Pol	1	
	••		
	•••		
	•••		
	•••		
	•••		



Einzelheiten zur Port- und VLAN-Nutzung finden Sie im Abschnitt Banner und wichtige Hinweise in Ihrem RCF.

4. Stellen Sie sicher, dass die ISL zwischen cs1 und cs2 funktionsfähig ist:

show port-channel summary

```
cs1# show port-channel summary
Flags: D - Down P - Up in port-channel (members)
     I - Individual H - Hot-standby (LACP only)
     s - Suspended r - Module-removed
     b - BFD Session Wait
     S - Switched R - Routed
     U - Up (port-channel)
     p - Up in delay-lacp mode (member)
     M - Not in use. Min-links not met
        _____
                              _____
_____
Group Port- Type Protocol Member Ports Channel
_____
_____
1 Po1(SU) Eth LACP Eth1/35(P) Eth1/36(P)
cs1#
```

5. Vergewissern Sie sich, dass die Cluster-LIFs auf ihren Home-Port zurückgesetzt wurden:

network interface show -role cluster

```
cluster1::*> network interface show -role cluster
        Logical
                      Status Network
                                            Current
Current Is
Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node
Port Home
_____ _ ____
_____ _
Cluster
     cluster1-01_clus1 up/up 169.254.3.4/23
cluster1-01 e0d true
       cluster1-01_clus2 up/up 169.254.3.5/23
             e0d true
cluster1-01
       cluster1-02 clus1 up/up 169.254.3.8/23
cluster1-02 e0d true
       cluster1-02_clus2_up/up 169.254.3.9/23
cluster1-02
             e0d true
       cluster1-03 clus1 up/up 169.254.1.3/23
cluster1-03
             e0b true
       cluster1-03_clus2_up/up 169.254.1.1/23
             e0b true
cluster1-03
       cluster1-04 clus1 up/up 169.254.1.6/23
             e0b true
cluster1-04
       cluster1-04 clus2 up/up 169.254.1.7/23
cluster1-04
             e0b
                   true
8 entries were displayed.
cluster1::*>
```

6. Vergewissern Sie sich, dass das Cluster sich in einem ordnungsgemäßen Zustand befindet:

cluster show

```
cluster1::*> cluster show
Node
               Health Eligibility
                               Epsilon
----- -----
cluster1-01
                              false
              true
                    true
cluster1-02
                              false
              true
                    true
cluster1-03
              true
                    true
                              true
cluster1-04
                    true false
              true
4 entries were displayed.
cluster1::*>
```

7. Ping für die Remote-Cluster-Schnittstellen zur Überprüfung der Konnektivität:

```
cluster ping-cluster -node local
```

```
cluster1::*> cluster ping-cluster -node local
Host is cluster1-03
Getting addresses from network interface table...
Cluster cluster1-03 clus1 169.254.1.3 cluster1-03 e0a
Cluster cluster1-03 clus2 169.254.1.1 cluster1-03 eOb
Cluster cluster1-04 clus1 169.254.1.6 cluster1-04 e0a
Cluster cluster1-04 clus2 169.254.1.7 cluster1-04 e0b
Cluster cluster1-01 clus1 169.254.3.4 cluster1-01 e0a
Cluster cluster1-01 clus2 169.254.3.5 cluster1-01 e0d
Cluster cluster1-02 clus1 169.254.3.8 cluster1-02 e0a
Cluster cluster1-02 clus2 169.254.3.9 cluster1-02 e0d
Local = 169.254.1.3 169.254.1.1
Remote = 169.254.1.6 169.254.1.7 169.254.3.4 169.254.3.5 169.254.3.8
169.254.3.9
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
. . . . . . . . . . . .
Basic connectivity succeeds on 12 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
Detected 9000 byte MTU on 12 path(s):
   Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.1.6
    Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.1.7
   Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.3.4
   Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.3.5
   Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.3.8
   Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.3.9
   Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.1.6
   Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.1.7
    Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.3.4
   Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.3.5
   Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.3.8
   Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.3.9
Larger than PMTU communication succeeds on 12 path(s)
RPC status:
6 paths up, 0 paths down (tcp check)
6 paths up, 0 paths down (udp check)
```

Aktivieren Sie SSH auf Cisco 9336C-FX2 Cluster-Switches

Wenn Sie Cluster Switch Health Monitor (CSHM) und Funktionen zur Protokollerfassung verwenden, müssen Sie SSH-Schlüssel generieren und dann SSH auf den Cluster-

Switches aktivieren.

Schritte

1. Vergewissern Sie sich, dass SSH deaktiviert ist:

show ip ssh

Beispiel anzeigen

```
(switch)# show ip ssh
SSH Configuration
Administrative Mode: ..... Disabled
SSH Port: ..... 22
Protocol Level: ..... Version 2
SSH Sessions Currently Active: .... 0
Max SSH Sessions Allowed: .... 5
SSH Timeout (mins): .... 5
Keys Present: .... DSA(1024) RSA(1024)
ECDSA(521)
Key Generation In Progress: .... None
SSH Public Key Authentication Mode: .... Disabled
SCP server Administrative Mode: .... Disabled
```

2. Generieren der SSH-Schlüssel:

crypto key generate

```
(switch) # config
(switch) (Config) # crypto key generate rsa
Do you want to overwrite the existing RSA keys? (y/n): y
(switch) (Config) # crypto key generate dsa
Do you want to overwrite the existing DSA keys? (y/n): y
(switch) (Config) # crypto key generate ecdsa 521
Do you want to overwrite the existing ECDSA keys? (y/n): y
(switch) (Config) # aaa authorization commands "noCmdAuthList" none
(switch) (Config) # exit
(switch) # ip ssh server enable
(switch) # ip scp server enable
(switch) # ip ssh pubkey-auth
(switch) # write mem
This operation may take a few minutes.
Management interfaces will not be available during this time.
Are you sure you want to save? (y/n) y
Config file 'startup-config' created successfully.
Configuration Saved!
```

3. Starten Sie den Switch neu:

reload

4. Vergewissern Sie sich, dass SSH aktiviert ist:

show ip ssh

```
(switch)# show ip ssh
SSH Configuration
Administrative Mode: ...... Enabled
SSH Port: ..... 22
Protocol Level: ..... 22
Protocol Level: ..... Version 2
SSH Sessions Currently Active: .... 0
Max SSH Sessions Allowed: .... 5
SSH Timeout (mins): .... 5
Keys Present: .... DSA(1024) RSA(1024)
ECDSA(521)
Key Generation In Progress: .... None
SSH Public Key Authentication Mode: .... Enabled
SCP server Administrative Mode: .... Enabled
```

Was kommt als Nächstes?

"Aktivieren Sie die Protokollerfassung".

Protokollerfassung der Ethernet-Switch-Statusüberwachung

Sie können die Protokollerfassungsfunktion verwenden, um Switch-bezogene Protokolldateien in ONTAP zu sammeln.

Die Ethernet-Switch-Integritätsüberwachung (CSHM) ist für die Sicherstellung des Betriebszustands von Cluster- und Speichernetzwerk-Switches und das Sammeln von Switch-Protokollen für Debugging-Zwecke verantwortlich. Dieses Verfahren führt Sie durch den Prozess der Einrichtung und Inbetriebnahme der Sammlung von detaillierten **Support**-Protokollen vom Switch und startet eine stündliche Erfassung von **periodischen** Daten, die von AutoSupport gesammelt werden.

Bevor Sie beginnen

- Stellen Sie sicher, dass Sie Ihre Umgebung mit dem Cluster-Switch 9336C-FX2 * CLI* eingerichtet haben.
- Die Switch-Statusüberwachung muss für den Switch aktiviert sein. Überprüfen Sie dies, indem Sie sicherstellen, dass die Is Monitored: Feld wird in der Ausgabe des auf true gesetzt system switch ethernet show Befehl.

Schritte

1. Erstellen Sie ein Passwort für die Protokollerfassungsfunktion der Ethernet-Switch-Statusüberwachung:

system switch ethernet log setup-password

```
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
cs1
cs2
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: csl
Would you like to specify a user other than admin for log
collection? {y|n}: n
Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: cs2
Would you like to specify a user other than admin for log
collection? {y|n}: n
Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>
```

 Führen Sie zum Starten der Protokollerfassung den folgenden Befehl aus, um das GERÄT durch den im vorherigen Befehl verwendeten Switch zu ersetzen. Damit werden beide Arten der Log-Erfassung gestartet: Die detaillierten Support-Protokolle und eine stündliche Erfassung von Periodic-Daten.

system switch ethernet log modify -device <switch-name> -log-request true
```
cluster1::*> system switch ethernet log modify -device cs1 -log
-request true
Do you want to modify the cluster switch log collection
configuration? {y|n}: [n] y
Enabling cluster switch log collection.
cluster1::*> system switch ethernet log modify -device cs2 -log
-request true
Do you want to modify the cluster switch log collection
configuration? {y|n}: [n] y
Enabling cluster switch log collection.
```

Warten Sie 10 Minuten, und überprüfen Sie dann, ob die Protokollsammlung abgeschlossen ist:

system switch ethernet log show



Wenn einer dieser Befehle einen Fehler zurückgibt oder die Protokollsammlung nicht abgeschlossen ist, wenden Sie sich an den NetApp Support.

Fehlerbehebung

Wenn einer der folgenden Fehlerzustände auftritt, die von der Protokollerfassungsfunktion gemeldet werden (sichtbar in der Ausgabe von system switch ethernet log show), versuchen Sie die entsprechenden Debug-Schritte:

Fehlerstatus der Protokollsammlung	* Auflösung*
RSA-Schlüssel nicht vorhanden	ONTAP-SSH-Schlüssel neu generieren. Wenden Sie sich an den NetApp Support.
Switch-Passwort-Fehler	Überprüfen Sie die Anmeldeinformationen, testen Sie die SSH-Konnektivität und regenerieren Sie ONTAP- SSH-Schlüssel. Lesen Sie die Switch-Dokumentation oder wenden Sie sich an den NetApp Support, um weitere Informationen zu erhalten.
ECDSA-Schlüssel für FIPS nicht vorhanden	Wenn der FIPS-Modus aktiviert ist, müssen ECDSA- Schlüssel auf dem Switch generiert werden, bevor Sie es erneut versuchen.

Bereits vorhandenes Log gefunden	Entfernen Sie die vorherige Protokollerfassungsdatei auf dem Switch.
Switch Dump Log Fehler	Stellen Sie sicher, dass der Switch-Benutzer über Protokollerfassungsberechtigungen verfügt. Beachten Sie die oben genannten Voraussetzungen.

Konfigurieren Sie SNMPv3

Gehen Sie wie folgt vor, um SNMPv3 zu konfigurieren, das die Statusüberwachung des Ethernet-Switches (CSHM) unterstützt.

Über diese Aufgabe

Mit den folgenden Befehlen wird ein SNMPv3-Benutzername auf Cisco 9336C-FX2-Switches konfiguriert:

- Für keine Authentifizierung: snmp-server user *SNMPv3 USER* NoAuth
- Für * MD5/SHA-Authentifizierung*: snmp-server user *SNMPv3_USER* auth [md5|sha] *AUTH-PASSWORD*
- Für MD5/SHA-Authentifizierung mit AES/DES-Verschlüsselung: snmp-server user SNMPv3_USER AuthEncrypt auth [md5|sha] AUTH-PASSWORD priv aes-128 PRIV-PASSWORD

Mit dem folgenden Befehl wird ein SNMPv3-Benutzername auf der ONTAP-Seite konfiguriert: cluster1::*> security login create -user-or-group-name *SNMPv3_USER* -application snmp -authentication-method usm -remote-switch-ipaddress *ADDRESS*

Mit dem folgenden Befehl wird der SNMPv3-Benutzername mit CSHM eingerichtet:

cluster1::*> system switch ethernet modify -device DEVICE -snmp-version SNMPv3 -community-or-username SNMPv3_USER

Schritte

1. Richten Sie den SNMPv3-Benutzer auf dem Switch so ein, dass Authentifizierung und Verschlüsselung verwendet werden:

show snmp user

<pre>(sw1) (Config) # snmp-server user SNMPv3User auth md5 <auth_password> priv aes-128 <priv_password></priv_password></auth_password></pre>					
(sw1) (Config) # show snmp user					
	د	SNMP USERS			
User acl_filter	Auth	Priv(enforce)	Groups		
admin SNMPv3User	md5 md5	des(no) aes-128(no)	network-admin network-operator		
NOTIFICATION	TARGET USERS	(configured for s	sending V3 Inform)		
User	Auth	Priv	-		
(swl)(Config)#					

2. Richten Sie den SNMPv3-Benutzer auf der ONTAP-Seite ein:

security login create -user-or-group-name <username> -application snmp -authentication-method usm -remote-switch-ipaddress 10.231.80.212

```
cluster1::*> system switch ethernet modify -device "sw1
(b8:59:9f:09:7c:22)" -is-monitoring-enabled-admin true
cluster1::*> security login create -user-or-group-name <username>
-application snmp -authentication-method usm -remote-switch
-ipaddress 10.231.80.212
Enter the authoritative entity's EngineID [remote EngineID]:
Which authentication protocol do you want to choose (none, md5, sha,
sha2-256)
[none]: md5
Enter the authentication protocol password (minimum 8 characters
long):
Enter the authentication protocol password again:
Which privacy protocol do you want to choose (none, des, aes128)
[none]: aes128
Enter privacy protocol password (minimum 8 characters long):
Enter privacy protocol password again:
```

3. Konfigurieren Sie CSHM für die Überwachung mit dem neuen SNMPv3-Benutzer:

system switch ethernet show-all -device "sw1" -instance

```
cluster1::*> system switch ethernet show-all -device "sw1" -instance
                                   Device Name: sw1
                                    IP Address: 10.231.80.212
                                  SNMP Version: SNMPv2c
                                 Is Discovered: true
   SNMPv2c Community String or SNMPv3 Username: cshm1!
                                  Model Number: N9K-C9336C-FX2
                                Switch Network: cluster-network
                              Software Version: Cisco Nexus
Operating System (NX-OS) Software, Version 9.3(7)
                     Reason For Not Monitoring: None <---- displays
when SNMP settings are valid
                      Source Of Switch Version: CDP/ISDP
                                Is Monitored ?: true
                   Serial Number of the Device: QTFCU3826001C
                                   RCF Version: v1.8X2 for
Cluster/HA/RDMA
cluster1::*>
cluster1::*> system switch ethernet modify -device "sw1" -snmp
-version SNMPv3 -community-or-username <username>
cluster1::*>
```

4. Stellen Sie sicher, dass die Seriennummer, die mit dem neu erstellten SNMPv3-Benutzer abgefragt werden soll, mit der im vorherigen Schritt nach Abschluss des CSHM-Abfragezeitraums enthaltenen identisch ist.

system switch ethernet polling-interval show

```
cluster1::*> system switch ethernet polling-interval show
         Polling Interval (in minutes): 5
cluster1::*> system switch ethernet show-all -device "sw1" -instance
                                   Device Name: sw1
                                    IP Address: 10.231.80.212
                                  SNMP Version: SNMPv3
                                 Is Discovered: true
   SNMPv2c Community String or SNMPv3 Username: SNMPv3User
                                  Model Number: N9K-C9336C-FX2
                                Switch Network: cluster-network
                              Software Version: Cisco Nexus
Operating System (NX-OS) Software, Version 9.3(7)
                     Reason For Not Monitoring: None <---- displays
when SNMP settings are valid
                      Source Of Switch Version: CDP/ISDP
                                Is Monitored ?: true
                   Serial Number of the Device: OTFCU3826001C
                                   RCF Version: v1.8X2 for
Cluster/HA/RDMA
cluster1::*>
```

Switches migrieren

Migration von einem NetApp CN1610 Cluster-Switch zu einem Cisco 9336C-FX2 Cluster-Switch

Sie können NetApp CN1610-Cluster-Switches für ein ONTAP-Cluster zu Cisco 9336C-FX2 Cluster-Switches migrieren. Hierbei handelt es sich um ein unterbrechungsfreies Verfahren.

Prüfen Sie die Anforderungen

Wenn Sie NetApp CN1610-Cluster-Switches durch Cisco 9336C-FX2 Cluster-Switches ersetzen, müssen Sie sich über bestimmte Konfigurationsdaten, Port-Verbindungen und Verkabelungsanforderungen im Klaren sein.

Unterstützte Switches

Folgende Cluster-Switches werden unterstützt:

- NetApp CN1610
- Cisco 9336C-FX2

Weitere Informationen zu unterstützten Ports und deren Konfigurationen finden Sie im "Hardware Universe".

Was Sie benötigen

Stellen Sie sicher, dass Ihre Konfiguration die folgenden Anforderungen erfüllt:

- Der vorhandene Cluster ist ordnungsgemäß eingerichtet und funktioniert.
- Alle Cluster-Ports befinden sich im Status up, um einen unterbrechungsfreien Betrieb zu gewährleisten.
- Die Cisco 9336C-FX2 Cluster-Switches werden unter der richtigen NX-OS-Version konfiguriert und betrieben, die mit der angewendeten Referenzkonfigurationsdatei (RCF) installiert ist.
- Die vorhandene Cluster-Netzwerkkonfiguration verfügt über folgende Merkmale:
 - Ein redundantes und voll funktionsfähiges NetApp Cluster mit NetApp CN1610 Switches.
 - Managementkonnektivität und Konsolenzugriff sowohl auf die NetApp CN1610-Switches als auch auf die neuen Switches.
 - Alle Cluster-LIFs im Status "up" mit den Cluster-LIFs befinden sich auf den Home-Ports.
- Einige der Ports sind auf Cisco 9336C-FX2 Switches konfiguriert, um mit 40 GbE oder 100 GbE zu laufen.
- Sie haben die 40-GbE- und 100-GbE-Konnektivität von Nodes zu Cisco 9336C-FX2 Cluster-Switches geplant, migriert und dokumentiert.

Migrieren Sie die Switches

Zu den Beispielen

Die Beispiele in diesem Verfahren verwenden die folgende Nomenklatur für Switches und Knoten:

- Die vorhandenen CN1610 Cluster Switches sind C1 und C2.
- Die neuen Cluster-Switches 9336C-FX2 sind cs1 und cs2.
- Die Knoten sind *node1* und *node2*.
- Die Cluster-LIFs sind auf Node 1_clus1_ und *node1_clus2* und *node2_clus1* bzw. *node2_clus2* auf Knoten 2.
- Der cluster1::*> Eine Eingabeaufforderung gibt den Namen des Clusters an.
- Die in diesem Verfahren verwendeten Cluster-Ports sind e3a und e3b.

Über diese Aufgabe

Dieses Verfahren umfasst das folgende Szenario:

- Schalter C2 wird zuerst durch Schalter cs2 ersetzt.
 - Fahren Sie die Ports zu den Cluster-Nodes herunter. Alle Ports müssen gleichzeitig heruntergefahren werden, um eine Instabilität von Clustern zu vermeiden.
 - Die Verkabelung zwischen den Knoten und C2 wird dann von C2 getrennt und wieder mit cs2 verbunden.
- Switch C1 wird durch Switch cs1 ersetzt.
 - Fahren Sie die Ports zu den Cluster-Nodes herunter. Alle Ports müssen gleichzeitig heruntergefahren werden, um eine Instabilität von Clustern zu vermeiden.
 - Die Verkabelung zwischen den Knoten und C1 wird dann von C1 getrennt und wieder mit cs1 verbunden.

(j)

Bei diesem Verfahren ist keine betriebsbereite ISL (Inter Switch Link) erforderlich. Dies ist von Grund auf so, dass Änderungen der RCF-Version die ISL-Konnektivität vorübergehend beeinträchtigen können. Um einen unterbrechungsfreien Clusterbetrieb zu gewährleisten, werden mit dem folgenden Verfahren alle Cluster-LIFs auf den betriebsbereiten Partner-Switch migriert, während die Schritte auf dem Ziel-Switch ausgeführt werden.

Schritt: Bereiten Sie sich auf die Migration vor

1. Wenn AutoSupport in diesem Cluster aktiviert ist, unterdrücken Sie die automatische Erstellung eines Falls durch Aufrufen einer AutoSupport Meldung:

system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=xh

Wobei x die Dauer des Wartungsfensters in Stunden ist.

2. Ändern Sie die Berechtigungsebene in Erweitert, und geben Sie **y** ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden, fortzufahren:

set -privilege advanced

Die erweiterte Eingabeaufforderung (*>) wird angezeigt.

3. Deaktivieren Sie die automatische Zurücksetzung auf den Cluster-LIFs:

network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert false

Schritt: Ports und Verkabelung konfigurieren

1. Legen Sie den Administrations- oder Betriebsstatus der einzelnen Cluster-Schnittstellen fest.

Jeder Port sollte für angezeigt werden Link Und healthy Für Health Status.

a. Zeigen Sie die Attribute des Netzwerkports an:

network port show -ipspace Cluster

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster
Node: node1
Ignore
                                Speed(Mbps)
Health Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper
Status Status
_____ ____
e3a Cluster Cluster up 9000 auto/100000
healthy false
e3b Cluster Cluster up 9000 auto/100000
healthy false
Node: node2
Ignore
                                Speed(Mbps)
Health Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper
Status Status
_____ _
e3a
     Cluster Cluster up 9000 auto/100000
healthy false
e3b Cluster Cluster up 9000 auto/100000
healthy false
```

b. Zeigt Informationen zu den LIFs und ihren zugewiesenen Home-Nodes an:

network interface show -vserver Cluster

Jede LIF sollte angezeigt werden up/up Für Status Admin/Oper Und true Für Is Home.

<pre>cluster1::*> network interface show -vserver Cluster</pre>				
	Logical	Status	Network	Current
Current	Is			
Vserver	Interface	Admin/Oper	Address/Mask	Node
Port	Home			
Cluster				
	node1_clus1	up/up	169.254.209.69/16	nodel
e3a	true			
	node1_clus2	up/up	169.254.49.125/16	nodel
e3b	true			
	node2_clus1	up/up	169.254.47.194/16	node2
e3a	true			
	node2_clus2	up/up	169.254.19.183/16	node2
e3b	true			

2. Die Cluster-Ports auf jedem Node sind mit vorhandenen Cluster-Switches auf die folgende Weise (aus Sicht der Nodes) verbunden. Verwenden Sie dazu den Befehl:

network device-discovery show -protocol

Beispiel anzeigen

```
cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp
Node/
        Local Discovered
Protocol Port Device (LLDP: ChassisID) Interface
Platform
_____
_____
node1
        /cdp
         e3a
               C1 (6a:ad:4f:98:3b:3f)
                                   0/1
               C2 (6a:ad:4f:98:4c:a4)
         e3b
                                   0/1
node2
        /cdp
         e3a
               C1 (6a:ad:4f:98:3b:3f)
                                   0/2
         e3b
               C2 (6a:ad:4f:98:4c:a4)
                                   0/2
```

3. Die Cluster-Ports und -Switches sind (aus Sicht der Switches) folgendermaßen verbunden:

show cdp neighbors

C1# show cdp neighbors					
Capability Codes: Bridge	R -	Router, T - T	rans-Bri	idge, B – So [,]	urce-Route-
	s -	Switch, H - Ho	ost, I ·	- IGMP, r - 1	Repeater,
	V -	VoIP-Phone, D	- Remo	tely-Managed	-Device,
	5	Supports SII I	JISPUCE		
Device-ID		Local Intrfce	Hldtme	Capability	Platform
nodel		Eth1/1	124	Н	AFF-A400
e3a					
node2		Eth1/2	124	Н	AFF-A400
C2		0/13	179	SIS	CN1610
0/13					
C2		0/14	175	SIS	CN1610
0/14 C2		0/15	179	SIS	CN1610
0/15					
C2		0/16	175	SIS	CN1610
0/16					
C2# snow cap neig	hbor	5			
C2# snow cap neig Capability Codes: Bridge	r –	s Router, T - Tr	rans-Br.	idge, B – So [.]	urce-Route-
C2# snow cap neig Capability Codes: Bridge	r - R - S -	s Router, T - Tr Switch, H - Ho	rans-Br: Dst, I ·	idge, B - So - IGMP, r - 1	urce-Route- Repeater,
C2# snow cap neig Capability Codes: Bridge	R - S - V -	Router, T - Tr Switch, H - Ho VoIP-Phone, D	cans-Br: Dst, I - - Remo	idge, B - So - IGMP, r - I tely-Managed	urce-Route- Repeater, -Device,
C2# snow cap neig Capability Codes: Bridge	R - S - V - s -	Router, T - Tr Switch, H - Ho VoIP-Phone, D Supports-STP-1	cans-Br: Dst, I - - Remo Dispute	idge, B - So - IGMP, r - I tely-Managed	urce-Route- Repeater, -Device,
C2# snow cap neig Capability Codes: Bridge Device-ID Port ID	R - S - V - s -	Router, T - Tr Switch, H - Ho VoIP-Phone, D Supports-STP-I Local Intrfce	rans-Br: Dst, I - - Remo Dispute Hldtme	idge, B - So - IGMP, r - E tely-Managed Capability	urce-Route- Repeater, -Device, Platform
Capability Codes: Bridge Device-ID Port ID node1	R - S - V - s -	Router, T - Tr Switch, H - Ho VoIP-Phone, D Supports-STP-I Local Intrfce Eth1/1	rans-Br: ost, I - - Remo Dispute Hldtme 124	idge, B - So - IGMP, r - E tely-Managed Capability H	urce-Route- Repeater, -Device, Platform AFF-A400
C2# snow cap neig Capability Codes: Bridge Device-ID Port ID node1 e3b node2	R - S - V - s -	Router, T - Tr Switch, H - Ho VoIP-Phone, D Supports-STP-I Local Intrfce Eth1/1 Eth1/2	rans-Br: ost, I - - Remo Dispute Hldtme 124 124	idge, B - So - IGMP, r - E tely-Managed Capability H	urce-Route- Repeater, -Device, Platform AFF-A400 AFF-A400
C2# snow cap neig Capability Codes: Bridge Device-ID Port ID node1 e3b node2 e3b	R - S - V - s -	Router, T - Tr Switch, H - Ho VoIP-Phone, D Supports-STP-I Local Intrfce Eth1/1 Eth1/2	rans-Br: ost, I - - Remo Dispute Hldtme 124 124	idge, B - So - IGMP, r - E tely-Managed Capability H	urce-Route- Repeater, -Device, Platform AFF-A400 AFF-A400
C2# snow cap neig Capability Codes: Bridge Device-ID Port ID node1 e3b node2 e3b C1	R - S - V - s -	Router, T - Tr Switch, H - Ho VoIP-Phone, D Supports-STP-I Local Intrfce Eth1/1 Eth1/2 0/13	nans-Bri ost, I - Remo Dispute Hldtme 124 124 175	idge, B - So - IGMP, r - E tely-Managed Capability H H S I S	urce-Route- Repeater, -Device, Platform AFF-A400 AFF-A400 CN1610
C2# snow cap neig Capability Codes: Bridge Device-ID Port ID node1 e3b node2 e3b C1 0/13 C1	R - S - V - s -	Router, T - Tr Switch, H - Ho VoIP-Phone, D Supports-STP-I Local Intrfce Eth1/1 Eth1/2 0/13 0/14	rans-Br: Dst, I - - Remo Dispute Hldtme 124 124 175 175	idge, B - So - IGMP, r - I tely-Managed Capability H H S I s S I s	urce-Route- Repeater, -Device, Platform AFF-A400 AFF-A400 CN1610 CN1610
C2# snow cap neig Capability Codes: Bridge Device-ID Port ID node1 e3b node2 e3b C1 0/13 C1 0/14	R - S - V - s -	Router, T - Tr Switch, H - Ho VoIP-Phone, D Supports-STP-I Local Intrfce Eth1/1 Eth1/2 0/13 0/14	rans-Br: Dst, I - Remo Dispute Hldtme 124 124 175 175	idge, B - So - IGMP, r - E tely-Managed Capability H H S I s S I s S I s	urce-Route- Repeater, -Device, Platform AFF-A400 AFF-A400 CN1610 CN1610
C2# snow cap neig Capability Codes: Bridge Device-ID Port ID node1 e3b node2 e3b C1 0/13 C1 0/14 C1	R - S - V - s -	Router, T - Tr Switch, H - Ho VoIP-Phone, D Supports-STP-I Local Intrfce Eth1/1 Eth1/2 0/13 0/14 0/15	rans-Br: Dst, I - Remo Dispute Hldtme 124 124 175 175 175	idge, B - Sor - IGMP, r - E tely-Managed Capability H H S I s S I s S I s S I s	urce-Route- Repeater, -Device, Platform AFF-A400 AFF-A400 CN1610 CN1610 CN1610
C2# snow cap neig Capability Codes: Bridge Device-ID Port ID node1 e3b node2 e3b C1 0/13 C1 0/14 C1 0/15 C1	R - S - V - s -	Router, T - Tr Switch, H - Ho VoIP-Phone, D Supports-STP-I Local Intrfce Eth1/1 Eth1/2 0/13 0/14 0/15	rans-Br: - Remo Dispute Hldtme 124 124 175 175 175 175	idge, B - Sor - IGMP, r - 1 tely-Managed Capability H H S I s S I s S I s S I s	urce-Route- Repeater, -Device, Platform AFF-A400 AFF-A400 CN1610 CN1610 CN1610

4. Überprüfen Sie mit dem Befehl, ob das Cluster-Netzwerk vollständig verbunden ist:

cluster ping-cluster -node node-name

```
Beispiel anzeigen
```

```
cluster1::*> cluster ping-cluster -node node2
Host is node2
Getting addresses from network interface table...
Cluster nodel clus1 169.254.209.69 nodel
                                              e3a
Cluster node1 clus2 169.254.49.125 node1
                                              e3b
Cluster node2 clus1 169.254.47.194 node2
                                              e3a
Cluster node2 clus2 169.254.19.183 node2
                                              e3b
Local = 169.254.47.194 \ 169.254.19.183
Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
. . . .
Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
. . . . . . . . . . . . . . . .
Detected 9000 byte MTU on 4 path(s):
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
2 paths up, 0 paths down (tcp check)
2 paths up, 0 paths down (udp check)
```

5. Fahren Sie auf Switch C2 die Ports herunter, die mit den Cluster-Ports der Nodes verbunden sind, um ein Failover der Cluster-LIFs durchzuführen.

```
(C2) # configure
(C2) (Config) # interface 0/1-0/12
(C2) (Interface 0/1-0/12) # shutdown
(C2) (Interface 0/1-0/12) # exit
(C2) (Config) # exit
```

- Verschieben Sie die Knoten-Cluster-Ports vom alten Switch C2 auf den neuen Switch cs2. Verwenden Sie dabei die entsprechende Verkabelung, die von Cisco 9336C-FX2 unterstützt wird.
- 7. Zeigen Sie die Attribute des Netzwerkports an:

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster
Node: node1
Ignore
                                    Speed(Mbps) Health
Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status
Status
----- ---- ----- ---- ---- -----
_____ ____
e3a Cluster Cluster up 9000 auto/100000
healthy false
    Cluster Cluster up 9000 auto/100000
e3b
healthy false
Node: node2
Ignore
                                    Speed(Mbps) Health
Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status
Status
_____ ___ ____
_____ ____
e3a Cluster Cluster up 9000 auto/100000
healthy false
    Cluster Cluster up 9000 auto/100000
e3b
healthy false
```

8. Die Cluster-Ports auf jedem Node sind nun aus Sicht der Nodes mit Cluster-Switches auf die folgende Weise verbunden:

network device-discovery show -protocol

```
cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp
Node/
        Local Discovered
Protocol Port Device (LLDP: ChassisID) Interface
Platform
_____
       /cdp
node1
        e3a C1 (6a:ad:4f:98:3b:3f) 0/1
CN1610
         e3b cs2 (b8:ce:f6:19:1a:7e) Ethernet1/1/1
                                               N9K-
C9336C-FX2
node2
       /cdp
         e3a C1 (6a:ad:4f:98:3b:3f) 0/2
CN1610
         e3b cs2 (b8:ce:f6:19:1b:96) Ethernet1/1/2
                                               N9K-
C9336C-FX2
```

9. Überprüfen Sie bei Switch cs2, ob alle Node-Cluster-Ports aktiviert sind:

network interface show -vserver Cluster

Beispiel anzeigen

cluster	1::*> network int	erface show	-vserver Cluster	
	Logical	Status	Network	Current
Current	Is			
Vserver	Interfac	Admin/Oper	Address/Mask	Node
Port	Home			
Cluster				
	node1_clus1	up/up	169.254.3.4/16	nodel
e0b	false			
	node1_clus2	up/up	169.254.3.5/16	nodel
e0b	true			
	node2_clus1	up/up	169.254.3.8/16	node2
e0b	false			
	node2_clus2	up/up	169.254.3.9/16	node2
e0b	true			

10. Fahren Sie auf Switch C1 die Ports herunter, die mit den Cluster-Ports der Nodes verbunden sind, um ein Failover der Cluster LIFs zu ermöglichen.

```
(C1) # configure
(C1) (Config) # interface 0/1-0/12
(C1) (Interface 0/1-0/12) # shutdown
(C1) (Interface 0/1-0/12) # exit
(C1) (Config) # exit
```

- 11. Verschieben Sie die Knoten-Cluster-Ports vom alten Switch C1 auf den neuen Switch cs1. Verwenden Sie dabei die entsprechende Verkabelung, die von Cisco 9336C-FX2 unterstützt wird.
- 12. Überprüfen der endgültigen Konfiguration des Clusters:

network port show -ipspace Cluster

Jeder Port sollte angezeigt werden up Für Link Und healthy Für Health Status.

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster
Node: node1
Ignore
                                Speed(Mbps) Health
Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status
Status
_____ _
     Cluster Cluster up 9000 auto/100000
e3a
healthy false
e3b Cluster Cluster up 9000 auto/100000
healthy false
Node: node2
Ignore
                                Speed(Mbps) Health
Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status
Status
_____ _
     Cluster Cluster up 9000 auto/100000
e3a
healthy false
e3b Cluster Cluster up 9000 auto/100000
healthy false
```

13. Die Cluster-Ports auf jedem Node sind nun aus Sicht der Nodes mit Cluster-Switches auf die folgende Weise verbunden:

network device-discovery show -protocol

```
cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp
Node/ Local Discovered
Protocol Port Device (LLDP: ChassisID) Interface
Platform
_____ ____
_____
node1
        /cdp
        e3a cs1 (b8:ce:f6:19:1a:7e) Ethernet1/1/1
                                                N9K-
C9336C-FX2
        e3b cs2 (b8:ce:f6:19:1b:96) Ethernet1/1/2
                                                N9K-
C9336C-FX2
node2
       /cdp
         e3a cs1 (b8:ce:f6:19:1a:7e) Ethernet1/1/1
                                                N9K-
C9336C-FX2
        e3b cs2 (b8:ce:f6:19:1b:96) Ethernet1/1/2
                                                N9K-
C9336C-FX2
```

14. Überprüfen Sie auf den Switches cs1 und cs2, ob alle Node-Cluster-Ports aktiviert sind:

network port show -ipspace Cluster

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster
Node: node1
Ignore
                                 Speed(Mbps) Health
Health
    IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status
Port
Status
_____ _
e0a
     Cluster Cluster up 9000 auto/10000
healthy false
eOb Cluster Cluster up 9000 auto/10000
healthy false
Node: node2
Ignore
                                 Speed(Mbps) Health
Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status
Status
_____ _ ____
e0a
      Cluster Cluster up 9000 auto/10000
healthy false
e0b
    Cluster Cluster up 9000 auto/10000
healthy false
```

15. Vergewissern Sie sich, dass beide Knoten jeweils eine Verbindung zu jedem Switch haben:

network device-discovery show -protocol

Das folgende Beispiel zeigt die entsprechenden Ergebnisse für beide Switches:

```
cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp
Node/
        Local Discovered
Protocol
        Port Device (LLDP: ChassisID) Interface
Platform
_____
node1
       /cdp
         e0a cs1 (b8:ce:f6:19:1b:42) Ethernet1/1/1
                                                N9K-
C9336C-FX2
         e0b cs2 (b8:ce:f6:19:1b:96) Ethernet1/1/2
                                                N9K-
C9336C-FX2
        /cdp
node2
              cs1 (b8:ce:f6:19:1b:42) Ethernet1/1/1
         e0a
                                                N9K-
C9336C-FX2
         e0b cs2 (b8:ce:f6:19:1b:96) Ethernet1/1/2
                                                N9K-
C9336C-FX2
```

Schritt 3: Führen Sie den Vorgang durch

1. Aktivieren Sie die automatische Zurücksetzung auf den Cluster-LIFs:

```
cluster1::*> network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert
true
```

2. Vergewissern Sie sich, dass alle Cluster-Netzwerk-LIFs wieder an ihren Home-Ports sind:

network interface show

```
Beispiel anzeigen
```

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster
         Logical Status
                         Network
                                         Current
Current Is
Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask
                                     Node
Port
     Home
_____ ____
_____ ____
Cluster
        node1_clus1 up/up 169.254.209.69/16 node1
e3a
      true
         nodel clus2 up/up
                          169.254.49.125/16 node1
e3b
      true
         node2_clus1 up/up 169.254.47.194/16 node2
e3a
      true
         node2 clus2 up/up 169.254.19.183/16 node2
e3b
      true
```

 Führen Sie zum Einrichten der Protokollsammlung den folgenden Befehl f
ür jeden Switch aus. Sie werden aufgefordert, den Switch-Namen, den Benutzernamen und das Kennwort f
ür die Protokollerfassung einzugeben.

system switch ethernet log setup-password

```
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
cs1
cs2
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: cs1
RSA key fingerprint is
e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc
Do you want to continue? {y|n}::[n] y
Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: cs2
RSA key fingerprint is
57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1
Do you want to continue? \{y|n\}:: [n] y
Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>
```

4. Führen Sie zum Starten der Protokollerfassung den folgenden Befehl aus, um das GERÄT durch den im vorherigen Befehl verwendeten Switch zu ersetzen. Damit werden beide Arten der Log-Erfassung gestartet: Die detaillierten Support-Protokolle und eine stündliche Erfassung von Periodic-Daten.

system switch ethernet log modify -device <switch-name> -log-request true

```
cluster1::*> system switch ethernet log modify -device cs1 -log
-request true
Do you want to modify the cluster switch log collection
configuration? {y|n}: [n] y
Enabling cluster switch log collection.
cluster1::*> system switch ethernet log modify -device cs2 -log
-request true
Do you want to modify the cluster switch log collection
configuration? {y|n}: [n] y
Enabling cluster switch log collection.
cluster1::*>
```

Warten Sie 10 Minuten, und überprüfen Sie dann, ob die Protokollsammlung erfolgreich war mit dem folgenden Befehl:

system switch ethernet log show

Wenn einer dieser Befehle einen Fehler sendet, wenden Sie sich an den NetApp Support.

5. Ändern Sie die Berechtigungsebene zurück in den Administrator:

set -privilege admin

6. Wenn Sie die automatische Case-Erstellung unterdrückt haben, aktivieren Sie es erneut, indem Sie eine AutoSupport Meldung aufrufen:

system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=END

Migrieren Sie von einem älteren Cisco Switch zu einem Cisco Nexus 9336C-FX2 Cluster Switch

Eine unterbrechungsfreie Migration von einem älteren Cisco Cluster-Switch zu einem Cisco Nexus 9336C-FX2 Cluster-Netzwerk-Switch ist möglich.

Prüfen Sie die Anforderungen

Stellen Sie sicher, dass:

- Einige der Ports auf Nexus 9336C-FX2-Switches sind für 10-GbE- oder 40-GbE-Betrieb konfiguriert.
- Die 10GbE- und 40-GbE-Konnektivität von den Nodes zu Nexus 9336C-FX2 Cluster-Switches wurde geplant, migriert und dokumentiert.

- Das Cluster funktioniert voll (es sollten keine Fehler in den Protokollen oder ähnlichen Problemen geben).
- Die anfängliche Anpassung der Cisco Nexus 9336C-FX2 Switches lautet folgendermaßen:
 - 9336C-FX2-Switches führen die neueste empfohlene Version der Software aus.
 - Auf die Switches wurden Referenzkonfigurationsdateien (RCFs) angewendet.
 - Anpassung von Websites, z. B. DNS, NTP, SMTP, SNMP, Und SSH werden auf den neuen Switches konfiguriert.
- Sie haben Zugriff auf die Switch-Kompatibilitätstabelle auf der "Cisco Ethernet-Switches" Seite für die unterstützten ONTAP-, NX-OS- und RCF-Versionen.
- Sie haben die entsprechenden Software- und Upgrade-Leitfäden auf der Cisco Website für die Upgradeund Downgrade-Verfahren von Cisco Switches unter geprüft "Switches Der Cisco Nexus 9000-Serie Unterstützen" Seite.



Wenn Sie die Portgeschwindigkeit der e0a- und e1a-Cluster-Ports auf AFF A800- oder AFF C800-Systemen ändern, können Sie beobachten, wie fehlerhafte Pakete nach der Geschwindigkeitskonvertierung empfangen werden. Siehe "Bug 1570339" Und den Knowledge Base Artikel "CRC-Fehler auf T6-Ports nach der Konvertierung von 40GbE zu 100GbE" Für eine Anleitung.

Migrieren Sie die Switches

Zu den Beispielen

Die Beispiele in diesem Verfahren verwenden zwei Knoten. Diese Nodes verwenden zwei 10-GbE-Cluster Interconnect-Ports e0a und e0b. Siehe "Hardware Universe" Um sicherzustellen, dass die korrekten Cluster-Ports auf Ihren Plattformen vorhanden sind.



Die Ausgaben für die Befehle können je nach verschiedenen Versionen von ONTAP variieren.

Die Beispiele in diesem Verfahren verwenden die folgende Nomenklatur für Switches und Knoten:

- Die Namen der beiden vorhandenen Cisco Switches sind cs1 und cs2
- Die neuen Nexus 9336C-FX2 Cluster Switches sind cs1-neu und cs2-neu.
- Die Knotennamen sind **node1** und **node2**.
- Die Cluster-LIF-Namen sind **node1_clus1** und **node1_clus2** für Knoten 1, und **node2_clus1** und **node2_clus2** für Knoten 2.
- Die Eingabeaufforderung cluster1::>* gibt den Namen des Clusters an.

Beachten Sie während dieses Verfahrens das folgende Beispiel:



Über diese Aufgabe

Das Verfahren erfordert die Verwendung von ONTAP-Befehlen und "Switches Der Nexus 9000 Serie" Befehle; ONTAP-Befehle werden verwendet, sofern nicht anders angegeben.

Dieses Verfahren umfasst das folgende Szenario:

- Schalter cs2 wird zuerst durch Schalter cs2-New ersetzt.
 - Fahren Sie die Ports zu den Cluster-Nodes herunter. Alle Ports müssen gleichzeitig heruntergefahren werden, um eine Instabilität von Clustern zu vermeiden.
 - Die Verkabelung zwischen den Knoten und cs2 wird dann von cs2 getrennt und wieder mit cs2-New verbunden.
- Switch cs1 wird durch Switch cs1-New ersetzt.
 - Fahren Sie die Ports zu den Cluster-Nodes herunter. Alle Ports müssen gleichzeitig heruntergefahren werden, um eine Instabilität von Clustern zu vermeiden.
 - Die Verkabelung zwischen den Knoten und cs1 wird dann von cs1 getrennt und wieder mit cs1-New verbunden.



Bei diesem Verfahren ist keine betriebsbereite ISL (Inter Switch Link) erforderlich. Dies ist von Grund auf so, dass Änderungen der RCF-Version die ISL-Konnektivität vorübergehend beeinträchtigen können. Um einen unterbrechungsfreien Clusterbetrieb zu gewährleisten, werden mit dem folgenden Verfahren alle Cluster-LIFs auf den betriebsbereiten Partner-Switch migriert, während die Schritte auf dem Ziel-Switch ausgeführt werden.

Schritt: Bereiten Sie sich auf die Migration vor

1. Wenn AutoSupport in diesem Cluster aktiviert ist, unterdrücken Sie die automatische Erstellung eines Falls durch Aufrufen einer AutoSupport Meldung: system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=xh

Wobei x die Dauer des Wartungsfensters in Stunden ist.



Die AutoSupport Meldung wird vom technischen Support dieser Wartungsaufgabe benachrichtigt, damit die automatische Case-Erstellung während des Wartungsfensters unterdrückt wird.

2. Ändern Sie die Berechtigungsebene in Erweitert, und geben Sie **y** ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden, fortzufahren:

set -privilege advanced

Die erweiterte Eingabeaufforderung (*>) wird angezeigt.

Schritt: Ports und Verkabelung konfigurieren

1. Vergewissern Sie sich bei den neuen Switches, dass die ISL zwischen den Switches cs1-New und cs2-New verkabelt und ordnungsgemäß funktioniert:

show port-channel summary

```
cs1-new# show port-channel summary
Flags: D - Down P - Up in port-channel (members)
      I - Individual H - Hot-standby (LACP only)
      s - Suspended r - Module-removed
      b - BFD Session Wait
      S - Switched R - Routed
      U - Up (port-channel)
      p - Up in delay-lacp mode (member)
      M - Not in use. Min-links not met
                               _____
_____
Group Port-
            Type Protocol Member Ports
    Channel
                _____
_____
1 Po1(SU) Eth LACP Eth1/35(P) Eth1/36(P)
cs2-new# show port-channel summary
Flags: D - Down
              P - Up in port-channel (members)
     I - Individual H - Hot-standby (LACP only)
      s - Suspended r - Module-removed
      b - BFD Session Wait
      S - Switched R - Routed
     U - Up (port-channel)
      p - Up in delay-lacp mode (member)
     M - Not in use. Min-links not met
_____
_____
Group Port- Type Protocol Member Ports
    Channel
_____
               _____
_____
1
   Po1 (SU) Eth LACP Eth1/35 (P) Eth1/36 (P)
```

2. Anzeigen der Cluster-Ports an jedem Node, der mit den vorhandenen Cluster-Switches verbunden ist:

network device-discovery show

cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp					
Protocol Platform	Port	Device (LLD	DP: ChassisID)	Interface	
nodel	/cdp				
	e0a	cs1		Ethernet1/1	N5K-
C5596UP					
	e0b	cs2		Ethernet1/2	N5K-
C5596UP					
node2	/cdp				
	e0a	csl		Ethernet1/1	N5K-
C5596UP					
	e0b	cs2		Ethernet1/2	N5K-
C5596UP					

- 3. Legen Sie den Administrations- oder Betriebsstatus für jeden Cluster-Port fest.
 - a. Vergewissern Sie sich, dass alle Cluster-Ports einen ordnungsgemäßen Status aufweisen:

network port show -ipspace Cluster

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster
Node: node1
Ignore
                                  Speed(Mbps)
Health Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper
Status Status
----- ---- -----
_____ _
e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000
healthy false
eOb Cluster Cluster up 9000 auto/10000
healthy false
Node: node2
Ignore
                                 Speed(Mbps)
Health Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper
Status Status
_____ ___
     Cluster Cluster up 9000 auto/10000
e0a
healthy false
   Cluster Cluster up 9000 auto/10000
eOb
healthy false
```

b. Vergewissern Sie sich, dass sich alle Cluster-Schnittstellen (LIFs) auf ihren Home-Ports befinden:

network interface show -vserver Cluster

<pre>cluster1::*> network interface show -vserver Cluster</pre>				
	Logical	Status	Network	Current
Current	Is			
Vserver	Interface	Admin/Oper	Address/Mask	Node
Port	Home			
		-		
Cluster				
	node1_clus1	up/up	169.254.209.69/16	node1
e0a	true			
	node1_clus2	up/up	169.254.49.125/16	node1
e0b	true			
	node2_clus1	up/up	169.254.47.194/16	node2
e0a	true			
	node2_clus2	up/up	169.254.19.183/16	node2
e0b	true			

c. Vergewissern Sie sich, dass auf dem Cluster Informationen für beide Cluster-Switches angezeigt werden:

system cluster-switch show -is-monitoring-enabled-operational true

```
cluster1::*> system cluster-switch show -is-monitoring-enabled
-operational true
Switch
                                    Address
                           Туре
Model
_____
                           cluster-network 10.233.205.92 N5K-
cs1
C5596UP
     Serial Number: FOXXXXXXGS
      Is Monitored: true
            Reason: None
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                    9.3(4)
    Version Source: CDP
                           cluster-network 10.233.205.93 N5K-
cs2
C5596UP
     Serial Number: FOXXXXXXGD
      Is Monitored: true
            Reason: None
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                    9.3(4)
    Version Source: CDP
```

4. Deaktivieren Sie die automatische Zurücksetzen auf den Cluster-LIFs.

network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert false



Durch die Deaktivierung der automatischen Zurücksetzung wird sichergestellt, dass ONTAP nur ein Failover der Cluster-LIFs übernimmt, wenn die Switch-Ports später heruntergefahren werden.

5. Fahren Sie auf Cluster-Switch cs2 die Ports herunter, die mit den Cluster-Ports von **all** Nodes verbunden sind, um ein Failover der Cluster-LIFs zu ermöglichen:

```
cs2(config)# interface eth1/1-1/2
cs2(config-if-range)# shutdown
```

6. Vergewissern Sie sich, dass für die Cluster-LIFs ein Failover zu den auf Cluster-Switch cs1 gehosteten Ports durchgeführt wurde. Dies kann einige Sekunden dauern.

<pre>cluster1::*> network interface show -vserver Cluster</pre>					
	Logical	Status	Network	Current	
Current	Is				
Vserver	Interface	Admin/Oper	Address/Mask	Node	
Port	Home				
Cluster					
	node1_clus1	up/up	169.254.3.4/16	nodel	
e0a	true				
	node1_clus2	up/up	169.254.3.5/16	nodel	
e0a	false				
	node2_clus1	up/up	169.254.3.8/16	node2	
e0a	true				
	node2_clus2	up/up	169.254.3.9/16	node2	
e0a	false				

7. Vergewissern Sie sich, dass das Cluster sich in einem ordnungsgemäßen Zustand befindet:

cluster show

Beispiel anzeigen

8. Verschieben Sie alle Clusterknoten-Verbindungskabel vom alten cs2-Switch auf den neuen cs2-New-Switch.

Clusterknoten-Verbindungskabel wurden auf den cs2-New Switch verlegt



9. Überprüfen Sie den Zustand der zu cs2-New übergewechselt Netzwerkverbindungen:

network port show -ipspace Cluster

Beispiel anzeigen

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster
Node: node1
Ignore
                                  Speed(Mbps) Health
Health
     IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status
Port
Status
_____ ____
e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000
healthy false
e0b
      Cluster Cluster up 9000 auto/10000
healthy false
Node: node2
Ignore
                                  Speed(Mbps) Health
Health
   IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status
Port
Status
_____ ___
     Cluster Cluster up 9000 auto/10000
e0a
healthy false
      Cluster Cluster up 9000 auto/10000
e0b
healthy false
```

Alle verschiebten Cluster-Ports sollten nach oben erfolgen.

10. Überprüfen Sie die "Neighbor"-Informationen auf den Cluster-Ports:

network device-discovery show -protocol cdp

Beispiel anzeigen

```
cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp
Node/
         Local Discovered
Protocol
               Device (LLDP: ChassisID) Interface
                                                Platform
        Port
_____
node1
        /cdp
         e0a cs1
                                    Ethernet1/1 N5K-
C5596UP
         eOb
               cs2-new
                                    Ethernet1/1/1 N9K-
C9336C-FX2
node2
        /cdp
         e0a
                                    Ethernet1/2 N5K-
               cs1
C5596UP
                                    Ethernet1/1/2 N9K-
         e0b
               cs2-new
C9336C-FX2
```

Vergewissern Sie sich, dass der cs2-neue Switch von den verschobenen Cluster-Ports als "Nachbarn" angezeigt wird.

11. Bestätigen Sie die Switch-Port-Verbindungen aus der Perspektive von Switch cs2-New:

```
cs2-new# show interface brief
cs2-new# show cdp neighbors
```

12. Fahren Sie auf Cluster-Switch cs1 die Ports herunter, die mit den Cluster-Ports von **all** Nodes verbunden sind, um ein Failover der Cluster-LIFs durchzuführen.

```
csl(config) # interface eth1/1-1/2
csl(config-if-range) # shutdown
```

Alle Cluster-LIFs führen einen Failover zum cs2-neuen Switch durch.

13. Überprüfen Sie, ob für die Cluster-LIFs ein Failover zu den auf Switch cs2-New gehosteten Ports durchgeführt wurde. Dies kann einige Sekunden dauern:

cluster1::*> network interface show -vserver Cluster				
	Logical	Status	Network	Current
Current	Is			
Vserver	Interfac	Admin/Oper	Address/Mask	Node
Port	Home			
Cluster				
	node1_clus1	up/up	169.254.3.4/16	nodel
e0b	false			
	node1_clus2	up/up	169.254.3.5/16	nodel
e0b	true			
	node2_clus1	up/up	169.254.3.8/16	node2
e0b	false			
	node2_clus2	up/up	169.254.3.9/16	node2
e0b	true			

14. Vergewissern Sie sich, dass das Cluster sich in einem ordnungsgemäßen Zustand befindet:

cluster show

Beispiel anzeigen

15. Verschieben Sie die Verbindungskabel des Clusterknoten von cs1 zum neuen cs1-New-Switch.

Clusterknoten-Verbindungskabel wurden auf den cs1-New Switch verlegt



16. Überprüfen Sie den Zustand der zu cs1-New übergewechselt Netzwerkverbindungen:

network port show -ipspace Cluster

Beispiel anzeigen

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster
Node: node1
Ignore
                                  Speed(Mbps) Health
Health
     IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status
Port
Status
_____ ____
e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000
healthy false
e0b
      Cluster Cluster up 9000 auto/10000
healthy false
Node: node2
Ignore
                                  Speed(Mbps) Health
Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status
Status
_____ ___
              Cluster up 9000 auto/10000
e0a
     Cluster
healthy false
      Cluster Cluster up 9000 auto/10000
e0b
healthy false
```
Alle verschiebten Cluster-Ports sollten nach oben erfolgen.

17. Überprüfen Sie die "Neighbor"-Informationen auf den Cluster-Ports:

network device-discovery show

Beispiel anzeigen

```
cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp
Node/
         Local Discovered
        Port Device (LLDP: ChassisID) Interface
Protocol
Platform
______ ____
_____
node1
        /cdp
         e0a
               cs1-new
                                     Ethernet1/1/1
                                                  N9K-
C9336C-FX2
         e0b
               cs2-new
                                     Ethernet1/1/2
                                                  N9K-
C9336C-FX2
node2
         /cdp
         e0a
               cs1-new
                                     Ethernet1/1/1
                                                  N9K-
C9336C-FX2
                                     Ethernet1/1/2
         e0b
               cs2-new
                                                  N9K-
C9336C-FX2
```

Vergewissern Sie sich, dass die verschiebten Cluster-Ports den cs1-neuen Switch als Nachbarn sehen.

18. Bestätigen Sie die Switch-Port-Verbindungen aus der Perspektive von Switch cs1-New:

csl-new# show interface brief
csl-new# show cdp neighbors

19. Vergewissern Sie sich, dass die ISL zwischen cs1-New und cs2-New weiterhin betriebsbereit ist:

```
show port-channel summary
```

```
cs1-new# show port-channel summary
Flags: D - Down P - Up in port-channel (members)
      I - Individual H - Hot-standby (LACP only)
      s - Suspended r - Module-removed
      b - BFD Session Wait
      S - Switched R - Routed
      U - Up (port-channel)
      p - Up in delay-lacp mode (member)
      M - Not in use. Min-links not met
                                _____
_____
             Type Protocol Member Ports
Group Port-
    Channel
                 _____
                          _____
_____
1 Po1(SU) Eth LACP Eth1/35(P) Eth1/36(P)
cs2-new# show port-channel summary
              P - Up in port-channel (members)
Flags: D - Down
     I - Individual H - Hot-standby (LACP only)
      s - Suspended r - Module-removed
      b - BFD Session Wait
      S - Switched R - Routed
      U - Up (port-channel)
      p - Up in delay-lacp mode (member)
      M - Not in use. Min-links not met
_____
_____
Group Port- Type Protocol Member Ports
    Channel
_____
_____
   Pol(SU) Eth LACP Eth1/35(P) Eth1/36(P)
1
```

Schritt 3: Überprüfen Sie die Konfiguration

1. Aktivieren Sie die Funktion zum automatischen Zurücksetzen auf den Cluster-LIFs.

network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert true

2. Überprüfen Sie, ob die Cluster-LIFs auf ihre Home-Ports zurückgesetzt wurden (dies kann eine Minute dauern):

network interface show -vserver Cluster

Wenn die Cluster-LIFs nicht auf ihren Home-Port zurückgesetzt wurden, setzen Sie sie manuell zurück:

network interface revert -vserver Cluster -lif *

- 3. Vergewissern Sie sich, dass das Cluster sich in einem ordnungsgemäßen Zustand befindet: cluster show
- 4. Überprüfen Sie die Konnektivität der Remote-Cluster-Schnittstellen:

ONTAP 9.9.1 und höher

Sie können das verwenden network interface check cluster-connectivity Befehl, um eine Zugriffsprüfung für die Cluster-Konnektivität zu starten und dann Details anzuzeigen:

network interface check cluster-connectivity start $\mathsf{Und}\,\mathsf{network}$ interface check cluster-connectivity show

cluster1::*> network interface check cluster-connectivity start

HINWEIS: Warten Sie einige Sekunden, bevor Sie den Befehl show ausführen, um die Details anzuzeigen.

cluster1::*> network interface check cluster-connectivity show				
		Source	Destination	
Packet				
Node	Date	LIF	LIF	
Loss				
node1				
	3/5/2022 19:21:18 -06:00	node1_clus2	node2_clus1	
none				
	3/5/2022 19:21:20 -06:00	node1_clus2	node2_clus2	
none				
node2				
	3/5/2022 19:21:18 -06:00	node2_clus2	node1_clus1	
none				
	3/5/2022 19:21:20 -06:00	node2_clus2	node1_clus2	
none				

Alle ONTAP Versionen

Sie können für alle ONTAP Versionen auch den verwenden cluster ping-cluster -node <name> Befehl zum Überprüfen der Konnektivität:

cluster ping-cluster -node <name>

```
cluster1::*> cluster ping-cluster -node node2
Host is node2
Getting addresses from network interface table...
Cluster nodel clus1 169.254.209.69 node1
                                              e0a
Cluster nodel clus2 169.254.49.125 nodel
                                              e0b
Cluster node2 clus1 169.254.47.194 node2
                                            e0a
Cluster node2 clus2 169.254.19.183 node2
                                              e0b
Local = 169.254.47.194 169.254.19.183
Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
. . . .
Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
. . . . . . . . . . . . . . . .
Detected 9000 byte MTU on 4 path(s):
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
2 paths up, 0 paths down (tcp check)
2 paths up, 0 paths down (udp check)
```

1. Aktivieren Sie die Protokollaufnahmefunktion für die Statusüberwachung des Ethernet-Switches, um Switch-bezogene Protokolldateien zu erfassen.

ONTAP 9.8 und höher

Aktivieren Sie die Protokollerfassungsfunktion für die Ethernet Switch-Systemzustandsüberwachung, um Switch-bezogene Protokolldateien zu erfassen. Verwenden Sie dazu die folgenden beiden Befehle: system switch ethernet log setup-password Und system switch ethernet log enable-collection

HINWEIS: Sie benötigen das Passwort für den admin-Benutzer auf den Switches.

Geben Sie Ein: system switch ethernet log setup-password

```
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
cs1-new
cs2-new
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: csl-new
RSA key fingerprint is e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc
Do you want to continue? {y|n}::[n] y
Enter the password: <password of switch's admin user>
Enter the password again: <password of switch's admin user>
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: cs2-new
RSA key fingerprint is 57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1
Do you want to continue? {y|n}:: [n] y
Enter the password: <password of switch's admin user>
Enter the password again: <password of switch's admin user>
```

Gefolgt von: system switch ethernet log enable-collection

```
cluster1::*> system switch ethernet log enable-collection
Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the
cluster?
{y|n}: [n] y
Enabling cluster switch log collection.
cluster1::*>
```

HINWEIS: Wenn einer dieser Befehle einen Fehler zurückgibt, wenden Sie sich an den NetApp Support.

ONTAP veröffentlicht 9.5P16, 9.6P12 und 9.7P10 sowie neuere Patch-Releases

Aktivieren Sie die Protokollerfassungsfunktion für die Ethernet Switch-Systemzustandsüberwachung mithilfe der Befehle, um Switch-bezogene Protokolldateien zu erfassen: system cluster-switch log setup-password Und system cluster-switch log enable-collection

HINWEIS: Sie benötigen das Passwort für den admin-Benutzer auf den Switches.

Geben Sie Ein: system cluster-switch log setup-password

```
cluster1::*> system cluster-switch log setup-password
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
cs1-new
cs2-new
cluster1::*> system cluster-switch log setup-password
Enter the switch name: csl-new
RSA key fingerprint is e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc
Do you want to continue? {y|n}::[n] y
Enter the password: <password of switch's admin user>
Enter the password again: <password of switch's admin user>
cluster1::*> system cluster-switch log setup-password
Enter the switch name: cs2-new
RSA key fingerprint is 57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1
Do you want to continue? {y|n}:: [n] y
Enter the password: <password of switch's admin user>
Enter the password again: <password of switch's admin user>
```

```
Gefolgt von: system cluster-switch log enable-collection
    cluster1::*> system cluster-switch log enable-collection
    Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the
    cluster?
    {y|n}: [n] y
    Enabling cluster switch log collection.
    cluster1::*>
```

HINWEIS: Wenn einer dieser Befehle einen Fehler zurückgibt, wenden Sie sich an den NetApp Support.

 Wenn Sie die automatische Fallerstellung unterdrückt haben, aktivieren Sie sie erneut, indem Sie eine AutoSupport-Meldung aufrufen: system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=END

Migration auf Cluster mit zwei Nodes

Wenn Sie eine vorhandene Cluster-Umgebung mit zwei Nodes ohne oder ohne Switches nutzen, können Sie mithilfe von Cisco Nexus 9336C-FX2 zu einer 2-Node-*Switched* -Cluster-Umgebung migrieren.

Der Migrationsprozess funktioniert bei allen Knoten mit optischen oder Twinax-Ports, wird von diesem Switch jedoch nicht unterstützt, wenn die Nodes integrierte 10 GB BASE-T RJ45-Ports für die Cluster-Netzwerk-Ports verwenden.

Prüfen Sie die Anforderungen

Was Sie benötigen

- Bei der Konfiguration mit zwei Nodes ohne Switches:
 - Die Konfiguration mit zwei Nodes ohne Switches ist ordnungsgemäß eingerichtet und funktionsfähig.
 - Alle Cluster-Ports haben den Status up.
 - Alle logischen Cluster-Schnittstellen (LIFs) befinden sich im up-Zustand und auf ihren Home-Ports.
 - Siehe "Hardware Universe" Für alle unterstützten ONTAP-Versionen.
- Für die Switch-Konfiguration des Cisco Nexus 9336C-FX2:
 - · Beide Switches verfügen über Management-Netzwerk-Konnektivität.
 - Auf die Cluster-Switches kann über eine Konsole zugegriffen werden.
 - Bei den Nexus 9336C-FX2 Nodes-zu-Node-Switches und Switch-zu-Switch-Verbindungen werden Twinax- oder Glasfaserkabel verwendet.

Siehe "Hardware Universe" Weitere Informationen zur Verkabelung.

• Inter-Switch Link (ISL)-Kabel werden an den Anschlüssen 1/35 und 1/36 an beiden 9336C-FX2-Switches angeschlossen.

- Die anfängliche Anpassung der beiden 9336C-FX2-Switches erfolgt so, dass:
 - 9336C-FX2-Switches führen die neueste Version der Software aus.
 - Auf die Switches werden Referenzkonfigurationsdateien (RCFs) angewendet. Bei den neuen Switches werden alle Site-Anpassungen wie SMTP, SNMP und SSH konfiguriert.

Zu den Beispielen

In den Beispielen dieses Verfahrens wird die folgende Terminologie für Cluster-Switch und Node verwendet:

- Die Namen der Schalter 9336C-FX2 lauten cs1 und cs2.
- Die Namen der Cluster SVMs sind node1 und node2.
- Die Namen der LIFs sind node1_clug1 und node1_clus2 auf Knoten 1, und node2_clus1 bzw. node2_clus2 auf Knoten 2.
- Der cluster1::*> Eine Eingabeaufforderung gibt den Namen des Clusters an.
- Die in diesem Verfahren verwendeten Cluster-Ports sind e0a und e0b.

Siehe "Hardware Universe" Weitere Informationen zu den Cluster-Ports für Ihre Plattformen.

Migrieren Sie die Switches

Schritt: Bereiten Sie sich auf die Migration vor

1. Wenn AutoSupport in diesem Cluster aktiviert ist, unterdrücken Sie die automatische Erstellung eines Falls durch Aufrufen einer AutoSupport Meldung:

```
system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=xh
```

Wobei x die Dauer des Wartungsfensters in Stunden ist.



Die AutoSupport Meldung wird vom technischen Support dieser Wartungsaufgabe benachrichtigt, damit die automatische Case-Erstellung während des Wartungsfensters unterdrückt wird.

2. Ändern Sie die Berechtigungsebene in erweitert, indem Sie eingeben _Y Wenn Sie dazu aufgefordert werden, fortzufahren:

set -privilege advanced

Die erweiterte Eingabeaufforderung (`*>`Erscheint.

Schritt: Ports und Verkabelung konfigurieren

1. Deaktivieren Sie alle Node-Ports (keine ISL-Ports) auf den neuen Cluster-Switches cs1 und cs2.

Deaktivieren Sie die ISL-Ports nicht.

Das folgende Beispiel zeigt, dass die Node-Ports 1 bis 34 auf Switch cs1 deaktiviert sind:

```
csl# config
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
csl(config)# interface e1/1/1-4, e1/2/1-4, e1/3/1-4, e1/4/1-4,
e1/5/1-4, e1/6/1-4, e1/7-34
csl(config-if-range)# shutdown
```

2. Stellen Sie sicher, dass ISL und die physischen Ports auf der ISL zwischen den beiden 9336C-FX2-Switches cs1 und cs2 über die Ports 1/35 und 1/36 verfügen:

show port-channel summary

Das folgende Beispiel zeigt, dass die ISL-Ports auf Switch cs1 aktiv sind:

```
cs1# show port-channel summary
Flags: D - Down P - Up in port-channel (members)
      I - Individual H - Hot-standby (LACP only)
      s - Suspended r - Module-removed
      b - BFD Session Wait
      S - Switched R - Routed
     U - Up (port-channel)
      p - Up in delay-lacp mode (member)
      M - Not in use. Min-links not met
                               _____
Group Port- Type Protocol Member Ports
   Channel
         _____
_____
1 Po1(SU) Eth LACP Eth1/35(P) Eth1/36(P)
```

Das folgende Beispiel zeigt, dass die ISL-Ports auf Switch cs2 aktiv sind:

```
(cs2) # show port-channel summary
Flags: D - Down P - Up in port-channel (members)
     I - Individual H - Hot-standby (LACP only)
     s - Suspended r - Module-removed
     b - BFD Session Wait
     S - Switched R - Routed
     U - Up (port-channel)
     p - Up in delay-lacp mode (member)
     M - Not in use. Min-links not met
 _____
_____
Group Port- Type Protocol Member Ports
    Channel
_____
         _____
_____
1 Po1(SU) Eth LACP Eth1/35(P) Eth1/36(P)
```

3. Liste der benachbarten Geräte anzeigen:

Dieser Befehl enthält Informationen zu den Geräten, die mit dem System verbunden sind.

Beispiel anzeigen

Im folgenden Beispiel sind die benachbarten Geräte auf Switch cs1 aufgeführt:

```
cs1# show cdp neighbors
Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-
Bridge
                S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                 s - Supports-STP-Dispute
Device-ID
                Local Intrfce Hldtme Capability Platform
Port ID
                               175 R S I S N9K-C9336C
cs2
                 Eth1/35
Eth1/35
                 Eth1/36
                              175 R S I S N9K-C9336C
cs2
Eth1/36
Total entries displayed: 2
```

Im folgenden Beispiel sind die benachbarten Geräte auf Switch cs2 aufgeführt:

```
cs2# show cdp neighbors
Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-
Bridge
                 S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                 s - Supports-STP-Dispute
Device-ID
                 Local Intrfce Hldtme Capability Platform
Port ID
                 Eth1/35
                               177 R S I S N9K-C9336C
cs1
Eth1/35
                               177 R S I S N9K-C9336C
cs1
                 Eth1/36
Eth1/36
Total entries displayed: 2
```

4. Vergewissern Sie sich, dass alle Cluster-Ports aktiv sind:

network port show -ipspace Cluster

Jeder Port sollte für angezeigt werden Link Und gesund für Health Status.

Beispiel anzeigen

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster
Node: node1
                                 Speed(Mbps) Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status
_____ ___ ____
_____
e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000
healthy
eOb Cluster Cluster up 9000 auto/10000
healthy
Node: node2
                                 Speed(Mbps) Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status
_____
e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000
healthy
eOb Cluster Cluster up 9000 auto/10000
healthy
4 entries were displayed.
```

5. Vergewissern Sie sich, dass alle Cluster-LIFs betriebsbereit sind und betriebsbereit sind:

network interface show -vserver Cluster

Jede Cluster-LIF sollte angezeigt werden true Für Is Home Und ich habe ein Status Admin/Oper Von up/Up.

```
Beispiel anzeigen
```

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster
        Logical Status Network Current
Current Is
Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node
Port
    Home
_____ ____
Cluster
        node1 clus1 up/up 169.254.209.69/16 node1
e0a
     true
        node1 clus2 up/up 169.254.49.125/16 node1
eOb
     true
        node2_clus1_up/up 169.254.47.194/16_node2
e0a
     true
        node2 clus2 up/up 169.254.19.183/16 node2
e0b
     true
4 entries were displayed.
```

6. Vergewissern Sie sich, dass die automatische Umrüstung auf allen Cluster-LIFs aktiviert ist:

network interface show -vserver Cluster -fields auto-revert

Beispiel anzeigen

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster -fields auto-
revert
Logical
Vserver Interface Auto-revert
------
Cluster
node1_clus1 true
node1_clus2 true
node2_clus1 true
node2_clus2 true
4 entries were displayed.
```

7. Trennen Sie das Kabel vom Cluster-Port e0a auf node1, und verbinden Sie dann e0a mit Port 1 am Cluster Switch cs1. Verwenden Sie dabei die entsprechende Verkabelung, die von den 9336C-FX2-Switches unterstützt wird.

Der "Hardware Universe – Switches" Enthält weitere Informationen zur Verkabelung.

"Hardware Universe - Switches"

- Trennen Sie das Kabel vom Cluster Port e0a auf node2, und verbinden Sie dann e0a mit Port 2 am Cluster Switch cs1. Verwenden Sie dabei die entsprechende Verkabelung, die von den 9336C-FX2 Switches unterstützt wird.
- 9. Aktivieren Sie alle Ports für Knoten auf Cluster-Switch cs1.

Beispiel anzeigen

Das folgende Beispiel zeigt, dass die Ports 1/1 bis 1/34 auf Switch cs1 aktiviert sind:

```
csl# config
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
csl(config)# interface e1/1/1-4, e1/2/1-4, e1/3/1-4, e1/4/1-4,
e1/5/1-4, e1/6/1-4, e1/7-34
csl(config-if-range)# no shutdown
```

10. Vergewissern Sie sich, dass alle Cluster-LIFs aktiv und betriebsbereit sind und als angezeigt werden true Für Is Home:

network interface show -vserver Cluster

Beispiel anzeigen

Das folgende Beispiel zeigt, dass alle LIFs sich auf node1 und node2 befinden und dass Is Home Die Ergebnisse sind wahr:

<pre>cluster1::*> network interface show -vserver Cluster</pre>					
Current	Logical Is	Status	Network	Current	
Vserver Home	Interface	Admin/Oper	Address/Mask	Node	Port
Cluster					
Cluster	nodel_clus1	up/up	169.254.209.69/16	node1	e0a
true	node1_clus2	up/up	169.254.49.125/16	nodel	e0b
true	node2_clus1	up/up	169.254.47.194/16	node2	e0a
true	node2_clus2	up/up	169.254.19.183/16	node2	e0b
true					
4 entries were displayed.					

11. Informationen zum Status der Nodes im Cluster anzeigen:

```
cluster show
```

Beispiel anzeigen

Im folgenden Beispiel werden Informationen über den Systemzustand und die Berechtigung der Nodes im Cluster angezeigt:

```
cluster1::*> cluster show
Node Health Eligibility Epsilon
node1 true true false
node2 true true false
2 entries were displayed.
```

12. Trennen Sie das Kabel von Cluster-Port e0b auf node1, und verbinden Sie dann e0b mit Port 1 am Cluster

Switch cs2. Verwenden Sie dazu die geeignete Verkabelung, die von den 9336C-FX2 Switches unterstützt wird.

- Trennen Sie das Kabel von Cluster-Port e0b auf node2, und verbinden Sie dann e0b mit Port 2 am Cluster Switch cs2. Verwenden Sie dazu die geeignete Verkabelung, die von den 9336C-FX2 Switches unterstützt wird.
- 14. Aktivieren Sie alle Ports für Knoten auf Cluster-Switch cs2.

Beispiel anzeigen

Das folgende Beispiel zeigt, dass die Ports 1/1 bis 1/34 auf Switch cs2 aktiviert sind:

```
cs2# config
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
cs2(config)# interface e1/1/1-4, e1/2/1-4, e1/3/1-4, e1/4/1-4,
e1/5/1-4, e1/6/1-4, e1/7-34
cs2(config-if-range)# no shutdown
```

15. Vergewissern Sie sich, dass alle Cluster-Ports aktiv sind:

```
network port show -ipspace Cluster
```

Im folgenden Beispiel werden alle Cluster-Ports auf node1 und node2 angezeigt:

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster
Node: node1
Ignore
                                    Speed(Mbps) Health
Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status
Status
_____ ____
     Cluster Cluster up 9000 auto/10000
e0a
healthy false
eOb Cluster Cluster up 9000 auto/10000
healthy false
Node: node2
Ignore
                                    Speed(Mbps) Health
Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status
Status
----- ---- ----- ----- ---- ---- ----
_____ ____
e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000
healthy false
    Cluster Cluster up 9000 auto/10000
e0b
healthy false
4 entries were displayed.
```

Schritt 3: Überprüfen Sie die Konfiguration

1. Vergewissern Sie sich, dass alle Schnittstellen für "true" anzeigen Is Home:

```
network interface show -vserver Cluster
```



Dies kann einige Minuten dauern.

Beispiel anzeigen

Das folgende Beispiel zeigt, dass alle LIFs auf node1 und node2 liegen und dass Is Home Die Ergebnisse sind wahr:

<pre>cluster1::*> network interface show -vserver Cluster</pre>					
	Logical	Status	Network	Current	
Current I Vserver	s Interface	Admin/Oper	Address/Mask	Node	Port
Home					
Cluster					
true	node1_clus1	up/up	169.254.209.69/16	nodel	e0a
CIUC	node1_clus2	up/up	169.254.49.125/16	nodel	e0b
true	node2 clus1	מוו/מוו	169 254 47 194/16	node?	ela
true		up/up	109.201.17.191/10	nouez	cou
t rup	node2_clus2	up/up	169.254.19.183/16	node2	e0b
crue					
4 entries were displayed.					

2. Vergewissern Sie sich, dass beide Knoten jeweils eine Verbindung zu jedem Switch haben:

show cdp neighbors

Das folgende Beispiel zeigt die entsprechenden Ergebnisse für beide Switches:

(cs1) # show cdp neighbors Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater, V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device, s - Supports-STP-Dispute Device-ID Local Intrfce Hldtme Capability Platform Port ID node1 Eth1/1 133 H FAS2980 e0a node2 Eth1/2 133 Н FAS2980 e0a 175 R S I S N9K-C9336C cs2 Eth1/35 Eth1/35 cs2 Eth1/36 175 R S I S N9K-C9336C Eth1/36 Total entries displayed: 4 (cs2) # show cdp neighbors Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater, V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device, s - Supports-STP-Dispute Device-ID Local Intrfce Hldtme Capability Platform Port ID node1 Eth1/1 133 H FAS2980 e0b Eth1/2 node2 133 Н FAS2980 e0b cs1 Eth1/35 175 RSIS N9K-C9336C Eth1/35 cs1 Eth1/36 175 RSIS N9K-C9336C Eth1/36 Total entries displayed: 4

3. Zeigen Sie Informationen zu den erkannten Netzwerkgeräten im Cluster an:

network device-discovery show -protocol cdp

Beispiel anzeigen

cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp				
Node/	Local	Discovered		
Protocol	Port	Device (LLDP: ChassisID)	Interface	
Platform				
node2	/cdp			
	e0a	cs1	0/2	N9K-
C9336C				
	e0b	cs2	0/2	N9K-
C9336C				
nodel	/cdp			
	e0a	cs1	0/1	N9K-
C9336C				
	e0b	cs2	0/1	N9K-
C9336C				
4 entries were displayed.				

4. Vergewissern Sie sich, dass die Einstellungen deaktiviert sind:

network options switchless-cluster show



Es kann einige Minuten dauern, bis der Befehl abgeschlossen ist. Warten Sie, bis die Ankündigung "3 Minuten Lebensdauer abläuft" abläuft.

Beispiel anzeigen

Die falsche Ausgabe im folgenden Beispiel zeigt an, dass die Konfigurationseinstellungen deaktiviert sind:

```
cluster1::*> network options switchless-cluster show
Enable Switchless Cluster: false
```

5. Überprüfen Sie den Status der Node-Mitglieder im Cluster:

```
cluster show
```

Das folgende Beispiel zeigt Informationen über den Systemzustand und die Berechtigung der Nodes im Cluster:

```
cluster1::*> cluster show
Node Health Eligibility Epsilon
node1 true true false
node2 true true false
```

6. Vergewissern Sie sich, dass das Cluster-Netzwerk über vollständige Konnektivität verfügt:

cluster ping-cluster -node node-name

Beispiel anzeigen

```
cluster1::*> cluster ping-cluster -node node2
Host is node2
Getting addresses from network interface table...
Cluster nodel clus1 169.254.209.69 nodel e0a
Cluster nodel clus2 169.254.49.125 nodel e0b
Cluster node2 clus1 169.254.47.194 node2 e0a
Cluster node2 clus2 169.254.19.183 node2 eOb
Local = 169.254.47.194 \ 169.254.19.183
Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
Detected 9000 byte MTU on 4 path(s):
Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69
Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125
Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69
Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
2 paths up, 0 paths down (tcp check)
2 paths up, 0 paths down (udp check)
```

7. Ändern Sie die Berechtigungsebene zurück in den Administrator:

set -privilege admin

8. Aktivieren Sie für ONTAP 9.8 und höher die Protokollerfassungsfunktion für die Ethernet Switch-Systemzustandsüberwachung, um Switch-bezogene Protokolldateien zu erfassen. Verwenden Sie dazu die folgenden Befehle:

system switch ethernet log setup-password $\mathsf{Und}\xspace$ switch ethernet log enable-collection

```
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
cs1
cs2
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: cs1
RSA key fingerprint is
e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc
Do you want to continue? {y|n}::[n] y
Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: cs2
RSA key fingerprint is
57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1
Do you want to continue? {y|n}:: [n] y
Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>
cluster1::*> system switch ethernet log enable-collection
Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the
cluster?
{y|n}: [n] y
Enabling cluster switch log collection.
cluster1::*>
```



Wenn einer dieser Befehle einen Fehler sendet, wenden Sie sich an den NetApp Support.

system cluster-switch log setup-password $\mathsf{Und}\xspace$ system cluster-switch log enable-collection

Beispiel anzeigen

```
cluster1::*> system cluster-switch log setup-password
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
cs1
cs2
cluster1::*> system cluster-switch log setup-password
Enter the switch name: csl
RSA key fingerprint is
e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc
Do you want to continue? {y|n}::[n] y
Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>
cluster1::*> system cluster-switch log setup-password
Enter the switch name: cs2
RSA key fingerprint is
57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1
Do you want to continue? {y|n}:: [n] y
Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>
cluster1::*> system cluster-switch log enable-collection
Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the
cluster?
{y|n}: [n] y
Enabling cluster switch log collection.
cluster1::*>
```

Wenn einer dieser Befehle einen Fehler sendet, wenden Sie sich an den NetApp Support.

10. Wenn Sie die automatische Erstellung eines Cases unterdrückten, können Sie sie erneut aktivieren, indem

Sie eine AutoSupport Meldung aufrufen:

system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=END

Tauschen Sie die Schalter aus

Ersetzen Sie einen Cisco Nexus 9336C-FX2 Cluster-Switch

Führen Sie diese Schritte aus, um einen defekten Nexus 9336C-FX2-Switch in einem Cluster-Netzwerk zu ersetzen. Dies ist ein NDU (Non Disruptive Procedure, NDU).

Prüfen Sie die Anforderungen

Stellen Sie vor dem Austausch des Switches Folgendes sicher:

- In dem vorhandenen Cluster und der Netzwerkinfrastruktur:
 - Das vorhandene Cluster wird mit mindestens einem vollständig verbundenen Cluster-Switch als voll funktionsfähig geprüft.
 - Alle Cluster-Ports sind **up**.
 - Alle logischen Cluster-Schnittstellen (LIFs) sind up und auf ihren Home-Ports.
 - Das ONTAP cluster ping-cluster -node node1 Der Befehl muss angeben, dass grundlegende und größere Verbindungen als die PMTU-Kommunikation auf allen Pfaden erfolgreich sind.
- Auf dem Nexus 9336C-FX2-Ersatzschalter:
 - Das Management-Netzwerk-Konnektivität auf dem Ersatz-Switch ist funktionsfähig.
 - · Der Konsolenzugriff auf den Ersatz-Switch erfolgt.
 - Die Node-Verbindungen sind Ports 1/1 bis 1/34.
 - Alle Inter-Switch Link (ISL)-Ports sind an den Ports 1/35 und 1/36 deaktiviert.
 - Die gewünschte Referenzkonfigurationsdatei (RCF) und den NX-OS-Bildschalter werden auf den Switch geladen.
 - Die Erstanpassung des Schalters ist abgeschlossen, wie in beschrieben "Konfigurieren Sie den Cluster-Switch 9336C-FX2".

Alle zuvor erstellten Site-Anpassungen wie STP, SNMP und SSH werden auf den neuen Switch kopiert.

• Sie haben den Befehl zum Migrieren einer Cluster-LIF von dem Node ausgeführt, auf dem die Cluster-LIF gehostet wird.

Tauschen Sie den Schalter aus

Zu den Beispielen

Die Beispiele in diesem Verfahren verwenden die folgende Nomenklatur für Switches und Knoten:

- Die Namen der vorhandenen Nexus 9336C-FX2 Switches lauten cs1 und cs2.
- Der Name des neuen Nexus 9336C-FX2 Switch lautet newc2.
- Die Node-Namen sind node1 und node2.

- Die Cluster-Ports auf jedem Node lauten e0a und e0b.
- Die Cluster-LIF-Namen sind node1_clug1 und node1_clus2 für node1, und node2_clus1 und node2_clus2 für node2.
- Die Eingabeaufforderung für Änderungen an allen Cluster-Nodes lautet cluster1:*>

Über diese Aufgabe

Die folgende Vorgehensweise basiert auf der folgenden Cluster-Netzwerktopologie:

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster
Node: node1
Ignore
                               Speed(Mbps) Health
Health
     IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status
Port
Status
_____
e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy
false
eOb Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy
false
Node: node2
Ignore
                               Speed(Mbps) Health
Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status
Status
_____
   Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy
e0a
false
eOb Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy
false
4 entries were displayed.
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster
                           Current
       Logical Status Network
Current Is
Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port
Home
_____ ___
Cluster
      node1 clus1 up/up 169.254.209.69/16 node1
                                          e0a
true
       e0b
```

true	nodo?	alusi		169 25	A A7	101/16	nodo?	000
true	nouez_	_CIUSI	up/up	109.20	4.4/	194/10	nouez	eva
	node2	clus2	up/up	169.25	4.19.1	183/16	node2	e0b
true								
4 entries	were dis	splayed.						
cluster1::	*> netwo	ork devi	.ce-disco	overy sh	ow -pi	rotocol	cdp	
Node/	Local	Discov	vered					
Protocol	Port	Device	e (LLDP:	Chassis	ID) I	Interfa	се	Platform
node2	/cdp							
	e0a	cs1			Ι	Eth1/2		N9K-
C9336C								
	e0b	cs2			Ι	Eth1/2		N9K-
C9336C	, <u>-</u>							
nodel	/cdp	1			-	D+1 /1		DI O IZ
C 9 3 3 6 C	eua	CSI			1	SCNI/I		N9K-
C9330C	e0b	cs2			Ŧ	Eth1/1		N9K-
C9336C	0010	001			-	_ 011_ / _		
4 entries	were dis	splayed.						
aal# abou	ada nati	rhhara						
CSI# SHOW	cap nerg	JIDOLS						
Capability	Codes:	R - Rou	iter, T -	- Trans-	Bridge	е, в -	Source-Rou	te-Bridge
		S - Swi	.tch, H -	- Host,	I – I(GMP, r	- Repeater	,
		V - Vol	P-Phone,	D - Rei	motel	y-Manag	ed-Device,	
		s - Sup	ports-S1	[P-Dispu	te			
Device-ID		Local	Intrfce	Hldtme	Capal	bility	Platform	Port
ID		200042		112 0.0110	o ap as	00	1 100 101	
node1		Eth1/1		144	H		FAS2980	e0a
node2		Eth1/2	2	145	H		FAS2980	e0a
cs2		Eth1/3	35	176	R S I	Is	N9K-C9336	С
Eth1/35								
cs2(FD0220	329V5)	Eth1/3	36	176	RS I	IS	N9K-C9336	С
ETN1/36								
Total entries displayed: 4								

```
cs2# show cdp neighbors
Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                  V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                  s - Supports-STP-Dispute
Device-ID
                  Local Intrfce Hldtme Capability Platform
                                                                   Port
ΙD
node1
                  Eth1/1
                                  139
                                                                   e0b
                                        Η
                                                     FAS2980
                                                     FAS2980
node2
                  Eth1/2
                                  124
                                        Η
                                                                   e0b
                  Eth1/35
                                  178
cs1
                                        RSIS
                                                     N9K-C9336C
Eth1/35
                  Eth1/36
                                  178
                                        RSIS N9K-C9336C
cs1
Eth1/36
Total entries displayed: 4
```

Schritt 1: Vorbereitung auf den Austausch

1. Wenn AutoSupport in diesem Cluster aktiviert ist, unterdrücken Sie die automatische Erstellung eines Falls durch Aufrufen einer AutoSupport Meldung:

```
system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=xh
```

Wobei x die Dauer des Wartungsfensters in Stunden ist.



Die AutoSupport Meldung wird vom technischen Support dieser Wartungsaufgabe benachrichtigt, damit die automatische Case-Erstellung während des Wartungsfensters unterdrückt wird.

2. Installieren Sie das entsprechende RCF und Image auf dem Switch, newcs2, und nehmen Sie die erforderlichen Standortvorbereitungen vor.

Überprüfen, laden und installieren Sie gegebenenfalls die entsprechenden Versionen der RCF- und NX-OS-Software für den neuen Switch. Wenn Sie überprüft haben, dass der neue Switch korrekt eingerichtet ist und keine Aktualisierungen für die RCF- und NX-OS-Software benötigen, fahren Sie mit Schritt 2 fort.

- a. Wechseln Sie auf der NetApp Support Site zur Referenzkonfigurationsdatei *Seite* der Referenzkonfiguration für NetApp Cluster und Management-Netzwerk-Switches.
- b. Klicken Sie auf den Link für die Kompatibilitätsmatrix *Cluster Network and Management Network*, und notieren Sie anschließend die erforderliche Switch-Softwareversion.
- c. Klicken Sie auf den Zurück-Pfeil Ihres Browsers, um zur Seite Beschreibung zurückzukehren, klicken Sie auf **WEITER**, akzeptieren Sie die Lizenzvereinbarung, und gehen Sie dann zur Download-Seite.
- d. Befolgen Sie die Schritte auf der Download-Seite, um die korrekten RCF- und NX-OS-Dateien für die Version der installierten ONTAP-Software herunterzuladen.
- 3. Bei dem neuen Switch melden Sie sich als Administrator an und fahren Sie alle Ports ab, die mit den Node-Cluster-Schnittstellen verbunden werden (Ports 1/1 zu 1/34).

Wenn der Schalter, den Sie ersetzen, nicht funktionsfähig ist und ausgeschaltet ist, fahren Sie mit Schritt 4 fort. Die LIFs auf den Cluster-Nodes sollten für jeden Node bereits ein Failover auf den anderen Cluster-Port durchgeführt haben.

Beispiel anzeigen

```
newcs2# config
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
newcs2(config)# interface e1/1-34
newcs2(config-if-range)# shutdown
```

4. Vergewissern Sie sich, dass für alle Cluster-LIFs die automatische Zurücksetzung aktiviert ist:

network interface show -vserver Cluster -fields auto-revert

Beispiel anzeigen

<pre>cluster1::> network interface show -vserver Cluster -fields auto- revert</pre>				
	Logical			
Vserver	Interface	Auto-revert		
Cluster	node1_clus1	true		
Cluster	node1_clus2	true		
Cluster	node2_clus1	true		
Cluster	node2_clus2	true		
4 entries were displayed.				

5. Vergewissern Sie sich, dass alle Cluster-LIFs kommunizieren können:

cluster ping-cluster

```
cluster1::*> cluster ping-cluster node1
Host is node2
Getting addresses from network interface table...
Cluster nodel clus1 169.254.209.69 nodel e0a
Cluster nodel clus2 169.254.49.125 nodel e0b
Cluster node2 clus1 169.254.47.194 node2 e0a
Cluster node2 clus2 169.254.19.183 node2 eOb
Local = 169.254.47.194 169.254.19.183
Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
. . . .
Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
. . . . . . . . . . . . . . . .
Detected 9000 byte MTU on 4 path(s):
Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69
Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125
Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69
Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
2 paths up, 0 paths down (tcp check)
2 paths up, 0 paths down (udp check)
```

Schritt: Kabel und Ports konfigurieren

1. Fahren Sie die ISL-Ports 1/35 und 1/36 auf dem Nexus 9336C-FX2 Switch cs1 herunter.

Beispiel anzeigen

```
csl# configure
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
csl(config)# interface e1/35-36
csl(config-if-range)# shutdown
csl(config-if-range)#
```

2. Entfernen Sie alle Kabel vom Nexus 9336C-FX2 cs2 Switch, und verbinden Sie sie dann mit den gleichen Ports am Nexus C9336C-FX2 newc2 Switch.

3. Bringen Sie die ISLs-Ports 1/35 und 1/36 zwischen den switches cs1 und newcs2 auf, und überprüfen Sie dann den Betriebsstatus des Port-Kanals.

Port-Channel sollte PO1(SU) angeben und Mitgliedsports sollten eth1/35(P) und eth1/36(P) angeben.

Beispiel anzeigen

Dieses Beispiel aktiviert die ISL-Ports 1/35 und 1/36 und zeigt die Zusammenfassung des Port-Kanals am Switch cs1 an:

```
cs1# configure
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
cs1(config) # int e1/35-36
cs1(config-if-range)# no shutdown
cs1(config-if-range)# show port-channel summary
Flags: D - Down P - Up in port-channel (members)
      I - Individual H - Hot-standby (LACP only)
      s - Suspended r - Module-removed
      b - BFD Session Wait
      S - Switched R - Routed
     U - Up (port-channel)
      p - Up in delay-lacp mode (member)
      M - Not in use. Min-links not met
 _____
_____
Group Port- Type Protocol Member Ports
    Channel
_____
_____
1 Pol(SU) Eth LACP Eth1/35(P) Eth1/36(P)
cs1(config-if-range)#
```

4. Vergewissern Sie sich, dass Port e0b auf allen Nodes aktiviert ist:

network port show ipspace Cluster

Die Ausgabe sollte wie folgt aussehen:

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster
Node: node1
Ignore
                                  Speed (Mbps)
Health Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper
Status Status
_____ ____
eOa Cluster Cluster up 9000 auto/10000
healthy false
eOb Cluster Cluster up 9000 auto/10000
healthy false
Node: node2
Ignore
                                  Speed(Mbps)
Health Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper
Status Status
_____ ____
_____ _
e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000
healthy false
eOb Cluster Cluster up 9000 auto/auto
false
4 entries were displayed.
```

5. Setzen Sie auf demselben Node, den Sie im vorherigen Schritt verwendet haben, die Cluster-LIF, die dem Port im vorherigen Schritt zugeordnet ist, mithilfe des Befehls "Netzwerkschnittstelle revert" zurück.

In diesem Beispiel wird LIF node1_clus2 auf node1 erfolgreich zurückgesetzt, wenn der Wert für "Home" wahr ist und der Port e0b ist.

Die folgenden Befehle geben LIF zurück node1_clus2 Ein node1 Zu Home Port e0a Und zeigt Informationen zu den LIFs auf beiden Nodes an. Das Einrichten des ersten Node ist erfolgreich, wenn die Spalte IS Home für beide Clusterschnittstellen wahr ist und in diesem Beispiel die korrekten Port-Zuweisungen angezeigt werden e0a Und e0b Auf Knoten 1.

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster
         Logical Status
                            Network
                                           Current
Current Is
Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node
Port
     Home
_____ ____
_____ ____
Cluster
         nodel clus1 up/up 169.254.209.69/16 node1
e0a
      true
         nodel clus2 up/up
                            169.254.49.125/16 node1
e0b
      true
         node2 clus1 up/up 169.254.47.194/16 node2
e0a
      true
         node2 clus2 up/up
                            169.254.19.183/16 node2
      false
e0a
4 entries were displayed.
```

6. Zeigen Sie Informationen über die Nodes in einem Cluster an:

cluster show

Dieses Beispiel zeigt, dass der Zustand des Node für Node 1 und node2 in diesem Cluster "true" lautet:

7. Vergewissern Sie sich, dass alle physischen Cluster-Ports aktiv sind:

network port show ipspace Cluster
Beispiel anzeigen

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster
Node nodel
Ignore
                                   Speed(Mbps)
Health Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper
Status Status
_____ ____
_____ _
e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000
healthy false
    Cluster Cluster up 9000 auto/10000
e0b
healthy false
Node: node2
Ignore
                                   Speed(Mbps)
Health Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper
Status Status
_____ ____
_____ ____
e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000
healthy false
    Cluster Cluster up 9000 auto/10000
e0b
healthy false
4 entries were displayed.
```

8. Vergewissern Sie sich, dass alle Cluster-LIFs kommunizieren können:

cluster ping-cluster

```
cluster1::*> cluster ping-cluster -node node2
Host is node2
Getting addresses from network interface table...
Cluster nodel clus1 169.254.209.69 nodel e0a
Cluster nodel clus2 169.254.49.125 nodel eOb
Cluster node2 clus1 169.254.47.194 node2 e0a
Cluster node2 clus2 169.254.19.183 node2 e0b
Local = 169.254.47.194 169.254.19.183
Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
. . . .
Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
. . . . . . . . . . . . . . . .
Detected 9000 byte MTU on 4 path(s):
Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69
Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125
Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69
Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
2 paths up, 0 paths down (tcp check)
2 paths up, 0 paths down (udp check)
```

9. Bestätigen Sie die folgende Clusternetzwerkkonfiguration:

network port show

Beispiel anzeigen

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster
Node: node1
Ignore
                            Speed(Mbps) Health
Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status
Status
_____ ___ ____
_____ ____
e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000
healthy false
    Cluster Cluster up 9000 auto/10000
e0b
healthy false
Node: node2
Ignore
                            Speed(Mbps) Health
Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status
Status
----- ---- ----- ----- ---- ---- ----
_____ ____
e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000
healthy false
eOb Cluster Cluster up 9000 auto/10000
healthy false
4 entries were displayed.
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster
        Logical Status Network Current
Current Is
Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node
Port
    Home
_____ ____
Cluster
      nodel clus1 up/up 169.254.209.69/16 node1
e0a true
       node1_clus2 up/up 169.254.49.125/16 node1
```

```
e0b
      true
          node2 clus1 up/up 169.254.47.194/16 node2
e0a
      true
         node2 clus2 up/up 169.254.19.183/16 node2
e0b
      true
4 entries were displayed.
cluster1::> network device-discovery show -protocol cdp
         Local Discovered
Node/
Protocol
         Port Device (LLDP: ChassisID) Interface
Platform
_____ _ ____
_____
node2 /cdp
                                      0/2
         e0a cs1
                                                     N9K-
C9336C
                                      0/2
         e0b newcs2
                                                     N9K-
C9336C
node1
       /cdp
         e0a
                                      0/1
                                                     N9K-
               cs1
C9336C
          e0b newcs2
                                      0/1
                                                     N9K-
C9336C
4 entries were displayed.
cs1# show cdp neighbors
Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-
Bridge
               S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
               V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
               s - Supports-STP-Dispute
Device-ID
                Local Intrfce Hldtme Capability Platform
Port ID
node1
                 Eth1/1
                              144 Н
                                              FAS2980
e0a
node2
                Eth1/2
                              145 Н
                                             FAS2980
e0a
newcs2
                 Eth1/35
                              176 R S I S N9K-C9336C
Eth1/35
newcs2
                 Eth1/36
                              176 R S I S N9K-C9336C
```

Eth1/36	Eth1/36							
Total entries dis	Total entries displayed: 4							
cs2# show cdp nei	ghbors							
Capability Codes:	R - Router, T -	Trans-	Bridge, B -	Source-Route-				
Bridge								
	S - Switch, H -	Host,	I - IGMP, r	- Repeater,				
	V - VoIP-Phone,	D - Re	motely-Manag	ed-Device,				
s - Supports-STP-Dispute								
Device-ID	Local Intrfce	Hldtme	e Capability	Platform				
Port ID								
nodel	Eth1/1	139	Н	FAS2980				
e0b								
node2	Eth1/2	124	Н	FAS2980				
e0b								
cs1	Eth1/35	178	RSIS	N9K-C9336C				
Eth1/35								
cs1	Eth1/36	178	RSIS	N9K-C9336C				
Eth1/36								

Total entries displayed: 4

Schritt 3: Überprüfen Sie die Konfiguration

1. Aktivieren Sie für ONTAP 9.8 und höher die Protokollerfassungsfunktion für die Ethernet Switch-Systemzustandsüberwachung, um Switch-bezogene Protokolldateien zu erfassen. Verwenden Sie dazu die folgenden Befehle:

system switch ethernet log setup-password $\mathsf{Und}\xspace$ switch ethernet log enable-collection

```
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
cs1
cs2
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: cs1
RSA key fingerprint is
e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc
Do you want to continue? {y|n}::[n] y
Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: cs2
RSA key fingerprint is
57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1
Do you want to continue? {y|n}:: [n] y
Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>
cluster1::*> system switch ethernet log enable-collection
Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the
cluster?
{y|n}: [n] y
Enabling cluster switch log collection.
cluster1::*>
```



Wenn einer dieser Befehle einen Fehler sendet, wenden Sie sich an den NetApp Support.

system cluster-switch log setup-password $\mathsf{Und}\xspace$ system cluster-switch log enable-collection

Beispiel anzeigen

```
cluster1::*> system cluster-switch log setup-password
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
cs1
cs2
cluster1::*> system cluster-switch log setup-password
Enter the switch name: csl
RSA key fingerprint is
e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc
Do you want to continue? {y|n}::[n] y
Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>
cluster1::*> system cluster-switch log setup-password
Enter the switch name: cs2
RSA key fingerprint is
57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1
Do you want to continue? {y|n}:: [n] y
Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>
cluster1::*> system cluster-switch log enable-collection
Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the
cluster?
{y|n}: [n] y
Enabling cluster switch log collection.
cluster1::*>
```



Wenn einer dieser Befehle einen Fehler sendet, wenden Sie sich an den NetApp Support.

3. Wenn Sie die automatische Case-Erstellung unterdrückt haben, aktivieren Sie es erneut, indem Sie eine

AutoSupport Meldung aufrufen:

system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=END

Ersetzen Sie Cisco Nexus 9336C-FX2 Cluster-Switches durch Switch-lose Verbindungen

Sie können von einem Cluster mit einem Switch-Cluster-Netzwerk zu einem migrieren, mit dem zwei Nodes direkt für ONTAP 9.3 und höher verbunden sind.

Prüfen Sie die Anforderungen

Richtlinien

Lesen Sie sich die folgenden Richtlinien durch:

- Die Migration auf eine Cluster-Konfiguration mit zwei Nodes ohne Switches ist ein unterbrechungsfreier Betrieb. Die meisten Systeme verfügen auf jedem Node über zwei dedizierte Cluster Interconnect Ports, jedoch können Sie dieses Verfahren auch für Systeme mit einer größeren Anzahl an dedizierten Cluster Interconnect Ports auf jedem Node verwenden, z. B. vier, sechs oder acht.
- Sie können die Cluster Interconnect-Funktion ohne Switches nicht mit mehr als zwei Nodes verwenden.
- Wenn Sie bereits über ein zwei-Node-Cluster mit Cluster Interconnect Switches verfügen und ONTAP 9.3 oder höher ausgeführt wird, können Sie die Switches durch direkte Back-to-Back-Verbindungen zwischen den Nodes ersetzen.

Was Sie benötigen

- Ein gesundes Cluster, das aus zwei durch Cluster-Switches verbundenen Nodes besteht. Auf den Nodes muss dieselbe ONTAP Version ausgeführt werden.
- Jeder Node mit der erforderlichen Anzahl an dedizierten Cluster-Ports, die redundante Cluster Interconnect-Verbindungen bereitstellen, um die Systemkonfiguration zu unterstützen. Beispielsweise gibt es zwei redundante Ports für ein System mit zwei dedizierten Cluster Interconnect Ports auf jedem Node.

Migrieren Sie die Switches

Über diese Aufgabe

Durch das folgende Verfahren werden die Cluster-Switches in einem 2-Node-Cluster entfernt und jede Verbindung zum Switch durch eine direkte Verbindung zum Partner-Node ersetzt.



Zu den Beispielen

Die Beispiele in dem folgenden Verfahren zeigen Nodes, die "e0a" und "e0b" als Cluster-Ports verwenden. Ihre Nodes verwenden möglicherweise unterschiedliche Cluster-Ports, je nach System.

Schritt: Bereiten Sie sich auf die Migration vor

1. Ändern Sie die Berechtigungsebene in erweitert, indem Sie eingeben _Y Wenn Sie dazu aufgefordert werden, fortzufahren:

set -privilege advanced

Die erweiterte Eingabeaufforderung *> Angezeigt.

Sie können überprüfen, ob die Erkennung von Clustern ohne Switch durch Ausführen des Befehls "Advanced Privilege" aktiviert ist:

network options detect-switchless-cluster show

Beispiel anzeigen

Die folgende Beispielausgabe zeigt, ob die Option aktiviert ist.

```
cluster::*> network options detect-switchless-cluster show
  (network options detect-switchless-cluster show)
Enable Switchless Cluster Detection: true
```

Wenn "Switch less Cluster Detection aktivieren" lautet false, Wen Sie sich an den NetApp Support.

 Wenn AutoSupport in diesem Cluster aktiviert ist, unterdrücken Sie die automatische Erstellung eines Falls durch Aufrufen einer AutoSupport Meldung: system node autosupport invoke -node * -type all -message
MAINT=<number_of_hours>h

Wo h Dies ist die Dauer des Wartungsfensters von Stunden. Die Meldung wird vom technischen Support dieser Wartungsaufgabe benachrichtigt, damit die automatische Case-Erstellung während des Wartungsfensters unterdrückt werden kann.

Im folgenden Beispiel unterdrückt der Befehl die automatische Case-Erstellung für zwei Stunden:

Beispiel anzeigen

```
cluster::*> system node autosupport invoke -node * -type all
-message MAINT=2h
```

Schritt: Ports und Verkabelung konfigurieren

- 1. Ordnen Sie die Cluster-Ports an jedem Switch in Gruppen, so dass die Cluster-Ports in grop1 zu Cluster-Switch 1 wechseln und die Cluster-Ports in grop2 zu Cluster-Switch 2 wechseln. Diese Gruppen sind später im Verfahren erforderlich.
- 2. Ermitteln der Cluster-Ports und Überprüfen von Verbindungsstatus und Systemzustand:

network port show -ipspace Cluster

Im folgenden Beispiel für Knoten mit Cluster-Ports "e0a" und "e0b" wird eine Gruppe als "node1:e0a" und "node2:e0a" und die andere Gruppe als "node1:e0b" und "node2:e0b" identifiziert. Ihre Nodes verwenden möglicherweise unterschiedliche Cluster-Ports, da diese je nach System variieren.



Überprüfen Sie, ob die Ports einen Wert von haben up Für die Spalte "Link" und einen Wert von healthy Für die Spalte "Integritätsstatus".

Beispiel anzeigen

```
cluster::> network port show -ipspace Cluster
Node: node1
Ignore
                                  Speed(Mbps) Health
Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status
Status
_____ _____
_____
eOa Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy
false
eOb Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy
false
Node: node2
Ignore
                                  Speed(Mbps) Health
Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status
Status
----- ------ ------ ----- ----- -----
_____
eOa Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy
false
eOb Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy
false
4 entries were displayed.
```

3. Vergewissern Sie sich, dass alle Cluster-LIFs auf ihren Home-Ports sind.

Vergewissern Sie sich, dass die Spalte "ist-Home" angezeigt wird true Für jedes der Cluster-LIFs:

network interface show -vserver Cluster -fields is-home

```
cluster::*> net int show -vserver Cluster -fields is-home
(network interface show)
vserver lif is-home
------
Cluster node1_clus1 true
Cluster node1_clus2 true
Cluster node2_clus1 true
Cluster node2_clus2 true
4 entries were displayed.
```

Wenn Cluster-LIFs sich nicht auf ihren Home-Ports befinden, setzen Sie die LIFs auf ihre Home-Ports zurück:

network interface revert -vserver Cluster -lif *

4. Deaktivieren Sie die automatische Zurücksetzung für die Cluster-LIFs:

network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert false

5. Vergewissern Sie sich, dass alle im vorherigen Schritt aufgeführten Ports mit einem Netzwerk-Switch verbunden sind:

network device-discovery show -port cluster port

Die Spalte "ermittelte Geräte" sollte der Name des Cluster-Switch sein, mit dem der Port verbunden ist.

Beispiel anzeigen

Das folgende Beispiel zeigt, dass Cluster-Ports "e0a" und "e0b" korrekt mit Cluster-Switches "cs1" und "cs2" verbunden sind.

```
cluster::> network device-discovery show -port e0a|e0b
  (network device-discovery show)
Node/ Local Discovered
Protocol Port Device (LLDP: ChassisID) Interface Platform
  _____ ____
node1/cdp
        e0a cs1
                                      0/11
                                              BES-53248
        e0b cs2
                                      0/12
                                               BES-53248
node2/cdp
        e0a
                                      0/9
                                               BES-53248
               cs1
                                      0/9
                                               BES-53248
        e0b
             cs2
4 entries were displayed.
```

6. Überprüfen Sie die Cluster-Konnektivität:

cluster ping-cluster -node local

7. Vergewissern Sie sich, dass das Cluster sich in einem ordnungsgemäßen Zustand befindet:

cluster ring show

Alle Einheiten müssen entweder Master oder sekundär sein.

8. Richten Sie die Konfiguration ohne Switches für die Ports in Gruppe 1 ein.



Um mögliche Netzwerkprobleme zu vermeiden, müssen Sie die Ports von group1 trennen und sie so schnell wie möglich wieder zurückverbinden, z. B. **in weniger als 20 Sekunden**.

a. Ziehen Sie alle Kabel gleichzeitig von den Anschlüssen in Groupp1 ab.

Im folgenden Beispiel werden die Kabel von Port "e0a" auf jeden Node getrennt, und der Cluster-Traffic wird auf jedem Node durch den Switch und Port "e0b" fortgesetzt:



b. Schließen Sie die Anschlüsse in der Gruppe p1 zurück an die Rückseite an.

Im folgenden Beispiel ist "e0a" auf node1 mit "e0a" auf node2 verbunden:



9. Die Cluster-Netzwerkoption ohne Switches wechselt von false Bis true. Dies kann bis zu 45 Sekunden dauern. Vergewissern Sie sich, dass die Option "ohne Switch" auf eingestellt ist true:

network options switchless-cluster show

Das folgende Beispiel zeigt, dass das Cluster ohne Switches aktiviert ist:

```
cluster::*> network options switchless-cluster show
Enable Switchless Cluster: true
```

10. Vergewissern Sie sich, dass das Cluster-Netzwerk nicht unterbrochen wird:

```
cluster ping-cluster -node local
```



Bevor Sie mit dem nächsten Schritt fortfahren, müssen Sie mindestens zwei Minuten warten, um eine funktionierende Back-to-Back-Verbindung für Gruppe 1 zu bestätigen.

11. Richten Sie die Konfiguration ohne Switches für die Ports in Gruppe 2 ein.



Um mögliche Netzwerkprobleme zu vermeiden, müssen Sie die Ports von groerp2 trennen und sie so schnell wie möglich wieder zurückverbinden, z. B. **in weniger als 20 Sekunden**.

a. Ziehen Sie alle Kabel gleichzeitig von den Anschlüssen in Groupp2 ab.

Im folgenden Beispiel werden die Kabel von Port "e0b" auf jedem Node getrennt, und der Cluster-Datenverkehr wird durch die direkte Verbindung zwischen den "e0a"-Ports fortgesetzt:



b. Verkabeln Sie die Anschlüsse in der Rückführung von Group2.

Im folgenden Beispiel wird "e0a" auf node1 mit "e0a" auf node2 verbunden und "e0b" auf node1 ist mit "e0b" auf node2 verbunden:



Schritt 3: Überprüfen Sie die Konfiguration

1. Vergewissern Sie sich, dass die Ports auf beiden Nodes ordnungsgemäß verbunden sind:

network device-discovery show -port cluster_port

Das folgende Beispiel zeigt, dass Cluster-Ports "e0a" und "e0b" korrekt mit dem entsprechenden Port auf dem Cluster-Partner verbunden sind:

<pre>cluster::> (network</pre>	<pre>net device-discovery show -port e0a e0b device-discovery show)</pre>						
Node/	Local	Discov	vered				
Protocol	Port	Device	e (LLDP:	ChassisID)	Interface	Platform	
node1/cdp							
	e0a	node2			e0a	AFF-A300	
	e0b	node2			e0b	AFF-A300	
node1/lldp							
	e0a	node2	(00:a0:	98:da:16:44)	e0a	-	
	e0b	node2	(00:a0:	98:da:16:44)	e0b	-	
node2/cdp							
	e0a	node1			e0a	AFF-A300	
	e0b	node1			e0b	AFF-A300	
node2/lldp							
	e0a	node1	(00:a0:	98:da:87:49)	e0a	-	
	e0b	node1	(00:a0:	98:da:87:49)	e0b	-	
8 entries were displayed.							

2. Aktivieren Sie die automatische Zurücksetzung für die Cluster-LIFs erneut:

network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert true

3. Vergewissern Sie sich, dass alle LIFs Zuhause sind. Dies kann einige Sekunden dauern.

network interface show -vserver Cluster -lif lif name

Die LIFs wurden zurückgesetzt, wenn die Spalte "ist Home" lautet true, Wie gezeigt für node1 clus2 Und node2 clus2 Im folgenden Beispiel:

Wenn Cluster-LIFS nicht an die Home Ports zurückgegeben haben, setzen Sie sie manuell vom lokalen Node zurück:

network interface revert -vserver Cluster -lif lif name

4. Überprüfen Sie den Cluster-Status der Nodes von der Systemkonsole eines der beiden Nodes:

cluster show

Beispiel anzeigen

Das folgende Beispiel zeigt das Epsilon auf beiden Knoten false:

```
Node Health Eligibility Epsilon
----- ----- ------
nodel true true false
node2 true true false
2 entries were displayed.
```

5. Bestätigen Sie die Verbindung zwischen den Cluster-Ports:

cluster ping-cluster local

6. Wenn Sie die automatische Erstellung eines Cases unterdrückten, können Sie sie erneut aktivieren, indem Sie eine AutoSupport Meldung aufrufen:

system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=END

Weitere Informationen finden Sie unter "NetApp KB Artikel 1010449: Wie kann die automatische Case-Erstellung während geplanter Wartungszeiten unterdrückt werden". 7. Ändern Sie die Berechtigungsebene zurück in den Administrator:

set -privilege admin

NVIDIA SN2100

Überblick

Überblick über Installation und Konfiguration von NVIDIA SN2100-Switches

Die NVIDIA SN2100 ist ein Cluster-Switch, mit dem Sie ONTAP Cluster mit mehr als zwei Knoten erstellen können.

Überblick über die Erstkonfiguration

Gehen Sie wie folgt vor, um einen NVIDIA SN2100-Switch auf Systemen mit ONTAP zu konfigurieren:

1. "Installieren Sie die Hardware für den NVIDIA SN2100 Switch".

Anweisungen hierzu finden Sie im NVIDIA Switch Installation Guide.

2. "Konfigurieren Sie den Switch".

Anweisungen sind in der NVIDIA-Dokumentation verfügbar.

3. "Prüfen Sie die Verkabelung und Konfigurationsüberlegungen".

Prüfen Sie die Anforderungen für optische Verbindungen, den QSA-Adapter und die Switch-Port-Geschwindigkeit.

4. "Verbinden Sie die NS224-Shelfs als Switch-Attached Storage".

Befolgen Sie die Verkabelungsverfahren, wenn Sie über ein System verfügen, in dem die NS224-Laufwerk-Shelfs als Switch-Attached Storage (kein Direct-Attached Storage) verkabelt werden müssen.

5. "Installieren Sie Cumulus Linux im Cumulus-Modus" Oder "Installieren Sie Cumulus Linux im ONIE-Modus".

Sie können Cumulus Linux (CL) OS installieren, wenn der Switch Cumulus Linux oder ONIE ausführt.

6. "Installieren Sie das RCF-Skript (Reference Configuration File)".

Für Clustering- und Speicheranwendungen stehen zwei RCF-Skripte zur Verfügung. Das Verfahren für jedes ist gleich.

7. "Konfigurieren Sie SNMPv3 für die Switch-Protokollerfassung".

Diese Version umfasst Unterstützung für SNMPv3 für die Erfassung von Switch-Protokollen und für Switch Health Monitoring (SHM).

Die Verfahren verwenden Network Command Line Utility (NCLU), eine Befehlszeilenoberfläche, die sicherstellt, dass Cumulus Linux für alle zugänglich ist. Der NET-Befehl ist das Wrapper-Dienstprogramm, mit dem Sie Aktionen von einem Terminal aus ausführen.

Weitere Informationen

Bevor Sie mit der Installation oder Wartung beginnen, überprüfen Sie bitte die folgenden Punkte:

- "Konfigurationsanforderungen"
- "Komponenten und Teilenummern"
- "Erforderliche Dokumentation"
- "Hardware Universe" Für alle unterstützten ONTAP-Versionen.

Konfigurationsanforderungen für NVIDIA SN2100 Switches

Prüfen Sie bei der Installation und Wartung von NVIDIA SN2100-Switches alle Konfigurationsanforderungen.

Installationsvoraussetzungen

Wenn Sie ONTAP Cluster mit mehr als zwei Nodes erstellen möchten, sind zwei unterstützte Cluster-Netzwerk-Switches erforderlich. Sie können zusätzliche, optionale Management Switches verwenden.

Sie installieren den NVIDIA SN2100-Switch (X190006) in einem NVIDIA Dual/Single-Switch-Schrank mit den Standardhalterungen, die im Lieferumfang des Switches enthalten sind.

Hinweise zur Verkabelung finden Sie unter "Prüfen Sie die Verkabelung und Konfigurationsüberlegungen".

ONTAP und Linux Unterstützung

Der NVIDIA SN2100-Switch ist ein 10/25/40/100-GbE-Switch mit Cumulus Linux. Der Switch unterstützt Folgendes:

• ONTAP 9.10.1P3.

Der SN2100 Switch dient Cluster- und Speicheranwendungen in ONTAP 9.10.1P3 über verschiedene Switch-Paare.

• Cumulus Linux (CL) OS-Version.

Um die SN2100 Cumulus Software von NVIDIA herunterzuladen, müssen Sie über Anmeldedaten verfügen, um auf das Enterprise Support Portal von NVIDIA zugreifen zu können. Weitere Informationen finden Sie im Knowledge Base-Artikel "Registrierung bei NVIDIA für Enterprise Support Portal Access". Aktuelle Informationen zur Kompatibilität finden Sie im "NVIDIA Ethernet-Switches" Informationsseite.

• Sie können Cumulus Linux installieren, wenn auf dem Switch Cumulus Linux oder ONIE ausgeführt wird.

Komponenten und Teilenummern für NVIDIA SN2100-Switches

Lesen Sie bei der Installation und Wartung von NVIDIA SN2100-Switches die Liste der Komponenten und Teilenummern für Schrank und Schienensatz.

Rack-Details

Sie installieren den NVIDIA SN2100-Switch (X190006) in einem NVIDIA Dual/Single-Switch-Schrank mit den Standardhalterungen, die im Lieferumfang des Switches enthalten sind.

Einzelheiten zum Schienensatz

In der folgenden Tabelle sind die Teilenummer und Beschreibung der SN2100-Switches und Schienen-Kits aufgeführt:

Teilenummer	Beschreibung
X190006-PE	Cluster-Switch, NVIDIA SN2100, 16 PT 100 GbE, PTSX
X190006-PI	Cluster Switch, NVIDIA SN2100, 16 PT 100 GbE, PSIN
X-MTEF-KIT-D	Rail Kit, NVIDIA Dual Switch Seite an Seite
X-MTEF-KIT-E	Rail Kit, NVIDIA Single Switch, kurze Tiefe



Weitere Informationen finden Sie in der NVIDIA-Dokumentation auf "Installieren Sie den SN2100-Switch und den Schienen-Kit".

Dokumentationsanforderungen für NVIDIA SN2100-Switches

Überprüfen Sie bei Installation und Wartung von NVIDIA SN2100-Switches alle empfohlenen Dokumente.

Titel	Beschreibung
"NVIDIA Switch Installation Guide"	Beschreibt die Installation Ihrer NVIDIA SN2100-Switches.
"Shelf-Verkabelung bei NS224 NVMe-Laufwerken"	Überblick und Abbildungen zeigen die Konfiguration der Verkabelung für Laufwerk-Shelfs.
"NetApp Hardware Universe"	Ermöglicht die Bestätigung der unterstützten Hardware wie Storage- Switches und -Kabel für Ihr Plattformmodell.

Hardware installieren

Installieren Sie die Hardware für den NVIDIA SN2100 Switch

Informationen zur Installation der SN2100-Hardware finden Sie in der NVIDIA-Dokumentation.

Schritte

- 1. Überprüfen Sie die "Konfigurationsanforderungen".
- 2. Befolgen Sie die Anweisungen unter "NVIDIA Switch Installation Guide".

Was kommt als Nächstes?

"Konfigurieren Sie den Switch".

Konfigurieren Sie den NVIDIA SN2100-Switch

Informationen zur Konfiguration des SN2100-Switch finden Sie in der NVIDIA-Dokumentation.

Schritte

- 1. Überprüfen Sie die "Konfigurationsanforderungen".
- 2. Befolgen Sie die Anweisungen unter "NVIDIA System Bring-up:".

Was kommt als Nächstes?

"Prüfen Sie die Verkabelung und Konfigurationsüberlegungen".

Prüfen Sie die Verkabelung und Konfigurationsüberlegungen

Lesen Sie vor der Konfiguration des NVIDIA SN2100-Switches die folgenden Punkte.

Details zum NVIDIA-Port

Switch-Ports	Verwendung von Ports
Swp1s0-3	4 x 10 GbE Breakout-Cluster-Port-Nodes
Swp2s0-3	4 x 25-GbE-Breakout-Cluster-Port-Nodes
Swp3-14	40/100-GbE-Cluster-Port-Nodes
Swp15-16	40/100-GbE-Inter-Switch Link (ISL)-Ports

Siehe "Hardware Universe" Weitere Informationen zu Switch-Ports.

Verbindungsverzögerungen mit optischen Verbindungen

Wenn Sie Verbindungsverzögerungen von mehr als fünf Sekunden haben, bietet Cumulus Linux 5.4 und höher Unterstützung für eine schnelle Verbindungsaufnahme. Sie können die Verknüpfungen mit konfigurieren nv set Befehl wie folgt:

```
nv set interface <interface-id> link fast-linkup on
nv config apply
reload the switchd
```

```
cumulus@cumulus-cs13:mgmt:~$ nv set interface swp5 link fast-linkup on
cumulus@cumulus-cs13:mgmt:~$ nv config apply
switchd need to reload on this config change
Are you sure? [y/N] y
applied [rev_id: 22]
Only switchd reload required
```

Unterstützung für Kupferverbindungen

Die folgenden Konfigurationsänderungen sind erforderlich, um dieses Problem zu beheben.

Cumulus Linux 4.4.3

1. Benennen Sie die einzelnen Schnittstellen, die 40-GbE-/100-GbE-Kupferkabel verwenden, wie folgt:

```
cumulus@cumulus:mgmt:~$ net show interface pluggables
Interface Identifier Vendor Name Vendor PN Vendor SN
Vendor Rev
_____
                   _____ _
                                        _____
_____
swp3
      0x11 (QSFP28) Molex
                              112-00576 93A2229911111
в0
      0x11 (QSFP28) Molex
                         112-00576
                                        93A2229922222
swp4
В0
```

- Fügen Sie die folgenden beiden Zeilen zum hinzu /etc/cumulus/switchd.conf Datei f
 ür jeden Port (swpp <n>), der 40 GbE/100 GbE Kupferkabel verwendet:
 - ° interface.swp<n>.enable media depended linkup flow=TRUE
 - ° interface.swp<n>.enable_short_tuning=TRUE

Beispiel:

```
cumulus@cumulus:mgmt:~$ sudo nano /etc/cumulus/switchd.conf
.
.
interface.swp3.enable_media_depended_linkup_flow=TRUE
interface.swp3.enable_short_tuning=TRUE
interface.swp4.enable_media_depended_linkup_flow=TRUE
interface.swp4.enable_short_tuning=TRUE
```

3. Starten Sie den neu switchd Dienst:

cumulus@cumulus:mgmt:~\$ sudo systemctl restart switchd.service

4. Vergewissern Sie sich, dass die Ports hochgefahren sind:

Cumulus Linux 5.x

1. Benennen Sie die einzelnen Schnittstellen, die 40-GbE-/100-GbE-Kupferkabel verwenden, wie folgt:

2. Konfigurieren Sie die Verknüpfungen mit nv set Befehl wie folgt:

```
° nv set interface <interface-id> link fast-linkup on
```

- ° nv config apply
- Laden Sie den neu switchd Service

Beispiel:

```
cumulus@cumulus:mgmt:~$ nv set interface swp5 link fast-linkup on
cumulus@cumulus:mgmt:~$ nv config apply
switchd need to reload on this config change
Are you sure? [y/N] y
applied [rev_id: 22]
Only switchd reload required
```

3. Vergewissern Sie sich, dass die Ports hochgefahren sind:

```
cumulus@cumulus:mgmt:~$ net show interface all
State Name
                 Spd
                       MTU
                              Mode
                                         LLDP
                                                           Summary
____
       _____
                              _____
                 ____
                       ____
UP
                 100G
                       9216
       swp3
                              Trunk/L2
                                                           Master:
bridge(UP)
UP
       swp4
                 100G 9216
                              Trunk/L2
                                                           Master:
bridge(UP)
```

Siehe "Diesen KB" Entnehmen.

Auf Cumulus Linux 4.4.2 werden Kupferverbindungen nicht auf SN2100-Switches mit X1151A NIC, X1146A NIC oder integrierten 100-GbE-Ports unterstützt. Beispiel:

- AFF A800 auf den Ports e0a und e0b
- AFF A320 an den Ports e0g und e0h

QSA-Adapter

Wenn ein QSA-Adapter für die Verbindung mit den 10 GbE/25 GbE-Cluster-Ports auf einer Plattform verwendet wird, wird die Verbindung möglicherweise nicht hergestellt.

Gehen Sie wie folgt vor, um dieses Problem zu beheben:

- Stellen Sie bei 10GbE die Verbindungsgeschwindigkeit swp1s0-3 manuell auf 10000 und stellen Sie die automatische Aushandlung auf aus.
- Stellen Sie für 25 GbE die Verbindungsgeschwindigkeit swp2s0-3 manuell auf 25000 ein, und stellen Sie die automatische Aushandlung auf aus.



Wenn Sie 10-GbE-QSA-Adapter verwenden, fügen Sie sie in Breakout-GbE-/100-GbE-Ports (swp3-swp14) ein. Setzen Sie den QSA-Adapter nicht in einen Port ein, der für einen Breakout konfiguriert ist.

Einstellen der Schnittstellengeschwindigkeit an Breakout-Ports

Je nach Transceiver im Switch-Port müssen Sie die Geschwindigkeit an der Switch-Schnittstelle möglicherweise auf eine feste Geschwindigkeit einstellen. Bei Verwendung von 10-GbE- und 25-GbE-Breakout-Ports überprüfen Sie, ob die automatische Aushandlung deaktiviert ist, und legen Sie die Schnittstellengeschwindigkeit auf dem Switch fest.

Cumulus Linux 4.4.3 Beispiel:

```
cumulus@cumulus:mgmt:~$ net add int swp1s3 link autoneg off && net com
--- /etc/network/interfaces 2019-11-17 00:17:13.470687027 +0000
+++ /run/nclu/ifupdown2/interfaces.tmp 2019-11-24 00:09:19.435226258
+0000
00 -37,21 +37,21 00
     alias 10G Intra-Cluster Node
     link-autoneg off
     link-speed 10000 <---- port speed set</pre>
     mstpctl-bpduguard yes
     mstpctl-portadminedge yes
     mtu 9216
auto swp1s3
iface swp1s3
     alias 10G Intra-Cluster Node
    link-autoneg off
_
    link-autoneg on
+
     link-speed 10000 <---- port speed set</pre>
     mstpctl-bpduguard yes
     mstpctl-portadminedge yes
     mtu 9216
auto swp2s0
iface swp2s0
     alias 25G Intra-Cluster Node
     link-autoneg off
     link-speed 25000 <---- port speed set
```

Überprüfen Sie die Schnittstelle und den Port-Status, um zu überprüfen, ob die Einstellungen angewendet werden:

cumulu	s@cumulus:	mgmt:~\$	net sh	ow interface			
State	Name	Spd	MTU	Mode	LLDP		Summary
•							
UP	swp1s0	10G	9216	Trunk/L2	cs07	(e4c)	Master:
br_def	ault(UP)						
UP	swp1s1	10G	9216	Trunk/L2	cs07	(e4d)	Master:
br_def	ault(UP)						
UP	swp1s2	10G	9216	Trunk/L2	cs08	(e4c)	Master:
br_dei	ault(UP)	100	0010		0 0	(- (-1))	
UP br.dof	swpiss	IUG	9210	Trunk/LZ	CSUð	(e4d)	Master:
pr_der	auil(UP)						
•							
UP	swp3	40G	9216	Trunk/L2	cs03	(e4e)	Master:
br def	ault(UP)			- ,			
UP	swp4	40G	9216	Trunk/L2	cs04	(e4e)	Master:
br_def	ault(UP)						
DN	swp5	N/A	9216	Trunk/L2			Master:
br_def	ault(UP)						
DN	swp6	N/A	9216	Trunk/L2			Master:
br_def	ault(UP)						
DN	swp7	N/A	9216	Trunk/L2			Master:
br_def	ault(UP)						
•							
•	ала - 1 Г	1000	0010		01	(1 5)	
olucto	Swpis	IUUG	9210	Boudmember	CSUI	(Swpis)	Master:
IIP	$1_1S1(0r)$	1000	9216	BondMember	cs01	(swn 16)	Mastor.
cluste	r isl(IIP)	1000	9210	Donoriender	COUL	(3%)	Master.

Cumulus Linux 5.x

Beispiel:

cumulus@cumulus:mgmt:~\$ cumulus@cumulus:mgmt:~\$ cumulus@cumulus:mgmt:~\$	nv set interface swp1s3 nv set interface swp1s3 nv show interface swp1s	link auto-negotiate off link speed 10G 3
link		
auto-negotiate off	off	off
duplex	full	full
speed	10G	10G
fec	auto	auto
auto mtu 9216	9216	9216
[breakout]		
state up	up	up

Überprüfen Sie die Schnittstelle und den Port-Status, um zu überprüfen, ob die Einstellungen angewendet werden:

cumulu	s@cumulus:	mgmt:~\$	nv sho	w interface			
State	Name	Spd	MTU	Mode	LLDP		Summary
•							
• UP	swp1s0	10G	9216	Trunk/L2	cs07	(e4c)	Master:
br def	ault(UP)			,		()	
UP	swp1s1	10G	9216	Trunk/L2	cs07	(e4d)	Master:
br_def	ault(UP)						
UP	swp1s2	10G	9216	Trunk/L2	cs08	(e4c)	Master:
br_def	ault(UP)						
UP	swp1s3	10G	9216	Trunk/L2	cs08	(e4d)	Master:
br_def	ault(UP)						
•							
• 11D	crin 3	10C	0216	Trupk /I 2	a a 0 3	(a a)	Mastor
br def	ault(IIP)	40G	9210	II UIIK/ LZ	6505	(848)	Master.
UP	swp4	40G	9216	Trunk/L2	cs04	(e4e)	Master:
br def	ault(UP)			- ,		()	
DN	swp5	N/A	9216	Trunk/L2			Master:
br_def	ault(UP)						
DN	swp6	N/A	9216	Trunk/L2			Master:
br_def	ault(UP)						
DN	swp7	N/A	9216	Trunk/L2			Master:
br_def	ault(UP)						
•							
•	1 5	1000	0016		0.1		
UP	swp15	IUUG	9216	BondMemper	CSUI	(swp15)	Master:
	I_ISI(UP)	1000	0216	PondMombor	0001	(sup 16)	Mastor
cluste	r isl (IIP)	1009	5210	Donumenider	CSUI	(20010)	Mascer.
	(OI)						

Was kommt als Nächstes?

"Verkabelung der NS224 Shelfs als Switch-Attached Storage".

Verbinden Sie die NS224-Shelfs als Switch-Attached Storage

Wenn Sie über ein System verfügen, bei dem die NS224 Laufwerk-Shelfs als Switch-Attached Storage verkabelt werden müssen (kein Direct-Attached Storage), verwenden Sie die hier bereitgestellten Informationen. • Kabel-NS224-Laufwerk-Shelfs über Storage-Switches:

"Verkabelung, Switch-Attached NS224 Laufwerk-Shelfs"

• Bestätigen Sie die unterstützte Hardware, z. B. die Storage-Switches und Kabel, für Ihr Plattformmodell:

"NetApp Hardware Universe"

Was kommt als Nächstes?

"Installieren Sie Cumulus Linux im Cumulus-Modus" Oder "Installieren Sie Cumulus Linux im ONIE-Modus".

Software konfigurieren

Workflow für die Softwareinstallation von NVIDIA SN2100-Switches

Gehen Sie wie folgt vor, um die Software für einen NVIDIA SN2100-Switch zu installieren und zu konfigurieren:

1. "Installieren Sie Cumulus Linux im Cumulus-Modus" Oder "Installieren Sie Cumulus Linux im ONIE-Modus".

Sie können Cumulus Linux (CL) OS installieren, wenn der Switch Cumulus Linux oder ONIE ausführt.

2. "Installieren Sie das RCF-Skript (Reference Configuration File)".

Für Clustering- und Speicheranwendungen stehen zwei RCF-Skripte zur Verfügung. Das Verfahren für jedes ist gleich.

3. "Konfigurieren Sie SNMPv3 für die Switch-Protokollerfassung".

Diese Version umfasst Unterstützung für SNMPv3 für die Erfassung von Switch-Protokollen und für Switch Health Monitoring (SHM).

Die Verfahren verwenden Network Command Line Utility (NCLU), eine Befehlszeilenoberfläche, die sicherstellt, dass Cumulus Linux für alle zugänglich ist. Der NET-Befehl ist das Wrapper-Dienstprogramm, mit dem Sie Aktionen von einem Terminal aus ausführen.

Installieren Sie Cumulus Linux im Cumulus-Modus

Gehen Sie folgendermaßen vor, um Cumulus Linux (CL) OS zu installieren, wenn der Switch im Cumulus-Modus läuft.



Cumulus Linux (CL) kann entweder installiert werden, wenn der Switch Cumulus Linux oder ONIE ausführt (siehe "Im ONIE-Modus installieren").

Was Sie benötigen

- Linux-Wissen auf mittlerer Ebene.
- Vertrautheit mit grundlegender Textbearbeitung, UNIX-Dateiberechtigungen und Prozessüberwachung. Eine Vielzahl von Texteditoren sind vorinstalliert, einschließlich vi Und nano.
- Zugriff auf eine Linux oder UNIX Shell. Wenn Sie Windows verwenden, verwenden Sie eine Linux-Umgebung als Kommandozeilen-Tool für die Interaktion mit Cumulus Linux.

- Die Baud-Rate-Anforderung ist auf 115200 am seriellen Konsolen-Switch für den Zugriff auf die NVIDIA SN2100-Switch-Konsole eingestellt, wie folgt:
 - 115200 Baud
 - 8 Datenbits
 - 1 Stoppbit
 - Parität: Keine
 - Flusskontrolle: Keine

Über diese Aufgabe

Beachten Sie Folgendes:



Jedes Mal, wenn Cumulus Linux installiert wird, wird die gesamte Dateisystemstruktur gelöscht und neu aufgebaut.



Das Standardpasswort für das Cumulus-Benutzerkonto lautet **Cumulus**. Wenn Sie sich das erste Mal bei Cumulus Linux anmelden, müssen Sie dieses Standardpasswort ändern. Aktualisieren Sie alle Automatisierungsskripts, bevor Sie ein neues Image installieren. Cumulus Linux bietet Befehlszeilenoptionen zum automatischen Ändern des Standardpassworts während des Installationsvorgangs.

Cumulus Linux 4.4.3

1. Melden Sie sich beim Switch an.

Wenn Sie sich zum ersten Mal am Switch anmelden, benötigen Sie den Benutzernamen/das Passwort von **cumulus/cumulus** mit sudo Berechtigungen.

```
cumulus login: cumulus
Password: cumulus
You are required to change your password immediately (administrator
enforced)
Changing password for cumulus.
Current password: cumulus
New password: <new_password>
Retype new password: <new_password>
```

2. Prüfen Sie die Cumulus Linux-Version: net show system

```
cumulus@cumulus:mgmt:~$ net show system
Hostname..... cumulus
Build..... Cumulus Linux 4.4.3
Uptime..... 0:08:20.860000
Model..... Mlnx X86
CPU..... x86 64 Intel Atom C2558 2.40GHz
Memory..... 8GB
Disk..... 14.7GB
ASIC..... Mellanox Spectrum MT52132
Ports..... 16 x 100G-OSFP28
Part Number..... MSN2100-CB2FC
Serial Number.... MT2105T05177
Platform Name.... x86 64-mlnx x86-r0
Product Name.... MSN2100
ONIE Version.... 2019.11-5.2.0020-115200
Base MAC Address. 04:3F:72:43:92:80
Manufacturer.... Mellanox
```

3. Konfigurieren Sie den Hostnamen, die IP-Adresse, die Subnetzmaske und das Standard-Gateway. Der neue Hostname wird erst nach dem Neustart der Konsole/SSH-Sitzung wirksam.



Ein Cumulus Linux-Switch bietet mindestens einen dedizierten Ethernet-Management-Port namens eth0. Diese Schnittstelle wurde speziell für den Out-of-Band-Management-Einsatz entwickelt. Standardmäßig verwendet die Managementoberfläche DHCPv4 für Adressierung. Verwenden Sie keine Unterstriche (_), Apostroph (') oder nicht-ASCII-Zeichen im Hostnamen.

cumulus@cumulus:mgmt:~\$ net add hostname sw1
cumulus@cumulus:mgmt:~\$ net add interface eth0 ip address
10.233.204.71
cumulus@cumulus:mgmt:~\$ net add interface eth0 ip gateway
10.233.204.1
cumulus@cumulus:mgmt:~\$ net pending
cumulus@cumulus:mgmt:~\$ net commit

Dieser Befehl ändert beide /etc/hostname Und /etc/hosts Dateien:

4. Vergewissern Sie sich, dass der Hostname, die IP-Adresse, die Subnetzmaske und das Standard-Gateway aktualisiert wurden.

```
cumulus@sw1:mgmt:~$ hostname sw1
cumulus@sw1:mgmt:~$ ifconfig eth0
eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
inet 10.233.204.71 netmask 255.255.254.0 broadcast 10.233.205.255
inet6 fe80::bace:f6ff:fe19:1df6 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
ether b8:ce:f6:19:1d:f6 txqueuelen 1000 (Ethernet)
RX packets 75364 bytes 23013528 (21.9 MiB)
RX errors 0 dropped 7 overruns 0 frame 0
TX packets 4053 bytes 827280 (807.8 KiB)
TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0 device
memory 0xdfc00000-dfc1ffff
cumulus@sw1::mgmt:~$ ip route show vrf mgmt
default via 10.233.204.1 dev eth0
```

unreachable default metric 4278198272 10.233.204.0/23 dev eth0 proto kernel scope link src 10.233.204.71 127.0.0.0/8 dev mgmt proto kernel scope link src 127.0.0.1

- 5. Konfigurieren Sie die Zeitzone mithilfe des interaktiven NTP-Modus.
 - a. Führen Sie auf einem Terminal den folgenden Befehl aus:

cumulus@sw1:~\$ sudo dpkg-reconfigure tzdata

- b. Folgen Sie den Menüoptionen auf dem Bildschirm, um den geografischen Bereich und die Region auszuwählen.
- c. Um die Zeitzone für alle Dienste und Dämonen einzustellen, starten Sie den Switch neu.
- d. Überprüfen Sie, ob das Datum und die Uhrzeit auf dem Switch korrekt sind, und aktualisieren Sie

ggf..

6. Installieren Sie Cumulus Linux 4.4.3:

cumulus@sw1:mgmt:~\$ sudo onie-install -a -i http://<webserver>/<path>/cumulus-linux-4.4.3-mlx-amd64.bin

Das Installationsprogramm startet den Download. Geben Sie bei Aufforderung * y* ein.

7. Starten Sie den NVIDIA SN2100-Switch neu:

cumulus@sw1:mgmt:~\$ sudo reboot

- 8. Die Installation wird automatisch gestartet, und die folgenden GRUB-Bildschirmoptionen werden angezeigt. Wählen Sie bitte * nicht* aus.
 - Cumulus-Linux GNU/Linux
 - · ONIE: Installieren des Betriebssystems
 - CUMULUS EINBAUEN
 - Cumulus-Linux GNU/Linux
- 9. Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 4, um sich anzumelden.
- 10. Überprüfen Sie, ob die Cumulus Linux-Version 4.4.3 lautet: net show version

```
cumulus@sw1:mgmt:~$ net show version
NCLU_VERSION=1.0-cl4.4.3u0
DISTRIB_ID="Cumulus Linux"
DISTRIB_RELEASE=4.4.3
DISTRIB_DESCRIPTION="Cumulus Linux 4.4.3"
```

11. Erstellen Sie einen neuen Benutzer, und fügen Sie diesen Benutzer dem hinzu sudo Gruppieren. Dieser Benutzer wird erst wirksam, nachdem die Konsole/SSH-Sitzung neu gestartet wurde.

sudo adduser --ingroup netedit admin

```
cumulus@sw1:mgmt:~$ sudo adduser --ingroup netedit admin
[sudo] password for cumulus:
Adding user 'admin' ...
Adding new user 'admin' (1001) with group `netedit' ...
Creating home directory '/home/admin' ...
Copying files from '/etc/skel' ...
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
Changing the user information for admin
Enter the new value, or press ENTER for the default
Full Name []:
Room Number []:
Work Phone []:
Home Phone []:
Other []:
Is the information correct? [Y/n] y
cumulus@sw1:mgmt:~$ sudo adduser admin sudo
[sudo] password for cumulus:
Adding user `admin' to group `sudo' ...
Adding user admin to group sudo
Done.
cumulus@sw1:mgmt:~$ exit
loqout
Connection to 10.233.204.71 closed.
[admin@cycrh6svl01 ~]$ ssh admin@10.233.204.71
admin@10.233.204.71's password:
Linux sw1 4.19.0-cl-1-amd64 #1 SMP Cumulus 4.19.206-1+cl4.4.1u1
(2021-09-09) x86 64
Welcome to NVIDIA Cumulus (R) Linux (R)
For support and online technical documentation, visit
http://www.cumulusnetworks.com/support
The registered trademark Linux (R) is used pursuant to a sublicense
from LMI, the exclusive licensee of Linus Torvalds, owner of the
mark on a world-wide basis.
admin@sw1:mgmt:~$
```

Cumulus Linux 5.x

1. Melden Sie sich beim Switch an.

Wenn Sie sich zum ersten Mal am Switch anmelden, benötigen Sie den Benutzernamen/das

Passwort von cumulus/cumulus mit sudo Berechtigungen.

cumulus login: cumulus
Password: cumulus
You are required to change your password immediately (administrator
enforced)
Changing password for cumulus.
Current password: cumulus
New password: <new_password>
Retype new password: <new_password>

2. Prüfen Sie die Cumulus Linux-Version: nv show system

cumulus@cumulus:mgmt:~\$ nv show systemoperationalapplieddescription------------------hostnamecumuluscumulusbuildCumulus Linux 5.3.0system build versionuptime6 days, 8:37:36system uptimetimezoneEtc/UTCsystem time zone

3. Konfigurieren Sie den Hostnamen, die IP-Adresse, die Subnetzmaske und das Standard-Gateway. Der neue Hostname wird erst nach dem Neustart der Konsole/SSH-Sitzung wirksam.



Ein Cumulus Linux-Switch bietet mindestens einen dedizierten Ethernet-Management-Port namens eth0. Diese Schnittstelle wurde speziell für den Out-of-Band-Management-Einsatz entwickelt. Standardmäßig verwendet die Managementoberfläche DHCPv4 für Adressierung.



Verwenden Sie keine Unterstriche (_), Apostroph (') oder nicht-ASCII-Zeichen im Hostnamen.

```
cumulus@cumulus:mgmt:~$ nv set system hostname sw1
cumulus@cumulus:mgmt:~$ nv set interface eth0 ip address
10.233.204.71/24
cumulus@cumulus:mgmt:~$ nv set interface eth0 ip gateway
10.233.204.1
cumulus@cumulus:mgmt:~$ nv config apply
cumulus@cumulus:mgmt:~$ nv config save
```

Dieser Befehl ändert beide /etc/hostname Und /etc/hosts Dateien:

4. Vergewissern Sie sich, dass der Hostname, die IP-Adresse, die Subnetzmaske und das Standard-Gateway aktualisiert wurden.
```
cumulus@sw1:mgmt:~$ hostname sw1
cumulus@sw1:mgmt:~$ ifconfig eth0
eth0: flaqs=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
inet 10.233.204.71 netmask 255.255.254.0 broadcast 10.233.205.255
inet6 fe80::bace:f6ff:fe19:1df6 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
ether b8:ce:f6:19:1d:f6 txqueuelen 1000 (Ethernet)
RX packets 75364 bytes 23013528 (21.9 MiB)
RX errors 0 dropped 7 overruns 0 frame 0
TX packets 4053 bytes 827280 (807.8 KiB)
TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0 device
memory 0xdfc00000-dfc1ffff
cumulus@sw1::mgmt:~$ ip route show vrf mgmt
default via 10.233.204.1 dev eth0
unreachable default metric 4278198272
10.233.204.0/23 dev eth0 proto kernel scope link src 10.233.204.71
127.0.0.0/8 dev mgmt proto kernel scope link src 127.0.0.1
```

- 5. Konfigurieren Sie die Zeitzone mithilfe des interaktiven NTP-Modus.
 - a. Führen Sie auf einem Terminal den folgenden Befehl aus:

cumulus@sw1:~\$ sudo dpkg-reconfigure tzdata

- b. Folgen Sie den Menüoptionen auf dem Bildschirm, um den geografischen Bereich und die Region auszuwählen.
- c. Um die Zeitzone für alle Dienste und Dämonen einzustellen, starten Sie den Switch neu.
- d. Überprüfen Sie, ob das Datum und die Uhrzeit auf dem Switch korrekt sind, und aktualisieren Sie ggf..
- 6. Installieren Sie Cumulus Linux 5.4:

cumulus@sw1:mgmt:~\$ sudo onie-install -a -i http://<webserver>/<path>/cumulus-linux-5.4-mlx-amd64.bin

Das Installationsprogramm startet den Download. Geben Sie bei Aufforderung * y* ein.

7. Starten Sie den NVIDIA SN2100-Switch neu:

cumulus@sw1:mgmt:~\$ sudo reboot

- 8. Die Installation wird automatisch gestartet, und die folgenden GRUB-Bildschirmoptionen werden angezeigt. Wählen Sie bitte * nicht* aus.
 - Cumulus-Linux GNU/Linux

- ONIE: Installieren des Betriebssystems
- CUMULUS EINBAUEN
- Cumulus-Linux GNU/Linux
- 9. Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 4, um sich anzumelden.
- 10. Überprüfen Sie, ob die Cumulus Linux-Version 5.4 lautet: nv show system

```
cumulus@cumulus:mgmt:~$ nv show systemoperationalapplieddescription------------------hostnamecumuluscumulusbuildCumulus Linux 5.4.0system build versionuptime6 days, 13:37:36system uptimetimezoneEtc/UTCsystem time zone
```

11. Stellen Sie sicher, dass die Nodes jeweils über eine Verbindung zu jedem Switch verfügen:

12. Erstellen Sie einen neuen Benutzer, und fügen Sie diesen Benutzer dem hinzu sudo Gruppieren. Dieser Benutzer wird erst wirksam, nachdem die Konsole/SSH-Sitzung neu gestartet wurde.

sudo adduser --ingroup netedit admin

```
cumulus@sw1:mgmt:~$ sudo adduser --ingroup netedit admin
[sudo] password for cumulus:
Adding user 'admin' ...
Adding new user 'admin' (1001) with group `netedit' ...
Creating home directory '/home/admin' ...
Copying files from '/etc/skel' ...
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
Changing the user information for admin
Enter the new value, or press ENTER for the default
Full Name []:
Room Number []:
Work Phone []:
Home Phone []:
Other []:
Is the information correct? [Y/n] y
cumulus@sw1:mgmt:~$ sudo adduser admin sudo
[sudo] password for cumulus:
Adding user `admin' to group `sudo' ...
Adding user admin to group sudo
Done.
cumulus@sw1:mgmt:~$ exit
loqout
Connection to 10.233.204.71 closed.
[admin@cycrh6svl01 ~]$ ssh admin@10.233.204.71
admin@10.233.204.71's password:
Linux sw1 4.19.0-cl-1-amd64 #1 SMP Cumulus 4.19.206-1+cl4.4.1u1
(2021-09-09) x86 64
Welcome to NVIDIA Cumulus (R) Linux (R)
For support and online technical documentation, visit
http://www.cumulusnetworks.com/support
The registered trademark Linux (R) is used pursuant to a sublicense
from LMI, the exclusive licensee of Linus Torvalds, owner of the
mark on a world-wide basis.
admin@sw1:mgmt:~$
```

13. Fügen Sie zusätzliche Benutzergruppen hinzu, auf die der Admin-Benutzer zugreifen kann nv Befehl:



Siehe "NVIDIA Benutzerkonten" Finden Sie weitere Informationen.

Was kommt als Nächstes?

"Installieren Sie das RCF-Skript (Reference Configuration File)".

Installieren Sie Cumulus Linux im ONIE-Modus

Gehen Sie folgendermaßen vor, um Cumulus Linux (CL) OS zu installieren, wenn der Switch im ONIE-Modus ausgeführt wird.



Cumulus Linux (CL) kann entweder installiert werden, wenn der Switch ONIE oder Cumulus Linux ausführt (siehe "Im Cumulus-Modus installieren").

Über diese Aufgabe

Sie können Cumulus Linux unter Verwendung der Open Network Install Environment (ONIE) installieren, die die automatische Erkennung eines Network Installer-Images ermöglicht. Dies erleichtert das Systemmodell der Sicherung von Schaltern mit einem Betriebssystem, wie Cumulus Linux. Die einfachste Möglichkeit, Cumulus Linux mit ONIE zu installieren, ist mit lokaler HTTP-Erkennung.



Wenn Ihr Host IPv6 aktiviert ist, stellen Sie sicher, dass er einen Webserver ausführt. Wenn der Host IPv4 aktiviert ist, stellen Sie sicher, dass er zusätzlich zu einem Webserver DHCP ausführt.

Dieses Verfahren zeigt, wie Cumulus Linux nach dem Start des Administrators in ONIE aktualisiert werden kann.

Cumulus Linux 4.4.3

- 1. Laden Sie die Cumulus Linux-Installationsdatei in das Stammverzeichnis des Webservers herunter. Diese Datei umbenennen in: onie-installer.
- 2. Verbinden Sie den Host über ein Ethernet-Kabel mit dem Management-Ethernet-Port des Switches.
- 3. Schalten Sie den Schalter ein.

Der Switch lädt das ONIE-Image-Installationsprogramm herunter und startet. Nach Abschluss der Installation wird die Cumulus Linux-Anmeldeaufforderung im Terminalfenster angezeigt.



Jedes Mal, wenn Cumulus Linux installiert wird, wird die gesamte Dateisystemstruktur gelöscht und neu aufgebaut.

4. Starten Sie den SN2100-Schalter neu:

cumulus@cumulus:mgmt:~\$ sudo reboot

- 5. Drücken Sie die Taste **Esc** auf dem GNU GRUB-Bildschirm, um den normalen Bootvorgang zu unterbrechen, wählen Sie **ONIE** und drücken Sie **Enter**.
- 6. Wählen Sie auf dem nächsten Bildschirm ONIE: Install OS aus.
- 7. Der Vorgang zur Erkennung des ONIE-Installers führt die Suche nach der automatischen Installation durch. Drücken Sie **Enter**, um den Vorgang vorübergehend zu beenden.
- 8. Wenn der Erkennungsvorgang angehalten wurde:

```
ONIE:/ # onie-stop
discover: installer mode detected.
Stopping: discover...start-stop-daemon: warning: killing process
427:
No such process done.
```

9. Wenn der DHCP-Dienst in Ihrem Netzwerk ausgeführt wird, überprüfen Sie, ob die IP-Adresse, die Subnetzmaske und das Standard-Gateway korrekt zugewiesen sind:

```
ifconfig eth0
```

```
ONIE:/ # ifconfig eth0
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr B8:CE:F6:19:1D:F6
      inet addr:10.233.204.71 Bcast:10.233.205.255
Mask:255.255.254.0
      inet6 addr: fe80::bace:f6ff:fe19:ldf6/64 Scope:Link
      UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
      RX packets:21344 errors:0 dropped:2135 overruns:0 frame:0
      TX packets:3500 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
      collisions:0 txqueuelen:1000
      RX bytes:6119398 (5.8 MiB) TX bytes:472975 (461.8 KiB)
      Memory:dfc00000-dfc1fff
ONIE:/ # route
Kernel IP routing table
Destination Gateway
                      Genmask Flags Metric Ref
Use Iface
default
              10.233.204.1 0.0.0.0
                                           UG
                                                 0
                                                        0
0 eth0
10.233.204.0
            * 255.255.254.0 U
                                                 0
                                                        0
0 eth0
```

10. Wenn das IP-Adressschema manuell definiert ist, gehen Sie wie folgt vor:

```
ONIE:/ # ifconfig eth0 10.233.204.71 netmask 255.255.254.0
ONIE:/ # route add default gw 10.233.204.1
```

- 11. Wiederholen Sie Schritt 9, um zu überprüfen, ob die statischen Informationen korrekt eingegeben wurden.
- 12. Cumulus Linux Installieren:

```
# onie-nos-install http://<web-server>/<path>/cumulus-linux-4.4.3-
mlx-amd64.bin
```

```
ONIE:/ # route
Kernel IP routing table
ONIE:/ # onie-nos-install http://<web-server>/<path>/cumulus-
linux-4.4.3-mlx-amd64.bin
Stopping: discover... done.
Info: Attempting
http://10.60.132.97/x/eng/testbedN,svl/nic/files/cumulus-linux-
4.4.3-mlx-amd64.bin ...
Connecting to 10.60.132.97 (10.60.132.97:80)
installer 100% |*| 552M 0:00:00 ETA
...
...
```

13. Melden Sie sich nach Abschluss der Installation beim Switch an.

```
cumulus login: cumulus
Password: cumulus
You are required to change your password immediately (administrator
enforced)
Changing password for cumulus.
Current password: cumulus
New password: <new_password>
Retype new password: <new_password>
```

14. Überprüfen Sie die Cumulus Linux-Version: net show version

```
cumulus@cumulus:mgmt:~$ net show version
NCLU_VERSION=1.0-cl4.4.3u4
DISTRIB_ID="Cumulus Linux"
DISTRIB_RELEASE=4.4.3
DISTRIB_DESCRIPTION="Cumulus Linux 4.4.3"
```

Cumulus Linux 5.x

- 1. Laden Sie die Cumulus Linux-Installationsdatei in das Stammverzeichnis des Webservers herunter. Diese Datei umbenennen in: onie-installer.
- 2. Verbinden Sie den Host über ein Ethernet-Kabel mit dem Management-Ethernet-Port des Switches.
- 3. Schalten Sie den Schalter ein.

Der Switch lädt das ONIE-Image-Installationsprogramm herunter und startet. Nach Abschluss der Installation wird die Cumulus Linux-Anmeldeaufforderung im Terminalfenster angezeigt.



Jedes Mal, wenn Cumulus Linux installiert wird, wird die gesamte Dateisystemstruktur gelöscht und neu aufgebaut.

4. Starten Sie den SN2100-Schalter neu:

```
cumulus@cumulus:mgmt:~$ sudo reboot
•
.
GNU GRUB version 2.06-3
____+
| Cumulus-Linux GNU/Linux
| Advanced options for Cumulus-Linux GNU/Linux
| ONIE
_____
----+
```

5. Drücken Sie die Esc-Taste auf dem GNU GRUB-Bildschirm, um den normalen Bootvorgang zu unterbrechen, wählen Sie ONIE aus, und drücken Sie die Eingabetaste.

```
Loading ONIE ...
GNU GRUB version 2.02
----+
| ONIE: Install OS
| ONIE: Rescue
| ONIE: Uninstall OS
| ONIE: Update ONIE
| ONIE: Embed ONIE
          _____
____+
```

Wählen Sie ONIE: OS installieren.

- 6. Der Vorgang zur Erkennung des ONIE-Installers führt die Suche nach der automatischen Installation durch. Drücken Sie **Enter**, um den Vorgang vorübergehend zu beenden.
- 7. Wenn der Erkennungsvorgang angehalten wurde:

```
ONIE:/ # onie-stop
discover: installer mode detected.
Stopping: discover...start-stop-daemon: warning: killing process
427:
No such process done.
```

8. Konfigurieren Sie die IP-Adresse, die Subnetzmaske und das Standard-Gateway:

```
ifconfig eth0
```

```
ONIE:/ # ifconfig eth0
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr B8:CE:F6:19:1D:F6
      inet addr:10.233.204.71 Bcast:10.233.205.255
Mask:255.255.254.0
      inet6 addr: fe80::bace:f6ff:fe19:ldf6/64 Scope:Link
      UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
      RX packets:21344 errors:0 dropped:2135 overruns:0 frame:0
      TX packets:3500 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
      collisions:0 txqueuelen:1000
      RX bytes:6119398 (5.8 MiB) TX bytes:472975 (461.8 KiB)
      Memory:dfc00000-dfc1fff
ONIE:/ #
ONIE:/ # ifconfig eth0 10.228.140.27 netmask 255.255.248.0
ONIE:/ # ifconfig eth0
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr B8:CE:F6:5E:05:E6
      inet addr:10.228.140.27 Bcast:10.228.143.255
Mask:255.255.248.0
      inet6 addr: fd20:8b1e:b255:822b:bace:f6ff:fe5e:5e6/64
Scope:Global
      inet6 addr: fe80::bace:f6ff:fe5e:5e6/64 Scope:Link
      UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
      RX packets:18813 errors:0 dropped:1418 overruns:0 frame:0
      TX packets:491 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
      collisions:0 txqueuelen:1000
      RX bytes:1339596 (1.2 MiB) TX bytes:49379 (48.2 KiB)
      Memory:dfc00000-dfc1ffff
ONIE:/ # route add default gw 10.228.136.1
ONIE:/ # route
Kernel IP routing table
Destination Gateway
                            Genmask Flags Metric Ref
Use Iface
default
         10.228.136.1 0.0.0.0 UG 0
                                                          0
0 eth0
10.228.136.1 *
                      255.255.248.0 U 0
                                                          0
0 eth0
```

9. Installieren Sie Cumulus Linux 5.4:

```
# onie-nos-install http://<web-server>/<path>/cumulus-linux-5.4-mlx-
amd64.bin
```

```
ONIE:/ # route
Kernel IP routing table
ONIE:/ # onie-nos-install http://<web-server>/<path>/cumulus-
linux-5.4-mlx-amd64.bin
Stopping: discover... done.
Info: Attempting
http://10.60.132.97/x/eng/testbedN,svl/nic/files/cumulus-linux-5.4-
mlx-amd64.bin ...
Connecting to 10.60.132.97 (10.60.132.97:80)
installer 100% |*| 552M 0:00:00 ETA
...
...
```

10. Melden Sie sich nach Abschluss der Installation beim Switch an.

```
cumulus login: cumulus
Password: cumulus
You are required to change your password immediately (administrator
enforced)
Changing password for cumulus.
Current password: cumulus
New password: <new_password>
Retype new password: <new_password>
```

11. Überprüfen Sie die Cumulus Linux-Version: nv show system

```
cumulus@cumulus:mgmt:~$ nv show system
operational
              applied
                                description
_____
                                     _____
hostname
               cumulus
                                cumulus
build
              Cumulus Linux 5.4.0 system build version
              6 days, 13:37:36 system uptime
uptime
timezone
              Etc/UTC
                                system time zone
```

12. Erstellen Sie einen neuen Benutzer, und fügen Sie diesen Benutzer dem hinzu sudo Gruppieren. Dieser Benutzer wird erst wirksam, nachdem die Konsole/SSH-Sitzung neu gestartet wurde.

sudo adduser --ingroup netedit admin

```
cumulus@sw1:mgmt:~$ sudo adduser --ingroup netedit admin
[sudo] password for cumulus:
Adding user 'admin' ...
Adding new user 'admin' (1001) with group `netedit' ...
Creating home directory '/home/admin' ...
Copying files from '/etc/skel' ...
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
Changing the user information for admin
Enter the new value, or press ENTER for the default
Full Name []:
Room Number []:
Work Phone []:
Home Phone []:
Other []:
Is the information correct? [Y/n] y
cumulus@sw1:mgmt:~$ sudo adduser admin sudo
[sudo] password for cumulus:
Adding user `admin' to group `sudo' ...
Adding user admin to group sudo
Done.
cumulus@sw1:mgmt:~$ exit
loqout
Connection to 10.233.204.71 closed.
[admin@cycrh6svl01 ~]$ ssh admin@10.233.204.71
admin@10.233.204.71's password:
Linux sw1 4.19.0-cl-1-amd64 #1 SMP Cumulus 4.19.206-1+cl4.4.1u1
(2021-09-09) x86 64
Welcome to NVIDIA Cumulus (R) Linux (R)
For support and online technical documentation, visit
http://www.cumulusnetworks.com/support
The registered trademark Linux (R) is used pursuant to a sublicense
from LMI, the exclusive licensee of Linus Torvalds, owner of the
mark on a world-wide basis.
admin@sw1:mgmt:~$
```

13. Fügen Sie zusätzliche Benutzergruppen hinzu, auf die der Admin-Benutzer zugreifen kann nv Befehl:



Siehe "NVIDIA Benutzerkonten" Finden Sie weitere Informationen.

Was kommt als Nächstes?

"Installieren Sie das RCF-Skript (Reference Configuration File)".

Installieren Sie das RCF-Skript (Reference Configuration File)

Gehen Sie folgendermaßen vor, um das RCF-Skript zu installieren.

Was Sie benötigen

Stellen Sie vor der Installation des RCF-Skripts sicher, dass auf dem Switch folgende Funktionen verfügbar sind:

- Cumulus Linux ist installiert. Siehe "Hardware Universe" Für unterstützte Versionen.
- IP-Adresse, Subnetzmaske und Standard-Gateway über DHCP oder manuell konfiguriert definiert.



Sie müssen im RCF (zusätzlich zum Admin-Benutzer) einen Benutzer angeben, der speziell für die Protokollerfassung verwendet werden soll.

Aktuelle RCF-Skriptversionen

Für Cluster- und Speicheranwendungen stehen zwei RCF-Skripte zur Verfügung. Laden Sie RCFs von herunter "Hier". Das Verfahren für jedes ist gleich.

- Cluster: MSN2100-RCF-v1.x-Cluster-HA-Breakout-LLDP
- Speicher: MSN2100-RCF-v1.x-Speicher

Zu den Beispielen

Das folgende Beispiel zeigt, wie das RCF-Skript für Cluster-Switches heruntergeladen und angewendet wird.

Die Befehlsausgabe des Switch-Management verwendet die Switch-Management-IP-Adresse 10.233.204.71, die Netmask 255.255.254.0 und das Standard-Gateway 10.233.204.1.

Beispiel 3. Schritte

Cumulus Linux 4.4.3

1. Zeigen Sie die verfügbaren Schnittstellen am SN2100-Schalter an:

admin@sw1:mgmt:~\$ net show interface all						
State	Name	Spd	MTU	Mode	LLDP	Summary
		_				
ADMDN	swpl	N/A	9216	NotConfigure	d	
ADMDN	swp2	N/A	9216	NotConfigure	d	
ADMDN	swp3	N/A	9216	NotConfigure	d	
ADMDN	swp4	N/A	9216	NotConfigure	d	
ADMDN	swp5	N/A	9216	NotConfigure	d	
ADMDN	swp6	N/A	9216	NotConfigure	d	
ADMDN	swp7	N/A	9216	NotConfigure	d	
ADMDN	swp8	N/A	9216	NotConfigure	d	
ADMDN	swp9	N/A	9216	NotConfigure	d	
ADMDN	swp10	N/A	9216	NotConfigure	d	
ADMDN	swp11	N/A	9216	NotConfigure	d	
ADMDN	swp12	N/A	9216	NotConfigure	d	
ADMDN	swp13	N/A	9216	NotConfigure	d	
ADMDN	swp14	N/A	9216	NotConfigure	d	
ADMDN	swp15	N/A	9216	NotConfigure	d	
ADMDN	swp16	N/A	9216	NotConfigure	d	

2. Kopieren Sie das RCF-Python-Skript auf den Switch.

```
admin@sw1:mgmt:~$ pwd
/home/cumulus
cumulus@cumulus:mgmt: /tmp$ scp <user>@<host:/<path>/MSN2100-RCF-
v1.x-Cluster-HA-Breakout-LLDP ./
ssologin@10.233.204.71's password:
MSN2100-RCF-v1.x-Cluster-HA-Breakout-LLDP 100% 8607
111.2KB/s 00:00
```



Während scp Wird in dem Beispiel verwendet, können Sie Ihre bevorzugte Methode der Dateiübertragung verwenden.

3. Wenden Sie das Skript RCF Python an MSN2100-RCF-v1.x-Cluster-HA-Breakout-LLDP.

```
cumulus@cumulus:mgmt:/tmp$ sudo python3 MSN2100-RCF-v1.x-Cluster-HA-
Breakout-LLDP
[sudo] password for cumulus:
. . .
Step 1: Creating the banner file
Step 2: Registering banner message
Step 3: Updating the MOTD file
Step 4: Ensuring passwordless use of cl-support command by admin
Step 5: Disabling apt-get
Step 6: Creating the interfaces
Step 7: Adding the interface config
Step 8: Disabling cdp
Step 9: Adding the lldp config
Step 10: Adding the RoCE base config
Step 11: Modifying RoCE Config
Step 12: Configure SNMP
Step 13: Reboot the switch
```

Das RCF-Skript führt die im obigen Beispiel aufgeführten Schritte durch.



In Schritt 3 Aktualisierung der MOTD-Datei oben, der Befehl cat /etc/motd Wird ausgeführt. Dadurch können Sie den RCF-Dateinamen, die RCF-Version, die zu verwendenden Ports und andere wichtige Informationen im RCF-Banner überprüfen.



Für Probleme mit RCF-Python-Skripts, die nicht behoben werden können, wenden Sie sich an "NetApp Support" Für weitere Unterstützung.

4. Überprüfen Sie die Konfiguration nach dem Neustart:

```
admin@sw1:mgmt:~$ net show interface all
State Name Spd MTU Mode LLDP
                                      Summary
     _____ _
                       _____ ___
. . .
. . .
DN swp1s0 N/A 9216 Trunk/L2
                                              Master:
bridge(UP)
     swp1s1 N/A 9216 Trunk/L2
DN
                                              Master:
bridge(UP)
     swp1s2 N/A 9216 Trunk/L2
DN
                                              Master:
bridge(UP)
     swpls3 N/A 9216 Trunk/L2
DN
                                              Master:
bridge(UP)
     swp2s0 N/A 9216 Trunk/L2
DN
                                              Master:
bridge(UP)
```

```
DN swp2s1 N/A 9216 Trunk/L2
                                                    Master:
bridge(UP)
DN swp2s2 N/A 9216 Trunk/L2
                                                    Master:
bridge(UP)
               N/A 9216 Trunk/L2
      swp2s3
DN
                                                    Master:
bridge(UP)
UP
      swp3
               100G 9216 Trunk/L2
                                                    Master:
bridge(UP)
UP
      swp4
               100G 9216 Trunk/L2
                                                    Master:
bridge(UP)
     swp5 N/A 9216 Trunk/L2
DN
                                                    Master:
bridge(UP)
              N/A 9216 Trunk/L2
      swp6
DN
                                                    Master:
bridge(UP)
              N/A 9216 Trunk/L2
DN
      swp7
                                                    Master:
bridge(UP)
               N/A 9216 Trunk/L2
DN
      swp8
                                                    Master:
bridge(UP)
DN
      swp9
              N/A 9216 Trunk/L2
                                                    Master:
bridge(UP)
DN
      swp10
               N/A 9216 Trunk/L2
                                                    Master:
bridge(UP)
               N/A 9216 Trunk/L2
DN
      swp11
                                                    Master:
bridge(UP)
               N/A
DN
     swp12
                    9216 Trunk/L2
                                                    Master:
bridge(UP)
     swp13
               N/A 9216 Trunk/L2
DN
                                                    Master:
bridge(UP)
     swp14 N/A 9216 Trunk/L2
DN
                                                    Master:
bridge(UP)
              N/A 9216 BondMember
     swp15
UP
                                                    Master:
bond 15 16(UP)
              N/A 9216 BondMember
UP swp16
                                                    Master:
bond 15 16(UP)
. . .
. . .
admin@sw1:mgmt:~$ net show roce config
RoCE mode..... lossless
Congestion Control:
 Enabled SPs.... 0 2 5
 Mode..... ECN
 Min Threshold.. 150 KB
 Max Threshold.. 1500 KB
PFC:
 Status..... enabled
```

Enabled SPs.... 2 5 Interfaces..... swp10-16, swp1s0-3, swp2s0-3, swp3-9 802.1p switch-priority DSCP ----- -----0 1 2 3 4 5 6 7 0 0 8 9 10 11 12 13 14 15 1 1 16 17 18 19 20 21 22 23 2 2 24 25 26 27 28 29 30 31 3 3 32 33 34 35 36 37 38 39 4 4 40 41 42 43 44 45 46 47 5 5 48 49 50 51 52 53 54 55 6 6 56 57 58 59 60 61 62 63 7 7 switch-priority TC ETS _____ __ __ ___ 0 1 3 4 6 7 0 DWRR 28% 2 2 DWRR 28% 5 5 DWRR 43%

5. Überprüfen Sie die Informationen für den Transceiver in der Schnittstelle:

6. Stellen Sie sicher, dass die Nodes jeweils über eine Verbindung zu jedem Switch verfügen:

```
admin@sw1:mgmt:~$ net show lldp
LocalPort Speed Mode RemoteHost
                                  RemotePort
100G Trunk/L2
swp3
                  sw1
                                  e3a
swp4
      100G Trunk/L2 sw2
                                  e3b
swp15
      100G BondMember sw13
                                  swp15
swp16 100G BondMember sw14
                                  swp16
```

- 7. Überprüfen Sie den Systemzustand der Cluster-Ports auf dem Cluster.
 - a. Vergewissern Sie sich, dass e0d-Ports über alle Nodes im Cluster hinweg ordnungsgemäß und ordnungsgemäß sind:

```
cluster1::*> network port show -role cluster
Node: node1
Ignore
                                 Speed (Mbps)
Health Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper
Status Status
_____ ____
e3a Cluster Cluster up 9000 auto/10000
healthy false
     Cluster Cluster up 9000 auto/10000
e3b
healthy false
Node: node2
Ignore
                                 Speed(Mbps)
Health Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper
Status Status
_____ ___
e3a Cluster Cluster up 9000 auto/10000
healthy false
e3b Cluster Cluster up 9000 auto/10000
healthy false
```

b. Überprüfen Sie den Switch-Systemzustand des Clusters (dies zeigt möglicherweise nicht den

Switch sw2 an, da LIFs nicht auf e0d homed sind).

```
cluster1::*> network device-discovery show -protocol lldp
Node/
         Local Discovered
         Port Device (LLDP: ChassisID) Interface Platform
Protocol
node1/lldp
          e3a sw1 (b8:ce:f6:19:1a:7e) swp3
          e3b sw2 (b8:ce:f6:19:1b:96) swp3
node2/11dp
          e3a sw1 (b8:ce:f6:19:1a:7e) swp4
          e3b sw2 (b8:ce:f6:19:1b:96) swp4
cluster1::*> system switch ethernet show -is-monitoring-enabled
-operational true
Switch
                        Туре
                                       Address
Model
_____
                         _____
                  cluster-network 10.233.205.90
sw1
MSN2100-CB2RC
    Serial Number: MNXXXXXGD
    Is Monitored: true
          Reason: None
 Software Version: Cumulus Linux version 4.4.3 running on
Mellanox
                 Technologies Ltd. MSN2100
   Version Source: LLDP
sw2
                       cluster-network 10.233.205.91
MSN2100-CB2RC
    Serial Number: MNCXXXXXGS
     Is Monitored: true
         Reason: None
 Software Version: Cumulus Linux version 4.4.3 running on
Mellanox
                 Technologies Ltd. MSN2100
   Version Source: LLDP
```

Cumulus Linux 5.x

1. Zeigen Sie die verfügbaren Schnittstellen am SN2100-Schalter an:

```
admin@sw1:mgmt:~$ nv show interface
Interface MTU Speed State Remote Host Remote Port-
Type Summary
_____ _____
-----
+ cluster isl 9216 200G up
bond
+ eth0 1500 100M up mgmt-sw1
                                Eth105/1/14
eth IP Address: 10.231.80 206/22
 eth0
IP Address: fd20:8b1e:f6ff:fe31:4a0e/64
+ 10
          65536 up
loopback IP Address: 127.0.0.1/8
10
IP Address: ::1/128
+ swp1s0 9216 10G up cluster01
                                        e0b
swp
•
.
+ swp15 9216 100G up sw2
                                        swp15
swp
+ swp16 9216 100G up sw2
                                        swp16
swp
```

2. Kopieren Sie das RCF-Python-Skript auf den Switch.

```
admin@sw1:mgmt:~$ pwd
/home/cumulus
cumulus@cumulus:mgmt: /tmp$ scp <user>@<host:/<path>/MSN2100-RCF-
v1.x-Cluster-HA-Breakout-LLDP ./
ssologin@10.233.204.71's password:
MSN2100-RCF-v1.x-Cluster-HA-Breakout-LLDP 100% 8607
111.2KB/s 00:00
```



Während scp Wird in dem Beispiel verwendet, können Sie Ihre bevorzugte Methode der Dateiübertragung verwenden.

3. Wenden Sie das Skript RCF Python an **MSN2100-RCF-v1.x-Cluster-HA-Breakout-LLDP**.

```
cumulus@cumulus:mgmt:/tmp$ sudo python3 MSN2100-RCF-v1.x-Cluster-HA-
Breakout-LLDP
[sudo] password for cumulus:
•
Step 1: Creating the banner file
Step 2: Registering banner message
Step 3: Updating the MOTD file
Step 4: Ensuring passwordless use of cl-support command by admin
Step 5: Disabling apt-get
Step 6: Creating the interfaces
Step 7: Adding the interface config
Step 8: Disabling cdp
Step 9: Adding the lldp config
Step 10: Adding the RoCE base config
Step 11: Modifying RoCE Config
Step 12: Configure SNMP
Step 13: Reboot the switch
```

Das RCF-Skript führt die im obigen Beispiel aufgeführten Schritte durch.



In Schritt 3 Aktualisierung der MOTD-Datei oben, der Befehl cat /etc/issue Wird ausgeführt. Dadurch können Sie den RCF-Dateinamen, die RCF-Version, die zu verwendenden Ports und andere wichtige Informationen im RCF-Banner überprüfen.

Beispiel:

```
admin@sw1:mgmt:~$ cat /etc/issue
*******
* NetApp Reference Configuration File (RCF)
* Switch : Mellanox MSN2100
* Filename
           : MSN2100-RCF-1.x-Cluster-HA-Breakout-LLDP
* Release Date : 13-02-2023
* Version : 1.x-Cluster-HA-Breakout-LLDP
* Port Usage:
* Port 1 : 4x10G Breakout mode for Cluster+HA Ports, swp1s0-3
* Port 2 : 4x25G Breakout mode for Cluster+HA Ports, swp2s0-3
* Ports 3-14 : 40/100G for Cluster+HA Ports, swp3-14
* Ports 15-16 : 100G Cluster ISL Ports, swp15-16
*
* NOTE:
*
   RCF manually sets swp1s0-3 link speed to 10000 and
   auto-negotiation to off for Intel 10G
*
   RCF manually sets swp2s0-3 link speed to 25000 and
*
*
   auto-negotiation to off for Chelsio 25G
* IMPORTANT: Perform the following steps to ensure proper RCF
installation:
* - Copy the RCF file to /tmp
* - Ensure the file has execute permission
* - From /tmp run the file as sudo python3 <filename>
********
```



Für Probleme mit RCF-Python-Skripts, die nicht behoben werden können, wenden Sie sich an "NetApp Support" Für weitere Unterstützung.

4. Überprüfen Sie die Konfiguration nach dem Neustart:

```
eth0 IP Address: fd20:8b1e:b255:85a0:bace:f6ff:fe31:4a0e/64
+ lo 65536 up loopback IP Address: 127.0.0.1/8
lo IP Address: ::1/128
+ swp1s0 9216 10G up cumulus1 e0b swp
+ swp15 9216 100G up cumulus swp15 swp
admin@sw1:mgmt:~$ nv show interface
Interface MTU Speed State Remote Host Remote Port-
Type Summary
_____ ____
_____
+ cluster isl 9216 200G up
bond
+ eth0 1500 100M up mgmt-sw1
                                       Eth105/1/14
eth IP Address: 10.231.80 206/22
 eth0
IP Address: fd20:8b1e:f6ff:fe31:4a0e/64
+ lo 65536 up
loopback IP Address: 127.0.0.1/8
 10
IP Address: ::1/128
+ swp1s0 9216 10G up cluster01
                                          e0b
swp
•
+ swp15 9216 100G up sw2
                                          swp15
swp
+ swp16 9216 100G up sw2
                                          swp16
swp
admin@sw1:mgmt:~$ nv show qos roce
        operational applied description
----- -----
_____
                            Turn feature 'on' or
enable
              on
'off'. This feature is disabled by default.
mode
              lossless lossless Roce Mode
congestion-control
congestion-mode ECN,RED
                               Congestion config mode
enabled-tc
              0,2,5
                                Congestion config enabled
Traffic Class
 max-threshold 195.31 KB
                          Congestion config max-
```

-	threshold		
	min-threshold	39.06 KB	Congestion config min-
	threshold		
	probability	100	
	lldp-app-tlv		
	priority	3	switch-priority of roce
	protocol-id	4791	L4 port number
	selector	UDP	L4 protocol
	pfc		
	pfc-priority	2, 5	switch-prio on which PFC
	is enabled		
	rx-enabled	enabled	PFC Rx Enabled status
	tx-enabled	enabled	PFC Tx Enabled status
	trust		
	trust-mode	pcp,dscp	Trust Setting on the port
	for packet classif	fication	

RoCE PCP/DSCP->SP mapping configurations

==

		рср	dscp	switch-pric
	0	0	0,1,2,3,4,5,6,7	0
	1	1	8,9,10,11,12,13,14,15	1
	2	2	16,17,18,19,20,21,22,23	2
	3	3	24,25,26,27,28,29,30,31	3
	4	4	32,33,34,35,36,37,38,39	4
	5	5	40,41,42,43,44,45,46,47	5
	6	6	48,49,50,51,52,53,54,55	6
	7	7	56,57,58,59,60,61,62,63	7
_				

RoCE SP->TC mapping and ETS configurations

======	==================	=======================================		:
	switch-prio	traffic-class	scheduler	-weight
0	0	0	DWRR-28%	
1	1	0	DWRR-28%	
2	2	2	DWRR-28%	
3	3	0	DWRR-28%	
4	4	0	DWRR-28%	
5	5	5	DWRR-43%	
6	6	0	DWRR-28%	
7	7	0	DWRR-28%	
RoCE p	ool config			
=======				
	name	mode	e size	switch-priorities

traffic-class __ ___ -----_____ ____ _____ 0 lossy-default-ingress Dynamic 50% 0,1,3,4,6,7 1 roce-reserved-ingress Dynamic 50% 2,5 _ 2 lossy-default-egress Dynamic 50% 0 _ 3 roce-reserved-egress Dynamic inf 2,5 _ Exception List _____ description -----1 ROCE PFC Priority Mismatch.Expected pfc-priority: 3. 2 Congestion Config TC Mismatch.Expected enabled-tc: 0,3. 3 Congestion Config mode Mismatch.Expected congestion-mode: ECN. 4 Congestion Config min-threshold Mismatch.Expected minthreshold: 150000. Congestion Config max-threshold Mismatch.Expected max-5 threshold: 1500000. Scheduler config mismatch for traffic-class mapped to 6 switch-prio0. Expected scheduler-weight: DWRR-50%. 7 Scheduler config mismatch for traffic-class mapped to switch-prio1. Expected scheduler-weight: DWRR-50%. Scheduler config mismatch for traffic-class mapped to 8 switch-prio2. Expected scheduler-weight: DWRR-50%. Scheduler config mismatch for traffic-class mapped to 9 switch-prio3. Expected scheduler-weight: DWRR-50%. 10 Scheduler config mismatch for traffic-class mapped to switch-prio4. Expected scheduler-weight: DWRR-50%. 11 Scheduler config mismatch for traffic-class mapped to switch-prio5. Expected scheduler-weight: DWRR-50%. 12 Scheduler config mismatch for traffic-class mapped to switch-prio6. Expected scheduler-weight: strict-priority. 13 Scheduler config mismatch for traffic-class mapped to switch-prio7.

Expected scheduler-weight: DWRR-50%. 14 Invalid reserved config for ePort.TC[2].Expected 0 Got 1024 15 Invalid reserved config for ePort.TC[5].Expected 0 Got 1024 16 Invalid traffic-class mapping for switch-priority 2.Expected 0 Got 2 17 Invalid traffic-class mapping for switch-priority 3.Expected 3 Got 0 18 Invalid traffic-class mapping for switch-priority 5.Expected 0 Got 5 19 Invalid traffic-class mapping for switch-priority 6.Expected 6 Got 0 Incomplete Command: set interface swp3-16 link fast-linkupp3-16 link fast-linkup Incomplete Command: set interface swp3-16 link fast-linkupp3-16 link fast-linkup Incomplete Command: set interface swp3-16 link fast-linkupp3-16 link fast-linkup



Die aufgeführten Ausnahmen haben keine Auswirkungen auf die Leistung und können sicher ignoriert werden.

5. Überprüfen Sie die Informationen für den Transceiver in der Schnittstelle:

```
admin@sw1:mgmt:~$ nv show interface --view=pluggables
Interface Identifier
                     Vendor Name Vendor PN
                                              Vendor
      Vendor Rev
SN
_____
                     _____
_____ ____
swp1s0 0x00 None
swp1s1
       0x00 None
swp1s2
       0x00 None
swp1s3
       0x00 None
swp2s0 0x11 (QSFP28) CISCO-LEONI L45593-D278-D20
LCC2321GTTJ
             00
swp2s1 0x11 (QSFP28) CISCO-LEONI L45593-D278-D20
LCC2321GTTJ 00
swp2s2 0x11 (QSFP28) CISCO-LEONI L45593-D278-D20
LCC2321GTTJ 00
swp2s3 0x11 (QSFP28) CISCO-LEONI L45593-D278-D20
LCC2321GTTJ
             00
swp3 0x00 None
swp4
        0x00 None
        0x00 None
swp5
swp6
       0x00 None
•
swp15 0x11 (QSFP28) Amphenol 112-00595
APF20279210117 B0
swp16
         0x11 (QSFP28)
                     Amphenol
                                112-00595
APF20279210166 B0
```

6. Stellen Sie sicher, dass die Nodes jeweils über eine Verbindung zu jedem Switch verfügen:

```
admin@sw1:mgmt:~$ nv show interface --view=lldp
LocalPort Speed Mode RemoteHost
                                     RemotePort
eth0
      100M Mgmt
                 mgmt-sw1
                                     Eth110/1/29
swp2s1
      25G Trunk/L2 node1
                                     e0a
swp15
       100G BondMember sw2
                                     swp15
swp16
       100G BondMember sw2
                                     swp16
```

- 7. Überprüfen Sie den Systemzustand der Cluster-Ports auf dem Cluster.
 - a. Vergewissern Sie sich, dass e0d-Ports über alle Nodes im Cluster hinweg ordnungsgemäß und ordnungsgemäß sind:

```
cluster1::*> network port show -role cluster
Node: node1
Ignore
                                Speed(Mbps)
Health Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper
Status Status
_____ ____
e3a Cluster Cluster up 9000 auto/10000
healthy false
   Cluster Cluster up 9000 auto/10000
e3b
healthy false
Node: node2
Ignore
                                Speed(Mbps)
Health Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper
Status Status
_____ ___
e3a Cluster Cluster up 9000 auto/10000
healthy false
e3b Cluster Cluster up 9000 auto/10000
healthy false
```

b. Überprüfen Sie den Switch-Systemzustand des Clusters (dies zeigt möglicherweise nicht den Switch sw2 an, da LIFs nicht auf e0d homed sind).

cluster1::*> network device-discovery show -protocol lldp Local Discovered Node/ Port Device (LLDP: ChassisID) Interface Platform Protocol node1/lldp e3a swl (b8:ce:f6:19:1a:7e) swp3 e3b sw2 (b8:ce:f6:19:1b:96) swp3 _ node2/11dp e3a sw1 (b8:ce:f6:19:1a:7e) swp4 e3b sw2 (b8:ce:f6:19:1b:96) swp4 cluster1::*> system switch ethernet show -is-monitoring-enabled -operational true Switch Type Address Model _____ -----cluster-network 10.233.205.90 sw1 MSN2100-CB2RC Serial Number: MNXXXXXGD Is Monitored: true Reason: None Software Version: Cumulus Linux version 5.4.0 running on Mellanox Technologies Ltd. MSN2100 Version Source: LLDP cluster-network 10.233.205.91 sw2 MSN2100-CB2RC Serial Number: MNCXXXXXGS Is Monitored: true Reason: None Software Version: Cumulus Linux version 5.4.0 running on Mellanox Technologies Ltd. MSN2100 Version Source: LLDP

Was kommt als Nächstes?

"Konfigurieren Sie die Switch-Protokollerfassung".

Protokollerfassung der Ethernet-Switch-Statusüberwachung

Die Ethernet-Switch-Integritätsüberwachung (CSHM) ist für die Sicherstellung des Betriebszustands von Cluster- und Speichernetzwerk-Switches und das Sammeln von Switch-Protokollen für Debugging-Zwecke verantwortlich. Dieses Verfahren führt Sie durch den Prozess der Einrichtung und Inbetriebnahme der Sammlung von detaillierten **Support**-Protokollen vom Switch und startet eine stündliche Erfassung von **periodischen** Daten, die von AutoSupport gesammelt werden.

Bevor Sie beginnen

- Der Benutzer muss Zugriff auf die Befehle **nv show** haben. Dies kann durch Ausführen hinzugefügt werden sudo adduser USER nv show Und BENUTZER durch den Benutzer für die Protokollerfassung ersetzen.
- Die Switch-Statusüberwachung muss für den Switch aktiviert sein. Überprüfen Sie dies, indem Sie sicherstellen, dass die Is Monitored: Feld wird in der Ausgabe des auf true gesetzt system switch ethernet show Befehl.

Schritte

1. Führen Sie zum Einrichten der Protokollsammlung den folgenden Befehl für jeden Switch aus. Sie werden aufgefordert, den Switch-Namen, den Benutzernamen und das Kennwort für die Protokollerfassung einzugeben.

system switch ethernet log setup-password

```
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
cs1
cs2
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: csl
Would you like to specify a user other than admin for log
collection? {y|n}: n
Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: cs2
Would you like to specify a user other than admin for log
collection? {y|n}: n
Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>
```

2. Führen Sie zum Starten der Protokollerfassung den folgenden Befehl aus, um das GERÄT durch den im vorherigen Befehl verwendeten Switch zu ersetzen. Damit werden beide Arten der Log-Sammlung gestartet: Die detaillierte Support Protokolle und eine stündliche Erfassung von Periodic Daten:

system switch ethernet log modify -device <switch-name> -log-request true

```
cluster1::*> system switch ethernet log modify -device cs1 -log
-request true
Do you want to modify the cluster switch log collection
configuration? {y|n}: [n] y
Enabling cluster switch log collection.
cluster1::*> system switch ethernet log modify -device cs2 -log
-request true
Do you want to modify the cluster switch log collection
configuration? {y|n}: [n] y
Enabling cluster switch log collection.
```

Warten Sie 10 Minuten, und überprüfen Sie dann, ob die Protokollsammlung abgeschlossen ist:

system switch ethernet log show



Wenn einer dieser Befehle einen Fehler zurückgibt oder die Protokollsammlung nicht abgeschlossen ist, wenden Sie sich an den NetApp Support.

Fehlerbehebung

Wenn einer der folgenden Fehlerzustände auftritt, die von der Protokollerfassungsfunktion gemeldet werden (sichtbar in der Ausgabe von system switch ethernet log show), versuchen Sie die entsprechenden Debug-Schritte:

Fehlerstatus der Protokollsammlung	* Auflösung*
RSA-Schlüssel nicht vorhanden	ONTAP-SSH-Schlüssel neu generieren. Wenden Sie sich an den NetApp Support.
Switch-Passwort-Fehler	Überprüfen Sie die Anmeldeinformationen, testen Sie die SSH-Konnektivität und regenerieren Sie ONTAP- SSH-Schlüssel. Lesen Sie die Switch-Dokumentation oder wenden Sie sich an den NetApp Support, um Anweisungen zu erhalten.
ECDSA-Schlüssel für FIPS nicht vorhanden	Wenn der FIPS-Modus aktiviert ist, müssen ECDSA- Schlüssel auf dem Switch generiert werden, bevor Sie es erneut versuchen.

Bereits vorhandenes Log gefunden	Entfernen Sie das vorherige Verzeichnis der Protokollsammlung und die Datei '.tar' unter /tmp/shm_log Auf dem Schalter.
Switch Dump Log Fehler	Stellen Sie sicher, dass der Switch-Benutzer über Protokollerfassungsberechtigungen verfügt. Beachten Sie die oben genannten Voraussetzungen.

Konfigurieren Sie SNMPv3

Gehen Sie wie folgt vor, um SNMPv3 zu konfigurieren, das die Statusüberwachung des Ethernet-Switches (CSHM) unterstützt.

Über diese Aufgabe

Mit den folgenden Befehlen wird ein SNMPv3-Benutzername auf NVIDIA SN2100-Switches konfiguriert:

- Für keine Authentifizierung: net add snmp-server username *SNMPv3 USER* auth-none
- Für * MD5/SHA-Authentifizierung*: net add snmp-server username *SNMPv3_USER* [auth-md5|auth-sha] *AUTH-PASSWORD*
- Für MD5/SHA-Authentifizierung mit AES/DES-Verschlüsselung: net add snmp-server username *SNMPv3_USER* [auth-md5|auth-sha] *AUTH-PASSWORD* [encrypt-aes|encrypt-des] *PRIV-PASSWORD*

Mit dem folgenden Befehl wird ein SNMPv3-Benutzername auf der ONTAP-Seite konfiguriert: cluster1::*> security login create -user-or-group-name *SNMPv3_USER* -application snmp -authentication-method usm -remote-switch-ipaddress *ADDRESS*

Mit dem folgenden Befehl wird der SNMPv3-Benutzername mit CSHM eingerichtet:

cluster1::*> system switch ethernet modify -device DEVICE -snmp-version SNMPv3 -community-or-username SNMPv3_USER

Schritte

1. Richten Sie den SNMPv3-Benutzer auf dem Switch so ein, dass Authentifizierung und Verschlüsselung verwendet werden:

net show snmp status

```
cumulus@sw1:~$ net show snmp status
Simple Network Management Protocol (SNMP) Daemon.
_____ ____
Current Status
                                 active (running)
Reload Status
                                 enabled
Listening IP Addresses
                                all vrf mgmt
Main snmpd PID
                                 4318
Version 1 and 2c Community String Configured
Version 3 Usernames
                                Not Configured
_____ ____
cumulus@sw1:~$
cumulus@sw1:~$ net add snmp-server username SNMPv3User auth-md5
<password> encrypt-aes <password>
cumulus@sw1:~$ net commit
--- /etc/snmp/snmpd.conf
                         2020-08-02 21:09:34.686949282 +0000
+++ /run/nclu/snmp/snmpd.conf 2020-08-11 00:13:51.826126655 +0000
00 -1,26 +1,28 00
 # Auto-generated config file: do not edit. #
 agentaddress udp:@mgmt:161
 agentxperms 777 777 snmp snmp
 agentxsocket /var/agentx/master
 createuser snmptrapusernameX
+createuser SNMPv3User MD5 <password> AES <password>
 ifmib max num ifaces 500
 iquerysecname snmptrapusernameX
master agentx
monitor -r 60 -o laNames -o laErrMessage "laTable" laErrorFlag != 0
pass -p 10 1.3.6.1.2.1.1.1 /usr/share/snmp/sysDescr pass.py
pass persist 1.2.840.10006.300.43
/usr/share/snmp/ieee8023 lag pp.py
pass persist 1.3.6.1.2.1.17 /usr/share/snmp/bridge pp.py
pass persist 1.3.6.1.2.1.31.1.1.18
/usr/share/snmp/snmpifAlias pp.py
pass persist 1.3.6.1.2.1.47 /usr/share/snmp/entity pp.py
pass persist 1.3.6.1.2.1.99 /usr/share/snmp/entity sensor pp.py
pass persist 1.3.6.1.4.1.40310.1 /usr/share/snmp/resq pp.py
pass persist 1.3.6.1.4.1.40310.2
/usr/share/snmp/cl drop cntrs pp.py
 pass persist 1.3.6.1.4.1.40310.3 /usr/share/snmp/cl poe pp.py
pass_persist 1.3.6.1.4.1.40310.4 /usr/share/snmp/bgpun_pp.py
 pass persist 1.3.6.1.4.1.40310.5 /usr/share/snmp/cumulus-status.py
 pass persist 1.3.6.1.4.1.40310.6 /usr/share/snmp/cumulus-sensor.py
pass persist 1.3.6.1.4.1.40310.7 /usr/share/snmp/vrf bgpun pp.py
+rocommunity cshm1! default
```

```
rouser snmptrapusernameX
+rouser SNMPv3User priv
 sysobjectid 1.3.6.1.4.1.40310
 sysservices 72
-rocommunity cshm1! default
net add/del commands since the last "net commit"
_____
User Timestamp
                             Command
_____
_____
SNMPv3User 2020-08-11 00:13:51.826987 net add snmp-server username
SNMPv3User auth-md5 <password> encrypt-aes <password>
cumulus@sw1:~$
cumulus@sw1:~$ net show snmp status
Simple Network Management Protocol (SNMP) Daemon.
_____ ____
Current Status
                          active (running)
Reload Status
                         enabled
Listening IP Addresses
                         all vrf mgmt
Main snmpd PID
                         24253
Version 1 and 2c Community String Configured
Version 3 Usernames
                         Configured <---- Configured
here
----- -----
cumulus@sw1:~$
```

2. Richten Sie den SNMPv3-Benutzer auf der ONTAP-Seite ein:

security login create -user-or-group-name SNMPv3User -application snmp -authentication-method usm -remote-switch-ipaddress 10.231.80.212

```
cluster1::*> security login create -user-or-group-name SNMPv3User
-application snmp -authentication-method usm -remote-switch
-ipaddress 10.231.80.212
Enter the authoritative entity's EngineID [remote EngineID]:
Which authentication protocol do you want to choose (none, md5, sha,
sha2-256)
[none]: md5
Enter the authentication protocol password (minimum 8 characters
long):
Enter the authentication protocol password again:
Which privacy protocol do you want to choose (none, des, aes128)
[none]: aes128
Enter privacy protocol password (minimum 8 characters long):
Enter privacy protocol password (minimum 8 characters long):
```

3. Konfigurieren Sie CSHM für die Überwachung mit dem neuen SNMPv3-Benutzer:

system switch ethernet show-all -device "sw1 (b8:59:9f:09:7c:22)" -instance
```
cluster1::*> system switch ethernet show-all -device "sw1
(b8:59:9f:09:7c:22) " -instance
                                   Device Name: sw1
(b8:59:9f:09:7c:22)
                                    IP Address: 10.231.80.212
                                  SNMP Version: SNMPv2c
                                 Is Discovered: true
DEPRECATED-Community String or SNMPv3 Username: -
           Community String or SNMPv3 Username: cshm1!
                                  Model Number: MSN2100-CB2FC
                                Switch Network: cluster-network
                              Software Version: Cumulus Linux
version 4.4.3 running on Mellanox Technologies Ltd. MSN2100
                     Reason For Not Monitoring: None
                      Source Of Switch Version: LLDP
                                Is Monitored ?: true
                   Serial Number of the Device: MT2110X06399 <----
serial number to check
                                   RCF Version: MSN2100-RCF-v1.9X6-
Cluster-LLDP Aug-18-2022
cluster1::*>
cluster1::*> system switch ethernet modify -device "sw1
(b8:59:9f:09:7c:22)" -snmp-version SNMPv3 -community-or-username
SNMPv3User
```

 Stellen Sie sicher, dass die Seriennummer, die mit dem neu erstellten SNMPv3-Benutzer abgefragt werden soll, mit der im vorherigen Schritt nach Abschluss des CSHM-Abfragezeitraums detaillierten Seriennummer identisch ist.

system switch ethernet polling-interval show

```
cluster1::*> system switch ethernet polling-interval show
         Polling Interval (in minutes): 5
cluster1::*> system switch ethernet show-all -device "sw1
(b8:59:9f:09:7c:22)" -instance
                                   Device Name: sw1
(b8:59:9f:09:7c:22)
                                    IP Address: 10.231.80.212
                                  SNMP Version: SNMPv3
                                 Is Discovered: true
DEPRECATED-Community String or SNMPv3 Username: -
           Community String or SNMPv3 Username: SNMPv3User
                                  Model Number: MSN2100-CB2FC
                                Switch Network: cluster-network
                              Software Version: Cumulus Linux
version 4.4.3 running on Mellanox Technologies Ltd. MSN2100
                     Reason For Not Monitoring: None
                      Source Of Switch Version: LLDP
                                Is Monitored ?: true
                   Serial Number of the Device: MT2110X06399 <----
serial number to check
                                   RCF Version: MSN2100-RCF-v1.9X6-
Cluster-LLDP Aug-18-2022
```

Aktualisieren Sie Cumulus Linux-Versionen

Gehen Sie wie folgt vor, um Ihre Cumulus Linux-Version bei Bedarf zu aktualisieren.

Was Sie benötigen

- Linux-Wissen auf mittlerer Ebene.
- Vertrautheit mit grundlegender Textbearbeitung, UNIX-Dateiberechtigungen und Prozessüberwachung. Eine Vielzahl von Texteditoren sind vorinstalliert, einschließlich vi Und nano.
- Zugriff auf eine Linux oder UNIX Shell. Wenn Sie Windows verwenden, verwenden Sie eine Linux-Umgebung als Kommandozeilen-Tool für die Interaktion mit Cumulus Linux.
- Die Baud-Rate-Anforderung ist auf 115200 am seriellen Konsolen-Switch f
 ür den Zugriff auf die NVIDIA SN2100-Switch-Konsole eingestellt, wie folgt:
 - 115200 Baud
 - 8 Datenbits
 - 1 Stoppbit
 - · Parität: Keine

• Flusskontrolle: Keine

Über diese Aufgabe

Beachten Sie Folgendes:



Jedes Mal, wenn Cumulus Linux aktualisiert wird, wird die gesamte Dateisystemstruktur gelöscht und neu aufgebaut. Ihre bestehende Konfiguration wird gelöscht. Sie müssen Ihre Switch-Konfiguration speichern und aufzeichnen, bevor Sie Cumulus Linux aktualisieren.



Das Standardpasswort für das Cumulus-Benutzerkonto lautet **Cumulus**. Wenn Sie sich das erste Mal bei Cumulus Linux anmelden, müssen Sie dieses Standardpasswort ändern. Sie müssen Automatisierungsskripts aktualisieren, bevor Sie ein neues Image installieren. Cumulus Linux bietet Befehlszeilenoptionen zum automatischen Ändern des Standardpassworts während des Installationsvorgangs.

Von Cumulus Linux 4.4.x auf Cumulus Linux 5.x

1. Überprüfen Sie die aktuelle Version von Cumulus Linux und die angeschlossenen Ports:

```
admin@sw1:mgmt:~$ net show system
Hostname..... cumulus
Build..... Cumulus Linux 4.4.3
Uptime..... 0:08:20.860000
Model..... Mlnx X86
CPU..... x86 64 Intel Atom C2558 2.40GHz
Memory..... 8GB
Disk..... 14.7GB
ASIC..... Mellanox Spectrum MT52132
Ports..... 16 x 100G-QSFP28
Part Number..... MSN2100-CB2FC
Serial Number.... MT2105T05177
Platform Name.... x86 64-mlnx x86-r0
Product Name.... MSN2100
ONIE Version.... 2019.11-5.2.0020-115200
Base MAC Address. 04:3F:72:43:92:80
Manufacturer.... Mellanox
admin@sw1:mgmt:~$ net show interface
State Name
             Spd
                  MTU
                        Mode LLDP
Summary
_____ ____
                        _____
                                   _____
_____
.
    swp1 100G 9216 Trunk/L2 node1 (e5b)
UP
Master: bridge(UP)
UP
     swp2 100G 9216
                        Trunk/L2 node2 (e5b)
Master: bridge(UP)
                        Trunk/L2 SHFFG1826000112 (e0b)
UP
    swp3 100G 9216
Master: bridge(UP)
UP
     swp4 100G 9216
                        Trunk/L2 SHFFG1826000112 (e0b)
Master: bridge(UP)
                        Trunk/L2 SHFFG1826000102 (e0b)
UP
     swp5 100G 9216
Master: bridge(UP)
UP
      swp6
            100G 9216
                        Trunk/L2 SHFFG1826000102 (e0b)
Master: bridge(UP))
•
```

2. Laden Sie das Cumulux Linux 5.x-Image herunter:

```
admin@sw1:mgmt:~$ sudo onie-install -a -i
http://10.60.132.97/x/eng/testbedN,svl/nic/files/NVIDIA/cumulus-
linux-5.4.0-mlx-amd64.bin/
[sudo] password for cumulus:
Fetching installer:
http://10.60.132.97/x/eng/testbedN,svl/nic/files/NVIDIA/cumulus-
linux-5.4.0-mlx-amd64.bin
Downloading URL:
http://10.60.132.97/x/eng/testbedN,svl/nic/files/NVIDIA/cumulus-
linux-5.4.0-mlx-amd64.bin
# 100.0%
Success: HTTP download complete.
EFI variables are not supported on this system
Warning: SecureBoot is not available.
Image is signed.
.
.
Staging installer image...done.
WARNING:
WARNING: Activating staged installer requested.
WARNING: This action will wipe out all system data.
WARNING: Make sure to back up your data.
WARNING:
Are you sure (y/N)? y
Activating staged installer...done.
Reboot required to take effect.
```

3. Starten Sie den Switch neu:

```
admin@sw1:mgmt:~$ sudo onie-install -a -i
http://10.60.132.97/x/eng/testbedN,svl/nic/files/NVIDIA/cumulus-
linux-5.4.0-mlx-amd64.bin/
sudo reboot
```

4. Ändern Sie das Passwort:

```
cumulus login: cumulus
Password:
You are required to change your password immediately (administrator
enforced)
Changing password for cumulus.
Current password: cumulus
New password: <new_password>
Retype new password: <new_password>
Linux cumulus 5.10.0-cl-1-amd64 #1 SMP Debian 5.10.162-1+cl5.4.0u1
(2023-01-20) x86_64
Welcome to NVIDIA Cumulus (R) Linux (R)
ZTP in progress. To disable, do 'ztp -d'
```

5. Prüfen Sie die Cumulus Linux-Version: nv show system

6. Ändern Sie den Hostnamen:

```
cumulus@cumulus:mgmt:~$ nv set system hostname sw1
cumulus@cumulus:mgmt:~$ nv config apply
Warning: The following files have been changed since the last save,
and they WILL be overwritten.
- /etc/nsswitch.conf
- /etc/synced/synced.conf
.
.
```

7. Melden Sie sich ab, und melden Sie sich erneut beim Switch an, um den aktualisierten Switch-Namen an der Eingabeaufforderung anzuzeigen:

```
cumulus@cumulus:mgmt:~$ exit
logout
Debian GNU/Linux 10 cumulus ttyS0
cumulus login: cumulus
Password:
Last login: Tue Dec 15 21:43:13 UTC 2020 on ttyS0
Linux cumulus 5.10.0-cl-1-amd64 #1 SMP Debian 5.10.162-1+cl5.4.0u1
(2023-01-20) x86_64
Welcome to NVIDIA Cumulus (R) Linux (R)
ZTP in progress. To disable, do 'ztp -d'
cumulus@sw1:mgmt:~$
```

8. Legen Sie die IP-Adresse fest:

```
cumulus@sw1:mgmt:~$ nv set interface eth0 ip address 10.231.80.206
cumulus@sw1:mgmt:~$ nv set interface eth0 ip gateway 10.231.80.1
cumulus@sw1:mgmt:~$ nv config apply
applied [rev_id: 2]
cumulus@sw1:mgmt:~$ ip route show vrf mgmt
default via 10.231.80.1 dev eth0 proto kernel
unreachable default metric 4278198272
10.231.80.0/22 dev eth0 proto kernel scope link src 10.231.80.206
127.0.0.0/8 dev mgmt proto kernel scope link src 127.0.0.1
```

9. Erstellen Sie einen neuen Benutzer, und fügen Sie diesen Benutzer dem hinzu sudo Gruppieren. Dieser Benutzer wird erst wirksam, nachdem die Konsole/SSH-Sitzung neu gestartet wurde.

sudo adduser --ingroup netedit admin

```
cumulus@sw1:mgmt:~$ sudo adduser --ingroup netedit admin
[sudo] password for cumulus:
Adding user 'admin' ...
Adding new user 'admin' (1001) with group `netedit' ...
Creating home directory '/home/admin' ...
Copying files from '/etc/skel' ...
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
Changing the user information for admin
Enter the new value, or press ENTER for the default
Full Name []:
Room Number []:
Work Phone []:
Home Phone []:
Other []:
Is the information correct? [Y/n] y
cumulus@sw1:mgmt:~$ sudo adduser admin sudo
[sudo] password for cumulus:
Adding user `admin' to group `sudo' ...
Adding user admin to group sudo
Done.
cumulus@sw1:mgmt:~$ exit
loqout
Connection to 10.233.204.71 closed.
[admin@cycrh6svl01 ~]$ ssh admin@10.233.204.71
admin@10.233.204.71's password:
Linux sw1 4.19.0-cl-1-amd64 #1 SMP Cumulus 4.19.206-1+cl4.4.1u1
(2021-09-09) x86 64
Welcome to NVIDIA Cumulus (R) Linux (R)
For support and online technical documentation, visit
http://www.cumulusnetworks.com/support
The registered trademark Linux (R) is used pursuant to a sublicense
from LMI, the exclusive licensee of Linus Torvalds, owner of the
mark on a world-wide basis.
admin@sw1:mgmt:~$
```

10. Fügen Sie zusätzliche Benutzergruppen hinzu, auf die der Admin-Benutzer zugreifen kann nv Befehl:

```
cumulus@sw1:mgmt:~$ sudo adduser admin nvshow
  [sudo] password for cumulus:
   Adding user `admin' to group `nvshow' ...
   Adding user admin to group nvshow
   Done.
```

Siehe "NVIDIA Benutzerkonten" Finden Sie weitere Informationen.

Von Cumulus Linux 5.x auf Cumulus Linux 5.x

1. Überprüfen Sie die aktuelle Version von Cumulus Linux und die angeschlossenen Ports:

```
admin@sw1:mgmt:~$ nv show system
             operational
                            applied
_____ ____
hostname
             cumulus
                             cumulus
            Cumulus Linux 5.3.0
build
uptime
             6 days, 8:37:36
timezone
             Etc/UTC
admin@sw1:mgmt:~$ nv show interface
Interface MTU Speed State Remote Host Remote Port-
Type Summary
-----
+ cluster isl 9216 200G up
bond
+ eth0 1500 100M up mgmt-sw1
                               Eth105/1/14
eth IP Address: 10.231.80 206/22
 eth0
IP Address: fd20:8b1e:f6ff:fe31:4a0e/64
    65536 up
+ 10
loopback IP Address: 127.0.0.1/8
 10
IP Address: ::1/128
+ swp1s0 9216 10G up cluster01
                                       e0b
swp
•
+ swp15 9216 100G up sw2
                                       swp15
swp
+ swp16 9216 100G up sw2
                                       swp16
swp
```

2. Laden Sie das Cumulux Linux 5.4.0-Image herunter:

```
admin@sw1:mgmt:~$ sudo onie-install -a -i
http://10.60.132.97/x/eng/testbedN,svl/nic/files/NVIDIA/cumulus-
linux-5.4.0-mlx-amd64.bin/
[sudo] password for cumulus:
Fetching installer:
http://10.60.132.97/x/eng/testbedN,svl/nic/files/NVIDIA/cumulus-
linux-5.4.0-mlx-amd64.bin
Downloading URL:
http://10.60.132.97/x/eng/testbedN,svl/nic/files/NVIDIA/cumulus-
linux-5.4.0-mlx-amd64.bin
# 100.0%
Success: HTTP download complete.
EFI variables are not supported on this system
Warning: SecureBoot is not available.
Image is signed.
.
Staging installer image...done.
WARNING:
WARNING: Activating staged installer requested.
WARNING: This action will wipe out all system data.
WARNING: Make sure to back up your data.
WARNING:
Are you sure (y/N)? y
Activating staged installer...done.
Reboot required to take effect.
```

3. Starten Sie den Switch neu:

admin@sw1:mgmt:~\$ sudo reboot

4. Ändern Sie das Passwort:

```
cumulus login: cumulus
Password:
You are required to change your password immediately (administrator
enforced)
Changing password for cumulus.
Current password: cumulus
New password: <new_password>
Retype new password: <new_password>
Linux cumulus 5.10.0-cl-1-amd64 #1 SMP Debian 5.10.162-1+cl5.4.0u1
(2023-01-20) x86_64
Welcome to NVIDIA Cumulus (R) Linux (R)
ZTP in progress. To disable, do 'ztp -d'
```

5. Prüfen Sie die Cumulus Linux-Version: nv show system

6. Ändern Sie den Hostnamen:

```
cumulus@cumulus:mgmt:~$ nv set system hostname swl
cumulus@cumulus:mgmt:~$ nv config apply
Warning: The following files have been changed since the last save,
and they WILL be overwritten.
- /etc/nsswitch.conf
- /etc/synced/synced.conf
.
.
```

7. Melden Sie sich ab, und melden Sie sich erneut beim Switch an, um den aktualisierten Switch-Namen an der Eingabeaufforderung anzuzeigen:

```
cumulus@cumulus:mgmt:~$ exit
logout
Debian GNU/Linux 10 cumulus ttyS0
cumulus login: cumulus
Password:
Last login: Tue Dec 15 21:43:13 UTC 2020 on ttyS0
Linux cumulus 5.10.0-cl-1-amd64 #1 SMP Debian 5.10.162-1+cl5.4.0u1
(2023-01-20) x86_64
Welcome to NVIDIA Cumulus (R) Linux (R)
ZTP in progress. To disable, do 'ztp -d'
cumulus@sw1:mgmt:~$
```

8. Legen Sie die IP-Adresse fest:

```
cumulus@sw1:mgmt:~$ nv set interface eth0 ip address 10.231.80.206
cumulus@sw1:mgmt:~$ nv set interface eth0 ip gateway 10.231.80.1
cumulus@sw1:mgmt:~$ nv config apply
applied [rev_id: 2]
cumulus@sw1:mgmt:~$ ip route show vrf mgmt
default via 10.231.80.1 dev eth0 proto kernel
unreachable default metric 4278198272
10.231.80.0/22 dev eth0 proto kernel scope link src 10.231.80.206
127.0.0.0/8 dev mgmt proto kernel scope link src 127.0.0.1
```

9. Erstellen Sie einen neuen Benutzer, und fügen Sie diesen Benutzer dem hinzu sudo Gruppieren. Dieser Benutzer wird erst wirksam, nachdem die Konsole/SSH-Sitzung neu gestartet wurde.

sudo adduser --ingroup netedit admin

```
cumulus@sw1:mgmt:~$ sudo adduser --ingroup netedit admin
[sudo] password for cumulus:
Adding user 'admin' ...
Adding new user 'admin' (1001) with group `netedit' ...
Creating home directory '/home/admin' ...
Copying files from '/etc/skel' ...
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
Changing the user information for admin
Enter the new value, or press ENTER for the default
Full Name []:
Room Number []:
Work Phone []:
Home Phone []:
Other []:
Is the information correct? [Y/n] y
cumulus@sw1:mgmt:~$ sudo adduser admin sudo
[sudo] password for cumulus:
Adding user `admin' to group `sudo' ...
Adding user admin to group sudo
Done.
cumulus@sw1:mgmt:~$ exit
loqout
Connection to 10.233.204.71 closed.
[admin@cycrh6svl01 ~]$ ssh admin@10.233.204.71
admin@10.233.204.71's password:
Linux sw1 4.19.0-cl-1-amd64 #1 SMP Cumulus 4.19.206-1+cl4.4.1u1
(2021-09-09) x86 64
Welcome to NVIDIA Cumulus (R) Linux (R)
For support and online technical documentation, visit
http://www.cumulusnetworks.com/support
The registered trademark Linux (R) is used pursuant to a sublicense
from LMI, the exclusive licensee of Linus Torvalds, owner of the
mark on a world-wide basis.
admin@sw1:mgmt:~$
```

10. Fügen Sie zusätzliche Benutzergruppen hinzu, auf die der Admin-Benutzer zugreifen kann nv Befehl:



Siehe "NVIDIA Benutzerkonten" Finden Sie weitere Informationen.

Was kommt als Nächstes?

"Installieren Sie das RCF-Skript (Reference Configuration File)".

Switches migrieren

Migrieren Sie CN1610-Cluster-Switches zu NVIDIA SN2100-Cluster-Switches

Sie können NetApp CN1610 Cluster Switches für ein ONTAP Cluster zu NVIDIA SN2100 Cluster Switches migrieren. Hierbei handelt es sich um ein unterbrechungsfreies Verfahren.

Prüfen Sie die Anforderungen

Wenn Sie NetApp CN1610-Cluster-Switches durch NVIDIA SN2100-Cluster-Switches ersetzen, müssen Sie sich über bestimmte Konfigurationsdaten, Port-Verbindungen und Verkabelungsanforderungen im Klaren sein. Siehe "Überblick über Installation und Konfiguration von NVIDIA SN2100-Switches".

Unterstützte Switches

Folgende Cluster-Switches werden unterstützt:

- NetApp CN1610
- NVIDIA SN2100

Weitere Informationen zu unterstützten Ports und deren Konfigurationen finden Sie im "Hardware Universe".

Was Sie benötigen

Stellen Sie sicher, dass Sie die folgenden Anforderungen für die Konfiguration erfüllen:

- Der vorhandene Cluster ist ordnungsgemäß eingerichtet und funktioniert.
- Alle Cluster-Ports befinden sich im Status up, um einen unterbrechungsfreien Betrieb zu gewährleisten.
- Die NVIDIA SN2100-Cluster-Switches werden unter der richtigen Version von Cumulus Linux konfiguriert und betrieben, die mit der angewendeten Referenzkonfigurationsdatei (RCF) installiert ist.
- Die vorhandene Cluster-Netzwerkkonfiguration verfügt über folgende Merkmale:
 - Ein redundantes und voll funktionsfähiges NetApp Cluster mit CN1610-Switches.
 - Managementkonnektivität und Konsolenzugriff auf die CN1610-Switches und die neuen Switches.
 - Alle Cluster-LIFs befinden sich im Zustand "up", wobei die Cluster-LIFs an ihren Home-Ports vorhanden sind.

- ISL-Ports aktiviert und zwischen den CN1610-Switches und zwischen den neuen Switches verkabelt.
- Einige Ports sind auf NVIDIA SN2100-Switches konfiguriert, um mit 40 GbE oder 100 GbE zu laufen.
- Die 40-GbE- und 100-GbE-Konnektivität von Nodes zu NVIDIA SN2100-Cluster-Switches wurde geplant, migriert und dokumentiert.

Migrieren Sie die Switches

Zu den Beispielen

Die Beispiele in diesem Verfahren verwenden die folgende Nomenklatur für Switches und Knoten:

- Die vorhandenen CN1610 Cluster Switches sind c1 und c2.
- Die neuen NVIDIA SN2100-Cluster-Switches sind sw1 und sw2.
- Die Knoten sind *node1* und *node2*.
- Die Cluster-LIFs sind auf Node 1_clus1_ und *node1_clus2* und *node2_clus1* bzw. *node2_clus2* auf Knoten 2.
- Der cluster1::*> Eine Eingabeaufforderung gibt den Namen des Clusters an.
- Die in diesem Verfahren verwendeten Cluster-Ports sind e3a und e3b.
- Breakout-Ports haben das Format swp[Port]s[Breakout-Port 0-3]. Beispielsweise sind vier Breakout-Ports auf swp1s0, swp1s1, swp1s2 und swp1s3.

Über diese Aufgabe

Dieses Verfahren umfasst das folgende Szenario:

- Schalter c2 wird zuerst durch Schalter sw2 ersetzt.
 - Fahren Sie die Ports zu den Cluster-Nodes herunter. Alle Ports müssen gleichzeitig heruntergefahren werden, um eine Instabilität von Clustern zu vermeiden.
 - Die Verkabelung zwischen den Knoten und c2 wird dann von c2 getrennt und wieder mit sw2 verbunden.
- Schalter c1 wird durch Schalter sw1 ersetzt.
 - Fahren Sie die Ports zu den Cluster-Nodes herunter. Alle Ports müssen gleichzeitig heruntergefahren werden, um eine Instabilität von Clustern zu vermeiden.
 - Die Verkabelung zwischen den Knoten und c1 wird dann von c1 getrennt und wieder mit sw1 verbunden.



Bei diesem Verfahren ist keine betriebsbereite ISL (Inter Switch Link) erforderlich. Dies ist von Grund auf so, dass Änderungen der RCF-Version die ISL-Konnektivität vorübergehend beeinträchtigen können. Um einen unterbrechungsfreien Clusterbetrieb zu gewährleisten, werden mit dem folgenden Verfahren alle Cluster-LIFs auf den betriebsbereiten Partner-Switch migriert, während die Schritte auf dem Ziel-Switch ausgeführt werden.

Schritt: Bereiten Sie sich auf die Migration vor

1. Wenn AutoSupport in diesem Cluster aktiviert ist, unterdrücken Sie die automatische Erstellung eines Falls durch Aufrufen einer AutoSupport Meldung:

system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=xh

Wobei x die Dauer des Wartungsfensters in Stunden ist.

2. Ändern Sie die Berechtigungsebene in Erweitert, und geben Sie **y** ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden, fortzufahren:

set -privilege advanced

Die erweiterte Eingabeaufforderung (*>) wird angezeigt.

3. Deaktivieren Sie die automatische Zurücksetzung auf den Cluster-LIFs:

network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert false

Schritt: Ports und Verkabelung konfigurieren

1. Legen Sie den Administrations- oder Betriebsstatus der einzelnen Cluster-Schnittstellen fest.

Jeder Port sollte für angezeigt werden Link Und healthy Für Health Status.

a. Zeigen Sie die Attribute des Netzwerkports an:

network port show -ipspace Cluster

Beispiel anzeigen

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster
Node: node1
Ignore
                                Speed(Mbps)
Health Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper
Status Status
_____ ____
e3a Cluster Cluster up 9000 auto/100000
healthy false
e3b Cluster Cluster up 9000 auto/100000
healthy false
Node: node2
Ignore
                                Speed(Mbps)
Health Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper
Status Status
_____ _
e3a
     Cluster Cluster up 9000 auto/100000
healthy false
e3b Cluster Cluster up 9000 auto/100000
healthy false
```

b. Zeigt Informationen zu den LIFs und ihren zugewiesenen Home-Nodes an:

network interface show -vserver Cluster

Jede LIF sollte angezeigt werden up/up Für Status Admin/Oper Und true Für Is Home.

<pre>cluster1::*> network interface show -vserver Cluster</pre>							
	Logical	Status	Network	Current			
Current	Is						
Vserver	Interface	Admin/Oper	Address/Mask	Node			
Port	Home						
Cluster							
	node1_clus1	up/up	169.254.209.69/16	nodel			
e3a	true						
	node1_clus2	up/up	169.254.49.125/16	nodel			
e3b	true						
	node2_clus1	up/up	169.254.47.194/16	node2			
e3a	true						
	node2_clus2	up/up	169.254.19.183/16	node2			
e3b	true						

2. Die Cluster-Ports auf jedem Node sind mit vorhandenen Cluster-Switches auf die folgende Weise (aus Sicht der Nodes) verbunden. Verwenden Sie dazu den Befehl:

network device-discovery show -protocol

Beispiel anzeigen

```
cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp
Node/
        Local Discovered
Protocol Port Device (LLDP: ChassisID) Interface
Platform
_____
_____
node1
        /cdp
         e3a c1 (6a:ad:4f:98:3b:3f)
                                   0/1
               c2 (6a:ad:4f:98:4c:a4)
         e3b
                                   0/1
node2
        /cdp
              c1 (6a:ad:4f:98:3b:3f)
                                   0/2
         e3a
         e3b
               c2 (6a:ad:4f:98:4c:a4)
                                   0/2
```

3. Die Cluster-Ports und -Switches sind (aus Sicht der Switches) folgendermaßen verbunden:

show cdp neighbors

cl# show cdp neighbors Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater, V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device, s - Supports-STP-Dispute Device-ID Local Intrfce Hldtme Capability Platform Port ID 0/1 124 node1 Η AFF-A400 e3a node2 0/2 124 Н AFF-A400 e3a c2 0/13 179 SIS CN1610 0/13 c2 0/14 175 SIS CN1610 0/14 0/15 c2 179 SIS CN1610 0/15 c2 0/16 175 SIS CN1610 0/16 c2# show cdp neighbors Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater, V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device, s - Supports-STP-Dispute Device-ID Local Intrfce Hldtme Capability Platform Port ID 0/1 124 node1 Η AFF-A400 e3b node2 0/2 124 AFF-A400 Η e3b c1 0/13 175 SIS CN1610 0/13 с1 0/14 175 SIS CN1610 0/14 с1 0/15 175 SIS CN1610 0/15 0/16 с1 175 SIS CN1610 0/16

4. Vergewissern Sie sich, dass das Cluster-Netzwerk über vollständige Konnektivität verfügt:

cluster ping-cluster -node node-name

```
Beispiel anzeigen
```

```
cluster1::*> cluster ping-cluster -node node2
Host is node2
Getting addresses from network interface table...
Cluster nodel clus1 169.254.209.69 nodel
                                              e3a
Cluster nodel clus2 169.254.49.125 nodel
                                              e3b
Cluster node2 clus1 169.254.47.194 node2
                                              e3a
Cluster node2 clus2 169.254.19.183 node2
                                              e3b
Local = 169.254.47.194 \ 169.254.19.183
Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
. . . .
Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
. . . . . . . . . . . . . . . .
Detected 9000 byte MTU on 4 path(s):
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
2 paths up, 0 paths down (tcp check)
2 paths up, 0 paths down (udp check)
```

5. Fahren Sie auf Switch c2 die Ports herunter, die mit den Cluster-Ports der Nodes verbunden sind, um ein Failover der Cluster-LIFs durchzuführen.

```
(c2) # configure
(c2) (Config) # interface 0/1-0/12
(c2) (Interface 0/1-0/12) # shutdown
(c2) (Interface 0/1-0/12) # exit
(c2) (Config) # exit
(c2) #
```

6. Verschieben Sie die Node-Cluster-Ports vom alten Switch c2 auf den neuen Switch sw2, indem Sie die entsprechende Verkabelung verwenden, die von NVIDIA SN2100 unterstützt wird. 7. Zeigen Sie die Attribute des Netzwerkports an:

network port show -ipspace Cluster

Beispiel anzeigen

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster
Node: node1
Ignore
                                  Speed(Mbps) Health
Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status
Status
----- ----- ------ -----
_____ _
e3a Cluster Cluster up 9000 auto/100000
healthy false
e3b Cluster Cluster up 9000 auto/100000
healthy false
Node: node2
Ignore
                                  Speed(Mbps) Health
Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status
Status
_____ _
e3a Cluster Cluster up 9000 auto/100000
healthy false
e3b Cluster Cluster up 9000 auto/100000
healthy false
```

8. Die Cluster-Ports auf jedem Node sind nun aus Sicht der Nodes mit Cluster-Switches auf die folgende Weise verbunden:

network device-discovery show -protocol

```
cluster1::*> network device-discovery show -protocol lldp
Node/
        Local Discovered
Protocol
        Port Device (LLDP: ChassisID) Interface
Platform
_____
_____
        /lldp
node1
         e3a c1 (6a:ad:4f:98:3b:3f) 0/1
              sw2 (b8:ce:f6:19:1a:7e) swp3
         e3b
                                                _
        /lldp
node2
         e3a
              c1 (6a:ad:4f:98:3b:3f)
                                  0/2
         e3b
              sw2 (b8:ce:f6:19:1b:96) swp4
```

9. Vergewissern Sie sich beim Switch sw2, dass alle Knoten-Cluster-Ports aktiv sind:

net show interface

Beispiel anzeigen

```
cumulus@sw2:~$ net show interface
State Name
               Spd
                    MTU Mode LLDP
Summary
____
     _____ ___
                    _____ ____
                                   _____
_____
. . .
. . .
UP swp3 100G 9216
                         Trunk/L2 e3b
Master: bridge(UP)
UP swp4
             100G 9216
                         Trunk/L2 e3b
Master: bridge(UP)
               100G 9216 BondMember sw1 (swp15)
UP
  swp15
Master: cluster isl(UP)
  swp16
               100G 9216
                         BondMember sw1 (swp16)
UP
Master: cluster isl(UP)
```

10. Fahren Sie auf Switch c1 die Ports herunter, die mit den Cluster-Ports der Nodes verbunden sind, um ein Failover der Cluster LIFs zu ermöglichen.

```
(c1) # configure
(c1) (Config) # interface 0/1-0/12
(c1) (Interface 0/1-0/12) # shutdown
(c1) (Interface 0/1-0/12) # exit
(c1) (Config) # exit
(c1) #
```

- 11. Verschieben Sie die Knoten-Cluster-Ports vom alten Switch c1 auf den neuen Switch sw1, mit der entsprechenden Verkabelung unterstützt von NVIDIA SN2100.
- 12. Überprüfen der endgültigen Konfiguration des Clusters:

network port show -ipspace Cluster

Jeder Port sollte angezeigt werden up Für Link Und healthy Für Health Status.

Beispiel anzeigen

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster
Node: node1
Ignore
                                Speed(Mbps) Health
Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status
Status
_____ _
     Cluster Cluster up 9000 auto/100000
e3a
healthy false
e3b Cluster Cluster up 9000 auto/100000
healthy false
Node: node2
Ignore
                                Speed(Mbps) Health
Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status
Status
_____ _
     Cluster Cluster up 9000 auto/100000
e3a
healthy false
e3b Cluster Cluster up 9000 auto/100000
healthy false
```

13. Die Cluster-Ports auf jedem Node sind nun aus Sicht der Nodes mit Cluster-Switches auf die folgende Weise verbunden:

network device-discovery show -protocol

```
cluster1::*> network device-discovery show -protocol lldp
Node/ Local Discovered
Protocol Port Device (LLDP: ChassisID) Interface
Platform
______ ____
_____
node1
       /lldp
        e3a sw1 (b8:ce:f6:19:1a:7e) swp3
                                               _
              sw2 (b8:ce:f6:19:1b:96) swp3
         e3b
                                               _
       /lldp
node2
         e3a sw1 (b8:ce:f6:19:1a:7e) swp4
         e3b sw2 (b8:ce:f6:19:1b:96) swp4
```

14. Vergewissern Sie sich bei den Switches sw1 und sw2, dass alle Knoten-Cluster-Ports aktiv sind:

net show interface

cumulus@sw1:~\$ net show interface State Name Spd MTU Mode LLDP Summary _____ _____ ____ _____ _____ _____ UP swp3 100G 9216 Trunk/L2 e3a Master: bridge(UP) 100G 9216 Trunk/L2 e3a UP swp4 Master: bridge(UP) UP swp15 100G 9216 BondMember sw2 (swp15) Master: cluster isl(UP) 100G 9216 BondMember sw2 (swp16) UP swp16 Master: cluster isl(UP) cumulus@sw2:~\$ net show interface State Name Spd MTU Mode LLDP Summary _____ _____ _____ UP swp3 100G 9216 Trunk/L2 e3b Master: bridge(UP) UP swp4 100G 9216 Trunk/L2 e3b Master: bridge(UP) 100G 9216 BondMember sw1 (swp15) UP swp15 Master: cluster isl(UP) 100G 9216 BondMember swl (swpl6) swp16 UP Master: cluster isl(UP)

15. Vergewissern Sie sich, dass beide Knoten jeweils eine Verbindung zu jedem Switch haben:

net show lldp

Beispiel anzeigen

Das folgende Beispiel zeigt die entsprechenden Ergebnisse für beide Switches:

```
cumulus@sw1:~$ net show lldp
LocalPort Speed Mode RemoteHost
                                RemotePort
swp3
      100G Trunk/L2 node1
                                 e3a
swp4
      100G Trunk/L2 node2
                                 e3a
      100G BondMember sw2
swp15
                                 swp15
swp16 100G BondMember sw2
                                 swp16
cumulus@sw2:~$ net show lldp
LocalPort Speed Mode
                    RemoteHost
                                 RemotePort
_____ ___ ____
     100G Trunk/L2 node1
swp3
                                 e3b
swp4
      100G Trunk/L2 node2
                                 e3b
swp15
      100G BondMember sw1
                                 swp15
     100G BondMember sw1
swp16
                                 swp16
```

Schritt 3: Führen Sie den Vorgang durch

1. Aktivieren Sie die automatische Zurücksetzung auf den Cluster-LIFs:

```
cluster1::*> network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert
true
```

2. Vergewissern Sie sich, dass alle Cluster-Netzwerk-LIFs wieder an ihren Home-Ports sind:

network interface show

```
Beispiel anzeigen
```

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster
         Logical Status
                         Network
                                         Current
Current Is
Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask
                                     Node
Port
     Home
_____ ____
_____ ____
Cluster
        node1_clus1 up/up 169.254.209.69/16 node1
e3a
      true
         nodel clus2 up/up
                          169.254.49.125/16 node1
e3b
      true
         node2_clus1 up/up 169.254.47.194/16 node2
e3a
      true
         node2 clus2 up/up 169.254.19.183/16 node2
e3b
      true
```

 Führen Sie zum Einrichten der Protokollsammlung den folgenden Befehl f
ür jeden Switch aus. Sie werden aufgefordert, den Switch-Namen, den Benutzernamen und das Kennwort f
ür die Protokollerfassung einzugeben.

system switch ethernet log setup-password

```
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
sw1
sw2
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: sw1
Would you like to specify a user other than admin for log
collection? {y|n}: n
Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: sw2
Would you like to specify a user other than admin for log
collection? {y|n}: n
Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>
```

4. Führen Sie zum Starten der Protokollerfassung den folgenden Befehl aus, um das GERÄT durch den im vorherigen Befehl verwendeten Switch zu ersetzen. Damit werden beide Arten der Log-Erfassung gestartet: Die detaillierten Support-Protokolle und eine stündliche Erfassung von Periodic-Daten.

system switch ethernet log modify -device <switch-name> -log-request true

```
cluster1::*> system switch ethernet log modify -device cs1 -log
-request true
Do you want to modify the cluster switch log collection
configuration? {y|n}: [n] y
Enabling cluster switch log collection.
cluster1::*> system switch ethernet log modify -device cs2 -log
-request true
Do you want to modify the cluster switch log collection
configuration? {y|n}: [n] y
Enabling cluster switch log collection.
```

Warten Sie 10 Minuten, und überprüfen Sie dann, ob die Protokollsammlung abgeschlossen ist:

system switch ethernet log show

Beispiel anzeigen

```
cluster1::*> system switch ethernet log showLog Collection Enabled: trueIndex SwitchLog Timestamp------Status1cs1 (b8:ce:f6:19:1b:42)2cs2 (b8:ce:f6:19:1b:96)4/29/2022 03:07:42complete
```

```
()
```

Wenn einer dieser Befehle einen Fehler zurückgibt oder die Protokollsammlung nicht abgeschlossen ist, wenden Sie sich an den NetApp Support.

5. Ändern Sie die Berechtigungsebene zurück in den Administrator:

```
set -privilege admin
```

6. Wenn Sie die automatische Case-Erstellung unterdrückt haben, aktivieren Sie es erneut, indem Sie eine AutoSupport Meldung aufrufen:

system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=END

Migrieren Sie von einem Cisco Cluster-Switch zu einem NVIDIA SN2100 Cluster-Switch

Sie können Cisco Cluster Switches für ein ONTAP Cluster zu NVIDIA SN2100 Cluster Switches migrieren. Hierbei handelt es sich um ein unterbrechungsfreies Verfahren.

Prüfen Sie die Anforderungen

Sie müssen bestimmte Konfigurationsinformationen, Portverbindungen und Verkabelungsanforderungen beachten, wenn Sie einige ältere Cisco Cluster Switches durch NVIDIA SN2100 Cluster Switches ersetzen. Siehe "Überblick über Installation und Konfiguration von NVIDIA SN2100-Switches".

Unterstützte Switches

Folgende Cisco Cluster-Switches werden unterstützt:

- Nexus 9336C-FX2
- Nexus 92300YC
- Nexus 5596UP
- Nexus 3232C
- Nexus 3132Q-V

Weitere Informationen zu unterstützten Ports und deren Konfigurationen finden Sie im "Hardware Universe" .

Was Sie benötigen

Stellen Sie sicher, dass:

- Das vorhandene Cluster ist ordnungsgemäß eingerichtet und funktioniert.
- Alle Cluster-Ports befinden sich im Status up, um einen unterbrechungsfreien Betrieb zu gewährleisten.
- Die NVIDIA SN2100-Cluster-Switches sind konfiguriert und funktionieren unter der richtigen Version von Cumulus Linux, die mit der verwendeten Referenzkonfigurationsdatei (RCF) installiert wird.
- Die vorhandene Cluster-Netzwerkkonfiguration verfügt über folgende Merkmale:
 - Ein redundantes und voll funktionsf\u00e4higes NetApp Cluster unter Verwendung beider \u00e4lteren Cisco Switches.
 - Management-Konnektivität und Konsolenzugriff auf die älteren Cisco Switches und die neuen Switches.
 - Alle Cluster-LIFs im Status "up" mit den Cluster-LIFs befinden sich auf den Home-Ports.
 - ISL-Ports aktiviert und zwischen den älteren Cisco Switches und zwischen den neuen Switches verkabelt.
- Einige der Ports sind auf NVIDIA SN2100-Switches für 40 GbE oder 100 GbE konfiguriert.
- Sie haben 40-GbE- und 100-GbE-Konnektivität von den Nodes zu NVIDIA SN2100 Cluster Switches geplant, migriert und dokumentiert.



Wenn Sie die Portgeschwindigkeit der e0a- und e1a-Cluster-Ports auf AFF A800- oder AFF C800-Systemen ändern, können Sie beobachten, wie fehlerhafte Pakete nach der Geschwindigkeitskonvertierung empfangen werden. Siehe "Bug 1570339" Und den Knowledge Base Artikel "CRC-Fehler auf T6-Ports nach der Konvertierung von 40GbE zu 100GbE" Für eine Anleitung.

Migrieren Sie die Switches

Zu den Beispielen

In diesem Verfahren werden Cisco Nexus 3232C-Cluster-Switches beispielsweise Befehle und Ausgaben verwendet.

Die Beispiele in diesem Verfahren verwenden die folgende Nomenklatur für Switches und Knoten:

- Die vorhandenen Cisco Nexus 3232C Cluster-Switches sind c1 und c2.
- Die neuen NVIDIA SN2100-Cluster-Switches sind sw1 und sw2.
- Die Knoten sind *node1* und *node2*.
- Die Cluster-LIFs sind auf Node 1_clus1_ und *node1_clus2* und *node2_clus1* bzw. *node2_clus2* auf Knoten 2.
- Der cluster1::*> Eine Eingabeaufforderung gibt den Namen des Clusters an.
- Die in diesem Verfahren verwendeten Cluster-Ports sind e3a und e3b.
- Breakout-Ports haben das Format swp[Port]s[Breakout-Port 0-3]. Beispielsweise sind vier Breakout-Ports auf swp1s0, swp1s1, swp1s2 und swp1s3.

Über diese Aufgabe

Dieses Verfahren umfasst das folgende Szenario:

- Schalter c2 wird zuerst durch Schalter sw2 ersetzt.
 - Fahren Sie die Ports zu den Cluster-Nodes herunter. Alle Ports müssen gleichzeitig heruntergefahren werden, um eine Instabilität von Clustern zu vermeiden.
 - Die Verkabelung zwischen den Knoten und c2 wird dann von c2 getrennt und wieder mit sw2 verbunden.
- Schalter c1 wird durch Schalter sw1 ersetzt.
 - Fahren Sie die Ports zu den Cluster-Nodes herunter. Alle Ports müssen gleichzeitig heruntergefahren werden, um eine Instabilität von Clustern zu vermeiden.
 - Die Verkabelung zwischen den Knoten und c1 wird dann von c1 getrennt und wieder mit sw1 verbunden.

Schritt: Bereiten Sie sich auf die Migration vor

1. Wenn AutoSupport in diesem Cluster aktiviert ist, unterdrücken Sie die automatische Erstellung eines Falls durch Aufrufen einer AutoSupport Meldung:

system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=xh

Wobei x die Dauer des Wartungsfensters in Stunden ist.

2. Ändern Sie die Berechtigungsebene in Erweitert, und geben Sie **y** ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden, fortzufahren:

set -privilege advanced

Die erweiterte Eingabeaufforderung (*>) wird angezeigt.

3. Deaktivieren Sie die automatische Zurücksetzung auf den Cluster-LIFs:

Schritt: Ports und Verkabelung konfigurieren

1. Legen Sie den Administrations- oder Betriebsstatus der einzelnen Cluster-Schnittstellen fest.

Jeder Port sollte für angezeigt werden Link Und gesund für Health Status.

a. Zeigen Sie die Attribute des Netzwerkports an:

network port show -ipspace Cluster

Beispiel anzeigen

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster
Node: node1
Ignore
                                Speed (Mbps)
Health Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper
Status Status
_____ _
e3a Cluster Cluster up 9000 auto/100000
healthy false
e3b Cluster Cluster up 9000 auto/100000
healthy false
Node: node2
Ignore
                                Speed (Mbps)
Health Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper
Status Status
_____ ____
e3a Cluster Cluster up 9000 auto/100000
healthy false
e3b Cluster Cluster up 9000 auto/100000
healthy false
```

b. Informationen zu den logischen Schnittstellen und den zugehörigen Home-Nodes anzeigen:

Jede LIF sollte angezeigt werden up/up Für Status Admin/Oper Und zwar für Is Home.

Beispiel anzeigen

<pre>cluster1::*> network interface show -vserver Cluster</pre>							
	Logical	Status	Network	Current			
Is							
	Interface	Admin/Oper	Address/Mask	Node			
Home	e						
	node1_clus1	up/up	169.254.209.69/16	node1			
tru	e						
	node1_clus2	up/up	169.254.49.125/16	node1			
tru	e						
	node2_clus1	up/up	169.254.47.194/16	node2			
tru	e						
	node2_clus2	up/up	169.254.19.183/16	node2			
tru	e						
	Is Hom tru tru tru	Logical Logical Is Interface Home node1_clus1 true node1_clus2 true node2_clus1 true node2_clus2 true	<pre>.::*> network interface show Logical Status Is Interface Admin/Oper Home node1_clus1 up/up true node1_clus2 up/up true node2_clus1 up/up true node2_clus2 up/up true</pre>	<pre>.::*> network interface show -vserver Cluster Logical Status Network Is Interface Admin/Oper Address/Mask Home node1_clus1 up/up 169.254.209.69/16 true node1_clus2 up/up 169.254.49.125/16 true node2_clus1 up/up 169.254.47.194/16 true node2_clus2 up/up 169.254.19.183/16 true</pre>			

2. Die Cluster-Ports auf jedem Node sind auf folgende Weise (aus Sicht der Nodes) mit vorhandenen Cluster-Switches verbunden:

network device-discovery show -protocol lldp

Beispiel anzeigen

```
cluster1::*> network device-discovery show -protocol lldp
Node/
        Local Discovered
        Port Device (LLDP: ChassisID) Interface
Protocol
Platform
_____
_____
node1
       /lldp
         e3a c1 (6a:ad:4f:98:3b:3f) Eth1/1
         e3b
              c2 (6a:ad:4f:98:4c:a4)
                                 Eth1/1
node2
        /lldp
         e3a
              c1 (6a:ad:4f:98:3b:3f) Eth1/2
         e3b
              c2 (6a:ad:4f:98:4c:a4)
                                 Eth1/2
                                                _
```

3. Die Cluster-Ports und Switches sind (aus Sicht der Switches) wie folgt verbunden:

show cdp neighbors

Beispiel anzeigen

cl# show cdp neighbors								
Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route- Bridge								
	S - Switch, H -	- Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,						
	<pre>v - VolP-Phone, s - Supports-STE</pre>	VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device, Supports-STP-Dispute						
Port ID	LOCAL INTRIC	e Hidtme Capability	y Platform					
nodel	Eth1/1	124 H	AFF-A400					
node2	Eth1/2	124 H	AFF-A400					
e3a	E+b1 / 21	170 СТС	NOR COOOC					
Eth1/31	ECUT/31	179 515	N3K-C3232C					
c2	Eth1/32	175 SIS	N3K-C3232C					
ECHI/32								
c2# show cdp neighbors								
Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route- Bridge								
-	S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,							
	V - VoIP-Phone,	VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,						
s - Supports-STP-Dispute								
Device-ID Port ID	Local Intrfo	e Hldtme Capability	y Platform					
nodel	Eth1/1	124 H	AFF-A400					
node2 e3b	Eth1/2	124 H	AFF-A400					
cl	Eth1/31	175 ST S	N3K-C3232C					
Eth1/31		175 010	Non 002020					
4. Stellen Sie sicher, dass das Clusternetzwerk über vollständige Konnektivität verfügt:

cluster ping-cluster -node node-name

```
Beispiel anzeigen
```

```
cluster1::*> cluster ping-cluster -node node2
Host is node2
Getting addresses from network interface table...
Cluster nodel clus1 169.254.209.69 nodel
                                              e3a
Cluster node1 clus2 169.254.49.125 node1
                                              e3b
Cluster node2 clus1 169.254.47.194 node2
                                              e3a
Cluster node2 clus2 169.254.19.183 node2
                                              e3b
Local = 169.254.47.194 \ 169.254.19.183
Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
. . . .
Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
. . . . . . . . . . . . . . . .
Detected 9000 byte MTU on 4 path(s):
   Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69
   Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
2 paths up, 0 paths down (tcp check)
2 paths up, 0 paths down (udp check)
```

5. Fahren Sie auf Switch c2 die Ports herunter, die mit den Cluster-Ports der Nodes verbunden sind, um ein Failover der Cluster-LIFs durchzuführen.

```
(c2) # configure
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
(c2) (Config) # interface
(c2) (config-if-range) # shutdown <interface_list>
(c2) (config-if-range) # exit
(c2) (Config) # exit
(c2) (Config) # exit
(c2) #
```

- 6. Verschieben Sie die Node-Cluster-Ports vom alten Switch c2 auf den neuen Switch sw2, indem Sie die entsprechende Verkabelung verwenden, die von NVIDIA SN2100 unterstützt wird.
- 7. Zeigen Sie die Attribute des Netzwerkports an:

network port show -ipspace Cluster

```
Beispiel anzeigen
```

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster
Node: node1
Ignore
                                Speed(Mbps) Health
Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status
Status
_____ _
e3a Cluster Cluster up
                            9000 auto/100000
healthy false
e3b Cluster Cluster up 9000 auto/100000
healthy false
Node: node2
Ignore
                                Speed(Mbps) Health
Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status
Status
_____ _
e3a Cluster Cluster up
                            9000 auto/100000
healthy false
e3b Cluster Cluster up
                            9000 auto/100000
healthy false
```

8. Die Cluster-Ports auf jedem Node sind nun aus Sicht der Nodes mit Cluster-Switches auf die folgende Weise verbunden:

```
cluster1::*> network device-discovery show -protocol lldp
Node/
        Local Discovered
Protocol
        Port Device (LLDP: ChassisID) Interface
Platform
_____
_____
        /lldp
node1
        e3a c1 (6a:ad:4f:98:3b:3f) Eth1/1
              sw2 (b8:ce:f6:19:1a:7e) swp3
         e3b
                                                _
        /lldp
node2
         e3a
              c1 (6a:ad:4f:98:3b:3f) Eth1/2
         e3b
              sw2 (b8:ce:f6:19:1b:96) swp4
```

9. Vergewissern Sie sich beim Switch sw2, dass alle Knoten-Cluster-Ports aktiv sind:

net show interface

Beispiel anzeigen

```
cumulus@sw2:~$ net show interface
State Name
               Spd
                    MTU Mode LLDP
Summary
_____ ____
                    _____ ____
                                  _____
_____
. . .
. . .
UP swp3 100G 9216
                         Trunk/L2 e3b
Master: bridge(UP)
UP swp4
             100G 9216
                         Trunk/L2 e3b
Master: bridge(UP)
               100G 9216 BondMember sw1 (swp15)
UP swp15
Master: cluster isl(UP)
  swp16
               100G 9216 BondMember sw1 (swp16)
UP
Master: cluster isl(UP)
```

10. Fahren Sie auf Switch c1 die Ports herunter, die mit den Cluster-Ports der Nodes verbunden sind, um ein Failover der Cluster LIFs zu ermöglichen.

```
(c1)# configure
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
(c1) (Config)# interface
(c1) (config-if-range)# shutdown <interface_list>
(c1) (config-if-range)# exit
(c1) (Config)# exit
(c1) (Config)# exit
(c1)#
```

- 11. Verschieben Sie die Knoten-Cluster-Ports vom alten Switch c1 auf den neuen Switch sw1, mit der entsprechenden Verkabelung unterstützt von NVIDIA SN2100.
- 12. Überprüfen der endgültigen Konfiguration des Clusters:

network port show -ipspace Cluster

Jeder Port sollte angezeigt werden up Für Link Und gesund für Health Status.

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster
Node: node1
Ignore
                                Speed(Mbps) Health
Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status
Status
_____ _
     Cluster Cluster up 9000 auto/100000
e3a
healthy false
e3b Cluster Cluster up 9000 auto/100000
healthy false
Node: node2
Ignore
                                Speed(Mbps) Health
Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status
Status
_____ _
     Cluster Cluster up 9000 auto/100000
e3a
healthy false
e3b Cluster Cluster up 9000 auto/100000
healthy false
```

13. Die Cluster-Ports auf jedem Node sind nun aus Sicht der Nodes mit Cluster-Switches auf die folgende Weise verbunden:

```
cluster1::*> network device-discovery show -protocol lldp
Node/ Local Discovered
Protocol Port Device (LLDP: ChassisID) Interface
Platform
______ ____
_____
node1
       /lldp
        e3a sw1 (b8:ce:f6:19:1a:7e) swp3
                                               _
              sw2 (b8:ce:f6:19:1b:96) swp3
         e3b
                                               _
       /lldp
node2
         e3a sw1 (b8:ce:f6:19:1a:7e) swp4
         e3b sw2 (b8:ce:f6:19:1b:96) swp4
```

14. Vergewissern Sie sich bei den Switches sw1 und sw2, dass alle Knoten-Cluster-Ports aktiv sind:

net show interface

cumulus@sw1:~\$ net show interface State Name Spd MTU Mode LLDP Summary _____ _____ ____ _____ _____ _____ UP swp3 100G 9216 Trunk/L2 e3a Master: bridge(UP) 100G 9216 Trunk/L2 e3a UP swp4 Master: bridge(UP) 100G 9216 BondMember sw2 (swp15) UP swp15 Master: cluster isl(UP) 100G 9216 BondMember sw2 (swp16) UP swp16 Master: cluster isl(UP) cumulus@sw2:~\$ net show interface State Name Spd MTU Mode LLDP Summary _____ _____ _____ UP swp3 100G 9216 Trunk/L2 e3b Master: bridge(UP) UP swp4 100G 9216 Trunk/L2 e3b Master: bridge(UP) 100G 9216 BondMember sw1 (swp15) UP swp15 Master: cluster isl(UP) 100G 9216 BondMember swl (swp16) swp16 UP Master: cluster isl(UP)

15. Vergewissern Sie sich, dass beide Knoten jeweils eine Verbindung zu jedem Switch haben:

net show lldp

Beispiel anzeigen

Das folgende Beispiel zeigt die entsprechenden Ergebnisse für beide Switches:

```
cumulus@sw1:~$ net show lldp
LocalPort Speed Mode RemoteHost
                                  RemotePort
_____ ____ _____
swp3
      100G Trunk/L2 node1
                                   e3a
swp4
       100G Trunk/L2 node2
                                   e3a
swp15
      100G BondMember sw2
                                   swp15
swp16 100G BondMember sw2
                                   swp16
cumulus@sw2:~$ net show lldp
LocalPort Speed Mode
                     RemoteHost
                                   RemotePort
_____ ___ ____
swp3
      100G Trunk/L2 node1
                                   e3b
swp4
      100G Trunk/L2 node2
                                   e3b
swp15
      100G BondMember swl
                                   swp15
      100G BondMember sw1
swp16
                                   swp16
```

Schritt 3: Führen Sie den Vorgang durch

1. Aktivieren Sie die automatische Zurücksetzung auf den Cluster-LIFs:

```
cluster1::*> network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert
true
```

2. Vergewissern Sie sich, dass alle Cluster-Netzwerk-LIFs wieder an ihren Home-Ports sind:

network interface show

```
Beispiel anzeigen
```

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster
         Logical Status
                         Network
                                         Current
Current Is
Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask
                                     Node
Port
     Home
_____ ____
_____ ___
Cluster
        node1_clus1 up/up 169.254.209.69/16 node1
e3a
      true
         nodel clus2 up/up
                          169.254.49.125/16 node1
e3b
      true
         node2_clus1 up/up 169.254.47.194/16 node2
e3a
      true
         node2 clus2 up/up 169.254.19.183/16 node2
e3b
      true
```

 Führen Sie zum Einrichten der Protokollsammlung den folgenden Befehl f
ür jeden Switch aus. Sie werden aufgefordert, den Switch-Namen, den Benutzernamen und das Kennwort f
ür die Protokollerfassung einzugeben.

system switch ethernet log setup-password

```
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
sw1
sw2
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: sw1
Would you like to specify a user other than admin for log
collection? {y|n}: n
Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: sw2
Would you like to specify a user other than admin for log
collection? {y|n}: n
Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>
```

4. Führen Sie zum Starten der Protokollerfassung den folgenden Befehl aus, um das GERÄT durch den im vorherigen Befehl verwendeten Switch zu ersetzen. Damit werden beide Arten der Log-Erfassung gestartet: Die detaillierten Support-Protokolle und eine stündliche Erfassung von Periodic-Daten.

system switch ethernet log modify -device <switch-name> -log-request true

```
cluster1::*> system switch ethernet log modify -device swl -log
-request true
Do you want to modify the cluster switch log collection
configuration? {y|n}: [n] y
Enabling cluster switch log collection.
cluster1::*> system switch ethernet log modify -device sw2 -log
-request true
Do you want to modify the cluster switch log collection
configuration? {y|n}: [n] y
Enabling cluster switch log collection.
```

Warten Sie 10 Minuten, und überprüfen Sie dann, ob die Protokollsammlung abgeschlossen ist:

system switch ethernet log show

Beispiel anzeigen

```
cluster1::*> system switch ethernet log show
Log Collection Enabled: true
Index Switch Log Timestamp Status
----- Status
1 swl (b8:ce:f6:19:1b:42) 4/29/2022 03:05:25 complete
2 sw2 (b8:ce:f6:19:1b:96) 4/29/2022 03:07:42 complete
```

```
()
```

Wenn einer dieser Befehle einen Fehler zurückgibt oder die Protokollsammlung nicht abgeschlossen ist, wenden Sie sich an den NetApp Support.

5. Ändern Sie die Berechtigungsebene zurück in den Administrator:

```
set -privilege admin
```

6. Wenn Sie die automatische Case-Erstellung unterdrückt haben, aktivieren Sie es erneut, indem Sie eine AutoSupport Meldung aufrufen:

system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=END

Migrieren Sie mit NVIDIA SN2100-Cluster-Switches zu einem Cluster mit zwei Nodes

Wenn Sie eine bestehende Cluster-Umgebung mit zwei Nodes ohne Switches nutzen, können Sie mit NVIDIA SN2100 Switches zu einer Switch-basierten Cluster-Umgebung mit zwei Nodes migrieren. So können Sie eine Skalierung über zwei Nodes im Cluster hinaus vornehmen.

Die von Ihnen verwendete Vorgehensweise hängt davon ab, ob Sie an jedem Controller zwei dedizierte Cluster-Netzwerk-Ports oder einen einzelnen Cluster-Port haben. Der dokumentierte Prozess funktioniert bei allen Knoten über optische oder Twinax-Ports, wird bei diesem Switch jedoch nicht unterstützt, wenn Knoten integrierte 10GBASE-T RJ45-Ports für die Cluster-Netzwerk-Ports verwenden.

Prüfen Sie die Anforderungen

Konfiguration mit zwei Nodes ohne Switches

Stellen Sie sicher, dass:

- Die Konfiguration mit zwei Nodes ohne Switches ist ordnungsgemäß eingerichtet und funktionsfähig.
- Auf den Knoten wird ONTAP 9.10.1P3 und höher ausgeführt.
- Alle Cluster-Ports haben den Status up.
- Alle logischen Cluster-Schnittstellen (LIFs) befinden sich im up-Zustand und auf ihren Home-Ports.

Konfiguration des NVIDIA SN2100-Cluster-Switches

Stellen Sie sicher, dass:

- Beide Switches verfügen über Management-Netzwerk-Konnektivität.
- Auf die Cluster-Switches kann über eine Konsole zugegriffen werden.
- Bei NVIDIA SN2100, Node-to-Node-Switch und Switch-to-Switch-Verbindungen werden Twinax- oder Glasfaserkabel verwendet.



Siehe "Prüfen Sie die Verkabelung und Konfigurationsüberlegungen" Bei Einschränkungen und weiteren Details. Der "Hardware Universe – Switches" Enthält auch weitere Informationen über Verkabelung.

- Inter-Switch Link (ISL)-Kabel werden an die Anschlüsse swp15 und swp16 an beiden NVIDIA SN2100-Switches angeschlossen.
- Die Erstanpassung der beiden SN2100-Switches erfolgt so:
 - · SN2100-Switches führen die neueste Version von Cumulus Linux aus
 - Auf die Switches werden Referenzkonfigurationsdateien (RCFs) angewendet
 - Auf den neuen Switches werden alle Site-Anpassungen wie SMTP, SNMP und SSH konfiguriert.

Der "Hardware Universe" Enthält die neuesten Informationen über die tatsächlichen Cluster-Ports für Ihre Plattformen.

Migrieren Sie die Switches

Zu den Beispielen

In den Beispielen dieses Verfahrens wird die folgende Terminologie für Cluster-Switch und Node verwendet:

- Die Namen der SN2100-Schalter lauten sw1 und sw2.
- Die Namen der Cluster SVMs sind node1 und node2.
- Die Namen der LIFs sind_node1_clus1_ und *node1_clus2* auf Knoten 1, und *node2_clus1* und *node2_clus2* auf Knoten 2.
- Der cluster1::*> Eine Eingabeaufforderung gibt den Namen des Clusters an.
- Die in diesem Verfahren verwendeten Cluster-Ports sind e3a und e3b.
- Breakout-Ports haben das Format swp[Port]s[Breakout-Port 0-3]. Beispielsweise sind vier Breakout-Ports auf swp1s0, swp1s1, swp1s2 und swp1s3.

Schritt: Bereiten Sie sich auf die Migration vor

1. Wenn AutoSupport in diesem Cluster aktiviert ist, unterdrücken Sie die automatische Erstellung eines Falls durch Aufrufen einer AutoSupport Meldung: system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=xh

Wobei x die Dauer des Wartungsfensters in Stunden ist.

2. Ändern Sie die Berechtigungsebene in erweitert, indem Sie eingeben y Wenn Sie dazu aufgefordert werden, fortzufahren: set -privilege advanced

Die erweiterte Eingabeaufforderung (`*>`Erscheint.

Schritt: Ports und Verkabelung konfigurieren

Cumulus Linux 4.4.x

1. Deaktivieren Sie alle Node-Ports (keine ISL-Ports) auf den neuen Cluster-Switches sw1 und sw2.

Sie dürfen die ISL-Ports nicht deaktivieren.

Mit den folgenden Befehlen werden die Knotenanschlüsse an den Switches sw1 und sw2 deaktiviert:

```
cumulus@sw1:~$ net add interface swp1s0-3, swp2s0-3, swp3-14 link
down
cumulus@sw1:~$ net pending
cumulus@sw1:~$ net commit

cumulus@sw2:~$ net add interface swp1s0-3, swp2s0-3, swp3-14 link
down
cumulus@sw2:~$ net pending
cumulus@sw2:~$ net commit
```

2. Stellen Sie sicher, dass sich die ISL und die physischen Ports auf der ISL zwischen den beiden SN2100-Switches sw1 und sw2 auf den Ports swp15 und swp16 befinden:

net show interface

Die folgenden Befehle zeigen, dass die ISL-Ports bei den Switches sw1 und sw2 aktiviert sind:

```
cumulus@sw1:~$ net show interface
State Name
            Spd MTU Mode
                            LLDP
                                          Summary
_____ ____
                       -----
                  ____
  _____
. . .
. . .
UP swp15 100G 9216 BondMember sw2 (swp15) Master:
cluster isl(UP)
UP swp16 100G 9216 BondMember sw2 (swp16) Master:
cluster isl(UP)
cumulus@sw2:~$ net show interface
State Name Spd MTU Mode LLDP
                                          Summary
_____ ____
                       _____
                 ____
                                _____
_____
. . .
. . .
UP swp15 100G 9216 BondMember sw1 (swp15) Master:
cluster isl(UP)
UP swp16 100G 9216 BondMember sw1 (swp16) Master:
cluster isl(UP)
```

Cumulus Linux 5.x

1. Deaktivieren Sie alle an den Node ausgerichteten Ports (nicht ISL-Ports) auf den neuen Cluster-Switches sw1 und sw2.

Sie dürfen die ISL-Ports nicht deaktivieren.

Mit den folgenden Befehlen werden die Knotenanschlüsse an den Switches sw1 und sw2 deaktiviert:

```
cumulus@sw1:~$ nv set interface swp1s0-3,swp2s0-3,swp3-14 link state
down
cumulus@sw1:~$ nv config apply
cumulus@sw2:~$ nv save
cumulus@sw2:~$ nv set interface swp1s0-3,swp2s0-3,swp3-14 link state
down
cumulus@sw2:~$ nv config apply
cumulus@sw2:~$ nv save
```

2. Stellen Sie sicher, dass sich die ISL und die physischen Ports auf der ISL zwischen den beiden SN2100-Switches sw1 und sw2 auf den Ports swp15 und swp16 befinden:

nv show interface

Die folgenden Beispiele zeigen, dass die ISL-Ports auf den Switches sw1 und sw2 aktiviert sind:

cumulus@sw1:~\$ nv show interface Speed State Remote Host Remote Port Interface MTU Type Summary ----- ----- ----- -----_____ ____ + swp14 9216 down swp 9216 100G up ossg-rcf1 Intra-Cluster Switch + swp15 ISL Port swp15 swp + swp16 9216 100G up ossg-rcf2 Intra-Cluster Switch ISL Port swp16 swp cumulus@sw2:~\$ nv show interface Interface MTU Speed State Remote Host Remote Port Type Summary ----- ----- ----- -----_____ ____ + swp14 9216 down swp + swp15 9216 100G up ossg-rcf1 Intra-Cluster Switch ISL Port swp15 swp + swp16 9216 100G up ossg-rcf2 Intra-Cluster Switch ISL Port swp16 swp

1. Überprüfen Sie, ob alle Cluster-Ports hochgefahren sind:

network port show

Jeder Port sollte angezeigt werden up Für Link Und gesund für Health Status.

```
cluster1::*> network port show
Node: node1
Ignore
                                 Speed (Mbps)
Health Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper
Status Status
_____ ___
e3a Cluster Cluster up 9000 auto/100000
healthy false
     Cluster Cluster up 9000 auto/100000
e3b
healthy false
Node: node2
Ignore
                                 Speed (Mbps)
Health Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper
Status Status
_____ ____
e3a Cluster Cluster up 9000 auto/100000
healthy false
e3b
     Cluster Cluster up 9000 auto/100000
healthy false
```

2. Vergewissern Sie sich, dass alle Cluster-LIFs betriebsbereit sind und betriebsbereit sind:

network interface show

Jede LIF im Cluster sollte für "true" anzeigen Is Home Und ich habe ein Status Admin/Oper Von up/up.

```
Beispiel anzeigen
```

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster
         Logical Status Network
                                 Current
Current Is
Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node
Port
     Home
_____ ___ ____
_____ ___
Cluster
        nodel clus1 up/up 169.254.209.69/16 node1
e3a
     true
        node1 clus2 up/up 169.254.49.125/16 node1
e3b
     true
        node2 clus1 up/up 169.254.47.194/16 node2
e3a
     true
         node2 clus2 up/up 169.254.19.183/16 node2
e3b
     true
```

3. Deaktivieren Sie die automatische Zurücksetzung auf den Cluster-LIFs:

network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert false

Beispiel anzeigen

 Trennen Sie das Kabel vom Cluster-Port e3a auf node1, und verbinden sie dann e3a mit Port 3 am Cluster-Switch sw1. Verwenden Sie dazu die geeignete Verkabelung, die von den SN2100-Switches unterstützt wird.

Der "Hardware Universe – Switches" Enthält weitere Informationen zur Verkabelung.

5. Trennen Sie das Kabel vom Cluster-Port e3a auf node2, und verbinden sie dann e3a mit Port 4 am Cluster-Switch sw1. Verwenden Sie dazu die geeignete Verkabelung, die von den SN2100-Switches unterstützt wird.

Cumulus Linux 4.4.x

1. bei Switch sw1 aktivieren Sie alle nach Knoten gerichteten Ports.

Mit den folgenden Befehlen werden alle an den Knoten ausgerichteten Ports auf Switch sw1 aktiviert.

```
cumulus@sw1:~$ net del interface swp1s0-3, swp2s0-3, swp3-14 link
down
cumulus@sw1:~$ net pending
cumulus@sw1:~$ net commit
```

2. bei Switch sw1 überprüfen Sie, ob alle Ports aktiviert sind:

```
net show interface all
```

cumulus@sw1:~\$ net show interface all

State	Name	Spd	MTU	Mode	LLDP		Summary
DN	swp1s0	10G	9216	Trunk/L2			Master:
br defa	ault(UP)						
DN	swplsl	10G	9216	Trunk/L2			Master:
br_defa	ault(UP)						
DN	swp1s2	10G	9216	Trunk/L2			Master:
br_defa	ault(UP)						
DN	swp1s3	10G	9216	Trunk/L2			Master:
br_defa	ault(UP)						
DN	swp2s0	25G	9216	Trunk/L2			Master:
br_defa	ault(UP)						
DN	swp2s1	25G	9216	Trunk/L2			Master:
br_defa	ault(UP)						
DN	swp2s2	25G	9216	Trunk/L2			Master:
br_defa	ault(UP)						
DN	swp2s3	25G	9216	Trunk/L2			Master:
br_defa	ault(UP)						
UP	swp3	100G	9216	Trunk/L2	node1	(e3a)	Master:
br_defa	ault(UP)						
UP	swp4	100G	9216	Trunk/L2	node2	(e3a)	Master:
br_defa	ault(UP)						
•••							
•••							
UP	swp15	100G	9216	BondMember	swp15		Master:
cluster	_isl(UP)						
UP	swp16	100G	9216	BondMember	swp16		Master:
cluster	_isl(UP)						
•••							

Cumulus Linux 5.x

1. bei Switch sw1 aktivieren Sie alle nach Knoten gerichteten Ports.

Mit den folgenden Befehlen werden alle an den Knoten ausgerichteten Ports auf Switch sw1 aktiviert.

```
cumulus@sw1:~$ nv unset interface swp1s0-3,swp2s0-3,swp3-14 link
state down
cumulus@sw1:~$ nv config apply
cumulus@sw1:~$ nv config save
```

2. bei Switch sw1 überprüfen Sie, ob alle Ports aktiviert sind:

nv show interface

cumulus@sw1:~\$ nv show interface Interface State Speed MTU Туре Remote Host Remote Port Summary _____ _ ____ _____ _____ _____ _____ swp1s0 up 10G 9216 swp odq-a300-1a e0a swp1s1 10G 9216 odq-a300-1b up swp e0a swp1s2 down 10G 9216 swp swp1s3 down 10G 9216 swp swp2s0 down 25G 9216 swp swp2s1 down 25G 9216 swp swp2s2 down 25G 9216 swp swp2s3 down 25G 9216 swp swp3 down 9216 swp down 9216 swp4 swp 9216 swp14 down swp 9216 swp15 up 100G swp ossg-int-rcf10 swp15 swp16 up 100G 9216 swp ossg-int-rcf10 swp16

1. Überprüfen Sie, ob alle Cluster-Ports hochgefahren sind:

network port show -ipspace Cluster

Im folgenden Beispiel werden alle Cluster-Ports auf node1 und node2 angezeigt:

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster
Node: node1
Ignore
                                   Speed(Mbps)
Health Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper
Status Status
_____ ____
    Cluster Cluster up 9000 auto/100000
e3a
healthy false
e3b Cluster Cluster up 9000 auto/100000
healthy false
Node: node2
Ignore
                                   Speed(Mbps)
Health Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper
Status Status
----- ---- ----- ---- ---- ----
_____ ____
e3a Cluster Cluster up 9000 auto/100000
healthy false
    Cluster Cluster up 9000 auto/100000
e3b
healthy false
```

2. Informationen zum Status der Nodes im Cluster anzeigen:

cluster show

Im folgenden Beispiel werden Informationen über den Systemzustand und die Berechtigung der Nodes im Cluster angezeigt:

cluster1::*> cluster show

Node	Health	Eligibility	Epsilon
nodel	true	true	false
node2	true	true	false

- 3. Trennen Sie das Kabel vom Cluster-Port e3b auf node1, und verbinden sie e3b mit Port 3 am Cluster-Switch sw2. Verwenden Sie dazu die geeignete Verkabelung, die von den SN2100-Switches unterstützt wird.
- 4. Trennen Sie das Kabel vom Cluster-Port e3b auf node2, und verbinden sie e3b mit Port 4 am Cluster-Switch sw2. Verwenden Sie dazu die geeignete Verkabelung, die von den SN2100-Switches unterstützt wird.

Cumulus Linux 4.4.x

1. aktivieren Sie auf Switch sw2 alle nach Knoten gerichteten Ports.

Mit den folgenden Befehlen werden die Node-Ports am Switch sw2 aktiviert:

```
cumulus@sw2:~$ net del interface swp1s0-3, swp2s0-3, swp3-14 link
down
cumulus@sw2:~$ net pending
cumulus@sw2:~$ net commit
```

2. bei Switch sw2 überprüfen Sie, ob alle Ports aktiviert sind:

```
net show interface all
```

cumulus@sw2:~\$ net show interface all

State	Name	Spd	MTU	Mode	LLDP		Summary
DN br defa	swp1s0 ault(UP)	10G	9216	Trunk/L2			Master:
DN	swp1s1	10G	9216	Trunk/L2			Master:
DN	swp1s2	10G	9216	Trunk/L2			Master:
br_defa	ault(UP)						
DN	swp1s3	10G	9216	Trunk/L2			Master:
br_defa DN	swp2s0	25G	9216	Trunk/L2			Master:
br_defa	ault(UP)						
DN	swp2s1	25G	9216	Trunk/L2			Master:
br_defa	ault(UP)						
DN	swp2s2	25G	9216	Trunk/L2			Master:
br_defa	ault(UP)						
DN	swp2s3	25G	9216	Trunk/L2			Master:
br_defa	ault(UP)						
UP	swp3	100G	9216	Trunk/L2	nodel	(e3b)	Master:
br_defa	ault(UP)						
UP	swp4	100G	9216	Trunk/L2	node2	(e3b)	Master:
br_defa	ault(UP)						
•••							
•••							
UP	swp15	100G	9216	BondMember	swp15		Master:
cluster	r_isl(UP)						
UP	swp16	100G	9216	BondMember	swp16		Master:
cluster	r_isl(UP)						
•••							

3. Überprüfen Sie bei beiden Switches sw1 und sw2, ob beide Knoten jeweils eine Verbindung zu jedem Switch haben:

net show lldp

Das folgende Beispiel zeigt die entsprechenden Ergebnisse für beide Schalter sw1 und sw2:

cumulus@sw1:~\$ net show lldp

LocalPort	Speed	Mode	RemoteHost	RemotePort
swp3	100G	Trunk/L2	node1	e3a
swp4	100G	Trunk/L2	node2	e3a
swp15	100G	BondMember	sw2	swp15
swp16	100G	BondMember	sw2	swp16

```
cumulus@sw2:~$ net show lldp
```

LocalPort	Speed	Mode	RemoteHost	RemotePort
swp3	100G	Trunk/L2	nodel	e3b
swp4	100G	Trunk/L2	node2	e3b
swp15	100G	BondMember	swl	swp15
swp16	100G	BondMember	swl	swp16

Cumulus Linux 5.x

1. aktivieren Sie auf Switch sw2 alle nach Knoten gerichteten Ports.

Mit den folgenden Befehlen werden die Node-Ports am Switch sw2 aktiviert:

```
cumulus@sw2:~$ nv unset interface swp1s0-3,swp2s0-3,swp3-14 link
state down
cumulus@sw2:~$ nv config apply
cumulus@sw2:~$ nv config save
```

2. bei Switch sw2 überprüfen Sie, ob alle Ports aktiviert sind:

nv show interface

cumulus@sw2:~\$ nv show interface							
Interface Remote Port	State Summar	Speed Y	MTU	Туре	Remote Host		
•••							
•••		100	0010		- d 200 1 -		
swpisu	up	IUG	9216	swp	odq-a300-1a		
eva	110	100	0.01.6		ad = 200 1b		
Swpisi	up	IUG	9210	swb	009-2300-10		
	down	100	9216				
swp1s2	down	10G	9210	swp			
swp2s0	down	25G	9216	swp			
swp2s0	down	25G	9216	swp			
swp2s2	down	25G	9216	swp			
swp2s3	down	250 25G	9216	swp			
swp3	down	200	9216	swp			
swp4	down		9216	swp			
•••				Ŧ			
swp14	down		9216	swp			
swp15	up	100G	9216	swp	ossg-int-rcf10		
swp15							
swp16	up	100G	9216	swp	ossg-int-rcf10		
swp16							

3. Überprüfen Sie bei beiden Switches sw1 und sw2, ob beide Knoten jeweils eine Verbindung zu jedem Switch haben:

nv show interface --view=lldp

Die folgenden Beispiele zeigen die entsprechenden Ergebnisse für beide Schalter sw1 und sw2:

swplsl	10G	swp	odq-a300-1b
e0a			
swp1s2	10G	swp	
swp1s3	10G	swp	
swp2s0	25G	swp	
swp2s1	25G	swp	
swp2s2	25G	swp	
swp2s3	25G	swp	
swp3		swp	
swp4		swp	
swp14		swp	
swp15	100G	swp	ossg-int-rcf10
swp15			
swp16	100G	swp	ossg-int-rcf10
swp16			
cumulus@sw2:	~\$ nv s	how interf	aceview=lldp
cullurub(bw2.	Υ 		
Interface	Speed	Туре	Remote Host
Remote Port			
 swp1s0	 10G	swp	odq-a300-1a
 swp1s0 e0a	 10G	swp	odq-a300-1a
 swp1s0 e0a swp1s1	10G 10G	swp swp	odq-a300-1a odq-a300-1b
 swp1s0 e0a swp1s1 e0a	10G 10G	swp swp	odq-a300-1a odq-a300-1b
 swp1s0 e0a swp1s1 e0a swp1s2	10G 10G 10G	swp swp swp	odq-a300-1a odq-a300-1b
 swp1s0 e0a swp1s1 e0a swp1s2 swp1s3	10G 10G 10G 10G	swp swp swp swp	odq-a300-1a odq-a300-1b
 swp1s0 e0a swp1s1 e0a swp1s2 swp1s3 swp2s0	10G 10G 10G 10G 25G	swp swp swp swp swp	odq-a300-1a odq-a300-1b
 swp1s0 e0a swp1s1 e0a swp1s2 swp1s3 swp2s0 swp2s1	10G 10G 10G 10G 25G 25G	swp swp swp swp swp swp	odq-a300-1a odq-a300-1b
 swp1s0 e0a swp1s1 e0a swp1s2 swp1s3 swp2s0 swp2s1 swp2s2	10G 10G 10G 10G 25G 25G 25G	swp swp swp swp swp swp swp	odq-a300-1a odq-a300-1b
 swp1s0 e0a swp1s1 e0a swp1s2 swp1s3 swp2s0 swp2s1 swp2s2 swp2s3	10G 10G 10G 10G 25G 25G 25G 25G	swp swp swp swp swp swp swp swp	odq-a300-1a odq-a300-1b
 swp1s0 e0a swp1s1 e0a swp1s2 swp1s3 swp2s0 swp2s1 swp2s2 swp2s3 swp3	10G 10G 10G 10G 25G 25G 25G 25G	swp swp swp swp swp swp swp swp swp swp	odq-a300-1a odq-a300-1b
 swp1s0 e0a swp1s1 e0a swp1s2 swp1s3 swp2s0 swp2s1 swp2s2 swp2s3 swp2s3 swp3 swp4	10G 10G 10G 10G 25G 25G 25G 25G	swp swp swp swp swp swp swp swp swp swp	odq-a300-1a odq-a300-1b
 swp1s0 e0a swp1s1 e0a swp1s2 swp1s3 swp2s0 swp2s1 swp2s2 swp2s3 swp3 swp4 	10G 10G 10G 25G 25G 25G 25G	swp swp swp swp swp swp swp swp swp swp	odq-a300-1a odq-a300-1b
 swp1s0 e0a swp1s1 e0a swp1s2 swp1s3 swp2s0 swp2s1 swp2s2 swp2s3 swp3 swp4 	10G 10G 10G 25G 25G 25G 25G	swp swp swp swp swp swp swp swp swp swp	odq-a300-1a odq-a300-1b
 swp1s0 e0a swp1s1 e0a swp1s2 swp1s3 swp2s0 swp2s1 swp2s2 swp2s3 swp3 swp4 swp14	10G 10G 10G 25G 25G 25G 25G	swp swp swp swp swp swp swp swp swp swp	odq-a300-1a odq-a300-1b
 swp1s0 e0a swp1s1 e0a swp1s2 swp1s3 swp2s0 swp2s1 swp2s2 swp2s3 swp3 swp4 swp14 swp15	10G 10G 10G 25G 25G 25G 25G	swp swp swp swp swp swp swp swp swp swp	odq-a300-1a odq-a300-1b ossg-int-rcf10
 swp1s0 e0a swp1s1 e0a swp1s2 swp2s0 swp2s1 swp2s2 swp2s3 swp3 swp4 swp14 swp15 swp15	10G 10G 10G 25G 25G 25G 25G	swp swp swp swp swp swp swp swp swp swp	odq-a300-1a odq-a300-1b ossg-int-rcf10
 swp1s0 e0a swp1s1 e0a swp1s2 swp1s3 swp2s0 swp2s1 swp2s2 swp2s3 swp3 swp4 swp14 swp15 swp16	10G 10G 10G 25G 25G 25G 25G 25G	swp swp swp swp swp swp swp swp swp swp	odq-a300-1a odq-a300-1b ossg-int-rcf10 ossg-int-rcf10

1. zeigt Informationen über die erkannten Netzwerkgeräte im Cluster an:

network device-discovery show -protocol lldp

Beispiel anzeigen

```
cluster1::*> network device-discovery show -protocol lldp
Node/
        Local Discovered
Protocol
        Port Device (LLDP: ChassisID) Interface Platform
_____
_____
node1
       /lldp
        e3a sw1 (b8:ce:f6:19:1a:7e) swp3
        e3b
              sw2 (b8:ce:f6:19:1b:96) swp3
                                            _
       /lldp
node2
         e3a sw1 (b8:ce:f6:19:1a:7e) swp4
             sw2 (b8:ce:f6:19:1b:96) swp4
         e3b
```

2. Vergewissern Sie sich, dass alle Cluster-Ports aktiv sind:

network port show -ipspace Cluster

Im folgenden Beispiel werden alle Cluster-Ports auf node1 und node2 angezeigt:

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster
Node: node1
Ignore
                                    Speed(Mbps) Health
Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status
Status
_____ ____
      Cluster Cluster up 9000 auto/10000
e3a
healthy false
    Cluster Cluster up 9000 auto/10000
e3b
healthy false
Node: node2
Ignore
                                    Speed(Mbps) Health
Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status
Status
----- ---- ----- ----- ---- ---- ----
_____ _
e3a Cluster Cluster up 9000 auto/10000
healthy false
      Cluster Cluster up 9000 auto/10000
e3b
healthy false
```

Schritt 3: Führen Sie den Vorgang durch

1. Aktivieren Sie das automatische Zurücksetzen auf allen Cluster-LIFs:

net interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert true

```
cluster1::*> net interface modify -vserver Cluster -lif * -auto
-revert true
Logical
Vserver Interface Auto-revert
------
Cluster
node1_clus1 true
node1_clus2 true
node2_clus1 true
node2_clus2 true
```

2. Vergewissern Sie sich, dass alle Schnittstellen angezeigt werden true Für Is Home:

net interface show -vserver Cluster



Dies kann eine Minute dauern.

Beispiel anzeigen

Das folgende Beispiel zeigt, dass alle LIFs auf node1 und node2 liegen und dass Is Home Die Ergebnisse sind wahr:

```
cluster1::*> net interface show -vserver Cluster
       Logical Status Network
                                        Current
Current Is
Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node
                                                Port
Home
_____ ____
_____ ___
Cluster
       nodel clus1 up/up
                         169.254.209.69/16 node1
                                                e3a
true
       nodel clus2 up/up
                         169.254.49.125/16 node1
                                                e3b
true
       node2 clus1 up/up
                         169.254.47.194/16 node2
                                                e3a
true
       node2 clus2 up/up
                         169.254.19.183/16 node2
                                                e3b
true
```

3. Vergewissern Sie sich, dass die Einstellungen deaktiviert sind:

network options switchless-cluster show

Beispiel anzeigen

Die falsche Ausgabe im folgenden Beispiel zeigt an, dass die Konfigurationseinstellungen deaktiviert sind:

cluster1::*> network options switchless-cluster show
Enable Switchless Cluster: false

4. Überprüfen Sie den Status der Node-Mitglieder im Cluster:

```
cluster show
```

Beispiel anzeigen

Das folgende Beispiel zeigt Informationen über den Systemzustand und die Berechtigung der Nodes im Cluster:

<pre>cluster1::*> cluster</pre>	show		
Node	Health	Eligibility	Epsilon
nodel node2	true true	true true	false false

5. Vergewissern Sie sich, dass das Cluster-Netzwerk über vollständige Konnektivität verfügt:

cluster ping-cluster -node node-name

```
cluster1::*> cluster ping-cluster -node node1
Host is nodel
Getting addresses from network interface table...
Cluster nodel clus1 169.254.209.69 nodel e3a
Cluster nodel clus2 169.254.49.125 nodel e3b
Cluster node2 clus1 169.254.47.194 node2 e3a
Cluster node2 clus2 169.254.19.183 node2 e3b
Local = 169.254.47.194 \ 169.254.19.183
Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
Detected 9000 byte MTU on 4 path(s):
Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69
Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125
Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69
Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
2 paths up, 0 paths down (tcp check)
2 paths up, 0 paths down (udp check)
```

 Führen Sie zum Einrichten der Protokollsammlung den folgenden Befehl f
ür jeden Switch aus. Sie werden aufgefordert, den Switch-Namen, den Benutzernamen und das Kennwort f
ür die Protokollerfassung einzugeben.

system switch ethernet log setup-password

```
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
cs1
cs2
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: csl
Would you like to specify a user other than admin for log
collection? {y|n}: n
Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: cs2
Would you like to specify a user other than admin for log
collection? {y|n}: n
Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>
```

7. Führen Sie zum Starten der Protokollerfassung den folgenden Befehl aus, um das GERÄT durch den im vorherigen Befehl verwendeten Switch zu ersetzen. Damit werden beide Arten der Log-Erfassung gestartet: Die detaillierten **Support**-Protokolle und eine stündliche Erfassung von **Periodic**-Daten.

system switch ethernet log modify -device <switch-name> -log-request true

```
cluster1::*> system switch ethernet log modify -device sw1 -log
-request true
Do you want to modify the cluster switch log collection
configuration? {y|n}: [n] y
Enabling cluster switch log collection.
cluster1::*> system switch ethernet log modify -device sw2 -log
-request true
Do you want to modify the cluster switch log collection
configuration? {y|n}: [n] y
Enabling cluster switch log collection.
```

Warten Sie 10 Minuten, und überprüfen Sie dann, ob die Protokollsammlung abgeschlossen ist:

system switch ethernet log show

Beispiel anzeigen

```
cluster1::*> system switch ethernet log show
Log Collection Enabled: true
Index Switch Log Timestamp Status
1 swl (b8:ce:f6:19:1b:42) 4/29/2022 03:05:25 complete
2 sw2 (b8:ce:f6:19:1b:96) 4/29/2022 03:07:42 complete
```



Wenn einer dieser Befehle einen Fehler sendet, wenden Sie sich an den NetApp Support.

8. Ändern Sie die Berechtigungsebene zurück in den Administrator:

```
set -privilege admin
```

9. Wenn Sie die automatische Erstellung eines Cases unterdrückten, können Sie sie erneut aktivieren, indem Sie eine AutoSupport Meldung aufrufen:

system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=END
Tauschen Sie die Schalter aus

Ersetzen Sie einen NVIDIA SN2100-Cluster-Switch

Gehen Sie folgendermaßen vor, um einen defekten NVIDIA SN2100-Switch in einem Cluster-Netzwerk zu ersetzen. Dies ist ein NDU (Non Disruptive Procedure, NDU).

Prüfen Sie die Anforderungen

Bestehende Cluster- und Netzwerkinfrastruktur

Stellen Sie sicher, dass:

- Das vorhandene Cluster wird mit mindestens einem vollständig verbundenen Cluster-Switch als voll funktionsfähig geprüft.
- Alle Cluster-Ports sind aktiv.
- Alle logischen Cluster-Schnittstellen (LIFs) laufen und auf ihren Home-Ports.
- Das ONTAP cluster ping-cluster -node node1 Der Befehl gibt an, dass grundlegende und größere Verbindungen als PMTU auf allen Pfaden erfolgreich sind.

NVIDIA SN2100-Ersatzschalter

Stellen Sie sicher, dass:

- Die Konnektivität des Managementnetzwerks am Ersatz-Switch funktioniert.
- · Der Konsolenzugriff auf den Ersatz-Switch erfolgt.
- Die Knotenverbindungen sind die Anschlüsse swp1 bis swp14.
- Alle Inter-Switch Link (ISL)-Ports sind an den Ports swp15 und swp16 deaktiviert.
- Die gewünschte Referenzkonfigurationsdatei (RCF) und der Bildschalter des Betriebssystems Cumulus werden auf den Switch geladen.
- Die anfängliche Anpassung des Schalters ist abgeschlossen.

Vergewissern Sie sich außerdem, dass alle Änderungen an früheren Standorten, wie STP, SNMP und SSH, auf den neuen Switch kopiert werden.



Sie müssen den Befehl zum Migrieren einer Cluster-LIF von dem Node ausführen, auf dem die Cluster-LIF gehostet wird.

Tauschen Sie den Schalter aus

Zu den Beispielen

Die Beispiele in diesem Verfahren verwenden die folgende Nomenklatur für Switches und Knoten:

- Die Namen der vorhandenen NVIDIA SN2100-Switches lauten sw1 und sw2.
- Der Name des neuen NVIDIA SN2100 Switch lautet nsw2.
- Die Knotennamen sind *node1* und *node2*.
- Die Cluster-Ports auf jedem Node lauten e3a und e3b.
- Die Cluster LIF-Namen sind *node1_clus1* und *node1_clus2* für node1, und *node2_clus1* und *node2_clus2* für node2.

- Die Eingabeaufforderung für Änderungen an allen Cluster-Nodes lautet cluster1::*>
- Breakout-Ports haben das Format swp[Port]s[Breakout-Port 0-3]. Beispielsweise sind vier Breakout-Ports auf swp1s0, swp1s1, swp1s2 und swp1s3.

Allgemeines zur Cluster-Netzwerktopologie

Dieses Verfahren basiert auf der folgenden Cluster-Netzwerktopologie:

cluster1::*> network port show -ipspace Cluster Node: node1 Ignore Speed(Mbps) Health Health IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Port Status _____ ___ _____ _____ e3a Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false e3b Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false Node: node2 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status _____ Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy e3a false e3b Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false cluster1::*> network interface show -vserver Cluster Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home _____ ___ Cluster nodel clus1 up/up 169.254.209.69/16 node1 e3a true node1 clus2 up/up 169.254.49.125/16 node1 e3b true

	node2_	clus1	up/up	169.254.47	.194/16	node2	e3a
true							
	node2_	clus2	up/up	169.254.19	.183/16	node2	e3b
true							
cluster1::	*> netwo	ork dev	vice-disc	overy show -	protocol	lldp	
Node/	Local	Disco	overed				
Protocol	Port	Devi	ce (LLDP:	ChassisID)	Interfa	ce	Platform
					·		
nodel	/lldp						
	e3a	swl	(b8:ce:f6	:19:1a:7e)	swp3		-
	e3b	sw2	(b8:ce:f6	:19:1b:96)	swp3		-
node2	/lldp						
	e3a	sw1	(b8:ce:f6	:19:1a:7e)	swp4		-
	e3b	sw2	(b8:ce:f6	:19:1b:96)	swp4		-

+

cumulus@sw1:~\$ net show lldp					
LocalPort	Speed	Mode	RemoteHost	RemotePort	
swp3 swp4 swp15 swp16	100G 100G 100G 100G	Trunk/L2 Trunk/L2 BondMember BondMember	sw2 sw2 sw2 sw2	e3a e3a swp15 swp16	
cumulus@sw2:~\$ net show lldp					
LocalPort	Speed	Mode	RemoteHost	RemotePort	
swp3 swp4 swp15 swp16	100G 100G 100G 100G	Trunk/L2 Trunk/L2 BondMember BondMember	swl swl swl	e3b e3b swp15 swp16	

Schritt 1: Vorbereitung auf den Austausch

1. Wenn AutoSupport in diesem Cluster aktiviert ist, unterdrücken Sie die automatische Erstellung eines Falls durch Aufrufen einer AutoSupport Meldung:

system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=xh

Wobei x die Dauer des Wartungsfensters in Stunden ist.

2. Ändern Sie die Berechtigungsebene in Erweitert, und geben Sie **y** ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden, fortzufahren:

set -privilege advanced

Die erweiterte Eingabeaufforderung (*>) wird angezeigt.

3. Installieren Sie das entsprechende RCF und das entsprechende Image auf dem Switch, nsw2, und treffen Sie die erforderlichen Standortvorbereitungen.

Überprüfen, laden und installieren Sie gegebenenfalls die entsprechenden Versionen der RCF- und Cumulus-Software für den neuen Switch.

- a. Sie können die entsprechende Cumulus-Software für Ihre Cluster-Switches von der Seite *NVIDIA Support* herunterladen. Folgen Sie den Schritten auf der Download-Seite, um das Cumulus Linux für die Version der ONTAP Software, die Sie installieren, herunterzuladen.
- b. Das entsprechende RCF ist im erhältlich "NVIDIA Cluster und Storage Switches" Seite. Befolgen Sie die Schritte auf der Download-Seite, um den korrekten RCF f
 ür die Version der von Ihnen installierenden ONTAP-Software herunterzuladen.

Schritt: Ports und Verkabelung konfigurieren

1. Melden Sie sich beim neuen Switch nsw2 als admin an und fahren Sie alle Ports herunter, die mit den Node-Cluster-Schnittstellen verbunden werden (Ports swp1 bis swp14).

Die LIFs auf den Cluster-Nodes sollten für jeden Node bereits ein Failover auf den anderen Cluster-Port durchgeführt haben.

Beispiel anzeigen

```
cumulus@nsw2:~$ net add interface swp1s0-3, swp2s0-3, swp3-14 link
down
cumulus@nsw2:~$ net pending
cumulus@nsw2:~$ net commit
```

2. Deaktivieren Sie die automatische Zurücksetzung auf den Cluster-LIFs:

network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert false

cluster1::*> network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto -revert false Warning: Disabling the auto-revert feature of the cluster logical interface may effect the availability of your cluster network. Are you sure you want to continue? {y|n}: y

3. Vergewissern Sie sich, dass für alle Cluster-LIFs die automatische Zurücksetzung aktiviert ist:

```
net interface show -vserver Cluster -fields auto-revert
```

4. Schließen Sie die ISL-Ports swp15 und swp16 am SN2100-Switch sw1 ab.

Beispiel anzeigen

```
cumulus@sw1:~$ net add interface swp15-16 link down
cumulus@sw1:~$ net pending
cumulus@sw1:~$ net commit
```

- 5. Entfernen Sie alle Kabel vom SN2100 sw1-Switch, und verbinden Sie sie dann mit den gleichen Ports am SN2100 nsw2-Switch.
- 6. Die ISL-Ports swp15 und swp16 zwischen den Switches sw1 und nsw2.

Die folgenden Befehle ermöglichen ISL-Ports swp15 und swp16 auf Switch sw1:

```
cumulus@sw1:~$ net del interface swp15-16 link down
cumulus@sw1:~$ net pending
cumulus@sw1:~$ net commit
```

Das folgende Beispiel zeigt, dass die ISL-Ports auf Switch sw1 aufstehen:

+ das folgende Beispiel zeigt, dass die ISL-Ports auf Switch nsw2 sind:

+

7. Überprüfen Sie diesen Port e3b Ist auf allen Knoten aktiv:

network port show -ipspace Cluster

Die Ausgabe sollte wie folgt aussehen:

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster
Node: node1
Ignore
                                 Speed(Mbps)
Health Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper
Status Status
_____ ____
   Cluster Cluster up 9000 auto/100000
e3a
healthy false
e3b Cluster Cluster up 9000 auto/100000
healthy false
Node: node2
Ignore
                                 Speed(Mbps)
Health Health
Port
     IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper
     Status
Status
_____ _
     Cluster Cluster up 9000 auto/100000
e3a
healthy false
e3b Cluster Cluster up 9000 auto/100000
healthy false
```

8. Die Cluster-Ports auf jedem Node sind nun aus Sicht der Nodes mit Cluster-Switches auf die folgende Weise verbunden:

```
cluster1::*> network device-discovery show -protocol lldp
Node/
         Local Discovered
        Port Device (LLDP: ChassisID) Interface
                                               Platform
Protocol
______ ____
_____
node1
        /lldp
         e3a sw1 (b8:ce:f6:19:1a:7e)
                                    swp3
              nsw2 (b8:ce:f6:19:1b:b6)
         e3b
                                    swp3
node2
        /lldp
         e3a sw1 (b8:ce:f6:19:1a:7e)
                                    swp4
         e3b
              nsw2 (b8:ce:f6:19:1b:b6)
                                    swp4
                                                _
```

9. Vergewissern Sie sich, dass alle Node-Cluster-Ports aktiv sind:

net show interface

Beispiel anzeigen

```
cumulus@nsw2:~$ net show interface
State Name
               Spd
                    MTU Mode LLDP
Summary
_____ ____
                    _____
                                   _____
_____
. . .
. . .
UP swp3 100G 9216 Trunk/L2
Master: bridge(UP)
UP swp4
             100G 9216
                         Trunk/L2
Master: bridge(UP)
UP
     swp15
               100G 9216 BondMember sw1 (swp15)
Master: cluster isl(UP)
UP
     swp16
               100G 9216 BondMember sw1 (swp16)
Master: cluster isl(UP)
```

10. Vergewissern Sie sich, dass beide Knoten jeweils eine Verbindung zu jedem Switch haben:

net show lldp

Das folgende Beispiel zeigt die entsprechenden Ergebnisse für beide Switches:

```
cumulus@sw1:~$ net show lldp
LocalPort Speed Mode RemoteHost
                               RemotePort
_____ ____
                               _____
swp3
      100G Trunk/L2 node1
                                e3a
swp4
      100G Trunk/L2 node2
                                e3a
     100G BondMember nsw2
swp15
                               swp15
swp16 100G BondMember nsw2
                               swp16
cumulus@nsw2:~$ net show lldp
LocalPort Speed Mode RemoteHost RemotePort
100G Trunk/L2 node1
swp3
                                e3b
      100G Trunk/L2 node2
swp4
                                e3b
swp15
     100G BondMember sw1
                               swp15
swp16 100G BondMember sw1
                                swp16
```

11. Aktivieren Sie die automatische Zurücksetzung auf den Cluster-LIFs:

```
cluster1::*> network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert
true
```

12. Bringen Sie auf Switch nsw2 die Ports an, die mit den Netzwerkports der Knoten verbunden sind.

Beispiel anzeigen

```
cumulus@nsw2:~$ net del interface swp1-14 link down
cumulus@nsw2:~$ net pending
cumulus@nsw2:~$ net commit
```

13. Zeigen Sie Informationen über die Nodes in einem Cluster an:

cluster show

Dieses Beispiel zeigt, dass der Zustand des Node für Node 1 und node2 in diesem Cluster "true" lautet:

```
cluster1::*> cluster show
Node Health Eligibility
node1 true true
node2 true true
```

14. Vergewissern Sie sich, dass alle physischen Cluster-Ports aktiv sind:

network port show ipspace Cluster

Beispiel anzeigen

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster
Node nodel
Ignore
                                  Speed(Mbps)
Health Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU
                                 Admin/Oper
Status Status
_____ _ ____
_____ ____
e3a Cluster Cluster up 9000 auto/10000
healthy false
   Cluster Cluster up 9000 auto/10000
e3b
healthy false
Node: node2
Ignore
                                  Speed(Mbps)
Health Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper
Status Status
_____ ____
e3a Cluster Cluster up 9000 auto/10000
healthy false
    Cluster Cluster up 9000 auto/10000
e3b
healthy false
```

Schritt 3: Führen Sie den Vorgang durch

1. Vergewissern Sie sich, dass das Cluster-Netzwerk ordnungsgemäß funktioniert.

```
cumulus@sw1:~$ net show lldp
LocalPort Speed Mode RemoteHost
                                  RemotePort
----- ----- ------
                                  _____
       100G Trunk/L2 node1
swp3
                                  e3a
swp4
       100G Trunk/L2 node2
                                  e3a
       100G BondMember nsw2
swp15
                                  swp15
      100G BondMember nsw2
swp16
                                  swp16
```

2. Erstellen Sie ein Passwort für die Protokollerfassungsfunktion der Ethernet-Switch-Statusüberwachung:

system switch ethernet log setup-password

Beispiel anzeigen

```
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
cs1
cs2
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: csl
Would you like to specify a user other than admin for log
collection? {y|n}: n
Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: cs2
Would you like to specify a user other than admin for log
collection? {y|n}: n
Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>
```

3. Aktivieren Sie die Funktion zur Statusüberwachung des Ethernet-Switches.

system switch ethernet log modify -device <switch-name> -log-request true

Beispiel anzeigen

```
cluster1::*> system switch ethernet log modify -device cs1 -log
-request true
Do you want to modify the cluster switch log collection
configuration? {y|n}: [n] y
Enabling cluster switch log collection.
cluster1::*> system switch ethernet log modify -device cs2 -log
-request true
Do you want to modify the cluster switch log collection
configuration? {y|n}: [n] y
Enabling cluster switch log collection.
```

Warten Sie 10 Minuten, und überprüfen Sie dann, ob die Protokollsammlung abgeschlossen ist:

system switch ethernet log show

Beispiel anzeigen

```
cluster1::*> system switch ethernet log show
Log Collection Enabled: true
Index Switch Log Timestamp Status
----- Status
1 csl (b8:ce:f6:19:1b:42) 4/29/2022 03:05:25 complete
cs2 (b8:ce:f6:19:1b:96) 4/29/2022 03:07:42 complete
```



Wenn einer dieser Befehle einen Fehler zurückgibt oder die Protokollsammlung nicht abgeschlossen ist, wenden Sie sich an den NetApp Support.

4. Ändern Sie die Berechtigungsebene zurück in den Administrator:

set -privilege admin

5. Wenn Sie die automatische Case-Erstellung unterdrückt haben, aktivieren Sie es erneut, indem Sie eine AutoSupport Meldung aufrufen:

Ersetzen Sie NVIDIA SN2100-Cluster-Switches durch Switch-lose Verbindungen

Sie können von einem Cluster mit einem Switch-Cluster-Netzwerk zu einem migrieren, mit dem zwei Nodes direkt für ONTAP 9.3 und höher verbunden sind.

Prüfen Sie die Anforderungen

Richtlinien

Lesen Sie sich die folgenden Richtlinien durch:

- Die Migration auf eine Cluster-Konfiguration mit zwei Nodes ohne Switches ist ein unterbrechungsfreier Betrieb. Die meisten Systeme verfügen auf jedem Node über zwei dedizierte Cluster Interconnect Ports, jedoch können Sie dieses Verfahren auch für Systeme mit einer größeren Anzahl an dedizierten Cluster Interconnect Ports auf jedem Node verwenden, z. B. vier, sechs oder acht.
- Sie können die Cluster Interconnect-Funktion ohne Switches nicht mit mehr als zwei Nodes verwenden.
- Wenn Sie bereits über ein zwei-Node-Cluster mit Cluster Interconnect Switches verfügen und ONTAP 9.3 oder höher ausgeführt wird, können Sie die Switches durch direkte Back-to-Back-Verbindungen zwischen den Nodes ersetzen.

Was Sie benötigen

- Ein gesundes Cluster, das aus zwei durch Cluster-Switches verbundenen Nodes besteht. Auf den Nodes muss dieselbe ONTAP Version ausgeführt werden.
- Jeder Node mit der erforderlichen Anzahl an dedizierten Cluster-Ports, die redundante Cluster Interconnect-Verbindungen bereitstellen, um die Systemkonfiguration zu unterstützen. Beispielsweise gibt es zwei redundante Ports für ein System mit zwei dedizierten Cluster Interconnect Ports auf jedem Node.

Migrieren Sie die Switches

Über diese Aufgabe

Durch das folgende Verfahren werden die Cluster-Switches in einem 2-Node-Cluster entfernt und jede Verbindung zum Switch durch eine direkte Verbindung zum Partner-Node ersetzt.



Zu den Beispielen

Die Beispiele in dem folgenden Verfahren zeigen Nodes, die "e0a" und "e0b" als Cluster-Ports verwenden. Ihre Nodes verwenden möglicherweise unterschiedliche Cluster-Ports, je nach System.

Schritt: Bereiten Sie sich auf die Migration vor

 Ändern Sie die Berechtigungsebene in erweitert, indem Sie eingeben y Wenn Sie dazu aufgefordert werden, fortzufahren:

```
set -privilege advanced
```

Die erweiterte Eingabeaufforderung *> Angezeigt.

2. ONTAP 9.3 und höher unterstützt die automatische Erkennung von Clustern ohne Switches, die standardmäßig aktiviert sind.

Sie können überprüfen, ob die Erkennung von Clustern ohne Switch durch Ausführen des Befehls "Advanced Privilege" aktiviert ist:

network options detect-switchless-cluster show

Beispiel anzeigen

Die folgende Beispielausgabe zeigt, ob die Option aktiviert ist.

```
cluster::*> network options detect-switchless-cluster show
  (network options detect-switchless-cluster show)
Enable Switchless Cluster Detection: true
```

Wenn "Switch less Cluster Detection aktivieren" lautet false, Wen Sie sich an den NetApp Support.

 Wenn AutoSupport in diesem Cluster aktiviert ist, unterdrücken Sie die automatische Erstellung eines Falls durch Aufrufen einer AutoSupport Meldung:

system node autosupport invoke -node * -type all -message
MAINT=<number of hours>h

Wo h Dies ist die Dauer des Wartungsfensters von Stunden. Die Meldung wird vom technischen Support dieser Wartungsaufgabe benachrichtigt, damit die automatische Case-Erstellung während des Wartungsfensters unterdrückt werden kann.

Im folgenden Beispiel unterdrückt der Befehl die automatische Case-Erstellung für zwei Stunden:

Beispiel anzeigen

```
cluster::*> system node autosupport invoke -node * -type all
-message MAINT=2h
```

Schritt: Ports und Verkabelung konfigurieren

- 1. Ordnen Sie die Cluster-Ports an jedem Switch in Gruppen, so dass die Cluster-Ports in grop1 zu Cluster-Switch 1 wechseln und die Cluster-Ports in grop2 zu Cluster-Switch 2 wechseln. Diese Gruppen sind später im Verfahren erforderlich.
- 2. Ermitteln der Cluster-Ports und Überprüfen von Verbindungsstatus und Systemzustand:

```
network port show -ipspace Cluster
```

Im folgenden Beispiel für Knoten mit Cluster-Ports "e0a" und "e0b" wird eine Gruppe als "node1:e0a" und "node2:e0a" und die andere Gruppe als "node1:e0b" und "node2:e0b" identifiziert. Ihre Nodes verwenden möglicherweise unterschiedliche Cluster-Ports, da diese je nach System variieren.



Überprüfen Sie, ob die Ports einen Wert von haben up Für die Spalte "Link" und einen Wert von healthy Für die Spalte "Integritätsstatus".

Beispiel anzeigen

```
cluster::> network port show -ipspace Cluster
Node: node1
Ignore
                                  Speed(Mbps) Health
Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status
Status
_____ _____
_____
eOa Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy
false
eOb Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy
false
Node: node2
Ignore
                                   Speed(Mbps) Health
Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status
Status
----- ------ ------ ----- ----- -----
_____
eOa Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy
false
eOb Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy
false
4 entries were displayed.
```

3. Vergewissern Sie sich, dass alle Cluster-LIFs auf ihren Home-Ports sind.

Vergewissern Sie sich, dass die Spalte "ist-Home" angezeigt wird true Für jedes der Cluster-LIFs:

network interface show -vserver Cluster -fields is-home

```
cluster::*> net int show -vserver Cluster -fields is-home
(network interface show)
vserver lif is-home
------
Cluster node1_clus1 true
Cluster node1_clus2 true
Cluster node2_clus1 true
Cluster node2_clus2 true
4 entries were displayed.
```

Wenn Cluster-LIFs sich nicht auf ihren Home-Ports befinden, setzen Sie die LIFs auf ihre Home-Ports zurück:

network interface revert -vserver Cluster -lif *

4. Deaktivieren Sie die automatische Zurücksetzung für die Cluster-LIFs:

network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert false

5. Vergewissern Sie sich, dass alle im vorherigen Schritt aufgeführten Ports mit einem Netzwerk-Switch verbunden sind:

network device-discovery show -port cluster port

Die Spalte "ermittelte Geräte" sollte der Name des Cluster-Switch sein, mit dem der Port verbunden ist.

Beispiel anzeigen

Das folgende Beispiel zeigt, dass Cluster-Ports "e0a" und "e0b" korrekt mit Cluster-Switches "cs1" und "cs2" verbunden sind.

```
cluster::> network device-discovery show -port e0a|e0b
  (network device-discovery show)
Node/ Local Discovered
Protocol Port Device (LLDP: ChassisID) Interface Platform
    _____ _____
node1/cdp
         e0a cs1
                                       0/11
                                                BES-53248
         e0b cs2
                                       0/12
                                                BES-53248
node2/cdp
         e0a
                                       0/9
                                                BES-53248
               cs1
                                       0/9
                                                BES-53248
         e0b
               cs2
4 entries were displayed.
```

6. Überprüfen Sie die Cluster-Konnektivität:

cluster ping-cluster -node local

7. Vergewissern Sie sich, dass das Cluster sich in einem ordnungsgemäßen Zustand befindet:

cluster ring show

Alle Einheiten müssen entweder Master oder sekundär sein.

8. Richten Sie die Konfiguration ohne Switches für die Ports in Gruppe 1 ein.



Um mögliche Netzwerkprobleme zu vermeiden, müssen Sie die Ports von group1 trennen und sie so schnell wie möglich wieder zurückverbinden, z. B. **in weniger als 20 Sekunden**.

a. Ziehen Sie alle Kabel gleichzeitig von den Anschlüssen in Groupp1 ab.

Im folgenden Beispiel werden die Kabel von Port "e0a" auf jeden Node getrennt, und der Cluster-Traffic wird auf jedem Node durch den Switch und Port "e0b" fortgesetzt:



b. Schließen Sie die Anschlüsse in der Gruppe p1 zurück an die Rückseite an.

Im folgenden Beispiel ist "e0a" auf node1 mit "e0a" auf node2 verbunden:



9. Die Cluster-Netzwerkoption ohne Switches wechselt von false Bis true. Dies kann bis zu 45 Sekunden dauern. Vergewissern Sie sich, dass die Option "ohne Switch" auf eingestellt ist true:

network options switchless-cluster show

Das folgende Beispiel zeigt, dass das Cluster ohne Switches aktiviert ist:

```
cluster::*> network options switchless-cluster show
Enable Switchless Cluster: true
```

10. Vergewissern Sie sich, dass das Cluster-Netzwerk nicht unterbrochen wird:

```
cluster ping-cluster -node local
```



Bevor Sie mit dem nächsten Schritt fortfahren, müssen Sie mindestens zwei Minuten warten, um eine funktionierende Back-to-Back-Verbindung für Gruppe 1 zu bestätigen.

11. Richten Sie die Konfiguration ohne Switches für die Ports in Gruppe 2 ein.



Um mögliche Netzwerkprobleme zu vermeiden, müssen Sie die Ports von groerp2 trennen und sie so schnell wie möglich wieder zurückverbinden, z. B. **in weniger als 20 Sekunden**.

a. Ziehen Sie alle Kabel gleichzeitig von den Anschlüssen in Groupp2 ab.

Im folgenden Beispiel werden die Kabel von Port "e0b" auf jedem Node getrennt, und der Cluster-Datenverkehr wird durch die direkte Verbindung zwischen den "e0a"-Ports fortgesetzt:



b. Verkabeln Sie die Anschlüsse in der Rückführung von Group2.

Im folgenden Beispiel wird "e0a" auf node1 mit "e0a" auf node2 verbunden und "e0b" auf node1 ist mit "e0b" auf node2 verbunden:



Schritt 3: Überprüfen Sie die Konfiguration

1. Vergewissern Sie sich, dass die Ports auf beiden Nodes ordnungsgemäß verbunden sind:

network device-discovery show -port cluster_port

Das folgende Beispiel zeigt, dass Cluster-Ports "e0a" und "e0b" korrekt mit dem entsprechenden Port auf dem Cluster-Partner verbunden sind:

cluster::> (network	net device-discovery show -port e0a e0b device-discovery show)					
Node/	Local	Discov	vered			
Protocol	Port	Device	e (LLDP:	ChassisID)	Interface	Platform
node1/cdp						
	e0a	node2			e0a	AFF-A300
	e0b	node2			e0b	AFF-A300
node1/lldp						
	e0a	node2	(00:a0:	98:da:16:44)	e0a	-
	e0b	node2	(00:a0:	98:da:16:44)	e0b	-
node2/cdp						
	e0a	node1			e0a	AFF-A300
	e0b	node1			e0b	AFF-A300
node2/lldp						
	e0a	node1	(00:a0:	98:da:87:49)	e0a	-
	e0b	node1	(00:a0:	98:da:87:49)	e0b	_
8 entries w	were di	splayed	1.			

2. Aktivieren Sie die automatische Zurücksetzung für die Cluster-LIFs erneut:

network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert true

3. Vergewissern Sie sich, dass alle LIFs Zuhause sind. Dies kann einige Sekunden dauern.

network interface show -vserver Cluster -lif lif name

Die LIFs wurden zurückgesetzt, wenn die Spalte "ist Home" lautet true, Wie gezeigt für node1 clus2 Und node2 clus2 Im folgenden Beispiel:

```
cluster::> network interface show -vserver Cluster -fields curr-
port,is-home
vserver lif curr-port is-home
------
Cluster node1_clus1 e0a true
Cluster node1_clus2 e0b true
Cluster node2_clus1 e0a true
Cluster node2_clus2 e0b true
4 entries were displayed.
```

Wenn Cluster-LIFS nicht an die Home Ports zurückgegeben haben, setzen Sie sie manuell vom lokalen Node zurück:

network interface revert -vserver Cluster -lif lif name

4. Überprüfen Sie den Cluster-Status der Nodes von der Systemkonsole eines der beiden Nodes:

cluster show

Beispiel anzeigen

Das folgende Beispiel zeigt das Epsilon auf beiden Knoten false:

```
Node Health Eligibility Epsilon
----- ----- ------
nodel true true false
node2 true true false
2 entries were displayed.
```

5. Bestätigen Sie die Verbindung zwischen den Cluster-Ports:

cluster ping-cluster local

6. Wenn Sie die automatische Erstellung eines Cases unterdrückten, können Sie sie erneut aktivieren, indem Sie eine AutoSupport Meldung aufrufen:

system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=END

Weitere Informationen finden Sie unter "NetApp KB Artikel 1010449: Wie kann die automatische Case-Erstellung während geplanter Wartungszeiten unterdrückt werden". 7. Ändern Sie die Berechtigungsebene zurück in den Administrator:

set -privilege admin

Storage Switches

Cisco Nexus 9336C-FX2

Überblick

Überblick über die Installation und Konfiguration der Cisco Nexus 9336C-FX2 Storage-Switches

Der Cisco Nexus 9336C-FX2 Storage-Switch ist Teil der Cisco Nexus 9000 Plattform und kann in einem NetApp System-Rack installiert werden. Storage-Switches ermöglichen das Routen von Daten zwischen Servern und Storage Arrays in einem Storage Area Network (SAN).

Überblick über die Erstkonfiguration

Gehen Sie wie folgt vor, um einen Cisco Nexus 9336C-FX2 Switch auf Systemen mit ONTAP zu konfigurieren:

- 1. "Füllen Sie das Verkabelungsarbeitsblatt aus".
- 2. "Den Schalter einbauen".
- 3. "Konfigurieren Sie den Switch".
- 4. "Switch in NetApp-Schrank einbauen".

Je nach Konfiguration können Sie den Cisco Nexus 9336C-FX2 Switch und die Pass-Through-Panel in einem NetApp Rack mit den im Lieferumfang des Switches enthaltenen Standardhalterungen installieren.

- 5. "Bereiten Sie sich auf die Installation von NX-OS und RCF vor".
- 6. "Installieren Sie die NX-OS-Software".
- 7. "Installieren Sie die RCF-Konfigurationsdatei".

Installieren Sie den RCF, nachdem Sie den Nexus 9336C-FX2-Schalter zum ersten Mal eingerichtet haben. Sie können dieses Verfahren auch verwenden, um Ihre RCF-Version zu aktualisieren.

Weitere Informationen

Bevor Sie mit der Installation oder Wartung beginnen, überprüfen Sie bitte die folgenden Punkte:

- "Konfigurationsanforderungen"
- "Komponenten und Teilenummern"
- "Erforderliche Dokumentation"
- "Anforderungen für Smart Call Home"

Konfigurationsanforderungen für Cisco Nexus 9336C-FX2 Storage Switches

Prüfen Sie bei der Installation und Wartung von Cisco Nexus 9336C-FX2 Switches die Konfigurations- und Netzwerkanforderungen.

ONTAP Support

Ab ONTAP 9.9 können Sie mithilfe von Cisco Nexus 9336C-FX2 Switches Storage- und Cluster-Funktionen in einer gemeinsamen Switch-Konfiguration kombinieren.

Wenn Sie ONTAP Cluster mit mehr als zwei Nodes erstellen möchten, sind zwei unterstützte Netzwerk-Switches erforderlich.

Konfigurationsanforderungen

Für die Konfiguration benötigen Sie die entsprechende Anzahl und Art von Kabeln und Kabelanschlüssen für Ihre Switches.

Je nach Art des Switches, den Sie zunächst konfigurieren, müssen Sie mit dem mitgelieferten Konsolenkabel eine Verbindung zum Switch-Konsolen-Port herstellen. Außerdem müssen Sie spezifische Netzwerkinformationen bereitstellen.

Netzwerkanforderungen

Für alle Switch-Konfigurationen benötigen Sie die folgenden Netzwerkinformationen.

- IP-Subnetz für den Management-Netzwerkdatenverkehr
- · Host-Namen und IP-Adressen für jeden Storage-System-Controller und alle entsprechenden Switches
- Die meisten Storage-System-Controller werden über die Schnittstelle E0M verwaltet durch eine Verbindung zum Ethernet-Service-Port (Symbol Schraubenschlüssel). Auf AFF A800 und AFF A700s Systemen verwendet die E0M Schnittstelle einen dedizierten Ethernet-Port.
- Siehe "Hardware Universe" Aktuelle Informationen.

Weitere Informationen zur Erstkonfiguration des Switches finden Sie im folgenden Handbuch: "Cisco Nexus 9336C-FX2 – Installations- und Upgrade-Leitfaden".

Komponenten und Teilenummern für Cisco Nexus 9336C-FX2 Storage Switches

Informationen zur Installation und Wartung von Cisco Nexus 9336C-FX2 Switches finden Sie in der Liste der Komponenten und Teilenummern.

In der folgenden Tabelle sind die Teilenummer und Beschreibung für den Switch 9336C-FX2, die Lüfter und die Netzteile aufgeführt:

Teilenummer	Beschreibung
X190200-CS-PE	N9K-9336C-FX2, CS, PTSX, 36PT10/25/40/100GQSFP28
X190200-CS-PI	N9K-9336C-FX2, CS, PSIN, 36PT10/25/40/100GQSFP28
X190210-FE-PE	N9K-9336C, FTE, PTSX, 36PT10/25/40/100GQSFP28
X190210-FE-PI	N9K-9336C, FTE, PSIN, 36PT10/25/40/100GQSFP28
X190002	Zubehörkit X190001/X190003

Teilenummer	Beschreibung
X-NXA-PAC-1100W-PE2	N9K-9336C AC 1100 W Netzteil – Luftstrom am Port Side
X-NXA-PAC-1100W-PI2	N9K-9336C AC 1100 W Netzteil – Luftstrom für den seitlichen Ansauganschluss
X-NXA-LÜFTER-65CFM-PE	N9K-9336C 65 CFM, Luftstrom nach Anschlussseite
X-NXA-LÜFTER-65CFM-PI	N9K-9336C 65 CFM, Luftstrom zur Ansaugöffnung an der Seite des Ports

Dokumentationsanforderungen für Cisco Nexus 9336C-FX2 Storage-Switches

Überprüfen Sie bei der Installation und Wartung des Cisco Nexus 9336C-FX2 Switches spezielle Switch- und Controller-Dokumentation, um Ihre Cisco 9336-FX2-Switches und das ONTAP-Cluster einzurichten.

Switch-Dokumentation

Zum Einrichten der Cisco Nexus 9336C-FX2-Switches benötigen Sie die folgende Dokumentation über das "Switches Der Cisco Nexus 9000-Serie Unterstützen" Seite:

Dokumenttitel	Beschreibung
Hardware-Installationshandbuch Der Serie <i>Nexus 9000</i>	Detaillierte Informationen zu Standortanforderungen, Hardwaredetails zu Switches und Installationsoptionen.
Cisco Nexus 9000 Series Switch Software Configuration Guides (wählen Sie das Handbuch für die auf Ihren Switches installierte NX- OS-Version)	Stellt Informationen zur Erstkonfiguration des Switches bereit, die Sie benötigen, bevor Sie den Switch für den ONTAP-Betrieb konfigurieren können.
Cisco Nexus 9000 Series NX-OS Software Upgrade and Downgrade Guide (wählen Sie das Handbuch für die auf Ihren Switches installierte NX-OS-Version)	Enthält Informationen zum Downgrade des Switch auf ONTAP unterstützte Switch-Software, falls erforderlich.
Cisco Nexus 9000 Series NX-OS Command Reference Master Index	Enthält Links zu den verschiedenen von Cisco bereitgestellten Befehlsreferenzen.
Cisco Nexus 9000 MIBs Referenz	Beschreibt die MIB-Dateien (Management Information Base) für die Nexus 9000-Switches.
Nexus 9000 Series NX-OS System Message Reference	Beschreibt die Systemmeldungen für Switches der Cisco Nexus 9000 Serie, Informationen und andere, die bei der Diagnose von Problemen mit Links, interner Hardware oder der Systemsoftware helfen können.

Dokumenttitel	Beschreibung
Versionshinweise zur Cisco Nexus 9000-Serie NX-OS (wählen Sie die Hinweise für die auf Ihren Switches installierte NX-OS-Version aus)	Beschreibt die Funktionen, Bugs und Einschränkungen der Cisco Nexus 9000 Serie.
Compliance- und Sicherheitsinformationen für die Cisco Nexus 9000-Serie	Bietet internationale Compliance-, Sicherheits- und gesetzliche Informationen für Switches der Serie Nexus 9000.

Dokumentation der ONTAP Systeme

Um ein ONTAP-System einzurichten, benötigen Sie die folgenden Dokumente für Ihre Betriebssystemversion über das "ONTAP 9 Dokumentationszentrum".

Name	Beschreibung
Controller-spezifisch Installations- und Setup-Anleitung	Beschreibt die Installation von NetApp Hardware.
ONTAP-Dokumentation	Dieser Service bietet detaillierte Informationen zu allen Aspekten der ONTAP Versionen.
"Hardware Universe"	Liefert Informationen zur NetApp Hardwarekonfiguration und -Kompatibilität.

Schienensatz und Rack-Dokumentation

Informationen zur Installation eines Cisco 9336-FX2 Switch in einem NetApp Rack finden Sie in der folgenden Hardware-Dokumentation.

Name	Beschreibung
"42-HE-System-Cabinet, Deep Guide"	Beschreibt die FRUs, die dem 42U-Systemschrank zugeordnet sind, und bietet Anweisungen für Wartung und FRU-Austausch.
"Installation eines Cisco 9336-FX2 Switch in einem NetApp Rack"	Beschreibt die Installation eines Cisco Nexus 9336C-FX2 Switches in einem NetApp Rack mit vier Pfosten.

Anforderungen für Smart Call Home

Überprüfen Sie die folgenden Richtlinien, um die Smart Call Home-Funktion zu verwenden.

Smart Call Home überwacht die Hardware- und Softwarekomponenten Ihres Netzwerks. Wenn eine kritische Systemkonfiguration auftritt, generiert es eine E-Mail-basierte Benachrichtigung und gibt eine Warnung an alle Empfänger aus, die im Zielprofil konfiguriert sind. Um Smart Call Home zu verwenden, müssen Sie einen Cluster-Netzwerk-Switch konfigurieren, um per E-Mail mit dem Smart Call Home-System kommunizieren zu können. Darüber hinaus können Sie optional Ihren Cluster-Netzwerk-Switch einrichten, um die integrierte

Smart Call Home-Support-Funktion von Cisco zu nutzen.

Bevor Sie Smart Call Home verwenden können, beachten Sie die folgenden Punkte:

- Es muss ein E-Mail-Server vorhanden sein.
- Der Switch muss über eine IP-Verbindung zum E-Mail-Server verfügen.
- Der Name des Kontakts (SNMP-Serverkontakt), die Telefonnummer und die Adresse der Straße müssen konfiguriert werden. Dies ist erforderlich, um den Ursprung der empfangenen Nachrichten zu bestimmen.
- Eine CCO-ID muss mit einem entsprechenden Cisco SMARTnet-Servicevertrag für Ihr Unternehmen verknüpft sein.
- Cisco SMARTnet Service muss vorhanden sein, damit das Gerät registriert werden kann.

Der "Cisco Support-Website" Enthält Informationen zu den Befehlen zum Konfigurieren von Smart Call Home.

Hardware installieren

Installieren Sie den Speicherschalter 9336C-FX2

Gehen Sie folgendermaßen vor, um den Cisco Nexus 9336C-FX2 Storage-Switch zu installieren.

Was Sie benötigen

- Zugriff auf einen HTTP-, FTP- oder TFTP-Server auf der Installationswebsite zum Herunterladen der entsprechenden NX-OS- und RCF-Versionen (Reference Configuration File).
- Entsprechende NX-OS-Version, heruntergeladen von "Cisco Software-Download" Seite.
- Anwendbare Lizenzen, Netzwerk- und Konfigurationsinformationen und Kabel
- Abgeschlossen "Verkabelungsarbeitsblätter".
- Entsprechende RCFs für das NetApp Cluster-Netzwerk und das Management-Netzwerk, die von der NetApp Support Site unter heruntergeladen werden "mysupport.netapp.com". Alle Netzwerk- und Management-Netzwerk-Switches von Cisco sind mit der Standardkonfiguration von Cisco geliefert. Diese Switches verfügen auch über die aktuelle Version der NX-OS-Software, aber nicht über die RCFs geladen.
- Erforderliche Switch-Dokumentation Siehe "Erforderliche Dokumentation" Finden Sie weitere Informationen.

Schritte

1. Rack-Aufbau des Cluster-Netzwerks und der Management-Netzwerk-Switches und -Controller

Wenn Sie das installieren	Dann
Cisco Nexus 9336C-FX2 in einem NetApp Systemschrank	Siehe "Switch in NetApp-Schrank einbauen" Eine Anleitung zur Installation des Switches in einem NetApp-Schrank ist ebenfalls vorhanden.
Geräte in einem Telco-Rack	Siehe die Verfahren in den Installationsleitfäden für die Switch- Hardware sowie in den Installations- und Setup-Anleitungen für NetApp.

2. Verkabeln Sie die Switches für das Cluster-Netzwerk und das Management-Netzwerk mithilfe der

ausgefüllten Verkabelungsarbeitsblätter mit den Controllern.

3. Schalten Sie das Cluster-Netzwerk sowie die Switches und Controller des Managementnetzwerks ein.

Was kommt als Nächstes?

Gehen Sie zu "Konfigurieren Sie den Cisco Nexus 9336C-FX2 Storage-Switch".

Konfigurieren Sie den Speicherschalter 9336C-FX2

Gehen Sie folgendermaßen vor, um den Cisco Nexus 9336C-FX2-Switch zu konfigurieren.

Was Sie benötigen

- Zugriff auf einen HTTP-, FTP- oder TFTP-Server auf der Installationswebsite zum Herunterladen der entsprechenden NX-OS- und RCF-Versionen (Reference Configuration File).
- Entsprechende NX-OS-Version, heruntergeladen von "Cisco Software-Download" Seite.
- Anwendbare Lizenzen, Netzwerk- und Konfigurationsinformationen und Kabel
- · Abgeschlossen "Verkabelungsarbeitsblätter".
- Entsprechende RCFs f
 ür das NetApp Cluster-Netzwerk und das Management-Netzwerk, die von der NetApp Support Site unter heruntergeladen werden "mysupport.netapp.com". Alle Netzwerk- und Management-Netzwerk-Switches von Cisco sind mit der Standardkonfiguration von Cisco geliefert. Diese Switches verf
 ügen auch über die aktuelle Version der NX-OS-Software, aber nicht über die RCFs geladen.
- Erforderliche Switch-Dokumentation Siehe "Erforderliche Dokumentation" Finden Sie weitere Informationen.

Schritte

1. Initiale Konfiguration der Cluster-Netzwerk-Switches durchführen.

Geben Sie beim ersten Booten des Switches die folgenden Einrichtungsfragen entsprechend an. Die Sicherheitsrichtlinie Ihres Standorts definiert die zu erstellenenden Antworten und Services.

Eingabeaufforderung	Antwort
Automatische Bereitstellung abbrechen und mit der normalen Einrichtung fortfahren? (ja/nein)	Antworten Sie mit ja . Der Standardwert ist Nein
Wollen Sie den sicheren Kennwortstandard durchsetzen? (ja/nein)	Antworten Sie mit ja . Die Standardeinstellung ist ja.
Geben Sie das Passwort für den Administrator ein.	Das Standardpasswort lautet "admin". Sie müssen ein neues, starkes Passwort erstellen. Ein schwaches Kennwort kann abgelehnt werden.
Möchten Sie das Dialogfeld Grundkonfiguration aufrufen? (ja/nein)	Reagieren Sie mit ja bei der Erstkonfiguration des Schalters.

Eingabeaufforderung	Antwort			
Noch ein Login-Konto erstellen? (ja/nein)	Ihre Antwort hängt von den Richtlinien Ihrer Site ab, die von alternativen Administratoren abhängen. Der Standardwert ist no .			
Schreibgeschützte SNMP- Community-String konfigurieren? (ja/nein)	Antworten Sie mit Nein . Der Standardwert ist Nein			
Lese-Schreib-SNMP-Community- String konfigurieren? (ja/nein)	Antworten Sie mit Nein . Der Standardwert ist Nein			
Geben Sie den Switch-Namen ein.	Der Switch-Name ist auf 63 alphanumerische Zeichen begrenzt.			
Mit Out-of-Band-Management- Konfiguration (mgmt0) fortfahren? (ja/nein)	Beantworten Sie mit ja (der Standardeinstellung) bei dieser Aufforderung. Geben Sie an der Eingabeaufforderung mgmt0 IPv4 Adresse: ip_address Ihre IP-Adresse ein.			
Standard-Gateway konfigurieren? (ja/nein)	Antworten Sie mit ja . Geben Sie an der IPv4-Adresse des Standard- Gateway: Prompt Ihren Standard_Gateway ein.			
Erweiterte IP-Optionen konfigurieren? (ja/nein)	Antworten Sie mit Nein. Der Standardwert ist Nein			
Telnet-Dienst aktivieren? (ja/nein)	Antworten Sie mit Nein. Der Standardwert ist Nein			
SSH-Dienst aktiviert? (ja/nein)	Antworten Sie mit ja. Die Standardeinstellung ist ja.SSH wird empfohlen, wenn Sie Cluster Switch Health Monitor (CSHM) für seine Protokollerfassung verwenden. SSHv2 wird auch für erhöhte Sicherheit empfohlen.			
Geben Sie den Typ des zu generierende SSH-Schlüssels ein (dsa/rsa/rsa1).	Der Standardwert ist rsa .			
Geben Sie die Anzahl der Schlüsselbits ein (1024-2048).	Geben Sie die Anzahl der Schlüsselbits von 1024 bis 2048 ein.			
Konfigurieren Sie den NTP- Server? (ja/nein)	Antworten Sie mit Nein . Der Standardwert ist Nein			
Konfigurieren der Standard- Schnittstellenebene (L3/L2)	Antworten Sie mit L2 . Der Standardwert ist L2.			

Eingabeaufforderung	Antwort
Konfiguration des Status der Standard-Switch-Port-Schnittstelle (Shutter/noshut)	Antworten Sie mit noshut . Die Standardeinstellung ist noshut.
Konfiguration des CoPP- Systemprofils (streng/mittelmäßig/lenient/dense)	Reagieren Sie mit * Strict*. Die Standardeinstellung ist streng.
Möchten Sie die Konfiguration bearbeiten? (ja/nein)	Die neue Konfiguration sollte jetzt angezeigt werden. Überprüfen Sie die soeben eingegebene Konfiguration und nehmen Sie alle erforderlichen Änderungen vor. Wenn Sie mit der Konfiguration zufrieden sind, antworten Sie mit No an der Eingabeaufforderung. Beantworten Sie mit ja , wenn Sie Ihre Konfigurationseinstellungen bearbeiten möchten.
Verwenden Sie diese Konfiguration und speichern Sie sie? (ja/nein)	Antworten Sie mit ja, um die Konfiguration zu speichern. Dadurch werden die Kickstart- und Systembilder automatisch aktualisiert.(i)Wenn Sie die Konfiguration zu diesem Zeitpunkt nicht speichern, werden keine Änderungen beim nächsten Neustart des Switches wirksam.

- 2. Überprüfen Sie die Konfigurationseinstellungen, die Sie am Ende der Einrichtung in der Anzeige vorgenommen haben, und stellen Sie sicher, dass Sie die Konfiguration speichern.
- 3. Überprüfen Sie die Version der Cluster-Netzwerk-Switches und laden Sie bei Bedarf die von NetApp unterstützte Version der Software von auf die Switches von herunter "Cisco Software-Download" Seite.

Was kommt als Nächstes?

Optional können Sie "Installation eines Cisco Nexus 9336C-FX2 Switch in einem NetApp Rack". Andernfalls fahren Sie mit fort "Bereiten Sie sich auf die Installation von NX-OS und RCF vor".

Installation eines Cisco Nexus 9336C-FX2 Switch in einem NetApp Rack

Je nach Konfiguration müssen Sie möglicherweise den Cisco Nexus 9336C-FX2 Switch und die Pass-Through-Tafel in einem NetApp Rack installieren. Standardhalterungen sind im Lieferumfang des Schalters enthalten.

Was Sie benötigen

- Für jeden Switch müssen Sie die acht 10-32- oder 12-24-Schrauben und Muttern bereitstellen, um die Halterungen und Gleitschienen an den vorderen und hinteren Schrankleisten zu befestigen.
- Sie müssen den Cisco Standard-Schienensatz verwenden, um den Switch in einem NetApp Rack zu installieren.



Die Jumper-Kabel sind nicht im Lieferumfang des Pass-Through-Kits enthalten und sollten in Ihrem Switch enthalten sein. Wenn die Switches nicht im Lieferumfang enthalten sind, können Sie sie bei NetApp bestellen (Teilenummer X1558A-R6).

Erforderliche Dokumentation

Lesen Sie die anfänglichen Vorbereitungsanforderungen, den Inhalt des Kits und die Sicherheitsvorkehrungen im "Hardware-Installationsleitfaden Der Cisco Nexus 9000-Serie".

Schritte

1. Die Pass-Through-Blindplatte in den NetApp-Schrank einbauen.

Die Pass-Through-Panel-Kit ist bei NetApp erhältlich (Teilenummer X8784-R6).

Das NetApp Pass-Through-Panel-Kit enthält die folgende Hardware:

- Ein Durchlauf-Blindblech
- Vier 10-32 x 0,75 Schrauben
- Vier 10-32-Clip-Muttern
 - i. Stellen Sie die vertikale Position der Schalter und der Blindplatte im Schrank fest.

Bei diesem Verfahren wird die Blindplatte in U40 installiert.

- ii. Bringen Sie an jeder Seite zwei Klemmmuttern an den entsprechenden quadratischen Löchern für die vorderen Schrankschienen an.
- iii. Zentrieren Sie die Abdeckung senkrecht, um ein Eindringen in den benachbarten Rack zu verhindern, und ziehen Sie die Schrauben fest.
- iv. Stecken Sie die Buchsen der beiden 48-Zoll-Jumper-Kabel von der Rückseite der Abdeckung und durch die Bürstenbaugruppe.



(1) Buchsenleiste des Überbrückungskabels.

- 2. Installieren Sie die Halterungen für die Rack-Montage am Switch-Gehäuse des Nexus 9336C-FX2.
 - a. Positionieren Sie eine vordere Rack-Mount-Halterung auf einer Seite des Switch-Gehäuses so, dass das Montagewinkel an der Gehäusefaceplate (auf der Netzteilseite oder Lüfterseite) ausgerichtet ist. Verwenden Sie dann vier M4-Schrauben, um die Halterung am Gehäuse zu befestigen.



b. Wiederholen Sie den Schritt 2 a Mit der anderen vorderen Halterung für die Rackmontage auf der

anderen Seite des Schalters.

- c. Setzen Sie die hintere Rack-Halterung am Switch-Gehäuse ein.
- d. Wiederholen Sie den Schritt 2c Mit der anderen hinteren Halterung für die Rackmontage auf der anderen Seite des Schalters.
- 3. Die Klemmmuttern für alle vier IEA-Stützen an den Stellen der quadratischen Bohrung anbringen.



Die beiden 9336C-FX2 Schalter werden immer in der oberen 2 HE des Schrankes RU41 und 42 montiert.

- 4. Installieren Sie die Gleitschienen im Schrank.
 - a. Positionieren Sie die erste Gleitschiene an der RU42-Markierung auf der Rückseite des hinteren linken Pfosten, legen Sie die Schrauben mit dem entsprechenden Gewindetyp ein und ziehen Sie die Schrauben mit den Fingern fest.



(1) beim sanften Schieben der Gleitschiene richten Sie sie an den Schraubenbohrungen im Rack aus.

(2) Schrauben der Gleitschienen an den Schrankleisten festziehen.

- a. Wiederholen Sie den Schritt 4 a Für den hinteren Pfosten auf der rechten Seite.
- b. Wiederholen Sie die Schritte 4 a Und 4b An den RU41 Standorten auf dem Schrank.
- 5. Den Schalter in den Schrank einbauen.



Für diesen Schritt sind zwei Personen erforderlich: Eine Person muss den Schalter von vorne und von der anderen in die hinteren Gleitschienen führen.

a. Positionieren Sie die Rückseite des Schalters an RU41.



(1) Da das Gehäuse in Richtung der hinteren Pfosten geschoben wird, richten Sie die beiden hinteren Rackmontageführungen an den Gleitschienen aus.

(2) Schieben Sie den Schalter vorsichtig, bis die vorderen Halterungen der Rackmontage bündig mit den vorderen Pfosten sind.

b. Befestigen Sie den Schalter am Gehäuse.


(1) mit einer Person, die die Vorderseite des Chassis hält, sollte die andere Person die vier hinteren Schrauben vollständig an den Schrankpfosten festziehen.

- a. Wenn das Gehäuse nun ohne Unterstützung unterstützt wird, ziehen Sie die vorderen Schrauben fest an den Stützen.
- b. Wiederholen Sie die Schritte 5a Bis 5c Für den zweiten Schalter an der RU42-Position.



Durch die Verwendung des vollständig installierten Schalters als Unterstützung ist es nicht erforderlich, während des Installationsvorgangs die Vorderseite des zweiten Schalters zu halten.

- 6. Wenn die Switches installiert sind, verbinden Sie die Jumper-Kabel mit den Switch-Netzeinkabeln.
- Verbinden Sie die Stecker beider Überbrückungskabel mit den am nächsten verfügbaren PDU-Steckdosen.



Um Redundanz zu erhalten, müssen die beiden Kabel mit verschiedenen PDUs verbunden werden.

8. Verbinden Sie den Management Port an jedem 9336C-FX2 Switch mit einem der Management-Switches (falls bestellt) oder verbinden Sie sie direkt mit dem Management-Netzwerk.

Der Management-Port ist der oben rechts gelegene Port auf der PSU-Seite des Switch. Das CAT6-Kabel für jeden Switch muss über die Passthrough-Leiste geführt werden, nachdem die Switches zur Verbindung mit den Management-Switches oder dem Management-Netzwerk installiert wurden.

Software konfigurieren

Workflow zur Softwareinstallation für Cisco Nexus 9336C-FX2 Storage-Switches

So installieren und konfigurieren Sie Software für einen Cisco Nexus 9336C-FX2 Switch:

- 1. "Bereiten Sie sich auf die Installation von NX-OS und RCF vor".
- 2. "Installieren Sie die NX-OS-Software".

3. "Installieren Sie die RCF-Konfigurationsdatei".

Installieren Sie den RCF, nachdem Sie den Nexus 9336C-FX2-Schalter zum ersten Mal eingerichtet haben. Sie können dieses Verfahren auch verwenden, um Ihre RCF-Version zu aktualisieren.

Bereiten Sie sich auf die Installation der NX-OS-Software und der RCF vor

Bevor Sie die NX-OS-Software und die RCF-Datei (Reference Configuration File) installieren, gehen Sie wie folgt vor:

Zu den Beispielen

Die Beispiele in diesem Verfahren verwenden die folgende Nomenklatur für Switches und Knoten:

- Die Namen der beiden Cisco Switches sind cs1 und cs2.
- Die Node-Namen sind cluster1-01 und cluster1-02.
- Die Cluster-LIF-Namen sind Cluster1-01_clus1 und cluster1-01_clus2 für cluster1-01 und cluster1-02_clusions1 und cluster1-02_clus2 für cluster1-02.
- Der cluster1::*> Eine Eingabeaufforderung gibt den Namen des Clusters an.

Über diese Aufgabe

Das Verfahren erfordert die Verwendung von ONTAP Befehlen und den Switches der Cisco Nexus 9000 Serie. ONTAP Befehle werden verwendet, sofern nicht anders angegeben.

Schritte

1. Wenn AutoSupport in diesem Cluster aktiviert ist, unterdrücken Sie die automatische Erstellung eines Falls durch Aufrufen einer AutoSupport Meldung: system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=x h

Wobei x die Dauer des Wartungsfensters in Stunden ist.



Die AutoSupport Meldung wird vom technischen Support dieser Wartungsaufgabe benachrichtigt, damit die automatische Case-Erstellung während des Wartungsfensters unterdrückt wird.

2. Ändern Sie die Berechtigungsebene in Erweitert, und geben Sie **y** ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden, fortzufahren:

set -privilege advanced

Die erweiterte Eingabeaufforderung (`*>`Erscheint.

3. Zeigen Sie an, wie viele Cluster-Interconnect-Schnittstellen in jedem Node für jeden Cluster Interconnect-Switch konfiguriert sind:

network device-discovery show -protocol cdp

```
cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp
Node/
        Local Discovered
Protocol Port Device (LLDP: ChassisID) Interface
Platform
_____ ____
_____
cluster1-02/cdp
                                   Eth1/2
                                                  N9K-
         e0a cs1
C9336C
                                   Eth1/2
         e0b
               cs2
                                                  N9K-
C9336C
cluster1-01/cdp
                                   Eth1/1
         e0a
               cs1
                                                  N9K-
C9336C
                                   Eth1/1
         e0b
               cs2
                                                  N9K-
C9336C
4 entries were displayed.
```

- 4. Überprüfen Sie den Administrations- oder Betriebsstatus der einzelnen Cluster-Schnittstellen.
 - a. Zeigen Sie die Attribute des Netzwerkports an:

`network port show -ipspace Cluster`

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster
Node: cluster1-02
                                  Speed(Mbps)
Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper
Status
_____ ___ ____
_____
e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000
healthy
    Cluster Cluster up 9000 auto/10000
e0b
healthy
Node: cluster1-01
                                  Speed(Mbps)
Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper
Status
_____
    Cluster Cluster up 9000 auto/10000
e0a
healthy
   Cluster Cluster up 9000 auto/10000
e0b
healthy
4 entries were displayed.
```

b. Zeigt Informationen zu den LIFs an:

network interface show -vserver Cluster

```
Beispiel anzeigen
```

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster
        Logical Status Network Current
Current Is
Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node
Port Home
_____ ____
----- -----
Cluster
      cluster1-01_clus1 up/up 169.254.209.69/16
cluster1-01 e0a true
       cluster1-01_clus2 up/up 169.254.49.125/16
cluster1-01 e0b true
        cluster1-02_clus1_up/up 169.254.47.194/16
cluster1-02 e0a true
       cluster1-02 clus2 up/up 169.254.19.183/16
cluster1-02 e0b true
4 entries were displayed.
```

5. Ping für die Remote-Cluster-LIFs:

cluster ping-cluster -node node-name

```
cluster1::*> cluster ping-cluster -node cluster1-02
Host is cluster1-02
Getting addresses from network interface table...
Cluster cluster1-01 clus1 169.254.209.69 cluster1-01
                                                        e0a
Cluster cluster1-01 clus2 169.254.49.125 cluster1-01
                                                         e0b
Cluster cluster1-02 clus1 169.254.47.194 cluster1-02
                                                         e0a
Cluster cluster1-02 clus2 169.254.19.183 cluster1-02
                                                         e0b
Local = 169.254.47.194 169.254.19.183
Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
Detected 9000 byte MTU on 4 path(s):
   Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
2 paths up, 0 paths down (tcp check)
2 paths up, 0 paths down (udp check)
```

6. Vergewissern Sie sich, dass der automatische Zurücksetzen-Befehl auf allen Cluster-LIFs aktiviert ist:

network interface show -vserver Cluster -fields auto-revert

7. Aktivieren Sie für ONTAP 9.8 und höher die Protokollerfassungsfunktion für die Ethernet Switch-Systemzustandsüberwachung, um Switch-bezogene Protokolldateien zu erfassen. Verwenden Sie dazu die folgenden Befehle:

```
system switch ethernet log setup-password \mathsf{Und}\xspace switch ethernet log enable-collection
```

```
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
cs1
cs2
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: cs1
RSA key fingerprint is
e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc
Do you want to continue? {y|n}::[n] y
Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: cs2
RSA key fingerprint is
57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1
Do you want to continue? {y|n}:: [n] y
Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>
cluster1::*> system switch ethernet log enable-collection
Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the
cluster?
{y|n}: [n] y
Enabling cluster switch log collection.
cluster1::*>
```



Wenn einer dieser Befehle einen Fehler sendet, wenden Sie sich an den NetApp Support.

system cluster-switch log setup-password $\mathsf{Und}\xspace$ system cluster-switch log enable-collection

Beispiel anzeigen

```
cluster1::*> system cluster-switch log setup-password
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
cs1
cs2
cluster1::*> system cluster-switch log setup-password
Enter the switch name: csl
RSA key fingerprint is
e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc
Do you want to continue? {y|n}::[n] y
Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>
cluster1::*> system cluster-switch log setup-password
Enter the switch name: cs2
RSA key fingerprint is
57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1
Do you want to continue? {y|n}:: [n] y
Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>
cluster1::*> system cluster-switch log enable-collection
Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the
cluster?
{y|n}: [n] y
Enabling cluster switch log collection.
cluster1::*>
```

Wenn einer dieser Befehle einen Fehler sendet, wenden Sie sich an den NetApp Support.

Was kommt als Nächstes?

Installieren Sie die NX-OS-Software

Gehen Sie folgendermaßen vor, um die NX-OS-Software auf dem Nexus 9336C-FX2-Cluster-Switch zu installieren.

Bevor Sie beginnen, führen Sie den Vorgang in durch "Bereiten Sie sich auf die Installation von NX-OS und RCF vor".

Prüfen Sie die Anforderungen

Was Sie benötigen

- Ein aktuelles Backup der Switch-Konfiguration.
- Ein voll funktionsfähiges Cluster (keine Fehler in den Protokollen oder ähnlichen Problemen).
- "Cisco Ethernet Switch Seite". In der Tabelle zur Switch-Kompatibilität finden Sie Informationen zu den unterstützten ONTAP- und NX-OS-Versionen.
- Entsprechende Leitfäden für Software und Upgrades auf der Cisco Website für die Upgrade- und Downgrade-Verfahren von Cisco Switches. Siehe "Switches Der Cisco Nexus 9000-Serie".

Zu den Beispielen

Die Beispiele in diesem Verfahren verwenden die folgende Nomenklatur für Switches und Knoten:

- Die Namen der beiden Cisco Switches sind cs1 und cs2.
- Die Node-Namen sind cluster1-01, cluster1-02, cluster1-03 und cluster1-04.
- Die Cluster-LIF-Namen sind Cluster1-01_clus1, cluster1-01_clus2, cluster1-02_clusions1, cluster1-02_clus2, cluster1-03_clus2, cluster1-04_clut1, und cluster1-04_clus2.
- Der cluster1::*> Eine Eingabeaufforderung gibt den Namen des Clusters an.

Installieren Sie die Software

Das Verfahren erfordert die Verwendung von ONTAP Befehlen und den Switches der Cisco Nexus 9000 Serie. ONTAP Befehle werden verwendet, sofern nicht anders angegeben.

Schritte

- 1. Verbinden Sie den Cluster-Switch mit dem Managementnetzwerk.
- Überprüfen Sie mit dem Ping-Befehl die Verbindung zum Server, der die NX-OS-Software und die RCF hostet.

In diesem Beispiel wird überprüft, ob der Switch den Server unter der IP-Adresse 172.19.2 erreichen kann:

```
cs2# ping 172.19.2.1
Pinging 172.19.2.1 with 0 bytes of data:
Reply From 172.19.2.1: icmp_seq = 0. time= 5910 usec.
```

3. Kopieren Sie die NX-OS-Software und EPLD-Bilder auf den Nexus 9336C-FX2-Switch.

```
cs2# copy sftp: bootflash: vrf management
Enter source filename: /code/nxos.9.3.5.bin
Enter hostname for the sftp server: 172.19.2.1
Enter username: user1
Outbound-ReKey for 172.19.2.1:22
Inbound-ReKey for 172.19.2.1:22
user10172.19.2.1's password:
sftp> progress
Progress meter enabled
sftp> get /code/nxos.9.3.5.bin /bootflash/nxos.9.3.5.bin
/code/nxos.9.3.5.bin 100% 1261MB 9.3MB/s 02:15
sftp> exit
Copy complete, now saving to disk (please wait) ...
Copy complete.
cs2# copy sftp: bootflash: vrf management
Enter source filename: /code/n9000-epld.9.3.5.img
Enter hostname for the sftp server: 172.19.2.1
Enter username: user1
Outbound-ReKey for 172.19.2.1:22
Inbound-ReKey for 172.19.2.1:22
user10172.19.2.1's password:
sftp> progress
Progress meter enabled
sftp> get /code/n9000-epld.9.3.5.img /bootflash/n9000-
epld.9.3.5.img
/code/n9000-epld.9.3.5.img 100% 161MB 9.5MB/s 00:16
sftp> exit
Copy complete, now saving to disk (please wait) ...
Copy complete.
```

4. Überprüfen Sie die laufende Version der NX-OS-Software:

show version

```
Beispiel anzeigen
```

```
cs2# show version
Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software
TAC support: http://www.cisco.com/tac
Copyright (C) 2002-2020, Cisco and/or its affiliates.
All rights reserved.
The copyrights to certain works contained in this software are
owned by other third parties and used and distributed under their
own
licenses, such as open source. This software is provided "as is,"
and unless
otherwise stated, there is no warranty, express or implied,
including but not
limited to warranties of merchantability and fitness for a
particular purpose.
Certain components of this software are licensed under
the GNU General Public License (GPL) version 2.0 or
GNU General Public License (GPL) version 3.0 or the GNU
Lesser General Public License (LGPL) Version 2.1 or
Lesser General Public License (LGPL) Version 2.0.
A copy of each such license is available at
http://www.opensource.org/licenses/gpl-2.0.php and
http://opensource.org/licenses/gpl-3.0.html and
http://www.opensource.org/licenses/lgpl-2.1.php and
http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/library.txt.
Software
 BIOS: version 08.38
 NXOS: version 9.3(4)
 BIOS compile time: 05/29/2020
 NXOS image file is: bootflash:///nxos.9.3.4.bin
  NXOS compile time: 4/28/2020 21:00:00 [04/29/2020 02:28:31]
Hardware
  cisco Nexus9000 C9336C-FX2 Chassis
  Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2403 v2 @ 1.80GHz with 8154432 kB of
memory.
  Processor Board ID FOC20291J6K
  Device name: cs2
 bootflash: 53298520 kB
Kernel uptime is 0 day(s), 0 hour(s), 3 minute(s), 42 second(s)
```

```
Last reset at 157524 usecs after Mon Nov 2 18:32:06 2020
Reason: Reset Requested by CLI command reload
System version: 9.3(4)
Service:
plugin
Core Plugin, Ethernet Plugin
Active Package(s):
cs2#
```

5. Installieren Sie das NX-OS Image.

Durch die Installation der Image-Datei wird sie bei jedem Neustart des Switches geladen.

```
cs2# install all nxos bootflash:nxos.9.3.5.bin
Installer will perform compatibility check first. Please wait.
Installer is forced disruptive
Verifying image bootflash:/nxos.9.3.5.bin for boot variable "nxos".
[##################### 100% -- SUCCESS
Verifying image type.
Preparing "nxos" version info using image bootflash:/nxos.9.3.5.bin.
[##################### 100% -- SUCCESS
Preparing "bios" version info using image bootflash:/nxos.9.3.5.bin.
[###################### 100% -- SUCCESS
Performing module support checks.
[##################### 100% -- SUCCESS
Notifying services about system upgrade.
[#################### 100% -- SUCCESS
Compatibility check is done:
Module bootable Impact Install-type Reason
_____ _____
 1
              disruptive
                          reset default upgrade is
       yes
not hitless
Images will be upgraded according to following table:
Module Image Running-Version(pri:alt
                                                New-
Version
            Upg-Required
_____ ____
_____ _
1 nxos 9.3(4)
                                                 9.3(5)
yes
1 bios v08.37(01/28/2020):v08.23(09/23/2015)
v08.38(05/29/2020) yes
```

6. Überprüfen Sie nach dem Neustart des Switches die neue Version der NX-OS-Software:

show version

```
cs2# show version
Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software
TAC support: http://www.cisco.com/tac
Copyright (C) 2002-2020, Cisco and/or its affiliates.
All rights reserved.
The copyrights to certain works contained in this software are
owned by other third parties and used and distributed under their
own
licenses, such as open source. This software is provided "as is,"
and unless
otherwise stated, there is no warranty, express or implied,
including but not
limited to warranties of merchantability and fitness for a
particular purpose.
Certain components of this software are licensed under
the GNU General Public License (GPL) version 2.0 or
GNU General Public License (GPL) version 3.0 or the GNU
Lesser General Public License (LGPL) Version 2.1 or
Lesser General Public License (LGPL) Version 2.0.
A copy of each such license is available at
http://www.opensource.org/licenses/gpl-2.0.php and
http://opensource.org/licenses/gpl-3.0.html and
http://www.opensource.org/licenses/lgpl-2.1.php and
http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/library.txt.
Software
  BIOS: version 05.33
 NXOS: version 9.3(5)
  BIOS compile time: 09/08/2018
  NXOS image file is: bootflash:///nxos.9.3.5.bin
  NXOS compile time: 11/4/2018 21:00:00 [11/05/2018 06:11:06]
Hardware
  cisco Nexus9000 C9336C-FX2 Chassis
  Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2403 v2 @ 1.80GHz with 8154432 kB of
memory.
  Processor Board ID FOC20291J6K
  Device name: cs2
  bootflash: 53298520 kB
Kernel uptime is 0 day(s), 0 hour(s), 3 minute(s), 42 second(s)
```

```
Last reset at 277524 usecs after Mon Nov 2 22:45:12 2020
Reason: Reset due to upgrade
System version: 9.3(4)
Service:
plugin
Core Plugin, Ethernet Plugin
Active Package(s):
```

7. Aktualisieren Sie das EPLD-Bild, und starten Sie den Switch neu.

cs2# show version module 1 epld EPLD Device Version _____ MI FPGA 0x7 IO FPGA 0x17 0x2 MI FPGA2 0x2 GEM FPGA 0x2 GEM FPGA GEM FPGA 0x2 GEM FPGA 0x2 cs2# install epld bootflash:n9000-epld.9.3.5.img module 1 Compatibility check: Module Upgradable Impact Reason Туре _____ _____ 1 SUP Yes disruptive Module Upgradable Retrieving EPLD versions.... Please wait. Images will be upgraded according to following table: Running-Version New-Version Upg-Module Type EPLD Required _____ 1 SUP MI FPGA 0x07 0x07 No 1 SUP IO FPGA 0x17 0x19 Yes 1 SUP MI FPGA2 0x02 0x02 No The above modules require upgrade. The switch will be reloaded at the end of the upgrade Do you want to continue (y/n)? [n] y Proceeding to upgrade Modules. Starting Module 1 EPLD Upgrade Module 1 : IO FPGA [Programming] : 100.00% (64 of 64 sectors) Module 1 EPLD upgrade is successful. Module Type Upgrade-Result -----1 SUP Success EPLDs upgraded. Module 1 EPLD upgrade is successful.

8. Melden Sie sich nach dem Neustart des Switches erneut an, und überprüfen Sie, ob die neue EPLD-Version erfolgreich geladen wurde.

Beispiel anzeigen

cs2#	show version module 1	epld
EPLD	Device	Version
		·
MI	FPGA	0x7
IO	FPGA	0x19
MI	FPGA2	0x2
GEM	FPGA	0x2

9. Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 8, um die NX-OS-Software auf Switch cs1 zu installieren.

Was kommt als Nächstes?

"Installieren Sie die RCF-Konfigurationsdatei".

Installieren Sie die Referenzkonfigurationsdatei (RCF).

Sie können den RCF nach dem ersten Einrichten des Nexus 9336C-FX2-Schalters installieren. Sie können dieses Verfahren auch verwenden, um Ihre RCF-Version zu aktualisieren.

Bevor Sie beginnen, führen Sie den Vorgang in durch "Bereiten Sie sich auf die Installation von NX-OS und RCF vor".

Prüfen Sie die Anforderungen

Was Sie benötigen

- Ein aktuelles Backup der Switch-Konfiguration.
- Ein voll funktionsfähiges Cluster (keine Fehler in den Protokollen oder ähnlichen Problemen).
- Die aktuelle RCF-Datei.
- Eine Konsolenverbindung mit dem Switch, die bei der Installation des RCF erforderlich ist.

Vorgeschlagene Dokumentation

- "Cisco Ethernet Switch Seite" In der Tabelle zur Switch-Kompatibilität finden Sie Informationen zu den unterstützten ONTAP- und RCF-Versionen. Beachten Sie, dass es Abhängigkeiten zwischen der Befehlssyntax im RCF und der in Versionen von NX-OS gibt.
- "Switches Der Cisco Nexus 3000-Serie". Ausführliche Dokumentation zu den Upgrade- und Downgrade-Verfahren für Cisco Switches finden Sie in den entsprechenden Software- und Upgrade-Leitfäden auf der Cisco Website.

Installieren Sie das RCF

Zu den Beispielen

Die Beispiele in diesem Verfahren verwenden die folgende Nomenklatur für Switches und Knoten:

- Die Namen der beiden Cisco Switches sind cs1 und cs2.
- Die Node-Namen sind cluster1-01, cluster1-02, cluster1-03 und cluster1-04.
- Die Cluster-LIF-Namen sind Cluster1-01_clus1, cluster1-01_clus2, cluster1-02_clusions1, cluster1-02_clus2, cluster1-03_clus2, cluster1-04_clut1, und cluster1-04_clus2.
- Der cluster1::*> Eine Eingabeaufforderung gibt den Namen des Clusters an.

Die Beispiele in diesem Verfahren verwenden zwei Knoten. Diese Nodes verwenden zwei 10-GbE-Cluster Interconnect-Ports e0a und e0b. Siehe "Hardware Universe" Um sicherzustellen, dass die korrekten Cluster-Ports auf Ihren Plattformen vorhanden sind.



Die Ausgaben für die Befehle können je nach verschiedenen Versionen von ONTAP variieren.

Über diese Aufgabe

Das Verfahren erfordert die Verwendung von ONTAP Befehlen und den Switches der Cisco Nexus 9000 Serie. ONTAP Befehle werden verwendet, sofern nicht anders angegeben.

Bei diesem Verfahren ist keine betriebsbereite ISL (Inter Switch Link) erforderlich. Dies ist von Grund auf so, dass Änderungen der RCF-Version die ISL-Konnektivität vorübergehend beeinträchtigen können. Um einen unterbrechungsfreien Clusterbetrieb zu gewährleisten, werden mit dem folgenden Verfahren alle Cluster-LIFs auf den betriebsbereiten Partner-Switch migriert, während die Schritte auf dem Ziel-Switch ausgeführt werden.



Bevor Sie eine neue Switch-Softwareversion und RCFs installieren, müssen Sie die Switch-Einstellungen löschen und die Grundkonfiguration durchführen. Sie müssen über die serielle Konsole mit dem Switch verbunden sein. Mit dieser Aufgabe wird die Konfiguration des Managementnetzwerks zurückgesetzt.

Schritt 1: Vorbereitung für die Installation

1. Anzeigen der Cluster-Ports an jedem Node, der mit den Cluster-Switches verbunden ist:

network device-discovery show

Beispiel anzeigen

```
cluster1::*> network device-discovery show
Node/
         Local Discovered
         Port Device (LLDP: ChassisID) Interface
Protocol
Platform
cluster1-01/cdp
                                       Ethernet1/7
          e0a
                                                       N9K-
                cs1
C9336C
                                       Ethernet1/7
          e0d
                cs2
                                                       N9K-
C9336C
cluster1-02/cdp
                                       Ethernet1/8
          e0a
                cs1
                                                       N9K-
C9336C
          e0d
                cs2
                                       Ethernet1/8
                                                       N9K-
C9336C
cluster1-03/cdp
          e0a
                cs1
                                       Ethernet1/1/1
                                                       N9K-
C9336C
                                       Ethernet1/1/1
          e0b
                cs2
                                                       N9K-
C9336C
cluster1-04/cdp
          e0a
                cs1
                                       Ethernet1/1/2
                                                       N9K-
C9336C
                                       Ethernet1/1/2
          e0b
                cs2
                                                       N9K-
C9336C
cluster1::*>
```

- 2. Überprüfen Sie den Administrations- und Betriebsstatus der einzelnen Cluster-Ports.
 - a. Vergewissern Sie sich, dass alle Cluster-Ports **up** mit einem gesunden Status sind:

network port show -role cluster

```
cluster1::*> network port show -role cluster
Node: cluster1-01
Ignore
                                  Speed(Mbps)
Health Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper
Status Status
_____ _ ____
_____ ___
e0a Cluster Cluster up 9000 auto/100000
healthy false
eOd Cluster Cluster up 9000 auto/100000
healthy false
Node: cluster1-02
Ignore
                                  Speed(Mbps)
Health Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper
Status Status
_____ ____
     Cluster Cluster up 9000 auto/100000
e0a
healthy false
eOd Cluster Cluster up 9000 auto/100000
healthy false
8 entries were displayed.
Node: cluster1-03
 Ignore
                                  Speed(Mbps)
Health Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper
Status Status
_____ ____
e0a
     Cluster Cluster up 9000 auto/10000
healthy false
eOb Cluster Cluster up 9000 auto/10000
healthy false
```

b. Vergewissern Sie sich, dass sich alle Cluster-Schnittstellen (LIFs) im Home-Port befinden:

network interface show -role cluster

Beispiel anzeigen

```
cluster1::*> network interface show -role cluster
         Logical
                        Status Network
         Current Is
Current
Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node
Port Home
_____ ____
_____ _
Cluster
       cluster1-01 clus1 up/up 169.254.3.4/23
cluster1-01 e0a true
         cluster1-01_clus2_up/up 169.254.3.5/23
cluster1-01 e0d true
        cluster1-02 clus1 up/up 169.254.3.8/23
cluster1-02 e0a true
        cluster1-02_clus2_up/up 169.254.3.9/23
cluster1-02 e0d true
        cluster1-03 clus1 up/up 169.254.1.3/23
cluster1-03 e0a true
        cluster1-03_clus2_up/up 169.254.1.1/23
cluster1-03 eOb true
         cluster1-04 clus1 up/up 169.254.1.6/23
cluster1-04 e0a true
         cluster1-04_clus2_up/up 169.254.1.7/23
cluster1-04 e0b true
8 entries were displayed.
cluster1::*>
```

c. Vergewissern Sie sich, dass auf dem Cluster Informationen für beide Cluster-Switches angezeigt werden:

system cluster-switch show -is-monitoring-enabled-operational true

Beispiel anzeigen

```
cluster1::*> system cluster-switch show -is-monitoring-enabled
-operational true
Switch
                                         Address
                         Туре
Model
_____
                           cluster-network 10.233.205.90 N9K-
cs1
C9336C
    Serial Number: FOCXXXXXGD
     Is Monitored: true
          Reason: None
 Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                  9.3(5)
   Version Source: CDP
cs2
                        cluster-network 10.233.205.91
                                                        N9K-
C9336C
    Serial Number: FOCXXXXXGS
     Is Monitored: true
          Reason: None
 Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                  9.3(5)
   Version Source: CDP
cluster1::*>
```

3. Deaktivieren Sie die automatische Zurücksetzen auf den Cluster-LIFs.

Beispiel anzeigen

```
cluster1::*> network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto
-revert false
```

Schritt 2: Ports konfigurieren

1. Fahren Sie beim Cluster-Switch cs2 die mit den Cluster-Ports der Nodes verbundenen Ports herunter.

```
cs2(config)# interface eth1/1/1-2,eth1/7-8
cs2(config-if-range)# shutdown
```

2. Überprüfen Sie, ob die Cluster-LIFs zu den Ports migriert wurden, die auf Cluster-Switch cs1 gehostet werden. Dies kann einige Sekunden dauern.

network interface show -role cluster

Beispiel anzeigen

<pre>cluster1::*> network interface show -role cluster</pre>					
	Logical	Status	Network	Current	
Current Is					
Vserver	Interface	Admin/Oper	Address/Mask	Node	
Port Home					
cluster	-]		1.00 054 2 4/02		
aluatari 01	cluster1-01_clus1	up/up	109.234.3.4/23		
Cluster1-01	eud true		160 254 2 5/22		
alustor1-01	clusteri-oi_clusz	up/up	169.234.3.3/23		
Clustell-01	eva laise		160 251 3 8/23		
cluster1-02	ena true	up/up	109.234.3.0/23		
CIUSCEII UZ	cluster1-02 clus2	מוו/ מוו	169 254 3 9/23		
cluster1-02	ella false	up/up	109.234.3.9723		
CIUDCOII 02	cluster1-03 clus1	מוו/מוו	169 254 1 3/23		
cluster1-03	ela true	ap, ap	109.201.1.07.20		
01000011 00	cluster1-03 clus2	an/an	169.254.1.1/23		
cluster1-03	e0a false		,		
	cluster1-04 clus1	up/up	169.254.1.6/23		
cluster1-04	e0a true	1 1			
	cluster1-04 clus2	up/up	169.254.1.7/23		
cluster1-04	e0a false				
8 entries were displayed.					
cluster1::*>					

3. Vergewissern Sie sich, dass das Cluster sich in einem ordnungsgemäßen Zustand befindet:

cluster show

```
cluster1::*> cluster show
Node
                   Health Eligibility
                                       Epsilon
_____
                                       _____
                  _____ _ ___
cluster1-01
                                       false
                   true
                          true
cluster1-02
                                       false
                  true
                          true
cluster1-03
                                      true
                  true
                          true
cluster1-04
                                       false
                   true
                         true
4 entries were displayed.
cluster1::*>
```

4. Wenn Sie dies noch nicht getan haben, speichern Sie eine Kopie der aktuellen Switch-Konfiguration, indem Sie die Ausgabe des folgenden Befehls in eine Textdatei kopieren:

show running-config

5. Reinigen Sie die Konfiguration am Schalter cs2, und führen Sie eine grundlegende Einrichtung durch.



Wenn Sie eine neue RCF aktualisieren oder anwenden, müssen Sie die Switch-Einstellungen löschen und die Grundkonfiguration durchführen. Sie müssen mit dem seriellen Konsolenport des Switches verbunden sein, um den Switch erneut einzurichten.

a. Konfiguration bereinigen:

Beispiel anzeigen

```
(cs2)# write erase
Warning: This command will erase the startup-configuration.
Do you wish to proceed anyway? (y/n) [n] y
```

b. Führen Sie einen Neustart des Switches aus:

Beispiel anzeigen

```
(cs2)# reload
```

Are you sure you would like to reset the system? (y/n) ${\boldsymbol{y}}$

6. Kopieren Sie die RCF auf den Bootflash von Switch cs2 mit einem der folgenden Übertragungsprotokolle: FTP, TFTP, SFTP oder SCP. Weitere Informationen zu Cisco-Befehlen finden Sie im entsprechenden Handbuch im "Cisco Nexus 9000-Serie NX-OS Command Reference" Leitfäden.

Beispiel anzeigen

Dieses Beispiel zeigt, dass TFTP zum Kopieren eines RCF auf den Bootflash auf Switch cs2 verwendet wird:

```
cs2# copy tftp: bootflash: vrf management
Enter source filename: Nexus_9336C_RCF_v1.6-Cluster-HA-Breakout.txt
Enter hostname for the tftp server: 172.22.201.50
Trying to connect to tftp server....Connection to Server
Established.
TFTP get operation was successful
Copy complete, now saving to disk (please wait)...
```

7. Wenden Sie die RCF an, die zuvor auf den Bootflash heruntergeladen wurde.

Weitere Informationen zu Cisco-Befehlen finden Sie im entsprechenden Handbuch im "Cisco Nexus 9000-Serie NX-OS Command Reference" Leitfäden.

Beispiel anzeigen

```
Dieses Beispiel zeigt die RCF-Datei Nexus_9336C_RCF_v1.6-Cluster-HA-Breakout.txt Installation auf Schalter cs2:
```

cs2# copy Nexus_9336C_RCF_v1.6-Cluster-HA-Breakout.txt runningconfig echo-commands

 Untersuchen Sie die Bannerausgabe aus dem show banner motd Befehl. Sie müssen diese Anweisungen lesen und befolgen, um sicherzustellen, dass der Schalter ordnungsgemäß konfiguriert und betrieben wird.

```
cs2# show banner motd
*******
* NetApp Reference Configuration File (RCF)
*
* Switch : Nexus N9K-C9336C-FX2
* Filename : Nexus 9336C RCF v1.6-Cluster-HA-Breakout.txt
* Date : 10-23-2020
* Version : v1.6
*
* Port Usage:
* Ports 1- 3: Breakout mode (4x10G) Intra-Cluster Ports, int
e1/1/1-4, e1/2/1-4
, e1/3/1-4
* Ports 4- 6: Breakout mode (4x25G) Intra-Cluster/HA Ports, int
e1/4/1-4, e1/5/
1-4, e1/6/1-4
* Ports 7-34: 40/100GbE Intra-Cluster/HA Ports, int e1/7-34
* Ports 35-36: Intra-Cluster ISL Ports, int e1/35-36
* Dynamic breakout commands:
* 10G: interface breakout module 1 port <range> map 10g-4x
* 25G: interface breakout module 1 port <range> map 25g-4x
* Undo breakout commands and return interfaces to 40/100G
configuration in confi
g mode:
* no interface breakout module 1 port <range> map 10g-4x
* no interface breakout module 1 port <range> map 25g-4x
* interface Ethernet <interfaces taken out of breakout mode>
* inherit port-profile 40-100G
* priority-flow-control mode auto
* service-policy input HA
* exit
*******
```

9. Vergewissern Sie sich, dass die RCF-Datei die richtige neuere Version ist:

```
show running-config
```

Wenn Sie die Ausgabe überprüfen, um zu überprüfen, ob Sie die richtige RCF haben, stellen Sie sicher, dass die folgenden Informationen richtig sind:

- Das RCF-Banner
- Die Node- und Port-Einstellungen
- Anpassungen

Die Ausgabe variiert je nach Konfiguration Ihres Standorts. Prüfen Sie die Porteinstellungen, und lesen Sie in den Versionshinweisen alle Änderungen, die für die RCF gelten, die Sie installiert haben.

10. Nachdem Sie überprüft haben, ob die RCF-Versionen und die Switch-Einstellungen korrekt sind, kopieren Sie die Running-config-Datei in die Start-config-Datei.

Weitere Informationen zu Cisco-Befehlen finden Sie im entsprechenden Handbuch im "Cisco Nexus 9000-Serie NX-OS Command Reference" Leitfäden.

Beispiel anzeigen

11. Schalter cs2 neu starten. Sie können die auf den Nodes gemeldeten Ereignisse "Cluster Ports down" ignorieren, während der Switch neu gebootet wird.

Beispiel anzeigen

```
cs2# reload This command will reboot the system. (y/n)? [n] {\bf y}
```

- 12. Überprüfen Sie den Systemzustand der Cluster-Ports auf dem Cluster.
 - a. Vergewissern Sie sich, dass e0d-Ports über alle Nodes im Cluster hinweg ordnungsgemäß und ordnungsgemäß sind:

```
network port show -role cluster
```

```
cluster1::*> network port show -role cluster
Node: cluster1-01
Ignore
                                  Speed(Mbps) Health
Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status
Status
_____ ____
e0a
      Cluster Cluster up 9000 auto/10000
healthy false
eOb Cluster Cluster up 9000 auto/10000
healthy false
Node: cluster1-02
Ignore
                                  Speed(Mbps) Health
Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status
Status
_____ ___ ___
_____ _
e0a
      Cluster Cluster up 9000 auto/10000
healthy false
eOb Cluster Cluster up 9000 auto/10000
healthy false
Node: cluster1-03
Ignore
                                  Speed(Mbps) Health
Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status
Status
------ ----- ------
_____ ___
      Cluster Cluster up 9000 auto/100000
e0a
healthy false
eOd Cluster Cluster up 9000 auto/100000
healthy false
```

a. Überprüfen Sie den Switch-Systemzustand des Clusters (dies zeigt möglicherweise nicht den Switch cs2 an, da LIFs nicht auf e0d homed sind).

Beispiel anzeigen

```
cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp
Node/
         Local Discovered
Protocol
         Port Device (LLDP: ChassisID) Interface
Platform
______ ____
cluster1-01/cdp
                                      Ethernet1/7
         e0a cs1
N9K-C9336C
         e0d cs2
                                      Ethernet1/7
N9K-C9336C
cluster01-2/cdp
                                      Ethernet1/8
         e0a
               cs1
N9K-C9336C
         e0d
               cs2
                                      Ethernet1/8
N9K-C9336C
cluster01-3/cdp
         e0a cs1
                                      Ethernet1/1/1
N9K-C9336C
         e0b cs2
                                      Ethernet1/1/1
N9K-C9336C
cluster1-04/cdp
         e0a cs1
                                      Ethernet1/1/2
N9K-C9336C
                                     Ethernet1/1/2
         e0b cs2
N9K-C9336C
cluster1::*> system cluster-switch show -is-monitoring-enabled
-operational true
Switch
                                       Address
                       Type
Model
_____
____
cs1
                       cluster-network 10.233.205.90
NX9-C9336C
    Serial Number: FOCXXXXXGD
     Is Monitored: true
          Reason: None
 Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS)
Software, Version
                 9.3(5)
   Version Source: CDP
cs2
                       cluster-network 10.233.205.91
```

```
NX9-C9336C
Serial Number: FOCXXXXXGS
Is Monitored: true
Reason: None
Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS)
Software, Version
9.3(5)
Version Source: CDP
2 entries were displayed.
```

Je nach der zuvor auf dem Switch geladenen RCF-Version können Sie die folgende Ausgabe auf der cs1-Switch-Konsole beobachten:

```
2020 Nov 17 16:07:18 cs1 %$ VDC-1 %$ %STP-2-UNBLOCK_CONSIST_PORT:
Unblocking port port-channel1 on VLAN0092. Port consistency
restored.
2020 Nov 17 16:07:23 cs1 %$ VDC-1 %$ %STP-2-BLOCK_PVID_PEER:
Blocking port-channel1 on VLAN0001. Inconsistent peer vlan.
2020 Nov 17 16:07:23 cs1 %$ VDC-1 %$ %STP-2-BLOCK_PVID_LOCAL:
Blocking port-channel1 on VLAN0092. Inconsistent local vlan.
```

13. Fahren Sie beim Cluster-Switch cs1 die mit den Cluster-Ports der Nodes verbundenen Ports herunter.

Beispiel anzeigen

Im folgenden Beispiel wird die Ausgabe des Schnittstellenbeispiels verwendet:

```
csl(config)# interface eth1/1/1-2,eth1/7-8
csl(config-if-range)# shutdown
```

14. Überprüfen Sie, ob die Cluster-LIFs zu den Ports migriert wurden, die auf dem Switch cs2 gehostet werden. Dies kann einige Sekunden dauern.

network interface show -role cluster
Beispiel anzeigen

```
cluster1::*> network interface show -role cluster
        Logical
                      Status Network
                                            Current
Current Is
Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node
Port Home
_____ ____
_____ _
Cluster
     cluster1-01 clus1 up/up 169.254.3.4/23
cluster1-01 eOd false
       cluster1-01_clus2 up/up 169.254.3.5/23
             e0d true
cluster1-01
       cluster1-02 clus1 up/up 169.254.3.8/23
             e0d false
cluster1-02
       cluster1-02_clus2_up/up 169.254.3.9/23
             e0d true
cluster1-02
       cluster1-03 clus1 up/up 169.254.1.3/23
cluster1-03
             e0b false
       cluster1-03 clus2 up/up 169.254.1.1/23
             e0b true
cluster1-03
       cluster1-04 clus1 up/up 169.254.1.6/23
             e0b false
cluster1-04
       cluster1-04 clus2 up/up 169.254.1.7/23
             e0b
                   true
cluster1-04
8 entries were displayed.
cluster1::*>
```

15. Vergewissern Sie sich, dass das Cluster sich in einem ordnungsgemäßen Zustand befindet:

cluster show

```
cluster1::*> cluster show
Node
                    Health
                            Eligibility
                                          Epsilon
_____
                        ____
cluster1-01
                                          false
                    true
                            true
cluster1-02
                                          false
                    true
                            true
cluster1-03
                    true
                                          true
                            true
cluster1-04
                                          false
                    true
                            true
4 entries were displayed.
cluster1::*>
```

- 16. Wiederholen Sie die Schritte 4 bis 11 am Schalter cs1.
- 17. Aktivieren Sie die Funktion zum automatischen Zurücksetzen auf den Cluster-LIFs.

Beispiel anzeigen

cluster1::*> network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto
-revert True

18. Schalter cs1 neu starten. Sie führen dies aus, um die Cluster-LIFs auszulösen, die auf die Home-Ports zurückgesetzt werden. Sie können die auf den Nodes gemeldeten Ereignisse "Cluster Ports down" ignorieren, während der Switch neu gebootet wird.

Beispiel anzeigen

```
cs1# reload
This command will reboot the system. (y/n)? [n] {f y}
```

Schritt 3: Überprüfen Sie die Konfiguration

1. Stellen Sie sicher, dass die mit den Cluster-Ports verbundenen Switch-Ports up sind.

show interface brief

```
cs1# show interface brief | grep up
•
.
Eth1/1/1
          1 eth access up
                                none
10G(D) --
Eth1/1/2
          1 eth access up
                                none
10G(D) --
Eth1/7
          1 eth trunk up
                                none
100G(D) --
       1 eth trunk up
Eth1/8
                               none
100G(D) --
•
•
```

2. Überprüfen Sie, ob die erwarteten Nodes weiterhin verbunden sind:

show cdp neighbors

Beispiel anzeigen

cs1# show cdp neighbors					
Capability Codes: Bridge	R - Router, T -	Trans-	Bridge, B -	Source-Route-	
-	S - Switch, H -	Host,	I - IGMP, r	- Repeater,	
	V - VoIP-Phone,	D - Re	motely-Manag	ed-Device,	
	s - Supports-ST	'P-Dispu	ite		
Device-ID Port ID	Local Intrfce	Hldtme	Capability	Platform	
nodel	Eth1/1	133	Н	FAS2980	
e0a					
node2	Eth1/2	133	Н	FAS2980	
e0a					
cs2	Eth1/35	175	RSIS	N9K-C9336C	
Eth1/35					
cs2	Eth1/36	175	R S I s	N9K-C9336C	
Eth1/36					
Total entries dis	played: 4				

3. Überprüfen Sie mit den folgenden Befehlen, ob sich die Cluster-Nodes in den richtigen Cluster-VLANs befinden:

show vlan brief

show interface trunk

Beispiel anzeigen

cs1# show vlan brief VLAN Name Status Ports _____ _____ 1 default active Pol, Eth1/1, Eth1/2, Eth1/3 Eth1/4, Eth1/5, Eth1/6, Eth1/7 Eth1/8, Eth1/35, Eth1/36 Eth1/9/1, Eth1/9/2, Eth1/9/3 Eth1/9/4, Eth1/10/1, Eth1/10/2 Eth1/10/3, Eth1/10/4 17 VLAN0017 Eth1/1, Eth1/2, active Eth1/3, Eth1/4 Eth1/5, Eth1/6, Eth1/7, Eth1/8 Eth1/9/1, Eth1/9/2, Eth1/9/3 Eth1/9/4, Eth1/10/1, Eth1/10/2 Eth1/10/3, Eth1/10/4 18 VLAN0018 active Eth1/1, Eth1/2, Eth1/3, Eth1/4 Eth1/5, Eth1/6, Eth1/7, Eth1/8 Eth1/9/1, Eth1/9/2, Eth1/9/3 Eth1/9/4, Eth1/10/1, Eth1/10/2 Eth1/10/3, Eth1/10/4 Eth1/11, Eth1/12, 31 VLAN0031 active Eth1/13 Eth1/14, Eth1/15, Eth1/16 Eth1/17, Eth1/18, Eth1/19 Eth1/20, Eth1/21, Eth1/22 32 VLAN0032 active Eth1/23, Eth1/24, Eth1/25

		Eth1/26,	Eth1/27,	
Eth1/28				
E+b1/21		Eth1/29,	Eth1/30,	
		Eth1/32,	Eth1/33,	
Eth1/34				
33 VLAN0033	active	Eth1/11,	Eth1/12,	
Eth1/13		D+b1/1/	D+b1 /16	
Eth1/16		LUN1/14,	EUNI/IS,	
		Eth1/17,	Eth1/18,	
Eth1/19				
R+b1 /22		Eth1/20,	Eth1/21,	
34 VLAN0034	active	Eth1/23.	Eth1/24.	
Eth1/25				
		Eth1/26,	Eth1/27,	
Eth1/28		RU11/00	D 1 / 2 0	
E+b1/31		Etn1/29,	Ethl/30,	
		Eth1/32,	Eth1/33,	
Eth1/34				

cs1# show interface trunk

Port	Native Vlan	Status	Port Channel
Eth1/1	1	trunking	
Eth1/2	1	trunking	
Eth1/3	1	trunking	
Eth1/4	1	trunking	
Eth1/5	1	trunking	
Eth1/6	1	trunking	
Eth1/7	1	trunking	
Eth1/8	1	trunking	
Eth1/9/1	1	trunking	
Eth1/9/2	1	trunking	
Eth1/9/3	1	trunking	
Eth1/9/4	1	trunking	
Eth1/10/1	1	trunking	
Eth1/10/2	1	trunking	
Eth1/10/3	1	trunking	
Eth1/10/4	1	trunking	
Eth1/11	33	trunking	

LTN1/12	33	trunking		
Eth1/13	33	trunking		
Eth1/14	33	trunking		
Eth1/15	33	trunking		
Eth1/16	33	trunking		
Eth1/17	33	trunking		
Eth1/18	33	trunking		
Eth1/19	33	trunking		
Eth1/20	33	trunking		
Eth1/21	33	trunking		
Eth1/22	33	trunking		
Eth1/23	34	trunking		
Eth1/24	34	trunking		
Eth1/25	34	trunking		
Eth1/26	34	trunking		
Eth1/27	34	trunking		
Eth1/28	34	trunking		
Eth1/29	34	trunking		
Eth1/30	34	trunking		
Eth1/31	34	trunking		
Eth1/32	34	trunking		
E+b1 /22	34	trunking		
ELNI/33	51	2		
Eth1/33	34	trunking		
Eth1/33 Eth1/34 Eth1/35	34 1	trunking trnk-bndl	 Pol	
Eth1/34 Eth1/35 Eth1/36	34 1 1	trunking trnk-bndl trnk-bndl	 Pol Pol	
Eth1/34 Eth1/35 Eth1/36 Po1	34 1 1 1	trunking trnk-bndl trnk-bndl trunking	 Pol 	
Eth1/34 Eth1/35 Eth1/36 Po1	34 1 1 1	trunking trnk-bndl trnk-bndl trunking	 Pol Pol	
Eth1/34 Eth1/35 Eth1/36 Po1 Port	34 1 1 1 Vlans	trunking trnk-bndl trnk-bndl trunking Allowed on Tru	 Pol Pol 	
Eth1/33 Eth1/34 Eth1/35 Eth1/36 Po1 Port Eth1/1	34 1 1 1 Vlans 1,17-2	trunking trnk-bndl trnk-bndl trunking Allowed on Tru	 Pol Pol 	
Eth1/33 Eth1/34 Eth1/35 Eth1/36 Po1 Port Eth1/1 Eth1/2	34 1 1 1 Vlans 1,17-3 1,17-3	trunking trnk-bndl trnk-bndl trunking Allowed on Tru 18	 Pol Pol 	
Eth1/33 Eth1/34 Eth1/35 Eth1/36 Po1 Port Eth1/1 Eth1/2 Eth1/3	34 1 1 1 Vlans 1,17-2 1,17-2	trunking trnk-bndl trnk-bndl trunking Allowed on Tru 18 18	 Pol Pol 	
Eth1/33 Eth1/34 Eth1/35 Eth1/36 Po1 Port Eth1/1 Eth1/2 Eth1/3 Eth1/4	34 1 1 1 Vlans 1,17-2 1,17-2 1,17-2	trunking trnk-bndl trnk-bndl trunking Allowed on Tru 18 18 18	 Pol Pol 	
Eth1/33 Eth1/34 Eth1/35 Eth1/36 Po1 Port Eth1/1 Eth1/2 Eth1/2 Eth1/3 Eth1/4 Eth1/5	34 1 1 1 Vlans 1,17-2 1,17-2 1,17-2 1,17-2	trunking trnk-bndl trnk-bndl trunking Allowed on Tru 18 18 18	 Pol Pol 	
Eth1/33 Eth1/34 Eth1/35 Eth1/36 Po1 Port Eth1/1 Eth1/2 Eth1/3 Eth1/4 Eth1/5 Eth1/6	34 1 1 1 Vlans 1,17-3 1,17-3 1,17-3 1,17-3 1,17-3 1,17-3	trunking trnk-bndl trnk-bndl trunking Allowed on Tru 18 18 18 18	 Pol Pol 	
Eth1/33 Eth1/34 Eth1/35 Eth1/36 Po1 Port Eth1/1 Eth1/2 Eth1/2 Eth1/3 Eth1/4 Eth1/5 Eth1/6 Eth1/7	34 1 1 1 Vlans 1,17-2	trunking trnk-bndl trnk-bndl trunking Allowed on Tru Allowed on Tru 18 18 18 18	 Pol Pol 	
Eth1/33 Eth1/34 Eth1/35 Eth1/36 Po1 Port Eth1/1 Eth1/2 Eth1/2 Eth1/3 Eth1/4 Eth1/5 Eth1/6 Eth1/7 Eth1/8	34 1 1 1 Vlans 1,17-: 1,17-: 1,17-: 1,17-: 1,17-: 1,17-: 1,17-: 1,17-: 1,17-: 1,17-:	trunking trnk-bndl trnk-bndl trunking Allowed on Tru 18 18 18 18 18	 Pol Pol 	
Eth1/33 Eth1/34 Eth1/35 Eth1/36 Po1 Port Eth1/1 Eth1/2 Eth1/2 Eth1/3 Eth1/4 Eth1/5 Eth1/6 Eth1/7 Eth1/8 Eth1/9/1	34 1 1 1 Vlans 1,17-: 1,	trunking trnk-bndl trnk-bndl trunking Allowed on Tru Allowed on Tru 18 18 18 18 18 18	 Pol Pol 	
Eth1/33 Eth1/34 Eth1/35 Eth1/36 Po1 Port Eth1/1 Eth1/2 Eth1/2 Eth1/3 Eth1/4 Eth1/5 Eth1/6 Eth1/7 Eth1/8 Eth1/9/1 Eth1/9/2	34 1 1 1 Vlans 1,17-: 1,	trunking trnk-bndl trnk-bndl trunking Allowed on Tru 18 18 18 18 18 18 18	 Pol Pol 	
Eth1/33 Eth1/34 Eth1/35 Eth1/36 Po1 Port Eth1/1 Eth1/2 Eth1/2 Eth1/3 Eth1/4 Eth1/5 Eth1/6 Eth1/7 Eth1/8 Eth1/9/1 Eth1/9/2 Eth1/9/3	34 1 1 1 Vlans 1,17-2	trunking trnk-bndl trnk-bndl trunking Allowed on Tru Allowed on Tru 18 18 18 18 18 18 18 18	 Pol Pol 	
Eth1/33 Eth1/34 Eth1/35 Eth1/36 Po1 Port Eth1/1 Eth1/2 Eth1/2 Eth1/3 Eth1/4 Eth1/5 Eth1/6 Eth1/7 Eth1/8 Eth1/9/1 Eth1/9/2 Eth1/9/3 Eth1/9/4	34 1 1 1 Vlans 1,17-: 1,	trunking trnk-bndl trnk-bndl trunking Allowed on Tru Allowed on Tru 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18	 Pol Pol 	
Eth1/33 Eth1/34 Eth1/35 Eth1/36 Po1 Port Eth1/1 Eth1/2 Eth1/2 Eth1/3 Eth1/4 Eth1/5 Eth1/6 Eth1/7 Eth1/8 Eth1/9/1 Eth1/9/1 Eth1/9/3 Eth1/9/4 Eth1/10/1	34 1 1 1 Vlans 1,17-: 1,	trunking trnk-bndl trnk-bndl trunking Allowed on Tru Allowed on Tru 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18	 Pol Pol 	
Eth1/33 Eth1/34 Eth1/35 Eth1/36 Po1 Port Eth1/1 Eth1/2 Eth1/2 Eth1/3 Eth1/4 Eth1/5 Eth1/6 Eth1/7 Eth1/8 Eth1/9/1 Eth1/9/2 Eth1/9/4 Eth1/9/4 Eth1/10/1 Eth1/10/2	34 1 1 1 1 1 1 1 1 1,17-3 1,17-4 1,17-1,17-3 1,17-1,17-1,17-3 1,17-3 1,17-3 1,17-3 1,17-3 1,1	trunking trnk-bndl trnk-bndl trunking Allowed on Tru Allowed on Tru 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18	 Pol Pol 	
Eth1/33 Eth1/34 Eth1/35 Eth1/36 Po1 Port Eth1/1 Eth1/2 Eth1/2 Eth1/3 Eth1/4 Eth1/5 Eth1/6 Eth1/7 Eth1/8 Eth1/9/1 Eth1/9/1 Eth1/9/2 Eth1/9/3 Eth1/9/4 Eth1/10/1 Eth1/10/2 Eth1/10/3	34 1 1 1 1 Vlans 1,17-3	trunking trnk-bndl trnk-bndl trunking Allowed on Tru Allowed on Tru 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18	 Pol Pol 	

Eth1/11	31,33	
Eth1/12	31,33	
Eth1/13	31,33	
Eth1/14	31,33	
Eth1/15	31,33	
Eth1/16	31,33	
Eth1/17	31,33	
Eth1/18	31,33	
Eth1/19	31,33	
Eth1/20	31,33	
Eth1/21	31,33	
Eth1/22	31,33	
Eth1/23	32,34	
Eth1/24	32,34	
Eth1/25	32,34	
Eth1/26	32,34	
Eth1/27	32,34	
Eth1/28	32,34	
Eth1/29	32,34	
Eth1/30	32,34	
Eth1/31	32,34	
Eth1/32	32,34	
Eth1/33	32,34	
Eth1/34	32,34	
Eth1/35	1	
Eth1/36	1	
Pol	1	
•••		
••		
••		
••		
••		



Einzelheiten zur Port- und VLAN-Nutzung finden Sie im Abschnitt Banner und wichtige Hinweise in Ihrem RCF.

4. Stellen Sie sicher, dass die ISL zwischen cs1 und cs2 funktionsfähig ist:

show port-channel summary

```
cs1# show port-channel summary
Flags: D - Down P - Up in port-channel (members)
     I - Individual H - Hot-standby (LACP only)
     s - Suspended r - Module-removed
     b - BFD Session Wait
     S - Switched R - Routed
     U - Up (port-channel)
     p - Up in delay-lacp mode (member)
     M - Not in use. Min-links not met
        _____
                              _____
_____
Group Port- Type Protocol Member Ports Channel
_____
_____
1 Po1(SU) Eth LACP Eth1/35(P) Eth1/36(P)
cs1#
```

5. Vergewissern Sie sich, dass die Cluster-LIFs auf ihren Home-Port zurückgesetzt wurden:

network interface show -role cluster

Beispiel anzeigen

```
cluster1::*> network interface show -role cluster
        Logical
                      Status Network
                                            Current
Current Is
Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node
Port Home
_____ ____
_____ _
Cluster
     cluster1-01_clus1 up/up 169.254.3.4/23
cluster1-01 e0d true
       cluster1-01_clus2 up/up 169.254.3.5/23
             e0d true
cluster1-01
       cluster1-02 clus1 up/up 169.254.3.8/23
cluster1-02 e0d true
       cluster1-02_clus2_up/up 169.254.3.9/23
cluster1-02
             e0d true
       cluster1-03 clus1 up/up 169.254.1.3/23
cluster1-03
             e0b true
       cluster1-03_clus2_up/up 169.254.1.1/23
             e0b true
cluster1-03
       cluster1-04 clus1 up/up 169.254.1.6/23
cluster1-04
             e0b true
       cluster1-04 clus2 up/up 169.254.1.7/23
cluster1-04
             e0b
                   true
8 entries were displayed.
cluster1::*>
```

6. Vergewissern Sie sich, dass das Cluster sich in einem ordnungsgemäßen Zustand befindet:

cluster show

```
cluster1::*> cluster show
Node
               Health Eligibility
                               Epsilon
------ ------
cluster1-01
                               false
              true
                    true
cluster1-02
                              false
              true
                    true
cluster1-03
              true
                    true
                               true
cluster1-04
                    true false
              true
4 entries were displayed.
cluster1::*>
```

7. Ping für die Remote-Cluster-Schnittstellen zur Überprüfung der Konnektivität:

```
cluster ping-cluster -node local
```

```
cluster1::*> cluster ping-cluster -node local
Host is cluster1-03
Getting addresses from network interface table...
Cluster cluster1-03 clus1 169.254.1.3 cluster1-03 e0a
Cluster cluster1-03 clus2 169.254.1.1 cluster1-03 eOb
Cluster cluster1-04 clus1 169.254.1.6 cluster1-04 e0a
Cluster cluster1-04 clus2 169.254.1.7 cluster1-04 e0b
Cluster cluster1-01 clus1 169.254.3.4 cluster1-01 e0a
Cluster cluster1-01 clus2 169.254.3.5 cluster1-01 e0d
Cluster cluster1-02 clus1 169.254.3.8 cluster1-02 e0a
Cluster cluster1-02 clus2 169.254.3.9 cluster1-02 eOd
Local = 169.254.1.3 169.254.1.1
Remote = 169.254.1.6 169.254.1.7 169.254.3.4 169.254.3.5 169.254.3.8
169.254.3.9
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
. . . . . . . . . . . .
Basic connectivity succeeds on 12 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
Detected 9000 byte MTU on 12 path(s):
   Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.1.6
   Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.1.7
   Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.3.4
   Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.3.5
   Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.3.8
   Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.3.9
   Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.1.6
   Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.1.7
   Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.3.4
   Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.3.5
   Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.3.8
   Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.3.9
Larger than PMTU communication succeeds on 12 path(s)
RPC status:
6 paths up, 0 paths down (tcp check)
6 paths up, 0 paths down (udp check)
```

Protokollerfassung der Ethernet-Switch-Statusüberwachung

Sie können die Protokollerfassungsfunktion verwenden, um Switch-bezogene Protokolldateien in ONTAP zu sammeln.

+

Die Ethernet-Switch-Integritätsüberwachung (CSHM) ist für die Sicherstellung des Betriebszustands von Cluster- und Speichernetzwerk-Switches und das Sammeln von Switch-Protokollen für Debugging-Zwecke verantwortlich. Dieses Verfahren führt Sie durch den Prozess der Einrichtung und Inbetriebnahme der Sammlung von detaillierten **Support**-Protokollen vom Switch und startet eine stündliche Erfassung von **periodischen** Daten, die von AutoSupport gesammelt werden.

Bevor Sie beginnen

- Stellen Sie sicher, dass Sie Ihre Umgebung mit dem Cluster-Switch 9336C-FX2 * CLI* eingerichtet haben.
- Die Switch-Statusüberwachung muss für den Switch aktiviert sein. Überprüfen Sie dies, indem Sie sicherstellen, dass die Is Monitored: Feld wird in der Ausgabe des auf true gesetzt system switch ethernet show Befehl.

Schritte

1. Erstellen Sie ein Passwort für die Protokollerfassungsfunktion der Ethernet-Switch-Statusüberwachung:

system switch ethernet log setup-password

Beispiel anzeigen

```
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
cs1
cs2
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: cs1
Would you like to specify a user other than admin for log
collection? {y|n}: n
Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: cs2
Would you like to specify a user other than admin for log
collection? {y|n}: n
Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>
```

2. Führen Sie zum Starten der Protokollerfassung den folgenden Befehl aus, um das GERÄT durch den im

vorherigen Befehl verwendeten Switch zu ersetzen. Damit werden beide Arten der Log-Erfassung gestartet: Die detaillierten **Support**-Protokolle und eine stündliche Erfassung von **Periodic**-Daten.

system switch ethernet log modify -device <switch-name> -log-request true

Beispiel anzeigen

```
cluster1::*> system switch ethernet log modify -device cs1 -log
-request true
Do you want to modify the cluster switch log collection
configuration? {y|n}: [n] y
Enabling cluster switch log collection.
cluster1::*> system switch ethernet log modify -device cs2 -log
-request true
Do you want to modify the cluster switch log collection
configuration? {y|n}: [n] y
Enabling cluster switch log collection.
```

Warten Sie 10 Minuten, und überprüfen Sie dann, ob die Protokollsammlung abgeschlossen ist:

system switch ethernet log show



Wenn einer dieser Befehle einen Fehler zurückgibt oder die Protokollsammlung nicht abgeschlossen ist, wenden Sie sich an den NetApp Support.

Fehlerbehebung

Wenn einer der folgenden Fehlerzustände auftritt, die von der Protokollerfassungsfunktion gemeldet werden (sichtbar in der Ausgabe von system switch ethernet log show), versuchen Sie die entsprechenden Debug-Schritte:

Fehlerstatus der Protokollsammlung	* Auflösung*
RSA-Schlüssel nicht vorhanden	ONTAP-SSH-Schlüssel neu generieren. Wenden Sie sich an den NetApp Support.
Switch-Passwort-Fehler	Überprüfen Sie die Anmeldeinformationen, testen Sie die SSH-Konnektivität und regenerieren Sie ONTAP- SSH-Schlüssel. Lesen Sie die Switch-Dokumentation oder wenden Sie sich an den NetApp Support, um weitere Informationen zu erhalten.

ECDSA-Schlüssel für FIPS nicht vorhanden	Wenn der FIPS-Modus aktiviert ist, müssen ECDSA- Schlüssel auf dem Switch generiert werden, bevor Sie es erneut versuchen.
Bereits vorhandenes Log gefunden	Entfernen Sie die vorherige Protokollerfassungsdatei auf dem Switch.
Switch Dump Log Fehler	Stellen Sie sicher, dass der Switch-Benutzer über Protokollerfassungsberechtigungen verfügt. Beachten Sie die oben genannten Voraussetzungen.

Konfigurieren Sie SNMPv3

Gehen Sie wie folgt vor, um SNMPv3 zu konfigurieren, das die Statusüberwachung des Ethernet-Switches (CSHM) unterstützt.

Über diese Aufgabe

Mit den folgenden Befehlen wird ein SNMPv3-Benutzername auf Cisco 9336C-FX2-Switches konfiguriert:

- Für keine Authentifizierung: snmp-server user *SNMPv3 USER* NoAuth
- Für * MD5/SHA-Authentifizierung*: snmp-server user *SNMPv3_USER* auth [md5|sha] *AUTH-PASSWORD*
- Für MD5/SHA-Authentifizierung mit AES/DES-Verschlüsselung: snmp-server user SNMPv3_USER AuthEncrypt auth [md5|sha] AUTH-PASSWORD priv aes-128 PRIV-PASSWORD

Mit dem folgenden Befehl wird ein SNMPv3-Benutzername auf der ONTAP-Seite konfiguriert: cluster1::*> security login create -user-or-group-name *SNMPv3_USER* -application snmp -authentication-method usm -remote-switch-ipaddress *ADDRESS*

Mit dem folgenden Befehl wird der SNMPv3-Benutzername mit CSHM eingerichtet: cluster1::*> system switch ethernet modify -device *DEVICE* -snmp-version SNMPv3 -community-or-username *SNMPv3 USER*

Schritte

1. Richten Sie den SNMPv3-Benutzer auf dem Switch so ein, dass Authentifizierung und Verschlüsselung verwendet werden:

show snmp user

<pre>(sw1) (Config) # snmp-server user SNMPv3User auth md5 <auth_password> priv aes-128 <priv_password></priv_password></auth_password></pre>					
(sw1) (Config) # show snmp user					
	s	SNMP USERS			
User acl_filter	Auth	Priv(enforce)	Groups		
admin SNMPv3User	md5 md5	des(no) aes-128(no)	network-admin network-operator		
NOTIFICATION	TARGET USERS	(configured for s	sending V3 Inform)		
User	Auth	Priv	-		
(swl)(Config)#					

2. Richten Sie den SNMPv3-Benutzer auf der ONTAP-Seite ein:

security login create -user-or-group-name <username> -application snmp -authentication-method usm -remote-switch-ipaddress 10.231.80.212

```
cluster1::*> system switch ethernet modify -device "sw1
(b8:59:9f:09:7c:22)" -is-monitoring-enabled-admin true
cluster1::*> security login create -user-or-group-name <username>
-application snmp -authentication-method usm -remote-switch
-ipaddress 10.231.80.212
Enter the authoritative entity's EngineID [remote EngineID]:
Which authentication protocol do you want to choose (none, md5, sha,
sha2-256)
[none]: md5
Enter the authentication protocol password (minimum 8 characters
long):
Enter the authentication protocol password again:
Which privacy protocol do you want to choose (none, des, aes128)
[none]: aes128
Enter privacy protocol password (minimum 8 characters long):
Enter privacy protocol password again:
```

3. Konfigurieren Sie CSHM für die Überwachung mit dem neuen SNMPv3-Benutzer:

system switch ethernet show-all -device "sw1" -instance

```
cluster1::*> system switch ethernet show-all -device "sw1" -instance
                                   Device Name: sw1
                                    IP Address: 10.231.80.212
                                  SNMP Version: SNMPv2c
                                 Is Discovered: true
   SNMPv2c Community String or SNMPv3 Username: cshm1!
                                  Model Number: N9K-C9336C-FX2
                                Switch Network: cluster-network
                              Software Version: Cisco Nexus
Operating System (NX-OS) Software, Version 9.3(7)
                     Reason For Not Monitoring: None <---- displays
when SNMP settings are valid
                      Source Of Switch Version: CDP/ISDP
                                Is Monitored ?: true
                   Serial Number of the Device: QTFCU3826001C
                                   RCF Version: v1.8X2 for
Cluster/HA/RDMA
cluster1::*>
cluster1::*> system switch ethernet modify -device "sw1" -snmp
-version SNMPv3 -community-or-username <username>
cluster1::*>
```

4. Stellen Sie sicher, dass die Seriennummer, die mit dem neu erstellten SNMPv3-Benutzer abgefragt werden soll, mit der im vorherigen Schritt nach Abschluss des CSHM-Abfragezeitraums enthaltenen identisch ist.

system switch ethernet polling-interval show

```
cluster1::*> system switch ethernet polling-interval show
         Polling Interval (in minutes): 5
cluster1::*> system switch ethernet show-all -device "sw1" -instance
                                   Device Name: sw1
                                    IP Address: 10.231.80.212
                                  SNMP Version: SNMPv3
                                 Is Discovered: true
   SNMPv2c Community String or SNMPv3 Username: SNMPv3User
                                  Model Number: N9K-C9336C-FX2
                                Switch Network: cluster-network
                              Software Version: Cisco Nexus
Operating System (NX-OS) Software, Version 9.3(7)
                     Reason For Not Monitoring: None <---- displays
when SNMP settings are valid
                      Source Of Switch Version: CDP/ISDP
                                Is Monitored ?: true
                   Serial Number of the Device: OTFCU3826001C
                                   RCF Version: v1.8X2 for
Cluster/HA/RDMA
cluster1::*>
```

Ersetzen Sie einen Cisco Nexus 9336C-FX2 Storage-Switch

Sie können einen defekten Nexus 9336C-FX2-Switch in einem Cluster-Netzwerk ersetzen. Hierbei handelt es sich um ein unterbrechungsfreies Verfahren.

Was Sie benötigen

Stellen Sie vor der Installation der NX-OS-Software und der RCFs auf einem Cisco Nexus 9336C-FX2-Storage-Switch sicher, dass:

- Ihr System kann Cisco Nexus 9336C-FX2 Storage Switches unterstützen.
- Sie haben sich auf der Seite Cisco Ethernet Switch die Switch-Kompatibilitätstabelle für die unterstützten ONTAP-, NX-OS- und RCF-Versionen angehört.
- Sie haben die entsprechenden Leitf\u00e4den zu Software und Upgrades auf der Cisco Website zur Verf\u00fcgung gestellt.

Switches Der Cisco Nexus 3000-Serie:

- Sie haben die entsprechenden RCFs heruntergeladen.
- Die vorhandene Netzwerkkonfiguration weist folgende Merkmale auf:

- Auf der Seite Cisco Ethernet Switches befinden sich die neuesten RCF- und NX-OS-Versionen auf Ihren Switches.
- Management-Konnektivität muss auf beiden Switches vorhanden sein.
- Der Cisco Nexus 9336C-FX2-Ersatzschalter weist folgende Merkmale auf:
 - Die Management-Netzwerk-Konnektivität ist funktionsfähig.
 - Der Konsolenzugriff auf den Ersatz-Switch erfolgt.
 - Das entsprechende RCF- und NX-OS-Betriebssystemabbild wird auf den Switch geladen.
 - Die anfängliche Konfiguration des Schalters ist abgeschlossen.

Über diese Aufgabe

Dieses Verfahren ersetzt den zweiten Nexus 9336C-FX2 Storage Switch S2 durch den neuen 9336C-FX Switch NS2. Die beiden Knoten sind node1 und node2.

Schritte zur Fertigstellung:

- Vergewissern Sie sich, dass der zu ersetzende Schalter S2 ist.
- Trennen Sie die Kabel vom Schalter S2.
- Schließen Sie die Kabel wieder an den Schalter NS2 an.
- Überprüfen Sie alle Gerätekonfigurationen auf Switch NS2.



Es können Abhängigkeiten zwischen der Befehlssyntax für in der RCF- und NX-OS-Version bestehen.

Schritte

1. Wenn AutoSupport in diesem Cluster aktiviert ist, unterdrücken Sie die automatische Erstellung eines Falls durch Aufrufen einer AutoSupport Meldung:

system node autosupport invoke -node * -type all - message MAINT=xh

X ist die Dauer des Wartungsfensters in Stunden.

2. Überprüfen Sie den Integritätsstatus der Storage-Node-Ports, um sicherzustellen, dass eine Verbindung zum Storage-Switch S1 besteht:

storage port show -port-type ENET

<pre>storage::*> st</pre>	orage	port	show -por	rt-type	ENET		
				Speed			VLAN
Node	Port	Туре	Mode	(Gb/s)	State	Status	ID
nodel							
	e3a	ENET	storage	100	enabled	online	30
	e3b	ENET	storage	0	enabled	offline	30
	e7a	ENET	storage	0	enabled	offline	30
	e7b	ENET	storage	0	enabled	offline	30
node2							
	e3a	ENET	storage	100	enabled	online	30
	e3b	ENET	storage	0	enabled	offline	30
	e7a	ENET	storage	0	enabled	offline	30
	e7b	ENET	storage	0	enabled	offline	30
<pre>storage::*></pre>							

3. Stellen Sie sicher, dass der Speicherschalter S1 verfügbar ist:

network device-discovery show

```
storage::*> network device-discovery show
Node/
         Local Discovered
        Port Device (LLDP: ChassisID) Interface Platform
Protocol
_____
         _____
                                     _____
                                               _____
node1/cdp
         e3a
              S1
                                     Ethernet1/1 NX9336C
         e4a node2
                                     e4a
                                               AFF-A700
         e4e node2
                                               AFF-A700
                                     e4e
node1/lldp
         e3a S1
                                     Ethernet1/1 -
                                     e4a
         e4a node2
                                                _
         e4e
              node2
                                     e4e
                                                _
node2/cdp
                                     Ethernet1/2 NX9336C
         e3a
              S1
         e4a nodel
                                     e4a
                                               AFF-A700
         e4e
              node1
                                     e4e
                                               AFF-A700
node2/11dp
         e3a S1
                                     Ethernet1/2 -
         e4a nodel
                                     e4a
                                                _
              node1
                                     e4e
         e4e
                                                _
storage::*>
```

4. Führen Sie die Show aus lldp neighbors Mit dem Befehl auf dem Arbeitsschalter bestätigen Sie, dass Sie beide Nodes und alle Shelfs sehen können:

show lldp neighbors

Beispiel anzeigen

```
S1# show lldp neighbors
Capability codes:
   (R) Router, (B) Bridge, (T) Telephone, (C) DOCSIS Cable Device
   (W) WLAN Access Point, (P) Repeater, (S) Station, (O) Other
Device ID
               Local Intf Hold-time
                                         Capability
                                                       Port ID
node1
                Eth1/1
                             121
                                          S
                                                       e3a
node2
                Eth1/2
                            121
                                          S
                                                       e3a
SHFGD2008000011 Eth1/5
                            121
                                          S
                                                       e0a
SHFGD2008000011 Eth1/6
                                          S
                            120
                                                       e0a
SHFGD2008000022 Eth1/7
                            120
                                          S
                                                       e0a
SHFGD2008000022 Eth1/8
                             120
                                          S
                                                       e0a
```

5. Überprüfen Sie die Shelf-Ports im Storage-System:

storage shelf port show -fields remote-device, remote-port

Beispiel anzeigen

```
storage::*> storage shelf port show -fields remote-device, remote-
port
shelf
     id remote-port remote-device
____
      _____
                    _____
3.20 0 Ethernet1/5
                    S1
     1 -
3.20
                    _
3.20 2 Ethernet1/6
                    S1
3.20
     3 –
                    _
3.30
     0 Ethernet1/7 S1
3.20
     1 -
                    _
3.30
     2 Ethernet1/8 S1
3.20 3
                    _
storage::*>
```

- 6. Entfernen Sie alle Kabel, die am Lagerschalter S2 angeschlossen sind.
- 7. Schließen Sie alle Kabel wieder an den Ersatzschalter NS2 an.
- 8. Überprüfen Sie den Integritätsstatus der Speicher-Node-Ports erneut:

storage port show -port-type ENET

Beispiel anzeigen

```
storage::*> storage port show -port-type ENET
                                   Speed
                                                             VLAN
                Port Type Mode (Gb/s) State Status
Node
                                                              ID
node1
                e3a ENET storage 100 enabled online
e3b ENET storage 0 enabled offline
                                                              30
                                                              30
                e7a ENET storage 0 enabled offline
                                                              30
                e7b ENET storage 0 enabled offline
                                                              30
node2
                e3a ENET storage 100 enabled online
e3b ENET storage 0 enabled offline
                                                              30
                                                              30
                e7a ENET storage 0 enabled offline
e7b ENET storage 0 enabled offline
                                                              30
                                                              30
storage::*>
```

9. Vergewissern Sie sich, dass beide Switches verfügbar sind:

network device-discovery show

Beispiel anzeigen

```
storage::*> network device-discovery show
Node/ Local Discovered
Protocol Port Device (LLDP: ChassisID) Interface Platform
_____
                                  _____
node1/cdp
        e3a S1
                                  Ethernet1/1 NX9336C
        e4a node2
                                  e4a
                                           AFF-A700
        e4e node2
                                  e4e
                                           AFF-A700
        e7b NS2
                                  Ethernet1/1 NX9336C
node1/lldp
        e3a S1
                                  Ethernet1/1 -
        e4a node2
                                  e4a -
        e4e node2
                                  e4e
        e7b NS2
                                  Ethernet1/1 -
node2/cdp
        e3a S1
                                  Ethernet1/2 NX9336C
        e4a node1
                                  e4a AFF-A700
        e4e node1
                                           AFF-A700
                                  e4e
        e7b NS2
                                  Ethernet1/2 NX9336C
node2/11dp
        e3a S1
                                  Ethernet1/2 -
        e4a nodel
                                  e4a
        e4e nodel
                                  e4e
        e7b NS2
                                  Ethernet1/2 -
storage::*>
```

10. Überprüfen Sie die Shelf-Ports im Storage-System:

storage shelf port show -fields remote-device, remote-port

```
storage::*> storage shelf port show -fields remote-device, remote-
port
                             remote-device
shelf
        id
             remote-port
____
        ___
              _____
                             _____
3.20
        0
             Ethernet1/5
                             S1
3.20
        1
             Ethernet1/5
                             NS2
3.20
       2
             Ethernet1/6
                             S1
3.20
       3
             Ethernet1/6
                             NS2
3.30
       0
             Ethernet1/7
                             S1
3.20
      1
             Ethernet1/7
                             NS2
3.30
       2
             Ethernet1/8
                             S1
3.20
      3
             Ethernet1/8
                             NS2
storage::*>
```

11. Wenn Sie die automatische Case-Erstellung unterdrückt haben, aktivieren Sie es erneut, indem Sie eine AutoSupport Meldung aufrufen:

system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=END

NVIDIA SN2100

Überblick

Überblick über den Konfigurationsprozess für NVIDIA SN2100 Storage Switches

Die NVIDIA SN2100 ist ein Storage Switch, über den Sie Daten zwischen Servern und Storage Arrays in einem Storage Area Network (SAN) weiterleiten können.

Überblick über die Erstkonfiguration

Gehen Sie wie folgt vor, um einen NVIDIA SN2100-Switch auf Systemen mit ONTAP zu konfigurieren:

1. "Installieren Sie die Hardware für den NVIDIA SN2100 Switch".

Anweisungen hierzu finden Sie im NVIDIA Switch Installation Guide.

2. "Konfigurieren Sie den Switch".

Anweisungen finden Sie in der NVIDIA-Dokumentation.

3. "Prüfen Sie die Verkabelung und Konfigurationsüberlegungen".

Prüfen Sie die Anforderungen für optische Verbindungen, den QSA-Adapter und die Switch-Port-Geschwindigkeit.

4. "Verkabelung der NS224 Shelfs als Switch-Attached Storage".

Befolgen Sie diese Anweisungen, wenn Sie über ein System verfügen, in dem die NS224-Laufwerk-Shelfs als Switch-Attached Storage (nicht als Direct-Attached Storage) verkabelt werden müssen.

5. "Installieren Sie Cumulus Linux im Cumulus-Modus" Oder "Installieren Sie Cumulus Linux im ONIE-Modus".

Sie können Cumulus Linux (CL) OS installieren, wenn der Switch Cumulus Linux oder ONIE ausführt.

6. "Installieren Sie das Skript für die Referenzkonfigurationsdatei".

Für Clustering- und Speicheranwendungen stehen zwei RCF-Skripte zur Verfügung.

7. "Konfigurieren Sie SNMPv3 für die Switch-Protokollerfassung".

Diese Version umfasst Unterstützung für SNMPv3 für die Erfassung von Switch-Protokollen und für Switch Health Monitoring (SHM).

Die Verfahren verwenden Network Command Line Utility (NCLU), eine Befehlszeilenoberfläche, die sicherstellt, dass Cumulus Linux für alle zugänglich ist. Der NET-Befehl ist das Wrapper-Dienstprogramm, mit dem Sie Aktionen von einem Terminal aus ausführen.

Weitere Informationen

Bevor Sie mit der Installation oder Wartung beginnen, überprüfen Sie bitte die folgenden Punkte:

- "Konfigurationsanforderungen"
- "Komponenten und Teilenummern"
- "Erforderliche Dokumentation"

Konfigurationsanforderungen für NVIDIA SN2100 Switches

Prüfen Sie bei Installation und Wartung von NVIDIA SN2100-Switches alle Anforderungen.

Installationsvoraussetzungen

Wenn Sie ONTAP Cluster mit mehr als zwei Nodes erstellen möchten, sind zwei unterstützte Cluster-Netzwerk-Switches erforderlich. Sie können zusätzliche, optionale Management Switches verwenden.

Sie installieren den NVIDIA SN2100-Switch (X190006/X190106) im NVIDIA-Dual/Single-Switch-Gehäuse mit den im Lieferumfang des Switches enthaltenen Standardhalterungen.

Hinweise zur Verkabelung finden Sie unter "Überlegungen zur Verkabelung und Konfiguration".

ONTAP und Linux Unterstützung

Der NVIDIA SN2100 Switch ist ein 10/25/40/100 GB Ethernet-Switch mit Cumulus Linux. Der Switch unterstützt Folgendes:

- ONTAP 9.10.1P3. Der SN2100 Switch dient Cluster- und Speicheranwendungen in ONTAP 9.10.1P3 über verschiedene Switch-Paare. Ab ONTAP 9.10.1P3 können Sie mit NVIDIA SN2100 Switches Storage- und Cluster-Funktionen in einer gemeinsamen Switch-Konfiguration kombinieren.
- Cumulus Linux (CL) OS-Version 4.4.3. Aktuelle Informationen zur Kompatibilität finden Sie im "NVIDIA

Ethernet-Switches" Informationsseite.

• Sie können Cumulus Linux installieren, wenn auf dem Switch Cumulus Linux oder ONIE ausgeführt wird.

Komponenten und Teilenummern für NVIDIA SN2100-Switches

Lesen Sie bei der Installation und Wartung von NVIDIA SN2100-Switches die Liste der Komponenten und Teilenummern für Schrank und Schienensatz.

Rack-Details

Sie installieren den NVIDIA SN2100-Switch (X190006/X190106) im NVIDIA-Dual/Single-Switch-Gehäuse mit den im Lieferumfang des Switches enthaltenen Standardhalterungen.

Einzelheiten zum Schienensatz

In der folgenden Tabelle sind die Teilenummer und Beschreibung der MSN2100-Switches und Schienen-Kits aufgeführt:

Teilenummer	Beschreibung
X190006-PE	Cluster Switch, NVIDIA SN2100, 16 PT 100 G, PTSX
X190006-PI	Cluster Switch, NVIDIA SN2100, 16 PT 100 G, PSIN
X190106-FE-PE	Switch, NVIDIA SN2100, 16 PT 100 G, PTSX, Frontend
X190106-FE-PI	Switch, NVIDIA SN2100, 16 PT 100G, PSIN, Front End
X-MTEF-KIT-D	Rail Kit, NVIDIA Dual Switch Seite an Seite
X-MTEF-KIT-E	Rail Kit, NVIDIA Single Switch, kurze Tiefe



Weitere Informationen finden Sie in der NVIDIA-Dokumentation auf "Installieren Sie den SN2100-Switch und den Schienen-Kit".

Dokumentationsanforderungen für NVIDIA SN2100-Switches

Überprüfen Sie bei Installation und Wartung von NVIDIA SN2100-Switches alle empfohlenen Dokumente.

In der folgenden Tabelle ist die Dokumentation für die NVIDIA SN2100-Switches aufgeführt.

Titel	Beschreibung
"NVIDIA SN2100 Switches einrichten und konfigurieren"	Hier wird beschrieben, wie Sie Ihre NVIDIA SN2100-Switches einrichten und konfigurieren, einschließlich der Installation von Cumulus Linux und entsprechenden RCFs.

Titel	Beschreibung
"Von einem Cisco Cluster-Switch zu einem NVIDIA SN2100 Cluster- Switch migrieren"	Eine Beschreibung der Migration von Umgebungen, in denen Cisco Cluster Switches verwendet werden, in Umgebungen, die NVIDIA SN2100 Cluster-Switches verwenden.
"Von einem Cisco Storage Switch zu einem NVIDIA Storage Switch migrieren"	Eine Beschreibung der Migration von Umgebungen, die Cisco Storage Switches in Umgebungen verwenden, die NVIDIA SN2100 Storage- Switches verwenden.
"Migration zu einem Cluster mit zwei Nodes und NVIDIA SN2100 Cluster Switches"	Hier wird die Migration zu einer Switch-Umgebung mit zwei Nodes mit NVIDIA SN2100-Cluster-Switches beschrieben.
"Ersetzen Sie einen NVIDIA SN2100-Cluster-Switch"	Beschreibt das Verfahren zum Ersetzen eines defekten NVIDIA SN2100-Switch in einem Cluster und Herunterladen von Cumulus Linux und Referenzkonfigurationsdatei.
"Einen NVIDIA SN2100-Storage- Switch ersetzen"	Beschreibt das Verfahren zum Austausch eines defekten NVIDIA SN2100-Speicherschalters und Herunterladen von Cumulus Linux und Referenzkonfigurationsdatei.

Hardware installieren

Installieren Sie die Hardware für den NVIDIA SN2100 Switch

Informationen zur Installation der SN2100-Hardware finden Sie in der NVIDIA-Dokumentation.

Schritte

- 1. Überprüfen Sie die "Konfigurationsanforderungen".
- 2. Befolgen Sie die Anweisungen unter "NVIDIA Switch Installation Guide".

Was kommt als Nächstes?

"Konfigurieren Sie den Switch".

Konfigurieren Sie den NVIDIA SN2100-Switch

Informationen zur Konfiguration des SN2100-Switch finden Sie in der NVIDIA-Dokumentation.

Schritte

- 1. Überprüfen Sie die "Konfigurationsanforderungen".
- 2. Befolgen Sie die Anweisungen unter "NVIDIA System Bring-up:".

Was kommt als Nächstes?

"Prüfen Sie die Verkabelung und Konfigurationsüberlegungen".

Prüfen Sie die Verkabelung und Konfigurationsüberlegungen

Lesen Sie vor der Konfiguration des NVIDIA SN2100-Switches die folgenden Punkte.

Details zum NVIDIA-Port

Switch-Ports	Verwendung von Ports
Swp1s0-3	Nodes mit 10/40 Cluster-Ports
Swp2s0-3	Nodes mit 25/100 Cluster-Ports
Swp3-14 40/100-Cluster-Port-Knoten	Swp15-16 40/100 Inter-Switch Link (ISL)-Ports

Siehe "Hardware Universe" Weitere Informationen zu Switch-Ports.

Optische Verbindungen

Nur optische Verbindungen werden auf SN2100-Switches mit X1151A NIC, X1146A NIC oder integrierten 100-GbE-Ports unterstützt. Beispiel:

- AFF A800 auf den Ports e0a und e0b
- AFF A320 an den Ports e0g und e0h

QSA-Adpater

Wenn ein QSA-Adapter für die Verbindung mit den integrierten Intel-Cluster-Ports auf einer Plattform verwendet wird, werden nicht alle Verbindungen hergestellt. Beispielsweise sind die Plattformen FAS2750, AFF A300 und FAS8200 (alle 10G) und AFF A250 (25G).

Gehen Sie wie folgt vor, um dieses Problem zu beheben:

- 1. Stellen Sie bei Intel 10G die Verbindungsgeschwindigkeit swp1s0-3 manuell auf 10000 ein und setzen Sie die automatische Aushandlung auf aus.
- 2. Stellen Sie für Chelsio 25G die Verbindungsgeschwindigkeit swp2s0-3 manuell auf 25000 ein und setzen Sie die automatische Aushandlung auf aus.



Verwenden Sie die nicht-Breakout-40/100G-Ports mit 10G/25G QSA. Setzen Sie den QSA-Adapter nicht in Ports ein, die für Breakout konfiguriert sind.

Switch-Port-Geschwindigkeit

Je nach Sender/Empfänger im Switchport müssen Sie die Geschwindigkeit am Switchport möglicherweise auf eine feste Geschwindigkeit einstellen. Wenn Sie 10G- und 25G-Breakout-Ports verwenden, stellen Sie sicher, dass die automatische Aushandlung nicht erfolgt und stellen Sie die Port-Geschwindigkeit auf dem Switch fest. Beispiel:

```
cumulus@cumulus:mgmt:~$ net add int swp1s3 link autoneg off && net com
--- /etc/network/interfaces
                                2019-11-17 00:17:13.470687027 +0000
+++ /run/nclu/ifupdown2/interfaces.tmp 2019-11-24 00:09:19.435226258
+0000
00 -37,21 +37,21 00
     alias 10G Intra-Cluster Node
     link-autoneg off
    link-speed 10000 <---- port speed set
    mstpctl-bpduguard yes
    mstpctl-portadminedge yes
    mt11 9216
auto swp1s3
iface swp1s3
    alias 10G Intra-Cluster Node
    link-autoneg off
—
   link-autoneg on
+
    link-speed 10000 <---- port speed set
    mstpctl-bpduguard yes
    mstpctl-portadminedge yes
    mtu 9216
auto swp2s0
iface swp2s0
     alias 25G Intra-Cluster Node
     link-autoneg off
     link-speed 25000 <---- port speed set
```

Was kommt als Nächstes?

"Verkabelung der NS224 Shelfs als Switch-Attached Storage".

Verkabelung der NS224 Shelfs als Switch-Attached Storage

Wenn Sie über ein System verfügen, bei dem die NS224 Laufwerk-Shelfs als Switch-Attached Storage verkabelt werden müssen (kein Direct-Attached Storage), verwenden Sie die hier bereitgestellten Informationen.

• Kabel-NS224-Laufwerk-Shelfs über Storage-Switches:

"Informationen zu Verkabelung-Switch-Attached NS224-Laufwerk-Shelfs"

• Installieren Sie Ihre Speicher-Switches:

"Dokumentation zu den Switches von AFF und FAS"

• Bestätigen Sie die unterstützte Hardware, z. B. die Storage-Switches und Kabel, für Ihr Plattformmodell:

Software konfigurieren

Workflow für die Softwareinstallation von NVIDIA SN2100 Storage-Switches

So installieren und konfigurieren Sie die Software für einen NVIDIA SN2100-Switch:

1. "Installieren Sie Cumulus Linux im Cumulus-Modus" Oder "Installieren Sie Cumulus Linux im ONIE-Modus".

Sie können Cumulus Linux (CL) OS installieren, wenn der Switch Cumulus Linux oder ONIE ausführt.

2. "Installieren Sie das Skript für die Referenzkonfigurationsdatei".

Für Clustering- und Speicheranwendungen stehen zwei RCF-Skripte zur Verfügung.

3. "Konfigurieren Sie SNMPv3 für die Switch-Protokollerfassung".

Diese Version umfasst Unterstützung für SNMPv3 für die Erfassung von Switch-Protokollen und für Switch Health Monitoring (SHM).

Die Verfahren verwenden Network Command Line Utility (NCLU), eine Befehlszeilenoberfläche, die sicherstellt, dass Cumulus Linux für alle zugänglich ist. Der NET-Befehl ist das Wrapper-Dienstprogramm, mit dem Sie Aktionen von einem Terminal aus ausführen.

Installieren Sie Cumulus Linux im Cumulus-Modus

Gehen Sie folgendermaßen vor, um Cumulus Linux (CL) OS zu installieren, wenn der Switch im Cumulus-Modus läuft.



Cumulus Linux (CL) kann entweder installiert werden, wenn der Switch Cumulus Linux oder ONIE ausführt (siehe "Im ONIE-Modus installieren").

Was Sie benötigen

- Linux-Wissen auf mittlerer Ebene.
- Vertrautheit mit grundlegender Textbearbeitung, UNIX-Dateiberechtigungen und Prozessüberwachung. Eine Vielzahl von Texteditoren sind vorinstalliert, einschließlich vi Und nano.
- Zugriff auf eine Linux oder UNIX Shell. Wenn Sie Windows verwenden, verwenden Sie eine Linux-Umgebung als Kommandozeilen-Tool für die Interaktion mit Cumulus Linux.
- Die Baudrate muss auf dem seriellen Konsolen-Switch für den Zugriff auf die NVIDIA SN2100 Switch-Konsole auf 115200 eingestellt werden:
 - · 115200 Baud
 - 8 Datenbits
 - 1 Stoppbit
 - · Parität: Keine
 - Flusskontrolle: Keine

Über diese Aufgabe

Beachten Sie Folgendes:



Jedes Mal, wenn Cumulus Linux installiert wird, wird die gesamte Dateisystemstruktur gelöscht und neu aufgebaut.

Das Standardpasswort für das Cumulus-Benutzerkonto lautet **Cumulus**. Wenn Sie sich das erste Mal bei Cumulus Linux anmelden, müssen Sie dieses Standardpasswort ändern. Aktualisieren Sie alle Automatisierungsskripts, bevor Sie ein neues Image installieren. Cumulus Linux bietet Befehlszeilenoptionen zum automatischen Ändern des Standardpassworts während des Installationsvorgangs.

Schritte

1. Melden Sie sich beim Switch an.

Wenn Sie sich zum ersten Mal am Switch anmelden, benötigen Sie den Benutzernamen/das Passwort von **cumulus/cumulus** mit sudo Berechtigungen.

Beispiel anzeigen

cumulus login: cumulus
Password: cumulus
You are required to change your password immediately (administrator
enforced)
Changing password for cumulus.
Current password: cumulus
New password: <new_password>
Retype new password: <new_password>

2. Prüfen Sie die Cumulus Linux-Version:

net show system

```
cumulus@cumulus:mgmt:~$ net show system
Hostname..... cumulus
Build..... Cumulus Linux 4.4.3
Uptime..... 0:08:20.860000
Model..... Mlnx X86
CPU..... x86 64 Intel Atom C2558 2.40GHz
Memory..... 8GB
Disk..... 14.7GB
ASIC..... Mellanox Spectrum MT52132
Ports..... 16 x 100G-QSFP28
Part Number..... MSN2100-CB2FC
Serial Number.... MT2105T05177
Platform Name.... x86 64-mlnx x86-r0
Product Name.... MSN2100
ONIE Version.... 2019.11-5.2.0020-115200
Base MAC Address. 04:3F:72:43:92:80
Manufacturer.... Mellanox
```

 Konfigurieren Sie den Hostnamen, die IP-Adresse, die Subnetzmaske und das Standard-Gateway. Der neue Hostname wird erst nach dem Neustart der Konsole/SSH-Sitzung wirksam.



Ein Cumulus Linux-Switch bietet mindestens einen dedizierten Ethernet-Management-Port namens eth0. Diese Schnittstelle wurde speziell für den Out-of-Band-Management-Einsatz entwickelt. Standardmäßig verwendet die Managementoberfläche DHCPv4 für Adressierung.



Verwenden Sie keine Unterstriche (_), Apostroph (') oder nicht-ASCII-Zeichen im Hostnamen.

Beispiel anzeigen

```
cumulus@cumulus:mgmt:~$ net add hostname sw1
cumulus@cumulus:mgmt:~$ net add interface eth0 ip address
10.233.204.71
cumulus@cumulus:mgmt:~$ net add interface eth0 ip gateway
10.233.204.1
cumulus@cumulus:mgmt:~$ net pending
cumulus@cumulus:mgmt:~$ net commit
```

Dieser Befehl ändert beide /etc/hostname Und /etc/hosts Dateien:

4. Vergewissern Sie sich, dass der Hostname, die IP-Adresse, die Subnetzmaske und das Standard-Gateway aktualisiert wurden.

Beispiel anzeigen

```
cumulus@sw1:mgmt:~$ hostname sw1
cumulus@sw1:mgmt:~$ ifconfig eth0
eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
inet 10.233.204.71 netmask 255.255.254.0 broadcast 10.233.205.255
inet6 fe80::bace:f6ff:fe19:1df6 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
ether b8:ce:f6:19:1d:f6 txqueuelen 1000 (Ethernet)
RX packets 75364 bytes 23013528 (21.9 MiB)
RX errors 0 dropped 7 overruns 0 frame 0
TX packets 4053 bytes 827280 (807.8 KiB)
TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0 device
memory 0xdfc00000-dfc1ffff
cumulus@sw1::mgmt:~$ ip route show vrf mgmt
default via 10.233.204.1 dev eth0
unreachable default metric 4278198272
10.233.204.0/23 dev eth0 proto kernel scope link src 10.233.204.71
127.0.0.0/8 dev mgmt proto kernel scope link src 127.0.0.1
```

- 5. Konfigurieren Sie die Zeitzone mithilfe des interaktiven NTP-Modus.
 - a. Führen Sie auf einem Terminal den folgenden Befehl aus:

cumulus@sw1:~\$ sudo dpkg-reconfigure tzdata

- b. Folgen Sie den Menüoptionen auf dem Bildschirm, um den geografischen Bereich und die Region auszuwählen.
- c. Um die Zeitzone für alle Dienste und Dämonen einzustellen, starten Sie den Switch neu.
- d. Überprüfen Sie, ob das Datum und die Uhrzeit auf dem Switch korrekt sind, und aktualisieren Sie ggf..
- 6. Installieren Sie Cumulus Linux 4.4.3:

```
cumulus@sw1:mgmt:~$ sudo onie-install -a -i http://<web-
server>/<path>/cumulus-linux-4.4.3-mlx-amd64.bin
```

Das Installationsprogramm startet den Download. Geben Sie bei Aufforderung * y* ein.

7. Starten Sie den NVIDIA SN2100-Switch neu:

cumulus@sw1:mgmt:~\$ sudo reboot

- 8. Die Installation wird automatisch gestartet, und die folgenden GRUB-Bildschirme werden angezeigt. Wählen Sie * nicht* aus:
 - Cumulus-Linux GNU/Linux
 - · ONIE: Installieren des Betriebssystems
 - CUMULUS EINBAUEN
 - Cumulus-Linux GNU/Linux
- 9. Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 4, um sich anzumelden.
- 10. Überprüfen Sie, ob die Cumulus Linux-Version 4.4.3 lautet:

net show version

Beispiel anzeigen

```
cumulus@sw1:mgmt:~$ net show version
NCLU_VERSION=1.0-cl4.4.3u0
DISTRIB_ID="Cumulus Linux"
DISTRIB_RELEASE=4.4.3
DISTRIB_DESCRIPTION="Cumulus Linux 4.4.3"
```

11. Erstellen Sie einen neuen Benutzer, und fügen Sie diesen Benutzer dem hinzu sudo Gruppieren. Dieser Benutzer wird erst wirksam, nachdem die Konsole/SSH-Sitzung neu gestartet wurde.

sudo adduser --ingroup netedit admin

```
cumulus@sw1:mgmt:~$ sudo adduser --ingroup netedit admin
[sudo] password for cumulus:
Adding user `admin' ...
Adding new user `admin' (1001) with group `netedit' ...
Creating home directory `/home/admin' ...
Copying files from `/etc/skel' ...
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
Changing the user information for admin
Enter the new value, or press ENTER for the default
Full Name []:
Room Number []:
Work Phone []:
Home Phone []:
Other []:
Is the information correct? [Y/n] y
cumulus@sw1:mgmt:~$ sudo adduser admin sudo
[sudo] password for cumulus:
Adding user `admin' to group `sudo' ...
Adding user admin to group sudo
Done.
cumulus@sw1:mgmt:~$ exit
logout
Connection to 10.233.204.71 closed.
[admin@cycrh6svl01 ~]$ ssh admin@10.233.204.71
admin@10.233.204.71's password:
Linux sw1 4.19.0-cl-1-amd64 #1 SMP Cumulus 4.19.206-1+cl4.4.3u1
(2021-09-09) x86 64
Welcome to NVIDIA Cumulus (R) Linux (R)
For support and online technical documentation, visit
http://www.cumulusnetworks.com/support
The registered trademark Linux (R) is used pursuant to a sublicense
from LMI, the exclusive licensee of Linus Torvalds, owner of the
mark on a world-wide basis.
admin@sw1:mgmt:~$
```

Was kommt als Nächstes?
Installieren Sie Cumulus Linux im ONIE-Modus

Gehen Sie folgendermaßen vor, um Cumulus Linux (CL) OS zu installieren, wenn der Switch im ONIE-Modus ausgeführt wird.



Cumulus Linux (CL) kann entweder installiert werden, wenn der Switch Cumulus Linux oder ONIE ausführt (siehe "Im Cumulus-Modus installieren").

Über diese Aufgabe

Sie können Cumulus Linux unter Verwendung der Open Network Install Environment (ONIE) installieren, die die automatische Erkennung eines Network Installer-Images ermöglicht. Dies erleichtert das Systemmodell der Sicherung von Schaltern mit einem Betriebssystem, wie Cumulus Linux. Die einfachste Möglichkeit, Cumulus Linux mit ONIE zu installieren, ist mit lokaler HTTP-Erkennung.



Wenn Ihr Host IPv6 aktiviert ist, stellen Sie sicher, dass er einen Webserver ausführt. Wenn der Host IPv4 aktiviert ist, stellen Sie sicher, dass er zusätzlich zu einem Webserver DHCP ausführt.

Dieses Verfahren zeigt, wie Cumulus Linux nach dem Start des Administrators in ONIE aktualisiert werden kann.

Schritte

- 1. Laden Sie die Cumulus Linux-Installationsdatei in das Stammverzeichnis des Webservers herunter. Benennen Sie diese Datei um onie-installer.
- 2. Verbinden Sie den Host über ein Ethernet-Kabel mit dem Management-Ethernet-Port des Switches.
- Schalten Sie den Schalter ein. Der Switch l\u00e4dt das ONIE-Image-Installationsprogramm herunter und startet. Nach Abschluss der Installation wird die Cumulus Linux-Anmeldeaufforderung im Terminalfenster angezeigt.



Jedes Mal, wenn Cumulus Linux installiert wird, wird die gesamte Dateisystemstruktur gelöscht und neu aufgebaut.

4. Starten Sie den SN2100-Schalter neu:

cumulus@cumulus:mgmt:~\$ sudo reboot

- 5. Drücken Sie die Taste **Esc** auf dem GNU GRUB-Bildschirm, um den normalen Bootvorgang zu unterbrechen, wählen Sie **ONIE** und drücken Sie **Enter**.
- 6. Wählen Sie auf dem nächsten Bildschirm ONIE: Install OS aus.
- 7. Der Vorgang zur Erkennung des ONIE-Installers führt die Suche nach der automatischen Installation durch. Drücken Sie **Enter**, um den Vorgang vorübergehend zu beenden.
- 8. Wenn der Erkennungsvorgang angehalten wurde:

```
ONIE:/ # onie-stop
discover: installer mode detected.
Stopping: discover...start-stop-daemon: warning: killing process 427:
No such process done.
```

9. Wenn der DHCP-Dienst in Ihrem Netzwerk ausgeführt wird, überprüfen Sie, ob die IP-Adresse, die Subnetzmaske und das Standard-Gateway korrekt zugewiesen sind:

ifconfig eth0

Beispiel anzeigen

ONIE:/ # ifconf	ig eth0				
eth0 Link end	ap:Ethernet HWa	ddr B8:CE:F6:19:	1D:F6		
inet add	lr:10.233.204.71	Bcast:10.233.20	5.255		
Mask:255.255.25	54.0				
inet6 ad	ldr: fe80::bace:f	6ff:fe19:1df6/64	Scope	:Link	
UP BROAD	CAST RUNNING MUI	TICAST MTU:1500	Metr	ic:1	
RX packe	ts:21344 errors:	0 dropped:2135 c	verrun	s:0 fram	me:0
TX packe	ts:3500 errors:0	dropped:0 overr	uns:0	carrier	:0
collisic	ons:0 txqueuelen:	1000			
RX bytes	:6119398 (5.8 Mi	.B) TX bytes:472	975 (4	61.8 Ki	B)
Memory:c	lfc00000-dfc1fff				
ONIE:/ # route					
Kernel IP routi	ng table				
Destination	Gateway	Genmask	Flags	Metric	Ref
Use Iface					
default	10.233.204.1	0.0.0.0	UG	0	0
0 eth0					
10.233.204.0	*	255.255.254.0	U	0	0
0 eth0					

10. Wenn das IP-Adressschema manuell definiert ist, gehen Sie wie folgt vor:

ONIE:/ # ifconfig eth0 10.233.204.71 netmask 255.255.254.0
ONIE:/ # route add default gw 10.233.204.1

- 11. Wiederholen Sie Schritt 9, um zu überprüfen, ob die statischen Informationen korrekt eingegeben wurden.
- 12. Cumulus Linux Installieren:

```
ONIE:/ # route
Kernel IP routing table
ONIE:/ # onie-nos-install http://<web-server>/<path>/cumulus-linux-
4.4.3-mlx-amd64.bin
Stopping: discover... done.
Info: Attempting
http://10.60.132.97/x/eng/testbedN,svl/nic/files/cumulus-linux-4.4.3-
mlx-amd64.bin ...
Connecting to 10.60.132.97 (10.60.132.97:80)
installer 100% |*| 552M 0:00:00 ETA
...
...
```

13. Nach Abschluss der Installation melden Sie sich beim Switch an:

Beispiel anzeigen

```
cumulus login: cumulus
Password: cumulus
You are required to change your password immediately (administrator
enforced)
Changing password for cumulus.
Current password: cumulus
New password: <new_password>
Retype new password: <new_password>
```

14. Überprüfen Sie die Cumulus Linux-Version:

```
net show version
```

Beispiel anzeigen

```
cumulus@cumulus:mgmt:~$ net show version
NCLU_VERSION=1.0-cl4.4.3u4
DISTRIB_ID="Cumulus Linux"
DISTRIB_RELEASE=4.4.3
DISTRIB_DESCRIPTION="Cumulus Linux 4.4.3"
```

Was kommt als Nächstes?

Installieren Sie das RCF-Skript

Gehen Sie folgendermaßen vor, um das RCF-Skript zu installieren.

Was Sie benötigen

Stellen Sie vor der Installation des RCF-Skripts sicher, dass auf dem Switch folgende Funktionen verfügbar sind:

- Cumulus Linux 4.4.3 ist installiert.
- IP-Adresse, Subnetzmaske und Standard-Gateway über DHCP oder manuell konfiguriert definiert.

Aktuelle RCF-Skriptversionen

Für Clustering- und Speicheranwendungen stehen zwei RCF-Skripte zur Verfügung. Das Verfahren für jedes ist gleich.

- Clustering: MSN2100-RCF-v1.8-Cluster
- Storage: MSN2100-RCF-v1.8-Storage



Das folgende Beispiel zeigt, wie das RCF-Skript für Cluster-Switches heruntergeladen und angewendet wird.



Die Befehlsausgabe des Switch-Management verwendet die Switch-Management-IP-Adresse 10.233.204.71, die Netmask 255.255.254.0 und das Standard-Gateway 10.233.204.1.

Schritte

1. Zeigen Sie die verfügbaren Schnittstellen am SN2100-Schalter an:

```
net show interface all
```

cumulu	s@cumul	us:mg	mt:~\$ 1	net show inte	erface all	
State	Name	Spd	MTU	Mode	LLDP	Summary
		-				
•••						
•••						
ADMDN	swpl	N/A	9216	NotConfigur	red	
ADMDN	swp2	N/A	9216	NotConfigur	red	
ADMDN	swp3	N/A	9216	NotConfigur	red	
ADMDN	swp4	N/A	9216	NotConfigur	red	
ADMDN	swp5	N/A	9216	NotConfigur	red	
ADMDN	swp6	N/A	9216	NotConfigur	red	
ADMDN	swp7	N/A	9216	NotConfigur	e	
ADMDN	swp8	N/A	9216	NotConfigur	red	
ADMDN	swp9	N/A	9216	NotConfigur	red	
ADMDN	swp10	N/A	9216	NotConfigur	red	
ADMDN	swp11	N/A	9216	NotConfigur	red	
ADMDN	swp12	N/A	9216	NotConfigur	red	
ADMDN	swp13	N/A	9216	NotConfigur	red	
ADMDN	swp14	N/A	9216	NotConfigur	red	
ADMDN	swp15	N/A	9216	NotConfigur	red	
ADMDN	swp16	N/A	9216	NotConfigur	red	

2. Kopieren Sie das RCF-Python-Skript auf den Switch:

```
cumulus@cumulus:mgmt:~$ pwd
/home/cumulus
cumulus@cumulus:mgmt: /tmp$ scp <user>@<host:/<path>/MSN2100-RCF-v1.8-
Cluster
ssologin@10.233.204.71's password:
MSN2100-RCF-v1.8-Cluster 100% 8607 111.2KB/s
00:00
```

3. Anwenden des RCF-Python-Skripts MSN2100-RCF-v1.8-Cluster:

```
cumulus@cumulus:mgmt:/tmp$ sudo python3 MSN2100-RCF-v1.8-Cluster
[sudo] password for cumulus:
. . .
Step 1: Creating the banner file
Step 2: Registering banner message
Step 3: Updating the MOTD file
Step 4: Ensuring passwordless use of cl-support command by admin
Step 5: Disabling apt-get
Step 6: Creating the interfaces
Step 7: Adding the interface config
Step 8: Disabling cdp
Step 9: Adding the lldp config
Step 10: Adding the RoCE base config
Step 11: Modifying RoCE Config
Step 12: Configure SNMP
Step 13: Reboot the switch
```

Das RCF-Skript führt die oben aufgeführten Schritte durch.



Für Probleme mit RCF-Python-Skripts, die nicht behoben werden können, wenden Sie sich an "NetApp Support" Für weitere Unterstützung.

4. Überprüfen Sie die Konfiguration nach dem Neustart:

```
net show interface all
```

Beispiel anzeigen

cumulus@cumulus:mgmt:~\$ **net show interface all**

State	Name	Spd	MTU	Mode	LLDP	Summary
DN	swp1s0	N/A	9216	Trunk/L2		Master:
bridge	(UP)					
DN	swp1s1	N/A	9216	Trunk/L2		Master:
bridge	(UP)					
DN	swp1s2	N/A	9216	Trunk/L2		Master:
bridge	(UP)					
DN	swp1s3	N/A	9216	Trunk/L2		Master:
bridge	(UP)					
DN	swp2s0	N/A	9216	Trunk/L2		Master:
bridge	(UP)					
DN	swp2s1	N/A	9216	Trunk/L2		Master:
bridge	(UP)					
DN	swp2s2	N/A	9216	Trunk/L2		Master:
bridge	(UP)					
DN	swp2s3	N/A	9216	Trunk/L2		Master:
bridge	(UP)					
UP	swp3	100G	9216	Trunk/L2		Master:
bridge	(UP)					
UP	swp4	100G	9216	Trunk/L2		Master:
bridge	(UP)					
DN	swp5	N/A	9216	Trunk/L2		Master:
bridge	(UP)					
DN	swp6	N/A	9216	Trunk/L2		Master:
bridge	(UP) _	,		- (-		
DN	swp7	N/A	9216	Trunk/L2		Master:
bridge	(UP)		0016	- 1 (7.0		
DN la sa d'al sa a	swp8	N/A	9216	Trunk/L2		Master:
briage	(UP)	NT / 7	0010	ш		
DN	Swp9	N/A	9210	TTUNK/LZ		Master:
DIIUge	(UP)	NT / 7	0.01.6			Magtan
bridge	(IID)	N/A	9210	IIUIIК/ ЦZ		Master:
DIIUye	(OF)	NI / 7	0216	Trupk / T 2		Mastor
bridge	(IIB)	IN / PA	JZIO	I L UIIK/ LLZ		Master:
DN	swn12	N/A	9216	Trupk/I.2		Mastor
bridge	(IIP)	11/17	J Z I U	II UIIK/ IIZ		HABLET.
DN	swp13	N/A	9216	Trunk/I.2		Master.
bridge	(UP)	,				

```
DN swp14 N/A 9216 Trunk/L2
                                                  Master:
bridge(UP)
UP swp15
            N/A 9216 BondMember
                                                  Master:
bond 15 16(UP)
UP swp16 N/A 9216 BondMember
                                                  Master:
bond 15 16(UP)
. . .
. . .
cumulus@cumulus:mgmt:~$ net show roce config
RoCE mode..... lossless
Congestion Control:
 Enabled SPs.... 0 2 5
Mode..... ECN
 Min Threshold.. 150 KB
 Max Threshold.. 1500 KB
PFC:
 Status..... enabled
 Enabled SPs.... 2 5
 Interfaces..... swp10-16, swp1s0-3, swp2s0-3, swp3-9
DSCP
                    802.1p switch-priority
----- -----
0 1 2 3 4 5 6 7
                        0
                                        0
8 9 10 11 12 13 14 15
                        1
                                        1
16 17 18 19 20 21 22 23
                        2
                                       2
24 25 26 27 28 29 30 31
                        3
                                       3
32 33 34 35 36 37 38 39
                        4
                                       4
40 41 42 43 44 45 46 47
                        5
                                       5
48 49 50 51 52 53 54 55
                        6
                                       6
56 57 58 59 60 61 62 63
                                       7
                      7
switch-priority TC ETS
----- -- ------
0 1 3 4 6 7 0 DWRR 28%
2
              2 DWRR 28%
5
              5 DWRR 43%
```

5. Überprüfen Sie die Informationen für den Transceiver in der Schnittstelle:

net show interface pluggables

```
cumulus@cumulus:mgmt:~$ net show interface pluggables
Interface Identifier Vendor Name Vendor PN
                                           Vendor SN
   Vendor Rev
----- -----
                             _____
_____
swp3 0x11 (QSFP28) Amphenol 112-00574
APF20379253516 B0
                              332-00440 AF1815GU05Z
        0x11 (QSFP28) AVAGO
swp4
  AO
swp15
        0x11 (QSFP28) Amphenol
                             112-00573
APF21109348001 B0
swp16 0x11 (QSFP28)
                    Amphenol
                              112-00573
APF21109347895 B0
```

6. Stellen Sie sicher, dass die Nodes jeweils über eine Verbindung zu jedem Switch verfügen:

net show lldp

Beispiel anzeigen

cumulus@cumulus:mgmt:~\$ net show lldp							
Speed	Mode	RemoteHost	RemotePort				
100G	Trunk/L2	sw1	e3a				
100G	Trunk/L2	sw2	e3b				
100G	BondMember	sw13	swp15				
100G	BondMember	sw14	swp16				
	Speed 100G 100G 100G 100G	Nulus:mgmt:~\$ net s Speed Mode 100G Trunk/L2 100G Trunk/L2 100G BondMember 100G BondMember	SpeedModeRemoteHost100GTrunk/L2sw1100GTrunk/L2sw2100GBondMembersw13100GBondMembersw14				

- 7. Überprüfen Sie den Systemzustand der Cluster-Ports auf dem Cluster.
 - a. Vergewissern Sie sich, dass e0d-Ports über alle Nodes im Cluster hinweg ordnungsgemäß und ordnungsgemäß sind:

network port show -role cluster

Beispiel anzeigen

```
cluster1::*> network port show -role cluster
Node: node1
Ignore
                                 Speed(Mbps) Health
Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status
Status
_____ _
     Cluster Cluster up 9000 auto/10000
e3a
healthy false
e3b Cluster Cluster up 9000 auto/10000
healthy false
Node: node2
Ignore
                                 Speed(Mbps) Health
Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status
Status
_____ ___
e3a
     Cluster Cluster up 9000 auto/10000
healthy false
e3b Cluster Cluster up 9000 auto/10000
healthy false
```

a. Überprüfen Sie den Switch-Systemzustand des Clusters (dies zeigt möglicherweise nicht den Switch sw2 an, da LIFs nicht auf e0d homed sind).

```
cluster1::*> network device-discovery show -protocol lldp
Node/
         Local Discovered
         Port Device (LLDP: ChassisID) Interface Platform
Protocol
node1/lldp
          e3a sw1 (b8:ce:f6:19:1a:7e) swp3
          e3b sw2 (b8:ce:f6:19:1b:96) swp3
node2/11dp
          e3a sw1 (b8:ce:f6:19:1a:7e) swp4
          e3b sw2 (b8:ce:f6:19:1b:96) swp4
cluster1::*> system switch ethernet show -is-monitoring-enabled
-operational true
Switch
                       Type
                                       Address
Model
_____
____
sw1
                       cluster-network 10.233.205.90
MSN2100-CB2RC
    Serial Number: MNXXXXXGD
     Is Monitored: true
         Reason: None
 Software Version: Cumulus Linux version 4.4.3 running on
Mellanox
                Technologies Ltd. MSN2100
   Version Source: LLDP
sw2
                   cluster-network 10.233.205.91
MSN2100-CB2RC
    Serial Number: MNCXXXXXGS
    Is Monitored: true
         Reason: None
 Software Version: Cumulus Linux version 4.4.3 running on
Mellanox
                Technologies Ltd. MSN2100
   Version Source: LLDP
```

Was kommt als Nächstes?

"Konfigurieren Sie die Switch-Protokollerfassung".

Protokollerfassung der Ethernet-Switch-Statusüberwachung

Die Ethernet-Switch-Integritätsüberwachung (CSHM) ist für die Sicherstellung des Betriebszustands von Cluster- und Speichernetzwerk-Switches und das Sammeln von Switch-Protokollen für Debugging-Zwecke verantwortlich. Dieses Verfahren führt Sie durch den Prozess der Einrichtung und Inbetriebnahme der Sammlung von detaillierten **Support**-Protokollen vom Switch und startet eine stündliche Erfassung von **periodischen** Daten, die von AutoSupport gesammelt werden.

Bevor Sie beginnen

- Der Benutzer muss Zugriff auf die Befehle **nv show** haben. Dies kann durch Ausführen hinzugefügt werden sudo adduser USER nv show Und BENUTZER durch den Benutzer für die Protokollerfassung ersetzen.
- Die Switch-Statusüberwachung muss für den Switch aktiviert sein. Überprüfen Sie dies, indem Sie sicherstellen, dass die Is Monitored: Feld wird in der Ausgabe des auf true gesetzt system switch ethernet show Befehl.

Schritte

1. Führen Sie zum Einrichten der Protokollsammlung den folgenden Befehl für jeden Switch aus. Sie werden aufgefordert, den Switch-Namen, den Benutzernamen und das Kennwort für die Protokollerfassung einzugeben.

system switch ethernet log setup-password

```
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
cs1
cs2
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: csl
Would you like to specify a user other than admin for log
collection? {y|n}: n
Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: cs2
Would you like to specify a user other than admin for log
collection? {y|n}: n
Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>
```

2. Führen Sie zum Starten der Protokollerfassung den folgenden Befehl aus, um das GERÄT durch den im vorherigen Befehl verwendeten Switch zu ersetzen. Damit werden beide Arten der Log-Sammlung gestartet: Die detaillierte Support Protokolle und eine stündliche Erfassung von Periodic Daten:

system switch ethernet log modify -device <switch-name> -log-request true

```
cluster1::*> system switch ethernet log modify -device cs1 -log
-request true
Do you want to modify the cluster switch log collection
configuration? {y|n}: [n] y
Enabling cluster switch log collection.
cluster1::*> system switch ethernet log modify -device cs2 -log
-request true
Do you want to modify the cluster switch log collection
configuration? {y|n}: [n] y
Enabling cluster switch log collection.
```

Warten Sie 10 Minuten, und überprüfen Sie dann, ob die Protokollsammlung abgeschlossen ist:

system switch ethernet log show



Wenn einer dieser Befehle einen Fehler zurückgibt oder die Protokollsammlung nicht abgeschlossen ist, wenden Sie sich an den NetApp Support.

Fehlerbehebung

Wenn einer der folgenden Fehlerzustände auftritt, die von der Protokollerfassungsfunktion gemeldet werden (sichtbar in der Ausgabe von system switch ethernet log show), versuchen Sie die entsprechenden Debug-Schritte:

Fehlerstatus der Protokollsammlung	* Auflösung*
RSA-Schlüssel nicht vorhanden	ONTAP-SSH-Schlüssel neu generieren. Wenden Sie sich an den NetApp Support.
Switch-Passwort-Fehler	Überprüfen Sie die Anmeldeinformationen, testen Sie die SSH-Konnektivität und regenerieren Sie ONTAP- SSH-Schlüssel. Lesen Sie die Switch-Dokumentation oder wenden Sie sich an den NetApp Support, um Anweisungen zu erhalten.
ECDSA-Schlüssel für FIPS nicht vorhanden	Wenn der FIPS-Modus aktiviert ist, müssen ECDSA- Schlüssel auf dem Switch generiert werden, bevor Sie es erneut versuchen.

Bereits vorhandenes Log gefunden	Entfernen Sie das vorherige Verzeichnis der Protokollsammlung und die Datei '.tar' unter /tmp/shm_log Auf dem Schalter.
Switch Dump Log Fehler	Stellen Sie sicher, dass der Switch-Benutzer über Protokollerfassungsberechtigungen verfügt. Beachten Sie die oben genannten Voraussetzungen.

Konfigurieren Sie SNMPv3

Gehen Sie wie folgt vor, um SNMPv3 zu konfigurieren, das die Statusüberwachung des Ethernet-Switches (CSHM) unterstützt.

Über diese Aufgabe

Mit den folgenden Befehlen wird ein SNMPv3-Benutzername auf NVIDIA SN2100-Switches konfiguriert:

- Für keine Authentifizierung: net add snmp-server username *SNMPv3 USER* auth-none
- Für * MD5/SHA-Authentifizierung*: net add snmp-server username *SNMPv3_USER* [auth-md5|auth-sha] *AUTH-PASSWORD*
- Für MD5/SHA-Authentifizierung mit AES/DES-Verschlüsselung: net add snmp-server username *SNMPv3_USER* [auth-md5|auth-sha] *AUTH-PASSWORD* [encrypt-aes|encrypt-des] *PRIV-PASSWORD*

Mit dem folgenden Befehl wird ein SNMPv3-Benutzername auf der ONTAP-Seite konfiguriert: cluster1::*> security login create -user-or-group-name *SNMPv3_USER* -application snmp -authentication-method usm -remote-switch-ipaddress *ADDRESS*

Mit dem folgenden Befehl wird der SNMPv3-Benutzername mit CSHM eingerichtet:

cluster1::*> system switch ethernet modify -device DEVICE -snmp-version SNMPv3 -community-or-username SNMPv3_USER

Schritte

1. Richten Sie den SNMPv3-Benutzer auf dem Switch so ein, dass Authentifizierung und Verschlüsselung verwendet werden:

net show snmp status

```
cumulus@sw1:~$ net show snmp status
Simple Network Management Protocol (SNMP) Daemon.
_____ ____
Current Status
                                 active (running)
Reload Status
                                 enabled
Listening IP Addresses
                                all vrf mgmt
Main snmpd PID
                                 4318
Version 1 and 2c Community String Configured
Version 3 Usernames
                                Not Configured
_____ ____
cumulus@sw1:~$
cumulus@sw1:~$ net add snmp-server username SNMPv3User auth-md5
<password> encrypt-aes <password>
cumulus@sw1:~$ net commit
--- /etc/snmp/snmpd.conf
                         2020-08-02 21:09:34.686949282 +0000
+++ /run/nclu/snmp/snmpd.conf 2020-08-11 00:13:51.826126655 +0000
00 -1,26 +1,28 00
 # Auto-generated config file: do not edit. #
 agentaddress udp:@mgmt:161
 agentxperms 777 777 snmp snmp
 agentxsocket /var/agentx/master
 createuser snmptrapusernameX
+createuser SNMPv3User MD5 <password> AES <password>
 ifmib max num ifaces 500
 iquerysecname snmptrapusernameX
master agentx
monitor -r 60 -o laNames -o laErrMessage "laTable" laErrorFlag != 0
pass -p 10 1.3.6.1.2.1.1.1 /usr/share/snmp/sysDescr pass.py
pass persist 1.2.840.10006.300.43
/usr/share/snmp/ieee8023 lag pp.py
pass persist 1.3.6.1.2.1.17 /usr/share/snmp/bridge pp.py
pass persist 1.3.6.1.2.1.31.1.1.18
/usr/share/snmp/snmpifAlias pp.py
pass persist 1.3.6.1.2.1.47 /usr/share/snmp/entity pp.py
pass persist 1.3.6.1.2.1.99 /usr/share/snmp/entity sensor pp.py
pass persist 1.3.6.1.4.1.40310.1 /usr/share/snmp/resq pp.py
pass persist 1.3.6.1.4.1.40310.2
/usr/share/snmp/cl drop cntrs pp.py
 pass persist 1.3.6.1.4.1.40310.3 /usr/share/snmp/cl poe pp.py
pass_persist 1.3.6.1.4.1.40310.4 /usr/share/snmp/bgpun_pp.py
 pass persist 1.3.6.1.4.1.40310.5 /usr/share/snmp/cumulus-status.py
 pass persist 1.3.6.1.4.1.40310.6 /usr/share/snmp/cumulus-sensor.py
pass persist 1.3.6.1.4.1.40310.7 /usr/share/snmp/vrf bgpun pp.py
+rocommunity cshm1! default
```

```
rouser snmptrapusernameX
+rouser SNMPv3User priv
 sysobjectid 1.3.6.1.4.1.40310
 sysservices 72
-rocommunity cshm1! default
net add/del commands since the last "net commit"
_____
                             Command
User Timestamp
_____
_____
SNMPv3User 2020-08-11 00:13:51.826987 net add snmp-server username
SNMPv3User auth-md5 <password> encrypt-aes <password>
cumulus@sw1:~$
cumulus@sw1:~$ net show snmp status
Simple Network Management Protocol (SNMP) Daemon.
_____ ____
Current Status
                          active (running)
Reload Status
                         enabled
Listening IP Addresses
                         all vrf mgmt
Main snmpd PID
                         24253
Version 1 and 2c Community String Configured
Version 3 Usernames
                         Configured <---- Configured
here
----- -----
cumulus@sw1:~$
```

2. Richten Sie den SNMPv3-Benutzer auf der ONTAP-Seite ein:

security login create -user-or-group-name SNMPv3User -application snmp -authentication-method usm -remote-switch-ipaddress 10.231.80.212

```
cluster1::*> security login create -user-or-group-name SNMPv3User
-application snmp -authentication-method usm -remote-switch
-ipaddress 10.231.80.212
Enter the authoritative entity's EngineID [remote EngineID]:
Which authentication protocol do you want to choose (none, md5, sha,
sha2-256)
[none]: md5
Enter the authentication protocol password (minimum 8 characters
long):
Enter the authentication protocol password again:
Which privacy protocol do you want to choose (none, des, aes128)
[none]: aes128
Enter privacy protocol password (minimum 8 characters long):
Enter privacy protocol password (minimum 8 characters long):
```

3. Konfigurieren Sie CSHM für die Überwachung mit dem neuen SNMPv3-Benutzer:

system switch ethernet show-all -device "sw1 (b8:59:9f:09:7c:22)" -instance

```
cluster1::*> system switch ethernet show-all -device "sw1
(b8:59:9f:09:7c:22) " -instance
                                   Device Name: sw1
(b8:59:9f:09:7c:22)
                                    IP Address: 10.231.80.212
                                  SNMP Version: SNMPv2c
                                 Is Discovered: true
DEPRECATED-Community String or SNMPv3 Username: -
           Community String or SNMPv3 Username: cshm1!
                                  Model Number: MSN2100-CB2FC
                                Switch Network: cluster-network
                              Software Version: Cumulus Linux
version 4.4.3 running on Mellanox Technologies Ltd. MSN2100
                     Reason For Not Monitoring: None
                      Source Of Switch Version: LLDP
                                Is Monitored ?: true
                   Serial Number of the Device: MT2110X06399 <----
serial number to check
                                   RCF Version: MSN2100-RCF-v1.9X6-
Cluster-LLDP Aug-18-2022
cluster1::*>
cluster1::*> system switch ethernet modify -device "sw1
(b8:59:9f:09:7c:22)" -snmp-version SNMPv3 -community-or-username
SNMPv3User
```

 Stellen Sie sicher, dass die Seriennummer, die mit dem neu erstellten SNMPv3-Benutzer abgefragt werden soll, mit der im vorherigen Schritt nach Abschluss des CSHM-Abfragezeitraums detaillierten Seriennummer identisch ist.

system switch ethernet polling-interval show

```
cluster1::*> system switch ethernet polling-interval show
         Polling Interval (in minutes): 5
cluster1::*> system switch ethernet show-all -device "sw1
(b8:59:9f:09:7c:22)" -instance
                                   Device Name: sw1
(b8:59:9f:09:7c:22)
                                    IP Address: 10.231.80.212
                                  SNMP Version: SNMPv3
                                 Is Discovered: true
DEPRECATED-Community String or SNMPv3 Username: -
           Community String or SNMPv3 Username: SNMPv3User
                                  Model Number: MSN2100-CB2FC
                                Switch Network: cluster-network
                              Software Version: Cumulus Linux
version 4.4.3 running on Mellanox Technologies Ltd. MSN2100
                     Reason For Not Monitoring: None
                      Source Of Switch Version: LLDP
                                Is Monitored ?: true
                   Serial Number of the Device: MT2110X06399 <----
serial number to check
                                   RCF Version: MSN2100-RCF-v1.9X6-
Cluster-LLDP Aug-18-2022
```

Switches migrieren

Migrieren Sie von einem Cisco Storage Switch auf einen NVIDIA SN2100 Storage-Switch

Sie können ältere Cisco Switches für ein ONTAP Cluster zu NVIDIA SN2100 Storage Switches migrieren. Hierbei handelt es sich um ein unterbrechungsfreies Verfahren.

Prüfen Sie die Anforderungen

Folgende Storage-Switches werden unterstützt:

- Cisco Nexus 9336C-FX2
- Cisco Nexus 3232C
- Siehe "Hardware Universe" Erhalten Sie ausführliche Informationen zu den unterstützten Ports und deren Konfigurationen.

Was Sie benötigen

Stellen Sie sicher, dass:

- Das vorhandene Cluster ist ordnungsgemäß eingerichtet und funktioniert.
- Alle Storage-Ports befinden sich im Status up, um einen unterbrechungsfreien Betrieb zu gewährleisten.
- Die NVIDIA SN2100-Speicherschalter sind konfiguriert und funktionieren unter der richtigen Version von Cumulus Linux, die mit der verwendeten Referenzkonfigurationsdatei (RCF) installiert wird.
- Die vorhandene Speichernetzwerkkonfiguration verfügt über folgende Merkmale:
 - Ein redundantes und voll funktionsf\u00e4higes NetApp Cluster unter Verwendung beider \u00e4lteren Cisco Switches.
 - Management-Konnektivität und Konsolenzugriff auf die älteren Cisco Switches und die neuen Switches.
 - Alle Cluster-LIFs im Status "up" mit den Cluster-LIFs befinden sich auf den Home-Ports.
 - ISL-Ports aktiviert und zwischen den älteren Cisco Switches und zwischen den neuen Switches verkabelt.
- Siehe "Hardware Universe" Erhalten Sie ausführliche Informationen zu den unterstützten Ports und deren Konfigurationen.
- Einige der Ports sind auf NVIDIA SN2100-Switches für 100 GbE konfiguriert.
- Sie haben 100-GbE-Konnektivität von Nodes zu NVIDIA SN2100 Storage-Switches geplant, migriert und dokumentiert.

Migrieren Sie die Switches

Zu den Beispielen

In diesem Verfahren werden Cisco Nexus 9336C-FX2 Storage-Switches zum Beispiel Befehle und Ausgänge verwendet.

Die Beispiele in diesem Verfahren verwenden die folgende Nomenklatur für Switches und Knoten:

- Die vorhandenen Cisco Nexus 9336C-FX2 Storage Switches sind S1 und S2.
- Die neuen NVIDIA SN2100 Storage-Switches sind sw1 und sw2.
- Die Knoten sind *node1* und *node2*.
- Die Cluster-LIFs sind auf Node 1_clus1_ und *node1_clus2* und *node2_clus1* bzw. *node2_clus2* auf Knoten 2.
- Der cluster1::*> Eine Eingabeaufforderung gibt den Namen des Clusters an.
- Die in diesem Verfahren verwendeten Netzwerk-Ports sind e5a und e5b.
- Breakout-Ports haben das Format swp1s0-3. Zum Beispiel sind vier Breakout-Ports auf swp1s0, *swp1s1*, *swp1s2* und *swp1s3*.
- Schalter S2 wird zuerst durch Schalter sw2 ersetzt und dann Schalter S1 durch Schalter sw1 ersetzt.
 - Die Verkabelung zwischen den Knoten und S2 wird dann von S2 getrennt und wieder mit sw2 verbunden.
 - Die Verkabelung zwischen den Knoten und S1 wird dann von S1 getrennt und wieder mit sw1 verbunden.

Schritt: Bereiten Sie sich auf die Migration vor

1. Wenn AutoSupport aktiviert ist, unterdrücken Sie die automatische Erstellung eines Cases durch Aufrufen einer AutoSupport Meldung:

```
system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=xh
```

Wobei *x* die Dauer des Wartungsfensters in Stunden ist.

2. Ändern Sie die Berechtigungsebene in Erweitert, und geben Sie **y** ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden, fortzufahren:

set -privilege advanced

Die erweiterte Eingabeaufforderung (*>) wird angezeigt.

3. Legen Sie den Administrations- oder Betriebsstatus der einzelnen Storage-Schnittstellen fest:

Jeder Port sollte für aktiviert angezeigt werden Status.

Schritt: Kabel und Ports konfigurieren

1. Zeigen Sie die Attribute des Netzwerkports an:

storage port show

Beispiel anzeigen

cluster1::*> s	torage	e port	show				
				Speed			VLAN
Node	Port	Туре	Mode	(Gb/s)	State	Status	ID
node1							
	e0c	ENET	storage	100	enabled	online	30
	e0d	ENET	storage	0	enabled	offline	30
	e5a	ENET	storage	0	enabled	offline	30
	e5b	ENET	storage	100	enabled	online	30
node2							
	e0c	ENET	storage	100	enabled	online	30
	e0d	ENET	storage	0	enabled	offline	30
	e5a	ENET	storage	0	enabled	offline	30
	e5b	ENET	storage	100	enabled	online	30
<pre>cluster1::*></pre>							

2. Überprüfen Sie mithilfe des Befehls, ob die Storage-Ports auf jedem Node (aus Sicht der Nodes) auf folgende Weise mit vorhandenen Storage-Switches verbunden sind:

network device-discovery show -protocol lldp

```
cluster1::*> network device-discovery show -protocol lldp
Node/
         Local Discovered
Protocol
          Port Device (LLDP: ChassisID) Interface
Platform
_____ ____
  _____
node1
        /lldp
                S1 (7c:ad:4f:98:6d:f0)
         e0c
                                    Eth1/1
                S2 (7c:ad:4f:98:8e:3c)
                                     Eth1/1
          e5b
                                                    _
node2
         /lldp
          e0c
                S1 (7c:ad:4f:98:6d:f0)
                                     Eth1/2
                                                    _
          e5b
                S2 (7c:ad:4f:98:8e:3c)
                                     Eth1/2
                                                    _
```

3. Stellen Sie am Schalter S1 und S2 sicher, dass die Speicheranschlüsse und -Schalter (aus der Perspektive der Switches) mit dem Befehl wie folgt verbunden sind:

show lldp neighbors

Beispiel anzeigen

```
S1# show lldp neighbors
Capability Codes: (R) Router, (B) Bridge, (T) Telephone, (C) DOCSIS
Cable Device,
                (W) WLAN Access Point, (P) Repeater, (S) Station
(0) Other
Device-ID
                  Local Intf Holdtime
                                          Capability
Port ID
node1
                   Eth1/1
                                121
                                           S
e0c
                   Eth1/2
node2
                                 121
                                            S
e0c
SHFGD1947000186 Eth1/10
                                 120
                                            S
 e0a
SHFGD1947000186 Eth1/11
                            120
                                            S
 e0a
SHFGB2017000269 Eth1/12
                                120
                                            S
 e0a
SHFGB2017000269 Eth1/13
                           120
                                            S
 e0a
S2# show lldp neighbors
Capability Codes: (R) Router, (B) Bridge, (T) Telephone, (C) DOCSIS
Cable Device,
                (W) WLAN Access Point, (P) Repeater, (S) Station
(0) Other
Device-ID
               Local Intf Holdtime Capability
Port ID
node1
                   Eth1/1 121
                                            S
e5b
node2
                  Eth1/2
                                121
                                            S
e5b
SHFGD1947000186
                  Eth1/10
                                 120
                                            S
e0b
SHFGD1947000186
                  Eth1/11
                                120
                                            S
e0b
SHFGB2017000269
                  Eth1/12
                                120
                                            S
e0b
SHFGB2017000269
                   Eth1/13
                                 120
                                            S
e0b
```

4. Fahren Sie beim Switch sw2 die mit den Storage-Ports und den Nodes der Festplatten-Shelfs verbundenen Ports herunter.

Beispiel anzeigen

```
cumulus@sw2:~$ net add interface swp1-16 link down
cumulus@sw2:~$ net pending
cumulus@sw2:~$ net commit
```

- Verschieben Sie die Node Storage Ports des Controllers und der Festplatten-Shelfs vom alten Switch S2 auf den neuen Switch sw2. Verwenden Sie dazu die geeignete Verkabelung, die von NVIDIA SN2100 unterstützt wird.
- Stellen Sie beim Switch sw2 die Ports bereit, die mit den Speicherports der Knoten und der Festplatten-Shelfs verbunden sind.

Beispiel anzeigen

```
cumulus@sw2:~$ net del interface swp1-16 link down
cumulus@sw2:~$ net pending
cumulus@sw2:~$ net commit
```

7. Vergewissern Sie sich, dass die Storage-Ports auf jedem Node aus Sicht der Nodes nun auf folgende Weise mit den Switches verbunden sind:

network device-discovery show -protocol lldp

Beispiel anzeigen

<pre>cluster1::*> network device-discovery show -protocol lldp</pre>						
Node/ Protocol	Local Port 	Discovered Device (LLDP: ChassisID)	Interface	Platform		
nodel	/lldp e0c e5b	S1 (7c:ad:4f:98:6d:f0) sw2 (b8:ce:f6:19:1a:7e)	Eth1/1 swp1	-		
node2	/lldp e0c e5b	S1 (7c:ad:4f:98:6d:f0) sw2 (b8:ce:f6:19:1a:7e)	Eth1/2 swp2	-		

8. Überprüfen Sie die Netzwerkanschlussattribute:

storage port show

```
Beispiel anzeigen
```

cluster1::*> s	torag	e port	show				
				Speed			VLAN
Node	Port	Туре	Mode	(Gb/s)	State	Status	ID
node1							
	e0c	ENET	storage	100	enabled	online	30
	e0d	ENET	storage	0	enabled	offline	30
	e5a	ENET	storage	0	enabled	offline	30
	e5b	ENET	storage	100	enabled	online	30
node2							
	e0c	ENET	storage	100	enabled	online	30
	e0d	ENET	storage	0	enabled	offline	30
	e5a	ENET	storage	0	enabled	offline	30
	e5b	ENET	storage	100	enabled	online	30
<pre>cluster1::*></pre>							

9. Vergewissern Sie sich bei Switch sw2, dass alle Knoten Speicher-Ports aktiv sind:

net show interface

Beispiel anzeigen

```
cumulus@sw2:~$ net show interface
                           Mode
State Name
              Spd
                    MTU
                                      LLDP
Summary
_____
. . .
. . .
UP
                           Trunk/L2 node1 (e5b)
    swp1 100G 9216
Master: bridge(UP)
      swp2
             100G 9216
                           Trunk/L2
                                     node2 (e5b)
UP
Master: bridge(UP)
                           Trunk/L2
                                     SHFFG1826000112 (e0b)
UP
      swp3
             100G 9216
Master: bridge(UP)
                           Trunk/L2
UP
      swp4
              100G 9216
                                     SHFFG1826000112 (e0b)
Master: bridge(UP)
                           Trunk/L2
                                     SHFFG1826000102 (e0b)
UP
      swp5
             100G 9216
Master: bridge(UP)
UP
      swp6
             100G 9216
                           Trunk/L2
                                     SHFFG1826000102 (e0b)
Master: bridge(UP))
. . .
. . .
```

10. Fahren Sie beim Switch sw1 die Ports herunter, die mit den Speicherports der Knoten und der Platten-Shelves verbunden sind.

Beispiel anzeigen

```
cumulus@sw1:~$ net add interface swp1-16 link down
cumulus@sw1:~$ net pending
cumulus@sw1:~$ net commit
```

- 11. Verschieben Sie die Node Storage Ports des Controllers und der Festplatten-Shelfs vom alten Switch S1 zum neuen Switch sw1. Verwenden Sie dazu die geeignete Verkabelung, die von NVIDIA SN2100 unterstützt wird.
- 12. Bringen Sie am Switch sw1 die Ports auf, die mit den Speicherports der Knoten und den Platten-Shelves verbunden sind.

cumulus@swl:~\$ net del interface swpl-16 link down cumulus@swl:~\$ net pending cumulus@swl:~\$ net commit

13. Vergewissern Sie sich, dass die Storage-Ports auf jedem Node aus Sicht der Nodes nun auf folgende Weise mit den Switches verbunden sind:

network device-discovery show -protocol lldp

Beispiel anzeigen

cluster1::	*> netwo	rk device-discovery show -protocol lldp	
Node/ Protocol Platform 	Local Port	Discovered Device (LLDP: ChassisID) Interface	
node1	/lldp		
	eOc	sw1 (b8:ce:f6:19:1b:96) swp1 -	
	e5b	sw2 (b8:ce:f6:19:1a:7e) swp1 -	
node2	/lldp		
	eOc	sw1 (b8:ce:f6:19:1b:96) swp2 -	
	e5b	sw2 (b8:ce:f6:19:1a:7e) swp2 -	

14. Überprüfen der endgültigen Konfiguration:

storage port show

Jeder Port sollte für aktiviert angezeigt werden State Und aktiviert für Status.

cluster1::*> s	torage	e port	show				
				Speed			VLAN
Node	Port	Туре	Mode	(Gb/s)	State	Status	ID
nodel							
	eOc	ENET	storage	100	enabled	online	30
	e0d	ENET	storage	0	enabled	offline	30
	e5a	ENET	storage	0	enabled	offline	30
	e5b	ENET	storage	100	enabled	online	30
node2							
	e0c	ENET	storage	100	enabled	online	30
	e0d	ENET	storage	0	enabled	offline	30
	e5a	ENET	storage	0	enabled	offline	30
	e5b	ENET	storage	100	enabled	online	30
<pre>cluster1::*></pre>							

15. Vergewissern Sie sich bei Switch sw2, dass alle Knoten Speicher-Ports aktiv sind:

net show interface

Beispiel anzeigen

```
cumulus@sw2:~$ net show interface
State Name Spd MTU Mode LLDP
Summary
_____ ____
                 ____
                      _____
                                _____
_____
. . .
. . .
UP swp1 100G 9216 Trunk/L2 node1 (e5b)
Master: bridge(UP)
UP swp2 100G 9216 Trunk/L2 node2 (e5b)
Master: bridge(UP)
UP swp3 100G 9216 Trunk/L2 SHFFG1826000112 (e0b)
Master: bridge(UP)
UP swp4 100G 9216
                      Trunk/L2 SHFFG1826000112 (e0b)
Master: bridge(UP)
UP swp5 100G 9216 Trunk/L2 SHFFG1826000102 (e0b)
Master: bridge(UP)
UP swp6 100G 9216
                      Trunk/L2 SHFFG1826000102 (e0b)
Master: bridge(UP))
. . .
. . .
```

16. Vergewissern Sie sich, dass beide Knoten jeweils eine Verbindung zu jedem Switch haben:

net show lldp

Das folgende Beispiel zeigt die entsprechenden Ergebnisse für beide Switches:

cumulus@sw	1:~\$ ne	t show 11d	p	
LocalPort	Speed	Mode	RemoteHost	RemotePort
•••				
swpl	100G	Trunk/L2	node1	eOc
swp2	100G	Trunk/L2	node2	eOc
swp3	100G	Trunk/L2	SHFFG1826000112	e0a
swp4	100G	Trunk/L2	SHFFG1826000112	e0a
swp5	100G	Trunk/L2	SHFFG1826000102	e0a
swp6	100G	Trunk/L2	SHFFG1826000102	e0a
cumulus@sw	2:~\$ ne	t show 11d	P	
LocalPort	Speed	Mode	RemoteHost	RemotePort
swpl	100G	Trunk/L2	node1	e5b
swp2	100G	Trunk/L2	node2	e5b
swp3	100G	Trunk/L2	SHFFG1826000112	e0b
swp4	100G	Trunk/L2	SHFFG1826000112	eOb
swp5	100G	Trunk/L2	SHFFG1826000102	eOb
swp6	100G	Trunk/L2	SHFFG1826000102	e0b

Schritt 3: Führen Sie den Vorgang durch

1. Aktivieren Sie die Protokollerfassung der Ethernet Switch-Systemzustandsüberwachung mit den beiden Befehlen zum Erfassen von Switch-bezogenen Protokolldateien:

system switch ethernet log setup-password $\mathsf{Und}\xspace$ switch ethernet log enable-collection

Geben Sie Ein: system switch ethernet log setup-password

```
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
sw1
sw2
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: sw1
RSA key fingerprint is
e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc
Do you want to continue? {y|n}::[n] y
Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: sw2
RSA key fingerprint is
57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1
Do you want to continue? {y|n}:: [n] y
Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>
```

Gefolgt von:

system switch ethernet log enable-collection

```
cluster1::*> system switch ethernet log enable-collection
Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the
cluster?
{y|n}: [n] y
Enabling cluster switch log collection.
cluster1::*>
```



Wenn einer dieser Befehle einen Fehler sendet, wenden Sie sich an den NetApp Support.

2. Initiieren der Switch-Protokollerfassung:

system switch ethernet log collect -device *

Warten Sie 10 Minuten, und überprüfen Sie dann, ob die Protokollsammlung erfolgreich war mit dem folgenden Befehl:

system switch ethernet log show

Beispiel anzeigen

```
cluster1::*> system switch ethernet log showLog Collection Enabled: trueIndex SwitchLog Timestamp-----Status1sw1 (b8:ce:f6:19:1b:42)2sw2 (b8:ce:f6:19:1b:96)4/29/2022 03:07:42complete
```

3. Ändern Sie die Berechtigungsebene zurück in den Administrator:

set -privilege admin

4. Wenn Sie die automatische Erstellung eines Cases unterdrückten, können Sie sie erneut aktivieren, indem Sie eine AutoSupport Meldung aufrufen:

system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=END

Ersetzen Sie einen NVIDIA SN2100 Storage-Switch

Beim Austausch von NVIDIA SN2100 Storage Switches müssen Sie bestimmte Konfigurationsinformationen, Portverbindungen und Verkabelungsanforderungen kennen.

Bevor Sie beginnen

Vor der Installation der Cumulus-Software und der RCFs auf einem NVIDIA SN2100-Speicherschalter müssen Sie überprüfen, ob die folgenden Bedingungen vorliegen:

- Ihr System kann NVIDIA SN2100 Storage Switches unterstützen.
- Sie müssen die entsprechenden RCFs heruntergeladen haben.
- Der "Hardware Universe" Ausführliche Informationen zu unterstützten Ports und deren Konfigurationen erhalten Sie im Detail.

Über diese Aufgabe

Die vorhandene Netzwerkkonfiguration muss die folgenden Merkmale aufweisen:

- Stellen Sie sicher, dass alle Fehlerbehebungsschritte durchgeführt wurden, um zu bestätigen, dass Ihr Switch ausgetauscht werden muss.
- Management-Konnektivität muss auf beiden Switches vorhanden sein.



Stellen Sie sicher, dass alle Fehlerbehebungsschritte durchgeführt wurden, um zu bestätigen, dass Ihr Switch ausgetauscht werden muss.

Der Ersatz-NVIDIA SN2100-Switch muss die folgenden Eigenschaften aufweisen:

- Die Konnektivität des Managementnetzwerks muss funktionsfähig sein.
- Der Konsolenzugriff auf den Ersatzschalter muss vorhanden sein.
- Das entsprechende RCF- und Cumulus-Betriebssystemabbild muss auf den Switch geladen werden.
- Die anfängliche Anpassung des Schalters muss abgeschlossen sein.

Zusammenfassung der Vorgehensweise

Dieses Verfahren ersetzt den zweiten NVIDIA SN2100 Storage Switch sw2 durch den neuen NVIDIA SN2100 Switch nsw2. Die beiden Knoten sind node1 und node2.

Schritte zur Fertigstellung:

- Vergewissern Sie sich, dass der zu ersetzende Schalter sw2 ist.
- Trennen Sie die Kabel vom Schalter sw2.
- Schließen Sie die Kabel wieder an den Schalter nsw2 an.
- Überprüfen Sie alle Gerätekonfigurationen am Switch nsw2.

Schritte

1. Wenn AutoSupport in diesem Cluster aktiviert ist, unterdrücken Sie die automatische Erstellung eines Falls durch Aufrufen einer AutoSupport Meldung:

system node autosupport invoke -node * -type all - message MAINT=xh

X ist die Dauer des Wartungsfensters in Stunden.

- 2. Ändern Sie die Berechtigungsebene in Erweitert, und geben Sie y ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden, fortzufahren: set -privilege advanced
- 3. Überprüfen Sie den Integritätsstatus der Storage-Node-Ports, um sicherzustellen, dass eine Verbindung zum Storage-Switch S1 besteht:

storage port show -port-type ENET

Beispiel anzeigen

				Speed			VLAN
Iode	Port	Туре	Mode	(Gb/s)	State	Status	ID
odel							
	e3a	ENET	storage	100	enabled	online	30
	e3b	ENET	storage	0	enabled	offline	30
	e7a	ENET	storage	0	enabled	offline	30
	e7b	ENET	storage	100	enabled	online	30
iode2							
	e3a	ENET	storage	100	enabled	online	30
	e3b	ENET	storage	0	enabled	offline	30
	e7a	ENET	storage	0	enabled	offline	30
	e7b	ENET	storage	100	enabled	online	30

 Stellen Sie sicher, dass der Speicherschalter sw1 verfügbar ist: network device-discovery show

Beispiel anzeigen

5. Führen Sie die aus

net show interface Mit dem Befehl auf dem Arbeitsschalter bestätigen Sie, dass Sie beide Nodes und alle Shelfs sehen können: net show interface

573

Beispiel anzeigen

```
cumulus@sw1:~$ net show interface
State Name Spd MTU Mode LLDP
Summary
_____ ____
                 ____
                      _____
                                _____
_____
. . .
. . .
UP swp1 100G 9216 Trunk/L2 node1 (e3a)
Master: bridge(UP)
UP swp2 100G 9216 Trunk/L2 node2 (e3a)
Master: bridge(UP)
UP swp3 100G 9216 Trunk/L2 SHFFG1826000112 (e0b)
Master: bridge(UP)
UP swp4 100G 9216
                      Trunk/L2 SHFFG1826000112 (e0b)
Master: bridge(UP)
UP swp5 100G 9216 Trunk/L2 SHFFG1826000102 (e0b)
Master: bridge(UP)
UP swp6 100G 9216
                      Trunk/L2 SHFFG1826000102 (e0b)
Master: bridge(UP))
. . .
. . .
```

Überprüfen Sie die Shelf-Ports im Storage-System:

storage shelf port show -fields remote-device, remote-port
```
cluster1::*> storage shelf port show -fields remote-device, remote-
port
shelf id remote-port remote-device
____
      _____
                    _____
3.20
     0
        swp3
                   sw1
3.20
         _
                   _
     1
3.20 2 swp4
                   sw1
3.20
     3 –
                   _
3.30 0 swp5
                   sw1
     1 -
3.20
                   _
     2 swp6
3.30
                   sw1
3.20 3
                    _
         _
cluster1::*>
```

- 7. Entfernen Sie alle Kabel, die am Speicherschalter sw2 angeschlossen sind.
- 8. Schließen Sie alle Kabel wieder an den Ersatzschalter nsw2 an.
- 9. Überprüfen Sie den Integritätsstatus der Speicher-Node-Ports erneut: storage port show -port-type ENET

Beispiel anzeigen

				Speed			VLAN
Node	Port	Туре	Mode	(Gb/s)	State	Status	ID
nodel							
	e3a	ENET	storage	100	enabled	online	30
	e3b	ENET	storage	0	enabled	offline	30
	e7a	ENET	storage	0	enabled	offline	30
	e7b	ENET	storage	100	enabled	online	30
node2							
	e3a	ENET	storage	100	enabled	online	30
	e3b	ENET	storage	0	enabled	offline	30
	e7a	ENET	storage	0	enabled	offline	30
	e7b	ENET	storage	100	enabled	online	30

10. Vergewissern Sie sich, dass beide Switches verfügbar sind: net device-discovery show

11. Überprüfen Sie die Shelf-Ports im Storage-System: storage shelf port show -fields remote-device, remote-port

Beispiel anzeigen

cluster	1::*>	storage shelf po	ort show -fields remote-device, remote-
shelf	id	remote-port	remote-device
3.20	0	swp3	swl
3.20	1	swp3	nsw2
3.20	2	swp4	swl
3.20	3	swp4	nsw2
3.30	0	swp5	swl
3.20	1	swp5	nsw2
3.30	2	swp6	swl
3.20	3	swp6	nsw2
cluster	:1 :: *>		

12. Erstellen Sie ein Passwort für die Protokollerfassungsfunktion der Ethernet-Switch-Statusüberwachung:

system switch ethernet log setup-password

```
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
sw1
nsw2
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: csw1
Would you like to specify a user other than admin for log
collection? {y|n}: n
Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: nsw2
Would you like to specify a user other than admin for log
collection? {y|n}: n
Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>
```

13. Aktivieren Sie die Funktion zur Statusüberwachung des Ethernet-Switches.

system switch ethernet log modify -device <switch-name> -log-request true

```
cluster1::*> system switch ethernet log modify -device cs1 -log
-request true
Do you want to modify the cluster switch log collection
configuration? {y|n}: [n] y
Enabling cluster switch log collection.
cluster1::*> system switch ethernet log modify -device cs2 -log
-request true
Do you want to modify the cluster switch log collection
configuration? {y|n}: [n] y
Enabling cluster switch log collection.
```

Warten Sie 10 Minuten, und überprüfen Sie dann, ob die Protokollsammlung abgeschlossen ist:

system switch ethernet log show

Beispiel anzeigen

```
cluster1::*> system switch ethernet log show
Log Collection Enabled: true
Index Switch Log Timestamp Status
----- Status
1 sw1 (b8:ce:f6:19:1b:42) 4/29/2022 03:05:25 complete
2 nsw2 (b8:ce:f6:19:1b:96) 4/29/2022 03:07:42 complete
```



Wenn einer dieser Befehle einen Fehler zurückgibt oder die Protokollsammlung nicht abgeschlossen ist, wenden Sie sich an den NetApp Support.

- 14. Ändern Sie die Berechtigungsebene zurück in den Administrator: set -privilege admin
- 15. Wenn Sie die automatische Case-Erstellung unterdrückt haben, aktivieren Sie es erneut, indem Sie eine AutoSupport Meldung aufrufen:

system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=END

Shared-Switches

Cisco Nexus 9336C-FX2

Überblick

Überblick über Installation und Konfiguration für gemeinsame Cisco Nexus 9336C-FX2-Switches

Der gemeinsame Switch der Cisco Nexus 9336C-FX2 ist Teil der Cisco Nexus 9000 Plattform und kann in einem NetApp Systemschrank installiert werden. Gemeinsam genutzte Switches ermöglichen es Ihnen, Cluster- und Storage-Funktionen in einer gemeinsamen Switch-Konfiguration zu kombinieren, indem Sie gemeinsam genutzte Cluster- und Speicherreferenzkonfigurationsdateien unterstützen.

Überblick über die Erstkonfiguration

Gehen Sie wie folgt vor, um einen Cisco Nexus 9336C-FX2 Switch auf Systemen mit ONTAP zu konfigurieren:

1. "Füllen Sie das Verkabelungsarbeitsblatt aus".

Verwenden Sie die Verkabelungsabbilder, um die Verkabelung zwischen den Controllern und den Switches abzuschließen.

- 2. "Den Schalter einbauen".
- 3. "Konfigurieren Sie den Switch".
- 4. "Switch in NetApp-Schrank einbauen".

Je nach Konfiguration können Sie den Cisco Nexus 9336C-FX2 Switch und die Pass-Through-Panel in einem NetApp Rack mit den im Lieferumfang des Switches enthaltenen Standardhalterungen installieren.

- 5. "Bereiten Sie sich auf die Installation von NX-OS und RCF vor".
- 6. "Installieren Sie die NX-OS-Software".
- 7. "Installieren Sie die RCF-Konfigurationsdatei".

Installieren Sie den RCF, nachdem Sie den Nexus 9336C-FX2-Schalter zum ersten Mal eingerichtet haben. Sie können dieses Verfahren auch verwenden, um Ihre RCF-Version zu aktualisieren.

Weitere Informationen

Bevor Sie mit der Installation oder Wartung beginnen, überprüfen Sie bitte die folgenden Punkte:

- "Konfigurationsanforderungen"
- "Komponenten und Teilenummern"
- "Erforderliche Dokumentation"

Konfigurationsanforderungen für gemeinsame Cisco Nexus 9336C-FX2 Switches

Prüfen Sie bei der Installation und Wartung von Cisco Nexus 9336C-FX2 Switches die

Konfigurations- und Netzwerkanforderungen.

ONTAP Support

Ab ONTAP 9.9 können Sie mithilfe von Cisco Nexus 9336C-FX2 Switches Storage- und Cluster-Funktionen in einer gemeinsamen Switch-Konfiguration kombinieren.

Wenn Sie ONTAP Cluster mit mehr als zwei Nodes erstellen möchten, sind zwei unterstützte Netzwerk-Switches erforderlich.

Konfigurationsanforderungen

Für die Konfiguration benötigen Sie die entsprechende Anzahl und Art von Kabeln und Kabelanschlüssen für Ihre Switches.

Je nach Art des Switches, den Sie zunächst konfigurieren, müssen Sie mit dem mitgelieferten Konsolenkabel eine Verbindung zum Switch-Konsolen-Port herstellen. Außerdem müssen Sie spezifische Netzwerkinformationen bereitstellen.

Netzwerkanforderungen

Für alle Switch-Konfigurationen benötigen Sie die folgenden Netzwerkinformationen.

- · IP-Subnetz für den Management-Netzwerkdatenverkehr
- · Host-Namen und IP-Adressen für jeden Storage-System-Controller und alle entsprechenden Switches
- Die meisten Storage-System-Controller werden über die Schnittstelle E0M verwaltet durch eine Verbindung zum Ethernet-Service-Port (Symbol Schraubenschlüssel). Auf AFF A800 und AFF A700s Systemen verwendet die E0M Schnittstelle einen dedizierten Ethernet-Port.
- Siehe "Hardware Universe" Aktuelle Informationen.

Weitere Informationen zur Erstkonfiguration des Switches finden Sie im folgenden Handbuch: "Cisco Nexus 9336C-FX2 – Installations- und Upgrade-Leitfaden".

Komponenten und Teilenummern für gemeinsam genutzte Cisco Nexus 9336C-FX2-Switches

Informationen zur Installation und Wartung von Cisco Nexus 9336C-FX2 Switches finden Sie in der Liste der Komponenten und Teilenummern.

In der folgenden Tabelle sind die Teilenummer und Beschreibung für den Switch 9336C-FX2, die Lüfter und die Netzteile aufgeführt:

Teilenummer	Beschreibung
X190200-CS-PE	N9K-9336C-FX2, CS, PTSX, 36PT10/25/40/100GQSFP28
X190200-CS-PI	N9K-9336C-FX2, CS, PSIN, 36PT10/25/40/100GQSFP28
X190002	Zubehörkit X190001/X190003
X-NXA-PAC-1100W-PE2	N9K-9336C AC 1100 W Netzteil – Luftstrom am Port Side

Teilenummer	Beschreibung
X-NXA-PAC-1100W-PI2	N9K-9336C AC 1100 W Netzteil – Luftstrom für den seitlichen Ansauganschluss
X-NXA-LÜFTER-65CFM-PE	N9K-9336C 65 CFM, Luftstrom nach Anschlussseite
X-NXA-LÜFTER-65CFM-PI	N9K-9336C 65 CFM, Luftstrom zur Ansaugöffnung an der Seite des Ports

Dokumentationsanforderungen für Cisco Nexus 9336C-FX2 Shared-Switches

Überprüfen Sie bei der Installation und Wartung des Cisco Nexus 9336C-FX2 Switches spezielle Switch- und Controller-Dokumentation, um Ihre Cisco 9336-FX2-Switches und das ONTAP-Cluster einzurichten.

Informationen zum Einrichten der gemeinsamen Cisco Nexus 9336C-FX2-Switches finden Sie im "Switches Der Cisco Nexus 9000-Serie Unterstützen" Seite.

Dokumenttitel	Beschreibung
"Hardware-Installationsleitfaden Der Nexus 9000- Serie"	Detaillierte Informationen zu Standortanforderungen, Hardwaredetails zu Switches und Installationsoptionen.
"Cisco Nexus 9000-Serie Switch – Software- Konfigurationsleitfäden" (Im Leitfaden für die auf den Switches installierte NX-OS Version finden)	Stellt Informationen zur Erstkonfiguration des Switches bereit, die Sie benötigen, bevor Sie den Switch für den ONTAP-Betrieb konfigurieren können.
"Cisco Nexus 9000 Serie NX-OS Software-Upgrade und Downgrade Guide" (Im Leitfaden für die auf den Switches installierte NX-OS Version finden)	Enthält Informationen zum Downgrade des Switch auf ONTAP unterstützte Switch-Software, falls erforderlich.
"Cisco Nexus 9000-Serie NX-OS Command Reference Master Index"	Enthält Links zu den verschiedenen von Cisco bereitgestellten Befehlsreferenzen.
"Cisco Nexus 9000 MIBs Referenz"	Beschreibt die MIB-Dateien (Management Information Base) für die Nexus 9000-Switches.
"Nachrichtenreferenz für das NX-OS-System der Serie Nexus 9000"	Beschreibt die Systemmeldungen für Switches der Cisco Nexus 9000 Serie, Informationen und andere, die bei der Diagnose von Problemen mit Links, interner Hardware oder der Systemsoftware helfen können.
"Versionshinweise für die Cisco Nexus 9000-Serie NX-OS" (Wählen Sie die Hinweise für die NX-OS Version, die auf Ihren Switches installiert ist.)	Beschreibt die Funktionen, Bugs und Einschränkungen der Cisco Nexus 9000 Serie.
"Compliance- und Sicherheitsinformationen für die Cisco Nexus 9000-Serie"	Bietet internationale Compliance-, Sicherheits- und gesetzliche Informationen für Switches der Serie Nexus 9000.

Hardware installieren

Füllen Sie das Cisco Nexus 9336C-FX2-Verkabelungsarbeitsblatt aus

Verwenden Sie die folgenden Verkabelungsabbilder, um die Verkabelung zwischen den Controllern und den Switches abzuschließen.

Kabel NS224 Speicher als Switch-Attached

Wenn Sie NS224-Speicher als Switch-Attached verkabeln möchten, folgen Sie dem Schaltplan:

Switch Attached



Siehe "Hardware Universe" Weitere Informationen zu Switch-Ports.

Kabel-NS224-Speicher als Direct-Attached

Wenn Sie NS224-Speicher als Direct-Attached anstatt die Shared Switch-Speicherports verkabeln möchten, folgen Sie dem direkt angeschlossenen Diagramm:

Direct Attached



	Port	Node
	-0-	Node_A
D-11- A	euc	Node_B
Path_A	100	Node_A
	e5a	Node_B
	- E h	Node_A
	esp	Node_B
Path_B	- 0 d	Node_A
	eud	Node_B

Siehe "Hardware Universe" Weitere Informationen zu Switch-Ports.

Cisco Nexus 9336C-FX2 – Verkabelungsarbeitsblatt

Wenn Sie die unterstützten Plattformen dokumentieren möchten, müssen Sie das leere Verkabelungsarbeitsblatt ausfüllen, indem Sie als Anleitung ein ausgefülltes Beispiel-Verkabelungsarbeitsblatt verwenden.

Die Beispielanschlussdefinition für jedes Switch-Paar lautet wie folgt:

	Switch A			Switch B	
Switch Port	Port Role	Port Usage	Switch Port	Port Role	Port Usage
1	Cluster	40/100GbE	1	Cluster	40/100GbE
2	Cluster	40/100GbE	2	Cluster	40/100GbE
3	Cluster	40/100GbE	3	Cluster	40/100GbE
4	Cluster	40/100GbE	4	Cluster	40/100GbE
5	Cluster	40/100GbE	5	Cluster	40/100GbE
6	Cluster	40/100GbE	6	Cluster	40/100GbE
7	Cluster	40/100GbE	7	Cluster	40/100GbE
8	Cluster	40/100GbE	8	Cluster	40/100GbE
9	Cluster	40GbE w/4x10GbE b/o	9	Cluster	40GbE w/4x10GbE b/o
10	Cluster	100GbE w/4x25GbE b/o	10	Cluster	100GbE w/4x25GbE b/o
11	Storage	100GbE	11	Storage	100GbE
12	Storage	100GbE	12	Storage	100GbE
13	Storage	100GbE	13	Storage	100GbE
14	Storage	100GbE	14	Storage	100GbE
15	Storage	100GbE	15	Storage	100GbE
16	Storage	100GbE	16	Storage	100GbE
17	Storage	100GbE	17	Storage	100GbE
18	Storage	100GbE	18	Storage	100GbE
19	Storage	100GbE	19	Storage	100GbE
20	Storage	100GbE	20	Storage	100GbE
21	Storage	100GbE	21	Storage	100GbE
22	Storage	100GbE	22	Storage	100GbE
23	Storage	100GbE	23	Storage	100GbE
24	Storage	100GbE	24	Storage	100GbE
25	Storage	100GbE	25	Storage	100GbE
26	Storage	100GbE	26	Storage	100GbE
27	Storage	100GbE	27	Storage	100GbE
28	Storage	100GbE	28	Storage	100GbE
29	Storage	100GbE	29	Storage	100GbE
30	Storage	100GbE	30	Storage	100GbE
31	Storage	100GbE	31	Storage	100GbE
32	Storage	100GbE	32	Storage	100GbE
33	Storage	100GbE	33	Storage	100GbE
34	Storage	100GbE	34	Storage	100GbE
35	ISL	100GbE	35	ISL	100GbE
36	ISL	100GbE	36	ISL	100GbE

Wo?

- 100-GB-ISL für Switch A-Port 35
- 100-GB-ISL für Switch A-Port 36
- 100-GB-ISL zu Switch B-Port 35
- 100-GB-ISL zu Switch B-Port 36

Leeres Verkabelungsarbeitsblatt

Sie können das leere Verkabelungsarbeitsblatt verwenden, um die Plattformen zu dokumentieren, die als Nodes in einem Cluster unterstützt werden. Die Tabelle der unterstützten Cluster-Verbindungen der Hardware Universe definiert die von der Plattform verwendeten Cluster-Ports.

	Switch A			Switch B		
Switch Port	Port Role	Port Usage	Switch Port	Port Role	Port Usage	
1			1			
2			2			
3			3			
4			4			
5			5			
6			6			
7			7			
8			8			
9			9			
10			10			
11			11			
12			12			
13			13			
14			14			
15			15			
16			16			
17			17			
18			18			
19			19			
20			20			
21			21			
22			22			
23			23			
24			24			
25			25			
26			26			
27			27			
28			28			
29			29			
30			30			
31			31			
32			32			
33			33			
34			34			
35			35			

Wo?

36

- 100-GB-ISL für Switch A-Port 35
- 100-GB-ISL für Switch A-Port 36
- 100-GB-ISL zu Switch B-Port 35
- 100-GB-ISL zu Switch B-Port 36

Installieren Sie gemeinsam genutzte Cisco Nexus 9336C-FX2 Switches

Befolgen Sie diese Anweisungen, um gemeinsam genutzte Cisco Nexus 9336C-FX2-Switches zu konfigurieren.

36

Was Sie benötigen

- Erforderliche Dokumentation f
 ür gemeinsamen Switch, Controller-Dokumentation und ONTAP-Dokumentation Siehe "Dokumentationsanforderungen f
 ür Cisco Nexus 9336C-FX2 Shared-Switches" Und "NetApp ONTAP-Dokumentation".
- Anwendbare Lizenzen, Netzwerk- und Konfigurationsinformationen und Kabel
- Abgeschlossene Verkabelungsarbeitsblätter. Siehe "Füllen Sie das Cisco Nexus 9336C-FX2-Verkabelungsarbeitsblatt aus". Weitere Informationen zur Verkabelung finden Sie im "Hardware Universe".

Schritte

1. Racks für Switches, Controller und NS224 NVMe Storage-Shelfs

Siehe "Anweisungen zum Rack" Erfahren Sie, wie Sie den Switch in einem NetApp Rack unterbringen.

2. Schalten Sie die Switches, Controller und NS224 NVMe Storage-Shelfs ein.

Was kommt als Nächstes?

Gehen Sie zu "Konfigurieren Sie den gemeinsamen Cisco Nexus 9336C-FX2 Switch".

Konfigurieren Sie gemeinsam genutzte Cisco Nexus 9336C-FX2 Switches

Befolgen Sie diese Anweisungen, um gemeinsam genutzte Cisco Nexus 9336C-FX2-Switches zu konfigurieren.

Was Sie benötigen

- Erforderliche Dokumentation f
 ür gemeinsamen Switch, Controller-Dokumentation und ONTAP-Dokumentation Siehe "Dokumentationsanforderungen f
 ür Cisco Nexus 9336C-FX2 Shared-Switches" Und "NetApp ONTAP-Dokumentation".
- Anwendbare Lizenzen, Netzwerk- und Konfigurationsinformationen und Kabel
- Abgeschlossene Verkabelungsarbeitsblätter. Siehe "Füllen Sie das Cisco Nexus 9336C-FX2-Verkabelungsarbeitsblatt aus". Weitere Informationen zur Verkabelung finden Sie im "Hardware Universe".

Schritte

1. eine Erstkonfiguration der Switches durchführen.

Für die Konfiguration benötigen Sie die entsprechende Anzahl und Art von Kabeln und Kabelanschlüssen für Ihre Switches.

Je nach Art des Switches, den Sie zunächst konfigurieren, müssen Sie mit dem mitgelieferten Konsolenkabel eine Verbindung zum Switch-Konsolen-Port herstellen. Außerdem müssen Sie spezifische Netzwerkinformationen bereitstellen.

2. Starten Sie den Switch.

Geben Sie beim ersten Booten des Switches die entsprechenden Antworten auf die folgenden Einrichtungsfragen an.

Die Sicherheitsrichtlinie Ihres Standorts definiert die zu erstellenenden Antworten und Services.

a. Automatische Bereitstellung abbrechen und mit der normalen Einrichtung fortfahren? (ja/nein)

Antworten Sie mit ja. Der Standardwert ist Nein

b. Wollen Sie den sicheren Kennwortstandard durchsetzen? (ja/nein)

Antworten Sie mit ja. Die Standardeinstellung ist ja.

c. Geben Sie das Passwort für den Administrator ein.

Das Standardpasswort lautet admin. Sie müssen ein neues, starkes Passwort erstellen.

Ein schwaches Kennwort kann abgelehnt werden.

d. Möchten Sie das Dialogfeld Grundkonfiguration aufrufen? (ja/nein)

Reagieren Sie mit ja bei der Erstkonfiguration des Schalters.

e. Noch ein Login-Konto erstellen? (ja/nein)

Ihre Antwort hängt von den Richtlinien Ihrer Site ab, die von alternativen Administratoren abhängen. Der Standardwert ist Nein

f. Schreibgeschützte SNMP-Community-String konfigurieren? (ja/nein)

Antworten Sie mit Nein. Der Standardwert ist Nein

g. Lese-Schreib-SNMP-Community-String konfigurieren? (ja/nein)

Antworten Sie mit Nein. Der Standardwert ist Nein

h. Geben Sie den Switch-Namen ein.

Der Switch-Name ist auf 63 alphanumerische Zeichen begrenzt.

i. Mit Out-of-Band-Management-Konfiguration (mgmt0) fortfahren? (ja/nein)

Beantworten Sie mit **ja** (der Standardeinstellung) bei dieser Aufforderung. Geben Sie an der Eingabeaufforderung mgmt0 IPv4 Adresse: ip_address Ihre IP-Adresse ein

j. Standard-Gateway konfigurieren? (ja/nein)

Antworten Sie mit **ja**. Geben Sie an der IPv4-Adresse des Standard-Gateway: Prompt Ihren Standard_Gateway ein.

k. Erweiterte IP-Optionen konfigurieren? (ja/nein)

Antworten Sie mit Nein. Der Standardwert ist Nein

I. Telnet-Dienst aktivieren? (ja/nein)

Antworten Sie mit Nein. Der Standardwert ist Nein

m. SSH-Dienst aktivieren? (ja/nein)

Antworten Sie mit ja. Die Standardeinstellung ist ja.



SSH wird empfohlen, wenn Sie Cluster Switch Health Monitor (CSHM) für seine Protokollerfassung verwenden. SSHv2 wird auch für erhöhte Sicherheit empfohlen.

- a. Geben Sie den Typ des zu generierende SSH-Schlüssels ein (dsa/rsa/rsa1). Die Standardeinstellung ist rsa.
- b. Geben Sie die Anzahl der Schlüsselbits ein (1024-2048).
- c. Konfigurieren Sie den NTP-Server? (ja/nein)

Antworten Sie mit Nein. Der Standardwert ist Nein

d. Standard-Schnittstellenebene konfigurieren (L3/L2):

Antworten Sie mit L2. Der Standardwert ist L2.

e. Konfigurieren Sie den Status der Switch-Schnittstelle (shut/noshut) als Standard-Switch-Port:

Antworten Sie mit noshut. Die Standardeinstellung ist noshut.

f. Konfiguration des CoPP-Systemprofils (streng/mittel/lenient/dense):

Reagieren Sie mit * Strict*. Die Standardeinstellung ist streng.

g. Möchten Sie die Konfiguration bearbeiten? (ja/nein)

Die neue Konfiguration sollte jetzt angezeigt werden. Überprüfen Sie die soeben eingegebene Konfiguration und nehmen Sie alle erforderlichen Änderungen vor. Wenn Sie mit der Konfiguration zufrieden sind, beantworten Sie mit Nein. Beantworten Sie mit **ja**, wenn Sie Ihre Konfigurationseinstellungen bearbeiten möchten.

h. Verwenden Sie diese Konfiguration und speichern Sie sie? (ja/nein)

Antworten Sie mit **ja**, um die Konfiguration zu speichern. Dadurch werden die Kickstart- und Systembilder automatisch aktualisiert.

3. Überprüfen Sie die Konfigurationseinstellungen, die Sie am Ende der Einrichtung in der Anzeige vorgenommen haben, und stellen Sie sicher, dass Sie die Konfiguration speichern.



Wenn Sie die Konfiguration zu diesem Zeitpunkt nicht speichern, werden keine Änderungen beim nächsten Neustart des Switches wirksam.

4. Überprüfen Sie die Version der Cluster-Netzwerk-Switches und laden Sie bei Bedarf die von NetApp unterstützte Version der Software von auf die Switches von herunter "Cisco Software-Download" Seite.

Was kommt als Nächstes?

Je nach Konfiguration können Sie dies tun "Switch in NetApp-Schrank einbauen". Andernfalls fahren Sie mit fort "Bereiten Sie sich auf die Installation von NX-OS und RCF vor".

Installation eines Cisco Nexus 9336C-FX2 Switch in einem NetApp Rack

Je nach Konfiguration müssen Sie möglicherweise den Cisco Nexus 9336C-FX2 Switch und die Pass-Through-Tafel in einem NetApp Rack installieren. Standardhalterungen sind im Lieferumfang des Schalters enthalten.

Was Sie benötigen

• Für jeden Switch müssen Sie die acht 10-32- oder 12-24-Schrauben und Muttern bereitstellen, um die Halterungen und Gleitschienen an den vorderen und hinteren Schrankleisten zu befestigen.

• Sie müssen den Cisco Standard-Schienensatz verwenden, um den Switch in einem NetApp Rack zu installieren.



Die Jumper-Kabel sind nicht im Lieferumfang des Pass-Through-Kits enthalten und sollten in Ihrem Switch enthalten sein. Wenn die Switches nicht im Lieferumfang enthalten sind, können Sie sie bei NetApp bestellen (Teilenummer X1558A-R6).

Erforderliche Dokumentation

Lesen Sie die anfänglichen Vorbereitungsanforderungen, den Inhalt des Kits und die Sicherheitsvorkehrungen im "Hardware-Installationsleitfaden Der Cisco Nexus 9000-Serie".

Schritte

1. Die Pass-Through-Blindplatte in den NetApp-Schrank einbauen.

Die Pass-Through-Panel-Kit ist bei NetApp erhältlich (Teilenummer X8784-R6).

Das NetApp Pass-Through-Panel-Kit enthält die folgende Hardware:

- · Ein Durchlauf-Blindblech
- Vier 10-32 x 0,75 Schrauben
- Vier 10-32-Clip-Muttern
 - i. Stellen Sie die vertikale Position der Schalter und der Blindplatte im Schrank fest.

Bei diesem Verfahren wird die Blindplatte in U40 installiert.

- ii. Bringen Sie an jeder Seite zwei Klemmmuttern an den entsprechenden quadratischen Löchern für die vorderen Schrankschienen an.
- iii. Zentrieren Sie die Abdeckung senkrecht, um ein Eindringen in den benachbarten Rack zu verhindern, und ziehen Sie die Schrauben fest.
- iv. Stecken Sie die Buchsen der beiden 48-Zoll-Jumper-Kabel von der Rückseite der Abdeckung und durch die Bürstenbaugruppe.



- (1) Buchsenleiste des Überbrückungskabels.
- 2. Installieren Sie die Halterungen für die Rack-Montage am Switch-Gehäuse des Nexus 9336C-FX2.
 - a. Positionieren Sie eine vordere Rack-Mount-Halterung auf einer Seite des Switch-Gehäuses so, dass das Montagewinkel an der Gehäusefaceplate (auf der Netzteilseite oder Lüfterseite) ausgerichtet ist. Verwenden Sie dann vier M4-Schrauben, um die Halterung am Gehäuse zu befestigen.



- b. Wiederholen Sie den Schritt 2 a Mit der anderen vorderen Halterung für die Rackmontage auf der anderen Seite des Schalters.
- c. Setzen Sie die hintere Rack-Halterung am Switch-Gehäuse ein.
- d. Wiederholen Sie den Schritt 2c Mit der anderen hinteren Halterung für die Rackmontage auf der anderen Seite des Schalters.
- 3. Die Klemmmuttern für alle vier IEA-Stützen an den Stellen der quadratischen Bohrung anbringen.



Die beiden 9336C-FX2 Schalter werden immer in der oberen 2 HE des Schrankes RU41 und 42 montiert.

- 4. Installieren Sie die Gleitschienen im Schrank.
 - a. Positionieren Sie die erste Gleitschiene an der RU42-Markierung auf der Rückseite des hinteren linken Pfosten, legen Sie die Schrauben mit dem entsprechenden Gewindetyp ein und ziehen Sie die Schrauben mit den Fingern fest.



(1) beim sanften Schieben der Gleitschiene richten Sie sie an den Schraubenbohrungen im Rack aus.

(2) Schrauben der Gleitschienen an den Schrankleisten festziehen.

- a. Wiederholen Sie den Schritt 4 a Für den hinteren Pfosten auf der rechten Seite.
- b. Wiederholen Sie die Schritte 4 a Und 4b An den RU41 Standorten auf dem Schrank.
- 5. Den Schalter in den Schrank einbauen.



Für diesen Schritt sind zwei Personen erforderlich: Eine Person muss den Schalter von vorne und von der anderen in die hinteren Gleitschienen führen.

a. Positionieren Sie die Rückseite des Schalters an RU41.



(1) Da das Gehäuse in Richtung der hinteren Pfosten geschoben wird, richten Sie die beiden hinteren Rackmontageführungen an den Gleitschienen aus.

(2) Schieben Sie den Schalter vorsichtig, bis die vorderen Halterungen der Rackmontage bündig mit den vorderen Pfosten sind.

b. Befestigen Sie den Schalter am Gehäuse.



(1) mit einer Person, die die Vorderseite des Chassis hält, sollte die andere Person die vier hinteren Schrauben vollständig an den Schrankpfosten festziehen.

- a. Wenn das Gehäuse nun ohne Unterstützung unterstützt wird, ziehen Sie die vorderen Schrauben fest an den Stützen.
- b. Wiederholen Sie die Schritte 5a Bis 5c Für den zweiten Schalter an der RU42-Position.



Durch die Verwendung des vollständig installierten Schalters als Unterstützung ist es nicht erforderlich, während des Installationsvorgangs die Vorderseite des zweiten Schalters zu halten.

- 6. Wenn die Switches installiert sind, verbinden Sie die Jumper-Kabel mit den Switch-Netzeinkabeln.
- 7. Verbinden Sie die Stecker beider Überbrückungskabel mit den am nächsten verfügbaren PDU-Steckdosen.



Um Redundanz zu erhalten, müssen die beiden Kabel mit verschiedenen PDUs verbunden werden.

8. Verbinden Sie den Management Port an jedem 9336C-FX2 Switch mit einem der Management-Switches (falls bestellt) oder verbinden Sie sie direkt mit dem Management-Netzwerk.

Der Management-Port ist der oben rechts gelegene Port auf der PSU-Seite des Switch. Das CAT6-Kabel für jeden Switch muss über die Passthrough-Leiste geführt werden, nachdem die Switches zur Verbindung mit den Management-Switches oder dem Management-Netzwerk installiert wurden.

Software konfigurieren

Workflow für die Softwareinstallation für gemeinsam genutzte Cisco Nexus 9336C-FX2-Switches

So installieren und konfigurieren Sie Software für einen Cisco Nexus 9336C-FX2 Switch:

- 1. "Bereiten Sie sich auf die Installation von NX-OS und RCF vor".
- 2. "Installieren Sie die NX-OS-Software".

3. "Installieren Sie das RCF".

Installieren Sie den RCF, nachdem Sie den Nexus 9336C-FX2-Schalter zum ersten Mal eingerichtet haben. Sie können dieses Verfahren auch verwenden, um Ihre RCF-Version zu aktualisieren.

Bereiten Sie sich auf die Installation der NX-OS-Software und der RCF vor

Bevor Sie die NX-OS-Software und die RCF-Datei (Reference Configuration File) installieren, gehen Sie wie folgt vor:

Zu den Beispielen

Die Beispiele in diesem Verfahren verwenden die folgende Nomenklatur für Switches und Knoten:

- Die Namen der beiden Cisco Switches sind cs1 und cs2.
- Die Node-Namen sind cluster1-01 und cluster1-02.
- Die Cluster-LIF-Namen sind Cluster1-01_clus1 und cluster1-01_clus2 für cluster1-01 und cluster1-02_clusions1 und cluster1-02_clus2 für cluster1-02.
- Der cluster1::*> Eine Eingabeaufforderung gibt den Namen des Clusters an.

Über diese Aufgabe

Das Verfahren erfordert die Verwendung von ONTAP Befehlen und den Switches der Cisco Nexus 9000 Serie. ONTAP Befehle werden verwendet, sofern nicht anders angegeben.

Schritte

1. Wenn AutoSupport in diesem Cluster aktiviert ist, unterdrücken Sie die automatische Erstellung eines Falls durch Aufrufen einer AutoSupport Meldung: system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=x h

Wobei x die Dauer des Wartungsfensters in Stunden ist.



Die AutoSupport Meldung wird vom technischen Support dieser Wartungsaufgabe benachrichtigt, damit die automatische Case-Erstellung während des Wartungsfensters unterdrückt wird.

2. Ändern Sie die Berechtigungsebene in Erweitert, und geben Sie **y** ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden, fortzufahren:

set -privilege advanced

Die erweiterte Eingabeaufforderung (`*>`Erscheint.

3. Zeigen Sie an, wie viele Cluster-Interconnect-Schnittstellen in jedem Node für jeden Cluster Interconnect-Switch konfiguriert sind:

network device-discovery show -protocol cdp

```
cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp
Node/ Local Discovered
Protocol Port Device (LLDP: ChassisID) Interface
Platform
______ ____
_____
cluster1-02/cdp
                                  Eth1/2
                                                N9K-
         e0a cs1
C9336C
                                  Eth1/2
         e0b cs2
                                                N9K-
C9336C
cluster1-01/cdp
                                  Eth1/1
         e0a cs1
                                                N9K-
C9336C
                                  Eth1/1
         e0b cs2
                                                N9K-
C9336C
4 entries were displayed.
```

- 4. Überprüfen Sie den Administrations- oder Betriebsstatus der einzelnen Cluster-Schnittstellen.
 - a. Zeigen Sie die Attribute des Netzwerkports an:

`network port show -ipspace Cluster`

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster
Node: cluster1-02
                                  Speed(Mbps)
Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper
Status
_____ ___ ____
_____
e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000
healthy
    Cluster Cluster up 9000 auto/10000
e0b
healthy
Node: cluster1-01
                                  Speed(Mbps)
Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper
Status
_____
    Cluster Cluster up 9000 auto/10000
e0a
healthy
   Cluster Cluster up 9000 auto/10000
e0b
healthy
4 entries were displayed.
```

b. Zeigt Informationen zu den LIFs an:

network interface show -vserver Cluster

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster
        Logical Status Network Current
Current Is
Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node
Port Home
_____ ____
----- -----
Cluster
      cluster1-01_clus1 up/up 169.254.209.69/16
cluster1-01 e0a true
       cluster1-01 clus2 up/up 169.254.49.125/16
cluster1-01 e0b true
       cluster1-02_clus1_up/up 169.254.47.194/16
cluster1-02 e0a true
       cluster1-02 clus2 up/up 169.254.19.183/16
cluster1-02 e0b true
4 entries were displayed.
```

5. Ping für die Remote-Cluster-LIFs:

cluster ping-cluster -node node-name

```
cluster1::*> cluster ping-cluster -node cluster1-02
Host is cluster1-02
Getting addresses from network interface table...
Cluster cluster1-01 clus1 169.254.209.69 cluster1-01
                                                         e0a
Cluster cluster1-01 clus2 169.254.49.125 cluster1-01
                                                         e0b
Cluster cluster1-02 clus1 169.254.47.194 cluster1-02
                                                         e0a
Cluster cluster1-02 clus2 169.254.19.183 cluster1-02
                                                         e0b
Local = 169.254.47.194 169.254.19.183
Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
Detected 9000 byte MTU on 4 path(s):
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
2 paths up, 0 paths down (tcp check)
2 paths up, 0 paths down (udp check)
```

6. Vergewissern Sie sich, dass der automatische Zurücksetzen-Befehl auf allen Cluster-LIFs aktiviert ist:

network interface show -vserver Cluster -fields auto-revert

7. Aktivieren Sie für ONTAP 9.8 und höher die Protokollerfassungsfunktion für die Ethernet Switch-Systemzustandsüberwachung, um Switch-bezogene Protokolldateien zu erfassen. Verwenden Sie dazu die folgenden Befehle:

```
system switch ethernet log setup-password \mathsf{Und}\xspace switch ethernet log enable-collection
```

```
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
cs1
cs2
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: cs1
RSA key fingerprint is
e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc
Do you want to continue? {y|n}::[n] y
Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: cs2
RSA key fingerprint is
57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1
Do you want to continue? {y|n}:: [n] y
Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>
cluster1::*> system switch ethernet log enable-collection
Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the
cluster?
{y|n}: [n] y
Enabling cluster switch log collection.
cluster1::*>
```



Wenn einer dieser Befehle einen Fehler sendet, wenden Sie sich an den NetApp Support.

system cluster-switch log setup-password $\mathsf{Und}\xspace$ system cluster-switch log enable-collection

Beispiel anzeigen

```
cluster1::*> system cluster-switch log setup-password
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
cs1
cs2
cluster1::*> system cluster-switch log setup-password
Enter the switch name: csl
RSA key fingerprint is
e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc
Do you want to continue? {y|n}::[n] y
Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>
cluster1::*> system cluster-switch log setup-password
Enter the switch name: cs2
RSA key fingerprint is
57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1
Do you want to continue? \{y|n\}:: [n] y
Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>
cluster1::*> system cluster-switch log enable-collection
Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the
cluster?
{y|n}: [n] y
Enabling cluster switch log collection.
cluster1::*>
```

()

Wenn einer dieser Befehle einen Fehler sendet, wenden Sie sich an den NetApp Support.

Was kommt als Nächstes?

Installieren Sie die NX-OS-Software

Gehen Sie folgendermaßen vor, um die NX-OS-Software auf dem gemeinsamen Switch Nexus 9336C-FX2 zu installieren.

Bevor Sie beginnen, führen Sie den Vorgang in durch "Bereiten Sie sich auf die Installation von NX-OS und RCF vor".

Prüfen Sie die Anforderungen

Was Sie benötigen

- Ein aktuelles Backup der Switch-Konfiguration.
- Ein voll funktionsfähiges Cluster (keine Fehler in den Protokollen oder ähnlichen Problemen).
- "Cisco Ethernet Switch Seite". In der Tabelle zur Switch-Kompatibilität finden Sie Informationen zu den unterstützten ONTAP- und NX-OS-Versionen.
- Entsprechende Leitfäden für Software und Upgrades auf der Cisco Website für die Upgrade- und Downgrade-Verfahren von Cisco Switches. Siehe "Switches Der Cisco Nexus 9000-Serie".

Zu den Beispielen

Die Beispiele in diesem Verfahren verwenden die folgende Nomenklatur für Switches und Knoten:

- Die Namen der beiden Cisco Switches sind cs1 und cs2.
- Die Node-Namen sind cluster1-01, cluster1-02, cluster1-03 und cluster1-04.
- Die Cluster-LIF-Namen sind Cluster1-01_clus1, cluster1-01_clus2, cluster1-02_clusions1, cluster1-02_clus2, cluster1-03_clus2, cluster1-04_clut1, und cluster1-04_clus2.
- Der cluster1::*> Eine Eingabeaufforderung gibt den Namen des Clusters an.

Installieren Sie die Software

Das Verfahren erfordert die Verwendung von ONTAP Befehlen und den Switches der Cisco Nexus 9000 Serie. ONTAP Befehle werden verwendet, sofern nicht anders angegeben.

Schritte

- 1. Verbinden Sie den Cluster-Switch mit dem Managementnetzwerk.
- Überprüfen Sie mit dem Ping-Befehl die Verbindung zum Server, der die NX-OS-Software und die RCF hostet.

In diesem Beispiel wird überprüft, ob der Switch den Server unter der IP-Adresse 172.19.2 erreichen kann:

```
cs2# ping 172.19.2.1
Pinging 172.19.2.1 with 0 bytes of data:
Reply From 172.19.2.1: icmp_seq = 0. time= 5910 usec.
```

3. Kopieren Sie die NX-OS-Software und EPLD-Bilder auf den Nexus 9336C-FX2-Switch.

```
cs2# copy sftp: bootflash: vrf management
Enter source filename: /code/nxos.9.3.5.bin
Enter hostname for the sftp server: 172.19.2.1
Enter username: user1
Outbound-ReKey for 172.19.2.1:22
Inbound-ReKey for 172.19.2.1:22
user10172.19.2.1's password:
sftp> progress
Progress meter enabled
sftp> get /code/nxos.9.3.5.bin /bootflash/nxos.9.3.5.bin
/code/nxos.9.3.5.bin 100% 1261MB 9.3MB/s 02:15
sftp> exit
Copy complete, now saving to disk (please wait) ...
Copy complete.
cs2# copy sftp: bootflash: vrf management
Enter source filename: /code/n9000-epld.9.3.5.img
Enter hostname for the sftp server: 172.19.2.1
Enter username: user1
Outbound-ReKey for 172.19.2.1:22
Inbound-ReKey for 172.19.2.1:22
user10172.19.2.1's password:
sftp> progress
Progress meter enabled
sftp> get /code/n9000-epld.9.3.5.img /bootflash/n9000-
epld.9.3.5.img
/code/n9000-epld.9.3.5.img 100% 161MB 9.5MB/s 00:16
sftp> exit
Copy complete, now saving to disk (please wait) ...
Copy complete.
```

4. Überprüfen Sie die laufende Version der NX-OS-Software:

show version

```
Beispiel anzeigen
```

```
cs2# show version
Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software
TAC support: http://www.cisco.com/tac
Copyright (C) 2002-2020, Cisco and/or its affiliates.
All rights reserved.
The copyrights to certain works contained in this software are
owned by other third parties and used and distributed under their
own
licenses, such as open source. This software is provided "as is,"
and unless
otherwise stated, there is no warranty, express or implied,
including but not
limited to warranties of merchantability and fitness for a
particular purpose.
Certain components of this software are licensed under
the GNU General Public License (GPL) version 2.0 or
GNU General Public License (GPL) version 3.0 or the GNU
Lesser General Public License (LGPL) Version 2.1 or
Lesser General Public License (LGPL) Version 2.0.
A copy of each such license is available at
http://www.opensource.org/licenses/gpl-2.0.php and
http://opensource.org/licenses/gpl-3.0.html and
http://www.opensource.org/licenses/lgpl-2.1.php and
http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/library.txt.
Software
 BIOS: version 08.38
 NXOS: version 9.3(4)
 BIOS compile time: 05/29/2020
 NXOS image file is: bootflash:///nxos.9.3.4.bin
  NXOS compile time: 4/28/2020 21:00:00 [04/29/2020 02:28:31]
Hardware
  cisco Nexus9000 C9336C-FX2 Chassis
  Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2403 v2 @ 1.80GHz with 8154432 kB of
memory.
  Processor Board ID FOC20291J6K
  Device name: cs2
 bootflash: 53298520 kB
Kernel uptime is 0 day(s), 0 hour(s), 3 minute(s), 42 second(s)
```

```
Last reset at 157524 usecs after Mon Nov 2 18:32:06 2020
Reason: Reset Requested by CLI command reload
System version: 9.3(4)
Service:
plugin
Core Plugin, Ethernet Plugin
Active Package(s):
cs2#
```

5. Installieren Sie das NX-OS Image.

Durch die Installation der Image-Datei wird sie bei jedem Neustart des Switches geladen.

```
cs2# install all nxos bootflash:nxos.9.3.5.bin
Installer will perform compatibility check first. Please wait.
Installer is forced disruptive
Verifying image bootflash:/nxos.9.3.5.bin for boot variable "nxos".
[##################### 100% -- SUCCESS
Verifying image type.
Preparing "nxos" version info using image bootflash:/nxos.9.3.5.bin.
[#################### 100% -- SUCCESS
Preparing "bios" version info using image bootflash:/nxos.9.3.5.bin.
[###################### 100% -- SUCCESS
Performing module support checks.
[#################### ] 100% -- SUCCESS
Notifying services about system upgrade.
[#################### 100% -- SUCCESS
Compatibility check is done:
Module bootable Impact Install-type Reason
_____ _____
 1
                          reset default upgrade is
       yes
              disruptive
not hitless
Images will be upgraded according to following table:
Module Image Running-Version(pri:alt
                                                New-
Version
            Upg-Required
_____ _____
_____ _
1 nxos 9.3(4)
                                                 9.3(5)
yes
1 bios v08.37(01/28/2020):v08.23(09/23/2015)
v08.38(05/29/2020) yes
```

6. Überprüfen Sie nach dem Neustart des Switches die neue Version der NX-OS-Software:

show version

```
cs2# show version
Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software
TAC support: http://www.cisco.com/tac
Copyright (C) 2002-2020, Cisco and/or its affiliates.
All rights reserved.
The copyrights to certain works contained in this software are
owned by other third parties and used and distributed under their
own
licenses, such as open source. This software is provided "as is,"
and unless
otherwise stated, there is no warranty, express or implied,
including but not
limited to warranties of merchantability and fitness for a
particular purpose.
Certain components of this software are licensed under
the GNU General Public License (GPL) version 2.0 or
GNU General Public License (GPL) version 3.0 or the GNU
Lesser General Public License (LGPL) Version 2.1 or
Lesser General Public License (LGPL) Version 2.0.
A copy of each such license is available at
http://www.opensource.org/licenses/gpl-2.0.php and
http://opensource.org/licenses/gpl-3.0.html and
http://www.opensource.org/licenses/lgpl-2.1.php and
http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/library.txt.
Software
  BIOS: version 05.33
 NXOS: version 9.3(5)
  BIOS compile time: 09/08/2018
  NXOS image file is: bootflash:///nxos.9.3.5.bin
  NXOS compile time: 11/4/2018 21:00:00 [11/05/2018 06:11:06]
Hardware
  cisco Nexus9000 C9336C-FX2 Chassis
  Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2403 v2 @ 1.80GHz with 8154432 kB of
memory.
  Processor Board ID FOC20291J6K
  Device name: cs2
  bootflash: 53298520 kB
Kernel uptime is 0 day(s), 0 hour(s), 3 minute(s), 42 second(s)
```

```
Last reset at 277524 usecs after Mon Nov 2 22:45:12 2020
Reason: Reset due to upgrade
System version: 9.3(4)
Service:
plugin
Core Plugin, Ethernet Plugin
Active Package(s):
```

7. Aktualisieren Sie das EPLD-Bild, und starten Sie den Switch neu.
cs2# show version module 1 epld EPLD Device Version _____ MI FPGA 0x7 IO FPGA 0x17 0x2 MI FPGA2 0x2 GEM FPGA GEM FPGA 0x2 GEM FPGA 0x2 GEM FPGA 0x2 cs2# install epld bootflash:n9000-epld.9.3.5.img module 1 Compatibility check: Upgradable Impact Reason Module Туре _____ _____ 1 SUP Yes disruptive Module Upgradable Retrieving EPLD versions.... Please wait. Images will be upgraded according to following table: Running-Version New-Version Upg-Module Type EPLD Required _____ 1 SUP MI FPGA 0x07 0x07 No 1 SUP IO FPGA 0x17 0x19 Yes 1 SUP MI FPGA2 0x02 0x02 No The above modules require upgrade. The switch will be reloaded at the end of the upgrade Do you want to continue (y/n)? [n] y Proceeding to upgrade Modules. Starting Module 1 EPLD Upgrade Module 1 : IO FPGA [Programming] : 100.00% (64 of 64 sectors) Module 1 EPLD upgrade is successful. Module Type Upgrade-Result -----1 SUP Success EPLDs upgraded. Module 1 EPLD upgrade is successful.

8. Melden Sie sich nach dem Neustart des Switches erneut an, und überprüfen Sie, ob die neue EPLD-Version erfolgreich geladen wurde.

Beispiel anzeigen

cs2#	show version module 1 epld	
EPLD	Device	Version
 мт	 FDCЛ	 ∩ v 7
	FIGA	0x10
10		0X19
ML	E'PGA2	0x2
GEM	FPGA	0x2

9. Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 8, um die NX-OS-Software auf Switch cs1 zu installieren.

Was kommt als Nächstes?

"Installieren Sie die RCF-Konfigurationsdatei"

Installieren Sie die Referenzkonfigurationsdatei (RCF).

Sie können den RCF nach dem ersten Einrichten des Nexus 9336C-FX2-Schalters installieren. Sie können dieses Verfahren auch verwenden, um Ihre RCF-Version zu aktualisieren.

Bevor Sie beginnen, führen Sie den Vorgang in durch "Bereiten Sie sich auf die Installation von NX-OS und RCF vor".

Prüfen Sie die Anforderungen

Was Sie benötigen

- Ein aktuelles Backup der Switch-Konfiguration.
- Ein voll funktionsfähiges Cluster (keine Fehler in den Protokollen oder ähnlichen Problemen).
- Die aktuelle RCF-Datei.
- Eine Konsolenverbindung mit dem Switch, die bei der Installation des RCF erforderlich ist.

Vorgeschlagene Dokumentation

- "Cisco Ethernet Switch Seite" In der Tabelle zur Switch-Kompatibilität finden Sie Informationen zu den unterstützten ONTAP- und RCF-Versionen. Beachten Sie, dass es Abhängigkeiten zwischen der Befehlssyntax im RCF und der in Versionen von NX-OS gibt.
- "Switches Der Cisco Nexus 3000-Serie". Ausführliche Dokumentation zu den Upgrade- und Downgrade-Verfahren für Cisco Switches finden Sie in den entsprechenden Software- und Upgrade-Leitfäden auf der Cisco Website.

Installieren Sie das RCF

Zu den Beispielen

Die Beispiele in diesem Verfahren verwenden die folgende Nomenklatur für Switches und Knoten:

- Die Namen der beiden Cisco Switches sind cs1 und cs2.
- Die Node-Namen sind cluster1-01, cluster1-02, cluster1-03 und cluster1-04.
- Die Cluster-LIF-Namen sind Cluster1-01_clus1, cluster1-01_clus2, cluster1-02_clusions1, cluster1-02_clus2, cluster1-03_clus2, cluster1-04_clut1, und cluster1-04_clus2.
- Der cluster1::*> Eine Eingabeaufforderung gibt den Namen des Clusters an.

Die Beispiele in diesem Verfahren verwenden zwei Knoten. Diese Nodes verwenden zwei 10-GbE-Cluster Interconnect-Ports e0a und e0b. Siehe "Hardware Universe" Um sicherzustellen, dass die korrekten Cluster-Ports auf Ihren Plattformen vorhanden sind.



Die Ausgaben für die Befehle können je nach verschiedenen Versionen von ONTAP variieren.

Über diese Aufgabe

Das Verfahren erfordert die Verwendung von ONTAP Befehlen und den Switches der Cisco Nexus 9000 Serie. ONTAP Befehle werden verwendet, sofern nicht anders angegeben.

Bei diesem Verfahren ist keine betriebsbereite ISL (Inter Switch Link) erforderlich. Dies ist von Grund auf so, dass Änderungen der RCF-Version die ISL-Konnektivität vorübergehend beeinträchtigen können. Um einen unterbrechungsfreien Clusterbetrieb zu gewährleisten, werden mit dem folgenden Verfahren alle Cluster-LIFs auf den betriebsbereiten Partner-Switch migriert, während die Schritte auf dem Ziel-Switch ausgeführt werden.



Bevor Sie eine neue Switch-Softwareversion und RCFs installieren, müssen Sie die Switch-Einstellungen löschen und die Grundkonfiguration durchführen. Sie müssen über die serielle Konsole mit dem Switch verbunden sein. Mit dieser Aufgabe wird die Konfiguration des Managementnetzwerks zurückgesetzt.

Schritt 1: Vorbereitung für die Installation

1. Anzeigen der Cluster-Ports an jedem Node, der mit den Cluster-Switches verbunden ist:

network device-discovery show

```
cluster1::*> network device-discovery show
Node/
         Local Discovered
         Port Device (LLDP: ChassisID) Interface
Protocol
Platform
cluster1-01/cdp
                                       Ethernet1/7
          e0a
                                                      N9K-
                cs1
C9336C
          e0d
                cs2
                                       Ethernet1/7
                                                      N9K-
C9336C
cluster1-02/cdp
                                       Ethernet1/8
          e0a
                cs1
                                                      N9K-
C9336C
          e0d
                cs2
                                       Ethernet1/8
                                                      N9K-
C9336C
cluster1-03/cdp
          e0a
                cs1
                                       Ethernet1/1/1
                                                      N9K-
C9336C
                                       Ethernet1/1/1
          e0b
                cs2
                                                      N9K-
C9336C
cluster1-04/cdp
          e0a
                cs1
                                       Ethernet1/1/2
                                                      N9K-
C9336C
                                       Ethernet1/1/2
          e0b
                cs2
                                                      N9K-
C9336C
cluster1::*>
```

- 2. Überprüfen Sie den Administrations- und Betriebsstatus der einzelnen Cluster-Ports.
 - a. Vergewissern Sie sich, dass alle Cluster-Ports **up** mit einem gesunden Status sind:

network port show -role cluster

```
cluster1::*> network port show -role cluster
Node: cluster1-01
Ignore
                                 Speed(Mbps)
Health Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper
Status Status
_____ ____
e0a Cluster Cluster up 9000 auto/100000
healthy false
eOd Cluster Cluster up 9000 auto/100000
healthy false
Node: cluster1-02
Ignore
                                 Speed(Mbps)
Health Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper
Status Status
_____ ____
     Cluster Cluster up 9000 auto/100000
e0a
healthy false
eOd Cluster Cluster up 9000 auto/100000
healthy false
8 entries were displayed.
Node: cluster1-03
 Ignore
                                 Speed(Mbps)
Health Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper
Status Status
_____ ____
     Cluster Cluster up 9000 auto/10000
e0a
healthy false
eOb Cluster Cluster up 9000 auto/10000
healthy false
```

b. Vergewissern Sie sich, dass sich alle Cluster-Schnittstellen (LIFs) im Home-Port befinden:

network interface show -role cluster

```
cluster1::*> network interface show -role cluster
         Logical
                        Status Network
         Current Is
Current
Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node
Port Home
_____ ____
_____ _
Cluster
       cluster1-01 clus1 up/up 169.254.3.4/23
cluster1-01 e0a true
         cluster1-01_clus2_up/up 169.254.3.5/23
cluster1-01 e0d true
         cluster1-02 clus1 up/up 169.254.3.8/23
cluster1-02 eOa true
         cluster1-02_clus2_up/up
                                169.254.3.9/23
cluster1-02 eOd true
         cluster1-03 clus1 up/up
                                169.254.1.3/23
cluster1-03 e0a true
        cluster1-03_clus2_up/up
                                169.254.1.1/23
cluster1-03 e0b true
         cluster1-04 clus1 up/up
                               169.254.1.6/23
cluster1-04 e0a true
         cluster1-04_clus2_up/up 169.254.1.7/23
cluster1-04 e0b
             true
8 entries were displayed.
cluster1::*>
```

c. Vergewissern Sie sich, dass auf dem Cluster Informationen für beide Cluster-Switches angezeigt werden:

system cluster-switch show -is-monitoring-enabled-operational true

```
cluster1::*> system cluster-switch show -is-monitoring-enabled
-operational true
Switch
                                         Address
                         Туре
Model
_____ _
                           _____
                         cluster-network 10.233.205.90 N9K-
cs1
C9336C
    Serial Number: FOCXXXXXGD
     Is Monitored: true
          Reason: None
 Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                  9.3(5)
   Version Source: CDP
cs2
                        cluster-network 10.233.205.91
                                                        N9K-
C9336C
    Serial Number: FOCXXXXXGS
     Is Monitored: true
          Reason: None
 Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                  9.3(5)
   Version Source: CDP
cluster1::*>
```

3. Deaktivieren Sie die automatische Zurücksetzen auf den Cluster-LIFs.

Beispiel anzeigen

```
cluster1::*> network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto
-revert false
```

Schritt 2: Ports konfigurieren

1. Fahren Sie beim Cluster-Switch cs2 die mit den Cluster-Ports der Nodes verbundenen Ports herunter.

```
cs2(config)# interface eth1/1/1-2,eth1/7-8
cs2(config-if-range)# shutdown
```

2. Überprüfen Sie, ob die Cluster-LIFs zu den Ports migriert wurden, die auf Cluster-Switch cs1 gehostet werden. Dies kann einige Sekunden dauern.

network interface show -role cluster

```
Beispiel anzeigen
```

Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home					
Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home 					
Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home Cluster Cluster Cluster1-01_clus1 up/up 169.254.3.4/23 cluster1-01 e0a true cluster1-01_clus2 up/up 169.254.3.5/23 cluster1-01 e0a false					
Port Home 					
Cluster cluster1-01_clus1 up/up 169.254.3.4/23 cluster1-01 e0a true cluster1-01_clus2 up/up 169.254.3.5/23 cluster1-01 e0a false					
Cluster Cluster1-01_clus1 up/up 169.254.3.4/23 cluster1-01 e0a true cluster1-01_clus2 up/up 169.254.3.5/23 cluster1-01 e0a false					
Cluster cluster1-01_clus1 up/up 169.254.3.4/23 cluster1-01 e0a true cluster1-01_clus2 up/up 169.254.3.5/23 cluster1-01 e0a false					
cluster1-01_clus1 up/up 169.254.3.4/23 cluster1-01 e0a true cluster1-01_clus2 up/up 169.254.3.5/23 cluster1-01 e0a false					
cluster1-01 e0a true cluster1-01_clus2 up/up 169.254.3.5/23 cluster1-01 e0a false					
cluster1-01_clus2 up/up 169.254.3.5/23 cluster1-01 e0a false					
cluster1-01 e0a false					
cluster1-02_clus1 up/up 169.254.3.8/23					
cluster1-02 e0a true					
cluster1-02_clus2 up/up 169.254.3.9/23					
cluster1-02 e0a false					
cluster1-03_clus1 up/up 169.254.1.3/23					
cluster1-03 e0a true					
cluster1-03_clus2 up/up 169.254.1.1/23					
cluster1-03 e0a false					
cluster1-04_clus1 up/up 169.254.1.6/23					
cluster1-04 e0a true					
cluster1-04_clus2 up/up 169.254.1.7/23					
cluster1-04 e0a false					
8 entries were displayed.					
cluster1::*>					

3. Vergewissern Sie sich, dass das Cluster sich in einem ordnungsgemäßen Zustand befindet:

cluster show

```
cluster1::*> cluster show
Node
                 Health Eligibility
                                   Epsilon
                                   _____
_____
cluster1-01
                                   false
                 true
                       true
cluster1-02
                                   false
                 true
                       true
cluster1-03
                                   true
                 true
                       true
cluster1-04
                                   false
                 true
                       true
4 entries were displayed.
cluster1::*>
```

4. Wenn Sie dies noch nicht getan haben, speichern Sie eine Kopie der aktuellen Switch-Konfiguration, indem Sie die Ausgabe des folgenden Befehls in eine Textdatei kopieren:

show running-config

5. Reinigen Sie die Konfiguration am Schalter cs2, und führen Sie eine grundlegende Einrichtung durch.



Wenn Sie eine neue RCF aktualisieren oder anwenden, müssen Sie die Switch-Einstellungen löschen und die Grundkonfiguration durchführen. Sie müssen mit dem seriellen Konsolenport des Switches verbunden sein, um den Switch erneut einzurichten.

a. Konfiguration bereinigen:

Beispiel anzeigen

```
(cs2)# write erase Warning: This command will erase the startup-configuration. Do you wish to proceed anyway? (y/n) [n] \mathbf{y}
```

b. Führen Sie einen Neustart des Switches aus:

Beispiel anzeigen

```
(cs2)# reload
Are you sure you would like to reset the system? (y/n) \mathbf{y}
```

6. Kopieren Sie die RCF auf den Bootflash von Switch cs2 mit einem der folgenden Übertragungsprotokolle: FTP, TFTP, SFTP oder SCP. Weitere Informationen zu Cisco-Befehlen finden Sie im entsprechenden Handbuch im "Cisco Nexus 9000-Serie NX-OS Command Reference" Leitfäden.

Beispiel anzeigen

Dieses Beispiel zeigt, dass TFTP zum Kopieren eines RCF auf den Bootflash auf Switch cs2 verwendet wird:

```
cs2# copy tftp: bootflash: vrf management
Enter source filename: Nexus_9336C_RCF_v1.6-Cluster-HA-Breakout.txt
Enter hostname for the tftp server: 172.22.201.50
Trying to connect to tftp server....Connection to Server
Established.
TFTP get operation was successful
Copy complete, now saving to disk (please wait)...
```

7. Wenden Sie die RCF an, die zuvor auf den Bootflash heruntergeladen wurde.

Weitere Informationen zu Cisco-Befehlen finden Sie im entsprechenden Handbuch im "Cisco Nexus 9000-Serie NX-OS Command Reference" Leitfäden.

Beispiel anzeigen

```
Dieses Beispiel zeigt die RCF-Datei Nexus_9336C_RCF_v1.6-Cluster-HA-Breakout.txt Installation auf Schalter cs2:
```

```
cs2# copy Nexus_9336C_RCF_v1.6-Cluster-HA-Breakout.txt running-
config echo-commands
```

 Untersuchen Sie die Bannerausgabe aus dem show banner motd Befehl. Sie müssen diese Anweisungen lesen und befolgen, um sicherzustellen, dass der Schalter ordnungsgemäß konfiguriert und betrieben wird.

```
cs2# show banner motd
*******
* NetApp Reference Configuration File (RCF)
*
* Switch : Nexus N9K-C9336C-FX2
* Filename : Nexus 9336C RCF v1.6-Cluster-HA-Breakout.txt
* Date : 10-23-2020
* Version : v1.6
*
* Port Usage:
* Ports 1- 3: Breakout mode (4x10G) Intra-Cluster Ports, int
e1/1/1-4, e1/2/1-4
, e1/3/1-4
* Ports 4- 6: Breakout mode (4x25G) Intra-Cluster/HA Ports, int
e1/4/1-4, e1/5/
1-4, e1/6/1-4
* Ports 7-34: 40/100GbE Intra-Cluster/HA Ports, int e1/7-34
* Ports 35-36: Intra-Cluster ISL Ports, int e1/35-36
* Dynamic breakout commands:
* 10G: interface breakout module 1 port <range> map 10g-4x
* 25G: interface breakout module 1 port <range> map 25g-4x
* Undo breakout commands and return interfaces to 40/100G
configuration in confi
g mode:
* no interface breakout module 1 port <range> map 10g-4x
* no interface breakout module 1 port <range> map 25g-4x
* interface Ethernet <interfaces taken out of breakout mode>
* inherit port-profile 40-100G
* priority-flow-control mode auto
* service-policy input HA
* exit
*******
```

9. Vergewissern Sie sich, dass die RCF-Datei die richtige neuere Version ist:

```
show running-config
```

Wenn Sie die Ausgabe überprüfen, um zu überprüfen, ob Sie die richtige RCF haben, stellen Sie sicher, dass die folgenden Informationen richtig sind:

- Das RCF-Banner
- Die Node- und Port-Einstellungen
- Anpassungen

Die Ausgabe variiert je nach Konfiguration Ihres Standorts. Prüfen Sie die Porteinstellungen, und lesen Sie in den Versionshinweisen alle Änderungen, die für die RCF gelten, die Sie installiert haben.

10. Nachdem Sie überprüft haben, ob die RCF-Versionen und die Switch-Einstellungen korrekt sind, kopieren Sie die Running-config-Datei in die Start-config-Datei.

Weitere Informationen zu Cisco-Befehlen finden Sie im entsprechenden Handbuch im "Cisco Nexus 9000-Serie NX-OS Command Reference" Leitfäden.

Beispiel anzeigen

11. Schalter cs2 neu starten. Sie können die auf den Nodes gemeldeten Ereignisse "Cluster Ports down" ignorieren, während der Switch neu gebootet wird.

Beispiel anzeigen

```
cs2# reload This command will reboot the system. (y/n)? [n] {\bf y}
```

- 12. Überprüfen Sie den Systemzustand der Cluster-Ports auf dem Cluster.
 - a. Vergewissern Sie sich, dass e0d-Ports über alle Nodes im Cluster hinweg ordnungsgemäß und ordnungsgemäß sind:

```
network port show -role cluster
```

```
cluster1::*> network port show -role cluster
Node: cluster1-01
Ignore
                                 Speed(Mbps) Health
Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status
Status
_____ ____
e0a
     Cluster Cluster up 9000 auto/10000
healthy false
eOb Cluster Cluster up 9000 auto/10000
healthy false
Node: cluster1-02
Ignore
                                 Speed(Mbps) Health
Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status
Status
_____ _ ____
e0a
     Cluster Cluster up 9000 auto/10000
healthy false
eOb Cluster Cluster up 9000 auto/10000
healthy false
Node: cluster1-03
Ignore
                                 Speed(Mbps) Health
Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status
Status
_____ ___
e0a
      Cluster Cluster up 9000 auto/100000
healthy false
eOd Cluster Cluster up 9000 auto/100000
healthy false
```

a. Überprüfen Sie den Switch-Systemzustand des Clusters (dies zeigt möglicherweise nicht den Switch cs2 an, da LIFs nicht auf e0d homed sind).

```
cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp
Node/
         Local Discovered
Protocol
         Port Device (LLDP: ChassisID) Interface
Platform
cluster1-01/cdp
                                     Ethernet1/7
         e0a cs1
N9K-C9336C
        e0d cs2
                                     Ethernet1/7
N9K-C9336C
cluster01-2/cdp
                                     Ethernet1/8
         e0a
              cs1
N9K-C9336C
         e0d
              cs2
                                     Ethernet1/8
N9K-C9336C
cluster01-3/cdp
         e0a cs1
                                     Ethernet1/1/1
N9K-C9336C
        e0b cs2
                                     Ethernet1/1/1
N9K-C9336C
cluster1-04/cdp
         e0a cs1
                                     Ethernet1/1/2
N9K-C9336C
                                    Ethernet1/1/2
        e0b cs2
N9K-C9336C
cluster1::*> system cluster-switch show -is-monitoring-enabled
-operational true
Switch
                                       Address
                       Type
Model
_____
____
cs1
                       cluster-network 10.233.205.90
NX9-C9336C
    Serial Number: FOCXXXXXGD
     Is Monitored: true
          Reason: None
 Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS)
Software, Version
                9.3(5)
   Version Source: CDP
cs2
                       cluster-network 10.233.205.91
```

```
NX9-C9336C
Serial Number: FOCXXXXXGS
Is Monitored: true
Reason: None
Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS)
Software, Version
9.3(5)
Version Source: CDP
2 entries were displayed.
```

Je nach der zuvor auf dem Switch geladenen RCF-Version können Sie die folgende Ausgabe auf der cs1-Switch-Konsole beobachten:

```
2020 Nov 17 16:07:18 cs1 %$ VDC-1 %$ %STP-2-UNBLOCK_CONSIST_PORT:
Unblocking port port-channel1 on VLAN0092. Port consistency
restored.
2020 Nov 17 16:07:23 cs1 %$ VDC-1 %$ %STP-2-BLOCK_PVID_PEER:
Blocking port-channel1 on VLAN0001. Inconsistent peer vlan.
2020 Nov 17 16:07:23 cs1 %$ VDC-1 %$ %STP-2-BLOCK_PVID_LOCAL:
Blocking port-channel1 on VLAN0092. Inconsistent local vlan.
```

13. Fahren Sie beim Cluster-Switch cs1 die mit den Cluster-Ports der Nodes verbundenen Ports herunter.

Beispiel anzeigen

Im folgenden Beispiel wird die Ausgabe des Schnittstellenbeispiels verwendet:

```
csl(config)# interface eth1/1/1-2,eth1/7-8
csl(config-if-range)# shutdown
```

14. Überprüfen Sie, ob die Cluster-LIFs zu den Ports migriert wurden, die auf dem Switch cs2 gehostet werden. Dies kann einige Sekunden dauern.

```
network interface show -role cluster
```

```
cluster1::*> network interface show -role cluster
        Logical
                      Status Network
                                            Current
Current Is
Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node
Port Home
_____ ____
_____ _
Cluster
     cluster1-01_clus1 up/up 169.254.3.4/23
cluster1-01 eOd false
       cluster1-01_clus2 up/up 169.254.3.5/23
             e0d true
cluster1-01
       cluster1-02 clus1 up/up 169.254.3.8/23
cluster1-02 eOd false
       cluster1-02_clus2_up/up 169.254.3.9/23
cluster1-02
             e0d true
       cluster1-03 clus1 up/up 169.254.1.3/23
cluster1-03
             e0b false
       cluster1-03_clus2_up/up 169.254.1.1/23
             eOb true
cluster1-03
       cluster1-04 clus1 up/up 169.254.1.6/23
             e0b false
cluster1-04
       cluster1-04 clus2 up/up 169.254.1.7/23
cluster1-04
             e0b
                   true
8 entries were displayed.
cluster1::*>
```

15. Vergewissern Sie sich, dass das Cluster sich in einem ordnungsgemäßen Zustand befindet:

cluster show

```
cluster1::*> cluster show
Node
                    Health
                             Eligibility
                                           Epsilon
_____
                         ____
cluster1-01
                                           false
                    true
                             true
cluster1-02
                                           false
                    true
                             true
cluster1-03
                    true
                                           true
                             true
cluster1-04
                                           false
                    true
                             true
4 entries were displayed.
cluster1::*>
```

- 16. Wiederholen Sie die Schritte 4 bis 11 am Schalter cs1.
- 17. Aktivieren Sie die Funktion zum automatischen Zurücksetzen auf den Cluster-LIFs.

cluster1::*> network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto
-revert True

18. Schalter cs1 neu starten. Sie führen dies aus, um die Cluster-LIFs auszulösen, die auf die Home-Ports zurückgesetzt werden. Sie können die auf den Nodes gemeldeten Ereignisse "Cluster Ports down" ignorieren, während der Switch neu gebootet wird.

Beispiel anzeigen

```
cs1# reload
This command will reboot the system. (y/n)? [n] {f y}
```

Schritt 3: Überprüfen Sie die Konfiguration

1. Stellen Sie sicher, dass die mit den Cluster-Ports verbundenen Switch-Ports up sind.

show interface brief

```
cs1# show interface brief | grep up
•
Eth1/1/1
          1 eth access up
                                none
10G(D) --
Eth1/1/2
          1 eth access up
                                none
10G(D) --
Eth1/7
          1 eth trunk up
                                none
100G(D) --
       1 eth trunk up
Eth1/8
                                none
100G(D) --
•
•
```

2. Überprüfen Sie, ob die erwarteten Nodes weiterhin verbunden sind:

show cdp neighbors

Beispiel anzeigen

```
cs1# show cdp neighbors
Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-
Bridge
               S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
               V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
               s - Supports-STP-Dispute
Device-ID
               Local Intrfce Hldtme Capability Platform
Port ID
node1
               Eth1/1
                            133 Н
                                           FAS2980
e0a
              Eth1/2
node2
                            133 H FAS2980
e0a
cs2
             Eth1/35 175 R S I S N9K-C9336C
Eth1/35
cs2
                Eth1/36 175 R S I S N9K-C9336C
Eth1/36
Total entries displayed: 4
```

3. Überprüfen Sie mit den folgenden Befehlen, ob sich die Cluster-Nodes in den richtigen Cluster-VLANs befinden:

show vlan brief

show interface trunk

cs1# show vlan brief VLAN Name Status Ports _____ ______ -----default active Pol, Eth1/1, Eth1/2, 1 Eth1/3 Eth1/4, Eth1/5, Eth1/6, Eth1/7 Eth1/8, Eth1/35, Eth1/36 Eth1/9/1, Eth1/9/2, Eth1/9/3 Eth1/9/4, Eth1/10/1, Eth1/10/2 Eth1/10/3, Eth1/10/4 17 VLAN0017 Eth1/1, Eth1/2, active Eth1/3, Eth1/4 Eth1/5, Eth1/6, Eth1/7, Eth1/8 Eth1/9/1, Eth1/9/2, Eth1/9/3 Eth1/9/4, Eth1/10/1, Eth1/10/2 Eth1/10/3, Eth1/10/4 18 VLAN0018 active Eth1/1, Eth1/2, Eth1/3, Eth1/4 Eth1/5, Eth1/6, Eth1/7, Eth1/8 Eth1/9/1, Eth1/9/2, Eth1/9/3 Eth1/9/4, Eth1/10/1, Eth1/10/2 Eth1/10/3, Eth1/10/4 Eth1/11, Eth1/12, 31 VLAN0031 active Eth1/13 Eth1/14, Eth1/15, Eth1/16 Eth1/17, Eth1/18, Eth1/19 Eth1/20, Eth1/21, Eth1/22 32 VLAN0032 active Eth1/23, Eth1/24, Eth1/25

		Eth1/26,	Eth1/27,
Eth1/28		Eth1/29.	Eth1/30.
Eth1/31		10111, 20 ,	10111,007
E + b 1 / 2 4		Eth1/32,	Eth1/33,
33 VLAN0033	active	Eth1/11,	Eth1/12,
Eth1/13			
Eth1/16		Eth1/14,	Ethl/15,
		Eth1/17,	Eth1/18,
Eth1/19		Eth1/20.	Eth1/21.
Eth1/22		20112,20,	, ,
34 VLAN0034 F+b1/25	active	Eth1/23,	Eth1/24,
		Eth1/26,	Eth1/27,
Eth1/28		D+1 /00	H +1 /20
Eth1/31		LCN1/29,	ELNI/30,
		Eth1/32,	Eth1/33,
Eth1/34			

cs1# show interface trunk

Port	Native Vlan	Status	Port Channel
Eth1/1	1	trunking	
Eth1/2	1	trunking	
Eth1/3	1	trunking	
Eth1/4	1	trunking	
Eth1/5	1	trunking	
Eth1/6	1	trunking	
Eth1/7	1	trunking	
Eth1/8	1	trunking	
Eth1/9/1	1	trunking	
Eth1/9/2	1	trunking	
Eth1/9/3	1	trunking	
Eth1/9/4	1	trunking	
Eth1/10/1	1	trunking	
Eth1/10/2	1	trunking	
Eth1/10/3	1	trunking	
Eth1/10/4	1	trunking	
Eth1/11	33	trunking	

Eth1/12	33	trunking		
Eth1/13	33	trunking		
Eth1/14	33	trunking		
Eth1/15	33	trunking		
Eth1/16	33	trunking		
Eth1/17	33	trunking		
Eth1/18	33	trunking		
Eth1/19	33	trunking		
Eth1/20	33	trunking		
Eth1/21	33	trunking		
Eth1/22	33	trunking		
Eth1/23	34	trunking		
Eth1/24	34	trunking		
Eth1/25	34	trunking		
Eth1/26	34	trunking		
Eth1/27	34	trunking		
Eth1/28	34	trunking		
Eth1/29	34	trunking		
Eth1/30	34	trunking		
Eth1/31	34	trunking		
Eth1/32	34	trunking		
Eth1/33	34	trunking		
	~ 4	trunking		
Eth1/34	34			
Eth1/34 Eth1/35	34 1	trnk-bndl	Pol	
Eth1/34 Eth1/35 Eth1/36	34 1 1	trnk-bndl trnk-bndl	Pol Pol	
Eth1/34 Eth1/35 Eth1/36 Po1	34 1 1 1	trnk-bndl trnk-bndl trunking	Pol Pol	
Eth1/34 Eth1/35 Eth1/36 Po1 Port	34 1 1 1 Vlans	trnk-bndl trnk-bndl trunking Allowed on Tru	Po1 Po1 nk	
Eth1/34 Eth1/35 Eth1/36 Po1 Port Eth1/1	34 1 1 1 Vlans 1,17-2	trnk-bndl trnk-bndl trunking Allowed on Tru	Pol Pol nk	
Eth1/34 Eth1/35 Eth1/36 Po1 Port Eth1/1 Eth1/2	34 1 1 Vlans 1,17-2 1,17-2	trnk-bndl trnk-bndl trunking Allowed on Tru	Po1 Po1 nk	
Eth1/34 Eth1/35 Eth1/36 Po1 Port Eth1/1 Eth1/2 Eth1/3	34 1 1 Vlans 1,17-1 1,17-1	trnk-bndl trnk-bndl trunking Allowed on Tru 18 18	Pol Pol 	
Eth1/34 Eth1/35 Eth1/36 Po1 Port Eth1/1 Eth1/2 Eth1/2 Eth1/3 Eth1/4	34 1 1 Vlans 1,17-2 1,17-2 1,17-2 1,17-2	trnk-bndl trnk-bndl trunking Allowed on Tru 18 18	Po1 Po1 nk	
Eth1/34 Eth1/35 Eth1/36 Po1 Port Eth1/1 Eth1/2 Eth1/2 Eth1/3 Eth1/4 Eth1/5	34 1 1 Vlans 1,17-2 1,17-2 1,17-2 1,17-2 1,17-2	trnk-bndl trnk-bndl trunking Allowed on Tru 18 18 18	Pol Pol 	
Eth1/34 Eth1/35 Eth1/36 Po1 Port Eth1/1 Eth1/2 Eth1/3 Eth1/4 Eth1/5 Eth1/6	34 1 1 Vlans 1,17-2 1,17-2 1,17-2 1,17-2 1,17-2 1,17-2 1,17-2	trnk-bndl trnk-bndl trunking Allowed on Tru 18 18 18 18	Po1 Po1 	
Eth1/34 Eth1/35 Eth1/36 Po1 Port Eth1/1 Eth1/2 Eth1/2 Eth1/3 Eth1/4 Eth1/5 Eth1/6 Eth1/7	34 1 1 1 Vlans 1,17-2 1,17-2 1,17-2 1,17-2 1,17-2 1,17-2 1,17-2 1,17-2	trnk-bndl trnk-bndl trunking Allowed on Tru 18 18 18 18	Pol Pol 	
Eth1/34 Eth1/35 Eth1/36 Po1 Port Eth1/1 Eth1/2 Eth1/3 Eth1/4 Eth1/5 Eth1/6 Eth1/7 Eth1/8	34 1 1 1 Vlans 1,17-2 1,	trnk-bndl trnk-bndl trunking Allowed on Tru Allowed on Tru 18 18 18 18 18	Po1 Po1 	
Eth1/34 Eth1/35 Eth1/36 Po1 Port Eth1/1 Eth1/2 Eth1/3 Eth1/4 Eth1/5 Eth1/6 Eth1/7 Eth1/8 Eth1/9/1	34 1 1 1 Vlans 1,17-2 1,	trnk-bndl trnk-bndl trunking Allowed on Tru Allowed on Tru 18 18 18 18 18 18	Pol Pol 	
Eth1/34 Eth1/35 Eth1/36 Po1 Port Eth1/1 Eth1/2 Eth1/3 Eth1/4 Eth1/5 Eth1/6 Eth1/7 Eth1/8 Eth1/9/1 Eth1/9/2	34 1 1 1 Vlans 1,17-2 1,	trnk-bndl trnk-bndl trunking Allowed on Tru 18 18 18 18 18 18 18	Po1 Po1 	
Eth1/34 Eth1/35 Eth1/36 Po1 Port Eth1/1 Eth1/2 Eth1/3 Eth1/4 Eth1/5 Eth1/6 Eth1/7 Eth1/8 Eth1/9/1 Eth1/9/2 Eth1/9/3	34 1 1 1 Vlans 1,17-2 1,	trnk-bndl trnk-bndl trunking Allowed on Tru Allowed on Tru 18 18 18 18 18 18 18 18	Pol Pol 	
Eth1/34 Eth1/35 Eth1/36 Po1 Port Eth1/1 Eth1/2 Eth1/2 Eth1/3 Eth1/4 Eth1/5 Eth1/6 Eth1/7 Eth1/8 Eth1/9/1 Eth1/9/2 Eth1/9/3 Eth1/9/4	34 1 1 1 Vlans 1,17-3 1,17-4 1,17-1,17-3 1,17-1,17-1,17-3 1,17-1,17-1,17-1,17-1,17-1,17-1,17-	trnk-bndl trnk-bndl trunking Allowed on Tru Allowed on Tru 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18	Po1 Po1 	
Eth1/34 Eth1/35 Eth1/36 Po1 Port Eth1/1 Eth1/2 Eth1/2 Eth1/3 Eth1/4 Eth1/5 Eth1/6 Eth1/7 Eth1/8 Eth1/9/1 Eth1/9/1 Eth1/9/3 Eth1/9/4 Eth1/10/1	34 1 1 1 Vlans 1,17-1 1,	trnk-bndl trnk-bndl trunking Allowed on Tru Allowed on Tru 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18	Pol Pol 	
Eth1/34 Eth1/35 Eth1/36 Po1 Port Eth1/1 Eth1/2 Eth1/2 Eth1/3 Eth1/4 Eth1/5 Eth1/6 Eth1/7 Eth1/8 Eth1/9/1 Eth1/9/2 Eth1/9/3 Eth1/9/4 Eth1/10/1 Eth1/10/2	34 1 1 1 Vlans 1,17-3 1,17-4 1,17-1,17-3 1,17-1,17-1,17-1,17-1,17-1,17-1,17-1,17	trnk-bndl trnk-bndl trunking Allowed on Tru Allowed on Tru 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18	Po1 Po1 	
Eth1/34 Eth1/35 Eth1/36 Po1 Port Eth1/1 Eth1/2 Eth1/2 Eth1/3 Eth1/4 Eth1/5 Eth1/6 Eth1/7 Eth1/8 Eth1/9/1 Eth1/9/1 Eth1/9/3 Eth1/9/4 Eth1/10/1 Eth1/10/2 Eth1/10/3	34 1 1 1 Vlans 1,17-1 1,	trnk-bndl trnk-bndl trunking Allowed on Tru Allowed on Tru 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18	Pol Pol 	

E+b1/11	21 22	 	 	
	S1, SS			
Ethl/12	31,33			
Ethl/13	31,33			
Eth1/14	31,33			
Eth1/15	31,33			
Eth1/16	31,33			
Eth1/17	31,33			
Eth1/18	31,33			
Eth1/19	31,33			
Eth1/20	31,33			
Eth1/21	31,33			
Eth1/22	31,33			
Eth1/23	32,34			
Eth1/24	32,34			
Eth1/25	32,34			
Eth1/26	32,34			
Eth1/27	32,34			
Eth1/28	32,34			
Eth1/29	32,34			
Eth1/30	32,34			
Eth1/31	32,34			
Eth1/32	32,34			
Eth1/33	32,34			
Eth1/34	32,34			
Eth1/35	1			
Eth1/36	1			
Pol	1			
•••				
•••				
•••				
•••				
••				



Einzelheiten zur Port- und VLAN-Nutzung finden Sie im Abschnitt Banner und wichtige Hinweise in Ihrem RCF.

4. Stellen Sie sicher, dass die ISL zwischen cs1 und cs2 funktionsfähig ist:

show port-channel summary

```
cs1# show port-channel summary
Flags: D - Down P - Up in port-channel (members)
     I - Individual H - Hot-standby (LACP only)
     s - Suspended r - Module-removed
     b - BFD Session Wait
     S - Switched R - Routed
     U - Up (port-channel)
     p - Up in delay-lacp mode (member)
     M - Not in use. Min-links not met
        _____
                             _____
Group Port- Type Protocol Member Ports Channel
_____
_____
1 Pol(SU) Eth LACP Eth1/35(P) Eth1/36(P)
cs1#
```

5. Vergewissern Sie sich, dass die Cluster-LIFs auf ihren Home-Port zurückgesetzt wurden:

network interface show -role cluster

```
cluster1::*> network interface show -role cluster
        Logical
                      Status Network
                                            Current
Current Is
Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node
Port Home
_____ ____
_____ _
Cluster
     cluster1-01 clus1 up/up 169.254.3.4/23
cluster1-01 e0d true
       cluster1-01_clus2 up/up 169.254.3.5/23
             e0d true
cluster1-01
       cluster1-02 clus1 up/up 169.254.3.8/23
cluster1-02
             e0d true
       cluster1-02_clus2_up/up 169.254.3.9/23
cluster1-02
             e0d true
       cluster1-03 clus1 up/up 169.254.1.3/23
cluster1-03
             e0b true
       cluster1-03_clus2_up/up 169.254.1.1/23
             e0b
cluster1-03
                  true
       cluster1-04 clus1 up/up 169.254.1.6/23
             e0b true
cluster1-04
       cluster1-04_clus2_up/up 169.254.1.7/23
cluster1-04
             e0b
                   true
8 entries were displayed.
cluster1::*>
```

6. Vergewissern Sie sich, dass das Cluster sich in einem ordnungsgemäßen Zustand befindet:

cluster show

```
cluster1::*> cluster show
Node
               Health Eligibility Epsilon
----- -----
cluster1-01
              true true
true true
                               false
cluster1-02
                               false
cluster1-03
                               true
               true
                     true
cluster1-04 true
                    true false
4 entries were displayed.
cluster1::*>
```

7. Ping für die Remote-Cluster-Schnittstellen zur Überprüfung der Konnektivität:

```
cluster ping-cluster -node local
```

```
cluster1::*> cluster ping-cluster -node local
Host is cluster1-03
Getting addresses from network interface table...
Cluster cluster1-03 clus1 169.254.1.3 cluster1-03 e0a
Cluster cluster1-03 clus2 169.254.1.1 cluster1-03 eOb
Cluster cluster1-04 clus1 169.254.1.6 cluster1-04 e0a
Cluster cluster1-04 clus2 169.254.1.7 cluster1-04 eOb
Cluster cluster1-01 clus1 169.254.3.4 cluster1-01 e0a
Cluster cluster1-01 clus2 169.254.3.5 cluster1-01 e0d
Cluster cluster1-02 clus1 169.254.3.8 cluster1-02 e0a
Cluster cluster1-02 clus2 169.254.3.9 cluster1-02 e0d
Local = 169.254.1.3 169.254.1.1
Remote = 169.254.1.6 169.254.1.7 169.254.3.4 169.254.3.5 169.254.3.8
169.254.3.9
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
. . . . . . . . . . . .
Basic connectivity succeeds on 12 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
Detected 9000 byte MTU on 12 path(s):
   Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.1.6
   Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.1.7
   Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.3.4
   Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.3.5
   Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.3.8
   Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.3.9
   Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.1.6
   Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.1.7
   Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.3.4
   Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.3.5
   Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.3.8
   Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.3.9
Larger than PMTU communication succeeds on 12 path(s)
RPC status:
6 paths up, 0 paths down (tcp check)
6 paths up, 0 paths down (udp check)
```

Protokollerfassung der Ethernet-Switch-Statusüberwachung

Sie können die Protokollerfassungsfunktion verwenden, um Switch-bezogene Protokolldateien in ONTAP zu sammeln.

+

Die Ethernet-Switch-Integritätsüberwachung (CSHM) ist für die Sicherstellung des Betriebszustands von Cluster- und Speichernetzwerk-Switches und das Sammeln von Switch-Protokollen für Debugging-Zwecke verantwortlich. Dieses Verfahren führt Sie durch den Prozess der Einrichtung und Inbetriebnahme der Sammlung von detaillierten **Support**-Protokollen vom Switch und startet eine stündliche Erfassung von **periodischen** Daten, die von AutoSupport gesammelt werden.

Bevor Sie beginnen

- Stellen Sie sicher, dass Sie Ihre Umgebung mit dem Cluster-Switch 9336C-FX2 * CLI* eingerichtet haben.
- Die Switch-Statusüberwachung muss für den Switch aktiviert sein. Überprüfen Sie dies, indem Sie sicherstellen, dass die Is Monitored: Feld wird in der Ausgabe des auf true gesetzt system switch ethernet show Befehl.

Schritte

1. Erstellen Sie ein Passwort für die Protokollerfassungsfunktion der Ethernet-Switch-Statusüberwachung:

system switch ethernet log setup-password

Beispiel anzeigen

```
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
cs1
cs2
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: cs1
Would you like to specify a user other than admin for log
collection? {y|n}: n
Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: cs2
Would you like to specify a user other than admin for log
collection? {y|n}: n
Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>
```

2. Führen Sie zum Starten der Protokollerfassung den folgenden Befehl aus, um das GERÄT durch den im

vorherigen Befehl verwendeten Switch zu ersetzen. Damit werden beide Arten der Log-Erfassung gestartet: Die detaillierten **Support**-Protokolle und eine stündliche Erfassung von **Periodic**-Daten.

system switch ethernet log modify -device <switch-name> -log-request true

Beispiel anzeigen

```
cluster1::*> system switch ethernet log modify -device cs1 -log
-request true
Do you want to modify the cluster switch log collection
configuration? {y|n}: [n] y
Enabling cluster switch log collection.
cluster1::*> system switch ethernet log modify -device cs2 -log
-request true
Do you want to modify the cluster switch log collection
configuration? {y|n}: [n] y
Enabling cluster switch log collection.
```

Warten Sie 10 Minuten, und überprüfen Sie dann, ob die Protokollsammlung abgeschlossen ist:

system switch ethernet log show



Wenn einer dieser Befehle einen Fehler zurückgibt oder die Protokollsammlung nicht abgeschlossen ist, wenden Sie sich an den NetApp Support.

Fehlerbehebung

Wenn einer der folgenden Fehlerzustände auftritt, die von der Protokollerfassungsfunktion gemeldet werden (sichtbar in der Ausgabe von system switch ethernet log show), versuchen Sie die entsprechenden Debug-Schritte:

Fehlerstatus der Protokollsammlung	* Auflösung*
RSA-Schlüssel nicht vorhanden	ONTAP-SSH-Schlüssel neu generieren. Wenden Sie sich an den NetApp Support.
Switch-Passwort-Fehler	Überprüfen Sie die Anmeldeinformationen, testen Sie die SSH-Konnektivität und regenerieren Sie ONTAP- SSH-Schlüssel. Lesen Sie die Switch-Dokumentation oder wenden Sie sich an den NetApp Support, um weitere Informationen zu erhalten.

ECDSA-Schlüssel für FIPS nicht vorhanden	Wenn der FIPS-Modus aktiviert ist, müssen ECDSA- Schlüssel auf dem Switch generiert werden, bevor Sie es erneut versuchen.
Bereits vorhandenes Log gefunden	Entfernen Sie die vorherige Protokollerfassungsdatei auf dem Switch.
Switch Dump Log Fehler	Stellen Sie sicher, dass der Switch-Benutzer über Protokollerfassungsberechtigungen verfügt. Beachten Sie die oben genannten Voraussetzungen.

Konfigurieren Sie SNMPv3

Gehen Sie wie folgt vor, um SNMPv3 zu konfigurieren, das die Statusüberwachung des Ethernet-Switches (CSHM) unterstützt.

Über diese Aufgabe

Mit den folgenden Befehlen wird ein SNMPv3-Benutzername auf Cisco 9336C-FX2-Switches konfiguriert:

- Für keine Authentifizierung: snmp-server user *SNMPv3 USER* NoAuth
- Für * MD5/SHA-Authentifizierung*: snmp-server user *SNMPv3_USER* auth [md5|sha] *AUTH-PASSWORD*
- Für MD5/SHA-Authentifizierung mit AES/DES-Verschlüsselung: snmp-server user SNMPv3_USER AuthEncrypt auth [md5|sha] AUTH-PASSWORD priv aes-128 PRIV-PASSWORD

Mit dem folgenden Befehl wird ein SNMPv3-Benutzername auf der ONTAP-Seite konfiguriert: cluster1::*> security login create -user-or-group-name *SNMPv3_USER* -application snmp -authentication-method usm -remote-switch-ipaddress *ADDRESS*

Mit dem folgenden Befehl wird der SNMPv3-Benutzername mit CSHM eingerichtet: cluster1::*> system switch ethernet modify -device *DEVICE* -snmp-version SNMPv3 -community-or-username *SNMPv3 USER*

Schritte

1. Richten Sie den SNMPv3-Benutzer auf dem Switch so ein, dass Authentifizierung und Verschlüsselung verwendet werden:

show snmp user

<pre>(sw1)(Config)# snmp-server user SNMPv3User auth md5 <auth_password> priv aes-128 <priv_password></priv_password></auth_password></pre>						
(sw1)(Config)# show snmp user						
 SNMP USERS						
User acl_filter	Auth	Priv(enforce)	Groups			
admin SNMPv3User	md5 md5	des(no) aes-128(no)	network-admin network-operator			
NOTIFICATION	TARGET USERS	(configured for	sending V3 Inform)			
User	Auth 	Priv	_			
(swl)(Config)#						

2. Richten Sie den SNMPv3-Benutzer auf der ONTAP-Seite ein:

security login create -user-or-group-name <username> -application snmp -authentication-method usm -remote-switch-ipaddress 10.231.80.212

```
cluster1::*> system switch ethernet modify -device "sw1
(b8:59:9f:09:7c:22)" -is-monitoring-enabled-admin true
cluster1::*> security login create -user-or-group-name <username>
-application snmp -authentication-method usm -remote-switch
-ipaddress 10.231.80.212
Enter the authoritative entity's EngineID [remote EngineID]:
Which authentication protocol do you want to choose (none, md5, sha,
sha2-256)
[none]: md5
Enter the authentication protocol password (minimum 8 characters
long):
Enter the authentication protocol password again:
Which privacy protocol do you want to choose (none, des, aes128)
[none]: aes128
Enter privacy protocol password (minimum 8 characters long):
Enter privacy protocol password again:
```

3. Konfigurieren Sie CSHM für die Überwachung mit dem neuen SNMPv3-Benutzer:

system switch ethernet show-all -device "sw1" -instance

```
cluster1::*> system switch ethernet show-all -device "sw1" -instance
                                   Device Name: sw1
                                    IP Address: 10.231.80.212
                                  SNMP Version: SNMPv2c
                                 Is Discovered: true
   SNMPv2c Community String or SNMPv3 Username: cshm1!
                                  Model Number: N9K-C9336C-FX2
                                Switch Network: cluster-network
                              Software Version: Cisco Nexus
Operating System (NX-OS) Software, Version 9.3(7)
                     Reason For Not Monitoring: None <---- displays
when SNMP settings are valid
                      Source Of Switch Version: CDP/ISDP
                                Is Monitored ?: true
                   Serial Number of the Device: QTFCU3826001C
                                   RCF Version: v1.8X2 for
Cluster/HA/RDMA
cluster1::*>
cluster1::*> system switch ethernet modify -device "sw1" -snmp
-version SNMPv3 -community-or-username <username>
cluster1::*>
```

4. Stellen Sie sicher, dass die Seriennummer, die mit dem neu erstellten SNMPv3-Benutzer abgefragt werden soll, mit der im vorherigen Schritt nach Abschluss des CSHM-Abfragezeitraums enthaltenen identisch ist.

system switch ethernet polling-interval show

```
cluster1::*> system switch ethernet polling-interval show
         Polling Interval (in minutes): 5
cluster1::*> system switch ethernet show-all -device "sw1" -instance
                                   Device Name: sw1
                                    IP Address: 10.231.80.212
                                  SNMP Version: SNMPv3
                                 Is Discovered: true
   SNMPv2c Community String or SNMPv3 Username: SNMPv3User
                                  Model Number: N9K-C9336C-FX2
                                Switch Network: cluster-network
                              Software Version: Cisco Nexus
Operating System (NX-OS) Software, Version 9.3(7)
                     Reason For Not Monitoring: None <---- displays
when SNMP settings are valid
                      Source Of Switch Version: CDP/ISDP
                                Is Monitored ?: true
                   Serial Number of the Device: OTFCU3826001C
                                   RCF Version: v1.8X2 for
Cluster/HA/RDMA
cluster1::*>
```

Switches migrieren

Migrieren Sie von einem Cluster ohne Switches mit Direct-Attached Storage

Sie können von einem Cluster ohne Switches mit Direct-Attached Storage durch Hinzufügen von zwei neuen Shared-Switches migrieren.

Die von Ihnen verwendete Vorgehensweise hängt davon ab, ob Sie an jedem Controller zwei dedizierte Cluster-Netzwerk-Ports oder einen einzelnen Cluster-Port haben. Der dokumentierte Prozess funktioniert für alle Nodes mit optischen oder Twinax-Ports, wird auf diesem Switch jedoch nicht unterstützt, wenn die Nodes für die Cluster-Netzwerk-Ports integrierte 10-Gbit-BASE-T RJ45-Ports verwenden.

Die meisten Systeme benötigen an jedem Controller zwei dedizierte Cluster-Netzwerk-Ports. Siehe "Cisco Ethernet-Switches" Finden Sie weitere Informationen.

Falls Sie eine bestehende Cluster-Umgebung mit zwei Nodes ohne Switches nutzen, können Sie mit Cisco Nexus 9336C-FX2 Switches zu einer Switch-basierten Cluster-Umgebung mit zwei Nodes migrieren. So können Sie auf mehr als zwei Nodes im Cluster skalieren.
Prüfen Sie die Anforderungen

Stellen Sie sicher, dass:

- Bei der Konfiguration mit zwei Nodes ohne Switches:
 - Die Konfiguration mit zwei Nodes ohne Switches ist ordnungsgemäß eingerichtet und funktionsfähig.
 - Auf den Knoten wird ONTAP 9.8 und höher ausgeführt.
 - Alle Cluster-Ports haben den Status up.
 - Alle logischen Cluster-Schnittstellen (LIFs) befinden sich im up-Zustand und auf ihren Home-Ports.
- Für die Switch-Konfiguration des Cisco Nexus 9336C-FX2:
 - · Beide Switches verfügen über Management-Netzwerk-Konnektivität.
 - Auf die Cluster-Switches kann über eine Konsole zugegriffen werden.
 - Bei den Nexus 9336C-FX2 Nodes-zu-Node-Switches und Switch-zu-Switch-Verbindungen werden Twinax- oder Glasfaserkabel verwendet.
 - Das NetApp "Hardware Universe" Enthält weitere Informationen zur Verkabelung.
 - Inter-Switch Link (ISL)-Kabel werden an den Anschlüssen 1/35 und 1/36 an beiden 9336C-FX2-Switches angeschlossen.
- Die Erstanpassung der Switches 9336C-FX2 ist abgeschlossen. So werden die:
 - · 9336C-FX2-Switches führen die neueste Version der Software aus
 - Auf die Switches wurden Referenzkonfigurationsdateien (RCFs) angewendet
 - Auf den neuen Switches werden alle Site-Anpassungen wie SMTP, SNMP und SSH konfiguriert.

Migrieren Sie die Switches

Zu den Beispielen

In den Beispielen dieses Verfahrens wird die folgende Terminologie für Cluster-Switch und Node verwendet:

- Die Namen der Schalter 9336C-FX2 lauten cs1 und cs2.
- Die Namen der Cluster SVMs sind node1 und node2.
- Die Namen der LIFs sind_node1_clus1_ und *node1_clus2* auf Knoten 1, und *node2_clus1* und *node2_clus2* auf Knoten 2.
- Die Eingabeaufforderung des Cluster1::*> gibt den Namen des Clusters an.
- Die in diesem Verfahren verwendeten Cluster-Ports lauten *e3a* und *e3b* gemäß AFF A400-Controller. Der "Hardware Universe" Enthält die neuesten Informationen über die tatsächlichen Cluster-Ports für Ihre Plattformen.

Schritt 1: Migration von einem Cluster ohne Switches mit Direct-Attached Storage

1. Wenn AutoSupport in diesem Cluster aktiviert ist, unterdrücken Sie die automatische Erstellung eines Falls durch Aufrufen einer AutoSupport Meldung: system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=xh.

Wobei x die Dauer des Wartungsfensters in Stunden ist.



Die AutoSupport Meldung wird vom technischen Support dieser Wartungsaufgabe benachrichtigt, damit die automatische Case-Erstellung während des Wartungsfensters unterdrückt wird.

1. Ändern Sie die Berechtigungsebene in Erweitert, geben Sie y ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden, fortzufahren:

```
set -privilege advanced
```

Die erweiterte Eingabeaufforderung (*>) wird angezeigt.

2. Deaktivieren Sie alle Node-Ports (keine ISL-Ports) auf den neuen Cluster-Switches cs1 und cs2. Sie dürfen die ISL-Ports nicht deaktivieren.

Beispiel anzeigen

Das folgende Beispiel zeigt, dass die Node-Ports 1 bis 34 auf Switch cs1 deaktiviert sind:

```
csl# config
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
csl(config)# interface e1/1-34
csl(config-if-range)# shutdown
```

3. Überprüfen Sie, ob die ISL und die physischen Ports auf der ISL zwischen den beiden 9336C-FX2-Switches cs1 und cs2 auf den Ports 1/35 und 1/36 stehen:

show port-channel summary

Das folgende Beispiel zeigt, dass die ISL-Ports auf Switch cs1 aktiv sind:

```
cs1# show port-channel summary
Flags: D - Down
             P - Up in port-channel (members)
     I - Individual H - Hot-standby (LACP only)
     s - Suspended r - Module-removed
     b - BFD Session Wait
     S - Switched R - Routed
     U - Up (port-channel)
     p - Up in delay-lacp mode (member)
     M - Not in use. Min-links not met
_____
 _____
           Type Protocol Member Ports
Group Port-
    Channel
_____
_____
   Po1(SU) Eth LACP Eth1/35(P) Eth1/36(P)
1
```

Das folgende Beispiel zeigt, dass die ISL-Ports auf Switch cs2 aktiv sind:

```
cs2# show port-channel summary
     Flags: D - Down P - Up in port-channel (members)
     I - Individual H - Hot-standby (LACP only)
     s - Suspended r - Module-removed
     b - BFD Session Wait
     S - Switched R - Routed
     U - Up (port-channel)
     p - Up in delay-lacp mode (member)
     M - Not in use. Min-links not met
    _____
_____
Group Port- Type Protocol Member Ports
    Channel
  _____
                         _____
 -----
1 Po1(SU) Eth LACP Eth1/35(P) Eth1/36(P)
```

4. Liste der benachbarten Geräte anzeigen:

show cdp neighbors

Dieser Befehl enthält Informationen zu den Geräten, die mit dem System verbunden sind.

Beispiel anzeigen

Im folgenden Beispiel sind die benachbarten Geräte auf Switch cs1 aufgeführt:

```
cs1# show cdp neighbors
Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-
Bridge
                 S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                 V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                 s - Supports-STP-Dispute
Device-ID
                 Local Intrfce Hldtme Capability Platform
Port ID
cs2
                 Eth1/35
                                175 R S I S N9K-C9336C
Eth1/35
cs2
                  Eth1/36
                                175 R S I S N9K-C9336C
Eth1/36
Total entries displayed: 2
```

Im folgenden Beispiel sind die benachbarten Geräte auf Switch cs2 aufgeführt:

```
cs2# show cdp neighbors
Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-
Bridge
                S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                s - Supports-STP-Dispute
                 Local Intrfce Hldtme Capability Platform
Device-ID
Port ID
cs1
                 Eth1/35
                               177 R S I S N9K-C9336C
Eth1/35
            ) Eth1/36
                              177 RSIS N9K-C9336C
cs1
Eth1/36
Total entries displayed: 2
```

5.] Überprüfen Sie, ob alle Cluster-Ports aktiv sind:

network port show - ipspace Cluster

Jeder Port sollte für "Link" und "OK" für den Integritätsstatus angezeigt werden.

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster
Node: node1
                                    Speed (Mbps)
Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper
Status
_____ ___ ____
_____
e3a Cluster Cluster up 9000 auto/100000
healthy
    Cluster Cluster up 9000 auto/100000
e3b
healthy
Node: node2
                                    Speed(Mbps)
Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper
Status
_____ _ ____ _____ _____ ______
_____
e3a
    Cluster Cluster up 9000 auto/100000
healthy
e3b
    Cluster Cluster up 9000 auto/100000
healthy
4 entries were displayed.
```

6. Überprüfung, ob alle Cluster-LIFs betriebsbereit sind:

```
network interface show - vserver Cluster
```

Jede LIF im Cluster sollte für "true" anzeigen Is Home Und haben einen Status Admin/Oper von up/up.

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster
         Logical Status Network
                                          Current
Current Is
Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node
Port Home
_____ _____
_____ _ ___
Cluster
      node1 clus1 up/up 169.254.209.69/16 node1
e3a
     true
        nodel clus2 up/up 169.254.49.125/16 nodel
e3b
    true
         node2 clus1 up/up 169.254.47.194/16 node2
e3a true
         node2 clus2 up/up 169.254.19.183/16 node2
e3b true
4 entries were displayed.
```

7. Überprüfung, ob die automatische Umrüstung auf allen Cluster-LIFs aktiviert ist:

network interface show - vserver Cluster -fields auto-revert

Beispiel anzeigen

 Trennen Sie das Kabel vom Cluster-Port e3a auf node1, und verbinden sie dann e3a mit Port 1 am Cluster-Switch cs1. Verwenden Sie dabei die geeignete Verkabelung, die von den Switches 9336C-FX2 unterstützt wird.

Das NetApp "Hardware Universe" Enthält weitere Informationen zur Verkabelung.

- Trennen Sie das Kabel vom Cluster-Port e3a auf node2, und verbinden sie dann e3a mit Port 2 am Cluster-Switch cs1. Verwenden Sie dazu die geeignete Verkabelung, die von den Switches 9336C-FX2 unterstützt wird.
- 10. Aktivieren Sie alle Ports für Knoten auf Cluster-Switch cs1.

Das folgende Beispiel zeigt, dass die Ports 1/1 bis 1/34 auf Switch cs1 aktiviert sind:

```
cs1# config
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
cs1(config)# interface e1/1-34
cs1(config-if-range)# no shutdown
```

11. [[step 12]]Überprüfen Sie, ob alle Cluster-LIFs up, betriebsbereit und als wahr angezeigt werden Is Home:

network interface show - vserver Cluster

Beispiel anzeigen

Das folgende Beispiel zeigt, dass alle LIFs **up** auf node1 und node2 sind und dass Is Home Die Ergebnisse sind **wahr**:

cluster1::*> network interface show -vserver Cluster						
Logical	Status	Network	Current			
Current Is						
Vserver Interface	Admin/Oper	Address/Mask	Node			
Port Home						
Cluster						
node1_clus	1 up/up	169.254.209.69/16	nodel	e3a		
true						
node1_clus	2 up/up	169.254.49.125/16	nodel	e3b		
true						
node2_clus	1 up/up	169.254.47.194/16	node2	e3a		
true						
node2_clus	2 up/up	169.254.19.183/16	node2	e3b		
true						
4 entries were displayed.						

12. Informationen zum Status der Knoten im Cluster anzeigen:

cluster show

Im folgenden Beispiel werden Informationen über den Systemzustand und die Berechtigung der Nodes im Cluster angezeigt:

- Trennen Sie das Kabel vom Cluster-Port e3b auf node1, und verbinden sie dann e3b mit Port 1 am Cluster-Switch cs2. Verwenden Sie dazu die entsprechende Verkabelung, die von den Switches 9336C-FX2 unterstützt wird.
- 14. Trennen Sie das Kabel vom Cluster-Port e3b auf node2, und verbinden sie dann e3b mit Port 2 am Cluster-Switch cs2. Verwenden Sie dazu die geeignete Verkabelung, die von den Switches 9336C-FX2 unterstützt wird.
- 15. Aktivieren Sie alle Ports für Knoten auf Cluster-Switch cs2.

Beispiel anzeigen

Das folgende Beispiel zeigt, dass die Ports 1/1 bis 1/34 auf Switch cs2 aktiviert sind:

```
cs2# config
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
cs2(config)# interface e1/1-34
cs2(config-if-range)# no shutdown
```

16. Überprüfen Sie, ob alle Cluster-Ports aktiv sind:

```
network port show - ipspace Cluster
```

Im folgenden Beispiel werden alle Cluster-Ports auf node1 und node2 angezeigt:

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster
Node: node1
Ignore
                                   Speed(Mbps)
Health Health
Port
      IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper
Status Status
_____ ____
      Cluster Cluster up 9000 auto/100000
e3a
healthy false
e3b Cluster Cluster up 9000 auto/100000
healthy false
Node: node2
Ignore
                                   Speed (Mbps)
Health Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper
Status Status
----- ---- -----
_____ ____
e3a Cluster Cluster up 9000 auto/100000
healthy false
      Cluster Cluster up 9000 auto/100000
e3b
healthy false
4 entries were displayed.
```

17. Überprüfen Sie, ob alle Schnittstellen für wahr angezeigt werden Is Home:

network interface show - vserver Cluster



Dies kann einige Minuten dauern.

Das folgende Beispiel zeigt, dass alle LIFs **up** auf node1 und node2 sind und dass Is Home Die Ergebnisse sind wahr:

cluster1::*> network interface show -vserver Cluster						
	Logical	Status	Network	Current		
Current I	S					
Vserver	Interface	Admin/Oper	Address/Mask	Node	Port	
Home						
Cluster						
	node1_clus1	up/up	169.254.209.69/16	nodel	e3a	
true						
	node1_clus2	up/up	169.254.49.125/16	nodel	e3b	
true						
	node2_clus1	up/up	169.254.47.194/16	node2	e3a	
true						
	node2_clus2	up/up	169.254.19.183/16	node2	e3b	
true						
4 entries were displayed.						

18. Überprüfen Sie, ob beide Knoten jeweils eine Verbindung zu jedem Switch haben:

show cdp neighbors

Das folgende Beispiel zeigt die entsprechenden Ergebnisse für beide Switches:

```
cs1# show cdp neighbors
Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-
Bridge
                 S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                 s - Supports-STP-Dispute
Device-ID
                 Local Intrfce Hldtme Capability Platform
Port ID
node1
                               133
                 Eth1/1
                                      Η
                                                 AFFA400
e3a
node2
                 Eth1/2
                               133 Н
                                                 AFFA400
e3a
cs2
                 Eth1/35
                               175 RSIS
                                                 N9K-C9336C
Eth1/35
cs2
                 Eth1/36
                               175 R S I S N9K-C9336C
Eth1/36
Total entries displayed: 4
cs2# show cdp neighbors
Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-
Bridge
                 S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                 V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                 s - Supports-STP-Dispute
Device-ID
                 Local Intrfce Hldtme Capability Platform
Port ID
node1
                 Eth1/1
                               133
                                      Н
                                                 AFFA400
e3b
node2
                 Eth1/2
                               133
                                      Н
                                                 AFFA400
e3b
cs1
                 Eth1/35
                               175
                                      RSIS
                                                 N9K-C9336C
Eth1/35
cs1
                 Eth1/36
                               175 R S I s N9K-C9336C
Eth1/36
Total entries displayed: 4
```

19. Informationen über die erkannten Netzwerkgeräte in Ihrem Cluster anzeigen:

network device-discovery show -protocol cdp

cluster1::* Node/	> netwo Local	ork device-discovery show - Discovered	protocol cdp	
Protocol	Port	Device (LLDP: ChassisID)	Interface	
node2	/cdp			
	e3a	csl	0/2	N9K-
C9336C				
	e3b	cs2	0/2	N9K-
C9336C				
nodel	/cdp			
	e3a	csl	0/1	N9K-
C9336C				
	e3b	cs2	0/1	N9K-
C9336C				
4 entries w	ere dis	played.		

20. Überprüfen Sie, ob die Speicherkonfiguration von HA-Paar 1 (und HA-Paar 2) korrekt und fehlerfrei ist:

system switch ethernet show

```
storage::*> system switch ethernet show
Switch
                       Type
                                           Address
Model
_____
_____
sh1
                       storage-network 172.17.227.5
C9336C
      Serial Number: FOC221206C2
       Is Monitored: true
            Reason: None
   Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                   9.3(5)
     Version Source: CDP
sh2
                       storage-network 172.17.227.6
C9336C
      Serial Number: FOC220443LZ
       Is Monitored: true
            Reason: None
   Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                   9.3(5)
     Version Source: CDP
2 entries were displayed.
storage::*>
```

21. Überprüfen Sie, ob die Einstellungen deaktiviert sind:

network options switchless-cluster show



Es kann einige Minuten dauern, bis der Befehl abgeschlossen ist. Warten Sie, bis die Ankündigung "3-Minuten-Lebensdauer abläuft" abläuft.

Der false Die Ausgabe im folgenden Beispiel zeigt, dass die Konfigurationseinstellungen deaktiviert sind:

cluster1::*> network options switchless-cluster show
Enable Switchless Cluster: false

22. Überprüfen Sie den Status der Knotenmitglieder im Cluster:

cluster show

Beispiel anzeigen

Das folgende Beispiel zeigt Informationen über den Systemzustand und die Berechtigung der Nodes im Cluster:

<pre>cluster1::*> cluster</pre>	show		
Node	Health	Eligibility	Epsilon
node1	true	true	false
node2	true	true	false

23. Stellen Sie sicher, dass das Clusternetzwerk über vollständige Konnektivität verfügt:

cluster ping-cluster -node node-name

```
cluster1::*> cluster ping-cluster -node node2
Host is node2
Getting addresses from network interface table...
Cluster nodel clus1 169.254.209.69 nodel e3a
Cluster nodel clus2 169.254.49.125 nodel e3b
Cluster node2 clus1 169.254.47.194 node2 e3a
Cluster node2 clus2 169.254.19.183 node2 e3b
Local = 169.254.47.194 \ 169.254.19.183
Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
. . . .
Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
. . . . . . . . . . . . . . . .
Detected 9000 byte MTU on 4 path(s):
Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69
Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125
Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69
Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
2 paths up, 0 paths down (tcp check)
2 paths up, 0 paths down (udp check)
```

24. Ändern Sie die Berechtigungsebene zurück in admin:

set -privilege admin

25. Aktivieren Sie die Protokollerfassungsfunktion für die Ethernet Switch-Systemzustandsüberwachung mithilfe der Befehle, um Switch-bezogene Protokolldateien zu erfassen:

 $^{\circ}$ system switch ethernet log setup-password

° system switch ethernet log enable-collection

```
Beispiel anzeigen
```

```
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
cs1
cs2
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: csl
RSA key fingerprint is
e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc
Do you want to continue? {y|n}::[n] y
Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: cs2
RSA key fingerprint is
57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1
Do you want to continue? {y|n}:: [n] y
Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>
cluster1::*> system switch ethernet log enable-collection
Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the
cluster? \{y|n\}: [n] y
Enabling cluster switch log collection.
cluster1::*>
```

Schritt 2: Richten Sie den gemeinsamen Schalter ein

Die Beispiele in diesem Verfahren verwenden die folgende Nomenklatur für Switches und Knoten:

- Die Namen der beiden gemeinsamen Schalter sind sh1 und sh2.
- Die Knoten sind *node1* und *node2*.



Das Verfahren erfordert die Verwendung von ONTAP Befehlen und Switches der Cisco Nexus 9000 Serie. ONTAP Befehle werden verwendet, sofern nicht anders angegeben.

1. Überprüfen Sie, ob die Storage-Konfiguration von HA-Paar 1 (und HA-Paar 2) richtig und fehlerfrei ist:

system switch ethernet show

```
storage::*> system switch ethernet show
Switch
                       Type
                                           Address
Model
-----
                                           _____
_____
sh1
                       storage-network 172.17.227.5
C9336C
     Serial Number: FOC221206C2
      Is Monitored: true
           Reason: None
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                  9.3(5)
    Version Source: CDP
sh2
                       storage-network 172.17.227.6
C9336C
      Serial Number: FOC220443LZ
      Is Monitored: true
            Reason: None
   Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                   9.3(5)
     Version Source: CDP
2 entries were displayed.
storage::*>
```

2. Vergewissern Sie sich, dass die Storage-Node-Ports ordnungsgemäß und betriebsbereit sind:

storage port show -port-type ENET

storage	<pre>storage::*> storage port show -port-type ENET</pre>						
VLAN Node ID	Port	Туре	Mode	(Gb/s)	State	Status	
nodel	eOc	ENET	storage	100	enabled	online	
30	e0d	ENET	storage	100	enabled	online	
30	e5a	ENET	storage	100	enabled	online	
30	e5b	ENET	storage	100	enabled	online	
30							
node2	e0c	ENET	storage	100	enabled	online	
30	e0d	ENET	storage	100	enabled	online	
30	e5a	ENET	storage	100	enabled	online	
30	e5b	ENET	storage	100	enabled	online	
30							

- 3. Bewegen Sie das HA-Paar 1, den Pfad A des NSM224-Pfads in den Bereich der sh1-Ports 11-22.
- 4. Installieren Sie ein Kabel von HA-Paar 1, node1, Pfad A zu sh1-Port-Bereich 11-22. Beispiel: Der Pfad Ein Speicherport an einer AFF A400 ist e0c.
- 5. Installieren Sie ein Kabel von HA-Paar 1, node2, Pfad A zu sh1-Port-Bereich 11-22.
- 6. Vergewissern Sie sich, dass die Node-Ports ordnungsgemäß und betriebsbereit sind:

storage port show -port-type ENET

Beispiel anzeigen

				Speed		
VLAN Node ID 	Port	Туре	Mode	(Gb/s)	State	Status
nodel	e0c	ENET	storage	100	enabled	online
30	e0d	ENET	storage	0	enabled	offline
30	e5a	ENET	storage	0	enabled	offline
30	e5b	ENET	storage	100	enabled	online
30						
node2	eOc	ENET	storage	100	enabled	online
30	e0d	ENET	storage	0	enabled	offline
30	e5a	ENET	storage	0	enabled	offline
30	e5b	ENET	storage	100	enabled	online

- 7. Vergewissern Sie sich, dass es keine Probleme mit dem Storage Switch oder der Verkabelung beim Cluster gibt:

system health alert show -instance

Beispiel anzeigen

```
storage::*> system health alert show -instance
There are no entries matching your query.
```

- 8. Verschieben Sie die Anschlüsse für HA-Paar 1 und NSM224 Pfad B in den bereich der sh2-Ports 11-22.
- 9. Installieren Sie ein Kabel von HA-Paar 1, node1, Pfad B bis sh2-Port-Bereich 11-22. Beispiel: Der Speicherport Pfad B auf einer AFF A400 ist e5b.
- 10. Installieren Sie ein Kabel zwischen HA-Paar 1, node2, Pfad B und sh2-Port-Bereich 11-22.

11. Vergewissern Sie sich, dass die Node-Ports ordnungsgemäß und betriebsbereit sind:

storage port show -port-type ENET

Beispiel anzeigen

storage::*> storage port show -port-type ENET Speed							
Node ID	Port	Туре	Mode	(Gb/s)	State	Status	
 node1							
30	eOc	ENET	storage	100	enabled	online	
30	e0d	ENET	storage	0	enabled	offline	
30	e5a	ENET	storage	0	enabled	offline	
30	e5b	ENET	storage	100	enabled	online	
node2							
30	eOc	ENET	storage	100	enabled	online	
30	e0d	ENET	storage	0	enabled	offline	
30	e5a	ENET	storage	0	enabled	offline	
30	e5b	ENET	storage	100	enabled	online	

12. Überprüfen Sie, ob die Storage-Konfiguration von HA-Paar 1 korrekt ist und fehlerfrei ist:

system switch ethernet show

```
storage::*> system switch ethernet show
Switch
                                           Address
                       Type
Model
_____
sh1
                       storage-network 172.17.227.5
C9336C
     Serial Number: FOC221206C2
      Is Monitored: true
           Reason: None
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                   9.3(5)
    Version Source: CDP
sh2
                       storage-network 172.17.227.6
C9336C
     Serial Number: FOC220443LZ
      Is Monitored: true
           Reason: None
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                   9.3(5)
    Version Source: CDP
2 entries were displayed.
storage::*>
```

13. Konfigurieren Sie die ungenutzten sekundären (Controller) Storage-Ports auf HA-Paar 1 vom Storage bis zum Netzwerk neu. Wenn mehr als eine NS224 direkt angeschlossen war, gibt es Ports, die neu konfiguriert werden sollten.

Beispiel anzeigen

```
storage port modify -node [node name] -port [port name] -mode
network
```

So platzieren Sie Storage-Ports in einer Broadcast-Domäne:

```
° network port broadcast-domain create (Um bei Bedarf eine neue Domäne zu erstellen)
```

- o network port broadcast-domain add-ports (Zum Hinzufügen von Ports zu einer vorhandenen Domäne)
- 14. Wenn Sie die automatische Case-Erstellung unterdrückt haben, aktivieren Sie es erneut, indem Sie eine AutoSupport Meldung aufrufen:

system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=END

Migration von einer Switched-Konfiguration mit Direct-Attached Storage

Sie können von einer Switched-Konfiguration mit Direct-Attached Storage durch Hinzufügen von zwei neuen Shared-Switches migrieren.

Unterstützte Switches

Folgende Switches werden unterstützt:

- Nexus 9336C-FX2
- Nexus 3232C

Die in diesem Verfahren unterstützten ONTAP- und NX-OS-Versionen finden sich auf der Seite Cisco Ethernet Switches. Siehe "Cisco Ethernet Switches".

Verbindungs-Ports

Die Switches verwenden die folgenden Ports, um eine Verbindung zu den Nodes herzustellen:

- Nexus 9336C-FX2:
 - Ports 1 3: Breakout-Modus (4X10G) Intra-Cluster-Ports, int e1/1/1-4, e1/2/1-4, e1/3/1-4
 - Ports 4- 6: Breakout-Modus (4X25G) Intra-Cluster/HA-Ports, int e1/4/1-4, e1/5/1-4, e1/6/1-4
 - Ports 7–34: 40 GbE Intra-Cluster/HA-Ports, int e1/7-34
- Nexus 3232C:
 - 1–30 Ports: 10/40/100 GbE
- Bei den Switches werden die folgenden Inter-Switch Link (ISL)-Ports verwendet:
 - Anschlüsse in e1/35-36: Nexus 9336C-FX2
 - Ports e1/31-32: Nexus 3232C

Der "Hardware Universe" Die enthält Informationen über die unterstützte Verkabelung aller Cluster Switches.

Was Sie benötigen

- Stellen Sie sicher, dass Sie die folgenden Aufgaben ausgeführt haben:
 - Konfiguration einiger Ports auf Nexus 9336C-FX2-Switches für 100 GbE.
 - Geplante, migrierte und dokumentierte 100-GbE-Konnektivität von Nodes zu Nexus 9336C-FX2 Switches.
 - Unterbrechungsfreie Migration anderer Cisco Cluster Switches von einem ONTAP Cluster zu Cisco Nexus 9336C-FX2 Netzwerk-Switches
- Das vorhandene Switch-Netzwerk ist ordnungsgemäß eingerichtet und funktioniert.
- Alle Ports befinden sich im Status up, um einen unterbrechungsfreien Betrieb zu gewährleisten.

- Die Nexus 9336C-FX2 Switches sind unter der entsprechenden Version des installierten NX-OS und angewendete Referenzkonfigurationsdatei (RCF) konfiguriert und betrieben.
- Die vorhandene Netzwerkkonfiguration verfügt über folgende Merkmale:
 - Ein redundantes und voll funktionsf\u00e4higes NetApp Cluster unter Verwendung beider \u00e4lteren Cisco Switches.
 - Management-Konnektivität und Konsolenzugriff auf die älteren Cisco Switches und die neuen Switches.
 - Alle Cluster-LIFs im Status **up** mit den Cluster-LIFs befinden sich auf ihren Home-Ports.
 - ISL-Ports aktiviert und zwischen den anderen Cisco Switches und zwischen den neuen Switches verkabelt.

Zu den Beispielen

Die Beispiele in diesem Verfahren verwenden die folgende Nomenklatur für Switches und Knoten:

- Die vorhandenen Cisco Nexus 3232C Cluster-Switches sind *c1* und *c2*.
- Die neuen Nexus 9336C-FX2 Switches sind sh1 und sh2.
- Die Knoten sind *node1* und *node2*.
- Die Cluster-LIFs sind auf Node 1_clus1_ und *node1_clus2* und *node2_clus1* bzw. *node2_clus2* auf Knoten 2.
- Schalter c2 wird zuerst durch Schalter sh2 ersetzt und dann wird der Schalter c1 durch den Schalter sh1
 ersetzt.

Schritte

1. Wenn AutoSupport in diesem Cluster aktiviert ist, unterdrücken Sie die automatische Erstellung eines Falls durch Aufrufen einer AutoSupport Meldung:

system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=x h

Wobei x die Dauer des Wartungsfensters in Stunden ist.

- 2. Überprüfen Sie den Administrations- und Betriebsstatus der einzelnen Cluster-Ports.
- 3. Vergewissern Sie sich, dass alle Cluster-Ports einen ordnungsgemäßen Status aufweisen:

network port show -role cluster

```
cluster1::*> network port show -role cluster
Node: node1
Ignore
                                  Speed(Mbps) Health
Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Ope Status
Status
_____ _ ____
e3a Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy
false
e3b Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy
false
Node: node2
Ignore
                                  Speed(Mbps) Health
Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status
Status
----- ----- ------ ---- ---- ---- -----
_____
e3a Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy
false
e3b Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy
false
4 entries were displayed.
cluster1::*>
```

4. Stellen Sie sicher, dass sich alle Cluster-Schnittstellen (LIFs) auf dem Home-Port befinden:

network interface show -role cluster

```
cluster1::*> network interface show -role cluster
      Logical Status Network
                                    Current
Current Is
Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port
Home
_____ _____
_____ ____
Cluster
    nodel clus1 up/up 169.254.3.4/23 node1 e3a
true
     nodel_clus2 up/up 169.254.3.5/23 node1 e3b
true
     node2 clus1 up/up 169.254.3.8/23 node2 e3a
true
     node2 clus2 up/up 169.254.3.9/23 node2 e3b
true
4 entries were displayed.
cluster1::*>
```

5. Überprüfen Sie, ob auf dem Cluster Informationen für beide Cluster-Switches angezeigt werden:

system cluster-switch show -is-monitoring-enabled-operational true

```
cluster1::*> system cluster-switch show -is-monitoring-enabled
-operational true
Switch
                                      Address
                       Туре
                                                     Model
_____ ____
sh1
                      cluster-network 10.233.205.90 N9K-
C9336C
    Serial Number: FOCXXXXXGD
     Is Monitored: true
          Reason: None
 Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                 9.3(5)
   Version Source: CDP
sh2
                   cluster-network 10.233.205.91 N9K-
C9336C
    Serial Number: FOCXXXXXGS
     Is Monitored: true
          Reason: None
 Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                 9.3(5)
   Version Source: CDP
cluster1::*>
```

6. Automatische Wiederherstellung auf den Cluster-LIFs deaktiviert.

Beispiel anzeigen

cluster1::*> network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto
-revert false

7. Schalten Sie den c2-Schalter aus.

Beispiel anzeigen

```
c2# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
c2(config)# interface ethernet <int range>
c2(config)# shutdown
```

8. Überprüfen Sie, ob die Cluster-LIFs zu den Ports migriert haben, die auf dem Cluster-Switch sh1 gehostet werden:

network interface show -role cluster

Dies kann einige Sekunden dauern.

Beispiel anzeigen

<pre>cluster1::*> network interface show -role cluster</pre>						
	Logical	Status	Network	Current		
Current	Is					
Vserver	Interface	Admin/Oper	Address/Mask	Node	Port	
Home						
Cluster						
	node1_clus1	up/up	169.254.3.4/23	nodel	e3a	
true						
	node1_clus2	up/up	169.254.3.5/23	nodel	e3a	
false		,				
	node2_clus1	up/up	169.254.3.8/23	node2	e3a	
true		/			2	
	node2_clus2	up/up	169.254.3.9/23	node2	e3a	
false						
4 entries were displayed.						
cluster1	::*>					

- 9. Schalter c2 durch den neuen Schalter sh2 ersetzen und den neuen Schalter neu verkabeln.
- 10. Vergewissern Sie sich, dass die Anschlüsse auf sh2 gesichert sind. **Hinweis** dass die LIFs noch auf Switch c1 sind.
- 11. Schalten Sie den c1-Schalter aus.

Beispiel anzeigen

```
cl# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
cl(config)# interface ethernet <int range>
cl(config)# shutdown
```

12. Überprüfen Sie, ob die Cluster-LIFs zu den Ports migriert wurden, die auf Cluster-Switch sh2 gehostet wurden. Dies kann einige Sekunden dauern.

```
cluster1::*> network interface show -role cluster
       Logical
                   Status
                            Network
                                         Current
                                                 Current
Is
Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node
                                                  Port
Home
_____ __ ____
____
Cluster
       nodel clus1 up/up 169.254.3.4/23 node1
                                                  e3a
true
       node1_clus2 up/up 169.254.3.5/23 node1
                                                  e3a
false
       node2 clus1 up/up 169.254.3.8/23 node2
                                                  e3a
true
       node2 clus2 up/up 169.254.3.9/23 node2
                                                  e3a
false
4 entries were displayed.
cluster1::*>
```

- 13. Schalter c1 durch den neuen Schalter sh1 ersetzen und den neuen Schalter neu verkabeln.
- 14. Überprüfen Sie, ob die Anschlüsse auf sh1 gesichert sind. **Hinweis** dass sich die LIFs noch auf Schalter c2 befinden.
- 15. Aktivieren Sie die automatische Zurücksetzung auf den Cluster-LIFs:

Beispiel anzeigen

```
cluster1::*> network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto
-revert True
```

16. Stellen Sie sicher, dass sich das Cluster in einem ordnungsgemäßen Zustand befindet:

cluster show

cluster1::*> cluster	show		
Node	Health	Eligibility	Epsilon
nodel	true	true	false
node2	true	true	false
2 entries were displ	ayed.		
cluster1::*>			

Migrieren Sie mit der erneuten Nutzung der Storage-Switches von einer Konfiguration ohne Switches mit Switch-Attached Storage

Sie können die Storage-Switches von einer Konfiguration ohne Switches mit dem Switch-Attached Storage migrieren.

Durch die Wiederverwendung der Storage-Switches werden die Storage Switches von HA-Paar 1 zu den Shared Switches, wie in der folgenden Abbildung dargestellt.

Switch Attached



Schritte

1. Überprüfen Sie, ob die Storage-Konfiguration von HA-Paar 1 (und HA-Paar 2) richtig und fehlerfrei ist:

```
system switch ethernet show
```

```
storage::*> system switch ethernet show
Switch
                       Type
                                         Address
Model
_____
_____
sh1
                      storage-network 172.17.227.5
C9336C
   Serial Number: FOC221206C2
    Is Monitored: true
         Reason: none
 Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                9.3(5)
  Version Source: CDP
sh2
                     storage-network 172.17.227.6
C9336C
   Serial Number: FOC220443LZ
   Is Monitored: true
         Reason: None
 Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                9.3(5)
  Version Source: CDP
2 entries were displayed.
storage::*>
```

2. Überprüfung, ob die Node-Ports ordnungsgemäß und betriebsbereit sind:

storage port show -port-type ENET

storage::*> storage port show -port-type ENET Speed VLAN Node Port Mode (Gb/s) Type State Status ID _____ _____ ____ node1 100 enabled e0c ENET storage online 30 e0d 100 enabled ENET storage online 30 e5a ENET storage 100 enabled online 30 e5b ENET storage 100 enabled online 30 node2 e0c ENET storage 100 enabled online 30 e0d ENET storage 100 enabled online 30 e5a ENET storage 100 enabled online 30 100 enabled e5b ENET storage online 30

- 3. Verschieben Sie das HA-Paar 1, den Pfad A von NSM2224 vom Storage Switch A zu den gemeinsamen NS224 Storage-Ports für HA-Paar 1, Pfad A auf Storage Switch A
- 4. Verschieben Sie das Kabel von HA-Paar 1, Node A, Pfad A zu dem gemeinsamen Storage Port für HA-Paar 1, Node A auf Storage Switch A
- 5. Bewegen Sie das Kabel von HA-Paar 1, Node B, Pfad A zum gemeinsamen Storage Port für HA-Paar 1, Node B auf Storage Switch A
- 6. Überprüfen Sie, ob der mit HA-Paar 1 verbundene Storage Switch A in einem ordnungsgemäßen Zustand ist:

system health alert show -instance

Beispiel anzeigen

```
storage::*> system health alert show -instance
There are no entries matching your query.
```

- 7. Ersetzen Sie die Speicher-RCF auf Shared Switch A durch die gemeinsam genutzte RCF-Datei. Siehe "Installieren Sie das RCF auf einem gemeinsamen Cisco Nexus 9336C-FX2 Switch" Entnehmen.
- Überprüfen Sie, ob der mit HA-Paar 1 verbundene Storage-Switch B in einem ordnungsgemäßen Zustand ist:

system health alert show -instance

Beispiel anzeigen

```
storage::*> system health alert show -instance
There are no entries matching your query.
```

- 9.] Verschieben Sie die Kabel HA-Paar 1 und NSM224 Pfad B vom Storage Switch B zu den gemeinsamen NS224 Storage-Ports für HA-Paar 1, Pfad B zum Storage Switch B
- 10. Bewegen Sie das Kabel von HA-Paar 1, Node A, Pfad B zum gemeinsamen Storage Port für HA-Paar 1, Node A, Pfad B auf Storage Switch B.
- 11. Bewegen Sie das Kabel von HA-Paar 1, Node B, Pfad B zu dem gemeinsamen Storage Port für HA-Paar 1, Node B, Pfad B auf Storage Switch B
- 12. Überprüfen Sie, ob der mit HA-Paar 1 verbundene Storage-Switch B in einem ordnungsgemäßen Zustand ist:

system health alert show -instance

Beispiel anzeigen

```
storage::*> system health alert show -instance
There are no entries matching your query.
```

- [[step 13]]Ersetzen Sie die Speicher-RCF-Datei auf Shared Switch B durch die gemeinsam genutzte RCF-Datei. Siehe "Installieren Sie das RCF auf einem gemeinsamen Cisco Nexus 9336C-FX2 Switch" Entnehmen.
- 14. Überprüfen Sie, ob der mit HA-Paar 1 verbundene Storage-Switch B in einem ordnungsgemäßen Zustand ist:

system health alert show -instance

```
Beispiel anzeigen
```

```
storage::*> system health alert show -instance
There are no entries matching your query.
```

15. [[step 15]]ISLs zwischen Shared Switch A und Shared Switch B installieren:

Beispiel anzeigen

```
sh1# configure
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
sh1 (config)# interface e1/35-36
sh1 (config-if-range)# no lldp transmit
sh1 (config-if-range)# no lldp receive
sh1 (config-if-range)# switchport mode trunk
sh1 (config-if-range)# no spanning-tree bpduguard enable
sh1 (config-if-range)# channel-group 101 mode active
sh1 (config-if-range)# exit
sh1 (config-if-range)# exit
sh1 (config)# interface port-channel 101
sh1 (config-if)# switchport mode trunk
sh1 (config-if)# switchport mode trunk
sh1 (config-if)# exit
sh1 (config-if)# exit
```

- Konvertieren Sie HA-Paar 1 von einem Cluster ohne Switches zu einem Cluster mit Switches. Verwenden Sie die vom gemeinsamen RCF definierten Cluster-Port-Zuweisungen. Siehe "Installieren der NX-OS-Software und der Referenzkonfigurationsdateien (RCFs)"Entnehmen.
- 17. Vergewissern Sie sich, dass die Switch-Netzwerkkonfiguration gültig ist:

network port show

Migration von einem Switch-basierten Cluster mit Switch-Attached Storage

Sie können die Storage-Switches von einem Switch-Attached Storage-Cluster mit Switch-Attached Storage migrieren.

Durch die Wiederverwendung der Storage-Switches werden die Storage Switches von HA-Paar 1 zu den Shared Switches, wie in der folgenden Abbildung dargestellt.



Schritte

1. Überprüfen Sie, ob die Storage-Konfiguration von HA-Paar 1 (und HA-Paar 2) richtig und fehlerfrei ist:

system switch ethernet show

```
storage::*> system switch ethernet show
                                                       Model
Switch
                       Туре
                                        Address
_____
_____
sh1
                       storage-network 172.17.227.5 C9336C
    Serial Number: FOC221206C2
     Is Monitored: true
         Reason: None
 Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                 9.3(5)
      Version Source: CDP
sh2
                       storage-network 172.17.227.6 C9336C
    Serial Number: FOC220443LZ
     Is Monitored: true
          Reason: None
 Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                 9.3(5)
   Version Source: CDP
2 entries were displayed.
storage::*>
```

- 2. HA-Paar 1, NSM224 Pfad-A-Kabel vom Storage Switch A zu den NSM224 Storage-Ports für HA-Paar 1, Pfad A auf Storage Switch A
- 3. Verschieben Sie das Kabel von HA-Paar 1, Node A, Pfad A zum Storage Port NSM2224 für HA-Paar 1, Node A auf Storage Switch A
- 4. Bewegen Sie das Kabel von HA-Paar 1, Node B, Pfad A zum Storage Port NSM2224 für HA-Paar 1, Node B auf Storage Switch A
- 5. Überprüfen Sie, ob der mit HA-Paar 1 verbundene Storage Switch A in einem ordnungsgemäßen Zustand ist:

storage port show -port-type ENET

storage::*> storage port show -port-type ENET Speed VLAN Node (Gb/s) State Port Type Mode Status ТD _____ _ _____ _____ _____ _____ ____ node1 e0c ENET storage 100 enabled online 30 e0d ENET storage 100 enabled online 30 e5a ENET storage 100 enabled online 30 e5b ENET storage 100 enabled online 30 node2 e0c ENET storage 100 enabled online 30 e0d ENET storage 100 enabled online 30 e5a ENET storage 100 enabled online 30 e5b ENET storage 100 enabled online 30

- 6. Ersetzen Sie die Speicher-RCF auf Shared Switch A durch die gemeinsam genutzte RCF-Datei. Siehe "Installieren Sie das RCF auf einem gemeinsamen Cisco Nexus 9336C-FX2 Switch" Entnehmen.
- 7. Überprüfen Sie, ob der mit HA-Paar 1 verbundene Storage Switch A in einem ordnungsgemäßen Zustand ist:

system health alert show -instance

Beispiel anzeigen

```
storage::*> system health alert show -instance
There are no entries matching your query.
```

8.] Verschieben Sie die Kabel HA-Paar 1, NSM224 Pfad B vom Storage Switch B zu den gemeinsamen NS224 Storage-Ports für HA-Paar 1, Pfad B zum Storage Switch B
- 9. Bewegen Sie das Kabel von HA-Paar 1, Node A, Pfad B zum gemeinsamen Storage Port für HA-Paar 1, Node A, Pfad B auf Storage Switch B.
- 10. Bewegen Sie das Kabel von HA-Paar 1, Node B, Pfad B zu dem gemeinsamen Storage Port für HA-Paar 1, Node B, Pfad B auf Storage Switch B
- 11. Überprüfen Sie, ob der mit HA-Paar 1 verbundene Storage-Switch B in einem ordnungsgemäßen Zustand ist:

system health alert show -instance

Beispiel anzeigen

```
storage::*> system health alert show -instance
There are no entries matching your query.
```

- [[step 12]] ersetzen Sie die Speicher-RCF-Datei auf Shared-Switch B durch die gemeinsam genutzte RCF-Datei. Siehe "Installieren Sie das RCF auf einem gemeinsamen Cisco Nexus 9336C-FX2 Switch" Entnehmen.
- 13. Überprüfen Sie, ob der mit HA-Paar 1 verbundene Storage-Switch B in einem ordnungsgemäßen Zustand ist:

system health alert show -instance

Beispiel anzeigen

```
storage::*> system health alert show -instance
There are no entries matching your query.
```

14. Überprüfung der Speicherkonfiguration von HA-Paar 1 ist richtig und fehlerfrei:

system switch ethernet show

Beispiel anzeigen

```
storage::*> system switch ethernet show
Switch
                       Type
                                        Address
Model
_____
_____
sh1
                       storage-network 172.17.227.5
C9336C
   Serial Number: FOC221206C2
    Is Monitored: true
         Reason: None
 Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                 9.3(5)
  Version Source: CDP
sh2
                       storage-network 172.17.227.6
C9336C
   Serial Number: FOC220443LZ
   Is Monitored: true
         Reason: None
 Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                 9.3(5)
  Version Source: CDP
2 entries were displayed.
storage::*>
```

15. [[step 15]]ISLs zwischen Shared Switch A und Shared Switch B installieren:

```
sh1# configure
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
sh1 (config)# interface e1/35-36*
sh1 (config-if-range)# no lldp transmit
sh1 (config-if-range)# no lldp receive
sh1 (config-if-range)# switchport mode trunk
sh1 (config-if-range)# no spanning-tree bpduguard enable
sh1 (config-if-range)# channel-group 101 mode active
sh1 (config-if-range)# exit
sh1 (config-if-range)# exit
sh1 (config)# interface port-channel 101
sh1 (config-if)# switchport mode trunk
sh1 (config-if)# spanning-tree port type network
sh1 (config-if)# exit
sh1 (config-if)# exit
```

- 16. Migrieren Sie das Clusternetzwerk von den vorhandenen Cluster-Switches auf die gemeinsam genutzten Switches, indem Sie das Switch-Austauschverfahren und den gemeinsamen RCF verwenden. Der neue gemeinsam genutzte Schalter A ist "cs1". Der neue gemeinsam genutzte Schalter B ist "cs2". Siehe "Ersetzen Sie einen gemeinsamen Cisco Nexus 9336C-FX2 Switch" Und "Installieren Sie das RCF auf einem gemeinsamen Cisco Nexus 9336C-FX2 Switch" Entnehmen.
- 17. Vergewissern Sie sich, dass die Switch-Netzwerkkonfiguration gültig ist:

network port show

- 18. Entfernen Sie die nicht verwendeten Cluster-Switches.
- 19. Entfernen Sie die nicht verwendeten Speicherschalter.

Ersetzen Sie einen gemeinsamen Cisco Nexus 9336C-FX2 Switch

Sie können einen defekten Nexus 9336C-FX2 Shared Switch ersetzen. Dies ist ein NDU (Non Disruptive Procedure, NDU).

Was Sie benötigen

Stellen Sie vor dem Austausch des Switches Folgendes sicher:

- In dem vorhandenen Cluster und der Netzwerkinfrastruktur:
 - Das vorhandene Cluster wird mit mindestens einem vollständig verbundenen Cluster-Switch als voll funktionsfähig geprüft.
 - Alle Cluster-Ports sind **up**.
 - Alle logischen Cluster-Schnittstellen (LIFs) sind **up** und auf ihren Home-Ports.
 - Der ONTAP-Cluster ping-Cluster -Node node1 Befehl muss angeben, dass die grundlegende Konnektivität und die PMTU-Kommunikation auf allen Pfaden erfolgreich sind.
- Für den Nexus 9336C-FX2-Ersatzschalter:

- · Das Management-Netzwerk-Konnektivität auf dem Ersatz-Switch ist funktionsfähig.
- · Der Konsolenzugriff auf den Ersatz-Switch erfolgt.
- $\circ\,$ Die Node-Verbindungen sind Ports 1/1 bis 1/34:
- Alle Inter-Switch Link (ISL)-Ports sind an den Ports 1/35 und 1/36 deaktiviert.
- Die gewünschte Referenzkonfigurationsdatei (RCF) und den NX-OS-Bildschalter werden auf den Switch geladen.
- Alle zuvor erstellten Site-Anpassungen wie STP, SNMP und SSH sollten auf den neuen Switch kopiert werden.

Zu den Beispielen

Sie müssen den Befehl zum Migrieren einer Cluster-LIF von dem Node ausführen, auf dem die Cluster-LIF gehostet wird.

Die Beispiele in diesem Verfahren verwenden die folgende Nomenklatur für Switches und Knoten:

- Die Namen der vorhandenen Nexus 9336C-FX2-Schalter sind sh1 und sh2.
- Der Name der neuen Nexus 9336C-FX2 Switches lautet newsh1 und newsh2.
- Die Knotennamen sind *node1* und *node2*.
- Die Cluster-Ports auf jedem Node lauten e3a und e3b.
- Die LIF-Namen des Clusters sind node1_clus1 Und node1_clus2 Für Node1, und node2_clus1 Und node2_clus2 Für Knoten 2.
- Die Eingabeaufforderung für Änderungen an allen Cluster-Nodes lautet cluster1:*>.



Die folgende Vorgehensweise basiert auf der folgenden Netzwerktopologie:

cluster1::*> network port show -ipspace Cluster Node: node1 Ignore Speed(Mbps) Health Health IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Port Status _____ ___ ____ _____ e3a Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false e3b Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false Node: node2 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status _____ Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy e3a false e3b Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false 4 entries were displayed. cluster1::*> network interface show -vserver Cluster Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home _____ ___ Cluster nodel clus1 up/up 169.254.209.69/16 node1 e3a true nodel clus2 up/up 169.254.49.125/16 node1 e3b true

169.254.47.194/16 node2 node2 clus1 up/up e3a true node2 clus2 up/up 169.254.19.183/16 node2 e3b true 4 entries were displayed. cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp Node/ Local Discovered Port Device (LLDP: ChassisID) Interface Protocol Platform ______ ____ _____ node2 /cdp e3a sh1 Eth1/2 N9K-C9336C e3b sh2 Eth1/2 N9K-C9336C node1 /cdp e3a sh1 Eth1/1 N9K-C9336C e3b Eth1/1 sh2 N9K-C9336C 4 entries were displayed. sh1# show cdp neighbors Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater, V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device, s - Supports-STP-Dispute Device-ID Local Intrfce Hldtme Capability Platform Port ID node1 Eth1/1 144 Н e3a FAS2980 node2 Eth1/2 145 e3a Η FAS2980 sh2 Eth1/35 R S I S N9K-C9336C 176 Eth1/35 sh2 (FD0220329V5) Eth1/36 176 R S I S N9K-C9336C Eth1/36 Total entries displayed: 4 sh2# show cdp neighbors Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater, V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device, s - Supports-STP-Dispute Device-ID Local Intrfce Hldtme Capability Platform Port ΤD

node1	Eth1/1	139	H	FAS2980	eb
node2	Eth1/2	124	Н	FAS2980	eb
sh1	Eth1/35	178	RSIS	N9K-C9336C	
Eth1/35					
sh1	Eth1/36	178	RSIS	N9K-C9336C	
Eth1/36					
Total entries	displayed: 4				

Schritte

1. Wenn AutoSupport in diesem Cluster aktiviert ist, unterdrücken Sie die automatische Erstellung eines Falls durch Aufrufen einer AutoSupport Meldung:

system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=xh

Wobei x die Dauer des Wartungsfensters in Stunden ist.

- 2. Optional: Installieren Sie die entsprechenden RCF und das entsprechende Bild auf dem Switch, newsh2, und machen Sie alle erforderlichen Standortvorbereitungen.
 - a. Überprüfen, laden und installieren Sie gegebenenfalls die entsprechenden Versionen der RCF- und NX-OS-Software für den neuen Switch. Wenn Sie überprüft haben, dass der neue Switch korrekt eingerichtet ist und keine Aktualisierungen der RCF- und NX-OS-Software benötigt, fahren Sie fort Schritt 3.
 - b. Rufen Sie die Seite "Referenzkonfigurationsdatei" der NetApp Support-Website auf der Seite "NetApp Cluster- und Management-Netzwerk-Switches" auf.
 - c. Klicken Sie auf den Link für die Cluster-Netzwerk- und Management-Netzwerk-Kompatibilitätsmatrix, und notieren Sie anschließend die erforderliche Switch-Softwareversion.
 - d. Klicken Sie auf den Zurück-Pfeil Ihres Browsers, um zur Seite Beschreibung zurückzukehren. Klicken Sie auf WEITER, akzeptieren Sie die Lizenzvereinbarung und gehen Sie dann zur Download-Seite.
 - e. Befolgen Sie die Schritte auf der Download-Seite, um die korrekten RCF- und NX-OS-Dateien für die Version der installierten ONTAP-Software herunterzuladen.
- 3. beim neuen Switch melden Sie sich als Administrator an und fahren Sie alle Ports ab, die mit den Node-Cluster-Schnittstellen verbunden werden sollen (Ports 1/1 bis 1/34). Wenn der Schalter, den Sie ersetzen, nicht funktionsfähig ist und ausgeschaltet ist, fahren Sie mit fort Schritt 4. Die LIFs auf den Cluster-Nodes sollten für jeden Node bereits ein Failover auf den anderen Cluster-Port durchgeführt haben.

Beispiel anzeigen

```
newsh2# config
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
newsh2(config)# interface e1/1-34
newsh2(config-if-range)# shutdown
```

4. Überprüfen Sie, ob für alle Cluster-LIFs die automatische Zurücksetzung aktiviert ist.

network interface show - vserver Cluster -fields auto-revert

5. Überprüfen Sie, ob alle Cluster-LIFs kommunizieren können:

cluster ping-cluster <node name>

Beispiel anzeigen

```
cluster1::*> cluster ping-cluster node2
Host is node2
Getting addresses from network interface table...
Cluster nodel clus1 169.254.209.69 nodel e3a
Cluster nodel clus2 169.254.49.125 nodel e3b
Cluster node2 clus1 169.254.47.194 node2 e3a
Cluster node2 clus2 169.254.19.183 node2 e3b
Local = 169.254.47.194 169.254.19.183
Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
. . . .
Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
. . . . . . . . . . . . . . . .
Detected 9000 byte MTU on 4 path(s):
Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69
Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125
Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69
Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
2 paths up, 0 paths down (tcp check)
2 paths up, 0 paths down (udp check)
```

6. Schalten Sie die ISL-Ports 1/35 und 1/36 am Nexus 9336C-FX2-Switch sh1 ab.

Beispiel anzeigen

```
sh1# configure
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
sh1(config)# interface e1/35-36
sh1(config-if-range)# shutdown
```

- 7. Entfernen Sie alle Kabel vom Nexus 9336C-FX2 sh2 Switch und verbinden Sie sie dann mit den gleichen Ports am Nexus C9336C-FX2 newsh2 Switch.
- 8. Bringen Sie die ISLs-Ports 1/35 und 1/36 zwischen den switches sh1 und newsh2 auf, und überprüfen Sie dann den Betriebsstatus des Port-Kanals.

Port-Channel sollte PO1(SU) angeben und Mitgliedsports sollten eth1/35(P) und eth1/36(P) angeben.

Beispiel anzeigen

Dieses Beispiel aktiviert die ISL-Ports 1/35 und 1/36 und zeigt die Zusammenfassung des Port-Kanals am Switch sh1 an.

```
sh1# configure
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
sh1 (config) # int e1/35-36
sh1 (config-if-range) # no shutdown
sh1 (config-if-range) # show port-channel summary
Flags: D - Down P - Up in port-channel (members)
      I - Individual H - Hot-standby (LACP only)
      s - Suspended r - Module-removed
      b - BFD Session Wait
      S - Switched R - Routed
      U - Up (port-channel)
       p - Up in delay-lacp mode (member)
       M - Not in use. Min-links not met
  _____
_____
Group Port- Type Protocol Member Ports
     Channel
_____
1 Pol(SU) Eth LACP Eth1/35(P) Eth1/36(P)
sh1 (config-if-range)#
```

9. Überprüfen Sie, ob der Port e3b auf allen Knoten verfügbar ist:

```
network port show ipspace Cluster
```

Beispiel anzeigen

Die Ausgabe sollte wie folgt aussehen: cluster1::*> network port show -ipspace Cluster Node: node1 Ignore Speed (Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status _____ ____ _____ ___ e3a Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false e3b Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false Node: node2 Ignore Speed (Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status _____ ___ e3a Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false e3b Cluster Cluster up 9000 auto/auto false 4 entries were displayed.

10. auf demselben Node, den Sie im vorherigen Schritt verwendet haben, setzen Sie die dem Port zugeordnete Cluster-LIF im vorherigen Schritt zurück, indem Sie den Befehl zur Zurücksetzen der Netzwerkschnittstelle verwenden.

In diesem Beispiel wird LIF node1_clus2 auf node1 erfolgreich zurückgesetzt, wenn der Wert "Home" lautet und der Port e3b ist.

Die folgenden Befehle geben LIF node1_clus2 on node1 an den Home Port e3a zurück und zeigen

Informationen über die LIFs auf beiden Knoten an. Das Aufbringen des ersten Knotens ist erfolgreich, wenn die Spalte IS Home für beide Cluster-Schnittstellen **true** lautet und sie die korrekten Port-Zuweisungen zeigen, in diesem Beispiel e3a und e3b auf node1.

Beispiel anzeigen

<pre>cluster1::*> network interface show -vserver Cluster</pre>						
		Logical	Status	Network	Current	
Current	Is					
Vserver		Interface	Admin/Oper	Address/Mask	Node	
Port	Home	e				
Cluster						
		node1_clus1	up/up	169.254.209.69/16	node1	
e3a	tru	e				
		nodel clus2	up/up	169.254.49.125/16	node1	
e3b	tru	e				
		node2 clus1	up/up	169.254.47.194/16	node2	
e3a	e3a true					
		node2 clus2	up/up	169.254.19.183/16	node2	
e3a	fal	se –				
4 entri	es w	ere displayed				
			-			

11. Informationen über die Knoten in einem Cluster anzeigen:

cluster show

Beispiel anzeigen

Dieses Beispiel zeigt, dass der Zustand des Node für Node 1 und node2 in diesem Cluster "true" lautet:

```
cluster1::*> cluster show
Node Health Eligibility
node1 false true
node2 true true
```

12.] Überprüfen Sie, ob alle physischen Cluster-Ports aktiv sind:

```
network port show ipspace Cluster
```

Beispiel anzeigen

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster
Node nodel
Ignore
                                   Speed(Mbps)
Health Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper
Status Status
_____ _ ____
_____ ____
e3a Cluster Cluster up 9000 auto/100000
healthy false
e3b Cluster Cluster up 9000 auto/100000
healthy false
Node: node2
Ignore
                                   Speed(Mbps)
Health Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper
Status Status
_____ ____
e3a Cluster Cluster up 9000 auto/100000
healthy false
    Cluster Cluster up 9000 auto/100000
e3b
healthy false
4 entries were displayed.
```

13. Stellen Sie sicher, dass alle Cluster-LIFs kommunizieren können:

cluster ping-cluster

```
cluster1::*> cluster ping-cluster -node node2
Host is node2
Getting addresses from network interface table...
Cluster nodel clus1 169.254.209.69 node1 e3a
Cluster nodel clus2 169.254.49.125 nodel e3b
Cluster node2 clus1 169.254.47.194 node2 e3a
Cluster node2 clus2 169.254.19.183 node2 e3b
Local = 169.254.47.194 169.254.19.183
Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
. . . .
Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
. . . . . . . . . . . . . . . .
Detected 9000 byte MTU on 4 path(s):
Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69
Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125
Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69
Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
2 paths up, 0 paths down (tcp check)
2 paths up, 0 paths down (udp check)
```

14. Bestätigen Sie die folgende Clusternetzwerkkonfiguration:

network port show

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster
Node: node1
Ignore
                           Speed(Mbps)
Health Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper
Status Status
_____ __ ___
_____ ___
      Cluster Cluster up 9000 auto/100000
e3a
healthy false
e3b Cluster Cluster up 9000 auto/100000
healthy false
Node: node2
Ignore
                            Speed (Mbps)
Health Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper
Status Status
_____ _
      Cluster Cluster up 9000 auto/100000
e3a
healthy false
e3b Cluster Cluster up 9000 auto/100000
healthy false
4 entries were displayed.
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster
       Logical Status Network
                                    Current
Current Is
Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node
    Home
Port
_____ _
Cluster
       nodel clus1 up/up 169.254.209.69/16 node1
e3a
    true
       nodel clus2 up/up 169.254.49.125/16 nodel
e3b
    true
       node2_clus1 up/up 169.254.47.194/16 node2
```

e3a true node2 clus2 up/up 169.254.19.183/16 node2 e3b true 4 entries were displayed. cluster1::> network device-discovery show -protocol cdp Local Discovered Node/ Port Device (LLDP: ChassisID) Interface Protocol Platform ______ ____ _____ node2 /cdp e3a sh1 0/2 N9K-C9336C 0/2 e3b newsh2 N9K-C9336C node1 /cdp e3a sh1 0/1 N9K-C9336C e3b 0/1 newsh2 N9K-C9336C 4 entries were displayed. sh1# show cdp neighbors Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater, V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device, s - Supports-STP-Dispute Local Intrfce Hldtme Capability Platform Device-ID Port ID node1 Eth1/1 144 Н FAS2980 e3a node2 Eth1/2 145 H FAS2980 e3a newsh2 Eth1/35 176 RSIS N9K-C9336C Eth1/35 newsh2 Eth1/36 176 RSIS N9K-C9336C Eth1/36 Total entries displayed: 4 sh2# show cdp neighbors Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater, V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device, s - Supports-STP-Dispute

De	vice-ID	Local Intrfce	Hldtme	Capability	Platform
Ро	rt ID				
no	de1	Eth1/1	139	Н	FAS2980
e3	b				
no	de2	Eth1/2	124	Н	FAS2980
eb					
sh	.1	Eth1/35	178	R S I s	N9K-C9336C
Et	h1/35				
sh	.1	Eth1/36	178	R S I s	N9K-C9336C
Et	h1/36				
То	tal entries displ	ayed: 4			

- 15. Aktivieren Sie die Protokollerfassung für die Integritätsüberwachung des Ethernet Switch, um Switchbezogene Protokolldateien zu erfassen. Verwenden Sie dazu die folgenden Befehle:
 - ° system switch ethernet log setup password
 - ° system switch ethernet log enable-collection

```
Beispiel anzeigen
```

```
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
sh1
sh2
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: sh1
RSA key fingerprint is
e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc
Do you want to continue? \{y|n\}::[n] y
Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: sh2
RSA key fingerprint is
57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1
Do you want to continue? {y|n}:: [n] y
Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>
cluster1::*> system switch ethernet log enable-collection
Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the
cluster? y|n}: [n] y
Enabling cluster switch log collection.
cluster1::*>
```



Wenn einer dieser Befehle einen Fehler sendet, wenden Sie sich an den NetApp Support.

- 1. Bewegen Sie die Speicherports vom alten Switch sh2 zum neuen Switch newsh2.
- Überprüfen Sie, ob der mit dem HA-Paar 1 verbundene Speicher, der gemeinsam genutzte Switch newsh2 in einem ordnungsgemäßen Zustand ist.
- 3. Überprüfen Sie, ob der an HA-Paar 2 angeschlossene Speicher, der gemeinsam genutzte Switch newsh2 in einem ordnungsgemäßen Zustand ist:

storage port show -port-type ENET

				Speed		
VLAN Node ID 	Port	Туре	Mode	(Gb/s)	State	Status
node1	e3a	ENET	storage	100	enabled	online
30	e3b	ENET	storage	0	enabled	offline
30	e7a	ENET	storage	0	enabled	offline
30	e7b	ENET	storage	100	enabled	online
30						
node2	e3a	ENET	storage	100	enabled	online
30	e3b	ENET	storage	0	enabled	offline
30	e7a	ENET	storage	0	enabled	offline
30	e7b	ENET	storage	100	enabled	online
30						

Beispiel anzeigen

4. Stellen Sie sicher, dass die Shelfs ordnungsgemäß verkabelt sind:

storage shelf port show -fields remote- device, remote-port

- 5. Entfernen Sie den alten Schalter sh2.
- 6. Wiederholen Sie diese Schritte für den Schalter sh1 und den neuen Schalter newsh1.
- 7. Wenn Sie die automatische Erstellung eines Cases unterdrückten, können Sie sie erneut aktivieren, indem Sie eine AutoSupport Meldung aufrufen:

system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=END

Switches für das Ende der Verfügbarkeit

End-of-Verfügbarkeit

Die folgenden Switches sind nicht mehr zum Kauf erhältlich, werden aber weiterhin unterstützt.

- "Cisco Nexus 3232C"
- "Cisco Nexus 3132Q-V"
- "Cisco Nexus 92300YC"
- "NetApp CN1610"

Cisco Nexus 3232C

Überblick

Überblick über Installation und Konfiguration von Cisco Nexus 3232c-Switches

Cisco Nexus 3232C Switches können als Cluster-Switches in Ihrem AFF oder FAS Cluster verwendet werden. Dank Cluster-Switches können Sie ONTAP Cluster mit mehr als zwei Nodes erstellen.

Überblick über die Erstkonfiguration

Gehen Sie wie folgt vor, um einen Cisco Nexus 3232c Switch auf Systemen mit ONTAP zu konfigurieren:

- 1. "Füllen Sie das Cisco Nexus 3232C-Verkabelungsarbeitsblatt aus". Das Verkabelungsarbeitsblatt enthält Beispiele für empfohlene Port-Zuweisungen von den Switches zu den Controllern. Das leere Arbeitsblatt bietet eine Vorlage, die Sie beim Einrichten des Clusters verwenden können.
- "Installieren Sie einen Cisco Nexus 3232C Cluster Switch in einem NetApp Rack". Installieren Sie den Cisco Nexus 3232C-Cluster-Switch und die Pass-Through-Panel in einem NetApp-Schrank mit den im Switch enthaltenen Standardhalterungen.
- 3. "Konfigurieren Sie den 3232C-Cluster-Switch". Richten Sie den Cisco Nexus 3232C Switch ein und konfigurieren Sie ihn.
- 4. "Bereiten Sie die Installation der NX-OS-Software und der Referenzkonfigurationsdatei vor". Bereiten Sie die Installation der NX-OS-Software und der Referenz-Konfigurationsdatei (RCF) vor.
- 5. "Installieren Sie die NX-OS-Software". Installieren Sie die NX-OS-Software auf dem Nexus 3232C-Cluster-Switch.
- "Installieren Sie die Referenzkonfigurationsdatei (RCF).". Installieren Sie den RCF, nachdem Sie den Nexus 3232C-Switch zum ersten Mal eingerichtet haben. Sie können dieses Verfahren auch verwenden, um Ihre RCF-Version zu aktualisieren.

Weitere Informationen

Bevor Sie mit der Installation oder Wartung beginnen, überprüfen Sie bitte die folgenden Punkte:

• "Konfigurationsanforderungen"

- "Erforderliche Dokumentation"
- "Anforderungen für Smart Call Home"

Konfigurationsanforderungen für Cisco Nexus 3232C Switches

Für die Installation und Wartung von Cisco Nexus 3232C Switches sollten die Konfigurations- und Netzwerkanforderungen geprüft werden.

Konfigurationsanforderungen

Zum Konfigurieren des Clusters benötigen Sie die entsprechende Anzahl und den entsprechenden Kabeltyp und Kabelanschlüsse für Ihre Switches. Je nach Art des Switches, den Sie zunächst konfigurieren, müssen Sie mit dem mitgelieferten Konsolenkabel eine Verbindung zum Switch-Konsolen-Port herstellen. Außerdem müssen Sie spezifische Netzwerkinformationen bereitstellen.

Netzwerkanforderungen

Sie benötigen die folgenden Netzwerkinformationen für alle Switch-Konfigurationen:

- IP-Subnetz für den Management-Netzwerkdatenverkehr
- · Host-Namen und IP-Adressen für jeden Storage-System-Controller und alle entsprechenden Switches
- Die meisten Storage-System-Controller werden über die Schnittstelle E0M verwaltet durch eine Verbindung zum Ethernet-Service-Port (Symbol Schraubenschlüssel). Auf AFF A800 und AFF A700 Systemen verwendet die E0M Schnittstelle einen dedizierten Ethernet-Port.

Siehe "Hardware Universe" Aktuelle Informationen.

Dokumentationsanforderungen für Cisco Nexus 3232C-Switches

Lesen Sie bei der Installation und Wartung von Cisco Nexus 3232C Switches alle empfohlenen Dokumente.

Switch-Dokumentation

Zum Einrichten der Cisco Nexus 3232C-Switches wird die folgende Dokumentation von benötigt "Switches Der Cisco Nexus 3000-Serie Unterstützen" Seite.

Dokumenttitel	Beschreibung
Hardware-Installationshandbuch Der Serie <i>Nexus 3000</i>	Detaillierte Informationen zu Standortanforderungen, Hardwaredetails zu Switches und Installationsoptionen.
Cisco Nexus 3000 Series Switch Software Configuration Guides (wählen Sie das Handbuch für die auf Ihren Switches installierte NX- OS-Version)	Stellt Informationen zur Erstkonfiguration des Switches bereit, die Sie benötigen, bevor Sie den Switch für den ONTAP-Betrieb konfigurieren können.

Dokumenttitel	Beschreibung
Cisco Nexus 3000 Series NX-OS Software Upgrade and Downgrade Guide (wählen Sie das Handbuch für die auf Ihren Switches installierte NX-OS-Version)	Enthält Informationen zum Downgrade des Switch auf ONTAP unterstützte Switch-Software, falls erforderlich.
Cisco Nexus 3000 Series NX-OS Command Reference Master Index	Enthält Links zu den verschiedenen von Cisco bereitgestellten Befehlsreferenzen.
Cisco Nexus 3000 MIBs Referenz	Beschreibt die MIB-Dateien (Management Information Base) für die Nexus 3000-Switches.
Nexus 3000 Series NX-OS System Message Reference	Beschreibt die Systemmeldungen für Switches der Cisco Nexus 3000 Serie, Informationen und andere, die bei der Diagnose von Problemen mit Links, interner Hardware oder der Systemsoftware helfen können.
Versionshinweise zur Cisco Nexus 3000-Serie NX-OS (wählen Sie die Hinweise für die auf Ihren Switches installierte NX-OS-Version aus)	Beschreibt die Funktionen, Bugs und Einschränkungen der Cisco Nexus 3000 Serie.
Gesetzliche Vorschriften, Compliance und Sicherheitsinformationen für die Cisco Nexus 6000, Cisco Nexus 5000 Serie, Cisco Nexus 3000 Serie und Cisco Nexus 2000 Serie	Bietet internationale Compliance-, Sicherheits- und gesetzliche Informationen für Switches der Serie Nexus 3000.

Dokumentation der ONTAP Systeme

Um ein ONTAP-System einzurichten, benötigen Sie die folgenden Dokumente für Ihre Betriebssystemversion über das "ONTAP 9 Dokumentationszentrum".

Name	Beschreibung
Controller-spezifisch Installations- und Setup-Anleitung	Beschreibt die Installation von NetApp Hardware.
ONTAP-Dokumentation	Dieser Service bietet detaillierte Informationen zu allen Aspekten der ONTAP Versionen.
"Hardware Universe"	Liefert Informationen zur NetApp Hardwarekonfiguration und -Kompatibilität.

Schienensatz und Rack-Dokumentation

Informationen zur Installation eines Cisco Switch der 3232C-Serie in einem NetApp Rack finden Sie in der folgenden Hardware-Dokumentation.

Name	Beschreibung
"42-HE-System-Cabinet, Deep Guide"	Beschreibt die FRUs, die dem 42U-Systemschrank zugeordnet sind, und bietet Anweisungen für Wartung und FRU-Austausch.
"Installieren Sie einen Cisco Nexus 3232C Switch in einem NetApp Rack"	Beschreibt die Installation eines Cisco Nexus 3232C-Switch in einem NetApp Rack mit vier Pfosten.

Anforderungen für Smart Call Home

Überprüfen Sie die folgenden Richtlinien, um die Smart Call Home-Funktion zu verwenden.

Smart Call Home überwacht die Hardware- und Softwarekomponenten Ihres Netzwerks. Wenn eine kritische Systemkonfiguration auftritt, generiert es eine E-Mail-basierte Benachrichtigung und gibt eine Warnung an alle Empfänger aus, die im Zielprofil konfiguriert sind. Um Smart Call Home zu verwenden, müssen Sie einen Cluster-Netzwerk-Switch konfigurieren, um per E-Mail mit dem Smart Call Home-System kommunizieren zu können. Darüber hinaus können Sie optional Ihren Cluster-Netzwerk-Switch einrichten, um die integrierte Smart Call Home-Support-Funktion von Cisco zu nutzen.

Bevor Sie Smart Call Home verwenden können, beachten Sie die folgenden Punkte:

- Es muss ein E-Mail-Server vorhanden sein.
- Der Switch muss über eine IP-Verbindung zum E-Mail-Server verfügen.
- Der Name des Kontakts (SNMP-Serverkontakt), die Telefonnummer und die Adresse der Straße müssen konfiguriert werden. Dies ist erforderlich, um den Ursprung der empfangenen Nachrichten zu bestimmen.
- Eine CCO-ID muss mit einem entsprechenden Cisco SMARTnet-Servicevertrag für Ihr Unternehmen verknüpft sein.
- Cisco SMARTnet Service muss vorhanden sein, damit das Gerät registriert werden kann.

Der "Cisco Support-Website" Enthält Informationen zu den Befehlen zum Konfigurieren von Smart Call Home.

Hardware installieren

Füllen Sie das Cisco Nexus 3232C-Verkabelungsarbeitsblatt aus

Wenn Sie die unterstützten Plattformen dokumentieren möchten, laden Sie eine PDF-Datei dieser Seite herunter, und füllen Sie das Verkabelungsarbeitsblatt aus.

Das Verkabelungsarbeitsblatt enthält Beispiele für empfohlene Port-Zuweisungen von den Switches zu den Controllern. Das leere Arbeitsblatt bietet eine Vorlage, die Sie beim Einrichten des Clusters verwenden können.

Jeder Switch kann als einzelner 100-GbE-, 40-GbE-Port oder 4-x-GbE-Ports konfiguriert werden.

Beispiel für eine Verkabelung

Die Beispielanschlussdefinition für jedes Switch-Paar lautet wie folgt:

Cluster-Switch A		Cluster-Switch B		
Switch-Port	Verwendung von Nodes und Ports	Switch-Port	Verwendung von Nodes und Ports	
1	4 x 10 GbE/4x25 GbE oder 40/100-GbE-Node	1	4 x 10 GbE/4x25 GbE oder 40/100-GbE-Node	
2	4 x 10 GbE/4x25 GbE oder 40/100-GbE-Node	2	4 x 10 GbE/4x25 GbE oder 40/100-GbE-Node	
3	4 x 10 GbE/4x25 GbE oder 40/100-GbE-Node	3	4 x 10 GbE/4x25 GbE oder 40/100-GbE-Node	
4	4 x 10 GbE/4x25 GbE oder 40/100-GbE-Node	4	4 x 10 GbE/4x25 GbE oder 40/100-GbE-Node	
5	4 x 10 GbE/4x25 GbE oder 40/100-GbE-Node	5	4 x 10 GbE/4x25 GbE oder 40/100-GbE-Node	
6	4 x 10 GbE/4x25 GbE oder 40/100-GbE-Node	6	4 x 10 GbE/4x25 GbE oder 40/100-GbE-Node	
7	4 x 10 GbE/4x25 GbE oder 40/100-GbE-Node	7	4 x 10 GbE/4x25 GbE oder 40/100-GbE-Node	
8	4 x 10 GbE/4x25 GbE oder 40/100-GbE-Node	8	4 x 10 GbE/4x25 GbE oder 40/100-GbE-Node	
9	4 x 10 GbE/4x25 GbE oder 40/100-GbE-Node	9	4 x 10 GbE/4x25 GbE oder 40/100-GbE-Node	
10	4 x 10 GbE/4x25 GbE oder 40/100-GbE-Node	10	4 x 10 GbE/4x25 GbE oder 40/100-GbE-Node	
11	4 x 10 GbE/4x25 GbE oder 40/100-GbE-Node	11	4 x 10 GbE/4x25 GbE oder 40/100-GbE-Node	
12	4 x 10 GbE/4x25 GbE oder 40/100-GbE-Node	12	4 x 10 GbE/4x25 GbE oder 40/100-GbE-Node	
13	4 x 10 GbE/4x25 GbE oder 40/100-GbE-Node	13	4 x 10 GbE/4x25 GbE oder 40/100-GbE-Node	
14	4 x 10 GbE/4x25 GbE oder 40/100-GbE-Node	14	4 x 10 GbE/4x25 GbE oder 40/100-GbE-Node	

Cluster-Switch A		Cluster-Switch B		
15	4 x 10 GbE/4x25 GbE oder 40/100-GbE-Node	15	4 x 10 GbE/4x25 GbE oder 40/100-GbE-Node	
16	4 x 10 GbE/4x25 GbE oder 40/100-GbE-Node	16	4 x 10 GbE/4x25 GbE oder 40/100-GbE-Node	
17	4 x 10 GbE/4x25 GbE oder 40/100-GbE-Node	17	4 x 10 GbE/4x25 GbE oder 40/100-GbE-Node	
18	4 x 10 GbE/4x25 GbE oder 40/100-GbE-Node	18	4 x 10 GbE/4x25 GbE oder 40/100-GbE-Node	
19	40 G/100-GbE-Node 19	19	40 G/100-GbE-Node 19	
20	40 G/100-GbE-Node 20	20	40 G/100-GbE-Node 20	
21	40 G/100-GbE-Node 21	21	40 G/100-GbE-Node 21	
22	40 G/100-GbE-Node 22	22	40 G/100-GbE-Node 22	
23	40 G/100-GbE-Node 23	23	40 G/100-GbE-Node 23	
24	40 G/100-GbE-Node 24	24	40 G/100-GbE-Node 24	
25 bis 30	Reserviert	25 bis 30	Reserviert	
31	100-GbE-ISL zu Switch B- Port 31	31	100-GbE-ISL für Switch A-Port 31	
32	100-GbE-ISL zu Switch B- Port 32	32	100-GbE-ISL für Switch A-Port 32	

Leeres Verkabelungsarbeitsblatt

Sie können das leere Verkabelungsarbeitsblatt verwenden, um die Plattformen zu dokumentieren, die als Nodes in einem Cluster unterstützt werden. Der Abschnitt *"supported Cluster Connections"* des "Hardware Universe" Definiert die von der Plattform verwendeten Cluster-Ports.

Cluster-Switch A		Cluster-Switch B		
Switch-Port	Node-/Port-Verwendung	Switch-Port	Node-/Port-Verwendung	
1		1		
2		2		

Cluster-Switch A		Cluster-Switch B	
3		3	
4		4	
5		5	
6		6	
7		7	
8		8	
9		9	
10		10	
11		11	
12		12	
13		13	
14		14	
15		15	
16		16	
17		17	
18		18	
19		19	
20		20	
21		21	
22		22	
23		23	
24		24	

Cluster-Switch A		Cluster-Switch B	
25 bis 30	Reserviert	25 bis 30	Reserviert
31	100-GbE-ISL zu Switch B- Port 31	31	100-GbE-ISL für Switch A-Port 31
32	100-GbE-ISL zu Switch B- Port 32	32	100-GbE-ISL für Switch A-Port 32

Konfigurieren Sie den 3232C-Cluster-Switch

Befolgen Sie diese Anweisungen, um den Cisco Nexus 3232C Switch einzurichten und zu konfigurieren.

Was Sie benötigen

- Zugriff auf einen HTTP-, FTP- oder TFTP-Server auf der Installationswebsite zum Herunterladen der entsprechenden NX-OS- und RCF-Versionen (Reference Configuration File).
- Entsprechende NX-OS-Version, heruntergeladen von "Cisco Software-Download" Seite.
- Erforderliche Dokumentation für das Cluster-Netzwerk und den Switch des Management-Netzwerks

Siehe "Erforderliche Dokumentation" Finden Sie weitere Informationen.

• Erforderliche Controller-Dokumentation und ONTAP-Dokumentation

"NetApp Dokumentation"

- Anwendbare Lizenzen, Netzwerk- und Konfigurationsinformationen und Kabel
- Abgeschlossene Verkabelungsarbeitsblätter.
- Entsprechende RCFs f
 ür das NetApp Cluster-Netzwerk und das Management-Netzwerk, die von der NetApp Support Site unter heruntergeladen werden "mysupport.netapp.com" F
 ür die Switches, die Sie empfangen. Alle Netzwerk- und Management-Netzwerk-Switches von Cisco sind mit der Standardkonfiguration von Cisco geliefert. Diese Switches verf
 ügen auch
 über die aktuelle Version der NX-OS-Software, haben aber die RCFs nicht geladen.

Schritte

1. Rack-Aufbau des Cluster-Netzwerks und der Management-Netzwerk-Switches und -Controller

Wenn Sie das installieren	Dann
Cisco Nexus 3232C in einem NetApp System-Rack	Anweisungen zur Installation des Switches in einem NetApp Schrank sind im Abschnitt _Installieren eines Cisco Nexus 3232C-Cluster- Switch und Pass-Through-Panel in einem NetApp Rack verfügbar.
Geräte in einem Telco-Rack	Siehe die Verfahren in den Installationsleitfäden für die Switch- Hardware sowie in den Installations- und Setup-Anleitungen für NetApp.

2. Verkabeln Sie die Switches für das Cluster-Netzwerk und das Management-Netzwerk mithilfe der

ausgefüllten Verkabelungsarbeitsblätter mit den Controllern.

- 3. Schalten Sie das Cluster-Netzwerk sowie die Switches und Controller des Managementnetzwerks ein.
- 4. Initiale Konfiguration der Cluster-Netzwerk-Switches durchführen.

Geben Sie beim ersten Booten des Switches die folgenden Einrichtungsfragen entsprechend an. Die Sicherheitsrichtlinie Ihres Standorts definiert die zu erstellenenden Antworten und Services.

Eingabeaufforderung	Antwort
Automatische Bereitstellung abbrechen und mit der normalen Einrichtung fortfahren? (ja/nein)	Antworten Sie mit ja . Der Standardwert ist Nein
Wollen Sie den sicheren Kennwortstandard durchsetzen? (ja/nein)	Antworten Sie mit ja . Die Standardeinstellung ist ja.
Geben Sie das Passwort für den Administrator ein.	Das Standardpasswort lautet "admin". Sie müssen ein neues, starkes Passwort erstellen. Ein schwaches Kennwort kann abgelehnt werden.
Möchten Sie das Dialogfeld Grundkonfiguration aufrufen? (ja/nein)	Reagieren Sie mit ja bei der Erstkonfiguration des Schalters.
Noch ein Login-Konto erstellen? (ja/nein)	Ihre Antwort hängt von den Richtlinien Ihrer Site ab, die von alternativen Administratoren abhängen. Der Standardwert ist no .
Schreibgeschützte SNMP- Community-String konfigurieren? (ja/nein)	Antworten Sie mit Nein . Der Standardwert ist Nein
Lese-Schreib-SNMP-Community- String konfigurieren? (ja/nein)	Antworten Sie mit Nein . Der Standardwert ist Nein
Geben Sie den Switch-Namen ein.	Der Switch-Name ist auf 63 alphanumerische Zeichen begrenzt.
Mit Out-of-Band-Management- Konfiguration (mgmt0) fortfahren? (ja/nein)	Beantworten Sie mit ja (der Standardeinstellung) bei dieser Aufforderung. Geben Sie an der Eingabeaufforderung mgmt0 IPv4 Adresse: ip_address Ihre IP-Adresse ein.
Standard-Gateway konfigurieren? (ja/nein)	Antworten Sie mit ja . Geben Sie an der IPv4-Adresse des Standard- Gateway: Prompt Ihren Standard_Gateway ein.
Erweiterte IP-Optionen konfigurieren? (ja/nein)	Antworten Sie mit Nein . Der Standardwert ist Nein
Telnet-Dienst aktivieren? (ja/nein)	Antworten Sie mit Nein. Der Standardwert ist Nein

Eingabeaufforderung	Antwort	
SSH-Dienst aktiviert? (ja/nein)	Antworten Sie mit ja. Die Standardeinstellung ist ja. SSH wird empfohlen, wenn Sie Cluster Switch Health Monitor (CSHM) für seine Protokollerfassung verwenden. SSHv2 wird auch für erhöhte Sicherheit empfohlen.	
Geben Sie den Typ des zu generierende SSH-Schlüssels ein (dsa/rsa/rsa1).	Der Standardwert ist rsa .	
Geben Sie die Anzahl der Schlüsselbits ein (1024-2048).	Geben Sie die Anzahl der Schlüsselbits von 1024-2048 ein.	
Konfigurieren Sie den NTP- Server? (ja/nein)	Antworten Sie mit Nein. Der Standardwert ist Nein	
Standard-Schnittstellenebene konfigurieren (L3/L2):	Antworten Sie mit L2 . Der Standardwert ist L2.	
Konfigurieren Sie den Status der Switch-Schnittstelle (shut/noshut) als Standard-Switch-Port:	Antworten Sie mit noshut . Die Standardeinstellung ist noshut.	
Konfiguration des CoPP- Systemprofils (streng/mittel/lenient/dense):	Reagieren Sie mit * Strict*. Die Standardeinstellung ist streng.	
Möchten Sie die Konfiguration bearbeiten? (ja/nein)	Die neue Konfiguration sollte jetzt angezeigt werden. Überprüfen Sie die soeben eingegebene Konfiguration und nehmen Sie alle erforderlichen Änderungen vor. Wenn Sie mit der Konfiguration zufrieden sind, antworten Sie mit No an der Eingabeaufforderung. Beantworten Sie mit ja , wenn Sie Ihre Konfigurationseinstellungen bearbeiten möchten.	
Verwenden Sie diese Konfiguration und speichern Sie sie? (ja/nein)	Antworten Sie mit ja, um die Konfiguration zu speichern. Dadurch werden die Kickstart- und Systembilder automatisch aktualisiert.(i)Wenn Sie die Konfiguration zu diesem Zeitpunkt nicht speichern, werden keine Änderungen beim nächsten Neustart des Switches wirksam.	

- 5. Überprüfen Sie die Konfigurationseinstellungen, die Sie am Ende der Einrichtung in der Anzeige vorgenommen haben, und stellen Sie sicher, dass Sie die Konfiguration speichern.
- 6. Überprüfen Sie die Version der Cluster-Netzwerk-Switches und laden Sie bei Bedarf die von NetApp unterstützte Version der Software von auf die Switches von herunter "Cisco Software-Download" Seite.

Was kommt als Nächstes?

"Bereiten Sie sich auf die Installation von NX-OS und RCF vor".

Installieren Sie einen Cisco Nexus 3232C Cluster Switch in einem NetApp Rack

Je nach Konfiguration müssen möglicherweise der Cisco Nexus 3232C Cluster-Switch und die Pass-Through-Panel in einem NetApp Rack mit den im Switch enthaltenen Standardhalterungen installiert werden.

Was Sie benötigen

- Die anfänglichen Vorbereitungsanforderungen, Inhalt des Kits und Sicherheitsvorkehrungen im "Hardware-Installationsleitfaden Der Cisco Nexus 3000-Serie".
- Die acht 10-32- oder 12-24-Schrauben und Muttern für jeden Schalter, um die Halterungen und Gleitschienen an den vorderen und hinteren Schrankleisten zu befestigen.
- · Cisco Standard-Schienensatz zur Installation des Switches in einem NetApp Rack



Die Jumper-Kabel sind nicht im Lieferumfang des Pass-Through-Kits enthalten und sollten in Ihrem Switch enthalten sein. Wenn die Switches nicht im Lieferumfang enthalten sind, können Sie sie bei NetApp bestellen (Teilenummer X1558A-R6).

Schritte

1. Die Pass-Through-Blindplatte in den NetApp-Schrank einbauen.

Die Pass-Through-Panel-Kit ist bei NetApp erhältlich (Teilenummer X8784-R6).

Das NetApp Pass-Through-Panel-Kit enthält die folgende Hardware:

- · Ein Durchlauf-Blindblech
- Vier 10-32 x 0,75 Schrauben
- Vier 10-32-Clip-Muttern
 - i. Stellen Sie die vertikale Position der Schalter und der Blindplatte im Schrank fest.

Bei diesem Verfahren wird die Blindplatte in U40 installiert.

- ii. Bringen Sie an jeder Seite zwei Klemmmuttern an den entsprechenden quadratischen Löchern für die vorderen Schrankschienen an.
- iii. Zentrieren Sie die Abdeckung senkrecht, um ein Eindringen in den benachbarten Rack zu verhindern, und ziehen Sie die Schrauben fest.
- iv. Stecken Sie die Buchsen der beiden 48-Zoll-Jumper-Kabel von der Rückseite der Abdeckung und durch die Bürstenbaugruppe.



- (1) Buchsenleiste des Überbrückungskabels.
- 1. Installieren Sie die Rack-Mount-Halterungen am Nexus 3232C-Switch-Chassis.
 - a. Positionieren Sie eine vordere Rack-Mount-Halterung auf einer Seite des Switch-Gehäuses so, dass das Montagewinkel an der Gehäusefaceplate (auf der Netzteilseite oder Lüfterseite) ausgerichtet ist. Verwenden Sie dann vier M4-Schrauben, um die Halterung am Gehäuse zu befestigen.



- b. Wiederholen Sie Schritt 2a mit der anderen vorderen Halterung für die Rackmontage auf der anderen Seite des Schalters.
- c. Setzen Sie die hintere Rack-Halterung am Switch-Gehäuse ein.
- d. Wiederholen Sie Schritt 2c mit der anderen hinteren Halterung für die Rackmontage auf der anderen Seite des Schalters.
- 2. Die Klemmmuttern für alle vier IEA-Stützen an den Stellen der quadratischen Bohrung anbringen.



Die beiden 3232C-Schalter werden immer in den oberen 2 HE des Schranks RU41 und 42 montiert.

- 3. Installieren Sie die Gleitschienen im Schrank.
 - a. Positionieren Sie die erste Gleitschiene an der RU42-Markierung auf der Rückseite des hinteren linken Pfosten, legen Sie die Schrauben mit dem entsprechenden Gewindetyp ein und ziehen Sie die Schrauben mit den Fingern fest.



(1) beim sanften Schieben der Gleitschiene richten Sie sie an den Schraubenbohrungen im Rack aus. + (2) ziehen Sie die Schrauben der Gleitschienen an den Schrankleisten fest.

- a. Wiederholen Sie Schritt 4a für den hinteren Pfosten auf der rechten Seite.
- b. Wiederholen Sie die Schritte 4a und 4b an den RU41-Stellen im Schrank.
- 4. Den Schalter in den Schrank einbauen.



Für diesen Schritt sind zwei Personen erforderlich: Eine Person muss den Schalter von vorne und von der anderen in die hinteren Gleitschienen führen.

a. Positionieren Sie die Rückseite des Schalters an RU41.



(1) Da das Gehäuse in Richtung der hinteren Pfosten geschoben wird, richten Sie die beiden hinteren Rackmontageführungen an den Gleitschienen aus.

(2) Schieben Sie den Schalter vorsichtig, bis die vorderen Halterungen der Rackmontage bündig mit den vorderen Pfosten sind.

b. Befestigen Sie den Schalter am Gehäuse.



(1) mit einer Person, die die Vorderseite des Chassis hält, sollte die andere Person die vier hinteren Schrauben vollständig an den Schrankpfosten festziehen.

- a. Wenn das Gehäuse nun ohne Unterstützung unterstützt wird, ziehen Sie die vorderen Schrauben fest an den Stützen.
- b. Wiederholen Sie die Schritte 5a bis 5c für den zweiten Schalter an der Position RU42.



Durch die Verwendung des vollständig installierten Schalters als Unterstützung ist es nicht erforderlich, während des Installationsvorgangs die Vorderseite des zweiten Schalters zu halten.

- 5. Wenn die Switches installiert sind, verbinden Sie die Jumper-Kabel mit den Switch-Netzeinkabeln.
- Verbinden Sie die Stecker beider Überbrückungskabel mit den am nächsten verfügbaren PDU-Steckdosen.



Um Redundanz zu erhalten, müssen die beiden Kabel mit verschiedenen PDUs verbunden werden.

7. Verbinden Sie den Management-Port auf jedem 3232C-Switch mit einem der Management-Switches (falls bestellt) oder verbinden Sie sie direkt mit dem Managementnetzwerk.

Der Management-Port ist der oben rechts gelegene Port auf der PSU-Seite des Switch. Das CAT6-Kabel für jeden Switch muss über die Passthrough-Leiste geführt werden, nachdem die Switches zur Verbindung mit den Management-Switches oder dem Management-Netzwerk installiert wurden.

Prüfen Sie die Verkabelung und Konfigurationsüberlegungen

Bevor Sie Ihren Cisco 3232C-Switch konfigurieren, lesen Sie die folgenden Überlegungen.

Unterstützung für NVIDIA CX6-, CX6-DX- und CX7-Ethernet-Ports

Wenn Sie einen Switch-Port mit einem ONTAP-Controller über NVIDIA ConnectX-6 (CX6), ConnectX-6 DX (CX6-DX) oder ConnectX-7 (CX7) NIC-Ports verbinden, müssen Sie die Switch-Port-Geschwindigkeit fest kodieren.

```
(cs1)(config)# interface Ethernet1/19
For 100GbE speed:
(cs1)(config-if)# speed 100000
For 40GbE speed:
(cs1)(config-if)# speed 40000
(cs1)(config-if)# no negotiate auto
(cs1)(config-if)# exit
(cs1)(config)# exit
Save the changes:
(cs1)# copy running-config startup-config
```

Siehe "Hardware Universe" Weitere Informationen zu Switch-Ports.

Software konfigurieren

Vorbereiten der Installation der NX-OS-Software und der Referenzkonfigurationsdatei (RCF)

Bevor Sie die NX-OS-Software und die RCF-Datei (Reference Configuration File) installieren, gehen Sie wie folgt vor:

Zu den Beispielen

Die Beispiele in diesem Verfahren verwenden zwei Knoten. Diese Nodes verwenden zwei 10-GbE-Cluster-Interconnect-Ports e0a Und e0b.

Siehe "Hardware Universe" Um sicherzustellen, dass die korrekten Cluster-Ports auf Ihren Plattformen vorhanden sind.



Die Ausgaben für die Befehle können je nach verschiedenen Versionen von ONTAP variieren.

Switch- und Node-Terminologie

Die Beispiele in diesem Verfahren verwenden die folgende Nomenklatur für Switches und Knoten:

- Die Namen der beiden Cisco Switches lauten cs1 Und cs2.
- Die Node-Namen sind cluster1-01 Und cluster1-02.
- Die LIF-Namen des Clusters sind cluster1-01_clus1 Und cluster1-01_clus2 Für Clustered 1-01 und cluster1-02_clus1 Und cluster1-02_clus2 Für Clustered 1-02.
- Der cluster1::*> Eine Eingabeaufforderung gibt den Namen des Clusters an.

Über diese Aufgabe

Das Verfahren erfordert die Verwendung von ONTAP Befehlen und den Switches der Cisco Nexus 3000 Serie. ONTAP Befehle werden verwendet, sofern nicht anders angegeben.

Schritte

1. Wenn AutoSupport in diesem Cluster aktiviert ist, unterdrücken Sie die automatische Erstellung eines Falls durch Aufrufen einer AutoSupport Meldung:

system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=x h

Wobei x die Dauer des Wartungsfensters in Stunden ist.



Die AutoSupport Meldung wird vom technischen Support dieser Wartungsaufgabe benachrichtigt, damit die automatische Case-Erstellung während des Wartungsfensters unterdrückt wird.

 Ändern Sie die Berechtigungsebene in Erweitert, und geben Sie y ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden, fortzufahren:

set -privilege advanced

Die erweiterte Eingabeaufforderung (`*>`Erscheint.

3. Zeigen Sie an, wie viele Cluster-Interconnect-Schnittstellen in jedem Node für jeden Cluster Interconnect-Switch konfiguriert sind: network device-discovery show -protocol cdp

Beispiel anzeigen

```
cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp
Node/ Local Discovered
Protocol Port Device (LLDP: ChassisID) Interface
Platform
_____
cluster1-02/cdp
         e0a cs1
                                  Eth1/2
                                                N3K-
C3232C
         e0b
              cs2
                                  Eth1/2
                                                N3K-
C3232C
cluster1-01/cdp
                                  Eth1/1
         e0a
              cs1
                                                N3K-
C3232C
         e0b cs2
                                  Eth1/1
                                                N3K-
C3232C
4 entries were displayed.
```

4. Überprüfen Sie den Administrations- oder Betriebsstatus der einzelnen Cluster-Schnittstellen.

a. Zeigen Sie die Attribute des Netzwerkports an:

network port show -ipspace Cluster
```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster
Node: cluster1-02
                                  Speed(Mbps) Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status
e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000
healthy
eOb Cluster Cluster up 9000 auto/10000
healthy
Node: cluster1-01
                                  Speed(Mbps) Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status
_____ __ ___ ___ ___ ____ _____
e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000
healthy
eOb Cluster Cluster up 9000 auto/10000
healthy
4 entries were displayed.
```

a. Zeigt Informationen zu den LIFs an: network interface show -vserver Cluster

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster
        Logical Status Network
        Current Is
Current
Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node
Port Home
----- ------
----- -----
Cluster
       cluster1-01_clus1 up/up 169.254.209.69/16
cluster1-01 e0a true
       cluster1-01 clus2 up/up 169.254.49.125/16
cluster1-01 eOb true
        cluster1-02_clus1 up/up 169.254.47.194/16
cluster1-02 e0a true
       cluster1-02 clus2 up/up 169.254.19.183/16
cluster1-02 e0b true
4 entries were displayed.
```

5. Ping für die Remote-Cluster-LIFs:

cluster ping-cluster -node node-name

```
cluster1::*> cluster ping-cluster -node cluster1-02
Host is cluster1-02
Getting addresses from network interface table...
Cluster cluster1-01 clus1 169.254.209.69 cluster1-01
                                                         e0a
Cluster cluster1-01 clus2 169.254.49.125 cluster1-01
                                                          e0b
Cluster cluster1-02 clus1 169.254.47.194 cluster1-02
                                                          e0a
Cluster cluster1-02 clus2 169.254.19.183 cluster1-02
                                                          e0b
Local = 169.254.47.194 169.254.19.183
Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
. . . .
Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
. . . . . . . . . . . . . . . .
Detected 9000 byte MTU on 4 path(s):
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
2 paths up, 0 paths down (tcp check)
2 paths up, 0 paths down (udp check)
```

6. Überprüfen Sie das auto-revert Befehl ist für alle Cluster-LIFs aktiviert: network interface show -vserver Cluster -fields auto-revert

7. Aktivieren Sie für ONTAP 9.8 und höher die Protokollerfassungsfunktion für die Ethernet Switch-Systemzustandsüberwachung, um Switch-bezogene Protokolldateien zu erfassen. Verwenden Sie dazu die folgenden Befehle:

system switch ethernet log setup-password

system switch ethernet log enable-collection

```
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
cs1
cs2
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: csl
RSA key fingerprint is
e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc
Do you want to continue*? {y|n}::[n] y
Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: cs2
RSA key fingerprint is
57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1
Do you want to continue? \{y|n\}:: [n] y
Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>
cluster1::*> system switch ethernet log enable-collection
Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the
cluster?
{y|n}: [n] y
Enabling cluster switch log collection.
cluster1::*>
```



Wenn einer dieser Befehle einen Fehler sendet, wenden Sie sich an den NetApp Support.

system cluster-switch log setup-password

```
system cluster-switch log enable-collection
```

```
cluster1::*> system cluster-switch log setup-password
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
cs1
cs2
cluster1::*> system cluster-switch log setup-password
Enter the switch name: cs1
RSA key fingerprint is
e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc
Do you want to continue? {y|n}::[n] y
Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>
cluster1::*> system cluster-switch log setup-password
Enter the switch name: cs2
RSA key fingerprint is
57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1
Do you want to continue? {y|n}:: [n] y
Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>
cluster1::*> system cluster-switch log enable-collection
Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the
cluster?
{y|n}: [n] y
Enabling cluster switch log collection.
cluster1::*>
```



Wenn einer dieser Befehle einen Fehler sendet, wenden Sie sich an den NetApp Support.

Installieren Sie die NX-OS-Software

Mithilfe dieser Vorgehensweise können Sie die NX-OS-Software auf dem Nexus 3232C-Cluster-Switch installieren.

Prüfen Sie die Anforderungen

Was Sie benötigen

- Ein aktuelles Backup der Switch-Konfiguration.
- Ein voll funktionsfähiges Cluster (keine Fehler in den Protokollen oder ähnlichen Problemen).
- "Cisco Ethernet Switch Seite". In der Tabelle zur Switch-Kompatibilität finden Sie Informationen zu den unterstützten ONTAP- und NX-OS-Versionen.
- "Switches Der Cisco Nexus 3000-Serie". Ausführliche Dokumentation zu den Upgrade- und Downgrade-Verfahren für Cisco Switches finden Sie in den entsprechenden Software- und Upgrade-Leitfäden auf der Cisco Website.

Installieren Sie die Software

Das Verfahren erfordert die Verwendung von ONTAP Befehlen und den Switches der Cisco Nexus 3000 Serie. ONTAP Befehle werden verwendet, sofern nicht anders angegeben.

Führen Sie den Vorgang in durch "Bereiten Sie sich auf die Installation von NX-OS und RCF vor", Und dann folgen Sie den Schritten unten.

Schritte

- 1. Verbinden Sie den Cluster-Switch mit dem Managementnetzwerk.
- 2. Verwenden Sie die ping Befehl zum Überprüfen der Verbindung mit dem Server, der die NX-OS-Software und die RCF hostet.

Beispiel anzeigen

In diesem Beispiel wird überprüft, ob der Switch den Server unter der IP-Adresse 172.19.2 erreichen kann:

```
cs2# ping 172.19.2.1
Pinging 172.19.2.1 with 0 bytes of data:
Reply From 172.19.2.1: icmp_seq = 0. time= 5910 usec.
```

3. Kopieren Sie die NX-OS-Software und EPLD-Bilder auf den Nexus 3232C-Switch.

```
cs2# copy sftp: bootflash: vrf management
Enter source filename: /code/nxos.9.3.4.bin
Enter hostname for the sftp server: 172.19.2.1
Enter username: user1
Outbound-ReKey for 172.19.2.1:22
Inbound-ReKey for 172.19.2.1:22
user10172.19.2.1's password:
sftp> progress
Progress meter enabled
sftp> get /code/nxos.9.3.4.bin /bootflash/nxos.9.3.4.bin
/code/nxos.9.3.4.bin 100% 1261MB 9.3MB/s 02:15
sftp> exit
Copy complete, now saving to disk (please wait) ...
Copy complete.
cs2# copy sftp: bootflash: vrf management
Enter source filename: /code/n9000-epld.9.3.4.img
Enter hostname for the sftp server: 172.19.2.1
Enter username: user1
Outbound-ReKey for 172.19.2.1:22
Inbound-ReKey for 172.19.2.1:22
user10172.19.2.1's password:
sftp> progress
Progress meter enabled
sftp> get /code/n9000-epld.9.3.4.img /bootflash/n9000-
epld.9.3.4.img
/code/n9000-epld.9.3.4.img 100% 161MB 9.5MB/s 00:16
sftp> exit
Copy complete, now saving to disk (please wait) ...
Copy complete.
```

4. Überprüfen Sie die laufende Version der NX-OS-Software:

show version

```
cs2# show version
Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software
TAC support: http://www.cisco.com/tac
Copyright (C) 2002-2019, Cisco and/or its affiliates.
All rights reserved.
The copyrights to certain works contained in this software are
owned by other third parties and used and distributed under their
own
licenses, such as open source. This software is provided "as is,"
and unless
otherwise stated, there is no warranty, express or implied,
including but not
limited to warranties of merchantability and fitness for a
particular purpose.
Certain components of this software are licensed under
the GNU General Public License (GPL) version 2.0 or
GNU General Public License (GPL) version 3.0 or the GNU
Lesser General Public License (LGPL) Version 2.1 or
Lesser General Public License (LGPL) Version 2.0.
A copy of each such license is available at
http://www.opensource.org/licenses/gpl-2.0.php and
http://opensource.org/licenses/gpl-3.0.html and
http://www.opensource.org/licenses/lgpl-2.1.php and
http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/library.txt.
Software
 BIOS: version 08.37
 NXOS: version 9.3(3)
 BIOS compile time: 01/28/2020
 NXOS image file is: bootflash:///nxos.9.3.3.bin
 NXOS compile time: 12/22/2019 2:00:00 [12/22/2019 14:00:37]
Hardware
  cisco Nexus3000 C3232C Chassis (Nexus 9000 Series)
  Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2403 v2 @ 1.80GHz with 8154432 kB of
memory.
  Processor Board ID FO?????GD
  Device name: cs2
 bootflash: 53298520 kB
Kernel uptime is 0 day(s), 0 hour(s), 3 minute(s), 36 second(s)
Last reset at 74117 usecs after Tue Nov 24 06:24:23 2020
```

```
Reason: Reset Requested by CLI command reload
System version: 9.3(3)
Service:
plugin
Core Plugin, Ethernet Plugin
Active Package(s):
cs2#
```

5. Installieren Sie das NX-OS Image.

Durch die Installation der Image-Datei wird sie bei jedem Neustart des Switches geladen.

```
cs2# install all nxos bootflash:nxos.9.3.4.bin
Installer will perform compatibility check first. Please wait.
Installer is forced disruptive
Verifying image bootflash:/nxos.9.3.4.bin for boot variable "nxos".
[] 100% -- SUCCESS
Verifying image type.
[] 100% -- SUCCESS
Preparing "nxos" version info using image bootflash:/nxos.9.3.4.bin.
[] 100% -- SUCCESS
Preparing "bios" version info using image bootflash:/nxos.9.3.4.bin.
[] 100% -- SUCCESS
Performing module support checks.
[] 100% -- SUCCESS
Notifying services about system upgrade.
[] 100% -- SUCCESS
Compatibility check is done:
                Impact
Module bootable
                                      Install-type Reason
_____ _ ____
    1
                     disruptive
        yes
                                      reset
                                                  default
upgrade is not hitless
Images will be upgraded according to following table:
Module Image Running-Version(pri:alt)
           Upg-Required
New-Version
_____
_____ _
   1 nxos 9.3(3)
   (4) yes
1 bios v08.37(01/28/2020):v08.32(10/18/2016)
9.3(4)
v08.37(01/28/2020) no
Switch will be reloaded for disruptive upgrade.
Do you want to continue with the installation (y/n)? [n] \mathbf{y}
```

729

```
Install is in progress, please wait.
Performing runtime checks.
[] 100% -- SUCCESS
Setting boot variables.
[] 100% -- SUCCESS
Performing configuration copy.
[] 100% -- SUCCESS
Module 1: Refreshing compact flash and upgrading
bios/loader/bootrom.
Warning: please do not remove or power off the module at this time.
[] 100% -- SUCCESS
Finishing the upgrade, switch will reboot in 10 seconds.
cs2#
```

6. Überprüfen Sie nach dem Neustart des Switches die neue Version der NX-OS-Software: show version

```
cs2# show version
Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software
TAC support: http://www.cisco.com/tac
Copyright (C) 2002-2020, Cisco and/or its affiliates.
All rights reserved.
The copyrights to certain works contained in this software are
owned by other third parties and used and distributed under their
own
licenses, such as open source. This software is provided "as is,"
and unless
otherwise stated, there is no warranty, express or implied,
including but not
limited to warranties of merchantability and fitness for a
particular purpose.
Certain components of this software are licensed under
the GNU General Public License (GPL) version 2.0 or
GNU General Public License (GPL) version 3.0 or the GNU
Lesser General Public License (LGPL) Version 2.1 or
Lesser General Public License (LGPL) Version 2.0.
A copy of each such license is available at
http://www.opensource.org/licenses/gpl-2.0.php and
http://opensource.org/licenses/gpl-3.0.html and
http://www.opensource.org/licenses/lgpl-2.1.php and
http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/library.txt.
Software
 BIOS: version 08.37
 NXOS: version 9.3(4)
 BIOS compile time: 01/28/2020
 NXOS image file is: bootflash:///nxos.9.3.4.bin
  NXOS compile time: 4/28/2020 21:00:00 [04/29/2020 06:28:31]
Hardware
 cisco Nexus3000 C3232C Chassis (Nexus 9000 Series)
 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2403 v2 @ 1.80GHz with 8154432 kB of
memory.
  Processor Board ID FO?????GD
  Device name: rtpnpi-mcc01-8200-ms-A1
             53298520 kB
 bootflash:
Kernel uptime is 0 day(s), 0 hour(s), 3 minute(s), 14 second(s)
Last reset at 196755 usecs after Tue Nov 24 06:37:36 2020
```

```
Reason: Reset due to upgrade
System version: 9.3(3)
Service:
plugin
Core Plugin, Ethernet Plugin
Active Package(s):
cs2#
```

7. Aktualisieren Sie das EPLD-Bild, und starten Sie den Switch neu.

```
Beispiel anzeigen
```

```
cs2# show version module 1 epld
EPLD Device
                   Version
_____
MI FPGA
                        0x12
IO FPGA
                        0x11
cs2# install epld bootflash:n9000-epld.9.3.4.img module 1
Compatibility check:
Module Type Upgradable Impact Reason
_____ ____
                              _____
   1
          SUP Yes
                              disruptive Module
Upgradable
Retrieving EPLD versions.... Please wait.
Images will be upgraded according to following table:
Module Type EPLD
                  Running-Version New-Version Upg-
Required
_____ ____ ____
_____
                              0x12 0x12
 1 SUP MI FPGA
No
 1 SUP IO FPGA
                              0x11 0x12
Yes
The above modules require upgrade.
The switch will be reloaded at the end of the upgrade
Do you want to continue (y/n)? [n] y
Proceeding to upgrade Modules.
Starting Module 1 EPLD Upgrade
Module 1 : IO FPGA [Programming] : 100.00% ( 64 of 64
sectors)
Module 1 EPLD upgrade is successful.
Module Type Upgrade-Result
SUP
   1
                   Success
Module 1 EPLD upgrade is successful.
cs2#
```

8. Melden Sie sich nach dem Neustart des Switches erneut an, aktualisieren Sie das goldene EPLD-Bild und starten Sie den Switch erneut.

```
Beispiel anzeigen
```

```
cs2# install epld bootflash:n9000-epld.9.3.4.img module 1 golden
Digital signature verification is successful
Compatibility check:
Module Type Upgradable Impact Reason
----- ------
                                _____ ____
       SUP Yes disruptive Module
 1
Upgradable
Retrieving EPLD versions.... Please wait.
The above modules require upgrade.
The switch will be reloaded at the end of the upgrade
Do you want to continue (y/n)? [n] y
Proceeding to upgrade Modules.
Starting Module 1 EPLD Upgrade
Module 1 : MI FPGA [Programming] : 100.00% ( 64 of 64 sect)
Module 1 : IO FPGA [Programming] : 100.00% ( 64 of 64 sect)
Module 1 EPLD upgrade is successful.
Module Type Upgrade-Result
----- ------
   1 SUP Success
EPLDs upgraded.
Module 1 EPLD upgrade is successful.
cs2#
```

9. Melden Sie sich nach dem Neustart des Switches an, um zu überprüfen, ob die neue EPLD-Version erfolgreich geladen wurde.

cs2#	show version module 1 epld	
EPLD	Device	Version
MI IO	FPGA FPGA	0x12 0x12

Was kommt als Nächstes?

"Installieren Sie die RCF-Konfigurationsdatei"

Installieren Sie die Referenzkonfigurationsdatei (RCF).

Gehen Sie folgendermaßen vor, um den RCF nach dem ersten Einrichten des Nexus 3232C-Switch zu installieren.

Sie können dieses Verfahren auch verwenden, um Ihre RCF-Version zu aktualisieren. Weitere Informationen finden Sie im Knowledge Base-Artikel "Löschen der Konfiguration auf einem Cisco Interconnect Switch bei Beibehaltung der Remote-Verbindung" Weitere Informationen zum Upgrade Ihres RCF.

Prüfen Sie die Anforderungen

Was Sie benötigen

- Ein aktuelles Backup der Switch-Konfiguration.
- Ein voll funktionsfähiges Cluster (keine Fehler in den Protokollen oder ähnlichen Problemen).
- Die aktuelle Referenzkonfigurationsdatei (RCF).
- Eine Konsolenverbindung mit dem Switch, die bei der Installation des RCF erforderlich ist.
- "Cisco Ethernet Switch Seite" In der Tabelle zur Switch-Kompatibilität finden Sie Informationen zu den unterstützten ONTAP- und RCF-Versionen. Beachten Sie, dass es Abhängigkeiten zwischen der Befehlssyntax im RCF und der in Versionen von NX-OS gibt.
- "Switches Der Cisco Nexus 3000-Serie". Ausführliche Dokumentation zu den Upgrade- und Downgrade-Verfahren für Cisco Switches finden Sie in den entsprechenden Software- und Upgrade-Leitfäden auf der Cisco Website.

Installieren Sie die Datei

Zu den Beispielen

Die Beispiele in diesem Verfahren verwenden die folgende Nomenklatur für Switches und Knoten:

- Die Namen der beiden Cisco Switches lauten cs1 Und cs2.
- Die Node-Namen sind cluster1-01, cluster1-02, cluster1-03, und cluster1-04.
- Die LIF-Namen des Clusters sind cluster1-01_clus1, cluster1-01_clus2, cluster1-02_clus1, cluster1-02_clus2, cluster1-03_clus1, cluster1-03_clus2, cluster1-04_clus1, und cluster1-04_clus2.

• Der cluster1::*> Eine Eingabeaufforderung gibt den Namen des Clusters an.

Über diese Aufgabe

Das Verfahren erfordert die Verwendung von ONTAP Befehlen und den Switches der Cisco Nexus 3000 Serie. ONTAP Befehle werden verwendet, sofern nicht anders angegeben.

Bei diesem Verfahren ist keine betriebsbereite ISL (Inter Switch Link) erforderlich. Dies ist von Grund auf so, dass Änderungen der RCF-Version die ISL-Konnektivität vorübergehend beeinträchtigen können. Um einen unterbrechungsfreien Clusterbetrieb zu gewährleisten, werden mit dem folgenden Verfahren alle Cluster-LIFs auf den betriebsbereiten Partner-Switch migriert, während die Schritte auf dem Ziel-Switch ausgeführt werden.

Führen Sie den Vorgang in durch "Bereiten Sie sich auf die Installation von NX-OS und RCF vor", Und dann folgen Sie den Schritten unten.

Schritte

1. Anzeigen der Cluster-Ports an jedem Node, der mit den Cluster-Switches verbunden ist:

network device-discovery show

```
cluster1::*> network device-discovery show
Node/
          Local Discovered
          Port Device (LLDP: ChassisID) Interface
Protocol
Platform
cluster1-01/cdp
                                       Ethernet1/7
          e0a
                cs1
                                                       N3K-
C3232C
          e0d
                cs2
                                       Ethernet1/7
                                                       N3K-
C3232C
cluster1-02/cdp
                                       Ethernet1/8
          e0a
                cs1
                                                       N3K-
C3232C
          e0d
                cs2
                                       Ethernet1/8
                                                       N3K-
C3232C
cluster1-03/cdp
          e0a
                cs1
                                       Ethernet1/1/1
                                                       N3K-
C3232C
                                       Ethernet1/1/1
          e0b
                cs2
                                                       N3K-
C3232C
cluster1-04/cdp
          e0a
                cs1
                                       Ethernet1/1/2
                                                       N3K-
C3232C
                                       Ethernet1/1/2
          e0b
                cs2
                                                       N3K-
C3232C
cluster1::*>
```

- 2. Überprüfen Sie den Administrations- und Betriebsstatus der einzelnen Cluster-Ports.
 - a. Vergewissern Sie sich, dass alle Cluster-Ports einen ordnungsgemäßen Status aufweisen:

network port show -role cluster

```
cluster1::*> network port show -role cluster
Node: cluster1-01
Ignore
                                  Speed(Mbps)
Health Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper
Status Status
_____ _ ____
_____ ____
e0a Cluster Cluster up 9000 auto/100000
healthy false
eOd Cluster Cluster up 9000 auto/100000
healthy false
Node: cluster1-02
Ignore
                                  Speed(Mbps)
Health Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper
Status Status
_____ ____
     Cluster Cluster up 9000 auto/100000
e0a
healthy false
eOd Cluster Cluster up 9000 auto/100000
healthy false
8 entries were displayed.
Node: cluster1-03
 Ignore
                                  Speed(Mbps)
Health Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper
Status Status
_____ ____
e0a
     Cluster Cluster up 9000 auto/10000
healthy false
eOb Cluster Cluster up 9000 auto/10000
healthy false
```

b. Vergewissern Sie sich, dass sich alle Cluster-Schnittstellen (LIFs) im Home-Port befinden:

network interface show -role cluster

```
cluster1::*> network interface show -role cluster
         Logical
                        Status Network
         Current Is
Current
Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node
Port Home
_____ ____
_____ _
Cluster
       cluster1-01 clus1 up/up 169.254.3.4/23
cluster1-01 e0a true
         cluster1-01_clus2_up/up 169.254.3.5/23
cluster1-01 e0d true
         cluster1-02 clus1 up/up 169.254.3.8/23
cluster1-02 e0a true
         cluster1-02_clus2_up/up 169.254.3.9/23
cluster1-02 e0d true
         cluster1-03 clus1 up/up 169.254.1.3/23
cluster1-03 e0a true
        cluster1-03_clus2_up/up 169.254.1.1/23
cluster1-03 eOb true
         cluster1-04 clus1 up/up 169.254.1.6/23
cluster1-04 e0a true
         cluster1-04_clus2_up/up 169.254.1.7/23
cluster1-04 e0b true
8 entries were displayed.
cluster1::*>
```

c. Vergewissern Sie sich, dass auf dem Cluster Informationen für beide Cluster-Switches angezeigt werden:

system cluster-switch show -is-monitoring-enabled-operational true

```
cluster1::*> system cluster-switch show -is-monitoring-enabled
-operational true
Switch
                          Туре
                                           Address
Model
_____ _
_____
                          cluster-network 10.233.205.92
cs1
NX3232C
    Serial Number: FOXXXXXXGS
     Is Monitored: true
           Reason: None
 Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                  9.3(4)
   Version Source: CDP
cs2
                         cluster-network 10.233.205.93
NX3232C
    Serial Number: FOXXXXXXGD
     Is Monitored: true
           Reason: None
 Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                  9.3(4)
   Version Source: CDP
2 entries were displayed.
```

3. Deaktivieren Sie die automatische Zurücksetzen auf den Cluster-LIFs.

Beispiel anzeigen

```
cluster1::*> network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto
-revert false
```

4. Fahren Sie beim Cluster-Switch cs2 die mit den Cluster-Ports der Nodes verbundenen Ports herunter.

```
cs2(config)# interface eth1/1/1-2,eth1/7-8
cs2(config-if-range)# shutdown
```

5. Überprüfen Sie, ob die Cluster-Ports zu den Ports migriert wurden, die auf Cluster-Switch cs1 gehostet werden. Dies kann einige Sekunden dauern.

network interface show -role cluster

Beispiel anzeigen

Logical Current Is Vserver Interface Port Home	Status Admin/Oper	Network Address/Mask	Current Node
Current Is Vserver Interface Port Home	Admin/Oper	r Address/Mask	Node
Vserver Interface Port Home	Admin/Oper	r Address/Mask	Node
Port Home			
	-		
Cluster			
cluster1-01_c	lus1 up/up	169.254.3.4/23	
cluster1-01 e0a true	e		
cluster1-01_c	lus2 up/up	169.254.3.5/23	
cluster1-01 e0a fals	se		
cluster1-02_c	lus1 up/up	169.254.3.8/23	
cluster1-02 e0a true	e		
cluster1-02_c	lus2 up/up	169.254.3.9/23	
cluster1-02 e0a fals	se		
cluster1-03_c	lus1 up/up	169.254.1.3/23	
cluster1-03 e0a true	2		
cluster1-03_cl	lus2 up/up	169.254.1.1/23	
cluster1-03 e0a fals	se		
cluster1-04_cl	lus1 up/up	169.254.1.6/23	
cluster1-04 e0a true	9		
cluster1-04_cl	lus2 up/up	169.254.1.7/23	
cluster1-04 e0a fals	se		
8 entries were displayed.			
<pre>cluster1::*></pre>			

6. Vergewissern Sie sich, dass das Cluster sich in einem ordnungsgemäßen Zustand befindet:

cluster show

```
cluster1::*> cluster show
                 Health Eligibility
Node
                                   Epsilon
                                   _____
_____ ____
cluster1-01
                                   false
                 true
                        true
cluster1-02
                                   false
                 true
                       true
cluster1-03
                                   true
                 true
                       true
cluster1-04
                                   false
                 true
                       true
4 entries were displayed.
cluster1::*>
```

7. Wenn Sie dies noch nicht getan haben, speichern Sie eine Kopie der aktuellen Switch-Konfiguration, indem Sie die Ausgabe des folgenden Befehls in eine Textdatei kopieren:

show running-config

8. Reinigen Sie die Konfiguration auf Switch cs2, und starten Sie den Switch neu.



Wenn Sie eine neue RCF aktualisieren oder anwenden, müssen Sie die Switch-Einstellungen löschen und die Grundkonfiguration durchführen. Sie müssen mit dem seriellen Konsolenport des Switches verbunden sein, um den Switch erneut einzurichten.

a. Konfiguration bereinigen:

Beispiel anzeigen

```
(cs2)# write erase
Warning: This command will erase the startup-configuration.
Do you wish to proceed anyway? (y/n) [n] \mathbf{y}
```

b. Starten Sie den Switch neu:

Beispiel anzeigen

```
(cs2)# reload Are you sure you would like to reset the system? (y/n) {\bf y}
```

9. Führen Sie eine grundlegende Einrichtung des Switches durch. Siehe "Konfigurieren Sie den 3232C-Cluster-Switch" Entsprechende Details. 10. Kopieren Sie die RCF auf den Bootflash von Switch cs2 mit einem der folgenden Übertragungsprotokolle: FTP, TFTP, SFTP oder SCP. Weitere Informationen zu Cisco-Befehlen finden Sie im entsprechenden Handbuch im "Cisco Nexus 3000-Serie NX-OS Command Reference" Leitfäden.

Beispiel anzeigen

Dieses Beispiel zeigt, dass TFTP zum Kopieren eines RCF auf den Bootflash auf Switch cs2 verwendet wird:

```
cs2# copy tftp: bootflash: vrf management
Enter source filename: Nexus_3232C_RCF_v1.6-Cluster-HA-Breakout.txt
Enter hostname for the tftp server: 172.22.201.50
Trying to connect to tftp server....Connection to Server
Established.
TFTP get operation was successful
Copy complete, now saving to disk (please wait)...
```

11. Wenden Sie die RCF an, die zuvor auf den Bootflash heruntergeladen wurde.

Weitere Informationen zu Cisco-Befehlen finden Sie im entsprechenden Handbuch im "Cisco Nexus 3000-Serie NX-OS Command Reference" Leitfäden.

Beispiel anzeigen

Dieses Beispiel zeigt die RCF-Datei Nexus_3232C_RCF_v1.6-Cluster-HA-Breakout.txt Installation auf Schalter cs2:

cs2# copy Nexus_3232C_RCF_v1.6-Cluster-HA-Breakout.txt runningconfig echo-commands

12. Untersuchen Sie die Bannerausgabe aus dem show banner motd Befehl. Sie müssen die Anweisungen unter wichtige Hinweise lesen und befolgen, um sicherzustellen, dass der Schalter ordnungsgemäß konfiguriert und betrieben wird.

```
cs2# show banner motd
* * * * * * * * * *
* NetApp Reference Configuration File (RCF)
*
* Switch : Cisco Nexus 3232C
* Filename : Nexus 3232C RCF v1.6-Cluster-HA-Breakout.txt
* Date : Oct-20-2020
* Version : v1.6
* Port Usage : Breakout configuration
* Ports 1- 3: Breakout mode (4x10GbE) Intra-Cluster Ports, int
e1/1/1-4,
* e1/2/1-4, e1/3/1-4
* Ports 4- 6: Breakout mode (4x25GbE) Intra-Cluster/HA Ports, int
e1/4/1-4,
* e1/5/1-4, e1/6/1-4
* Ports 7-30: 40/100GbE Intra-Cluster/HA Ports, int e1/7-30
* Ports 31-32: Intra-Cluster ISL Ports, int e1/31-32
* Ports 33-34: 10GbE Intra-Cluster 10GbE Ports, int e1/33-34
* IMPORTANT NOTES
* - Load Nexus 3232C RCF v1.6-Cluster-HA.txt for non breakout config
* - This RCF utilizes QoS and requires TCAM re-configuration,
requiring RCF
* to be loaded twice with the Cluster Switch rebooted in between.
* - Perform the following 4 steps to ensure proper RCF installation:
*
  (1) Apply RCF first time, expect following messages:
*
       - Please save config and reload the system...
*
       - Edge port type (portfast) should only be enabled on
*
ports...
       - TCAM region is not configured for feature QoS class IPv4
ingress...
*
   (2) Save running-configuration and reboot Cluster Switch
*
*
   (3) After reboot, apply same RCF second time and expect
following messages:
       - % Invalid command at '^' marker
*
     - Syntax error while parsing...
```



Beim ersten Anwenden des RCF wird die Meldung **ERROR: Failed to write VSH befiehlt** erwartet und kann ignoriert werden.

13. Vergewissern Sie sich, dass die RCF-Datei die richtige neuere Version ist:

show running-config

Wenn Sie die Ausgabe überprüfen, um zu überprüfen, ob Sie die richtige RCF haben, stellen Sie sicher, dass die folgenden Informationen richtig sind:

- Das RCF-Banner
- Die Node- und Port-Einstellungen
- Anpassungen

Die Ausgabe variiert je nach Konfiguration Ihres Standorts. Prüfen Sie die Porteinstellungen, und lesen Sie in den Versionshinweisen alle Änderungen, die für die RCF gelten, die Sie installiert haben.

14. Nachdem Sie überprüft haben, ob die RCF-Versionen und die Switch-Einstellungen korrekt sind, kopieren Sie die Running-config-Datei in die Start-config-Datei.

Weitere Informationen zu Cisco-Befehlen finden Sie im entsprechenden Handbuch im "Cisco Nexus 3000-Serie NX-OS Command Reference" Leitfäden.

15. Schalter cs2 neu starten. Sie können die auf den Nodes gemeldeten Ereignisse "Cluster Ports down" ignorieren, während der Switch neu gebootet wird.

```
cs2# reload This command will reboot the system. (y/n)? [n] {f y}
```

16. Wenden Sie dieselbe RCF an, und speichern Sie die ausgeführte Konfiguration ein zweites Mal.

- 17. Überprüfen Sie den Systemzustand der Cluster-Ports auf dem Cluster.
 - a. Vergewissern Sie sich, dass e0d-Ports über alle Nodes im Cluster hinweg ordnungsgemäß und ordnungsgemäß sind:

```
network port show -role cluster
```

```
cluster1::*> network port show -role cluster
Node: cluster1-01
Ignore
                                 Speed(Mbps)
Health Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper
Status Status
_____ _
e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000
healthy false
eOb Cluster Cluster up 9000 auto/10000
healthy false
Node: cluster1-02
Ignore
                                 Speed(Mbps)
Health Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper
Status Status
_____ _
e0a
     Cluster Cluster up 9000 auto/10000
healthy false
eOb Cluster Cluster up 9000 auto/10000
healthy false
Node: cluster1-03
Ignore
                                 Speed(Mbps)
Health Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper
Status Status
_____ ___ ____
_____ ___
     Cluster Cluster up 9000 auto/100000
e0a
healthy false
eOd Cluster Cluster up 9000 auto/100000
healthy false
```

b. Überprüfen Sie den Switch-Systemzustand des Clusters (dies zeigt möglicherweise nicht den Switch cs2 an, da LIFs nicht auf e0d homed sind).

```
cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp
Node/
         Local Discovered
Protocol
         Port Device (LLDP: ChassisID) Interface
Platform
cluster1-01/cdp
                                     Ethernet1/7
         e0a cs1
N3K-C3232C
        e0d cs2
                                     Ethernet1/7
N3K-C3232C
cluster01-2/cdp
                                     Ethernet1/8
        e0a
              cs1
N3K-C3232C
         e0d
              cs2
                                     Ethernet1/8
N3K-C3232C
cluster01-3/cdp
         e0a cs1
                                     Ethernet1/1/1
N3K-C3232C
        e0b cs2
                                     Ethernet1/1/1
N3K-C3232C
cluster1-04/cdp
         e0a cs1
                                     Ethernet1/1/2
N3K-C3232C
                                    Ethernet1/1/2
        e0b cs2
N3K-C3232C
cluster1::*> system cluster-switch show -is-monitoring-enabled
-operational true
Switch
                                      Address
                       Type
Model
_____
____
cs1
                      cluster-network 10.233.205.90
N3K-C3232C
    Serial Number: FOXXXXXXGD
     Is Monitored: true
         Reason: None
 Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS)
Software, Version
                9.3(4)
   Version Source: CDP
cs2
                       cluster-network 10.233.205.91
```

```
N3K-C3232C
Serial Number: FOXXXXXXGS
Is Monitored: true
Reason: None
Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS)
Software, Version
9.3(4)
Version Source: CDP
2 entries were displayed.
```

Je nach der zuvor auf dem Switch geladenen RCF-Version können Sie die folgende Ausgabe auf der cs1-Switch-Konsole beobachten



2020 Nov 17 16:07:18 csl %\$ VDC-1 %\$ %STP-2-UNBLOCK_CONSIST_PORT: Unblocking port port-channel1 on VLAN0092. Port consistency restored. 2020 Nov 17 16:07:23 csl %\$ VDC-1 %\$ %STP-2-BLOCK_PVID_PEER: Blocking port-channel1 on VLAN0001. Inconsistent peer vlan. 2020 Nov 17 16:07:23 csl %\$ VDC-1 %\$ %STP-2-BLOCK_PVID_LOCAL: Blocking port-channel1 on VLAN0092. Inconsistent local vlan.



Es kann bis zu 5 Minuten dauern, bis die Cluster-Nodes einen ordnungsgemäßen Zustand melden.

18. Fahren Sie beim Cluster-Switch cs1 die mit den Cluster-Ports der Nodes verbundenen Ports herunter.

Beispiel anzeigen

Im folgenden Beispiel wird die Ausgabe des Schnittstellenbeispiels aus Schritt 1 verwendet:

```
cs1(config)# interface eth1/1/1-2,eth1/7-8
cs1(config-if-range)# shutdown
```

19. Überprüfen Sie, ob die Cluster-LIFs zu den Ports migriert wurden, die auf dem Switch cs2 gehostet werden. Dies kann einige Sekunden dauern.

network interface show -role cluster

```
cluster1::*> network interface show -role cluster
        Logical
                      Status Network
                                            Current
Current Is
Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node
Port Home
_____ ____
_____ _
Cluster
     cluster1-01_clus1 up/up 169.254.3.4/23
cluster1-01 eOd false
       cluster1-01_clus2 up/up 169.254.3.5/23
             e0d true
cluster1-01
       cluster1-02 clus1 up/up 169.254.3.8/23
             e0d false
cluster1-02
       cluster1-02_clus2_up/up 169.254.3.9/23
             e0d true
cluster1-02
       cluster1-03 clus1 up/up 169.254.1.3/23
cluster1-03
             e0b false
       cluster1-03 clus2 up/up 169.254.1.1/23
             e0b true
cluster1-03
       cluster1-04 clus1 up/up 169.254.1.6/23
             e0b false
cluster1-04
       cluster1-04 clus2 up/up 169.254.1.7/23
cluster1-04
             e0b
                   true
8 entries were displayed.
cluster1::*>
```

20. Vergewissern Sie sich, dass das Cluster sich in einem ordnungsgemäßen Zustand befindet:

cluster show

```
cluster1::*> cluster show
Node
                   Health
                           Eligibility
                                        Epsilon
_____
                   _____
                                    ____ ___
cluster1-01
                                         false
                   true
                           true
cluster1-02
                                         false
                   true
                           true
cluster1-03
                                         true
                   true
                           true
cluster1-04
                                         false
                   true
                           true
4 entries were displayed.
cluster1::*>
```

- 21. Wiederholen Sie die Schritte 7 bis 15 am Schalter cs1.
- 22. Aktivieren Sie die Funktion zum automatischen Zurücksetzen auf den Cluster-LIFs.

```
cluster1::*> network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto
-revert true
```

23. Schalter cs1 neu starten. Sie führen dies aus, um die Cluster-LIFs auszulösen, die auf die Home-Ports zurückgesetzt werden. Sie können die auf den Nodes gemeldeten Ereignisse "Cluster Ports down" ignorieren, während der Switch neu gebootet wird.

```
cs1# reload This command will reboot the system. (y/n)? [n] {f y}
```

24. Vergewissern Sie sich, dass die mit den Cluster-Ports verbundenen Switch-Ports aktiv sind.

```
cs1# show interface brief | grep up
•
Eth1/1/1
          1 eth access up none
10G(D) --
Eth1/1/2
          1 eth access up none
10G(D) --
Eth1/7
          1 eth trunk up
                              none
100G(D) --
       1 eth trunk up none
Eth1/8
100G(D) --
.
•
```

25. Stellen Sie sicher, dass die ISL zwischen cs1 und cs2 funktionsfähig ist:

show port-channel summary

Beispiel anzeigen

```
cs1# show port-channel summary
Flags: D - Down P - Up in port-channel (members)
     I - Individual H - Hot-standby (LACP only)
     s - Suspended r - Module-removed
     b - BFD Session Wait
     S - Switched R - Routed
     U - Up (port-channel)
     p - Up in delay-lacp mode (member)
     M - Not in use. Min-links not met
 _____
_____
Group Port- Type Protocol Member Ports
    Channel
_____
_____
1 Pol(SU) Eth LACP Eth1/31(P) Eth1/32(P)
cs1#
```

26. Vergewissern Sie sich, dass die Cluster-LIFs auf ihren Home-Port zurückgesetzt wurden:

network interface show -role cluster
cluster1::*> network interface show -role cluster Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home _____ _ Cluster cluster1-01 clus1 up/up 169.254.3.4/23 cluster1-01 e0d true cluster1-01_clus2_up/up 169.254.3.5/23 e0d true cluster1-01 cluster1-02 clus1 up/up 169.254.3.8/23 e0d true cluster1-02 cluster1-02_clus2_up/up 169.254.3.9/23 e0d true cluster1-02 cluster1-03 clus1 up/up 169.254.1.3/23 cluster1-03 e0b true cluster1-03 clus2 up/up 169.254.1.1/23 e0b true cluster1-03 cluster1-04 clus1 up/up 169.254.1.6/23 cluster1-04 e0b true cluster1-04_clus2_up/up 169.254.1.7/23 e0b true cluster1-04 8 entries were displayed. cluster1::*>

Wenn keine Cluster-LIFS an die Home-Ports zurückgegeben wurden, setzen Sie sie manuell zurück: network interface revert -vserver vserver_name -lif lif_name

27. Vergewissern Sie sich, dass das Cluster sich in einem ordnungsgemäßen Zustand befindet:

cluster show

```
cluster1::*> cluster show
Node
               Health Eligibility Epsilon
----- -----
cluster1-01
               true true
true true
                               false
cluster1-02
                               false
              true
cluster1-03
               true
                     true
                               true
cluster1-04
                     true false
               true
4 entries were displayed.
cluster1::*>
```

28. Ping für die Remote-Cluster-Schnittstellen zur Überprüfung der Konnektivität:

```
cluster ping-cluster -node local
```

```
cluster1::*> cluster ping-cluster -node local
Host is cluster1-03
Getting addresses from network interface table...
Cluster cluster1-03 clus1 169.254.1.3 cluster1-03 e0a
Cluster cluster1-03 clus2 169.254.1.1 cluster1-03 eOb
Cluster cluster1-04 clus1 169.254.1.6 cluster1-04 e0a
Cluster cluster1-04 clus2 169.254.1.7 cluster1-04 eOb
Cluster cluster1-01 clus1 169.254.3.4 cluster1-01 e0a
Cluster cluster1-01 clus2 169.254.3.5 cluster1-01 e0d
Cluster cluster1-02 clus1 169.254.3.8 cluster1-02 eOa
Cluster cluster1-02 clus2 169.254.3.9 cluster1-02 e0d
Local = 169.254.1.3 169.254.1.1
Remote = 169.254.1.6 169.254.1.7 169.254.3.4 169.254.3.5 169.254.3.8
169.254.3.9
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
. . . . . . . . . . . .
Basic connectivity succeeds on 12 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
Detected 9000 byte MTU on 12 path(s):
   Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.1.6
   Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.1.7
   Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.3.4
   Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.3.5
   Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.3.8
   Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.3.9
   Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.1.6
   Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.1.7
   Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.3.4
   Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.3.5
   Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.3.8
   Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.3.9
Larger than PMTU communication succeeds on 12 path(s)
RPC status:
6 paths up, 0 paths down (tcp check)
6 paths up, 0 paths down (udp check)
```

Protokollerfassung der Ethernet-Switch-Statusüberwachung

Sie können die Protokollerfassungsfunktion verwenden, um Switch-bezogene Protokolldateien in ONTAP zu sammeln.

Die Ethernet-Switch-Integritätsüberwachung (CSHM) ist für die Sicherstellung des Betriebszustands von Cluster- und Speichernetzwerk-Switches und das Sammeln von Switch-Protokollen für Debugging-Zwecke verantwortlich. Dieses Verfahren führt Sie durch den Prozess der Einrichtung und Inbetriebnahme der Sammlung von detaillierten **Support**-Protokollen vom Switch und startet eine stündliche Erfassung von **periodischen** Daten, die von AutoSupport gesammelt werden.

Bevor Sie beginnen

- Stellen Sie sicher, dass Sie Ihre Umgebung über den Cisco 3232C Cluster Switch * CLI * eingerichtet haben.
- Die Switch-Statusüberwachung muss für den Switch aktiviert sein. Überprüfen Sie dies, indem Sie sicherstellen, dass die Is Monitored: Feld wird in der Ausgabe des auf true gesetzt system switch ethernet show Befehl.

Schritte

1. Erstellen Sie ein Passwort für die Protokollerfassungsfunktion der Ethernet-Switch-Statusüberwachung:

system switch ethernet log setup-password

Beispiel anzeigen

```
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
cs1
cs2
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: cs1
Would you like to specify a user other than admin for log
collection? {y|n}: n
Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: cs2
Would you like to specify a user other than admin for log
collection? {y|n}: n
Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>
```

 Führen Sie zum Starten der Protokollerfassung den folgenden Befehl aus, um das GERÄT durch den im vorherigen Befehl verwendeten Switch zu ersetzen. Damit werden beide Arten der Log-Erfassung gestartet: Die detaillierten Support-Protokolle und eine stündliche Erfassung von Periodic-Daten.

system switch ethernet log modify -device <switch-name> -log-request true

Beispiel anzeigen

```
cluster1::*> system switch ethernet log modify -device cs1 -log
-request true
Do you want to modify the cluster switch log collection
configuration? {y|n}: [n] y
Enabling cluster switch log collection.
cluster1::*> system switch ethernet log modify -device cs2 -log
-request true
Do you want to modify the cluster switch log collection
configuration? {y|n}: [n] y
Enabling cluster switch log collection.
```

Warten Sie 10 Minuten, und überprüfen Sie dann, ob die Protokollsammlung abgeschlossen ist:

system switch ethernet log show



Wenn einer dieser Befehle einen Fehler zurückgibt oder die Protokollsammlung nicht abgeschlossen ist, wenden Sie sich an den NetApp Support.

Fehlerbehebung

Wenn einer der folgenden Fehlerzustände auftritt, die von der Protokollerfassungsfunktion gemeldet werden (sichtbar in der Ausgabe von system switch ethernet log show), versuchen Sie die entsprechenden Debug-Schritte:

Fehlerstatus der Protokollsammlung	* Auflösung*
RSA-Schlüssel nicht vorhanden	ONTAP-SSH-Schlüssel neu generieren. Wenden Sie sich an den NetApp Support.
Switch-Passwort-Fehler	Überprüfen Sie die Anmeldeinformationen, testen Sie die SSH-Konnektivität und regenerieren Sie ONTAP- SSH-Schlüssel. Lesen Sie die Switch-Dokumentation oder wenden Sie sich an den NetApp Support, um weitere Informationen zu erhalten.

ECDSA-Schlüssel für FIPS nicht vorhanden	Wenn der FIPS-Modus aktiviert ist, müssen ECDSA- Schlüssel auf dem Switch generiert werden, bevor Sie es erneut versuchen.
Bereits vorhandenes Log gefunden	Entfernen Sie die vorherige Protokollerfassungsdatei auf dem Switch.
Switch Dump Log Fehler	Stellen Sie sicher, dass der Switch-Benutzer über Protokollerfassungsberechtigungen verfügt. Beachten Sie die oben genannten Voraussetzungen.

Konfigurieren Sie SNMPv3

Gehen Sie wie folgt vor, um SNMPv3 zu konfigurieren, das die Statusüberwachung des Ethernet-Switches (CSHM) unterstützt.

Über diese Aufgabe

Mit den folgenden Befehlen wird ein SNMPv3-Benutzername auf Cisco 3232C-Switches konfiguriert:

- Für keine Authentifizierung: snmp-server user *SNMPv3 USER* NoAuth
- Für * MD5/SHA-Authentifizierung*: snmp-server user *SNMPv3_USER* auth [md5|sha] *AUTH-PASSWORD*
- Für MD5/SHA-Authentifizierung mit AES/DES-Verschlüsselung: snmp-server user SNMPv3_USER AuthEncrypt auth [md5|sha] AUTH-PASSWORD priv aes-128 PRIV-PASSWORD

Mit dem folgenden Befehl wird ein SNMPv3-Benutzername auf der ONTAP-Seite konfiguriert: cluster1::*> security login create -user-or-group-name *SNMPv3_USER* -application snmp -authentication-method usm -remote-switch-ipaddress *ADDRESS*

Mit dem folgenden Befehl wird der SNMPv3-Benutzername mit CSHM eingerichtet: cluster1::*> system switch ethernet modify -device *DEVICE* -snmp-version SNMPv3 -community-or-username *SNMPv3 USER*

Schritte

1. Richten Sie den SNMPv3-Benutzer auf dem Switch so ein, dass Authentifizierung und Verschlüsselung verwendet werden:

show snmp user

<pre>(sw1) (Config) # snmp-server user SNMPv3User auth md5 <auth_password> priv aes-128 <priv_password></priv_password></auth_password></pre>						
(sw1) (Config) # show snmp user						
SNMP USERS						
User acl_filter	Auth	Priv(enforce)	Groups			
admin SNMPv3User	md5 md5	des(no) aes-128(no)	network-admin network-operator			
NOTIFICATION	TARGET USERS	(configured for s	sending V3 Inform)			
User	Auth	Priv	-			
(swl)(Config)#						

2. Richten Sie den SNMPv3-Benutzer auf der ONTAP-Seite ein:

security login create -user-or-group-name <username> -application snmp -authentication-method usm -remote-switch-ipaddress 10.231.80.212

```
cluster1::*> system switch ethernet modify -device "sw1
(b8:59:9f:09:7c:22)" -is-monitoring-enabled-admin true
cluster1::*> security login create -user-or-group-name <username>
-application snmp -authentication-method usm -remote-switch
-ipaddress 10.231.80.212
Enter the authoritative entity's EngineID [remote EngineID]:
Which authentication protocol do you want to choose (none, md5, sha,
sha2-256)
[none]: md5
Enter the authentication protocol password (minimum 8 characters
long):
Enter the authentication protocol password again:
Which privacy protocol do you want to choose (none, des, aes128)
[none]: aes128
Enter privacy protocol password (minimum 8 characters long):
Enter privacy protocol password again:
```

3. Konfigurieren Sie CSHM für die Überwachung mit dem neuen SNMPv3-Benutzer:

system switch ethernet show-all -device "sw1" -instance

```
cluster1::*> system switch ethernet show-all -device "sw1" -instance
                                   Device Name: sw1
                                    IP Address: 10.231.80.212
                                  SNMP Version: SNMPv2c
                                 Is Discovered: true
   SNMPv2c Community String or SNMPv3 Username: cshm1!
                                  Model Number: N3K-C3232C
                                Switch Network: cluster-network
                              Software Version: Cisco Nexus
Operating System (NX-OS) Software, Version 9.3(7)
                     Reason For Not Monitoring: None <---- displays
when SNMP settings are valid
                      Source Of Switch Version: CDP/ISDP
                                Is Monitored ?: true
                   Serial Number of the Device: QTFCU3826001C
                                   RCF Version: v1.8X2 for
Cluster/HA/RDMA
cluster1::*>
cluster1::*> system switch ethernet modify -device "sw1" -snmp
-version SNMPv3 -community-or-username <username>
cluster1::*>
```

4. Stellen Sie sicher, dass die Seriennummer, die mit dem neu erstellten SNMPv3-Benutzer abgefragt werden soll, mit der im vorherigen Schritt nach Abschluss des CSHM-Abfragezeitraums enthaltenen identisch ist.

system switch ethernet polling-interval show

```
cluster1::*> system switch ethernet polling-interval show
         Polling Interval (in minutes): 5
cluster1::*> system switch ethernet show-all -device "sw1" -instance
                                   Device Name: sw1
                                    IP Address: 10.231.80.212
                                  SNMP Version: SNMPv3
                                 Is Discovered: true
   SNMPv2c Community String or SNMPv3 Username: SNMPv3User
                                  Model Number: N3K-C3232C
                                Switch Network: cluster-network
                              Software Version: Cisco Nexus
Operating System (NX-OS) Software, Version 9.3(7)
                     Reason For Not Monitoring: None <---- displays
when SNMP settings are valid
                      Source Of Switch Version: CDP/ISDP
                                Is Monitored ?: true
                   Serial Number of the Device: OTFCU3826001C
                                   RCF Version: v1.8X2 for
Cluster/HA/RDMA
cluster1::*>
```

Switches migrieren

Migrationsanforderungen für Cisco Nexus 3232C Cluster Switches

Vor der Migration zu Cisco Nexus 3232C Cluster-Switches. Überprüfen Sie die Konfigurationsinformationen, Portverbindungen und Verkabelungsanforderungen.

Migrationsanforderungen für CN1610

Die Cluster-Switches unterstützen die folgenden Node-Verbindungen:

- NetApp CN1610: 0/1 bis 0/12 (10 GbE)
- Cisco Nexus 3232C Ports e1/1-30 (40 oder 100 oder 4x10 GbE)

Bei den Cluster-Switches werden die folgenden Inter-Switch-Link-Ports (ISL) verwendet.

- NetApp CN1610: 0/13 bis 0/16 (10 GbE)
- Cisco Nexus 3232C 31-32 Ports (100 GbE)



Auf dem Cisco Nexus 3232C Cluster Switch müssen 4X10G-Breakout-Kabel verwendet werden.

Die folgende Tabelle zeigt die in der jeweiligen Phase erforderlichen Verkabelungsverbindungen beim Umstieg von NetApp CN1610-Switches auf Cisco Nexus 3232C-Cluster-Switches:

Stufe	Beschreibung	Erforderliche Kabel
Initial	CN1610 bis CN1610 (SFP+ auf SFP+)	4 SFP+-Glasfaserkabel oder Kupfer-Direct-Attached-Kabel
Übergang	CN1610 bis 3232C (QSFP zu SFP+)	1 QSFP- und 4 SFP+- Glasfaserkabel oder Kupferkabel
Endgültig	3232C auf 3232C (QSFP zu QSFP)	2 QSFP-Glasfaserkabel oder Kupfer-Direct-Attach-Kabel

Sie müssen die entsprechenden Referenzkonfigurationsdateien (RCFs) heruntergeladen haben. Die Anzahl der 10-GbE- und 40/100-GbE-Ports ist in den auf der verfügbaren RCFs definiert "Cisco® Cluster Network Switch Referenzkonfigurationsdatei Herunterladen" Seite.

Die in diesem Verfahren unterstützten ONTAP- und NX-OS-Versionen finden Sie auf der "Seite zu Cisco Ethernet Switches".

Die in diesem Verfahren unterstützten ONTAP- und FASTPATH-Versionen werden auf der aufgeführt "Seite zu den NetApp CN1601 und CN1610 Switches".

CN5596 Anforderungen

Die Cluster-Switches verwenden die folgenden Ports für Verbindungen zu den Nodes:

- Ports e1/1-40 (10 GbE): Nexus 5596
- Ports e1/1-30 (10/40/100 GbE): Nexus 3232C
 - Bei den Cluster-Switches werden die folgenden Inter-Switch Link (ISL)-Ports verwendet:
- Ports e1/41-48 (10 GbE): Nexus 5596
- Ports e1/31-32 (40/100 GbE): Nexus 3232C
 - Der "*Hardware Universe*" Hier finden Sie Informationen zur unterstützten Verkabelung zu Nexus 3232C-Switches:
- Nodes mit 10 GbE-Cluster-Verbindungen erfordern QSFP zu SFP+-Breakout-Kabel oder QSFP zu SFP+-Kupfer-Breakout-Kabel.
- Nodes mit 40/100 GbE-Cluster-Verbindungen erfordern unterstützte QSFP/QSFP28 optische Module mit Glasfaserkabeln oder QSFP/QSFP28 Kupfer-Direct-Attach-Kabeln.
 - Die Cluster-Switches verwenden die entsprechende ISL-Verkabelung:
- Anfang Nexus 5596 (SFP+ auf SFP+)
 - 8 x SFP+-Glasfaserkabel oder Kupfer-Direct-Attached-Kabel
- Interim: Nexus 5596 auf Nexus 3232C (QSFP zu 4xSFP+ Breakout-out)
 - 1x Kabel für QSFP zu SFP+-Ausbruchkabel oder Kupferausbruch

- Final: Nexus 3232C auf Nexus 3232C (QSFP28 zu QSFP28)
 - · 2 QSFP28 Glasfaserkabel oder Kupfer-Direct-Attach-Kabel
 - Bei Nexus 3232C Switches können QSFP/QSFP28-Ports entweder im 40/100-Gigabit-Ethernetoder im 4 x 10-Gigabit-Ethernet-Modus betrieben werden.

Standardmäßig sind im 40/100-Gigabit-Ethernet-Modus 32 Ports vorhanden. Diese 40-Gigabit-Ethernet-Ports werden in einer 2-tupel-Namenskonvention nummeriert. So wird beispielsweise der zweite 40-Gigabit-Ethernet-Port mit der Nummer 1/2 nummeriert. Der Prozess der Änderung der Konfiguration von 40 Gigabit Ethernet zu 10 Gigabit Ethernet wird *Breakout* genannt und der Prozess der Änderung der Konfiguration von 10 Gigabit Ethernet zu 40 Gigabit Ethernet wird *break* genannt. Wenn Sie einen 40/100-Gigabit-Ethernet-Port in 10 Gigabit-Ethernet-Ports untergliedern, werden die resultierenden Ports mit einer 3-tupel-Namenskonvention nummeriert. Beispielsweise werden die Ausbruchanschlüsse des zweiten 40/100-Gigabit-Ethernet-Ports mit den Nummern 1/2/1, 1/2/22, 1/2/3 und 1/2/4 nummeriert.

- Auf der linken Seite der Nexus 3232C-Switches sind 2 SFP+-Ports, genannt 1/33 und 1/34.
- Sie haben einige der Ports auf Nexus 3232C-Switches für 10-GbE- oder 40/100-GbE-Ausführung konfiguriert.



Sie können die ersten sechs Ports mit dem in den 4x10 GbE-Modus versetzen interface breakout module 1 port 1-6 map 10g-4x Befehl. Auf ähnliche Weise können Sie die ersten sechs QSFP+-Ports aus Breakout-Konfiguration mit dem neu gruppieren no interface breakout module 1 port 1-6 map 10g-4x Befehl.

- Sie haben die Planung, Migration und die erforderliche Dokumentation auf 10-GbE- und 40/100-GbE-Konnektivität zwischen den Nodes zu Nexus 3232C-Cluster-Switches gelesen.
- Die in diesem Verfahren unterstützten ONTAP- und NX-OS-Versionen befinden sich auf dem "Seite zu Cisco Ethernet Switches".

Migrieren Sie einen CN1610 Cluster-Switch zu einem Cisco Nexus 3232C Cluster-Switch

Um die vorhandenen CN1610-Cluster-Switches in einem Cluster durch Cisco Nexus 3232C-Cluster-Switches zu ersetzen, müssen Sie eine bestimmte Sequenz von Aufgaben durchführen.

Prüfen Sie die Anforderungen

Vor der Migration sollten Sie unbedingt prüfen "Migrationsanforderungen".



Das Verfahren erfordert die Verwendung von ONTAP Befehlen und den Switches der Cisco Nexus 3000 Serie. ONTAP Befehle werden verwendet, sofern nicht anders angegeben.

Weitere Informationen finden Sie bei Bedarf im folgenden Dokument:

- "Beschreibungsseite zu NetApp CN1601 und CN1610"
- "Beschreibungsseite für den Cisco Ethernet Switch"
- "Hardware Universe"

Migrieren Sie die Switches

Zu den Beispielen

Die Beispiele in diesem Verfahren verwenden vier Nodes: Zwei Nodes verwenden vier 10-GbE-Cluster-Interconnect-Ports: e0a, e0b, e0c und e0d. Die anderen beiden Knoten verwenden zwei 40 GbE Cluster Interconnect Glasfaserkabel: e4a und e4e. Der "*Hardware Universe*" Enthält Informationen zu den Glasfaserkabeln des Clusters auf den Plattformen.

Die Beispiele in diesem Verfahren verwenden die folgende Nomenklatur für Switches und Knoten:

- Die Knoten sind n1, n2, n3 und n4.
- Die Ausgaben für die Befehle können je nach Versionen der ONTAP Software variieren.
- Die zu ersetzenden CN1610-Schalter sind CL1 und CL2.
- Die Switches der Nexus 3232C-Serie als Ersatz für die CN1610-Switches sind C1 und C2.
- n1_clus1 ist die erste logische Clusterschnittstelle (LIF), die mit Cluster-Switch 1 (CL1 oder C1) für Knoten n1 verbunden ist.
- n1_clus2 ist die erste Cluster-LIF, die mit Cluster Switch 2 (CL2 oder C2) für Node n1 verbunden ist.
- n1_clus3 ist die zweite logische Schnittstelle, die mit Cluster Switch 2 (CL2 oder C2) f
 ür Knoten n1 verbunden ist.
- n1_clus4 ist die zweite logische Schnittstelle, die mit Cluster Switch 1 (CL1 oder C1) f
 ür Knoten n1 verbunden ist.
- Die Anzahl der 10-GbE- und 40/100-GbE-Ports ist in den auf der verfügbaren Referenzkonfigurationsdateien (RCFs) definiert "Cisco® Cluster Network Switch Referenzkonfigurationsdatei Herunterladen" Seite.

Schritt: Bereiten Sie sich auf die Migration vor

1. Wenn AutoSupport in diesem Cluster aktiviert ist, unterdrücken Sie die automatische Erstellung eines Falls durch Aufrufen einer AutoSupport Meldung:

```
system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=xh
```

X ist die Dauer des Wartungsfensters in Stunden.



Die Meldung wird vom technischen Support dieser Wartungsaufgabe benachrichtigt, damit während des Wartungsfensters die automatische Case-Erstellung unterdrückt wird.

2. Informationen zu den Geräten in Ihrer Konfiguration anzeigen:

```
network device-discovery show
```

Im folgenden Beispiel wird angezeigt, wie viele Cluster-Interconnect-Schnittstellen in jedem Node für jeden Cluster-Interconnect-Switch konfiguriert wurden:

	Local	Discovered	T 1 C	
Node	Port 	Device	Interface	Platform
n1	/cdp			
	e0a	CL1	0/1	CN1610
	e0b	CL2	0/1	CN1610
	e0c	CL2	0/2	CN1610
	e0d	CL1	0/2	CN1610
n2	/cdp			
	e0a	CL1	0/3	CN1610
	e0b	CL2	0/3	CN1610
	eOc	CL2	0/4	CN1610
	e0d	CL1	0/4	CN1610

- 3. Legen Sie den Administrations- oder Betriebsstatus der einzelnen Cluster-Schnittstellen fest.
 - a. Zeigt die Attribute des Cluster-Netzwerk-Ports an:

network port show -role cluster

```
cluster::*> network port show -role cluster
     (network port show)
Node: n1
           Broadcast Speed (Mbps) Health Ignore
Port IPspace Domain Link MTU Admin/Open Status Health
Status
_____ _____
_____
e0a cluster cluster up 9000 auto/10000
                                        -
e0bclusterclusterup9000auto/10000e0cclusterclusterup9000auto/10000
                                         _
                                         _
e0d cluster cluster up 9000 auto/10000 -
                                                 —
Node: n2
           Broadcast
                             Speed (Mbps) Health Ignore
Port IPspace Domain Link MTU Admin/Open Status Health
Status
_____ _____
_____
e0aclusterclusterup9000auto/10000e0bclusterclusterup9000auto/10000
                                         _
                                         _
eOc cluster cluster up 9000 auto/10000
e0d cluster cluster up 9000 auto/10000 -
8 entries were displayed.
```

b. Informationen zu den logischen Schnittstellen anzeigen:

network interface show -role cluster

<pre>cluster::*> network interface show -role cluster (network interface show)</pre>					
(IICCWOIX	Logical	Status	Network	Current	Current
Is Vserver Home	Interface	Admin/Oper	Address/Mask	Node	Port
Cluster					
	n1_clus1	up/up	10.10.0.1/24	nl	e0a
true	n1_clus2	up/up	10.10.0.2/24	nl	e0b
true	n1_clus3	up/up	10.10.0.3/24	nl	e0c
true	n1_clus4	up/up	10.10.0.4/24	nl	e0d
true	n2_clus1	up/up	10.10.0.5/24	n2	e0a
true	n2_clus2	up/up	10.10.0.6/24	n2	e0b
true	n2_clus3	up/up	10.10.0.7/24	n2	eOc
true	n2_clus4	up/up	10.10.0.8/24	n2	e0d
8 entri	es were dis	played.			

c. Informationen über die erkannten Cluster-Switches anzeigen:

system cluster-switch show

Im folgenden Beispiel werden die Cluster-Switches, die dem Cluster bekannt sind, sowie ihre Management-IP-Adressen angezeigt:

```
cluster::> system cluster-switch show
Switch
                           Type
                                         Address
                                                       Model
_____ ___
                               _____
_____
                           cluster-network 10.10.1.101 CN1610
CL1
    Serial Number: 01234567
     Is Monitored: true
          Reason:
 Software Version: 1.2.0.7
   Version Source: ISDP
                                                       CN1610
CL2
                           cluster-network 10.10.1.102
    Serial Number: 01234568
     Is Monitored: true
          Reason:
 Software Version: 1.2.0.7
   Version Source: ISDP
2
   entries displayed.
```

4. Vergewissern Sie sich, dass die entsprechenden RCF und das entsprechende Image auf den neuen 3232C-Switches installiert sind, wenn dies f
ür Ihre Anforderungen erforderlich ist, und nehmen Sie alle wesentlichen Standortanpassungen vor.

Sie sollten beide Switches derzeit vorbereiten. Wenn Sie ein RCF- und Image-Upgrade durchführen müssen, müssen Sie folgende Schritte ausführen:

- a. Siehe "Cisco Ethernet Switch" Auf der NetApp Support Site finden.
- b. Notieren Sie sich Ihren Switch und die erforderlichen Softwareversionen in der Tabelle auf dieser Seite.
- c. Laden Sie die entsprechende Version des RCF herunter.
- d. Klicken Sie auf der Seite **Beschreibung** auf **WEITER**, akzeptieren Sie die Lizenzvereinbarung und befolgen Sie dann die Anweisungen auf der Seite **Download**, um die RCF herunterzuladen.
- e. Laden Sie die entsprechende Version der Bildsoftware unter herunter "Cisco® Cluster und Management Network Switch Referenzkonfigurationsdatei herunterladen".
- 5. Migrieren Sie die LIFs, die dem zweiten CN1610 Switch zugeordnet sind, den Sie ersetzen möchten:

network interface migrate -vserver vserver-name -lif lif-name -source-node source-node-name destination-node destination-node-name -destination-port destination-port-name

```
Beispiel anzeigen
```

Sie müssen jede LIF individuell wie im folgenden Beispiel gezeigt migrieren:

```
cluster::*> network interface migrate -vserver cluster -lif n1_clus2
-source-node n1
-destination-node n1 -destination-port e0a
cluster::*> network interface migrate -vserver cluster -lif n1_clus3
-source-node n1
-destination-node n1 -destination-port e0d
cluster::*> network interface migrate -vserver cluster -lif n2_clus2
-source-node n2
-destination-node n2 -destination-port e0a
cluster::*> network interface migrate -vserver cluster -lif n2_clus3
-source-node n2
-destination-node n2 -destination-port e0a
cluster::*> network interface migrate -vserver cluster -lif n2_clus3
-source-node n2
-destination-node n2 -destination-port e0d
```

6. Überprüfen Sie den Systemzustand des Clusters:

network interface show -role cluster

<pre>cluster::*> network interface show -role cluster (network interface show)</pre>						
	Logical	Status	Network	Current	Current	Is
Vserver	Interface	Admin/Oper	Address/Mask	Node	Port	
Home						
Cluster						
	n1_clus1	up/up	10.10.0.1/24	n1	e0a	
true						
foloo	n1_clus2	up/up	10.10.0.2/24	nl	e0a	
laise	n1 clus3	מנו/מנו	10.10.0.3/24	n1	e0d	
false						
	n1_clus4	up/up	10.10.0.4/24	nl	e0d	
true		,		0	0	
t r110	n2_clus1	up/up	10.10.0.5/24	n2	eUa	
CIUC	n2 clus2	up/up	10.10.0.6/24	n2	e0a	
false	_					
	n2_clus3	up/up	10.10.0.7/24	n2	e0d	
false			10 10 0 0/04	0	- 0 -1	
true	nz_cius4	up/up	10.10.0.8/24	ΠZ	eua	
CIUC						
8 entrie	es were disp	layed.				

Schritt: Ersetzen Sie den Cluster-Switch CL2 durch C2

1. Fahren Sie die Cluster-Interconnect-Ports herunter, die physisch mit dem Switch CL2 verbunden sind:

network port modify -node node-name -port port-name -up-admin false

Im folgenden Beispiel werden die vier Cluster-Interconnect-Ports für Knoten n1 und Knoten n2 heruntergefahren:

```
cluster::*> network port modify -node n1 -port e0b -up-admin false
cluster::*> network port modify -node n1 -port e0c -up-admin false
cluster::*> network port modify -node n2 -port e0b -up-admin false
cluster::*> network port modify -node n2 -port e0c -up-admin false
```

2. Pingen Sie die Remote-Cluster-Schnittstellen, und führen Sie dann eine Remote-Prozedur Call-Server überprüfen:

cluster ping-cluster -node node-name

Im folgenden Beispiel wird Node n1 beflügelt und der RPC-Status danach angezeigt:

```
cluster::*> cluster ping-cluster -node n1
Host is n1
Getting addresses from network interface table...
Cluster n1 clus1 n1 e0a 10.10.0.1
Cluster n1 clus2 n1
                         e0b
                               10.10.0.2
                        e0c 10.10.0.3
Cluster n1 clus3 n1
Cluster n1 clus4 n1
                        e0d 10.10.0.4
                        e0a 10.10.0.5
e0b 10.10.0.6
Cluster n2 clus1 n2
Cluster n2 clus2 n2
Cluster n2 clus3 n2
                         e0c 10.10.0.7
Cluster n2 clus4 n2 e0d 10.10.0.8
Local = 10.10.0.1 10.10.0.2 10.10.0.3 10.10.0.4
Remote = 10.10.0.5 10.10.0.6 10.10.0.7 10.10.0.8
Cluster Vserver Id = 4294967293 Ping status:
. . . .
Basic connectivity succeeds on 16 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
. . . . . . . . . . . . . . . .
Detected 9000 byte MTU on 16 path(s):
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.5
   Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.8
   Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.5
   Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.8
   Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.8
Larger than PMTU communication succeeds on 16 path(s)
RPC status:
4 paths up, 0 paths down (tcp check)
4 paths up, 0 paths down (udp check)
```

3. Fahren Sie die ISL-Ports 13 bis 16 am aktiven CN1610-Switch CL1 mit dem entsprechenden Befehl herunter.

Weitere Informationen zu Cisco-Befehlen finden Sie in den Handbüchern im "Referenzen für NX-OS-Befehle der Cisco Nexus 3000-Serie".

Beispiel anzeigen

Im folgenden Beispiel werden die ISL-Ports 13 bis 16 am CN1610-Switch CL1 heruntergefahren:

```
(CL1) # configure
(CL1) (Config) # interface 0/13-0/16
(CL1) (Interface 0/13-0/16) # shutdown
(CL1) (Interface 0/13-0/16) # exit
(CL1) (Config) # exit
(CL1) #
```

4. Temporäres ISL zwischen CL1 und C2 aufbauen:

Weitere Informationen zu Cisco-Befehlen finden Sie in den Handbüchern im "Referenzen für NX-OS-Befehle der Cisco Nexus 3000-Serie".

Beispiel anzeigen

Das folgende Beispiel zeigt eine temporäre ISL, die zwischen CL1 (Ports 13-16) und C2 (Ports e1/24/1-4) mit Cisco aufgebaut wird switchport mode trunk Befehl:

```
C2# configure
C2(config)# interface port-channel 2
C2(config-if)# switchport mode trunk
C2(config-if)# spanning-tree port type network
C2(config-if)# mtu 9216
C2(config-if)# interface breakout module 1 port 24 map 10g-4x
C2(config)# interface e1/24/1-4
C2(config-if-range)# switchport mode trunk
C2(config-if-range)# mtu 9216
C2(config-if-range)# mtu 9216
C2(config-if-range)# channel-group 2 mode active
C2(config-if-range)# exit
C2(config-if)# exit
```

5. Entfernen Sie die Kabel, die an allen Knoten am CN1610-Switch CL2 angeschlossen sind.

Unter Verwendung der unterstützten Verkabelung müssen Sie die getrennten Ports auf allen Nodes mit dem Nexus 3232C Switch C2 verbinden.

6. Entfernen Sie vier ISL-Kabel von den Ports 13 bis 16 am CN1610-Switch CL1.

Sie müssen die entsprechenden Cisco QSFP28 an SFP+ Breakout-Kabel anschließen, die Port 1/24 am neuen Cisco 3232C Switch C2 an die Ports 13 bis 16 des vorhandenen CN1610-Switch CL1 anschließen.



Beim erneuten Verbinden aller Kabel mit dem neuen Cisco 3232C Switch müssen entweder optische oder Cisco Twinax-Kabel verwendet werden.

7. Stellen Sie die ISL-Dynamik her, indem Sie die ISL-Schnittstelle 3/1 auf dem aktiven CN1610-Switch konfigurieren, um den statischen Modus zu deaktivieren.

Diese Konfiguration entspricht der ISL-Konfiguration auf dem 3232C-Switch C2, wenn die ISLs auf beiden Switches aufgerufen werden.

Weitere Informationen zu Cisco-Befehlen finden Sie in den Handbüchern im "Referenzen für NX-OS-Befehle der Cisco Nexus 3000-Serie".

Beispiel anzeigen

Das folgende Beispiel zeigt, dass die ISL-Schnittstelle 3/1 für die ISL-Dynamik konfiguriert ist:

```
(CL1)# configure
(CL1) (Config)# interface 3/1
(CL1) (Interface 3/1)# no port-channel static
(CL1) (Interface 3/1)# exit
(CL1) (Config)# exit
(CL1)#
```

8. ISLs 13 bis 16 auf dem aktiven CN1610-Switch CL1 bringen.

Weitere Informationen zu Cisco-Befehlen finden Sie in den Handbüchern im "Referenzen für NX-OS-Befehle der Cisco Nexus 3000-Serie".

Beispiel anzeigen

Im folgenden Beispiel werden die ISL-Ports 13 bis 16 über die Port-Channel-Schnittstelle 3/1 aufgerufen:

```
(CL1) # configure
(CL1) (Config) # interface 0/13-0/16,3/1
(CL1) (Interface 0/13-0/16,3/1) # no shutdown
(CL1) (Interface 0/13-0/16,3/1) # exit
(CL1) (Config) # exit
(CL1) #
```

9. Überprüfen Sie, ob es sich bei den ISLs um handelt up Am CN1610-Schalter CL1.

Der "Verbindungsstatus" sollte sein Up, "Typ" sollte sein Dynamic, Und die Spalte "Port Active" sollte sein

True Für Ports 0/13 bis 0/16.

Beispiel anzeigen

```
Im folgenden Beispiel werden die ISLs angezeigt, die als verifiziert werden up Am CN1610-Schalter
CL1:
 (CL1) # show port-channel 3/1
 Channel Name..... ISL-LAG
 Link State..... Up
 Admin Mode..... Enabled
 Type..... Dynamic
 Load Balance Option..... 7
 (Enhanced hashing mode)
 Mbr
      Device/
                Port
                         Port
 Ports Timeout
                Speed
                         Active
 _____
                         _____
                   _____
 0/13
      actor/long
                10 Gb Full True
      partner/long
 0/14
      actor/long
                10 Gb Full
                         True
      partner/long
 0/15
      actor/long
                10 Gb Full
                         True
      partner/long
 0/16
      actor/long
                10 Gb Full
                         True
      partner/long
```

10. Überprüfen Sie, ob es sich bei den ISLs um handelt up Am 3232C-Switch C2:

show port-channel summary

Weitere Informationen zu Cisco-Befehlen finden Sie in den Handbüchern im "Referenzen für NX-OS-Befehle der Cisco Nexus 3000-Serie".

Die Ports eth1/24/1 bis eth1/24/4 sollten angegeben werden (P), Das bedeutet, dass alle vier ISL-Ports im Port-Kanal aktiv sind. Eth1/31 und eth1/32 sollten angegeben werden (D) Da sie nicht verbunden sind.

Im folgenden Beispiel werden die ISLs angezeigt, die als verifiziert werden up Am 3232C-Switch C2:

```
C2# show port-channel summary
Flags: D - Down P - Up in port-channel (members)
       I - Individual H - Hot-standby (LACP only)
       s - Suspended r - Module-removed
       S - Switched R - Routed
       U - Up (port-channel)
       M - Not in use. Min-links not met
Group Port-
               Type Protocol Member Ports
     Channel
1 Pol(SU) Eth LACP Eth1/31(D) Eth1/32(D)
2
      Po2(SU)
                Eth
                        LACP
                                  Eth1/24/1(P) Eth1/24/2(P)
Eth1/24/3(P)
                                Eth1/24/4(P)
```

11. Alle Cluster-Interconnect-Ports, die auf allen Knoten mit dem 3232C-Switch C2 verbunden sind, werden verfügbar:

network port modify -node node-name -port port-name -up-admin true

Beispiel anzeigen

Das folgende Beispiel zeigt, wie die mit dem 3232C-Switch C2 verbundenen Cluster-Interconnect-Ports geöffnet werden:

cluster::*> network port modify -node n1 -port e0b -up-admin true cluster::*> network port modify -node n1 -port e0c -up-admin true cluster::*> network port modify -node n2 -port e0b -up-admin true cluster::*> network port modify -node n2 -port e0c -up-admin true

12. Zurücksetzen aller migrierten Cluster-Interconnect-LIFs, die auf allen Nodes mit C2 verbunden sind:

network interface revert -vserver cluster -lif lif-name

```
cluster::*> network interface revert -vserver cluster -lif n1_clus2
cluster::*> network interface revert -vserver cluster -lif n1_clus3
cluster::*> network interface revert -vserver cluster -lif n2_clus2
cluster::*> network interface revert -vserver cluster -lif n2_clus3
```

13. Vergewissern Sie sich, dass alle Cluster-Interconnect-Ports auf die Home-Ports zurückgesetzt werden:

network interface show -role cluster

Das folgende Beispiel zeigt, dass die LIFs auf clu2 auf ihre Home-Ports zurückgesetzt werden. Die LIFs werden erfolgreich zurückgesetzt, wenn die Ports in der Spalte "Current Port" den Status von aufweisen true In der Spalte "is Home". Wenn der Wert "ist zu Hause" lautet false, Dann ist das LIF nicht zurückgesetzt.

<pre>cluster::*> network interface show -role cluster (network interface show)</pre>					
	Logical	Status	Network	Current	Current Is
Vserver	Interface	Admin/Oper	Address/Mask	Node	Port
Home					
Cluster	n1 alua1		10 10 0 1/24	m 1	- (-
true	III_CIUSI	սք/սք	10.10.0.1/24	11⊥	eva
cruc	n1 clus2	up/up	10.10.0.2/24	n1	e0b
true	_				
	n1_clus3	up/up	10.10.0.3/24	nl	eOc
true					
	n1_clus4	up/up	10.10.0.4/24	nl	e0d
true					
	n2_clus1	up/up	10.10.0.5/24	n2	e0a
true			10 10 0 6/24	n?	00b
true	IIZ_CIUSZ	սք/սք	10.10.0.0/24	112	209
cruc	n2 clus3	up/up	10.10.0.7/24	n2	e0c
true	_	1 1			
	n2_clus4	up/up	10.10.0.8/24	n2	e0d
true					
8 entrie	s were disp	layed.			

14. Vergewissern Sie sich, dass alle Cluster-Ports verbunden sind:

network port show -role cluster

Das folgende Beispiel zeigt die Ausgabe, bei der alle Cluster Interconnects überprüft werden up:

```
cluster::*> network port show -role cluster
      (network port show)
Node: n1
             Broadcast
                                  Speed (Mbps) Health Ignore
Port IPspace Domain Link MTU Admin/Open Status Health
Status
_____ _____
_____
e0aclusterclusterup9000auto/10000e0bclusterclusterup9000auto/10000e0cclusterclusterup9000auto/10000e0dclusterclusterup9000auto/10000
                                                 _
                                                 _
                                                 -
                                                _
                                                         _
Node: n2
             Broadcast
                                    Speed (Mbps) Health Ignore
Port IPspace Domain Link MTU Admin/Open Status Health
Status
_____ _____
_____
e0a cluster cluster up 9000 auto/10000
e0b cluster cluster up 9000 auto/10000
                                                 _
                                                 _
                       up 9000 auto/10000
eOc cluster cluster
e0d cluster cluster up 9000 auto/10000
                                                 _
8 entries were displayed.
```

15. Pingen Sie die Remote-Cluster-Schnittstellen und führen Sie dann eine Remote-Prozedur aus Rufen Sie den Server an:

cluster ping-cluster -node node-name

Im folgenden Beispiel wird Node n1 beflügelt und der RPC-Status danach angezeigt:

```
cluster::*> cluster ping-cluster -node n1
Host is n1
Getting addresses from network interface table...
Cluster n1 clus1 n1 e0a 10.10.0.1
Cluster n1 clus2 n1
                         e0b
                                10.10.0.2
Cluster n1_clus3 n1
                         e0c 10.10.0.3
Cluster n1 clus4 n1
                        e0d 10.10.0.4
Cluster n2_clus1 n2
Cluster n2_clus2 n2
                       e0a 10.10.0.5
e0b 10.10.0.6
Cluster n2 clus3 n2
                         e0c 10.10.0.7
Cluster n2 clus4 n2 e0d 10.10.0.8
Local = 10.10.0.1 10.10.0.2 10.10.0.3 10.10.0.4
Remote = 10.10.0.5 10.10.0.6 10.10.0.7 10.10.0.8
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
. . . .
Basic connectivity succeeds on 16 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
. . . . . . . . . . . . . . . .
Detected 1500 byte MTU on 16 path(s):
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.8
Larger than PMTU communication succeeds on 16 path(s)
RPC status:
4 paths up, 0 paths down (tcp check)
4 paths up, 0 paths down (udp check)
```

16. Migrieren Sie die LIFs, die mit dem ersten CN1610 Switch CL1 verbunden sind:

network interface migrate -vserver cluster -lif lif-name -source-node nodename

Beispiel anzeigen

Sie müssen jede Cluster-LIF individuell zu den entsprechenden Cluster-Ports migrieren, die auf Cluster-Switch C2 gehostet werden, wie im folgenden Beispiel dargestellt:

cluster::*> network interface migrate -vserver cluster -lif n1_clus1 -source-node n1 -destination-node n1 -destination-port e0b cluster::*> network interface migrate -vserver cluster -lif n1_clus4 -source-node n1 -destination-node n1 -destination-port e0c cluster::*> network interface migrate -vserver cluster -lif n2_clus1 -source-node n2 -destination-node n2 -destination-port e0b cluster::*> network interface migrate -vserver cluster -lif n2_clus4 -source-node n2 -destination-node n2 -destination-port e0b

Schritt 3: Ersetzen Sie den Cluster-Switch CL1 durch C1

1. Überprüfen Sie den Status des Clusters:

network interface show -role cluster

Im folgenden Beispiel wird gezeigt, dass die erforderlichen Cluster-LIFs zu den entsprechenden Cluster-Ports migriert wurden, die auf Cluster-Switch gehostet werden.C2:

cluster::*> network interface show -role cluster						
(network Vserver	interface Logical Interface	show) Status Admin/Oper	Network Address/Mask	Current Node	Current Port	Is
HOME						
 Cluster						
false	n1_clus1	up/up	10.10.0.1/24	nl	e0b	
true	n1_clus2	up/up	10.10.0.2/24	nl	eOb	
true	n1_clus3	up/up	10.10.0.3/24	nl	eOc	
false	n1_clus4	up/up	10.10.0.4/24	nl	eOc	
false	n2_clus1	up/up	10.10.0.5/24	n2	eOb	
true	n2_clus2	up/up	10.10.0.6/24	n2	eOb	
true	n2_clus3	up/up	10.10.0.7/24	n2	eOc	
false	n2_clus4	up/up	10.10.0.8/24	n2	e0c	
8 entrie	s were disp	layed.				

2. Fahren Sie die Node-Ports, die auf allen Nodes mit CL1 verbunden sind, herunter:

network port modify -node node-name -port port-name -up-admin false

Beispiel anzeigen

Im folgenden Beispiel werden bestimmte Ports an den Knoten n1 und n2 heruntergefahren:

cluster::*> network port modify -node n1 -port e0a -up-admin false cluster::*> network port modify -node n1 -port e0d -up-admin false cluster::*> network port modify -node n2 -port e0a -up-admin false cluster::*> network port modify -node n2 -port e0d -up-admin false 3. Fahren Sie die ISL-Ports 24, 31 und 32 am aktiven 3232C-Switch C2 herunter.

Weitere Informationen zu Cisco-Befehlen finden Sie in den Handbüchern im "Referenzen für NX-OS-Befehle der Cisco Nexus 3000-Serie".

Beispiel anzeigen

Das folgende Beispiel zeigt, dass ISLs 24, 31 und 32 am aktiven 3232C-Switch C2 heruntergefahren werden:

```
C2# configure
C2(config)# interface ethernet 1/24/1-4
C2(config-if-range)# shutdown
C2(config)# interface ethernet 1/31-32
C2(config)# interface ethernet 1/31-32
C2(config-if-range)# shutdown
C2(config-if-range)# exit
C2(config)# exit
C2(config)# exit
```

4. Entfernen Sie die Kabel, die an allen Knoten am CN1610-Switch CL1 angeschlossen sind.

Mithilfe der entsprechenden Verkabelung müssen Sie die getrennten Ports auf allen Nodes wieder an den Nexus 3232C Switch C1 anschließen.

5. Entfernen Sie die QSFP28-Kabel vom Nexus 3232C C2-Port e1/24.

Sie müssen die Ports e1/31 und e1/32 an C1 mit den Ports e1/31 und e1/32 auf C2 verbinden, die die unterstützten Cisco QSFP28-Glasfaserkabel oder Direct-Attach-Kabel verwenden.

 Stellen Sie die Konfiguration an Port 24 wieder her, und entfernen Sie den temporären Port-Kanal 2 auf C2:

Weitere Informationen zu Cisco-Befehlen finden Sie in den Handbüchern im "Referenzen für NX-OS-Befehle der Cisco Nexus 3000-Serie". Das folgende Beispiel zeigt die running-configuration Datei, die in die kopiert wird startupconfiguration Datei:

```
C2# configure
C2(config) # no interface breakout module 1 port 24 map 10g-4x
C2(config) # no interface port-channel 2
C2(config-if) # interface e1/24
C2(config-if) # description 100GbE/40GbE Node Port
C2(config-if) # spanning-tree port type edge
Edge port type (portfast) should only be enabled on ports connected
to a single
host. Connecting hubs, concentrators, switches, bridges, etc... to
this
interface when edge port type (portfast) is enabled, can cause
temporary bridging loops.
Use with CAUTION
Edge Port Type (Portfast) has been configured on Ethernet 1/24 but
will only
have effect when the interface is in a non-trunking mode.
C2(config-if) # spanning-tree bpduguard enable
C2(config-if) # mtu 9216
C2(config-if-range) # exit
C2(config)# exit
C2# copy running-config startup-config
[] 100%
Copy Complete.
```

7. ISL-Ports 31 und 32 auf C2, dem aktiven 3232C-Switch, heraufholen.

Weitere Informationen zu Cisco-Befehlen finden Sie in den Handbüchern im "Referenzen für NX-OS-Befehle der Cisco Nexus 3000-Serie". Das folgende Beispiel zeigt, dass ISLs 31 und 32 auf den 3232C-Switch C2 gebracht werden:

```
C2# configure
C2(config)# interface ethernet 1/31-32
C2(config-if-range)# no shutdown
C2(config-if-range)# exit
C2(config)# exit
C2# copy running-config startup-config
[] 100%
Copy Complete.
```

8. Stellen Sie sicher, dass die ISL-Verbindungen sind up Am 3232C-Switch C2.

Weitere Informationen zu Cisco-Befehlen finden Sie in den Handbüchern im "Referenzen für NX-OS-Befehle der Cisco Nexus 3000-Serie". Das folgende Beispiel zeigt die zu prüfenden ISL-Verbindungen. Die Ports eth1/31 und eth1/32 werden angezeigt (P), Was bedeutet, dass beide ISL-Ports sind up Im Port-Kanal:

```
C1# show port-channel summary
Flags: D - Down P - Up in port-channel (members)
     I - Individual H - Hot-standby (LACP only)
     s - Suspended r - Module-removed
     S - Switched R - Routed
     U - Up (port-channel)
     M - Not in use. Min-links not met
_____
Group Port- Type Protocol Member Ports
    Channel
_____
 _____
1 Pol(SU) Eth LACP Eth1/31(P) Eth1/32(P)
C2# show port-channel summary
Flags: D - Down P - Up in port-channel (members)
     I - Individual H - Hot-standby (LACP only)
     s - Suspended r - Module-removed
     S - Switched R - Routed
     U - Up (port-channel)
     M - Not in use. Min-links not met
_____
_____
Group Port- Type Protocol Member Ports
    Channel
_____
_____
   Pol(SU) Eth LACP Eth1/31(P) Eth1/32(P)
1
```

9. Alle mit dem neuen 3232C-Switch C1 verbundenen Cluster-Interconnect-Ports auf allen Knoten:

network port modify -node node-name -port port-name -up-admin true

Im folgenden Beispiel werden alle Cluster-Interconnect-Ports angezeigt, die mit dem neuen 3232C-Switch C1 verbunden sind.

```
cluster::*> network port modify -node n1 -port e0a -up-admin true
cluster::*> network port modify -node n1 -port e0d -up-admin true
cluster::*> network port modify -node n2 -port e0a -up-admin true
cluster::*> network port modify -node n2 -port e0d -up-admin true
```

10. Überprüfen Sie den Status des Cluster-Node-Ports:

```
network port show -role cluster
```
Beispiel anzeigen

Das folgende Beispiel zeigt die Ausgabe, die überprüft, ob die Cluster-Interconnect-Ports an den Knoten n1 und n2 auf dem neuen 3232C-Switch C1 sind up:

```
cluster::*> network port show -role cluster
     (network port show)
Node: n1
                              Speed (Mbps) Health
            Broadcast
                                               Ignore
                              Admin/Open
            Domain Link MTU
                                        Status
                                               Health
Port IPspace
Status
_____ _____
_____
e0a cluster cluster
                     up
                         9000 auto/10000
e0b cluster cluster
                     up
                         9000 auto/10000
                                          _
eOc cluster cluster
                     up
                         9000 auto/10000
                                          _
e0d cluster cluster
                         9000 auto/10000
                     up
                                          _
Node: n2
            Broadcast
                              Speed (Mbps) Health
                                               Ignore
            Domain Link MTU
                              Admin/Open
                                               Health
Port IPspace
                                        Status
Status
_____ _____
_____
e0a cluster cluster
                          9000 auto/10000
                     up
e0b cluster cluster
                         9000 auto/10000
                     up
                                          _
eOc cluster cluster
                          9000 auto/10000
                     up
                          9000 auto/10000
e0d cluster cluster
                     up
                                          _
8 entries were displayed.
```

Schritt 4: Führen Sie den Vorgang durch

1. Zurücksetzen aller migrierten Cluster-Interconnect-LIFs, die ursprünglich auf allen Knoten mit C1 verbunden waren:

network interface revert -server cluster -lif lif-name

Sie müssen jede LIF individuell wie im folgenden Beispiel gezeigt migrieren:

```
cluster::*> network interface revert -vserver cluster -lif n1_clus1
cluster::*> network interface revert -vserver cluster -lif n1_clus4
cluster::*> network interface revert -vserver cluster -lif n2_clus1
cluster::*> network interface revert -vserver cluster -lif n2_clus4
```

2. Vergewissern Sie sich, dass die Schnittstelle jetzt die Startseite ist:

network interface show -role cluster

Im folgenden Beispiel wird der Status von Cluster-Interconnect-Schnittstellen angezeigt up Und "IS Home" für Knoten n1 und n2:

<pre>cluster::*> network interface show -role cluster (network interface show)</pre>								
Vserver Home	Logical Interface	Status Admin/Oper	Network Address/Mask	Current Node	Current Port	Is		
Cluster	n1_clus1	up/up	10.10.0.1/24	nl	e0a			
true	n1_clus2	up/up	10.10.0.2/24	nl	eOb			
+ r110	n1_clus3	up/up	10.10.0.3/24	nl	eOc			
tiuc	n1_clus4	up/up	10.10.0.4/24	nl	e0d			
true	n2_clus1	up/up	10.10.0.5/24	n2	e0a			
true	n2_clus2	up/up	10.10.0.6/24	n2	e0b			
true	n2_clus3	up/up	10.10.0.7/24	n2	eOc			
true	n2_clus4	up/up	10.10.0.8/24	n2	e0d			
true 8 entrie	s were disp	layed.						

3. Pingen Sie die Remote-Cluster-Schnittstellen und führen Sie dann eine Remote-Prozedur aus Rufen Sie den Server an:

cluster ping-cluster -node host-name

Im folgenden Beispiel wird Node n1 beflügelt und der RPC-Status danach angezeigt:

```
cluster::*> cluster ping-cluster -node n1
Host is n1
Getting addresses from network interface table...
Cluster n1 clus1 n1 e0a 10.10.0.1
Cluster n1 clus2 n1
                         e0b 10.10.0.2
Cluster n1_clus3 n1
                        e0c 10.10.0.3
Cluster n1 clus4 n1
                        e0d 10.10.0.4
Cluster n2_clus1 n2eOa10.10.0.5Cluster n2_clus2 n2eOb10.10.0.6
Cluster n2 clus3 n2
                         e0c 10.10.0.7
Cluster n2 clus4 n2 e0d 10.10.0.8
Local = 10.10.0.1 10.10.0.2 10.10.0.3 10.10.0.4
Remote = 10.10.0.5 10.10.0.6 10.10.0.7 10.10.0.8
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
. . . .
Basic connectivity succeeds on 16 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
. . . . . . . . . . . . . . . .
Detected 9000 byte MTU on 16 path(s):
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.8
Larger than PMTU communication succeeds on 16 path(s)
RPC status:
4 paths up, 0 paths down (tcp check)
3 paths up, 0 paths down (udp check)
```

- 4. Erweitern Sie den Cluster durch Hinzufügen von Nodes zu den Nexus 3232C Cluster-Switches.
- 5. Zeigen Sie die Informationen zu den Geräten in Ihrer Konfiguration an:
 - ° network device-discovery show
 - ° network port show -role cluster
 - ° network interface show -role cluster
 - ° system cluster-switch show

Die folgenden Beispiele zeigen die Nodes n3 und n4 mit 40-GbE-Cluster-Ports, die mit den Ports e1/7 bzw. e1/8 verbunden sind, auf beiden Nexus 3232C-Cluster-Switches. Beide Nodes sind dem Cluster verbunden. Die 40 GbE Cluster Interconnect Ports sind e4a und e4e.

Node	Local Port	Discovered Device	Inter	face	Platform
n1	 /cdp				
	e0a	C1	Ether	net1/1	/1 N3K-C3232C
	e0b	C2	Ether	net1/1	/1 N3K-C3232C
	eOc	C2	Ether	net1/1	/2 N3K-C3232C
	e0d	C1	Ether	net1/1	/2 N3K-C3232C
n2	/cdp				
	e0a	C1	Ether	net1/1	/3 N3K-C3232C
	e0b	C2	Ether	net1/1	/3 N3K-C3232C
	e0c	C2	Ether	net1/1	/4 N3K-C3232C
	e0d	C1	Ether	net1/1	/4 N3K-C3232C
n3	/cdp				
	e4a	C1	Ether	net1/7	N3K-C3232C
	e4e	C2	Ether	net1/7	N3K-C3232C
n4	/cdp				
	e4a	C1	Ether	net1/8	N3K-C3232C
	e4e	C2	Ether	net1/8	N3K-C3232C
12 en	tries we	re displayed.			
clust	er :: *> n ork port	etwork port s show)	show -r	ole cl	uster
(netwo	-				
(Hetwo	1				
Node:	nl	Broadcast			Speed (Mbps) Healt
Node:	nl e	Broadcast			Speed (Mbps) Healt
Node: Ignor Port	nl e IPspace	Broadcast Domain	Link	MTU	Speed (Mbps) Healt Admin/Open Statu
Node: Ignor Port Healt	nl e IPspace h Status	Broadcast Domain	Link	MTU	Speed (Mbps) Healt Admin/Open Statu
Node: Ignor Port Healt	nl e IPspace h Status	Broadcast Domain	Link	MTU	Speed (Mbps) Healt Admin/Open Statu
Node: Ignor Port Healt	nl e IPspace h Status	Broadcast Domain	Link	MTU	Speed (Mbps) Healt Admin/Open Statu
Node: Ignor Port Healt e0a	n1 e IPspace h Status cluster	Broadcast Domain 	Link up	MTU 9000	Speed (Mbps) Healt Admin/Open Statu auto/10000
Node: Ignor Port Healt e0a e0b	nl IPspace h Status cluster cluster	Broadcast Domain 	Link up up	MTU 9000 9000	Speed (Mbps) Healt Admin/Open Statu
Node: Ignor Port Healt e0a e0b e0c	n1 Pspace h Status cluster cluster cluster	Broadcast Domain 	Link up up up	MTU 9000 9000 9000	Speed (Mbps) Healt Admin/Open Statu

Node: n2 Broadcast Speed (Mbps) Health Ignore Port IPspace Domain Link MTU Admin/Open Status Health Status _____ _____ _____ e0a cluster cluster up 9000 auto/10000 e0b cluster cluster up 9000 auto/10000 e0c cluster cluster 9000 auto/10000 up e0d cluster cluster up 9000 auto/10000 -Node: n3 Broadcast Speed (Mbps) Health Ignore Port IPspace Domain Link MTU Admin/Open Status Health Status _____ _____ _____ e4aclusterclusterup9000auto/40000e4eclusterclusterup9000auto/40000 -Node: n4 Broadcast Speed (Mbps) Health Ignore Port IPspace Domain Link MTU Admin/Open Status Health Status _____ _____ _____ e4a cluster cluster up 9000 auto/40000 e4e cluster cluster up 9000 auto/40000 12 entries were displayed. cluster::*> network interface show -role cluster (network interface show) Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home ____ Cluster n1 clus1 up/up 10.10.0.1/24 n1 e0a true n1 clus2 up/up 10.10.0.2/24 n1 e0b

true					
	n1_clus3	up/up	10.10.0.3/24	nl	eOc
true	n1_clus4	up/up	10.10.0.4/24	nl	e0d
true	n2 clus1	מנו/מנו	10.10.0.5/24	n2	ela
true		ab, ab	10.10.0,21		cou
true	n2_clus2	up/up	10.10.0.6/24	n2	e0b
true	n2_clus3	up/up	10.10.0.7/24	n2	eOc
CIUC	n2_clus4	up/up	10.10.0.8/24	n2	e0d
true	n3_clus1	up/up	10.10.0.9/24	n3	e4a
true	n3 clus2	up/up	10.10.0.10/24	4 n3	e4e
true		, ~F \ ~F			
true	n4_clus1	up/up	10.10.0.11/24	4 n4	e4a
+ 110	n4_clus2	up/up	10.10.0.12/24	1 n4	e4e
cluster: Switch	:> system c	luster-s	witch show Type	Address	Model
	·				
C1 NX3232C			cluster-network	10.10.1.1	.03
Ser	rial Number:	FOX0000	01		
Is	Monitored: Reason:	true			
Software	are Version:	Cisco N	exus Operating Sys	stem (NX-C	S)
SULLWALE	, version	7.0(3)I	6(1)		
Vers	sion Source:	CDP			
C2 NX3232C			cluster-network	10.10.1.1	04
Ser	ial Number:	FOX0000	02		
Is	Monitored: Reason:	true			

```
Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS)
Software, Version
                    7.0(3) I6(1)
    Version Source: CDP
CL1
                            cluster-network 10.10.1.101 CN1610
     Serial Number: 01234567
      Is Monitored: true
            Reason:
  Software Version: 1.2.0.7
    Version Source: ISDP
CL2
                            cluster-network 10.10.1.102
CN1610
     Serial Number: 01234568
      Is Monitored: true
            Reason:
  Software Version: 1.2.0.7
    Version Source: ISDP 4 entries were displayed.
```

6. Entfernen Sie die ausgetauschten CN1610-Schalter, wenn sie nicht automatisch entfernt werden:

system cluster-switch delete -device switch-name

Beispiel anzeigen

Sie müssen beide Geräte einzeln löschen, wie im folgenden Beispiel gezeigt:

cluster::> system cluster-switch delete -device CL1
cluster::> system cluster-switch delete -device CL2

7. Überprüfen Sie, ob die richtigen Cluster-Switches überwacht werden:

```
system cluster-switch show
```

```
Beispiel anzeigen
```

Im folgenden Beispiel werden die Cluster-Switches C1 und C2 überwacht:

```
cluster::> system cluster-switch show
Switch
                                        Address
                        Туре
Model
_____
_____
C1
                       cluster-network 10.10.1.103
NX3232C
    Serial Number: FOX000001
     Is Monitored: true
          Reason:
 Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                 7.0(3) I6(1)
   Version Source: CDP
C2
                        cluster-network 10.10.1.104
NX3232C
    Serial Number: FOX00002
     Is Monitored: true
        Reason:
 Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                 7.0(3) I6(1)
   Version Source: CDP
2 entries were displayed.
```

8. Aktivieren Sie die Protokollerfassung für die Cluster Switch-Systemzustandsüberwachung zum Erfassen von Switch-bezogenen Protokolldateien:

```
system cluster-switch log setup-password
system cluster-switch log enable-collection
```

```
cluster::*> system cluster-switch log setup-password
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
C1
С2
cluster::*> system cluster-switch log setup-password
Enter the switch name: C1
RSA key fingerprint is
e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc
Do you want to continue? {y|n}::[n] y
Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>
cluster::*> system cluster-switch log setup-password
Enter the switch name: C2
RSA key fingerprint is
57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1
Do you want to continue? \{y|n\}:: [n] y
Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>
cluster::*> system cluster-switch log enable-collection
Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the
cluster?
{y|n}: [n] y
Enabling cluster switch log collection.
cluster::*>
```



Wenn einer dieser Befehle einen Fehler sendet, wenden Sie sich an den NetApp Support.

9. Wenn Sie die automatische Erstellung eines Cases unterdrückten, können Sie sie erneut aktivieren, indem Sie eine AutoSupport Meldung aufrufen:

system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=END

Migration von einem Cisco Nexus 5596 Cluster-Switch zu einem Cisco Nexus 3232C-Cluster-Switch

So migrieren Sie vorhandene Cisco Nexus 5596 Cluster-Switches in einem Cluster mit Nexus 3232C-Cluster-Switches.

Prüfen Sie die Anforderungen

Vor der Migration sollten Sie unbedingt prüfen "Migrationsanforderungen".



Das Verfahren erfordert die Verwendung von ONTAP Befehlen und den Switches der Cisco Nexus 3000 Serie. ONTAP Befehle werden verwendet, sofern nicht anders angegeben.

Weitere Informationen finden Sie unter:

- "Beschreibungsseite für den Cisco Ethernet Switch"
- "Hardware Universe"

Migrieren Sie den Switch

Zu den Beispielen

Die Beispiele in diesem Verfahren beschreiben, wie Cisco Nexus 5596 Switches durch Cisco Nexus 3232C-Switches ersetzt werden. Sie können diese Schritte (mit Änderungen) für andere ältere Cisco Switches (z. B. 3132Q-V) verwenden.

Weiterhin verwendet das Verfahren die folgende Nomenklatur für Switches und Nodes:

- Die Ausgaben für die Befehle können je nach verschiedenen Versionen von ONTAP variieren.
- Die zu ersetzenden Nexus 5596 Switches sind CL1 und CL2.
- Die Switches der Nexus 3232C-Serie als Ersatz für die Nexus 5596-Switches sind C1 und C2.
- n1_clus1 ist die erste logische Clusterschnittstelle (LIF), die mit Cluster-Switch 1 (CL1 oder C1) für Knoten n1 verbunden ist.
- n1_clus2 ist die erste Cluster-LIF, die mit Cluster-Switch 2 (CL2 oder C2) für Node n1 verbunden ist.
- n1_clus3 ist die zweite logische Schnittstelle, die mit Cluster Switch 2 (CL2 oder C2) f
 ür Knoten n1 verbunden ist.
- n1_clus4 ist die zweite logische Schnittstelle, die mit Cluster Switch 1 (CL1 oder C1) f
 ür Knoten n1 verbunden ist.-
- Die Anzahl der 10-GbE- und 40/100-GbE-Ports ist in den auf der verfügbaren Referenzkonfigurationsdateien (RCFs) definiert "Cisco® Cluster Network Switch Referenzkonfigurationsdatei Herunterladen" Seite.
- Die Knoten sind n1, n2, n3 und n4.

Die Beispiele in diesem Verfahren verwenden vier Knoten:

- Zwei Nodes verwenden vier 10-GbE-Cluster-Interconnect-Ports: e0a, e0b, e0c und e0d.
- Die anderen beiden Knoten verwenden zwei 40 GbE Cluster Interconnect Ports: e4a, e4e. Der "*Hardware Universe*" Listet die tatsächlichen Cluster-Ports auf Ihren Plattformen auf.

Szenarien

Dieses Verfahren umfasst folgende Szenarien:

- Das Cluster beginnt mit zwei verbundenen Nodes und funktioniert in zwei Nexus 5596-Cluster-Switches.
- Der zu ersetzende Cluster-Switch CL2 (Schritt 1 bis 19):
 - Der Traffic auf allen Cluster-Ports und LIFs auf allen mit CL2 verbundenen Nodes wird zu den ersten Cluster-Ports migriert und mit CL1 verbundene LIFs.
 - Trennen Sie die Verkabelung von allen Cluster-Ports auf allen mit CL2 verbundenen Nodes, und verwenden Sie dann die unterstützte Breakout-Verkabelung, um die Ports wieder mit dem neuen Cluster-Switch C2 zu verbinden.
 - Trennen Sie die Verkabelung zwischen ISL-Ports zwischen CL1 und CL2, und verwenden Sie dann die unterstützte Breakout-Verkabelung, um die Ports von CL1 an C2 wiederherzustellen.
 - Der Datenverkehr auf allen Cluster-Ports und LIFs, die mit C2 verbunden sind, wird auf allen Nodes zurückgesetzt.
- Der Cluster-Switch CL2, der durch C2 ersetzt werden soll.
 - Der Datenverkehr aller Cluster-Ports oder LIFs auf allen mit CL1 verbundenen Nodes wird zu den zweiten Cluster-Ports oder zu LIFs migriert, die mit C2 verbunden sind.
 - Trennen Sie die Verkabelung von allen Cluster-Ports auf allen mit CL1 verbundenen Knoten, und verbinden Sie sie über unterstützte Breakout-Kabel mit dem neuen Cluster-Switch C1.
 - Trennen Sie die Verkabelung zwischen ISL-Ports zwischen CL1 und C2, und schließen Sie sie über unterstützte Kabel von C1 bis C2 wieder an.
 - Der Verkehr auf allen Cluster-Ports oder LIFs, die mit C1 auf allen Nodes verbunden sind, wird zurückgesetzt.
- Zwei FAS9000 Nodes wurden dem Cluster hinzugefügt, wobei Beispiele für Cluster-Details zeigen.

Schritt: Bereiten Sie sich auf die Migration vor

1. Wenn AutoSupport in diesem Cluster aktiviert ist, unterdrücken Sie die automatische Erstellung eines Falls durch Aufrufen einer AutoSupport Meldung:

```
system node autosupport invoke -node * -type all - message MAINT=xh
```

X ist die Dauer des Wartungsfensters in Stunden.



Die AutoSupport Meldung wird vom technischen Support dieser Wartungsaufgabe benachrichtigt, damit die automatische Case-Erstellung während des Wartungsfensters unterdrückt wird.

2. Informationen zu den Geräten in Ihrer Konfiguration anzeigen:

network device-discovery show

Das folgende Beispiel zeigt, wie viele Cluster-Interconnect-Schnittstellen in jedem Node für jeden Cluster-Interconnect-Switch konfiguriert wurden:

cluster::>	network Local	device-discovery sh Discovered	ow	
Node	Port	Device	Interface	Platform
nl	/cdp			
	e0a	CL1	Ethernet1/1	N5K-C5596UP
	e0b	CL2	Ethernet1/1	N5K-C5596UP
	eOc	CL2	Ethernet1/2	N5K-C5596UP
	e0d	CL1	Ethernet1/2	N5K-C5596UP
n2	/cdp			
	e0a	CL1	Ethernet1/3	N5K-C5596UP
	e0b	CL2	Ethernet1/3	N5K-C5596UP
	e0c	CL2	Ethernet1/4	N5K-C5596UP
	e0d	CL1	Ethernet1/4	N5K-C5596UP
8 entries	were dis	played.		

3. Legen Sie den Administrations- oder Betriebsstatus der einzelnen Cluster-Schnittstellen fest.

a. Zeigen Sie die Attribute des Netzwerkports an:

network port show -role cluster

Im folgenden Beispiel werden die Netzwerkanschlussattribute an den Knoten n1 und n2 angezeigt:

```
cluster::*> network port show -role cluster
 (network port show)
Node: n1
Ignore
                                  Speed(Mbps)
Health Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper
Status Status
_____ ____
e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 -
_
eOb Cluster Cluster up 9000 auto/10000 -
_
eOc Cluster Cluster
                          up 9000 auto/10000 -
-
e0d Cluster Cluster
                          up 9000 auto/10000 -
_
Node: n2
Ignore
                                  Speed(Mbps)
Health Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper
Status Status
_____ ___ ____
_____ _
eOa Cluster Cluster up 9000 auto/10000 -
_
eOb Cluster Cluster up 9000 auto/10000 -
_
                          up 9000 auto/10000 -
eOc Cluster Cluster
_
e0d
     Cluster Cluster up 9000 auto/10000 -
_
8 entries were displayed.
```

b. Informationen zu den logischen Schnittstellen anzeigen:

Beispiel anzeigen

Im folgenden Beispiel werden die allgemeinen Informationen zu allen LIFs auf dem Cluster, einschließlich ihrer aktuellen Ports, angezeigt:

<pre>cluster::*> network interface show -role cluster (network interface show)</pre>							
(110.0%)	Logical	Status	Network	Current			
Current	Is						
Vserver	Interface	Admin/Oper	Address/Mask	Node			
Port	ноте						
Cluster							
	n1_clus1	up/up	10.10.0.1/24	nl			
e0a	true						
0.1	n1_clus2	up/up	10.10.0.2/24	nl			
eUb	true			n 1			
elc	true	սք/սք	10.10.0.3/24	111			
000	n1 clus4	up/up	10.10.0.4/24	nl			
e0d	- true						
	n2_clus1	up/up	10.10.0.5/24	n2			
e0a	true						
0.1	n2_clus2	up/up	10.10.0.6/24	n2			
e0b	true			- 2			
elc	IIZ_CIUSS	սք/սք	10.10.0.7/24	112			
000	n2 clus4	up/up	10.10.0.8/24	n2			
e0d	- true	1 1					
8 entri	es were display	yed.					

c. Informationen über die erkannten Cluster-Switches anzeigen:

system cluster-switch show

```
Beispiel anzeigen
```

Im folgenden Beispiel werden die aktiven Cluster-Switches angezeigt:

```
cluster::*> system cluster-switch show
Switch
                                          Address
                          Type
Model
_____
_____
CL1
                          cluster-network 10.10.1.101
NX5596
    Serial Number: 01234567
     Is Monitored: true
          Reason:
 Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                 7.1(1)N1(1)
   Version Source: CDP
CL2
                         cluster-network 10.10.1.102
NX5596
    Serial Number: 01234568
     Is Monitored: true
          Reason:
 Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                 7.1(1)N1(1)
   Version Source: CDP
2 entries were displayed.
```

4. Vergewissern Sie sich, dass die entsprechenden RCF und das entsprechende Image auf den neuen 3232C-Switches installiert sind, wenn dies f
ür Ihre Anforderungen erforderlich ist, und nehmen Sie die wesentlichen Änderungen an der Website vor, z. B. Benutzer und Passwörter, Netzwerkadressen und andere Anpassungen.



Sie müssen beide Switches derzeit vorbereiten.

Wenn Sie ein RCF- und Image-Upgrade durchführen müssen, müssen Sie die folgenden Schritte ausführen:

a. Wechseln Sie auf der NetApp Support Site zur Seite Cisco Ethernet Switches.

"Cisco Ethernet-Switches"

b. Notieren Sie sich Ihren Switch und die erforderlichen Softwareversionen in der Tabelle auf dieser Seite.

- c. Laden Sie die entsprechende Version des RCF herunter.
- d. Klicken Sie auf der Seite **Beschreibung** auf **WEITER**, akzeptieren Sie die Lizenzvereinbarung und befolgen Sie dann die Anweisungen auf der Seite **Download**, um die RCF herunterzuladen.
- e. Laden Sie die entsprechende Version der Bildsoftware herunter.

Besuchen Sie die Seite ONTAP 8.x oder höher Referenzkonfigurationsdateien für Cluster und Netzwerk-Management-Switches herunterladen, und klicken Sie dann auf die entsprechende Version.

Informationen zur richtigen Version finden Sie auf der Download-Seite "ONTAP 8.x" oder höher für Cluster-Netzwerk-Switch.

5. Migrieren Sie die LIFs, die mit dem zweiten Nexus 5596 Switch verbunden sind, der ersetzt werden soll:

```
network interface migrate -vserver vserver-name -lif lif-name -source-node
source-node-name - destination-node node-name -destination-port destination-
port-name
```

Beispiel anzeigen

Das folgende Beispiel zeigt die LIFs, die für die Knoten n1 und n2 migriert werden; die LIF-Migration muss auf allen Knoten durchgeführt werden:

```
cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n1_clus2
-source-node n1 -
destination-node n1 -destination-port e0a
cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n1_clus3
-source-node n1 -
destination-node n1 -destination-port e0d
cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n2_clus2
-source-node n2 -
destination-node n2 -destination-port e0a
cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n2_clus3
-source-node n2 -
destination-node n2 -destination-port e0a
cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n2_clus3
-source-node n2 -
destination-node n2 -destination-port e0d
```

6. Überprüfen Sie den Systemzustand des Clusters:

network interface show -role cluster

Im folgenden Beispiel wird der aktuelle Status jedes Clusters angezeigt:

<pre>cluster::*> network interface show -role cluster (network interface show)</pre>							
(110 011 01	Logica	al	Status	Network	Current		
Current	Is						
Vserver	Inter	face	Admin/Oper	Address/Mask	Node		
Port	Home						
Cluster							
0	n1_clu	us1	up/up	10.10.0.1/24	nl		
eUa	true	0	,	10 10 0 0 /04	1		
- 0 -	nl_cli	usz	up/up	10.10.0.2/24	nl		
eua	laise	102		10 10 0 2/24	n1		
ald	falso	450	սք/սք	10.10.0.3/24	111		
euu	n1 clu	194	מוו/מוו	10 10 0 4/24	nl		
e0d	true		up/ up	10.10.0.1/21			
0004	n2 clu	us1	up/up	10.10.0.5/24	n2		
e0a	_ true		1 1 1				
	n2 clı	us2	up/up	10.10.0.6/24	n2		
e0a							
	n2_clı	us3	up/up	10.10.0.7/24	n2		
e0d	false						
	n2_cl:	us4	up/up	10.10.0.8/24	n2		
e0d	true						
8 entri	es were dis	splaye	ed.				

Schritt 2: Ports konfigurieren

1. Fahren Sie die Cluster-Interconnect-Ports herunter, die physisch mit dem Switch CL2 verbunden sind:

network port modify -node node-name -port port-name -up-admin false

Die folgenden Befehle fahren die angegebenen Ports auf n1 und n2 herunter, die Ports müssen jedoch auf allen Knoten heruntergefahren werden:

```
cluster::*> network port modify -node n1 -port e0b -up-admin false
cluster::*> network port modify -node n1 -port e0c -up-admin false
cluster::*> network port modify -node n2 -port e0b -up-admin false
cluster::*> network port modify -node n2 -port e0c -up-admin false
```

2. Anpingen der Remote-Cluster-Schnittstellen und Durchführen einer RPC-Server-Prüfung:

cluster ping-cluster -node node-name

Im folgenden Beispiel wird Node n1 beflügelt und der RPC-Status danach angezeigt:

```
cluster::*> cluster ping-cluster -node n1
Host is n1
Getting addresses from network interface table...
Cluster n1 clus1 n1 e0a 10.10.0.1
Cluster n1 clus2 n1
                       e0b 10.10.0.2
Cluster n1_clus3 n1 e0c 10.10.0.3
Cluster n1 clus4 n1
                       e0d 10.10.0.4
Cluster n2_clus1 n2 e0a 10.10.0.5
Cluster n2_clus2 n2 e0b 10.10.0.6
Cluster n2_clus3 n2 e0c 10.10.0.7
Cluster n2_clus4 n2 e0d 10.10.0.8
Local = 10.10.0.1 10.10.0.2 10.10.0.3 10.10.0.4
Remote = 10.10.0.5 10.10.0.6 10.10.0.7 10.10.0.8
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
. . . .
Basic connectivity succeeds on 16 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
. . . . . . . . . . . . . . . .
Detected 1500 byte MTU on 16 path(s):
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.8
Larger than PMTU communication succeeds on 16 path(s)
RPC status:
4 paths up, 0 paths down (tcp check)
4 paths up, 0 paths down (udp check)
```

3. Schließen Sie ISLs 41 bis 48 auf CL1, dem aktiven Nexus 5596 Switch mit Cisco shutdown Befehl.

Weitere Informationen zu Cisco-Befehlen finden Sie im entsprechenden Handbuch im "Referenzen für NX-OS-Befehle der Cisco Nexus 3000-Serie".

Beispiel anzeigen

Das folgende Beispiel zeigt, dass ISLs 41 bis 48 am Nexus 5596-Switch CL1 heruntergefahren werden:

```
(CL1) # configure
(CL1) (Config) # interface e1/41-48
(CL1) (config-if-range) # shutdown
(CL1) (config-if-range) # exit
(CL1) (Config) # exit
(CL1) #
```

4. Mithilfe der entsprechenden Cisco Befehle können Sie eine temporäre ISL zwischen CL1 und C2 erstellen.

Weitere Informationen zu Cisco-Befehlen finden Sie im entsprechenden Handbuch im "Referenzen für NX-OS-Befehle der Cisco Nexus 3000-Serie".

Beispiel anzeigen

Das folgende Beispiel zeigt, dass ein temporärer ISL zwischen CL1 und C2 eingerichtet wird:

```
C2# configure
C2(config)# interface port-channel 2
C2(config-if)# switchport mode trunk
C2(config-if)# spanning-tree port type network
C2(config-if)# mtu 9216
C2(config-if)# interface breakout module 1 port 24 map 10g-4x
C2(config)# interface e1/24/1-4
C2(config-if-range)# switchport mode trunk
C2(config-if-range)# mtu 9216
C2(config-if-range)# channel-group 2 mode active
C2(config-if-range)# exit
C2(config-if-range)# exit
```

5. Entfernen Sie auf allen Knoten alle Kabel, die am Nexus 5596 Switch CL2 angeschlossen sind.

Verbinden Sie bei der unterstützten Verkabelung die getrennten Ports aller Nodes mit dem Nexus 3232C Switch C2.

6. Entfernen Sie alle Kabel vom Nexus 5596 Switch CL2.

Verbinden Sie die entsprechenden Cisco QSFP mit SFP+ Breakout-Kabel, die Port 1/24 am neuen Cisco 3232C Switch C2 an die Anschlüsse 45 bis 48 des vorhandenen Nexus 5596, CL1 anschließen.

7. ISLs-Ports 45 bis 48 auf dem aktiven Nexus 5596 Switch CL1 wechseln

Weitere Informationen zu Cisco-Befehlen finden Sie im entsprechenden Handbuch im "Referenzen für NX-OS-Befehle der Cisco Nexus 3000-Serie".

Beispiel anzeigen

Das folgende Beispiel zeigt, dass die ISLs-Ports 45 bis 48 aufgerufen werden:

```
(CL1) # configure
(CL1) (Config) # interface e1/45-48
(CL1) (config-if-range) # no shutdown
(CL1) (config-if-range) # exit
(CL1) (Config) # exit
(CL1) #
```

8. Überprüfen Sie, ob es sich bei den ISLs um handelt up Beim Nexus 5596 Switch CL1.

Weitere Informationen zu Cisco-Befehlen finden Sie im entsprechenden Handbuch im "Referenzen für NX-OS-Befehle der Cisco Nexus 3000-Serie". Das folgende Beispiel zeigt die Ports eth1/45 bis eth1/48 an, was bedeutet, dass die ISL-Ports lauten up Im Port-Kanal.

CL1# show port-cl Flags: D - Down I - Indiv: s - Susper S - Switch U - Up (po M - Not in	nannel su idual H nded r ned H ort-chanr n use. Mi	e – Up in p A – Hot-sta A – Module- A – Routed hel) An-links no	oort-channel Indby (LACP of removed of met	(members) nly)
Group Port- Channel	Туре	Protocol	Member Port:	5
1 Pol(SU) Eth1/43(D)	Eth	LACP	Eth1/41(D) Eth1/44(D)	Eth1/42(D) Eth1/45(P)
Eth1/46(P)			Eth1/47(P)	Eth1/48(P)

- 9. Vergewissern Sie sich, dass die Schnittstellen eth1/45-48 bereits `Channel-Group 1 Mode Active`in ihrer laufenden Konfiguration aufweisen.
- 10. Auf allen Knoten alle Cluster-Interconnect-Ports anzeigen, die mit dem 3232C-Switch C2 verbunden sind:

network port modify -node node-name -port port-name -up-admin true

Beispiel anzeigen

Im folgenden Beispiel werden die angegebenen Ports angezeigt, die auf den Knoten n1 und n2 aufgerufen werden:

```
cluster::*> network port modify -node n1 -port e0b -up-admin true
cluster::*> network port modify -node n1 -port e0c -up-admin true
cluster::*> network port modify -node n2 -port e0b -up-admin true
cluster::*> network port modify -node n2 -port e0c -up-admin true
```

11. Stellen Sie auf allen Nodes alle migrierten Cluster-Interconnect-LIFs zurück, die mit C2 verbunden sind:

network interface revert -vserver Cluster -lif lif-name

Im folgenden Beispiel werden die migrierten Cluster-LIFs, die auf die Home-Ports zurückgesetzt werden:

```
cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n1_clus2
cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n1_clus3
cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n2_clus2
cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n2_clus3
```

12. Vergewissern Sie sich, dass alle Cluster-Interconnect-Ports nun auf ihr Home zurückgesetzt werden:

network interface show -role cluster

Beispiel anzeigen

Das folgende Beispiel zeigt, dass die LIFs auf Fa.2 auf ihre Home-Ports zurückgesetzt werden und zeigt, dass die LIFs erfolgreich zurückgesetzt werden, wenn die Ports in der Spalte "Current Port" den Status aufweisen true Im Is Home Spalte. Wenn der Is Home Wert ist false, Das LIF wurde nicht zurückgesetzt.

<pre>cluster::*> *network interface show -role cluster* (network interface show)</pre>							
		Logical	Status	Network	Current		
Current	Is						
Vserver		Interface	Admin/Oper	Address/Mask	Node		
Port	нот 	.e					
		_					
Cluster							
		n1_clus1	up/up	10.10.0.1/24	nl		
e0a	tru	е					
- 01-	.	nl_clus2	up/up	10.10.0.2/24	nl		
due	tru	e n1 clus3	מנו/ מנו	10 10 0 3/2/	n1		
e0c	tru	e	up/up	10.10.0.3/24	111		
	010	n1 clus4	up/up	10.10.0.4/24	nl		
e0d	tru	e					
		n2_clus1	up/up	10.10.0.5/24	n2		
e0a	tru	е					
01		n2_clus2	up/up	10.10.0.6/24	n2		
e0b	tru	e			- 2		
elc	t ru	nz_ciuss	up/up	10.10.0.7/24	112		
000	υru	n2 clus4	מנו/מנו	10.10.0.8/24	n2		
e0d	tru	e		,			
8 entrie	es w	ere display	ed.				

13. Vergewissern Sie sich, dass die Cluster-Ports verbunden sind:

network port show -role cluster

Das folgende Beispiel zeigt das Ergebnis des vorherigen network port modify Befehl, Überprüfung der Cluster Interconnects up:

```
cluster::*> network port show -role cluster
 (network port show)
Node: n1
Ignore
                                 Speed(Mbps) Health
Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status
Status
_____ ____
                          up 9000 auto/10000 -
eOa Cluster Cluster
_
eOb Cluster Cluster up 9000 auto/10000 -
_
                          up 9000 auto/10000 -
eOc Cluster Cluster
_
eOd Cluster Cluster up 9000 auto/10000 -
-
Node: n2
Ignore
                                 Speed(Mbps) Health
Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status
Status
_____ ____
e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 -
_
e0b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 -
_
eOc Cluster Cluster up 9000 auto/10000 -
_
eOd Cluster Cluster up 9000 auto/10000 -
8 entries were displayed.
```

14. Anpingen der Remote-Cluster-Schnittstellen und Durchführen einer RPC-Server-Prüfung:

cluster ping-cluster -node node-name

Im folgenden Beispiel wird Node n1 beflügelt und der RPC-Status danach angezeigt:

```
cluster::*> cluster ping-cluster -node n1
Host is n1
Getting addresses from network interface table...
Cluster n1 clus1 n1 e0a 10.10.0.1
Cluster n1 clus2 n1
                       e0b 10.10.0.2
Cluster n1_clus3 n1 e0c 10.10.0.3
Cluster n1 clus4 n1
                       e0d 10.10.0.4
Cluster n2_clus1 n2 e0a 10.10.0.5
Cluster n2_clus2 n2 e0b 10.10.0.6
Cluster n2_clus3 n2 e0c 10.10.0.7
Cluster n2_clus4 n2 e0d 10.10.0.8
Local = 10.10.0.1 10.10.0.2 10.10.0.3 10.10.0.4
Remote = 10.10.0.5 10.10.0.6 10.10.0.7 10.10.0.8
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
. . . .
Basic connectivity succeeds on 16 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
. . . . . . . . . . . . . . . .
Detected 1500 byte MTU on 16 path(s):
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.8
Larger than PMTU communication succeeds on 16 path(s)
RPC status:
4 paths up, 0 paths down (tcp check)
4 paths up, 0 paths down (udp check)
```

15. Migrieren Sie bei jedem Node im Cluster die Schnittstellen, die mit dem ersten Nexus 5596 Switch CL1 verbunden sind, der ersetzt werden soll:

```
network interface migrate -vserver vserver-name -lif lif-name -source-node
source-node-name
-destination-node destination-node-name -destination-port destination-port-
name
```

Beispiel anzeigen

Im folgenden Beispiel werden die Ports oder LIFs angezeigt, die auf den Nodes n1 und n2 migriert werden:

```
cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n1_clus1
-source-node n1 -
destination-node n1 -destination-port eOb
cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n1_clus4
-source-node n1 -
destination-node n1 -destination-port eOc
cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n2_clus1
-source-node n2 -
destination-node n2 -destination-port eOb
cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n2_clus4
-source-node n2 -
destination-node n2 -destination-port eOb
cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n2_clus4
-source-node n2 -
```

16. Überprüfen Sie den Status des Clusters:

network interface show

Beispiel anzeigen

Im folgenden Beispiel wird gezeigt, dass die erforderlichen Cluster-LIFs zu geeigneten Cluster-Ports migriert wurden, die auf dem Cluster-Switch gehostet werden.C2:

<pre>cluster::*> network interface show</pre>							
	_	Logical	Status	Network	Current		
Vserver Port	: IS : Hom	Interface	Admin/Oper	Address/Mask	Node		
	·						
Cluster							
01	C 1	n1_clus1	up/up	10.10.0.1/24	nl		
eUb	fal	.se n1_clus2	up/up	10.10.0.2/24	nl		
e0b	tru	le –					
		n1_clus3	up/up	10.10.0.3/24	nl		
eOc	tru	le					
		n1_clus4	up/up	10.10.0.4/24	nl		
e0c	fal	se	,		0		
	£ a 1	n2_clus1	up/up	10.10.0.5/24	n2		
aue	Ial	se		10 10 0 6/24	n?		
elh	tru		up/up	10.10.0.0/24	112		
000	CIU	n2 clus3	מנו/מנו	10.10.0.7/24	n2		
e0c	tru	1e					
		n2 clus4	up/up	10.10.0.8/24	n2		
e0c	fal	se					
8 entri	es w	vere display	ed.				

17. Fahren Sie auf allen Nodes die Node-Ports herunter, die mit CL1 verbunden sind:

network port modify -node node-name -port port-name -up-admin false

Das folgende Beispiel zeigt die angegebenen Anschlüsse, die auf den Knoten n1 und n2 heruntergefahren werden:

```
cluster::*> network port modify -node n1 -port e0a -up-admin false
cluster::*> network port modify -node n1 -port e0d -up-admin false
cluster::*> network port modify -node n2 -port e0a -up-admin false
cluster::*> network port modify -node n2 -port e0d -up-admin false
```

18. Fahren Sie ISL 24, 31 und 32 am aktiven 3232C-Switch C2 herunter.

Weitere Informationen zu Cisco-Befehlen finden Sie im entsprechenden Handbuch im "Referenzen für NX-OS-Befehle der Cisco Nexus 3000-Serie".

Beispiel anzeigen

Im folgenden Beispiel werden die ISLs beim Herunterfahren angezeigt:

```
C2# configure
C2(Config)# interface e1/24/1-4
C2(config-if-range)# shutdown
C2(config-if-range)# exit
C2(config)# interface 1/31-32
C2(config-if-range)# shutdown
C2(config-if-range)# exit
C2(config-if)# exit
C2(config-if)# exit
C2#
```

19. Entfernen Sie auf allen Knoten alle Kabel, die am Nexus 5596 Switch CL1 angeschlossen sind.

Schließen Sie bei der unterstützten Verkabelung die getrennten Ports auf allen Knoten wieder an den Nexus 3232C Switch C1 an.

20. Entfernen Sie das QSFP-Breakout-Kabel von den Nexus 3232C C2-Ports e1/24.

Verbinden Sie die Ports e1/31 und e1/32 auf C1 mit den Ports e1/31 und e1/32 auf C2 unter Verwendung der unterstützten Cisco QSFP-Glasfaserkabel oder Direct-Attached-Kabel.

21. Stellen Sie die Konfiguration an Port 24 wieder her, und entfernen Sie den temporären Port Channel 2 auf C2.

Weitere Informationen zu Cisco-Befehlen finden Sie im entsprechenden Handbuch im "Referenzen für NX-OS-Befehle der Cisco Nexus 3000-Serie". Das folgende Beispiel zeigt die Konfiguration an Port m24, die mit den entsprechenden Cisco Befehlen wiederhergestellt wird:

```
C2# configure
C2(config)# no interface breakout module 1 port 24 map 10g-4x
C2(config)# no interface port-channel 2
C2(config-if)# int e1/24
C2(config-if)# description 40GbE Node Port
C2(config-if)# spanning-tree port type edge
C2(config-if)# spanning-tree bpduguard enable
C2(config-if)# mtu 9216
C2(config-if)# mtu 9216
C2(config-if-range)# exit
C2(config)# exit
C2# copy running-config startup-config
[] 100%
Copy Complete.
```

22. Holen Sie die ISL-Ports 31 und 32 auf C2, dem aktiven 3232C-Switch, indem Sie den folgenden Cisco-Befehl eingeben: no shutdown

Weitere Informationen zu Cisco-Befehlen finden Sie im entsprechenden Handbuch im "Referenzen für NX-OS-Befehle der Cisco Nexus 3000-Serie".

Beispiel anzeigen

Im folgenden Beispiel werden die Befehle von Cisco angezeigt switchname configure Einschalten des 3232C-Switch C2:

C2# configure C2(config)# interface ethernet 1/31-32 C2(config-if-range)# no shutdown

23. Stellen Sie sicher, dass die ISL-Verbindungen sind up Am 3232C-Switch C2.

Weitere Informationen zu Cisco-Befehlen finden Sie im entsprechenden Handbuch im "Referenzen für NX-OS-Befehle der Cisco Nexus 3000-Serie".

Die Ports eth1/31 und eth1/32 sollten (P) angeben, was bedeutet, dass beide ISL-Ports im Port-Channel oben sind

```
Beispiel anzeigen
```

24. Auf allen Knoten alle Cluster-Interconnect-Ports anzeigen, die mit dem neuen 3232C-Switch C1 verbunden sind:

network port modify

Beispiel anzeigen

Das folgende Beispiel zeigt alle Cluster-Interconnect-Ports, die für n1 und n2 auf dem 3232C-Switch C1 aufgerufen werden:

cluster::*> network port modify -node n1 -port e0a -up-admin true cluster::*> network port modify -node n1 -port e0d -up-admin true cluster::*> network port modify -node n2 -port e0a -up-admin true cluster::*> network port modify -node n2 -port e0d -up-admin true

25. Überprüfen Sie den Status des Cluster-Node-Ports:

network port show

Im folgenden Beispiel wird überprüft, ob alle Cluster-Interconnect-Ports auf allen Nodes des neuen 3232C-Switch C1 aktiviert sind:

```
cluster::*> network port show -role cluster
 (network port show)
Node: n1
Ignore
                                 Speed(Mbps) Health
Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status
Status
_____ ____
e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 -
_
eOb Cluster Cluster up 9000 auto/10000 -
_
eOc Cluster Cluster up 9000 auto/10000 -
_
eOd Cluster Cluster up 9000 auto/10000 -
_
Node: n2
Ignore
                                 Speed(Mbps) Health
Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status
Status
_____ _
eOa Cluster Cluster up 9000 auto/10000 -
_
                     up 9000 auto/10000 -
eOb Cluster Cluster
_
eOc Cluster Cluster
                     up 9000 auto/10000 -
_
e0d
     Cluster Cluster up 9000 auto/10000 -
_
8 entries were displayed.
```

26. Setzen Sie auf allen Nodes die spezifischen Cluster-LIFs auf ihre Home-Ports zurück:

Beispiel anzeigen

Im folgenden Beispiel werden die spezifischen Cluster-LIFs angezeigt, die auf ihre Home-Ports auf den Nodes n1 und n2 zurückgesetzt werden:

```
cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n1_clus1
cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n1_clus4
cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n2_clus1
cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n2_clus4
```

27. Vergewissern Sie sich, dass die Schnittstelle Home ist:

network interface show -role cluster
Im folgenden Beispiel wird der Status von Cluster-Interconnect-Schnittstellen angezeigt up Und Is Home Für n1 und n2:

cluster (networ	::*> rk i	network in nterface sho	terface show	w -role cluster	
		Logical	Status	Network	Current
Current	Is				
Vserver		Interface	Admin/Oper	Address/Mask	Node
Port	Hom	e			
Cluster					
		n1_clus1	up/up	10.10.0.1/24	n1
e0a	tru	е			
		n1_clus2	up/up	10.10.0.2/24	nl
eUb	tru	e n1 alua2		10 10 0 2/24	- 1
	+ r11	ni_cius3	up/up	10.10.0.3/24	<u>∏</u> ⊥
000	υru	n1 clus4	an/an	10.10.0.4/24	n1
e0d	tru	e		,	
		n2_clus1	up/up	10.10.0.5/24	n2
e0a	tru	е			
		n2_clus2	up/up	10.10.0.6/24	n2
e0b	tru	е	,		
- 0 -	4	n2_clus3	up/up	10.10.0.7/24	n2
euc	tru	e n2 clus/	מוו/ מוו	10 10 0 8/24	n2
e0d	tru	e	up/up	10.10.0.0/24	112
8 entrie	es w	- ere displave	ed.		
		1 - 1			

28. Anpingen der Remote-Cluster-Schnittstellen und Durchführen einer RPC-Server-Prüfung:

cluster ping-cluster -node node-name

Im folgenden Beispiel wird Node n1 beflügelt und der RPC-Status danach angezeigt:

```
cluster::*> cluster ping-cluster -node n1
Host is n1
Getting addresses from network interface table...
Cluster n1 clus1 n1 e0a 10.10.0.1
Cluster n1 clus2 n1
                       e0b 10.10.0.2
Cluster n1_clus3 n1 e0c 10.10.0.3
Cluster n1 clus4 n1
                       e0d 10.10.0.4
Cluster n2_clus1 n2 e0a 10.10.0.5
Cluster n2_clus2 n2 e0b 10.10.0.6
Cluster n2_clus3 n2 e0c 10.10.0.7
Cluster n2_clus4 n2 e0d 10.10.0.8
Local = 10.10.0.1 10.10.0.2 10.10.0.3 10.10.0.4
Remote = 10.10.0.5 10.10.0.6 10.10.0.7 10.10.0.8
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
. . . .
Basic connectivity succeeds on 16 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
. . . . . . . . . . . . . . . .
Detected 1500 byte MTU on 16 path(s):
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.8
Larger than PMTU communication succeeds on 16 path(s)
RPC status:
4 paths up, 0 paths down (tcp check)
4 paths up, 0 paths down (udp check)
```

29. Erweitern Sie den Cluster durch Hinzufügen von Nodes zu den Nexus 3232C Cluster-Switches.

In den folgenden Beispielen werden die Nodes n3 und n4 mit 40-GbE-Cluster-Ports verbunden, die mit den Ports e1/7 und e1/8 verbunden sind und beide Nodes dem Cluster verbunden sind. Die 40 GbE Cluster Interconnect Ports sind e4a und e4e.

Zeigen Sie die Informationen zu den Geräten in Ihrer Konfiguration an:

- ° network device-discovery show
- ° network port show -role cluster
- ° network interface show -role cluster
- ° system cluster-switch show

cluster::>	> network	devi	lce-discove	ery sho	W				
Node	Port	Disc	lce		Inter	face		Platfo	orm
								-	
11 1		C1		ь Г	'thorno	→+1 /1	/1	NOV_CO	2220
	eUa	C1 C2		г т	'thorno	=LI/I/	′⊥ /1	NSK-CS	2320
		C2		<u>г</u> т	'thorno	=LI/I/	/ 1 / 2	NSK-CS	2320
	e00	C2		r T	'therne	=LI/I, _+1/1	/2	NSK-CS	2320
n?	/cdp	CI		Ē	CHETH	= L I / I /	/ Z	NSK-CS.	2320
112		C1		г	'thorn	→+1 /1	/3	N3K-C3	2320
	eva	C1 C2		г г	'thorne		/3	N3K-C3	2320
		C2		L. L	'thorno		/ 1	NSK-C3	2320
		C1		יד ד	'thorne	/ _/ _+1 /1	/Δ	N3K-C3	2320
n3	/cdn	CI		Ľ			Γ	NON CO2	2020
115	e4a	C1		न	therne	≤+1/7		N3K-C3	2320
	e 1 e	C2		<u>-</u> न	therne	→+1/7		N3K-C3	2320
n 4	/cdp	02		±				10510 052	2020
±± ±	e4a	C1		न	therne	et1/8		N3K-C3	232C
	e4e	C2		- F	therne	et1/8		N3K-C32	232C
12 entries	s were di:	splay	yed.						
+									
cluster::* (networ} Node: n1	*> networl < port sho	k poı ow)	rt show -ro	ole clu	ster				
Ignore							0		II] +]-
Ucolth							speed	(Mops)	неатти
Realth	TDapage		Proodcoat	Domain	Tipk	MUTT	7 dm i r	lonar	C+o+uo
Status	irspace		BIUAUCASI	Domain	I LIIK	MIU	Adiii11	lvoper	Status
								(10000	
eva	cluster		cluster		up	9000	auto/	10000	_
e0b	Cluster		Cluster		up	9000	auto/	10000	-
-									
eOc	Cluster		Cluster		up	9000	auto/	10000	-
-									

9000 auto/10000 -

up

e0d

Cluster

Cluster

Node: n2 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status _____ _ e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 -_ e0b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 -_ eOc Cluster Cluster up 9000 auto/10000 eOd Cluster Cluster up 9000 auto/10000 -_ Node: n3 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status _____ _ e4a Cluster Cluster up 9000 auto/40000 -_ e4e Cluster Cluster up 9000 auto/40000 -Node: n4 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status _____ ____ e4a Cluster Cluster up 9000 auto/40000 -_ e4e Cluster Cluster up 9000 auto/40000 -

12 entries were displayed.

+

<pre>cluster::*> network interface show -role cluster (network interface show)</pre>						
		Logical	Status	Network	Current	
Current	Is					
Vserver		Interface	Admin/Oper	Address/Mask	Node	
Port	Hom	е				
Cluster		-				
CIUDCCI		n1 clus1	ap/up	10.10.0.1/24	nl	
e0a	tru	e				
		n1_clus2	up/up	10.10.0.2/24	nl	
e0b	tru	е				
		n1_clus3	up/up	10.10.0.3/24	nl	
e0c	tru	е				
		n1_clus4	up/up	10.10.0.4/24	nl	
e0d	tru	e				
000	+ ~11	n2_clusi	up/up	10.10.0.5/24	n∠	
eva	ιıu	n2 clus2	מוו/מוו	10 10 0 6/24	n2	
e0b	tru	e	ap, ap	10.10.0.0,21	112	
		n2 clus3	up/up	10.10.0.7/24	n2	
e0c	tru	e				
		n2_clus4	up/up	10.10.0.8/24	n2	
e0d	tru	е				
		n3_clus1	up/up	10.10.0.9/24	n3	
e4a	tru	е	,			
- 1 -	+	n3_clus2	up/up	10.10.0.10/24	n3	
e4e	Lru	e n/ clus1		10 10 0 11/24	nl	
e4a	tru	e	սբյսբ	10.10.0.11/24	11 1	
2 1 0	0 <u>-</u> u	n4 clus2	up/up	10.10.0.12/24	n4	
e4e	tru	e –	1 1			
12 entr	ies	were displa	yed.			

+

```
cluster::*> system cluster-switch show
Switch
                          Type
                                          Address
Model
             _____ ____
_____
C1
                        cluster-network 10.10.1.103
NX3232C
    Serial Number: FOX000001
     Is Monitored: true
           Reason:
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                  7.0(3)I4(1)
   Version Source: CDP
С2
                        cluster-network 10.10.1.104
NX3232C
    Serial Number: FOX00002
     Is Monitored: true
           Reason:
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                  7.0(3)I4(1)
   Version Source: CDP
CL1
                       cluster-network 10.10.1.101
NX5596
    Serial Number: 01234567
     Is Monitored: true
           Reason:
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                  7.1(1)N1(1)
   Version Source: CDP
CL2
                       cluster-network 10.10.1.102
NX5596
    Serial Number: 01234568
     Is Monitored: true
           Reason:
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                  7.1(1)N1(1)
   Version Source: CDP
4 entries were displayed.
```

30. Entfernen Sie den ausgetauschten Nexus 5596 mit dem system cluster-switch delete Befehl, wenn er nicht automatisch entfernt wird:

system cluster-switch delete -device switch-name

Beispiel anzeigen

```
cluster::> system cluster-switch delete -device CL1
cluster::> system cluster-switch delete -device CL2
```

Schritt 3: Führen Sie den Vorgang durch

1. Überprüfen Sie, ob die richtigen Cluster-Switches überwacht werden:

```
system cluster-switch show
```

```
cluster::> system cluster-switch show
Switch
                                       Address
                        Туре
Model
_____
_____
C1
                        cluster-network 10.10.1.103
NX3232C
    Serial Number: FOX000001
    Is Monitored: true
          Reason:
 Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                 7.0(3)I4(1)
   Version Source: CDP
                        cluster-network 10.10.1.104
C2
NX3232C
    Serial Number: FOX00002
     Is Monitored: true
          Reason:
 Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                 7.0(3)I4(1)
   Version Source: CDP
2 entries were displayed.
```

2. Aktivieren Sie die Protokollerfassungsfunktion für die Cluster-Switch-Systemzustandsüberwachung, um Switch-bezogene Protokolldateien zu erfassen:

system cluster-switch log setup-password system cluster-switch log enable-collection

```
cluster::*> system cluster-switch log setup-password
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
C1
С2
cluster::*> system cluster-switch log setup-password
Enter the switch name: C1
RSA key fingerprint is
e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc
Do you want to continue? {y|n}::[n] y
Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>
cluster1::*> system cluster-switch log setup-password
Enter the switch name: C2
RSA key fingerprint is
57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1
Do you want to continue? {y|n}:: [n] y
Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>
cluster::*> system cluster-switch log enable-collection
Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the
cluster?
{y|n}: [n] y
Enabling cluster switch log collection.
cluster::*>
```



Wenn einer dieser Befehle einen Fehler sendet, wenden Sie sich an den NetApp Support.

3. Wenn Sie die automatische Case-Erstellung unterdrückt haben, aktivieren Sie es erneut, indem Sie eine AutoSupport Meldung aufrufen:

system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=END

Migrieren Sie mit Cisco Nexus 3232C Cluster-Switches von einem Cluster mit zwei Nodes ohne Switches zu einem Cluster

Wenn Sie über einen 2-Node-*Switch-_Cluster verfügen, können Sie zu einem _Switched* Cluster mit zwei Nodes migrieren, der Cisco Nexus 3232C-Cluster-Netzwerk-Switches enthält. Hierbei handelt es sich um ein unterbrechungsfreies Verfahren.

Prüfen Sie die Anforderungen

Migrationsanforderungen

Vor der Migration sollten Sie unbedingt prüfen "Migrationsanforderungen".

Was Sie benötigen

Stellen Sie sicher, dass:

- Für Node-Verbindungen sind Ports verfügbar. Die Cluster-Switches verwenden die Inter-Switch-Link-Ports (ISL) e1/31-32.
- Sie verfügen über die entsprechenden Kabel für Cluster-Verbindungen:
 - Die Nodes mit 10 GbE-Cluster-Verbindungen erfordern optische QSFP-Module mit Breakout-Glasfaserkabeln oder QSFP zu SFP+ Kupfer-Breakout-Kabeln.
 - Die Nodes mit 40/100 GbE-Cluster-Verbindungen erfordern unterstützte optische QSFP/QSFP28-Module mit Glasfaserkabeln oder QSFP/QSFP28-Kupfer-Direct-Attach-Kabeln.
 - Die Cluster-Switches erfordern die entsprechende ISL-Verkabelung: 2 QSFP28-Glasfaser- oder Kupfer-Direct-Attached-Kabel.
- Die Konfigurationen sind ordnungsgemäß eingerichtet und funktionieren ordnungsgemäß.

Die beiden Nodes müssen verbunden und in einer 2-Node-Cluster-Einstellung ohne Switches funktionieren.

- Alle Cluster-Ports haben den Status up.
- Der Cisco Nexus 3232C Cluster-Switch wird unterstützt.
- Die vorhandene Cluster-Netzwerkkonfiguration verfügt über folgende Merkmale:
 - · Eine redundante und voll funktionsfähige Nexus 3232C-Cluster-Infrastruktur auf beiden Switches
 - · Die neuesten RCF- und NX-OS-Versionen auf Ihren Switches
 - · Management-Konnektivität auf beiden Switches
 - Konsolenzugriff auf beide Switches
 - Alle Cluster-logischen Schnittstellen (LIFs) im Status up ohne migriert zu haben
 - Erstanpassung des Schalters
 - · Alle ISL-Ports sind aktiviert und verkabelt

Migrieren Sie die Switches

Zu den Beispielen

Die Beispiele in diesem Verfahren verwenden die folgende Nomenklatur für Switches und Knoten:

- Nexus 3232C Cluster Switches, C1 und C2.
- Die Knoten sind n1 und n2.

Die Beispiele in diesem Verfahren verwenden zwei Knoten, von denen jeder zwei 40 GbE Cluster Interconnect Ports e4a und e4e nutzt. Der "*Hardware Universe*" Enthält Details zu den Cluster-Ports auf Ihren Plattformen.

- n1_clus1 ist die erste logische Clusterschnittstelle (LIF), die für Knoten n1 mit Cluster-Switch C1 verbunden werden soll.
- n1_clus2 ist die erste Cluster-LIF, die für Node n1 mit Cluster-Switch C2 verbunden wird.
- n2_clus1 ist die erste Cluster-LIF, die für Knoten n2 mit Cluster-Switch C1 verbunden wird.
- n2_clus2 ist die zweite Cluster-LIF, die für Knoten n2 an Cluster-Switch C2 angeschlossen werden soll.
- Die Anzahl der 10-GbE- und 40/100-GbE-Ports ist in den auf der verfügbaren Referenzkonfigurationsdateien (RCFs) definiert "Cisco® Cluster Network Switch Referenzkonfigurationsdatei Herunterladen" Seite.



Das Verfahren erfordert die Verwendung von ONTAP Befehlen und den Switches der Cisco Nexus 3000 Serie. ONTAP Befehle werden verwendet, sofern nicht anders angegeben.

Schritt: Physische und logische Ports anzeigen und migrieren

1. Wenn AutoSupport in diesem Cluster aktiviert ist, unterdrücken Sie die automatische Erstellung eines Falls durch Aufrufen einer AutoSupport Meldung:

```
system node autosupport invoke -node * -type all - message MAINT=xh
```

X ist die Dauer des Wartungsfensters in Stunden.



Die AutoSupport Meldung wird vom technischen Support dieser Wartungsaufgabe benachrichtigt, damit die automatische Case-Erstellung während des Wartungsfensters unterdrückt wird.

- 2. Legen Sie den Administrations- oder Betriebsstatus für jede Cluster-Schnittstelle fest:
 - a. Zeigen Sie die Attribute des Netzwerkports an:

network port show -role cluster

```
cluster::*> network port show -role cluster
 (network port show)
Node: n1
Ignore
                                Speed(Mbps)
Health Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper
Status Status
_____ _
e4a Cluster Cluster up 9000 auto/40000 -
e4e Cluster Cluster up 9000 auto/40000 -
_
Node: n2
Ignore
                                Speed(Mbps)
Health Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper
Status Status
_____ ___
e4a Cluster Cluster up 9000 auto/40000 -
e4e Cluster Cluster up 9000 auto/40000 -
4 entries were displayed.
```

b. Informationen zu den logischen Schnittstellen und den zugehörigen Home-Nodes anzeigen:

network interface show -role cluster

```
cluster::*> network interface show -role cluster
 (network interface show)
        Logical Status Network
                                       Current
Current Is
Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node
Port Home
_____ ____
_____ ____
Cluster
        n1 clus1 up/up 10.10.0.1/24 n1
e4a
    true
        n1 clus2 up/up 10.10.0.2/24
                                       n1
e4e
    true
        n2 clus1 up/up 10.10.0.3/24
                                       n2
e4a
    true
        n2 clus2 up/up 10.10.0.4/24
                                       n2
e4e
    true
4 entries were displayed.
```

c. Überprüfen Sie mithilfe des erweiterten Berechtigungsbefehls, ob die Cluster-Erkennung ohne Switch aktiviert ist:

network options detect-switchless-cluster show`

Beispiel anzeigen

Die Ausgabe im folgenden Beispiel zeigt, dass die Cluster-Erkennung ohne Switches aktiviert ist:

```
cluster::*> network options detect-switchless-cluster show
Enable Switchless Cluster Detection: true
```

 Vergewissern Sie sich, dass die entsprechenden RCs und das entsprechende Image auf den neuen 3232C-Switches installiert sind und nehmen Sie alle erforderlichen Standortanpassungen vor, z. B. das Hinzufügen von Benutzern, Passwörtern und Netzwerkadressen.

Sie müssen beide Switches derzeit vorbereiten. Wenn Sie die RCF- und Bildsoftware aktualisieren müssen, müssen Sie folgende Schritte ausführen:

a. Wechseln Sie auf der NetApp Support Site zur Seite Cisco Ethernet Switches.

"Cisco Ethernet-Switches"

- b. Notieren Sie sich Ihren Switch und die erforderlichen Softwareversionen in der Tabelle auf dieser Seite.
- c. Laden Sie die entsprechende RCF-Version herunter.
- d. Klicken Sie auf der Seite **Beschreibung** auf **WEITER**, akzeptieren Sie die Lizenzvereinbarung und befolgen Sie dann die Anweisungen auf der Seite **Download**, um die RCF herunterzuladen.
- e. Laden Sie die entsprechende Version der Bildsoftware herunter.

"Download-Seite für die Referenzkonfigurationsdatei für den Cisco Cluster- und Management-Netzwerk-Switch"

- 4. Klicken Sie auf der Seite **Beschreibung** auf **WEITER**, akzeptieren Sie die Lizenzvereinbarung und befolgen Sie dann die Anweisungen auf der Seite **Download**, um die RCF herunterzuladen.
- 5. Bei den Nexus 3232C-Switches C1 und C2 deaktivieren Sie alle Ports C1 und C2 für Knoten, deaktivieren Sie aber nicht die ISL-Ports e1/31-32.

Weitere Informationen zu Cisco-Befehlen finden Sie in den Handbüchern im "Referenzen für NX-OS-Befehle der Cisco Nexus 3000-Serie".

Beispiel anzeigen

Das folgende Beispiel zeigt die Ports 1 bis 30, die bei Nexus 3232C-Cluster-Switches C1 und C2 unter Verwendung einer in RCF unterstützten Konfiguration deaktiviert sind NX3232_RCF_v1.0_24p10g_24p100g.txt:

```
C1# copy running-config startup-config
[] 100% Copy complete.
C1# configure
C1(config)# int e1/1/1-4,e1/2/1-4,e1/3/1-4,e1/4/1-4,e1/5/1-4,e1/6/1-
4,e1/7-30
C1(config-if-range) # shutdown
C1(config-if-range) # exit
C1(config) # exit
C2# copy running-config startup-config
[] 100% Copy complete.
C2# configure
C2(config)# int e1/1/1-4,e1/2/1-4,e1/3/1-4,e1/4/1-4,e1/5/1-4,e1/6/1-
4,e1/7-30
C2(config-if-range) # shutdown
C2(config-if-range) # exit
C2(config) # exit
```

- Verbinden Sie die Ports 1/31 und 1/32 auf C1 mit den gleichen Ports auf C2, indem Sie die unterstützten Kabel verwenden.
- 7. Überprüfen Sie, ob die ISL-Ports auf C1 und C2 funktionsfähig sind:

show port-channel summary

Weitere Informationen zu Cisco-Befehlen finden Sie in den Handbüchern im "Referenzen für NX-OS-

Das folgende Beispiel zeigt Cisco show port-channel summary Mit diesem Befehl wird sichergestellt, dass die ISL-Ports auf C1 und C2 funktionsfähig sind:

```
C1# show port-channel summary
Flags: D - Down P - Up in port-channel (members)
    I - Individual H - Hot-standby (LACP only) s -
Suspended r - Module-removed
    S - Switched R - Routed
    U - Up (port-channel)
    M - Not in use. Min-links not met
_____
_____
   Port-
Group Channel Type Protocol Member Ports
_____
_____
1 Pol(SU) Eth LACP Eth1/31(P) Eth1/32(P)
C2# show port-channel summary
Flags: D - Down P - Up in port-channel (members)
    I - Individual H - Hot-standby (LACP only) s -
Suspended r - Module-removed
    S - Switched R - Routed
    U - Up (port-channel)
    M - Not in use. Min-links not met
_____
_____
Group Port- Type Protocol Member Ports
   Channel
_____
_____
1 Po1(SU) Eth LACP Eth1/31(P) Eth1/32(P)
```

8. Zeigen Sie die Liste der benachbarten Geräte auf dem Switch an.

Weitere Informationen zu Cisco-Befehlen finden Sie in den Handbüchern im "Referenzen für NX-OS-Befehle der Cisco Nexus 3000-Serie". Im folgenden Beispiel wird der Befehl Cisco angezeigt show cdp neighbors Wird zur Anzeige der benachbarten Geräte auf dem Switch verwendet:

```
C1# show cdp neighbors
Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-
Bridge
                 S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                 V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
s - Supports-STP-Dispute
Device-ID
                  Local Intrfce Hldtme Capability Platform
Port ID
С2
                  Eth1/31
                                174
                                       RSIS
                                                  N3K-C3232C
Eth1/31
C2
                  Eth1/32
                                174
                                       RSIS
                                                  N3K-C3232C
Eth1/32
Total entries displayed: 2
C2# show cdp neighbors
Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-
Bridge
                 S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                 V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
s - Supports-STP-Dispute
Device-ID
                  Local Intrfce Hldtme Capability Platform
Port ID
C1
                  Eth1/31
                                178
                                       RSIS
                                                  N3K-C3232C
Eth1/31
C1
                  Eth1/32
                                       RSIS
                                178
                                                  N3K-C3232C
Eth1/32
Total entries displayed: 2
```

9. Zeigen Sie die Cluster-Port-Konnektivität auf jedem Node an:

```
network device-discovery show
```

Im folgenden Beispiel wird die Cluster-Port-Konnektivität für eine Konfiguration mit zwei Nodes ohne Switches angezeigt:

<pre>cluster::*></pre>	networ Local	k device-discovery s Discovered	show	
Node	Port	Device	Interface	Platform
nl	/cdp			
	e4a	n2	e4a	FAS9000
	e4e	n2	e4e	FAS9000
n2	/cdp			
	e4a	nl	e4a	FAS9000
	e4e	nl	e4e	FAS9000

10. Migrieren Sie die LIFs n1_clus1 und n2_clug1 zu den physischen Ports ihrer Ziel-Knoten:

network interface migrate -vserver vserver-name -lif lif-name source-node source-node-name -destination-port destination-port-name

Beispiel anzeigen

Sie müssen den Befehl für jeden lokalen Node ausführen, wie im folgenden Beispiel gezeigt:

```
cluster::*> network interface migrate -vserver cluster -lif n1_clus1
-source-node n1
-destination-node n1 -destination-port e4e
cluster::*> network interface migrate -vserver cluster -lif n2_clus1
-source-node n2
-destination-node n2 -destination-port e4e
```

Schritt 2: Schalten Sie die neu zugeordneten LIFs ab und trennen Sie die Kabel

1. Überprüfen Sie, ob die Cluster-Schnittstellen erfolgreich migriert wurden:

network interface show -role cluster

Das folgende Beispiel zeigt den Status "is Home" für die LIFs n1_clus1 und n2_clug1 ist nach Abschluss der Migration "false" geworden:

```
cluster::*> network interface show -role cluster
 (network interface show)
        Logical Status Network
                                       Current
Current Is
       Interface Admin/Oper Address/Mask Node
Vserver
Port Home
_____ _____
_____ ____
Cluster
        n1_clus1 up/up 10.10.0.1/24
                                       n1
e4e
     false
        n1 clus2 up/up
                        10.10.0.2/24
                                       n1
e4e
     true
        n2 clus1 up/up
                        10.10.0.3/24
                                       n2
e4e
     false
        n2 clus2 up/up
                        10.10.0.4/24
                                       n2
e4e
     true
4 entries were displayed.
```

2. Beenden Sie die Cluster-Ports für die LIFs n1_clus1 und n2_clue1, die in Schritt 9 migriert wurden:

network port modify -node node-name -port port-name -up-admin false

Beispiel anzeigen

Sie müssen den Befehl für jeden Port ausführen, wie im folgenden Beispiel gezeigt:

cluster::*> network port modify -node n1 -port e4a -up-admin false
cluster::*> network port modify -node n2 -port e4a -up-admin false

3. Anpingen der Remote-Cluster-Schnittstellen und Durchführen einer RPC-Server-Prüfung:

cluster ping-cluster -node node-name

Im folgenden Beispiel wird Node n1 beflügelt und der RPC-Status danach angezeigt:

```
cluster::*> cluster ping-cluster -node n1
Host is n1 Getting addresses from network interface table...
Cluster n1 clus1 n1
                         e4a
                                 10.10.0.1
Cluster n1 clus2 n1
                          e4e
                                 10.10.0.2
Cluster n2 clus1 n2
                          e4a
                                10.10.0.3
Cluster n2 clus2 n2
                         e4e
                                 10.10.0.4
Local = 10.10.0.1 \ 10.10.0.2
Remote = 10.10.0.3 10.10.0.4
Cluster Vserver Id = 4294967293 Ping status:
. . . .
Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s) .....
Detected 9000 byte MTU on 32 path(s):
   Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.3
   Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.4
   Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.3
   Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.4
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s) RPC status:
1 paths up, 0 paths down (tcp check)
1 paths up, 0 paths down (ucp check)
```

4. Trennen Sie das Kabel von e4a am Knoten n1.

Sie können sich auf die laufende Konfiguration beziehen und den ersten 40-GbE-Port am Switch C1 (Port 1/7 in diesem Beispiel) mit e4a auf n1 verbinden, indem die Verkabelung unterstützt für Nexus 3232C-Switches.

Schritt 3: Aktivieren Sie die Cluster-Ports

1. Trennen Sie das Kabel von e4a auf Knoten n2.

Sie können sich auf die laufende Konfiguration beziehen und e4a mit dem nächsten verfügbaren 40 GbE-Port von C1, Port 1/8, über unterstützte Verkabelung verbinden.

2. Aktivieren Sie alle Ports, die an Knoten gerichtet sind, auf C1.

Weitere Informationen zu Cisco-Befehlen finden Sie in den Handbüchern im "Referenzen für NX-OS-Befehle der Cisco Nexus 3000-Serie".

Das folgende Beispiel zeigt die Ports 1 bis 30, die bei Nexus 3232C-Cluster-Switches C1 und C2 unter Verwendung der in RCF unterstützten Konfiguration aktiviert sind NX3232_RCF_v1.0_24p10g_26p100g.txt:

```
C1# configure
C1(config)# int e1/1/1-4,e1/2/1-4,e1/3/1-4,e1/4/1-4,e1/5/1-4,e1/6/1-
4,e1/7-30
C1(config-if-range)# no shutdown
C1(config-if-range)# exit
C1(config)# exit
```

3. Aktivieren Sie den ersten Cluster-Port e4a auf jedem Knoten:

network port modify -node node-name -port port-name -up-admin true

Beispiel anzeigen

cluster::*> network port modify -node n1 -port e4a -up-admin true
cluster::*> network port modify -node n2 -port e4a -up-admin true

4. Vergewissern Sie sich, dass die Cluster auf beiden Nodes aktiv sind:

```
network port show -role cluster
```

```
cluster::*> network port show -role cluster
  (network port show)
Node: n1
Ignore
                                          Speed(Mbps) Health
Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status
Status
_____ ___
       Cluster Cluster up 9000 auto/40000 -
e4a
e4e Cluster Cluster up 9000 auto/40000 -
_
Node: n2
Ignore
                                          Speed(Mbps) Health
Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status
Status
_____ ___

        e4a
        Cluster
        up
        9000 auto/40000 -

        e4e
        Cluster
        Up
        9000 auto/40000 -

4 entries were displayed.
```

5. Setzen Sie für jeden Node alle migrierten Cluster Interconnect LIFs zurück:

network interface revert -vserver cluster -lif lif-name

Beispiel anzeigen

Sie müssen jede LIF einzeln wie im folgenden Beispiel gezeigt auf ihren Home-Port zurücksetzen:

cluster::*> network interface revert -vserver cluster -lif n1_clus1
cluster::*> network interface revert -vserver cluster -lif n2_clus1

6. Vergewissern Sie sich, dass alle LIFs nun auf ihre Home-Ports zurückgesetzt werden:

Der Is Home Spalte sollte einen Wert von anzeigen true Für alle im aufgeführten Ports Current Port Spalte. Wenn der angezeigte Wert lautet false, Der Hafen wurde nicht zurückgesetzt.

Beispiel anzeigen

cluster:	::*> network in	nterface sho	w -role cluster						
(network interface show)									
	Logical	Status	Network	Current					
Current	Is								
Vserver	Interface	Admin/Oper	Address/Mask	Node					
Port	Home								
Cluster									
	n1_clus1	up/up	10.10.0.1/24	n1					
e4a	true								
	n1_clus2	up/up	10.10.0.2/24	nl					
e4e	true								
	n2_clus1	up/up	10.10.0.3/24	n2					
e4a	true								
	n2_clus2	up/up	10.10.0.4/24	n2					
e4e	e4e true								
4 entrie	es were display	yed.							

Schritt 4: Aktivieren Sie die neu signierten LIFs

1. Zeigen Sie die Cluster-Port-Konnektivität auf jedem Node an:

```
network device-discovery show
```

cluster::*> network device-discovery show Local Discovered							
Node	Port	Device	Interface	Platform			
				-			
nl	/cdp						
	e4a	C1	Ethernet1/7	N3K-C3232C			
	e4e	n2	e4e	FAS9000			
n2	/cdp						
	e4a	C1	Ethernet1/8	N3K-C3232C			
	e4e	nl	e4e	FAS9000			

2. Migrieren von Fazit 2 zu Port e4a auf der Konsole jedes Knotens:

```
network interface migrate cluster -lif lif-name -source-node source-node-name
-destination-node destination-node-name -destination-port destination-port-
name
```

Beispiel anzeigen

Sie müssen jede LIF individuell wie im folgenden Beispiel dargestellt zu ihrem Home Port migrieren:

```
cluster::*> network interface migrate -vserver cluster -lif n1_clus2
-source-node n1
-destination-node n1 -destination-port e4a
cluster::*> network interface migrate -vserver cluster -lif n2_clus2
-source-node n2
-destination-node n2 -destination-port e4a
```

3. Herunterfahren von Cluster-Ports clu2 LIF auf beiden Knoten:

```
network port modify
```

Beispiel anzeigen

Im folgenden Beispiel werden die angegebenen Ports angezeigt, die auf festgelegt sind false, Herunterfahren der Ports auf beiden Nodes:

cluster::*> network port modify -node n1 -port e4e -up-admin false
cluster::*> network port modify -node n2 -port e4e -up-admin false

4. Überprüfen Sie den LIF-Status des Clusters:

network interface show

Beispiel anzeigen

(network interface show)								
		Logical	Status	Network	Current			
Current	Is							
Vserver		Interface	Admin/Oper	Address/Mask	Node			
Port	Home	9						
		-						
Cluster								
		n1_clus1	up/up	10.10.0.1/24	nl			
e4a	true	e						
		n1_clus2	up/up	10.10.0.2/24	nl			
e4a	fals	se						
		n2_clus1	up/up	10.10.0.3/24	n2			
e4a	true	e						
		n2_clus2	up/up	10.10.0.4/24	n2			
e4a	fals	se						
4 entries were displayed.								

5. Trennen Sie das Kabel von e4e am Knoten n1.

Sie können auf die laufende Konfiguration verweisen und den ersten 40-GbE-Port am Switch C2 (Port 1/7 in diesem Beispiel) mit e4e am Node n1 verbinden. Dabei wird die entsprechende Verkabelung für das Nexus 3232C-Switch-Modell verwendet.

6. Trennen Sie das Kabel von e4e am Knoten n2.

Sie können sich auf die laufende Konfiguration beziehen und e4e mithilfe der entsprechenden Verkabelung für das Nexus 3232C-Switch-Modell mit dem nächsten verfügbaren 40 GbE-Port auf C2, Port 1/8 verbinden.

7. Aktivieren Sie alle Anschlüsse für Knoten auf C2.

Das folgende Beispiel zeigt die Ports 1 bis 30, die bei Nexus 3132Q-V Cluster Switches C1 und C2 aktiviert sind und eine in RCF unterstützte Konfiguration verwenden NX3232C_RCF_v1.0_24p10g_26p100g.txt:

```
C2# configure
C2(config)# int el/1/1-4,el/2/1-4,el/3/1-4,el/4/1-4,el/5/1-4,el/6/1-
4,el/7-30
C2(config-if-range)# no shutdown
C2(config-if-range)# exit
C2(config)# exit
```

8. Aktivieren Sie den zweiten Cluster-Port e4e auf jedem Node:

```
network port modify
```

Beispiel anzeigen

Das folgende Beispiel zeigt, dass der zweite Cluster-Port e4e auf jedem Node hochgebracht wird:

```
cluster::*> network port modify -node n1 -port e4e -up-admin true
cluster::*> *network port modify -node n2 -port e4e -up-admin true*s
```

9. Setzen Sie für jeden Node alle migrierten Cluster Interconnect LIFs zurück: network interface revert

Beispiel anzeigen

Das folgende Beispiel zeigt, dass die migrierten LIFs auf die Home-Ports zurückgesetzt werden.

cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n1_clus2
cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n2_clus2

10. Vergewissern Sie sich, dass alle Cluster-Interconnect-Ports jetzt auf die Home-Ports zurückgesetzt werden:

network interface show -role cluster

Der Is Home Spalte sollte einen Wert von anzeigen true Für alle im aufgeführten Ports Current Port Spalte. Wenn der angezeigte Wert lautet false, Der Hafen wurde nicht zurückgesetzt.

<pre>cluster::*> network interface show -role cluster</pre>									
(netwo)	rk in	nterface sho	(WC	Network	Current				
Current	Is	HUGICAL	Status	Network	Current				
Vserver		Interface	Admin/Oper	Address/Mask	Node				
Port	Home	9							
Clustor		-							
Cluster		n1 clus1	מנו/מנו	10.10.0.1/24	n1				
e4a	true	e							
		n1_clus2	up/up	10.10.0.2/24	nl				
e4e	true	9							
		n2_clus1	up/up	10.10.0.3/24	n2				
e4a	true	e 		10 10 0 4/04	- 2				
e4e	true	nz_ciusz	up/up	10.10.0.4/24	[]Z				
4 entrie	e4e true 4 entries were displayed.								

11. Vergewissern Sie sich, dass sich alle Cluster-Interconnect-Ports im befinden up Bundesland:

network port show -role cluster

12. Zeigen Sie die Port-Nummern des Cluster-Switches an, über die jeder Cluster-Port mit jedem Node verbunden ist: network device-discovery show

Beispiel anzeigen

<pre>cluster::*> network device-discovery show</pre>						
	Local	Discovered				
Node	Port	Device	Interface	Platform		
nl	/cdp					
	e4a	C1	Ethernet1/7	N3K-C3232C		
	e4e	C2	Ethernet1/7	N3K-C3232C		
n2	/cdp					
	e4a	C1	Ethernet1/8	N3K-C3232C		
	e4e	C2	Ethernet1/8	N3K-C3232C		

13. Anzeige ermittelte und überwachte Cluster-Switches:

```
cluster::*> system cluster-switch show
Switch
                        Type Address
Model
_____ ____
_____
C1
                      cluster-network 10.10.1.101
NX3232CV
Serial Number: FOX000001
Is Monitored: true
Reason:
Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version 7.0(3)I6(1)
Version Source: CDP
C2
                       cluster-network 10.10.1.102
NX3232CV
Serial Number: FOX00002
Is Monitored: true
Reason:
Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version 7.0(3)I6(1)
Version Source: CDP 2 entries were displayed.
```

14. Vergewissern Sie sich, dass die Cluster-Erkennung ohne Switches die Switch-Option deaktiviert hat:

network options switchless-cluster show

15. Anpingen der Remote-Cluster-Schnittstellen und Durchführen einer RPC-Server-Prüfung:

cluster ping-cluster -node node-name

```
cluster::*> cluster ping-cluster -node n1
Host is n1 Getting addresses from network interface table...
Cluster n1 clus1 n1
                        e4a
                                10.10.0.1
Cluster n1 clus2 n1
                          e4e
                                10.10.0.2
Cluster n2 clus1 n2
                          e4a
                                10.10.0.3
Cluster n2 clus2 n2
                          e4e
                                10.10.0.4
Local = 10.10.0.1 10.10.0.2
Remote = 10.10.0.3 10.10.0.4
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
. . . .
Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s) .....
Detected 9000 byte MTU on 32 path(s):
   Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.3
   Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.4
   Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.3
   Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.4
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s) RPC status:
1 paths up, 0 paths down (tcp check)
1 paths up, 0 paths down (ucp check)
```

16. Aktivieren Sie die Protokollerfassungsfunktion für die Cluster-Switch-Systemzustandsüberwachung, um Switch-bezogene Protokolldateien zu erfassen:

system cluster-switch log setup-password

system cluster-switch log enable-collection

```
cluster::*> system cluster-switch log setup-password
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
C1
C2
cluster::*> system cluster-switch log setup-password
Enter the switch name: C1
RSA key fingerprint is
e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc
Do you want to continue? {y|n}::[n] y
Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>
cluster::*> system cluster-switch log setup-password
Enter the switch name: C2
RSA key fingerprint is
57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1
Do you want to continue? \{y|n\}:: [n] y
Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>
cluster::*> system cluster-switch log enable-collection
Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the
cluster?
{y|n}: [n] y
Enabling cluster switch log collection.
cluster::*>
```



Wenn einer dieser Befehle einen Fehler sendet, wenden Sie sich an den NetApp Support.

17. Wenn Sie die automatische Case-Erstellung unterdrückt haben, aktivieren Sie es erneut, indem Sie eine AutoSupport Meldung aufrufen:

system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=END

Tauschen Sie die Schalter aus

Austausch eines Cisco Nexus 3232C-Cluster-Switch

Befolgen Sie diese Schritte, um einen defekten Cisco Nexus 3232C Switch in einem Cluster zu ersetzen. Hierbei handelt es sich um ein unterbrechungsfreies Verfahren.

Prüfen Sie die Anforderungen

Was Sie benötigen

Stellen Sie sicher, dass die vorhandene Cluster- und Netzwerkkonfiguration folgende Merkmale aufweist:

• Die Nexus 3232C-Cluster-Infrastruktur ist redundant und funktioniert auf beiden Switches vollständig.

Auf der Seite Cisco Ethernet Switches befinden sich die neuesten RCF- und NX-OS-Versionen auf Ihren Switches.

- Alle Cluster-Ports müssen den Status up aufweisen.
- Management-Konnektivität muss auf beiden Switches vorhanden sein.
- Alle logischen Cluster-Schnittstellen (LIFs) befinden sich im up-Zustand und werden nicht migriert.

Der Ersatz-Switch der Cisco Nexus 3232C-Serie weist folgende Merkmale auf:

- Die Management-Netzwerk-Konnektivität ist funktionsfähig.
- Der Konsolenzugriff auf den Ersatz-Switch erfolgt.
- Das entsprechende RCF- und NX-OS-Betriebssystemabbild wird auf den Switch geladen.
- Die anfängliche Anpassung des Schalters ist abgeschlossen.

Finden Sie weitere Informationen

Siehe folgendes:

- "Beschreibungsseite für den Cisco Ethernet Switch"
- "Hardware Universe"

Tauschen Sie den Schalter aus

Über diese Aufgabe

Dieses Austauschverfahren beschreibt das folgende Szenario:

- Der Cluster ist zunächst mit vier Nodes mit zwei Nexus 3232C-Cluster-Switches CL1 und CL2 verbunden.
- Sie planen, den Cluster-Switch CL2 durch C2 zu ersetzen (Schritte 1 bis 21):
 - Sie migrieren bei jedem Node die mit Cluster-Switch CL2 verbundenen Cluster-LIFs zu Cluster-Ports, die mit Cluster-Switch CL1 verbunden sind.
 - Sie trennen die Verkabelung von allen Ports am Cluster-Switch CL2, und schließen die Verkabelung wieder an die gleichen Ports am Switch C2 an.
 - Sie setzen die migrierten Cluster-LIFs auf jedem Node zurück.

Zu den Beispielen

Durch diesen Austausch wird der zweite Nexus 3232C Cluster Switch CL2 durch den neuen 3232C Switch C2

ersetzt.

Die Beispiele in diesem Verfahren verwenden die folgende Nomenklatur für Switches und Knoten:

- Die vier Knoten sind n1, n2, n3 und n4.
- n1_clus1 ist die erste logische Clusterschnittstelle (LIF), die für Knoten n1 mit Cluster-Switch C1 verbunden ist.
- n1_clus2 ist die erste Cluster-LIF, die mit Cluster-Switch CL2 oder C2 für Node n1 verbunden ist.
- n1_clus3 ist die zweite logische Schnittstelle, die mit Cluster-Switch C2 für Knoten n1 verbunden ist.-
- n1_clus4 ist die zweite logische Schnittstelle, die mit Cluster-Switch CL1 für Node n1 verbunden ist.

Die Anzahl der 10-GbE- und 40/100-GbE-Ports ist in den auf der verfügbaren Referenzkonfigurationsdateien (RCFs) definiert "Cisco® Cluster Network Switch Referenzkonfigurationsdatei Herunterladen" Seite.

Die Beispiele in diesem Ersatzverfahren verwenden vier Knoten. Zwei der Nodes verwenden vier 10 GB Cluster Interconnect Ports: e0a, e0b, e0c und e0d. Die anderen beiden Knoten verwenden zwei 40 GB Cluster Interconnect Ports: e4a und e4e. Siehe "Hardware Universe" Um zu überprüfen, welche Cluster-Ports für Ihre Plattform korrekt sind.

Schritt 1: Anzeigen und migrieren Sie die Cluster-Ports auf den Switch

1. Wenn AutoSupport in diesem Cluster aktiviert ist, unterdrücken Sie die automatische Erstellung eines Falls durch Aufrufen einer AutoSupport Meldung:

```
system node autosupport invoke -node * -type all - message MAINT=xh
```

X ist die Dauer des Wartungsfensters in Stunden.



Die AutoSupport Meldung wird vom technischen Support dieser Wartungsaufgabe benachrichtigt, damit die automatische Case-Erstellung während des Wartungsfensters unterdrückt wird.

2. Informationen zu den Geräten in Ihrer Konfiguration anzeigen:

```
network device-discovery show
```

cluster::	Local	Discovered	SHOW	
Node	Port	Device	Interface	Platform
				-
nl	/cdp			
	e0a	CL1	Ethernet1/1/1	N3K-C3232C
	e0b	CL2	Ethernet1/1/1	N3K-C3232C
	eOc	CL2	Ethernet1/1/2	N3K-C3232C
	e0d	CL1	Ethernet1/1/2	N3K-C3232C
n2	/cdp			
	e0a	CL1	Ethernet1/1/3	N3K-C3232C
	eOb	CL2	Ethernet1/1/3	N3K-C3232C
	eOc	CL2	Ethernet1/1/4	N3K-C3232C
	e0d	CL1	Ethernet1/1/4	N3K-C3232C
n3	/cdp			
	e4a	CL1	Ethernet1/7	N3K-C3232C
	e4e	CL2	Ethernet1/7	N3K-C3232C
n4	/cdp			
	e4a	CL1	Ethernet1/8	N3K-C3232C
	e4e	CL2	Ethernet1/8	N3K-C3232C

- 3. Legen Sie den Administrations- oder Betriebsstatus der einzelnen Cluster-Schnittstellen fest.
 - a. Zeigen Sie die Attribute des Netzwerkports an:

network port show -role cluster

```
cluster::*> network port show -role cluster
(network port show)
Node: n1
Ignore
                                  Speed(Mbps)
Health Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper
Status Status
_____
     Cluster Cluster
e0a
                          up 9000 auto/10000 -
eOb
                          up 9000 auto/10000 -
     Cluster
              Cluster
     Cluster Cluster
                          up 9000 auto/10000 -
e0c
     Cluster
                          up 9000 auto/10000 -
e0d
              Cluster
_
Node: n2
Ignore
                                  Speed(Mbps)
Health Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper
Status Status
_____
     Cluster Cluster
                          up 9000 auto/10000 -
e0a
                          up 9000 auto/10000 -
e0b
     Cluster
              Cluster
e0c
              Cluster
                          up 9000 auto/10000 -
     Cluster
   Cluster Cluster
                          up 9000 auto/10000 -
e0d
Node: n3
Ignore
                                  Speed (Mbps)
Health Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper
Status Status
_____ _ ___ ____
_____ ____
e4a Cluster Cluster up 9000 auto/40000 -
_
                          up 9000 auto/40000 -
    Cluster Cluster
e4e
```

_							
Node: n4							
Ignore							
						Speed(Mbps)	
Health	Health						
Port	IPspace	Broadcast	Domain	Link	MTU	Admin/Oper	
Status	Status						
e4a	Cluster	Cluster		up	9000	auto/40000	_
e4e	Cluster	Cluster		up	9000	auto/40000	_

b. Anzeigen von Informationen zu den logischen Schnittstellen (LIFs):

network interface show -role cluster

cluste	er::*> network i	nterface sho	ow -role cluster	
	Logical	Status	Network	Current
Currer Vserve Port	nt Is er Interface Home	Admin/Ope:	r Address/Mask	Node
 Cluste	er			
	n1 clus1	up/up	10.10.0.1/24	nl
e0a	true –			
	n1_clus2	up/up	10.10.0.2/24	nl
e0b	true n1 clus3	מוו/מוו	10.10.0.3/24	n1
e0c	true	ap, ap	10.10.00,21	
	n1_clus4	up/up	10.10.0.4/24	nl
e0d	true	,		_
	n2_clus1	up/up	10.10.0.5/24	n2
eua	n2 clus2	up/up	10.10.0.6/24	n2
e0b	true –	1 1		
	n2_clus3	up/up	10.10.0.7/24	n2
e0c	true	/	10 10 0 0 /04	2
ald	n2_clus4	up/up	10.10.0.8/24	n2
cou	n3 clus1	up/up	10.10.0.9/24	n3
e0a	true –			
	n3_clus2	up/up	10.10.0.10/24	n3
e0e	true		10 10 0 11/04	~ 1
e0a	n4_clus1 true	up/up	10.10.0.11/24	[1]4
500	n4 clus2	up/up	10.10.0.12/24	n4
e0e	true			

c. Zeigen Sie die erkannten Cluster-Switches an:

system cluster-switch show
Im folgenden Ausgabebeispiel werden die Cluster-Switches angezeigt:

```
cluster::> system cluster-switch show
Switch
                           Type
                                              Address
Model
_____
_____
                           cluster-network 10.10.1.101
CL1
NX3232C
       Serial Number: FOX000001
         Is Monitored: true
              Reason: None
     Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS)
Software, Version 7.0(3)I6(1)
      Version Source: CDP
CL2
                           cluster-network 10.10.1.102
NX3232C
       Serial Number: FOX00002
        Is Monitored: true
              Reason: None
     Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS)
Software, Version 7.0(3)I6(1)
      Version Source: CDP
```

- 4. Vergewissern Sie sich, dass die entsprechenden RCF und das entsprechende Image auf dem neuen Nexus 3232C Switch installiert sind und nehmen Sie die erforderlichen Anpassungen am Standort vor.
 - a. Rufen Sie die NetApp Support Site auf.

"mysupport.netapp.com"

b. Gehen Sie zur Seite **Cisco Ethernet Switches** und notieren Sie sich die erforderlichen Softwareversionen in der Tabelle.

"Cisco Ethernet-Switches"

- c. Laden Sie die entsprechende Version des RCF herunter.
- d. Klicken Sie auf der Seite **Beschreibung** auf **WEITER**, akzeptieren Sie die Lizenzvereinbarung und navigieren Sie dann zur Seite **Download**.
- e. Laden Sie die richtige Version der Bildsoftware von der Seite * Cisco® Cluster und Management Network Switch Reference Configuration File Download* herunter.

"Cisco® Cluster und Management Network Switch Referenzkonfigurationsdatei herunterladen"

5. Migrieren Sie die Cluster-LIFs auf die physischen Node-Ports, die mit dem Ersatz-Switch verbunden

sind.C2:

network interface migrate -vserver vserver-name -lif lif-name -source-node node-name -destination-node node-name -destination-port port-name

Beispiel anzeigen

Sie müssen alle Cluster-LIFs individuell migrieren, wie im folgenden Beispiel gezeigt:

cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n1 clus2 -source-node n1 -destinationnode n1 -destination-port e0a cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n1_clus3 -source-node n1 -destinationnode n1 -destination-port e0d cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n2 clus2 -source-node n2 -destinationnode n2 -destination-port e0a cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n2_clus3 -source-node n2 -destinationnode n2 -destination-port e0d cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n3_clus2 -source-node n3 -destinationnode n3 -destination-port e4a cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n4_clus2 -source-node n4 -destinationnode n4 -destination-port e4a

6. Überprüfen Sie den Status der Cluster-Ports und ihrer Home-Bezeichnungen:

network interface show -role cluster

Beispiel anzeigen

Logical Status Network Current Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home 	<pre>cluster::*> network interface show -role cluster (network interface show)</pre>							
Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home	(110 0 10 0 1 1		Logical	Status	Network	Current		
Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home	Current	Is	2					
Port Home	Vserver		Interface	Admin/Oper	Address/Mask	Node		
Cluster $n1_{clus1}$ up/up $10.10.0.1/24$ n1 e0a true $n1_{clus2}$ up/up $10.10.0.2/24$ n1 e0a false $n1_{clus3}$ up/up $10.10.0.3/24$ n1 e0a false $n1_{clus4}$ up/up $10.10.0.3/24$ n1 e0d false $n1_{clus4}$ up/up $10.10.0.4/24$ n1 e0d true $n2_{clus1}$ up/up $10.10.0.5/24$ n2 e0a true $n2_{clus2}$ up/up $10.10.0.6/24$ n2 e0a false $n2_{clus3}$ up/up $10.10.0.7/24$ n2 e0a false $n2_{clus3}$ up/up $10.10.0.8/24$ n2 e0d false $n2_{clus4}$ up/up $10.10.0.8/24$ n2 e0d true $n3_{clus1}$ up/up $10.10.0.9/24$ n3 e4a true $n3_{clus1}$ up/up $10.10.0.10/24$ n3 e4a false $n4_{clus1}$ up/up $10.10.0.11/24$ n4 e4a true $n4_{clus1}$ up/up $10.10.0.12/24$ n4	Port	Home	e					
Cluster n1_clus1 up/up 10.10.0.1/24 n1 e0a true n1_clus2 up/up 10.10.0.2/24 n1 e0a false n1_clus3 up/up 10.10.0.3/24 n1 e0d false n1_clus4 up/up 10.10.0.4/24 n1 e0d true n2_clus1 up/up 10.10.0.5/24 n2 e0a true n2_clus2 up/up 10.10.0.6/24 n2 e0a false n2_clus3 up/up 10.10.0.7/24 n2 e0d false n2_clus4 up/up 10.10.0.8/24 n2 e0d true n3_clus1 up/up 10.10.0.9/24 n3 e4a true n3_clus2 up/up 10.10.0.10/24 n3 e4a true n4_clus1 up/up 10.10.0.11/24 n4 e4a true n4_clus2 up/up 10.10.0.12/24 n4								
n1_clus1 up/up 10.10.0.1/24 n1 e0a true n1_clus2 up/up 10.10.0.2/24 n1 e0a false n1_clus3 up/up 10.10.0.3/24 n1 e0a false n1_clus4 up/up 10.10.0.3/24 n1 e0d false n1_clus4 up/up 10.10.0.4/24 n1 e0d true n2_clus1 up/up 10.10.0.5/24 n2 e0a true n2_clus2 up/up 10.10.0.6/24 n2 e0a false n2_clus3 up/up 10.10.0.7/24 n2 e0a false n2_clus3 up/up 10.10.0.8/24 n2 e0a false n3_clus1 up/up 10.10.0.9/24 n3 e4a true n3_clus1 up/up 10.10.0.10/24 n3 e4a false n4_clus1 up/up 10.10.0.11/24 n4 e4a false n4_clus2 up/up 10.10.0.12/24 n4	Cluster		_					
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	CIUSCEI		n1 clus1	מנו/מנו	10.10.0.1/24	nl		
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	e0a	tru	e					
e0a false n1_clus3 up/up 10.10.0.3/24 n1 e0d false n1_clus4 up/up 10.10.0.4/24 n1 e0d true n2_clus1 up/up 10.10.0.5/24 n2 e0a true n2_clus2 up/up 10.10.0.6/24 n2 e0a true n2_clus3 up/up 10.10.0.7/24 n2 e0a false n2_clus3 up/up 10.10.0.7/24 n2 e0a false n2_clus4 up/up 10.10.0.8/24 n2 e0d false n3_clus1 up/up 10.10.0.9/24 n3 e4a true n3_clus2 up/up 10.10.0.10/24 n3 e4a false n4_clus1 up/up 10.10.0.11/24 n4 e4a true n4_clus2 up/up 10.10.0.12/24 n4			n1_clus2	up/up	10.10.0.2/24	nl		
n1_clus3 up/up 10.10.0.3/24 n1 e0d false n1_clus4 up/up 10.10.0.4/24 n1 e0d true n2_clus1 up/up 10.10.0.5/24 n2 e0a true n2_clus2 up/up 10.10.0.6/24 n2 e0a false n2_clus2 up/up 10.10.0.7/24 n2 e0a false n2_clus3 up/up 10.10.0.7/24 n2 e0d false n2_clus4 up/up 10.10.0.8/24 n2 e0d false n2_clus4 up/up 10.10.0.9/24 n3 e4a true n3_clus1 up/up 10.10.0.10/24 n3 e4a false n4_clus1 up/up 10.10.0.11/24 n4 e4a false n4_clus2 up/up 10.10.0.12/24 n4	e0a	fal	se					
e0d false n1_clus4 up/up 10.10.0.4/24 n1 e0d true n2_clus1 up/up 10.10.0.5/24 n2 e0a true n2_clus2 up/up 10.10.0.6/24 n2 e0a false n2_clus3 up/up 10.10.0.7/24 n2 e0a false n2_clus3 up/up 10.10.0.7/24 n2 e0d false n2_clus4 up/up 10.10.0.8/24 n2 e0d true n3_clus1 up/up 10.10.0.9/24 n3 e4a true n3_clus2 up/up 10.10.0.10/24 n3 e4a false n4_clus1 up/up 10.10.0.11/24 n4 e4a false n4_clus2 up/up 10.10.0.12/24 n4			n1_clus3	up/up	10.10.0.3/24	nl		
n1_clus4 up/up 10.10.0.4/24 n1 e0d true n2_clus1 up/up 10.10.0.5/24 n2 e0a true n2_clus2 up/up 10.10.0.6/24 n2 e0a false n2_clus3 up/up 10.10.0.7/24 n2 e0a false n2_clus4 up/up 10.10.0.7/24 n2 e0d false n2_clus4 up/up 10.10.0.8/24 n2 e0d true n3_clus1 up/up 10.10.0.9/24 n3 e4a true n3_clus2 up/up 10.10.0.10/24 n3 e4a false n4_clus1 up/up 10.10.0.11/24 n4 e4a false n4_clus2 up/up 10.10.0.12/24 n4	e0d	fal	se	,		_		
e0d 12_clus1 up/up 10.10.0.5/24 n2 e0a true n2_clus2 up/up 10.10.0.6/24 n2 e0a false n2_clus3 up/up 10.10.0.7/24 n2 e0d false n2_clus4 up/up 10.10.0.7/24 n2 e0d false n2_clus4 up/up 10.10.0.8/24 n2 e0d true n3_clus1 up/up 10.10.0.9/24 n3 e4a true n3_clus2 up/up 10.10.0.10/24 n3 e4a false n4_clus1 up/up 10.10.0.11/24 n4 e4a true n4_clus2 up/up 10.10.0.12/24 n4	0 0 d	+ 2011	nl_clus4	up/up	10.10.0.4/24	nl		
e0a true n2_clus2 up/up 10.10.0.6/24 n2 e0a false n2_clus3 up/up 10.10.0.7/24 n2 e0d false n2_clus4 up/up 10.10.0.8/24 n2 e0d false n2_clus4 up/up 10.10.0.8/24 n2 e0d true n3_clus1 up/up 10.10.0.9/24 n3 e4a true n3_clus2 up/up 10.10.0.10/24 n3 e4a false n4_clus1 up/up 10.10.0.11/24 n4 e4a true n4_clus2 up/up 10.10.0.12/24 n4	eud	LLU	n2 clus1	מוו/מוו	10 10 0 5/24	n2		
n2_clus2 up/up 10.10.0.6/24 n2 e0a false n2_clus3 up/up 10.10.0.7/24 n2 e0d false n2_clus4 up/up 10.10.0.8/24 n2 e0d false n3_clus1 up/up 10.10.0.9/24 n3 e0d true n3_clus1 up/up 10.10.0.10/24 n3 e4a true n4_clus1 up/up 10.10.0.11/24 n4 e4a true n4_clus2 up/up 10.10.0.12/24 n4	e0a	tru	e		10.10.0.0,21	112		
e0a false n2_clus3 up/up 10.10.0.7/24 n2 e0d false n2_clus4 up/up e0d true n3_clus1 up/up e4a true n3_clus2 up/up e4a false n3 e4a true n3 e4a false n4_clus1 up/up 10.10.0.11/24 n4 e4a false n4_clus2 up/up 10.10.0.12/24 n4			n2 clus2	up/up	10.10.0.6/24	n2		
n2_clus3 up/up 10.10.0.7/24 n2 e0d false n2_clus4 up/up 10.10.0.8/24 n2 e0d true n3_clus1 up/up 10.10.0.9/24 n3 e4a true n3_clus2 up/up 10.10.0.10/24 n3 e4a false n4_clus1 up/up 10.10.0.11/24 n4 e4a true n4_clus2 up/up 10.10.0.12/24 n4	e0a	fal	se					
e0d false n2_clus4 up/up 10.10.0.8/24 n2 e0d true n3_clus1 up/up 10.10.0.9/24 n3 e4a true n3_clus2 up/up 10.10.0.10/24 n3 e4a false n4_clus1 up/up 10.10.0.11/24 n4 e4a true n4_clus2 up/up 10.10.0.12/24 n4			n2_clus3	up/up	10.10.0.7/24	n2		
n2_clus4 up/up 10.10.0.8/24 n2 e0d true n3_clus1 up/up 10.10.0.9/24 n3 e4a true n3_clus2 up/up 10.10.0.10/24 n3 e4a false n4_clus1 up/up 10.10.0.11/24 n4 e4a true n4_clus2 up/up 10.10.0.12/24 n4	e0d	fal	se	,		_		
e0d true n3_clus1 up/up 10.10.0.9/24 n3 e4a true n3_clus2 up/up 10.10.0.10/24 n3 e4a false n4_clus1 up/up 10.10.0.11/24 n4 e4a true n4_clus2 up/up 10.10.0.12/24 n4	0.1		n2_clus4	up/up	10.10.0.8/24	n2		
e4a true n3_clus2 up/up 10.10.0.10/24 n3 e4a false n4_clus1 up/up 10.10.0.11/24 n4 e4a true n4_clus2 up/up 10.10.0.12/24 n4	eua	true	e ng clusi	מנו/ מנו	10 10 0 9/24	n3		
n3_clus2 up/up 10.10.0.10/24 n3 e4a false n4_clus1 up/up 10.10.0.11/24 n4 e4a true n4_clus2 up/up 10.10.0.12/24 n4	e4a	true		up/up	10.10.0.9/24	115		
e4a false n4_clus1 up/up 10.10.0.11/24 n4 e4a true n4_clus2 up/up 10.10.0.12/24 n4	010	010	n3 clus2	up/up	10.10.0.10/24	n3		
n4_clus1 up/up 10.10.0.11/24 n4 e4a true n4_clus2 up/up 10.10.0.12/24 n4	e4a	fal	se					
e4a true n4_clus2 up/up 10.10.0.12/24 n4			n4_clus1	up/up	10.10.0.11/24	n4		
n4_clus2 up/up 10.10.0.12/24 n4	e4a	true	e					
			n4_clus2	up/up	10.10.0.12/24	n4		
	e4a	fal	se					

7. Fahren Sie die Cluster-Interconnect-Ports herunter, die physisch mit dem ursprünglichen Switch CL2 verbunden sind:

network port modify -node node-name -port port-name -up-admin false

Im folgenden Beispiel werden die Cluster-Interconnect-Ports auf allen Nodes heruntergefahren:

```
cluster::*> network port modify -node n1 -port e0b -up-admin false
cluster::*> network port modify -node n1 -port e0c -up-admin false
cluster::*> network port modify -node n2 -port e0b -up-admin false
cluster::*> network port modify -node n2 -port e0c -up-admin false
cluster::*> network port modify -node n3 -port e4e -up-admin false
cluster::*> network port modify -node n4 -port e4e -up-admin false
```

8. Anpingen der Remote-Cluster-Schnittstellen und Durchführen einer RPC-Server-Prüfung:

cluster ping-cluster -node node-name

Im folgenden Beispiel wird Node n1 beflügelt und der RPC-Status danach angezeigt:

```
cluster::*> cluster ping-cluster -node n1
```

```
Host is n1 Getting addresses from network interface table...
Cluster n1 clus1 n1
                                10.10.0.1
                        e0a
Cluster n1 clus2 n1
                        e0b
                                10.10.0.2
Cluster n1 clus3 n1
                        e0c
                                10.10.0.3
Cluster n1 clus4 n1
                        e0d 10.10.0.4
Cluster n2 clus1 n2
                        e0a
                                10.10.0.5
Cluster n2 clus2 n2
                        e0b 10.10.0.6
                        e0c
Cluster n2 clus3 n2
                                10.10.0.7
                       e0d
e0a
Cluster n2 clus4 n2
                                10.10.0.8
Cluster n3 clus1 n4
                                10.10.0.9
                                10.10.0.10
Cluster n3 clus2 n3
                        e0e
                        e0a 10.10.0.11
Cluster n4 clus1 n4
Cluster n4 clus2 n4
                                10.10.0.12
                         e0e
Local = 10.10.0.1 10.10.0.2 10.10.0.3 10.10.0.4
Remote = 10.10.0.5 10.10.0.6 10.10.0.7 10.10.0.8 10.10.0.9
10.10.0.10 10.10.0.11
10.10.0.12 Cluster Vserver Id = 4294967293 Ping status:
. . . .
Basic connectivity succeeds on 32 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s) .....
Detected 9000 byte MTU on 32 path(s):
   Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.5
   Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.6
   Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.7
   Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.8
   Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.9
   Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.10
   Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.11
   Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.12
   Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.5
   Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.6
   Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.7
   Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.8
   Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.9
   Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.10
   Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.11
   Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.12
   Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.5
   Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.6
   Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.7
   Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.8
```

Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.9 Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.10 Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.11 Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.12 Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.5 Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.6 Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.7 Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.8 Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.9 Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.10 Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.11 Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.12 Larger than PMTU communication succeeds on 32 path(s) RPC status: 8 paths up, 0 paths down (tcp check) paths up, 0 paths down (udp check) 8

Schritt: ISLs auf Switch CL1 und C2 migrieren

1. Fahren Sie die Ports 1/31 und 1/32 am Cluster-Switch CL1 herunter.

Weitere Informationen zu Cisco-Befehlen finden Sie in den Handbüchern im "Referenzen für NX-OS-Befehle der Cisco Nexus 3000-Serie".

Beispiel anzeigen

```
(CL1) # configure
(CL1) (Config) # interface e1/31-32
(CL1) (config-if-range) # shutdown
(CL1) (config-if-range) # exit
(CL1) (Config) # exit
(CL1) #
```

- 2. Entfernen Sie alle Kabel, die am Cluster-Switch CL2 angeschlossen sind, und schließen Sie sie für alle Nodes an den Austausch-Switch C2 an.
- Entfernen Sie die ISL-Kabel (Inter-Switch Link) von den Ports e1/31 und e1/32 am Cluster-Switch CL2, und schließen Sie sie an die gleichen Ports am Ersatzschalter C2 an.
- 4. ISL-Ports 1/31 und 1/32 auf dem Cluster-Switch CL1 heraufholen.

Weitere Informationen zu Cisco-Befehlen finden Sie in den Handbüchern im "Referenzen für NX-OS-Befehle der Cisco Nexus 3000-Serie".

```
(CL1) # configure
(CL1) (Config) # interface e1/31-32
(CL1) (config-if-range) # no shutdown
(CL1) (config-if-range) # exit
(CL1) (Config) # exit
(CL1) #
```

5. Überprüfen Sie, ob die ISLs auf CL1 verfügbar sind.

Weitere Informationen zu Cisco-Befehlen finden Sie in den Handbüchern im "Referenzen für NX-OS-Befehle der Cisco Nexus 3000-Serie".

Die Ports eth1/31 und eth1/32 sollten angegeben werden (P), Was bedeutet, dass die ISL-Ports im Port-Channel aktiv sind:

Beispiel anzeigen

```
CL1# show port-channel summary
Flags: D - Down P - Up in port-channel (members)
     I - Individual H - Hot-standby (LACP only)
     s - Suspended r - Module-removed
     S - Switched R - Routed
     U - Up (port-channel)
     M - Not in use. Min-links not met
 _____
_____
Group Port- Type Protocol Member Ports
    Channel
 ------
_____
   Pol(SU) Eth LACP
                          Eth1/31(P) Eth1/32(P)
1
```

6. Vergewissern Sie sich, dass die ISLs auf Cluster-Switch C2 verfügbar sind.

Weitere Informationen zu Cisco-Befehlen finden Sie in den Handbüchern im "Referenzen für NX-OS-Befehle der Cisco Nexus 3000-Serie". Die Ports eth1/31 und eth1/32 sollten (P) angeben, was bedeutet, dass beide ISL-Ports im Port-Channel hochgefahren sind.

```
C2# show port-channel summary
Flags: D - Down
            P - Up in port-channel (members)
    I - Individual H - Hot-standby (LACP only) s -
Suspended r - Module-removed
    S - Switched R - Routed
    U - Up (port-channel)
    M - Not in use. Min-links not met
 -----
 _____
Group Port- Type Protocol Member Ports
    Channel
_____
  _____
1
   Pol(SU) Eth LACP Eth1/31(P) Eth1/32(P)
```

7. Führen Sie auf allen Knoten alle Cluster-Interconnect-Ports aus, die mit dem Ersatz-Switch C2 verbunden sind:

network port modify -node node-name -port port-name -up-admin true

Beispiel anzeigen

cluster::*> network port modify -node n1 -port e0b -up-admin true cluster::*> network port modify -node n1 -port e0c -up-admin true cluster::*> network port modify -node n2 -port e0b -up-admin true cluster::*> network port modify -node n2 -port e0c -up-admin true cluster::*> network port modify -node n3 -port e4e -up-admin true cluster::*> network port modify -node n3 -port e4e -up-admin true

Schritt 3: Zurücksetzen aller LIFs auf die ursprünglich zugewiesenen Ports

1. Zurücksetzen aller migrierten Cluster-Interconnect-LIFs auf allen Nodes:

network interface revert -vserver cluster -lif lif-name

Sie müssen alle Cluster-Interconnect-LIFs einzeln zurücksetzen, wie im folgenden Beispiel dargestellt:

```
cluster::*> network interface revert -vserver cluster -lif n1_clus2
cluster::*> network interface revert -vserver cluster -lif n1_clus3
cluster::*> network interface revert -vserver cluster -lif n2_clus2
cluster::*> network interface revert -vserver cluster -lif n2_clus3
Cluster::*> network interface revert -vserver cluster -lif n3_clus2
Cluster::*> network interface revert -vserver cluster -lif n4_clus2
```

2. Vergewissern Sie sich, dass die Cluster-Interconnect-Ports jetzt nach Hause zurückgesetzt werden:

network interface show

Beispiel anzeigen

Das folgende Beispiel zeigt, dass alle LIFs erfolgreich zurückgesetzt wurden, da die Ports unter aufgeführt sind Current Port Spalte hat den Status von true Im Is Home Spalte. Wenn ein Port einen Wert von hat false, Das LIF wurde nicht zurückgesetzt.

<pre>cluster::*> network interface show -role cluster (network interface show)</pre>								
	Logical	Status	Network	Current				
Current Vserver Port	Is Interface Home	Admin/Oper	Address/Mask	Node				
Cluster	1 7 1	/	10 10 0 1 /04	1				
e0a	nl_clusl true	up/up	10.10.0.1/24	nl				
	n1_clus2	up/up	10.10.0.2/24	nl				
e0b	true		10 10 0 2/24	n ¹				
e0c	true	սք/սք	10.10.0.3/24	111				
	n1_clus4	up/up	10.10.0.4/24	nl				
e0d	true n2 clus1	up/up	10.10.0.5/24	n2				
e0a	true							
o O lo	n2_clus2	up/up	10.10.0.6/24	n2				
due	n2 clus3	up/up	10.10.0.7/24	n2				
e0c	true							
eOd	n2_clus4	up/up	10.10.0.8/24	n2				
004	n3_clus1	up/up	10.10.0.9/24	n3				
e4a	true		10 10 0 10/04	- 2				
e4e	true	up/up	10.10.0.10/24	115				
	n4_clus1	up/up	10.10.0.11/24	n4				
e4a	true n4 clus2	מוו/מוו	10 10 0 12/24	n 4				
e4e	true	ab, ab	10.10.0.12/21					

3. Vergewissern Sie sich, dass die Cluster-Ports verbunden sind:

network port show -role cluster

```
cluster::*> network port show -role cluster
 (network port show)
Node: n1
Ignore
                                    Speed(Mbps) Health
Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status
Status
----- ---- ----- ------ ----- ---- ----
_____ _
                            up 9000 auto/10000 -
e0a
      Cluster Cluster
e0b
                            up 9000 auto/10000 -
      Cluster
               Cluster
      Cluster
               Cluster
                            up 9000 auto/10000 -
e0c
e0d Cluster
                            up 9000 auto/10000 -
               Cluster
_
Node: n2
Ignore
                                    Speed(Mbps) Health
Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status
Status
----- ---- ----- ----- ---- ----
_____ _
      Cluster Cluster
                            up 9000 auto/10000 -
e0a
               Cluster
                            up 9000 auto/10000 -
e0b
      Cluster
e0c
                            up 9000 auto/10000 -
               Cluster
      Cluster
e0d Cluster Cluster
                            up 9000 auto/10000 -
_
Node: n3
Ignore
                                    Speed(Mbps) Health
Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status
Status
_____ _
e4a
     Cluster Cluster up 9000 auto/40000 -
                            up 9000 auto/40000 -
e4e
      Cluster
               Cluster
Node: n4
```

4. Anpingen der Remote-Cluster-Schnittstellen und Durchführen einer RPC-Server-Prüfung:

cluster ping-cluster -node node-name

Im folgenden Beispiel wird Node n1 beflügelt und der RPC-Status danach angezeigt:

```
cluster::*> cluster ping-cluster -node n1
```

```
Host is n1 Getting addresses from network interface table...
Cluster n1 clus1 n1
                                10.10.0.1
                        e0a
Cluster n1 clus2 n1
                        e0b
                                10.10.0.2
Cluster n1 clus3 n1
                        e0c
                                10.10.0.3
Cluster n1 clus4 n1
                        e0d 10.10.0.4
Cluster n2 clus1 n2
                        e0a
                                10.10.0.5
Cluster n2 clus2 n2
                               10.10.0.6
                        e0b
Cluster n2 clus3 n2
                        e0c
                                10.10.0.7
                       eOa
Cluster n2 clus4 n2
                        e0d
                                10.10.0.8
Cluster n3 clus1 n3
                                10.10.0.9
Cluster n3 clus2 n3
                        e0e
                                10.10.0.10
Cluster n4 clus1 n4
                         e0a
                               10.10.0.11
Cluster n4 clus2 n4
                         e0e
                                10.10.0.12
Local = 10.10.0.1 10.10.0.2 10.10.0.3 10.10.0.4
Remote = 10.10.0.5 10.10.0.6 10.10.0.7 10.10.0.8 10.10.0.9
10.10.0.10 10.10.0.11 10.10.0.12
Cluster Vserver Id = 4294967293 Ping status:
. . . .
Basic connectivity succeeds on 32 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s) .....
Detected 1500 byte MTU on 32 path(s):
   Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.5
   Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.6
   Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.7
   Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.8
   Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.9
   Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.10
   Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.11
   Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.12
   Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.5
   Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.6
   Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.7
   Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.8
   Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.9
   Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.10
   Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.11
   Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.12
   Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.5
   Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.6
   Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.7
   Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.8
```

Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.9 Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.10 Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.11 Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.12 Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.5 Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.6 Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.7 Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.8 Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.9 Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.10 Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.11 Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.12 Larger than PMTU communication succeeds on 32 path(s) RPC status: 8 paths up, 0 paths down (tcp check) paths up, 0 paths down (udp check) 8

Schritt 4: Überprüfen, ob alle Ports und LIF korrekt migriert sind

1. Geben Sie die folgenden Befehle ein, um Informationen über die Geräte in Ihrer Konfiguration anzuzeigen:

Sie können die folgenden Befehle in beliebiger Reihenfolge ausführen:

- ° network device-discovery show
- $^{\circ}$ network port show -role cluster
- ° network interface show -role cluster
- ° system cluster-switch show

Beispiel anzeigen

	LOCUL		covered						
Node	Port	Devi	ce		Inter	face		Platfo	orm
								-	
 n1	/cdp								
	, cap	C1		म	thern	≤+1/1	/1	N3K-C3	2320
	e0b	C2		ц Э	therne	≤c⊥/⊥, ≤+1/1	/1	N3K-C3	2320
	e0c	C2		ц Э	therne	≤€±/±, ≤+1/1	/2	N3K-C3	2320
	e0d	C1		ц Э	therne	≤c⊥/⊥, ≤+1/1	/2	N3K-C3	2320
n2	/cdp	01		<u></u>	CHCIN	, .,		1011 002	2020
	e0a	C1		F	therne	et1/1.	/3	N3K-C3	232C
	e0b	C2		– E	therne	et1/1.	/3	N3K-C32	232C
	eOc	C2		- E	therne	et1/1	/ 4	N3K-C3	232C
	e0d	C1		– E	therne	et1/1.	/4	N3K-C32	232C
n3	/cdp					, -,			
-	e4a	C1		E	therne	et1/7		N3K-C32	232C
	e4e	C2		E	therne	et1/7		N3K-C32	232C
n4	/cdp								
	e4a	C1		E	therne	et1/8		N3K-C32	232C
	e4e	C2		E	therne	et1/8		N3K-C32	232C
cluster:	:*> networ	k por	rt show -ro	ole clu	ster				
cluster: (netwo Node: n1 Ignore	:*> networ ork port sh	k poı ow)	rt show -ro	ole clu	ster		Speed	l(Mbps)	Health
cluster: (netwo Node: n1 Ignore Health	:*> networ ork port sh	k ро з оw)	rt show -ro	ole clu	ster		Speed	l(Mbps)	Health
cluster: (netwo Node: n1 Ignore Health Port	:*> networ ork port sh	k роз оw)	t show -ro Broadcast	Domain	ster Link	MTU	Speed	d(Mbps) n/Oper	Health
cluster: (netwo Node: n1 Ignore Health Port Status	:*> networ ork port sh IPspace	k poı ow)	st show -ro Broadcast	Domain	ster Link	MTU	Speed	d(Mbps) n/Oper	Health Status
cluster: (netwo Node: n1 Ignore Health Port Status	:*> networ ork port sh IPspace	k ро з оw)	st show -ro Broadcast	Domain	ster Link	MTU	Speec Admir	d(Mbps) n/Oper	Health Status
cluster: (netwo Node: n1 Ignore Health Port Status e0a	:*> networ ork port sh IPspace Cluster	k ро з оw)	St show -ro Broadcast Cluster	Domain	ster Link up	MTU 9000	Speed Admir 	d(Mbps) n/Oper	Health Status
cluster: (netwo Node: n1 Ignore Health Port Status e0a e0b	:*> networ ork port sh IPspace Cluster Cluster	k ро з оw)	St show -ro Broadcast Cluster Cluster Cluster	Domain	ster Link up up	MTU 9000 9000	Speec Admir auto/ auto/	(Mbps) /Oper /10000	Health Status - -
cluster: (netwo Node: n1 Ignore Health Port Status e0a e0b e0c	:*> networ ork port sh IPspace Cluster Cluster Cluster	k ро з оw)	St show -ro Broadcast Cluster Cluster Cluster Cluster	Domain	ster Link up up up	MTU 9000 9000 9000	Speed Admir auto/ auto/ auto/	d(Mbps) n/Oper 10000 10000 10000	Health Status - -
cluster: (netwo Node: n1 Ignore Health Port Status e0a e0b e0c e0d	:*> networ prk port sh IPspace Cluster Cluster Cluster Cluster Cluster Cluster	k ро з оw)	Cluster Cluster Cluster Cluster Cluster Cluster	Domain	ster Link up up up up	MTU 9000 9000 9000 9000	Speed Admir auto/ auto/ auto/ auto/	d(Mbps) n/Oper (10000 (10000 (10000 (10000)	Health Status - - -
cluster: (netwo Node: n1 Ignore Health Port Status e0a e0b e0c e0d Node: n2	:*> networ ork port sh IPspace Cluster Cluster Cluster Cluster Cluster	k ро з оw)	Cluster Cluster Cluster Cluster Cluster Cluster Cluster	Domain	ster Link up up up up	MTU 9000 9000 9000 9000	Speed Admir auto/ auto/ auto/ auto/	A(Mbps) n/Oper (10000 (10000 (10000 (10000)	Health Status - - -
cluster: (netwo Node: n1 Ignore Health Port Status e0a e0b e0c e0d Node: n2 Ignore	:*> networ ork port sh IPspace Cluster Cluster Cluster Cluster Cluster	k ро з оw)	St show -ro Broadcast Cluster Cluster Cluster Cluster Cluster Cluster	Domain	ster Link up up up up	MTU 9000 9000 9000 9000	Speed Admir auto/ auto/ auto/	(Mbps) /Oper /10000 /10000 /10000	Health Status

Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status _____ ___ up 9000 auto/10000 -Cluster e0a Cluster up 9000 auto/10000 e0b Cluster Cluster Cluster Cluster up 9000 auto/10000 e0c up 9000 auto/10000 e0d Cluster Cluster Node: n3 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status _____ ____ e4a Cluster Cluster up 9000 auto/40000 e4e Cluster Cluster up 9000 auto/40000 -Node: n4 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status _____ _ e4a Cluster Cluster up 9000 auto/40000 e4e Cluster Cluster up 9000 auto/40000 cluster::*> network interface show -role cluster Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home _____ ___ Cluster nm1 clus1 up/up 10.10.0.1/24 n1 e0a true n1_clus2 up/up 10.10.0.2/24 n1 e0b true

	n1_clus3	up/up	10.10.0.3/24	nı
e0c	true			
	n1_clus4	up/up	10.10.0.4/24	nl
e0d	true			
	n2_clus1	up/up	10.10.0.5/24	n2
e0a	true			
	n2_clus2	up/up	10.10.0.6/24	n2
e0b	true			
	n2_clus3	up/up	10.10.0.7/24	n2
e0c	true			
	n2_clus4	up/up	10.10.0.8/24	n2
e0d	true	,		-
	n3_clus1	up/up	10.10.0.9/24	n3
e4a	true	,		
	n3_clus2	up/up	10.10.0.10/24	n3
e4e	true	,	10 10 0 11 /04	<u>,</u>
- 1 -	n4_clusl	up/up	10.10.0.11/24	n4
e4a	true			n /
940	true	սբյուր	10.10.0.12/24	117
cluste Switch Model	er::*> system clu	ı ster-swit Typ	ch show e Ado	lress
cluste Switch Model	er::*> system clu	Ister-swit	ch show e Ado	dress
cluste Switch Model CL1	er::*> system cl u	Ister-swit Typ	ch show e Ado uster-network 10	dress
cluste Switch Model CL1 NX3232	er::*> system clu h 	Ister-swit Typ cl	ch show e Ado uster-network 10	dress
cluste Switch Model CL1 NX3232	er::*> system clu h C Serial Nu	uster-swit Typ cl umber: FOX	ch show e Ado uster-network 10 000001	dress
cluste Switch Model CL1 NX3232	er::*> system clu h C Serial Nu Is Monit	uster-swit Typ cl umber: FOX tored: true	ch show e Ado uster-network 10 000001 e	dress
cluste Switch Model CL1 NX3232	er::*> system clu 2C Serial Nu Is Monit Re Software Ver	uster-swit Typ cl umber: FOX tored: true eason: Non- csion: Cis	ch show e Ado uster-network 10 000001 e e co Nexus Operating	dress
cluste Switch Model CL1 NX3232 Softwa	er::*> system clu n 2C Serial Nu Is Monit Re Software Ver are, Version 7.0	unter: FOX clored: true eason: Non- csion: Cis (3) I6(1)	ch show e Ado uster-network 10 000001 e e co Nexus Operating	dress .10.1.101 System (NX-OS)
cluste Switch Model CL1 NX3232 Softwa	er::*> system clu 2C 2C Serial Nu Is Monit Re Software Ver are, Version 7.0 Version So	unter: FOX cored: true eason: Non- cision: Cis (3) I6 (1) purce: CDP	ch show e Ado uster-network 10 000001 e e co Nexus Operating	dress
cluste Switch Model CL1 NX3232 Softwa CL2	er::*> system clu 2C Serial Nu Is Monit Re Software Ver are, Version 7.0 Version So	umber: FOX cored: true eason: Non- csion: Cis (3) I6(1) purce: CDP cl	ch show e Add uster-network 10 000001 e co Nexus Operating uster-network 10	dress
cluste Switch Model CL1 NX3232 Softwa CL2 NX3232	er::*> system clu 2C 2C Serial Nu Is Monit Re Software Ver are, Version 7.0 Version Sc	Typ Typ cl umber: FOX cored: tru eason: Non csion: Cis (3) I6 (1) purce: CDP cl	ch show e Add uster-network 10 000001 e co Nexus Operating uster-network 10	dress .10.1.101 System (NX-OS) .10.1.102
cluste Switch Model CL1 NX3232 Softwa CL2 NX3232	er::*> system clu P C Serial Nu Is Monit Re Software Ver are, Version 7.0 Version So 2C Serial Nu	umber: FOX cl: umber: FOX cored: true eason: Non- csion: Cis (3) I6(1) purce: CDP cl: umber: FOX	ch show e Add uster-network 10 000001 e co Nexus Operating uster-network 10 000002	dress .10.1.101 System (NX-OS) .10.1.102
cluste Switch Model CL1 NX3232 Softwa CL2 NX3232	er::*> system clu P P P P P P P P P P P P P	unber: FOX cored: true climber: FOX cored: true cason: Non- csion: Cis (3) I6 (1) purce: CDP climber: FOX cored: true	ch show e Add uster-network 10 000001 e e co Nexus Operating uster-network 10 000002 e	dress .10.1.101 System (NX-OS) .10.1.102
cluste Switch Model CL1 NX3232 Softwa CL2 NX3232	er::*> system clu P P P P P P P P P P P P P	umber: FOX cl: umber: FOX cored: true eason: Non- csion: Cis (3) I6(1) purce: CDP cl: umber: FOX cored: true eason: Non-	ch show e Add uster-network 10 000001 e co Nexus Operating uster-network 10 000002 e e	dress .10.1.101 System (NX-OS) .10.1.102
cluste Switch Model CL1 NX3232 Softwa CL2 NX3232	er::*> system clu P C Serial Nu Is Monit Re Software Ver are, Version 7.0 Version So C Serial Nu Is Monit Re Software Ver	Type Type cl umber: FOX tored: true eason: None (3) I6 (1) ource: CDP cl umber: FOX tored: true eason: None tored: true	ch show e Add uster-network 10 000001 e e co Nexus Operating uster-network 10 000002 e e co Nexus Operating	dress .10.1.101 System (NX-OS) .10.1.102 System (NX-OS)
cluste Switch Model CL1 NX3232 Softwa CL2 NX3232	er::*> system clu P C Serial Nu Is Monit Re Software Ver Are, Version 7.0 Version Sc C Serial Nu Is Monit Re Software Ver are, Version 7.0	umber: FOX cored: true eason: Non- cline cored: true eason: Cise (3) I6 (1) purce: CDP cline umber: FOX cored: true eason: Non- csion: Cise (3) I6 (1)	ch show e Add uster-network 10 000001 e e co Nexus Operating uster-network 10 000002 e e co Nexus Operating	dress .10.1.101 System (NX-OS) .10.1.102 System (NX-OS)
cluste Switch Model CL1 NX3232 Softwa CL2 NX3232	er::*> system clu P P P P P P P P P P P P P	Type Type Type cl umber: FOX tored: true eason: None (3) I6(1) purce: CDP cl umber: FOX tored: true eason: None cored: true cl umber: FOX tored: true cl cl cl cl cl cl cl cl cl cl	ch show e Add uster-network 10 000001 e e co Nexus Operating uster-network 10 000002 e e co Nexus Operating	dress .10.1.101 System (NX-OS) .10.1.102 System (NX-OS)
cluste Switch Model CL1 NX3232 Softwa CL2 NX3232 Softwa Softwa	er::*> system clu Providence of the system clue Providence	Type Type climber: FOX cored: true eason: None csion: Cis (3) I6 (1) purce: CDP climber: FOX cored: true eason: None csion: Cis (3) I6 (1) purce: CDP clu	ch show e Add uster-network 10 000001 e e co Nexus Operating 000002 e e co Nexus Operating	dress .10.1.101 System (NX-OS) .10.1.102 System (NX-OS) .10.1.103
cluste Switch Model CL1 NX3232 Softwa CL2 NX3232 Softwa C2 NX3232	er::*> system clu P C Serial Nu Is Monit Re Software Ver are, Version 7.0 Version Sc C Serial Nu Is Monit Re Software Ver are, Version 7.0 Version Sc 22 Serial Nu Is Monit Re Software Ver Software Sc Software Ver Software Sc Software Sc Sc Sc Sc Sc Sc Sc Sc Sc Sc	Type Type Type cli umber: FOX cored: true eason: None csion: Cise (3) I6(1) purce: CDP cli umber: FOX cored: true eason: None csion: Cise (3) I6(1) purce: CDP cli cli cli cli cli cli cli cli	ch show e Add uster-network 10 000001 e e co Nexus Operating uster-network 10 000002 e e co Nexus Operating ster-network 10	dress .10.1.101 System (NX-OS) .10.1.102 System (NX-OS) .10.1.103
cluste Switch Model CL1 NX3232 Softwa CL2 NX3232 Softwa C2 NX3232	er::*> system clu Providence of the system clue Providence	Type Type climber: FOX cored: true eason: None climber: FOX (3) I6 (1) purce: CDP climber: FOX cored: true eason: None csion: Cis (3) I6 (1) purce: CDP clu clu umber: FOX	ch show e Add uster-network 10 000001 e e co Nexus Operating uster-network 10 000002 e e co Nexus Operating ster-network 10	dress .10.1.101 System (NX-OS) .10.1.102 System (NX-OS) .10.1.103

```
Is Monitored: true
Reason: None
Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS)
Software, Version 7.0(3)I6(1)
```

Version Source: CDP 3 entries were displayed.

2. Löschen Sie den ersetzten Cluster-Switch CL2, wenn er nicht automatisch entfernt wurde:

system cluster-switch delete -device cluster-switch-name

3. Überprüfen Sie, ob die richtigen Cluster-Switches überwacht werden:

system cluster-switch show

Beispiel anzeigen

Im folgenden Beispiel werden die Cluster-Switches überwacht, da der Is Monitored Status lautet true.

```
cluster::> system cluster-switch show
Switch
                           Туре
                                              Address
Model
_____
CL1
                           cluster-network 10.10.1.101
NX3232C
           Serial Number: FOX000001
            Is Monitored: true
                  Reason: None
         Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS)
Software, Version 7.0(3)I6(1)
          Version Source: CDP
C2
                           cluster-network 10.10.1.103
NX3232C
           Serial Number: FOX00002
            Is Monitored: true
                  Reason: None
         Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS)
Software, Version 7.0(3)I6(1)
          Version Source: CDP
```

4. Aktivieren Sie die Protokollerfassungsfunktion für die Cluster-Switch-Systemzustandsüberwachung, um Switch-bezogene Protokolldateien zu erfassen:

system cluster-switch log setup-password

system cluster-switch log enable-collection

Beispiel anzeigen

```
cluster::*> system cluster-switch log setup-password
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
CL1
С2
cluster::*> system cluster-switch log setup-password
Enter the switch name: CL1
RSA key fingerprint is
e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc
Do you want to continue? {y|n}::[n] y
Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>
cluster::*> system cluster-switch log setup-password
Enter the switch name: C2
RSA key fingerprint is
57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1
Do you want to continue? {y|n}: [n] y
Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>
cluster::*> system cluster-switch log enable-collection
Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the
cluster?
{y|n}: [n] y
Enabling cluster switch log collection.
cluster::*>
```



Wenn einer dieser Befehle einen Fehler sendet, wenden Sie sich an den NetApp Support.

5. Wenn Sie die automatische Case-Erstellung unterdrückt haben, aktivieren Sie es erneut, indem Sie eine AutoSupport Meldung aufrufen:

system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=END

Einen Cisco Nexus 3232C Storage-Switch austauschen

Befolgen Sie diese Schritte, um einen fehlerhaften Cisco Nexus 3232C Storage Switch zu ersetzen. Hierbei handelt es sich um ein unterbrechungsfreies Verfahren.

Prüfen Sie die Anforderungen

Die vorhandene Netzwerkkonfiguration muss die folgenden Merkmale aufweisen:

- Auf der Seite Cisco Ethernet Switches befinden sich die neuesten RCF- und NX-OS-Versionen auf Ihren Switches.
- Management-Konnektivität muss auf beiden Switches vorhanden sein.



Stellen Sie sicher, dass alle Fehlerbehebungsschritte durchgeführt wurden, um zu bestätigen, dass Ihr Switch ausgetauscht werden muss.

Der Cisco Nexus 3232C Switch muss folgende Merkmale aufweisen:

- Die Konnektivität des Managementnetzwerks muss funktionsfähig sein.
- Der Konsolenzugriff auf den Ersatzschalter muss vorhanden sein.
- Das entsprechende RCF- und NX-OS-Betriebssystemabbild muss auf den Switch geladen werden.
- Die anfängliche Anpassung des Schalters muss abgeschlossen sein.

Tauschen Sie den Schalter aus

Dieses Verfahren ersetzt den zweiten Nexus 3232C Storage Switch S2 durch den neuen 3232C Switch NS2. Die beiden Knoten sind node1 und node2.

Schritt 1: Bestätigen Sie, dass der zu ersetzende Schalter S2 ist

1. Wenn AutoSupport in diesem Cluster aktiviert ist, unterdrücken Sie die automatische Erstellung eines Falls durch Aufrufen einer AutoSupport Meldung:

system node autosupport invoke -node * -type all - message MAINT=xh

X ist die Dauer des Wartungsfensters in Stunden.



Die AutoSupport Meldung wird vom technischen Support dieser Wartungsaufgabe benachrichtigt, damit die automatische Case-Erstellung während des Wartungsfensters unterdrückt wird.

2. Überprüfen Sie den Integritätsstatus der Storage-Node-Ports, um sicherzustellen, dass eine Verbindung zum Storage-Switch S1 besteht:

storage port show -port-type ENET

storage::*> storage port show -port-type ENET							
				Speed			VLAN
Node	Port	Туре	Mode	(Gb/s)	State	Status	ID
node1							
	e3a	ENET	storage	100	enabled	online	30
	e3b	ENET	storage	0	enabled	offline	30
	e7a	ENET	storage	0	enabled	offline	30
	e7b	ENET	storage	0	enabled	offline	30
node2							
	e3a	ENET	storage	100	enabled	online	30
	e3b	ENET	storage	0	enabled	offline	30
	e7a	ENET	storage	0	enabled	offline	30
	e7b	ENET	storage	0	enabled	offline	30

3. Stellen Sie sicher, dass der Speicherschalter S1 verfügbar ist:

network device-discovery show

Beispiel anzeigen

<pre>storage::*></pre>	networ	k device-discovery show		
Node/	Local	Discovered		
Protocol	Port	Device (LLDP: ChassisID)	Interface	
Platform				
				-
node1/cdp				
	e3a	S1	Ethernet1/1	
NX3232C				
	e4a	node2	e4a	AFF-
A700				
	e4e	node2	e4e	AFF-
A700				
node1/lldp				
	e3a	Sl	Ethernet1/1	-
	e4a	node2	e4a	-
	e4e	node2	e4e	-
node2/cdp				
	e3a	Sl	Ethernet1/2	
NX3232C				
	e4a	nodel	e4a	AFF-
A700				
	e4e	nodel	e4e	AFF-
A700				
node2/11dp				
	e3a	S1	Ethernet1/2	-
	e4a	nodel	e4a	-
	e4e	nodel	e4e	-

4. Führen Sie die aus show lldp neighbors Mit dem Befehl auf dem Arbeitsschalter bestätigen Sie, dass Sie beide Nodes und alle Shelfs sehen können:

show lldp neighbors

```
S1# show lldp neighbors
Capability codes:
  (R) Router, (B) Bridge, (T) Telephone, (C) DOCSIS Cable Device
  (W) WLAN Access Point, (P) Repeater, (S) Station, (O) Other
Device ID
                       Local Intf Hold-time Capability Port
ID
                       Eth1/1
node1
                                      121
                                                 S
                                                             e3a
                       Eth1/2
                                                 S
node2
                                      121
                                                             e3a
                       Eth1/5
SHFGD2008000011
                                      121
                                                 S
                                                             e0a
SHFGD2008000011
                      Eth1/6
                                      120
                                                 S
                                                             e0a
SHFGD2008000022
                      Eth1/7
                                      120
                                                 S
                                                             e0a
SHFGD2008000022
                       Eth1/8
                                       120
                                                 S
                                                             e0a
```

Schritt: Verkabelung konfigurieren

1.]Überprüfen Sie die Shelf-Ports im Storage-System:

storage shelf port show -fields remote-device, remote-port

```
Beispiel anzeigen
```

```
storage::*> storage shelf port show -fields remote-device, remote-
port
shelf id remote-port remote-device
_____ __ ___ _____
3.20
     0 Ethernet1/5 S1
         _
3.20 1
                    _
3.20 2 Ethernet1/6 S1
3.20 3 -
                    _
3.30 0 Ethernet1/7 S1
3.20 1 -
                    _
3.30 2 Ethernet1/8 S1
3.20 3
         _
                    _
```

- 2. Entfernen Sie alle Kabel, die am Lagerschalter S2 angeschlossen sind.
- 3. Schließen Sie alle Kabel wieder an den Ersatzschalter NS2 an.

Schritt 3: Überprüfen Sie alle Gerätekonfigurationen am Switch NS2

1. Überprüfen Sie den Funktionsstatus der Storage-Node-Ports:

Beispiel anzeigen

storage::*> storag	e port	t show	-port-ty	ype ENE Speed	C	
VLAN Node ID	Port	Туре	Mode	(Gb/s)	State	Status
 node1						
30	e3a	ENET	storage	100	enabled	online
30	e3b	ENET	storage	0	enabled	offline
30	e7a	ENET	storage	0	enabled	offline
30	e7b	ENET	storage	100	enabled	online
node2	e3a	ENET	storage	100	enabled	online
30	e3b	ENET	storage	0	enabled	offline
30	e7a	ENET	storage	0	enabled	offline
30	e7b	ENET	storage	100	enabled	online
30						

2. Vergewissern Sie sich, dass beide Switches verfügbar sind:

network device-discovery show

Beispiel anzeigen

<pre>storage::*></pre>	networ	k device-discovery show		
Node/	Local	Discovered		
Protocol	Port	Device (LLDP: ChassisID)	Interface	
Platform				
node1/cdp				
	e3a	Sl	Ethernet1/1	
NX3232C				
	e4a	node2	e4a	AFF-
A/00			4	
7 7 0 0	e4e	node2	e4e	AFF-
A/00	71	200	T 1 / 1	
	d/9	NS2	Ethernet1/1	
NX3Z3ZC				
nodel/llap	- 2 -	C1	$\nabla \pm b = m = a \pm 1/1$	
	esa	SI mada 2	Ethernet1/1	-
	e4a	node2	e4a	-
	e4e	NG2	E + b = mn + 1/1	-
nodo2/adn	end	N52	ECHEINECI/I	
nodez/cap	030	C1	$E \pm horno \pm 1/2$	
NY3232C	esa	51	Echerneci/2	
NAJZJZC	<u>0</u> 4 a	nodel	⊖ <i>1</i> ⊃	ላ ድድ-
⊼ 700	CHU	nodel	CHU	
A700	040	nodel	e4e	בד ד –
₽ 700	010	nouci		III L
11700	e7b	NS2	Ethernet1/2	
NX3232C				
node2/11dp				
,	e3a	S1	Ethernet1/2	_
	e4a	node1	e4a	_
	e4e	node1	e4e	_
	e7b	NS2	Ethernet1/2	_

3. Überprüfen Sie die Shelf-Ports im Storage-System:

storage shelf port show -fields remote-device, remote-port

4. Wenn Sie die automatische Case-Erstellung unterdrückt haben, aktivieren Sie es erneut, indem Sie eine AutoSupport Meldung aufrufen:

system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=END

Ersetzen Sie Cisco Nexus 3232C-Cluster-Switches durch Verbindungen ohne Switches

Sie können von einem Cluster mit einem Switch-Cluster-Netzwerk zu einem migrieren, mit dem zwei Nodes direkt für ONTAP 9.3 und höher verbunden sind.

Prüfen Sie die Anforderungen

Richtlinien

Lesen Sie sich die folgenden Richtlinien durch:

- Die Migration auf eine Cluster-Konfiguration mit zwei Nodes ohne Switches ist ein unterbrechungsfreier Betrieb. Die meisten Systeme verfügen auf jedem Node über zwei dedizierte Cluster Interconnect Ports, jedoch können Sie dieses Verfahren auch für Systeme mit einer größeren Anzahl an dedizierten Cluster Interconnect Ports auf jedem Node verwenden, z. B. vier, sechs oder acht.
- Sie können die Cluster Interconnect-Funktion ohne Switches nicht mit mehr als zwei Nodes verwenden.
- Wenn Sie bereits über ein zwei-Node-Cluster mit Cluster Interconnect Switches verfügen und ONTAP 9.3 oder höher ausgeführt wird, können Sie die Switches durch direkte Back-to-Back-Verbindungen zwischen den Nodes ersetzen.

Was Sie benötigen

- Ein gesundes Cluster, das aus zwei durch Cluster-Switches verbundenen Nodes besteht. Auf den Nodes muss dieselbe ONTAP Version ausgeführt werden.
- Jeder Node mit der erforderlichen Anzahl an dedizierten Cluster-Ports, die redundante Cluster Interconnect-Verbindungen bereitstellen, um die Systemkonfiguration zu unterstützen. Beispielsweise gibt es zwei redundante Ports für ein System mit zwei dedizierten Cluster Interconnect Ports auf jedem Node.

Über diese Aufgabe

Durch das folgende Verfahren werden die Cluster-Switches in einem 2-Node-Cluster entfernt und jede Verbindung zum Switch durch eine direkte Verbindung zum Partner-Node ersetzt.



Zu den Beispielen

Die Beispiele in dem folgenden Verfahren zeigen Nodes, die "e0a" und "e0b" als Cluster-Ports verwenden. Ihre Nodes verwenden möglicherweise unterschiedliche Cluster-Ports, je nach System.

Schritt: Bereiten Sie sich auf die Migration vor

1. Ändern Sie die Berechtigungsebene in erweitert, indem Sie eingeben _Y Wenn Sie dazu aufgefordert werden, fortzufahren:

set -privilege advanced

Die erweiterte Eingabeaufforderung *> Angezeigt.

Sie können überprüfen, ob die Erkennung von Clustern ohne Switch durch Ausführen des Befehls "Advanced Privilege" aktiviert ist:

network options detect-switchless-cluster show

Die folgende Beispielausgabe zeigt, ob die Option aktiviert ist.

```
cluster::*> network options detect-switchless-cluster show
  (network options detect-switchless-cluster show)
Enable Switchless Cluster Detection: true
```

Wenn "Switch less Cluster Detection aktivieren" lautet false, Wen Sie sich an den NetApp Support.

 Wenn AutoSupport in diesem Cluster aktiviert ist, unterdrücken Sie die automatische Erstellung eines Falls durch Aufrufen einer AutoSupport Meldung:

```
system node autosupport invoke -node * -type all -message
MAINT=<number of hours>h
```

Wo h Dies ist die Dauer des Wartungsfensters von Stunden. Die Meldung wird vom technischen Support dieser Wartungsaufgabe benachrichtigt, damit die automatische Case-Erstellung während des Wartungsfensters unterdrückt werden kann.

Im folgenden Beispiel unterdrückt der Befehl die automatische Case-Erstellung für zwei Stunden:

Beispiel anzeigen

```
cluster::*> system node autosupport invoke -node * -type all
-message MAINT=2h
```

Schritt: Ports und Verkabelung konfigurieren

- 1. Ordnen Sie die Cluster-Ports an jedem Switch in Gruppen, so dass die Cluster-Ports in grop1 zu Cluster-Switch 1 wechseln und die Cluster-Ports in grop2 zu Cluster-Switch 2 wechseln. Diese Gruppen sind später im Verfahren erforderlich.
- 2. Ermitteln der Cluster-Ports und Überprüfen von Verbindungsstatus und Systemzustand:

```
network port show -ipspace Cluster
```

Im folgenden Beispiel für Knoten mit Cluster-Ports "e0a" und "e0b" wird eine Gruppe als "node1:e0a" und "node2:e0a" und die andere Gruppe als "node1:e0b" und "node2:e0b" identifiziert. Ihre Nodes verwenden möglicherweise unterschiedliche Cluster-Ports, da diese je nach System variieren.



Überprüfen Sie, ob die Ports einen Wert von haben up Für die Spalte "Link" und einen Wert von healthy Für die Spalte "Integritätsstatus".

Beispiel anzeigen

```
cluster::> network port show -ipspace Cluster
Node: node1
Ignore
                                   Speed(Mbps) Health
Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status
Status
_____ ______ _____
_____
eOa Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy
false
eOb Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy
false
Node: node2
Ignore
                                   Speed(Mbps) Health
Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status
Status
_____ _____
_____
eOa Cluster Cluster up
                              9000 auto/10000 healthy
false
eOb Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy
false
4 entries were displayed.
```

3. Vergewissern Sie sich, dass alle Cluster-LIFs auf ihren Home-Ports sind.

Vergewissern Sie sich, dass die Spalte "ist-Home" angezeigt wird true Für jedes der Cluster-LIFs:

network interface show -vserver Cluster -fields is-home

Beispiel anzeigen

```
cluster::*> net int show -vserver Cluster -fields is-home
(network interface show)
vserver lif is-home
------
Cluster node1_clus1 true
Cluster node1_clus2 true
Cluster node2_clus1 true
Cluster node2_clus2 true
4 entries were displayed.
```

Wenn Cluster-LIFs sich nicht auf ihren Home-Ports befinden, setzen Sie die LIFs auf ihre Home-Ports zurück:

network interface revert -vserver Cluster -lif *

4. Deaktivieren Sie die automatische Zurücksetzung für die Cluster-LIFs:

network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert false

5. Vergewissern Sie sich, dass alle im vorherigen Schritt aufgeführten Ports mit einem Netzwerk-Switch verbunden sind:

network device-discovery show -port cluster_port

Die Spalte "ermittelte Geräte" sollte der Name des Cluster-Switch sein, mit dem der Port verbunden ist.

Das folgende Beispiel zeigt, dass Cluster-Ports "e0a" und "e0b" korrekt mit Cluster-Switches "cs1" und "cs2" verbunden sind.

```
cluster::> network device-discovery show -port e0a|e0b
  (network device-discovery show)
       Local Discovered
Node/
               Device (LLDP: ChassisID) Interface Platform
Protocol Port
                                      _____
______ _ _____ _____
node1/cdp
         e0a cs1
                                      0/11
                                                BES-53248
                                      0/12
                                                BES-53248
         e0b
              cs2
node2/cdp
         e0a
                                      0/9
                                                BES-53248
              cs1
         e0b
               cs2
                                      0/9
                                                BES-53248
4 entries were displayed.
```

6. Überprüfen Sie die Cluster-Konnektivität:

cluster ping-cluster -node local

7. Vergewissern Sie sich, dass das Cluster sich in einem ordnungsgemäßen Zustand befindet:

cluster ring show

Alle Einheiten müssen entweder Master oder sekundär sein.

8. Richten Sie die Konfiguration ohne Switches für die Ports in Gruppe 1 ein.



Um mögliche Netzwerkprobleme zu vermeiden, müssen Sie die Ports von group1 trennen und sie so schnell wie möglich wieder zurückverbinden, z. B. **in weniger als 20 Sekunden**.

a. Ziehen Sie alle Kabel gleichzeitig von den Anschlüssen in Groupp1 ab.

Im folgenden Beispiel werden die Kabel von Port "e0a" auf jeden Node getrennt, und der Cluster-Traffic wird auf jedem Node durch den Switch und Port "e0b" fortgesetzt:



b. Schließen Sie die Anschlüsse in der Gruppe p1 zurück an die Rückseite an.

Im folgenden Beispiel ist "e0a" auf node1 mit "e0a" auf node2 verbunden:



9. Die Cluster-Netzwerkoption ohne Switches wechselt von false Bis true. Dies kann bis zu 45 Sekunden dauern. Vergewissern Sie sich, dass die Option "ohne Switch" auf eingestellt ist true:

network options switchless-cluster show

Das folgende Beispiel zeigt, dass das Cluster ohne Switches aktiviert ist:

cluster::*> network options switchless-cluster show Enable Switchless Cluster: true

10. Vergewissern Sie sich, dass das Cluster-Netzwerk nicht unterbrochen wird:



Bevor Sie mit dem nächsten Schritt fortfahren, müssen Sie mindestens zwei Minuten warten, um eine funktionierende Back-to-Back-Verbindung für Gruppe 1 zu bestätigen.

11. Richten Sie die Konfiguration ohne Switches für die Ports in Gruppe 2 ein.



Um mögliche Netzwerkprobleme zu vermeiden, müssen Sie die Ports von groerp2 trennen und sie so schnell wie möglich wieder zurückverbinden, z. B. **in weniger als 20 Sekunden**.

a. Ziehen Sie alle Kabel gleichzeitig von den Anschlüssen in Groupp2 ab.

Im folgenden Beispiel werden die Kabel von Port "e0b" auf jedem Node getrennt, und der Cluster-Datenverkehr wird durch die direkte Verbindung zwischen den "e0a"-Ports fortgesetzt:



b. Verkabeln Sie die Anschlüsse in der Rückführung von Group2.

Im folgenden Beispiel wird "e0a" auf node1 mit "e0a" auf node2 verbunden und "e0b" auf node1 ist mit "e0b" auf node2 verbunden:



Schritt 3: Überprüfen Sie die Konfiguration

1. Vergewissern Sie sich, dass die Ports auf beiden Nodes ordnungsgemäß verbunden sind:

network device-discovery show -port cluster port

Beispiel anzeigen

Das folgende Beispiel zeigt, dass Cluster-Ports "e0a" und "e0b" korrekt mit dem entsprechenden Port auf dem Cluster-Partner verbunden sind:

```
cluster::> net device-discovery show -port e0a|e0b
  (network device-discovery show)
         Local Discovered
Node/
Protocol
         Port Device (LLDP: ChassisID) Interface Platform
node1/cdp
               node2
                                       e0a
                                                AFF-A300
         e0a
         e0b node2
                                       e0b
                                                AFF-A300
node1/lldp
         e0a node2 (00:a0:98:da:16:44) e0a
e0b node2 (00:a0:98:da:16:44) e0b
                                                 _
node2/cdp
                                       e0a
         e0a nodel
                                                 AFF-A300
         e0b
                node1
                                       e0b
                                                 AFF-A300
node2/11dp
         e0a
               node1 (00:a0:98:da:87:49) e0a
         e0b
                node1 (00:a0:98:da:87:49) eOb
                                                 _
8 entries were displayed.
```

2. Aktivieren Sie die automatische Zurücksetzung für die Cluster-LIFs erneut:

network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert true

3. Vergewissern Sie sich, dass alle LIFs Zuhause sind. Dies kann einige Sekunden dauern.

network interface show -vserver Cluster -lif lif name

Beispiel anzeigen

Die LIFs wurden zurückgesetzt, wenn die Spalte "ist Home" lautet true, Wie gezeigt für node1 clus2 Und node2 clus2 Im folgenden Beispiel:

Wenn Cluster-LIFS nicht an die Home Ports zurückgegeben haben, setzen Sie sie manuell vom lokalen Node zurück:

network interface revert -vserver Cluster -lif lif name

4. Überprüfen Sie den Cluster-Status der Nodes von der Systemkonsole eines der beiden Nodes:

cluster show

Beispiel anzeigen

Das folgende Beispiel zeigt das Epsilon auf beiden Knoten false:

```
Node Health Eligibility Epsilon
----- ----- ------
nodel true true false
node2 true true false
2 entries were displayed.
```

5. Bestätigen Sie die Verbindung zwischen den Cluster-Ports:

```
cluster ping-cluster local
```

6. Wenn Sie die automatische Erstellung eines Cases unterdrückten, können Sie sie erneut aktivieren, indem Sie eine AutoSupport Meldung aufrufen:

system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=END

Weitere Informationen finden Sie unter "NetApp KB Artikel 1010449: Wie kann die automatische Case-Erstellung während geplanter Wartungszeiten unterdrückt werden".

7. Ändern Sie die Berechtigungsebene zurück in den Administrator:

set -privilege admin

Aktualisieren eines Cisco Nexus 3232C Storage Switch

Führen Sie diese Schritte aus, um die Cisco NX-OS Software und die RCF (Referenz-Konfigurationsdateien) auf Cisco Nexus 3232C-Switches zu aktualisieren.

Prüfen Sie die Anforderungen

Was Sie benötigen

Stellen Sie vor dem Upgrade der NX-OS-Software und der RCFs auf dem Storage-Switch sicher, dass die folgenden Bedingungen erfüllt sind:

- Der Switch funktioniert voll (es sollten keine Fehler in den Protokollen oder ähnlichen Problemen geben).
- Sie haben die gewünschten Boot-Variablen im RCF aktiviert oder gesetzt, um die gewünschten Boot-Images zu reflektieren, wenn Sie nur NX-OS installieren und Ihre aktuelle RCF-Version behalten.

Wenn Sie die Boot-Variablen ändern müssen, um die aktuellen Startabbilder zu berücksichtigen, müssen Sie dies vor der erneuten Anwendung der RCF tun, damit die korrekte Version bei zukünftigen Neustarts instanziiert wird.

- Sie haben die entsprechenden Leitfäden zu Software und Upgrades auf der bezogen "Switches Der Cisco Nexus 3000-Serie" Seite f
 ür vollst
 ändige Dokumentation zu den Upgrade- und Downgrade-Verfahren f
 ür Cisco Storage.
- Die Anzahl der 10-GbE- und 40/100-GbE-Ports ist in den auf der verfügbaren Referenzkonfigurationsdateien (RCFs) definiert "Cisco Ethernet-Switches" Seite.

Tauschen Sie den Schalter aus

Zu den Beispielen

Die Beispiele in diesem Verfahren verwenden die folgende Nomenklatur für Switches und Knoten:

- Die Namen der beiden Speicherschalter lauten S1 und S2.
- Die Knoten sind node1 und node2.

Die Beispiele in diesem Verfahren verwenden zwei Nodes; Knoten1 mit zwei Storage-Ports und Knoten2 mit zwei Storage-Ports. Siehe "Hardware Universe" Um die korrekten Speicherports auf Ihren Plattformen zu überprüfen.


Das Verfahren erfordert die Verwendung von ONTAP Befehlen und den Switches der Cisco Nexus 3000 Serie. ONTAP Befehle werden verwendet, sofern nicht anders angegeben. Die Ausgaben für die Befehle können je nach verschiedenen Versionen von ONTAP variieren.

Schritt 1: Prüfen Sie den Funktionszustand von Switches und Ports

1. Wenn AutoSupport aktiviert ist, unterdrücken Sie die automatische Erstellung eines Cases durch Aufrufen einer AutoSupport Meldung:

```
system node autosupport invoke -node * -type all - message MAINT=xh
```

X ist die Dauer des Wartungsfensters in Stunden.



Die AutoSupport Meldung wird vom technischen Support dieser Wartungsaufgabe benachrichtigt, damit die automatische Case-Erstellung während des Wartungsfensters unterdrückt wird.

2. Prüfen Sie, ob die Speicherschalter verfügbar sind:

system switch ethernet show

Beispiel anzeigen

```
storage::*> system switch ethernet show
Switch
                         Type
                                         Address
Model
_____
_____
S1
                         storage-network 172.17.227.5
NX3232C
    Serial Number: FOC221206C2
    Is Monitored: true
          Reason: None
 Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                 9.3(3)
   Version Source: CDP
s2
                         storage-network 172.17.227.6
NX3232C
    Serial Number: FOC220443LZ
     Is Monitored: true
          Reason: None
 Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                 9.3(3)
   Version Source: CDP
2 entries were displayed.
storage::*>
```

3. Vergewissern Sie sich, dass die Node-Ports ordnungsgemäß und betriebsbereit sind:

```
storage port show -port-type ENET
```

 storage::*> storage port show -port-type ENET

 Speed

 VLAN

 Node
 Port Type

 ID

 node1

 83
 ENET

 storage
 0 enabled

 0

 e3b
 ENET

 30

 30
 e7a
 ENET
 storage
 0
 enabled
 offline

 30
 e7b
 ENET
 storage
 100
 enabled
 online

 30
 e7b
 ENET
 storage
 100
 enabled
 online

 30
 node2
 e3a
 ENET
 storage
 100
 enabled
 online

 30
 e3a
 ENET
 storage
 0
 enabled
 offline

 30
 e3b
 ENET
 storage
 0
 enabled
 offline

 30
 e7a
 ENET
 storage
 0
 enabled
 offline

 30
 e7a
 ENET
 storage
 0
 enabled
 offline

 30
 e7b
 ENET
 storage
 100
 enabled
 offline

 30
 e7b
 ENET
 storage
 100
 enabled
 online

4. Prüfen Sie, ob es keine Probleme mit dem Storage Switch oder der Verkabelung gibt:

system health alert show -instance

Beispiel anzeigen

storage::*> system health alert show -instance
There are no entries matching your query.

Schritt: Kopieren Sie den RCF auf Cisco Switch S2

1. Kopieren Sie den RCF auf Switch S2 mit einem der folgenden Übertragungsprotokolle auf den Switch Bootflash: FTP, HTTP, TFTP, SFTP oder SCP.

Weitere Informationen zu Cisco-Befehlen finden Sie im entsprechenden Handbuch im "Referenzen für NX-OS-Befehle der Cisco Nexus 3000-Serie".

Beispiel anzeigen

Im folgenden Beispiel wird HTTP zum Kopieren eines RCF auf den Bootflash auf Switch S2 verwendet:

```
S2# copy http://172.16.10.1//cfg/Nexus 3232C RCF v1.6-Storage.txt
bootflash: vrf management
         % Received % Xferd Average
% Total
                                       Speed
                                               Time
                                                       Time
Time
                             Current
                              Dload
                                       Upload Total
                                                       Spent
Left
                             Speed
                              3254
  100
             3254
                       100
                                       0
                                               0
                                                       8175
                                                                0
--:--:- --:-- --:--:-
                           8301
Copy complete, now saving to disk (please wait) ...
Copy complete.
S2#
```

2. Wenden Sie die RCF an, die zuvor auf den Bootflash heruntergeladen wurde:

copy bootflash:

Beispiel anzeigen

Das folgende Beispiel zeigt die RCF-Datei Nexus_3232C_RCF_v1.6-Storage.txt Installation auf Schalter S2:

S2# copy Nexus_3232C_RCF_v1.6-Storage.txt running-config echocommands

3. Vergewissern Sie sich, dass die RCF-Datei die richtige neuere Version ist:

show running-config

Wenn Sie die Ausgabe überprüfen, um zu überprüfen, ob Sie die richtige RCF haben, stellen Sie sicher, dass die folgenden Informationen richtig sind:

- Das RCF-Banner
- Die Node- und Port-Einstellungen
- Anpassungen

Die Ausgabe variiert je nach Konfiguration Ihres Standorts. Prüfen Sie die Porteinstellungen, und lesen Sie in den Versionshinweisen alle Änderungen, die für die RCF gelten, die Sie installiert haben.



In der Bannerausgabe aus dem show banner motd Befehl, Sie müssen lesen und befolgen Sie die Anweisungen im Abschnitt * WICHTIGE HINWEISE*, um die richtige Konfiguration und den Betrieb des Switches zu gewährleisten.

+ .Beispiel anzeigen

```
S2# show banner motd
********
* NetApp Reference Configuration File (RCF)
* Switch : Cisco Nexus 3232C
* Filename : Nexus 3232C RCF v1.6-Storage.txt
* Date : Oct-20-2020
* Version : v1.6
*
* Port Usage : Storage configuration
* Ports 1-32: Controller and Shelf Storage Ports
* Ports 33-34: Disabled
* IMPORTANT NOTES*
* - This RCF utilizes QoS and requires TCAM re-configuration,
requiring RCF
*
 to be loaded twice with the Storage Switch rebooted in between.
* - Perform the following 4 steps to ensure proper RCF installation:
*
  (1) Apply RCF first time, expect following messages:
*
       - Please save config and reload the system...
*
       - Edge port type (portfast) should only be enabled on
ports...
*
      - TCAM region is not configured for feature QoS class IPv4
ingress...
*
   (2) Save running-configuration and reboot Cluster Switch
*
   (3) After reboot, apply same RCF second time and expect
following messages:
*
      - % Invalid command at '^' marker
       - Syntax error while parsing...
*
   (4) Save running-configuration again
******
S2#
```

+



Beim ersten Anwenden des RCF wird die Meldung **ERROR: Failed to write VSH befiehlt** erwartet und kann ignoriert werden.

4. Nachdem Sie sich vergewissern, dass die Software-Versionen und die Switch-Einstellungen korrekt sind, kopieren Sie den running-config Datei in der startup-config Datei auf Schalter S2.

Weitere Informationen zu Cisco-Befehlen finden Sie im entsprechenden Handbuch im "Referenzen für NX-OS-Befehle der Cisco Nexus 3000-Serie".

Beispiel anzeigen

Das folgende Beispiel zeigt die running-config Datei erfolgreich in kopiert startup-config Datei:

Schritt 3: Kopieren Sie das NX-OS-Image auf Cisco Switch S2 und starten Sie neu

1. Kopieren Sie das NX-OS-Image auf Switch S2.

```
S2# copy sftp: bootflash: vrf management
Enter source filename: /code/nxos.9.3.4.bin
Enter hostname for the sftp server: 172.19.2.1
Enter username: user1
Outbound-ReKey for 172.19.2.1:22
Inbound-ReKey for 172.19.2.1:22
user10172.19.2.1's password:
sftp> progress
Progress meter enabled
sftp> get /code/nxos.9.3.4.bin /bootflash/nxos.9.3.4.bin
/code/nxos.9.3.4.bin 100% 1261MB 9.3MB/s 02:15
sftp> exit
Copy complete, now saving to disk (please wait) ...
Copy complete.
cs2# copy sftp: bootflash: vrf management
Enter source filename: /code/n9000-epld.9.3.4.img
Enter hostname for the sftp server: 172.19.2.1
Enter username: user1
Outbound-ReKey for 172.19.2.1:22
Inbound-ReKey for 172.19.2.1:22
user10172.19.2.1's password:
sftp> progress
Progress meter enabled
sftp> get /code/n9000-epld.9.3.4.img /bootflash/n9000-
epld.9.3.4.img
/code/n9000-epld.9.3.4.img 100% 161MB 9.5MB/s 00:16
sftp> exit
Copy complete, now saving to disk (please wait) ...
Copy complete.
```

2. Installieren Sie das System-Image so, dass die neue Version beim nächsten Neustart von Switch S2 geladen wird.

Der Schalter wird in 10 Sekunden neu gestartet, wobei das neue Bild wie in der folgenden Ausgabe dargestellt ist:

```
S2# install all nxos bootflash:nxos.9.3.4.bin
Installer will perform compatibility check first. Please wait.
Installer is forced disruptive
Verifying image bootflash:/nxos.9.3.4.bin for boot variable "nxos".
[] 100% -- SUCCESS
Verifying image type.
[] 100% -- SUCCESS
Preparing "nxos" version info using image bootflash:/nxos.9.3.4.bin.
[] 100% -- SUCCESS
Preparing "bios" version info using image bootflash:/nxos.9.3.4.bin.
[] 100% -- SUCCESS
Performing module support checks.
[] 100% -- SUCCESS
Notifying services about system upgrade.
[] 100% -- SUCCESS
Compatibility check is done:
Module bootable
                Impact Install-type Reason
----- ------ ------
          yes disruptive
                                  reset default upgrade is
    1
not hitless
Images will be upgraded according to following table:
Module
          Image
                              Running-Version(pri:alt)
New-Version Upg-Required
_____ _____
_____ _
                                               9.3(3)
   1
          nxos
9.3(4)
           yes
        bios v08.37(01/28/2020):v08.23(09/23/2015)
   1
v08.38(05/29/2020)
                         no
Switch will be reloaded for disruptive upgrade.
Do you want to continue with the installation (y/n)? [n] y
input string too long
```

```
Do you want to continue with the installation (y/n)? [n] y
Install is in progress, please wait.
Performing runtime checks.
[] 100% -- SUCCESS
Setting boot variables.
[] 100% -- SUCCESS
Performing configuration copy.
[] 100% -- SUCCESS
Module 1: Refreshing compact flash and upgrading
bios/loader/bootrom.
Warning: please do not remove or power off the module at this time.
[] 100% -- SUCCESS
Finishing the upgrade, switch will reboot in 10 seconds.
S2#
```

3. Speichern Sie die Konfiguration.

Weitere Informationen zu Cisco-Befehlen finden Sie im entsprechenden Handbuch im "Referenzen für NX-OS-Befehle der Cisco Nexus 3000-Serie".

Sie werden aufgefordert, das System neu zu booten.

Beispiel anzeigen

```
S2# copy running-config startup-config
[] 100% Copy complete.
S2# reload
This command will reboot the system. (y/n)? [n] y
```

4. Vergewissern Sie sich, dass sich die neue NX-OS-Versionsnummer auf dem Switch befindet:

```
S2# show version
Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software
TAC support: http://www.cisco.com/tac
Copyright (C) 2002-2020, Cisco and/or its affiliates.
All rights reserved.
The copyrights to certain works contained in this software are
owned by other third parties and used and distributed under their
own
licenses, such as open source. This software is provided "as is,"
and unless
otherwise stated, there is no warranty, express or implied,
including but not
limited to warranties of merchantability and fitness for a
particular purpose.
Certain components of this software are licensed under
the GNU General Public License (GPL) version 2.0 or
GNU General Public License (GPL) version 3.0 or the GNU
Lesser General Public License (LGPL) Version 2.1 or
Lesser General Public License (LGPL) Version 2.0.
A copy of each such license is available at
http://www.opensource.org/licenses/gpl-2.0.php and
http://opensource.org/licenses/gpl-3.0.html and
http://www.opensource.org/licenses/lgpl-2.1.php and
http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/library.txt.
Software
 BIOS: version 08.38
NXOS: version 9.3(4)
 BIOS compile time: 05/29/2020
 NXOS image file is: bootflash:///nxos.9.3.4.bin
 NXOS compile time: 4/28/2020 21:00:00 [04/29/2020 02:28:31]
Hardware
  cisco Nexus3000 C3232C Chassis (Nexus 9000 Series)
  Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2403 v2 @ 1.80GHz with 8154432 kB of
memory.
  Processor Board ID FOC20291J6K
  Device name: S2
 bootflash: 53298520 kB
Kernel uptime is 0 day(s), 0 hour(s), 3 minute(s), 42 second(s)
Last reset at 157524 usecs after Mon Nov 2 18:32:06 2020
```

```
Reason: Reset due to upgrade
System version: 9.3(3)
Service:
plugin
Core Plugin, Ethernet Plugin
Active Package(s):
S2#
```

Schritt 4: Überprüfen Sie den Funktionszustand von Switches und Ports

1. Überprüfen Sie erneut, ob die Speicherschalter nach dem Neustart verfügbar sind:

```
system switch ethernet show
```

Beispiel anzeigen

```
storage::*> system switch ethernet show
Switch
                         Type
                                         Address
Model
_____
_____
S1
                         storage-network 172.17.227.5
NX3232C
    Serial Number: FOC221206C2
    Is Monitored: true
          Reason: None
 Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                 9.3(4)
   Version Source: CDP
s2
                         storage-network 172.17.227.6
NX3232C
    Serial Number: FOC220443LZ
     Is Monitored: true
          Reason: None
 Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                 9.3(4)
   Version Source: CDP
2 entries were displayed.
storage::*>
```

2. Vergewissern Sie sich nach dem Neustart, dass die Switch-Ports ordnungsgemäß und betriebsbereit sind:

storage port show -port-type ENET

 storage::*> storage port show -port-type ENET

 Speed

 VLAN

 Node
 Port Type

 ID

 node1

 83a
 ENET

 storage
 100

 e3b
 ENET

 storage
 0

 enabled
 offline

30e7a ENET storage0 enabled offline30e7b ENET storage100 enabled online30e7b ENET storage100 enabled online30e3a ENET storage100 enabled online30e3b ENET storage0 enabled offline30e7a ENET storage0 enabled offline30e7a ENET storage0 enabled offline30e7b ENET storage100 enabled offline30e7b ENET storage100 enabled online

3. Überprüfen Sie erneut, ob es keine Probleme mit dem Storage Switch oder der Verkabelung beim Cluster gibt:

system health alert show -instance

Beispiel anzeigen

```
storage::*> system health alert show -instance
There are no entries matching your query.
```

- 4. Wiederholen Sie das Verfahren, um die NX-OS-Software und die RCF am Switch S1 zu aktualisieren.
- 5. Wenn Sie die automatische Case-Erstellung unterdrückt haben, aktivieren Sie es erneut, indem Sie eine AutoSupport Meldung aufrufen:

system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=END

Cisco Nexus 3132Q-V

Überblick

Überblick über die Installation und Konfiguration von Cisco Nexus 3132Q-V Switches

Die Cisco Nexus 3132Q-V Switches können als Cluster Switches in Ihrem AFF oder FAS Cluster verwendet werden. Dank Cluster-Switches können Sie ONTAP Cluster mit mehr als zwei Nodes erstellen.

Überblick über die Erstkonfiguration

Gehen Sie wie folgt vor, um einen Cisco Nexus 3132Q-V Switch auf Systemen mit ONTAP zu konfigurieren:

- 1. "Füllen Sie das Cisco Nexus 3132Q-V-Verkabelungsarbeitsblatt aus". Das Verkabelungsarbeitsblatt enthält Beispiele für empfohlene Port-Zuweisungen von den Switches zu den Controllern. Das leere Arbeitsblatt bietet eine Vorlage, die Sie beim Einrichten des Clusters verwenden können.
- "Installieren Sie einen Cisco Nexus 3132Q-V Cluster Switch in einem NetApp Rack". Installieren Sie den Cisco Nexus 3132Q-V Switch und die Pass-Through-Panel in einem NetApp Rack mit den Standardhalterungen, die im Lieferumfang des Switches enthalten sind.
- 3. "Konfigurieren Sie den Cisco Nexus 3132Q-V Switch". Richten Sie den Cisco Nexus 3132Q-V Switch ein und konfigurieren Sie ihn.
- 4. "Bereiten Sie die Installation der NX-OS-Software und der Referenzkonfigurationsdatei vor". Bereiten Sie die Installation der NX-OS-Software und der Referenz-Konfigurationsdatei (RCF) vor.
- 5. "Installieren Sie die NX-OS-Software". Gehen Sie folgendermaßen vor, um die NX-OS-Software auf dem Nexus 3132Q-V Cluster Switch zu installieren.
- "Installieren Sie die Referenzkonfigurationsdatei (RCF).". Gehen Sie folgendermaßen vor, um den RCF nach dem ersten Einrichten des Nexus 3132Q-V-Schalters zu installieren. Sie können dieses Verfahren auch verwenden, um Ihre RCF-Version zu aktualisieren.

Weitere Informationen

Bevor Sie mit der Installation oder Wartung beginnen, überprüfen Sie bitte die folgenden Punkte:

- "Konfigurationsanforderungen"
- "Erforderliche Dokumentation"
- "Anforderungen für Smart Call Home"

Konfigurationsanforderungen für Cisco Nexus 3132Q-V Switches

Prüfen Sie die Netzwerk- und Konfigurationsanforderungen für die Installation und Wartung von Cisco Nexus 3132Q-V Switches.

Konfigurationsanforderungen

Zum Konfigurieren des Clusters benötigen Sie die entsprechende Anzahl und den entsprechenden Kabeltyp und Kabelanschlüsse für Ihre Switches. Je nach Art des Switches, den Sie zunächst konfigurieren, müssen Sie mit dem mitgelieferten Konsolenkabel eine Verbindung zum Switch-Konsolen-Port herstellen. Außerdem müssen Sie spezifische Netzwerkinformationen bereitstellen.

Netzwerkanforderungen

Sie benötigen die folgenden Netzwerkinformationen für alle Switch-Konfigurationen:

- IP-Subnetz für den Management-Netzwerkdatenverkehr.
- Host-Namen und IP-Adressen für jeden Storage-System-Controller und alle entsprechenden Switches.
- Die meisten Storage-System-Controller werden über die Schnittstelle E0M verwaltet durch eine Verbindung zum Ethernet-Service-Port (Symbol Schraubenschlüssel). Auf AFF A800 und AFF A700 Systemen verwendet die E0M Schnittstelle einen dedizierten Ethernet-Port.

Siehe "Hardware Universe" Aktuelle Informationen.

Dokumentationsanforderungen für Cisco Nexus 3132Q-V-Switches

Prüfen Sie für die Installation und Wartung von Cisco Nexus 3132Q-V Switches die empfohlene Dokumentation.

Switch-Dokumentation

Zum Einrichten der Cisco Nexus 3132Q-V Switches benötigen Sie die folgende Dokumentation von "Switches Der Cisco Nexus 3000-Serie Unterstützen" Seite.

Dokumenttitel	Beschreibung
Hardware-Installationshandbuch Der Serie <i>Nexus 3000</i>	Detaillierte Informationen zu Standortanforderungen, Hardwaredetails zu Switches und Installationsoptionen.
Cisco Nexus 3000 Series Switch Software Configuration Guides (wählen Sie das Handbuch für die auf Ihren Switches installierte NX- OS-Version)	Stellt Informationen zur Erstkonfiguration des Switches bereit, die Sie benötigen, bevor Sie den Switch für den ONTAP-Betrieb konfigurieren können.
Cisco Nexus 3000 Series NX-OS Software Upgrade and Downgrade Guide (wählen Sie das Handbuch für die auf Ihren Switches installierte NX-OS-Version)	Enthält Informationen zum Downgrade des Switch auf ONTAP unterstützte Switch-Software, falls erforderlich.
Cisco Nexus 3000 Series NX-OS Command Reference Master Index	Enthält Links zu den verschiedenen von Cisco bereitgestellten Befehlsreferenzen.
Cisco Nexus 3000 MIBs Referenz	Beschreibt die MIB-Dateien (Management Information Base) für die Nexus 3000-Switches.
Nexus 3000 Series NX-OS System Message Reference	Beschreibt die Systemmeldungen für Switches der Cisco Nexus 3000 Serie, Informationen und andere, die bei der Diagnose von Problemen mit Links, interner Hardware oder der Systemsoftware helfen können.

Dokumenttitel	Beschreibung
Versionshinweise zur Cisco Nexus 3000-Serie NX-OS (wählen Sie die Hinweise für die auf Ihren Switches installierte NX-OS-Version aus)	Beschreibt die Funktionen, Bugs und Einschränkungen der Cisco Nexus 3000 Serie.
Gesetzliche Vorschriften, Compliance und Sicherheitsinformationen für die Cisco Nexus 6000, Cisco Nexus 5000 Serie, Cisco Nexus 3000 Serie und Cisco Nexus 2000 Serie	Bietet internationale Compliance-, Sicherheits- und gesetzliche Informationen für Switches der Serie Nexus 3000.

Dokumentation der ONTAP Systeme

Um ein ONTAP-System einzurichten, benötigen Sie die folgenden Dokumente für Ihre Betriebssystemversion über das "ONTAP 9 Dokumentationszentrum".

Name	Beschreibung
Controller-spezifisch Installations- und Setup-Anleitung	Beschreibt die Installation von NetApp Hardware.
ONTAP-Dokumentation	Dieser Service bietet detaillierte Informationen zu allen Aspekten der ONTAP Versionen.
"Hardware Universe"	Liefert Informationen zur NetApp Hardwarekonfiguration und -Kompatibilität.

Schienensatz und Rack-Dokumentation

Informationen zur Installation eines 33132Q-V Cisco Switch in einem NetApp Rack finden Sie in der folgenden Hardware-Dokumentation.

Name	Beschreibung
"42-HE-System-Cabinet, Deep Guide"	Beschreibt die FRUs, die dem 42U-Systemschrank zugeordnet sind, und bietet Anweisungen für Wartung und FRU-Austausch.
"Installation des Cisco Nexus 3132Q-V Switch in einem NetApp Rack"	Beschreibt die Installation eines Cisco Nexus 3132Q-V Switches in einem NetApp Rack mit vier Pfosten.

Anforderungen für Smart Call Home

Überprüfen Sie die folgenden Richtlinien, um die Smart Call Home-Funktion zu verwenden.

Smart Call Home überwacht die Hardware- und Softwarekomponenten Ihres Netzwerks. Wenn eine kritische

Systemkonfiguration auftritt, generiert es eine E-Mail-basierte Benachrichtigung und gibt eine Warnung an alle Empfänger aus, die im Zielprofil konfiguriert sind. Um Smart Call Home zu verwenden, müssen Sie einen Cluster-Netzwerk-Switch konfigurieren, um per E-Mail mit dem Smart Call Home-System kommunizieren zu können. Darüber hinaus können Sie optional Ihren Cluster-Netzwerk-Switch einrichten, um die integrierte Smart Call Home-Support-Funktion von Cisco zu nutzen.

Bevor Sie Smart Call Home verwenden können, beachten Sie die folgenden Punkte:

- Es muss ein E-Mail-Server vorhanden sein.
- Der Switch muss über eine IP-Verbindung zum E-Mail-Server verfügen.
- Der Name des Kontakts (SNMP-Serverkontakt), die Telefonnummer und die Adresse der Straße müssen konfiguriert werden. Dies ist erforderlich, um den Ursprung der empfangenen Nachrichten zu bestimmen.
- Eine CCO-ID muss mit einem entsprechenden Cisco SMARTnet-Servicevertrag für Ihr Unternehmen verknüpft sein.
- Cisco SMARTnet Service muss vorhanden sein, damit das Gerät registriert werden kann.

Der "Cisco Support-Website" Enthält Informationen zu den Befehlen zum Konfigurieren von Smart Call Home.

Hardware installieren

Füllen Sie das Cisco Nexus 3132Q-V-Verkabelungsarbeitsblatt aus

Wenn Sie die unterstützten Plattformen dokumentieren möchten, laden Sie eine PDF-Datei dieser Seite herunter, und füllen Sie das Verkabelungsarbeitsblatt aus.

Das Verkabelungsarbeitsblatt enthält Beispiele für empfohlene Port-Zuweisungen von den Switches zu den Controllern. Das leere Arbeitsblatt bietet eine Vorlage, die Sie beim Einrichten des Clusters verwenden können.

Jeder Switch kann als einzelner 40-GbE-Port oder als 4-x-GbE-Ports konfiguriert werden.

Beispiel für eine Verkabelung

Die Beispielanschlussdefinition für jedes Switch-Paar lautet wie folgt:

Cluster-Switch A		Cluster-Switch B	
Switch-Port	Verwendung von Nodes und Ports	Switch-Port	Verwendung von Nodes und Ports
1	4 x 10 GB/40 GB Node	1	4 x 10 GB/40 GB Node
2	4 x 10 GB/40 GB Node	2	4 x 10 GB/40 GB Node
3	4 x 10 GB/40 GB Node	3	4 x 10 GB/40 GB Node
4	4 x 10 GB/40 GB Node	4	4 x 10 GB/40 GB Node
5	4 x 10 GB/40 GB Node	5	4 x 10 GB/40 GB Node

Cluster-Switch A		Cluster-Switch B	
6	4 x 10 GB/40 GB Node	6	4 x 10 GB/40 GB Node
7	4 x 10 GB/40 GB Node	7	4 x 10 GB/40 GB Node
8	4 x 10 GB/40 GB Node	8	4 x 10 GB/40 GB Node
9	4 x 10 GB/40 GB Node	9	4 x 10 GB/40 GB Node
10	4 x 10 GB/40 GB Node	10	4 x 10 GB/40 GB Node
11	4 x 10 GB/40 GB Node	11	4 x 10 GB/40 GB Node
12	4 x 10 GB/40 GB Node	12	4 x 10 GB/40 GB Node
13	4 x 10 GB/40 GB Node	13	4 x 10 GB/40 GB Node
14	4 x 10 GB/40 GB Node	14	4 x 10 GB/40 GB Node
15	4 x 10 GB/40 GB Node	15	4 x 10 GB/40 GB Node
16	4 x 10 GB/40 GB Node	16	4 x 10 GB/40 GB Node
17	4 x 10 GB/40 GB Node	17	4 x 10 GB/40 GB Node
18	4 x 10 GB/40 GB Node	18	4 x 10 GB/40 GB Node
19	40 G-Node 19	19	40 G-Node 19
20	40 G-Node 20	20	40 G-Node 20
21	40 G-Node 21	21	40 G-Node 21
22	40 G-Node 22	22	40 G-Node 22
23	40 G-Node 23	23	40 G-Node 23
24	40 G-Node 24	24	40 G-Node 24
25 bis 30	Reserviert	25 bis 30	Reserviert
31	40 Gbit ISL für Switch B Port 31	31	40 Gbit ISL für Switch A Port 31

Cluster-Switch A		Cluster-Switch B	
32	40 Gbit ISL für Switch B Port 32	32	40 Gbit ISL für Switch A Port 32

Leeres Verkabelungsarbeitsblatt

Sie können das leere Verkabelungsarbeitsblatt verwenden, um die Plattformen zu dokumentieren, die als Nodes in einem Cluster unterstützt werden. Der Abschnitt "*supported Cluster Connections*" des "Hardware Universe" Definiert die von der Plattform verwendeten Cluster-Ports.

Cluster-Switch A		Cluster-Switch B	
Switch-Port	Node-/Port-Verwendung	Switch-Port	Node-/Port-Verwendung
1		1	
2		2	
3		3	
4		4	
5		5	
6		6	
7		7	
8		8	
9		9	
10		10	
11		11	
12		12	
13		13	
14		14	
15		15	
16		16	

Cluster-Switch A		Cluster-Switch B	
17		17	
18		18	
19		19	
20		20	
21		21	
22		22	
23		23	
24		24	
25 bis 30	Reserviert	25 bis 30	Reserviert
31	40 Gbit ISL für Switch B Port 31	31	40 Gbit ISL für Switch A Port 31
32	40 Gbit ISL für Switch B Port 32	32	40 Gbit ISL für Switch A Port 32

Konfigurieren Sie den Cisco Nexus 3132Q-V Switch

Gehen Sie folgendermaßen vor, um den Cisco Nexus 3132Q-V Switch zu konfigurieren.

Was Sie benötigen

- Zugriff auf einen HTTP-, FTP- oder TFTP-Server auf der Installationswebsite zum Herunterladen der entsprechenden NX-OS- und RCF-Versionen (Reference Configuration File).
- Entsprechende NX-OS-Version, heruntergeladen von "Cisco Software-Download" Seite.
- Erforderliche Dokumentation für den Netzwerk-Switch, Controller-Dokumentation und ONTAP-Dokumentation Weitere Informationen finden Sie unter "Erforderliche Dokumentation".
- Anwendbare Lizenzen, Netzwerk- und Konfigurationsinformationen und Kabel
- Abgeschlossene Verkabelungsarbeitsblätter. Siehe "Füllen Sie das Cisco Nexus 3132Q-V-Verkabelungsarbeitsblatt aus".
- Entsprechende RCFs f
 ür das NetApp Cluster-Netzwerk und das Management-Netzwerk, die von der NetApp Support Site unter heruntergeladen werden "mysupport.netapp.com" F
 ür die Switches, die Sie empfangen. Alle Netzwerk- und Management-Netzwerk-Switches von Cisco sind mit der Standardkonfiguration von Cisco geliefert. Diese Switches verf
 ügen auch
 über die aktuelle Version der NX-OS-Software, haben aber die RCFs nicht geladen.

Schritte

1. Rack-Aufbau des Cluster-Netzwerks und der Management-Netzwerk-Switches und -Controller

Wenn Sie das installieren	Dann
Cisco Nexus 3132Q-V in einem NetApp System-Rack	Anweisungen zur Installation des Switches in einem NetApp Schrank finden Sie im Dokument _Installation eines Cisco Nexus 3132Q-V Cluster-Switch und Pass-Through-Panel in einem NetApp Rack.
Geräte in einem Telco-Rack	Siehe die Verfahren in den Installationsleitfäden für die Switch- Hardware sowie in den Installations- und Setup-Anleitungen für NetApp.

- Verkabeln Sie die Switches f
 ür das Cluster-Netzwerk und das Management-Netzwerk mithilfe des vollst
 ändigen Verkabelungsarbeitsblatts mit den Controllern, wie in beschrieben "F
 üllen Sie das Cisco Nexus 3132Q-V-Verkabelungsarbeitsblatt aus".
- 3. Schalten Sie das Cluster-Netzwerk sowie die Switches und Controller des Managementnetzwerks ein.
- 4. Initiale Konfiguration der Cluster-Netzwerk-Switches durchführen.

Geben Sie beim ersten Booten des Switches die folgenden Einrichtungsfragen entsprechend an. Die Sicherheitsrichtlinie Ihres Standorts definiert die zu erstellenenden Antworten und Services.

Eingabeaufforderung	Antwort
Automatische Bereitstellung abbrechen und mit der normalen Einrichtung fortfahren? (ja/nein)	Antworten Sie mit ja . Der Standardwert ist Nein
Wollen Sie den sicheren Kennwortstandard durchsetzen? (ja/nein)	Antworten Sie mit ja . Die Standardeinstellung ist ja.
Geben Sie das Passwort für den Administrator ein:	Das Standardpasswort lautet "admin". Sie müssen ein neues, starkes Passwort erstellen. Ein schwaches Kennwort kann abgelehnt werden.
Möchten Sie das Dialogfeld Grundkonfiguration aufrufen? (ja/nein)	Reagieren Sie mit ja bei der Erstkonfiguration des Schalters.
Noch ein Login-Konto erstellen? (ja/nein)	Ihre Antwort hängt von den Richtlinien Ihrer Site ab, die von alternativen Administratoren abhängen. Der Standardwert ist no .
Schreibgeschützte SNMP- Community-String konfigurieren? (ja/nein)	Antworten Sie mit Nein . Der Standardwert ist Nein
Lese-Schreib-SNMP-Community- String konfigurieren? (ja/nein)	Antworten Sie mit Nein. Der Standardwert ist Nein

Eingabeaufforderung	Antwort	
Geben Sie den Switch-Namen ein.	Der Switch-Name ist auf 63 alphanumerische Zeichen begrenzt.	
Mit Out-of-Band-Management- Konfiguration (mgmt0) fortfahren? (ja/nein)	Beantworten Sie mit ja (der Standardeinstellung) bei dieser Aufforderung. Geben Sie an der Eingabeaufforderung mgmt0 IPv4 Adresse: ip_address Ihre IP-Adresse ein.	
Standard-Gateway konfigurieren? (ja/nein)	Antworten Sie mit ja . Geben Sie an der IPv4-Adresse des Standard-Gateway: Prompt Ihren Standard_Gateway ein.	
Erweiterte IP-Optionen konfigurieren? (ja/nein)	Antworten Sie mit Nein. Der Standardwert ist Nein	
Telnet-Dienst aktivieren? (ja/nein)	Antworten Sie mit Nein. Der Standardwert ist Nein	
SSH-Dienst aktiviert? (ja/nein)	Antworten Sie mit ja. Die Standardeinstellung ist ja.SSH wird empfohlen, wenn Sie Cluster Switch Health Monitor (CSHM) für seine Protokollerfassung verwenden. SSHv2 wird auch für erhöhte Sicherheit empfohlen.	
Geben Sie den Typ des zu generierende SSH-Schlüssels ein (dsa/rsa/rsa1).	Der Standardwert ist rsa .	
Geben Sie die Anzahl der Schlüsselbits ein (1024-2048).	Geben Sie die Schlüsselbits von 1024-2048 ein.	
Konfigurieren Sie den NTP- Server? (ja/nein)	Antworten Sie mit Nein . Der Standardwert ist Nein	
Standard-Schnittstellenebene konfigurieren (L3/L2):	Antworten Sie mit L2 . Der Standardwert ist L2.	
Konfigurieren Sie den Status der Switch-Schnittstelle (shut/noshut) als Standard-Switch-Port:	Antworten Sie mit noshut . Die Standardeinstellung ist noshut.	
Konfiguration des CoPP- Systemprofils (streng/mittel/lenient/dense):	Reagieren Sie mit * Strict*. Die Standardeinstellung ist streng.	

Eingabeaufforderung	Antwort
Möchten Sie die Konfiguration bearbeiten? (ja/nein)	Die neue Konfiguration sollte jetzt angezeigt werden. Überprüfen Sie die soeben eingegebene Konfiguration und nehmen Sie alle erforderlichen Änderungen vor. Wenn Sie mit der Konfiguration zufrieden sind, antworten Sie mit No an der Eingabeaufforderung. Beantworten Sie mit ja , wenn Sie Ihre Konfigurationseinstellungen bearbeiten möchten.
Verwenden Sie diese Konfiguration und speichern Sie sie? (ja/nein)	 Antworten Sie mit ja, um die Konfiguration zu speichern. Dadurch werden die Kickstart- und Systembilder automatisch aktualisiert. Wenn Sie die Konfiguration zu diesem Zeitpunkt nicht speichern, werden keine Änderungen beim nächsten Neustart des Switches wirksam.

- 5. Überprüfen Sie die Konfigurationseinstellungen, die Sie am Ende der Einrichtung in der Anzeige vorgenommen haben, und stellen Sie sicher, dass Sie die Konfiguration speichern.
- 6. Überprüfen Sie die Version der Cluster-Netzwerk-Switches und laden Sie bei Bedarf die von NetApp unterstützte Version der Software von auf die Switches von herunter "Cisco Software-Download" Seite.

Was kommt als Nächstes?

"Bereiten Sie sich auf die Installation von NX-OS und RCF vor".

Installieren Sie einen Cisco Nexus 3132Q-V Cluster Switch in einem NetApp Rack

Je nach Konfiguration müssen Sie möglicherweise den Cisco Nexus 3132Q-V Switch und die Pass-Through-Panel in einem NetApp Rack mit den im Lieferumfang des Switches enthaltenen Standardhalterungen installieren.

Was Sie benötigen

- Die anfänglichen Vorbereitungsanforderungen, Inhalt des Kits und Sicherheitsvorkehrungen im "Hardware-Installationsleitfaden Der Cisco Nexus 3000-Serie". Lesen Sie diese Dokumente, bevor Sie mit dem Verfahren beginnen.
- Das Pass-Through-Panel-Kit, erhältlich von NetApp (Teilenummer X8784-R6). Das NetApp Pass-Through-Panel-Kit enthält die folgende Hardware:
 - Ein Durchlauf-Blindblech
 - Vier 10-32 x 0,75 Schrauben
 - Vier 10-32-Clip-Muttern
- Acht 10-32 oder 12-24 Schrauben und Befestigungsmuttern für die Befestigung der Halterungen und Gleitschienen an den vorderen und hinteren Schrankleisten.
- Cisco Standard-Schienensatz zur Installation des Switches in einem NetApp Rack



Die Jumper-Kabel sind nicht im Lieferumfang des Pass-Through-Kits enthalten und sollten in Ihrem Switch enthalten sein. Wenn die Switches nicht im Lieferumfang enthalten sind, können Sie sie bei NetApp bestellen (Teilenummer X1558A-R6).

Schritte

- 1. Die Pass-Through-Blindplatte in den NetApp-Schrank einbauen.
 - a. Stellen Sie die vertikale Position der Schalter und der Blindplatte im Schrank fest.

Bei diesem Verfahren wird die Blindplatte in U40 installiert.

- b. Bringen Sie an jeder Seite zwei Klemmmuttern an den entsprechenden quadratischen Löchern für die vorderen Schrankschienen an.
- c. Zentrieren Sie die Abdeckung senkrecht, um ein Eindringen in den benachbarten Rack zu verhindern, und ziehen Sie die Schrauben fest.
- d. Stecken Sie die Buchsen der beiden 48-Zoll-Jumper-Kabel von der Rückseite der Abdeckung und durch die Bürstenbaugruppe.



- (1) Buchsenleiste des Überbrückungskabels.
- 2. Installieren Sie die Halterungen für die Rack-Montage am Switch-Chassis des Nexus 3132Q-V.
 - a. Positionieren Sie eine vordere Rack-Mount-Halterung auf einer Seite des Switch-Gehäuses so, dass das Montagewinkel an der Gehäusefaceplate (auf der Netzteilseite oder Lüfterseite) ausgerichtet ist. Verwenden Sie dann vier M4-Schrauben, um die Halterung am Gehäuse zu befestigen.



- b. Wiederholen Sie Schritt 2a mit der anderen vorderen Halterung für die Rackmontage auf der anderen Seite des Schalters.
- c. Setzen Sie die hintere Rack-Halterung am Switch-Gehäuse ein.
- d. Wiederholen Sie Schritt 2c mit der anderen hinteren Halterung für die Rackmontage auf der anderen Seite des Schalters.
- 3. Die Klemmmuttern für alle vier IEA-Stützen an den Stellen der quadratischen Bohrung anbringen.



Die beiden 3132Q-V Schalter werden immer in den oberen 2 HE des Schrankes RU41 und 42 montiert.

- 4. Installieren Sie die Gleitschienen im Schrank.
 - a. Positionieren Sie die erste Gleitschiene an der RU42-Markierung auf der Rückseite des hinteren linken Pfosten, legen Sie die Schrauben mit dem entsprechenden Gewindetyp ein und ziehen Sie die Schrauben mit den Fingern fest.



(1) beim sanften Schieben der Gleitschiene richten Sie sie an den Schraubenbohrungen im Rack aus.

(2) Schrauben der Gleitschienen an den Schrankleisten festziehen.

- a. Wiederholen Sie Schritt 4a für den hinteren Pfosten auf der rechten Seite.
- b. Wiederholen Sie die Schritte 4a und 4b an den RU41-Stellen im Schrank.
- 5. Den Schalter in den Schrank einbauen.



Für diesen Schritt sind zwei Personen erforderlich: Eine Person muss den Schalter von vorne und von der anderen in die hinteren Gleitschienen führen.

a. Positionieren Sie die Rückseite des Schalters an RU41.



(1) Da das Gehäuse in Richtung der hinteren Pfosten geschoben wird, richten Sie die beiden hinteren Rackmontageführungen an den Gleitschienen aus.

(2) Schieben Sie den Schalter vorsichtig, bis die vorderen Halterungen der Rackmontage bündig mit den vorderen Pfosten sind.

b. Befestigen Sie den Schalter am Gehäuse.



(1) mit einer Person, die die Vorderseite des Chassis hält, sollte die andere Person die vier hinteren Schrauben vollständig an den Schrankpfosten festziehen.

- a. Wenn das Gehäuse nun ohne Unterstützung unterstützt wird, ziehen Sie die vorderen Schrauben fest an den Stützen.
- b. Wiederholen Sie die Schritte 5a bis 5c für den zweiten Schalter an der Position RU42.



Wenn Sie den vollständig installierten Switch als Support verwenden, müssen Sie während der Installation nicht die Vorderseite des zweiten Schalters halten.

- 6. Wenn die Switches installiert sind, verbinden Sie die Jumper-Kabel mit den Switch-Netzeinkabeln.
- Verbinden Sie die Stecker beider Überbrückungskabel mit den am nächsten verfügbaren PDU-Steckdosen.



Um Redundanz zu erhalten, müssen die beiden Kabel mit verschiedenen PDUs verbunden werden.

8. Schließen Sie den Management Port an jedem 3132Q-V Switch an einen der Management Switches an (sofern bestellt), oder verbinden Sie sie direkt mit Ihrem Management-Netzwerk.

Der Management-Port ist der oben rechts gelegene Port auf der PSU-Seite des Switch. Das CAT6-Kabel für jeden Switch muss über die Passthrough-Leiste geführt werden, nachdem die Switches zur Verbindung mit den Management-Switches oder dem Management-Netzwerk installiert wurden.

Prüfen Sie die Verkabelung und Konfigurationsüberlegungen

Bevor Sie Ihren Cisco 3132Q-V-Switch konfigurieren, gehen Sie die folgenden Überlegungen durch.

Unterstützung für NVIDIA CX6-, CX6-DX- und CX7-Ethernet-Ports

Wenn Sie einen Switch-Port mit einem ONTAP-Controller über NVIDIA ConnectX-6 (CX6), ConnectX-6 DX (CX6-DX) oder ConnectX-7 (CX7) NIC-Ports verbinden, müssen Sie die Switch-Port-Geschwindigkeit fest kodieren.

```
(cs1)(config)# interface Ethernet1/19
For 100GbE speed:
(cs1)(config-if)# speed 100000
For 40GbE speed:
(cs1)(config-if)# speed 40000
(cs1)(config-if)# no negotiate auto
(cs1)(config-if)# exit
(cs1)(config)# exit
Save the changes:
(cs1)# copy running-config startup-config
```

Siehe "Hardware Universe" Weitere Informationen zu Switch-Ports.

Software konfigurieren

Bereiten Sie die Installation der NX-OS-Software und der Referenzkonfigurationsdatei vor

Bevor Sie die NX-OS-Software und die RCF-Datei (Reference Configuration File) installieren, gehen Sie wie folgt vor:

Zu den Beispielen

Die Beispiele in diesem Verfahren verwenden zwei Knoten. Diese Nodes verwenden zwei 10-GbE-Cluster-Interconnect-Ports e0a Und e0b.

Siehe "Hardware Universe" Um sicherzustellen, dass die korrekten Cluster-Ports auf Ihren Plattformen vorhanden sind.



Die Ausgaben für die Befehle können je nach verschiedenen Versionen von ONTAP variieren.

Die Beispiele in diesem Verfahren verwenden die folgende Nomenklatur für Switches und Knoten:

- Die Namen der beiden Cisco Switches lauten cs1 Und cs2.
- Die Node-Namen sind cluster1-01 Und cluster1-02.
- Die LIF-Namen des Clusters sind cluster1-01_clus1 Und cluster1-01_clus2 Für Clustered 1-01 und cluster1-02_clus1 Und cluster1-02_clus2 Für Clustered 1-02.
- Der cluster1::*> Eine Eingabeaufforderung gibt den Namen des Clusters an.

Über diese Aufgabe

Das Verfahren erfordert die Verwendung von ONTAP Befehlen und den Switches der Cisco Nexus 3000 Serie. ONTAP Befehle werden verwendet, sofern nicht anders angegeben.

Schritte

1. Wenn AutoSupport in diesem Cluster aktiviert ist, unterdrücken Sie die automatische Erstellung eines Falls durch Aufrufen einer AutoSupport Meldung:

```
system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=xh
```

Wobei x die Dauer des Wartungsfensters in Stunden ist.



Die AutoSupport Meldung wird vom technischen Support dieser Wartungsaufgabe benachrichtigt, damit die automatische Case-Erstellung während des Wartungsfensters unterdrückt wird.

2. Ändern Sie die Berechtigungsebene in Erweitert, und geben Sie **y** ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden, fortzufahren:

set -privilege advanced

Die erweiterte Eingabeaufforderung (`*>`Erscheint.

3. Zeigen Sie an, wie viele Cluster-Interconnect-Schnittstellen in jedem Node für jeden Cluster Interconnect-Switch konfiguriert sind:

network device-discovery show -protocol cdp

```
cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp
Node/ Local Discovered
Protocol Port Device (LLDP: ChassisID) Interface
Platform
_____ ____
_____
cluster1-02/cdp
                                  Eth1/2
                                                N3K-
         e0a cs1
C3132Q-V
                                  Eth1/2
         e0b
              cs2
                                                N3K-
C3132Q-V
cluster1-01/cdp
                                  Eth1/1
         e0a
              cs1
                                                N3K-
C3132Q-V
                                  Eth1/1
         e0b
              cs2
                                                N3K-
C3132Q-V
```

- 4. Überprüfen Sie den Administrations- oder Betriebsstatus der einzelnen Cluster-Schnittstellen.
 - a. Zeigen Sie die Attribute des Netzwerkports an:

network port show -ipspace Cluster

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster
Node: cluster1-02
                                 Speed(Mbps)
Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper
Status
_____ ___ ____
_____
e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000
healthy
    Cluster Cluster up 9000 auto/10000
e0b
healthy
Node: cluster1-01
                                 Speed(Mbps)
Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper
Status
_____
    Cluster Cluster up 9000 auto/10000
e0a
healthy
e0b
   Cluster Cluster up 9000 auto/10000
healthy
```

b. Zeigt Informationen zu den LIFs an:

network interface show -vserver Cluster

```
Beispiel anzeigen
```

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster
        Logical Status Network
                                          Current
Current Is
Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node
Port Home
_____ ____
----- -----
Cluster
      cluster1-01_clus1 up/up 169.254.209.69/16
cluster1-01 e0a true
       cluster1-01 clus2 up/up 169.254.49.125/16
cluster1-01 eOb true
       cluster1-02_clus1_up/up 169.254.47.194/16
cluster1-02 e0a true
       cluster1-02 clus2 up/up 169.254.19.183/16
cluster1-02 e0b true
```

5. Ping für die Remote-Cluster-LIFs:

cluster ping-cluster -node local

```
cluster1::*> cluster ping-cluster -node local
Host is cluster1-02
Getting addresses from network interface table...
Cluster cluster1-01 clus1 169.254.209.69 cluster1-01
                                                         e0a
Cluster cluster1-01 clus2 169.254.49.125 cluster1-01
                                                          e0b
Cluster cluster1-02 clus1 169.254.47.194 cluster1-02
                                                          e0a
Cluster cluster1-02 clus2 169.254.19.183 cluster1-02
                                                          e0b
Local = 169.254.47.194 169.254.19.183
Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
. . . .
Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
. . . . . . . . . . . . . . . .
Detected 9000 byte MTU on 4 path(s):
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
2 paths up, 0 paths down (tcp check)
2 paths up, 0 paths down (udp check)
```

6. Überprüfen Sie das auto-revert Befehl ist für alle Cluster-LIFs aktiviert:

network interface show -vserver Cluster -fields auto-revert

Was kommt als Nächstes?

"Installation der NX-OS Software".

Installieren Sie die NX-OS-Software

Gehen Sie folgendermaßen vor, um die NX-OS-Software auf dem Nexus 3132Q-V Cluster Switch zu installieren.

Prüfen Sie die Anforderungen

Was Sie benötigen

- · Ein aktuelles Backup der Switch-Konfiguration.
- Ein voll funktionsfähiges Cluster (keine Fehler in den Protokollen oder ähnlichen Problemen).

Vorgeschlagene Dokumentation

- "Cisco Ethernet Switch". In der Tabelle zur Switch-Kompatibilität finden Sie Informationen zu den unterstützten ONTAP- und NX-OS-Versionen.
- "Switches Der Cisco Nexus 3000-Serie". Die entsprechenden Software- und Upgrade-Leitfäden auf der Cisco Website finden Sie in der vollständigen Dokumentation zu den Upgrade- und Downgrade-Verfahren für Cisco Switches.

Installieren Sie die Software

Über diese Aufgabe

Das Verfahren erfordert die Verwendung von ONTAP Befehlen und den Switches der Cisco Nexus 3000 Serie. ONTAP Befehle werden verwendet, sofern nicht anders angegeben.

Führen Sie den Vorgang in durch "Bereiten Sie die Installation der NX-OS-Software und der Referenzkonfigurationsdatei vor", Und dann folgen Sie den Schritten unten.

Schritte

1. Verbinden Sie den Cluster-Switch mit dem Managementnetzwerk.

Beispiel anzeigen

```
cs2# ping 172.19.2.1 vrf management
Pinging 172.19.2.1 with 0 bytes of data:
Reply From 172.19.2.1: icmp_seq = 0. time= 5910 usec.
```

 Kopieren Sie die NX-OS-Software mit einem der folgenden Übertragungsprotokolle auf den Nexus 3132Q-V-Switch: FTP, TFTP, SFTP oder SCP. Weitere Informationen zu Cisco-Befehlen finden Sie im entsprechenden Handbuch unter "Cisco Nexus 3000 Series NX-OS Command Reference Guides".

Beispiel anzeigen

```
cs2# copy sftp: bootflash: vrf management
Enter source filename: /code/nxos.9.3.4.bin
Enter hostname for the sftp server: 172.19.2.1
Enter username: user1
Outbound-ReKey for 172.19.2.1:22
Inbound-ReKey for 172.19.2.1:22
user1@172.19.2.1's password: xxxxxxx
sftp> progress
Progress meter enabled
sftp> get /code/nxos.9.3.4.bin /bootflash/nxos.9.3.4.bin
/code/nxos.9.3.4.bin 100% 1261MB 9.3MB/s 02:15
sftp> exit
Copy complete, now saving to disk (please wait)...
Copy complete.
```

4. Überprüfen Sie die laufende Version der NX-OS-Software:

show version

```
cs2# show version
Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software
TAC support: http://www.cisco.com/tac
Copyright (C) 2002-2020, Cisco and/or its affiliates.
All rights reserved.
The copyrights to certain works contained in this software are
owned by other third parties and used and distributed under their
own
licenses, such as open source. This software is provided "as is,"
and unless
otherwise stated, there is no warranty, express or implied,
including but not
limited to warranties of merchantability and fitness for a
particular purpose.
Certain components of this software are licensed under
the GNU General Public License (GPL) version 2.0 or
GNU General Public License (GPL) version 3.0 or the GNU
Lesser General Public License (LGPL) Version 2.1 or
Lesser General Public License (LGPL) Version 2.0.
A copy of each such license is available at
http://www.opensource.org/licenses/gpl-2.0.php and
http://opensource.org/licenses/gpl-3.0.html and
http://www.opensource.org/licenses/lgpl-2.1.php and
http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/library.txt.
Software
  BIOS: version 04.25
NXOS: version 9.3(3)
 BIOS compile time: 01/28/2020
  NXOS image file is: bootflash:///nxos.9.3.3.bin
                  NXOS compile time: 12/22/2019 2:00:00 [12/22/2019
14:00:37]
Hardware
  cisco Nexus 3132QV Chassis (Nexus 9000 Series)
  Intel(R) Core(TM) i3- CPU @ 2.50GHz with 16399900 kB of memory.
  Processor Board ID FOxxxxxx23
  Device name: cs2
  bootflash: 15137792 kB
  usb1:
                      0 kB (expansion flash)
Kernel uptime is 79 day(s), 10 hour(s), 23 minute(s), 53 second(s)
```
```
Last reset at 663500 usecs after Mon Nov 2 10:50:33 2020
Reason: Reset Requested by CLI command reload
System version: 9.3(3)
Service:
plugin
Core Plugin, Ethernet Plugin
Active Package(s):
cs2#
```

5. Installieren Sie das NX-OS Image.

Durch die Installation der Image-Datei wird sie bei jedem Neustart des Switches geladen.

```
cs2# install all nxos bootflash:nxos.9.3.4.bin
Installer will perform compatibility check first. Please wait.
Installer is forced disruptive
Verifying image bootflash:/nxos.9.3.4.bin for boot variable "nxos".
[] 100% -- SUCCESS
Verifying image type.
[] 100% -- SUCCESS
Preparing "nxos" version info using image bootflash:/nxos.9.3.4.bin.
[] 100% -- SUCCESS
Preparing "bios" version info using image bootflash:/nxos.9.3.4.bin.
[] 100% -- SUCCESS
Performing module support checks.
[] 100% -- SUCCESS
Notifying services about system upgrade.
[] 100% -- SUCCESS
Compatibility check is done:
Module bootable
                                      Install-type Reason
                Impact
_____ _ ____
    1
                     disruptive
        yes
                                      reset
                                                  default
upgrade is not hitless
Images will be upgraded according to following table:
Module Image Running-Version(pri:alt)
           Upg-Required
New-Version
_____
_____ ____
   1 nxos 9.3(3)
   (4) yes
1 bios v04.25(01/28/2020):v04.25(10/18/2016)
9.3(4)
v04.25(01/28/2020) no
Switch will be reloaded for disruptive upgrade.
Do you want to continue with the installation (y/n)? [n] \mathbf{y}
```

```
Install is in progress, please wait.
Performing runtime checks.
[] 100% -- SUCCESS
Setting boot variables.
[] 100% -- SUCCESS
Performing configuration copy.
[] 100% -- SUCCESS
Module 1: Refreshing compact flash and upgrading
bios/loader/bootrom.
Warning: please do not remove or power off the module at this time.
[] 100% -- SUCCESS
Finishing the upgrade, switch will reboot in 10 seconds.
cs2#
```

6. Überprüfen Sie nach dem Neustart des Switches die neue Version der NX-OS-Software:

show version

```
cs2# show version
Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software
TAC support: http://www.cisco.com/tac
Copyright (C) 2002-2020, Cisco and/or its affiliates.
All rights reserved.
The copyrights to certain works contained in this software are
owned by other third parties and used and distributed under their
own
licenses, such as open source. This software is provided "as is,"
and unless
otherwise stated, there is no warranty, express or implied,
including but not
limited to warranties of merchantability and fitness for a
particular purpose.
Certain components of this software are licensed under
the GNU General Public License (GPL) version 2.0 or
GNU General Public License (GPL) version 3.0 or the GNU
Lesser General Public License (LGPL) Version 2.1 or
Lesser General Public License (LGPL) Version 2.0.
A copy of each such license is available at
http://www.opensource.org/licenses/gpl-2.0.php and
http://opensource.org/licenses/gpl-3.0.html and
http://www.opensource.org/licenses/lgpl-2.1.php and
http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/library.txt.
Software
 BIOS: version 04.25
NXOS: version 9.3(4)
 BIOS compile time: 05/22/2019
 NXOS image file is: bootflash:///nxos.9.3.4.bin
 NXOS compile time: 4/28/2020 21:00:00 [04/29/2020 06:28:31]
Hardware
  cisco Nexus 3132QV Chassis (Nexus 9000 Series)
  Intel(R) Core(TM) i3- CPU @ 2.50GHz with 16399900 kB of memory.
  Processor Board ID FOxxxxxx23
  Device name: cs2
  bootflash: 15137792 kB
  usb1:
                      0 kB (expansion flash)
Kernel uptime is 79 day(s), 10 hour(s), 23 minute(s), 53 second(s)
```

```
Last reset at 663500 usecs after Mon Nov 2 10:50:33 2020
Reason: Reset Requested by CLI command reload
System version: 9.3(4)
Service:
plugin
Core Plugin, Ethernet Plugin
Active Package(s):
cs2#
```

Was kommt als Nächstes?

"Installieren Sie die Referenzkonfigurationsdatei (RCF).".

Installieren Sie die Referenzkonfigurationsdatei (RCF).

Gehen Sie folgendermaßen vor, um den RCF nach dem ersten Einrichten des Nexus 3132Q-V-Schalters zu installieren. Sie können dieses Verfahren auch verwenden, um Ihre RCF-Version zu aktualisieren.

Prüfen Sie die Anforderungen

Was Sie benötigen

- Ein aktuelles Backup der Switch-Konfiguration.
- Ein voll funktionsfähiges Cluster (keine Fehler in den Protokollen oder ähnlichen Problemen).
- Die aktuelle Referenzkonfigurationsdatei (RCF).
- Eine Konsolenverbindung mit dem Switch, die bei der Installation des RCF erforderlich ist.
- "Cisco Ethernet Switch". In der Tabelle zur Switch-Kompatibilität finden Sie Informationen zu den unterstützten ONTAP- und RCF-Versionen. Beachten Sie, dass es Abhängigkeiten zwischen der Befehlssyntax im RCF und der in Versionen von NX-OS gibt.
- "Switches Der Cisco Nexus 3000-Serie". Die entsprechenden Software- und Upgrade-Leitfäden auf der Cisco Website finden Sie in der vollständigen Dokumentation zu den Upgrade- und Downgrade-Verfahren für Cisco Switches.

Installieren Sie die Datei

Zu den Beispielen

Die Beispiele in diesem Verfahren verwenden die folgende Nomenklatur für Switches und Knoten:

- Die Namen der beiden Cisco Switches lauten cs1 Und cs2.
- Die Node-Namen sind cluster1-01, cluster1-02, cluster1-03, und cluster1-04.
- Die LIF-Namen des Clusters sind cluster1-01_clus1, cluster1-01_clus2, cluster1-02_clus1, cluster1-02_clus2, cluster1-03_clus1, cluster1-03_clus2, cluster1-04_clus1, und cluster1-04_clus2.

• Der cluster1::*> Eine Eingabeaufforderung gibt den Namen des Clusters an.

Über diese Aufgabe

Das Verfahren erfordert die Verwendung von ONTAP Befehlen und den Switches der Cisco Nexus 3000 Serie. ONTAP Befehle werden verwendet, sofern nicht anders angegeben.

Bei diesem Verfahren ist keine betriebsbereite ISL (Inter Switch Link) erforderlich. Dies ist von Grund auf so, dass Änderungen der RCF-Version die ISL-Konnektivität vorübergehend beeinträchtigen können. Um einen unterbrechungsfreien Clusterbetrieb zu gewährleisten, werden mit dem folgenden Verfahren alle Cluster-LIFs auf den betriebsbereiten Partner-Switch migriert, während die Schritte auf dem Ziel-Switch ausgeführt werden.

Führen Sie den Vorgang in durch "Bereiten Sie die Installation der NX-OS-Software und der Referenzkonfigurationsdatei vor", Und dann folgen Sie den Schritten unten.

Schritt 1: Überprüfen Sie den Portstatus

1. Anzeigen der Cluster-Ports an jedem Node, der mit den Cluster-Switches verbunden ist:

network device-discovery show

```
cluster1::*> network device-discovery show
Node/
          Local Discovered
          Port Device (LLDP: ChassisID) Interface
Protocol
Platform
_____
cluster1-01/cdp
                                       Ethernet1/7
          e0a
                cs1
                                                       N3K-
C3132Q-V
                                       Ethernet1/7
          e0d
                cs2
                                                       N3K-
C3132Q-V
cluster1-02/cdp
                                       Ethernet1/8
          e0a
                cs1
                                                       N3K-
C3132Q-V
          e0d
                cs2
                                       Ethernet1/8
                                                       N3K-
C3132Q-V
cluster1-03/cdp
          e0a
                cs1
                                       Ethernet1/1/1
                                                       N3K-
C3132Q-V
                cs2
                                       Ethernet1/1/1
          e0b
                                                       N3K-
C3132Q-V
cluster1-04/cdp
                                       Ethernet1/1/2
          e0a
                cs1
                                                       N3K-
C3132Q-V
                                       Ethernet1/1/2
          e0b
                cs2
                                                       N3K-
C3132Q-V
cluster1::*>
```

- 2. Überprüfen Sie den Administrations- und Betriebsstatus der einzelnen Cluster-Ports.
 - a. Vergewissern Sie sich, dass alle Cluster-Ports einen ordnungsgemäßen Status aufweisen:

network port show -ipspace Cluster

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster
Node: cluster1-01
Ignore
                                  Speed(Mbps)
Health Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper
Status Status
_____ _ ____
_____ ____
e0a Cluster Cluster up 9000 auto/100000
healthy false
eOd Cluster Cluster up 9000 auto/100000
healthy false
Node: cluster1-02
Ignore
                                  Speed(Mbps)
Health Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper
Status Status
_____ ____
     Cluster Cluster up 9000 auto/100000
e0a
healthy false
eOd Cluster Cluster up 9000 auto/100000
healthy false
8 entries were displayed.
Node: cluster1-03
 Ignore
                                  Speed(Mbps)
Health Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper
Status Status
_____ ____
     Cluster Cluster up 9000 auto/10000
e0a
healthy false
eOb Cluster Cluster up 9000 auto/10000
healthy false
```

b. Vergewissern Sie sich, dass sich alle Cluster-Schnittstellen (LIFs) im Home-Port befinden:

network interface show -vserver Cluster

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster
        Logical
                       Status Network
        Current Is
Current
Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node
Port Home
 _____ _
Cluster
      cluster1-01 clus1 up/up 169.254.3.4/23
cluster1-01 e0a true
        cluster1-01_clus2_up/up 169.254.3.5/23
cluster1-01 e0d true
        cluster1-02 clus1 up/up 169.254.3.8/23
cluster1-02 e0a true
        cluster1-02_clus2_up/up 169.254.3.9/23
cluster1-02 e0d true
        cluster1-03 clus1 up/up 169.254.1.3/23
cluster1-03 e0a true
        cluster1-03_clus2_up/up 169.254.1.1/23
cluster1-03 eOb true
        cluster1-04 clus1 up/up 169.254.1.6/23
cluster1-04 e0a true
        cluster1-04_clus2 up/up 169.254.1.7/23
cluster1-04 e0b true
cluster1::*>
```

c. Vergewissern Sie sich, dass auf dem Cluster Informationen für beide Cluster-Switches angezeigt werden:

system cluster-switch show -is-monitoring-enabled-operational true

```
cluster1::*> system cluster-switch show -is-monitoring-enabled
-operational true
Switch
                                           Address
                          Type
Model
_____
_____
                          cluster-network 10.0.0.1
cs1
NX31320V
    Serial Number: FOXXXXXXGS
     Is Monitored: true
           Reason: None
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS)
Software, Version
                  9.3(4)
   Version Source: CDP
cs2
                          cluster-network 10.0.0.2
NX31320V
    Serial Number: FOXXXXXXGD
     Is Monitored: true
           Reason: None
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS)
Software, Version
                  9.3(4)
   Version Source: CDP
2 entries were displayed.
```



Verwenden Sie für ONTAP 9.8 und höher den Befehl system switch ethernet show -is-monitoring-enabled-operational true.

3. Deaktivieren Sie die automatische Zurücksetzen auf den Cluster-LIFs.

```
cluster1::*> network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto
-revert false
```

Stellen Sie sicher, dass die automatische Umrüstung deaktiviert ist, nachdem Sie diesen Befehl ausgeführt haben.

4. Fahren Sie beim Cluster-Switch cs2 die mit den Cluster-Ports der Nodes verbundenen Ports herunter.

```
cs2(config)# interface eth1/1/1-2,eth1/7-8
cs2(config-if-range)# shutdown
```

5. Überprüfen Sie, ob die Cluster-Ports zu den Ports migriert wurden, die auf Cluster-Switch cs1 gehostet werden. Dies kann einige Sekunden dauern.

network interface show -vserver Cluster

Beispiel anzeigen

Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home
Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home
Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home
Port Home
Cluster Cluster Cluster1-01_clus1 up/up 169.254.3.4/23 cluster1-01 e0a true cluster1-01_clus2 up/up 169.254.3.5/23 cluster1-01 e0a false cluster1-02_clus1 up/up 169.254.3.8/23 cluster1-02 e0a true cluster1-02_clus2 up/up 169.254.3.9/23 cluster1-02 e0a false cluster1-03_clus1 up/up 169.254.1.3/23 cluster1-03 e0a true cluster1-03_clus2 up/up 169.254.1.1/23
Cluster cluster1-01_clus1 up/up 169.254.3.4/23 cluster1-01 e0a true cluster1-01_clus2 up/up 169.254.3.5/23 cluster1-02 e0a false cluster1-02_clus1 up/up 169.254.3.8/23 cluster1-02 e0a true cluster1-02_clus2 up/up 169.254.3.9/23 cluster1-02 e0a false cluster1-03_clus1 up/up 169.254.1.3/23 cluster1-03 e0a true cluster1-03_clus2 up/up 169.254.1.1/23
Cluster cluster1-01_clus1 up/up 169.254.3.4/23 cluster1-01 e0a true cluster1-01_clus2 up/up 169.254.3.5/23 cluster1-01 e0a false cluster1-02_clus1 up/up 169.254.3.8/23 cluster1-02 e0a true cluster1-02_clus2 up/up 169.254.3.9/23 cluster1-02 e0a false cluster1-03_clus1 up/up 169.254.1.3/23 cluster1-03 e0a true cluster1-03_clus2 up/up 169.254.1.1/23
cluster1-01_clus1 up/up 169.254.3.4/23 cluster1-01 e0a true cluster1-01_clus2 up/up 169.254.3.5/23 cluster1-01 e0a false cluster1-02_clus1 up/up 169.254.3.8/23 cluster1-02 e0a true cluster1-02_clus2 up/up 169.254.3.9/23 cluster1-02 e0a false cluster1-03_clus1 up/up 169.254.1.3/23 cluster1-03 e0a true cluster1-03_clus2 up/up 169.254.1.1/23
Cluster1-01 e0a true cluster1-01_clus2 up/up 169.254.3.5/23 cluster1-01 e0a false cluster1-02_clus1 up/up 169.254.3.8/23 cluster1-02 e0a true cluster1-02_clus2 up/up 169.254.3.9/23 cluster1-02 e0a false cluster1-03_clus1 up/up 169.254.1.3/23 cluster1-03 e0a true cluster1-03_clus2 up/up 169.254.1.1/23
cluster1-01_clus2 up/up 169.254.3.5/23 cluster1-01 e0a false cluster1-02_clus1 up/up 169.254.3.8/23 cluster1-02 e0a true cluster1-02_clus2 up/up 169.254.3.9/23 cluster1-02 e0a false cluster1-03_clus1 up/up 169.254.1.3/23 cluster1-03 e0a true cluster1-03_clus2 up/up 169.254.1.1/23
cluster1-01 e0a false cluster1-02_clus1 up/up 169.254.3.8/23 cluster1-02 e0a true cluster1-02_clus2 up/up 169.254.3.9/23 cluster1-02 e0a false cluster1-03_clus1 up/up 169.254.1.3/23 cluster1-03 e0a true cluster1-03_clus2 up/up 169.254.1.1/23
cluster1-02_clus1 up/up 169.254.3.8/23 cluster1-02 e0a true cluster1-02_clus2 up/up 169.254.3.9/23 cluster1-02 e0a false cluster1-03_clus1 up/up 169.254.1.3/23 cluster1-03 e0a true cluster1-03_clus2 up/up 169.254.1.1/23
cluster1-02 e0a true cluster1-02_clus2 up/up 169.254.3.9/23 cluster1-02 e0a false cluster1-03_clus1 up/up 169.254.1.3/23 cluster1-03 e0a true cluster1-03_clus2 up/up 169.254.1.1/23
cluster1-02_clus2_up/up 169.254.3.9/23 cluster1-02 e0a false cluster1-03_clus1_up/up 169.254.1.3/23 cluster1-03 e0a true cluster1-03_clus2_up/up 169.254.1.1/23
cluster1-02 e0a faise cluster1-03_clus1 up/up 169.254.1.3/23 cluster1-03 e0a true cluster1-03_clus2 up/up 169.254.1.1/23
cluster1-03_clus2 up/up 169.254.1.3/23 cluster1-03_clus2 up/up 169.254.1.1/23
cluster1-03_clus2_up/up 169.254.1.1/23
$CIUSCEII-05_CIUSZ up/up$ $I09.254.1.1/25$
cluster1-03 e0a false
$\frac{169}{254} = \frac{16}{254} = \frac{16}{254}$
cluster1-04 ela true
cluster1 = 0.4 clus 2 un/un = 169 254 1 7/23
cluster1-04 e0a false
cluster1··*>

6. Vergewissern Sie sich, dass das Cluster sich in einem ordnungsgemäßen Zustand befindet:

cluster show

NodeHealthEligibilityEpsiloncluster1-01truetruefalsecluster1-02truetruefalsecluster1-03truetruetruecluster1-04truetruefalsecluster1::*>truetruetrue	cluster1::*> cluster	show		
cluster1-01truetruefalsecluster1-02truetruefalsecluster1-03truetruetruecluster1-04truetruefalse	Node	Health	Eligibility	Epsilon
cluster1-01truetruefalsecluster1-02truetruefalsecluster1-03truetruetruecluster1-04truetruefalsecluster1::*>				
cluster1-02truetruefalsecluster1-03truetruetruecluster1-04truetruefalsecluster1::*>	cluster1-01	true	true	false
cluster1-03truetruetruecluster1-04truetruefalsecluster1::*>	cluster1-02	true	true	false
cluster1-04 true true false cluster1::*>	cluster1-03	true	true	true
cluster1::*>	cluster1-04	true	true	false
	cluster1::*>			

Schritt 2: Konfigurieren und überprüfen Sie das Setup

1. Wenn Sie dies noch nicht getan haben, speichern Sie eine Kopie der aktuellen Switch-Konfiguration, indem Sie die Ausgabe des folgenden Befehls in eine Textdatei kopieren:

show running-config

2. Reinigen Sie die Konfiguration am Schalter cs2, und führen Sie eine grundlegende Einrichtung durch.



Wenn Sie eine neue RCF aktualisieren oder anwenden, müssen Sie die Switch-Einstellungen löschen und die Grundkonfiguration durchführen. Sie müssen mit dem seriellen Konsolenport des Switches verbunden sein, um den Switch erneut einzurichten.

a. Konfiguration bereinigen:

Beispiel anzeigen

```
(cs2)# write erase
Warning: This command will erase the startup-configuration.
Do you wish to proceed anyway? (y/n) [n] y
```

b. Führen Sie einen Neustart des Switches aus:

Beispiel anzeigen

```
(cs2)# reload Are you sure you would like to reset the system? (y/n) {\bf y}
```

 Kopieren Sie die RCF auf den Bootflash von Switch cs2 mit einem der folgenden Übertragungsprotokolle: FTP, TFTP, SFTP oder SCP. Weitere Informationen zu Cisco-Befehlen finden Sie im entsprechenden Handbuch im "Cisco Nexus 3000-Serie NX-OS Command Reference" Leitfäden.

Beispiel anzeigen

cs2# copy tftp: bootflash: vrf management Enter source filename: Nexus_3132QV_RCF_v1.6-Cluster-HA-Breakout.txt Enter hostname for the tftp server: 172.22.201.50 Trying to connect to tftp server....Connection to Server Established. TFTP get operation was successful Copy complete, now saving to disk (please wait)...

4. Wenden Sie die RCF an, die zuvor auf den Bootflash heruntergeladen wurde.

Weitere Informationen zu Cisco-Befehlen finden Sie im entsprechenden Handbuch im "Cisco Nexus 3000-Serie NX-OS Command Reference" Leitfäden.

Beispiel anzeigen

```
cs2# copy Nexus_3132QV_RCF_v1.6-Cluster-HA-Breakout.txt running-
config echo-commands
```

 Untersuchen Sie die Bannerausgabe aus dem show banner motd Befehl. Sie müssen die Anweisungen unter wichtige Hinweise lesen und befolgen, um die korrekte Konfiguration und den korrekten Betrieb des Schalters zu gewährleisten.

```
cs2# show banner motd
* * * * * * * * * *
* NetApp Reference Configuration File (RCF)
*
* Switch : Cisco Nexus 3132Q-V
* Filename : Nexus 3132QV RCF v1.6-Cluster-HA-Breakout.txt
* Date : Nov-02-2020
* Version : v1.6
*
* Port Usage : Breakout configuration
* Ports 1- 6: Breakout mode (4x10GbE) Intra-Cluster Ports, int
e1/1/1-4,
* e1/2/1-4, e1/3/1-4, int e1/4/1-4, e1/5/1-4, e1/6/1-4
* Ports 7-30: 40GbE Intra-Cluster/HA Ports, int e1/7-30
* Ports 31-32: Intra-Cluster ISL Ports, int e1/31-32
*
* IMPORTANT NOTES
* - Load Nexus 3132QV RCF v1.6-Cluster-HA.txt for non breakout
config
* - This RCF utilizes QoS and requires specific TCAM configuration,
requiring
* cluster switch to be rebooted before the cluster becomes
operational.
*
* - Perform the following steps to ensure proper RCF installation:
  (1) Apply RCF, expect following messages:
*
       - Please save config and reload the system...
*
*
       - Edge port type (portfast) should only be enabled on
ports...
      - TCAM region is not configured for feature QoS class
IPv4...
*
*
   (2) Save running-configuration and reboot Cluster Switch
*
    (3) After reboot, apply same RCF second time and expect
following messages:
      - % Invalid command at '^' marker
*
*
*
   (4) Save running-configuration again
*
```

```
- If running NX-OS versions 9.3(5) 9.3(6), 9.3(7), or 9.3(8)
    - Downgrade the NX-OS firmware to version 9.3(5) or earlier if
*
      NX-OS using a version later than 9.3(5).
*
    - Do not upgrade NX-OS prior to applying v1.9 RCF file.
*
    - After the RCF is applied and switch rebooted, then proceed to
*
upgrade
*
      NX-OS to version 9.3(5) or later.
* - If running 9.3(9) 10.2(2) or later the RCF can be applied to the
switch
*
      after the upgrade.
*
* - Port 1 multiplexed H/W configuration options:
*
     hardware profile front portmode qsfp (40G H/W port 1/1 is
active - default)
*
     hardware profile front portmode sfp-plus (10G H/W ports 1/1/1
- 1/1/4 are active)
     hardware profile front portmode qsfp (To reset to QSFP)
*
  *******
```

6. Vergewissern Sie sich, dass die RCF-Datei die richtige neuere Version ist:

show running-config

Wenn Sie die Ausgabe überprüfen, um zu überprüfen, ob Sie die richtige RCF haben, stellen Sie sicher, dass die folgenden Informationen richtig sind:

- Das RCF-Banner
- Die Node- und Port-Einstellungen
- Anpassungen

Die Ausgabe variiert je nach Konfiguration Ihres Standorts. Prüfen Sie die Porteinstellungen, und lesen Sie in den Versionshinweisen alle Änderungen, die für die RCF gelten, die Sie installiert haben.



Wie Sie Ihre 10-GbE-Ports nach einem Upgrade des RCF online schalten können, erfahren Sie in dem Knowledge Base Artikel "10-GbE-Ports auf einem Cisco 3132Q Cluster-Switch werden nicht online geschaltet".

7. Nachdem Sie überprüft haben, ob die RCF-Versionen und die Switch-Einstellungen korrekt sind, kopieren Sie die Running-config-Datei in die Start-config-Datei.

Weitere Informationen zu Cisco-Befehlen finden Sie im entsprechenden Handbuch im "Cisco Nexus 3000-Serie NX-OS Command Reference" Leitfäden.

8. Schalter cs2 neu starten. Sie können die auf den Nodes gemeldeten Ereignisse "Cluster Ports down" ignorieren, während der Switch neu gebootet wird.

Beispiel anzeigen



9. Wenden Sie dieselbe RCF an, und speichern Sie die ausgeführte Konfiguration ein zweites Mal.

Beispiel anzeigen

- 10. Überprüfen Sie den Systemzustand der Cluster-Ports auf dem Cluster.
 - a. Vergewissern Sie sich, dass Cluster-Ports über alle Nodes im Cluster hinweg ordnungsgemäß hochaktiv sind:

network port show -ipspace Cluster

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster
Node: cluster1-01
Ignore
                                 Speed(Mbps)
Health Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper
Status Status
_____ _
e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000
healthy false
eOb Cluster Cluster up 9000 auto/10000
healthy false
Node: cluster1-02
Ignore
                                 Speed(Mbps)
Health Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper
Status Status
_____ _
e0a
     Cluster Cluster up 9000 auto/10000
healthy false
eOb Cluster Cluster up 9000 auto/10000
healthy false
Node: cluster1-03
Ignore
                                 Speed(Mbps)
Health Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper
Status Status
_____ ___ ____
_____ ___
     Cluster Cluster up 9000 auto/100000
e0a
healthy false
eOd Cluster Cluster up 9000 auto/100000
healthy false
```

b. Überprüfen Sie den Switch-Zustand vom Cluster.

network device-discovery show -protocol cdp

```
cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp
Node/
         Local Discovered
         Port Device (LLDP: ChassisID) Interface
Protocol
Platform
cluster1-01/cdp
         e0a
                                     Ethernet1/7
              cs1
N3K-C3132Q-V
                                     Ethernet1/7
         e0d
              cs2
N3K-C3132Q-V
cluster01-2/cdp
                                     Ethernet1/8
         e0a
               cs1
N3K-C3132Q-V
         e0d
               cs2
                                     Ethernet1/8
N3K-C3132Q-V
cluster01-3/cdp
         e0a
                                     Ethernet1/1/1
              cs1
N3K-C31320-V
                                     Ethernet1/1/1
         e0b cs2
N3K-C3132Q-V
cluster1-04/cdp
         e0a cs1
                                     Ethernet1/1/2
N3K-C3132Q-V
                                    Ethernet1/1/2
         e0b cs2
N3K-C3132Q-V
cluster1::*> system cluster-switch show -is-monitoring-enabled
-operational true
Switch
                                       Address
                       Type
Model
_____
____
cs1
                       cluster-network 10.233.205.90
N3K-C31320-V
    Serial Number: FOXXXXXXGD
     Is Monitored: true
          Reason: None
 Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS)
Software, Version
                9.3(4)
   Version Source: CDP
cs2
                       cluster-network 10.233.205.91
```

```
N3K-C3132Q-V
Serial Number: FOXXXXXXGS
Is Monitored: true
Reason: None
Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS)
Software, Version
9.3(4)
Version Source: CDP
2 entries were displayed.
```

 (\mathbf{i})

Verwenden Sie für ONTAP 9.8 und höher den Befehl system switch ethernet show -is-monitoring-enabled-operational true.

Je nach der zuvor auf dem Switch geladenen RCF-Version können Sie die folgende Ausgabe auf der cs1-Switch-Konsole beobachten:



2020 Nov 17 16:07:18 cs1 %\$ VDC-1 %\$ %STP-2-UNBLOCK_CONSIST_PORT: Unblocking port port-channell on VLAN0092. Port consistency restored. 2020 Nov 17 16:07:23 cs1 %\$ VDC-1 %\$ %STP-2-BLOCK_PVID_PEER: Blocking port-channell on VLAN0001. Inconsistent peer vlan. 2020 Nov 17 16:07:23 cs1 %\$ VDC-1 %\$ %STP-2-BLOCK_PVID_LOCAL: Blocking port-channell on VLAN0092. Inconsistent local vlan.

+



Es kann bis zu 5 Minuten dauern, bis die Cluster-Nodes einen ordnungsgemäßen Zustand melden.

11. Fahren Sie beim Cluster-Switch cs1 die mit den Cluster-Ports der Nodes verbundenen Ports herunter.

Beispiel anzeigen

```
csl(config)# interface eth1/1/1-2,eth1/7-8
csl(config-if-range)# shutdown
```

12. Überprüfen Sie, ob die Cluster-LIFs zu den Ports migriert wurden, die auf dem Switch cs2 gehostet werden. Dies kann einige Sekunden dauern.

network interface show -vserver Cluster

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster
        Logical
                      Status Network
                                             Current
Current Is
Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node
Port Home
_____ ____
----- -----
Cluster
     cluster1-01 clus1 up/up 169.254.3.4/23
cluster1-01 e0d false
       cluster1-01_clus2 up/up 169.254.3.5/23
             e0d true
cluster1-01
       cluster1-02 clus1 up/up 169.254.3.8/23
cluster1-02 e0d false
       cluster1-02_clus2_up/up 169.254.3.9/23
cluster1-02
             e0d true
       cluster1-03 clus1 up/up 169.254.1.3/23
cluster1-03
             e0b false
       cluster1-03 clus2 up/up 169.254.1.1/23
             e0b true
cluster1-03
       cluster1-04 clus1 up/up 169.254.1.6/23
             e0b false
cluster1-04
       cluster1-04 clus2 up/up 169.254.1.7/23
           e0b true
cluster1-04
cluster1::*>
```

13. Vergewissern Sie sich, dass das Cluster sich in einem ordnungsgemäßen Zustand befindet:

cluster show

Beispiel anzeigen

```
cluster1::*> cluster show
Node
              Health Eligibility Epsilon
_____ _____
cluster1-01
                              false
              true
                    true
cluster1-02
              true
                    true
                              false
cluster1-03
              true
                    true
                              true
cluster1-04
             true true false
4 entries were displayed.
cluster1::*>
```

- 14. Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 10 am Schalter cs1.
- 15. Aktivieren Sie die Funktion zum automatischen Zurücksetzen auf den Cluster-LIFs.

```
cluster1::*> network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto
-revert True
```

16. Schalter cs1 neu starten. Sie führen dies aus, um die Cluster-LIFs auszulösen, die auf die Home-Ports zurückgesetzt werden. Sie können die auf den Nodes gemeldeten Ereignisse "Cluster Ports down" ignorieren, während der Switch neu gebootet wird.

```
csl# reload This command will reboot the system. (y/n)? [n] {\boldsymbol{y}}
```

Schritt 3: Überprüfen Sie die Konfiguration

1. Vergewissern Sie sich, dass die mit den Cluster-Ports verbundenen Switch-Ports aktiv sind.

show interface brief | grep up

Beispiel anzeigen

```
cs1# show interface brief | grep up
•
Eth1/1/1
             1
                    eth access up
                                       none
10G(D) --
Eth1/1/2
             1
                    eth access up
                                       none
10G(D) --
Eth1/7
             1
                    eth trunk up
                                       none
100G(D) --
Eth1/8
             1
                    eth trunk up
                                       none
100G(D) --
.
.
```

2. Stellen Sie sicher, dass die ISL zwischen cs1 und cs2 funktionsfähig ist:

show port-channel summary

```
cs1# show port-channel summary
Flags: D - Down P - Up in port-channel (members)
     I - Individual H - Hot-standby (LACP only)
     s - Suspended r - Module-removed
     b - BFD Session Wait
     S - Switched R - Routed
     U - Up (port-channel)
     p - Up in delay-lacp mode (member)
     M - Not in use. Min-links not met
       _____
_____
Group Port- Type Protocol Member Ports
   Channel
_____
_____
1 Pol(SU) Eth LACP Eth1/31(P) Eth1/32(P)
cs1#
```

3. Vergewissern Sie sich, dass die Cluster-LIFs auf ihren Home-Port zurückgesetzt wurden:

network interface show -vserver Cluster

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster
        Logical
                      Status Network
                                            Current
Current Is
Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node
Port Home
_____ _
Cluster
     cluster1-01_clus1 up/up 169.254.3.4/23
cluster1-01 e0d true
       cluster1-01_clus2 up/up 169.254.3.5/23
             e0d true
cluster1-01
       cluster1-02 clus1 up/up 169.254.3.8/23
cluster1-02
             e0d true
       cluster1-02_clus2_up/up 169.254.3.9/23
             e0d true
cluster1-02
       cluster1-03 clus1 up/up 169.254.1.3/23
cluster1-03
             e0b true
       cluster1-03_clus2_up/up
                            169.254.1.1/23
             e0b true
cluster1-03
       cluster1-04 clus1 up/up 169.254.1.6/23
             e0b true
cluster1-04
       cluster1-04_clus2_up/up 169.254.1.7/23
           eOb true
cluster1-04
cluster1::*>
```

4. Vergewissern Sie sich, dass das Cluster sich in einem ordnungsgemäßen Zustand befindet:

cluster show

Beispiel anzeigen

cluster1::*> cluster	: show		
Node	Health	Eligibility	Epsilon
cluster1-01	true	true	false
cluster1-02	true	true	false
cluster1-03	true	true	true
cluster1-04	true	true	false
cluster1::*>			

5. Ping für die Remote-Cluster-Schnittstellen zur Überprüfung der Konnektivität:

cluster ping-cluster -node local

Beispiel anzeigen

```
cluster1::*> cluster ping-cluster -node local
Host is cluster1-03
Getting addresses from network interface table...
Cluster cluster1-03 clus1 169.254.1.3 cluster1-03 eOa
Cluster cluster1-03 clus2 169.254.1.1 cluster1-03 eOb
Cluster cluster1-04 clus1 169.254.1.6 cluster1-04 e0a
Cluster cluster1-04 clus2 169.254.1.7 cluster1-04 eOb
Cluster cluster1-01 clus1 169.254.3.4 cluster1-01 e0a
Cluster cluster1-01 clus2 169.254.3.5 cluster1-01 e0d
Cluster cluster1-02 clus1 169.254.3.8 cluster1-02 e0a
Cluster cluster1-02 clus2 169.254.3.9 cluster1-02 eOd
Local = 169.254.1.3 \ 169.254.1.1
Remote = 169.254.1.6 169.254.1.7 169.254.3.4 169.254.3.5 169.254.3.8
169.254.3.9
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
. . . . . . . . . . . .
Basic connectivity succeeds on 12 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
Detected 9000 byte MTU on 12 path(s):
   Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.1.6
   Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.1.7
   Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.3.4
   Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.3.5
   Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.3.8
   Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.3.9
   Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.1.6
   Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.1.7
    Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.3.4
   Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.3.5
   Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.3.8
   Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.3.9
Larger than PMTU communication succeeds on 12 path(s)
RPC status:
6 paths up, 0 paths down (tcp check)
6 paths up, 0 paths down (udp check)
```

6. Aktivieren Sie für ONTAP 9.8 und höher die Protokollerfassungsfunktion für die

Systemzustandsüberwachung Ethernet Switch, um Switch-bezogene Protokolldateien zu erfassen. Verwenden Sie dazu die folgenden Befehle:

system switch ethernet log setup-password Und

system switch ethernet log enable-collection

a. Geben Sie Ein: system switch ethernet log setup-password

Beispiel anzeigen

```
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
cs1
cs2
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: csl
RSA key fingerprint is
e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc
Do you want to continue? {y|n}::[n] y
Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: cs2
RSA key fingerprint is
57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1
Do you want to continue? {y|n}:: [n] y
Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>
```

b. Geben Sie Ein: system switch ethernet log enable-collection

```
cluster1::*> system switch ethernet log enable-collection
Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the
cluster?
{y|n}: [n] y
Enabling cluster switch log collection.
cluster1::*>
```



Wenn einer dieser Befehle einen Fehler sendet, wenden Sie sich an den NetApp Support.

system cluster-switch log setup-password Und

system cluster-switch log enable-collection

a. Geben Sie Ein: system cluster-switch log setup-password

```
Beispiel anzeigen
```

```
cluster1::*> system cluster-switch log setup-password
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
cs1
cs2
cluster1::*> system cluster-switch log setup-password
Enter the switch name: cs1
RSA key fingerprint is
e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc
Do you want to continue? {y|n}::[n] y
Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>
cluster1::*> system cluster-switch log setup-password
Enter the switch name: cs2
RSA key fingerprint is
57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1
Do you want to continue? {y|n}:: [n] y
Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>
```

b. Geben Sie Ein: system cluster-switch log enable-collection

Beispiel anzeigen

```
cluster1::*> system cluster-switch log enable-collection
Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the
cluster?
{y|n}: [n] y
Enabling cluster switch log collection.
cluster1::*>
```



Protokollerfassung der Ethernet-Switch-Statusüberwachung

Sie können die Protokollerfassungsfunktion verwenden, um Switch-bezogene Protokolldateien in ONTAP zu sammeln.

Die Ethernet-Switch-Integritätsüberwachung (CSHM) ist für die Sicherstellung des Betriebszustands von Cluster- und Speichernetzwerk-Switches und das Sammeln von Switch-Protokollen für Debugging-Zwecke verantwortlich. Dieses Verfahren führt Sie durch den Prozess der Einrichtung und Inbetriebnahme der Sammlung von detaillierten **Support**-Protokollen vom Switch und startet eine stündliche Erfassung von **periodischen** Daten, die von AutoSupport gesammelt werden.

Bevor Sie beginnen

- Stellen Sie sicher, dass Sie Ihre Umgebung mit dem Cisco 3132Q-V Cluster Switch * CLI* eingerichtet haben.
- Die Switch-Statusüberwachung muss für den Switch aktiviert sein. Überprüfen Sie dies, indem Sie sicherstellen, dass die Is Monitored: Feld wird in der Ausgabe des auf true gesetzt system switch ethernet show Befehl.

Schritte

1. Erstellen Sie ein Passwort für die Protokollerfassungsfunktion der Ethernet-Switch-Statusüberwachung:

system switch ethernet log setup-password

```
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
cs1
cs2
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: cs1
Would you like to specify a user other than admin for log
collection? {y|n}: n
Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: cs2
Would you like to specify a user other than admin for log
collection? {y|n}: n
Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>
```

 Führen Sie zum Starten der Protokollerfassung den folgenden Befehl aus, um das GERÄT durch den im vorherigen Befehl verwendeten Switch zu ersetzen. Damit werden beide Arten der Log-Erfassung gestartet: Die detaillierten Support-Protokolle und eine stündliche Erfassung von Periodic-Daten.

system switch ethernet log modify -device <switch-name> -log-request true

```
cluster1::*> system switch ethernet log modify -device cs1 -log
-request true
Do you want to modify the cluster switch log collection
configuration? {y|n}: [n] y
Enabling cluster switch log collection.
cluster1::*> system switch ethernet log modify -device cs2 -log
-request true
Do you want to modify the cluster switch log collection
configuration? {y|n}: [n] y
Enabling cluster switch log collection.
```

Warten Sie 10 Minuten, und prüfen Sie dann, ob die Protokollsammlung abgeschlossen ist:

system switch ethernet log show



Wenn einer dieser Befehle einen Fehler zurückgibt oder die Protokollsammlung nicht abgeschlossen ist, wenden Sie sich an den NetApp Support.

Fehlerbehebung

Wenn einer der folgenden Fehlerzustände auftritt, die von der Protokollerfassungsfunktion gemeldet werden (sichtbar in der Ausgabe von system switch ethernet log show), versuchen Sie die entsprechenden Debug-Schritte:

Fehlerstatus der Protokollsammlung	* Auflösung*		
RSA-Schlüssel nicht vorhanden	ONTAP-SSH-Schlüssel neu generieren. Wenden Sie sich an den NetApp Support.		
Switch-Passwort-Fehler	Überprüfen Sie die Anmeldeinformationen, testen Sie die SSH-Konnektivität und regenerieren Sie ONTAP- SSH-Schlüssel. Lesen Sie die Switch-Dokumentation oder wenden Sie sich an den NetApp Support, um weitere Informationen zu erhalten.		
ECDSA-Schlüssel für FIPS nicht vorhanden	Wenn der FIPS-Modus aktiviert ist, müssen ECDSA- Schlüssel auf dem Switch generiert werden, bevor Sie es erneut versuchen.		

Bereits vorhandenes Log gefunden	Entfernen Sie die vorherige Protokollerfassungsdatei auf dem Switch.
Switch Dump Log Fehler	Stellen Sie sicher, dass der Switch-Benutzer über Protokollerfassungsberechtigungen verfügt. Beachten Sie die oben genannten Voraussetzungen.

Konfigurieren Sie SNMPv3

Gehen Sie wie folgt vor, um SNMPv3 zu konfigurieren, das die Statusüberwachung des Ethernet-Switches (CSHM) unterstützt.

Über diese Aufgabe

Mit den folgenden Befehlen wird ein SNMPv3-Benutzername auf Cisco 3132Q-V-Switches konfiguriert:

- Für keine Authentifizierung: snmp-server user *SNMPv3 USER* NoAuth
- Für * MD5/SHA-Authentifizierung*: snmp-server user *SNMPv3_USER* auth [md5|sha] *AUTH-PASSWORD*
- Für MD5/SHA-Authentifizierung mit AES/DES-Verschlüsselung: snmp-server user SNMPv3_USER AuthEncrypt auth [md5|sha] AUTH-PASSWORD priv aes-128 PRIV-PASSWORD

Mit dem folgenden Befehl wird ein SNMPv3-Benutzername auf der ONTAP-Seite konfiguriert: cluster1::*> security login create -user-or-group-name *SNMPv3_USER* -application snmp -authentication-method usm -remote-switch-ipaddress *ADDRESS*

Mit dem folgenden Befehl wird der SNMPv3-Benutzername mit CSHM eingerichtet:

cluster1::*> system switch ethernet modify -device DEVICE -snmp-version SNMPv3 -community-or-username SNMPv3_USER

Schritte

1. Richten Sie den SNMPv3-Benutzer auf dem Switch so ein, dass Authentifizierung und Verschlüsselung verwendet werden:

show snmp user

(swl)(Config)# sn priv aes-128 <pri< th=""><th>mp-server use v_password></th><th>r SNMPv3User auth n</th><th>nd5 <auth_password></auth_password></th></pri<>	mp-server use v_password>	r SNMPv3User auth n	nd5 <auth_password></auth_password>
(swl)(Config)# sh	ow snmp user		
	s	SNMP USERS	
User acl_filter	Auth	Priv(enforce)	Groups
admin SNMPv3User	md5 md5	des(no) aes-128(no)	network-admin network-operator
NOTIFICATION	TARGET USERS	(configured for s	sending V3 Inform)
User	Auth	Priv	-
(swl)(Config)#			

2. Richten Sie den SNMPv3-Benutzer auf der ONTAP-Seite ein:

security login create -user-or-group-name <username> -application snmp -authentication-method usm -remote-switch-ipaddress 10.231.80.212

```
cluster1::*> system switch ethernet modify -device "sw1
(b8:59:9f:09:7c:22)" -is-monitoring-enabled-admin true
cluster1::*> security login create -user-or-group-name <username>
-application snmp -authentication-method usm -remote-switch
-ipaddress 10.231.80.212
Enter the authoritative entity's EngineID [remote EngineID]:
Which authentication protocol do you want to choose (none, md5, sha,
sha2-256)
[none]: md5
Enter the authentication protocol password (minimum 8 characters
long):
Enter the authentication protocol password again:
Which privacy protocol do you want to choose (none, des, aes128)
[none]: aes128
Enter privacy protocol password (minimum 8 characters long):
Enter privacy protocol password again:
```

3. Konfigurieren Sie CSHM für die Überwachung mit dem neuen SNMPv3-Benutzer:

system switch ethernet show-all -device "sw1" -instance

```
cluster1::*> system switch ethernet show-all -device "sw1" -instance
                                   Device Name: sw1
                                    IP Address: 10.231.80.212
                                  SNMP Version: SNMPv2c
                                 Is Discovered: true
   SNMPv2c Community String or SNMPv3 Username: cshm1!
                                  Model Number: N3K-C3132Q-V
                                Switch Network: cluster-network
                              Software Version: Cisco Nexus
Operating System (NX-OS) Software, Version 9.3(7)
                     Reason For Not Monitoring: None <---- displays
when SNMP settings are valid
                      Source Of Switch Version: CDP/ISDP
                                Is Monitored ?: true
                   Serial Number of the Device: QTFCU3826001C
                                   RCF Version: v1.8X2 for
Cluster/HA/RDMA
cluster1::*>
cluster1::*> system switch ethernet modify -device "sw1" -snmp
-version SNMPv3 -community-or-username <username>
cluster1::*>
```

4. Stellen Sie sicher, dass die Seriennummer, die mit dem neu erstellten SNMPv3-Benutzer abgefragt werden soll, mit der im vorherigen Schritt nach Abschluss des CSHM-Abfragezeitraums enthaltenen identisch ist.

system switch ethernet polling-interval show
```
cluster1::*> system switch ethernet polling-interval show
         Polling Interval (in minutes): 5
cluster1::*> system switch ethernet show-all -device "sw1" -instance
                                   Device Name: sw1
                                    IP Address: 10.231.80.212
                                  SNMP Version: SNMPv3
                                 Is Discovered: true
   SNMPv2c Community String or SNMPv3 Username: SNMPv3User
                                  Model Number: N3K-C31320-V
                                Switch Network: cluster-network
                              Software Version: Cisco Nexus
Operating System (NX-OS) Software, Version 9.3(7)
                     Reason For Not Monitoring: None <---- displays
when SNMP settings are valid
                      Source Of Switch Version: CDP/ISDP
                                Is Monitored ?: true
                   Serial Number of the Device: OTFCU3826001C
                                   RCF Version: v1.8X2 for
Cluster/HA/RDMA
cluster1::*>
```

Switches migrieren

Migrieren Sie einen Cisco Nexus 5596 Cluster-Switch auf einen Cisco Nexus 3132Q-V Cluster-Switch

Gehen Sie folgendermaßen vor, um einen vorhandenen Nexus 5596 Cluster Switch durch einen Nexus 3132Q-V Cluster Switch zu ersetzen.

Prüfen Sie die Anforderungen

Prüfen Sie die Cisco Nexus 5596-Anforderungen in "Anforderungen für den Austausch von Cisco Nexus 3132Q-V Cluster Switches".

Weitere Informationen finden Sie unter:

- "Beschreibungsseite für den Cisco Ethernet Switch"
- "Hardware Universe"

Tauschen Sie den Schalter aus

Zu den Beispielen

Die Beispiele in diesem Verfahren beschreiben den Austausch von Nexus 5596 Switches durch Nexus 3132Q-V Switches. Mit diesen Schritten (durch Änderungen) können andere ältere Cisco Switches ersetzt werden.

Für das Verfahren wird die folgende Nomenklatur von Switches und Nodes verwendet:

- Die Ausgaben für die Befehle können je nach verschiedenen Versionen von ONTAP variieren.
- Die zu ersetzenden Nexus 5596 Switches sind CL1 und CL2.
- Die Nexus 3132Q-V-Switches als Ersatz für die Nexus 5596-Switches sind C1 und C2.
- n1_clus1 ist die erste logische Clusterschnittstelle (LIF), die mit Cluster-Switch 1 (CL1 oder C1) für Knoten n1 verbunden ist.
- n1_clus2 ist die erste Cluster-LIF, die mit Cluster-Switch 2 (CL2 oder C2) für Node n1 verbunden ist.
- n1_clus3 ist die zweite logische Schnittstelle, die mit Cluster Switch 2 (CL2 oder C2) für Knoten n1 verbunden ist.
- n1_clus4 ist die zweite logische Schnittstelle, die mit Cluster Switch 1 (CL1 oder C1) für Knoten n1 verbunden ist.
- Die Knoten sind n1, n2, n3 und n4.
- Die Beispiele in diesem Verfahren verwenden vier Nodes: Zwei Nodes verwenden vier 10-GbE-Cluster-Interconnect-Ports: e0a, e0b, e0c und e0d. Die anderen beiden Knoten verwenden zwei 40/100 GbE Cluster Interconnect Ports: e4a, e4e. Der "Hardware Universe" Listet die tatsächlichen Cluster-Ports auf Ihren Plattformen auf.
- Die Anzahl der 10-GbE- und 40/100-GbE-Ports ist in den auf der verfügbaren Referenzkonfigurationsdateien (RCFs) definiert "Cisco® Cluster Network Switch Referenzkonfigurationsdatei Herunterladen" Seite.



Das Verfahren erfordert die Verwendung von ONTAP Befehlen und den Switches der Cisco Nexus 3000 Serie. ONTAP Befehle werden verwendet, sofern nicht anders angegeben.

Über diese Aufgabe

Dieses Verfahren umfasst folgende Szenarien:

- Das Cluster beginnt mit zwei verbundenen Nodes und funktioniert in einem 2 Nexus 5596 Cluster-Switch.
- Der zu ersetzende Cluster-Switch CL2 durch C2 (Schritt 1 19)
 - Der Traffic auf allen Cluster-Ports und LIFs auf allen mit CL2 verbundenen Nodes wird zu den ersten Cluster-Ports migriert und mit CL1 verbundene LIFs.
 - Trennen Sie die Verkabelung von allen Cluster-Ports auf allen mit CL2 verbundenen Nodes, und verwenden Sie dann die unterstützte Breakout-Verkabelung, um die Ports wieder mit dem neuen Cluster-Switch C2 zu verbinden.
 - Trennen Sie die Verkabelung zwischen ISL-Ports zwischen CL1 und CL2, und verwenden Sie dann die unterstützte Breakout-Verkabelung, um die Ports von CL1 an C2 wiederherzustellen.
 - Der Datenverkehr auf allen Cluster-Ports und LIFs, die mit C2 verbunden sind, wird auf allen Nodes zurückgesetzt.
- Der Cluster-Switch CL2, der durch C2 ersetzt werden soll
 - Der Datenverkehr aller Cluster-Ports oder LIFs auf allen mit CL1 verbundenen Nodes wird zu den zweiten Cluster-Ports oder zu LIFs migriert, die mit C2 verbunden sind.
 - Trennen Sie die Verkabelung von allen Cluster-Ports auf allen mit CL1 verbundenen Knoten, und verbinden Sie sie über unterstützte Breakout-Kabel mit dem neuen Cluster-Switch C1.

- Trennen Sie die Verkabelung zwischen ISL-Ports zwischen CL1 und C2, und schließen Sie sie über unterstützte Kabel von C1 bis C2 wieder an.
- Der Verkehr auf allen Cluster-Ports oder LIFs, die mit C1 auf allen Nodes verbunden sind, wird zurückgesetzt.
- Zwei FAS9000 Nodes wurden dem Cluster hinzugefügt, wobei Beispiele für Cluster-Details zeigen.

Schritt 1: Vorbereitung auf den Austausch

Um einen vorhandenen Nexus 5596 Cluster Switch durch einen Nexus 3132Q-V Cluster-Switch zu ersetzen, müssen Sie eine bestimmte Sequenz von Aufgaben durchführen.

1. Wenn AutoSupport in diesem Cluster aktiviert ist, unterdrücken Sie die automatische Erstellung eines Falls durch Aufrufen einer AutoSupport Meldung: system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=xh

X ist die Dauer des Wartungsfensters in Stunden.



Die Meldung wird vom technischen Support dieser Wartungsaufgabe benachrichtigt, damit während des Wartungsfensters die automatische Case-Erstellung unterdrückt wird.

2. Informationen zu den Geräten in Ihrer Konfiguration anzeigen:

network device-discovery show

Beispiel anzeigen

Das folgende Beispiel zeigt, wie viele Cluster-Interconnect-Schnittstellen in jedem Node für jeden Cluster-Interconnect-Switch konfiguriert wurden:

cluster::>	network Local	device-discovery sh Discovered	OW	
Node	Port	Device	Interface	Platform
nl	/cdp			
	e0a	CL1	Ethernet1/1	N5K-C5596UP
	e0b	CL2	Ethernet1/1	N5K-C5596UP
	e0c	CL2	Ethernet1/2	N5K-C5596UP
	e0d	CL1	Ethernet1/2	N5K-C5596UP
n2	/cdp			
	e0a	CL1	Ethernet1/3	N5K-C5596UP
	e0b	CL2	Ethernet1/3	N5K-C5596UP
	e0c	CL2	Ethernet1/4	N5K-C5596UP
	e0d	CL1	Ethernet1/4	N5K-C5596UP
8 entries y	were dis	played.		

3. Legen Sie den Administrations- oder Betriebsstatus für jede Cluster-Schnittstelle fest:

a. Zeigen Sie die Attribute des Netzwerkports an:

network port show

Im folgenden Beispiel werden die Netzwerkanschlussattribute auf einem System angezeigt:

```
cluster::*> network port show -role cluster
 (network port show)
Node: n1
Ignore
                                    Speed(Mbps) Health
Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status
Status
----- ---- ----- ---- ---- ----
_____ ____
e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 -
_
eOb Cluster Cluster up 9000 auto/10000 -
_
                          up 9000 auto/10000 -
      Cluster Cluster
e0c
_
e0d Cluster Cluster up 9000 auto/10000 -
_
Node: n2
Ignore
                                    Speed(Mbps) Health
Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status
Status
----- ---- -----
_____ ____
e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 -
_
      Cluster Cluster up 9000 auto/10000 -
e0b
_
e0c
      Cluster Cluster up 9000 auto/10000 -
_
e0d Cluster Cluster up 9000 auto/10000 -
8 entries were displayed.
```

a. Informationen zu den logischen Schnittstellen anzeigen: network interface show Im folgenden Beispiel werden die allgemeinen Informationen zu allen LIFs auf Ihrem System angezeigt:

<pre>cluster::*> network interface show -role cluster (network interface show)</pre>					
		Logical	Status	Network	Current
Current	Is				
Vserver		Interface	Admin/Oper	Address/Mask	Node
Port	Hom	e			
Cluster					
		n1_clus1	up/up	10.10.0.1/24	nl
e0a	tru	е			
		n1_clus2	up/up	10.10.0.2/24	nl
e0b	tru	e		10 10 0 2/04	1
	+ r11	ni_cius3	up/up	10.10.0.3/24	nı
600	ιıu	n1 clus4	מוו/מוו	10.10.0.4/24	n1
e0d	tru	e		10010001, 11	
		n2_clus1	up/up	10.10.0.5/24	n2
e0a	tru	е			
		n2_clus2	up/up	10.10.0.6/24	n2
e0b	tru	е			
- 0 -	.	n2_clus3	up/up	10.10.0.7/24	n2
euc	tru	e n² clus4		10 10 0 8/24	n 2
e0d	tru	e	սբ/սբ	10.10.0.0/24	112
8 entries were displayed.					
		1 - 1			

b. Informationen über die erkannten Cluster-Switches anzeigen:

system cluster-switch show

Beispiel anzeigen

Im folgenden Beispiel werden die Cluster-Switches, die dem Cluster bekannt sind, mit ihren Management-IP-Adressen angezeigt:

cluster::*> system cluster-switch show Address Switch Туре Model _____ ----- --- ---_____ CL1 cluster-network 10.10.1.101 NX5596 Serial Number: 01234567 Is Monitored: true Reason: Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version 7.1(1)N1(1) Version Source: CDP CL2 cluster-network 10.10.1.102 NX5596 Serial Number: 01234568 Is Monitored: true Reason: Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version 7.1(1)N1(1) Version Source: CDP 2 entries were displayed.

4. Stellen Sie die ein -auto-revert Parameter an false Auf Cluster LIFs clue1 und clu2 zu beiden Knoten:

network interface modify

```
cluster::*> network interface modify -vserver node1 -lif clus1 -auto
-revert false
cluster::*> network interface modify -vserver node1 -lif clus2 -auto
-revert false
cluster::*> network interface modify -vserver node2 -lif clus1 -auto
-revert false
cluster::*> network interface modify -vserver node2 -lif clus2 -auto
-revert false
```

5. Überprüfen Sie, ob die entsprechenden RCF und das entsprechende Image auf den neuen 3132Q-V-Switches installiert sind, wenn dies für Ihre Anforderungen erforderlich ist, und nehmen Sie die wesentlichen Standortanpassungen vor, z. B. Benutzer und Passwörter, Netzwerkadressen usw.

Sie müssen beide Switches derzeit vorbereiten. Gehen Sie wie folgt vor, wenn Sie ein Upgrade für RCF und Image durchführen müssen:

- a. Wechseln Sie zum "Cisco Ethernet-Switches" Auf der NetApp Support Site finden.
- b. Notieren Sie sich Ihren Switch und die erforderlichen Softwareversionen in der Tabelle auf dieser Seite.
- c. Laden Sie die entsprechende Version des RCF herunter.
- d. Klicken Sie auf der Seite **Beschreibung** auf **WEITER**, akzeptieren Sie die Lizenzvereinbarung und befolgen Sie dann die Anweisungen auf der Seite **Download**, um die RCF herunterzuladen.
- e. Laden Sie die entsprechende Version der Bildsoftware herunter.

Besuchen Sie die Seite ONTAP 8.x oder höher Referenzkonfigurationsdateien für Cluster und Netzwerk-Management-SwitchesDownload, und klicken Sie dann auf die entsprechende Version.

Informationen zur richtigen Version finden Sie auf der Download-Seite "ONTAP 8.x" oder höher für Cluster-Netzwerk-Switch.

6. Migrieren Sie die LIFs, die mit dem zweiten Nexus 5596 Switch verbunden sind, der ersetzt werden soll:

network interface migrate

Das folgende Beispiel zeigt n1 und n2, die LIF-Migration muss jedoch auf allen Knoten durchgeführt werden:

```
cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n1_clus2
-source-node n1 -
destination-node n1 -destination-port e0a
cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n1_clus3
-source-node n1 -
destination-node n1 -destination-port e0d
cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n2_clus2
-source-node n2 -
destination-node n2 -destination-port e0a
cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n2_clus3
-source-node n2 -
destination-node n2 -destination-port e0a
cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n2_clus3
-source-node n2 -
destination-node n2 -destination-port e0d
```

7. Überprüfen Sie den Systemzustand des Clusters:

network interface show

Das folgende Beispiel zeigt das Ergebnis des vorherigen network interface migrate Befehl:

<pre>cluster::*> network interface show -role cluster (network interface show)</pre>						
(Logical	Status	Network	Current	
Current	Is					
Vserver		Interface	Admin/Oper	Address/Mask	Node	
Port	Hom	e				
		-				
Cluster						
		n1_clus1	up/up	10.10.0.1/24	nl	
e0a	tru	е				
		n1_clus2	up/up	10.10.0.2/24	nl	
e0a	fal	se				
		n1_clus3	up/up	10.10.0.3/24	nl	
e0d	fal	se				
		n1_clus4	up/up	10.10.0.4/24	nl	
e0d	tru	е				
		n2_clus1	up/up	10.10.0.5/24	n2	
e0a	tru	е				
		n2_clus2	up/up	10.10.0.6/24	n2	
e0a	fal	se				
		n2_clus3	up/up	10.10.0.7/24	n2	
e0d	fal	se				
		n2_clus4	up/up	10.10.0.8/24	n2	
e0d	e0d true					
8 entries were displayed.						

8. Fahren Sie die Cluster-Interconnect-Ports herunter, die physisch mit dem Switch CL2 verbunden sind:

network port modify

Die folgenden Befehle fahren die angegebenen Ports auf n1 und n2 herunter, die Ports müssen jedoch auf allen Knoten heruntergefahren werden:

```
cluster::*> network port modify -node n1 -port e0b -up-admin false
cluster::*> network port modify -node n1 -port e0c -up-admin false
cluster::*> network port modify -node n2 -port e0b -up-admin false
cluster::*> network port modify -node n2 -port e0c -up-admin false
```

9. Anpingen der Remote-Cluster-Schnittstellen und Durchführen einer RPC-Server-Prüfung:

cluster ping-cluster

Im folgenden Beispiel wird gezeigt, wie Sie die Remote-Cluster-Schnittstellen pingen:

```
cluster::*> cluster ping-cluster -node n1
Host is n1
Getting addresses from network interface table...
Cluster n1 clus1 n1 e0a 10.10.0.1
Cluster n1 clus2 n1
                       e0b 10.10.0.2
Cluster n1_clus3 n1 e0c 10.10.0.3
Cluster n1 clus4 n1
                       e0d 10.10.0.4
Cluster n2_clus1 n2 e0a 10.10.0.5
Cluster n2_clus2 n2 e0b 10.10.0.6
Cluster n2_clus3 n2 e0c 10.10.0.7
Cluster n2_clus4 n2 e0d 10.10.0.8
Local = 10.10.0.1 10.10.0.2 10.10.0.3 10.10.0.4
Remote = 10.10.0.5 10.10.0.6 10.10.0.7 10.10.0.8
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
. . . .
Basic connectivity succeeds on 16 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
. . . . . . . . . . . . . . . .
Detected 1500 byte MTU on 16 path(s):
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.8
Larger than PMTU communication succeeds on 16 path(s)
RPC status:
4 paths up, 0 paths down (tcp check)
4 paths up, 0 paths down (udp check
```

10. Fahren Sie die ISL-Ports 41 bis 48 am aktiven Nexus 5596-Switch CL1 herunter:

Beispiel anzeigen

Das folgende Beispiel zeigt, wie die ISL-Ports 41 bis 48 auf dem Nexus 5596-Switch CL1 heruntergefahren werden:

```
(CL1) # configure
(CL1) (Config) # interface e1/41-48
(CL1) (config-if-range) # shutdown
(CL1) (config-if-range) # exit
(CL1) (Config) # exit
(CL1) #
```

Wenn Sie einen Nexus 5010 oder 5020 ersetzen, geben Sie die entsprechenden Portnummern für ISL an.

11. Stellen Sie eine temporäre ISL zwischen CL1 und C2 her.

Beispiel anzeigen

Das folgende Beispiel zeigt, dass ein temporärer ISL zwischen CL1 und C2 eingerichtet wird:

```
C2# configure
C2(config)# interface port-channel 2
C2(config-if)# switchport mode trunk
C2(config-if)# spanning-tree port type network
C2(config-if)# mtu 9216
C2(config-if)# interface breakout module 1 port 24 map 10g-4x
C2(config)# interface e1/24/1-4
C2(config-if-range)# switchport mode trunk
C2(config-if-range)# mtu 9216
C2(config-if-range)# mtu 9216
C2(config-if-range)# channel-group 2 mode active
C2(config-if-range)# exit
C2(config-if)# exit
```

Schritt 2: Ports konfigurieren

1. Entfernen Sie auf allen Knoten alle Kabel, die am Nexus 5596 Switch CL2 angeschlossen sind.

Schließen Sie bei der unterstützten Verkabelung die getrennten Ports aller Knoten wieder an den Nexus 3132Q-V Switch C2 an.

2. Entfernen Sie alle Kabel vom Nexus 5596 Switch CL2.

Verbinden Sie die entsprechenden Cisco QSFP-Kabel mit SFP+-Breakout-Kabel, die Port 1/24 am neuen Cisco 3132Q-V Switch C2 an die Anschlüsse 45 bis 48 auf dem vorhandenen Nexus 5596, CL1

anschließen.

- 3. Vergewissern Sie sich, dass die Schnittstellen eth1/45-48 bereits vorhanden sind channel-group 1 mode active In ihrer laufenden Konfiguration.
- 4. ISLs-Ports 45 bis 48 auf dem aktiven Nexus 5596 Switch CL1 wechseln

Beispiel anzeigen

Das folgende Beispiel zeigt, dass die ISLs-Ports 45 bis 48 aufgerufen werden:

```
(CL1) # configure
(CL1) (Config) # interface e1/45-48
(CL1) (config-if-range) # no shutdown
(CL1) (config-if-range) # exit
(CL1) (Config) # exit
(CL1) #
```

5. Überprüfen Sie, ob es sich bei den ISLs um handelt up Beim Nexus 5596 Switch CL1:

```
show port-channel summary
```

Die Ports eth1/45 bis eth1/48 sollten (P) angeben, was bedeutet, dass die ISL-Ports lauten up Im Port-Kanal:

```
Example
CL1# show port-channel summary
Flags: D - Down P - Up in port-channel (members)
     I - Individual H - Hot-standby (LACP only)
     s - Suspended r - Module-removed
S - Switched R - Routed
     U - Up (port-channel)
     M - Not in use. Min-links not met
_____
_____
Group Port-
          Type Protocol Member Ports
    Channel
_____
_____
   Po1(SU) Eth LACP Eth1/41(D) Eth1/42(D)
1
Eth1/43(D)
                          Eth1/44(D) Eth1/45(P)
Eth1/46(P)
                          Eth1/47(P) Eth1/48(P)
```

6. Überprüfen Sie, ob es sich bei den ISLs um handelt up Am 3132Q-V Schalter C2:

show port-channel summary

Die Ports eth1/24/1, eth1/24/2, eth1/24/3 und eth1/24/4 sollten (P) angeben, d. h. die ISL-Ports sind up Im Port-Kanal:

```
C2# show port-channel summary
              P - Up in port-channel (members)
Flags: D - Down
     I - Individual H - Hot-standby (LACP only)
     s - Suspended r - Module-removed
     S - Switched R - Routed
     U - Up (port-channel)
     M - Not in use. Min-links not met
        _____
                                _____
Group Port- Type Protocol Member Ports
     Channel
 _____
                _____
  _____
   Pol(SU)
              EthLACPEth1/31(D)Eth1/32(D)EthLACPEth1/24/1(P)Eth1/24/2
1
    Po2(SU)
                             Eth1/24/1(P) Eth1/24/2(P)
2
Eth1/24/3(P)
                             Eth1/24/4(P)
```

7. Fahren Sie auf allen Knoten alle Cluster-Interconnect-Ports ein, die mit dem 3132Q-V Switch C2 verbunden sind.

network port modify

Beispiel anzeigen

Im folgenden Beispiel werden die angegebenen Ports angezeigt, die auf den Knoten n1 und n2 aufgerufen werden:

cluster::*> network port modify -node n1 -port e0b -up-admin true cluster::*> network port modify -node n1 -port e0c -up-admin true cluster::*> network port modify -node n2 -port e0b -up-admin true cluster::*> network port modify -node n2 -port e0c -up-admin true

8. Stellen Sie auf allen Nodes alle migrierten Cluster-Interconnect-LIFs zurück, die mit C2 verbunden sind:

network interface revert

Im folgenden Beispiel werden die migrierten Cluster-LIFs angezeigt, die auf ihre Home-Ports auf den Nodes n1 und n2 zurückgesetzt werden:

```
cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n1_clus2
cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n1_clus3
cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n2_clus2
cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n2_clus3
```

9. Vergewissern Sie sich, dass alle Cluster-Interconnect-Ports nun auf ihr Home zurückgesetzt werden:

network interface show

Beispiel anzeigen

Das folgende Beispiel zeigt, dass die LIFs auf Fa.2 auf ihre Home-Ports zurückgesetzt werden und zeigt, dass die LIFs erfolgreich zurückgesetzt werden, wenn die Ports in der Spalte "Current Port" den Status aufweisen true Im Is Home Spalte. Wenn der Is Home Wert ist false, Das LIF wurde nicht zurückgesetzt.

Logical Status Network Current Current IS Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home Interface - Admin/Oper Address/Mask Node Port Home Interface - Admin/Oper Address/Mask Node Port Interface - In						
Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home						
Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home 						
Port Home 						
 Cluster n1_clus1 up/up 10.10.0.1/24 n1 e0a true						
Cluster n1_clus1 up/up 10.10.0.1/24 n1 e0a true						
n1_clus1 up/up 10.10.0.1/24 n1 e0a true						
e0a true						
eOb true						
n1 clus3 up/up 10.10.0.3/24 n1						
e0c true						
n1_clus4 up/up 10.10.0.4/24 n1						
e0d true						
n2_clus1 up/up 10.10.0.5/24 n2						
eva true n^2 clus 2 up/up 10.10.0.6/24 n^2						
e0b true						
n2_clus3 up/up 10.10.0.7/24 n2						
eOc true						
n2_clus4 up/up 10.10.0.8/24 n2						
e0d true						
o entries were displayed.						

10. Vergewissern Sie sich, dass die Cluster-Ports verbunden sind:

network port show

Das folgende Beispiel zeigt das Ergebnis des vorherigen network port modify Befehl, Überprüfung der Cluster Interconnects up:

```
cluster::*> network port show -role cluster
 (network port show)
Node: n1
Ignore
                                 Speed(Mbps) Health
Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status
Status
_____ ____
                          up 9000 auto/10000 -
e0a Cluster Cluster
_
e0b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 -
_
eOc Cluster Cluster up 9000 auto/10000 -
-
eOd Cluster Cluster up 9000 auto/10000 -
_
Node: n2
Ignore
                                 Speed(Mbps) Health
Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status
Status
_____ ____
e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 -
_
e0b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 -
_
eOc Cluster Cluster up 9000 auto/10000 -
_
eOd Cluster Cluster up 9000 auto/10000 -
8 entries were displayed.
```

11. Anpingen der Remote-Cluster-Schnittstellen und Durchführen einer RPC-Server-Prüfung:

cluster ping-cluster

Im folgenden Beispiel wird gezeigt, wie Sie die Remote-Cluster-Schnittstellen pingen:

```
cluster::*> cluster ping-cluster -node n1
Host is n1
Getting addresses from network interface table...
Cluster n1 clus1 n1 e0a 10.10.0.1
Cluster n1 clus2 n1
                       e0b 10.10.0.2
Cluster n1_clus3 n1 e0c 10.10.0.3
Cluster n1 clus4 n1
                       e0d 10.10.0.4
Cluster n2_clus1 n2 e0a 10.10.0.5
Cluster n2_clus2 n2 e0b 10.10.0.6
Cluster n2_clus3 n2 e0c 10.10.0.7
Cluster n2_clus4 n2 e0d 10.10.0.8
Local = 10.10.0.1 10.10.0.2 10.10.0.3 10.10.0.4
Remote = 10.10.0.5 10.10.0.6 10.10.0.7 10.10.0.8
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
. . . .
Basic connectivity succeeds on 16 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
. . . . . . . . . . . . . . . .
Detected 1500 byte MTU on 16 path(s):
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.8
Larger than PMTU communication succeeds on 16 path(s)
RPC status:
4 paths up, 0 paths down (tcp check)
4 paths up, 0 paths down (udp check)
```

12. Migrieren Sie bei jedem Node im Cluster die Schnittstellen, die mit dem ersten Nexus 5596 Switch CL1 verbunden sind, der ersetzt werden soll:

network interface migrate

Beispiel anzeigen

Im folgenden Beispiel werden die Ports oder LIFs angezeigt, die auf den Nodes n1 und n2 migriert werden:

```
cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n1_clus1
-source-node n1 -
destination-node n1 -destination-port e0b
cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n1_clus4
-source-node n1 -
destination-node n1 -destination-port e0c
cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n2_clus1
-source-node n2 -
destination-node n2 -destination-port e0b
cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n2_clus4
-source-node n2 -
destination-node n2 -destination-port e0c
```

13. Überprüfen Sie den Cluster-Status:

network interface show

Beispiel anzeigen

Im folgenden Beispiel wird gezeigt, dass die erforderlichen Cluster-LIFs zu geeigneten Cluster-Ports migriert wurden, die auf Cluster-Switch gehostet werden.C2:

(network interface show)						
		Logical	Status	Network	Current	
Current	Is					
Vserver		Interface	Admin/Oper	Address/Mask	Node	
Port	Hom	е				
Cluster		-				
		n1_clus1	up/up	10.10.0.1/24	nl	
e0b	fal	se				
		n1_clus2	up/up	10.10.0.2/24	nl	
e0b	tru	е				
		n1_clus3	up/up	10.10.0.3/24	nl	
e0c	tru	e	,		-	
0	C 1	nl_clus4	up/up	10.10.0.4/24	nl	
euc	Ial	se		10 10 0 E / 04	- 2	
oOb	fal	nz_ciusi	up/up	10.10.0.5/24	ΠZ	
209	Iai	n2 clus2	מוו/ מוו	10 10 0 6/24	n?	
elh	+ r11	CIU32	սթ/ սբ	10.10.0.0/24	112	
000	cru	n2 clus3	up/up	10.10.0.7/24	n2	
e0c	tru	e –	1 . 1			
		n2_clus4	up/up	10.10.0.8/24	n2	
e0c	fal	se				
8 entries were displayed.						

14. Fahren Sie auf allen Nodes die Node-Ports herunter, die mit CL1 verbunden sind:

network port modify

Das folgende Beispiel zeigt die angegebenen Anschlüsse, die auf den Knoten n1 und n2 heruntergefahren werden:

```
cluster::*> network port modify -node n1 -port e0a -up-admin false
cluster::*> network port modify -node n1 -port e0d -up-admin false
cluster::*> network port modify -node n2 -port e0a -up-admin false
cluster::*> network port modify -node n2 -port e0d -up-admin false
```

15. Fahren Sie die ISL-Ports 24, 31 und 32 am aktiven Switch 3132Q-V C2 herunter.

shutdown

Beispiel anzeigen

Das folgende Beispiel zeigt, wie ISLs 24, 31 und 32 heruntergefahren werden:

```
C2# configure
C2(Config)# interface e1/24/1-4
C2(config-if-range)# shutdown
C2(config-if-range)# exit
C2(config)# interface 1/31-32
C2(config-if-range)# shutdown
C2(config-if-range)# exit
C2(config-if)# exit
C2(config-if)# exit
```

16. Entfernen Sie auf allen Knoten alle Kabel, die am Nexus 5596 Switch CL1 angeschlossen sind.

Schließen Sie bei der unterstützten Verkabelung die getrennten Ports aller Knoten wieder an den Nexus 3132Q-V Switch C1 an.

17. Entfernen Sie das QSFP-Breakout-Kabel von den Nexus 3132Q-V C2-Ports e1/24.

Verbinden Sie die Ports e1/31 und e1/32 auf C1 mit den Ports e1/31 und e1/32 auf C2 unter Verwendung der unterstützten Cisco QSFP-Glasfaserkabel oder Direct-Attached-Kabel.

 Stellen Sie die Konfiguration an Port 24 wieder her, und entfernen Sie den temporären Port Channel 2 auf C2:

19. ISL-Ports 31 und 32 auf C2, dem aktiven 3132Q-V Switch: no shutdown

Beispiel anzeigen

Das folgende Beispiel zeigt, wie ISLs 31 und 32 auf dem 3132Q-V Switch C2:

Schritt 3: Überprüfen Sie die Konfiguration

1. Stellen Sie sicher, dass die ISL-Verbindungen sind up Am 3132Q-V Schalter C2:

```
show port-channel summary
```

Die Ports eth1/31 und eth1/32 sollten angegeben werden (P), Was bedeutet, dass beide ISL-Ports sind up Im Port-Kanal:

```
C1# show port-channel summary
Flags: D - Down
              P - Up in port-channel (members)
     I - Individual H - Hot-standby (LACP only)
     s - Suspended r - Module-removed
     S - Switched R - Routed
     U - Up (port-channel)
     M - Not in use. Min-links not met
       _____
_____
Group Port- Type Protocol Member Ports
    Channel
  _____
               _____
                         _____
  . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
1 Pol(SU) Eth LACP Eth1/31(P) Eth1/32(P)
```

 Bringen Sie auf allen Knoten alle Cluster Interconnect Ports an, die mit dem neuen 3132Q-V Switch C1 verbunden sind:

network port modify

Beispiel anzeigen

Das folgende Beispiel zeigt alle Cluster-Interconnect-Ports, die für n1 und n2 auf dem 3132Q-V-Switch C1 aufgerufen werden:

```
cluster::*> network port modify -node n1 -port e0a -up-admin true
cluster::*> network port modify -node n1 -port e0d -up-admin true
cluster::*> network port modify -node n2 -port e0a -up-admin true
cluster::*> network port modify -node n2 -port e0d -up-admin true
```

3. Überprüfen Sie den Status des Cluster-Node-Ports:

network port show

Im folgenden Beispiel werden alle Cluster-Interconnect-Ports auf allen Knoten des neuen Switch C1 3132Q-V überprüft up:

```
cluster::*> network port show -role cluster
 (network port show)
Node: n1
Ignore
                                 Speed(Mbps) Health
Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status
Status
_____ ____
e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 -
_
e0b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 -
_
eOc Cluster Cluster up 9000 auto/10000 -
_
e0d Cluster Cluster up 9000 auto/10000 -
_
Node: n2
Ignore
                                 Speed(Mbps) Health
Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status
Status
_____ ____
e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 -
_
eOb Cluster Cluster up 9000 auto/10000 -
_
eOc Cluster Cluster up 9000 auto/10000 -
_
e0d Cluster Cluster up 9000 auto/10000 -
8 entries were displayed.
```

4. Setzen Sie auf allen Nodes die spezifischen Cluster-LIFs auf ihre Home-Ports zurück:

Beispiel anzeigen

Im folgenden Beispiel werden die spezifischen Cluster-LIFs angezeigt, die auf ihre Home-Ports auf den Nodes n1 und n2 zurückgesetzt werden:

```
cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n1_clus1
cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n1_clus4
cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n2_clus1
cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n2_clus4
```

5. Vergewissern Sie sich, dass die Schnittstelle Home ist:

network interface show

Im folgenden Beispiel wird der Status von Cluster-Interconnect-Schnittstellen angezeigt up Und Is home Für n1 und n2:

<pre>cluster::*> network interface show -role cluster (network interface show)</pre>					
(110 0 11 0 1		Logical	Status	Network	Current
Current	Is				
Vserver		Interface	Admin/Oper	Address/Mask	Node
Port	Hom	e			
		-			
Cluster					
		n1_clus1	up/up	10.10.0.1/24	nl
e0a	tru	e			
		n1_clus2	up/up	10.10.0.2/24	nl
e0b	tru	e			
		n1_clus3	up/up	10.10.0.3/24	nl
eOc	tru	e			
		n1_clus4	up/up	10.10.0.4/24	nl
e0d	tru	e			
		n2_clus1	up/up	10.10.0.5/24	n2
e0a	tru	e			
		n2_clus2	up/up	10.10.0.6/24	n2
e0b	tru	e			
		n2_clus3	up/up	10.10.0.7/24	n2
eOc	tru	e			
		n2_clus4	up/up	10.10.0.8/24	n2
e0d	tru	e			
8 entries were displayed.					

6. Pingen Sie die Remote-Cluster-Schnittstellen und führen Sie dann eine Remote-Prozedur aus Rufen Sie den Server an:

cluster ping-cluster

Im folgenden Beispiel wird gezeigt, wie Sie die Remote-Cluster-Schnittstellen pingen:

```
cluster::*> cluster ping-cluster -node n1
Host is n1
Getting addresses from network interface table...
Cluster n1 clus1 n1 e0a 10.10.0.1
Cluster n1 clus2 n1
                       e0b 10.10.0.2
Cluster n1_clus3 n1 e0c 10.10.0.3
Cluster n1 clus4 n1
                       e0d 10.10.0.4
Cluster n2_clus1 n2 e0a 10.10.0.5
Cluster n2_clus2 n2 e0b 10.10.0.6
Cluster n2_clus3 n2 e0c 10.10.0.7
Cluster n2_clus4 n2 e0d 10.10.0.8
Local = 10.10.0.1 10.10.0.2 10.10.0.3 10.10.0.4
Remote = 10.10.0.5 10.10.0.6 10.10.0.7 10.10.0.8
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
. . . .
Basic connectivity succeeds on 16 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
. . . . . . . . . . . . . . . .
Detected 1500 byte MTU on 16 path(s):
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.8
Larger than PMTU communication succeeds on 16 path(s)
RPC status:
4 paths up, 0 paths down (tcp check)
4 paths up, 0 paths down (udp check)
```

- 7. Erweitern Sie das Cluster durch Hinzufügen von Nodes zu den Nexus 3132Q-V Cluster Switches.
- 8. Zeigen Sie die Informationen zu den Geräten in Ihrer Konfiguration an:
 - ° network device-discovery show
 - $^{\circ}$ network port show -role cluster
 - ° network interface show -role cluster
 - ° system cluster-switch show

Die folgenden Beispiele zeigen die Nodes n3 und n4 mit 40-GbE-Cluster-Ports, die mit den Ports e1/7 und e1/8 verbunden sind, bzw. auf den Nexus 3132Q-V Cluster-Switches, und beide Nodes haben sich dem Cluster angeschlossen. Die 40 GbE Cluster Interconnect Ports sind e4a und e4e.

cluster::>	network Local	device-discovery s Discovered	how	
Node	Port	Device	Interface	Platform
				-
~1				
111	e0a	C1	Ethernet1/1/1	N3K-
C3132Q-V	01	~ ~		
C3132Q-V	e0b	C2	Ethernet1/1/1	N3K-
	eOc	C2	Ethernet1/1/2	N3K-
C3132Q-V	e0d	C1	Ethernet1/1/2	N3K-
C3132Q-V				
n2	/cdp			
	e0a	C1	Ethernet1/1/3	N3K-
C3132Q-V				
	e0b	C2	Ethernet1/1/3	N3K-
C3132Q-V	- 0 -	C 2	四十十 + 1 / 1 / 4	NT) TZ
C21220-17	euc	CZ	Ethernet1/1/4	N3K-
C3132Q-V	eld	C1	Ethernet1/1/4	N3K-
C31320-V	cou			Wolt
n3	/cdp			
	e4a	C1	Ethernet1/7	N3K-
C3132Q-V				
	e4e	C2	Ethernet1/7	N3K-
C3132Q-V				
n4	/cdp	a 4		
C31320-17	e4a	CI	Ethernet1/8	N3K-
C2132Q-V	e4e	C2	Ethernet1/8	N3K-
C31320-V	010	02		1,010
12 entries	were di	splayed.		
		_		

cluster::*> network port show -role cluster
 (network port show)
Node: n1

```
Ignore
                               Speed(Mbps)
Health Health
    IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper
Port
Status Status
_____ ____
e0a
   Cluster Cluster up 9000 auto/10000 -
_
  Cluster Cluster
                        up 9000 auto/10000 -
e0b
_
     Cluster Cluster
                        up 9000 auto/10000 -
e0c
_
e0d Cluster Cluster up 9000 auto/10000 -
_
Node: n2
Ignore
                               Speed(Mbps)
Health Health
Port
    IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper
Status Status
_____ ____
e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 -
_
     Cluster Cluster up 9000 auto/10000 -
e0b
-
e0c
     Cluster Cluster
                     up
                            9000 auto/10000 -
-
eOd Cluster Cluster up
                            9000 auto/10000 -
Node: n3
Ignore
                               Speed(Mbps)
Health Health
    IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper
Port
Status Status
_____ ___
e4a Cluster Cluster up 9000 auto/40000 -
_
   Cluster Cluster
                            9000 auto/40000 -
e4e
                        up
```

<pre>cluster::*> network interface show -role cluster (network interface show)</pre>					
		Logical	Status	Network	Current
Current	Is				
Vserver		Interface	Admin/Oper	Address/Mask	Node
Port 	HOM	e 			
Cluster					
		n1_clus1	up/up	10.10.0.1/24	nl
e0a	tru	e ni slusi		10 10 0 0 /04	
e0b	tru	ni_ciusz	up/up	10.10.0.2/24	11 1
000	01 u	n1 clus3	up/up	10.10.0.3/24	nl
e0c	tru	e			
		n1_clus4	up/up	10.10.0.4/24	nl
e0d	tru	e		10 10 0 5 /04	
ela	tru	nz_ciusi	up/up	10.10.0.5/24	ΠZ
000	01 u	n2 clus2	up/up	10.10.0.6/24	n2
e0b	tru	e			
		n2_clus3	up/up	10.10.0.7/24	n2
e0c	tru	e n) alva4		10 10 0 0 / 0 /	
eOd	tru	nz_cius4	up/up	10.10.0.8/24	ΠZ
004	01 u	n3 clus1	up/up	10.10.0.9/24	n3
e4a	tru	e –			
		n3_clus2	up/up	10.10.0.10/24	n3
e4e	tru	e		10 10 0 11 /04	4
e4a	tru	n4_ciusi	up/up	10.10.0.11/24	n4
0.10	CIU	n4 clus2	up/up	10.10.0.12/24	n4
e4e	tru	e –			
12 entries were displayed.					

```
cluster::*> system cluster-switch show
Switch
                          Type
                                          Address
Model
_____
             _____ ____
_____
C1
                        cluster-network 10.10.1.103
NX3132V
    Serial Number: FOX000001
     Is Monitored: true
           Reason:
 Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS)
Software, Version
                  7.0(3)I4(1)
   Version Source: CDP
C2
                         cluster-network 10.10.1.104
NX3132V
    Serial Number: FOX00002
     Is Monitored: true
          Reason:
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS)
Software, Version
                  7.0(3)I4(1)
   Version Source: CDP
                         cluster-network 10.10.1.101
CL1
NX5596
    Serial Number: 01234567
    Is Monitored: true
           Reason:
 Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS)
Software, Version
                 7.1(1)N1(1)
   Version Source: CDP
CL2
                       cluster-network 10.10.1.102
NX5596
    Serial Number: 01234568
     Is Monitored: true
          Reason:
 Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS)
Software, Version
                 7.1(1)N1(1)
   Version Source: CDP
4 entries were displayed.
```
9. Entfernen Sie den ausgetauschten Nexus 5596, wenn sie nicht automatisch entfernt werden:

system cluster-switch delete

Beispiel anzeigen

Das folgende Beispiel zeigt, wie der Nexus 5596 entfernt wird:

```
cluster::> system cluster-switch delete -device CL1
cluster::> system cluster-switch delete -device CL2
```

10. Konfigurieren Sie Cluster clue1 und clu2, um jeden Knoten automatisch zurückzusetzen und zu bestätigen.

Beispiel anzeigen

```
cluster::*> network interface modify -vserver node1 -lif clus1 -auto
-revert true
cluster::*> network interface modify -vserver node1 -lif clus2 -auto
-revert true
cluster::*> network interface modify -vserver node2 -lif clus1 -auto
-revert true
cluster::*> network interface modify -vserver node2 -lif clus2 -auto
-revert true
```

11. Überprüfen Sie, ob die richtigen Cluster-Switches überwacht werden:

system cluster-switch show

```
cluster::> system cluster-switch show
                                Address
Switch
                        Туре
Model
_____
_____
C1
                        cluster-network 10.10.1.103
NX3132V
    Serial Number: FOX000001
    Is Monitored: true
          Reason:
 Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                 7.0(3)I4(1)
   Version Source: CDP
                        cluster-network 10.10.1.104
C2
NX3132V
    Serial Number: FOX00002
     Is Monitored: true
          Reason:
 Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                 7.0(3)I4(1)
   Version Source: CDP
2 entries were displayed.
```

12. Aktivieren Sie die Protokollerfassungsfunktion für die Cluster-Switch-Systemzustandsüberwachung, um Switch-bezogene Protokolldateien zu erfassen:

system cluster-switch log setup-password system cluster-switch log enable-collection

```
cluster::*> system cluster-switch log setup-password
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
C1
С2
cluster::*> system cluster-switch log setup-password
Enter the switch name: C1
**RSA key fingerprint is
e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc
Do you want to continue? {y|n}::[n] y
Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>
cluster::*> system cluster-switch log setup-password
Enter the switch name: C2
RSA key fingerprint is
57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1
Do you want to continue? {y|n}:: [n] y
Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>
cluster::*> system cluster-switch log enable-collection
Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the
cluster?
{y|n}: [n] y
Enabling cluster switch log collection.
cluster::*>
```



Wenn einer dieser Befehle einen Fehler sendet, wenden Sie sich an den NetApp Support.

13. Wenn Sie die automatische Erstellung eines Cases unterdrückten, können Sie sie erneut aktivieren, indem Sie eine AutoSupport Meldung aufrufen:

system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=END

Migration von CN1610 Cluster-Switches zu Cisco Nexus 3132Q-V Cluster-Switches

Gehen Sie folgendermaßen vor, um die vorhandenen CN1610 Cluster Switches durch Cisco Nexus 3132Q-V Cluster Switches zu ersetzen.

Prüfen Sie die Anforderungen

Überprüfen Sie die Anforderungen der NetApp CN1610 in "Anforderungen für den Austausch von Cisco Nexus 3132Q-V Cluster Switches".

Weitere Informationen finden Sie unter:

- "Beschreibungsseite zu NetApp CN1601 und CN1610"
- "Beschreibungsseite für den Cisco Ethernet Switch"
- "Hardware Universe"

Tauschen Sie den Schalter aus

Switch- und Node-Terminologie

Die Beispiele in diesem Verfahren verwenden die folgende Nomenklatur für Switches und Knoten:

- Die Ausgaben für die Befehle können je nach Versionen der ONTAP Software variieren.
- Die zu ersetzenden CN1610-Schalter sind CL1 und CL2.
- Die Nexus 3132Q-V-Switches als Ersatz für die CN1610-Switches sind C1 und C2.
- n1_clus1 ist die erste logische Clusterschnittstelle (LIF), die mit Cluster-Switch 1 (CL1 oder C1) für Knoten n1 verbunden ist.
- n1_clus2 ist die erste Cluster-LIF, die mit Cluster Switch 2 (CL2 oder C2) für Node n1 verbunden ist.
- n1_clus3 ist die zweite logische Schnittstelle, die mit Cluster Switch 2 (CL2 oder C2) f
 ür Knoten n1 verbunden ist.
- n1_clus4 ist die zweite logische Schnittstelle, die mit Cluster Switch 1 (CL1 oder C1) für Knoten n1 verbunden ist.
- Die Knoten sind n1, n2, n3 und n4.
- Die Anzahl der 10-GbE- und 40/100-GbE-Ports ist in den auf der verfügbaren Referenzkonfigurationsdateien (RCFs) definiert "Cisco® Cluster Network Switch Referenzkonfigurationsdatei Herunterladen" Seite.

Zu den Beispielen

Die Beispiele in diesem Verfahren verwenden vier Knoten:

- Zwei Nodes verwenden vier 10-GbE-Cluster-Interconnect-Ports: e0a, e0b, e0c und e0d.
- Die anderen beiden Knoten verwenden zwei 40/100 GbE Cluster Interconnect Glasfaserkabel: e4a und e4e.

Der "Hardware Universe" Enthält Informationen zu den Glasfaserkabeln des Clusters auf den Plattformen.

Über diese Aufgabe

Dieses Verfahren umfasst das folgende Szenario:

• Zu Beginn des Clusters sind zwei mit zwei CN1610 Cluster-Switches verbundene Nodes verbunden.

- Cluster-Switch CL2 wird durch C2 ersetzt
 - Der Traffic auf allen Cluster-Ports und LIFs auf allen mit CL2 verbundenen Nodes wird zu den ersten Cluster-Ports migriert und mit CL1 verbundene LIFs.
 - Trennen Sie die Verkabelung von allen Cluster-Ports auf allen mit CL2 verbundenen Nodes, und verwenden Sie anschließend die unterstützten Breakout-Kabel, um die Ports wieder mit dem neuen Cluster-Switch C2 zu verbinden.
 - Trennen Sie die Verkabelung zwischen den ISL-Ports CL1 und CL2, und verwenden Sie dann die unterstützten Breakout-Kabel, um die Ports von CL1 nach C2 wiederherzustellen.
 - Der Datenverkehr auf allen Cluster-Ports und LIFs, die mit C2 verbunden sind, wird auf allen Nodes zurückgesetzt.
- Cluster-Switch CL1 wird durch C1 ersetzt
 - Der Datenverkehr aller Cluster-Ports und LIFs auf allen mit CL1 verbundenen Nodes wird zu den zweiten Cluster-Ports und LIFs migriert, die mit C2 verbunden sind.
 - Trennen Sie die Verkabelung von allen Cluster-Ports auf allen mit CL1 verbundenen Nodes, und verwenden Sie dann die unterstützten Breakout-Kabel, um die Ports wieder mit dem neuen Cluster-Switch C1 zu verbinden.
 - Trennen Sie die Verkabelung zwischen den ISL-Ports CL1 und C2, und verwenden Sie dann die unterstützten Breakout-Kabel, um die Ports von C1 nach C2 wiederherzustellen.
 - Der Datenverkehr auf allen migrierten Cluster-Ports und LIFs, die auf allen Nodes mit C1 verbunden sind, wird zurückgesetzt.



Das Verfahren erfordert die Verwendung von ONTAP Befehlen und den Switches der Cisco Nexus 3000 Serie. ONTAP Befehle werden verwendet, sofern nicht anders angegeben.

Schritt 1: Vorbereitung auf den Austausch

1. Wenn AutoSupport in diesem Cluster aktiviert ist, unterdrücken Sie die automatische Erstellung eines Falls durch Aufrufen einer AutoSupport Meldung:

```
system node autosupport invoke -node * -type all - message MAINT=xh
```

X ist die Dauer des Wartungsfensters in Stunden.



Die AutoSupport Meldung wird vom technischen Support dieser Wartungsaufgabe benachrichtigt, damit die automatische Case-Erstellung während des Wartungsfensters unterdrückt wird.

2. Informationen zu den Geräten in Ihrer Konfiguration anzeigen:

```
network device-discovery show
```

Im folgenden Beispiel wird angezeigt, wie viele Cluster-Interconnect-Schnittstellen in jedem Node für jeden Cluster-Interconnect-Switch konfiguriert wurden:

cluste	er::> ne	twork device-	-discovery sł	lOW	
	Local	Discovered			
Node	Port	Device	Interface	Platform	
n1	/cdp				
	e0a	CL1	0/1	CN1610	
	e0b	CL2	0/1	CN1610	
	e0c	CL2	0/2	CN1610	
	e0d	CL1	0/2	CN1610	
n2	/cdp				
	e0a	CL1	0/3	CN1610	
	e0b	CL2	0/3	CN1610	
	e0c	CL2	0/4	CN1610	
	e0d	CL1	0/4	CN1610	
8 entries were displayed.					

- 3. Legen Sie den Administrations- oder Betriebsstatus der einzelnen Cluster-Schnittstellen fest.
 - a. Zeigt die Attribute des Cluster-Netzwerk-Ports an:

network port show

```
Beispiel anzeigen
```

Im folgenden Beispiel werden die Netzwerkanschlussattribute auf einem System angezeigt:

```
cluster::*> network port show -role Cluster
     (network port show)
Node: n1
           Broadcast
                             Speed (Mbps) Health Ignore
Port IPspace Domain Link MTU Admin/Open Status Health
Status
_____ _____
_____
e0a cluster cluster up 9000 auto/10000
                                       _
eOb cluster cluster up 9000 auto/10000
                                       -
e0c cluster cluster
                   up 9000 auto/10000
                                        _
e0d cluster cluster up 9000 auto/10000 -
                                               _
Node: n2
                            Speed (Mbps) Health Ignore
           Broadcast
Port IPspace Domain Link MTU Admin/Open Status Health
Status
_____ _____
_____
e0a cluster cluster up 9000 auto/10000
                                       _
e0bclusterclusterup9000auto/10000e0cclusterclusterup9000auto/10000
                                       _
                                               _
                                        -
                                               _
eOd cluster cluster up 9000 auto/10000 -
                                               _
8 entries were displayed.
```

b. Informationen zu den logischen Schnittstellen anzeigen: network interface show

Im folgenden Beispiel werden die allgemeinen Informationen zu allen LIFs auf Ihrem System angezeigt:

<pre>cluster::*> network interface show -role Cluster (network interface show)</pre>					
Is	Logical	Status	Network	Current	Current
Vserver Home	Interface	Admin/Oper	Address/Mask	Node	Port
true	n1_clus1	up/up	10.10.0.1/24	nl	e0a
true	n1_clus2	up/up	10.10.0.2/24	n1	e0b
true	n1_clus3	up/up	10.10.0.3/24	nl	eOc
true	n1_clus4	up/up	10.10.0.4/24	nl	e0d
true	n2_clus1	up/up	10.10.0.5/24	n2	e0a
true	n2_clus2	up/up	10.10.0.6/24	n2	aua
true	n2_clus5	αρ/αρ	10.10.0.8/24	n2	e0d
true	_	1 1			
8 entries were displayed.					

c. Informationen über die erkannten Cluster-Switches anzeigen:

system cluster-switch show

Im folgenden Beispiel werden die Cluster-Switches, die dem Cluster bekannt sind, mit ihren Management-IP-Adressen angezeigt:

```
cluster::> system cluster-switch show
Switch
                                           Address
                                                        Model
                           Туре
_____
                    _____ _ ___
                                      -----
CL1
                           cluster-network 10.10.1.101 CN1610
    Serial Number: 01234567
     Is Monitored: true
           Reason:
 Software Version: 1.2.0.7
   Version Source: ISDP
CL2
                           cluster-network 10.10.1.102 CN1610
    Serial Number: 01234568
     Is Monitored: true
           Reason:
 Software Version: 1.2.0.7
   Version Source: ISDP
2 entries were displayed.
```

4. Stellen Sie die ein -auto-revert Parameter to false on Cluster LIFs clusie1 und clu4 zu beiden Nodes:

network interface modify

Beispiel anzeigen

```
cluster::*> network interface modify -vserver node1 -lif clus1 -auto
-revert false
cluster::*> network interface modify -vserver node1 -lif clus4 -auto
-revert false
cluster::*> network interface modify -vserver node2 -lif clus1 -auto
-revert false
cluster::*> network interface modify -vserver node2 -lif clus4 -auto
-revert false
```

5. Überprüfen Sie, ob die entsprechenden RCF und das entsprechende Image auf den neuen 3132Q-V-Switches installiert sind, wenn dies für Ihre Anforderungen erforderlich ist, und nehmen Sie alle wesentlichen Standortanpassungen vor, z. B. Benutzer und Passwörter, Netzwerkadressen usw. Sie müssen beide Switches derzeit vorbereiten. Gehen Sie wie folgt vor, wenn Sie ein Upgrade für RCF und Image durchführen müssen:

- a. Siehe "Cisco Ethernet-Switches" Auf der NetApp Support Site finden.
- b. Notieren Sie sich Ihren Switch und die erforderlichen Softwareversionen in der Tabelle auf dieser Seite.
- c. Laden Sie die entsprechende Version des RCF herunter.
- d. Klicken Sie auf der Seite **Beschreibung** auf **WEITER**, akzeptieren Sie die Lizenzvereinbarung und befolgen Sie dann die Anweisungen auf der Seite **Download**, um die RCF herunterzuladen.
- e. Laden Sie die entsprechende Version der Bildsoftware herunter.

"Cisco® Cluster und Management Network Switch Referenzkonfigurationsdatei herunterladen"

6. Migrieren Sie die LIFs, die mit dem zweiten CN1610 Switch verbunden sind, der ersetzt werden soll:

```
network interface migrate
```



Sie müssen die Cluster-LIFs von einer Verbindung zum Node migrieren, entweder über den Service-Prozessor oder die Node-Managementoberfläche, zu der die zu migrierende Cluster-LIF gehört.

Beispiel anzeigen

Das folgende Beispiel zeigt n1 und n2, die LIF-Migration muss jedoch auf allen Knoten durchgeführt werden:

```
cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n1_clus2
-destination-node n1 -destination-port e0a
cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n1_clus3
-destination-node n1 -destination-port e0d
cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n2_clus2
-destination-node n2 -destination-port e0a
cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n2_clus3
-destination-node n2 -destination-port e0a
```

7. Überprüfen Sie den Systemzustand des Clusters:

network interface show

cluster::*> network interface show -role Cluster (network interface show) Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home ____ Cluster n1_clus1 up/up 10.10.0.1/24 n1 e0a true n1 clus2 up/up 10.10.0.2/24 n1 e0a false n1_clus3 up/up 10.10.0.3/24 n1 e0d false n1 clus4 up/up 10.10.0.4/24 n1 e0d true n2 clus1 up/up 10.10.0.5/24 n2 e0a true n2 clus2 up/up 10.10.0.6/24 n2 e0a false n2 clus3 up/up 10.10.0.7/24 n2 e0d false n2 clus4 up/up 10.10.0.8/24 n2 e0d true 8 entries were displayed.

Das folgende Beispiel zeigt das Ergebnis des vorherigen network interface migrate Befehl:

8. Fahren Sie die Cluster-Interconnect-Ports herunter, die physisch mit dem Switch CL2 verbunden sind:

network port modify

Die folgenden Befehle fahren die angegebenen Ports auf n1 und n2 herunter, die Ports müssen jedoch auf allen Knoten heruntergefahren werden:

```
cluster::*> network port modify -node n1 -port e0b -up-admin false
cluster::*> network port modify -node n1 -port e0c -up-admin false
cluster::*> network port modify -node n2 -port e0b -up-admin false
cluster::*> network port modify -node n2 -port e0c -up-admin false
```

9. Pingen Sie die Remote-Cluster-Schnittstellen, und führen Sie dann eine Remote-Prozedur Call-Server überprüfen:

cluster ping-cluster

Im folgenden Beispiel wird gezeigt, wie Sie die Remote-Cluster-Schnittstellen pingen:

```
cluster::*> cluster ping-cluster -node n1
Host is n1
Getting addresses from network interface table...
Cluster n1_clus1 n1 e0a 10.10.0.1
Cluster n1 clus2 n1
                          e0b 10.10.0.2
                          e0c 10.10.0.3
Cluster n1_clus3 n1
                          e0d 10.10.0.4
Cluster n1 clus4 n1

      Cluster n2_clus1 n2
      e0a
      10.10.0.5

      Cluster n2_clus2 n2
      e0b
      10.10.0.6

Cluster n2 clus3 n2
                          e0c 10.10.0.7
Cluster n2_clus4 n2 e0d 10.10.0.8
Local = 10.10.0.1 10.10.0.2 10.10.0.3 10.10.0.4
Remote = 10.10.0.5 10.10.0.6 10.10.0.7 10.10.0.8
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
. . . .
Basic connectivity succeeds on 16 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
. . . . . . . . . . . . . . . .
Detected 1500 byte MTU on 16 path(s):
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.8
Larger than PMTU communication succeeds on 16 path(s)
RPC status:
4 paths up, 0 paths down (tcp check)
4 paths up, 0 paths down (udp check)
```

10. Fahren Sie die ISL-Ports 13 bis 16 am aktiven CN1610-Switch CL1 herunter:

Das folgende Beispiel zeigt, wie die ISL-Ports 13 bis 16 am CN1610-Switch CL1 heruntergefahren werden:

```
(CL1) # configure
(CL1) (Config) # interface 0/13-0/16
(CL1) (Interface 0/13-0/16) # shutdown
(CL1) (Interface 0/13-0/16) # exit
(CL1) (Config) # exit
(CL1) #
```

11. Temporäres ISL zwischen CL1 und C2 aufbauen:

Beispiel anzeigen

Im folgenden Beispiel wird eine temporäre ISL zwischen CL1 (Ports 13-16) und C2 (Ports e1/24/1-4) erstellt:

```
C2# configure
C2(config)# interface port-channel 2
C2(config-if)# switchport mode trunk
C2(config-if)# spanning-tree port type network
C2(config-if)# mtu 9216
C2(config-if)# interface breakout module 1 port 24 map 10g-4x
C2(config)# interface e1/24/1-4
C2(config-if-range)# switchport mode trunk
C2(config-if-range)# mtu 9216
C2(config-if-range)# mtu 9216
C2(config-if-range)# channel-group 2 mode active
C2(config-if-range)# exit
C2(config-if)# exit
```

Schritt 2: Ports konfigurieren

1. Entfernen Sie auf allen Knoten die Kabel, die am CN1610 Switch CL2 angeschlossen sind.

Bei der unterstützten Verkabelung müssen Sie die getrennten Ports auf allen Knoten wieder an den Nexus 3132Q-V Switch C2 anschließen.

2. Entfernen Sie vier ISL-Kabel von den Ports 13 bis 16 am CN1610-Switch CL1.

Sie müssen geeignete Cisco QSFP an SFP+-Breakout-Kabel anschließen, die Port 1/24 am neuen Cisco 3132Q-V Switch C2 an die Ports 13 bis 16 am vorhandenen CN1610-Switch CL1 anschließen.



Beim erneuten Anschließen von Kabeln an den neuen Cisco 3132Q-V Switch müssen Sie entweder eine Glasfaser oder ein Cisco Twinax-Kabel verwenden.

3. Um die ISL dynamisch zu machen, konfigurieren Sie die ISL-Schnittstelle 3/1 auf dem aktiven CN1610-Switch, um den statischen Modus zu deaktivieren: no port-channel static

Diese Konfiguration entspricht der ISL-Konfiguration auf dem 3132Q-V Switch C2, wenn die ISLs in Schritt 11 an beiden Switches aufgerufen werden

Beispiel anzeigen

Das folgende Beispiel zeigt die Konfiguration der ISL-Schnittstelle 3/1 mit dem no port-channel static Befehl für die ISL-Dynamik:

```
(CL1)# configure
(CL1) (Config)# interface 3/1
(CL1) (Interface 3/1)# no port-channel static
(CL1) (Interface 3/1)# exit
(CL1) (Config)# exit
(CL1)#
```

4. ISLs 13 bis 16 auf dem aktiven CN1610-Switch CL1 bringen.

Beispiel anzeigen

Das folgende Beispiel veranschaulicht, wie die ISL-Ports 13 bis 16 auf die Port-Channel-Schnittstelle 3/1 gebracht werden:

```
(CL1) # configure
(CL1) (Config) # interface 0/13-0/16,3/1
(CL1) (Interface 0/13-0/16,3/1) # no shutdown
(CL1) (Interface 0/13-0/16,3/1) # exit
(CL1) (Config) # exit
(CL1) #
```

5. Überprüfen Sie, ob es sich bei den ISLs um handelt up Am CN1610-Schalter CL1:

show port-channel

Der "Verbindungsstatus" sollte sein Up, "Typ" sollte sein Dynamic, Und die Spalte "Port Active" sollte sein True Für Ports 0/13 bis 0/16:

(CL1) # show port-channel 3/1 Local Interface..... 3/1 Channel Name..... ISL-LAG Link State..... Up Admin Mode..... Enabled Type..... Dynamic Load Balance Option..... 7 (Enhanced hashing mode) Device/ Mbr Port Port Ports Timeout Speed Active _____ ___ _____ _____ 0/13 actor/long 10 Gb Full True partner/long actor/long 0/14 10 Gb Full True partner/long 0/15 actor/long 10 Gb Full True partner/long 0/16 actor/long 10 Gb Full True partner/long

6. Überprüfen Sie, ob es sich bei den ISLs um handelt up Am 3132Q-V Schalter C2:

show port-channel summary

Die Ports eth1/24/1 bis eth1/24/4 sollten angegeben werden (P), Das bedeutet, dass alle vier ISL-Ports im Port-Channel aktiv sind. Eth1/31 und eth1/32 sollten angegeben werden (D) Da sie nicht verbunden sind:

```
C2# show port-channel summary
             P - Up in port-channel (members)
Flags: D - Down
     I - Individual H - Hot-standby (LACP only)
     s - Suspended r - Module-removed
     S - Switched R - Routed
     U - Up (port-channel)
     M - Not in use. Min-links not met
 _____
                            _____
_____
Group Port- Type Protocol Member Ports
    Channel
 -----
                                _____
_____
   Pol(SU) Eth LACP
                         Eth1/31(D) Eth1/32(D)
1
2 Po2(SU) Eth LACP Eth1/24/1(P) Eth1/24/2(P)
Eth1/24/3(P)
                           Eth1/24/4(P)
```

7. Alle Cluster-Interconnect-Ports, die an allen Knoten mit dem 3132Q-V Switch C2 verbunden sind, werden angezeigt:

network port modify

Beispiel anzeigen

Das folgende Beispiel zeigt, wie die Cluster Interconnect Ports, die mit dem 3132Q-V Switch C2 verbunden sind, geöffnet werden:

```
cluster::*> network port modify -node n1 -port e0b -up-admin true
cluster::*> network port modify -node n1 -port e0c -up-admin true
cluster::*> network port modify -node n2 -port e0b -up-admin true
cluster::*> network port modify -node n2 -port e0c -up-admin true
```

8. Zurücksetzen aller migrierten Cluster-Interconnect-LIFs, die auf allen Nodes mit C2 verbunden sind:

network interface revert

```
cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n1_clus2
cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n1_clus3
cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n2_clus2
cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n2_clus3
```

9. Vergewissern Sie sich, dass alle Cluster-Interconnect-Ports auf die Home-Ports zurückgesetzt werden:

network interface show

Das folgende Beispiel zeigt, dass die LIFs auf clu2 auf ihre Home-Ports zurückgesetzt werden und zeigt an, dass die LIFs erfolgreich zurückgesetzt werden, wenn die Ports in der Spalte "Current Port" den Status von aufweisen true In der Spalte "is Home". Wenn der Wert "Home" lautet false, Dann ist das LIF nicht zurückgesetzt.

<pre>cluster::*> network interface show -role cluster (network interface show)</pre>						
Vserver Home	Logical Interface	Status Admin/Oper	Network Address/Mask	Current Node	Current Is Port	
true	n1_clus1	up/up	10.10.0.1/24	nl	e0a	
true	n1_clus2	up/up	10.10.0.2/24	nl	e0b	
true	n1_clus3	up/up	10.10.0.3/24	nl	eOc	
true	n1_clus4	up/up	10.10.0.4/24	nl	e0d	
true	n2_clus1	up/up	10.10.0.5/24	n2	eOa	
true	n2_clus2	up/up	10.10.0.6/24	n2	eOb	
true	n2_clus4	up/up	10.10.0.7/24	n2	euc	
true	112_C1034	սբ, սբ	10.10.0.0724	112	cou	
8 entries were displayed.						

10. Vergewissern Sie sich, dass alle Cluster-Ports verbunden sind:

network port show

Das folgende Beispiel zeigt das Ergebnis des vorherigen network port modify Befehl, um sicherzustellen, dass alle Cluster Interconnects vorhanden sind up:

```
cluster::*> network port show -role Cluster
     (network port show)
Node: n1
            Broadcast
                               Speed (Mbps) Health
                                                Ignore
Port IPspace
            Domain Link MTU Admin/Open
                                         Status
                                                Health
Status
_____ _____
_____
                          9000 auto/10000
e0a cluster cluster
                     up
                                           _
                                                  _
                          9000 auto/10000
e0b cluster cluster
                     up
                          9000 auto/10000
e0c cluster
            cluster
                     up
                                           _
e0d cluster
                          9000 auto/10000
            cluster
                     up
                                           _
                                                  _
Node: n2
                               Speed (Mbps) Health
            Broadcast
                                                Ignore
                               Admin/Open
            Domain Link MTU
                                         Status
                                                Health
Port IPspace
Status
_____ _____
_____
e0a cluster cluster
                          9000 auto/10000
                      up
                                           _
                                                  _
e0b cluster cluster
                          9000 auto/10000
                     up
                                           _
                                                  _
                          9000 auto/10000
eOc cluster cluster
                     up
                                           _
                                                  _
e0d cluster cluster
                     up
                          9000 auto/10000
                                           _
                                                  _
8 entries were displayed.
```

11. Pingen Sie die Remote-Cluster-Schnittstellen und führen Sie dann eine Remote-Prozedur aus Rufen Sie den Server an:

cluster ping-cluster

Im folgenden Beispiel wird gezeigt, wie Sie die Remote-Cluster-Schnittstellen pingen:

```
cluster::*> cluster ping-cluster -node n1
Host is n1
Getting addresses from network interface table...
Cluster n1 clus1 n1 e0a 10.10.0.1
Cluster n1 clus2 n1
                         e0b 10.10.0.2
Cluster n1_clus3 n1
                        e0c 10.10.0.3
                        e0d 10.10.0.4
Cluster n1 clus4 n1
Cluster n2_clus1 n2
                        e0a 10.10.0.5
e0b 10.10.0.6
Cluster n2 clus2 n2
Cluster n2 clus3 n2
                         e0c 10.10.0.7
Cluster n2 clus4 n2 e0d 10.10.0.8
Local = 10.10.0.1 10.10.0.2 10.10.0.3 10.10.0.4
Remote = 10.10.0.5 10.10.0.6 10.10.0.7 10.10.0.8
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
. . . .
Basic connectivity succeeds on 16 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
. . . . . . . . . . . . . . . .
Detected 1500 byte MTU on 16 path(s):
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.5
   Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.8
   Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.5
   Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.6
   Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.7
   Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.8
   Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.8
Larger than PMTU communication succeeds on 16 path(s)
RPC status:
4 paths up, 0 paths down (tcp check)
4 paths up, 0 paths down (udp check)
```

12. Migrieren Sie bei jedem Node im Cluster die Schnittstellen, die dem ersten CN1610 Switch CL1

zugeordnet sind, der ersetzt werden soll:

network interface migrate

Beispiel anzeigen

Im folgenden Beispiel werden die Ports oder LIFs angezeigt, die auf den Nodes n1 und n2 migriert werden:

```
cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n1_clus1
-destination-node n1 -destination-port e0b
cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n1_clus4
-destination-node n1 -destination-port e0c
cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n2_clus1
-destination-node n2 -destination-port e0b
cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n2_clus4
-destination-node n2 -destination-port e0c
```

13. Überprüfen Sie den Cluster-Status:

network interface show

Im folgenden Beispiel wird gezeigt, dass die erforderlichen Cluster-LIFs zu den entsprechenden Cluster-Ports migriert wurden, die auf Cluster-Switch gehostet werden.C2:

<pre>cluster::*> network interface show -role Cluster (network interface show)</pre>						
Vserver Home	Logical Interface	Status Admin/Oper	Network Address/Mask	Current Node	Current Is Port	
false	n1_clus1	up/up	10.10.0.1/24	nl	eOb	
true	n1_clus2	up/up	10.10.0.2/24	nl	e0b	
true	n1_clus3	up/up	10.10.0.3/24	nl	eOc	
false	n1_clus4	up/up	10.10.0.4/24	nl	eOc	
false	n2_clus1	up/up	10.10.0.5/24	n2	e0b	
true	n2_clus2	up/up	10.10.0.6/24	n2	e0b	
true	n2_clus3	up/up	10.10.0.7/24	n2	eOc	
false	n2_clus4	up/up	10.10.0.8/24	n2	eOc	
8 entries were displayed.						

14. Fahren Sie die Node-Ports, die auf allen Nodes mit CL1 verbunden sind, herunter:

network port modify

Das folgende Beispiel zeigt, wie die angegebenen Ports an den Knoten n1 und n2 heruntergefahren werden:

```
cluster::*> network port modify -node n1 -port e0a -up-admin false
cluster::*> network port modify -node n1 -port e0d -up-admin false
cluster::*> network port modify -node n2 -port e0a -up-admin false
cluster::*> network port modify -node n2 -port e0d -up-admin false
```

15. Fahren Sie die ISL-Ports 24, 31 und 32 am aktiven Switch 3132Q-V C2 herunter.

shutdown

Beispiel anzeigen

Das folgende Beispiel zeigt, wie ISLs 24, 31 und 32 auf dem aktiven Switch 3132Q-V C2 heruntergefahren werden:

```
C2# configure
C2(config)# interface ethernet 1/24/1-4
C2(config-if-range)# shutdown
C2(config-if-range)# exit
C2(config)# interface ethernet 1/31-32
C2(config-if-range)# shutdown
C2(config-if-range)# exit
C2(config)# exit
C2(config)# exit
C2#
```

16. Entfernen Sie die Kabel, die an allen Knoten am CN1610-Switch CL1 angeschlossen sind.

Bei der unterstützten Verkabelung müssen Sie die getrennten Ports auf allen Knoten wieder an den Nexus 3132Q-V Switch C1 anschließen.

17. Entfernen Sie die QSFP-Kabel vom Nexus 3132Q-V C2-Port e1/24.

Sie müssen die Ports e1/31 und e1/32 auf C1 mit den Ports e1/31 und e1/32 auf C2 verbinden, die von unterstützten Cisco QSFP-Glasfaserkabeln oder Direct-Attach-Kabeln verwendet werden.

18. Stellen Sie die Konfiguration an Port 24 wieder her, und entfernen Sie den temporären Port-Kanal 2 auf C2, indem Sie den kopieren running-configuration Datei in der startup-configuration Datei:

Im folgenden Beispiel wird das kopiert running-configuration Datei in der startupconfiguration Datei:

19. ISL-Ports 31 und 32 auf C2, dem aktiven 3132Q-V Switch:

no shutdown

Beispiel anzeigen

Das folgende Beispiel zeigt, wie ISLs 31 und 32 auf dem 3132Q-V Switch C2:

Schritt 3: Überprüfen Sie die Konfiguration

1. Stellen Sie sicher, dass die ISL-Verbindungen sind up Am 3132Q-V Schalter C2:

show port-channel summary

Die Ports eth 1/31 und eth 1/32 sollten angegeben werden $({\tt P})$, Was bedeutet, dass beide ISL-Ports sind <code>up</code> Im Port-Kanal.

 Alle Cluster-Interconnect-Ports, die an den neuen 3132Q-V Switch C1 angeschlossen sind, können auf allen Knoten angezeigt werden:

network port modify

Beispiel anzeigen

Das folgende Beispiel zeigt, wie alle Cluster Interconnect Ports, die mit dem neuen Switch C1 3132Q-V verbunden sind, verbunden sind:

cluster::*> network port modify -node n1 -port e0a -up-admin true cluster::*> network port modify -node n1 -port e0d -up-admin true cluster::*> network port modify -node n2 -port e0a -up-admin true cluster::*> network port modify -node n2 -port e0d -up-admin true

3. Überprüfen Sie den Status des Cluster-Node-Ports:

network port show

Im folgenden Beispiel wird überprüft, ob alle Cluster-Interconnect-Ports an n1 und n2 auf dem neuen 3132Q-V-Switch C1 sind up:

```
cluster::*> network port show -role Cluster
     (network port show)
Node: n1
                             Speed (Mbps) Health
            Broadcast
                                             Ignore
                             Admin/Open
            Domain Link MTU
                                       Status
                                              Health
Port IPspace
Status
_____ _____
_____
e0a cluster cluster
                    up
                        9000 auto/10000
e0b cluster cluster
                   up 9000 auto/10000
                                        _
eOc cluster cluster up 9000 auto/10000
                                        _
                                               _
eOd cluster cluster up
                        9000 auto/10000
                                        _
                                               _
Node: n2
            Broadcast
                             Speed (Mbps) Health Ignore
            Domain Link MTU
                             Admin/Open Status
                                              Health
Port IPspace
Status
_____ _____
_____
e0a cluster cluster up
                        9000 auto/10000
                                        _
e0b cluster cluster
                   up
                        9000 auto/10000
                                        _
                                               _
eOc cluster cluster
                        9000 auto/10000
                   up
                                        _
                                               _
e0d cluster cluster up
                        9000 auto/10000
                                        _
                                               _
8 entries were displayed.
```

4. Zurücksetzen aller migrierten Cluster-Interconnect-LIFs, die ursprünglich auf allen Knoten mit C1 verbunden waren:

network interface revert

Im folgenden Beispiel wird gezeigt, wie die migrierten Cluster-LIFs auf die Home-Ports zurückgesetzt werden:

```
cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n1_clus1
cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n1_clus4
cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n2_clus1
cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n2_clus4
```

5. Vergewissern Sie sich, dass die Schnittstelle jetzt die Startseite ist:

network interface show

Im folgenden Beispiel wird der Status von Cluster-Interconnect-Schnittstellen angezeigt up Und Is home Für n1 und n2:

<pre>cluster::*> network interface show -role Cluster (network interface show)</pre>						
Vserver Home	Logical Interface	Status Admin/Oper	Network Address/Mask	Current Node	Current Is Port	
Cluster						
true	n1_clus1	up/up	10.10.0.1/24	nl	e0a	
0100	n1_clus2	up/up	10.10.0.2/24	nl	e0b	
true	n1 clus3	an/an	10.10.0.3/24	n1	e0c	
true						
true	n1_clus4	up/up	10.10.0.4/24	nl	e0d	
	n2_clus1	up/up	10.10.0.5/24	n2	e0a	
true	n2 clus2	up/up	10.10.0.6/24	n2	e0b	
true						
true	n2_clus3	up/up	10.10.0.7/24	n2	eOc	
0100	n2_clus4	up/up	10.10.0.8/24	n2	e0d	
true						
8 entries were displayed.						

6. Pingen Sie die Remote-Cluster-Schnittstellen und führen Sie dann eine Remote-Prozedur aus Rufen Sie den Server an:

cluster ping-cluster

Im folgenden Beispiel wird gezeigt, wie Sie die Remote-Cluster-Schnittstellen pingen:

```
cluster::*> cluster ping-cluster -node n1
Host is n1
Getting addresses from network interface table...
Cluster n1 clus1 n1 e0a 10.10.0.1
Cluster n1 clus2 n1
                        e0b 10.10.0.2
                        e0c 10.10.0.3
Cluster n1_clus3 n1
                        e0d 10.10.0.4
Cluster n1 clus4 n1
Cluster n2_clus1 n2
                        e0a 10.10.0.5
e0b 10.10.0.6
Cluster n2 clus2 n2
Cluster n2 clus3 n2
                        e0c 10.10.0.7
Cluster n2_clus4 n2 e0d 10.10.0.8
Local = 10.10.0.1 10.10.0.2 10.10.0.3 10.10.0.4
Remote = 10.10.0.5 10.10.0.6 10.10.0.7 10.10.0.8
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
. . . .
Basic connectivity succeeds on 16 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
. . . . . . . . . . . . . . . .
Detected 1500 byte MTU on 16 path(s):
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.5
   Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.8
   Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.5
   Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.6
   Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.7
   Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.8
   Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.8
Larger than PMTU communication succeeds on 16 path(s)
RPC status:
4 paths up, 0 paths down (tcp check)
4 paths up, 0 paths down (udp check)
```

7. Erweitern Sie das Cluster durch Hinzufügen von Nodes zu den Nexus 3132Q-V Cluster Switches.

- 8. Zeigen Sie die Informationen zu den Geräten in Ihrer Konfiguration an:
 - ° network device-discovery show
 - $^{\circ}$ network port show -role cluster
 - ° network interface show -role cluster
 - $^{\circ}$ system cluster-switch show

Die folgenden Beispiele zeigen die Nodes n3 und n4 mit 40-GbE-Cluster-Ports, die mit den Ports e1/7 und e1/8 verbunden sind, bzw. auf den Nexus 3132Q-V Cluster-Switches, und beide Nodes haben sich dem Cluster angeschlossen. Die 40 GbE Cluster Interconnect Ports sind e4a und e4e.

cluster::*> network device-discovery show Local Discovered Node Port Device Interface Platform _____ ____ n1 /cdp e0a C1 Ethernet1/1/1 N3K-C3132Q-V e0b C2 Ethernet1/1/1 N3K-C3132Q-V e0c C2 Ethernet1/1/2 N3K-C3132Q-V e0d C1 Ethernet1/1/2 N3K-C3132Q-V n2 /cdp e0a C1 Ethernet1/1/3 N3K-C3132Q-V C2 Ethernet1/1/3 e0b N3K-C3132Q-V e0c C2 Ethernet1/1/4 N3K-C3132Q-V Ethernet1/1/4 e0d C1 N3K-C3132Q-V n3 /cdp Ethernet1/7 C1 e4a N3K-C3132Q-V e4e C2 Ethernet1/7 N3K-C3132Q-V n4 /cdp e4a C1 Ethernet1/8 N3K-C3132Q-V e4e C2 Ethernet1/8 N3K-C3132Q-V 12 entries were displayed.

cluster::*> network port show -role cluster (network port show) Node: n1 Broadcast Speed (Mbps) Health Ignore Port IPspace Domain Link MTU Admin/Open Status Health Status _____ _____ _____ e0a cluster cluster up 9000 auto/10000 9000 auto/10000 e0b cluster cluster up _ 9000 auto/10000 eOc cluster cluster up _ e0d cluster cluster up 9000 auto/10000 _ _

Node: n2 Broadcast Speed (Mbps) Health Ignore Port IPspace Domain Link MTU Admin/Open Status Health Status _____ ____ _____ e0a cluster cluster up 9000 auto/10000 e0b cluster cluster up 9000 auto/10000 up 9000 auto/10000 e0c cluster cluster _ e0d cluster cluster up 9000 auto/10000 -Node: n3 Broadcast Speed (Mbps) Health Ignore Port IPspace Domain Link MTU Admin/Open Status Health Status _____ _____ _____ e4aclusterclusterup9000auto/40000e4eclusterclusterup9000auto/40000 --_ Node: n4 Broadcast Speed (Mbps) Health Ignore Port IPspace Domain Link MTU Admin/Open Status Health Status _____ _____ _____ e4a cluster cluster up 9000 auto/40000 e4e cluster cluster up 9000 auto/40000 -12 entries were displayed.
<pre>cluster::*> network interface show -role Cluster (network interface show)</pre>					
Te	Logical	Status	Network	Current	Current
Vserver Home	Interface	Admin/Oper	Address/Mask	Node	Port
Cluster	n1_clus1	up/up	10.10.0.1/24	nl	e0a
true	n1_clus2	up/up	10.10.0.2/24	nl	e0b
true	n1_clus3	up/up	10.10.0.3/24	nl	e0c
true	n1_clus4	up/up	10.10.0.4/24	nl	e0d
true	n2_clus1	up/up	10.10.0.5/24	n2	e0a
true	n2_clus2	up/up	10.10.0.6/24	n2	e0b
true	n2_clus3	up/up	10.10.0.7/24	n2	eOc
true	n2_clus4	up/up	10.10.0.8/24	n2	e0d
true	n3_clus1	up/up	10.10.0.9/24	n3	e4a
true	n3_clus2	up/up	10.10.0.10/24	n3	e4e
true	n4_clus1	up/up	10.10.0.11/24	n4	e4a
true	n4_clus2	up/up	10.10.0.12/24	n4	e4e
true					

12 entries were displayed.

```
cluster::> system cluster-switch show
Switch
                          Туре
                                        Address Model
                          ------
_____
                        cluster-network 10.10.1.103
C1
NX3132V
    Serial Number: FOX00001
    Is Monitored: true
           Reason:
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS)
Software, Version
                 7.0(3) I4(1)
   Version Source: CDP
С2
                         cluster-network 10.10.1.104
NX3132V
    Serial Number: FOX00002
     Is Monitored: true
           Reason:
 Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS)
Software, Version
                  7.0(3)I4(1)
   Version Source: CDP
CL1
                         cluster-network 10.10.1.101 CN1610
    Serial Number: 01234567
    Is Monitored: true
          Reason:
 Software Version: 1.2.0.7
   Version Source: ISDP
CL2
                        cluster-network 10.10.1.102
CN1610
    Serial Number: 01234568
     Is Monitored: true
          Reason:
 Software Version: 1.2.0.7
   Version Source: ISDP
4 entries were displayed.
```

9. Entfernen Sie die ausgetauschten CN1610-Schalter, wenn sie nicht automatisch entfernt werden:

system cluster-switch delete

Das folgende Beispiel zeigt, wie die CN1610-Switches entfernt werden:

```
cluster::> system cluster-switch delete -device CL1
cluster::> system cluster-switch delete -device CL2
```

10. Konfigurieren Sie Cluster clue1 und clus4 to -auto-revert Auf jedem Knoten und bestätigen:

Beispiel anzeigen

```
cluster::*> network interface modify -vserver node1 -lif clus1 -auto
-revert true
cluster::*> network interface modify -vserver node1 -lif clus4 -auto
-revert true
cluster::*> network interface modify -vserver node2 -lif clus1 -auto
-revert true
cluster::*> network interface modify -vserver node2 -lif clus4 -auto
-revert true
```

11. Überprüfen Sie, ob die richtigen Cluster-Switches überwacht werden:

system cluster-switch show

```
cluster::> system cluster-switch show
Switch
                                 Address
                        Туре
Model
_____
_____
C1
                        cluster-network 10.10.1.103
NX3132V
    Serial Number: FOX000001
    Is Monitored: true
          Reason:
 Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                 7.0(3)I4(1)
   Version Source: CDP
                        cluster-network 10.10.1.104
C2
NX3132V
    Serial Number: FOX00002
     Is Monitored: true
          Reason:
 Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                 7.0(3)I4(1)
   Version Source: CDP
2 entries were displayed.
```

12. Aktivieren Sie die Protokollerfassungsfunktion für die Cluster-Switch-Systemzustandsüberwachung, um Switch-bezogene Protokolldateien zu erfassen:

system cluster-switch log setup-password system cluster-switch log enable-collection

```
cluster::*> system cluster-switch log setup-password
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
C1
С2
cluster::*> system cluster-switch log setup-password
Enter the switch name: C1
RSA key fingerprint is
e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc
Do you want to continue? {y|n}::[n] y
Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>
cluster::*> system cluster-switch log setup-password
Enter the switch name: C2
RSA key fingerprint is
57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1
Do you want to continue? {y|n}:: [n] y
Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>
cluster::*> system cluster-switch log enable-collection
Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the
cluster?
{y|n}: [n] y
Enabling cluster switch log collection.
cluster::*>
```



Wenn einer dieser Befehle einen Fehler sendet, wenden Sie sich an den NetApp Support.

13. Wenn Sie die automatische Case-Erstellung unterdrückt haben, aktivieren Sie sie erneut, indem Sie eine AutoSupport-Meldung aufrufen:

system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=END

Migrieren Sie von einem Cluster ohne Switch auf ein Cluster mit zwei Nodes

Wenn Sie über einen 2-Node-Cluster ohne Switches verfügen, können Sie dieses Verfahren durchführen, um zu einem Switch-basierten Cluster mit zwei Nodes zu migrieren, der Cisco Nexus 3132Q-V Cluster-Netzwerk-Switches umfasst. Beim Austausch handelt es sich um einen unterbrechungsfreien Vorgang (Non-Disruptive Procedure, NDO).

Prüfen Sie die Anforderungen

Ports und Node-Verbindungen

Wenn Sie zu einem Switch mit zwei Nodes und Cisco Nexus 3132Q-V Cluster Switches migrieren, sollten Sie die Verbindungen zu Ports und Nodes und die Verkabelungsanforderungen verstehen.

- Die Cluster-Switches verwenden die Inter-Switch-Link-Ports (ISL) e1/31-32.
- Der "Hardware Universe" Enthält Informationen über die unterstützten Kabel zu Nexus 3132Q-V Switches:
 - Die Nodes mit 10 GbE-Cluster-Verbindungen erfordern optische QSFP-Module mit Breakout-Glasfaserkabeln oder QSFP zu SFP+ Kupfer Breakout-Kabel.
 - Die Nodes mit 40/100 GbE-Cluster-Verbindungen erfordern unterstützte QSFP/QSFP28 optische Module mit Glasfaserkabeln oder QSFP/QSFP28-Kupfer-Direct-Attach-Kabeln.
 - Die Cluster-Switches verwenden die entsprechenden ISL-Kabel: 2 QSFP28-Glasfaser- oder Kupfer-Direct-Attach-Kabel.
- Bei Nexus 3132Q-V können Sie QSFP-Ports entweder als 40/100-GB-Ethernet- oder als 4 x 10-GB-Ethernet-Modus betreiben.

Standardmäßig befinden sich im 40/100-GB-Ethernet-Modus 32 Ports. Diese 40-GB-Ethernet-Ports werden in einer 2-tupel-Namenskonvention nummeriert. Beispielsweise wird der zweite 40-GB-Ethernet-Port mit der Nummer 1/2 nummeriert. Der Prozess der Änderung der Konfiguration von 40 GB Ethernet zu 10 GB Ethernet wird *Breakout* genannt und der Prozess der Änderung der Konfiguration von 10 GB Ethernet zu 40 GB Ethernet wird *break* genannt. Wenn Sie einen 40/100-GB-Ethernet-Port in 10-GB-Ethernet-Ports umwandeln, werden die resultierenden Ports mit einer 3-tupel-Namenskonvention nummeriert. Die Breakout-Ports des zweiten 40/100-GB-Ethernet-Ports werden beispielsweise als 1/2/1, 1/2/2/3, 1/2/4 nummeriert.

• Auf der linken Seite von Nexus 3132Q-V befindet sich ein Satz von vier SFP+ Ports, die auf den ersten QSFP-Port multipliziert werden.

Standardmäßig ist der RCF so strukturiert, dass der erste QSFP-Port verwendet wird.

Mit dem können Sie vier SFP+-Ports anstelle eines QSFP-Ports für Nexus 3132Q-V aktivieren hardware profile front portmode sfp-plus Befehl. Auf ähnliche Weise können Sie Nexus 3132Q-V zurücksetzen, um einen QSFP-Port anstelle von vier SFP+-Ports mit dem zu verwenden hardware profile front portmode qsfp Befehl.

 Stellen Sie sicher, dass Sie einige der Ports auf Nexus 3132Q-V f
ür 10 GbE oder 40/100 GbE konfiguriert haben.

Sie können die ersten sechs Ports mit dem in den 4x10 GbE-Modus eingliedern interface breakout module 1 port 1-6 map 10g-4x Befehl. Auf ähnliche Weise können Sie die ersten sechs QSFP+-Ports aus Breakout-Konfiguration mit dem neu gruppieren no interface breakout module 1 port 1-6 map 10g-4x Befehl. Die Anzahl der 10-GbE- und 40/100-GbE-Ports ist in den auf der verfügbaren Referenzkonfigurationsdateien (RCFs) definiert "Referenzkonfigurationsdatei Für Cisco ® Cluster-Switch Herunterladen" Seite.

Was Sie benötigen

- Konfiguration ordnungsgemäß eingerichtet und funktionsfähig.
- Nodes mit ONTAP 9.4 oder höher.
- Alle Cluster-Ports in up Bundesland.
- Der Cisco Nexus 3132Q-V Cluster-Switch wird unterstützt.
- Die vorhandene Cluster-Netzwerkkonfiguration verfügt über:
 - Die Nexus 3132 Cluster-Infrastruktur ist redundant und auf beiden Switches voll funktionsfähig.
 - Die neuesten RCF- und NX-OS-Versionen auf Ihren Switches.

Der "Cisco Ethernet-Switches" Die Seite enthält Informationen zu den in diesem Verfahren unterstützten ONTAP- und NX-OS-Versionen.

- Management-Konnektivität auf beiden Switches.
- Konsolenzugriff auf beide Switches.
- Alle logischen Cluster-Schnittstellen (LIFs) im up Zustand ohne Migration.
- Erstanpassung des Schalters.
- Alle ISL-Ports sind aktiviert und verkabelt.

Darüber hinaus müssen die erforderlichen Dokumentationen für 10-/25-GbE- und 40/100-GbE-Konnektivität von den Nodes auf Nexus 3132Q-V Cluster Switches geplant, migriert und gelesen werden.

Migrieren Sie die Switches

Zu den Beispielen

Die Beispiele in diesem Verfahren verwenden die folgende Nomenklatur für Switches und Knoten:

- Nexus 3132Q-V Cluster Switches, C1 und C2.
- Die Knoten sind n1 und n2.



Die Beispiele in diesem Verfahren verwenden zwei Knoten, von denen jeder zwei 40/100 GbE Cluster Interconnect Ports e4a und e4e nutzt. Der "Hardware Universe" Enthält Details zu den Cluster-Ports auf Ihren Plattformen.

Über diese Aufgabe

Dieses Verfahren umfasst folgende Szenarien:

- n1_clus1 ist die erste logische Clusterschnittstelle (LIF), die für Knoten n1 mit Cluster-Switch C1 verbunden werden soll.
- n1_clus2 ist die erste Cluster-LIF, die für Node n1 mit Cluster-Switch C2 verbunden wird.
- n2_clus1 ist die erste Cluster-LIF, die für Knoten n2 mit Cluster-Switch C1 verbunden wird.
- n2_clus2 ist die zweite Cluster-LIF, die für Knoten n2 an Cluster-Switch C2 angeschlossen werden soll.
- Die Anzahl der 10-GbE- und 40/100-GbE-Ports ist in den auf der verfügbaren

Referenzkonfigurationsdateien (RCFs) definiert "Referenzkonfigurationsdatei Für Cisco ® Cluster-Switch Herunterladen" Seite.



Das Verfahren erfordert die Verwendung von ONTAP Befehlen und den Switches der Cisco Nexus 3000 Serie. ONTAP Befehle werden verwendet, sofern nicht anders angegeben.

- Das Cluster beginnt mit zwei verbundenen Nodes und funktioniert in einer zwei-Node-Cluster-Einstellung ohne Switches.
- Der erste Cluster Port ist nach C1 verschoben.
- Der zweite Cluster-Port wird auf C2 verschoben.
- Die Option für einen Cluster mit zwei Nodes ohne Switches ist deaktiviert.

Schritt: Bereiten Sie sich auf die Migration vor

1. Wenn AutoSupport in diesem Cluster aktiviert ist, unterdrücken Sie die automatische Erstellung eines Falls durch Aufrufen einer AutoSupport Meldung:

```
system node autosupport invoke -node * -type all - message MAINT=xh
```

X ist die Dauer des Wartungsfensters in Stunden.



Die AutoSupport Meldung wird vom technischen Support dieser Wartungsaufgabe benachrichtigt, damit die automatische Case-Erstellung während des Wartungsfensters unterdrückt wird.

- 2. Legen Sie den Administrations- oder Betriebsstatus für jede Cluster-Schnittstelle fest:
 - a. Zeigen Sie die Attribute des Netzwerkports an:

network port show

```
cluster::*> network port show -role cluster
 (network port show)
Node: n1
Ignore
                                Speed(Mbps)
Health Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper
Status Status
_____ _
e4a Cluster Cluster up 9000 auto/40000 -
_
e4e Cluster Cluster up 9000 auto/40000 -
Node: n2
Ignore
                                Speed(Mbps)
Health Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper
Status Status
_____ ___
e4a Cluster Cluster up 9000 auto/40000 -
_
e4e Cluster Cluster up 9000 auto/40000 -
4 entries were displayed.
```

b. Informationen zu den logischen Schnittstellen anzeigen:

network interface show

```
cluster::*> network interface show -role cluster
 (network interface show)
          Logical Status
                            Network
                                              Current
Current Is
          Interface Admin/Oper Address/Mask
Vserver
                                              Node
Port
      Home
_____ _
_____ ___
Cluster
          n1 clus1 up/up
                            10.10.0.1/24
                                            n1
e4a
      true
          n1 clus2 up/up
                             10.10.0.2/24
                                              n1
e4e
      true
          n2 clus1 up/up
                             10.10.0.3/24
                                              n2
e4a
      true
          n2 clus2
                             10.10.0.4/24
                                              n2
                   up/up
e4e
      true
4 entries were displayed.
```

 Vergewissern Sie sich, dass die entsprechenden RCF- und Image-Einstellungen auf den neuen 3132Q-V-Switches installiert sind, wenn dies f
ür Ihre Anforderungen erforderlich ist, und nehmen Sie alle wesentlichen Standortanpassungen vor, z. B. Benutzer und Passwörter, Netzwerkadressen usw.

Sie müssen beide Switches derzeit vorbereiten. Wenn Sie die RCF- und Bildsoftware aktualisieren müssen, müssen Sie folgende Schritte ausführen:

- a. Wechseln Sie zum "Cisco Ethernet-Switches" Auf der NetApp Support Site finden.
- b. Notieren Sie sich Ihren Switch und die erforderlichen Softwareversionen in der Tabelle auf dieser Seite.
- c. Laden Sie die entsprechende RCF-Version herunter.
- d. Klicken Sie auf der Seite **Beschreibung** auf **WEITER**, akzeptieren Sie die Lizenzvereinbarung und befolgen Sie dann die Anweisungen auf der Seite **Download**, um die RCF herunterzuladen.
- e. Laden Sie die entsprechende Version der Bildsoftware herunter.
- 4. Klicken Sie auf der Seite **Beschreibung** auf **WEITER**, akzeptieren Sie die Lizenzvereinbarung und befolgen Sie dann die Anweisungen auf der Seite **Download**, um die RCF herunterzuladen.

Schritt 2: Verschieben Sie den ersten Cluster-Port nach C1

1. Bei Nexus 3132Q-V Switches C1 und C2 sollten Sie alle an Nodes ausgerichteten Ports C1 und C2 deaktivieren, aber die ISL-Ports nicht deaktivieren.

Das folgende Beispiel zeigt, dass die Ports 1 bis 30 bei den Nexus 3132Q-V Cluster Switches C1 und C2 deaktiviert sind und eine in RCF unterstützte Konfiguration verwenden NX3132 RCF v1.1 24p10g 26p40g.txt:

```
C1# copy running-config startup-config
Copy complete.
C1# configure
C1(config)# int e1/1/1-4,e1/2/1-4,e1/3/1-4,e1/4/1-4,e1/5/1-4,e1/6/1-
4,e1/7-30
C1(config-if-range) # shutdown
C1(config-if-range) # exit
C1(config) # exit
C2# copy running-config startup-config
Copy complete.
C2# configure
C2(config)# int e1/1/1-4,e1/2/1-4,e1/3/1-4,e1/4/1-4,e1/5/1-4,e1/6/1-
4,e1/7-30
C2(config-if-range) # shutdown
C2(config-if-range) # exit
C2(config) # exit
```

- Verbinden Sie die Ports 1/31 und 1/32 auf C1 mit den gleichen Ports auf C2, indem Sie die unterstützten Kabel verwenden.
- 3. Überprüfen Sie, ob die ISL-Ports auf C1 und C2 funktionsfähig sind:

```
show port-channel summary
```

```
C1# show port-channel summary
Flags: D - Down P - Up in port-channel (members)
    I - Individual H - Hot-standby (LACP only)
    s - Suspended r - Module-removed
    S - Switched R - Routed
    U - Up (port-channel)
    M - Not in use. Min-links not met
_____
_____
Group Port- Type Protocol Member Ports
    Channel
_____
1 Pol(SU) Eth LACP Eth1/31(P) Eth1/32(P)
C2# show port-channel summary
Flags: D - Down P - Up in port-channel (members)
    I - Individual H - Hot-standby (LACP only)
    s - Suspended r - Module-removed
    S - Switched R - Routed
    U - Up (port-channel)
    M - Not in use. Min-links not met
_____
-----
Group Port- Type Protocol Member Ports
   Channel
_____
_____
1 Pol(SU) Eth LACP Eth1/31(P) Eth1/32(P)
```

4. Anzeigen der Liste der benachbarten Geräte auf dem Switch:

show cdp neighbors

```
Cl# show cdp neighbors
Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-
Bridge
                 S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                 V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                 s - Supports-STP-Dispute
Device-ID
                 Local Intrfce Hldtme Capability Platform
Port ID
С2
                 Eth1/31
                               174 R S I S N3K-C3132Q-V
Eth1/31
C2
                 Eth1/32
                                174 R S I S N3K-C3132Q-V
Eth1/32
Total entries displayed: 2
C2# show cdp neighbors
Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-
Bridge
                 S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                 V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                 s - Supports-STP-Dispute
Device-ID
                 Local Intrfce Hldtme Capability Platform
Port ID
C1
                  Eth1/31
                                178
                                       RSIS
                                                  N3K-C3132Q-V
Eth1/31
C1
                 Eth1/32
                                178 R S I S N3K-C3132Q-V
Eth1/32
Total entries displayed: 2
```

5. Zeigen Sie die Cluster-Port-Konnektivität auf jedem Node an:

```
network device-discovery show
```

Das folgende Beispiel zeigt eine Konfiguration eines Clusters mit zwei Nodes ohne Switches.

cluster::*> network device-discovery show Local Discovered				
Node	Port	Device	Interface	Platform
n1	/cdp			
	e4a	n2	e4a	FAS9000
	e4e	n2	e4e	FAS9000
n2	/cdp			
	e4a	nl	e4a	FAS9000
	e4e	nl	e4e	FAS9000

6. Migrieren Sie die Faclu1-Schnittstelle in den physischen Port, der hostet, Fa.2:

network interface migrate

Führen Sie diesen Befehl von jedem lokalen Knoten aus.

Beispiel anzeigen

```
cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n1_clus1
-source-node n1
-destination-node n1 -destination-port e4e
cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n2_clus1
-source-node n2
-destination-node n2 -destination-port e4e
```

7. Überprüfen Sie, ob die Migration der Cluster-Schnittstellen durchgeführt wird:

network interface show

```
cluster::*> network interface show -role cluster
 (network interface show)
       Logical Status Network
                              Current
Current Is
Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node
Port
    Home
_____
_____ ____
Cluster
       n1 clus1 up/up 10.10.0.1/24 n1
e4e false
       n1 clus2 up/up 10.10.0.2/24 n1
e4e true
       n2 clus1 up/up 10.10.0.3/24 n2
e4e false
       n2 clus2 up/up 10.10.0.4/24 n2
e4e true
4 entries were displayed.
```

8. Fahren Sie Cluster-Ports herunter und schließen Sie LIF auf beiden Knoten an:

network port modify

```
cluster::*> network port modify -node n1 -port e4a -up-admin false
cluster::*> network port modify -node n2 -port e4a -up-admin false
```

9. Anpingen der Remote-Cluster-Schnittstellen und Durchführen einer RPC-Server-Prüfung:

cluster ping-cluster

```
cluster::*> cluster ping-cluster -node n1
Host is n1
Getting addresses from network interface table...
Cluster n1 clus1 n1
                      e4a 10.10.0.1
Cluster n1 clus2 n1 e4e 10.10.0.2
Cluster n2 clus1 n2
                       e4a 10.10.0.3
Cluster n2 clus2 n2 e4e 10.10.0.4
Local = 10.10.0.1 \ 10.10.0.2
Remote = 10.10.0.3 \ 10.10.0.4
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
. . . .
Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
. . . . . . . . . . . . . . . .
Detected 1500 byte MTU on 32 path(s):
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.3
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.4
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.3
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.4
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
1 paths up, 0 paths down (tcp check)
1 paths up, 0 paths down (ucp check)
```

10. Trennen Sie das Kabel von e4a am Knoten n1.

Sie können sich auf die laufende Konfiguration beziehen und den ersten 40-GbE-Port am Switch C1 (Port 1/7 in diesem Beispiel) mit e4a auf n1 verbinden, indem Sie die unterstützte Verkabelung auf Nexus 3132Q-V. verwenden



Beim erneuten Anschließen von Kabeln an einen neuen Cisco Cluster Switch müssen die verwendeten Kabel entweder Glasfaser oder Verkabelung sein, die von Cisco unterstützt wird.

11. Trennen Sie das Kabel von e4a auf Knoten n2.

Sie können sich auf die laufende Konfiguration beziehen und e4a mit dem nächsten verfügbaren 40 GbE-Port von C1, Port 1/8, über unterstützte Verkabelung verbinden.

12. Aktivieren Sie alle Ports, die an Knoten gerichtet sind, auf C1.

Das folgende Beispiel zeigt die Ports 1 bis 30, die bei Nexus 3132Q-V Cluster Switches C1 und C2 aktiviert sind und die in RCF unterstützt werden NX3132_RCF_v1.1_24p10g_26p40g.txt:

```
Cl# configure
Cl(config)# int el/1/1-4,el/2/1-4,el/3/1-4,el/4/1-4,el/5/1-4,el/6/1-
4,el/7-30
Cl(config-if-range)# no shutdown
Cl(config-if-range)# exit
Cl(config)# exit
```

13. Aktivieren Sie den ersten Cluster-Port e4a auf jedem Knoten:

network port modify

Beispiel anzeigen

```
cluster::*> network port modify -node n1 -port e4a -up-admin true
cluster::*> network port modify -node n2 -port e4a -up-admin true
```

14. Vergewissern Sie sich, dass die Cluster auf beiden Nodes aktiv sind:

network port show

```
cluster::*> network port show -role cluster
 (network port show)
Node: n1
Ignore
                                    Speed(Mbps) Health
Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status
Status
----- ---- ----- ------ ----- ---- ----
_____ _
e4a Cluster Cluster up 9000 auto/40000 -
_
e4e Cluster Cluster up 9000 auto/40000 -
Node: n2
Ignore
                                    Speed(Mbps) Health
Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status
Status
_____ ____
e4a Cluster Cluster up 9000 auto/40000 -
_
e4e Cluster Cluster up 9000 auto/40000 -
4 entries were displayed.
```

15. Setzen Sie für jeden Node alle migrierten Cluster Interconnect LIFs zurück:

network interface revert

Beispiel anzeigen

Das folgende Beispiel zeigt, dass die migrierten LIFs auf die Home-Ports zurückgesetzt werden.

cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n1_clus1
cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n2 clus1

16. Vergewissern Sie sich, dass alle Cluster-Interconnect-Ports jetzt auf die Home-Ports zurückgesetzt werden:

network interface show

Der Is Home Spalte sollte einen Wert von anzeigen true Für alle im aufgeführten Ports Current Port Spalte. Wenn der angezeigte Wert lautet false, Der Hafen wurde nicht zurückgesetzt.

Beispiel anzeigen

<pre>cluster::*> network interface show -role cluster (network interface show)</pre>					
(110 0 000	·	Logical	Status	Network	Current
Current	Is	2			
Vserver		Interface	Admin/Oper	Address/Mask	Node
Port	Home	e			
		-			
Cluster					
		n1_clus1	up/up	10.10.0.1/24	nl
e4a	tru	e			
		n1_clus2	up/up	10.10.0.2/24	nl
e4e true					
		n2_clus1	up/up	10.10.0.3/24	n2
e4a true					
		n2_clus2	up/up	10.10.0.4/24	n2
e4e	tru	e			
4 entries were displayed.					

Schritt 3: Zweiten Cluster-Port auf C2 verschieben

1. Zeigen Sie die Cluster-Port-Konnektivität auf jedem Node an:

network device-discovery show

cluster::*> network device-discovery show Local Discovered				
Node	Port	Device	Interface	Platform
				-
n1	/cdp			
	e4a	C1	Ethernet1/7	N3K-C3132Q-V
	e4e	n2	e4e	FAS9000
n2	/cdp			
	e4a	C1	Ethernet1/8	N3K-C3132Q-V
	e4e	nl	e4e	FAS9000

2. Migrieren Sie auf der Konsole jedes Knotens cluden2 zu Port e4a:

network interface migrate

Beispiel anzeigen

```
cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n1_clus2
-source-node n1
-destination-node n1 -destination-port e4a
cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n2_clus2
-source-node n2
-destination-node n2 -destination-port e4a
```

3. Herunterfahren von Cluster-Ports clu2 LIF auf beiden Knoten:

network port modify

Im folgenden Beispiel werden die angegebenen Ports angezeigt, die auf beiden Nodes heruntergefahren werden:

cluster::*> network port modify -node n1 -port e4e -up-admin false cluster::*> network port modify -node n2 -port e4e -up-admin false

4. Überprüfen Sie den LIF-Status des Clusters:

```
network interface show
```

```
cluster::*> network interface show -role cluster
 (network interface show)
        Logical Status
                       Network
                                     Current
Current Is
Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node
Port
     Home
_____ ____
_____ ___
Cluster
       n1 clus1 up/up 10.10.0.1/24 n1
     true
e4a
        n1 clus2 up/up
                        10.10.0.2/24
                                      n1
     false
e4a
        n2 clus1 up/up
                        10.10.0.3/24 n2
e4a
     true
        n2 clus2 up/up 10.10.0.4/24
                                      n2
e4a
     false
4 entries were displayed.
```

5. Trennen Sie das Kabel von e4e am Knoten n1.

Sie können sich auf die laufende Konfiguration beziehen und den ersten 40-GbE-Port am Switch C2 (Port 1/7 in diesem Beispiel) mit e4e auf n1 verbinden, indem Sie die unterstützte Verkabelung auf Nexus 3132Q-V. verwenden

6. Trennen Sie das Kabel von e4e am Knoten n2.

Sie können sich auf die laufende Konfiguration beziehen und e4e mithilfe der unterstützten Verkabelung an den nächsten verfügbaren 40-GbE-Port auf C2, Port 1/8 anschließen.

7. Aktivieren Sie alle Anschlüsse für Knoten auf C2.

Das folgende Beispiel zeigt die Ports 1 bis 30, die bei Nexus 3132Q-V Cluster Switches C1 und C2 aktiviert sind und eine in RCF unterstützte Konfiguration verwenden NX3132_RCF_v1.1_24p10g_26p40g.txt:

```
C2# configure
C2(config)# int el/1/1-4,el/2/1-4,el/3/1-4,el/4/1-4,el/5/1-4,el/6/1-
4,el/7-30
C2(config-if-range)# no shutdown
C2(config-if-range)# exit
C2(config)# exit
```

8. Aktivieren Sie den zweiten Cluster-Port e4e auf jedem Node:

network port modify

Im folgenden Beispiel werden die angegebenen Ports angezeigt:

```
cluster::*> network port modify -node n1 -port e4e -up-admin true
cluster::*> network port modify -node n2 -port e4e -up-admin true
```

9. Setzen Sie für jeden Node alle migrierten Cluster Interconnect LIFs zurück:

network interface revert

Das folgende Beispiel zeigt, dass die migrierten LIFs auf die Home-Ports zurückgesetzt werden.

```
cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n1_clus2
cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n2 clus2
```

10. Vergewissern Sie sich, dass alle Cluster-Interconnect-Ports jetzt auf die Home-Ports zurückgesetzt werden:

network interface show

Der Is Home Spalte sollte einen Wert von anzeigen true Für alle im aufgeführten Ports Current Port Spalte. Wenn der angezeigte Wert lautet false, Der Hafen wurde nicht zurückgesetzt.

```
cluster::*> network interface show -role cluster
(network interface show)
       Logical Status Network Current
Current Is
Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node
Port Home
_____ ____
_____ ____
Cluster
       n1 clus1 up/up 10.10.0.1/24 n1
e4a true
       n1 clus2 up/up 10.10.0.2/24 n1
e4e true
      n2 clus1 up/up 10.10.0.3/24 n2
e4a true
       n2_clus2 up/up 10.10.0.4/24 n2
e4e true
4 entries were displayed.
```

11. Vergewissern Sie sich, dass sich alle Cluster-Interconnect-Ports im befinden up Bundesland.

network port show -role cluster

```
cluster::*> network port show -role cluster
 (network port show)
Node: n1
Ignore
                                    Speed(Mbps) Health
Health
      IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status
Port
Status
----- ---- ----- ------ ----- ---- ----
_____ _
e4a Cluster Cluster up 9000 auto/40000 -
_
e4e Cluster Cluster up 9000 auto/40000 -
Node: n2
Ignore
                                    Speed(Mbps) Health
Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status
Status
_____ ____
e4a Cluster Cluster up 9000 auto/40000 -
_
e4e Cluster Cluster up 9000 auto/40000 -
4 entries were displayed.
```

Schritt 4: Deaktivieren Sie die 2-Node-Cluster-Option ohne Switches

1. Zeigen Sie die Port-Nummern des Cluster-Switches an, mit denen jeder Cluster-Port auf jedem Node verbunden ist:

network device-discovery show

cluster::*> network device-discovery show				
	Local	Discovered		
Node	Port	Device	Interface	Platform
nl	/cdp			
	e4a	C1	Ethernet1/7	N3K-C3132Q-V
	e4e	C2	Ethernet1/7	N3K-C3132Q-V
n2	/cdp			
	e4a	C1	Ethernet1/8	N3K-C3132Q-V
	e4e	C2	Ethernet1/8	N3K-C3132Q-V

2. Anzeige ermittelte und überwachte Cluster-Switches:

system cluster-switch show

```
cluster::*> system cluster-switch show
                        Type Address
Switch
Model
_____
                          _____
C1
                       cluster-network 10.10.1.101
NX3132V
    Serial Number: FOX000001
    Is Monitored: true
          Reason:
 Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                 7.0(3) I4(1)
   Version Source: CDP
                        cluster-network 10.10.1.102
С2
NX3132V
    Serial Number: FOX00002
     Is Monitored: true
          Reason:
 Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                 7.0(3)I4(1)
   Version Source: CDP
2 entries were displayed.
```

3. Deaktivieren Sie die Konfigurationseinstellungen mit zwei Nodes ohne Switches auf jedem Node:

network options switchless-cluster

network options switchless-cluster modify -enabled false

4. Überprüfen Sie das switchless-cluster Die Option wurde deaktiviert.

network options switchless-cluster show

Schritt 5: Überprüfen Sie die Konfiguration

1. Anpingen der Remote-Cluster-Schnittstellen und Durchführen einer RPC-Server-Prüfung:

cluster ping-cluster

Beispiel anzeigen

```
cluster::*> cluster ping-cluster -node n1
Host is n1
Getting addresses from network interface table...
Cluster n1_clus1 n1 e4a 10.10.0.1
Cluster n1_clus2 n1 e4e 10.10.0.2
Cluster n2 clus1 n2 e4a 10.10.0.3
Cluster n2_clus2 n2 e4e 10.10.0.4
Local = 10.10.0.1 \ 10.10.0.2
Remote = 10.10.0.3 10.10.0.4
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
. . . .
Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
. . . . . . . . . . . . . . . .
Detected 1500 byte MTU on 32 path(s):
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.3
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.4
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.3
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.4
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
1 paths up, 0 paths down (tcp check)
1 paths up, 0 paths down (ucp check)
```

2. Aktivieren Sie die Protokollerfassungsfunktion für die Cluster-Switch-Systemzustandsüberwachung, um Switch-bezogene Protokolldateien zu erfassen:

system cluster-switch log setup-password system cluster-switch log enable-collection

```
cluster::*> **system cluster-switch log setup-password**
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
C1
C2
cluster::*> system cluster-switch log setup-password
Enter the switch name: C1
RSA key fingerprint is
e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc
Do you want to continue? {y|n}::[n] y
Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>
cluster::*> system cluster-switch log setup-password
Enter the switch name: C2
RSA key fingerprint is
57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1
Do you want to continue? {y|n}:: [n] y
Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>
cluster::*> system cluster-switch log enable-collection
Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the
cluster?
{y|n}: [n] y
Enabling cluster switch log collection.
cluster::*>
```



Wenn einer dieser Befehle einen Fehler sendet, wenden Sie sich an den NetApp Support.

3. Wenn Sie die automatische Case-Erstellung unterdrückt haben, aktivieren Sie es erneut, indem Sie eine AutoSupport Meldung aufrufen:

system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=END

Tauschen Sie die Schalter aus

Anforderungen für den Austausch von Cisco Nexus 3132Q-V Cluster Switches

Stellen Sie sicher, dass Sie die Konfigurationsanforderungen, Port-Verbindungen und Verkabelungsanforderungen kennen, wenn Sie Cluster Switches ersetzen.

Anforderungen für Cisco Nexus 3132Q-V

- Der Cisco Nexus 3132Q-V Cluster-Switch wird unterstützt.
- Die Anzahl der 10-GbE- und 40/100-GbE-Ports ist in den auf der verfügbaren Referenzkonfigurationsdateien (RCFs) definiert "Cisco® Cluster Network Switch Referenzkonfigurationsdatei Herunterladen" Seite.
- Die Cluster-Switches verwenden die Inter-Switch-Link-Ports (ISL) e1/31-32.
- Der "Hardware Universe" Enthält Informationen über die unterstützten Kabel zu Nexus 3132Q-V Switches:
 - Die Nodes mit 10 GbE-Cluster-Verbindungen erfordern optische QSFP-Module mit Breakout-Glasfaserkabeln oder QSFP zu SFP+ Kupfer Breakout-Kabel.
 - Die Nodes mit 40/100 GbE-Cluster-Verbindungen erfordern unterstützte QSFP/QSFP28 optische Module mit Glasfaserkabeln oder QSFP/QSFP28-Kupfer-Direct-Attach-Kabeln.
 - Die Cluster-Switches verwenden die entsprechenden ISL-Kabel: 2 QSFP28-Glasfaser- oder Kupfer-Direct-Attach-Kabel.
- Bei Nexus 3132Q-V können Sie QSFP-Ports entweder als 40/100-GB-Ethernet- oder als 4 x 10-GB-Ethernet-Modus betreiben.

Standardmäßig befinden sich im 40/100-GB-Ethernet-Modus 32 Ports. Diese 40-GB-Ethernet-Ports werden in einer 2-tupel-Namenskonvention nummeriert. Beispielsweise wird der zweite 40-GB-Ethernet-Port mit der Nummer 1/2 nummeriert. Der Prozess der Änderung der Konfiguration von 40 GB Ethernet zu 10 GB Ethernet wird *Breakout* genannt und der Prozess der Änderung der Konfiguration von 10 GB Ethernet zu 40 GB Ethernet wird *break* genannt. Wenn Sie einen 40/100-GB-Ethernet-Port in 10-GB-Ethernet-Ports umwandeln, werden die resultierenden Ports mit einer 3-tupel-Namenskonvention nummeriert. Die Breakout-Ports des zweiten 40/100-GB-Ethernet-Ports werden beispielsweise als 1/2/1, 1/2/2/3, 1/2/4 nummeriert.

• Auf der linken Seite von Nexus 3132Q-V befindet sich ein Satz von vier SFP+ Ports, die auf den ersten QSFP-Port multipliziert werden.

Standardmäßig ist der RCF so strukturiert, dass der erste QSFP-Port verwendet wird.

Mit dem können Sie vier SFP+-Ports anstelle eines QSFP-Ports für Nexus 3132Q-V aktivieren hardware profile front portmode sfp-plus Befehl. Auf ähnliche Weise können Sie Nexus 3132Q-V zurücksetzen, um einen QSFP-Port anstelle von vier SFP+-Ports mit dem zu verwenden hardware profile front portmode qsfp Befehl.

• Sie müssen einige der Ports auf Nexus 3132Q-V für 10 GbE oder 40/100 GbE konfiguriert haben.

Sie können die ersten sechs Ports mit dem in den 4x10 GbE-Modus eingliedern interface breakout module 1 port 1-6 map 10g-4x Befehl. Auf ähnliche Weise können Sie die ersten sechs QSFP+-Ports aus Breakout-Konfiguration mit dem neu gruppieren no interface breakout module 1 port 1-6 map 10g-4x Befehl. • Sie müssen die Planung, Migration und die erforderliche Dokumentation zu 10- GbE- und 40/100-GbE-Konnektivität von den Nodes zu den Nexus 3132Q-V Cluster Switches gelesen haben.

Der "Cisco Ethernet-Switches" Die Seite enthält Informationen zu den in diesem Verfahren unterstützten ONTAP- und NX-OS-Versionen.

Anforderungen für Cisco Nexus 5596

- Folgende Cluster-Switches werden unterstützt:
 - Nexus 5596
 - Nexus 3132Q-V
- Die Anzahl der 10-GbE- und 40/100-GbE-Ports ist in den auf der verfügbaren Referenzkonfigurationsdateien (RCFs) definiert "Cisco® Cluster Network Switch Referenzkonfigurationsdatei Herunterladen" Seite.
- Die Cluster-Switches verwenden die folgenden Ports für Verbindungen zu den Nodes:
 - Ports e1/1-40 (10 GbE): Nexus 5596
 - Ports e1/1-30 (40/100 GbE): Nexus 3132Q-V
- Bei den Cluster-Switches werden die folgenden Inter-Switch Link (ISL)-Ports verwendet:
 - Ports e1/41-48 (10 GbE): Nexus 5596
 - Ports e1/31-32 (40/100 GbE): Nexus 3132Q-V
- Der "Hardware Universe" Enthält Informationen über die unterstützten Kabel zu Nexus 3132Q-V Switches:
 - Nodes mit 10 GbE-Cluster-Verbindungen erfordern QSFP zu SFP+-Breakout-Kabel oder QSFP zu SFP+-Kupfer-Breakout-Kabel.
 - Nodes mit 40/100 GbE-Cluster-Verbindungen erfordern unterstützte QSFP/QSFP28optische Module mit Glasfaserkabeln oder QSFP/QSFP28 Kupfer-Direct-Attach-Kabeln.
- Die Cluster-Switches verwenden die entsprechende ISL-Verkabelung:
 - Anfang: Nexus 5596 bis Nexus 5596 (SFP+ auf SFP+)
 - 8 x SFP+-Glasfaserkabel oder Kupfer-Direct-Attached-Kabel
 - · Zwischenzeit: Nexus 5596 auf Nexus 3132Q-V (QSFP auf 4xSFP+ Breakout-out)
 - 1x Kabel für QSFP zu SFP+-Ausbruchkabel oder Kupferausbruch
 - Finale: Nexus 3132Q-V auf Nexus 3132Q-V (QSFP28 zu QSFP28)
 - 2 QSFP28 Glasfaserkabel oder Kupfer-Direct-Attach-Kabel
- Bei Nexus-Switches 3132Q-V können Sie QSFP/QSFP28-Ports entweder als 40/100-Gigabit-Ethernetoder als 4-x10-Gigabit-Ethernet-Modus betreiben.

Standardmäßig sind im 40/100-Gigabit-Ethernet-Modus 32 Ports vorhanden. Diese 40-Gigabit-Ethernet-Ports werden in einer 2-tupel-Namenskonvention nummeriert. So wird beispielsweise der zweite 40-Gigabit-Ethernet-Port mit der Nummer 1/2 nummeriert. Der Prozess der Änderung der Konfiguration von 40 Gigabit Ethernet zu 10 Gigabit Ethernet wird *Breakout* genannt und der Prozess der Änderung der Konfiguration von 10 Gigabit Ethernet zu 40 Gigabit Ethernet wird *break* genannt. Wenn Sie einen 40/100-Gigabit-Ethernet-Port in 10 Gigabit-Ethernet-Ports untergliedern, werden die resultierenden Ports mit einer 3-tupel-Namenskonvention nummeriert. Beispielsweise werden die Ausbruchanschlüsse des zweiten 40-Gigabit-Ethernet-Ports mit den Nummern 1/2/1, 1/2/2/2, 1/2/3 und 1/2/4 nummeriert.

• Auf der linken Seite der Nexus 3132Q-V Switches befindet sich ein Satz von 4 SFP+ Ports, die mit diesem

QSFP28-Port multipliziert wurden.

Das RCF ist standardmäßig so strukturiert, dass es den QSFP28-Port verwendet.



Mit dem können Sie 4 SFP+-Ports anstelle eines QSFP-Ports für Nexus 3132Q-V-Switches aktivieren hardware profile front portmode sfp-plus Befehl. Auf ähnliche Weise können Sie Nexus 3132Q-V-Switches zurücksetzen, um einen QSFP-Port anstelle von 4 SFP+-Ports mit dem zu verwenden hardware profile front portmode qsfp Befehl.

• Sie haben einige der Ports auf Nexus 3132Q-V Switches für 10 GbE oder 40/100 GbE konfiguriert.



Sie können die ersten sechs Ports mit dem in den 4x10 GbE-Modus versetzen interface breakout module 1 port 1-6 map 10g-4x Befehl. Auf ähnliche Weise können Sie die ersten sechs QSFP+-Ports aus Breakout-Konfiguration mit dem neu gruppieren no interface breakout module 1 port 1-6 map 10g-4x Befehl.

- Sie haben die Planung, Migration und die erforderliche Dokumentation zu 10-GbE- und 40/100-GbE-Konnektivität von den Nodes zu den Nexus 3132Q-V Cluster Switches gelesen.
- Die in diesem Verfahren unterstützten ONTAP- und NX-OS-Versionen befinden sich auf dem "Cisco Ethernet-Switches" Seite.

Anforderungen von NetApp CN1610

- Folgende Cluster-Switches werden unterstützt:
 - NetApp CN1610
 - Cisco Nexus 3132Q-V
- Die Cluster-Switches unterstützen die folgenden Node-Verbindungen:
 - NetApp CN1610: 0/1 bis 0/12 (10 GbE)
 - Cisco Nexus 3132Q-V: Ports e1/1-30 (40/100 GbE)
- Bei den Cluster-Switches werden die folgenden Inter-Switch-Link-Ports (ISL) verwendet:
 - NetApp CN1610: 0/13 bis 0/16 (10 GbE)
 - Cisco Nexus 3132Q-V: Ports e1/31-32 (40/100 GbE)
- Der "Hardware Universe" Enthält Informationen über die unterstützten Kabel zu Nexus 3132Q-V Switches:
 - Nodes mit 10 GbE-Cluster-Verbindungen erfordern QSFP zu SFP+-Breakout-Kabel oder QSFP zu SFP+-Kupfer-Breakout-Kabel
 - Nodes mit 40/100 GbE-Cluster-Verbindungen erfordern unterstützte QSFP/QSFP28 optische Module mit optischen Faserkabeln oder QSFP/QSFP28-Kupfer-Direct-Attach-Kabeln
- Die entsprechende ISL-Verkabelung lautet wie folgt:
 - Anfang: Bei CN1610 bis CN1610 (SFP+ zu SFP+), vier SFP+-Glasfaserkabeln oder Direct-Attached-Kabeln f
 ür Kupfer
 - Interim: Für CN1610 auf Nexus 3132Q-V (QSFP zu vier SFP+ Breakout), ein QSFP zu SFP+ Glasfaserkabel oder Kupferkabel
 - Finale: Für Nexus 3132Q-V auf Nexus 3132Q-V (QSFP28 zu QSFP28), zwei QSFP28-Glasfaserkabel oder Kupfer-Direct-Attach-Kabel
- NetApp Twinax-Kabel sind nicht kompatibel mit Cisco Nexus 3132Q-V Switches.

Wenn bei Ihrer aktuellen CN1610-Konfiguration NetApp Twinax-Kabel für Cluster-Node-to-Switch-Verbindungen oder ISL-Verbindungen verwendet werden und Sie Twinax-Lösungen in Ihrer Umgebung verwenden möchten, müssen Sie Cisco Twinax-Kabel beschaffen. Alternativ können Sie für die ISL-Verbindungen und die Cluster-Node-to-Switch-Verbindungen Glasfaserkabel verwenden.

• Bei Nexus-Switches 3132Q-V können Sie QSFP/QSFP28-Ports entweder als 40/100-GB-Ethernet- oder als 4x 10-GB-Ethernet-Modi verwenden.

Standardmäßig befinden sich im 40/100-GB-Ethernet-Modus 32 Ports. Diese 40-GB-Ethernet-Ports werden in einer 2-tupel-Namenskonvention nummeriert. Beispielsweise wird der zweite 40-GB-Ethernet-Port mit der Nummer 1/2 nummeriert. Der Prozess der Änderung der Konfiguration von 40 GB Ethernet zu 10 GB Ethernet wird *Breakout* genannt und der Prozess der Änderung der Konfiguration von 10 GB Ethernet zu 40 GB Ethernet wird *break* genannt. Wenn Sie einen 40/100-GB-Ethernet-Port in 10-GB-Ethernet-Ports umwandeln, werden die resultierenden Ports mit einer 3-tupel-Namenskonvention nummeriert. Die Breakout-Ports des zweiten 40-GB-Ethernet-Ports werden beispielsweise als 1/2/1, 1/2/2/2, 1/3 und 1/2/4 nummeriert.

• Auf der linken Seite von Nexus 3132Q-V Switches befindet sich ein Satz von vier SFP+ Ports, die auf den ersten QSFP-Port multipliziert werden.

Standardmäßig ist die Referenzkonfigurationsdatei (RCF) so strukturiert, dass der erste QSFP-Port verwendet wird.

Mit dem können Sie vier SFP+-Ports anstelle eines QSFP-Ports für Nexus 3132Q-V-Switches aktivieren hardware profile front portmode sfp-plus Befehl. Auf ähnliche Weise können Sie Nexus 3132Q-V-Switches zurücksetzen, um einen QSFP-Port anstelle von vier SFP+-Ports mit dem zu verwenden hardware profile front portmode qsfp Befehl.



Wenn Sie die ersten vier SFP+-Ports verwenden, wird der erste 40-GbE-QSFP-Port deaktiviert.

• Sie müssen einige der Ports auf Nexus 3132Q-V Switches für 10 GbE oder 40/100 GbE konfiguriert haben.

Die ersten sechs Ports können mit dem in den 4-mal 10-GbE-Modus versetzt werden interface breakout module 1 port 1-6 map 10g-4x Befehl. Auf ähnliche Weise können Sie die ersten sechs QSFP+-Ports aus Breakout-Konfiguration mit dem neu gruppieren no interface breakout module 1 port 1-6 map 10g-4x Befehl.

- Sie müssen die Planung, Migration und die erforderliche Dokumentation zu 10- GbE- und 40/100-GbE-Konnektivität von den Nodes zu den Nexus 3132Q-V Cluster Switches gelesen haben.
- Die in diesem Verfahren unterstützten ONTAP- und NX-OS-Versionen finden Sie auf der "Cisco Ethernet-Switches" Seite.
- Die in diesem Verfahren unterstützten ONTAP- und FASTPATH-Versionen werden auf der aufgeführt "NetApp CN1601 und CN1610 Switches" Seite.

Ersetzen Sie die Cisco Nexus 3132Q-V Cluster Switches

Befolgen Sie diese Vorgehensweise, um einen fehlerhaften Cisco Nexus 3132Q-V Switch in einem Cluster-Netzwerk zu ersetzen. Beim Austausch handelt es sich um einen unterbrechungsfreien Vorgang (Non-Disruptive Procedure, NDO).

Prüfen Sie die Anforderungen

Switch-Anforderungen

Überprüfen Sie die "Anforderungen für den Austausch von Cisco Nexus 3132Q-V Cluster Switches".

Was Sie benötigen

- Die vorhandene Cluster- und Netzwerkkonfiguration verfügt über:
 - Die Nexus 3132Q-V Cluster-Infrastruktur ist redundant und funktioniert vollständig auf beiden Switches.

Der "Cisco Ethernet Switch" Die Seite hat die neuesten RCF- und NX-OS-Versionen auf Ihren Switches.

- Alle Cluster-Ports befinden sich im up Bundesland.
- Management-Konnektivität ist auf beiden Switches vorhanden.
- ° Alle logischen Cluster-Schnittstellen (LIFs) befinden sich im up Zustand und wurden migriert.
- Stellen Sie beim Nexus 3132Q-V-Ersatzschalter Folgendes sicher:
 - · Das Management-Netzwerk-Konnektivität auf dem Ersatz-Switch ist funktionsfähig.
 - · Der Konsolenzugriff auf den Ersatz-Switch erfolgt.
 - Der gewünschte RZF- und NX-OS-Betriebssystem-Bildschalter wird auf den Switch geladen.
 - Die anfängliche Anpassung des Schalters ist abgeschlossen.
- "Hardware Universe"

Tauschen Sie den Schalter aus

Bei diesem Verfahren wird der zweite Nexus 3132Q-V Cluster Switch CL2 durch den neuen 3132Q-V Switch C2 ersetzt.

Zu den Beispielen

Die Beispiele in diesem Verfahren verwenden die folgende Nomenklatur für Switches und Knoten:

- n1_clus1 ist die erste logische Clusterschnittstelle (LIF), die für Knoten n1 mit Cluster-Switch C1 verbunden ist.
- n1_clus2 ist die erste Cluster-LIF, die mit Cluster-Switch CL2 oder C2 für Node n1 verbunden ist.
- n1_clus3 ist die zweite logische Schnittstelle, die mit Cluster-Switch C2 für Node n1 verbunden ist.
- n1_clus4 ist die zweite logische Schnittstelle, die mit Cluster-Switch CL1 für Node n1 verbunden ist.
- Die Anzahl der 10-GbE- und 40/100-GbE-Ports ist in den auf der verfügbaren Referenzkonfigurationsdateien (RCFs) definiert "Cisco® Cluster Network Switch Referenzkonfigurationsdatei Herunterladen" Seite.
- Die Knoten sind n1, n2, n3 und n4. Die Beispiele in diesem Verfahren verwenden vier Knoten: Zwei Knoten verwenden vier 10 GB Cluster Interconnect Ports: e0a, e0b, e0c und e0d. Die anderen beiden Knoten verwenden zwei 40 GB Cluster Interconnect Ports: e4a und e4e. Siehe "Hardware Universe" Für die tatsächlichen Cluster-Ports auf Ihren Plattformen.

Über diese Aufgabe

Dieses Verfahren umfasst das folgende Szenario:

• Das Cluster beginnt mit vier Nodes, die mit zwei Nexus 3132Q-V Cluster Switches, CL1 und CL2 verbunden sind.

- Cluster-Switch CL2 ist durch C2 zu ersetzen
 - Bei jedem Node werden mit CL2 verbundene Cluster-LIFs auf Cluster-Ports migriert, die mit CL1 verbunden sind.
 - Trennen Sie die Verkabelung von allen Anschlüssen am CL2, und schließen Sie die Verkabelung wieder an die gleichen Ports am Switch C2 an.
 - Auf jedem Node werden die migrierten Cluster-LIFs zurückgesetzt.

Schritt 1: Vorbereitung auf den Austausch

1. Wenn AutoSupport in diesem Cluster aktiviert ist, unterdrücken Sie die automatische Erstellung eines Falls durch Aufrufen einer AutoSupport Meldung:

```
system node autosupport invoke -node * -type all - message MAINT=xh
```

X ist die Dauer des Wartungsfensters in Stunden.



Die AutoSupport Meldung wird vom technischen Support dieser Wartungsaufgabe benachrichtigt, damit die automatische Case-Erstellung während des Wartungsfensters unterdrückt wird.

2. Informationen zu den Geräten in Ihrer Konfiguration anzeigen:

```
network device-discovery show
```

cluster::>	network Local	device-discovery sh Discovered	OW	
Node	Port	Device	Interface	Platform
nl	/cdp			
	e0a	CL1	Ethernet1/1/1	N3K-C3132Q-V
	e0b	CL2	Ethernet1/1/1	N3K-C3132Q-V
	e0c	CL2	Ethernet1/1/2	N3K-C3132Q-V
	e0d	CL1	Ethernet1/1/2	N3K-C3132Q-V
n2	/cdp			
	e0a	CL1	Ethernet1/1/3	N3K-C3132Q-V
	e0b	CL2	Ethernet1/1/3	N3K-C3132Q-V
	eOc	CL2	Ethernet1/1/4	N3K-C3132Q-V
	e0d	CL1	Ethernet1/1/4	N3K-C3132Q-V
n3	/cdp			
	e4a	CL1	Ethernet1/7	N3K-C3132Q-V
	e4e	CL2	Ethernet1/7	N3K-C3132Q-V
n4	/cdp			
	e4a	CL1	Ethernet1/8	N3K-C3132Q-V
	e4e	CL2	Ethernet1/8	N3K-C3132Q-V
12 entries	were di	splayed		

- 3. Legen Sie den Administrations- oder Betriebsstatus für jede Cluster-Schnittstelle fest:
 - a. Zeigen Sie die Attribute des Netzwerkports an:

network port show

```
cluster::*> network port show -role cluster
     (network port show)
Node: n1
Ignore
                                     Speed(Mbps)
Health Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper
Status Status
----- ---- ----- ----- ----- ---- -----
_____ ____
e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 -
_
eOb Cluster Cluster
                             up 9000 auto/10000 -
_
      Cluster Cluster
                             up 9000 auto/10000 -
e0c
_
e0d Cluster Cluster up 9000 auto/10000 -
_
Node: n2
Ignore
                                     Speed(Mbps)
Health Health
     IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper
Port
Status Status
----- ---- ----- ----- ---- ---- ----
_____ _
e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 -
_
      Cluster Cluster up 9000 auto/10000 -
e0b
_
      Cluster Cluster
                                 9000 auto/10000 -
e0c
                        up
_
eOd Cluster Cluster up 9000 auto/10000 -
Node: n3
Ignore
                                     Speed(Mbps)
Health Health
```
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status _____ _ e4a Cluster Cluster up 9000 auto/40000 -e4e Cluster Cluster up 9000 auto/40000 --Node: n4 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status ----- ---- -----_____ ____ e4a Cluster Cluster up 9000 auto/40000 -e4e Cluster Cluster up 9000 auto/40000 -_ 12 entries were displayed.

b. Informationen zu den logischen Schnittstellen anzeigen:

network interface show

<pre>cluster::*> network interface show -role cluster (network interface show)</pre>					
Current	Logical Is	Status	Network	Current	
Vserver	Interface	Admin/Oper	Address/Mask	Node	
Port	Home				
Cluster					
0100001	n1 clus1	up/up	10.10.0.1/24	nl	
e0a	_ true				
	n1_clus2	up/up	10.10.0.2/24	nl	
e0b	true	,			
e0c	nl_clus3	up/up	10.10.0.3/24	nl	
euc	n1 clus4	an/an	10.10.0.4/24	nl	
e0d	true _		,		
	n2_clus1	up/up	10.10.0.5/24	n2	
e0a	true				
- 01-	n2_clus2	up/up	10.10.0.6/24	n2	
due	n2 clus3	מוו/מוו	10 10 0 7/24	n2	
e0c	true	dp/ dp	10.10.01,721	112	
	n2_clus4	up/up	10.10.0.8/24	n2	
e0d	true				
0	n3_clus1	up/up	10.10.0.9/24	n3	
eUa	true	מוו/ מוו		n 3	
e0e	true	սք/ սբ	10.10.0.10/24	115	
	n4_clus1	up/up	10.10.0.11/24	n4	
e0a	true –				
	n4_clus2	up/up	10.10.0.12/24	n4	
e0e	true				
12 entr	12 entries were displayed.				

c. Zeigen Sie die Informationen auf den erkannten Cluster-Switches an:

system cluster-switch show

```
cluster::> system cluster-switch show
Switch
                            Type
                                              Address
Model
                             cluster-network 10.10.1.101
CL1
NX3132V
     Serial Number: FOX000001
      Is Monitored: true
            Reason:
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                    7.0(3) I4(1)
    Version Source: CDP
CL2
                             cluster-network 10.10.1.102
NX3132V
     Serial Number: FOX00002
      Is Monitored: true
            Reason:
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                    7.0(3)I4(1)
    Version Source: CDP
2 entries were displayed.
```

4. Vergewissern Sie sich, dass die entsprechenden RCF und das entsprechende Image auf dem neuen Nexus 3132Q-V Switch installiert sind, je nach Ihren Anforderungen, und nehmen Sie alle wesentlichen Standortanpassungen vor.

Sie müssen den Ersatzschalter zu diesem Zeitpunkt vorbereiten. Wenn Sie die RCF und das Image aktualisieren müssen, müssen Sie folgende Schritte ausführen:

- a. Wechseln Sie auf der NetApp Support Site zum "Cisco Ethernet Switch" Seite.
- b. Notieren Sie sich Ihren Switch und die erforderlichen Softwareversionen in der Tabelle auf dieser Seite.
- c. Laden Sie die entsprechende Version des RCF herunter.
- d. Klicken Sie auf der Seite **Beschreibung** auf **WEITER**, akzeptieren Sie die Lizenzvereinbarung und befolgen Sie dann die Anweisungen auf der Seite **Download**, um die RCF herunterzuladen.
- e. Laden Sie die entsprechende Version der Bildsoftware herunter.
- 5. Migrieren Sie die LIFs für die mit Switch C2 verbundenen Cluster-Ports:

Dieses Beispiel zeigt, dass die LIF-Migration auf allen Nodes durchgeführt wird:

```
cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n1_clus2
-source-node n1 -destination-node n1 -destination-port e0a
cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n1_clus3
-source-node n1 -destination-node n1 -destination-port e0d
cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n2_clus2
-source-node n2 -destination-node n2 -destination-port e0a
cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n2_clus3
-source-node n2 -destination-node n2 -destination-port e0d
cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n3_clus2
-source-node n3 -destination-node n3 -destination-port e4a
cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n4_clus2
-source-node n4 -destination-node n4 -destination-port e4a
```

6. Überprüfen Sie den Systemzustand des Clusters:

network interface show

	_	Logical	Status	Network	Current
Current Vserver	Is	Interface	Admin/Oper	Address/Mask	Node
Port	Hom	e	_		
Cluster					
		n1_clus1	up/up	10.10.0.1/24	nl
e0a	tru	e			
0	C 1	n1_clus2	up/up	10.10.0.2/24	nl
eua	Ial	se n1 clus3	un/un	10 10 0 3/24	n 1
e0d	fal	se	սեչ սե	10.10.0.3724	111
		n1_clus4	up/up	10.10.0.4/24	nl
e0d	tru	e			
		n2_clus1	up/up	10.10.0.5/24	n2
e0a	tru	e	,	10 10 0 0 0 0	0
~ ⁰ ~	fal	n2_clus2	up/up	10.10.0.6/24	n2
eva	Iai	n2 clus3	מנו/מנו	10.10.0.7/24	n2
e0d	fal	se			
		n2_clus4	up/up	10.10.0.8/24	n2
e0d	tru	е			
		n3_clus1	up/up	10.10.0.9/24	n3
e4a	tru	e n2 alve2		10 10 0 10/04	~ 2
e4a	fal	ns_crusz	up/up	10.10.0.10/24	113
C IU	тат	n4 clus1	up/up	10.10.0.11/24	n4
e4a	tru	e	1, 1		
		n4_clus2	up/up	10.10.0.12/24	n4
e4a	fal	se			

7. Fahren Sie die Cluster-Interconnect-Ports herunter, die physisch mit dem Switch CL2 verbunden sind:

network port modify

In diesem Beispiel werden die angegebenen Ports angezeigt, die auf allen Nodes heruntergefahren werden:

```
cluster::*> network port modify -node n1 -port e0b -up-admin false
cluster::*> network port modify -node n1 -port e0c -up-admin false
cluster::*> network port modify -node n2 -port e0b -up-admin false
cluster::*> network port modify -node n2 -port e0c -up-admin false
cluster::*> network port modify -node n3 -port e4e -up-admin false
cluster::*> network port modify -node n4 -port e4e -up-admin false
```

8. Anpingen der Remote-Cluster-Schnittstellen und Durchführen einer RPC-Server-Prüfung:

cluster ping-cluster

```
cluster::*> cluster ping-cluster -node n1
Host is n1
Getting addresses from network interface table...
Cluster n1 clus1 n1
                      e0a 10.10.0.1
Cluster n1 clus2 n1 e0b 10.10.0.2
                      e0c 10.10.0.3
Cluster n1 clus3 n1
Cluster n1_clus4 n1 e0d 10.10.0.4
Cluster n2 clus1 n2
                      e0a 10.10.0.5
Cluster n2_clus2 n2 eOb 10.10.0.6
Cluster n2 clus3 n2
                      e0c 10.10.0.7
Cluster n2_clus4 n2 e0d 10.10.0.8
Cluster n3 clus1 n4 e0a 10.10.0.9
                      e0e 10.10.0.10
Cluster n3 clus2 n3
Cluster n4_clus1 n4 e0a 10.10.0.11
Cluster n4 clus2 n4
                      e0e 10.10.0.12
Local = 10.10.0.1 10.10.0.2 10.10.0.3 10.10.0.4
Remote = 10.10.0.5 10.10.0.6 10.10.0.7 10.10.0.8 10.10.0.9
10.10.0.10 10.10.0.11 10.10.0.12
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
. . . .
Basic connectivity succeeds on 32 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
. . . . . . . . . . . . . . . .
Detected 1500 byte MTU on 32 path(s):
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.9
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.10
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.11
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.12
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.9
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.10
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.11
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.12
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.6
```

Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.7 Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.8 Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.9 Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.10 Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.11 Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.12 Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.5 Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.6 Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.7 Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.8 Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.9 Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.10 Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.11 Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.12 Larger than PMTU communication succeeds on 32 path(s) RPC status: 8 paths up, 0 paths down (tcp check) 8 paths up, 0 paths down (udp check)

 Fahren Sie bei CL1 die Ports 1/31 und 1/32 herunter, und schalten Sie den aktiven Nexus 3132Q-V Switch ein:

shutdown

Beispiel anzeigen

In diesem Beispiel werden die ISL-Ports 1/31 und 1/32 am Switch CL1 heruntergefahren:

```
(CL1) # configure
(CL1) (Config) # interface e1/31-32
(CL1 (config-if-range) # shutdown
(CL1 (config-if-range) # exit
(CL1) (Config) # exit
(CL1) #
```

Schritt 2: Ports konfigurieren

- 1. Entfernen Sie alle Kabel, die am Nexus 3132Q-V Switch CL2 angeschlossen sind, und schließen Sie sie an allen Knoten an den Ersatzschalter C2 an.
- 2. Entfernen Sie die ISL-Kabel von den Ports e1/31 und e1/32 am CL2, und schließen Sie sie an die gleichen Ports am Ersatzschalter C2 an.
- 3. ISLs-Ports 1/31 und 1/32 auf dem Nexus 3132Q-V Switch CL1:

```
(CL1) # configure
(CL1) (Config) # interface e1/31-32
(CL1 (config-if-range) # no shutdown
(CL1 (config-if-range) # exit
(CL1) (Config) # exit
(CL1) #
```

4. Überprüfen Sie, ob die ISLs auf CL1 verfügbar sind:

show port-channel

Die Ports eth1/31 und eth1/32 sollten angegeben werden (P), Was bedeutet, dass die ISL-Ports im Port-Channel aktiv sind.

Beispiel anzeigen

CL1# show port-channel s	ummary
Flags: D - Down I - Individual s - Suspended S - Switched U - Up (port-chan M - Not in use. M	P - Up in port-channel (members) H - Hot-standby (LACP only) r - Module-removed R - Routed nel) Min-links not met
Group Port- Type Ports Channel	Protocol Member
1 Pol(SU) Eth	LACP Eth1/31(P) Eth1/32(P)

5. Überprüfen Sie, ob die ISLs auf C2:

show port-channel summary

Die Ports eth1/31 und eth1/32 sollten angegeben werden (P), Was bedeutet, dass beide ISL-Ports im Port-Channel aktiv sind.

```
Beispiel anzeigen
```

```
C2# show port-channel summary
Flags: D - Down
           P - Up in port-channel (members)
    I - Individual H - Hot-standby (LACP only)
    s - Suspended r - Module-removed
    S - Switched R - Routed
    U - Up (port-channel)
    M - Not in use. Min-links not met
 _____
                       _____
Group Port- Type Protocol Member Ports
    Channel
 _____
1 Po1(SU) Eth LACP Eth1/31(P) Eth1/32(P)
```

 Fahren Sie auf allen Knoten alle mit dem Nexus 3132Q-V Switch verbundenen Cluster-Interconnect-Ports C2:

network port modify

Beispiel anzeigen

```
cluster::*> network port modify -node n1 -port eOb -up-admin true
cluster::*> network port modify -node n1 -port eOc -up-admin true
cluster::*> network port modify -node n2 -port eOb -up-admin true
cluster::*> network port modify -node n2 -port eOc -up-admin true
cluster::*> network port modify -node n3 -port e4e -up-admin true
cluster::*> network port modify -node n4 -port e4e -up-admin true
```

7. Setzen Sie für alle Nodes alle migrierten Cluster Interconnect LIFs zurück:

network interface revert

```
cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n1_clus2
cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n1_clus3
cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n2_clus2
cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n2_clus3
Cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n3_clus2
Cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n4_clus2
```

8. Vergewissern Sie sich, dass die Cluster-Interconnect-Ports jetzt nach Hause zurückgesetzt werden:

network interface show

In diesem Beispiel wird angezeigt, dass alle LIFs erfolgreich zurückgesetzt werden, da die Ports unter aufgeführt sind Current Port Spalte hat den Status von true Im Is Home Spalte. Wenn der Is Home Spaltenwert ist false, Das LIF wurde nicht zurückgesetzt.

<pre>cluster::*> network interface show -role cluster (network interface show)</pre>				
	Logical	Status	Network	Current
Current	Is			
Vserver	Interface	Admin/Oper	Address/Mask	Node
Port	HOME			
Cluster				
	n1_clus1	up/up	10.10.0.1/24	nl
e0a	true			
o O b	n1_clus2	up/up	10.10.0.2/24	nl
due	n1 clus3	מוו/מוו	10.10.0.3/24	nl
e0c	true	ap, ap	10.10.00,21	
	n1_clus4	up/up	10.10.0.4/24	nl
e0d	true			
	n2_clus1	up/up	10.10.0.5/24	n2
eUa	true	au / 110	10 10 0 6/24	n)
e0b	true	up/up	10.10.0.0/24	112
	n2 clus3	up/up	10.10.0.7/24	n2
e0c	true			
	n2_clus4	up/up	10.10.0.8/24	n2
e0d	true		10 10 0 0/04	- 2
e4a	ns_clusi	up/up	10.10.0.9/24	113
Ciu	n3 clus2	up/up	10.10.0.10/24	n3
e4e	- true			
	n4_clus1	up/up	10.10.0.11/24	n4
e4a	true			
4	n4_clus2	up/up	10.10.0.12/24	n4
e4e 12 entr	ies were displa	ved		
IZ CIICI	тер мете атррта	yeu.		

9. Vergewissern Sie sich, dass die Cluster-Ports verbunden sind:

network port show

```
cluster::*> network port show -role cluster
 (network port show)
Node: n1
Ignore
                                   Speed(Mbps) Health
Health
      IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status
Port
Status
_____ _
e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 -
_
eOb Cluster Cluster up 9000 auto/10000 -
_
eOc Cluster Cluster
                           up 9000 auto/10000 -
_
eOd Cluster Cluster up 9000 auto/10000 -
_
Node: n2
Ignore
                                   Speed(Mbps) Health
Health
Port
      IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status
Status
----- ---- -----
_____ ____
e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 -
_
e0b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 -
_
eOc Cluster Cluster up 9000 auto/10000 -
_
eOd Cluster Cluster
                           up 9000 auto/10000 -
_
Node: n3
Ignore
                                   Speed(Mbps) Health
Health
Port
      IPspace
                Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status
```

Status _____ ____ e4a Cluster Cluster up 9000 auto/40000 -_ e4e Cluster Cluster up 9000 auto/40000 -_ Node: n4 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status _____ ___ e4a Cluster Cluster up 9000 auto/40000 -_ e4e Cluster Cluster up 9000 auto/40000 -_ 12 entries were displayed.

10. Anpingen der Remote-Cluster-Schnittstellen und Durchführen einer RPC-Server-Prüfung:

```
cluster ping-cluster
```

```
cluster::*> cluster ping-cluster -node n1
Host is n1
Getting addresses from network interface table...
Cluster n1 clus1 n1
                      e0a 10.10.0.1
Cluster n1 clus2 n1 e0b 10.10.0.2
                      e0c 10.10.0.3
Cluster n1 clus3 n1
Cluster n1_clus4 n1 e0d 10.10.0.4
Cluster n2 clus1 n2
                      e0a 10.10.0.5
Cluster n2_clus2 n2 eOb 10.10.0.6
Cluster n2 clus3 n2
                      e0c 10.10.0.7
Cluster n2_clus4 n2 e0d 10.10.0.8
Cluster n3 clus1 n3 e0a 10.10.0.9
Cluster n3 clus2 n3
                      e0e 10.10.0.10
Cluster n4_clus1 n4 e0a 10.10.0.11
Cluster n4 clus2 n4
                      e0e 10.10.0.12
Local = 10.10.0.1 10.10.0.2 10.10.0.3 10.10.0.4
Remote = 10.10.0.5 10.10.0.6 10.10.0.7 10.10.0.8 10.10.0.9
10.10.0.10 10.10.0.11 10.10.0.12
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
. . . .
Basic connectivity succeeds on 32 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
. . . . . . . . . . . . . . . .
Detected 1500 byte MTU on 32 path(s):
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.9
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.10
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.11
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.12
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.9
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.10
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.11
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.12
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.6
```

```
Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.9
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.10
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.11
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.12
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.9
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.10
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.11
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.12
Larger than PMTU communication succeeds on 32 path(s)
RPC status:
8 paths up, 0 paths down (tcp check)
8 paths up, 0 paths down (udp check)
```

Schritt 3: Überprüfen Sie die Konfiguration

- 1. Zeigen Sie die Informationen zu den Geräten in Ihrer Konfiguration an:
 - ° network device-discovery show
 - ° network port show -role cluster
 - ° network interface show -role cluster
 - ° system cluster-switch show

cluster:	Local	Discovered						
Node	Port	Device		Inter	face		Platfo	orm
n1	/cdp							
	e0a	C1	E	therne	et1/1,	/1 1	N3K-C31	L320-V
	e0b	C2	E	therne	et1/1,	/1 1	N3K-C31	L32Q-V
	e0c	C2	E	therne	et1/1,	/2 1	N3K-C31	L32Q-V
	e0d	C1	E	therne	et1/1,	/2 1	N3K-C31	L32Q-V
n2	/cdp							
	e0a	C1	E	therne	et1/1,	/3 1	N3K-C31	L32Q-V
	e0b	C2	E	therne	et1/1,	/3 1	N3K-C31	L32Q-V
	eOc	C2	E	therne	et1/1,	/ 4 1	N3K-C31	L32Q-V
	e0d	C1	E	therne	et1/1,	/ 4 1	N3K-C31	L32Q-V
n3	/cdp							
	e4a	C1	E	therne	et1/7	1	N3K-C31	L32Q-V
	e4e	C2	E	therne	et1/7]	N3K-C31	L32Q-V
n4	/cdp							
	e4a	C1	E.	therne	et1/8]	N3K-C31	L32Q-V
	e4e	C2	E	therne	et1/8	1	N3K-C31	L32Q-V
12 entri	e4e es were di	C2 splayed.	E	therne	et1/8]	N3K-C31	L32Q-V
12 entri	e4e .es were di	C2 splayed.	E	therne	et1/8]	N3K-C31	132Q-V
12 entri cluster: (netwo Node: n1	e4e es were di :*> networ ork port sh	C2 splayed. k port show ow)	E -role clu	therne	et1/8]	N3K-C32	132Q-V
12 entri cluster: (netwo Node: n1 Ignore	e4e es were di :*> networ ork port sh	C2 splayed. k port show ow)	E-role clu	therne	et1/8]	N3K-C32	132Q-V
12 entri cluster: (netwo Node: n1 Ignore Health	e4e .es were di :*> networ ork port sh	C2 splayed. k port show ow)	-role clu	therne	et1/8	Speed	(Mbps)	Health
12 entri cluster: (netwo Node: n1 Ignore Health Port	e4e es were di :*> networ ork port sh	C2 splayed. k port show ow) Broadca	-role clu	ster	et1/8	Speed	(Mbps)	Health
12 entri cluster: (netwo Node: n1 Ignore Health Port Status	e4e .es were di :*> networ ork port sh	C2 splayed. k port show ow) Broadca	-role clu st Domain	therne ster Link	et1/8	Speed Admin	(Mbps) /Oper	Health Status
12 entri cluster: (netwo Node: n1 Ignore Health Port Status	e4e .es were di :*> networ ork port sh	C2 splayed. k port show ow) Broadca	-role clu st Domain	therne ster Link	et1/8 MTU	Speed Admin	(Mbps) /Oper	Health Status
12 entri cluster: (netwo Node: n1 Ignore Health Port Status	e4e .es were di :*> networ ork port sh	C2 splayed. k port show ow) Broadca	-role clu st Domain	therne ster Link	MTU	Speed Admin	(Mbps) /Oper	Health Status
12 entri cluster: (netwo Node: n1 Ignore Health Port Status e0a	e4e .es were di :*> networ ork port sh	C2 splayed. k port show ow) Broadca Cluster	-role clu st Domain	therne ster Link up	MTU 9000	Speed Admin auto/2	(Mbps) /Oper 	Health Status
12 entri cluster: (netwo Node: n1 Ignore Health Port Status e0a - e0b	e4e .es were di :*> networ ork port sh	C2 splayed. k port show ow) Broadca Cluster Cluster	-role clu st Domain	therne ster Link up	MTU 9000 9000	Speed Admin auto/	(Mbps) /Oper 10000	Health Status
12 entri cluster: (netwo Node: n1 Ignore Health Port Status 	e4e .es were di :*> networ ork port sh	C2 splayed. k port show ow) Broadca Cluster Cluster	E -role clu st Domain	therne ster Link up up	MTU 9000 9000	Speed Admin auto/2 auto/2	(Mbps) /Oper 10000 10000	Health Status
12 entri cluster: (netwo Node: n1 Ignore Health Port Status 	e4e .es were di :*> networ ork port sh	C2 splayed. k port show ow) Broadca Cluster Cluster Cluster	-role clu st Domain	therne ster Link up up up	MTU 9000 9000 9000	Speed Admin auto/3 auto/3	(Mbps) /Oper 10000 10000	Health Status - -

Node: n2 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status _____ e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 -_ eOb Cluster Cluster up 9000 auto/10000 -_ eOc Cluster Cluster up 9000 auto/10000 -_ eOd Cluster Cluster up 9000 auto/10000 -_ Node: n3 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status _____ ____ e4a Cluster Cluster up 9000 auto/40000 -_ e4e Cluster Cluster up 9000 auto/40000 --Node: n4 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status _____ ___ ____ _____ ___ e4a Cluster Cluster up 9000 auto/40000 -e4e Cluster Cluster up 9000 auto/40000 -

12 entries were displayed.

<pre>cluster::*> network interface show -role cluster (network interface show)</pre>				
	Logical	Status	Network	Current
Current	Is			
Vserver	Interface	Admin/Oper	Address/Mask	Node
Port	Home			
Cluster				
	n1 clus1	up/up	10.10.0.1/24	nl
e0a	true			
	n1_clus2	up/up	10.10.0.2/24	nl
e0b	true			
0	n1_clus3	up/up	10.10.0.3/24	nl
euc	true	un/un	10 10 0 4/24	n ¹
e0d	true	up/up	10.10.0.4/24	111
0004	n2 clus1	up/up	10.10.0.5/24	n2
e0a	true –			
	n2_clus2	up/up	10.10.0.6/24	n2
e0b	true			
0	n2_clus3	up/up	10.10.0.7/24	n2
eUc	true	un /un	10 10 0 0/24	n ²
eld	true	up/up	10.10.0.0/24	112
0004	n3 clus1	up/up	10.10.0.9/24	n3
e4a	true –			
	n3_clus2	up/up	10.10.0.10/24	n3
e4e	true			
_	n4_clus1	up/up	10.10.0.11/24	n4
e4a	true		10 10 0 10/04	
040	n4_cius2	up/up	10.10.0.12/24	114
12 entr	ies were displa	ved.		
12 CHELLES WELE ALSPLAYED.				

```
cluster::*> system cluster-switch show
Switch
                          Type
                                          Address
Model
_____
             _____ ____
_____
CL1
                         cluster-network 10.10.1.101
NX3132V
    Serial Number: FOX000001
     Is Monitored: true
           Reason:
 Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                  7.0(3)I4(1)
   Version Source: CDP
CL2
                          cluster-network 10.10.1.102
NX3132V
    Serial Number: FOX000002
     Is Monitored: true
          Reason:
 Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                  7.0(3) I4(1)
   Version Source: CDP
C2
                        cluster-network 10.10.1.103
NX3132V
    Serial Number: FOX000003
     Is Monitored: true
          Reason:
 Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                  7.0(3)I4(1)
   Version Source: CDP
3 entries were displayed.
```

2. Entfernen Sie den ausgetauschten Nexus 3132Q-V-Schalter, wenn er nicht bereits automatisch entfernt wird:

system cluster-switch delete

cluster::*> system cluster-switch delete -device CL2

3. Überprüfen Sie, ob die richtigen Cluster-Switches überwacht werden:

system cluster-switch show

```
Beispiel anzeigen
```

```
cluster::> system cluster-switch show
Switch
                       Туре
                                    Address
Model
_____
CL1
                  cluster-network 10.10.1.101
NX3132V
    Serial Number: FOX000001
    Is Monitored: true
         Reason:
 Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                7.0(3)I4(1)
   Version Source: CDP
                      cluster-network 10.10.1.103
C2
NX3132V
    Serial Number: FOX00002
     Is Monitored: true
         Reason:
 Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                7.0(3) I4(1)
   Version Source: CDP
2 entries were displayed.
```

4. Aktivieren Sie die Protokollerfassungsfunktion für die Cluster-Switch-Systemzustandsüberwachung, um Switch-bezogene Protokolldateien zu erfassen:

system cluster-switch log setup-password system cluster-switch log enable-collection

```
cluster::*> system cluster-switch log setup-password
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
C1
C2
cluster::*> system cluster-switch log setup-password
Enter the switch name: C1
RSA key fingerprint is
e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc
Do you want to continue? {y|n}::[n] y
Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>
cluster::*> system cluster-switch log setup-password
Enter the switch name: C2
RSA key fingerprint is
57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1
Do you want to continue? {y|n}:: [n] y
Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>
cluster::*> system cluster-switch log enable-collection
Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the
cluster?
{y|n}: [n] y
Enabling cluster switch log collection.
cluster::*>
```



Wenn einer dieser Befehle einen Fehler sendet, wenden Sie sich an den NetApp Support.

5. Wenn Sie die automatische Case-Erstellung unterdrückt haben, aktivieren Sie es erneut, indem Sie eine AutoSupport Meldung aufrufen:

system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=END

Austausch von Cisco Nexus 3132Q-V Cluster-Switches durch Verbindungen ohne Switches

Sie können von einem Cluster mit einem Switch-Cluster-Netzwerk zu einem migrieren, mit dem zwei Nodes direkt für ONTAP 9.3 und höher verbunden sind.

Prüfen Sie die Anforderungen

Richtlinien

Lesen Sie sich die folgenden Richtlinien durch:

- Die Migration auf eine Cluster-Konfiguration mit zwei Nodes ohne Switches ist ein unterbrechungsfreier Betrieb. Die meisten Systeme verfügen auf jedem Node über zwei dedizierte Cluster Interconnect Ports, jedoch können Sie dieses Verfahren auch für Systeme mit einer größeren Anzahl an dedizierten Cluster Interconnect Ports auf jedem Node verwenden, z. B. vier, sechs oder acht.
- Sie können die Cluster Interconnect-Funktion ohne Switches nicht mit mehr als zwei Nodes verwenden.
- Wenn Sie bereits über ein zwei-Node-Cluster mit Cluster Interconnect Switches verfügen und ONTAP 9.3 oder höher ausgeführt wird, können Sie die Switches durch direkte Back-to-Back-Verbindungen zwischen den Nodes ersetzen.

Was Sie benötigen

- Ein gesundes Cluster, das aus zwei durch Cluster-Switches verbundenen Nodes besteht. Auf den Nodes muss dieselbe ONTAP Version ausgeführt werden.
- Jeder Node mit der erforderlichen Anzahl an dedizierten Cluster-Ports, die redundante Cluster Interconnect-Verbindungen bereitstellen, um die Systemkonfiguration zu unterstützen. Beispielsweise gibt es zwei redundante Ports für ein System mit zwei dedizierten Cluster Interconnect Ports auf jedem Node.

Migrieren Sie die Switches

Über diese Aufgabe

Durch das folgende Verfahren werden die Cluster-Switches in einem 2-Node-Cluster entfernt und jede Verbindung zum Switch durch eine direkte Verbindung zum Partner-Node ersetzt.



Zu den Beispielen

Die Beispiele in dem folgenden Verfahren zeigen Nodes, die "e0a" und "e0b" als Cluster-Ports verwenden. Ihre Nodes verwenden möglicherweise unterschiedliche Cluster-Ports, je nach System.

Schritt: Bereiten Sie sich auf die Migration vor

1. Ändern Sie die Berechtigungsebene in erweitert, indem Sie eingeben _Y Wenn Sie dazu aufgefordert werden, fortzufahren:

set -privilege advanced

Die erweiterte Eingabeaufforderung *> Angezeigt.

2. ONTAP 9.3 und höher unterstützt die automatische Erkennung von Clustern ohne Switches, die standardmäßig aktiviert sind.

Sie können überprüfen, ob die Erkennung von Clustern ohne Switch durch Ausführen des Befehls "Advanced Privilege" aktiviert ist:

network options detect-switchless-cluster show

Beispiel anzeigen

Die folgende Beispielausgabe zeigt, ob die Option aktiviert ist.

```
cluster::*> network options detect-switchless-cluster show
  (network options detect-switchless-cluster show)
Enable Switchless Cluster Detection: true
```

Wenn "Switch less Cluster Detection aktivieren" lautet false, Wen Sie sich an den NetApp Support.

 Wenn AutoSupport in diesem Cluster aktiviert ist, unterdrücken Sie die automatische Erstellung eines Falls durch Aufrufen einer AutoSupport Meldung:

```
system node autosupport invoke -node * -type all -message
MAINT=<number of hours>h
```

Wo h Dies ist die Dauer des Wartungsfensters von Stunden. Die Meldung wird vom technischen Support dieser Wartungsaufgabe benachrichtigt, damit die automatische Case-Erstellung während des Wartungsfensters unterdrückt werden kann.

Im folgenden Beispiel unterdrückt der Befehl die automatische Case-Erstellung für zwei Stunden:

Beispiel anzeigen

```
cluster::*> system node autosupport invoke -node * -type all
-message MAINT=2h
```

Schritt: Ports und Verkabelung konfigurieren

1. Ordnen Sie die Cluster-Ports an jedem Switch in Gruppen, so dass die Cluster-Ports in grop1 zu Cluster-Switch 1 wechseln und die Cluster-Ports in grop2 zu Cluster-Switch 2 wechseln. Diese Gruppen sind später im Verfahren erforderlich.

2. Ermitteln der Cluster-Ports und Überprüfen von Verbindungsstatus und Systemzustand:

network port show -ipspace Cluster

Im folgenden Beispiel für Knoten mit Cluster-Ports "e0a" und "e0b" wird eine Gruppe als "node1:e0a" und "node2:e0a" und die andere Gruppe als "node1:e0b" und "node2:e0b" identifiziert. Ihre Nodes verwenden möglicherweise unterschiedliche Cluster-Ports, da diese je nach System variieren.



Überprüfen Sie, ob die Ports einen Wert von haben up Für die Spalte "Link" und einen Wert von healthy Für die Spalte "Integritätsstatus".

```
cluster::> network port show -ipspace Cluster
Node: node1
Ignore
                                  Speed(Mbps) Health
Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status
Status
_____ _____
_____
eOa Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy
false
eOb Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy
false
Node: node2
Ignore
                                  Speed(Mbps) Health
Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status
Status
----- ------ ------ ----- ----- -----
_____
eOa Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy
false
eOb Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy
false
4 entries were displayed.
```

3. Vergewissern Sie sich, dass alle Cluster-LIFs auf ihren Home-Ports sind.

Vergewissern Sie sich, dass die Spalte "ist-Home" angezeigt wird true Für jedes der Cluster-LIFs:

network interface show -vserver Cluster -fields is-home

```
cluster::*> net int show -vserver Cluster -fields is-home
(network interface show)
vserver lif is-home
------
Cluster node1_clus1 true
Cluster node1_clus2 true
Cluster node2_clus1 true
Cluster node2_clus2 true
4 entries were displayed.
```

Wenn Cluster-LIFs sich nicht auf ihren Home-Ports befinden, setzen Sie die LIFs auf ihre Home-Ports zurück:

network interface revert -vserver Cluster -lif *

4. Deaktivieren Sie die automatische Zurücksetzung für die Cluster-LIFs:

network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert false

5. Vergewissern Sie sich, dass alle im vorherigen Schritt aufgeführten Ports mit einem Netzwerk-Switch verbunden sind:

network device-discovery show -port cluster port

Die Spalte "ermittelte Geräte" sollte der Name des Cluster-Switch sein, mit dem der Port verbunden ist.

Beispiel anzeigen

Das folgende Beispiel zeigt, dass Cluster-Ports "e0a" und "e0b" korrekt mit Cluster-Switches "cs1" und "cs2" verbunden sind.

```
cluster::> network device-discovery show -port e0a|e0b
  (network device-discovery show)
Node/ Local Discovered
Protocol Port Device (LLDP: ChassisID) Interface Platform
    _____ _____
node1/cdp
         e0a cs1
                                       0/11
                                                BES-53248
         e0b cs2
                                       0/12
                                                BES-53248
node2/cdp
         e0a
                                       0/9
                                                BES-53248
               cs1
                                       0/9
                                                BES-53248
         e0b
               cs2
4 entries were displayed.
```

6. Überprüfen Sie die Cluster-Konnektivität:

cluster ping-cluster -node local

7. Vergewissern Sie sich, dass das Cluster sich in einem ordnungsgemäßen Zustand befindet:

cluster ring show

Alle Einheiten müssen entweder Master oder sekundär sein.

8. Richten Sie die Konfiguration ohne Switches für die Ports in Gruppe 1 ein.



Um mögliche Netzwerkprobleme zu vermeiden, müssen Sie die Ports von group1 trennen und sie so schnell wie möglich wieder zurückverbinden, z. B. **in weniger als 20 Sekunden**.

a. Ziehen Sie alle Kabel gleichzeitig von den Anschlüssen in Groupp1 ab.

Im folgenden Beispiel werden die Kabel von Port "e0a" auf jeden Node getrennt, und der Cluster-Traffic wird auf jedem Node durch den Switch und Port "e0b" fortgesetzt:



b. Schließen Sie die Anschlüsse in der Gruppe p1 zurück an die Rückseite an.

Im folgenden Beispiel ist "e0a" auf node1 mit "e0a" auf node2 verbunden:



9. Die Cluster-Netzwerkoption ohne Switches wechselt von false Bis true. Dies kann bis zu 45 Sekunden dauern. Vergewissern Sie sich, dass die Option "ohne Switch" auf eingestellt ist true:

network options switchless-cluster show

Das folgende Beispiel zeigt, dass das Cluster ohne Switches aktiviert ist:

```
cluster::*> network options switchless-cluster show
Enable Switchless Cluster: true
```

10. Vergewissern Sie sich, dass das Cluster-Netzwerk nicht unterbrochen wird:

```
cluster ping-cluster -node local
```



Bevor Sie mit dem nächsten Schritt fortfahren, müssen Sie mindestens zwei Minuten warten, um eine funktionierende Back-to-Back-Verbindung für Gruppe 1 zu bestätigen.

11. Richten Sie die Konfiguration ohne Switches für die Ports in Gruppe 2 ein.



Um mögliche Netzwerkprobleme zu vermeiden, müssen Sie die Ports von groerp2 trennen und sie so schnell wie möglich wieder zurückverbinden, z. B. **in weniger als 20 Sekunden**.

a. Ziehen Sie alle Kabel gleichzeitig von den Anschlüssen in Groupp2 ab.

Im folgenden Beispiel werden die Kabel von Port "e0b" auf jedem Node getrennt, und der Cluster-Datenverkehr wird durch die direkte Verbindung zwischen den "e0a"-Ports fortgesetzt:



b. Verkabeln Sie die Anschlüsse in der Rückführung von Group2.

Im folgenden Beispiel wird "e0a" auf node1 mit "e0a" auf node2 verbunden und "e0b" auf node1 ist mit "e0b" auf node2 verbunden:



Schritt 3: Überprüfen Sie die Konfiguration

1. Vergewissern Sie sich, dass die Ports auf beiden Nodes ordnungsgemäß verbunden sind:

network device-discovery show -port cluster_port

Das folgende Beispiel zeigt, dass Cluster-Ports "e0a" und "e0b" korrekt mit dem entsprechenden Port auf dem Cluster-Partner verbunden sind:

cluster::> (network	net de device	vice-di -discov	.scovery very sho	show -port w)	e0a e0b	
Node/	Local	Discov	vered			
Protocol	Port	Device	e (LLDP:	ChassisID)	Interface	Platform
node1/cdp						
	e0a	node2			e0a	AFF-A300
	e0b	node2			e0b	AFF-A300
node1/lldp						
	e0a	node2	(00:a0:	98:da:16:44)	e0a	-
	e0b	node2	(00:a0:	98:da:16:44)	e0b	-
node2/cdp						
	e0a	node1			e0a	AFF-A300
	e0b	node1			e0b	AFF-A300
node2/lldp						
	e0a	node1	(00:a0:	98:da:87:49)	e0a	-
	e0b	node1	(00:a0:	98:da:87:49)	e0b	-
8 entries w	were di	splayed	1.			

2. Aktivieren Sie die automatische Zurücksetzung für die Cluster-LIFs erneut:

network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert true

3. Vergewissern Sie sich, dass alle LIFs Zuhause sind. Dies kann einige Sekunden dauern.

network interface show -vserver Cluster -lif lif name

Die LIFs wurden zurückgesetzt, wenn die Spalte "ist Home" lautet true, Wie gezeigt für node1 clus2 Und node2 clus2 Im folgenden Beispiel:

```
cluster::> network interface show -vserver Cluster -fields curr-
port,is-home
vserver lif curr-port is-home
-------
Cluster node1_clus1 e0a true
Cluster node1_clus2 e0b true
Cluster node2_clus1 e0a true
Cluster node2_clus2 e0b true
4 entries were displayed.
```

Wenn Cluster-LIFS nicht an die Home Ports zurückgegeben haben, setzen Sie sie manuell vom lokalen Node zurück:

network interface revert -vserver Cluster -lif lif name

4. Überprüfen Sie den Cluster-Status der Nodes von der Systemkonsole eines der beiden Nodes:

cluster show

Beispiel anzeigen

Das folgende Beispiel zeigt das Epsilon auf beiden Knoten false:

```
Node Health Eligibility Epsilon
----- ----- ------
nodel true true false
node2 true true false
2 entries were displayed.
```

5. Bestätigen Sie die Verbindung zwischen den Cluster-Ports:

cluster ping-cluster local

6. Wenn Sie die automatische Erstellung eines Cases unterdrückten, können Sie sie erneut aktivieren, indem Sie eine AutoSupport Meldung aufrufen:

system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=END

Weitere Informationen finden Sie unter "NetApp KB Artikel 1010449: Wie kann die automatische Case-Erstellung während geplanter Wartungszeiten unterdrückt werden". 7. Ändern Sie die Berechtigungsebene zurück in den Administrator:

set -privilege admin

Cisco Nexus 92300YC

Überblick

Überblick über die Installation und Konfiguration von Cisco Nexus 92300YC Switches

Lesen Sie vor der Konfiguration von Cisco Nexus 92300YC-Switches die Verfahrensübersicht durch.

Gehen Sie wie folgt vor, um einen Cisco Nexus 92300YC-Switch auf Systemen mit ONTAP zu konfigurieren:

- 1. "Füllen Sie das Cisco Nexus 92300YC-Verkabelungsarbeitsblatt aus". Das Verkabelungsarbeitsblatt enthält Beispiele für empfohlene Port-Zuweisungen von den Switches zu den Controllern. Das leere Arbeitsblatt bietet eine Vorlage, die Sie beim Einrichten des Clusters verwenden können.
- "Konfigurieren Sie den Cisco Nexus 92300YC-Switch". Cisco Nexus 92300YC-Switch einrichten und konfigurieren.
- 3. "Vorbereiten der Installation der NX-OS-Software und der Referenzkonfigurationsdatei (RCF)". Bereiten Sie sich auf die Installation der NX-OS-Software und der Referenzkonfigurationsdatei (RCF) vor.
- 4. "Installieren Sie die NX-OS-Software". Installieren Sie die NX-OS-Software auf dem Nexus 92300YC-Switch. Bei NX-OS handelt es sich um ein Netzwerkbetriebssystem f
 ür die Ethernet Switches der Nexus Serie und die MDS Serie mit Fibre Channel (FC) Storage Area Network Switches von Cisco Systems.
- "Installieren Sie die Referenzkonfigurationsdatei (RCF).". Installieren Sie das RCF, nachdem Sie den Nexus 92300YC-Switch zum ersten Mal eingerichtet haben. Sie können dieses Verfahren auch verwenden, um Ihre RCF-Version zu aktualisieren.
- "Installieren Sie die Konfigurationsdatei des Cluster Switch Health Monitor (CSHM)". Installieren Sie die entsprechende Konfigurationsdatei f
 ür die Integrit
 äts
 überwachung des Cluster Switch bei Nexus 92300YC Cluster Switches.

Weitere Informationen

Bevor Sie mit der Installation oder Wartung beginnen, überprüfen Sie bitte die folgenden Punkte:

- "Konfigurationsanforderungen"
- "Komponenten und Teilenummern"
- "Erforderliche Dokumentation"
- "Anforderungen für Smart Call Home"

Konfigurationsanforderungen für Cisco Nexus 92300YC Switches

Für die Installation und Wartung von Cisco Nexus 92300YC-Switches müssen alle Konfigurations- und Netzwerkanforderungen geprüft werden.

Wenn Sie ONTAP Cluster mit mehr als zwei Nodes erstellen möchten, sind zwei unterstützte Cluster-Netzwerk-Switches erforderlich. Sie können zusätzliche, optionale Management Switches verwenden.

Konfigurationsanforderungen

Zum Konfigurieren des Clusters benötigen Sie die entsprechende Anzahl und den entsprechenden Kabeltyp und Kabelanschlüsse für Ihre Switches. Je nach Art des Switches, den Sie zunächst konfigurieren, müssen Sie mit dem mitgelieferten Konsolenkabel eine Verbindung zum Switch-Konsolen-Port herstellen. Außerdem müssen Sie spezifische Netzwerkinformationen bereitstellen.

Netzwerkanforderungen

Sie benötigen die folgenden Netzwerkinformationen für alle Switch-Konfigurationen:

- · IP-Subnetz für den Management-Netzwerkdatenverkehr
- Host-Namen und IP-Adressen für jeden Storage-System-Controller und alle entsprechenden Switches
- Die meisten Storage-System-Controller werden über die Schnittstelle E0M verwaltet durch eine Verbindung zum Ethernet-Service-Port (Symbol Schraubenschlüssel). Auf AFF A800 und AFF A700 Systemen verwendet die E0M Schnittstelle einen dedizierten Ethernet-Port.

Siehe "Hardware Universe" Aktuelle Informationen.

Komponenten für Cisco Nexus 92300YC Switches

Prüfen Sie bei der Installation und Wartung von Cisco Nexus 92300YC-Switches alle Switch-Komponenten und Teilenummern. Siehe "Hardware Universe" Entsprechende Details.

In der folgenden Tabelle sind die Teilenummer und Beschreibung für den 92300YC-Switch, die Lüfter und die Netzteile aufgeführt:

Teilenummer	Beschreibung
190003	Cisco 92300YC, CLSW, 48 Pt10/25 GB, 18 Pt100G, PTSX (PTSX = Port Side Exhaust)
190003R	Cisco 92300YC, CLSW, 48Pt10/25 GB, 18Pt100G, PSIN (PSIN = Port Side Intake)
X-NXA-LÜFTER-35CFM-B	Lüfter, Luftstrom für den seitlichen Cisco N9K-Anschluss
X-NXA-LÜFTER-35CFM-F	Lüfter, seitlicher Luftstrom des Cisco N9K-Ports
X-NXA-PAC-650W-B	Netzteil, Cisco 650W - Anschlusseingang
X-NXA-PAC-650W-F	Netzteil, Cisco 650W - Anschlussseite Auspuff

Details zum Luftstrom des Cisco Nexus 92300YC-Switches:

- Port-Side Abluftstrom (Standardluft) Kühle Luft dringt durch die Lüfter- und Stromversorgungsmodule im Kaltgang in das Gehäuse ein und auspufft durch das Anschlussende des Gehäuses im heißen Gang. Port-Side Abluftstrom mit blauer Färbung.
- Port-Side Ansaugluftstrom (Rückwärtsluft) Kühle Luft dringt durch das Anschlussende im kalten Gang in

das Gehäuse ein und entgastet durch die Lüfter- und Stromversorgungsmodule im heißen Gang. Port-Side-Luftstrom mit Burgunder Färbung.

Dokumentationsanforderungen für Cisco Nexus 92300YC-Switches

Prüfen Sie für die Installation und Wartung von Cisco Nexus 92300YC-Switches die empfohlene Dokumentation.

Switch-Dokumentation

Zum Einrichten der Cisco Nexus 92300YC Switches benötigen Sie die folgende Dokumentation von "Switches Der Cisco Nexus 9000-Serie Unterstützen" Seite:

Dokumenttitel	Beschreibung
Hardware-Installationshandbuch Der Serie <i>Nexus 9000</i>	Detaillierte Informationen zu Standortanforderungen, Hardwaredetails zu Switches und Installationsoptionen.
Cisco Nexus 9000 Series Switch Software Configuration Guides (wählen Sie das Handbuch für die auf Ihren Switches installierte NX- OS-Version)	Stellt Informationen zur Erstkonfiguration des Switches bereit, die Sie benötigen, bevor Sie den Switch für den ONTAP-Betrieb konfigurieren können.
Cisco Nexus 9000 Series NX-OS Software Upgrade and Downgrade Guide (wählen Sie das Handbuch für die auf Ihren Switches installierte NX-OS-Version)	Enthält Informationen zum Downgrade des Switch auf ONTAP unterstützte Switch-Software, falls erforderlich.
Cisco Nexus 9000 Series NX-OS Command Reference Master Index	Enthält Links zu den verschiedenen von Cisco bereitgestellten Befehlsreferenzen.
Cisco Nexus 9000 MIBs Referenz	Beschreibt die MIB-Dateien (Management Information Base) für die Nexus 9000-Switches.
Nexus 9000 Series NX-OS System Message Reference	Beschreibt die Systemmeldungen für Switches der Cisco Nexus 9000 Serie, Informationen und andere, die bei der Diagnose von Problemen mit Links, interner Hardware oder der Systemsoftware helfen können.
Versionshinweise zur Cisco Nexus 9000-Serie NX-OS (wählen Sie die Hinweise für die auf Ihren Switches installierte NX-OS-Version aus)	Beschreibt die Funktionen, Bugs und Einschränkungen der Cisco Nexus 9000 Serie.
Compliance- und Sicherheitsinformationen für die Cisco Nexus 9000-Serie	Bietet internationale Compliance-, Sicherheits- und gesetzliche Informationen für Switches der Serie Nexus 9000.

Dokumentation der ONTAP Systeme

Um ein ONTAP-System einzurichten, benötigen Sie die folgenden Dokumente für Ihre Betriebssystemversion über das "ONTAP 9 Dokumentationszentrum".

Name	Beschreibung
Controller-spezifisch Installations- und Setup-Anleitung	Beschreibt die Installation von NetApp Hardware.
ONTAP-Dokumentation	Dieser Service bietet detaillierte Informationen zu allen Aspekten der ONTAP Versionen.
"Hardware Universe"	Liefert Informationen zur NetApp Hardwarekonfiguration und -Kompatibilität.

Schienensatz und Rack-Dokumentation

Informationen zur Installation eines Cisco Nexus 92300YC Switch in einem NetApp-Schrank finden Sie in der folgenden Hardware-Dokumentation.

Name	Beschreibung
"42-HE-System-Cabinet, Deep Guide"	Beschreibt die FRUs, die dem 42U-Systemschrank zugeordnet sind, und bietet Anweisungen für Wartung und FRU-Austausch.
"[Installieren Sie einen Cisco Nexus 92300YC Switch in einem NetApp Cabinet"	Beschreibt die Installation eines Cisco Nexus 92300YC Switches in einem NetApp Rack mit vier Säulen.

Anforderungen für Smart Call Home

Überprüfen Sie die folgenden Richtlinien, um die Smart Call Home-Funktion zu verwenden.

Smart Call Home überwacht die Hardware- und Softwarekomponenten Ihres Netzwerks. Wenn eine kritische Systemkonfiguration auftritt, generiert es eine E-Mail-basierte Benachrichtigung und gibt eine Warnung an alle Empfänger aus, die im Zielprofil konfiguriert sind. Um Smart Call Home zu verwenden, müssen Sie einen Cluster-Netzwerk-Switch konfigurieren, um per E-Mail mit dem Smart Call Home-System kommunizieren zu können. Darüber hinaus können Sie optional Ihren Cluster-Netzwerk-Switch einrichten, um die integrierte Smart Call Home-Support-Funktion von Cisco zu nutzen.

Bevor Sie Smart Call Home verwenden können, beachten Sie die folgenden Punkte:

- Es muss ein E-Mail-Server vorhanden sein.
- Der Switch muss über eine IP-Verbindung zum E-Mail-Server verfügen.
- Der Name des Kontakts (SNMP-Serverkontakt), die Telefonnummer und die Adresse der Straße müssen konfiguriert werden. Dies ist erforderlich, um den Ursprung der empfangenen Nachrichten zu bestimmen.
- Eine CCO-ID muss mit einem entsprechenden Cisco SMARTnet-Servicevertrag für Ihr Unternehmen verknüpft sein.
• Cisco SMARTnet Service muss vorhanden sein, damit das Gerät registriert werden kann.

Der "Cisco Support-Website" Enthält Informationen zu den Befehlen zum Konfigurieren von Smart Call Home.

Hardware installieren

Füllen Sie das Cisco Nexus 92300YC-Verkabelungsarbeitsblatt aus

Wenn Sie die unterstützten Plattformen dokumentieren möchten, laden Sie eine PDF-Datei dieser Seite herunter, und füllen Sie das Verkabelungsarbeitsblatt aus.

Das Verkabelungsarbeitsblatt enthält Beispiele für empfohlene Port-Zuweisungen von den Switches zu den Controllern. Das leere Arbeitsblatt bietet eine Vorlage, die Sie beim Einrichten des Clusters verwenden können.

Beispiel für eine Verkabelung

Die Beispielanschlussdefinition für jedes Switch-Paar lautet wie folgt:

Cluster-Switch A		Cluster-Switch B		
Switch-Port	Verwendung von Nodes und Ports	Switch-Port	Verwendung von Nodes und Ports	
1	10/25-GbE-Node	1	10/25-GbE-Node	
2	10/25-GbE-Node	2	10/25-GbE-Node	
3	10/25-GbE-Node	3	10/25-GbE-Node	
4	10/25-GbE-Node	4	10/25-GbE-Node	
5	10/25-GbE-Node	5	10/25-GbE-Node	
6	10/25-GbE-Node	6	10/25-GbE-Node	
7	10/25-GbE-Node	7	10/25-GbE-Node	
8	10/25-GbE-Node	8	10/25-GbE-Node	
9	10/25-GbE-Node	9	10/25-GbE-Node	
10	10/25-GbE-Node	10	10/25-GbE-Node	
11	10/25-GbE-Node	11	10/25-GbE-Node	
12	10/25-GbE-Node	12	10/25-GbE-Node	
13	10/25-GbE-Node	13	10/25-GbE-Node	

Cluster-Switch A		Cluster-Switch B		
14	10/25-GbE-Node	14	10/25-GbE-Node	
15	10/25-GbE-Node	15	10/25-GbE-Node	
16	10/25-GbE-Node	16	10/25-GbE-Node	
17	10/25-GbE-Node	17	10/25-GbE-Node	
18	10/25-GbE-Node	18	10/25-GbE-Node	
19	10/25-GbE-Node	19	10/25-GbE-Node	
20	10/25-GbE-Node	20	10/25-GbE-Node	
21	10/25-GbE-Node	21	10/25-GbE-Node	
22	10/25-GbE-Node	22	10/25-GbE-Node	
23	10/25-GbE-Node	23	10/25-GbE-Node	
24	10/25-GbE-Node	24	10/25-GbE-Node	
25	10/25-GbE-Node	25	10/25-GbE-Node	
26	10/25-GbE-Node	26	10/25-GbE-Node	
27	10/25-GbE-Node	27	10/25-GbE-Node	
28	10/25-GbE-Node	28	10/25-GbE-Node	
29	10/25-GbE-Node	29	10/25-GbE-Node	
30	10/25-GbE-Node	30	10/25-GbE-Node	
31	10/25-GbE-Node	31	10/25-GbE-Node	
32	10/25-GbE-Node	32	10/25-GbE-Node	
33	10/25-GbE-Node	33	10/25-GbE-Node	
34	10/25-GbE-Node	34	10/25-GbE-Node	
35	10/25-GbE-Node	35	10/25-GbE-Node	

Cluster-Switch A		Cluster-Switch B		
36	10/25-GbE-Node	36	10/25-GbE-Node	
37	10/25-GbE-Node	37	10/25-GbE-Node	
38	10/25-GbE-Node	38	10/25-GbE-Node	
39	10/25-GbE-Node	39	10/25-GbE-Node	
40	10/25-GbE-Node	40	10/25-GbE-Node	
41	10/25-GbE-Node	41	10/25-GbE-Node	
42	10/25-GbE-Node	42	10/25-GbE-Node	
43	10/25-GbE-Node	43	10/25-GbE-Node	
44	10/25-GbE-Node	44	10/25-GbE-Node	
45	10/25-GbE-Node	45	10/25-GbE-Node	
46	10/25-GbE-Node	46	10/25-GbE-Node	
47	10/25-GbE-Node	47	10/25-GbE-Node	
48	10/25-GbE-Node	48	10/25-GbE-Node	
49	40/100-GbE-Node	49	40/100-GbE-Node	
50	40/100-GbE-Node	50	40/100-GbE-Node	
51	40/100-GbE-Node	51	40/100-GbE-Node	
52	40/100-GbE-Node	52	40/100-GbE-Node	
53	40/100-GbE-Node	53	40/100-GbE-Node	
54	40/100-GbE-Node	54	40/100-GbE-Node	
55	40/100-GbE-Node	55	40/100-GbE-Node	
56	40/100-GbE-Node	56	40/100-GbE-Node	
57	40/100-GbE-Node	57	40/100-GbE-Node	

Cluster-Switch A		Cluster-Switch B		
58	40/100-GbE-Node	58	40/100-GbE-Node	
59	40/100-GbE-Node	59	40/100-GbE-Node	
60	40/100-GbE-Node	60	40/100-GbE-Node	
61	40/100-GbE-Node	61	40/100-GbE-Node	
62	40/100-GbE-Node	62	40/100-GbE-Node	
63	40/100-GbE-Node	63	40/100-GbE-Node	
64	40/100-GbE-Node	64	40/100-GbE-Node	
65	100-GbE-ISL für Switch B-Port 65	65	100-GbE-ISL für Switch A-Port 65	
66	100-GbE-ISL für Switch B-Port 66	66	100-GbE-ISL für Switch A-Port 65	

Leeres Verkabelungsarbeitsblatt

Sie können das leere Verkabelungsarbeitsblatt verwenden, um die Plattformen zu dokumentieren, die als Nodes in einem Cluster unterstützt werden. Der Abschnitt *"supported Cluster Connections"* des "Hardware Universe" Definiert die von der Plattform verwendeten Cluster-Ports.

Cluster-Switch A		Cluster-Switch B		
Switch-Port	Node-/Port-Verwendung	Switch-Port	Node-/Port-Verwendung	
1		1		
2		2		
3		3		
4		4		
5		5		
6		6		
7		7		
8		8		

Cluster-Switch A		Cluster-Switch B	
9		9	
10		10	
11		11	
12		12	
13		13	
14		14	
15		15	
16		16	
17		17	
18		18	
19		19	
20		20	
21		21	
22		22	
23		23	
24		24	
25		25	
26		26	
27		27	
28		28	
29		29	
30		30	

Cluster-Switch A		Cluster-Switch B	
31		31	
32		32	
33		33	
34		34	
35		35	
36		36	
37		37	
38		38	
39		39	
40		40	
41		41	
42		42	
43		43	
44		44	
45		45	
46		46	
47		47	
48		48	
49		49	
50		50	
51		51	
52		52	

Cluster-Switch A		Cluster-Switch B	
53		53	
54		54	
55		55	
56		56	
57		57	
58		58	
59		59	
60		60	
61		61	
62		62	
63		63	
64		64	
65	ISL zu Switch B Port 65	65	ISL für Switch A Port 65
66	ISL zu Switch B Port 66	66	ISL für Switch A Port 66

Konfigurieren Sie den Cisco Nexus 92300YC-Switch

Gehen Sie wie folgt vor, um den Cisco Nexus 92300YC-Switch einzurichten und zu konfigurieren.

Schritte

- 1. Verbinden Sie den seriellen Port mit einem Host oder einem seriellen Port.
- 2. Verbinden Sie den Verwaltungsport (auf der Seite des Switches ohne Port) mit dem gleichen Netzwerk, in dem sich der SFTP-Server befindet.
- 3. Legen Sie an der Konsole die seriellen Einstellungen der Host-Seite fest:
 - · 9600 Baud
 - 8 Datenbits
 - 1 Stoppbit
 - Parität: Keine

- · Flusskontrolle: Keine
- 4. Beim ersten Booten oder Neustart nach dem Löschen der laufenden Konfiguration wird der Nexus 92300YC-Switch in einem Boot-Zyklus ausgeführt. Unterbrechen Sie diesen Zyklus, indem Sie yes eingeben, um das Einschalten der automatischen Provisionierung abzubrechen.

Das Setup des Systemadministratorkontos wird angezeigt.

Beispiel anzeigen

\$ VDC-1 %\$ %POAP-2-POAP_INFO: - Abort Power On Auto Provisioning [yes - continue with normal setup, skip - bypass password and basic configuration, no - continue with Power On Auto Provisioning] (yes/skip/no)[no]: y Disabling POAP.....Disabling POAP 2019 Apr 10 00:36:17 switch %\$ VDC-1 %\$ poap: Rolling back, please wait... (This may take 5-15 minutes) ---- System Admin Account Setup ----Do you want to enforce secure password standard (yes/no) [y]:

5. Geben Sie * y* ein, um den sicheren Kennwortstandard durchzusetzen:

```
Do you want to enforce secure password standard (yes/no) [y]: \mathbf{y}
```

6. Geben Sie das Passwort für den Benutzer admin ein und bestätigen Sie es:

```
Enter the password for "admin":
Confirm the password for "admin":
```

7. Geben Sie yes ein, um das Dialogfeld Grundkonfiguration des Systems aufzurufen.

This setup utility will guide you through the basic configuration of the system. Setup configures only enough connectivity for management of the system. Please register Cisco Nexus9000 Family devices promptly with your supplier. Failure to register may affect response times for initial service calls. Nexus9000 devices must be registered to receive entitled support services.

Press Enter at anytime to skip a dialog. Use ctrl-c at anytime to skip the remaining dialogs.

Would you like to enter the basic configuration dialog (yes/no):

8. Ein weiteres Anmeldekonto erstellen:

```
Create another login account (yes/no) [n]:
```

9. Konfigurieren Sie die SNMP-Community-Strings Read-Only und read-write:

```
Configure read-only SNMP community string (yes/no) [n]:
```

```
Configure read-write SNMP community string (yes/no) [n]:
```

10. Konfigurieren Sie den Namen des Cluster-Switches:

Enter the switch name : cs2

11. Konfigurieren Sie die Out-of-Band-Managementoberfläche:

```
Continue with Out-of-band (mgmt0) management configuration? (yes/no)
[y]: y
Mgmt0 IPv4 address : 172.22.133.216
Mgmt0 IPv4 netmask : 255.255.224.0
Configure the default gateway? (yes/no) [y]: y
IPv4 address of the default gateway : 172.22.128.1
```

12. Erweiterte IP-Optionen konfigurieren:

Configure advanced IP options? (yes/no) [n]: n

13. Telnet-Dienste konfigurieren:

```
Enable the telnet service? (yes/no) [n]: n
```

14. Konfigurieren von SSH-Diensten und SSH-Schlüsseln:

```
Enable the ssh service? (yes/no) [y]: y
Type of ssh key you would like to generate (dsa/rsa) [rsa]: rsa
Number of rsa key bits <1024-2048> [1024]: 2048
```

15. Weitere Einstellungen konfigurieren:

```
Configure the ntp server? (yes/no) [n]: n
Configure default interface layer (L3/L2) [L2]: L2
Configure default switchport interface state (shut/noshut) [noshut]:
noshut
Configure CoPP system profile (strict/moderate/lenient/dense)
[strict]: strict
```

16. Bestätigen Sie die Switch-Informationen und speichern Sie die Konfiguration:

```
Would you like to edit the configuration? (yes/no) [n]: n
Use this configuration and save it? (yes/no) [y]: y
[] 100%
Copy complete, now saving to disk (please wait)...
Copy complete.
```

Was kommt als Nächstes?

"Bereiten Sie sich auf die Installation der NX-OS-Software und der RCF vor".

Prüfen Sie die Verkabelung und Konfigurationsüberlegungen

Bevor Sie Ihren Cisco 92300YC-Switch konfigurieren, gehen Sie die folgenden Überlegungen durch.

Unterstützung für NVIDIA CX6-, CX6-DX- und CX7-Ethernet-Ports

Wenn Sie einen Switch-Port mit einem ONTAP-Controller über NVIDIA ConnectX-6 (CX6), ConnectX-6 DX (CX6-DX) oder ConnectX-7 (CX7) NIC-Ports verbinden, müssen Sie die Switch-Port-Geschwindigkeit fest kodieren.

```
(cs1)(config)# interface Ethernet1/19
For 100GbE speed:
(cs1)(config-if)# speed 100000
For 40GbE speed:
(cs1)(config-if)# speed 40000
(cs1)(config-if)# no negotiate auto
(cs1)(config-if)# exit
(cs1)(config)# exit
Save the changes:
(cs1)# copy running-config startup-config
```

Siehe "Hardware Universe" Weitere Informationen zu Switch-Ports.

Software konfigurieren

Vorbereiten der Installation der NX-OS-Software und der Referenzkonfigurationsdatei (RCF)

Bevor Sie die NX-OS-Software und die RCF-Datei (Reference Configuration File) installieren, gehen Sie wie folgt vor:

Was Sie benötigen

- Ein voll funktionsfähiges Cluster (keine Fehler in den Protokollen oder ähnlichen Problemen).
- Entsprechende Leitfäden für Software und Upgrades, die bei verfügbar sind "Switches Der Cisco Nexus 9000-Serie".

Zu den Beispielen

Die Beispiele in diesem Verfahren verwenden zwei Knoten. Diese Nodes verwenden zwei 10-GbE-Cluster-Interconnect-Ports e0a Und e0b. Siehe "Hardware Universe" Um sicherzustellen, dass die korrekten Cluster-Ports auf Ihren Plattformen vorhanden sind.

Die Beispiele in diesem Verfahren verwenden die folgende Nomenklatur für Switches und Knoten:

- Die Namen der beiden Cisco Switches lauten cs1 Und cs2.
- Die Node-Namen sind node1 Und node2.
- Die LIF-Namen des Clusters sind node1_clus1 Und node1_clus2 Für Node1 und node2_clus1 Und node2_clus2 Für Knoten 2.
- Der cluster1::*> Eine Eingabeaufforderung gibt den Namen des Clusters an.

Über diese Aufgabe

Das Verfahren erfordert die Verwendung von ONTAP Befehlen und den Switches der Cisco Nexus 9000 Serie. ONTAP Befehle werden verwendet, sofern nicht anders angegeben. Die Ausgaben für die Befehle können je nach verschiedenen Versionen von ONTAP variieren.

Schritte

1. Ändern Sie die Berechtigungsebene in Erweitert, und geben Sie **y** ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden, fortzufahren:

set -privilege advanced

Die erweiterte Eingabeaufforderung (`*>`Erscheint.

2. Wenn AutoSupport in diesem Cluster aktiviert ist, unterdrücken Sie die automatische Erstellung eines Falls durch Aufrufen einer AutoSupport Meldung:

```
system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=xh
```

Wobei x die Dauer des Wartungsfensters in Stunden ist.



Die AutoSupport Meldung wird vom technischen Support dieser Wartungsaufgabe benachrichtigt, damit die automatische Case-Erstellung während des Wartungsfensters unterdrückt wird.

Mit dem folgenden Befehl wird die automatische Case-Erstellung für zwei Stunden unterdrückt:

```
cluster1:> **system node autosupport invoke -node * -type all -message
MAINT=2h**
```

3. Zeigen Sie an, wie viele Cluster-Interconnect-Schnittstellen in jedem Node für jeden Cluster Interconnect-Switch konfiguriert sind: network device-discovery show -protocol cdp

cluster1::	*> netwo	ork device-discover	y show -protocol co	др
Node/	Local	Discovered		
Protocol	Port	Device (LLDP: Cha	ssisID) Interface	
Platform				
node2				
110402	e0a	csl	Eth1/2	N9K-
C92300YC				
	e0b	cs2	Eth1/2	N9K-
C92300YC				
nodel	/cdp			
20000 000	e0a	csl	Eth1/1	N9K-
C92300YC	elh	cs2	F+b1/1	N9K-
C92300YC	COD	032		IN SIC
4 entries	were dis	played.		

4. Überprüfen Sie den Administrations- oder Betriebsstatus der einzelnen Cluster-Schnittstellen.

a. Zeigen Sie die Attribute des Netzwerkports an: network port show -ipspace Cluster

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster
Node: node2
                                 Speed(Mbps)
Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper
Status
_____ ___ ____
_____
e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000
healthy
   Cluster Cluster up 9000 auto/10000
e0b
healthy
Node: node1
                                 Speed(Mbps)
Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper
Status
_____
e0a
   Cluster Cluster up 9000 auto/10000
healthy
eOb Cluster Cluster up 9000 auto/10000
healthy
4 entries were displayed.
```

b. Zeigt Informationen zu den LIFs an: network interface show -vserver Cluster

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster
        Logical Status Network
                                       Current
Current Is
Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node
Port Home
----- -----
----- -----
Cluster
        node1_clus1 up/up 169.254.209.69/16 node1
e0a
    true
        nodel clus2 up/up 169.254.49.125/16 nodel
e0b true
        node2_clus1 up/up 169.254.47.194/16 node2
e0a true
        node2 clus2 up/up 169.254.19.183/16 node2
e0b true
4 entries were displayed.
```

5. Ping für die Remote-Cluster-LIFs:

cluster ping-cluster -node node-name

```
cluster1::*> cluster ping-cluster -node node2
Host is node2
Getting addresses from network interface table...
Cluster nodel clus1 169.254.209.69 nodel
                                             e0a
Cluster nodel clus2 169.254.49.125 nodel
                                             e0b
Cluster node2 clus1 169.254.47.194 node2
                                             e0a
Cluster node2 clus2 169.254.19.183 node2
                                             e0b
Local = 169.254.47.194 \ 169.254.19.183
Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
Detected 9000 byte MTU on 4 path(s):
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
2 paths up, 0 paths down (tcp check)
2 paths up, 0 paths down (udp check)
```

6. Vergewissern Sie sich, dass der automatische Zurücksetzen-Befehl auf allen Cluster-LIFs aktiviert ist:

network interface show -vserver Cluster -fields auto-revert

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster -fields auto-
revert
Logical
Vserver Interface Auto-revert
Cluster
node1_clus1 true
node1_clus2 true
node2_clus1 true
node2_clus1 true
Node2_clus2 true
4 entries were displayed.
```

7. Aktivieren Sie für ONTAP 9.4 und höher die Protokollerfassungsfunktion für die Cluster Switch-Systemzustandsüberwachung, um mit den Befehlen zum Erfassen von Switch-bezogenen Protokolldateien zu gelangen:

```
system cluster-switch \log setup-password \mathsf{Und}\xspace system cluster-switch \log enable-collection
```

```
cluster1::*> system cluster-switch log setup-password
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
cs1
cs2
cluster1::*> system cluster-switch log setup-password
Enter the switch name: cs1
RSA key fingerprint is
e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc
Do you want to continue? {y|n}::[n] y
Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>
cluster1::*> system cluster-switch log setup-password
Enter the switch name: cs2
RSA key fingerprint is
57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1
Do you want to continue? \{y|n\}:: [n] y
Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>
cluster1::*> system cluster-switch log enable-collection
Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the
cluster?
{y|n}: [n] y
Enabling cluster switch log collection.
cluster1::*>
```



Wenn einer dieser Befehle einen Fehler sendet, wenden Sie sich an den NetApp Support.

Was kommt als Nächstes?

"Installieren Sie die NX-OS-Software".

Installieren Sie die NX-OS-Software

Gehen Sie folgendermaßen vor, um die NX-OS-Software auf dem Nexus 92300YC-Switch zu installieren.

Bei NX-OS handelt es sich um ein Netzwerkbetriebssystem für die Ethernet Switches der Nexus Serie und die MDS Serie mit Fibre Channel (FC) Storage Area Network Switches von Cisco Systems.

Prüfen Sie die Anforderungen

Unterstützte Ports und Node-Verbindungen

- Die Inter-Switch Links (ISLs) werden für Nexus 92300YC Switches unterstützt; die Ports 1/65 und 1/66.
- Die für Nexus 92300YC-Switches unterstützten Node-Verbindungen sind die Ports 1/1 bis 1/66.

Was Sie benötigen

- Anwendbare NetApp Cisco NX-OS Software für Ihre Switches über die NetApp Support Site, erhältlich über "mysupport.netapp.com"
- Ein voll funktionsfähiges Cluster (keine Fehler in den Protokollen oder ähnlichen Problemen).
- "Cisco Ethernet Switch Seite". In der Tabelle zur Switch-Kompatibilität finden Sie Informationen zu den unterstützten ONTAP- und NX-OS-Versionen.

Installieren Sie die Software

Die Beispiele in diesem Verfahren verwenden zwei Nodes, Sie können jedoch bis zu 24 Nodes in einem Cluster haben.

Zu den Beispielen

Die Beispiele in diesem Verfahren verwenden die folgende Nomenklatur für Switches und Knoten:

- Die Switch-Namen des Nexus 92300YC sind cs1 Und cs2.
- Das in diesem Verfahren verwendete Beispiel startet das Upgrade auf dem zweiten Schalter *cs2*.
- Die LIF-Namen des Clusters sind node1_clus1 Und node1_clus2 Für Node1, und node2_clus1 Und node2_clus2 Für Knoten 2.
- Der IPspace-Name lautet Cluster.
- Der cluster1::*> Eine Eingabeaufforderung gibt den Namen des Clusters an.
- Die Cluster-Ports an jedem Node werden mit benannt e0a Und e0b.

Siehe "Hardware Universe^" Für die tatsächlichen Cluster-Ports, die auf Ihrer Plattform unterstützt werden.

Schritte

- 1. Verbinden Sie den Cluster-Switch mit dem Managementnetzwerk.
- 2. Verwenden Sie die ping Befehl zum Überprüfen der Verbindung mit dem Server, der die NX-OS-Software und die RCF hostet.

In diesem Beispiel wird überprüft, ob der Switch den Server unter der IP-Adresse 172.19.2 erreichen kann:

```
cs2# ping 172.19.2.1
Pinging 172.19.2.1 with 0 bytes of data:
Reply From 172.19.2.1: icmp_seq = 0. time= 5910 usec.
```

3. Kopieren Sie die NX-OS-Software und EPLD-Bilder auf den Nexus 92300YC-Switch.

```
cs2# copy sftp: bootflash: vrf management
Enter source filename: /code/nxos.9.2.2.bin
Enter hostname for the sftp server: 172.19.2.1
Enter username: user1
Outbound-ReKey for 172.19.2.1:22
Inbound-ReKey for 172.19.2.1:22
user10172.19.2.1's password:
sftp> progress
Progress meter enabled
sftp> get /code/nxos.9.2.2.bin /bootflash/nxos.9.2.2.bin
/code/nxos.9.2.2.bin 100% 1261MB 9.3MB/s 02:15
sftp> exit
Copy complete, now saving to disk (please wait) ...
Copy complete.
cs2# copy sftp: bootflash: vrf management
Enter source filename: /code/n9000-epld.9.2.2.img
Enter hostname for the sftp server: 172.19.2.1
Enter username: user1
Outbound-ReKey for 172.19.2.1:22
Inbound-ReKey for 172.19.2.1:22
user10172.19.2.1's password:
sftp> progress
Progress meter enabled
sftp> get /code/n9000-epld.9.2.2.img /bootflash/n9000-
epld.9.2.2.img
/code/n9000-epld.9.2.2.img 100% 161MB 9.5MB/s 00:16
sftp> exit
Copy complete, now saving to disk (please wait) ...
Copy complete.
```

4. Überprüfen Sie die laufende Version der NX-OS-Software:

show version

```
cs2# show version
Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software
TAC support: http://www.cisco.com/tac
Copyright (C) 2002-2018, Cisco and/or its affiliates.
All rights reserved.
The copyrights to certain works contained in this software are
owned by other third parties and used and distributed under their
own
licenses, such as open source. This software is provided "as is,"
and unless
otherwise stated, there is no warranty, express or implied,
including but not
limited to warranties of merchantability and fitness for a
particular purpose.
Certain components of this software are licensed under
the GNU General Public License (GPL) version 2.0 or
GNU General Public License (GPL) version 3.0 or the GNU
Lesser General Public License (LGPL) Version 2.1 or
Lesser General Public License (LGPL) Version 2.0.
A copy of each such license is available at
http://www.opensource.org/licenses/gpl-2.0.php and
http://opensource.org/licenses/gpl-3.0.html and
http://www.opensource.org/licenses/lgpl-2.1.php and
http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/library.txt.
Software
 BIOS: version 05.31
 NXOS: version 9.2(1)
 BIOS compile time: 05/17/2018
 NXOS image file is: bootflash:///nxos.9.2.1.bin
  NXOS compile time: 7/17/2018 16:00:00 [07/18/2018 00:21:19]
Hardware
  cisco Nexus9000 C92300YC Chassis
  Intel(R) Xeon(R) CPU D-1526 @ 1.80GHz with 16337884 kB of memory.
  Processor Board ID FD0220329V5
  Device name: cs2
 bootflash: 115805356 kB
Kernel uptime is 0 day(s), 4 hour(s), 23 minute(s), 11 second(s)
Last reset at 271444 usecs after Wed Apr 10 00:25:32 2019
  Reason: Reset Requested by CLI command reload
```

```
System version: 9.2(1)
Service:
plugin
Core Plugin, Ethernet Plugin
Active Package(s):
cs2#
```

5. Installieren Sie das NX-OS Image.

Durch die Installation der Image-Datei wird sie bei jedem Neustart des Switches geladen.

```
cs2# install all nxos bootflash:nxos.9.2.2.bin
Installer will perform compatibility check first. Please wait.
Installer is forced disruptive
Verifying image bootflash:/nxos.9.2.2.bin for boot variable "nxos".
[] 100% -- SUCCESS
Verifying image type.
[] 100% -- SUCCESS
Preparing "nxos" version info using image bootflash:/nxos.9.2.2.bin.
[] 100% -- SUCCESS
Preparing "bios" version info using image bootflash:/nxos.9.2.2.bin.
[] 100% -- SUCCESS
Performing module support checks.
[] 100% -- SUCCESS
Notifying services about system upgrade.
[] 100% -- SUCCESS
Compatibility check is done:
Module bootable Impact Install-type Reason
_____ _____
 1
            disruptive
                          reset default upgrade is
       yes
not hitless
Images will be upgraded according to following table:
Module Image Running-Version(pri:alt
                                        New-
Version
        Upg-Required
_____ _____
_____
1 nxos
                                       9.2(1)
       yes
9.2(2)
 1 bios v05.31(05/17/2018):v05.28(01/18/2018)
v05.33(09/08/2018) yes
```

```
Switch will be reloaded for disruptive upgrade.
Do you want to continue with the installation (y/n)? [n] y
Install is in progress, please wait.
Performing runtime checks.
[] 100% -- SUCCESS
Setting boot variables.
[] 100% -- SUCCESS
Performing configuration copy.
[] 100% -- SUCCESS
Module 1: Refreshing compact flash and upgrading
bios/loader/bootrom.
Warning: please do not remove or power off the module at this time.
[] 100% -- SUCCESS
2019 Apr 10 04:59:35 cs2 %$ VDC-1 %$ %VMAN-2-ACTIVATION STATE:
Successfully deactivated virtual service 'guestshell+'
Finishing the upgrade, switch will reboot in 10 seconds.
```

6. Überprüfen Sie nach dem Neustart des Switches die neue Version der NX-OS-Software:

show version

cs2# show version

```
Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software
TAC support: http://www.cisco.com/tac
Copyright (C) 2002-2018, Cisco and/or its affiliates.
All rights reserved.
The copyrights to certain works contained in this software are
owned by other third parties and used and distributed under their
own
licenses, such as open source. This software is provided "as is,"
and unless
otherwise stated, there is no warranty, express or implied,
including but not
limited to warranties of merchantability and fitness for a
particular purpose.
Certain components of this software are licensed under
the GNU General Public License (GPL) version 2.0 or
GNU General Public License (GPL) version 3.0 or the GNU
Lesser General Public License (LGPL) Version 2.1 or
Lesser General Public License (LGPL) Version 2.0.
A copy of each such license is available at
http://www.opensource.org/licenses/gpl-2.0.php and
http://opensource.org/licenses/gpl-3.0.html and
http://www.opensource.org/licenses/lgpl-2.1.php and
http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/library.txt.
Software
  BIOS: version 05.33
 NXOS: version 9.2(2)
  BIOS compile time: 09/08/2018
  NXOS image file is: bootflash:///nxos.9.2.2.bin
  NXOS compile time: 11/4/2018 21:00:00 [11/05/2018 06:11:06]
Hardware
  cisco Nexus9000 C92300YC Chassis
  Intel(R) Xeon(R) CPU D-1526 @ 1.80GHz with 16337884 kB of memory.
  Processor Board ID FD0220329V5
  Device name: cs2
  bootflash: 115805356 kB
  Kernel uptime is 0 day(s), 0 hour(s), 3 minute(s), 52 second(s)
Last reset at 182004 usecs after Wed Apr 10 04:59:48 2019
```

```
Reason: Reset due to upgrade
System version: 9.2(1)
Service:
plugin
Core Plugin, Ethernet Plugin
Active Package(s):
```

7. Aktualisieren Sie das EPLD-Bild, und starten Sie den Switch neu.

cs2# show version module 1 epld EPLD Device Version _____ MI FPGA 0x7 IO FPGA 0x17 MI FPGA2 0x2 GEM FPGA 0x2 0x2 GEM FPGA GEM FPGA 0x2 0x2 GEM FPGA cs2# install epld bootflash:n9000-epld.9.2.2.img module 1 Compatibility check: Module Type Upgradable Impact Reason _____ ____ _____ ____ Yes SUP disruptive Module 1 Upgradable Retrieving EPLD versions.... Please wait. Images will be upgraded according to following table: Module Type EPLD Running-Version New-Version Upg-Required ----------_____ 1 SUP MI FPGA 0x07 0x07 No 1 SUP IO FPGA 0x17 0x19 Yes 1 SUP MI FPGA2 0x02 0x02 No The above modules require upgrade. The switch will be reloaded at the end of the upgrade Do you want to continue (y/n)? [n] **y** Proceeding to upgrade Modules. Starting Module 1 EPLD Upgrade Module 1 : IO FPGA [Programming] : 100.00% (64 of 64 sectors) Module 1 EPLD upgrade is successful. Module Type Upgrade-Result _____ ____

```
1 SUP Success
EPLDs upgraded.
Module 1 EPLD upgrade is successful.
```

8. Melden Sie sich nach dem Neustart des Switches erneut an, und überprüfen Sie, ob die neue EPLD-Version erfolgreich geladen wurde.

Beispiel anzeigen

```
cs2# *show version module 1 epld*
EPLD Device
                              Version
_____
                            _____
                               0x7
MI FPGA
                               0x19
IO FPGA
                               0x2
MI FPGA2
                               0x2
GEM FPGA
GEM FPGA
                               0x2
GEM FPGA
                               0x2
GEM FPGA
                               0x2
```

Was kommt als Nächstes?

"Installieren Sie die Referenzkonfigurationsdatei"

Installieren Sie die Referenzkonfigurationsdatei (RCF).

Sie können den RCF installieren, nachdem Sie den Nexus 92300YC-Switch zum ersten Mal eingerichtet haben. Sie können dieses Verfahren auch verwenden, um Ihre RCF-Version zu aktualisieren.

Über diese Aufgabe

Die Beispiele in diesem Verfahren verwenden die folgende Nomenklatur für Switches und Knoten:

- Die Namen der beiden Cisco Switches lauten cs1 Und cs2.
- Die Node-Namen sind node1 Und node2.
- Die LIF-Namen des Clusters sind node1_clus1, node1_clus2, node2_clus1, und node2_clus2.
- Der cluster1::*> Eine Eingabeaufforderung gibt den Namen des Clusters an.

- Das Verfahren erfordert die Verwendung von ONTAP-Befehlen und "Switches Der Cisco Nexus 9000-Serie"; ONTAP-Befehle werden verwendet, sofern nicht anders angegeben.
- Bevor Sie dieses Verfahren durchführen, stellen Sie sicher, dass Sie über eine aktuelle Sicherung der Switch-Konfiguration verfügen.
- Bei diesem Verfahren ist keine betriebsbereite ISL (Inter Switch Link) erforderlich. Dies ist von Grund auf so, dass Änderungen der RCF-Version die ISL-Konnektivität vorübergehend beeinträchtigen können. Um einen unterbrechungsfreien Clusterbetrieb zu gewährleisten, werden mit dem folgenden Verfahren alle Cluster-LIFs auf den betriebsbereiten Partner-Switch migriert, während die Schritte auf dem Ziel-Switch ausgeführt werden.

Schritte

1

1. Anzeigen der Cluster-Ports an jedem Node, der mit den Cluster-Switches verbunden ist: network device-discovery show

Beispiel anzeigen

<pre>cluster1::*> *network device-discovery show*</pre>				
Node/	Local	Discovered		
Protocol	Port	Device (LLDP: Chass	isID) Interface	
Platform				
				-
	-			
node1/cdp				
	e0a	cs1	Ethernet1/1/1	N9K-
C92300YC				
	e0b	cs2	Ethernet1/1/1	N9K-
C92300YC				
node2/cdp				
	e0a	csl	Ethernet1/1/2	N9K-
C92300YC				
	e0b	cs2	Ethernet1/1/2	N9K-
C92300YC				
cluster1::*	>			

- 2. Überprüfen Sie den Administrations- und Betriebsstatus der einzelnen Cluster-Ports.
 - a. Vergewissern Sie sich, dass alle Cluster-Ports einen ordnungsgemäßen Status aufweisen: network port show -ipspace Cluster

```
cluster1::*> *network port show -ipspace Cluster*
Node: node1
Ignore
                                 Speed(Mbps)
Health Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper
Status Status
_____ ___
eOc Cluster Cluster up 9000 auto/100000
healthy false
eOd Cluster Cluster up 9000 auto/100000
healthy false
Node: node2
Ignore
                                 Speed(Mbps)
Health Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper
Status Status
_____ _
e0c
     Cluster Cluster up 9000 auto/100000
healthy false
eOd Cluster Cluster up 9000 auto/100000
healthy false
cluster1::*>
```

b. Vergewissern Sie sich, dass sich alle Cluster-Schnittstellen (LIFs) im Home-Port befinden: network interface show -vserver Cluster

```
cluster1::*> *network interface show -vserver Cluster*
       Logical
                    Status Network
       Current Is
Current
Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node
Port Home
_____ _
Cluster
     node1 clus1 up/up 169.254.3.4/23 node1
eOc true
       node1_clus2 up/up 169.254.3.5/23 node1
e0d true
       node2 clus1 up/up 169.254.3.8/23 node2
e0c true
       node2 clus2
                   up/up 169.254.3.9/23
                                       node2
e0d true
cluster1::*>
```

c. Vergewissern Sie sich, dass auf dem Cluster Informationen für beide Cluster-Switches angezeigt werden:

system cluster-switch show -is-monitoring-enabled-operational true

```
cluster1::*> *system cluster-switch show -is-monitoring-enabled
-operational true*
Switch
                          Type Address
Model
_____
_____
                         cluster-network 10.233.205.92
cs1
N9K-C92300YC
    Serial Number: FOXXXXXXGS
     Is Monitored: true
           Reason: None
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS)
Software, Version
                  9.3(4)
   Version Source: CDP
cs2
                        cluster-network 10.233.205.93
N9K-C92300YC
    Serial Number: FOXXXXXXGD
     Is Monitored: true
           Reason: None
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS)
Software, Version
                  9.3(4)
   Version Source: CDP
2 entries were displayed.
```

3. Deaktivieren Sie die automatische Zurücksetzen auf den Cluster-LIFs.

```
cluster1::*> network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto
-revert false
```

4. Fahren Sie beim Cluster-Switch cs2 die mit den Cluster-Ports der Nodes verbundenen Ports herunter.

```
cs2(config)# interface e1/1-64
cs2(config-if-range)# shutdown
```

5. Überprüfen Sie, ob die Cluster-Ports zu den Ports migriert wurden, die auf Cluster-Switch cs1 gehostet werden. Dies kann einige Sekunden dauern. network interface show -vserver Cluster

```
cluster1::*> *network interface show -vserver Cluster*
        Logical
                Status Network
                                          Current
Current Is
Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node
Port Home
_____ _
Cluster
        nodel clus1 up/up 169.254.3.4/23 node1
e0c
    true
        node1 clus2 up/up 169.254.3.5/23 node1
e0c
    false
        node2 clus1 up/up 169.254.3.8/23
                                         node2
eOc true
        node2 clus2 up/up 169.254.3.9/23
                                          node2
e0c
    false
cluster1::*>
```

6. Vergewissern Sie sich, dass das Cluster sich in einem ordnungsgemäßen Zustand befindet: cluster show

Beispiel anzeigen

```
cluster1::*> *cluster show*
Node Health Eligibility Epsilon
------
node1 true true false
node2 true true false
cluster1::*>
```

7. Wenn Sie dies noch nicht getan haben, speichern Sie eine Kopie der aktuellen Switch-Konfiguration, indem Sie die Ausgabe des folgenden Befehls in eine Textdatei kopieren:

show running-config

8. Reinigen Sie die Konfiguration am Schalter cs2, und führen Sie eine grundlegende Einrichtung durch.



Wenn Sie eine neue RCF aktualisieren oder anwenden, müssen Sie die Switch-Einstellungen löschen und die Grundkonfiguration durchführen. Sie müssen mit dem seriellen Konsolenport des Switches verbunden sein, um den Switch erneut einzurichten.

a. Konfiguration bereinigen:

(cs2)# write erase
Warning: This command will erase the startup-configuration.
Do you wish to proceed anyway? (y/n) [n] y

b. Führen Sie einen Neustart des Switches aus:

Beispiel anzeigen

(cs2)# reload Are you sure you would like to reset the system? (y/n) ${\bf y}$

 Kopieren Sie die RCF auf den Bootflash von Switch cs2 mit einem der folgenden Übertragungsprotokolle: FTP, TFTP, SFTP oder SCP. Weitere Informationen zu Cisco-Befehlen finden Sie im entsprechenden Handbuch im "Switches Der Cisco Nexus 9000-Serie" Leitfäden.

Dieses Beispiel zeigt, dass TFTP zum Kopieren eines RCF auf den Bootflash auf Switch cs2 verwendet wird:

```
cs2# copy tftp: bootflash: vrf management
Enter source filename: /code/Nexus_92300YC_RCF_v1.0.2.txt
Enter hostname for the tftp server: 172.19.2.1
Enter username: user1
Outbound-ReKey for 172.19.2.1:22
Inbound-ReKey for 172.19.2.1:22
user1@172.19.2.1's password:
tftp> progress
Progress meter enabled
tftp> get /code/Nexus_92300YC_RCF_v1.0.2.txt /bootflash/nxos.9.2.2.bin
/code/Nexus_92300YC_R 100% 9687 530.2KB/s 00:00
tftp> exit
Copy complete, now saving to disk (please wait)...
Copy complete.
```

10. Wenden Sie die RCF an, die zuvor auf den Bootflash heruntergeladen wurde.

Weitere Informationen zu Cisco-Befehlen finden Sie im entsprechenden Handbuch im "Switches Der Cisco Nexus 9000-Serie" Leitfäden.

```
Dieses Beispiel zeigt die RCF-Datei Nexus 92300YC RCF v1.0.2.txt Installation auf Schalter cs2:
```

```
cs2# copy Nexus 92300YC RCF_v1.0.2.txt running-config echo-commands
Disabling ssh: as its enabled right now:
generating ecdsa key(521 bits).....
generated ecdsa key
Enabling ssh: as it has been disabled
 this command enables edge port type (portfast) by default on all
interfaces. You
 should now disable edge port type (portfast) explicitly on switched
ports leading to hubs,
 switches and bridges as they may create temporary bridging loops.
Edge port type (portfast) should only be enabled on ports connected to a
single
host. Connecting hubs, concentrators, switches, bridges, etc... to
this
 interface when edge port type (portfast) is enabled, can cause
temporary bridging loops.
Use with CAUTION
Edge Port Type (Portfast) has been configured on Ethernet1/1 but will
only
have effect when the interface is in a non-trunking mode.
. . .
Copy complete, now saving to disk (please wait) ...
Copy complete.
```

11. Überprüfen Sie auf dem Switch, ob die RCF erfolgreich zusammengeführt wurde:

show running-config
```
cs2# show running-config
!Command: show running-config
!Running configuration last done at: Wed Apr 10 06:32:27 2019
!Time: Wed Apr 10 06:36:00 2019
version 9.2(2) Bios:version 05.33
switchname cs2
vdc cs2 id 1
  limit-resource vlan minimum 16 maximum 4094
  limit-resource vrf minimum 2 maximum 4096
  limit-resource port-channel minimum 0 maximum 511
  limit-resource u4route-mem minimum 248 maximum 248
  limit-resource u6route-mem minimum 96 maximum 96
  limit-resource m4route-mem minimum 58 maximum 58
  limit-resource m6route-mem minimum 8 maximum 8
feature lacp
no password strength-check
username admin password 5
$5$HY9Kk3F9$YdCZ8iQJ1RtoiEFa0sKP5IO/LNG1k9C41SJfi5kes1
6 role network-admin
ssh key ecdsa 521
banner motd #
*
*
*
  Nexus 92300YC Reference Configuration File (RCF) v1.0.2 (10-19-2018)
*
*
   Ports 1/1 - 1/48: 10GbE Intra-Cluster Node Ports
*
  Ports 1/49 - 1/64: 40/100GbE Intra-Cluster Node Ports
*
*
  Ports 1/65 - 1/66: 40/100GbE Intra-Cluster ISL Ports
*
*
*
```

 (\mathbf{i})

Beim ersten Anwenden des RCF wird die Meldung **ERROR: Failed to write VSH befiehlt** erwartet und kann ignoriert werden.

1. Überprüfen Sie, ob die RCF-Datei die richtige neuere Version ist:

Wenn Sie die Ausgabe überprüfen, um zu überprüfen, ob Sie die richtige RCF haben, stellen Sie sicher, dass die folgenden Informationen richtig sind:

- Das RCF-Banner
- Die Node- und Port-Einstellungen
- Anpassungen

Die Ausgabe variiert je nach Konfiguration Ihres Standorts. Prüfen Sie die Porteinstellungen, und lesen Sie in den Versionshinweisen alle Änderungen, die für die RCF gelten, die Sie installiert haben.

2. Nachdem Sie überprüft haben, ob die RCF-Versionen und die Switch-Einstellungen korrekt sind, kopieren Sie die Running-config-Datei in die Start-config-Datei.

Weitere Informationen zu Cisco-Befehlen finden Sie im entsprechenden Handbuch im "Switches Der Cisco Nexus 9000-Serie" Leitfäden.

```
cs2# copy running-config startup-config
[] 100% Copy complete
```

 Schalter cs2 neu starten. Sie können die auf den Nodes gemeldeten Ereignisse "Cluster Ports down" ignorieren, während der Switch neu gebootet wird.

```
cs2# reload This command will reboot the system. (y/n)? [n] {\bf y}
```

- 4. Überprüfen Sie den Systemzustand der Cluster-Ports auf dem Cluster.
 - a. Vergewissern Sie sich, dass e0d-Ports über alle Nodes im Cluster hinweg ordnungsgemäß und ordnungsgemäß sind:

network port show -ipspace Cluster

Beispiel anzeigen

```
cluster1::*> *network port show -ipspace Cluster*
Node: node1
Ignore
                                Speed(Mbps)
Health Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper
Status Status
_____ _
e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000
healthy false
eOb Cluster Cluster up
                             9000 auto/10000
healthy false
Node: node2
Ignore
                                Speed(Mbps)
Health Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper
Status Status
_____ _
e0a
     Cluster Cluster up 9000 auto/10000
healthy false
   Cluster Cluster up
e0b
                             9000 auto/10000
healthy false
```

b. Überprüfen Sie den Switch-Systemzustand des Clusters (dies zeigt möglicherweise nicht den Switch cs2 an, da LIFs nicht auf e0d homed sind).

cluster1::*> *network device-discovery show -protocol cdp* Node/ Local Discovered Protocol Port Device (LLDP: ChassisID) Interface Platform _____ ____ _____ node1/cdp e0a cs1 Ethernet1/1 N9K-C92300YC e0b cs2 Ethernet1/1 N9K-C92300YC node2/cdp Ethernet1/2 e0a cs1 N9K-C92300YC Ethernet1/2 e0b cs2 N9K-C92300YC cluster1::*> *system cluster-switch show -is-monitoring-enabled -operational true* Type Address Switch Model _____ _____ cluster-network 10.233.205.90 cs1 N9K-C92300YC Serial Number: FOXXXXXXGD Is Monitored: true Reason: None Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version 9.3(4) Version Source: CDP cs2 cluster-network 10.233.205.91 N9K-C92300YC Serial Number: FOXXXXXXGS Is Monitored: true Reason: None Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version 9.3(4) Version Source: CDP 2 entries were displayed.

Je nach der zuvor auf dem Switch geladenen RCF-Version können Sie die folgende Ausgabe auf der cs1-Switch-Konsole beobachten

(i)

2020 Nov 17 16:07:18 cs1 %\$ VDC-1 %\$ %STP-2-UNBLOCK_CONSIST_PORT: Unblocking port port-channell on VLAN0092. Port consistency restored. 2020 Nov 17 16:07:23 cs1 %\$ VDC-1 %\$ %STP-2-BLOCK_PVID_PEER: Blocking port-channell on VLAN0001. Inconsistent peer vlan. 2020 Nov 17 16:07:23 cs1 %\$ VDC-1 %\$ %STP-2-BLOCK_PVID_LOCAL: Blocking port-channell on VLAN0092. Inconsistent local vlan.

5. Fahren Sie beim Cluster-Switch cs1 die mit den Cluster-Ports der Nodes verbundenen Ports herunter.

Im folgenden Beispiel wird die Ausgabe des Schnittstellenbeispiels aus Schritt 1 verwendet:

```
csl(config)# interface e1/1-64
csl(config-if-range)# shutdown
```

- 6. Überprüfen Sie, ob die Cluster-LIFs zu den Ports migriert wurden, die auf dem Switch cs2 gehostet werden. Dies kann einige Sekunden dauern. network interface show -vserver Cluster
 - Beispiel anzeigen

```
cluster1::*> *network interface show -vserver Cluster*
                Status Network
        Logical
                                            Current
Current Is
Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask
                                            Node
Port
     Home
_____ ____
----- -----
Cluster
        nodel clus1 up/up 169.254.3.4/23
                                            node1
e0d
     false
        nodel clus2 up/up 169.254.3.5/23
                                            node1
e0d
     true
        node2 clus1
                     up/up 169.254.3.8/23
                                            node2
e0d
     false
         node2 clus2
                     up/up 169.254.3.9/23
                                            node2
e0d true
cluster1::*>
```

7. Vergewissern Sie sich, dass das Cluster sich in einem ordnungsgemäßen Zustand befindet: cluster show

- 8. Wiederholen Sie die Schritte 7 bis 14 am Schalter cs1.
- 9. Aktivieren Sie die Funktion zum automatischen Zurücksetzen auf den Cluster-LIFs.

```
cluster1::*> network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto
-revert True
```

10. Schalter cs1 neu starten. Sie führen dies aus, um die Cluster-LIFs auszulösen, die auf die Home-Ports zurückgesetzt werden. Sie können die auf den Nodes gemeldeten Ereignisse "Cluster Ports down" ignorieren, während der Switch neu gebootet wird.

```
cs1# reload This command will reboot the system. (y/n)? [n] {\boldsymbol y}
```

11. Vergewissern Sie sich, dass die mit den Cluster-Ports verbundenen Switch-Ports aktiv sind.

```
cs1# show interface brief | grep up
•
Ethernet1/1
             1
                 eth access up
                                   none
10G(D) --
           1 eth access up
Ethernet1/2
                                   none
10G(D) --
Ethernet1/3 1 eth trunk up
                                   none
100G(D) --
Ethernet1/4 1 eth trunk up
                                   none
100G(D) --
.
```

12. Stellen Sie sicher, dass die ISL zwischen cs1 und cs2 funktionsfähig ist: show port-channel summary

```
Beispiel anzeigen
```

```
cs1# *show port-channel summary*
Flags: D - Down P - Up in port-channel (members)
     I - Individual H - Hot-standby (LACP only)
     s - Suspended r - Module-removed
     b - BFD Session Wait
      S - Switched R - Routed
     U - Up (port-channel)
     p - Up in delay-lacp mode (member)
     M - Not in use. Min-links not met
       _____
 . _ _ _ _ _ _ .
                             -------
-----
Group Port- Type Protocol Member Ports
   Channel
_____
_____
1 Po1(SU) Eth LACP Eth1/65(P) Eth1/66(P)
cs1#
```

13. Vergewissern Sie sich, dass die Cluster-LIFs auf ihren Home-Port zurückgesetzt wurden: network interface show -vserver Cluster

Beispiel anzeigen

cluster	1::*> *network int	erface show	-vserver Cluster*	
	Logical	Status	Network	Current
Current	Is			
Vserver	Interface	Admin/Oper	Address/Mask	Node
Port	Home			
Cluster				
	nodel clus1	up/up	169.254.3.4/23	nodel
e0d	true			
	nodel clus2	up/up	169.254.3.5/23	nodel
e0d	true			
	node2 clus1	up/up	169.254.3.8/23	node2
e0d	true			
	node2 clus2	up/up	169.254.3.9/23	node2
e0d	true			
cluster	1::*>			

14. Vergewissern Sie sich, dass das Cluster sich in einem ordnungsgemäßen Zustand befindet: cluster show

Beispiel anzeigen

15. Ping für die Remote-Cluster-Schnittstellen zur Überprüfung der Konnektivität: cluster ping-cluster -node local

```
cluster1::*> *cluster ping-cluster -node local*
Host is nodel
Getting addresses from network interface table...
Cluster nodel clus1 169.254.3.4 nodel e0a
Cluster nodel clus2 169.254.3.5 nodel eOb
Cluster node2 clus1 169.254.3.8 node2 e0a
Cluster node2 clus2 169.254.3.9 node2 eOb
Local = 169.254.1.3 \ 169.254.1.1
Remote = 169.254.1.6 169.254.1.7 169.254.3.4 169.254.3.5 169.254.3.8
169.254.3.9
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
. . . . . . . . . . . .
Basic connectivity succeeds on 12 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
Detected 9000 byte MTU on 12 path(s):
   Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.1.6
   Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.1.7
   Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.3.4
   Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.3.5
   Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.3.8
   Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.3.9
    Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.1.6
   Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.1.7
   Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.3.4
   Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.3.5
   Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.3.8
   Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.3.9
Larger than PMTU communication succeeds on 12 path(s)
RPC status:
6 paths up, 0 paths down (tcp check)
6 paths up, 0 paths down (udp check)
```

Für ONTAP 9.8 und höher

Aktivieren Sie für ONTAP 9.8 und höher die Protokollerfassung der Cluster Switch-Systemzustandsüberwachung zum Erfassen von Switch-bezogenen Protokolldateien mithilfe der Befehle: system switch ethernet log setup-password Und system switch ethernet log enable-collection

Geben Sie Ein: system switch ethernet log setup-password

cluster1::*> system switch ethernet log setup-password Enter the switch name: <return> The switch name entered is not recognized. Choose from the following list: cs1 cs2

cluster1::*> system switch ethernet log setup-password

Enter the switch name: **cs1** RSA key fingerprint is e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc Do you want to continue? {y|n}::[n] **y**

Enter the password: <enter switch password> Enter the password again: <enter switch password>

cluster1::*> system switch ethernet log setup-password Enter the switch name: cs2 RSA key fingerprint is 57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1 Do you want to continue? {y|n}:: [n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

Gefolgt von: system switch ethernet log enable-collection

cluster1::*> system switch ethernet log enable-collection

Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the cluster? {y|n}: [n] y

Enabling cluster switch log collection.

cluster1::*>

Für ONTAP 9.4 und höher

Aktivieren Sie für ONTAP 9.4 und höher die Protokollerfassungsfunktion für die Cluster Switch-Systemzustandsüberwachung, um mit den Befehlen zum Erfassen von Switch-bezogenen Protokolldateien zu gelangen:

system cluster-switch \log setup-password $\mathsf{Und}\xspace$ system cluster-switch \log enable-collection

Geben Sie Ein: system cluster-switch log setup-password

cluster1::*> system cluster-switch log setup-password Enter the switch name: <return> The switch name entered is not recognized. Choose from the following list: csl

cs2

cluster1::*> system cluster-switch log setup-password

Enter the switch name: **cs1** RSA key fingerprint is e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc Do you want to continue? {y|n}::[n] **y**

Enter the password: <enter switch password> Enter the password again: <enter switch password>

cluster1::*> system cluster-switch log setup-password

Enter the switch name: **cs2** RSA key fingerprint is 57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1 Do you want to continue? {y|n}:: [n] **y**

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

Gefolgt von: system cluster-switch log enable-collection

```
cluster1::*> system cluster-switch log enable-collection
Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the
cluster?
{y|n}: [n] y
Enabling cluster switch log collection.
cluster1::*>
```

Wenn einer dieser Befehle einen Fehler sendet, wenden Sie sich an den NetApp Support.

Protokollerfassung der Ethernet-Switch-Statusüberwachung

Die Ethernet-Switch-Integritätsüberwachung (CSHM) ist für die Sicherstellung des Betriebszustands von Cluster- und Speichernetzwerk-Switches und das Sammeln von Switch-Protokollen für Debugging-Zwecke verantwortlich. Dieses Verfahren führt Sie durch den Prozess der Einrichtung und Inbetriebnahme der Sammlung von detaillierten **Support**-Protokollen vom Switch und startet eine stündliche Erfassung von **periodischen** Daten, die von AutoSupport gesammelt werden.

Schritte

÷.

1. Führen Sie zum Einrichten der Protokollsammlung den folgenden Befehl für jeden Switch aus. Sie werden aufgefordert, den Switch-Namen, den Benutzernamen und das Kennwort für die Protokollerfassung einzugeben.

system switch ethernet log setup-password

```
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
cs1
cs2
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: csl
Would you like to specify a user other than admin for log
collection? {y|n}: n
Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: cs2
Would you like to specify a user other than admin for log
collection? {y|n}: n
Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>
```

 Führen Sie zum Starten der Protokollerfassung den folgenden Befehl aus, um das GERÄT durch den im vorherigen Befehl verwendeten Switch zu ersetzen. Damit werden beide Arten der Log-Erfassung gestartet: Die detaillierten Support-Protokolle und eine stündliche Erfassung von Periodic-Daten.

system switch ethernet log modify -device <switch-name> -log-request true

```
cluster1::*> system switch ethernet log modify -device cs1 -log
-request true
Do you want to modify the cluster switch log collection
configuration? {y|n}: [n] y
Enabling cluster switch log collection.
cluster1::*> system switch ethernet log modify -device cs2 -log
-request true
Do you want to modify the cluster switch log collection
configuration? {y|n}: [n] y
Enabling cluster switch log collection.
```

Warten Sie 10 Minuten, und überprüfen Sie dann, ob die Protokollsammlung abgeschlossen ist:

system switch ethernet log show



Wenn einer dieser Befehle einen Fehler zurückgibt oder die Protokollsammlung nicht abgeschlossen ist, wenden Sie sich an den NetApp Support.

Fehlerbehebung

Wenn einer der folgenden Fehlerzustände auftritt, die von der Protokollerfassungsfunktion gemeldet werden (sichtbar in der Ausgabe von system switch ethernet log show), versuchen Sie die entsprechenden Debug-Schritte:

Fehlerstatus der Protokollsammlung	* Auflösung*
RSA-Schlüssel nicht vorhanden	ONTAP-SSH-Schlüssel neu generieren. Wenden Sie sich an den NetApp Support.
Switch-Passwort-Fehler	Überprüfen Sie die Anmeldeinformationen, testen Sie die SSH-Konnektivität und regenerieren Sie ONTAP- SSH-Schlüssel. Lesen Sie die Switch-Dokumentation oder wenden Sie sich an den NetApp Support, um Anweisungen zu erhalten.
ECDSA-Schlüssel für FIPS nicht vorhanden	Wenn der FIPS-Modus aktiviert ist, müssen ECDSA- Schlüssel auf dem Switch generiert werden, bevor Sie es erneut versuchen.

Bereits vorhandenes Log gefunden	Entfernen Sie die vorherige Protokollerfassungsdatei auf dem Switch.
Switch Dump Log Fehler	Stellen Sie sicher, dass der Switch-Benutzer über Protokollerfassungsberechtigungen verfügt. Beachten Sie die oben genannten Voraussetzungen.

Konfigurieren Sie SNMPv3

Gehen Sie wie folgt vor, um SNMPv3 zu konfigurieren, das die Statusüberwachung des Ethernet-Switches (CSHM) unterstützt.

Über diese Aufgabe

Mit den folgenden Befehlen wird ein SNMPv3-Benutzername auf Cisco 92300YC-Switches konfiguriert:

- Für keine Authentifizierung: snmp-server user *SNMPv3 USER* NoAuth
- Für * MD5/SHA-Authentifizierung*: snmp-server user *SNMPv3_USER* auth [md5|sha] *AUTH-PASSWORD*
- Für MD5/SHA-Authentifizierung mit AES/DES-Verschlüsselung: snmp-server user SNMPv3_USER AuthEncrypt auth [md5|sha] AUTH-PASSWORD priv aes-128 PRIV-PASSWORD

Mit dem folgenden Befehl wird ein SNMPv3-Benutzername auf der ONTAP-Seite konfiguriert: cluster1::*> security login create -user-or-group-name *SNMPv3_USER* -application snmp -authentication-method usm -remote-switch-ipaddress *ADDRESS*

Mit dem folgenden Befehl wird der SNMPv3-Benutzername mit CSHM eingerichtet:

cluster1::*> system switch ethernet modify -device DEVICE -snmp-version SNMPv3 -community-or-username SNMPv3_USER

Schritte

1. Richten Sie den SNMPv3-Benutzer auf dem Switch so ein, dass Authentifizierung und Verschlüsselung verwendet werden:

show snmp user

(swl)(Config)# sn priv aes-128 <pri< th=""><th>mp-server use v_password></th><th>r SNMPv3User auth n</th><th>nd5 <auth_password></auth_password></th></pri<>	mp-server use v_password>	r SNMPv3User auth n	nd5 <auth_password></auth_password>
(swl)(Config)# sh	ow snmp user		
		SNMP USERS	
User acl_filter	Auth	Priv(enforce)	Groups
admin SNMPv3User	md5 md5	des(no) aes-128(no)	network-admin network-operator
NOTIFICATION	TARGET USERS	(configured for s	sending V3 Inform)
User	Auth	Priv	-
(swl)(Config)#			

2. Richten Sie den SNMPv3-Benutzer auf der ONTAP-Seite ein:

security login create -user-or-group-name <username> -application snmp -authentication-method usm -remote-switch-ipaddress 10.231.80.212

```
cluster1::*> system switch ethernet modify -device "sw1
(b8:59:9f:09:7c:22)" -is-monitoring-enabled-admin true
cluster1::*> security login create -user-or-group-name <username>
-application snmp -authentication-method usm -remote-switch
-ipaddress 10.231.80.212
Enter the authoritative entity's EngineID [remote EngineID]:
Which authentication protocol do you want to choose (none, md5, sha,
sha2-256)
[none]: md5
Enter the authentication protocol password (minimum 8 characters
long):
Enter the authentication protocol password again:
Which privacy protocol do you want to choose (none, des, aes128)
[none]: aes128
Enter privacy protocol password (minimum 8 characters long):
Enter privacy protocol password again:
```

3. Konfigurieren Sie CSHM für die Überwachung mit dem neuen SNMPv3-Benutzer:

system switch ethernet show-all -device "sw1" -instance

```
cluster1::*> system switch ethernet show-all -device "sw1" -instance
                                   Device Name: sw1
                                    IP Address: 10.231.80.212
                                  SNMP Version: SNMPv2c
                                 Is Discovered: true
   SNMPv2c Community String or SNMPv3 Username: cshm1!
                                  Model Number: N9K-C92300YC
                                Switch Network: cluster-network
                              Software Version: Cisco Nexus
Operating System (NX-OS) Software, Version 9.3(7)
                     Reason For Not Monitoring: None <---- displays
when SNMP settings are valid
                      Source Of Switch Version: CDP/ISDP
                                Is Monitored ?: true
                   Serial Number of the Device: QTFCU3826001C
                                   RCF Version: v1.8X2 for
Cluster/HA/RDMA
cluster1::*>
cluster1::*> system switch ethernet modify -device "sw1" -snmp
-version SNMPv3 -community-or-username <username>
cluster1::*>
```

4. Stellen Sie sicher, dass die Seriennummer, die mit dem neu erstellten SNMPv3-Benutzer abgefragt werden soll, mit der im vorherigen Schritt nach Abschluss des CSHM-Abfragezeitraums enthaltenen identisch ist.

system switch ethernet polling-interval show

```
cluster1::*> system switch ethernet polling-interval show
         Polling Interval (in minutes): 5
cluster1::*> system switch ethernet show-all -device "sw1" -instance
                                   Device Name: sw1
                                    IP Address: 10.231.80.212
                                  SNMP Version: SNMPv3
                                 Is Discovered: true
   SNMPv2c Community String or SNMPv3 Username: SNMPv3User
                                  Model Number: N9K-C92300YC
                                Switch Network: cluster-network
                              Software Version: Cisco Nexus
Operating System (NX-OS) Software, Version 9.3(7)
                     Reason For Not Monitoring: None <---- displays
when SNMP settings are valid
                      Source Of Switch Version: CDP/ISDP
                                Is Monitored ?: true
                   Serial Number of the Device: OTFCU3826001C
                                   RCF Version: v1.8X2 for
Cluster/HA/RDMA
cluster1::*>
```

Switches migrieren

Migrieren Sie zu einem Switch mit zwei Knoten und einem Cisco Nexus 92300YC Switch

Wenn Sie über eine bestehende Cluster-Umgebung mit zwei Nodes (*witched*) verfügen, können Sie mit Cisco Nexus 92300YC-Switches zu einer 2-Node_Switched_ Cluster-Umgebung migrieren, um eine Skalierung über zwei Nodes im Cluster durchzuführen.

Die von Ihnen verwendete Vorgehensweise hängt davon ab, ob Sie an jedem Controller zwei dedizierte Cluster-Netzwerk-Ports oder einen einzelnen Cluster-Port haben. Der dokumentierte Prozess funktioniert für alle Knoten mit optischen oder Twinax-Ports, wird aber auf diesem Switch nicht unterstützt, wenn Knoten integrierte 10-Gbit-BASE-T-RJ45-Ports für die Cluster-Netzwerk-Ports verwenden.

Die meisten Systeme benötigen an jedem Controller zwei dedizierte Cluster-Netzwerk-Ports.



Nach Abschluss der Migration müssen Sie möglicherweise die erforderliche Konfigurationsdatei installieren, um den Cluster Switch Health Monitor (CSHM) für 92300YC Cluster Switches zu unterstützen. Siehe "Installieren Sie den Cluster Switch Health Monitor (CSHM).".

Prüfen Sie die Anforderungen

Was Sie benötigen

Stellen Sie bei einer Konfiguration mit zwei Nodes ohne Switches Folgendes sicher:

- Die Konfiguration mit zwei Nodes ohne Switches ist ordnungsgemäß eingerichtet und funktionsfähig.
- Auf den Knoten wird ONTAP 9.6 und höher ausgeführt.
- Alle Cluster-Ports haben den Status up.
- Alle logischen Cluster-Schnittstellen (LIFs) befinden sich im up-Zustand und auf ihren Home-Ports.

Für die Switch-Konfiguration des Cisco Nexus 92300YC:

- · Beide Switches verfügen über Management-Netzwerk-Konnektivität.
- Auf die Cluster-Switches kann über eine Konsole zugegriffen werden.
- Nexus 92300YC Node-to-Node-Switch und Switch-to-Switch-Verbindungen verwenden Twinax- oder Glasfaserkabel.

"Hardware Universe - Switches" Enthält weitere Informationen zur Verkabelung.

- Inter-Switch Link (ISL)-Kabel werden an den Ports 1/65 und 1/66 an beiden 92300YC-Switches angeschlossen.
- Initiale Anpassung der beiden 92300YC-Switches wird abgeschlossen. So werden die:
 - · 92300YC-Switches verwenden die neueste Version der Software
 - RCFs (Reference Configuration Files) werden auf die Switches angewendet. Auf den neuen Switches werden alle Site-Anpassungen wie SMTP, SNMP und SSH konfiguriert.

Migrieren Sie den Switch

Zu den Beispielen

In den Beispielen dieses Verfahrens wird die folgende Terminologie für Cluster-Switch und Node verwendet:

- Die Namen der 92300YC-Switches lauten cs1 und cs2.
- Die Namen der Cluster SVMs sind node1 und node2.
- Die Namen der LIFs sind node1_clug1 und node1_clus2 auf Knoten 1, und node2_clus1 bzw. node2_clus2 auf Knoten 2.
- Der cluster1::*> Eine Eingabeaufforderung gibt den Namen des Clusters an.
- Die in diesem Verfahren verwendeten Cluster-Ports sind e0a und e0b.

"Hardware Universe" Enthält die neuesten Informationen über die tatsächlichen Cluster-Ports für Ihre Plattformen.

Schritt: Bereiten Sie sich auf die Migration vor

1. Ändern Sie die Berechtigungsebene in erweitert, indem Sie eingeben _Y Wenn Sie dazu aufgefordert werden, fortzufahren:

```
set -privilege advanced
```

Die erweiterte Eingabeaufforderung (`*>`Erscheint.

 Wenn AutoSupport in diesem Cluster aktiviert ist, unterdrücken Sie die automatische Erstellung eines Falls durch Aufrufen einer AutoSupport Meldung:

```
system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=xh
```

Wobei x die Dauer des Wartungsfensters in Stunden ist.



Die AutoSupport Meldung wird vom technischen Support dieser Wartungsaufgabe benachrichtigt, damit die automatische Case-Erstellung während des Wartungsfensters unterdrückt wird.

Beispiel anzeigen

Mit dem folgenden Befehl wird die automatische Case-Erstellung für zwei Stunden unterdrückt:

```
cluster1::*> system node autosupport invoke -node * -type all
-message MAINT=2h
```

Schritt: Kabel und Ports konfigurieren

1. Deaktivieren Sie alle Node-Ports (keine ISL-Ports) auf den neuen Cluster-Switches cs1 und cs2.

Sie dürfen die ISL-Ports nicht deaktivieren.

Beispiel anzeigen

Das folgende Beispiel zeigt, dass die Node-Ports 1 bis 64 auf Switch cs1 deaktiviert sind:

```
csl# config
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
csl(config)# interface e/1-64
csl(config-if-range)# shutdown
```

2. Stellen Sie sicher, dass ISL und die physischen Ports auf der ISL zwischen den beiden 92300YC-Switches cs1 und cs2 auf den Ports 1/65 und 1/66 vorhanden sind:

```
show port-channel summary
```

Das folgende Beispiel zeigt, dass die ISL-Ports auf Switch cs1 aktiv sind:

```
cs1# show port-channel summary
Flags: D - Down P - Up in port-channel (members)
      I - Individual H - Hot-standby (LACP only)
      s - Suspended r - Module-removed
      b - BFD Session Wait
      S - Switched R - Routed
     U - Up (port-channel)
      p - Up in delay-lacp mode (member)
      M - Not in use. Min-links not met
                               _____
_____
Group Port- Type Protocol Member Ports
   Channel
_____
         _____
_____
1 Pol(SU) Eth LACP Eth1/65(P) Eth1/66(P)
```

+ das folgende Beispiel zeigt, dass die ISL-Ports auf Switch cs2 sind:

+

```
(cs2) # show port-channel summary
Flags: D - Down P - Up in port-channel (members)
     I - Individual H - Hot-standby (LACP only)
     s - Suspended r - Module-removed
     b - BFD Session Wait
     S - Switched R - Routed
     U - Up (port-channel)
     p - Up in delay-lacp mode (member)
     M - Not in use. Min-links not met
_____
                             _____
_____
Group Port-
           Type Protocol Member Ports
    Channel
_____
_____
1 Po1(SU) Eth LACP Eth1/65(P) Eth1/66(P)
```

3. Liste der benachbarten Geräte anzeigen:

show cdp neighbors

Dieser Befehl enthält Informationen zu den Geräten, die mit dem System verbunden sind.

Im folgenden Beispiel sind die benachbarten Geräte auf Switch cs1 aufgeführt:

```
csl# show cdp neighbors
Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-
Bridge
S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
s - Supports-STP-Dispute
Device-ID Local Intrfce Hldtme Capability Platform
Port ID
cs2(FD0220329V5) Eth1/65 175 R S I s N9K-C92300YC
Eth1/65
cs2(FD0220329V5) Eth1/66 175 R S I s N9K-C92300YC
Eth1/66
Total entries displayed: 2
```

+ im folgenden Beispiel werden die benachbarten Geräte auf Switch cs2 aufgelistet:

+

```
cs2# show cdp neighbors
Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-
Bridge
S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
s - Supports-STP-Dispute
Device-ID
Local Intrfce Hldtme Capability Platform
Port ID
cs1(FD0220329KU) Eth1/65 177 R S I s N9K-C92300YC
Eth1/65
cs1(FD0220329KU) Eth1/66 177 R S I s N9K-C92300YC
Eth1/66
Total entries displayed: 2
```

4. Vergewissern Sie sich, dass alle Cluster-Ports aktiv sind:

```
network port show -ipspace Cluster
```

Jeder Port sollte für angezeigt werden Link Und gesund für Health Status.

Beispiel anzeigen

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster
Node: node1
                                    Speed(Mbps) Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status
_____ ___ ____
_____
e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000
healthy
eOb Cluster Cluster up 9000 auto/10000
healthy
Node: node2
                                    Speed(Mbps) Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status
----- ---- ----- ----- ---- -----
_____
e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000
healthy
eOb Cluster Cluster up 9000 auto/10000
healthy
4 entries were displayed.
```

5. Vergewissern Sie sich, dass alle Cluster-LIFs betriebsbereit sind und betriebsbereit sind:

network interface show -vserver Cluster

Jede LIF im Cluster sollte für "true" anzeigen Is Home Und ich habe ein Status Admin/Oper Von up/Up

```
Beispiel anzeigen
```

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster
        Logical Status Network Current
Current Is
Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node
Port
    Home
_____ ___
Cluster
        node1 clus1 up/up 169.254.209.69/16 node1
e0a
     true
        node1 clus2 up/up 169.254.49.125/16 node1
e0b
     true
        node2_clus1_up/up 169.254.47.194/16_node2
e0a
     true
        node2 clus2 up/up 169.254.19.183/16 node2
e0b
     true
4 entries were displayed.
```

6. Vergewissern Sie sich, dass die automatische Umrüstung auf allen Cluster-LIFs aktiviert ist:

network interface show -vserver Cluster -fields auto-revert

Beispiel anzeigen

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster -fields auto-
revert
Logical
Vserver Interface Auto-revert
------
Cluster
node1_clus1 true
node1_clus2 true
node2_clus1 true
node2_clus2 true
4 entries were displayed.
```

7. Trennen Sie das Kabel vom Cluster Port e0a auf node1, und verbinden Sie dann e0a mit Port 1 auf Cluster Switch cs1, wobei die entsprechende Verkabelung verwendet wird, die von den 92300YC Switches

unterstützt wird.

Der "Hardware Universe - Schalter" Enthält weitere Informationen zur Verkabelung.

- Trennen Sie das Kabel vom Cluster Port e0a auf node2, und verbinden Sie dann e0a mit Port 2 auf Cluster Switch cs1, unter Verwendung der entsprechenden Verkabelung, die von den 92300YC Switches unterstützt wird.
- 9. Aktivieren Sie alle Ports für Knoten auf Cluster-Switch cs1.

Beispiel anzeigen

Das folgende Beispiel zeigt, dass die Ports 1/1 bis 1/64 auf Switch cs1 aktiviert sind:

```
cs1# config
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
cs1(config)# interface e1/1-64
cs1(config-if-range)# no shutdown
```

10. Vergewissern Sie sich, dass alle Cluster-LIFs bereit, funktionsfähig und als wahr angezeigt werden Is Home:

network interface show -vserver Cluster

Beispiel anzeigen

Das folgende Beispiel zeigt, dass alle LIFs sich auf node1 und node2 befinden und dass Is Home Die Ergebnisse sind wahr:

cluster1	::*> network	interface s	how -vserver Cluste	r	
	Logical	Status	Network	Current	
Current	Is	/			
Vserver	Interface	Admin/Oper	Address/Mask	Node	Port
Home					
Cluster					
CIUSCEI	nodel clusi	מוו/ מוו	169 254 209 69/16	nodel	ela
true	noder_erabi	up/up	103.201.203.03,10	noder	cou
	nodel clus2	up/up	169.254.49.125/16	node1	e0b
true	—				
	node2_clus1	up/up	169.254.47.194/16	node2	e0a
true					
	node2_clus2	up/up	169.254.19.183/16	node2	e0b
true					
4 entrie	s were displa	yed.			

11. Informationen zum Status der Nodes im Cluster anzeigen:

cluster show

Beispiel anzeigen

Im folgenden Beispiel werden Informationen über den Systemzustand und die Berechtigung der Nodes im Cluster angezeigt:

```
cluster1::*> cluster show
Node Health Eligibility Epsilon
node1 true true false
node2 true true false
2 entries were displyed.
```

12. Trennen Sie das Kabel von Cluster Port e0b auf node1, und verbinden Sie dann e0b mit Port 1 am Cluster

Switch cs2. Verwenden Sie dazu die geeignete Verkabelung, die von den 92300YC Switches unterstützt wird.

- Trennen Sie das Kabel von Cluster Port e0b auf node2, und verbinden Sie dann e0b mit Port 2 am Cluster Switch cs2. Verwenden Sie dazu die geeignete Verkabelung, die von den 92300YC Switches unterstützt wird.
- 14. Aktivieren Sie alle Ports für Knoten auf Cluster-Switch cs2.

Beispiel anzeigen

Das folgende Beispiel zeigt, dass die Ports 1/1 bis 1/64 auf Switch cs2 aktiviert sind:

```
cs2# config
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
cs2(config)# interface e1/1-64
cs2(config-if-range)# no shutdown
```

Schritt 3: Überprüfen Sie die Konfiguration

1. Vergewissern Sie sich, dass alle Cluster-Ports aktiv sind:

```
network port show -ipspace Cluster
```

Im folgenden Beispiel werden alle Cluster-Ports auf node1 und node2 angezeigt:

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster
Node: node1
Ignore
                                    Speed(Mbps) Health
Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status
Status
_____ ____
      Cluster Cluster up 9000 auto/10000
e0a
healthy false
    Cluster Cluster up 9000 auto/10000
e0b
healthy false
Node: node2
Ignore
                                     Speed(Mbps) Health
Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status
Status
----- ---- ----- ----- ---- ---- ----
_____ ____
e0a
    Cluster Cluster up 9000 auto/10000
healthy false
      Cluster Cluster up 9000 auto/10000
e0b
healthy false
4 entries were displayed.
```

2. Vergewissern Sie sich, dass alle Schnittstellen für "true" anzeigen Is Home:

network interface show -vserver Cluster



Dies kann einige Minuten dauern.

Beispiel anzeigen

Das folgende Beispiel zeigt, dass alle LIFs auf node1 und node2 liegen und dass Is Home Die Ergebnisse sind wahr:

cluster1:	:*> network i	nterface sh	ow -vserver Cluster		
	Logical	Status	Network	Current	
Current I	S				
Vserver	Interface	Admin/Oper	Address/Mask	Node	Port
Home					
Cluster					
	nodel clusl	up/up	169.254.209.69/16	node1	e0a
true	—				
	nodel clus2	up/up	169.254.49.125/16	node1	e0b
true	—				
	node2 clus1	up/up	169.254.47.194/16	node2	e0a
true	_	1 1			
	node2 clus2	up/up	169.254.19.183/16	node2	e0b
true		-1, -1			
4 entries	were displav	ed.			

3. Vergewissern Sie sich, dass beide Knoten jeweils eine Verbindung zu jedem Switch haben:

show cdp neighbors

Das folgende Beispiel zeigt die entsprechenden Ergebnisse für beide Switches:

```
(cs1) # show cdp neighbors
Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-
Bridge
                S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                s - Supports-STP-Dispute
                Local Intrfce Hldtme Capability Platform
Device-ID
Port ID
                 Eth1/1
                          133
node1
                                     H FAS2980
e0a
node2
                Eth1/2
                          133 Н
                                             FAS2980
e0a
cs2(FD0220329V5) Eth1/65 175 R S I S N9K-C92300YC
Eth1/65
cs2(FD0220329V5) Eth1/66 175 R S I s N9K-C92300YC
Eth1/66
Total entries displayed: 4
(cs2) # show cdp neighbors
Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-
Bridge
                S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                s - Supports-STP-Dispute
Device-ID
                Local Intrfce Hldtme Capability Platform
Port ID
                                             FAS2980
node1
                 Eth1/1
                              133 Н
e0b
node2
                 Eth1/2
                              133 Н
                                             FAS2980
e0b
cs1(FD0220329KU)
                  Eth1/65 175 R S I s N9K-C92300YC
Eth1/65
cs1(FD0220329KU)
                  Eth1/66 175 R S I s N9K-C92300YC
Eth1/66
Total entries displayed: 4
```

4. Zeigen Sie Informationen zu den erkannten Netzwerkgeräten im Cluster an:

network device-discovery show -protocol cdp

Beispiel anzeigen

cluster1::	*> netwo	rk device-discovery show -	protocol cdp	
Node/	Local	Discovered		
Protocol	Port	Device (LLDP: ChassisID)	Interface	
Platform				
node2	/cdp			
	e0a	cs1	0/2	N9K-
C92300YC				
	e0b	cs2	0/2	N9K-
C92300YC				
node1	/cdp			
	e0a	cs1	0/1	N9K-
C92300YC				
	e0b	cs2	0/1	N9K-
C92300YC				
4 entries	were dis	played.		

5. Vergewissern Sie sich, dass die Einstellungen deaktiviert sind:

network options switchless-cluster show



Es kann einige Minuten dauern, bis der Befehl abgeschlossen ist. Warten Sie, bis die Ankündigung "3 Minuten Lebensdauer abläuft" abläuft.

Beispiel anzeigen

Die falsche Ausgabe im folgenden Beispiel zeigt an, dass die Konfigurationseinstellungen deaktiviert sind:

```
cluster1::*> network options switchless-cluster show
Enable Switchless Cluster: false
```

6. Überprüfen Sie den Status der Node-Mitglieder im Cluster:

```
cluster show
```

Das folgende Beispiel zeigt Informationen über den Systemzustand und die Berechtigung der Nodes im Cluster:

cluster1::*> cluster show

Node	Health	Eligibility	Epsilon
nodel	true	true	false
node2	true	true	false

7. Vergewissern Sie sich, dass das Cluster-Netzwerk über vollständige Konnektivität verfügt:

cluster ping-cluster -node node-name

Beispiel anzeigen

ciuster ciuster ping-ciuster -node nodez
Host is node2
Getting addresses from network interface table
Cluster node1_clus1 169.254.209.69 node1 e0a
Cluster node1_clus2 169.254.49.125 node1 e0b
Cluster node2_clus1 169.254.47.194 node2 e0a
Cluster node2_clus2 169.254.19.183 node2 e0b
Local = 169.254.47.194 169.254.19.183
Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
Detected 9000 byte MTU on 4 path(s):
Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69
Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125
Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69
Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125
Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125 Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s
Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125 Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s RPC status:
Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125 Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s RPC status: 2 paths up, 0 paths down (tcp check)
8. Wenn Sie die automatische Erstellung eines Cases unterdrückten, können Sie sie erneut aktivieren, indem Sie eine AutoSupport Meldung aufrufen:

system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=END

Beispiel anzeigen

cluster1::*> system node autosupport invoke -node * -type all
-message MAINT=END

9. Ändern Sie die Berechtigungsebene zurück in den Administrator:

set -privilege admin

10. Aktivieren Sie für ONTAP 9.4 und höher die Protokollerfassung der Cluster Switch-Systemzustandsüberwachung zum Erfassen von Switch-bezogenen Protokolldateien mithilfe der Befehle:

system cluster-switch log setup-password $\mathsf{Und}\xspace$ system cluster-switch log enable-collection

```
cluster1::*> system cluster-switch log setup-password
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
cs1
cs2
cluster1::*> system cluster-switch log setup-password
Enter the switch name: cs1
RSA key fingerprint is
e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc
Do you want to continue? {y|n}::[n] y
Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>
cluster1::*> system cluster-switch log setup-password
Enter the switch name: cs2
RSA key fingerprint is
57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1
Do you want to continue? \{y|n\}:: [n] y
Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>
cluster1::*> system cluster-switch log enable-collection
Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the
cluster?
{y|n}: [n] y
Enabling cluster switch log collection.
cluster1::*>
```



Wenn einer dieser Befehle einen Fehler sendet, wenden Sie sich an den NetApp Support.

Migrieren Sie von einem Cisco Switch zu einem Cisco Nexus 92300YC Switch

Sie können ältere Cisco Cluster Switches für einen ONTAP Cluster unterbrechungsfrei zu

Cisco Nexus 92300YC Cluster Network Switches migrieren.



Nach Abschluss der Migration müssen Sie möglicherweise die erforderliche Konfigurationsdatei installieren, um den Cluster Switch Health Monitor (CSHM) für 92300YC Cluster Switches zu unterstützen. Siehe "Installieren Sie den Cluster Switch Health Monitor (CSHM)."

Prüfen Sie die Anforderungen

Was Sie benötigen

- Ein vorhandenes Cluster mit vollem Funktionsumfang.
- 10-GbE- und 40-GbE-Konnektivität zwischen Nodes und Nexus 92300YC Cluster-Switches.
- Alle Cluster-Ports sind im Status up, um einen unterbrechungsfreien Betrieb zu gewährleisten.
- Korrekte Version von NX-OS und Referenzkonfigurationsdatei (RCF) auf den Nexus 92300YC Cluster Switches installiert.
- Ein redundantes und voll funktionsfähiges NetApp Cluster unter Verwendung beider älteren Cisco Switches.
- Management-Konnektivität und Konsolenzugriff auf die älteren Cisco Switches und die neuen Switches.
- Alle Cluster-LIFs im Status "up" mit den Cluster-LIFs befinden sich auf den Home-Ports.
- ISL-Ports aktiviert und zwischen den älteren Cisco Switches und zwischen den neuen Switches verkabelt.

Migrieren Sie den Switch

Zu den Beispielen

Die Beispiele in diesem Verfahren verwenden die folgende Nomenklatur für Switches und Knoten:

- Die vorhandenen Cisco Nexus 5596UP Cluster-Switches sind c1 und c2.
- Die neuen Nexus 92300YC Cluster Switches sind cs1 und cs2.
- Die Knoten sind node1 und node2.
- Die Cluster-LIFs sind node1_clut1 und node1_clus2 on Node 1, und node2_clus1 bzw. node2_clus2 on Node 2.
- Schalter c2 wird zuerst durch Schalter cs2 ersetzt und dann Schalter c1 durch Schalter cs1 ersetzt.
 - Ein temporäres ISL basiert auf cs1, das c1 mit cs1 verbindet.
 - Die Verkabelung zwischen den Knoten und c2 wird dann von c2 getrennt und wieder mit cs2 verbunden.
 - Die Verkabelung zwischen den Knoten und c1 wird dann von c1 getrennt und wieder mit cs1 verbunden.
 - Die temporäre ISL zwischen c1 und cs1 wird dann entfernt.

Für Verbindungen verwendete Ports

- Einige der Ports sind auf Nexus 92300YC Switches konfiguriert, um mit 10 GbE oder 40 GbE zu laufen.
- Die Cluster-Switches verwenden die folgenden Ports für Verbindungen zu den Nodes:
 - Ports e1/1-48 (10/25 GbE), e1/49-64 (40/100 GbE): Nexus 92300YC
 - · Ports e1/1-40 (10 GbE): Nexus 5596UP
 - Ports e1/1-32 (10 GbE): Nexus 5020

- Ports e1/1-12, e2/1-6 (10 GbE): Nexus 5010 mit Erweiterungsmodul
- Bei den Cluster-Switches werden die folgenden Inter-Switch Link (ISL)-Ports verwendet:
 - Ports e1/65-66 (100 GbE): Nexus 92300YC
 - · Ports e1/41-48 (10 GbE): Nexus 5596UP
 - · Ports e1/33-40 (10 GbE): Nexus 5020
 - · Ports e1/13-20 (10 GbE): Nexus 5010
- "Hardware Universe Switches" Die enthält Informationen über die unterstützte Verkabelung aller Cluster Switches.
- Die in diesem Verfahren unterstützten ONTAP- und NX-OS-Versionen befinden sich auf dem "Cisco Ethernet-Switches" Seite.

Schritt: Bereiten Sie sich auf die Migration vor

1. Ändern Sie die Berechtigungsebene in Erweitert, und geben Sie **y** ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden, fortzufahren:

set -privilege advanced

Die erweiterte Eingabeaufforderung (*>) wird angezeigt.

2. Wenn AutoSupport in diesem Cluster aktiviert ist, unterdrücken Sie die automatische Erstellung eines Falls durch Aufrufen einer AutoSupport Meldung:

```
system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=xh
```

Wobei x die Dauer des Wartungsfensters in Stunden ist.



Die AutoSupport Meldung wird vom technischen Support dieser Wartungsaufgabe benachrichtigt, damit die automatische Case-Erstellung während des Wartungsfensters unterdrückt wird.

Beispiel anzeigen

Mit dem folgenden Befehl wird die automatische Case-Erstellung für zwei Stunden unterdrückt:

cluster1::*> system node autosupport invoke -node * -type all
-message MAINT=2h

3. Vergewissern Sie sich, dass die automatische Umrüstung auf allen Cluster-LIFs aktiviert ist:

network interface show -vserver Cluster -fields auto-revert

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster -fields auto-
revert
Logical
Vserver Interface Auto-revert
------
Cluster
node1_clus1 true
node1_clus2 true
node2_clus1 true
node2_clus2 true
4 entries were displayed.
```

4. Legen Sie den Administrations- oder Betriebsstatus für jede Cluster-Schnittstelle fest:

Jeder Port sollte für angezeigt werden Link Und gesund für Health Status.

a. Zeigen Sie die Attribute des Netzwerkports an:

network port show -ipspace Cluster

Beispiel anzeigen

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster
Node: node1
Ignore
                                 Speed(Mbps)
Health Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper
Status Status
_____ ____
e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000
healthy false
eOb Cluster Cluster up 9000 auto/10000
healthy false
Node: node2
Ignore
                                 Speed(Mbps)
Health Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper
Status Status
_____ _
     Cluster Cluster up 9000 auto/10000
e0a
healthy false
   Cluster Cluster up 9000 auto/10000
e0b
healthy false
4 entries were displayed.
```

b. Informationen zu den logischen Schnittstellen und den zugehörigen Home-Nodes anzeigen:

network interface show -vserver Cluster

Jedes LIF sollte für angezeigt werden Status Admin/Oper Und zwar für Is Home.

```
Beispiel anzeigen
```

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster
        Logical Status
                          Network
                                   Current
Current Is
Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node
Port Home
_____ ____
_____ ____
Cluster
        node1_clus1 up/up 169.254.209.69/16 node1
e0a
     true
        nodel clus2 up/up 169.254.49.125/16 nodel
e0b
     true
        node2_clus1 up/up 169.254.47.194/16 node2
e0a
     true
         node2 clus2 up/up 169.254.19.183/16 node2
e0b
     true
4 entries were displayed.
```

5. Überprüfen Sie mithilfe des Befehls, ob die Cluster-Ports auf jedem Node mit vorhandenen Cluster-Switches auf folgende Weise (aus Sicht der Nodes) verbunden sind:

network device-discovery show -protocol cdp

cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp						
Protocol Platform	Port	Device (LLDP: ChassisID)	Interface			
nodez	e0a	c1	0/2	N5K-		
C5596UP						
	e0b	c2	0/2	N5K-		
C5596UP						
node1	/cdp					
	e0a	c1	0/1	N5K-		
C5596UP						
	e0b	c2	0/1	N5K-		
C5596UP						
4 entries	were dis	played.				

6. Überprüfen Sie mithilfe des Befehls, ob die Cluster-Ports und -Switches (aus Sicht der Switches) auf folgende Weise verbunden sind:

show cdp neighbors

Beispiel anzeigen

cl# show cdp neighbors						
Capability Codes: Bridge	R - Router, T -	Trans-	Bridge, B ·	- Source-Route-		
5	S - Switch, H -	Host,	I - IGMP, :	r - Repeater,		
	V - VoIP-Phone,	D - Rei	motely-Mana	aged-Device,		
	s - Supports-SI	'P-Dispu	te			
Device-ID Port ID	Local Intrf	ce Hldt	me Capabil:	ity Platform		
nodel e0a	Eth1/1	124	Н	FAS2750		
node2 e0a	Eth1/2	124	Н	FAS2750		
c2(FOX2025GEFC) Eth1/41	Eth1/41	179	SIS	N5K-C5596UP		
c2(FOX2025GEFC) Eth1/42	Eth1/42	175	SIS	N5K-C5596UP		
c2(FOX2025GEFC) Eth1/43	Eth1/43	179	SIS	N5K-C5596UP		
c2(FOX2025GEFC) Eth1/44	Eth1/44	175	SIS	N5K-C5596UP		
c2(FOX2025GEFC) Eth1/45	Eth1/45	179	SIS	N5K-C5596UP		
c2(FOX2025GEFC) Eth1/46	Eth1/46	179	SIS	N5K-C5596UP		
c2(FOX2025GEFC) Eth1/47	Eth1/47	175	SIS	N5K-C5596UP		
c2(FOX2025GEFC) Eth1/48	Eth1/48	179	SIS	N5K-C5596UP		
Total entries disp	layed: 10					
c2# show cdp neigh	bors					

Capability Codes: Bridge	R - Router, T -	Trans-Bridge, B	- Source-Route-
	S - Switch, H -	Host, I - IGMP,	r - Repeater,
	V - VoIP-Phone,	D - Remotely-Mar	naged-Device,
	s - Supports-ST	P-Dispute	
Device-ID	Local Intrfo	ce Hldtme Capabil	lity Platform
nodel e0b	Eth1/1	124 H	FAS2750
node2 e0b	Eth1/2	124 H	FAS2750
c1(FOX2025GEEX) Eth1/41	Eth1/41	175 SIS	N5K-C5596UP
c1(FOX2025GEEX) Eth1/42	Eth1/42	175 SIS	N5K-C5596UP
c1(FOX2025GEEX) Eth1/43	Eth1/43	175 SIS	N5K-C5596UP
c1(FOX2025GEEX) Eth1/44	Eth1/44	175 SIS	N5K-C5596UP
c1(FOX2025GEEX) Eth1/45	Eth1/45	175 SIS	N5K-C5596UP
c1(FOX2025GEEX) Eth1/46	Eth1/46	175 SIS	N5K-C5596UP
c1(FOX2025GEEX) Eth1/47	Eth1/47	176 SIS	N5K-C5596UP
c1(FOX2025GEEX)	Eth1/48	176 SIS	N5K-C5596UP

7. Überprüfen Sie mit dem Befehl, ob das Cluster-Netzwerk vollständig verbunden ist:

cluster ping-cluster -node node-name

```
cluster1::*> cluster ping-cluster -node node2
Host is node2
Getting addresses from network interface table...
Cluster nodel clus1 169.254.209.69 nodel
                                              e0a
Cluster nodel clus2 169.254.49.125 nodel
                                              e0b
Cluster node2 clus1 169.254.47.194 node2
                                              e0a
Cluster node2 clus2 169.254.19.183 node2
                                              e0b
Local = 169.254.47.194 169.254.19.183
Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
. . . .
Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
. . . . . . . . . . . . . . . .
Detected 9000 byte MTU on 4 path(s):
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
2 paths up, 0 paths down (tcp check)
2 paths up, 0 paths down (udp check)
```

Schritt: Kabel und Ports konfigurieren

1. Konfigurieren Sie eine temporäre ISL an den CS1on-Ports e1/41-48 zwischen c1 und cs1.

Das folgende Beispiel zeigt, wie die neue ISL auf c1 und cs1 konfiguriert ist:

```
cs1# configure
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
cs1(config) # interface e1/41-48
cs1(config-if-range) # description temporary ISL between Nexus 5596UP
and Nexus 92300YC
cs1(config-if-range)# no lldp transmit
cs1(config-if-range)# no lldp receive
cs1(config-if-range) # switchport mode trunk
cs1(config-if-range)# no spanning-tree bpduguard enable
cs1(config-if-range) # channel-group 101 mode active
cs1(config-if-range) # exit
cs1(config) # interface port-channel 101
cs1(config-if) # switchport mode trunk
cs1(config-if) # spanning-tree port type network
cs1(config-if)# exit
cs1(config) # exit
```

- Entfernen Sie ISL-Kabel von den Ports e1/41-48 von c2, und verbinden Sie die Kabel mit den Ports e1/41-48 an cs1.
- Vergewissern Sie sich, dass die ISL-Ports und der Port-Channel betriebsbereit sind, die C1 und cs1 verbinden:

```
show port-channel summary
```

Das folgende Beispiel zeigt, dass der Cisco show Port-Channel summary Befehl verwendet wird, um zu überprüfen, ob die ISL Ports auf c1 und cs1 funktionsfähig sind:

```
c1# show port-channel summary
Flags: D - Down P - Up in port-channel (members)
       I - Individual H - Hot-standby (LACP only)
       s - Suspended r - Module-removed
       b - BFD Session Wait
       S - Switched R - Routed
       U - Up (port-channel)
       p - Up in delay-lacp mode (member)
       M - Not in use. Min-links not met
          _____
_____
Group Port- Type Protocol Member Ports
     Channel
   _____
  -----
1 Pol(SU) Eth LACP Eth1/41(P) Eth1/42(P)
Eth1/43(P)
                                 Eth1/44(P) Eth1/45(P)
Eth1/46(P)
                                  Eth1/47(P) Eth1/48(P)
cs1# show port-channel summary
Flags: D - Down P - Up in port-channel (members)
       I - Individual H - Hot-standby (LACP only)
       s - Suspended r - Module-removed
       b - BFD Session Wait
       S - Switched R - Routed
       U - Up (port-channel)
       p - Up in delay-lacp mode (member)
       M - Not in use. Min-links not met
   _____
_____
Group Port- Type Protocol Member Ports
     Channel
 _____
                  _____
_____

        1
        Pol(SU)
        Eth
        LACP
        Eth1/65(P)
        Eth1/66(P)

        101
        Po101(SU)
        Eth
        LACP
        Eth1/41(P)
        Eth1/42(P)

                                 Eth1/41(P) Eth1/42(P)
Eth1/43(P)
                                  Eth1/44(P) Eth1/45(P)
Eth1/46(P)
                                  Eth1/47(P) Eth1/48(P)
```

- 4. Trennen Sie bei Node1 das Kabel von e1/1 auf c2, und schließen Sie das Kabel anschließend an e1/1 auf cs2 an. Verwenden Sie dazu die geeignete Verkabelung, die von Nexus 92300YC unterstützt wird.
- 5. Trennen Sie bei node2 das Kabel von e1/2 auf c2, und schließen Sie das Kabel anschließend an e1/2 auf cs2 an. Verwenden Sie dazu die geeignete Verkabelung, die von Nexus 92300YC unterstützt wird.
- 6. Die Cluster-Ports auf jedem Node sind nun aus Sicht der Nodes mit Cluster-Switches auf die folgende Weise verbunden:

```
network device-discovery show -protocol cdp
```

```
Beispiel anzeigen
```

<pre>cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp</pre>							
Node/ Protocol Platform	Local Port	Discovered Device (LLDP: ChassisID)	Interface				
node2	/cdp						
	e0a	c1	0/2	N5K-			
C5596UP							
C92300YC	e0b	cs2	0/2	N9K-			
nodel	/cdp						
	e0a	c1	0/1	N5K-			
C5596UP							
	e0b	cs2	0/1	N9K-			
C92300YC							
4 entries were displayed.							

- 7. Trennen Sie bei Node1 das Kabel von e1/1 auf c1, und schließen Sie das Kabel anschließend an e1/1 am cs1 an. Verwenden Sie dazu die geeignete Verkabelung, die von Nexus 92300YC unterstützt wird.
- 8. Trennen Sie bei node2 das Kabel von e1/2 auf c1, und verbinden Sie das Kabel mit e1/2 am cs1. Verwenden Sie dazu die geeignete Verkabelung, die von Nexus 92300YC unterstützt wird.
- 9. Die Cluster-Ports auf jedem Node sind nun aus Sicht der Nodes mit Cluster-Switches auf die folgende Weise verbunden:

network device-discovery show -protocol cdp

```
cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp
Node/
         Local Discovered
Protocol
         Port Device (LLDP: ChassisID) Interface
Platform
node2
        /cdp
                                       0/2
          e0a
                                                       N9K-
                cs1
C92300YC
         e0b
                                       0/2
                                                       N9K-
                cs2
C92300YC
node1
         /cdp
                                       0/1
          e0a
                                                       N9K-
                cs1
C92300YC
          e0b
                cs2
                                       0/1
                                                       N9K-
C92300YC
4 entries were displayed.
```

10. Löschen Sie die temporäre ISL zwischen cs1 und c1.

Beispiel anzeigen

```
cs1(config)# no interface port-channel 10
cs1(config)# interface e1/41-48
cs1(config-if-range)# lldp transmit
cs1(config-if-range)# lldp receive
cs1(config-if-range)# no switchport mode trunk
cs1(config-if-range)# no channel-group
cs1(config-if-range)# description 10GbE Node Port
cs1(config-if-range)# spanning-tree bpduguard enable
cs1(config-if-range)# exit
cs1(config-if-range)# exit
```

Schritt 3: Beenden Sie die Migration

1. Überprüfen der endgültigen Konfiguration des Clusters:

network port show -ipspace Cluster

Jeder Port sollte für angezeigt werden Link Und gesund für Health Status.

Beispiel anzeigen

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster
Node: node1
Ignore
                                 Speed(Mbps) Health
Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status
Status
_____ _
e0a
     Cluster Cluster up 9000 auto/10000
healthy false
eOb Cluster Cluster up 9000 auto/10000
healthy false
Node: node2
Ignore
                                 Speed(Mbps) Health
Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status
Status
_____ _
e0a
     Cluster Cluster up 9000 auto/10000
healthy false
eOb Cluster Cluster up 9000 auto/10000
healthy false
4 entries were displayed.
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster
       Logical Status Network
                                  Current
Current Is
Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask
                                  Node
Port Home
_____ ___
Cluster
     node1 clus1 up/up 169.254.209.69/16 node1
e0a true
```

```
node1_clus2 up/up 169.254.49.125/16 node1
e0b
      true
         node2 clus1 up/up
                           169.254.47.194/16 node2
e0a
      true
         node2 clus2 up/up 169.254.19.183/16 node2
e0b
      true
4 entries were displayed.
cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp
Node/ Local Discovered
Protocol Port Device (LLDP: ChassisID) Interface
Platform
______ _____
_____
node2 /cdp
                                     0/2
        e0a cs1
                                                    N9K-
C92300YC
                                     0/2
        e0b cs2
                                                    N9K-
C92300YC
node1
     /cdp
         e0a
              cs1
                                     0/1
                                                   N9K-
C92300YC
         e0b cs2
                                     0/1
                                                   N9K-
C92300YC
4 entries were displayed.
cs1# show cdp neighbors
Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-
Bridge
               S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
              V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
               s - Supports-STP-Dispute
Device-ID Local Intrfce Hldtme Capability Platform
Port ID
node1
              Eth1/1 124 H FAS2750
e0a
             Eth1/2 124 H FAS2750
node2
e0a
cs2(FD0220329V5) Eth1/65 179 R S I s N9K-C92300YC
Eth1/65
```

cs2(FDO220329V5) Eth1/66	Eth1/66	179	RSIS	N9K-C92300YC				
cs2# show cdp neighbors								
Capability Codes: Bridge	R - Router, T -	Trans-I	Bridge, B -	Source-Route-				
	S - Switch, H -	Host,	I - IGMP, r	- Repeater,				
	V - VoIP-Phone,	D - Rer	motely-Mana	ged-Device,				
	s - Supports-ST	P-Disput	te					
Device-ID	Local Intrfce	Hldtme	Capability	Platform				
nodel	Eth1/1	124	Н	FAS2750				
eOb				11102 / 00				
node2	Eth1/2	124	Н	FAS2750				
node2 e0b	Eth1/2	124	Н	FAS2750				
node2 e0b cs1 (FD0220329KU)	Eth1/2	124	Н	FAS2750				
node2 e0b cs1 (FD0220329KU)	Eth1/2 Eth1/65	124 179	H R S I s	FAS2750 N9K-C92300YC				
node2 e0b cs1(FD0220329KU) Eth1/65	Eth1/2 Eth1/65	124 179	H R S I S	FAS2750 N9K-C92300YC				
node2 e0b cs1(FD0220329KU) Eth1/65 cs1(FD0220329KU)	Eth1/2 Eth1/65 Eth1/66	124 179 179	H RSIS RSIS	FAS2750 N9K-C92300YC				

Total entries displayed: 4

2. Vergewissern Sie sich, dass das Cluster-Netzwerk über vollständige Konnektivität verfügt:

cluster ping-cluster -node node-name

```
cluster1::*> set -priv advanced
Warning: These advanced commands are potentially dangerous; use them
only when
         directed to do so by NetApp personnel.
Do you want to continue? \{y|n\}: y
cluster1::*> cluster ping-cluster -node node2
Host is node2
Getting addresses from network interface table ...
Cluster nodel clus1 169.254.209.69 nodel
                                              e0a
Cluster nodel clus2 169.254.49.125 nodel
                                              e0b
Cluster node2 clus1 169.254.47.194 node2
                                              e0a
Cluster node2 clus2 169.254.19.183 node2
                                              e0b
Local = 169.254.47.194 \ 169.254.19.183
Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
. . . .
Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
. . . . . . . . . . . . . . . .
Detected 9000 byte MTU on 4 path(s):
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
2 paths up, 0 paths down (tcp check)
2 paths up, 0 paths down (udp check)
cluster1::*> set -privilege admin
cluster1::*>
```

 Aktivieren Sie f
ür ONTAP 9.4 und h
öher die Protokollerfassung der Cluster Switch-Systemzustands
überwachung zum Erfassen von Switch-bezogenen Protokolldateien mithilfe der Befehle:

system cluster-switch \log setup-password $\mathsf{Und}\xspace$ system cluster-switch \log enable-collection

```
cluster1::*> system cluster-switch log setup-password
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
cs1
cs2
cluster1::*> system cluster-switch log setup-password
Enter the switch name: cs1
RSA key fingerprint is
e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc
Do you want to continue? {y|n}::[n] y
Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>
cluster1::*> system cluster-switch log setup-password
Enter the switch name: cs2
RSA key fingerprint is
57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1
Do you want to continue? \{y|n\}:: [n] y
Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>
cluster1::*> system cluster-switch log enable-collection
Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the
cluster?
{y|n}: [n] y
Enabling cluster switch log collection.
cluster1::*>
```



Wenn einer dieser Befehle einen Fehler sendet, wenden Sie sich an den NetApp Support.

Tauschen Sie die Schalter aus

Ersetzen Sie einen Cisco Nexus 92300YC-Switch

Der Austausch eines defekten Nexus 92300YC Switches in einem Cluster-Netzwerk ist eine unterbrechungsfreie Prozedur (NDU).

Prüfen Sie die Anforderungen

Was Sie benötigen

Stellen Sie vor dem Austausch des Switches Folgendes sicher:

- In dem vorhandenen Cluster und der Netzwerkinfrastruktur:
 - Das vorhandene Cluster wird mit mindestens einem vollständig verbundenen Cluster-Switch als voll funktionsfähig geprüft.
 - Alle Cluster-Ports sind aktiv.
 - Alle logischen Cluster-Schnittstellen (LIFs) laufen und auf ihren Home-Ports.
 - Der ONTAP-Cluster ping-Cluster -Node node1 Befehl muss angeben, dass die grundlegende Konnektivität und die PMTU-Kommunikation auf allen Pfaden erfolgreich sind.
- Für den Nexus 92300YC-Ersatzschalter:
 - Die Konnektivität des Managementnetzwerks am Ersatz-Switch funktioniert.
 - · Der Konsolenzugriff auf den Ersatz-Switch erfolgt.
 - Die Node-Verbindungen sind Ports 1/1 bis 1/64.
 - Alle Inter-Switch Link (ISL)-Ports sind an den Ports 1/65 und 1/66 deaktiviert.
 - Die gewünschte Referenzkonfigurationsdatei (RCF) und der NX-OS-Bildschalter werden auf den Switch geladen.
 - Die anfängliche Anpassung des Switches ist abgeschlossen, wie in beschrieben: "Konfigurieren Sie den Cisco Nexus 92300YC-Switch".

Alle zuvor erstellten Site-Anpassungen wie STP, SNMP und SSH werden auf den neuen Switch kopiert.

Tauschen Sie den Schalter aus

Zu den Beispielen

Die Beispiele in diesem Verfahren verwenden die folgende Nomenklatur für Switches und Knoten:

- Die Namen der vorhandenen Nexus 92300YC Switches sind cs1 und cs2.
- Der Name des neuen Nexus 92300YC Switches lautet newc2.
- Die Node-Namen sind node1 und node2.
- Die Cluster-Ports auf jedem Node lauten e0a und e0b.
- Die Cluster-LIF-Namen sind node1_clug1 und node1_clus2 für node1, und node2_clus1 und node2_clus2 für node2.
- Die Eingabeaufforderung für Änderungen an allen Cluster-Nodes lautet cluster1:*>

Über diese Aufgabe

Sie müssen den Befehl zum Migrieren einer Cluster-LIF von dem Node ausführen, auf dem die Cluster-LIF gehostet wird.

Die folgende Vorgehensweise basiert auf der folgenden Cluster-Netzwerktopologie:

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster
Node: node1
Ignore
                                 Speed(Mbps) Health
Health
     IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status
Port
Status
_____
e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy
false
eOb Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy
false
Node: node2
Ignore
                                 Speed(Mbps) Health
Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status
Status
_____
   Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy
e0a
false
eOb Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy
false
4 entries were displayed.
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster
       Logical Status Network
                                  Current
Current Is
Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port
Home
_____ ___
Cluster
       node1 clus1 up/up 169.254.209.69/16 node1
                                             e0a
true
       node1_clus2 up/up 169.254.49.125/16 node1
                                             e0b
```

true	node2	clusi		169 25	4 47 194/	16 node2	ela
true			ab, ab	200,20		10 1100.01	000
L	node2_	_clus2	up/up	169.25	4.19.183/	16 node2	e0b
true 1 antoine a							
4 entries v	were als	spiayed	•				
cluster1::	*> netwo	ork dev	ice-disco	overy sh	ow -proto	col cdp	
Node/	Local	Disco	vered				
Protocol	Port	Device	e (LLDP:	Chassis	ID) Inte	rface	Platform
node2	 ab2/						
	e0a	cs1			Eth1	/2	N9K-
C92300YC							
	e0b	cs2			Eth1	/2	N9K-
C92300YC							
node1	/cdp						
	e0a	cs1			Eth1	/1	N9K-
C92300YC	0.1	0					
<u></u>	eUb	cs2			Ethl	/ 1	N9K-
(923001C	wara di	mlauad					
4 encires	were ura	эртауеч	•				
cs1# show	cdp neig	ghbors					
Capability	Codes:	R - Roi	uter, T –	- Trans-	Bridge, B	- Source-Ro	ute-Bridge ~
		S = SW	ILCП, н - IP-Phone	- HOSL,	notelv-Ma	I - Repeate	<i>L</i> ,
		v = v0	oports-S	, D - Ker PP-Dispu:	посету-ма -е	llaged-bevice	/
		0 0 4	000100 01	II DIOPA			
Device-ID		Local	Intrfce	Hldtme	Capabili	ty Platform	Port
ID							
nodel		Eth1/:	L	144	H	FAS2980	e0a
node2	220175	Ethl/2	2	145	H	FAS2980	e0a
CSZ (FDOZZO. F+b1 /65	32975)	Ethi/	CO	Τ/6	KSIS	N9K-C923	UUYC
cs2(FDO220)	3297751	Eth1/	66	176	RSTC	N9K-0923	OOYC
Eth1/66	525051		00	1/0	NOID	11911 0923	0010
_ 0.111 / 0 0							
Total entr	ies dist	plaved:	4				
		1					

Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater, V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device, s - Supports-STP-Dispute							
Device-ID ID	Local Intrfce	Hldtme	Capability	Platform	Port		
nodel	Eth1/1	139	Н	FAS2980	e0b		
node2	Eth1/2	124	Н	FAS2980	e0b		
cs1(FD0220329KU) Eth1/65	Eth1/65	178	RSIS	N9K-C92300YC			
cs1(FDO220329KU) Eth1/66	Eth1/66	178	RSIS	N9K-C92300YC			
Total entries dis	played: 4						

Schritt 1: Vorbereitung auf den Austausch

1. Installieren Sie das entsprechende RCF und Image auf dem Switch, newcs2, und nehmen Sie die erforderlichen Standortvorbereitungen vor.

Überprüfen, laden und installieren Sie gegebenenfalls die entsprechenden Versionen der RCF- und NX-OS-Software für den neuen Switch. Wenn Sie überprüft haben, dass der neue Switch korrekt eingerichtet ist und keine Aktualisierungen für die RCF- und NX-OS-Software benötigen, fahren Sie mit Schritt 2 fort.

- a. Wechseln Sie auf der NetApp Support Site zur Referenzkonfigurationsdatei *Seite* der Referenzkonfiguration für NetApp Cluster und Management-Netzwerk-Switches.
- b. Klicken Sie auf den Link für die Kompatibilitätsmatrix *Cluster Network and Management Network*, und notieren Sie anschließend die erforderliche Switch-Softwareversion.
- c. Klicken Sie auf den Zurück-Pfeil Ihres Browsers, um zur Seite **Beschreibung** zurückzukehren, klicken Sie auf **WEITER**, akzeptieren Sie die Lizenzvereinbarung und gehen Sie dann zur Seite **Download**.
- d. Befolgen Sie die Schritte auf der Download-Seite, um die korrekten RCF- und NX-OS-Dateien für die Version der installierten ONTAP-Software herunterzuladen.
- 2. Bei dem neuen Switch melden Sie sich als Administrator an und fahren Sie alle Ports ab, die mit den Node-Cluster-Schnittstellen verbunden werden (Ports 1/1 zu 1/64).

Wenn der Schalter, den Sie ersetzen, nicht funktionsfähig ist und ausgeschaltet ist, fahren Sie mit Schritt 4 fort. Die LIFs auf den Cluster-Nodes sollten für jeden Node bereits ein Failover auf den anderen Cluster-Port durchgeführt haben. newcs2# config Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. newcs2(config)# interface e1/1-64 newcs2(config-if-range)# shutdown

3. Vergewissern Sie sich, dass für alle Cluster-LIFs die automatische Zurücksetzung aktiviert ist:

network interface show -vserver Cluster -fields auto-revert

Beispiel anzeigen

```
cluster1::> network interface show -vserver Cluster -fields auto-
revert
Logical
Vserver Interface Auto-revert
------
Cluster node1_clus1 true
Cluster node1_clus2 true
Cluster node2_clus1 true
Cluster node2_clus1 true
4 entries were displayed.
```

4. Vergewissern Sie sich, dass alle Cluster-LIFs kommunizieren können:

cluster ping-cluster

```
cluster1::*> cluster ping-cluster node1
Host is node2
Getting addresses from network interface table...
Cluster nodel clus1 169.254.209.69 nodel e0a
Cluster nodel clus2 169.254.49.125 nodel e0b
Cluster node2 clus1 169.254.47.194 node2 e0a
Cluster node2 clus2 169.254.19.183 node2 eOb
Local = 169.254.47.194 169.254.19.183
Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
. . . .
Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
. . . . . . . . . . . . . . . .
Detected 9000 byte MTU on 4 path(s):
Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69
Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125
Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69
Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
2 paths up, 0 paths down (tcp check)
2 paths up, 0 paths down (udp check)
```

Schritt: Kabel und Ports konfigurieren

1. Fahren Sie die ISL-Ports 1/65 und 1/66 auf dem Nexus 92300YC-Switch cs1 herunter:

Beispiel anzeigen

```
csl# configure
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
csl(config)# interface el/65-66
csl(config-if-range)# shutdown
csl(config-if-range)#
```

2. Entfernen Sie alle Kabel vom Nexus 92300YC cs2 Switch, und verbinden Sie sie dann mit den gleichen Ports auf dem Nexus 92300YC newc2 Switch.

 Bringen Sie die ISLs-Ports 1/65 und 1/66 zwischen den switches cs1 und newcs2 auf, und überpr
üfen Sie dann den Betriebsstatus des Port-Kanals.

Port-Channel sollte PO1(SU) angeben und Mitgliedsports sollten eth1/65(P) und eth1/66(P) angeben.

Beispiel anzeigen

Dieses Beispiel aktiviert die ISL-Ports 1/65 und 1/66 und zeigt die Zusammenfassung des Port-Kanals am Switch cs1 an:

```
cs1# configure
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
cs1(config) # int e1/65-66
cs1(config-if-range)# no shutdown
cs1(config-if-range)# show port-channel summary
Flags: D - Down P - Up in port-channel (members)
      I - Individual H - Hot-standby (LACP only)
      s - Suspended r - Module-removed
      b - BFD Session Wait
      S - Switched R - Routed
      U - Up (port-channel)
      p - Up in delay-lacp mode (member)
      M - Not in use. Min-links not met
_____
_____
Group Port- Type Protocol Member Ports
    Channel
_____
_____
1 Pol(SU) Eth LACP Eth1/65(P) Eth1/66(P)
cs1(config-if-range)#
```

4. Vergewissern Sie sich, dass Port e0b auf allen Nodes aktiviert ist:

network port show ipspace Cluster

Die Ausgabe sollte wie folgt aussehen:

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster
Node: node1
Ignore
                                  Speed (Mbps)
Health Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper
Status Status
_____ ____
eOa Cluster Cluster up 9000 auto/10000
healthy false
eOb Cluster Cluster up 9000 auto/10000
healthy false
Node: node2
Ignore
                                  Speed(Mbps)
Health Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper
Status Status
_____ ____
_____
e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000
healthy false
eOb Cluster Cluster up 9000 auto/auto
false
4 entries were displayed.
```

5. Setzen Sie auf demselben Node, den Sie im vorherigen Schritt verwendet haben, die Cluster-LIF, die dem Port im vorherigen Schritt zugeordnet ist, mithilfe des Befehls "Netzwerkschnittstelle revert" zurück.

In diesem Beispiel wird LIF node1_clus2 auf node1 erfolgreich zurückgesetzt, wenn der Wert für "Home" wahr ist und der Port e0b ist.

Die folgenden Befehle geben LIF zurück node1_clus2 Ein node1 Zu Home Port e0a Und zeigt Informationen zu den LIFs auf beiden Nodes an. Das Einrichten des ersten Node ist erfolgreich, wenn die Spalte IS Home für beide Clusterschnittstellen wahr ist und in diesem Beispiel die korrekten Port-Zuweisungen angezeigt werden e0a Und e0b Auf Knoten 1.

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster
         Logical Status
                            Network
                                           Current
Current Is
Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node
Port
     Home
_____ ____
_____ ____
Cluster
         nodel clus1 up/up 169.254.209.69/16 node1
e0a
      true
         nodel clus2 up/up
                            169.254.49.125/16 node1
e0b
      true
         node2 clus1 up/up 169.254.47.194/16 node2
e0a
      true
         node2 clus2 up/up
                            169.254.19.183/16 node2
      false
e0a
4 entries were displayed.
```

6. Zeigen Sie Informationen über die Nodes in einem Cluster an:

cluster show

Dieses Beispiel zeigt, dass der Zustand des Node für Node 1 und node2 in diesem Cluster "true" lautet:

```
cluster1::*> cluster show
Node Health Eligibility
node1 false true
node2 true true
```

7. Vergewissern Sie sich, dass alle physischen Cluster-Ports aktiv sind:

network port show ipspace Cluster

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster
Node: node1
Ignore
                                   Speed(Mbps)
Health Health
    IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper
Port
Status Status
_____ _
      Cluster Cluster
                         up 9000 auto/10000
e0a
healthy false
eOb Cluster Cluster up 9000 auto/10000
healthy false
Node: node2
Ignore
                                   Speed(Mbps)
Health Health
Port
    IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper
Status Status
_____ _ ____
_____ _
e0a
      Cluster Cluster up 9000 auto/10000
healthy false
    Cluster Cluster up 9000 auto/10000
e0b
healthy false
4 entries were displayed.
```

Schritt 3: Führen Sie den Vorgang durch

1. Vergewissern Sie sich, dass alle Cluster-LIFs kommunizieren können:

cluster ping-cluster

```
cluster1::*> cluster ping-cluster -node node2
Host is node2
Getting addresses from network interface table...
Cluster nodel clus1 169.254.209.69 nodel e0a
Cluster nodel clus2 169.254.49.125 nodel eOb
Cluster node2 clus1 169.254.47.194 node2 e0a
Cluster node2 clus2 169.254.19.183 node2 e0b
Local = 169.254.47.194 169.254.19.183
Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
. . . .
Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
. . . . . . . . . . . . . . . .
Detected 9000 byte MTU on 4 path(s):
Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69
Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125
Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69
Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
2 paths up, 0 paths down (tcp check)
2 paths up, 0 paths down (udp check)
```

2. Bestätigen Sie die folgende Clusternetzwerkkonfiguration:

network port show

Beispiel anzeigen

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster
Node: node1
Ignore
                           Speed (Mbps) Health
Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status
Status
_____ ___ ____
_____ ____
e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000
healthy false
    Cluster Cluster up 9000 auto/10000
e0b
healthy false
Node: node2
Ignore
                           Speed(Mbps) Health
Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status
Status
_____ ____
_____ ____
e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000
healthy false
e0b
    Cluster Cluster up 9000 auto/10000
healthy false
4 entries were displayed.
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster
       Logical Status Network Current
Current Is
Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node
Port
    Home
_____ ____
Cluster
      nodel clus1 up/up 169.254.209.69/16 node1
e0a true
       node1_clus2 up/up 169.254.49.125/16 node1
```

```
e0b
      true
          node2 clus1 up/up 169.254.47.194/16 node2
e0a
      true
         node2 clus2 up/up 169.254.19.183/16 node2
e0b
      true
4 entries were displayed.
cluster1::> network device-discovery show -protocol cdp
         Local Discovered
Node/
Protocol
         Port Device (LLDP: ChassisID) Interface
Platform
_____
node2 /cdp
         e0a cs1
                                     0/2
                                                    N9K-
C92300YC
                                     0/2
         e0b newcs2
                                                    N9K-
C92300YC
node1
       /cdp
         e0a
                                     0/1
                                                    N9K-
              cs1
C92300YC
          e0b newcs2
                                     0/1
                                                    N9K-
C92300YC
4 entries were displayed.
cs1# show cdp neighbors
Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-
Bridge
               S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
               V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
               s - Supports-STP-Dispute
Device-ID
                Local Intrfce Hldtme Capability Platform
Port ID
node1
                Eth1/1
                              144 Н
                                             FAS2980
e0a
                Eth1/2
node2
                             145 H
                                             FAS2980
e0a
newcs2(FD0296348FU) Eth1/65
                              176 R S I S N9K-C92300YC
Eth1/65
newcs2(FD0296348FU) Eth1/66
                              176 R S I S N9K-C92300YC
```
Eth1/66						
Total entries displayed: 4						
cs2# show cdp neighbors						
Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-						
211090	S - Switch, H - V - VoIP-Phone, s - Supports-ST	Host, 1 D - Ren P-Dispu	I - IGMP, r notely-Manago te	- Repeater, ed-Device,		
Device-ID Port ID	Local Intrfce	Hldtme	Capability	Platform		
nodel e0b	Eth1/1	139	Н	FAS2980		
node2 e0b	Eth1/2	124	Н	FAS2980		
cs1(FD0220329KU) Eth1/65	Eth1/65	178	R S I s	N9K-C92300YC		
cs1(FDO220329KU) Eth1/66	Eth1/66	178	RSIS	N9K-C92300YC		

Total entries displayed: 4

3. Aktivieren Sie für ONTAP 9.4 und höher die Protokollerfassung des Cluster Switch Health Monitor zur Erfassung von Switch-bezogenen Protokolldateien mithilfe von gthe Commamds:

system cluster-switch log setup-password $\mathsf{Und}\xspace$ system cluster-switch log enable-collection

```
cluster1::*> system cluster-switch log setup-password
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
cs1
cs2
cluster1::*> system cluster-switch log setup-password
Enter the switch name: csl
RSA key fingerprint is
e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc
Do you want to continue? {y|n}::[n] y
Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>
cluster1::*> system cluster-switch log setup-password
Enter the switch name: cs2
RSA key fingerprint is
57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1
Do you want to continue? \{y|n\}:: [n] y
Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>
cluster1::*> system cluster-switch log enable-collection
Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the
cluster?
{y|n}: [n] y
Enabling cluster switch log collection.
cluster1::*>
```



Wenn einer dieser Befehle einen Fehler sendet, wenden Sie sich an den NetApp Support.

Austausch von Cisco Nexus 92300YC Cluster Switches durch Verbindungen ohne Switches

Sie können von einem Cluster mit einem Switch-Cluster-Netzwerk zu einem migrieren,

mit dem zwei Nodes direkt für ONTAP 9.3 und höher verbunden sind.

Prüfen Sie die Anforderungen

Richtlinien

Lesen Sie sich die folgenden Richtlinien durch:

- Die Migration auf eine Cluster-Konfiguration mit zwei Nodes ohne Switches ist ein unterbrechungsfreier Betrieb. Die meisten Systeme verfügen auf jedem Node über zwei dedizierte Cluster Interconnect Ports, jedoch können Sie dieses Verfahren auch für Systeme mit einer größeren Anzahl an dedizierten Cluster Interconnect Ports auf jedem Node verwenden, z. B. vier, sechs oder acht.
- Sie können die Cluster Interconnect-Funktion ohne Switches nicht mit mehr als zwei Nodes verwenden.
- Wenn Sie bereits über ein zwei-Node-Cluster mit Cluster Interconnect Switches verfügen und ONTAP 9.3 oder höher ausgeführt wird, können Sie die Switches durch direkte Back-to-Back-Verbindungen zwischen den Nodes ersetzen.

Was Sie benötigen

- Ein gesundes Cluster, das aus zwei durch Cluster-Switches verbundenen Nodes besteht. Auf den Nodes muss dieselbe ONTAP Version ausgeführt werden.
- Jeder Node mit der erforderlichen Anzahl an dedizierten Cluster-Ports, die redundante Cluster Interconnect-Verbindungen bereitstellen, um die Systemkonfiguration zu unterstützen. Beispielsweise gibt es zwei redundante Ports für ein System mit zwei dedizierten Cluster Interconnect Ports auf jedem Node.

Migrieren Sie die Switches

Über diese Aufgabe

Durch das folgende Verfahren werden die Cluster-Switches in einem 2-Node-Cluster entfernt und jede Verbindung zum Switch durch eine direkte Verbindung zum Partner-Node ersetzt.



Zu den Beispielen

Die Beispiele in dem folgenden Verfahren zeigen Nodes, die "e0a" und "e0b" als Cluster-Ports verwenden. Ihre Nodes verwenden möglicherweise unterschiedliche Cluster-Ports, je nach System.

Schritt: Bereiten Sie sich auf die Migration vor

1. Ändern Sie die Berechtigungsebene in erweitert, indem Sie eingeben _Y Wenn Sie dazu aufgefordert werden, fortzufahren:

set -privilege advanced

Die erweiterte Eingabeaufforderung *> Angezeigt.

2. ONTAP 9.3 und höher unterstützt die automatische Erkennung von Clustern ohne Switches, die standardmäßig aktiviert sind.

Sie können überprüfen, ob die Erkennung von Clustern ohne Switch durch Ausführen des Befehls "Advanced Privilege" aktiviert ist:

network options detect-switchless-cluster show

Beispiel anzeigen

Die folgende Beispielausgabe zeigt, ob die Option aktiviert ist.

```
cluster::*> network options detect-switchless-cluster show
  (network options detect-switchless-cluster show)
Enable Switchless Cluster Detection: true
```

Wenn "Switch less Cluster Detection aktivieren" lautet false, Wen Sie sich an den NetApp Support.

 Wenn AutoSupport in diesem Cluster aktiviert ist, unterdrücken Sie die automatische Erstellung eines Falls durch Aufrufen einer AutoSupport Meldung:

```
system node autosupport invoke -node * -type all -message
MAINT=<number of hours>h
```

Wo h Dies ist die Dauer des Wartungsfensters von Stunden. Die Meldung wird vom technischen Support dieser Wartungsaufgabe benachrichtigt, damit die automatische Case-Erstellung während des Wartungsfensters unterdrückt werden kann.

Im folgenden Beispiel unterdrückt der Befehl die automatische Case-Erstellung für zwei Stunden:

Beispiel anzeigen

```
cluster::*> system node autosupport invoke -node * -type all
-message MAINT=2h
```

Schritt: Ports und Verkabelung konfigurieren

1. Ordnen Sie die Cluster-Ports an jedem Switch in Gruppen, so dass die Cluster-Ports in grop1 zu Cluster-Switch 1 wechseln und die Cluster-Ports in grop2 zu Cluster-Switch 2 wechseln. Diese Gruppen sind später im Verfahren erforderlich.

2. Ermitteln der Cluster-Ports und Überprüfen von Verbindungsstatus und Systemzustand:

network port show -ipspace Cluster

Im folgenden Beispiel für Knoten mit Cluster-Ports "e0a" und "e0b" wird eine Gruppe als "node1:e0a" und "node2:e0a" und die andere Gruppe als "node1:e0b" und "node2:e0b" identifiziert. Ihre Nodes verwenden möglicherweise unterschiedliche Cluster-Ports, da diese je nach System variieren.



Überprüfen Sie, ob die Ports einen Wert von haben up Für die Spalte "Link" und einen Wert von healthy Für die Spalte "Integritätsstatus".

Beispiel anzeigen

```
cluster::> network port show -ipspace Cluster
Node: node1
Ignore
                                  Speed(Mbps) Health
Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status
Status
_____ _____
_____
eOa Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy
false
eOb Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy
false
Node: node2
Ignore
                                  Speed(Mbps) Health
Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status
Status
----- ------ ------ ----- ----- -----
_____
e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy
false
eOb Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy
false
4 entries were displayed.
```

3. Vergewissern Sie sich, dass alle Cluster-LIFs auf ihren Home-Ports sind.

Vergewissern Sie sich, dass die Spalte "ist-Home" angezeigt wird true Für jedes der Cluster-LIFs:

network interface show -vserver Cluster -fields is-home

```
cluster::*> net int show -vserver Cluster -fields is-home
(network interface show)
vserver lif is-home
------
Cluster node1_clus1 true
Cluster node1_clus2 true
Cluster node2_clus1 true
Cluster node2_clus2 true
4 entries were displayed.
```

Wenn Cluster-LIFs sich nicht auf ihren Home-Ports befinden, setzen Sie die LIFs auf ihre Home-Ports zurück:

network interface revert -vserver Cluster -lif *

4. Deaktivieren Sie die automatische Zurücksetzung für die Cluster-LIFs:

network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert false

5. Vergewissern Sie sich, dass alle im vorherigen Schritt aufgeführten Ports mit einem Netzwerk-Switch verbunden sind:

network device-discovery show -port cluster port

Die Spalte "ermittelte Geräte" sollte der Name des Cluster-Switch sein, mit dem der Port verbunden ist.

Beispiel anzeigen

Das folgende Beispiel zeigt, dass Cluster-Ports "e0a" und "e0b" korrekt mit Cluster-Switches "cs1" und "cs2" verbunden sind.

```
cluster::> network device-discovery show -port e0a|e0b
  (network device-discovery show)
Node/ Local Discovered
Protocol Port Device (LLDP: ChassisID) Interface Platform
    ____ ____
node1/cdp
         e0a cs1
                                       0/11
                                               BES-53248
         e0b cs2
                                       0/12
                                                BES-53248
node2/cdp
         e0a
                                       0/9
                                                BES-53248
               cs1
                                       0/9
                                                BES-53248
         e0b
               cs2
4 entries were displayed.
```

6. Überprüfen Sie die Cluster-Konnektivität:

cluster ping-cluster -node local

7. Vergewissern Sie sich, dass das Cluster sich in einem ordnungsgemäßen Zustand befindet:

cluster ring show

Alle Einheiten müssen entweder Master oder sekundär sein.

8. Richten Sie die Konfiguration ohne Switches für die Ports in Gruppe 1 ein.



Um mögliche Netzwerkprobleme zu vermeiden, müssen Sie die Ports von group1 trennen und sie so schnell wie möglich wieder zurückverbinden, z. B. **in weniger als 20 Sekunden**.

a. Ziehen Sie alle Kabel gleichzeitig von den Anschlüssen in Groupp1 ab.

Im folgenden Beispiel werden die Kabel von Port "e0a" auf jeden Node getrennt, und der Cluster-Traffic wird auf jedem Node durch den Switch und Port "e0b" fortgesetzt:



b. Schließen Sie die Anschlüsse in der Gruppe p1 zurück an die Rückseite an.

Im folgenden Beispiel ist "e0a" auf node1 mit "e0a" auf node2 verbunden:



9. Die Cluster-Netzwerkoption ohne Switches wechselt von false Bis true. Dies kann bis zu 45 Sekunden dauern. Vergewissern Sie sich, dass die Option "ohne Switch" auf eingestellt ist true:

network options switchless-cluster show

Das folgende Beispiel zeigt, dass das Cluster ohne Switches aktiviert ist:

```
cluster::*> network options switchless-cluster show
Enable Switchless Cluster: true
```

10. Vergewissern Sie sich, dass das Cluster-Netzwerk nicht unterbrochen wird:

```
cluster ping-cluster -node local
```



Bevor Sie mit dem nächsten Schritt fortfahren, müssen Sie mindestens zwei Minuten warten, um eine funktionierende Back-to-Back-Verbindung für Gruppe 1 zu bestätigen.

11. Richten Sie die Konfiguration ohne Switches für die Ports in Gruppe 2 ein.



Um mögliche Netzwerkprobleme zu vermeiden, müssen Sie die Ports von groerp2 trennen und sie so schnell wie möglich wieder zurückverbinden, z. B. **in weniger als 20 Sekunden**.

a. Ziehen Sie alle Kabel gleichzeitig von den Anschlüssen in Groupp2 ab.

Im folgenden Beispiel werden die Kabel von Port "e0b" auf jedem Node getrennt, und der Cluster-Datenverkehr wird durch die direkte Verbindung zwischen den "e0a"-Ports fortgesetzt:



b. Verkabeln Sie die Anschlüsse in der Rückführung von Group2.

Im folgenden Beispiel wird "e0a" auf node1 mit "e0a" auf node2 verbunden und "e0b" auf node1 ist mit "e0b" auf node2 verbunden:



Schritt 3: Überprüfen Sie die Konfiguration

1. Vergewissern Sie sich, dass die Ports auf beiden Nodes ordnungsgemäß verbunden sind:

network device-discovery show -port cluster_port

Das folgende Beispiel zeigt, dass Cluster-Ports "e0a" und "e0b" korrekt mit dem entsprechenden Port auf dem Cluster-Partner verbunden sind:

cluster::> (network	net device-discovery show -port e0a e0b device-discovery show)					
Node/	Local	Discov	vered			
Protocol	Port	Device	e (LLDP:	ChassisID)	Interface	Platform
node1/cdp						
	e0a	node2			e0a	AFF-A300
	e0b	node2			e0b	AFF-A300
node1/lldp						
	e0a	node2	(00:a0:	98:da:16:44)	e0a	-
	e0b	node2	(00:a0:	98:da:16:44)	e0b	-
node2/cdp						
	e0a	node1			e0a	AFF-A300
	e0b	node1			e0b	AFF-A300
node2/lldp						
	e0a	node1	(00:a0:	98:da:87:49)	e0a	-
	e0b	node1	(00:a0:	98:da:87:49)	e0b	-
8 entries were displayed.						

2. Aktivieren Sie die automatische Zurücksetzung für die Cluster-LIFs erneut:

network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert true

3. Vergewissern Sie sich, dass alle LIFs Zuhause sind. Dies kann einige Sekunden dauern.

network interface show -vserver Cluster -lif lif name

Die LIFs wurden zurückgesetzt, wenn die Spalte "ist Home" lautet true, Wie gezeigt für node1 clus2 Und node2 clus2 Im folgenden Beispiel:

```
cluster::> network interface show -vserver Cluster -fields curr-
port,is-home
vserver lif curr-port is-home
------
Cluster node1_clus1 e0a true
Cluster node1_clus2 e0b true
Cluster node2_clus1 e0a true
Cluster node2_clus2 e0b true
4 entries were displayed.
```

Wenn Cluster-LIFS nicht an die Home Ports zurückgegeben haben, setzen Sie sie manuell vom lokalen Node zurück:

network interface revert -vserver Cluster -lif lif name

4. Überprüfen Sie den Cluster-Status der Nodes von der Systemkonsole eines der beiden Nodes:

cluster show

Beispiel anzeigen

Das folgende Beispiel zeigt das Epsilon auf beiden Knoten false:

```
Node Health Eligibility Epsilon
----- ----- ------
nodel true true false
node2 true true false
2 entries were displayed.
```

5. Bestätigen Sie die Verbindung zwischen den Cluster-Ports:

cluster ping-cluster local

6. Wenn Sie die automatische Erstellung eines Cases unterdrückten, können Sie sie erneut aktivieren, indem Sie eine AutoSupport Meldung aufrufen:

system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=END

Weitere Informationen finden Sie unter "NetApp KB Artikel 1010449: Wie kann die automatische Case-Erstellung während geplanter Wartungszeiten unterdrückt werden". 7. Ändern Sie die Berechtigungsebene zurück in den Administrator:

set -privilege admin

NetApp CN1610

Überblick über die Installation und Konfiguration der NetApp CN1610 Switches

Beim CN1610 handelt es sich um einen Managed Layer 2 Switch mit hoher Bandbreite, der über 16 10-Gigabit SFP+ (Small Form-Factor Pluggable Plus)-Ports verfügt.

Der Switch umfasst redundante Netzteile und Lüftereinschübe, die Hot Swapping für hohe Verfügbarkeit unterstützen. Dieser 1-HE-Switch kann in einem standardmäßigen 19 NetApp 42U-Systemschrank oder Schrank von Drittanbietern installiert werden.

Der Switch unterstützt die lokale Verwaltung über den Konsolen-Port oder die Remote-Verwaltung über eine Netzwerkverbindung mit Telnet oder SSH. Die CN1610 umfasst einen dedizierten 1-Gigabit Ethernet RJ45 Management-Port für Out-of-Band-Switch-Management. Sie können den Switch verwalten, indem Sie Befehle in die Befehlszeilenschnittstelle (CLI) eingeben oder über ein SNMP-basiertes Netzwerk-Management System (NMS).

Workflow für NetApp CN1610-Switches installieren und konfigurieren

Gehen Sie wie folgt vor, um einen NetApp CN1610 Switch auf Systemen mit ONTAP zu installieren und zu konfigurieren:

- 1. "Hardware installieren"
- 2. "INSTALLIEREN Sie DIE FASTPATH Software"
- 3. "Installieren Sie die Referenzkonfigurationsdatei"

Wenn auf den Switches ONTAP 8.3.1 oder höher ausgeführt wird, befolgen Sie die Anweisungen unter "INSTALLIEREN SIE FASTPATH und RCFs auf Switches mit ONTAP 8.3.1 und höher."

4. "Konfigurieren Sie den Switch"

Dokumentationsanforderungen für NetApp CN1610-Switches

Überprüfen Sie bei der Installation und Wartung von NetApp CN1610 Switches alle empfohlenen Dokumente.

Dokumenttitel	Beschreibung
"1G Installationshandbuch"	Ein Überblick über die Hardware- und Softwarefunktionen und den Installationsprozess des CN1601 Switch.
"10G-Installationsanleitung"	Ein Überblick über die Hardware- und Softwarefunktionen für CN1610 Switches und beschreibt die Funktionen für die Installation des Switches und den Zugriff auf die CLI.

Dokumenttitel	Beschreibung
"Installations- und Konfigurationshandbuch für CN1601 und CN1610-Switch"	Hier erfahren Sie, wie Sie die Switch-Hardware und -Software für Ihre Cluster-Umgebung konfigurieren.
Administratorhandbuch für den CN1601-Switch	Enthält Beispiele für die Verwendung des CN1601-Switches in einem typischen Netzwerk.
	"Administratorhandbuch"
	 "Administratorhandbuch, Version 1.1.x.x"
	"Administratorhandbuch, Version 1.2.x.x"
CN1610 Network Switch CLI Command Reference	Enthält detaillierte Informationen zu den CLI-Befehlen (Command-Line Interface), mit denen Sie die CN1601-Software konfigurieren.
	"Befehlsreferenz"
	"Befehlsreferenz, Version 1.1.x.x"
	"Befehlsreferenz, Version 1.2.x.x"

Installieren und konfigurieren

Installieren Sie die Hardware für den NetApp CN1610 Switch

Verwenden Sie zur Installation der NetApp CN1610 Switch-Hardware die Anweisungen in einem der folgenden Leitfäden.

• "1G Installationshandbuch".

Ein Überblick über die Hardware- und Softwarefunktionen und den Installationsprozess des CN1601 Switch.

• "10G-Installationsanleitung"

Ein Überblick über die Hardware- und Softwarefunktionen für CN1610 Switches und beschreibt die Funktionen für die Installation des Switches und den Zugriff auf die CLI.

INSTALLIEREN Sie DIE FASTPATH Software

Wenn Sie die FASTPATH Software auf Ihren NetApp Switches installieren, müssen Sie das Upgrade mit dem zweiten Switch *cs2* beginnen.

Prüfen Sie die Anforderungen

Was Sie benötigen

- Ein aktuelles Backup der Switch-Konfiguration.
- Ein voll funktionsfähiges Cluster (keine Fehler in den Protokollen und keine fehlerhaften Cluster Network Interface Cards (NICs) oder ähnlichen Problemen).

- Voll funktionsfähige Portverbindungen am Cluster-Switch.
- Es sind alle Cluster-Ports eingerichtet.
- Einrichtung aller logischen Cluster-Schnittstellen (LIFs) (darf nicht migriert worden sein)
- Ein erfolgreicher Kommunikationspfad: Der ONTAP (Privilege: Erweitert) cluster ping-cluster -node nodel Der Befehl muss das angeben larger than PMTU communication Ist auf allen Pfaden erfolgreich.
- Eine unterstützte Version von FASTPATH und ONTAP.

Beachten Sie unbedingt die Kompatibilitätstabelle für Switches auf der "NetApp CN1601 und CN1610 Switches" Seite für die unterstützten FASTPATH und ONTAP Versionen.

INSTALLIEREN Sie FASTPATH

Im folgenden Verfahren wird die Syntax "Clustered Data ONTAP 8.2" verwendet. Aus diesem Grund unterscheiden sich der Cluster-Vserver, LIF-Namen und die CLI-Ausgabe von denen in Data ONTAP 8.3.

Zwischen der Befehlssyntax für "RCF" und "FASTPATH"-Versionen kann eine Befehlssyntax bestehen.

Zu den Beispielen

Die Beispiele in diesem Verfahren verwenden die folgende Nomenklatur für Switches und Knoten:

- Die beiden NetApp-Switches sind cs1 und cs2.
- Die beiden Cluster LIFs sind "Schlussfolgerungen 1" und "schluss2".
- Die Vserver sind vs1 und vs2.
- Der cluster::*> Eine Eingabeaufforderung gibt den Namen des Clusters an.
- Die Cluster-Ports auf jedem Node lauten e1a und e2a.

"Hardware Universe" Bietet weitere Informationen zu den tatsächlichen, auf Ihrer Plattform unterstützten Cluster-Ports.

- Die unterstützten Inter-Switch Links (ISLs) sind die Ports 0/13 bis 0/16.
- Die unterstützten Node-Verbindungen sind die Ports 0/1 bis 0/12.

Schritt 1: Migration des Clusters

1. Wenn AutoSupport in diesem Cluster aktiviert ist, unterdrücken Sie die automatische Erstellung eines Falls durch Aufrufen einer AutoSupport Meldung:

```
system node autosupport invoke -node * -type all - message MAINT=xh
```

X ist die Dauer des Wartungsfensters in Stunden.



Die AutoSupport Meldung wird vom technischen Support dieser Wartungsaufgabe benachrichtigt, damit die automatische Case-Erstellung während des Wartungsfensters unterdrückt wird.

 Melden Sie sich als Administrator beim Switch an. Standardmäßig ist kein Passwort vorhanden. Am (cs2) # Geben Sie die ein enable Befehl. Auch hier gibt es standardmäßig kein Passwort. Dadurch haben Sie Zugriff auf den privilegierten EXEC-Modus, mit dem Sie die Netzwerkschnittstelle konfigurieren können.

```
(cs2) # enable
Password (Enter)
(cs2) #
```

3. Migrieren Sie auf der Konsole jedes Knotens Fazit 2 zu Port e1a:

network interface migrate

Beispiel anzeigen

```
cluster::*> network interface migrate -vserver vs1 -lif clus2
-destnode node1 -dest-port e1a
cluster::*> network interface migrate -vserver vs2 -lif clus2
-destnode node2 -dest-port e1a
```

4. Vergewissern Sie sich an der Konsole jedes Node, dass die Migration stattgefunden hat:

network interface show

Das folgende Beispiel zeigt, dass Faclu2 auf beiden Knoten zu Port e1a migriert hat:

Beispiel anzeigen

```
cluster::*> network interface show -role cluster
     Logical Status Network Current Is
Vserver Interface Admin/Open Address/Mask Node Port Home
_____ _____
vs1
     clus1 up/up 10.10.1/16 node1 e1a true
     clus2 up/up 10.10.10.2/16 node1 e1a
false
vs2
     clus1 up/up 10.10.10.1/16 node2 e1a
                                          true
     clus2
            up/up
                   10.10.10.2/16 node2
                                    ela
false
```

Schritt: FASTPATH Software installieren

1. Fahren Sie Cluster-Port e2a auf beiden Nodes herunter:

network port modify

Beispiel anzeigen

Das folgende Beispiel zeigt, dass Port e2a auf beiden Nodes heruntergefahren wird:

```
cluster::*> network port modify -node node1 -port e2a -up-admin
false
cluster::*> network port modify -node node2 -port e2a -up-admin
false
```

2. Vergewissern Sie sich, dass Port e2a auf beiden Knoten heruntergefahren wird:

network port show

Beispiel anzeigen

3. Fahren Sie die Inter-Switch Link (ISL)-Ports auf cs1, den aktiven NetApp Switch, herunter:

Beispiel anzeigen

```
(cs1) # configure
(cs1)(config) # interface 0/13-0/16
(cs1)(Interface 0/13-0/16) # shutdown
(cs1)(Interface 0/13-0/16) # exit
(cs1)(config) # exit
```

4. Sichern Sie das aktuelle aktive Bild auf cs2.

```
(cs2) # show bootvar
Image Descriptions .
 active:
 backup:
Images currently available on Flash
   _____
              _____
___
unit active backup current-active next-
active
_____
___
  1 1.1.0.3 1.1.0.1 1.1.0.3 1.1.0.3
(cs2) # copy active backup
Copying active to backup
Copy operation successful
(cs2) #
```

5. Laden Sie die Bilddatei auf den Switch herunter.

Durch Kopieren der Bilddatei auf das aktive Bild wird beim Neustart die laufende FASTPATH-Version erstellt. Das vorherige Bild bleibt als Backup verfügbar.

6. Überprüfen Sie die laufende Version der FASTPATH-Software.

show version

(cs2) # show version	
Switch: 1	
System Description	Broadcom Scorpion 56820 Development System - 16 TENGIG, 1.1.0.3, Linux 2.6.21.7
Machine Type	Broadcom Scorpion 56820 Development System - 16TENGIG
Machine Model	BCM-56820
Serial Number	10611100004
FRU Number	
Part Number	BCM56820
Maintenance Level	А
Manufacturer	0xbc00
Burned In MAC Address	00:A0:98:4B:A9:AA
Software Version	1.1.0.3
Operating System	Linux 2.6.21.7
Network Processing Device	BCM56820_B0
Additional Packages	FASTPATH QOS
	FASTPATH IPv6 Management

7. Zeigen Sie die Boot-Images für die aktive und die Backup-Konfiguration an.

show bootvar

8. Starten Sie den Switch neu.

reload

Beispiel anzeigen

```
(cs2) # reload
Are you sure you would like to reset the system? (y/n) y
System will now restart!
```

Schritt 3: Installation validieren

1. Melden Sie sich erneut an und überprüfen Sie die neue Version der FASTPATH Software.

show version

```
(cs2) # show version
Switch: 1
System Description..... Broadcom Scorpion 56820
                            Development System - 16
TENGIG,
                            1.1.0.5, Linux 2.6.21.7
Machine Type..... Broadcom Scorpion 56820
                            Development System - 16TENGIG
Machine Model..... BCM-56820
Serial Number..... 10611100004
FRU Number.....
Part Number..... BCM56820
Maintenance Level..... A
Manufacturer..... 0xbc00
Burned In MAC Address..... 00:A0:98:4B:A9:AA
Software Version..... 1.1.0.5
Operating System..... Linux 2.6.21.7
Network Processing Device..... BCM56820 B0
Additional Packages..... FASTPATH QOS
                            FASTPATH IPv6 Management
```

2. ISL-Ports an cs1, dem aktiven Switch, herauf.

configure

Beispiel anzeigen

```
(cs1) # configure
(cs1) (config) # interface 0/13-0/16
(cs1) (Interface 0/13-0/16) # no shutdown
(cs1) (Interface 0/13-0/16) # exit
(cs1) (config) # exit
```

3. Vergewissern Sie sich, dass die ISLs betriebsbereit sind:

show port-channel 3/1

Das Feld "Verbindungsstatus" sollte angezeigt werden Up.

```
(cs2) # show port-channel 3/1
Channel Name..... ISL-LAG
Link State..... Up
Admin Mode..... Enabled
Type..... Static
Load Balance Option..... 7
(Enhanced hashing mode)
    Device/
Mbr
            Port
                  Port
            Speed
Ports Timeout
                 Active
_____ ____
0/13 actor/long
            10G Full True
   partner/long
0/14 actor/long 10G Full True
   partner/long
0/15 actor/long 10G Full True
   partner/long
0/16 actor/long 10G Full True
    partner/long
```

 Kopieren Sie die running-config Datei in der startup-config Datei, wenn Sie mit den Software-Versionen und Switch-Einstellungen zufrieden sind.

Beispiel anzeigen

```
(cs2) # write memory
This operation may take a few minutes.
Management interfaces will not be available during this time.
Are you sure you want to save? (y/n) y
Config file 'startup-config' created successfully .
Configuration Saved!
```

5. Aktivieren Sie den zweiten Cluster-Port e2a auf jedem Node:

```
network port modify
```

```
cluster::*> network port modify -node node1 -port e2a -up-admin true
cluster::*> **network port modify -node node2 -port e2a -up-admin
true**
```

6. Fazit 2 zurücksetzen, der Port e2a zugeordnet ist:

network interface revert

Das LIF ist möglicherweise automatisch zurückgesetzt, je nach Ihrer Version der ONTAP Software.

Beispiel anzeigen

```
cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n1_clus2
cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n2_clus2
```

7. Vergewissern Sie sich, dass das LIF jetzt die Startseite ist (true) Auf beiden Knoten:

network interface show -role cluster

Beispiel anzeigen

cluster::*> network interface show -role cluster						
	Logical	Status	Network	Current	Current	Is
Vserver	Interface	Admin/Oper	Address/Mask	Node	Port	Home
vs1						
	clus1	up/up	10.10.10.1/24	nodel	ela	true
	clus2	up/up	10.10.10.2/24	node1	e2a	true
vs2						
	clus1	up/up	10.10.10.1/24	node2	ela	true
	clus2	up/up	10.10.10.2/24	node2	e2a	true

8. Status der Nodes anzeigen:

cluster show

```
cluster::> cluster show
Node Health Eligibility
node1 true true
node2 true true
```

- 9. Wiederholen Sie die vorherigen Schritte, um DIE FASTPATH-Software auf dem anderen Switch, cs1, zu installieren.
- 10. Wenn Sie die automatische Case-Erstellung unterdrückt haben, aktivieren Sie es erneut, indem Sie eine AutoSupport Meldung aufrufen:

system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=END

Installieren Sie eine Referenzkonfigurationsdatei auf einem CN1610-Switch

Gehen Sie folgendermaßen vor, um eine RCF (Reference Configuration File) zu installieren.

Vor dem Installieren eines RCF müssen Sie zuerst die Cluster-LIFs vom Switch cs2 weg migrieren. Nachdem die RCF installiert und validiert wurde, können die LIFs zurück migriert werden.

Prüfen Sie die Anforderungen

Was Sie benötigen

- Ein aktuelles Backup der Switch-Konfiguration.
- Ein voll funktionsfähiges Cluster (keine Fehler in den Protokollen und keine fehlerhaften Cluster Network Interface Cards (NICs) oder ähnlichen Problemen).
- Voll funktionsfähige Portverbindungen am Cluster-Switch.
- Es sind alle Cluster-Ports eingerichtet.
- Einrichtung aller logischen Cluster-Schnittstellen (LIFs)
- Ein erfolgreicher Kommunikationspfad: Der ONTAP (Privilege: Erweitert) cluster ping-cluster -node node1 Der Befehl muss das angeben larger than PMTU communication Ist auf allen Pfaden erfolgreich.
- · Eine unterstützte Version von RCF und ONTAP.

Beachten Sie unbedingt die Kompatibilitätstabelle für Switches auf der "NetApp CN1601 und CN1610 Switches" Seite für die unterstützten RCF- und ONTAP-Versionen.

Installieren Sie das RCF

Im folgenden Verfahren wird die Syntax "Clustered Data ONTAP 8.2" verwendet. Aus diesem Grund unterscheiden sich der Cluster-Vserver, LIF-Namen und die CLI-Ausgabe von denen in Data ONTAP 8.3.

Zwischen der Befehlssyntax für "RCF" und "FASTPATH"-Versionen kann eine Befehlssyntax bestehen.



In RCF Version 1.2 wurde die Unterstützung für Telnet explizit aufgrund von Sicherheitsbedenken deaktiviert. Um Verbindungsprobleme bei der Installation von RCF 1.2 zu vermeiden, vergewissern Sie sich, dass Secure Shell (SSH) aktiviert ist. Der "Administratorleitfaden für den NetApp CN1610 Switch" Hat weitere Informationen über SSH.

Zu den Beispielen

Die Beispiele in diesem Verfahren verwenden die folgende Nomenklatur für Switches und Knoten:

- Die beiden NetApp-Switches sind cs1 und cs2.
- Die beiden Cluster LIFs sind "Schlussfolgerungen 1" und "schluss2".
- Die Vserver sind vs1 und vs2.
- Der cluster::*> Eine Eingabeaufforderung gibt den Namen des Clusters an.
- Die Cluster-Ports auf jedem Node lauten e1a und e2a.

"Hardware Universe" Bietet weitere Informationen zu den tatsächlichen, auf Ihrer Plattform unterstützten Cluster-Ports.

- Die unterstützten Inter-Switch Links (ISLs) sind die Ports 0/13 bis 0/16.
- Die unterstützten Node-Verbindungen sind die Ports 0/1 bis 0/12.
- Eine unterstützte Version von FASTPATH, RCF und ONTAP.

Beachten Sie unbedingt die Kompatibilitätstabelle für Switches auf der "NetApp CN1601 und CN1610 Switches" Seite für die unterstützten FASTPATH-, RCF- und ONTAP-Versionen.

Schritt 1: Migration des Clusters

1. Aktuelle Switch-Konfigurationsinformationen speichern:

```
write memory
```

Beispiel anzeigen

Das folgende Beispiel zeigt die aktuelle Switch-Konfiguration, die in der Startkonfiguration gespeichert wird (startup-config) Datei auf Schalter cs2:

```
(cs2) # write memory
This operation may take a few minutes.
Management interfaces will not be available during this time.
Are you sure you want to save? (y/n) y
Config file 'startup-config' created successfully.
Configuration Saved!
```

2. Migrieren Sie auf der Konsole jedes Knotens Fazit 2 zu Port e1a:

network interface migrate

Beispiel anzeigen

```
cluster::*> network interface migrate -vserver vs1 -lif clus2
-source-node node1 -destnode node1 -dest-port e1a
cluster::*> network interface migrate -vserver vs2 -lif clus2
-source-node node2 -destnode node2 -dest-port e1a
```

3. Vergewissern Sie sich an der Konsole jedes Node, dass die Migration aufgetreten ist:

network interface show -role cluster

Beispiel anzeigen

Das folgende Beispiel zeigt, dass Faclu2 auf beiden Knoten zu Port e1a migriert hat:

4. Fahren Sie den Port e2a auf beiden Knoten herunter:

```
network port modify
```

Beispiel anzeigen

Das folgende Beispiel zeigt, dass Port e2a auf beiden Nodes heruntergefahren wird:

```
cluster::*> network port modify -node node1 -port e2a -up-admin
false
cluster::*> network port modify -node node2 -port e2a -up-admin
false
```

5. Vergewissern Sie sich, dass Port e2a auf beiden Knoten heruntergefahren wird:

network port show

```
cluster::*> network port show -role cluster
                           Auto-Negot Duplex
                                              Speed
(Mbps)
                                              Admin/Oper
Node Port Role Link MTU Admin/Oper Admin/Oper
_____ _____
_____
node1
     ela cluster up 9000 true/true
                                    full/full
                                              auto/10000
          cluster down 9000 true/true
     e2a
                                    full/full
                                              auto/10000
node2
                      9000 true/true
                                    full/full
                                              auto/10000
     ela cluster up
           cluster down 9000 true/true
                                    full/full
                                              auto/10000
     e2a
```

6. Fahren Sie die ISL-Ports auf cs1, dem aktiven NetApp Switch, herunter.

Beispiel anzeigen

```
(cs1) # configure
(cs1) (config) # interface 0/13-0/16
(cs1) (interface 0/13-0/16) # shutdown
(cs1) (interface 0/13-0/16) # exit
(cs1) (config) # exit
```

Schritt 2: Installieren Sie RCF

1. Kopieren Sie den RCF auf den Switch.



Sie müssen die einstellen .scr Erweiterung als Teil des Dateinamens vor dem Aufrufen des Skripts. Diese Erweiterung ist die Erweiterung für DAS FASTPATH-Betriebssystem.

Der Switch überprüft das Skript automatisch, wenn es auf den Switch heruntergeladen wird, und die Ausgabe wird zur Konsole gehen.

(cs2) # copy tftp://10.10.0.1/CN1610_CS_RCF_v1.1.txt nvram:script CN1610_CS_RCF_v1.1.scr [the script is now displayed line by line] Configuration script validated. File transfer operation completed successfully.

2. Überprüfen Sie, ob das Skript heruntergeladen und mit dem Dateinamen gespeichert wurde, den Sie ihm gegeben haben.

Beispiel anzeigen

3. Das Skript validieren.



Das Skript wird während des Downloads validiert, um sicherzustellen, dass jede Zeile eine gültige Switch-Befehlszeile ist.

Beispiel anzeigen

```
(cs2) # script validate CN1610_CS_RCF_v1.1.scr
[the script is now displayed line by line]
Configuration script 'CN1610_CS_RCF_v1.1.scr' validated.
```

4. Das Skript auf den Switch anwenden.

(cs2) #script apply CN1610_CS_RCF_v1.1.scr Are you sure you want to apply the configuration script? (y/n) y [the script is now displayed line by line]... Configuration script 'CN1610_CS_RCF_v1.1.scr' applied.

5. Überprüfen Sie, ob Ihre Änderungen auf dem Switch implementiert wurden.

```
(cs2) # show running-config
```

Im Beispiel wird das angezeigt running-config Datei auf dem Switch. Sie müssen die Datei mit dem RCF vergleichen, um zu überprüfen, ob die Parameter, die Sie eingestellt haben, wie Sie erwarten.

- 6. Speichern Sie die Änderungen.
- 7. Stellen Sie die ein running-config Als Standarddatei.

Beispiel anzeigen

```
(cs2) # write memory
This operation may take a few minutes.
Management interfaces will not be available during this time.
Are you sure you want to save? (y/n) y
Config file 'startup-config' created successfully.
```

8. Starten Sie den Switch neu, und überprüfen Sie, ob der running-config Die Datei ist korrekt.

Nach Abschluss des Neubootens müssen Sie sich anmelden, zeigen Sie die an running-config Datei, und suchen Sie dann nach der Beschreibung auf Schnittstelle 3/64, die die Versionsbezeichnung für die RCF ist.

```
(cs2) # reload
The system has unsaved changes.
Would you like to save them now? (y/n) y
Config file 'startup-config' created successfully.
Configuration Saved!
System will now restart!
```

9. ISL-Ports an cs1, dem aktiven Switch, herauf.

Beispiel anzeigen

(cs1) # configure (cs1) (config) # interface 0/13-0/16 (cs1) (Interface 0/13-0/16) # no shutdown (cs1) (Interface 0/13-0/16) # exit (cs1) (config) # exit

10. Vergewissern Sie sich, dass die ISLs betriebsbereit sind:

```
show port-channel 3/1
```

Das Feld "Verbindungsstatus" sollte angezeigt werden Up.

```
(cs2) # show port-channel 3/1
Channel Name..... ISL-LAG
Link State..... Up
Admin Mode..... Enabled
Type..... Static
Load Balance Option..... 7
(Enhanced hashing mode)
   Device/
Mbr
            Port
                 Port
Ports Timeout
            Speed
                 Active
_____ ____
0/13 actor/long
            10G Full True
   partner/long
0/14 actor/long 10G Full True
   partner/long
0/15 actor/long 10G Full True
   partner/long
0/16 actor/long 10G Full True
    partner/long
```

11. Bringen Sie e2a des Cluster-Ports auf beiden Nodes in das System:

network port modify

Beispiel anzeigen

Das folgende Beispiel zeigt, dass Port e2a auf node1 und node2 hochgestellt wird:

cluster::*> network port modify -node node1 -port e2a -up-admin true cluster::*> network port modify -node node2 -port e2a -up-admin true

Schritt 3: Installation validieren

1. Vergewissern Sie sich, dass Port e2a auf beiden Knoten aktiv ist:

```
network port show -role cluster
```

cluster::*> network port show -role cluster Speed (Mbps) Auto-Negot Duplex Node Port Role Link MTU Admin/Oper Admin/Oper Admin/Oper _____ ____ _____ _____ node1 ela cluster up 9000 true/true full/full auto/10000 e2a cluster up 9000 true/true full/full auto/10000 node2 ela cluster up 9000 true/true full/full auto/10000 e2a cluster up 9000 true/true full/full auto/10000

2. Stellen Sie auf beiden Knoten clu2 zurück, der mit Port e2a verknüpft ist:

network interface revert

Das LIF ist möglicherweise automatisch zurückgesetzt, je nach Ihrer Version von ONTAP.

Beispiel anzeigen

```
cluster::*> network interface revert -vserver node1 -lif clus2
cluster::*> network interface revert -vserver node2 -lif clus2
```

3. Vergewissern Sie sich, dass das LIF jetzt die Startseite ist (true) Auf beiden Knoten:

network interface show -role cluster

Beispiel anzeigen

```
cluster::*> network interface show -role cluster
     Logical Status Network Current Current Is
Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port
                                             Home
_____ ___
                    vs1
             up/up 10.10.10.1/24 node1
     clus1
                                        e1a
                                             true
      clus2
             up/up
                     10.10.10.2/24 node1
                                        e2a
                                             true
vs2
                     10.10.10.1/24 node2
              up/up
      clus1
                                        ela
                                              true
                      10.10.10.2/24 node2
      clus2
              up/up
                                        e2a
                                              true
```

4. Anzeigen des Status der Node-Mitglieder:

cluster show

Beispiel anzeigen

```
cluster::> cluster show
Node Health Eligibility
node1
node2
true true
```

5. Kopieren Sie die running-config Datei in der startup-config Datei, wenn Sie mit den Software-Versionen und Switch-Einstellungen zufrieden sind.

Beispiel anzeigen

```
(cs2) # write memory
This operation may take a few minutes.
Management interfaces will not be available during this time.
Are you sure you want to save? (y/n) y
Config file 'startup-config' created successfully.
Configuration Saved!
```

6. Wiederholen Sie die vorherigen Schritte, um die RCF auf dem anderen Schalter, cs1, zu installieren.

Installieren SIE FASTPATH Software und RCs für ONTAP 8.3.1 und höher

Folgen Sie diesem Verfahren, um FASTPATH-Software und RCFs für ONTAP 8.3.1 und höher zu installieren.

Bei den NetApp CN1601 Management Switches und CN1610 Cluster Switches mit ONTAP 8.3.1 oder höher sind die Installationsschritte identisch. Die beiden Modelle benötigen jedoch unterschiedliche Software und RCFs.

Prüfen Sie die Anforderungen

Was Sie benötigen

• Ein aktuelles Backup der Switch-Konfiguration.

- Ein voll funktionsfähiges Cluster (keine Fehler in den Protokollen und keine fehlerhaften Cluster Network Interface Cards (NICs) oder ähnlichen Problemen).
- Voll funktionsfähige Portverbindungen am Cluster-Switch.
- Es sind alle Cluster-Ports eingerichtet.
- Einrichtung aller logischen Cluster-Schnittstellen (LIFs) (darf nicht migriert worden sein)
- Ein erfolgreicher Kommunikationspfad: Der ONTAP (Privilege: Erweitert) cluster ping-cluster -node nodel Der Befehl muss das angeben larger than PMTU communication Ist auf allen Pfaden erfolgreich.
- Eine unterstützte Version von FASTPATH, RCF und ONTAP.

Beachten Sie unbedingt die Kompatibilitätstabelle für Switches auf der "NetApp CN1601 und CN1610 Switches" Seite für die unterstützten FASTPATH-, RCF- und ONTAP-Versionen.

Installieren Sie die FASTPATH Software

Im folgenden Verfahren wird die Syntax "Clustered Data ONTAP 8.2" verwendet. Aus diesem Grund unterscheiden sich der Cluster-Vserver, LIF-Namen und die CLI-Ausgabe von denen in Data ONTAP 8.3.

Zwischen der Befehlssyntax für "RCF" und "FASTPATH"-Versionen kann eine Befehlssyntax bestehen.



In RCF Version 1.2 wurde die Unterstützung für Telnet explizit aufgrund von Sicherheitsbedenken deaktiviert. Um Verbindungsprobleme bei der Installation von RCF 1.2 zu vermeiden, vergewissern Sie sich, dass Secure Shell (SSH) aktiviert ist. Der "Administratorleitfaden für den NetApp CN1610 Switch" Hat weitere Informationen über SSH.

Zu den Beispielen

Die Beispiele in diesem Verfahren verwenden die folgende Nomenklatur für Switches und Knoten:

- Die beiden NetApp Switch-Namen sind cs1 und cs2.
- Die Namen der Cluster Logical Interface (LIF) sind node1_clus1 und node1_clus2 für node1, und node2_clus1 und node2_clus2 für node2. (Ein Cluster kann bis zu 24 Nodes enthalten.)
- Der Name der Storage Virtual Machine (SVM) lautet "Cluster".
- Der cluster1::*> Eine Eingabeaufforderung gibt den Namen des Clusters an.
- Die Cluster-Ports auf jedem Node lauten e0a und e0b.

"Hardware Universe" Bietet weitere Informationen zu den tatsächlichen, auf Ihrer Plattform unterstützten Cluster-Ports.

- Die unterstützten Inter-Switch Links (ISLs) sind die Ports 0/13 bis 0/16.
- Die unterstützten Node-Verbindungen sind die Ports 0/1 bis 0/12.

Schritt 1: Migration des Clusters

1. Zeigen Sie Informationen zu den Netzwerkports auf dem Cluster an:

```
network port show -ipspace cluster
```

Im folgenden Beispiel wird der Ausgabetyp aus dem Befehl angezeigt:

cluster1::>	network port show	-ipspace cluster		Speed
(Mbps) Node Port Admin/Oper	IPspace	Broadcast Domain	Link M	TU
	-			
node1				
e0a	Cluster	Cluster	up	9000
auto/10000				
e0b	Cluster	Cluster	up	9000
auto/10000				
node2				
e0a	Cluster	Cluster	up	9000
auto/10000				
e0b	Cluster	Cluster	up	9000
auto/10000				
4 entries we	ere displayed.			

2. Zeigt Informationen zu den LIFs auf dem Cluster an:

network interface show -role cluster
Beispiel anzeigen

Im folgenden Beispiel werden die logischen Schnittstellen auf dem Cluster angezeigt. In diesem Beispiel die -role Mit dem Parameter werden Informationen zu den LIFs angezeigt, die den Cluster-Ports zugeordnet sind:

```
cluster1::> network interface show -role cluster
  (network interface show)
          Logical Status
                             Network
                                              Current
Current Is
Vserver
          Interface Admin/Oper Address/Mask
                                              Node
Port
      Home
_____
_____ ___
Cluster
          nodel clus1 up/up
                             10.254.66.82/16
                                              node1
e0a
      true
          nodel clus2 up/up
                             10.254.206.128/16
                                              node1
e0b
       true
          node2 clus1 up/up
                             10.254.48.152/16
                                              node2
e0a
      true
          node2 clus2 up/up
                             10.254.42.74/16
                                              node2
e0b
      true
4 entries were displayed.
```

3. Migrieren Sie auf jedem entsprechenden Knoten mithilfe einer Knoten-Management-LIF node1_clus2 zu e0a auf node1 und node2_clus2 zu e0a auf node2:

network interface migrate

Sie müssen die Befehle an den Controller-Konsolen eingeben, die über die jeweiligen Cluster-LIFs verfügen.

Beispiel anzeigen

```
cluster1::> network interface migrate -vserver Cluster -lif
node1_clus2 -destination-node node1 -destination-port e0a
cluster1::> network interface migrate -vserver Cluster -lif
node2_clus2 -destination-node node2 -destination-port e0a
```



Für diesen Befehl wird die Groß-/Kleinschreibung des Clusters beachtet, und der Befehl sollte auf jedem Node ausgeführt werden. Dieser Befehl kann nicht in der allgemeinen Cluster LIF ausgeführt werden.

4. Stellen Sie sicher, dass die Migration mit dem durchgeführt wurde network interface show Befehl auf einem Node.

```
Beispiel anzeigen
```

Das folgende Beispiel zeigt, dass clus2 zu Port e0a auf Nodes node1 und node2 migriert hat:

```
cluster1::> **network interface show -role cluster**
         Logical Status Network
                                        Current
Current Is
Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node
Port Home
_____ ___
Cluster
         nodel clus1 up/up 10.254.66.82/16 node1
e0a
     true
         node1 clus2 up/up 10.254.206.128/16 node1
    false
e0a
         node2 clus1 up/up 10.254.48.152/16 node2
e0a true
         node2 clus2 up/up 10.254.42.74/16 node2
e0a
      false
4 entries were displayed.
```

5. Ändern Sie die Berechtigungsebene in Erweitert. Geben Sie Y ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden, fortzufahren:

set -privilege advanced

Die erweiterte Eingabeaufforderung (*>) wird angezeigt.

6. Fahren Sie Cluster-Port e0b auf beiden Nodes herunter:

network port modify -node node_name -port port_name -up-admin false

Sie müssen die Befehle an den Controller-Konsolen eingeben, die über die jeweiligen Cluster-LIFs verfügen.

Im folgenden Beispiel werden die Befehle zum Herunterfahren von Port e0b auf allen Nodes angezeigt:

```
cluster1::*> network port modify -node node1 -port e0b -up-admin
false
cluster1::*> network port modify -node node2 -port e0b -up-admin
false
```

7. Vergewissern Sie sich, dass Port e0b auf beiden Nodes heruntergefahren wird:

network port show

Beispiel anzeigen

```
cluster1::*> network port show -role cluster
                                                   Speed
(Mbps)
Node Port
              IPspace Broadcast Domain Link
                                             MTU
Admin/Oper
----- ----- ------ ------ ------
_____
node1
     e0a
              Cluster Cluster
                                       up
                                              9000
auto/10000
              Cluster Cluster
                                       down
                                              9000
     e0b
auto/10000
node2
     e0a
              Cluster Cluster
                                              9000
                                       up
auto/10000
                                              9000
     e0b
              Cluster Cluster
                                       down
auto/10000
4 entries were displayed.
```

8. Fahren Sie die Inter-Switch Link (ISL)-Ports auf cs1 herunter.

(cs1) #configure (cs1) (Config)#interface 0/13-0/16 (cs1) (Interface 0/13-0/16)#shutdown (cs1) (Interface 0/13-0/16)#exit (cs1) (Config)#exit

9. Sichern Sie das aktuelle aktive Bild auf cs2.

Beispiel anzeigen

```
(cs2) # show bootvar
Image Descriptions
active :
backup :
Images currently available on Flash
unit active backup current-active next-active
1 1.1.0.5 1.1.0.3 1.1.0.5 1.1.0.5
(cs2) # copy active backup
Copying active to backup
Copy operation successful
```

Schritt: INSTALLIEREN Sie die FASTPATH-Software und RCF

1. Überprüfen Sie die laufende Version der FASTPATH-Software.

```
(cs2) # show version
Switch: 1
System Description..... NetApp CN1610,
1.1.0.5, Linux
                           2.6.21.7
Machine Type..... NetApp CN1610
Machine Model..... CN1610
Serial Number..... 20211200106
Software Version..... 1.1.0.5
Operating System..... Linux 2.6.21.7
Network Processing Device..... BCM56820 B0
Part Number..... 111-00893
--More-- or (q)uit
Additional Packages..... FASTPATH QOS
                           FASTPATH IPv6
Management
```

2. Laden Sie die Bilddatei auf den Switch herunter.

Durch Kopieren der Bilddatei auf das aktive Bild wird beim Neustart die laufende FASTPATH-Version erstellt. Das vorherige Bild bleibt als Backup verfügbar.

Beispiel anzeigen

3. Aktuelle und nächste aktive Bootabbilde bestätigen:

show bootvar

Beispiel anzeigen

```
(cs2) #show bootvar
Image Descriptions
active :
backup :
Images currently available on Flash
_____
unit
     active
             backup
                     current-active
                                   next-active
                  ------
_____
  1 1.1.0.8 1.1.0.8
                          1.1.0.8
                                      1.2.0.7
```

4. Installieren Sie den kompatiblen RCF für die neue Bildversion auf dem Switch.

Wenn die RCF-Version bereits korrekt ist, die ISL-Ports heraufbringen.

Beispiel anzeigen

```
(cs2) #copy tftp://10.22.201.50//CN1610 CS RCF v1.2.txt nvram:script
CN1610 CS RCF v1.2.scr
Mode..... TFTP
Set Server IP..... 10.22.201.50
Path...../
Filename.....
CN1610 CS RCF v1.2.txt
Data Type..... Config Script
Destination Filename.....
CN1610 CS RCF v1.2.scr
File with same name already exists.
WARNING: Continuing with this command will overwrite the existing
file.
Management access will be blocked for the duration of the transfer
Are you sure you want to start? (y/n) y
Validating configuration script...
[the script is now displayed line by line]
Configuration script validated.
File transfer operation completed successfully.
```



Der .scr Die Erweiterung muss als Teil des Dateinamens festgelegt werden, bevor das Skript aufgerufen wird. Diese Erweiterung gilt für DAS FASTPATH-Betriebssystem.

Der Switch überprüft das Skript automatisch, wenn es auf den Switch heruntergeladen wird. Die Ausgabe geht zur Konsole.

5. Überprüfen Sie, ob das Skript heruntergeladen und auf dem Dateinamen gespeichert wurde, den Sie ihm gegeben haben.

```
(cs2) #script list
Configuration Script Name Size(Bytes)
------
CN1610_CS_RCF_v1.2.scr 2191
1 configuration script(s) found.
2541 Kbytes free.
```

6. Das Skript auf den Switch anwenden.

Beispiel anzeigen

(cs2) #script apply CN1610_CS_RCF_v1.2.scr

Are you sure you want to apply the configuration script? (y/n) y [the script is now displayed line by line]...

Configuration script 'CN1610_CS_RCF_v1.2.scr' applied.

7. Überprüfen Sie, ob die Änderungen auf den Switch angewendet wurden, und speichern Sie sie:

show running-config

Beispiel anzeigen

(cs2) #show running-config

8. Speichern Sie die laufende Konfiguration, damit sie die Startkonfiguration wird, wenn Sie den Switch neu starten.

```
(cs2) #write memory
This operation may take a few minutes.
Management interfaces will not be available during this time.
Are you sure you want to save? (y/n) y
Config file 'startup-config' created successfully.
Configuration Saved!
```

9. Starten Sie den Switch neu.

Beispiel anzeigen

```
(cs2) #reload
The system has unsaved changes.
Would you like to save them now? (y/n) y
Config file 'startup-config' created successfully.
Configuration Saved!
System will now restart!
```

Schritt 3: Installation validieren

1. Melden Sie sich erneut an, und überprüfen Sie dann, ob auf dem Switch die neue Version der FASTPATH-Software ausgeführt wird.

```
(cs2) #show version
Switch: 1
System Description..... NetApp CN1610,
1.2.0.7, Linux
                         3.8.13-4ce360e8
Machine Type..... NetApp CN1610
Machine Model..... CN1610
Software Version..... 1.2.0.7
Operating System..... Linux 3.8.13-
4ce360e8
Network Processing Device..... BCM56820 B0
Part Number..... 111-00893
CPLD version..... 0x5
Additional Packages..... FASTPATH QOS
                         FASTPATH IPv6
Management
```

Nach Abschluss des Neubootens müssen Sie sich anmelden, um die Bildversion zu überprüfen, die laufende Konfiguration anzuzeigen, und nach der Beschreibung auf der Schnittstelle 3/64 suchen, die die Versionsbezeichnung für die RCF ist.

2. ISL-Ports an cs1, dem aktiven Switch, herauf.

Beispiel anzeigen

```
(cs1) #configure
(cs1) (Config) #interface 0/13-0/16
(cs1) (Interface 0/13-0/16) #no shutdown
(cs1) (Interface 0/13-0/16) #exit
(cs1) (Config) #exit
```

3. Vergewissern Sie sich, dass die ISLs betriebsbereit sind:

```
show port-channel 3/1
```

Das Feld "Verbindungsstatus" sollte angezeigt werden Up.

```
(cs1) #show port-channel 3/1
Channel Name..... ISL-LAG
Link State..... Up
Admin Mode..... Enabled
Type..... Static
Load Balance Option..... 7
(Enhanced hashing mode)
    Device/
Mbr
            Port
                  Port
Ports Timeout
            Speed
                  Active
_____ ____
0/13 actor/long
            10G Full True
   partner/long
0/14 actor/long 10G Full True
   partner/long
0/15 actor/long 10G Full False
   partner/long
0/16 actor/long 10G Full True
    partner/long
```

4. Bringen Sie Cluster Port e0b auf allen Nodes hinzu:

network port modify

Sie müssen die Befehle an den Controller-Konsolen eingeben, die über die jeweiligen Cluster-LIFs verfügen.

Beispiel anzeigen

Das folgende Beispiel zeigt, dass Port e0b auf node1 und node2 gebracht wird:

```
cluster1::*> network port modify -node node1 -port e0b -up-admin
true
cluster1::*> network port modify -node node2 -port e0b -up-admin
true
```

5. Vergewissern Sie sich, dass der Port e0b auf allen Nodes aktiviert ist:

```
network port show -ipspace cluster
```

```
Beispiel anzeigen
```

cluster1::*> n	etwork port sł	now -ipspace clu	ister		
				Speed	b
(Mbps)					
Node Port	IPspace	Broadcast Dom	ain Link	MTU	
Admin/Oper					
node1					
e0a	Cluster	Cluster	up	9000	
auto/10000					
e0b	Cluster	Cluster	up	9000	
auto/10000					
node2					
e0a	Cluster	Cluster	up	9000	
auto/10000					
eOb	Cluster	Cluster	up	9000	
auto/10000					
4 entries were	displayed.				

6. Vergewissern Sie sich, dass das LIF jetzt die Startseite ist (true) Auf beiden Knoten:

network interface show -role cluster

```
Beispiel anzeigen
```

```
cluster1::*> network interface show -role cluster
        Logical Status Network Current
Current Is
Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node
Port
    Home
_____ ____
Cluster
       node1_clus1 up/up 169.254.66.82/16 node1
e0a
     true
        nodel clus2 up/up 169.254.206.128/16 nodel
e0b
    true
        node2_clus1_up/up 169.254.48.152/16_node2
e0a
     true
        node2 clus2 up/up 169.254.42.74/16 node2
e0b
     true
4 entries were displayed.
```

7. Zeigt den Status der Node-Mitglieder an:

cluster show

Beispiel anzeigen

```
cluster1::*> cluster show

Node Health Eligibility Epsilon

node1 true true false

node2 true true false

2 entries were displayed.
```

8. Zurück zur Administratorberechtigungsebene:

set -privilege admin

9. Wiederholen Sie die vorherigen Schritte, um DIE FASTPATH-Software und RCF auf dem anderen Switch, cs1, zu installieren.

Konfigurieren Sie die Hardware für den NetApp CN1610 Switch

Informationen zur Konfiguration der Switch-Hardware und -Software für Ihre Cluster-Umgebung finden Sie im "Installations- und Konfigurationshandbuch für CN1601 und CN1610-Switch".

Switches migrieren

Migration von einer Cluster-Umgebung ohne Switches zu einer Switch-basierten NetApp CN1610 Cluster-Umgebung

Wenn Sie eine vorhandene Cluster-Umgebung mit zwei Nodes ohne Switches nutzen, können Sie mit CN1610 Cluster-Netzwerk-Switches zu einer Switch-basierten Cluster-Umgebung mit zwei Nodes migrieren. So können Sie eine Skalierung über zwei Nodes hinaus vornehmen.

Prüfen Sie die Anforderungen

Was Sie benötigen

Stellen Sie bei einer Konfiguration mit zwei Nodes ohne Switches Folgendes sicher:

- Die Konfiguration mit zwei Nodes ohne Switches ist ordnungsgemäß eingerichtet und funktionsfähig.
- Auf den Knoten wird ONTAP 8.2 oder höher ausgeführt.
- Alle Cluster-Ports befinden sich im up Bundesland.
- Alle logischen Cluster-Schnittstellen (LIFs) befinden sich im up Geben Sie den Staat und die Anschlüsse zu Hause an.

Bei der Switch-Konfiguration des CN1610-Cluster:

- Die CN1610 Cluster-Switch-Infrastruktur funktioniert bei beiden Switches voll und ganz.
- Beide Switches verfügen über Management-Netzwerk-Konnektivität.
- Auf die Cluster-Switches kann über eine Konsole zugegriffen werden.
- Bei Node-to-Node-Switch und Switch-to-Switch-Verbindungen bei CN1610 werden Twinax- oder Glasfaserkabel verwendet.

Der "Hardware Universe" Enthält weitere Informationen zur Verkabelung.

- Inter-Switch Link (ISL)-Kabel sind an beiden CN1610 Switches mit den Ports 13 bis 16 verbunden.
- Die Erstanpassung der beiden CN1610 Switches ist abgeschlossen.

Alle Anpassungen der vorherigen Site, wie SMTP, SNMP und SSH, sollten auf die neuen Switches kopiert werden.

Verwandte Informationen

- "Hardware Universe"
- "Beschreibungsseite zu NetApp CN1601 und CN1610"
- "Installations- und Konfigurationshandbuch für CN1601 und CN1610-Switch"

• "NetApp KB Artikel 1010449: Wie kann die automatische Case-Erstellung während geplanter Wartungszeiten unterdrückt werden"

Migrieren Sie die Switches

Zu den Beispielen

In den Beispielen dieses Verfahrens wird die folgende Terminologie für Cluster-Switch und Node verwendet:

- Die Namen der CN1610-Switches lauten cs1 und cs2.
- Die Namen der LIFs sind Faclu1 und clut2.
- Die Namen der Nodes sind node1 und node2.
- Der cluster::*> Eine Eingabeaufforderung gibt den Namen des Clusters an.
- Die in diesem Verfahren verwendeten Cluster-Ports sind e1a und e2a.

Der "Hardware Universe" Enthält die neuesten Informationen über die tatsächlichen Cluster-Ports für Ihre Plattformen.

Schritt: Bereiten Sie sich auf die Migration vor

1. Ändern Sie die Berechtigungsebene in erweitert, indem Sie eingeben _Y Wenn Sie dazu aufgefordert werden, fortzufahren:

set -privilege advanced

Die erweiterte Eingabeaufforderung (*>) wird angezeigt.

 Wenn AutoSupport in diesem Cluster aktiviert ist, unterdrücken Sie die automatische Erstellung eines Falls durch Aufrufen einer AutoSupport Meldung:

```
system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=xh
```

X ist die Dauer des Wartungsfensters in Stunden.



Die AutoSupport Meldung wird vom technischen Support dieser Wartungsaufgabe benachrichtigt, damit die automatische Case-Erstellung während des Wartungsfensters unterdrückt wird.

Beispiel anzeigen

Mit dem folgenden Befehl wird die automatische Case-Erstellung für zwei Stunden unterdrückt:

```
cluster::*> system node autosupport invoke -node * -type all
-message MAINT=2h
```

Schritt 2: Ports konfigurieren

1. Deaktivieren Sie alle Node-Ports (keine ISL-Ports) auf den neuen Cluster-Switches cs1 und cs2.

Sie dürfen die ISL-Ports nicht deaktivieren.

Beispiel anzeigen

Das folgende Beispiel zeigt, dass die Node-Ports 1 bis 12 auf Switch cs1 deaktiviert sind:

```
(cs1)> enable
(cs1) # configure
(cs1) (Config) # interface 0/1-0/12
(cs1) (Interface 0/1-0/12) # shutdown
(cs1) (Interface 0/1-0/12) # exit
(cs1) (Config) # exit
```

Das folgende Beispiel zeigt, dass die Node-Ports 1 bis 12 auf Switch cs2 deaktiviert sind:

```
(c2)> enable
(cs2) # configure
(cs2) (Config) # interface 0/1-0/12
(cs2) (Interface 0/1-0/12) # shutdown
(cs2) (Interface 0/1-0/12) # exit
(cs2) (Config) # exit
```

2. Stellen Sie sicher, dass ISL und die physischen Ports auf der ISL zwischen den beiden CN1610 Cluster-Switches cs1 und cs2 liegen up:

show port-channel

Das folgende Beispiel zeigt, dass es sich um die ISL-Ports handelt up Schalter cs1 ein:

```
(cs1) # show port-channel 3/1
Local Interface..... 3/1
Channel Name..... ISL-LAG
Link State..... Up
Admin Mode..... Enabled
Type..... Static
Load Balance Option..... 7
(Enhanced hashing mode)
           Port
Mbr
   Device/
                  Port
Ports Timeout
            Speed
                  Active
----- ------
0/13 actor/long 10G Full True
   partner/long
0/14 actor/long
             10G Full True
   partner/long
0/15 actor/long 10G Full True
   partner/long
0/16 actor/long 10G Full True
    partner/long
```

Das folgende Beispiel zeigt, dass es sich um die ISL-Ports handelt up Schalter cs2 ein:

(cs2) # show port-channel 3/1 Channel Name..... ISL-LAG Link State..... Up Admin Mode..... Enabled Type..... Static Load Balance Option..... 7 (Enhanced hashing mode) Mbr Device/ Port Port Ports Timeout Speed Active _____ ____ 0/13 actor/long 10G Full True partner/long 0/14 actor/long 10G Full True partner/long 0/15 actor/long 10G Full True partner/long 0/16 actor/long 10G Full True partner/long

3. Liste der benachbarten Geräte anzeigen:

show isdp neighbors

Dieser Befehl enthält Informationen zu den Geräten, die mit dem System verbunden sind.

Im folgenden Beispiel sind die benachbarten Geräte auf Switch cs1 aufgeführt:

(cs1)# show isdp r	neighbors			
Capability Codes: Bridge,	R - Router, T -	- Trans Bridg	e, B - Source	e Route
	S - Switch, H -	- Host, I - I	GMP, r - Repe	ater
Device ID	Intf	Holdtime	Capability	Platform
Port ID				
cs2	0/13	11	S	CN1610
0/13				
cs2	0/14	11	S	CN1610
0/14				
cs2	0/15	11	S	CN1610
0/15				
cs2	0/16	11	S	CN1610
0/16				

Im folgenden Beispiel sind die benachbarten Geräte auf Switch cs2 aufgeführt:

<pre>(cs2)# show isdp ne Capability Codes: F Bridge,</pre>	eighbors R - Router, T	- Trans Bridg	e, B - Source	Route
ç	6 - Switch, H	- Host, I - I	GMP, r - Repe	ater
Device ID	Intf	Holdtime	Capability	Platform
Port ID				
cs1	0/13	11	S	CN1610
0/13				
cs1	0/14	11	S	CN1610
0/14				
cs1	0/15	11	S	CN1610
0/15				
cs1	0/16	11	S	CN1610
0/16				

4. Zeigt die Liste der Cluster-Ports an:

network port show

Im folgenden Beispiel werden die verfügbaren Cluster-Ports angezeigt:

cluster::*> network port show -ipspace Cluster Node: node1 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status _____ ____ Cluster Cluster up 9000 auto/10000 e0a healthy false e0b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false Cluster Cluster up 9000 auto/10000 e0c healthy false eOd Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false Cluster Cluster up 9000 auto/10000 e4a healthy false e4b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false Node: node2 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status _____ _ e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false Cluster Cluster up 9000 auto/10000 e0b healthy false Cluster Cluster up 9000 auto/10000 e0c healthy false e0d Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false e4a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false Cluster Cluster up 9000 auto/10000 e4b healthy false 12 entries were displayed.

5. Vergewissern Sie sich, dass jeder Cluster-Port mit dem entsprechenden Port auf seinem Partner-Cluster-Node verbunden ist:

run * cdpd show-neighbors

Beispiel anzeigen

Das folgende Beispiel zeigt, dass Cluster-Ports e1a und e2a mit demselben Port auf ihrem Cluster-Partner-Node verbunden sind:

cluster::*> run * cdpd show-neighbors 2 entries were acted on. Node: node1 Local Remote Remote Remote Hold Remote Port Device Interface Platform Time Capability _____ ____ _____ ela node2 FAS3270 ela 137 Н e2a node2 e2a FAS3270 137 Η Node: node2 Local Remote Remote Hold Remote Port Device Interface Platform Time Capability _____ _ ____ _____ ela nodel ela FAS3270 161 Н e2a node1 e2a FAS3270 161 Η

6. Vergewissern Sie sich, dass alle Cluster-LIFs sind up Und in Betrieb:

network interface show -vserver Cluster

Jede Cluster-LIF sollte angezeigt werden true In der Spalte "is Home".

Beispiel anzeigen

```
cluster::*> network interface show -vserver Cluster
        Logical Status Network
                                   Current
Current Is
        Interface Admin/Oper Address/Mask Node
Vserver
                                            Port
Home
_____ ____
_____ ___
node1
        clus1 up/up 10.10.1/16 node1 e1a
true
        clus2
               up/up
                        10.10.10.2/16 node1
                                             e2a
true
node2
        clus1
                up/up
                        10.10.11.1/16 node2
                                             e1a
true
        clus2
                up/up
                        10.10.11.2/16 node2
                                             e2a
true
4 entries were displayed.
```



Die folgenden Änderungs- und Migrationsbefehle in den Schritten 10 bis 13 müssen vom lokalen Node aus ausgeführt werden.

7. Vergewissern Sie sich, dass alle Cluster-Ports vorhanden sind up:

```
network port show -ipspace Cluster
```

```
cluster::*> network port show -ipspace Cluster
                              Auto-Negot Duplex
                                                 Speed
(Mbps)
Node Port Role Link MTU Admin/Oper Admin/Oper
Admin/Oper
----- ----- ------ ----- ----- ------
_____
node1
     ela clus1 up 9000 true/true full/full
auto/10000
     e2a clus2 up 9000 true/true full/full
auto/10000
node2
     ela
          clus1 up
                          9000 true/true full/full
auto/10000
     e2a clus2 up 9000 true/true full/full
auto/10000
4 entries were displayed.
```

8. Stellen Sie die ein -auto-revert Parameter an false Auf Cluster LIFs clue1 und clu2 zu beiden Knoten:

network interface modify

Beispiel anzeigen

```
cluster::*> network interface modify -vserver node1 -lif clus1 -auto
-revert false
cluster::*> network interface modify -vserver node1 -lif clus2 -auto
-revert false
cluster::*> network interface modify -vserver node2 -lif clus1 -auto
-revert false
cluster::*> network interface modify -vserver node2 -lif clus2 -auto
-revert false
```



Verwenden Sie für Version 8.3 und höher den folgenden Befehl: network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert false

9. Ping für die Cluster-Ports zur Überprüfung der Cluster-Konnektivität:

cluster ping-cluster local

Die Befehlsausgabe zeigt die Verbindung zwischen allen Cluster-Ports an.

10. Faclu1 zu Port e2a auf der Konsole jedes Knotens migrieren:

network interface migrate

Beispiel anzeigen

Das folgende Beispiel zeigt den Prozess der Migration von Faclu1 zu Anschluss e2a auf node1 und node2:

```
cluster::*> network interface migrate -vserver node1 -lif clus1
-source-node node1 -dest-node node1 -dest-port e2a
cluster::*> network interface migrate -vserver node2 -lif clus1
-source-node node2 -dest-node node2 -dest-port e2a
```



Verwenden Sie für Version 8.3 und höher den folgenden Befehl: network interface migrate -vserver Cluster -lif clus1 -destination-node node1 -destination-port e2a

11. Vergewissern Sie sich, dass die Migration stattgefunden hat:

network interface show -vserver Cluster

Im folgenden Beispiel wird überprüft, ob Faclu1 zu Port e2a auf node1 und node2 migriert wird:

cluster::*>	network in Logical	terface s Status	how -vserver Clu Network	ster Current	
Current Is Vserver	Interface	Admin/Op	er Address/Mask	Node	Port
Home					
	-				
nodel	clus1	up/up	10.10.10.1/16	node1	e2a
false	clus2	an/an	10.10.10.2/16	node1	e2a
true		-1, -1			
nodez	clus1	up/up	10.10.11.1/16	node2	e2a
false	clus2	up/up	10.10.11.2/16	node2	e2a
true					
4 entries w	ere display	red.			

12. Fahren Sie Cluster-Port e1a auf beiden Knoten herunter:

network port modify

Beispiel anzeigen

Das folgende Beispiel zeigt, wie der Port e1a auf node1 und node2 heruntergefahren wird:

```
cluster::*> network port modify -node node1 -port ela -up-admin
false
cluster::*> network port modify -node node2 -port ela -up-admin
false
```

13. Überprüfen Sie den Portstatus:

network port show

Das folgende Beispiel zeigt, dass der Anschluss e1a lautet down Auf Knoten 1 und Knoten 2:

cluster::*>	network port s	show -r	ole cl	uster		
				Auto-Negot	Duplex	Speed
(Mbps)						
Node Port	Role	Link	MTU	Admin/Oper	Admin/Oper	
Admin/Oper						
nodel						
ela	clus1	down	9000	true/true	full/full	
auto/10000						
e2a	clus2	up	9000	true/true	full/full	
auto/10000						
node2						
ela	clus1	down	9000	true/true	full/full	
auto/10000						
e2a	clus2	up	9000	true/true	full/full	
auto/10000						
4 entries we	re displayed.					

14. Trennen Sie das Kabel vom Cluster-Port e1a in Node1, und verbinden sie dann e1a mit Port 1 am Cluster-Switch cs1. Verwenden Sie dabei die geeignete Verkabelung, die von den CN1610-Switches unterstützt wird.

Der "Hardware Universe" Enthält weitere Informationen zur Verkabelung.

- 15. Trennen Sie das Kabel vom Cluster-Port e1a auf node2, und verbinden sie dann e1a mit Port 2 am Cluster-Switch cs1. Verwenden Sie dabei die geeignete Verkabelung, die von den CN1610-Switches unterstützt wird.
- 16. Aktivieren Sie alle Node-Ports auf Cluster-Switch cs1.

Beispiel anzeigen

Das folgende Beispiel zeigt, dass die Ports 1 bis 12 auf Switch cs1 aktiviert sind:

```
(cs1) # configure
(cs1) (Config) # interface 0/1-0/12
(cs1) (Interface 0/1-0/12) # no shutdown
(cs1) (Interface 0/1-0/12) # exit
(cs1) (Config) # exit
```

17. Aktivieren Sie den ersten Cluster-Port e1a auf jedem Knoten:

network port modify

Beispiel anzeigen

Das folgende Beispiel zeigt, wie der Port e1a auf node1 und node2 aktiviert wird:

cluster::*> network port modify -node node1 -port ela -up-admin true cluster::*> network port modify -node node2 -port ela -up-admin true

18. Vergewissern Sie sich, dass alle Cluster-Ports vorhanden sind up:

network port show -ipspace Cluster

Beispiel anzeigen

Im folgenden Beispiel werden alle Cluster-Ports angezeigt up Auf Knoten 1 und Knoten 2:

cluster::*>	network port s	show -i	pspace	e Cluster		
				Auto-Negot	Duplex	Speed
(Mbps)						
Node Port	Role	Link	MTU	Admin/Oper	Admin/Oper	
Admin/Oper						
nodel						
ela	clus1	up	9000	true/true	full/full	
auto/10000						
e2a	clus2	up	9000	true/true	full/full	
auto/10000						
node2						
ela	clus1	up	9000	true/true	full/full	
auto/10000						
e2a	clus2	up	9000	true/true	full/full	
auto/10000						
4 entries we	ere displayed.					

19. Fazit 1 (der zuvor migriert wurde) auf beiden Knoten zu e1a zurücksetzen:

network interface revert

Das folgende Beispiel zeigt, wie der Anschluss Nr. 1 und Nr. 2 auf den Port e1a zurückgesetzt wird:

```
cluster::*> network interface revert -vserver node1 -lif clus1
cluster::*> network interface revert -vserver node2 -lif clus1
```



Verwenden Sie für Version 8.3 und höher den folgenden Befehl: network interface
revert -vserver Cluster -lif <nodename clus<N>>

20. Vergewissern Sie sich, dass alle Cluster-LIFs sind up, Betrieb, und Anzeige als true In der Spalte "is Home":

network interface show -vserver Cluster

Beispiel anzeigen

Das folgende Beispiel zeigt, dass alle LIFs sind up Auf node1 und node2 und dass die "is Home" Spalte Ergebnisse sind true:

cluster::*>	network in	terface s	how -vserver Clu	ster	
	Logical	Status	Network	Current	
Current Is					
Vserver	Interface	Admin/Op	er Address/Mask	Node	Port
Home					
node1					
	clus1	up/up	10.10.10.1/16	nodel	ela
true					
	clus2	up/up	10.10.10.2/16	node1	e2a
true					
node2	- 1 1		10 10 11 1/10		- 1 -
true	CIUSI	up/up	10.10.11.1/16	node2	ela
ciue	clus2	מנו/מנו	10.10.11.2/16	node2	e2a
true		-1, -1			
4 entries w	ere display	ed.			

21. Informationen zum Status der Nodes im Cluster anzeigen:

cluster show

Beispiel anzeigen

Im folgenden Beispiel werden Informationen über den Systemzustand und die Berechtigung der Nodes im Cluster angezeigt:

22. Fazit 2 auf Port e1a auf der Konsole jedes Knotens migrieren:

network interface migrate

Beispiel anzeigen

Das folgende Beispiel zeigt den Prozess für die Migration von Fak2 auf Port e1a in Node1 und node2:

```
cluster::*> network interface migrate -vserver node1 -lif clus2
-source-node node1 -dest-node node1 -dest-port ela
cluster::*> network interface migrate -vserver node2 -lif clus2
-source-node node2 -dest-node node2 -dest-port ela
```



Verwenden Sie für Version 8.3 und höher den folgenden Befehl: network interface migrate -vserver Cluster -lif node1_clus2 -dest-node node1 -dest -port ela

23. Vergewissern Sie sich, dass die Migration stattgefunden hat:

network interface show -vserver Cluster

Im folgenden Beispiel wird überprüft, ob Faclu2 in den Anschluss e1a in den Knoten 1 und node2 migriert wird:

cluster::*>	network in	terface s	how -vserver Clu	ster	
	Logical	Status	Network	Current	
Current Is					
Vserver	Interface	Admin/Op	er Address/Mask	Node	Port
Home					
nodel	_				
nouei	clus1	αμ∕αμ	10.10.10.1/16	node1	ela
true			,		
	clus2	up/up	10.10.10.2/16	nodel	ela
false					
node2					
	clus1	up/up	10.10.11.1/16	node2	ela
true		,			_
£0100	clus2	up/up	10.10.11.2/16	node2	ela
Laise					
4 entries w	ere display	ed.			
	- 1 - 1				

24. Fahren Sie Cluster-Port e2a auf beiden Nodes herunter:

network port modify

Beispiel anzeigen

Das folgende Beispiel zeigt, wie der Port e2a auf node1 und node2 heruntergefahren wird:

```
cluster::*> network port modify -node node1 -port e2a -up-admin
false
cluster::*> network port modify -node node2 -port e2a -up-admin
false
```

25. Überprüfen Sie den Portstatus:

network port show

Das folgende Beispiel zeigt, dass Port e2a ist down Auf Knoten 1 und Knoten 2:

cluster::*>	network port s	show -r	ole cl	uster		
				Auto-Negot	Duplex	Speed
(Mbps)						
Node Port	Role	Link	MTU	Admin/Oper	Admin/Oper	
Admin/Oper						
		·				
nodel						
ela	clus1	up	9000	true/true	full/full	
auto/10000						
e2a	clus2	down	9000	true/true	full/full	
auto/10000						
node2						
ela	clus1	up	9000	true/true	full/full	
auto/10000						
e2a	clus2	down	9000	true/true	full/full	
auto/10000						
4 entries we	re displayed.					

- 26. Trennen Sie das Kabel vom Cluster-Port e2a auf node1, und verbinden sie dann e2a mit Port 1 am Cluster-Switch cs2. Verwenden Sie dabei die geeignete Verkabelung, die von den CN1610-Switches unterstützt wird.
- 27. Trennen Sie das Kabel vom Cluster-Port e2a auf node2, und verbinden sie dann e2a mit Port 2 am Cluster-Switch cs2. Verwenden Sie dabei die geeignete Verkabelung, die von den CN1610-Switches unterstützt wird.
- 28. Aktivieren Sie alle Node-Ports auf Cluster-Switch cs2.

Beispiel anzeigen

Das folgende Beispiel zeigt, dass die Ports 1 bis 12 auf Switch cs2 aktiviert sind:

```
(cs2) # configure
(cs2) (Config) # interface 0/1-0/12
(cs2) (Interface 0/1-0/12) # no shutdown
(cs2) (Interface 0/1-0/12) # exit
(cs2) (Config) # exit
```

29. Aktivieren Sie den zweiten Cluster-Port e2a auf jedem Knoten.

Das folgende Beispiel zeigt, wie der Port e2a auf node1 und node2 aktiviert wird:

cluster::*> network port modify -node node1 -port e2a -up-admin true cluster::*> network port modify -node node2 -port e2a -up-admin true

30. Vergewissern Sie sich, dass alle Cluster-Ports vorhanden sind up:

```
network port show -ipspace Cluster
```

Beispiel anzeigen

Im folgenden Beispiel werden alle Cluster-Ports angezeigt up Auf Knoten 1 und Knoten 2:

<pre>cluster::*></pre>	network port s	show -i	pspace	e Cluster		
				Auto-Negot	Duplex	Speed
(Mbps)						
Node Port	Role	Link	MTU	Admin/Oper	Admin/Oper	
Admin/Oper						
nodel						
ela	clus1	up	9000	true/true	full/full	
auto/10000						
e2a	clus2	up	9000	true/true	full/full	
auto/10000						
node2						
ela	clus1	up	9000	true/true	full/full	
auto/10000						
e2a	clus2	up	9000	true/true	full/full	
auto/10000						
4 entries we	re displayed.					

31. Schluss2 (der zuvor migriert wurde) auf beiden Knoten zu e2a zurücksetzen:

network interface revert

Das folgende Beispiel zeigt, wie man clu2 auf den Port e2a auf node1 und node2 zurücksetzt:

```
cluster::*> network interface revert -vserver node1 -lif clus2
cluster::*> network interface revert -vserver node2 -lif clus2
```



Für Release 8.3 und höher lauten die Befehle: cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif node1_clus2 Und cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif node2_clus2

Schritt 3: Schließen Sie die Konfiguration ab

1. Vergewissern Sie sich, dass alle Schnittstellen angezeigt werden true In der Spalte "is Home":

```
network interface show -vserver Cluster
```

Beispiel anzeigen

Das folgende Beispiel zeigt, dass alle LIFs sind up Auf node1 und node2 und dass die "is Home" Spalte Ergebnisse sind true:

<pre>cluster::*></pre>	network int	erface show	-vserver Cluster	
	Logical	Status	Network	Current
Current Is				
Vserver	Interface	Admin/Oper	Address/Mask	Node
Port Home	2			
	-			
nodel				
	clus1	up/up	10.10.10.1/16	nodel
ela true	2			
	clus2	up/up	10.10.10.2/16	nodel
e2a true	2			
node2				
	clus1	up/up	10.10.11.1/16	node2
ela true	9			
	clus2	up/up	10.10.11.2/16	node2
e2a true	9			

2. Ping für die Cluster-Ports zur Überprüfung der Cluster-Konnektivität:

cluster ping-cluster local

Die Befehlsausgabe zeigt die Verbindung zwischen allen Cluster-Ports an.

3. Vergewissern Sie sich, dass beide Nodes zwei Verbindungen zu jedem Switch haben:

show isdp neighbors

Das folgende Beispiel zeigt die entsprechenden Ergebnisse für beide Switches:

(cs1) # show isdp	neighbors			
Capability Codes: Bridge,	: R - Router, T	' - Trans Brid	lge, B - Sour	ce Route
	S - Switch, H	- Host, I -	IGMP, r - Re	peater
Device ID	Intf	Holdtime	e Capability	Platform
Port ID				
nodel	0/1	132	Н	FAS3270
ela				
node2	0/2	163	Н	FAS3270
ela				
cs2	0/13	11	S	CN1610
0/13				
cs2	0/14	11	S	CN1610
0/14				
cs2	0/15	11	S	CN1610
0/15				
cs2	0/16	11	S	CN1610
0/16				
(cs2)# show isdp Capability Codes:	neighbors : R - Router, T	' - Trans Brid	lge, B - Sour	ce Route
<pre>(cs2)# show isdp Capability Codes: Bridge, Device ID</pre>	neighbors : R - Router, T S - Switch, H Intf	– Trans Brid – Host, I – Holdtime	lge, B - Sour IGMP, r - Re e Capability	ce Route peater Platform
<pre>(cs2)# show isdp Capability Codes: Bridge, Device ID Port ID</pre>	neighbors : R - Router, T S - Switch, H Intf	– Trans Brid – Host, I – Holdtime	lge, B - Sour IGMP, r - Re Capability	ce Route peater Platform
<pre>(cs2)# show isdp Capability Codes: Bridge, Device ID Port ID </pre>	neighbors : R - Router, T S - Switch, H Intf	- Trans Brid - Host, I - Holdtime	lge, B - Sour IGMP, r - Re Capability	ce Route peater Platform
<pre>(cs2)# show isdp Capability Codes: Bridge, Device ID Port ID </pre>	neighbors R - Router, T S - Switch, H Intf 0/1	- Trans Brid - Host, I - Holdtime 132	dge, B - Sour IGMP, r - Re e Capability H	ce Route peater Platform FAS3270
<pre>(cs2)# show isdp Capability Codes: Bridge, Device ID Port ID </pre>	neighbors R - Router, T S - Switch, H Intf 0/1	- Trans Brid - Host, I - Holdtime 132	lge, B - Sour IGMP, r - Re e Capability H	ce Route peater Platform FAS3270
<pre>(cs2)# show isdp Capability Codes: Bridge, Device ID Port ID node1 e2a node2 e2a</pre>	neighbors R - Router, T S - Switch, H Intf 0/1 0/2	- Trans Brid - Host, I - Holdtime 132 163	dge, B - Sour IGMP, r - Re e Capability H H	ce Route peater Platform FAS3270 FAS3270
<pre>(cs2)# show isdp Capability Codes: Bridge, Device ID Port ID </pre>	neighbors R - Router, T S - Switch, H Intf 0/1 0/2	- Trans Brid - Host, I - Holdtime 132 163	lge, B - Sour IGMP, r - Re Capability H H	ce Route peater Platform FAS3270 FAS3270
<pre>(cs2)# show isdp Capability Codes: Bridge, Device ID Port ID node1 e2a node2 e2a cs1 0/12</pre>	neighbors R - Router, T S - Switch, H Intf 0/1 0/2 0/13	- Trans Brid - Host, I - Holdtime 132 163 11	dge, B - Sour IGMP, r - Reg e Capability H H S	ce Route peater Platform FAS3270 FAS3270 CN1610
<pre>(cs2) # show isdp Capability Codes: Bridge, Device ID Port ID </pre>	neighbors R - Router, T S - Switch, H Intf 0/1 0/2 0/13 0/14	F - Trans Brid Host, I - Holdtime 132 163 11	lge, B - Sour IGMP, r - Reg Capability H H S	ce Route peater Platform FAS3270 FAS3270 CN1610
<pre>(cs2)# show isdp Capability Codes: Bridge, Device ID Port ID </pre>	neighbors R - Router, T S - Switch, H Intf 0/1 0/2 0/13 0/14	 Trans Brid Host, I - Holdtime 132 163 11 11 	dge, B - Sour IGMP, r - Reg e Capability H H S S	ce Route peater Platform FAS3270 FAS3270 CN1610 CN1610
<pre>(cs2) # show isdp Capability Codes: Bridge, Device ID Port ID </pre>	neighbors R - Router, T S - Switch, H Intf 0/1 0/2 0/13 0/14 0/15	7 - Trans Brid A - Host, I - Holdtime 132 163 11 11 11	lge, B - Sour IGMP, r - Reg Capability H H S S S	ce Route peater Platform FAS3270 FAS3270 CN1610 CN1610
<pre>(cs2)# show isdp Capability Codes: Bridge, Device ID Port ID </pre>	neighbors R - Router, T S - Switch, H Intf 0/1 0/2 0/13 0/14 0/15	 Trans Brid Host, I - Holdtime 132 163 11 11 11 	dge, B - Sour IGMP, r - Reg e Capability H H S S S	ce Route peater Platform FAS3270 FAS3270 CN1610 CN1610 CN1610
<pre>(cs2) # show isdp Capability Codes: Bridge, Device ID Port ID </pre>	neighbors R - Router, T S - Switch, H Intf 0/1 0/2 0/13 0/14 0/15 0/16	7 - Trans Brid - Host, I - Holdtime 132 163 11 11 11 11	dge, B - Sour IGMP, r - Re Capability H H S S S S	ce Route peater Platform FAS3270 FAS3270 CN1610 CN1610 CN1610
<pre>(cs2) # show isdp Capability Codes: Bridge, Device ID Port ID </pre>	neighbors R - Router, T S - Switch, H Intf 0/1 0/2 0/13 0/14 0/15 0/16	7 - Trans Brid	dge, B - Sour IGMP, r - Reg e Capability H H S S S S	ce Route peater Platform FAS3270 FAS3270 CN1610 CN1610 CN1610 CN1610
4. Informationen zu den Geräten in Ihrer Konfiguration anzeigen:

network device discovery show

 Deaktivieren Sie die Konfigurationseinstellungen mit zwei Nodes ohne Switches auf beiden Nodes mithilfe des erweiterten Befehls "Privilege":

network options detect-switchless modify

Beispiel anzeigen

Das folgende Beispiel zeigt, wie die Konfigurationseinstellungen ohne Switches deaktiviert werden:

cluster::*> network options detect-switchless modify -enabled false



überspringen Sie diesen Schritt für Version 9.2 und höher, da die Konfiguration automatisch konvertiert wird.

6. Vergewissern Sie sich, dass die Einstellungen deaktiviert sind:

network options detect-switchless-cluster show

Beispiel anzeigen

Der false Die Ausgabe im folgenden Beispiel zeigt, dass die Konfigurationseinstellungen deaktiviert sind:

```
cluster::*> network options detect-switchless-cluster show
Enable Switchless Cluster Detection: false
```



Für Version 9.2 und höher, warten Sie bis Enable Switchless Cluster Ist auf FALSE gesetzt. Dies kann bis zu drei Minuten dauern.

7. Konfigurieren Sie Cluster clue1 und clu2, um jeden Knoten automatisch zurückzusetzen und zu bestätigen.

cluster::*> network interface modify -vserver node1 -lif clus1 -auto
-revert true
cluster::*> network interface modify -vserver node1 -lif clus2 -auto
-revert true
cluster::*> network interface modify -vserver node2 -lif clus1 -auto
-revert true
cluster::*> network interface modify -vserver node2 -lif clus2 -auto
-revert true



Verwenden Sie für Version 8.3 und höher den folgenden Befehl: network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert true Um die automatische Umrüstung auf allen Nodes im Cluster zu aktivieren.

8. Überprüfen Sie den Status der Node-Mitglieder im Cluster:

```
cluster show
```

Beispiel anzeigen

Das folgende Beispiel zeigt Informationen über den Systemzustand und die Berechtigung der Nodes im Cluster:

 Wenn Sie die automatische Erstellung eines Cases unterdrückten, können Sie sie erneut aktivieren, indem Sie eine AutoSupport Meldung aufrufen:

```
system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=END
```

Beispiel anzeigen

```
cluster::*> system node autosupport invoke -node * -type all
-message MAINT=END
```

10. Ändern Sie die Berechtigungsebene zurück in den Administrator:

```
set -privilege admin
```

Tauschen Sie die Schalter aus

Ersetzen Sie einen NetApp CN1610 Cluster Switch

Führen Sie diese Schritte aus, um einen defekten NetApp CN1610-Switch in einem Cluster-Netzwerk auszutauschen. Dies ist ein unterbrechungsfreies Verfahren (Nondisruptive Procedure, NDU).

Was Sie benötigen

Bevor Sie den Switch austauschen, müssen die folgenden Bedingungen erfüllt sein, bevor Sie den Switch in der aktuellen Umgebung und am Ersatz-Switch für das vorhandene Cluster und die Netzwerkinfrastruktur austauschen:

- Das vorhandene Cluster muss mit mindestens einem vollständig verbundenen Cluster-Switch als voll funktionsfähig verifiziert werden.
- Alle Cluster-Ports müssen up sein.
- Alle logischen Cluster-Schnittstellen (LIFs) müssen aktiviert sein und dürfen nicht migriert worden sein.
- Dem ONTAP Cluster ping-cluster -node node1 Befehl muss angeben, dass die grundlegende Konnektivität und die Kommunikation größer als PMTU auf allen Pfaden erfolgreich ist.

Über diese Aufgabe

Sie müssen den Befehl zum Migrieren einer Cluster-LIF von dem Node ausführen, auf dem die Cluster-LIF gehostet wird.

In den Beispielen dieses Verfahrens wird die folgende Terminologie für Cluster-Switch und Node verwendet:

- Die Namen der beiden CN1610 Cluster-Switches lauten cs1 Und cs2.
- Der Name des zu ersetzenden CN1610-Schalters (der defekte Schalter) lautet old csl.
- Der Name des neuen CN1610-Schalters (der Ersatzschalter) lautet new_cs1.
- Der Name des Partner-Switches, der nicht ersetzt wird, lautet cs2.

Schritte

1. Vergewissern Sie sich, dass die Startkonfigurationsdatei mit der ausgeführten Konfigurationsdatei übereinstimmt. Sie müssen diese Dateien lokal speichern, um sie während des Austauschs verwenden zu können.

Die Konfigurationsbefehle im folgenden Beispiel gelten für FASTPATH 1.2.0.7:

Beispiel anzeigen

```
(old_cs1) >enable
(old_cs1) #show running-config
(old_cs1) #show startup-config
```

2. Erstellen Sie eine Kopie der ausgeführten Konfigurationsdatei.

Der Befehl im folgenden Beispiel ist für FASTPATH 1.2.0.7:

(old_cs1) #show running-config filename.scr Config script created successfully.



Sie können jeden Dateinamen außer verwenden CN1610_CS_RCF_v1.2.scr. Der Dateiname muss die Erweiterung **.SCR** haben.

1. Speichern Sie die laufende Konfigurationsdatei des Switches auf einem externen Host, um den Austausch vorzubereiten.

Beispiel anzeigen

(old_cs1) #copy nvram:script filename.scr scp://<Username>@<remote_IP_address>/path_to_file/filename.scr

- Überprüfen Sie, ob die Switch- und ONTAP-Versionen in der Kompatibilitätsmatrix übereinstimmen. Siehe "NetApp CN1601 und CN1610 Switches" Für Details.
- 3. Von "Seite "Software-Downloads"" Wählen Sie auf der NetApp Support Website NetApp Cluster Switches aus, um die entsprechenden RCF- und FASTPATH-Versionen herunterzuladen.
- 4. Richten Sie einen TFTP-Server (Trivial File Transfer Protocol) mit DER FASTPATH-, RCF- und gespeicherten Konfiguration ein .scr Datei zur Verwendung mit dem neuen Switch.
- 5. Verbinden Sie den seriellen Port (der RJ-45-Anschluss mit der Bezeichnung "IOIOIOI" auf der rechten Seite des Switches) mit einem verfügbaren Host mit Terminalemulation.
- 6. Stellen Sie auf dem Host die Einstellungen für die serielle Terminalverbindung ein:
 - a. 9600 Baud
 - b. 8 Datenbits
 - c. 1 Stoppbit
 - d. Parität: Keine
 - e. Flusskontrolle: Keine
- 7. Verbinden Sie den Verwaltungsport (den RJ-45-Schraubenschlüssel-Port auf der linken Seite des Switches) mit dem gleichen Netzwerk, in dem sich Ihr TFTP-Server befindet.
- 8. Bereiten Sie sich auf die Netzwerkverbindung mit dem TFTP-Server vor.

Wenn Sie DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) verwenden, müssen Sie derzeit keine IP-Adresse für den Switch konfigurieren. Der Service-Port ist standardmäßig auf DHCP eingestellt. Der Netzwerkverwaltungsport ist für die IPv4- und IPv6-Protokolleinstellungen auf none festgelegt. Wenn der Schlüsselport mit einem Netzwerk verbunden ist, das über einen DHCP-Server verfügt, werden die Servereinstellungen automatisch konfiguriert.

Um eine statische IP-Adresse festzulegen, sollten Sie die befehle serviceport-Protokoll, Netzwerkprotokoll und serviceport ip verwenden.

```
(new_cs1) #serviceport ip <ipaddr> <netmask> <gateway>
```

 Wenn sich der TFTP-Server auf einem Laptop befindet, schließen Sie den CN1610-Switch optional über ein Standard-Ethernet-Kabel an den Laptop an, und konfigurieren Sie dann den Netzwerkanschluss im gleichen Netzwerk mit einer alternativen IP-Adresse.

Sie können das verwenden ping Befehl zum Verifizieren der Adresse. Wenn Sie die Verbindung nicht herstellen können, sollten Sie ein nicht geroutetes Netzwerk verwenden und den Service-Port mit IP 192.168.x oder 172.16.x konfigurieren Sie können den Service-Port zu einem späteren Zeitpunkt auf die Produktions-Management-IP-Adresse neu konfigurieren.

- 10. Überprüfen und installieren Sie optional die entsprechenden Versionen der RCF- und FASTPATH-Software für den neuen Switch. Wenn Sie überprüft haben, ob der neue Switch korrekt eingerichtet ist und keine Updates für die RCF- und FASTPATH-Software erforderlich sind, fahren Sie mit Schritt 13 fort.
 - a. Überprüfen Sie die neuen Schaltereinstellungen.

Beispiel anzeigen

```
(new_cs1) >*enable*
(new_cs1) #show version
```

b. Laden Sie den RCF auf den neuen Switch herunter.

Beispiel anzeigen

```
(new cs1) #copy tftp://<server ip address>/CN1610 CS RCF v1.2.txt
nvram:script CN1610 CS RCF v1.2.scr
Mode. TFTP
Set Server IP. 172.22.201.50
Path. /
Filename.....
CN1610 CS RCF v1.2.txt
Data Type..... Config Script
Destination Filename.....
CN1610 CS RCF v1.2.scr
File with same name already exists.
WARNING: Continuing with this command will overwrite the existing
file.
Management access will be blocked for the duration of the
transfer Are you sure you want to start? (y/n) y
File transfer in progress. Management access will be blocked for
the duration of the transfer. please wait...
Validating configuration script...
(the entire script is displayed line by line)
description "NetApp CN1610 Cluster Switch RCF v1.2 - 2015-01-13"
. . .
Configuration script validated.
File transfer operation completed successfully.
```

c. Stellen Sie sicher, dass der RCF auf den Switch heruntergeladen wurde.

Beispiel anzeigen

```
(new_cs1) #script list
Configuration Script Nam Size(Bytes)
CN1610_CS_RCF_v1.1.scr 2191
CN1610_CS_RCF_v1.2.scr 2240
latest_config.scr 2356
4 configuration script(s) found.
2039 Kbytes free.
```

11. Den RCF auf den CN1610-Schalter auftragen.

Beispiel anzeigen

```
(new_cs1) #script apply CN1610_CS_RCF_v1.2.scr
Are you sure you want to apply the configuration script? (y/n) y
...
(the entire script is displayed line by line)
...
description "NetApp CN1610 Cluster Switch RCF v1.2 - 2015-01-13"
...
Configuration script 'CN1610_CS_RCF_v1.2.scr' applied. Note that the
script output will go to the console.
After the script is applied, those settings will be active in the
running-config file. To save them to the startup-config file, you
must use the write memory command, or if you used the reload answer
yes when asked if you want to save the changes.
```

a. Speichern Sie die laufende Konfigurationsdatei, damit sie beim Neustart des Switches zur Startkonfigurationsdatei wird.

Beispiel anzeigen

```
(new_csl) #write memory
This operation may take a few minutes.
Management interfaces will not be available during this time.
Are you sure you want to save? (y/n) y
Config file 'startup-config' created successfully.
Configuration Saved!
```

b. Laden Sie das Bild auf den Switch CN1610 herunter.

Beispiel anzeigen

```
(new_cs1) #copy
tftp://<server_ip_address>/NetApp_CN1610_1.2.0.7.stk active
Mode. TFTP
Set Server IP. tftp_server_ip_address
Path. /
Filename......
NetApp_CN1610_1.2.0.7.stk
Data Type. Code
Destination Filename. active
Management access will be blocked for the duration of the
transfer
Are you sure you want to start? (y/n) y
TFTP Code transfer starting...
File transfer operation completed successfully.
```

c. Führen Sie das neue aktive Startabbild durch, indem Sie den Switch neu starten.

Der Switch muss neu gestartet werden, damit der Befehl in Schritt 6 das neue Image widerspiegelt. Es gibt zwei mögliche Ansichten für eine Antwort, die Sie nach Eingabe des Befehls reload möglicherweise sehen werden.

Beispiel anzeigen

```
(new_cs1) #reload
The system has unsaved changes.
Would you like to save them now? (y/n) y
Config file 'startup-config' created successfully.
Configuration Saved! System will now restart!
.
.
Cluster Interconnect Infrastructure
User:admin Password: (new_cs1) >*enable*
```

a. Kopieren Sie die gespeicherte Konfigurationsdatei vom alten Switch auf den neuen Switch.

Beispiel anzeigen

```
(new_cs1) #copy tftp://<server_ip_address>/<filename>.scr
nvram:script <filename>.scr
```

b. Wenden Sie die zuvor gespeicherte Konfiguration auf den neuen Switch an.

Beispiel anzeigen

```
(new_cs1) #script apply <filename>.scr
Are you sure you want to apply the configuration script? (y/n) y
The system has unsaved changes.
Would you like to save them now? (y/n) y
Config file 'startup-config' created successfully.
Configuration Saved!
```

c. Speichern Sie die laufende Konfigurationsdatei in der Startkonfigurationsdatei.

Beispiel anzeigen



12. Wenn AutoSupport in diesem Cluster aktiviert ist, unterdrücken Sie die automatische Erstellung eines Falls durch Aufrufen einer AutoSupport Meldung:

```
system node autosupport invoke -node * -type all - message MAINT=xh
```

X ist die Dauer des Wartungsfensters in Stunden.



Die AutoSupport Meldung wird vom technischen Support dieser Wartungsaufgabe benachrichtigt, damit die automatische Case-Erstellung während des Wartungsfensters unterdrückt wird.

13. Melden Sie sich beim neuen Switch New_cs1 als Admin-Benutzer an, und fahren Sie alle Ports herunter, die mit den Node-Cluster-Schnittstellen (Ports 1 bis 12) verbunden sind.

```
User:*admin*
Password:
(new_cs1) >*enable*
(new_cs1) #
(new_cs1) config
(new_cs1) (config) interface 0/1-0/12
(new_cs1) (interface 0/1-0/12) shutdown
(new_cs1) (interface 0/1-0/12) exit
(new_cs1) #write memory
```

14. Migrieren Sie die Cluster-LIFs von den Ports, die mit dem Switch old_cs1 verbunden sind.

Sie müssen jede LIF des Clusters von der Managementoberfläche des aktuellen Node migrieren.

Beispiel anzeigen

```
cluster::> set -privilege advanced
cluster::> network interface migrate -vserver <vserver_name> -lif
<Cluster_LIF_to_be_moved> - sourcenode <current_node> -dest-node
<current_node> -dest-port <cluster_port_that_is_UP>
```

15. Vergewissern Sie sich, dass alle Cluster-LIFs auf den entsprechenden Cluster-Port auf jedem Node verschoben wurden.

Beispiel anzeigen

cluster::> network interface show -role cluster

16. Fahren Sie die Cluster-Ports herunter, die an den Switch angeschlossen sind, den Sie ausgetauscht haben.

Beispiel anzeigen

```
cluster::*> network port modify -node <node_name> -port
<port_to_admin_down> -up-admin false
```

17. Überprüfen Sie den Systemzustand des Clusters.

cluster::*> cluster show

18. Vergewissern Sie sich, dass die Ports ausgefallen sind.

Beispiel anzeigen

cluster::*> cluster ping-cluster -node <node name>

19. Fahren Sie auf dem Switch cs2 die ISL-Ports 13 bis 16 herunter.

Beispiel anzeigen

```
(cs2) config
(cs2) (config) interface 0/13-0/16
(cs2) (interface 0/13-0/16) #shutdown
(cs2) #show port-channel 3/1
```

- 20. Überprüfen Sie, ob der Speicheradministrator für den Austausch des Switches bereit ist.
- 21. Entfernen Sie alle Kabel vom Switch old_cs1, und schließen Sie dann die Kabel an dieselben Ports am Switch New_cs1 an.
- 22. Aktivieren Sie auf dem cs2-Switch die ISL-Ports 13 bis 16.

Beispiel anzeigen



23. Aktivieren Sie die Ports auf dem neuen Switch, der den Clusterknoten zugeordnet ist.

Beispiel anzeigen

```
(cs2) config
(cs2) (config) interface 0/1-0/12
(cs2) (interface 0/13-0/16) #no shutdown
```

24. Rufen Sie auf einem einzelnen Node den Clusterknoten-Port auf, der mit dem ausgetauschten Switch verbunden ist, und bestätigen Sie anschließend, dass die Verbindung hergestellt ist.

Beispiel anzeigen

```
cluster::*> network port modify -node node1 -port
<port_to_be_onlined> -up-admin true
cluster::*> network port show -role cluster
```

25. Setzen Sie die Cluster-LIFs zurück, die dem Port in Schritt 25 auf demselben Node zugeordnet sind.

In diesem Beispiel werden die LIFs auf node1 erfolgreich zurückgesetzt, wenn die Spalte "is Home" den Wert "true" lautet.

Beispiel anzeigen

```
cluster::*> network interface revert -vserver node1 -lif
<cluster_lif_to_be_reverted>
cluster::*> network interface show -role cluster
```

- 26. Wenn die Cluster-LIF des ersten Node hochgefahren ist und auf den Home Port zurückgesetzt wird, wiederholen Sie die Schritte 25 und 26, um die Cluster-Ports hochzuschalten und die Cluster-LIFs auf den anderen Nodes im Cluster zurückzusetzen.
- 27. Zeigt Informationen zu den Nodes im Cluster an.

Beispiel anzeigen

cluster::*> cluster show

28. Vergewissern Sie sich, dass die Startkonfigurationsdatei und die laufende Konfigurationsdatei auf dem ersetzten Switch korrekt sind. Diese Konfigurationsdatei sollte mit der Ausgabe in Schritt 1 übereinstimmen.

Beispiel anzeigen

```
(new_cs1) >*enable*
(new_cs1) #show running-config
(new_cs1) #show startup-config
```

29. Wenn Sie die automatische Case-Erstellung unterdrückt haben, aktivieren Sie es erneut, indem Sie eine AutoSupport Meldung aufrufen:

Ersetzen Sie NetApp CN1610 Cluster Switches durch Verbindungen ohne Switches

Sie können von einem Cluster mit einem Switch-Cluster-Netzwerk zu einem migrieren, mit dem zwei Nodes direkt für ONTAP 9.3 und höher verbunden sind.

Prüfen Sie die Anforderungen

Richtlinien

Lesen Sie sich die folgenden Richtlinien durch:

- Die Migration auf eine Cluster-Konfiguration mit zwei Nodes ohne Switches ist ein unterbrechungsfreier Betrieb. Die meisten Systeme verfügen auf jedem Node über zwei dedizierte Cluster Interconnect Ports, jedoch können Sie dieses Verfahren auch für Systeme mit einer größeren Anzahl an dedizierten Cluster Interconnect Ports auf jedem Node verwenden, z. B. vier, sechs oder acht.
- Sie können die Cluster Interconnect-Funktion ohne Switches nicht mit mehr als zwei Nodes verwenden.
- Wenn Sie bereits über ein zwei-Node-Cluster mit Cluster Interconnect Switches verfügen und ONTAP 9.3 oder höher ausgeführt wird, können Sie die Switches durch direkte Back-to-Back-Verbindungen zwischen den Nodes ersetzen.

Was Sie benötigen

- Ein gesundes Cluster, das aus zwei durch Cluster-Switches verbundenen Nodes besteht. Auf den Nodes muss dieselbe ONTAP Version ausgeführt werden.
- Jeder Node mit der erforderlichen Anzahl an dedizierten Cluster-Ports, die redundante Cluster Interconnect-Verbindungen bereitstellen, um die Systemkonfiguration zu unterstützen. Beispielsweise gibt es zwei redundante Ports für ein System mit zwei dedizierten Cluster Interconnect Ports auf jedem Node.

Migrieren Sie die Switches

Über diese Aufgabe

Durch das folgende Verfahren werden die Cluster-Switches in einem 2-Node-Cluster entfernt und jede Verbindung zum Switch durch eine direkte Verbindung zum Partner-Node ersetzt.



Zu den Beispielen

Die Beispiele in dem folgenden Verfahren zeigen Nodes, die "e0a" und "e0b" als Cluster-Ports verwenden. Ihre Nodes verwenden möglicherweise unterschiedliche Cluster-Ports, je nach System.

Schritt: Bereiten Sie sich auf die Migration vor

 Ändern Sie die Berechtigungsebene in erweitert, indem Sie eingeben y Wenn Sie dazu aufgefordert werden, fortzufahren:

```
set -privilege advanced
```

Die erweiterte Eingabeaufforderung *> Angezeigt.

2. ONTAP 9.3 und höher unterstützt die automatische Erkennung von Clustern ohne Switches, die standardmäßig aktiviert sind.

Sie können überprüfen, ob die Erkennung von Clustern ohne Switch durch Ausführen des Befehls "Advanced Privilege" aktiviert ist:

network options detect-switchless-cluster show

Beispiel anzeigen

Die folgende Beispielausgabe zeigt, ob die Option aktiviert ist.

```
cluster::*> network options detect-switchless-cluster show
  (network options detect-switchless-cluster show)
Enable Switchless Cluster Detection: true
```

Wenn "Switch less Cluster Detection aktivieren" lautet false, Wen Sie sich an den NetApp Support.

 Wenn AutoSupport in diesem Cluster aktiviert ist, unterdrücken Sie die automatische Erstellung eines Falls durch Aufrufen einer AutoSupport Meldung:

system node autosupport invoke -node * -type all -message
MAINT=<number of hours>h

Wo h Dies ist die Dauer des Wartungsfensters von Stunden. Die Meldung wird vom technischen Support dieser Wartungsaufgabe benachrichtigt, damit die automatische Case-Erstellung während des Wartungsfensters unterdrückt werden kann.

Im folgenden Beispiel unterdrückt der Befehl die automatische Case-Erstellung für zwei Stunden:

Beispiel anzeigen

```
cluster::*> system node autosupport invoke -node * -type all
-message MAINT=2h
```

Schritt: Ports und Verkabelung konfigurieren

- 1. Ordnen Sie die Cluster-Ports an jedem Switch in Gruppen, so dass die Cluster-Ports in grop1 zu Cluster-Switch 1 wechseln und die Cluster-Ports in grop2 zu Cluster-Switch 2 wechseln. Diese Gruppen sind später im Verfahren erforderlich.
- 2. Ermitteln der Cluster-Ports und Überprüfen von Verbindungsstatus und Systemzustand:

```
network port show -ipspace Cluster
```

Im folgenden Beispiel für Knoten mit Cluster-Ports "e0a" und "e0b" wird eine Gruppe als "node1:e0a" und "node2:e0a" und die andere Gruppe als "node1:e0b" und "node2:e0b" identifiziert. Ihre Nodes verwenden möglicherweise unterschiedliche Cluster-Ports, da diese je nach System variieren.



Überprüfen Sie, ob die Ports einen Wert von haben up Für die Spalte "Link" und einen Wert von healthy Für die Spalte "Integritätsstatus".

Beispiel anzeigen

```
cluster::> network port show -ipspace Cluster
Node: node1
Ignore
                                 Speed(Mbps) Health
Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status
Status
_____ _____
_____
eOa Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy
false
eOb Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy
false
Node: node2
Ignore
                                 Speed(Mbps) Health
Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status
Status
_____ _____
_____
e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy
false
eOb Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy
false
4 entries were displayed.
```

3. Vergewissern Sie sich, dass alle Cluster-LIFs auf ihren Home-Ports sind.

Vergewissern Sie sich, dass die Spalte "ist-Home" angezeigt wird true Für jedes der Cluster-LIFs:

network interface show -vserver Cluster -fields is-home

```
cluster::*> net int show -vserver Cluster -fields is-home
(network interface show)
vserver lif is-home
------
Cluster node1_clus1 true
Cluster node1_clus2 true
Cluster node2_clus1 true
Cluster node2_clus2 true
4 entries were displayed.
```

Wenn Cluster-LIFs sich nicht auf ihren Home-Ports befinden, setzen Sie die LIFs auf ihre Home-Ports zurück:

network interface revert -vserver Cluster -lif *

4. Deaktivieren Sie die automatische Zurücksetzung für die Cluster-LIFs:

network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert false

5. Vergewissern Sie sich, dass alle im vorherigen Schritt aufgeführten Ports mit einem Netzwerk-Switch verbunden sind:

network device-discovery show -port cluster port

Die Spalte "ermittelte Geräte" sollte der Name des Cluster-Switch sein, mit dem der Port verbunden ist.

Beispiel anzeigen

Das folgende Beispiel zeigt, dass Cluster-Ports "e0a" und "e0b" korrekt mit Cluster-Switches "cs1" und "cs2" verbunden sind.

```
cluster::> network device-discovery show -port e0a|e0b
  (network device-discovery show)
Node/ Local Discovered
Protocol Port Device (LLDP: ChassisID) Interface Platform
    _____ _____
node1/cdp
         e0a cs1
                                       0/11
                                                BES-53248
         e0b cs2
                                       0/12
                                                BES-53248
node2/cdp
         e0a
                                       0/9
                                                BES-53248
               cs1
                                       0/9
                                                BES-53248
         e0b
               cs2
4 entries were displayed.
```

6. Überprüfen Sie die Cluster-Konnektivität:

cluster ping-cluster -node local

7. Vergewissern Sie sich, dass das Cluster sich in einem ordnungsgemäßen Zustand befindet:

cluster ring show

Alle Einheiten müssen entweder Master oder sekundär sein.

8. Richten Sie die Konfiguration ohne Switches für die Ports in Gruppe 1 ein.



Um mögliche Netzwerkprobleme zu vermeiden, müssen Sie die Ports von group1 trennen und sie so schnell wie möglich wieder zurückverbinden, z. B. **in weniger als 20 Sekunden**.

a. Ziehen Sie alle Kabel gleichzeitig von den Anschlüssen in Groupp1 ab.

Im folgenden Beispiel werden die Kabel von Port "e0a" auf jeden Node getrennt, und der Cluster-Traffic wird auf jedem Node durch den Switch und Port "e0b" fortgesetzt:



b. Schließen Sie die Anschlüsse in der Gruppe p1 zurück an die Rückseite an.

Im folgenden Beispiel ist "e0a" auf node1 mit "e0a" auf node2 verbunden:



9. Die Cluster-Netzwerkoption ohne Switches wechselt von false Bis true. Dies kann bis zu 45 Sekunden dauern. Vergewissern Sie sich, dass die Option "ohne Switch" auf eingestellt ist true:

network options switchless-cluster show

Das folgende Beispiel zeigt, dass das Cluster ohne Switches aktiviert ist:

```
cluster::*> network options switchless-cluster show
Enable Switchless Cluster: true
```

10. Vergewissern Sie sich, dass das Cluster-Netzwerk nicht unterbrochen wird:

```
cluster ping-cluster -node local
```



Bevor Sie mit dem nächsten Schritt fortfahren, müssen Sie mindestens zwei Minuten warten, um eine funktionierende Back-to-Back-Verbindung für Gruppe 1 zu bestätigen.

11. Richten Sie die Konfiguration ohne Switches für die Ports in Gruppe 2 ein.



Um mögliche Netzwerkprobleme zu vermeiden, müssen Sie die Ports von groerp2 trennen und sie so schnell wie möglich wieder zurückverbinden, z. B. **in weniger als 20 Sekunden**.

a. Ziehen Sie alle Kabel gleichzeitig von den Anschlüssen in Groupp2 ab.

Im folgenden Beispiel werden die Kabel von Port "e0b" auf jedem Node getrennt, und der Cluster-Datenverkehr wird durch die direkte Verbindung zwischen den "e0a"-Ports fortgesetzt:



b. Verkabeln Sie die Anschlüsse in der Rückführung von Group2.

Im folgenden Beispiel wird "e0a" auf node1 mit "e0a" auf node2 verbunden und "e0b" auf node1 ist mit "e0b" auf node2 verbunden:



Schritt 3: Überprüfen Sie die Konfiguration

1. Vergewissern Sie sich, dass die Ports auf beiden Nodes ordnungsgemäß verbunden sind:

network device-discovery show -port cluster_port

Das folgende Beispiel zeigt, dass Cluster-Ports "e0a" und "e0b" korrekt mit dem entsprechenden Port auf dem Cluster-Partner verbunden sind:

<pre>cluster::> (network</pre>	net device-discovery show -port e0a e0b device-discovery show)					
Node/	Local	Discov	vered			
Protocol	Port	Device	e (LLDP:	ChassisID)	Interface	Platform
node1/cdp						
	e0a	node2			e0a	AFF-A300
	e0b	node2			e0b	AFF-A300
node1/lldp						
	e0a	node2	(00:a0:	98:da:16:44)	e0a	-
	e0b	node2	(00:a0:	98:da:16:44)	e0b	-
node2/cdp						
	e0a	node1			e0a	AFF-A300
	e0b	node1			e0b	AFF-A300
node2/lldp						
	e0a	node1	(00:a0:	98:da:87:49)	e0a	-
	e0b	node1	(00:a0:	98:da:87:49)	e0b	-
8 entries were displayed.						

2. Aktivieren Sie die automatische Zurücksetzung für die Cluster-LIFs erneut:

network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert true

3. Vergewissern Sie sich, dass alle LIFs Zuhause sind. Dies kann einige Sekunden dauern.

network interface show -vserver Cluster -lif lif name

Die LIFs wurden zurückgesetzt, wenn die Spalte "ist Home" lautet true, Wie gezeigt für node1 clus2 Und node2 clus2 Im folgenden Beispiel:

```
cluster::> network interface show -vserver Cluster -fields curr-
port,is-home
vserver lif curr-port is-home
------
Cluster node1_clus1 e0a true
Cluster node1_clus2 e0b true
Cluster node2_clus1 e0a true
Cluster node2_clus2 e0b true
4 entries were displayed.
```

Wenn Cluster-LIFS nicht an die Home Ports zurückgegeben haben, setzen Sie sie manuell vom lokalen Node zurück:

network interface revert -vserver Cluster -lif lif name

4. Überprüfen Sie den Cluster-Status der Nodes von der Systemkonsole eines der beiden Nodes:

cluster show

Beispiel anzeigen

Das folgende Beispiel zeigt das Epsilon auf beiden Knoten false:

```
Node Health Eligibility Epsilon
----- ----- ------
nodel true true false
node2 true true false
2 entries were displayed.
```

5. Bestätigen Sie die Verbindung zwischen den Cluster-Ports:

cluster ping-cluster local

6. Wenn Sie die automatische Erstellung eines Cases unterdrückten, können Sie sie erneut aktivieren, indem Sie eine AutoSupport Meldung aufrufen:

system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=END

Weitere Informationen finden Sie unter "NetApp KB Artikel 1010449: Wie kann die automatische Case-Erstellung während geplanter Wartungszeiten unterdrückt werden". 7. Ändern Sie die Berechtigungsebene zurück in den Administrator:

set -privilege admin

Rechtliche Hinweise

Rechtliche Hinweise ermöglichen den Zugriff auf Copyright-Erklärungen, Marken, Patente und mehr.

Urheberrecht

"https://www.netapp.com/company/legal/copyright/"

Marken

NetApp, das NETAPP Logo und die auf der NetApp Markenseite aufgeführten Marken sind Marken von NetApp Inc. Andere Firmen- und Produktnamen können Marken der jeweiligen Eigentümer sein.

"https://www.netapp.com/company/legal/trademarks/"

Patente

Eine aktuelle Liste der NetApp Patente finden Sie unter:

https://www.netapp.com/pdf.html?item=/media/11887-patentspage.pdf

Datenschutzrichtlinie

"https://www.netapp.com/company/legal/privacy-policy/"

Copyright-Informationen

Copyright © 2024 NetApp. Alle Rechte vorbehalten. Gedruckt in den USA. Dieses urheberrechtlich geschützte Dokument darf ohne die vorherige schriftliche Genehmigung des Urheberrechtsinhabers in keiner Form und durch keine Mittel – weder grafische noch elektronische oder mechanische, einschließlich Fotokopieren, Aufnehmen oder Speichern in einem elektronischen Abrufsystem – auch nicht in Teilen, vervielfältigt werden.

Software, die von urheberrechtlich geschütztem NetApp Material abgeleitet wird, unterliegt der folgenden Lizenz und dem folgenden Haftungsausschluss:

DIE VORLIEGENDE SOFTWARE WIRD IN DER VORLIEGENDEN FORM VON NETAPP ZUR VERFÜGUNG GESTELLT, D. H. OHNE JEGLICHE EXPLIZITE ODER IMPLIZITE GEWÄHRLEISTUNG, EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE STILLSCHWEIGENDE GEWÄHRLEISTUNG DER MARKTGÄNGIGKEIT UND EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, DIE HIERMIT AUSGESCHLOSSEN WERDEN. NETAPP ÜBERNIMMT KEINERLEI HAFTUNG FÜR DIREKTE, INDIREKTE, ZUFÄLLIGE, BESONDERE, BEISPIELHAFTE SCHÄDEN ODER FOLGESCHÄDEN (EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE BESCHAFFUNG VON ERSATZWAREN ODER -DIENSTLEISTUNGEN, NUTZUNGS-, DATEN- ODER GEWINNVERLUSTE ODER UNTERBRECHUNG DES GESCHÄFTSBETRIEBS), UNABHÄNGIG DAVON, WIE SIE VERURSACHT WURDEN UND AUF WELCHER HAFTUNGSTHEORIE SIE BERUHEN, OB AUS VERTRAGLICH FESTGELEGTER HAFTUNG, VERSCHULDENSUNABHÄNGIGER HAFTUNG ODER DELIKTSHAFTUNG (EINSCHLIESSLICH FAHRLÄSSIGKEIT ODER AUF ANDEREM WEGE), DIE IN IRGENDEINER WEISE AUS DER NUTZUNG DIESER SOFTWARE RESULTIEREN, SELBST WENN AUF DIE MÖGLICHKEIT DERARTIGER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE.

NetApp behält sich das Recht vor, die hierin beschriebenen Produkte jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. NetApp übernimmt keine Verantwortung oder Haftung, die sich aus der Verwendung der hier beschriebenen Produkte ergibt, es sei denn, NetApp hat dem ausdrücklich in schriftlicher Form zugestimmt. Die Verwendung oder der Erwerb dieses Produkts stellt keine Lizenzierung im Rahmen eines Patentrechts, Markenrechts oder eines anderen Rechts an geistigem Eigentum von NetApp dar.

Das in diesem Dokument beschriebene Produkt kann durch ein oder mehrere US-amerikanische Patente, ausländische Patente oder anhängige Patentanmeldungen geschützt sein.

ERLÄUTERUNG ZU "RESTRICTED RIGHTS": Nutzung, Vervielfältigung oder Offenlegung durch die US-Regierung unterliegt den Einschränkungen gemäß Unterabschnitt (b)(3) der Klausel "Rights in Technical Data – Noncommercial Items" in DFARS 252.227-7013 (Februar 2014) und FAR 52.227-19 (Dezember 2007).

Die hierin enthaltenen Daten beziehen sich auf ein kommerzielles Produkt und/oder einen kommerziellen Service (wie in FAR 2.101 definiert) und sind Eigentum von NetApp, Inc. Alle technischen Daten und die Computersoftware von NetApp, die unter diesem Vertrag bereitgestellt werden, sind gewerblicher Natur und wurden ausschließlich unter Verwendung privater Mittel entwickelt. Die US-Regierung besitzt eine nicht ausschließliche, nicht übertragbare, nicht unterlizenzierbare, weltweite, limitierte unwiderrufliche Lizenz zur Nutzung der Daten nur in Verbindung mit und zur Unterstützung des Vertrags der US-Regierung, unter dem die Daten bereitgestellt wurden. Sofern in den vorliegenden Bedingungen nicht anders angegeben, dürfen die Daten ohne vorherige schriftliche Genehmigung von NetApp, Inc. nicht verwendet, offengelegt, vervielfältigt, geändert, aufgeführt oder angezeigt werden. Die Lizenzrechte der US-Regierung für das US-Verteidigungsministerium sind auf die in DFARS-Klausel 252.227-7015(b) (Februar 2014) genannten Rechte beschränkt.

Markeninformationen

NETAPP, das NETAPP Logo und die unter http://www.netapp.com/TM aufgeführten Marken sind Marken von NetApp, Inc. Andere Firmen und Produktnamen können Marken der jeweiligen Eigentümer sein.