

Expanda una configuración MetroCluster FC de dos nodos con una configuración de cuatro nodos

ONTAP MetroCluster

NetApp April 25, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/es-es/ontap-

metrocluster/upgrade/task_expand_a_two_node_mcc_fc_configuration_to_a_four_node_fc_configuration_supertask.html on April 25, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

Tabla de contenidos

Expanda una configuración MetroCluster FC de dos nodos con una configuración de cuatro nodos	1
Expandir una configuración FC MetroCluster de dos nodos a una configuración de cuatro nodos	1
Verificar el estado de la configuración de MetroCluster	3
Enviar un mensaje de AutoSupport personalizado antes de añadir nodos a la configuración de	
MetroCluster.	5
La división en zonas de los puertos de la controladora nuevos cuando se añade un módulo de	
controladora en una configuración MetroCluster estructural	5
Añada un nuevo módulo de controladora a cada clúster	5
Actualizar la configuración de MetroCluster con nuevas controladoras	37
Habilitar la conmutación por error del almacenamiento en los dos módulos de la controladora y permit	ir
la alta disponibilidad de clúster	40
Reiniciar las SVM	41

Expanda una configuración MetroCluster FC de dos nodos con una configuración de cuatro nodos

Expandir una configuración FC MetroCluster de dos nodos a una configuración de cuatro nodos

Para ampliar una configuración de FC de MetroCluster de dos nodos a una configuración de FC de MetroCluster de cuatro nodos, es necesario añadir una controladora a cada clúster para formar un par de alta disponibilidad en cada sitio de MetroCluster y, a continuación, actualizar la configuración de FC de MetroCluster.

Antes de empezar

• Los nodos deben ejecutar ONTAP 9 o una versión posterior en una configuración de FC de MetroCluster.

Este procedimiento no es compatible con versiones anteriores de ONTAP ni con configuraciones IP de MetroCluster.

- Si las plataformas de su configuración de dos nodos no son compatibles con ONTAP 9.2 y planea actualizar a plataformas compatibles con ONTAP 9.2 y expandir a un clúster de cuatro nodos, debe actualizar las plataformas de la configuración de dos nodos *antes de* expandir la configuración de MetroCluster FC.
- La configuración de FC de MetroCluster existente debe ser correcta.
- El equipo que va a agregar debe estar soportado y cumplir todos los requisitos descritos en los procedimientos siguientes:

"Instalación y configuración de MetroCluster estructural"

"Instalación y configuración de MetroCluster con ampliación"

- Para acomodar las nuevas controladoras y los nuevos puentes, debe haber disponibles puertos de switch FC.
- Compruebe que tiene un dominio de retransmisión predeterminado creado en los nodos antiguos.

Cuando se añaden nodos nuevos a un clúster existente sin un dominio de retransmisión predeterminado, las LIF de gestión de nodos se crean para los nodos nuevos mediante identificadores únicos universales (UUID) en lugar de los nombres esperados. Para obtener más información, vea el artículo de la base de conocimientos "LIF de gestión de nodos en los nodos recién añadidos generados con nombres UUID".

• Necesita la contraseña de administrador y el acceso a un servidor FTP o SCP.

Acerca de esta tarea

- Este procedimiento sólo se aplica a las configuraciones de MetroCluster FC.
- Este procedimiento provoca interrupciones y tarda aproximadamente cuatro horas en completarse.
- Antes de realizar este procedimiento, la configuración FC de MetroCluster consta de dos clústeres de un solo nodo:



Una vez completado este procedimiento, la configuración de MetroCluster FC consta de dos pares de alta disponibilidad, uno en cada sitio:



• Ambos sitios deben ser ampliados igualmente.

Una configuración MetroCluster no puede consistir en un número desigual de nodos.

• Este procedimiento puede tardar más de una hora por sitio, con tiempo adicional para tareas como inicializar los discos y arrancar por red los nuevos nodos.

El tiempo para inicializar los discos depende del tamaño de los discos.

• Este procedimiento utiliza el siguiente flujo de trabajo:



Verificar el estado de la configuración de MetroCluster

Debe identificar las controladoras existentes y confirmar las relaciones de recuperación ante desastres (DR) entre ellas, que las controladoras están en modo normal y que los agregados se han duplicado.

Pasos

1. Muestre los detalles de los nodos en la configuración de MetroCluster desde cualquier nodo de la configuración:

metrocluster node show -fields node, dr-partner, dr-partner-systemid

El siguiente resultado muestra que esta configuración MetroCluster tiene un solo grupo de recuperación ante desastres y un nodo en cada clúster.

```
cluster A::> metrocluster node show -fields node,dr-partner,dr-partner-
systemid
dr-group-id cluster
                         node
                                        dr-partner
                                                       dr-partner-
systemid
  _____
           _____
                          _____
                                        _____
_____
1
           cluster A
                         controller A 1 controller B 1 536946192
                          controller B 1
                                        controller A 1 536946165
1
           cluster B
2 entries were displayed.
```

2. Muestra el estado de la configuración de MetroCluster:

metrocluster show

El siguiente resultado muestra que los nodos existentes en la configuración de MetroCluster están en modo normal:

```
cluster A::> metrocluster show
Configuration: two-node-fabric
Cluster
                                     State
                        Entry Name
----- -----
                                _____
_____
Local: cluster A
                        Configuration State configured
                                           normal
                         Mode
                         AUSO Failure Domain auso-on-cluster-
disaster
Remote: controller B 1 siteB
                         Configuration State configured
                         Mode
                                            normal
                         AUSO Failure Domain auso-on-cluster-
disaster
```

3. Compruebe el estado de los agregados de cada nodo en la configuración de MetroCluster:

storage aggregate show

El siguiente resultado muestra que los agregados en cluster_A están en línea y reflejados:

Enviar un mensaje de AutoSupport personalizado antes de añadir nodos a la configuración de MetroCluster

Debe emitir un mensaje de AutoSupport para notificar al soporte técnico de NetApp que se está realizando mantenimiento. Al informar al soporte técnico de que el mantenimiento está en marcha, se evita que abran un caso basándose en que se ha producido una interrupción.

Acerca de esta tarea

Esta tarea debe realizarse en cada sitio MetroCluster.

Pasos

- 1. Inicie sesión en el clúster en Site_A.
- 2. Invoque un mensaje de AutoSupport que indique el inicio del mantenimiento:

```
system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=maintenance-
window-in-hours
```

La maintenance-window-in-hours el parámetro especifica la longitud de la ventana de mantenimiento y puede ser un máximo de 72 horas. Si completa el mantenimiento antes de que haya transcurrido el tiempo, puede utilizar el siguiente comando para indicar que el periodo de mantenimiento ha finalizado:

system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=end

3. Repita este paso en el sitio del partner.

La división en zonas de los puertos de la controladora nuevos cuando se añade un módulo de controladora en una configuración MetroCluster estructural

La división en zonas de switches de FC debe acomodar las nuevas conexiones de la controladora. Si utilizó los archivos de configuración de referencia (RCF, reference Configuration files) suministrados por NetApp para configurar los switches, la división en zonas está preconfigurada y no es necesario realizar ningún cambio.

Si configuró manualmente los switches de FC, debe asegurarse de que la división en zonas sea correcta para las conexiones del iniciador desde los nuevos módulos de la controladora. Consulte las secciones sobre la división en zonas en "Instalación y configuración de MetroCluster estructural".

Añada un nuevo módulo de controladora a cada clúster

Agregando un nuevo módulo de controladora a cada clúster

Debe agregar un nuevo módulo de controlador a cada sitio, creando un par de alta disponibilidad en cada sitio. Este es un proceso de varios pasos que implica cambios de hardware y software que deben realizarse en el orden correcto en cada instalación.

Acerca de esta tarea

• NetApp debe recibir el nuevo módulo de controlador como parte del kit de actualización.

Debe verificar que las tarjetas PCIe del nuevo módulo de controladora sean compatibles y compatibles con el nuevo módulo de controladora.

"Hardware Universe de NetApp"

• Su sistema debe tener una ranura vacía disponible para el nuevo módulo de controladora cuando actualice a un par de alta disponibilidad de chasis único (un par de alta disponibilidad en el que ambos módulos de controladora residen en el mismo chasis).



Esta configuración no es compatible con todos los sistemas. Las plataformas con configuraciones de chasis único compatibles con ONTAP 9 son AFF A300, FAS8200, FAS8300, AFF A400, AFF80xx, FAS8020, FAS8060, FAS8080 Y FAS9000.

• Debe tener espacio en rack y cables para el nuevo módulo de controladora cuando actualice a un par de alta disponibilidad de chasis doble (un par de alta disponibilidad en el que los módulos de controladoras residen en un chasis separado).



Esta configuración no es compatible con todos los sistemas.

- Es necesario conectar cada módulo de la controladora a la red de gestión a través de su puerto e0a o, si su sistema tiene uno, puede conectarse al puerto e0M como puerto de administración.
- · Estas tareas deben repetirse en cada sitio.
- Los módulos de controlador preexistentes se denominan módulos de controlador existing.

Los ejemplos de este procedimiento tienen el indicador de consola existing ctlr>.

- Los módulos del controlador que se están agregando se denominan módulos del controlador *new*; los ejemplos de este procedimiento tienen el indicador de comandos de la consola new ctlr>.
- Esta tarea utiliza el siguiente flujo de trabajo:



Preparando la actualización

Antes de actualizar a una pareja de alta disponibilidad, debe verificar que el sistema cumple todos los requisitos y que dispone de toda la información necesaria.

Pasos

1. Identifique discos sin asignar o discos de repuesto que puede asignar al nuevo módulo de controladora con los comandos siguientes:

° storage disk show -container-type spare

° storage disk show -container-type unassigned

- 2. Complete los siguientes subpasos:
 - a. Determine dónde se encuentran los agregados del nodo existente:

storage aggregate show

b. Si la asignación automática de propiedad de disco está activada, desactive:

storage disk option modify -node node_name -autoassign off

c. Elimine la propiedad de los discos que no tienen agregados:

storage disk removeowner disk name

- d. Repita el paso anterior para tantos discos como necesite para el nuevo nodo.
- 3. Compruebe que dispone de cables listos para las siguientes conexiones:
 - · Conexiones de clúster

Si va a crear un clúster sin switches de dos nodos, necesita dos cables para conectar los módulos de la controladora. De lo contrario, se necesita un mínimo de cuatro cables, dos para cada conexión del módulo de la controladora al switch de red del clúster. Otros sistemas (como la serie 80xx) tienen valores predeterminados de cuatro o seis conexiones de clúster.

- Conexiones de alta DISPONIBILIDAD, si el sistema está en un par de alta disponibilidad de chasis doble
- 4. Verifique que dispone de una consola de puerto serie disponible para los módulos de la controladora.
- 5. Compruebe que su entorno cumple los requisitos del sitio y del sistema.

"Hardware Universe de NetApp"

6. Recopile todas las direcciones IP y otros parámetros de red para el nuevo módulo de controladora.

Borrar la configuración en un módulo del controlador

Antes de utilizar un nuevo módulo de controladora en la configuración de MetroCluster, debe borrar la configuración existente.

Pasos

1. Si es necesario, detenga el nodo para mostrar el símbolo del sistema del CARGADOR:

halt

 En el símbolo del sistema del CARGADOR, establezca las variables de entorno en los valores predeterminados:

set-defaults

3. Guarde el entorno:

saveenv

4. En el símbolo del sistema del CARGADOR, inicie el menú de arranque:

boot_ontap menu

5. En el símbolo del sistema del menú de inicio, borre la configuración:

wipeconfig

Responda yes a la solicitud de confirmación.

El nodo se reinicia y el menú de arranque se muestra de nuevo.

6. En el menú de inicio, seleccione la opción **5** para arrancar el sistema en modo de mantenimiento.

Responda yes a la solicitud de confirmación.

Preparar puertos del clúster en un módulo de controladora existente

Antes de instalar un nuevo módulo de controladora, debe configurar los puertos del clúster en el módulo de controladora existente para que los puertos del clúster puedan proporcionar comunicación del clúster con el nuevo módulo de controladora.

Acerca de esta tarea

Si va a crear un clúster de dos nodos sin switch (sin switches de red de clúster), debe habilitar el modo de red de clúster sin switch.

Para obtener información detallada acerca de la configuración de puerto, LIF y red en ONTAP, consulte "Gestión de redes".

Pasos

1. Determine qué puertos se deben usar como puertos de clúster del nodo.

Para obtener una lista de los roles de puerto predeterminados para la plataforma, consulte "Hardware Universe"

El *instrucciones de instalación y configuración* de la plataforma en el sitio de soporte de NetApp contiene información acerca de los puertos para las conexiones de red de los clústeres.

2. Para cada puerto del clúster, identifique los roles de puerto:

network port show

En el siguiente ejemplo, los puertos «'e0a», «'e0b», «'e0c» y «'e0d» deben cambiarse por puertos del clúster:

cluster_A::> network port show						
Node: cont Speed (Mbps	Node: controller_A_1 Speed(Mbps) Health					
Port	IPspace	Broadcast Domain	Link	MTU	Admin/Oper	Status
eOM	Default	mgmt_bd_1500	up	1500	auto/1000	healthy
e0a	Default	Default	up	1500	auto/10000	healthy
e0b	Default	Default	up	1500	auto/10000	healthy
eOc	Default	Default	up	1500	auto/10000	healthy
e0d	Default	Default	up	1500	auto/10000	healthy
eOi	Default	Default	down	1500	auto/10	-
eOj	Default	Default	down	1500	auto/10	-
e0k	Default	Default	down	1500	auto/10	-
e0l	Default	Default	down	1500	auto/10	-
e2a	Default	Default	up	1500	auto/10000	healthy
e2b	Default	Default	up	1500	auto/10000	healthy
e4a	Default	Default	up	1500	auto/10000	healthy
e4b	Default	Default	up	1500	auto/10000	healthy
13 entries were displayed.						

3. Para cualquier LIF de datos que utilice un puerto de clúster como puerto principal o puerto actual, modifique la LIF para utilizar un puerto de datos como puerto principal:

network interface modify

En el ejemplo siguiente se cambia el puerto de inicio de una LIF de datos por un puerto de datos:

```
cluster1::> network interface modify -lif datalif1 -vserver vs1 -home
-port elb
```

4. Para cada LIF que modificó, revierte la LIF a su nuevo puerto raíz:

network interface revert

En el siguiente ejemplo se revierte la LIF «d'atalif1» a su nuevo puerto de origen «'e1b»:

cluster1::> network interface revert -lif datalif1 -vserver vs1

- Quite todos los puertos VLAN que utilicen puertos de clúster como puertos miembro e ifgrps usando puertos de clúster como puertos miembro.
 - a. Eliminar puertos VLAN: network port vlan delete -node node-name -vlan-name portid-vlandid

Por ejemplo:

network port vlan delete -node nodel -vlan-name elc-80

b. Quite puertos físicos de los grupos de interfaces:

```
network port ifgrp remove-port -node node-name -ifgrp interface-group-name
-port portid
```

Por ejemplo:

network port ifgrp remove-port -node node1 -ifgrp ala -port e0d

a. Quite puertos VLAN y de grupo de interfaces del dominio de retransmisión:

```
network port broadcast-domain remove-ports -ipspace ipspace -broadcast
-domain broadcast-domain-name -ports nodename:portname,nodename:portname,..
```

b. Modifique los puertos del grupo de interfaces para utilizar otros puertos físicos como miembro según sea necesario.:

ifgrp add-port -node node-name -ifgrp interface-group-name -port port-id

6. Compruebe que los roles de puerto han cambiado:

network port show

En el siguiente ejemplo se muestra que los puertos «'e0a», «'e0b», «'e0c» y «'e0d» son ahora puertos de clúster:

Node: cont Speed (Mbps	troller_A_1 s) Health					
Port	IPspace	Broadcast Domain	Link	MTU	Admin/Oper	Status
eOM	Default	mgmt_bd_1500	up	1500	auto/1000	healthy
e0a	Cluster	Cluster	up	9000	auto/10000	healthy
e0b	Cluster	Cluster	up	9000	auto/10000	healthy
eOc	Cluster	Cluster	up	9000	auto/10000	healthy
e0d	Cluster	Cluster	up	9000	auto/10000	healthy
eOi	Default	Default	down	1500	auto/10 -	
eOj	Default	Default	down	1500	auto/10 -	
e0k	Default	Default	down	1500	auto/10 -	
e0l	Default	Default	down	1500	auto/10 -	
e2a	Default	Default	up	1500	auto/10000	healthy
e2b	Default	Default	up	1500	auto/10000	healthy
e4a	Default	Default	up	1500	auto/10000	healthy
e4b	Default	Default	up	1500	auto/10000	healthy
13 entries were displayed.						

7. Añada los puertos al dominio de retransmisión del clúster:

broadcast-domain add-ports -ipspace Cluster -broadcast-domain Cluster -ports port-id, port-id.

Por ejemplo:

```
broadcast-domain add-ports -ipspace Cluster -broadcast-domain Cluster
-ports cluster1-01:e0a
```

8. Si el sistema forma parte de un clúster de switches, cree LIF de clúster en los puertos del clúster: network interface create

En el ejemplo siguiente se crea un LIF de clúster en uno de los puertos de clúster del nodo. La -auto El parámetro configura la LIF para utilizar una dirección IP local de enlace.

```
cluster1::> network interface create -vserver Cluster -lif clus1 -role
cluster -home-node node0 -home-port ela -auto true
```

- 9. Si va a crear un clúster sin switches de dos nodos, habilite el modo de red de clúster sin switches:
 - a. Cambie al nivel de privilegio avanzado de cualquiera de los nodos:

set -privilege advanced

Usted puede responder y cuando se le pregunte si desea continuar en el modo avanzado. Aparece el símbolo del sistema del modo avanzado (*>).

a. Habilite el modo de red de clúster sin switches:

```
network options switchless-cluster modify -enabled true
```

b. Vuelva al nivel de privilegio de administrador:

set -privilege admin



La creación de interfaz de clúster para el nodo existente en un sistema de clúster sin switches de dos nodos se completa después de que se completa la configuración del clúster mediante un sistema netboot en el nuevo módulo de controladora.

Preparación del servidor para reiniciar el sistema para descargar la imagen

Cuando esté listo para preparar el servidor para reiniciar el sistema, debe descargar la imagen para reiniciar el sistema ONTAP correcta desde el sitio de soporte de NetApp al servidor para reiniciar el sistema y anotar la dirección IP.

Acerca de esta tarea

- Debe poder acceder a un servidor HTTP desde el sistema antes y después de agregar el nuevo módulo de controlador.
- Debe tener acceso al sitio de soporte de NetApp para descargar los archivos del sistema necesarios para la plataforma y la versión de ONTAP.

"Sitio de soporte de NetApp"

• Los dos módulos de controladora de la pareja de alta disponibilidad deben ejecutar la misma versión de ONTAP.

Pasos

 Descargue el software ONTAP adecuado de la sección de descarga de software del sitio de soporte de NetApp y almacene el <ontap_version>_image.tgz archivo en un directorio accesible a través de la web.

La <ontap_version>_image.tgz archivo se utiliza para realizar un arranque desde red del sistema.

2. Cambie al directorio accesible a la Web y compruebe que los archivos que necesita están disponibles.

Durante	Realice lo siguiente
---------	----------------------

SISTEMAS DE LAS SERIES FAS2200, FAS2500, FAS3200, FAS6200 Y FAS/AFF8000	Extraiga el contenido del archivo <ontap_version>_image.tgz en el directorio de destino:</ontap_version>		
	<pre>tar -zxvf <ontap_version>_image.tgz</ontap_version></pre>		
	Si va a extraer el contenido en Windows, utilice 7-Zip o WinRAR para extraer la imagen netboot.		
	El listado de directorios debe contener una carpeta netboot con un archivo de kernel:		
	netboot/kernel		
Todos los demás sistemas	La lista de directorios debe contener el siguiente archivo:		
	<ontap_version>_image.tgz</ontap_version>		
	(i) No es necesario extraer el contenido del archivo.		

3. Determine la dirección IP del módulo de controladora existente.

Esta dirección se denomina más adelante en este procedimiento como *ip-address-of-existing controller*.

4. Ping *ip-address-of-existing* controller Para verificar que se puede acceder a la dirección IP.

Configuración del modo de alta disponibilidad en el módulo de controladora existente

Debe utilizar el comando Storage Failover modify para establecer el modo en el módulo de la controladora existente. El valor de modo se habilita más adelante, después de reiniciar el módulo de controlador.

Pasos

1. Establezca el modo en ha:

storage failover modify -mode ha -node existing_node_name

Apagar el módulo de la controladora existente

Debe realizar un apagado correcto del módulo de controlador existente para verificar que todos los datos se han escrito en el disco. También debe desconectar los suministros de alimentación.

Acerca de esta tarea



Debe realizar un apagado correcto del sistema antes de sustituir los componentes del sistema para evitar perder datos no escritos en la NVRAM o NVMEM.

Pasos

1. Detenga el nodo del símbolo del sistema del módulo de controladora existente:

halt local -inhibit-takeover true

Si se le solicita que continúe con el procedimiento de detención, introduzca _Y Cuando se le solicite y espere hasta que el sistema se detenga en el símbolo del sistema del CARGADOR.

En un sistema 80xx, el LED NVRAM se encuentra en el módulo del controlador a la derecha de los puertos de red, marcados con un símbolo de batería.

Este LED parpadea si hay datos sin escribir en la NVRAM. Si este LED parpadea en ámbar después de introducir el comando halt, tiene que reiniciar el sistema y volver a detenerlo.

- 2. Si usted no está ya conectado a tierra, correctamente tierra usted mismo.
- 3. Apague las fuentes de alimentación y desconecte la alimentación, utilizando el método correcto para su sistema y tipo de fuente de alimentación:

Si su sistema utiliza	Realice lo siguiente
Fuentes de alimentación de CA	Desenchufe los cables de alimentación de la fuente de alimentación y, a continuación, extraiga los cables de alimentación.
Fuentes de alimentación CC	Retire la alimentación de la fuente de CC y, a continuación, retire los cables de CC, si es necesario.

Instale y conecte el cable del nuevo módulo de controlador

Instalación y cableado del nuevo módulo de controlador

Debe instalar físicamente el nuevo módulo de controladora en el chasis y, a continuación, cablearlo.

Pasos

1. Si tiene un módulo de expansión de I/o (IOXM) en su sistema y están creando un par de alta disponibilidad de chasis único, debe descablear y quitar el IOXM.

A continuación, puede utilizar el compartimento vacío para el nuevo módulo de controlador. Sin embargo, la nueva configuración no tendrá las I/o adicionales que proporciona el IOXM.

2. Instale físicamente el nuevo módulo de controlador y, si es necesario, ventiladores adicionales:

Si va a agregar un módulo de controladora	Realice estos pasos
---	---------------------

 Retire la placa vacía de la parte posterior del chasis que cubre el compartimento vacío que contendrá el nuevo módulo de controlador.
 Empuje suavemente el módulo del controlador hasta la mitad en el chasis.
Para evitar que el módulo del controlador se inicie automáticamente, no lo coloque por completo en el chasis hasta más adelante en este procedimiento.
Instale el nuevo sistema en el rack o armario del sistema.

- 3. Conecte mediante cable las conexiones de red del clúster, según sea necesario:
 - a. Identifique los puertos en el módulo de controladora para las conexiones del clúster.

"Sistemas AFF A320: Instalación y configuración"

"Instrucciones de instalación y configuración de los sistemas AFF A220/FAS2700"

"Instrucciones de instalación y configuración de los sistemas AFF A800"

"Instrucciones de instalación y configuración de los sistemas AFF A300"

"Instrucciones de instalación y configuración de los sistemas FAS8200"

b. Si va a configurar un clúster de switches, identifique los puertos que va a utilizar en los switches de red de clúster.

Consulte "Guía de configuración de Clustered Data ONTAP para switches de Cisco", "^AGuía de instalación de switches en modo de clúster NetApp 10G" o. "Guía de instalación de switches en modo de clúster NetApp 1G", dependiendo de los interruptores que esté utilizando.

c. Conecte los cables a los puertos del clúster:

Si el clúster es…	Realice lo siguiente
Clúster de dos nodos sin switches	Conecte directamente los puertos del clúster del módulo de controladora existente a los puertos del clúster correspondientes en el nuevo módulo de controladora.

Un clúster de switches Conecte los puertos del clúster de cada controladora a los puertos de los switch clúster identificados en el subpaso b.	da ches de red de
---	----------------------

Cableado de los puertos FC-VI y HBA del nuevo módulo de controlador a los switches FC

Los puertos FC-VI y los HBA (adaptadores de bus de host) del nuevo módulo de la controladora deben cablearse a los switches FC del sitio.

Pasos

- 1. Conecte mediante cable los puertos FC-VI y los puertos HBA, mediante la tabla correspondiente a su configuración y modelo de switch.
 - "Asignaciones de puertos para los switches FC cuando se utiliza ONTAP 9.1 y versiones posteriores"
 - "Asignación de puertos para los switches FC cuando se utiliza ONTAP 9.0"
 - "Las asignaciones de puertos para los sistemas que utilizan dos puertos iniciadores"

Cableado de las conexiones de interconexión de clústeres del nuevo módulo de controlador

Debe conectar el nuevo módulo de controlador a la red de interconexión de clústeres de manera que tenga conectividad con el clúster en el sitio asociado.

Acerca de esta tarea

Se deben utilizar al menos dos puertos en cada módulo de controlador para la conexión de clústeres entre iguales.

El ancho de banda mínimo recomendado para los puertos y la conectividad de red es de 1 GbE.

Pasos

1. Identifique y conecte al menos dos puertos para la conexión de clústeres entre iguales y compruebe que tengan conectividad de red con el clúster de socios.

Encender ambos módulos de la controladora y mostrar el aviso del CARGADOR

Enciende el módulo de la controladora existente y el nuevo módulo de la controladora para mostrar el aviso del CARGADOR.

Pasos

Encienda los módulos de la controladora e interrumpa el proceso de arranque siguiendo los pasos que se indican para su configuración:

Si los módulos de la	Realice lo siguiente
controladora son	

En el mismo chasis	 Compruebe que el nuevo módulo de controlador está no completamente insertado en el compartimento.
	El módulo de controladora existente se debe insertar por completo en el compartimento porque nunca se quitó del chasis, pero el nuevo módulo de controladora no debe estar.
	 Conecte la alimentación y encienda las fuentes de alimentación para que el módulo de la controladora existente reciba alimentación.
	 Interrumpa el proceso de arranque del módulo de la controladora existente pulsando Ctrl-C.
	4. Empuje el nuevo módulo de controlador firmemente en el compartimento.
	Cuando está completamente asentado, el nuevo módulo de controlador recibe alimentación y arranca automáticamente.
	5. Interrumpa el proceso de arranque pulsando Ctrl-C.
	6. Apriete el tornillo de mano de la palanca de leva, si existe.
	7. Instale el dispositivo de administración de cables, si existe.
	 Conecte los cables al dispositivo de gestión de cables con la correa de gancho y lazo.
En chasis separados	1. Encienda las fuentes de alimentación en el módulo de controladora existente.
	2. Interrumpa el proceso de arranque pulsando Ctrl-C.
	3. Repita estos pasos para el nuevo módulo de la controladora

Cada módulo de la controladora debe mostrar el aviso del CARGADOR (LOADER>, LOADER-A>, o. LOADER-B>).



Si no hay un aviso DEL CARGADOR, registre el mensaje de error. Si el sistema muestra el menú de arranque, reinicie e intente interrumpir de nuevo el proceso de arranque.

Cambiar la configuración de alta disponibilidad en los módulos de la controladora nuevos y existentes

Al expandir una configuración de MetroCluster, debe actualizar la configuración de alta disponibilidad del módulo de la controladora existente y el nuevo módulo de la controladora. También debe determinar el ID del sistema del nuevo módulo de controlador.

Acerca de esta tarea

Esta tarea se realiza en modo de mantenimiento tanto en los módulos de la controladora existente como en los nuevos.

Pasos

1. Cambie la configuración de alta disponibilidad del módulo de controladora existente:

a. Visualice la configuración de alta disponibilidad del módulo de la controladora y el chasis existentes:

ha-config show

La configuración ha-config es «mcc-2n» para todos los componentes porque el módulo de la controladora estaba en una configuración MetroCluster de dos nodos.

- b. Cambie el ajuste ha-config del módulo de controlador existente a "mcc": ha-config modify controller mcc
- c. Cambie el ajuste ha-config del chasis existente a «mcc»:

ha-config modify chassis mcc

d. Recupere el ID del sistema del módulo de controlador existente:

sysconfig

Anote el ID del sistema. Lo necesita cuando establece el ID de partner en el nuevo módulo de la controladora.

a. Salga del modo de mantenimiento para volver al aviso del CARGADOR:

halt

- 2. Cambie la configuración de alta disponibilidad y recupere el ID del sistema del nuevo módulo de la controladora:
 - a. Si el nuevo módulo de controladora no está en modo de mantenimiento, arranque en modo de mantenimiento:

boot ontap maint

b. Cambie el ajuste ha-config del nuevo módulo de controlador a «mcc»:

ha-config modify controller mcc

c. Cambie la configuración de alta disponibilidad del nuevo chasis a mcc:

ha-config modify chassis mcc

d. Recupere el ID del sistema del nuevo módulo de controlador:

sysconfig

Anote el ID del sistema. Lo necesita cuando establece el ID de socio y asigna discos al nuevo módulo de controlador.

a. Salga del modo de mantenimiento para volver al aviso del CARGADOR:

halt

Establecer el ID del sistema asociado para ambos módulos de la controladora

Debe establecer el ID de sistema de partner en ambos módulos de la controladora para que puedan formar un par de alta disponibilidad.

Acerca de esta tarea

Esta tarea se realiza con ambos módulos de la controladora en el aviso del CARGADOR.

Pasos

1. En el módulo del controlador existente, establezca el ID del sistema asociado en el módulo del controlador nuevo:

setenv partner-sysid sysID of new controller

 En el nuevo módulo de controlador, defina el ID del sistema asociado al del módulo de controlador existente:

setenv partner-sysid sysID_of_existing_controller

Arrancar el módulo de la controladora existente

Debe arrancar el módulo de la controladora existente en ONTAP.

Pasos

1. En el aviso del CARGADOR, arranque el módulo de la controladora existente en ONTAP:

boot_ontap

Asignación de discos al nuevo módulo de controlador

Antes de completar la configuración del nuevo módulo de controladora mediante netboot, debe asignarle discos.

Acerca de esta tarea

Debe haber asegurarse de que haya suficientes repuestos, discos sin asignar o discos asignados que no formen parte de un agregado existente.

"Preparando la actualización"

Estos pasos se realizan en el módulo de la controladora existente.

Pasos

1. Asigne el disco raíz al nuevo módulo del controlador:

storage disk assign -disk disk_name -sysid new_controller_sysID -force true

Si el modelo de plataforma utiliza la función Advanced Drive Partitioning (ADP), debe incluir el parámetro -root TRUE:

```
storage disk assign -disk disk_name -root true -sysid new_controller_sysID
-force true
```

2. Asigne los discos necesarios restantes al nuevo módulo de controlador introduciendo el siguiente comando para cada disco:

storage disk assign -disk disk name -sysid new controller sysID -force true

3. Compruebe que las asignaciones de discos son correctas:

storage disk show -partitionownership*



Asegúrese de haber asignado todos los discos que tenga intención de asignar al nuevo nodo.

Netbooting y configuración de ONTAP en el nuevo módulo de controlador

Debe realizar una secuencia específica de pasos para reiniciar el sistema operativo ONTAP en el nuevo módulo de la controladora al añadir módulos de la controladora a una configuración de MetroCluster existente.

Acerca de esta tarea

- Esta tarea se inicia en el aviso DEL CARGADOR del nuevo módulo de la controladora.
- Esta tarea incluye la inicialización de discos.

La cantidad de tiempo que se necesita para inicializar los discos depende del tamaño de los discos.

• El sistema asigna automáticamente dos discos al nuevo módulo de controlador.

"Gestión de discos y agregados"

Pasos

1. En el aviso del CARGADOR, configure la dirección IP del nuevo módulo de controladora en función de la disponibilidad de DHCP:

Si DHCP es	Después, introduzca el siguiente comando
Disponible	ifconfig eOM -auto

No disponible	ifconfig eOM -addr=filer_addr -mask=netmask -gw=gateway -dns=dns_addr -domain=dns_domain					
	filer_addr Es la dirección IP del sistema de almacenamiento.					
	netmask es la máscara de red del sistema de almacenamiento.					
	gateway es la puerta de enlace del sistema de almacenamiento.					
	dns_addr Es la dirección IP de un servidor de nombres en la red.					
	<i>dns_domain</i> Es el nombre de dominio del sistema de nombres de (DNS). Si utiliza este parámetro opcional, no necesita un nombre de completo en la URL del servidor para reiniciar el sistema; solo nece nombre de host del servidor.					
	i	Es posible que sean necesarios otros parámetros para la interfaz. Para obtener más detalles, use la help ifconfig En el símbolo del sistema del CARGADOR.				

2. En el símbolo del sistema del CARGADOR, netboot el nodo nuevo:

Dumente	Fruite acts compands
Durante	Emila este comando
SISTEMAS DE LAS SERIES FAS2200, FAS2500, FAS3200, FAS6200 Y FAS/AFF8000	<pre>netboot http://web_server_ip/path_to_web- accessible_directory/netboot/kernel</pre>
Todos los demás sistemas	<pre>netboot \http://web_server_ip/path_to_web- accessible_directory/<ontap_version>_image.tgz</ontap_version></pre>

La path_to_the_web-accessible_directory es la ubicación de la descarga <ontap_version>_image.tgz archivo.

3. Seleccione la opción instalar primero el nuevo software en el menú que se muestra.

Esta opción del menú descarga e instala la nueva imagen de ONTAP en el dispositivo de arranque.

- Debe introducir «'y'» cuando se le solicite el mensaje de que este procedimiento no se admite para la actualización sin interrupciones en un par de alta disponibilidad.
- Deberá introducir «'y'» cuando se le avise de que este proceso sustituye el software existente de ONTAP por otro nuevo.
- Debe introducir la ruta de acceso de la siguiente manera cuando se le solicite la URL del archivo image.tgz:

http://path_to_the_web-accessible_directory/image.tgz

- 4. Introduzca «'y'» cuando se le solicite en relación con la actualización o sustitución no disruptiva del software.
- 5. Introduzca la ruta de acceso al archivo image.tgz cuando se le solicite la URL del paquete.

```
What is the URL for the package? `http://path_to_web-
accessible_directory/image.tgz`
```

6. Introduzca «'n'» para omitir la recuperación de copia de seguridad cuando se le solicite restaurar la configuración de copia de seguridad.

```
******
*
          Restore Backup Configuration
                                                 *
*
  This procedure only applies to storage controllers that
                                                 *
*
  are configured as an HA pair.
*
  Choose Yes to restore the "varfs" backup configuration
*
* from the SSH server. Refer to the Boot Device Replacement
                                                 *
  quide for more details.
*
* Choose No to skip the backup recovery and return to the
                                                 *
* boot menu.
Do you want to restore the backup configuration
now? {y|n} `n`
```

7. Introduzca «'y'» cuando se le solicite reiniciar ahora.

```
The node must be rebooted to start using the newly installed software. Do you want to reboot now? {y|n} `y`
```

8. Si es necesario, seleccione la opción **limpiar configuración e inicializar todos los discos** después de que el nodo haya arrancado.

Dado que está configurando un nuevo módulo de controlador y los discos del nuevo módulo de controlador están vacíos, puede responder "y" cuando el sistema le avisa de que se borrarán todos los discos.



La cantidad de tiempo necesaria para inicializar discos depende del tamaño de sus discos y de su configuración.

9. Una vez inicializados los discos y se inicia el Asistente de configuración de clúster, configure el nodo:

Introduzca la información de LIF de gestión de nodos en la consola.

10. Inicie sesión en el nodo e introduzca el cluster setup y, a continuación, introduzca «'join'» cuando se le solicite unirse al cluster.

```
Do you want to create a new cluster or join an existing cluster? {create, join}: `join`
```

11. Responda a las preguntas restantes según corresponda a su sitio.

La "Configuración de ONTAP" La versión de ONTAP contiene detalles adicionales.

12. Si el sistema está en una configuración de clúster sin switch de dos nodos, cree las interfaces de clúster en el nodo existente mediante el comando network interface create para crear LIF de clúster en los puertos del clúster.

Lo siguiente es un comando de ejemplo para crear una LIF de clúster en uno de los puertos de clúster del nodo. El parámetro -auto configura la LIF para utilizar una dirección IP local de enlace.

```
cluster_A::> network interface create -vserver Cluster -lif clus1 -role
cluster -home-node node_A_1 -home-port ela -auto true
```

13. Tras completar la configuración, compruebe que el nodo esté en buen estado y que pueda participar en el clúster:

cluster show

En el siguiente ejemplo se muestra un clúster después de unirle el segundo nodo (cluster1-02):

cluster_A::> cluster show Node Health Eligibility node_A_1 true true node_A_2 true true

Puede acceder al Asistente de configuración de clúster para cambiar cualquiera de los valores introducidos para la SVM de administrador o la SVM de nodo mediante el comando cluster setup.

14. Confirme que tiene cuatro puertos configurados como interconexiones del clúster:

network port show

En el siguiente ejemplo se muestra el resultado de dos módulos de controladora en cluster_A:

cluster_A::> network port show						
						Speed
(Mbps)						
Node	Port	IPspace	Broadcast Domain	Link M	ru .	Admin/Oper
node_A	_1					
	**e0a	Cluster	Cluster	up	900	0
auto/1	000					
	e0b	Cluster	Cluster	up	9000	
auto/1	000**					
	eOc	Default	Default	up	1500	auto/1000
	e0d	Default	Default	up	1500	auto/1000
	e0e	Default	Default	up	1500	auto/1000
	eOf	Default	Default	up	1500	auto/1000
	e0g	Default	Default	up	1500	auto/1000
node_A	_2					
	**e0a	Cluster	Cluster	up	900	0
auto/1	000					
	e0b	Cluster	Cluster	up	9000	
auto/1	000**					
	eOc	Default	Default	up	1500	auto/1000
	e0d	Default	Default	up	1500	auto/1000
	e0e	Default	Default	up	1500	auto/1000
	eOf	Default	Default	up	1500	auto/1000
	eOg	Default	Default	up	1500	auto/1000
14 ent	ries were	displayed.				

Mirroring del agregado raíz en la nueva controladora

Debe reflejar el agregado raíz para proporcionar protección de datos cuando se añade una controladora a una configuración de MetroCluster.

Esta tarea debe realizarse en el nuevo módulo del controlador.

1. Reflejar el agregado raíz:

storage aggregate mirror aggr_name

El siguiente comando refleja el agregado raíz para Controller_A_1:

controller_A_1::> storage aggregate mirror aggr0_controller_A_1

Esto refleja el agregado, por lo que consta de un complejo local y un complejo remoto ubicado en el sitio remoto de MetroCluster.

Configure las LIF de interconexión de clústeres

Configurar las LIF de interconexión de clústeres en puertos dedicados

Puede configurar LIF de interconexión de clústeres en puertos dedicados. Al hacerlo, normalmente aumenta el ancho de banda disponible para el tráfico de replicación.

Pasos

1. Enumere los puertos del clúster:

network port show

Para obtener una sintaxis de comando completa, consulte la página man.

En el siguiente ejemplo, se muestran los puertos de red en cluster01:

cluster01::> network port show						
						Speed
(Mbps)						
Node	Port	IPspace	Broadcast Domain	Link	MTU	Admin/Oper
cluste	r01-01					
	e0a	Cluster	Cluster	up	1500	auto/1000
	e0b	Cluster	Cluster	up	1500	auto/1000
	eOc	Default	Default	up	1500	auto/1000
	e0d	Default	Default	up	1500	auto/1000
	e0e	Default	Default	up	1500	auto/1000
	eOf	Default	Default	up	1500	auto/1000
cluste	r01-02					
	e0a	Cluster	Cluster	up	1500	auto/1000
	e0b	Cluster	Cluster	up	1500	auto/1000
	eOc	Default	Default	up	1500	auto/1000
	e0d	Default	Default	up	1500	auto/1000
	e0e	Default	Default	up	1500	auto/1000
	eOf	Default	Default	up	1500	auto/1000

2. Determine qué puertos están disponibles para dedicar a la comunicación entre clústeres:

network interface show -fields home-port, curr-port

Para obtener una sintaxis de comando completa, consulte la página man.

En el siguiente ejemplo se muestra que no se han asignado LIF a los puertos "e0e" y "e0f":

cluster	01::> network interfa	ce show -f	ields home-port,curr-port
vserver	lif	home-port	curr-port
Cluster	cluster01-01_clus1	e0a	e0a
Cluster	cluster01-01_clus2	e0b	e0b
Cluster	cluster01-02_clus1	e0a	e0a
Cluster	cluster01-02_clus2	e0b	e0b
cluster	01		
	cluster_mgmt	eOc	e0c
cluster	01		
	cluster01-01_mgmt1	eOc	e0c
cluster	01		
	cluster01-02_mgmt1	eOc	e0c

3. Cree un grupo de recuperación tras fallos para los puertos dedicados:

network interface failover-groups create -vserver system_SVM -failover-group
failover_group -targets physical_or_logical_ports

En el siguiente ejemplo, se asignan los puertos "e0e" y "e0f" al grupo de recuperación tras fallos "intercluster01" en la SVM del sistema "cluster01":

```
cluster01::> network interface failover-groups create -vserver cluster01
-failover-group
intercluster01 -targets
cluster01-01:e0e,cluster01-01:e0f,cluster01-02:e0e,cluster01-02:e0f
```

4. Compruebe que el grupo de recuperación tras fallos se ha creado:

network interface failover-groups show

Para obtener una sintaxis de comando completa, consulte la página man.

cluster01::> network interface failover-groups show Failover Vserver Group Targets _____ _____ _____ Cluster Cluster cluster01-01:e0a, cluster01-01:e0b, cluster01-02:e0a, cluster01-02:e0b cluster01 Default cluster01-01:e0c, cluster01-01:e0d, cluster01-02:e0c, cluster01-02:e0d, cluster01-01:e0e, cluster01-01:e0f cluster01-02:e0e, cluster01-02:e0f intercluster01 cluster01-01:e0e, cluster01-01:e0f cluster01-02:e0e, cluster01-02:e0f

 Cree LIF de interconexión de clústeres en la SVM del sistema y asígnelas al grupo de recuperación tras fallos.

Versión de ONTAP	Comando
9.6 y posterior	<pre>network interface create -vserver system_SVM -lif LIF_name -service-policy default-intercluster -home-node node -home -port port -address port_IP -netmask netmask -failover -group failover_group</pre>
9.5 y anteriores	<pre>network interface create -vserver system_SVM -lif LIF_name -role intercluster -home-node node -home-port port -address port_IP -netmask netmask -failover-group failover_group</pre>

Para obtener una sintaxis de comando completa, consulte la página man.

En el siguiente ejemplo se crean las LIF de interconexión de clústeres "cluster01_icl01" y "cluster01_icl02" en el grupo de conmutación por error "intercluster01":

```
cluster01::> network interface create -vserver cluster01 -lif
cluster01_icl01 -service-
policy default-intercluster -home-node cluster01-01 -home-port e0e
-address 192.168.1.201
-netmask 255.255.255.0 -failover-group intercluster01
cluster01::> network interface create -vserver cluster01 -lif
cluster01_icl02 -service-
policy default-intercluster -home-node cluster01-02 -home-port e0e
-address 192.168.1.202
-netmask 255.255.0 -failover-group intercluster01
```

6. Compruebe que se han creado las LIF de interconexión de clústeres:

En ONTAP 9.6 y posterior:

network interface show -service-policy default-intercluster

En ONTAP 9.5 y anteriores:

```
network interface show -role intercluster
```

Para obtener una sintaxis de comando completa, consulte la página man.

7. Compruebe que las LIF de interconexión de clústeres son redundantes:

En ONTAP 9.6 y posterior:

network interface show -service-policy default-intercluster -failover

En ONTAP 9.5 y anteriores:

network interface show -role intercluster -failover

Para obtener una sintaxis de comando completa, consulte la página man.

En el siguiente ejemplo, se muestra que las LIF de interconexión de clústeres "cluster01_icl01" y "cluster01_icl02" en el puerto SVM "e0e" conmutarán al puerto "e0f".

```
cluster01::> network interface show -service-policy default-intercluster
-failover
      Logical
                   Home
                                     Failover
                                                  Failover
                                     Policy
Vserver Interface Node:Port
                                                  Group
_____ _ ____
cluster01
       cluster01 icl01 cluster01-01:e0e local-only
intercluster01
                      Failover Targets: cluster01-01:e0e,
                                     cluster01-01:e0f
       cluster01 icl02 cluster01-02:e0e local-only
intercluster01
                      Failover Targets: cluster01-02:e0e,
                                      cluster01-02:e0f
```

Configurar las LIF de interconexión de clústeres en puertos de datos compartidos

Las LIF de interconexión de clústeres se pueden configurar en los puertos compartidos con la red de datos. De este modo, se reduce el número de puertos necesarios para interconectar redes.

Pasos

1. Enumere los puertos del clúster:

network port show

Para obtener una sintaxis de comando completa, consulte la página man.

En el siguiente ejemplo, se muestran los puertos de red en cluster01:

cluster01::> network port show						
						Speed
(Mbps)						
Node	Port	IPspace	Broadcast Domain	Link	MTU	Admin/Oper
cluster	r01-01					
	e0a	Cluster	Cluster	up	1500	auto/1000
	e0b	Cluster	Cluster	up	1500	auto/1000
	eOc	Default	Default	up	1500	auto/1000
	e0d	Default	Default	up	1500	auto/1000
cluster	r01-02					
	e0a	Cluster	Cluster	up	1500	auto/1000
	e0b	Cluster	Cluster	up	1500	auto/1000
	eOc	Default	Default	up	1500	auto/1000
	e0d	Default	Default	up	1500	auto/1000

2. Crear LIF de interconexión de clústeres en la SVM del sistema:

En ONTAP 9.6 y posterior:

```
network interface create -vserver system_SVM -lif LIF_name -service-policy
default-intercluster -home-node node -home-port port -address port_IP -netmask
netmask
```

En ONTAP 9.5 y anteriores:

```
network interface create -vserver system_SVM -lif LIF_name -role intercluster
-home-node node -home-port port -address port_IP -netmask netmask
```

Para obtener una sintaxis de comando completa, consulte la página man.

En el siguiente ejemplo se crean LIF de interconexión de clústeres cluster01_icl01 y.. cluster01 icl02:

```
cluster01::> network interface create -vserver cluster01 -lif
cluster01_icl01 -service-
policy default-intercluster -home-node cluster01-01 -home-port e0c
-address 192.168.1.201
-netmask 255.255.255.0
cluster01::> network interface create -vserver cluster01 -lif
cluster01_icl02 -service-
policy default-intercluster -home-node cluster01-02 -home-port e0c
-address 192.168.1.202
-netmask 255.255.255.0
```

3. Compruebe que se han creado las LIF de interconexión de clústeres:

En ONTAP 9.6 y posterior:

network interface show -service-policy default-intercluster

En ONTAP 9.5 y anteriores:

```
network interface show -role intercluster
```

Para obtener una sintaxis de comando completa, consulte la página man.

4. Compruebe que las LIF de interconexión de clústeres son redundantes:

En ONTAP 9.6 y posterior:

network interface show -service-policy default-intercluster -failover

En ONTAP 9.5 y anteriores:

network interface show -role intercluster -failover

Para obtener una sintaxis de comando completa, consulte la página man.

En el siguiente ejemplo, se muestra que las LIF de interconexión de clústeres "cluster01_icl01" y "cluster01_icl02" en el puerto "e0c" conmutarán al puerto "e0d".

```
cluster01::> network interface show -service-policy default-intercluster
-failover
       Logical
                    Home
                                       Failover
                                                    Failover
Vserver Interface
                   Node:Port
                                      Policy
                                                    Group
_____ _ ____
cluster01
       cluster01 icl01 cluster01-01:e0c local-only
192.168.1.201/24
                       Failover Targets: cluster01-01:e0c,
                                      cluster01-01:e0d
       cluster01 icl02 cluster01-02:e0c local-only
192.168.1.201/24
                       Failover Targets: cluster01-02:e0c,
                                      cluster01-02:e0d
```

Crear un agregado de datos reflejados en cada nodo

Debe crear un agregado de datos reflejados en cada nodo del grupo de recuperación ante desastres.

Acerca de esta tarea

- Debe conocer qué unidades se utilizarán en el nuevo agregado.
- Si tiene varios tipos de unidades en el sistema (almacenamiento heterogéneo), debe comprender cómo puede asegurarse de seleccionar el tipo de unidad correcto.
- Las unidades son propiedad de un nodo específico; cuando se crea un agregado, todas las unidades de ese agregado deben ser propiedad del mismo nodo, que se convierte en el nodo inicial para ese agregado.

En los sistemas que utilizan ADP, los agregados se crean utilizando particiones en las que cada unidad se divide en particiones P1, P2 y P3.

• Los nombres de agregados deben ajustarse al esquema de nomenclatura que se determinó al planificar la configuración de MetroCluster.

"Gestión de discos y agregados"

Se recomienda mantener al menos un 20% de espacio libre para agregados reflejados para lograr un rendimiento y una disponibilidad de almacenamiento óptimos. Aunque la recomendación es del 10% para agregados no duplicados, el sistema de archivos puede utilizar el 10% adicional del espacio para absorber cambios incrementales. Los cambios incrementales aumentan el aprovechamiento del espacio para agregados reflejados gracias a la arquitectura basada en Snapshot de copia en escritura de ONTAP. Si no se siguen estas mejores prácticas, puede tener un impacto negativo en el rendimiento.

Pasos

i

1. Mostrar una lista de repuestos disponibles:

storage disk show -spare -owner node_name

2. Cree el agregado:

storage aggregate create -mirror true

Si ha iniciado sesión en el clúster en la interfaz de gestión del clúster, puede crear un agregado en cualquier nodo del clúster. Para garantizar que el agregado se ha creado en un nodo concreto, utilice –node especifique o especifique las unidades que son propiedad de ese nodo.

Puede especificar las siguientes opciones:

- Nodo principal del agregado (es decir, el nodo al que pertenece el agregado en un funcionamiento normal)
- · Lista de unidades específicas que se añadirán al agregado
- · Cantidad de unidades que se incluirán



En la configuración mínima admitida, en la que haya disponible una cantidad limitada de unidades, debe utilizar la opción force-small-aggregate para permitir la creación de un agregado de tres discos RAID-DP.

- · Estilo de suma de comprobación que se utilizará para el agregado
- · El tipo de unidades que se van a utilizar
- · El tamaño de las unidades que se van a utilizar
- · Conduzca la velocidad que se va a utilizar
- Tipo de RAID para grupos RAID en el agregado
- · Cantidad máxima de unidades que se pueden incluir en un grupo RAID
- Si se permiten unidades con RPM diferentes

Para obtener más información acerca de estas opciones, consulte storage aggregate create página de manual.

El siguiente comando crea un agregado con 10 discos:

```
cluster_A::> storage aggregate create aggr1_node_A_1 -diskcount 10 -node
node_A_1 -mirror true
[Job 15] Job is queued: Create aggr1_node_A_1.
[Job 15] The job is starting.
[Job 15] Job succeeded: DONE
```

3. Compruebe el grupo RAID y las unidades del nuevo agregado:

storage aggregate show-status -aggregate aggregate-name

Instalación de licencias para el nuevo módulo de controlador

Debe añadir licencias para el nuevo módulo de controladora para todos los servicios ONTAP que requieran licencias estándar (de bloqueo de nodo). Para funciones con licencias estándar, cada nodo del clúster debe tener su propia clave para la función.

Si quiere información detallada sobre las licencias, consulte el artículo de la base de conocimientos 3013749: Información general y referencias de licencias de Data ONTAP 8.2 en el sitio de soporte de NetApp y *System Administration Reference*.

Pasos

1. Si es necesario, obtenga las claves de licencia del nodo nuevo en el sitio de soporte de NetApp en la sección My Support, en las licencias de software.

Para obtener más información acerca de los reemplazos de licencia, consulte el artículo de Knowledge base "Proceso de sustitución posterior a la placa base para actualizar las licencias en un sistema AFF/FAS."

2. Ejecute el siguiente comando para instalar cada clave de licencia:

system license add -license-code license_key

La license key tiene 28 dígitos de longitud.

3. Repita este paso con cada licencia estándar (bloqueo de nodo) requerida.

Creación de agregados de datos no reflejados

Opcionalmente, puede crear agregados de datos no reflejados para datos que no requieren el mirroring redundante que proporcionan las configuraciones de MetroCluster.

Acerca de esta tarea

- Debe conocer qué unidades o LUN de cabina se utilizarán en el nuevo agregado.
- Si tiene varios tipos de unidades en el sistema (almacenamiento heterogéneo), debe comprender cómo verificar que se selecciona el tipo de unidad correcto.



En las configuraciones de IP de MetroCluster, no se puede acceder a los agregados remotos no reflejados tras una conmutación por sitios



Los agregados no reflejados deben ser locales para el nodo a los que pertenecen.

- Las unidades y los LUN de cabina son propiedad de un nodo específico; cuando se crea un agregado, todas las unidades de ese agregado deben ser propiedad del mismo nodo, que se convierte en el nodo inicial para ese agregado.
- Los nombres de agregados deben ajustarse al esquema de nomenclatura que se determinó al planificar la configuración de MetroCluster.
- Administración de discos y agregados contiene más información sobre el mirroring de agregados.

Pasos

1. Instale y cablee las bandejas de discos que contendrán los agregados no reflejados.

Puede utilizar los procedimientos de la documentación *Installation and Setup* para su plataforma y bandejas de discos.

"Documentación de los sistemas de hardware de ONTAP"

2. Asigne manualmente todos los discos de la bandeja nueva al nodo apropiado:

disk assign -disk disk-id -owner owner-node-name

3. Cree el agregado:

storage aggregate create

Si ha iniciado sesión en el clúster en la interfaz de gestión del clúster, puede crear un agregado en cualquier nodo del clúster. Para verificar que el agregado se ha creado en un nodo concreto, debe usar el –node especifique o especifique las unidades que son propiedad de ese nodo.

También debe asegurarse de que solo se incluyan unidades de la bandeja no reflejada al agregado.

Puede especificar las siguientes opciones:

- Nodo principal del agregado (es decir, el nodo al que pertenece el agregado en un funcionamiento normal)
- · Lista de unidades específicas o LUN de cabina que se añadirán al agregado
- · Cantidad de unidades que se incluirán
- · Estilo de suma de comprobación que se utilizará para el agregado
- · El tipo de unidades que se van a utilizar
- · El tamaño de las unidades que se van a utilizar
- · Conduzca la velocidad que se va a utilizar
- Tipo de RAID para grupos RAID en el agregado
- · Cantidad máxima de unidades o LUN de cabina que se pueden incluir en un grupo RAID
- · Si se permiten unidades con RPM diferentes

Para obtener más información acerca de estas opciones, consulte storage aggregate create página de manual.

El siguiente comando crea un agregado no reflejado con 10 discos:

```
controller_A_1::> storage aggregate create aggr1_controller_A_1
-diskcount 10 -node controller_A_1
[Job 15] Job is queued: Create aggr1_controller_A_1.
[Job 15] The job is starting.
[Job 15] Job succeeded: DONE
```

4. Compruebe el grupo RAID y las unidades del nuevo agregado:

storage aggregate show-status -aggregate aggregate-name

Información relacionada

"Gestión de discos y agregados"

Instalar el firmware después de agregar un módulo de controlador

Tras añadir el módulo de controlador, debe instalar el firmware más reciente en el nuevo módulo de controlador para que el módulo de controlador funcione correctamente con ONTAP.

Pasos

1. Descargue la versión más reciente del firmware del sistema y siga las instrucciones para descargar e instalar el nuevo firmware.

"Descargas de NetApp: Diagnóstico y firmware del sistema"

Actualizar la configuración de MetroCluster con nuevas controladoras

Es necesario actualizar la configuración de MetroCluster al ampliarla de una configuración de dos nodos a una de cuatro nodos.

Pasos

- 1. Actualice la configuración de MetroCluster:
 - a. Entre en el modo de privilegio avanzado: set -privilege advanced
 - b. Actualice la configuración de MetroCluster: metrocluster configure -refresh true -allow-with-one-aggregate true

El siguiente comando actualiza la configuración del MetroCluster en todos los nodos del grupo DR que contiene Controller_A_1:

```
controller_A_1::*> metrocluster configure -refresh true -allow-with-one
-aggregate true
```

[Job 726] Job succeeded: Configure is successful.

a. Volver al modo de privilegios de administrador:

set -privilege admin

2. Compruebe el estado de la red en el sitio A:

network port show

En el ejemplo siguiente se muestra el uso de puerto de red en una configuración de MetroCluster de cuatro nodos:

cluster A::> network port show							
Node	Port	IPspace	Broadcast D	omain	Link	MTU	Speed (Mbps) Admin/Oper
contro	ller A 1						
	e0a	Cluster	Cluster		up	9000	auto/1000
	e0b	Cluster	Cluster		up	9000	auto/1000
	eOc	Default	Default		up	1500	auto/1000
	e0d	Default	Default		up	1500	auto/1000
	e0e	Default	Default		up	1500	auto/1000
	eOf	Default	Default		up	1500	auto/1000
	eOg	Default	Default		up	1500	auto/1000
contro	ller_A_2						
	e0a	Cluster	Cluster		up	9000	auto/1000
	e0b	Cluster	Cluster		up	9000	auto/1000
	eOc	Default	Default		up	1500	auto/1000
	e0d	Default	Default		up	1500	auto/1000
	e0e	Default	Default		up	1500	auto/1000
	eOf	Default	Default		up	1500	auto/1000
	eOg	Default	Default		up	1500	auto/1000
14 ent	ries were d	displayed.					

- 3. Compruebe la configuración de MetroCluster en ambos sitios de la configuración de MetroCluster.
 - a. Verifique la configuración desde el sitio A:

metrocluster show

cluster_A::> metrocluster Cluster	show Entry Name	State
Local: cluster_A	Configuration state Mode AUSO Failure Domain	configured normal auso-on-cluster-
disaster		
Remote: cluster_B	Configuration state Mode AUSO Failure Domain	configured normal auso-on-cluster-
disaster		

b. Verifique la configuración desde el sitio B:

metrocluster show

cluster_B::> metrocluster Cluster	show Entry Name	State
Local: cluster_B	Configuration state Mode AUSO Failure Domain	configured normal auso-on-cluster-
disaster		
Remote: cluster_A	Configuration state Mode AUSO Failure Domain	configured normal auso-on-cluster-
disaster		

c. Compruebe que las relaciones de recuperación ante desastres se han creado correctamente:

metrocluster node show -fields dr-cluster,dr-auxiliary,node-objectlimit,automatic-uso,ha-partner,dr-partner

```
metrocluster node show -fields dr-cluster, dr-auxiliary, node-object-
limit, automatic-uso, ha-partner, dr-partner
dr-group-id cluster node ha-partner dr-cluster dr-partner
                                                      dr-
auxiliary node-object-limit automatic-uso
   ----- -----
                         ----- ----- ------
_____ ____
2
        cluster A node A 1 node A 2 cluster B node B 1
node_B_2 on true
2 cluster_A node_A_2 node_A_1 cluster_B node_B_2
         on
node B 1
                         true
   cluster_B node_B_1 node_B_2 cluster_A node A_1
2
node A 2
         on
                        true
2 cluster_B node_B_2 node_B_1 cluster_A node_A_2
node A 1 on
                         true
4 entries were displayed.
```

Habilitar la conmutación por error del almacenamiento en los dos módulos de la controladora y permitir la alta disponibilidad de clúster

Después de agregar nuevos módulos de controladoras a la configuración de MetroCluster, debe habilitar la conmutación por error de almacenamiento en ambos módulos de controladoras y habilitar la alta disponibilidad de clúster de forma independiente.

Antes de empezar

La configuración de MetroCluster debe haberse actualizado previamente con la metrocluster configure -refresh true comando.

Acerca de esta tarea

Esta tarea debe realizarse en cada sitio MetroCluster.

Pasos

1. Habilitar la recuperación tras fallos de almacenamiento:

storage failover modify -enabled true -node existing-node-name

El único comando permite la recuperación tras fallos de almacenamiento en ambos módulos de controladora.

2. Compruebe que la recuperación tras fallos del almacenamiento está activada:

storage failover show

La salida debe ser similar a la siguiente:

3. Habilitar clúster de alta disponibilidad:

cluster ha modify -configured true

La alta disponibilidad del clúster (ha) debe configurarse en un clúster si solo contiene dos nodos y difiere de la alta disponibilidad proporcionada por la recuperación tras fallos del almacenamiento.

Reiniciar las SVM

Tras expandir la configuración de MetroCluster, debe reiniciar las SVM.

Pasos

1. Identifique las SVM que deben reiniciarse:

metrocluster vserver show

Este comando muestra las SVM en los dos clústeres de MetroCluster.

- 2. Reinicie las SVM en el primer clúster:
 - a. Entre en el modo de privilegios avanzado, pulse y cuando se le solicite:

set -privilege advanced

b. Reinicie las SVM:

vserver start -vserver SVM name -force true

c. Volver al modo de privilegios de administrador:

set -privilege admin

- 3. Repita el paso anterior en el clúster del partner.
- 4. Compruebe que las SVM estén en buen estado:

metrocluster vserver show

Información de copyright

Copyright © 2024 NetApp, Inc. Todos los derechos reservados. Imprimido en EE. UU. No se puede reproducir este documento protegido por copyright ni parte del mismo de ninguna forma ni por ningún medio (gráfico, electrónico o mecánico, incluidas fotocopias, grabaciones o almacenamiento en un sistema de recuperación electrónico) sin la autorización previa y por escrito del propietario del copyright.

El software derivado del material de NetApp con copyright está sujeto a la siguiente licencia y exención de responsabilidad:

ESTE SOFTWARE LO PROPORCIONA NETAPP «TAL CUAL» Y SIN NINGUNA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO, SIN LIMITAR, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN FIN CONCRETO, CUYA RESPONSABILIDAD QUEDA EXIMIDA POR EL PRESENTE DOCUMENTO. EN NINGÚN CASO NETAPP SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, ESPECIAL, EJEMPLAR O RESULTANTE (INCLUYENDO, ENTRE OTROS, LA OBTENCIÓN DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTIVOS, PÉRDIDA DE USO, DE DATOS O DE BENEFICIOS, O INTERRUPCIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL) CUALQUIERA SEA EL MODO EN EL QUE SE PRODUJERON Y LA TEORÍA DE RESPONSABILIDAD QUE SE APLIQUE, YA SEA EN CONTRATO, RESPONSABILIDAD OBJETIVA O AGRAVIO (INCLUIDA LA NEGLIGENCIA U OTRO TIPO), QUE SURJAN DE ALGÚN MODO DEL USO DE ESTE SOFTWARE, INCLUSO SI HUBIEREN SIDO ADVERTIDOS DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

NetApp se reserva el derecho de modificar cualquiera de los productos aquí descritos en cualquier momento y sin aviso previo. NetApp no asume ningún tipo de responsabilidad que surja del uso de los productos aquí descritos, excepto aquello expresamente acordado por escrito por parte de NetApp. El uso o adquisición de este producto no lleva implícita ninguna licencia con derechos de patente, de marcas comerciales o cualquier otro derecho de propiedad intelectual de NetApp.

Es posible que el producto que se describe en este manual esté protegido por una o más patentes de EE. UU., patentes extranjeras o solicitudes pendientes.

LEYENDA DE DERECHOS LIMITADOS: el uso, la copia o la divulgación por parte del gobierno están sujetos a las restricciones establecidas en el subpárrafo (b)(3) de los derechos de datos técnicos y productos no comerciales de DFARS 252.227-7013 (FEB de 2014) y FAR 52.227-19 (DIC de 2007).

Los datos aquí contenidos pertenecen a un producto comercial o servicio comercial (como se define en FAR 2.101) y son propiedad de NetApp, Inc. Todos los datos técnicos y el software informático de NetApp que se proporcionan en este Acuerdo tienen una naturaleza comercial y se han desarrollado exclusivamente con fondos privados. El Gobierno de EE. UU. tiene una licencia limitada, irrevocable, no exclusiva, no transferible, no sublicenciable y de alcance mundial para utilizar los Datos en relación con el contrato del Gobierno de los Estados Unidos bajo el cual se proporcionaron los Datos. Excepto que aquí se disponga lo contrario, los Datos no se pueden utilizar, desvelar, reproducir, modificar, interpretar o mostrar sin la previa aprobación por escrito de NetApp, Inc. Los derechos de licencia del Gobierno de los Estados Unidos de América y su Departamento de Defensa se limitan a los derechos identificados en la cláusula 252.227-7015(b) de la sección DFARS (FEB de 2014).

Información de la marca comercial

NETAPP, el logotipo de NETAPP y las marcas que constan en http://www.netapp.com/TM son marcas comerciales de NetApp, Inc. El resto de nombres de empresa y de producto pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.