

Recuperación ante desastres de volúmenes

System Manager Classic

NetApp June 22, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/es-es/ontap-system-manager-classic/volume-disaster-recovery/index.html on June 22, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

Tabla de contenidos

Recuperación ante desastres de volúmenes	ante desastres de volúmenes
Información general sobre la recuperación ante desastres de volúmenes	1
Flujo de trabajo de recuperación ante desastres de volúmenes	1

Recuperación ante desastres de volúmenes

Información general sobre la recuperación ante desastres de volúmenes

Se puede activar rápidamente un volumen de destino después de un desastre y, a continuación, reactivar el volumen de origen en ONTAP mediante la interfaz clásica de System Manager de ONTAP (ONTAP 9.7 y versiones anteriores).

Utilice este procedimiento si desea realizar una recuperación ante desastres a nivel de volumen de la siguiente forma:

- Trabaja con clústeres que ejecutan ONTAP 9.
- Es un administrador de clúster.
- Configuró la relación de SnapMirror siguiente Preparación para la recuperación ante desastres de volúmenes
- El administrador de clúster del clúster de origen ha declarado que los datos del volumen de origen no están disponibles debido a eventos como la infección por virus que provoca daños en los datos o la eliminación accidental de datos.
- Desea usar System Manager, no la interfaz de línea de comandos de ONTAP ni una herramienta de secuencias de comandos automatizadas.
- Desea utilizar la interfaz clásica de System Manager para ONTAP 9.7 y versiones anteriores, no la interfaz de usuario de ONTAP System Manager para ONTAP 9.7 y posteriores.
- Quiere utilizar las prácticas recomendadas, no explorar todas las opciones disponibles.
- No desea leer muchos antecedentes conceptuales.

Otras maneras de hacerlo en ONTAP

Para ejecutar estas tareas con…	Ver este contenido
System Manager rediseñado (disponible con ONTAP 9.7 y versiones posteriores)	"Sirva datos desde un destino de SnapMirror"
La interfaz de línea de comandos de ONTAP	"Activar el volumen de destino"

Flujo de trabajo de recuperación ante desastres de volúmenes

El flujo de trabajo de recuperación ante desastres de volúmenes incluye la activación del volumen de destino, la configuración del volumen de destino para el acceso a los datos y la reactivación del volumen de origen original.



Hay información adicional disponible que puede ayudarlo a gestionar las relaciones de recuperación ante desastres a nivel de volumen y ofrece otros métodos de recuperación ante desastres para proteger la disponibilidad de sus recursos de datos.

Backup de volúmenes mediante SnapVault

Describe cómo configurar rápidamente las relaciones de almacén de backup entre volúmenes ubicados en distintos clústeres de ONTAP.

· Gestión de la restauración de volúmenes mediante SnapVault

Describe cómo restaurar rápidamente un volumen a partir de un almacén de backup en ONTAP.

Activar el volumen de destino

Cuando el volumen de origen no puede servir datos debido a eventos como daños en los datos, eliminación accidental o estado sin conexión, debe activar el volumen de destino para proporcionar acceso a los datos hasta que recupere los datos en el volumen de origen. La activación implica la detención de futuras transferencias de datos de SnapMirror y la ruptura de la relación de SnapMirror.

Compruebe el estado del volumen de origen

Si el volumen de origen no está disponible, debe verificar que el volumen de origen esté sin conexión y luego identificar el volumen de destino que debe activarse para ofrecer acceso a los datos.

Acerca de esta tarea

Debe realizar esta tarea desde el clúster fuente.

Pasos

- 1. Vaya a la ventana Volumes.
- 2. Seleccione el volumen de origen y, a continuación, compruebe que el volumen de origen esté sin conexión.
- 3. Identificar el volumen de destino en la relación de SnapMirror.
 - A partir de ONTAP 9.3: Haga doble clic en el volumen de origen para ver los detalles y, a continuación, haga clic en **PROTECCIÓN** para identificar el volumen de destino en la relación de SnapMirror y el nombre de la SVM que contiene el volumen.

Volur	ne: vol	_mirror_src				+ Dark to All volumes	/ tot 1	Delete	S Actions -	() Retheilt
D	erview S	napshots Copies Data Prote	coon Storage Efficiency Perform	lance						
1) Refield									¢
	teatth	Destination SVM	Destination Volume	Destination Clu.	Relationsh	Transfer 5_	туре	Leg T	lime	Policy
	0	1092	wol_mimor_siz_dia	mumeri2	Snepminored	iste .	Version-Revibil	r. 45 mir	- 09	Miroch/Snaps

 ONTAP 9.2 o una versión anterior: Haga clic en la pestaña Protección de datos de la parte inferior de la página Volumes para identificar el volumen de destino en la relación de SnapMirror y el nombre de la SVM que contiene el volumen.

Name T	Aggregate T	5ta	tus T	Thin P	T 01	% Used	т	Availabl T	Total Sp. T	Stor	age T	Is Volu	T	Encrypted	τ 🔳
svm1_svm1_root	aggr2	•	Online	No		5		970.48 MB	1 68	Disa	bled	No		No	-
svm1_vol123_vault	aggr2	•	Online	No		5		121.35 MB	128.02 MB	Enet	oled	No		No	
Vol1	aggr3	0	Offine	-NA-		NA.		-NA-	-NA-	Disa	bled	No		No	
svm2_root	aggr1	0	Online	No		5		971.12 MB	1 68	Disa	bled	No		No	-
Destination St.	Destination Vo	213	is Healthy	[Relatio	inship St.	Tr	ansfer Status	Туре	-11	Lag Time	e ()	Poli	cy .	113
svm1	volt		Ves		Snapm	irrored	id	le	Mirror		7 day(s)	12 hr(s)	DPD	efault	10
															¥
Details	Space All	oca	tion	Snapsh	ot Copi	es Si	oras	ze Efficiency	Data Prot	ectio	n Vol	ume Mov	e De	t Perform	mance

Rompa la relación de SnapMirror

Debe poner en modo inactivo y romper la relación de SnapMirror para activar el volumen de destino. Tras la ralentización, las futuras transferencias de datos de SnapMirror están deshabilitadas.

Antes de empezar

El volumen de destino se debe montar en el espacio de nombres de la SVM de destino.

Acerca de esta tarea

Debe realizar esta tarea desde el clúster **destino**.

Pasos

- 1. Según la versión de System Manager que esté ejecutando, realice uno de los pasos siguientes:
 - ONTAP 9.4 o anterior: Haga clic en Protección > Relaciones.
 - A partir de ONTAP 9.5: Haga clic en **Protección > Relaciones de volumen**.
- 2. Seleccione la relación de SnapMirror entre los volúmenes de origen y de destino.
- 3. Haga clic en **Operaciones > Quiesce** para desactivar las futuras transferencias de datos.
- 4. Active la casilla de verificación de confirmación y, a continuación, haga clic en Quiesce.

La operación de inactividad puede llevar algún tiempo, no debe realizar ninguna otra operación en la relación de SnapMirror hasta que el estado de transferencia se muestre como Quiesced.

- 5. Haga clic en **Operaciones** > **rotura**.
- 6. Active la casilla de verificación de confirmación y, a continuación, haga clic en interrumpir.

B	reak		×
	Breaks the To recreate	relationship permanently and converts the destination volume type from DP to RW. the relationship perform the resync operation.	
	Are you s	sure you want to break the relationship?	
	Source:	cluster-2://source_SVM/Vol1	
	Destination:	cluster-1://dest_SVM/source_SVM_Vol1_mirror	
	🖉 OK to break	the selected relationship	
		Break Cancel	

La relación de SnapMirror se encuentra en Broken Off estado.

Source Sto 1	r Sourc	e Vol T	Destinatio_ T	Destinatio	T	Is Healthy	Ŧ	Relationsh T	Transfer St	T	Relationship	Leg Time	Policy Name T	Policy Type	T
sym1	tvm1	root	sym1_sym1_r	svm2		• Yes		Snepmirrored	ldle		Mirror	26 min(s)	DPDefault	Asynchronos	un =
svm1	riav		svnt1_vol1_m	svm2		• Yes		Broken Off	ide		Mittor	None	DPDefault	Asynchronou	
Source Loca	rtion:	sym1.ye	41		h He	ealthy:		© ves			Transfer Status		Idle		2
Destination	800	svm2:sv	m1_vol1_mirror		Rela	tionship Sta	se.	Broken D	H.	- j	Current Transfer	туре	None		
Location.					Nep	work Comph	essio	n Not Appli	cable		Current Transfer	Error	None		
Source Clus	ter.	duster.	1		Ratio	0K				23	Last Transfer Err	66)	None		
Destination	Cluster:	dutteh	1							=	Last Transfer Tvo	ie:	Update		
Transfer 5d	nedulje.	hourly									Labert Coanshot	Timestamo	02/22/2012 13:05:00	2	
Date Trensf	er Rate	Unimit	ed								Later a rapping	a	an an an internation of the Address	To a C 41 41 41	
Lag Time		None									Fater suspision	roby.	544a-00a0981a1bd	1,2149622820.2	817-4
•															×

Compruebe el estado del volumen de destino

Después de interrumpir la relación de SnapMirror, debe comprobar que el volumen de destino tiene acceso de lectura/escritura y que la configuración del volumen de destino coincide con la configuración del volumen de origen.

Acerca de esta tarea

Debe realizar esta tarea desde el clúster **destino**.

Pasos

- 1. Vaya a la ventana **Volumes**.
- 2. Seleccione el volumen de destino en la lista **Volumes** y, a continuación, compruebe que el tipo de volumen de destino es rw, que indica acceso de lectura y escritura.
- 3. Compruebe que la configuración del volumen, como thin provisioning, deduplicación, compresión y crecimiento automático en el volumen de destino coinciden con la configuración del volumen de origen.

Puede utilizar la información de configuración de los volúmenes que anotó después de crear la relación de SnapMirror para verificar la configuración del volumen de destino.

4. Si los ajustes del volumen no coinciden, modifique los ajustes del volumen de destino según sea necesario:

- a. Haga clic en **Editar**.
- b. Modifique la configuración general, las opciones de eficiencia del almacenamiento y la configuración avanzada del entorno, según sea necesario.
- c. Haga clic en Guardar y cerrar.

dit Volume					×
General Storag	e Efficiency Advanced				
Name:	vol123				
Security style:	Mixed				
🗹 Configure UNIX p	ermissions (Optional)		Read	Write	Execute
Owner			V	1	V
Group					✓
Others					v
Thin Provisioned When a volume i space is allocated thin provisioned Tell me more about	s thin provisioned, space for the volum as data is written to the volume. The r volumes and LUNs. 'hin Provisioning	ne is not alloci unused aggreij	ated in advano gate space is a	te. Instea vailable t	d, :o other
		Save	Save and Clo	ose	Cancel

- d. Compruebe que las columnas de la lista **Volumes** se actualizan con los valores adecuados.
- 5. Habilite la creación de copias Snapshot para el volumen de destino.
 - a. En función de la versión de ONTAP, desplácese a la página **Configurar copias Snapshot de volumen** de una de las siguientes formas:

A partir de ONTAP 9.3: Seleccione el volumen de destino y, a continuación, haga clic en **acciones** > **Administrar instantáneas** > **Configurar**.

ONTAP 9.2 o anterior: Seleccione el volumen de destino y, a continuación, haga clic en **copias Snapshot** > **Configurar**.

b. Active la casilla de verificación **Activar copias Snapshot programadas** y, a continuación, haga clic en **Aceptar**.

₽ S	inapshot Reser ake Snapshot d	ve (%): irectory (.snap	5 🔹		
v	isibility of .snap	shot directory	on this volume at the client	mount points.	
Er	nable scheduled - <mark>Snapshot Po</mark>	l Snapshot Co licies and Sc	bies Inedules		,
	Select a Snap	shot policy the	at has desired schedules fo	or Snapshot copies:	
	Snapshot Pol	icy:	default	*	
	Schedules of	Selected Snap	oshot Policy:		
	Schedul	Retained S	Schedule	SnapMirror Label	
	hourly	6	Advance cron - {Minu		
	daily	2	Daily - Run at 0 hour 1	. daily	
	weekly	2	On weekdays - Sund	weekly	
	Current Timez	zone:	US/Pacific		

Configure el volumen de destino para acceder a los datos

Después de activar el volumen de destino, debe configurar el volumen para que pueda acceder a los datos. Los clientes NAS y los hosts SAN pueden acceder a los datos desde el volumen de destino hasta que se reactive el volumen de origen.

Acerca de esta tarea

Debe realizar esta tarea desde el clúster **destino**.

Procedimiento

- Entorno NAS:
 - a. Monte los volúmenes NAS en el espacio de nombres con la misma ruta de unión en la que se montó el volumen de origen en la SVM de origen.
 - b. Aplique las ACL adecuadas a los recursos compartidos de CIFS en el volumen de destino.
 - c. Asigne las políticas de exportación de NFS al volumen de destino.
 - d. Aplique las reglas de cuota al volumen de destino.
 - e. Redirija a los clientes al volumen de destino mediante los pasos necesarios, como el cambio de la resolución del nombre DNS.

- f. Vuelva a montar los recursos compartidos NFS y CIFS en los clientes.
- ENTORNO SAN:
 - a. Asigne las LUN al iGroup correspondiente para que las LUN del volumen estén disponibles para los clientes SAN.
 - b. Para iSCSI, cree sesiones iSCSI desde los iniciadores de host SAN hasta las LIF DE SAN.
 - c. En el cliente SAN, realice una nueva exploración del almacenamiento para detectar las LUN conectadas.

Qué hacer a continuación

Debe resolver el problema que provocó que el volumen de origen no esté disponible. Cuando sea posible, el volumen de origen debe volver a estar en línea y, a continuación, volver a sincronizar y reactivar el volumen de origen.

Información relacionada

"Centro de documentación de ONTAP 9"

Vuelva a activar el volumen de origen

Cuando el volumen de origen esté disponible, es necesario volver a sincronizar los datos del volumen de destino con el volumen de origen, actualizar cualquier modificación después de la operación de resincronización y activar el volumen de origen.

Resincronice el volumen de origen

Cuando el volumen de origen esté en línea, es necesario volver a sincronizar los datos entre el volumen de destino y el volumen de origen para replicar los datos más recientes del volumen de destino.

Antes de empezar

El volumen de origen debe estar en línea.

Acerca de esta tarea

Debe realizar la tarea desde el clúster destino.

En la siguiente imagen, se muestra que los datos se replican del volumen de destino activo al volumen de origen de solo lectura:

Pasos

- 1. Según la versión de System Manager que esté ejecutando, realice uno de los pasos siguientes:
 - ONTAP 9.4 o anterior: Haga clic en **Protección > Relaciones**.
 - A partir de ONTAP 9.5: Haga clic en **Protección > Relaciones de volumen**.
- 2. Seleccione la relación de SnapMirror entre los volúmenes de origen y de destino.
- 3. Anote el programa de transferencia y la política configurada para la relación de SnapMirror.
- 4. Haga clic en **Operaciones > Reverse Resync**.

5. Active la casilla de verificación de confirmación y, a continuación, haga clic en **Reverse Resync**.

everse Resyn	c	×
Reverse in source in common S	resynchronizing the relationship deletes the current relationship and converts the to a destination volume. Data in the source volume that is newer than the data in the Snapshot copy is deleted.	
Are you	sure you want to reverse resync the relationship?	
Before reverse	resyncing	
Source:	cluster-2://source_SVM/Vol1	
Destination:	cluster-1://dest_SVM/source_SVM_Vol1_mirror	
After reverse r	esyncing	
Source:	cluster-1://dest_SVM/source_SVM_Vol1_mirror	
Destination:	cluster-2://source_SVM/Vol1	
🕑 OK to reve	rse resync the relationship	
	Bernera Berneral Connel	_
	Reverse Resync Cancel	

A partir de ONTAP 9.3, la política de SnapMirror de la relación se establece en MirrorAllSnapshots y el programa de mirroring se estableció en None.

Si utiliza ONTAP 9.2 o una versión anterior, la política de SnapMirror de la relación se establece en DPDefault y el programa de mirroring se estableció en None.

- 6. En el clúster de origen, especifique una política y una programación de SnapMirror que coincidan con la configuración de protección de la relación de SnapMirror original:
 - a. Según la versión de System Manager que esté ejecutando, realice uno de los pasos siguientes:
 - ONTAP 9.4 o anterior: Haga clic en Protección > Relaciones.
 - A partir de ONTAP 9.5: Haga clic en **Protección > Relaciones de volumen**.
 - b. Seleccione la relación SnapMirror entre el volumen de origen que se resincronizaba y el volumen de destino y, a continuación, haga clic en **Editar**.
 - c. Seleccione la política y la programación de SnapMirror y haga clic en Aceptar.

Actualice el volumen de origen

Después de volver a sincronizar el volumen de origen, es posible que desee asegurarse de que todos los cambios más recientes se hayan actualizado en el volumen de origen antes de activar el volumen de origen.

Acerca de esta tarea

Debe realizar esta tarea desde el clúster fuente.

Pasos

1. Según la versión de System Manager que esté ejecutando, realice uno de los pasos siguientes:

- ONTAP 9.4 o anterior: Haga clic en Protección > Relaciones.
- A partir de ONTAP 9.5: Haga clic en **Protección > Relaciones de volumen**.
- 2. Seleccione la relación de SnapMirror entre los volúmenes de origen y destino y, a continuación, haga clic en **Operaciones > Actualizar**.
- 3. Realice una transferencia incremental desde la copia Snapshot común reciente entre los volúmenes de origen y de destino.
 - A partir de ONTAP 9.3: Seleccione la opción según directiva.
 - ONTAP 9.2 o anterior: Seleccione la opción bajo demanda.
- 4. **Opcional:** Seleccione **limitar el ancho de banda de transferencia a** para limitar el ancho de banda de red utilizado para las transferencias y, a continuación, especifique la velocidad máxima de transferencia.
- 5. Haga clic en **Actualizar**.
- 6. Compruebe que el estado de la transferencia es Idle y el último tipo de transferencia es Update En la pestaña **Detalles**.

Relations	hips									
Create 🔐	Ent 🗙 Oslata	🗟 Operations •	Retresh							
Source Sto. T	Source Vol Y	Destinatio	Destinatio. 1	Is Healthy T	Relationsh. T	Transfer St T	Relationship	Lag Time	Policy Name T	Policy Type T
svm1	sym1_root	synthesister.	pum2	• Ves	Snapmirrored	idle	Mircor	44 min(s)	OPDefault	Asynchronous
turnt	vol123	svm1_voi123	svm2	• Ves	Snapmirrored	idie	Veult	4 hr(s) 56 min.	XDPDefault	Vault
sym2	svmt_volt_m	tiov	timet.	• ves	Snapmimored	Idle	Mirrot	2 min(s)	OPDefault	Asynchronous
Source Location: svm2 s Destination svm1 v Location: Source Cluster: cluster Destination Cluster duster Transfer Schedule: None Data Transfer Rate: Universit		sumi_woli_mirror wolit er-1 r nited		fealthy: Istionship State twork: Compressi tio	Ves Snæptning on Not Applik	ered aple	Transfer Status: Current Transfer Type: Current Transfer Error: Last Transfer Error: Last Transfer Type: Latest Snapshot Timestamp: Latest Snapshot Copy:		Se lane lane lpase 2/22/2017 16:47:10 neprsirror.20/58/64	- +#501-11+6
Details	< 10053	Policy Details	54	apshot Copies	1				1	1. 1

Vuelva a activar el volumen de origen

Después de volver a sincronizar los datos del volumen de destino con el volumen de origen, debe activar el volumen de origen mediante la interrupción de la relación de SnapMirror. A continuación, se debe volver a sincronizar el volumen de destino para proteger el volumen de origen reactivado.

Acerca de esta tarea

Tanto las operaciones de pausa como de resincronización inversa se realizan desde el clúster de fuente.

En la siguiente imagen, se muestra que los volúmenes de origen y destino son de lectura/escritura al interrumpir la relación de SnapMirror. Tras la operación de resincronización inversa, los datos se replican del volumen de origen activo al volumen de destino de solo lectura.



Pasos

- 1. Según la versión de System Manager que esté ejecutando, realice uno de los pasos siguientes:
 - ONTAP 9.4 o anterior: Haga clic en Protección > Relaciones.
 - A partir de ONTAP 9.5: Haga clic en **Protección > Relaciones de volumen**.
- 2. Seleccione la relación de SnapMirror entre los volúmenes de origen y de destino.
- 3. Haga clic en **Operaciones > Quiesce**.
- 4. Active la casilla de verificación de confirmación y, a continuación, haga clic en Quiesce.
- 5. Haga clic en **Operaciones > rotura**.
- 6. Active la casilla de verificación de confirmación y, a continuación, haga clic en interrumpir.

eak		×
Breaks the To recreat	e relationship permanently and converts the destination volume type from DP to RW. e the relationship perform the resync operation.	
Are you	sure you want to break the relationship?	
Source:	cluster-1://dest_SVM/source_SVM_Vol1_mirror	
Destination:	cluster-2://source_SVM/Vol1	
OK to break	the selected relationship	
	Break Cancel	

- 7. Haga clic en **Operaciones > Reverse Resync**.
- 8. Active la casilla de verificación de confirmación y, a continuación, haga clic en **Reverse Resync**.

Reverse re source into common S	esynchronizing the relationship deletes the current relationship and converts the o a destination volume. Data in the source volume that is newer than the data in the napshot copy is deleted.	
Are you	sure you want to reverse resync the relationship?]
Before reverse	resyncing	
Source:	cluster-1://dest_SVM/source_SVM_Vol1_mirror	
Destination:	cluster-2://source_SVM/Vol1	
After reverse re	syncing _	
Source:	cluster-2://source_SVM/Vol1	
Destination:	cluster-1://dest_SVM/source_SVM_Vol1_mirror	
🕑 OK to rever	se resync the relationship	

A partir de ONTAP 9.3, la política de SnapMirror de la relación se establece en MirrorAllSnapshots La programación de SnapMirror se establece en None.

Si utiliza ONTAP 9.2 o una versión anterior, la política de SnapMirror de la relación se establece en DPDefault La programación de SnapMirror se establece en None.

- 9. Desplácese hasta el volumen de origen de la página Volumes y compruebe que la relación de SnapMirror que ha creado se encuentre en una lista y el estado de la relación sea Snapmirrored.
- 10. En el clúster de destino, especifique una política y una programación de SnapMirror que coincidan con la configuración de protección de la relación de SnapMirror original para la nueva relación de SnapMirror:
 - a. Según la versión de System Manager que esté ejecutando, realice uno de los pasos siguientes:
 - ONTAP 9.4 o anterior: Haga clic en **Protección > Relaciones**.
 - A partir de ONTAP 9.5: Haga clic en **Protección > Relaciones de volumen**.
 - b. Seleccione la relación de SnapMirror entre el origen reactivado y los volúmenes de destino y, a continuación, haga clic en **Editar**.
 - c. Seleccione la política y la programación de SnapMirror y haga clic en Aceptar.

Resultados

El volumen de origen tiene acceso de lectura/escritura y está protegido por el volumen de destino.

Información de copyright

Copyright © 2024 NetApp, Inc. Todos los derechos reservados. Imprimido en EE. UU. No se puede reproducir este documento protegido por copyright ni parte del mismo de ninguna forma ni por ningún medio (gráfico, electrónico o mecánico, incluidas fotocopias, grabaciones o almacenamiento en un sistema de recuperación electrónico) sin la autorización previa y por escrito del propietario del copyright.

El software derivado del material de NetApp con copyright está sujeto a la siguiente licencia y exención de responsabilidad:

ESTE SOFTWARE LO PROPORCIONA NETAPP «TAL CUAL» Y SIN NINGUNA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO, SIN LIMITAR, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN FIN CONCRETO, CUYA RESPONSABILIDAD QUEDA EXIMIDA POR EL PRESENTE DOCUMENTO. EN NINGÚN CASO NETAPP SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, ESPECIAL, EJEMPLAR O RESULTANTE (INCLUYENDO, ENTRE OTROS, LA OBTENCIÓN DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTIVOS, PÉRDIDA DE USO, DE DATOS O DE BENEFICIOS, O INTERRUPCIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL) CUALQUIERA SEA EL MODO EN EL QUE SE PRODUJERON Y LA TEORÍA DE RESPONSABILIDAD QUE SE APLIQUE, YA SEA EN CONTRATO, RESPONSABILIDAD OBJETIVA O AGRAVIO (INCLUIDA LA NEGLIGENCIA U OTRO TIPO), QUE SURJAN DE ALGÚN MODO DEL USO DE ESTE SOFTWARE, INCLUSO SI HUBIEREN SIDO ADVERTIDOS DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

NetApp se reserva el derecho de modificar cualquiera de los productos aquí descritos en cualquier momento y sin aviso previo. NetApp no asume ningún tipo de responsabilidad que surja del uso de los productos aquí descritos, excepto aquello expresamente acordado por escrito por parte de NetApp. El uso o adquisición de este producto no lleva implícita ninguna licencia con derechos de patente, de marcas comerciales o cualquier otro derecho de propiedad intelectual de NetApp.

Es posible que el producto que se describe en este manual esté protegido por una o más patentes de EE. UU., patentes extranjeras o solicitudes pendientes.

LEYENDA DE DERECHOS LIMITADOS: el uso, la copia o la divulgación por parte del gobierno están sujetos a las restricciones establecidas en el subpárrafo (b)(3) de los derechos de datos técnicos y productos no comerciales de DFARS 252.227-7013 (FEB de 2014) y FAR 52.227-19 (DIC de 2007).

Los datos aquí contenidos pertenecen a un producto comercial o servicio comercial (como se define en FAR 2.101) y son propiedad de NetApp, Inc. Todos los datos técnicos y el software informático de NetApp que se proporcionan en este Acuerdo tienen una naturaleza comercial y se han desarrollado exclusivamente con fondos privados. El Gobierno de EE. UU. tiene una licencia limitada, irrevocable, no exclusiva, no transferible, no sublicenciable y de alcance mundial para utilizar los Datos en relación con el contrato del Gobierno de los Estados Unidos bajo el cual se proporcionaron los Datos. Excepto que aquí se disponga lo contrario, los Datos no se pueden utilizar, desvelar, reproducir, modificar, interpretar o mostrar sin la previa aprobación por escrito de NetApp, Inc. Los derechos de licencia del Gobierno de los Estados Unidos de América y su Departamento de Defensa se limitan a los derechos identificados en la cláusula 252.227-7015(b) de la sección DFARS (FEB de 2014).

Información de la marca comercial

NETAPP, el logotipo de NETAPP y las marcas que constan en http://www.netapp.com/TM son marcas comerciales de NetApp, Inc. El resto de nombres de empresa y de producto pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.