

## CN1610 de NetApp

Cluster and storage switches

NetApp April 25, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/es-es/ontap-systems-switches/switch-netapp-cn1610/switch-overview-cn1610.html on April 25, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

# Tabla de contenidos

CN1610 de NetApp	1
Descripción general de la instalación y la configuración de los switches CN1610 de Net/	Арр 1
Instalar y configurar el flujo de trabajo de los switches CN1610 de NetApp	1
Requisitos de documentación para los switches CN1610 de NetApp	1
Instalar y configurar	
Migrar switches	
Sustituya los interruptores	63

# CN1610 de NetApp

# Descripción general de la instalación y la configuración de los switches CN1610 de NetApp

El CN1610 es un switch de capa 2 gestionado con alto ancho de banda que proporciona puertos SFP+ (Small Form-factor Pluggable Plus) de 16 10 gigabits.

El switch incluye suministros de alimentación redundantes y soportes de ventiladores que admiten el intercambio en caliente para alta disponibilidad. Este switch 1U se puede instalar en un armario estándar de sistemas 42U de 19 pulgadas de NetApp o en armario de terceros.

El conmutador admite la administración local a través del puerto de consola o la administración remota utilizando Telnet o SSH a través de una conexión de red. El CN1610 incluye un puerto de gestión RJ45 Ethernet de 1 Gigabit dedicado para la gestión de switches fuera de banda. Puede gestionar el switch introduciendo comandos en la interfaz de línea de comandos (CLI) o mediante un sistema de gestión de red basado en SNMP (NMS).

## Instalar y configurar el flujo de trabajo de los switches CN1610 de NetApp

Para instalar y configurar un switch NetApp CN1610 en sistemas que ejecutan ONTAP, siga estos pasos:

- 1. "Instale el hardware"
- 2. "Instale el software FASTPATH"
- 3. "Instalar el archivo de configuración de referencia"

Si el switch funciona con ONTAP 8.3.1 o posterior, siga las instrucciones de "Instale FASTPATH y RVC en switches que ejecutan ONTAP 8.3.1 y versiones posteriores."

4. "Configurar el switch"

# Requisitos de documentación para los switches CN1610 de NetApp

Para la instalación y mantenimiento del switch CN1610 de NetApp, asegúrese de revisar toda la documentación recomendada.

Título del documento	Descripción
"Guía de instalación de 1G"	Descripción general de las características de hardware y software del switch CN1601 y del proceso de instalación.
"Guía de instalación de 10G"	Una descripción general de las características de hardware y software del switch CN1610 y describe las características para instalar el switch y acceder a la CLI.

Título del documento	Descripción
"Guía de instalación y configuración de switches CN1601 y CN1610"	Muestra cómo configurar el hardware y el software de switch para su entorno de clúster.
Guía del administrador del switch CN1601	Proporciona ejemplos de cómo utilizar el switch CN1601 en una red típica. • "Guía del administrador" • "Guía del administrador, Versión 1.1.x.x" • "Guía del administrador, Versión 1.2.x.x"
Referencia de comandos de CLI del switch de red CN1610	Proporciona información detallada acerca de los comandos de la interfaz de línea de comandos (CLI) que utiliza para configurar el software CN1601. • "Referencia de comandos" • "Referencia de comandos, Versión 1.1.x.x" • "Referencia de comandos, Versión 1.2.x.x"

### Instalar y configurar

#### Instale el hardware del switch CN1610 de NetApp

Para instalar el hardware del switch CN1610 de NetApp, siga las instrucciones que se indican en una de las guías siguientes.

• "Guía de instalación de 1G".

Descripción general de las características de hardware y software del switch CN1601 y del proceso de instalación.

• "Guía de instalación de 10G"

Una descripción general de las características de hardware y software del switch CN1610 y describe las características para instalar el switch y acceder a la CLI.

#### Instale el software FASTPATH

Al instalar el software FASTPATH en los switches de NetApp, debe comenzar la actualización con el segundo switch *cs2*.

#### **Revise los requisitos**

#### Lo que necesitará

- Una copia de seguridad actual de la configuración del switch.
- Un clúster que funciona completamente (sin errores en los registros y sin tarjetas de interfaz de red (NIC)

del clúster defectuosas o problemas similares).

- Conexiones de puerto completamente funcionales en el switch de clúster.
- · Todos los puertos del clúster configurados.
- Toda la configuración de las interfaces lógicas (LIF) del clúster (no debe haberse migrado).
- Una ruta de comunicación correcta: El ONTAP (privilegio: Avanzado) cluster ping-cluster -node nodel el comando debe indicar que larger than PMTU communication se realiza correctamente en todas las rutas.
- Una versión compatible de FASTPATH y ONTAP.

Asegúrese de consultar la tabla de compatibilidad de los interruptores en la "Switches CN1601 y CN1610 de NetApp" Página para las versiones DE FASTPATH y ONTAP admitidas.

#### Instale FASTPATH

El siguiente procedimiento usa la sintaxis de Clustered Data ONTAP 8.2. Como resultado, los Vserver del clúster, los nombres LIF y la salida de la CLI son distintos a los de Data ONTAP 8.3.

Puede haber dependencias de comandos entre la sintaxis de comandos en las versiones RCF y FASTPATH.

#### Acerca de los ejemplos

Los ejemplos de este procedimiento utilizan la nomenclatura de conmutador y nodo siguiente:

- Los dos switches de NetApp son cs1 y cs2.
- Las dos LIF de clúster quedan clus1 y clusa2.
- Los vServers son vs1 y vs2.
- La cluster::\*> prompt indica el nombre del clúster.
- Los puertos de clúster de cada nodo se denominan e1a y e2a.

"Hardware Universe" dispone de más información sobre los puertos de clúster que admiten su plataforma.

- Los enlaces Inter-Switch (ISL) compatibles son los puertos 0/13 a 0/16.
- Las conexiones de nodos admitidas son los puertos 0/1 a 0/12.

#### Paso 1: Migrar el clúster

1. Si se habilita AutoSupport en este clúster, elimine la creación automática de casos invocando un mensaje de AutoSupport:

```
system node autosupport invoke -node * -type all - message MAINT=xh
```

x es la duración de la ventana de mantenimiento en horas.



El mensaje de AutoSupport notifica al soporte técnico de esta tarea de mantenimiento para que la creación automática de casos se suprima durante la ventana de mantenimiento.

Inicie sesión en el switch como admin. De forma predeterminada, no hay ninguna contraseña. En la
 (cs2) # introduzca el enable comando. De nuevo, no hay contraseña de forma predeterminada. Esto le
 permite acceder al modo EXEC privilegiado, que le permite configurar la interfaz de red.

```
(cs2) # enable
Password (Enter)
(cs2) #
```

3. En la consola de cada nodo, migre clus2 al puerto e1a:

network interface migrate

Muestra el ejemplo

cluster::\*> network interface migrate -vserver vs1 -lif clus2 -destnode node1 -dest-port ela cluster::\*> network interface migrate -vserver vs2 -lif clus2 -destnode node2 -dest-port ela

4. En la consola de cada nodo, compruebe que la migración tuvo lugar:

network interface show

En el ejemplo siguiente se muestra que clus2 ha migrado al puerto e1a en ambos nodos:

Muestra el ejemplo

```
cluster::*> network interface show -role cluster
     Logical Status Network Current Is
Vserver Interface Admin/Open Address/Mask Node Port Home
_____ _____
vs1
     clus1 up/up 10.10.10.1/16 node1 e1a
                                         true
     clus2 up/up 10.10.10.2/16 node1 e1a
false
vs2
     clus1 up/up 10.10.1/16 node2 e1a
                                           true
     clus2
            up/up
                   10.10.10.2/16 node2
                                    ela
false
```

#### Paso 2: Instale el software FASTPATH

1. Apague el puerto e2a del clúster en ambos nodos:

network port modify

#### Muestra el ejemplo

En el siguiente ejemplo se muestra el puerto e2a que se está apagando en ambos nodos:

```
cluster::*> network port modify -node node1 -port e2a -up-admin
false
cluster::*> network port modify -node node2 -port e2a -up-admin
false
```

2. Compruebe que el puerto e2a está apagado en ambos nodos:

network port show

Muestra el ejemplo

```
cluster::*> network port show -role cluster

Auto-Negot Duplex Speed

(Mbps)

Node Port Role Link MTU Admin/Oper Admin/Oper Admin/Oper

node1

ela cluster up 9000 true/true full/full auto/10000

auto/10000

ela cluster up 9000 true/true full/full auto/10000

auto/10000
```

3. Apague los puertos de enlace entre switches (ISL) en cs1, el switch activo de NetApp:

#### Muestra el ejemplo

```
(cs1) # configure
(cs1)(config) # interface 0/13-0/16
(cs1)(Interface 0/13-0/16) # shutdown
(cs1)(Interface 0/13-0/16) # exit
(cs1)(config) # exit
```

4. Realice una copia de seguridad de la imagen activa actual en cs2.

```
(cs2) # show bootvar
Image Descriptions .
 active:
 backup:
Images currently available on Flash
                    _____
___
unit active backup current-active next-
active
_____
___
  1 1.1.0.3 1.1.0.1 1.1.0.3 1.1.0.3
(cs2) # copy active backup
Copying active to backup
Copy operation successful
(cs2) #
```

5. Descargue el archivo de imagen en el switch.

Copiar el archivo de imagen en la imagen activa significa que cuando se reinicia, esa imagen establece la versión DE FASTPATH en ejecución. La imagen anterior sigue estando disponible como copia de seguridad.

6. Compruebe la versión de ejecución del software FASTPATH.

show version

(cs2) # show version	
Switch: 1	
System Description	Broadcom Scorpion 56820 Development System - 16 TENGIG, 1.1.0.3, Linux 2.6.21.7
Machine Type	Broadcom Scorpion 56820 Development System - 16TENGIG
Machine Model	BCM-56820
Serial Number	10611100004
FRU Number	
Part Number	BCM56820
Maintenance Level	А
Manufacturer	0xbc00
Burned In MAC Address	00:A0:98:4B:A9:AA
Software Version	1.1.0.3
Operating System	Linux 2.6.21.7
Network Processing Device	BCM56820_B0
Additional Packages	FASTPATH QOS
	FASTPATH IPv6 Management

7. Ver las imágenes de arranque para la configuración activa y de copia de seguridad.

show bootvar

8. Reinicie el conmutador.

reload

Muestra el ejemplo

```
(cs2) # reload
Are you sure you would like to reset the system? (y/n) y
System will now restart!
```

#### Paso 3: Validar la instalación

1. Inicie sesión de nuevo y verifique la nueva versión del software FASTPATH.

show version

```
(cs2) # show version
Switch: 1
System Description..... Broadcom Scorpion 56820
                            Development System - 16
TENGIG,
                            1.1.0.5, Linux 2.6.21.7
Machine Type..... Broadcom Scorpion 56820
                            Development System - 16TENGIG
Machine Model..... BCM-56820
Serial Number..... 10611100004
FRU Number.....
Part Number..... BCM56820
Maintenance Level..... A
Manufacturer..... 0xbc00
Burned In MAC Address..... 00:A0:98:4B:A9:AA
Software Version..... 1.1.0.5
Operating System..... Linux 2.6.21.7
Network Processing Device..... BCM56820 B0
Additional Packages..... FASTPATH QOS
                            FASTPATH IPv6 Management
```

2. Conecte los puertos ISL en cs1, el switch activo.

configure

Muestra el ejemplo

```
(cs1) # configure
(cs1) (config) # interface 0/13-0/16
(cs1) (Interface 0/13-0/16) # no shutdown
(cs1) (Interface 0/13-0/16) # exit
(cs1) (config) # exit
```

3. Compruebe que los ISL estén operativos:

show port-channel 3/1

El campo Estado del enlace debe indicar Up.

```
(cs2) # show port-channel 3/1
Channel Name..... ISL-LAG
Link State..... Up
Admin Mode..... Enabled
Type..... Static
Load Balance Option..... 7
(Enhanced hashing mode)
   Device/
Mbr
            Port
                 Port
            Speed
Ports Timeout
                 Active
_____ ____
0/13 actor/long 10G Full True
   partner/long
0/14 actor/long 10G Full True
   partner/long
0/15 actor/long 10G Full True
   partner/long
0/16 actor/long 10G Full True
    partner/long
```

 Copie el running-config en la startup-config archivo cuando esté satisfecho con las versiones de software y la configuración del switch.

#### Muestra el ejemplo

```
(cs2) # write memory
This operation may take a few minutes.
Management interfaces will not be available during this time.
Are you sure you want to save? (y/n) y
Config file 'startup-config' created successfully .
Configuration Saved!
```

5. Habilite el segundo puerto de clúster, e2a, en cada nodo:

```
network port modify
```

cluster::\*> network port modify -node node1 -port e2a -up-admin true cluster::\*> \*\*network port modify -node node2 -port e2a -up-admin true\*\*

6. Reversión2 que está asociado al puerto e2a:

network interface revert

Es posible que LIF se revierte automáticamente en función de su versión del software ONTAP.

Muestra el ejemplo

```
cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n1_clus2
cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n2_clus2
```

7. Compruebe que la LIF se encuentra ahora en casa (true) en ambos nodos:

network interface show -role cluster

Muestra el ejemplo

<pre>cluster::*&gt; network interface show -role cluster</pre>						
Vserver	Logical Interface	Status Admin/Oper	Network Address/Mask	Current Node	Current Port	Is Home
 vs1						
	clus1	up/up	10.10.10.1/24	node1	ela	true
	clus2	up/up	10.10.10.2/24	node1	e2a	true
vs2						
	clus1	up/up	10.10.10.1/24	node2	ela	true
	clus2	up/up	10.10.10.2/24	node2	e2a	true

8. Vea el estado de los nodos:

cluster show

```
cluster::> cluster show
Node Health Eligibility
node1 true true
node2 true true
```

- 9. Repita los pasos anteriores para instalar EL software FASTPATH en el otro switch, cs1.
- 10. Si ha suprimido la creación automática de casos, vuelva a habilitarla invocando un mensaje de AutoSupport:

system node autosupport invoke -node \* -type all -message MAINT=END

#### Instale un archivo de configuración de referencia en un conmutador CN1610

Siga este procedimiento para instalar un archivo de configuración de referencia (RCF).

Antes de instalar un RCF, primero debe migrar las LIF del clúster fuera del switch cs2. Una vez instalado y validado el RCF, es posible volver a migrar los LIF.

#### **Revise los requisitos**

#### Lo que necesitará

- Una copia de seguridad actual de la configuración del switch.
- Un clúster que funciona completamente (sin errores en los registros y sin tarjetas de interfaz de red (NIC) del clúster defectuosas o problemas similares).
- Conexiones de puerto completamente funcionales en el switch de clúster.
- Todos los puertos del clúster configurados.
- Todas las interfaces lógicas (LIF) del clúster están configuradas.
- Una ruta de comunicación correcta: El ONTAP (privilegio: Avanzado) cluster ping-cluster -node nodel el comando debe indicar que larger than PMTU communication se realiza correctamente en todas las rutas.
- Una versión compatible de RCF y ONTAP.

Asegúrese de consultar la tabla de compatibilidad de los interruptores en la "Switches CN1601 y CN1610 de NetApp" Para las versiones RCF y ONTAP admitidas.

#### Instale el RCF

El siguiente procedimiento usa la sintaxis de Clustered Data ONTAP 8.2. Como resultado, los Vserver del clúster, los nombres LIF y la salida de la CLI son distintos a los de Data ONTAP 8.3.

Puede haber dependencias de comandos entre la sintaxis de comandos en las versiones RCF y FASTPATH.



En la versión 1.2 de RCF, la compatibilidad con Telnet se ha desactivado explícitamente debido a problemas de seguridad. Para evitar problemas de conectividad durante la instalación de RCF 1.2, compruebe que Secure Shell (SSH) está habilitado. La "Guía para administradores de switches NetApp CN1610" Tiene más información acerca de SSH.

#### Acerca de los ejemplos

Los ejemplos de este procedimiento utilizan la nomenclatura de conmutador y nodo siguiente:

- Los dos switches de NetApp son cs1 y cs2.
- Las dos LIF de clúster quedan clus1 y clusa2.
- Los vServers son vs1 y vs2.
- La cluster::\*> prompt indica el nombre del clúster.
- Los puertos de clúster de cada nodo se denominan e1a y e2a.

"Hardware Universe" dispone de más información sobre los puertos de clúster que admiten su plataforma.

- Los enlaces Inter-Switch (ISL) compatibles son los puertos 0/13 a 0/16.
- Las conexiones de nodos admitidas son los puertos 0/1 a 0/12.
- Una versión compatible de FASTPATH, RCF y ONTAP.

Asegúrese de consultar la tabla de compatibilidad de los interruptores en la "Switches CN1601 y CN1610 de NetApp" Página para las versiones DE FASTPATH, RCF y ONTAP compatibles.

#### Paso 1: Migrar el clúster

1. Guarde la información de configuración actual del switch:

```
write memory
```

#### Muestra el ejemplo

En el ejemplo siguiente se muestra la configuración actual del switch que se está guardando en la configuración de inicio (startup-config) archivo en el conmutador cs2:

```
(cs2) # write memory
This operation may take a few minutes.
Management interfaces will not be available during this time.
Are you sure you want to save? (y/n) y
Config file 'startup-config' created successfully.
Configuration Saved!
```

2. En la consola de cada nodo, migre clus2 al puerto e1a:

Muestra el ejemplo

```
cluster::*> network interface migrate -vserver vs1 -lif clus2
-source-node node1 -destnode node1 -dest-port e1a
cluster::*> network interface migrate -vserver vs2 -lif clus2
-source-node node2 -destnode node2 -dest-port e1a
```

3. En la consola de cada nodo, compruebe que se ha producido la migración:

network interface show -role cluster

#### Muestra el ejemplo

En el ejemplo siguiente se muestra que clus2 ha migrado al puerto e1a en ambos nodos:

4. Apague el puerto e2a en ambos nodos:

```
network port modify
```

Muestra el ejemplo

En el siguiente ejemplo se muestra el puerto e2a que se está apagando en ambos nodos:

```
cluster::*> network port modify -node node1 -port e2a -up-admin
false
cluster::*> network port modify -node node2 -port e2a -up-admin
false
```

5. Compruebe que el puerto e2a está apagado en ambos nodos:

network port show

cluster::\*> network port show -role cluster Auto-Negot Duplex Speed (Mbps) Admin/Oper Node Port Role Link MTU Admin/Oper Admin/Oper \_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_ node1 ela cluster up 9000 true/true full/full auto/10000 cluster down 9000 true/true e2a full/full auto/10000 node2 9000 true/true full/full auto/10000 ela cluster up cluster down 9000 true/true full/full auto/10000 e2a

6. Apague los puertos ISL en cs1, el switch activo de NetApp.

#### Muestra el ejemplo

```
(cs1) # configure
(cs1) (config) # interface 0/13-0/16
(cs1) (interface 0/13-0/16) # shutdown
(cs1) (interface 0/13-0/16) # exit
(cs1) (config) # exit
```

#### Paso 2: Instalar RCF

1. Copie el RCF en el conmutador.



Debe configurar el .scr extensión como parte del nombre de archivo antes de llamar al script. Esta extensión es la extensión para el sistema operativo FASTPATH.

El conmutador validará automáticamente la secuencia de comandos cuando se descargue en el conmutador y la salida pasará a la consola.

(cs2) # copy tftp://10.10.0.1/CN1610\_CS\_RCF\_v1.1.txt nvram:script CN1610\_CS\_RCF\_v1.1.scr [the script is now displayed line by line] Configuration script validated. File transfer operation completed successfully.

 Compruebe que la secuencia de comandos se ha descargado y guardado con el nombre de archivo que le ha proporcionado.

#### Muestra el ejemplo

3. Valide el script.



El script se valida durante la descarga para verificar que cada línea es una línea de comandos del switch válida.

#### Muestra el ejemplo

```
(cs2) # script validate CN1610_CS_RCF_v1.1.scr
[the script is now displayed line by line]
Configuration script 'CN1610_CS_RCF_v1.1.scr' validated.
```

4. Aplique la secuencia de comandos al conmutador.

(cs2) #script apply CN1610\_CS\_RCF\_v1.1.scr Are you sure you want to apply the configuration script? (y/n) y [the script is now displayed line by line]... Configuration script 'CN1610\_CS\_RCF\_v1.1.scr' applied.

5. Compruebe que los cambios se han implementado en el conmutador.

```
(cs2) # show running-config
```

En el ejemplo se muestra la running-config archivo en el conmutador. Debe comparar el archivo con el RCF para comprobar que los parámetros que ha establecido son los esperados.

- 6. Guarde los cambios.
- 7. Ajuste la running-config el archivo será el estándar.

#### Muestra el ejemplo

```
(cs2) # write memory
This operation may take a few minutes.
Management interfaces will not be available during this time.
Are you sure you want to save? (y/n) y
Config file 'startup-config' created successfully.
```

8. Reinicie el switch y compruebe que running-config el archivo es correcto.

Cuando finalice el reinicio, debe iniciar sesión, vea el running-config Archivo y, a continuación, busque la descripción en la interfaz 3/64, que es la etiqueta de versión para el RCF.

```
(cs2) # reload
The system has unsaved changes.
Would you like to save them now? (y/n) y
Config file 'startup-config' created successfully.
Configuration Saved!
System will now restart!
```

9. Conecte los puertos ISL en cs1, el switch activo.

#### Muestra el ejemplo

```
(cs1) # configure
(cs1) (config)# interface 0/13-0/16
(cs1) (Interface 0/13-0/16)# no shutdown
(cs1) (Interface 0/13-0/16)# exit
(cs1) (config)# exit
```

10. Compruebe que los ISL estén operativos:

```
show port-channel 3/1
```

El campo Estado del enlace debe indicar Up.

```
(cs2) # show port-channel 3/1
Channel Name..... ISL-LAG
Link State..... Up
Admin Mode..... Enabled
Type..... Static
Load Balance Option..... 7
(Enhanced hashing mode)
   Device/
Mbr
            Port
                 Port
Ports Timeout
            Speed
                 Active
_____ ____
0/13 actor/long 10G Full True
   partner/long
0/14 actor/long 10G Full True
   partner/long
0/15 actor/long 10G Full True
   partner/long
0/16 actor/long 10G Full True
    partner/long
```

11. Conecte el puerto del clúster e2a en ambos nodos:

network port modify

#### Muestra el ejemplo

En el ejemplo siguiente, se muestra el puerto e2a en los nodos 1 y 2:

cluster::\*> network port modify -node node1 -port e2a -up-admin true cluster::\*> network port modify -node node2 -port e2a -up-admin true

#### Paso 3: Validar la instalación

1. Compruebe que el puerto e2a esté activo en ambos nodos:

```
network port show -role cluster
```

cluster::\*> network port show -role cluster Auto-Negot Duplex Speed (Mbps) Node Port Role Link MTU Admin/Oper Admin/Oper Admin/Oper node1 ela cluster up 9000 true/true full/full auto/10000 e2a cluster up 9000 true/true full/full auto/10000 node2 e1a cluster up 9000 true/true full/full auto/10000 e1a cluster up 9000 true/true full/full auto/10000 e2a cluster up 9000 true/true full/full auto/10000 hode2

2. En ambos nodos, revierte la clus2 asociada con el puerto e2a:

network interface revert

Es posible que el LIF se revierte automáticamente en función de su versión de ONTAP.

Muestra el ejemplo

```
cluster::*> network interface revert -vserver node1 -lif clus2
cluster::*> network interface revert -vserver node2 -lif clus2
```

3. Compruebe que la LIF se encuentra ahora en casa (true) en ambos nodos:

network interface show -role cluster

Muestra el ejemplo

```
cluster::*> network interface show -role cluster
     Logical Status Network Current Is
Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port
                                             Home
----- ----- -----
                    - ----- -----
vs1
      clus1 up/up 10.10.1/24 node1
                                        ela true
      clus2
             up/up
                     10.10.10.2/24 node1
                                       e2a
                                             true
vs2
                     10.10.10.1/24 node2
              up/up
     clus1
                                        ela
                                              true
                      10.10.10.2/24 node2
     clus2
              up/up
                                        e2a
                                              true
```

4. Vea el estado de los miembros del nodo:

cluster show

#### Muestra el ejemplo

```
cluster::> cluster show

Node Health Eligibility

node1

node2

true true
```

5. Copie el running-config en la startup-config archivo cuando esté satisfecho con las versiones de software y la configuración del switch.

#### Muestra el ejemplo

```
(cs2) # write memory
This operation may take a few minutes.
Management interfaces will not be available during this time.
Are you sure you want to save? (y/n) y
Config file 'startup-config' created successfully.
Configuration Saved!
```

6. Repita los pasos anteriores para instalar el RCF en el otro interruptor, cs1.

### Instale el software FASTPATH y los RCF para ONTAP 8.3.1 y posterior

Siga este procedimiento para instalar el software FASTPATH y los RCF para ONTAP 8.3.1 y versiones posteriores.

Los pasos de instalación son los mismos para los switches de administración CN1601 de NetApp y los switches de clúster CN1610 que ejecutan ONTAP 8.3.1 o posterior. Sin embargo, los dos modelos requieren software y RVC diferentes.

#### **Revise los requisitos**

#### Lo que necesitará

• Una copia de seguridad actual de la configuración del switch.

- Un clúster que funciona completamente (sin errores en los registros y sin tarjetas de interfaz de red (NIC) del clúster defectuosas o problemas similares).
- Conexiones de puerto completamente funcionales en el switch de clúster.
- Todos los puertos del clúster configurados.
- Toda la configuración de las interfaces lógicas (LIF) del clúster (no debe haberse migrado).
- Una ruta de comunicación correcta: El ONTAP (privilegio: Avanzado) cluster ping-cluster -node nodel el comando debe indicar que larger than PMTU communication se realiza correctamente en todas las rutas.
- Una versión compatible de FASTPATH, RCF y ONTAP.

Asegúrese de consultar la tabla de compatibilidad de los interruptores en la "Switches CN1601 y CN1610 de NetApp" Página para las versiones DE FASTPATH, RCF y ONTAP compatibles.

#### Instale el software FASTPATH

El siguiente procedimiento usa la sintaxis de Clustered Data ONTAP 8.2. Como resultado, los Vserver del clúster, los nombres LIF y la salida de la CLI son distintos a los de Data ONTAP 8.3.

Puede haber dependencias de comandos entre la sintaxis de comandos en las versiones RCF y FASTPATH.



En la versión 1.2 de RCF, la compatibilidad con Telnet se ha desactivado explícitamente debido a problemas de seguridad. Para evitar problemas de conectividad durante la instalación de RCF 1.2, compruebe que Secure Shell (SSH) está habilitado. La "Guía para administradores de switches NetApp CN1610" Tiene más información acerca de SSH.

#### Acerca de los ejemplos

Los ejemplos de este procedimiento utilizan la nomenclatura de conmutador y nodo siguiente:

- Los dos nombres de los switches de NetApp son cs1 y cs2.
- Los nombres de la interfaz lógica del clúster (LIF) son 1\_clus1 y 1\_clus2 para los nodos 1, y 2\_clus1 y 2\_clus2 para los nodos 2. (Puede tener hasta 24 nodos en un clúster).
- El nombre de la máquina virtual de almacenamiento (SVM) es Cluster.
- La cluster1::\*> prompt indica el nombre del clúster.
- Los puertos del clúster de cada nodo se denominan e0a y e0b.

"Hardware Universe" dispone de más información sobre los puertos de clúster que admiten su plataforma.

- Los enlaces Inter-Switch (ISL) compatibles son los puertos 0/13 a 0/16.
- Las conexiones de nodos admitidas son los puertos 0/1 a 0/12.

#### Paso 1: Migrar el clúster

1. Muestra información sobre los puertos de red del clúster:

network port show -ipspace cluster

En el ejemplo siguiente se muestra el tipo de resultado del comando:

cluster1::> ne	etwork port show	-ipspace cluster			Speed
(Mbps) Node Port Admin/Oper	IPspace	Broadcast Domain	Link 1	MTU 	Speed
node1					
e0a	Cluster	Cluster	up	9000	
auto/10000					
e0b	Cluster	Cluster	up	9000	
auto/10000					
node2					
e0a	Cluster	Cluster	up	9000	
auto/10000					
e0b	Cluster	Cluster	up	9000	
auto/10000					
4 entries were	e displayed.				

2. Muestra información acerca de las LIF en el clúster:

network interface show -role cluster

En el siguiente ejemplo se muestran las interfaces lógicas en el clúster. En este ejemplo, la -role El parámetro muestra información acerca de las LIF asociadas con los puertos del clúster:

```
cluster1::> network interface show -role cluster
 (network interface show)
         Logical Status Network
                                          Current
Current Is
Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node
Port Home
_____ ____
_____ ___
Cluster
         nodel clus1 up/up 10.254.66.82/16
                                          node1
e0a
     true
         nodel clus2 up/up 10.254.206.128/16 nodel
e0b
     true
         node2 clus1 up/up 10.254.48.152/16 node2
e0a
     true
         node2 clus2 up/up 10.254.42.74/16
                                         node2
e0b
      true
4 entries were displayed.
```

 En cada nodo correspondiente, utilizando una LIF de gestión de nodos, migre 1\_clus2 a e0a en el nodo 1 y 2\_clus2 a e0a en el nodo 2:

network interface migrate

Debe introducir los comandos en las consolas de la controladora que sean las respectivas LIF de clúster.

Muestra el ejemplo

```
cluster1::> network interface migrate -vserver Cluster -lif
node1_clus2 -destination-node node1 -destination-port e0a
cluster1::> network interface migrate -vserver Cluster -lif
node2_clus2 -destination-node node2 -destination-port e0a
```



Para este comando, el nombre del clúster distingue mayúsculas de minúsculas y se debe ejecutar el comando en cada nodo. No es posible ejecutar este comando en la LIF de clúster general.

4. Compruebe que la migración se ha realizado mediante el network interface show comando en un nodo.

```
Muestra el ejemplo
```

En el siguiente ejemplo, se muestra que clus2 ha migrado al puerto e0a en los nodos 1 y 2:

```
cluster1::> **network interface show -role cluster**
         Logical Status Network
                                         Current
Current Is
Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node
Port
     Home
_____ ____
_____ ___
Cluster
        nodel clus1 up/up 10.254.66.82/16 node1
e0a
     true
         nodel_clus2 up/up 10.254.206.128/16 node1
e0a
     false
         node2_clus1_up/up 10.254.48.152/16_node2
e0a
     true
         node2 clus2 up/up 10.254.42.74/16 node2
     false
e0a
4 entries were displayed.
```

5. Cambie el nivel de privilegio a avanzado, introduciendo y cuando se le solicite continuar:

set -privilege advanced

Aparece el mensaje avanzado (\*>).

6. Apague el puerto e0b del clúster en ambos nodos:

network port modify -node node\_name -port port\_name -up-admin false

Debe introducir los comandos en las consolas de la controladora que sean las respectivas LIF de clúster.

#### Muestra el ejemplo

En el siguiente ejemplo, se muestran los comandos para apagar el puerto e0b en todos los nodos:

```
cluster1::*> network port modify -node node1 -port e0b -up-admin
false
cluster1::*> network port modify -node node2 -port e0b -up-admin
false
```

7. Compruebe que el puerto e0b está apagado en ambos nodos:

#### Muestra el ejemplo

<pre>cluster1::*&gt; network port show -role cluster</pre>					
				Spee	d
(Mbps)					
Node Port	IPspace	Broadcast Doma	in Link	MTU	
Admin/Oper					
nodel					
e0a	Cluster	Cluster	up	9000	
auto/10000					
eOb	Cluster	Cluster	down	9000	
auto/10000					
node2					
e0a	Cluster	Cluster	up	9000	
auto/10000					
eOb	Cluster	Cluster	down	9000	
auto/10000					
4 entries were	e displayed.				

8. Apague los puertos de enlace entre switches (ISL) en cs1.

#### Muestra el ejemplo

```
(cs1) #configure
(cs1) (Config)#interface 0/13-0/16
(cs1) (Interface 0/13-0/16)#shutdown
(cs1) (Interface 0/13-0/16)#exit
(cs1) (Config)#exit
```

9. Realice una copia de seguridad de la imagen activa actual en cs2.

```
(cs2) # show bootvar
Image Descriptions
active :
backup :
Images currently available on Flash
unit active backup current-active next-active
1 1.1.0.5 1.1.0.3 1.1.0.5 1.1.0.5
(cs2) # copy active backup
Copying active to backup
Copy operation successful
```

#### Paso 2: Instale EL software FASTPATH y RCF

1. Compruebe la versión de ejecución del software FASTPATH.

```
(cs2) # show version
Switch: 1
System Description..... NetApp CN1610,
1.1.0.5, Linux
                           2.6.21.7
Machine Type..... NetApp CN1610
Machine Model..... CN1610
Serial Number..... 20211200106
Software Version..... 1.1.0.5
Operating System..... Linux 2.6.21.7
Network Processing Device..... BCM56820 B0
Part Number..... 111-00893
--More-- or (q)uit
Additional Packages..... FASTPATH QOS
                           FASTPATH IPv6
Management
```

2. Descargue el archivo de imagen en el switch.

Copiar el archivo de imagen en la imagen activa significa que cuando se reinicia, esa imagen establece la versión DE FASTPATH en ejecución. La imagen anterior sigue estando disponible como copia de seguridad.

Muestra el ejemplo

3. Confirme las versiones actuales y las siguientes de las imágenes de arranque activas:

show bootvar

Muestra el ejemplo

```
(cs2) #show bootvar
Image Descriptions
active :
backup :
Images currently available on Flash
_____
unit
     active
             backup
                     current-active
                                   next-active
         _____
                 ------
_____
  1 1.1.0.8 1.1.0.8
                          1.1.0.8
                                      1.2.0.7
```

4. Instale el RCF compatible para la nueva versión de imagen en el conmutador.

Si la versión de RCF ya es correcta, coloque los puertos ISL.

#### Muestra el ejemplo

```
(cs2) #copy tftp://10.22.201.50//CN1610 CS RCF v1.2.txt nvram:script
CN1610 CS RCF v1.2.scr
Mode..... TFTP
Set Server IP..... 10.22.201.50
Path...../
Filename.....
CN1610 CS RCF v1.2.txt
Data Type..... Config Script
Destination Filename.....
CN1610 CS RCF v1.2.scr
File with same name already exists.
WARNING: Continuing with this command will overwrite the existing
file.
Management access will be blocked for the duration of the transfer
Are you sure you want to start? (y/n) y
Validating configuration script...
[the script is now displayed line by line]
Configuration script validated.
File transfer operation completed successfully.
```



La .scr la extensión se debe establecer como parte del nombre de archivo antes de llamar al script. Esta extensión es para el sistema operativo FASTPATH.

El switch valida el script automáticamente a medida que se descarga en el switch. La salida va a la consola.

5. Compruebe que la secuencia de comandos se ha descargado y guardado en el nombre de archivo que le ha proporcionado.

```
(cs2) #script list
Configuration Script Name Size(Bytes)
------
CN1610_CS_RCF_v1.2.scr 2191
1 configuration script(s) found.
2541 Kbytes free.
```

6. Aplique la secuencia de comandos al conmutador.

#### Muestra el ejemplo

(cs2) #script apply CN1610 CS RCF v1.2.scr

```
Are you sure you want to apply the configuration script? (y/n) y [the script is now displayed line by line]...
```

```
Configuration script 'CN1610 CS RCF v1.2.scr' applied.
```

7. Compruebe que los cambios se han aplicado al interruptor y, a continuación, guárdelos:

```
show running-config
```

#### Muestra el ejemplo

(cs2) #show running-config

8. Guarde la configuración en ejecución para que se convierta en la configuración de inicio al reiniciar el conmutador.

(cs2) #write memory This operation may take a few minutes. Management interfaces will not be available during this time. Are you sure you want to save? (y/n) y Config file 'startup-config' created successfully. Configuration Saved!

9. Reinicie el conmutador.

#### Muestra el ejemplo

(cs2) #reload The system has unsaved changes. Would you like to save them now? (y/n) y Config file 'startup-config' created successfully. Configuration Saved! System will now restart!

#### Paso 3: Validar la instalación

1. Inicie sesión de nuevo y, a continuación, compruebe que el switch utiliza la nueva versión del software FASTPATH.

```
(cs2) #show version
Switch: 1
System Description..... NetApp CN1610,
1.2.0.7, Linux
                           3.8.13-4ce360e8
Machine Type..... NetApp CN1610
Machine Model..... CN1610
Serial Number..... 20211200106
Software Version..... 1.2.0.7
Operating System..... Linux 3.8.13-
4ce360e8
Network Processing Device..... BCM56820 B0
Part Number..... 111-00893
CPLD version..... 0x5
Additional Packages..... FASTPATH QOS
                           FASTPATH IPv6
Management
```

Una vez completado el reinicio, debe iniciar sesión para verificar la versión de la imagen, ver la configuración en ejecución y buscar la descripción en la interfaz 3/64, que es la etiqueta de versión del RCF.

2. Conecte los puertos ISL en cs1, el switch activo.

#### Muestra el ejemplo

```
(cs1) #configure
(cs1) (Config) #interface 0/13-0/16
(cs1) (Interface 0/13-0/16) #no shutdown
(cs1) (Interface 0/13-0/16) #exit
(cs1) (Config) #exit
```

3. Compruebe que los ISL estén operativos:

```
show port-channel 3/1
```

El campo Estado del enlace debe indicar Up.
```
(cs1) #show port-channel 3/1
Channel Name..... ISL-LAG
Link State..... Up
Admin Mode..... Enabled
Type..... Static
Load Balance Option..... 7
(Enhanced hashing mode)
   Device/
Mbr
            Port
                  Port
Ports Timeout
            Speed
                  Active
_____ ____
0/13 actor/long
            10G Full True
   partner/long
0/14 actor/long 10G Full True
   partner/long
0/15 actor/long 10G Full False
   partner/long
0/16 actor/long 10G Full True
    partner/long
```

4. Coloque el puerto e0b en el clúster en todos los nodos:

network port modify

Debe introducir los comandos en las consolas de la controladora que sean las respectivas LIF de clúster.

#### Muestra el ejemplo

En el siguiente ejemplo, se muestra la puesta en funcionamiento del puerto e0b en el nodo 1 y el nodo 2:

```
cluster1::*> network port modify -node node1 -port e0b -up-admin
true
cluster1::*> network port modify -node node2 -port e0b -up-admin
true
```

5. Verifique que el puerto e0b esté activo en todos los nodos:

```
network port show -ipspace cluster
```

```
Muestra el ejemplo
```

cluster1::\*> network port show -ipspace cluster Speed (Mbps) Node Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper ----- ----- ------ ------ ------\_\_\_\_\_ node1 e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 eOb Cluster Cluster up 9000 auto/10000 node2 Cluster Cluster up e0a 9000 auto/10000 e0b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 4 entries were displayed.

6. Compruebe que la LIF se encuentra ahora en casa (true) en ambos nodos:

network interface show -role cluster

```
Muestra el ejemplo
```

```
cluster1::*> network interface show -role cluster
        Logical Status Network
                                Current
Current Is
Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node
Port
    Home
_____ ___
Cluster
       nodel clus1 up/up 169.254.66.82/16 node1
e0a
     true
        node1 clus2 up/up 169.254.206.128/16 node1
e0b
    true
        node2_clus1 up/up 169.254.48.152/16 node2
e0a
    true
        node2 clus2 up/up 169.254.42.74/16 node2
e0b
     true
4 entries were displayed.
```

7. Muestra el estado de los miembros del nodo:

cluster show

Muestra el ejemplo

```
cluster1::*> cluster show

Node Health Eligibility Epsilon

node1 true true false

node2 true true false

2 entries were displayed.
```

8. Vuelva al nivel de privilegio de administrador:

set -privilege admin

9. Repita los pasos anteriores para instalar EL software FASTPATH y RCF en el otro switch, cs1.

# Configurar el hardware del switch CN1610 de NetApp

Para configurar el hardware y el software del switch para el entorno de clúster, consulte

# **Migrar switches**

# Migrar de un entorno de clúster sin switches a un entorno de clúster con switches CN1610 de NetApp

Si ya dispone de un entorno de clúster sin switches de dos nodos, puede migrar a un entorno de clúster con switches de dos nodos mediante switches de red de clústeres CN1610, los cuales le permiten escalar más allá de dos nodos.

# Revise los requisitos

# Lo que necesitará

En el caso de una configuración sin switch de dos nodos, asegúrese de que:

- La configuración sin switch de dos nodos está correctamente configurada y funciona.
- Los nodos ejecutan ONTAP 8.2 o una versión posterior.
- Todos los puertos del clúster están en la up estado.
- Todas las interfaces lógicas (LIF) del clúster están en la up estado y en sus puertos de origen.

Para la configuración del switch de clúster CN1610:

- La infraestructura de switches de clúster CN1610 es completamente funcional en ambos switches.
- Ambos switches tienen conectividad de red de gestión.
- Hay acceso de la consola a los switches de clúster.
- Las conexiones de switch a nodo CN1610 y de switch a switch utilizan cables de fibra óptica o twinax.

La "Hardware Universe" contiene más información sobre el cableado.

- Los cables de enlace entre switches (ISL) se conectan a los puertos 13 a 16 en los dos switches CN1610.
- Se ha completado la personalización inicial de los dos switches CN1610.

Cualquier personalización anterior del sitio, como SMTP, SNMP y SSH, se debe copiar a los nuevos switches.

#### Información relacionada

- "Hardware Universe"
- "Página de descripción de NetApp CN1601 y CN1610"
- "Guía de instalación y configuración de switches CN1601 y CN1610"
- "Artículo de la base de conocimientos de NetApp 1010449: Cómo impedir la creación automática de casos durante las ventanas de mantenimiento programado"

#### **Migrar los switches**

#### Acerca de los ejemplos

Los ejemplos de este procedimiento utilizan la siguiente nomenclatura de nodo y conmutador de cluster:

- Los nombres de los switches CN1610 son cs1 y cs2.
- Los nombres de las LIF se incluyen clus1 y clus2.
- Los nombres de los nodos son 1 y 2.
- La cluster::\*> prompt indica el nombre del clúster.
- Los puertos de clúster que se utilizan en este procedimiento son e1a y e2a.

La "Hardware Universe" contiene la información más reciente acerca de los puertos del clúster reales para las plataformas.

#### Paso 1: Preparación para la migración

1. Cambie el nivel de privilegio a Advanced, introduzca y cuando se le solicite continuar:

set -privilege advanced

Aparece el mensaje avanzado (\*>).

 Si se habilita AutoSupport en este clúster, elimine la creación automática de casos invocando un mensaje de AutoSupport:

```
system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=xh
```

x es la duración de la ventana de mantenimiento en horas.



El mensaje de AutoSupport notifica al soporte técnico de esta tarea de mantenimiento para que la creación automática de casos se suprima durante la ventana de mantenimiento.

#### Muestra el ejemplo

El siguiente comando suprime la creación automática de casos durante dos horas:

```
cluster::*> system node autosupport invoke -node * -type all
-message MAINT=2h
```

#### Paso 2: Configurar puertos

 Deshabilite todos los puertos orientados al nodo (no los puertos ISL) en los nuevos switches de clúster cs1 y cs2.

No debe deshabilitar los puertos ISL.

En el siguiente ejemplo se muestra que los puertos 1 a 12 que están orientados al nodo están deshabilitados en el switch cs1:

```
(cs1)> enable
(cs1) # configure
(cs1) (Config) # interface 0/1-0/12
(cs1) (Interface 0/1-0/12) # shutdown
(cs1) (Interface 0/1-0/12) # exit
(cs1) (Config) # exit
```

En el ejemplo siguiente se muestra que los puertos 1 a 12 que están orientados al nodo están deshabilitados en el switch cs2:

```
(c2)> enable
(cs2) # configure
(cs2) (Config) # interface 0/1-0/12
(cs2) (Interface 0/1-0/12) # shutdown
(cs2) (Interface 0/1-0/12) # exit
(cs2) (Config) # exit
```

2. Compruebe que el ISL y los puertos físicos del ISL se encuentran entre los dos switches del clúster CN1610 cs1 y cs2 up:

show port-channel

El siguiente ejemplo muestra que los puertos ISL son up en el interruptor cs1:

```
(cs1) # show port-channel 3/1
Local Interface..... 3/1
Channel Name..... ISL-LAG
Link State..... Up
Admin Mode..... Enabled
Type..... Static
Load Balance Option..... 7
(Enhanced hashing mode)
           Port
Mbr
   Device/
                  Port
Ports Timeout
            Speed
                  Active
----- ------
0/13 actor/long 10G Full True
   partner/long
0/14 actor/long
             10G Full True
   partner/long
0/15 actor/long 10G Full True
    partner/long
0/16 actor/long 10G Full True
    partner/long
```

El siguiente ejemplo muestra que los puertos ISL son up en el interruptor cs2:

(cs2) # show port-channel 3/1 Channel Name..... ISL-LAG Link State..... Up Admin Mode..... Enabled Type..... Static Load Balance Option..... 7 (Enhanced hashing mode) Mbr Device/ Port Port Ports Timeout Speed Active ----- ------- ------ ------0/13 actor/long 10G Full True partner/long 0/14 actor/long 10G Full True partner/long 0/15 actor/long 10G Full True partner/long 0/16 actor/long 10G Full True partner/long

3. Mostrar la lista de dispositivos vecinos:

show isdp neighbors

Este comando proporciona información sobre los dispositivos conectados al sistema.

En el siguiente ejemplo se enumeran los dispositivos vecinos del conmutador cs1:

(cs1)# show isdp n Capability Codes: Bridge.	eighbors R - Router, T ·	- Trans Bridg	e, B - Source	e Route
5110907	S - Switch, H ·	- Host, I - I	GMP, r - Repe	eater
Device ID	Intf	Holdtime	Capability	Platform
Port ID				
cs2	0/13	11	S	CN1610
0/13				
cs2	0/14	11	S	CN1610
0/14				
cs2	0/15	11	S	CN1610
0/15				
cs2	0/16	11	S	CN1610
0/16				

En el siguiente ejemplo se enumeran los dispositivos vecinos en el conmutador cs2:

(cs2)# show isdp n	neighbors			
Capability Codes:	R - Router, T	- Trans Bridg	e, B - Source	Route
Bridge,				
	S - Switch, H	- Host, I - I	GMP, r - Repe	ater
Device ID	Intf	Holdtime	Capability	Platform
Port ID				
cs1	0/13	11	S	CN1610
0/13				
cs1	0/14	11	S	CN1610
0/14				
cs1	0/15	11	S	CN1610
0/15				
cs1	0/16	11	S	CN1610
0/16				

4. Mostrar la lista de puertos del clúster:

network port show

En el siguiente ejemplo se muestran los puertos de clúster disponibles:

cluster::\*> network port show -ipspace Cluster Node: node1 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status \_\_\_\_\_ \_\_\_\_ Cluster Cluster up 9000 auto/10000 e0a healthy false e0b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false Cluster Cluster up 9000 auto/10000 e0c healthy false eOd Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false Cluster Cluster up 9000 auto/10000 e4a healthy false e4b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false Node: node2 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status \_\_\_\_\_ \_ e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false Cluster Cluster up 9000 auto/10000 e0b healthy false up 9000 auto/10000 Cluster Cluster e0c healthy false e0d Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false e4a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false Cluster Cluster up 9000 auto/10000 e4b healthy false 12 entries were displayed.

 Compruebe que cada puerto del clúster está conectado al puerto correspondiente en el nodo del clúster asociado:

run \* cdpd show-neighbors

#### Muestra el ejemplo

En el siguiente ejemplo se muestra que los puertos de clúster e1a y e2a están conectados al mismo puerto en su nodo asociado de clúster:

```
cluster::*> run * cdpd show-neighbors
2 entries were acted on.
Node: node1
Local Remote Remote Remote Hold
Remote
Port Device Interface Platform Time
Capability
_____ ____
_____
ela node2
                       FAS3270
                               137
       ela
Н
e2a node2 e2a
                      FAS3270 137
Н
Node: node2
Local Remote Remote Hold
Remote
Port Device Interface Platform Time
Capability
_____ _ ____
_____
ela nodel ela
                       FAS3270
                               161
Н
e2a node1 e2a
                       FAS3270 161
Н
```

6. Compruebe que todas las LIF del clúster son up y operativo:

network interface show -vserver Cluster

Cada LIF del clúster debería mostrar true En la columna «'is Home».

Muestra el ejemplo

```
cluster::*> network interface show -vserver Cluster
        Logical Status Network Current
Current Is
        Interface Admin/Oper Address/Mask Node
Vserver
                                           Port
Home
_____ ____
_____ ___
node1
        clus1 up/up 10.10.1/16 node1 e1a
true
        clus2 up/up 10.10.10.2/16 node1
                                            e2a
true
node2
        clus1 up/up
                        10.10.11.1/16 node2
                                            e1a
true
        clus2 up/up 10.10.11.2/16 node2
                                            e2a
true
4 entries were displayed.
```



Los siguientes comandos de modificación y migración de los pasos 10 a 13 se deben realizar desde el nodo local.

7. Compruebe que todos los puertos del clúster lo sean up:

```
network port show -ipspace Cluster
```

cluster::\*> network port show -ipspace Cluster Auto-Negot Duplex Speed (Mbps) Node Port Role Link MTU Admin/Oper Admin/Oper Admin/Oper ----- ----- ------ ----- -----\_\_\_\_\_ node1 up 9000 true/true full/full ela clus1 auto/10000 e2a clus2 up 9000 true/true full/full auto/10000 node2 9000 true/true full/full ela clus1 up auto/10000 e2a clus2 up 9000 true/true full/full auto/10000 4 entries were displayed.

8. Ajuste la -auto-revert parámetro a. false En las LIF de cluster clus1 y clus2 en ambos nodos:

network interface modify

Muestra el ejemplo

```
cluster::*> network interface modify -vserver nodel -lif clus1 -auto
-revert false
cluster::*> network interface modify -vserver node1 -lif clus2 -auto
-revert false
cluster::*> network interface modify -vserver node2 -lif clus1 -auto
-revert false
cluster::*> network interface modify -vserver node2 -lif clus2 -auto
-revert false
```



Para las versiones 8.3 y posteriores, se debe utilizar el siguiente comando: network interface modify -vserver Cluster -lif \* -auto-revert false

9. Haga ping en los puertos del clúster para verificar la conectividad de clúster:

cluster ping-cluster local

El resultado del comando muestra la conectividad entre todos los puertos del clúster.

10. Migre clus1 al puerto e2a de la consola de cada nodo:

network interface migrate

#### Muestra el ejemplo

En el siguiente ejemplo, se muestra el proceso de migración de clus1 al puerto e2a en los nodos 1 y 2:

```
cluster::*> network interface migrate -vserver node1 -lif clus1
-source-node node1 -dest-node node1 -dest-port e2a
cluster::*> network interface migrate -vserver node2 -lif clus1
-source-node node2 -dest-node node2 -dest-port e2a
```



Para las versiones 8.3 y posteriores, se debe utilizar el siguiente comando: network interface migrate -vserver Cluster -lif clus1 -destination-node node1 -destination-port e2a

11. Compruebe que la migración tuvo lugar:

network interface show -vserver Cluster

En el siguiente ejemplo, se verifica que la versión 1 se migra al puerto e2a en los nodos 1 y 2:

cluster::*>	network in	terface s	show -vserver Clu	ister	
	Logical	Status	Network	Current	
Current Is					5
Vserver	Interface	Admin/Op	er Address/Mask	Node	Port
ноте					
node1					
nouci	clus1	up/up	10.10.10.1/16	node1	e2a
false		-F, -F	,		
	clus2	up/up	10.10.10.2/16	nodel	e2a
true					
node2					
	clus1	up/up	10.10.11.1/16	node2	e2a
false					
	clus2	up/up	10.10.11.2/16	node2	e2a
true					
4 entries w	ere display	red.			

12. Apague el puerto del clúster e1a en ambos nodos:

network port modify

#### Muestra el ejemplo

En el ejemplo siguiente, se muestra cómo apagar el puerto e1a en los nodos 1 y 2:

```
cluster::*> network port modify -node node1 -port ela -up-admin
false
cluster::*> network port modify -node node2 -port ela -up-admin
false
```

13. Compruebe el estado del puerto:

network port show

En el ejemplo siguiente se muestra que el puerto e1a es down en los nodos 1 y 2:

cluster	::*> n	etwork port s	how -r	ole cl	uster		
					Auto-Negot	Duplex	Speed
(Mbps)							
Node H	Port	Role	Link	MTU	Admin/Oper	Admin/Oper	
Admin/Op	per						
node1							
e	ela	clus1	down	9000	true/true	full/full	
auto/100	000						
e	e2a	clus2	up	9000	true/true	full/full	
auto/100	000						
node2							
e	ela	clus1	down	9000	true/true	full/full	
auto/100	000						
e	e2a	clus2	up	9000	true/true	full/full	
auto/100	000						
4 entrie	es wer	e displayed.					

14. Desconecte el cable del puerto del clúster e1a del nodo 1 y, a continuación, conecte e1a al puerto 1 del switch del clúster cs1 mediante el cableado adecuado que admiten los switches CN1610.

La "Hardware Universe" contiene más información sobre el cableado.

- 15. Desconecte el cable del puerto del clúster e1a del nodo 2 y, a continuación, conecte e1a al puerto 2 del switch del clúster cs1 mediante el cableado adecuado compatible con los switches CN1610.
- 16. Habilite todos los puertos orientados al nodo en el switch de clúster cs1.

#### Muestra el ejemplo

El siguiente ejemplo muestra que los puertos 1 a 12 están habilitados en el conmutador cs1:

```
(cs1) # configure
(cs1) (Config) # interface 0/1-0/12
(cs1) (Interface 0/1-0/12) # no shutdown
(cs1) (Interface 0/1-0/12) # exit
(cs1) (Config) # exit
```

17. Habilite el primer puerto de clúster e1a en cada nodo:

#### Muestra el ejemplo

En el ejemplo siguiente, se muestra cómo habilitar el puerto e1a en los nodos 1 y 2:

cluster::\*> network port modify -node node1 -port ela -up-admin true cluster::\*> network port modify -node node2 -port ela -up-admin true

18. Compruebe que todos los puertos del clúster lo sean up:

network port show -ipspace Cluster

#### Muestra el ejemplo

En el siguiente ejemplo se muestra que todos los puertos del clúster son up en los nodos 1 y 2:

cluster::*>	network port s	show -i	pspace	Cluster		
				Auto-Negot	Duplex	Speed
(Mbps)						
Node Port	Role	Link	MTU	Admin/Oper	Admin/Oper	
Admin/Oper						
nodel						
ela	clus1	up	9000	true/true	full/full	
auto/10000						
e2a	clus2	up	9000	true/true	full/full	
auto/10000						
node2						
ela	clus1	up	9000	true/true	full/full	
auto/10000						
e2a	clus2	up	9000	true/true	full/full	
auto/10000						
4 entries we	re displayed.					

19. Reversión1 (que se migró anteriormente) a e1a en ambos nodos:

network interface revert

En el ejemplo siguiente, se muestra cómo revertir la versión 1 al puerto e1a en el nodo 1 y el nodo 2:

```
cluster::*> network interface revert -vserver node1 -lif clus1
cluster::*> network interface revert -vserver node2 -lif clus1
```



Para las versiones 8.3 y posteriores, se debe utilizar el siguiente comando: network
interface revert -vserver Cluster -lif <nodename clus<N>>

20. Compruebe que todas las LIF del clúster son up, operativo y mostrar como true En la columna "es de inicio":

network interface show -vserver Cluster

#### Muestra el ejemplo

El ejemplo siguiente muestra que todas las LIF son up En los nodos 1 y 2, y los resultados de la columna "es Home" son true:

cluster::*>	network in	terface s	how -vserver Clu	ster	
	Logical	Status	Network	Current	
Current Is					
Vserver	Interface	Admin/Op	er Address/Mask	Node	Port
Home					
	-				
nodel	alus1	מנו/ מנו	10 10 10 1/16	nodo1	010
trup	CIUSI	up/up	10.10.10.1/10	nouer	eia
CIUC	clus2	an/an	10.10.10.2/16	node1	e2a
true		1 1			
node2					
	clus1	up/up	10.10.11.1/16	node2	ela
true					
	clus2	up/up	10.10.11.2/16	node2	e2a
true					
4 entries w	ere display	ed.			

21. Muestra información sobre el estado de los nodos en el clúster:

cluster show

#### Muestra el ejemplo

En el siguiente ejemplo se muestra información sobre el estado y la elegibilidad de los nodos en el clúster:

22. Migre la versión 2 al puerto e1a de la consola de cada nodo:

network interface migrate

#### Muestra el ejemplo

En el siguiente ejemplo, se muestra el proceso de migración de clus2 al puerto e1a en los nodos 1 y 2:

```
cluster::*> network interface migrate -vserver node1 -lif clus2
-source-node node1 -dest-node node1 -dest-port ela
cluster::*> network interface migrate -vserver node2 -lif clus2
-source-node node2 -dest-node node2 -dest-port ela
```



Para las versiones 8.3 y posteriores, se debe utilizar el siguiente comando: network interface migrate -vserver Cluster -lif node1\_clus2 -dest-node node1 -dest-port ela

23. Compruebe que la migración tuvo lugar:

```
network interface show -vserver Cluster
```

En el siguiente ejemplo, se verifica que la versión 2 se migra al puerto e1a en los nodos 1 y 2:

cluster::*>	network in	terface s	how -vserver Clu	ster	
a	Logical	Status	Network	Current	
Vserver	Interface	Admin/Op	er Address/Mask	Node	Port
Home					
	_				
nodel					
	clus1	up/up	10.10.10.1/16	nodel	ela
true	clus2	an/an	10.10.10.2/16	node1	ela
false		-1, -1			
node2		,			
true	clusl	up/up	10.10.11.1/16	node2	ela
CIUE	clus2	up/up	10.10.11.2/16	node2	ela
false					
4 entries w	ere display	ed.			

24. Apague el puerto e2a del clúster en ambos nodos:

network port modify

#### Muestra el ejemplo

En el ejemplo siguiente, se muestra cómo apagar el puerto e2a en los nodos 1 y 2:

```
cluster::*> network port modify -node node1 -port e2a -up-admin
false
cluster::*> network port modify -node node2 -port e2a -up-admin
false
```

25. Compruebe el estado del puerto:

network port show

En el siguiente ejemplo se muestra que el puerto e2a es down en los nodos 1 y 2:

cluster::*>	network port s	how -r	ole cl	uster		
				Auto-Negot	Duplex	Speed
(Mbps)						
Node Port	Role	Link	MTU	Admin/Oper	Admin/Oper	
Admin/Oper						
	-					
nodel						
ela	clus1	up	9000	true/true	full/full	
auto/10000						
e2a	clus2	down	9000	true/true	full/full	
auto/10000						
node2						
ela	clus1	up	9000	true/true	full/full	
auto/10000						
e2a	clus2	down	9000	true/true	full/full	
auto/10000						
4 entries we	ere displayed.					

- 26. Desconecte el cable del puerto del clúster e2a del nodo 1 y, a continuación, conecte e2a al puerto 1 del switch del clúster cs2 mediante el cableado adecuado que admiten los switches CN1610.
- 27. Desconecte el cable del puerto del clúster e2a del nodo 2 y, a continuación, conecte e2a al puerto 2 del switch del clúster cs2 mediante el cableado adecuado que admiten los switches CN1610.
- 28. Habilite todos los puertos orientados al nodo en el switch de clúster cs2.

#### Muestra el ejemplo

El siguiente ejemplo muestra que los puertos 1 a 12 están habilitados en el conmutador cs2:

```
(cs2) # configure
(cs2) (Config) # interface 0/1-0/12
(cs2) (Interface 0/1-0/12) # no shutdown
(cs2) (Interface 0/1-0/12) # exit
(cs2) (Config) # exit
```

29. Habilite el segundo puerto e2a de clúster en cada nodo.

En el ejemplo siguiente, se muestra cómo habilitar el puerto e2a en los nodos 1 y 2:

cluster::\*> network port modify -node node1 -port e2a -up-admin true cluster::\*> network port modify -node node2 -port e2a -up-admin true

30. Compruebe que todos los puertos del clúster lo sean up:

network port show -ipspace Cluster

#### Muestra el ejemplo

En el siguiente ejemplo se muestra que todos los puertos del clúster son up en los nodos 1 y 2:

network port s	show -i	pspace	e Cluster		
			Auto-Negot	Duplex	Speed
Role	Link	MTU	Admin/Oper	Admin/Oper	
-l		0000	+	£	
CIUSI	up	9000	true/true	LULL/LULL	
	au	9000	+ ruo / + ruo	full/full	
CIUSZ	up	9000	ciue/ciue	IUII/IUII	
clus1	ຕມ	9000	true/true	full/full	
	-1-			,	
clus2	up	9000	true/true	full/full	
	-				
re displayed.					
	Role Role clus1 clus2 clus1 clus2 clus2 clus2	Role Link Role Uink clus1 up clus2 up clus2 up clus2 up clus2 up	Role Link MTU clus1 up 9000 clus2 up 9000 clus2 up 9000 clus2 up 9000 clus2 up 9000 clus2 up 9000	Network port show -ipspace Cluster Auto-Negot         Role       Link       MTU Admin/Oper         clus1       up       9000       true/true         clus2       up       9000       true/true         clus1       up       9000       true/true         clus2       up       9000       true/true	Network port show -ipspace Cluster       Auto-Negot       Duplex         Role       Link       MTU       Admin/Oper       Admin/Oper         clus1       up       9000       true/true       full/full         clus2       up       9000       true/true       full/full         clus1       up       9000       true/true       full/full         clus2       up       9000       true/true       full/full         clus1       up       9000       true/true       full/full         clus1       up       9000       true/true       full/full         clus1       up       9000       true/true       full/full         clus2       up       9000       true/true       full/full

31. Revert clus2 (que se migró anteriormente) a e2a en ambos nodos:

network interface revert

En el ejemplo siguiente, se muestra cómo revertir clus2 al puerto e2a en los nodos 1 y 2:

```
cluster::*> network interface revert -vserver node1 -lif clus2
cluster::*> network interface revert -vserver node2 -lif clus2
```



Para la versión 8.3 y posteriores, los comandos son: cluster::\*> network interface
revert -vserver Cluster -lif node1\_clus2 y.. cluster::\*> network
interface revert -vserver Cluster -lif node2 clus2

#### Paso 3: Completar la configuración

1. Compruebe que se muestran todas las interfaces true En la columna "es de inicio":

```
network interface show -vserver Cluster
```

#### Muestra el ejemplo

El ejemplo siguiente muestra que todas las LIF son up En los nodos 1 y 2, y los resultados de la columna "es Home" son true:

cluster	::*>	network int	erface show	-vserver Cluster	
		Logical	Status	Network	Current
Current	Is				
Vserver		Interface	Admin/Oper	Address/Mask	Node
Port	Home				
node1					
		clus1	up/up	10.10.10.1/16	nodel
ela	true				
		clus2	up/up	10.10.10.2/16	nodel
e2a	true				
node2					
		clus1	up/up	10.10.11.1/16	node2
ela	true				
		clus2	up/up	10.10.11.2/16	node2
e2a	true				

2. Haga ping en los puertos del clúster para verificar la conectividad de clúster:

```
cluster ping-cluster local
```

El resultado del comando muestra la conectividad entre todos los puertos del clúster.

3. Compruebe que ambos nodos tienen dos conexiones a cada switch:

show isdp neighbors

En el siguiente ejemplo, se muestran los resultados adecuados para ambos switches:

(cs1)# show isdp Capability Codes: Bridge,	neighbors R - Router, T -	Trans Brid	ge, B - Sourc	e Route
	S - Switch, H -	Host, I -	IGMP, r - Rep	eater
Device ID	Intf	Holdtime	Capability	Platform
Port ID				
node1	0/1	132	H	FAS3270
ela	- / -			
node2	0/2	163	Н	FAS3270
ela				
cs2	0/13	11	S	CN1610
0/13				
cs2	0/14	11	S	CN1610
0/14				
cs2	0/15	11	S	CN1610
0/15				
cs2	0/16	11	S	CN1610
0/16				
(cs2)# show isdp Capability Codes: Bridge,	neighbors R - Router, T - S - Switch, H -	Trans Brid Host, I -	ge, B - Sourc IGMP, r - Rep	e Route eater
(cs2)# show isdp Capability Codes: Bridge, Device ID	neighbors R - Router, T - S - Switch, H - Intf	Trans Brid Host, I - Holdtime	ge, B - Sourc IGMP, r - Rep Capability	e Route eater Platform
(cs2)# show isdp Capability Codes: Bridge, Device ID Port ID	neighbors R - Router, T - S - Switch, H - Intf	Trans Brid Host, I - Holdtime	ge, B - Sourc IGMP, r - Rep Capability	e Route eater Platform
(cs2)# show isdp Capability Codes: Bridge, Device ID Port ID	neighbors R - Router, T - S - Switch, H - Intf	Trans Brid Host, I - Holdtime	ge, B - Sourc IGMP, r - Rep Capability	e Route eater Platform
<pre>(cs2)# show isdp Capability Codes: Bridge, Device ID Port ID </pre>	neighbors R - Router, T - S - Switch, H - Intf	Trans Brid Host, I - Holdtime	ge, B - Sourc IGMP, r - Rep Capability	e Route eater Platform
<pre>(cs2)# show isdp Capability Codes: Bridge, Device ID Port ID </pre>	neighbors R - Router, T - S - Switch, H - Intf 0/1	Trans Brid Host, I - Holdtime 132	ge, B - Sourc IGMP, r - Rep Capability H	e Route eater Platform FAS3270
<pre>(cs2)# show isdp Capability Codes: Bridge, Device ID Port ID  node1 e2a</pre>	neighbors R - Router, T - S - Switch, H - Intf 0/1	Trans Brid Host, I - Holdtime 132	ge, B - Sourc IGMP, r - Rep Capability H	e Route eater Platform  FAS3270
<pre>(cs2)# show isdp Capability Codes: Bridge, Device ID Port ID  node1 e2a node2</pre>	neighbors R - Router, T - S - Switch, H - Intf 0/1 0/2	Trans Brid Host, I - Holdtime 132 163	ge, B - Sourc IGMP, r - Rep Capability  H H	e Route eater Platform FAS3270 FAS3270
<pre>(cs2)# show isdp Capability Codes: Bridge, Device ID Port ID </pre>	neighbors R - Router, T - S - Switch, H - Intf 0/1 0/2	Trans Brid Host, I - Holdtime 132 163	ge, B - Sourc IGMP, r - Rep Capability H H	e Route eater Platform FAS3270 FAS3270
<pre>(cs2)# show isdp Capability Codes: Bridge, Device ID Port ID  node1 e2a node2 e2a cs1</pre>	neighbors R - Router, T - S - Switch, H - Intf 0/1 0/2 0/13	Trans Brid Host, I - Holdtime 132 163 11	ge, B - Sourc IGMP, r - Rep Capability  H H S	e Route eater Platform FAS3270 FAS3270 CN1610
<pre>(cs2)# show isdp Capability Codes: Bridge, Device ID Port ID </pre>	neighbors R - Router, T - S - Switch, H - Intf 0/1 0/2 0/13	Trans Brid Host, I - Holdtime 132 163 11	ge, B - Sourc IGMP, r - Rep Capability H H S	e Route eater Platform FAS3270 FAS3270 CN1610
<pre>(cs2)# show isdp Capability Codes: Bridge, Device ID Port ID  node1 e2a node2 e2a cs1 0/13 cs1</pre>	neighbors R - Router, T - S - Switch, H - Intf 0/1 0/2 0/13 0/14	Trans Brid Host, I - Holdtime 132 163 11 11	ge, B - Sourc IGMP, r - Rep Capability  H H S S	e Route eater Platform FAS3270 FAS3270 CN1610 CN1610
<pre>(cs2)# show isdp Capability Codes: Bridge, Device ID Port ID  node1 e2a node2 e2a cs1 0/13 cs1 0/14</pre>	neighbors R - Router, T - S - Switch, H - Intf 0/1 0/2 0/13 0/14	Trans Brid Host, I - Holdtime 132 163 11 11	ge, B - Sourc IGMP, r - Rep Capability  H H S S	e Route eater Platform  FAS3270 FAS3270 CN1610 CN1610
<pre>(cs2)# show isdp Capability Codes: Bridge, Device ID Port ID </pre>	neighbors R - Router, T - S - Switch, H - Intf 0/1 0/2 0/13 0/14 0/15	Trans Brid Host, I - Holdtime 132 163 11 11	ge, B - Sourc IGMP, r - Rep Capability  H H S S S	e Route eater Platform  FAS3270 FAS3270 CN1610 CN1610 CN1610
<pre>(cs2) # show isdp Capability Codes: Bridge, Device ID Port ID  node1 e2a node2 e2a cs1 0/13 cs1 0/14 cs1 0/15</pre>	neighbors R - Router, T - S - Switch, H - Intf 0/1 0/2 0/13 0/14 0/15	Trans Brid Host, I - Holdtime 132 163 11 11 11	ge, B - Sourc IGMP, r - Rep Capability  H H S S S	e Route eater Platform  FAS3270 FAS3270 CN1610 CN1610 CN1610
<pre>(cs2)# show isdp Capability Codes: Bridge, Device ID Port ID </pre>	neighbors R - Router, T - S - Switch, H - Intf 0/1 0/2 0/13 0/14 0/15 0/16	Trans Brid Host, I - Holdtime 132 163 11 11 11 11	ge, B - Sourc IGMP, r - Rep Capability  H H S S S S	e Route eater Platform  FAS3270 FAS3270 CN1610 CN1610 CN1610 CN1610
<pre>(cs2) # show isdp Capability Codes: Bridge, Device ID Port ID  node1 e2a node2 e2a cs1 0/13 cs1 0/14 cs1 0/15 cs1 0/16</pre>	neighbors R - Router, T - S - Switch, H - Intf 0/1 0/2 0/13 0/14 0/15 0/16	Trans Brid Host, I - Holdtime 132 163 11 11 11 11	ge, B - Sourc IGMP, r - Rep Capability  H H S S S S	e Route eater Platform FAS3270 FAS3270 CN1610 CN1610 CN1610 CN1610

4. Muestra información sobre los dispositivos de la configuración:

network device discovery show

5. Deshabilite la configuración de dos nodos sin switch en ambos nodos mediante el comando Advanced Privilege:

network options detect-switchless modify

#### Muestra el ejemplo

En el siguiente ejemplo se muestra cómo deshabilitar las opciones de configuración sin switch:

cluster::\*> network options detect-switchless modify -enabled false



Para la versión 9.2 y posteriores, omita este paso ya que la configuración se convertirá automáticamente.

6. Compruebe que la configuración está desactivada:

network options detect-switchless-cluster show

#### Muestra el ejemplo

La false el resultado del ejemplo siguiente muestra que las opciones de configuración están deshabilitadas:

```
cluster::*> network options detect-switchless-cluster show
Enable Switchless Cluster Detection: false
```



Para la versión 9.2 o posterior, espere hasta Enable Switchless Cluster se establece en falso. Esto puede tardar hasta tres minutos.

7. Configure los clústeres clus1 y clus2 para revertir automáticamente cada nodo y confirmar.

cluster::\*> network interface modify -vserver node1 -lif clus1 -auto -revert true cluster::\*> network interface modify -vserver node1 -lif clus2 -auto -revert true cluster::\*> network interface modify -vserver node2 -lif clus1 -auto -revert true cluster::\*> network interface modify -vserver node2 -lif clus2 -auto -revert true



Para las versiones 8.3 y posteriores, se debe utilizar el siguiente comando: network interface modify -vserver Cluster -lif \* -auto-revert true para habilitar la reversión automática en todos los nodos del clúster.

8. Compruebe el estado de los miembros del nodo en el clúster:

```
cluster show
```

#### Muestra el ejemplo

En el siguiente ejemplo se muestra información sobre el estado y la elegibilidad de los nodos en el clúster:

9. Si ha suprimido la creación automática de casos, rehabilitarla invocando un mensaje de AutoSupport:

system node autosupport invoke -node \* -type all -message MAINT=END

#### Muestra el ejemplo

cluster::\*> system node autosupport invoke -node \* -type all
-message MAINT=END

10. Vuelva a cambiar el nivel de privilegio a admin:

```
set -privilege admin
```

# Sustituya los interruptores

# Reemplace un switch de cluster CN1610 de NetApp

Siga estos pasos para reemplazar un switch CN1610 de NetApp defectuoso en una red de clúster. Se trata de un procedimiento no disruptivo (NDU).

# Lo que necesitará

Antes de realizar la sustitución del switch, debe haber las siguientes condiciones antes de realizar la sustitución del switch en el entorno actual y en el switch de sustitución del clúster y la infraestructura de red existentes:

- El clúster existente debe verificarse como completamente funcional, con al menos un switch de clúster completamente conectado.
- Todos los puertos del clúster deben ser UP.
- Todas las interfaces lógicas (LIF) del clúster deben estar activas y no se deben haber migrado.
- El clúster de ONTAP ping-cluster -node node1 El comando debe indicar que la conectividad básica y la comunicación más grande que la PMTU se han realizado correctamente en todas las rutas.

# Acerca de esta tarea

Debe ejecutar el comando para migrar una LIF de clúster desde el nodo donde se aloja la LIF del clúster.

Los ejemplos de este procedimiento utilizan la siguiente nomenclatura de nodo y conmutador de cluster:

- Los nombres de los dos switches de clústeres CN1610 son cs1 y.. cs2.
- El nombre del interruptor CN1610 que se va a sustituir (el interruptor defectuoso) es old\_cs1.
- El nombre del nuevo interruptor CN1610 (el interruptor de reemplazo) es new cs1.
- El nombre del conmutador de socio que no se va a sustituir es cs2.

# Pasos

1. Confirme que el archivo de configuración de inicio coincide con el archivo de configuración en ejecución. Debe guardar estos archivos localmente para usarlos durante el reemplazo.

Los comandos de configuración del siguiente ejemplo son para FASTPATH 1,2.0,7:

# Muestra el ejemplo

```
(old_cs1) >enable
(old_cs1) #show running-config
(old_cs1) #show startup-config
```

2. Cree una copia del archivo de configuración en ejecución.

El comando del siguiente ejemplo es para FASTPATH 1,2.0,7:

(old\_cs1) #show running-config filename.scr Config script created successfully.



Se puede utilizar cualquier nombre de archivo excepto CN1610\_CS\_RCF\_v1.2.scr. El nombre del archivo debe tener la extensión **.scr**.

1. Guarde el archivo de configuración en ejecución del switch en un host externo como preparación para el reemplazo.

Muestra el ejemplo

(old\_cs1) #copy nvram:script filename.scr scp://<Username>@<remote\_IP\_address>/path\_to\_file/filename.scr

- 2. Comprobar que las versiones del switch y de ONTAP coinciden en la matriz de compatibilidad. Consulte "Switches CN1601 y CN1610 de NetApp" para obtener más detalles.
- 3. Desde la "Página de descargas de software" En el sitio de soporte de NetApp, seleccione switches de clúster de NetApp para descargar las versiones de RCF y FASTPATH adecuadas.
- 4. Configure un servidor Trivial File Transfer Protocol (TFTP) con la configuración FASTPATH, RCF y guardada .scr archivo para utilizar con el nuevo conmutador.
- 5. Conecte el puerto serie (el conector RJ-45 etiquetado como "IOIOI" en el lado derecho del switch) a un host disponible con emulación de terminal.
- 6. En el host, establezca los ajustes de conexión del terminal serie:
  - a. 9600 baudios
  - b. 8 bits de datos
  - c. 1 bit de parada
  - d. paridad: none
  - e. control de flujo: ninguno
- 7. Conecte el puerto de administración (el puerto de llave RJ-45 en el lado izquierdo del switch) a la misma red en la que se encuentra el servidor TFTP.
- 8. Prepárese para conectarse a la red con el servidor TFTP.

Si utiliza el protocolo de configuración dinámica de host (DHCP), no es necesario configurar una dirección IP para el switch en este momento. El puerto de servicio está configurado para usar DHCP de forma predeterminada. El puerto de gestión de red está configurado como ninguno para la configuración del protocolo IPv4 y IPv6. Si el puerto de llave inglesa está conectado a una red que tiene un servidor DHCP, los ajustes del servidor se configuran automáticamente.

Para configurar una dirección IP estática, debe usar el protocolo serviceport, el protocolo de red y los comandos serviceport ip.

```
(new_cs1) #serviceport ip <ipaddr> <netmask> <gateway>
```

 Opcionalmente, si el servidor TFTP está en un portátil, conecte el switch CN1610 al portátil mediante un cable Ethernet estándar y, a continuación, configure su puerto de red en la misma red con una dirección IP alternativa.

Puede utilizar el ping comando para verificar la dirección. Si no puede establecer la conectividad, debe utilizar una red no enrutada y configurar el puerto de servicio con IP 192,168.x o 172,16.x. Puede volver a configurar el puerto de servicio a la dirección IP de administración de producción en una fecha posterior.

- De manera opcional, verifique e instale las versiones adecuadas del software RCF y FASTPATH para el nuevo switch. Si comprobó que el nuevo switch está configurado correctamente y no requiere actualizaciones del software RCF y FASTPATH, debería ir al paso 13.
  - a. Compruebe la nueva configuración del interruptor.

#### Muestra el ejemplo

```
(new_cs1) >*enable*
(new_cs1) #show version
```

b. Descargue el RCF en el nuevo switch.

Muestra el ejemplo

```
(new cs1) #copy tftp://<server ip address>/CN1610 CS RCF v1.2.txt
nvram:script CN1610 CS RCF v1.2.scr
Mode. TFTP
Set Server IP. 172.22.201.50
Path. /
Filename.....
CN1610 CS RCF v1.2.txt
Data Type..... Config Script
Destination Filename.....
CN1610 CS RCF v1.2.scr
File with same name already exists.
WARNING: Continuing with this command will overwrite the existing
file.
Management access will be blocked for the duration of the
transfer Are you sure you want to start? (y/n) y
File transfer in progress. Management access will be blocked for
the duration of the transfer. please wait...
Validating configuration script...
(the entire script is displayed line by line)
. . .
description "NetApp CN1610 Cluster Switch RCF v1.2 - 2015-01-13"
. . .
Configuration script validated.
File transfer operation completed successfully.
```

c. Compruebe que el RCF se ha descargado en el conmutador.

#### Muestra el ejemplo

11. Aplique el RCF al interruptor CN1610.

#### Muestra el ejemplo

```
(new_cs1) #script apply CN1610_CS_RCF_v1.2.scr
Are you sure you want to apply the configuration script? (y/n) y
...
(the entire script is displayed line by line)
...
description "NetApp CN1610 Cluster Switch RCF v1.2 - 2015-01-13"
...
Configuration script 'CN1610_CS_RCF_v1.2.scr' applied. Note that the
script output will go to the console.
After the script is applied, those settings will be active in the
running-config file. To save them to the startup-config file, you
must use the write memory command, or if you used the reload answer
yes when asked if you want to save the changes.
```

a. Guarde el archivo de configuración en ejecución para que se convierta en el archivo de configuración de inicio cuando reinicie el conmutador.

#### Muestra el ejemplo

```
(new_cs1) #write memory
This operation may take a few minutes.
Management interfaces will not be available during this time.
Are you sure you want to save? (y/n) y
Config file 'startup-config' created successfully.
Configuration Saved!
```

b. Descargue la imagen en el switch CN1610.

Muestra el ejemplo

```
(new_cs1) #copy
tftp://<server_ip_address>/NetApp_CN1610_1.2.0.7.stk active
Mode. TFTP
Set Server IP. tftp_server_ip_address
Path. /
Filename......
NetApp_CN1610_1.2.0.7.stk
Data Type. Code
Destination Filename. active
Management access will be blocked for the duration of the
transfer
Are you sure you want to start? (y/n) y
TFTP Code transfer starting...
File transfer operation completed successfully.
```

c. Ejecute la nueva imagen de inicio activa reiniciando el conmutador.

El conmutador debe reiniciarse para que el comando del paso 6 refleje la nueva imagen. Hay dos vistas posibles para una respuesta que puede ver después de introducir el comando reload.

Muestra el ejemplo

```
(new_cs1) #reload
The system has unsaved changes.
Would you like to save them now? (y/n) y
Config file 'startup-config' created successfully.
Configuration Saved! System will now restart!
.
.
Cluster Interconnect Infrastructure
User:admin Password: (new_cs1) >*enable*
```

a. Copie el archivo de configuración guardado del interruptor antiguo al nuevo.

Muestra el ejemplo

```
(new_cs1) #copy tftp://<server_ip_address>/<filename>.scr
nvram:script <filename>.scr
```

b. Aplique la configuración guardada anteriormente al nuevo conmutador.

#### Muestra el ejemplo

```
(new_cs1) #script apply <filename>.scr
Are you sure you want to apply the configuration script? (y/n) y
The system has unsaved changes.
Would you like to save them now? (y/n) y
Config file 'startup-config' created successfully.
Configuration Saved!
```

c. Guarde el archivo de configuración en ejecución en el archivo de configuración de inicio.

#### Muestra el ejemplo

```
(new cs1) #write memory
```

12. Si se habilita AutoSupport en este clúster, elimine la creación automática de casos invocando un mensaje de AutoSupport: system node autosupport invoke -node \* -type all - message MAINT=xh

x es la duración de la ventana de mantenimiento en horas.



El mensaje de AutoSupport notifica al soporte técnico de esta tarea de mantenimiento para que la creación automática de casos se suprima durante la ventana de mantenimiento.

13. En el nuevo switch new\_CS1, inicie sesión como el usuario administrador y apague todos los puertos que están conectados a las interfaces de clúster de nodos (puertos 1 a 12).

```
User:*admin*
Password:
(new_cs1) >*enable*
(new_cs1) #
(new_cs1) config
(new_cs1) (config) interface 0/1-0/12
(new_cs1) (interface 0/1-0/12) shutdown
(new_cs1) (interface 0/1-0/12) exit
(new_cs1) #write memory
```

14. Migre los LIF del clúster desde los puertos conectados al switch OLD\_CS1.

Debe migrar cada LIF de clúster desde la interfaz de gestión de su nodo actual.

#### Muestra el ejemplo

```
cluster::> set -privilege advanced
cluster::> network interface migrate -vserver <vserver_name> -lif
<Cluster_LIF_to_be_moved> - sourcenode <current_node> -dest-node
<current_node> -dest-port <cluster_port_that_is_UP>
```

15. Compruebe que todas las LIF de clúster se han movido al puerto de clúster adecuado en cada nodo.

#### Muestra el ejemplo

cluster::> network interface show -role cluster

16. Apague los puertos de clúster conectados al switch que reemplazó.

#### Muestra el ejemplo

```
cluster::*> network port modify -node <node_name> -port
<port_to_admin_down> -up-admin false
```

17. Compruebe el estado del clúster.
cluster::\*> cluster show

18. Compruebe que los puertos están inactivos.

Muestra el ejemplo

cluster::\*> cluster ping-cluster -node <node name>

19. En el switch CS2, apague los puertos ISL 13 a 16.

### Muestra el ejemplo

```
(cs2) config
(cs2) (config) interface 0/13-0/16
(cs2) (interface 0/13-0/16) #shutdown
(cs2) #show port-channel 3/1
```

- 20. Verificar si el administrador de almacenamiento está preparado para reemplazar el switch.
- 21. Quite todos los cables del switch old\_CS1 y, a continuación, conecte los cables a los mismos puertos del switch NEW\_CS1.
- 22. En el switch CS2, levante los puertos ISL de 13 a 16.

### Muestra el ejemplo



23. Abra los puertos en el nuevo switch que están asociados con los nodos del clúster.

### Muestra el ejemplo

```
(cs2) config
(cs2) (config) interface 0/1-0/12
(cs2) (interface 0/13-0/16) #no shutdown
```

24. En un solo nodo, abra el puerto de nodo del clúster que está conectado al switch sustituido y, a continuación, confirme que el enlace está activo.

Muestra el ejemplo

```
cluster::*> network port modify -node node1 -port
<port_to_be_onlined> -up-admin true
cluster::*> network port show -role cluster
```

25. Revierta los LIF del clúster que están asociados con el puerto en el paso 25 en el mismo nodo.

En este ejemplo, las LIF de node1 se revierten correctamente si la columna «is Home» es verdadera.

Muestra el ejemplo

```
cluster::*> network interface revert -vserver node1 -lif
<cluster_lif_to_be_reverted>
cluster::*> network interface show -role cluster
```

- 26. Si el LIF de clúster del primer nodo está activo y se vuelve a convertir a su puerto de inicio, repita los pasos 25 y 26 para abrir los puertos del clúster y para revertir las LIF de clúster en los demás nodos del clúster.
- 27. Muestre información acerca de los nodos del clúster.

#### Muestra el ejemplo

```
cluster::*> cluster show
```

28. Confirme que el archivo de configuración de inicio y el archivo de configuración en ejecución son correctos en el conmutador sustituido. Este archivo de configuración debe coincidir con la salida del paso 1.

### Muestra el ejemplo

```
(new_cs1) >*enable*
(new_cs1) #show running-config
(new_cs1) #show startup-config
```

29. Si ha suprimido la creación automática de casos, vuelva a habilitarla invocando un mensaje de AutoSupport:

system node autosupport invoke -node \* -type all -message MAINT=END

# Sustituya los switches de clúster CN1610 de NetApp por conexiones sin switches

Puede migrar desde un clúster con una red de clúster conmutada a uno donde dos nodos están conectados directamente para ONTAP 9.3 y versiones posteriores.

# **Revise los requisitos**

# Directrices

Revise las siguientes directrices:

- La migración a una configuración de clúster de dos nodos sin switch es una operación no disruptiva. La mayoría de los sistemas tienen dos puertos de interconexión de clúster dedicados en cada nodo, pero también puede usar este procedimiento para sistemas con un número mayor de puertos de interconexión de clúster dedicados en cada nodo, como cuatro, seis u ocho.
- No se puede usar la función de interconexión de clúster sin switches con más de dos nodos.
- Si tiene un clúster de dos nodos existente que utiliza switches de interconexión de clúster y ejecuta ONTAP 9.3 o una versión posterior, puede reemplazar los switches por conexiones directas de vuelta a atrás entre los nodos.

### Lo que necesitará

- Un clúster en buen estado que consta de dos nodos conectados por switches de clúster. Los nodos deben ejecutar la misma versión de ONTAP.
- Cada nodo con el número requerido de puertos de clúster dedicados, que proporcionan conexiones redundantes de interconexión de clúster para admitir la configuración de su sistema. Por ejemplo, hay dos puertos redundantes para un sistema con dos puertos de Cluster Interconnect dedicados en cada nodo.

# **Migrar los switches**

# Acerca de esta tarea

En el siguiente procedimiento, se quitan los switches de clúster de dos nodos y se reemplaza cada conexión al switch por una conexión directa al nodo compañero.



# Acerca de los ejemplos

Los ejemplos del siguiente procedimiento muestran nodos que utilizan «e0a» y «e0b» como puertos del

clúster. Sus nodos pueden usar distintos puertos de clúster según varían según el sistema.

#### Paso 1: Preparación para la migración

1. Cambie el nivel de privilegio a Advanced, introduzca y cuando se le solicite continuar:

set -privilege advanced

El aviso avanzado \*> aparece.

 ONTAP 9.3 y versiones posteriores admiten la detección automática de clústeres sin switch, que está habilitado de forma predeterminada.

Puede verificar que la detección de clústeres sin switch esté habilitada mediante el comando de privilegio avanzado:

network options detect-switchless-cluster show

Muestra el ejemplo

El siguiente resultado de ejemplo muestra si la opción está habilitada.

```
cluster::*> network options detect-switchless-cluster show
  (network options detect-switchless-cluster show)
Enable Switchless Cluster Detection: true
```

Si la opción "Activar detección de clústeres sin switch" es `false`Póngase en contacto con el soporte de NetApp.

 Si se habilita AutoSupport en este clúster, elimine la creación automática de casos invocando un mensaje de AutoSupport:

system node autosupport invoke -node \* -type all -message
MAINT=<number of hours>h

donde h es la duración del plazo de mantenimiento en horas. El mensaje notifica al soporte técnico de esta tarea de mantenimiento para que estos puedan impedir la creación automática de casos durante la ventana de mantenimiento.

En el ejemplo siguiente, el comando suprime la creación automática de casos durante dos horas:

#### Muestra el ejemplo

```
cluster::*> system node autosupport invoke -node * -type all
-message MAINT=2h
```

#### Paso 2: Configure los puertos y el cableado

- 1. Organice los puertos del clúster en cada switch en grupos de modo que los puertos del clúster en group1 vayan a Cluster switch1 y los puertos del cluster en group2 vayan a cluster switch2. Estos grupos son necesarios más adelante en el procedimiento.
- 2. Identificar los puertos del clúster y verificar el estado y el estado del enlace:

```
network port show -ipspace Cluster
```

En el siguiente ejemplo, en el caso de nodos con puertos de clúster "e0a" y "e0b", un grupo se identifica como "1:e0a" y "2:e0a" y el otro grupo como "1:e0b" y "2:e0b". Sus nodos pueden usar puertos de clúster diferentes porque varían según el sistema.



Compruebe que los puertos tienen un valor de up Para la columna "Link" y un valor de healthy Para la columna "Estado de salud".

Muestra el ejemplo

```
cluster::> network port show -ipspace Cluster
Node: node1
Ignore
                                  Speed(Mbps) Health
Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status
Status
_____ _____
_____
eOa Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy
false
eOb Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy
false
Node: node2
Ignore
                                  Speed(Mbps) Health
Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status
Status
----- ------ ------ ----- ----- -----
_____
e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy
false
eOb Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy
false
4 entries were displayed.
```

3. Confirmar que todas las LIF de clúster están en sus puertos raíz.

Compruebe que la columna "es-home" es true Para cada LIF del clúster:

network interface show -vserver Cluster -fields is-home

```
cluster::*> net int show -vserver Cluster -fields is-home
(network interface show)
vserver lif is-home
------
Cluster node1_clus1 true
Cluster node1_clus2 true
Cluster node2_clus1 true
Cluster node2_clus1 true
4 entries were displayed.
```

Si hay LIF de clúster que no estén en sus puertos raíz, revierte estos LIF a sus puertos principales:

network interface revert -vserver Cluster -lif \*

4. Deshabilite la reversión automática para las LIF del clúster:

```
network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert false
```

 Compruebe que todos los puertos enumerados en el paso anterior están conectados a un conmutador de red:

network device-discovery show -port cluster port

La columna "dispositivo detectado" debe ser el nombre del conmutador de clúster al que está conectado el puerto.

#### Muestra el ejemplo

En el siguiente ejemplo se muestra que los puertos de clúster «e0a» y «e0b» están conectados correctamente a los switches del clúster «cs1» y «cs2».

```
cluster::> network device-discovery show -port e0a|e0b
  (network device-discovery show)
Node/ Local Discovered
               Device (LLDP: ChassisID) Interface Platform
Protocol Port
  _____ ____
node1/cdp
         e0a cs1
                                       0/11
                                                BES-53248
         e0b
              cs2
                                       0/12
                                                BES-53248
node2/cdp
         e0a
                                       0/9
                                                BES-53248
               cs1
                                       0/9
                                                BES-53248
         e0b
               cs2
4 entries were displayed.
```

6. Compruebe la conectividad del clúster:

cluster ping-cluster -node local

7. Compruebe que el clúster esté en buen estado:

cluster ring show

Todas las unidades deben ser maestra o secundaria.

8. Configure la configuración sin switches para los puertos del grupo 1.



Para evitar posibles problemas de red, debe desconectar los puertos del grupo 1 y volver a conectarlos lo antes posible, por ejemplo, **en menos de 20 segundos**.

a. Desconecte todos los cables de los puertos del grupo 1 al mismo tiempo.

En el ejemplo siguiente, los cables se desconectan del puerto "e0a" en cada nodo, y el tráfico del clúster continúa a través del switch y el puerto "e0b" en cada nodo:



b. Conecte los puertos en group1 de vuelta a espalda.

En el siguiente ejemplo, "e0a" en el nodo 1 está conectado a "e0a" en el nodo 2:



9. La opción de red de clúster sin switch desde la transición false para true. Esto puede tardar hasta 45 segundos. Confirme que la opción sin switches está establecida en true:

network options switchless-cluster show

En el siguiente ejemplo se muestra que el clúster sin switch está habilitado:

```
cluster::*> network options switchless-cluster show
Enable Switchless Cluster: true
```

10. Compruebe que la red de clúster no se haya interrumpido:

```
cluster ping-cluster -node local
```



Antes de continuar con el siguiente paso, debe esperar al menos dos minutos para confirmar una conexión de retroceso en funcionamiento en el grupo 1.

11. Configure la configuración sin switches para los puertos del grupo 2.



Para evitar posibles problemas de red, debe desconectar los puertos del grupo 2 y volver a conectarlos lo antes posible, por ejemplo, **en menos de 20 segundos**.

a. Desconecte todos los cables de los puertos del grupo 2 al mismo tiempo.

En el ejemplo siguiente, los cables se han desconectado del puerto "e0b" en cada nodo y el tráfico del clúster continúa por la conexión directa entre los puertos "e0a":



b. Conecte los puertos en group2 de vuelta a back.

En el ejemplo siguiente, hay conectado "e0a" en el nodo 1 a "e0a" en el nodo 2 y "e0b" en el nodo 1 está conectado a "e0b" en el nodo 2:



#### Paso 3: Verificar la configuración

1. Compruebe que los puertos de ambos nodos están conectados correctamente:

network device-discovery show -port cluster\_port

En el siguiente ejemplo se muestra que los puertos de clúster «e0a» y «e0b» están conectados correctamente al puerto correspondiente del partner de clúster:

<pre>cluster::&gt;   (network</pre>	net device-discovery show -port e0a e0b device-discovery show)					
Node/	Local	Discovered				
Protocol	Port	Device	e (LLDP:	ChassisID)	Interface	Platform
node1/cdp						
	e0a	node2			e0a	AFF-A300
	e0b	node2			e0b	AFF-A300
node1/lldp						
	e0a	node2	(00:a0:	98:da:16:44)	e0a	-
	e0b	node2	(00:a0:	98:da:16:44)	e0b	-
node2/cdp						
	e0a	node1			e0a	AFF-A300
	e0b	node1			e0b	AFF-A300
node2/lldp						
	e0a	node1	(00:a0:	98:da:87:49)	e0a	-
	e0b	node1	(00:a0:	98:da:87:49)	e0b	-
8 entries w	were di	splayed	1.			

2. Volver a habilitar la reversión automática para las LIF del clúster:

network interface modify -vserver Cluster -lif \* -auto-revert true

3. Compruebe que todas las LIF son Home. Esto puede tardar unos segundos.

network interface show -vserver Cluster -lif lif name

Los LIF se han revertido si la columna "es de inicio" es true, como se muestra para node1\_clus2 y.. node2\_clus2 en el siguiente ejemplo:

```
cluster::> network interface show -vserver Cluster -fields curr-
port,is-home
vserver lif curr-port is-home
------
Cluster node1_clus1 e0a true
Cluster node1_clus2 e0b true
Cluster node2_clus1 e0a true
Cluster node2_clus2 e0b true
4 entries were displayed.
```

Si alguna LIFS de cluster no ha regresado a sus puertos de directorio raíz, revierta manualmente desde el nodo local:

network interface revert -vserver Cluster -lif lif name

4. Compruebe el estado del clúster de los nodos desde la consola del sistema de cualquier nodo:

cluster show

#### Muestra el ejemplo

En el siguiente ejemplo se muestra épsilon en ambos nodos que desee false:

```
Node Health Eligibility Epsilon
----- ----- ------
nodel true true false
node2 true true false
2 entries were displayed.
```

5. Confirme la conectividad entre los puertos del clúster:

```
cluster ping-cluster local
```

6. Si ha suprimido la creación automática de casos, rehabilitarla invocando un mensaje de AutoSupport:

system node autosupport invoke -node \* -type all -message MAINT=END

Para obtener más información, consulte "Artículo de la base de conocimientos de NetApp 1010449: Cómo impedir la creación automática de casos durante las ventanas de mantenimiento programado".

7. Vuelva a cambiar el nivel de privilegio a admin:

set -privilege admin

## Información de copyright

Copyright © 2024 NetApp, Inc. Todos los derechos reservados. Imprimido en EE. UU. No se puede reproducir este documento protegido por copyright ni parte del mismo de ninguna forma ni por ningún medio (gráfico, electrónico o mecánico, incluidas fotocopias, grabaciones o almacenamiento en un sistema de recuperación electrónico) sin la autorización previa y por escrito del propietario del copyright.

El software derivado del material de NetApp con copyright está sujeto a la siguiente licencia y exención de responsabilidad:

ESTE SOFTWARE LO PROPORCIONA NETAPP «TAL CUAL» Y SIN NINGUNA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO, SIN LIMITAR, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN FIN CONCRETO, CUYA RESPONSABILIDAD QUEDA EXIMIDA POR EL PRESENTE DOCUMENTO. EN NINGÚN CASO NETAPP SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, ESPECIAL, EJEMPLAR O RESULTANTE (INCLUYENDO, ENTRE OTROS, LA OBTENCIÓN DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTIVOS, PÉRDIDA DE USO, DE DATOS O DE BENEFICIOS, O INTERRUPCIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL) CUALQUIERA SEA EL MODO EN EL QUE SE PRODUJERON Y LA TEORÍA DE RESPONSABILIDAD QUE SE APLIQUE, YA SEA EN CONTRATO, RESPONSABILIDAD OBJETIVA O AGRAVIO (INCLUIDA LA NEGLIGENCIA U OTRO TIPO), QUE SURJAN DE ALGÚN MODO DEL USO DE ESTE SOFTWARE, INCLUSO SI HUBIEREN SIDO ADVERTIDOS DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

NetApp se reserva el derecho de modificar cualquiera de los productos aquí descritos en cualquier momento y sin aviso previo. NetApp no asume ningún tipo de responsabilidad que surja del uso de los productos aquí descritos, excepto aquello expresamente acordado por escrito por parte de NetApp. El uso o adquisición de este producto no lleva implícita ninguna licencia con derechos de patente, de marcas comerciales o cualquier otro derecho de propiedad intelectual de NetApp.

Es posible que el producto que se describe en este manual esté protegido por una o más patentes de EE. UU., patentes extranjeras o solicitudes pendientes.

LEYENDA DE DERECHOS LIMITADOS: el uso, la copia o la divulgación por parte del gobierno están sujetos a las restricciones establecidas en el subpárrafo (b)(3) de los derechos de datos técnicos y productos no comerciales de DFARS 252.227-7013 (FEB de 2014) y FAR 52.227-19 (DIC de 2007).

Los datos aquí contenidos pertenecen a un producto comercial o servicio comercial (como se define en FAR 2.101) y son propiedad de NetApp, Inc. Todos los datos técnicos y el software informático de NetApp que se proporcionan en este Acuerdo tienen una naturaleza comercial y se han desarrollado exclusivamente con fondos privados. El Gobierno de EE. UU. tiene una licencia limitada, irrevocable, no exclusiva, no transferible, no sublicenciable y de alcance mundial para utilizar los Datos en relación con el contrato del Gobierno de los Estados Unidos bajo el cual se proporcionaron los Datos. Excepto que aquí se disponga lo contrario, los Datos no se pueden utilizar, desvelar, reproducir, modificar, interpretar o mostrar sin la previa aprobación por escrito de NetApp, Inc. Los derechos de licencia del Gobierno de los Estados Unidos de América y su Departamento de Defensa se limitan a los derechos identificados en la cláusula 252.227-7015(b) de la sección DFARS (FEB de 2014).

### Información de la marca comercial

NETAPP, el logotipo de NETAPP y las marcas que constan en http://www.netapp.com/TM son marcas comerciales de NetApp, Inc. El resto de nombres de empresa y de producto pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.