

Migrar switches

Cluster and storage switches

NetApp April 25, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/es-es/ontap-systems-switches/switch-cisco-9336c-fx2/migrate-cn1610-9336c-cluster.html on April 25, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

Tabla de contenidos

Migrar switches	
Migrar de un switch de clúster NetApp CN1610 a un switch de clúster Cisco	9336C-FX21
Migre desde un switch de Cisco antiguo a un switch de clúster Cisco Nexus	9336C-FX2 17
Migre a un clúster de dos nodos con switches	

Migrar switches

Migrar de un switch de clúster NetApp CN1610 a un switch de clúster Cisco 9336C-FX2

Los switches de clúster de NetApp CN1610 para un clúster de ONTAP a los switches de clúster de Cisco 9336C-FX2. Se trata de un procedimiento no disruptivo.

Revise los requisitos

Debe estar al tanto de cierta información de configuración, conexiones de puertos y requisitos de cableado cuando reemplaza los switches de clúster NetApp CN1610 por los switches de clústeres Cisco 9336C-FX2.

Switches compatibles

Se admiten los siguientes switches de clúster:

- CN1610 de NetApp
- Cisco 9336C-FX2

Para obtener más información acerca de los puertos admitidos y sus configuraciones, consulte "Hardware Universe".

Lo que necesitará

Compruebe que la configuración cumple los siguientes requisitos:

- El clúster existente está correctamente configurado y funcionando.
- Todos los puertos de clúster se encuentran en el estado up para garantizar operaciones no disruptivas.
- Los switches de cluster Cisco 9336C-FX2 están configurados y funcionan con la versión correcta de NX-OS instalada con el archivo de configuración de referencia (RCF) aplicado.
- · La configuración de red del clúster existente tiene lo siguiente:
 - Un clúster de NetApp redundante y completamente funcional mediante switches NetApp CN1610.
 - Conectividad de gestión y acceso mediante consola a los switches NetApp CN1610 y a los nuevos.
 - Todos los LIF del clúster con las LIF del clúster están en sus puertos de inicio.
- Algunos puertos están configurados en los switches Cisco 9336C-FX2 para funcionar a 40GbE o 100GbE Gbps.
- Ha planificado, migrado y documentado conectividad 40GbE y 100GbE desde los nodos a los switches de clúster Cisco 9336C-FX2.

Migrar los switches

Acerca de los ejemplos

Los ejemplos de este procedimiento utilizan la nomenclatura de conmutador y nodo siguiente:

- Los switches de clúster CN1610 existentes son C1 y C2.
- Los nuevos switches de clúster 9336C-FX2 son CS1 y CS2.
- Los nodos son 1 y 2.

- Las LIF del clúster son 1_clus1 y 1_clus2 en el nodo 1, y 2_clus1 y 2_clus2 en el nodo 2, respectivamente.
- La cluster1::*> prompt indica el nombre del clúster.
- Los puertos de clúster utilizados en este procedimiento son e3a y e3b.

Acerca de esta tarea

Este procedimiento cubre el siguiente caso:

- El interruptor C2 se reemplaza primero por el interruptor CS2.
 - Apague los puertos de los nodos del clúster. Todos los puertos deben apagarse simultáneamente para evitar la inestabilidad del clúster.
 - Después, el cableado entre los nodos y C2 se desconecta del C2 y se vuelve a conectar al CS2.
- El interruptor C1 se reemplaza por el interruptor CS1.
 - Apague los puertos de los nodos del clúster. Todos los puertos deben apagarse simultáneamente para evitar la inestabilidad del clúster.
 - Después, el cableado entre los nodos y C1 se desconecta del C1 y se vuelve a conectar al CS1.



Durante este procedimiento no se necesita ningún enlace entre switches (ISL) operativo. Esto se debe a que los cambios en la versión de RCF pueden afectar temporalmente a la conectividad ISL. Para garantizar operaciones de clúster no disruptivas, el siguiente procedimiento migra todas las LIF del clúster al switch de partner operativo mientras realiza los pasos del switch de destino.

Paso 1: Preparación para la migración

1. Si se habilita AutoSupport en este clúster, elimine la creación automática de casos invocando un mensaje de AutoSupport:

system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=xh

donde x es la duración de la ventana de mantenimiento en horas.

2. Cambie el nivel de privilegio a avanzado, introduciendo y cuando se le solicite continuar:

set -privilege advanced

Aparece el mensaje avanzado (*>).

3. Deshabilite la reversión automática en las LIF del clúster:

network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert false

Paso 2: Configure los puertos y el cableado

1. Determinar el estado administrativo u operativo de cada interfaz de clúster.

Cada puerto debería mostrarse para Link y. healthy para Health Status.

a. Mostrar los atributos del puerto de red:

network port show -ipspace Cluster

Muestra el ejemplo

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster
Node: node1
Ignore
                                Speed(Mbps)
Health Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper
Status Status
----- ----
e3a Cluster Cluster up 9000 auto/100000
healthy false
e3b Cluster Cluster up 9000 auto/100000
healthy false
Node: node2
Ignore
                                Speed(Mbps)
Health Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper
Status Status
_____ _
e3a
     Cluster Cluster up 9000 auto/100000
healthy false
e3b Cluster Cluster up 9000 auto/100000
healthy false
```

b. Muestre información sobre las LIF y sus nodos iniciales designados:

network interface show -vserver Cluster

Cada LIF debería mostrar up/up para Status Admin/Oper y.. true para Is Home.

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster
         Logical Status
                           Network
                                         Current
Current Is
Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node
Port Home
_____ ____
_____ ___
Cluster
        nodel clus1 up/up 169.254.209.69/16 node1
e3a
     true
                           169.254.49.125/16 node1
         nodel clus2 up/up
e3b
      true
                           169.254.47.194/16 node2
         node2_clus1 up/up
e3a
      true
         node2 clus2 up/up 169.254.19.183/16 node2
e3b
      true
```

 Los puertos de clúster de cada nodo están conectados a los switches de clúster existentes de la siguiente manera (desde la perspectiva de los nodos) mediante el comando:

network device-discovery show -protocol

Muestra el ejemplo

```
cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp
Node/
        Local Discovered
Protocol Port Device (LLDP: ChassisID) Interface
Platform
______ ____
_____
node1
        /cdp
         e3a
              C1 (6a:ad:4f:98:3b:3f)
                                   0/1
              C2 (6a:ad:4f:98:4c:a4)
                                   0/1
         e3b
node2
        /cdp
              C1 (6a:ad:4f:98:3b:3f)
                                   0/2
         e3a
              C2 (6a:ad:4f:98:4c:a4)
                                   0/2
         e3b
```

 Los puertos y los switches del clúster se conectan de la siguiente manera (desde la perspectiva de los switches) mediante el comando:

show cdp neighbors

C1# show cdp neighbors					
Capability Codes: Bridge	R -	Router, T - T	rans-Br:	idge, B - Son	urce-Route-
	s -	Switch, H - Ho	ost, I ·	- IGMP, r - 1	Repeater,
	V -	VoIP-Phone, D	- Remot	tely-Managed	-Device,
	s -	Supports-STP-1	Dispute		
Device-ID Port ID		Local Intrfce	Hldtme	Capability	Platform
nodel e3a		Eth1/1	124	Н	AFF-A400
node2 e3a		Eth1/2	124	Н	AFF-A400
C2 0/13		0/13	179	SIS	CN1610
C2 0/14		0/14	175	SIS	CN1610
C2 0/15		0/15	179	SIS	CN1610
C2		0/16	175	SIS	CN1610
0/16					
C2# show cdp neighbors					
Capability Codes: Bridge	R -	Router, T - Tr	rans-Br:	idge, B - Son	urce-Route-
Capability Codes: Bridge	r - s -	Router, T - Tr Switch, H - Ho	rans-Bri Dst, I -	idge, B - Son - IGMP, r - 1	urce-Route- Repeater,
Capability Codes: Bridge	R - S - V -	Router, T - Tr Switch, H - Ho VoIP-Phone, D	rans-Br ost, I - - Remot	idge, B - Son - IGMP, r - 1 tely-Managed [.]	urce-Route- Repeater, -Device,
Capability Codes: Bridge	R - S - V - s -	Router, T - Tr Switch, H - Ho VoIP-Phone, D Supports-STP-I	cans-Br: ost, I - - Remot Dispute	idge, B - Son - IGMP, r - N tely-Managed	urce-Route- Repeater, -Device,
Capability Codes: Bridge Device-ID Port ID	R - S - V - s -	Router, T - Tr Switch, H - Ho VoIP-Phone, D Supports-STP-I	rans-Br: ost, I - - Remot Dispute Hldtme	idge, B - Son - IGMP, r - N tely-Managed [.] Capability	urce-Route- Repeater, -Device, Platform
Capability Codes: Bridge Device-ID Port ID node1 e3b	R - S - V - s -	Router, T - Tr Switch, H - Ho VoIP-Phone, D Supports-STP-I Local Intrfce Eth1/1	nans-Br: Dst, I - Remot Dispute Hldtme 124	idge, B - Son - IGMP, r - H tely-Managed Capability H	urce-Route- Repeater, -Device, Platform AFF-A400
Capability Codes: Bridge Device-ID Port ID node1 e3b node2 e3b	R - S - V - s -	Router, T - Tr Switch, H - Ho VoIP-Phone, D Supports-STP-I Local Intrfce Eth1/1 Eth1/2	nans-Br: Dst, I - Remot Dispute Hldtme 124 124	idge, B - Son - IGMP, r - H tely-Managed Capability H H	urce-Route- Repeater, -Device, Platform AFF-A400 AFF-A400
Capability Codes: Bridge Device-ID Port ID node1 e3b node2 e3b C1 0/13	R - S - V - s -	Router, T - Tr Switch, H - Ho VoIP-Phone, D Supports-STP-I Local Intrfce Eth1/1 Eth1/2 0/13	nans-Br: Dst, I - - Remot Dispute Hldtme 124 124 124 175	idge, B - Son - IGMP, r - H tely-Managed Capability H H S I S	AFF-A400 CN1610
Capability Codes: Bridge Device-ID Port ID node1 e3b node2 e3b C1 0/13 C1 0/14	R - S - V - s -	Router, T - Tr Switch, H - Ho VoIP-Phone, D Supports-STP-I Local Intrfce Eth1/1 Eth1/2 0/13 0/14	nans-Br: Dst, I - - Remot Dispute Hldtme 124 124 175 175	idge, B - Son - IGMP, r - H tely-Managed Capability H H S I s S I s S I s	AFF-A400 CN1610 CN1610
Capability Codes: Bridge Device-ID Port ID node1 e3b node2 e3b C1 0/13 C1 0/14 C1 0/15	R - S - V - s -	Router, T - Tr Switch, H - Ho VoIP-Phone, D Supports-STP-I Local Intrfce Eth1/1 Eth1/2 0/13 0/14 0/15	nans-Br: Dst, I - - Remot Dispute Hldtme 124 124 175 175 175	idge, B - Son - IGMP, r - H tely-Managed Capability H H S I s S I s S I s S I s	AFF-A400 CN1610 CN1610 CN1610

4. Compruebe que la red de clúster tiene conectividad completa mediante el comando:

cluster ping-cluster -node node-name

```
Muestra el ejemplo
```

```
cluster1::*> cluster ping-cluster -node node2
Host is node2
Getting addresses from network interface table...
Cluster nodel clus1 169.254.209.69 nodel
                                              e3a
Cluster node1 clus2 169.254.49.125 node1
                                              e3b
Cluster node2 clus1 169.254.47.194 node2
                                              e3a
Cluster node2 clus2 169.254.19.183 node2
                                              e3b
Local = 169.254.47.194 \ 169.254.19.183
Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
. . . .
Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
. . . . . . . . . . . . . . . .
Detected 9000 byte MTU on 4 path(s):
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
2 paths up, 0 paths down (tcp check)
2 paths up, 0 paths down (udp check)
```

5. En el switch C2, apague los puertos conectados a los puertos de clúster de los nodos para conmutar las LIF de clúster.

```
(C2) # configure
(C2) (Config) # interface 0/1-0/12
(C2) (Interface 0/1-0/12) # shutdown
(C2) (Interface 0/1-0/12) # exit
(C2) (Config) # exit
```

- 6. Mueva los puertos de clúster de nodos del switch antiguo C2 al nuevo switch CS2 mediante el cableado adecuado compatible con Cisco 9336C-FX2.
- 7. Mostrar los atributos del puerto de red:

Muestra el ejemplo

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster
Node: node1
Ignore
                                     Speed(Mbps) Health
Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status
Status
----- ---- ----- ---- ---- -----
_____ ___
e3a Cluster Cluster up 9000 auto/100000
healthy false
    Cluster Cluster up 9000 auto/100000
e3b
healthy false
Node: node2
Ignore
                                     Speed(Mbps) Health
Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status
Status
----- ---- ----- ---- ---- ----
_____ ____
e3a Cluster Cluster up 9000 auto/100000
healthy false
    Cluster Cluster up 9000 auto/100000
e3b
healthy false
```

8. Los puertos de clúster de cada nodo ahora están conectados a los switches de clúster del siguiente modo, desde la perspectiva de los nodos:

network device-discovery show -protocol

```
cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp
Node/
        Local Discovered
Protocol
        Port Device (LLDP: ChassisID) Interface
Platform
_____
_____
        /cdp
node1
        e3a C1 (6a:ad:4f:98:3b:3f) 0/1
CN1610
         e3b cs2 (b8:ce:f6:19:1a:7e) Ethernet1/1/1
                                                 N9K-
C9336C-FX2
node2
        /cdp
         e3a C1 (6a:ad:4f:98:3b:3f)
                                 0/2
CN1610
         e3b cs2 (b8:ce:f6:19:1b:96) Ethernet1/1/2
                                                 N9K-
C9336C-FX2
```

9. En el switch CS2, compruebe que todos los puertos de clúster de nodos estén activos:

network interface show -vserver Cluster

Muestra el ejemplo

<pre>cluster1::*> network interface show -vserver Cluster</pre>					
	Logical	Status	Network	Current	
Current	Is				
Vserver	Interfac	Admin/Oper	Address/Mask	Node	
Port	Home				
		·			
Cluster					
	node1_clus1	up/up	169.254.3.4/16	node1	
e0b	false				
	node1_clus2	up/up	169.254.3.5/16	node1	
e0b	true				
	node2_clus1	up/up	169.254.3.8/16	node2	
e0b	false				
	node2_clus2	up/up	169.254.3.9/16	node2	
e0b	true				

10. En el switch C1, apague los puertos conectados a los puertos de clúster de los nodos para conmutar las LIF de clúster.

```
(C1) # configure
(C1) (Config) # interface 0/1-0/12
(C1) (Interface 0/1-0/12) # shutdown
(C1) (Interface 0/1-0/12) # exit
(C1) (Config) # exit
```

- 11. Mueva los puertos de clúster de nodos del switch antiguo C1 al nuevo switch CS1 mediante el cableado adecuado compatible con Cisco 9336C-FX2.
- 12. Compruebe la configuración final del clúster:

network port show -ipspace Cluster

Cada puerto debe aparecer up para Link y.. healthy para Health Status.

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster
Node: node1
Ignore
                                Speed(Mbps) Health
Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status
Status
_____
e3a
     Cluster Cluster up 9000 auto/100000
healthy false
e3b Cluster Cluster up 9000 auto/100000
healthy false
Node: node2
Ignore
                                Speed(Mbps) Health
Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status
Status
_____ _
e3a
     Cluster Cluster up
                            9000 auto/100000
healthy false
e3b Cluster Cluster up
                            9000 auto/100000
healthy false
```

13. Los puertos de clúster de cada nodo ahora están conectados a los switches de clúster del siguiente modo, desde la perspectiva de los nodos:

network device-discovery show -protocol

```
cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp
Node/
        Local Discovered
Protocol Port Device (LLDP: ChassisID) Interface
Platform
_____ ____
_____
node1
        /cdp
        e3a cs1 (b8:ce:f6:19:1a:7e) Ethernet1/1/1
                                                N9K-
C9336C-FX2
        e3b cs2 (b8:ce:f6:19:1b:96) Ethernet1/1/2
                                                 N9K-
C9336C-FX2
node2
       /cdp
         e3a cs1 (b8:ce:f6:19:1a:7e) Ethernet1/1/1
                                                 N9K-
C9336C-FX2
        e3b cs2 (b8:ce:f6:19:1b:96) Ethernet1/1/2
                                                 N9K-
C9336C-FX2
```

14. En los switches CS1 y CS2, compruebe que todos los puertos del clúster de nodos estén activos:

network port show -ipspace Cluster

Muestra el ejemplo

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster
Node: node1
Ignore
                                 Speed(Mbps) Health
Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status
Status
_____ _
e0a
     Cluster Cluster up 9000 auto/10000
healthy false
eOb Cluster Cluster up 9000 auto/10000
healthy false
Node: node2
Ignore
                                 Speed(Mbps) Health
Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status
Status
_____ ___
     Cluster Cluster up 9000 auto/10000
e0a
healthy false
eOb Cluster Cluster up 9000 auto/10000
healthy false
```

15. Compruebe que ambos nodos tengan una conexión cada uno con cada switch:

network device-discovery show -protocol

En el siguiente ejemplo, se muestran los resultados adecuados para ambos switches:

```
cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp
Node/
         Local Discovered
Protocol
        Port Device (LLDP: ChassisID) Interface
Platform
______ ____
_____
node1
        /cdp
         e0a cs1 (b8:ce:f6:19:1b:42) Ethernet1/1/1
                                                  N9K-
C9336C-FX2
         e0b cs2 (b8:ce:f6:19:1b:96) Ethernet1/1/2
                                                  N9K-
C9336C-FX2
         /cdp
node2
         e0a cs1 (b8:ce:f6:19:1b:42) Ethernet1/1/1
                                                  N9K-
C9336C-FX2
         e0b cs2 (b8:ce:f6:19:1b:96) Ethernet1/1/2
                                                  N9K-
C9336C-FX2
```

Paso 3: Complete el procedimiento

1. Habilite la reversión automática en las LIF del clúster:

```
cluster1::*> network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert
true
```

2. Compruebe que todos los LIF de red del clúster vuelven a estar en sus puertos raíz:

network interface show

```
Muestra el ejemplo
```

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster
         Logical Status Network
                                        Current
Current Is
Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask
                                    Node
Port
     Home
_____ ____
Cluster
        node1_clus1 up/up 169.254.209.69/16 node1
e3a
      true
        nodel clus2 up/up
                         169.254.49.125/16 node1
e3b
      true
        node2_clus1 up/up 169.254.47.194/16 node2
e3a
      true
         node2 clus2 up/up 169.254.19.183/16 node2
e3b
      true
```

 Para configurar la recopilación de registros, ejecute el siguiente comando para cada conmutador. Se le pedirá que introduzca el nombre del switch, el nombre de usuario y la contraseña para la recopilación de registros.

system switch ethernet log setup-password

```
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
cs1
cs2
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: cs1
RSA key fingerprint is
e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc
Do you want to continue? {y|n}::[n] y
Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: cs2
RSA key fingerprint is
57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1
Do you want to continue? \{y|n\}:: [n] y
Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>
```

4. Para iniciar la recopilación de registros, ejecute el siguiente comando, sustituyendo EL DISPOSITIVO por el conmutador utilizado en el comando anterior. Esto inicia ambos tipos de recopilación de registros: Los registros detallados de **Support** y una recopilación horaria de datos **Periódicos**.

system switch ethernet log modify -device <switch-name> -log-request true

```
cluster1::*> system switch ethernet log modify -device cs1 -log
-request true
Do you want to modify the cluster switch log collection
configuration? {y|n}: [n] y
Enabling cluster switch log collection.
cluster1::*> system switch ethernet log modify -device cs2 -log
-request true
Do you want to modify the cluster switch log collection
configuration? {y|n}: [n] y
Enabling cluster switch log collection.
cluster1::*>
```

Espere 10 minutos y compruebe que la recopilación del registro se ha realizado correctamente mediante el comando:

system switch ethernet log show



Si alguno de estos comandos devuelve un error, póngase en contacto con el soporte de NetApp.

5. Vuelva a cambiar el nivel de privilegio a admin:

set -privilege admin

 Si ha suprimido la creación automática de casos, vuelva a habilitarla invocando un mensaje de AutoSupport:

system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=END

Migre desde un switch de Cisco antiguo a un switch de clúster Cisco Nexus 9336C-FX2

Puede realizar una migración no disruptiva de un switch de clúster anterior de Cisco a un switch de red de clúster Cisco Nexus 9336C-FX2.

Revise los requisitos

Asegúrese de que:

- Algunos de los puertos de los switches Nexus 9336C-FX2 están configurados para funcionar a 10GbE o 40GbE GbE.
- Se ha planificado, migrado y documentado la conectividad 10GbE y 40GbE desde los nodos a los switches del clúster Nexus 9336C-FX2.
- El clúster está funcionando completamente (no debería haber errores en los registros o problemas similares).
- La personalización inicial de los switches Cisco Nexus 9336C-FX2 finaliza para que:
 - Los switches 9336C-FX2 ejecutan la versión de software recomendada más reciente.
 - Los archivos de configuración de referencia (RCF) se han aplicado a los conmutadores.
 - La personalización de cualquier sitio, como DNS, NTP, SMTP, SNMP, Y SSH, se configuran en los nuevos switches.
- Tiene acceso a la tabla de compatibilidad del conmutador de "Switches Ethernet de Cisco" Para las versiones ONTAP, NX-OS y RCF admitidas.
- Ha revisado las guías de actualización y software adecuadas disponibles en el sitio web de Cisco para los procedimientos de actualización y degradación de switches de Cisco en "Compatibilidad con los switches Cisco Nexus serie 9000" página.



Si está cambiando la velocidad de puerto de los puertos de los clústeres de e0a y e1a en sistemas AFF A800 o AFF C800, puede observar que se están recibiendo paquetes con formato incorrecto tras la conversión de velocidad. Consulte "Error 1570339" Y el artículo de la base de conocimientos "Errores de CRC en puertos T6 después de convertir de 40GbE a 100GbE" para obtener orientación.

Migrar los switches

Acerca de los ejemplos

Los ejemplos de este procedimiento utilizan dos nodos. Estos nodos utilizan dos puertos de interconexión de clúster de 10 GbE en los puertos e0a y e0b. Consulte "Hardware Universe" para verificar los puertos de clúster correctos en sus plataformas.



Los resultados del comando pueden variar en función de las diferentes versiones de ONTAP.

Los ejemplos de este procedimiento utilizan la nomenclatura de conmutador y nodo siguiente:

- Los nombres de los dos conmutadores Cisco existentes son cs1 y cs2
- Los nuevos switches de clúster Nexus 9336C-FX2 son cs1-new y cs2-new.
- Los nombres de los nodos son 1 y 2.
- Los nombres de LIF del clúster son 1_clus1 y 1_clus2 para el nodo 1, y 2_clus1 y 2_clus2 para el nodo 2.
- El símbolo cluster1:>* indica el nombre del clúster.

Durante este procedimiento, consulte el siguiente ejemplo:



Acerca de esta tarea

El procedimiento requiere el uso de tanto comandos de la ONTAP como de "Switches de la serie Nexus 9000" Comandos; los comandos de ONTAP se utilizan, a menos que se indique lo contrario.

Este procedimiento cubre el siguiente caso:

- El interruptor CS2 se reemplaza por el interruptor CS2-NUEVO primero.
 - Apague los puertos de los nodos del clúster. Todos los puertos deben apagarse simultáneamente para evitar la inestabilidad del clúster.
 - Después, el cableado entre los nodos y CS2 se desconecta del CS2 y se vuelve a conectar a CS2 nuevo.
- El interruptor CS1 se reemplaza por el interruptor CS1-NUEVO.
 - Apague los puertos de los nodos del clúster. Todos los puertos deben apagarse simultáneamente para evitar la inestabilidad del clúster.
 - Después, el cableado entre los nodos y CS1 se desconecta del CS1 y se vuelve a conectar a CS1 nuevo.



Durante este procedimiento no se necesita ningún enlace entre switches (ISL) operativo. Esto se debe a que los cambios en la versión de RCF pueden afectar temporalmente a la conectividad ISL. Para garantizar operaciones de clúster no disruptivas, el siguiente procedimiento migra todas las LIF del clúster al switch de partner operativo mientras realiza los pasos del switch de destino.

Paso 1: Preparación para la migración

1. Si se habilita AutoSupport en este clúster, elimine la creación automática de casos invocando un mensaje de AutoSupport: system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=xh

donde x es la duración de la ventana de mantenimiento en horas.



El mensaje de AutoSupport notifica al soporte técnico de esta tarea de mantenimiento para que la creación automática de casos se suprima durante la ventana de mantenimiento.

2. Cambie el nivel de privilegio a avanzado, introduciendo y cuando se le solicite continuar:

set -privilege advanced

Aparece el mensaje avanzado (*>).

Paso 2: Configure los puertos y el cableado

1. En los switches nuevos, confirme que el ISL se ha cableado y está en buen estado entre los switches cs1new y cs2-new:

show port-channel summary

Muestra el ejemplo

```
cs1-new# show port-channel summary
             P - Up in port-channel (members)
Flags: D - Down
     I - Individual H - Hot-standby (LACP only)
     s - Suspended r - Module-removed
     b - BFD Session Wait
     S - Switched R - Routed
     U - Up (port-channel)
     p - Up in delay-lacp mode (member)
     M - Not in use. Min-links not met
_____
                            _____
_____
Group Port-
           Type Protocol Member Ports
    Channel
 _____
                       ______
_____
1 Po1(SU) Eth LACP Eth1/35(P) Eth1/36(P)
cs2-new# show port-channel summary
Flags: D - Down P - Up in port-channel (members)
     I - Individual H - Hot-standby (LACP only)
     s - Suspended r - Module-removed
     b - BFD Session Wait
     S - Switched R - Routed
     U - Up (port-channel)
     p - Up in delay-lacp mode (member)
     M - Not in use. Min-links not met
_____
_____
Group Port- Type Protocol Member Ports
    Channel
_____
_____
1 Po1(SU) Eth LACP Eth1/35(P) Eth1/36(P)
```

2. Muestre los puertos del clúster en cada nodo que están conectados a los switches de clúster existentes:

network device-discovery show

cluster1:: Node/	*> netwo	rk devic	e-disc o	overy show -	protocol cdp	
Protocol Platform	Port	Device	(LLDP:	ChassisID)	Interface	
nodel	/cdp					
	e0a	cs1			Ethernet1/1	N5K-
C5596UP						
	e0b	cs2			Ethernet1/2	N5K-
C5596UP						
node2	/cdp					
	e0a	cs1			Ethernet1/1	N5K-
C5596UP						
	e0b	cs2			Ethernet1/2	N5K-
C5596UP						

- 3. Determinar el estado administrativo u operativo de cada puerto de clúster.
 - a. Compruebe que todos los puertos del clúster tengan el estado correcto:

network port show -ipspace Cluster

Muestra el ejemplo

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster
Node: node1
Ignore
                                 Speed(Mbps)
Health Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper
Status Status
----- ---- -----
_____ _
e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000
healthy false
eOb Cluster Cluster up 9000 auto/10000
healthy false
Node: node2
Ignore
                                 Speed(Mbps)
Health Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper
Status Status
_____ _
     Cluster Cluster up 9000 auto/10000
e0a
healthy false
eOb Cluster Cluster up 9000 auto/10000
healthy false
```

b. Compruebe que todas las interfaces del clúster (LIF) están en sus puertos de inicio:

network interface show -vserver Cluster

<pre>cluster1::*> network interface show -vserver Cluster</pre>					
	Logical	Status	Network	Current	
Current	IS				
Vserver	Interface	Admin/Oper	Address/Mask	Node	
Port	Home				
		-			
Cluster					
	node1_clus1	up/up	169.254.209.69/16	nodel	
e0a	true				
	node1_clus2	up/up	169.254.49.125/16	nodel	
e0b	true				
	node2_clus1	up/up	169.254.47.194/16	node2	
e0a	true				
	node2_clus2	up/up	169.254.19.183/16	node2	
e0b	true				

c. Compruebe que el clúster muestra información de ambos switches de clúster:

system cluster-switch show -is-monitoring-enabled-operational true

Muestra el ejemplo

```
cluster1::*> system cluster-switch show -is-monitoring-enabled
-operational true
                          Type Address
Switch
Model
_____
                          cluster-network 10.233.205.92 N5K-
cs1
C5596UP
     Serial Number: FOXXXXXXGS
      Is Monitored: true
            Reason: None
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                    9.3(4)
    Version Source: CDP
                          cluster-network 10.233.205.93 N5K-
cs2
C5596UP
     Serial Number: FOXXXXXXGD
      Is Monitored: true
            Reason: None
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                    9.3(4)
    Version Source: CDP
```

4. Deshabilite la reversión automática en las LIF del clúster.

network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert false



Al deshabilitar la reversión automática se garantiza que ONTAP solo conmute a través de los LIF del clúster cuando los puertos del switch se apagen más adelante.

5. En el conmutador de clúster CS2, apague los puertos conectados a los puertos de clúster de **todos** los nodos para conmutar por error las LIF de clúster:

```
cs2(config)# interface eth1/1-1/2
cs2(config-if-range)# shutdown
```

 Compruebe que las LIF del clúster han conmutado al nodo de respaldo a los puertos alojados en el switch del clúster CS1. Esto puede tardar unos segundos.

network interface show -vserver Cluster

Muestra el ejemplo

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster
        Logical
                  Status Network
                                         Current
Current Is
       Interface Admin/Oper Address/Mask
Vserver
                                        Node
Port Home
_____ ___
Cluster
       nodel clus1 up/up 169.254.3.4/16 node1
e0a
     true
        node1 clus2 up/up 169.254.3.5/16
                                        node1
e0a
     false
        node2 clus1 up/up 169.254.3.8/16
                                        node2
e0a true
        node2_clus2 up/up 169.254.3.9/16
                                        node2
     false
e0a
```

7. Compruebe que el clúster esté en buen estado:

cluster show

Muestra el ejemplo

- Mueva todos los cables de conexión de nodos del clúster del switch CS2 antiguo al nuevo switch de CS2 nuevos.
 - · Cables de conexión de nodo de clúster movidos al switch CS2-new*



9. Confirme el estado de las conexiones de red movidas a cs2-new:

network port show -ipspace Cluster

Muestra el ejemplo

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster
Node: node1
Ignore
                                   Speed(Mbps) Health
Health
      IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status
Port
Status
_____ ____
e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000
healthy false
e0b
      Cluster Cluster up 9000 auto/10000
healthy false
Node: node2
Ignore
                                   Speed(Mbps) Health
Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status
Status
----- ---- -----
_____ ____
    Cluster Cluster up 9000 auto/10000
e0a
healthy false
      Cluster Cluster up 9000 auto/10000
e0b
healthy false
```

Todos los puertos del clúster que se movieron deben estar en funcionamiento.

10. Compruebe la información de cercanía en los puertos de clúster:

network device-discovery show -protocol cdp

Muestra el ejemplo

```
cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp
Node/
         Local Discovered
               Device (LLDP: ChassisID) Interface
                                                 Platform
Protocol
        Port
_____
_____
node1
        /cdp
         e0a
                                    Ethernet1/1 N5K-
               cs1
C5596UP
         e0b
               cs2-new
                                    Ethernet1/1/1 N9K-
C9336C-FX2
node2
         /cdp
         e0a
                                    Ethernet1/2 N5K-
               cs1
C5596UP
                                    Ethernet1/1/2 N9K-
         e0b
               cs2-new
C9336C-FX2
```

Compruebe que los puertos del clúster movidos ven al conmutador cs2-new como vecino.

11. Confirme las conexiones de puertos del switch desde la perspectiva del switch CS2-new:

cs2-new# show interface brief
cs2-new# show cdp neighbors

12. En el conmutador de clúster CS1, apague los puertos conectados a los puertos de clúster de **todos** los nodos para conmutar por error las LIF de clúster.

```
csl(config)# interface eth1/1-1/2
csl(config-if-range)# shutdown
```

Todos los LIF del clúster conmutan al nodo de respaldo en el switch CS2 nuevo.

13. Compruebe que los LIF del clúster han conmutado al nodo de respaldo en los puertos alojados en el switch CS2-new. Esto puede tardar unos segundos:

network interface show -vserver Cluster

Muestra el ejemplo

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster
        Logical Status
                          Network
                                      Current
Current Is
       Interfac Admin/Oper Address/Mask Node
Vserver
Port Home
_____ ___
Cluster
       nodel clus1 up/up 169.254.3.4/16 node1
e0b
     false
        node1 clus2 up/up 169.254.3.5/16 node1
e0b
     true
        node2 clus1 up/up 169.254.3.8/16 node2
eOb false
        node2_clus2_up/up 169.254.3.9/16 node2
e0b
     true
```

14. Compruebe que el clúster esté en buen estado:

cluster show

Muestra el ejemplo

- 15. Mueva los cables de conexión de nodo de clúster de CS1 al nuevo switch de CS1 nuevos.
 - · Cables de conexión de nodo de clúster movidos al switch CS1-new*



16. Confirme el estado de las conexiones de red movidas a cs1-new:

network port show -ipspace Cluster

Muestra el ejemplo

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster
Node: node1
Ignore
                                 Speed(Mbps) Health
Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status
Status
_____ ____
_____ _
e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000
healthy false
     Cluster Cluster up 9000 auto/10000
eOb
healthy false
Node: node2
Ignore
                                 Speed(Mbps) Health
Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status
Status
_____ _
e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000
healthy false
eOb Cluster Cluster up 9000 auto/10000
healthy false
```

Todos los puertos del clúster que se movieron deben estar en funcionamiento.

17. Compruebe la información de cercanía en los puertos de clúster:

network device-discovery show

```
cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp
Node/
        Local Discovered
        Port Device (LLDP: ChassisID) Interface
Protocol
Platform
_____
nodel /cdp
                                  Ethernet1/1/1
        e0a cs1-new
                                              N9K-
C9336C-FX2
        e0b cs2-new
                                  Ethernet1/1/2
                                              N9K-
C9336C-FX2
node2 /cdp
                                  Ethernet1/1/1
         e0a cs1-new
                                              N9K-
C9336C-FX2
                                  Ethernet1/1/2
        e0b cs2-new
                                              N9K-
C9336C-FX2
```

Compruebe que los puertos del clúster movidos ven al switch cs1-new como vecino.

18. Confirme las conexiones de puertos del switch desde la perspectiva del switch CS1-new:

```
csl-new# show interface brief
csl-new# show cdp neighbors
```

19. Compruebe que el ISL entre cs1-new y cs2-new siga operativo:

```
show port-channel summary
```

```
cs1-new# show port-channel summary
Flags: D - Down P - Up in port-channel (members)
      I - Individual H - Hot-standby (LACP only)
      s - Suspended r - Module-removed
      b - BFD Session Wait
      S - Switched R - Routed
     U - Up (port-channel)
      p - Up in delay-lacp mode (member)
      M - Not in use. Min-links not met
                               _____
_____
            Type Protocol Member Ports
Group Port-
    Channel
                _____
_____
1 Po1(SU) Eth LACP Eth1/35(P) Eth1/36(P)
cs2-new# show port-channel summary
Flags: D - Down
              P - Up in port-channel (members)
     I - Individual H - Hot-standby (LACP only)
      s - Suspended r - Module-removed
     b - BFD Session Wait
      S - Switched R - Routed
     U - Up (port-channel)
      p - Up in delay-lacp mode (member)
     M - Not in use. Min-links not met
_____
_____
Group Port- Type Protocol Member Ports
    Channel
------
               _____
_____
   Po1(SU) Eth LACP Eth1/35(P) Eth1/36(P)
1
```

Paso 3: Verificar la configuración

1. Habilite la reversión automática en las LIF del clúster.

network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert true

2. Compruebe que las LIF del clúster han vuelto a sus puertos raíz (esto puede tardar un minuto):

network interface show -vserver Cluster

Si los LIF del clúster no han cambiado a su puerto de inicio, los revierte manualmente:

network interface revert -vserver Cluster -lif *

3. Compruebe que el clúster esté en buen estado:

cluster show

4. Compruebe la conectividad de las interfaces del clúster remoto:

ONTAP 9.9.1 y versiones posteriores

Puede utilizar el network interface check cluster-connectivity comando para iniciar una comprobación de accesibilidad de la conectividad del clúster y, a continuación, muestre los detalles:

network interface check cluster-connectivity start $y_{\cdot\cdot}$ network interface check cluster-connectivity show

cluster1::*> network interface check cluster-connectivity start

NOTA: Espere varios segundos antes de ejecutar el comando show para mostrar los detalles.

cluste	cluster1::*> network interface check cluster-connectivity show					
				Source	Destination	
Packet						
Node	Date			LIF	LIF	
Loss						
node1						
	3/5/2022 19	9:21:18 -0	06:00	node1_clus2	node2_clus1	
none						
	3/5/2022 19	9:21:20 -0	06:00	node1_clus2	node2_clus2	
none						
1 0						
node2		0 01 10				
	3/5/2022 19	9:21:18 -0	06:00	node2_clus2	nodel_clus1	
none	2/5/2022 10	0.01.00	0.0.00		madal alwa)	
	3/3/2022 19	9:21:20 -0	00:00	nodez_Clusz	nodel_clus2	
none						

Todos los lanzamientos de ONTAP

En todas las versiones de ONTAP, también se puede utilizar el cluster ping-cluster -node <name> comando para comprobar la conectividad:

cluster ping-cluster -node <name>

```
cluster1::*> cluster ping-cluster -node node2
Host is node2
Getting addresses from network interface table...
Cluster nodel clus1 169.254.209.69 node1
                                              e0a
Cluster nodel clus2 169.254.49.125 nodel
                                              e0b
Cluster node2 clus1 169.254.47.194 node2
                                             e0a
Cluster node2 clus2 169.254.19.183 node2
                                              e0b
Local = 169.254.47.194 169.254.19.183
Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
. . . .
Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
. . . . . . . . . . . . . . . .
Detected 9000 byte MTU on 4 path(s):
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
2 paths up, 0 paths down (tcp check)
2 paths up, 0 paths down (udp check)
```

1. Habilite la función de recopilación de registros del monitor de estado del switch Ethernet para recopilar archivos de registro relacionados con el switch.

ONTAP 9.8 y posteriores

Habilite la función de recogida de registros de control de estado del switch Ethernet para recopilar archivos de registro relacionados con el switch mediante los dos comandos siguientes: system switch ethernet log setup-password y...system switch ethernet log enable-collection

NOTA: necesitará la contraseña para el usuario admin en los conmutadores.

Introduzca: system switch ethernet log setup-password

cluster1::*> system switch ethernet log setup-password Enter the switch name: <return> The switch name entered is not recognized. Choose from the following list: cs1-new cs2-new

cluster1::*> system switch ethernet log setup-password

Enter the switch name: **csl-new** RSA key fingerprint is e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc Do you want to continue? {y|n}::[n] **y**

Enter the password: <password of switch's admin user> Enter the password again: <password of switch's admin user>

cluster1::*> system switch ethernet log setup-password

Enter the switch name: **cs2-new** RSA key fingerprint is 57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1 Do you want to continue? {y|n}:: [n] **y**

Enter the password: <password of switch's admin user> Enter the password again: <password of switch's admin user>

Seguido de: system switch ethernet log enable-collection

```
cluster1::*> system switch ethernet log enable-collection
Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the
cluster?
{y|n}: [n] y
Enabling cluster switch log collection.
cluster1::*>
```

NOTA: Si alguno de estos comandos devuelve un error, póngase en contacto con el soporte de NetApp.

ONTAP lanza versiones 9.5P16, 9.6P12 y 9.7P10 y versiones posteriores de parches

Habilite la función de recogida de registros de control de estado del switch Ethernet para recopilar archivos de registro relacionados con el switch mediante los comandos: system cluster-switch log setup-password y.. system cluster-switch log enable-collection

NOTA: necesitará la contraseña para el usuario admin en los conmutadores.

Introduzca: system cluster-switch log setup-password

```
cluster1::*> system cluster-switch log setup-password
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
cs1-new
cs2-new
cluster1::*> system cluster-switch log setup-password
Enter the switch name: csl-new
RSA key fingerprint is e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc
Do you want to continue? {y|n}::[n] y
Enter the password: <password of switch's admin user>
Enter the password again: <password of switch's admin user>
cluster1::*> system cluster-switch log setup-password
Enter the switch name: cs2-new
RSA key fingerprint is 57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1
Do you want to continue? {y|n}:: [n] y
Enter the password: <password of switch's admin user>
```

Enter the password again: <password of switch's admin user>

```
Seguido de: system cluster-switch log enable-collection

cluster1::*> system cluster-switch log enable-collection

Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the
cluster?
{y|n}: [n] y
Enabling cluster switch log collection.
cluster1::*>
```

NOTA: Si alguno de estos comandos devuelve un error, póngase en contacto con el soporte de NetApp.

1. Si suprimió la creación automática de casos, vuelva a activarla llamando a un mensaje AutoSupport: system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=END

Migre a un clúster de dos nodos con switches

Si tiene un entorno de clúster *sin switch* de dos nodos existente, puede migrar a un entorno de clúster *con switches* de dos nodos mediante los switches Cisco Nexus 9336C-FX2.

El proceso de migración funciona para todos los nodos utilizando puertos ópticos o Twinax, pero no es compatible con este switch si los nodos utilizan puertos RJ45 DE 10 GB BASE-T integrados para los puertos de red de clúster.

Revise los requisitos

Lo que necesitará

- Para la configuración de dos nodos sin switch:
 - La configuración sin switch de dos nodos está correctamente configurada y funciona.
 - · Todos los puertos del clúster están en el estado up.
 - Todas las interfaces lógicas de cluster (LIF) están en el estado up y en sus puertos de inicio.
 - · Consulte "Hardware Universe" Para todas las versiones de ONTAP compatibles.
- Para la configuración de switches Cisco Nexus 9336C-FX2:
 - · Ambos switches tienen conectividad de red de gestión.
 - · Hay acceso de la consola a los switches de clúster.
 - Las conexiones de switch nodo a nodo y de switch a switch Nexus 9336C-FX2 utilizan cables Twinax o de fibra.

Consulte "Hardware Universe" para obtener más información sobre el cableado.

• Los cables de enlace entre switches (ISL) están conectados a los puertos 1/35 y 1/36 en los dos switches 9336C-FX2.

- Se completa la personalización inicial de los dos switches 9336C-FX2, para que:
 - Los switches 9336C-FX2 ejecutan la versión más reciente del software.
 - Los archivos de configuración de referencia (RCF) se aplican a los conmutadores. Cualquier personalización del sitio, como SMTP, SNMP y SSH, se configura en los nuevos switches.

Acerca de los ejemplos

Los ejemplos de este procedimiento utilizan la siguiente nomenclatura de nodo y conmutador de cluster:

- Los nombres de los switches 9336C-FX2 son cs1 y cs2.
- Los nombres de las SVM del clúster son 1 y 2.
- Los nombres de las LIF son 1_clus1 y 1_clus2 en el nodo 1, y 2_clus1 y 2_clus2 en el nodo 2, respectivamente.
- La cluster1::*> prompt indica el nombre del clúster.
- Los puertos de clúster utilizados en este procedimiento son e0a y e0b.

Consulte "Hardware Universe" para obtener información acerca de los puertos de clúster para las plataformas.

Migrar los switches

Paso 1: Preparación para la migración

1. Si se habilita AutoSupport en este clúster, elimine la creación automática de casos invocando un mensaje de AutoSupport:

```
system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=xh
```

donde x es la duración de la ventana de mantenimiento en horas.



El mensaje de AutoSupport notifica al soporte técnico de esta tarea de mantenimiento para que la creación automática de casos se suprima durante la ventana de mantenimiento.

2. Cambie el nivel de privilegio a Advanced, introduzca y cuando se le solicite continuar:

set -privilege advanced

El aviso avanzado (*>) aparece.

Paso 2: Configure los puertos y el cableado

1. Deshabilite todos los puertos orientados a nodos (no los puertos ISL) en los nuevos switches del clúster cs1 y cs2.

No deshabilite los puertos ISL.

En el siguiente ejemplo se muestra que los puertos 1 a 34 que están orientados al nodo están deshabilitados en el switch cs1:

```
csl# config
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
csl(config)# interface e1/1/1-4, e1/2/1-4, e1/3/1-4, e1/4/1-4,
e1/5/1-4, e1/6/1-4, e1/7-34
csl(config-if-range)# shutdown
```

2. Compruebe que el ISL y los puertos físicos del ISL entre los dos switches 9336C-FX2 cs1 y cs2 estén activos en los puertos 1/35 y 1/36:

show port-channel summary

El siguiente ejemplo muestra que los puertos ISL están activos en el switch cs1:

```
cs1# show port-channel summary
Flags: D - Down P - Up in port-channel (members)
      I - Individual H - Hot-standby (LACP only)
      s - Suspended r - Module-removed
      b - BFD Session Wait
      S - Switched R - Routed
     U - Up (port-channel)
      p - Up in delay-lacp mode (member)
      M - Not in use. Min-links not met
                               _____
 _____
Group Port- Type Protocol Member Ports
   Channel
_____
         _____
_____
1 Po1(SU) Eth LACP Eth1/35(P) Eth1/36(P)
```

El siguiente ejemplo muestra que los puertos ISL están activos en el switch cs2:

```
(cs2) # show port-channel summary
Flags: D - Down P - Up in port-channel (members)
     I - Individual H - Hot-standby (LACP only)
     s - Suspended r - Module-removed
     b - BFD Session Wait
     S - Switched R - Routed
     U - Up (port-channel)
     p - Up in delay-lacp mode (member)
     M - Not in use. Min-links not met
 _____
Group Port- Type Protocol Member Ports
    Channel
_____
        _____
_____
1 Po1(SU) Eth LACP Eth1/35(P) Eth1/36(P)
```

3. Mostrar la lista de dispositivos vecinos:

Este comando proporciona información sobre los dispositivos conectados al sistema.

Muestra el ejemplo

En el siguiente ejemplo se enumeran los dispositivos vecinos del conmutador cs1:

```
cs1# show cdp neighbors
Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-
Bridge
                 S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                 s - Supports-STP-Dispute
Device-ID
                Local Intrfce Hldtme Capability Platform
Port ID
                               175 R S I s N9K-C9336C
cs2
                 Eth1/35
Eth1/35
                 Eth1/36
                               175 R S I S N9K-C9336C
cs2
Eth1/36
Total entries displayed: 2
```

En el siguiente ejemplo se enumeran los dispositivos vecinos en el conmutador cs2:

```
cs2# show cdp neighbors
Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-
Bridge
                 S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                 s - Supports-STP-Dispute
Device-ID
                 Local Intrfce Hldtme Capability Platform
Port ID
                 Eth1/35
                               177 R S I S N9K-C9336C
cs1
Eth1/35
                 Eth1/36
                               177 RSIS N9K-C9336C
cs1
Eth1/36
Total entries displayed: 2
```

4. Compruebe que todos los puertos del clúster estén activos:

network port show -ipspace Cluster

Cada puerto debería mostrarse para Link y saludable para Health Status.

Muestra el ejemplo

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster
Node: node1
                                Speed(Mbps) Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status
_____
e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000
healthy
e0b Cluster Cluster up 9000 auto/10000
healthy
Node: node2
                                Speed(Mbps) Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status
_____
e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000
healthy
eOb Cluster Cluster up 9000 auto/10000
healthy
4 entries were displayed.
```

5. Compruebe que todas las LIF del clúster estén en funcionamiento:

network interface show -vserver Cluster

Cada LIF del clúster debería mostrar true para Is Home y que tengan un Status Admin/Oper de arriba/arriba.

```
Muestra el ejemplo
```

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster
        Logical Status Network Current
Current Is
Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node
Port Home
_____ ___
Cluster
        node1 clus1 up/up 169.254.209.69/16 node1
e0a
     true
        node1 clus2 up/up 169.254.49.125/16 node1
e0b
     true
        node2_clus1_up/up 169.254.47.194/16_node2
e0a
     true
        node2 clus2 up/up 169.254.19.183/16 node2
e0b
     true
4 entries were displayed.
```

6. Compruebe que la reversión automática está habilitada en todas las LIF del clúster:

network interface show -vserver Cluster -fields auto-revert

Muestra el ejemplo

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster -fields auto-
revert
Logical
Interface Auto-revert
Cluster
node1_clus1 true
node1_clus2 true
node2_clus1 true
node2_clus2 true
A entries were displayed.
```

7. Desconecte el cable del puerto del clúster e0a del nodo 1 y, a continuación, conecte e0a al puerto 1 del switch del clúster cs1 mediante el cableado adecuado compatible con los switches 9336C-FX2.

La "Hardware Universe - interruptores" contiene más información sobre el cableado.

"Hardware Universe - interruptores"

- 8. Desconecte el cable del puerto e0a del clúster en el nodo 2 y, a continuación, conecte e0a al puerto 2 del switch de clúster cs1 mediante el cableado adecuado compatible con los switches 9336C-FX2.
- 9. Habilite todos los puertos orientados al nodo en el switch de clúster cs1.

Muestra el ejemplo

El ejemplo siguiente muestra que los puertos 1/1 a 1/34 están habilitados en el conmutador cs1:

```
csl# config
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
csl(config)# interface e1/1/1-4, e1/2/1-4, e1/3/1-4, e1/4/1-4,
e1/5/1-4, e1/6/1-4, e1/7-34
csl(config-if-range)# no shutdown
```

10. Compruebe que todas las LIF del clúster estén en funcionamiento, operativas y se muestren como true para Is Home:

network interface show -vserver Cluster

Muestra el ejemplo

En el ejemplo siguiente, se muestra que todas las LIF están activas en los nodos 1 y 2, y eso Is Home los resultados son verdaderos:

<pre>cluster1::*> network interface show -vserver Cluster</pre>					
	Logical	Status	Network	Current	
Current	Is				
Vserver	Interface	Admin/Oper	Address/Mask	Node	Port
Home					
Cluster					
	node1_clus1	up/up	169.254.209.69/16	nodel	e0a
true					
	node1_clus2	up/up	169.254.49.125/16	nodel	e0b
true					
	node2_clus1	up/up	169.254.47.194/16	node2	e0a
true					
	node2_clus2	up/up	169.254.19.183/16	node2	e0b
true					
4 entrie	s were displa	yed.			

11. Muestra información sobre el estado de los nodos en el clúster:

```
cluster show
```

Muestra el ejemplo

En el siguiente ejemplo se muestra información sobre el estado y la elegibilidad de los nodos en el clúster:

```
cluster1::*> cluster show

Node Health Eligibility Epsilon

node1 true true false

node2 true true false

2 entries were displyed.
```

12. Desconecte el cable del puerto e0b del clúster en el nodo 1 y, a continuación, conecte e0b al puerto 1 del

switch cs2 del clúster mediante el cableado adecuado compatible con los switches 9336C-FX2.

- 13. Desconecte el cable del puerto e0b del clúster en el nodo 2 y, a continuación, conecte e0b al puerto 2 del switch cs2 del clúster mediante el cableado adecuado compatible con los switches 9336C-FX2.
- 14. Habilite todos los puertos orientados al nodo en el switch de clúster cs2.

Muestra el ejemplo

El ejemplo siguiente muestra que los puertos 1/1 a 1/34 están habilitados en el conmutador cs2:

```
cs2# config
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
cs2(config)# interface e1/1/1-4, e1/2/1-4, e1/3/1-4, e1/4/1-4,
e1/5/1-4, e1/6/1-4, e1/7-34
cs2(config-if-range)# no shutdown
```

15. Compruebe que todos los puertos del clúster estén activos:

```
network port show -ipspace Cluster
```

En el siguiente ejemplo, se muestra que todos los puertos del clúster están en los nodos 1 y 2:

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster
Node: node1
Ignore
                                     Speed(Mbps) Health
Health
Port
     IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status
Status
_____ ____
e0a
      Cluster Cluster up 9000 auto/10000
healthy false
e0b
    Cluster Cluster up 9000 auto/10000
healthy false
Node: node2
Ignore
                                     Speed(Mbps) Health
Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status
Status
----- ---- ----- ----- ---- ---- ----
_____ _
e0a
      Cluster Cluster up 9000 auto/10000
healthy false
e0b
      Cluster Cluster up 9000 auto/10000
healthy false
4 entries were displayed.
```

Paso 3: Verificar la configuración

1. Compruebe que todas las interfaces muestran true for Is Home:

```
network interface show -vserver Cluster
```



Esto puede tardar varios minutos en completarse.

Muestra el ejemplo

En el ejemplo siguiente, se muestra que todas las LIF están activas en los nodos 1 y 2, y eso Is Home los resultados son verdaderos:

<pre>cluster1::*> network interface show -vserver Cluster</pre>					
	Logical	Status	Network	Current	
Current I	S				
Vserver	Interface	Admin/Oper	Address/Mask	Node	Port
Home					
Cluster					
	node1_clus1	up/up	169.254.209.69/16	node1	e0a
true					
	node1_clus2	up/up	169.254.49.125/16	node1	e0b
true					
	node2_clus1	up/up	169.254.47.194/16	node2	e0a
true					
	node2_clus2	up/up	169.254.19.183/16	node2	e0b
true					
4 entries	were display	ed.			

2. Compruebe que ambos nodos tengan una conexión cada uno con cada switch:

show cdp neighbors

En el siguiente ejemplo, se muestran los resultados adecuados para ambos switches:

(cs1) # show cdp neighbors Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater, V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device, s - Supports-STP-Dispute Device-ID Local Intrfce Hldtme Capability Platform Port ID node1 Eth1/1 133 Н FAS2980 e0a node2 Eth1/2 133 Н FAS2980 e0a Eth1/35 175 R S I S N9K-C9336C cs2 Eth1/35 cs2 Eth1/36 175 R S I S N9K-C9336C Eth1/36 Total entries displayed: 4 (cs2) # show cdp neighbors Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater, V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device, s - Supports-STP-Dispute Device-ID Local Intrfce Hldtme Capability Platform Port ID node1 Eth1/1 133 H FAS2980 e0b Eth1/2 node2 133 Н FAS2980 e0b cs1 Eth1/35 175 RSIS N9K-C9336C Eth1/35 cs1 Eth1/36 175 R S I S N9K-C9336C Eth1/36 Total entries displayed: 4

3. Muestra información sobre los dispositivos de red detectados en el clúster:

network device-discovery show -protocol cdp

Muestra el ejemplo

cluster1::	*> netwo	ork device-discovery show -	protocol cdp		
Node/ Protocol	Local	Device (ILDP: ChassisID)	Interface		
Platform	IOIC		Incellace		
node2	/cdp				
	e0a	cs1	0/2	N9K-	
C9336C					
	e0b	cs2	0/2	N9K-	
C9336C					
node1	/cdp				
	e0a	cs1	0/1	N9K-	
C9336C					
	e0b	cs2	0/1	N9K-	
C9336C					
4 entries were displayed.					

4. Compruebe que la configuración está desactivada:

network options switchless-cluster show



El comando puede tardar varios minutos en completarse. Espere a que se anuncie la duración de 3 minutos.

Muestra el ejemplo

El resultado falso en el ejemplo siguiente muestra que las opciones de configuración están deshabilitadas:

```
cluster1::*> network options switchless-cluster show
Enable Switchless Cluster: false
```

5. Compruebe el estado de los miembros del nodo en el clúster:

```
cluster show
```

En el siguiente ejemplo se muestra información sobre el estado y la elegibilidad de los nodos en el clúster:

```
cluster1::*> cluster show
Node Health Eligibility Epsilon
node1 true true false
node2 true true false
```

6. Compruebe que la red de clúster tiene conectividad completa:

cluster ping-cluster -node node-name

Muestra el ejemplo

```
cluster1::*> cluster ping-cluster -node node2
Host is node2
Getting addresses from network interface table...
Cluster nodel clus1 169.254.209.69 nodel e0a
Cluster nodel clus2 169.254.49.125 nodel e0b
Cluster node2 clus1 169.254.47.194 node2 e0a
Cluster node2 clus2 169.254.19.183 node2 eOb
Local = 169.254.47.194 \ 169.254.19.183
Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
Detected 9000 byte MTU on 4 path(s):
Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69
Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125
Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69
Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
2 paths up, 0 paths down (tcp check)
2 paths up, 0 paths down (udp check)
```

7. Vuelva a cambiar el nivel de privilegio a admin:

set -privilege admin

8. Para ONTAP 9.8 y versiones posteriores, habilite la función de recogida de registros de control de estado del switch Ethernet para recopilar archivos de registro relacionados con el switch, mediante los comandos:

system switch ethernet log setup-password $\boldsymbol{y}_{\cdot\cdot}$ system switch ethernet log enable-collection

```
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
cs1
cs2
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: cs1
RSA key fingerprint is
e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc
Do you want to continue? {y|n}::[n] y
Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: cs2
RSA key fingerprint is
57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1
Do you want to continue? {y|n}:: [n] y
Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>
cluster1::*> system switch ethernet log enable-collection
Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the
cluster?
{y|n}: [n] y
Enabling cluster switch log collection.
cluster1::*>
```



Si alguno de estos comandos devuelve un error, póngase en contacto con el soporte de NetApp.

 Para las versiones 9.5P16, 9.6P12 y 9.7P10 de ONTAP y versiones posteriores de parches, habilite la función de recopilación de registros del monitor de estado del switch Ethernet para recopilar archivos de registro relacionados con el switch mediante los comandos: system cluster-switch log setup-password $\boldsymbol{y}_{\!..}$ system cluster-switch log enable-collection

Muestra el ejemplo

```
cluster1::*> system cluster-switch log setup-password
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
cs1
cs2
cluster1::*> system cluster-switch log setup-password
Enter the switch name: csl
RSA key fingerprint is
e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc
Do you want to continue? {y|n}::[n] y
Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>
cluster1::*> system cluster-switch log setup-password
Enter the switch name: cs2
RSA key fingerprint is
57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1
Do you want to continue? {y|n}:: [n] y
Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>
cluster1::*> system cluster-switch log enable-collection
Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the
cluster?
{y|n}: [n] y
Enabling cluster switch log collection.
cluster1::*>
```



Si alguno de estos comandos devuelve un error, póngase en contacto con el soporte de NetApp.

10. Si ha suprimido la creación automática de casos, rehabilitarla invocando un mensaje de AutoSupport:

system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=END

Información de copyright

Copyright © 2024 NetApp, Inc. Todos los derechos reservados. Imprimido en EE. UU. No se puede reproducir este documento protegido por copyright ni parte del mismo de ninguna forma ni por ningún medio (gráfico, electrónico o mecánico, incluidas fotocopias, grabaciones o almacenamiento en un sistema de recuperación electrónico) sin la autorización previa y por escrito del propietario del copyright.

El software derivado del material de NetApp con copyright está sujeto a la siguiente licencia y exención de responsabilidad:

ESTE SOFTWARE LO PROPORCIONA NETAPP «TAL CUAL» Y SIN NINGUNA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO, SIN LIMITAR, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN FIN CONCRETO, CUYA RESPONSABILIDAD QUEDA EXIMIDA POR EL PRESENTE DOCUMENTO. EN NINGÚN CASO NETAPP SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, ESPECIAL, EJEMPLAR O RESULTANTE (INCLUYENDO, ENTRE OTROS, LA OBTENCIÓN DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTIVOS, PÉRDIDA DE USO, DE DATOS O DE BENEFICIOS, O INTERRUPCIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL) CUALQUIERA SEA EL MODO EN EL QUE SE PRODUJERON Y LA TEORÍA DE RESPONSABILIDAD QUE SE APLIQUE, YA SEA EN CONTRATO, RESPONSABILIDAD OBJETIVA O AGRAVIO (INCLUIDA LA NEGLIGENCIA U OTRO TIPO), QUE SURJAN DE ALGÚN MODO DEL USO DE ESTE SOFTWARE, INCLUSO SI HUBIEREN SIDO ADVERTIDOS DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

NetApp se reserva el derecho de modificar cualquiera de los productos aquí descritos en cualquier momento y sin aviso previo. NetApp no asume ningún tipo de responsabilidad que surja del uso de los productos aquí descritos, excepto aquello expresamente acordado por escrito por parte de NetApp. El uso o adquisición de este producto no lleva implícita ninguna licencia con derechos de patente, de marcas comerciales o cualquier otro derecho de propiedad intelectual de NetApp.

Es posible que el producto que se describe en este manual esté protegido por una o más patentes de EE. UU., patentes extranjeras o solicitudes pendientes.

LEYENDA DE DERECHOS LIMITADOS: el uso, la copia o la divulgación por parte del gobierno están sujetos a las restricciones establecidas en el subpárrafo (b)(3) de los derechos de datos técnicos y productos no comerciales de DFARS 252.227-7013 (FEB de 2014) y FAR 52.227-19 (DIC de 2007).

Los datos aquí contenidos pertenecen a un producto comercial o servicio comercial (como se define en FAR 2.101) y son propiedad de NetApp, Inc. Todos los datos técnicos y el software informático de NetApp que se proporcionan en este Acuerdo tienen una naturaleza comercial y se han desarrollado exclusivamente con fondos privados. El Gobierno de EE. UU. tiene una licencia limitada, irrevocable, no exclusiva, no transferible, no sublicenciable y de alcance mundial para utilizar los Datos en relación con el contrato del Gobierno de los Estados Unidos bajo el cual se proporcionaron los Datos. Excepto que aquí se disponga lo contrario, los Datos no se pueden utilizar, desvelar, reproducir, modificar, interpretar o mostrar sin la previa aprobación por escrito de NetApp, Inc. Los derechos de licencia del Gobierno de los Estados Unidos de América y su Departamento de Defensa se limitan a los derechos identificados en la cláusula 252.227-7015(b) de la sección DFARS (FEB de 2014).

Información de la marca comercial

NETAPP, el logotipo de NETAPP y las marcas que constan en http://www.netapp.com/TM son marcas comerciales de NetApp, Inc. El resto de nombres de empresa y de producto pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.