



Actualización mediante la reubicación de agregados

Upgrade controllers

NetApp
February 22, 2024

Tabla de contenidos

Actualización mediante la reubicación de agregados	1
Descripción general	1
Utilice los comandos para sustituir la controladora del sistema para actualizar los modelos de controladora en el mismo chasis	2
Utilice comandos para sustituir la controladora del sistema para actualizar el hardware de la controladora que ejecute ONTAP 9.8 o una versión posterior	78
Actualizar manualmente el hardware de la controladora que ejecute ONTAP 9.8 o una versión posterior	175
Utilice los comandos para sustituir la controladora del sistema para actualizar el hardware de la controladora que ejecuta ONTAP 9.5 a 9.7	314
Actualizar manualmente el hardware de la controladora que ejecute ONTAP 9.7 o una versión anterior. .	411

Actualización mediante la reubicación de agregados

Descripción general

Este contenido describe cómo actualizar el hardware de la controladora sin interrupciones mediante la reubicación de agregados (ARL).

Para conocer otros métodos de actualización del hardware del controlador, consulte ["Actualice trasladando volúmenes o almacenamiento"](#).

Puede actualizar el hardware de la controladora de forma no disruptiva en un par de nodos que ejecutan ONTAP migrando agregados que no son raíz de los nodos originales a los nuevos del mismo clúster. Durante la actualización, se puede acceder a los datos alojados en los nodos que se están actualizando.

ARL aprovecha la configuración de alta disponibilidad para ofrecerle la funcionalidad de mover la propiedad de agregados que no son raíz de un nodo a otro si comparten almacenamiento dentro del mismo clúster.

Existen dos métodos ARL para actualizar el hardware de su controladora, usando comandos del sistema o realizando una actualización manual. Antes de empezar, debe comprobar que ha seleccionado el contenido correcto para la actualización del hardware de la controladora.

Si va a realizar una actualización mediante comandos del sistema, consulte la siguiente tabla:

Si está ejecutando esta versión de ONTAP...	Para actualizar con comandos del sistema, utilice...
9.10.1 o posterior	"Utilice los comandos para sustituir la controladora del sistema para actualizar los modelos de controladora en el mismo chasis" Es posible usar este procedimiento para actualizar una controladora AFF configurada como cabina All SAN (ASA) a una controladora ASA en ciertos modelos y versiones de software ONTAP. "Leer más" .
9.8 o posterior	"Utilice comandos para sustituir la controladora del sistema para actualizar el hardware de la controladora que ejecute ONTAP 9.8 o una versión posterior"
9.5 a 9.7	"Utilice los comandos para sustituir la controladora del sistema para actualizar el hardware de la controladora que ejecute ONTAP 9.5 a ONTAP 9.7"

Si va a realizar una actualización manual, consulte la tabla siguiente:

Si está ejecutando esta versión de ONTAP...	Para realizar la actualización manualmente, utilice...
9.8 o posterior	"Actualizar manualmente el hardware de la controladora que ejecute ONTAP 9.8 o una versión posterior"
9.0 a 9.7	"Actualizar manualmente el hardware de la controladora que ejecute ONTAP 9.7 o una versión anterior"



Utilice los comandos para sustituir la controladora del sistema para actualizar los modelos de controladora en el mismo chasis

Descripción general

Este procedimiento describe cómo actualizar de forma no disruptiva el hardware de controladora en un par de alta disponibilidad mediante la reubicación de agregados (ARL) para las siguientes configuraciones del sistema. El procedimiento convierte el sistema antiguo al sistema de sustitución, manteniendo el chasis y los discos antiguos del sistema.



Este procedimiento se aplica estrictamente a las siguientes configuraciones de actualización. **NO** Utilice este procedimiento para realizar una actualización entre cualquier otra combinación de sistema.

Sistema antiguo	Sistema de sustitución	Versiones de ONTAP compatibles
AFF A220 configurado como cabina All SAN (ASA)	ASA A150	9.13.1P1 y posterior
AFF A220	AFF A150	9.10.1P15, 9.11.1P11, 9.12.1P5 y posteriores
AFF A200	AFF A150	9.10.1P15, 9.11.1P11 y posterior  AFF A200 no es compatible con versiones de ONTAP posteriores a 9.11.1.
C190 de AFF	AFF A150	9.10.1P15, 9.11.1P11, 9.12.1P5 y posteriores
FAS2620	FAS2820	9.11.1P7 (FAS2620)  FAS2620 no es compatible con versiones de ONTAP posteriores a 9.11.1. 9.13.1 y posterior (FAS2820)
FAS2720	FAS2820	9.13.1 y posterior
AFF A700 configurado como ASA	ASA A900	9.13.1P1 y posterior
AFF A700	AFF A900	9.10.1P10, 9.11.1P6 y posterior
FAS9000	FAS9500	9.10.1P10, 9.11.1P6 y posterior

NetApp recomienda, siempre que sea posible, que tenga la misma versión de ONTAP en el sistema anterior y en el de sustitución.



El número mínimo de versiones de ONTAP de la tabla anterior es obligatorio. Estas versiones de ONTAP tienen la versión de firmware del Service Processor o de la controladora de gestión de placa base (BMC) necesaria para admitir la mezcla de tipos de controladoras en un chasis durante una actualización.

Durante el procedimiento, debe migrar los agregados no raíz entre los nodos de la controladora antiguos. Después de la instalación, debe migrar los agregados no raíz de los nodos de la controladora antiguos a los nodos de la controladora de reemplazo. Durante el procedimiento de actualización, se puede acceder a los datos alojados en los nodos que se van a actualizar.

Acerca de esta tarea

Durante este procedimiento de actualización de la controladora, debe realizar una de las siguientes actualizaciones:

- Intercambie el módulo del controlador en cada nodo de la controladora antigua por el módulo nuevo. Esto se aplica a una actualización del sistema AFF A220, AFF A200, AFF C190, FAS2620 o FAS2720.
- Intercambie la controladora y los módulos NVRAM de cada nodo de la controladora antigua con los módulos nuevos. Esto se aplica a una actualización del sistema AFF A700 o FAS9000.



No es necesario mover, desconectar o volver a conectar las tarjetas de I/O, los cables de datos, las bandejas de discos y los discos.

Este procedimiento usa un método llamado reubicación de agregados (ARL), que aprovecha la configuración de alta disponibilidad para permitirle mover la propiedad de agregados que no son raíz de un nodo a otro si comparten almacenamiento dentro del mismo clúster.

Durante el procedimiento, debe actualizar el hardware de la controladora original con el hardware de la controladora de reemplazo y, de este modo, reubicar la propiedad de agregados que no son raíz. Puede migrar agregados varias veces de nodo a nodo para confirmar que al menos un nodo está sirviendo datos desde los agregados a través del procedimiento de actualización. También migra LIF de datos entre nodos del clúster a medida que continúa.



Los términos **1** y **2** sólo se utilizan como referencia a los nombres de nodo de este documento. Cuando siga el procedimiento, deberá sustituir los nombres reales de los nodos.

Información adicional

- Este procedimiento es complejo y asume que tiene habilidades avanzadas de administración de ONTAP. Usted también debe leer y entender el ["Directrices para actualizar controladoras"](#) y la ["Descripción general de la actualización de ARL"](#) secciones antes de comenzar la actualización.
- En este procedimiento se asume que el hardware de la controladora de reemplazo es nuevo y no se ha usado en otro sistema. Los pasos necesarios para preparar las controladoras usadas con el `wipeconfig` el comando no se incluye en este procedimiento. Debe ponerse en contacto con el soporte técnico si el hardware de la controladora de reemplazo se utilizó anteriormente como parte de otro clúster de ONTAP o como sistema de un único nodo independiente.
- Puede usar este procedimiento para actualizar el hardware de la controladora en clústeres con más de dos nodos; sin embargo, debe realizar el procedimiento por separado para cada pareja de alta disponibilidad del clúster.

- Si tiene un switch que no es compatible con la versión de ONTAP y el sistema de sustitución al que está actualizando, consulte ["Referencias"](#) Para enlazar con *Hardware Universe*.
- Este procedimiento solo se aplica a AFF A200, AFF A220, AFF C190, FAS2620, FAS2720, Sistemas AFF A700 y FAS9000. Para todos los demás modelos de controladora que necesitan actualizarse a un sistema AFF A150, FAS2820, AFF A900 o FAS9500, consulte ["Referencias"](#) Para vincular a los comandos *utilice «system controller replace» para actualizar el hardware de la controladora que ejecute ONTAP 9,8 o posterior y utilice la reubicación de agregados para actualizar manualmente el hardware de la controladora que ejecute contenido de ONTAP 9,8 o posterior.*
- Los sistemas ASA A900, AFF A900 y FAS9500 solo admiten energía de línea alta (de 200V V a 240V V CA). Si su sistema A700 o FAS9000 de AFF se ejecuta con una alimentación de línea baja (de 100 V a 120 V), debe convertir la alimentación de entrada de AFF A700 o FAS9000 antes de utilizar este procedimiento.
- Si va a actualizar desde un AFF A200, AFF A220, AFF C190, FAS2620, FAS2720, El sistema AFF A700 o FAS9000 con tiempos de inactividad permite actualizar el hardware de la controladora moviendo el almacenamiento o poniéndose en contacto con el soporte técnico. Consulte ["Referencias"](#) Para enlazar con *Upgrade moviendo volúmenes o Storage*.

Automatice el proceso de actualización de la controladora

Este procedimiento proporciona los pasos para el procedimiento automatizado, que utiliza la asignación de disco automática y comprobaciones de accesibilidad de puertos de red para simplificar la experiencia de actualización de controladora.

Decida si desea utilizar el procedimiento de reubicación de agregados

Este contenido describe cómo actualizar las controladoras de almacenamiento en un par de alta disponibilidad y mantener todos los datos y discos existentes. Se trata de un procedimiento complejo que sólo deben ser utilizados por administradores con experiencia.

Puede utilizar este procedimiento en las siguientes circunstancias:

- Está realizando una de las siguientes actualizaciones de la controladora:

La controladora anterior	Controladora de reemplazo
AFF A220 configurado como ASA	ASA A150
AFF A220, AFF A200 o AFF C190	AFF A150
FAS2620 o FAS2720	FAS2820
AFF A700 configurado como ASA	ASA A900
AFF A700	AFF A900
FAS9000	FAS9500

- Verificó con su representante de ventas de NetApp que recibió el hardware para actualizar su controladora:
 - Controladoras ASA A150, AFF A150 o FAS2820
 - Controladoras ASA A900, AFF A900 o FAS9500 y módulos NVRAM y las piezas necesarias para la actualización

- Está ejecutando la versión mínima de ONTAP para la actualización. Para obtener más información, consulte ["Descripción general"](#).
- No desea añadir las nuevas controladoras como una nueva pareja de alta disponibilidad al clúster y migrar los datos mediante movimientos de volúmenes.
- Tiene experiencia en la administración de ONTAP y se siente cómodo con los riesgos de trabajar en modo de privilegios de diagnóstico.

No puede utilizar este procedimiento en las siguientes circunstancias:

- Utiliza el software de virtualización de FlexArray en los sistemas A700 o FAS9000 de AFF.
- En este caso, utiliza un switch compartido para la interconexión del clúster y almacenamiento conectado a Ethernet.

Para actualizar las configuraciones de Fabric MetroCluster o MetroCluster IP en sistemas AFF A700 o FAS9000, consulte ["Referencias"](#) Para vincular al contenido de *MetroCluster Upgrade y Expansion*.



Puede usar el cifrado de almacenamiento de NetApp (NSE), el cifrado de volúmenes de NetApp (NVE) y el cifrado de agregados de NetApp (NAE) con este procedimiento.

Si prefiere un método diferente de actualización del hardware de la controladora y desea realizar movimientos de volúmenes, consulte ["Referencias"](#) Para enlazar con *Upgrade moviendo volúmenes o Storage*.

Consulte ["Referencias"](#) Para establecer un enlace al centro de documentación de *ONTAP 9*, donde puede acceder a la documentación de producto de ONTAP 9.

Herramientas y documentación necesarias

Para realizar la actualización, debe disponer de una correa de conexión a tierra y debe consultar otros documentos durante el proceso de actualización.

Consulte ["Referencias"](#) para acceder a la lista de documentos de referencia y sitios de referencia necesarios para esta actualización.

Directrices para actualizar controladoras

Para comprender si puede utilizar la reubicación de agregados (ARL), que mantiene el antiguo chasis y los discos del sistema, depende de la configuración de actualización del sistema y de la versión de ONTAP.

Actualizaciones compatibles de ARL

Las actualizaciones de controladoras son compatibles con ciertas configuraciones del sistema. Para ver la lista de sistemas compatibles y versiones mínimas de ONTAP, consulte ["Descripción general"](#).

Si ha recibido un nuevo AFF A150, FAS2820, AFF A900 o FAS9500 como sistema completo, incluido un chasis nuevo, consulte ["Referencias"](#) Para establecer un enlace con los comandos *use "system Controller replace" para actualizar el hardware de la controladora que ejecuta contenido de ONTAP 9.8 o posterior.*

La actualización de la controladora mediante ARL es compatible en sistemas configurados con volúmenes de SnapLock Enterprise y SnapLock Compliance.

Clústeres de dos nodos sin switches

Si va a actualizar nodos en un clúster sin switches de dos nodos, puede dejar los nodos en el clúster sin switches mientras realiza la actualización. No es necesario convertirlos en un clúster con switches.

Cambiar clústeres conectados

Si va a actualizar nodos en un clúster conectado a un switch de clúster, debe comprobar que la marca, el modelo, la versión de firmware, RCF y la versión de ONTAP que se ejecutan en el switch serán las mismas que las que se ejecutan en la controladora de reemplazo después de la actualización. Si es necesario, debe realizar la actualización del switch antes de actualizar las controladoras mediante el procedimiento ARL descrito en esta documentación.

Solucionar problemas

Si ocurre algún problema mientras se actualizan las controladoras, consulte ["Solucionar problemas"](#) sección al final del procedimiento para obtener más información y soluciones posibles.

Si no encuentra ninguna solución al problema que encontró, póngase en contacto con el soporte técnico.

Descripción general de la actualización de ARL

Antes de actualizar los nodos mediante ARL, debe comprender cómo funciona el procedimiento. En este contenido, el procedimiento se divide en varias etapas.

Actualice el par de nodos

Para actualizar la pareja de nodos, debe preparar los nodos originales y realizar una serie de pasos en los nodos original y en los nuevos. A continuación, puede retirar los nodos originales.

Información general sobre la secuencia de actualizaciones de ARL

Durante el procedimiento, debe actualizar el hardware de la controladora original con el hardware de la controladora de reemplazo, una controladora cada vez, aprovechando la configuración de par de alta disponibilidad para reubicar la propiedad de agregados que no son raíz. Todos los agregados que no son raíz deben pasar por dos reubicaciones para llegar a su destino final, que es el nodo actualizado correcto.

Cada agregado tiene un propietario particular y un propietario actual. El propietario del hogar es el propietario real del agregado, y el propietario actual es el propietario temporal.

La siguiente tabla describe las tareas de alto nivel que realiza durante cada etapa y el estado de propiedad del agregado al final de la etapa. Los pasos detallados se proporcionan más adelante en el procedimiento:

Etapa	Pasos
"Fase 1: Prepárese para la actualización"	<p data-bbox="613 159 1481 359">Durante la etapa 1, verifique que dispone del hardware correcto para la actualización, ejecute comprobaciones previas y, si es necesario, corrija la propiedad de agregado. Debe registrar cierta información si gestiona el cifrado de almacenamiento mediante el administrador de claves incorporado y puede optar por desactivar las relaciones de SnapMirror.</p> <p data-bbox="613 396 1159 428">Propiedad del agregado al final de la fase 1:</p> <ul data-bbox="638 464 1472 611" style="list-style-type: none"> <li data-bbox="638 464 1398 527">• El nodo 1 es el propietario raíz y el propietario actual de los agregados del nodo 1 <li data-bbox="638 548 1472 611">• El nodo 2 es el propietario particular y el propietario actual de los agregados del nodo 2
"Etapa 2: Reubicar recursos y retirar node1"	<p data-bbox="613 663 1481 936">Durante la fase 2, reubicará node1 agregados no raíz y LIF de datos NAS de node1 a node2. Este proceso está en gran medida automatizado; la operación se pausa para permitir comprobar su estado. Debe reanudar manualmente la operación. Si es necesario, reubique los agregados que han fallado o que han vetado. Antes de retirar el nodo 1, registre la información del nodo 1 para su uso más adelante. También puede prepararse para reiniciar el sistema posteriormente en el procedimiento.</p> <p data-bbox="613 972 1159 1003">Propiedad del agregado al final de la fase 2:</p> <ul data-bbox="638 1039 1430 1150" style="list-style-type: none"> <li data-bbox="638 1039 1430 1071">• El nodo 2 es el propietario actual de los agregados del nodo 1 <li data-bbox="638 1087 1430 1150">• El nodo 2 es el propietario particular y el propietario actual de agregados del nodo 2
"Etapa 3: Arranque node1 con los módulos del sistema de reemplazo"	<p data-bbox="613 1203 1481 1402">Durante la etapa 3, se inicia node1 con módulos de sistema actualizados y se verifica la instalación node1 actualizada. Si utiliza el cifrado de volúmenes de NetApp (NVE), debe restaurar la configuración del gestor de claves. También puede reubicar agregados no raíz y LIF de datos NAS del nodo 2 al nodo 1 actualizado y comprobar que las LIF DE SAN existen en el nodo 1.</p> <p data-bbox="613 1440 1131 1472">Propiedad agregada al final de la etapa 3:</p> <ul data-bbox="638 1507 1430 1654" style="list-style-type: none"> <li data-bbox="638 1507 1430 1570">• node1 actualizado es el propietario y actual propietario de los agregados de node1 <li data-bbox="638 1587 1430 1654">• El nodo 2 es el propietario particular y el propietario actual de agregados del nodo 2

Etapa	Pasos
"Etapa 4: Reubicar recursos y retirar node2"	<p>Durante la etapa 4, se reubicarán los agregados no raíz y los LIF de datos NAS del nodo 2 al nodo 1 actualizado y se retirarán los nodos 2.</p> <p>Propiedad agregada al final de la etapa 4:</p> <ul style="list-style-type: none"> • El nodo 1 actualizado es el propietario raíz y el propietario actual de los agregados que originalmente pertenecían al nodo 1 • El nodo 1 actualizado es el propietario actual de agregados del nodo 2
"Etapa 5: Instale los módulos del sistema de reemplazo en node2"	<p>Durante la etapa 5, instale los nuevos módulos del sistema que recibió para el node2 actualizado y luego netboot node2.</p> <p>Propiedad agregada al final de la etapa 5:</p> <ul style="list-style-type: none"> • El nodo 1 actualizado es el propietario raíz y el propietario actual de los agregados que originalmente pertenecían al nodo 1. • El nodo 2 actualizado es el propietario del hogar y el propietario actual de los agregados que originalmente pertenecían al nodo 2.
"Etapa 6: Arranque node2 con los módulos del sistema de reemplazo"	<p>Durante la etapa 6, se inicia node2 con módulos de sistema actualizados y se verifica la instalación node2 actualizada. Si utiliza NVE, debe restaurar la configuración del gestor de claves. También puede reubicar agregados que no sean raíz y LIF de datos NAS del nodo 1 al nodo 2 actualizado y verificar que las LIF DE SAN existan en el nodo 2.</p>
"Fase 7: Complete la actualización"	<p>Durante la fase 7, confirme que los nodos nuevos están configurados correctamente y, si los nodos nuevos tienen la función de cifrado habilitada, debe configurar y configurar el cifrado de almacenamiento o NVE. También debe retirar los nodos antiguos y reanudar las operaciones de SnapMirror.</p>

Etapa 1. Prepare la actualización

Descripción general

Durante la etapa 1, verifique que tiene el hardware correcto para la actualización, ejecute comprobaciones previas y, si es necesario, corrija la propiedad de agregado. También registra cierta información si gestiona el cifrado de almacenamiento mediante el administrador de claves incorporado y puede optar por desactivar las relaciones de SnapMirror.

Pasos

1. "Verifique la actualización de hardware"
2. "Prepare los nodos para la actualización"
3. "Gestione el cifrado del almacenamiento mediante el gestor de claves incorporado"

Verifique la actualización de hardware

Antes de iniciar la actualización, compruebe que dispone del hardware correcto para la actualización. En función de la actualización, para cada par de alta disponibilidad que vaya a actualizar, debe tener dos módulos de controladora o dos módulos de controladora y dos módulos NVRAM. Si faltan piezas, póngase en contacto con el soporte técnico o con su representante de ventas de NetApp para obtener ayuda.

Si está actualizando...	Usted debe tener...
AFF A220 configurado como ASA para ASA A150	Dos módulos de controladora
AFF A220, AFF A200 o AFF C190 a AFF A150	Dos módulos de controladora
FAS2620 o FAS2720 a FAS2820	Dos módulos de controladora
AFF A700 configurado como ASA para ASA A900	Dos controladoras y dos módulos NVRAM
AFF A700 a AFF A900	Dos controladoras y dos módulos NVRAM
FAS9000 hasta FAS9500	Dos controladoras y dos módulos NVRAM

Prepare los nodos para la actualización

El proceso de reemplazo de la controladora comienza con una serie de comprobaciones previas. También se recopila información sobre los nodos originales para usar más adelante del procedimiento y, si es necesario, determinar el tipo de unidades de cifrado automático que se están usando.

Pasos

1. Enumere la versión del firmware del Service Processor (SP) o de la controladora de gestión de la placa base (BMC) que se ejecuta en la controladora anterior:

```
service-processor show
```

Compruebe que tiene una versión de firmware de SP o BMC compatible:

La controladora anterior	SP o BMC	Versión de firmware mínima
AFF A220	BMC	11.9P1
AFF A200	SP	5.11P1
C190 de AFF	BMC	11.9P1
FAS2620	SP	5.11P1
FAS2720	BMC	11.9P1

2. Para iniciar el proceso de sustitución de la controladora, introduzca el siguiente comando en el modo de privilegio avanzado de la línea de comandos de ONTAP:

```
set -privilege advanced
```

```
system controller replace start -nodes node_names
```

Verá una salida similar a la siguiente:

Warning:

1. Current ONTAP version is 9.x

2. Verify that NVMEM or NVRAM batteries of the new nodes are charged, and charge them if they are not. You need to physically check the new nodes to see if the NVMEM or NVRAM batteries are charged. You can check the battery status either by connecting to a serial console or using SSH, logging into the Service Processor (SP) or Baseboard Management Controller (BMC) for your system, and use the system sensors to see if the battery has a sufficient charge.

Attention: Do not try to clear the NVRAM contents. If there is a need to clear the contents of NVRAM, contact NetApp technical support.

3. If a controller was previously part of a different cluster, run wipeconfig before using it as the replacement controller.

Do you want to continue? {y|n}: y

3. Seleccione y. Verá la siguiente salida:

Controller replacement operation: Prechecks in progress.

Controller replacement operation has been paused for user intervention.

Durante la fase de comprobaciones previas, el sistema ejecuta la siguiente lista de comprobaciones en segundo plano.

Comprobación previa	Descripción
Comprobación del estado del clúster	Comprueba todos los nodos del clúster para confirmar que están en buen estado.
Comprobación del estado de reubicación de agregados	Comprueba si ya hay una reubicación de agregados en curso. Si hay otra reubicación de agregado en curso, la comprobación falla.
Comprobación del nombre del modelo	Comprueba si los modelos de controlador son compatibles con este procedimiento. Si los modelos no son compatibles, la tarea falla.
Comprobación de quórum de clúster	Comprueba que los nodos que se van a sustituir tengan quórum. Si los nodos no están en quórum, la tarea falla.

Comprobación previa	Descripción
Comprobación de la versión de la imagen	Comprueba que los nodos que se reemplazan ejecuten la misma versión de ONTAP. Si las versiones de la imagen ONTAP son diferentes, la tarea fallará. Los nodos nuevos deben tener la misma versión de ONTAP 9.x instalada en ellos que se haya instalado en los nodos originales. Si los nodos nuevos tienen instalada una versión diferente de ONTAP, debe reiniciar el sistema las controladoras nuevas después de instalarlas. Para obtener instrucciones sobre cómo actualizar ONTAP, consulte "Referencias" Para enlazar a <i>Upgrade ONTAP</i> .
Comprobación de estado de HA	Comprueba si los dos nodos que se van a reemplazar se encuentran en una configuración de parejas de alta disponibilidad (ha). Si no está habilitada la conmutación por error del almacenamiento para las controladoras, la tarea falla.
Comprobación del estado del agregado	Si los nodos que se van a sustituir tienen agregados propios para los que no son el propietario principal, la tarea fallará. Los nodos no deben tener ningún agregado que no sea local.
Comprobación del estado del disco	Si alguno de los nodos que se van a reemplazar tiene discos ausentes o con errores, la tarea falla. Si falta algún disco, consulte "Referencias" Para establecer un vínculo a la gestión de discos y agregados con la CLI_, <i>administración de almacenamiento lógico con la CLI</i> y <i>Administración de alta disponibilidad</i> para configurar el almacenamiento para el par de alta disponibilidad.
Comprobación del estado de LIF de datos	Comprueba si alguno de los nodos que se van a sustituir tiene LIF de datos no locales. Los nodos no deben contener ninguna LIF de datos para la cual no sean el propietario principal. Si uno de los nodos contiene LIF de datos no locales, la tarea falla.
Estado de LIF del clúster	Comprueba si los LIF del clúster están activos para ambos nodos. Si las LIF del clúster están inadas, la tarea falla.
Comprobación del estado de ASUP	Si no se configuran las notificaciones de AutoSupport, la tarea falla. Debe habilitar AutoSupport antes de iniciar el procedimiento de reemplazo de la controladora.
Comprobación del uso de CPU	Comprueba si el uso de CPU es superior al 50 % en el caso de cualquiera de los nodos que se van a sustituir. Si el uso de CPU es superior al 50 % durante un período de tiempo considerable, la tarea falla.
Comprobación de reconstrucción de agregados	Comprueba si la reconstrucción se está produciendo en algún agregado de datos. Si la reconstrucción del agregado está en curso, la tarea falla.
Comprobación de trabajo de afinidad de nodo	Comprueba si se están ejecutando trabajos de afinidad de nodos. Si se están ejecutando trabajos de afinidad de nodo, la comprobación falla.

- Una vez iniciada la operación de sustitución de las controladoras y que se completen las comprobaciones previas, la operación se coloca en pausa, lo que permite recopilar información de salida que se pueda necesitar más adelante en el proceso de actualización de las controladoras.
- Ejecute el siguiente conjunto de comandos según lo indicado por el procedimiento de reemplazo de la controladora en la consola del sistema.

Desde el puerto serie conectado a cada nodo, ejecute y guarde el resultado de los siguientes comandos de forma individual:

- `vserver services name-service dns show`
- `network interface show -curr-node local -role cluster,intercluster,node-mgmt,cluster-mgmt,data`
- `network port show -node local -type physical`
- `service-processor show -node local -instance`
- `network fcp adapter show -node local`
- `network port ifgrp show -node local`
- `system node show -instance -node local`
- `run -node local sysconfig`
- `storage aggregate show -node local`
- `volume show -node local`
- `storage array config show -switch switch_name`
- `system license show -owner local`
- `storage encryption disk show`
- `security key-manager onboard show-backup`
- `security key-manager external show`
- `security key-manager external show-status`
- `network port reachability show -detail -node local`



Si el cifrado de volúmenes de NetApp (NVE) o el cifrado de agregado de NetApp (NAE) con el gestor de claves integrado están en uso, mantenga la frase de acceso del gestor de claves preparada para completar el administrador de claves de nuevo a sincronizar más adelante en el procedimiento.

6. Si su sistema utiliza unidades de autocifrado, consulte el artículo de la base de conocimientos ["Cómo saber si una unidad tiene la certificación FIPS"](#) Para determinar el tipo de unidades de autocifrado que se están utilizando en la pareja de alta disponibilidad que se está actualizando. El software ONTAP admite dos tipos de unidades de autocifrado:

- Unidades SAS o NVMe con cifrado en almacenamiento de NetApp (NSE) certificado FIPS
- Unidades NVMe (SED) con autocifrado no FIPS



No es posible mezclar unidades FIPS con otros tipos de unidades en el mismo nodo o la pareja de alta disponibilidad.

Puede mezclar unidades de cifrado distinto de SED en el mismo nodo o par de alta disponibilidad.

["Obtenga más información sobre las unidades de autocifrado compatibles"](#).

Corrija la propiedad del agregado si fallan las comprobaciones previas de ARL

Si falla la comprobación del estado del agregado, debe devolver los agregados propiedad del nodo asociado al nodo propietario principal e iniciar de nuevo el proceso de comprobaciones previas.

Pasos

1. Devolver los agregados que actualmente pertenecen al nodo asociado al nodo propietario principal:

```
storage aggregate relocation start -node source_node -destination destination_node -aggregate-list *
```

2. Compruebe que ni el nodo 1 ni el nodo 2 siguen teniendo agregados cuyos propietarios son actualmente (pero no el propietario del hogar):

```
storage aggregate show -nodes node_name -is-home false -fields owner-name, home-name, state
```

En el ejemplo siguiente se muestra el resultado del comando cuando un nodo es al mismo tiempo el propietario actual y el propietario principal de los agregados:

```
cluster::> storage aggregate show -nodes node1 -is-home true -fields
owner-name,home-name,state
aggregate    home-name  owner-name  state
-----
aggr1        node1       node1       online
aggr2        node1       node1       online
aggr3        node1       node1       online
aggr4        node1       node1       online

4 entries were displayed.
```

Después de terminar

Debe reiniciar el proceso de sustitución de la controladora:

```
system controller replace start -nodes node_names
```

Licencia

Cada nodo del clúster debe tener su propio archivo de licencia de NetApp (NLF).

Si no dispone de un NLF, las funciones con licencia actualmente en el clúster están disponibles para la nueva controladora. Sin embargo, el uso de funciones sin licencia en la controladora puede provocar que no cumpla el contrato de licencia, por lo que debe instalar NLF en la nueva controladora una vez completada la actualización.

Consulte ["Referencias"](#) Para establecer un enlace al sitio de soporte de *NetApp*, donde puede obtener su NLF. Los NLF están disponibles en la sección *My Support* en *Software licenses*. Si el sitio no tiene el NLF que necesita, póngase en contacto con su representante de ventas de *NetApp*.

Para obtener información detallada sobre las licencias, consulte ["Referencias"](#) Para vincular a *System*

Gestione el cifrado del almacenamiento con el gestor de claves incorporado

Puede utilizar Onboard Key Manager (OKM) para gestionar las claves de cifrado. Si tiene configurado OKM, debe registrar la frase de acceso y el material de copia de seguridad antes de iniciar la actualización.

Pasos

1. Registre la clave de acceso para todo el clúster.

Esta es la frase de acceso que se introdujo cuando se configuró o actualizó OKM con la CLI o la API REST.

2. Ejecute el para realizar un backup de la información del gestor de claves `security key-manager onboard show-backup` comando.

Desactivar las relaciones de SnapMirror (opcional)

Antes de continuar con el procedimiento, debe confirmar que todas las relaciones de SnapMirror se ponen en modo inactivo. Cuando una relación de SnapMirror se pone en modo inactivo, sigue en modo inactivo tras reinicios y recuperaciones tras fallos.

Pasos

1. Compruebe el estado de la relación de SnapMirror en el clúster de destino:

```
snapmirror show
```



Si el estado es "transferencia", debe anular dichas transferencias:

```
snapmirror abort -destination-vserver vserver_name
```

La anulación falla si la relación de SnapMirror no se encuentra en el estado "transfiriendo".

2. Desactive todas las relaciones entre el clúster:

```
snapmirror quiesce -destination-vserver *
```

Fase 2. Reubicar recursos y retirar node1

Descripción general

Durante la fase 2, debe reubicar agregados no raíz y LIF de datos NAS al nodo 1 en el nodo 2. Este proceso está en gran medida automatizado; la operación se pausa para permitir comprobar su estado. Debe reanudar manualmente la operación. Si es necesario, reubique los agregados que han fallado o que han vetado. También debe registrar la información de node1 para utilizarla más adelante en el procedimiento y, a continuación, intercambiar los módulos del sistema node1 correspondientes, retirar node1 y reiniciar el sistema node1 actualizado.

Pasos

1. "Reubique los agregados que no son raíz y los LIF de datos NAS que pertenecen al nodo 1 al nodo 2"
2. "Se han producido fallos en la reubicación o los agregados vetados"
3. "Retire el nodo 1"
4. "Sustituya los módulos del sistema node1"
5. "Netboot el nodo 1"

Reubique los agregados que no son raíz y los LIF de datos NAS que pertenecen al nodo 1 al nodo 2

Antes de que pueda sustituir node1 con los módulos de reemplazo para la actualización de su sistema, debe mover los agregados no raíz y las LIF de datos NAS de node1 a node2 antes de restaurar en última instancia los recursos node1 en node1 que se ejecutan en el sistema de reemplazo. Este proceso está en gran medida automatizado; la operación se pausa para permitir comprobar su estado.

Antes de empezar

La operación ya se debe poner en pausa cuando se inicia la tarea, por lo que se debe reanudar manualmente.

Acerca de esta tarea

Las LIF remotas gestionan el tráfico a LUN DE SAN durante el procedimiento de actualización. No es necesario que mueva LIF DE SAN por estado del clúster ni del servicio durante la actualización. Debe comprobar que las LIF están en buen estado y ubicadas en puertos adecuados después de poner en línea node1 como sistema de sustitución.



El propietario principal de los agregados y las LIF no está modificado; solo se modifica el propietario actual.

Pasos

1. Reanudar las operaciones de movimiento de LIF de datos NAS y reubicación de agregados:

```
system controller replace resume
```

Todos los agregados que no son raíz y los LIF de datos NAS están migrados del nodo 1 al nodo 2.

La operación se pone en pausa para permitir verificar si todos los agregados que no son raíz del nodo 1 y las LIF de datos que no son SAN se han migrado al nodo 2.

2. Comprobar el estado de las operaciones de reubicación de agregados y movimiento de LIF de datos de NAS:

```
system controller replace show-details
```

3. Con la operación en pausa, verifique que todos los agregados que no son raíz estén en línea para su estado en el nodo 2:

```
storage aggregate show -node node2 -state online -root false
```

En el ejemplo siguiente, los agregados no raíz en el nodo 2 están en línea:

```
cluster::> storage aggregate show -node node2 state online -root false
```

Aggregate	Size	Available	Used%	State	#Vols	Nodes	RAID Status
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
aggr_1	744.9GB	744.8GB	0%	online	5	node2	
raid_dp,normal							
aggr_2	825.0GB	825.0GB	0%	online	1	node2	
raid_dp,normal							

2 entries were displayed.

Si los agregados se encuentran sin conexión o en estado no externo en el nodo 2, deben estar en línea usando el siguiente comando en el nodo 2, una vez para cada agregado:

```
storage aggregate online -aggregate aggr_name
```

4. Verifique que todos los volúmenes estén en línea en el nodo 2 mediante el siguiente comando en el nodo 2 y examinar su salida:

```
volume show -node node2 -state offline
```

Si alguno de los volúmenes está sin conexión en el nodo 2, debe volver a ponerlos en línea usando el siguiente comando en el nodo 2, una vez para cada volumen:

```
volume online -vserver vserver_name -volume volume_name
```

La *vserver_name* para utilizarlo con este comando se encuentra en el resultado del anterior `volume show` comando.

5. Si alguna LIF está inactiva, establezca el estado administrativo de las LIF en up Con el siguiente comando, una vez para cada LIF:

```
network interface modify -vserver vserver_name -lif LIF_name -home-node  
nodename -status-admin up
```

Se han producido fallos en la reubicación o los agregados vetados

Si alguno de los agregados no se puede reubicar o vetar, debe reubicar los agregados manualmente o, si es necesario, anular los vetos o las comprobaciones de destino.

Acerca de esta tarea

La operación de reubicación se pondrá en pausa debido al error.

Pasos

1. Compruebe los registros del sistema de gestión de eventos (EMS) para determinar por qué no se ha podido reubicar o vetar el agregado.
2. Reubicar agregados que fallen o vetados:

```
storage aggregate relocation start -node node1 -destination node2 -aggregate
```

```
-list aggr_name -ndo-controller-upgrade true
```

3. Cuando se le solicite, introduzca y.
4. Puede forzar la reubicación mediante uno de los siguientes métodos:

Opción	Descripción
Anulación de las comprobaciones de veto	Utilice el siguiente comando: storage aggregate relocation start -node node1 -destination node2 -aggregate-list <i>aggr_list</i> -ndo -controller-upgrade true -override-vetoes true
Sobreescribir comprobaciones de destino	Utilice el siguiente comando: storage aggregate relocation start -node node1 -destination node2 -aggregate-list <i>aggr_list</i> -ndo -controller-upgrade true -override-vetoes true -override-destination-checks true

Retire el nodo 1

Para retirar node1, debe reanudar la operación automatizada para deshabilitar el par de alta disponibilidad con node2 y apagar node1 correctamente.

Pasos

1. Reanude la operación:

```
system controller replace resume
```

2. Compruebe que el nodo 1 se ha detenido:

```
system controller replace show-details
```

Después de que el nodo 1 se haya detenido por completo, el nodo 1 debería estar en el símbolo del sistema LOADER>. Para ver el aviso DEL CARGADOR>, conéctese a la consola serie del nodo 1.

Sustituya los módulos del sistema node1

Sustituya los módulos del sistema node1 para su configuración de actualización:

- [Sustituya el módulo de controlador AFF A220, AFF A200, AFF C190, FAS2620 o FAS2720](#)



También puede usar este procedimiento para reemplazar un AFF A220 configurado como ASA.

- [Sustituya la controladora AFF A700 o FAS9000 y los módulos NVRAM](#)



También puede usar este procedimiento para reemplazar un AFF A700 configurado como ASA.

Sustituya el módulo de controlador AFF A220, AFF A200, AFF C190, FAS2620 o FAS2720

En este momento, el nodo 1 está inactivo y todos los datos están servidos por el nodo 2. Como los nodos 1 y 2 están en el mismo chasis y están encendidos con el mismo conjunto de fuentes de alimentación, no apague el chasis. Debe tener cuidado de quitar solo el módulo del controlador node1. Normalmente, el nodo 1 es la controladora A, situada en el lado izquierdo del chasis cuando se mira las controladoras desde la parte posterior del sistema. La etiqueta de la controladora se encuentra en el chasis directamente sobre el módulo de la controladora.

Antes de empezar

Si usted no está ya conectado a tierra, correctamente tierra usted mismo.

Quite el módulo de controlador AFF A220, AFF A200, AFF C190, FAS2620 o FAS2720


Para acceder a los componentes del interior del controlador, primero debe extraer el módulo del controlador del sistema y, a continuación, retirar la cubierta del módulo del controlador.

Pasos


1. Afloje el gancho y la correa de bucle que sujetan los cables al dispositivo de administración de cables y, a continuación, desconecte los cables del sistema y los SFP (si fuera necesario) del módulo del controlador, manteniendo un seguimiento del lugar en el que estaban conectados los cables.

Deje los cables en el dispositivo de administración de cables de manera que cuando vuelva a instalar el dispositivo de administración de cables, los cables estén organizados.

2. Retire y retire los dispositivos de administración de cables de los lados izquierdo y derecho del módulo del controlador.



3. Apriete el pestillo del mango de la leva hasta que se suelte, abra el mango de la leva completamente para liberar el módulo del controlador del plano medio y, a continuación, tire con dos manos del módulo del controlador para extraerlo del chasis.



4. Dé la vuelta al módulo del controlador y colóquelo sobre una superficie plana y estable.

Instale el módulo de controlador ASA A150, AFF A150 o FAS2820

Use el siguiente procedimiento para instalar el módulo de controlador ASA A150, AFF A150 o FAS2820 en node1.

Pasos

1. Alinee el extremo del módulo del controlador con la abertura del chasis y, a continuación, empuje suavemente el módulo del controlador hasta la mitad del sistema.



No inserte completamente el módulo de la controladora en el chasis hasta que se le indique hacerlo más adelante en el procedimiento.

2. Conecte los puertos de consola y de gestión al módulo del controlador 1-1.



Dado que el chasis ya está ENCENDIDO, el nodo 1 inicia la inicialización del BIOS seguido del autoarranque tan pronto como esté completamente colocado. Para interrumpir el arranque del nodo 1, antes de insertar por completo el módulo del controlador en la ranura, se recomienda conectar la consola serie y los cables de gestión al módulo del controlador del nodo 1.

3. Con el mango de leva en la posición abierta, empuje firmemente el módulo del controlador hasta que se encuentre con el plano medio y quede completamente asentado. El pestillo de bloqueo se eleva cuando el módulo del controlador está completamente asentado. Cierre la palanca de leva a la posición de bloqueo.



Para evitar dañar los conectores, no ejerza una fuerza excesiva al deslizar el módulo del controlador hacia el chasis.

4. Conecte la consola de serie en cuanto esté sentado el módulo y esté listo para interrumpir EL ARRANQUE AUTOMÁTICO del nodo 1.
5. Después de interrumpir EL ARRANQUE AUTOMÁTICO, el nodo 1 se detiene en el símbolo del sistema del CARGADOR. Si no interrumpe EL ARRANQUE AUTOMÁTICO a tiempo y el nodo 1 comienza a arrancar, espere a que aparezca el mensaje y pulse **Ctrl-C** para ir al menú de inicio. Cuando el nodo se detenga en el menú de arranque, utilice la opción 8 para reiniciar el nodo e interrumpir el AUTOARRANQUE durante el reinicio.
6. En el símbolo del SISTEMA LOADER> del nodo 1, establezca las variables de entorno predeterminadas:

```
set-defaults
```

7. Guarde la configuración predeterminada de las variables de entorno:

```
saveenv
```

Sustituya la controladora AFF A700 o FAS9000 y los módulos NVRAM

En este momento, el nodo 1 está inactivo y todos los datos están servidos por el nodo 2. Como los nodos 1 y 2 están en el mismo chasis y están encendidos con el mismo conjunto de fuentes de alimentación, no apague el chasis. Debe tener cuidado de quitar únicamente el módulo del controlador del nodo 1 y el módulo NVRAM del nodo 1. Normalmente, el nodo 1 es la controladora A, situada en el lado izquierdo del chasis cuando se mira las controladoras desde la parte posterior del sistema. La etiqueta de la controladora se encuentra en el chasis directamente sobre el módulo de la controladora.

Antes de empezar

Si usted no está ya conectado a tierra, correctamente tierra usted mismo.

Quite el módulo de controladoras A700 o FAS9000 de AFF

Siga el siguiente procedimiento para quitar el módulo de controladoras A700 o FAS9000 de AFF.


Pasos

1. Desconecte el cable de consola, si lo hubiera, y el cable de gestión del módulo del controlador 1 antes de quitar el módulo del controlador del nodo 1.



Cuando esté trabajando en el nodo 1, quite únicamente la consola y los cables e0M del nodo 1. Durante este proceso, no debe quitar ni cambiar ningún otro cable ni conexión de los nodos 1 o 2.

2. Desbloquee y extraiga el módulo De la controladora A del chasis.
 - a. Deslice el botón naranja del asa de la leva hacia abajo hasta que se desbloquee.



1	Botón de liberación de la palanca de leva
2	Mango de leva

- a. Gire el asa de leva para que desacople completamente el módulo del controlador del chasis y, a continuación, deslice el módulo del controlador para sacarlo del chasis.

Asegúrese de que admite la parte inferior del módulo de la controladora cuando la deslice para sacarlo del chasis.

Quite el módulo NVRAM del A700 o FAS9000 de AFF


Utilice el siguiente procedimiento para quitar el módulo NVRAM del A700 o FAS9000 de AFF.



El módulo NVRAM A700 o FAS9000 de AFF se encuentra en la ranura 6 y tiene el doble de altura que los otros módulos del sistema.

Pasos

1. Desbloquee y retire el módulo NVRAM de la ranura 6 del nodo 1.
 - a. Pulse el botón de leva numerado y con letras.
 - El botón de leva se aleja del chasis.
 - b. Gire el pestillo de la leva hacia abajo hasta que esté en posición horizontal.
 - El módulo NVRAM se desconecta del chasis y se mueve unas pocas pulgadas.
 - c. Extraiga el módulo NVRAM del chasis tirando de las lengüetas de tiro situadas en los lados de la cara del módulo.



1	Pestillo de leva de E/S numerado y con letras
2	Pestillo de I/o completamente desbloqueado

Instale ASA A900, AFF A900 o FAS9500 NVRAM y los módulos del controlador

Instale los módulos NVRAM y las controladoras ASA A900, AFF A900 o FAS9500 que recibió para la actualización en node1.

Debe tener en cuenta lo siguiente al realizar la instalación:

- Mueva todos los módulos de relleno vacíos en las ranuras 6-1 y 6-2 del módulo NVRAM antiguo al nuevo módulo NVRAM.
- NO mueva el dispositivo coredump del módulo NVRAM de AFF A700 al módulo NVRAM de ASA A900 o AFF A900.
- Mueva todos los módulos de memoria caché flash instalados en el módulo NVRAM FAS9000 al módulo NVRAM FAS9500.

Antes de empezar


Si usted no está ya conectado a tierra, correctamente tierra usted mismo.

Instale el módulo ASA A900, AFF A900 o FAS9500 NVRAM

Use el siguiente procedimiento para instalar el módulo NVRAM ASA A900, AFF A900 o FAS9500 en la ranura 6 de node1.

Pasos

1. Alinee el módulo NVRAM con los bordes de la abertura del chasis en la ranura 6.
2. Deslice suavemente el módulo NVRAM hacia dentro de la ranura hasta que el pestillo de leva de E/S con letras y numerado comience a acoplarse con el pasador de leva de E/S y, a continuación, empuje el pestillo de leva de E/S hasta bloquear el módulo NVRAM en su sitio.



1	Pestillo de leva de E/S numerado y con letras
2	Pestillo de I/o completamente desbloqueado

Instale el módulo del controlador ASA A900, AFF A900 o FAS9500 en node1.

Utilice el siguiente procedimiento para instalar el módulo de controlador ASA A900, AFA A900 o FAS9500 en node1.

Pasos

1. Alinee el extremo del módulo del controlador con la apertura A en el chasis y, a continuación, empuje suavemente el módulo del controlador hasta la mitad dentro del sistema.



No inserte completamente el módulo de la controladora en el chasis hasta que se le indique hacerlo más adelante en el procedimiento.

2. Conecte los puertos de consola y de gestión al módulo del controlador 1-1.



Dado que el chasis ya está ENCENDIDO, el nodo 1 inicia la inicialización del BIOS seguido del autoarranque tan pronto como esté completamente colocado. Para interrumpir el arranque del nodo 1, antes de insertar por completo el módulo del controlador en la ranura, se recomienda conectar la consola serie y los cables de gestión al módulo del controlador del nodo 1.

3. Empuje firmemente el módulo de la controladora en el chasis hasta que se ajuste al plano medio y esté totalmente asentado.

El pestillo de bloqueo se eleva cuando el módulo del controlador está completamente asentado.



Para evitar dañar los conectores, no ejerza una fuerza excesiva al deslizar el módulo del controlador hacia el chasis.



1	Pestillo de bloqueo del tirador de la leva
2	Palanca de leva en posición desbloqueada

4. Conecte la consola de serie en cuanto esté sentado el módulo y esté listo para interrumpir EL ARRANQUE AUTOMÁTICO del nodo 1.
5. Después de interrumpir EL ARRANQUE AUTOMÁTICO, el nodo 1 se detiene en el símbolo del sistema del CARGADOR. Si no interrumpe EL ARRANQUE AUTOMÁTICO a tiempo y el nodo 1 comienza a arrancar, espere a que aparezca el mensaje y pulse **Ctrl-C** para ir al menú de inicio. Cuando el nodo se detenga en el menú de arranque, utilice la opción 8 Para reiniciar el nodo e interrumpir EL ARRANQUE AUTOMÁTICO durante el reinicio.
6. En el símbolo del SISTEMA LOADER> del nodo 1, establezca las variables de entorno predeterminadas:

```
set-defaults
```

7. Guarde la configuración predeterminada de las variables de entorno:

```
saveenv
```

Netboot el nodo 1

Después de intercambiar los módulos del sistema de reemplazo correspondientes, debe netboot node1. El término arranque desde red significa que se arranca desde una imagen ONTAP almacenada en un servidor remoto. Cuando se prepara para el arranque por red, se añade una copia de la imagen de arranque de ONTAP 9 en un servidor web al que el sistema pueda acceder.

No es posible comprobar la versión de ONTAP instalada en el soporte de arranque del módulo de controlador de reemplazo a menos que esté instalado en un chasis y ENCENDIDO. La versión de ONTAP en el soporte

de arranque del sistema de reemplazo debe ser la misma que la versión de ONTAP que se ejecuta en el sistema antiguo que se está actualizando, y las imágenes de arranque primarias y de backup deben coincidir. Para verificar la versión mínima de ONTAP admitida para la actualización, consulte ["Descripción general"](#).

Puede configurar las imágenes mediante el modo de reiniciar el sistema seguido de `wipeconfig` desde el menú de arranque. Si el módulo de la controladora se usaba anteriormente en otro clúster, el `wipeconfig` el comando borra toda la configuración residual del soporte de arranque.

También puede utilizar la opción de arranque USB para realizar el arranque desde red. Consulte el artículo de la base de conocimientos ["Cómo utilizar el comando boot_recovery LOADER para instalar ONTAP para la configuración inicial de un sistema"](#).

Antes de empezar

- Compruebe que puede acceder a un servidor HTTP con el sistema.
- Descargue los archivos del sistema necesarios para su sistema y la versión correcta de ONTAP en el *sitio de soporte de NetApp*. Consulte ["Referencias"](#) Para enlazar con el *sitio de soporte de NetApp*.

Acerca de esta tarea

Debe reiniciar el sistema de las controladoras nuevas si no tienen la misma versión de ONTAP 9 instalada en ellas que se instala en las controladoras originales. Tras instalar cada controladora nueva, arranque el sistema desde la imagen de ONTAP 9 almacenada en el servidor web. A continuación, puede descargar los archivos correctos en el dispositivo multimedia de arranque para posteriores arranques del sistema.


Pasos

1. Consulte ["Referencias"](#) Para establecer un enlace al *sitio de soporte de NetApp* para descargar los archivos que se utilizan para reiniciar el sistema.
2. Descargue el software ONTAP adecuado desde la sección de descarga del software del *sitio de soporte de NetApp* y almacene el `<ontap_version>_image.tgz` archivo en un directorio accesible a través de la web.
3. Cambie al directorio accesible a la Web y compruebe que los archivos que necesita están disponibles.
4. Su lista de directorios debería contener `<ontap_version>_image.tgz`.
5. Configure la conexión para reiniciar el sistema eligiendo una de las siguientes acciones.



Se deben utilizar el puerto e IP de gestión como conexión para reiniciar el sistema. No utilice una IP de LIF de datos ni una interrupción del servicio de datos mientras se realiza la actualización.

Si el protocolo de configuración dinámica de hosts (DHCP) es...	Realice lo siguiente...
Ejecutando	Configure la conexión automáticamente mediante el siguiente comando en el símbolo del sistema del entorno de arranque: <code>ifconfig e0M -auto</code>

Si el protocolo de configuración dinámica de hosts (DHCP) es...	Realice lo siguiente...
No se está ejecutando	<p>Configure manualmente la conexión mediante el siguiente comando en el símbolo del sistema del entorno de arranque:</p> <pre>ifconfig e0M -addr=filer_addr -mask=netmask -gw=gateway -dns=dns_addr -domain=dns_domain</pre> <p><i>filer_addr</i> Es la dirección IP del sistema de almacenamiento (obligatorio). <i>netmask</i> es la máscara de red del sistema de almacenamiento (obligatoria). <i>gateway</i> es la puerta de enlace del sistema de almacenamiento (obligatorio). <i>dns_addr</i> Es la dirección IP de un servidor de nombres en la red (opcional). <i>dns_domain</i> Es el nombre de dominio del servicio de nombres de dominio (DNS) (opcional).</p> <div>  <p>Es posible que sean necesarios otros parámetros para la interfaz. Introduzca <code>help ifconfig</code> en el símbolo del sistema del firmware para obtener detalles.</p> </div>

6. Reiniciar el sistema en el nodo 1:

```
netboot http://<web_server_ip/path_to_web_accessible_directory>/netboot/kernel
```



No interrumpa el arranque.

7. Espere a que node1 se ejecute ahora en el módulo de controlador ASA A900, AFF A900 o FAS9500 para arrancar y mostrar las opciones del menú de arranque como se muestra a continuación:

Please choose one of the following:

- (1) Normal Boot.
 - (2) Boot without /etc/rc.
 - (3) Change password.
 - (4) Clean configuration and initialize all disks.
 - (5) Maintenance mode boot.
 - (6) Update flash from backup config.
 - (7) Install new software first.
 - (8) Reboot node.
 - (9) Configure Advanced Drive Partitioning.
 - (10) Set Onboard Key Manager recovery secrets.
 - (11) Configure node for external key management.
- Selection (1-11)?

8. En el menú de inicio, seleccione opción (7) `Install new software first`.

Esta opción del menú descarga e instala la nueva imagen de ONTAP en el dispositivo de arranque.

Ignore el siguiente mensaje:

`This procedure is not supported for Non-Disruptive Upgrade on an HA pair`

Esta nota se aplica a actualizaciones de software ONTAP no disruptivas, y no a actualizaciones de controladoras.



Utilice siempre netboot para actualizar el nodo nuevo a la imagen deseada. Si utiliza otro método para instalar la imagen en la nueva controladora, podría instalarse la imagen incorrecta. Este problema se aplica a todas las versiones de ONTAP. El procedimiento para reiniciar el sistema combinado con la opción (7) `Install new software` Limpia el soporte de arranque y coloca la misma versión ONTAP en ambas particiones de imagen.

9. Si se le solicita que continúe el procedimiento, introduzca `y`, Y cuando se le solicite el paquete, escriba la dirección URL:

`http://<web_server_ip/path_to_web-accessible_directory>/<ontap_version>_image.tgz`

La `<path_to_the_web-accessible_directory>` debería conducir al lugar en el que se ha descargado el `<ontap_version>_image.tgz` [pulg Paso 2](#).

10. Lleve a cabo los siguientes pasos para reiniciar el módulo del controlador:

- a. Introduzca `n` para omitir la recuperación del backup cuando aparezca la siguiente solicitud:

```
Do you want to restore the backup configuration now? {y|n}
```

- b. Introduzca `y` para reiniciar cuando vea el siguiente aviso:

```
The node must be rebooted to start using the newly installed software. Do you want to reboot now? {y|n}
```

El módulo del controlador se reinicia pero se detiene en el menú de inicio porque el dispositivo de arranque se ha reformateado y los datos de configuración deben restaurarse.

11. En el aviso, ejecute el `wipeconfig` comando para borrar cualquier configuración previa en el soporte de arranque:

- a. Cuando vea el mensaje siguiente, responda `yes`:

```
This will delete critical system configuration, including cluster
membership.
Warning: do not run this option on a HA node that has been taken
over.
Are you sure you want to continue?:
```

b. El nodo se reinicia para finalizar el `wipeconfig` y luego se detiene en el menú de inicio.

12. Seleccione opción 5 para pasar al modo de mantenimiento desde el menú de arranque. Responda `yes` en el símbolo del sistema hasta que el nodo se detenga en el modo de mantenimiento y en el símbolo del sistema `*>`.

13. Verifique que la controladora y el chasis estén configurados como `ha`:

```
ha-config show
```

En el siguiente ejemplo, se muestra el resultado del `ha-config show` comando:

```
Chassis HA configuration: ha
Controller HA configuration: ha
```

14. Si la controladora y el chasis no están configurados como `ha`, utilice los siguientes comandos para corregir la configuración:

```
ha-config modify controller ha
```

```
ha-config modify chassis ha
```

15. Compruebe el `ha-config` configuración:

```
ha-config show
```

```
Chassis HA configuration: ha
Controller HA configuration: ha
```

16. Detener nodo 1:

```
halt
```

El nodo 1 debería detenerse en el aviso DEL CARGADOR.

17. En el nodo 2, compruebe la fecha, la hora y la zona horaria del sistema:

```
date
```

18. En el nodo 1, compruebe la fecha con el siguiente comando en el símbolo del sistema del entorno de arranque:

```
show date
```

19. Si es necesario, establezca la fecha en el nodo 1:

```
set date mm/dd/yyyy
```



Establezca la fecha UTC correspondiente en el nodo 1.

20. En el nodo 1, compruebe la hora utilizando el siguiente comando en el símbolo del sistema del entorno de arranque:

```
show time
```

21. Si es necesario, establezca la hora en el nodo 1:

```
set time hh:mm:ss
```



Establezca la hora UTC correspondiente en el nodo 1.

22. Establezca el ID del sistema del partner en el nodo 1:

```
setenv partner-sysid node2_sysid
```

Para el nodo 1, el `partner-sysid` debe ser del nodo 2. Puede obtener el ID de sistema del nodo 2 en `node show -node node2` salida de comandos en 2.

a. Guarde los ajustes:

```
saveenv
```

23. En el nodo 1, en el aviso del CARGADOR, verifique el `partner-sysid` para el nodo 1:

```
printenv partner-sysid
```

Etapa 3. Arranque node1 con los módulos del sistema de sustitución

Descripción general

Durante la etapa 3, se inicia node1 con módulos de sistema actualizados y se verifica la instalación node1 actualizada. Si utiliza el cifrado de volúmenes de NetApp (NVE), debe restaurar la configuración del gestor de claves. También puede reubicar agregados no raíz y LIF de datos NAS del nodo 2 al nodo 1 actualizado y comprobar que las LIF DE SAN existen en el nodo 1.

Pasos

1. "Arranque node1 con los módulos del sistema de sustitución"
2. "Compruebe la instalación del nodo 1"
3. "Restaure la configuración de Key-Manager en el nodo 1 actualizado"
4. "Mueva agregados no raíz y LIF de datos NAS que pertenecen al nodo 1 del nodo 2 al nodo 1 actualizado"

Arranque node1 con los módulos del sistema de sustitución

node1 con los módulos de reemplazo está ahora listo para arrancar. Esta sección proporciona los pasos necesarios para arrancar node1 con los módulos de reemplazo para las siguientes configuraciones de actualización:

Controlador node1 antiguo	Sustitución de los módulos del sistema node1
AFF A220 configurado como ASA	Módulo controlador AFF A150 ¹
AFF A220 AFF A200 C190 de AFF	Módulo controlador AFF A150 ¹
FAS2620 FAS2720	Módulo controlador FAS2820 ¹
AFF A700 configurado como ASA	Controladora ASA A900 y módulos NVRAM ²
AFF A700	Controladora AFF A900 y módulos NVRAM ²
FAS9000	Controladora FAS9500 y módulos NVRAM ²

¹ Al sustituir los módulos del controlador, se mueven todas las conexiones del módulo del controlador antiguo al módulo de reemplazo.

² Al sustituir la controladora y los módulos NVRAM, solo se mueven las conexiones de consola y de gestión.

Pasos

1. Si tiene unidades de cifrado de almacenamiento de NetApp (NSE) instaladas, realice los pasos siguientes.



Si aún no lo ha hecho anteriormente en el procedimiento, consulte el artículo de la base de conocimientos "[Cómo saber si una unidad tiene la certificación FIPS](#)" para determinar el tipo de unidades de autocifrado que están en uso.

- a. Configurado `bootarg.storageencryption.support` para `true` o `false`:

Si están en uso las siguientes unidades...	Entonces...
Unidades NSE que cumplen con los requisitos de autocifrado de FIPS 140-2 de nivel 2	<code>setenv bootarg.storageencryption.support true</code>
SED de NetApp no con FIPS	<code>setenv bootarg.storageencryption.support false</code>



No es posible mezclar unidades FIPS con otros tipos de unidades en el mismo nodo o la pareja de alta disponibilidad. Puede mezclar unidades de cifrado distinto de SED en el mismo nodo o par de alta disponibilidad.

- b. Vaya al menú de inicio especial y seleccione la opción (10) Set Onboard Key Manager recovery secrets.

Introduzca la frase de acceso y la información de copia de seguridad registrada anteriormente. Consulte "[Gestione el cifrado del almacenamiento con el gestor de claves incorporado](#)".

2. Arranque el nodo en el menú de arranque:

```
boot_ontap menu
```

3. Para reasignar los discos antiguos de node1 al node1 de reemplazo, introduzca «22/7» y seleccione la opción oculta `boot_after_controller_replacement` cuando el nodo se detiene en el menú de arranque.

Tras un breve retraso, se le pedirá que introduzca el nombre del nodo que se va a reemplazar. Si hay discos compartidos (también llamados Advanced Disk Partitioning (ADP) o discos con particiones), se le pedirá que introduzca el nombre del nodo del compañero de alta disponibilidad.

Estos mensajes pueden aparecer ocultos en los mensajes de la consola. Si no introduce un nombre de nodo o introduce un nombre incorrecto, se le pedirá que vuelva a introducir el nombre.

Si [localhost:disk.encryptNoSupport:ALERT]: Detected FIPS-certified encrypting drive y, o [localhost:diskown.errorDuringIO:error]: error 3 (disk failed) on disk se producen errores, realice los pasos siguientes:



- a. Detenga el nodo en el símbolo del sistema del CARGADOR.
- b. Compruebe y restablezca los bootargs de cifrado de almacenamiento mencionados en [Paso 1](#).
- c. En el símbolo del sistema del cargador, arranque:

```
boot_ontap
```

Puede utilizar el siguiente ejemplo como referencia:

Expanda el ejemplo de salida de consola

```
LOADER-A> boot_ontap menu
.
.
<output truncated>
.
All rights reserved.
*****
*
* Press Ctrl-C for Boot Menu. *
*
*****
.
<output truncated>
.
Please choose one of the following:

(1) Normal Boot.
(2) Boot without /etc/rc.
(3) Change password.
(4) Clean configuration and initialize all disks.
(5) Maintenance mode boot.
(6) Update flash from backup config.
(7) Install new software first.
(8) Reboot node.
(9) Configure Advanced Drive Partitioning.
(10) Set Onboard Key Manager recovery secrets.
(11) Configure node for external key management.
Selection (1-11)? 22/7

(22/7) Print this secret List
(25/6) Force boot with multiple filesystem
disks missing.
(25/7) Boot w/ disk labels forced to clean.
(29/7) Bypass media errors.
(44/4a) Zero disks if needed and create new
flexible root volume.
(44/7) Assign all disks, Initialize all
disks as SPARE, write DDR labels
.
.
<output truncated>
.
.
(wipeconfig) Clean all configuration on boot
```

```

device
(boot_after_controller_replacement) Boot after controller upgrade
(boot_after_mcc_transition)          Boot after MCC transition
(9a)                                Unpartition all disks and remove
their ownership information.
(9b)                                Clean configuration and
initialize node with partitioned disks.
(9c)                                Clean configuration and
initialize node with whole disks.
(9d)                                Reboot the node.
(9e)                                Return to main boot menu.

```

The boot device has changed. System configuration information could be lost. Use option (6) to restore the system configuration, or option (4) to initialize all disks and setup a new system. Normal Boot is prohibited.

Please choose one of the following:

```

(1) Normal Boot.
(2) Boot without /etc/rc.
(3) Change password.
(4) Clean configuration and initialize all disks.
(5) Maintenance mode boot.
(6) Update flash from backup config.
(7) Install new software first.
(8) Reboot node.
(9) Configure Advanced Drive Partitioning.
(10) Set Onboard Key Manager recovery secrets.
(11) Configure node for external key management.
Selection (1-11)? boot_after_controller_replacement

```

This will replace all flash-based configuration with the last backup to disks. Are you sure you want to continue?: yes

```

.
.
<output truncated>
.
.
Controller Replacement: Provide name of the node you would like to
replace:<nodename of the node being replaced>
Changing sysid of node node1 disks.
Fetched sanown old_owner_sysid = 536940063 and calculated old sys id

```

```

= 536940063
Partner sysid = 4294967295, owner sysid = 536940063
.
.
<output truncated>
.
.
varfs_backup_restore: restore using /mroot/etc/varfs.tgz
varfs_backup_restore: attempting to restore /var/kmip to the boot
device
varfs_backup_restore: failed to restore /var/kmip to the boot device
varfs_backup_restore: attempting to restore env file to the boot
device
varfs_backup_restore: successfully restored env file to the boot
device wrote key file "/tmp/rndc.key"
varfs_backup_restore: timeout waiting for login
varfs_backup_restore: Rebooting to load the new varfs
Terminated
<node reboots>

System rebooting...

.
.
Restoring env file from boot media...
copy_env_file:scenario = head upgrade
Successfully restored env file from boot media...
Rebooting to load the restored env file...

.
System rebooting...

.
.
.
<output truncated>
.
.
.
.
WARNING: System ID mismatch. This usually occurs when replacing a
boot device or NVRAM cards!
Override system ID? {y|n} y
.
.
.
.
Login:

```



Los ID del sistema que se muestran en el ejemplo anterior son ID de ejemplo. Los ID reales del sistema de los nodos que va a actualizar serán diferentes.

Entre introducir nombres de nodo en la solicitud de entrada y la solicitud de inicio de sesión, el nodo se reinicia unas cuantas veces para restaurar las variables de entorno, actualizar el firmware en las tarjetas del sistema y para otras actualizaciones de ONTAP.

Compruebe la instalación del nodo 1

Debe verificar la instalación de node1 con los módulos del sistema de reemplazo. Como no existe ningún cambio en los puertos físicos, no es necesario asignar los puertos físicos del nodo 1 anterior al nodo 1 de reemplazo.

Acerca de esta tarea

Después de arrancar node1 con el módulo de controlador de reemplazo, compruebe que está instalado correctamente. Debe esperar a que el nodo 1 se una al quórum y reanudar la operación de reemplazo de la controladora.

En este punto del procedimiento, la operación de actualización de la controladora debería haberse pausado mientras el nodo 1 intenta unir automáticamente el quórum.

Pasos

1. Compruebe que el nodo 1 ha Unido al quórum:

```
cluster show -node node1 -fields health
```

El resultado del `health` el campo debe ser `true`.

2. Compruebe que el nodo 1 forme parte del mismo clúster que el nodo 2 y que esté en buen estado:

```
cluster show
```

3. Cambie al modo de privilegio avanzado:

```
set advanced
```

4. Compruebe el estado del funcionamiento de sustitución de la controladora y compruebe que está en pausa y en el mismo estado que tenía antes de detener el nodo 1 para realizar las tareas físicas de instalación de nuevas controladoras y mover cables:

```
system controller replace show
```

```
system controller replace show-details
```

5. Reanude la operación de sustitución de la controladora:

```
system controller replace resume
```

6. La operación de reemplazo de la controladora se detiene para intervención con el siguiente mensaje:

```
Cluster::*> system controller replace show
```

Node	Status	Error-Action
Node1	Paused-for-intervention	Follow the instructions given in
Node2	None	Step Details

Step Details:

To complete the Network Reachability task, the ONTAP network configuration must be manually adjusted to match the new physical network configuration of the hardware. This includes:

1. Re-create the interface group, if needed, before restoring VLANs. For detailed commands and instructions, refer to the "Re-creating VLANs, ifgrps, and broadcast domains" section of the upgrade controller hardware guide for the ONTAP version running on the new controllers.
2. Run the command "cluster controller-replacement network displaced-vlans show" to check if any VLAN is displaced.
3. If any VLAN is displaced, run the command "cluster controller-replacement network displaced-vlans restore" to restore the VLAN on the desired port.

2 entries were displayed.



En este procedimiento, la sección *Re-creating VLAN, ifgrps y dominios de difusión* ha cambiado el nombre *Restore network Configuration on 1*.

7. Con el reemplazo de la controladora en estado de pausa, continúe a. [Restaurar la configuración de red en el nodo 1](#).

Restaurar la configuración de red en el nodo 1

Después de confirmar que el nodo 1 tiene quórum y que puede comunicarse con el nodo 2, compruebe que las VLAN, los grupos de interfaces y los dominios de retransmisión del nodo 1 estén visibles en el nodo 1. Además, compruebe que todos los puertos de red del nodo 1 estén configurados en sus dominios de retransmisión correctos.

Acerca de esta tarea

Para obtener más información sobre la creación y recreación de VLAN, grupos de interfaces y dominios de retransmisión, consulte ["Referencias"](#) Para vincular al contenido de *Network Management*.

Pasos

1. Enumera todos los puertos físicos que están en el nodo 1 actualizado:

```
network port show -node node1
```

Se muestran todos los puertos de red física, los puertos VLAN y los puertos del grupo de interfaces en el nodo. A partir de esta salida, puede ver los puertos físicos que se han movido al Cluster Dominio de difusión por ONTAP. Puede usar esta salida para decidir qué puertos se deben usar como puertos miembro de grupo de interfaces, puertos base de VLAN o puertos físicos independientes para alojar LIF.

2. Enumere los dominios de retransmisión del clúster:

```
network port broadcast-domain show
```

3. Enumere la capacidad de acceso del puerto de red de todos los puertos del nodo 1:

```
network port reachability show -node node1
```

Debería ver un resultado como el siguiente ejemplo:

```
Cluster::> reachability show -node node1
(network port reachability show)
Node      Port      Expected Reachability      Reachability
Status
-----
Node1
a0a        Default:Default      ok
a0a-822    Default:822          ok
a0a-823    Default:823          ok
e0M        Default:Mgmt         ok
e11a       -                    no-reachability
e11b       -                    no-reachability
e11c       -                    no-reachability
e11d       -                    no-reachability
e3a        -                    no-reachability
e3b        -                    no-reachability
e4a        Cluster:Cluster      ok
e4e        Cluster:Cluster      ok
e5a        -                    no-reachability
e7a        -                    no-reachability
e9a        Default:Default      ok
e9a-822    Default:822          ok
e9a-823    Default:823          ok
e9b        Default:Default      ok
e9b-822    Default:822          ok
e9b-823    Default:823          ok
e9c        Default:Default      ok
e9d        Default:Default      ok
22 entries were displayed.
```

En el ejemplo anterior, el nodo 1 arranca tras el reemplazo de la controladora. Algunos puertos no tienen accesibilidad porque no hay conectividad física. Debe reparar cualquier puerto con un estado de accesibilidad distinto de `ok`.



Durante la actualización, los puertos de red y su conectividad no se deben cambiar. Todos los puertos deben residir en los dominios de retransmisión correctos y la accesibilidad del puerto de red no debe cambiar. Sin embargo, antes de mover las LIF del nodo 2 al nodo 1, debe verificar la capacidad de almacenamiento y el estado de los puertos de red.

4. repare la accesibilidad de cada uno de los puertos del nodo 1 con un estado de accesibilidad distinto de `ok` utilizando el siguiente comando, en el siguiente orden:

```
network port reachability repair -node node_name -port port_name
```

- a. Puertos físicos
- b. Puertos VLAN

Debería ver un resultado como el siguiente ejemplo:

```
Cluster ::> reachability repair -node nodel -port e11b
```

```
Warning: Repairing port "nodel:e11b" may cause it to move into a  
different broadcast domain, which can cause LIFs to be re-homed away  
from the port. Are you sure you want to continue? {y|n}:
```

Se espera un mensaje de advertencia, como se muestra en el ejemplo anterior, para los puertos con un estado de accesibilidad que puede ser diferente del estado de accesibilidad del dominio de difusión en el que se encuentra actualmente. Revise la conectividad del puerto y la respuesta `y` o `n` según corresponda.

Verifique que todos los puertos físicos tengan la habilidad esperada:

```
network port reachability show
```

A medida que se realiza la reparación de accesibilidad, ONTAP intenta colocar los puertos en los dominios de retransmisión correctos. Sin embargo, si no se puede determinar la accesibilidad de un puerto y no pertenece a ninguno de los dominios de difusión existentes, ONTAP creará nuevos dominios de difusión para estos puertos.

5. Compruebe la accesibilidad del puerto:

```
network port reachability show
```

Cuando todos los puertos se configuran y se añaden correctamente a los dominios de retransmisión correctos, el `network port reachability show` el comando debería informar el estado de la accesibilidad como `ok` para todos los puertos conectados y el estado como `no-reachability` para puertos sin conectividad física. Si algún puerto informa de un estado distinto a estos dos, realice la reparación de accesibilidad y añada o quite puertos de sus dominios de retransmisión como se indica en [Paso 4](#).

6. Compruebe que todos los puertos se han colocado en dominios de retransmisión:

```
network port show
```

7. Compruebe que todos los puertos de los dominios de retransmisión tengan la unidad de transmisión máxima (MTU) correcta configurada:

```
network port broadcast-domain show
```

8. Restaure los puertos iniciales de LIF, especificando los puertos iniciales de Vserver y LIF, si los hay, que deben restaurarse mediante los siguientes pasos:

a. Enumere las LIF que están desplazadas:

```
displaced-interface show
```

b. Restaure los nodos de inicio de LIF y sus puertos iniciales:

```
displaced-interface restore-home-node -node node_name -vserver vserver_name  
-lif-name LIF_name
```

9. Verifique que todas las LIF tienen un puerto doméstico y que están administrativamente más arriba:

```
network interface show -fields home-port,status-admin
```

Restaure la configuración de Key-Manager en el nodo 1 actualizado

Si utiliza el cifrado de agregados de NetApp (NAE) o el cifrado de volúmenes de NetApp (NVE) para cifrar volúmenes en el sistema que se está actualizando, la configuración de cifrado debe sincronizarse con los nodos nuevos. Si no vuelve a sincronizar el gestor de claves, cuando se reinstalan los agregados del nodo 1 del nodo 2 en el nodo 1 actualizado mediante ARL, pueden producirse fallos, ya que el nodo 1 no tiene las claves de cifrado requeridas para conectar los volúmenes y agregados cifrados.

Acerca de esta tarea

Para sincronizar la configuración de cifrado con los nuevos nodos, realice los siguientes pasos:

Pasos

1. Ejecute el siguiente comando desde el nodo 1:

```
security key-manager onboard sync
```

2. Compruebe que la clave SVM-KEK se haya restaurado a "true" en el nodo 1 antes de reubicar los agregados de datos:

```
::> security key-manager key query -node nodel -fields restored -key  
-type SVM-KEK
```

Ejemplo

```
::> security key-manager key query -node node1 -fields restored -key  
-type SVM-KEK
```

node	vserver	key-server	key-id
restored			
-----	-----	-----	-----
node1	svml	""	0000000000000000020000000000a008a81976
true			2190178f9350e071fbb90f0000000000000000

Mueva agregados no raíz y LIF de datos NAS que pertenecen al nodo 1 del nodo 2 al nodo 1 actualizado

Después de verificar la configuración de red en node1 y antes de reubicar agregados de node2 a node1, debe verificar que los LIF de datos NAS que pertenecen a node1 y que están actualmente en node2 se reubiquen de node2 a node1. También debe comprobar que las LIF SAN existen en el nodo 1.

Acerca de esta tarea

Las LIF remotas gestionan el tráfico a LUN DE SAN durante el procedimiento de actualización. No es necesario mover LIF DE SAN durante la actualización para el estado del clúster o del servicio. Los LIF SAN no se mueven a menos que tengan que asignarse a nuevos puertos. Después de conectar el nodo 1, debe comprobar que el estado de las LIF es bueno y que están ubicadas en los puertos correspondientes.

Pasos

1. Reanude la operación de reubicación:

```
system controller replace resume
```

El sistema ejecuta las siguientes tareas:

- Comprobación de quórum del clúster
- Comprobación del ID del sistema
- Comprobación de la versión de la imagen
- Comprobación de la plataforma de destino
- Comprobación de accesibilidad de red

La operación se detiene en esta fase de la comprobación de accesibilidad de red.

2. Realice una comprobación de accesibilidad de la red:

```
network port reachability show -node node1
```

Confirme que todos los puertos conectados, incluidos el grupo de interfaces y los puertos de VLAN, muestran su estado como OK.

3. Reanude la operación de reubicación:

```
system controller replace resume
```

El sistema realiza las siguientes comprobaciones:

- Comprobación del estado del clúster
- Comprobación del estado de LIF de clúster

Tras realizar estas comprobaciones, el sistema reubica los agregados no raíz y las LIF de datos NAS que pertenecen al nodo 1 nuevo.

La operación de reemplazo de la controladora se coloca en pausa una vez que se completa la reubicación de recursos.

4. Comprobar el estado de las operaciones de reubicación de agregados y movimiento de LIF de datos de NAS:

```
system controller replace show-details
```

Si el procedimiento de reemplazo de la controladora está en pausa, compruebe y corrija el error, si corresponde, y luego emita `resume` para continuar la operación.

5. Si es necesario, restaure y devuelva los LIF desplazados. Enumerar las LIF desplazadas:

```
cluster controller-replacement network displaced-interface show
```

Si hay alguna LIF desplazada, restaurar el nodo raíz nuevamente al nodo 1:

```
cluster controller-replacement network displaced-interface restore-home-node
```

6. Reanude la operación para solicitar que el sistema realice las comprobaciones previas necesarias:

```
system controller replace resume
```

El sistema realiza las siguientes comprobaciones posteriores:

- Comprobación de quórum del clúster
- Comprobación del estado del clúster
- Comprobación de reconstrucción de los agregados
- Comprobación del estado del agregado
- Comprobación del estado del disco
- Comprobación del estado de LIF de clúster
- Comprobación del volumen

Etapla 4. Reubicar recursos y retirar node2

Descripción general

Durante la etapa 4, se reubicarán los agregados no raíz y los LIF de datos NAS del nodo 2 al nodo 1 actualizado y se retirarán los nodos 2.

Pasos

1. "Reubique los agregados que no son raíz y los LIF de datos NAS del nodo 2 al nodo 1"
2. "Retire el nodo 2"

Reubique los agregados que no son raíz y los LIF de datos NAS del nodo 2 al nodo 1

Antes de poder sustituir node2 con el módulo del sistema de reemplazo, primero debe reubicar los agregados no raíz que pertenecen a node2 a node1.

Antes de empezar

Una vez completadas las comprobaciones posteriores a la fase anterior, la versión de recursos para el nodo 2 se iniciará automáticamente. Los agregados que no son raíz y los LIF de datos que no son SAN se migran del nodo 2 al nuevo nodo 1.

Acerca de esta tarea

Una vez migrados los agregados y las LIF, la operación se coloca en pausa con fines de verificación. En este momento, debe comprobar que todos los agregados que no son raíz y los LIF de datos no SAN se han migrado al nodo 1 nuevo.

El propietario raíz de los agregados y las LIF no se modifica; solo se modifica el propietario actual.

Pasos

1. Compruebe que todos los agregados que no son raíz están en línea y su estado en el nodo 1:

```
storage aggregate show -node node1 -state online -root false
```

El ejemplo siguiente muestra que los agregados no raíz del nodo 1 están en línea:

```
cluster::> storage aggregate show -node node1 state online -root false
```

Aggregate	Size	Available	Used%	State	#Vols	Nodes
RAID	Status					
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
aggr_1	744.9GB	744.8GB	0%	online	5	node1
raid_dp	normal					
aggr_2	825.0GB	825.0GB	0%	online	1	node1
raid_dp	normal					

2 entries were displayed.

Si los agregados se han desconectado o quedan extranjeros en el nodo 1, conectarlos utilizando el siguiente comando del nuevo nodo 1, una vez para cada agregado:

```
storage aggregate online -aggregate aggr_name
```

2. Verifique que todos los volúmenes estén conectados en el nodo 1 usando el siguiente comando del nodo 1 y examinando su resultado:

```
volume show -node node1 -state offline
```

Si alguno de los volúmenes está sin conexión en el nodo 1, conectarlos utilizando el siguiente comando del nodo 1, una vez para cada volumen:

```
volume online -vserver vserver-name -volume volume-name
```

La *vserver-name* para utilizarlo con este comando se encuentra en el resultado del anterior `volume show` comando.

3. Compruebe que las LIF se han movido a los puertos correctos y que tienen el estado de `up`. Si alguna LIF está inactiva, establezca el estado administrativo de las LIF en `up` Con el siguiente comando, una vez para cada LIF:

```
network interface modify -vserver vserver_name -lif LIF_name -home-node  
nodename - status-admin up
```

4. Compruebe que no haya ninguna LIF de datos en el nodo 2 mediante el siguiente comando y examinar el resultado:

```
network interface show -curr-node node2 -role data
```

Retire el nodo 2

Para retirar node2, primero debe apagar node2 correctamente y quitarlo del rack o el chasis.

Pasos

1. Reanude la operación:

```
system controller replace resume
```

El nodo se detiene automáticamente.

Después de terminar

Puede retirar el nodo 2 una vez completada la actualización. Consulte ["Retire el sistema antiguo"](#).

Etapla 5. Instale los módulos del sistema de reemplazo en node2

Descripción general

Durante la etapa 5, instale los nuevos módulos del sistema que recibió para el node2 actualizado y luego `netboot node2`.

Pasos

1. ["Instale los módulos del sistema de reemplazo en node2"](#)
2. ["Reiniciar el sistema 2"](#)

Instale los módulos del sistema de reemplazo en node2

Instale los módulos del sistema de reemplazo que recibió para la actualización en node2. El nodo 2 es la controladora B, situada en el lado derecho del chasis, cuando se tienen

en cuenta las controladoras de la parte posterior del sistema.

- [Instale el módulo del controlador ASA A150, AFF A150 o FAS2820 en node2](#)
- [Instale ASA A900, AFF A900 o FAS9500 NVRAM y los módulos del controlador en node2](#)

Instale el módulo de controlador ASA A150, AFF A150 o FAS2820 en node2

Instale el módulo de controlador ASA A150, AFF A150 o FAS2820 que recibió para la actualización en node2. El nodo 2 es la controladora B, situada en el lado derecho del chasis, cuando se tienen en cuenta las controladoras de la parte posterior del sistema.

Antes de empezar

- Si usted no está ya conectado a tierra, correctamente tierra usted mismo.
- Desconecte todos los cables, incluidos los cables de consola, gestión, almacenamiento SAS y red de datos, de la controladora que se está quitando.

Pasos

1. Alinee el extremo del módulo del controlador con el compartimiento B del chasis y, a continuación, empuje suavemente el módulo del controlador hasta la mitad dentro del sistema.



La bahía B se encuentra en el chasis, en la parte inferior.



No inserte completamente el módulo de la controladora en el chasis hasta que se le indique hacerlo más adelante en el procedimiento.

2. Conecte los puertos de consola y de gestión al módulo de controladora 2.



Como el chasis ya está ENCENDIDO, el nodo 2 empieza a arrancar en cuanto esté completamente asentado. Para evitar el arranque node2, NetApp recomienda conectar los cables de consola y gestión al módulo de controlador node2 antes de insertar por completo el módulo de controlador en la ranura.

3. Empuje firmemente el módulo de la controladora en el chasis hasta que se ajuste al plano medio y esté totalmente asentado.

El pestillo de bloqueo se eleva cuando el módulo del controlador está completamente asentado.



Para evitar dañar los conectores, no ejerza una fuerza excesiva al deslizar el módulo del controlador hacia el chasis.

4. Conecte la consola de serie en cuanto esté sentado el módulo y esté listo para interrumpir EL ARRANQUE AUTOMÁTICO del nodo 1.
5. Después de interrumpir EL ARRANQUE AUTOMÁTICO, el nodo 2 se detiene en el símbolo del sistema del CARGADOR. Si no interrumpe EL ARRANQUE AUTOMÁTICO a tiempo y el nodo 2 empieza a arrancar, espere a que aparezca el mensaje y pulse **Ctrl-C** para ir al menú de inicio. Cuando el nodo se detenga en el menú de arranque, utilice la opción 8 para reiniciar el nodo e interrumpir el AUTOARRANQUE durante el reinicio.

Instale ASA A900, AFF A900 o FAS9500 NVRAM y los módulos del controlador en node2

Instale los módulos NVRAM y las controladoras ASA A900, AFF A900 o FAS9500 que recibió para la actualización en node2. El nodo 2 es la controladora B, situada en el lado derecho del chasis, cuando se tienen en cuenta las controladoras de la parte posterior del sistema.

Debe tener en cuenta lo siguiente al realizar la instalación:

- Mueva todos los módulos de relleno vacíos en las ranuras 6-1 y 6-2 del módulo NVRAM antiguo al nuevo módulo NVRAM.
- NO mueva el dispositivo coredump del módulo NVRAM de AFF A700 al módulo NVRAM de ASA A900 o AFF A900.
- Mueva todos los módulos de memoria caché flash instalados en el módulo NVRAM FAS9000 al módulo NVRAM FAS9500.

Antes de empezar

Si usted no está ya conectado a tierra, correctamente tierra usted mismo.

Instale el módulo ASA A900, AFF A900 o FAS9500 NVRAM

Use el siguiente procedimiento para instalar el módulo NVRAM ASA A900, AFF A900 o FAS9500 en la ranura 6 de node2.

Pasos

1. Alinee el módulo NVRAM con los bordes de la abertura del chasis en la ranura 6.
2. Deslice suavemente el módulo NVRAM hacia dentro de la ranura hasta que el pestillo de leva de E/S con letras y numerado comience a acoplarse con el pasador de leva de E/S y, a continuación, empuje el pestillo de leva de E/S hasta bloquear el módulo NVRAM en su sitio.

Instale el módulo del controlador ASA A900, AFF A900 o FAS9500 en node2

Use el siguiente procedimiento para instalar el módulo de controlador ASA A900, AFF A900 o FAS9500 en node2.

Pasos

1. Alinee el extremo del módulo del controlador con el compartimiento B del chasis y, a continuación, empuje suavemente el módulo del controlador hasta la mitad dentro del sistema.



La etiqueta del compartimento se encuentra en el chasis directamente sobre el módulo de la controladora.



No inserte completamente el módulo de la controladora en el chasis hasta que se le indique hacerlo más adelante en el procedimiento.

2. Conecte los puertos de consola y de gestión al módulo de controladora 2.



Como el chasis ya está ENCENDIDO, el nodo 2 empieza a arrancar en cuanto esté completamente asentado. Para evitar el arranque del nodo 2, se recomienda conectar los cables de consola y de gestión al módulo de controlador del nodo 2 antes de insertar completamente el módulo de controlador en la ranura.

3. Empuje firmemente el módulo de la controladora en el chasis hasta que se ajuste al plano medio y esté totalmente asentado.

El pestillo de bloqueo se eleva cuando el módulo del controlador está completamente asentado.



Para evitar dañar los conectores, no ejerza una fuerza excesiva al deslizar el módulo del controlador hacia el chasis.

4. Conecte la consola de serie en cuanto esté sentado el módulo y esté listo para interrumpir EL ARRANQUE AUTOMÁTICO del nodo 1.
5. Después de interrumpir EL ARRANQUE AUTOMÁTICO, el nodo 2 se detiene en el símbolo del sistema del CARGADOR. Si no interrumpe EL ARRANQUE AUTOMÁTICO a tiempo y el nodo 2 empieza a arrancar, espere a que aparezca el mensaje y pulse **Ctrl-C** para ir al menú de inicio. Cuando el nodo se detenga en el menú de arranque, utilice la opción 8 Para reiniciar el nodo e interrumpir EL ARRANQUE AUTOMÁTICO durante el reinicio.
6. En el símbolo del SISTEMA LOADER> 2, establezca las variables de entorno predeterminadas:

```
set-defaults
```

7. Guarde la configuración predeterminada de las variables de entorno:

```
saveenv
```

Reiniciar el sistema 2

Después de intercambiar los módulos del sistema node2 de reemplazo correspondientes, es posible que necesite reiniciarlos por red. El término arranque desde red significa que se arranca desde una imagen ONTAP almacenada en un servidor remoto. Cuando se prepara para el arranque por red, se coloca una copia de la imagen de arranque de ONTAP 9 en un servidor web al que el sistema pueda acceder.

No es posible comprobar la versión de ONTAP instalada en el soporte de arranque del módulo de controlador de reemplazo a menos que esté instalado en un chasis y ENCENDIDO. La versión de ONTAP en el soporte de arranque del sistema de reemplazo debe ser la misma que la versión de ONTAP que se ejecuta en el sistema antiguo que se está actualizando, y las imágenes de arranque primarias y de backup deben coincidir. Puede configurar las imágenes mediante el modo de reiniciar el sistema seguido de `wipeconfig` desde el menú de arranque. Si el módulo de la controladora se usaba anteriormente en otro clúster, el `wipeconfig` el comando borra toda la configuración residual del soporte de arranque.

También puede utilizar la opción de arranque USB para realizar el arranque desde red. Consulte el artículo de la base de conocimientos "[Cómo utilizar el comando boot_recovery LOADER para instalar ONTAP para la configuración inicial de un sistema](#)".

Antes de empezar

- Compruebe que puede acceder a un servidor HTTP con el sistema.
- Descargue los archivos del sistema necesarios para su sistema y la versión correcta de ONTAP en el *sitio de soporte de NetApp*. Consulte "[Referencias](#)" Para enlazar con el *sitio de soporte de NetApp*.

Acerca de esta tarea

Debe reiniciar el sistema de las controladoras nuevas si no tienen la misma versión de ONTAP 9 instalada en

ellas que se instala en las controladoras originales. Tras instalar cada controladora nueva, arranque el sistema desde la imagen de ONTAP 9 almacenada en el servidor web. A continuación, puede descargar los archivos correctos en el dispositivo multimedia de arranque para posteriores arranques del sistema.

Pasos

1. Consulte "Referencias" Para establecer un enlace al *sitio de soporte de NetApp* para descargar los archivos que se utilizan para reiniciar el sistema.
2. Descargue el software ONTAP adecuado desde la sección de descarga de software del sitio de soporte de NetApp y almacene el <ontap_version>_image.tgz archivo en un directorio accesible a través de la web.
3. Cambie al directorio accesible a la Web y compruebe que los archivos que necesita están disponibles.
4. Su lista de directorios debería contener <ontap_version>_image.tgz.
5. Configure la conexión para reiniciar el sistema eligiendo una de las siguientes acciones.



Se deben utilizar el puerto e IP de gestión como conexión para reiniciar el sistema. No utilice una IP de LIF de datos ni una interrupción del servicio de datos mientras se realiza la actualización.

Si el protocolo de configuración dinámica de hosts (DHCP) es...	Realice lo siguiente...
Ejecutando	Configure la conexión automáticamente mediante el siguiente comando en el símbolo del sistema del entorno de arranque: <code>ifconfig e0M -auto</code>
No se está ejecutando	<div><div>Configure manualmente la conexión mediante el siguiente comando en el símbolo del sistema del entorno de arranque: <code>ifconfig e0M -addr=filer_addr -mask=netmask -gw=gateway -dns=dns_addr -domain=dns_domain</code> <i>filer_addr</i> Es la dirección IP del sistema de almacenamiento (obligatorio). <i>netmask</i> es la máscara de red del sistema de almacenamiento (obligatoria). <i>gateway</i> es la puerta de enlace del sistema de almacenamiento (obligatorio). <i>dns_addr</i> Es la dirección IP de un servidor de nombres en la red (opcional). <i>dns_domain</i> Es el nombre de dominio del servicio de nombres de dominio (DNS) (opcional).</div><div><div></div><div>Es posible que sean necesarios otros parámetros para la interfaz. Introduzca <code>help ifconfig</code> en el símbolo del sistema del firmware para obtener detalles.</div></div></div>

6. Reiniciar el sistema en el nodo 2:

```
netboot http://<web_server_ip/path_to_web_accessible_directory>/netboot/kernel
```



No interrumpa el arranque.

7. Espere a que el node2 se esté ejecutando en el módulo de controlador de reemplazo para arrancar y mostrar las opciones del menú de inicio como se muestra en la siguiente salida:

```
Please choose one of the following:

(1)  Normal Boot.
(2)  Boot without /etc/rc.
(3)  Change password.
(4)  Clean configuration and initialize all disks.
(5)  Maintenance mode boot.
(6)  Update flash from backup config.
(7)  Install new software first.
(8)  Reboot node.
(9)  Configure Advanced Drive Partitioning.
(10) Set Onboard Key Manager recovery secrets.
(11) Configure node for external key management.
Selection (1-11)?
```

8. En el menú de inicio, seleccione opción (7) Install new software first.

Esta opción del menú descarga e instala la nueva imagen de ONTAP en el dispositivo de arranque.

Ignore el siguiente mensaje:

```
This procedure is not supported for Non-Disruptive Upgrade on an HA pair
```

Esta nota se aplica a actualizaciones de software ONTAP no disruptivas, y no a actualizaciones de controladoras.



Utilice siempre netboot para actualizar el nodo nuevo a la imagen deseada. Si utiliza otro método para instalar la imagen en la nueva controladora, podría instalarse la imagen incorrecta. Este problema se aplica a todas las versiones de ONTAP. El procedimiento para reiniciar el sistema combinado con la opción (7) Install new software Limpia el soporte de arranque y coloca la misma versión ONTAP en ambas particiones de imagen.

9. Si se le solicita que continúe el procedimiento, introduzca `y`, Y cuando se le solicite el paquete, escriba la dirección URL:

```
http://<web_server_ip/path_to_web-
accessible_directory>/<ontap_version>_image.tgz
```

La `<path_to_the_web-accessible_directory>` debería conducir al lugar en el que se ha descargado el `<ontap_version>_image.tgz` [pulga Paso 2](#).

10. Lleve a cabo los siguientes pasos para reiniciar el módulo del controlador:

- a. Introduzca `n` para omitir la recuperación del backup cuando aparezca la siguiente solicitud:

```
Do you want to restore the backup configuration now? {y|n}
```

- b. Introduzca `y` para reiniciar cuando vea el siguiente aviso:

```
The node must be rebooted to start using the newly installed  
software. Do you want to reboot now? {y|n}
```

El módulo del controlador se reinicia pero se detiene en el menú de inicio porque el dispositivo de arranque se ha reformateado y los datos de configuración deben restaurarse.

11. En el aviso, ejecute el `wipeconfig` comando para borrar cualquier configuración previa en el soporte de arranque.

- a. Cuando vea el mensaje siguiente, responda `yes`:

```
This will delete critical system configuration, including cluster  
membership.  
Warning: do not run this option on a HA node that has been taken  
over.  
Are you sure you want to continue?:
```

- b. El nodo se reinicia para finalizar el `wipeconfig` y luego se detiene en el menú de inicio.

12. Seleccione el modo de mantenimiento `5` desde el menú de inicio y entre `y` cuando se le pida que continúe con el arranque.

13. Verifique que la controladora y el chasis estén configurados como `ha`:

```
ha-config show
```

En el siguiente ejemplo, se muestra el resultado del `ha-config show` comando:

```
Chassis HA configuration: ha  
Controller HA configuration: ha
```

14. Si la controladora y el chasis no están configurados como `ha`, utilice los siguientes comandos para corregir la configuración:

```
ha-config modify controller ha
```

```
ha-config modify chassis ha
```

15. Detener nodo 2:

```
halt
```

El nodo 2 debe detenerse en el símbolo del sistema `LOADER>`.

16. En node1, compruebe la fecha, la hora y la zona horaria del sistema:

```
date
```

17. En el nodo 2, compruebe la fecha con el siguiente comando en el símbolo del sistema del entorno de arranque:

```
show date
```

18. Si es necesario, establezca la fecha en el nodo 2:

```
set date mm/dd/yyyy
```



Establezca la fecha UTC correspondiente en el nodo 2.

19. En el nodo 2, compruebe la hora con el siguiente comando en el símbolo del sistema de entorno de arranque:

```
show time
```

20. Si es necesario, ajuste la hora en el nodo 2:

```
set time hh:mm:ss
```



Establezca la hora UTC correspondiente en el nodo 2.

21. Establezca el ID del sistema de partner en el nodo 2:

```
setenv partner-sysid node1_sysid
```

Para el nodo 2, la partner-sysid debe ser la de la node1 que va a actualizar.

a. Guarde los ajustes:

```
saveenv
```

22. En el nodo 2, en el símbolo del sistema del CARGADOR, verifique el partner-sysid para el 2:

```
printenv partner-sysid
```

Etapas 6. Arranque node2 con los módulos del sistema de sustitución

Descripción general

Durante la etapa 6, se inicia node2 con módulos de sistema actualizados y se verifica la instalación node2 actualizada. Si utiliza el cifrado de volúmenes de NetApp (NVE), debe restaurar la configuración del gestor de claves. También puede reubicar agregados que no sean raíz y LIF de datos NAS del nodo 1 al nodo 2 actualizado y verificar que las LIF DE SAN existan en el nodo 2.

1. ["Arranque node2 con los módulos del sistema de sustitución"](#)

2. "Compruebe la instalación del nodo 2"
3. "Restaure la configuración de gestor de claves en el nodo 2"
4. "Vuelva a colocar los agregados que no son raíz y las LIF de datos NAS en el nodo 2"

Arranque node2 con los módulos del sistema de sustitución

node2 con los módulos de reemplazo está ahora listo para arrancar. La actualización mediante el intercambio de los módulos del sistema implica mover únicamente las conexiones de la consola y de gestión. Esta sección proporciona los pasos necesarios para arrancar node2 con los módulos de reemplazo para las siguientes configuraciones de actualización:

Controlador node2 antiguo	Sustitución de los módulos del sistema node2
AFF A220 configurado como ASA	Módulo de controlador ASA A150
AFF A220 AFF A200 C190 de AFF	Módulo de controlador AFF A150
FAS2620 FAS2720	Módulo del controlador FAS2820
AFF A700 configurado como ASA	Controladora ASA A900 y módulos NVRAM
AFF A700	Controladora AFF A900 y módulos NVRAM
FAS9000	Controladora FAS9500 y módulos NVRAM

Pasos

1. Si tiene unidades de cifrado del almacenamiento de NetApp (NSE) instaladas, siga los pasos siguientes.



Si aún no lo ha hecho anteriormente en el procedimiento, consulte el artículo de la base de conocimientos "[Cómo saber si una unidad tiene la certificación FIPS](#)" para determinar el tipo de unidades de autocifrado que están en uso.

- a. Configurado `bootarg.storageencryption.support` para `true` o `false`:

Si están en uso las siguientes unidades...	Entonces...
Unidades NSE que cumplen con los requisitos de autocifrado de FIPS 140-2 de nivel 2	<code>setenv bootarg.storageencryption.support true</code>
SED de NetApp no con FIPS	<code>setenv bootarg.storageencryption.support false</code>



No es posible mezclar unidades FIPS con otros tipos de unidades en el mismo nodo o la pareja de alta disponibilidad. Puede mezclar unidades de cifrado distinto de SED en el mismo nodo o par de alta disponibilidad.

- b. Vaya al menú de inicio especial y seleccione la opción (10) Set Onboard Key Manager recovery secrets.

Introduzca la frase de acceso y la información de copia de seguridad registrada anteriormente.
Consulte "[Gestione el cifrado del almacenamiento con el gestor de claves incorporado](#)".

2. Arranque el nodo en el menú de arranque:

```
boot_ontap menu
```

3. Para reasignar los discos antiguos de node2 al node2 de reemplazo, introduzca «22/7» y seleccione la opción oculta `boot_after_controller_replacement` cuando el nodo se detiene en el menú de arranque.

Tras un breve retraso, se le pedirá que introduzca el nombre del nodo que se va a reemplazar. Si hay discos compartidos (también llamados Advanced Disk Partitioning (ADP) o discos con particiones), se le pedirá que introduzca el nombre del nodo del compañero de alta disponibilidad.

Estos mensajes pueden aparecer ocultos en los mensajes de la consola. Si no introduce un nombre de nodo o introduce un nombre incorrecto, se le pedirá que vuelva a introducir el nombre.

Si `[localhost:disk.encryptNoSupport:ALERT]: Detected FIPS-certified encrypting drive y, o [localhost:diskown.errorDuringIO:error]: error 3 (disk failed) on disk` se producen errores, realice los pasos siguientes:



- a. Detenga el nodo en el símbolo del sistema del CARGADOR.
- b. Compruebe y restablezca los bootargs de cifrado de almacenamiento mencionados en [Paso 1](#).
- c. En el símbolo del sistema del cargador, arranque:

```
boot_ontap
```

Puede utilizar el siguiente ejemplo como referencia:

Expanda el ejemplo de salida de consola

```
LOADER-A> boot_ontap menu
.
.
<output truncated>
.
All rights reserved.
*****
*                                     *
* Press Ctrl-C for Boot Menu. *
*                                     *
*****
.
<output truncated>
.
Please choose one of the following:

(1) Normal Boot.
(2) Boot without /etc/rc.
(3) Change password.
(4) Clean configuration and initialize all disks.
(5) Maintenance mode boot.
(6) Update flash from backup config.
(7) Install new software first.
(8) Reboot node.
(9) Configure Advanced Drive Partitioning.
(10) Set Onboard Key Manager recovery secrets.
(11) Configure node for external key management.
Selection (1-11)? 22/7

(22/7)                                Print this secret List
(25/6)                                Force boot with multiple filesystem
disks missing.
(25/7)                                Boot w/ disk labels forced to clean.
(29/7)                                Bypass media errors.
(44/4a)                               Zero disks if needed and create new
flexible root volume.
(44/7)                                Assign all disks, Initialize all
disks as SPARE, write DDR labels
.
.
<output truncated>
.
.
(wipeconfig)                          Clean all configuration on boot
```

```

device
(boot_after_controller_replacement) Boot after controller upgrade
(boot_after_mcc_transition)          Boot after MCC transition
(9a)                                Unpartition all disks and remove
their ownership information.
(9b)                                Clean configuration and
initialize node with partitioned disks.
(9c)                                Clean configuration and
initialize node with whole disks.
(9d)                                Reboot the node.
(9e)                                Return to main boot menu.

```

The boot device has changed. System configuration information could be lost. Use option (6) to restore the system configuration, or option (4) to initialize all disks and setup a new system. Normal Boot is prohibited.

Please choose one of the following:

```

(1) Normal Boot.
(2) Boot without /etc/rc.
(3) Change password.
(4) Clean configuration and initialize all disks.
(5) Maintenance mode boot.
(6) Update flash from backup config.
(7) Install new software first.
(8) Reboot node.
(9) Configure Advanced Drive Partitioning.
(10) Set Onboard Key Manager recovery secrets.
(11) Configure node for external key management.
Selection (1-11)? boot_after_controller_replacement

```

This will replace all flash-based configuration with the last backup to disks. Are you sure you want to continue?: yes

```

.
.
<output truncated>
.
.
Controller Replacement: Provide name of the node you would like to
replace:<nodename of the node being replaced>
Changing sysid of node node1 disks.
Fetched sanown old_owner_sysid = 536940063 and calculated old sys id

```



```

= 536940063
Partner sysid = 4294967295, owner sysid = 536940063
.
.
<output truncated>
.
.
varfs_backup_restore: restore using /mroot/etc/varfs.tgz
varfs_backup_restore: attempting to restore /var/kmip to the boot
device
varfs_backup_restore: failed to restore /var/kmip to the boot device
varfs_backup_restore: attempting to restore env file to the boot
device
varfs_backup_restore: successfully restored env file to the boot
device wrote key file "/tmp/rndc.key"
varfs_backup_restore: timeout waiting for login
varfs_backup_restore: Rebooting to load the new varfs
Terminated
<node reboots>

System rebooting...

.
.
Restoring env file from boot media...
copy_env_file:scenario = head upgrade
Successfully restored env file from boot media...
Rebooting to load the restored env file...

.
System rebooting...

.
.
.
<output truncated>
.
.
.
.
WARNING: System ID mismatch. This usually occurs when replacing a
boot device or NVRAM cards!
Override system ID? {y|n} y
.
.
.
.
Login:

```



Los ID del sistema que se muestran en el ejemplo anterior son ID de ejemplo. Los ID reales del sistema de los nodos que va a actualizar serán diferentes.

Entre introducir nombres de nodo en la solicitud de entrada y la solicitud de inicio de sesión, el nodo se reinicia unas cuantas veces para restaurar las variables de entorno, actualizar el firmware en las tarjetas del sistema y para otras actualizaciones de ONTAP.

Compruebe la instalación del nodo 2

Debe verificar la instalación de node2 con los módulos del sistema de reemplazo. Como no hay ningún cambio en los puertos físicos, no es necesario asignar los puertos físicos del nodo 2 antiguo al nodo 2 de reemplazo.

Acerca de esta tarea

Después de arrancar node1 con el módulo del sistema de reemplazo, compruebe que está instalado correctamente. Debe esperar a que el nodo 2 se una al quórum y reanudar la operación de reemplazo de la controladora.

En este punto del procedimiento, la operación se detiene mientras el nodo 2 se une al quórum.

Pasos

1. Verifique que el nodo 2 esté Unido al quórum:

```
cluster show -node node2 -fields health
```

El resultado del health el campo debe ser true.

2. Compruebe que el nodo 2 forme parte del mismo clúster que el nodo 1 y que esté en buen estado:

```
cluster show
```

3. Cambie al modo de privilegio avanzado:

```
set advanced
```

4. Compruebe el estado de la operación de reemplazo de la controladora y compruebe que esté en pausa y que esté en el mismo estado que antes de detener el nodo 2 para realizar las tareas físicas de instalación de nuevas controladoras y mover cables:

```
system controller replace show
```

```
system controller replace show-details
```

5. Reanude la operación de sustitución de la controladora:

```
system controller replace resume
```

6. La operación de reemplazo de la controladora se detiene para intervención con el siguiente mensaje:

```
Cluster::*> system controller replace show
```

Node	Status	Error-Action
Node2	Paused-for-intervention	Follow the instructions given in
Node1	None	Step Details

Step Details:

To complete the Network Reachability task, the ONTAP network configuration must be manually adjusted to match the new physical network configuration of the hardware. This includes:

1. Re-create the interface group, if needed, before restoring VLANs. For detailed commands and instructions, refer to the "Re-creating VLANs, ifgrps, and broadcast domains" section of the upgrade controller hardware guide for the ONTAP version running on the new controllers.
2. Run the command "cluster controller-replacement network displaced-vlans show" to check if any VLAN is displaced.
3. If any VLAN is displaced, run the command "cluster controller-replacement network displaced-vlans restore" to restore the VLAN on the desired port.

2 entries were displayed.



En este procedimiento, la sección *Re-creating VLAN, ifgrps y dominios de difusión* se ha cambiado el nombre *Restore network Configuration on 2*.

7. Con el reemplazo de la controladora en estado de pausa, continúe a. [Restaurar la configuración de red en el nodo 2](#).

Restaurar la configuración de red en el nodo 2

Después de confirmar que el nodo 2 tiene quórum y puede comunicarse con el nodo 1, compruebe que las VLAN del nodo 1, los grupos de interfaces y los dominios de retransmisión estén en el nodo 2. Además, verifique que todos los puertos de red 2 estén configurados en sus dominios de retransmisión correctos.

Acerca de esta tarea

Para obtener más información sobre la creación y recreación de VLAN, grupos de interfaces y dominios de retransmisión, consulte ["Referencias"](#) Para vincular al contenido de *Network Management*.

Pasos

1. Enumera todos los puertos físicos en el nodo 2 actualizado:

```
network port show -node node2
```

Se muestran todos los puertos de red física, los puertos VLAN y los puertos del grupo de interfaces en el nodo. A partir de esta salida, puede ver los puertos físicos que se han movido al `Cluster` Dominio de difusión por ONTAP. Puede usar esta salida para decidir qué puertos se deben usar como puertos miembro de grupo de interfaces, puertos base de VLAN o puertos físicos independientes para alojar LIF.

2. Enumere los dominios de retransmisión del clúster:

```
network port broadcast-domain show
```

3. Enumerar la posibilidad de cambio de puerto de red de todos los puertos en el nodo 2:

```
network port reachability show -node node2
```

Debería ver un resultado similar al siguiente ejemplo. Los nombres del puerto y de la difusión varían.

```
Cluster::*> network port reachability show -node local
Node      Port      Expected Reachability      Reachability
Status
-----
Node2
      e0M      Default:Mgmt      no-reachability
      e10a      Default:Default-3      ok
      e10b      Default:Default-4      ok
      e11a      Cluster:Cluster      no-reachability
      e11b      Cluster:Cluster      no-reachability
      e11c      -      no-reachability
      e11d      -      no-reachability
      e2a      Default:Default-1      ok
      e2b      Default:Default-2      ok
      e9a      Default:Default      no-reachability
      e9b      Default:Default      no-reachability
      e9c      Default:Default      no-reachability
      e9d      Default:Default      no-reachability
13 entries were displayed.
```

En el ejemplo anterior, el nodo 2 arranca y se unió al quórum después del reemplazo de la controladora. Tiene varios puertos que no tienen accesibilidad y están pendientes de un análisis de accesibilidad.

4. repare la accesibilidad de cada uno de los puertos del nodo 2 con un estado de accesibilidad distinto de `ok` utilizando el siguiente comando, en el siguiente orden:

```
network port reachability repair -node node_name -port port_name
```

- a. Puertos físicos
- b. Puertos VLAN

Debería ver un resultado como el siguiente ejemplo:

```
Cluster ::> reachability repair -node node2 -port e9d
```

```
Warning: Repairing port "node2:e9d" may cause it to move into a
different broadcast domain, which can cause LIFs to be re-homed away
from the port. Are you sure you want to continue? {y|n}:
```

Se espera un mensaje de advertencia, como se muestra en el ejemplo anterior, para los puertos con un estado de accesibilidad que puede ser diferente del estado de accesibilidad del dominio de difusión en el que se encuentra actualmente. Revise la conectividad del puerto y la respuesta `y` o `n` según corresponda.

Verifique que todos los puertos físicos tengan la habilidad esperada:

```
network port reachability show
```

A medida que se realiza la reparación de accesibilidad, ONTAP intenta colocar los puertos en los dominios de retransmisión correctos. Sin embargo, si no se puede determinar la accesibilidad de un puerto y no pertenece a ninguno de los dominios de difusión existentes, ONTAP creará nuevos dominios de difusión para estos puertos.

5. Compruebe la accesibilidad del puerto:

```
network port reachability show
```

Cuando todos los puertos se configuran y se añaden correctamente a los dominios de retransmisión correctos, el `network port reachability show` el comando debería informar el estado de la accesibilidad como `ok` para todos los puertos conectados y el estado como `no-reachability` para puertos sin conectividad física. Si algún puerto informa de un estado distinto a estos dos, realice la reparación de accesibilidad y añada o quite puertos de sus dominios de retransmisión como se indica en [Paso 4](#).

6. Compruebe que todos los puertos se han colocado en dominios de retransmisión:

```
network port show
```

7. Compruebe que todos los puertos de los dominios de retransmisión tengan la unidad de transmisión máxima (MTU) correcta configurada:

```
network port broadcast-domain show
```

8. Restaure los puertos iniciales de LIF, especificando los puertos iniciales de Vserver y LIF, si los hay, que deben restaurarse mediante los siguientes pasos:

a. Enumere las LIF que están desplazadas:

```
displaced-interface show
```

b. Restaure los nodos de inicio de LIF y sus puertos iniciales:

```
displaced-interface restore-home-node -node node_name -vserver vserver_name
-lif-name LIF_name
```

9. Verifique que todas las LIF tienen un puerto doméstico y que están administrativamente más arriba:

```
network interface show -fields home-port,status-admin
```

Restaurar la configuración de gestor de claves en el nodo 2

Si utiliza el cifrado de agregados de NetApp (NAE) o el cifrado de volúmenes de NetApp (NVE) para cifrar volúmenes en el sistema que desea actualizar, la configuración de cifrado debe sincronizarse con los nodos nuevos. Si no vuelve a sincronizar el gestor de claves, cuando se reinstalan los agregados del nodo 2 actualizados al nodo 2 actualizado mediante ARL, pueden producirse fallos, ya que el nodo 2 no tiene las claves de cifrado requeridas para poner en línea volúmenes y agregados cifrados.

Acerca de esta tarea

Para sincronizar la configuración de cifrado con los nuevos nodos, realice los siguientes pasos:

Pasos

1. Ejecute el siguiente comando en el nodo 2:

```
security key-manager onboard sync
```

2. Compruebe que la clave SVM-KEK se restaure en "true" en el nodo 2 antes de reubicar los agregados de datos:

```
::> security key-manager key query -node node2 -fields restored -key  
-type SVM-KEK
```

Ejemplo

```
::> security key-manager key query -node node2 -fields restored -key  
-type SVM-KEK
```

node	vserver	key-server	key-id
restored			
-----	-----	-----	-----
node2	svm1	""	0000000000000000020000000000a008a81976
true			2190178f9350e071fbb90f000000000000000

Vuelva a colocar los agregados que no son raíz y las LIF de datos NAS en el nodo 2

Después de verificar la configuración de red en node2 y antes de reubicar agregados de node1 a node2, debe verificar que los LIF de datos NAS que pertenecen a node2 y que están actualmente en node1 se reubiquen de node1 a node2. También debe verificar si las LIF DE SAN existen en el nodo 2.

Acerca de esta tarea

Las LIF remotas gestionan el tráfico a LUN DE SAN durante el procedimiento de actualización. No es necesario mover LIF DE SAN durante la actualización para el estado del clúster o del servicio. Los LIF SAN no se mueven a menos que tengan que asignarse a nuevos puertos. Después de conectar el nodo 2 en línea, debe verificar que las LIF están en buen estado y estén ubicadas en los puertos adecuados.

Pasos

1. Reanude la operación de reubicación:

```
system controller replace resume
```

El sistema ejecuta las siguientes tareas:

- Comprobación de quórum del clúster
- Comprobación del ID del sistema
- Comprobación de la versión de la imagen
- Comprobación de la plataforma de destino
- Comprobación de accesibilidad de red

La operación se detiene en esta fase de la comprobación de accesibilidad de red.

2. Reanude la operación de reubicación:

```
system controller replace resume
```

El sistema realiza las siguientes comprobaciones:

- Comprobación del estado del clúster
- Comprobación del estado de LIF de clúster

Después de realizar estas comprobaciones, el sistema reubica los agregados no raíz y las LIF de datos NAS en node2, que ahora se está ejecutando en la controladora de reemplazo.

La operación de reemplazo de la controladora se coloca en pausa una vez que se completa la reubicación de recursos.

3. Comprobar el estado de las operaciones de reubicación de agregados y movimiento de LIF de datos de NAS:

```
system controller replace show-details
```

Si el procedimiento de reemplazo de la controladora está en pausa, compruebe y corrija el error, si corresponde, y luego emita `resume` para continuar la operación.

4. Si es necesario, restaure y devuelva los LIF desplazados. Enumerar las LIF desplazadas:

```
cluster controller-replacement network displaced-interface show
```

Si hay alguna LIF desplazada, restaurar el nodo inicial a 2:

```
cluster controller-replacement network displaced-interface restore-home-node
```

5. Reanude la operación para solicitar que el sistema realice las comprobaciones previas necesarias:

```
system controller replace resume
```

El sistema realiza las siguientes comprobaciones posteriores:

- Comprobación de quórum del clúster
- Comprobación del estado del clúster
- Comprobación de reconstrucción de los agregados
- Comprobación del estado del agregado
- Comprobación del estado del disco
- Comprobación del estado de LIF de clúster
- Comprobación del volumen

Etapa 7. Complete la actualización

Descripción general

Durante la fase 7, el usuario confirma que los nodos nuevos están configurados correctamente y, si los nodos nuevos tienen la función de cifrado habilitada, se configuran y se configuran el cifrado de almacenamiento o el cifrado de volúmenes de NetApp. También debe retirar los nodos antiguos y reanudar las operaciones de SnapMirror.

Pasos

1. ["Gestionar la autenticación mediante servidores KMIP"](#)
2. ["Confirmar que las nuevas controladoras están configuradas correctamente"](#)
3. ["Configure Storage Encryption en el nuevo módulo de la controladora"](#)
4. ["Configure el cifrado de volúmenes de NetApp o el cifrado de agregados en el nuevo módulo de la controladora"](#)
5. ["Retire el sistema antiguo"](#)
6. ["Reanudar las operaciones de SnapMirror"](#)

Gestionar la autenticación mediante servidores KMIP

A partir de ONTAP 9.10.1, se pueden usar servidores de protocolo de interoperabilidad de gestión de claves (KMIP) para gestionar las claves de autenticación.

Pasos

1. Añadir una nueva controladora:

```
security key-manager external enable
```

2. Añada el gestor de claves:

```
security key-manager external add-servers -key-servers  
key_management_server_ip_address
```


3. Verifique que los servidores de gestión de claves estén configurados y disponibles para todos los nodos del clúster:

```
security key-manager external show-status
```

4. Restaure las claves de autenticación de todos los servidores de gestión de claves vinculados al nuevo nodo:

```
security key-manager external restore -node new_controller_name
```

Confirmar que las nuevas controladoras están configuradas correctamente

Para confirmar la configuración correcta, debe verificar que el par de alta disponibilidad está habilitado. También debe verificar que node1 y node2 pueden acceder entre sí al almacenamiento de otro y que ninguno de sus propietarios son LIF de datos que pertenecen a otros nodos del clúster. Además, se debe verificar que todos los agregados de datos se encuentran en los nodos iniciales correctos y que los volúmenes de ambos nodos estén en línea. Si uno de los nodos nuevos tiene un adaptador de destino unificado, debe restaurar cualquier configuración de puerto y es posible que deba cambiar el uso del adaptador.

Pasos

1. Después de las comprobaciones posteriores al nodo 2, se habilitan la conmutación por error de almacenamiento y la pareja de alta disponibilidad de clúster para el clúster 2. Una vez finalizada la operación, ambos nodos muestran como completados y el sistema realiza algunas operaciones de limpieza.
2. Compruebe que la recuperación tras fallos del almacenamiento está activada:

```
storage failover show
```

En el ejemplo siguiente se muestra el resultado del comando cuando la conmutación por error del almacenamiento está habilitada:

```
cluster::> storage failover show
```

Node	Partner	Takeover Possible	State Description
node1	node2	true	Connected to node2
node2	node1	true	Connected to node1

3. Compruebe que los nodos 1 y 2 pertenecen al mismo clúster mediante el siguiente comando y examine el resultado:

```
cluster show
```

4. Compruebe que los nodos 1 y 2 pueden acceder al almacenamiento de los demás mediante el siguiente comando y examine el resultado:

```
storage failover show -fields local-missing-disks,partner-missing-disks
```

5. Compruebe que ni el nodo 1 ni el nodo 2 tienen las LIF de datos propias del hogar de otros nodos del clúster mediante el siguiente comando y examine el resultado:

```
network interface show
```

Si ni el nodo 1 ni el nodo 2 tienen LIF de datos propias del hogar de otros nodos del clúster, revierte las LIF de los datos a su propietario raíz:

```
network interface revert
```

6. Confirmar que los agregados son propiedad de sus respectivos nodos principales.

```
storage aggregate show -owner-name node1
```

```
storage aggregate show -owner-name node2
```

7. Determine si alguno de los volúmenes está sin conexión:

```
volume show -node node1 -state offline
```

```
volume show -node node2 -state offline
```

8. Si alguno de los volúmenes se encuentra sin conexión, compárelo con la lista de volúmenes sin conexión que ha capturado en la sección "[Prepare los nodos para la actualización](#)", y conectar cualquiera de los volúmenes sin conexión, según sea necesario, mediante el siguiente comando, una vez para cada volumen:

```
volume online -vserver vserver_name -volume volume_name
```

9. Instale licencias nuevas para los nodos nuevos mediante el siguiente comando para cada nodo:

```
system license add -license-code license_code,license_code,license_code...
```

El parámetro `license-code` acepta una lista de 28 claves de caracteres alfabéticos en mayúsculas. Puede añadir una licencia cada vez, o bien puede añadir varias licencias a la vez, separando cada clave de licencia por una coma.

10. Quite todas las licencias antiguas de los nodos originales mediante uno de los siguientes comandos:

```
system license clean-up -unused -expired
```

```
system license delete -serial-number node_serial_number -package  
licensable_package
```

- Eliminar todas las licencias caducadas:

```
system license clean-up -expired
```

- Elimine todas las licencias no utilizadas:

```
system license clean-up -unused
```

- Elimine una licencia específica de un clúster mediante los siguientes comandos en los nodos:

```
system license delete -serial-number node1_serial_number -package *  
system license delete -serial-number node2_serial_number -package *
```

Se muestra la siguiente salida:

```
Warning: The following licenses will be removed:  
<list of each installed package>  
Do you want to continue? {y|n}: y
```

Introduzca *y* para eliminar todos los paquetes.

11. Compruebe que las licencias se han instalado correctamente mediante el siguiente comando y examine su resultado:

```
system license show
```

Puede comparar la salida con la que ha capturado en ["Prepare los nodos para la actualización"](#) sección.

12. Si se utilizan unidades de autocifrado en la configuración y se ha configurado el `kmip.init.maxwait` variable a `off` (Por ejemplo, en *Boot node2 con los módulos del sistema de reemplazo*, ["Paso 1"](#)), debe anular la definición de la variable:

```
set diag; systemshell -node node_name -command sudo kenv -u -p  
kmip.init.maxwait
```

13. Configure los SPS utilizando el siguiente comando en ambos nodos:

```
system service-processor network modify -node node_name
```

Consulte ["Referencias"](#) Para establecer un vínculo a la *referencia de administración del sistema* para obtener información sobre los SPS y los comandos *ONTAP 9: Referencia de página del manual* para obtener información detallada sobre el sistema `service-processor network modify` comando.

14. Si desea configurar un clúster sin switches en los nuevos nodos, consulte ["Referencias"](#) Para establecer un enlace al *síto de soporte de NetApp* y siga las instrucciones que se indican en *Cambiar a un clúster sin switch de dos nodos*.

Después de terminar

Si Storage Encryption está habilitado en los nodos 1 y 2, complete la sección ["Configure Storage Encryption en el nuevo módulo de la controladora"](#). De lo contrario, complete la sección ["Retire el sistema antiguo"](#).

Configure Storage Encryption en el nuevo módulo de la controladora

Si la controladora reemplazada o el asociado de alta disponibilidad de la nueva controladora utilizan Storage Encryption, debe configurar el nuevo módulo de controlador para Storage Encryption, que incluye la instalación de certificados SSL y la configuración de servidores de administración de claves.

Acerca de esta tarea

Este procedimiento incluye los pasos que se realizan en el nuevo módulo del controlador. Debe introducir el comando en el nodo correcto.

Pasos

1. Compruebe que los servidores de gestión de claves aún estén disponibles, su estado y la información de la clave de autenticación:

```
security key-manager external show-status
```

```
security key-manager onboard show-backup
```

2. Añada los servidores de gestión de claves que se enumeran en el paso anterior a la lista del servidor de gestión de claves de la nueva controladora.

- a. Añada el servidor de gestión de claves:

```
security key-manager external add-servers -key-servers  
key_management_server_ip_address
```

- b. Repita el paso anterior para cada servidor de gestión de claves enumerado. Puede vincular hasta cuatro servidores de gestión de claves.

- c. Compruebe que los servidores de gestión de claves se han añadido correctamente:

```
security key-manager external show
```

3. En el nuevo módulo de controlador, ejecute el asistente de configuración de gestión de claves para configurar e instalar los servidores de gestión de claves.

Debe instalar los mismos servidores de gestión de claves que se instalan en el módulo de controladora existente.

- a. Inicie el asistente de configuración del servidor de gestión de claves en el nuevo nodo:

```
security key-manager external enable
```

- b. Complete los pasos del asistente para configurar los servidores de gestión de claves.

4. Restaure las claves de autenticación de todos los servidores de gestión de claves vinculados al nuevo nodo:

```
security key-manager external restore -node new_controller_name
```

Configure el cifrado de volúmenes de NetApp o el cifrado de agregados en el nuevo módulo de la controladora

Si la controladora reemplazada o el partner de alta disponibilidad (ha) de la nueva controladora utilizan el cifrado de volúmenes de NetApp (NVE) o el cifrado de agregados de NetApp (NAE), debe configurar el nuevo módulo de controladoras para NVE o NAE.

Acerca de esta tarea

Este procedimiento incluye los pasos que se realizan en el nuevo módulo del controlador. Debe introducir el comando en el nodo correcto.

Gestión de claves incorporada

Configure NVE o NAE con el gestor de claves incorporado.

Pasos

1. Restaure las claves de autenticación de todos los servidores de gestión de claves vinculados al nuevo nodo:

```
security key-manager onboard sync
```

Gestión de claves externas

Configure NVE o NAE mediante la gestión de claves externa.

Pasos

1. Compruebe que los servidores de gestión de claves aún estén disponibles, su estado y la información de la clave de autenticación:

```
security key-manager key query -node node
```

2. Añada los servidores de gestión de claves que se enumeran en el paso anterior a la lista del servidor de gestión de claves de la nueva controladora:

- a. Añada el servidor de gestión de claves:

```
security key-manager external add-servers -key-servers  
key_management_server_ip_address
```

- b. Repita el paso anterior para cada servidor de gestión de claves enumerado. Puede vincular hasta cuatro servidores de gestión de claves.
- c. Compruebe que los servidores de gestión de claves se han añadido correctamente:

```
security key-manager external show
```

3. En el nuevo módulo de controlador, ejecute el asistente de configuración de gestión de claves para configurar e instalar los servidores de gestión de claves.

Debe instalar los mismos servidores de gestión de claves que se instalan en el módulo de controladora existente.

- a. Inicie el asistente de configuración del servidor de gestión de claves en el nuevo nodo:

```
security key-manager external enable
```

- b. Complete los pasos del asistente para configurar los servidores de gestión de claves.

4. Restaure las claves de autenticación de todos los servidores de gestión de claves vinculados al nuevo nodo:

```
security key-manager external restore
```

Este comando necesita la clave de acceso de OKM

Para obtener más información, vea el artículo de la base de conocimientos ["Cómo restaurar la configuración del servidor del administrador de claves externo desde el menú de arranque de](#)

Después de terminar

Compruebe si algún volumen se desconectó debido a que no había claves de autenticación disponibles o a que no se pudo acceder a los servidores EKM. Vuelva a conectar esos volúmenes en línea mediante el `volume online` comando.

Después de terminar

Compruebe si alguno de los volúmenes se desconectó debido a que no existían claves de autenticación o porque no se pudo acceder a los servidores de gestión de claves externos. Vuelva a conectar esos volúmenes en línea mediante el `volume online` comando.

Retire el sistema antiguo

Tras la actualización, puede retirar el sistema antiguo a través del sitio de soporte de NetApp. Decomisionando el sistema indica a NetApp que el sistema ya no está en funcionamiento y lo elimina de las bases de datos de soporte.

Pasos

1. Consulte "[Referencias](#)" Para enlazar con el *sitio de soporte de NetApp* e iniciar sesión.
2. Seleccione **Productos > Mis productos** en el menú.
3. En la página **Ver sistemas instalados**, elija los **criterios de selección** que desea utilizar para mostrar información sobre su sistema.

Puede elegir una de las siguientes opciones para localizar su sistema:

- Número de serie (situado en la parte posterior de la unidad)
- Números de serie para Mi ubicación

4. Seleccione **Go!**

Una tabla muestra información del clúster, incluidos los números de serie.

5. Localice el clúster en la tabla y seleccione **DECOMmission este sistema** en el menú desplegable Product Tool Set (conjunto de herramientas del producto).

Reanudar las operaciones de SnapMirror

Puede reanudar las transferencias de SnapMirror que se pusieron en modo inactivo antes de la actualización y reanudar las relaciones de SnapMirror. Las actualizaciones se programan una vez finalizada la actualización.

Pasos

1. Compruebe el estado de SnapMirror en el destino:

```
snapmirror show
```

2. Reanude la relación de SnapMirror:

```
snapmirror resume -destination-vserver vservers_name
```

Solucionar problemas

Solucionar problemas

Es posible que aparezca un error mientras se actualiza la pareja de nodos. El nodo podría bloquearse, es posible que los agregados no se reubiquen o que los LIF no migren. La causa del fallo y su solución dependen de cuándo se produjo el fallo durante el procedimiento de actualización.

Consulte la tabla que describe las diferentes fases del procedimiento en la sección "[Descripción general de la actualización de ARL](#)". La información sobre los fallos que pueden producirse se enumera en la fase del procedimiento.

Fallos de reubicación de agregados

La reubicación de agregados (ARL) puede fallar en diferentes puntos durante la actualización.

Compruebe si se ha producido un error de reubicación de agregados

Durante el procedimiento, ARL podría fallar en la etapa 2, etapa 3 o etapa 5.

Pasos

1. Introduzca el siguiente comando y examine la salida:

```
storage aggregate relocation show
```

La `storage aggregate relocation show` el comando muestra qué agregados se han reubicado correctamente y cuáles no, junto con las causas del fallo.

2. Compruebe si hay mensajes EMS en la consola.
3. Realice una de las siguientes acciones:

- Tome la acción correctiva adecuada, en función del resultado del `storage aggregate relocation show` Y el resultado del mensaje de EMS.
- Fuerce la reubicación del agregado o de los agregados mediante el `override-vetoes` o la `override-destination-checks` opción de `storage aggregate relocation start` comando.

Para obtener información detallada acerca de `storage aggregate relocation start`, `override-vetoes`, y `override-destination-checks` opciones, consulte "[Referencias](#)" Para enlazar a los comandos *ONTAP 9: Manual Page Reference*.

Los agregados, originalmente en el nodo 1, son propiedad del nodo 2 después de finalizar la actualización

Al final del procedimiento de actualización, el nodo 1 debe ser el nuevo nodo de inicio de los agregados que originalmente tenía el nodo 1 como nodo de inicio. Puede reubicarlos tras la actualización.

Acerca de esta tarea

Los agregados pueden no realizar la reubicación correctamente, es decir, tienen el nodo 2 como nodo de inicio en lugar del nodo 1, en las siguientes circunstancias:

- En la fase 3, cuando los agregados se trasladan del nodo 2 al nodo 1.

Algunos de los agregados que se están reubicando tienen el nodo 1 como nodo de origen. Por ejemplo, un agregado de este tipo podría llamarse `aggr_node_1`. Si la reubicación de `aggr_node_1` falla durante la etapa 3 y no se puede forzar la reubicación, el agregado se deja detrás en el nodo 2.

- Después de la etapa 4, cuando `node2` se sustituye por los nuevos módulos del sistema.

Cuando se sustituye el nodo 2, `aggr_node_1` estará conectado con el nodo 1 como nodo raíz en lugar del nodo 2.

Después de habilitar la conmutación al nodo de respaldo del almacenamiento, puede corregir el problema de propiedad incorrecto después de la fase 6. Para ello, siga estos pasos:

Pasos

1. Obtenga una lista de agregados:

```
storage aggregate show -nodes node2 -is-home true
```

Para identificar los agregados que no se han reubicado correctamente, consulte la lista de agregados con el propietario raíz del nodo 1 obtenido en la sección ["Prepare los nodos para la actualización"](#) y compárelo con el resultado del comando anterior.

2. Compare la salida del paso 1 con la salida capturada para el nodo 1 de la sección ["Prepare los nodos para la actualización"](#) y anote los agregados que no se hayan reubicado correctamente.
3. Reubicar los agregados en el nodo 2:

```
storage aggregate relocation start -node node2 -aggr aggr_node_1 -destination node1
```

No se debe utilizar el parámetro `-ndo-Controller-upgrade` durante esta reubicación.

4. Compruebe que el nodo 1 ahora sea el propietario raíz de los agregados:

```
storage aggregate show -aggregate aggr1,aggr2,aggr3... -fields home-name
```

`aggr1,aggr2,aggr3...` es la lista de agregados que tienen el nodo 1 como propietario original del hogar.

Los agregados que no tienen el nodo 1 como propietario particular pueden volver a ubicarse en el nodo 1 con el mismo comando de reubicación del paso 3.

Reinicios, pánicos o ciclos de alimentación

Se puede bloquear el sistema: Reinicio, alarma o interrupción de un ciclo de encendido, durante las diferentes etapas de la actualización.

La solución a estos problemas depende de cuándo se produzcan.

Se reinicia, produce un pánico o se enciende durante la fase de comprobación previa

Los nodos 1 o 2 se bloquean antes de la fase de comprobación previa con el par de alta disponibilidad, aún habilitado

Si el nodo 1 o el nodo 2 se bloquean antes de la fase de comprobación previa, aún no se han reubicado agregados y la configuración de pares de alta disponibilidad está habilitada.

Acerca de esta tarea

La toma de control y la devolución pueden proceder con normalidad.

Pasos

1. Compruebe la consola para ver los mensajes de EMS que el sistema podría haber emitido y realice la acción correctiva recomendada.
2. Continúe con el procedimiento de actualización de la pareja de nodos.

Los reinicios, los pánicos o los ciclos de encendido y apagado durante la primera fase de la versión de recursos

El nodo 1 se bloquea durante la primera fase del lanzamiento de recursos con el par de alta disponibilidad todavía habilitado

Algunos o todos los agregados se han reubicado del nodo 1 al nodo 2 y el par de alta disponibilidad sigue estando habilitado. El nodo 2 toma el volumen raíz del nodo 1 y todos los agregados que no sean raíz en la ubicación.

Acerca de esta tarea

La propiedad de los agregados que se reubicaron tiene el mismo aspecto que la propiedad de los agregados no raíz que se tomaron el control porque el propietario de la casa no ha cambiado.

Cuando el nodo 1 entra en el `waiting for giveback` estado, el nodo 2 devuelve todos los agregados del nodo 1 que no son raíz.

Pasos

1. Después de arrancar el nodo 1, todos los agregados que no son raíz del nodo 1 se han movido de nuevo al nodo 1. Debe ejecutar una reubicación manual de agregados de los nodos 1 a 2:

```
storage aggregate relocation start -node node1 -destination node2 -aggregate  
-list * -ndocontroller-upgrade true
```
2. Continúe con el procedimiento de actualización de la pareja de nodos.

El nodo 1 se bloquea durante la primera fase de lanzamiento de recursos mientras se deshabilita el par de alta disponibilidad

El nodo 2 no toma el relevo, pero intenta servir datos en todos los agregados que no son raíz.

Pasos

1. Coloque el nodo 1.
2. Continúe con el procedimiento de actualización de la pareja de nodos.

Se produce un error en el nodo 2 durante la primera fase de lanzamiento de recursos con el par de alta disponibilidad, de todos modos habilitado

El nodo 1 ha reubicado algunos de sus agregados, o todos ellos, al nodo 2. La pareja de alta disponibilidad está habilitada.

Acerca de esta tarea

El nodo 1 asume todos los agregados del nodo 2, así como todos sus propios agregados, que se habían reubicado en el nodo 2. Cuando el nodo 2 arranca, la reubicación de agregados se completa automáticamente.

Pasos

1. Sube el 2.
2. Continúe con el procedimiento de actualización de la pareja de nodos.

El nodo 2 se bloquea en la primera fase de lanzamiento de recursos y después de que se deshabilita el par de alta disponibilidad

El nodo 1 no toma el control.

Pasos

1. Sube el 2.

Se produce una interrupción del servicio del cliente en todos los agregados, mientras que el nodo 2 arranca.
2. Continúe con el resto del procedimiento de actualización de la pareja de nodos.

Reinicia, produce un pánico o ciclos de encendido durante la primera fase de verificación

El nodo 2 se bloquea en la primera fase de verificación con el par de alta disponibilidad deshabilitado

El nodo 1 no retoma después de un bloqueo del nodo 2, ya que el par de alta disponibilidad ya está deshabilitado.

Pasos

1. Sube el 2.

Se produce una interrupción del servicio del cliente en todos los agregados, mientras que el nodo 2 arranca.
2. Continúe con el procedimiento de actualización de la pareja de nodos.

El nodo 1 se bloquea durante la primera fase de verificación con el par de alta disponibilidad deshabilitado

El nodo 2 no toma el relevo, pero intenta servir datos en todos los agregados que no son raíz.

Pasos

1. Coloque el nodo 1.
2. Continúe con el procedimiento de actualización de la pareja de nodos.

Reinicios, pánicos o ciclos de alimentación durante la primera fase de recuperación de recursos

El nodo 2 se bloquea durante la primera fase de recuperación de recursos durante la reubicación de agregados

El nodo 2 ha reubicado algunos de sus agregados, o todos ellos, del nodo 1 al nodo 1. El nodo 1 ofrece datos de agregados que se han reubicado. El par de alta disponibilidad está deshabilitado y, por lo tanto, no hay toma de control.

Acerca de esta tarea

Hay una interrupción del cliente para los agregados que no se han reubicado. Al arrancar el nodo 2, los agregados del nodo 1 se reubican en el nodo 1.

Pasos

1. Sube el 2.
2. Continúe con el procedimiento de actualización de la pareja de nodos.

El nodo 1 se bloquea durante la primera fase de recuperación de recursos durante la reubicación de agregados

Si el nodo 1 se bloquea mientras el nodo 2 está reubicando agregados al nodo 1, la tarea continuará después del inicio del nodo 1.

Acerca de esta tarea

El nodo 2 sigue sirviendo agregados restantes, pero los agregados que ya se estaban reubicando en el nodo 1 del servicio de interrupción del cliente mientras se inicia el nodo 1.

Pasos

1. Coloque el nodo 1.
2. Continúe con la actualización de la controladora.

Reinicios, pánicos o ciclos de alimentación durante la fase posterior a la comprobación

Los nodos 1 o 2 se bloquean durante la fase posterior a la comprobación

El par de alta disponibilidad está deshabilitado, por lo que no se toma el control. Hay una interrupción del cliente para los agregados que pertenecen al nodo que se reinició.

Pasos

1. Suba el nodo.
2. Continúe con el procedimiento de actualización de la pareja de nodos.

Reinicios, pánicos o ciclos de encendido durante la segunda fase de lanzamiento de recursos

El nodo 1 se bloquea durante la segunda fase de publicación de recursos

Si el nodo 1 se bloquea mientras el nodo 2 está reubicando agregados, la tarea continuará después del arranque del nodo 1.

Acerca de esta tarea

El nodo 2 sigue sirviendo los agregados restantes, pero los agregados que ya se estaban reubicando en el nodo 1 y los propios agregados del nodo 1 encuentran las interrupciones del servicio del cliente mientras se inicia el nodo 1.

Pasos

1. Coloque el nodo 1.
2. Continúe con el procedimiento de actualización de la controladora.

El nodo 2 se bloquea durante la segunda fase de publicación de recursos

Si el nodo 2 se bloquea durante la reubicación de agregados, el nodo 2 no se retoma.

Acerca de esta tarea

El nodo 1 sigue sirviendo los agregados que se han reubicado, pero los agregados propiedad del nodo 2 encuentran las interrupciones del servicio del cliente.

Pasos

1. Sube el 2.
2. Continúe con el procedimiento de actualización de la controladora.

Reinicia, produce un pánico o ciclos de encendido durante la segunda fase de verificación

El nodo 1 se bloquea durante la segunda fase de verificación

Si el nodo 1 se bloquea durante esta fase, la toma de control no ocurre porque el par de alta disponibilidad ya está deshabilitado.

Acerca de esta tarea

Hay una interrupción del servicio del cliente para todos los agregados hasta que se reinicia el nodo 1.

Pasos

1. Coloque el nodo 1.
2. Continúe con el procedimiento de actualización de la pareja de nodos.

El nodo 2 se bloquea durante la segunda fase de verificación

Si el nodo 2 se bloquea durante esta fase, la toma de control no ocurre. El nodo 1 proporciona datos de los agregados.

Acerca de esta tarea

Hay una interrupción en los agregados que no son raíz y ya se removieron hasta que se reubican en el nodo 2.

Pasos

1. Sube el 2.
2. Continúe con el procedimiento de actualización de la pareja de nodos.

Problemas que pueden surgir en varias etapas del procedimiento

Algunos problemas pueden ocurrir durante diferentes etapas del procedimiento.

Resultado de comando "Storage Failover show" inesperado

Durante el procedimiento, si el nodo que aloja todos los agregados de datos produce una alarma o se reinicia por accidente, podría ver un resultado inesperado para el `storage failover show` comando antes y después del reinicio, la alarma o el ciclo de apagado y encendido.

Acerca de esta tarea

Puede que aparezca un resultado inesperado en el `storage failover show` Orden en la etapa 2, etapa 3, etapa 4 o etapa 5.

El siguiente ejemplo muestra el resultado esperado del `storage failover show` comando si no hay reinicios o produce una alarma en el nodo que aloja todos los agregados de datos:

```
cluster::> storage failover show
```

Node	Partner	Takeover	
		Possible	State Description
node1	node2	false	Unknown
node2	node1	false	Node owns partner aggregates as part of the non-disruptive head upgrade procedure. Takeover is not possible: Storage failover is disabled.

En el siguiente ejemplo, se muestra el resultado del `storage failover show` comando tras un reinicio o una alarma:

```
cluster::> storage failover show
```

Node	Partner	Takeover	
		Possible	State Description
node1	node2	-	Unknown
node2	node1	false	Waiting for node1, Partial giveback, Takeover is not possible: Storage failover is disabled

Aunque el resultado dice que un nodo está en una devolución parcial y que la conmutación al respaldo del almacenamiento está deshabilitada, puede ignorar este mensaje.

Pasos

No es necesario realizar ninguna acción; continúe con el procedimiento de actualización de la pareja de nodos.

Error de migración de LIF

Después de migrar las LIF, es posible que no entren en línea después de la migración en las fases 2, fase 3 o fase 5.

Pasos

1. Compruebe que el tamaño de MTU del puerto sea el mismo que el del nodo de origen.

Por ejemplo, si el tamaño de MTU de puerto de clúster es 9000 en el nodo de origen, debe ser 9000 en el nodo de destino.

2. Compruebe la conectividad física del cable de red si el estado físico del puerto es down.

Referencias

Al realizar los procedimientos de este contenido, es posible que deba consultar el contenido de referencia o ir a sitios web de referencia.

- [Contenido de referencia](#)
- [Sitios de referencia](#)

Contenido de referencia

El contenido específico de esta actualización se muestra en la siguiente tabla.

Contenido	Descripción
"Información general de administración con la interfaz de línea de comandos"	Describe cómo administrar sistemas ONTAP, muestra cómo usar la interfaz de línea de comandos, cómo acceder al clúster, cómo gestionar nodos y mucho más.
"Decidir si se debe usar System Manager o la CLI de ONTAP para la configuración del clúster"	Describe cómo instalar y configurar ONTAP.
"Gestión de discos y agregados con la interfaz de línea de comandos"	Describe cómo gestionar el almacenamiento físico de ONTAP mediante la interfaz de línea de comandos. Muestra cómo crear, expandir y gestionar agregados, cómo trabajar con agregados de Flash Pool, cómo gestionar discos y cómo gestionar políticas de RAID.
"Instalación y configuración de MetroCluster estructural"	Describe cómo instalar y configurar los componentes de hardware y software de MetroCluster en una configuración estructural.
"Referencias y requisitos de instalación de la virtualización FlexArray"	Contiene instrucciones de cableado y otra información para los sistemas de virtualización FlexArray.
"Gestión de alta disponibilidad"	Describe cómo instalar y gestionar las configuraciones almacenadas en clúster de alta disponibilidad, incluidas la conmutación al nodo de respaldo y la toma de control/retorno al nodo primario de almacenamiento.
"Gestión de almacenamiento lógico con CLI"	Describe cómo gestionar de forma eficiente sus recursos de almacenamiento lógico mediante volúmenes, volúmenes de FlexClone, archivos y LUN Volúmenes FlexCache, deduplicación, compresión, qtrees y cuotas.
"Gestión y recuperación ante desastres de MetroCluster"	Describe cómo llevar a cabo operaciones de conmutación de sitios y conmutación de estado de MetroCluster, ya sea como parte del mantenimiento previsto o en caso de desastre.
"Actualización y ampliación de MetroCluster"	Ofrece procedimientos para actualizar los modelos de controladora y de almacenamiento de la configuración de MetroCluster, realizar la transición de una configuración IP de MetroCluster FC a una MetroCluster y ampliar la configuración de MetroCluster añadiendo nodos adicionales.

Contenido	Descripción
"Gestión de redes"	Describe cómo configurar y gestionar puertos de red físicos y virtuales (VLAN y grupos de interfaces), LIF, enrutamiento y servicios de resolución de hosts en clústeres; además, describe cómo optimizar el tráfico de red con el equilibrio de carga y cómo supervisar el clúster mediante SNMP.
"Comandos de ONTAP 9.0: Referencia de páginas del manual"	Describe la sintaxis y el uso de los comandos de ONTAP 9.0 admitidos.
"Comandos de ONTAP 9.1: Referencia de páginas del manual"	Describe la sintaxis y el uso de los comandos de ONTAP 9.1 admitidos.
"Comandos de ONTAP 9.2: Referencia de páginas del manual"	Describe la sintaxis y el uso de los comandos de ONTAP 9.2 admitidos.
"Comandos de ONTAP 9.3: Referencia de páginas del manual"	Describe la sintaxis y el uso de los comandos de ONTAP 9.3 admitidos.
"Comandos de ONTAP 9.4: Referencia de páginas del manual"	Describe la sintaxis y el uso de los comandos de ONTAP 9.4 admitidos.
"Comandos de ONTAP 9.5: Referencia de páginas del manual"	Describe la sintaxis y el uso de los comandos de ONTAP 9.5 admitidos.
"Comandos de ONTAP 9.6: Referencia de páginas del manual"	Describe la sintaxis y el uso de los comandos de ONTAP 9.6 admitidos.
"Comandos de ONTAP 9.7: Referencia de páginas del manual"	Describe la sintaxis y el uso de los comandos de ONTAP 9.7 admitidos.
"Comandos de ONTAP 9.8: Referencia de páginas del manual"	Describe la sintaxis y el uso de los comandos de ONTAP 9.8 admitidos.
"Comandos de ONTAP 9.9.1: Referencia de páginas del manual"	Describe la sintaxis y el uso de los comandos de ONTAP 9.9.1 admitidos.
"Comandos de ONTAP 9.10.1: Referencia de páginas del manual"	Describe la sintaxis y el uso de los comandos de ONTAP 9.10.1 admitidos.
"Gestión DE SAN con CLI"	Describe cómo configurar y gestionar LUN, iGroups y objetivos mediante los protocolos iSCSI y FC, así como los espacios de nombres y subsistemas mediante el protocolo NVMe/FC.
"Referencia para la configuración DE SAN"	Contiene información sobre las topologías FC e iSCSI y las esquemas de cableado.
"Actualice trasladando volúmenes o almacenamiento"	Describe cómo actualizar rápidamente el hardware de la controladora en un clúster moviendo almacenamiento o volúmenes. También describe cómo convertir un modelo compatible en una bandeja de discos.
"Actualice ONTAP"	Contiene instrucciones para descargar y actualizar ONTAP.
"Utilice los comandos para sustituir la controladora del sistema para actualizar los modelos de controladora en el mismo chasis"	Describe los procedimientos de reubicación de agregados necesarios para actualizar un sistema de forma no disruptiva y mantener los antiguos chasis y discos del sistema.

Contenido	Descripción
"Utilice comandos para sustituir la controladora del sistema para actualizar el hardware de la controladora que ejecute ONTAP 9.8 o una versión posterior"	Describe los procedimientos de reubicación de agregados necesarios para actualizar sin interrupciones controladoras que ejecutan ONTAP 9.8 mediante los comandos de "reemplazo de controladora del sistema".
"Utilice la reubicación de agregados para actualizar manualmente el hardware de la controladora que ejecuta ONTAP 9.8 o una versión posterior"	Describe los procedimientos de reubicación de agregados necesarios para realizar actualizaciones manuales de controladoras sin interrupciones que ejecuten ONTAP 9.8 o una versión posterior.
"Utilice los comandos para sustituir la controladora del sistema para actualizar el hardware de la controladora que ejecuta ONTAP 9.5 a ONTAP 9.7"	Describe los procedimientos de reubicación de agregados necesarios para actualizar sin interrupciones controladoras que ejecutan ONTAP 9.5 a ONTAP 9.7 mediante los comandos de "sustitución de controladora del sistema".
"Use la reubicación de agregados para actualizar manualmente el hardware de la controladora que ejecuta ONTAP 9.7 o una versión anterior"	Describe los procedimientos de reubicación de agregados necesarios para realizar actualizaciones manuales de controladoras sin interrupciones que ejecuten ONTAP 9.7 o una versión anterior.

Sitios de referencia

La ["Sitio de soporte de NetApp"](#) También contiene documentación sobre las tarjetas de interfaz de red (NIC) y otro hardware que puede utilizar con el sistema. También contiene la ["Hardware Universe"](#), que proporciona información acerca del hardware que admite el nuevo sistema.

Acceso ["Documentación de ONTAP 9"](#).

Acceda a ["Active IQ Config Advisor"](#) herramienta.

Utilice comandos para sustituir la controladora del sistema para actualizar el hardware de la controladora que ejecute ONTAP 9.8 o una versión posterior

Descripción general

Este procedimiento describe cómo actualizar el hardware de la controladora mediante la reubicación de agregados (ARL) para las siguientes configuraciones del sistema:

Método	Versión de ONTAP	Sistemas compatibles
Uso system controller replace comandos	9.8 o posterior	"Enlace a la matriz de sistemas admitidos"

Durante el procedimiento, debe actualizar el hardware de la controladora original con el hardware de la controladora de reemplazo y, de este modo, reubicar la propiedad de agregados que no son raíz. Puede migrar agregados varias veces de nodo a nodo para confirmar que al menos un nodo está sirviendo datos desde los agregados a través del procedimiento de actualización. También puede migrar las interfaces lógicas de datos (LIF) y asignar los puertos de red de la nueva controladora a los grupos de interfaces a medida que continúa.

Terminología utilizada en esta información

En esta información, los nodos originales reciben el nombre de "nodo 1" y "nodo 2", mientras que los nuevos se denominan "nodo 3" y "nodo 4". Durante el procedimiento descrito, el nodo 1 se reemplaza por nodo 3, y el nodo 2 se reemplaza por nodo 4. Los términos "1", "2", "nodo 3" y "nodo 4" solo se usan para distinguir entre los nodos originales y los nuevos. Cuando siga el procedimiento, deberá sustituir los nombres reales de los nodos originales y los nuevos. Sin embargo, en realidad los nombres de los nodos no cambian: El nodo 3 tiene el nombre 1-nodo y el nodo 4 tiene el nombre 2 después de actualizar el hardware de la controladora.

A lo largo de esta información, el término "sistemas con software de virtualización FlexArray" hace referencia a los sistemas que pertenecen a estas nuevas plataformas. El término "sistema V-Series" hace referencia a los sistemas de hardware independientes que pueden conectarse a las cabinas de almacenamiento.

Información importante:

- Este procedimiento es complejo y asume que tiene habilidades avanzadas de administración de ONTAP. Usted también debe leer y entender el ["Directrices para actualizar controladoras con ARL"](#) y la ["Descripción general de la actualización de ARL"](#) secciones antes de comenzar la actualización.
- En este procedimiento se asume que el hardware de la controladora de reemplazo es nuevo y no se ha usado. Los pasos necesarios para preparar las controladoras usadas con el `wipeconfig` el comando no se incluye en este procedimiento. Debe ponerse en contacto con el soporte técnico si se utilizó anteriormente el hardware de la controladora de reemplazo, especialmente si las controladoras ejecutaban Data ONTAP en 7- Mode.
- Puede utilizar ARL para realizar una actualización de controladoras simplificada y sin interrupciones a una nueva controladora que ejecute una versión de ONTAP posterior a la versión que se ejecuta en el clúster que está actualizando. Las combinaciones de versiones de ONTAP para controladoras antiguas y nuevas están determinadas por el modelo de cadencia de actualizaciones no disruptivas de software de ONTAP. Por ejemplo, si tiene una controladora que ejecuta ONTAP 9.8 y esa es la última versión compatible de esa controladora, puede actualizar a una nueva controladora que ejecute una versión de ONTAP posterior a ONTAP 9.8.

Este procedimiento de actualización se aplica principalmente a situaciones de actualización en las que el modelo de controladora que se está reemplazando no admite versiones posteriores de ONTAP y la nueva controladora no admite versiones anteriores de ONTAP.

- Puede usar este procedimiento para actualizar el hardware de la controladora en clústeres con más de dos nodos; sin embargo, debe realizar el procedimiento por separado para cada pareja de alta disponibilidad (ha) del clúster.
- Este procedimiento se aplica a sistemas FAS, sistemas V-Series, sistemas AFF y sistemas con software de virtualización FlexArray. Los sistemas FAS publicados después de ONTAP 9.5 pueden conectarse a las cabinas de almacenamiento si se instala la licencia necesaria. Para obtener más información sobre la cabina de almacenamiento y los modelos V-Series, consulte ["Referencias"](#) Para enlazar con *Hardware Universe* y pasar a la matriz de compatibilidad de V-Series.
- Este procedimiento se aplica a sistemas que ejecutan configuración MetroCluster de NetApp de 4 nodos o superior. Dado que los sitios de configuración de MetroCluster pueden estar en dos ubicaciones físicamente diferentes, la actualización automatizada de la controladora debe realizarse individualmente en cada site de MetroCluster para lograr un par de alta disponibilidad.
- Para sistemas que no son MetroCluster, como clústeres de alta disponibilidad, la actualización de ARL es el único procedimiento compatible.
- Si actualiza desde un sistema AFF A320, puede usar el movimiento de volúmenes para actualizar el hardware de la controladora o ponerse en contacto con el soporte técnico. Consulte ["Referencias"](#) Para enlazar con *Upgrade moviendo volúmenes o Storage*.

Automatice el proceso de actualización de la controladora

Durante la actualización de una controladora, se reemplaza la controladora por otra controladora que ejecuta una plataforma más nueva o más potente. Las versiones anteriores de este contenido contenían instrucciones para un proceso de actualización de la controladora no disruptivo que incluía pasos totalmente manuales. Este contenido ofrece los pasos para el nuevo procedimiento automatizado que utiliza comprobaciones automáticas de accesibilidad de puertos de red para simplificar aún más la experiencia de actualización de la controladora.

El proceso manual era largo y complejo pero, en este procedimiento simplificado, puede implementar una actualización de controladora mediante la reubicación de agregados, lo que permite realizar actualizaciones no disruptivas más eficientes para pares de alta disponibilidad. Hay muchos menos pasos manuales, especialmente en lo que respecta a la validación, recopilación de información y comprobaciones posteriores.

Decida si desea utilizar el procedimiento de reubicación de agregados

En este contenido se describe cómo actualizar las controladoras de almacenamiento en una pareja de alta disponibilidad con nuevas controladoras y mantener los datos y los discos existentes. Se trata de un procedimiento complejo que sólo deben ser utilizados por administradores con experiencia.

Puede utilizar este contenido en las siguientes circunstancias:

- Su sistema operativo es ONTAP 9.8 o posterior.
- No desea añadir las nuevas controladoras como una pareja de alta disponibilidad nueva al clúster y migrar los datos con movimientos de volúmenes.
- Tiene experiencia en la administración de ONTAP y se siente cómodo con los riesgos de trabajar en el modo de privilegios de diagnóstico.
- Si va a actualizar una configuración de MetroCluster, es una configuración de FC de cuatro nodos o superior y todos los nodos ejecutan ONTAP 9.8 o una versión posterior.

Para actualizar las configuraciones IP de MetroCluster, consulte ["Referencias"](#) Para vincular al contenido de *MetroCluster Upgrade y Expansion*.



Puede usar el cifrado de almacenamiento de NetApp (NSE), el cifrado de volúmenes de NetApp (NVE) y el cifrado de agregados de NetApp (NAE) con este procedimiento.

la siguiente tabla muestra la matriz de modelos admitida para la actualización de controladoras.

La controladora anterior	Controladora de reemplazo
FAS8020 3, FAS8040 3, FAS8060, FAS8080	FAS8200, FAS8300, FAS8700 Y FAS9000
FAS8060 4, FAS8080 4	FAS9500
AFF8020 3, AFF8040 3, AFF8060, AFF8080	AFF A300, AFF A400, AFF A700 y AFF A800
AFF8060 4, AFF8080 4	AFF A900
FAS8200	FAS8300 2, FAS8700, FAS9000, FAS9500

La controladora anterior	Controladora de reemplazo
FAS8300, FAS8700 Y FAS9000	FAS9500
AFF A300	AFF A400 2, AFF A700, AFF A800, AFF A900
AFF A320 4	AFF A400
AFF A400, AFF A700	AFF A900



Si la combinación del modelo de actualización de la controladora no se encuentra en la tabla anterior, póngase en contacto con el soporte técnico.

Vaya al AFF paso que hace referencia a A800 de la sección ["Comprobar y configurar los puertos UTA/UTA2 en el nodo 3, paso 23"](#), o. ["Comprobar y configurar los puertos UTA/UTA2 en el nodo 4, paso 23"](#).

Esta 2 Si va a actualizar desde un sistema AFF A300 a un AFF A400 o una FAS8200 a un sistema FAS8300 en una configuración de clúster sin switch de dos nodos, debe seleccionar puertos temporales del clúster para la actualización de controladora. Los sistemas AFF A400 y FAS8300 se ofrecen en dos configuraciones, como un paquete Ethernet donde los puertos de la tarjeta intermedia son de tipo Ethernet y como un paquete FC donde los puertos intermedios son de tipo FC.

- Para un AFF A400 o un FAS8300 con una configuración de tipo Ethernet, puede utilizar cualquiera de los dos puertos intermedios como puertos de clúster temporales.
- Para una configuración de tipo FC AFF A400 o FAS8300 con un tipo FC, se debe añadir una tarjeta de interfaz de red 10 GbE de cuatro puertos (número de pieza X1147A) para proporcionar puertos temporales del clúster.
- Tras completar una actualización de la controladora utilizando puertos de clúster temporales, puede migrar de forma no disruptiva LIF de clúster a e3a y e3b, puertos de 100 GbE en un sistema AFF A400 y puertos e0c y e0d y 100 GbE en un sistema FAS8300.

Esta versión 3 para actualizaciones de sistemas FAS8020, FAS8040, AFF8020 y AFF8040 a las controladoras de sustitución de destino enumeradas en la tabla anterior; las controladoras de reemplazo deben ejecutar la misma versión de ONTAP que la controladora anterior. Tenga en cuenta que los sistemas FAS8020, FAS8040, AFF8020 y AFF8040 no admiten las versiones de ONTAP posteriores a ONTAP 9.8.

Esta 4 la siguiente tabla muestra las versiones ONTAP mínimas y posteriores admitidas para estas combinaciones de actualizaciones de controladores.

La controladora anterior		Controladora de reemplazo	
Sistema	Versión de ONTAP	Sistema	Versión de ONTAP
AFF A320	9.9.1 o posterior	AFF A400	9.9.1 o posterior
AFF8060	9.8P13 o parches posteriores	AFF A900	9.10.1 a 9.12.1
AFF8080	9.8P10 o parches posteriores	AFF A900	9.10.1 a 9.12.1
FAS8060	9.8P13 o parches posteriores	FAS9500	9.10.1P3 a 9.12.1
FAS8080	Parches 9.8P12 o posteriores	FAS9500	9.10.1P3 a 9.12.1

Para las combinaciones de actualizaciones que se muestran en la tabla anterior:



- No es necesario utilizar la misma versión de ONTAP en las controladoras existentes y de sustitución. La actualización del software ONTAP se realiza con la actualización de la controladora.
- Al realizar la actualización, debe instalar una controladora de reemplazo con una versión de ONTAP y un nivel de revisión compatibles.
- No es posible cancelar o volver a realizar una actualización de controladora después de iniciar el procedimiento y actualizar el primer nodo.

Si prefiere un método diferente de actualización del hardware de la controladora y desea realizar movimientos de volúmenes, consulte ["Referencias"](#) Para enlazar con *Upgrade moviendo volúmenes o Storage*.

Consulte ["Referencias"](#) Para establecer un enlace al centro de documentación de ONTAP 9, donde puede acceder a la documentación de producto de ONTAP 9.

Herramientas y documentación necesarias

Debe disponer de herramientas específicas para instalar el nuevo hardware y debe consultar otros documentos durante el proceso de actualización.

Necesita las siguientes herramientas para realizar el grado up:

- Correa de conexión a tierra
- Destornillador Phillips número 2

Vaya a la ["Referencias"](#) para acceder a la lista de documentos de referencia y sitios de referencia necesarios para esta actualización

Directrices para actualizar controladoras con ARL

Para comprender si puede usar ARL para actualizar un par de controladoras que ejecuten ONTAP 9.8 o una versión posterior dependerá de la plataforma y la configuración de las controladoras original y de reemplazo.

Actualizaciones compatibles de ARL

Cuando actualice un par de nodos con este procedimiento ARL para ONTAP 9.8 o una versión posterior, compruebe que la ARL pueda realizarse en las controladoras originales y de reemplazo.

Debe comprobar el tamaño de todos los agregados definidos y la cantidad de discos admitidos por el sistema original. A continuación, debe comparar los tamaños de los agregados y el número de discos admitidos con el tamaño del agregado y la cantidad de discos que admite el nuevo sistema. Consulte ["Referencias"](#) Para enlazar con *Hardware Universe* donde esta información está disponible. El tamaño de agregado y el número de discos que admite el nuevo sistema deben ser iguales o mayores que el tamaño del agregado y el número de discos que admite el sistema original.

En las reglas de combinación de clústeres se debe validar si los nodos nuevos pueden formar parte del clúster con los nodos existentes cuando se reemplaza la controladora original. Para obtener más información acerca de las reglas de mezcla de clústeres, consulte ["Referencias"](#) Para enlazar con *Hardware Universe*.



Si va a actualizar un sistema que admita unidades internas (por ejemplo, FAS2700 o AFF A250) pero no tiene unidades internas, consulte ["Referencias"](#) Asimismo, utilice el procedimiento descrito en *Aggregate Relocation para actualizar manualmente el contenido de hardware* de la controladora que sea correcto para su versión de ONTAP.

Si tiene un sistema con más de dos puertos de clúster por nodo, como un sistema FAS8080 o AFF8080, antes de iniciar la actualización, debe migrar y volver a home los LIF del clúster a dos puertos de clúster por nodo. Si realiza la actualización de la controladora con más de dos puertos de clúster por nodo, es posible que falten LIF en el nuevo controlador después de la actualización

La actualización de la controladora mediante ARL es compatible en sistemas configurados con volúmenes de SnapLock Enterprise y SnapLock Compliance.

Clústeres de dos nodos sin switches

Si va a actualizar nodos en un clúster sin switches de dos nodos, puede dejar los nodos en el clúster sin switches mientras realiza la actualización. No es necesario convertirlos en un clúster con switches.

ARL no admite actualizaciones

No se pueden realizar las siguientes actualizaciones:

- Para el reemplazo de controladoras que no admiten las bandejas de discos conectadas a las controladoras originales

Consulte ["Referencias"](#) Para establecer un vínculo con el *Hardware Universe* para obtener información sobre soporte de disco.

- Para las controladoras de gama básica que tienen unidades internas, por ejemplo: Un FAS 2500.

Si desea actualizar las controladoras de gama básica con unidades internas, consulte ["Referencias"](#) Para enlazar con *Upgrade moviendo volúmenes o Storage* y vaya al procedimiento *Upgrade una pareja de nodos que ejecutan Clustered Data ONTAP moviendo volúmenes*.

Resolución de problemas

Si ocurre algún problema mientras actualiza las controladoras, puede consultar la ["Solucionar problemas"](#) sección al final del procedimiento para obtener más información y soluciones posibles.

Si no encuentra ninguna solución al problema que encontró, póngase en contacto con el soporte técnico.

Compruebe el estado de la configuración de MetroCluster

Antes de iniciar una actualización en una configuración de Fabric MetroCluster, debe comprobar el estado de la configuración de MetroCluster para verificar la operación correcta.

Pasos

1. Compruebe que los componentes de MetroCluster están en buen estado:

```
metrocluster check run
```

```
metrocluster_siteA::*> metrocluster check run
```

La operación se ejecuta en segundo plano.

2. Después del `metrocluster check run` la operación finaliza, vea los resultados:

```
metrocluster check show
```

Después de unos cinco minutos, se muestran los siguientes resultados:

```
metrocluster_siteA::*> metrocluster check show
Last Checked On: 4/7/2019 21:15:05
Component          Result
-----
nodes              ok
lifs               ok
config-replication ok
aggregates         warning
clusters           ok
connections        not-applicable
volumes            ok
7 entries were displayed.
```

3. Comprobar el estado de la operación de comprobación de MetroCluster en ejecución:

```
metrocluster operation history show -job-id 38
```

4. Compruebe que no hay alertas de estado:

```
system health alert show
```

Compruebe si hay errores de configuración de MetroCluster

Puede utilizar la herramienta Active IQ Config Advisor disponible en el sitio de soporte de NetApp para comprobar si hay errores comunes de configuración.

Si no tiene una configuración MetroCluster, puede omitir esta sección.

Acerca de esta tarea

Active IQ Config Advisor es una herramienta de validación de configuración y comprobación del estado. Puede implementarlo tanto en sitios seguros como en sitios no seguros para la recopilación de datos y el análisis del sistema.



El soporte para Config Advisor es limitado y solo está disponible en línea.

1. Descargue el ["Active IQ Config Advisor"](#) herramienta.

2. Ejecute Active IQ Config Advisor, revise el resultado y siga sus recomendaciones para solucionar cualquier problema.

Verifique la conmutación de sitios, el reparación y la conmutación de estado

Debe verificar las operaciones de conmutación de sitios, reparación y conmutación de estado de la configuración de MetroCluster.

Consulte "[Referencias](#)" Para enlazar con el contenido de *MetroCluster Management and Disaster Recovery* y utilizar los procedimientos mencionados para la conmutación negociada, la reparación y la conmutación de regreso.

Descripción general de la actualización de ARL

Antes de actualizar los nodos mediante ARL, debe comprender cómo funciona el procedimiento. En este contenido, el procedimiento se divide en varias etapas.

Actualice el par de nodos

Para actualizar la pareja de nodos, debe preparar los nodos originales y realizar una serie de pasos en los nodos original y en los nuevos. A continuación, puede retirar los nodos originales.

Información general sobre la secuencia de actualizaciones de ARL

Durante el procedimiento, debe actualizar el hardware de la controladora original con el hardware de la controladora de reemplazo, una controladora cada vez, aprovechando la configuración de par de alta disponibilidad para reubicar la propiedad de agregados que no son raíz. Todos los agregados que no son raíz deben pasar por dos reubicaciones para llegar a su destino final, que es el nodo actualizado correcto.

Cada agregado tiene un propietario particular y un propietario actual. El propietario del hogar es el propietario real del agregado, y el propietario actual es el propietario temporal.

La siguiente tabla describe las tareas de alto nivel que realiza durante cada etapa y el estado de propiedad del agregado al final de la etapa. Los pasos detallados se proporcionan más adelante en el procedimiento:

Etapa	Descripción
"Etapa 1. Prepare la actualización"	<p>Durante la fase 1, realizará comprobaciones previas y, si fuera necesario, corrija la propiedad del agregado. Debe registrar determinada información si gestiona el cifrado del almacenamiento mediante OKM y puede optar por desactivar las relaciones de SnapMirror.</p> <p>Propiedad del agregado al final de la fase 1:</p> <ul style="list-style-type: none">• El nodo 1 es el propietario raíz y el propietario actual de los agregados del nodo 1.• El nodo 2 es el propietario particular y el propietario actual de los agregados del nodo 2.

Etapa	Descripción
"Fase 2. Reubicar y retirar el nodo 1"	<p>Durante la fase 2, debe reubicar agregados no raíz y LIF de datos NAS al nodo 1 en el nodo 2. Este proceso está en gran medida automatizado; la operación se pausa para permitir comprobar su estado. Debe reanudar manualmente la operación. Si es necesario, reubique los agregados que han fallado o que han vetado. Antes de retirar el nodo 1, registre la información del nodo 1 para su uso más adelante. También es posible preparar el modo de reiniciar el sistema de los nodos 3 y los nodos 4 más adelante en el procedimiento.</p> <p>Propiedad del agregado al final de la fase 2:</p> <ul style="list-style-type: none"> • El nodo 2 es el propietario actual de los agregados del nodo 1. • El nodo 2 es el propietario particular y el propietario actual de agregados del nodo 2.
"Etapa 3. Instale y arranque el nodo 3"	<p>Durante la fase 3, debe instalar y arrancar el nodo 3, compruebe que los puertos de gestión del nodo y del clúster del nodo 1 estén en línea en el nodo 3 y verifique la instalación del nodo 3. Si utiliza el cifrado de volúmenes de NetApp (NVE), debe restaurar la configuración del gestor de claves. Si es necesario, debe configurar FC o UTA/UTA2 en el nodo 3. También se deben reubicar los LIF de datos NAS del nodo 1 y los agregados no raíz del nodo 2 al nodo 3, y verificar que las LIF SAN existan en el nodo 3.</p> <p>Propiedad agregada al final de la etapa 3:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Node3 es el propietario raíz y el propietario actual de los agregados del nodo 1. • El nodo 2 es el propietario particular y el propietario actual de agregados del nodo 2.
"Etapa 4. Reubicar y retirar el 2"	<p>Durante la fase 4, se reubicarán los agregados no raíz y los LIF de datos NAS del nodo 2 al nodo 3. También puede grabar la información del nodo 2 para utilizarla más adelante en el procedimiento antes de retirar el nodo 2.</p> <p>Propiedad agregada al final de la etapa 4:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Node3 es el propietario raíz y el propietario actual de los agregados que originalmente pertenecían al nodo 1. • El nodo 2 es el propietario en casa de los agregados 2. • El nodo 3 es el propietario actual de agregados de 2 nodos.

Etapa	Descripción
"Etapa 5. Instale y arranque el nodo 4"	<p>Durante la fase 5, debe instalar y arrancar el nodo 4, compruebe que los puertos de gestión del clúster y de los nodos del nodo 2 estén en línea en el nodo 4 y verifique la instalación del nodo 4. Si utiliza NVE, debe restaurar la configuración del gestor de claves. Si es necesario, debe configurar FC o UTA/UTA2 en el nodo 4. También se deben reubicar los LIF de datos NAS 2 y los agregados no raíz de nodo 3 a nodo 4, y verificar que las LIF SAN existan en el nodo 4.</p> <p>Propiedad agregada al final de la etapa 5:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nodo 3 es el propietario raíz y el propietario actual de los agregados que originalmente pertenecían al nodo 1. • Node4 es el propietario nacional y el propietario actual de agregados que pertenecía originalmente al nodo 2.
"Etapa 6. Complete la actualización"	<p>Durante la fase 6, confirme que los nodos nuevos están configurados correctamente y, si los nodos nuevos tienen la función de cifrado habilitada, debe configurar y configurar el cifrado de almacenamiento o NVE. También debe retirar los nodos antiguos y reanudar las operaciones de SnapMirror.</p>

Etapa 1. Prepare la actualización

Descripción general

Durante la fase 1, realizará comprobaciones previas y, si fuera necesario, corrija la propiedad del agregado. También registra cierta información si gestiona el cifrado del almacenamiento mediante el administrador de claves incorporado y puede optar por desactivar las relaciones de SnapMirror.

Pasos

1. "Prepare los nodos para la actualización"
2. "Gestione el cifrado del almacenamiento con el gestor de claves incorporado"

Prepare los nodos para la actualización

El proceso de reemplazo de la controladora comienza con una serie de comprobaciones previas. También se recopila información sobre los nodos originales para usar más adelante del procedimiento y, si es necesario, determinar el tipo de unidades de cifrado automático que se están usando.

Pasos

1. Inicie el proceso de sustitución de la controladora con el siguiente comando en la línea de comandos de ONTAP:

```
system controller replace start -nodes node_names
```



- A partir de ONTAP 9.10.1, el procedimiento de actualización basado en la conmutación negociada automática (NSO) es la opción predeterminada para una configuración FC de MetroCluster de cuatro nodos. Si va a actualizar una configuración de FC MetroCluster de cuatro nodos al utilizar el `system controller replace start` debe evitar que el procedimiento basado en NSO se inicie configurando el `-nso` parámetro a `false`:

```
system controller replace start -nodes node_names -nso false
```

- La `system controller replace start` el comando solo se puede ejecutar en el nivel de privilegios avanzados:

```
set -privilege advanced
```

Verá la siguiente salida:

Warning:

1. Current ONTAP version is 9.x

Before starting controller replacement operation, ensure that the new controllers are running the version 9.x

2. Verify that NVMEM or NVRAM batteries of the new nodes are charged, and charge them if they are not. You need to physically check the new nodes to see if the NVMEM or NVRAM batteries are charged. You can check the battery status either by connecting to a serial console or using SSH, logging into the Service Processor (SP) or Baseboard Management Controller (BMC) for your system, and use the system sensors to see if the battery has a sufficient charge.

Attention: Do not try to clear the NVRAM contents. If there is a need to clear the contents of NVRAM, contact NetApp technical support.

3. If a controller was previously part of a different cluster, run `wipeconfig` before using it as the replacement controller.

Do you want to continue? {y|n}: y

2. Pulse `y`, verá la siguiente salida:

Controller replacement operation: Prechecks in progress.

Controller replacement operation has been paused for user intervention.

El sistema ejecuta las siguientes comprobaciones previas; registre la salida de cada comprobación previa para utilizarla más adelante en el procedimiento:

Comprobación previa	Descripción
Comprobación del estado del clúster	Comprueba todos los nodos del clúster para confirmar que están en buen estado.
Comprobación del clúster MCC	Comprueba si el sistema es una configuración de MetroCluster. La operación detecta automáticamente si es o no una configuración de MetroCluster y realiza las comprobaciones previas y la verificación específicas. Solo se admite la configuración MetroCluster FC de 4 nodos. En caso de configuración MetroCluster de 2 nodos y de configuración IP de MetroCluster de 4 nodos, la comprobación falla. Si el estado de la configuración de MetroCluster es conmutar, la comprobación falla.
Comprobación del estado de reubicación de agregados	Comprueba si ya hay una reubicación de agregados en curso. Si hay otra reubicación de agregado en curso, la comprobación falla.
Comprobación del nombre del modelo	Comprueba si los modelos de controlador son compatibles con este procedimiento. Si los modelos no son compatibles, la tarea falla.
Comprobación de quórum de clúster	Comprueba que los nodos que se van a sustituir tengan quórum. Si los nodos no están en quórum, la tarea falla.
Comprobación de la versión de la imagen	Comprueba que los nodos que se reemplazan ejecuten la misma versión de ONTAP. Si las versiones de la imagen ONTAP son diferentes, la tarea fallará. Los nodos nuevos deben tener la misma versión de ONTAP 9.x instalada en ellos que se haya instalado en los nodos originales. Si los nodos nuevos tienen instalada una versión diferente de ONTAP, debe reiniciar el sistema las controladoras nuevas después de instalarlas. Para obtener instrucciones sobre cómo actualizar ONTAP, consulte "Referencias" Para enlazar a <i>Upgrade ONTAP</i> .
Comprobación de estado de HA	Comprueba si los dos nodos que se van a reemplazar se encuentran en una configuración de parejas de alta disponibilidad. Si no está habilitada la conmutación por error del almacenamiento para las controladoras, la tarea falla.
Comprobación del estado del agregado	Si los nodos que se van a sustituir tienen agregados propios para los que no son el propietario principal, la tarea fallará. Los nodos no deben tener ningún agregado que no sea local.
Comprobación del estado del disco	Si alguno de los nodos que se van a reemplazar tiene discos ausentes o con errores, la tarea falla. Si falta algún disco, consulte "Referencias" Para establecer un vínculo a la gestión de discos y agregados con la CLI, <i>administración de almacenamiento lógico con la CLI</i> y <i>Administración de alta disponibilidad</i> para configurar el almacenamiento para el par de alta disponibilidad.
Comprobación del estado de LIF de datos	Comprueba si alguno de los nodos que se van a reemplazar tiene LIF de datos no locales. Los nodos no deben contener ninguna LIF de datos para la cual no sean el propietario principal. Si uno de los nodos contiene LIF de datos no locales, la tarea falla.
Estado de LIF del clúster	Comprueba si los LIF del clúster están activos para ambos nodos. Si las LIF del clúster están inadas, la tarea falla.

Comprobación previa	Descripción
Comprobación del estado de ASUP	Si no se configuran las notificaciones de ASUP, la tarea falla. Debe habilitar ASUP antes de iniciar el procedimiento de reemplazo de controladora.
Comprobación del uso de CPU	Comprueba si el uso de CPU es superior al 50 % en el caso de cualquiera de los nodos que se van a sustituir. Si el uso de CPU es superior al 50 % durante un período de tiempo considerable, la tarea falla.
Comprobación de reconstrucción de agregados	Comprueba si la reconstrucción se está produciendo en algún agregado de datos. Si la reconstrucción del agregado está en curso, la tarea falla.
Comprobación de trabajo de afinidad de nodo	Comprueba si se están ejecutando trabajos de afinidad de nodos. Si se están ejecutando trabajos de afinidad de nodo, la comprobación falla.

- Una vez iniciada la operación de sustitución de la controladora y que se completen las comprobaciones previas, la operación se coloca en pausa para recoger información de resultado que se pueda necesitar más adelante al configurar el nodo 3.



Si tiene un sistema con más de dos puertos de clúster por nodo, como un sistema FAS8080 o AFF8080, antes de iniciar la actualización, debe migrar y volver a home los LIF del clúster a dos puertos de clúster por nodo. Si realiza la actualización de la controladora con más de dos puertos de clúster por nodo, es posible que falten LIF en el nuevo controlador después de la actualización

- Ejecute el siguiente conjunto de comandos según lo indicado por el procedimiento de reemplazo de la controladora en la consola del sistema.

Desde el puerto serie conectado a cada nodo, ejecute y guarde el resultado de los siguientes comandos de forma individual:

```

° vservers services name-service dns show

° network interface show -curr-node local -role cluster,intercluster,node-
  mgmt,cluster-mgmt,data

° network port show -node local -type physical

° service-processor show -node local -instance

° network fcp adapter show -node local

° network port ifgrp show -node local

° system node show -instance -node local

° run -node local sysconfig

° storage aggregate show -node local

° volume show -node local

° storage array config show -switch switch_name

° system license show -owner local

```

- `storage encryption disk show`
- `security key-manager onboard show-backup`
- `security key-manager external show`
- `security key-manager external show-status`
- `network port reachability show -detail -node local`



Si se está utilizando el cifrado de volúmenes de NetApp (NVE) o el cifrado de agregado de NetApp (NAE) con el gestor de claves incorporado (OKM), mantenga la frase de acceso del administrador de claves preparada para completar el administrador de claves para resincronizar más adelante en el procedimiento.

5. Si su sistema utiliza unidades de autocifrado, consulte el artículo de la base de conocimientos ["Cómo saber si una unidad tiene la certificación FIPS"](#) Para determinar el tipo de unidades de autocifrado que se están utilizando en la pareja de alta disponibilidad que se está actualizando. El software ONTAP admite dos tipos de unidades de autocifrado:

- Unidades SAS o NVMe con cifrado en almacenamiento de NetApp (NSE) certificado FIPS
- Unidades NVMe (SED) con autocifrado no FIPS



No es posible mezclar unidades FIPS con otros tipos de unidades en el mismo nodo o la pareja de alta disponibilidad.

Puede mezclar unidades de cifrado distinto de SED en el mismo nodo o par de alta disponibilidad.

["Obtenga más información sobre las unidades de autocifrado compatibles"](#).

Corrija la propiedad del agregado si fallan las comprobaciones previas de ARL

Si falla la comprobación del estado del agregado, debe devolver los agregados propiedad del nodo asociado al nodo propietario principal e iniciar de nuevo el proceso de comprobaciones previas.

Pasos

1. Devolver los agregados que actualmente pertenecen al nodo asociado al nodo propietario principal:

```
storage aggregate relocation start -node source_node -destination destination-node -aggregate-list *
```

2. Compruebe que ni el nodo 1 ni el nodo 2 siguen teniendo agregados cuyos propietarios son actualmente (pero no el propietario del hogar):

```
storage aggregate show -nodes node_name -is-home false -fields owner-name, home-name, state
```

En el ejemplo siguiente se muestra el resultado del comando cuando un nodo es al mismo tiempo el propietario actual y el propietario principal de los agregados:

```
cluster::> storage aggregate show -nodes node1 -is-home true -fields
owner-name,home-name,state
aggregate    home-name    owner-name    state
-----
aggr1        node1          node1         online
aggr2        node1          node1         online
aggr3        node1          node1         online
aggr4        node1          node1         online

4 entries were displayed.
```

Después de terminar

Debe reiniciar el proceso de sustitución de la controladora:

```
system controller replace start -nodes node_names
```

Licencia

Algunas funciones requieren licencias, que se emiten como *packages* que incluyen una o más funciones. Cada nodo del clúster debe tener su propia clave para cada función que se usará en el clúster.

Si no tiene claves de licencia nuevas, las funciones con licencia actualmente en el clúster están disponibles para la nueva controladora. Sin embargo, el uso de funciones sin licencia en la controladora puede dejar de cumplir con el acuerdo de licencia, de modo que debe instalar la nueva clave o las claves de licencia para la nueva controladora una vez que se haya completado la actualización.

Consulte ["Referencias"](#) Para establecer un enlace al sitio de soporte de *NetApp*, donde puede obtener nuevas claves de licencia de 28 caracteres para ONTAP. Las claves están disponibles en la sección *My Support* en *Software licences*. Si el sitio no tiene las claves de licencia que necesita, puede ponerse en contacto con su representante de ventas de *NetApp*.

Para obtener información detallada sobre las licencias, consulte ["Referencias"](#) Para vincular a *System Administration Reference*.

Gestione el cifrado del almacenamiento con el gestor de claves incorporado

Puede utilizar Onboard Key Manager (OKM) para gestionar las claves de cifrado. Si tiene configurado OKM, debe registrar la frase de acceso y el material de copia de seguridad antes de iniciar la actualización.

Pasos

1. Registre la clave de acceso para todo el clúster.

Esta es la frase de acceso que se introdujo cuando se configuró o actualizó OKM con la CLI o la API REST.

2. Ejecute el para realizar un backup de la información del gestor de claves `security key-manager onboard show-backup` comando.

Desactivar las relaciones de SnapMirror (opcional)

Antes de continuar con el procedimiento, debe confirmar que todas las relaciones de SnapMirror se ponen en modo inactivo. Cuando una relación de SnapMirror se pone en modo inactivo, sigue en modo inactivo tras reinicios y recuperaciones tras fallos.

Pasos

1. Compruebe el estado de la relación de SnapMirror en el clúster de destino:

```
snapmirror show
```



Si el estado es "transferencia", debe anular dichas transferencias:

```
snapmirror abort -destination-vserver vservice_name
```

La anulación falla si la relación de SnapMirror no se encuentra en el estado "transfiriendo".

2. Desactive todas las relaciones entre el clúster:

```
snapmirror quiesce -destination-vserver *
```

Fase 2. Reubicar y retirar el nodo 1

Descripción general

Durante la fase 2, debe reubicar agregados no raíz y LIF de datos NAS al nodo 1 en el nodo 2. Este proceso está en gran medida automatizado; la operación se pausa para permitir comprobar su estado. Debe reanudar manualmente la operación. Si es necesario, reubique los agregados que han fallado o que han vetado. También registra la información necesaria de node1, retira node1 y prepara netboot node3 y node4 más adelante en el procedimiento.

Pasos

1. "Reubique los agregados que no son raíz y los LIF de datos NAS que pertenecen al nodo 1 al nodo 2"
2. "Se han producido fallos en la reubicación o los agregados vetados"
3. "Retire el nodo 1"
4. "Prepárese para el arranque desde el red"

Reubique los agregados que no son raíz y los LIF de datos NAS que pertenecen al nodo 1 al nodo 2

Antes de poder sustituir el nodo 1 por el nodo 3, debe mover los agregados que no son raíz y las LIF de datos NAS del nodo 1 al nodo 2 antes de mover, en última instancia, los recursos del nodo 1 al nodo 3.

Antes de empezar

La operación ya se debe poner en pausa cuando se inicia la tarea, por lo que se debe reanudar manualmente.

Acerca de esta tarea

Una vez migrados los agregados y las LIF, la operación se coloca en pausa con fines de verificación. En este momento, debe verificar si todos los agregados que no son raíz y los LIF de datos no SAN se migran al nodo

3.



El propietario principal de los agregados y las LIF no está modificado; solo se modifica el propietario actual.

Pasos

1. Reanudar las operaciones de movimiento de LIF de datos NAS y reubicación de agregados:

```
system controller replace resume
```

Todos los agregados que no son raíz y los LIF de datos NAS están migrados del nodo 1 al nodo 2.

La operación se pone en pausa para permitir verificar si todos los agregados que no son raíz del nodo 1 y las LIF de datos que no son SAN se han migrado al nodo 2.

2. Comprobar el estado de las operaciones de reubicación de agregados y movimiento de LIF de datos de NAS:

```
system controller replace show-details
```

3. Con la operación en pausa, verifique que todos los agregados que no son raíz estén en línea para su estado en el nodo 2:

```
storage aggregate show -node node2 -state online -root false
```

En el ejemplo siguiente, los agregados no raíz en el nodo 2 están en línea:

```
cluster::> storage aggregate show -node node2 state online -root false
```

Aggregate	Size	Available	Used%	State	#Vols	Nodes	RAID	Status
aggr_1	744.9GB	744.8GB	0%	online	5	node2		
raid_dp,normal								
aggr_2	825.0GB	825.0GB	0%	online	1	node2		
raid_dp,normal								

2 entries were displayed.

Si los agregados se encuentran sin conexión o en estado no externo en el nodo 2, deben estar en línea usando el siguiente comando en el nodo 2, una vez para cada agregado:

```
storage aggregate online -aggregate aggr_name
```

4. Verifique que todos los volúmenes estén en línea en el nodo 2 mediante el siguiente comando en el nodo 2 y examinar su salida:

```
volume show -node node2 -state offline
```

Si alguno de los volúmenes está sin conexión en el nodo 2, debe volver a ponerlos en línea usando el siguiente comando en el nodo 2, una vez para cada volumen:


```
volume online -vserver vservice_name -volume volume_name
```

La `vservice_name` para utilizarlo con este comando se encuentra en el resultado del anterior `volume show` comando.

5. Si alguna LIF está inactiva, establezca el estado administrativo de las LIF en up Con el siguiente comando, una vez para cada LIF:

```
network interface modify -vserver vservice_name -lif LIF_name -home-node  
nodename -status-admin up
```

Se han producido fallos en la reubicación o los agregados vetados

Si alguno de los agregados no se puede reubicar o vetar, debe reubicar los agregados manualmente o, si es necesario, anular los vetos o las comprobaciones de destino.

Acerca de esta tarea

La operación de reubicación se pondrá en pausa debido al error.

Pasos

1. Compruebe los registros del sistema de gestión de eventos (EMS) para determinar por qué no se ha podido reubicar o vetar el agregado.
2. Reubicar agregados que fallen o vetados:

```
storage aggregate relocation start -node node1 -destination node2 -aggregate  
-list aggr_name -ndo-controller-upgrade true
```

3. Cuando se le solicite, introduzca y.
4. Puede forzar la reubicación mediante uno de los siguientes métodos:

Opción	Descripción
Anulación de las comprobaciones de veto	Utilice el siguiente comando: storage aggregate relocation start -node node1 -destination node2 -aggregate-list aggr_list -ndo -controller-upgrade true -override-vetoes true
Sobreescribir comprobaciones de destino	Utilice el siguiente comando: storage aggregate relocation start -node node1 -destination node2 -aggregate-list aggr_list -ndo -controller-upgrade true -override-vetoes true -override-destination-checks true

Retire el nodo 1

Para retirar el nodo 1, reanude el funcionamiento automatizado para deshabilitar el par de alta disponibilidad con el nodo 2 y apague correctamente el nodo 1. Más adelante en el procedimiento, quite node1 del rack o el chasis.

Pasos

1. Reanude la operación:

```
system controller replace resume
```

2. Compruebe que el nodo 1 se ha detenido:

```
system controller replace show-details
```

Después de terminar

Puede decomisionar el nodo 1 cuando finalice la actualización. Consulte ["Retire el sistema antiguo"](#).

Prepárese para el arranque desde el red

Después de montar físicamente en rack los nodos 3 y 4 posteriormente en el procedimiento, es posible que deba volver a arrancar. El término "reiniciar el sistema" significa que se inicia desde una imagen ONTAP almacenada en un servidor remoto. Cuando se prepara para el arranque por red, se coloca una copia de la imagen de arranque de ONTAP 9 en un servidor web al que el sistema pueda acceder.

Antes de empezar



- Compruebe que puede acceder a un servidor HTTP con el sistema.
- Consulte ["Referencias"](#) Para crear un enlace al *sitio de soporte de NetApp* y descargar los archivos del sistema necesarios para su plataforma y la versión correcta de ONTAP.

Acerca de esta tarea

Debe reiniciar el sistema de las controladoras nuevas si no tienen la misma versión de ONTAP 9 instalada en ellas que se instala en las controladoras originales. Tras instalar cada controladora nueva, arranque el sistema desde la imagen de ONTAP 9 almacenada en el servidor web. A continuación, puede descargar los archivos correctos en el dispositivo multimedia de arranque para posteriores arranques del sistema.

Pasos

1. Acceda al sitio de soporte de NetApp para descargar los archivos utilizados para realizar el arranque desde el sistema.
2. Descargue el software ONTAP adecuado de la sección de descarga de software del sitio de soporte de NetApp y almacene el `<ontap_version>_image.tgz` archivo en un directorio accesible a través de la web.
3. Cambie al directorio accesible a la Web y compruebe que los archivos que necesita están disponibles.

Durante...	Realice lo siguiente...
Sistemas de la serie FAS/AFF8000	<p>Extraiga el contenido del <code><ontap_version>_image.tgz</code> archivo al directorio de destino:</p> <pre>tar -zxvf <ontap_version>_image.tgz</pre> <div>  <p>Si va a extraer el contenido en Windows, utilice 7-Zip o WinRAR para extraer la imagen netboot.</p> </div> <p>El listado de directorios debe contener una carpeta netboot con un archivo de kernel:</p> <pre>netboot/kernel</pre>
Todos los demás sistemas	<p>La lista de directorios debe contener el siguiente archivo:</p> <pre><ontap_version>_image.tgz</pre> <div>  <p>No es necesario extraer el contenido del <code><ontap_version>_image.tgz</code> archivo.</p> </div>

Utilizará la información de los directorios en ["Etapa 3"](#).

Etapa 3. Instale y arranque el nodo 3

Descripción general

Durante la fase 3, debe instalar y arrancar el nodo 3, compruebe que los puertos de gestión del nodo y del clúster del nodo 1 estén en línea en el nodo 3 y verifique la instalación del nodo 3. Si utiliza el cifrado de volúmenes de NetApp (NVE), debe restaurar la configuración del gestor de claves. Si es necesario, debe configurar FC o UTA/UTA2 en el nodo 3. También se deben reubicar los LIF de datos NAS del nodo 1 y los agregados no raíz del nodo 2 al nodo 3, y verificar que las LIF SAN existan en el nodo 3.

Pasos

1. ["Instale y arranque el nodo 3"](#)
2. ["Establezca la configuración de FC o UTA/UTA2 en el nodo 3"](#)
3. ["Verifique la instalación del nodo 3"](#)
4. ["Restaure la configuración de gestor de claves en el nodo 3"](#)
5. ["Mueva agregados que no son raíz y LIF de datos NAS que pertenecen al nodo 1 del nodo 2 al nodo 3"](#)

Instale y arranque el nodo 3

Debe instalar el nodo 3 en el rack, transferir las conexiones del nodo 1 al nodo 3, al nodo de arranque 3 e instalar ONTAP. Después, debe reasignar cualquiera de los discos de repuesto del nodo 1, todos los discos que pertenezcan al volumen raíz y todos los agregados que no sean raíz que no se hayan reubicado al nodo 2 anteriormente en el

proceso, como se explica en esta sección.

Acerca de esta tarea

La operación de reubicación se detiene al principio de esta etapa. Este proceso está en gran medida automatizado; la operación se pausa para permitir comprobar su estado. Debe reanudar manualmente la operación. Además, es necesario verificar que las LIF SAN se hayan movido correctamente al nodo 3.

Es necesario reiniciar el nodo 3 si no tiene la misma versión de ONTAP 9 que está instalada en el nodo 1. Después de instalar el nodo 3, arranque desde la imagen ONTAP 9 almacenada en el servidor web. A continuación, puede descargar los archivos correctos en el dispositivo multimedia de arranque para posteriores arranques del sistema, siguiendo las instrucciones en ["Prepárese para el arranque desde el red"](#).

Importante:

- Si va a actualizar un sistema V-Series conectado a cabinas de almacenamiento o un sistema con el software de virtualización de FlexArray conectado a cabinas de almacenamiento, debe completar [Paso 1](#) por [Paso 21](#), luego salga de esta sección y siga las instrucciones de la ["Configure los puertos FC en el nodo 3"](#) y ["Comprobar y configurar los puertos UTA/UTA2 en el nodo 3"](#) Secciones según sea necesario, introducir comandos en modo de mantenimiento. A continuación, debe volver a esta sección y reanudar con [Paso 23](#).
- Si va a actualizar un sistema con discos de almacenamiento, debe completar esta sección completa y, a continuación, ir a la ["Configure los puertos FC en el nodo 3"](#) y ["Comprobar y configurar los puertos UTA/UTA2 en el nodo 3"](#) secciones, introducir comandos en el símbolo del sistema del clúster.

Pasos

1. Asegúrese de que dispone de espacio en rack para el nodo 3.

Si los nodos 1 y 2 están en un chasis separado, puede colocar el nodo 3 en la misma ubicación de rack que el nodo 1. Sin embargo, si el nodo 1 estaba en el mismo chasis con el nodo 2, debe poner el nodo 3 en su propio espacio de rack, preferiblemente cerca de la ubicación del nodo 1.

2. instale el nodo 3 en el rack siguiendo las *instrucciones de instalación y configuración* del modelo de nodo.



Si va a actualizar a un sistema con ambos nodos del mismo chasis, instale el nodo 4 en el chasis y el nodo 3. Si no se hace, cuando se arranca el nodo 3, el nodo se comportará como si fuera en una configuración de doble chasis, y cuando se arranca el nodo 4, la interconexión entre los nodos no se iniciará.

3. nodo de cable 3, moviendo las conexiones del nodo 1 al nodo 3.

Conecte los cables de las siguientes conexiones utilizando las *instrucciones de instalación y configuración* o los requisitos y referencias_ de la instalación de la virtualización FlexArray para la plataforma node3, el documento de bandeja de discos correspondiente y *Gestión de alta disponibilidad*.

Consulte ["Referencias"](#) Para enlazar con *FlexArray Virtualization Installation requisitos y Reference* y *High Availability Management*.

- Consola (puerto de gestión remota)
- Puertos del clúster
- Puertos de datos
- Puertos de gestión de clústeres y nodos

- Reducida
- Configuraciones SAN: Puertos Ethernet iSCSI y switch FC



Es posible que no sea necesario mover la tarjeta de interconexión o la conexión del cable de interconexión del clúster del nodo 1 al nodo 3, ya que la mayoría de los modelos de plataforma tienen un modelo de tarjeta de interconexión único. Para la configuración MetroCluster, es necesario mover las conexiones de cables FC-VI del nodo 1 al nodo 3. Si el host nuevo no tiene una tarjeta FC-VI, puede que necesite mover la tarjeta FC-VI.

4. Active la alimentación del nodo 3 y, a continuación, interrumpa el proceso de arranque pulsando Ctrl-C en el terminal de la consola para acceder al indicador de entorno de arranque.

Si va a actualizar a un sistema con ambos nodos del mismo chasis, el nodo 4 también se reinicia. Sin embargo, es posible ignorar el arranque de nodo 4 hasta más adelante.



Cuando se arranca el nodo 3, es posible que se muestre el siguiente mensaje de advertencia:

```
WARNING: The battery is unfit to retain data during a power outage. This
is likely because the battery is discharged but could be due to other
temporary conditions.
When the battery is ready, the boot process will complete and services
will be engaged.
To override this delay, press 'c' followed by 'Enter'
```

5. Si aparece el mensaje de advertencia en [Paso 4](#), realice las siguientes acciones:
 - a. Compruebe todos los mensajes de la consola que puedan indicar un problema distinto a una batería NVRAM baja y, si es necesario, realice las acciones correctivas necesarias.
 - b. Deje que la batería se cargue y finalice el proceso de arranque.



Atención: No anular el retardo; si no se permite que la batería se cargue, se podrían producir pérdidas de datos.




Consulte "[Prepárese para el arranque desde el red](#)".

6. Configure la conexión netboot eligiendo una de las siguientes acciones.



Se deben utilizar el puerto e IP de gestión como conexión para reiniciar el sistema. No utilice una IP de LIF de datos ni una interrupción del servicio de datos mientras se realiza la actualización.

Si el protocolo de configuración dinámica de hosts (DHCP) es...	Realice lo siguiente...
Ejecutando	Configure la conexión automáticamente mediante el siguiente comando en el símbolo del sistema del entorno de arranque: <code>ifconfig e0M -auto</code>
No se está ejecutando	<p>Configure manualmente la conexión mediante el siguiente comando en el símbolo del sistema del entorno de arranque:</p> <pre>ifconfig e0M -addr=<i>filer_addr</i> -mask=<i>netmask</i> - gw=<i>gateway</i> -dns=<i>dns_addr</i> -domain=<i>dns_domain</i></pre> <p><i>filer_addr</i> Es la dirección IP del sistema de almacenamiento (obligatorio). <i>netmask</i> es la máscara de red del sistema de almacenamiento (obligatoria). <i>gateway</i> es la puerta de enlace del sistema de almacenamiento (obligatorio). <i>dns_addr</i> Es la dirección IP de un servidor de nombres en la red (opcional). <i>dns_domain</i> Es el nombre de dominio del servicio de nombres de dominio (DNS) (opcional).</p> <div>  <p>Es posible que sean necesarios otros parámetros para la interfaz. Introduzca <code>help ifconfig</code> en el símbolo del sistema del firmware para obtener detalles.</p> </div>

7. lleve a cabo netboot en el nodo 3:

Durante...	Realice lo siguiente...
Sistemas de la serie FAS/AFF8000	<code>netboot http://<web_server_ip/path_to_web-accessible_directory>/netboot/kernel</code>
Todos los demás sistemas	<code>netboot http://<web_server_ip/path_to_web-accessible_directory>/<ontap_version>_image.tgz</code>

La `<path_to_the_web-accessible_directory>` debería conducir al lugar en el que se ha descargado el `<ontap_version>_image.tgz` en la sección "[Prepárese para el arranque desde el red](#)".



No interrumpa el arranque.

8. en el menú de inicio, seleccione la opción (7) `Install new software first`.

Esta opción del menú descarga e instala la nueva imagen de ONTAP en el dispositivo de arranque.

Ignore el siguiente mensaje:

This procedure is not supported for Non-Disruptive Upgrade on an HA pair

La nota se aplica a las actualizaciones no disruptivas de ONTAP, no a las actualizaciones de controladoras.



Utilice siempre netboot para actualizar el nodo nuevo a la imagen deseada. Si utiliza otro método para instalar la imagen en la nueva controladora, podría instalarse la imagen incorrecta. Este problema se aplica a todas las versiones de ONTAP. El procedimiento para reiniciar el sistema combinado con la opción (7) `Install new software` Limpia el soporte de arranque y coloca la misma versión ONTAP en ambas particiones de imagen.

9. Si se le solicita continuar con el procedimiento, introduzca `y`, Y cuando se le solicite el paquete, escriba la dirección URL:

```
http://<web_server_ip/path_to_web-  
accessible_directory>/<ontap_version>_image.tgz
```

10. Lleve a cabo los siguientes pasos para reiniciar el módulo del controlador:

- a. Introduzca `n` para omitir la recuperación del backup cuando aparezca la siguiente solicitud:

```
Do you want to restore the backup configuration now? {y|n}
```

- b. Introduzca `y` para reiniciar cuando vea el siguiente aviso:

```
The node must be rebooted to start using the newly installed software. Do  
you want to reboot now? {y|n}
```

El módulo del controlador se reinicia pero se detiene en el menú de inicio porque el dispositivo de arranque se ha reformateado y los datos de configuración deben restaurarse.

11. Seleccione el modo de mantenimiento 5 desde el menú de inicio y entrar `y` cuando se le pida que continúe con el arranque.
12. Compruebe que la controladora y el chasis están configurados como ha:

```
ha-config show
```

En el siguiente ejemplo, se muestra el resultado del `ha-config show` comando:

```
Chassis HA configuration: ha  
Controller HA configuration: ha
```



El sistema graba en una PROM tanto si se encuentran en un par ha como en una configuración independiente. El estado debe ser el mismo en todos los componentes del sistema independiente o del par de alta disponibilidad.

13. Si la controladora y el chasis no están configurados como ha, utilice los siguientes comandos para corregir la configuración:

```
ha-config modify controller ha
```

```
ha-config modify chassis ha
```

Si tiene una configuración MetroCluster, utilice los siguientes comandos para modificar la controladora y el chasis:

```
ha-config modify controller mcc
```

```
ha-config modify chassis mcc
```

14. salir del modo de mantenimiento:

```
halt
```

Interrumpa el arranque automático pulsando `Ctrl-C` en el símbolo del sistema del entorno de arranque.

15. en el nodo 2, compruebe la fecha, hora y zona horaria del sistema:

```
date
```

16. en el nodo 3, compruebe la fecha utilizando el siguiente comando en el indicador de entorno de arranque:

```
show date
```

17. Si es necesario, establezca la fecha en node3:

```
set date mm/dd/yyyy
```

18. en el nodo 3, compruebe la hora utilizando el siguiente comando del símbolo del sistema del entorno de arranque:

```
show time
```

19. Si es necesario, establezca la hora en node3:

```
set time hh:mm:ss
```

20. en el cargador de arranque, configure el ID del sistema asociado en el nodo 3:

```
setenv partner-sysid node2_sysid
```

Para nodo 3, `partner-sysid` debe ser del nodo 2.

- a. Guarde los ajustes:


```
saveenv
```

21. Compruebe el `partner-sysid` para el nodo 3:

```
printenv partner-sysid
```

22. realice una de las siguientes acciones:

Si su sistema...	Descripción
Cuenta con discos y sin almacenamiento de gestión	Vaya a. Paso 23

Si su sistema...	Descripción
Es un sistema V-Series o un sistema con software de virtualización FlexArray conectado a cabinas de almacenamiento	<p>a. Vaya a la sección "Configurar la configuración de FC o UTA/UTA2 en el nodo 3" y completar las subsecciones de esta sección.</p> <p>b. Vuelva a esta sección y complete los pasos restantes, empezando por Paso 23.</p> <div>  <p>Debe volver a configurar los puertos integrados de FC, los puertos CNA integrados y las tarjetas CNA antes de iniciar ONTAP en el sistema V-Series o con el software de virtualización FlexArray.</p> </div>

23. Añada los puertos iniciadores FC del nuevo nodo a las zonas del switch.

Si su sistema tiene UNA SAN de cinta, debe dividir en zonas para los iniciadores. Si es necesario, modifique los puertos internos al iniciador en la "[Configurar puertos FC en el nodo 3](#)". Consulte la documentación de la cabina de almacenamiento y la división en zonas para obtener más instrucciones sobre la división en zonas.

24. Añada los puertos iniciadores FC a la cabina de almacenamiento como hosts nuevos, asignando las LUN de cabina a los nuevos hosts.

Consulte la documentación de la cabina de almacenamiento y la división en zonas para obtener instrucciones.

25. modifique los valores de nombre de puerto WWPN en el host o los grupos de volúmenes asociados con las LUN de cabina en la cabina de almacenamiento.

La instalación de un módulo de controladora nuevo cambia los valores de WWPN asociados con cada puerto FC integrado.

26. Si su configuración utiliza la división en zonas basada en switches, ajuste la división en zonas para reflejar los nuevos valores de WWPN.

27. Si tiene unidades de cifrado de almacenamiento de NetApp (NSE) instaladas, siga estos pasos.



Si aún no lo ha hecho anteriormente en el procedimiento, consulte el artículo de la base de conocimientos "[Cómo saber si una unidad tiene la certificación FIPS](#)" para determinar el tipo de unidades de autocifrado que están en uso.

- a. Configurado `bootarg.storageencryption.support` para `true` o `false`:

Si están en uso las siguientes unidades...	Entonces...
Unidades NSE que cumplen con los requisitos de autocifrado de FIPS 140-2 de nivel 2	<code>setenv bootarg.storageencryption.support true</code>
SED de NetApp no con FIPS	<code>setenv bootarg.storageencryption.support false</code>



No es posible mezclar unidades FIPS con otros tipos de unidades en el mismo nodo o la pareja de alta disponibilidad. Puede mezclar unidades de cifrado distinto de SED en el mismo nodo o par de alta disponibilidad.

- b. Vaya al menú de inicio especial y seleccione la opción (10) Set Onboard Key Manager recovery secrets.

Introduzca la frase de acceso y la información de copia de seguridad registrada anteriormente. Consulte ["Gestione el cifrado del almacenamiento con el gestor de claves incorporado"](#).

28. Nodo de arranque en el menú de arranque:

```
boot_ontap menu
```

Si no tiene una configuración FC o UTA/UTA2, ejecute ["Comprobar y configurar los puertos UTA/UTA2 en el nodo 4, paso 15"](#) de este modo, node4 puede reconocer discos de node2.

29. para una configuración MetroCluster, sistemas y sistemas V-Series con software de virtualización FlexArray conectado a cabinas de almacenamiento, debe configurar y configurar los puertos FC o UTA/UTA2 en el nodo 3 para detectar los discos conectados al nodo. Para completar esta tarea, vaya a la sección ["Establezca la configuración de FC o UTA/UTA2 en el nodo 3"](#).

Establezca la configuración de FC o UTA/UTA2 en el nodo 3

Si el nodo 3 tiene puertos FC integrados, puertos de adaptador de objetivo unificado (UTA/UTA2) integrados o una tarjeta UTA/UTA2, debe configurar los ajustes antes de completar el resto del procedimiento.

Acerca de esta tarea

Es posible que tenga que completar la sección [Configure los puertos FC en el nodo 3](#), la sección [Comprobar y configurar los puertos UTA/UTA2 en el nodo 3](#), o ambas secciones.



Los materiales de marketing de NetApp podrían utilizar el término UTA2 para referirse a puertos y adaptadores de adaptador de red convergente (CNA). Sin embargo, la CLI utiliza el término CNA.

- Si el nodo 3 no tiene puertos FC integrados, puertos UTA/UTA2 integrados o una tarjeta UTA/UTA2, y se está actualizando un sistema con discos de almacenamiento, puede omitir el ["Verifique la instalación del nodo 3"](#) sección.
- Sin embargo, si tiene un sistema V-Series o un sistema con software de virtualización FlexArray con cabinas de almacenamiento y el nodo 3 no tiene puertos FC integrados, puertos UTA/UTA integrados o una tarjeta UTA/UTA2, vuelva a la sección *Install and boot node3* y reanude la sección en ["Paso 23"](#).

Opciones

- [Configure los puertos FC en el nodo 3](#)
- [Comprobar y configurar los puertos UTA/UTA2 en el nodo 3](#)

Configure los puertos FC en el nodo 3

Si el nodo 3 tiene puertos FC, ya sea integrados o de un adaptador de FC, se deben establecer configuraciones de puertos en el nodo antes de traerlo, ya que los puertos no están preconfigurados. Si no se

configuran los puertos, es posible que experimente una interrupción del servicio.

Antes de empezar

Debe tener los valores de configuración del puerto FC del nodo 1 que haya guardado en la sección ["Prepare los nodos para la actualización"](#).


Acerca de esta tarea

Puede omitir esta sección si el sistema no tiene configuraciones de FC. Si su sistema tiene puertos UTA/UTA2 integrados o una tarjeta UTA/UTA2, debe configurarlos en [Comprobar y configurar los puertos UTA/UTA2 en el nodo 3](#).



Si su sistema tiene discos de almacenamiento, introduzca los comandos de esta sección en el símbolo del sistema del clúster. Si tiene un sistema 'V-Series' o tiene software de virtualización FlexArray y están conectados a cabinas de almacenamiento, introduzca los comandos en esta sección en modo de mantenimiento.

1. Compare la configuración de FC del nodo 3 con la configuración que capturó anteriormente del nodo 1.
2. realice una de las siguientes acciones:

Si el sistema que desea actualizar...	Entonces...
Tiene discos de almacenamiento	<p>En el modo de mantenimiento (opción 5 en el menú de arranque), modifique los puertos FC del nodo 3 según sea necesario:</p> <ul style="list-style-type: none">• Para programar puertos de destino: <code>ucadmin modify -m fc -t target adapter</code>• Para programar puertos iniciadores: <code>ucadmin modify -m fc -t initiator adapter</code> <p>-t Es el tipo FC4: Objetivo o iniciador.</p>
Es un sistema V-Series o tiene software de virtualización FlexArray y se conecta a las cabinas de almacenamiento	<p>En el modo de mantenimiento (opción 5 en el menú de arranque), modifique los puertos FC del nodo 3 según sea necesario:</p> <p><code>ucadmin modify -m fc -t initiator -f adapter_port_name</code></p> <p>-t Es el tipo, destino o iniciador de FC4.</p> <div> Los puertos FC deben programarse como iniciadores.</div>

3. realice una de las siguientes acciones:

Si el sistema que desea actualizar...	Entonces...
Tiene discos de almacenamiento	Verifique la nueva configuración con el siguiente comando y examine la salida: <code>ucadmin show</code>
Es un sistema V-Series o tiene software de virtualización FlexArray y se conecta a las cabinas de almacenamiento	Verifique la nueva configuración con el siguiente comando y examine la salida: <code>ucadmin show</code>

4. salir del modo de mantenimiento:

```
halt
```

5. Arranque el sistema desde el símbolo del sistema del cargador:

```
boot_ontap menu
```

6. después de introducir el comando, espere hasta que el sistema se detenga en el indicador de entorno de inicio.
7. Seleccione opción 5 desde el menú de arranque para el modo de mantenimiento.
8. realice una de las siguientes acciones:

Si el sistema que desea actualizar...	Entonces...
Tiene discos de almacenamiento	<ul style="list-style-type: none"> • Si el nodo 3 tiene una tarjeta UTA/UTA2 o puertos UTA/UTA2 integrados, vaya a la sección Comprobar y configurar los puertos UTA/UTA2 en el nodo 3. • Si el nodo 3 no tiene una tarjeta UTA/UTA2 o puertos UTA/UTA2 integrados, omita la sección Comprobar y configurar los puertos UTA/UTA2 en el nodo 3 y vaya a la sección "Verifique la instalación del nodo 3".
Es un sistema V-Series o tiene software de virtualización FlexArray y se conecta a las cabinas de almacenamiento	<ul style="list-style-type: none"> • Si el nodo 3 tiene una tarjeta UTA/UTA2 o puertos UTA/UTA2 integrados, vaya a la sección Comprobar y configurar los puertos UTA/UTA2 en el nodo 3. • Si el nodo 3 no tiene una tarjeta UTA/UTA2 o puertos UTA/UTA2 integrados, omita la sección Comprobar y configurar los puertos UTA/UTA2 en el nodo 3 Y vuelva a la sección <i>Install and boot node3</i> y reanude en "Paso 23".

Comprobar y configurar los puertos UTA/UTA2 en el nodo 3

Si el nodo 3 tiene puertos UTA/UTA2 integrados o una tarjeta UTA/UTA2, debe comprobar la configuración de los puertos y es posible que los vuelva a configurar, según cómo desee usar el sistema actualizado.

Antes de empezar

Debe tener los módulos SFP+ correctos para los puertos UTA/UTA2.

Acerca de esta tarea

Si desea utilizar un puerto adaptador de objetivo unificado (UTA/UTA2) para FC, primero debe verificar cómo se ha configurado el puerto.



Los materiales de marketing de NetApp podrían utilizar el término UTA2 para consultar los puertos y adaptadores de CNA. Sin embargo, la CLI utiliza el término CNA.

Puede utilizar el `ucadmin show` comando para verificar la configuración actual del puerto:

```
*> ucadmin show
      Current  Current  Pending  Pending  Admin
Adapter Mode    Type    Mode    Type    Status
-----
0e      fc      target  -        initiator offline
0f      fc      target  -        initiator offline
0g      fc      target  -        initiator offline
0h      fc      target  -        initiator offline
1a      fc      target  -        -        online
1b      fc      target  -        -        online
6 entries were displayed.
```

Los puertos UTA/UTA2 se pueden configurar en modo FC nativo o modo UTA/UTA2. El modo FC admite el iniciador FC y el destino FC; el modo UTA/UTA2 permite que el tráfico FCoE y NIC simultáneas comparta la misma interfaz SFP+ 10 GbE y sea compatible con destinos FC.

Se pueden encontrar los puertos UTA/UTA2 en un adaptador o en la controladora, y tienen las siguientes configuraciones, pero debe comprobar la configuración de los puertos UTA/UTA2 en el nodo 3 y cambiarlo, si es necesario:

- LAS tarjetas UTA/UTA2 solicitadas cuando se solicita la controladora se configuran antes del envío para tener la personalidad que solicita.
- Las tarjetas UTA/UTA2 solicitadas por separado desde la controladora se envían con la personalidad de destino FC predeterminada.
- Los puertos UTA/UTA2 integrados en las nuevas controladoras se configuran antes del envío para que tengan la personalidad que solicita.



Atención: Si el sistema tiene discos de almacenamiento, debe introducir los comandos de esta sección en el indicador del clúster a menos que se le indique entrar en modo de mantenimiento. Si tiene un sistema V-Series o tiene software de virtualización FlexArray y están conectados a las cabinas de almacenamiento, debe introducir comandos en esta sección en el aviso del modo de mantenimiento. Debe estar en modo de mantenimiento para configurar los puertos UTA/UTA2.

Pasos

1. Compruebe cómo están configurados actualmente los puertos introduciendo el siguiente comando en node3:

Si el sistema...	Entonces...
Tiene discos de almacenamiento	No se requiere ninguna acción.
Es un sistema V-Series o tiene software de virtualización FlexArray y se conecta a las cabinas de almacenamiento	<code>ucadmin show</code>

El sistema muestra un resultado similar al siguiente ejemplo:

```
*> ucadmin show
      Current   Current   Pending   Pending   Admin
Adapter Mode     Type      Mode      Type      Status
-----
0e      fc      initiator -         -         online
0f      fc      initiator -         -         online
0g      cna     target   -         -         online
0h      cna     target   -         -         online
0e      fc      initiator -         -         online
0f      fc      initiator -         -         online
0g      cna     target   -         -         online
0h      cna     target   -         -         online
*>
```

2. Si el módulo SFP+ actual no coincide con el uso deseado, sustitúyalo por el módulo SFP+ correcto.

Póngase en contacto con su representante de NetApp para obtener el módulo SFP+ correcto.

3. examine la salida del `ucadmin show Command` y determine si los puertos UTA/UTA2 tienen la personalidad que desea.
4. realice una de las siguientes acciones:

Si los puertos UTA/UTA2...	Entonces...
No tenga la personalidad que usted desea	Vaya a. Paso 5 .
Tenga la personalidad que usted desea	Pase los pasos 5 a 12 y vaya a. Paso 13 .

5. realice una de las siguientes acciones:

Si va a configurar...	Entonces...
Puertos en una tarjeta UTA/UTA2	Vaya a. Paso 7

Si va a configurar...	Entonces...
Puertos UTA/UTA2 integrados	Vaya al paso 7 y vaya a. Paso 8 .

6. Si el adaptador está en modo iniciador y si el puerto UTA/UTA2 está en línea, desconecte el puerto UTA/UTA2:

```
storage disable adapter adapter_name
```

Los adaptadores del modo de destino se desconectan automáticamente en modo de mantenimiento.

7. Si la configuración actual no coincide con el uso deseado, cambie la configuración según sea necesario:

```
ucadmin modify -m fc|cna -t initiator|target adapter_name
```

- ° -m es el modo de personalidad, fc o. cna.
- ° -t Es el tipo FC4, target o. initiator.



Se debe usar iniciador FC para unidades de cinta, sistemas de virtualización FlexArray y configuraciones de MetroCluster. Debe usar el destino FC para los clientes SAN.

8. Compruebe los ajustes:

```
ucadmin show
```

9. Compruebe los ajustes:

Si el sistema...	Entonces...
Tiene discos de almacenamiento	<code>ucadmin show</code>
Es un sistema V-Series o tiene software de virtualización FlexArray y se conecta a las cabinas de almacenamiento	<code>ucadmin show</code>

La salida de los siguientes ejemplos muestra que el tipo FC4 del adaptador "1b" está cambiando a. initiator y que el modo de los adaptadores "2a" y "2b" está cambiando a. cna:

```
*> ucadmin show
      Current      Current      Pending      Pending      Admin
Adapter Mode      Type      Mode      Type      Status
-----
1a      fc          initiator -          -          online
1b      fc          target   -          initiator online
2a      fc          target   cna        -          online
2b      fc          target   cna        -          online
*>
```

10. Coloque todos los puertos de destino en línea introduciendo uno de los siguientes comandos, una vez por cada puerto:

Si el sistema...	Entonces...
Tiene discos de almacenamiento	<code>network fcp adapter modify -node <i>node_name</i> -adapter <i>adapter_name</i> -state up</code>
Es un sistema V-Series o tiene software de virtualización FlexArray y se conecta a las cabinas de almacenamiento	<code>fcp config <i>adapter_name</i> up</code>

11. Conecte el puerto.
12. realice una de las siguientes acciones:

Si el sistema...	Entonces...
Tiene discos de almacenamiento	Vaya a. "Verifique la instalación del nodo 3" .
Es un sistema V-Series o tiene software de virtualización FlexArray y se conecta a las cabinas de almacenamiento	Vuelva a la sección <i>Install and boot node3</i> , y reanude en "Paso 23" .

13. salir del modo de mantenimiento:

`halt`

14. nodo de arranque en el menú de arranque ejecutando `boot_ontap menu`. Si va a actualizar a un A800, vaya a. [Paso 23](#).
15. en el nodo 3, vaya al menú de arranque y utilice 22/7, seleccione la opción oculta `boot_after_controller_replacement`. En el aviso, introduzca el nodo 1 para reasignar los discos del nodo 1 al nodo 3, según el ejemplo siguiente.

Expanda el ejemplo de salida de consola

```
LOADER-A> boot_ontap menu
.
<output truncated>
.
All rights reserved.
*****
*                                     *
* Press Ctrl-C for Boot Menu. *
*                                     *
*****
.
<output truncated>
.
Please choose one of the following:
(1) Normal Boot.
(2) Boot without /etc/rc.
(3) Change password.
(4) Clean configuration and initialize all disks.
(5) Maintenance mode boot.
(6) Update flash from backup config.
(7) Install new software first.
(8) Reboot node.
(9) Configure Advanced Drive Partitioning.
(10) Set Onboard Key Manager recovery secrets.
(11) Configure node for external key management.
Selection (1-11)? 22/7
(22/7) Print this secret List
(25/6) Force boot with multiple filesystem disks missing.
(25/7) Boot w/ disk labels forced to clean.
(29/7) Bypass media errors.
(44/4a) Zero disks if needed and create new flexible root volume.
(44/7) Assign all disks, Initialize all disks as SPARE, write DDR
labels
.
<output truncated>
.
(wipeconfig) Clean all configuration on boot
device
(boot_after_controller_replacement) Boot after controller upgrade
(boot_after_mcc_transition) Boot after MCC transition
(9a) Unpartition all disks and remove
their ownership information.
(9b) Clean configuration and
initialize node with partitioned disks.
```

```

(9c)                                Clean configuration and
initialize node with whole disks.
(9d)                                Reboot the node.
(9e)                                Return to main boot menu.
The boot device has changed. System configuration information could
be lost. Use option (6) to restore the system configuration, or
option (4) to initialize all disks and setup a new system.
Normal Boot is prohibited.
Please choose one of the following:
(1)  Normal Boot.
(2)  Boot without /etc/rc.
(3)  Change password.
(4)  Clean configuration and initialize all disks.
(5)  Maintenance mode boot.
(6)  Update flash from backup config.
(7)  Install new software first.
(8)  Reboot node.
(9)  Configure Advanced Drive Partitioning.
(10) Set Onboard Key Manager recovery secrets.
(11) Configure node for external key management.
Selection (1-11)? boot_after_controller_replacement
This will replace all flash-based configuration with the last backup
to disks. Are you sure you want to continue?: yes
.
<output truncated>
.
Controller Replacement: Provide name of the node you would like to
replace:<nodename of the node being replaced>
Changing sysid of node node1 disks.
Fetched sanown old_owner_sysid = 536940063 and calculated old sys id
= 536940063
Partner sysid = 4294967295, owner sysid = 536940063
.
<output truncated>
.
varfs_backup_restore: restore using /mroot/etc/varfs.tgz
varfs_backup_restore: attempting to restore /var/kmip to the boot
device
varfs_backup_restore: failed to restore /var/kmip to the boot device
varfs_backup_restore: attempting to restore env file to the boot
device
varfs_backup_restore: successfully restored env file to the boot
device wrote key file "/tmp/rndc.key"
varfs_backup_restore: timeout waiting for login
varfs_backup_restore: Rebooting to load the new varfs
Terminated

```

```

<node reboots>
System rebooting...
.
Restoring env file from boot media...
copy_env_file:scenario = head upgrade
Successfully restored env file from boot media...
Rebooting to load the restored env file...
.
System rebooting...
.
<output truncated>
.
WARNING: System ID mismatch. This usually occurs when replacing a
boot device or NVRAM cards!
Override system ID? {y|n} y
.
Login:

```



En el ejemplo de resultado de la consola anterior, ONTAP le solicitará el nombre del nodo asociado si el sistema utiliza discos de partición avanzada de disco (ADP).

16. Si el sistema entra en un bucle de reinicio con el mensaje `no disks found`, Indica que el sistema ha restablecido los puertos FC o UTA/UTA2 al modo de destino y, por lo tanto, no puede ver ningún disco. Para resolver esto, continúe con [Paso 17](#) para [Paso 22](#)o vaya a la sección "[Verifique la instalación del nodo 3](#)".

17. Pulse `Ctrl-C` durante el arranque automático para detener el nodo en el `LOADER>` prompt.

18. en el indicador del cargador, entre en el modo de mantenimiento:

```
boot_ontap maint
```

19. [\[\[paso 19\]\]](#)en el modo de mantenimiento, muestre todos los puertos iniciadores previamente configurados que se encuentran ahora en modo de destino:

```
ucadmin show
```

Cambie los puertos de nuevo al modo iniciador:

```
ucadmin modify -m fc -t initiator -f adapter name
```

20. Compruebe que los puertos se han cambiado al modo de iniciador:

```
ucadmin show
```

21. salir del modo de mantenimiento:

```
halt
```



Si va a actualizar desde un sistema que admita discos externos a un sistema que también admita discos externos, vaya a [Paso 22](#).

Si va a realizar una actualización de un sistema que admita discos externos a un sistema que admita discos tanto internos como externos, por ejemplo, un sistema AFF A800, vaya a [Paso 23](#).

22. en el indicador del cargador, arranque:

```
boot_ontap menu
```

Ahora, en el arranque, el nodo puede detectar todos los discos que se le habían asignado previamente y puede arrancar según se esperaba.

Cuando los nodos de clúster que va a sustituir utilizan el cifrado de volumen raíz, el software ONTAP no puede leer la información de volumen de los discos. Restaure las claves del volumen raíz:

- a. Vuelva al menú de inicio especial:

```
LOADER> boot_ontap menu
```

```
Please choose one of the following:
(1) Normal Boot.
(2) Boot without /etc/rc.
(3) Change password.
(4) Clean configuration and initialize all disks.
(5) Maintenance mode boot.
(6) Update flash from backup config.
(7) Install new software first.
(8) Reboot node.
(9) Configure Advanced Drive Partitioning.
(10) Set Onboard Key Manager recovery secrets.
(11) Configure node for external key management.

Selection (1-11)? 10
```

- b. Seleccione **(10) establecer secretos de recuperación de Onboard Key Manager**

- c. Introduzca `y` en el siguiente símbolo del sistema:

```
This option must be used only in disaster recovery procedures. Are you sure?
(y or n): y
```

- d. En la solicitud de, introduzca la frase de contraseña del gestor de claves.

- e. Introduzca los datos de copia de seguridad cuando se le solicite.



Debe haber obtenido la clave de acceso y los datos de backup en la ["Prepare los nodos para la actualización"](#) sección de este procedimiento.

- f. Después de que el sistema se inicie de nuevo en el menú de inicio especial, ejecute la opción **(1)**

Inicio normal



Es posible que se encuentre un error en este momento. Si se produce un error, repita los subpasos de [Paso 22](#) hasta que el sistema se inicie normalmente.

23. Si va a actualizar desde un sistema con discos externos a un sistema que admita discos internos y externos (sistemas AFF A800, por ejemplo), configure el agregado 1-1 como agregado raíz para confirmar que el nodo 3 arranca desde el agregado raíz del nodo 1. Para establecer el agregado raíz, vaya al menú de arranque y seleccione la opción 5 para entrar en el modo de mantenimiento.



Debe realizar los siguientes subpasos en el orden exacto que se muestra; de lo contrario, podría causar una interrupción o incluso pérdida de datos.

El siguiente procedimiento establece el nodo 3 para arrancar desde el agregado raíz del nodo 1:

- a. Entrar en el modo de mantenimiento:

```
boot_ontap maint
```

- b. Compruebe la información de RAID, plex y suma de comprobación para el agregado 1-1:

```
aggr status -r
```

- c. Compruebe el estado del agregado 1-1:

```
aggr status
```

- d. Si es necesario, active el agregado de los nodos:

```
aggr_online root_aggr_from_node1
```

- e. Impida que el nodo 3 arranque desde su agregado raíz original:

```
aggr offline root_aggr_on_node3
```

- f. Establezca el agregado raíz del nodo 1 como el nuevo agregado raíz del nodo 3:

```
aggr options aggr_from_node1 root
```

- g. Compruebe que el agregado raíz del nodo 3 esté sin conexión y que el agregado raíz de los discos extraídos del nodo 1 esté en línea y establecido en raíz:

```
aggr status
```



Si no se pudo realizar el subpaso anterior, el nodo 3 se puede arrancar desde el agregado raíz interno, o bien es posible que el sistema asuma que existe una nueva configuración de clúster o que se le solicite identificar una.

El siguiente muestra un ejemplo de resultado del comando:

Aggr	State	Status	Options
aggr0_nst_fas8080_15	online	raid_dp, aggr fast zeroed 64-bit	root, nosnap=on
aggr0	offline	raid_dp, aggr fast zeroed 64-bit	diskroot

Verifique la instalación del nodo 3

Debe verificar que los puertos físicos del nodo 1 se asignan correctamente a los puertos físicos del nodo 3. Esto permitirá que el nodo 3 se comuniquen con otros nodos del clúster y con la red después de la actualización.

Acerca de esta tarea

Consulte ["Referencias"](#) Para enlazar con *Hardware Universe* y obtener información acerca de los puertos en los nuevos nodos. Utilizará la información más adelante en esta sección.

La distribución del puerto físico puede variar según el modelo de los nodos. Cuando se arranque el nuevo nodo, ONTAP intentará determinar qué puertos deberían alojar las LIF del clúster para que quoren automáticamente.

Si los puertos físicos del nodo 1 no se asignan directamente a los puertos físicos del nodo 3, la sección posterior [Restaurar la configuración de red en el nodo 3](#) se debe utilizar para reparar la conectividad de red.

Después de instalar y arrancar el nodo 3, es necesario verificar que esté instalado correctamente. Es necesario esperar a que el nodo 3 se una al quórum y, luego, reanudar la operación de reubicación.

En este momento del procedimiento, la operación se pausará cuando el quórum de node3 se una a otra.

Pasos

1. Verifique que el nodo 3 se haya Unido al quórum:

```
cluster show -node node3 -fields health
```

El resultado del `health` el campo debe ser `true`.

2. Verifique que el nodo 3 forme parte del mismo clúster que el nodo 2 y que esté en buen estado:

```
cluster show
```

3. Según la versión de ONTAP que se ejecute en el par de alta disponibilidad que se va a actualizar, realice una de las siguientes acciones:

Si la versión de ONTAP es...	Realice lo siguiente...
9,8 a 9.11.1	Compruebe que las LIF del clúster están escuchando en el puerto 7700: ::> network connections listening show -vserver Cluster
9.12.1 o posterior	Omita este paso y vaya a. Paso 5 .

El resultado esperado de la escucha del puerto 7700 en los puertos del clúster tal y como se muestra en el siguiente ejemplo de un clúster de dos nodos:

```
Cluster::> network connections listening show -vserver Cluster
Vserver Name      Interface Name:Local Port      Protocol/Service
-----
Node: NodeA
Cluster           NodeA_clus1:7700              TCP/ctlopcp
Cluster           NodeA_clus2:7700              TCP/ctlopcp
Node: NodeB
Cluster           NodeB_clus1:7700              TCP/ctlopcp
Cluster           NodeB_clus2:7700              TCP/ctlopcp
4 entries were displayed.
```

- Para cada LIF de clúster que no esté escuchando en el puerto 7700, establezca el estado administrativo de la LIF en down y después up:

```
::> net int modify -vserver Cluster -lif cluster-lif -status-admin down; net
int modify -vserver Cluster -lif cluster-lif -status-admin up
```

Repita el paso 3 para verificar que el LIF del clúster ahora esté escuchando en el puerto 7700.

- Cambiar al modo de privilegio avanzado:

```
set advanced
```

- Compruebe el estado del funcionamiento de sustitución de la controladora y compruebe que está en pausa y en el mismo estado que tenía antes de detener el nodo 1 para realizar las tareas físicas de instalación de nuevas controladoras y mover cables:

```
system controller replace show
```

```
system controller replace show-details
```

- Si va a trabajar en un sistema MetroCluster, compruebe que la controladora sustituida esté configurada correctamente para la configuración de MetroCluster; la configuración de MetroCluster debe estar en buen estado. Consulte ["Compruebe el estado de la configuración de MetroCluster"](#).

Vuelva a configurar las LIF de interconexión de clústeres en el nodo de MetroCluster 3 y compruebe la relación entre iguales de clústeres para restaurar la comunicación entre los nodos de MetroCluster antes de continuar con el paso 6.

Compruebe el estado del nodo MetroCluster:

```
metrocluster node show
```

8. Reanude la operación de sustitución de la controladora:

```
system controller replace resume
```

9. La sustitución de la controladora se detendrá por la intervención indicando el siguiente mensaje:

```
Cluster::*> system controller replace show
Node           Status           Error-Action
-----
Node1(now node3) Paused-for-intervention Follow the instructions
given in
Step Details
Node2           None
Step Details:
-----
To complete the Network Reachability task, the ONTAP network
configuration must be manually adjusted to match the new physical
network configuration of the hardware. This includes:

1. Re-create the interface group, if needed, before restoring VLANs. For
detailed commands and instructions, refer to the "Re-creating VLANs,
ifgrps, and broadcast domains" section of the upgrade controller
hardware guide for the ONTAP version running on the new controllers.
2. Run the command "cluster controller-replacement network displaced-
vlans show" to check if any VLAN is displaced.
3. If any VLAN is displaced, run the command "cluster controller-
replacement network displaced-vlans restore" to restore the VLAN on the
desired port.

2 entries were displayed.
```



En este procedimiento, se ha cambiado el nombre de la sección *Re-creating VLAN, ifgrps y dominios de broadcast* *Restore network Configuration on node3*.

10. Con el reemplazo de la controladora en estado de pausa, continúe a la siguiente sección de este documento para restaurar la configuración de red en el nodo.

Restaurar la configuración de red en el nodo 3

Una vez que se confirma que el nodo 3 está en quórum y que se puede comunicar con el nodo 2, compruebe que las VLAN del nodo 1, los grupos de interfaces y los dominios de retransmisión se ven en el nodo 3. Además, verifique que todos los puertos de red de nodo 3 estén configurados en los dominios de

retransmisión correctos.

Acerca de esta tarea

Para obtener más información sobre la creación y recreación de VLAN, grupos de interfaces y dominios de retransmisión, consulte ["Referencias"](#) Para establecer un vínculo con *Network Management*.



Si está cambiando la velocidad de puerto de los puertos de los clústeres de e0a y e1a en sistemas AFF A800 o AFF C800, puede observar que se están recibiendo paquetes con formato incorrecto tras la conversión de velocidad. Consulte ["ID de error de NetApp Bugs Online: 1570339"](#) y el artículo de la base de conocimientos ["Errores de CRC en puertos T6 después de convertir de 40GbE a 100GbE"](#) para obtener orientación.

Pasos

1. enumera todos los puertos físicos del nodo 1 actualizado (conocido como nodo 3):

```
network port show -node node3
```

Se muestran todos los puertos de red física, los puertos VLAN y los puertos del grupo de interfaces en el nodo. A partir de esta salida, puede ver los puertos físicos que se han movido al `Cluster Dominio` de difusión por ONTAP. Puede usar esta salida para decidir qué puertos se deben usar como puertos miembro de grupo de interfaces, puertos base de VLAN o puertos físicos independientes para alojar LIF.

2. Lista los dominios de difusión del clúster:

```
network port broadcast-domain show
```

3. enumerar la capacidad de acceso del puerto de red de todos los puertos en el nodo 3:

```
network port reachability show
```

Debería ver un resultado como el siguiente ejemplo:

```
clusterA::*> reachability show -node node1_node3
(network port reachability show)
Node          Port          Expected Reachability  Reachability Status
-----
node1_node3
a0a           Default:Default        no-reachability
a0a-822       Default:822            no-reachability
a0a-823       Default:823            no-reachability
e0M           Default:Mgmt           ok
e0a           Cluster:Cluster        misconfigured-
reachability
e0b           Cluster:Cluster        no-reachability
e0c           Cluster:Cluster        no-reachability
e0d           Cluster:Cluster        no-reachability
e0e           Cluster:Cluster        ok
e0e-822       -                      no-reachability
e0e-823       -                      no-reachability
e0f           Default:Default        no-reachability
e0f-822       Default:822            no-reachability
e0f-823       Default:823            no-reachability
e0g           Default:Default        misconfigured-
reachability
e0h           Default:Default        ok
e0h-822       Default:822            ok
e0h-823       Default:823            ok
18 entries were displayed.
```

En el ejemplo anterior, 1_nodo 3 solo arranca tras el reemplazo de la controladora. Algunos puertos no tienen la posibilidad de acceder a sus dominios de retransmisión esperados y deben repararse.

4. repare la accesibilidad de cada uno de los puertos del nodo 3 con un estado de accesibilidad distinto de ok. Ejecute el siguiente comando, primero en cualquier puerto físico y, después, en todos los puertos VLAN, de uno en uno:

```
network port reachability repair -node node_name -port port_name
```

Debería ver un resultado como el siguiente ejemplo:

```
Cluster ::> reachability repair -node node1_node3 -port e0h
```

```
Warning: Repairing port "node1_node3: e0h" may cause it to move into a
different broadcast domain, which can cause LIFs to be re-homed away
from the port. Are you sure you want to continue? {y|n}:
```

Se espera un mensaje de advertencia, como se muestra anteriormente, para los puertos con un estado de accesibilidad que puede ser diferente del estado de accesibilidad del dominio de difusión en el que se encuentra actualmente. Revise la conectividad del puerto y la respuesta y o. n según corresponda.

Verifique que todos los puertos físicos tengan la habilidad esperada:

```
network port reachability show
```

A medida que se realiza la reparación de accesibilidad, ONTAP intenta colocar los puertos en los dominios de retransmisión correctos. Sin embargo, si no se puede determinar la accesibilidad de un puerto y no pertenece a ninguno de los dominios de difusión existentes, ONTAP creará nuevos dominios de difusión para estos puertos.

5. Si la configuración del grupo de interfaces no coincide con la nueva distribución del puerto físico de la controladora, modifíquela mediante los pasos siguientes.
 - a. Primero debe eliminar los puertos físicos que deben ser puertos miembro del grupo de interfaces de su pertenencia a dominio de retransmisión. Para ello, puede utilizar el siguiente comando:

```
network port broadcast-domain remove-ports -broadcast-domain broadcast-domain_name -ports node_name:port_name
```

- b. Añada un puerto miembro a un grupo de interfaces:

```
network port ifgrp add-port -node node_name -ifgrp ifgrp -port port_name
```

- c. El grupo de interfaces se añade automáticamente al dominio de retransmisión aproximadamente un minuto después de añadir el primer puerto miembro.
 - d. Compruebe que el grupo de interfaces se ha agregado al dominio de retransmisión apropiado:

```
network port reachability show -node node_name -port ifgrp
```

Si el estado de accesibilidad del grupo de interfaces no es ok, asígnelo al dominio de difusión apropiado:

```
network port broadcast-domain add-ports -broadcast-domain broadcast_domain_name -ports node:port
```

6. asigne puertos físicos adecuados a la Cluster dominio de retransmisión mediante los siguientes pasos:
 - a. Determine qué puertos tienen la posibilidad de recurrir al Cluster dominio de difusión :

```
network port reachability show -reachable-broadcast-domains Cluster:Cluster
```

- b. Repare cualquier puerto con la accesibilidad al Cluster dominio de retransmisión, si su estado de accesibilidad no es ok:

```
network port reachability repair -node node_name -port port_name
```

7. mueva los puertos físicos restantes a sus dominios de difusión correctos utilizando uno de los siguientes comandos:

```
network port reachability repair -node node_name -port port_name
```

```
network port broadcast-domain remove-port
```

```
network port broadcast-domain add-port
```

Compruebe que no hay puertos inesperados o inaccesibles presentes. Compruebe el estado de la accesibilidad de todos los puertos físicos mediante el siguiente comando y examine el resultado para confirmar que el estado es `ok`:

```
network port reachability show -detail
```

8. restaure cualquier VLAN que se haya desplazado siguiendo los pasos siguientes:

a. Enumerar las VLAN desplazadas:

```
cluster controller-replacement network displaced-vlans show
```

Se debe mostrar una salida como la siguiente:

```
Cluster::*> displaced-vlans show
(cluster controller-replacement network displaced-vlans show)
      Original
Node   Base Port   VLANs
-----
Node1   a0a           822, 823
        e0e           822, 823
2 entries were displayed.
```

b. Restaure las VLAN desplazadas de sus puertos base anteriores:

```
cluster controller-replacement network displaced-vlans restore
```

A continuación se muestra un ejemplo de restauración de VLAN que se han desplazado del grupo de interfaces "a0a" al mismo grupo de interfaces:

```
Cluster::*> displaced-vlans restore -node node1_node3 -port a0a
-destination-port a0a
```

Este es un ejemplo de restauración de VLAN desplazadas en el puerto "e0e" en el puerto e0h:

```
Cluster::*> displaced-vlans restore -node node1_node3 -port e0e
-destination-port e0h
```

Cuando una restauración VLAN se realiza correctamente, las VLAN desplazadas se crean en el puerto de destino especificado. Se produce un error en la restauración de VLAN si el puerto de destino es miembro de un grupo de interfaces o si el puerto de destino está inactivo.

Espere aproximadamente un minuto para que las VLAN recién restauradas se coloquen en sus dominios de retransmisión correspondientes.

- a. Cree nuevos puertos VLAN según sea necesario para los puertos VLAN que no se encuentran en el `cluster controller-replacement network displaced-vlans show` salida pero se debe configurar en otros puertos físicos.

9. elimine los dominios de difusión vacíos después de que se hayan completado todas las reparaciones de puerto:

```
network port broadcast-domain delete -broadcast-domain broadcast_domain_name
```

10. Compruebe la accesibilidad del puerto:

```
network port reachability show
```

Cuando todos los puertos se configuran y se añaden correctamente a los dominios de retransmisión correctos, el `network port reachability show` el comando debería informar el estado de la accesibilidad como `ok` para todos los puertos conectados y el estado como `no-reachability` para puertos sin conectividad física. Si algún puerto informa de un estado distinto a estos dos, realice la reparación de accesibilidad y añada o quite puertos de sus dominios de retransmisión como se indica en [Paso 4](#).

11. Compruebe que todos los puertos se han colocado en dominios de retransmisión:

```
network port show
```

12. Compruebe que todos los puertos de los dominios de retransmisión tengan la unidad de transmisión máxima (MTU) correcta configurada:

```
network port broadcast-domain show
```

13. Restaure los puertos iniciales de LIF, especificando los puertos de inicio de Vserver y LIF, si los hubiera, que deben restaurarse mediante los siguientes pasos:

- a. Enumere las LIF que están desplazadas:

```
displaced-interface show
```

- b. Restaure los nodos de inicio de LIF y sus puertos iniciales:

```
cluster controller-replacement network displaced-interface restore-home-node  
-node node_name -vserver vserver_name -lif-name LIF_name
```

14. Verifique que todas las LIF tienen un puerto doméstico y que están administrativamente más arriba:

```
network interface show -fields home-port, status-admin
```

Restaure la configuración de gestor de claves en el nodo 3

Si utiliza el cifrado de volúmenes de NetApp (NVE) y el cifrado de agregados de NetApp (NAE) para cifrar volúmenes en el sistema que se está actualizando, la configuración de cifrado debe sincronizarse con los nodos nuevos. Si no se sincroniza el gestor de claves, cuando se reinstalan los agregados del nodo 1 del nodo 2 al nodo 3 mediante ARL, es posible que se produzcan fallos, ya que el nodo 3 no tiene las claves de cifrado necesarias para poner en línea volúmenes y agregados cifrados.

Acerca de esta tarea

Para sincronizar la configuración de cifrado con los nuevos nodos, realice los siguientes pasos:

Pasos

- 1. Ejecute el siguiente comando desde node3:

```
security key-manager onboard sync
```

- 2. Compruebe que la clave SVM-KEK se restaure en "TRUE" en el nodo 3 antes de reubicar los agregados de datos:

```
::> security key-manager key query -node node3 -fields restored -key
-type SVM-KEK
```

Ejemplo

```
::> security key-manager key query -node node3 -fields restored -key
-type SVM-KEK
```

node	vserver	key-server	key-id
restored			
-----	-----	-----	-----
node3	svm1	""	0000000000000000000200000000000a008a81976
true			2190178f9350e071fbb90f00000000000000000

Mueva agregados que no son raíz y LIF de datos NAS que pertenecen al nodo 1 del nodo 2 al nodo 3

Después de verificar la configuración de red en el nodo 3 y antes de reubicar agregados del nodo 2 al nodo 3, es necesario comprobar que los LIF de datos NAS que pertenecen al nodo 1 que están actualmente en el nodo 2 se encuentren en el nodo 3. También debe verificar que las LIF SAN existan en el nodo 3.

Acerca de esta tarea

Las LIF remotas gestionan el tráfico a LUN DE SAN durante el procedimiento de actualización. No es necesario mover LIF DE SAN durante la actualización para el estado del clúster o del servicio. Los LIF SAN no se mueven a menos que tengan que asignarse a nuevos puertos. Verifique que las LIF estén en buen estado y se encuentren en puertos adecuados después de poner el nodo 3 en línea.



Si está cambiando la velocidad de puerto de las tarjetas de interfaz de red Ethernet basadas en T6 o los puertos de la placa base, puede que observe que se reciben paquetes con formato incorrecto después de la conversión de velocidad. Consulte ["ID de error de NetApp Bugs Online: 1570339"](#) y el artículo de la base de conocimientos ["Errores de CRC en puertos T6 después de convertir de 40GbE a 100GbE"](#) para obtener orientación.

Pasos

1. Reanude la operación de reubicación:

```
system controller replace resume
```

El sistema ejecuta las siguientes tareas:

- Comprobación de quórum del clúster
- Comprobación del ID del sistema
- Comprobación de la versión de la imagen
- Comprobación de la plataforma de destino
- Comprobación de accesibilidad de red

La operación se detiene en esta fase de la comprobación de accesibilidad de red.

2. Reanude la operación de reubicación:

```
system controller replace resume
```

El sistema realiza las siguientes comprobaciones:

- Comprobación del estado del clúster
- Comprobación del estado de LIF de clúster

Después de realizar estas comprobaciones, el sistema reubica los agregados que no son raíz y los LIF de datos NAS que pertenecen al nodo 1 en la nueva controladora, el nodo 3. La operación de reemplazo de la controladora se coloca en pausa una vez que se completa la reubicación de recursos.

3. Comprobar el estado de las operaciones de reubicación de agregados y movimiento de LIF de datos de NAS:

```
system controller replace show-details
```

Si el procedimiento de reemplazo de la controladora está en pausa, compruebe y corrija el error, si corresponde, y luego emita `resume` para continuar la operación.

4. Si es necesario, restaure y devuelva los LIF desplazados. Enumerar las LIF desplazadas:

```
cluster controller-replacement network displaced-interface show
```

Si alguna LIF se ha desplazado, restaure el nodo de inicio al nodo 3:

```
cluster controller-replacement network displaced-interface restore-home-node
```

5. Reanude la operación para solicitar que el sistema realice las comprobaciones previas necesarias:

```
system controller replace resume
```

El sistema realiza las siguientes comprobaciones posteriores:

- Comprobación de quórum del clúster
- Comprobación del estado del clúster
- Comprobación de reconstrucción de los agregados

- Comprobación del estado del agregado
- Comprobación del estado del disco
- Comprobación del estado de LIF de clúster
- Comprobación del volumen

Etapas 4. Reubicar y retirar el 2

Descripción general

Durante la fase 4, se reubicarán los agregados no raíz y los LIF de datos NAS del nodo 2 al nodo 3. También debe registrar la información necesaria de node2 para utilizarla más adelante en el procedimiento y, a continuación, retirar node2.

Pasos

1. "Reubique los agregados que no son raíz y los LIF de datos NAS del nodo 2 al nodo 3"
2. "Retire el nodo 2"

Reubique los agregados que no son raíz y los LIF de datos NAS del nodo 2 al nodo 3

Antes de sustituir node2 con node4, debe reubicar los agregados no raíz y los LIF de datos NAS que node2 posee a node3.

Antes de empezar

Una vez completadas las comprobaciones posteriores a la fase anterior, la versión de recursos para el nodo 2 se iniciará automáticamente. Los agregados que no son raíz y los LIF de datos que no son SAN se migran del nodo 2 al nodo 3.

Acerca de esta tarea

Las LIF remotas gestionan el tráfico a LUN DE SAN durante el procedimiento de actualización. No es necesario mover LIF DE SAN durante la actualización para el estado del clúster o del servicio.

Una vez migrados los agregados y las LIF, la operación se coloca en pausa con fines de verificación. En este momento, debe verificar si todos los agregados que no son raíz y los LIF de datos no SAN se migran al nodo 3.



El propietario raíz de los agregados y las LIF no se modifica; solo se modifica el propietario actual.

Pasos

1. Verifique que todos los agregados que no son raíz estén en línea y su estado en el nodo 3:

```
storage aggregate show -node node3 -state online -root false
```

En el ejemplo siguiente, los agregados no raíz en el nodo 2 están en línea:


```
cluster::> storage aggregate show -node node3 state online -root false
```

Aggregate RAID	Status	Size	Available	Used%	State	#Vols	Nodes
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
aggr_1		744.9GB	744.8GB	0%	online	5	node2
raid_dp	normal						
aggr_2		825.0GB	825.0GB	0%	online	1	node2
raid_dp	normal						

2 entries were displayed.

Si los agregados se han desconectado o se han vuelto externos del nodo 3, conectarlos mediante el uso del siguiente comando de nodo 3, una vez por cada agregado:

```
storage aggregate online -aggregate aggr_name
```

2. Verifique que todos los volúmenes estén en línea en el nodo 3. Para ello, use el siguiente comando en el nodo 3 y examine el resultado:

```
volume show -node node3 -state offline
```

Si alguno de los volúmenes se encuentra sin conexión en el nodo 3, debe volver a estar en línea mediante el siguiente comando de nodo 3, una vez para cada volumen:

```
volume online -vserver vservice_name -volume volume_name
```

La *vservice_name* para utilizarlo con este comando se encuentra en el resultado del anterior `volume show` comando.

3. Compruebe que las LIF se han movido a los puertos correctos y que tienen el estado de up. Si alguna LIF está inactiva, establezca el estado administrativo de las LIF en up Con el siguiente comando, una vez para cada LIF:

```
network interface modify -vserver vservice_name -lif LIF_name -home-node node_name -status-admin up
```

4. Si los puertos que alojan actualmente las LIF de datos no existen en el nuevo hardware, elimínelas del dominio de retransmisión:

```
network port broadcast-domain remove-ports
```

5. Compruebe que no quedan LIF de datos en el nodo 2 introduciendo el comando siguiente y examinando el resultado:

```
network interface show -curr-node node2 -role data
```

Retire el nodo 2

Para retirar node2, primero debe apagar node2 correctamente y quitarlo del rack o el chasis.

Pasos

1. Reanude la operación:

```
system controller replace resume
```

El nodo se detiene automáticamente.

Después de terminar

Puede retirar el nodo 2 una vez completada la actualización. Consulte ["Retire el sistema antiguo"](#).

Etapas 5. Instale y arranque el nodo 4

Descripción general

Durante la fase 5, debe instalar y arrancar el nodo 4, compruebe que los puertos de gestión del clúster y de los nodos del nodo 2 estén en línea en el nodo 4 y verifique la instalación del nodo 4. Si utiliza NVE, debe restaurar la configuración del gestor de claves. Si es necesario, debe configurar FC o UTA/UTA2 en el nodo 4. También se deben reubicar los LIF de datos NAS 2 y los agregados no raíz de nodo 3 a nodo 4, y verificar que las LIF SAN existan en el nodo 4.

Pasos

1. ["Instale y arranque el nodo 4"](#)
2. ["Establezca la configuración de FC o UTA/UTA2 en el nodo 4"](#)
3. ["Verifique la instalación del nodo 4"](#)
4. ["Restaure la configuración de gestor de claves en el nodo 4"](#)
5. ["Mueva agregados no raíz y LIF de datos NAS que pertenecen al nodo 2 desde el nodo 3 al nodo 4"](#)

Instale y arranque el nodo 4

Debe instalar el nodo 4 en el rack, transferir las conexiones del nodo 2 al nodo 4, al nodo de arranque 4 e instalar ONTAP. A continuación, debe reasignar cualquiera de los discos de repuesto del nodo 2, todos los discos que pertenezcan al volumen raíz y todos los agregados que no sean raíz que no se hayan reubicado al nodo 3 anteriormente en el proceso, como se describe en esta sección.

Acerca de esta tarea

La operación de reubicación se detiene al principio de esta etapa. Este proceso está prácticamente automatizado; la operación se pausa para permitir comprobar su estado. Debe reanudar manualmente la operación.

Es necesario reiniciar el nodo 4 si no tiene la misma versión de ONTAP 9 que está instalada en el nodo 2. Después de instalar el nodo 4, arranque desde la imagen ONTAP 9 almacenada en el servidor web. A

continuación, puede descargar los archivos correctos en el dispositivo multimedia de arranque para posteriores arranques del sistema, siguiendo las instrucciones en "[Prepárese para el arranque desde el red](#)".

Importante:

- Si va a actualizar un sistema V-Series conectado a cabinas de almacenamiento o un sistema con el software de virtualización de FlexArray conectado a cabinas de almacenamiento, debe completar [Paso 1](#) por [Paso 21](#), luego salga de esta sección y siga las instrucciones a. "[Configure los puertos FC en el nodo 4](#)" y a. "[Comprobar y configurar los puertos UTA/UTA2 en el nodo 4](#)", Entrando en comandos en modo de mantenimiento. A continuación, debe volver a esta sección y reanudar con [Paso 23](#).
- Sin embargo, si va a actualizar un sistema con discos de almacenamiento, debe completar esta sección entera y continuar a. "[Establezca la configuración de FC o UTA/UTA2 en el nodo 4](#)", introduciendo comandos en el símbolo del sistema del clúster.

Pasos

1. Asegúrese de que el nodo 4 tenga suficiente espacio en rack.

Si el nodo 4 se encuentra en un chasis separado del nodo 2, es posible colocar el nodo 4 en la misma ubicación que el nodo 3. Si el nodo 2 y el nodo 4 están en el mismo chasis, el nodo 4 ya se encuentra en la ubicación de rack adecuada.

2. Instale el nodo 4 en el rack, siguiendo las instrucciones de *Installation and Setup* para el modelo de nodo.
3. Cablee el nodo 4, mueva las conexiones del nodo 2 al nodo 4.

Conecte los cables siguientes, siguiendo las instrucciones de *Installation and Setup Instructions* o de *FlexArray Virtualization Installation reactions and Reference* para la plataforma node4, el documento de la bandeja de discos correspondiente y *High Availability Management*.

Consulte "[Referencias](#)" Para enlazar con *FlexArray Virtualization Installation requisitos y Reference* y *High Availability Management*.

- Consola (puerto de gestión remota)
- Puertos del clúster
- Puertos de datos
- Puertos de gestión de clústeres y nodos
- Reducida
- Configuraciones SAN: Puertos Ethernet iSCSI y switch FC



Es posible que no sea necesario mover la conexión de cable de la tarjeta de interconexión/tarjeta FC-VI del nodo 2 al nodo 4, ya que la mayoría de los modelos de plataforma tienen modelos de tarjeta de interconexión únicos. Para la configuración de MetroCluster, es necesario mover las conexiones de cables FC-VI del nodo 2 al nodo 4. Si el host nuevo no tiene una tarjeta FC-VI, puede que necesite mover la tarjeta FC-VI.

4. Encienda el nodo 4 y, a continuación, interrumpa el proceso de arranque pulsando `Ctrl-C` en el terminal de la consola para acceder al aviso del entorno de arranque.



Cuando se arranca el nodo 4, es posible que se muestre el siguiente mensaje de advertencia:

```
WARNING: The battery is unfit to retain data during a power outage. This
is likely
        because the battery is discharged but could be due to other
temporary
        conditions.
        When the battery is ready, the boot process will complete
        and services will be engaged. To override this delay, press 'c'
followed
        by 'Enter'
```

5. Si aparece el mensaje de advertencia en el paso 4, realice las siguientes acciones:

- a. Compruebe todos los mensajes de la consola que puedan indicar un problema distinto a una batería NVRAM baja y, si es necesario, realice las acciones correctivas necesarias.
- b. Deje que la batería se cargue y finalice el proceso de arranque.



Atención: No anular el retardo; si no se permite que la batería se cargue, se podrían producir pérdidas de datos.




Consulte ["Prepárese para el arranque desde el red"](#).

6. Configure la conexión netboot eligiendo una de las siguientes acciones.



Se deben utilizar el puerto e IP de gestión como conexión para reiniciar el sistema. No utilice una IP de LIF de datos ni una interrupción del servicio de datos mientras se realiza la actualización.

Si el protocolo de configuración dinámica de hosts (DHCP) es...	Realice lo siguiente...
Ejecutando	Configure la conexión automáticamente mediante el siguiente comando en el símbolo del sistema del entorno de arranque: ifconfig e0M -auto

Si el protocolo de configuración dinámica de hosts (DHCP) es...	Realice lo siguiente...
No se está ejecutando	<p>Configure manualmente la conexión introduciendo el siguiente comando en el símbolo del sistema del entorno de arranque:</p> <pre>ifconfig e0M -addr=<i>filer_addr</i> -mask=<i>netmask</i> -gw=<i>gateway</i> -dns=<i>dns_addr</i> -domain=<i>dns_domain</i></pre> <p><i>filer_addr</i> Es la dirección IP del sistema de almacenamiento (obligatorio). <i>netmask</i> es la máscara de red del sistema de almacenamiento (obligatoria). <i>gateway</i> es la puerta de enlace del sistema de almacenamiento (obligatorio). <i>dns_addr</i> Es la dirección IP de un servidor de nombres en la red (opcional). <i>dns_domain</i> Es el nombre de dominio DNS (opcional).</p> <div>  <p>Es posible que sean necesarios otros parámetros para la interfaz. Introduzca <code>help ifconfig</code> en el símbolo del sistema del firmware para obtener detalles.</p> </div>

7. Reiniciar el sistema en el nodo 4:

Durante...	Realice lo siguiente...
Sistemas de la serie FAS/AFF8000	<code>netboot http://<web_server_ip/path_to_web-accessible_directory>/netboot/kernel</code>
Todos los demás sistemas	<code>netboot http://<web_server_ip/path_to_web-accessible_directory>/<ontap_version>_image.tgz</code>

La `<path_to_the_web-accessible_directory>` debería conducir al lugar en el que se ha descargado el `<ontap_version>_image.tgz` En el paso 1 de la sección "[Prepárese para el arranque desde el red](#)".



No interrumpa el arranque.

8. En el menú de inicio, seleccione opción (7) Install new software first.

Esta opción del menú descarga e instala la nueva imagen de ONTAP en el dispositivo de arranque.

Ignore el siguiente mensaje:

This procedure is not supported for Non-Disruptive Upgrade on an HA pair

La nota se aplica a las actualizaciones no disruptivas de ONTAP, no a las actualizaciones de controladoras.



Utilice siempre netboot para actualizar el nodo nuevo a la imagen deseada. Si utiliza otro método para instalar la imagen en la nueva controladora, podría instalarse la imagen incorrecta. Este problema se aplica a todas las versiones de ONTAP. El procedimiento para reiniciar el sistema combinado con la opción (7) `Install new software` Limpia el soporte de arranque y coloca la misma versión ONTAP en ambas particiones de imagen.

9. Si se le solicita que continúe el procedimiento, introduzca `y`, Y cuando se le solicite el paquete, escriba la dirección URL:

```
http://<web_server_ip/path_to_web-  
accessible_directory>/<ontap_version>_image.tgz
```

10. Lleve a cabo los siguientes pasos para reiniciar el módulo del controlador:

- a. Introduzca `n` para omitir la recuperación del backup cuando aparezca la siguiente solicitud:

```
Do you want to restore the backup configuration now? {y|n}
```

- b. Reinicie introduciendo `y` cuando vea el siguiente símbolo del sistema:

```
The node must be rebooted to start using the newly installed  
software. Do you want to reboot now? {y|n}
```

El módulo del controlador se reinicia pero se detiene en el menú de inicio porque el dispositivo de arranque se ha reformateado y los datos de configuración deben restaurarse.

11. Seleccione el modo de mantenimiento 5 desde el menú de inicio y entrar `y` cuando se le pida que continúe con el arranque.
12. Compruebe que la controladora y el chasis están configurados como ha:

```
ha-config show
```

En el siguiente ejemplo, se muestra el resultado del `ha-config show` comando:

```
Chassis HA configuration: ha  
Controller HA configuration: ha
```



El sistema graba en una PROM tanto si se encuentran en un par ha como en una configuración independiente. El estado debe ser el mismo en todos los componentes del sistema independiente o del par de alta disponibilidad.

13. Si la controladora y el chasis no están configurados como alta disponibilidad, utilice los siguientes comandos para corregir la configuración:

```
ha-config modify controller ha
```

```
ha-config modify chassis ha
```

Si tiene una configuración MetroCluster, utilice los siguientes comandos para modificar la controladora y el chasis:

```
ha-config modify controller mcc
```

```
ha-config modify chassis mcc
```

14. Salga del modo de mantenimiento:

```
halt
```

Interrumpa el arranque automático pulsando Ctrl-C en el símbolo del sistema del entorno de arranque.

15. en el nodo 3, compruebe la fecha, la hora y la zona horaria del sistema:

```
date
```

16. El nodo 4, compruebe la fecha mediante el siguiente comando en el símbolo del sistema del entorno de arranque:

```
show date
```

17. Si es necesario, configure la fecha del nodo 4:

```
set date mm/dd/yyyy
```

18. En el nodo 4, compruebe la hora mediante el siguiente comando en el símbolo del sistema del entorno de arranque:

```
show time
```

19. Si es necesario, configure la hora del nodo 4:

```
set time hh:mm:ss
```

20. En el cargador de arranque, establezca el ID del sistema del partner en el nodo 4:

```
setenv partner-sysid node3_sysid
```

Para el nodo 4, `partner-sysid` debe ser el del nodo 3.


Guarde los ajustes:

```
saveenv
```

21. Compruebe el `partner-sysid` para el nodo 4:

```
printenv partner-sysid
```

22. realice una de las siguientes acciones:

Si su sistema...	Realice lo siguiente...
Cuenta con discos y sin almacenamiento de gestión	Vaya a. Paso 23 .
Es un sistema V-Series o un sistema con software de virtualización FlexArray conectado a cabinas de almacenamiento	<p>a. Vaya a la sección "Establezca la configuración de FC o UTA/UTA2 en el nodo 4" y completar las subsecciones de esta sección.</p> <p>b. Vuelva a esta sección y complete los pasos restantes, empezando por Paso 23.</p> <div>  <p>Debe volver a configurar los puertos integrados de FC, los puertos CNA integrados y las tarjetas CNA antes de iniciar ONTAP en el sistema V-Series o con el software de virtualización FlexArray.</p> </div>

23. Añada los puertos iniciadores FC del nuevo nodo a las zonas del switch.

Si su sistema tiene UNA SAN de cinta, debe dividir en zonas para los iniciadores. Si es necesario, modifique los puertos internos al iniciador en la "[Configure los puertos FC en el nodo 4](#)". Consulte la documentación de la cabina de almacenamiento y la división en zonas para obtener más instrucciones sobre la división en zonas.

24. Añada los puertos de iniciador de FC a la cabina de almacenamiento como hosts nuevos y asigne los LUN de cabina a los hosts nuevos.

Consulte la documentación de la cabina de almacenamiento y la división en zonas para obtener instrucciones.

25. Modifique los valores de nombre de puerto WWPN en el host o los grupos de volúmenes asociados con los LUN de cabina en la cabina de almacenamiento.

La instalación de un módulo de controladora nuevo cambia los valores de WWPN asociados con cada puerto FC integrado.

26. Si su configuración utiliza la división en zonas basada en switches, ajuste la división en zonas para reflejar los nuevos valores de WWPN.

27. Si tiene unidades de cifrado de almacenamiento de NetApp (NSE) instaladas, realice los pasos siguientes.



Si aún no lo ha hecho anteriormente en el procedimiento, consulte el artículo de la base de conocimientos "[Cómo saber si una unidad tiene la certificación FIPS](#)" para determinar el tipo de unidades de autocifrado que están en uso.

- a. Configurado `bootarg.storageencryption.support` para `true` o `false`.

Si están en uso las siguientes unidades...	Entonces...
Unidades NSE que cumplen con los requisitos de autocifrado de FIPS 140-2 de nivel 2	<code>setenv bootarg.storageencryption.support true</code>

Si están en uso las siguientes unidades...	Entonces...
SED de NetApp no con FIPS	<code>setenv bootarg.storageencryption.support false</code>



No es posible mezclar unidades FIPS con otros tipos de unidades en el mismo nodo o la pareja de alta disponibilidad. Puede mezclar unidades de cifrado distinto de SED en el mismo nodo o par de alta disponibilidad.

- b. Vaya al menú de inicio especial y seleccione la opción (10) Set Onboard Key Manager recovery secrets.

Introduzca la frase de acceso y la información de copia de seguridad registrada anteriormente. Consulte ["Gestione el cifrado del almacenamiento con el gestor de claves incorporado"](#).

28. Nodo de arranque en el menú de arranque:

```
boot_ontap menu
```

Si no tiene una configuración FC o UTA/UTA2, ejecute ["Comprobar y configurar los puertos UTA/UTA2 en el nodo 4, paso 15"](#) de este modo, node4 puede reconocer discos de node2.

29. para la configuración de MetroCluster, sistemas y sistemas V-Series con software de virtualización FlexArray conectado a cabinas de almacenamiento debe configurar y configurar los puertos FC o UTA/UTA2 del nodo 4 para detectar los discos conectados al nodo. Para completar esta tarea, vaya a la sección ["Establezca la configuración de FC o UTA/UT2 en el nodo 4"](#).

Establezca la configuración de FC o UTA/UTA2 en el nodo 4

Si el nodo 4 tiene puertos FC integrados, puertos de adaptador de objetivo unificado (UTA/UTA2) integrados o una tarjeta UTA/UTA2, debe configurar los ajustes antes de completar el resto del procedimiento.

Acerca de esta tarea

Puede que necesite completar el [Configure los puertos FC en el nodo 4](#) de la [Comprobar y configurar los puertos UTA/UTA2 en el nodo 4](#), o ambas secciones.



Si el nodo 4 no tiene puertos FC integrados, puertos UTA/UTA2 integrados o una tarjeta UTA/UTA2, y se está actualizando un sistema con discos de almacenamiento, puede omitir ["Verifique la instalación del nodo 4"](#). Sin embargo, si tiene un sistema V-Series o tiene software de virtualización FlexArray y están conectados a cabinas de almacenamiento, y el nodo 4 no tiene puertos FC integrados, puertos UTA/UTA2 integrados o una tarjeta UTA/UTA2, debe volver a la sección *nodo de instalación y arranque 4* y reanudar en ["Paso 22"](#). Asegúrese de que el nodo 4 tenga suficiente espacio en rack. Si el nodo 4 se encuentra en un chasis separado del nodo 2, es posible colocar el nodo 4 en la misma ubicación que el nodo 3. Si el nodo 2 y el nodo 4 están en el mismo chasis, el nodo 4 ya se encuentra en la ubicación de rack adecuada.

Opciones

- [Configure los puertos FC en el nodo 4](#)
- [Comprobar y configurar los puertos UTA/UTA2 en el nodo 4](#)

Configure los puertos FC en el nodo 4

Si el nodo 4 tiene puertos FC, ya sea integrados o de un adaptador de FC, se deben establecer configuraciones de puertos en el nodo antes de llevarlo al servicio, ya que los puertos no están preconfigurados. Si no se configuran los puertos, es posible que experimente una interrupción del servicio.

Antes de empezar

Debe tener los valores de configuración del puerto de FC en el nodo 2 que haya guardado en la sección ["Prepare los nodos para la actualización"](#).

Acerca de esta tarea

Puede omitir esta sección si el sistema no tiene configuraciones de FC. Si su sistema tiene puertos UTA/UTA2 integrados o un adaptador UTA/UTA2, debe configurarlos en [Comprobar y configurar los puertos UTA/UTA2 en el nodo 4](#).



Si su sistema tiene discos de almacenamiento, debe introducir los comandos de esta sección en el símbolo del sistema del clúster. Si tiene un sistema V-Series o un sistema con software de virtualización FlexArray conectado a cabinas de almacenamiento, debe introducir comandos en esta sección en modo de mantenimiento.


Pasos

- 1. Realice una de las siguientes acciones:

Si el sistema que desea actualizar...	Entonces...
Tiene discos de almacenamiento	<code>system node hardware unified-connect show</code>
Es un sistema V-Series o tiene software de virtualización FlexArray y se conecta a las cabinas de almacenamiento	<code>ucadmin show</code>

El sistema muestra información acerca de todos los adaptadores de red convergente y FC en el sistema.

- 2. Compare la configuración de FC del nodo 4 con la de los ajustes capturados anteriormente del nodo 1.
- 3. Realice una de las siguientes acciones:

Si el sistema que desea actualizar...	Entonces...
Tiene discos de almacenamiento	<p>Modifique los puertos FC en el nodo 4 según sea necesario:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Para programar puertos de destino: <pre>ucadmin modify -m fc -t target <i>adapter</i></pre> • Para programar puertos iniciadores: <pre>ucadmin modify -m fc -t initiator <i>adapter</i></pre> <p>-t Es el tipo FC4: Objetivo o iniciador.</p>
Es un sistema V-Series o tiene software de virtualización FlexArray y se conecta a las cabinas de almacenamiento	<p>Modifique los puertos FC en el nodo 4 según sea necesario:</p> <pre>ucadmin modify -m fc -t initiator -f <i>adapter_port_name</i></pre> <p>-t Es el tipo, destino o iniciador de FC4.</p> <div>  Los puertos FC deben programarse como iniciadores. </div>

4. Salir del modo de mantenimiento:

```
halt
```

5. Arranque el sistema desde el símbolo del sistema del cargador:

```
boot_ontap menu
```

6. Tras introducir el comando, espere hasta que el sistema se detenga en el símbolo del sistema del entorno de arranque.

7. Seleccione opción 5 desde el menú de arranque para el modo de mantenimiento.

8. realice una de las siguientes acciones:

Si el sistema que desea actualizar...	Entonces...
Tiene discos de almacenamiento	<ul style="list-style-type: none"> • Omita esta sección y vaya a. "Verifique la instalación del nodo 4" Si el nodo 4 no tiene una tarjeta UTA/UTA2 o puertos UTA/UTA2 integrados.

Si el sistema que desea actualizar...	Entonces...
Es un sistema V-Series o tiene software de virtualización FlexArray y se conecta a las cabinas de almacenamiento	<ul style="list-style-type: none"> • Vaya a Comprobar y configurar los puertos UTA/UTA2 en el nodo 4. Si el nodo 4 tiene una tarjeta UTA/UTA2 o puertos UTA/UTA2 integrados. • Omita la sección <i>Check y configure los puertos UTA/UTA2 del nodo 4</i> si el nodo 4 no tiene una tarjeta UTA/UTA2 o puertos UTA/UTA2 integrados, vuelva a la sección <i>Install and boot no4</i> y reanude en "Paso 23".

Comprobar y configurar los puertos UTA/UTA2 en el nodo 4

Si el nodo 4 tiene puertos UTA/UTA2 integrados o una tarjeta UTA/UTA 2, debe comprobar la configuración de los puertos y configurarlos, según cómo se desee usar el sistema actualizado.

Antes de empezar

Debe tener los módulos SFP+ correctos para los puertos UTA/UTA2.

Acerca de esta tarea

Los puertos UTA/UTA2 se pueden configurar en modo FC nativo o modo UTA/UTA 2. El modo FC admite iniciador FC y objetivo FC; el modo UTA/UTA2 permite que el tráfico FCoE y NIC simultáneas comparta la misma interfaz SFP+ 10 GbE y admite destino FC.



Los materiales de marketing de NetApp podrían utilizar el término UTA2 para consultar los puertos y adaptadores de CNA. Sin embargo, la CLI utiliza el término CNA.

Los puertos UTA/UTA2 pueden estar en un adaptador o en la controladora con las siguientes configuraciones:

- Las tarjetas UTA/UTA2 solicitadas al mismo tiempo que la controladora están configuradas antes del envío para tener la personalidad solicitada.
- Las tarjetas UTA/UTA2 solicitadas por separado desde la controladora se envían con la personalidad de destino FC predeterminada.
- Los puertos UTA/UTA2 integrados en las nuevas controladoras están configurados (antes del envío) para tener la personalidad solicitada.

Sin embargo, debe comprobar la configuración de los puertos UTA/UTA2 del nodo 4 y cambiarlo, si es necesario.



Atención: Si el sistema tiene discos de almacenamiento, debe introducir los comandos de esta sección en el indicador del clúster a menos que se le indique entrar en modo de mantenimiento. Si tiene un sistema FC de MetroCluster, un sistema V-Series o un sistema con software de virtualización FlexArray conectado a cabinas de almacenamiento, debe estar en modo de mantenimiento para configurar puertos UTA/UTA2.

Pasos

1. Compruebe cómo se configuran los puertos actualmente mediante uno de los siguientes comandos del nodo 4:

Si el sistema...	Entonces...
Tiene discos de almacenamiento	<code>system node hardware unified-connect show</code>
Es un sistema V-Series o tiene software de virtualización FlexArray y se conecta a las cabinas de almacenamiento	<code>ucadmin show</code>

El sistema muestra un resultado similar al siguiente ejemplo:

```
*> ucadmin show
```

Node	Adapter	Current Mode	Current Type	Pending Mode	Pending Type	Admin Status
f-a	0e	fc	initiator	-	-	online
f-a	0f	fc	initiator	-	-	online
f-a	0g	cna	target	-	-	online
f-a	0h	cna	target	-	-	online
f-a	0e	fc	initiator	-	-	online
f-a	0f	fc	initiator	-	-	online
f-a	0g	cna	target	-	-	online
f-a	0h	cna	target	-	-	online

```
*>
```

- Si el módulo SFP+ actual no coincide con el uso deseado, sustitúyalo por el módulo SFP+ correcto.

Póngase en contacto con su representante de NetApp para obtener el módulo SFP+ correcto.

- Examine el resultado del `ucadmin show Command` y determine si los puertos UTA/UTA2 tienen la personalidad que desea.
- Realice una de las siguientes acciones:

Si los puertos CNA...	Entonces...
No tenga la personalidad que usted desea	Vaya a Paso 5 .
Tenga la personalidad que usted desea	Pase los pasos 5 a 12 y vaya a Paso 13 .

- realice una de las siguientes acciones:

Si va a configurar...	Entonces...
Puertos en una tarjeta UTA/UTA2	Vaya a Paso 7
Puertos UTA/UTA2 integrados	Vaya al paso 7 y vaya a Paso 8 .

- Si el adaptador está en modo iniciador y si el puerto UTA/UTA2 está en línea, desconecte el puerto UTA/UTA2:

```
storage disable adapter adapter_name
```

Los adaptadores del modo de destino se desconectan automáticamente en modo de mantenimiento.

- Si la configuración actual no coincide con el uso deseado, cambie la configuración según sea necesario:

```
ucadmin modify -m fc|cna -t initiator|target adapter_name
```

- m Es el modo personalidad, FC o 10 GbE UTA.
- t Es el tipo FC4, target o. initiator.



Se debe usar iniciador FC para unidades de cinta, sistemas de virtualización FlexArray y configuraciones de MetroCluster. Debe usar el destino FC para los clientes SAN.

- Compruebe los ajustes utilizando el siguiente comando y examine su salida:

```
ucadmin show
```

- Compruebe la configuración:

Si el sistema...	Entonces...
Tiene discos de almacenamiento	ucadmin show
Es un sistema V-Series o tiene software de virtualización FlexArray y se conecta a las cabinas de almacenamiento	ucadmin show

La salida de los siguientes ejemplos muestra que el tipo FC4 del adaptador "1b" está cambiando a. initiator y que el modo de los adaptadores "2a" y "2b" está cambiando a. cna:

```
*> ucadmin show
Node  Adapter  Current Mode  Current Type  Pending Mode  Pending Type
Admin Status
-----
-----
f-a   1a       fc           initiator     -             -
online
f-a   1b       fc           target        -             initiator
online
f-a   2a       fc           target        cna           -
online
f-a   2b       fc           target        cna           -
online
4 entries were displayed.
*>
```

10. Coloque los puertos de destino en línea introduciendo uno de los siguientes comandos, una vez por cada puerto:

Si el sistema...	Entonces...
Tiene discos de almacenamiento	<code>network fcp adapter modify -node <i>node_name</i> -adapter <i>adapter_name</i> -state up</code>
Es un sistema V-Series o tiene software de virtualización FlexArray y se conecta a las cabinas de almacenamiento	<code>fcp config <i>adapter_name</i> up</code>

11. Conecte el cable del puerto.

12. realice una de las siguientes acciones:

Si el sistema...	Entonces...
Tiene discos de almacenamiento	Vaya a. "Verifique la instalación del nodo 4" .
Es un sistema V-Series o tiene software de virtualización FlexArray y se conecta a las cabinas de almacenamiento	Vuelva a la sección <i>Install and boot node4</i> , y reanude en "Paso 23" .

13. salir del modo de mantenimiento:

```
halt
```

14. nodo de arranque en el menú de arranque:

```
boot_ontap menu.
```

Si va a actualizar a un A800, vaya a. [Paso 23](#)

15. en el nodo 4, vaya al menú de inicio y utilice 22/7, seleccione la opción oculta `boot_after_controller_replacement`. En el símbolo del sistema, introduzca el nodo 2 para reasignar los discos del nodo 2 al nodo 4, como en el ejemplo siguiente.

Expanda el ejemplo de salida de consola

```
LOADER-A> boot_ontap menu
.
.
<output truncated>
.
All rights reserved.
*****
*                                     *
* Press Ctrl-C for Boot Menu. *
*                                     *
*****
.
<output truncated>
.
Please choose one of the following:
(1) Normal Boot.
(2) Boot without /etc/rc.
(3) Change password.
(4) Clean configuration and initialize all disks.
(5) Maintenance mode boot.
(6) Update flash from backup config.
(7) Install new software first.
(8) Reboot node.
(9) Configure Advanced Drive Partitioning.
(10) Set Onboard Key Manager recovery secrets.
(11) Configure node for external key management.
Selection (1-11)? 22/7
(22/7)                                     Print this secret List
(25/6)                                     Force boot with multiple filesystem
disks missing.
(25/7)                                     Boot w/ disk labels forced to clean.
(29/7)                                     Bypass media errors.
(44/4a)                                    Zero disks if needed and create new
flexible root volume.
(44/7)                                     Assign all disks, Initialize all
disks as SPARE, write DDR labels
.
.
<output truncated>
.
.
(wipeconfig)                             Clean all configuration on boot
device
(boot_after_controller_replacement) Boot after controller upgrade
```



```

(boot_after_mcc_transition)      Boot after MCC transition
(9a)                             Unpartition all disks and remove
their ownership information.
(9b)                             Clean configuration and
initialize node with partitioned disks.
(9c)                             Clean configuration and
initialize node with whole disks.
(9d)                             Reboot the node.
(9e)                             Return to main boot menu.
The boot device has changed. System configuration information could
be lost. Use option (6) to
restore the system configuration, or option (4) to initialize all
disks and setup a new system.
Normal Boot is prohibited.
Please choose one of the following:
(1)  Normal Boot.
(2)  Boot without /etc/rc.
(3)  Change password.
(4)  Clean configuration and initialize all disks.
(5)  Maintenance mode boot.
(6)  Update flash from backup config.
(7)  Install new software first.
(8)  Reboot node.
(9)  Configure Advanced Drive Partitioning.
(10) Set Onboard Key Manager recovery secrets.
(11) Configure node for external key management.
Selection (1-11)? boot_after_controller_replacement
This will replace all flash-based configuration with the last backup
to disks. Are you sure
you want to continue?: yes
.
.
<output truncated>
.
.
Controller Replacement: Provide name of the node you would like to
replace:
<nodename of the node being replaced>
Changing sysid of node node2 disks.
Fetched sanown old_owner_sysid = 536940063 and calculated old sys id
= 536940063
Partner sysid = 4294967295, owner sysid = 536940063
.
.
<output truncated>
.

```

```

.
varfs_backup_restore: restore using /mroot/etc/varfs.tgz
varfs_backup_restore: attempting to restore /var/kmip to the boot
device
varfs_backup_restore: failed to restore /var/kmip to the boot device
varfs_backup_restore: attempting to restore env file to the boot
device
varfs_backup_restore: successfully restored env file to the boot
device wrote
    key file "/tmp/rndc.key"
varfs_backup_restore: timeout waiting for login
varfs_backup_restore: Rebooting to load the new varfs
Terminated
<node reboots>
System rebooting...
.
.
Restoring env file from boot media...
copy_env_file:scenario = head upgrade
Successfully restored env file from boot media...
Rebooting to load the restored env file...
.
System rebooting...
.
.
.
<output truncated>
.
.
.
.
WARNING: System ID mismatch. This usually occurs when replacing a
boot device or NVRAM cards!
Override system ID? {y|n} y
.
.
.
.
Login:

```



En el ejemplo de resultado de la consola anterior, ONTAP le solicitará el nombre del nodo asociado si el sistema utiliza discos de partición avanzada de disco (ADP).

16. Si el sistema entra en un bucle de reinicio con el mensaje `no disks found`, Indica que el sistema ha restablecido los puertos FC o UTA/UTA2 al modo de destino y, por lo tanto, no puede ver ningún disco.

Para resolver esto, continúe con [Paso 17](#) para [Paso 22](#) o vaya a la sección "[Verifique la instalación del nodo 4](#)".

17. Pulse `Ctrl-C` durante el arranque automático para detener el nodo en el `LOADER>` prompt.

18. En el aviso del cargador, introduzca el modo de mantenimiento:

```
boot_ontap maint
```

19. En el modo de mantenimiento, muestre todos los puertos iniciadores previamente establecidos que ahora se encuentran en modo de destino:

```
ucadmin show
```

Cambie los puertos de nuevo al modo iniciador:

```
ucadmin modify -m fc -t initiator -f adapter name
```

20. Compruebe que los puertos se han cambiado al modo iniciador:

```
ucadmin show
```

21. Salga del modo de mantenimiento:

```
halt
```



Si va a actualizar desde un sistema que admita discos externos a un sistema que también admita discos externos, vaya a [Paso 22](#).

Si va a actualizar desde un sistema que utilice discos externos a un sistema que admita discos tanto internos como externos, por ejemplo, un sistema AFF A800, vaya a [Paso 23](#).

22. en el indicador del cargador, arranque:

```
boot_ontap menu
```

Ahora, en el arranque, el nodo puede detectar todos los discos que se le habían asignado previamente y puede arrancar según se esperaba.

Cuando los nodos de clúster que va a sustituir utilizan el cifrado de volumen raíz, el software ONTAP no puede leer la información de volumen de los discos. Restaure las claves del volumen raíz:

a. Vuelva al menú de inicio especial:

```
LOADER> boot_ontap menu
```

Please choose one of the following:

- (1) Normal Boot.
- (2) Boot without /etc/rc.
- (3) Change password.
- (4) Clean configuration and initialize all disks.
- (5) Maintenance mode boot.
- (6) Update flash from backup config.
- (7) Install new software first.
- (8) Reboot node.
- (9) Configure Advanced Drive Partitioning.
- (10) Set Onboard Key Manager recovery secrets.
- (11) Configure node for external key management.

Selection (1-11)? 10

b. Seleccione **(10) establecer secretos de recuperación de Onboard Key Manager**

c. Introduzca `y` en el siguiente símbolo del sistema:

```
This option must be used only in disaster recovery procedures. Are you sure?  
(y or n): y
```

d. En la solicitud de, introduzca la frase de contraseña del gestor de claves.

e. Introduzca los datos de copia de seguridad cuando se le solicite.



Debe haber obtenido la clave de acceso y los datos de backup en la ["Prepare los nodos para la actualización"](#) sección de este procedimiento.

f. Después de que el sistema se inicie de nuevo en el menú de inicio especial, ejecute la opción **(1) Inicio normal**



Es posible que se encuentre un error en este momento. Si se produce un error, repita los subpasos de [Paso 22](#) hasta que el sistema se inicie normalmente.

23. Si va a actualizar desde un sistema con discos externos a un sistema compatible con discos internos y externos (sistemas AFF A800, por ejemplo), configure el agregado como agregado raíz para garantizar que el nodo 4 arranque desde el agregado raíz de 2. Para establecer el agregado raíz, vaya al menú de arranque y seleccione la opción 5 para entrar en el modo de mantenimiento.



Debe realizar los siguientes subpasos en el orden exacto que se muestra; de lo contrario, podría causar una interrupción o incluso pérdida de datos.

El siguiente procedimiento establece el nodo 4 para arrancar desde el agregado raíz de 2:

a. Entrar en el modo de mantenimiento:

```
boot_ontap maint
```

b. Compruebe la información de RAID, plex y suma de comprobación para el agregado de 2:

```
aggr status -r
```

c. Comprobar el estado del agregado 2:

```
aggr status
```

d. Si es necesario, coloque el agregado 2 en línea:

```
aggr_online root_aggr_from_node2
```

e. Impida que el nodo 4 arranque desde su agregado raíz original:

```
aggr offline root_aggr_on_node4
```

f. Establezca el agregado raíz de 2 como el nuevo agregado raíz para el nodo 4:

```
aggr options aggr_from_node2 root
```

g. Verifique que el agregado raíz de nodo 4 esté sin conexión y que el agregado raíz de los discos que se han relevo de nodo 2 esté en línea y se establezca en raíz:

```
aggr status
```



Si no se logra realizar el subpaso anterior, el nodo 4 se puede arrancar desde el agregado raíz interno, o bien se puede provocar que el sistema asuma que existe una nueva configuración de clúster o solicitar que se identifique una.

El siguiente muestra un ejemplo de resultado del comando:

```
-----  
Aggr State                               Status                               Options  
aggr 0_nst_fas8080_15 online             raid_dp, aggr                      root, nosnap=on  
                                           fast zeroed  
                                           64-bit  
aggr0 offline                           raid_dp, aggr                      diskroot  
                                           fast zeroed`  
                                           64-bit  
-----
```

Verifique la instalación del nodo 4

Debe verificar que los puertos físicos del nodo 2 se asignan correctamente a los puertos físicos del nodo 4. Esto permitirá que el nodo 4 se comuniquen con otros nodos del clúster y con la red después de la actualización.

Acerca de esta tarea

Consulte "[Referencias](#)" Para enlazar con *Hardware Universe* y obtener información acerca de los puertos en

los nuevos nodos. Utilizará la información más adelante en esta sección.

La distribución del puerto físico puede variar según el modelo de los nodos. Cuando se arranque el nuevo nodo, ONTAP intentará determinar qué puertos deberían alojar las LIF del clúster para que quoren automáticamente.

Si los puertos físicos del nodo 2 no se asignan directamente a los puertos físicos del nodo 4, en la sección posterior [Restaurar la configuración de red en el nodo 4](#) se debe utilizar para reparar la conectividad de red.

Después de instalar y arrancar el nodo 4, es necesario verificar que esté instalado correctamente. Debe esperar a que el nodo 4 se una al quórum y, a continuación, reanudar la operación de reubicación.

En este momento del procedimiento, la operación se pausó debido a que el quórum de node4 se une.

Pasos

- 1. Verifique que el nodo 4 se haya Unido al quórum:

```
cluster show -node node4 -fields health
```

El resultado del health el campo debe ser true.

- 2. Verifique que el nodo 4 forme parte del mismo clúster que el nodo 3 y que sea correcto:

```
cluster show
```

- 3. Según la versión de ONTAP que se ejecute en el par de alta disponibilidad que se va a actualizar, realice una de las siguientes acciones:

Si la versión de ONTAP es...	Realice lo siguiente...
9,8 a 9.11.1	Compruebe que las LIF del clúster están escuchando en el puerto 7700: ::> network connections listening show -vserver Cluster
9.12.1 o posterior	Omita este paso y vaya a. Paso 5 .

El resultado esperado de la escucha del puerto 7700 en los puertos del clúster tal y como se muestra en el siguiente ejemplo de un clúster de dos nodos:

```
Cluster::> network connections listening show -vserver Cluster
Vserver Name      Interface Name:Local Port      Protocol/Service
-----
Node: NodeA
Cluster           NodeA_clus1:7700               TCP/ctlopcp
Cluster           NodeA_clus2:7700               TCP/ctlopcp
Node: NodeB
Cluster           NodeB_clus1:7700               TCP/ctlopcp
Cluster           NodeB_clus2:7700               TCP/ctlopcp
4 entries were displayed.
```

4. Para cada LIF de clúster que no esté escuchando en el puerto 7700, establezca el estado administrativo de la LIF en down y después up:

```
::> net int modify -vserver Cluster -lif cluster-lif -status-admin down; net  
int modify -vserver Cluster -lif cluster-lif -status-admin up
```

Repita el paso 3 para verificar que el LIF del clúster ahora esté escuchando en el puerto 7700.

5. Cambiar al modo de privilegios avanzado:

```
set advanced
```

6. Compruebe el estado del funcionamiento de sustitución de la controladora y compruebe que esté en pausa y que esté en el mismo estado en antes de que se detenga el nodo 2 para realizar las tareas físicas de instalación de nuevas controladoras y mover cables:

```
system controller replace show
```

```
system controller replace show-details
```

7. Si va a trabajar en un sistema MetroCluster, compruebe que la controladora sustituida esté configurada correctamente para la configuración de MetroCluster; la configuración de MetroCluster debe estar en buen estado. Consulte ["Compruebe el estado de la configuración de MetroCluster"](#).

Vuelva a configurar las LIF de interconexión de clústeres en el nodo 4 de MetroCluster y compruebe la relación entre iguales de clústeres para restaurar la comunicación entre los nodos de MetroCluster antes de continuar [Paso 6](#).

Compruebe el estado del nodo MetroCluster:

```
metrocluster node show
```

8. reanude la operación de sustitución del controlador:

```
system controller replace resume
```

9. La sustitución de la controladora se detendrá por la intervención indicando el siguiente mensaje:

```

Cluster::*> system controller replace show
Node                Status                Error-Action
-----
Node2(now node4) Paused-for-intervention  Follow the instructions
given in
Step Details
Node2
Step Details:
-----
To complete the Network Reachability task, the ONTAP network
configuration must be
manually adjusted to match the new physical network configuration of the
hardware.
This includes:

1. Re-create the interface group, if needed, before restoring VLANs. For
detailed
commands and instructions, refer to the "Re-creating VLANs, ifgrps, and
broadcast
domains" section of the upgrade controller hardware guide for the ONTAP
version
running on the new controllers.
2. Run the command "cluster controller-replacement network displaced-
vlans show"
to check if any VLAN is displaced.
3. If any VLAN is displaced, run the command "cluster controller-
replacement
network displaced-vlans restore" to restore the VLAN on the desired
port.
2 entries were displayed.

```



En este procedimiento, se ha cambiado el nombre de la sección *Re-creating VLAN, ifgrps y dominios de difusión* restoring network Configuration on node4.

10. Con el reemplazo de la controladora en estado de pausa, continúe a la siguiente sección de este documento para restaurar la configuración de red en el nodo.

Restaurar la configuración de red en el nodo 4

Una vez que se confirma que el nodo 4 está en quórum y se puede comunicar con el nodo 3, verifique que las VLAN, los grupos de interfaces y los dominios de retransmisión del nodo 4. Además, verifique que todos los puertos de red de nodo 4 estén configurados en los dominios de retransmisión correctos.

Acerca de esta tarea

Para obtener más información sobre la creación y recreación de VLAN, grupos de interfaces y dominios de retransmisión, consulte ["Referencias"](#) Para establecer un vínculo con *Network Management*.



Si está cambiando la velocidad de puerto de los puertos de los clústeres de e0a y e1a en sistemas AFF A800 o AFF C800, puede observar que se están recibiendo paquetes con formato incorrecto tras la conversión de velocidad. Consulte ["ID de error de NetApp Bugs Online: 1570339"](#) y el artículo de la base de conocimientos ["Errores de CRC en puertos T6 después de convertir de 40GbE a 100GbE"](#) para obtener orientación.

Pasos

1. Enumera todos los puertos físicos en el nodo 2 actualizado (conocido como nodo 4):

```
network port show -node node4
```

Se muestran todos los puertos de red física, los puertos VLAN y los puertos del grupo de interfaces en el nodo. A partir de esta salida puede ver los puertos físicos que se han movido al `Cluster` Dominio de difusión por ONTAP. Puede usar esta salida para decidir qué puertos se deben usar como puertos miembro de grupo de interfaces, puertos base de VLAN o puertos físicos independientes para alojar LIF.

2. Enumere los dominios de retransmisión del clúster:

```
network port broadcast-domain show
```

3. Enumerar la accesibilidad del puerto de red de todos los puertos del nodo 4:

```
network port reachability show
```

El resultado del comando se parece similar al ejemplo siguiente:

```
clusterA::*> reachability show -node node2_node4
(network port reachability show)
```

Node	Port	Expected Reachability	Reachability Status

node2_node4			
	a0a	Default:Default	no-reachability
	a0a-822	Default:822	no-reachability
	a0a-823	Default:823	no-reachability
	e0M	Default:Mgmt	ok
	e0a	Cluster:Cluster	misconfigured-
reachability	e0b	Cluster:Cluster	no-reachability
	e0c	Cluster:Cluster	no-reachability
	e0d	Cluster:Cluster	no-reachability
	e0e	Cluster:Cluster	ok
	e0e-822	-	no-reachability
	e0e-823	-	no-reachability
	e0f	Default:Default	no-reachability
	e0f-822	Default:822	no-reachability
	e0f-823	Default:823	no-reachability
	e0g	Default:Default	misconfigured-
reachability	e0h	Default:Default	ok
	e0h-822	Default:822	ok
	e0h-823	Default:823	ok

18 entries were displayed.

En el ejemplo anterior, 2_nodo 4 solo arranca después de reemplazar la controladora. Tiene varios puertos que no tienen accesibilidad y están pendientes de un análisis de accesibilidad.

4. repare la accesibilidad de cada uno de los puertos del nodo 4 con un estado de accesibilidad distinto de ok. Ejecute el siguiente comando, primero en cualquier puerto físico y, después, en todos los puertos VLAN, de uno en uno:

```
network port reachability repair -node node_name -port port_name
```

El resultado es como el ejemplo siguiente:

```
Cluster ::> reachability repair -node node2_node4 -port e0h
```

```
Warning: Repairing port "node2_node4: e0h" may cause it to move into a
different broadcast domain, which can cause LIFs to be re-homed away
from the port. Are you sure you want to continue? {y|n}:
```

Se espera un mensaje de advertencia, como se muestra anteriormente, para los puertos con un estado de accesibilidad que puede ser diferente del estado de accesibilidad del dominio de difusión en el que se encuentra actualmente.

Revise la conectividad del puerto y la respuesta y o. n según corresponda.

Verifique que todos los puertos físicos tengan la habilidad esperada:

```
network port reachability show
```

A medida que se realiza la reparación de accesibilidad, ONTAP intenta colocar los puertos en los dominios de retransmisión correctos. Sin embargo, si no se puede determinar la accesibilidad de un puerto y no pertenece a ninguno de los dominios de difusión existentes, ONTAP creará nuevos dominios de difusión para estos puertos.

5. Si la configuración del grupo de interfaces no coincide con la nueva distribución de puertos físicos de la controladora, modifíquela mediante los siguientes pasos.

- a. Primero debe eliminar los puertos físicos que deben ser puertos miembro del grupo de interfaces de su pertenencia a dominio de retransmisión. Para ello, puede utilizar el siguiente comando:

```
network port broadcast-domain remove-ports -broadcast-domain  
broadcast_domain_name -ports node_name:port_name
```

- b. Añada un puerto miembro a un grupo de interfaces:

```
network port ifgrp add-port -node node_name -ifgrp ifgrp -port port_name
```

- c. El grupo de interfaces se añade automáticamente al dominio de retransmisión aproximadamente un minuto después de añadir el primer puerto miembro.
- d. Compruebe que el grupo de interfaces se ha agregado al dominio de retransmisión apropiado:

```
network port reachability show -node node_name -port ifgrp
```

Si el estado de accesibilidad del grupo de interfaces no es ok, asígnelo al dominio de difusión apropiado:

```
network port broadcast-domain add-ports -broadcast-domain  
broadcast_domain_name -ports node:port
```

6. Asigne puertos físicos adecuados a Cluster dominio de retransmisión:

- a. Determine qué puertos tienen la posibilidad de recurrir al Cluster dominio de retransmisión:

```
network port reachability show -reachable-broadcast-domains Cluster:Cluster
```

- b. Repare cualquier puerto con la accesibilidad al Cluster dominio de retransmisión, si su estado de accesibilidad no es ok:

```
network port reachability repair -node node_name -port port_name
```

7. Mueva los puertos físicos restantes a sus dominios de retransmisión correctos mediante uno de los siguientes comandos:

```
network port reachability repair -node node_name -port port_name
```

```
network port broadcast-domain remove-port
```

```
network port broadcast-domain add-port
```

Compruebe que no hay puertos inesperados o inaccesibles presentes. Compruebe el estado de la accesibilidad de todos los puertos físicos mediante el siguiente comando y examine el resultado para confirmar que el estado es ok:

```
network port reachability show -detail
```

8. Restaure cualquier VLAN que pueda haberse desplazado siguiendo los pasos siguientes:

a. Enumerar las VLAN desplazadas:

```
cluster controller-replacement network displaced-vlans show
```

Se debe mostrar una salida como la siguiente:

```
Cluster::*> displaced-vlans show
(cluster controller-replacement network displaced-vlans show)
      Original
Node   Base Port   VLANs
-----
Node1  a0a           822, 823
      e0e           822, 823
```

b. Restaure las VLAN desplazadas de sus puertos base anteriores:

```
cluster controller-replacement network displaced-vlans restore
```

A continuación se muestra un ejemplo de restauración de VLAN que se han desplazado del grupo de interfaces a0a al mismo grupo de interfaces:

```
Cluster::*> displaced-vlans restore -node node2_node4 -port a0a
-destination-port a0a
```

Este es un ejemplo de restauración de VLAN desplazadas en el puerto "e0e" a "e0h":

```
Cluster::*> displaced-vlans restore -node node2_node4 -port e0e
-destination-port e0h
```

Cuando una restauración VLAN se realiza correctamente, las VLAN desplazadas se crean en el puerto de destino especificado. Se produce un error en la restauración de VLAN si el puerto de destino es miembro de un grupo de interfaces o si el puerto de destino está inactivo.

Espere aproximadamente un minuto para que las VLAN recién restauradas se coloquen en sus dominios de retransmisión correspondientes.

- a. Cree nuevos puertos VLAN según sea necesario para los puertos VLAN que no se encuentran en el `cluster controller-replacement network displaced-vlans show` salida pero se debe configurar en otros puertos físicos.

9. Elimine todos los dominios de retransmisión vacíos después de que se hayan completado todas las reparaciones de puertos:

```
network port broadcast-domain delete -broadcast-domain broadcast_domain_name
```

10. Compruebe la accesibilidad del puerto:

```
network port reachability show
```

Cuando todos los puertos se configuran y se añaden correctamente a los dominios de retransmisión correctos, el `network port reachability show` el comando debería informar el estado de la accesibilidad como `ok` para todos los puertos conectados y el estado como `no-reachability` para puertos sin conectividad física. Si alguno de los puertos presenta un estado distinto a estos dos, realice la reparación de accesibilidad y añada o quite puertos de sus dominios de retransmisión según se indica en [Paso 4](#).

11. Compruebe que todos los puertos se han colocado en dominios de retransmisión:

```
network port show
```

12. Compruebe que todos los puertos de los dominios de retransmisión tengan la unidad de transmisión máxima (MTU) correcta configurada:

```
network port broadcast-domain show
```

13. Restaure los puertos de inicio de LIF, especificando los puertos de inicio de Vserver y LIF, si los hubiera, que deben restaurarse:

- a. Enumere las LIF que están desplazadas:

```
displaced-interface show
```

- b. Restaure los puertos de inicio de LIF:

```
displaced-interface restore-home-node -node node_name -vserver vserver_name  
-lif-name LIF_name
```

14. Verifique que todas las LIF tienen un puerto doméstico y que están administrativamente más arriba:

```
network interface show -fields home-port, status-admin
```

Restaure la configuración de gestor de claves en el nodo 4

Si utiliza el cifrado de volúmenes de NetApp (NVE) y el cifrado de agregados de NetApp (NAE) para cifrar volúmenes en el sistema que se está actualizando, la configuración de cifrado debe sincronizarse con los nodos nuevos. Si no se sincroniza el gestor de claves, cuando se reinstalan los agregados del nodo 2 desde el nodo 3 al nodo 4 mediante ARL,

es posible que se produzcan fallos, ya que el nodo 4 no tiene las claves de cifrado necesarias para poner en línea volúmenes y agregados cifrados.

Acerca de esta tarea

Para sincronizar la configuración de cifrado con los nuevos nodos, realice los siguientes pasos:

Pasos

- 1. Ejecute el siguiente comando desde no4:

```
security key-manager onboard sync
```

- 2. Verifique que la clave SVM-KEK se restaure en "TRUE" en el nodo 4 antes de reubicar los agregados de datos:

```
::> security key-manager key query -node node4 -fields restored -key
-type SVM-KEK
```

Ejemplo

```
::> security key-manager key query -node node4 -fields restored -key
-type SVM-KEK
```

node	vserver	key-server	key-id
restored			
-----	-----	-----	-----
node4	svm1	""	00000000000000000000200000000000a008a81976
true			2190178f9350e071fbb90f00000000000000000

Mueva agregados no raíz y LIF de datos NAS que pertenecen al nodo 2 desde el nodo 3 al nodo 4

Después de verificar la configuración de red en el nodo 4 y antes de reubicar agregados de nodo 3 al nodo 4, es necesario verificar que los LIF de datos NAS que pertenecen al nodo 2 que actualmente son de nodo 3 se reubicen de nodo 3 a nodo 4. También debe verificar que las LIF SAN existan en el nodo 4.

Acerca de esta tarea

Las LIF remotas gestionan el tráfico a LUN DE SAN durante el procedimiento de actualización. No es necesario mover LIF DE SAN durante la actualización para el estado del clúster o del servicio. Los LIF SAN no se mueven a menos que tengan que asignarse a nuevos puertos. Verifique que las LIF estén en buen estado y ubicadas en puertos adecuados después de poner el nodo 4 en línea.



Si está cambiando la velocidad de puerto de las tarjetas de interfaz de red Ethernet basadas en T6 o los puertos de la placa base, puede que observe que se reciben paquetes con formato incorrecto después de la conversión de velocidad. Consulte "[ID de error de NetApp Bugs Online: 1570339](#)" y el artículo de la base de conocimientos "[Errores de CRC en puertos T6 después de convertir de 40GbE a 100GbE](#)" para obtener orientación.

Pasos

1. Reanude la operación de reubicación:

```
system controller replace resume
```

El sistema ejecuta las siguientes tareas:

- Comprobación de quórum del clúster
- Comprobación del ID del sistema
- Comprobación de la versión de la imagen
- Comprobación de la plataforma de destino
- Comprobación de accesibilidad de red

La operación se detiene en esta fase de la comprobación de accesibilidad de red.

2. Reanude la operación de reubicación:

```
system controller replace resume
```

El sistema realiza las siguientes comprobaciones:

- Comprobación del estado del clúster
- Comprobación del estado de LIF de clúster

Después de ejecutar estas comprobaciones, el sistema reubica los agregados que no son raíz y los LIF de datos NAS que pertenecen al nodo 2 en la nueva controladora, el nodo 4. La operación de reemplazo de la controladora se coloca en pausa una vez que se completa la reubicación de recursos.

3. Comprobar el estado de las operaciones de reubicación de agregados y movimiento de LIF de datos de NAS:

```
system controller replace show-details
```

Si el procedimiento de reemplazo de la controladora está en pausa, compruebe y corrija el error, si corresponde, y luego emita `resume` para continuar la operación.

4. Si es necesario, restaure y devuelva los LIF desplazados. Enumerar las LIF desplazadas:

```
cluster controller-replacement network displaced-interface show
```

Si alguna LIF se ha desplazado, restaure el nodo de inicio al nodo 4:

```
cluster controller-replacement network displaced-interface restore-home-node
```

5. Reanude la operación para solicitar que el sistema realice las comprobaciones previas necesarias:

```
system controller replace resume
```

El sistema realiza las siguientes comprobaciones posteriores:

- Comprobación de quórum del clúster
- Comprobación del estado del clúster
- Comprobación de reconstrucción de los agregados
- Comprobación del estado del agregado
- Comprobación del estado del disco
- Comprobación del estado de LIF de clúster
- Comprobación del volumen

Etapas 6. Complete la actualización

Descripción general

Durante la fase 6, el usuario confirma que los nodos nuevos están configurados correctamente y, si los nodos nuevos tienen la función de cifrado habilitada, se configuran y se reconfiguran el cifrado de almacenamiento o el cifrado de volúmenes de NetApp. También debe retirar los nodos antiguos y reanudar las operaciones de SnapMirror.

Pasos

1. ["Gestionar la autenticación mediante servidores KMIP"](#)
2. ["Confirmar que las nuevas controladoras están configuradas correctamente"](#)
3. ["Configure Storage Encryption en el nuevo módulo de la controladora"](#)
4. ["Configure el cifrado de volúmenes de NetApp o el cifrado de agregados en el nuevo módulo de la controladora"](#)
5. ["Retire el sistema antiguo"](#)
6. ["Reanudar las operaciones de SnapMirror"](#)

Para la configuración de MetroCluster FC

Para la configuración de FC de MetroCluster, debe reemplazar el Lo antes posible. de los nodos del sitio de recuperación ante desastres/conmutación por error. No se admite la discrepancia en los modelos de controladoras dentro de un MetroCluster, ya que el error de coincidencia del modelo de controladora puede provocar que la operación de mirroring de recuperación ante desastres se desconecte. Utilice el comando `skip-metrocluster-check true` Opción para omitir las comprobaciones de MetroCluster cuando se reemplazan los nodos en un segundo sitio.

Gestionar la autenticación mediante servidores KMIP

Con ONTAP 9.8 o una versión posterior, se pueden utilizar servidores de protocolo de interoperabilidad de gestión de claves (KMIP) para gestionar las claves de autenticación.

Pasos

1. Añadir una nueva controladora:


```
security key-manager external enable
```

2. Añada el gestor de claves:

```
security key-manager external add-servers -key-servers  
key_management_server_ip_address
```

3. Verifique que los servidores de gestión de claves estén configurados y disponibles para todos los nodos del clúster:

```
security key-manager external show-status
```

4. Restaure las claves de autenticación de todos los servidores de gestión de claves vinculados al nuevo nodo:

```
security key-manager external restore -node new_controller_name
```

Confirmar que las nuevas controladoras están configuradas correctamente

Para confirmar la configuración correcta, debe habilitar la pareja de ha. También es necesario verificar que los nodos 3 y 4 pueden acceder al almacenamiento de cada uno de los demás y que ninguno de los dos posee LIF de datos que pertenecen a otros nodos del clúster. Además, debe confirmar que el nodo 3 tiene agregados del nodo 1 y que el nodo 4 tiene agregados del nodo 2, y que los volúmenes de ambos nodos están en línea.

Pasos

1. Después de las comprobaciones posteriores al nodo 2, se habilitan la conmutación por error de almacenamiento y la pareja de alta disponibilidad de clúster para el clúster 2. Una vez finalizada la operación, ambos nodos muestran como completados y el sistema realiza algunas operaciones de limpieza.
2. Compruebe que la recuperación tras fallos del almacenamiento está activada:

```
storage failover show
```

En el ejemplo siguiente se muestra el resultado del comando cuando la conmutación por error del almacenamiento está habilitada:

```
cluster::> storage failover show
```

		Takeover	
Node	Partner	Possible	State Description
node3	node4	true	Connected to node4
node4	node3	true	Connected to node3

3. Verifique que los nodos 3 y 4 pertenezcan al mismo clúster mediante el siguiente comando y examinando el resultado:

```
cluster show
```

4. Verifique que los nodos 3 y 4 puedan acceder al almacenamiento de los demás mediante el siguiente comando y examinando el resultado:

```
storage failover show -fields local-missing-disks, partner-missing-disks
```

5. Verifique que ni el nodo 3 ni el nodo 4 sean propiedad de las LIF de datos propias del hogar de otros nodos del clúster. Para ello, utilice el siguiente comando y examine la salida:

```
network interface show
```

Si ni el nodo 3 ni el nodo 4 son propiedad de los LIF de datos propiedad del hogar de otros nodos del clúster, revierte las LIF de datos a su propietario doméstico:

```
network interface revert
```

6. Verifique que el nodo 3 tenga los agregados del nodo 1 y que el nodo 4 sea propietario de los agregados del nodo 2:

```
storage aggregate show -owner-name node3
```

```
storage aggregate show -owner-name node4
```

7. Determine si alguno de los volúmenes está sin conexión:

```
volume show -node node3 -state offline
```

```
volume show -node node4 -state offline
```

8. Si alguno de los volúmenes se encuentra sin conexión, compárelo con la lista de volúmenes sin conexión que ha capturado en la sección ["Prepare los nodos para la actualización"](#), y conectar cualquiera de los volúmenes sin conexión, según sea necesario, mediante el siguiente comando, una vez para cada volumen:

```
volume online -vserver vservice_name -volume volume_name
```

9. Instale licencias nuevas para los nodos nuevos mediante el siguiente comando para cada nodo:

```
system license add -license-code license_code,license_code,license_code...
```

El parámetro license-code acepta una lista de 28 claves de caracteres alfabéticos en mayúsculas. Puede añadir una licencia cada vez, o bien puede añadir varias licencias a la vez, separando cada clave de licencia por una coma.

10. Quite todas las licencias antiguas de los nodos originales mediante uno de los siguientes comandos:

```
system license clean-up -unused -expired
```

```
system license delete -serial-number node_serial_number -package  
licensable_package
```

- Eliminar todas las licencias caducadas:

```
system license clean-up -expired
```

- Elimine todas las licencias no utilizadas:

```
system license clean-up -unused
```

- Elimine una licencia específica de un clúster mediante los siguientes comandos en los nodos:

```
system license delete -serial-number node1_serial_number -package *
```

```
system license delete -serial-number node2_serial_number -package *
```

Se muestra la siguiente salida:

```
Warning: The following licenses will be removed:
<list of each installed package>
Do you want to continue? {y|n}: y
```

Introduzca `y` para eliminar todos los paquetes.

11. Compruebe que las licencias se han instalado correctamente mediante el siguiente comando y examine el resultado:

```
system license show
```

Puede comparar la salida con la que ha capturado en la sección ["Prepare los nodos para la actualización"](#).

12. Si se utilizan unidades de autocifrado en la configuración y se ha configurado el `kmip.init.maxwait` variable a `off` (por ejemplo, en ["Instale y arranque el nodo 4, Paso 27"](#)), debe anular la definición de la variable:

```
set diag; systemshell -node node_name -command sudo kenv -u -p
kmip.init.maxwait
```

13. Configure los SPS utilizando el siguiente comando en ambos nodos:

```
system service-processor network modify -node node_name
```

Consulte ["Referencias"](#) Para establecer un vínculo a la *referencia de administración del sistema* para obtener información sobre los SPS y los comandos *ONTAP 9.8: Referencia de página del manual* para obtener información detallada sobre el sistema `service-processor network modify` comando.

14. Si desea configurar un clúster sin switches en los nuevos nodos, consulte ["Referencias"](#) Para establecer un enlace al *sitio de soporte de NetApp* y siga las instrucciones que se indican en *Cambiar a un clúster sin switch de dos nodos*.

Después de terminar

Si el cifrado del almacenamiento está habilitado en los nodos 3 y 4, complete la sección ["Configure Storage Encryption en el nuevo módulo de la controladora"](#). De lo contrario, complete la sección ["Retire el sistema antiguo"](#).

Configure Storage Encryption en el nuevo módulo de la controladora

Si la controladora reemplazada o el asociado de alta disponibilidad de la nueva controladora utilizan Storage Encryption, debe configurar el nuevo módulo de controlador para Storage Encryption, que incluye la instalación de certificados SSL y la configuración de servidores de administración de claves.

Acerca de esta tarea

Este procedimiento incluye los pasos que se realizan en el nuevo módulo del controlador. Debe introducir el comando en el nodo correcto.

Pasos

1. Compruebe que los servidores de gestión de claves aún estén disponibles, su estado y la información de la clave de autenticación:

```
security key-manager external show-status
```

```
security key-manager onboard show-backup
```

2. Añada los servidores de gestión de claves que se enumeran en el paso anterior a la lista del servidor de gestión de claves de la nueva controladora.

- a. Añada el servidor de gestión de claves:

```
security key-manager external add-servers -key-servers  
key_management_server_ip_address
```

- b. Repita el paso anterior para cada servidor de gestión de claves enumerado. Puede vincular hasta cuatro servidores de gestión de claves.

- c. Compruebe que los servidores de gestión de claves se han añadido correctamente:

```
security key-manager external show
```

3. En el nuevo módulo de controlador, ejecute el asistente de configuración de gestión de claves para configurar e instalar los servidores de gestión de claves.

Debe instalar los mismos servidores de gestión de claves que se instalan en el módulo de controladora existente.

- a. Inicie el asistente de configuración del servidor de gestión de claves en el nuevo nodo:

```
security key-manager external enable
```

- b. Complete los pasos del asistente para configurar los servidores de gestión de claves.

4. Restaure las claves de autenticación de todos los servidores de gestión de claves vinculados al nuevo nodo:

```
security key-manager external restore -node new_controller_name
```

Configure el cifrado de volúmenes de NetApp o el cifrado de agregados en el nuevo módulo de la controladora

Si la controladora reemplazada o el partner de alta disponibilidad (ha) de la nueva controladora utilizan el cifrado de volúmenes de NetApp (NVE) o el cifrado de agregados de NetApp (NAE), debe configurar el nuevo módulo de controladoras para NVE o NAE.

Acerca de esta tarea

Este procedimiento incluye los pasos que se realizan en el nuevo módulo del controlador. Debe introducir el comando en el nodo correcto.

Gestión de claves incorporada

Configure NVE o NAE con el gestor de claves incorporado.

Pasos

1. Restaure las claves de autenticación de todos los servidores de gestión de claves vinculados al nuevo nodo:

```
security key-manager onboard sync
```

Gestión de claves externas

Configure NVE o NAE mediante la gestión de claves externa.

Pasos

1. Compruebe que los servidores de gestión de claves aún estén disponibles, su estado y la información de la clave de autenticación:

```
security key-manager key query -node node
```

2. Añada los servidores de gestión de claves que se enumeran en el paso anterior a la lista del servidor de gestión de claves de la nueva controladora:

- a. Añada el servidor de gestión de claves:

```
security key-manager external add-servers -key-servers  
key_management_server_ip_address
```

- b. Repita el paso anterior para cada servidor de gestión de claves enumerado. Puede vincular hasta cuatro servidores de gestión de claves.
- c. Compruebe que los servidores de gestión de claves se han añadido correctamente:

```
security key-manager external show
```

3. En el nuevo módulo de controlador, ejecute el asistente de configuración de gestión de claves para configurar e instalar los servidores de gestión de claves.

Debe instalar los mismos servidores de gestión de claves que se instalan en el módulo de controladora existente.

- a. Inicie el asistente de configuración del servidor de gestión de claves en el nuevo nodo:

```
security key-manager external enable
```

- b. Complete los pasos del asistente para configurar los servidores de gestión de claves.

4. Restaure las claves de autenticación de todos los servidores de gestión de claves vinculados al nuevo nodo:

```
security key-manager external restore
```

Este comando necesita la clave de acceso de OKM

Para obtener más información, vea el artículo de la base de conocimientos ["Cómo restaurar la configuración del servidor del administrador de claves externo desde el menú de arranque de](#)

Después de terminar

Compruebe si algún volumen se desconectó debido a que no había claves de autenticación disponibles o a que no se pudo acceder a los servidores EKM. Vuelva a conectar esos volúmenes en línea mediante el `volume online` comando.

Retire el sistema antiguo

Tras la actualización, puede retirar el sistema antiguo a través del sitio de soporte de NetApp. Decomisionando el sistema indica a NetApp que el sistema ya no está en funcionamiento y lo elimina de las bases de datos de soporte.

Pasos

1. Consulte "[Referencias](#)" Para enlazar con el *sitio de soporte de NetApp* e iniciar sesión.
2. Seleccione **Productos > Mis productos** en el menú.
3. En la página **Ver sistemas instalados**, elija los **criterios de selección** que desea utilizar para mostrar información sobre su sistema.

Puede elegir una de las siguientes opciones para localizar su sistema:

- Número de serie (situado en la parte posterior de la unidad)
- Números de serie para Mi ubicación

4. Seleccione **Go!**

Una tabla muestra información del clúster, incluidos los números de serie.

5. Localice el clúster en la tabla y seleccione **DECOMmission este sistema** en el menú desplegable Product Tool Set (conjunto de herramientas del producto).

Reanudar las operaciones de SnapMirror

Puede reanudar las transferencias de SnapMirror que se pusieron en modo inactivo antes de la actualización y reanudar las relaciones de SnapMirror. Las actualizaciones se programan una vez finalizada la actualización.

Pasos

1. Compruebe el estado de SnapMirror en el destino:

```
snapmirror show
```

2. Reanude la relación de SnapMirror:

```
snapmirror resume -destination-vserver vs_server_name
```

Solucionar problemas

Solucionar problemas

Es posible que aparezca un error mientras se actualiza la pareja de nodos. El nodo podría bloquearse, es posible que los agregados no se reubiquen o que los LIF no migren. La causa del fallo y su solución dependen de cuándo se produjo el fallo durante el procedimiento de actualización.

Consulte la tabla que describe las diferentes fases del procedimiento en la sección ["Descripción general de la actualización de ARL"](#). La información sobre los fallos que pueden producirse se enumera en la fase del procedimiento.

Fallos de reubicación de agregados

La reubicación de agregados (ARL) puede fallar en diferentes puntos durante la actualización.

Compruebe si se ha producido un error de reubicación de agregados

Durante el procedimiento, ARL podría fallar en la etapa 2, etapa 3 o etapa 5.

Pasos

1. Introduzca el siguiente comando y examine la salida:

```
storage aggregate relocation show
```

La `storage aggregate relocation show` el comando muestra qué agregados se han reubicado correctamente y cuáles no, junto con las causas del fallo.

2. Compruebe si hay mensajes EMS en la consola.

3. Realice una de las siguientes acciones:

- Tome la acción correctiva adecuada, en función del resultado del `storage aggregate relocation show` Y el resultado del mensaje de EMS.
- Fuerce la reubicación del agregado o de los agregados mediante el `override-vetoes` o la `override-destination-checks` opción de `storage aggregate relocation start` comando.

Para obtener información detallada acerca de `storage aggregate relocation start`, `override-vetoes`, y `override-destination-checks` opciones, consulte ["Referencias"](#) Para enlazar a los comandos *ONTAP 9.8: Manual Page Reference*.

Los agregados, originalmente del nodo 1, son propiedad del nodo 4 después de completar la actualización

Al final del procedimiento de actualización, el nodo 3 debe ser el nuevo nodo de inicio de los agregados que originalmente tenían el nodo 1 como nodo de inicio. Puede reubicarlos tras la actualización.

Acerca de esta tarea

Es posible que los agregados no puedan reubicar correctamente y tener el nodo 1 como nodo de origen en lugar del nodo 3 en las siguientes circunstancias:

- En la fase 3, cuando los agregados se trasladan del nodo 2 al nodo 3. Algunos de los agregados que se están reubicando tienen el nodo 1 como nodo de origen. Por ejemplo, un agregado de este tipo podría

llamarse `aggr_node_1`. Si la reubicación de `aggr_node_1` falla durante la etapa 3 y no se puede forzar la reubicación, el agregado se quedará detrás en el nodo 2.

- Después de la fase 4, cuando el nodo 2 se reemplaza por el nodo 4. Cuando se reemplaza el nodo 2, `aggr_node_1` estará en línea con el nodo 4 como su nodo principal en lugar del nodo 3.

Puede resolver el problema de propiedad incorrecto después de la fase 6 una vez que se haya habilitado la conmutación por error del almacenamiento siguiendo los pasos siguientes:

Pasos

1. Escriba el siguiente comando para obtener una lista de agregados:

```
storage aggregate show -nodes node4 -is-home true
```

Para identificar los agregados que no se han reubicado correctamente, consulte la lista de agregados con el propietario raíz del nodo 1 obtenido en la sección "[Prepare los nodos para la actualización](#)" y compárelo con el resultado del comando anterior.

2. Compare la salida del paso 1 con la salida capturada para el nodo 1 de la sección "[Prepare los nodos para la actualización](#)" y anote los agregados que no se hayan reubicado correctamente.
3. reubique los agregados que quedan detrás del nodo 4:

```
storage aggregate relocation start -node node4 -aggr aggr_node_1 -destination node3
```

No utilice la `-ndo-controller-upgrade` parámetro durante esta reubicación.

4. Verifique que el nodo 3 ahora sea el propietario principal de los agregados:

```
storage aggregate show -aggregate aggr1,aggr2,aggr3... -fields home-name
```

`aggr1,aggr2,aggr3...` es la lista de agregados que tienen el nodo 1 como propietario original del hogar.

Los agregados que no tienen nodo 3 como propietario principal se pueden reubicar a nodo 3 con el mismo comando de reubicación en [Paso 3](#).

Reinicios, pánicos o ciclos de alimentación

Se puede bloquear el sistema: Reinicio, alarma o interrupción de un ciclo de encendido, durante las diferentes etapas de la actualización.

La solución a estos problemas depende de cuándo se produzcan.

Se reinicia, produce un pánico o se enciende durante la fase de comprobación previa

Los nodos 1 o 2 se bloquean antes de la fase de comprobación previa con el par de alta disponibilidad, aún habilitado

Si el nodo 1 o el nodo 2 se bloquean antes de la fase de comprobación previa, aún no se han reubicado agregados y la configuración de pares de alta disponibilidad está habilitada.

Acerca de esta tarea

La toma de control y la devolución pueden proceder con normalidad.

Pasos

1. Compruebe la consola para ver los mensajes de EMS que el sistema podría haber emitido y realice la acción correctiva recomendada.
2. Continúe con el procedimiento de actualización de la pareja de nodos.

Los reinicios, los pánicos o los ciclos de encendido y apagado durante la primera fase de la versión de recursos

El nodo 1 se bloquea durante la primera fase del lanzamiento de recursos con el par de alta disponibilidad todavía habilitado

Algunos o todos los agregados se han reubicado del nodo 1 al nodo 2 y el par de alta disponibilidad sigue estando habilitado. El nodo 2 toma el volumen raíz del nodo 1 y todos los agregados que no sean raíz en la ubicación.

Acerca de esta tarea

La propiedad de los agregados que se reubicaron tiene el mismo aspecto que la propiedad de los agregados no raíz que se tomaron el control porque el propietario de la casa no ha cambiado.

Cuando el nodo 1 entra en el `waiting for giveback` estado, el nodo 2 devuelve todos los agregados del nodo 1 que no son raíz.

Pasos

1. Después de arrancar el nodo 1, todos los agregados que no son raíz del nodo 1 se han movido de nuevo al nodo 1. Debe ejecutar una reubicación manual de agregados de los nodos 1 a 2:

```
storage aggregate relocation start -node nodel -destination node2 -aggregate  
-list * -ndocontroller-upgrade true
```
2. Continúe con el procedimiento de actualización de la pareja de nodos.

El nodo 1 se bloquea durante la primera fase de lanzamiento de recursos mientras se deshabilita el par de alta disponibilidad

El nodo 2 no toma el relevo, pero intenta servir datos en todos los agregados que no son raíz.

Pasos

1. Coloque el nodo 1.
2. Continúe con el procedimiento de actualización de la pareja de nodos.

Se produce un error en el nodo 2 durante la primera fase de lanzamiento de recursos con el par de alta disponibilidad, de todos modos habilitado

El nodo 1 ha reubicado algunos de sus agregados, o todos ellos, al nodo 2. La pareja de alta disponibilidad está habilitada.

Acerca de esta tarea

El nodo 1 asume todos los agregados del nodo 2, así como todos sus propios agregados, que se habían reubicado en el nodo 2. Cuando el nodo 2 arranca, la reubicación de agregados se completa automáticamente.

Pasos

1. Sube el 2.
2. Continúe con el procedimiento de actualización de la pareja de nodos.

El nodo 2 se bloquea en la primera fase de lanzamiento de recursos y después de que se deshabilita el par de alta disponibilidad

El nodo 1 no toma el control.

Pasos

1. Sube el 2.

Se produce una interrupción del servicio del cliente en todos los agregados, mientras que el nodo 2 arranca.

2. Continúe con el resto del procedimiento de actualización de la pareja de nodos.

Reinicia, produce un pánico o ciclos de encendido durante la primera fase de verificación

El nodo 2 se bloquea en la primera fase de verificación con el par de alta disponibilidad deshabilitado

El nodo 3 no retoma después de un bloqueo del nodo 2, ya que la pareja de alta disponibilidad ya está deshabilitada.

Pasos

1. Sube el 2.

Se produce una interrupción del servicio del cliente en todos los agregados, mientras que el nodo 2 arranca.

2. Continúe con el procedimiento de actualización de la pareja de nodos.

El nodo 3 se bloquea durante la primera fase de verificación con la pareja de alta disponibilidad deshabilitada

El nodo 2 no toma el relevo, pero intenta servir datos en todos los agregados que no son raíz.

Pasos

1. Traiga el nodo 3.
2. Continúe con el procedimiento de actualización de la pareja de nodos.

Reinicios, pánicos o ciclos de alimentación durante la primera fase de recuperación de recursos

El nodo 2 se bloquea durante la primera fase de recuperación de recursos durante la reubicación de agregados

El nodo 2 ha reubicado algunos o todos sus agregados del nodo 1 al nodo 3. El nodo 3 proporciona datos de agregados que se reubicaron. El par de alta disponibilidad está deshabilitado y, por lo tanto, no hay toma de control.

Acerca de esta tarea

Hay una interrupción del cliente para los agregados que no se han reubicado. Cuando el nodo de arranque del nodo 2, los agregados del nodo 1 se reubican en nodo 3.

Pasos

1. Sube el 2.
2. Continúe con el procedimiento de actualización de la pareja de nodos.

El nodo 3 se bloquea durante la primera fase de recuperación de recursos durante la reubicación de agregados

Si el nodo 3 se bloquea mientras el nodo 2 se reubica los agregados en el nodo 3, la tarea continúa después de que se arranca el nodo 3.

Acerca de esta tarea

El nodo 2 sigue sirviendo agregados restantes, pero los agregados que ya se reubicaron en nodo 3 se encuentran en una interrupción de cliente, mientras que el nodo 3 se inicia.

Pasos

1. Traiga el nodo 3.
2. Continúe con la actualización de la controladora.

Reinicios, pánicos o ciclos de alimentación durante la fase posterior a la comprobación

El nodo 2 o 3 se bloquea durante la fase de comprobación posterior

El par de alta disponibilidad está deshabilitado, por lo que no se toma el control. Hay una interrupción del cliente para los agregados que pertenecen al nodo que se reinició.

Pasos

1. Suba el nodo.
2. Continúe con el procedimiento de actualización de la pareja de nodos.

Reinicios, pánicos o ciclos de encendido durante la segunda fase de lanzamiento de recursos

El nodo 3 se bloquea durante la segunda fase de versión de recursos

Si el nodo 3 se bloquea mientras el nodo 2 está reubicando agregados, la tarea continuará después de que se arranque el nodo 3.

Acerca de esta tarea

El nodo 2 sigue sirviendo agregados restantes, pero los agregados que ya se reubicaron en los agregados de nodo 3 y los propios de nodo 3 se encuentran en situación de interrupción del servicio del cliente, mientras que el nodo 3 se inicia.

Pasos

1. Traiga el nodo 3.
2. Continúe con el procedimiento de actualización de la controladora.

El nodo 2 se bloquea durante la segunda fase de publicación de recursos

Si el nodo 2 se bloquea durante la reubicación de agregados, el nodo 2 no se retoma.

Acerca de esta tarea

El nodo 3 sigue sirviendo los agregados que se reubicaron, pero los agregados propiedad del nodo 2 encuentran las interrupciones de servicio del cliente.

Pasos

1. Sube el 2.

2. Continúe con el procedimiento de actualización de la controladora.

Reinicia, produce un pánico o ciclos de encendido durante la segunda fase de verificación

El nodo 3 se bloquea durante la segunda fase de verificación

Si el nodo 3 se bloquea durante esta fase, la toma de control no se produce porque la pareja de alta disponibilidad ya está deshabilitada.

Acerca de esta tarea

Hay una interrupción del servicio del cliente de todos los agregados hasta que se reinicia el nodo 3.

Pasos

1. Traiga el nodo 3.
2. Continúe con el procedimiento de actualización de la pareja de nodos.

Node4 se bloquea durante la segunda fase de verificación

Si el nodo 4 se bloquea durante esta fase, la toma de control no se produce. El nodo 3 proporciona datos de los agregados.

Acerca de esta tarea

Existe una interrupción del servicio de los agregados que no son raíz que ya se removieron hasta reinicios de nodo 4.

Pasos

1. Traiga el nodo 4.
2. Continúe con el procedimiento de actualización de la pareja de nodos.

Problemas que pueden surgir en varias etapas del procedimiento

Algunos problemas pueden ocurrir durante diferentes etapas del procedimiento.

Resultado de comando "Storage Failover show" inesperado

Durante el procedimiento, si el nodo que aloja todos los agregados de datos produce una alarma o se reinicia por accidente, podría ver un resultado inesperado para el `storage failover show` comando antes y después del reinicio, la alarma o el ciclo de apagado y encendido.

Acerca de esta tarea

Puede que aparezca un resultado inesperado en el `storage failover show` Orden en la etapa 2, etapa 3, etapa 4 o etapa 5.

El siguiente ejemplo muestra el resultado esperado del `storage failover show` comando si no hay reinicios o produce una alarma en el nodo que aloja todos los agregados de datos:

```
cluster::> storage failover show
```

Node	Partner	Takeover	
		Possible	State Description
node1	node2	false	Unknown
node2	node1	false	Node owns partner aggregates as part of the non-disruptive head upgrade procedure. Takeover is not possible: Storage failover is disabled.

En el siguiente ejemplo, se muestra el resultado del `storage failover show` comando tras un reinicio o una alarma:

```
cluster::> storage failover show
```

Node	Partner	Takeover	
		Possible	State Description
node1	node2	-	Unknown
node2	node1	false	Waiting for node1, Partial giveback, Takeover is not possible: Storage failover is disabled

Aunque el resultado dice que un nodo está en una devolución parcial y que la conmutación al respaldo del almacenamiento está deshabilitada, puede ignorar este mensaje.

Pasos

No es necesario realizar ninguna acción; continúe con el procedimiento de actualización de la pareja de nodos.

Error de migración de LIF

Después de migrar las LIF, es posible que no entren en línea después de la migración en las fases 2, fase 3 o fase 5.

Pasos

1. Compruebe que el tamaño de MTU del puerto sea el mismo que el del nodo de origen.

Por ejemplo, si el tamaño de MTU de puerto de clúster es 9000 en el nodo de origen, debe ser 9000 en el nodo de destino.

2. Compruebe la conectividad física del cable de red si el estado físico del puerto es down.

Referencias

Al realizar los procedimientos de este contenido, es posible que deba consultar el contenido de referencia o ir a sitios web de referencia.

- [Contenido de referencia](#)
- [Sitios de referencia](#)

Contenido de referencia

El contenido específico de esta actualización se muestra en la siguiente tabla.

Contenido	Descripción
"Información general de administración con la interfaz de línea de comandos"	Describe cómo administrar sistemas ONTAP, muestra cómo usar la interfaz de línea de comandos, cómo acceder al clúster, cómo gestionar nodos y mucho más.
"Decidir si se debe usar System Manager o la CLI de ONTAP para la configuración del clúster"	Describe cómo instalar y configurar ONTAP.
"Gestión de discos y agregados con la interfaz de línea de comandos"	Describe cómo gestionar el almacenamiento físico de ONTAP mediante la interfaz de línea de comandos. Muestra cómo crear, expandir y gestionar agregados, cómo trabajar con agregados de Flash Pool, cómo gestionar discos y cómo gestionar políticas de RAID.
"Instalación y configuración de MetroCluster estructural"	Describe cómo instalar y configurar los componentes de hardware y software de MetroCluster en una configuración estructural.
"Referencias y requisitos de instalación de la virtualización FlexArray"	Contiene instrucciones de cableado y otra información para los sistemas de virtualización FlexArray.
"Gestión de alta disponibilidad"	Describe cómo instalar y gestionar las configuraciones almacenadas en clúster de alta disponibilidad, incluidas la conmutación al nodo de respaldo y la toma de control/retorno al nodo primario de almacenamiento.
"Gestión de almacenamiento lógico con CLI"	Describe cómo gestionar de forma eficiente sus recursos de almacenamiento lógico mediante volúmenes, volúmenes de FlexClone, archivos y LUN Volúmenes FlexCache, deduplicación, compresión, qtrees y cuotas.
"Gestión y recuperación ante desastres de MetroCluster"	Describe cómo llevar a cabo operaciones de conmutación de sitios y conmutación de estado de MetroCluster, ya sea como parte del mantenimiento previsto o en caso de desastre.
"Actualización y ampliación de MetroCluster"	Ofrece procedimientos para actualizar los modelos de controladora y de almacenamiento de la configuración de MetroCluster, realizar la transición de una configuración IP de MetroCluster FC a una MetroCluster y ampliar la configuración de MetroCluster añadiendo nodos adicionales.
"Gestión de redes"	Describe cómo configurar y gestionar puertos de red físicos y virtuales (VLAN y grupos de interfaces), LIF, enrutamiento y servicios de resolución de hosts en clústeres; además, describe cómo optimizar el tráfico de red con el equilibrio de carga y cómo supervisar el clúster mediante SNMP.
"Comandos de ONTAP 9.0: Referencia de páginas del manual"	Describe la sintaxis y el uso de los comandos de ONTAP 9.0 admitidos.

Contenido	Descripción
"Comandos de ONTAP 9.1: Referencia de páginas del manual"	Describe la sintaxis y el uso de los comandos de ONTAP 9.1 admitidos.
"Comandos de ONTAP 9.2: Referencia de páginas del manual"	Describe la sintaxis y el uso de los comandos de ONTAP 9.2 admitidos.
"Comandos de ONTAP 9.3: Referencia de páginas del manual"	Describe la sintaxis y el uso de los comandos de ONTAP 9.3 admitidos.
"Comandos de ONTAP 9.4: Referencia de páginas del manual"	Describe la sintaxis y el uso de los comandos de ONTAP 9.4 admitidos.
"Comandos de ONTAP 9.5: Referencia de páginas del manual"	Describe la sintaxis y el uso de los comandos de ONTAP 9.5 admitidos.
"Comandos de ONTAP 9.6: Referencia de páginas del manual"	Describe la sintaxis y el uso de los comandos de ONTAP 9.6 admitidos.
"Comandos de ONTAP 9.7: Referencia de páginas del manual"	Describe la sintaxis y el uso de los comandos de ONTAP 9.7 admitidos.
"Comandos de ONTAP 9.8: Referencia de páginas del manual"	Describe la sintaxis y el uso de los comandos de ONTAP 9.8 admitidos.
"Comandos de ONTAP 9.9.1: Referencia de páginas del manual"	Describe la sintaxis y el uso de los comandos de ONTAP 9.9.1 admitidos.
"Comandos de ONTAP 9.10.1: Referencia de páginas del manual"	Describe la sintaxis y el uso de los comandos de ONTAP 9.10.1 admitidos.
"Gestión DE SAN con CLI"	Describe cómo configurar y gestionar LUN, iGroups y objetivos mediante los protocolos iSCSI y FC, así como los espacios de nombres y subsistemas mediante el protocolo NVMe/FC.
"Referencia para la configuración DE SAN"	Contiene información sobre las topologías FC e iSCSI y las esquemas de cableado.
"Actualice trasladando volúmenes o almacenamiento"	Describe cómo actualizar rápidamente el hardware de la controladora en un clúster moviendo almacenamiento o volúmenes. También describe cómo convertir un modelo compatible en una bandeja de discos.
"Actualice ONTAP"	Contiene instrucciones para descargar y actualizar ONTAP.
"Utilice los comandos para sustituir la controladora del sistema para actualizar los modelos de controladora en el mismo chasis"	Describe los procedimientos de reubicación de agregados necesarios para actualizar un sistema de forma no disruptiva y mantener los antiguos chasis y discos del sistema.
"Utilice comandos para sustituir la controladora del sistema para actualizar el hardware de la controladora que ejecute ONTAP 9.8 o una versión posterior"	Describe los procedimientos de reubicación de agregados necesarios para actualizar sin interrupciones controladoras que ejecutan ONTAP 9.8 mediante los comandos de "reemplazo de controladora del sistema".
"Utilice la reubicación de agregados para actualizar manualmente el hardware de la controladora que ejecuta ONTAP 9.8 o una versión posterior"	Describe los procedimientos de reubicación de agregados necesarios para realizar actualizaciones manuales de controladoras sin interrupciones que ejecuten ONTAP 9.8 o una versión posterior.

Contenido	Descripción
"Utilice los comandos para sustituir la controladora del sistema para actualizar el hardware de la controladora que ejecuta ONTAP 9.5 a ONTAP 9.7"	Describe los procedimientos de reubicación de agregados necesarios para actualizar sin interrupciones controladoras que ejecutan ONTAP 9.5 a ONTAP 9.7 mediante los comandos de "sustitución de controladora del sistema".
"Use la reubicación de agregados para actualizar manualmente el hardware de la controladora que ejecuta ONTAP 9.7 o una versión anterior"	Describe los procedimientos de reubicación de agregados necesarios para realizar actualizaciones manuales de controladoras sin interrupciones que ejecuten ONTAP 9.7 o una versión anterior.

Sitios de referencia

La ["Sitio de soporte de NetApp"](#) También contiene documentación sobre las tarjetas de interfaz de red (NIC) y otro hardware que puede utilizar con el sistema. También contiene la ["Hardware Universe"](#), que proporciona información acerca del hardware que admite el nuevo sistema.

Acceso ["Documentación de ONTAP 9"](#).

Acceda a ["Active IQ Config Advisor"](#) herramienta.

Actualizar manualmente el hardware de la controladora que ejecute ONTAP 9.8 o una versión posterior

Descripción general

Este procedimiento describe cómo actualizar el hardware de la controladora mediante la reubicación de agregados (ARL) para las siguientes configuraciones del sistema:

Método	Versión de ONTAP	Sistemas compatibles
Actualización manual mediante ARL	9.8 o posterior	<ul style="list-style-type: none"> Desde el sistema FAS hasta el sistema FAS Sistema FAS a un sistema con software de virtualización FlexArray o un sistema V-Series Desde el sistema AFF hasta el sistema AFF Un sistema con software de virtualización FlexArray o un sistema V-Series a un sistema FAS, siempre y cuando el sistema con software de virtualización FlexArray o los sistemas V-Series no tenga LUN de cabina. Sistema de V-Series a un sistema con software de virtualización FlexArray o un sistema V-Series

Durante el procedimiento, debe actualizar el hardware de la controladora original con el hardware de la controladora de reemplazo y, de este modo, reubicar la propiedad de agregados que no son raíz. Puede migrar agregados varias veces de nodo a nodo para confirmar que al menos un nodo está sirviendo datos desde los agregados a través del procedimiento de actualización. También puede migrar las interfaces lógicas de datos (LIF) y asignar los puertos de red de la nueva controladora a los grupos de interfaces a medida que continúa.



En este documento, los nodos originales se denominan 1 y 2, y los nuevos se denominan *nodo 3* y *nodo 4*. Durante el procedimiento descrito, el nodo 1 se reemplaza por nodo 3, y el nodo 2 se reemplaza por nodo 4. Los términos 1, 2, *node3* y *node4* solo se utilizan para distinguir entre los nodos originales y los nuevos. Cuando siga el procedimiento, deberá sustituir los nombres reales de los nodos originales y los nuevos. Sin embargo, en realidad los nombres de los nodos no cambian: El nodo 3 tiene el nombre 1-nodo y el nodo 4 tiene el nombre 2 después de actualizar el hardware de la controladora. En este documento se utiliza el término *systems with FlexArray Virtualization Software* para hacer referencia a los sistemas que pertenecen a estas nuevas plataformas. Utiliza el término *V-Series system* para referirse a los sistemas de hardware independientes que pueden conectarse a las cabinas de almacenamiento

Información importante:

- Este procedimiento es complejo y asume que tiene habilidades avanzadas de administración de ONTAP. Usted también debe leer y entender el "[Directrices para actualizar controladoras con ARL](#)" y la "[Flujo de trabajo de actualización de ARL](#)" secciones antes de comenzar la actualización.
- En este procedimiento se asume que el hardware de la controladora de reemplazo es nuevo y no se ha usado. Los pasos necesarios para preparar las controladoras usadas con el `wipeconfig` el comando no se incluye en este procedimiento. Debe ponerse en contacto con el soporte técnico si se utilizó anteriormente el hardware de la controladora de reemplazo, especialmente si las controladoras ejecutaban Data ONTAP en 7-Mode.
- Puede usar este procedimiento para actualizar el hardware de la controladora en clústeres con más de dos nodos; sin embargo, debe realizar el procedimiento por separado para cada pareja de alta disponibilidad (ha) del clúster.
- Este procedimiento se aplica a sistemas FAS, sistemas V-Series, sistemas AFF y sistemas con software de virtualización FlexArray. Los sistemas FAS publicados después de ONTAP 9 pueden conectarse a las cabinas de almacenamiento si se instala la licencia necesaria. Los sistemas V-Series existentes son compatibles con ONTAP 9. Para obtener información sobre la cabina de almacenamiento y los modelos V-Series, consulte "[Referencias](#)" Para enlazar con *Hardware Universe* y ver la *matriz de soporte de la serie V*.
- Además de configuraciones que no sean de MetroCluster, este procedimiento se aplica a configuraciones de cuatro y ocho nodos de Fabric MetroCluster que ejecuten ONTAP 9.8 y versiones posteriores.
 - Para configuraciones de MetroCluster que ejecuten ONTAP 9.7 y versiones anteriores, vaya a. "[Referencias](#)" Para enlazar con *Using aggregate Relocation a Upgrade manualmente hardware de controladora que ejecuta ONTAP 9.7 o anterior*.
 - Para configuraciones de IP de MetroCluster y opciones de actualización adicionales para configuraciones de Fabric MetroCluster, vaya a. "[Referencias](#)" Para vincular al contenido de *MetroCluster Upgrade y Expansion*.

Decida si desea utilizar el procedimiento de reubicación de agregados

En este contenido se describe cómo actualizar las controladoras de almacenamiento en un par de alta disponibilidad con nuevas controladoras sin perder todos los datos y los discos existentes. Se trata de un procedimiento complejo que sólo deben ser utilizados por administradores con experiencia.

Utilice este contenido en las siguientes circunstancias:

- No desea añadir las nuevas controladoras como una pareja de alta disponibilidad nueva al clúster y migrar los datos con movimientos de volúmenes.

- Tiene experiencia en la administración de ONTAP y se siente cómodo con los riesgos de trabajar en el modo de privilegios de diagnóstico.
- Tiene un sistema que utiliza configuraciones de 4 y 8 nodos de Fabric MetroCluster que ejecutan ONTAP 9.8 o una versión posterior.
- Tiene agregados híbridos en el sistema.



Puede usar el cifrado de almacenamiento de NetApp (NSE), el cifrado de volúmenes de NetApp (NVE) y el cifrado de agregados de NetApp (NAE) con este procedimiento.

Si prefiere un método diferente de actualización del hardware de la controladora y desea realizar movimientos de volúmenes, consulte ["Referencias"](#) Para enlazar con *Upgrade moviendo volúmenes o Storage*.

Consulte ["Referencias"](#) Para establecer un enlace al centro de documentación de *ONTAP 9*, donde puede acceder a la documentación de producto de ONTAP 9.

Flujo de trabajo de actualización de ARL

Antes de actualizar los nodos mediante ARL, debe comprender cómo funciona el procedimiento. En este documento, el procedimiento se divide en varias etapas.

Actualice el par de nodos


Para actualizar la pareja de nodos, debe preparar los nodos originales y realizar una serie de pasos en los nodos original y en los nuevos. A continuación, puede retirar los nodos originales.

Información general sobre la secuencia de actualizaciones de ARL

Durante el procedimiento, debe actualizar el hardware de la controladora original con el hardware de la controladora de reemplazo, una controladora cada vez, aprovechando la configuración de par de alta disponibilidad para reubicar la propiedad de agregados que no son raíz. Todos los agregados que no son raíz deben pasar por dos reubicaciones para llegar a su destino final, que es el nodo actualizado correcto.

Cada agregado tiene un propietario particular y un propietario actual. El propietario del hogar es el propietario real del agregado, y el propietario actual es el propietario temporal.


En la siguiente ilustración se muestran las etapas del procedimiento. Las flechas gruesas y de color gris claro representan la reubicación de agregados y el movimiento de los LIF, mientras que las flechas más delgadas de color negro representan la eliminación de los nodos originales. Las imágenes de controladoras más pequeñas representan los nodos originales, mientras que las imágenes de controladoras más grandes representan los nuevos nodos.



La siguiente tabla describe las tareas de alto nivel que realiza durante cada etapa y el estado de propiedad del agregado al final de la etapa. Los pasos detallados se proporcionan más adelante en el procedimiento:

Etapa	Pasos
<p>"Fase 1: Prepárese para la actualización"</p>	<p>Durante la fase 1, si es necesario, puede confirmar que las unidades de disco internas no contienen agregados raíz ni agregados de datos, preparar los nodos para la actualización y ejecutar una serie de comprobaciones previas. Si es necesario, vuelva a clave los discos para el cifrado de almacenamiento y prepárese para reiniciar el sistema con las nuevas controladoras.</p> <p>Propiedad del agregado al final de la fase 1:</p> <ul style="list-style-type: none"> • El nodo 1 es el propietario raíz y el propietario actual de los agregados del nodo 1. • El nodo 2 es el propietario particular y el propietario actual de los agregados del nodo 2.

Etapa	Pasos
"Fase 2: Retire el nodo 1"	<p>Durante la etapa 2, se reubicarán los agregados no raíz del nodo 1 al nodo 2 y se moverán los LIF de datos no SAN que pertenecen al nodo 1 al nodo 2, incluidos los agregados con errores o con vetados. También puede registrar la información necesaria del nodo 1 para utilizarla más adelante en el procedimiento y retirar el nodo 1.</p> <p>Propiedad del agregado al final de la fase 2:</p> <ul style="list-style-type: none"> • El nodo 1 es el propietario raíz de los agregados del nodo 1. • El nodo 2 es el propietario actual de los agregados del nodo 1. • El nodo 2 es el propietario particular y el propietario actual de agregados del nodo 2.
"Fase 3: Nodo de instalación y arranque 3"	<p>Durante la etapa 3, debe instalar y arrancar el nodo 3, asignar los puertos de gestión del clúster y del nodo del nodo 1 al nodo 3, y mover las LIF de datos y LAS LIF DE SAN que pertenecen al nodo 1 del nodo 2 al nodo 3. También se pueden reubicar todos los agregados del nodo 2 al nodo 3 y mover las LIF de datos y las LIF DE SAN propiedad del nodo 2 al nodo 3.</p> <p>Propiedad agregada al final de la etapa 3:</p> <ul style="list-style-type: none"> • El nodo 2 es el propietario particular de los agregados del nodo 2, pero no del propietario actual. • Node3 es el propietario raíz y el propietario actual de agregados que pertenecen originalmente al nodo 1. • El nodo 2 es el propietario particular y el propietario actual de los agregados que pertenecen al nodo 2, pero no al propietario en casa.
"Etapa 4: Retirar 2"	<p>En la etapa 4, puede registrar la información necesaria del nodo 2 para usarla posteriormente en el procedimiento y, a continuación, retirar el nodo 2. No se producen cambios en la propiedad del agregado.</p>
"Fase 5: Nodo de instalación y arranque 4"	<p>En la etapa 5, se instalan y arrancan los nodos 4, se deben asignar los puertos de gestión del clúster y del nodo del nodo 2 al nodo 4, y se mueven las LIF de datos y LAS LIF DE SAN que pertenecen al nodo 2 del nodo 3 al nodo 4. También se pueden reubicar agregados de nodo 3 a nodo 4 y mover las LIF de datos y las LIF DE SAN propiedad del nodo 2 al nodo 3.</p> <p>Propiedad agregada al final de la etapa 5:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nodo 3 es el propietario raíz y el propietario actual de los agregados que originalmente pertenecían al nodo 1. • Node4 es el propietario nacional y el propietario actual de agregados que pertenecía originalmente al nodo 2.

Etapa	Pasos
"Fase 6: Complete la actualización"	<p data-bbox="613 153 1482 331">Durante la fase 6, el usuario confirma que los nodos nuevos están configurados correctamente y configura el cifrado de almacenamiento o el cifrado de volúmenes de NetApp si los nuevos nodos tienen la función de cifrado habilitada. También debe retirar los nodos antiguos reanudar las operaciones de SnapMirror.</p> <div data-bbox="646 394 699 449">  </div> <p data-bbox="760 373 1446 474">Las actualizaciones de recuperación ante desastres de la máquina virtual de almacenamiento (SVM) no se interrumpirán según las programaciones asignadas.</p> <p data-bbox="613 516 1300 548">No se producen cambios en la propiedad del agregado.</p>

Directrices para actualizar controladoras con ARL

Para comprender si puede utilizar la reubicación de agregados (ARL) para actualizar un par de controladoras que ejecuten ONTAP 9.8 depende de la plataforma y la configuración de las controladoras original y de reemplazo.

Actualizaciones compatibles de ARL

Puede actualizar un par de nodos mediante ARL en las siguientes circunstancias:

- Tanto las controladoras originales como las de reemplazo deben ejecutar la misma versión de ONTAP 9.8 antes de la actualización.
- Las controladoras de reemplazo deben tener una capacidad igual o superior a la de las controladoras originales. La capacidad igual o mayor hace referencia a los atributos, como el tamaño de NVRAM, el volumen, la LUN o los límites de recuento de agregados; también hace referencia al tamaño máximo de volumen o agregado de los nuevos nodos.
- Puede actualizar los siguientes tipos de sistemas:
 - Un sistema FAS a un sistema FAS.
 - Un sistema FAS a un sistema con software de virtualización FlexArray o un sistema V-Series.
 - Un sistema AFF para un sistema AFF.
 - Un sistema con software de virtualización FlexArray o un sistema V-Series para un sistema FAS, siempre y cuando el sistema con software de virtualización FlexArray o sistema V-Series no tenga LUN de cabina.
 - Un sistema de V-Series a un sistema con software de virtualización FlexArray o un sistema V-Series.
- Para algunas actualizaciones de controladoras ARL, puede utilizar puertos de clúster temporales en la controladora de reemplazo para la actualización. Por ejemplo, si actualiza desde un AFF A300 a un sistema AFF A400, en función de la configuración del AFF A400, puede utilizar cualquiera de los dos puertos intermedios o agregar una tarjeta de interfaz de red 10 GbE de cuatro puertos para proporcionar puertos temporales del clúster. Después de completar una actualización de controladoras mediante puertos de clúster temporales, puede migrar clústeres a puertos de 100 GbE en la controladora de reemplazo de forma no disruptiva.
- La actualización de la controladora mediante ARL es compatible en sistemas configurados con volúmenes de SnapLock Enterprise y SnapLock Compliance.

Es necesario verificar si la ARL se puede realizar en las controladoras originales y de sustitución. Debe comprobar el tamaño de todos los agregados definidos y la cantidad de discos admitidos por el sistema original. A continuación, compárelo con el tamaño del agregado y el número de discos que admite el nuevo sistema. Para acceder a esta información, consulte ["Referencias"](#) Para enlazar con *Hardware Universe*. El tamaño de agregado y el número de discos que admite el nuevo sistema deben ser iguales o mayores que el tamaño del agregado y el número de discos que admite el sistema original.

En las reglas de combinación de clústeres se debe validar si los nodos nuevos pueden formar parte del clúster con los nodos existentes cuando se reemplaza la controladora original. Para obtener más información acerca de las reglas de mezcla de clústeres, consulte ["Referencias"](#) Para enlazar con *Hardware Universe*.



Ambos sistemas son de alta disponibilidad o no. Ambos nodos deben tener la personalidad habilitada o deshabilitada. No se puede combinar un nodo con la personalidad All Flash Optimized habilitada con un nodo que no tenga la personalidad habilitada en la misma pareja de ha. Si las personalidades son diferentes, póngase en contacto con el soporte técnico.



Si el sistema nuevo tiene menos ranuras que el sistema original, o si tiene menos puertos o puertos diferentes, puede que deba añadir un adaptador al nuevo sistema. Consulte ["Referencias"](#) Para obtener información sobre plataformas específicas, haga un enlace al *Hardware Universe* en el sitio de soporte de NetApp.

Si tiene un sistema con más de dos puertos de clúster por nodo, como un sistema FAS8080 o AFF8080, antes de iniciar la actualización, debe migrar y volver a home los LIF del clúster a dos puertos de clúster por nodo. Si realiza la actualización de la controladora con más de dos puertos de clúster por nodo, es posible que falten LIF en el nuevo controlador después de la actualización

ARL no admite actualizaciones

No se pueden realizar las siguientes actualizaciones:

- Hacia o desde controladoras que no pueden ejecutar ONTAP 9.8 o una versión posterior.
- Para el reemplazo de controladoras que no admiten las bandejas de discos conectadas a las controladoras originales.

Para obtener información sobre compatibilidad de discos, consulte ["Referencias"](#) Para enlazar con *Hardware Universe*.

- Desde controladoras con agregados raíz o agregados de datos en unidades internas.

Si desea actualizar las controladoras con agregados raíz o agregados de datos en unidades de disco internas, consulte ["Referencias"](#) Para enlazar con *Upgrade moviendo volúmenes o Storage* y vaya al procedimiento *Upgrade una pareja de nodos que ejecutan Clustered Data ONTAP moviendo volúmenes*.



Si desea actualizar ONTAP en nodos de un clúster, consulte ["Referencias"](#) Para enlazar a *Upgrade ONTAP*.

Suposiciones y terminología

Este documento se escribe con las siguientes suposiciones:

- El hardware de la controladora de reemplazo es nuevo y no se ha usado.



Atención: Debido a que este procedimiento asume que el hardware del controlador de sustitución es nuevo y no se ha utilizado, los pasos necesarios para preparar los controladores usados con el `wipeconfig` el comando no se incluye en este procedimiento. Debe ponerse en contacto con el soporte técnico si se utilizó anteriormente el hardware de la controladora de reemplazo, especialmente si las controladoras ejecutaban Data ONTAP en 7-Mode.

- Debe leer y comprender las directrices para actualizar la pareja de nodos.



Atención: No intente borrar el contenido de la NVRAM. Si necesita borrar el contenido de NVRAM, póngase en contacto con el soporte técnico de NetApp.

- Está realizando el comando correspondiente antes y después del `modify` comandos y comparar el resultado de ambos `show` comandos para verificar que el `modify` el comando se ha realizado correctamente.
- Si tiene una configuración SAN, tiene LIF locales y de partners para cada máquina virtual de almacenamiento (SVM), en el par de alta disponibilidad. Si no tiene LIF locales y del partner para cada SVM, debe agregar la LIF de datos DE SAN en el nodo local y remoto para esa SVM antes de iniciar la actualización.
- Si tiene conjuntos de puertos en una configuración SAN, debe haber verificado que cada conjunto de puertos enlazados contiene al menos un LIF de cada nodo del par de alta disponibilidad.

Este procedimiento utiliza el término *boot Environment prompt* para hacer referencia al prompt de un nodo desde el que puede realizar ciertas tareas, como reiniciar el nodo e imprimir o configurar variables de entorno. A veces, el prompt se denomina informalmente *boot loader prompt*.

El símbolo del sistema del entorno de arranque se muestra en el siguiente ejemplo:

```
LOADER>
```

Licencia en ONTAP 9.8 o posterior

Algunas funciones requieren licencias, que se emiten como *packages* que incluyen una o más funciones. Cada nodo del clúster debe tener su propia clave para cada función que se usará en el clúster.

Si no tiene claves de licencia nuevas, las funciones con licencia actualmente en el clúster están disponibles para la nueva controladora y seguirán funcionando. Sin embargo, el uso de funciones sin licencia en la controladora puede dejar de cumplir con el acuerdo de licencia, de modo que debe instalar la nueva clave o las claves de licencia para la nueva controladora una vez que finalice la actualización.

Todas las claves de licencia tienen una longitud de 28 caracteres alfabéticos en mayúsculas. Consulte ["Referencias"](#) Para enlazar al *sitio de soporte de NetApp* donde puede obtener claves de licencia nuevas de 28 caracteres de ONTAP 9.8. o posterior. Las claves están disponibles en la sección *My Support* en *Software licences*. Si el sitio no tiene las claves de licencia que necesita, póngase en contacto con su representante de ventas de NetApp.

Para obtener información detallada sobre las licencias, vaya a ["Referencias"](#) Para vincular a *System Administration Reference*.

Cifrado del almacenamiento

Los nodos originales o los nodos nuevos pueden estar habilitados para el cifrado de almacenamiento. En ese caso, deberá seguir los pasos adicionales de este procedimiento para verificar que Storage Encryption esté configurado correctamente.

Si desea usar Storage Encryption, todas las unidades de disco asociadas a los nodos deben tener unidades de disco de autocifrado.

Clústeres de dos nodos sin switches

Si va a actualizar nodos en un clúster sin switches de dos nodos, puede dejar los nodos en el clúster sin switches mientras realiza la actualización. No es necesario convertirlos en un clúster con switches.

Resolución de problemas

Este procedimiento incluye sugerencias para la solución de problemas.

Si ocurre algún problema mientras actualiza las controladoras, puede consultar la ["Solucionar problemas"](#) sección al final del procedimiento para obtener más información y soluciones posibles.

Si no encuentra ninguna solución al problema que encontró, póngase en contacto con el soporte técnico.

Herramientas y documentación necesarias

Debe disponer de herramientas específicas para instalar el nuevo hardware y debe consultar otros documentos durante el proceso de actualización. También debe registrar la información esencial para completar la actualización de la controladora; se proporciona una hoja de trabajo para registrar la información.

Se necesitan las siguientes herramientas para realizar la actualización:

- Correa de conexión a tierra
- Destornillador Phillips número 2

Vaya a la ["Referencias"](#) para acceder a la lista de documentos de referencia necesarios para esta actualización.

Hoja de trabajo: Información que se debe recopilar antes y durante la actualización de la controladora

Debe recopilar determinada información para admitir la actualización de los nodos originales. Esta información incluye ID de nodos, detalles de puertos y LIF, claves de licencia y direcciones IP.

Puede utilizar la siguiente hoja de trabajo para registrar la información para utilizarla más adelante en el procedimiento:

Información necesaria	Al recogerse	Cuando se utilice	Información recopilada
Model, System ID y el número de serie de los nodos originales	Fase 1: <i>Prepare los nodos para la actualización</i>	Etapa 3: <i>Nodo de instalación y arranque 3</i> fase 5: <i>Nodo de instalación y arranque 4</i> fase 6: <i>Decommission el viejo sistema</i>	
Información sobre bandejas y discos, detalles de almacenamiento flash, memoria, NVRAM y tarjetas adaptadoras en los nodos originales	Fase 1: <i>Preparación de los nodos para la actualización</i>	Durante todo el procedimiento	
Agregados y volúmenes en línea en los nodos originales	Fase 1: <i>Prepare los nodos para la actualización</i>	Durante todo el procedimiento para verificar que los agregados y volúmenes permanecen en línea excepto durante una breve reubicación	
Resultado de los comandos <code>network port vlan show</code> y <code>network port ifgrp show</code>	Fase 1: <i>Prepare los nodos para la actualización</i>	Etapa 3: <i>Asignar puertos del nodo 1 al nodo 3</i> fase 5: <i>Asignar puertos del nodo 2 al nodo 4</i>	
(Solo para entornos SAN) Configuración predeterminada de puertos FC	Fase 1: <i>Prepare los nodos para la actualización</i>	Al configurar puertos de FC en los nodos nuevos	
(Sistemas o sistemas V-Series con software de virtualización FlexArray solamente) Topología para sistemas o sistemas V-Series con software de virtualización FlexArray	Fase 1: <i>Prepare los nodos para la actualización</i>	Etapa 3: <i>Nodo de instalación y arranque 3</i> fase 5: <i>Nodo de instalación y arranque 4</i>	
Dirección IP de SPS	Fase 1: <i>Prepare los nodos para la actualización</i>	Fase 6: <i>Confirme que los nuevos controladores están configurados correctamente</i>	
Claves de licencia	Fase 1: <i>Prepare los nodos para la actualización</i>	Fase 6: <i>Confirme que los nuevos controladores están configurados correctamente</i>	

Información necesaria	Al recogerse	Cuando se utilice	Información recopilada
La dirección IP del servidor de gestión de claves externo	Fase 1: <i>Rekey disks for Storage Encryption</i>	Fase 6: <i>Configure el cifrado del almacenamiento en los nuevos nodos</i>	
Nombre y ruta del directorio al que se puede acceder desde el sitio web donde se descargan archivos para reiniciar los nodos	Fase 1: <i>Prepárese para reiniciar el sistema</i>	Etapa 3: <i>Nodo de instalación y arranque 3</i> fase 5: <i>Nodo de instalación y arranque 4</i>	
LIF de datos no SAN propiedad del nodo 1	Fase 2: <i>Move Nonsan data LIF propiedad de 1 a 2</i>	Más adelante en la sección	
Cluster, Intercluster, node-Management, cluster-Management y puertos físicos	Fase 2: <i>Registrar información del nodo 1</i>	Fase 3: <i>Install and boot node3</i> fase 3: <i>Asignar puertos del nodo 1 al nodo 3</i>	
Puertos en nodos nuevos	Etapa 3: <i>Asignar puertos del nodo 1 al nodo 3</i>	Más adelante, en la sección y en la sección <i>asignar puertos de 2 a nodo 4</i>	
Puertos y dominios de retransmisión disponibles en nodo 3	Etapa 3: <i>Asignar puertos del nodo 1 al nodo 3</i>	Más adelante en la sección	
LIF de datos no SAN no propiedad del nodo 2	<i>Mover LIF de datos no SAN que pertenezcan al nodo 1 del nodo 2 al nodo 3 y verificar las LIF SAN del nodo 3</i>	Más adelante en la sección	
LIF de datos no SAN propiedad del nodo 2	Fase 3: <i>Move LIF de datos Nonsan propiedad de 2 a nodo 3</i>	Más adelante en la sección	
Cluster, Intercluster, node-Management, cluster-Management y puertos físicos	Etapa 4: <i>Registrar información 2</i>	Fase 5: <i>Install and booting no4</i> fase 5: <i>_ asignar puertos del nodo 2 al nodo 4_</i>	
Puertos de red de clúster en el nodo 4	Fase 5: <i>Asignar puertos del nodo 2 al nodo 4</i>	Más adelante en la sección	
Puertos y dominios de retransmisión disponibles en nodo 4	Fase 5: <i>Asignar puertos del nodo 2 al nodo 4</i>	Más adelante en la sección	

Información necesaria	Al recogerse	Cuando se utilice	Información recopilada
Certificados SSL privados y públicos para el sistema de almacenamiento y certificados SSL privados para cada servidor de gestión de claves	Fase 6: <i>Configure el cifrado del almacenamiento en los nuevos nodos</i>	Más adelante en la sección	

Etapa 1. Prepare la actualización

Descripción general

Durante la fase 1, si es necesario, puede confirmar que las unidades de disco internas no contienen agregados raíz ni agregados de datos, preparar los nodos para la actualización y ejecutar una serie de comprobaciones previas. También puede ser necesario volver a introducir los discos para el cifrado de almacenamiento y prepararse para reiniciar el sistema las nuevas controladoras.

Pasos

1. ["Determine si la controladora tiene agregados en unidades de disco internas"](#)
2. ["Prepare los nodos para la actualización"](#)
3. ["Gestione claves de autenticación mediante el gestor de claves incorporado"](#)
4. ["Desactive las relaciones de SnapMirror"](#)
5. ["Prepárese para el arranque desde el red"](#)

Determine si la controladora tiene agregados en unidades de disco internas

Si va a actualizar controladoras con unidades de disco internas, debe completar varios comandos y examinar su resultado para confirmar que ninguna de las unidades de disco internas contiene agregados raíz o agregados de datos.

Acerca de esta tarea

Si no está actualizando controladoras con agregados en unidades de disco internas, omita esta sección y vaya a la sección ["Prepare los nodos para la actualización"](#).

Pasos

1. Entra en el `nodesinferno`, una vez por cada uno de los nodos originales.

```
system node run -node node_name
```

2. Mostrar las unidades internas:

```
sysconfig -av
```

El sistema muestra información detallada sobre la configuración del nodo, incluido el almacenamiento, como se ve en la salida parcial que se muestra en el siguiente ejemplo:

```

node> sysconfig -av
slot 0: SAS Host Adapter 0a (PMC-Sierra PM8001 rev. C, SAS, UP)
      Firmware rev: 01.11.06.00
      Base WWN: 5:00a098:0008a3b:b0
      Phy State: [0] Enabled, 6.0 Gb/s
                  [1] Enabled, 6.0 Gb/s
                  [2] Enabled, 6.0 Gb/s
                  [3] Enabled, 6.0 Gb/s
      ID Vendor Model FW Size
00.0 : NETAPP X306_HMARK02TSSM NA04 1695.4GB (3907029168
512B/sect)
00.1 : NETAPP X306_HMARK02TSSM NA04 1695.4GB (3907029168
512B/sect)
00.2 : NETAPP X306_HMARK02TSSM NA04 1695.4GB (3907029168
512B/sect)
00.3 : NETAPP X306_HMARK02TSSM NA04 1695.4GB (3907029168
512B/sect)
00.4 : NETAPP X306_HMARK02TSSM NA04 1695.4GB (3907029168
512B/sect)
00.5 : NETAPP X306_HMARK02TSSM NA04 1695.4GB (3907029168
512B/sect)
00.6 : NETAPP X306_HMARK02TSSM NA04 1695.4GB (3907029168
512B/sect)
00.7 : NETAPP X306_HMARK02TSSM NA04 1695.4GB (3907029168
512B/sect)
00.8 : NETAPP X306_HMARK02TSSM NA04 1695.4GB (3907029168
512B/sect)
00.9 : NETAPP X306_HMARK02TSSM NA04 1695.4GB (3907029168
512B/sect)
00.10: NETAPP X306_HMARK02TSSM NA04 1695.4GB (3907029168
512B/sect)
00.11: NETAPP X306_HMARK02TSSM NA04 1695.4GB (3907029168
512B/sect)
...

```

3. Examine el resultado del almacenamiento del `sysconfig -av` comando para identificar las unidades de disco internas y, a continuación, registrar la información.

Las unidades internas tienen "00". Al principio de su ID. El "00". indica una bandeja de discos interna y un número después del punto decimal indica a cada unidad de disco individual.

4. Introduzca el siguiente comando en ambos controladores:

```
aggr status -r
```

El sistema muestra el estado del agregado del nodo, como se muestra en la salida parcial en el ejemplo siguiente:

```
node> aggr status -r
Aggregate aggr2 (online, raid_dp, parity uninit'd!) (block checksums)
Plex /aggr2/plex0 (online, normal, active)
RAID group /aggr2/plex0/rg0 (normal, block checksums)

RAID Disk Device      HA SHELF BAY CHAN Pool Type RPM  Used (MB/blks)
Phys (MB/blks)
-----
-----
dparity    0a.00.1    0a   0    1  SA:B  0   BSAS 7200 1695466/3472315904
1695759/3472914816
parity     0a.00.3    0a   0    3  SA:B  0   BSAS 7200 1695466/3472315904
1695759/3472914816
data       0a.00.9    0a   0    9  SA:B  0   BSAS 7200 1695466/3472315904
1695759/3472914816
...
```



El dispositivo utilizado para crear el agregado puede no ser un disco físico, pero puede ser una partición.

- Examine el resultado del `aggr status -r` comando para identificar los agregados mediante unidades de disco internas y, a continuación, registrar la información.

En el ejemplo del paso anterior, "aggr2" utiliza unidades internas, tal como se indica con el ID de bandeja de «0».

- Introduzca el siguiente comando en ambas controladoras:

```
aggr status -y
```

El sistema muestra información sobre los volúmenes del agregado, como se muestra en la salida parcial en el ejemplo siguiente:

```

node> aggr status -v
...
aggr2   online   raid_dp, aggr   nosnap=off, raidtype=raid_dp,
raidsize=14,
           64-bit           raid_lost_write=on,
ignore_inconsistent=off,
           rlw_on           snapmirrored=off, resyncsnaptime=60,
fs_size_fixed=off,
lost_write_protect=on,
           ha_policy=cfo, hybrid_enabled=off,
percent_snapshot_space=0%,
           free_space_realloc=off, raid_cv=on,
thorough_scrub=off
           Volumes: vol6, vol5, vol14
...
aggr0   online   raid_dp, aggr   root, diskroot, nosnap=off,
raidtype=raid_dp,
           64-bit           raidsize=14, raid_lost_write=on,
ignore_inconsistent=off,
           rlw_on           snapmirrored=off, resyncsnaptime=60,
fs_size_fixed=off,
           lost_write_protect=on, ha_policy=cfo,
hybrid_enabled=off,
           percent_snapshot_space=0%,
free_space_realloc=off, raid_cv=on
           Volumes: vol0

```

Según la salida en [Paso 4](#) Y en el paso 6, aggr2 utiliza tres unidades internas, "0a.00.1", "0a.00.3" y "0a.00.9", y los volúmenes en "aggr2" son "vol6", "vol5" y "vol14". Además, en la salida del Paso 6, la lectura para "aggr0" contiene la palabra "root" al principio de la información para el agregado. Lo que indica que contiene un volumen raíz.

- Examine el resultado del `aggr status -v` comando para identificar los volúmenes que pertenecen a cualquier agregado que está en una unidad interna y si alguno de esos volúmenes contiene un volumen raíz.
- Para salir del `nodesinferno`, introduzca el siguiente comando en cada controladora:

```
exit
```

- Realice una de las siguientes acciones:

Si los controladores....	Realice lo siguiente...
No contenga ningún agregado en unidades de disco internas	Continúe con este procedimiento.

Si los controladores....	Realice lo siguiente...
Contienen agregados pero no volúmenes en las unidades de disco internas	<p>Continúe con este procedimiento.</p> <div>  <p>Antes de continuar, debe colocar los agregados en estado sin conexión y, a continuación, destruir los agregados en las unidades de disco internas. Consulte "Referencias" Para establecer un vínculo con la administración de <i>Disk y aggregate con el contenido de la CLI</i> para obtener información acerca de la administración de agregados.</p> </div>
Contenga volúmenes que no sean raíz en las unidades internas	<p>Continúe con este procedimiento.</p> <div>  <p>Antes de continuar, se deben mover los volúmenes a una bandeja de discos externa, colocar los agregados en estado sin conexión y luego destruir los agregados en las unidades de disco internas. Consulte "Referencias" Para establecer un vínculo con la administración de <i>Disk y aggregate con el contenido de la CLI</i> para obtener información acerca de cómo mover volúmenes.</p> </div>
Contenga volúmenes raíz en las unidades internas	No continúe con este procedimiento. Para actualizar las controladoras, consulte "Referencias" Para establecer un enlace al <i>sitio de soporte de NetApp</i> y usar el procedimiento <i>Actualizar el hardware de la controladora en un par de nodos que ejecutan Clustered Data ONTAP moviendo volúmenes</i> .
Contener volúmenes que no son raíz en las unidades internas y no se pueden mover los volúmenes a almacenamiento externo	No continúe con este procedimiento. Puede actualizar las controladoras mediante el procedimiento <i>Upgrade del hardware de la controladora en un par de nodos que ejecutan Data ONTAP almacenado en clúster moviendo volúmenes</i> . Consulte "Referencias" Para enlazar con el <i>sitio de soporte de NetApp</i> donde puede acceder a este procedimiento.

Prepare los nodos para la actualización

Antes de poder sustituir los nodos originales, debe confirmar que están en un par de alta disponibilidad, que no faltan discos o que han fallado, que pueden acceder al almacenamiento de otros y que no tienen LIF de datos asignadas a los otros nodos del clúster. También debe recopilar información acerca de los nodos originales y, si el clúster se encuentra en un entorno SAN, confirmar que todos los nodos del clúster están en quórum.

Pasos

1. Confirme que cada uno de los nodos originales tiene suficientes recursos para admitir adecuadamente la carga de trabajo de ambos nodos durante el modo de toma de control.

Consulte ["Referencias"](#) Para enlazar con *High Availability Management* y seguir la sección *Best Practices for ha pares* . Ninguno de los nodos originales debe estar funcionando con una utilización superior al 50

%; si el nodo se está ejecutando con una utilización inferior al 50 %, puede manejar las cargas de ambos nodos durante la actualización de la controladora.

2. Complete los siguientes subpasos para crear una base de rendimiento para los nodos originales:

- a. Asegúrese de que la cuenta de usuario de diagnóstico está desbloqueada.



La cuenta de usuario de diagnóstico está diseñada únicamente para fines de diagnóstico de bajo nivel y sólo se debe utilizar con la orientación del soporte técnico.

Para obtener información acerca de cómo desbloquear las cuentas de usuario, consulte ["Referencias"](#) Para vincular a *System Administration Reference*.

- b. Consulte ["Referencias"](#) Para establecer un enlace al *sitio de soporte de NetApp* y descargar el recopilador de rendimiento y estadísticas (Perfstat Converged).

La herramienta convergente Perfstat le permite establecer una base de rendimiento para realizar la comparación después de la actualización.

- c. Cree una línea de rendimiento de base, siguiendo las instrucciones que se encuentran en el sitio de soporte de NetApp.

3. Consulte ["Referencias"](#) Para enlazar con el *sitio de soporte de NetApp* y abrir un caso de soporte en el sitio de soporte de NetApp.

Puede utilizar este caso para informar de los problemas que puedan surgir durante la actualización.

4. Verifique que se carguen las baterías de NVMEM o NVRAM de nodo 3 y nodo 4 y carguen si no lo son.

Debe comprobar físicamente los nodos 3 y 4 para ver si se cargan las baterías de NVMEM o NVRAM. Para obtener información sobre los LED del modelo de nodo 3 y nodo 4, consulte ["Referencias"](#) Para enlazar con *Hardware Universe*.



Atención no intente borrar el contenido de la NVRAM. Si necesita borrar el contenido de NVRAM, póngase en contacto con el soporte técnico de NetApp.

5. Comprobar la versión de ONTAP en los nodos 3 y 4.

Los nodos nuevos deben tener la misma versión de ONTAP 9.x instalada en ellos que se haya instalado en los nodos originales. Si los nodos nuevos tienen otra versión de ONTAP instalada, debe reiniciar las controladoras nuevas después de instalarlas. Para obtener instrucciones sobre cómo actualizar ONTAP, consulte ["Referencias"](#) Para enlazar a *Upgrade ONTAP*.

En las cajas de envío, se debe incluir información sobre la versión de ONTAP en los nodos 3 y 4. La versión de ONTAP se muestra cuando el nodo arranca o puede arrancar el nodo en modo de mantenimiento y ejecutar el comando:

```
version
```

6. Compruebe si tiene dos o cuatro LIF de clúster en los nodos 1 y 2:

```
network interface show -role cluster
```

El sistema muestra cualquier LIF del clúster, como se muestra en el ejemplo siguiente:

```
cluster::> network interface show -role cluster
```

Vserver	Logical Interface	Status Admin/Oper	Network Address/Mask	Current Node	Current Port	Is Home
node1						
	clus1	up/up	172.17.177.2/24	node1	e0c	true
	clus2	up/up	172.17.177.6/24	node1	e0e	true
node2						
	clus1	up/up	172.17.177.3/24	node2	e0c	true
	clus2	up/up	172.17.177.7/24	node2	e0e	true

7. Si tiene dos o cuatro LIF de clúster en los nodos 1 o 2, asegúrese de poder hacer el ping de ambos LIF de clúster en todas las rutas disponibles completando los siguientes subpasos:

a. Introduzca el nivel de privilegio avanzado:

```
set -privilege advanced
```

El sistema muestra el siguiente mensaje:

```
Warning: These advanced commands are potentially dangerous; use them
only when directed to do so by NetApp personnel.
Do you wish to continue? (y or n):
```

b. Introduzca y.

c. Haga ping en los nodos y pruebe la conectividad:

```
cluster ping-cluster -node node_name
```

El sistema muestra un mensaje similar al siguiente ejemplo:

```

cluster::*> cluster ping-cluster -node node1
Host is node1
Getting addresses from network interface table...
Local = 10.254.231.102 10.254.91.42
Remote = 10.254.42.25 10.254.16.228
Ping status:
...
Basic connectivity succeeds on 4 path(s) Basic connectivity fails on 0
path(s)
.....
Detected 1500 byte MTU on 4 path(s):
Local 10.254.231.102 to Remote 10.254.16.228
Local 10.254.231.102 to Remote 10.254.42.25
Local 10.254.91.42 to Remote 10.254.16.228
Local 10.254.91.42 to Remote 10.254.42.25
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
2 paths up, 0 paths down (tcp check)
2 paths up, 0 paths down (udp check)

```

+

Si el nodo utiliza dos puertos de clúster, debe ver que puede comunicarse en cuatro rutas, como se muestra en el ejemplo.

a. Devolver al privilegio de nivel administrativo:

```
set -privilege admin
```

8. Confirme que los nodos 1 y 2 están en un par de alta disponibilidad y compruebe que los nodos están conectados entre sí y que la toma de control es posible:

```
storage failover show
```

En el siguiente ejemplo, se muestra el resultado cuando los nodos están conectados entre sí y es posible la toma de control:

```

cluster::> storage failover show

```

Node	Partner	Takeover Possible	State Description
node1	node2	true	Connected to node2
node2	node1	true	Connected to node1

Ninguno de los nodos debe estar en una devolución parcial. El siguiente ejemplo muestra que el nodo 1 está en una devolución parcial:

```
cluster::> storage failover show
```

Node	Partner	Takeover Possible	State Description
node1	node2	true	Connected to node2, Partial
node2	node1	true	Connected to node1

Si alguno de los nodos está en una devolución parcial, use el `storage failover giveback` comando para realizar la devolución y, a continuación, utilizar la `storage failover show-giveback` comando para garantizar que no es necesario devolver ningún agregado. Para obtener información detallada sobre los comandos, consulte "[Referencias](#)" Para enlazar con *High Availability Management*.

9. confirme que ni el nodo 1 ni el nodo 2 poseen los agregados para los que es el propietario actual (pero no el propietario del hogar):

```
storage aggregate show -nodes node_name -is-home false -fields owner-name,  
home-name, state
```

Si ni el nodo 1 ni el nodo 2 tienen agregados cuyos propietarios son actuales (pero no el propietario del hogar), el sistema devolverá un mensaje similar al siguiente ejemplo:

```
cluster::> storage aggregate show -node node2 -is-home false -fields  
owner-name,home-name,state  
There are no entries matching your query.
```

En el siguiente ejemplo, se muestra el resultado del comando para un nodo con el nombre 2, que es el propietario raíz, pero no el propietario actual, de cuatro agregados:

```
cluster::> storage aggregate show -node node2 -is-home false  
-fields owner-name,home-name,state
```

aggregate	home-name	owner-name	state
aggr1	node1	node2	online
aggr2	node1	node2	online
aggr3	node1	node2	online
aggr4	node1	node2	online

4 entries were displayed.

10. Realice una de las siguientes acciones:

Si el comando de Paso 9 ...	Realice lo siguiente...
Tenía salida en blanco	Vaya al paso 11 y vaya a Paso 12 .

Si el comando de Paso 9...	Realice lo siguiente...
Tenía salida	Vaya a Paso 11 .

11. Si el nodo 1 o el nodo 2 tienen agregados cuyos propietarios son actuales, pero no el propietario raíz, complete los siguientes subpasos:

- a. Devolver los agregados que actualmente pertenecen al nodo asociado al nodo propietario principal:

```
storage failover giveback -ofnode home_node_name
```

- b. Compruebe que ni el nodo 1 ni el nodo 2 siguen teniendo agregados cuyos propietarios son actualmente (pero no el propietario del hogar):

```
storage aggregate show -nodes node_name -is-home false -fields owner-name,
home-name, state
```

En el ejemplo siguiente se muestra el resultado del comando cuando un nodo es al mismo tiempo el propietario actual y el propietario principal de los agregados:

```
cluster::> storage aggregate show -nodes node1
-is-home true -fields owner-name,home-name,state
```

aggregate	home-name	owner-name	state
aggr1	node1	node1	online
aggr2	node1	node1	online
aggr3	node1	node1	online
aggr4	node1	node1	online

4 entries were displayed.

12. confirmar que los nodos 1 y 2 pueden acceder entre sí al almacenamiento y comprobar que no faltan discos:

```
storage failover show -fields local-missing-disks,partner-missing-disks
```

El ejemplo siguiente muestra el resultado cuando no hay discos:

```
cluster::> storage failover show -fields local-missing-disks,partner-
missing-disks
```

node	local-missing-disks	partner-missing-disks
node1	None	None
node2	None	None

Si falta algún disco, consulte ["Referencias"](#) Para establecer un vínculo a la gestión de discos y agregados

con la CLI_, *administración de almacenamiento lógico con la CLI y Administración de alta disponibilidad* para configurar el almacenamiento para el par de alta disponibilidad.

13. Confirmar que los nodos 1 y 2 están en buen estado y que pueden participar en el clúster:

```
cluster show
```

En el siguiente ejemplo se muestra el resultado cuando ambos nodos son elegibles y están en buen estado:

```
cluster::> cluster show
```

Node	Health	Eligibility
node1	true	true
node2	true	true

14. Configure el nivel de privilegio en Advanced:

```
set -privilege advanced
```

15.] confirme que los nodos 1 y 2 ejecutan la misma versión de ONTAP:

```
system node image show -node node1,node2 -iscurrent true
```

En el siguiente ejemplo se muestra el resultado del comando:

```
cluster::*> system node image show -node node1,node2 -iscurrent true
```

Node	Image	Is Default	Is Current	Version	Install Date
node1	image1	true	true	9.1	2/7/2017 20:22:06
node2	image1	true	true	9.1	2/7/2017 20:20:48

2 entries were displayed.

16. Compruebe que ni el nodo 1 ni el nodo 2 tienen a sus LIF de datos que pertenecen a otros nodos del clúster y compruebe el Current Node y.. Is Home columnas de la salida:

```
network interface show -role data -is-home false -curr-node node_name
```

El ejemplo siguiente muestra el resultado cuando el nodo 1 no tiene ninguna LIF propietaria de otros nodos del clúster:

```
cluster::> network interface show -role data -is-home false -curr-node
node1
There are no entries matching your query.
```

En el ejemplo siguiente se muestra el resultado cuando el nodo 1 tiene las LIF de datos propias del otro nodo:

```
cluster::> network interface show -role data -is-home false -curr-node
node1
```

Current Is	Logical	Status	Network	Current	
Vserver	Interface	Admin/Oper	Address/Mask	Node	Port
Home					
vs0					
false	data1	up/up	172.18.103.137/24	node1	e0d
false	data2	up/up	172.18.103.143/24	node1	e0f

2 entries were displayed.

- Si la salida en [Paso 15](#) Muestra que los nodos 1 o 2 tienen a su propio propietario cualquier LIF de datos que otros nodos del clúster, migre las LIF de datos del nodo 1 o del nodo 2:

```
network interface revert -vserver * -lif *
```

Para obtener información detallada acerca de `network interface revert` consulte ["Referencias"](#) Para enlazar a los comandos *ONTAP 9: Manual Page Reference*.

- Compruebe si el nodo 1 o el nodo 2 tienen algún disco con errores:

```
storage disk show -nodelist node1,node2 -broken
```

Si alguno de los discos ha fallado, extráigalos siguiendo las instrucciones de la gestión de *Disk y aggregate con la CLI*. (Consulte ["Referencias"](#) Para enlazar con *Disk y aggregate Management con la CLI*).

- Recopile información acerca de los nodos 1 y 2 completando los siguientes subpasos y grabando la salida de cada comando:



- Utilizará esta información más adelante en el procedimiento.
- Si tiene un sistema con más de dos puertos de clúster por nodo, como un sistema FAS8080 o AFF8080, antes de iniciar la actualización, debe migrar y volver a home los LIF del clúster a dos puertos de clúster por nodo. Si realiza la actualización de la controladora con más de dos puertos de clúster por nodo, es posible que falten LIF en el nuevo controlador después de la actualización

a. Registre el modelo, el ID de sistema y el número de serie de ambos nodos:

```
system node show -node node1,node2 -instance
```



Utilizará la información para reasignar discos y retirar los nodos originales.

b. Escriba el siguiente comando en los nodos 1 y 2, y registre información sobre las bandejas, el número de discos de cada bandeja, los detalles del almacenamiento flash, la memoria, la NVRAM y las tarjetas de red de los resultados:

```
run -node node_name sysconfig
```



Es posible usar la información para identificar las piezas o accesorios que se pueden transferir al nodo 3 o al nodo 4. Si no sabe si los nodos son sistemas V-Series o tienen software de virtualización FlexArray, puede obtener información de la salida.

c. Escriba el siguiente comando en el nodo 1 y en el nodo 2, y registre los agregados que están en línea en ambos nodos:

```
storage aggregate show -node node_name -state online
```



Puede utilizar esta información y la información del siguiente subpaso para comprobar que los agregados y volúmenes permanecen en línea durante el procedimiento, excepto durante el breve período en el que se encuentran sin conexión durante la reubicación.

d. Introduzca el siguiente comando en los nodos 1 y 2 y registre los volúmenes que están sin conexión en ambos nodos:

```
volume show -node node_name -state offline
```



Después de la actualización, se volverá a ejecutar el comando y se comparará el resultado con el resultado de este paso para ver si otros volúmenes se han desconectado.

20. Introduzca los siguientes comandos para ver si hay grupos de interfaces o VLAN configurados en el nodo 1 o el nodo 2:

```
network port ifgrp show
```

```
network port vlan show
```

Tenga en cuenta si los grupos de interfaces o las VLAN están configurados en el nodo 1 o el nodo 2, necesita esa información en el siguiente paso y, más adelante, en el procedimiento.

21. Complete los siguientes subpasos en el nodo 1 y en el nodo 2 para confirmar que los puertos físicos se

pueden asignar correctamente más adelante en el procedimiento:

- a. Introduzca el siguiente comando para ver si hay grupos de conmutación al nodo de respaldo en el nodo distinto de `clusterwide`:

```
network interface failover-groups show
```

Los grupos de recuperación tras fallos son conjuntos de puertos de red presentes en el sistema. Como al actualizar el hardware de la controladora puede cambiar la ubicación de los puertos físicos, los grupos de conmutación por error pueden cambiarse inadvertidamente durante la actualización.

El sistema muestra los grupos de conmutación por error en el nodo, como se muestra en el ejemplo siguiente:

```
cluster::> network interface failover-groups show
```

Vserver	Group	Targets
Cluster	Cluster	node1:e0a, node1:e0b node2:e0a, node2:e0b
fg_6210_e0c	Default	node1:e0c, node1:e0d node1:e0e, node2:e0c node2:e0d, node2:e0e

2 entries were displayed.

- b. Si hay grupos de conmutación por error presentes diferentes de `clusterwide`, registre los nombres de los grupos de conmutación por error y los puertos que pertenecen a los grupos de conmutación por error.
- c. Introduzca el siguiente comando para ver si hay alguna VLAN configurada en el nodo:

```
network port vlan show -node node_name
```

Las VLAN se configuran mediante puertos físicos. Si cambian los puertos físicos, deberán volver a crear las VLAN más adelante en este procedimiento.

El sistema muestra las VLAN que se han configurado en el nodo, como se muestra en el ejemplo siguiente:

```
cluster::> network port vlan show
```

Node	VLAN Name	Port	VLAN ID	MAC Address
node1	e1b-70	e1b	70	00:15:17:76:7b:69

- a. Si hay VLAN configuradas en el nodo, anote cada emparejamiento de puertos de red e ID de VLAN.

22. Realice una de las siguientes acciones:

Si los grupos de interfaces o VLAN son...	Realice lo siguiente...
En los nodos 1 o 2	Completo Paso 23 y.. Paso 24 .
No en el nodo 1 o el nodo 2	Vaya a. Paso 24 .

23. Si no sabe si el nodo 1 y el nodo 2 están en un entorno SAN o no SAN, introduzca el siguiente comando y examine su salida:

```
network interface show -vserver vs1 -data-protocol iscsi|fc
```

Si no hay ningún iSCSI ni FC configurado para la SVM, el comando mostrará un mensaje similar al siguiente ejemplo:

```
cluster::> network interface show -vserver Vserver8970 -data-protocol iscsi|fc
There are no entries matching your query.
```

Puede confirmar que el nodo está en un entorno NAS mediante el `network interface show` con el `-data-protocol nfs|cifs` parámetros.

Si iSCSI o FC está configurado para la SVM, el comando mostrará un mensaje similar al siguiente ejemplo:

```
cluster::> network interface show -vserver vs1 -data-protocol iscsi|fc

Logical      Status      Network      Current      Current      Is
Vserver      Interface   Admin/Oper   Address/Mask  Node         Port         Home
-----
vs1          vs1_lif1    up/down      172.17.176.20/24  node1        0d          true
```

24. Compruebe que todos los nodos del clúster están en quórum completando los siguientes subpasos:

a. Introduzca el nivel de privilegio avanzado:

```
set -privilege advanced
```

El sistema muestra el siguiente mensaje:

```
Warning: These advanced commands are potentially dangerous; use them
only when directed to do so by NetApp personnel.
Do you wish to continue? (y or n):
```

b. Introduzca y.

c. Compruebe el estado del servicio de clúster en el kernel, una vez para cada nodo:

```
cluster kernel-service show
```

El sistema muestra un mensaje similar al siguiente ejemplo:

```
cluster::*> cluster kernel-service show
```

Master Node	Cluster Node	Quorum Status	Availability Status	Operational Status
node1	node1	in-quorum	true	operational
	node2	in-quorum	true	operational

```
2 entries were displayed.
```

+
Los nodos de un clúster quórum cuando una mayoría simple de nodos están en buen estado y pueden comunicarse entre sí. Para obtener más información, consulte ["Referencias"](#) Para vincular a *System Administration Reference*.

a. Volver al nivel de privilegio administrativo:

```
set -privilege admin
```

25. Realice una de las siguientes acciones:

Si el clúster...	Realice lo siguiente...
Tiene configurada LA San	Vaya a Paso 26 .
No tiene configurada LA SAN	Vaya a Paso 29 .

26. Compruebe que hay LIF SAN en el nodo 1 y el nodo 2 para cada SVM con servicio SAN iSCSI o FC habilitado. Para ello, introduzca el siguiente comando y examine su salida:

```
network interface show -data-protocol iscsi|fc -home-node node_name
```

El comando muestra información de la LIF DE SAN para el nodo 1 y el nodo 2. En los siguientes ejemplos, se muestra el estado de la columna Status Admin/Oper como up/up, lo que indica que EL servicio SAN iSCSI y FC está habilitado:

```
cluster::> network interface show -data-protocol iscsi|fc
          Logical      Status      Network      Current
Current Is
Vserver   Interface  Admin/Oper Address/Mask      Node
Port      Home
-----
-----
a_vs_iscsi data1      up/up      10.228.32.190/21   node1      e0a
true
          data2      up/up      10.228.32.192/21   node2      e0a
true

b_vs_fcp   data1      up/up      20:09:00:a0:98:19:9f:b0 node1      0c
true
          data2      up/up      20:0a:00:a0:98:19:9f:b0 node2      0c
true

c_vs_iscsi_fcp data1      up/up      20:0d:00:a0:98:19:9f:b0 node2      0c
true
          data2      up/up      20:0e:00:a0:98:19:9f:b0 node2      0c
true
          data3      up/up      10.228.34.190/21   node2      e0b
true
          data4      up/up      10.228.34.192/21   node2      e0b
true
```

También puede ver información más detallada de la LIF introduciendo el comando siguiente:

```
network interface show -instance -data-protocol iscsi|fc
```

27. Capture la configuración predeterminada de cualquier puerto FC en los nodos originales introduciendo el siguiente comando y grabando la salida para sus sistemas:

```
ucadmin show
```

El comando muestra información sobre todos los puertos FC del clúster, como se muestra en el ejemplo siguiente:

```
cluster::> ucadmin show
```

Node	Adapter	Current Mode	Current Type	Pending Mode	Pending Type	Admin Status
node1	0a	fc	initiator	-	-	online
node1	0b	fc	initiator	-	-	online
node1	0c	fc	initiator	-	-	online
node1	0d	fc	initiator	-	-	online
node2	0a	fc	initiator	-	-	online
node2	0b	fc	initiator	-	-	online
node2	0c	fc	initiator	-	-	online
node2	0d	fc	initiator	-	-	online

8 entries were displayed.

Puede usar la información después de la actualización para establecer la configuración de los puertos de FC en los nodos nuevos.

28. Si va a actualizar un sistema V-Series o un sistema con software de virtualización FlexArray, capture la información sobre la topología de los nodos originales introduciendo el comando siguiente y grabando el resultado:

```
storage array config show -switch
```

El sistema muestra información de topología, como se muestra en el ejemplo siguiente:

```
cluster::> storage array config show -switch
```

Node	Grp	Cnt	Array Name	Array Target	Port	Switch	Port	Switch	Port
node1	0	50	I_1818FASTT_1	205700a0b84772da		vgbr6510a	:5		
			vgbr6510s164:3	0d					
			vgbr6510s164:4	2b					
			vgbr6510s163:1	0c					
node2	0	50	I_1818FASTT_1	205700a0b84772da		vgbr6510a	:5		
			vgbr6510s164:1	0d					
			vgbr6510s164:2	2b					
			vgbr6510s163:3	0c					
			vgbr6510s163:4	2a					

7 entries were displayed.

29. Lleve a cabo los siguientes subpasos:

a. Introduzca el siguiente comando en uno de los nodos originales y registre el resultado:

```
service-processor show -node * -instance
```

El sistema muestra información detallada sobre el SP en ambos nodos.

- Confirme que el estado del SP es `online`.
- Confirme que la red del SP está configurada.
- Registre la dirección IP y otra información acerca del SP.

Tal vez desee reutilizar los parámetros de red de los dispositivos de gestión remota, en este caso los SPS, del sistema original para los SPS en los nuevos nodos. Para obtener información detallada sobre el SP, consulte ["Referencias"](#) Para establecer un vínculo a los comandos *System Administration Reference* y *ONTAP 9: Manual Page Reference*.

30. Si desea que los nuevos nodos tengan la misma funcionalidad con licencia que los nodos originales, introduzca el siguiente comando para ver las licencias de clúster en el sistema original:

```
system license show -owner *
```

El siguiente ejemplo muestra las licencias de sitio para cluster1:

```
system license show -owner *
Serial Number: 1-80-000013
Owner: cluster1
```

Package	Type	Description	Expiration
Base	site	Cluster Base License	-
NFS	site	NFS License	-
CIFS	site	CIFS License	-
SnapMirror	site	SnapMirror License	-
FlexClone	site	FlexClone License	-
SnapVault	site	SnapVault License	-

6 entries were displayed.

31. Obtenga claves de licencia nuevas para los nodos nuevos en el *sitio de soporte de NetApp*. Consulte ["Referencias"](#) Para enlazar con *sitio de soporte de NetApp*.

Si el sitio no tiene las claves de licencia que necesita, póngase en contacto con su representante de ventas de NetApp.

32. Compruebe si el sistema original tiene AutoSupport habilitado. Para ello, introduzca el siguiente comando en cada nodo y examine su resultado:

```
system node autosupport show -node node1,node2
```

El resultado del comando muestra si AutoSupport está habilitado, como se muestra en el ejemplo siguiente:

```
cluster::> system node autosupport show -node node1,node2
```

Node	State	From	To	Mail Hosts
node1	enable	Postmaster	admin@netapp.com	mailhost
node2	enable	Postmaster	-	mailhost

2 entries were displayed.

33. Realice una de las siguientes acciones:

Si el sistema original...	Realice lo siguiente...
Tiene AutoSupport habilitado...	Vaya a Paso 34 .

Si el sistema original...	Realice lo siguiente...
No tiene AutoSupport habilitado...	<p>Habilite AutoSupport siguiendo las instrucciones de <i>System Administration Reference</i>. (Consulte "Referencias" Para establecer un vínculo a la <i>referencia de administración del sistema</i>.)</p> <p>Nota: AutoSupport se activa de forma predeterminada cuando configura el sistema de almacenamiento por primera vez. Aunque puede deshabilitar AutoSupport en cualquier momento, debe dejarla habilitada. Habilitar AutoSupport puede ayudar de forma significativa a identificar problemas y soluciones cuando se producen fallos en el sistema de almacenamiento.</p>

34. Compruebe que AutoSupport está configurado con los detalles del host de correo y los ID de correo electrónico del destinatario correctos introduciendo el siguiente comando en ambos nodos originales y examinando la salida:

```
system node autosupport show -node node_name -instance
```

Para obtener información detallada sobre AutoSupport, consulte "[Referencias](#)" Para establecer un vínculo a los comandos *System Administration Reference* y *ONTAP 9: Manual Page Reference*.

35.] Enviar un mensaje de AutoSupport a NetApp para el nodo 1 introduciendo el comando siguiente:

```
system node autosupport invoke -node node1 -type all -message "Upgrading node1 from platform_old to platform_new"
```



No envíe un mensaje de AutoSupport a NetApp para el nodo 2 en este punto, ya que lo hará más adelante en el procedimiento.

36. Compruebe que el mensaje de AutoSupport se ha enviado introduciendo el comando siguiente y examinando su salida:

```
system node autosupport show -node node1 -instance
```

Los campos `Last Subject Sent:` y `Last Time Sent:` contiene el título del mensaje del último mensaje enviado y la hora de envío del mensaje.

37. Si su sistema utiliza unidades de autocifrado, consulte el artículo de la base de conocimientos "[Cómo saber si una unidad tiene la certificación FIPS](#)" Para determinar el tipo de unidades de autocifrado que se están utilizando en la pareja de alta disponibilidad que se está actualizando. El software ONTAP admite dos tipos de unidades de autocifrado:

- Unidades SAS o NVMe con cifrado en almacenamiento de NetApp (NSE) certificado FIPS
- Unidades NVMe (SED) con autocifrado no FIPS



No es posible mezclar unidades FIPS con otros tipos de unidades en el mismo nodo o la pareja de alta disponibilidad.

Puede mezclar unidades de cifrado distinto de SED en el mismo nodo o par de alta disponibilidad.

["Obtenga más información sobre las unidades de autocifrado compatibles".](#)

Gestione claves de autenticación mediante el gestor de claves incorporado

Puede utilizar el Administrador de claves integrado (OKM) para gestionar las claves de autenticación. Si tiene configurado OKM, debe registrar la frase de acceso y el material de copia de seguridad antes de iniciar la actualización.

Pasos

1. Registre la clave de acceso para todo el clúster.

Esta es la frase de acceso que se introdujo cuando se configuró o actualizó OKM con la CLI o la API REST.

2. Ejecute el para realizar un backup de la información del gestor de claves `security key-manager onboard show-backup` comando.

Desactive las relaciones de SnapMirror

Antes de reiniciar el sistema, debe confirmar que todas las relaciones de SnapMirror se hayan desactivado. Cuando una relación de SnapMirror se pone en modo inactivo, sigue en modo inactivo tras reinicios y recuperaciones tras fallos.

Pasos

1. Compruebe el estado de la relación de SnapMirror en el clúster de destino:

```
snapmirror show
```



Si el estado es `Transferring`, debe anular estas transferencias:
`snapmirror abort -destination-vserver vsilver name`

La anulación falla si la relación de SnapMirror no se encuentra en el `Transferring` estado.

2. Desactive todas las relaciones entre el clúster:

```
snapmirror quiesce -destination-vserver *
```

Prepárese para el arranque desde el red

Después de montar físicamente en rack los nodos 3 y 4 posteriormente en el procedimiento, es posible que deba volver a arrancar. El término *netboot* significa que está arrancando desde una imagen ONTAP almacenada en un servidor remoto. Al prepararse para reiniciar el sistema, debe colocar una copia de la imagen de arranque ONTAP 9 en un servidor web al que pueda acceder el sistema.

Antes de empezar

- Compruebe que puede acceder a un servidor HTTP con el sistema.
- Consulte ["Referencias"](#) Para crear un enlace al *sitio de soporte de NetApp* y descargar los archivos del sistema necesarios para su plataforma y la versión correcta de ONTAP.

Acerca de esta tarea

Debe reiniciar el sistema de las controladoras nuevas si no tienen la misma versión de ONTAP 9 instalada en ellas que se instala en las controladoras originales. Tras instalar cada controladora nueva, arranque el sistema desde la imagen de ONTAP 9 almacenada en el servidor web. A continuación, puede descargar los archivos correctos en el dispositivo multimedia de arranque para posteriores arranques del sistema.

Sin embargo, no es necesario reiniciar el sistema las controladoras si se instala la misma versión de ONTAP 9 en ellas que se instalan en las controladoras originales. Si es así, puede omitir esta sección y continuar a "[Fase 3: Nodo de instalación y arranque 3](#)".

Pasos

- 1. Acceda al sitio de soporte de NetApp para descargar los archivos utilizados para reiniciar el sistema.
- 2. Descargue el software ONTAP adecuado de la sección de descarga de software del sitio de soporte de NetApp y almacene el <ontap_version>_image.tgz archivo en un directorio accesible a través de la web.
- 3. Cambie al directorio accesible a la Web y compruebe que los archivos que necesita están disponibles.

Durante...	Realice lo siguiente...
Sistemas de la serie FAS/AFF8000	<div>Extraiga el contenido del <ontap_version>_image.tgz archivo al directorio de destino:</div> <div><pre>tar -zxvf <ontap_version>_image.tgz</pre></div> <div><div></div><div>Si va a extraer el contenido en Windows, utilice 7-Zip o WinRAR para extraer la imagen netboot.</div></div> <div>El listado de directorios debe contener una carpeta netboot con un archivo de kernel:</div> <div><pre>netboot/kernel</pre></div>
Todos los demás sistemas	<div>La lista de directorios debe contener el siguiente archivo:</div> <div><ontap_version>_image.tgz`NOTA: No es necesario extraer el contenido del`<ontap_version>_image.tgz archivo.</div>

Utilizará información en los directorios de "[Etapa 3](#)".

Fase 2. Reubicar y retirar el nodo 1

Descripción general

Durante la etapa 2, se reubicarán los agregados no raíz del nodo 1 al nodo 2 y se moverán los LIF de datos no SAN que pertenecen al nodo 1 al nodo 2, incluidos los agregados con errores o con vetados. También puede registrar la información necesaria del nodo 1 para utilizarla más adelante en el procedimiento y, a continuación, retirar el nodo 1.

Pasos

1. "Reubicación de agregados no raíz y LIF de datos NAS propiedad del nodo 1 al nodo 2"
2. "Traslado de LIF de datos NAS propiedad del nodo 1 al nodo 2"
3. "Registro de información del nodo 1"
4. "Retire el nodo 1"

Cambie la ubicación de los agregados que no son raíz del nodo 1 al nodo 2

Antes de poder sustituir el nodo 1 por nodo 3, debe mover los agregados que no son raíz del nodo 1 al nodo 2 mediante el comando de reubicación del agregado de almacenamiento y, luego, verificar la reubicación.

Pasos

1. reubicar los agregados no raíz realizando los siguientes subpasos:

- a. Configure el nivel de privilegio en Advanced:

```
set -privilege advanced
```

- b. Introduzca el siguiente comando:

```
storage aggregate relocation start -node node1 -destination node2 -aggregate  
-list * -ndo-controller-upgrade true
```

- c. Cuando se le solicite, introduzca y.

La reubicación tendrá lugar en segundo plano. La reubicación de un agregado puede tardar desde unos pocos segundos a un par de minutos. El tiempo incluye tanto la interrupción del servicio como las partes que no son de la interrupción del servicio. El comando no reasigna ningún agregado sin conexión o restringido.

- d. Vuelva al nivel admin. Para ello, introduzca el siguiente comando:

```
set -privilege admin
```

2. Compruebe el estado de reubicación introduciendo el siguiente comando en el nodo 1:

```
storage aggregate relocation show -node node1
```

Se mostrará la salida **Done** para un agregado después de su traslado.



Espere a que todos los agregados que no son raíz y que pertenecen al nodo 1 se hayan reasignado al nodo 2 antes de continuar con el siguiente paso.

3. Realice una de las siguientes acciones:

Si la reubicación...	Entonces...
De todos los agregados se han realizado correctamente	Vaya a Paso 4 .

Si la reubicación...	Entonces...
De todos los agregados fallan o se vetan	<p>a. Consulte los registros de EMS para la acción correctiva.</p> <p>b. Realice la acción correctiva.</p> <p>c. Reubicar agregados que fallen o vetados:</p> <pre>storage aggregate relocation start -node node1 - destination node2 -aggregate-list * -ndo -controller-upgrade true</pre> <p>d. Cuando se le solicite, introduzca y.</p> <p>e. Volver al nivel admin:</p> <p>`set -privilege admin` Si es necesario, puede forzar la reubicación mediante uno de los siguientes métodos:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Anular comprobaciones de veto: <pre>storage aggregate relocation start -override -vetoes true -ndo-controller-upgrade</pre> ◦ Anular comprobaciones de destino: <pre>storage aggregate relocation start -override -destination-checks true -ndo-controller -upgrade</pre> <p>Consulte "Referencias" Para establecer un enlace a la gestión de disco y agregados con el contenido de la CLI y los comandos <i>ONTAP 9: Manual Page Reference</i> para obtener más información acerca de los comandos de reubicación de agregados de almacenamiento.</p>

4.] Verifique que todos los agregados que no son raíz estén en línea y su estado en el nodo 2:

```
storage aggregate show -node node2 -state online -root false
```

En el ejemplo siguiente, los agregados no raíz en el nodo 2 están en línea:

```
cluster::> storage aggregate show -node node2 state online -root false
Aggregate      Size Available Used% State   #Vols  Nodes      RAID
Status
-----
aggr_1
      744.9GB 744.8GB      0% online      5 node2
raid_dp,

normal
aggr_2      825.0GB 825.0GB      0% online      1 node2
raid_dp,

normal
2 entries were displayed.
```

Si los agregados se encuentran sin conexión o en estado no externo en el nodo 2, deben estar en línea usando el siguiente comando en el nodo 2, una vez para cada agregado:

```
storage aggregate online -aggregate aggr_name
```

5. Verifique que todos los volúmenes estén en línea en el nodo 2. Para ello, introduzca el siguiente comando en el nodo 2 y examine su resultado:

```
volume show -node node2 -state offline
```

Si alguno de los volúmenes está sin conexión en el nodo 2, debe volver a ponerlos en línea usando el siguiente comando en el nodo 2, una vez para cada volumen:

```
volume online -vserver vserver-name -volume volume-name
```

La *vserver-name* para utilizarlo con este comando se encuentra en el resultado del anterior `volume show` comando.

6. Escriba el siguiente comando en el nodo 2:

```
storage failover show -node node2
```

El resultado debería mostrar el siguiente mensaje:

```
Node owns partner's aggregates as part of the nondisruptive controller
upgrade procedure.
```

7. Compruebe que el nodo 1 no tenga agregados que no sean raíz y que estén en línea:

```
storage aggregate show -owner-name node1 -ha-policy sfo -state online
```

La salida no debe mostrar ningún agregado en línea que no sea raíz, ya que se haya reubicado al nodo 2.

Mueva LIF de datos NAS que pertenezcan al nodo 1 al nodo 2

Antes de poder reemplazar el nodo 1 por nodo 3, debe mover las LIF de datos NAS que pertenecen al nodo 1 al nodo 2 si tiene un clúster de dos nodos, o a un tercer nodo si el clúster tiene más de dos nodos. El método que utilice dependerá de si el clúster está configurado para NAS o SAN.

Acerca de esta tarea

Las LIF remotas gestionan el tráfico a LUN DE SAN durante el procedimiento de actualización. No es necesario mover LIF DE SAN durante la actualización para el estado del clúster o del servicio. Debe verificar que las LIF están en buen estado y ubicadas en puertos adecuados después de poner el nodo 3 en línea.

Pasos

1. Enumere todas las LIF de datos NAS alojadas en el nodo 1 introduciendo el comando siguiente y capturando el resultado:

```
network interface show -data-protocol nfs|cifs -curr-node node1
```

```
cluster::> network interface show -data-protocol nfs|cifs -curr-node
node1
```

Is	Logical	Status	Network	Current	Current
Vserver	Interface	Admin/Oper	Address/Mask	Node	Port
Home					
-----	-----	-----	-----	-----	-----

vs0					
	a0a	up/down	10.63.0.53/24	node1	a0a
true					
	data1	up/up	10.63.0.50/18	node1	e0c
true					
	rads1	up/up	10.63.0.51/18	node1	e1a
true					
	rads2	up/down	10.63.0.52/24	node1	e1b
true					
vs1					
	lif1	up/up	192.17.176.120/24	node1	e0c
true					
	lif2	up/up	172.17.176.121/24	node1	e1a
true					

2. modifique la configuración de reversión automática de todas las LIF del nodo 1 y del nodo 2:

```
network interface modify -vserver Vserver_name -lif LIF_name -auto-revert
false
```

3. realice los pasos siguientes para migrar cualquier LIF de datos NAS alojada en los grupos de interfaces y VLAN del nodo 1:

- a. migre las LIF alojadas en cualquier grupo de interfaces y las VLAN del nodo 1 a un puerto en el nodo 2 capaz de alojar LIF en la misma red que las de los grupos de interfaces introduciendo el comando siguiente, una vez para cada LIF:

```
network interface migrate -vserver Vserver_name -lif LIF_name -destination  
-node node2 -destination-port netport|ifgrp
```

- b. Modifique el puerto de inicio y el nodo de inicio de las LIF y VLAN en [Subpaso a](#) En el puerto y el nodo que actualmente alojan las LIF, escriba el comando siguiente, una vez para cada LIF:

```
network interface modify -vserver Vserver_name -lif LIF_name -home-node  
node2 - home-port netport|ifgrp
```

4. realice una de las siguientes acciones:

Si el clúster está configurado para...	Realice lo siguiente...
NAS	Completo Paso 5 por Paso 8 .
SAN	Desactive todos los LIF SAN del nodo para desactivarlos durante la actualización: `network interface modify -vserver Vserver-name -lif LIF_name -home-node node_to_upgrade -home-port _netport`

5. migre las LIF de datos NAS del nodo 1 al nodo 2 introduciendo el comando siguiente, una vez para cada LIF de datos:

```
network interface migrate -vserver Vserver-name -lif LIF_name -destination  
-node node2 -destination-port data_port
```

6. Introduzca el comando siguiente y examine su resultado para verificar que las LIF se han movido a los puertos correctos y que las LIF tienen el estado up introduciendo el comando siguiente en cualquier nodo y examinando el resultado:

```
network interface show -curr-node node2 -data-protocol nfs|cifs
```

7. modifique el nodo de inicio de las LIF migradas:

```
network interface modify -vserver Vserver-name -lif LIF_name -home-node node2  
-home-port port_name
```

8. Compruebe si la LIF está utilizando el puerto como su puerto principal o puerto actual. Si el puerto no es de origen o puerto actual, vaya a [Paso 9](#):

```
network interface show -home-node node2 -home-port port_name
```

```
network interface show -curr-node node_name -curr-port port_name
```

9. Si las LIF utilizan el puerto como puerto principal o puerto actual, modifique la LIF para utilizar un puerto diferente:

```
network interface migrate -vserver Vserver-name -lif LIF_name
-destination-node node_name -destination-port port_name
```

```
network interface modify -vserver Vserver-name -lif LIF_name -home-node
node_name -home-port port_name
```

10. **[[paso 10]]** Si alguna LIF está inactiva, establezca el estado administrativo de las LIF en "up" introduciendo el comando siguiente, una vez para cada LIF:

```
network interface modify -vserver Vserver-name -lif LIF_name -home-node
nodename -status-admin up
```



Para las configuraciones de MetroCluster, es posible que no pueda cambiar el dominio de retransmisión de un puerto porque está asociado a un puerto que aloja la LIF de una máquina virtual de almacenamiento (SVM) de destino. Escriba el comando siguiente desde la SVM de origen correspondiente en el sitio remoto para reasignar la LIF de destino a un puerto apropiado:

```
metrocluster vserver resync -vserver Vserver_name
```

11. Introduzca el siguiente comando y examine su salida para verificar que no quedan LIF de datos en el nodo 1:

```
network interface show -curr-node node1 -role data
```

Registre la información del nodo 1

Antes de poder apagar y retirar el nodo 1, debe registrar información acerca de sus puertos de red, gestión y FC del clúster, así como del ID del sistema de NVRAM. Se necesita esa información posteriormente en el procedimiento cuando se asigna el nodo 1 al nodo 3 y se reasignan discos.

Pasos

1. Introduzca el siguiente comando y capture su salida:

```
network route show
```

El sistema muestra un resultado similar al siguiente ejemplo:

```
cluster::> network route show
```

Vserver	Destination	Gateway	Metric
-----	-----	-----	-----
iscsi vserver	0.0.0.0/0	10.10.50.1	20
node1	0.0.0.0/0	10.10.20.1	10
....			
node2	0.0.0.0/0	192.169.1.1	20

2. Escriba el siguiente comando y capture su resultado:


```
vserver services name-service dns show
```

El sistema muestra un resultado similar al siguiente ejemplo:

```
cluster::> vserver services name-service dns show
```

Vserver	State	Domains	Name Servers
node 1 2 10.10.60.10, 10.10.60.20	enabled	alpha.beta.gamma.netapp.com	
vs_base1 10.10.60.10, 10.10.60.20	enabled	alpha.beta.gamma.netapp.com, beta.gamma.netapp.com,	
...			
vs_peer1 10.10.60.10, 10.10.60.20	enabled	alpha.beta.gamma.netapp.com, gamma.netapp.com	

3. Busque los puertos de red del clúster y gestión de nodos en el nodo 1 introduciendo el comando siguiente en cualquiera de las controladoras:

```
network interface show -curr-node node1 -role cluster,intercluster,node-  
mgmt,cluster-mgmt
```

El sistema muestra las LIF de gestión de clúster, interconexión de clústeres, nodos y clústeres para el nodo del clúster, como se muestra en el siguiente ejemplo:

```
cluster::> network interface show -curr-node <node1>
          -role cluster,intercluster,node-mgmt,cluster-mgmt
```

Current Is	Logical	Status	Network	Current	
Vserver	Interface	Admin/Oper	Address/Mask	Node	Port
Home					
-----	-----	-----	-----	-----	
vserver1	cluster mgmt	up/up	192.168.x.xxx/24	node1	e0c
true					
node1	intercluster	up/up	192.168.x.xxx/24	node1	e0e
true					
	clus1	up/up	169.254.xx.xx/24	node1	e0a
true					
	clus2	up/up	169.254.xx.xx/24	node1	e0b
true					
	mgmt1	up/up	192.168.x.xxx/24	node1	e0c
true					

5 entries were displayed.



Es posible que el sistema no tenga LIF de interconexión de clústeres.

- Capture la información en el resultado del comando en [Paso 3](#) para utilizar en la sección "[Asigne puertos del nodo 1 al nodo 3](#)".

La información de salida se requiere para asignar los nuevos puertos de la controladora a los puertos anteriores de la controladora.

- Introduzca el siguiente comando en el nodo 1:

```
network port show -node node1 -type physical
```

El sistema muestra los puertos físicos del nodo, como se muestra en el ejemplo siguiente:

```
sti8080mcc-htp-008::> network port show -node sti8080mcc-htp-008 -type physical
```

Node: sti8080mcc-htp-008

Port	IPspace	Broadcast Domain	Link	MTU	Speed (Mbps) Admin/Oper	Health Status	Ignore Health Status
----	-----	-----	----	----	-----	-----	
e0M	Default	Mgmt	up	1500	auto/1000	healthy	false
e0a	Default	Default	up	9000	auto/10000	healthy	false
e0b	Default	-	up	9000	auto/10000	healthy	false
e0c	Default	-	down	9000	auto/-	-	false
e0d	Default	-	down	9000	auto/-	-	false
e0e	Cluster	Cluster	up	9000	auto/10000	healthy	false
e0f	Default	-	up	9000	auto/10000	healthy	false
e0g	Cluster	Cluster	up	9000	auto/10000	healthy	false
e0h	Default	Default	up	9000	auto/10000	healthy	false

9 entries were displayed.

6. Registre los puertos y sus dominios de retransmisión.

Los dominios de retransmisión deberán asignarse a los nuevos puertos en la nueva controladora más adelante en el procedimiento.

7. Introduzca el siguiente comando en el nodo 1:

```
network fcp adapter show -node node1
```

El sistema muestra los puertos FC en el nodo, como se muestra en el ejemplo siguiente:

```
cluster::> fcp adapter show -node <node1>
```

Node	Adapter	Connection Established	Host Port Address
-----	-----	-----	-----
node1	0a	ptp	11400
node1	0c	ptp	11700
node1	6a	loop	0
node1	6b	loop	0

4 entries were displayed.

8. Registre los puertos.

La información de salida es necesaria para asignar los puertos FC nuevos en la nueva controladora más adelante en el procedimiento.

9. Si no lo ha hecho anteriormente, compruebe si hay grupos de interfaces o VLAN configuradas en el nodo 1 introduciendo los comandos siguientes:

```
network port ifgrp show
```

```
network port vlan show
```

Utilizará la información de la sección ["Asigne puertos del nodo 1 al nodo 3"](#).

10. Realice una de las siguientes acciones:

Si...	Realice lo siguiente...
Ha registrado el número de ID del sistema NVRAM en la sección "Prepare los nodos para la actualización" .	Pasar a la siguiente sección, "Retire el nodo 1" .
No ha registrado el número de ID del sistema NVRAM en la sección "Prepare los nodos para la actualización"	Completo Paso 11 y.. Paso 12 y después continúe "Retire el nodo 1" .

11. Introduzca el siguiente comando en cualquiera de los controladores:

```
system node show -instance -node node1
```

El sistema muestra información acerca del nodo 1, como se muestra en el siguiente ejemplo:

```
cluster::> system node show -instance -node <node1>
      Node: node1
      Owner:
      Location: GD1
      Model: FAS6240
      Serial Number: 700000484678
      Asset Tag: -
      Uptime: 20 days 00:07
      NVRAM System ID: 1873757983
      System ID: 1873757983
      Vendor: NetApp
      Health: true
      Eligibility: true
```

12. registre el número de ID del sistema NVRAM que se va a utilizar en la sección ["Instale y arranque el nodo 3"](#).

Retire el nodo 1

Para retirar el nodo 1, debe deshabilitar el par de alta disponibilidad con el nodo 2,

apagar correctamente el nodo 1 y quitarlo del rack o chasis.

Pasos

- 1. Compruebe el número de nodos en el clúster:

```
cluster show
```

El sistema muestra los nodos del clúster, como se muestra en el ejemplo siguiente:

```
cluster::> cluster show
Node                Health  Eligibility
-----
node1                true   true
node2                true   true
2 entries were displayed.
```

- 2. desactive la conmutación por error del almacenamiento, según corresponda:

Si el clúster es...	Realice lo siguiente...
Clúster de dos nodos	<div>a. Deshabilite la alta disponibilidad del clúster introduciendo el siguiente comando en cualquiera de los nodos: cluster ha modify -configured false</div> <div>a. Desactivar la recuperación tras fallos del almacenamiento: storage failover modify -node node1 -enabled false</div>
Un clúster con más de dos nodos	<div>Desactivar la recuperación tras fallos del almacenamiento: storage failover modify -node node1 -enabled false</div>



Si no deshabilita la conmutación al respaldo del almacenamiento, se puede producir un fallo de actualización de una controladora que pueda interrumpir el acceso a los datos y provocar la pérdida de datos.

- 3. Compruebe que la recuperación tras fallos del almacenamiento estaba deshabilitada:

```
storage failover show
```

En el siguiente ejemplo, se muestra el resultado del `storage failover show` comando cuando se ha deshabilitado la conmutación por error del almacenamiento para un nodo:

```

cluster::> storage failover show

```

Node	Partner	Takeover Possible	State Description
node1	node2	false	Connected to node2, Takeover is not possible: Storage failover is disabled
node2	node1	false	Node owns partner's aggregates as part of the nondisruptive controller upgrade procedure. Takeover is not possible: Storage failover is disabled

2 entries were displayed.

4. Compruebe el estado de los datos de LIF:

```
network interface show -role data -curr-node node2 -home-node node1
```

Busque en la columna **Administración de estado/Oper** para ver si alguna LIF está inactiva. Si alguna LIF está inactiva, consulte ["Troubleshooting"](#) sección.

5. Realice una de las siguientes acciones:

Si el clúster es...	Realice lo siguiente...
Clúster de dos nodos	Vaya a. Paso 6 .
Un clúster con más de dos nodos	Vaya a. Paso 8 .

6. Acceda al nivel de privilegio avanzado de cualquiera de los nodos:

```
set -privilege advanced
```

7. Compruebe que el clúster ha esté deshabilitado:

```
cluster ha show
```

El sistema muestra el siguiente mensaje:

```
High Availability Configured: false
```

Si el clúster ha no se ha deshabilitado, repita [Paso 2](#).

8. Compruebe si el nodo 1 contiene épsilon actualmente:

```
cluster show
```

Dado que en un cluster existe la posibilidad de empate con un número par de nodos, uno de ellos tiene un peso adicional fraccionario al votar, llamado épsilon. Consulte "[Referencias](#)" Para obtener más información, vincule a *System Administration Reference*.



Si tiene un clúster de cuatro nodos, puede que esté épsilon en un nodo de una pareja de alta disponibilidad diferente del clúster.

Si va a actualizar una pareja de alta disponibilidad de un clúster con varias parejas de alta disponibilidad, debe desplazar épsilon al nodo de una pareja de alta disponibilidad que no esté sometiendo a una actualización de la controladora. Por ejemplo, si va a actualizar NODEA/NodeB en un clúster con la configuración de parejas de alta disponibilidad NODEA/NodeB y nodos C/noded, debe mover épsilon a nodo C o noded.

El siguiente ejemplo muestra que el nodo 1 tiene un valor épsilon:

```
cluster::*> cluster show
```

Node	Health	Eligibility	Epsilon
node1	true	true	true
node2	true	true	false

9. Si el nodo 1 está configurado con épsilon, márkelo con épsilon `false` en el nodo, de modo que pueda transferirse al nodo 2:

```
cluster modify -node node1 -epsilon false
```

10. Transfiera el épsilon al nodo 2 marcando épsilon `true` en el nodo 2:

```
cluster modify -node node2 -epsilon true
```

11. Compruebe que se ha producido el cambio a 2:

```
cluster show
```

```
cluster::*> cluster show
```

Node	Health	Eligibility	Epsilon
node1	true	true	false
node2	true	true	true

El valor épsilon para el nodo 2 debería ser TRUE y el valor épsilon para el nodo 1 debería ser FALSE.

12. Compruebe si la configuración es un clúster sin switches de dos nodos:

```
network options switchless-cluster show
```

```
cluster::*> network options switchless-cluster show  
  
Enable Switchless Cluster: false/true
```

El valor de este comando debe coincidir con el estado físico del sistema.

13. Volver al nivel admin:

```
set -privilege admin
```

14. Detenga el nodo 1 del símbolo del sistema del nodo 1:

```
system node halt -node node1
```



Atención: Si el nodo 1 está en el mismo chasis que el nodo 2, no apague el chasis utilizando el interruptor de alimentación o tirando del cable de alimentación. Si lo hace, el nodo 2, que sirve datos, estará inactivo.

15. Cuando el sistema le solicite que confirme que desea detener el sistema, introduzca *y*.

El nodo se detiene en el aviso del entorno de arranque.

16. Cuando el nodo 1 muestra el aviso del entorno de arranque, quitarlo del chasis o del rack.

Puede decomisionar el nodo 1 cuando finalice la actualización. Consulte ["Retire el sistema antiguo"](#).

Etapa 3. Instale y arranque el nodo 3

Descripción general

Durante la etapa 3, debe instalar y arrancar el nodo 3, asignar los puertos de gestión del clúster y del nodo del nodo 1 al nodo 3, y mover las LIF de datos y LAS LIF DE SAN que pertenecen al nodo 1 del nodo 2 al nodo 3. También se pueden reubicar todos los agregados del nodo 2 al nodo 3 y mover las LIF de datos y las LIF DE SAN propiedad del nodo 2 al nodo 3.

Pasos

1. ["Instale y arranque el nodo 3"](#)
2. ["Establezca la configuración de FC o UTA/UTA2 en el nodo 3"](#)
3. ["Asigne puertos del nodo 1 al nodo 3"](#)
4. ["Mueva LIF de datos NAS que pertenecen al nodo 2 al nodo 3 y verifique las LIF DE SAN del nodo 3"](#)
5. ["Reubique los agregados que no son raíz del nodo 2 al nodo 3"](#)
6. ["Mueva LIF de datos NAS que sean del nodo 2 al nodo 3"](#)

Instale y arranque el nodo 3

Debe instalar el nodo 3 en el rack, transferir las conexiones del nodo 1 al nodo 3, al nodo de arranque 3 e instalar ONTAP. También debe reasignar cualquiera de los discos de repuesto del nodo 1, todos los discos que pertenezcan al volumen raíz y todos los agregados no raíz que no estén ubicados en el nodo 2 anteriormente.

Acerca de esta tarea

Debe reiniciar el nodo 3 si no tiene la misma versión de ONTAP 9 que está instalada en el nodo 1. Después de instalar el nodo 3, arranque desde la imagen ONTAP 9 almacenada en el servidor web. A continuación, puede descargar los archivos correctos en el dispositivo multimedia de arranque para posteriores arranques del sistema. Consulte ["Prepárese para el arranque desde el red"](#).

Sin embargo, no es necesario reiniciar el nodo 3 si tiene la misma versión o una posterior de ONTAP 9 que está instalada en el nodo 1.



Si va a actualizar un sistema V-Series conectado a cabinas de almacenamiento o un sistema con el software de virtualización de FlexArray conectado a cabinas de almacenamiento, debe completar [Paso 1](#) por [Paso 5](#), deje esta sección en [Paso 6](#) y siga las instrucciones de ["Configure los puertos FC en el nodo 3"](#) y.. ["Comprobar y configurar los puertos UTA/UTA2 en el nodo 3"](#) según sea necesario, introduzca los comandos en modo de mantenimiento. A continuación, debe volver a esta sección y reanudar con [Paso 7](#).

Sin embargo, si va a actualizar un sistema con discos de almacenamiento, debe completar toda esta sección y, a continuación, vaya a. ["Configure los puertos FC en el nodo 3"](#) y.. ["Comprobar y configurar los puertos UTA/UTA2 en el nodo 3"](#), introduciendo comandos en el símbolo del sistema del clúster.

Pasos

1. Asegúrese de que dispone de espacio en rack para el nodo 3.

Si los nodos 1 y 2 están en un chasis separado, puede colocar el nodo 3 en la misma ubicación de rack que el nodo 1. Sin embargo, si node1 estaba en el mismo chasis con node2, debe poner node3 en su propio espacio de rack, preferiblemente cerca de la ubicación de node1.

2. instale el nodo 3 en el rack siguiendo las *instrucciones de instalación y configuración* del modelo de nodo.



Si va a actualizar a un sistema con ambos nodos del mismo chasis, instale el nodo 4 en el chasis y el nodo 3. Si no se hace, cuando se arranca el nodo 3, el nodo se comportará como si fuera en una configuración de doble chasis, y cuando se arranca el nodo 4, la interconexión entre los nodos no se iniciará.

3. cable node3, moviendo las conexiones del nodo 1 al nodo 3.

Las siguientes referencias le ayudan a realizar las conexiones de cable adecuadas. Vaya a. ["Referencias"](#) para vincularlos.

- *Instrucciones de instalación y configuración o requisitos de instalación y referencia* de la virtualización FlexArray para la plataforma node3
- El procedimiento de la bandeja de discos apropiado
- La documentación *High Availability Management*

Conectar las siguientes conexiones:

- Consola (puerto de gestión remota)
- Puertos del clúster
- Puertos de datos
- Puertos de gestión de clústeres y nodos
- Reducida
- Configuraciones SAN: Puertos Ethernet iSCSI y switch FC



Es posible que no sea necesario mover la tarjeta de interconexión o la conexión del cable de interconexión del clúster del nodo 1 al nodo 3, ya que la mayoría de los modelos de plataforma tienen un modelo de tarjeta de interconexión único. Para la configuración de MetroCluster, se deben mover las conexiones de cables FC-VI de node1 a node3. Si el host nuevo no tiene una tarjeta FC-VI, puede que necesite mover la tarjeta FC-VI.

4. Active la alimentación del nodo 3 y, a continuación, interrumpa el proceso de arranque pulsando Ctrl-C en el terminal de la consola para acceder al indicador de entorno de arranque.

Si va a actualizar a un sistema con ambos nodos del mismo chasis, el nodo 4 también se reinicia. Sin embargo, es posible ignorar el arranque de nodo 4 hasta más adelante.



Cuando se arranca el nodo 3, es posible que se muestre el siguiente mensaje de advertencia:

WARNING: The battery is unfit to retain data during a power outage. This is likely because the battery is discharged but could be due to other temporary conditions.

When the battery is ready, the boot process will complete and services will be engaged.

To override this delay, press 'c' followed by 'Enter'


5. Si aparece el mensaje de advertencia en [Paso 4](#), realice las siguientes acciones:
 - a. Compruebe todos los mensajes de la consola que puedan indicar un problema distinto a una batería NVRAM baja y, si es necesario, realice las acciones correctivas necesarias.
 - b. Deje que la batería se cargue y finalice el proceso de arranque.



Atención: No anule el retardo; si no se permite que la batería se cargue, podría producirse una pérdida de datos.

6. realice una de las siguientes acciones:

Si su sistema...	Realice lo siguiente...
Cuenta con discos y sin almacenamiento de gestión	Pase los pasos 7 a 12 y vaya a Paso 13 .

Si su sistema...	Realice lo siguiente...
Es un sistema V-Series o un sistema con software de virtualización FlexArray conectado a cabinas de almacenamiento	<p>a. Vaya a. "Establezca la configuración de FC o UTA/UTA2 en el nodo 3" y completar las subsecciones "Configure los puertos FC en el nodo 3" y.. "Comprobar y configurar los puertos UTA/UTA2 en el nodo 3", según corresponda a su sistema.</p> <p>b. Vuelva a esta sección y complete los pasos restantes, empezando por Paso 7.</p> <div>  <p>Debe volver a configurar los puertos integrados de FC, los puertos CNA integrados y las tarjetas CNA antes de iniciar ONTAP en el sistema V-Series o con el software de virtualización FlexArray.</p> </div>

7. Añada los puertos iniciadores FC del nuevo nodo a las zonas del switch.

Si su sistema tiene UNA SAN de cinta, debe dividir en zonas para los iniciadores. Consulte la documentación de la cabina de almacenamiento y la división en zonas para obtener instrucciones.

8. Añada los puertos de iniciador de FC a la cabina de almacenamiento como hosts nuevos, asignando las LUN de la cabina a los nuevos hosts.

Consulte la documentación de la cabina de almacenamiento y la división en zonas para obtener instrucciones.

9. modifique los valores de nombre de puerto WWPN en el host o los grupos de volúmenes asociados con los LUN de cabina en la cabina de almacenamiento.

La instalación de un módulo de controladora nuevo cambia los valores de WWPN asociados con cada puerto FC integrado.

10. Si la configuración usa la división en zonas basada en switches, ajuste la división en zonas para reflejar los nuevos valores de WWPN.

11. Compruebe que los LUN de la cabina ahora sean visibles para el nodo 3:

```
sysconfig -v
```


El sistema muestra todas las LUN de la cabina visibles para cada uno de los puertos iniciadores FC. Si los LUN de cabina no están visibles, no podrá reasignar discos del nodo 1 al nodo 3 más adelante en esta sección.

12. Pulse Ctrl-C para mostrar el menú de inicio y seleccionar el modo de mantenimiento.
13. en el símbolo del sistema del modo de mantenimiento, introduzca el siguiente comando:

```
halt
```

El sistema se detiene en el aviso del entorno de arranque.

14. realice una de las siguientes acciones:

Si el sistema al que va a actualizar está en una...	Realice lo siguiente...
Configuración de chasis doble (con controladoras en diferentes chasis)	Vaya a. Paso 15 .
Configuración de chasis único (con controladoras en el mismo chasis)	<p>a. Cambie el cable de la consola del nodo 3 al nodo 4.</p> <p>b. Encienda el nodo 4 y, a continuación, interrumpa el proceso de arranque pulsando Ctrl-C en el terminal de la consola para acceder al aviso del entorno de arranque.</p> <p>La alimentación debe estar encendida si ambas controladoras están en el mismo chasis.</p> <div>  <p>Deje el nodo 4 en el aviso del entorno de arranque; regresará al nodo 4 en "Instale y arranque el nodo 4".</p> </div> <p>c. Si ve el mensaje de advertencia en Paso 4, siga las instrucciones de Paso 5</p> <p>d. Vuelva a cambiar el cable de la consola del nodo 4 al nodo 3.</p> <p>e. Vaya a. Paso 15.</p>

15. Configurar nodo 3 para ONTAP:

```
set-defaults
```

16. Si tiene unidades de cifrado de almacenamiento de NetApp (NSE) instaladas, realice los pasos siguientes.



Si aún no lo ha hecho anteriormente en el procedimiento, consulte el artículo de la base de conocimientos "[Cómo saber si una unidad tiene la certificación FIPS](#)" para determinar el tipo de unidades de autocifrado que están en uso.

a. Configurado `bootarg.storageencryption.support` para `true` o `false`:

Si están en uso las siguientes unidades...	Entonces...
Unidades NSE que cumplen con los requisitos de autocifrado de FIPS 140-2 de nivel 2	<code>setenv bootarg.storageencryption.support true</code>
SED de NetApp no con FIPS	<code>setenv bootarg.storageencryption.support false</code>



No es posible mezclar unidades FIPS con otros tipos de unidades en el mismo nodo o la pareja de alta disponibilidad.

Puede mezclar unidades de cifrado distinto de SED en el mismo nodo o par de alta disponibilidad.

- b. Vaya al menú de inicio especial y seleccione la opción (10) Set Onboard Key Manager recovery secrets.

Introduzca la frase de acceso y la información de copia de seguridad registrada anteriormente.
Consulte "[Gestione claves de autenticación mediante el gestor de claves incorporado](#)".

17. Si la versión de ONTAP instalada en el nodo 3 es la misma o posterior que la versión de ONTAP 9 instalada en el nodo 1, enumerar y reasignar discos al nuevo nodo 3:

boot_ontap



Si este nodo nuevo se ha usado alguna vez en cualquier otro clúster o pareja de alta disponibilidad, debe ejecutar `wipeconfig` antes de continuar. De no hacerlo, se pueden producir interrupciones del servicio o pérdida de datos. Póngase en contacto con el soporte técnico si la controladora de reemplazo se utilizó anteriormente, especialmente si las controladoras ejecutaban ONTAP en 7-Mode.

18. Pulse CTRL-C para mostrar el menú de inicio.
19. realice una de las siguientes acciones:


Si el sistema que desea actualizar...	Realice lo siguiente...
Not tiene la versión correcta o actual de ONTAP en el nodo 3	Vaya a. Paso 20 .
Tiene la versión correcta o actual de ONTAP en el nodo 3	Vaya a. Paso 25 .

20. Configure la conexión netboot eligiendo una de las siguientes acciones.



Se deben utilizar el puerto e IP de gestión como conexión para reiniciar el sistema. No utilice una IP de LIF de datos ni ninguna otra interrupción del servicio de datos mientras se realiza la actualización.

Si el protocolo de configuración dinámica de hosts (DHCP) es...	Realice lo siguiente...
Ejecutando	Configure la conexión automáticamente introduciendo el siguiente comando en el símbolo del sistema del entorno de arranque: <code>ifconfig e0M -auto</code>

Si el protocolo de configuración dinámica de hosts (DHCP) es...	Realice lo siguiente...
No se está ejecutando	<p>Configure manualmente la conexión introduciendo el siguiente comando en el símbolo del sistema del entorno de arranque:</p> <pre>ifconfig e0M -addr=filer_addr -mask=netmask -gw=gateway -dns=dns_addr -domain=dns_domain</pre> <p><i>filer_addr</i> Es la dirección IP del sistema de almacenamiento (obligatorio). <i>netmask</i> es la máscara de red del sistema de almacenamiento (obligatoria). <i>gateway</i> es la puerta de enlace del sistema de almacenamiento (obligatorio). <i>dns_addr</i> Es la dirección IP de un servidor de nombres en la red (opcional). <i>dns_domain</i> Es el nombre de dominio del servicio de nombres de dominio (DNS). Si utiliza este parámetro opcional, no necesita un nombre de dominio completo en la URL del servidor para reiniciar el sistema; solo necesita el nombre de host del servidor.</p> <div>  <p>Es posible que sean necesarios otros parámetros para la interfaz. Introduzca <code>help ifconfig</code> en el símbolo del sistema del firmware para obtener detalles.</p> </div>

21. Lleve a cabo netboot en el nodo 3:

Durante...	Realice lo siguiente...
Sistemas de la serie FAS/AFF8000	<pre>netboot http://<web_server_ip>/<path_to_webaccessible_directory>/netboot/kernel</pre>
Todos los demás sistemas	<pre>netboot http://<web_server_ip>/<path_to_webaccessible_directory>/<ontap_version>_image.tgz</pre>

La `<path_to_the_web-accessible_directory>` lleva al lugar en el que se ha descargado el `<ontap_version>_image.tgz` pulg **"Paso 1"** En la sección *Prepárese para netboot*.



No interrumpa el arranque.

22. en el menú de inicio, seleccione la opción **(7) instale primero el nuevo software**.

Esta opción del menú descarga e instala la nueva imagen de ONTAP en el dispositivo de arranque.

Ignore el siguiente mensaje:

`This procedure is not supported for Non-Disruptive Upgrade on an HA pair`

La nota se aplica a las actualizaciones no disruptivas de ONTAP, no a las actualizaciones de

controladoras.



Utilice siempre netboot para actualizar el nodo nuevo a la imagen deseada. Si utiliza otro método para instalar la imagen en la nueva controladora, es posible que se instale una imagen incorrecta. Este problema se aplica a todas las versiones de ONTAP. El procedimiento para reiniciar el sistema combinado con la opción (7) `Install new software` Limpia el soporte de arranque y coloca la misma versión ONTAP de ONTAP en ambas particiones de imagen.

23. Si se le solicita que continúe el procedimiento, introduzca `y`, Y cuando se le solicite el paquete, escriba la siguiente dirección URL:

```
http://<web_server_ip>/<path_to_web-  
accessible_directory>/<ontap_version_image>.tgz
```

24. Lleve a cabo los siguientes subpasos:

- a. Introduzca `n` para omitir la recuperación del backup cuando aparezca la siguiente solicitud:

```
Do you want to restore the backup configuration now? {y|n}
```

- b. Reinicie introduciendo `y` cuando vea el siguiente símbolo del sistema:

```
The node must be rebooted to start using the newly installed  
software. Do you want to reboot now? {y|n}
```

El módulo del controlador se reinicia pero se detiene en el menú de arranque porque se reformateó el dispositivo de arranque y es necesario restaurar los datos de configuración.

25. Seleccione **(5) modo de mantenimiento boot** introduciendo `5`y`, a continuación, introduzca ``y` cuando se le solicite continuar con el arranque.
26. antes de continuar, vaya a. "[Establezca la configuración de FC o UTA/UTA2 en el nodo 3](#)" Se deben realizar los cambios necesarios en los puertos FC o UTA/UTA2 del nodo.

Realice los cambios recomendados en esas secciones, reinicie el nodo y vaya al modo de mantenimiento.

27. Busque el ID del sistema del nodo 3:

```
disk show -a
```

El sistema muestra el ID del sistema del nodo e información acerca de sus discos, como se muestra en el ejemplo siguiente:

```
*> disk show -a
Local System ID: 536881109
DISK      OWNER                                POOL  SERIAL  HOME      DR
HOME                                NUMBER
-----
0b.02.23 nst-fas2520-2 (536880939) Pool0 KPG2RK6F nst-fas2520-
2 (536880939)
0b.02.13 nst-fas2520-2 (536880939) Pool0 KPG3DE4F nst-fas2520-
2 (536880939)
0b.01.13 nst-fas2520-2 (536880939) Pool0 PPG4KLAA nst-fas2520-
2 (536880939)
.....
0a.00.0      (536881109) Pool0 YFKSX6JG
(536881109)
.....
```



Puede que vea el mensaje `disk show: No disks match option -a.` tras introducir el comando. Este no es un mensaje de error para que pueda continuar con el procedimiento.

28. reasignar repuestos del nodo 1, cualquier disco que pertenezca a la raíz y cualquier agregado que no fuera de raíz que no se haya reubicado en el nodo 2 anteriormente en ["Cambie la ubicación de los agregados que no son raíz del nodo 1 al nodo 2"](#).

Introduzca la forma adecuada del `disk reassign` comando basado en si su sistema tiene discos compartidos:



Si ha compartido discos, agregados híbridos o ambos en el sistema, debe utilizar los correctos `disk reassign` desde la siguiente tabla.

Si el tipo de disco es...	Después, ejecute el comando...
Con discos compartidos	<code>disk reassign -s <i>node1_sysid</i> -d <i>node3_sysid</i> -p <i>node2_sysid</i></code>
Sin discos compartidos	<code>disk reassign -s <i>node1_sysid</i> -d <i>node3_sysid</i></code>

Para la `node1_sysid` utilice la información capturada en ["Registre la información del nodo 1"](#). Para obtener el valor de `node3_sysid`, utilice la `sysconfig` comando.



La `-p` la opción solo es necesaria en modo de mantenimiento cuando hay discos compartidos presentes.

La `disk reassign` el comando reasigna solo aquellos discos para los que `node1_sysid` es el propietario actual.

El sistema muestra el siguiente mensaje:


```
Partner node must not be in Takeover mode during disk reassignment from
maintenance mode.
Serious problems could result!!
Do not proceed with reassignment if the partner is in takeover mode.
Abort reassignment (y/n)?
```

29. Introduzca n.

El sistema muestra el siguiente mensaje:

```
After the node becomes operational, you must perform a takeover and
giveback of the HA partner node to ensure disk reassignment is
successful.
Do you want to continue (y/n)?
```

30. Introduzca y

El sistema muestra el siguiente mensaje:

```
Disk ownership will be updated on all disks previously belonging to
Filer with sysid <sysid>.
Do you want to continue (y/n)?
```

31. Introduzca y.

32. Si va a actualizar desde un sistema con discos externos a un sistema que admita discos internos y externos (sistemas AFF A800, por ejemplo), establezca el agregado 1-1 como raíz para confirmar que el nodo 3 arranque desde el agregado raíz del nodo 1.



Advertencia: Debe realizar los siguientes subpasos en el orden exacto que se muestra; de lo contrario, podría causar una interrupción o incluso pérdida de datos.

El siguiente procedimiento establece el nodo 3 para arrancar desde el agregado raíz del nodo 1:

a. Compruebe la información de RAID, plex y suma de comprobación para el agregado 1-1:

```
aggr status -r
```

b. Compruebe el estado del agregado 1-1:

```
aggr status
```

c. Coloque el agregado del nodo 1 en línea, si es necesario:

```
aggr_online root_aggr_from_node1
```

d. Impida que el nodo 3 arranque desde su agregado raíz original:

```
aggr offline root_aggr_on_node3
```

- e. Establezca el agregado raíz del nodo 1 como el nuevo agregado raíz del nodo 3:

```
aggr options aggr_from_node1 root
```

- f. Compruebe que el agregado raíz del nodo 3 esté sin conexión y que el agregado raíz de los discos extraídos del nodo 1 esté en línea y establecido en raíz:

```
aggr status
```



Si no se pudo realizar el subpaso anterior, el nodo 3 se puede arrancar desde el agregado raíz interno, o bien es posible que el sistema asuma que existe una nueva configuración de clúster o que se le solicite identificar una.

El siguiente muestra un ejemplo de resultado del comando:

```
-----
      Aggr State           Status           Options
aggr0_nst_fas8080_15 online  raid_dp, aggr  root, nosnap=on
                        fast zeroed
                        64-bit

      aggr0 offline        raid_dp, aggr  diskroot
                        fast zeroed
                        64-bit
-----
```

33. Compruebe que el controlador y el chasis están configurados como ha:

```
ha-config show
```

En el siguiente ejemplo se muestra el resultado del comando ha-config show:

```
*> ha-config show
  Chassis HA configuration: ha
  Controller HA configuration: ha
```

Los sistemas graban en una ROM programable (PROM) tanto si se encuentran en un par ha como en una configuración independiente. El estado debe ser el mismo en todos los componentes del sistema independiente o del par de alta disponibilidad.

Si la controladora y el chasis no están configurados como "ha", utilice los siguientes comandos para corregir la configuración:

```
ha-config modify controller ha
```

```
ha-config modify chassis ha
```

Si tiene una configuración MetroCluster, utilice los siguientes comandos para modificar la controladora y el chasis:

```
ha-config modify controller mcc
```

```
ha-config modify chassis mcc
```

34. destruya los buzones del nodo 3:

```
mailbox destroy local
```

La consola muestra el siguiente mensaje:

```
Destroying mailboxes forces a node to create new empty mailboxes, which
clears any takeover state, removes all knowledge of out-of-date plexes
of mirrored volumes, and will prevent management services from going
online in 2-node cluster HA configurations. Are you sure you want to
destroy the local mailboxes?
```

35. Introduzca `y` cuando el sistema le solicite que confirme que desea destruir los buzones locales.

36. salir del modo de mantenimiento:

```
halt
```

El sistema se detiene en el aviso del entorno de arranque.

37. en el nodo 2, compruebe la fecha, la hora y la zona horaria del sistema:

```
date
```

38. en el nodo 3, compruebe la fecha en el indicador de entorno de arranque:

```
show date
```

39. Si es necesario, establezca la fecha en node3:

```
set date mm/dd/yyyy
```

40. en el nodo 3, compruebe la hora en el indicador de entorno de arranque:

```
show time
```

41. Si es necesario, establezca la hora en node3:

```
set time hh:mm:ss
```

42. Compruebe que el ID del sistema asociado esté configurado correctamente como se indica en la [Paso 28](#) interruptor de debajo de -p:

```
printenv partner-sysid
```

43. Si es necesario, establezca el ID del sistema asociado en el nodo 3:

```
setenv partner-sysid node2_sysid
```

Guarde los ajustes:

```
saveenv
```

44. Acceda al menú de inicio en el indicador de entorno de arranque:

```
boot_ontap menu
```

45. en el menú de inicio, seleccione la opción **(6) Actualizar flash desde backup config** introduciendo 6 en el prompt de.

El sistema muestra el siguiente mensaje:

```
This will replace all flash-based configuration with the last backup to disks. Are you sure you want to continue?:
```

46. Introduzca **y** en el prompt de.

El arranque continúa con normalidad y el sistema le pide que confirme que el ID del sistema no coincide.



El sistema puede reiniciarse dos veces antes de mostrar la advertencia de no coincidencia.

47. confirme la discrepancia como se muestra en el ejemplo siguiente:

```
WARNING: System id mismatch. This usually occurs when replacing CF or NVRAM cards!
Override system id (y|n) ? [n] y
```

Es posible que el nodo pase por una ronda de reinicio antes de arrancar normalmente.

48. Inicie sesión en el nodo 3.

Establezca la configuración de FC o UTA/UTA2 en el nodo 3

Si el nodo 3 tiene puertos FC integrados, puertos de adaptador de objetivo unificado (UTA/UTA2) integrados o una tarjeta UTA/UTA2, debe configurar los ajustes antes de completar el resto del procedimiento.

Acerca de esta tarea

Puede que necesite completar [Configure los puertos FC en el nodo 3](#), o. [Comprobar y configurar los puertos UTA/UTA2 en el nodo 3](#), o ambas secciones.



Los materiales de marketing de NetApp podrían utilizar el término «UTA2» para referirse a adaptadores y puertos de CNA. Sin embargo, la CLI utiliza el término "CNA".

- Si el nodo 3 no tiene puertos FC integrados, puertos UTA/UTA2 integrados o una tarjeta UTA/UTA2, y se está actualizando un sistema con discos de almacenamiento, puede omitir el ["Asigne puertos del nodo 1 al nodo 3"](#).
- Sin embargo, si tiene un sistema V-Series o un sistema con software de virtualización FlexArray con cabinas de almacenamiento y el nodo 3 no tiene puertos FC integrados, puertos UTA/UTA integrados o una tarjeta UTA/UTA2, vuelva al *Install and boot no3* y reanude el ["Paso 22"](#).

Opciones:

- [Configure los puertos FC en el nodo 3](#)
- [Comprobar y configurar los puertos UTA/UTA2 en el nodo 3](#)

Configure los puertos FC en el nodo 3

Si el nodo 3 tiene puertos FC, ya sea integrados o de un adaptador de FC, se deben establecer configuraciones de puertos en el nodo antes de traerlo, ya que los puertos no están preconfigurados. Si no se configuran los puertos, es posible que experimente una interrupción del servicio.

Antes de empezar

Debe tener los valores de configuración del puerto FC del nodo 1 donde haya guardado ["Prepare los nodos para la actualización"](#).

Acerca de esta tarea

Puede omitir esta sección si el sistema no tiene configuraciones de FC. Si su sistema tiene puertos UTA/UTA2 integrados o una tarjeta UTA/UTA2, debe configurarlos en [Comprobar y configurar los puertos UTA/UTA2 en el nodo 3](#).



Si su sistema tiene discos de almacenamiento, introduzca los comandos de esta sección en el símbolo del sistema del clúster. Si tiene un sistema V-Series o tiene software de virtualización FlexArray y están conectados a las cabinas de almacenamiento, introduzca los comandos de esta sección en modo de mantenimiento.

Pasos

1. Realice una de las siguientes acciones:

Si el sistema que desea actualizar...	Realice lo siguiente...
Tiene discos de almacenamiento	Vaya a. Paso 5
Es un sistema V-Series o tiene software de virtualización FlexArray y se conecta a las cabinas de almacenamiento	Vaya a. Paso 2

2. nodo de arranque 3 y modo de mantenimiento de acceso:

```
boot_ontap maint
```

3. realice una de las siguientes acciones:


Si el sistema que desea actualizar...	Realice lo siguiente...
Tiene discos de almacenamiento	Introduzca el siguiente comando: <code>system node hardware unified-connect show</code>
Es un sistema V-Series o tiene software de virtualización FlexArray y se conecta a las cabinas de almacenamiento.	Escriba el comando siguiente <code>ucadmin show</code>

El sistema muestra información acerca de todos los adaptadores de red convergente y FC en el sistema.

- Compare la configuración de FC del nodo 3 con la configuración que capturó anteriormente del nodo 1.
- realice una de las siguientes acciones:

Si la configuración de FC predeterminada en los nodos nuevos es...	Realice lo siguiente...
Igual que los que capturó en el nodo 1	Vaya a. Paso 11 .
Diferente de las que capturó en el nodo 1	Vaya a. Paso 6 .

- realice una de las siguientes acciones:

Si el sistema que desea actualizar...	Realice lo siguiente...
Tiene discos de almacenamiento	Modifique los puertos de FC en el nodo 3 según sea necesario. Para ello, introduzca uno de los siguientes comandos: <ul style="list-style-type: none"> Para programar puertos de destino: <code>`system node hardware unified-connect modify -type</code>
-t target -adapter <i>port_name`</i> ** Para programar puertos iniciadores: <code>`system node hardware unified-connect modify -type</code>	-t initiator -adapter <i>port_name`</i> -t Es el tipo FC4: Objetivo o iniciador.
Es un sistema V-Series o tiene software de virtualización FlexArray y se conecta a las cabinas de almacenamiento	Modifique los puertos de FC en el nodo 3 según sea necesario. Para ello, introduzca el siguiente comando: <code>ucadmin modify -m fc -t initiator -f adapter_port_name</code> -t Es el tipo, destino o iniciador de FC4. <div>  <div>Los puertos FC deben programarse como iniciadores.</div> </div>

7. realice una de las siguientes acciones:

Si el sistema que desea actualizar...	Realice lo siguiente...
Tiene discos de almacenamiento	Verifique la nueva configuración introduciendo el siguiente comando y examinando el resultado: <code>system node hardware unified-connect show</code>
Es un sistema V-Series o tiene software de virtualización FlexArray y se conecta a las cabinas de almacenamiento	Verifique la nueva configuración introduciendo el siguiente comando y examinando el resultado: <code>ucadmin show</code>

8. salga del modo de mantenimiento introduciendo el siguiente comando:

`halt`

9. después de introducir el comando, espere hasta que el sistema se detenga en el indicador de entorno de inicio.
10. realice una de las siguientes acciones:

Si el sistema que desea actualizar...	Realice lo siguiente...
Es un sistema V-Series o tiene el software de virtualización FlexArray que ejecuta Clustered Data ONTAP 8.3	Arranque del nodo 3 y acceda a la tarea de mantenimiento en el símbolo del sistema del entorno de arranque: <code>boot_ontap maint</code>
No es un sistema V-Series o no tiene software de virtualización FlexArray	Nodo de arranque 3 en el símbolo del sistema del entorno de arranque: <code>boot_ontap</code>

11. realice una de las siguientes acciones:

Si el sistema que desea actualizar...	Realice lo siguiente...
Tiene discos de almacenamiento	<ul style="list-style-type: none"> • Si el nodo 3 tiene una tarjeta UTA/UTA2 o puertos UTA/UTA2 integrados, vaya a. Comprobar y configurar los puertos UTA/UTA2 en el nodo 3. • Si el nodo 3 no tiene una tarjeta UTA/UTA2 o puertos UTA/UTA2 integrados, omita Comprobar y configurar los puertos UTA/UTA2 en el nodo 3 y vaya a. "Asigne puertos del nodo 1 al nodo 3".
Es un sistema V-Series o tiene software de virtualización FlexArray y se conecta a las cabinas de almacenamiento	<ul style="list-style-type: none"> • Si el nodo 3 tiene una tarjeta o puertos integrados, vaya a. Comprobar y configurar los puertos UTA/UTA2 en el nodo 3. • Si el nodo 3 no tiene una tarjeta o puertos integrados, omita Comprobar y configurar los puertos UTA/UTA2 en el nodo 3, Y vuelva al <i>Install and boot node3</i> y reanude en "Paso 7".

Comprobar y configurar los puertos UTA/UTA2 en el nodo 3

Si el nodo 3 tiene puertos UTA/UTA2 integrados o una tarjeta UTA/UTA2, debe comprobar la configuración de los puertos y es posible que los vuelva a configurar, según cómo desee usar el sistema actualizado.

Antes de empezar

Debe tener los módulos SFP+ correctos para los puertos UTA/UTA2.

Acerca de esta tarea

Si desea utilizar un puerto adaptador de objetivo unificado (UTA/UTA2) para FC, primero debe verificar cómo se ha configurado el puerto.



Los materiales de marketing de NetApp podrían utilizar el término UTA2 para consultar los puertos y adaptadores de CNA. Sin embargo, la CLI utiliza el término CNA.

Puede utilizar el `ucadmin show` comando para verificar la configuración actual del puerto:

```
*> ucadmin show
```

Adapter	Current Mode	Current Type	Pending Mode	Pending Type	Admin Status
0e	fc	target	-	initiator	offline
0f	fc	target	-	initiator	offline
0g	fc	target	-	initiator	offline
0h	fc	target	-	initiator	offline
1a	fc	target	-	-	online
1b	fc	target	-	-	online

6 entries were displayed.

Los puertos UTA/UTA2 se pueden configurar en modo FC nativo o modo UTA/UTA2. El modo FC admite el iniciador FC y el destino FC; el modo UTA/UTA2 permite que el tráfico FCoE y NIC simultáneas comparta la misma interfaz SFP+ 10 GbE y sea compatible con destinos FC.

Se pueden encontrar los puertos UTA/UTA2 en un adaptador o en la controladora, y tienen las siguientes configuraciones, pero debe comprobar la configuración de los puertos UTA/UTA2 en el nodo 3 y cambiarlo, si es necesario:

- LAS tarjetas UTA/UTA2 solicitadas cuando se solicita la controladora se configuran antes del envío para tener la personalidad que solicita.
- Las tarjetas UTA/UTA2 solicitadas por separado desde la controladora se envían con la personalidad de destino FC predeterminada.
- Los puertos UTA/UTA2 integrados en las nuevas controladoras se configuran antes del envío para que tengan la personalidad que solicita.



Atención: Si el sistema tiene discos de almacenamiento, debe introducir los comandos de esta sección en el indicador del clúster a menos que se le indique que entre en modo de mantenimiento. Si tiene un sistema VSeries o tiene software de virtualización FlexArray y está conectado a cabinas de almacenamiento, debe introducir comandos en esta sección en el símbolo del sistema del modo de mantenimiento. Debe estar en modo de mantenimiento para configurar los puertos UTA/UTA2.

Pasos

1. Compruebe cómo están configurados actualmente los puertos, para introducir los siguientes comandos en el nodo 3:

Si el sistema...	Realice lo siguiente...
Tiene discos de almacenamiento	<code>system node hardware unified-connect show</code>
Es un sistema V-Series o tiene software de virtualización FlexArray y se conecta a las cabinas de almacenamiento	<code>ucadmin show</code>

El sistema muestra un resultado similar a los siguientes ejemplos:

```
cluster1::> system node hardware unified-connect show
```

Node	Adapter	Current Mode	Current Type	Pending Mode	Pending Type	Admin Status
----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
f-a	0e	fc	initiator	-	-	online
f-a	0f	fc	initiator	-	-	online
f-a	0g	cna	target	-	-	online
f-a	0h	cna	target	-	-	online
f-b	0e	fc	initiator	-	-	online
f-b	0f	fc	initiator	-	-	online
f-b	0g	cna	target	-	-	online
f-b	0h	cna	target	-	-	online

12 entries were displayed.

```
*> ucadmin show
```

Adapter	Current Mode	Current Type	Pending Mode	Pending Type	Admin Status
0e	fc	initiator	-	-	online
0f	fc	initiator	-	-	online
0g	cna	target	-	-	online
0h	cna	target	-	-	online
0e	fc	initiator	-	-	online
0f	fc	initiator	-	-	online
0g	cna	target	-	-	online
0h	cna	target	-	-	online

```
*>
```

- Si el módulo SFP+ actual no coincide con el uso deseado, sustitúyalo por el módulo SFP+ correcto.

Póngase en contacto con su representante de NetApp para obtener el módulo SFP+ correcto.

- examine la salida del `system node hardware unified-connect show 0.ucadmin show`. Comando para determinar si los puertos UTA/UTA2 tienen la personalidad que desea.
- realice una de las siguientes acciones:

Si los puertos UTA/UTA2...	Realice lo siguiente...
No tenga la personalidad que usted desea	Vaya a. Paso 5 .
Tenga la personalidad que usted desea	Pase los pasos 5 a 12 y vaya a. Paso 13 .

- realice una de las siguientes acciones:

Si el sistema...	Realice lo siguiente...
Cuenta con discos de almacenamiento y utiliza Clustered Data ONTAP 8.3	Arrancar el nodo 3 e introducir modo de mantenimiento: <code>boot_ontap maint</code>
Es un sistema V-Series o tiene software de virtualización FlexArray y se conecta a las cabinas de almacenamiento	Vaya a. Paso 6 . Ya debe estar en modo de mantenimiento.

- realice una de las siguientes acciones:

Si va a configurar...	Realice lo siguiente...
Puertos en una tarjeta UTA/UTA2	Vaya a. Paso 7 .
Puertos UTA/UTA2 integrados	Vaya al paso 7 y vaya a. Paso 8 .

7. Si el adaptador está en modo iniciador y el puerto UTA/UTA2 está conectado, tenga el puerto UTA/UTA2 desconectado:

```
storage disable adapter adapter_name
```

Los adaptadores del modo de destino se desconectan automáticamente en modo de mantenimiento.

8. Si la configuración actual no coincide con el uso deseado, cambie la configuración según sea necesario:

```
ucadmin modify -m fc|cna -t initiator|target adapter_name
```

- -m es el modo de personalidad, fc o. cna.
- -t Es el tipo FC4, target o. initiator.



Debe utilizar el iniciador FC para unidades de cinta, sistemas de virtualización FlexArray y configuraciones MetroCluster. Debe utilizar el destino FC para los clientes SAN.

9. Compruebe la configuración:

```
ucadmin show
```

10. Compruebe la configuración:

Si el sistema...	Realice lo siguiente...
Tiene discos de almacenamiento	<p>a. Detenga el sistema:</p> <pre>halt</pre> <p>El sistema se detiene en el aviso del entorno de arranque.</p> <p>b. Introduzca el siguiente comando:</p> <pre>boot_ontap</pre>
Es un sistema V-Series o tiene software de virtualización FlexArray y se conecta a las cabinas de almacenamiento	<p>Reinicie al modo de mantenimiento:</p> <pre>boot_netapp maint</pre>

11. Compruebe los ajustes:

Si el sistema...	Realice lo siguiente...
Tiene discos de almacenamiento	<pre>system node hardware unified-connect show</pre>
Es una controladora V-Series o tiene software de virtualización FlexArray y se conecta a las cabinas de almacenamiento	<pre>ucadmin show</pre>

La salida de los siguientes ejemplos muestra que el tipo FC4 del adaptador "1b" está cambiando a.

initiator y que el modo de los adaptadores "2a" y "2b" está cambiando a. cna:

```
cluster1::> system node hardware unified-connect show
```

Node	Adapter	Current Mode	Current Type	Pending Mode	Pending Type	Admin Status
f-a	1a	fc	initiator	-	-	online
f-a	1b	fc	target	-	initiator	online
f-a	2a	fc	target	cna	-	online
f-a	2b	fc	target	cna	-	online

4 entries were displayed.

```
*> ucadmin show
```

Adapter	Current Mode	Current Type	Pending Mode	Pending Type	Admin Status
1a	fc	initiator	-	-	online
1b	fc	target	-	initiator	online
2a	fc	target	cna	-	online
2b	fc	target	cna	-	online

*>

12. Coloque todos los puertos de destino en línea introduciendo uno de los siguientes comandos, una vez por cada puerto:

Si el sistema...	Realice lo siguiente...
Tiene discos de almacenamiento	<code>network fcp adapter modify -node <i>node_name</i> -adapter <i>adapter_name</i> -state up</code>
Es un sistema V-Series o tiene software de virtualización FlexArray y se conecta a las cabinas de almacenamiento	<code>fcp config <i>adapter_name</i> up</code>

13. Conecte el puerto.
14. realice una de las siguientes acciones:

Si el sistema...	Realice lo siguiente...
Tiene discos de almacenamiento	Vaya a. "Asigne puertos del nodo 1 al nodo 3" .
Es un sistema V-Series o tiene software de virtualización FlexArray y se conecta a las cabinas de almacenamiento	Vuelva al <i>Install and boot no3</i> y reanude el "Paso 7" .

Asigne puertos del nodo 1 al nodo 3

Debe asegurarse de que los puertos físicos del nodo 1 se asignen correctamente a los puertos físicos del nodo 3, lo que permitirá que el nodo 3 se comuniquen con otros nodos del clúster y con la red después de la actualización.

Antes de empezar

Ya debe tener información acerca de los puertos en los nodos nuevos del *Hardware Universe*. (Vaya a ["Referencias"](#) Para establecer un enlace con el *Hardware Universe*). Utilice la información posteriormente en esta sección y en ["Asigne puertos del nodo 2 al nodo 4"](#).

La configuración de software del nodo 3 debe coincidir con la conectividad física del nodo 3, y es necesario restaurar la conectividad IP para poder continuar con la actualización.

Acerca de esta tarea

La configuración del puerto puede variar en función del modelo de los nodos.

Pasos

1. realice los siguientes pasos para verificar si la configuración es un clúster sin switch de dos nodos:

- a. Configure el nivel de privilegio en Advanced:

```
set -privilege advanced
```

- b. Compruebe si la configuración es un clúster sin switches de dos nodos:

```
network options switchless-cluster show
```

Por ejemplo:

```
cluster::*> network options switchless-cluster show
Enable Switchless Cluster: false/true
```

+

El valor de este comando debe coincidir con el estado físico del sistema.

- a. Volver al nivel de privilegio de administración:

```
set -privilege admin
```

2. realice los siguientes cambios:

- a. Modifique los puertos que forman parte del dominio de retransmisión del clúster:

```
network port modify -node node_name -port port_name -mtu 9000 -ipspace
Cluster
```

En este ejemplo, se añade el puerto de clúster e1b en la opción "1-1":

```
network port modify -node node1 -port e1b -ipspace Cluster -mtu 9000
```

- b. Migre las LIF del clúster a los nuevos puertos, una vez por cada LIF:

```
network interface migrate -vserver Vserver_name -lif lif_name -source-node
node1 -destination-node node1 -destination-port port_name
```

Cuando se migran todas las LIF del clúster y se establece la comunicación del clúster, el clúster debe entrar en quórum.

- c. Modifique el puerto de inicio de las LIF de clúster:

```
network interface modify -vserver Cluster -lif lif_name -home-port port_name
```

- d. Quite los puertos antiguos del dominio de retransmisión de clúster:

```
network port broadcast-domain remove-ports -ipspace Cluster -broadcast
-domain Cluster -ports node1:port
```

- e. Muestra el estado del nodo 1 y del nodo 3:

```
cluster show -node node1 -fields health
```

- f. Según la versión de ONTAP que se ejecute en el par de alta disponibilidad que se va a actualizar, realice una de las siguientes acciones:

Si la versión de ONTAP es...	Realice lo siguiente...
9,8 a 9.11.1	Compruebe que las LIF del clúster están escuchando en el puerto 7700: ::> network connections listening show -vserver Cluster
9.12.1 o posterior	Omita este paso y vaya a Paso 3 .

El resultado esperado de la escucha del puerto 7700 en los puertos del clúster tal y como se muestra en el siguiente ejemplo de un clúster de dos nodos:

```
Cluster::> network connections listening show -vserver Cluster
Vserver Name      Interface Name:Local Port      Protocol/Service
-----
Node: NodeA
Cluster           NodeA_clus1:7700              TCP/ctlopcp
Cluster           NodeA_clus2:7700              TCP/ctlopcp
Node: NodeB
Cluster           NodeB_clus1:7700              TCP/ctlopcp
Cluster           NodeB_clus2:7700              TCP/ctlopcp
4 entries were displayed.
```

- g. Para cada LIF de clúster que no esté escuchando en el puerto 7700, establezca el estado administrativo de la LIF en down y después up:

```
::> net int modify -vserver Cluster -lif cluster-lif -status-admin down; net  
int modify -vserver Cluster -lif cluster-lif -status-admin up
```

Repita el paso secundario (f) para comprobar que la LIF del clúster ahora está escuchando en el puerto 7700.

3. modifique las membresías de dominio de difusión de puertos físicos que alojan LIF de datos.

a. Enumerar el estado de accesibilidad de todos los puertos:

```
network port reachability show
```

b. Repare la accesibilidad de los puertos físicos, seguidos de los puertos VLAN, ejecutando el siguiente comando en cada puerto, un puerto cada vez:

```
reachability repair -node node_name -port port_name
```

Se espera una advertencia como la siguiente. Revise e introduzca *y* o *n* según corresponda:

```
WARNING: Repairing port "node_name:port" might cause it to move into  
a different broadcast domain, which can cause LIFs to be re-homed  
away from the port. Are you sure you want to continue? {y|n}:
```

c. Para que ONTAP complete la reparación, espere un minuto aproximadamente después de ejecutar el `reachability repair` en el último puerto.

d. Enumere todos los dominios de retransmisión del clúster:

```
network port broadcast-domain show
```

e. A medida que se realiza la reparación de accesibilidad, ONTAP intenta colocar los puertos en los dominios de retransmisión correctos. Sin embargo, si la accesibilidad de un puerto no se puede determinar y no corresponde con ninguno de los dominios de difusión existentes, ONTAP creará nuevos dominios de difusión para estos puertos. Según sea necesario, puede eliminar los dominios de retransmisión recientemente creados si todos sus puertos miembro se convertirán en puertos miembros de los grupos de interfaces. Eliminar dominios de retransmisión:

```
broadcast-domain delete -broadcast-domain broadcast_domain
```

f. Revise la configuración del grupo de interfaces y, según sea necesario, añada o elimine puertos miembro.

Añada puertos miembro a los puertos del grupo de interfaces:

```
ifgrp add-port -node node_name -ifgrp ifgrp_port -port port_name
```

Quite puertos miembro de los puertos del grupo de interfaces:

```
ifgrp remove-port -node node_name -ifgrp ifgrp_port -port port_name
```

g. Elimine y vuelva a crear puertos VLAN según sea necesario. Eliminar puertos VLAN:

```
vlan delete -node node_name -vlan-name vlan_port
```

Crear puertos VLAN:

```
vlan create -node node_name -vlan-name vlan_port
```



En función de la complejidad de la configuración de red del sistema que se está actualizando, puede que sea necesario repetir los subpasos (a) a (g) hasta que todos los puertos estén colocados correctamente cuando sea necesario.

4. Si no hay ninguna VLAN configurada en el sistema, vaya a [Paso 5](#). Si hay VLAN configuradas, restaure las VLAN desplazadas configuradas previamente en puertos que ya no existen o que se configuraron en puertos que se movieron a otro dominio de difusión.

- a. Mostrar las VLAN desplazadas:

```
cluster controller-replacement network displaced-vlans show
```

- b. Restaure las VLAN desplazadas al puerto de destino deseado:

```
displaced-vlans restore -node node_name -port port_name -destination-port destination_port
```

- c. Compruebe que se han restaurado todas las VLAN desplazadas:

```
cluster controller-replacement network displaced-vlans show
```

- d. Las VLAN se colocan automáticamente en los dominios de retransmisión correspondientes un minuto después de su creación. Compruebe que las VLAN restauradas se hayan colocado en los dominios de retransmisión correspondientes:

```
network port reachability show
```

5. a partir de ONTAP 9.8, ONTAP modificará automáticamente los puertos de inicio de las LIF si los puertos se mueven entre dominios de difusión durante el procedimiento de reparación de accesibilidad del puerto de red. Si el puerto principal de una LIF se trasladó a otro nodo, o si no está asignado, esa LIF se presentará como LIF desplazada. Restaure los puertos de inicio de LIF desplazadas cuyos puertos de inicio ya no existen o se reubicaron en otro nodo.

- a. Muestre las LIF cuyos puertos iniciales podrían haberse movido a otro nodo o ya no existen:

```
displaced-interface show
```

- b. Restaure el puerto de inicio de cada LIF:

```
displaced-interface restore -vserver Vserver_name -lif-name LIF_name
```

- c. Compruebe que se han restaurado todos los puertos iniciales de LIF:

```
displaced-interface show
```

Cuando todos los puertos se configuran y se añaden correctamente a los dominios de retransmisión correctos, el `network port reachability show` el comando debería informar el estado de accesibilidad como "ok" para todos los puertos conectados y el estado como "no-accesibilidad" para

puertos sin conectividad física. Si alguno de los puertos informa de un estado distinto de estos dos, repare la accesibilidad tal como se describe en [Paso 3](#).

6. Compruebe que todas las LIF están administrativamente activas en puertos que pertenecen a los dominios de difusión correctos.

- a. Compruebe si existen LIF administrativamente inactivos:

```
network interface show -vserver Vserver_name -status-admin down
```

- b. Compruebe si existen LIF operativos inactivos:

```
network interface show -vserver Vserver_name -status-oper down
```

- c. Modifique los LIF que deban modificarse para que tengan un puerto de inicio diferente:

```
network interface modify -vserver Vserver_name -lif LIF_name -home-port  
home_port
```



Para los LIF iSCSI, la modificación del puerto inicial requiere que la LIF esté administrativamente inactiva.

- a. Revertir las LIF que no son home con sus respectivos puertos:

```
network interface revert *
```

Mueva LIF de datos NAS que pertenecen al nodo 2 al nodo 3 y verifique las LIF DE SAN del nodo 3

Antes de reubicar agregados del nodo 2 al nodo 3, debe mover las LIF de datos NAS que pertenecen al nodo 1 que están actualmente en el nodo 2 del nodo 2 al nodo 3. También debe verificar las LIF SAN del nodo 3.

Acerca de esta tarea

Las LIF remotas gestionan el tráfico a LUN DE SAN durante el procedimiento de actualización. No es necesario mover LIF DE SAN durante la actualización para el estado del clúster o del servicio. Los LIF SAN no se mueven a menos que tengan que asignarse a nuevos puertos. Verifique que las LIF estén en buen estado y se encuentren en puertos adecuados después de poner el nodo 3 en línea.

Pasos

1. enumera todas las LIF de datos NAS que no son propiedad de 2 introduciendo el siguiente comando en cualquiera de los nodos y capturando la salida:

```
network interface show -role data -curr-node node2 -is-home false -home-node  
node3
```

2. Si el clúster está configurado para las LIF DE SAN, registre las LIF DE SAN adapter y.. switch-port información de configuración en este ["hoja de trabajo"](#) para su uso más adelante en el procedimiento.

- a. Enumere las LIF DE SAN en el nodo 2 y examine el resultado:

```
network interface show -data-protocol fc*
```

El sistema devuelve un resultado similar al siguiente ejemplo:

```
cluster1::> net int show -data-protocol fc*
(network interface show)
Current Is Logical Status Network Current
Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node
Port Home
-----
svm2_cluster1
lif_svm2_cluster1_340
up/up 20:02:00:50:56:b0:39:99
cluster1-01
1b true
lif_svm2_cluster1_398
up/up 20:03:00:50:56:b0:39:99
cluster1-02
1a true
lif_svm2_cluster1_691
up/up 20:01:00:50:56:b0:39:99
cluster1-01
1a true
lif_svm2_cluster1_925
up/up 20:04:00:50:56:b0:39:99
cluster1-02
1b true
4 entries were displayed.
```

b. Enumerar las configuraciones existentes y examinar el resultado:

```
fc adapter show -fields switch-port,fc-wwpn
```

El sistema devuelve un resultado similar al siguiente ejemplo:

```
cluster1::> fcp adapter show -fields switch-port,fc-wwpn
(network fcp adapter show)
node          adapter  fc-wwpn                      switch-port
-----
cluster1-01   0a          50:0a:09:82:9c:13:38:00     ACME Switch:0
cluster1-01   0b          50:0a:09:82:9c:13:38:01     ACME Switch:1
cluster1-01   0c          50:0a:09:82:9c:13:38:02     ACME Switch:2
cluster1-01   0d          50:0a:09:82:9c:13:38:03     ACME Switch:3
cluster1-01   0e          50:0a:09:82:9c:13:38:04     ACME Switch:4
cluster1-01   0f          50:0a:09:82:9c:13:38:05     ACME Switch:5
cluster1-01   1a          50:0a:09:82:9c:13:38:06     ACME Switch:6
cluster1-01   1b          50:0a:09:82:9c:13:38:07     ACME Switch:7
cluster1-02   0a          50:0a:09:82:9c:6c:36:00     ACME Switch:0
cluster1-02   0b          50:0a:09:82:9c:6c:36:01     ACME Switch:1
cluster1-02   0c          50:0a:09:82:9c:6c:36:02     ACME Switch:2
cluster1-02   0d          50:0a:09:82:9c:6c:36:03     ACME Switch:3
cluster1-02   0e          50:0a:09:82:9c:6c:36:04     ACME Switch:4
cluster1-02   0f          50:0a:09:82:9c:6c:36:05     ACME Switch:5
cluster1-02   1a          50:0a:09:82:9c:6c:36:06     ACME Switch:6
cluster1-02   1b          50:0a:09:82:9c:6c:36:07     ACME Switch:7
16 entries were displayed
```

3. realice una de las siguientes acciones:

Si el nodo 1...	Realice lo siguiente...
Tenía configurados los grupos de interfaces o VLAN	Vaya a. Paso 4 .
No tenía grupos de interfaces ni VLAN configuradas	Vaya al paso 4 y vaya a. Paso 5 .

4. realice los siguientes subpasos para migrar las LIF de datos NAS alojadas en los grupos de interfaces y las VLAN que estuvieran originalmente en el nodo 1 del nodo 2 al nodo 3:

- migre las LIF de datos alojadas en el nodo 2 que anteriormente pertenecían al nodo 1 de un grupo de interfaces a un puerto del nodo 3 capaz de alojar LIF en la misma red introduciendo el comando siguiente, una vez para cada LIF:

```
network interface migrate -vserver vservice_name -lif LIF_name -destination
-node node3 -destination-port netport|ifgrp
```

- Modifique el puerto de inicio y el nodo de inicio de la LIF en [Subpaso a](#) En el puerto y el nodo que actualmente alojan las LIF, escriba el comando siguiente, una vez para cada LIF:

```
network interface modify -vserver vservice_name -lif LIF_name -home-node
node3 -home-port netport|ifgrp
```

- migre cualquier LIF de datos alojada en el nodo 2 que anteriormente pertenecía al nodo 1 de un puerto VLAN a un puerto del nodo 3 capaz de alojar LIF en la misma red introduciendo el comando

siguiente, una vez para cada LIF:

```
network interface migrate -vserver vservice_name -lif LIF_name -destination
-node node3 -destination-port netport|ifgrp
```

- d. Modifique el puerto de inicio y el nodo de inicio de las LIF en [Subpaso c](#) En el puerto y el nodo que actualmente alojan las LIF, escriba el comando siguiente, una vez para cada LIF:

```
network interface modify -vserver vservice_name -lif LIF_name -home-node
node3 -home-port netport|ifgrp
```

5. realice una de las siguientes acciones:

Si el clúster está configurado para...	Realice lo siguiente...
NAS	Completo Paso 6 y.. Paso 7 , Salte el paso 8 y complete Paso 9 por Paso 12 .
SAN	Desactive todos los LIF SAN del nodo para desactivarlos durante la actualización: `network interface modify -vserver vservice_name -lif LIF_name -home-node node_to_upgrade -home-port _netport`

6. Si tiene puertos de datos que no sean los mismos en las plataformas, agregue los puertos al dominio de difusión:

```
network port broadcast-domain add-ports -ipspace IPspace_name -broadcast
-domain mgmt -ports node:port
```

En el siguiente ejemplo se agrega el puerto "e0a" en el nodo "8200-1" y el puerto "e0i" en el nodo "8060-1" al dominio de retransmisión "mgmt" en el espacio IP "default":

```
cluster::> network port broadcast-domain add-ports -ipspace Default
-broadcast-domain mgmt -ports 8200-1:e0a, 8060-1:e0i
```

7. migre cada LIF de datos NAS al nodo 3 introduciendo el comando siguiente, una vez por cada LIF:

```
network interface migrate -vserver vservice_name -lif LIF_name -destination
-node node3 -destination-port netport|ifgrp
```

8. Asegúrese de que la migración de datos es persistente:

```
network interface modify -vserver vservice_name -lif LIF_name -home-port
netport|ifgrp -home-node node3
```

9. confirme que las LIF DE SAN se encuentran en los puertos correctos del nodo 3:

- a. Introduzca el siguiente comando y examine su resultado:

```
network interface show -data-protocol iscsi|fc -home-node node3
```

El sistema devuelve un resultado similar al siguiente ejemplo:

```
cluster::> net int show -data-protocol iscsi|fc -home-node node3
```

Current	Is	Logical	Status	Network	Current
Vserver		Interface	Admin/Oper	Address/Mask	Node
Port	Home				
-----		-----	-----	-----	
-----		-----	----		
vs0					
		a0a	up/down	10.63.0.53/24	node3
a0a	true				
		data1	up/up	10.63.0.50/18	node3
e0c	true				
		rads1	up/up	10.63.0.51/18	node3
e1a	true				
		rads2	up/down	10.63.0.52/24	node3
e1b	true				
vs1					
		lif1	up/up	172.17.176.120/24	node3
e0c	true				
		lif2	up/up	172.17.176.121/24	node3
e1a	true				

- b. Compruebe que el nuevo y. adapter y. switch-port las configuraciones son correctas comparando la salida del `fc adapter show` con la información de configuración que ha registrado en la hoja de datos de [Paso 2](#).

Enumere las nuevas configuraciones de LIF DE SAN, el nodo 3:

```
fc adapter show -fields switch-port,fc-wwpn
```

El sistema devuelve un resultado similar al siguiente ejemplo:

```
cluster1::> fcp adapter show -fields switch-port,fc-wwpn
(network fcp adapter show)
node          adapter fc-wwpn          switch-port
-----
cluster1-01 0a      50:0a:09:82:9c:13:38:00 ACME Switch:0
cluster1-01 0b      50:0a:09:82:9c:13:38:01 ACME Switch:1
cluster1-01 0c      50:0a:09:82:9c:13:38:02 ACME Switch:2
cluster1-01 0d      50:0a:09:82:9c:13:38:03 ACME Switch:3
cluster1-01 0e      50:0a:09:82:9c:13:38:04 ACME Switch:4
cluster1-01 0f      50:0a:09:82:9c:13:38:05 ACME Switch:5
cluster1-01 1a      50:0a:09:82:9c:13:38:06 ACME Switch:6
cluster1-01 1b      50:0a:09:82:9c:13:38:07 ACME Switch:7
cluster1-02 0a      50:0a:09:82:9c:6c:36:00 ACME Switch:0
cluster1-02 0b      50:0a:09:82:9c:6c:36:01 ACME Switch:1
cluster1-02 0c      50:0a:09:82:9c:6c:36:02 ACME Switch:2
cluster1-02 0d      50:0a:09:82:9c:6c:36:03 ACME Switch:3
cluster1-02 0e      50:0a:09:82:9c:6c:36:04 ACME Switch:4
cluster1-02 0f      50:0a:09:82:9c:6c:36:05 ACME Switch:5
cluster1-02 1a      50:0a:09:82:9c:6c:36:06 ACME Switch:6
cluster1-02 1b      50:0a:09:82:9c:6c:36:07 ACME Switch:7
16 entries were displayed
```



Si un LIF SAN en la nueva configuración no se encuentra en un adaptador que aún esté conectado a la misma switch-port, puede causar una interrupción del sistema al reiniciar el nodo.

- c. Si el nodo 3 tiene alguna LIF SAN o grupos de LIF SAN que están en un puerto que no existe en el nodo 1 o que deben asignarse a un puerto diferente, muévelos a un puerto adecuado del nodo 3, llevando a cabo los siguientes subpasos:

- i. Establezca el estado de LIF en «inactivo»:

```
network interface modify -vserver vservice_name -lif LIF_name -status
-admin down
```

- ii. Quite la LIF del conjunto de puertos:

```
portset remove -vserver vservice_name -portset portset_name -port-name
port_name
```

- iii. Escriba uno de los siguientes comandos:

- Mover una sola LIF:

```
network interface modify -vserver vservice_name -lif LIF_name -home
-port new_home_port
```

- Mueva todos los LIF de un puerto único inexistente o incorrecto a un puerto nuevo:

```
network interface modify {-home-port port_on_node1 -home-node node1
-role data} -home-port new_home_port_on_node3
```

- Vuelva a agregar las LIF al conjunto de puertos:

```
portset add -vserver vserver_name -portset portset_name -port-name
port_name
```



Debe mover LIF SAN a un puerto que tenga la misma velocidad de enlace que el puerto original.

10. Modifique el estado de todas las LIF para "subir" para que las LIF puedan aceptar y enviar tráfico en el nodo:

```
network interface modify -home-port port_name -home-node node3 -lif data
-status-admin up
```

11. Escriba el comando siguiente en cualquiera de los nodos y examine su resultado para verificar que las LIF se han movido a los puertos correctos y que las LIF tienen el estado de "activo", introduciendo el comando siguiente en cualquier nodo y examinando el resultado:

```
network interface show -home-node node3 -role data
```

12. Si alguna LIF está inactiva, establezca el estado administrativo de las LIF en "up" introduciendo el comando siguiente, una vez para cada LIF:

```
network interface modify -vserver vserver_name -lif LIF_name -status-admin up
```

13. Enviar un mensaje de AutoSupport posterior a la actualización a NetApp para el nodo 1:

```
system node autosupport invoke -node node3 -type all -message "node1
successfully upgraded from platform_old to platform_new"
```

Hoja de trabajo: Información que se debe registrar antes de mover LIF de datos NAS al nodo 3

Para verificar que tiene la configuración correcta después de mover las LIF DE SAN de nodo 2 a nodo 3, es posible usar la siguiente hoja de datos para registrar el adapter y.. switch-port Información para cada LIF.

Registre la LIF adapter información de la `network interface show -data-protocol fc*` resultado del comando y el switch-port información de la `fc adapter show -fields switch-port,fc-wwpn` salida del comando para 2.

Después de completar la migración al nodo 3, registre la LIF adapter y.. switch-port La información de las LIF en el nodo 3 y verifique que cada LIF siga estando conectado a la misma switch-port.

2			Nodo 3		
LUN	adapter	switch-port	LUN	adapter	switch-port

2			Nodo 3		

Reubique los agregados que no son raíz del nodo 2 al nodo 3

Antes de poder reemplazar el nodo 2 con nodo 4, debe enviar un mensaje de AutoSupport para el nodo 2 y luego reubicar los agregados que no son raíz; propiedad del nodo 2 en el nodo 3.

Pasos

1. Enviar un mensaje de AutoSupport a NetApp para el nodo 2:

```
system node autosupport invoke -node node2 -type all -message "Upgrading node2
from platform_old to platform_new"
```

2. Compruebe que se ha enviado el mensaje de AutoSupport:

```
system node autosupport show -node node2 -instance
```

Los campos "último asunto enviado:" y "última vez enviado:" contienen el título del último mensaje que se envió y la hora en que se envió el mensaje.

3. reubicar los agregados no raíz:

- a. Configure el nivel de privilegio en Advanced:

```
set -privilege advanced
```

- b. Enumere los agregados que son propiedad de 2:

```
storage aggregate show -owner-name node2
```

- c. Iniciar reubicación de agregado:

```
storage aggregate relocation start -node node2 -destination node3 -aggregate
-list * -ndo-controller-upgrade true
```



El comando busca solo agregados que no son raíz.

- a. Cuando se le solicite, introduzca y.

La reubicación se produce en segundo plano. La reubicación de un agregado puede tardar entre unos segundos y un par de minutos. El tiempo incluye tanto la interrupción del servicio como las partes que no son de la interrupción del servicio. El comando no reasigna ningún agregado sin conexión o restringido.

b. Vuelva al nivel de privilegio de administrador:

```
set -privilege admin
```

4. Verificar el estado de reubicación del nodo 2:

```
storage aggregate relocation show -node node2
```


La salida mostrará "hecho" para un agregado después de que se haya reubicado.



Debe esperar hasta que todos los agregados de los que son propiedad del nodo 2 se hayan reubicado en el nodo 3 antes de continuar con el siguiente paso.

5. Realice una de las siguientes acciones:

Si la reubicación de...	Realice lo siguiente...
Todos los agregados se han realizado correctamente	Vaya a. Paso 6 .

Si la reubicación de...	Realice lo siguiente...
Todos los agregados han fallado o se ha vetado	<p>a. Mostrar un mensaje de estado detallado:</p> <pre>storage aggregate show -instance</pre> <p>También puede consultar los registros de EMS para ver la acción correctiva que es necesaria.</p> <div>  <p>La <code>event log show</code> comando muestra todos los errores que se han producido.</p> </div> <p>b. Realice la acción correctiva.</p> <p>c. Configure el nivel de privilegio en Advanced:</p> <pre>set -privilege advanced</pre> <p>d. Reubicar agregados que fallen o vetados:</p> <pre>storage aggregate relocation start -node node2 -destination node3 -aggregate-list * -ndo -controllerupgrade true</pre> <p>e. Cuando se le solicite, introduzca <code>y</code>.</p> <p>f. Vuelva al nivel de privilegio de administrador:</p> <pre>set -privilege admin</pre> <p>Si es necesario, puede forzar la reubicación mediante uno de los siguientes métodos:</p> <ul style="list-style-type: none"> Mediante la anulación de las comprobaciones de veto: <pre>storage aggregate relocation start -override -vetoes true -ndo-controller-upgrade</pre> <ul style="list-style-type: none"> Mediante la anulación de comprobaciones de destino: <pre>storage aggregate relocation start -override -destination-checks true -ndocontroller-upgrade</pre> <p>Para obtener más información sobre los comandos de reubicación de agregados de almacenamiento, vaya a "Referencias" Para establecer un vínculo a la gestión de discos y agregados con la CLI_ y los comandos <i>ONTAP 9: Manual Page Reference</i>.</p>

6. Compruebe que todos los agregados que no son raíz están en línea en el nodo 3:

```
storage aggregate show -node node3 -state offline -root false
```

Si alguno de los agregados se ha desconectado o se ha convertido en externo, debe conectarlos, una vez

por cada agregado:

```
storage aggregate online -aggregate aggr_name
```

7. Verifique que todos los volúmenes estén en línea en el nodo 3:

```
volume show -node node3 -state offline
```

Si alguno de los volúmenes se encuentra sin conexión en el nodo 3, es necesario conectarlos, una vez por cada volumen:

```
volume online -vserver Vserver-name -volume volume-name
```

8. Verifique que el nodo 2 no tenga ningún agregado que no sea raíz en línea:

```
storage aggregate show -owner-name node2 -ha-policy sfo -state online
```

El resultado del comando no debe mostrar agregados no raíz en línea, ya que todos los agregados en línea no raíz ya se han reubicado al nodo 3.

Mueva LIF de datos NAS que sean del nodo 2 al nodo 3

Después de reubicar los agregados del nodo 2 al nodo 3, es necesario mover las LIF de datos NAS que pertenecen al nodo 2 al nodo 3.

Acerca de esta tarea

Las LIF remotas gestionan el tráfico a LUN DE SAN durante el procedimiento de actualización. No es necesario mover LIF DE SAN durante la actualización para el estado del clúster o del servicio. Los LIF SAN no se mueven a menos que tengan que asignarse a nuevos puertos. Es necesario verificar que las LIF están en buen estado y ubicadas en los puertos adecuados después de mover las LIF del nodo 3 al nodo 4 y conectar el nodo 4.

Pasos

1. enumere todas las LIF de datos NAS que pertenecen al nodo 2 introduciendo el siguiente comando en cualquiera de los nodos y capturando la salida:

```
network interface show -data-protocol nfs|cifs -home-node node2
```

En el siguiente ejemplo, se muestra el resultado del comando para 2:

```
cluster::> network interface show -data-protocol nfs|cifs -home-node
node2
```

	Logical	Status	Network	Current	
Current Is					
Vserver	Interface	Admin/Oper	Address/Mask	Node	Port
Home					
-----	-----	-----	-----	-----	

vs0					
	a0a	up/down	10.63.0.53/24	node2	a0a
true					
	data1	up/up	10.63.0.50/18	node2	e0c
true					
	rads1	up/up	10.63.0.51/18	node2	e1a
true					
	rads2	up/down	10.63.0.52/24	node2	e1b
true					
vs1					
	lif1	up/up	172.17.176.120/24	node2	e0c
true					
	lif2	up/up	172.17.176.121/24	node2	e1a
true					

2. realice una de las siguientes acciones:

Si el nodo 2...	Realice lo siguiente...
Tiene configurados grupos de interfaces o VLAN	Vaya a. Paso 3 .
No tiene grupos de interfaces ni VLAN configuradas	Vaya al paso 3 y vaya a. Paso 4 .

3. realice los siguientes pasos para migrar las LIF de datos NAS alojadas en grupos de interfaces y VLAN en el nodo 2:
- migre las LIF de datos alojadas en un grupo de interfaces en el nodo 2 a un puerto del nodo 3 capaz de alojar LIF en la misma red introduciendo el comando siguiente, una vez para cada LIF:

```
network interface migrate -vserver Vserver_name -lif LIF_name -destination
-node node3 -destination-port netport|ifgrp
```
 - Modifique el puerto de inicio y el nodo de inicio de las LIF en [Subpaso a](#) En el puerto y el nodo que actualmente alojan las LIF se debe introducir el comando siguiente, una vez por cada nodo:

```
network interface modify -vserver Vserver_name -lif LIF_name -home-node
node3 -homeport netport|ifgrp
```
 - migre las LIF alojadas en las VLAN 2 a un puerto del nodo 3 que pueda alojar LIF en la misma red que las de las VLAN introduciendo el comando siguiente, una vez para cada LIF:

```
network interface migrate -vserver Vserver_name -lif LIF_name -destination
-node node3 -destination-port netport|ifgrp
```

- d. Modifique el puerto de inicio y el nodo de inicio de las LIF en [Subpaso c](#) En el puerto y el nodo que actualmente alojan las LIF, escriba el comando siguiente, una vez para cada LIF:

```
network interface modify -vserver Vserver_name -lif LIF_name -home-node
node3 -homeport netport|ifgrp
```

4. realice una de las siguientes acciones:

Si el clúster está configurado para...	Realice lo siguiente...
NAS	Completo Paso 5 por Paso 8 .
SAN	Pase del Paso 5 al Paso 8 y después complete Paso 9 .
Tanto NAS como SAN	Completo Paso 5 por Paso 9 .

5. Si tiene puertos de datos que no sean los mismos en las plataformas, agregue los puertos al dominio de difusión:

```
network port broadcast-domain add-ports -ipspace IPspace_name -broadcast
-domain mgmt -ports node:port
```

En el siguiente ejemplo se agrega el puerto "e0a" en el nodo "6280-1" y el puerto "e0i" en el nodo "8060-1" al dominio de retransmisión "mgmt" en el espacio IP "default":

```
cluster::> network port broadcast-domain add-ports -ipspace Default
-broadcast-domain mgmt -ports 6280-1:e0a, 8060-1:e0i
```

6. migre cada LIF de datos NAS al nodo 3 introduciendo el siguiente comando, una vez para cada LIF:

```
network interface migrate -vserver Vserver_name -lif LIF_name -destination
-node node3 -destination-port netport|ifgrp
```

7. Compruebe que las LIF NAS se han movido a los puertos correctos y que las LIF tienen el estado up introduciendo el comando siguiente en cualquiera de los nodos y examinando la salida:

```
network interface show -curr-node node3 -data-protocol cifs|nfs
```

8. Si alguna LIF está inactiva, establezca el estado administrativo de las LIF en "up" introduciendo el comando siguiente, una vez para cada LIF:

```
network interface modify -vserver Vserver_name -lif LIF_name -status-admin up
```

9. Si tiene configurados grupos de interfaces o VLAN, complete los siguientes subpasos:

- a. Quite las VLAN de los grupos de interfaces:

```
network port vlan delete -node node_name -port ifgrp -vlan-id VLAN_ID
```

- b. Introduzca el siguiente comando y examine su resultado para determinar si hay algún grupo de interfaces configurado en el nodo:

```
network port ifgrp show -node node_name -ifgrp ifgrp_name -instance
```

El sistema muestra información del grupo de interfaces del nodo, como se muestra en el ejemplo siguiente:

```
cluster::> network port ifgrp show -node node2 -ifgrp a0a -instance
Node: node2
Interface Group Name: a0a
Distribution Function: ip
Create Policy: multimode_lacp
MAC Address: MAC_address
Port Participation: partial
Network Ports: e2c, e2d
Up Ports: e2c
Down Ports: e2d
```

- a. Si hay algún grupo de interfaces configurado en el nodo, registre los nombres de los grupos de interfaces y los puertos asignados a ellos y, a continuación, elimine los puertos introduciendo el comando siguiente, una vez para cada puerto:

```
network port ifgrp remove-port -node node_name -ifgrp ifgrp_name -port
port_name
```

Etapas 4. Registre la información y retire el nodo 2

Descripción general

En la etapa 4, puede grabar la información del nodo 2 para usarla posteriormente en el procedimiento y, a continuación, retirar el nodo 2.

Pasos

1. "Grabar información del nodo 2"
2. "Retire el nodo 2"

Grabar información del nodo 2

Antes de poder apagar y retirar el nodo 2, debe registrar información acerca de sus puertos de red de clúster, de gestión y de FC, así como del ID del sistema de NVRAM. Es necesario contar con esa información posteriormente en el procedimiento cuando se asignan los discos 2 al nodo 4 y se reasignan los discos.

Pasos

1. Encuentre los puertos de red de clúster, gestión de nodos, interconexión de clústeres y gestión de clústeres en el nodo 2:

```
network interface show -curr-node node_name -role
cluster,intercluster,nodemgmt,cluster-mgmt
```

El sistema muestra las LIF de ese nodo y otros nodos del clúster, como se muestra en el ejemplo siguiente:

```
cluster::> network interface show -curr-node node2 -role
cluster,intercluster,node-mgmt,cluster-mgmt
```

	Logical	Status	Network	Current	Current
Is					
Vserver	Interface	Admin/Oper	Address/Mask	Node	Port
Home					
-----	-----	-----	-----	-----	-----
node2					
	intercluster	up/up	192.168.1.202/24	node2	e0e
true					
	clus1	up/up	169.254.xx.xx/24	node2	e0a
true					
	clus2	up/up	169.254.xx.xx/24	node2	e0b
true					
	mgmt1	up/up	192.168.0.xxx/24	node2	e0c
true					

4 entries were displayed.



Es posible que el sistema no tenga LIF de interconexión de clústeres. Solo tendrá un LIF de gestión de clústeres en un nodo de una pareja de nodos. Se muestra una LIF de gestión del clúster en el resultado de ejemplo de "Paso 1" En *Record 1 Información del puerto*.

2. Capture la información de la salida que se va a utilizar en la sección "Asigne puertos del nodo 2 al nodo 4".

La información de salida se requiere para asignar los nuevos puertos de la controladora a los puertos anteriores de la controladora.

3. Determine los puertos físicos en el nodo 2:

```
network port show -node node_name -type physical +
```

node_name es el nodo que se está migrando.

El sistema muestra los puertos físicos en el nodo 2, como se muestra en el ejemplo siguiente:

```
cluster::> network port show -node node2 -type physical
```

(Mbps)					Speed	
Node	Port	IPspace	Broadcast Domain	Link	MTU	Admin/Oper
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
node2						
	e0M	Default	IP_address	up	1500	auto/100
	e0a	Default	-	up	1500	auto/1000
	e0b	Default	-	up	1500	auto/1000
	e1a	Cluster	Cluster	up	9000	auto/10000
	e1b	Cluster	Cluster	up	9000	auto/10000
5 entries were displayed.						

4. Registre los puertos y sus dominios de retransmisión.

Se deberán asignar los dominios de retransmisión a los puertos en la nueva controladora más adelante en el procedimiento.

5. Determinar los puertos FC en el nodo 2:

```
network fcp adapter show
```

El sistema muestra los puertos FC en el nodo 2, como se muestra en el ejemplo siguiente:

```
cluster::> network fcp adapter show -node node2
```

Node	Adapter	Connection Established	Host Port Address
-----	-----	-----	-----
node2			
	0a	ptp	11400
node2	0c	ptp	11700
node2	6a	loop	0
node2	6b	loop	0
4 entries were displayed.			

6. Registre los puertos.

La información de salida es necesaria para asignar los puertos FC nuevos en la nueva controladora más adelante en el procedimiento.

7. Si aún no lo ha hecho, compruebe si hay grupos de interfaces o VLAN configuradas en el nodo 2:

```
ifgrp show
```



```
vlan show
```

Utilizará la información de la sección ["Asigne puertos del nodo 2 al nodo 4"](#).

8. Realice una de las siguientes acciones:

Si...	Realice lo siguiente...
Número de ID del sistema NVRAM registrado en "Prepare los nodos para la actualización"	Vaya a. "Retire el nodo 2" .
No ha registrado el número de ID del sistema NVRAM en "Prepare los nodos para la actualización"	Completo Paso 9 y.. Paso 10 y, a continuación, pasar a la siguiente sección, "Retire el nodo 2" .

9. Mostrar los atributos del nodo 2:

```
system node show -instance -node node2
```

```
cluster::> system node show -instance -node node2
...
NVRAM System ID: system_ID
...
```

10. registre el ID del sistema NVRAM que se va a utilizar en la sección ["Instale y arranque el nodo 4"](#).

Retire el nodo 2

Para retirar el nodo 2, debe apagar correctamente el nodo 2 y quitarlo del rack o chasis. Si el clúster está en un entorno SAN, también debe eliminar las LIF DE SAN.

Pasos

1. Realice una de las siguientes acciones:

Si el clúster es...	Realice lo siguiente...
Clúster de dos nodos	Vaya a. Paso 2 .
Un clúster con más de dos nodos	Vaya a. Paso 9 .

2. Acceda al nivel de privilegio avanzado introduciendo el siguiente comando en cualquiera de los nodos:

```
set -privilege advanced
```

3. Compruebe que el clúster ha se ha deshabilitado introduciendo el comando siguiente y examinando su resultado:

```
cluster ha show
```

El sistema muestra el siguiente mensaje:

```
High Availability Configured: false
```

4. Compruebe si el nodo 2 está configurado con *épsilon* introduciendo el siguiente comando y examinando su salida:

```
cluster show
```

En el siguiente ejemplo, el nodo 2 tiene un valor *épsilon*:

```
cluster*:> cluster show
```

Node	Health	Eligibility	Epsilon
node1	true	true	false
node2	true	true	true

Warning: Cluster HA has not been configured. Cluster HA must be configured on a two-node cluster to ensure data access availability in the event of storage failover. Use the "cluster ha modify -configured true" command to configure cluster HA.

2 entries were displayed.



Si va a actualizar una pareja de alta disponibilidad de un clúster con varias parejas de alta disponibilidad, debe desplazar *épsilon* al nodo de una pareja de alta disponibilidad que no esté sometiendo a una actualización de la controladora. Por ejemplo, si va a actualizar NODEA/NodeB en un clúster con la configuración de parejas de alta disponibilidad NODEA/NodeB y nodos C/noded, debe mover *épsilon* a nodo C o noded.

5. Si el nodo 2 tiene un valor *épsilon*, márkelo como *épsilon false* en el nodo de modo que se pueda transferir al nodo 3:

```
cluster modify -node node2 -epsilon false
```

6. Transfiera el valor *épsilon* al nodo 3 marcando *épsilon true* el nodo 3:

```
cluster modify -node node3 -epsilon true
```

7. Compruebe si la configuración es un clúster sin switches de dos nodos:

```
network options switchless-cluster show
```

```
cluster:*> network options switchless-cluster show  
Enable Switchless Cluster: false/true
```

El valor de este comando debe coincidir con el estado físico del sistema.

8. Compruebe si la configuración es un clúster sin switches de dos nodos:

```
network options switchless-cluster show
```

```
cluster::*> network options switchless-cluster show
Enable Switchless Cluster: false/true
```

El valor de este comando debe coincidir con el estado físico del sistema.

9. Volver al nivel admin:

```
set -privilege admin
```

10. Detenga el nodo 2 introduciendo el siguiente comando en cualquiera de las controladoras:

```
system node halt -node node2
```

11. Después de que el nodo 2 se apague por completo, extraígallo del chasis o del rack. Puede retirar el nodo 2 una vez completada la actualización. Consulte ["Retire el sistema antiguo"](#).

Etapa 5. Instale y arranque el nodo 4

Descripción general

En la etapa 5, se instalan y arrancan los nodos 4, se deben asignar los puertos de gestión del clúster y del nodo del nodo 2 al nodo 4, y se mueven las LIF de datos y LAS LIF DE SAN que pertenecen al nodo 2 del nodo 3 al nodo 4. También se reubicarán los agregados de nodo 2 del nodo 3 al nodo 4.

Pasos

1. ["Instale y arranque el nodo 4"](#)
2. ["Establezca la configuración de FC o UTA/UTA2 en el nodo 4"](#)
3. ["Asigne puertos del nodo 2 al nodo 4"](#)
4. ["Mueva los LIF de datos NAS que pertenecen al nodo 2 de nodo 3 a nodo 4 y verifique las LIF DE SAN en nodo 4"](#)
5. ["Reubique los agregados que no son raíz del nodo 3 al nodo 4"](#)

Instale y arranque el nodo 4

Debe instalar el nodo 4 en el rack, transferir las conexiones 2 a nodo 4 y el nodo de arranque 4. También debe reasignar todos los repuestos de nodo 2, todos los discos que pertenezcan a raíz y todos los agregados que no sean raíz que no se hayan reubicado al nodo 3 anterior.

Acerca de esta tarea

Debe reiniciar el nodo 4 si no tiene la misma versión de ONTAP 9 que está instalada en el nodo 2. Después de instalar el nodo 4, arranque desde la imagen ONTAP 9 almacenada en el servidor web. A continuación, puede descargar los archivos correctos en el dispositivo multimedia de arranque para posteriores arranques del sistema siguiendo las instrucciones en ["Prepárese para el arranque desde el red"](#)

Sin embargo, no es necesario que netboot node4 si tiene la misma versión o posterior de ONTAP 9 que está instalada en node2.

Información importante:

- Si va a actualizar un sistema V-Series o un sistema con software de virtualización FlexArray conectado a cabinas de almacenamiento, debe completar [Paso 1](#) por [Paso 7](#), deje esta sección en [Paso 8](#) y siga las instrucciones de "[Establezca la configuración de FC o UTA/UTA2 en el nodo 4](#)" Según sea necesario, introduzca los comandos en modo de mantenimiento. A continuación, debe volver a esta sección y reanudar el procedimiento en [Paso 9](#).
- Sin embargo, si va a actualizar un sistema con discos de almacenamiento, debe completar toda esta sección y luego continuar con la sección "[Establezca la configuración de FC o UTA/UTA2 en el nodo 4](#)", introduciendo comandos en el símbolo del sistema del clúster.

Pasos

1. realice una de las siguientes acciones:

Si el nodo 4 estará en...	Realice lo siguiente...
Un chasis separado del nodo 3	Vaya a. Paso 2 .
El mismo chasis con el nodo 3	Evite los pasos 2 y 3 y vaya a. Paso 4 .

2. Asegúrese de que el nodo 4 tenga suficiente espacio en rack.

Si el nodo 4 se encuentra en un chasis separado del nodo 3, es posible colocar el nodo 4 en la misma ubicación que el nodo 2. Si el nodo 3 y el nodo 4 se encuentran en el mismo chasis, el nodo 4 ya se encuentra en la ubicación de rack adecuada.

3. Instale el nodo 4 en el rack, siguiendo las instrucciones de *Installation and Setup* para el modelo de nodo.
4. nodo de cable 4, moviendo las conexiones del nodo 2 al nodo 4.

Las siguientes referencias le ayudan a realizar las conexiones de cable adecuadas. Vaya a. "[Referencias](#)" para vincularlos.

- *Instrucciones de instalación y configuración* o *FlexArray requisitos de instalación y referencia* para la plataforma node4
- El procedimiento de la bandeja de discos apropiado
- La documentación *High Availability Management*

Conectar las siguientes conexiones:

- Consola (puerto de gestión remota)
- Puertos del clúster
- Puertos de datos
- Puertos de gestión de clústeres y nodos
- Reducida
- Configuraciones SAN: Puertos Ethernet iSCSI y switch FC



No es necesario mover la conexión de cable de la tarjeta de interconexión/FC_VI o de interconexión/FC_VI del nodo 2 al nodo 4, ya que la mayoría de los modelos de plataforma tienen modelos de tarjeta de interconexión únicos.

5. Realice una de las siguientes acciones:

Si el nodo 4 está en...	Realice lo siguiente...
El mismo chasis que el nodo 3	Vaya a. Paso 8 .
Un chasis separado del nodo 3	Vaya a. Paso 6 .

6. Active la alimentación del nodo 4 y, a continuación, interrumpa el arranque pulsando **Ctrl-C** para acceder al indicador de entorno de arranque.



Cuando se arranca el nodo 4, es posible que se muestre el siguiente mensaje:

```
WARNING: The battery is unfit to retain data during a power
         outage. This is likely because the battery is
         discharged but could be due to other temporary
         conditions.
         When the battery is ready, the boot process will
         complete and services will be engaged.
         To override this delay, press 'c' followed by 'Enter'
```

7. Si aparece el mensaje de advertencia en el paso 6, realice las siguientes acciones:


- Compruebe todos los mensajes de la consola que puedan indicar un problema distinto a una batería NVRAM baja y, si es necesario, realice las acciones correctivas necesarias.
- Deje que la batería se cargue y finalice el proceso de arranque.



Advertencia: No anule el retraso. Si no se permite la carga de la batería, se podrían producir pérdidas de datos.

8. realice una de las siguientes acciones:

Si su sistema...	Realice lo siguiente...
Cuenta con discos y sin almacenamiento de gestión	Pase los pasos 9 a 14 y vaya a. Paso 15 .

Si su sistema...	Realice lo siguiente...
Es un sistema V-Series o tiene software de virtualización FlexArray y se conecta a las cabinas de almacenamiento	<p>a. Vaya a la sección <i>set la configuración de FC o UTA/UTA2 en el nodo 4</i> y complete las secciones "Configure los puertos FC en el nodo 4" y.. "Comprobar y configurar los puertos UTA/UTA2 en el nodo 4", según corresponda a su sistema.</p> <p>b. Vuelva a esta sección y complete los pasos restantes, empezando por Paso 9.</p> <div style="display: flex; align-items: center;">  <p>Debe reconfigurar los puertos FC internos, los puertos UTA/UTA2 internos y las tarjetas UTA/UTA2 antes de arrancar ONTAP en el sistema V-Series.</p> </div>

9. Añada los puertos iniciadores FC del nuevo nodo a las zonas del switch.

Consulte la documentación de la cabina de almacenamiento y la división en zonas para obtener instrucciones.

10. Añada los puertos de iniciador de FC a la cabina de almacenamiento como hosts nuevos y asigne los LUN de cabina a los hosts nuevos.

Consulte la documentación de la cabina de almacenamiento y la división en zonas para obtener instrucciones.

11. Modifique los valores de nombre de puerto WWPN en el host o los grupos de volúmenes asociados con los LUN de cabina en la cabina de almacenamiento.

La instalación de un módulo de controladora nuevo cambia los valores de WWPN asociados con cada puerto FC integrado.

12. Si su configuración utiliza la división en zonas basada en switches, ajuste la división en zonas para reflejar los nuevos valores de WWPN.

13. Verifique que los LUN de cabina ahora sean visibles para el nodo 4. Para ello, introduzca el siguiente comando y examine su resultado:

```
sysconfig -v
```

El sistema muestra todas las LUN de cabina que son visibles para cada uno de los puertos iniciadores FC. Si los LUN de cabina no son visibles, no se pueden reasignar los discos del nodo 2 al nodo 4 más adelante en esta sección.

14. Pulse `Ctrl-C` Para mostrar el menú de inicio y seleccionar modo de mantenimiento.

15. en el símbolo del sistema del modo de mantenimiento, introduzca el siguiente comando:

```
halt
```

El sistema se detiene en el aviso del entorno de arranque.

16. Configure el nodo 4 para ONTAP:

```
set-defaults
```

17. Si tiene unidades de cifrado de almacenamiento de NetApp (NSE) instaladas, siga estos pasos.



Si aún no lo ha hecho anteriormente en el procedimiento, consulte el artículo de la base de conocimientos ["Cómo saber si una unidad tiene la certificación FIPS"](#) para determinar el tipo de unidades de autocifrado que están en uso.

a. Configurado `bootarg.storageencryption.support` para `true` o `false`:

Si están en uso las siguientes unidades...	Entonces...
Unidades NSE que cumplen con los requisitos de autocifrado de FIPS 140-2 de nivel 2	<code>setenv bootarg.storageencryption.support true</code>
SED de NetApp no con FIPS	<code>setenv bootarg.storageencryption.support false</code>



No es posible mezclar unidades FIPS con otros tipos de unidades en el mismo nodo o la pareja de alta disponibilidad.

Puede mezclar unidades de cifrado distinto de SED en el mismo nodo o par de alta disponibilidad.

b. Vaya al menú de inicio especial y seleccione la opción (10) Set Onboard Key Manager recovery secrets.

Introduzca la frase de acceso y la información de copia de seguridad registrada anteriormente. Consulte ["Gestione claves de autenticación mediante el gestor de claves incorporado"](#).

18. Si la versión de ONTAP instalada en el nodo 4 es la misma o posterior a la versión de ONTAP 9 instalada en el nodo 2, introduzca el siguiente comando:

```
boot_ontap menu
```


19. Realice una de las siguientes acciones:

Si el sistema que desea actualizar...	Realice lo siguiente...
No tiene la versión correcta o actual de ONTAP en el nodo 4	Vaya a. Paso 20 .
Tiene la versión correcta o actual de ONTAP en el nodo 4	Vaya a. Paso 25 .

20. Configure la conexión netboot eligiendo una de las siguientes acciones.



Se deben utilizar el puerto de gestión y la dirección IP como conexión para reiniciar el sistema. No utilice una dirección IP de LIF de datos ni una interrupción del servicio de datos mientras se realiza la actualización.

Si el protocolo de configuración dinámica de hosts (DHCP) es...	Realice lo siguiente...
Ejecutando	Configure la conexión automáticamente introduciendo el siguiente comando en el símbolo del sistema del entorno de arranque: <pre>ifconfig e0M -auto</pre>
No se está ejecutando	Configure manualmente la conexión introduciendo el siguiente comando en el símbolo del sistema del entorno de arranque: <pre>ifconfig e0M -addr=<i>filer_addr</i> mask=<i>netmask</i> -gw=<i>gateway</i> dns=<i>dns_addr</i> domain=<i>dns_domain</i></pre> <p><i>filer_addr</i> Es la dirección IP del sistema de almacenamiento (obligatorio). <i>netmask</i> es la máscara de red del sistema de almacenamiento (obligatoria). <i>gateway</i> es la puerta de enlace del sistema de almacenamiento (obligatorio). <i>dns_addr</i> Es la dirección IP de un servidor de nombres en la red (opcional). <i>dns_domain</i> Es el nombre de dominio del servicio de nombres de dominio (DNS). Si utiliza este parámetro opcional, no necesita un nombre de dominio completo en la URL del servidor para reiniciar el sistema; solo necesita el nombre de host del servidor.</p> <div>  <p>Es posible que sean necesarios otros parámetros para la interfaz. Introduzca <code>help ifconfig</code> en el símbolo del sistema del firmware para obtener detalles.</p> </div>

21. Reiniciar el sistema en el nodo 4:

Durante...	Realice lo siguiente...
Sistemas de la serie FAS/AFF8000	netboot <pre>http://<web_server_ip/path_to_webaccessible_directory>/netboot/kernel</pre>
Todos los demás sistemas	netboot <pre>http://<web_server_ip/path_to_webaccessible_directory/ontap_version>_image.tgz</pre>

La `<path_to_the_web-accessible_directory>` debería conducir al lugar en el que se ha descargado el

`<ontap_version>_image.tgz` pulg **"Paso 1"** En la sección *Prepárese para netboot*.



No interrumpa el arranque.

22. En el menú de inicio, seleccione option (7) Install new software first.

Esta opción del menú descarga e instala la nueva imagen de Data ONTAP en el dispositivo de arranque.

Ignore el siguiente mensaje:

This procedure is not supported for Non-Disruptive Upgrade on an HA pair

La nota se aplica a las actualizaciones no disruptivas de Data ONTAP, no a las actualizaciones de controladoras.



Utilice siempre netboot para actualizar el nodo nuevo a la imagen deseada. Si utiliza otro método para instalar la imagen en la nueva controladora, podría instalarse la imagen incorrecta. Este problema se aplica a todas las versiones de ONTAP. El procedimiento para reiniciar el sistema combinado con la opción (7) `Install new software` Limpia el soporte de arranque y coloca la misma versión ONTAP en ambas particiones de imagen.

23. Si se le pide que continúe el procedimiento, introduzca `y` y, cuando se le solicite el paquete, introduzca la dirección URL:

```
http://<web_server_ip/path_to_web-  
accessible_directory/ontap_version>_image.tgz
```

24. Complete los siguientes subpasos:

- a. Introduzca `n` para omitir la recuperación del backup cuando aparezca la siguiente solicitud:

```
Do you want to restore the backup configuration now? {y|n}
```

- b. Reinicie introduciendo `y` cuando vea el siguiente símbolo del sistema:

```
The node must be rebooted to start using the newly installed  
software. Do you want to reboot now? {y|n}
```

El módulo del controlador se reinicia pero se detiene en el menú de arranque porque se reformateó el dispositivo de arranque y es necesario restaurar los datos de configuración.

25. Seleccione el modo de mantenimiento `5` desde el menú de inicio y entre `y` cuando se le pida que continúe con el arranque.
26. antes de continuar, vaya a. "[Establezca la configuración de FC o UTA/UTA2 en el nodo 4](#)" Se deben realizar los cambios necesarios en los puertos FC o UTA/UTA2 del nodo. Realice los cambios recomendados en esas secciones, reinicie el nodo y vaya al modo de mantenimiento.
27. Introduzca el siguiente comando y examine el resultado para encontrar el ID del sistema del nodo 4:

```
disk show -a
```

El sistema muestra el ID del sistema del nodo e información acerca de sus discos, como se muestra en el ejemplo siguiente:

```
*> disk show -a
Local System ID: 536881109
DISK          OWNER          POOL    SERIAL NUMBER    HOME
-----
0b.02.23      nst-fas2520-2 (536880939)    Pool10  KPG2RK6F         nst-
fas2520-2 (536880939)
0b.02.13      nst-fas2520-2 (536880939)    Pool10  KPG3DE4F         nst-
fas2520-2 (536880939)
0b.01.13      nst-fas2520-2 (536880939)    Pool10  PPG4KLAA         nst-
fas2520-2 (536880939)
.....
0a.00.0              (536881109)    Pool10  YFKSX6JG
(536881109)
.....
```

28. Reasigne los repuestos del nodo 2, los discos que pertenecen al volumen raíz y todos los agregados que no sean raíz, reubicados al nodo 3 anteriormente en la sección ["Reubique los agregados que no son raíz del nodo 2 al nodo 3"](#):



Si ha compartido discos, agregados híbridos o ambos en el sistema, debe utilizar los correctos `disk reassign` desde la siguiente tabla.

Tipo de disco...	Ejecutar el comando...
Con discos compartidos	<pre>disk reassign -s node2_sysid -d node4_sysid -p node3_sysid</pre>
Sin compartir	<pre>disks disk reassign -s node2_sysid -d node4_sysid</pre>

Para la `<node2_sysid>` utilice la información capturada en ["Paso 10"](#) De la sección *Record 2 information*. Para `node4_sysid`, utilice la información capturada en [Paso 23](#).



La `-p` la opción solo es necesaria en modo de mantenimiento cuando hay discos compartidos presentes.

La `disk reassign` el comando reasigna únicamente los discos para los que `node2_sysid` es el propietario actual.

El sistema muestra el siguiente mensaje:

```
Partner node must not be in Takeover mode during disk reassignment from
maintenance mode.
Serious problems could result!!
Do not proceed with reassignment if the partner is in takeover mode.
Abort reassignment (y/n)? n
```

Introduzca `n` cuando se le solicite anular la reasignación de disco.

Cuando se le pida que cancele la reasignación de disco, debe responder a una serie de mensajes, tal y como se muestra en los siguientes pasos:

- a. El sistema muestra el siguiente mensaje:

```
After the node becomes operational, you must perform a takeover and
giveback of the HA partner node to ensure disk reassignment is
successful.
Do you want to continue (y/n)? y
```

- b. Introduzca `y` para continuar.

El sistema muestra el siguiente mensaje:

```
Disk ownership will be updated on all disks previously belonging to
Filer with sysid <sysid>.
Do you want to continue (y/n)? y
```

- a. Introduzca `y` para permitir la actualización de la propiedad del disco.

29. Si se va a actualizar desde un sistema con discos externos a un sistema compatible con discos internos y externos (sistemas A800, por ejemplo), se debe establecer el nodo 4 como raíz para confirmar que arranca del agregado raíz del nodo 2.



Advertencia: Debe realizar los siguientes subpasos en el orden exacto que se muestra; de lo contrario, podría causar una interrupción o incluso pérdida de datos.

El siguiente procedimiento establece el nodo 4 para arrancar desde el agregado raíz de 2:

- a. Compruebe la información de RAID, plex y suma de comprobación para el agregado de 2:

```
aggr status -r
```

- b. Compruebe el estado general del agregado 2:

```
aggr status
```

- c. Si es necesario, coloque el agregado 2 en línea:

```
aggr_online root_aggr_from_node2
```

d. Impida que el nodo 4 arranque desde su agregado raíz original:

```
aggr offline root_aggr_on_node4
```

e. Establezca el agregado raíz de 2 como el nuevo agregado raíz para el nodo 4:

```
aggr options aggr_from_node2 root
```

30. Verifique que la controladora y el chasis estén configurados como `ha` introduciendo el comando siguiente y observando el resultado:

```
ha-config show
```

En el siguiente ejemplo, se muestra el resultado del `ha-config show` comando:

```
*> ha-config show
Chassis HA configuration: ha
Controller HA configuration: ha
```

Los sistemas graban en una PROM tanto si están en un par `ha` como si están en una configuración independiente. El estado debe ser el mismo en todos los componentes del sistema independiente o del par de alta disponibilidad.

Si la controladora y el chasis no están configurados como `ha`, utilice los siguientes comandos para corregir la configuración:

```
ha-config modify controller ha
```

```
ha-config modify chassis ha.
```

Si tiene una configuración MetroCluster, utilice los siguientes comandos para corregir la configuración:

```
ha-config modify controller mcc
```

```
ha-config modify chassis mcc.
```

31. Destruya los buzones del nodo 4:

```
mailbox destroy local
```

32. Salir del modo de mantenimiento:

```
halt
```

El sistema se detiene en el aviso del entorno de arranque.

33. El nodo 3, compruebe la fecha, la hora y la zona horaria del sistema:

```
date
```

34. El nodo 4, compruebe la fecha en el símbolo del sistema del entorno de arranque:

```
show date
```

35. Si es necesario, configure la fecha del nodo 4:

```
set date mm/dd/yyyy
```

36. En el nodo 4, compruebe la hora en el símbolo del sistema del entorno de arranque:

```
show time
```

37. Si es necesario, configure la hora del nodo 4:

```
set time hh:mm:ss
```

38. Compruebe que el ID del sistema del partner esté configurado correctamente tal y como se indica en [Paso 26](#) en opción.

```
printenv partner-sysid
```

39. Si es necesario, configure el ID del sistema del partner en el nodo 4:

```
setenv partner-sysid node3_sysid
```

a. Guarde los ajustes:

```
saveenv
```

40. Abra el menú de inicio en el indicador de entorno de inicio:

```
boot_ontap menu
```

41. En el menú de inicio, seleccione la opción **(6) Actualizar flash desde backup config** introduciendo 6 en el prompt de.

El sistema muestra el siguiente mensaje:

```
This will replace all flash-based configuration with the last backup to disks. Are you sure you want to continue?:
```

42. Introduzca `y` en el prompt de.

El inicio funciona correctamente y el sistema le pide que confirme que el ID del sistema no coincide.



El sistema puede reiniciarse dos veces antes de mostrar la advertencia de no coincidencia.

43. Confirme la discrepancia. Es posible que el nodo complete una ronda de reinicio antes de arrancar normalmente.

44. Inicie sesión en el nodo 4.

Establezca la configuración de FC o UTA/UTA2 en el nodo 4

Si el nodo 4 tiene puertos FC integrados, puertos de adaptador de objetivo unificado (UTA/UTA2) integrados o una tarjeta UTA/UTA2, debe configurar los ajustes antes de completar el resto del procedimiento.

Acerca de esta tarea

Puede que necesite completar [Configure los puertos FC en el nodo 4](#), la [Comprobar y configurar los puertos UTA/UTA2 en el nodo 4](#), o ambas secciones.

Si el nodo 4 no tiene puertos FC integrados, puertos UTA/UTA2 integrados o una tarjeta UTA/UTA2, y se está actualizando un sistema con discos de almacenamiento, puede omitir ["Asigne puertos del nodo 2 al nodo 4"](#).

Sin embargo, si tiene un sistema V-Series o tiene software de virtualización FlexArray y están conectados a cabinas de almacenamiento, y el nodo 4 no tiene puertos FC integrados, puertos UTA/UTA2 integrados o una tarjeta UTA/UTA2, debe volver a la sección *Install and boot node4* y reanudar en ["Paso 9"](#). Asegúrese de que el nodo 4 tenga suficiente espacio en rack. Si el nodo 4 se encuentra en un chasis separado del nodo 2, es posible colocar el nodo 4 en la misma ubicación que el nodo 3. Si el nodo 2 y el nodo 4 están en el mismo chasis, el nodo 4 ya se encuentra en la ubicación de rack adecuada.

Opciones

- [Configure los puertos FC en el nodo 4](#)
- [Comprobar y configurar los puertos UTA/UTA2 en el nodo 4](#)

Configure los puertos FC en el nodo 4


Si el nodo 4 tiene puertos FC, ya sea integrados o de un adaptador de FC, se deben establecer configuraciones de puertos en el nodo antes de llevarlo al servicio, ya que los puertos no están preconfigurados. Si no se configuran los puertos, es posible que experimente una interrupción del servicio.

Antes de empezar

Debe tener los valores de configuración del puerto de FC en el nodo 2 que haya guardado en la sección ["Prepare los nodos para la actualización"](#).

Acerca de esta tarea

Puede omitir esta sección si el sistema no tiene configuraciones de FC. Si su sistema tiene puertos UTA/UTA2 integrados o un adaptador UTA/UTA2, debe configurarlos en [Comprobar y configurar los puertos UTA/UTA2 en el nodo 4](#).



Si su sistema tiene discos de almacenamiento, debe introducir los comandos de esta sección en el símbolo del sistema del clúster. Si tiene un sistema V-Series o un sistema con software de virtualización FlexArray conectado a cabinas de almacenamiento, debe introducir comandos en esta sección en modo de mantenimiento.

Pasos

1. Realice una de las siguientes acciones:

Si el sistema que desea actualizar...	Entonces...
Tiene discos de almacenamiento	Vaya a Paso 5 .

Si el sistema que desea actualizar...	Entonces...
Es un sistema V-Series o tiene software de virtualización FlexArray y se conecta a las cabinas de almacenamiento	Vaya a. Paso 2 .

2. acceder al modo de mantenimiento:

```
boot_ontap maint
```


3. Realice una de las siguientes acciones:

Si el sistema que desea actualizar...	Entonces...
Tiene discos de almacenamiento	<code>system node hardware unified-connect show</code>
Es un sistema V-Series o tiene software de virtualización FlexArray y se conecta a las cabinas de almacenamiento	<code>ucadmin show</code>

El sistema muestra información acerca de todos los adaptadores de red convergente y FC en el sistema.

4. Compare la configuración de FC de los nodos nuevos con la configuración que ha capturado anteriormente del nodo original.
5. realice una de las siguientes acciones:

Si el sistema que desea actualizar...	Entonces...
Tiene discos de almacenamiento	<p>Modifique los puertos FC en el nodo 4 según sea necesario:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Para programar puertos de destino: <pre>`system node hardware unified-connect modify -type</pre>
<pre>-t target -adapter <i>port_name`</i></pre> <p>** Para programar puertos iniciadores:</p> <pre>`system node unified-connect modify type</pre>	<pre>-t initiator -adapter <i>port_name`</i></pre> <p><code>-type</code> Es el tipo, destino o iniciador de FC4.</p>

Si el sistema que desea actualizar...	Entonces...
Es un sistema V-Series o tiene software de virtualización FlexArray y se conecta a las cabinas de almacenamiento	<p>Modifique los puertos FC en el nodo 4 según sea necesario:</p> <pre>ucadmin modify -m fc -t initiator -f adapter_port_name</pre> <p>-t Es el tipo, destino o iniciador de FC4.</p> <div>  <p>Los puertos FC deben programarse como iniciadores.</p> </div>

6. Realice una de las siguientes acciones:

Si el sistema que desea actualizar...	Entonces...
Tiene discos de almacenamiento	<p>Verifique la nueva configuración introduciendo el siguiente comando y examinando el resultado:</p> <pre>system node unified-connect show</pre>
Es un sistema V-Series o tiene software de virtualización FlexArray y se conecta a las cabinas de almacenamiento	<p>Verifique la nueva configuración introduciendo el siguiente comando y examinando el resultado:</p> <pre>ucadmin show</pre>

7. Realice una de las siguientes acciones:

Si la configuración de FC predeterminada en los nodos nuevos es...	Entonces...
Igual que los que ha capturado en los nodos originales	Vaya a. Paso 11 .
Es diferente de la que ha capturado en los nodos originales	Vaya a. Paso 8 .

8. salir del modo de mantenimiento:

```
halt
```

9. Tras introducir el comando, espere hasta que el sistema se detenga en el símbolo del sistema del entorno de arranque.

10. Realice una de las siguientes acciones:

Si el sistema que desea actualizar...	Entonces...
Es un sistema V-Series o tiene el software de virtualización FlexArray que ejecuta Data ONTAP 8.3.0 o posterior	Acceda al modo de mantenimiento introduciendo el siguiente comando en el símbolo del sistema del entorno de arranque: <code>boot_ontap maint</code>
No es un sistema V-Series y no tiene software de virtualización FlexArray	Arrancar el nodo 4 introduciendo el siguiente comando en el símbolo del sistema del entorno de arranque: <code>boot_ontap</code>

11. realice una de las siguientes acciones:

Si el sistema que desea actualizar...	Entonces...
Tiene discos de almacenamiento	<ul style="list-style-type: none"> • Vaya a Comprobar y configurar los puertos UTA/UTA2 en el nodo 4 Si el nodo 4 tiene una tarjeta UTA/UTA 2 o puertos UTA/UTA2 integrados. • Omita la sección y vaya a "Asigne puertos del nodo 2 al nodo 4" Si el nodo 4 no tiene una tarjeta UTA/UTA2 o puertos UTA/UTA2 integrados.
Es un sistema V-Series o tiene software de virtualización FlexArray y se conecta a las cabinas de almacenamiento	<ul style="list-style-type: none"> • Vaya a Comprobar y configurar los puertos UTA/UTA2 en el nodo 4 Si el nodo 4 tiene una tarjeta UTA/ UTA2 o puertos UTA/UTA2 integrados. • Omita la sección <i>Check y configure los puertos UTA/UTA2 del nodo 4</i> si el nodo 4 no tiene una tarjeta UTA/UTA2 o puertos UTA/UTA2 integrados, vuelva a la sección <i>Install and boot no4</i> y reanude la sección en "Paso 9".

Comprobar y configurar los puertos UTA/UTA2 en el nodo 4

Si el nodo 4 tiene puertos UTA/UTA2 integrados o una tarjeta UTA/UTA 2, debe comprobar la configuración de los puertos y configurarlos, según cómo se desee usar el sistema actualizado.

Antes de empezar

Debe tener los módulos SFP+ correctos para los puertos UTA/UTA2.

Acerca de esta tarea

Los puertos UTA/UTA2 se pueden configurar en modo FC nativo o modo UTA/UTA 2. El modo FC admite el iniciador FC y el destino FC; el modo UTA/UTA2 permite que el tráfico FCoE y NIC simultáneas comparta la misma interfaz SFP+ 10 GbE y admita el destino FC.



Los materiales de marketing de NetApp podrían utilizar el término UTA2 para consultar los puertos y adaptadores de CNA. Sin embargo, la CLI utiliza el término CNA.

Los puertos UTA/UTA2 pueden estar en un adaptador o en la controladora con las siguientes configuraciones:

- Las tarjetas UTA/UTA2 solicitadas al mismo tiempo que la controladora están configuradas antes del envío

para tener la personalidad solicitada.

- Las tarjetas UTA/UTA2 solicitadas por separado desde la controladora se envían con la personalidad de destino FC predeterminada.
- Los puertos UTA/UTA2 integrados en las nuevas controladoras están configurados (antes del envío) para tener la personalidad solicitada.

Sin embargo, puede comprobar la configuración de los puertos UTA/UTA2 del nodo 4 y cambiarlo, si es necesario.

Atención: Si el sistema tiene discos de almacenamiento, debe introducir los comandos de esta sección en el indicador del clúster a menos que se le indique entrar en modo de mantenimiento. Si tiene un sistema FC de MetroCluster, un sistema V-Series o un sistema con software de virtualización FlexArray conectado a cabinas de almacenamiento, debe estar en modo de mantenimiento para configurar puertos UTA/UTA2.

Pasos

1. Compruebe cómo se configuran los puertos actualmente mediante uno de los siguientes comandos del nodo 4:

Si el sistema...	Entonces...
Tiene discos de almacenamiento	<code>system node hardware unified-connect show</code>
Es un sistema V-Series o tiene software de virtualización FlexArray y se conecta a las cabinas de almacenamiento	<code>ucadmin show</code>

El sistema muestra un resultado similar al siguiente ejemplo:

```
*> ucadmin show
```

Node	Adapter	Current Mode	Current Type	Pending Mode	Pending Type	Admin Status
f-a	0e	fc	initiator	-	-	online
f-a	0f	fc	initiator	-	-	online
f-a	0g	cna	target	-	-	online
f-a	0h	cna	target	-	-	online
f-a	0e	fc	initiator	-	-	online
f-a	0f	fc	initiator	-	-	online
f-a	0g	cna	target	-	-	online
f-a	0h	cna	target	-	-	online

```
*>
```

2. Si el módulo SFP+ actual no coincide con el uso deseado, sustitúyalo por el módulo SFP+ correcto.

Póngase en contacto con su representante de NetApp para obtener el módulo SFP+ correcto.

3. Examine el resultado del `system node hardware unified-connect show` o `ucadmin show` Command y determine si los puertos UTA/UTA2 tienen la personalidad que desea.

4. Realice una de las siguientes acciones:

Si los puertos CNA...	Realice lo siguiente...
No tenga la personalidad que usted desea	Vaya a. Paso 5 .
Tenga la personalidad que usted desea	Pase los pasos 5 a 12 y vaya a. Paso 13 .

5. realice una de las siguientes acciones:

Si el sistema...	Realice lo siguiente...
Tiene discos de almacenamiento y ejecuta Data ONTAP 8.3	Arrancar el nodo 4 e introducir modo de mantenimiento: <code>boot_ontap maint</code>
Es un sistema V-Series o tiene software de virtualización FlexArray y se conecta a las cabinas de almacenamiento	Vaya a. Paso 6 . Ya debe estar en modo de mantenimiento.

6. realice una de las siguientes acciones:

Si va a configurar...	Realice lo siguiente...
En una tarjeta UTA/UTA 2	Vaya a. Paso 7 .
Puertos UTA/UTA2 integrados	Vaya al paso 7 y vaya a. Paso 8 .

7. Si el adaptador está en modo iniciador y el puerto UTA/UTA2 está conectado, tenga el puerto UTA/UTA2 desconectado:

```
storage disable adapter adapter_name
```

Los adaptadores del modo de destino se desconectan automáticamente en modo de mantenimiento.

8. Si la configuración actual no coincide con el uso deseado, introduzca el siguiente comando para cambiar la configuración según sea necesario:

```
ucadmin modify -m fc|cna -t initiator|target adapter_name
```

- -m Es el modo personalidad: FC o 10 GbE UTA.
- -t Es el tipo FC4: Objetivo o iniciador.



Se debe usar iniciador FC para las unidades de cinta y los sistemas de virtualización FlexArray. Debe usar el destino FC para los clientes SAN.

9. Verifique la configuración introduciendo el siguiente comando y examinando su resultado:

```
ucadmin show
```

10. Ejecute una de las siguientes acciones:

Si el sistema...	Realice lo siguiente...
Tiene discos de almacenamiento	<p>a. Introduzca el siguiente comando:</p> <pre>halt</pre> <p>El sistema se detiene en el aviso del entorno de arranque.</p> <p>b. Introduzca el siguiente comando:</p> <pre>boot_ontap</pre>
Es un sistema V-Series o tiene software de virtualización FlexArray y se conecta a cabinas de almacenamiento y funciona con Data ONTAP 8.3	<p>Reinicie al modo de mantenimiento:</p> <pre>boot_ontap maint</pre>

11. Compruebe la configuración:

Si el sistema...	Realice lo siguiente...
Tiene discos de almacenamiento	<p>Introduzca el siguiente comando:</p> <pre>system node hardware unified-connect show</pre>
Es un sistema V-Series o tiene software de virtualización FlexArray y se conecta a las cabinas de almacenamiento	<p>Introduzca el siguiente comando:</p> <pre>ucadmin show</pre>

La salida de los siguientes ejemplos muestra que el tipo FC4 del adaptador "1b" está cambiando a initiator y que el modo de los adaptadores "2a" y "2b" está cambiando a cna.

```
cluster1::> system node hardware unified-connect show
```

Node	Adapter	Current Mode	Current Type	Pending Mode	Pending Type	Admin Status
f-a	1a	fc	initiator	-	-	online
f-a	1b	fc	target	-	initiator	online
f-a	2a	fc	target	cna	-	online
f-a	2b	fc	target	cna	-	online

4 entries were displayed.

```
*> ucaadmin show
```

Node	Adapter	Current Mode	Current Type	Pending Mode	Pending Type	Admin Status
f-a	1a	fc	initiator	-	-	online
f-a	1b	fc	target	-	initiator	online
f-a	2a	fc	target	cna	-	online
f-a	2b	fc	target	cna	-	online

```
4 entries were displayed.
*>
```

12. Coloque los puertos de destino en línea introduciendo uno de los siguientes comandos, una vez por cada puerto:

Si el sistema...	Realice lo siguiente...
Tiene discos de almacenamiento	<code>network fcp adapter modify -node <i>node_name</i> -adapter <i>adapter_name</i> -state up</code>
Es un sistema V-Series o tiene software de virtualización FlexArray y se conecta a las cabinas de almacenamiento	<code>fcp config <i>adapter_name</i> up</code>

13. Conecte el puerto.

14. Ejecute una de las siguientes acciones:

Si el sistema...	Realice lo siguiente...
Tiene discos de almacenamiento	Vaya a. "Asigne puertos del nodo 2 al nodo 4" .
Es un sistema V-Series o tiene software de virtualización FlexArray y se conecta a las cabinas de almacenamiento	Vuelva a la sección <i>Install and boot node4</i> y reanude la sección en "Paso 9" .

Asigne puertos del nodo 2 al nodo 4

Debe asegurarse de que los puertos físicos del nodo 2 se asignen correctamente a los puertos físicos del nodo 4, lo que permitirá que el nodo 4 se comuniqué con otros nodos del clúster y con la red después de la actualización.

Antes de empezar

Para acceder a esta información, ya debe tener información sobre los puertos en los nodos nuevos. Consulte ["Referencias"](#) Para enlazar con *Hardware Universe*. La información se utiliza más adelante en esta sección.

La configuración de software del nodo 4 debe coincidir con la conectividad física del nodo 4, y se debe restaurar la conectividad IP antes de continuar con la actualización.

Acerca de esta tarea

La configuración del puerto puede variar en función del modelo de los nodos.

Pasos

1. Realice los pasos siguientes para verificar si la configuración es un clúster sin switches de dos nodos:

- a. Configure el nivel de privilegio en Advanced:

```
set -privilege advanced
```

- b. Compruebe si la configuración es un clúster sin switches de dos nodos:

```
network options switchless-cluster show
```

Por ejemplo:

```
cluster::*> network options switchless-cluster show
Enable Switchless Cluster:  false/true
```

+

El valor de este comando debe coincidir con el estado físico del sistema.

- a. Vuelva al nivel de privilegio de administración mediante el siguiente comando:

```
set -privilege admin
```

2. Realice los siguientes cambios:

- a. Modifique los puertos de los que será parte Cluster dominio de retransmisión:

```
network port modify -node node_name -port port_name -mtu 9000 -ipspace
Cluster
```

En este ejemplo, se añade el puerto de clúster "e1b" en "2":

```
network port modify -node node2 -port e1b -ipspace Cluster -mtu 9000
```

- b. Migre las LIF del clúster a los nuevos puertos, una vez por cada LIF:

```
network interface migrate -vserver vserver_name -lif lif_name source-node
node2 -destination-node node2 -destination-port port_name
```

Cuando se migran todas las LIF del clúster y se establece la comunicación del clúster, el clúster debe entrar en quórum.

- c. Modifique el puerto de inicio de las LIF de clúster:

```
network interface modify -vserver Cluster -lif lif_name -home-port port_name
```

- d. Quite los puertos antiguos de Cluster dominio de retransmisión:

```
network port broadcast-domain remove-ports -ipspace Cluster -broadcast
-domain Cluster -ports node2:port
```

e. Muestre la health estado de nodo 2/4:

```
cluster show -node node2 -fields health
```

f. Según la versión de ONTAP que se ejecute en el par de alta disponibilidad que se va a actualizar, realice una de las siguientes acciones:

Si la versión de ONTAP es...	Realice lo siguiente...
9,8 a 9.11.1	Compruebe que las LIF del clúster están escuchando en el puerto 7700: ::> network connections listening show -vserver Cluster
9.12.1 o posterior	Omita este paso y vaya a Paso 3 .

El resultado esperado de la escucha del puerto 7700 en los puertos del clúster tal y como se muestra en el siguiente ejemplo de un clúster de dos nodos:

```
Cluster::> network connections listening show -vserver Cluster
Vserver Name      Interface Name:Local Port      Protocol/Service
-----
Node: NodeA
Cluster           NodeA_clus1:7700              TCP/ctlopcp
Cluster           NodeA_clus2:7700              TCP/ctlopcp
Node: NodeB
Cluster           NodeB_clus1:7700              TCP/ctlopcp
Cluster           NodeB_clus2:7700              TCP/ctlopcp
4 entries were displayed.
```

g. Para cada LIF de clúster que no esté escuchando en el puerto 7700, establezca el estado administrativo de la LIF en down y después up:

```
::> net int modify -vserver Cluster -lif cluster-lif -status-admin down; net
int modify -vserver Cluster -lif cluster-lif -status-admin up
```

Repita el paso secundario (f) para comprobar que la LIF del clúster ahora está escuchando en el puerto 7700.

3. modifique las pertenencias a dominios de difusión de puertos físicos que alojan LIF de datos.

a. Enumerar el estado de accesibilidad de todos los puertos:

```
network port reachability show
```

b. Repare la accesibilidad de los puertos físicos, seguidos de los puertos VLAN, ejecutando el siguiente comando en cada puerto, un puerto cada vez:

```
reachability repair -node node_name -port port_name
```

Se espera una advertencia como la siguiente. Revise e introduzca y o n, según corresponda:

```
Warning: Repairing port "node_name:port" may cause it to move into a
different broadcast domain, which can cause LIFs to be re-homed away
from the port. Are you sure you want to continue? {y|n}:
```

- c. Para que ONTAP complete la reparación, espere un minuto aproximadamente después de ejecutar el `reachability repair` en el último puerto.
- d. Enumere todos los dominios de retransmisión del clúster:

```
network port broadcast-domain show
```

- e. A medida que se realiza la reparación de accesibilidad, ONTAP intenta colocar los puertos en los dominios de retransmisión correctos. Sin embargo, si la accesibilidad de un puerto no se puede determinar y no corresponde con ninguno de los dominios de difusión existentes, ONTAP creará nuevos dominios de difusión para estos puertos. Según sea necesario, puede eliminar los dominios de retransmisión recientemente creados si todos sus puertos miembro se convertirán en puertos miembros de los grupos de interfaces. Eliminar dominios de retransmisión:

```
broadcast-domain delete -broadcast-domain broadcast_domain
```

- f. Revise la configuración del grupo de interfaces y, según sea necesario, añada o elimine puertos miembro.

Añada puertos miembro a los puertos del grupo de interfaces:

```
ifgrp add-port -node node_name -ifgrp ifgrp_port -port port_name
```

Quite puertos miembro de los puertos del grupo de interfaces:

```
ifgrp remove-port -node node_name -ifgrp ifgrp_port -port port_name
```

- g. Elimine y vuelva a crear puertos VLAN según sea necesario. Eliminar puertos VLAN:

```
vlan delete -node node_name -vlan-name vlan_port
```

Crear puertos VLAN:

```
vlan create -node node_name -vlan-name vlan_port
```



En función de la complejidad de la configuración de red del sistema que se está actualizando, puede que sea necesario repetir los subpasos (a) a (g) hasta que todos los puertos estén colocados correctamente cuando sea necesario.

- 4. Si no hay ninguna VLAN configurada en el sistema, vaya a [Paso 5](#). Si hay VLAN configuradas, restaure las VLAN desplazadas configuradas previamente en puertos que ya no existen o que se configuraron en puertos que se movieron a otro dominio de difusión.

- a. Mostrar las VLAN desplazadas:

```
cluster controller-replacement network displaced-vlans show
```


- b. Restaure las VLAN desplazadas al puerto de destino deseado:

```
displaced-vlans restore -node node_name -port port_name -destination-port destination_port
```

- c. Compruebe que se han restaurado todas las VLAN desplazadas:

```
cluster controller-replacement network displaced-vlans show
```

- d. Las VLAN se colocan automáticamente en los dominios de retransmisión correspondientes un minuto después de su creación. Compruebe que las VLAN restauradas se hayan colocado en los dominios de retransmisión correspondientes:

```
network port reachability show
```

5. a partir de ONTAP 9.8, ONTAP modificará automáticamente los puertos de inicio de las LIF si los puertos se mueven entre dominios de retransmisión durante el procedimiento de reparación de accesibilidad de puerto de red. Si el puerto principal de una LIF se trasladó a otro nodo, o si no está asignado, esa LIF se presentará como LIF desplazada. Restaure los puertos de inicio de LIF desplazadas cuyos puertos de inicio ya no existen o se reubicaron en otro nodo.

- a. Muestre las LIF cuyos puertos iniciales podrían haberse movido a otro nodo o ya no existen:

```
displaced-interface show
```

- b. Restaure el puerto de inicio de cada LIF:

```
displaced-interface restore -vserver vserver_name -lif-name lif_name
```

- c. Compruebe que se han restaurado todos los puertos iniciales de LIF:

```
displaced-interface show
```

Cuando todos los puertos se configuran y se añaden correctamente a los dominios de retransmisión correctos, el `network port reachability show` el comando debería informar el estado de la accesibilidad como `ok` para todos los puertos conectados y el estado como `no-reachability` para puertos sin conectividad física. Si alguno de los puertos informa de un estado distinto de estos dos, repare la accesibilidad tal como se describe en [Paso 3](#).

6. Compruebe que todas las LIF están administrativas en puertos que pertenecen a los dominios de retransmisión correctos.

- a. Compruebe si existen LIF administrativamente inactivos:

```
network interface show -vserver vserver_name -status-admin down
```

- b. Compruebe si existen LIF operativos inactivos:

```
network interface show -vserver vserver_name -status-oper down
```

- c. Modifique los LIF que deban modificarse para que tengan un puerto de inicio diferente:

```
network interface modify -vserver vserver_name -lif lif_name -home-port home_port
```



Para los LIF iSCSI, la modificación del puerto inicial requiere que la LIF esté administrativamente inactiva.

- a. Revertir las LIF que no son home con sus respectivos puertos:

```
network interface revert *
```

Mueva los LIF de datos NAS que pertenecen al nodo 2 de nodo 3 a nodo 4 y verifique las LIF DE SAN en nodo 4

Después de asignar puertos del nodo 2 al nodo 4 y antes de reubicar agregados de 2 nodos 3 al nodo 4, es necesario mover los LIF de datos NAS propiedad del nodo 2 actualmente en el nodo 3 del nodo 3 al nodo 4. También debe verificar las LIF SAN del nodo 4.

Acerca de esta tarea

Las LIF remotas gestionan el tráfico a LUN DE SAN durante el procedimiento de actualización. No es necesario mover LIF DE SAN durante la actualización para el estado del clúster o del servicio. Los LIF SAN no se mueven a menos que tengan que asignarse a nuevos puertos. Debe verificar que las LIF están en buen estado y que estén ubicadas en los puertos adecuados después de poner el nodo 4 en línea.

Pasos

1. Enumere todas las LIF de datos NAS que no son propiedad del nodo 3. Para ello, introduzca el siguiente comando en cualquiera de los nodos y capture el resultado:

```
network interface show -role data -curr-node node3 -is-home false
```

2. Si el clúster está configurado para las LIF DE SAN, registre en este documento las LIF DE SAN y la información de configuración existente ["hoja de trabajo"](#) para su uso más adelante en el procedimiento.

- a. Enumere las LIF SAN del nodo 3 y examine el resultado:

```
network interface show -data-protocol fc*
```

El sistema devuelve un resultado similar al siguiente ejemplo:

```

cluster1::> net int show -data-protocol fc*
(network interface show)

```

Current Is	Logical	Status	Network	Current
Vserver	Interface	Admin/Oper	Address/Mask	Node
Port	Home			
-----	-----	-----	-----	-----
-----	-----			
svm2_cluster1	lif_svm2_cluster1_340	up/up	20:02:00:50:56:b0:39:99	cluster1-01
1b	true			
	lif_svm2_cluster1_398	up/up	20:03:00:50:56:b0:39:99	cluster1-02
1a	true			
	lif_svm2_cluster1_691	up/up	20:01:00:50:56:b0:39:99	cluster1-01
1a	true			
	lif_svm2_cluster1_925	up/up	20:04:00:50:56:b0:39:99	cluster1-02
1b	true			

4 entries were displayed.

b. Enumerar las configuraciones existentes y examinar el resultado:

```
fcip adapter show -fields switch-port,fc-wwpn
```

El sistema devuelve un resultado similar al siguiente ejemplo:

```
cluster1::> fcp adapter show -fields switch-port,fc-wwpn
(network fcp adapter show)
node          adapter  fc-wwpn                      switch-port
-----
cluster1-01  0a          50:0a:09:82:9c:13:38:00    ACME Switch:0
cluster1-01  0b          50:0a:09:82:9c:13:38:01    ACME Switch:1
cluster1-01  0c          50:0a:09:82:9c:13:38:02    ACME Switch:2
cluster1-01  0d          50:0a:09:82:9c:13:38:03    ACME Switch:3
cluster1-01  0e          50:0a:09:82:9c:13:38:04    ACME Switch:4
cluster1-01  0f          50:0a:09:82:9c:13:38:05    ACME Switch:5
cluster1-01  1a          50:0a:09:82:9c:13:38:06    ACME Switch:6
cluster1-01  1b          50:0a:09:82:9c:13:38:07    ACME Switch:7
cluster1-02  0a          50:0a:09:82:9c:6c:36:00    ACME Switch:0
cluster1-02  0b          50:0a:09:82:9c:6c:36:01    ACME Switch:1
cluster1-02  0c          50:0a:09:82:9c:6c:36:02    ACME Switch:2
cluster1-02  0d          50:0a:09:82:9c:6c:36:03    ACME Switch:3
cluster1-02  0e          50:0a:09:82:9c:6c:36:04    ACME Switch:4
cluster1-02  0f          50:0a:09:82:9c:6c:36:05    ACME Switch:5
cluster1-02  1a          50:0a:09:82:9c:6c:36:06    ACME Switch:6
cluster1-02  1b          50:0a:09:82:9c:6c:36:07    ACME Switch:7
16 entries were displayed
```

3. Realice una de las siguientes acciones:

Si el nodo 2...	Descripción
Tenía configurados los grupos de interfaces o VLAN	Vaya a Paso 4 .
No tenía grupos de interfaces ni VLAN configuradas	Vaya al paso 4 y vaya a Paso 5 .

4. realice los siguientes pasos para migrar todas las LIF de datos NAS alojadas en grupos de interfaces y VLAN, que originalmente se encontraban en el nodo 2 desde nodo 3 a nodo 4.
- migre las LIF alojadas en el nodo 3 que anteriormente pertenecían a 2 en un grupo de interfaces a un puerto del nodo 4 capaz de alojar LIF en la misma red introduciendo el comando siguiente, una vez para cada LIF:

```
network interface migrate -vserver vservice_name -lif lif_name -destination
-node node4 -destination-port netport|ifgrp
```

- Modifique el puerto de inicio y el nodo de inicio de las LIF en [Subpaso a](#) En el puerto y el nodo que actualmente alojan las LIF, escriba el comando siguiente, una vez para cada LIF:

```
network interface modify -vserver vservice_name -lif datalif_name -home-node
node4 home-port netport|ifgrp
```

- migre las LIF alojadas en el nodo 3 que anteriormente pertenecían a 2 en un puerto VLAN a un puerto del nodo 4 capaz de alojar LIF en la misma red introduciendo el comando siguiente, una vez

para cada LIF:

```
network interface migrate -vserver vsver_name -lif datalif_name
-destination-node node4 -destination-port netport|ifgrp
```

- d. Modifique el puerto de inicio y el nodo de inicio de las LIF en [Subpaso c](#) En el puerto y el nodo que actualmente alojan las LIF, escriba el comando siguiente, una vez para cada LIF:

```
network interface modify -vserver vsver_name -lif datalif_name -home-node
node4 home-port netport|ifgrp
```

5. realice una de las siguientes acciones:

Si el clúster está configurado para...	Realice lo siguiente...
NAS	Completo Paso 6 por Paso 9 , Salte el paso 10 y complete Paso 11 por Paso 14 .
SAN	Pase de los pasos 6 a 9 y complete Paso 10 por Paso 14 .
Tanto NAS como SAN	Completo Paso 6 por Paso 14 .

6. Si tiene puertos de datos que no son los mismos en las plataformas, escriba el siguiente comando para agregar los puertos al dominio de difusión:

```
network port broadcast-domain add-ports -ipspace IPspace_name -broadcast
-domain mgmt ports node:port
```

En el siguiente ejemplo, se agrega el puerto "e0a" en el nodo "6280-1" y el puerto "e0i" en el nodo "8060-1" a la gestión del dominio de retransmisión en el espacio IP predeterminado:

```
cluster::> network port broadcast-domain add-ports -ipspace Default
-broadcast-domain mgmt -ports 6280-1:e0a, 8060-1:e0i
```

7. Migre cada LIF de datos NAS al nodo 4 introduciendo el comando siguiente, una vez para cada LIF:

```
network interface migrate -vserver vsver_name -lif datalif_name -destination
-node node4 -destination-port netport|ifgrp -home-node node4
```

8. Asegúrese de que la migración de datos es persistente:

```
network interface modify -vserver vsver_name -lif datalif_name -home-port
netport|ifgrp
```

9. Compruebe el estado de todos los enlaces como up al introducir el siguiente comando para enumerar todos los puertos de red y examinar su resultado:

```
network port show
```

En el siguiente ejemplo, se muestra el resultado del `network port show` Comando con algunas LIF en activo y otras inactivo:

```
cluster::> network port show
```

(Mbps)					Speed	
Node	Port	IPspace	Broadcast Domain	Link	MTU	Admin/Oper
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
node3						
	a0a	Default	-	up	1500	auto/1000
	e0M	Default	172.17.178.19/24	up	1500	auto/100
	e0a	Default	-	up	1500	auto/1000
	e0a-1	Default	172.17.178.19/24	up	1500	auto/1000
	e0b	Default	-	up	1500	auto/1000
	e1a	Cluster	Cluster	up	9000	auto/10000
	e1b	Cluster	Cluster	up	9000	auto/10000
node4						
	e0M	Default	172.17.178.19/24	up	1500	auto/100
	e0a	Default	172.17.178.19/24	up	1500	auto/1000
	e0b	Default	-	up	1500	auto/1000
	e1a	Cluster	Cluster	up	9000	auto/10000
	e1b	Cluster	Cluster	up	9000	auto/10000
12 entries were displayed.						

10. Si la salida del `network port show` el comando muestra puertos de red que no están disponibles en el nodo nuevo y están presentes en los nodos antiguos, elimine los puertos de red antiguos completando los siguientes subpasos:

- a. Introduzca el nivel de privilegio avanzado. Para ello, introduzca el siguiente comando:

```
set -privilege advanced
```

- b. Introduzca el siguiente comando, una vez por cada puerto de red antiguo:

```
network port delete -node node_name -port port_name
```

- c. Vuelva al nivel admin. Para ello, introduzca el siguiente comando:

```
set -privilege admin
```

11. confirme que las LIF DE SAN se encuentran en los puertos correctos del nodo 4 realizando los siguientes subpasos:

- a. Introduzca el siguiente comando y examine su resultado:

```
network interface show -data-protocol iscsi|fc -home-node node4
```

El sistema devuelve un resultado similar al siguiente ejemplo:

```
cluster::> network interface show -data-protocol iscsi|fc -home-node node4
```

	Logical	Status	Network	Current
Current Is				
Vserver	Interface	Admin/Oper	Address/Mask	Node
Port	Home			
-----	-----	-----	-----	-----
vs0				
	a0a	up/down	10.63.0.53/24	node4
a0a	true			
	data1	up/up	10.63.0.50/18	node4
e0c	true			
	rads1	up/up	10.63.0.51/18	node4
e1a	true			
	rads2	up/down	10.63.0.52/24	node4
e1b	true			
vs1				
	lif1	up/up	172.17.176.120/24	node4
e0c	true			
	lif2	up/up	172.17.176.121/24	node4

- b. Compruebe que la nueva adapter y.. switch-port las configuraciones son correctas comparando la salida del `fc adapter show` comando con la nueva información de configuración que ha registrado en la hoja de datos de [Paso 2](#).

Enumerar las nuevas configuraciones de LIF SAN del nodo 4:

```
fc adapter show -fields switch-port,fc-wwpn
```

El sistema devuelve un resultado similar al siguiente ejemplo:

```
cluster1::> fcp adapter show -fields switch-port,fc-wwpn
(network fcp adapter show)
node          adapter  fc-wwpn                      switch-port
-----
cluster1-01   0a          50:0a:09:82:9c:13:38:00     ACME Switch:0
cluster1-01   0b          50:0a:09:82:9c:13:38:01     ACME Switch:1
cluster1-01   0c          50:0a:09:82:9c:13:38:02     ACME Switch:2
cluster1-01   0d          50:0a:09:82:9c:13:38:03     ACME Switch:3
cluster1-01   0e          50:0a:09:82:9c:13:38:04     ACME Switch:4
cluster1-01   0f          50:0a:09:82:9c:13:38:05     ACME Switch:5
cluster1-01   1a          50:0a:09:82:9c:13:38:06     ACME Switch:6
cluster1-01   1b          50:0a:09:82:9c:13:38:07     ACME Switch:7
cluster1-02   0a          50:0a:09:82:9c:6c:36:00     ACME Switch:0
cluster1-02   0b          50:0a:09:82:9c:6c:36:01     ACME Switch:1
cluster1-02   0c          50:0a:09:82:9c:6c:36:02     ACME Switch:2
cluster1-02   0d          50:0a:09:82:9c:6c:36:03     ACME Switch:3
cluster1-02   0e          50:0a:09:82:9c:6c:36:04     ACME Switch:4
cluster1-02   0f          50:0a:09:82:9c:6c:36:05     ACME Switch:5
cluster1-02   1a          50:0a:09:82:9c:6c:36:06     ACME Switch:6
cluster1-02   1b          50:0a:09:82:9c:6c:36:07     ACME Switch:7
16 entries were displayed
```



Si un LIF SAN en la nueva configuración no se encuentra en un adaptador que aún esté conectado a la misma switch-port, puede causar una interrupción del sistema al reiniciar el nodo.

- c. Si el nodo 4 tiene LIF SAN o grupos de LIF SAN que están en un puerto que no existe en el nodo 2, muévelos a un puerto adecuado del nodo 4, introduciendo uno de los siguientes comandos:

- i. Establezca el estado de LIF en inactivo:

```
network interface modify -vserver vservice_name -lif lif_name -status
-admin down
```

- ii. Quite la LIF del conjunto de puertos:

```
portset remove -vserver vservice_name -portset portset_name -port-name
port_name
```

- iii. Escriba uno de los siguientes comandos:

- Mover una sola LIF:

```
network interface modify -lif lif_name -home-port new_home_port
```

- Mueva todos los LIF de un puerto único inexistente o incorrecto a un puerto nuevo:

```
network interface modify {-home-port port_on_node2 -home-node node2
-role data} -home-port new_home_port_on_node4
```


- Vuelva a agregar las LIF al conjunto de puertos:

```
portset add -vserver vsrv_name -portset portset_name -port-name
port_name
```



Debe mover LIF SAN a un puerto que tenga la misma velocidad de enlace que el puerto original.

12. Modifique el estado de todas las LIF a. up De modo que las LIF pueden aceptar y enviar tráfico del nodo introduciendo el comando siguiente:

```
network interface modify -vserver vsrvr_name -home-port port_name -home-node
node4 lif lif_name -status-admin up
```

13. Compruebe que cualquier LIF SAN se ha movido a los puertos correctos y que las LIF tienen el estado de `up` introduciendo el siguiente comando en cualquiera de los nodos y examinando el resultado:

```
network interface show -home-node node4 -role data
```

14. Si alguna LIF está inactiva, establezca el estado administrativo de las LIF en up Con el siguiente comando, una vez para cada LIF:

```
network interface modify -vserver vsrvr name -lif lif name -status-admin up
```

Hoja de trabajo: Información que se debe registrar antes de mover LIF de datos NAS al nodo 4

Para verificar que la configuración sea correcta después de mover las LIF SAN de nodo 3 a nodo 4, es posible usar la siguiente hoja de datos para registrar el `adapter` y `switch-port` Información para cada LIF.

Registre la LIF adapter información de la network interface `show -data-protocol fc*` resultado del comando y el switch-port información de la fcp adapter `show -fields switch-port,fc-wwpn` resultado del comando para nodo 3.

Después de completar la migración al nodo 4, registre la LIF adapter y.. switch-port La información de las LIF en el nodo 4 y verifique que cada LIF siga estando conectado a la misma switch-port.

[illegible]

Reubique los agregados que no son raíz del nodo 3 al nodo 4

Después de volver a colocar los agregados no raíz del nodo 3 en el nodo 3, ahora debe reubicarlos de nodo 3 a nodo 4.

Pasos

- 1. Introduzca el siguiente comando en cualquiera de las controladoras y examine la salida para identificar qué agregados no raíz desea reubicar:

```
storage aggregate show -owner-name node3 -home-id node2_system_id
```
- 2. Reubicar los agregados mediante los siguientes subpasos:
 - a. Acceda al nivel de privilegio avanzado. Para ello, introduzca el siguiente comando en cualquier nodo:

```
set -privilege advanced
```
 - b. Introduzca el siguiente comando:

```
storage aggregate relocation start -node node3 -destination node4 -aggregate -list aggr_name1, aggr_name2... -ndo-controller-upgrade true
```

La lista de agregados es la lista de agregados propiedad del nodo 4 que se obtuvo en [Paso 1](#).

- a. Cuando se le solicite, introduzca `y`.

La reubicación se produce en segundo plano. La reubicación de un agregado puede tardar desde unos pocos segundos a un par de minutos. El tiempo incluye tanto la interrupción del servicio como las partes que no son de la interrupción del servicio. El comando no reasigna ningún agregado sin conexión o restringido.
- b. Volver al nivel admin:

```
set -privilege admin
```

- 3. Compruebe el estado de reubicación:

```
storage aggregate relocation show -node node3
```

Se mostrará la salida `Done` para un agregado después de su traslado.



Espera a que todos los agregados del nodo 2 se hayan reubicado al nodo 4 antes de continuar con el siguiente paso.

- 4. Realice una de las siguientes acciones:

Si la reubicación de...	Realice lo siguiente...
Todos los agregados se han realizado correctamente	Vaya a Paso 5 .

Si la reubicación de...	Realice lo siguiente...
Todos los agregados han fallado o se han vetado	<p>a. Consulte los registros de EMS para la acción correctiva.</p> <p>b. Realice la acción correctiva.</p> <p>c. Acceda al nivel de privilegio avanzado. Para ello, introduzca el siguiente comando en cualquier nodo:</p> <pre>set -privilege advanced</pre> <p>d. Reubicar agregados que fallen o vetados:</p> <pre>storage aggregate relocation start -node node3 destination node4 -aggregate-list aggr_name1, aggr_name2... ndo-controller-upgrade true</pre> <p>La lista de agregados es la lista de agregados fallidos o vetados.</p> <p>e. Cuando se le solicite, introduzca <i>y</i>.</p> <p>f. Vuelva al nivel admin. Para ello, introduzca el siguiente comando:</p> <pre>set -privilege admin</pre> <p>Si es necesario, puede forzar la reubicación mediante uno de los siguientes métodos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Anulación de las comprobaciones de veto: <pre>storage aggregate relocation start -override -vetoes -ndo-controller-upgrade</pre> <ul style="list-style-type: none"> • Sobreescribir comprobaciones de destino: <pre>storage aggregate relocation start -override -destination-checks -ndocontroller-upgrade</pre> <p>Para obtener más información sobre los comandos de reubicación de agregados de almacenamiento, consulte "Referencias" Para establecer un vínculo a la gestión de discos y agregados con la CLI_ y los comandos <i>ONTAP 9: Manual Page Reference</i>.</p>

5. Compruebe que todos los agregados que no son raíz del nodo 2 estén en línea y su estado en el nodo 4:

```
storage aggregate show -node node4 -state offline -root false
```

Los agregados 2 se enumeran en la salida del comando en [Paso 1](#).

6. Si alguno de los agregados se ha desconectado o se ha convertido en externo, póngen línea utilizando el siguiente comando de cada agregado:

```
storage aggregate online -aggregate aggr_name
```

7. Verifique que todos los volúmenes de agregados de nodo 2 estén en línea en el nodo 4:

```
volume show -node node4 -state offline
```

8. Si alguno de los volúmenes se encuentra sin conexión en el nodo 4, conectarlos:

```
volume online -vserver vserver-name -volume volume_name
```

9. Envíe un mensaje de AutoSupport posterior a la actualización a NetApp para el nodo 4:

```
system node autosupport invoke -node node4 -type all -message "node2  
successfully upgraded from platform_old to platform_new"
```

Etapa 6. Complete la actualización

Descripción general

Durante la fase 6, el usuario confirma que los nodos nuevos están configurados correctamente y, si los nodos nuevos tienen la función de cifrado habilitada, se configuran y se configuran el cifrado de almacenamiento o el cifrado de volúmenes de NetApp. También debe retirar los nodos antiguos y reanudar las operaciones de SnapMirror.

1. ["Gestionar la autenticación mediante servidores KMIP"](#)
2. ["Confirmar que las nuevas controladoras están configuradas correctamente"](#)
3. ["Configure Storage Encryption en el nuevo módulo de la controladora"](#)
4. ["Configure el cifrado de volúmenes de NetApp o el cifrado de agregados en el nuevo módulo de la controladora"](#)
5. ["Retire el sistema antiguo"](#)
6. ["Reanudar las operaciones de SnapMirror"](#)

Gestionar la autenticación mediante servidores KMIP

Con ONTAP 9.5 y versiones posteriores, se pueden utilizar servidores de protocolo de interoperabilidad de gestión de claves (KMIP) para gestionar las claves de autenticación.

Pasos

1. Añadir una nueva controladora:

```
security key-manager setup -node new_controller_name
```

2. Añadir el gestor de claves:

```
security key-manager -add key_management_server_ip_address
```

3. Verifique que los servidores de gestión de claves estén configurados y disponibles para todos los nodos del clúster:

```
security key-manager show -status
```

4. Restaure las claves de autenticación de todos los servidores de gestión de claves vinculados al nuevo nodo:

```
security key-manager restore -node new_controller_name
```

Confirmar que las nuevas controladoras están configuradas correctamente

Para confirmar la configuración correcta, tiene que habilitar el par de alta disponibilidad. También debe verificar que node3 y node4 pueden acceder entre sí al almacenamiento de otro y que ninguno de sus propietarios son LIF de datos que pertenecen a otros nodos del clúster. Además, usted confirma que node3 posee los agregados de node1 y que node4 es propietario de los agregados de node2 y que los volúmenes de ambos nodos están en línea.

Pasos

1. Habilite la conmutación al nodo de respaldo del almacenamiento introduciendo el siguiente comando en uno de los nodos:

```
storage failover modify -enabled true -node node3
```

2. Compruebe que la recuperación tras fallos del almacenamiento está activada:

```
storage failover show
```

En el ejemplo siguiente se muestra el resultado del comando cuando la conmutación por error del almacenamiento está habilitada:

```
cluster::> storage failover show
```

Node	Partner	Takeover Possible	State Description
node3	node4	true	Connected to node4
node4	node3	true	Connected to node3

3. Realice una de las siguientes acciones:

Si el clúster es un...	Descripción
Clúster de dos nodos	Habilite la alta disponibilidad del clúster introduciendo el comando siguiente en cualquiera de los nodos: <code>cluster ha modify -configured true</code>
Clúster con más de dos nodos	Vaya a Paso 4 .

4. Compruebe que los nodos 3 y no4 pertenecen al mismo clúster introduciendo el siguiente comando y examinando el resultado:

```
cluster show
```

5. Verifique que los nodos 3 y 4 puedan acceder al almacenamiento de los demás. Para ello, introduzca el siguiente comando y examine el resultado:

```
storage failover show -fields local-missing-disks,partner-missing-disks
```

6. Verifique que ni el nodo 3 ni el nodo 4 sean propiedad de las LIF de datos propias del hogar de otros nodos del clúster. Para ello, introduzca el siguiente comando y examine el resultado:

```
network interface show
```

Si el nodo 3 o el nodo 4 son propiedad de los LIF de datos que pertenecen a otros nodos del clúster, use el `network interface revert` Comando para devolver las LIF de datos a su propietario raíz.

7. Verifique que el nodo 3 tenga los agregados del nodo 1 y que el nodo 4 sea propietario de los agregados del nodo 2:

```
storage aggregate show -owner-name node3
storage aggregate show -owner-name node4
```

8. Determine si alguno de los volúmenes está sin conexión:

```
volume show -node node3 -state offline
volume show -node node4 -state offline
```

9. Si alguno de los volúmenes se encuentra sin conexión, compártalos con la lista de volúmenes sin conexión en los que se haya capturado "[Paso 19 \(d\)](#)" En *prepare los nodos para la actualización* y active cualquiera de los volúmenes sin conexión, según sea necesario, introduzca el comando siguiente, una vez para cada volumen:

```
volume online -vserver vservice_name -volume volume_name
```

10. Instale licencias nuevas para los nodos nuevos introduciendo el siguiente comando para cada nodo:

```
system license add -license-code license_code,license_code,license_code...
```

El parámetro `license-code` acepta una lista de 28 claves de caracteres alfabéticos en mayúsculas. Puede agregar una licencia cada vez, o puede agregar varias licencias a la vez, cada clave de licencia separada por una coma.

11. Si se utilizan unidades de autocifrado en la configuración y se ha configurado el `kmip.init.maxwait` variable a `off` (por ejemplo, en "[Paso 16](#)" De *Install and boot node3*), debe anular la definición de la variable:

```
set diag; systemshell -node node_name -command sudo kenv -u -p
kmip.init.maxwait
```

12. Para quitar todas las licencias antiguas de los nodos originales, escriba uno de los siguientes comandos:

```
system license clean-up -unused -expired
system license delete -serial-number node_serial_number -package
licensable_package
```

- Para eliminar todas las licencias caducadas, introduzca:

```
system license clean-up -expired
```

- Para eliminar todas las licencias no utilizadas, introduzca:

```
system license clean-up -unused
```

- Para eliminar una licencia específica de un clúster, introduzca los siguientes comandos en los nodos:

```
system license delete -serial-number node1_serial_number -package *
system license delete -serial-number node2_serial_number -package *
```

Se muestra la siguiente salida:

```
Warning: The following licenses will be removed:
<list of each installed package>
Do you want to continue? {y|n}: y
```

+

Introduzca `y` para eliminar todos los paquetes.

13. Compruebe que las licencias se han instalado correctamente introduciendo el comando siguiente y examinando su resultado:

```
system license show
```

Puede comparar la salida con la que ha capturado ["Paso 30"](#) De *prepare los nodos para upgrade*.

14. Configure los SPS realizando el siguiente comando en ambos nodos:

```
system service-processor network modify -node node_name
```

Vaya a ["Referencias"](#) Para establecer un vínculo a la *referencia de administración del sistema* para obtener información acerca de los SPS y los comandos *ONTAP 9: Referencia de página del manual* para obtener información detallada acerca de `system service-processor network modify` comando.

15. Si desea configurar un clúster sin switches en los nuevos nodos, vaya a ["Referencias"](#) Para establecer un enlace al *sitio de soporte de red* y siga las instrucciones de *transición a un clúster sin switch* de dos nodos.

Después de terminar

Si el cifrado del almacenamiento está habilitado en los nodos 3 y 4, complete los pasos de ["Configure Storage Encryption en el nuevo módulo de la controladora"](#). De lo contrario, complete los pasos de ["Retire el sistema antiguo"](#).

Configure Storage Encryption en el nuevo módulo de la controladora

Si la controladora reemplazada o el asociado de alta disponibilidad de la nueva controladora utilizan Storage Encryption, debe configurar el nuevo módulo de controlador para Storage Encryption, que incluye la instalación de certificados SSL y la configuración de servidores de administración de claves.

Acerca de esta tarea

Este procedimiento incluye los pasos que se realizan en el nuevo módulo del controlador. Debe introducir el comando en el nodo correcto.

Pasos

1. Compruebe que los servidores de gestión de claves aún estén disponibles, su estado y la información de la clave de autenticación:

```
security key-manager show -status
```

```
security key-manager query
```

2. Añada los servidores de gestión de claves que se enumeran en el paso anterior a la lista del servidor de gestión de claves de la nueva controladora.

- a. Añada el servidor de gestión de claves:

```
security key-manager -add key_management_server_ip_address
```

- b. Repita el paso anterior para cada servidor de gestión de claves enumerado.

Puede vincular hasta cuatro servidores de gestión de claves.

- c. Compruebe que los servidores de gestión de claves se han añadido correctamente:

```
security key-manager show
```

3. En el nuevo módulo de controlador, ejecute el asistente de configuración de gestión de claves para configurar e instalar los servidores de gestión de claves.

Debe instalar los mismos servidores de gestión de claves que se instalan en el módulo de controladora existente.

- a. Inicie el asistente de configuración del servidor de gestión de claves en el nuevo nodo:

```
security key-manager setup -node new_controller_name
```

- b. Complete los pasos del asistente para configurar los servidores de gestión de claves.

4. Restaure las claves de autenticación de todos los servidores de gestión de claves vinculados al nuevo nodo:

```
security key-manager restore -node new_controller_name
```

Configure el cifrado de volumen de NetApp o el cifrado agregante en el nuevo módulo del controlador

Si la controladora reemplazada o el partner de alta disponibilidad (ha) de la nueva controladora utilizan el cifrado de volúmenes de NetApp (NVE) o el cifrado de agregados de NetApp (NAE), debe configurar el nuevo módulo de controladoras para NVE o NAE.

Acerca de esta tarea

Este procedimiento incluye los pasos que se realizan en el nuevo módulo del controlador. Debe introducir el comando en el nodo correcto.

Pasos

- 1. Compruebe que los servidores de gestión de claves aún estén disponibles, su estado y la información de la clave de autenticación:

```
security key-manager key query -node node
```

- 2. Añada los servidores de gestión de claves que se enumeran en el paso anterior a la lista del servidor de gestión de claves de la nueva controladora:
 - a. Añada el servidor de gestión de claves mediante el siguiente comando:

```
security key-manager -add key_management_server_ip_address
```

- b. Repita el paso anterior para cada servidor de gestión de claves enumerado. Puede vincular hasta cuatro servidores de gestión de claves.
 - c. Compruebe que los servidores de gestión de claves se han añadido correctamente mediante el siguiente comando:

```
security key-manager show
```

- 3. En el nuevo módulo de controlador, ejecute el asistente de configuración de gestión de claves para configurar e instalar los servidores de gestión de claves.

Debe instalar los mismos servidores de gestión de claves que se instalan en el módulo de controladora existente.

- a. Inicie el asistente de configuración del servidor de gestión de claves en el nuevo nodo mediante el siguiente comando:

```
security key-manager setup -node new_controller_name
```

- b. Complete los pasos del asistente para configurar los servidores de gestión de claves.

- 4. Restaure las claves de autenticación de todos los servidores de gestión de claves vinculados al nuevo nodo:

Durante...	Se usa este comando...
Gestor de claves externas	`security key-manager external restore`Este comando necesita la clave de acceso de OKM
Gestión de claves incorporada (OKM)	security key-manager onboard sync

Para obtener más información, vea el artículo de la base de conocimientos ["Cómo restaurar la configuración del servidor del administrador de claves externo desde el menú de arranque de ONTAP"](#).

Después de terminar

Compruebe si alguno de los volúmenes se desconectó debido a que no existían claves de autenticación o porque no se pudo acceder a los servidores de gestión de claves externos. Vuelva a conectar esos volúmenes en línea mediante el `volume online` comando.

Retire el sistema antiguo

Tras la actualización, puede retirar el sistema antiguo a través del sitio de soporte de NetApp. Decomisionando el sistema indica a NetApp que el sistema ya no está en funcionamiento y lo elimina de las bases de datos de soporte.

Pasos

1. Consulte ["Referencias"](#) Para enlazar con el *sitio de soporte de NetApp* e iniciar sesión.
2. Seleccione **Productos > Mis productos** en el menú.
3. En la página **Ver sistemas instalados**, elija los **criterios de selección** que desea utilizar para mostrar información sobre su sistema.

Puede elegir una de las siguientes opciones para localizar su sistema:

- Número de serie (situado en la parte posterior de la unidad)
- Números de serie para Mi ubicación

4. Seleccione **Go!**

Una tabla muestra información del clúster, incluidos los números de serie.

5. Localice el clúster en la tabla y seleccione **DECOMmission este sistema** en el menú desplegable Product Tool Set (conjunto de herramientas del producto).

Reanudar las operaciones de SnapMirror

Puede reanudar las transferencias de SnapMirror que se pusieron en modo inactivo antes de la actualización y reanudar las relaciones de SnapMirror. Las actualizaciones se programan una vez finalizada la actualización.

Pasos

1. Compruebe el estado de SnapMirror en el destino:

```
snapmirror show
```

2. Reanude la relación de SnapMirror:

```
snapmirror resume -destination-vserver vservers_name
```

Solucionar problemas

Solucionar problemas

Es posible que aparezca un error mientras se actualiza la pareja de nodos. El nodo podría bloquearse, es posible que los agregados no se reubiquen o que los LIF no migren. La causa del fallo y su solución dependen de cuándo se produjo el fallo durante el procedimiento de actualización.

Consulte la tabla que describe las diferentes fases del procedimiento en la sección ["Flujo de trabajo de actualización de ARL"](#). La información sobre los fallos que pueden producirse se enumera por fase del

procedimiento.

- "Fallos de reubicación de agregados"
- "Reinicios, pánicos o ciclos de alimentación"
- "Problemas que pueden surgir en varias etapas del procedimiento"
- "Error de migración de LIF"
- "Los LIF están en puertos no válidos tras la actualización"

Fallos de reubicación de agregados

La reubicación de agregados (ARL) puede fallar en diferentes puntos durante la actualización.

Compruebe si se ha producido un error de reubicación de agregados

Durante el procedimiento, ARL podría fallar en la etapa 2, etapa 3 o etapa 5.

Pasos

1. Introduzca el siguiente comando y examine la salida:

```
storage aggregate relocation show
```

La `storage aggregate relocation show` el comando muestra qué agregados se han reubicado correctamente y cuáles no, junto con las causas del fallo.

2. Compruebe si hay mensajes EMS en la consola.

3. Realice una de las siguientes acciones:

- Tome la acción correctiva adecuada, en función del resultado del `storage aggregate relocation show` Y el resultado del mensaje de EMS.
- Fuerce la reubicación del agregado o de los agregados mediante el `override-vetoes` o la `override-destination-checks` opción de `storage aggregate relocation start` comando.

Para obtener información detallada acerca de `storage aggregate relocation start`, `override-vetoes`, y `override-destination-checks` opciones, consulte ["Referencias"](#) Para enlazar a los comandos *ONTAP 9: Manual Page Reference*.

Los agregados, originalmente del nodo 1, son propiedad del nodo 4 después de completar la actualización

Al final del procedimiento de actualización, el nodo 3 debe ser el nuevo nodo de inicio de los agregados que originalmente tenían el nodo 1 como nodo de inicio. Puede reubicarlos tras la actualización.

Acerca de esta tarea

Es posible que los agregados no puedan reubicar correctamente y tener el nodo 1 como nodo de origen en lugar del nodo 3 en las siguientes circunstancias:

- En la fase 3, cuando los agregados se trasladan del nodo 2 al nodo 3. Algunos de los agregados que se están reubicando tienen el nodo 1 como nodo de origen. Por ejemplo, un agregado de este tipo podría llamarse `aggr_node_1`. Si la reubicación de `aggr_node_1` falla durante la etapa 3 y no se puede forzar la reubicación, el agregado se quedará detrás en el nodo 2.

- Después de la fase 4, cuando el nodo 2 se reemplaza por el nodo 4. Cuando se reemplaza el nodo 2, `aggr_node_1` estará en línea con el nodo 4 como su nodo principal en lugar del nodo 3.

Puede resolver el problema de propiedad incorrecto después de la fase 6 una vez que se haya habilitado la conmutación por error del almacenamiento siguiendo los pasos siguientes:

Pasos

1. Introduzca el siguiente comando para obtener una lista de agregados:

```
storage aggregate show -nodes node4 -is-home true
```

Para identificar los agregados que no se han reubicado correctamente, consulte la lista de agregados con el propietario raíz del nodo 1 obtenido en la sección "[Prepare los nodos para la actualización](#)" y compárelo con el resultado del comando anterior.

2. Compare la salida de [Paso 1](#) con la salida capturada para el nodo 1 de la sección "[Prepare los nodos para la actualización](#)" y anote los agregados que no se hayan reubicado correctamente.
3. reubique los agregados que quedan detrás del nodo 4:

```
storage aggregate relocation start -node node4 -aggr aggr_node_1 -destination node3
```

No utilice la `-ndo-controller-upgrade` parámetro durante esta reubicación.

4. Introduzca el siguiente comando para verificar que el nodo 3 ahora es el propietario principal de los agregados:

```
storage aggregate show -aggregate aggr1,aggr2,aggr3... -fields home-name
```

`aggr1,aggr2,aggr3...` es la lista de agregados que tienen el nodo 1 como propietario original del hogar.

Los agregados que no tienen nodo 3 como propietario principal se pueden reubicar a nodo 3 con el mismo comando de reubicación en [Paso 3](#).

Reinicios, pánicos o ciclos de alimentación

Se puede bloquear el sistema: Reinicio, alarma o interrupción de un ciclo de encendido, durante las diferentes etapas de la actualización. La solución a estos problemas depende de cuándo se produzcan.

Reinicia, produce un pánico o ciclos de encendido durante la etapa 2

Los bloqueos pueden producirse antes, durante o inmediatamente después de la fase 2, durante la cual se reubican los agregados del nodo 1 al nodo 2, los LIF de datos y las LIF DE SAN propiedad del nodo 1 al nodo 2, los registros de la información del nodo 1 y los retirada del nodo 1.

El nodo 1 o 2 se bloquea antes de la fase 2 con una alta disponibilidad todavía habilitada

Si el nodo 1 o el nodo 2 se bloquean antes de la fase 2, aún no se han reubicado agregados y la configuración de alta disponibilidad sigue estando habilitada.

Acerca de esta tarea

La toma de control y la devolución pueden proceder con normalidad.

Pasos

1. Compruebe la consola para ver los mensajes de EMS que haya emitido el sistema y realice la acción correctiva recomendada.
2. Continúe con el procedimiento de actualización de la pareja de nodos.

El nodo 1 se bloquea durante o solo después de la fase 2 con la alta disponibilidad todavía habilitada

Algunos o todos los agregados se han reubicado del nodo 1 al nodo 2 y la alta disponibilidad sigue estando habilitada. El nodo 2 tomará el volumen raíz del nodo 1 y todos los agregados que no sean raíz al que no se hayan reubicado.

Acerca de esta tarea

La propiedad de los agregados que se reubicaron tiene el mismo aspecto que la propiedad de los agregados no raíz que se tomaron el control porque el propietario no ha cambiado. Cuando el nodo 1 entra en el `waiting for giveback state`, el nodo 2 devuelve todos los agregados no raíz del nodo 1.

Pasos

1. Completo "[Paso 1](#)" En la sección *reubicar de nuevo los agregados no raíz del nodo 1 al nodo 2*.
2. Continúe con el procedimiento de actualización de la pareja de nodos.

El nodo 1 se bloquea después de la fase 2 mientras la alta disponibilidad está deshabilitada

El nodo 2 no volverá a ocupar los volúmenes, pero sí estará sirviendo datos en todos los agregados que no sean raíz.

Pasos

1. Coloque el nodo 1.
2. Continúe con el procedimiento de actualización de la pareja de nodos.

Es posible que observe algunos cambios en el resultado del `storage failover show` comando, pero es típico y no afecta al procedimiento. Consulte la sección de solución de problemas "[Resultado de comando de visualización de conmutación por error del almacenamiento inesperada](#)".

El nodo 2 falla durante o después de la fase 2 con alta disponibilidad aún habilitada

El nodo 1 ha reubicado algunos de sus agregados, o todos ellos, al nodo 2. LA ALTA DISPONIBILIDAD está habilitada.

Acerca de esta tarea

Los nodos 1 y 2 asumirán todos los agregados del nodo 2, así como cualquiera de sus propios agregados, que se habían reubicado en el nodo 2. Cuando el nodo 2 entra en el `Waiting for Giveback state`, 1 devuelve todos los agregados del nodo 2.

Pasos

1. Completo "[Paso 1](#)" En la sección *reubicar de nuevo los agregados no raíz del nodo 1 al nodo 2*.
2. Continúe con el procedimiento de actualización de la pareja de nodos.

El nodo 2 se bloquea después de la fase 2 y después de la desactivación de alta disponibilidad

El nodo 1 no asuma el control.

Pasos

1. Sube el 2.

Se producirá una interrupción del servicio del cliente en todos los agregados, mientras que el nodo 2 arranca.

2. Continúe con el resto del procedimiento de actualización de la pareja de nodos.

Reinicios, pánicos o ciclos de alimentación durante la etapa 3

Los fallos pueden producirse durante o inmediatamente después de la fase 3, durante las cuales se instala y arranca el nodo 3, se pueden asignar puertos del nodo 1 al nodo 3, se pueden mover LIF de datos y LIF DE SAN que pertenecen al nodo 1 y al nodo 3, y se reubicarán todos los agregados del nodo 2 al nodo 3.

El nodo 2 se bloquea durante la fase 3 con la función ha deshabilitada y antes de reubicar cualquier agregado

El nodo 3 no volverá a asumir un fallo en un nodo 2, ya que la alta disponibilidad ya está deshabilitada.

Pasos

1. Sube el 2.

Se producirá una interrupción del servicio del cliente en todos los agregados, mientras que el nodo 2 arranca.

2. Continúe con el procedimiento de actualización de la pareja de nodos.

El nodo 2 se bloquea durante la fase 3 después de reubicar algunos o todos los agregados

El nodo 2 ha reubicado algunos de sus agregados, o todos ellos, al nodo 3, los cuales sirven datos de agregados que se reubicaron. LA ALTA DISPONIBILIDAD está deshabilitada.

Acerca de esta tarea

Se producirá una interrupción del cliente para los agregados que no se hayan reubicado.

Pasos

1. Sube el 2.
2. Reubique los agregados restantes completando "Paso 1" por "Paso 3" En la sección *reubique los agregados que no son raíz del nodo 2 al nodo 3*.
3. Continúe con el procedimiento de actualización de la pareja de nodos.

El nodo 3 se bloquea durante la fase 3 y antes de que el nodo 2 haya reubicado cualquier agregado

El nodo 2 no toma el relevo, pero intenta servir datos en todos los agregados que no son raíz.

Pasos

1. Traiga el nodo 3.
2. Continúe con el procedimiento de actualización de la pareja de nodos.

El nodo 3 se bloquea durante la fase 3 durante la reubicación de agregados

Si el nodo 3 se bloquea mientras el nodo 2 se reubica los agregados en el nodo 3, el nodo 2 anula la reubicación de los agregados restantes.

Acerca de esta tarea

El nodo 2 sigue sirviendo agregados restantes, pero los agregados que ya se reubicaron en el nodo 3 se encuentran en una interrupción de cliente, mientras que el nodo 3 se inicia.

Pasos

1. Traiga el nodo 3.
2. Completo "**Paso 3**" De nuevo en la sección *reubique los agregados que no son raíz del nodo 2 al nodo 3*.
3. Continúe con el procedimiento de actualización de la pareja de nodos.

El nodo 3 no arranca después de producirse un bloqueo en la fase 3

Debido a un fallo catastrófico, el nodo 3 no se puede arrancar después de un bloqueo durante la fase 3.

Paso

1. Póngase en contacto con el soporte técnico.

El nodo 2 se bloquea después de la fase 3 pero antes de la fase 5

El nodo 3 sigue sirviendo datos a todos los agregados. El par de alta disponibilidad está deshabilitado.

Pasos

1. Sube el 2.
2. Continúe con el procedimiento de actualización de la pareja de nodos.

El nodo 3 se bloquea después de la fase 3, pero antes de la fase 5

El nodo 3 se bloquea después de la fase 3, pero antes de la fase 5. El par de alta disponibilidad está deshabilitado.

Pasos

1. Traiga el nodo 3.

Se producirá una interrupción del servicio del cliente para todos los agregados.

2. Continúe con el procedimiento de actualización de la pareja de nodos.

Reinicios, pánicos o ciclos de alimentación durante la etapa 5

Los fallos pueden producirse durante la fase 5, en la cual se instalan y se inician el nodo 4, se asignan puertos del nodo 2 al nodo 4, se mueven LIF de datos y LIF DE SAN que pertenecen al nodo 2 de nodo 3 al nodo 4 y se reasignan todos los agregados del nodo 2 del nodo 3 al nodo 4.

El nodo 3 se bloquea durante la fase 5

El nodo 3 ha reubicado algunos o todos los agregados del nodo 2 a nodo 4. Node4 no toma el relevo, pero continúa sirviendo agregados que no son raíz que el nodo 3 ya se han reubicado. El par de alta disponibilidad está deshabilitado.

Acerca de esta tarea

Hay una interrupción del servicio del resto de los agregados hasta que el nodo 3 vuelva a iniciarse.

Pasos

1. Traiga el nodo 3.
2. Reubique los agregados restantes que pertenecían al nodo 2 repitiendo "Paso 1" por "Paso 3" En la sección, se reubicarán los agregados no raíz del nodo 3 al nodo 4_.
3. Continúe con el procedimiento de actualización de la pareja de nodos.

Node4 se bloquea durante la etapa 5

El nodo 3 ha reubicado algunos o todos los agregados del nodo 2 a nodo 4. El nodo 3 no toma el relevo, pero continúa sirviendo agregados no raíz que son propiedad del nodo 3, así como los que no se reubicaron. LA ALTA DISPONIBILIDAD está deshabilitada.

Acerca de esta tarea

Hay una interrupción de los agregados que no son raíz y que ya se removieron hasta que se vuelva a encender el nodo 4.

Pasos

1. Traiga el nodo 4.
2. Reubique los agregados restantes que pertenecían al nodo 2 de nuevo finalizando "Paso 1" por "Paso 3" En la reubicación de los agregados no raíz de 2 *del nodo 3 al nodo 4*.
3. Continúe con el procedimiento de actualización de la pareja de nodos.

Problemas que pueden surgir en varias etapas del procedimiento

Algunos problemas pueden ocurrir durante diferentes etapas del procedimiento.

Resultado de comando "Storage Failover show" inesperado

Durante el procedimiento, si el nodo que aloja todos los agregados de datos produce una alarma o se reinicia por accidente, podría ver un resultado inesperado para el `storage failover show` comando antes y después del reinicio, la alarma o el ciclo de apagado y encendido.

Acerca de esta tarea

Puede que aparezca un resultado inesperado en el `storage failover show` Orden en la etapa 2, etapa 3, etapa 4 o etapa 5.

El siguiente ejemplo muestra el resultado esperado del `storage failover show` comando si no hay reinicios o produce una alarma en el nodo que aloja todos los agregados de datos:


```
cluster::> storage failover show
```

Node	Partner	Takeover	
		Possible	State Description
node1	node2	false	Unknown
node2	node1	false	Node owns partner aggregates as part of the non-disruptive head upgrade procedure. Takeover is not possible: Storage failover is disabled.

En el siguiente ejemplo, se muestra el resultado del `storage failover show` comando tras un reinicio o una alarma:

```
cluster::> storage failover show
```

Node	Partner	Takeover	
		Possible	State Description
node1	node2	-	Unknown
node2	node1	false	Waiting for node1, Partial giveback, Takeover is not possible: Storage failover is disabled

Aunque el resultado dice que un nodo está en una devolución parcial y que la conmutación al respaldo del almacenamiento está deshabilitada, puede ignorar este mensaje.

Pasos

No es necesario realizar ninguna acción; continúe con el procedimiento de actualización de la pareja de nodos.

Error de migración de LIF

Después de migrar las LIF, es posible que no entren en línea después de la migración en las fases 2, fase 3 o fase 5.

Pasos

1. Compruebe que el tamaño de MTU del puerto sea el mismo que el del nodo de origen.

Por ejemplo, si el tamaño de MTU de puerto de clúster es 9000 en el nodo de origen, debe ser 9000 en el nodo de destino.

2. Compruebe la conectividad física del cable de red si el estado físico del puerto es "inactivo".

Los LIF están en puertos no válidos tras la actualización

Tras completar la actualización, las interfaces lógicas (LIF) de FC pueden dejarse en puertos incorrectos si dispone de una configuración MetroCluster. Puede realizar una operación de resincronización para reasignar las LIF a los puertos correctos.

Paso

1. Introduzca el `metrocluster vserver resync` Comando para reasignar las LIF a los puertos correctos.

```
metrocluster vserver resync -vserver vserver_name fcp-mc.headupgrade.test.vs
```

Referencias

Al realizar los procedimientos de este contenido, es posible que deba consultar el contenido de referencia o ir a sitios web de referencia.

- [Contenido de referencia](#)
- [Sitios de referencia](#)

Contenido de referencia

El contenido específico de esta actualización se muestra en la siguiente tabla.

Contenido	Descripción
"Información general de administración con la interfaz de línea de comandos"	Describe cómo administrar sistemas ONTAP, muestra cómo usar la interfaz de línea de comandos, cómo acceder al clúster, cómo gestionar nodos y mucho más.
"Decidir si se debe usar System Manager o la CLI de ONTAP para la configuración del clúster"	Describe cómo instalar y configurar ONTAP.
"Gestión de discos y agregados con la interfaz de línea de comandos"	Describe cómo gestionar el almacenamiento físico de ONTAP mediante la interfaz de línea de comandos. Muestra cómo crear, expandir y gestionar agregados, cómo trabajar con agregados de Flash Pool, cómo gestionar discos y cómo gestionar políticas de RAID.
"Instalación y configuración de MetroCluster estructural"	Describe cómo instalar y configurar los componentes de hardware y software de MetroCluster en una configuración estructural.
"Referencias y requisitos de instalación de la virtualización FlexArray"	Contiene instrucciones de cableado y otra información para los sistemas de virtualización FlexArray.
"Gestión de alta disponibilidad"	Describe cómo instalar y gestionar las configuraciones almacenadas en clúster de alta disponibilidad, incluidas la conmutación al nodo de respaldo y la toma de control/retorno al nodo primario de almacenamiento.
"Gestión de almacenamiento lógico con CLI"	Describe cómo gestionar de forma eficiente sus recursos de almacenamiento lógico mediante volúmenes, volúmenes de FlexClone, archivos y LUN Volúmenes FlexCache, deduplicación, compresión, qtrees y cuotas.
"Gestión y recuperación ante desastres de MetroCluster"	Describe cómo llevar a cabo operaciones de conmutación de sitios y conmutación de estado de MetroCluster, ya sea como parte del mantenimiento previsto o en caso de desastre.

Contenido	Descripción
"Actualización y ampliación de MetroCluster"	Ofrece procedimientos para actualizar los modelos de controladora y de almacenamiento de la configuración de MetroCluster, realizar la transición de una configuración IP de MetroCluster FC a una MetroCluster y ampliar la configuración de MetroCluster añadiendo nodos adicionales.
"Gestión de redes"	Describe cómo configurar y gestionar puertos de red físicos y virtuales (VLAN y grupos de interfaces), LIF, enrutamiento y servicios de resolución de hosts en clústeres; además, describe cómo optimizar el tráfico de red con el equilibrio de carga y cómo supervisar el clúster mediante SNMP.
"Comandos de ONTAP 9.0: Referencia de páginas del manual"	Describe la sintaxis y el uso de los comandos de ONTAP 9.0 admitidos.
"Comandos de ONTAP 9.1: Referencia de páginas del manual"	Describe la sintaxis y el uso de los comandos de ONTAP 9.1 admitidos.
"Comandos de ONTAP 9.2: Referencia de páginas del manual"	Describe la sintaxis y el uso de los comandos de ONTAP 9.2 admitidos.
"Comandos de ONTAP 9.3: Referencia de páginas del manual"	Describe la sintaxis y el uso de los comandos de ONTAP 9.3 admitidos.
"Comandos de ONTAP 9.4: Referencia de páginas del manual"	Describe la sintaxis y el uso de los comandos de ONTAP 9.4 admitidos.
"Comandos de ONTAP 9.5: Referencia de páginas del manual"	Describe la sintaxis y el uso de los comandos de ONTAP 9.5 admitidos.
"Comandos de ONTAP 9.6: Referencia de páginas del manual"	Describe la sintaxis y el uso de los comandos de ONTAP 9.6 admitidos.
"Comandos de ONTAP 9.7: Referencia de páginas del manual"	Describe la sintaxis y el uso de los comandos de ONTAP 9.7 admitidos.
"Comandos de ONTAP 9.8: Referencia de páginas del manual"	Describe la sintaxis y el uso de los comandos de ONTAP 9.8 admitidos.
"Comandos de ONTAP 9.9.1: Referencia de páginas del manual"	Describe la sintaxis y el uso de los comandos de ONTAP 9.9.1 admitidos.
"Comandos de ONTAP 9.10.1: Referencia de páginas del manual"	Describe la sintaxis y el uso de los comandos de ONTAP 9.10.1 admitidos.
"Gestión DE SAN con CLI"	Describe cómo configurar y gestionar LUN, iGroups y objetivos mediante los protocolos iSCSI y FC, así como los espacios de nombres y subsistemas mediante el protocolo NVMe/FC.
"Referencia para la configuración DE SAN"	Contiene información sobre las topologías FC e iSCSI y las esquemas de cableado.
"Actualice trasladando volúmenes o almacenamiento"	Describe cómo actualizar rápidamente el hardware de la controladora en un clúster moviendo almacenamiento o volúmenes. También describe cómo convertir un modelo compatible en una bandeja de discos.
"Actualice ONTAP"	Contiene instrucciones para descargar y actualizar ONTAP.

Contenido	Descripción
"Utilice los comandos para sustituir la controladora del sistema para actualizar los modelos de controladora en el mismo chasis"	Describe los procedimientos de reubicación de agregados necesarios para actualizar un sistema de forma no disruptiva y mantener los antiguos chasis y discos del sistema.
"Utilice comandos para sustituir la controladora del sistema para actualizar el hardware de la controladora que ejecute ONTAP 9.8 o una versión posterior"	Describe los procedimientos de reubicación de agregados necesarios para actualizar sin interrupciones controladoras que ejecutan ONTAP 9.8 mediante los comandos de "reemplazo de controladora del sistema".
"Utilice la reubicación de agregados para actualizar manualmente el hardware de la controladora que ejecuta ONTAP 9.8 o una versión posterior"	Describe los procedimientos de reubicación de agregados necesarios para realizar actualizaciones manuales de controladoras sin interrupciones que ejecuten ONTAP 9.8 o una versión posterior.
"Utilice los comandos para sustituir la controladora del sistema para actualizar el hardware de la controladora que ejecuta ONTAP 9.5 a ONTAP 9.7"	Describe los procedimientos de reubicación de agregados necesarios para actualizar sin interrupciones controladoras que ejecutan ONTAP 9.5 a ONTAP 9.7 mediante los comandos de "sustitución de controladora del sistema".
"Use la reubicación de agregados para actualizar manualmente el hardware de la controladora que ejecuta ONTAP 9.7 o una versión anterior"	Describe los procedimientos de reubicación de agregados necesarios para realizar actualizaciones manuales de controladoras sin interrupciones que ejecuten ONTAP 9.7 o una versión anterior.

Sitios de referencia

La ["Sitio de soporte de NetApp"](#) También contiene documentación sobre las tarjetas de interfaz de red (NIC) y otro hardware que puede utilizar con el sistema. También contiene la ["Hardware Universe"](#), que proporciona información acerca del hardware que admite el nuevo sistema.

Acceso ["Documentación de ONTAP 9"](#).

Acceda a ["Active IQ Config Advisor"](#) herramienta.

Utilice los comandos para sustituir la controladora del sistema para actualizar el hardware de la controladora que ejecuta ONTAP 9.5 a 9.7

Descripción general

Este procedimiento describe cómo actualizar el hardware de la controladora mediante la reubicación de agregados (ARL) para las siguientes configuraciones del sistema:

Método	Versión de ONTAP	Sistemas compatibles
Uso system controller replace comandos	9.5 a 9.7	"Enlace a la matriz de sistemas admitidos"

Durante el procedimiento, debe actualizar el hardware de la controladora original con el hardware de la controladora de reemplazo y, de este modo, reubicar la propiedad de agregados que no son raíz. Puede

migrar agregados varias veces de nodo a nodo para confirmar que al menos un nodo está sirviendo datos desde los agregados a través del procedimiento de actualización. También puede migrar las interfaces lógicas de datos (LIF) y asignar los puertos de red de la nueva controladora a los grupos de interfaces a medida que continúa.

Terminología utilizada en esta información

En esta información, los nodos originales reciben el nombre de "nodo 1" y "nodo 2", mientras que los nuevos se denominan "nodo 3" y "nodo 4". Durante el procedimiento descrito, el nodo "1" se reemplaza por "nodo 3", y el nodo "nodo 4" se reemplaza por "nodo 4".

Los términos "1", "2", "nodo 3" y "nodo 4" solo se usan para distinguir entre los nodos originales y los nuevos. Cuando siga el procedimiento, deberá sustituir los nombres reales de los nodos originales y los nuevos. Sin embargo, en realidad los nombres de los nodos no cambian: "Nodo 3" tiene el mismo nombre que "nodo 1", y "nodo 4" tiene el mismo nombre que "nodo 2" después de actualizar el hardware de la controladora.

A lo largo de esta información, el término "sistemas con software de virtualización FlexArray" hace referencia a los sistemas que pertenecen a estas nuevas plataformas. El término "sistema V-Series" hace referencia a los sistemas de hardware independientes que pueden conectarse a las cabinas de almacenamiento.

Información importante:

- Este procedimiento es complejo y asume que tiene habilidades avanzadas de administración de ONTAP. Usted también debe leer y entender ["Directrices para actualizar controladoras con ARL"](#) y la ["Descripción general de la actualización de ARL"](#) antes de comenzar la actualización.
- En este procedimiento se asume que el hardware de la controladora de reemplazo es nuevo y no se ha usado. Los pasos necesarios para preparar las controladoras usadas con el `wipeconfig` el comando no se incluye en este procedimiento. Debe ponerse en contacto con el soporte técnico si se utilizó anteriormente el hardware de la controladora de reemplazo, especialmente si las controladoras ejecutaban Data ONTAP en 7-Mode.
- Puede usar este procedimiento para actualizar el hardware de la controladora en clústeres con más de dos nodos; sin embargo, debe realizar el procedimiento por separado para cada pareja de alta disponibilidad del clúster.
- Este procedimiento se aplica a sistemas FAS, sistemas V-Series, sistemas AFF y sistemas con software de virtualización FlexArray. Los sistemas FAS publicados después de ONTAP 9.5 pueden conectarse a las cabinas de almacenamiento si se instala la licencia necesaria. Los sistemas V-Series existentes son compatibles con ONTAP 9.5. Para obtener más información sobre la cabina de almacenamiento y los modelos V-Series, consulte ["Referencias"](#) Para enlazar con *Hardware Universe* y pasar a la matriz de compatibilidad de V-Series.
- A partir de ONTAP 9.6, este procedimiento se aplica a sistemas que ejecutan una configuración MetroCluster de 4 nodos o superior. Dado que los sitios de configuración de MetroCluster pueden estar en dos ubicaciones físicamente diferentes, la actualización automatizada de la controladora debe realizarse individualmente en cada sitio de MetroCluster para lograr un par de alta disponibilidad.
- Si actualiza desde un sistema AFF A320, puede usar el movimiento de volúmenes para actualizar el hardware de la controladora o ponerse en contacto con el soporte técnico. Si desea realizar movimientos de volúmenes, consulte ["Referencias"](#) Para enlazar con *Upgrade moviendo volúmenes o Storage*.

Automatice el proceso de actualización de la controladora

Durante la actualización de una controladora, se reemplaza la controladora por otra controladora que ejecuta una plataforma más nueva o más potente.

Las versiones anteriores de este contenido contenían instrucciones para un proceso de actualización de la

controladora no disruptivo que incluía pasos totalmente manuales. Este contenido proporciona los pasos para el nuevo procedimiento automatizado.


El proceso manual era largo y complejo, pero en este procedimiento simplificado puede implementar una actualización de controladora mediante la reubicación de agregados, que permite realizar actualizaciones no disruptivas más eficientes para pares de alta disponibilidad. Hay muchos menos pasos manuales, especialmente en lo que respecta a la validación, recopilación de información y comprobaciones posteriores.

Decida si desea utilizar el procedimiento de reubicación de agregados

En este contenido se describe cómo actualizar las controladoras de almacenamiento en un par de alta disponibilidad con nuevas controladoras sin perder todos los datos y los discos existentes. Se trata de un procedimiento complejo que sólo deben ser utilizados por administradores con experiencia.

Utilice este contenido en las siguientes circunstancias:


- Va a actualizar controladoras de NetApp que ejecutan ONTAP 9.5, 9.6 o 9.7. Este documento no se aplica a las actualizaciones a ONTAP 9.8.
- No desea añadir las nuevas controladoras como una pareja de alta disponibilidad nueva al clúster y migrar los datos con movimientos de volúmenes.
- Tiene experiencia en la administración de ONTAP y se siente cómodo con los riesgos de trabajar en el modo de privilegios de diagnóstico.
- Si va a actualizar una configuración de MetroCluster, es una configuración de FC de 4 nodos o superior y todos los nodos ejecutan ONTAP 9.6 o 9.7.



Puede usar el cifrado de almacenamiento de NetApp (NSE), el cifrado de volúmenes de NetApp (NVE) y el cifrado de agregados de NetApp (NAE) con este procedimiento.

las siguientes tablas muestran la matriz de modelos admitida para la actualización de controladoras.

La controladora anterior	Controladora de reemplazo
FAS8020, FAS8040, FAS8060 Y FAS8080	FAS8200, FAS8300, FAS8700 Y FAS9000
AFF8020, AFF8040, AFF8060 Y AFF8080	AFF A300, AFF A400, AFF A700 1, AFF
FAS8200	FAS8700, FAS9000, FAS8300 4, VERSIÓN 5
AFF A300	AFF A700 1, AFF A800 2, Windows 3, AFF 4 5



Si la combinación del modelo de actualización de la controladora no se encuentra en la tabla anterior, póngase en contacto con el soporte técnico.

Esta 1 la actualización automatizada ARL para el sistema AFF A700 es compatible desde ONTAP 9.7P2.

This 2 Si está actualizando a un AFF A800 o a un sistema que admita discos internos y externos, deberá seguir las instrucciones específicas del agregado raíz de los discos NVMe internos. Consulte ["Comprobar y configurar los puertos UTA/UTA2 en el nodo 3, paso 14"](#) y.. ["Comprobar y configurar los puertos UTA/UTA2 en el nodo 4, paso 14"](#).

Esta 3 actualización automatizada ARL de AFF A300 a un sistema AFF A800 es compatible con ONTAP 9.7P5.

Hacia 4 ARL la actualización automatizada de un sistema AFF A300 a un sistema AFF A400 y un FAS8200 a un sistema FAS8300 es compatible desde ONTAP 9.7P8.

Jesús 5 Si va a actualizar desde un AFF A300 a un AFF A400 o una FAS8200 a un sistema FAS8300 en una configuración de clúster sin switch de dos nodos, debe seleccionar puertos temporales del clúster para la actualización de controladora. Los sistemas AFF A400 y FAS8300 se ofrecen en dos configuraciones, como un paquete Ethernet donde los puertos de la tarjeta intermedia son de tipo Ethernet y como un paquete FC donde los puertos intermedios son de tipo FC.

- Para un AFF A400 o un FAS8300 con una configuración de tipo Ethernet, puede utilizar cualquiera de los dos puertos intermedios como puertos de clúster temporales.
- Para una configuración de tipo FC AFF A400 o FAS8300 con un tipo FC, se debe añadir una tarjeta de interfaz de red 10 GbE de cuatro puertos (número de pieza X1147A) para proporcionar puertos temporales del clúster.
- Tras completar una actualización de la controladora utilizando puertos de clúster temporales, puede migrar de forma no disruptiva LIF de clúster a e3a y e3b, puertos de 100 GbE en un sistema AFF A400 y puertos e0c y e0d y 100 GbE en un sistema FAS8300.

Si prefiere un método diferente de actualización del hardware de la controladora y desea realizar movimientos de volúmenes, consulte ["Referencias"](#) Para enlazar con *Upgrade moviendo volúmenes o Storage*.

Consulte ["Referencias"](#) Para establecer un enlace al centro de documentación de ONTAP 9, donde puede acceder a la documentación de producto de ONTAP 9.

Herramientas y documentación necesarias

Debe disponer de herramientas específicas para instalar el nuevo hardware y debe consultar otros documentos durante el proceso de actualización.

Necesita las siguientes herramientas para realizar el grado up:

- Correa de conexión a tierra
- Destornillador Phillips número 2

Vaya a la ["Referencias"](#) para acceder a la lista de documentos de referencia y sitios de referencia necesarios para esta actualización

Directrices para actualizar controladoras con ARL

Para comprender si puede utilizar la reubicación de agregados (ARL) para actualizar un par de controladoras que ejecuten de ONTAP 9.5 a ONTAP 9.7 depende de la plataforma y la configuración de las controladoras original y de reemplazo.

Actualizaciones compatibles de ARL

Cuando actualice un par de nodos con este procedimiento ARL de ONTAP 9.5 a ONTAP 9.7, compruebe que la ARL pueda realizarse en las controladoras originales y de reemplazo.

Debe comprobar el tamaño de todos los agregados definidos y el número de discos admitidos por el sistema original. A continuación, debe comparar los tamaños de los agregados y el número de discos admitidos con el tamaño del agregado y la cantidad de discos que admite el nuevo sistema. Consulte ["Referencias"](#) Para enlazar con *Hardware Universe* donde esta información está disponible. El tamaño de agregado y el número

de discos que admite el nuevo sistema deben ser iguales o mayores que el tamaño del agregado y el número de discos que admite el sistema original.

En las reglas de combinación de clústeres se debe validar si los nodos nuevos pueden formar parte del clúster con los nodos existentes cuando se reemplaza la controladora original. Para obtener más información acerca de las reglas de mezcla de clústeres, consulte ["Referencias"](#) Para enlazar con *Hardware Universe*.



Antes de realizar una actualización del sistema AFF, debe actualizar ONTAP a la versión 9.5P1 o posterior. Estos niveles de versión son necesarios para que la actualización se realice correctamente.



Si va a actualizar un sistema que admita unidades internas (por ejemplo, FAS2700 o AFF A250) pero no tiene unidades internas, consulte ["Referencias"](#) Asimismo, utilice el procedimiento descrito en *Aggregate Relocation para actualizar manualmente el contenido de hardware* de la controladora que sea correcto para su versión de ONTAP.

Si utiliza ONTAP 9.6P11, 9.7P8 o versiones posteriores, se recomienda habilitar la toma de control de conectividad, animación y monitor de disponibilidad (CLAM) para que el clúster vuelva al quórum cuando se producen ciertos fallos de nodo. La `kernel-service` el comando requiere un nivel de privilegio avanzado. Para obtener más información, consulte: ["Artículo de la base de conocimientos de NetApp SU436: Se ha cambiado la configuración predeterminada de la toma de control DE CLAM"](#).

La actualización de la controladora mediante ARL es compatible en sistemas configurados con volúmenes de SnapLock Enterprise y SnapLock Compliance.

Clústeres de dos nodos sin switches

Si va a actualizar nodos en un clúster sin switches de dos nodos, puede dejar los nodos en el clúster sin switches mientras realiza la actualización. No es necesario convertirlos en un clúster con switches.

ARL no admite actualizaciones

No se pueden realizar las siguientes actualizaciones:

- Para el reemplazo de controladoras que no admiten las bandejas de discos conectadas a las controladoras originales

Consulte ["Referencias"](#) Para establecer un vínculo con el *Hardware Universe* para obtener información sobre soporte de disco.

- Para las controladoras de gama básica que tienen unidades internas, por ejemplo: Un FAS 2500.

Si desea actualizar las controladoras de gama básica con unidades internas, consulte ["Referencias"](#) Para enlazar con *Upgrade moviendo volúmenes o Storage* y vaya al procedimiento *Upgrade una pareja de nodos que ejecutan Clustered Data ONTAP moviendo volúmenes*.

Resolución de problemas

Si ocurre algún problema mientras actualiza las controladoras, puede consultar la ["Solucionar problemas"](#) sección al final del procedimiento para obtener más información y soluciones posibles.

Si no encuentra ninguna solución al problema que encontró, póngase en contacto con el soporte técnico.

Compruebe el estado de la configuración de MetroCluster

Antes de iniciar una actualización en una configuración de Fabric MetroCluster, debe comprobar el estado de la configuración de MetroCluster para verificar que la operación sea correcta.

Pasos

1. Compruebe que los componentes de MetroCluster están en buen estado:

```
metrocluster check run
```

```
dpggqa-mcc-funct-8040-0403_siteA:*> metrocluster check run
```

La operación se ejecuta en segundo plano.

2. Después del `metrocluster check run` la operación finaliza, vea los resultados:

```
metrocluster check show
```

Después de unos cinco minutos, se muestran los siguientes resultados:

```
metrocluster_siteA:*> metrocluster check show
Last Checked On: 4/7/2019 21:15:05
Component          Result
-----
nodes              ok
lifs               ok
config-replication ok
aggregates         warning
clusters           ok
connections        not-applicable
volumes            ok
7 entries were displayed.
```

3. Comprobar el estado de la operación de comprobación de MetroCluster en ejecución:

```
metrocluster operation history show -job-id 38
```

4. Compruebe que no hay alertas de estado:

```
system health alert show
```

Compruebe si hay errores de configuración de MetroCluster

Puede utilizar la herramienta Active IQ Config Advisor disponible en el sitio de soporte de NetApp para comprobar si hay errores comunes de configuración.

Si no tiene una configuración MetroCluster, puede omitir esta sección.

Acerca de esta tarea

Active IQ Config Advisor es una herramienta de validación de configuración y comprobación del estado. Puede implementarlo tanto en sitios seguros como en sitios no seguros para la recopilación de datos y el análisis del sistema.



El soporte para Config Advisor es limitado y solo está disponible en línea.

1. Descargue el ["Active IQ Config Advisor"](#) herramienta.
2. Ejecute Active IQ Config Advisor, revise el resultado y siga sus recomendaciones para solucionar cualquier problema.

Verifique la conmutación de sitios, el reparación y la conmutación de estado

Debe verificar las operaciones de conmutación de sitios, reparación y conmutación de estado de la configuración de MetroCluster.

Consulte ["Referencias"](#) Para enlazar con el contenido de *MetroCluster Management and Disaster Recovery* y utilizar los procedimientos mencionados para la conmutación negociada, la reparación y la conmutación de regreso.

Descripción general de la actualización de ARL

Antes de actualizar los nodos mediante ARL, debe comprender cómo funciona el procedimiento. En este contenido, el procedimiento se divide en varias etapas.

Actualice el par de nodos

Para actualizar la pareja de nodos, debe preparar los nodos originales y realizar una serie de pasos en los nodos original y en los nuevos. A continuación, puede retirar los nodos originales.

Información general sobre la secuencia de actualizaciones de ARL

Durante el procedimiento, debe actualizar el hardware de la controladora original con el hardware de la controladora de reemplazo, una controladora cada vez, aprovechando la configuración de par de alta disponibilidad para reubicar la propiedad de agregados que no son raíz. Todos los agregados que no son raíz deben pasar por dos reubicaciones para llegar a su destino final, que es el nodo actualizado correcto.

Cada agregado tiene un propietario particular y un propietario actual. El propietario del hogar es el propietario real del agregado, y el propietario actual es el propietario temporal.

La siguiente tabla describe las tareas de alto nivel que realiza durante cada etapa y el estado de propiedad del agregado al final de la etapa. Los pasos detallados se proporcionan más adelante en el procedimiento:

Etapa	Pasos
"Etapa 1. Prepare la actualización"	<p data-bbox="475 153 1477 289">Durante la fase 1, realizará comprobaciones previas y, si fuera necesario, corrija la propiedad del agregado. Debe registrar cierta información si gestiona el cifrado del almacenamiento mediante el administrador de claves incorporado y puede optar por desactivar las relaciones de SnapMirror.</p> <p data-bbox="475 321 1023 352">Propiedad del agregado al final de la fase 1:</p> <ul data-bbox="500 384 1469 541" style="list-style-type: none"> <li data-bbox="500 384 1469 457">• El nodo 1 es el propietario raíz y el propietario actual de los agregados del nodo 1. <li data-bbox="500 468 1469 541">• El nodo 2 es el propietario particular y el propietario actual de los agregados del nodo 2.
"Fase 2. Reubicar y retirar el nodo 1"	<p data-bbox="475 594 1477 867">Durante la fase 2, debe reubicar agregados no raíz y LIF de datos NAS al nodo 1 en el nodo 2. Este proceso está en gran medida automatizado; la operación se pausa para permitir comprobar su estado. Debe reanudar manualmente la operación. Si es necesario, reubique los agregados que han fallado o que han vetado. Debe registrar la información necesaria del nodo 1 para utilizarla más adelante en el procedimiento y, a continuación, retirar el nodo 1. También es posible preparar el modo de reiniciar el sistema de los nodos 3 y los nodos 4 más adelante en el procedimiento.</p> <p data-bbox="475 898 1023 930">Propiedad del agregado al final de la fase 2:</p> <ul data-bbox="500 961 1469 1077" style="list-style-type: none"> <li data-bbox="500 961 1469 993">• El nodo 2 es el propietario actual de los agregados del nodo 1. <li data-bbox="500 1014 1469 1077">• El nodo 2 es el propietario particular y el propietario actual de agregados del nodo 2.
"Etapa 3. Instale y arranque el nodo 3"	<p data-bbox="475 1129 1477 1329">Durante la fase 3, debe instalar y arrancar el nodo 3, asignar los puertos de gestión del nodo y del clúster del nodo 1 al nodo 3 y verificar la instalación del nodo 3. Si es necesario, debe configurar FC o UTA/UTA2 en el nodo 3 y confirmar que el nodo 3 se ha Unido al quórum. También se deben reubicar los LIF de datos NAS del nodo 1 y los agregados no raíz del nodo 2 al nodo 3, y verificar que las LIF SAN existan en el nodo 3.</p> <p data-bbox="475 1360 995 1392">Propiedad agregada al final de la etapa 3:</p> <ul data-bbox="500 1423 1469 1581" style="list-style-type: none"> <li data-bbox="500 1423 1469 1497">• Node3 es el propietario raíz y el propietario actual de los agregados del nodo 1. <li data-bbox="500 1507 1469 1581">• El nodo 2 es el propietario particular y el propietario actual de agregados del nodo 2.

Etapa	Pasos
"Etapa 4. Reubicar y retirar el 2"	<p data-bbox="474 155 1484 260">Durante la etapa 4, se deben reubicar los agregados no raíz 2 y las LIF de datos no SAN en el nodo 3. También puede registrar la información necesaria del nodo 2 y después retirar el nodo 2.</p> <p data-bbox="474 289 997 323">Propiedad agregada al final de la etapa 4:</p> <ul data-bbox="500 357 1419 525" style="list-style-type: none"> <li data-bbox="500 357 1419 428">• Node3 es el propietario raíz y el propietario actual de los agregados que originalmente pertenecían al nodo 1. <li data-bbox="500 441 1208 474">• El nodo 2 es el propietario en casa de los agregados 2. <li data-bbox="500 487 1263 525">• El nodo 3 es el propietario actual de agregados de 2 nodos.
"Etapa 5. Instale y arranque el nodo 4"	<p data-bbox="474 575 1484 777">En la etapa 5, se deben instalar y arrancar los nodos 4, asignar los puertos de gestión del clúster y del nodo del nodo 2 al nodo 4 y verificar la instalación del nodo 4. Si es necesario, debe configurar FC o UTA/UTA2 en el nodo 4 y confirmar que el nodo 4 se ha Unido al quórum. También se pueden reubicar los LIF de datos NAS 2 y agregados no raíz de nodo 3 a nodo 4 y verificar las LIF SAN existentes en el nodo 4.</p> <p data-bbox="474 810 997 844">Propiedad agregada al final de la etapa 5:</p> <ul data-bbox="500 877 1435 1029" style="list-style-type: none"> <li data-bbox="500 877 1435 949">• Nodo 3 es el propietario raíz y el propietario actual de los agregados que originalmente pertenecían al nodo 1. <li data-bbox="500 961 1435 1029">• Node4 es el propietario nacional y el propietario actual de agregados que pertenecía originalmente al nodo 2.
"Etapa 6. Complete la actualización"	<p data-bbox="474 1079 1484 1247">Durante la fase 6, el usuario confirma que los nodos nuevos están configurados correctamente y, si los nodos nuevos tienen la función de cifrado habilitada, se configuran y se configuran el cifrado de almacenamiento o el cifrado de volúmenes de NetApp. También debe retirar los nodos antiguos y reanudar las operaciones de SnapMirror.</p>

Etapa 1. Prepare la actualización

Descripción general

Durante la fase 1, realizará comprobaciones previas y, si fuera necesario, corrija la propiedad del agregado. También registra cierta información si gestiona el cifrado del almacenamiento mediante el administrador de claves incorporado y puede optar por desactivar las relaciones de SnapMirror.

Pasos

1. "Prepare los nodos para la actualización"
2. "Gestione el cifrado del almacenamiento con el gestor de claves incorporado"

Prepare los nodos para la actualización

El proceso de reemplazo de la controladora comienza con una serie de comprobaciones

previas. También se recopila información sobre los nodos originales para usar más adelante del procedimiento y, si es necesario, determinar el tipo de unidades de cifrado automático que se están usando.

Pasos

1. Inicie el proceso de sustitución de la controladora con el siguiente comando en la línea de comandos de ONTAP:

```
system controller replace start -nodes node_names
```



Este comando solo se puede ejecutar en el nivel de privilegios avanzados:

```
set -privilege advanced
```

Verá la siguiente salida:

Warning:

1. Current ONTAP version is 9.x

Before starting controller replacement operation, ensure that the new controllers are running the version 9.x

2. Verify that NVMEM or NVRAM batteries of the new nodes are charged, and charge them if they are not. You need to physically check the new nodes to see if the NVMEM or NVRAM batteries are charged. You can check the battery status either by connecting to a serial console or using SSH, logging into the Service Processor (SP) or Baseboard Management Controller (BMC) for your system, and use the system sensors to see if the battery has a sufficient charge.

Attention: Do not try to clear the NVRAM contents. If there is a need to clear the contents of NVRAM, contact NetApp technical support.

3. If a controller was previously part of a different cluster, run `wipeconfig` before using it as the replacement controller.

Do you want to continue? {y|n}: y

2. Pulse `y`, verá la siguiente salida:

```
Controller replacement operation: Prechecks in progress.
```

```
Controller replacement operation has been paused for user intervention.
```

El sistema ejecuta las siguientes comprobaciones previas; registre la salida de cada comprobación previa para utilizarla más adelante en el procedimiento:

Comprobación previa	Descripción
Comprobación del estado del clúster	Comprueba todos los nodos del clúster para confirmar que están en buen estado.
Comprobación del clúster MCC	Comprueba si el sistema es una configuración de MetroCluster. La operación detecta automáticamente si es o no una configuración de MetroCluster y realiza las comprobaciones previas y la verificación específicas. Solo se admite la configuración MetroCluster FC de 4 nodos. En caso de configuración MetroCluster de 2 nodos y de configuración IP de MetroCluster de 4 nodos, la comprobación falla. Si el estado de la configuración de MetroCluster es conmutar, la comprobación falla.
Comprobación del estado de reubicación de agregados	Comprueba si ya hay una reubicación de agregados en curso. Si hay otra reubicación de agregado en curso, la comprobación falla.
Comprobación del nombre del modelo	Comprueba si los modelos de controlador son compatibles con este procedimiento. Si los modelos no son compatibles, la tarea falla.
Comprobación de quórum de clúster	Comprueba que los nodos que se van a sustituir tengan quórum. Si los nodos no están en quórum, la tarea falla.
Comprobación de la versión de la imagen	Comprueba que los nodos que se reemplazan ejecuten la misma versión de ONTAP. Si las versiones de la imagen ONTAP son diferentes, la tarea fallará. Los nodos nuevos deben tener la misma versión de ONTAP 9.x instalada en ellos que se haya instalado en los nodos originales. Si los nodos nuevos tienen instalada una versión diferente de ONTAP, debe reiniciar el sistema las controladoras nuevas después de instalarlas. Para obtener instrucciones sobre cómo actualizar ONTAP, consulte "Referencias" Para enlazar a <i>Upgrade ONTAP</i> .
Comprobación de estado de HA	Comprueba si los dos nodos que se van a reemplazar se encuentran en una configuración de parejas de alta disponibilidad. Si no está habilitada la conmutación por error del almacenamiento para las controladoras, la tarea falla.
Comprobación del estado del agregado	Si los nodos que se van a sustituir tienen agregados propios para los que no son el propietario principal, la tarea fallará. Los nodos no deben tener ningún agregado que no sea local.
Comprobación del estado del disco	Si alguno de los nodos que se van a reemplazar tiene discos ausentes o con errores, la tarea falla. Si falta algún disco, consulte "Referencias" Para establecer un vínculo a la gestión de discos y agregados con la CLI, <i>administración de almacenamiento lógico con la CLI</i> y <i>Administración de alta disponibilidad</i> para configurar el almacenamiento para el par de alta disponibilidad.
Comprobación del estado de LIF de datos	Comprueba si alguno de los nodos que se van a reemplazar tiene LIF de datos no locales. Los nodos no deben contener ninguna LIF de datos para la cual no sean el propietario principal. Si uno de los nodos contiene LIF de datos no locales, la tarea falla.
Estado de LIF del clúster	Comprueba si los LIF del clúster están activos para ambos nodos. Si las LIF del clúster están inadas, la tarea falla.

Comprobación previa	Descripción
Comprobación del estado de ASUP	Si no se configuran las notificaciones de ASUP, la tarea falla. Debe habilitar ASUP antes de iniciar el procedimiento de reemplazo de controladora.
Comprobación del uso de CPU	Comprueba si el uso de CPU es superior al 50 % en el caso de cualquiera de los nodos que se van a sustituir. Si el uso de CPU es superior al 50 % durante un período de tiempo considerable, la tarea falla.
Comprobación de reconstrucción de agregados	Comprueba si la reconstrucción se está produciendo en algún agregado de datos. Si la reconstrucción del agregado está en curso, la tarea falla.
Comprobación de trabajo de afinidad de nodo	Comprueba si se están ejecutando trabajos de afinidad de nodos. Si se están ejecutando trabajos de afinidad de nodo, la comprobación falla.

- Una vez iniciada la operación de sustitución de la controladora y que se completen las comprobaciones previas, la operación se coloca en pausa para recoger información de resultado que se pueda necesitar más adelante al configurar el nodo 3.
- Ejecute el siguiente conjunto de comandos según lo indicado por el procedimiento de reemplazo de la controladora en la consola del sistema.

Desde el puerto serie conectado a cada nodo, ejecute y guarde el resultado de los siguientes comandos de forma individual:

- ° `vserver services name-service dns show`
- ° `network interface show -curr-node local -role cluster,intercluster,node-mgmt,clustermgmt, data`
- ° `network port show -node local -type physical`
- ° `service-processor show -node local -instance`
- ° `network fcp adapter show -node local`
- ° `network port ifgrp show -node local`
- ° `network port vlan show`
- ° `system node show -instance -node local`
- ° `run -node local sysconfig`
- ° `storage aggregate show -node local`
- ° `volume show -node local`
- ° `network interface failover-groups show`
- ° `storage array config show -switch switch_name`
- ° `system license show -owner local`
- ° `storage encryption disk show`



Si está en uso el cifrado de volúmenes de NetApp (NVE) o el cifrado de agregados de NetApp (NAE) mediante el gestor de claves incorporado, mantenga la contraseña del administrador de claves lista para completar el resincronización del administrador de claves más adelante en el procedimiento.

5. Si su sistema utiliza unidades de autocifrado, consulte el artículo de la base de conocimientos ["Cómo saber si una unidad tiene la certificación FIPS"](#) Para determinar el tipo de unidades de autocifrado que se están utilizando en la pareja de alta disponibilidad que se está actualizando. El software ONTAP admite dos tipos de unidades de autocifrado:
 - Unidades SAS o NVMe con cifrado en almacenamiento de NetApp (NSE) certificado FIPS
 - Unidades NVMe (SED) con autocifrado no FIPS



No es posible mezclar unidades FIPS con otros tipos de unidades en el mismo nodo o la pareja de alta disponibilidad.

Puede mezclar unidades de cifrado distinto de SED en el mismo nodo o par de alta disponibilidad.

["Obtenga más información sobre las unidades de autocifrado compatibles"](#).

Corrija la propiedad del agregado si fallan las comprobaciones previas de ARL

Si falla la comprobación del estado del agregado, debe devolver los agregados propiedad del nodo asociado al nodo propietario principal e iniciar de nuevo el proceso de comprobaciones previas.

Pasos

1. Devolver los agregados que actualmente pertenecen al nodo asociado al nodo propietario principal:

```
storage aggregate relocation start -node source_node -destination destination-node -aggregate-list *
```

2. Compruebe que ni el nodo 1 ni el nodo 2 siguen teniendo agregados cuyos propietarios son actualmente (pero no el propietario del hogar):

```
storage aggregate show -nodes node_name -is-home false -fields owner-name, home-name, state
```

En el ejemplo siguiente se muestra el resultado del comando cuando un nodo es al mismo tiempo el propietario actual y el propietario principal de los agregados:


```
cluster::> storage aggregate show -nodes node1 -is-home true -fields
owner-name,home-name,state
aggregate    home-name  owner-name  state
-----
aggr1        node1       node1       online
aggr2        node1       node1       online
aggr3        node1       node1       online
aggr4        node1       node1       online

4 entries were displayed.
```

Después de terminar

Debe reiniciar el proceso de sustitución de la controladora:

```
system controller replace start -nodes node_names
```

Licencia

Algunas funciones requieren licencias, que se emiten como *packages* que incluyen una o más funciones. Cada nodo del clúster debe tener su propia clave para cada función que se usará en el clúster.

Si no tiene claves de licencia nuevas, las funciones con licencia actualmente en el clúster están disponibles para la nueva controladora. Sin embargo, el uso de funciones sin licencia en la controladora puede dejar de cumplir con el acuerdo de licencia, de modo que debe instalar la nueva clave o las claves de licencia para la nueva controladora una vez que se haya completado la actualización.

Consulte ["Referencias"](#) Para establecer un enlace al sitio de soporte de *NetApp*, donde puede obtener nuevas claves de licencia de 28 caracteres para ONTAP. Las claves están disponibles en la sección *My Support* en *Software licences*. Si el sitio no tiene las claves de licencia que necesita, puede ponerse en contacto con su representante de ventas de *NetApp*.

Para obtener información detallada sobre las licencias, consulte ["Referencias"](#) Para vincular a *System Administration Reference*.

Gestione el cifrado del almacenamiento con el gestor de claves incorporado

Puede utilizar Onboard Key Manager (OKM) para gestionar las claves de cifrado. Si tiene configurado OKM, debe registrar la frase de acceso y el material de copia de seguridad antes de iniciar la actualización.

Pasos

1. Registre la clave de acceso para todo el clúster.

Esta es la frase de acceso que se introdujo cuando se configuró o actualizó OKM con la CLI o la API REST.

2. Ejecute el para realizar un backup de la información del gestor de claves `security key-manager onboard show-backup` comando.

Desactivar las relaciones de SnapMirror (opcional)

Antes de continuar con el procedimiento, debe confirmar que todas las relaciones de SnapMirror se ponen en modo inactivo. Cuando una relación de SnapMirror se pone en modo inactivo, sigue en modo inactivo tras reinicios y recuperaciones tras fallos.

Pasos

1. Compruebe el estado de la relación de SnapMirror en el clúster de destino:

```
snapmirror show
```



Si el estado es "transferencia", debe anular dichas transferencias:

```
snapmirror abort -destination-vserver vs_server_name
```

La anulación falla si la relación de SnapMirror no se encuentra en el estado "transfiriendo".

2. Desactive todas las relaciones entre el clúster:

```
snapmirror quiesce -destination-vserver *
```

Fase 2. Reubicar y retirar el nodo 1

Descripción general

Durante la fase 2, debe reubicar agregados no raíz y LIF de datos NAS al nodo 1 en el nodo 2. Este proceso está en gran medida automatizado; la operación se pausa para permitir comprobar su estado. Debe reanudar manualmente la operación. Si es necesario, reubique los agregados que han fallado o que han vetado. También registra la información necesaria de node1, retira node1 y prepara netboot node3 y node4 más adelante en el procedimiento.

Pasos

1. "Reubique los agregados que no son raíz y los LIF de datos NAS que pertenecen al nodo 1 al nodo 2"
2. "Se han producido fallos en la reubicación o los agregados vetados"
3. "Retire el nodo 1"
4. "Prepárese para el arranque desde el red"

Reubique los agregados que no son raíz y los LIF de datos NAS que pertenecen al nodo 1 al nodo 2

Antes de poder sustituir el nodo 1 por el nodo 3, debe mover los agregados que no son raíz y las LIF de datos NAS del nodo 1 al nodo 2 antes de mover, en última instancia, los recursos del nodo 1 al nodo 3.

Antes de empezar

La operación ya debe estar en pausa cuando se inicia la tarea, por lo que se debe reanudar manualmente.

Acerca de esta tarea

Las LIF remotas gestionan el tráfico a LUN DE SAN durante el procedimiento de actualización. No es necesario mover LIF DE SAN durante la actualización para el estado del clúster o del servicio. Debe verificar

que las LIF están en buen estado y ubicadas en puertos adecuados después de poner el nodo 3 en línea.



El propietario principal de los agregados y las LIF no está modificado; solo se modifica el propietario actual.

Pasos

1. Reanudar las operaciones de movimiento de LIF de datos NAS y reubicación de agregados:

```
system controller replace resume
```

Todos los agregados que no son raíz y los LIF de datos NAS están migrados del nodo 1 al nodo 2.

La operación se pone en pausa para permitir verificar si todos los agregados que no son raíz del nodo 1 y las LIF de datos que no son SAN se han migrado al nodo 2.

2. Comprobar el estado de las operaciones de reubicación de agregados y movimiento de LIF de datos de NAS:

```
system controller replace show-details
```

3. Con la operación en pausa, verifique que todos los agregados que no son raíz estén en línea para su estado en el nodo 2:

```
storage aggregate show -node node2 -state online -root false
```

En el ejemplo siguiente, los agregados no raíz en el nodo 2 están en línea:

```
cluster::> storage aggregate show -node node2 state online -root false
```

Aggregate	Size	Available	Used%	State	#Vols	Nodes	RAID	Status
aggr_1	744.9GB	744.8GB	0%	online	5	node2		
raid_dp,normal								
aggr_2	825.0GB	825.0GB	0%	online	1	node2		
raid_dp,normal								

2 entries were displayed.

Si los agregados se encuentran sin conexión o en estado no externo en el nodo 2, deben estar en línea usando el siguiente comando en el nodo 2, una vez para cada agregado:

```
storage aggregate online -aggregate aggr_name
```

4. Verifique que todos los volúmenes estén en línea en el nodo 2 mediante el siguiente comando en el nodo 2 y examinar su salida:

```
volume show -node node2 -state offline
```

Si alguno de los volúmenes está sin conexión en el nodo 2, debe volver a ponerlos en línea usando el siguiente comando en el nodo 2, una vez para cada volumen:

```
volume online -vserver vserver_name -volume volume_name
```

La *vserver_name* para utilizarlo con este comando se encuentra en el resultado del anterior `volume show` comando.

5. Si los puertos que actualmente alojan LIF de datos no existen en el nuevo hardware, elimínelos del dominio de retransmisión:

```
network port broadcast-domain remove-ports
```

6. Si alguna LIF está inactiva, establezca el estado administrativo de las LIF en up. Con el siguiente comando, una vez para cada LIF:

```
network interface modify -vserver vserver_name -lif LIF_name-home-node  
nodename -status-admin up
```

7. Si tiene configurados grupos de interfaces o VLAN, complete los siguientes subpasos:

- a. Si todavía no los ha guardado, registre la información de VLAN y del grupo de interfaces, de modo que sea posible volver a crear las VLAN y los grupos de interfaces en el nodo 3 una vez que se haya iniciado el nodo 3.

- b. Quite las VLAN de los grupos de interfaces:

```
network port vlan delete -node nodename -port ifgrp -vlan-id VLAN_ID
```



Siga la acción correctiva para resolver los errores que sugiere el comando `vlan delete`.

- c. Introduzca el siguiente comando y examine su salida para ver si hay algún grupo de interfaces configurado en el nodo:

```
network port ifgrp show -node nodename -ifgrp ifgrp_name -instance
```

El sistema muestra información del grupo de interfaces del nodo, como se muestra en el ejemplo siguiente:

```
cluster::> network port ifgrp show -node node1 -ifgrp a0a -instance
Node: node1
Interface Group Name: a0a
Distribution Function: ip
  Create Policy: multimode_lacp
  MAC Address: 02:a0:98:17:dc:d4
Port Participation: partial
  Network Ports: e2c, e2d
    Up Ports: e2c
    Down Ports: e2d
```

- a. Si hay algún grupo de interfaces configurado en el nodo, registre los nombres de esos grupos y los puertos asignados a ellos y, a continuación, elimine los puertos introduciendo el comando siguiente, una vez para cada puerto:

```
network port ifgrp remove-port -node nodename -ifgrp ifgrp_name -port netport
```

Se han producido fallos en la reubicación o los agregados vetados

Si alguno de los agregados no se puede reubicar o vetar, deberá reubicar los agregados manualmente o anular los vetos o las comprobaciones de destino, si fuera necesario.

Acerca de esta tarea

La operación de reubicación se pondrá en pausa debido al error.

Pasos

1. Compruebe los registros de EMS para determinar por qué el agregado no pudo reubicarse o fue vetado.
2. Reubicar agregados que fallen o vetados:

```
storage aggregate relocation start -node node1 -destination node2 aggregate-list * -ndocontroller-upgrade true
```

3. Cuando se le solicite, introduzca *y*.
4. Puede forzar la reubicación mediante uno de los siguientes métodos:

Opción	Descripción
Anulación de las comprobaciones de veto	Introduzca lo siguiente: storage aggregate relocation start -override -vetoes * -ndocontroller-upgrade true
Sobreescribir comprobaciones de destino	Introduzca lo siguiente: storage aggregate relocation start -overridedestination-checks * -ndo-controllerupgrade true

Retire el nodo 1

Para retirar el nodo 1, reanude el funcionamiento automatizado para deshabilitar el par de alta disponibilidad con el nodo 2 y apague correctamente el nodo 1. Más adelante en el procedimiento, quite node1 del rack o el chasis.

Pasos

1. Reanude la operación:

```
system controller replace resume
```

2. Compruebe que el nodo 1 se ha detenido:

```
system controller replace show-details
```

Después de terminar

Puede decomisionar el nodo 1 cuando finalice la actualización. Consulte ["Retire el sistema antiguo"](#).

Prepárese para el arranque desde el red

Después de montar físicamente en rack los nodos 3 y 4 posteriormente en el procedimiento, es posible que deba volver a arrancar. El término "reiniciar el sistema" significa que se inicia desde una imagen ONTAP almacenada en un servidor remoto. Cuando se prepara para el arranque por red, se coloca una copia de la imagen de arranque de ONTAP 9 en un servidor web al que el sistema pueda acceder.

Antes de empezar

- Compruebe que puede acceder a un servidor HTTP con el sistema.
- Consulte ["Referencias"](#) Para crear un enlace al *sitio de soporte de NetApp* y descargar los archivos del sistema necesarios para su plataforma y la versión correcta de ONTAP.



Acerca de esta tarea

Debe reiniciar el sistema de las controladoras nuevas si no tienen la misma versión de ONTAP 9 instalada en ellas que se instala en las controladoras originales. Tras instalar cada controladora nueva, arranque el sistema desde la imagen de ONTAP 9 almacenada en el servidor web. A continuación, puede descargar los archivos correctos en el dispositivo multimedia de arranque para posteriores arranques del sistema.

Sin embargo, no es necesario reiniciar el sistema las controladoras si se instala la misma versión de ONTAP 9 en ellas que se instalan en las controladoras originales. Si es así, puede omitir esta sección y continuar a ["Fase 3 instalar y arrancar el nodo 3"](#)

Pasos

1. Acceda al sitio de soporte de NetApp para descargar los archivos utilizados para realizar el arranque desde el sistema.
2. Descargue el software ONTAP adecuado de la sección de descarga de software del sitio de soporte de NetApp y almacene el <ontap_version>_image.tgz archivo en un directorio accesible a través de la web.
3. Cambie al directorio accesible a la Web y compruebe que los archivos que necesita están disponibles.

Durante...	Realice lo siguiente...
Sistemas de la serie FAS/AFF8000	<div>Extraiga el contenido del <ontap_version>_image.tgz archivo al directorio de destino: tar -zxvf <ontap_version>_image.tgz</div> <div><div></div><div>Si va a extraer el contenido en Windows, utilice 7-Zip o WinRAR para extraer la imagen netboot.</div></div> <div>El listado de directorios debe contener una carpeta netboot con un archivo de kernel: netboot/kernel</div>
Todos los demás sistemas	<div>La lista de directorios debe contener el siguiente archivo: <ontap_version>_image.tgz</div> <div><div></div><div>No es necesario extraer el contenido del <ontap_version>_image.tgz archivo.</div></div>

Utilizará la información de los directorios en ["Etapa 3"](#).

Etapa 3. Instale y arranque el nodo 3

Descripción general

Durante la fase 3, debe instalar y arrancar el nodo 3, asignar los puertos de gestión del nodo y del clúster del nodo 1 al nodo 3 y verificar la instalación del nodo 3. Si es necesario, debe configurar FC o UTA/UTA2 en el nodo 3 y confirmar que el nodo 3 se ha Unido al quórum. También se deben reubicar los LIF de datos NAS del nodo 1 y los agregados no raíz del nodo 2 al nodo 3, y verificar que las LIF SAN existan en el nodo 3.

Pasos

1. ["Instale y arranque el nodo 3"](#)
2. ["Establezca la configuración de FC o UTA/UTA2 en el nodo 3"](#)
3. ["Asigne puertos del nodo 1 al nodo 3"](#)
4. ["Unirse al quórum cuando un nodo tiene un conjunto diferente de puertos de red"](#)
5. ["Verifique la instalación del nodo 3"](#)
6. ["Mueva agregados que no son raíz y LIF de datos NAS que pertenecen al nodo 1 del nodo 2 al nodo 3"](#)

Instale y arranque el nodo 3

Debe instalar el nodo 3 en el rack, transferir las conexiones del nodo 1 al nodo 3, al nodo de arranque 3 e instalar ONTAP. Después, debe reasignar cualquiera de los discos de repuesto del nodo 1, todos los discos que pertenezcan al volumen raíz y todos los agregados que no sean raíz que no se hayan reubicado al nodo 2 anteriormente en el proceso, como se explica en esta sección.

Acerca de esta tarea

La operación de reubicación se detiene al principio de esta etapa. Este proceso está en gran medida automatizado; la operación se pausa para permitir comprobar su estado. Debe reanudar manualmente la operación. Además, es necesario verificar que las LIF SAN se hayan movido correctamente al nodo 3.

Es necesario reiniciar el nodo 3 si no tiene la misma versión de ONTAP 9 que está instalada en el nodo 1. Después de instalar el nodo 3, arranque desde la imagen ONTAP 9 almacenada en el servidor web. A continuación, puede descargar los archivos correctos en el dispositivo multimedia de arranque para posteriores arranques del sistema, siguiendo las instrucciones en ["Prepárese para el arranque desde el red"](#).

Importante:

- Si va a actualizar un sistema V-Series conectado a cabinas de almacenamiento o un sistema con el software de virtualización de FlexArray conectado a cabinas de almacenamiento, debe completar [Paso 1](#) por [Paso 21](#), luego salga de esta sección y siga las instrucciones de la ["Configure los puertos FC en el nodo 3"](#) y.. ["Comprobar y configurar los puertos UTA/UTA2 en el nodo 3"](#) Secciones según sea necesario, introducir comandos en modo de mantenimiento. A continuación, debe volver a esta sección y reanudar con [Paso 23](#).
- Si va a actualizar un sistema con discos de almacenamiento, debe completar esta sección completa y, a continuación, ir a la ["Configure los puertos FC en el nodo 3"](#) y.. ["Comprobar y configurar los puertos UTA/UTA2 en el nodo 3"](#) secciones, introducir comandos en el símbolo del sistema del clúster.

Pasos

1. Asegúrese de que dispone de espacio en rack para el nodo 3.

Si los nodos 1 y 2 están en un chasis separado, puede colocar el nodo 3 en la misma ubicación de rack que el nodo 1. Sin embargo, si el nodo 1 estaba en el mismo chasis con el nodo 2, debe poner el nodo 3 en su propio espacio de rack, preferiblemente cerca de la ubicación del nodo 1.

2. instale el nodo 3 en el rack siguiendo las *instrucciones de instalación y configuración* del modelo de nodo.



Si va a actualizar a un sistema con ambos nodos del mismo chasis, instale el nodo 4 en el chasis y el nodo 3. Si no se hace, cuando se arranca el nodo 3, el nodo se comportará como si fuera en una configuración de doble chasis, y cuando se arranca el nodo 4, la interconexión entre los nodos no se iniciará.

3. nodo de cable 3, moviendo las conexiones del nodo 1 al nodo 3.

Conecte los cables de las siguientes conexiones utilizando las *instrucciones de instalación y configuración* o los requisitos y referencias_ de la instalación de la virtualización FlexArray para la plataforma node3, el documento de bandeja de discos correspondiente y *Gestión de alta disponibilidad*.

Consulte "[Referencias](#)" Para enlazar con *FlexArray Virtualization Installation requisitos y Reference* y *High Availability Management*.

- Consola (puerto de gestión remota)
- Puertos del clúster
- Puertos de datos
- Puertos de gestión de clústeres y nodos
- Reducida
- Configuraciones SAN: Puertos Ethernet iSCSI y switch FC



Es posible que no sea necesario mover la tarjeta de interconexión o la conexión del cable de interconexión del clúster del nodo 1 al nodo 3, ya que la mayoría de los modelos de plataforma tienen un modelo de tarjeta de interconexión único. Para la configuración MetroCluster, es necesario mover las conexiones de cables FC-VI del nodo 1 al nodo 3. Si el host nuevo no tiene una tarjeta FC-VI, puede que necesite mover la tarjeta FC-VI.

4. Active la alimentación del nodo 3 y, a continuación, interrumpa el proceso de arranque pulsando Ctrl-C en el terminal de la consola para acceder al indicador de entorno de arranque.

Si va a actualizar a un sistema con ambos nodos del mismo chasis, el nodo 4 también se reinicia. Sin embargo, es posible ignorar el arranque de nodo 4 hasta más adelante.



Cuando se arranca el nodo 3, es posible que se muestre el siguiente mensaje de advertencia:

WARNING: The battery is unfit to retain data during a power outage. This is likely because the battery is discharged but could be due to other temporary conditions.
When the battery is ready, the boot process will complete and services will be engaged.
To override this delay, press 'c' followed by 'Enter'

5. Si aparece el mensaje de advertencia en [Paso 4](#), realice las siguientes acciones:
 - a. Compruebe todos los mensajes de la consola que puedan indicar un problema distinto a una batería NVRAM baja y, si es necesario, realice las acciones correctivas necesarias.
 - b. Deje que la batería se cargue y finalice el proceso de arranque.



Atención: No anular el retardo; si no se permite que la batería se cargue, se podrían producir pérdidas de datos.




Consulte "[Prepárese para el arranque desde el red](#)".

6. Configure la conexión netboot eligiendo una de las siguientes acciones.



Se deben utilizar el puerto e IP de gestión como conexión para reiniciar el sistema. No utilice una IP de LIF de datos ni una interrupción del servicio de datos mientras se realiza la actualización.

Si el protocolo de configuración dinámica de hosts (DHCP) es...	Realice lo siguiente...
Ejecutando	Configure la conexión automáticamente introduciendo el siguiente comando en el símbolo del sistema del entorno de arranque: <code>ifconfig e0M -auto</code>

Si el protocolo de configuración dinámica de hosts (DHCP) es...	Realice lo siguiente...
No se está ejecutando	<p>Configure manualmente la conexión introduciendo el siguiente comando en el símbolo del sistema del entorno de arranque:</p> <pre>ifconfig e0M -addr=<i>filer_addr</i> -mask=<i>netmask</i> -gw=<i>gateway</i> -dns=<i>dns_addr</i> -domain=<i>dns_domain</i></pre> <p><i>filer_addr</i> Es la dirección IP del sistema de almacenamiento (obligatorio). <i>netmask</i> es la máscara de red del sistema de almacenamiento (obligatoria). <i>gateway</i> es la puerta de enlace del sistema de almacenamiento. (obligatorio). <i>dns_addr</i> Es la dirección IP de un servidor de nombres en la red (opcional). <i>dns_domain</i> Es el nombre de dominio del servicio de nombres de dominio (DNS). Si utiliza este parámetro opcional, no necesita un nombre de dominio completo en la URL del servidor para reiniciar el sistema; solo necesita el nombre de host del servidor.</p> <div>  <p>Es posible que sean necesarios otros parámetros para la interfaz. Introduzca <code>help ifconfig</code> en el símbolo del sistema del firmware para obtener detalles.</p> </div>

7. Lleve a cabo netboot en el nodo 3:

Durante...	Realice lo siguiente...
Sistemas de la serie FAS/AFF8000	<code>netboot http://<web_server_ip/path_to_web-accessible_directory>/netboot/kernel</code>
Todos los demás sistemas	<code>netboot http://<web_server_ip/path_to_web-accessible_directory>/<ontap_version>_image.tgz</code>

La `<path_to_the_web-accessible_directory>` debería conducir al lugar en el que se ha descargado el `<ontap_version>_image.tgz` en la sección "[Prepárese para el arranque desde el red](#)".



No interrumpa el arranque.

8. en el menú de inicio, seleccione la opción (7) `Install new software first`.

Esta opción del menú descarga e instala la nueva imagen de ONTAP en el dispositivo de arranque.

Ignore el siguiente mensaje:

`This procedure is not supported for Non-Disruptive Upgrade on an HA pair`

La nota se aplica a las actualizaciones no disruptivas de ONTAP, no a las actualizaciones de controladoras.



Utilice siempre netboot para actualizar el nodo nuevo a la imagen deseada. Si utiliza otro método para instalar la imagen en la nueva controladora, podría instalarse la imagen incorrecta. Este problema se aplica a todas las versiones de ONTAP. El procedimiento para reiniciar el sistema combinado con la opción (7) `Install new software` Limpia el soporte de arranque y coloca la misma versión ONTAP en ambas particiones de imagen.

9. Si se le solicita continuar con el procedimiento, introduzca `y`, Y cuando se le solicite el paquete, escriba la dirección URL:

```
http://<web_server_ip/path_to_web-  
accessible_directory>/<ontap_version>_image.tgz
```

10. Lleve a cabo los siguientes pasos para reiniciar el módulo del controlador:

- a. Introduzca `n` para omitir la recuperación del backup cuando aparezca la siguiente solicitud:

```
Do you want to restore the backup configuration now? {y|n}
```

- b. Introduzca `y` para reiniciar cuando vea el siguiente aviso:

```
The node must be rebooted to start using the newly installed software. Do  
you want to reboot now? {y|n}
```

El módulo del controlador se reinicia pero se detiene en el menú de inicio porque el dispositivo de arranque se ha reformateado y los datos de configuración deben restaurarse.

11. Seleccione el modo de mantenimiento 5 desde el menú de inicio y entrar `y` cuando se le pida que continúe con el arranque.
12. Compruebe que la controladora y el chasis están configurados como ha:

```
ha-config show
```

En el siguiente ejemplo, se muestra el resultado del `ha-config show` comando:

```
Chassis HA configuration: ha  
Controller HA configuration: ha
```



El sistema graba en una PROM tanto si se encuentran en un par ha como en una configuración independiente. El estado debe ser el mismo en todos los componentes del sistema independiente o del par de alta disponibilidad.

13. Si la controladora y el chasis no están configurados como ha, utilice los siguientes comandos para corregir la configuración:

```
ha-config modify controller ha
```

```
ha-config modify chassis ha
```

Si tiene una configuración MetroCluster, utilice los siguientes comandos para modificar la controladora y el chasis:

```
ha-config modify controller mcc
```

```
ha-config modify chassis mcc
```

14. salir del modo de mantenimiento:

```
halt
```

Interrumpa el arranque automático pulsando `Ctrl-C` en el símbolo del sistema del entorno de arranque.

15. en el nodo 2, compruebe la fecha, hora y zona horaria del sistema:

```
date
```

16. en el nodo 3, compruebe la fecha utilizando el siguiente comando en el indicador de entorno de arranque:

```
show date
```

17. Si es necesario, establezca la fecha en node3:

```
set date mm/dd/yyyy
```

18. en el nodo 3, compruebe la hora utilizando el siguiente comando del símbolo del sistema del entorno de arranque:

```
show time
```

19. Si es necesario, establezca la hora en node3:

```
set time hh:mm:ss
```

20. en el cargador de arranque, configure el ID del sistema asociado en el nodo 3:

```
setenv partner-sysid node2_sysid
```

Para nodo 3, `partner-sysid` debe ser del nodo 2.

- a. Guarde los ajustes:


```
saveenv
```

21. Compruebe el `partner-sysid` para el nodo 3:

```
printenv partner-sysid
```

22. realice una de las siguientes acciones:

Si su sistema...	Descripción
Cuenta con discos y sin almacenamiento de gestión	Vaya a. Paso 23

Si su sistema...	Descripción
Es un sistema V-Series o un sistema con software de virtualización FlexArray conectado a cabinas de almacenamiento	<p>a. Vaya a la sección "Configurar la configuración de FC o UTA/UTA2 en el nodo 3" y completar las subsecciones de esta sección.</p> <p>b. Vuelva a esta sección y complete los pasos restantes, empezando por Paso 23.</p> <div>  <p>Debe volver a configurar los puertos integrados de FC, los puertos CNA integrados y las tarjetas CNA antes de iniciar ONTAP en el sistema V-Series o con el software de virtualización FlexArray.</p> </div>

23. Añada los puertos iniciadores FC del nuevo nodo a las zonas del switch.

Si su sistema tiene UNA SAN de cinta, debe dividir en zonas para los iniciadores. Si es necesario, modifique los puertos internos al iniciador en la "[Configurar puertos FC en el nodo 3](#)". Consulte la documentación de la cabina de almacenamiento y la división en zonas para obtener más instrucciones sobre la división en zonas.

24. Añada los puertos iniciadores FC a la cabina de almacenamiento como hosts nuevos, asignando las LUN de cabina a los nuevos hosts.

Consulte la documentación de la cabina de almacenamiento y la división en zonas para obtener instrucciones.

25. modifique los valores de nombre de puerto WWPN en el host o los grupos de volúmenes asociados con las LUN de cabina en la cabina de almacenamiento.

La instalación de un módulo de controladora nuevo cambia los valores de WWPN asociados con cada puerto FC integrado.

26. Si su configuración utiliza la división en zonas basada en switches, ajuste la división en zonas para reflejar los nuevos valores de WWPN.

27. Si tiene unidades de cifrado de almacenamiento de NetApp (NSE) instaladas, siga estos pasos.



Si aún no lo ha hecho anteriormente en el procedimiento, consulte el artículo de la base de conocimientos "[Cómo saber si una unidad tiene la certificación FIPS](#)" para determinar el tipo de unidades de autocifrado que están en uso.

- a. Configurado `bootarg.storageencryption.support` para `true` o `false`:

Si están en uso las siguientes unidades...	Entonces...
Unidades NSE que cumplen con los requisitos de autocifrado de FIPS 140-2 de nivel 2	<code>setenv bootarg.storageencryption.support true</code>
SED de NetApp no con FIPS	<code>setenv bootarg.storageencryption.support false</code>



No es posible mezclar unidades FIPS con otros tipos de unidades en el mismo nodo o la pareja de alta disponibilidad. Puede mezclar unidades de cifrado distinto de SED en el mismo nodo o par de alta disponibilidad.

- b. Póngase en contacto con el soporte de NetApp para obtener ayuda para restaurar la información sobre la gestión de claves incorporada.

28. Nodo de arranque en el menú de arranque:

```
boot_ontap menu
```

Si no dispone de una configuración FC o UTA/UTA2, lleve a cabo ["Comprobar y configurar los puertos UTA/UTA2 en el nodo 4, paso 15"](#) de modo que el nodo 4 puede reconocer los discos del nodo 2.

29. para una configuración MetroCluster, sistemas y sistemas V-Series con software de virtualización FlexArray conectado a matrices de almacenamiento, vaya a. ["Comprobar y configurar los puertos UTA/UTA2 en el nodo 3, paso 15"](#).

Establezca la configuración de FC o UTA/UTA2 en el nodo 3

Si el nodo 3 tiene puertos FC integrados, puertos de adaptador de objetivo unificado (UTA/UTA2) integrados o una tarjeta UTA/UTA2, debe configurar los ajustes antes de completar el resto del procedimiento.

Acerca de esta tarea

Es posible que tenga que completar la sección [Configure los puertos FC en el nodo 3](#), la sección [Comprobar y configurar los puertos UTA/UTA2 en el nodo 3](#), o ambas secciones.



Los materiales de marketing de NetApp podrían utilizar el término UTA2 para referirse a puertos y adaptadores de adaptador de red convergente (CNA). Sin embargo, la CLI utiliza el término CNA.

- Si el nodo 3 no tiene puertos FC integrados, puertos UTA/UTA2 integrados o una tarjeta UTA/UTA2, y se está actualizando un sistema con discos de almacenamiento, puede omitir el ["Asigne puertos del nodo 1 al nodo 3"](#) sección.
- Sin embargo, si tiene un sistema V-Series o un sistema con software de virtualización FlexArray con cabinas de almacenamiento y el nodo 3 no tiene puertos FC integrados, puertos UTA/UTA2 integrados o una tarjeta UTA/UTA2, vuelva a la sección *Install and boot node3* y reanude AT ["Paso 23"](#).

Opciones

- [Configure los puertos FC en el nodo 3](#)
- [Comprobar y configurar los puertos UTA/UTA2 en el nodo 3](#)

Configure los puertos FC en el nodo 3

Si el nodo 3 tiene puertos FC, ya sea integrados o de un adaptador de FC, se deben establecer configuraciones de puertos en el nodo antes de traerlo, ya que los puertos no están preconfigurados. Si no se configuran los puertos, es posible que experimente una interrupción del servicio.

Antes de empezar

Debe tener los valores de configuración del puerto FC del nodo 1 que haya guardado en la sección ["Prepare los nodos para la actualización"](#).


Acerca de esta tarea

Puede omitir esta sección si el sistema no tiene configuraciones de FC. Si su sistema tiene puertos UTA/UTA2 integrados o una tarjeta UTA/UTA2, debe configurarlos en [Comprobar y configurar los puertos UTA/UTA2 en el nodo 3](#).



Si su sistema tiene discos de almacenamiento, introduzca los comandos de esta sección en el símbolo del sistema del clúster. Si tiene un sistema 'V-Series' o tiene software de virtualización FlexArray y están conectados a cabinas de almacenamiento, introduzca los comandos en esta sección en modo de mantenimiento.

- 1. Compare la configuración de FC del nodo 3 con la configuración que capturó anteriormente del nodo 1.
- 2. realice una de las siguientes acciones:

Si el sistema que desea actualizar...	Entonces...
Tiene discos de almacenamiento	<p>En el modo de mantenimiento (opción 5 en el menú de arranque), modifique los puertos FC del nodo 3 según sea necesario:</p> <ul style="list-style-type: none">• Para programar puertos de destino: <code>ucadmin modify -m fc -t target adapter</code>• Para programar puertos iniciadores: <code>ucadmin modify -m fc -t initiator adapter</code> <p>-t Es el tipo FC4: Objetivo o iniciador.</p>
Es un sistema V-Series o tiene software de virtualización FlexArray y se conecta a las cabinas de almacenamiento	<p>En el modo de mantenimiento (opción 5 en el menú de arranque), modifique los puertos FC del nodo 3 según sea necesario:</p> <p><code>ucadmin modify -m fc -t initiator -f adapter_port_name</code></p> <p>-t Es el tipo, destino o iniciador de FC4.</p> <div> Los puertos FC deben programarse como iniciadores.</div>

- 3. realice una de las siguientes acciones:

Si el sistema que desea actualizar...	Entonces...
Tiene discos de almacenamiento	<p>Verifique la nueva configuración con el siguiente comando y examine la salida:</p> <p><code>ucadmin show</code></p>
Es un sistema V-Series o tiene software de virtualización FlexArray y se conecta a las cabinas de almacenamiento	<p>Verifique la nueva configuración con el siguiente comando y examine la salida:</p> <p><code>ucadmin show</code></p>

4. salir del modo de mantenimiento:

```
halt
```

5. Arranque el sistema desde el símbolo del sistema del cargador:

```
boot_ontap menu
```

6. después de introducir el comando, espere hasta que el sistema se detenga en el indicador de entorno de inicio.
7. Seleccione opción 5 desde el menú de arranque para el modo de mantenimiento.
8. realice una de las siguientes acciones:

Si el sistema que desea actualizar...	Entonces...
Tiene discos de almacenamiento	<ul style="list-style-type: none">• Si el nodo 3 tiene una tarjeta UTA/UTA2 o puertos UTA/UTA2 integrados, vaya a la sección Comprobar y configurar los puertos UTA/UTA2 en el nodo 3.• Si el nodo 3 no tiene una tarjeta UTA/UTA2 o puertos UTA/UTA2 integrados, omita la sección Comprobar y configurar los puertos UTA/UTA2 en el nodo 3. y vaya a la sección "Asigne puertos del nodo 1 al nodo 3".
Es un sistema V-Series o tiene software de virtualización FlexArray y se conecta a las cabinas de almacenamiento	<ul style="list-style-type: none">• Si el nodo 3 tiene una tarjeta UTA/UTA2 o puertos UTA/UTA2 integrados, vaya a la sección Comprobar y configurar los puertos UTA/UTA2 en el nodo 3.• Si el nodo 3 no tiene una tarjeta UTA/UTA2 o puertos UTA/UTA2 integrados, omita la sección Comprobar y configurar los puertos UTA/UTA2 en el nodo 3 Y vuelva a la sección <i>Install and boot node3</i> en resume at "Paso 23".

Comprobar y configurar los puertos UTA/UTA2 en el nodo 3

Si el nodo 3 tiene puertos UTA/UTA2 integrados o una tarjeta UTA/UTA2, debe comprobar la configuración de los puertos y es posible que los vuelva a configurar, según cómo desee usar el sistema actualizado.

Antes de empezar

Debe tener los módulos SFP+ correctos para los puertos UTA/UTA2.

Acerca de esta tarea

Si desea utilizar un puerto adaptador de objetivo unificado (UTA/UTA2) para FC, primero debe verificar cómo se ha configurado el puerto.



Los materiales de marketing de NetApp podrían utilizar el término UTA2 para consultar los puertos y adaptadores de CNA. Sin embargo, la CLI utiliza el término CNA.

Puede utilizar el `ucadmin show` comando para verificar la configuración actual del puerto:

```
*> ucadmin show
      Current  Current  Pending  Pending  Admin
Adapter Mode    Type    Mode    Type    Status
-----
0e      fc      target  -        initiator offline
0f      fc      target  -        initiator offline
0g      fc      target  -        initiator offline
0h      fc      target  -        initiator offline
1a      fc      target  -        -        online
1b      fc      target  -        -        online
6 entries were displayed.
```

Los puertos UTA/UTA2 se pueden configurar en modo FC nativo o modo UTA/UTA2. El modo FC admite el iniciador FC y el destino FC; el modo UTA/UTA2 permite que el tráfico FCoE y NIC simultáneas comparta la misma interfaz SFP+ 10 GbE y sea compatible con destinos FC.

Se pueden encontrar los puertos UTA/UTA2 en un adaptador o en la controladora, y tienen las siguientes configuraciones, pero debe comprobar la configuración de los puertos UTA/UTA2 en el nodo 3 y cambiarlo, si es necesario:

- LAS tarjetas UTA/UTA2 solicitadas cuando se solicita la controladora se configuran antes del envío para tener la personalidad que solicita.
- Las tarjetas UTA/UTA2 solicitadas por separado desde la controladora se envían con la personalidad de destino FC predeterminada.
- Los puertos UTA/UTA2 integrados en las nuevas controladoras se configuran antes del envío para que tengan la personalidad que solicita.



Atención: Si el sistema tiene discos de almacenamiento, debe introducir los comandos de esta sección en el indicador del clúster a menos que se le indique entrar en modo de mantenimiento. Si tiene un sistema V-Series o tiene software de virtualización FlexArray y están conectados a las cabinas de almacenamiento, debe introducir comandos en esta sección en el aviso del modo de mantenimiento. Debe estar en modo de mantenimiento para configurar los puertos UTA/UTA2.

Pasos

1. Compruebe cómo están configurados actualmente los puertos introduciendo el siguiente comando en node3:

Si el sistema...	Entonces...
Tiene discos de almacenamiento	No se requiere ninguna acción.
Es un sistema V-Series o tiene software de virtualización FlexArray y se conecta a las cabinas de almacenamiento	<code>ucadmin show</code>

El sistema muestra un resultado similar al siguiente ejemplo:

```
*> ucadmin show
      Current  Current  Pending  Pending  Admin
Adapter Mode    Type    Mode    Type    Status
-----
0e      fc      initiator -        -        online
0f      fc      initiator -        -        online
0g      cna      target  -        -        online
0h      cna      target  -        -        online
0e      fc      initiator -        -        online
0f      fc      initiator -        -        online
0g      cna      target  -        -        online
0h      cna      target  -        -        online
*>
```

2. Si el módulo SFP+ actual no coincide con el uso deseado, sustitúyalo por el módulo SFP+ correcto.

Póngase en contacto con su representante de NetApp para obtener el módulo SFP+ correcto.

3. examine la salida del `ucadmin show Command` y determine si los puertos UTA/UTA2 tienen la personalidad que desea.
4. realice una de las siguientes acciones:

Si los puertos UTA/UTA2...	Entonces...
No tenga la personalidad que usted desea	Vaya a. Paso 5 .
Tenga la personalidad que usted desea	Pase los pasos 5 a 12 y vaya a. Paso 13 .

5. realice una de las siguientes acciones:

Si va a configurar...	Entonces...
Puertos en una tarjeta UTA/UTA2	Vaya a. Paso 7
Puertos UTA/UTA2 integrados	Vaya al paso 7 y vaya a. Paso 8 .

6. Si el adaptador está en modo iniciador y si el puerto UTA/UTA2 está en línea, desconecte el puerto UTA/UTA2:

```
storage disable adapter adapter_name
```

Los adaptadores del modo de destino se desconectan automáticamente en modo de mantenimiento.

7. Si la configuración actual no coincide con el uso deseado, cambie la configuración según sea necesario:

```
ucadmin modify -m fc|cna -t initiator|target adapter_name
```

- -m es el modo de personalidad, fc o. cna.
- -t Es el tipo FC4, target o. initiator.



Se debe usar iniciador FC para unidades de cinta, sistemas de virtualización FlexArray y configuraciones de MetroCluster. Debe usar el destino FC para los clientes SAN.

8. Compruebe los ajustes:

```
ucadmin show
```

9. Compruebe los ajustes:

Si el sistema...	Entonces...
Tiene discos de almacenamiento	<code>ucadmin show</code>
Es un sistema V-Series o tiene software de virtualización FlexArray y se conecta a las cabinas de almacenamiento	<code>ucadmin show</code>

La salida de los siguientes ejemplos muestra que el tipo FC4 del adaptador "1b" está cambiando a. initiator y que el modo de los adaptadores "2a" y "2b" está cambiando a. cna:

```
*> ucadmin show

      Current      Current      Pending      Pending      Admin
Adapter  Mode      Type      Mode      Type      Status
-----  -
1a       fc         initiator -         -         online
1b       fc         target   -         initiator online
2a       fc         target   cna        -         online
2b       fc         target   cna        -         online
*>
```

10. Coloque todos los puertos de destino en línea introduciendo uno de los siguientes comandos, una vez por cada puerto:

Si el sistema...	Entonces...
Tiene discos de almacenamiento	<code>network fcp adapter modify -node <i>node_name</i> -adapter <i>adapter_name</i> -state up</code>
Es un sistema V-Series o tiene software de virtualización FlexArray y se conecta a las cabinas de almacenamiento	<code>fcp config <i>adapter_name</i> up</code>

11. Conecte el puerto.

12. realice una de las siguientes acciones:

Si el sistema...	Realice lo siguiente...
Tiene discos de almacenamiento	Vaya a. "Asigne puertos del nodo 1 al nodo 3"
Es un sistema V-Series o tiene software de virtualización FlexArray y se conecta a las cabinas de almacenamiento	Vuelva al <i>Install and boot no3</i> y reanude la sección en "Paso 23" .

1. salir del modo de mantenimiento:

```
halt
```

2. nodo de arranque en el menú de arranque ejecutando `boot_ontap menu`. Si va a actualizar a un A800, vaya a. [Paso 23](#).
3. en el nodo 3, vaya al menú de arranque y utilice 22/7 y seleccione la opción oculta `boot_after_controller_replacement`. En el aviso, introduzca el nodo 1 para reasignar los discos del nodo 1 al nodo 3, según el ejemplo siguiente.

Expanda el ejemplo de salida de consola

```
LOADER-A> boot_ontap menu

...
*****
*
* Press Ctrl-C for Boot Menu. *
*
*****

.
.
Please choose one of the following:
(1) Normal Boot.
(2) Boot without /etc/rc.
(3) Change password.
(4) Clean configuration and initialize all disks.
(5) Maintenance mode boot.
(6) Update flash from backup config.
(7) Install new software first.
(8) Reboot node.
(9) Configure Advanced Drive Partitioning.
Selection (1-9)? 22/7

.
.
(boot_after_controller_replacement)  Boot after controller upgrade
(9a)                                  Unpartition all disks and
remove their ownership information.
(9b)                                  Clean configuration and
initialize node with partitioned disks.
(9c)                                  Clean configuration and
initialize node with whole disks.
(9d)                                  Reboot the node.
(9e)                                  Return to main boot menu.

Please choose one of the following:

(1) Normal Boot.
(2) Boot without /etc/rc.
(3) Change password.
(4) Clean configuration and initialize all disks.
(5) Maintenance mode boot.
(6) Update flash from backup config.
(7) Install new software first.
(8) Reboot node.
(9) Configure Advanced Drive Partitioning.
Selection (1-9)? boot_after_controller_replacement
```

```

.
This will replace all flash-based configuration with the last backup
to
disks. Are you sure you want to continue?: yes
.
.
Controller Replacement: Provide name of the node you would like to
replace: <name of the node being replaced>
.
.
Changing sysid of node <node being replaced> disks.
Fetched sanown old_owner_sysid = 536953334 and calculated old sys id
= 536953334
Partner sysid = 4294967295, owner sysid = 536953334
.
.
.
Terminated
<node reboots>
.
.
System rebooting...
.
Restoring env file from boot media...
copy_env_file:scenario = head upgrade
Successfully restored env file from boot media...
.
.
System rebooting...
.
.
.
WARNING: System ID mismatch. This usually occurs when replacing a
boot device or NVRAM cards!
Override system ID? {y|n} y
Login:
...

```

4. Si el sistema entra en un bucle de reinicio con el mensaje `no disks found`, esto se debe a que ha restablecido los puertos al modo de destino y, por lo tanto, no puede ver ningún disco. Continúe con [Paso 17](#) para [Paso 22](#) para resolver esto.
5. Pulse `Ctrl-C` durante el arranque automático para detener el nodo en el `LOADER>` prompt.
6. en el indicador del cargador, entre en el modo de mantenimiento:

```
boot_ontap maint
```

7. [\[\[paso 19\]\]](#)en el modo de mantenimiento, muestre todos los puertos iniciadores previamente configurados que se encuentran ahora en modo de destino:

```
ucadmin show
```

Cambie los puertos de nuevo al modo iniciador:

```
ucadmin modify -m fc -t initiator -f adapter name
```

8. Compruebe que los puertos se han cambiado al modo de iniciador:

```
ucadmin show
```

9. salir del modo de mantenimiento:

```
halt
```



Si va a actualizar desde un sistema que admita discos externos a un sistema que también admita discos externos, vaya a [Paso 22](#).

Si va a realizar una actualización de un sistema que admita discos externos a un sistema que admita discos tanto internos como externos, por ejemplo, un sistema AFF A800, vaya a [Paso 23](#).

10. en el indicador del cargador, arranque:

```
boot_ontap menu
```

Ahora, en el arranque, el nodo puede detectar todos los discos que se le habían asignado previamente y puede arrancar según se esperaba.

Cuando los nodos de clúster que va a sustituir utilizan el cifrado de volumen raíz, el software ONTAP no puede leer la información de volumen de los discos. Restaure las claves del volumen raíz:

- a. Vuelva al menú de inicio especial:

```
LOADER> boot_ontap menu
```

Please choose one of the following:

- (1) Normal Boot.
- (2) Boot without /etc/rc.
- (3) Change password.
- (4) Clean configuration and initialize all disks.
- (5) Maintenance mode boot.
- (6) Update flash from backup config.
- (7) Install new software first.
- (8) Reboot node.
- (9) Configure Advanced Drive Partitioning.
- (10) Set Onboard Key Manager recovery secrets.
- (11) Configure node for external key management.

Selection (1-11)? 10

b. Seleccione **(10) establecer secretos de recuperación de Onboard Key Manager**

c. Introduzca `y` en el siguiente símbolo del sistema:

```
This option must be used only in disaster recovery procedures. Are you sure?  
(y or n): y
```

d. En la solicitud de, introduzca la frase de contraseña del gestor de claves.

e. Introduzca los datos de copia de seguridad cuando se le solicite.



Debe haber obtenido la clave de acceso y los datos de backup en la ["Prepare los nodos para la actualización"](#) sección de este procedimiento.

f. Después de que el sistema se inicie de nuevo en el menú de inicio especial, ejecute la opción **(1) Inicio normal**



Es posible que se encuentre un error en este momento. Si se produce un error, repita los subpasos de [Paso 22](#) hasta que el sistema se inicie normalmente.

11. Si va a actualizar desde un sistema con discos externos a un sistema que admita discos internos y externos (sistemas AFF A800, por ejemplo), configure el agregado 1-1 como agregado raíz para confirmar que el nodo 3 arranca desde el agregado raíz del nodo 1. Para establecer el agregado raíz, vaya al menú de arranque y seleccione la opción 5 para entrar en el modo de mantenimiento.



Debe realizar los siguientes subpasos en el orden exacto que se muestra; de lo contrario, podría causar una interrupción o incluso pérdida de datos.

El siguiente procedimiento establece el nodo 3 para arrancar desde el agregado raíz del nodo 1:

a. Entrar en el modo de mantenimiento:

```
boot_ontap maint
```


b. Compruebe la información de RAID, plex y suma de comprobación para el agregado 1-1:

```
aggr status -r
```

c. Compruebe el estado del agregado 1-1:

```
aggr status
```

d. Si es necesario, active el agregado de los nodos:

```
aggr_online root_aggr_from_node1
```

e. Impida que el nodo 3 arranque desde su agregado raíz original:

```
aggr offline root_aggr_on_node3
```

f. Establezca el agregado raíz del nodo 1 como el nuevo agregado raíz del nodo 3:

```
aggr options aggr_from_node1 root
```

g. Compruebe que el agregado raíz del nodo 3 esté sin conexión y que el agregado raíz de los discos extraídos del nodo 1 esté en línea y establecido en raíz:

```
aggr status
```



Si no se pudo realizar el subpaso anterior, el nodo 3 se puede arrancar desde el agregado raíz interno, o bien es posible que el sistema asuma que existe una nueva configuración de clúster o que se le solicite identificar una.

El siguiente muestra un ejemplo de resultado del comando:

```
-----
Aggr              State    Status              Options
aggr0_nst_fas8080_15 online  raid_dp, aggr      root, nosnap=on
                  fast zeroed
                  64-bit
aggr0              offline raid_dp, aggr      diskroot
                  fast zeroed
                  64-bit
-----
```

Asigne puertos del nodo 1 al nodo 3

Debe verificar que los puertos físicos del nodo 1 se asignen correctamente a los puertos físicos del nodo 3, lo que permitirá que el nodo 3 se comuniquen con otros nodos del clúster y con la red después de la actualización.

Acerca de esta tarea

Consulte "[Referencias](#)" Para enlazar con *Hardware Universe* y obtener información acerca de los puertos en los nuevos nodos. Utilizará la información más adelante en esta sección.

La configuración del puerto puede variar en función del modelo de los nodos. Debe hacer que la configuración de puertos y LIF en el nodo original sea compatible con el uso y la configuración planificados del nuevo nodo. Esto es así porque el nuevo nodo reproduce la misma configuración cuando arranca, lo que significa que cuando arranca el nodo 3, ONTAP intentará alojar LIF en los mismos puertos que se usaron en el nodo 1.

Por lo tanto, si los puertos físicos del nodo 1 no se asignan directamente a los puertos físicos del nodo 3, se necesitarán cambios de configuración del software para restaurar la conectividad de clúster, gestión y red después del arranque. Además, si los puertos del clúster del nodo 1 no se asignan directamente a los puertos del clúster del nodo 3, es posible que el nodo 3 no vuelva a unir automáticamente el quórum cuando se reinicia hasta que se cambie la configuración de software para alojar las LIF del clúster en los puertos físicos correctos.

Pasos

- 1. Registre toda la información de cableado del nodo 1 para el nodo 1, los puertos, los dominios de retransmisión y los espacios IP, en la tabla:

LUN	Puertos 1 nodo 1	Espacios IP 1	Dominios de retransmisión 1-1	Puertos de nodo 3	Espacios IP de nodo 3	Dominios de retransmisión de nodo 3
Clúster 1						
Clúster 2						
Clúster 3						
Clúster 4						
Gestión de nodos						
Gestión de clústeres						
Datos 1						
Datos 2						
Datos 3						
Datos 4						
SAN						
Puerto de interconexión de clústeres						

- 2. Registre toda la información de cableado de los nodos 3, los puertos, los dominios de retransmisión y los espacios IP de la tabla.
- 3. Siga estos pasos para verificar si la configuración es un clúster sin switches de dos nodos:
 - a. Configure el nivel de privilegio en Advanced:

```
cluster::> set -privilege advanced
```

- b. Compruebe si la configuración es un clúster sin switches de dos nodos:

```
cluster::> network options switchless-cluster show
```

```
cluster::*> network options switchless-cluster show
```

```
Enable Switchless Cluster: false/true
```

+

El valor de la salida de este comando debe coincidir con el estado físico del sistema.

- a. Volver al nivel de privilegio de administración:

```
cluster::*> set -privilege admin
```

```
cluster::>
```

4. Siga estos pasos para colocar el nodo 3 en el quórum:

- a. Nodo de arranque 3. Consulte "[Instale y arranque el nodo 3](#)" para arrancar el nodo si aún no lo ha hecho.
- b. Compruebe que los nuevos puertos del clúster se encuentran en el dominio de retransmisión del clúster:

```
network port show -node node -port port -fields broadcast-domain
```

En el siguiente ejemplo, se muestra que el puerto "e0a" está en el dominio del clúster del nodo 3:

```
cluster::> network port show -node _node3_ -port e0a -fields  
broadcast-domain
```

node	port	broadcast-domain
node3	e0a	Cluster

- c. Si los puertos del clúster no están en el dominio de retransmisión del clúster, añádalos con el siguiente comando:

```
broadcast-domain add-ports -ip-space Cluster -broadcast-domain Cluster -ports  
node:port
```

En este ejemplo, se añade el puerto de clúster "e1b" del nodo 3:

```
network port modify -node node3 -port elb -ipspace Cluster -mtu 9000
```

- d. Añada los puertos correctos al dominio de retransmisión de clúster:

```
network port modify -node -port -ipspace Cluster -mtu 9000
```

En este ejemplo, se añade el puerto de clúster "e1b" del nodo 4:

```
network port modify -node node4 -port elb -ipspace Cluster -mtu 9000
```

- e. Migre las LIF del clúster a los nuevos puertos, una vez por cada LIF:

```
network interface migrate -vserver Cluster -lif lif_name -source-node node3
-destination-node node3 -destination-port port_name
```

- f. Modifique el puerto de inicio de las LIF del clúster:

```
network interface modify -vserver Cluster -lif lif_name -home-port port_name
```

- g. Quite los puertos antiguos del dominio de retransmisión de clúster:

```
network port broadcast-domain remove-ports
```

El siguiente comando elimina el puerto "e0d" del nodo 3:

```
network port broadcast-domain remove-ports -ipspace Cluster -broadcast-domain
Cluster -ports node3:e0d
```

- a. Compruebe que el nodo 3 se haya Unido nuevamente al quórum:

```
cluster show -node node3 -fields health
```

5. ajuste los dominios de retransmisión que alojan las LIF del clúster y las LIF de gestión del nodo/clusterManagement. Confirme que cada dominio de retransmisión contiene los puertos correctos. No se puede mover un puerto entre dominios de retransmisión si aloja o pertenece a una LIF, de modo que podría necesitar migrar y modificar las LIF de la siguiente manera:

- a. Muestre el puerto de inicio de una LIF:

```
network interface show -fields home-node,home-port
```

- b. Muestre el dominio de retransmisión que contiene este puerto:

```
network port broadcast-domain show -ports node_name:port_name
```

- c. Añada o quite puertos de los dominios de retransmisión:

```
network port broadcast-domain add-ports
```

```
network port broadcast-domain remove-ports
```

- a. Modificar el puerto de inicio de una LIF:

```
network interface modify -vserver vservice -lif lif_name -home-port port_name
```

6. Ajuste la pertenencia al dominio de retransmisión de los puertos de red utilizados para las LIF de interconexión de clústeres mediante los mismos comandos que se muestran en [Paso 5](#).
7. Ajuste cualquier otro dominio de retransmisión y migre los LIF de datos, si es necesario, mediante los mismos comandos que se muestran en [Paso 5](#).
8. Si hubiera algún puerto en el nodo 1 que ya no exista en el nodo 3, siga estos pasos para eliminarlos:
- a. Acceda al nivel de privilegio avanzado en cualquiera de los nodos:

```
set -privilege advanced
```

- b. Para eliminar los puertos:

```
network port delete -node node_name -port port_name
```

- c. Volver al nivel admin:

```
set -privilege admin
```

9. Ajustar todos los grupos de recuperación tras fallos de LIF:

```
network interface modify -failover-group failover_group -failover-policy failover_policy
```

El siguiente comando establece la directiva de conmutación por error en broadcast-domain-wide Y utiliza los puertos del grupo de conmutación por error "fg1" como destinos de conmutación por error para la LIF "data1" del nodo 3:

```
network interface modify -vserver node3 -lif data1 failover-policy broadcast-domainwide -failover-group fg1
```

Consulte "[Referencias](#)" Para establecer un vínculo a *Network Management* o a los comandos *ONTAP 9: Manual Page Reference* para obtener más información.

10. Verifique los cambios en el nodo 3:

```
network port show -node node3
```

11. Cada LIF de clúster debe estar escuchando en el puerto 7700. Compruebe que las LIF del clúster están escuchando en el puerto 7700:

```
::> network connections listening show -vserver Cluster
```

El resultado esperado de la escucha del puerto 7700 en los puertos del clúster tal y como se muestra en el siguiente ejemplo de un clúster de dos nodos:

```
Cluster::> network connections listening show -vserver Cluster
Vserver Name      Interface Name:Local Port      Protocol/Service
-----
Node: NodeA
Cluster           NodeA_clus1:7700               TCP/ctlopcp
Cluster           NodeA_clus2:7700               TCP/ctlopcp
Node: NodeB
Cluster           NodeB_clus1:7700               TCP/ctlopcp
Cluster           NodeB_clus2:7700               TCP/ctlopcp
4 entries were displayed.
```

- Para cada LIF de clúster que no esté escuchando en el puerto 7700, establezca el estado administrativo de la LIF en down y después up:

```
::> net int modify -vserver Cluster -lif cluster-lif -status-admin down; net
int modify -vserver Cluster -lif cluster-lif -status-admin up
```

Repita el paso 11 para verificar que el LIF del clúster ahora esté escuchando en el puerto 7700.

Unir el quórum cuando un nodo tiene un conjunto diferente de puertos de red

El nodo con el nuevo arranque de la controladora e intenta unirse al clúster automáticamente al principio; sin embargo, si el nodo nuevo tiene un conjunto diferente de puertos de red, debe realizar los siguientes pasos para confirmar que el nodo se una correctamente al quórum.

Acerca de esta tarea

Puede usar estas instrucciones para los nodos relevantes. El nodo 3 se usa en la siguiente muestra.

Pasos

- Compruebe que los puertos de clúster nuevos se encuentran en el dominio de retransmisión del clúster. Para ello, introduzca el siguiente comando y compruebe su resultado:

```
network port show -node node -port port -fields broadcast-domain
```

En el siguiente ejemplo se muestra que el puerto "e1a" se encuentra en el dominio del clúster del nodo 3:

```
cluster::> network port show -node node3 -port e1a -fields broadcast-
domain
node   port broadcast-domain
-----
node3  e1a  Cluster
```

- Añada los puertos correctos al dominio de retransmisión del clúster. Para ello, introduzca el siguiente comando y compruebe su resultado:

```
network port modify -node -port -ipSPACE Cluster -mtu 9000
```

En este ejemplo, se añade el puerto de clúster "e1b" del nodo 3:

```
network port modify -node node3 -port e1b -ipSPACE Cluster -mtu 9000
```

3. Migre las LIF del clúster a los puertos nuevos, una vez para cada LIF mediante el siguiente comando:

```
network interface migrate -vserver Cluster -lif lif_name -source-node node3 -  
destination-node node3 -destination-port port_name
```

4. Modifique el puerto de inicio de las LIF del clúster:

```
network interface modify -vserver Cluster -lif lif_name -home-port port_name
```

5. Si los puertos del clúster no están en el dominio de retransmisión del clúster, añádalos con el siguiente comando:

```
network port broadcast-domain add-ports -ipSPACE Cluster -broadcast-domain  
Cluster - ports node:port
```

6. Quite los puertos antiguos del dominio de retransmisión de clúster. Se puede usar para cualquier nodo relevante. El siguiente comando elimina el puerto "e0d" del nodo 3:

```
network port broadcast-domain remove-ports network port broadcast-domain  
remove-ports ipSPACE Cluster -broadcast-domain Cluster -ports node3:e0d
```

7. Compruebe que el nodo ha vuelto a unirse al quórum:

```
cluster show -node node3 -fields health
```

8. Ajuste los dominios de retransmisión que alojan las LIF de su clúster y las LIF de gestión de nodos y clústeres. Confirme que cada dominio de retransmisión contiene los puertos correctos. No se puede mover un puerto entre dominios de retransmisión si aloja o pertenece a una LIF, de modo que podría necesitar migrar y modificar las LIF de la siguiente manera:

- a. Mostrar el puerto de inicio de una LIF:

```
network interface show -fields home-node,home-port
```

- b. Muestre el dominio de retransmisión que contiene este puerto:

```
network port broadcast-domain show -ports node_name:port_name
```

- c. Añada o quite puertos de los dominios de retransmisión:

```
network port broadcast-domain add-ports network port broadcast-domain  
remove-port
```

- d. Modificar un puerto de inicio de una LIF:

```
network interface modify -vserver vsServer -lif lif_name -home-port port_name
```

Ajuste los dominios de retransmisión entre clústeres y migre las LIF entre clústeres, si es necesario. Los LIF de datos no cambian.

Verifique la instalación del nodo 3

Después de instalar y arrancar el nodo 3, es necesario verificar que esté instalado correctamente. Es necesario esperar a que el nodo 3 se una al quórum y, luego, reanudar la operación de reubicación.

Acerca de esta tarea

En este momento del procedimiento, la operación se pausará cuando el quórum de node3 se una a otra.

Pasos

1. Verifique que el nodo 3 se haya Unido al quórum:

```
cluster show -node node3 -fields health
```

2. Verifique que el nodo 3 forme parte del mismo clúster que el nodo 2 y que esté en buen estado:

```
cluster show
```

3. Compruebe el estado de la operación y compruebe que la información de configuración del nodo 3 sea la misma que la del nodo 1:

```
system controller replace show-details
```

Si la configuración es diferente del nodo 3, es posible que se produzca una interrupción del sistema posteriormente en el procedimiento.

4. Compruebe que la controladora sustituida esté configurada correctamente para la configuración de MetroCluster, la configuración de MetroCluster debe estar en estado correcto y no en modo de conmutación. Consulte ["Compruebe el estado de la configuración de MetroCluster"](#).

Vuelva a crear las VLAN, los grupos de interfaces y los dominios de retransmisión en el nodo 3

Después de confirmar que el nodo 3 quórum y que puede comunicarse con el nodo 2, debe volver a crear las VLAN del nodo 1, los grupos de interfaces y los dominios de retransmisión en el nodo 3. También es necesario añadir los puertos de nodo 3 a los dominios de retransmisión recientemente creados.

Acerca de esta tarea

Para obtener más información sobre la creación y recreación de VLAN, grupos de interfaces y dominios de retransmisión, vaya a ["Referencias"](#) Y enlace a *Network Management*.

Pasos

1. Vuelva a crear las VLAN en el nodo 3 con la información 1-1 registrada en el ["Reubique los agregados que no son raíz y los LIF de datos NAS que pertenecen al nodo 1 al nodo 2"](#) sección:

```
network port vlan create -node node_name -vlan vlan-names
```

2. Vuelva a crear los grupos de interfaces en el nodo 3 con la información 1-1 registrada en el ["Reubique los agregados que no son raíz y los LIF de datos NAS que pertenecen al nodo 1 al nodo 2"](#) sección:

```
network port ifgrp create -node node_name -ifgrp port_ifgrp_names-distr-func
```

3. Vuelva a crear los dominios de retransmisión en el nodo 3 con la información del nodo 1 registrada en el ["Reubique los agregados que no son raíz y los LIF de datos NAS que pertenecen al nodo 1 al nodo 2"](#)

sección:

```
network port broadcast-domain create -ipspace Default -broadcast-domain  
broadcast_domain_names -mtu mtu_size -ports  
node_name:port_name,node_name:port_name
```

4. Añada los puertos de nodo 3 a los dominios de retransmisión recientemente creados:

```
network port broadcast-domain add-ports -broadcast-domain  
broadcast_domain_names -ports node_name:port_name,node_name:port_name
```

Restaura la configuración de gestor de claves en el nodo 3

Si utiliza el cifrado de agregados de NetApp (NAE) o el cifrado de volúmenes de NetApp (NVE) para cifrar volúmenes en el sistema que se está actualizando, la configuración de cifrado debe sincronizarse con los nodos nuevos. Si no se restaura key-Manager, cuando se reinstalan los agregados del nodo 1 del nodo 2 al nodo 3 mediante ARL, los volúmenes cifrados se desconectarán.

Pasos

1. Para sincronizar la configuración de cifrado de Onboard Key Manager, ejecute el siguiente comando en el símbolo del sistema del clúster:

Para esta versión de ONTAP...	Se usa este comando...
ONTAP 9.6 o 9.7	<code>security key-manager onboard sync</code>
ONTAP 9.5	<code>security key-manager setup -node node_name</code>

2. Introduzca la clave de acceso en todo el clúster para la instancia de Onboard Key Manager.

Mueva agregados que no son raíz y LIF de datos NAS que pertenecen al nodo 1 del nodo 2 al nodo 3

Después de verificar la instalación del nodo 3 y antes de reubicar agregados del nodo 2 al nodo 3, deben mover las LIF de datos NAS que pertenecen al nodo 1 que están actualmente en el nodo 2 al nodo 3. También debe verificar que las LIF SAN existan en el nodo 3.

Acerca de esta tarea

Las LIF remotas gestionan el tráfico a LUN DE SAN durante el procedimiento de actualización. No es necesario mover LIF DE SAN durante la actualización para el estado del clúster o del servicio. Los LIF SAN no se mueven a menos que tengan que asignarse a nuevos puertos. Verifique que las LIF estén en buen estado y se encuentren en puertos adecuados después de poner el nodo 3 en línea.

Pasos

1. Reanude la operación de reubicación:

```
system controller replace resume
```

El sistema ejecuta las siguientes tareas:

- Comprobación de quórum del clúster

- Comprobación del ID del sistema
- Comprobación de la versión de la imagen
- Comprobación de la plataforma de destino
- Comprobación de accesibilidad de red

La operación se detiene en esta fase de la comprobación de accesibilidad de red.

2. Compruebe manualmente que la red y todas las VLAN, los grupos de interfaces y los dominios de retransmisión se han configurado correctamente.
3. Reanude la operación de reubicación:

```
system controller replace resume
```

To complete the "Network Reachability" phase, ONTAP network configuration must be manually adjusted to match the new physical network configuration of the hardware. This includes assigning network ports to the correct broadcast domains, creating any required ifgrps and VLANs, and modifying the home-port parameter of network interfaces to the appropriate ports. Refer to the "Using aggregate relocation to upgrade controller hardware on a pair of nodes running ONTAP 9.x" documentation, Stages 3 and 5. Have all of these steps been manually completed? [y/n]

4. Introduzca `y` para continuar.
5. El sistema realiza las siguientes comprobaciones:

- Comprobación del estado del clúster
- Comprobación del estado de LIF de clúster

Después de realizar estas comprobaciones, el sistema reubica los agregados que no son raíz y los LIF de datos NAS que pertenecen al nodo 1 en la nueva controladora, el nodo 3. El sistema se detiene una vez que se completa la reubicación de recursos.

6. Comprobar el estado de las operaciones de reubicación de agregados y movimiento de LIF de datos de NAS:

```
system controller replace show-details
```

7. Compruebe que los agregados que no son raíz y las LIF de datos NAS se han reubicado correctamente en el nodo 3.

Si alguno de los agregados no se puede reubicar o vetar, deberá reubicar los agregados manualmente o anular los vetos o las comprobaciones de destino, si fuera necesario. Consulte ["Se han producido fallos en la reubicación o los agregados vetados"](#) si quiere más información.

8. Verifique que las LIF DE SAN se encuentren en los puertos correctos del nodo 3. Para ello, siga estos subpasos:

a. Introduzca el siguiente comando y examine su resultado:

```
network interface show -data-protocol iscsi|fc -home-node node3
```

El sistema devuelve un resultado similar al siguiente ejemplo:

```
cluster::> net int show -data-protocol iscsi|fc -home-node node3
```

Vserver	Logical Interface	Status Admin/Oper	Network Address/Mask	Current Node	Current Port	Is Home
vs0	a0a	up/down	10.63.0.53/24	node3	a0a	true
	data1	up/up	10.63.0.50/18	node3	e0c	true
	rads1	up/up	10.63.0.51/18	node3	e1a	true
	rads2	up/down	10.63.0.52/24	node3	e1b	true
vs1	lif1	up/up	172.17.176.120/24	node3	e0c	true
	lif2	up/up	172.17.176.121/24	node3	e1a	true

b. Si el nodo 3 tiene alguna LIF SAN o grupos de LIF SAN que están en un puerto que no existe en el nodo 1 o que deben asignarse a un puerto diferente, muévalos a un puerto adecuado del nodo 3, llevando a cabo los siguientes subpasos:

i. Establezca el estado de LIF en inactivo:

```
network interface modify -vserver Vserver_name -lif LIF_name -status  
-admin down
```

ii. Quite la LIF del conjunto de puertos:

```
portset remove -vserver Vserver_name -portset portset_name -port-name  
port_name
```

iii. Escriba uno de los siguientes comandos:

- Mover una sola LIF:

```
network interface modify -vserver Vserver_name -lif LIF_name -home  
-port new_home_port
```

- Mueva todos los LIF de un puerto único inexistente o incorrecto a un puerto nuevo:

```
network interface modify {-home-port port_on_node1 -home-node node1  
-role data} -home-port new_home_port_on_node3
```

- Vuelva a agregar las LIF al conjunto de puertos:

```
portset add -vserver Vserver_name -portset portset_name -port-name  
port_name
```



Debe confirmar que ha movido LIF SAN a un puerto que tiene la misma velocidad de enlace que el puerto original.

- a. Modifique el estado de todas las LIF para "subir" para que las LIF puedan aceptar y enviar tráfico en el nodo:

```
network interface modify -home-port port_name -home-node node3 -lif data  
-status admin up
```

- b. Escriba el comando siguiente en cualquiera de los nodos y examine su resultado para verificar que las LIF se han movido a los puertos correctos y que las LIF tienen el estado de up:

```
network interface show -home-node node3 -role data
```

- c. Si alguna LIF está inactiva, establezca el estado administrativo de las LIF en up. Con el siguiente comando, una vez para cada LIF:

```
network interface modify -vserver vserver_name -lif lif_name -status-admin  
up
```

9. Reanude la operación para solicitar que el sistema realice las comprobaciones previas necesarias:

```
system controller replace resume
```

El sistema realiza las siguientes comprobaciones posteriores:

- Comprobación de quórum del clúster
- Comprobación del estado del clúster
- Comprobación de reconstrucción de los agregados
- Comprobación del estado del agregado
- Comprobación del estado del disco
- Comprobación del estado de LIF de clúster

Etapas 4. Reubicar y retirar el 2

Descripción general

Durante la fase 4, se reubicarán los agregados no raíz y los LIF de datos NAS del nodo 2 al nodo 3. Debe registrar la información necesaria del nodo 2 y después retirar el nodo 2.

Pasos

1. "Reubique los agregados que no son raíz y los LIF de datos NAS del nodo 2 al nodo 3"
2. "Retire el nodo 2"

Reubique los agregados que no son raíz y los LIF de datos NAS del nodo 2 al nodo 3

Antes de sustituir node2 con node4, debe reubicar los agregados no raíz y los LIF de datos NAS que node2 posee a node3.

Antes de empezar

Una vez completadas las comprobaciones posteriores a la fase anterior, la versión de recursos para el nodo 2 se iniciará automáticamente. Los agregados que no son raíz y los LIF de datos que no son SAN se migran del nodo 2 al nodo 3.

Acerca de esta tarea

Las LIF remotas gestionan el tráfico a LUN DE SAN durante el procedimiento de actualización. No es necesario mover LIF DE SAN durante la actualización para el estado del clúster o del servicio.

Una vez migrados los agregados y las LIF, la operación se coloca en pausa con fines de verificación. En este momento, debe verificar si todos los agregados que no son raíz y los LIF de datos no SAN se migran al nodo 3.



El propietario raíz de los agregados y las LIF no se modifica; solo se modifica el propietario actual.

Pasos

- 1. Verifique que todos los agregados que no son raíz estén en línea y su estado en el nodo 3:

```
storage aggregate show -node node3 -state online -root false
```

En el ejemplo siguiente, los agregados no raíz en el nodo 2 están en línea:

```
cluster::> storage aggregate show -node node3 state online -root false

Aggregate      Size      Available  Used%   State  #Vols  Nodes
RAID    Status
-----
aggr_1      744.9GB    744.8GB    0%     online  5      node2
raid_dp  normal
aggr_2      825.0GB    825.0GB    0%     online  1      node2
raid_dp  normal
2 entries were displayed.
```

Si los agregados se han desconectado o se han vuelto externos del nodo 3, conectarlos mediante el uso del siguiente comando de nodo 3, una vez por cada agregado:

```
storage aggregate online -aggregate aggr_name
```

- 2. Verifique que todos los volúmenes estén en línea en el nodo 3. Para ello, use el siguiente comando en el nodo 3 y examine el resultado:

```
volume show -node node3 -state offline
```

Si alguno de los volúmenes se encuentra sin conexión en el nodo 3, debe volver a estar en línea mediante el siguiente comando de nodo 3, una vez para cada volumen:

```
volume online -vserver vservice_name -volume volume_name
```

La `vservice_name` para utilizarlo con este comando se encuentra en el resultado del anterior `volume show` comando.

3. Compruebe que las LIF se han movido a los puertos correctos y que tienen el estado de up. Si alguna LIF está inactiva, establezca el estado administrativo de las LIF en up Con el siguiente comando, una vez para cada LIF:

```
network interface modify -vserver vservice_name -lif LIF_name -home-node node_name -status-admin up
```

4. Si los puertos que alojan actualmente las LIF de datos no existen en el nuevo hardware, elimínelas del dominio de retransmisión:

```
network port broadcast-domain remove-ports
```

5. Compruebe que no quedan LIF de datos en el nodo 2 introduciendo el comando siguiente y examinando la salida:

```
network interface show -curr-node node2 -role data
```

6. Si tiene configurados grupos de interfaces o VLAN, complete los siguientes subpasos:

- a. Registre información de la VLAN y del grupo de interfaces para poder volver a crear las VLAN y los grupos de interfaces en el nodo 3 una vez que se arranca el nodo 3.
- b. Quite las VLAN de los grupos de interfaces:

```
network port vlan delete -node nodename -port ifgrp -vlan-id VLAN_ID
```

- c. Compruebe si hay algún grupo de interfaces configurado en el nodo introduciendo el siguiente comando y examinando su resultado:

```
network port ifgrp show -node node2 -ifgrp ifgrp_name -instance
```

El sistema muestra información del grupo de interfaces del nodo, como se muestra en el ejemplo siguiente:

```
cluster::> network port ifgrp show -node node2 -ifgrp a0a -instance
Node: node3
Interface Group Name: a0a
Distribution Function: ip
Create Policy: multimode_lacp
MAC Address: 02:a0:98:17:dc:d4
Port Participation: partial
Network Ports: e2c, e2d
Up Ports: e2c
Down Ports: e2d
```

- a. Si hay algún grupo de interfaces configurado en el nodo, registre los nombres de esos grupos y los puertos asignados a ellos y, a continuación, elimine los puertos introduciendo el comando siguiente, una vez para cada puerto:

```
network port ifgrp remove-port -node nodename -ifgrp ifgrp_name -port
netport
```

Retire el nodo 2

Para retirar node2, primero debe apagar node2 correctamente y quitarlo del rack o el chasis.

Pasos

1. Reanude la operación:

```
system controller replace resume
```

El nodo se detiene automáticamente.

Después de terminar

Puede retirar el nodo 2 una vez completada la actualización. Consulte ["Retire el sistema antiguo"](#).

Etapas 5. Instale y arranque el nodo 4

Descripción general

En la etapa 5, se deben instalar y arrancar los nodos 4, asignar los puertos de gestión del clúster y del nodo del nodo 2 al nodo 4 y verificar la instalación del nodo 4. Si es necesario, debe configurar FC o UTA/UTA2 en el nodo 4 y confirmar que el nodo 4 se ha Unido al quórum. También se pueden reubicar los LIF de datos NAS 2 y agregados no raíz de nodo 3 a nodo 4 y verificar las LIF SAN existentes en el nodo 4.

Pasos

1. ["Instale y arranque el nodo 4"](#)
2. ["Establezca la configuración de FC o UTA/UTA2 en el nodo 4"](#)

3. "Asigne puertos del nodo 2 al nodo 4"
4. "Unir el quórum cuando un nodo tiene un conjunto diferente de puertos de red"
5. "Verifique la instalación del nodo 4"
6. "Mueva agregados no raíz y LIF de datos NAS que pertenecen al nodo 2 desde el nodo 3 al nodo 4"

Instale y arranque el nodo 4

Debe instalar el nodo 4 en el rack, transferir las conexiones 2 al nodo 4, el nodo de arranque 4 e instalar ONTAP. Luego, debe reasignar todos los discos de repuesto en el nodo 2, todos los discos que pertenezcan al volumen raíz y todos los agregados que no sean raíz que no se hayan reubicado en nodo 3 anteriormente en el proceso, como se explica en esta sección.

Acerca de esta tarea

La operación de reubicación se detiene al principio de esta etapa. Este proceso está prácticamente automatizado; la operación se pausa para permitir comprobar su estado. Debe reanudar manualmente la operación. Además, debe verificar que las LIF de datos NAS se hayan movido correctamente al nodo 4.

Es necesario reiniciar el nodo 4 si no tiene la misma versión de ONTAP 9 que está instalada en el nodo 2. Después de instalar el nodo 4, arranque desde la imagen ONTAP 9 almacenada en el servidor web. A continuación, puede descargar los archivos correctos en el dispositivo multimedia de arranque para posteriores arranques del sistema, siguiendo las instrucciones en ["Prepárese para el arranque desde el red"](#).

Importante:

- Si va a actualizar un sistema V-Series conectado a cabinas de almacenamiento o un sistema con el software de virtualización de FlexArray conectado a cabinas de almacenamiento, debe completar [Paso 1](#) por [Paso 21](#), luego salga de esta sección y siga las instrucciones a. ["Configure los puertos FC en el nodo 4"](#) y a. ["Comprobar y configurar los puertos UTA/UTA2 en el nodo 4"](#), Entrando en comandos en modo de mantenimiento. A continuación, debe volver a esta sección y reanudar con [Paso 23](#).
- Sin embargo, si va a actualizar un sistema con discos de almacenamiento, debe completar esta sección entera y continuar a. ["Establezca la configuración de FC o UTA/UTA2 en el nodo 4"](#), introduciendo comandos en el símbolo del sistema del clúster.

Pasos

1. Asegúrese de que el nodo 4 tenga suficiente espacio en rack.

Si el nodo 4 se encuentra en un chasis separado del nodo 2, es posible colocar el nodo 4 en la misma ubicación que el nodo 3. Si el nodo 2 y el nodo 4 están en el mismo chasis, el nodo 4 ya se encuentra en la ubicación de rack adecuada.

2. Instale el nodo 4 en el rack, siguiendo las instrucciones de *Installation and Setup* para el modelo de nodo.
3. Cablee el nodo 4, mueva las conexiones del nodo 2 al nodo 4.

Conecte los cables siguientes, siguiendo las instrucciones de *Installation and Setup Instructions* o de *FlexArray Virtualization Installation reactions and Reference* para la plataforma node4, el documento de la bandeja de discos correspondiente y *High Availability Management*.

Consulte ["Referencias"](#) Para enlazar con *FlexArray Virtualization Installation requisitos y Reference* y *High Availability Management*.

- Consola (puerto de gestión remota)
- Puertos del clúster
- Puertos de datos
- Puertos de gestión de clústeres y nodos
- Reducida
- Configuraciones SAN: Puertos Ethernet iSCSI y switch FC



Es posible que no sea necesario mover la conexión de cable de la tarjeta de interconexión/tarjeta FC-VI del nodo 2 al nodo 4, ya que la mayoría de los modelos de plataforma tienen modelos de tarjeta de interconexión únicos. Para la configuración de MetroCluster, es necesario mover las conexiones de cables FC-VI del nodo 2 al nodo 4. Si el host nuevo no tiene una tarjeta FC-VI, puede que necesite mover la tarjeta FC-VI.

4. Encienda el nodo 4 y, a continuación, interrumpa el proceso de arranque pulsando `Ctrl-C` en el terminal de la consola para acceder al aviso del entorno de arranque.



Cuando se arranca el nodo 4, es posible que se muestre el siguiente mensaje de advertencia:

```
WARNING: The battery is unfit to retain data during a power outage. This
is likely
        because the battery is discharged but could be due to other
temporary
        conditions.
        When the battery is ready, the boot process will complete
        and services will be engaged. To override this delay, press 'c'
followed
        by 'Enter'
```

5. Si aparece el mensaje de advertencia en el paso 4, realice las siguientes acciones:

- a. Compruebe todos los mensajes de la consola que puedan indicar un problema distinto a una batería NVRAM baja y, si es necesario, realice las acciones correctivas necesarias.
- b. Deje que la batería se cargue y finalice el proceso de arranque.



Atención: No anular el retardo; si no se permite que la batería se cargue, se podrían producir pérdidas de datos.



Consulte ["Prepárese para el arranque desde el red"](#).

6. Configure la conexión netboot eligiendo una de las siguientes acciones.



Se deben utilizar el puerto e IP de gestión como conexión para reiniciar el sistema. No utilice una IP de LIF de datos ni una interrupción del servicio de datos mientras se realiza la actualización.

Si el protocolo de configuración dinámica de hosts (DHCP) es...	Realice lo siguiente...
Ejecutando	Configure la conexión automáticamente introduciendo el siguiente comando en el símbolo del sistema del entorno de arranque: <code>ifconfig e0M -auto</code>
No se está ejecutando	Configure manualmente la conexión introduciendo el siguiente comando en el símbolo del sistema del entorno de arranque: <code>ifconfig e0M -addr=<i>filer_addr</i> -mask=<i>netmask</i> -gw=<i>gateway</i> -dns=<i>dns_addr</i> -domain=<i>dns_domain</i></code> <i>filer_addr</i> Es la dirección IP del sistema de almacenamiento (obligatorio). <i>netmask</i> es la máscara de red del sistema de almacenamiento (obligatoria). <i>gateway</i> es la puerta de enlace del sistema de almacenamiento (obligatorio). <i>dns_addr</i> Es la dirección IP de un servidor de nombres en la red (opcional). <i>dns_domain</i> Es el nombre de dominio del servicio de nombres de dominio (DNS). Si utiliza este parámetro opcional, no necesita un nombre de dominio completo en la URL del servidor para reiniciar el sistema; solo necesita el nombre de host del servidor. NOTA: Es posible que se necesiten otros parámetros para la interfaz. Introduzca <code>help ifconfig</code> en el símbolo del sistema del firmware para obtener detalles.

7. Reiniciar el sistema en el nodo 4:

Durante...	Realice lo siguiente...
Sistemas de la serie FAS/AFF8000	<code>netboot http://<web_server_ip/path_to_web-accessible_directory>/netboot/kernel</code>
Todos los demás sistemas	<code>netboot http://<web_server_ip/path_to_web-accessible_directory>/<ontap_version>_image.tgz</code>

La <path_to_the_web-accessible_directory> debería conducir al lugar en el que se ha descargado el <ontap_version>_image.tgz En el paso 1 de la sección "[Prepárese para el arranque desde el red](#)".



No interrumpa el arranque.

8. En el menú de inicio, seleccione opción (7) `Install new software first`.

Esta opción del menú descarga e instala la nueva imagen de ONTAP en el dispositivo de arranque.

Ignore el siguiente mensaje:

`This procedure is not supported for Non-Disruptive Upgrade on an HA pair`

La nota se aplica a las actualizaciones no disruptivas de ONTAP, no a las actualizaciones de controladoras.



Utilice siempre netboot para actualizar el nodo nuevo a la imagen deseada. Si utiliza otro método para instalar la imagen en la nueva controladora, podría instalarse la imagen incorrecta. Este problema se aplica a todas las versiones de ONTAP. El procedimiento para reiniciar el sistema combinado con la opción (7) `Install new software` Limpia el soporte de arranque y coloca la misma versión ONTAP en ambas particiones de imagen.

9. Si se le solicita que continúe el procedimiento, introduzca `y`, Y cuando se le solicite el paquete, escriba la dirección URL:

```
http://<web_server_ip/path_to_web-  
accessible_directory>/<ontap_version>_image.tgz
```

10. Lleve a cabo los siguientes pasos para reiniciar el módulo del controlador:

- a. Introduzca `n` para omitir la recuperación del backup cuando aparezca la siguiente solicitud:

```
Do you want to restore the backup configuration now? {y|n}
```

- b. Reinicie introduciendo `y` cuando vea el siguiente símbolo del sistema:

```
The node must be rebooted to start using the newly installed  
software. Do you want to reboot now? {y|n}
```

El módulo del controlador se reinicia pero se detiene en el menú de inicio porque el dispositivo de arranque se ha reformateado y los datos de configuración deben restaurarse.

11. Seleccione el modo de mantenimiento 5 desde el menú de inicio y entrar `y` cuando se le pida que continúe con el arranque.
12. Compruebe que la controladora y el chasis están configurados como ha:

```
ha-config show
```

En el siguiente ejemplo, se muestra el resultado del `ha-config show` comando:

```
Chassis HA configuration: ha  
Controller HA configuration: ha
```



El sistema graba en una PROM tanto si se encuentran en un par ha como en una configuración independiente. El estado debe ser el mismo en todos los componentes del sistema independiente o del par de alta disponibilidad.

13. Si la controladora y el chasis no están configurados como alta disponibilidad, utilice los siguientes comandos para corregir la configuración:

```
ha-config modify controller ha
```

```
ha-config modify chassis ha
```

Si tiene una configuración MetroCluster, utilice los siguientes comandos para modificar la controladora y el chasis:

```
ha-config modify controller mcc
```

```
ha-config modify chassis mcc
```

14. Salga del modo de mantenimiento:

```
halt
```

Interrumpa el arranque automático pulsando Ctrl-C en el símbolo del sistema del entorno de arranque.

15. en el nodo 3, compruebe la fecha, la hora y la zona horaria del sistema:

```
date
```

16. El nodo 4, compruebe la fecha mediante el siguiente comando en el símbolo del sistema del entorno de arranque:

```
show date
```

17. Si es necesario, configure la fecha del nodo 4:

```
set date mm/dd/yyyy
```

18. En el nodo 4, compruebe la hora mediante el siguiente comando en el símbolo del sistema del entorno de arranque:

```
show time
```

19. Si es necesario, configure la hora del nodo 4:

```
set time hh:mm:ss
```

20. En el cargador de arranque, establezca el ID del sistema del partner en el nodo 4:

```
setenv partner-sysid node3_sysid
```

Para el nodo 4, `partner-sysid` debe ser el del nodo 3.


Guarde los ajustes:

```
saveenv
```

21. Compruebe el `partner-sysid` para el nodo 4:

```
printenv partner-sysid
```

22. realice una de las siguientes acciones:

Si su sistema...	Realice lo siguiente...
Cuenta con discos y sin almacenamiento de gestión	Vaya a. Paso 23 .
Es un sistema V-Series o un sistema con software de virtualización FlexArray conectado a cabinas de almacenamiento	<p>a. Vaya a la sección "Establezca la configuración de FC o UTA/UTA2 en el nodo 4" y completar las subsecciones de esta sección.</p> <p>b. Vuelva a esta sección y complete los pasos restantes, empezando por Paso 23.</p> <div>  <p>Debe volver a configurar los puertos integrados de FC, los puertos CNA integrados y las tarjetas CNA antes de iniciar ONTAP en el sistema V-Series o con el software de virtualización FlexArray.</p> </div>

23. Añada los puertos iniciadores FC del nuevo nodo a las zonas del switch.

Si es necesario, modifique los puertos internos al iniciador en la "[Configure los puertos FC en el nodo 4](#)". Consulte la documentación de la cabina de almacenamiento y la división en zonas para obtener más instrucciones sobre la división en zonas.

24. Añada los puertos de iniciador de FC a la cabina de almacenamiento como hosts nuevos y asigne los LUN de cabina a los hosts nuevos.

Consulte la documentación de la cabina de almacenamiento y la división en zonas para obtener instrucciones.

25. Modifique los valores de nombre de puerto WWPN en el host o los grupos de volúmenes asociados con los LUN de cabina en la cabina de almacenamiento.

La instalación de un módulo de controladora nuevo cambia los valores de WWPN asociados con cada puerto FC integrado.

26. Si su configuración utiliza la división en zonas basada en switches, ajuste la división en zonas para reflejar los nuevos valores de WWPN.

27. Si tiene unidades de cifrado de almacenamiento de NetApp (NSE) instaladas, realice los pasos siguientes.



Si aún no lo ha hecho anteriormente en el procedimiento, consulte el artículo de la base de conocimientos "[Cómo saber si una unidad tiene la certificación FIPS](#)" para determinar el tipo de unidades de autocifrado que están en uso.

- a. Configurado `bootarg.storageencryption.support` para `true` o `false`:

Si están en uso las siguientes unidades...	Entonces...
Unidades NSE que cumplen con los requisitos de autocifrado de FIPS 140-2 de nivel 2	<code>setenv bootarg.storageencryption.support true</code>
SED de NetApp no con FIPS	<code>setenv bootarg.storageencryption.support false</code>



No es posible mezclar unidades FIPS con otros tipos de unidades en el mismo nodo o la pareja de alta disponibilidad. Puede mezclar unidades de cifrado distinto de SED en el mismo nodo o par de alta disponibilidad.

- b. Póngase en contacto con el soporte de NetApp para obtener ayuda para restaurar la información sobre la gestión de claves incorporada.

28. Nodo de arranque en el menú de arranque:

```
boot_ontap menu
```

Si no dispone de una configuración FC o UTA/UTA2, lleve a cabo ["Comprobar y configurar los puertos UTA/UTA2 en el nodo 4, paso 15"](#) de modo que el nodo 4 puede reconocer los discos del nodo 2.

29. Para las configuraciones de MetroCluster, los sistemas V-Series y los sistemas con el software de virtualización FlexArray conectados a cabinas de almacenamiento, vaya a [Compruebe y configure los puertos UTA/UTA2 en node4, Paso 15](#).

Establezca la configuración de FC o UTA/UTA2 en el nodo 4

Si el nodo 4 tiene puertos FC integrados, puertos de adaptador de objetivo unificado (UTA/UTA2) integrados o una tarjeta UTA/UTA2, debe configurar los ajustes antes de completar el resto del procedimiento.

Acerca de esta tarea

Puede que necesite completar el [Configure los puertos FC en el nodo 4](#) de la [Comprobar y configurar los puertos UTA/UTA2 en el nodo 4](#), o ambas secciones.



Si el nodo 4 no tiene puertos FC integrados, puertos UTA/UTA2 integrados o una tarjeta UTA/UTA2, y se está actualizando un sistema con discos de almacenamiento, puede omitir el documento ["Asigne puertos del nodo 2 al nodo 4"](#) sección. Sin embargo, si tiene un sistema V-Series o tiene software de virtualización FlexArray y están conectados a cabinas de almacenamiento, y el nodo 4 no tiene puertos FC integrados, puertos UTA/UTA2 integrados o una tarjeta UTA/UTA2, debe volver a la sección *nodo de instalación y arranque 4* y reanudar en ["Paso 22"](#). Asegúrese de que el nodo 4 tenga suficiente espacio en rack. Si el nodo 4 se encuentra en un chasis separado del nodo 2, es posible colocar el nodo 4 en la misma ubicación que el nodo 3. Si el nodo 2 y el nodo 4 están en el mismo chasis, el nodo 4 ya se encuentra en la ubicación de rack adecuada.

Opciones

- [Configure los puertos FC en el nodo 4](#)
- [Comprobar y configurar los puertos UTA/UTA2 en el nodo 4](#)

Configure los puertos FC en el nodo 4

Si el nodo 4 tiene puertos FC, ya sea integrados o de un adaptador de FC, se deben establecer configuraciones de puertos en el nodo antes de llevarlo al servicio, ya que los puertos no están preconfigurados. Si no se configuran los puertos, es posible que experimente una interrupción del servicio.

Antes de empezar

Debe tener los valores de configuración del puerto de FC en el nodo 2 que haya guardado en la sección ["Prepare los nodos para la actualización"](#).

Acerca de esta tarea

Puede omitir esta sección si el sistema no tiene configuraciones de FC. Si su sistema tiene puertos UTA/UTA2 integrados o un adaptador UTA/UTA2, debe configurarlos en [Comprobar y configurar los puertos UTA/UTA2 en el nodo 4](#).



Si su sistema tiene discos de almacenamiento, debe introducir los comandos de esta sección en el símbolo del sistema del clúster. Si tiene un sistema V-Series o un sistema con software de virtualización FlexArray conectado a cabinas de almacenamiento, debe introducir comandos en esta sección en modo de mantenimiento.


Pasos

1. Realice una de las siguientes acciones:

Si el sistema que desea actualizar...	Entonces...
Tiene discos de almacenamiento	<code>system node hardware unified-connect show</code>
Es un sistema V-Series o tiene software de virtualización FlexArray y se conecta a las cabinas de almacenamiento	<code>ucadmin show</code>

El sistema muestra información acerca de todos los adaptadores de red convergente y FC en el sistema.

2. Compare la configuración de FC del nodo 4 con la de los ajustes capturados anteriormente del nodo 1.
3. Realice una de las siguientes acciones:

Si el sistema que desea actualizar...	Entonces...
Tiene discos de almacenamiento	<p>Modifique los puertos FC en el nodo 4 según sea necesario:</p> <ul style="list-style-type: none">• Para programar puertos de destino: <code>ucadmin modify -m fc -t target <i>adapter</i></code>• Para programar puertos iniciadores: <code>ucadmin modify -m fc -t initiator <i>adapter</i></code> <p>-t Es el tipo FC4: Objetivo o iniciador.</p>
Es un sistema V-Series o tiene software de virtualización FlexArray y se conecta a las cabinas de almacenamiento	<p>Modifique los puertos FC en el nodo 4 según sea necesario:</p> <p><code>ucadmin modify -m fc -t initiator -f <i>adapter_port_name</i></code></p> <p>-t Es el tipo, destino o iniciador de FC4.</p> <div> Los puertos FC deben programarse como iniciadores.</div>

4. Salir del modo de mantenimiento:

```
halt
```

5. Arranque el sistema desde el símbolo del sistema del cargador:

```
boot_ontap menu
```

6. Tras introducir el comando, espere hasta que el sistema se detenga en el símbolo del sistema del entorno de arranque.

7. Seleccione opción 5 desde el menú de arranque para el modo de mantenimiento.

8. realice una de las siguientes acciones:

Si el sistema que desea actualizar...	Realice lo siguiente...
Tiene discos de almacenamiento	<ul style="list-style-type: none">• Omita esta sección y vaya a. "Asigne puertos del nodo 2 al nodo 4" Si el nodo 4 no tiene una tarjeta UTA/UTA2 o puertos UTA/UTA2 integrados.
Es un sistema V-Series o tiene software de virtualización FlexArray y se conecta a las cabinas de almacenamiento	<ul style="list-style-type: none">• Vaya a. "Comprobar y configurar los puertos UTA/UTA2 en el nodo 4" Si el nodo 4 tiene una tarjeta UTA/UTA2 o puertos UTA/UTA2 integrados.• Omita la sección <i>Check y configure los puertos UTA/UTA2 del nodo 4</i> si el nodo 4 no tiene una tarjeta UTA/UTA2 o puertos UTA/UTA2 integrados, vuelva a la sección <i>Install and boot no4</i> y reanude en "Paso 23".

Comprobar y configurar los puertos UTA/UTA2 en el nodo 4

Si el nodo 4 tiene puertos UTA/UTA2 integrados o una tarjeta UTA/UTA 2, debe comprobar la configuración de los puertos y configurarlos, según cómo se desee usar el sistema actualizado.

Antes de empezar

Debe tener los módulos SFP+ correctos para los puertos UTA/UTA2.

Acerca de esta tarea

Los puertos UTA/UTA2 se pueden configurar en modo FC nativo o modo UTA/UTA 2. El modo FC admite iniciador FC y objetivo FC; el modo UTA/UTA2 permite que el tráfico FCoE y NIC simultáneas comparta la misma interfaz SFP+ 10 GbE y admite destino FC.



Los materiales de marketing de NetApp podrían utilizar el término UTA2 para consultar los puertos y adaptadores de CNA. Sin embargo, la CLI utiliza el término CNA.

Los puertos UTA/UTA2 pueden estar en un adaptador o en la controladora con las siguientes configuraciones:

- Las tarjetas UTA/UTA2 solicitadas al mismo tiempo que la controladora están configuradas antes del envío para tener la personalidad solicitada.
- Las tarjetas UTA/UTA2 solicitadas por separado desde la controladora se envían con la personalidad de destino FC predeterminada.

- Los puertos UTA/UTA2 integrados en las nuevas controladoras están configurados (antes del envío) para tener la personalidad solicitada.

Sin embargo, debe comprobar la configuración de los puertos UTA/UTA2 del nodo 4 y cambiarlo, si es necesario.



Atención: Si el sistema tiene discos de almacenamiento, debe introducir los comandos de esta sección en el indicador del clúster a menos que se le indique entrar en modo de mantenimiento. Si tiene un sistema FC de MetroCluster, un sistema V-Series o un sistema con software de virtualización FlexArray conectado a cabinas de almacenamiento, debe estar en modo de mantenimiento para configurar puertos UTA/UTA2.

Pasos

1. Compruebe cómo se configuran los puertos actualmente mediante uno de los siguientes comandos del nodo 4:

Si el sistema...	Entonces...
Tiene discos de almacenamiento	<code>system node hardware unified-connect show</code>
Es un sistema V-Series o tiene software de virtualización FlexArray y se conecta a las cabinas de almacenamiento	<code>ucadmin show</code>

El sistema muestra un resultado similar al siguiente ejemplo:

```
*> ucadmin show
```

Node	Adapter	Current Mode	Current Type	Pending Mode	Pending Type	Admin Status
f-a	0e	fc	initiator	-	-	online
f-a	0f	fc	initiator	-	-	online
f-a	0g	cna	target	-	-	online
f-a	0h	cna	target	-	-	online
f-a	0e	fc	initiator	-	-	online
f-a	0f	fc	initiator	-	-	online
f-a	0g	cna	target	-	-	online
f-a	0h	cna	target	-	-	online

```
*>
```

2. Si el módulo SFP+ actual no coincide con el uso deseado, sustitúyalo por el módulo SFP+ correcto.

Póngase en contacto con su representante de NetApp para obtener el módulo SFP+ correcto.

3. Examine el resultado del `ucadmin show` Command y determine si los puertos UTA/UTA2 tienen la personalidad que desea.
4. Realice una de las siguientes acciones:

Si los puertos CNA...	Entonces...
No tenga la personalidad que usted desea	Vaya a. Paso 5 .
Tenga la personalidad que usted desea	Pase los pasos 5 a 12 y vaya a. Paso 13 .

5. realice una de las siguientes acciones:

Si va a configurar...	Entonces...
Puertos en una tarjeta UTA/UTA2	Vaya a. Paso 7
Puertos UTA/UTA2 integrados	Vaya al paso 7 y vaya a. Paso 8 .

6. Si el adaptador está en modo iniciador y si el puerto UTA/UTA2 está en línea, desconecte el puerto UTA/UTA2:

```
storage disable adapter adapter_name
```

Los adaptadores del modo de destino se desconectan automáticamente en modo de mantenimiento.

7. Si la configuración actual no coincide con el uso deseado, cambie la configuración según sea necesario:

```
ucadmin modify -m fc|cna -t initiator|target adapter_name
```

- -m Es el modo personalidad, FC o 10 GbE UTA.
- -t Es el tipo FC4, target o. initiator.



Se debe usar iniciador FC para unidades de cinta, sistemas de virtualización FlexArray y configuraciones de MetroCluster. Debe usar el destino FC para los clientes SAN.

8. Compruebe los ajustes utilizando el siguiente comando y examine su salida:

```
ucadmin show
```

9. Compruebe la configuración:

Si el sistema...	Entonces...
Tiene discos de almacenamiento	<code>ucadmin show</code>
Es un sistema V-Series o tiene software de virtualización FlexArray y se conecta a las cabinas de almacenamiento	<code>ucadmin show</code>

La salida de los siguientes ejemplos muestra que el tipo FC4 del adaptador "1b" está cambiando a. `initiator` y que el modo de los adaptadores "2a" y "2b" está cambiando a. `cna`:

```
*> ucadmin show
Node   Adapter   Current Mode   Current Type   Pending Mode   Pending Type
Admin Status
-----
-----
f-a    1a         fc            initiator      -              -
online
f-a    1b         fc            target         -              initiator
online
f-a    2a         fc            target         cna            -
online
f-a    2b         fc            target         cna            -
online
4 entries were displayed.
*>
```

10. Coloque los puertos de destino en línea introduciendo uno de los siguientes comandos, una vez por cada puerto:

Si el sistema...	Entonces...
Tiene discos de almacenamiento	<code>network fcp adapter modify -node <i>node_name</i> -adapter <i>adapter_name</i> -state up</code>
Es un sistema V-Series o tiene software de virtualización FlexArray y se conecta a las cabinas de almacenamiento	<code>fcp config <i>adapter_name</i> up</code>

11. Conecte el cable del puerto.
12. realice una de las siguientes acciones:

Si el sistema...	Realice lo siguiente...
Tiene discos de almacenamiento	Vaya a la sección "Asigne puertos del nodo 2 al nodo 4" .
Es un sistema V-Series o tiene software de virtualización FlexArray y se conecta a las cabinas de almacenamiento	Vuelva a la sección <i>Install and boot node4</i> , y reanude en "Paso 23" .

13. salir del modo de mantenimiento:

```
halt
```

14. nodo de arranque en el menú de arranque:

```
boot_ontap menu
```

Si va a actualizar a un A800, vaya a. [Paso 23](#).

15. en el nodo 4, vaya al menú de inicio y utilice 22/7, seleccione la opción oculta `boot_after_controller_replacement`. En el símbolo del sistema, introduzca el nodo 2 para reasignar los discos del nodo 2 al nodo 4, como en el ejemplo siguiente.

Expanda el ejemplo de salida de consola

```
LOADER-A> boot_ontap menu ...
*****
*
* Press Ctrl-C for Boot Menu. *
*
*****

.
.
Please choose one of the following:

(1) Normal Boot.
(2) Boot without /etc/rc.
(3) Change password.
(4) Clean configuration and initialize all disks.
(5) Maintenance mode boot.
(6) Update flash from backup config.
(7) Install new software first.
(8) Reboot node.
(9) Configure Advanced Drive Partitioning.
Selection (1-9)? 22/7
.
.
(boot_after_controller_replacement) Boot after controller upgrade
(9a) Unpartition all disks and remove
their ownership information.
(9b) Clean configuration and
initialize node with partitioned disks.
(9c) Clean configuration and
initialize node with whole disks.
(9d) Reboot the node.
(9e) Return to main boot menu.

Please choose one of the following:

(1) Normal Boot.
(2) Boot without /etc/rc.
(3) Change password.
(4) Clean configuration and initialize all disks.
(5) Maintenance mode boot.
(6) Update flash from backup config.
(7) Install new software first.
(8) Reboot node.
(9) Configure Advanced Drive Partitioning.
Selection (1-9)? boot_after_controller_replacement
```

```

.
This will replace all flash-based configuration with the last backup
to disks. Are you sure you want to continue?: yes
.
.
Controller Replacement: Provide name of the node you would like to
replace: <name of the node being replaced>
.
.
Changing sysid of node <node being replaced> disks.
Fetched sanown old_owner_sysid = 536953334 and calculated old sys id
= 536953334
Partner sysid = 4294967295, owner sysid = 536953334
.
.
.
Terminated
<node reboots>
.
.
System rebooting...
.
Restoring env file from boot media...
copy_env_file:scenario = head upgrade
Successfully restored env file from boot media...
.
.
System rebooting...
.
.
.
WARNING: System ID mismatch. This usually occurs when replacing a
boot device or NVRAM cards!
Override system ID? {y|n} y
Login: ...

```

16. Si el sistema entra en un bucle de reinicio con el mensaje `no disks found`, esto se debe a que ha restablecido los puertos al modo de destino y, por lo tanto, no puede ver ningún disco. Continúe con [Paso 17](#) por [Paso 22](#) para resolver esto.
17. Pulse `Ctrl-C` durante el arranque automático para detener el nodo en el `LOADER>` prompt.
18. En el aviso del cargador, introduzca el modo de mantenimiento:

```
boot_ontap maint
```

19. En el modo de mantenimiento, muestre todos los puertos iniciadores previamente establecidos que ahora

se encuentran en modo de destino:

```
ucadmin show
```

Cambie los puertos de nuevo al modo iniciador:

```
ucadmin modify -m fc -t initiator -f adapter name
```

20. Compruebe que los puertos se han cambiado al modo iniciador:

```
ucadmin show
```

21. Salga del modo de mantenimiento:

```
halt
```



Si va a actualizar desde un sistema que admita discos externos a un sistema que también admita discos externos, vaya a. [Paso 22](#).

Si va a actualizar desde un sistema que utilice discos externos a un sistema que admita discos tanto internos como externos, por ejemplo, un sistema AFF A800, vaya a. [Paso 23](#).

22. en el indicador del cargador, arranque:

```
boot_ontap menu
```

Ahora, en el arranque, el nodo puede detectar todos los discos que se le habían asignado previamente y puede arrancar según se esperaba.

Cuando los nodos de clúster que va a sustituir utilizan el cifrado de volumen raíz, el software ONTAP no puede leer la información de volumen de los discos. Restaure las claves del volumen raíz:

a. Vuelva al menú de inicio especial:

```
LOADER> boot_ontap menu
```

```
Please choose one of the following:
(1) Normal Boot.
(2) Boot without /etc/rc.
(3) Change password.
(4) Clean configuration and initialize all disks.
(5) Maintenance mode boot.
(6) Update flash from backup config.
(7) Install new software first.
(8) Reboot node.
(9) Configure Advanced Drive Partitioning.
(10) Set Onboard Key Manager recovery secrets.
(11) Configure node for external key management.

Selection (1-11)? 10
```

b. Seleccione **(10) establecer secretos de recuperación de Onboard Key Manager**

c. Introduzca `y` en el siguiente símbolo del sistema:

```
This option must be used only in disaster recovery procedures. Are you sure?  
(y or n): y
```

d. En la solicitud de, introduzca la frase de contraseña del gestor de claves.

e. Introduzca los datos de copia de seguridad cuando se le solicite.



Debe haber obtenido la clave de acceso y los datos de backup en la ["Prepare los nodos para la actualización"](#) sección de este procedimiento.

f. Después de que el sistema se inicie de nuevo en el menú de inicio especial, ejecute la opción **(1) Inicio normal**



Es posible que se encuentre un error en este momento. Si se produce un error, repita los subpasos de [Paso 22](#) hasta que el sistema se inicie normalmente.

23. Si va a actualizar desde un sistema con discos externos a un sistema compatible con discos internos y externos (sistemas AFF A800, por ejemplo), configure el agregado como agregado raíz para confirmar que el nodo 4 arranca desde el agregado raíz de 2. Para establecer el agregado raíz, vaya al menú de arranque y seleccione la opción 5 para entrar en el modo de mantenimiento.



Debe realizar los siguientes subpasos en el orden exacto que se muestra; de lo contrario, podría causar una interrupción o incluso pérdida de datos.

El siguiente procedimiento establece el nodo 4 para arrancar desde el agregado raíz de 2:

a. Entrar en el modo de mantenimiento:

```
boot_ontap maint
```

b. Compruebe la información de RAID, plex y suma de comprobación para el agregado de 2:

```
aggr status -r
```

c. Comprobar el estado del agregado 2:

```
aggr status
```

d. Si es necesario, coloque el agregado 2 en línea:

```
aggr_online root_aggr_from_node2
```

e. Impida que el nodo 4 arranque desde su agregado raíz original:

```
aggr offline root_aggr_on_node4
```

f. Establezca el agregado raíz de 2 como el nuevo agregado raíz para el nodo 4:

```
aggr options aggr_from_node2 root
```


Asigne puertos del nodo 2 al nodo 4

Debe verificar que los puertos físicos del nodo 2 se asignen correctamente a los puertos físicos del nodo 4, lo que permitirá que el nodo 4 se comuniquen con otros nodos del clúster y con la red después de la actualización.

Acerca de esta tarea

Consulte "[Referencias](#)" Para enlazar con *Hardware Universe* y obtener información acerca de los puertos en los nuevos nodos. Utilizará la información más adelante en esta sección.

La configuración de software del nodo 4 debe coincidir con la conectividad física de los nodos 4 y la conectividad IP se debe restaurar antes de continuar con la actualización.

La configuración del puerto puede variar en función del modelo de los nodos. Debe hacer que el puerto y la configuración de LIF del nodo original sean compatibles con lo que planifique la configuración del nodo nuevo. Esto es así porque el nuevo nodo reproduce la misma configuración cuando arranca, lo que significa que cuando arranca el nodo 4, Data ONTAP intentará host LIF en los mismos puertos que se usaron en el nodo 2.

Por lo tanto, si los puertos físicos del nodo 2 no se asignan directamente a los puertos físicos del nodo 4, se necesitarán cambios de configuración del software para restaurar la conectividad de clúster, gestión y red después del arranque. Además, si los puertos del clúster del nodo 2 no se asignan directamente a los puertos del clúster del nodo 4, es posible que el nodo 4 no vuelva a unirse automáticamente al quórum cuando se reinicia hasta que se realice un cambio de configuración de software para alojar las LIF del clúster en los puertos físicos correctos.

Pasos

- 1. Registre toda la información de cableado nodo 2 en la tabla 2, los puertos, los dominios de retransmisión y los espacios IP:

LUN	2 puertos	Espacios IP 2	Dominios de retransmisión 2	Puertos Node4	Espacios IP Node4	Dominios de retransmisión Node4
Clúster 1						
Clúster 2						
Clúster 3						
Clúster 4						
Gestión de nodos						
Gestión de clústeres						
Datos 1						
Datos 2						
Datos 3						
Datos 4						
SAN						

LUN	2 puertos	Espacios IP 2	Dominios de retransmisión 2	Puertos Node4	Espacios IP Node4	Dominios de retransmisión Node4
Puerto de interconexión de clústeres						

2. Registre toda la información de cableado de los nodos 4, los puertos, los dominios de retransmisión y los espacios IP en la tabla.
3. Siga estos pasos para verificar si la configuración es un clúster sin switches de dos nodos:

- a. Configure el nivel de privilegio en Advanced:

```
cluster::> set -privilege advanced
```

- b. Compruebe si la configuración es un clúster sin switches de dos nodos:

```
cluster::> network options switchless-cluster show
```

```
cluster::*> network options switchless-cluster show
Enable Switchless Cluster: false/true
```

+

El valor de este comando debe coincidir con el estado físico del sistema.

- a. Volver al nivel de privilegio de administración:

```
cluster::*> set -privilege admin
cluster::>
```

4. Siga estos pasos para colocar el nodo 4 en el quórum:

- a. Nodo de arranque 4. Consulte ["Instale y arranque el nodo 4"](#) para arrancar el nodo si aún no lo ha hecho.
- b. Compruebe que los nuevos puertos del clúster se encuentran en el dominio de retransmisión del clúster:

```
network port show -node node -port port -fields broadcast-domain
```

En el siguiente ejemplo, se muestra que el puerto "e0a" es en el dominio del clúster del nodo 4:

```
cluster::> network port show -node node4 -port e0a -fields broadcast-
domain
node      port broadcast-domain
-----
node4     e0a  Cluster
```

- c. Si los puertos del clúster no están en el dominio de retransmisión del clúster, añádalos con el siguiente comando:

```
broadcast-domain add-ports -ipSPACE Cluster -broadcast-domain Cluster -ports  
node:port
```

- d. Añada los puertos correctos al dominio de retransmisión de clúster:

```
network port modify -node -port -ipSPACE Cluster -mtu 9000
```

En este ejemplo, se añade el puerto de clúster "e1b" del nodo 4:

```
network port modify -node node4 -port e1b -ipSPACE Cluster -mtu 9000
```

- e. Migre las LIF del clúster a los nuevos puertos, una vez por cada LIF:

```
network interface migrate -vserver Cluster -lif lif_name -source-node node4  
destination-node node4 -destination-port port_name
```

- f. Modifique el puerto de inicio de las LIF del clúster:

```
network interface modify -vserver Cluster -lif lif_name -home-port port_name
```

- g. Quite los puertos antiguos del dominio de retransmisión de clúster:

```
network port broadcast-domain remove-ports
```

Este comando elimina el puerto "e0d" del nodo 4:

```
network port broadcast-domain remove-ports -ipSPACE Cluster -broadcast-domain  
Cluster -ports node4:e0d
```

- a. Verifique que el nodo 4 se haya reUnido al quórum:

```
cluster show -node node4 -fields health
```

5. ajuste los dominios de retransmisión que alojan las LIF del clúster y las LIF de gestión del nodo/gestión del clúster. Confirme que cada dominio de retransmisión contiene los puertos correctos. No se puede mover un puerto entre dominios de retransmisión si aloja o pertenece a una LIF para que deba migrar y modificar las LIF como se muestra en los siguientes pasos:

- a. Muestre el puerto de inicio de una LIF:

```
network interface show -fields home-node,home-port
```

- b. Muestre el dominio de retransmisión que contiene este puerto:

```
network port broadcast-domain show -ports node_name:port_name
```

- c. Añada o quite puertos de los dominios de retransmisión:

```
network port broadcast-domain add-ports  
network port broadcast-domain remove-ports
```

d. Modificar el puerto de inicio de una LIF:

```
network interface modify -vserver vservice -lif lif_name -home-port port_name
```

6. Ajuste los dominios de retransmisión entre clústeres y migre las LIF entre clústeres, si es necesario, mediante los mismos comandos que se muestran en [Paso 5](#).
7. Ajuste cualquier otro dominio de retransmisión y migre los LIF de datos, si es necesario, mediante los mismos comandos que se muestran en [Paso 5](#).
8. Si hubiera algún puerto en el nodo 2 que ya no exista en el nodo 4, siga estos pasos para eliminarlos:
 - a. Acceda al nivel de privilegio avanzado en cualquiera de los nodos:

```
set -privilege advanced
```

b. Para eliminar los puertos:

```
network port delete -node node_name -port port_name
```

c. Volver al nivel admin:

```
set -privilege admin
```

9. Ajustar todos los grupos de recuperación tras fallos de LIF:

```
network interface modify -failover-group failover_group -failover-policy failover_policy
```

El siguiente comando establece la directiva de conmutación por error en broadcast-domain-wide y utiliza los puertos del grupo de recuperación tras fallos fg1 Como destinos de conmutación por error para LIF data1 encendido node4:

```
network interface modify -vserver node4 -lif data1 failover-policy broadcast-domainwide -failover-group fg1
```

Consulte "[Referencias](#)" Para establecer un vínculo con *Network Management* o los comandos *ONTAP 9: Manual Page Reference* y consulte *Configuring failover settings en un LIF* para obtener más información.

10. Verifique los cambios en el nodo 4:

```
network port show -node node4
```

11. Cada LIF de clúster debe estar escuchando en el puerto 7700. Compruebe que las LIF del clúster están escuchando en el puerto 7700:

```
::> network connections listening show -vserver Cluster
```

El resultado esperado de la escucha del puerto 7700 en los puertos del clúster tal y como se muestra en el siguiente ejemplo de un clúster de dos nodos:

```
Cluster::> network connections listening show -vserver Cluster
```

Vserver Name	Interface Name:Local Port	Protocol/Service

Node: NodeA		
Cluster	NodeA_clus1:7700	TCP/ctlopcp
Cluster	NodeA_clus2:7700	TCP/ctlopcp
Node: NodeB		
Cluster	NodeB_clus1:7700	TCP/ctlopcp
Cluster	NodeB_clus2:7700	TCP/ctlopcp
4 entries were displayed.		

- Para cada LIF de clúster que no esté escuchando en el puerto 7700, establezca el estado administrativo de la LIF en down y después up:

```
::> net int modify -vserver Cluster -lif cluster-lif -status-admin down; net
int modify -vserver Cluster -lif cluster-lif -status-admin up
```

Repita el paso 11 para verificar que el LIF del clúster ahora esté escuchando en el puerto 7700.

Unir el quórum cuando un nodo tiene un conjunto diferente de puertos de red

El nodo con el nuevo arranque de la controladora e intenta unirse al clúster automáticamente al principio; sin embargo, si el nodo nuevo tiene un conjunto diferente de puertos de red, debe realizar los siguientes pasos para confirmar que el nodo se una correctamente al quórum.

Acerca de esta tarea

Puede usar estas instrucciones para los nodos relevantes. El nodo 3 se usa en la siguiente muestra.

Pasos

- Compruebe que los puertos del clúster nuevos se encuentren en el dominio de retransmisión del clúster. Para ello, introduzca el siguiente comando y compruebe el resultado:

```
network port show -node node -port port -fields broadcast-domain
```

En el siguiente ejemplo se muestra que el puerto "e1a" se encuentra en el dominio del clúster del nodo 3:

```
cluster::> network port show -node node3 -port e1a -fields broadcast-
domain
```

node	port	broadcast-domain

node3	e1a	Cluster

- Añada los puertos correctos al dominio de retransmisión del clúster. Para ello, introduzca el siguiente comando y compruebe los resultados:

```
network port modify -node -port -ipSPACE Cluster -mtu 9000
```

En este ejemplo, se añade el puerto de clúster "e1b" del nodo 3:

```
network port modify -node node3 -port elb -ipSPACE Cluster -mtu 9000
```

3. Migre las LIF del clúster a los puertos nuevos, una vez para cada LIF mediante el siguiente comando:

```
network interface migrate -vserver Cluster -lif lif_name -source-node node3  
destination-node node3 -destination-port port_name
```

4. Modifique el puerto de inicio de las LIF del clúster de la siguiente manera:

```
network interface modify -vserver Cluster -lif lif_name -home-port port_name
```

5. Si los puertos del clúster no están en el dominio de retransmisión del clúster, añádalos con el siguiente comando:

```
network port broadcast-domain add-ports -ipSPACE Cluster -broadcastdomain  
Cluster ports node:port
```

6. Quite los puertos antiguos del dominio de retransmisión de clúster. Se puede usar para cualquier nodo relevante. El siguiente comando elimina el puerto "e0d" del nodo 3:

```
network port broadcast-domain remove-ports network port broadcast-domain  
remove-ports ipSPACE Cluster -broadcast-domain Cluster -ports node3:e0d
```

7. Compruebe que el nodo ha reUnido el quórum de la siguiente manera:

```
cluster show -node node3 -fields health
```

8. Ajuste los dominios de retransmisión que alojan las LIF de su clúster y las LIF de gestión de nodos y clústeres. Confirme que cada dominio de retransmisión contiene los puertos correctos. No se puede mover un puerto entre dominios de retransmisión si aloja o pertenece a una LIF, de modo que podría necesitar migrar y modificar las LIF de la siguiente manera:

- a. Mostrar el puerto de inicio de una LIF:

```
network interface show -fields home-node,home-port
```

- b. Muestre el dominio de retransmisión que contiene este puerto:

```
network port broadcast-domain show -ports node_name:port_name
```

- c. Añada o quite puertos de los dominios de retransmisión:

```
network port broadcast-domain add-ports network port broadcast-domain  
remove-port
```

- d. Modificar un puerto de inicio de una LIF:

```
network interface modify -vserver vserver-name -lif lif_name -home-port
```

`port_name`

Ajuste los dominios de retransmisión entre clústeres y migre las LIF entre clústeres, si es necesario. Los LIF de datos no cambian.

Verifique la instalación del nodo 4

Después de instalar y arrancar el nodo 4, es necesario verificar que se haya instalado correctamente, que forme parte del clúster y que se pueda comunicar con el nodo 3.

Acerca de esta tarea

En este momento del procedimiento, la operación se pausó debido a que el quórum de node4 se une.

Pasos

1. Verifique que el nodo 4 se haya Unido al quórum:

```
cluster show -node node4 -fields health
```

2. Verifique que el nodo 4 forme parte del mismo clúster que el nodo 3 y que esté en buen estado. Para ello, introduzca el siguiente comando:

```
cluster show
```

3. Compruebe el estado de la operación y verifique que la información de configuración del nodo 4 sea la misma que el nodo 2:

```
system controller replace show-details
```

Si la configuración es diferente del nodo 4, es posible que se produzca una interrupción del sistema posteriormente en el procedimiento.

4. Compruebe que la controladora sustituida esté configurada correctamente para configurar MetroCluster y no en modo de conmutación.



Atención: en esta etapa, la configuración de MetroCluster no estará en estado normal y podría tener errores que resolver. Consulte ["Compruebe el estado de la configuración de MetroCluster"](#).

Vuelva a crear VLAN, grupos de interfaces y dominios de retransmisión en el nodo 4

Una vez que se confirma que el nodo 4 funciona de quórum y que se puede comunicar con el nodo 3, es necesario volver a crear las VLAN del nodo 2, los grupos de interfaces y los dominios de retransmisión en el nodo 4. También es necesario añadir los puertos de nodo 3 a los dominios de retransmisión recientemente creados.

Acerca de esta tarea

Para obtener más información sobre la creación y recreación de VLAN, grupos de interfaces y dominios de retransmisión, vaya a ["Referencias"](#) Y enlace a *Network Management*.

Pasos

1. Vuelva a crear las VLAN en el nodo 4 mediante la información 2 registrada en el ["Reubique los agregados que no son raíz y los LIF de datos NAS del nodo 2 al nodo 3"](#) sección:

```
network port vlan create -node node4 -vlan vlan-names
```

2. Vuelva a crear los grupos de interfaces en nodo 4 con la información 2 registrada en el ["Reubique los agregados que no son raíz y los LIF de datos NAS del nodo 2 al nodo 3"](#) sección:

```
network port ifgrp create -node node4 -ifgrp port_ifgrp_names-distr-func
```

3. Vuelva a crear los dominios de retransmisión en el nodo 4 con la información 2 registrada en el ["Reubique los agregados que no son raíz y los LIF de datos NAS del nodo 2 al nodo 3"](#) sección:

```
network port broadcast-domain create -ipspace Default -broadcast-domain
broadcast_domain_names -mtu mtu_size -ports
node_name:port_name,node_name:port_name
```

4. Añada los puertos de nodo 4 a los dominios de retransmisión recientemente creados:

```
network port broadcast-domain add-ports -broadcast-domain
broadcast_domain_names -ports node_name:port_name,node_name:port_name
```

Restaurar la configuración de gestor de claves en el nodo 4

Si utiliza el cifrado de agregados de NetApp (NAE) o el cifrado de volúmenes de NetApp (NVE) para cifrar volúmenes en el sistema que se está actualizando, la configuración de cifrado debe sincronizarse con los nodos nuevos. Si no se restaura key-Manager, cuando se reinstalan los agregados de nodo 2 de nodo 3 a nodo 4 mediante ARL, los volúmenes cifrados se mostrarán sin conexión.

Pasos

1. Para sincronizar la configuración de cifrado de Onboard Key Manager, ejecute el siguiente comando en el símbolo del sistema del clúster:

Para esta versión de ONTAP...	Se usa este comando...
ONTAP 9.6 o 9.7	<code>security key-manager onboard sync</code>
ONTAP 9.5	<code>security key-manager setup -node node_name</code>

2. Introduzca la clave de acceso en todo el clúster para la instancia de Onboard Key Manager.

Mueva agregados no raíz y LIF de datos NAS que pertenecen al nodo 2 desde el nodo 3 al nodo 4

Después de verificar la instalación del nodo 4 y antes de reubicar agregados de nodo 3 al nodo 4, es necesario mover los LIF de datos NAS que pertenecen al nodo 2, que actualmente son del nodo 3 al nodo 4. También es necesario verificar que las LIF SAN existen en el nodo 4.

Acerca de esta tarea

Las LIF remotas gestionan el tráfico a LUN DE SAN durante el procedimiento de actualización. No es necesario mover LIF DE SAN durante la actualización para el estado del clúster o del servicio. Los LIF SAN no se mueven a menos que tengan que asignarse a nuevos puertos. Verifique que las LIF estén en buen estado y ubicadas en puertos adecuados después de poner el nodo 4 en línea.

Pasos

1. Reanude la operación de reubicación:

```
system controller replace resume
```

El sistema ejecuta las siguientes tareas:

- Comprobación de quórum del clúster
- Comprobación del ID del sistema
- Comprobación de la versión de la imagen
- Comprobación de la plataforma de destino
- Comprobación de accesibilidad de red

La operación se detiene en esta fase de la comprobación de accesibilidad de red.

2. Compruebe manualmente que la red y todas las VLAN, los grupos de interfaces y los dominios de retransmisión se han configurado correctamente.

3. Reanude la operación de reubicación:

```
system controller replace resume
```

To complete the "Network Reachability" phase, ONTAP network configuration must be manually adjusted to match the new physical network configuration of the hardware. This includes assigning network ports to the correct broadcast domains, creating any required ifgrps and VLANs, and modifying the home-port parameter of network interfaces to the appropriate ports. Refer to the "Using aggregate relocation to upgrade controller hardware on a pair of nodes running ONTAP 9.x" documentation, Stages 3 and 5. Have all of these steps been manually completed? [y/n]

4. Introduzca y para continuar.

5. El sistema realiza las siguientes comprobaciones:

- Comprobación del estado del clúster
- Comprobación del estado de LIF de clúster

Después de ejecutar estas comprobaciones, el sistema reubica los agregados que no son raíz y los LIF de datos NAS que pertenecen al nodo 2 en la nueva controladora, el nodo 4. El sistema se detiene una vez que se completa la reubicación de recursos.

6. Comprobar el estado de las operaciones de reubicación de agregados y movimiento de LIF de datos de NAS:

```
system controller replace show-details
```

7. Compruebe manualmente que los agregados que no son raíz y los LIF de datos NAS se han reubicado correctamente en el nodo 4.

Si alguno de los agregados no se puede reubicar o vetar, deberá reubicar los agregados manualmente o

anular los vetos o las comprobaciones de destino, si fuera necesario. Consulte la sección ["Se han producido fallos en la reubicación o los agregados vetados"](#) si quiere más información.

8. Confirme que las LIF DE SAN se encuentran en los puertos correctos del nodo 4. Para ello, realice los siguientes subpasos:

- a. Introduzca el siguiente comando y examine su resultado:

```
network interface show -data-protocol iscsi|fcip -home-node node4
```

El sistema devuelve un resultado similar al siguiente ejemplo:

```
cluster::> net int show -data-protocol iscsi|fcip -home-node node3
```

	Logical	Status	Network	Current	Current	Is
Vserver	Interface	Admin/Oper	Address/Mask	Node	Port	Home
-----	-----	-----	-----	-----	-----	---
vs0						
	a0a	up/down	10.63.0.53/24	node3	a0a	true
	data1	up/up	10.63.0.50/18	node3	e0c	true
	rads1	up/up	10.63.0.51/18	node3	e1a	true
	rads2	up/down	10.63.0.52/24	node3	e1b	true
vs1						
	lif1	up/up	172.17.176.120/24	node3	e0c	true
	lif2	up/up	172.17.176.121/24	node3	e1a	true

- b. Si el nodo 4 tiene LIF SAN o grupos de LIF SAN que están en un puerto que no existen en el nodo 2 o que deben asignarse a un puerto diferente, mueva a un puerto adecuado del nodo 4 completando los siguientes subpasos:

- i. Establezca el estado de LIF en inactivo con la introducción del comando siguiente:

```
network interface modify -vserver vserver_name -lif lif_name -status  
-admin down
```

- ii. Quite la LIF del conjunto de puertos:

```
portset remove -vserver vserver_name -portset portset_name -port-name  
port_name
```

- iii. Escriba uno de los siguientes comandos:

- Mueva un solo LIF introduciendo el comando siguiente:

```
network interface modify -vserver vserver_name -lif lif_name -home  
-port new_home_port
```

- Mueva todos los LIF de un puerto único inexistente o incorrecto a un puerto nuevo introduciendo el comando siguiente:

```
network interface modify {-home-port port_on_node1 -home-node node1  
-role data} -home-port new_home_port_on_node3
```

- Vuelva a agregar las LIF al conjunto de puertos:

```
portset add -vserver vservice_name -portset portset_name -port-name
port_name
```



Debe confirmar que mueve LIF SAN a un puerto que tiene la misma velocidad de enlace que el puerto original.

- Modifique el estado de todas las LIF a `up` De modo que las LIF pueden aceptar y enviar tráfico del nodo introduciendo el comando siguiente:

```
network interface modify -home-port port_name -home-node node4 -lif data
-statusadmin up
```

- Escriba el comando siguiente y examine su resultado para verificar que las LIF se han movido a los puertos correctos y que las LIF tienen el estado de `up` introduciendo el siguiente comando en cualquiera de los nodos y examinando el resultado:

```
network interface show -home-node <node4> -role data
```

- Si alguna LIF está inactiva, establezca el estado administrativo de las LIF en `up` Con el siguiente comando, una vez para cada LIF:

```
network interface modify -vserver vservice_name -lif lif_name -status-admin
up
```

9. Reanude la operación para solicitar que el sistema realice las comprobaciones previas necesarias:

```
system controller replace resume
```

El sistema realiza las siguientes comprobaciones posteriores:

- Comprobación de quórum del clúster
- Comprobación del estado del clúster
- Comprobación de reconstrucción de los agregados
- Comprobación del estado del agregado
- Comprobación del estado del disco
- Comprobación del estado de LIF de clúster

Etapa 6. Complete la actualización

Descripción general

Durante la fase 6, el usuario confirma que los nodos nuevos están configurados correctamente y, si los nodos nuevos tienen la función de cifrado habilitada, se configuran y se configuran el cifrado de almacenamiento o el cifrado de volúmenes de NetApp. También debe retirar los nodos antiguos y reanudar las operaciones de SnapMirror.

Pasos

1. "Gestionar la autenticación mediante servidores KMIP"
2. "Confirmar que las nuevas controladoras están configuradas correctamente"
3. "Configure Storage Encryption en el nuevo módulo de la controladora"
4. "Configure el cifrado de volúmenes de NetApp o el cifrado de agregados en el nuevo módulo de la controladora"
5. "Retire el sistema antiguo"
6. "Reanudar las operaciones de SnapMirror"

Para la configuración de MetroCluster FC

Para la configuración de FC de MetroCluster, debe reemplazar el Lo antes posible. de los nodos del sitio de recuperación ante desastres/conmutación por error. No se admite la discrepancia en los modelos de controladoras dentro de un MetroCluster, ya que el error de coincidencia del modelo de controladora puede provocar que la operación de mirroring de recuperación ante desastres se desconecte. Utilice el comando `skip-metrocluster-check true` Opción para omitir las comprobaciones de MetroCluster cuando se reemplazan los nodos en un segundo sitio.

Gestionar la autenticación mediante servidores KMIP

Con ONTAP 9.5 a 9.7, se pueden usar servidores de protocolo de interoperabilidad de gestión de claves (KMIP) para gestionar las claves de autenticación.

Pasos

1. Añadir una nueva controladora:

```
security key-manager setup -node new_controller_name
```

2. Añada el gestor de claves:

```
security key-manager -add key_management_server_ip_address
```

3. Verifique que los servidores de gestión de claves estén configurados y disponibles para todos los nodos del clúster:

```
security key-manager show -status
```

4. Restaure las claves de autenticación de todos los servidores de gestión de claves vinculados al nuevo nodo:

```
security key-manager restore -node new_controller_name
```

Confirmar que las nuevas controladoras están configuradas correctamente

Para confirmar la configuración correcta, debe habilitar la pareja de ha. También es necesario verificar que los nodos 3 y 4 pueden acceder al almacenamiento de cada uno de los demás y que ninguno de los dos posee LIF de datos que pertenecen a otros nodos del clúster. Además, debe confirmar que el nodo 3 tiene agregados del nodo 1 y que el nodo 4 tiene agregados del nodo 2, y que los volúmenes de ambos nodos están en línea.

Pasos

1. Después de las comprobaciones posteriores al nodo 2, se habilitan la conmutación por error de almacenamiento y la pareja de alta disponibilidad de clúster para el clúster 2. Una vez finalizada la operación, ambos nodos muestran como completados y el sistema realiza algunas operaciones de limpieza.
2. Compruebe que la recuperación tras fallos del almacenamiento está activada:

```
storage failover show
```

En el ejemplo siguiente se muestra el resultado del comando cuando la conmutación por error del almacenamiento está habilitada:

```
cluster::> storage failover show
```

		Takeover	
Node	Partner	Possible	State Description
node3	node4	true	Connected to node4
node4	node3	true	Connected to node3

3. Verifique que los nodos 3 y 4 pertenezcan al mismo clúster mediante el siguiente comando y examinando el resultado:

```
cluster show
```

4. Verifique que los nodos 3 y 4 puedan acceder al almacenamiento de los demás mediante el siguiente comando y examinando el resultado:

```
storage failover show -fields local-missing-disks, partner-missing-disks
```

5. Verifique que ni el nodo 3 ni el nodo 4 sean propiedad de las LIF de datos propias del hogar de otros nodos del clúster. Para ello, utilice el siguiente comando y examine la salida:

```
network interface show
```

Si ni el nodo 3 ni el nodo 4 son propiedad de los LIF de datos propiedad del hogar de otros nodos del clúster, revierte las LIF de datos a su propietario doméstico:

```
network interface revert
```

6. Verifique que el nodo 3 tenga los agregados del nodo 1 y que el nodo 4 sea propietario de los agregados del nodo 2:

```
storage aggregate show -owner-name node3
```

```
storage aggregate show -owner-name node4
```

7. Determine si alguno de los volúmenes está sin conexión:

```
volume show -node node3 -state offline
```

```
volume show -node node4 -state offline
```

8. Si alguno de los volúmenes se encuentra sin conexión, compárelo con la lista de volúmenes sin conexión que ha capturado en la sección "[Prepare los nodos para la actualización](#)", y conectar cualquiera de los volúmenes sin conexión, según sea necesario, mediante el siguiente comando, una vez para cada volumen:

```
volume online -vserver vservice_name -volume volume_name
```

9. Instale licencias nuevas para los nodos nuevos mediante el siguiente comando para cada nodo:

```
system license add -license-code license_code,license_code,license_code...
```

El parámetro license-code acepta una lista de 28 claves de caracteres alfabéticos en mayúsculas. Puede añadir una licencia cada vez, o bien puede añadir varias licencias a la vez, separando cada clave de licencia por una coma.

10. Quite todas las licencias antiguas de los nodos originales mediante uno de los siguientes comandos:

```
system license clean-up -unused -expired
```

```
system license delete -serial-number node_serial_number -package  
licensable_package
```

- Eliminar todas las licencias caducadas:

```
system license clean-up -expired
```

- Elimine todas las licencias no utilizadas:

```
system license clean-up -unused
```

- Elimine una licencia específica de un clúster mediante los siguientes comandos en los nodos:

```
system license delete -serial-number node1_serial_number -package *
```

```
system license delete -serial-number node2_serial_number -package *
```

Se muestra la siguiente salida:

```
Warning: The following licenses will be removed:  
<list of each installed package>  
Do you want to continue? {y|n}: y
```

Introduzca `y` para eliminar todos los paquetes.

11. Compruebe que las licencias se han instalado correctamente mediante el siguiente comando y examine el resultado:

```
system license show
```

Puede comparar la salida con la que ha capturado en la sección "[Prepare los nodos para la actualización](#)".

12. Si se utilizan unidades de autocifrado en la configuración y se ha configurado el `kmip.init.maxwait` variable a `off` (por ejemplo, en ["Instale y arranque el nodo 4, Paso 27"](#)), debe anular la definición de la variable:

```
set diag; systemshell -node node_name -command sudo kenv -u -p
kmip.init.maxwait
```

13. Configure los SPS utilizando el siguiente comando en ambos nodos:

```
system service-processor network modify -node node_name
```

Consulte ["Referencias"](#) Para establecer un vínculo a la *referencia de administración del sistema* para obtener información sobre los SPS y los comandos *ONTAP 9: Referencia de página del manual* para obtener información detallada sobre el sistema `service-processor network modify` comando.

14. Si desea configurar un clúster sin switches en los nuevos nodos, consulte ["Referencias"](#) Para establecer un enlace al *sitio de soporte de NetApp* y siga las instrucciones que se indican en *Cambiar a un clúster sin switch de dos nodos*.

Después de terminar

Si el cifrado del almacenamiento está habilitado en los nodos 3 y 4, complete la sección ["Configure Storage Encryption en el nuevo módulo de la controladora"](#). De lo contrario, complete la sección ["Retire el sistema antiguo"](#).

Configure Storage Encryption en el nuevo módulo de la controladora

Si la controladora reemplazada o el asociado de alta disponibilidad de la nueva controladora utilizan Storage Encryption, debe configurar el nuevo módulo de controlador para Storage Encryption, que incluye la instalación de certificados SSL y la configuración de servidores de administración de claves.

Acerca de esta tarea

Este procedimiento incluye los pasos que se realizan en el nuevo módulo del controlador. Debe introducir el comando en el nodo correcto.

Pasos

1. Compruebe que los servidores de gestión de claves aún estén disponibles, su estado y la información de la clave de autenticación:

```
security key-manager show -status
```

```
security key-manager query
```

2. Añada los servidores de gestión de claves que se enumeran en el paso anterior a la lista del servidor de gestión de claves de la nueva controladora.
 - a. Añada el servidor de gestión de claves:

```
security key-manager -add key_management_server_ip_address
```

- b. Repita el paso anterior para cada servidor de gestión de claves enumerado. Puede vincular hasta cuatro servidores de gestión de claves.

c. Compruebe que los servidores de gestión de claves se han añadido correctamente:

```
security key-manager show
```

3. En el nuevo módulo de controlador, ejecute el asistente de configuración de gestión de claves para configurar e instalar los servidores de gestión de claves.

Debe instalar los mismos servidores de gestión de claves que se instalan en el módulo de controladora existente.

- a. Inicie el asistente de configuración del servidor de gestión de claves en el nuevo nodo:

```
security key-manager setup -node new_controller_name
```

- b. Complete los pasos del asistente para configurar los servidores de gestión de claves.

4. Restaure las claves de autenticación de todos los servidores de gestión de claves vinculados al nuevo nodo:

```
security key-manager restore -node new_controller_name
```

Configure el cifrado de volúmenes de NetApp o el cifrado de agregados en el nuevo módulo de la controladora

Si la controladora reemplazada o el partner de alta disponibilidad (ha) de la nueva controladora utilizan el cifrado de volúmenes de NetApp (NVE) o el cifrado de agregados de NetApp (NAE), debe configurar el nuevo módulo de controladoras para NVE o NAE.

Acerca de esta tarea

Este procedimiento incluye los pasos que se realizan en el nuevo módulo del controlador. Debe introducir el comando en el nodo correcto.

ONTAP 9.6 y 9.7

Configurar NVE o NAE en controladores que ejecuten ONTAP 9.6 o 9.7

Pasos

1. Compruebe que los servidores de gestión de claves aún estén disponibles, su estado y la información de la clave de autenticación:

```
security key-manager key query -node node
```

2. Añada los servidores de gestión de claves que se enumeran en el paso anterior a la lista del servidor de gestión de claves de la nueva controladora:

- a. Añada el servidor de gestión de claves:

```
security key-manager -add key_management_server_ip_address
```

- b. Repita el paso anterior para cada servidor de gestión de claves enumerado.

Puede vincular hasta cuatro servidores de gestión de claves.

- c. Compruebe que los servidores de gestión de claves se han añadido correctamente:

```
security key-manager show
```

3. En el nuevo módulo de controlador, ejecute el asistente de configuración de gestión de claves para configurar e instalar los servidores de gestión de claves.

Debe instalar los mismos servidores de gestión de claves que se instalan en el módulo de controladora existente.

- a. Inicie el asistente de configuración del servidor de gestión de claves en el nuevo nodo:

```
security key-manager setup -node new_controller_name
```

- b. Complete los pasos del asistente para configurar los servidores de gestión de claves.

4. Restaure las claves de autenticación de todos los servidores de gestión de claves vinculados al nodo nuevo.

- Restaurar la autenticación de gestor de claves externo:

```
security key-manager external restore
```

Este comando necesita la clave de acceso del gestor de claves incorporado (OKM).

Para obtener más información, vea el artículo de la base de conocimientos ["Cómo restaurar la configuración del servidor del administrador de claves externo desde el menú de arranque de ONTAP"](#).

- Restaurar autenticación para OKM:

```
security key-manager onboard sync
```

ONTAP 9.5

Configurar NVE o NAE en controladores que ejecuten ONTAP 9.5

Pasos

1. Compruebe que los servidores de gestión de claves aún estén disponibles, su estado y la información de la clave de autenticación:

```
security key-manager key show
```

2. Añada los servidores de gestión de claves que se enumeran en el paso anterior a la lista del servidor de gestión de claves de la nueva controladora:
 - a. Añada el servidor de gestión de claves:

```
security key-manager -add key_management_server_ip_address
```

- b. Repita el paso anterior para cada servidor de gestión de claves enumerado.

Puede vincular hasta cuatro servidores de gestión de claves.

- c. Compruebe que los servidores de gestión de claves se han añadido correctamente:

```
security key-manager show
```

3. En el nuevo módulo de controlador, ejecute el asistente de configuración de gestión de claves para configurar e instalar los servidores de gestión de claves.

Debe instalar los mismos servidores de gestión de claves que se instalan en el módulo de controladora existente.

- a. Inicie el asistente de configuración del servidor de gestión de claves en el nuevo nodo:

```
security key-manager setup -node new_controller_name
```

- b. Complete los pasos del asistente para configurar los servidores de gestión de claves.

4. Restaure las claves de autenticación de todos los servidores de gestión de claves vinculados al nodo nuevo.

- Restaurar la autenticación de gestor de claves externo:

```
security key-manager external restore
```

Este comando necesita la clave de acceso del gestor de claves incorporado (OKM).

Para obtener más información, vea el artículo de la base de conocimientos ["Cómo restaurar la configuración del servidor del administrador de claves externo desde el menú de arranque de ONTAP"](#).

- Restaurar la autenticación de OKM:

```
security key-manager setup -node node_name
```

Después de terminar

Compruebe si alguno de los volúmenes se desconectó debido a que no existían claves de autenticación o

porque no se pudo acceder a los servidores de gestión de claves externos. Vuelva a conectar esos volúmenes en línea mediante el `volume online` comando.

Retire el sistema antiguo

Tras la actualización, puede retirar el sistema antiguo a través del sitio de soporte de NetApp. Decomisionando el sistema indica a NetApp que el sistema ya no está en funcionamiento y lo elimina de las bases de datos de soporte.

Pasos

1. Consulte "[Referencias](#)" Para enlazar con el *sitio de soporte de NetApp* e iniciar sesión.
2. Seleccione **Productos > Mis productos** en el menú.
3. En la página **Ver sistemas instalados**, elija los **criterios de selección** que desea utilizar para mostrar información sobre su sistema.

Puede elegir una de las siguientes opciones para localizar su sistema:

- Número de serie (situado en la parte posterior de la unidad)
- Números de serie para Mi ubicación

4. Seleccione **Go!**

Una tabla muestra información del clúster, incluidos los números de serie.

5. Localice el clúster en la tabla y seleccione **DECOMmission este sistema** en el menú desplegable Product Tool Set (conjunto de herramientas del producto).

Reanudar las operaciones de SnapMirror

Puede reanudar las transferencias de SnapMirror que se pusieron en modo inactivo antes de la actualización y reanudar las relaciones de SnapMirror. Las actualizaciones se programan una vez finalizada la actualización.

Pasos

1. Compruebe el estado de SnapMirror en el destino:

```
snapmirror show
```

2. Reanude la relación de SnapMirror:

```
snapmirror resume -destination-vserver vserver_name
```

Solucionar problemas

Solucionar problemas

Es posible que aparezca un error mientras se actualiza la pareja de nodos. El nodo podría bloquearse, es posible que los agregados no se reubiquen o que los LIF no migren. La causa del fallo y su solución dependen de cuándo se produjo el fallo durante el procedimiento de actualización.

Consulte la tabla que describe las diferentes fases del procedimiento en la sección "[Descripción general de la actualización de ARL](#)". La información sobre los fallos que pueden producirse se enumera en la fase del procedimiento.

Fallos de reubicación de agregados

La reubicación de agregados (ARL) puede fallar en diferentes puntos durante la actualización.

Compruebe si se ha producido un error de reubicación de agregados

Durante el procedimiento, ARL podría fallar en la etapa 2, etapa 3 o etapa 5.

Pasos

1. Introduzca el siguiente comando y examine la salida:

```
storage aggregate relocation show
```

La `storage aggregate relocation show` el comando muestra qué agregados se han reubicado correctamente y cuáles no, junto con las causas del fallo.

2. Compruebe si hay mensajes EMS en la consola.

3. Realice una de las siguientes acciones:

- Tome la acción correctiva adecuada, en función del resultado del `storage aggregate relocation show` Y el resultado del mensaje de EMS.
- Fuerce la reubicación del agregado o de los agregados mediante el `override-vetoes` o la `override-destination-checks` opción de `storage aggregate relocation start` comando.

Para obtener información detallada acerca de `storage aggregate relocation start`, `override-vetoes`, y `override-destination-checks` opciones, consulte "[Referencias](#)" Para enlazar a los comandos *ONTAP 9: Manual Page Reference*.

Los agregados, originalmente del nodo 1, son propiedad del nodo 4 después de completar la actualización

Al final del procedimiento de actualización, el nodo 3 debe ser el nuevo nodo de inicio de los agregados que originalmente tenían el nodo 1 como nodo de inicio. Puede reubicarlos tras la actualización.

Acerca de esta tarea

Es posible que los agregados no puedan reubicar correctamente y tener el nodo 1 como nodo de origen en lugar del nodo 3 en las siguientes circunstancias:

- En la fase 3, cuando los agregados se trasladan del nodo 2 al nodo 3. Algunos de los agregados que se están reubicando tienen el nodo 1 como nodo de origen. Por ejemplo, un agregado de este tipo podría llamarse `aggr_node_1`. Si la reubicación de `aggr_node_1` falla durante la etapa 3 y no se puede forzar la reubicación, el agregado se quedará detrás en el nodo 2.
- Después de la fase 4, cuando el nodo 2 se reemplaza por el nodo 4. Cuando se reemplaza el nodo 2, `aggr_node_1` estará en línea con el nodo 4 como su nodo principal en lugar del nodo 3.

Puede resolver el problema de propiedad incorrecto después de la fase 6 una vez que se haya habilitado la conmutación por error del almacenamiento siguiendo los pasos siguientes:

Pasos

1. Escriba el siguiente comando para obtener una lista de agregados:

```
storage aggregate show -nodes node4 -is-home true
```

Para identificar los agregados que no se han reubicado correctamente, consulte la lista de agregados con el propietario raíz del nodo 1 obtenido en la sección ["Prepare los nodos para la actualización"](#) y compárelo con el resultado del comando anterior.

2. Compare la salida del paso 1 con la salida capturada para el nodo 1 de la sección ["Prepare los nodos para la actualización"](#) y anote los agregados que no se hayan reubicado correctamente.
3. reubique los agregados que quedan detrás del nodo 4:

```
storage aggregate relocation start -node node4 -aggr aggr_node_1 -destination node3
```

No utilice la `-ndo-controller-upgrade` parámetro durante esta reubicación.

4. Verifique que el nodo 3 ahora sea el propietario principal de los agregados:

```
storage aggregate show -aggregate aggr1,aggr2,aggr3... -fields home-name
```

aggr1,aggr2,aggr3... es la lista de agregados que tienen el nodo 1 como propietario original del hogar.

Los agregados que no tienen nodo 3 como propietario principal se pueden reubicar a nodo 3 con el mismo comando de reubicación en [Paso 3](#).

Reinicios, pánicos o ciclos de alimentación

Se puede bloquear el sistema: Reinicio, alarma o interrupción de un ciclo de encendido, durante las diferentes etapas de la actualización.

La solución a estos problemas depende de cuándo se produzcan.

Se reinicia, produce un pánico o se enciende durante la fase de comprobación previa

Los nodos 1 o 2 se bloquean antes de la fase de comprobación previa con el par de alta disponibilidad, aún habilitado

Si el nodo 1 o el nodo 2 se bloquean antes de la fase de comprobación previa, aún no se han reubicado agregados y la configuración de pares de alta disponibilidad está habilitada.

Acerca de esta tarea

La toma de control y la devolución pueden proceder con normalidad.

Pasos

1. Compruebe la consola para ver los mensajes de EMS que el sistema podría haber emitido y realice la acción correctiva recomendada.
2. Continúe con el procedimiento de actualización de la pareja de nodos.

El nodo 1 se bloquea durante la primera fase del lanzamiento de recursos con el par de alta disponibilidad todavía habilitado

Algunos o todos los agregados se han reubicado del nodo 1 al nodo 2 y el par de alta disponibilidad sigue estando habilitado. El nodo 2 toma el volumen raíz del nodo 1 y todos los agregados que no sean raíz en la ubicación.

Acerca de esta tarea

La propiedad de los agregados que se reubicaron tiene el mismo aspecto que la propiedad de los agregados no raíz que se tomaron el control porque el propietario de la casa no ha cambiado.

Cuando el nodo 1 entra en el `waiting for giveback` estado, el nodo 2 devuelve todos los agregados del nodo 1 que no son raíz.

Pasos

1. Después de arrancar el nodo 1, todos los agregados que no son raíz del nodo 1 se han movido de nuevo al nodo 1. Debe ejecutar una reubicación manual de agregados de los nodos 1 a 2:

```
storage aggregate relocation start -node node1 -destination node2 -aggregate  
-list * -ndocontroller-upgrade true
```
2. Continúe con el procedimiento de actualización de la pareja de nodos.

El nodo 1 se bloquea durante la primera fase de lanzamiento de recursos mientras se deshabilita el par de alta disponibilidad

El nodo 2 no toma el relevo, pero intenta servir datos en todos los agregados que no son raíz.

Pasos

1. Coloque el nodo 1.
2. Continúe con el procedimiento de actualización de la pareja de nodos.

Se produce un error en el nodo 2 durante la primera fase de lanzamiento de recursos con el par de alta disponibilidad, de todos modos habilitado

El nodo 1 ha reubicado algunos de sus agregados, o todos ellos, al nodo 2. La pareja de alta disponibilidad está habilitada.

Acerca de esta tarea

El nodo 1 asume todos los agregados del nodo 2, así como todos sus propios agregados, que se habían reubicado en el nodo 2. Cuando el nodo 2 arranca, la reubicación de agregados se completa automáticamente.

Pasos

1. Sube el 2.
2. Continúe con el procedimiento de actualización de la pareja de nodos.

El nodo 2 se bloquea en la primera fase de lanzamiento de recursos y después de que se deshabilita el par de alta disponibilidad

El nodo 1 no toma el control.

Pasos

1. Sube el 2.

Se produce una interrupción del servicio del cliente en todos los agregados, mientras que el nodo 2 arranca.

2. Continúe con el resto del procedimiento de actualización de la pareja de nodos.

Reinicia, produce un pánico o ciclos de encendido durante la primera fase de verificación

El nodo 2 se bloquea en la primera fase de verificación con el par de alta disponibilidad deshabilitado

El nodo 3 no retoma después de un bloqueo del nodo 2, ya que la pareja de alta disponibilidad ya está deshabilitada.

Pasos

1. Sube el 2.

Se produce una interrupción del servicio del cliente en todos los agregados, mientras que el nodo 2 arranca.

2. Continúe con el procedimiento de actualización de la pareja de nodos.

El nodo 3 se bloquea durante la primera fase de verificación con la pareja de alta disponibilidad deshabilitada

El nodo 2 no toma el relevo, pero intenta servir datos en todos los agregados que no son raíz.

Pasos

1. Traiga el nodo 3.
2. Continúe con el procedimiento de actualización de la pareja de nodos.

Reinicios, pánicos o ciclos de alimentación durante la primera fase de recuperación de recursos

El nodo 2 se bloquea durante la primera fase de recuperación de recursos durante la reubicación de agregados

El nodo 2 ha reubicado algunos o todos sus agregados del nodo 1 al nodo 3. El nodo 3 proporciona datos de agregados que se reubicaron. El par de alta disponibilidad está deshabilitado y, por lo tanto, no hay toma de control.

Acerca de esta tarea

Hay una interrupción del cliente para los agregados que no se han reubicado. Cuando el nodo de arranque del nodo 2, los agregados del nodo 1 se reubican en nodo 3.

Pasos

1. Sube el 2.
2. Continúe con el procedimiento de actualización de la pareja de nodos.

El nodo 3 se bloquea durante la primera fase de recuperación de recursos durante la reubicación de agregados

Si el nodo 3 se bloquea mientras el nodo 2 se reubica los agregados en el nodo 3, la tarea continúa después de que se arranca el nodo 3.

Acerca de esta tarea

El nodo 2 sigue sirviendo agregados restantes, pero los agregados que ya se reubicaron en nodo 3 se encuentran en una interrupción de cliente, mientras que el nodo 3 se inicia.

Pasos

1. Traiga el nodo 3.
2. Continúe con la actualización de la controladora.

Reinicios, pánicos o ciclos de alimentación durante la fase posterior a la comprobación

El nodo 2 o 3 se bloquea durante la fase de comprobación posterior

El par de alta disponibilidad está deshabilitado, por lo que no se toma el control. Hay una interrupción del cliente para los agregados que pertenecen al nodo que se reinició.

Pasos

1. Suba el nodo.
2. Continúe con el procedimiento de actualización de la pareja de nodos.

Reinicios, pánicos o ciclos de encendido durante la segunda fase de lanzamiento de recursos

El nodo 3 se bloquea durante la segunda fase de versión de recursos

Si el nodo 3 se bloquea mientras el nodo 2 está reubicando agregados, la tarea continuará después de que se arranque el nodo 3.

Acerca de esta tarea

El nodo 2 sigue sirviendo agregados restantes, pero los agregados que ya se reubicaron en los agregados de nodo 3 y los propios de nodo 3 se encuentran en situación de interrupción del servicio del cliente, mientras que el nodo 3 se inicia.

Pasos

1. Traiga el nodo 3.
2. Continúe con el procedimiento de actualización de la controladora.

El nodo 2 se bloquea durante la segunda fase de publicación de recursos

Si el nodo 2 se bloquea durante la reubicación de agregados, el nodo 2 no se retoma.

Acerca de esta tarea

El nodo 3 sigue sirviendo los agregados que se reubicaron, pero los agregados propiedad del nodo 2 encuentran las interrupciones de servicio del cliente.

Pasos

1. Sube el 2.
2. Continúe con el procedimiento de actualización de la controladora.

Reinicia, produce un pánico o ciclos de encendido durante la segunda fase de verificación

El nodo 3 se bloquea durante la segunda fase de verificación

Si el nodo 3 se bloquea durante esta fase, la toma de control no ocurre porque ya está deshabilitada.

Acerca de esta tarea

Existe una interrupción del servicio de los agregados que no son raíz que ya se removieron hasta que se reinicie el nodo 3.

Pasos

1. Traiga el nodo 3.

Se produce una interrupción del servicio del cliente para todos los agregados, mientras que el nodo 3 se inicia.

2. Continúe con el procedimiento de actualización de la pareja de nodos.

Node4 se bloquea durante la segunda fase de verificación

Si el nodo 4 se bloquea durante esta fase, la toma de control no se produce. El nodo 3 proporciona datos de los agregados.

Acerca de esta tarea

Existe una interrupción del servicio de los agregados que no son raíz que ya se removieron hasta reinicios de nodo 4.

Pasos

1. Traiga el nodo 4.
2. Continúe con el procedimiento de actualización de la pareja de nodos.

Problemas que pueden surgir en varias etapas del procedimiento

Algunos problemas pueden ocurrir durante diferentes etapas del procedimiento.

Resultado de comando "Storage Failover show" inesperado

Durante el procedimiento, si el nodo que aloja todos los agregados de datos produce una alarma o se reinicia por accidente, podría ver un resultado inesperado para el `storage failover show` comando antes y después del reinicio, la alarma o el ciclo de apagado y encendido.

Acerca de esta tarea

Puede que aparezca un resultado inesperado en el `storage failover show` Orden en la etapa 2, etapa 3, etapa 4 o etapa 5.

El siguiente ejemplo muestra el resultado esperado del `storage failover show` comando si no hay reinicios o produce una alarma en el nodo que aloja todos los agregados de datos:

```
cluster::> storage failover show
```

Node	Partner	Takeover	State Description
		Possible	
node1	node2	false	Unknown
node2	node1	false	Node owns partner aggregates as part of the non-disruptive head upgrade procedure. Takeover is not possible: Storage failover is disabled.

En el siguiente ejemplo, se muestra el resultado del `storage failover show` comando tras un reinicio o una alarma:

```
cluster::> storage failover show
```

Node	Partner	Takeover	State Description
		Possible	
node1	node2	-	Unknown
node2	node1	false	Waiting for node1, Partial giveback, Takeover is not possible: Storage failover is disabled

Aunque el resultado dice que un nodo está en una devolución parcial y que la conmutación al respaldo del almacenamiento está deshabilitada, puede ignorar este mensaje.

Pasos

No es necesario realizar ninguna acción; continúe con el procedimiento de actualización de la pareja de nodos.

Error de migración de LIF

Después de migrar las LIF, es posible que no entren en línea después de la migración en las fases 2, fase 3 o fase 5.

Pasos

1. Compruebe que el tamaño de MTU del puerto sea el mismo que el del nodo de origen.

Por ejemplo, si el tamaño de MTU de puerto de clúster es 9000 en el nodo de origen, debe ser 9000 en el nodo de destino.

2. Compruebe la conectividad física del cable de red si el estado físico del puerto es down.

Referencias

Al realizar los procedimientos de este contenido, es posible que deba consultar el contenido de referencia o ir a sitios web de referencia.

- [Contenido de referencia](#)
- [Sitios de referencia](#)

Contenido de referencia

El contenido específico de esta actualización se muestra en la siguiente tabla.

Contenido	Descripción
"Información general de administración con la interfaz de línea de comandos"	Describe cómo administrar sistemas ONTAP, muestra cómo usar la interfaz de línea de comandos, cómo acceder al clúster, cómo gestionar nodos y mucho más.
"Decidir si se debe usar System Manager o la CLI de ONTAP para la configuración del clúster"	Describe cómo instalar y configurar ONTAP.
"Gestión de discos y agregados con la interfaz de línea de comandos"	Describe cómo gestionar el almacenamiento físico de ONTAP mediante la interfaz de línea de comandos. Muestra cómo crear, expandir y gestionar agregados, cómo trabajar con agregados de Flash Pool, cómo gestionar discos y cómo gestionar políticas de RAID.
"Instalación y configuración de MetroCluster estructural"	Describe cómo instalar y configurar los componentes de hardware y software de MetroCluster en una configuración estructural.
"Referencias y requisitos de instalación de la virtualización FlexArray"	Contiene instrucciones de cableado y otra información para los sistemas de virtualización FlexArray.
"Gestión de alta disponibilidad"	Describe cómo instalar y gestionar las configuraciones almacenadas en clúster de alta disponibilidad, incluidas la conmutación al nodo de respaldo y la toma de control/retorno al nodo primario de almacenamiento.
"Gestión de almacenamiento lógico con CLI"	Describe cómo gestionar de forma eficiente sus recursos de almacenamiento lógico mediante volúmenes, volúmenes de FlexClone, archivos y LUN Volúmenes FlexCache, deduplicación, compresión, qtrees y cuotas.
"Gestión y recuperación ante desastres de MetroCluster"	Describe cómo llevar a cabo operaciones de conmutación de sitios y conmutación de estado de MetroCluster, ya sea como parte del mantenimiento previsto o en caso de desastre.
"Actualización y ampliación de MetroCluster"	Ofrece procedimientos para actualizar los modelos de controladora y de almacenamiento de la configuración de MetroCluster, realizar la transición de una configuración IP de MetroCluster FC a una MetroCluster y ampliar la configuración de MetroCluster añadiendo nodos adicionales.
"Gestión de redes"	Describe cómo configurar y gestionar puertos de red físicos y virtuales (VLAN y grupos de interfaces), LIF, enrutamiento y servicios de resolución de hosts en clústeres; además, describe cómo optimizar el tráfico de red con el equilibrio de carga y cómo supervisar el clúster mediante SNMP.
"Comandos de ONTAP 9.0: Referencia de páginas del manual"	Describe la sintaxis y el uso de los comandos de ONTAP 9.0 admitidos.

Contenido	Descripción
"Comandos de ONTAP 9.1: Referencia de páginas del manual"	Describe la sintaxis y el uso de los comandos de ONTAP 9.1 admitidos.
"Comandos de ONTAP 9.2: Referencia de páginas del manual"	Describe la sintaxis y el uso de los comandos de ONTAP 9.2 admitidos.
"Comandos de ONTAP 9.3: Referencia de páginas del manual"	Describe la sintaxis y el uso de los comandos de ONTAP 9.3 admitidos.
"Comandos de ONTAP 9.4: Referencia de páginas del manual"	Describe la sintaxis y el uso de los comandos de ONTAP 9.4 admitidos.
"Comandos de ONTAP 9.5: Referencia de páginas del manual"	Describe la sintaxis y el uso de los comandos de ONTAP 9.5 admitidos.
"Comandos de ONTAP 9.6: Referencia de páginas del manual"	Describe la sintaxis y el uso de los comandos de ONTAP 9.6 admitidos.
"Comandos de ONTAP 9.7: Referencia de páginas del manual"	Describe la sintaxis y el uso de los comandos de ONTAP 9.7 admitidos.
"Comandos de ONTAP 9.8: Referencia de páginas del manual"	Describe la sintaxis y el uso de los comandos de ONTAP 9.8 admitidos.
"Comandos de ONTAP 9.9.1: Referencia de páginas del manual"	Describe la sintaxis y el uso de los comandos de ONTAP 9.9.1 admitidos.
"Comandos de ONTAP 9.10.1: Referencia de páginas del manual"	Describe la sintaxis y el uso de los comandos de ONTAP 9.10.1 admitidos.
"Gestión DE SAN con CLI"	Describe cómo configurar y gestionar LUN, iGroups y objetivos mediante los protocolos iSCSI y FC, así como los espacios de nombres y subsistemas mediante el protocolo NVMe/FC.
"Referencia para la configuración DE SAN"	Contiene información sobre las topologías FC e iSCSI y las esquemas de cableado.
"Actualice trasladando volúmenes o almacenamiento"	Describe cómo actualizar rápidamente el hardware de la controladora en un clúster moviendo almacenamiento o volúmenes. También describe cómo convertir un modelo compatible en una bandeja de discos.
"Actualice ONTAP"	Contiene instrucciones para descargar y actualizar ONTAP.
"Utilice los comandos para sustituir la controladora del sistema para actualizar los modelos de controladora en el mismo chasis"	Describe los procedimientos de reubicación de agregados necesarios para actualizar un sistema de forma no disruptiva y mantener los antiguos chasis y discos del sistema.
"Utilice comandos para sustituir la controladora del sistema para actualizar el hardware de la controladora que ejecute ONTAP 9.8 o una versión posterior"	Describe los procedimientos de reubicación de agregados necesarios para actualizar sin interrupciones controladoras que ejecutan ONTAP 9.8 mediante los comandos de "reemplazo de controladora del sistema".
"Utilice la reubicación de agregados para actualizar manualmente el hardware de la controladora que ejecuta ONTAP 9.8 o una versión posterior"	Describe los procedimientos de reubicación de agregados necesarios para realizar actualizaciones manuales de controladoras sin interrupciones que ejecuten ONTAP 9.8 o una versión posterior.

Contenido	Descripción
"Utilice los comandos para sustituir la controladora del sistema para actualizar el hardware de la controladora que ejecuta ONTAP 9.5 a ONTAP 9.7"	Describe los procedimientos de reubicación de agregados necesarios para actualizar sin interrupciones controladoras que ejecutan ONTAP 9.5 a ONTAP 9.7 mediante los comandos de "sustitución de controladora del sistema".
"Use la reubicación de agregados para actualizar manualmente el hardware de la controladora que ejecuta ONTAP 9.7 o una versión anterior"	Describe los procedimientos de reubicación de agregados necesarios para realizar actualizaciones manuales de controladoras sin interrupciones que ejecuten ONTAP 9.7 o una versión anterior.

Sitios de referencia

La ["Sitio de soporte de NetApp"](#) También contiene documentación sobre las tarjetas de interfaz de red (NIC) y otro hardware que puede utilizar con el sistema. También contiene la ["Hardware Universe"](#), que proporciona información acerca del hardware que admite el nuevo sistema.

Acceso ["Documentación de ONTAP 9"](#).

Acceda a ["Active IQ Config Advisor"](#) herramienta.

Actualizar manualmente el hardware de la controladora que ejecute ONTAP 9.7 o una versión anterior

Descripción general

Este procedimiento describe cómo actualizar el hardware de la controladora mediante la reubicación de agregados (ARL) para las siguientes configuraciones del sistema:

Método	Versión de ONTAP	Sistemas compatibles
Actualización manual mediante ARL	9.7 o anterior	<ul style="list-style-type: none"> Desde el sistema FAS hasta el sistema FAS Sistema FAS a un sistema con software de virtualización FlexArray o un sistema V-Series Desde el sistema AFF hasta el sistema AFF Un sistema con software de virtualización FlexArray o un sistema V-Series a un sistema FAS, siempre y cuando el sistema con software de virtualización FlexArray o los sistemas V-Series no tenga LUN de cabina. Sistema de V-Series a un sistema con software de virtualización FlexArray o un sistema V-Series

Durante el procedimiento, debe actualizar el hardware de la controladora original con el hardware de la controladora de reemplazo y, de este modo, reubicar la propiedad de agregados que no son raíz. Puede migrar agregados varias veces de nodo a nodo para confirmar que al menos un nodo está sirviendo datos desde los agregados a través del procedimiento de actualización. También puede migrar las interfaces lógicas de datos (LIF) y asignar los puertos de red de la nueva controladora a los grupos de interfaces a medida que continúa.



En este documento, los nodos originales se denominan 1 y 2, y los nuevos se denominan *nodo 3* y *nodo 4*. Durante el procedimiento descrito, el nodo 1 se reemplaza por nodo 3, y el nodo 2 se reemplaza por nodo 4. Los términos 1, 2, *node3* y *node4* solo se utilizan para distinguir entre los nodos originales y los nuevos. Cuando siga el procedimiento, deberá sustituir los nombres reales de los nodos originales y los nuevos. Sin embargo, en realidad los nombres de los nodos no cambian: El nodo 3 tiene el nombre 1-nodo y el nodo 4 tiene el nombre 2 después de actualizar el hardware de la controladora. En este documento se utiliza el término *systems with FlexArray Virtualization Software* para hacer referencia a los sistemas que pertenecen a estas nuevas plataformas. Utiliza el término *V-Series system* para referirse a los sistemas de hardware independientes que pueden conectarse a las cabinas de almacenamiento

Información importante:

- Este procedimiento es complejo y asume que tiene habilidades avanzadas de administración de ONTAP. Usted también debe leer y entender el "[Directrices para actualizar controladoras con ARL](#)" y la "[Flujo de trabajo de actualización de ARL](#)" secciones antes de comenzar la actualización.
- En este procedimiento se asume que el hardware de la controladora de reemplazo es nuevo y no se ha usado. Los pasos necesarios para preparar las controladoras usadas con el `wipeconfig` el comando no se incluye en este procedimiento. Debe ponerse en contacto con el soporte técnico si se utilizó anteriormente el hardware de la controladora de reemplazo, especialmente si las controladoras ejecutaban Data ONTAP en 7-Mode.
- Puede usar este procedimiento para actualizar el hardware de la controladora en clústeres con más de dos nodos; sin embargo, debe realizar el procedimiento por separado para cada pareja de alta disponibilidad (ha) del clúster.
- Este procedimiento se aplica a sistemas FAS, sistemas V-Series, sistemas AFF y sistemas con software de virtualización FlexArray. Los sistemas FAS publicados después de ONTAP 9 pueden conectarse a las cabinas de almacenamiento si se instala la licencia necesaria. Los sistemas V-Series existentes son compatibles con ONTAP 9. Para obtener información sobre la cabina de almacenamiento y los modelos V-Series, consulte "[Referencias](#)" Para enlazar con *Hardware Universe* y ver la *matriz de soporte de la serie V*.
- Este procedimiento se aplica a las configuraciones de cuatro y ocho nodos de MetroCluster que ejecuten ONTAP 9.5 y versiones anteriores. Para configuraciones de MetroCluster que ejecuten ONTAP 9.6 y posteriores, vaya a "[Referencias](#)" Para vincular a *utilizando comandos para reemplazar la controladora del sistema' para actualizar el hardware de la controladora que ejecuta ONTAP 9,5 a ONTAP 9,7*.

Decida si desea utilizar el procedimiento de reubicación de agregados

En este contenido se describe cómo actualizar las controladoras de almacenamiento en un par de alta disponibilidad con nuevas controladoras sin perder todos los datos y los discos existentes. Se trata de un procedimiento complejo que sólo deben ser utilizados por administradores con experiencia.

Utilice este contenido en las siguientes circunstancias:

- No desea añadir las nuevas controladoras como una pareja de alta disponibilidad nueva al clúster y migrar los datos con movimientos de volúmenes.
- Tiene experiencia en la administración de ONTAP y se siente cómodo con los riesgos de trabajar en el modo de privilegios de diagnóstico.
- Tiene un sistema que utiliza configuraciones de 4 y 8 nodos de Fabric MetroCluster que ejecuten ONTAP 9.5 o una versión anterior.



Puede usar el cifrado de almacenamiento de NetApp (NSE), el cifrado de volúmenes de NetApp (NVE) y el cifrado de agregados de NetApp (NAE) con este procedimiento.

Si prefiere un método diferente de actualización del hardware de la controladora y desea realizar movimientos de volúmenes, consulte ["Referencias"](#) Para enlazar con *Upgrade moviendo volúmenes o Storage*.

Consulte ["Referencias"](#) Para establecer un enlace al centro de documentación de *ONTAP 9*, donde puede acceder a la documentación de producto de *ONTAP 9*.

Flujo de trabajo de actualización de ARL

Antes de actualizar los nodos mediante ARL, debe comprender cómo funciona el procedimiento. En este documento, el procedimiento se divide en varias etapas.

Actualice el par de nodos


Para actualizar la pareja de nodos, debe preparar los nodos originales y realizar una serie de pasos en los nodos original y en los nuevos. A continuación, puede retirar los nodos originales.

Información general sobre la secuencia de actualizaciones de ARL

Durante el procedimiento, debe actualizar el hardware de la controladora original con el hardware de la controladora de reemplazo, una controladora cada vez, aprovechando la configuración de par de alta disponibilidad para reubicar la propiedad de agregados que no son raíz. Todos los agregados que no son raíz deben pasar por dos reubicaciones para llegar a su destino final, que es el nodo actualizado correcto.

Cada agregado tiene un propietario particular y un propietario actual. El propietario del hogar es el propietario real del agregado, y el propietario actual es el propietario temporal.


En la siguiente ilustración se muestran las etapas del procedimiento. Las flechas gruesas y de color gris claro representan la reubicación de agregados y el movimiento de los LIF, mientras que las flechas más delgadas de color negro representan la eliminación de los nodos originales. Las imágenes de controladoras más pequeñas representan los nodos originales, mientras que las imágenes de controladoras más grandes representan los nuevos nodos.



La siguiente tabla describe las tareas de alto nivel que realiza durante cada etapa y el estado de propiedad del agregado al final de la etapa. Los pasos detallados se proporcionan más adelante en el procedimiento:

Etapa	Descripción
<p>"Fase 1: Prepárese para la actualización"</p>	<p>Durante la fase 1, si es necesario, puede confirmar que las unidades de disco internas no contienen agregados raíz ni agregados de datos, preparar los nodos para la actualización y ejecutar una serie de comprobaciones previas. Si es necesario, vuelva a clave los discos para el cifrado de almacenamiento y prepárese para reiniciar el sistema con las nuevas controladoras.</p> <p>Propiedad del agregado al final de la fase 1:</p> <ul style="list-style-type: none"> • El nodo 1 es el propietario raíz y el propietario actual de los agregados del nodo 1. • El nodo 2 es el propietario particular y el propietario actual de los agregados del nodo 2.

Etapa	Descripción
"Fase 2: Retire el nodo 1"	<p>Durante la etapa 2, se reubicarán los agregados no raíz del nodo 1 al nodo 2 y se moverán los LIF de datos no SAN que pertenecen al nodo 1 al nodo 2, incluidos los agregados con errores o con vetados. Puede registrar la información del nodo 1 necesaria para utilizarla más adelante en el procedimiento y, a continuación, retirar el nodo 1.</p> <p>Propiedad del agregado al final de la fase 2:</p> <ul style="list-style-type: none"> • El nodo 1 es el propietario raíz de los agregados del nodo 1. • El nodo 2 es el propietario actual de los agregados del nodo 1. • El nodo 2 es el propietario particular y el propietario actual de agregados del nodo 2.
"Fase 3: Nodo de instalación y arranque 3"	<p>Durante la fase 3, debe instalar y arrancar el nodo 3, asignar los puertos de gestión del clúster y del nodo del nodo 1 al nodo 3, verificar la instalación del nodo 3 y mover las LIF de datos y LAS LIF DE SAN que pertenecen al nodo 1 del nodo 2 al nodo 3. También se pueden reubicar todos los agregados del nodo 2 al nodo 3 y mover las LIF de datos y las LIF DE SAN propiedad del nodo 2 al nodo 3.</p> <p>Propiedad agregada al final de la etapa 3:</p> <ul style="list-style-type: none"> • El nodo 2 es el propietario particular de los agregados del nodo 2, pero no del propietario actual. • Node3 es el propietario raíz y el propietario actual de agregados que pertenecen originalmente al nodo 1. • El nodo 2 es el propietario particular y el propietario actual de los agregados que pertenecen al nodo 2, pero no al propietario en casa.
"Etapa 4: Retirar 2"	<p>En la etapa 4, puede registrar la información necesaria del nodo 2 para usarla posteriormente en el procedimiento y, a continuación, retirar el nodo 2.</p> <p>No se producen cambios en la propiedad del agregado.</p>

Etapa	Descripción
"Fase 5: Nodo de instalación y arranque 4"	<p>En la etapa 5, se instalan y se iniciarán el nodo 4, se deben asignar los puertos de gestión del clúster y del nodo del nodo 2 al nodo 4, verificar la instalación de nodo 4, y mover las LIF de datos y LAS LIF DE SAN que pertenecen al nodo 2 del nodo 3 al nodo 4. También se pueden reubicar agregados de nodo 3 a nodo 4 y mover las LIF NAS del nodo 2 de nodo 3 a nodo 4.</p> <p>Propiedad agregada al final de la etapa 5:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nodo 3 es el propietario raíz y el propietario actual de los agregados que originalmente pertenecían al nodo 1. • Node4 es el propietario nacional y el propietario actual de agregados que pertenecía originalmente al nodo 2.
"Fase 6: Complete la actualización"	<p>Durante la fase 6, el usuario confirma que los nodos nuevos están configurados correctamente y configura el cifrado de almacenamiento o el cifrado de volúmenes de NetApp si los nuevos nodos tienen la función de cifrado habilitada. También debe retirar los nodos antiguos y reanudar las operaciones de SnapMirror.</p> <div data-bbox="646 898 699 951">  </div> <div data-bbox="760 877 1442 982"> <p>Las actualizaciones de recuperación ante desastres de la máquina virtual de almacenamiento (SVM) no se interrumpirán según las programaciones asignadas.</p> </div> <p>No se producen cambios en la propiedad del agregado.</p>

Directrices para actualizar controladoras con ARL

Para comprender si puede utilizar la reubicación de agregados (ARL) para actualizar un par de controladoras que ejecuten ONTAP 9.0 a 9.7 depende de la plataforma y la configuración de las controladoras original y de reemplazo.

Actualizaciones compatibles de ARL

Puede actualizar un par de nodos mediante ARL en las siguientes circunstancias:

- Tanto las controladoras originales como las de sustitución deben ejecutar la misma versión de ONTAP 9.x antes de la actualización.
- Las controladoras de reemplazo deben tener una capacidad igual o superior a la de las controladoras originales. La capacidad igual o mayor hace referencia a los atributos, como el tamaño de NVRAM, el volumen, la LUN o los límites de recuento de agregados; también hace referencia al tamaño máximo de volumen o agregado de los nuevos nodos.
- Puede actualizar los siguientes tipos de sistemas:
 - Un sistema FAS a un sistema FAS.
 - Un sistema FAS a un sistema con software de virtualización FlexArray o un sistema V-Series.
 - Un sistema AFF para un sistema AFF.

- Un sistema con software de virtualización FlexArray o un sistema V-Series para un sistema FAS, siempre y cuando el sistema con software de virtualización FlexArray o sistema V-Series no tenga LUN de cabina.
- Un sistema de V-Series a un sistema con software de virtualización FlexArray o un sistema V-Series.



Antes de realizar una actualización del sistema AFF, debe actualizar ONTAP para lanzar las versiones 9.3P12, 9.4P6 o 9.5P1 o posteriores. Estos niveles de versión son necesarios para que la actualización se realice correctamente.

- Para algunas actualizaciones de controladoras ARL, puede utilizar puertos de clúster temporales en la controladora de reemplazo para la actualización. Por ejemplo, si actualiza desde un AFF A300 a un sistema AFF A400, en función de la configuración del AFF A400, puede utilizar cualquiera de los dos puertos intermedios o agregar una tarjeta de interfaz de red 10 GbE de cuatro puertos para proporcionar puertos temporales del clúster. Después de completar una actualización de controladoras mediante puertos de clúster temporales, puede migrar clústeres a puertos de 100 GbE en la controladora de reemplazo de forma no disruptiva.
- Si utiliza ONTAP 9.6P11, 9.7P8 o versiones posteriores, se recomienda habilitar la toma de control de conectividad, animación y monitor de disponibilidad (CLAM) para que el clúster vuelva al quórum cuando se producen ciertos fallos de nodo. La `kernel-service` el comando requiere un nivel de privilegio avanzado. Para obtener más información, consulte: "[Artículo de la base de conocimientos de NetApp SU436: Se ha cambiado la configuración predeterminada de la toma de control DE CLAM](#)".
- La actualización de la controladora mediante ARL es compatible en sistemas configurados con volúmenes de SnapLock Enterprise y SnapLock Compliance.

Es necesario verificar si la ARL se puede realizar en las controladoras originales y de sustitución. Debe comprobar el tamaño de todos los agregados definidos y la cantidad de discos admitidos por el sistema original. A continuación, compárelo con el tamaño del agregado y el número de discos que admite el nuevo sistema. Para acceder a esta información, consulte "[Referencias](#)" Para enlazar con *Hardware Universe*. El tamaño de agregado y el número de discos que admite el nuevo sistema deben ser iguales o mayores que el tamaño del agregado y el número de discos que admite el sistema original.

En las reglas de combinación de clústeres se debe validar si los nodos nuevos pueden formar parte del clúster con los nodos existentes cuando se reemplaza la controladora original. Para obtener más información acerca de las reglas de mezcla de clústeres, consulte "[Referencias](#)" Para enlazar con *Hardware Universe*.



Ambos sistemas son de alta disponibilidad o no. Ambos nodos deben tener la personalidad habilitada o deshabilitada. No se puede combinar un nodo con la personalidad All Flash Optimized habilitada con un nodo que no tenga la personalidad habilitada en la misma pareja de ha. Si las personalidades son diferentes, póngase en contacto con el soporte técnico.



Si el sistema nuevo tiene menos ranuras que el sistema original, o si tiene menos puertos o puertos diferentes, puede que deba añadir un adaptador al nuevo sistema. Consulte "[Referencias](#)" Para obtener información sobre plataformas específicas, haga un enlace al *Hardware Universe* en el sitio de soporte de NetApp.

ARL no admite actualizaciones

No se pueden realizar las siguientes actualizaciones:

- Hacia o desde controladoras que no pueden ejecutar una versión de ONTAP de ONTAP 9.0 a ONTAP 9.7.

Para obtener información sobre actualizaciones de controladoras en sistemas que ejecutan Data ONTAP

en 7-Mode, consulte ["Referencias"](#) Para enlazar con el *sitio de soporte de NetApp*.

- Para el reemplazo de controladoras que no admiten las bandejas de discos conectadas a las controladoras originales.

Para obtener información sobre compatibilidad de discos, consulte ["Referencias"](#) Para enlazar con *Hardware Universe*.

- Desde controladoras con agregados raíz o agregados de datos en unidades internas.

Si desea actualizar las controladoras con agregados raíz o agregados de datos en unidades de disco internas, consulte ["Referencias"](#) Para enlazar con *Upgrade moviendo volúmenes o Storage* y vaya al procedimiento *Upgrade una pareja de nodos que ejecutan Clustered Data ONTAP moviendo volúmenes*.



Si desea actualizar ONTAP en nodos de un clúster, consulte ["Referencias"](#) Para enlazar a *Upgrade ONTAP*.

Suposiciones y terminología

Este documento se escribe con las siguientes suposiciones:

- El hardware de la controladora de reemplazo es nuevo y no se ha usado.



Atención: Debido a que este procedimiento asume que el hardware del controlador de sustitución es nuevo y no se ha utilizado, los pasos necesarios para preparar los controladores usados con el `wipeconfig` el comando no se incluye en este procedimiento. Debe ponerse en contacto con el soporte técnico si se utilizó anteriormente el hardware de la controladora de reemplazo, especialmente si las controladoras ejecutaban Data ONTAP en 7-Mode.

- Debe leer y comprender las directrices para actualizar la pareja de nodos.



Atención: No intente borrar el contenido de la NVRAM. Si necesita borrar el contenido de NVRAM, póngase en contacto con el soporte técnico de NetApp.

- Está realizando el comando correspondiente antes y después del `modify` comandos y comparar el resultado de ambos `show` comandos para verificar que el `modify` el comando se ha realizado correctamente.
- Si tiene una configuración SAN, tiene LIF locales y de partners para cada máquina virtual de almacenamiento (SVM), en el par de alta disponibilidad. Si no tiene LIF locales y del partner para cada SVM, debe agregar la LIF de datos DE SAN en el nodo local y remoto para esa SVM antes de iniciar la actualización.
- Si tiene conjuntos de puertos en una configuración SAN, debe haber verificado que cada conjunto de puertos enlazados contiene al menos un LIF de cada nodo del par de alta disponibilidad.

Este procedimiento utiliza el término *boot Environment prompt* para hacer referencia al prompt de un nodo desde el que puede realizar ciertas tareas, como reiniciar el nodo e imprimir o configurar variables de entorno. A veces, el prompt se denomina informalmente *boot loader prompt*.

El símbolo del sistema del entorno de arranque se muestra en el siguiente ejemplo:

Licencia en ONTAP 9.7 o anterior

Algunas funciones requieren licencias, que se emiten como *packages* que incluyen una o más funciones. Cada nodo del clúster debe tener su propia clave para cada función que se usará en el clúster.

Si no tiene claves de licencia nuevas, las funciones con licencia actualmente en el clúster están disponibles para la nueva controladora y seguirán funcionando. Sin embargo, el uso de funciones sin licencia en la controladora puede dejar de cumplir con el acuerdo de licencia, de modo que debe instalar la nueva clave o las claves de licencia para la nueva controladora una vez que finalice la actualización.

Todas las claves de licencia tienen una longitud de 28 caracteres alfabéticos en mayúsculas. Consulte ["Referencias"](#) Para enlazar al *sitio de soporte de NetApp* donde puede obtener claves de licencia nuevas de 28 caracteres de ONTAP 9.7. o anterior. Las claves están disponibles en la sección *My Support en Software licences*. Si el sitio no tiene las claves de licencia que necesita, póngase en contacto con su representante de ventas de NetApp.

Para obtener información detallada sobre las licencias, vaya a ["Referencias"](#) Para vincular a *System Administration Reference*.

Cifrado del almacenamiento

Los nodos originales o los nodos nuevos pueden estar habilitados para el cifrado de almacenamiento. En ese caso, deberá seguir los pasos adicionales de este procedimiento para verificar que Storage Encryption esté configurado correctamente.

Si desea usar Storage Encryption, todas las unidades de disco asociadas a los nodos deben tener unidades de disco de autocifrado.

Clústeres de dos nodos sin switches

Si va a actualizar nodos en un clúster sin switches de dos nodos, puede dejar los nodos en el clúster sin switches mientras realiza la actualización. No es necesario convertirlos en un clúster con switches.

Resolución de problemas

Este procedimiento incluye sugerencias para la solución de problemas.

Si ocurre algún problema mientras actualiza las controladoras, puede consultar la ["Solucionar problemas"](#) sección al final del procedimiento para obtener más información y soluciones posibles.

Si no encuentra ninguna solución al problema que encontró, póngase en contacto con el soporte técnico.

Herramientas y documentación necesarias

Debe disponer de herramientas específicas para instalar el nuevo hardware y debe consultar otros documentos durante el proceso de actualización. También debe registrar la información esencial para completar la actualización de la controladora; se proporciona una hoja de trabajo para registrar la información.

Se necesitan las siguientes herramientas para realizar la actualización:

- Correa de conexión a tierra
- Destornillador Phillips número 2

Vaya a la ["Referencias"](#) para acceder a la lista de documentos de referencia necesarios para esta actualización.

Hoja de trabajo: Información que se debe recopilar antes y durante la actualización de la controladora

Debe recopilar determinada información para admitir la actualización de los nodos originales. Esta información incluye ID de nodos, detalles de puertos y LIF, claves de licencia y direcciones IP.

Puede utilizar la siguiente hoja de trabajo para registrar la información para utilizarla más adelante en el procedimiento:

Información necesaria	Al recogerse	Cuando se utilice	Información recopilada
Model, System ID y el número de serie de los nodos originales	Fase 1: <i>Prepare los nodos para la actualización</i>	Etapa 3: <i>Nodo de instalación y arranque 3</i> fase 5: <i>Nodo de instalación y arranque 4</i> fase 6: <i>Decommission el viejo sistema</i>	
Información sobre bandejas y discos, detalles de almacenamiento flash, memoria, NVRAM y tarjetas adaptadoras en los nodos originales	Fase 1: <i>Preparación de los nodos para la actualización</i>	Durante todo el procedimiento	
Agregados y volúmenes en línea en los nodos originales	Fase 1: <i>Prepare los nodos para la actualización</i>	Durante todo el procedimiento para verificar que los agregados y volúmenes permanecen en línea excepto durante una breve reubicación	
Resultado de los comandos <code>network port vlan show</code> y <code>network port ifgrp show</code>	Fase 1: <i>Prepare los nodos para la actualización</i>	Etapa 3: <i>Asignar puertos del nodo 1 al nodo 3</i> fase 5: <i>Asignar puertos del nodo 2 al nodo 4</i>	
(Solo para entornos SAN) Configuración predeterminada de puertos FC	Fase 1: <i>Prepare los nodos para la actualización</i>	Al configurar puertos de FC en los nodos nuevos	

Información necesaria	Al recogerse	Cuando se utilice	Información recopilada
(Sistemas o sistemas V-Series con software de virtualización FlexArray solamente) Topología para sistemas o sistemas V-Series con software de virtualización FlexArray	Fase 1: <i>Prepare los nodos para la actualización</i>	Etapa 3: <i>Nodo de instalación y arranque 3</i> fase 5: <i>Nodo de instalación y arranque 4</i>	
Dirección IP de SPS	Fase 1: <i>Prepare los nodos para la actualización</i>	Fase 6: <i>Confirme que los nuevos controladores están configurados correctamente</i>	
Claves de licencia	Fase 1: <i>Prepare los nodos para la actualización</i>	Fase 6: <i>Confirme que los nuevos controladores están configurados correctamente</i>	
La dirección IP del servidor de gestión de claves externo	Fase 1: <i>Rekey disks for Storage Encryption</i>	Fase 6: <i>Configure el cifrado del almacenamiento en los nuevos nodos</i>	
Nombre y ruta del directorio al que se puede acceder desde el sitio web donde se descargan archivos para reiniciar los nodos	Fase 1: <i>Prepárese para reiniciar el sistema</i>	Etapa 3: <i>Nodo de instalación y arranque 3</i> fase 5: <i>Nodo de instalación y arranque 4</i>	
LIF de datos no SAN propiedad del nodo 1	Fase 2: <i>Move Nonsan data LIF propiedad de 1 a 2</i>	Más adelante en la sección	
Cluster, Intercluster, node-Management, cluster-Management y puertos físicos	Fase 2: <i>Registrar información del nodo 1</i>	Fase 3: <i>Install and boot node3</i> fase 3: <i>Asignar puertos del nodo 1 al nodo 3</i>	
Puertos en nodos nuevos	Etapa 3: <i>Asignar puertos del nodo 1 al nodo 3</i>	Más adelante, en la sección y en la sección <i>asignar puertos de 2 a nodo 4</i>	
Puertos y dominios de retransmisión disponibles en nodo 3	Etapa 3: <i>Asignar puertos del nodo 1 al nodo 3</i>	Más adelante en la sección	
LIF de datos no SAN no propiedad del nodo 2	<i>Mover LIF de datos no SAN que pertenezcan al nodo 1 del nodo 2 al nodo 3 y verificar las LIF SAN del nodo 3</i>	Más adelante en la sección	

Información necesaria	Al recogerse	Cuando se utilice	Información recopilada
LIF de datos no SAN propiedad del nodo 2	Fase 3: <i>Move LIF de datos Nonsan propiedad de 2 a nodo 3</i>	Más adelante en la sección	
Cluster, Intercluster, node-Management, cluster-Management y puertos físicos	Etapa 4: <i>Registrar información 2</i>	Fase 5: <i>Install and booting no4 fase 5: _ asignar puertos del nodo 2 al nodo 4_</i>	
Puertos de red de clúster en el nodo 4	Fase 5: <i>Asignar puertos del nodo 2 al nodo 4</i>	Más adelante en la sección	
Puertos y dominios de retransmisión disponibles en nodo 4	Fase 5: <i>Asignar puertos del nodo 2 al nodo 4</i>	Más adelante en la sección	
Certificados SSL privados y públicos para el sistema de almacenamiento y certificados SSL privados para cada servidor de gestión de claves	Fase 6: <i>Configure el cifrado del almacenamiento en los nuevos nodos</i>	Más adelante en la sección	

Vuelva a configurar el diseño del switch FC para ONTAP 9.1 o posterior

Vuelva a configurar el diseño del switch FC para ONTAP 9.1 o posterior

Si el diseño del switch FC existente se configuró antes de ONTAP 9.1, debe volver a configurar el diseño del puerto y aplicar los últimos archivos de configuración de referencia (RCF). Este procedimiento sólo se aplica a las configuraciones de MetroCluster FC.

Antes de empezar

Debe identificar los switches de FC presentes en el dominio de la estructura.

Necesita la contraseña de administrador y el acceso a un servidor FTP o SCP.

Acerca de esta tarea

Debe realizar esta tarea si su distribución existente del switch de FC se configuró antes de ONTAP 9.1 y está actualizando a un modelo de plataforma compatible con ONTAP 9.1 o posterior. Es *not* obligatorio si está actualizando desde un diseño de switch existente configurado para ONTAP 9.1 o posterior.

Este procedimiento no genera interrupciones y tarda aproximadamente cuatro horas en completarse (excepto en el rack y la pila) cuando los discos se ponen a cero.

Pasos

1. ["Envíe un mensaje de AutoSupport personalizado antes de reconfigurar los switches"](#)
2. ["Compruebe el estado de la configuración de MetroCluster"](#)
3. ["Compruebe si hay errores de configuración de MetroCluster"](#)
4. ["Desactive los switches de forma persistente"](#)

5. "Determine la nueva distribución del cableado"
6. "Aplique archivos RCF y vuelva a conectar los conmutadores"
7. "Active los switches de forma persistente"
8. "Verifique la conmutación de sitios, el reparación y la conmutación de estado"

Envíe un mensaje de AutoSupport personalizado antes de reconfigurar los switches

Antes de reconfigurar los switches, debe emitir un mensaje de AutoSupport para notificar al soporte técnico de NetApp que se están realizando las tareas de mantenimiento. Al informar al soporte técnico de que el mantenimiento está en marcha, se evita que abran un caso basándose en que se ha producido una interrupción.

Acerca de esta tarea

Esta tarea debe realizarse en cada sitio MetroCluster.

Pasos

1. Inicie sesión en el clúster.
2. Invoque un mensaje de AutoSupport que indique el inicio del mantenimiento:

```
system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=maintenance-  
window-in-hours
```

La `maintenance-window-in-hours` valor especifica la longitud de la ventana de mantenimiento, con un máximo de 72 horas. Si el mantenimiento se completa antes de que haya transcurrido el tiempo, puede invocar un mensaje de AutoSupport que indique el final del período de mantenimiento:

```
system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=end
```

3. Repita estos pasos en el sitio para partners.

Compruebe el estado de la configuración de MetroCluster

Debe comprobar el estado de la configuración de MetroCluster para verificar que funciona correctamente.

Pasos

1. Compruebe que los componentes de MetroCluster están en buen estado:

```
metrocluster check run
```

```
cluster_A::> metrocluster check run
```

```
Last Checked On: 10/1/2017 16:03:37
```

Component	Result
nodes	ok
lifs	ok
config-replication	ok
aggregates	ok

4 entries were displayed.

Command completed. Use the "metrocluster check show -instance" command or sub-commands in "metrocluster check" directory for detailed results. To check if the nodes are ready to do a switchover or switchback operation, run "metrocluster switchover -simulate" or "metrocluster switchback -simulate", respectively.

2. Compruebe que no hay alertas de estado:

```
system health alert show
```

Compruebe si hay errores de configuración de MetroCluster

Puede utilizar la herramienta Active IQ Config Advisor disponible en el sitio de soporte de NetApp para comprobar si hay errores comunes de configuración.

Si no tiene una configuración MetroCluster, puede omitir esta sección.

Acerca de esta tarea

Active IQ Config Advisor es una herramienta de validación de configuración y comprobación del estado. Puede implementarlo tanto en sitios seguros como en sitios no seguros para la recopilación de datos y el análisis del sistema.



El soporte para Config Advisor es limitado y solo está disponible en línea.

1. Descargue el "[Active IQ Config Advisor](#)" herramienta.
2. Ejecute Active IQ Config Advisor, revise el resultado y siga sus recomendaciones para solucionar cualquier problema.

Desactive los switches de forma persistente

Debe deshabilitar los switches en la estructura de forma persistente para poder modificar su configuración.

Acerca de esta tarea

Los switches se desactivan ejecutando los comandos en la línea de comandos del switch, los comandos que

se utilizan para este número no son comandos de la ONTAP.

Paso

Desactive el interruptor de forma persistente:

- En el caso de los switches Brocade, utilice `switchCfgPersistentDisable` comando.
- En el caso de los switches Cisco, utilice `suspend` comando.

El siguiente comando inhabilita un switch de Brocade de forma persistente:

```
FC_switch_A_1:admin> switchCfgPersistentDisable
```

El siguiente comando inhabilita un switch de Cisco:

```
vsan [vsna #] suspend
```

Determine la nueva distribución del cableado

Debe determinar el cableado de los módulos de controladora nuevos y de todas las bandejas de discos nuevas a los switches FC existentes.

Acerca de esta tarea

Esta tarea debe realizarse en cada sitio MetroCluster.

Paso

Use el contenido *MetroCluster con conexión a la estructura y configuración* para determinar la distribución del cableado para el tipo de switch y el uso del puerto para una configuración MetroCluster de ocho nodos. El uso del puerto del switch FC debe coincidir con el uso descrito en el contenido para poder utilizar los archivos de configuración de referencia (RCF).

Vaya a. ["Referencias"](#) Para enlazar con el contenido *Fabric-Attached MetroCluster Installation and Configuration*.



Si el entorno no puede cablearse de forma que se puedan utilizar los RCF, póngase en contacto con el soporte técnico. No utilice este procedimiento si el cableado no puede utilizar RCF.

Aplique archivos RCF y vuelva a conectar los conmutadores

Debe aplicar los archivos de configuración de referencia (RCF) adecuados para volver a configurar los conmutadores para que se adapten a los nuevos nodos. Después de aplicar los RCF, puede recuperar los conmutadores.

Antes de empezar

El uso del puerto del switch FC debe coincidir con el uso descrito en el contenido de *MetroCluster conectado a la estructura y configuración* para poder utilizar los RCF. Vaya a. ["Referencias"](#) Para enlazar con el contenido *Fabric-Attached MetroCluster Installation and Configuration*.

Pasos

1. Vaya a la "[Descargas de RCF de MetroCluster](#)" Y seleccione los RCF para la configuración del switch.

Debe utilizar los RCF que coincidan con los modelos de conmutador.

2. Instale los RCF del conmutador FC seleccionando el procedimiento que se ajuste a sus modelos de conmutador y siguiendo las instrucciones de instalación:
 - "[Instale un switch FC Brocade RCF](#)"
 - "[Instale un switch Cisco FC RCF](#)"
3. Compruebe que se ha guardado la configuración del switch.
4. Conecte los dos puentes de FC a SAS a los switches FC mediante la distribución de cableado que ha creado en "[Determine la nueva distribución del cableado](#)".
5. Compruebe que los puertos están en línea:
 - En el caso de los switches Brocade, utilice `switchshow` comando.
 - En el caso de los switches de Cisco, utilice `show interface brief` comando.
6. Conecte el cable de los puertos FC-VI de las controladoras a los switches.
7. Desde los nodos existentes, compruebe que los puertos FC-VI estén en línea:

```
metrocluster interconnect adapter show
```

```
metrocluster interconnect mirror show
```

Active los switches de forma persistente

Debe habilitar los switches en la estructura de forma persistente.

Paso

Active el interruptor de forma persistente:

- En el caso de los switches Brocade, utilice `switchCfgPersistentenable` comando.

```
FC_switch_A_1:admin> switchCfgPersistentenable
```

- En el caso de los switches Cisco, utilice `no suspend` comando.

```
vsan [vsna #]no suspend
```

Verifique la conmutación de sitios, el reparación y la conmutación de estado

Debe verificar las operaciones de conmutación de sitios, reparación y conmutación de estado de la configuración de MetroCluster.

Paso

Consulte "[Referencias](#)" Para enlazar con el contenido de *MetroCluster Management y recuperación ante desastres* y seguir los procedimientos para la conmutación negociada, la reparación y la conmutación de

estado.

Etapa 1. Prepare la actualización

Descripción general

Durante la fase 1, si es necesario, puede confirmar que las unidades de disco internas no contienen agregados raíz ni agregados de datos, preparar los nodos para la actualización y ejecutar una serie de comprobaciones previas. También puede ser necesario volver a introducir los discos para el cifrado de almacenamiento y prepararse para reiniciar el sistema las nuevas controladoras.

Pasos

1. ["Determine si la controladora tiene agregados en unidades de disco internas"](#)
2. ["Prepare los nodos para la actualización"](#)
3. ["Gestione claves de autenticación mediante el gestor de claves incorporado"](#)
4. ["Desactive las relaciones de SnapMirror"](#)
5. ["Prepárese para el arranque desde el red"](#)

Determine si la controladora tiene agregados en unidades de disco internas

Si va a actualizar controladoras con unidades de disco internas, debe completar varios comandos y examinar su resultado para confirmar que ninguna de las unidades de disco internas contiene agregados raíz o agregados de datos.

Acerca de esta tarea

Si no está actualizando controladoras con agregados en unidades de disco internas, omita esta sección y vaya a la sección ["Prepare los nodos para la actualización"](#).

Pasos

1. Entra en el `nodesinferno`, una vez por cada uno de los nodos originales.

```
system node run -node node_name
```

2. Mostrar las unidades internas:

```
sysconfig -av
```

El sistema muestra información detallada sobre la configuración del nodo, incluido el almacenamiento, como se ve en la salida parcial que se muestra en el siguiente ejemplo:

```

node> sysconfig -av
slot 0: SAS Host Adapter 0a (PMC-Sierra PM8001 rev. C, SAS, UP)
      Firmware rev: 01.11.06.00
      Base WWN: 5:00a098:0008a3b:b0
      Phy State: [0] Enabled, 6.0 Gb/s
                  [1] Enabled, 6.0 Gb/s
                  [2] Enabled, 6.0 Gb/s
                  [3] Enabled, 6.0 Gb/s
      ID Vendor Model FW Size
00.0 : NETAPP X306_HMARK02TSSM NA04 1695.4GB (3907029168
512B/sect)
00.1 : NETAPP X306_HMARK02TSSM NA04 1695.4GB (3907029168
512B/sect)
00.2 : NETAPP X306_HMARK02TSSM NA04 1695.4GB (3907029168
512B/sect)
00.3 : NETAPP X306_HMARK02TSSM NA04 1695.4GB (3907029168
512B/sect)
00.4 : NETAPP X306_HMARK02TSSM NA04 1695.4GB (3907029168
512B/sect)
00.5 : NETAPP X306_HMARK02TSSM NA04 1695.4GB (3907029168
512B/sect)
00.6 : NETAPP X306_HMARK02TSSM NA04 1695.4GB (3907029168
512B/sect)
00.7 : NETAPP X306_HMARK02TSSM NA04 1695.4GB (3907029168
512B/sect)
00.8 : NETAPP X306_HMARK02TSSM NA04 1695.4GB (3907029168
512B/sect)
00.9 : NETAPP X306_HMARK02TSSM NA04 1695.4GB (3907029168
512B/sect)
00.10: NETAPP X306_HMARK02TSSM NA04 1695.4GB (3907029168
512B/sect)
00.11: NETAPP X306_HMARK02TSSM NA04 1695.4GB (3907029168
512B/sect)
...

```

3. Examine el resultado del almacenamiento del `sysconfig -av` comando para identificar las unidades de disco internas y, a continuación, registrar la información.

Las unidades internas tienen "00". Al principio de su ID. El "00". indica una bandeja de discos interna y un número después del punto decimal indica a cada unidad de disco individual.

4. Introduzca el siguiente comando en ambos controladores:

```
aggr status -r
```

El sistema muestra el estado del agregado del nodo, como se muestra en la salida parcial en el ejemplo siguiente:

```
node> aggr status -r
Aggregate aggr2 (online, raid_dp, parity uninit'd!) (block checksums)
Plex /aggr2/plex0 (online, normal, active)
RAID group /aggr2/plex0/rg0 (normal, block checksums)

RAID Disk Device      HA SHELF BAY CHAN Pool Type RPM  Used (MB/blks)
Phys (MB/blks)
-----
dparity 0a.00.1 0a 0 1 SA:B 0 BSAS 7200 1695466/3472315904
1695759/3472914816
parity 0a.00.3 0a 0 3 SA:B 0 BSAS 7200 1695466/3472315904
1695759/3472914816
data 0a.00.9 0a 0 9 SA:B 0 BSAS 7200 1695466/3472315904
1695759/3472914816
...
```



El dispositivo utilizado para crear el agregado puede no ser un disco físico, pero puede ser una partición.

- Examine el resultado del `aggr status -r` comando para identificar los agregados mediante unidades de disco internas y, a continuación, registrar la información.

En el ejemplo del paso anterior, "aggr2" utiliza unidades internas, tal como se indica con el ID de bandeja de «0».

- Introduzca el siguiente comando en ambas controladoras:

```
aggr status -y
```

El sistema muestra información sobre los volúmenes del agregado, como se muestra en la salida parcial en el ejemplo siguiente:

```

node> aggr status -v
...
aggr2   online   raid_dp, aggr   nosnap=off, raidtype=raid_dp,
raidsize=14,
           64-bit           raid_lost_write=on,
ignore_inconsistent=off,
           rlw_on           snapmirrored=off, resyncsnaptime=60,
fs_size_fixed=off,
lost_write_protect=on,
           ha_policy=cfo, hybrid_enabled=off,
percent_snapshot_space=0%,
           free_space_realloc=off, raid_cv=on,
thorough_scrub=off
           Volumes: vol6, vol5, vol14
...
aggr0   online   raid_dp, aggr   root, diskroot, nosnap=off,
raidtype=raid_dp,
           64-bit           raidsize=14, raid_lost_write=on,
ignore_inconsistent=off,
           rlw_on           snapmirrored=off, resyncsnaptime=60,
fs_size_fixed=off,
           lost_write_protect=on, ha_policy=cfo,
hybrid_enabled=off,
           percent_snapshot_space=0%,
free_space_realloc=off, raid_cv=on
           Volumes: vol0

```

Según la salida en [Paso 4](#) Y en el paso 6, aggr2 utiliza tres unidades internas, "0a.00.1", "0a.00.3" y "0a.00.9", y los volúmenes en "aggr2" son "vol6", "vol5" y "vol14". Además, en la salida del Paso 6, la lectura para "aggr0" contiene la palabra "root" al principio de la información para el agregado. Lo que indica que contiene un volumen raíz.

- Examine el resultado del `aggr status -v` comando para identificar los volúmenes que pertenecen a cualquier agregado que está en una unidad interna y si alguno de esos volúmenes contiene un volumen raíz.
- Para salir del `nodesinferno`, introduzca el siguiente comando en cada controladora:

```
exit
```

- Realice una de las siguientes acciones:

Si los controladores....	Realice lo siguiente...
No contenga ningún agregado en unidades de disco internas	Continúe con este procedimiento.

Si los controladores....	Realice lo siguiente...
Contienen agregados pero no volúmenes en las unidades de disco internas	<p>Continúe con este procedimiento.</p> <p> Antes de continuar, debe colocar los agregados en estado sin conexión y, a continuación, destruir los agregados en las unidades de disco internas. Consulte "Referencias" Para establecer un vínculo con la administración de <i>Disk y aggregate con el contenido de la CLI</i> para obtener información acerca de la administración de agregados.</p>
Contenga volúmenes que no sean raíz en las unidades internas	<p>Continúe con este procedimiento.</p> <p> Antes de continuar, se deben mover los volúmenes a una bandeja de discos externa, colocar los agregados en estado sin conexión y luego destruir los agregados en las unidades de disco internas. Consulte "Referencias" Para establecer un vínculo con la administración de <i>Disk y aggregate con el contenido de la CLI</i> para obtener información acerca de cómo mover volúmenes.</p>
Contenga volúmenes raíz en las unidades internas	<p>No continúe con este procedimiento. Para actualizar las controladoras, consulte "Referencias" Para establecer un enlace al <i>sitio de soporte de NetApp</i> y usar el procedimiento <i>Actualizar el hardware de la controladora en un par de nodos que ejecutan Clustered Data ONTAP moviendo volúmenes</i>.</p>
Contener volúmenes que no son raíz en las unidades internas y no se pueden mover los volúmenes a almacenamiento externo	<p>No continúe con este procedimiento. Puede actualizar las controladoras mediante el procedimiento <i>Upgrade del hardware de la controladora en un par de nodos que ejecutan Data ONTAP almacenado en clúster moviendo volúmenes</i>. Consulte "Referencias" Para enlazar con el <i>sitio de soporte de NetApp</i> donde puede acceder a este procedimiento.</p>

Prepare los nodos para la actualización

Antes de poder sustituir los nodos originales, debe confirmar que están en un par de alta disponibilidad, que no faltan discos o que han fallado, que pueden acceder al almacenamiento de otros y que no tienen LIF de datos asignadas a los otros nodos del clúster. También debe recopilar información acerca de los nodos originales y, si el clúster se encuentra en un entorno SAN, confirmar que todos los nodos del clúster están en quórum.

Pasos

1. Confirme que cada uno de los nodos originales tiene suficientes recursos para admitir adecuadamente la carga de trabajo de ambos nodos durante el modo de toma de control.

Consulte ["Referencias"](#) Para enlazar con *High Availability Management* y seguir la sección *Best Practices for ha pares* . Ninguno de los nodos originales debe estar funcionando con una utilización superior al 50

%; si el nodo se está ejecutando con una utilización inferior al 50 %, puede manejar las cargas de ambos nodos durante la actualización de la controladora.

2. Complete los siguientes subpasos para crear una base de rendimiento para los nodos originales:

- a. Asegúrese de que la cuenta de usuario de diagnóstico está desbloqueada.



La cuenta de usuario de diagnóstico está diseñada únicamente para fines de diagnóstico de bajo nivel y sólo se debe utilizar con la orientación del soporte técnico.

Para obtener información acerca de cómo desbloquear las cuentas de usuario, consulte "[Referencias](#)" Para vincular a *System Administration Reference*.

- b. Consulte "[Referencias](#)" Para establecer un enlace al *sitio de soporte de NetApp* y descargar el recopilador de rendimiento y estadísticas (Perfstat Converged).

La herramienta convergente Perfstat le permite establecer una base de rendimiento para realizar la comparación después de la actualización.

- c. Cree una línea de rendimiento de base, siguiendo las instrucciones que se encuentran en el sitio de soporte de NetApp.

3. Consulte "[Referencias](#)" Para enlazar con el *sitio de soporte de NetApp* y abrir un caso de soporte en el sitio de soporte de NetApp.

Puede utilizar este caso para informar de los problemas que puedan surgir durante la actualización.

4. Verifique que se carguen las baterías de NVMEM o NVRAM de nodo 3 y nodo 4 y carguen si no lo son.

Debe comprobar físicamente los nodos 3 y 4 para ver si se cargan las baterías de NVMEM o NVRAM. Para obtener información sobre los LED del modelo de nodo 3 y nodo 4, consulte "[Referencias](#)" Para enlazar con *Hardware Universe*.



Atención no intente borrar el contenido de la NVRAM. Si necesita borrar el contenido de NVRAM, póngase en contacto con el soporte técnico de NetApp.

5. Comprobar la versión de ONTAP en los nodos 3 y 4.

Los nodos nuevos deben tener la misma versión de ONTAP 9.x instalada en ellos que se haya instalado en los nodos originales. Si los nodos nuevos tienen otra versión de ONTAP instalada, debe reiniciar las controladoras nuevas después de instalarlas. Para obtener instrucciones sobre cómo actualizar ONTAP, consulte "[Referencias](#)" Para enlazar a *Upgrade ONTAP*.

En las cajas de envío, se debe incluir información sobre la versión de ONTAP en los nodos 3 y 4. La versión de ONTAP se muestra cuando el nodo arranca o puede arrancar el nodo en modo de mantenimiento y ejecutar el comando:

```
version
```

6. Compruebe si tiene dos o cuatro LIF de clúster en los nodos 1 y 2:

```
network interface show -role cluster
```

El sistema muestra cualquier LIF del clúster, como se muestra en el ejemplo siguiente:

```
cluster::> network interface show -role cluster
```

Vserver	Logical Interface	Status Admin/Oper	Network Address/Mask	Current Node	Current Port	Is Home
node1						
	clus1	up/up	172.17.177.2/24	node1	e0c	true
	clus2	up/up	172.17.177.6/24	node1	e0e	true
node2						
	clus1	up/up	172.17.177.3/24	node2	e0c	true
	clus2	up/up	172.17.177.7/24	node2	e0e	true

7. Si tiene dos o cuatro LIF de clúster en los nodos 1 o 2, asegúrese de poder hacer el ping de ambos LIF de clúster en todas las rutas disponibles completando los siguientes subpasos:

a. Introduzca el nivel de privilegio avanzado:

```
set -privilege advanced
```

El sistema muestra el siguiente mensaje:

```
Warning: These advanced commands are potentially dangerous; use them
only when directed to do so by NetApp personnel.
Do you wish to continue? (y or n):
```

b. Introduzca y.

c. Haga ping en los nodos y pruebe la conectividad:

```
cluster ping-cluster -node node_name
```

El sistema muestra un mensaje similar al siguiente ejemplo:

```

cluster::*> cluster ping-cluster -node node1
Host is node1
Getting addresses from network interface table...
Local = 10.254.231.102 10.254.91.42
Remote = 10.254.42.25 10.254.16.228
Ping status:
...
Basic connectivity succeeds on 4 path(s) Basic connectivity fails on 0
path(s)
.....
Detected 1500 byte MTU on 4 path(s):
Local 10.254.231.102 to Remote 10.254.16.228
Local 10.254.231.102 to Remote 10.254.42.25
Local 10.254.91.42 to Remote 10.254.16.228
Local 10.254.91.42 to Remote 10.254.42.25
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
2 paths up, 0 paths down (tcp check)
2 paths up, 0 paths down (udp check)

```

+

Si el nodo utiliza dos puertos de clúster, debe ver que puede comunicarse en cuatro rutas, como se muestra en el ejemplo.

a. Devolver al privilegio de nivel administrativo:

```
set -privilege admin
```

8. Confirme que los nodos 1 y 2 están en un par de alta disponibilidad y compruebe que los nodos están conectados entre sí y que la toma de control es posible:

```
storage failover show
```

En el siguiente ejemplo, se muestra el resultado cuando los nodos están conectados entre sí y es posible la toma de control:

```

cluster::> storage failover show

```

Node	Partner	Takeover Possible	State Description
node1	node2	true	Connected to node2
node2	node1	true	Connected to node1

Ninguno de los nodos debe estar en una devolución parcial. El siguiente ejemplo muestra que el nodo 1 está en una devolución parcial:

```
cluster::> storage failover show
```

Node	Partner	Takeover Possible	State Description
node1	node2	true	Connected to node2, Partial
node2	node1	true	Connected to node1

Si alguno de los nodos está en una devolución parcial, use el `storage failover giveback` comando para realizar la devolución y, a continuación, utilizar la `storage failover show-giveback` comando para garantizar que no es necesario devolver ningún agregado. Para obtener información detallada sobre los comandos, consulte "[Referencias](#)" Para enlazar con *High Availability Management*.

9. confirme que ni el nodo 1 ni el nodo 2 poseen los agregados para los que es el propietario actual (pero no el propietario del hogar):

```
storage aggregate show -nodes node_name -is-home false -fields owner-name,  
home-name, state
```

Si ni el nodo 1 ni el nodo 2 tienen agregados cuyos propietarios son actuales (pero no el propietario del hogar), el sistema devolverá un mensaje similar al siguiente ejemplo:

```
cluster::> storage aggregate show -node node2 -is-home false -fields  
owner-name,home-name,state  
There are no entries matching your query.
```

En el siguiente ejemplo, se muestra el resultado del comando para un nodo con el nombre 2, que es el propietario raíz, pero no el propietario actual, de cuatro agregados:

```
cluster::> storage aggregate show -node node2 -is-home false  
-fields owner-name,home-name,state
```

aggregate	home-name	owner-name	state
aggr1	node1	node2	online
aggr2	node1	node2	online
aggr3	node1	node2	online
aggr4	node1	node2	online

4 entries were displayed.

10. Realice una de las siguientes acciones:

Si el comando de Paso 9 ...	Realice lo siguiente...
Tenía salida en blanco	Vaya al paso 11 y vaya a Paso 12 .

Si el comando de Paso 9...	Realice lo siguiente...
Tenía salida	Vaya a Paso 11 .

11. Si el nodo 1 o el nodo 2 tienen agregados cuyos propietarios son actuales, pero no el propietario raíz, complete los siguientes subpasos:

- a. Devolver los agregados que actualmente pertenecen al nodo asociado al nodo propietario principal:

```
storage failover giveback -ofnode home_node_name
```

- b. Compruebe que ni el nodo 1 ni el nodo 2 siguen teniendo agregados cuyos propietarios son actualmente (pero no el propietario del hogar):

```
storage aggregate show -nodes node_name -is-home false -fields owner-name, home-name, state
```

En el ejemplo siguiente se muestra el resultado del comando cuando un nodo es al mismo tiempo el propietario actual y el propietario principal de los agregados:

```
cluster::> storage aggregate show -nodes node1
-is-home true -fields owner-name,home-name,state
```

aggregate	home-name	owner-name	state
aggr1	node1	node1	online
aggr2	node1	node1	online
aggr3	node1	node1	online
aggr4	node1	node1	online

4 entries were displayed.

12. confirmar que los nodos 1 y 2 pueden acceder entre sí al almacenamiento y comprobar que no faltan discos:

```
storage failover show -fields local-missing-disks,partner-missing-disks
```

El ejemplo siguiente muestra el resultado cuando no hay discos:

```
cluster::> storage failover show -fields local-missing-disks,partner-missing-disks
```

node	local-missing-disks	partner-missing-disks
node1	None	None
node2	None	None

Si falta algún disco, consulte ["Referencias"](#) Para establecer un vínculo a la gestión de discos y agregados

con la CLI_, *administración de almacenamiento lógico con la CLI y Administración de alta disponibilidad* para configurar el almacenamiento para el par de alta disponibilidad.

13. Confirmar que los nodos 1 y 2 están en buen estado y que pueden participar en el clúster:

```
cluster show
```

En el siguiente ejemplo se muestra el resultado cuando ambos nodos son elegibles y están en buen estado:

```
cluster::> cluster show
```

Node	Health	Eligibility
node1	true	true
node2	true	true

14. Configure el nivel de privilegio en Advanced:

```
set -privilege advanced
```

15.] confirme que los nodos 1 y 2 ejecutan la misma versión de ONTAP:

```
system node image show -node node1,node2 -iscurrent true
```

En el siguiente ejemplo se muestra el resultado del comando:

```
cluster::*> system node image show -node node1,node2 -iscurrent true
```

Node	Image	Is Default	Is Current	Version	Install Date
node1	image1	true	true	9.1	2/7/2017 20:22:06
node2	image1	true	true	9.1	2/7/2017 20:20:48

2 entries were displayed.

16. Compruebe que ni el nodo 1 ni el nodo 2 tienen a sus LIF de datos que pertenecen a otros nodos del clúster y compruebe el Current Node y.. Is Home columnas de la salida:

```
network interface show -role data -is-home false -curr-node node_name
```

El ejemplo siguiente muestra el resultado cuando el nodo 1 no tiene ninguna LIF propietaria de otros nodos del clúster:

```
cluster::> network interface show -role data -is-home false -curr-node
node1
There are no entries matching your query.
```

En el ejemplo siguiente se muestra el resultado cuando el nodo 1 tiene las LIF de datos propias del otro nodo:

```
cluster::> network interface show -role data -is-home false -curr-node
node1
```

Current Is	Logical	Status	Network	Current	
Vserver	Interface	Admin/Oper	Address/Mask	Node	Port
Home					
-----	-----	-----	-----	-----	-----
vs0					
	data1	up/up	172.18.103.137/24	node1	e0d
false					
	data2	up/up	172.18.103.143/24	node1	e0f
false					

2 entries were displayed.

17. Si la salida en [Paso 15](#) Muestra que los nodos 1 o 2 tienen a su propio propietario cualquier LIF de datos que otros nodos del clúster, migre las LIF de datos del nodo 1 o del nodo 2:

```
network interface revert -vserver * -lif *
```

Para obtener información detallada acerca de `network interface revert` consulte ["Referencias"](#) Para enlazar a los comandos *ONTAP 9: Manual Page Reference*.

18. Compruebe si el nodo 1 o el nodo 2 tienen algún disco con errores:

```
storage disk show -nodelist node1,node2 -broken
```

Si alguno de los discos ha fallado, extráigalos siguiendo las instrucciones de la gestión de *Disk y aggregate con la CLI*. (Consulte ["Referencias"](#) Para enlazar con *Disk y aggregate Management con la CLI*).

19. Recopile información acerca de los nodos 1 y 2 completando los siguientes subpasos y grabando la salida de cada comando:



Utilizará esta información más adelante en el procedimiento.

- a. Registre el modelo, el ID de sistema y el número de serie de ambos nodos:


```
system node show -node node1,node2 -instance
```



Utilizará la información para reasignar discos y retirar los nodos originales.

- b. Escriba el siguiente comando en los nodos 1 y 2, y registre información sobre las bandejas, el número de discos de cada bandeja, los detalles del almacenamiento flash, la memoria, la NVRAM y las tarjetas de red de los resultados:

```
run -node node_name sysconfig
```



Es posible usar la información para identificar las piezas o accesorios que se pueden transferir al nodo 3 o al nodo 4. Si no sabe si los nodos son sistemas V-Series o tienen software de virtualización FlexArray, puede obtener información de la salida.

- c. Escriba el siguiente comando en el nodo 1 y en el nodo 2, y registre los agregados que están en línea en ambos nodos:

```
storage aggregate show -node node_name -state online
```



Puede utilizar esta información y la información del siguiente subpaso para comprobar que los agregados y volúmenes permanecen en línea durante el procedimiento, excepto durante el breve período en el que se encuentran sin conexión durante la reubicación.

- d. Introduzca el siguiente comando en los nodos 1 y 2 y registre los volúmenes que están sin conexión en ambos nodos:

```
volume show -node node_name -state offline
```



Después de la actualización, se volverá a ejecutar el comando y se comparará el resultado con el resultado de este paso para ver si otros volúmenes se han desconectado.

20. Introduzca los siguientes comandos para ver si hay grupos de interfaces o VLAN configurados en el nodo 1 o el nodo 2:

```
network port ifgrp show
```

```
network port vlan show
```

Tenga en cuenta si los grupos de interfaces o las VLAN están configurados en el nodo 1 o el nodo 2, necesita esa información en el siguiente paso y, más adelante, en el procedimiento.

21. Complete los siguientes subpasos en el nodo 1 y en el nodo 2 para confirmar que los puertos físicos se pueden asignar correctamente más adelante en el procedimiento:

- a. Introduzca el siguiente comando para ver si hay grupos de conmutación al nodo de respaldo en el nodo distinto de `clusterwide`:

```
network interface failover-groups show
```

Los grupos de recuperación tras fallos son conjuntos de puertos de red presentes en el sistema. Como al actualizar el hardware de la controladora puede cambiar la ubicación de los puertos físicos, los grupos de conmutación por error pueden cambiarse inadvertidamente durante la actualización.

El sistema muestra los grupos de conmutación por error en el nodo, como se muestra en el ejemplo siguiente:

```
cluster::> network interface failover-groups show
```

Vserver	Group	Targets
Cluster	Cluster	node1:e0a, node1:e0b node2:e0a, node2:e0b
fg_6210_e0c	Default	node1:e0c, node1:e0d node1:e0e, node2:e0c node2:e0d, node2:e0e

2 entries were displayed.

- Si hay grupos de conmutación por error presentes diferentes de `clusterwide`, registre los nombres de los grupos de conmutación por error y los puertos que pertenecen a los grupos de conmutación por error.
- Introduzca el siguiente comando para ver si hay alguna VLAN configurada en el nodo:

```
network port vlan show -node node_name
```

Las VLAN se configuran mediante puertos físicos. Si cambian los puertos físicos, deberán volver a crear las VLAN más adelante en este procedimiento.

El sistema muestra las VLAN que se han configurado en el nodo, como se muestra en el ejemplo siguiente:

```
cluster::> network port vlan show
```

Node	VLAN Name	Port	VLAN ID	MAC Address
node1	e1b-70	e1b	70	00:15:17:76:7b:69

- Si hay VLAN configuradas en el nodo, anote cada emparejamiento de puertos de red e ID de VLAN.

22. Realice una de las siguientes acciones:

Si los grupos de interfaces o VLAN son...	Realice lo siguiente...
En los nodos 1 o 2	Completo Paso 23 y.. Paso 24 .
No en el nodo 1 o el nodo 2	Vaya a. Paso 24 .

- Si no sabe si el nodo 1 y el nodo 2 están en un entorno SAN o no SAN, introduzca el siguiente comando y examine su salida:

```
network interface show -vserver vserver_name -data-protocol iscsi|fc
```

Si no hay ningún iSCSI ni FC configurado para la SVM, el comando mostrará un mensaje similar al siguiente ejemplo:

```
cluster::> network interface show -vserver Vserver8970 -data-protocol
iscsi|fc
There are no entries matching your query.
```

Puede confirmar que el nodo está en un entorno NAS mediante el `network interface show` con el `-data-protocol nfs|cifs` parámetros.

Si iSCSI o FC está configurado para la SVM, el comando mostrará un mensaje similar al siguiente ejemplo:

```
cluster::> network interface show -vserver vs1 -data-protocol iscsi|fc
```

Vserver	Logical Interface	Status Admin/Oper	Network Address/Mask	Current Node	Current Port	Is Home
vs1	vs1_lif1	up/down	172.17.176.20/24	node1	0d	true

24. Compruebe que todos los nodos del clúster están en quórum completando los siguientes subpasos:

a. Introduzca el nivel de privilegio avanzado:

```
set -privilege advanced
```

El sistema muestra el siguiente mensaje:

```
Warning: These advanced commands are potentially dangerous; use them
only when directed to do so by NetApp personnel.
Do you wish to continue? (y or n):
```

b. Introduzca `y`.

c. Compruebe el estado del servicio de clúster en el kernel, una vez para cada nodo:

```
cluster kernel-service show
```

El sistema muestra un mensaje similar al siguiente ejemplo:

```
cluster::*> cluster kernel-service show
```

Master Node	Cluster Node	Quorum Status	Availability Status	Operational Status
node1	node1	in-quorum	true	operational
	node2	in-quorum	true	operational

```
2 entries were displayed.
```

+

Los nodos de un clúster quórum cuando una mayoría simple de nodos están en buen estado y pueden comunicarse entre sí. Para obtener más información, consulte ["Referencias"](#) Para vincular a *System Administration Reference*.

- a. Volver al nivel de privilegio administrativo:

```
set -privilege admin
```

25. Realice una de las siguientes acciones:

Si el clúster...	Realice lo siguiente...
Tiene configurada LA San	Vaya a. Paso 26 .
No tiene configurada LA SAN	Vaya a. Paso 29 .

26. Compruebe que hay LIF SAN en el nodo 1 y el nodo 2 para cada SVM con servicio SAN iSCSI o FC habilitado. Para ello, introduzca el siguiente comando y examine su salida:

```
network interface show -data-protocol iscsi|fc -home-node node_name
```

El comando muestra información de la LIF DE SAN para el nodo 1 y el nodo 2. En los siguientes ejemplos, se muestra el estado de la columna Status Admin/Oper como up/up, lo que indica que EL servicio SAN iSCSI y FC está habilitado:

```
cluster::> network interface show -data-protocol iscsi|fc
          Logical      Status      Network      Current
Current Is
Vserver   Interface  Admin/Oper Address/Mask      Node
Port      Home
-----
-----
a_vs_iscsi data1      up/up      10.228.32.190/21  node1      e0a
true
          data2      up/up      10.228.32.192/21  node2      e0a
true

b_vs_fcp   data1      up/up      20:09:00:a0:98:19:9f:b0 node1      0c
true
          data2      up/up      20:0a:00:a0:98:19:9f:b0 node2      0c
true

c_vs_iscsi_fcp data1      up/up      20:0d:00:a0:98:19:9f:b0 node2      0c
true
          data2      up/up      20:0e:00:a0:98:19:9f:b0 node2      0c
true
          data3      up/up      10.228.34.190/21  node2      e0b
true
          data4      up/up      10.228.34.192/21  node2      e0b
true
```

También puede ver información más detallada de la LIF introduciendo el comando siguiente:

```
network interface show -instance -data-protocol iscsi|fc
```

27. Capture la configuración predeterminada de cualquier puerto FC en los nodos originales introduciendo el siguiente comando y grabando la salida para sus sistemas:

```
ucadmin show
```

El comando muestra información sobre todos los puertos FC del clúster, como se muestra en el ejemplo siguiente:

```
cluster::> ucadmin show
```

Node	Adapter	Current Mode	Current Type	Pending Mode	Pending Type	Admin Status
node1	0a	fc	initiator	-	-	online
node1	0b	fc	initiator	-	-	online
node1	0c	fc	initiator	-	-	online
node1	0d	fc	initiator	-	-	online
node2	0a	fc	initiator	-	-	online
node2	0b	fc	initiator	-	-	online
node2	0c	fc	initiator	-	-	online
node2	0d	fc	initiator	-	-	online

8 entries were displayed.

Puede usar la información después de la actualización para establecer la configuración de los puertos de FC en los nodos nuevos.

28. Si va a actualizar un sistema V-Series o un sistema con software de virtualización FlexArray, capture la información sobre la topología de los nodos originales introduciendo el comando siguiente y grabando el resultado:

```
storage array config show -switch
```

El sistema muestra información de topología, como se muestra en el ejemplo siguiente:

```
cluster::> storage array config show -switch
```

Node	Grp	Cnt	Array Name	Array Target	Port	Switch	Port	Switch	Port
node1	0	50	I_1818FASTT_1	205700a0b84772da		vgbr6510a	5		
			vgbr6510s164:3	0d					
			vgbr6510s164:4	2b					
			vgbr6510s163:1	0c					
node2	0	50	I_1818FASTT_1	205700a0b84772da		vgbr6510a	5		
			vgbr6510s164:1	0d					
			vgbr6510s164:2	2b					
			vgbr6510s163:3	0c					
			vgbr6510s163:4	2a					

7 entries were displayed.

29. Lleve a cabo los siguientes subpasos:

a. Introduzca el siguiente comando en uno de los nodos originales y registre el resultado:

```
service-processor show -node * -instance
```

El sistema muestra información detallada sobre el SP en ambos nodos.

- Confirme que el estado del SP es *online*.
- Confirme que la red del SP está configurada.
- Registre la dirección IP y otra información acerca del SP.

Tal vez desee reutilizar los parámetros de red de los dispositivos de gestión remota, en este caso los SPS, del sistema original para los SPS en los nuevos nodos. Para obtener información detallada sobre el SP, consulte ["Referencias"](#) Para establecer un vínculo a los comandos *System Administration Reference* y *ONTAP 9: Manual Page Reference*.

30. Si desea que los nuevos nodos tengan la misma funcionalidad con licencia que los nodos originales, introduzca el siguiente comando para ver las licencias de clúster en el sistema original:

```
system license show -owner *
```

El siguiente ejemplo muestra las licencias de sitio para cluster1:

```
system license show -owner *
Serial Number: 1-80-000013
Owner: cluster1
```

Package	Type	Description	Expiration
Base	site	Cluster Base License	-
NFS	site	NFS License	-
CIFS	site	CIFS License	-
SnapMirror	site	SnapMirror License	-
FlexClone	site	FlexClone License	-
SnapVault	site	SnapVault License	-

6 entries were displayed.

31. Obtenga claves de licencia nuevas para los nodos nuevos en el *sitio de soporte de NetApp*. Consulte ["Referencias"](#) Para enlazar con *sitio de soporte de NetApp*.

Si el sitio no tiene las claves de licencia que necesita, póngase en contacto con su representante de ventas de NetApp.

32. Compruebe si el sistema original tiene AutoSupport habilitado. Para ello, introduzca el siguiente comando en cada nodo y examine su resultado:

```
system node autosupport show -node node1,node2
```

El resultado del comando muestra si AutoSupport está habilitado, como se muestra en el ejemplo siguiente:

```
cluster::> system node autosupport show -node node1,node2
```

Node	State	From	To	Mail Hosts
node1	enable	Postmaster	admin@netapp.com	mailhost
node2	enable	Postmaster	-	mailhost

2 entries were displayed.

33. Realice una de las siguientes acciones:

Si el sistema original...	Realice lo siguiente...
Tiene AutoSupport habilitado...	Vaya a Paso 34 .

Si el sistema original...	Realice lo siguiente...
No tiene AutoSupport habilitado...	<p>Habilite AutoSupport siguiendo las instrucciones de <i>System Administration Reference</i>. (Consulte "Referencias" Para establecer un vínculo a la <i>referencia de administración del sistema</i>.)</p> <p>Nota: AutoSupport se activa de forma predeterminada cuando configura el sistema de almacenamiento por primera vez. Aunque puede deshabilitar AutoSupport en cualquier momento, debe dejarla habilitada. Habilitar AutoSupport puede ayudar de forma significativa a identificar problemas y soluciones cuando se producen fallos en el sistema de almacenamiento.</p>

34. Compruebe que AutoSupport está configurado con los detalles del host de correo y los ID de correo electrónico del destinatario correctos introduciendo el siguiente comando en ambos nodos originales y examinando la salida:

```
system node autosupport show -node node_name -instance
```

Para obtener información detallada sobre AutoSupport, consulte "[Referencias](#)" Para establecer un vínculo a los comandos *System Administration Reference* y *ONTAP 9: Manual Page Reference*.

35.] Enviar un mensaje de AutoSupport a NetApp para el nodo 1 introduciendo el comando siguiente:

```
system node autosupport invoke -node node1 -type all -message "Upgrading node1 from platform_old to platform_new"
```



No envíe un mensaje de AutoSupport a NetApp para el nodo 2 en este punto, ya que lo hará más adelante en el procedimiento.

36. Compruebe que el mensaje de AutoSupport se ha enviado introduciendo el comando siguiente y examinando su salida:

```
system node autosupport show -node node1 -instance
```

Los campos `Last Subject Sent:` y `Last Time Sent:` contiene el título del mensaje del último mensaje enviado y la hora de envío del mensaje.

37. Si su sistema utiliza unidades de autocifrado, consulte el artículo de la base de conocimientos "[Cómo saber si una unidad tiene la certificación FIPS](#)" Para determinar el tipo de unidades de autocifrado que se están utilizando en la pareja de alta disponibilidad que se está actualizando. El software ONTAP admite dos tipos de unidades de autocifrado:

- Unidades SAS o NVMe con cifrado en almacenamiento de NetApp (NSE) certificado FIPS
- Unidades NVMe (SED) con autocifrado no FIPS



No es posible mezclar unidades FIPS con otros tipos de unidades en el mismo nodo o la pareja de alta disponibilidad.

Puede mezclar unidades de cifrado distinto de SED en el mismo nodo o par de alta disponibilidad.

["Obtenga más información sobre las unidades de autocifrado compatibles".](#)

Gestione claves de autenticación mediante el gestor de claves incorporado

Puede utilizar el Administrador de claves integrado (OKM) para gestionar las claves de autenticación. Si tiene configurado OKM, debe registrar la frase de acceso y el material de copia de seguridad antes de iniciar la actualización.

Pasos

1. Registre la clave de acceso para todo el clúster.

Esta es la frase de acceso que se introdujo cuando se configuró o actualizó OKM con la CLI o la API REST.

2. Ejecute el para realizar un backup de la información del gestor de claves `security key-manager onboard show-backup` comando.

Desactive las relaciones de SnapMirror

Antes de reiniciar el sistema, debe confirmar que todas las relaciones de SnapMirror se hayan desactivado. Cuando una relación de SnapMirror se pone en modo inactivo, sigue en modo inactivo tras reinicios y recuperaciones tras fallos.

Pasos

1. Compruebe el estado de la relación de SnapMirror en el clúster de destino:

```
snapmirror show
```



Si el estado es `Transferring`, debe anular estas transferencias:
`snapmirror abort -destination-vserver vservers name`

La anulación falla si la relación de SnapMirror no se encuentra en el `Transferring` estado.

2. Desactive todas las relaciones entre el clúster:

```
snapmirror quiesce -destination-vserver *
```

Prepárese para el arranque desde el red

Después de montar físicamente en rack los nodos 3 y 4 posteriormente en el procedimiento, es posible que deba volver a arrancar. El término *netboot* significa que está arrancando desde una imagen ONTAP almacenada en un servidor remoto. Al prepararse para reiniciar el sistema, debe colocar una copia de la imagen de arranque ONTAP 9 en un servidor web al que pueda acceder el sistema.

Antes de empezar

- Compruebe que puede acceder a un servidor HTTP con el sistema.
- Consulte ["Referencias"](#) Para crear un enlace al *sitio de soporte de NetApp* y descargar los archivos del sistema necesarios para su plataforma y la versión correcta de ONTAP.

Acerca de esta tarea

Debe reiniciar el sistema de las controladoras nuevas si no tienen la misma versión de ONTAP 9 instalada en ellas que se instala en las controladoras originales. Tras instalar cada controladora nueva, arranque el sistema desde la imagen de ONTAP 9 almacenada en el servidor web. A continuación, puede descargar los archivos correctos en el dispositivo multimedia de arranque para posteriores arranques del sistema.

Sin embargo, no es necesario reiniciar el sistema las controladoras si se instala la misma versión de ONTAP 9 en ellas que se instalan en las controladoras originales. Si es así, puede omitir esta sección y continuar a "[Fase 3: Nodo de instalación y arranque 3](#)".

Pasos

1. Acceda al sitio de soporte de NetApp para descargar los archivos utilizados para reiniciar el sistema.
2. Descargue el software ONTAP adecuado de la sección de descarga de software del sitio de soporte de NetApp y almacene el <ontap_version>_image.tgz archivo en un directorio accesible a través de la web.
3. Cambie al directorio accesible a la Web y compruebe que los archivos que necesita están disponibles.

Durante...	Realice lo siguiente...
Sistemas de la serie FAS/AFF8000	<div>Extraiga el contenido del <ontap_version>_image.tgz archivo al directorio de destino:</div> <div><pre>tar -zxvf <ontap_version>_image.tgz</pre></div> <div><div></div><div>Si va a extraer el contenido en Windows, utilice 7-Zip o WinRAR para extraer la imagen netboot.</div></div> <div>El listado de directorios debe contener una carpeta netboot con un archivo de kernel:</div> <div><pre>netboot/kernel</pre></div>
Todos los demás sistemas	<div>La lista de directorios debe contener el siguiente archivo:</div> <div><ontap_version>_image.tgz`NOTA: No es necesario extraer el contenido del`<ontap_version>_image.tgz archivo.</div>

Utilizará información en los directorios de "[Etapa 3](#)".

Fase 2. Reubicar y retirar el nodo 1

Descripción general

Durante la etapa 2, se reubicarán los agregados no raíz del nodo 1 al nodo 2 y se moverán los LIF de datos no SAN que pertenecen al nodo 1 al nodo 2, incluidos los agregados con errores o con vetados. También puede registrar la información necesaria del nodo 1 para utilizarla más adelante en el procedimiento y, a continuación, retirar el nodo 1.

Pasos

1. "Reubicación de agregados no raíz y LIF de datos NAS propiedad del nodo 1 al nodo 2"
2. "Traslado de LIF de datos NAS propiedad del nodo 1 al nodo 2"
3. "Registro de información del nodo 1"
4. "Retire el nodo 1"

Cambie la ubicación de los agregados que no son raíz del nodo 1 al nodo 2

Antes de poder sustituir el nodo 1 por nodo 3, debe mover los agregados que no son raíz del nodo 1 al nodo 2 mediante el comando de reubicación del agregado de almacenamiento y, luego, verificar la reubicación.

Pasos

1. reubicar los agregados no raíz realizando los siguientes subpasos:

- a. Configure el nivel de privilegio en Advanced:

```
set -privilege advanced
```

- b. Introduzca el siguiente comando:

```
storage aggregate relocation start -node node1 -destination node2 -aggregate  
-list * -ndo-controller-upgrade true
```

- c. Cuando se le solicite, introduzca y.

La reubicación tendrá lugar en segundo plano. La reubicación de un agregado puede tardar desde unos pocos segundos a un par de minutos. El tiempo incluye tanto la interrupción del servicio como las partes que no son de la interrupción del servicio. El comando no reasigna ningún agregado sin conexión o restringido.

- d. Vuelva al nivel admin. Para ello, introduzca el siguiente comando:

```
set -privilege admin
```

2. Compruebe el estado de reubicación introduciendo el siguiente comando en el nodo 1:

```
storage aggregate relocation show -node node1
```

Se mostrará la salida **Done** para un agregado después de su traslado.



Espere a que todos los agregados que no son raíz y que pertenecen al nodo 1 se hayan reasignado al nodo 2 antes de continuar con el siguiente paso.

3. Realice una de las siguientes acciones:

Si la reubicación...	Entonces...
De todos los agregados se han realizado correctamente	Vaya a Paso 4 .

Si la reubicación...	Entonces...
De todos los agregados fallan o se vetan	<p>a. Consulte los registros de EMS para la acción correctiva.</p> <p>b. Realice la acción correctiva.</p> <p>c. Reubicar agregados que fallen o vetados:</p> <pre>storage aggregate relocation start -node node1 - destination node2 -aggregate-list * -ndo -controller-upgrade true</pre> <p>d. Cuando se le solicite, introduzca y.</p> <p>e. Volver al nivel admin:</p> <pre>`set -privilege admin`</pre> <p>Si es necesario, puede forzar la reubicación mediante uno de los siguientes métodos:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Anular comprobaciones de veto: <pre>storage aggregate relocation start -override -vetoes true -ndo-controller-upgrade</pre> ◦ Anular comprobaciones de destino: <pre>storage aggregate relocation start -override -destination-checks true -ndo-controller -upgrade</pre> <p>Consulte "Referencias" Para establecer un enlace a la gestión de disco y agregados con el contenido de la CLI y los comandos <i>ONTAP 9: Manual Page Reference</i> para obtener más información acerca de los comandos de reubicación de agregados de almacenamiento.</p>

4.] Verifique que todos los agregados que no son raíz estén en línea y su estado en el nodo 2:

```
storage aggregate show -node node2 -state online -root false
```

En el ejemplo siguiente, los agregados no raíz en el nodo 2 están en línea:

```
cluster::> storage aggregate show -node node2 state online -root false
Aggregate      Size Available Used% State   #Vols  Nodes      RAID
Status
-----
aggr_1
      744.9GB 744.8GB      0% online      5 node2
raid_dp,

normal
aggr_2      825.0GB 825.0GB      0% online      1 node2
raid_dp,

normal
2 entries were displayed.
```

Si los agregados se encuentran sin conexión o en estado no externo en el nodo 2, deben estar en línea usando el siguiente comando en el nodo 2, una vez para cada agregado:

```
storage aggregate online -aggregate aggr_name
```

5. Verifique que todos los volúmenes estén en línea en el nodo 2. Para ello, introduzca el siguiente comando en el nodo 2 y examine su resultado:

```
volume show -node node2 -state offline
```

Si alguno de los volúmenes está sin conexión en el nodo 2, debe volver a ponerlos en línea usando el siguiente comando en el nodo 2, una vez para cada volumen:

```
volume online -vserver vserver-name -volume volume-name
```

La *vserver-name* para utilizarlo con este comando se encuentra en el resultado del anterior `volume show` comando.

6. Escriba el siguiente comando en el nodo 2:

```
storage failover show -node node2
```

El resultado debería mostrar el siguiente mensaje:

```
Node owns partner's aggregates as part of the nondisruptive controller
upgrade procedure.
```

7. Compruebe que el nodo 1 no tenga agregados que no sean raíz y que estén en línea:

```
storage aggregate show -owner-name node1 -ha-policy sfo -state online
```

La salida no debe mostrar ningún agregado en línea que no sea raíz, ya que se haya reubicado al nodo 2.

Mueva LIF de datos NAS que pertenezcan al nodo 1 al nodo 2

Antes de poder reemplazar el nodo 1 por nodo 3, debe mover las LIF de datos NAS que pertenecen al nodo 1 al nodo 2 si tiene un clúster de dos nodos, o a un tercer nodo si el clúster tiene más de dos nodos. El método que utilice dependerá de si el clúster está configurado para NAS o SAN.

Acerca de esta tarea

Las LIF remotas gestionan el tráfico a LUN DE SAN durante el procedimiento de actualización. No es necesario mover LIF DE SAN durante la actualización para el estado del clúster o del servicio. Debe verificar que las LIF están en buen estado y ubicadas en puertos adecuados después de poner el nodo 3 en línea.

Pasos

- 1. Enumere todas las LIF de datos NAS alojadas en el nodo 1 introduciendo el comando siguiente y capturando el resultado:

```
network interface show -data-protocol nfs|cifs -curr-node node1
```

El sistema muestra las LIF de datos NAS en el nodo 1, como se muestra en el ejemplo siguiente:

```
cluster::> network interface show -data-protocol nfs|cifs -curr-node node1
```

Is	Logical	Status	Network	Current	Current
Vserver	Interface	Admin/Oper	Address/Mask	Node	Port
Home					
vs0					
	a0a	up/down	10.63.0.53/24	node1	a0a
true					
	data1	up/up	10.63.0.50/18	node1	e0c
true					
	rads1	up/up	10.63.0.51/18	node1	e1a
true					
	rads2	up/down	10.63.0.52/24	node1	e1b
true					
vs1					
	lif1	up/up	192.17.176.120/24	node1	e0c
true					
	lif2	up/up	172.17.176.121/24	node1	e1a
true					

- 2. Realice una de las siguientes acciones:

Si el nodo 1...	Realice lo siguiente...
Tiene configurados grupos de interfaces de VLAN	Vaya a. Paso 3 .
No tiene grupos de interfaces ni VLAN configuradas	Vaya al paso 3 y vaya a. Paso 4 .

Utilice la `network port vlan show` Comando para ver información sobre los puertos de red conectados a VLAN y, a su vez, utilice el `network port ifgrp show` comando para mostrar información sobre los grupos de interfaces del puerto.

3. realice los siguientes pasos para migrar cualquier LIF de datos NAS alojada en los grupos de interfaces y VLAN del nodo 1:
 - a. migre las LIF alojadas en cualquier grupo de interfaces y las VLAN del nodo 1 a un puerto del nodo 2 que pueda alojar LIF en la misma red que las de los grupos de interfaces introduciendo el comando siguiente, una vez para cada LIF:

```
network interface migrate -vserver Vserver_name -lif LIF_name -destination
-node node2 -destination-port netport|ifgrp
```

- b. Modifique el puerto de inicio y el nodo de inicio de las LIF y VLAN en [Subpaso a](#) En el puerto y el nodo que actualmente alojan las LIF, escriba el comando siguiente, una vez para cada LIF:

```
network interface modify -vserver Vserver_name -lif LIF_name -home-node
node2 - home-port netport|ifgrp
```

4. realice una de las siguientes acciones:

Si el clúster está configurado para...	Realice lo siguiente...
NAS	Completo Paso 5 por Paso 8 .
SAN	Desactive todos los LIF SAN del nodo para desactivarlos durante la actualización: `network interface modify -vserver Vserver-name -lif LIF_name -home-node node_to_upgrade -home-port _netport`

5. migre las LIF de datos NAS del nodo 1 al nodo 2 introduciendo el comando siguiente, una vez para cada LIF de datos:

```
network interface migrate -vserver Vserver-name -lif LIF_name -destination
-node node2 -destination-port data_port
```

6. Introduzca el comando siguiente y examine su resultado para verificar que las LIF se han movido a los puertos correctos y que las LIF tienen el estado up introduciendo el comando siguiente en cualquier nodo y examinando el resultado:

```
network interface show -curr-node node2 -data-protocol nfs|cifs
```

7. Introduzca el siguiente comando para modificar el nodo de inicio de las LIF migradas:

```
network interface modify -vserver Vserver-name -lif LIF_name -home-node node2
```



```
-home-port port_name
```

8. Compruebe si la LIF está utilizando el puerto como puerto principal o actual. Si el puerto no es de origen o puerto actual, vaya a [Paso 9](#):

```
network interface show -home-node node2 -home-port port_name
```

```
network interface show -curr-node node_name -curr-port port_name
```

9. Si las LIF están utilizando el puerto como puerto de inicio o puerto actual, modifique la LIF para que utilice un puerto diferente:

```
network interface migrate -vserver Vserver-name -lif LIF_name  
-destination-node node_name -destination-port port_name
```

```
network interface modify -vserver Vserver-name -lif LIF_name -home-node  
node_name -home-port port_name
```

10. Si los puertos que actualmente alojan LIF de datos no van a existir en el nuevo hardware, elimínelos del dominio de difusión ahora:

```
network port broadcast-domain remove-ports -ipspace Default -broadcast-domain  
Default -ports node:port
```

11. [\[\[paso 11\]\]](#) Si alguna LIF está inactiva, establezca el estado administrativo de las LIF en "up" introduciendo el comando siguiente, una vez para cada LIF:

```
network interface modify -vserver Vserver-name -lif LIF_name -home-node  
nodename -status-admin up
```



Para las configuraciones de MetroCluster, es posible que no pueda cambiar el dominio de retransmisión de un puerto porque está asociado a un puerto que aloja la LIF de una máquina virtual de almacenamiento (SVM) de destino. Escriba el comando siguiente desde la SVM de origen correspondiente en el sitio remoto para reasignar la LIF de destino a un puerto apropiado:

```
metrocluster vserver resync -vserver Vserver_name
```

12. Introduzca el siguiente comando y examine su salida para verificar que no quedan LIF de datos en el nodo 1:

```
network interface show -curr-node node1 -role data
```

13. Si tiene grupos de interfaces o VLAN configurados, realice los siguientes subpasos:

- a. Quite las VLAN de los grupos de interfaces introduciendo el comando siguiente:

```
network port vlan delete -node nodename -port ifgrp_name -vlan-id VLAN_ID
```

- b. Introduzca el siguiente comando y examine su salida para ver si hay algún grupo de interfaces configurado en el nodo:

```
network port ifgrp show -node nodename -ifgrp ifgrp_name -instance
```

El sistema muestra información del grupo de interfaces del nodo, como se muestra en el ejemplo siguiente:

```
cluster::> network port ifgrp show -node node1 -ifgrp a0a -instance
Node: node1
Interface Group Name: a0a
Distribution Function: ip
Create Policy: multimode_lacp
MAC Address: 02:a0:98:17:dc:d4
Port Participation: partial
Network Ports: e2c, e2d
Up Ports: e2c
Down Ports: e2d
```

- a. Si hay algún grupo de interfaces configurado en el nodo, registre los nombres de esos grupos y los puertos asignados a ellos y, a continuación, elimine los puertos introduciendo el comando siguiente, una vez para cada puerto:

```
network port ifgrp remove-port -node nodename -ifgrp ifgrp_name -port
netport
```

Registre la información del nodo 1

Antes de poder apagar y retirar el nodo 1, debe registrar información acerca de sus puertos de red, gestión y FC del clúster, así como del ID del sistema de NVRAM. Se necesita esa información posteriormente en el procedimiento cuando se asigna el nodo 1 al nodo 3 y se reasignan discos.

Pasos

1. Introduzca el siguiente comando y capture su salida:

```
network route show
```

El sistema muestra un resultado similar al siguiente ejemplo:

```
cluster::> network route show
```

Vserver	Destination	Gateway	Metric
-----	-----	-----	-----
iscsi vserver	0.0.0.0/0	10.10.50.1	20
node1	0.0.0.0/0	10.10.20.1	10
....			
node2	0.0.0.0/0	192.169.1.1	20

2. Escriba el siguiente comando y capture su resultado:

```
vserver services name-service dns show
```

El sistema muestra un resultado similar al siguiente ejemplo:

```
cluster::> vserver services name-service dns show
```

Vserver	State	Domains	Name Servers
node 1 2 10.10.60.10, 10.10.60.20	enabled	alpha.beta.gamma.netapp.com	
vs_base1 10.10.60.10, 10.10.60.20	enabled	alpha.beta.gamma.netapp.com, beta.gamma.netapp.com,	
...			
vs_peer1 10.10.60.10, 10.10.60.20	enabled	alpha.beta.gamma.netapp.com, gamma.netapp.com	

3. Busque los puertos de red del clúster y gestión de nodos en el nodo 1 introduciendo el comando siguiente en cualquiera de las controladoras:

```
network interface show -curr-node node1 -role cluster,intercluster,node-  
mgmt,cluster-mgmt
```

El sistema muestra las LIF de gestión de clúster, interconexión de clústeres, nodos y clústeres para el nodo del clúster, como se muestra en el siguiente ejemplo:

```
cluster::> network interface show -curr-node <node1>
          -role cluster,intercluster,node-mgmt,cluster-mgmt
```

Current Is	Logical	Status	Network	Current	
Vserver	Interface	Admin/Oper	Address/Mask	Node	Port
Home					
-----	-----	-----	-----	-----	
vserver1	cluster mgmt	up/up	192.168.x.xxx/24	node1	e0c
true					
node1	intercluster	up/up	192.168.x.xxx/24	node1	e0e
true					
	clus1	up/up	169.254.xx.xx/24	node1	e0a
true					
	clus2	up/up	169.254.xx.xx/24	node1	e0b
true					
	mgmt1	up/up	192.168.x.xxx/24	node1	e0c
true					

5 entries were displayed.



Es posible que el sistema no tenga LIF de interconexión de clústeres.

- Capture la información en el resultado del comando en [Paso 3](#) para utilizar en la sección "[Asigne puertos del nodo 1 al nodo 3](#)".

La información de salida se requiere para asignar los nuevos puertos de la controladora a los puertos anteriores de la controladora.

- Introduzca el siguiente comando en el nodo 1:

```
network port show -node node1 -type physical
```

El sistema muestra los puertos físicos del nodo, como se muestra en el ejemplo siguiente:

```
sti8080mcc-htp-008::> network port show -node sti8080mcc-htp-008 -type physical
```

Node: sti8080mcc-htp-008

Port	IPspace	Broadcast Domain	Link	MTU	Speed (Mbps) Admin/Oper	Health Status	Ignore Health Status
----	-----	-----	----	----	-----	-----	
e0M	Default	Mgmt	up	1500	auto/1000	healthy	false
e0a	Default	Default	up	9000	auto/10000	healthy	false
e0b	Default	-	up	9000	auto/10000	healthy	false
e0c	Default	-	down	9000	auto/-	-	false
e0d	Default	-	down	9000	auto/-	-	false
e0e	Cluster	Cluster	up	9000	auto/10000	healthy	false
e0f	Default	-	up	9000	auto/10000	healthy	false
e0g	Cluster	Cluster	up	9000	auto/10000	healthy	false
e0h	Default	Default	up	9000	auto/10000	healthy	false

9 entries were displayed.

6. Registre los puertos y sus dominios de retransmisión.

Los dominios de retransmisión deberán asignarse a los nuevos puertos en la nueva controladora más adelante en el procedimiento.

7. Introduzca el siguiente comando en el nodo 1:

```
network fcp adapter show -node node1
```

El sistema muestra los puertos FC en el nodo, como se muestra en el ejemplo siguiente:

```
cluster::> fcp adapter show -node <node1>
```

Node	Adapter	Connection Established	Host Port Address
-----	-----	-----	-----
node1	0a	ptp	11400
node1	0c	ptp	11700
node1	6a	loop	0
node1	6b	loop	0

4 entries were displayed.

8. Registre los puertos.

La información de salida es necesaria para asignar los puertos FC nuevos en la nueva controladora más adelante en el procedimiento.

9. Si no lo ha hecho anteriormente, compruebe si hay grupos de interfaces o VLAN configuradas en el nodo 1 introduciendo los comandos siguientes:

```
network port ifgrp show
```

```
network port vlan show
```

Utilizará la información de la sección ["Asigne puertos del nodo 1 al nodo 3"](#).

10. Realice una de las siguientes acciones:

Si...	Realice lo siguiente...
Ha registrado el número de ID del sistema NVRAM en la sección "Prepare los nodos para la actualización" .	Pasar a la siguiente sección, "Retire el nodo 1" .
No ha registrado el número de ID del sistema NVRAM en la sección "Prepare los nodos para la actualización"	Completo Paso 11 y.. Paso 12 y después continúe "Retire el nodo 1" .

11. Introduzca el siguiente comando en cualquiera de los controladores:

```
system node show -instance -node node1
```

El sistema muestra información acerca del nodo 1, como se muestra en el siguiente ejemplo:

```
cluster::> system node show -instance -node <node1>
      Node: node1
      Owner:
      Location: GD1
      Model: FAS6240
      Serial Number: 700000484678
      Asset Tag: -
      Uptime: 20 days 00:07
      NVRAM System ID: 1873757983
      System ID: 1873757983
      Vendor: NetApp
      Health: true
      Eligibility: true
```

12. registre el número de ID del sistema NVRAM que se va a utilizar en la sección ["Instale y arranque el nodo 3"](#).

Retire el nodo 1

Para retirar el nodo 1, debe deshabilitar el par de alta disponibilidad con el nodo 2,

apagar correctamente el nodo 1 y quitarlo del rack o chasis.

Pasos

- 1. Compruebe el número de nodos en el clúster:

```
cluster show
```

El sistema muestra los nodos del clúster, como se muestra en el ejemplo siguiente:

```
cluster::> cluster show
Node                Health  Eligibility
-----
node1               true   true
node2               true   true
2 entries were displayed.
```

- 2. desactive la conmutación por error del almacenamiento, según corresponda:

Si el clúster es...	Realice lo siguiente...
Clúster de dos nodos	<div>a. Deshabilite la alta disponibilidad del clúster introduciendo el siguiente comando en cualquiera de los nodos: cluster ha modify -configured false</div> <div>a. Desactivar la recuperación tras fallos del almacenamiento: storage failover modify -node node1 -enabled false</div>
Un clúster con más de dos nodos	<div>Desactivar la recuperación tras fallos del almacenamiento: storage failover modify -node node1 -enabled false</div>



Si no deshabilita la conmutación al respaldo del almacenamiento, se puede producir un fallo de actualización de una controladora que pueda interrumpir el acceso a los datos y provocar la pérdida de datos.

- 3. Compruebe que la recuperación tras fallos del almacenamiento estaba deshabilitada:

```
storage failover show
```

En el siguiente ejemplo, se muestra el resultado del `storage failover show` comando cuando se ha deshabilitado la conmutación por error del almacenamiento para un nodo:

```

cluster::> storage failover show

```

Node	Partner	Takeover Possible	State Description
node1	node2	false	Connected to node2, Takeover is not possible: Storage failover is disabled
node2	node1	false	Node owns partner's aggregates as part of the nondisruptive controller upgrade procedure. Takeover is not possible: Storage failover is disabled

2 entries were displayed.

4. Compruebe el estado de los datos de LIF:

```
network interface show -role data -curr-node node2 -home-node node1
```

Busque en la columna **Administración de estado/Oper** para ver si alguna LIF está inactiva. Si alguna LIF está inactiva, consulte ["Troubleshooting"](#) sección.

5. Realice una de las siguientes acciones:

Si el clúster es...	Realice lo siguiente...
Clúster de dos nodos	Vaya a. Paso 6 .
Un clúster con más de dos nodos	Vaya a. Paso 8 .

6. Acceda al nivel de privilegio avanzado de cualquiera de los nodos:

```
set -privilege advanced
```

7. Compruebe que el clúster ha esté deshabilitado:

```
cluster ha show
```

El sistema muestra el siguiente mensaje:

```
High Availability Configured: false
```

Si el clúster ha no se ha deshabilitado, repita [Paso 2](#).

8. Compruebe si el nodo 1 contiene épsilon actualmente:

```
cluster show
```

Dado que en un cluster existe la posibilidad de empate con un número par de nodos, uno de ellos tiene un peso adicional fraccionario al votar, llamado épsilon. Consulte "[Referencias](#)" Para obtener más información, vincule a *System Administration Reference*.



Si tiene un clúster de cuatro nodos, puede que esté épsilon en un nodo de una pareja de alta disponibilidad diferente del clúster.

Si va a actualizar una pareja de alta disponibilidad de un clúster con varias parejas de alta disponibilidad, debe desplazar épsilon al nodo de una pareja de alta disponibilidad que no esté sometiendo a una actualización de la controladora. Por ejemplo, si va a actualizar NODEA/NodeB en un clúster con la configuración de parejas de alta disponibilidad NODEA/NodeB y nodos C/noded, debe mover épsilon a nodo C o noded.

El siguiente ejemplo muestra que el nodo 1 tiene un valor épsilon:

```
cluster::*> cluster show
```

Node	Health	Eligibility	Epsilon
node1	true	true	true
node2	true	true	false

9. Si el nodo 1 está configurado con épsilon, márkelo con épsilon `false` en el nodo, de modo que pueda transferirse al nodo 2:

```
cluster modify -node node1 -epsilon false
```

10. Transfiera el épsilon al nodo 2 marcando épsilon `true` en el nodo 2:

```
cluster modify -node node2 -epsilon true
```

11. Compruebe que se ha producido el cambio a 2:

```
cluster show
```

```
cluster::*> cluster show
```

Node	Health	Eligibility	Epsilon
node1	true	true	false
node2	true	true	true

El valor épsilon para el nodo 2 debería ser TRUE y el valor épsilon para el nodo 1 debería ser FALSE.

12. Compruebe si la configuración es un clúster sin switches de dos nodos:

```
network options switchless-cluster show
```

```
cluster::*> network options switchless-cluster show  
  
Enable Switchless Cluster: false/true
```

El valor de este comando debe coincidir con el estado físico del sistema.

13. Volver al nivel admin:

```
set -privilege admin
```

14. Detenga el nodo 1 del símbolo del sistema del nodo 1:

```
system node halt -node node1
```



Atención: Si el nodo 1 está en el mismo chasis que el nodo 2, no apague el chasis utilizando el interruptor de alimentación o tirando del cable de alimentación. Si lo hace, el nodo 2, que sirve datos, estará inactivo.

15. Cuando el sistema le solicite que confirme que desea detener el sistema, introduzca *y*.

El nodo se detiene en el aviso del entorno de arranque.

16. Cuando el nodo 1 muestra el aviso del entorno de arranque, quitarlo del chasis o del rack.

Puede decomisionar el nodo 1 cuando finalice la actualización. Consulte ["Retire el sistema antiguo"](#).

Etapa 3. Instale y arranque el nodo 3

Descripción general

Durante la fase 3, debe instalar y arrancar el nodo 3, asignar los puertos de gestión del clúster y del nodo del nodo 1 al nodo 3, verificar la instalación del nodo 3 y mover las LIF de datos y LAS LIF DE SAN que pertenecen al nodo 1 del nodo 2 al nodo 3. También se pueden reubicar todos los agregados del nodo 2 al nodo 3 y mover las LIF de datos y las LIF DE SAN propiedad del nodo 2 al nodo 3.

Pasos

1. ["Instale y arranque el nodo 3"](#)
2. ["Establezca la configuración de FC o UTA/UTA2 en el nodo 3"](#)
3. ["Asigne puertos del nodo 1 al nodo 3"](#)
4. ["Verifique la instalación del nodo 3"](#)
5. ["Mueva LIF de datos NAS que pertenecen al nodo 2 al nodo 3 y verifique las LIF DE SAN del nodo 3"](#)
6. ["Reubique los agregados que no son raíz del nodo 2 al nodo 3"](#)
7. ["Mueva LIF de datos NAS que sean del nodo 2 al nodo 3"](#)

Instale y arranque el nodo 3

Debe instalar el nodo 3 en el rack, transferir las conexiones del nodo 1 al nodo 3, al nodo de arranque 3 e instalar ONTAP. También debe reasignar cualquiera de los discos de repuesto del nodo 1, todos los discos que pertenezcan al volumen raíz y todos los agregados no raíz que no estén ubicados en el nodo 2 anteriormente.

Acerca de esta tarea

Debe reiniciar el nodo 3 si no tiene la misma versión de ONTAP 9 que está instalada en el nodo 1. Después de instalar el nodo 3, arranque desde la imagen ONTAP 9 almacenada en el servidor web. A continuación, puede descargar los archivos correctos en el dispositivo multimedia de arranque para posteriores arranques del sistema. Consulte ["Prepárese para el arranque desde el red"](#).

Sin embargo, no es necesario reiniciar el nodo 3 si tiene la misma versión o una posterior de ONTAP 9 que está instalada en el nodo 1.



Si va a actualizar un sistema V-Series conectado a cabinas de almacenamiento o un sistema con el software de virtualización de FlexArray conectado a cabinas de almacenamiento, debe completar [Paso 1](#) por [Paso 5](#), deje esta sección en [Paso 6](#) y siga las instrucciones de ["Configure los puertos FC en el nodo 3"](#) y.. ["Comprobar y configurar los puertos UTA/UTA2 en el nodo 3"](#) según sea necesario, introduzca los comandos en modo de mantenimiento. A continuación, debe volver a esta sección y reanudar con [Paso 7](#).

Sin embargo, si va a actualizar un sistema con discos de almacenamiento, debe completar toda esta sección y, a continuación, vaya a. ["Configure los puertos FC en el nodo 3"](#) y.. ["Comprobar y configurar los puertos UTA/UTA2 en el nodo 3"](#), introduciendo comandos en el símbolo del sistema del clúster.

Pasos

1. Asegúrese de que dispone de espacio en rack para el nodo 3.

Si los nodos 1 y 2 están en un chasis separado, puede colocar el nodo 3 en la misma ubicación de rack que el nodo 1. Sin embargo, si node1 estaba en el mismo chasis con node2, debe poner node3 en su propio espacio de rack, preferiblemente cerca de la ubicación de node1.

2. instale el nodo 3 en el rack siguiendo las *instrucciones de instalación y configuración* del modelo de nodo.



Si va a actualizar a un sistema con ambos nodos del mismo chasis, instale el nodo 4 en el chasis y el nodo 3. Si no se hace, cuando se arranca el nodo 3, el nodo se comportará como si fuera en una configuración de doble chasis, y cuando se arranca el nodo 4, la interconexión entre los nodos no se iniciará.

3. cable node3, moviendo las conexiones del nodo 1 al nodo 3.

Las siguientes referencias le ayudan a realizar las conexiones de cable adecuadas. Vaya a. ["Referencias"](#) para vincularlos.

- *Instrucciones de instalación y configuración o requisitos de instalación y referencia* de la virtualización FlexArray para la plataforma node3
- El procedimiento de la bandeja de discos apropiado
- La documentación *High Availability Management*

Conectar las siguientes conexiones:

- Consola (puerto de gestión remota)
- Puertos del clúster
- Puertos de datos
- Puertos de gestión de clústeres y nodos
- Reducida
- Configuraciones SAN: Puertos Ethernet iSCSI y switch FC



Es posible que no sea necesario mover la tarjeta de interconexión o la conexión del cable de interconexión del clúster del nodo 1 al nodo 3, ya que la mayoría de los modelos de plataforma tienen un modelo de tarjeta de interconexión único. Para la configuración de MetroCluster, se deben mover las conexiones de cables FC-VI de node1 a node3. Si el host nuevo no tiene una tarjeta FC-VI, puede que necesite mover la tarjeta FC-VI.

4. Active la alimentación del nodo 3 y, a continuación, interrumpa el proceso de arranque pulsando Ctrl-C en el terminal de la consola para acceder al indicador de entorno de arranque.

Si va a actualizar a un sistema con ambos nodos del mismo chasis, el nodo 4 también se reinicia. Sin embargo, es posible ignorar el arranque de nodo 4 hasta más adelante.



Cuando se arranca el nodo 3, es posible que se muestre el siguiente mensaje de advertencia:

WARNING: The battery is unfit to retain data during a power outage. This is likely because the battery is discharged but could be due to other temporary conditions.

When the battery is ready, the boot process will complete and services will be engaged.

To override this delay, press 'c' followed by 'Enter'


5. Si aparece el mensaje de advertencia en [Paso 4](#), realice las siguientes acciones:
 - a. Compruebe todos los mensajes de la consola que puedan indicar un problema distinto a una batería NVRAM baja y, si es necesario, realice las acciones correctivas necesarias.
 - b. Deje que la batería se cargue y finalice el proceso de arranque.



Atención: No anule el retardo; si no se permite que la batería se cargue, podría producirse una pérdida de datos.

6. realice una de las siguientes acciones:

Si su sistema...	Realice lo siguiente...
Cuenta con discos y sin almacenamiento de gestión	Pase los pasos 7 a 12 y vaya a Paso 13 .

Si su sistema...	Realice lo siguiente...
Es un sistema V-Series o un sistema con software de virtualización FlexArray conectado a cabinas de almacenamiento	<p>a. Vaya a. "Establezca la configuración de FC o UTA/UTA2 en el nodo 3" y completar las subsecciones "Configure los puertos FC en el nodo 3" y.. "Comprobar y configurar los puertos UTA/UTA2 en el nodo 3", según corresponda a su sistema.</p> <p>b. Vuelva a esta sección y complete los pasos restantes, empezando por Paso 7.</p> <div>  <p>Debe volver a configurar los puertos integrados de FC, los puertos CNA integrados y las tarjetas CNA antes de iniciar ONTAP en el sistema V-Series o con el software de virtualización FlexArray.</p> </div>

7. Añada los puertos iniciadores FC del nuevo nodo a las zonas del switch.

Si su sistema tiene UNA SAN de cinta, debe dividir en zonas para los iniciadores. Consulte la documentación de la cabina de almacenamiento y la división en zonas para obtener instrucciones.

8. Añada los puertos de iniciador de FC a la cabina de almacenamiento como hosts nuevos, asignando las LUN de la cabina a los nuevos hosts.

Consulte la documentación de la cabina de almacenamiento y la división en zonas para obtener instrucciones.

9. modifique los valores de nombre de puerto WWPN en el host o los grupos de volúmenes asociados con los LUN de cabina en la cabina de almacenamiento.

La instalación de un módulo de controladora nuevo cambia los valores de WWPN asociados con cada puerto FC integrado.

10. Si la configuración usa la división en zonas basada en switches, ajuste la división en zonas para reflejar los nuevos valores de WWPN.
11. Compruebe que los LUN de la cabina ahora sean visibles para el nodo 3:

```
sysconfig -v
```


El sistema muestra todas las LUN de la cabina visibles para cada uno de los puertos iniciadores FC. Si los LUN de cabina no están visibles, no podrá reasignar discos del nodo 1 al nodo 3 más adelante en esta sección.

12. Pulse Ctrl-C para mostrar el menú de inicio y seleccionar el modo de mantenimiento.
13. en el símbolo del sistema del modo de mantenimiento, introduzca el siguiente comando:

```
halt
```

El sistema se detiene en el aviso del entorno de arranque.

14. realice una de las siguientes acciones:

Si el sistema al que va a actualizar está en una...	Realice lo siguiente...
Configuración de chasis doble (con controladoras en diferentes chasis)	Vaya a. Paso 15 .
Configuración de chasis único (con controladoras en el mismo chasis)	<p>a. Cambie el cable de la consola del nodo 3 al nodo 4.</p> <p>b. Encienda el nodo 4 y, a continuación, interrumpa el proceso de arranque pulsando Ctrl-C en el terminal de la consola para acceder al aviso del entorno de arranque.</p> <p>La alimentación debe estar encendida si ambas controladoras están en el mismo chasis.</p> <div style="display: flex; align-items: center;">  <div style="margin-left: 10px;"> <p>Deje el nodo 4 en el aviso del entorno de arranque; regresará al nodo 4 en "Instale y arranque el nodo 4".</p> </div> </div> <p>c. Si ve el mensaje de advertencia en Paso 4, siga las instrucciones de Paso 5</p> <p>d. Vuelva a cambiar el cable de la consola del nodo 4 al nodo 3.</p> <p>e. Vaya a. Paso 15.</p>

15. Configurar nodo 3 para ONTAP:

```
set-defaults
```

16. Si tiene unidades de cifrado de almacenamiento de NetApp (NSE) instaladas, realice los pasos siguientes.



Si aún no lo ha hecho anteriormente en el procedimiento, consulte el artículo de la base de conocimientos "[Cómo saber si una unidad tiene la certificación FIPS](#)" para determinar el tipo de unidades de autocifrado que están en uso.

a. Configurado `bootarg.storageencryption.support` para `true` o `false`:

Si están en uso las siguientes unidades...	Entonces...
Unidades NSE que cumplen con los requisitos de autocifrado de FIPS 140-2 de nivel 2	<code>setenv bootarg.storageencryption.support true</code>
SED de NetApp no con FIPS	<code>setenv bootarg.storageencryption.support false</code>



No es posible mezclar unidades FIPS con otros tipos de unidades en el mismo nodo o la pareja de alta disponibilidad.

Puede mezclar unidades de cifrado distinto de SED en el mismo nodo o par de alta disponibilidad.

b. Póngase en contacto con el soporte de NetApp para obtener ayuda para restaurar la información sobre la gestión de claves incorporada.

17. Si la versión de ONTAP instalada en el nodo 3 es la misma o posterior que la versión de ONTAP 9 instalada en el nodo 1, enumerar y reasignar discos al nuevo nodo 3:

boot_ontap



Si este nodo nuevo se ha usado alguna vez en cualquier otro clúster o pareja de alta disponibilidad, debe ejecutar `wipeconfig` antes de continuar. De no hacerlo, se pueden producir interrupciones del servicio o pérdida de datos. Póngase en contacto con el soporte técnico si la controladora de reemplazo se utilizó anteriormente, especialmente si las controladoras ejecutaban ONTAP en 7-Mode.

18. Pulse CTRL-C para mostrar el menú de inicio.

19. realice una de las siguientes acciones:


Si el sistema que desea actualizar...	Realice lo siguiente...
Not tiene la versión correcta o actual de ONTAP en el nodo 3	Vaya a. Paso 20 .
Tiene la versión correcta o actual de ONTAP en el nodo 3	Vaya a. Paso 25 .

20. Configure la conexión netboot eligiendo una de las siguientes acciones.



Se deben utilizar el puerto e IP de gestión como conexión para reiniciar el sistema. No utilice una IP de LIF de datos ni ninguna otra interrupción del servicio de datos mientras se realiza la actualización.

Si el protocolo de configuración dinámica de hosts (DHCP) es...	Realice lo siguiente...
Ejecutando	Configure la conexión automáticamente introduciendo el siguiente comando en el símbolo del sistema del entorno de arranque: <code>ifconfig e0M -auto</code>

Si el protocolo de configuración dinámica de hosts (DHCP) es...	Realice lo siguiente...
No se está ejecutando	<p>Configure manualmente la conexión introduciendo el siguiente comando en el símbolo del sistema del entorno de arranque:</p> <pre>ifconfig e0M -addr=filer_addr -mask=netmask -gw=gateway -dns=dns_addr -domain=dns_domain</pre> <p><i>filer_addr</i> Es la dirección IP del sistema de almacenamiento (obligatorio). <i>netmask</i> es la máscara de red del sistema de almacenamiento (obligatoria). <i>gateway</i> es la puerta de enlace del sistema de almacenamiento (obligatorio). <i>dns_addr</i> Es la dirección IP de un servidor de nombres en la red (opcional). <i>dns_domain</i> Es el nombre de dominio del servicio de nombres de dominio (DNS). Si utiliza este parámetro opcional, no necesita un nombre de dominio completo en la URL del servidor para reiniciar el sistema; solo necesita el nombre de host del servidor.</p> <div>  <p>Es posible que sean necesarios otros parámetros para la interfaz. Introduzca <code>help ifconfig</code> en el símbolo del sistema del firmware para obtener detalles.</p> </div>

21. Lleve a cabo netboot en el nodo 3:

Durante...	Realice lo siguiente...
Sistemas de la serie FAS/AFF8000	<pre>netboot http://<web_server_ip>/<path_to_webaccessible_directory>/netboot/kernel</pre>
Todos los demás sistemas	<pre>netboot http://<web_server_ip>/<path_to_webaccessible_directory>/<ontap_version>_image.tgz</pre>

La `<path_to_the_web-accessible_directory>` lleva al lugar en el que se ha descargado el `<ontap_version>_image.tgz` pulg **"Paso 1"** En la sección *Prepárese para netboot*.



No interrumpa el arranque.

22. en el menú de inicio, seleccione la opción **(7) instale primero el nuevo software**.

Esta opción del menú descarga e instala la nueva imagen de ONTAP en el dispositivo de arranque.

Ignore el siguiente mensaje:

`This procedure is not supported for Non-Disruptive Upgrade on an HA pair`

La nota se aplica a las actualizaciones no disruptivas de ONTAP, no a las actualizaciones de

controladoras.



Utilice siempre netboot para actualizar el nodo nuevo a la imagen deseada. Si utiliza otro método para instalar la imagen en la nueva controladora, es posible que se instale una imagen incorrecta. Este problema se aplica a todas las versiones de ONTAP. El procedimiento para reiniciar el sistema combinado con la opción (7) `Install new software` Limpia el soporte de arranque y coloca la misma versión ONTAP de ONTAP en ambas particiones de imagen.

23. Si se le solicita que continúe el procedimiento, introduzca `y`, Y cuando se le solicite el paquete, escriba la siguiente dirección URL:

```
http://<web_server_ip>/<path_to_web-  
accessible_directory>/<ontap_version_image>.tgz
```

24. Lleve a cabo los siguientes subpasos:

- a. Introduzca `n` para omitir la recuperación del backup cuando aparezca la siguiente solicitud:

```
Do you want to restore the backup configuration now? {y|n}
```

- b. Reinicie introduciendo `y` cuando vea el siguiente símbolo del sistema:

```
The node must be rebooted to start using the newly installed  
software. Do you want to reboot now? {y|n}
```

El módulo del controlador se reinicia pero se detiene en el menú de arranque porque se reformateó el dispositivo de arranque y es necesario restaurar los datos de configuración.

25. Seleccione **(5) modo de mantenimiento boot** introduciendo `5`y`, a continuación, introduzca ``y` cuando se le solicite continuar con el arranque.
26. antes de continuar, vaya a. "[Establezca la configuración de FC o UTA/UTA2 en el nodo 3](#)" Se deben realizar los cambios necesarios en los puertos FC o UTA/UTA2 del nodo.

Realice los cambios recomendados en esas secciones, reinicie el nodo y vaya al modo de mantenimiento.

27. Busque el ID del sistema del nodo 3:

```
disk show -a
```

El sistema muestra el ID del sistema del nodo e información acerca de sus discos, como se muestra en el ejemplo siguiente:

```
*> disk show -a
Local System ID: 536881109
DISK      OWNER                                POOL  SERIAL  HOME      DR
HOME                                NUMBER
-----
0b.02.23 nst-fas2520-2 (536880939) Pool0 KPG2RK6F nst-fas2520-
2 (536880939)
0b.02.13 nst-fas2520-2 (536880939) Pool0 KPG3DE4F nst-fas2520-
2 (536880939)
0b.01.13 nst-fas2520-2 (536880939) Pool0 PPG4KLAA nst-fas2520-
2 (536880939)
.....
0a.00.0      (536881109) Pool0 YFKSX6JG
(536881109)
.....
```



Puede que vea el mensaje `disk show: No disks match option -a.` tras introducir el comando. Este no es un mensaje de error para que pueda continuar con el procedimiento.

28. reasignar repuestos del nodo 1, cualquier disco que pertenezca a la raíz y cualquier agregado que no fuera de raíz que no se haya reubicado en el nodo 2 anteriormente en ["Cambie la ubicación de los agregados que no son raíz del nodo 1 al nodo 2"](#).

Introduzca la forma adecuada del `disk reassign` comando basado en si su sistema tiene discos compartidos:



Si ha compartido discos, agregados híbridos o ambos en el sistema, debe utilizar los correctos `disk reassign` desde la siguiente tabla.

Si el tipo de disco es...	Después, ejecute el comando...
Con discos compartidos	<code>disk reassign -s <i>node1_sysid</i> -d <i>node3_sysid</i> -p <i>node2_sysid</i></code>
Sin discos compartidos	<code>disk reassign -s <i>node1_sysid</i> -d <i>node3_sysid</i></code>

Para la `node1_sysid` utilice la información capturada en ["Registre la información del nodo 1"](#). Para obtener el valor de `node3_sysid`, utilice la `sysconfig` comando.



La `-p` la opción solo es necesaria en modo de mantenimiento cuando hay discos compartidos presentes.

La `disk reassign` el comando reasigna solo aquellos discos para los que `node1_sysid` es el propietario actual.

El sistema muestra el siguiente mensaje:

```
Partner node must not be in Takeover mode during disk reassignment from
maintenance mode.
Serious problems could result!!
Do not proceed with reassignment if the partner is in takeover mode.
Abort reassignment (y/n)?
```

29. Introduzca n.

El sistema muestra el siguiente mensaje:

```
After the node becomes operational, you must perform a takeover and
giveback of the HA partner node to ensure disk reassignment is
successful.
Do you want to continue (y/n)?
```

30. Introduzca y

El sistema muestra el siguiente mensaje:

```
Disk ownership will be updated on all disks previously belonging to
Filer with sysid <sysid>.
Do you want to continue (y/n)?
```

31. Introduzca y.

32. Si va a actualizar desde un sistema con discos externos a un sistema que admita discos internos y externos (sistemas AFF A800, por ejemplo), establezca el agregado 1-1 como raíz para confirmar que el nodo 3 arranque desde el agregado raíz del nodo 1.



Advertencia: Debe realizar los siguientes subpasos en el orden exacto que se muestra; de lo contrario, podría causar una interrupción o incluso pérdida de datos.

El siguiente procedimiento establece el nodo 3 para arrancar desde el agregado raíz del nodo 1:

a. Compruebe la información de RAID, plex y suma de comprobación para el agregado 1-1:

```
aggr status -r
```

b. Compruebe el estado del agregado 1-1:

```
aggr status
```

c. Coloque el agregado del nodo 1 en línea, si es necesario:

```
aggr_online root_aggr_from_node1
```

d. Impida que el nodo 3 arranque desde su agregado raíz original:

```
aggr offline root_aggr_on_node3
```

- e. Establezca el agregado raíz del nodo 1 como el nuevo agregado raíz del nodo 3:

```
aggr options aggr_from_node1 root
```

- f. Compruebe que el agregado raíz del nodo 3 esté sin conexión y que el agregado raíz de los discos extraídos del nodo 1 esté en línea y establecido en raíz:

```
aggr status
```



Si no se pudo realizar el subpaso anterior, el nodo 3 se puede arrancar desde el agregado raíz interno, o bien es posible que el sistema asuma que existe una nueva configuración de clúster o que se le solicite identificar una.

El siguiente muestra un ejemplo de resultado del comando:

```
-----
      Aggr State           Status           Options
aggr0_nst_fas8080_15 online  raid_dp, aggr  root, nosnap=on
                        fast zeroed
                        64-bit

      aggr0 offline        raid_dp, aggr  diskroot
                        fast zeroed
                        64-bit
-----
```

33. Compruebe que el controlador y el chasis están configurados como ha:

```
ha-config show
```

En el siguiente ejemplo se muestra el resultado del comando ha-config show:

```
*> ha-config show
  Chassis HA configuration: ha
  Controller HA configuration: ha
```

Los sistemas graban en una ROM programable (PROM) tanto si se encuentran en un par ha como en una configuración independiente. El estado debe ser el mismo en todos los componentes del sistema independiente o del par de alta disponibilidad.

Si la controladora y el chasis no están configurados como "ha", utilice los siguientes comandos para corregir la configuración:

```
ha-config modify controller ha
```

```
ha-config modify chassis ha
```

Si tiene una configuración MetroCluster, utilice los siguientes comandos para modificar la controladora y el chasis:

```
ha-config modify controller mcc
```

```
ha-config modify chassis mcc
```

34. destruya los buzones del nodo 3:

```
mailbox destroy local
```

La consola muestra el siguiente mensaje:

```
Destroying mailboxes forces a node to create new empty mailboxes, which
clears any takeover state, removes all knowledge of out-of-date plexes
of mirrored volumes, and will prevent management services from going
online in 2-node cluster HA configurations. Are you sure you want to
destroy the local mailboxes?
```

35. Introduzca `y` cuando el sistema le solicite que confirme que desea destruir los buzones locales.

36. salir del modo de mantenimiento:

```
halt
```

El sistema se detiene en el aviso del entorno de arranque.

37. en el nodo 2, compruebe la fecha, la hora y la zona horaria del sistema:

```
date
```

38. en el nodo 3, compruebe la fecha en el indicador de entorno de arranque:

```
show date
```

39. Si es necesario, establezca la fecha en node3:

```
set date mm/dd/yyyy
```

40. en el nodo 3, compruebe la hora en el indicador de entorno de arranque:

```
show time
```

41. Si es necesario, establezca la hora en node3:

```
set time hh:mm:ss
```

42. Compruebe que el ID del sistema asociado esté configurado correctamente como se indica en la [Paso 28](#) interruptor de debajo de -p:

```
printenv partner-sysid
```

43. Si es necesario, establezca el ID del sistema asociado en el nodo 3:

```
setenv partner-sysid node2_sysid
```

Guarde los ajustes:

```
saveenv
```

44. Acceda al menú de inicio en el indicador de entorno de arranque:

```
boot_ontap menu
```

45. en el menú de inicio, seleccione la opción **(6) Actualizar flash desde backup config** introduciendo 6 en el prompt de.

El sistema muestra el siguiente mensaje:

```
This will replace all flash-based configuration with the last backup to disks. Are you sure you want to continue?:
```

46. Introduzca `y` en el prompt de.

El arranque continúa con normalidad y el sistema le pide que confirme que el ID del sistema no coincide.



El sistema puede reiniciarse dos veces antes de mostrar la advertencia de no coincidencia.

47. confirme la discrepancia como se muestra en el ejemplo siguiente:

```
WARNING: System id mismatch. This usually occurs when replacing CF or NVRAM cards!
Override system id (y|n) ? [n] y
```

Es posible que el nodo pase por una ronda de reinicio antes de arrancar normalmente.

48. Inicie sesión en el nodo 3.

Establezca la configuración de FC o UTA/UTA2 en el nodo 3

Si el nodo 3 tiene puertos FC integrados, puertos de adaptador de objetivo unificado (UTA/UTA2) integrados o una tarjeta UTA/UTA2, debe configurar los ajustes antes de completar el resto del procedimiento.

Acerca de esta tarea

Puede que necesite completar [Configure los puertos FC en el nodo 3](#), o. [Comprobar y configurar los puertos UTA/UTA2 en el nodo 3](#), o ambas secciones.



Los materiales de marketing de NetApp podrían utilizar el término «UTA2» para referirse a adaptadores y puertos de CNA. Sin embargo, la CLI utiliza el término "CNA".

- Si el nodo 3 no tiene puertos FC integrados, puertos UTA/UTA2 integrados o una tarjeta UTA/UTA2, y se está actualizando un sistema con discos de almacenamiento, puede omitir el ["Asigne puertos del nodo 1 al nodo 3"](#).
- Sin embargo, si tiene un sistema V-Series o un sistema con software de virtualización FlexArray con cabinas de almacenamiento y el nodo 3 no tiene puertos FC integrados, puertos UTA/UTA integrados o una tarjeta UTA/UTA2, vuelva al *Install and boot no3* y reanude el ["Paso 22"](#).

Opciones:

- [Configure los puertos FC en el nodo 3](#)
- [Comprobar y configurar los puertos UTA/UTA2 en el nodo 3](#)

Configure los puertos FC en el nodo 3

Si el nodo 3 tiene puertos FC, ya sea integrados o de un adaptador de FC, se deben establecer configuraciones de puertos en el nodo antes de traerlo, ya que los puertos no están preconfigurados. Si no se configuran los puertos, es posible que experimente una interrupción del servicio.

Antes de empezar

Debe tener los valores de configuración del puerto FC del nodo 1 donde haya guardado ["Prepare los nodos para la actualización"](#).

Acerca de esta tarea

Puede omitir esta sección si el sistema no tiene configuraciones de FC. Si su sistema tiene puertos UTA/UTA2 integrados o una tarjeta UTA/UTA2, debe configurarlos en [Comprobar y configurar los puertos UTA/UTA2 en el nodo 3](#).



Si su sistema tiene discos de almacenamiento, introduzca los comandos de esta sección en el símbolo del sistema del clúster. Si tiene un sistema V-Series o tiene software de virtualización FlexArray y están conectados a las cabinas de almacenamiento, introduzca los comandos de esta sección en modo de mantenimiento.

Pasos

1. Realice una de las siguientes acciones:

Si el sistema que desea actualizar...	Realice lo siguiente...
Tiene discos de almacenamiento	Vaya a. Paso 5
Es un sistema V-Series o tiene software de virtualización FlexArray y se conecta a las cabinas de almacenamiento	Vaya a. Paso 2

2. nodo de arranque 3 y modo de mantenimiento de acceso:

```
boot_ontap maint
```

3. realice una de las siguientes acciones:


Si el sistema que desea actualizar...	Realice lo siguiente...
Tiene discos de almacenamiento	Introduzca el siguiente comando: <code>system node hardware unified-connect show</code>
Es un sistema V-Series o tiene software de virtualización FlexArray y se conecta a las cabinas de almacenamiento.	Escriba el comando siguiente <code>ucadmin show</code>

El sistema muestra información acerca de todos los adaptadores de red convergente y FC en el sistema.

4. Compare la configuración de FC del nodo 3 con la configuración que capturó anteriormente del nodo 1.
5. realice una de las siguientes acciones:

Si la configuración de FC predeterminada en los nodos nuevos es...	Realice lo siguiente...
Igual que los que capturó en el nodo 1	Vaya a. Paso 11 .
Diferente de las que capturó en el nodo 1	Vaya a. Paso 6 .

6. realice una de las siguientes acciones:

Si el sistema que desea actualizar...	Realice lo siguiente...
Tiene discos de almacenamiento	Modifique los puertos de FC en el nodo 3 según sea necesario. Para ello, introduzca uno de los siguientes comandos: <ul style="list-style-type: none"> • Para programar puertos de destino: <code>`system node hardware unified-connect modify -type</code>
-t target -adapter <i>port_name`</i> ** Para programar puertos iniciadores: <code>`system node hardware unified-connect modify -type</code>	-t initiator -adapter <i>port_name`</i> -t Es el tipo FC4: Objetivo o iniciador.
Es un sistema V-Series o tiene software de virtualización FlexArray y se conecta a las cabinas de almacenamiento	Modifique los puertos de FC en el nodo 3 según sea necesario. Para ello, introduzca el siguiente comando: <code>ucadmin modify -m fc -t initiator -f adapter_port_name</code> -t Es el tipo, destino o iniciador de FC4. <div style="display: flex; align-items: center;">  <div>Los puertos FC deben programarse como iniciadores.</div> </div>

7. realice una de las siguientes acciones:

Si el sistema que desea actualizar...	Realice lo siguiente...
Tiene discos de almacenamiento	Verifique la nueva configuración introduciendo el siguiente comando y examinando el resultado: <code>system node hardware unified-connect show</code>
Es un sistema V-Series o tiene software de virtualización FlexArray y se conecta a las cabinas de almacenamiento	Verifique la nueva configuración introduciendo el siguiente comando y examinando el resultado: <code>ucadmin show</code>

8. salga del modo de mantenimiento introduciendo el siguiente comando:

`halt`

9. después de introducir el comando, espere hasta que el sistema se detenga en el indicador de entorno de inicio.

10. realice una de las siguientes acciones:

Si el sistema que desea actualizar...	Realice lo siguiente...
Es un sistema V-Series o tiene el software de virtualización FlexArray que ejecuta Clustered Data ONTAP 8.3	Arranque del nodo 3 y acceda a la tarea de mantenimiento en el símbolo del sistema del entorno de arranque: <code>boot_ontap maint</code>
No es un sistema V-Series o no tiene software de virtualización FlexArray	Nodo de arranque 3 en el símbolo del sistema del entorno de arranque: <code>boot_ontap</code>

11. realice una de las siguientes acciones:

Si el sistema que desea actualizar...	Realice lo siguiente...
Tiene discos de almacenamiento	<ul style="list-style-type: none">• Si el nodo 3 tiene una tarjeta UTA/UTA2 o puertos UTA/UTA2 integrados, vaya a. Comprobar y configurar los puertos UTA/UTA2 en el nodo 3.• Si el nodo 3 no tiene una tarjeta UTA/UTA2 o puertos UTA/UTA2 integrados, omita Comprobar y configurar los puertos UTA/UTA2 en el nodo 3 y vaya a. "Asigne puertos del nodo 1 al nodo 3".
Es un sistema V-Series o tiene software de virtualización FlexArray y se conecta a las cabinas de almacenamiento	<ul style="list-style-type: none">• Si el nodo 3 tiene una tarjeta o puertos integrados, vaya a. Comprobar y configurar los puertos UTA/UTA2 en el nodo 3.• Si el nodo 3 no tiene una tarjeta o puertos integrados, omita Comprobar y configurar los puertos UTA/UTA2 en el nodo 3, Y vuelva al <i>Install and boot node3</i> y reanude en "Paso 7".

Comprobar y configurar los puertos UTA/UTA2 en el nodo 3

Si el nodo 3 tiene puertos UTA/UTA2 integrados o una tarjeta UTA/UTA2, debe comprobar la configuración de los puertos y es posible que los vuelva a configurar, según cómo desee usar el sistema actualizado.

Antes de empezar

Debe tener los módulos SFP+ correctos para los puertos UTA/UTA2.

Acerca de esta tarea

Si desea utilizar un puerto adaptador de objetivo unificado (UTA/UTA2) para FC, primero debe verificar cómo se ha configurado el puerto.



Los materiales de marketing de NetApp podrían utilizar el término UTA2 para consultar los puertos y adaptadores de CNA. Sin embargo, la CLI utiliza el término CNA.

Puede utilizar el `ucadmin show` comando para verificar la configuración actual del puerto:

```
*> ucadmin show
```

Adapter	Current Mode	Current Type	Pending Mode	Pending Type	Admin Status
0e	fc	target	-	initiator	offline
0f	fc	target	-	initiator	offline
0g	fc	target	-	initiator	offline
0h	fc	target	-	initiator	offline
1a	fc	target	-	-	online
1b	fc	target	-	-	online

6 entries were displayed.

Los puertos UTA/UTA2 se pueden configurar en modo FC nativo o modo UTA/UTA2. El modo FC admite el iniciador FC y el destino FC; el modo UTA/UTA2 permite que el tráfico FCoE y NIC simultáneas comparta la misma interfaz SFP+ 10 GbE y sea compatible con destinos FC.

Se pueden encontrar los puertos UTA/UTA2 en un adaptador o en la controladora, y tienen las siguientes configuraciones, pero debe comprobar la configuración de los puertos UTA/UTA2 en el nodo 3 y cambiarlo, si es necesario:

- LAS tarjetas UTA/UTA2 solicitadas cuando se solicita la controladora se configuran antes del envío para tener la personalidad que solicita.
- Las tarjetas UTA/UTA2 solicitadas por separado desde la controladora se envían con la personalidad de destino FC predeterminada.
- Los puertos UTA/UTA2 integrados en las nuevas controladoras se configuran antes del envío para que tengan la personalidad que solicita.



Atención: Si el sistema tiene discos de almacenamiento, debe introducir los comandos de esta sección en el indicador del clúster a menos que se le indique que entre en modo de mantenimiento. Si tiene un sistema VSeries o tiene software de virtualización FlexArray y está conectado a cabinas de almacenamiento, debe introducir comandos en esta sección en el símbolo del sistema del modo de mantenimiento. Debe estar en modo de mantenimiento para configurar los puertos UTA/UTA2.

Pasos

1. Compruebe cómo están configurados actualmente los puertos, para introducir los siguientes comandos en el nodo 3:

Si el sistema...	Realice lo siguiente...
Tiene discos de almacenamiento	<code>system node hardware unified-connect show</code>
Es un sistema V-Series o tiene software de virtualización FlexArray y se conecta a las cabinas de almacenamiento	<code>ucadmin show</code>

El sistema muestra un resultado similar a los siguientes ejemplos:

```
cluster1::> system node hardware unified-connect show
```

Node	Adapter	Current Mode	Current Type	Pending Mode	Pending Type	Admin Status
----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
f-a	0e	fc	initiator	-	-	online
f-a	0f	fc	initiator	-	-	online
f-a	0g	cna	target	-	-	online
f-a	0h	cna	target	-	-	online
f-b	0e	fc	initiator	-	-	online
f-b	0f	fc	initiator	-	-	online
f-b	0g	cna	target	-	-	online
f-b	0h	cna	target	-	-	online

12 entries were displayed.

```
*> ucadmin show
```

Adapter	Current Mode	Current Type	Pending Mode	Pending Type	Admin Status
0e	fc	initiator	-	-	online
0f	fc	initiator	-	-	online
0g	cna	target	-	-	online
0h	cna	target	-	-	online
0e	fc	initiator	-	-	online
0f	fc	initiator	-	-	online
0g	cna	target	-	-	online
0h	cna	target	-	-	online

```
*>
```

- Si el módulo SFP+ actual no coincide con el uso deseado, sustitúyalo por el módulo SFP+ correcto.

Póngase en contacto con su representante de NetApp para obtener el módulo SFP+ correcto.

- examine la salida del `system node hardware unified-connect show 0.ucadmin show`. Comando para determinar si los puertos UTA/UTA2 tienen la personalidad que desea.
- realice una de las siguientes acciones:

Si los puertos UTA/UTA2...	Realice lo siguiente...
No tenga la personalidad que usted desea	Vaya a. Paso 5 .
Tenga la personalidad que usted desea	Pase los pasos 5 a 12 y vaya a. Paso 13 .

- realice una de las siguientes acciones:

Si el sistema...	Realice lo siguiente...
Cuenta con discos de almacenamiento y utiliza Clustered Data ONTAP 8.3	Arrancar el nodo 3 e introducir modo de mantenimiento: <code>boot_ontap maint</code>
Es un sistema V-Series o tiene software de virtualización FlexArray y se conecta a las cabinas de almacenamiento	Vaya a. Paso 6 . Ya debe estar en modo de mantenimiento.

- realice una de las siguientes acciones:

Si va a configurar...	Realice lo siguiente...
Puertos en una tarjeta UTA/UTA2	Vaya a. Paso 7 .
Puertos UTA/UTA2 integrados	Vaya al paso 7 y vaya a. Paso 8 .

7. Si el adaptador está en modo iniciador y el puerto UTA/UTA2 está conectado, tenga el puerto UTA/UTA2 desconectado:


```
storage disable adapter adapter_name
```

Los adaptadores del modo de destino se desconectan automáticamente en modo de mantenimiento.

8. Si la configuración actual no coincide con el uso deseado, cambie la configuración según sea necesario:

```
ucadmin modify -m fc|cna -t initiator|target adapter_name
```

- -m es el modo de personalidad, fc o. cna.
- -t Es el tipo FC4, target o. initiator.



Debe utilizar el iniciador FC para unidades de cinta, sistemas de virtualización FlexArray y configuraciones MetroCluster. Debe utilizar el destino FC para los clientes SAN.

9. Compruebe la configuración:

```
ucadmin show
```

10. Compruebe la configuración:

Si el sistema...	Realice lo siguiente...
Tiene discos de almacenamiento	<p>a. Detenga el sistema:</p> <pre>halt</pre> <p>El sistema se detiene en el aviso del entorno de arranque.</p> <p>b. Introduzca el siguiente comando:</p> <pre>boot_ontap</pre>
Es un sistema V-Series o tiene software de virtualización FlexArray y se conecta a las cabinas de almacenamiento	<p>Reinicie al modo de mantenimiento:</p> <pre>boot_netapp maint</pre>

11. Compruebe los ajustes:

Si el sistema...	Realice lo siguiente...
Tiene discos de almacenamiento	<pre>system node hardware unified-connect show</pre>
Es una controladora V-Series o tiene software de virtualización FlexArray y se conecta a las cabinas de almacenamiento	<pre>ucadmin show</pre>

La salida de los siguientes ejemplos muestra que el tipo FC4 del adaptador "1b" está cambiando a.

initiator y que el modo de los adaptadores "2a" y "2b" está cambiando a. cna:

```
cluster1::> system node hardware unified-connect show
```

Node	Adapter	Current Mode	Current Type	Pending Mode	Pending Type	Admin Status
f-a	1a	fc	initiator	-	-	online
f-a	1b	fc	target	-	initiator	online
f-a	2a	fc	target	cna	-	online
f-a	2b	fc	target	cna	-	online

4 entries were displayed.

```
*> ucadmin show
```

Adapter	Current Mode	Current Type	Pending Mode	Pending Type	Admin Status
1a	fc	initiator	-	-	online
1b	fc	target	-	initiator	online
2a	fc	target	cna	-	online
2b	fc	target	cna	-	online

*>

12. Coloque todos los puertos de destino en línea introduciendo uno de los siguientes comandos, una vez por cada puerto:

Si el sistema...	Realice lo siguiente...
Tiene discos de almacenamiento	<code>network fcp adapter modify -node <i>node_name</i> -adapter <i>adapter_name</i> -state up</code>
Es un sistema V-Series o tiene software de virtualización FlexArray y se conecta a las cabinas de almacenamiento	<code>fcp config <i>adapter_name</i> up</code>

13. Conecte el puerto.
14. realice una de las siguientes acciones:

Si el sistema...	Realice lo siguiente...
Tiene discos de almacenamiento	Vaya a. "Asigne puertos del nodo 1 al nodo 3" .
Es un sistema V-Series o tiene software de virtualización FlexArray y se conecta a las cabinas de almacenamiento	Vuelva al <i>Install and boot no3</i> y reanude el "Paso 7" .

Asigne puertos del nodo 1 al nodo 3

Debe asegurarse de que los puertos físicos del nodo 1 se asignen correctamente a los puertos físicos del nodo 3, lo que permitirá que el nodo 3 se comuniqué con otros nodos del clúster y con la red después de la actualización.

Antes de empezar

Ya debe tener información acerca de los puertos en los nodos nuevos del *Hardware Universe*. (Vaya a. ["Referencias"](#) Para establecer un enlace con el *Hardware Universe*). Utilice la información posteriormente en esta sección y en ["Asigne puertos del nodo 2 al nodo 4"](#).

La configuración de software del nodo 3 debe coincidir con la conectividad física del nodo 3, y es necesario restaurar la conectividad IP para poder continuar con la actualización.

Acerca de esta tarea

La configuración del puerto puede variar en función del modelo de los nodos.

Debe hacer que el puerto y la configuración de LIF del nodo original sean compatibles con lo que planifique la configuración del nodo nuevo. Esto es así porque el nuevo nodo reproduce la misma configuración cuando arranca, lo que significa que cuando arranca el nodo 3, ONTAP intentará alojar LIF en los mismos puertos que se usaron en el nodo 1.

Por lo tanto, si los puertos físicos del nodo 1 no se asignan directamente a los puertos físicos del nodo 3, se necesitarán cambios de configuración del software para restaurar la conectividad de clúster, gestión y red después del arranque. Además, si los puertos del clúster del nodo 1 no se asignan directamente a los puertos del clúster del nodo 3, es posible que el nodo 3 no vuelva a unir automáticamente el quórum cuando se reinicia hasta que se realice un cambio de configuración de software para alojar las LIF del clúster en los puertos físicos correctos.

Pasos

- 1. Registre toda la información de cableado del nodo 1 para los nodos 1, los puertos, los dominios de retransmisión y los espacios IP, en la siguiente tabla:

LUN	Puertos 1 nodo 1	Espacios IP 1	Dominio de retransmisión n 1-1	Puertos de nodo 3	Puertos de nodo 3	Dominios de retransmisión n de nodo 3
Clúster 1						
Clúster 2						
Clúster 3						
Clúster 4						
Clúster 5						
Clúster 6						
Gestión de nodos						
Gestión de clústeres						
Datos 1						

LUN	Puertos 1 nodo 1	Espacios IP 1	Dominio de retransmisión 1-1	Puertos de nodo 3	Puertos de nodo 3	Dominios de retransmisión de nodo 3
Datos 2						
Datos 3						
Datos 4						
SAN						
Puerto de interconexión de clústeres						

Consulte ["Registre la información del nodo 1"](#) para obtener esta información en los pasos.

2. Registre toda la información de cableado para el nodo 3, los puertos, los dominios de retransmisión y los espacios IP de la tabla anterior usando el mismo procedimiento de ["Registre la información del nodo 1"](#).
3. siga estos pasos para verificar si la configuración es un clúster sin switch de dos nodos:

- a. Configure el nivel de privilegio en Advanced:

```
cluster::> set -privilege advanced
```

- b. Compruebe si la configuración es un clúster sin switches de dos nodos:

```
network options switchless-cluster show
```

```
cluster::*> network options switchless-cluster show
Enable Switchless Cluster: false/true
```

+

El valor de este comando debe coincidir con el estado físico del sistema.

- a. Volver al nivel de privilegio de administración:

```
cluster::*> set -privilege admin
cluster::>
```

4. Consiga el nodo 3 en quórum realizando los siguientes pasos:
 - a. Nodo de arranque 3. Consulte ["Instale y arranque el nodo 3"](#) para arrancar el nodo si aún no lo ha hecho.
 - b. Compruebe que los nuevos puertos del clúster se encuentran en el dominio de retransmisión del clúster:

```
network port show -node node-name -port port-name -fields broadcast-domain
```

En el siguiente ejemplo, se muestra que el puerto "e0a" está en el dominio "Cluster" del nodo 3:


```
cluster::> network port show -node node3 -port e0a -fields  
broadcast-domain
```

node	port	broadcast-domain
node3	e1a	Cluster

- c. Añada los puertos correctos al dominio de retransmisión de clúster:

```
network port modify -node node-name -port port-name -ipspace Cluster -mtu  
9000
```

En este ejemplo, se añade el puerto de clúster "e1b" del nodo 3:

```
network port modify -node node3 -port e1b -ipspace Cluster -mtu 9000
```



Para una configuración de MetroCluster, puede que no pueda cambiar el dominio de difusión de un puerto porque está asociado a un puerto que aloja la LIF de una SVM sincronizada en destino y vea errores similares a, pero sin limitarse al siguiente mensaje»:

```
command failed: This operation is not permitted on a Vserver that is  
configured as the destination of a MetroCluster Vserver relationship.
```

Escriba el siguiente comando desde la SVM sincronizada en origen correspondiente en el sitio remoto para reasignar la LIF sincronizada en destino a un puerto adecuado:

```
metrocluster vserver resync -vserver Vserver-name
```

- d. Migre las LIF del clúster a los nuevos puertos, una vez por cada LIF:

```
network interface migrate -vserver Cluster -lif LIF-name -source-node node3  
-destination-node node3 -destination-port port-name
```

- e. Modifique el puerto de inicio de las LIF del clúster:

```
network interface modify -vserver Cluster -lif LIF-name -home-port port-name
```

- f. Si los puertos del clúster no están en el dominio de retransmisión del clúster, añádalos:

```
network port broadcast-domain add-ports -ipspace Cluster -broadcast-domain  
Cluster -ports node:port
```

- g. Quite los puertos antiguos del dominio de retransmisión de clúster:

```
network port broadcast-domain remove-ports
```

En el siguiente ejemplo se elimina el puerto "e0d" del nodo 3:

```
network port broadcast-domain remove-ports -ipSpace Cluster -broadcast
-domain Cluster -ports <node3:e0d>
```

- a. Compruebe que el nodo 3 se haya Unido nuevamente al quórum:

```
cluster show -node node3 -fields health
```

5. ajuste los dominios de retransmisión que alojan las LIF del clúster y las LIF de gestión de nodos y/o de gestión de clústeres. Confirme que cada dominio de retransmisión contiene los puertos correctos. No se puede mover un puerto entre dominios de retransmisión si aloja o pertenece a una LIF, de modo que podría necesitar migrar y modificar las LIF de la siguiente manera:

- a. Mostrar el puerto de inicio de una LIF:

```
network interface show -fields home-node,home-port
```

- b. Muestre el dominio de retransmisión que contiene este puerto:

```
network port broadcast-domain show -ports node_name:port_name
```

- c. Añada o quite puertos de los dominios de retransmisión:

```
network port broadcast-domain add-ports
```

```
network port broadcast-domain remove-ports
```

- a. Modificar el puerto de inicio de una LIF:

```
network interface modify -vserver Vserver-name -lif LIF-name -home-port
port-name
```

6. ajuste los dominios de retransmisión entre clústeres y migre las LIF de interconexión de clústeres, si es necesario, usando los mismos comandos que se muestran en la [Paso 5](#).
7. ajuste cualquier otro dominio de difusión y migre las LIF de datos, si es necesario, utilizando los mismos comandos que se muestran en la [Paso 5](#).
8. Si había algún puerto en el nodo 1 que ya no exista en el nodo 3, siga estos pasos para eliminarlos:
 - a. Acceda al nivel de privilegio avanzado en cualquiera de los nodos:

```
set -privilege advanced
```

- b. Elimine puertos:

```
network port delete -node node-name -port port-name
```

- c. Volver al nivel admin:

```
set -privilege admin
```

9. ajuste todos los grupos de recuperación tras fallos de LIF:

```
network interface modify -failover-group failover-group -failover-policy failover-policy
```

En el siguiente ejemplo, se establece la política de conmutación por error en "todo el dominio de retransmisión" y se utilizan los puertos del grupo de conmutación por error "fg1" como destinos de conmutación por error para la LIF "data1" en "node3":

```
network interface modify -vserver node3 -lif data1 failover-policy broadcast-domainwide -failover-group fg1
```

Vaya a ["Referencias"](#) Para establecer un vínculo a *Network Management* o a los comandos *ONTAP 9: Manual Page Reference* para obtener más información.

10. Verifique los cambios en el nodo 3:

```
network port show -node node3
```

11. Cada LIF de clúster debe estar escuchando en el puerto 7700. Compruebe que las LIF del clúster están escuchando en el puerto 7700:

```
::> network connections listening show -vserver Cluster
```

El resultado esperado de la escucha del puerto 7700 en los puertos del clúster tal y como se muestra en el siguiente ejemplo de un clúster de dos nodos:

```
Cluster::> network connections listening show -vserver Cluster
Vserver Name      Interface Name:Local Port      Protocol/Service
-----
Node: NodeA
Cluster           NodeA_clus1:7700              TCP/ctlopcp
Cluster           NodeA_clus2:7700              TCP/ctlopcp
Node: NodeB
Cluster           NodeB_clus1:7700              TCP/ctlopcp
Cluster           NodeB_clus2:7700              TCP/ctlopcp
4 entries were displayed.
```

12. Para cada LIF de clúster que no esté escuchando en el puerto 7700, establezca el estado administrativo de la LIF en down y después up:

```
::> net int modify -vserver Cluster -lif cluster-lif -status-admin down; net int modify -vserver Cluster -lif cluster-lif -status-admin up
```

Repita el paso 11 para verificar que el LIF del clúster ahora esté escuchando en el puerto 7700.

Verifique la instalación del nodo 3

Después de instalar y arrancar el nodo 3, debe verificar que esté instalado correctamente, que forme parte del clúster y que pueda comunicarse con el nodo 2.

Pasos

- 1. en la petición de datos del sistema, inicie sesión en el nodo 3. Después, verifique que el nodo 3 forme parte del mismo clúster que el nodo 2 y en buen estado:

```
cluster show
```

- 2. verifique que el nodo 3 se pueda comunicar con el nodo 2 y que todas las LIF estén up:

```
network interface show -curr-node node3
```

- 3. realice una de las siguientes acciones:

Si el clúster es...	Realice lo siguiente...
En un entorno SAN	Completo Paso 4 y luego vaya a la sección " Mover LIF de datos NAS que pertenecen al nodo 1 del nodo 2 al nodo 3 y verificar LIF DE SAN en el nodo 3 ".
No en un entorno SAN	Vaya al paso 4 y vaya a. " Mover LIF de datos NAS que pertenecen al nodo 1 del nodo 2 al nodo 3 y verificar LIF DE SAN en el nodo 3 ".

- 4. verifique que el nodo 2 y el nodo 3 tengan quórum. Para ello, introduzca el siguiente comando en uno de los nodos y examine su resultado:

```
event log show -messagename scsiblade.*
```

En el siguiente ejemplo, se muestra el resultado cuando los nodos del clúster están en quórum:

```
cluster::> event log show -messagename scsiblade.*
Time                Node    Severity    Event
-----
8/13/2012 14:03:51  node1  INFORMATIONAL scsiblade.in.quorum: The scsi-
blade ...
8/13/2012 14:03:51  node2  INFORMATIONAL scsiblade.in.quorum: The scsi-
blade ...
8/13/2012 14:03:48  node3  INFORMATIONAL scsiblade.in.quorum: The scsi-
blade ...
8/13/2012 14:03:43  node4  INFORMATIONAL scsiblade.in.quorum: The scsi-
blade ...
```

Mueva LIF de datos NAS que pertenecen al nodo 2 al nodo 3 y verifique las LIF DE SAN del nodo 3

Después de verificar la instalación del nodo 3 y antes de reubicar agregados del nodo 2 al nodo 3, deben mover las LIF de datos NAS que pertenecen al nodo 1 que están actualmente en el nodo 2 al nodo 3. También es necesario verificar las LIF SAN del nodo 3.

Acerca de esta tarea

Las LIF remotas gestionan el tráfico a LUN DE SAN durante el procedimiento de actualización. No es

necesario mover LIF DE SAN durante la actualización para el estado del clúster o del servicio. Los LIF SAN no se mueven a menos que tengan que asignarse a nuevos puertos. Verifique que las LIF estén en buen estado y se encuentren en puertos adecuados después de poner el nodo 3 en línea.

Pasos

- 1. enumera todas las LIF de datos NAS que no son propiedad de 2 introduciendo el siguiente comando en cualquiera de los nodos y capturando la salida:
- 2. Si el clúster está configurado para las LIF DE SAN, registre las LIF DE SAN adapter y.. switch-port información de configuración en este "hoja de trabajo" para su uso más adelante en el procedimiento.
 - a. Enumere las LIF DE SAN en el nodo 2 y examine el resultado:

```
network interface show -role data -curr-node node2 -is-home false -home-node node3
```

```
network interface show -data-protocol fc*
```

El sistema devuelve un resultado similar al siguiente ejemplo:

```
cluster1::> net int show -data-protocol fc*
(network interface show)
```

Current	Is	Logical	Status	Network	Current
Vserver	Home	Interface	Admin/Oper	Address/Mask	Node

svm2_cluster1		lif_svm2_cluster1_340	up/up	20:02:00:50:56:b0:39:99	cluster1-01
1b	true	lif_svm2_cluster1_398	up/up	20:03:00:50:56:b0:39:99	cluster1-02
1a	true	lif_svm2_cluster1_691	up/up	20:01:00:50:56:b0:39:99	cluster1-01
1a	true	lif_svm2_cluster1_925	up/up	20:04:00:50:56:b0:39:99	cluster1-02
1b	true				

4 entries were displayed.

- b. Enumerar las configuraciones existentes y examinar el resultado:

```
fcv adapter show -fields switch-port,fc-wwpn
```

El sistema devuelve un resultado similar al siguiente ejemplo:

```
cluster1::> fcv adapter show -fields switch-port,fc-wwpn
(network fcv adapter show)
node          adapter  fc-wwpn                      switch-port
-----
cluster1-01   0a         50:0a:09:82:9c:13:38:00     ACME Switch:0
cluster1-01   0b         50:0a:09:82:9c:13:38:01     ACME Switch:1
cluster1-01   0c         50:0a:09:82:9c:13:38:02     ACME Switch:2
cluster1-01   0d         50:0a:09:82:9c:13:38:03     ACME Switch:3
cluster1-01   0e         50:0a:09:82:9c:13:38:04     ACME Switch:4
cluster1-01   0f         50:0a:09:82:9c:13:38:05     ACME Switch:5
cluster1-01   1a         50:0a:09:82:9c:13:38:06     ACME Switch:6
cluster1-01   1b         50:0a:09:82:9c:13:38:07     ACME Switch:7
cluster1-02   0a         50:0a:09:82:9c:6c:36:00     ACME Switch:0
cluster1-02   0b         50:0a:09:82:9c:6c:36:01     ACME Switch:1
cluster1-02   0c         50:0a:09:82:9c:6c:36:02     ACME Switch:2
cluster1-02   0d         50:0a:09:82:9c:6c:36:03     ACME Switch:3
cluster1-02   0e         50:0a:09:82:9c:6c:36:04     ACME Switch:4
cluster1-02   0f         50:0a:09:82:9c:6c:36:05     ACME Switch:5
cluster1-02   1a         50:0a:09:82:9c:6c:36:06     ACME Switch:6
cluster1-02   1b         50:0a:09:82:9c:6c:36:07     ACME Switch:7
16 entries were displayed
```

3. realice una de las siguientes acciones:

Si el nodo 1...	Realice lo siguiente...
Tenía configurados los grupos de interfaces o VLAN	Vaya a. Paso 4 .
No tenía grupos de interfaces ni VLAN configuradas	Vaya al paso 4 y vaya a. Paso 5 .

4. realice los siguientes subpasos para migrar las LIF de datos NAS alojadas en los grupos de interfaces y las VLAN que estuvieran originalmente en el nodo 1 del nodo 2 al nodo 3:

- migre las LIF de datos alojadas en el nodo 2 que anteriormente pertenecían al nodo 1 de un grupo de interfaces a un puerto del nodo 3 capaz de alojar LIF en la misma red introduciendo el comando siguiente, una vez para cada LIF:

```
network interface migrate -vserver vservice_name -lif LIF_name -destination
-node node3 -destination-port netport|ifgrp
```

- Modifique el puerto de inicio y el nodo de inicio de la LIF en [Subpaso a](#) En el puerto y el nodo que actualmente alojan las LIF, escriba el comando siguiente, una vez para cada LIF:

```
network interface modify -vserver vservice_name -lif LIF_name -home-node
```

```
node3 -home-port netport|ifgrp
```

- c. migre cualquier LIF de datos alojada en el nodo 2 que anteriormente pertenecía al nodo 1 de un puerto VLAN a un puerto del nodo 3 capaz de alojar LIF en la misma red introduciendo el comando siguiente, una vez para cada LIF:

```
network interface migrate -vserver vservice_name -lif LIF_name -destination  
-node node3 -destination-port netport|ifgrp
```

- d. Modifique el puerto de inicio y el nodo de inicio de las LIF en [Subpaso c](#) En el puerto y el nodo que actualmente alojan las LIF, escriba el comando siguiente, una vez para cada LIF:

```
network interface modify -vserver vservice_name -lif LIF_name -home-node  
node3 -home-port netport|ifgrp
```

5. realice una de las siguientes acciones:

Si el clúster está configurado para...	Realice lo siguiente...
NAS	Completo Paso 6 y.. Paso 7 , Salte el paso 8 y complete Paso 9 por Paso 12 .
SAN	Desactive todos los LIF SAN del nodo para desactivarlos durante la actualización: `network interface modify -vserver vservice_name -lif LIF_name -home-node node_to_upgrade -home-port _netport`

6. Si tiene puertos de datos que no sean los mismos en las plataformas, agregue los puertos al dominio de difusión:

```
network port broadcast-domain add-ports -ipaddress IPspace_name -broadcast  
-domain mgmt -ports node:port
```

En el siguiente ejemplo se agrega el puerto "e0a" en el nodo "6280-1" y el puerto "e0i" en el nodo "8060-1" al dominio de retransmisión "mgmt" en el espacio IP "default":

```
cluster::> network port broadcast-domain add-ports -ipaddress Default  
-broadcast-domain mgmt -ports 6280-1:e0a, 8060-1:e0i
```

7. migre cada LIF de datos NAS al nodo 3 introduciendo el comando siguiente, una vez por cada LIF:

```
network interface migrate -vserver vservice_name -lif LIF_name -destination  
-node node3 -destination-port netport|ifgrp
```

8. Asegúrese de que la migración de datos es persistente:

```
network interface modify -vserver vservice_name -lif LIF_name -home-port  
netport|ifgrp -home-node node3
```

9. confirme que las LIF DE SAN se encuentran en los puertos correctos del nodo 3:

- a. Introduzca el siguiente comando y examine su resultado:

```
network interface show -data-protocol iscsi|fc -home-node node3
```

El sistema devuelve un resultado similar al siguiente ejemplo:

```
cluster::> net int show -data-protocol iscsi|fc -home-node node3
```

Current	Is	Logical	Status	Network	Current
Vserver	Home	Interface	Admin/Oper	Address/Mask	Node
Port					
-----		-----	-----	-----	
-----		-----	----		
vs0					
		a0a	up/down	10.63.0.53/24	node3
a0a	true				
		data1	up/up	10.63.0.50/18	node3
e0c	true				
		rads1	up/up	10.63.0.51/18	node3
e1a	true				
		rads2	up/down	10.63.0.52/24	node3
e1b	true				
vs1					
		lif1	up/up	172.17.176.120/24	node3
e0c	true				
		lif2	up/up	172.17.176.121/24	node3
e1a	true				

- b. Compruebe que el nuevo y. adapter y.. switch-port las configuraciones son correctas comparando la salida del `fc adapter show` con la información de configuración que ha registrado en la hoja de datos de [Paso 2](#).

Enumere las nuevas configuraciones de LIF DE SAN, el nodo 3:

```
fc adapter show -fields switch-port,fc-wwpn
```

El sistema devuelve un resultado similar al siguiente ejemplo:


```
cluster1::> fcp adapter show -fields switch-port,fc-wwpn
(network fcp adapter show)
node          adapter fc-wwpn          switch-port
-----
cluster1-01 0a      50:0a:09:82:9c:13:38:00 ACME Switch:0
cluster1-01 0b      50:0a:09:82:9c:13:38:01 ACME Switch:1
cluster1-01 0c      50:0a:09:82:9c:13:38:02 ACME Switch:2
cluster1-01 0d      50:0a:09:82:9c:13:38:03 ACME Switch:3
cluster1-01 0e      50:0a:09:82:9c:13:38:04 ACME Switch:4
cluster1-01 0f      50:0a:09:82:9c:13:38:05 ACME Switch:5
cluster1-01 1a      50:0a:09:82:9c:13:38:06 ACME Switch:6
cluster1-01 1b      50:0a:09:82:9c:13:38:07 ACME Switch:7
cluster1-02 0a      50:0a:09:82:9c:6c:36:00 ACME Switch:0
cluster1-02 0b      50:0a:09:82:9c:6c:36:01 ACME Switch:1
cluster1-02 0c      50:0a:09:82:9c:6c:36:02 ACME Switch:2
cluster1-02 0d      50:0a:09:82:9c:6c:36:03 ACME Switch:3
cluster1-02 0e      50:0a:09:82:9c:6c:36:04 ACME Switch:4
cluster1-02 0f      50:0a:09:82:9c:6c:36:05 ACME Switch:5
cluster1-02 1a      50:0a:09:82:9c:6c:36:06 ACME Switch:6
cluster1-02 1b      50:0a:09:82:9c:6c:36:07 ACME Switch:7
16 entries were displayed
```



Si un LIF SAN en la nueva configuración no se encuentra en un adaptador que aún esté conectado a la misma switch-port, puede causar una interrupción del sistema al reiniciar el nodo.

- c. Si el nodo 3 tiene alguna LIF SAN o grupos de LIF SAN que están en un puerto que no existe en el nodo 1 o que deben asignarse a un puerto diferente, muévalos a un puerto adecuado del nodo 3, llevando a cabo los siguientes subpasos:

- i. Establezca el estado de LIF en «inactivo»:

```
network interface modify -vserver vservice_name -lif LIF_name -status
-admin down
```

- ii. Quite la LIF del conjunto de puertos:

```
portset remove -vserver vservice_name -portset portset_name -port-name
port_name
```

- iii. Escriba uno de los siguientes comandos:

- Mover una sola LIF:

```
network interface modify -vserver vservice_name -lif LIF_name -home
-port new_home_port
```

- Mueva todos los LIF de un puerto único inexistente o incorrecto a un puerto nuevo:

```
network interface modify {-home-port port_on_node1 -home-node node1
-role data} -home-port new_home_port_on_node3
```

- Vuelva a agregar las LIF al conjunto de puertos:

```
portset add -vserver vserver_name -portset portset_name -port-name
port_name
```



Debe mover LIF SAN a un puerto que tenga la misma velocidad de enlace que el puerto original.

10. Modifique el estado de todas las LIF para "subir" para que las LIF puedan aceptar y enviar tráfico en el nodo:

```
network interface modify -home-port port_name -home-node node3 -lif data
-status-admin up
```

11. Escriba el comando siguiente en cualquiera de los nodos y examine su resultado para verificar que las LIF se han movido a los puertos correctos y que las LIF tienen el estado de "activo", introduciendo el comando siguiente en cualquier nodo y examinando el resultado:

```
network interface show -home-node node3 -role data
```

12. Si alguna LIF está inactiva, establezca el estado administrativo de las LIF en "up" introduciendo el comando siguiente, una vez para cada LIF:

```
network interface modify -vserver vserver_name -lif LIF_name -status-admin up
```

13. Enviar un mensaje de AutoSupport posterior a la actualización a NetApp para el nodo 1:

```
system node autosupport invoke -node node3 -type all -message "node1
successfully upgraded from platform_old to platform_new"
```

Hoja de trabajo: Información que se debe registrar antes de mover LIF de datos NAS al nodo 3

Para verificar que tiene la configuración correcta después de mover las LIF DE SAN de nodo 2 a nodo 3, es posible usar la siguiente hoja de datos para registrar el adapter y.. switch-port Información para cada LIF.

Registre la LIF adapter información de la `network interface show -data-protocol fc*` resultado del comando y el switch-port información de la `fc adapter show -fields switch-port,fc-wwpn` salida del comando para 2.

Después de completar la migración al nodo 3, registre la LIF adapter y.. switch-port La información de las LIF en el nodo 3 y verifique que cada LIF siga estando conectado a la misma switch-port.

2			Nodo 3		
LUN	adapter	switch-port	LUN	adapter	switch-port

2			Nodo 3		

Reubique los agregados que no son raíz del nodo 2 al nodo 3

Antes de poder reemplazar el nodo 2 con nodo 4, debe enviar un mensaje de AutoSupport para el nodo 2 y luego reubicar los agregados que no son raíz; propiedad del nodo 2 en el nodo 3.

Pasos

- 1. Enviar un mensaje de AutoSupport a NetApp para el nodo 2:

```
system node autosupport invoke -node node2 -type all -message "Upgrading node2
from platform_old to platform_new"
```

- 2. Compruebe que se ha enviado el mensaje de AutoSupport:

```
system node autosupport show -node node2 -instance
```

Los campos "último asunto enviado:" y "última vez enviado:" contienen el título del último mensaje que se envió y la hora en que se envió el mensaje.

- 3. reubicar los agregados no raíz:

- a. Configure el nivel de privilegio en Advanced:

```
set -privilege advanced
```

- b. Enumere los agregados que son propiedad de 2:

```
storage aggregate show -owner-name node2
```

- c. Iniciar reubicación de agregado:

```
storage aggregate relocation start -node node2 -destination node3 -aggregate
-list * -ndo-controller-upgrade true
```



El comando busca solo agregados que no son raíz.

- a. Cuando se le solicite, introduzca y.

La reubicación se produce en segundo plano. La reubicación de un agregado puede tardar entre unos segundos y un par de minutos. El tiempo incluye tanto la interrupción del servicio como las partes que no son de la interrupción del servicio. El comando no reasigna ningún agregado sin conexión o restringido.

b. Vuelva al nivel de privilegio de administrador:

```
set -privilege admin
```

4. Verificar el estado de reubicación del nodo 2:

```
storage aggregate relocation show -node node2
```


La salida mostrará "hecho" para un agregado después de que se haya reubicado.



Debe esperar hasta que todos los agregados de los que son propiedad del nodo 2 se hayan reubicado en el nodo 3 antes de continuar con el siguiente paso.

5. Realice una de las siguientes acciones:

Si la reubicación de...	Realice lo siguiente...
Todos los agregados se han realizado correctamente	Vaya a. Paso 6 .

Si la reubicación de...	Realice lo siguiente...
Todos los agregados han fallado o se ha vetado	<p>a. Mostrar un mensaje de estado detallado:</p> <pre>storage aggregate show -instance</pre> <p>También puede consultar los registros de EMS para ver la acción correctiva que es necesaria.</p> <div>  <p>La event log show comando muestra todos los errores que se han producido.</p> </div> <p>b. Realice la acción correctiva.</p> <p>c. Configure el nivel de privilegio en Advanced:</p> <pre>set -privilege advanced</pre> <p>d. Reubicar agregados que fallen o vetados:</p> <pre>storage aggregate relocation start -node node2 -destination node3 -aggregate-list * -ndo -controllerupgrade true</pre> <p>e. Cuando se le solicite, introduzca y.</p> <p>f. Vuelva al nivel de privilegio de administrador:</p> <pre>set -privilege admin</pre> <p>Si es necesario, puede forzar la reubicación mediante uno de los siguientes métodos:</p> <ul style="list-style-type: none"> Mediante la anulación de las comprobaciones de veto: <pre>storage aggregate relocation start -override -vetoes true -ndo-controller-upgrade</pre> Mediante la anulación de comprobaciones de destino: <pre>storage aggregate relocation start -override -destination-checks true -ndocontroller-upgrade</pre> <p>Para obtener más información sobre los comandos de reubicación de agregados de almacenamiento, vaya a. "Referencias" Para establecer un vínculo a la gestión de discos y agregados con la CLI_ y los comandos <i>ONTAP 9: Manual Page Reference</i>.</p>

6. Compruebe que todos los agregados que no son raíz están en línea en el nodo 3:

```
storage aggregate show -node node3 -state offline -root false
```

Si alguno de los agregados se ha desconectado o se ha convertido en externo, debe conectarlos, una vez

por cada agregado:

```
storage aggregate online -aggregate aggr_name
```

7. Verifique que todos los volúmenes estén en línea en el nodo 3:

```
volume show -node node3 -state offline
```

Si alguno de los volúmenes se encuentra sin conexión en el nodo 3, es necesario conectarlos, una vez por cada volumen:

```
volume online -vserver Vserver-name -volume volume-name
```

8. Verifique que el nodo 2 no tenga ningún agregado que no sea raíz en línea:

```
storage aggregate show -owner-name node2 -ha-policy sfo -state online
```

El resultado del comando no debe mostrar agregados no raíz en línea, ya que todos los agregados en línea no raíz ya se han reubicado al nodo 3.

Mueva LIF de datos NAS que sean del nodo 2 al nodo 3

Después de reubicar los agregados del nodo 2 al nodo 3, es necesario mover las LIF de datos NAS que pertenecen al nodo 2 al nodo 3.

Acerca de esta tarea

Las LIF remotas gestionan el tráfico a LUN DE SAN durante el procedimiento de actualización. No es necesario mover LIF DE SAN durante la actualización para el estado del clúster o del servicio. Los LIF SAN no se mueven a menos que tengan que asignarse a nuevos puertos. Es necesario verificar que las LIF están en buen estado y ubicadas en los puertos adecuados después de mover las LIF del nodo 3 al nodo 4 y conectar el nodo 4.

Pasos

1. enumere todas las LIF de datos NAS que pertenecen al nodo 2 introduciendo el siguiente comando en cualquiera de los nodos y capturando la salida:

```
network interface show -data-protocol nfs|cifs -home-node node2
```

En el siguiente ejemplo, se muestra el resultado del comando para 2:

```
cluster::> network interface show -data-protocol nfs|cifs -home-node
node2
```

Current	Is	Logical	Status	Network	Current
Vserver		Interface	Admin/Oper	Address/Mask	Node
Home					Port
-----		-----	-----	-----	-----
vs0					
		a0a	up/down	10.63.0.53/24	node2 a0a
true					
		data1	up/up	10.63.0.50/18	node2 e0c
true					
		rads1	up/up	10.63.0.51/18	node2 e1a
true					
		rads2	up/down	10.63.0.52/24	node2 e1b
true					
vs1					
		lif1	up/up	172.17.176.120/24	node2 e0c
true					
		lif2	up/up	172.17.176.121/24	node2 e1a
true					

2. realice una de las siguientes acciones:

Si el nodo 2...	Realice lo siguiente...
Tiene configurados grupos de interfaces o VLAN	Vaya a. Paso 3 .
No tiene grupos de interfaces ni VLAN configuradas	Vaya al paso 3 y vaya a. Paso 4 .

3. realice los siguientes pasos para migrar las LIF de datos NAS alojadas en grupos de interfaces y VLAN en el nodo 2:
- migre las LIF de datos alojadas en un grupo de interfaces en el nodo 2 a un puerto del nodo 3 capaz de alojar LIF en la misma red introduciendo el comando siguiente, una vez para cada LIF:

```
network interface migrate -vserver Vserver_name -lif LIF_name -destination
-node node3 -destination-port netport|ifgrp
```
 - Modifique el puerto de inicio y el nodo de inicio de las LIF en [Subpaso a](#) En el puerto y el nodo que actualmente alojan las LIF se debe introducir el comando siguiente, una vez por cada nodo:

```
network interface modify -vserver Vserver_name -lif LIF_name -home-node
node3 -homeport netport|ifgrp
```
 - migre las LIF alojadas en las VLAN 2 a un puerto del nodo 3 que pueda alojar LIF en la misma red que las de las VLAN introduciendo el comando siguiente, una vez para cada LIF:

```
network interface migrate -vserver Vserver_name -lif LIF_name -destination
-node node3 -destination-port netport|ifgrp
```

- d. Modifique el puerto de inicio y el nodo de inicio de las LIF en [Subpaso c](#) En el puerto y el nodo que actualmente alojan las LIF, escriba el comando siguiente, una vez para cada LIF:

```
network interface modify -vserver Vserver_name -lif LIF_name -home-node
node3 -homeport netport|ifgrp
```

4. realice una de las siguientes acciones:

Si el clúster está configurado para...	Realice lo siguiente...
NAS	Completo Paso 5 por Paso 8 .
SAN	Pase del Paso 5 al Paso 8 y después complete Paso 9 .
Tanto NAS como SAN	Completo Paso 5 por Paso 9 .

5. Si tiene puertos de datos que no sean los mismos en las plataformas, agregue los puertos al dominio de difusión:

```
network port broadcast-domain add-ports -ipspace IPspace_name -broadcast
-domain mgmt -ports node:port
```

En el siguiente ejemplo se agrega el puerto "e0a" en el nodo "6280-1" y el puerto "e0i" en el nodo "8060-1" al dominio de retransmisión "mgmt" en el espacio IP "default":

```
cluster::> network port broadcast-domain add-ports -ipspace Default
-broadcast-domain mgmt -ports 6280-1:e0a, 8060-1:e0i
```

6. migre cada LIF de datos NAS al nodo 3 introduciendo el siguiente comando, una vez para cada LIF:

```
network interface migrate -vserver Vserver_name -lif LIF_name -destination
-node node3 -destination-port netport|ifgrp
```

7. Compruebe que las LIF NAS se han movido a los puertos correctos y que las LIF tienen el estado up introduciendo el comando siguiente en cualquiera de los nodos y examinando la salida:

```
network interface show -curr-node node3 -data-protocol cifs|nfs
```

8. Si alguna LIF está inactiva, establezca el estado administrativo de las LIF en "up" introduciendo el comando siguiente, una vez para cada LIF:

```
network interface modify -vserver Vserver_name -lif LIF_name -status-admin up
```

9. Si tiene configurados grupos de interfaces o VLAN, complete los siguientes subpasos:

- a. Quite las VLAN de los grupos de interfaces:

```
network port vlan delete -node node_name -port ifgrp -vlan-id VLAN_ID
```


- b. Introduzca el siguiente comando y examine su resultado para determinar si hay algún grupo de interfaces configurado en el nodo:

```
network port ifgrp show -node node_name -ifgrp ifgrp_name -instance
```

El sistema muestra información del grupo de interfaces del nodo, como se muestra en el ejemplo siguiente:

```
cluster::> network port ifgrp show -node node2 -ifgrp a0a -instance
Node: node2
Interface Group Name: a0a
Distribution Function: ip
Create Policy: multimode_lacp
MAC Address: MAC_address
Port Participation: partial
Network Ports: e2c, e2d
Up Ports: e2c
Down Ports: e2d
```

- a. Si hay algún grupo de interfaces configurado en el nodo, registre los nombres de los grupos de interfaces y los puertos asignados a ellos y, a continuación, elimine los puertos introduciendo el comando siguiente, una vez para cada puerto:

```
network port ifgrp remove-port -node node_name -ifgrp ifgrp_name -port
port_name
```

Etapa 4. Registre la información y retire el nodo 2

Descripción general

En la etapa 4, puede grabar la información del nodo 2 para usarla posteriormente en el procedimiento y, a continuación, retirar el nodo 2.

Pasos

1. "Grabar información del nodo 2"
2. "Retire el nodo 2"

Grabar información del nodo 2

Antes de poder apagar y retirar el nodo 2, debe registrar información acerca de sus puertos de red de clúster, de gestión y de FC, así como del ID del sistema de NVRAM. Es necesario contar con esa información posteriormente en el procedimiento cuando se asignan los discos 2 al nodo 4 y se reasignan los discos.

Pasos

1. Encuentre los puertos de red de clúster, gestión de nodos, interconexión de clústeres y gestión de clústeres en el nodo 2:

```
network interface show -curr-node node_name -role
cluster,intercluster,nodemgmt,cluster-mgmt
```

El sistema muestra las LIF de ese nodo y otros nodos del clúster, como se muestra en el ejemplo siguiente:

```
cluster::> network interface show -curr-node node2 -role
cluster,intercluster,node-mgmt,cluster-mgmt
```

	Logical	Status	Network	Current	Current
Is					
Vserver	Interface	Admin/Oper	Address/Mask	Node	Port
Home					
-----	-----	-----	-----	-----	-----
node2					
	intercluster	up/up	192.168.1.202/24	node2	e0e
true					
	clus1	up/up	169.254.xx.xx/24	node2	e0a
true					
	clus2	up/up	169.254.xx.xx/24	node2	e0b
true					
	mgmt1	up/up	192.168.0.xxx/24	node2	e0c
true					

4 entries were displayed.



Es posible que el sistema no tenga LIF de interconexión de clústeres. Solo tendrá un LIF de gestión de clústeres en un nodo de una pareja de nodos. Se muestra una LIF de gestión del clúster en el resultado de ejemplo de "Paso 1" En *Record 1 Información del puerto*.

- 2. Capture la información de la salida que se va a utilizar en la sección "Asigne puertos del nodo 2 al nodo 4".

La información de salida se requiere para asignar los nuevos puertos de la controladora a los puertos anteriores de la controladora.

- 3. Determine los puertos físicos en el nodo 2:

```
network port show -node node_name -type physical +
```

node_name es el nodo que se está migrando.

El sistema muestra los puertos físicos en el nodo 2, como se muestra en el ejemplo siguiente:

```
cluster::> network port show -node node2 -type physical
```

(Mbps)					Speed	
Node	Port	IPspace	Broadcast Domain	Link	MTU	Admin/Oper
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
node2						
	e0M	Default	IP_address	up	1500	auto/100
	e0a	Default	-	up	1500	auto/1000
	e0b	Default	-	up	1500	auto/1000
	e1a	Cluster	Cluster	up	9000	auto/10000
	e1b	Cluster	Cluster	up	9000	auto/10000
5 entries were displayed.						

4. Registre los puertos y sus dominios de retransmisión.

Se deberán asignar los dominios de retransmisión a los puertos en la nueva controladora más adelante en el procedimiento.

5. Determinar los puertos FC en el nodo 2:

```
network fcp adapter show
```

El sistema muestra los puertos FC en el nodo 2, como se muestra en el ejemplo siguiente:

```
cluster::> network fcp adapter show -node node2
```

Node	Adapter	Connection Established	Host Port Address
-----	-----	-----	-----
node2			
	0a	ptp	11400
node2	0c	ptp	11700
node2	6a	loop	0
node2	6b	loop	0
4 entries were displayed.			

6. Registre los puertos.

La información de salida es necesaria para asignar los puertos FC nuevos en la nueva controladora más adelante en el procedimiento.

7. Si aún no lo ha hecho, compruebe si hay grupos de interfaces o VLAN configuradas en el nodo 2:

```
ifgrp show
```

```
vlan show
```

Utilizará la información de la sección ["Asigne puertos del nodo 2 al nodo 4"](#).

8. Realice una de las siguientes acciones:

Si...	Realice lo siguiente...
Número de ID del sistema NVRAM registrado en "Prepare los nodos para la actualización"	Vaya a. "Retire el nodo 2" .
No ha registrado el número de ID del sistema NVRAM en "Prepare los nodos para la actualización"	Completo Paso 9 y.. Paso 10 y, a continuación, pasar a la siguiente sección, "Retire el nodo 2" .

9. Mostrar los atributos del nodo 2:

```
system node show -instance -node node2
```

```
cluster::> system node show -instance -node node2
...
NVRAM System ID: system_ID
...
```

10. registre el ID del sistema NVRAM que se va a utilizar en la sección ["Instale y arranque el nodo 4"](#).

Retire el nodo 2

Para retirar el nodo 2, debe apagar correctamente el nodo 2 y quitarlo del rack o chasis. Si el clúster está en un entorno SAN, también debe eliminar las LIF DE SAN.

Pasos

1. Realice una de las siguientes acciones:

Si el clúster es...	Realice lo siguiente...
Clúster de dos nodos	Vaya a. Paso 2 .
Un clúster con más de dos nodos	Vaya a. Paso 9 .

2. Acceda al nivel de privilegio avanzado introduciendo el siguiente comando en cualquiera de los nodos:

```
set -privilege advanced
```

3. Compruebe que el clúster ha se ha deshabilitado introduciendo el comando siguiente y examinando su resultado:

```
cluster ha show
```

El sistema muestra el siguiente mensaje:

```
High Availability Configured: false
```

4. Compruebe si el nodo 2 está configurado con *épsilon* introduciendo el siguiente comando y examinando su salida:

```
cluster show
```

En el siguiente ejemplo, el nodo 2 tiene un valor *épsilon*:

```
cluster*:> cluster show
```

Node	Health	Eligibility	Epsilon
node1	true	true	false
node2	true	true	true

Warning: Cluster HA has not been configured. Cluster HA must be configured on a two-node cluster to ensure data access availability in the event of storage failover. Use the "cluster ha modify -configured true" command to configure cluster HA.

2 entries were displayed.



Si va a actualizar una pareja de alta disponibilidad de un clúster con varias parejas de alta disponibilidad, debe desplazar *épsilon* al nodo de una pareja de alta disponibilidad que no esté sometiendo a una actualización de la controladora. Por ejemplo, si va a actualizar NODEA/NodeB en un clúster con la configuración de parejas de alta disponibilidad NODEA/NodeB y nodos C/noded, debe mover *épsilon* a nodo C o noded.

5. Si el nodo 2 tiene un valor *épsilon*, márkelo como *épsilon false* en el nodo de modo que se pueda transferir al nodo 3:

```
cluster modify -node node2 -epsilon false
```

6. Transfiera el valor *épsilon* al nodo 3 marcando *épsilon true* el nodo 3:

```
cluster modify -node node3 -epsilon true
```

7. Compruebe si la configuración es un clúster sin switches de dos nodos:

```
network options switchless-cluster show
```

```
cluster:*> network options switchless-cluster show
Enable Switchless Cluster: false/true
```

El valor de este comando debe coincidir con el estado físico del sistema.

8. Compruebe si la configuración es un clúster sin switches de dos nodos:

```
network options switchless-cluster show
```

```
cluster::*> network options switchless-cluster show
Enable Switchless Cluster: false/true
```

El valor de este comando debe coincidir con el estado físico del sistema.

9. Volver al nivel admin:

```
set -privilege admin
```

10. Detenga el nodo 2 introduciendo el siguiente comando en cualquiera de las controladoras:

```
system node halt -node node2
```

11. Después de que el nodo 2 se apague por completo, extráigalo del chasis o del rack. Puede retirar el nodo 2 una vez completada la actualización. Consulte ["Retire el sistema antiguo"](#).

Etapa 5. Instale y arranque el nodo 4

Descripción general

En la etapa 5, se instalan y se iniciarán el nodo 4, se deben asignar los puertos de gestión del clúster y del nodo del nodo 2 al nodo 4, verificar la instalación de nodo 4, y mover las LIF de datos y LAS LIF DE SAN que pertenecen al nodo 2 del nodo 3 al nodo 4. También se reubicarán los agregados de nodo 2 del nodo 3 al nodo 4.

Pasos

1. ["Instale y arranque el nodo 4"](#)
2. ["Establezca la configuración de FC o UTA/UTA2 en el nodo 4"](#)
3. ["Asigne puertos del nodo 2 al nodo 4"](#)
4. ["Verifique la instalación del nodo 4"](#)
5. ["Mueva los LIF de datos NAS que pertenecen al nodo 2 de nodo 3 a nodo 4 y verifique las LIF DE SAN en nodo 4"](#)
6. ["Reubique los agregados que no son raíz del nodo 3 al nodo 4"](#)

Instale y arranque el nodo 4

Debe instalar el nodo 4 en el rack, transferir las conexiones 2 a nodo 4 y el nodo de arranque 4. También debe reasignar todos los repuestos de nodo 2, todos los discos que pertenezcan a raíz y todos los agregados que no sean raíz que no se hayan reubicado al nodo 3 anterior.

Acerca de esta tarea

Debe reiniciar el nodo 4 si no tiene la misma versión de ONTAP 9 que está instalada en el nodo 2. Después de instalar el nodo 4, arranque desde la imagen ONTAP 9 almacenada en el servidor web. A continuación, puede descargar los archivos correctos en el dispositivo multimedia de arranque para posteriores arranques del

sistema siguiendo las instrucciones en ["Prepárese para el arranque desde el red"](#)

Sin embargo, no es necesario que netboot node4 si tiene la misma versión o posterior de ONTAP 9 que está instalada en node2.

Información importante:

- Si va a actualizar un sistema V-Series o un sistema con software de virtualización FlexArray conectado a cabinas de almacenamiento, debe completar [Paso 1](#) por [Paso 7](#), deje esta sección en [Paso 8](#) y siga las instrucciones de ["Establezca la configuración de FC o UTA/UTA2 en el nodo 4"](#) Según sea necesario, introduzca los comandos en modo de mantenimiento. A continuación, debe volver a esta sección y reanudar el procedimiento en [Paso 9](#).
- Sin embargo, si va a actualizar un sistema con discos de almacenamiento, debe completar toda esta sección y luego continuar con la sección ["Establezca la configuración de FC o UTA/UTA2 en el nodo 4"](#), introduciendo comandos en el símbolo del sistema del clúster.

Pasos

1. realice una de las siguientes acciones:

Si el nodo 4 estará en...	Realice lo siguiente...
Un chasis separado del nodo 3	Vaya a Paso 2 .
El mismo chasis con el nodo 3	Evite los pasos 2 y 3 y vaya a Paso 4 .

2. Asegúrese de que el nodo 4 tenga suficiente espacio en rack.

Si el nodo 4 se encuentra en un chasis separado del nodo 3, es posible colocar el nodo 4 en la misma ubicación que el nodo 2. Si el nodo 3 y el nodo 4 se encuentran en el mismo chasis, el nodo 4 ya se encuentra en la ubicación de rack adecuada.

3. Instale el nodo 4 en el rack, siguiendo las instrucciones de *Installation and Setup* para el modelo de nodo.
4. nodo de cable 4, moviendo las conexiones del nodo 2 al nodo 4.

Las siguientes referencias le ayudan a realizar las conexiones de cable adecuadas. Vaya a ["Referencias"](#) para vincularlos.

- *Instrucciones de instalación y configuración* o *FlexArray requisitos de instalación y referencia* para la plataforma node4
- El procedimiento de la bandeja de discos apropiado
- La documentación *High Availability Management*

Conectar las siguientes conexiones:

- Consola (puerto de gestión remota)
- Puertos del clúster
- Puertos de datos
- Puertos de gestión de clústeres y nodos
- Reducida
- Configuraciones SAN: Puertos Ethernet iSCSI y switch FC



No es necesario mover la conexión de cable de la tarjeta de interconexión/FC_VI o de interconexión/FC_VI del nodo 2 al nodo 4, ya que la mayoría de los modelos de plataforma tienen modelos de tarjeta de interconexión únicos.

5. Realice una de las siguientes acciones:

Si el nodo 4 está en...	Realice lo siguiente...
El mismo chasis que el nodo 3	Vaya a. Paso 8 .
Un chasis separado del nodo 3	Vaya a. Paso 6 .

6. Active la alimentación del nodo 4 y, a continuación, interrumpa el arranque pulsando **Ctrl-C** para acceder al indicador de entorno de arranque.



Cuando se arranca el nodo 4, es posible que se muestre el siguiente mensaje:

```
WARNING: The battery is unfit to retain data during a power
         outage. This is likely because the battery is
         discharged but could be due to other temporary
         conditions.
         When the battery is ready, the boot process will
         complete and services will be engaged.
         To override this delay, press 'c' followed by 'Enter'
```

7. Si aparece el mensaje de advertencia en el paso 6, realice las siguientes acciones:


- Compruebe todos los mensajes de la consola que puedan indicar un problema distinto a una batería NVRAM baja y, si es necesario, realice las acciones correctivas necesarias.
- Deje que la batería se cargue y finalice el proceso de arranque.



Advertencia: No anule el retraso. Si no se permite la carga de la batería, se podrían producir pérdidas de datos.

8. realice una de las siguientes acciones:

Si su sistema...	Realice lo siguiente...
Cuenta con discos y sin almacenamiento de gestión	Pase los pasos 9 a 14 y vaya a. Paso 15 .

Si su sistema...	Realice lo siguiente...
Es un sistema V-Series o tiene software de virtualización FlexArray y se conecta a las cabinas de almacenamiento	<p>a. Vaya a la sección <i>set la configuración de FC o UTA/UTA2 en el nodo 4</i> y complete las secciones "Configure los puertos FC en el nodo 4" y.. "Comprobar y configurar los puertos UTA/UTA2 en el nodo 4", según corresponda a su sistema.</p> <p>b. Vuelva a esta sección y complete los pasos restantes, empezando por Paso 9.</p> <div style="display: flex; align-items: center;">  <p>Debe reconfigurar los puertos FC internos, los puertos UTA/UTA2 internos y las tarjetas UTA/UTA2 antes de arrancar ONTAP en el sistema V-Series.</p> </div>

9. Añada los puertos iniciadores FC del nuevo nodo a las zonas del switch.

Consulte la documentación de la cabina de almacenamiento y la división en zonas para obtener instrucciones.

10. Añada los puertos de iniciador de FC a la cabina de almacenamiento como hosts nuevos y asigne los LUN de cabina a los hosts nuevos.

Consulte la documentación de la cabina de almacenamiento y la división en zonas para obtener instrucciones.

11. Modifique los valores de nombre de puerto WWPN en el host o los grupos de volúmenes asociados con los LUN de cabina en la cabina de almacenamiento.

La instalación de un módulo de controladora nuevo cambia los valores de WWPN asociados con cada puerto FC integrado.

12. Si su configuración utiliza la división en zonas basada en switches, ajuste la división en zonas para reflejar los nuevos valores de WWPN.

13. Verifique que los LUN de cabina ahora sean visibles para el nodo 4. Para ello, introduzca el siguiente comando y examine su resultado:

```
sysconfig -v
```

El sistema muestra todas las LUN de cabina que son visibles para cada uno de los puertos iniciadores FC. Si los LUN de cabina no son visibles, no se pueden reasignar los discos del nodo 2 al nodo 4 más adelante en esta sección.

14. Pulse `Ctrl-C` Para mostrar el menú de inicio y seleccionar modo de mantenimiento.

15. en el símbolo del sistema del modo de mantenimiento, introduzca el siguiente comando:

```
halt
```

El sistema se detiene en el aviso del entorno de arranque.

16. Configure el nodo 4 para ONTAP:

```
set-defaults
```

17. Si tiene unidades de cifrado de almacenamiento de NetApp (NSE) instaladas, siga estos pasos.



Si aún no lo ha hecho anteriormente en el procedimiento, consulte el artículo de la base de conocimientos "[Cómo saber si una unidad tiene la certificación FIPS](#)" para determinar el tipo de unidades de autocifrado que están en uso.

a. Configurado `bootarg.storageencryption.support` para `true` o `false`:

Si están en uso las siguientes unidades...	Entonces...
Unidades NSE que cumplen con los requisitos de autocifrado de FIPS 140-2 de nivel 2	<code>setenv bootarg.storageencryption.support true</code>
SED de NetApp no con FIPS	<code>setenv bootarg.storageencryption.support false</code>



No es posible mezclar unidades FIPS con otros tipos de unidades en el mismo nodo o la pareja de alta disponibilidad.

Puede mezclar unidades de cifrado distinto de SED en el mismo nodo o par de alta disponibilidad.

b. Póngase en contacto con el soporte de NetApp para obtener ayuda para restaurar la información sobre la gestión de claves incorporada.

18. Si la versión de ONTAP instalada en el nodo 4 es la misma o posterior a la versión de ONTAP 9 instalada en el nodo 2, introduzca el siguiente comando:

```
boot_ontap menu
```


19. Realice una de las siguientes acciones:

Si el sistema que desea actualizar...	Realice lo siguiente...
No tiene la versión correcta o actual de ONTAP en el nodo 4	Vaya a. Paso 20 .
Tiene la versión correcta o actual de ONTAP en el nodo 4	Vaya a. Paso 25 .

20. Configure la conexión netboot eligiendo una de las siguientes acciones.



Se deben utilizar el puerto de gestión y la dirección IP como conexión para reiniciar el sistema. No utilice una dirección IP de LIF de datos ni una interrupción del servicio de datos mientras se realiza la actualización.

Si el protocolo de configuración dinámica de hosts (DHCP) es...	Realice lo siguiente...
Ejecutando	Configure la conexión automáticamente introduciendo el siguiente comando en el símbolo del sistema del entorno de arranque: <pre>ifconfig e0M -auto</pre>
No se está ejecutando	Configure manualmente la conexión introduciendo el siguiente comando en el símbolo del sistema del entorno de arranque: <pre>ifconfig e0M -addr=<i>filer_addr</i> mask=<i>netmask</i> - gw=<i>gateway</i> dns=<i>dns_addr</i> domain=<i>dns_domain</i></pre> <p><i>filer_addr</i> Es la dirección IP del sistema de almacenamiento (obligatorio). <i>netmask</i> es la máscara de red del sistema de almacenamiento (obligatoria). <i>gateway</i> es la puerta de enlace del sistema de almacenamiento (obligatorio). <i>dns_addr</i> Es la dirección IP de un servidor de nombres en la red (opcional). <i>dns_domain</i> Es el nombre de dominio del servicio de nombres de dominio (DNS). Si utiliza este parámetro opcional, no necesita un nombre de dominio completo en la URL del servidor para reiniciar el sistema; solo necesita el nombre de host del servidor.</p> <div>  <p>Es posible que sean necesarios otros parámetros para la interfaz. Introduzca <code>help ifconfig</code> en el símbolo del sistema del firmware para obtener detalles.</p> </div>

21. Reiniciar el sistema en el nodo 4:

Durante...	Realice lo siguiente...
Sistemas de la serie FAS/AFF8000	netboot <pre>http://<web_server_ip/path_to_webaccessible_directory> /netboot/kernel</pre>
Todos los demás sistemas	netboot <pre>http://<web_server_ip/path_to_webaccessible_directory/ ontap_version>_image.tgz</pre>

La `<path_to_the_web-accessible_directory>` debería conducir al lugar en el que se ha descargado el

`<ontap_version>_image.tgz` pulg **"Paso 1"** En la sección *Prepárese para netboot*.



No interrumpa el arranque.

22. En el menú de inicio, seleccione option (7) Install new software first.

Esta opción del menú descarga e instala la nueva imagen de Data ONTAP en el dispositivo de arranque.

Ignore el siguiente mensaje:

This procedure is not supported for Non-Disruptive Upgrade on an HA pair

La nota se aplica a las actualizaciones no disruptivas de Data ONTAP, no a las actualizaciones de controladoras.



Utilice siempre netboot para actualizar el nodo nuevo a la imagen deseada. Si utiliza otro método para instalar la imagen en la nueva controladora, podría instalarse la imagen incorrecta. Este problema se aplica a todas las versiones de ONTAP. El procedimiento para reiniciar el sistema combinado con la opción (7) `Install new software` Limpia el soporte de arranque y coloca la misma versión ONTAP en ambas particiones de imagen.

23. Si se le pide que continúe el procedimiento, introduzca `y` y, cuando se le solicite el paquete, introduzca la dirección URL:

```
http://<web_server_ip/path_to_web-  
accessible_directory/ontap_version>_image.tgz
```

24. Complete los siguientes subpasos:

- a. Introduzca `n` para omitir la recuperación del backup cuando aparezca la siguiente solicitud:

```
Do you want to restore the backup configuration now? {y|n}
```

- b. Reinicie introduciendo `y` cuando vea el siguiente símbolo del sistema:

```
The node must be rebooted to start using the newly installed  
software. Do you want to reboot now? {y|n}
```

El módulo del controlador se reinicia pero se detiene en el menú de arranque porque se reformateó el dispositivo de arranque y es necesario restaurar los datos de configuración.

25. Seleccione el modo de mantenimiento `5` desde el menú de inicio y entre `y` cuando se le pida que continúe con el arranque.
26. antes de continuar, vaya a. "[Establezca la configuración de FC o UTA/UTA2 en el nodo 4](#)" Se deben realizar los cambios necesarios en los puertos FC o UTA/UTA2 del nodo. Realice los cambios recomendados en esas secciones, reinicie el nodo y vaya al modo de mantenimiento.
27. Introduzca el siguiente comando y examine el resultado para encontrar el ID del sistema del nodo 4:

```
disk show -a
```

El sistema muestra el ID del sistema del nodo e información acerca de sus discos, como se muestra en el ejemplo siguiente:

```
*> disk show -a
Local System ID: 536881109
DISK          OWNER          POOL    SERIAL NUMBER    HOME
-----
0b.02.23      nst-fas2520-2 (536880939)    Pool10  KPG2RK6F         nst-
fas2520-2 (536880939)
0b.02.13      nst-fas2520-2 (536880939)    Pool10  KPG3DE4F         nst-
fas2520-2 (536880939)
0b.01.13      nst-fas2520-2 (536880939)    Pool10  PPG4KLAA         nst-
fas2520-2 (536880939)
.....
0a.00.0              (536881109)    Pool10  YFKSX6JG
(536881109)
.....
```

28. Reasigne los repuestos del nodo 2, los discos que pertenecen al volumen raíz y todos los agregados que no sean raíz, reubicados al nodo 3 anteriormente en la sección ["Reubique los agregados que no son raíz del nodo 2 al nodo 3"](#):



Si ha compartido discos, agregados híbridos o ambos en el sistema, debe utilizar los correctos `disk reassign` desde la siguiente tabla.

Tipo de disco...	Ejecutar el comando...
Con discos compartidos	<code>disk reassign -s</code> <code>node2_sysid -d node4_sysid -p node3_sysid</code>
Sin compartir	<code>disks disk reassign -s</code> <code>node2_sysid -d node4_sysid</code>

Para la `<node2_sysid>` utilice la información capturada en ["Paso 10"](#) De la sección *Record 2 information*. Para `node4_sysid`, utilice la información capturada en [Paso 23](#).



La `-p` la opción solo es necesaria en modo de mantenimiento cuando hay discos compartidos presentes.

La `disk reassign` el comando reasigna únicamente los discos para los que `node2_sysid` es el propietario actual.

El sistema muestra el siguiente mensaje:

```
Partner node must not be in Takeover mode during disk reassignment from
maintenance mode.
Serious problems could result!!
Do not proceed with reassignment if the partner is in takeover mode.
Abort reassignment (y/n)? n
```

Introduzca `n` cuando se le solicite anular la reasignación de disco.

Cuando se le pida que cancele la reasignación de disco, debe responder a una serie de mensajes, tal y como se muestra en los siguientes pasos:

- a. El sistema muestra el siguiente mensaje:

```
After the node becomes operational, you must perform a takeover and
giveback of the HA partner node to ensure disk reassignment is
successful.
Do you want to continue (y/n)? y
```

- b. Introduzca `y` para continuar.

El sistema muestra el siguiente mensaje:

```
Disk ownership will be updated on all disks previously belonging to
Filer with sysid <sysid>.
Do you want to continue (y/n)? y
```

- a. Introduzca `y` para permitir la actualización de la propiedad del disco.

29. Si se va a actualizar desde un sistema con discos externos a un sistema compatible con discos internos y externos (sistemas A800, por ejemplo), se debe establecer el nodo 4 como raíz para confirmar que arranca del agregado raíz del nodo 2.



Advertencia: Debe realizar los siguientes subpasos en el orden exacto que se muestra; de lo contrario, podría causar una interrupción o incluso pérdida de datos.

El siguiente procedimiento establece el nodo 4 para arrancar desde el agregado raíz de 2:

- a. Compruebe la información de RAID, plex y suma de comprobación para el agregado de 2:

```
aggr status -r
```

- b. Compruebe el estado general del agregado 2:

```
aggr status
```

- c. Si es necesario, coloque el agregado 2 en línea:

```
aggr_online root_aggr_from_node2
```

d. Impida que el nodo 4 arranque desde su agregado raíz original:

```
aggr offline root_aggr_on_node4
```

e. Establezca el agregado raíz de 2 como el nuevo agregado raíz para el nodo 4:

```
aggr options aggr_from_node2 root
```

30. Verifique que la controladora y el chasis estén configurados como `ha` introduciendo el comando siguiente y observando el resultado:

```
ha-config show
```

En el siguiente ejemplo, se muestra el resultado del `ha-config show` comando:

```
*> ha-config show
Chassis HA configuration: ha
Controller HA configuration: ha
```

Los sistemas graban en una PROM tanto si están en un par `ha` como si están en una configuración independiente. El estado debe ser el mismo en todos los componentes del sistema independiente o del par de alta disponibilidad.

Si la controladora y el chasis no están configurados como `ha`, utilice los siguientes comandos para corregir la configuración:

```
ha-config modify controller ha
```

```
ha-config modify chassis ha.
```

Si tiene una configuración `MetroCluster`, utilice los siguientes comandos para corregir la configuración:

```
ha-config modify controller mcc
```

```
ha-config modify chassis mcc.
```

31. Destruya los buzones del nodo 4:

```
mailbox destroy local
```

32. Salir del modo de mantenimiento:

```
halt
```

El sistema se detiene en el aviso del entorno de arranque.

33. El nodo 3, compruebe la fecha, la hora y la zona horaria del sistema:

```
date
```

34. El nodo 4, compruebe la fecha en el símbolo del sistema del entorno de arranque:

```
show date
```

35. Si es necesario, configure la fecha del nodo 4:

```
set date mm/dd/yyyy
```

36. En el nodo 4, compruebe la hora en el símbolo del sistema del entorno de arranque:

```
show time
```

37. Si es necesario, configure la hora del nodo 4:

```
set time hh:mm:ss
```

38. Compruebe que el ID del sistema del partner esté configurado correctamente tal y como se indica en [Paso 26](#) en opción.

```
printenv partner-sysid
```

39. Si es necesario, configure el ID del sistema del partner en el nodo 4:

```
setenv partner-sysid node3_sysid
```

a. Guarde los ajustes:

```
saveenv
```

40. Abra el menú de inicio en el indicador de entorno de inicio:

```
boot_ontap menu
```

41. En el menú de inicio, seleccione la opción **(6) Actualizar flash desde backup config** introduciendo 6 en el prompt de.

El sistema muestra el siguiente mensaje:

```
This will replace all flash-based configuration with the last backup to disks. Are you sure you want to continue?:
```

42. Introduzca `y` en el prompt de.

El inicio funciona correctamente y el sistema le pide que confirme que el ID del sistema no coincide.



El sistema puede reiniciarse dos veces antes de mostrar la advertencia de no coincidencia.

43. Confirme la discrepancia. Es posible que el nodo complete una ronda de reinicio antes de arrancar normalmente.

44. Inicie sesión en el nodo 4.

Establezca la configuración de FC o UTA/UTA2 en el nodo 4

Si el nodo 4 tiene puertos FC integrados, puertos de adaptador de objetivo unificado (UTA/UTA2) integrados o una tarjeta UTA/UTA2, debe configurar los ajustes antes de completar el resto del procedimiento.

Acerca de esta tarea

Puede que necesite completar [Configure los puertos FC en el nodo 4](#), la [Comprobar y configurar los puertos UTA/UTA2 en el nodo 4](#), o ambas secciones.

Si el nodo 4 no tiene puertos FC integrados, puertos UTA/UTA2 integrados o una tarjeta UTA/UTA2, y se está actualizando un sistema con discos de almacenamiento, puede omitir ["Asigne puertos del nodo 2 al nodo 4"](#).

Sin embargo, si tiene un sistema V-Series o tiene software de virtualización FlexArray y están conectados a cabinas de almacenamiento, y el nodo 4 no tiene puertos FC integrados, puertos UTA/UTA2 integrados o una tarjeta UTA/UTA2, debe volver a la sección *Install and boot node4* y reanudar en ["Paso 9"](#). Asegúrese de que el nodo 4 tenga suficiente espacio en rack. Si el nodo 4 se encuentra en un chasis separado del nodo 2, es posible colocar el nodo 4 en la misma ubicación que el nodo 3. Si el nodo 2 y el nodo 4 están en el mismo chasis, el nodo 4 ya se encuentra en la ubicación de rack adecuada.

Opciones

- [Configure los puertos FC en el nodo 4](#)
- [Comprobar y configurar los puertos UTA/UTA2 en el nodo 4](#)

Configure los puertos FC en el nodo 4


Si el nodo 4 tiene puertos FC, ya sea integrados o de un adaptador de FC, se deben establecer configuraciones de puertos en el nodo antes de llevarlo al servicio, ya que los puertos no están preconfigurados. Si no se configuran los puertos, es posible que experimente una interrupción del servicio.

Antes de empezar

Debe tener los valores de configuración del puerto de FC en el nodo 2 que haya guardado en la sección ["Prepare los nodos para la actualización"](#).

Acerca de esta tarea

Puede omitir esta sección si el sistema no tiene configuraciones de FC. Si su sistema tiene puertos UTA/UTA2 integrados o un adaptador UTA/UTA2, debe configurarlos en [Comprobar y configurar los puertos UTA/UTA2 en el nodo 4](#).



Si su sistema tiene discos de almacenamiento, debe introducir los comandos de esta sección en el símbolo del sistema del clúster. Si tiene un sistema V-Series o un sistema con software de virtualización FlexArray conectado a cabinas de almacenamiento, debe introducir comandos en esta sección en modo de mantenimiento.

Pasos

1. Realice una de las siguientes acciones:

Si el sistema que desea actualizar...	Entonces...
Tiene discos de almacenamiento	Vaya a Paso 5 .

Si el sistema que desea actualizar...	Entonces...
Es un sistema V-Series o tiene software de virtualización FlexArray y se conecta a las cabinas de almacenamiento	Vaya a. Paso 2 .

2. acceder al modo de mantenimiento:

```
boot_ontap maint
```


3. Realice una de las siguientes acciones:

Si el sistema que desea actualizar...	Entonces...
Tiene discos de almacenamiento	<code>system node hardware unified-connect show</code>
Es un sistema V-Series o tiene software de virtualización FlexArray y se conecta a las cabinas de almacenamiento	<code>ucadmin show</code>

El sistema muestra información acerca de todos los adaptadores de red convergente y FC en el sistema.

4. Compare la configuración de FC de los nodos nuevos con la configuración que ha capturado anteriormente del nodo original.
5. realice una de las siguientes acciones:

Si el sistema que desea actualizar...	Entonces...
Tiene discos de almacenamiento	<p>Modifique los puertos FC en el nodo 4 según sea necesario:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Para programar puertos de destino: <pre>`system node hardware unified-connect modify -type</pre>
<pre>-t target -adapter <i>port_name`</i></pre> <p>** Para programar puertos iniciadores:</p> <pre>`system node unified-connect modify type</pre>	<pre>-t initiator -adapter <i>port_name`</i></pre> <p><code>-type</code> Es el tipo, destino o iniciador de FC4.</p>

Si el sistema que desea actualizar...	Entonces...
Es un sistema V-Series o tiene software de virtualización FlexArray y se conecta a las cabinas de almacenamiento	<p>Modifique los puertos FC en el nodo 4 según sea necesario:</p> <pre>ucadmin modify -m fc -t initiator -f adapter_port_name</pre> <p>-t Es el tipo, destino o iniciador de FC4.</p> <div>  <p>Los puertos FC deben programarse como iniciadores.</p> </div>

6. Realice una de las siguientes acciones:

Si el sistema que desea actualizar...	Entonces...
Tiene discos de almacenamiento	<p>Verifique la nueva configuración introduciendo el siguiente comando y examinando el resultado:</p> <pre>system node unified-connect show</pre>
Es un sistema V-Series o tiene software de virtualización FlexArray y se conecta a las cabinas de almacenamiento	<p>Verifique la nueva configuración introduciendo el siguiente comando y examinando el resultado:</p> <pre>ucadmin show</pre>

7. Realice una de las siguientes acciones:

Si la configuración de FC predeterminada en los nodos nuevos es...	Entonces...
Igual que los que ha capturado en los nodos originales	Vaya a. Paso 11 .
Es diferente de la que ha capturado en los nodos originales	Vaya a. Paso 8 .

8. salir del modo de mantenimiento:

```
halt
```

9. Tras introducir el comando, espere hasta que el sistema se detenga en el símbolo del sistema del entorno de arranque.

10. Realice una de las siguientes acciones:

Si el sistema que desea actualizar...	Entonces...
Es un sistema V-Series o tiene el software de virtualización FlexArray que ejecuta Data ONTAP 8.3.0 o posterior	Acceda al modo de mantenimiento introduciendo el siguiente comando en el símbolo del sistema del entorno de arranque: <code>boot_ontap maint</code>
No es un sistema V-Series y no tiene software de virtualización FlexArray	Arrancar el nodo 4 introduciendo el siguiente comando en el símbolo del sistema del entorno de arranque: <code>boot_ontap</code>

11. realice una de las siguientes acciones:

Si el sistema que desea actualizar...	Entonces...
Tiene discos de almacenamiento	<ul style="list-style-type: none"> • Vaya a Comprobar y configurar los puertos UTA/UTA2 en el nodo 4 Si el nodo 4 tiene una tarjeta UTA/UTA 2 o puertos UTA/UTA2 integrados. • Omita la sección y vaya a "Asigne puertos del nodo 2 al nodo 4" Si el nodo 4 no tiene una tarjeta UTA/UTA2 o puertos UTA/UTA2 integrados.
Es un sistema V-Series o tiene software de virtualización FlexArray y se conecta a las cabinas de almacenamiento	<ul style="list-style-type: none"> • Vaya a Comprobar y configurar los puertos UTA/UTA2 en el nodo 4 Si el nodo 4 tiene una tarjeta UTA/ UTA2 o puertos UTA/UTA2 integrados. • Omita la sección <i>Check y configure los puertos UTA/UTA2 del nodo 4</i> si el nodo 4 no tiene una tarjeta UTA/UTA2 o puertos UTA/UTA2 integrados, vuelva a la sección <i>Install and boot no4</i> y reanude la sección en "Paso 9".

Comprobar y configurar los puertos UTA/UTA2 en el nodo 4

Si el nodo 4 tiene puertos UTA/UTA2 integrados o una tarjeta UTA/UTA 2, debe comprobar la configuración de los puertos y configurarlos, según cómo se desee usar el sistema actualizado.

Antes de empezar

Debe tener los módulos SFP+ correctos para los puertos UTA/UTA2.

Acerca de esta tarea

Los puertos UTA/UTA2 se pueden configurar en modo FC nativo o modo UTA/UTA 2. El modo FC admite el iniciador FC y el destino FC; el modo UTA/UTA2 permite que el tráfico FCoE y NIC simultáneas comparta la misma interfaz SFP+ 10 GbE y admita el destino FC.



Los materiales de marketing de NetApp podrían utilizar el término UTA2 para consultar los puertos y adaptadores de CNA. Sin embargo, la CLI utiliza el término CNA.

Los puertos UTA/UTA2 pueden estar en un adaptador o en la controladora con las siguientes configuraciones:

- Las tarjetas UTA/UTA2 solicitadas al mismo tiempo que la controladora están configuradas antes del envío

para tener la personalidad solicitada.

- Las tarjetas UTA/UTA2 solicitadas por separado desde la controladora se envían con la personalidad de destino FC predeterminada.
- Los puertos UTA/UTA2 integrados en las nuevas controladoras están configurados (antes del envío) para tener la personalidad solicitada.

Sin embargo, puede comprobar la configuración de los puertos UTA/UTA2 del nodo 4 y cambiarlo, si es necesario.

Atención: Si el sistema tiene discos de almacenamiento, debe introducir los comandos de esta sección en el indicador del clúster a menos que se le indique entrar en modo de mantenimiento. Si tiene un sistema FC de MetroCluster, un sistema V-Series o un sistema con software de virtualización FlexArray conectado a cabinas de almacenamiento, debe estar en modo de mantenimiento para configurar puertos UTA/UTA2.

Pasos

1. Compruebe cómo se configuran los puertos actualmente mediante uno de los siguientes comandos del nodo 4:

Si el sistema...	Entonces...
Tiene discos de almacenamiento	<code>system node hardware unified-connect show</code>
Es un sistema V-Series o tiene software de virtualización FlexArray y se conecta a las cabinas de almacenamiento	<code>ucadmin show</code>

El sistema muestra un resultado similar al siguiente ejemplo:

```
*> ucadmin show
```

Node	Adapter	Current Mode	Current Type	Pending Mode	Pending Type	Admin Status
f-a	0e	fc	initiator	-	-	online
f-a	0f	fc	initiator	-	-	online
f-a	0g	cna	target	-	-	online
f-a	0h	cna	target	-	-	online
f-a	0e	fc	initiator	-	-	online
f-a	0f	fc	initiator	-	-	online
f-a	0g	cna	target	-	-	online
f-a	0h	cna	target	-	-	online

```
*>
```

2. Si el módulo SFP+ actual no coincide con el uso deseado, sustitúyalo por el módulo SFP+ correcto.

Póngase en contacto con su representante de NetApp para obtener el módulo SFP+ correcto.

3. Examine el resultado del `system node hardware unified-connect show` o `ucadmin show` Command y determine si los puertos UTA/UTA2 tienen la personalidad que desea.

4. Realice una de las siguientes acciones:

Si los puertos CNA...	Realice lo siguiente...
No tenga la personalidad que usted desea	Vaya a. Paso 5 .
Tenga la personalidad que usted desea	Pase los pasos 5 a 12 y vaya a. Paso 13 .

5. realice una de las siguientes acciones:

Si el sistema...	Realice lo siguiente...
Tiene discos de almacenamiento y ejecuta Data ONTAP 8.3	Arrancar el nodo 4 e introducir modo de mantenimiento: <code>boot_ontap maint</code>
Es un sistema V-Series o tiene software de virtualización FlexArray y se conecta a las cabinas de almacenamiento	Vaya a. Paso 6 . Ya debe estar en modo de mantenimiento.

6. realice una de las siguientes acciones:

Si va a configurar...	Realice lo siguiente...
En una tarjeta UTA/UTA 2	Vaya a. Paso 7 .
Puertos UTA/UTA2 integrados	Vaya al paso 7 y vaya a. Paso 8 .

7. Si el adaptador está en modo iniciador y el puerto UTA/UTA2 está conectado, tenga el puerto UTA/UTA2 desconectado:

```
storage disable adapter adapter_name
```

Los adaptadores del modo de destino se desconectan automáticamente en modo de mantenimiento.

8. Si la configuración actual no coincide con el uso deseado, introduzca el siguiente comando para cambiar la configuración según sea necesario:

```
ucadmin modify -m fc|cna -t initiator|target adapter_name
```

- -m Es el modo personalidad: FC o 10 GbE UTA.
- -t Es el tipo FC4: Objetivo o iniciador.



Se debe usar iniciador FC para las unidades de cinta y los sistemas de virtualización FlexArray. Debe usar el destino FC para los clientes SAN.

9. Verifique la configuración introduciendo el siguiente comando y examinando su resultado:

```
ucadmin show
```

10. Ejecute una de las siguientes acciones:

Si el sistema...	Realice lo siguiente...
Tiene discos de almacenamiento	<p>a. Introduzca el siguiente comando:</p> <pre>halt</pre> <p>El sistema se detiene en el aviso del entorno de arranque.</p> <p>b. Introduzca el siguiente comando:</p> <pre>boot_ontap</pre>
Es un sistema V-Series o tiene software de virtualización FlexArray y se conecta a cabinas de almacenamiento y funciona con Data ONTAP 8.3	<p>Reinicie al modo de mantenimiento:</p> <pre>boot_ontap maint</pre>

11. Compruebe la configuración:

Si el sistema...	Realice lo siguiente...
Tiene discos de almacenamiento	<p>Introduzca el siguiente comando:</p> <pre>system node hardware unified-connect show</pre>
Es un sistema V-Series o tiene software de virtualización FlexArray y se conecta a las cabinas de almacenamiento	<p>Introduzca el siguiente comando:</p> <pre>ucadmin show</pre>

La salida de los siguientes ejemplos muestra que el tipo FC4 del adaptador "1b" está cambiando a initiator y que el modo de los adaptadores "2a" y "2b" está cambiando a cna.

```
cluster1::> system node hardware unified-connect show
```

Node	Adapter	Current Mode	Current Type	Pending Mode	Pending Type	Admin Status
f-a	1a	fc	initiator	-	-	online
f-a	1b	fc	target	-	initiator	online
f-a	2a	fc	target	cna	-	online
f-a	2b	fc	target	cna	-	online

4 entries were displayed.

```
*> ucadmin show
```

Node	Adapter	Current Mode	Current Type	Pending Mode	Pending Type	Admin Status
f-a	1a	fc	initiator	-	-	online
f-a	1b	fc	target	-	initiator	online
f-a	2a	fc	target	cna	-	online
f-a	2b	fc	target	cna	-	online

```
4 entries were displayed.
*>
```

12. Coloque los puertos de destino en línea introduciendo uno de los siguientes comandos, una vez por cada puerto:

Si el sistema...	Realice lo siguiente...
Tiene discos de almacenamiento	<code>network fcp adapter modify -node <i>node_name</i> -adapter <i>adapter_name</i> -state up</code>
Es un sistema V-Series o tiene software de virtualización FlexArray y se conecta a las cabinas de almacenamiento	<code>fcp config <i>adapter_name</i> up</code>

13. Conecte el puerto.

14. Ejecute una de las siguientes acciones:

Si el sistema...	Realice lo siguiente...
Tiene discos de almacenamiento	Vaya a. "Asigne puertos del nodo 2 al nodo 4" .
Es un sistema V-Series o tiene software de virtualización FlexArray y se conecta a las cabinas de almacenamiento	Vuelva a la sección <i>Install and boot node4</i> y reanude la sección en "Paso 9" .

Asigne puertos del nodo 2 al nodo 4

Debe asegurarse de que los puertos físicos del nodo 2 se asignen correctamente a los puertos físicos del nodo 4, lo que permitirá que el nodo 4 se comuniqué con otros nodos del clúster y con la red después de la actualización.

Antes de empezar

Para acceder a esta información, ya debe tener información sobre los puertos en los nodos nuevos. Consulte ["Referencias"](#) Para enlazar con *Hardware Universe*. La información se utiliza más adelante en esta sección.

La configuración de software del nodo 4 debe coincidir con la conectividad física del nodo 4, y se debe restaurar la conectividad IP antes de continuar con la actualización.

Acerca de esta tarea

La configuración del puerto puede variar en función del modelo de los nodos. Debe hacer que el puerto y la configuración de LIF del nodo original sean compatibles con lo que planifique la configuración del nodo nuevo. Esto es así porque el nuevo nodo reproduce la misma configuración cuando arranca, lo que significa que cuando arranca el nodo 4, Data ONTAP intentará host LIF en los mismos puertos que se usaron en el nodo 2.

Por lo tanto, si los puertos físicos del nodo 2 no se asignan directamente a los puertos físicos del nodo 4, se necesitarán cambios de configuración del software para restaurar la conectividad de clúster, gestión y red después del arranque. Además, si los puertos del clúster en el nodo 2 no se asignan directamente a los puertos del clúster del nodo 4, es posible que el nodo 4 no vuelva a unir automáticamente el quórum cuando se reinicia hasta que se realice un cambio de configuración de software para alojar las LIF del clúster en los puertos físicos correctos.

Pasos

- 1. Registre toda la información de cableado del nodo 2 para el nodo 2, los puertos, los dominios de retransmisión y los espacios IP en esta tabla:

LUN	2 puertos	Espacios IP 2	Dominios de retransmisión 2	Puertos Node4	Espacios IP Node4	Dominios de retransmisión Node4
Clúster 1						
Clúster 2						
Clúster 3						
Clúster 4						
Clúster 5						
Clúster 6						
Gestión de nodos						
Gestión de clústeres						
Datos 1						
Datos 2						
Datos 3						
Datos 4						
SAN						
Puerto de interconexión de clústeres						

Consulte la sección "grabación de información 2" para conocer los pasos necesarios para obtener esta información.

- 2. Registre toda la información de cableado de los nodos 4, los puertos, los dominios de retransmisión y los espacios IP en la tabla anterior con el mismo procedimiento de ["Grabar información del nodo 2"](#) para conocer los pasos para obtener esta información.
- 3. Siga estos pasos para verificar si la configuración es un clúster sin switches de dos nodos:

- a. Configure el nivel de privilegio en Advanced:
- b. Compruebe si la configuración es un clúster sin switches de dos nodos:

```
cluster::*> network options switchless-cluster show
Enable Switchless Cluster: false/true
```

El valor de este comando debe coincidir con el estado físico del sistema.

- c. Volver al nivel de privilegio de administración:

```
cluster::*> set -privilege admin
cluster::>
```

4. Para obtener el quórum del nodo 4, siga estos pasos:

- a. Nodo de arranque 4. Consulte ["Instale y arranque el nodo 4"](#) para arrancar el nodo si aún no lo ha hecho.
- b. Compruebe que los nuevos puertos del clúster se encuentran en el dominio de retransmisión del clúster:

`network port show -node *node* -port *port* -fields broadcast-domain` En el siguiente ejemplo, se muestra que el puerto "e0a" es en el dominio del clúster del nodo 4:

```
cluster::> network port show -node node4 -port e0a -fields broadcast-
domain
```

node	port	broadcast-domain
node4	e1a	Cluster

- c. Si los puertos del clúster no están en el dominio de retransmisión del clúster, añádalos con el siguiente comando:

```
broadcast-domain add-ports -ip-space Cluster -broadcast-domain Cluster -ports
node:port
```

- d. Añada los puertos correctos al dominio de retransmisión de clúster:

```
network port modify -node -port -ip-space Cluster -mtu 9000
```

En este ejemplo, se añade el puerto de clúster "e1b" del nodo 4:

```
network port modify -node node4 -port e1b -ip-space Cluster -mtu 9000
```



Para una configuración MetroCluster, es posible que no pueda cambiar el dominio de retransmisión de un puerto porque está asociado a un puerto que aloja la LIF de una SVM sincronizada en destino y ver errores similares, pero sin limitarse a ellos, a los siguientes:

```
command failed: This operation is not permitted on a Vserver that is
configured as the destination of a MetroCluster Vserver relationship.
```

Escriba el siguiente comando desde la SVM sincronizada en origen correspondiente en el sitio remoto para reasignar la LIF sincronizada en destino a un puerto adecuado:

```
metrocluster vserver resync -vserver vserver_name
```

- e. Migre las LIF del clúster a los nuevos puertos, una vez por cada LIF:

```
network interface migrate -vserver Cluster -lif lif_name -source-node node4
- destination-node node4 -destination-port port_name
```

- f. Modifique el puerto de inicio de las LIF del clúster:

```
network interface modify -vserver Cluster -lif lif_name -home-port port_name
```

- g. Quite los puertos antiguos del dominio de retransmisión de clúster:

```
network port broadcast-domain remove-ports
```

Este comando elimina el puerto "e0d" del nodo 4:

```
network port broadcast-domain remove-ports -ipSpace Cluster -broadcast-domain
Cluster -ports node4:e0d
```

- a. Verifique que el nodo 4 se haya reUnido al quórum:

```
cluster show -node node4 -fields health
```

5. ajuste los dominios de retransmisión que alojan las LIF del clúster y las LIF de gestión del nodo/administración del clúster. Confirme que cada dominio de retransmisión contiene los puertos correctos. No se puede mover un puerto entre dominios de retransmisión si aloja o pertenece a una LIF para que deba migrar y modificar las LIF como se muestra en los siguientes pasos:

- a. Muestre el puerto de inicio de una LIF:

```
network interface show -fields home-node,home-port
```

- b. Muestre el dominio de retransmisión que contiene este puerto:

```
network port broadcast-domain show -ports node_name:port_name
```

- c. Añada o quite puertos de los dominios de retransmisión:

```
network port broadcast-domain add-ports
```

```
network port broadcast-domain remove-ports
```

- a. Modificar el puerto de inicio de una LIF:

```
network interface modify -vserver vservice_name -lif lif_name -home-port  
port_name
```

6. Ajuste los dominios de retransmisión entre clústeres y migre las LIF entre clústeres, si es necesario, mediante los mismos comandos que se muestran en [Paso 5](#).
7. Ajuste cualquier otro dominio de retransmisión y migre los LIF de datos, si es necesario, mediante los mismos comandos que se muestran en [Paso 5](#).
8. Si hubiera algún puerto en el nodo 2 que ya no exista en el nodo 4, siga estos pasos para eliminarlos:
 - a. Acceda al nivel de privilegio avanzado en cualquiera de los nodos:

```
set -privilege advanced
```

- b. Para eliminar los puertos:

```
network port delete -node node_name -port port_name
```

- c. Volver al nivel admin:

```
set -privilege admin
```

9. Ajustar todos los grupos de recuperación tras fallos de LIF:

```
network interface modify -failover-group failover_group -failover-policy  
failover_policy
```

El siguiente comando establece la directiva de conmutación por error en broadcast-domain-wide y utiliza los puertos del grupo de recuperación tras fallos fg1 Como destinos de conmutación por error para LIF data1 encendido node4:

```
network interface modify -vserver node4 -lif data1 failover-policy broadcast-  
domain-wide -failover-group fg1
```

Para obtener más información, consulte "[Referencias](#)" Para establecer un vínculo con *Network Management* o los comandos *ONTAP 9: Manual Page Reference*, y vaya a *Configuración de la configuración de la conmutación por error en una LIF*.

10. Verifique los cambios en el nodo 4:

```
network port show -node node4
```

11. Cada LIF de clúster debe estar escuchando en el puerto 7700. Compruebe que las LIF del clúster están escuchando en el puerto 7700:

```
::> network connections listening show -vserver Cluster
```

El resultado esperado de la escucha del puerto 7700 en los puertos del clúster tal y como se muestra en el siguiente ejemplo de un clúster de dos nodos:

```
Cluster::> network connections listening show -vserver Cluster
Vserver Name      Interface Name:Local Port      Protocol/Service
-----
Node: NodeA
Cluster           NodeA_clus1:7700               TCP/ctlopcp
Cluster           NodeA_clus2:7700               TCP/ctlopcp
Node: NodeB
Cluster           NodeB_clus1:7700               TCP/ctlopcp
Cluster           NodeB_clus2:7700               TCP/ctlopcp
4 entries were displayed.
```

12. Para cada LIF de clúster que no esté escuchando en el puerto 7700, establezca el estado administrativo de la LIF en down y después up:

```
::> net int modify -vserver Cluster -lif cluster-lif -status-admin down; net
int modify -vserver Cluster -lif cluster-lif -status-admin up
```

Repita el paso 11 para verificar que el LIF del clúster ahora esté escuchando en el puerto 7700.

Verifique la instalación del nodo 4

Después de instalar y arrancar el nodo 4, es necesario verificar que se haya instalado correctamente, que forme parte del clúster y que se pueda comunicar con el nodo 3.

Pasos

1. En el aviso del sistema, inicie sesión en el nodo 4.
2. Verifique que el nodo 4 forme parte del mismo clúster que el nodo 3 y que esté en buen estado:

```
cluster show
```

3. Verifique que el nodo 4 se pueda comunicar con el nodo 3 y que todas las LIF sean up:

```
network interface show -curr-node node4
```

4. Realice una de las siguientes acciones:

Si el nodo 4 es...	Realice lo siguiente...
En un chasis independiente del nodo 3	<p>Conecte la interconexión de alta disponibilidad entre los nodos siguiendo estos pasos:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Conecte el puerto de interconexión superior del nodo 3 al puerto de interconexión superior del nodo 4. b. Conecte el puerto de interconexión inferior del nodo 3 al puerto de interconexión inferior del nodo 4. c. Vaya a Paso 5.

Si el nodo 4 es...	Realice lo siguiente...
En el mismo chasis que el nodo 3	Vaya a Paso 5 . No es necesario conectar manualmente la interconexión de alta disponibilidad entre los nodos; en configuraciones de mismo chasis, la interconexión de alta disponibilidad está conectada automáticamente a través del plano posterior.

5. realice una de las siguientes acciones:

Si el clúster es...	Realice lo siguiente...
En un entorno SAN	Completo Paso 6 y vaya a la sección " Mueva los LIF de datos NAS que pertenecen al nodo 2 de nodo 3 a nodo 4 y verifique las LIF DE SAN en nodo 4 ".
No en un entorno SAN	Vaya al paso 6 y vaya a la sección " Mueva los LIF de datos NAS que pertenecen al nodo 2 de nodo 3 a nodo 4 y verifique las LIF DE SAN en nodo 4 ".

6. Compruebe que tanto el nodo 3 como el nodo 4 se encuentran en quórum introduciendo el siguiente comando en uno de los nodos:

```
event log show -messagename scsiblade.*
```

En el siguiente ejemplo, se muestra el resultado cuando los nodos del clúster están en quórum:

```
cluster::> event log show -messagename scsiblade.*
Time                Node    Severity    Event
-----
8/13/2012 14:03:51  node1    INFORMATIONAL scsiblade.in.quorum: The scsi-
blade ...
8/13/2012 14:03:51  node2    INFORMATIONAL scsiblade.in.quorum: The scsi-
blade ...
8/13/2012 14:03:48  node3    INFORMATIONAL scsiblade.in.quorum: The scsi-
blade ...
8/13/2012 14:03:43  node4    INFORMATIONAL scsiblade.in.quorum: The scsi-
blade ...
```

Mueva los LIF de datos NAS que pertenecen al nodo 2 de nodo 3 a nodo 4 y verifique las LIF DE SAN en nodo 4

Después de verificar la instalación del nodo 4 y antes de reubicar agregados de nodo 2 de 3 a nodo 4, es necesario mover los LIF de datos NAS propiedad del nodo 2 actualmente en el nodo 3 de nodo 3 a nodo 4. También es necesario verificar las LIF SAN del nodo 4.

Acerca de esta tarea

Las LIF remotas gestionan el tráfico a LUN DE SAN durante el procedimiento de actualización. No es necesario mover LIF DE SAN durante la actualización para el estado del clúster o del servicio. Los LIF SAN no

se mueven a menos que tengan que asignarse a nuevos puertos. Debe verificar que las LIF están en buen estado y que estén ubicadas en los puertos adecuados después de poner el nodo 4 en línea.

Pasos

- 1. Enumere todas las LIF de datos NAS que no son propiedad del nodo 3. Para ello, introduzca el siguiente comando en cualquiera de los nodos y capture el resultado:

```
network interface show -role data -curr-node node3 -is-home false
```

- 2. Si el clúster está configurado para las LIF DE SAN, registre en este documento las LIF DE SAN y la información de configuración existente ["hoja de trabajo"](#) para su uso más adelante en el procedimiento.
 - a. Enumere las LIF SAN del nodo 3 y examine el resultado:

```
network interface show -data-protocol fc*
```

El sistema devuelve un resultado similar al siguiente ejemplo:

```
cluster1::> net int show -data-protocol fc*
(network interface show)
      Logical      Status      Network      Current
Current Is
Vserver  Interface  Admin/Oper  Address/Mask  Node
Port    Home
-----
-----
svm2_cluster1
      lif_svm2_cluster1_340
                        up/up      20:02:00:50:56:b0:39:99
                                      cluster1-01
1b      true
      lif_svm2_cluster1_398
                        up/up      20:03:00:50:56:b0:39:99
                                      cluster1-02
1a      true
      lif_svm2_cluster1_691
                        up/up      20:01:00:50:56:b0:39:99
                                      cluster1-01
1a      true
      lif_svm2_cluster1_925
                        up/up      20:04:00:50:56:b0:39:99
                                      cluster1-02
1b      true
4 entries were displayed.
```

- b. Enumerar las configuraciones existentes y examinar el resultado:

```
fcv adapter show -fields switch-port,fc-wwpn
```

El sistema devuelve un resultado similar al siguiente ejemplo:

```
cluster1::> fcp adapter show -fields switch-port,fc-wwpn
(network fcp adapter show)
node          adapter  fc-wwpn                      switch-port
-----
cluster1-01   0a          50:0a:09:82:9c:13:38:00      ACME Switch:0
cluster1-01   0b          50:0a:09:82:9c:13:38:01      ACME Switch:1
cluster1-01   0c          50:0a:09:82:9c:13:38:02      ACME Switch:2
cluster1-01   0d          50:0a:09:82:9c:13:38:03      ACME Switch:3
cluster1-01   0e          50:0a:09:82:9c:13:38:04      ACME Switch:4
cluster1-01   0f          50:0a:09:82:9c:13:38:05      ACME Switch:5
cluster1-01   1a          50:0a:09:82:9c:13:38:06      ACME Switch:6
cluster1-01   1b          50:0a:09:82:9c:13:38:07      ACME Switch:7
cluster1-02   0a          50:0a:09:82:9c:6c:36:00      ACME Switch:0
cluster1-02   0b          50:0a:09:82:9c:6c:36:01      ACME Switch:1
cluster1-02   0c          50:0a:09:82:9c:6c:36:02      ACME Switch:2
cluster1-02   0d          50:0a:09:82:9c:6c:36:03      ACME Switch:3
cluster1-02   0e          50:0a:09:82:9c:6c:36:04      ACME Switch:4
cluster1-02   0f          50:0a:09:82:9c:6c:36:05      ACME Switch:5
cluster1-02   1a          50:0a:09:82:9c:6c:36:06      ACME Switch:6
cluster1-02   1b          50:0a:09:82:9c:6c:36:07      ACME Switch:7
16 entries were displayed
```

3. Realice una de las siguientes acciones:

Si el nodo 2...	Descripción
Tenía configurados los grupos de interfaces o VLAN	Vaya a Paso 4 .
No tenía grupos de interfaces ni VLAN configuradas	Vaya al paso 4 y vaya a Paso 5 .

4. realice los siguientes pasos para migrar todas las LIF de datos NAS alojadas en grupos de interfaces y VLAN, que originalmente se encontraban en el nodo 2 desde nodo 3 a nodo 4.

- migre las LIF alojadas en el nodo 3 que anteriormente pertenecían a 2 en un grupo de interfaces a un puerto del nodo 4 capaz de alojar LIF en la misma red introduciendo el comando siguiente, una vez para cada LIF:

```
network interface migrate -vserver vservice_name -lif lif_name -destination
-node node4 -destination-port netport|ifgrp
```

- Modifique el puerto de inicio y el nodo de inicio de las LIF en [Subpaso a](#) En el puerto y el nodo que actualmente alojan las LIF, escriba el comando siguiente, una vez para cada LIF:

```
network interface modify -vserver vservice_name -lif datalif_name -home-node
node4 home-port netport|ifgrp
```


- c. migre las LIF alojadas en el nodo 3 que anteriormente pertenecían a 2 en un puerto VLAN a un puerto del nodo 4 capaz de alojar LIF en la misma red introduciendo el comando siguiente, una vez para cada LIF:

```
network interface migrate -vserver vservice_name -lif datalif_name
-destination-node node4 -destination-port netport|ifgrp
```

- d. Modifique el puerto de inicio y el nodo de inicio de las LIF en [Subpaso c](#) En el puerto y el nodo que actualmente alojan las LIF, escriba el comando siguiente, una vez para cada LIF:

```
network interface modify -vserver vservice_name -lif datalif_name -home-node
node4 home-port netport|ifgrp
```

5. realice una de las siguientes acciones:

Si el clúster está configurado para...	Realice lo siguiente...
NAS	Completo Paso 6 por Paso 9 , Salte el paso 10 y complete Paso 11 por Paso 14 .
SAN	Pase de los pasos 6 a 9 y complete Paso 10 por Paso 14 .
Tanto NAS como SAN	Completo Paso 6 por Paso 14 .

6. Si tiene puertos de datos que no son los mismos en las plataformas, escriba el siguiente comando para agregar los puertos al dominio de difusión:

```
network port broadcast-domain add-ports -ip-space IPspace_name -broadcast
-domain mgmt ports node:port
```

En el siguiente ejemplo, se agrega el puerto "e0a" en el nodo "6280-1" y el puerto "e0i" en el nodo "8060-1" a la gestión del dominio de retransmisión en el espacio IP predeterminado:

```
cluster::> network port broadcast-domain add-ports -ip-space Default
-broadcast-domain mgmt -ports 6280-1:e0a, 8060-1:e0i
```

7. Migre cada LIF de datos NAS al nodo 4 introduciendo el comando siguiente, una vez para cada LIF:

```
network interface migrate -vserver vservice_name -lif datalif_name -destination
-node node4 -destination-port netport|ifgrp -home-node node4
```

8. Asegúrese de que la migración de datos es persistente:

```
network interface modify -vserver vservice_name -lif datalif_name -home-port
netport|ifgrp
```

9. Compruebe el estado de todos los enlaces como up al introducir el siguiente comando para enumerar todos los puertos de red y examinar su resultado:

```
network port show
```

En el siguiente ejemplo, se muestra el resultado del `network port show` Comando con algunas LIF en

activo y otras inactivo:

```
cluster::> network port show
```

						Speed
(Mbps)						
Node	Port	IPspace	Broadcast Domain	Link	MTU	Admin/Oper
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
node3						
	a0a	Default	-	up	1500	auto/1000
	e0M	Default	172.17.178.19/24	up	1500	auto/100
	e0a	Default	-	up	1500	auto/1000
	e0a-1	Default	172.17.178.19/24	up	1500	auto/1000
	e0b	Default	-	up	1500	auto/1000
	e1a	Cluster	Cluster	up	9000	auto/10000
	e1b	Cluster	Cluster	up	9000	auto/10000
node4						
	e0M	Default	172.17.178.19/24	up	1500	auto/100
	e0a	Default	172.17.178.19/24	up	1500	auto/1000
	e0b	Default	-	up	1500	auto/1000
	e1a	Cluster	Cluster	up	9000	auto/10000
	e1b	Cluster	Cluster	up	9000	auto/10000
12 entries were displayed.						

10. Si la salida del `network port show` el comando muestra puertos de red que no están disponibles en el nodo nuevo y están presentes en los nodos antiguos, elimine los puertos de red antiguos completando los siguientes subpasos:

- a. Introduzca el nivel de privilegio avanzado. Para ello, introduzca el siguiente comando:

```
set -privilege advanced
```

- b. Introduzca el siguiente comando, una vez por cada puerto de red antiguo:

```
network port delete -node node_name -port port_name
```

- c. Vuelva al nivel admin. Para ello, introduzca el siguiente comando:

```
set -privilege admin
```

11. confirme que las LIF DE SAN se encuentran en los puertos correctos del nodo 4 realizando los siguientes subpasos:

- a. Introduzca el siguiente comando y examine su resultado:

```
network interface show -data-protocol iscsi|fc -home-node node4
```

El sistema devuelve un resultado similar al siguiente ejemplo:

```
cluster::> network interface show -data-protocol iscsi|fc -home-node node4
```

	Logical	Status	Network	Current
Current Is				
Vserver	Interface	Admin/Oper	Address/Mask	Node
Port	Home			
-----	-----	-----	-----	-----
-----	----			
vs0				
	a0a	up/down	10.63.0.53/24	node4
a0a	true			
	data1	up/up	10.63.0.50/18	node4
e0c	true			
	rads1	up/up	10.63.0.51/18	node4
e1a	true			
	rads2	up/down	10.63.0.52/24	node4
e1b	true			
vs1				
	lif1	up/up	172.17.176.120/24	node4
e0c	true			
	lif2	up/up	172.17.176.121/24	node4

- b. Compruebe que la nueva adapter y.. switch-port las configuraciones son correctas comparando la salida del `fc adapter show` comando con la nueva información de configuración que ha registrado en la hoja de datos de [Paso 2](#).

Enumerar las nuevas configuraciones de LIF SAN del nodo 4:

```
fc adapter show -fields switch-port,fc-wwpn
```

El sistema devuelve un resultado similar al siguiente ejemplo:

```
cluster1::> fcp adapter show -fields switch-port,fc-wwpn
(network fcp adapter show)
node          adapter  fc-wwpn                      switch-port
-----
cluster1-01   0a          50:0a:09:82:9c:13:38:00     ACME Switch:0
cluster1-01   0b          50:0a:09:82:9c:13:38:01     ACME Switch:1
cluster1-01   0c          50:0a:09:82:9c:13:38:02     ACME Switch:2
cluster1-01   0d          50:0a:09:82:9c:13:38:03     ACME Switch:3
cluster1-01   0e          50:0a:09:82:9c:13:38:04     ACME Switch:4
cluster1-01   0f          50:0a:09:82:9c:13:38:05     ACME Switch:5
cluster1-01   1a          50:0a:09:82:9c:13:38:06     ACME Switch:6
cluster1-01   1b          50:0a:09:82:9c:13:38:07     ACME Switch:7
cluster1-02   0a          50:0a:09:82:9c:6c:36:00     ACME Switch:0
cluster1-02   0b          50:0a:09:82:9c:6c:36:01     ACME Switch:1
cluster1-02   0c          50:0a:09:82:9c:6c:36:02     ACME Switch:2
cluster1-02   0d          50:0a:09:82:9c:6c:36:03     ACME Switch:3
cluster1-02   0e          50:0a:09:82:9c:6c:36:04     ACME Switch:4
cluster1-02   0f          50:0a:09:82:9c:6c:36:05     ACME Switch:5
cluster1-02   1a          50:0a:09:82:9c:6c:36:06     ACME Switch:6
cluster1-02   1b          50:0a:09:82:9c:6c:36:07     ACME Switch:7
16 entries were displayed
```



Si un LIF SAN en la nueva configuración no se encuentra en un adaptador que aún esté conectado a la misma switch-port, puede causar una interrupción del sistema al reiniciar el nodo.

- c. Si el nodo 4 tiene LIF SAN o grupos de LIF SAN que están en un puerto que no existe en el nodo 2, muévalos a un puerto adecuado del nodo 4, introduciendo uno de los siguientes comandos:

- i. Establezca el estado de LIF en inactivo:

```
network interface modify -vserver vservice_name -lif lif_name -status
-admin down
```

- ii. Quite la LIF del conjunto de puertos:

```
portset remove -vserver vservice_name -portset portset_name -port-name
port_name
```

- iii. Escriba uno de los siguientes comandos:

- Mover una sola LIF:

```
network interface modify -lif lif_name -home-port new_home_port
```

- Mueva todos los LIF de un puerto único inexistente o incorrecto a un puerto nuevo:

```
network interface modify {-home-port port_on_node2 -home-node node2
-role data} -home-port new_home_port_on_node4
```

- Vuelva a agregar las LIF al conjunto de puertos:

```
portset add -vserver vserver_name -portset portset_name -port-name  
port_name
```



Debe mover LIF SAN a un puerto que tenga la misma velocidad de enlace que el puerto original.

12. Modifique el estado de todas las LIF a. up De modo que las LIF pueden aceptar y enviar tráfico del nodo introduciendo el comando siguiente:

```
network interface modify -vserver vserver_name -home-port port_name -home-node  
node4 lif lif_name -status-admin up
```

13. Compruebe que cualquier LIF SAN se ha movido a los puertos correctos y que las LIF tienen el estado de up introduciendo el siguiente comando en cualquiera de los nodos y examinando el resultado:

```
network interface show -home-node node4 -role data
```

14. Si alguna LIF está inactiva, establezca el estado administrativo de las LIF en up Con el siguiente comando, una vez para cada LIF:

```
network interface modify -vserver vserver_name -lif lif_name -status-admin up
```

Hoja de trabajo: Información que se debe registrar antes de mover LIF de datos NAS al nodo 4

Para verificar que la configuración sea correcta después de mover las LIF SAN de nodo 3 a nodo 4, es posible usar la siguiente hoja de datos para registrar el adapter y.. switch-port Información para cada LIF.

Registre la LIF adapter información de la network interface show -data-protocol fc* resultado del comando y el switch-port información de la fcp adapter show -fields switch-port,fc-wwpn resultado del comando para nodo 3.

Después de completar la migración al nodo 4, registre la LIF adapter y.. switch-port La información de las LIF en el nodo 4 y verifique que cada LIF siga estando conectado a la misma switch-port.

Nodo 3			Node4		
LUN	adapter	switch-port	LUN	adapter	switch-port

Reubique los agregados que no son raíz del nodo 3 al nodo 4

Después de volver a colocar los agregados no raíz del nodo 3 en el nodo 3, ahora debe reubicarlos de nodo 3 a nodo 4.

Pasos

- 1. Introduzca el siguiente comando en cualquiera de las controladoras y examine la salida para identificar qué agregados no raíz desea reubicar:

storage aggregate show -owner-name node3 -home-id node2_system_id
- 2. Reubicar los agregados mediante los siguientes subpasos:

- a. Acceda al nivel de privilegio avanzado. Para ello, introduzca el siguiente comando en cualquier nodo:

```
set -privilege advanced
```

- b. Introduzca el siguiente comando:

```
storage aggregate relocation start -node node3 -destination node4 -aggregate -list aggr_name1, aggr_name2... -ndo-controller-upgrade true
```

La lista de agregados es la lista de agregados propiedad del nodo 4 que se obtuvo en [Paso 1](#).

- a. Cuando se le solicite, introduzca y.

La reubicación se produce en segundo plano. La reubicación de un agregado puede tardar desde unos pocos segundos a un par de minutos. El tiempo incluye tanto la interrupción del servicio como las partes que no son de la interrupción del servicio. El comando no reasigna ningún agregado sin conexión o restringido.

- b. Volver al nivel admin:

```
set -privilege admin
```

- 3. Compruebe el estado de reubicación:

```
storage aggregate relocation show -node node3
```

Se mostrará la salida Done para un agregado después de su traslado.



Espere a que todos los agregados del nodo 2 se hayan reubicado al nodo 4 antes de continuar con el siguiente paso.

- 4. Realice una de las siguientes acciones:

Si la reubicación de...	Realice lo siguiente...
Todos los agregados se han realizado correctamente	Vaya a Paso 5 .

Si la reubicación de...	Realice lo siguiente...
Todos los agregados han fallado o se han vetado	<p>a. Consulte los registros de EMS para la acción correctiva.</p> <p>b. Realice la acción correctiva.</p> <p>c. Acceda al nivel de privilegio avanzado. Para ello, introduzca el siguiente comando en cualquier nodo:</p> <pre>set -privilege advanced</pre> <p>d. Reubicar agregados que fallen o vetados:</p> <pre>storage aggregate relocation start -node node3 destination node4 -aggregate-list aggr_name1, aggr_name2... ndo-controller-upgrade true</pre> <p>La lista de agregados es la lista de agregados fallidos o vetados.</p> <p>e. Cuando se le solicite, introduzca <i>y</i>.</p> <p>f. Vuelva al nivel admin. Para ello, introduzca el siguiente comando:</p> <pre>set -privilege admin</pre> <p>Si es necesario, puede forzar la reubicación mediante uno de los siguientes métodos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Anulación de las comprobaciones de veto: <pre>storage aggregate relocation start -override -vetoes -ndo-controller-upgrade</pre> <ul style="list-style-type: none"> • Sobreescribir comprobaciones de destino: <pre>storage aggregate relocation start -override -destination-checks -ndocontroller-upgrade</pre> <p>Para obtener más información sobre los comandos de reubicación de agregados de almacenamiento, consulte "Referencias" Para establecer un vínculo a la gestión de discos y agregados con la CLI_ y los comandos <i>ONTAP 9: Manual Page Reference</i>.</p>

5. Compruebe que todos los agregados que no son raíz del nodo 2 estén en línea y su estado en el nodo 4:

```
storage aggregate show -node node4 -state offline -root false
```

Los agregados 2 se enumeran en la salida del comando en [Paso 1](#).

6. Si alguno de los agregados se ha desconectado o se ha convertido en externo, póngen línea utilizando el siguiente comando de cada agregado:

```
storage aggregate online -aggregate aggr_name
```

7. Verifique que todos los volúmenes de agregados de nodo 2 estén en línea en el nodo 4:

```
volume show -node node4 -state offline
```

8. Si alguno de los volúmenes se encuentra sin conexión en el nodo 4, conectarlos:

```
volume online -vserver vserver-name -volume volume_name
```

9. Envíe un mensaje de AutoSupport posterior a la actualización a NetApp para el nodo 4:

```
system node autosupport invoke -node node4 -type all -message "node2  
successfully upgraded from platform_old to platform_new"
```

Etapa 6. Complete la actualización

Descripción general

Durante la fase 6, el usuario confirma que los nodos nuevos están configurados correctamente y, si los nodos nuevos tienen la función de cifrado habilitada, se configuran y se configuran el cifrado de almacenamiento o el cifrado de volúmenes de NetApp. También debe retirar los nodos antiguos y reanudar las operaciones de SnapMirror.

1. ["Gestionar la autenticación mediante servidores KMIP"](#)
2. ["Confirmar que las nuevas controladoras están configuradas correctamente"](#)
3. ["Configure Storage Encryption en el nuevo módulo de la controladora"](#)
4. ["Configure el cifrado de volúmenes de NetApp o el cifrado de agregados en el nuevo módulo de la controladora"](#)
5. ["Retire el sistema antiguo"](#)
6. ["Reanudar las operaciones de SnapMirror"](#)

Gestionar la autenticación mediante servidores KMIP

Con ONTAP 9.5 y versiones posteriores, se pueden utilizar servidores de protocolo de interoperabilidad de gestión de claves (KMIP) para gestionar las claves de autenticación.

Pasos

1. Añadir una nueva controladora:

```
security key-manager setup -node new_controller_name
```

2. Añadir el gestor de claves:

```
security key-manager -add key_management_server_ip_address
```

3. Verifique que los servidores de gestión de claves estén configurados y disponibles para todos los nodos del clúster:


```
security key-manager show -status
```

4. Restaure las claves de autenticación de todos los servidores de gestión de claves vinculados al nuevo nodo:

```
security key-manager restore -node new_controller_name
```

Confirmar que las nuevas controladoras están configuradas correctamente

Para confirmar la configuración correcta, tiene que habilitar el par de alta disponibilidad. También debe verificar que node3 y node4 pueden acceder entre sí al almacenamiento de otro y que ninguno de sus propietarios son LIF de datos que pertenecen a otros nodos del clúster. Además, usted confirma que node3 posee los agregados de node1 y que node4 es propietario de los agregados de node2 y que los volúmenes de ambos nodos están en línea.

Pasos

1. Habilite la conmutación al nodo de respaldo del almacenamiento introduciendo el siguiente comando en uno de los nodos:

```
storage failover modify -enabled true -node node3
```

2. Compruebe que la recuperación tras fallos del almacenamiento está activada:

```
storage failover show
```

En el ejemplo siguiente se muestra el resultado del comando cuando la conmutación por error del almacenamiento está habilitada:

```
cluster::> storage failover show
```

Node	Partner	Takeover Possible	State Description
node3	node4	true	Connected to node4
node4	node3	true	Connected to node3

3. Realice una de las siguientes acciones:

Si el clúster es un...	Descripción
Clúster de dos nodos	Habilite la alta disponibilidad del clúster introduciendo el comando siguiente en cualquiera de los nodos: <code>cluster ha modify -configured true</code>
Clúster con más de dos nodos	Vaya a Paso 4 .

4. Compruebe que los nodos 3 y no4 pertenecen al mismo clúster introduciendo el siguiente comando y examinando el resultado:

```
cluster show
```

- Verifique que los nodos 3 y 4 puedan acceder al almacenamiento de los demás. Para ello, introduzca el siguiente comando y examine el resultado:

```
storage failover show -fields local-missing-disks,partner-missing-disks
```

- Verifique que ni el nodo 3 ni el nodo 4 sean propiedad de las LIF de datos propias del hogar de otros nodos del clúster. Para ello, introduzca el siguiente comando y examine el resultado:

```
network interface show
```

Si el nodo 3 o el nodo 4 son propiedad de los LIF de datos que pertenecen a otros nodos del clúster, use el `network interface revert` Comando para devolver las LIF de datos a su propietario raíz.

- Verifique que el nodo 3 tenga los agregados del nodo 1 y que el nodo 4 sea propietario de los agregados del nodo 2:

```
storage aggregate show -owner-name node3
storage aggregate show -owner-name node4
```

- Determine si alguno de los volúmenes está sin conexión:

```
volume show -node node3 -state offline
volume show -node node4 -state offline
```

- Si alguno de los volúmenes se encuentra sin conexión, compártalos con la lista de volúmenes sin conexión en los que se haya capturado "[Paso 19 \(d\)](#)" En *prepare los nodos para la actualización* y active cualquiera de los volúmenes sin conexión, según sea necesario, introduzca el comando siguiente, una vez para cada volumen:

```
volume online -vserver vservice_name -volume volume_name
```

- Instale licencias nuevas para los nodos nuevos introduciendo el siguiente comando para cada nodo:

```
system license add -license-code license_code,license_code,license_code...
```

El parámetro `license-code` acepta una lista de 28 claves de caracteres alfabéticos en mayúsculas. Puede agregar una licencia cada vez, o puede agregar varias licencias a la vez, cada clave de licencia separada por una coma.

- Si se utilizan unidades de autocifrado en la configuración y se ha configurado el `kmip.init.maxwait` variable a `off` (por ejemplo, en "[Paso 16](#)" De *Install and boot node3*), debe anular la definición de la variable:

```
set diag; systemshell -node node_name -command sudo kenv -u -p
kmip.init.maxwait
```

- Para quitar todas las licencias antiguas de los nodos originales, escriba uno de los siguientes comandos:

```
system license clean-up -unused -expired
system license delete -serial-number node_serial_number -package
licensable_package
```

- Para eliminar todas las licencias caducadas, introduzca:

```
system license clean-up -expired
```

- Para eliminar todas las licencias no utilizadas, introduzca:

```
system license clean-up -unused
```

- Para eliminar una licencia específica de un clúster, introduzca los siguientes comandos en los nodos:

```
system license delete -serial-number node1_serial_number -package *
system license delete -serial-number node2_serial_number -package *
```

Se muestra la siguiente salida:

```
Warning: The following licenses will be removed:
<list of each installed package>
Do you want to continue? {y|n}: y
```

+

Introduzca `y` para eliminar todos los paquetes.

13. Compruebe que las licencias se han instalado correctamente introduciendo el comando siguiente y examinando su resultado:

```
system license show
```

Puede comparar la salida con la que ha capturado ["Paso 30"](#) De *prepare los nodos para upgrade*.

14. Configure los SPS realizando el siguiente comando en ambos nodos:

```
system service-processor network modify -node node_name
```

Vaya a ["Referencias"](#) Para establecer un vínculo a la *referencia de administración del sistema* para obtener información acerca de los SPS y los comandos *ONTAP 9: Referencia de página del manual* para obtener información detallada acerca de `system service-processor network modify` comando.

15. Si desea configurar un clúster sin switches en los nuevos nodos, vaya a ["Referencias"](#) Para establecer un enlace al *sitio de soporte de red* y siga las instrucciones de *transición a un clúster sin switch* de dos nodos.

Después de terminar

Si el cifrado del almacenamiento está habilitado en los nodos 3 y 4, complete los pasos de ["Configure Storage Encryption en el nuevo módulo de la controladora"](#). De lo contrario, complete los pasos de ["Retire el sistema antiguo"](#).

Configure Storage Encryption en el nuevo módulo de la controladora

Si la controladora reemplazada o el asociado de alta disponibilidad de la nueva controladora utilizan Storage Encryption, debe configurar el nuevo módulo de controlador para Storage Encryption, que incluye la instalación de certificados SSL y la configuración de servidores de administración de claves.

Acerca de esta tarea

Este procedimiento incluye los pasos que se realizan en el nuevo módulo del controlador. Debe introducir el comando en el nodo correcto.

Pasos

1. Compruebe que los servidores de gestión de claves aún estén disponibles, su estado y la información de la clave de autenticación:

```
security key-manager show -status
```

```
security key-manager query
```

2. Añada los servidores de gestión de claves que se enumeran en el paso anterior a la lista del servidor de gestión de claves de la nueva controladora.

- a. Añada el servidor de gestión de claves:

```
security key-manager -add key_management_server_ip_address
```

- b. Repita el paso anterior para cada servidor de gestión de claves enumerado.

Puede vincular hasta cuatro servidores de gestión de claves.

- c. Compruebe que los servidores de gestión de claves se han añadido correctamente:

```
security key-manager show
```

3. En el nuevo módulo de controlador, ejecute el asistente de configuración de gestión de claves para configurar e instalar los servidores de gestión de claves.

Debe instalar los mismos servidores de gestión de claves que se instalan en el módulo de controladora existente.

- a. Inicie el asistente de configuración del servidor de gestión de claves en el nuevo nodo:

```
security key-manager setup -node new_controller_name
```

- b. Complete los pasos del asistente para configurar los servidores de gestión de claves.

4. Restaure las claves de autenticación de todos los servidores de gestión de claves vinculados al nuevo nodo:

```
security key-manager restore -node new_controller_name
```

Configure el cifrado de volúmenes de NetApp o el cifrado de agregados en el nuevo módulo de la controladora

Si la controladora reemplazada o el partner de alta disponibilidad (ha) de la nueva controladora utilizan el cifrado de volúmenes de NetApp (NVE) o el cifrado de agregados de NetApp (NAE), debe configurar el nuevo módulo de controladoras para NVE o NAE.

Acerca de esta tarea

Este procedimiento incluye los pasos que se realizan en el nuevo módulo del controlador. Debe introducir el comando en el nodo correcto.

Pasos

1. Compruebe que los servidores de gestión de claves aún estén disponibles, su estado y la información de la clave de autenticación:

Para esta versión de ONTAP...	Se usa este comando...
ONTAP 9.6 o 9.7	<code>security key-manager key query -node node</code>
ONTAP 9.5 o anterior	<code>security key-manager key show</code>

2. Añada los servidores de gestión de claves que se enumeran en el paso anterior a la lista del servidor de gestión de claves de la nueva controladora:

- a. Añada el servidor de gestión de claves mediante el siguiente comando:

```
security key-manager -add key_management_server_ip_address
```

- b. Repita el paso anterior para cada servidor de gestión de claves enumerado. Puede vincular hasta cuatro servidores de gestión de claves.
- c. Compruebe que los servidores de gestión de claves se han añadido correctamente mediante el siguiente comando:

```
security key-manager show
```

3. En el nuevo módulo de controlador, ejecute el asistente de configuración de gestión de claves para configurar e instalar los servidores de gestión de claves.

Debe instalar los mismos servidores de gestión de claves que se instalan en el módulo de controladora existente.

- a. Inicie el asistente de configuración del servidor de gestión de claves en el nuevo nodo mediante el siguiente comando:

```
security key-manager setup -node new_controller_name
```

- b. Complete los pasos del asistente para configurar los servidores de gestión de claves.

4. Restaure las claves de autenticación de todos los servidores de gestión de claves vinculados al nodo nuevo.

- Restaurar la autenticación de gestor de claves externo:

```
security key-manager external restore
```

Este comando necesita la clave de acceso del gestor de claves incorporado (OKM)

Para obtener más información, vea el artículo de la base de conocimientos ["Cómo restaurar la configuración del servidor del administrador de claves externo desde el menú de arranque de ONTAP"](#).

- Restaurar autenticación para OKM:

Para esta versión de ONTAP...	Se usa este comando...
El resto de las versiones de ONTAP	<code>security key-manager onboard sync</code>

Para esta versión de ONTAP...	Se usa este comando...
ONTAP 9.5	<code>security key-manager setup -node <i>node_name</i></code>

Después de terminar

Compruebe si alguno de los volúmenes se desconectó debido a que no existían claves de autenticación o porque no se pudo acceder a los servidores de gestión de claves externos. Vuelva a conectar esos volúmenes en línea mediante el `volume online` comando.

Retire el sistema antiguo

Tras la actualización, puede retirar el sistema antiguo a través del sitio de soporte de NetApp. Decomisionando el sistema indica a NetApp que el sistema ya no está en funcionamiento y lo elimina de las bases de datos de soporte.

Pasos

1. Consulte ["Referencias"](#) Para enlazar con el *sitio de soporte de NetApp* e iniciar sesión.
2. Seleccione **Productos > Mis productos** en el menú.
3. En la página **Ver sistemas instalados**, elija los **criterios de selección** que desea utilizar para mostrar información sobre su sistema.

Puede elegir una de las siguientes opciones para localizar su sistema:

- Número de serie (situado en la parte posterior de la unidad)
- Números de serie para Mi ubicación

4. Seleccione **Go!**

Una tabla muestra información del clúster, incluidos los números de serie.

5. Localice el clúster en la tabla y seleccione **DECOMmission este sistema** en el menú desplegable Product Tool Set (conjunto de herramientas del producto).

Reanudar las operaciones de SnapMirror

Puede reanudar las transferencias de SnapMirror que se pusieron en modo inactivo antes de la actualización y reanudar las relaciones de SnapMirror. Las actualizaciones se programan una vez finalizada la actualización.

Pasos

1. Compruebe el estado de SnapMirror en el destino:

```
snapmirror show
```

2. Reanude la relación de SnapMirror:

```
snapmirror resume -destination-vserver vserver_name
```

Solucionar problemas

Solucionar problemas

Es posible que aparezca un error mientras se actualiza la pareja de nodos. El nodo podría bloquearse, es posible que los agregados no se reubiquen o que los LIF no migren. La causa del fallo y su solución dependen de cuándo se produjo el fallo durante el procedimiento de actualización.

Consulte la tabla que describe las diferentes fases del procedimiento en la sección ["Flujo de trabajo de actualización de ARL"](#). La información sobre los fallos que pueden producirse se enumera por fase del procedimiento.

- ["Fallos de reubicación de agregados"](#)
- ["Reinicios, pánicos o ciclos de alimentación"](#)
- ["Problemas que pueden surgir en varias etapas del procedimiento"](#)
- ["Error de migración de LIF"](#)
- ["Los LIF están en puertos no válidos tras la actualización"](#)

Fallos de reubicación de agregados

La reubicación de agregados (ARL) puede fallar en diferentes puntos durante la actualización.

Compruebe si se ha producido un error de reubicación de agregados

Durante el procedimiento, ARL podría fallar en la etapa 2, etapa 3 o etapa 5.

Pasos

1. Introduzca el siguiente comando y examine la salida:

```
storage aggregate relocation show
```

La `storage aggregate relocation show` el comando muestra qué agregados se han reubicado correctamente y cuáles no, junto con las causas del fallo.

2. Compruebe si hay mensajes EMS en la consola.
3. Realice una de las siguientes acciones:

- Tome la acción correctiva adecuada, en función del resultado del `storage aggregate relocation show` Y el resultado del mensaje de EMS.
- Fuerce la reubicación del agregado o de los agregados mediante el `override-vetoes` o la `override-destination-checks` opción de `storage aggregate relocation start` comando.

Para obtener información detallada acerca de `storage aggregate relocation start`, `override-vetoes`, y `override-destination-checks` opciones, consulte ["Referencias"](#) Para enlazar a los comandos *ONTAP 9: Manual Page Reference*.

Los agregados, originalmente del nodo 1, son propiedad del nodo 4 después de completar la actualización

Al final del procedimiento de actualización, el nodo 3 debe ser el nuevo nodo de inicio de los agregados que originalmente tenían el nodo 1 como nodo de inicio. Puede reubicarlos tras la actualización.

Acerca de esta tarea

Es posible que los agregados no puedan reubicar correctamente y tener el nodo 1 como nodo de origen en lugar del nodo 3 en las siguientes circunstancias:

- En la fase 3, cuando los agregados se trasladan del nodo 2 al nodo 3. Algunos de los agregados que se están reubicando tienen el nodo 1 como nodo de origen. Por ejemplo, un agregado de este tipo podría llamarse `aggr_node_1`. Si la reubicación de `aggr_node_1` falla durante la etapa 3 y no se puede forzar la reubicación, el agregado se quedará detrás en el nodo 2.
- Después de la fase 4, cuando el nodo 2 se reemplaza por el nodo 4. Cuando se reemplaza el nodo 2, `aggr_node_1` estará en línea con el nodo 4 como su nodo principal en lugar del nodo 3.

Puede resolver el problema de propiedad incorrecto después de la fase 6 una vez que se haya habilitado la conmutación por error del almacenamiento siguiendo los pasos siguientes:

Pasos

1. Introduzca el siguiente comando para obtener una lista de agregados:

```
storage aggregate show -nodes node4 -is-home true
```

Para identificar los agregados que no se han reubicado correctamente, consulte la lista de agregados con el propietario raíz del nodo 1 obtenido en la sección ["Prepare los nodos para la actualización"](#) y compárelo con el resultado del comando anterior.

2. Compare la salida de [Paso 1](#) con la salida capturada para el nodo 1 de la sección ["Prepare los nodos para la actualización"](#) y anote los agregados que no se hayan reubicado correctamente.
3. reubique los agregados que quedan detrás del nodo 4:

```
storage aggregate relocation start -node node4 -aggr aggr_node_1 -destination node3
```

No utilice la `-ndo-controller-upgrade` parámetro durante esta reubicación.

4. Introduzca el siguiente comando para verificar que el nodo 3 ahora es el propietario principal de los agregados:

```
storage aggregate show -aggregate aggr1,aggr2,aggr3... -fields home-name
```

`aggr1,aggr2,aggr3...` es la lista de agregados que tienen el nodo 1 como propietario original del hogar.

Los agregados que no tienen nodo 3 como propietario principal se pueden reubicar a nodo 3 con el mismo comando de reubicación en [Paso 3](#).

Reinicios, pánicos o ciclos de alimentación

Se puede bloquear el sistema: Reinicio, alarma o interrupción de un ciclo de encendido, durante las diferentes etapas de la actualización. La solución a estos problemas depende de cuándo se produzcan.

Reinicia, produce un pánico o ciclos de encendido durante la etapa 2

Los bloqueos pueden producirse antes, durante o inmediatamente después de la fase 2, durante la cual se reubican los agregados del nodo 1 al nodo 2, los LIF de datos y las LIF DE SAN propiedad del nodo 1 al nodo 2, los registros de la información del nodo 1 y los retirada del nodo 1.

El nodo 1 o 2 se bloquea antes de la fase 2 con una alta disponibilidad todavía habilitada

Si el nodo 1 o el nodo 2 se bloquean antes de la fase 2, aún no se han reubicado agregados y la configuración de alta disponibilidad sigue estando habilitada.

Acerca de esta tarea

La toma de control y la devolución pueden proceder con normalidad.

Pasos

1. Compruebe la consola para ver los mensajes de EMS que haya emitido el sistema y realice la acción correctiva recomendada.
2. Continúe con el procedimiento de actualización de la pareja de nodos.

El nodo 1 se bloquea durante o solo después de la fase 2 con la alta disponibilidad todavía habilitada

Algunos o todos los agregados se han reubicado del nodo 1 al nodo 2 y la alta disponibilidad sigue estando habilitada. El nodo 2 tomará el volumen raíz del nodo 1 y todos los agregados que no sean raíz al que no se hayan reubicado.

Acerca de esta tarea

La propiedad de los agregados que se reubicaron tiene el mismo aspecto que la propiedad de los agregados no raíz que se tomaron el control porque el propietario no ha cambiado. Cuando el nodo 1 entra en el `waiting for giveback state`, el nodo 2 devuelve todos los agregados no raíz del nodo 1.

Pasos

1. Completo "[Paso 1](#)" En la sección *reubicar de nuevo los agregados no raíz del nodo 1 al nodo 2*.
2. Continúe con el procedimiento de actualización de la pareja de nodos.

El nodo 1 se bloquea después de la fase 2 mientras la alta disponibilidad está deshabilitada

El nodo 2 no volverá a ocupar los volúmenes, pero sí estará sirviendo datos en todos los agregados que no sean raíz.

Pasos

1. Coloque el nodo 1.
2. Continúe con el procedimiento de actualización de la pareja de nodos.

Es posible que observe algunos cambios en el resultado del `storage failover show` comando, pero es típico y no afecta al procedimiento. Consulte la sección de solución de problemas "[Resultado de comando de visualización de conmutación por error del almacenamiento inesperada](#)".

El nodo 2 falla durante o después de la fase 2 con alta disponibilidad aún habilitada

El nodo 1 ha reubicado algunos de sus agregados, o todos ellos, al nodo 2. LA ALTA DISPONIBILIDAD está habilitada.

Acerca de esta tarea

Los nodos 1 y 2 asumirán todos los agregados del nodo 2, así como cualquiera de sus propios agregados, que se habían reubicado en el nodo 2. Cuando el nodo 2 entra en el `Waiting for Giveback state`, 1 devuelve todos los agregados del nodo 2.

Pasos

1. Complete **"Paso 1"** En la sección *reubicar de nuevo los agregados no raíz del nodo 1 al nodo 2*.
2. Continúe con el procedimiento de actualización de la pareja de nodos.

El nodo 2 se bloquea después de la fase 2 y después de la desactivación de alta disponibilidad

El nodo 1 no asuma el control.

Pasos

1. Sube el 2.

Se producirá una interrupción del servicio del cliente en todos los agregados, mientras que el nodo 2 arranca.
2. Continúe con el resto del procedimiento de actualización de la pareja de nodos.

Reinicios, pánicos o ciclos de alimentación durante la etapa 3

Los fallos pueden producirse durante o inmediatamente después de la fase 3, durante las cuales se instala y arranca el nodo 3, se pueden asignar puertos del nodo 1 al nodo 3, se pueden mover LIF de datos y LIF DE SAN que pertenecen al nodo 1 y al nodo 3, y se reubicarán todos los agregados del nodo 2 al nodo 3.

El nodo 2 se bloquea durante la fase 3 con la función ha deshabilitada y antes de reubicar cualquier agregado

El nodo 3 no volverá a asumir un fallo en un nodo 2, ya que la alta disponibilidad ya está deshabilitada.

Pasos

1. Sube el 2.

Se producirá una interrupción del servicio del cliente en todos los agregados, mientras que el nodo 2 arranca.
2. Continúe con el procedimiento de actualización de la pareja de nodos.

El nodo 2 se bloquea durante la fase 3 después de reubicar algunos o todos los agregados

El nodo 2 ha reubicado algunos de sus agregados, o todos ellos, al nodo 3, los cuales sirven datos de agregados que se reubicaron. LA ALTA DISPONIBILIDAD está deshabilitada.

Acerca de esta tarea

Se producirá una interrupción del cliente para los agregados que no se hayan reubicado.

Pasos

1. Sube el 2.
2. Reubique los agregados restantes completando **"Paso 1"** por **"Paso 3"** En la sección *reubique los agregados que no son raíz del nodo 2 al nodo 3*.

3. Continúe con el procedimiento de actualización de la pareja de nodos.

El nodo 3 se bloquea durante la fase 3 y antes de que el nodo 2 haya reubicado cualquier agregado

El nodo 2 no toma el relevo, pero intenta servir datos en todos los agregados que no son raíz.

Pasos

1. Traiga el nodo 3.
2. Continúe con el procedimiento de actualización de la pareja de nodos.

El nodo 3 se bloquea durante la fase 3 durante la reubicación de agregados

Si el nodo 3 se bloquea mientras el nodo 2 se reubica los agregados en el nodo 3, el nodo 2 anula la reubicación de los agregados restantes.

Acerca de esta tarea

El nodo 2 sigue sirviendo agregados restantes, pero los agregados que ya se reubicaron en el nodo 3 se encuentran en una interrupción de cliente, mientras que el nodo 3 se inicia.

Pasos

1. Traiga el nodo 3.
2. Completo "[Paso 3](#)" De nuevo en la sección *reubique los agregados que no son raíz del nodo 2 al nodo 3*.
3. Continúe con el procedimiento de actualización de la pareja de nodos.

El nodo 3 no arranca después de producirse un bloqueo en la fase 3

Debido a un fallo catastrófico, el nodo 3 no se puede arrancar después de un bloqueo durante la fase 3.

Paso

1. Póngase en contacto con el soporte técnico.

El nodo 2 se bloquea después de la fase 3 pero antes de la fase 5

El nodo 3 sigue sirviendo datos a todos los agregados. El par de alta disponibilidad está deshabilitado.

Pasos

1. Sube el 2.
2. Continúe con el procedimiento de actualización de la pareja de nodos.

El nodo 3 se bloquea después de la fase 3, pero antes de la fase 5

El nodo 3 se bloquea después de la fase 3, pero antes de la fase 5. El par de alta disponibilidad está deshabilitado.

Pasos

1. Traiga el nodo 3.

Se producirá una interrupción del servicio del cliente para todos los agregados.

2. Continúe con el procedimiento de actualización de la pareja de nodos.

Reinicios, pánicos o ciclos de alimentación durante la etapa 5

Los fallos pueden producirse durante la fase 5, en la cual se instalan y se inician el nodo 4, se asignan puertos del nodo 2 al nodo 4, se mueven LIF de datos y LIF DE SAN que pertenecen al nodo 2 de nodo 3 al nodo 4 y se reasignan todos los agregados del nodo 2 del nodo 3 al nodo 4.

El nodo 3 se bloquea durante la fase 5

El nodo 3 ha reubicado algunos o todos los agregados del nodo 2 a nodo 4. Node4 no toma el relevo, pero continúa sirviendo agregados que no son raíz que el nodo 3 ya se han reubicado. El par de alta disponibilidad está deshabilitado.

Acerca de esta tarea

Hay una interrupción del servicio del resto de los agregados hasta que el nodo 3 vuelva a iniciarse.

Pasos

1. Traiga el nodo 3.
2. Reubique los agregados restantes que pertenecían al nodo 2 repitiendo "Paso 1" por "Paso 3" En la sección, se reubicarán los agregados no raíz del nodo 3 al nodo 4_.
3. Continúe con el procedimiento de actualización de la pareja de nodos.

Node4 se bloquea durante la etapa 5

El nodo 3 ha reubicado algunos o todos los agregados del nodo 2 a nodo 4. El nodo 3 no toma el relevo, pero continúa sirviendo agregados no raíz que son propiedad del nodo 3, así como los que no se reubicaron. LA ALTA DISPONIBILIDAD está deshabilitada.

Acerca de esta tarea

Hay una interrupción de los agregados que no son raíz y que ya se removieron hasta que se vuelva a encender el nodo 4.

Pasos

1. Traiga el nodo 4.
2. Reubique los agregados restantes que pertenecían al nodo 2 de nuevo finalizando "Paso 1" por "Paso 3" En la reubicación de los agregados no raíz de 2 del nodo 3 al nodo 4.
3. Continúe con el procedimiento de actualización de la pareja de nodos.

Problemas que pueden surgir en varias etapas del procedimiento

Algunos problemas pueden ocurrir durante diferentes etapas del procedimiento.

Resultado de comando "Storage Failover show" inesperado

Durante el procedimiento, si el nodo que aloja todos los agregados de datos produce una alarma o se reinicia por accidente, podría ver un resultado inesperado para el `storage failover show` comando antes y después del reinicio, la alarma o el ciclo de apagado y encendido.

Acerca de esta tarea

Puede que aparezca un resultado inesperado en el `storage failover show` Orden en la etapa 2, etapa 3, etapa 4 o etapa 5.

El siguiente ejemplo muestra el resultado esperado del `storage failover show` comando si no hay

reinicios o produce una alarma en el nodo que aloja todos los agregados de datos:

```
cluster::> storage failover show
```

Node	Partner	Takeover	
		Possible	State Description
node1	node2	false	Unknown
node2	node1	false	Node owns partner aggregates as part of the non-disruptive head upgrade procedure. Takeover is not possible: Storage failover is disabled.

En el siguiente ejemplo, se muestra el resultado del `storage failover show` comando tras un reinicio o una alarma:

```
cluster::> storage failover show
```

Node	Partner	Takeover	
		Possible	State Description
node1	node2	-	Unknown
node2	node1	false	Waiting for node1, Partial giveback, Takeover is not possible: Storage failover is disabled

Aunque el resultado dice que un nodo está en una devolución parcial y que la conmutación al respaldo del almacenamiento está deshabilitada, puede ignorar este mensaje.

Pasos

No es necesario realizar ninguna acción; continúe con el procedimiento de actualización de la pareja de nodos.

Error de migración de LIF

Después de migrar las LIF, es posible que no entren en línea después de la migración en las fases 2, fase 3 o fase 5.

Pasos

1. Compruebe que el tamaño de MTU del puerto sea el mismo que el del nodo de origen.

Por ejemplo, si el tamaño de MTU de puerto de clúster es 9000 en el nodo de origen, debe ser 9000 en el nodo de destino.

2. Compruebe la conectividad física del cable de red si el estado físico del puerto es "inactivo".

Los LIF están en puertos no válidos tras la actualización

Tras completar la actualización, las interfaces lógicas (LIF) de FC pueden dejarse en

puertos incorrectos si dispone de una configuración MetroCluster. Puede realizar una operación de resincronización para reasignar las LIF a los puertos correctos.

Paso

1. Introduzca el `metrocluster vserver resync` Comando para reasignar las LIF a los puertos correctos.

```
metrocluster vserver resync -vserver vserver_name fcp-mc.headupgrade.test.vs
```

Referencias

Al realizar los procedimientos de este contenido, es posible que deba consultar el contenido de referencia o ir a sitios web de referencia.

- [Contenido de referencia](#)
- [Sitios de referencia](#)

Contenido de referencia

El contenido específico de esta actualización se muestra en la siguiente tabla.

Contenido	Descripción
"Información general de administración con la interfaz de línea de comandos"	Describe cómo administrar sistemas ONTAP, muestra cómo usar la interfaz de línea de comandos, cómo acceder al clúster, cómo gestionar nodos y mucho más.
"Decidir si se debe usar System Manager o la CLI de ONTAP para la configuración del clúster"	Describe cómo instalar y configurar ONTAP.
"Gestión de discos y agregados con la interfaz de línea de comandos"	Describe cómo gestionar el almacenamiento físico de ONTAP mediante la interfaz de línea de comandos. Muestra cómo crear, expandir y gestionar agregados, cómo trabajar con agregados de Flash Pool, cómo gestionar discos y cómo gestionar políticas de RAID.
"Instalación y configuración de MetroCluster estructural"	Describe cómo instalar y configurar los componentes de hardware y software de MetroCluster en una configuración estructural.
"Referencias y requisitos de instalación de la virtualización FlexArray"	Contiene instrucciones de cableado y otra información para los sistemas de virtualización FlexArray.
"Gestión de alta disponibilidad"	Describe cómo instalar y gestionar las configuraciones almacenadas en clúster de alta disponibilidad, incluidas la conmutación al nodo de respaldo y la toma de control/retorno al nodo primario de almacenamiento.
"Gestión de almacenamiento lógico con CLI"	Describe cómo gestionar de forma eficiente sus recursos de almacenamiento lógico mediante volúmenes, volúmenes de FlexClone, archivos y LUN Volúmenes FlexCache, deduplicación, compresión, qtrees y cuotas.

Contenido	Descripción
"Gestión y recuperación ante desastres de MetroCluster"	Describe cómo llevar a cabo operaciones de conmutación de sitios y conmutación de estado de MetroCluster, ya sea como parte del mantenimiento previsto o en caso de desastre.
"Actualización y ampliación de MetroCluster"	Ofrece procedimientos para actualizar los modelos de controladora y de almacenamiento de la configuración de MetroCluster, realizar la transición de una configuración IP de MetroCluster FC a una MetroCluster y ampliar la configuración de MetroCluster añadiendo nodos adicionales.
"Gestión de redes"	Describe cómo configurar y gestionar puertos de red físicos y virtuales (VLAN y grupos de interfaces), LIF, enrutamiento y servicios de resolución de hosts en clústeres; además, describe cómo optimizar el tráfico de red con el equilibrio de carga y cómo supervisar el clúster mediante SNMP.
"Comandos de ONTAP 9.0: Referencia de páginas del manual"	Describe la sintaxis y el uso de los comandos de ONTAP 9.0 admitidos.
"Comandos de ONTAP 9.1: Referencia de páginas del manual"	Describe la sintaxis y el uso de los comandos de ONTAP 9.1 admitidos.
"Comandos de ONTAP 9.2: Referencia de páginas del manual"	Describe la sintaxis y el uso de los comandos de ONTAP 9.2 admitidos.
"Comandos de ONTAP 9.3: Referencia de páginas del manual"	Describe la sintaxis y el uso de los comandos de ONTAP 9.3 admitidos.
"Comandos de ONTAP 9.4: Referencia de páginas del manual"	Describe la sintaxis y el uso de los comandos de ONTAP 9.4 admitidos.
"Comandos de ONTAP 9.5: Referencia de páginas del manual"	Describe la sintaxis y el uso de los comandos de ONTAP 9.5 admitidos.
"Comandos de ONTAP 9.6: Referencia de páginas del manual"	Describe la sintaxis y el uso de los comandos de ONTAP 9.6 admitidos.
"Comandos de ONTAP 9.7: Referencia de páginas del manual"	Describe la sintaxis y el uso de los comandos de ONTAP 9.7 admitidos.
"Comandos de ONTAP 9.8: Referencia de páginas del manual"	Describe la sintaxis y el uso de los comandos de ONTAP 9.8 admitidos.
"Comandos de ONTAP 9.9.1: Referencia de páginas del manual"	Describe la sintaxis y el uso de los comandos de ONTAP 9.9.1 admitidos.
"Comandos de ONTAP 9.10.1: Referencia de páginas del manual"	Describe la sintaxis y el uso de los comandos de ONTAP 9.10.1 admitidos.
"Gestión DE SAN con CLI"	Describe cómo configurar y gestionar LUN, iGroups y objetivos mediante los protocolos iSCSI y FC, así como los espacios de nombres y subsistemas mediante el protocolo NVMe/FC.
"Referencia para la configuración DE SAN"	Contiene información sobre las topologías FC e iSCSI y las esquemas de cableado.

Contenido	Descripción
"Actualice trasladando volúmenes o almacenamiento"	Describe cómo actualizar rápidamente el hardware de la controladora en un clúster moviendo almacenamiento o volúmenes. También describe cómo convertir un modelo compatible en una bandeja de discos.
"Actualice ONTAP"	Contiene instrucciones para descargar y actualizar ONTAP.
"Utilice los comandos para sustituir la controladora del sistema para actualizar los modelos de controladora en el mismo chasis"	Describe los procedimientos de reubicación de agregados necesarios para actualizar un sistema de forma no disruptiva y mantener los antiguos chasis y discos del sistema.
"Utilice comandos para sustituir la controladora del sistema para actualizar el hardware de la controladora que ejecute ONTAP 9.8 o una versión posterior"	Describe los procedimientos de reubicación de agregados necesarios para actualizar sin interrupciones controladoras que ejecutan ONTAP 9.8 mediante los comandos de "reemplazo de controladora del sistema".
"Utilice la reubicación de agregados para actualizar manualmente el hardware de la controladora que ejecuta ONTAP 9.8 o una versión posterior"	Describe los procedimientos de reubicación de agregados necesarios para realizar actualizaciones manuales de controladoras sin interrupciones que ejecuten ONTAP 9.8 o una versión posterior.
"Utilice los comandos para sustituir la controladora del sistema para actualizar el hardware de la controladora que ejecuta ONTAP 9.5 a ONTAP 9.7"	Describe los procedimientos de reubicación de agregados necesarios para actualizar sin interrupciones controladoras que ejecutan ONTAP 9.5 a ONTAP 9.7 mediante los comandos de "sustitución de controladora del sistema".
"Use la reubicación de agregados para actualizar manualmente el hardware de la controladora que ejecuta ONTAP 9.7 o una versión anterior"	Describe los procedimientos de reubicación de agregados necesarios para realizar actualizaciones manuales de controladoras sin interrupciones que ejecuten ONTAP 9.7 o una versión anterior.

Sitios de referencia

La "[Sitio de soporte de NetApp](#)" También contiene documentación sobre las tarjetas de interfaz de red (NIC) y otro hardware que puede utilizar con el sistema. También contiene la "[Hardware Universe](#)", que proporciona información acerca del hardware que admite el nuevo sistema.

Acceso "[Documentación de ONTAP 9](#)".

Acceda a "[Active IQ Config Advisor](#)" herramienta.

Información de copyright

Copyright © 2024 NetApp, Inc. Todos los derechos reservados. Imprimido en EE. UU. No se puede reproducir este documento protegido por copyright ni parte del mismo de ninguna forma ni por ningún medio (gráfico, electrónico o mecánico, incluidas fotocopias, grabaciones o almacenamiento en un sistema de recuperación electrónico) sin la autorización previa y por escrito del propietario del copyright.

El software derivado del material de NetApp con copyright está sujeto a la siguiente licencia y exención de responsabilidad:

ESTE SOFTWARE LO PROPORCIONA NETAPP «TAL CUAL» Y SIN NINGUNA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO, SIN LIMITAR, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN FIN CONCRETO, CUYA RESPONSABILIDAD QUEDA EXIMIDA POR EL PRESENTE DOCUMENTO. EN NINGÚN CASO NETAPP SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, ESPECIAL, EJEMPLAR O RESULTANTE (INCLUYENDO, ENTRE OTROS, LA OBTENCIÓN DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTIVOS, PÉRDIDA DE USO, DE DATOS O DE BENEFICIOS, O INTERRUPCIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL) CUALQUIERA SEA EL MODO EN EL QUE SE PRODUJERON Y LA TEORÍA DE RESPONSABILIDAD QUE SE APLIQUE, YA SEA EN CONTRATO, RESPONSABILIDAD OBJETIVA O AGRAVIO (INCLUIDA LA NEGLIGENCIA U OTRO TIPO), QUE SURJAN DE ALGÚN MODO DEL USO DE ESTE SOFTWARE, INCLUSO SI HUBIEREN SIDO ADVERTIDOS DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

NetApp se reserva el derecho de modificar cualquiera de los productos aquí descritos en cualquier momento y sin aviso previo. NetApp no asume ningún tipo de responsabilidad que surja del uso de los productos aquí descritos, excepto aquello expresamente acordado por escrito por parte de NetApp. El uso o adquisición de este producto no lleva implícita ninguna licencia con derechos de patente, de marcas comerciales o cualquier otro derecho de propiedad intelectual de NetApp.

Es posible que el producto que se describe en este manual esté protegido por una o más patentes de EE. UU., patentes extranjeras o solicitudes pendientes.

LEYENDA DE DERECHOS LIMITADOS: el uso, la copia o la divulgación por parte del gobierno están sujetos a las restricciones establecidas en el subpárrafo (b)(3) de los derechos de datos técnicos y productos no comerciales de DFARS 252.227-7013 (FEB de 2014) y FAR 52.227-19 (DIC de 2007).

Los datos aquí contenidos pertenecen a un producto comercial o servicio comercial (como se define en FAR 2.101) y son propiedad de NetApp, Inc. Todos los datos técnicos y el software informático de NetApp que se proporcionan en este Acuerdo tienen una naturaleza comercial y se han desarrollado exclusivamente con fondos privados. El Gobierno de EE. UU. tiene una licencia limitada, irrevocable, no exclusiva, no transferible, no sublicenciable y de alcance mundial para utilizar los Datos en relación con el contrato del Gobierno de los Estados Unidos bajo el cual se proporcionaron los Datos. Excepto que aquí se disponga lo contrario, los Datos no se pueden utilizar, desvelar, reproducir, modificar, interpretar o mostrar sin la previa aprobación por escrito de NetApp, Inc. Los derechos de licencia del Gobierno de los Estados Unidos de América y su Departamento de Defensa se limitan a los derechos identificados en la cláusula 252.227-7015(b) de la sección DFARS (FEB de 2014).

Información de la marca comercial

NETAPP, el logotipo de NETAPP y las marcas que constan en <http://www.netapp.com/TM> son marcas comerciales de NetApp, Inc. El resto de nombres de empresa y de producto pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.