

Flux de travail de reprise après incident de volume

System Manager Classic

NetApp June 22, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/fr-fr/ontap-system-manager-classic/volumedisaster-recovery/task_verifying_source_volume_status.html on June 22, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

Sommaire

Flux de travail de reprise après incident de volume	1
Activer le volume de destination	3
Configurer le volume de destination pour l'accès aux données.	7
Réactiver le volume source	8

Flux de travail de reprise après incident de volume

Le workflow de reprise après incident de volume comprend l'activation du volume de destination, la configuration du volume de destination pour l'accès aux données et la réactivation du volume source d'origine.



Des informations supplémentaires sont disponibles pour vous aider à gérer les relations de reprise après incident au niveau des volumes, et vous propose d'autres méthodes de reprise après incident afin de protéger la disponibilité de vos ressources de données.

Sauvegarde de volume avec SnapVault

Décrit comment configurer rapidement les relations de copie à distance de sauvegarde entre les volumes situés dans différents clusters ONTAP.

· Gestion des restaurations de volumes avec SnapVault

Décrit comment restaurer rapidement un volume à partir d'un coffre-fort de sauvegarde dans ONTAP.

Activer le volume de destination

Lorsque le volume source ne peut pas transmettre les données en raison d'événements tels que la corruption des données, la suppression accidentelle ou un état hors ligne, vous devez activer le volume de destination pour autoriser l'accès aux données jusqu'à ce que vous les récupérez sur le volume source. L'activation implique l'arrêt des futurs transferts de données SnapMirror et l'établissement d'une relation plus étroit avec SnapMirror.

Vérifiez l'état du volume source

Lorsque le volume source n'est plus disponible, vous devez vérifier que le volume source est hors ligne, puis identifier le volume de destination à activer pour permettre l'accès aux données.

Description de la tâche

Vous devez effectuer cette tâche à partir du cluster source.

Étapes

- 1. Accédez à la fenêtre volumes.
- 2. Sélectionnez le volume source, puis vérifiez que le volume source est hors ligne.
- 3. Identifier le volume de destination dans la relation SnapMirror
 - Depuis ONTAP 9.3 : double-cliquez sur le volume source pour afficher les détails, puis sur PROTECTION pour identifier le volume de destination dans la relation SnapMirror et le nom de la SVM qui contient le volume.

/olu	me: vol	mirror_src				· Bart to All volumes	/ 601	Delete CARLOS	vi + D Retheih
t	Overview St	napshots Copies Data Prote	con Storage Efficiency Perform	hance					
1	1202010								2
	5 kehesh								4
	Health	Destination SVM	Destination Volume	Destination Clu.,	Relationsh_	Transfer 5_	туре	Leg Time	Peticy
	. 64	10.000	state and solar land, done	and a second the	Automation of the	Inter 1	Theorem, theorem	2 2 M 20140	Manufacture

 ONTAP 9.2 ou version antérieure : cliquez sur l'onglet **Data protection** en bas de la page volumes pour identifier le volume de destination dans la relation SnapMirror et le nom du SVM qui contient le volume.

Name T	Aggregate T	Status	T.	Thin Pro	T %U	sed T	AvailablT	Total Sp. T	Storage _ 1	Is Volu	. Τ	Encrypted	T
svm1_svm1_root	aggr2	Onli	ne	No	5		970.48 MB	1 68	Disabled	No		No	-
svm1_vol123_vault	aggr2	Onli	ne .	No	5		121.35 MB	128.02 MB	Enabled	No		No	
Vol1	aggr3	Orna	ne	-NA-	-NA	l.	-NA-	-NA-	Disabled	No		No	
svm2_root	aggr1	Onli	ne	No	5		971.12 MB	1 GE	Disabled	No		No	-
Destination St.	Destination Vo.	Is Hee	lithy	Ret	ationship	5t. T	ransfer Status	Туре	Lag Tic	ne	Poli	cy	ins.
sym1	volt	• ve	15	5na	pmirrore	d la	fie .	Mirror	7 day(s) 12 hr(s)	OPO	Jefault	10
													*
Details	Soace All	ncation		Snapshot C	onies	Stora	ge Efficiency	Data Prot	ection V	olume Mo	we De	et Perfort	mance

Interrompre la relation SnapMirror

Vous devez arrêter et interrompre la relation SnapMirror pour activer le volume de destination. Après la suspension, les futurs transferts de données SnapMirror sont désactivés.

Avant de commencer

Le volume de destination doit être monté sur le namespace du SVM de destination.

Description de la tâche

Vous devez effectuer cette tâche à partir du cluster destination.

Étapes

- 1. Selon la version de System Manager que vous exécutez, effectuez l'une des opérations suivantes :
 - ONTAP 9.4 ou version antérieure : cliquez sur **protection > relations**.
 - À partir de ONTAP 9.5 : cliquez sur **protection > relations de volume**.
- 2. Sélectionner la relation SnapMirror entre les volumes source et de destination
- 3. Cliquez sur **Operations > Quiesce** pour désactiver les futurs transferts de données.
- 4. Cochez la case de confirmation, puis cliquez sur **Quiesce**.

L'opération de mise en veille peut prendre du temps. Vous ne devez pas effectuer d'autres opérations sur la relation SnapMirror tant que l'état du transfert n'est pas affiché comme Quiesced.

- 5. Cliquez sur **Operations** > **Break**.
- 6. Cochez la case de confirmation, puis cliquez sur Break.

Break		×
Breaks th To recrea	e relationship permanently and converts the destination volume type from DP to RW. te the relationship perform the resync operation.	
Are you	sure you want to break the relationship?	
Source:	cluster-2://source_SVM/Vol1	
Destination:	cluster-1://dest_SVM/source_SVM_Vol1_mirror	
🕑 OK to brea	k the selected relationship	
	Break Cancel	

La relation SnapMirror est en Broken Off état.

Source Sto 1	r Source	e Vol T	Destinatio_ T	Destinatio	T	Is Healthy	Ŧ	Relationsh T	Transfer St.	T	Relationship	Leg Time	Policy Name T	Policy Type	T
sumi	svm1_	root	svm1_svm1_r	svm2		• Yes		Snapmirrored	Idle		Mirror	26 min(s)	DPDefault	Asynchronou	n_ =
svm1	riav		svnt1_voi1_m	svm2		• ves		Broken Off	Ide		Mirror	None	DPDefault	Asynchronou	n ,
	222				1925								14la		1
source edu	mon	28101-90	2n ș		12.114	enny		. 462			resource statut		Rane		
Destination		SVIT12:5V	m1_vol1_mirror		Relat	tionship Sta	1#. ·	Broken Di	7	19	Current Transfel	Туре	None		
Location.					Nete	ron Compri	15510	n Not Appli	able		Current Transfer	Error	None		
Source Clus	ter.	duster-	1		Ratio	K					t act Transfer Err	68.	None		
Destination	Cluster.	dutteh	1								entre maniprer entre	90.C	rivers.		
Torontor		Toronatio									Last Transfer Typ	9e:	Update		
runorer 20	sequije.	nouny								14	Latest Snapshot	Timestamp:	02/22/2017 13:05:00		
Date Transf	er Rate	Unimit	ed								Latart Chanshot	Former	souther states?	c.e5c0.11e6.	
Lag Time		None									Carles anappend	r.44	644a-00a0981a16da	2149622820.20	817-4
															1.1
(I)															1

Vérifiez l'état du volume de destination

Une fois la relation SnapMirror rompant, vous devez vérifier que le volume de destination dispose d'un accès en lecture/écriture et que les paramètres du volume de destination correspondent aux paramètres du volume source.

Description de la tâche

Vous devez effectuer cette tâche à partir du cluster destination.

Étapes

- 1. Accédez à la fenêtre volumes.
- 2. Sélectionnez le volume de destination dans la liste **volumes**, puis vérifiez que le type de volume de destination est rw, qui indique l'accès en lecture/écriture.
- 3. Vérifiez que les paramètres du volume, tels que le provisionnement fin, la déduplication, la compression et la croissance automatique sur le volume de destination correspondent aux paramètres du volume source.

Vous pouvez utiliser les informations sur les paramètres de volume que vous avez indiquées après la création de la relation SnapMirror pour vérifier les paramètres du volume de destination.

4. Si les paramètres de volume ne correspondent pas, modifiez les paramètres du volume de destination

comme requis :

- a. Cliquez sur Modifier.
- b. Modifiez les paramètres généraux, les paramètres d'efficacité du stockage et les paramètres avancés de votre environnement, selon les besoins.
- c. Cliquez sur Enregistrer et fermer.

dit Volume						×
General Storag	ge Efficiency 🛛 🖌	Advanced				
Name:	vol123					
Configure UNIX p	Mixed ermissions (Optio	nal)		Read	Write	Execute
Owner				V	V	V
Group						V
Others				V		v
Thin Provisioned When a volume is space is allocated thin provisioned	s thin provisioned l as data is written volumes and LUN	l, space for the vol 1 to the volume. Th Is.	ume is not alloca ie unused aggreg	ted in advan ate space is a	te. Instea vailable t	d, :o other
Tell me more about T	'hin Provisioning					
			Save	Save and Clo	ose	Cancel

- d. Vérifiez que les colonnes de la liste volumes sont mises à jour avec les valeurs appropriées.
- 5. Activez la création de copie Snapshot pour le volume de destination.
 - a. En fonction de votre version ONTAP, accédez à la page **configurer les copies Snapshot de volume** de l'une des manières suivantes :

En commençant par ONTAP 9.3 : sélectionnez le volume de destination, puis cliquez sur **actions** > **gérer les instantanés** > **configurer**.

ONTAP 9.2 ou version antérieure : sélectionnez le volume de destination, puis cliquez sur **copies Snapshot** > **configurer**.

b. Cochez la case Activer les copies Snapshot planifiées, puis cliquez sur OK.

Config	ure Volume S	napshot Cop	ies		×
? s	Snapshot Reser	ve (%):	5		
💌 M	ake Snapshot d	irectory (.snap	shot) visible		
V	/isibility of .snap	shot directory	on this volume at the client r	nount points.	
💌 Er	nable scheduled	I Snapshot Co	pies		
Γ	- Snapshot Po	licies and So	hedules		
	Select a Snap	shot policy that	at has desired schedules for	Snapshot copies:	
	Snapshot Pol	icy:	default	*	
	Schedules of	Selected Snap	oshot Policy:		
	Schedul	Retained S	Schedule	SnapMirror Label	
	hourly	6	Advance cron - {Minu	-	
	daily	2	Daily - Run at 0 hour 1	daily	
	weekly	2	On weekdays - Sund	weekly	
	Current Timez	zone:	US/Pacific		
т	ell me more abo	ut Snapshot c	onfigurations		
				OK Cance	

Configurer le volume de destination pour l'accès aux données

Après avoir activé le volume de destination, vous devez configurer le volume pour l'accès aux données. Les clients NAS et les hôtes SAN peuvent accéder aux données depuis le volume de destination jusqu'à ce que le volume source soit réactivé.

Description de la tâche

Vous devez effectuer cette tâche à partir du cluster destination.

Procédure

- Environnement NAS :
 - a. Monter les volumes NAS sur le namespace en utilisant le même Junction path que le volume source a été monté sur dans le SVM source.
 - b. Appliquez les ACL appropriés sur les partages CIFS au volume de destination.
 - c. Attribuez les export-policies NFS au volume de destination.
 - d. Appliquer les règles de quota au volume de destination
 - e. Redirigez les clients vers le volume de destination en effectuant les étapes nécessaires, telles que la

modification de la résolution du nom DNS.

- f. Remontez les partages NFS et CIFS sur les clients.
- Environnement SAN :
 - a. Mapper les LUN sur le groupe initiateur approprié pour mettre les LUN du volume à disposition des clients SAN.
 - b. Pour iSCSI, créez des sessions iSCSI des initiateurs hôtes SAN vers les LIF SAN.
 - c. Sur le client SAN, effectuez une nouvelle analyse de stockage pour détecter les LUN connectés.

Que faire ensuite

Vous devez résoudre le problème qui a provoqué l'indisponibilité du volume source. Vous devez remettre le volume source en ligne lorsque cela est possible, puis resynchroniser et réactiver le volume source.

Informations connexes

"Centre de documentation ONTAP 9"

Réactiver le volume source

Lorsque le volume source est disponible, vous devez resynchroniser les données du volume de destination vers le volume source, mettre à jour les modifications après l'opération de resynchronisation et activer le volume source.

Resynchroniser le volume source

Lorsque le volume source est en ligne, vous devez resynchroniser les données entre le volume de destination et le volume source pour répliquer les dernières données depuis le volume de destination.

Avant de commencer

Le volume source doit être en ligne.

Description de la tâche

Vous devez effectuer la tâche à partir du cluster destination.

L'image suivante montre que les données sont répliquées depuis le volume de destination actif vers le volume source en lecture seule :



Étapes

- 1. Selon la version de System Manager que vous exécutez, effectuez l'une des opérations suivantes :
 - ONTAP 9.4 ou version antérieure : cliquez sur **protection > relations**.

• À partir de ONTAP 9.5 : cliquez sur **protection > relations de volume**.

- 2. Sélectionner la relation SnapMirror entre les volumes source et de destination
- 3. Noter la planification du transfert et la règle configurée pour la relation SnapMirror.
- 4. Cliquez sur **Operations > Reverse Resync**.
- 5. Cochez la case de confirmation, puis cliquez sur **Reverse Resync**.

Reverse r source int common S	esynchronizing the relationship deletes the current relationship and converts the o a destination volume. Data in the source volume that is newer than the data in the snapshot copy is deleted.	
Are you	sure you want to reverse resync the relationship?	
Before reverse	resyncing	
Source:	cluster-2://source_SVM/Vol1	
Destination:	cluster-1://dest_SVM/source_SVM_Vol1_mirror	
After reverse r	esyncing	
Source:	cluster-1://dest_SVM/source_SVM_Vol1_mirror	
Destination:	cluster-2://source_SVM/Vol1	
OK to reve	rse resync the relationship	

Depuis ONTAP 9.3, la règle SnapMirror de la relation est définie sur MirrorAllSnapshots et la planification du miroir est définie sur None.

Si vous exécutez ONTAP 9.2 ou version antérieure, la règle SnapMirror de la relation est définie sur DPDefault et la planification du miroir est définie sur None.

- 6. Sur le cluster source, spécifiez une règle SnapMirror et planifiez correspondant à la configuration de protection de la relation SnapMirror d'origine :
 - a. Selon la version de System Manager que vous exécutez, effectuez l'une des opérations suivantes :
 - ONTAP 9.4 ou version antérieure : cliquez sur protection > relations.
 - À partir de ONTAP 9.5 : cliquez sur protection > relations de volume.
 - b. Sélectionnez la relation SnapMirror entre le volume source resynchronisé et le volume de destination, puis cliquez sur **Edit**.
 - c. Sélectionnez la règle et la planification SnapMirror, puis cliquez sur **OK**.

Mettre à jour le volume source

Après avoir resynchronisé le volume source, assurez-vous que toutes les dernières modifications sont mises à jour sur le volume source avant d'activer le volume source.

Description de la tâche

Vous devez effectuer cette tâche à partir du cluster source.

Étapes

- 1. Selon la version de System Manager que vous exécutez, effectuez l'une des opérations suivantes :
 - ONTAP 9.4 ou version antérieure : cliquez sur protection > relations.
 - À partir de ONTAP 9.5 : cliquez sur protection > relations de volume.
- Sélectionnez la relation SnapMirror entre les volumes source et de destination, puis cliquez sur Operations > Update.
- 3. Effectuez un transfert incrémentiel à partir de la copie Snapshot commune récente entre les volumes source et de destination.
 - À partir de ONTAP 9.3 : sélectionnez l'option selon la règle.
 - ONTAP 9.2 ou version antérieure : sélectionnez l'option On Demand.
- 4. **Facultatif:** sélectionnez **Limit Transfer Bandwidth to** afin de limiter la bande passante réseau utilisée pour les transferts, puis spécifiez la vitesse de transfert maximale.
- 5. Cliquez sur **mettre à jour**.
- 6. Vérifiez que l'état du transfert est Idle et le dernier type de transfert est Update Dans l'onglet Détails.

Source Stor Classic										
🐼 Create 🔐	Ecz × Dela	ta 🔍 Openstans	- 🖸 Refresh	1						
Source Sto T	Source Vol.	Y Destinatio Y	Destinatio	T is Healthy T	Relationsh., T	Transfer St 1	Relationship	Lag Time	Policy Name T	Policy Type T
sum1	sym1_root	svml_svml_r_	pum2	O Vet	Snapmirrored	Idle	Mircor	44 min(s)	OPDefault	Asynchronous 🌥
turnt	vol123	svm1_vol123.	svm2	• Yes	Snapmirrored	idie	Veult	4 hr(s) 56 min.	XDPDefault	Vault
sym2	svest_volt_	tiov	time	@ ves	Snapmirroted	Idle	Mirrot	2 min(s)	OPDefault	Asynchronous
Source Locat Destination Location Source Clust Destination I Transfer Schi Data Transfe Lag Time	en: dus son: svm cluster dus edule: Non r Rate Unil 2 mi	z tymi _woit_minor i voiti er-1 e mited NSI	四 東 邦東	Healthy: eletionship State istwork Compression atto	Snapming Not Appin	ured able	Transfer Stetus Current Transfer Current Transfer Last Transfer Em Less Transfer Typ Latest Snapshot Latest Snapshot	Type: N Error N or: N Per: U Timestamp: 0 Copy: 5	se ione ione p <mark>otate</mark> 2/22/2017 16.47.18 napmirror.20058/ref Adae.0000531a1bda	-e505-11e5- 214962207.2017-
•									1	<u></u>
Details		Policy Details	5	inapshot Copies						

Réactiver le volume source

Après avoir resynchronisé les données du volume de destination sur le volume source, vous devez activer le volume source en rompant la relation SnapMirror. Vous devez ensuite resynchroniser le volume de destination pour protéger le volume source réactivé.

Description de la tâche

Les opérations de rupture et de resynchronisation inverse sont exécutées à partir du cluster source.

L'image suivante montre que les volumes source et de destination sont en lecture/écriture lorsque vous rompez la relation SnapMirror. Après l'opération de resynchronisation inverse, les données sont répliquées depuis le volume source actif vers le volume de destination en lecture seule.



Étapes

- 1. Selon la version de System Manager que vous exécutez, effectuez l'une des opérations suivantes :
 - ONTAP 9.4 ou version antérieure : cliquez sur **protection > relations**.
 - À partir de ONTAP 9.5 : cliquez sur **protection > relations de volume**.
- 2. Sélectionner la relation SnapMirror entre les volumes source et de destination
- 3. Cliquez sur **Operations > Quiesce**.
- 4. Cochez la case de confirmation, puis cliquez sur **Quiesce**.
- 5. Cliquez sur **Operations** > **Break**.
- 6. Cochez la case de confirmation, puis cliquez sur Break.

reak		×
Breaks the To recreat	relationship permanently and converts the destination volume type from DP to RW. e the relationship perform the resync operation.	
Are you	sure you want to break the relationship?	
Source:	cluster-1://dest_SVM/source_SVM_Vol1_mirror	
Destination:	cluster-2://source_SVM/Vol1	
OK to break	the selected relationship	
	Break Cancel	

- 7. Cliquez sur **Operations > Reverse Resync**.
- 8. Cochez la case de confirmation, puis cliquez sur **Reverse Resync**.

Reverse re source into common Si	esynchronizing the relationship deletes the current relationship and converts the o a destination volume. Data in the source volume that is newer than the data in the napshot copy is deleted.	
Are you	sure you want to reverse resync the relationship?]
Before reverse	resyncing	
Source:	cluster-1://dest_SVM/source_SVM_Vol1_mirror	
Destination:	cluster-2://source_SVM/Vol1	
After reverse re	syncing _	
Source:	cluster-2://source_SVM/Vol1	
Destination:	cluster-1://dest_SVM/source_SVM_Vol1_mirror	
🖉 OK to rever	se resync the relationship	

Depuis ONTAP 9.3, la règle SnapMirror de la relation est définie sur MirrorAllSnapshots Et la planification SnapMirror est définie sur None.

Si vous exécutez ONTAP 9.2 ou version antérieure, la règle SnapMirror de la relation est définie sur DPDefault Et la planification SnapMirror est définie sur None.

- 9. Accédez au volume source sur la page volumes, puis vérifiez que la relation SnapMirror que vous avez créée est répertoriée et l'état de la relation est Snapmirrored.
- 10. Sur le cluster de destination, spécifiez une règle SnapMirror et planifiez correspondant à la configuration de protection de la relation SnapMirror d'origine pour la nouvelle relation SnapMirror :
 - a. Selon la version de System Manager que vous exécutez, effectuez l'une des opérations suivantes :
 - ONTAP 9.4 ou version antérieure : cliquez sur protection > relations.
 - À partir de ONTAP 9.5 : cliquez sur **protection > relations de volume**.
 - b. Sélectionnez la relation SnapMirror entre la source réactivée et les volumes de destination, puis cliquez sur **Edit**.
 - c. Sélectionnez la règle et la planification SnapMirror, puis cliquez sur OK.

Résultats

Le volume source dispose d'un accès en lecture/écriture et est protégé par le volume de destination.

Informations sur le copyright

Copyright © 2024 NetApp, Inc. Tous droits réservés. Imprimé aux États-Unis. Aucune partie de ce document protégé par copyright ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit ou selon quelque méthode que ce soit (graphique, électronique ou mécanique, notamment par photocopie, enregistrement ou stockage dans un système de récupération électronique) sans l'autorisation écrite préalable du détenteur du droit de copyright.

Les logiciels dérivés des éléments NetApp protégés par copyright sont soumis à la licence et à l'avis de nonresponsabilité suivants :

CE LOGICIEL EST FOURNI PAR NETAPP « EN L'ÉTAT » ET SANS GARANTIES EXPRESSES OU TACITES, Y COMPRIS LES GARANTIES TACITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, QUI SONT EXCLUES PAR LES PRÉSENTES. EN AUCUN CAS NETAPP NE SERA TENU POUR RESPONSABLE DE DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, ACCESSOIRES, PARTICULIERS OU EXEMPLAIRES (Y COMPRIS L'ACHAT DE BIENS ET DE SERVICES DE SUBSTITUTION, LA PERTE DE JOUISSANCE, DE DONNÉES OU DE PROFITS, OU L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉ), QUELLES QU'EN SOIENT LA CAUSE ET LA DOCTRINE DE RESPONSABILITÉ, QU'IL S'AGISSE DE RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE, STRICTE OU DÉLICTUELLE (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE OU AUTRE) DÉCOULANT DE L'UTILISATION DE CE LOGICIEL, MÊME SI LA SOCIÉTÉ A ÉTÉ INFORMÉE DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES.

NetApp se réserve le droit de modifier les produits décrits dans le présent document à tout moment et sans préavis. NetApp décline toute responsabilité découlant de l'utilisation des produits décrits dans le présent document, sauf accord explicite écrit de NetApp. L'utilisation ou l'achat de ce produit ne concède pas de licence dans le cadre de droits de brevet, de droits de marque commerciale ou de tout autre droit de propriété intellectuelle de NetApp.

Le produit décrit dans ce manuel peut être protégé par un ou plusieurs brevets américains, étrangers ou par une demande en attente.

LÉGENDE DE RESTRICTION DES DROITS : L'utilisation, la duplication ou la divulgation par le gouvernement sont sujettes aux restrictions énoncées dans le sous-paragraphe (b)(3) de la clause Rights in Technical Data-Noncommercial Items du DFARS 252.227-7013 (février 2014) et du FAR 52.227-19 (décembre 2007).

Les données contenues dans les présentes se rapportent à un produit et/ou service commercial (tel que défini par la clause FAR 2.101). Il s'agit de données propriétaires de NetApp, Inc. Toutes les données techniques et tous les logiciels fournis par NetApp en vertu du présent Accord sont à caractère commercial et ont été exclusivement développés à l'aide de fonds privés. Le gouvernement des États-Unis dispose d'une licence limitée irrévocable, non exclusive, non cessible, non transférable et mondiale. Cette licence lui permet d'utiliser uniquement les données relatives au contrat du gouvernement des États-Unis d'après lequel les données lui ont été fournies ou celles qui sont nécessaires à son exécution. Sauf dispositions contraires énoncées dans les présentes, l'utilisation, la divulgation, la reproduction, la modification, l'exécution, l'affichage des données sont interdits sans avoir obtenu le consentement écrit préalable de NetApp, Inc. Les droits de licences du Département de la Défense du gouvernement des États-Unis se limitent aux droits identifiés par la clause 252.227-7015(b) du DFARS (février 2014).

Informations sur les marques commerciales

NETAPP, le logo NETAPP et les marques citées sur le site http://www.netapp.com/TM sont des marques déposées ou des marques commerciales de NetApp, Inc. Les autres noms de marques et de produits sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.