

NVIDIA SN2100

Cluster and storage switches

NetApp April 25, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/fr-fr/ontap-systems-switches/switch-nvidiasn2100/configure-overview-sn2100-cluster.html on April 25, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

Sommaire

NVIDIA SN2100	1
Présentation	1
Installer le matériel de fixation	
Configurez le logiciel	13
Migration des commutateurs	69
Remplacer les interrupteurs	

NVIDIA SN2100

Présentation

Présentation de l'installation et de la configuration des switchs NVIDIA SN2100

La carte NVIDIA SN2100 est un commutateur de cluster qui permet de créer des clusters ONTAP avec plus de deux nœuds.

Présentation de la configuration initiale

Pour configurer un switch NVIDIA SN2100 sur les systèmes exécutant ONTAP, procédez comme suit :

1. "Installez le matériel du commutateur NVIDIA SN2100".

Les instructions sont disponibles dans le NVIDIA Switch installation Guide.

2. "Configurer le commutateur".

Des instructions sont disponibles dans la documentation de NVIDIA.

3. "Examinez les considérations relatives au câblage et à la configuration".

Consultez les exigences relatives aux connexions optiques, à l'adaptateur QSA et à la vitesse du port de commutation.

4. "Reliez les étagères NS224 à un stockage relié à un commutateur".

Suivez les procédures de câblage si vous disposez d'un système dans lequel les tiroirs disques du NS224 doivent être câblés en tant que stockage connecté au commutateur (pas de stockage à connexion directe).

5. "Installez Cumulus Linux en mode Cumulus" ou "Installez Cumulus Linux en mode ONIE".

Vous pouvez installer le système d'exploitation Cumulus Linux (CL) lorsque le commutateur exécute Cumulus Linux ou ONIE.

6. "Installez le script RCF (Reference Configuration File)".

Deux scripts RCF sont disponibles pour les applications de stockage et de mise en cluster. La procédure pour chaque est la même.

7. "Configurer SNMPv3 pour la collecte log switch".

Cette version inclut la prise en charge du protocole SNMPv3 pour la collecte du journal de commutation et la surveillance de l'état du commutateur (SHM).

Les procédures utilisent l'utilitaire NCLU (Network Command Line Utility), qui est une interface de ligne de commande qui garantit que Cumulus Linux est entièrement accessible à tous. La commande net est l'utilitaire wrapper que vous utilisez pour exécuter des actions à partir d'un terminal.

Informations supplémentaires

Avant de commencer l'installation ou la maintenance, vérifiez les points suivants :

- "Configuration requise"
- "Composants et références"
- "Documentation requise"
- "Hardware Universe" Pour toutes les versions de ONTAP prises en charge.

Configuration requise pour les switchs NVIDIA SN2100

Pour l'installation et la maintenance des switchs NVIDIA SN2100, vérifiez toutes les exigences de configuration.

Conditions requises pour l'installation

Si vous souhaitez créer des clusters ONTAP avec plus de deux nœuds, vous devez prendre en charge deux commutateurs de réseau de clusters. Vous pouvez utiliser des commutateurs de gestion supplémentaires, qui sont facultatifs.

Vous installez le commutateur NVIDIA SN2100 (X190006) dans l'armoire de commutateur NVIDIA double/simple avec les supports standard fournis avec le commutateur.

Pour connaître les instructions de câblage, reportez-vous à la section "Examinez les considérations relatives au câblage et à la configuration".

Prise en charge de ONTAP et Linux

Le commutateur NVIDIA SN2100 est un commutateur 10/25/40 GbE exécutant Cumulus Linux. Le commutateur prend en charge les éléments suivants :

• ONTAP 9.10.1P3.

Le commutateur SN2100 sert les applications de stockage et de cluster dans le ONTAP 9.10.1P3 sur différentes paires de commutateurs.

• Version du système d'exploitation Cumulus Linux (CL).

Pour télécharger le logiciel SN2100 Cumulus de NVIDIA, vous devez disposer d'informations de connexion pour accéder au portail de support d'entreprise de NVIDIA. Consultez l'article de la base de connaissances "Comment s'inscrire auprès de NVIDIA pour accéder au portail de support de l'entreprise". Pour plus d'informations sur la compatibilité actuelle, reportez-vous au "Commutateurs Ethernet NVIDIA" page d'informations.

• Vous pouvez installer Cumulus Linux lorsque le commutateur exécute Cumulus Linux ou ONIE.

Composants et références pour les switchs NVIDIA SN2100

Pour l'installation et la maintenance du commutateur NVIDIA SN2100, consultez la liste des composants et références des kits d'armoire et de rail.

Détails de l'armoire

Vous installez le commutateur NVIDIA SN2100 (X190006) dans l'armoire de commutateur NVIDIA double/simple avec les supports standard fournis avec le commutateur.

Détails du kit de rails

Le tableau suivant répertorie le numéro de référence et la description des commutateurs SN2100 et des kits de rails :

Numéro de référence	Description
X190006-PE	Commutateur de cluster, NVIDIA SN2100, 16PT 100 GbE, PTSX
X190006-PI	Commutateur de cluster, NVIDIA SN2100, 16 PT 100 GbE, PSIN
X-MTEF-KIT-D	Kit de rails, commutateur double NVIDIA côte à côte
X-MTEF-KIT-E	Kit de rails, commutateur simple NVIDIA faible profondeur



Pour plus d'informations, consultez la documentation NVIDIA à l'adresse "Installation du commutateur SN2100 et du kit de rails".

Exigences en matière de documentation pour les switchs NVIDIA SN2100

Pour l'installation et la maintenance du commutateur NVIDIA SN2100, consultez la documentation recommandée.

Titre	Description
"Guide d'installation du commutateur NVIDIA"	Décrit l'installation des switchs NVIDIA SN2100.
"Guide de câblage de tiroirs disques NVMe NS224"	Présentation et illustrations des configurations du câblage des tiroirs disques.
"NetApp Hardware Universe"	Permet de confirmer le matériel pris en charge, comme les commutateurs de stockage et les câbles, pour votre modèle de plate- forme.

Installer le matériel de fixation

Installez le matériel du commutateur NVIDIA SN2100

Pour installer le matériel SN2100, reportez-vous à la documentation de NVIDIA.

Étapes

1. Vérifiez le "configuration requise".

2. Suivez les instructions de la section "Guide d'installation du commutateur NVIDIA".

Et la suite ?

"Configurer le commutateur".

Configurez le commutateur NVIDIA SN2100

Pour configurer le commutateur SN2100, reportez-vous à la documentation de NVIDIA.

Étapes

- 1. Vérifiez le "configuration requise".
- 2. Suivez les instructions de la section "Reprise du système NVIDIA.".

Et la suite ?

"Examinez les considérations relatives au câblage et à la configuration".

Examinez les considérations relatives au câblage et à la configuration

Avant de configurer votre commutateur NVIDIA SN2100, prenez en compte les considérations suivantes.

Détails du port NVIDIA

Ports de commutateur	Utilisation des ports
swp1s0-3	Nœuds de ports de cluster breakout 4 x 10 GbE
swp2s0-3	Nœuds de ports de cluster breakout 4 x 25GbE
swp3-14	Nœuds de ports de cluster 40 GbE
swp15-16	Ports ISL (Inter-Switch Link) 40 GbE

Voir la "Hardware Universe" pour plus d'informations sur les ports de commutateur.

Délais de liaison avec connexions optiques

Si vous rencontrez des retards de liaison de plus de cinq secondes, Cumulus Linux 5.4 et versions ultérieures prend en charge la liaison rapide. Vous pouvez configurer les liens à l'aide du nv set commande comme suit

```
nv set interface <interface-id> link fast-linkup on
nv config apply
reload the switchd
```

```
cumulus@cumulus-cs13:mgmt:~$ nv set interface swp5 link fast-linkup on
cumulus@cumulus-cs13:mgmt:~$ nv config apply
switchd need to reload on this config change
Are you sure? [y/N] y
applied [rev_id: 22]
Only switchd reload required
```

Prise en charge des connexions en cuivre

Les modifications de configuration suivantes sont nécessaires pour résoudre ce problème.

Cumulus Linux 4.4.3

1. Identifiez le nom de chaque interface à l'aide de câbles en cuivre 40 GbE/100 GbE :

- 2. Ajoutez les deux lignes suivantes au /etc/cumulus/switchd.conf Fichier pour chaque port (swjpg <n>) utilisant des câbles cuivre 40 GbE/100 GbE :
 - ° interface.swp<n>.enable media depended linkup flow=TRUE
 - o interface.swp<n>.enable_short_tuning=TRUE

Par exemple :

```
cumulus@cumulus:mgmt:~$ sudo nano /etc/cumulus/switchd.conf
.
.
interface.swp3.enable_media_depended_linkup_flow=TRUE
interface.swp3.enable_short_tuning=TRUE
interface.swp4.enable_media_depended_linkup_flow=TRUE
interface.swp4.enable_short_tuning=TRUE
```

3. Redémarrez le switchd service :

cumulus@cumulus:mgmt:~\$ sudo systemctl restart switchd.service

4. Vérifier que les ports fonctionnent :

```
cumulus@cumulus:mgmt:~$ net show interface all

State Name Spd MTU Mode LLDP Summary

----- ----- ---- ----- ----- ------

UP swp3 100G 9216 Trunk/L2 Master:

bridge(UP)

UP swp4 100G 9216 Trunk/L2 Master:

bridge(UP)
```

Cumulus Linux 5.x.

1. Identifiez le nom de chaque interface à l'aide de câbles en cuivre 40 GbE/100 GbE :

2. Configurez les liens à l'aide du nv set commande comme suit :

```
° nv set interface <interface-id> link fast-linkup on
```

- ° nv config apply
- Rechargez le switchd services

Par exemple :

```
cumulus@cumulus:mgmt:~$ nv set interface swp5 link fast-linkup on
cumulus@cumulus:mgmt:~$ nv config apply
switchd need to reload on this config change
Are you sure? [y/N] y
applied [rev_id: 22]
Only switchd reload required
```

3. Vérifier que les ports fonctionnent :

```
cumulus@cumulus:mgmt:~$ net show interface all
State Name
                 Spd
                      MTU
                             Mode
                                        LLDP
                                                          Summary
____
       _____
                              _____
                 ____
                       ____
UP
                100G 9216
       swp3
                             Trunk/L2
                                                          Master:
bridge(UP)
UP
       swp4
                100G 9216
                             Trunk/L2
                                                          Master:
bridge(UP)
```

Voir "Cette base de connaissances" pour plus d'informations.

Sur Cumulus Linux 4.4.2, les connexions en cuivre ne sont pas prises en charge sur les commutateurs SN2100 dotés d'une carte réseau X1151A, d'une carte réseau X1146A ou de ports 100GbE intégrés. Par exemple :

- AFF A800 sur les ports e0a et e0b
- AFF A320 sur les ports e0g et e0h

Adaptateur QSA

Lorsqu'un adaptateur QSA est utilisé pour se connecter aux ports de cluster 10 GbE/25 GbE d'une plateforme, la liaison peut ne pas se trouver.

Pour résoudre ce problème, procédez comme suit :

- Pour 10GbE, définissez manuellement la vitesse de liaison swp1s0-3 sur 10000 et la négociation automatique sur Désactivé.
- Pour 25 GbE, définissez manuellement la vitesse de liaison swp2s0-3 sur 25000 et définissez la négociation automatique sur Désactivé.



Si vous utilisez des adaptateurs QSA 10 GbE/25 GbE, insérez-les dans des ports 40 GbE/100 GbE non séparationés (swp3-swp14). N'insérez pas la carte QSA dans un port configuré pour le tri.

Définition de la vitesse de l'interface sur les ports écorchés

Selon l'émetteur-récepteur du port de commutateur, vous devrez peut-être régler la vitesse de l'interface de commutateur sur une vitesse fixe. Si vous utilisez des ports de dérivation 10 GbE et 25 GbE, vérifiez que la négociation automatique est désactivée et définissez la vitesse de l'interface sur le commutateur.

Cumulus Linux 4.4.3

Par exemple :

```
cumulus@cumulus:mgmt:~$ net add int swp1s3 link autoneg off && net com
--- /etc/network/interfaces 2019-11-17 00:17:13.470687027 +0000
+++ /run/nclu/ifupdown2/interfaces.tmp 2019-11-24 00:09:19.435226258
+0000
00 -37,21 +37,21 00
     alias 10G Intra-Cluster Node
    link-autoneg off
     link-speed 10000 <---- port speed set</pre>
     mstpctl-bpduguard yes
     mstpctl-portadminedge yes
     mtu 9216
auto swp1s3
iface swp1s3
    alias 10G Intra-Cluster Node
    link-autoneg off
_
    link-autoneg on
+
    link-speed 10000 <---- port speed set</pre>
    mstpctl-bpduguard yes
     mstpctl-portadminedge yes
    mtu 9216
auto swp2s0
iface swp2s0
     alias 25G Intra-Cluster Node
    link-autoneg off
     link-speed 25000 <---- port speed set
```

Vérifiez l'état de l'interface et du port pour vous assurer que les paramètres sont appliqués :

<pre>cumulus@cumulus:mgmt:~\$ net show interface</pre>							
State	Name	Spd	MTU	Mode	LLDP		Summary
•							
UP	swp1s0	10G	9216	Trunk/L2	cs07	(e4c)	Master:
br_def	ault(UP)						
UP	swp1s1	10G	9216	Trunk/L2	cs07	(e4d)	Master:
br_def	ault(UP)						
UP	swp1s2	10G	9216	Trunk/L2	cs08	(e4c)	Master:
br_dei	ault(UP)	100	0216	Truple /T 2	a a 0 9	(a/d)	Magtor
ur br def	swpiss	IUG	9210	IIUIIK/ LZ	0500	(840)	Master:
	aure (01)						
•							
UP	swp3	40G	9216	Trunk/L2	cs03	(e4e)	Master:
br_def	ault(UP)						
UP	swp4	40G	9216	Trunk/L2	cs04	(e4e)	Master:
br_def	ault(UP)						
DN	swp5	N/A	9216	Trunk/L2			Master:
br_def	ault(UP)	.	0016	m 1 (T O			
DN br dof	swpo	N/A	9216	Trunk/LZ			Master:
DN N	swn7	N/A	9216	Trunk/L2			Master·
br def	ault(UP)	10/11	5210	11 diin, 12			11000001.
	,						
•							
UP	swp15	100G	9216	BondMember	cs01	(swp15)	Master:
cluste	r_isl(UP)						
UP	swp16	100G	9216	BondMember	cs01	(swp16)	Master:
cluste	r_isl(UP)						
•							
•							

Cumulus Linux 5.x.

Par exemple :

cumulus@cumulus:mgmt:~\$ cumulus@cumulus:mgmt:~\$ cumulus@cumulus:mgmt:~\$	nv set interface swpls3 nv set interface swpls3 nv show interface swpls	link auto-negotiate off link speed 10G 3
link		
auto-negotiate off duplex	off full	off full
full speed	10G	10G
10G fec	auto	auto
auto mtu 9216	9216	9216
[breakout]		
state up	up	up

Vérifiez l'état de l'interface et du port pour vous assurer que les paramètres sont appliqués :

<pre>cumulus@cumulus:mgmt:~\$ nv show interface</pre>							
State	Name	Spd	MTU	Mode	LLDP		Summary
•							
• IIP	swp1s0	10G	9216	Trunk/I.2	cs07	(e4c)	Master·
br def	ault(UP)	100	9210	11 UIII, 12	0007	(010)	11000001.
UP	swp1s1	10G	9216	Trunk/L2	cs07	(e4d)	Master:
br_def	ault(UP)						
UP	swp1s2	10G	9216	Trunk/L2	cs08	(e4c)	Master:
br_def	ault(UP)						
UP	swp1s3	10G	9216	Trunk/L2	cs08	(e4d)	Master:
br_def	ault(UP)						
·							
•	a	100	0.016	mount / T 2	a a 0 2	(a a a)	Magtar
ur br def	Swps	40G	9210	IIUIIK/LZ	CSU3	(848)	Master:
UP	swp4	40G	9216	Trunk/L2	cs04	(e4e)	Master
br def	ault(UP)	100	9210	11 (1111) 12	0001	(010)	11000001.
DN	swp5	N/A	9216	Trunk/L2			Master:
br_def	ault(UP)						
DN	swp6	N/A	9216	Trunk/L2			Master:
br_def	ault(UP)						
DN	swp7	N/A	9216	Trunk/L2			Master:
br_def	ault(UP)						
•							
•	ал 1 Г	1000	0010		0 1	(1 -)	
UP	swpl5	TOOG	9216	BondMemper	CSUI	(swpis)	Master:
IIP	swp16	1006	9216	BondMember	cs01	(swp16)	Master·
cluste	r isl(UP)	1000	9210	Domariender	0001	(pwbro)	11000001.

Et la suite ?

"Reliez les tiroirs NS224 au stockage relié au commutateur".

Reliez les étagères NS224 à un stockage relié à un commutateur

Si vous disposez d'un système dans lequel les tiroirs de disques NS224 doivent être câblés en tant que stockage de type commutateur (pas de stockage DAS), utilisez les informations fournies ici.

· Câbler les tiroirs disques NS224 via des commutateurs de stockage :

"Câblage des tiroirs disques NS224 connectés par commutateur"

• Vérifiez le matériel pris en charge, comme les commutateurs et les câbles, pour votre modèle de plateforme :

"NetApp Hardware Universe"

Et la suite ?

"Installez Cumulus Linux en mode Cumulus" ou "Installez Cumulus Linux en mode ONIE".

Configurez le logiciel

Workflow d'installation logicielle pour les switchs NVIDIA SN2100

Pour installer et configurer le logiciel d'un commutateur NVIDIA SN2100, procédez comme suit :

1. "Installez Cumulus Linux en mode Cumulus" ou "Installez Cumulus Linux en mode ONIE".

Vous pouvez installer le système d'exploitation Cumulus Linux (CL) lorsque le commutateur exécute Cumulus Linux ou ONIE.

2. "Installez le script RCF (Reference Configuration File)".

Deux scripts RCF sont disponibles pour les applications de stockage et de mise en cluster. La procédure pour chaque est la même.

3. "Configurer SNMPv3 pour la collecte log switch".

Cette version inclut la prise en charge du protocole SNMPv3 pour la collecte du journal de commutation et la surveillance de l'état du commutateur (SHM).

Les procédures utilisent l'utilitaire NCLU (Network Command Line Utility), qui est une interface de ligne de commande qui garantit que Cumulus Linux est entièrement accessible à tous. La commande net est l'utilitaire wrapper que vous utilisez pour exécuter des actions à partir d'un terminal.

Installez Cumulus Linux en mode Cumulus

Suivre cette procédure pour installer le système d'exploitation Cumulus Linux (CL) lorsque le commutateur est en mode Cumulus.



Le système d'exploitation Cumulus Linux (CL) peut être installé lorsque le commutateur exécute Cumulus Linux ou ONIE (voir "Installez en mode ONIE").

Ce dont vous avez besoin

- Connaissance Linux de niveau intermédiaire.
- Connaissance de l'édition de texte de base, des autorisations de fichier UNIX et de la surveillance des processus. Plusieurs éditeurs de texte sont pré-installés, y compris vi et nano.

- Accès à un shell Linux ou UNIX. Si vous utilisez Windows, utilisez un environnement Linux comme outil de ligne de commande pour interagir avec Cumulus Linux.
- La vitesse de transmission requise est définie sur 115200 sur le commutateur de console série pour l'accès à la console du commutateur NVIDIA SN2100, comme suit :
 - 115200 bauds
 - 8 bits de données (data bits)
 - 1 bit de stop
 - parité : aucune
 - · contrôle de flux : aucun

Description de la tâche

Gardez à l'esprit les points suivants :



Chaque fois que Cumulus Linux est installé, l'intégralité de la structure du système de fichiers est effacée et reconstruite.

()

Le mot de passe par défaut pour le compte utilisateur du umulus est **cumulus**. La première fois que vous vous connectez à Cumulus Linux, vous devez changer ce mot de passe par défaut. Veillez à mettre à jour tous les scripts d'automatisation avant d'installer une nouvelle image. Cumulus Linux propose des options de ligne de commande pour modifier automatiquement le mot de passe par défaut pendant le processus d'installation.

Exemple 1. Étapes

Cumulus Linux 4.4.3

1. Connectez-vous au commutateur.

La première connexion au commutateur requiert le nom d'utilisateur/mot de passe **cumulus/cumulus** avec sudo privilèges.

```
cumulus login: cumulus
Password: cumulus
You are required to change your password immediately (administrator
enforced)
Changing password for cumulus.
Current password: cumulus
New password: <new_password>
Retype new password: <new password>
```

2. Vérifiez la version de Cumulus Linux : net show system

```
cumulus@cumulus:mgmt:~$ net show system
Hostname..... cumulus
Build..... Cumulus Linux 4.4.3
Uptime..... 0:08:20.860000
Model..... Mlnx X86
CPU..... x86 64 Intel Atom C2558 2.40GHz
Memory..... 8GB
Disk..... 14.7GB
ASIC..... Mellanox Spectrum MT52132
Ports..... 16 x 100G-OSFP28
Part Number..... MSN2100-CB2FC
Serial Number.... MT2105T05177
Platform Name.... x86 64-mlnx x86-r0
Product Name.... MSN2100
ONIE Version.... 2019.11-5.2.0020-115200
Base MAC Address. 04:3F:72:43:92:80
Manufacturer.... Mellanox
```

3. Configurez le nom d'hôte, l'adresse IP, le masque de sous-réseau et la passerelle par défaut. Le nouveau nom d'hôte ne devient effectif qu'après le redémarrage de la session console/SSH.



Un commutateur Cumulus Linux fournit au moins un port de gestion Ethernet dédié appelé eth0. Cette interface est spécifiquement destinée à la gestion hors bande. Par défaut, l'interface de gestion utilise DHCPv4 pour l'adressage.

N'utilisez pas de trait de soulignement (_), d'apostrophe (') ou de caractères non ASCII dans le nom d'hôte.

cumulus@cumulus:mgmt:~\$ net add hostname sw1
cumulus@cumulus:mgmt:~\$ net add interface eth0 ip address
10.233.204.71
cumulus@cumulus:mgmt:~\$ net add interface eth0 ip gateway
10.233.204.1
cumulus@cumulus:mgmt:~\$ net pending
cumulus@cumulus:mgmt:~\$ net commit

Cette commande modifie les deux /etc/hostname et /etc/hosts fichiers.

 Vérifiez que le nom d'hôte, l'adresse IP, le masque de sous-réseau et la passerelle par défaut ont été mis à jour.

```
cumulus@sw1:mgmt:~$ hostname sw1
cumulus@sw1:mgmt:~$ ifconfig eth0
eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
inet 10.233.204.71 netmask 255.255.254.0 broadcast 10.233.205.255
inet6 fe80::bace:f6ff:fe19:1df6 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
ether b8:ce:f6:19:1d:f6 txqueuelen 1000 (Ethernet)
RX packets 75364 bytes 23013528 (21.9 MiB)
RX errors 0 dropped 7 overruns 0 frame 0
TX packets 4053 bytes 827280 (807.8 KiB)
TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0 device
memory 0xdfc00000-dfc1fff
```

cumulus@swl::mgmt:~\$ ip route show vrf mgmt
default via 10.233.204.1 dev eth0
unreachable default metric 4278198272
10.233.204.0/23 dev eth0 proto kernel scope link src 10.233.204.71
127.0.0.0/8 dev mgmt proto kernel scope link src 127.0.0.1

- 5. Configurer le fuseau horaire en mode interactif NTP.
 - a. Sur un terminal, lancer la commande suivante :

cumulus@sw1:~\$ sudo dpkg-reconfigure tzdata

- b. Suivez les options du menu à l'écran pour sélectionner la zone géographique et la région.
- c. Pour définir le fuseau horaire de tous les services et démons, redémarrez le commutateur.
- d. Vérifier que la date et l'heure sur le commutateur sont correctes et mettre à jour si nécessaire.

6. Installez Cumulus Linux 4.4.3:

cumulus@sw1:mgmt:~\$ sudo onie-install -a -i http://<webserver>/<path>/cumulus-linux-4.4.3-mlx-amd64.bin

Le programme d'installation démarre le téléchargement. Tapez y lorsque vous y êtes invité.

7. Redémarrez le commutateur NVIDIA SN2100 :

cumulus@sw1:mgmt:~\$ sudo reboot

- 8. L'installation démarre automatiquement et les options d'écran GRUB suivantes s'affichent. Effectuer **pas** de sélections.
 - Cumulus-Linux GNU/Linux
 - ONIE : installez le système d'exploitation
 - CUMULUS INSTALLATION
 - Cumulus-Linux GNU/Linux
- 9. Répétez les étapes 1 à 4 pour vous connecter.
- 10. Vérifiez que la version de Cumulus Linux est 4.4.3: net show version

```
cumulus@sw1:mgmt:~$ net show version
NCLU_VERSION=1.0-cl4.4.3u0
DISTRIB_ID="Cumulus Linux"
DISTRIB_RELEASE=4.4.3
DISTRIB_DESCRIPTION="Cumulus Linux 4.4.3"
```

11. Créez un nouvel utilisateur et ajoutez cet utilisateur à la sudo groupe. Cet utilisateur ne prend effet qu'après le redémarrage de la session console/SSH.

sudo adduser --ingroup netedit admin

```
cumulus@sw1:mgmt:~$ sudo adduser --ingroup netedit admin
[sudo] password for cumulus:
Adding user 'admin' ...
Adding new user 'admin' (1001) with group `netedit' ...
Creating home directory '/home/admin' ...
Copying files from '/etc/skel' ...
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
Changing the user information for admin
Enter the new value, or press ENTER for the default
Full Name []:
Room Number []:
Work Phone []:
Home Phone []:
Other []:
Is the information correct? [Y/n] y
cumulus@sw1:mgmt:~$ sudo adduser admin sudo
[sudo] password for cumulus:
Adding user `admin' to group `sudo' ...
Adding user admin to group sudo
Done.
cumulus@sw1:mgmt:~$ exit
loqout
Connection to 10.233.204.71 closed.
[admin@cycrh6svl01 ~]$ ssh admin@10.233.204.71
admin@10.233.204.71's password:
Linux sw1 4.19.0-cl-1-amd64 #1 SMP Cumulus 4.19.206-1+cl4.4.1u1
(2021-09-09) x86 64
Welcome to NVIDIA Cumulus (R) Linux (R)
For support and online technical documentation, visit
http://www.cumulusnetworks.com/support
The registered trademark Linux (R) is used pursuant to a sublicense
from LMI, the exclusive licensee of Linus Torvalds, owner of the
mark on a world-wide basis.
admin@sw1:mgmt:~$
```

Cumulus Linux 5.x.

1. Connectez-vous au commutateur.

La première connexion au commutateur requiert le nom d'utilisateur/mot de passe cumulus/cumulus

avec sudo privilèges.

cumulus login: cumulus
Password: cumulus
You are required to change your password immediately (administrator
enforced)
Changing password for cumulus.
Current password: cumulus
New password: <new_password>
Retype new password: <new_password>

2. Vérifiez la version de Cumulus Linux : nv show system

```
cumulus@cumulus:mgmt:~$ nv show systemoperationalapplieddescription------------------hostnamecumuluscumulusbuildCumulus Linux 5.3.0system build versionuptime6 days, 8:37:36system uptimetimezoneEtc/UTCsystem time zone
```

3. Configurez le nom d'hôte, l'adresse IP, le masque de sous-réseau et la passerelle par défaut. Le nouveau nom d'hôte ne devient effectif qu'après le redémarrage de la session console/SSH.



Un commutateur Cumulus Linux fournit au moins un port de gestion Ethernet dédié appelé eth0. Cette interface est spécifiquement destinée à la gestion hors bande. Par défaut, l'interface de gestion utilise DHCPv4 pour l'adressage.



N'utilisez pas de trait de soulignement (_), d'apostrophe (') ou de caractères non ASCII dans le nom d'hôte.

```
cumulus@cumulus:mgmt:~$ nv set system hostname sw1
cumulus@cumulus:mgmt:~$ nv set interface eth0 ip address
10.233.204.71/24
cumulus@cumulus:mgmt:~$ nv set interface eth0 ip gateway
10.233.204.1
cumulus@cumulus:mgmt:~$ nv config apply
cumulus@cumulus:mgmt:~$ nv config save
```

Cette commande modifie les deux /etc/hostname et /etc/hosts fichiers.

4. Vérifiez que le nom d'hôte, l'adresse IP, le masque de sous-réseau et la passerelle par défaut ont été mis à jour.

cumulus@sw1:mgmt:~\$ hostname sw1 cumulus@sw1:mgmt:~\$ ifconfig eth0 eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500 inet 10.233.204.71 netmask 255.255.254.0 broadcast 10.233.205.255 inet6 fe80::bace:f6ff:fe19:1df6 prefixlen 64 scopeid 0x20<link> ether b8:ce:f6:19:1d:f6 txqueuelen 1000 (Ethernet) RX packets 75364 bytes 23013528 (21.9 MiB) RX errors 0 dropped 7 overruns 0 frame 0 TX packets 4053 bytes 827280 (807.8 KiB) TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0 device memory 0xdfc00000-dfc1fff cumulus@sw1::mgmt:~\$ ip route show vrf mgmt default via 10.233.204.1 dev eth0 unreachable default metric 4278198272

10.233.204.0/23 dev eth0 proto kernel scope link src 10.233.204.71 127.0.0.0/8 dev mgmt proto kernel scope link src 127.0.0.1

- 5. Configurer le fuseau horaire en mode interactif NTP.
 - a. Sur un terminal, lancer la commande suivante :

cumulus@sw1:~\$ sudo dpkg-reconfigure tzdata

- b. Suivez les options du menu à l'écran pour sélectionner la zone géographique et la région.
- c. Pour définir le fuseau horaire de tous les services et démons, redémarrez le commutateur.
- d. Vérifier que la date et l'heure sur le commutateur sont correctes et mettre à jour si nécessaire.
- 6. Installez Cumulus Linux 5.4 :

cumulus@sw1:mgmt:~\$ sudo onie-install -a -i http://<webserver>/<path>/cumulus-linux-5.4-mlx-amd64.bin

Le programme d'installation démarre le téléchargement. Tapez y lorsque vous y êtes invité.

7. Redémarrez le commutateur NVIDIA SN2100 :

cumulus@sw1:mgmt:~\$ sudo reboot

- L'installation démarre automatiquement et les options d'écran GRUB suivantes s'affichent. Effectuer pas de sélections.
 - Cumulus-Linux GNU/Linux
 - · ONIE : installez le système d'exploitation

- CUMULUS INSTALLATION
- Cumulus-Linux GNU/Linux
- 9. Répétez les étapes 1 à 4 pour vous connecter.
- 10. Vérifiez que la version de Cumulus Linux est 5.4 : nv show system

11. Vérifier que les nœuds chacun ont une connexion à chaque commutateur :

12. Créez un nouvel utilisateur et ajoutez cet utilisateur à la sudo groupe. Cet utilisateur ne prend effet qu'après le redémarrage de la session console/SSH.

sudo adduser --ingroup netedit admin

```
cumulus@sw1:mgmt:~$ sudo adduser --ingroup netedit admin
[sudo] password for cumulus:
Adding user 'admin' ...
Adding new user 'admin' (1001) with group `netedit' ...
Creating home directory '/home/admin' ...
Copying files from '/etc/skel' ...
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
Changing the user information for admin
Enter the new value, or press ENTER for the default
Full Name []:
Room Number []:
Work Phone []:
Home Phone []:
Other []:
Is the information correct? [Y/n] y
cumulus@sw1:mgmt:~$ sudo adduser admin sudo
[sudo] password for cumulus:
Adding user `admin' to group `sudo' ...
Adding user admin to group sudo
Done.
cumulus@sw1:mgmt:~$ exit
loqout
Connection to 10.233.204.71 closed.
[admin@cycrh6svl01 ~]$ ssh admin@10.233.204.71
admin@10.233.204.71's password:
Linux sw1 4.19.0-cl-1-amd64 #1 SMP Cumulus 4.19.206-1+cl4.4.1u1
(2021-09-09) x86 64
Welcome to NVIDIA Cumulus (R) Linux (R)
For support and online technical documentation, visit
http://www.cumulusnetworks.com/support
The registered trademark Linux (R) is used pursuant to a sublicense
from LMI, the exclusive licensee of Linus Torvalds, owner of the
mark on a world-wide basis.
admin@sw1:mgmt:~$
```

13. Ajoutez des groupes d'utilisateurs supplémentaires auxquels l'utilisateur admin peut accéder nv commandes :



Voir "Comptes d'utilisateur NVIDIA" pour en savoir plus.

Et la suite ?

"Installez le script RCF (Reference Configuration File)".

Installez Cumulus Linux en mode ONIE

Suivez cette procédure pour installer le système d'exploitation Cumulus Linux (CL) lorsque le commutateur est en mode ONIE.



Le système d'exploitation Cumulus Linux (CL) peut être installé lorsque le commutateur exécute ONIE ou Cumulus Linux (voir "Installer en mode Cumulus").

Description de la tâche

Vous pouvez installer Cumulus Linux à l'aide de l'environnement d'installation en réseau ouvert (ONIE) qui permet la détection automatique d'une image du programme d'installation réseau. Cela facilite le modèle de système de sécurisation des commutateurs avec un choix de systèmes d'exploitation, comme Cumulus Linux. La façon la plus simple d'installer Cumulus Linux avec ONIE est avec la découverte HTTP locale.



Si votre hôte est compatible IPv6, assurez-vous qu'il exécute un serveur Web. Si votre hôte est compatible IPv4, assurez-vous qu'il exécute DHCP en plus d'un serveur Web.

Cette procédure explique comment mettre à niveau Cumulus Linux une fois que l'administrateur a démarré dans ONIE.

Exemple 2. Étapes

Cumulus Linux 4.4.3

- 1. Téléchargez le fichier d'installation de Cumulus Linux dans le répertoire racine du serveur Web. Renommez ce fichier : onie-installer.
- 2. Connectez votre hôte au port Ethernet de gestion du commutateur à l'aide d'un câble Ethernet.
- 3. Mettez l'interrupteur sous tension.

Le commutateur télécharge le programme d'installation de l'image ONIE et démarre. Une fois l'installation terminée, l'invite de connexion Cumulus Linux s'affiche dans la fenêtre du terminal.



Chaque fois que Cumulus Linux est installé, l'intégralité de la structure du système de fichiers est effacée et reconstruite.

4. Redémarrez le commutateur SN2100 :

cumulus@cumulus:mgmt:~\$ sudo reboot

- 5. Appuyez sur la touche **Esc** de l'écran GNU GRUB pour interrompre le processus de démarrage normal, sélectionnez **ONIE** et appuyez sur **entrée**.
- 6. Sur l'écran suivant, sélectionnez ONIE: Install OS.
- 7. Le processus de détection du programme d'installation ONIE exécute la recherche de l'installation automatique. Appuyez sur **entrée** pour arrêter temporairement le processus.
- 8. Lorsque le processus de détection est arrêté :

```
ONIE:/ # onie-stop
discover: installer mode detected.
Stopping: discover...start-stop-daemon: warning: killing process
427:
No such process done.
```

9. Si le service DHCP fonctionne sur votre réseau, vérifiez que l'adresse IP, le masque de sous-réseau et la passerelle par défaut sont correctement attribués :

ifconfig eth0

```
ONIE:/ # ifconfig eth0
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr B8:CE:F6:19:1D:F6
      inet addr:10.233.204.71 Bcast:10.233.205.255
Mask:255.255.254.0
      inet6 addr: fe80::bace:f6ff:fe19:ldf6/64 Scope:Link
      UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
      RX packets:21344 errors:0 dropped:2135 overruns:0 frame:0
      TX packets:3500 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
      collisions:0 txqueuelen:1000
      RX bytes:6119398 (5.8 MiB) TX bytes:472975 (461.8 KiB)
      Memory:dfc00000-dfc1fff
ONIE:/ # route
Kernel IP routing table
Destination Gateway
                      Genmask Flags Metric Ref
Use Iface
default
              10.233.204.1 0.0.0.0
                                           UG
                                                 0
                                                       0
0 eth0
10.233.204.0
            * 255.255.254.0 U
                                                 0
                                                       0
0 eth0
```

10. Si le schéma d'adressage IP est défini manuellement, procédez comme suit :

```
ONIE:/ # ifconfig eth0 10.233.204.71 netmask 255.255.254.0
ONIE:/ # route add default gw 10.233.204.1
```

- 11. Répétez l'étape 9 pour vérifier que les informations statiques sont correctement saisies.
- 12. Installez Cumulus Linux :

```
# onie-nos-install http://<web-server>/<path>/cumulus-linux-4.4.3-
mlx-amd64.bin
```

```
ONIE:/ # route
Kernel IP routing table
ONIE:/ # onie-nos-install http://<web-server>/<path>/cumulus-
linux-4.4.3-mlx-amd64.bin
Stopping: discover... done.
Info: Attempting
http://10.60.132.97/x/eng/testbedN,svl/nic/files/cumulus-linux-
4.4.3-mlx-amd64.bin ...
Connecting to 10.60.132.97 (10.60.132.97:80)
installer 100% |*| 552M 0:00:00 ETA
...
...
```

13. Une fois l'installation terminée, connectez-vous au commutateur.

```
cumulus login: cumulus
Password: cumulus
You are required to change your password immediately (administrator
enforced)
Changing password for cumulus.
Current password: cumulus
New password: <new_password>
Retype new password: <new_password>
```

14. Vérifiez la version de Cumulus Linux : net show version

```
cumulus@cumulus:mgmt:~$ net show version
NCLU_VERSION=1.0-cl4.4.3u4
DISTRIB_ID="Cumulus Linux"
DISTRIB_RELEASE=4.4.3
DISTRIB_DESCRIPTION="Cumulus Linux 4.4.3"
```

Cumulus Linux 5.x.

- 1. Téléchargez le fichier d'installation de Cumulus Linux dans le répertoire racine du serveur Web. Renommez ce fichier : onie-installer.
- 2. Connectez votre hôte au port Ethernet de gestion du commutateur à l'aide d'un câble Ethernet.
- 3. Mettez l'interrupteur sous tension.

Le commutateur télécharge le programme d'installation de l'image ONIE et démarre. Une fois l'installation terminée, l'invite de connexion Cumulus Linux s'affiche dans la fenêtre du terminal.



Chaque fois que Cumulus Linux est installé, l'intégralité de la structure du système de fichiers est effacée et reconstruite.

4. Redémarrez le commutateur SN2100 :

```
cumulus@cumulus:mgmt:~$ sudo reboot
•
.
GNU GRUB version 2.06-3
____+
| Cumulus-Linux GNU/Linux
| Advanced options for Cumulus-Linux GNU/Linux
| ONIE
-----
----+
```

5. Appuyez sur la touche Echap de l'écran GNU GRUB pour interrompre le processus de démarrage normal, sélectionnez ONIE et appuyez sur entrée.

```
Loading ONIE ...
GNU GRUB version 2.02
----+
| ONIE: Install OS
| ONIE: Rescue
| ONIE: Uninstall OS
| ONIE: Update ONIE
| ONIE: Embed ONIE
         _____
____+
```

Sélectionnez ONIE: Installer OS.

- 6. Le processus de détection du programme d'installation ONIE exécute la recherche de l'installation automatique. Appuyez sur **entrée** pour arrêter temporairement le processus.
- 7. Lorsque le processus de détection est arrêté :

```
ONIE:/ # onie-stop
discover: installer mode detected.
Stopping: discover...start-stop-daemon: warning: killing process
427:
No such process done.
```

8. Configurez l'adresse IP, le masque de sous-réseau et la passerelle par défaut :

ifconfig eth0

```
ONIE:/ # ifconfig eth0
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr B8:CE:F6:19:1D:F6
      inet addr:10.233.204.71 Bcast:10.233.205.255
Mask:255.255.254.0
      inet6 addr: fe80::bace:f6ff:fe19:ldf6/64 Scope:Link
      UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
      RX packets:21344 errors:0 dropped:2135 overruns:0 frame:0
      TX packets:3500 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
      collisions:0 txqueuelen:1000
      RX bytes:6119398 (5.8 MiB) TX bytes:472975 (461.8 KiB)
      Memory:dfc00000-dfc1fff
ONIE:/ #
ONIE:/ # ifconfig eth0 10.228.140.27 netmask 255.255.248.0
ONIE: / # ifconfig eth0
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr B8:CE:F6:5E:05:E6
      inet addr:10.228.140.27 Bcast:10.228.143.255
Mask:255.255.248.0
      inet6 addr: fd20:8b1e:b255:822b:bace:f6ff:fe5e:5e6/64
Scope:Global
      inet6 addr: fe80::bace:f6ff:fe5e:5e6/64 Scope:Link
      UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
      RX packets:18813 errors:0 dropped:1418 overruns:0 frame:0
      TX packets:491 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
      collisions:0 txqueuelen:1000
      RX bytes:1339596 (1.2 MiB) TX bytes:49379 (48.2 KiB)
      Memory:dfc00000-dfc1ffff
ONIE:/ # route add default gw 10.228.136.1
ONIE:/ # route
Kernel IP routing table
Destination Gateway
                            Genmask Flags Metric Ref
Use Iface
default
              10.228.136.1 0.0.0.0 UG 0
                                                          0
0 eth0
10.228.136.1 *
                      255.255.248.0 U 0
                                                          0
0
   eth0
```

9. Installez Cumulus Linux 5.4 :

```
# onie-nos-install http://<web-server>/<path>/cumulus-linux-5.4-mlx-
amd64.bin
```

```
ONIE:/ # route
Kernel IP routing table
ONIE:/ # onie-nos-install http://<web-server>/<path>/cumulus-
linux-5.4-mlx-amd64.bin
Stopping: discover... done.
Info: Attempting
http://10.60.132.97/x/eng/testbedN,svl/nic/files/cumulus-linux-5.4-
mlx-amd64.bin ...
Connecting to 10.60.132.97 (10.60.132.97:80)
installer 100% |*| 552M 0:00:00 ETA
...
...
```

10. Une fois l'installation terminée, connectez-vous au commutateur.

```
cumulus login: cumulus
Password: cumulus
You are required to change your password immediately (administrator
enforced)
Changing password for cumulus.
Current password: cumulus
New password: <new_password>
Retype new password: <new_password>
```

11. Vérifiez la version de Cumulus Linux : nv show system

```
cumulus@cumulus:mgmt:~$ nv show system
operational
              applied
                               description
_____
                                    _____
hostname
              cumulus
                               cumulus
build
              Cumulus Linux 5.4.0 system build version
              6 days, 13:37:36 system uptime
uptime
timezone
              Etc/UTC
                               system time zone
```

12. Créez un nouvel utilisateur et ajoutez cet utilisateur à la sudo groupe. Cet utilisateur ne prend effet qu'après le redémarrage de la session console/SSH.

sudo adduser --ingroup netedit admin

```
cumulus@sw1:mgmt:~$ sudo adduser --ingroup netedit admin
[sudo] password for cumulus:
Adding user 'admin' ...
Adding new user 'admin' (1001) with group `netedit' ...
Creating home directory '/home/admin' ...
Copying files from '/etc/skel' ...
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
Changing the user information for admin
Enter the new value, or press ENTER for the default
Full Name []:
Room Number []:
Work Phone []:
Home Phone []:
Other []:
Is the information correct? [Y/n] y
cumulus@sw1:mgmt:~$ sudo adduser admin sudo
[sudo] password for cumulus:
Adding user `admin' to group `sudo' ...
Adding user admin to group sudo
Done.
cumulus@sw1:mgmt:~$ exit
loqout
Connection to 10.233.204.71 closed.
[admin@cycrh6svl01 ~]$ ssh admin@10.233.204.71
admin@10.233.204.71's password:
Linux sw1 4.19.0-cl-1-amd64 #1 SMP Cumulus 4.19.206-1+cl4.4.1u1
(2021-09-09) x86 64
Welcome to NVIDIA Cumulus (R) Linux (R)
For support and online technical documentation, visit
http://www.cumulusnetworks.com/support
The registered trademark Linux (R) is used pursuant to a sublicense
from LMI, the exclusive licensee of Linus Torvalds, owner of the
mark on a world-wide basis.
admin@sw1:mgmt:~$
```

13. Ajoutez des groupes d'utilisateurs supplémentaires auxquels l'utilisateur admin peut accéder nv commandes :

```
cumulus@cumulus:mgmt:~$ sudo adduser admin nvshow
  [sudo] password for cumulus:
   Adding user `admin' to group `nvshow' ...
   Adding user admin to group nvshow
   Done.
```

Voir "Comptes d'utilisateur NVIDIA" pour en savoir plus.

Et la suite ?

"Installez le script RCF (Reference Configuration File)".

Installez le script RCF (Reference Configuration File)

Suivez cette procédure pour installer le script RCF.

Ce dont vous avez besoin

Avant d'installer le script RCF, assurez-vous que les éléments suivants sont disponibles sur le commutateur :

- Cumulus Linux est installé. Voir la "Hardware Universe" pour les versions prises en charge.
- Adresse IP, masque de sous-réseau et passerelle par défaut définis via DHCP ou configurés manuellement.



Vous devez spécifier un utilisateur dans le fichier RCF (en plus de l'utilisateur admin) à utiliser spécifiquement pour la collecte des journaux.

Versions actuelles du script RCF

Deux scripts RCF sont disponibles pour les applications de cluster et de stockage. Téléchargez les fichiers RCF depuis "ici". La procédure pour chaque est la même.

- Cluster : MSN2100-RCF-v1.x-Cluster-HA-Breakout-LLDP
- Stockage : MSN2100-FCR-v1.x-stockage

À propos des exemples

L'exemple de procédure suivant montre comment télécharger et appliquer le script RCF pour les commutateurs de cluster.

Exemple de sortie de commande utilise l'adresse IP de gestion de commutateur 10.233.204.71, le masque de réseau 255.255.254.0 et la passerelle par défaut 10.233.204.1.

Exemple 3. Étapes

Cumulus Linux 4.4.3

1. Afficher les interfaces disponibles sur le commutateur SN2100 :

admin@sw1:mgmt:~\$ net show interface all						
State	Name	Spd	MTU	Mode	LLDP	Summary
		-				
•••						
•••						
ADMDN	swpl	N/A	9216	NotConfigure	d	
ADMDN	swp2	N/A	9216	NotConfigure	d	
ADMDN	swp3	N/A	9216	NotConfigure	d	
ADMDN	swp4	N/A	9216	NotConfigure	d	
ADMDN	swp5	N/A	9216	NotConfigure	d	
ADMDN	swp6	N/A	9216	NotConfigure	d	
ADMDN	swp7	N/A	9216	NotConfigure	d	
ADMDN	swp8	N/A	9216	NotConfigure	d	
ADMDN	swp9	N/A	9216	NotConfigure	d	
ADMDN	swp10	N/A	9216	NotConfigure	d	
ADMDN	swp11	N/A	9216	NotConfigure	d	
ADMDN	swp12	N/A	9216	NotConfigure	d	
ADMDN	swp13	N/A	9216	NotConfigure	d	
ADMDN	swp14	N/A	9216	NotConfigure	d	
ADMDN	swp15	N/A	9216	NotConfigure	d	
ADMDN	swp16	N/A	9216	NotConfigure	d	

2. Copiez le script python RCF sur le commutateur.

```
admin@sw1:mgmt:~$ pwd
/home/cumulus
cumulus@cumulus:mgmt: /tmp$ scp <user>@<host:/<path>/MSN2100-RCF-
v1.x-Cluster-HA-Breakout-LLDP ./
ssologin@10.233.204.71's password:
MSN2100-RCF-v1.x-Cluster-HA-Breakout-LLDP 100% 8607
111.2KB/s 00:00
```



Pendant scp est utilisé dans l'exemple, vous pouvez utiliser votre méthode préférée de transfert de fichiers.

3. Appliquez le script FCR python MSN2100-FCR-v1.x-Cluster-HA-Breakout-LLDP.

```
cumulus@cumulus:mgmt:/tmp$ sudo python3 MSN2100-RCF-v1.x-Cluster-HA-
Breakout-LLDP
[sudo] password for cumulus:
. . .
Step 1: Creating the banner file
Step 2: Registering banner message
Step 3: Updating the MOTD file
Step 4: Ensuring passwordless use of cl-support command by admin
Step 5: Disabling apt-get
Step 6: Creating the interfaces
Step 7: Adding the interface config
Step 8: Disabling cdp
Step 9: Adding the lldp config
Step 10: Adding the RoCE base config
Step 11: Modifying RoCE Config
Step 12: Configure SNMP
Step 13: Reboot the switch
```

Le script RCF exécute les étapes indiquées dans l'exemple ci-dessus.



À l'étape 3 mise à jour du fichier MOTD ci-dessus, la commande cat /etc/motd est exécuté. Cela vous permet de vérifier le nom de fichier RCF, la version RCF, les ports à utiliser et d'autres informations importantes dans la bannière RCF.



Pour tout problème de script FCR python qui ne peut pas être corrigé, contactez "Support NetApp" pour obtenir de l'aide.

4. Vérifiez la configuration après le redémarrage :

```
admin@sw1:mgmt:~$ net show interface all
State Name Spd MTU Mode LLDP
                                     Summary
     _____ _
                     _____ ____
. . .
DN swp1s0 N/A 9216 Trunk/L2
                                             Master:
bridge(UP)
     swpls1 N/A 9216 Trunk/L2
DN
                                             Master:
bridge(UP)
     swp1s2 N/A 9216 Trunk/L2
DN
                                             Master:
bridge(UP)
    swp1s3 N/A 9216 Trunk/L2
DN
                                             Master:
bridge(UP)
DN swp2s0 N/A 9216 Trunk/L2
                                             Master:
bridge(UP)
```
DN swp2s1	N/A	9216	Trunk/L2	Master:
bridge(UP)				
DN swp2s2	N/A	9216	Trunk/L2	Master:
bridge(UP)				
DN swp2s3	N/A	9216	Trunk/L2	Master:
bridge(UP)				
UP swp3	100G	9216	Trunk/L2	Master:
bridge(UP)				
UP swp4	100G	9216	Trunk/L2	Master:
bridge(UP)				
DN swp5	N/A	9216	Trunk/L2	Master:
bridge(UP)				
DN swp6	N/A	9216	Trunk/L2	Master:
bridge (IIP)	117/21	5210	11 01111, 12	1145 001 •
DN SWD7	NI / Z	9216	Trupk /I.2	Master
bridge (UP)	N/A	9210	II UIIK/ LZ	Haster.
	ע / זא	0216	Trupk / T 2	Maatar
N Swps	N/A	9216	Trunk/LZ	Master:
bridge(UP)	/-	0.01.6		
DN swp9	N/A	9216	Trunk/L2	Master:
bridge(UP)				
DN swp10	N/A	9216	Trunk/L2	Master:
bridge(UP)				
DN swp11	N/A	9216	Trunk/L2	Master:
bridge(UP)				
DN swp12	N/A	9216	Trunk/L2	Master:
bridge(UP)				
DN swp13	N/A	9216	Trunk/L2	Master:
bridge(UP)				
DN swp14	N/A	9216	Trunk/L2	Master:
bridge(UP)				
UP swp15	N/A	9216	BondMember	Master:
bond 15 16(UP)				
UP swp16	N/A	9216	BondMember	Master:
bond 15 16(UP)		5210	20110110110001	1100001
•••				
•••				
admin@sw1:mgmt:	~\$ net	show ro	oce config	
RoCE mode	lc	ssless		
Congestion Cont	rol:			
Enabled SPs	0 2	5		
Mode	ECN			
Min Threshold	150	KB		
Max Threshold	1500	KB		
DEC.	•• 1500	КD		
Status	enab	led		

Enabled SPs.... 2 5 Interfaces..... swp10-16, swp1s0-3, swp2s0-3, swp3-9 802.1p switch-priority DSCP ------ ------0 1 2 3 4 5 6 7 0 0 8 9 10 11 12 13 14 15 1 1 16 17 18 19 20 21 22 23 2 2 24 25 26 27 28 29 30 31 3 3 32 33 34 35 36 37 38 39 4 4 40 41 42 43 44 45 46 47 5 5 48 49 50 51 52 53 54 55 6 6 56 57 58 59 60 61 62 63 7 7 switch-priority TC ETS _____ __ __ ___ 0 1 3 4 6 7 0 DWRR 28% 2 2 DWRR 28% 5 5 DWRR 43%

5. Vérifiez les informations relatives à l'émetteur-récepteur dans l'interface :

6. Vérifier que les nœuds chacun ont une connexion à chaque commutateur :

```
admin@sw1:mgmt:~$ net show lldp
LocalPort Speed Mode RemoteHost
                                    RemotePort
_____ ____
      100G Trunk/L2
swp3
                   sw1
                                    e3a
swp4
      100G Trunk/L2 sw2
                                    e3b
swp15
      100G BondMember sw13
                                    swp15
swp16 100G BondMember sw14
                                    swp16
```

- 7. Vérifier l'état de santé des ports du cluster sur le cluster.
 - a. Vérifier que les ports e0d fonctionnent correctement sur tous les nœuds du cluster :

```
cluster1::*> network port show -role cluster
Node: node1
Ignore
                                  Speed(Mbps)
Health Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper
Status Status
_____ ___ ____
_____ ___
     Cluster Cluster up 9000 auto/10000
e3a
healthy false
e3b Cluster Cluster up 9000 auto/10000
healthy false
Node: node2
Ignore
                                  Speed(Mbps)
Health Health
Port
    IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper
Status Status
_____ ____
   Cluster Cluster up 9000 auto/10000
e3a
healthy false
e3b Cluster Cluster up 9000 auto/10000
healthy false
```

b. Vérifiez l'état du commutateur depuis le cluster (ceci peut ne pas afficher le commutateur sw2, car les LIF ne sont pas homeed sur e0d).

cluster1::*> network device-discovery show -protocol lldp Local Discovered Node/ Port Device (LLDP: ChassisID) Interface Platform Protocol _____ _____ node1/lldp e3a sw1 (b8:ce:f6:19:1a:7e) swp3 e3b sw2 (b8:ce:f6:19:1b:96) swp3 _ node2/11dp e3a sw1 (b8:ce:f6:19:1a:7e) swp4 e3b sw2 (b8:ce:f6:19:1b:96) swp4 cluster1::*> system switch ethernet show -is-monitoring-enabled -operational true Switch Туре Address Model _____ ----cluster-network 10.233.205.90 sw1 MSN2100-CB2RC Serial Number: MNXXXXXGD Is Monitored: true Reason: None Software Version: Cumulus Linux version 4.4.3 running on Mellanox Technologies Ltd. MSN2100 Version Source: LLDP cluster-network 10.233.205.91 sw2 MSN2100-CB2RC Serial Number: MNCXXXXXGS Is Monitored: true Reason: None Software Version: Cumulus Linux version 4.4.3 running on Mellanox Technologies Ltd. MSN2100 Version Source: LLDP

Cumulus Linux 5.x.

1. Afficher les interfaces disponibles sur le commutateur SN2100 :

```
admin@sw1:mgmt:~$ nv show interface
Interface MTU Speed State Remote Host Remote Port-
Type Summary
_____ _____
------
+ cluster isl 9216 200G up
bond
+ eth0 1500 100M up mgmt-sw1
                                Eth105/1/14
eth IP Address: 10.231.80 206/22
eth0
IP Address: fd20:8b1e:f6ff:fe31:4a0e/64
+ 10
          65536 up
loopback IP Address: 127.0.0.1/8
10
IP Address: ::1/128
+ swp1s0 9216 10G up cluster01
                                        e0b
swp
•
.
+ swp15 9216 100G up sw2
                                        swp15
swp
+ swp16 9216 100G up sw2
                                        swp16
swp
```

2. Copiez le script python RCF sur le commutateur.

```
admin@sw1:mgmt:~$ pwd
/home/cumulus
cumulus@cumulus:mgmt: /tmp$ scp <user>@<host:/<path>/MSN2100-RCF-
v1.x-Cluster-HA-Breakout-LLDP ./
ssologin@10.233.204.71's password:
MSN2100-RCF-v1.x-Cluster-HA-Breakout-LLDP 100% 8607
111.2KB/s 00:00
```



Pendant scp est utilisé dans l'exemple, vous pouvez utiliser votre méthode préférée de transfert de fichiers.

3. Appliquez le script FCR python MSN2100-FCR-v1.x-Cluster-HA-Breakout-LLDP.

```
cumulus@cumulus:mgmt:/tmp$ sudo python3 MSN2100-RCF-v1.x-Cluster-HA-
Breakout-LLDP
[sudo] password for cumulus:
•
Step 1: Creating the banner file
Step 2: Registering banner message
Step 3: Updating the MOTD file
Step 4: Ensuring passwordless use of cl-support command by admin
Step 5: Disabling apt-get
Step 6: Creating the interfaces
Step 7: Adding the interface config
Step 8: Disabling cdp
Step 9: Adding the lldp config
Step 10: Adding the RoCE base config
Step 11: Modifying RoCE Config
Step 12: Configure SNMP
Step 13: Reboot the switch
```

Le script RCF exécute les étapes indiquées dans l'exemple ci-dessus.



À l'étape 3 **mise à jour du fichier MOTD** ci-dessus, la commande cat /etc/issue est exécuté. Cela vous permet de vérifier le nom de fichier RCF, la version RCF, les ports à utiliser et d'autres informations importantes dans la bannière RCF.

Par exemple :

```
admin@sw1:mgmt:~$ cat /etc/issue
******
* NetApp Reference Configuration File (RCF)
* Switch : Mellanox MSN2100
* Filename
           : MSN2100-RCF-1.x-Cluster-HA-Breakout-LLDP
* Release Date : 13-02-2023
* Version : 1.x-Cluster-HA-Breakout-LLDP
* Port Usage:
* Port 1 : 4x10G Breakout mode for Cluster+HA Ports, swp1s0-3
* Port 2 : 4x25G Breakout mode for Cluster+HA Ports, swp2s0-3
* Ports 3-14 : 40/100G for Cluster+HA Ports, swp3-14
* Ports 15-16 : 100G Cluster ISL Ports, swp15-16
*
* NOTE:
*
 RCF manually sets swp1s0-3 link speed to 10000 and
   auto-negotiation to off for Intel 10G
*
   RCF manually sets swp2s0-3 link speed to 25000 and
*
*
   auto-negotiation to off for Chelsio 25G
*
* IMPORTANT: Perform the following steps to ensure proper RCF
installation:
* - Copy the RCF file to /tmp
* - Ensure the file has execute permission
* - From /tmp run the file as sudo python3 <filename>
********
```

```
(\mathbf{i})
```

Pour tout problème de script FCR python qui ne peut pas être corrigé, contactez "Support NetApp" pour obtenir de l'aide.

4. Vérifiez la configuration après le redémarrage :

```
eth0 IP Address: fd20:8b1e:b255:85a0:bace:f6ff:fe31:4a0e/64
+ lo 65536 up loopback IP Address: 127.0.0.1/8
lo IP Address: ::1/128
+ swp1s0 9216 10G up cumulus1 e0b swp
+ swp15 9216 100G up cumulus swp15 swp
admin@sw1:mgmt:~$ nv show interface
Interface MTU Speed State Remote Host Remote Port-
Type Summary
_____ ____
_____
+ cluster isl 9216 200G up
bond
+ eth0 1500 100M up mgmt-sw1
                                       Eth105/1/14
eth IP Address: 10.231.80 206/22
 eth0
IP Address: fd20:8b1e:f6ff:fe31:4a0e/64
+ lo 65536 up
loopback IP Address: 127.0.0.1/8
 10
IP Address: ::1/128
+ swp1s0 9216 10G up cluster01
                                          e0b
swp
•
+ swp15 9216 100G up sw2
                                          swp15
swp
+ swp16 9216 100G up sw2
                                          swp16
swp
admin@sw1:mgmt:~$ nv show qos roce
        operational applied description
----- -----
_____
                            Turn feature 'on' or
enable
              on
'off'. This feature is disabled by default.
mode
              lossless lossless Roce Mode
congestion-control
congestion-mode ECN,RED Congestion config mode
enabled-tc
              0,2,5
                                Congestion config enabled
Traffic Class
 max-threshold 195.31 KB
                          Congestion config max-
```

threshold		
min-threshold	39.06 KB	Congestion config min-
threshold		
probability	100	
lldp-app-tlv		
priority	3	switch-priority of roce
protocol-id	4791	L4 port number
selector	UDP	L4 protocol
pfc		
pfc-priority	2, 5	switch-prio on which PFC
is enabled		
rx-enabled	enabled	PFC Rx Enabled status
tx-enabled	enabled	PFC Tx Enabled status
trust		
trust-mode	pcp,dscp	Trust Setting on the port
for packet classifi	lcation	

RoCE PCP/DSCP->SP mapping configurations _____

==

_				
		рср	dscp	switch-prio
	0	0	0,1,2,3,4,5,6,7	0
	1	1	8,9,10,11,12,13,14,15	1
	2	2	16,17,18,19,20,21,22,23	2
	3	3	24,25,26,27,28,29,30,31	3
	4	4	32,33,34,35,36,37,38,39	4
	5	5	40,41,42,43,44,45,46,47	5
	6	6	48,49,50,51,52,53,54,55	6
	7	7	56,57,58,59,60,61,62,63	7

RoCE SP->TC mapping and ETS configurations

======				=
	switch-prio	traffic-class	s scheduler	r-weight
0	0	0	DWRR-28%	
1	1	0	DWRR-28%	
2	2	2	DWRR-28%	
3	3	0	DWRR-28%	
4	4	0	DWRR-28%	
5	5	5	DWRR-43%	
6	6	0	DWRR-28%	
7	7	0	DWRR-28%	
RoCE po	ool config			
======				
	name	moc	le size	switch-priorities

traffic-class __ ___ -----_____ ___ _____ 0 lossy-default-ingress Dynamic 50% 0,1,3,4,6,7 1 roce-reserved-ingress Dynamic 50% 2,5 _ 2 lossy-default-egress Dynamic 50% 0 _ 3 roce-reserved-egress Dynamic inf 2,5 _ Exception List _____ description _____ 1 ROCE PFC Priority Mismatch.Expected pfc-priority: 3. 2 Congestion Config TC Mismatch.Expected enabled-tc: 0,3. 3 Congestion Config mode Mismatch.Expected congestion-mode: ECN. Congestion Config min-threshold Mismatch.Expected min-4 threshold: 150000. Congestion Config max-threshold Mismatch.Expected max-5 threshold: 1500000. Scheduler config mismatch for traffic-class mapped to 6 switch-prio0. Expected scheduler-weight: DWRR-50%. 7 Scheduler config mismatch for traffic-class mapped to switch-prio1. Expected scheduler-weight: DWRR-50%. Scheduler config mismatch for traffic-class mapped to 8 switch-prio2. Expected scheduler-weight: DWRR-50%. Scheduler config mismatch for traffic-class mapped to 9 switch-prio3. Expected scheduler-weight: DWRR-50%. 10 Scheduler config mismatch for traffic-class mapped to switch-prio4. Expected scheduler-weight: DWRR-50%. 11 Scheduler config mismatch for traffic-class mapped to switch-prio5. Expected scheduler-weight: DWRR-50%. 12 Scheduler config mismatch for traffic-class mapped to switch-prio6. Expected scheduler-weight: strict-priority. 13 Scheduler config mismatch for traffic-class mapped to switch-prio7.

Expected scheduler-weight: DWRR-50%. 14 Invalid reserved config for ePort.TC[2].Expected 0 Got 1024 15 Invalid reserved config for ePort.TC[5].Expected 0 Got 1024 16 Invalid traffic-class mapping for switch-priority 2.Expected 0 Got 2 17 Invalid traffic-class mapping for switch-priority 3.Expected 3 Got 0 18 Invalid traffic-class mapping for switch-priority 5.Expected 0 Got 5 19 Invalid traffic-class mapping for switch-priority 6.Expected 6 Got 0 Incomplete Command: set interface swp3-16 link fast-linkupp3-16 link fast-linkup Incomplete Command: set interface swp3-16 link fast-linkupp3-16 link fast-linkup Incomplete Command: set interface swp3-16 link fast-linkupp3-16 link fast-linkup



Les exceptions répertoriées n'affectent pas les performances et peuvent être ignorées en toute sécurité.

5. Vérifiez les informations relatives à l'émetteur-récepteur dans l'interface :

```
admin@sw1:mgmt:~$ nv show interface --view=pluggables
Interface Identifier Vendor Name Vendor PN
                                             Vendor
      Vendor Rev
SN
_____ ____
_____ ____
swp1s0 0x00 None
       0x00 None
swp1s1
swp1s20x00Noneswp1s30x00None
swp2s0 0x11 (QSFP28) CISCO-LEONI L45593-D278-D20
LCC2321GTTJ 00
swp2s1 0x11 (QSFP28) CISCO-LEONI L45593-D278-D20
LCC2321GTTJ 00
swp2s2 0x11 (QSFP28) CISCO-LEONI L45593-D278-D20
LCC2321GTTJ 00
swp2s3 0x11 (QSFP28) CISCO-LEONI L45593-D278-D20
LCC2321GTTJ 00
swp3 0x00 None
swp4
       0x00 None
swp5
       0x00 None
       0x00 None
swp6
•
swp15 0x11 (QSFP28) Amphenol 112-00595
APF20279210117 B0
swp16 0x11 (QSFP28) Amphenol 112-00595
APF20279210166 B0
```

6. Vérifier que les nœuds chacun ont une connexion à chaque commutateur :

```
admin@swl:wgmt:~$nv show interface --view=lldpLocalPortSpeedModeRemoteHostRemotePort------------------------------eth0100MMgmtmgmt-swlEthl10/1/29swp2s125GTrunk/L2nodele0aswp15100GBondMembersw2swp15swp16100GBondMembersw2swp16
```

- 7. Vérifier l'état de santé des ports du cluster sur le cluster.
 - a. Vérifier que les ports e0d fonctionnent correctement sur tous les nœuds du cluster :

```
cluster1::*> network port show -role cluster
Node: node1
Ignore
                                Speed(Mbps)
Health Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper
Status Status
_____ _
e3a Cluster Cluster up 9000 auto/10000
healthy false
     Cluster Cluster up 9000 auto/10000
e3b
healthy false
Node: node2
Ignore
                                Speed(Mbps)
Health Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper
Status Status
_____ ____
e3a Cluster Cluster up 9000 auto/10000
healthy false
     Cluster Cluster up 9000 auto/10000
e3b
healthy false
```

b. Vérifiez l'état du commutateur depuis le cluster (ceci peut ne pas afficher le commutateur sw2, car les LIF ne sont pas homeed sur e0d).

cluster1::*> network device-discovery show -protocol lldp Node/ Local Discovered Port Device (LLDP: ChassisID) Interface Platform Protocol node1/lldp e3a sw1 (b8:ce:f6:19:1a:7e) swp3 e3b sw2 (b8:ce:f6:19:1b:96) swp3 _ node2/11dp e3a sw1 (b8:ce:f6:19:1a:7e) swp4 e3b sw2 (b8:ce:f6:19:1b:96) swp4 cluster1::*> system switch ethernet show -is-monitoring-enabled -operational true Switch Type Address Model _____ cluster-network 10.233.205.90 sw1 MSN2100-CB2RC Serial Number: MNXXXXXGD Is Monitored: true Reason: None Software Version: Cumulus Linux version 5.4.0 running on Mellanox Technologies Ltd. MSN2100 Version Source: LLDP cluster-network 10.233.205.91 sw2 MSN2100-CB2RC Serial Number: MNCXXXXXGS Is Monitored: true Reason: None Software Version: Cumulus Linux version 5.4.0 running on Mellanox Technologies Ltd. MSN2100 Version Source: LLDP

Et la suite ?

"Configurer la collecte du journal du commutateur".

Collecte du journal de surveillance de l'état du commutateur Ethernet

Le moniteur d'état des commutateurs Ethernet (CSHM) est chargé de garantir l'intégrité opérationnelle des commutateurs du réseau Cluster et Storage et de collecter les journaux des commutateurs à des fins de débogage. Cette procédure vous guide tout au long du processus de configuration et de démarrage de la collecte de journaux **support** détaillés à partir du commutateur et démarre une collecte horaire de données **périodiques** collectées par AutoSupport.

Avant de commencer

- L'utilisateur de la collecte des journaux doit être spécifié lorsque le fichier RCF (Reference Configuration File) est appliqué. Par défaut, cet utilisateur est défini sur « admin ». Si vous souhaitez utiliser un autre utilisateur, vous devez le spécifier dans la section *# SHM User*s de la FCR.
- L'utilisateur doit avoir accès aux commandes **nv show**. Ceci peut être ajouté en exécutant sudo adduser USER nv show Et remplacement de l'utilisateur par l'utilisateur pour la collecte des journaux.
- La surveillance de l'état du commutateur doit être activée pour le commutateur. Vérifiez ceci en vous assurant que le Is Monitored: le champ est défini sur true dans la sortie du system switch ethernet show commande.

Étapes

1. Pour configurer la collecte des journaux, exécutez la commande suivante pour chaque commutateur. Vous êtes invité à entrer le nom du commutateur, le nom d'utilisateur et le mot de passe pour la collecte des journaux.

system switch ethernet log setup-password

```
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
cs1
cs2
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: csl
Would you like to specify a user other than admin for log
collection? {y|n}: n
Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: cs2
Would you like to specify a user other than admin for log
collection? {y|n}: n
Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>
```

 Pour démarrer la collecte des journaux, exécutez la commande suivante, en remplaçant le PÉRIPHÉRIQUE par le commutateur utilisé dans la commande précédente. Ceci démarre les deux types de collecte de journaux : le détaillé Support journaux et un ensemble horaire de Periodic les données.

system switch ethernet log modify -device <switch-name> -log-request true

```
cluster1::*> system switch ethernet log modify -device cs1 -log
-request true
Do you want to modify the cluster switch log collection
configuration? {y|n}: [n] y
Enabling cluster switch log collection.
cluster1::*> system switch ethernet log modify -device cs2 -log
-request true
Do you want to modify the cluster switch log collection
configuration? {y|n}: [n] y
Enabling cluster switch log collection.
```

Attendez 10 minutes, puis vérifiez que la collecte des journaux se termine :

system switch ethernet log show



Si l'une de ces commandes renvoie une erreur ou si la collecte des journaux ne se termine pas, contactez le support NetApp.

Dépannage

Si vous rencontrez l'un des États d'erreur suivants signalés par la fonction de collecte de journaux (visible dans la sortie de system switch ethernet log show), essayez les étapes de débogage correspondantes :

Etat d'erreur de collecte de journaux	Résolution
Clés RSA non présentes	Régénérer les clés SSH ONTAP. Contactez le support NetApp.
erreur de mot de passe de commutateur	Vérifiez les identifiants, testez la connectivité SSH et régénérez les clés SSH ONTAP. Consultez la documentation du commutateur ou contactez le support NetApp pour obtenir des instructions.
Clés ECDSA non présentes pour FIPS	Si le mode FIPS est activé, les clés ECDSA doivent être générées sur le commutateur avant de réessayer.

journal préexistant trouvé	Supprimez le répertoire de collecte de journaux précédent et le fichier '.tar' situé à l' /tmp/shm_log sur le commutateur.
erreur du journal de vidage du commutateur	Assurez-vous que l'utilisateur du commutateur dispose des autorisations de collecte de journaux. Reportez-vous aux conditions préalables ci-dessus.

Configurer SNMPv3

Suivez cette procédure pour configurer SNMPv3, qui prend en charge la surveillance de l'état du commutateur Ethernet (CSHM).

Description de la tâche

Les commandes suivantes permettent de configurer un nom d'utilisateur SNMPv3 sur les commutateurs NVIDIA SN2100 :

- Pour **pas d'authentification** : net add snmp-server username SNMPv3_USER auth-none
- Pour l'authentification MD5/SHA: net add snmp-server username SNMPv3_USER [auth-md5|auth-sha] AUTH-PASSWORD
- Pour l'authentification MD5/SHA avec cryptage AES/DES : net add snmp-server username SNMPv3_USER [auth-md5|auth-sha] AUTH-PASSWORD [encrypt-aes|encrypt-des] PRIV-PASSWORD

La commande suivante configure un nom d'utilisateur SNMPv3 côté ONTAP:cluster1::*> security login create -user-or-group-name *SNMPv3_USER* -application snmp -authentication -method usm -remote-switch-ipaddress *ADDRESS*

La commande suivante établit le nom d'utilisateur SNMPv3 avec CSHM:cluster1::*> system switch ethernet modify -device *DEVICE* -snmp-version SNMPv3 -community-or-username *SNMPv3_USER*

Étapes

1. Configurez l'utilisateur SNMPv3 sur le commutateur pour utiliser l'authentification et le cryptage :

net show snmp status

```
cumulus@sw1:~$ net show snmp status
Simple Network Management Protocol (SNMP) Daemon.
_____ ____
Current Status
                                 active (running)
Reload Status
                                 enabled
Listening IP Addresses
                                 all vrf mgmt
Main snmpd PID
                                 4318
Version 1 and 2c Community String Configured
Version 3 Usernames
                                 Not Configured
_____ ____
cumulus@sw1:~$
cumulus@sw1:~$ net add snmp-server username SNMPv3User auth-md5
<password> encrypt-aes <password>
cumulus@sw1:~$ net commit
--- /etc/snmp/snmpd.conf 2020-08-02 21:09:34.686949282 +0000
+++ /run/nclu/snmp/snmpd.conf 2020-08-11 00:13:51.826126655 +0000
00 -1,26 +1,28 00
 # Auto-generated config file: do not edit. #
 agentaddress udp:@mgmt:161
 agentxperms 777 777 snmp snmp
 agentxsocket /var/agentx/master
 createuser snmptrapusernameX
+createuser SNMPv3User MD5 <password> AES <password>
 ifmib max num ifaces 500
 iquerysecname snmptrapusernameX
master agentx
monitor -r 60 -o laNames -o laErrMessage "laTable" laErrorFlag != 0
pass -p 10 1.3.6.1.2.1.1.1 /usr/share/snmp/sysDescr pass.py
pass persist 1.2.840.10006.300.43
/usr/share/snmp/ieee8023 lag pp.py
pass persist 1.3.6.1.2.1.17 /usr/share/snmp/bridge pp.py
pass persist 1.3.6.1.2.1.31.1.1.18
/usr/share/snmp/snmpifAlias pp.py
pass persist 1.3.6.1.2.1.47 /usr/share/snmp/entity pp.py
pass persist 1.3.6.1.2.1.99 /usr/share/snmp/entity sensor pp.py
pass persist 1.3.6.1.4.1.40310.1 /usr/share/snmp/resq pp.py
pass persist 1.3.6.1.4.1.40310.2
/usr/share/snmp/cl drop cntrs pp.py
 pass persist 1.3.6.1.4.1.40310.3 /usr/share/snmp/cl poe pp.py
pass persist 1.3.6.1.4.1.40310.4 /usr/share/snmp/bgpun pp.py
pass persist 1.3.6.1.4.1.40310.5 /usr/share/snmp/cumulus-status.py
pass persist 1.3.6.1.4.1.40310.6 /usr/share/snmp/cumulus-sensor.py
pass persist 1.3.6.1.4.1.40310.7 /usr/share/snmp/vrf bgpun pp.py
+rocommunity cshm1! default
```

```
rouser snmptrapusernameX
+rouser SNMPv3User priv
 sysobjectid 1.3.6.1.4.1.40310
 sysservices 72
-rocommunity cshm1! default
net add/del commands since the last "net commit"
_____
                             Command
User Timestamp
_____
_____
SNMPv3User 2020-08-11 00:13:51.826987 net add snmp-server username
SNMPv3User auth-md5 <password> encrypt-aes <password>
cumulus@sw1:~$
cumulus@sw1:~$ net show snmp status
Simple Network Management Protocol (SNMP) Daemon.
_____ ____
Current Status
                          active (running)
Reload Status
                         enabled
Listening IP Addresses
                         all vrf mgmt
Main snmpd PID
                         24253
Version 1 and 2c Community String Configured
Version 3 Usernames
                         Configured <---- Configured
here
----- -----
cumulus@sw1:~$
```

2. Configurez l'utilisateur SNMPv3 sur le côté ONTAP :

security login create -user-or-group-name SNMPv3User -application snmp -authentication-method usm -remote-switch-ipaddress 10.231.80.212

```
cluster1::*> security login create -user-or-group-name SNMPv3User
-application snmp -authentication-method usm -remote-switch
-ipaddress 10.231.80.212
Enter the authoritative entity's EngineID [remote EngineID]:
Which authentication protocol do you want to choose (none, md5, sha,
sha2-256)
[none]: md5
Enter the authentication protocol password (minimum 8 characters
long):
Enter the authentication protocol password again:
Which privacy protocol do you want to choose (none, des, aes128)
[none]: aes128
Enter privacy protocol password (minimum 8 characters long):
Enter privacy protocol password (minimum 8 characters long):
Enter privacy protocol password again:
```

3. Configurez CSHM pour qu'il surveille avec le nouvel utilisateur SNMPv3 :

system switch ethernet show-all -device "sw1 (b8:59:9f:09:7c:22)" -instance

```
cluster1::*> system switch ethernet show-all -device "sw1
(b8:59:9f:09:7c:22) " -instance
                                   Device Name: sw1
(b8:59:9f:09:7c:22)
                                    IP Address: 10.231.80.212
                                  SNMP Version: SNMPv2c
                                 Is Discovered: true
DEPRECATED-Community String or SNMPv3 Username: -
           Community String or SNMPv3 Username: cshm1!
                                  Model Number: MSN2100-CB2FC
                                Switch Network: cluster-network
                              Software Version: Cumulus Linux
version 4.4.3 running on Mellanox Technologies Ltd. MSN2100
                     Reason For Not Monitoring: None
                      Source Of Switch Version: LLDP
                                Is Monitored ?: true
                   Serial Number of the Device: MT2110X06399 <----
serial number to check
                                   RCF Version: MSN2100-RCF-v1.9X6-
Cluster-LLDP Aug-18-2022
cluster1::*>
cluster1::*> system switch ethernet modify -device "sw1
(b8:59:9f:09:7c:22)" -snmp-version SNMPv3 -community-or-username
SNMPv3User
```

4. Vérifiez que le numéro de série à interroger avec l'utilisateur SNMPv3 nouvellement créé est le même que celui décrit à l'étape précédente une fois la période d'interrogation CSHM terminée.

system switch ethernet polling-interval show

```
cluster1::*> system switch ethernet polling-interval show
         Polling Interval (in minutes): 5
cluster1::*> system switch ethernet show-all -device "sw1
(b8:59:9f:09:7c:22)" -instance
                                   Device Name: sw1
(b8:59:9f:09:7c:22)
                                    IP Address: 10.231.80.212
                                  SNMP Version: SNMPv3
                                 Is Discovered: true
DEPRECATED-Community String or SNMPv3 Username: -
           Community String or SNMPv3 Username: SNMPv3User
                                  Model Number: MSN2100-CB2FC
                                Switch Network: cluster-network
                              Software Version: Cumulus Linux
version 4.4.3 running on Mellanox Technologies Ltd. MSN2100
                     Reason For Not Monitoring: None
                      Source Of Switch Version: LLDP
                                Is Monitored ?: true
                   Serial Number of the Device: MT2110X06399 <----
serial number to check
                                   RCF Version: MSN2100-RCF-v1.9X6-
Cluster-LLDP Aug-18-2022
```

Mettez à niveau les versions de Cumulus Linux

Procédez comme suit pour mettre à niveau votre version de Cumulus Linux si nécessaire.

Ce dont vous avez besoin

- Connaissance Linux de niveau intermédiaire.
- Connaissance de l'édition de texte de base, des autorisations de fichier UNIX et de la surveillance des processus. Plusieurs éditeurs de texte sont pré-installés, y compris vi et nano.
- Accès à un shell Linux ou UNIX. Si vous utilisez Windows, utilisez un environnement Linux comme outil de ligne de commande pour interagir avec Cumulus Linux.
- La vitesse de transmission requise est définie sur 115200 sur le commutateur de console série pour l'accès à la console du commutateur NVIDIA SN2100, comme suit :
 - 115200 bauds
 - · 8 bits de données (data bits)
 - 1 bit de stop

- parité : aucune
- · contrôle de flux : aucun

Description de la tâche

Gardez à l'esprit les points suivants :



Chaque fois que Cumulus Linux est mis à niveau, l'ensemble de la structure du système de fichiers est effacé et reconstruit. Votre configuration existante sera effacée. Vous devez enregistrer et enregistrer votre configuration de commutateur avant de mettre à jour Cumulus Linux.



Le mot de passe par défaut pour le compte utilisateur du umulus est **cumulus**. La première fois que vous vous connectez à Cumulus Linux, vous devez changer ce mot de passe par défaut. Vous devez mettre à jour tous les scripts d'automatisation avant d'installer une nouvelle image. Cumulus Linux propose des options de ligne de commande pour modifier automatiquement le mot de passe par défaut pendant le processus d'installation.

De Cumulus Linux 4.4.x à Cumulus Linux 5.x.

1. Vérifiez la version actuelle de Cumulus Linux et les ports connectés :

```
admin@sw1:mgmt:~$ net show system
Hostname..... cumulus
Build..... Cumulus Linux 4.4.3
Uptime..... 0:08:20.860000
Model..... Mlnx X86
CPU..... x86 64 Intel Atom C2558 2.40GHz
Memory..... 8GB
Disk..... 14.7GB
ASIC..... Mellanox Spectrum MT52132
Ports..... 16 x 100G-QSFP28
Part Number..... MSN2100-CB2FC
Serial Number.... MT2105T05177
Platform Name.... x86 64-mlnx x86-r0
Product Name.... MSN2100
ONIE Version.... 2019.11-5.2.0020-115200
Base MAC Address. 04:3F:72:43:92:80
Manufacturer.... Mellanox
admin@sw1:mgmt:~$ net show interface
State Name Spd MTU
                      Mode LLDP
Summary
_____ ____
                       _____
                                  _____
_____
.
UP swp1 100G 9216 Trunk/L2 node1 (e5b)
Master: bridge(UP)
UP swp2 100G 9216
                       Trunk/L2 node2 (e5b)
Master: bridge(UP)
UP swp3 100G 9216
                       Trunk/L2 SHFFG1826000112 (e0b)
Master: bridge(UP)
UP
  swp4 100G 9216
                       Trunk/L2 SHFFG1826000112 (e0b)
Master: bridge(UP)
  swp5 100G 9216
                       Trunk/L2 SHFFG1826000102 (e0b)
UP
Master: bridge(UP)
           100G 9216
UP
  swp6
                       Trunk/L2 SHFFG1826000102 (e0b)
Master: bridge(UP))
•
•
```

2. Téléchargez l'image de Cumulux Linux 5.x :

```
admin@sw1:mgmt:~$ sudo onie-install -a -i
http://10.60.132.97/x/eng/testbedN,svl/nic/files/NVIDIA/cumulus-
linux-5.4.0-mlx-amd64.bin/
[sudo] password for cumulus:
Fetching installer:
http://10.60.132.97/x/eng/testbedN,svl/nic/files/NVIDIA/cumulus-
linux-5.4.0-mlx-amd64.bin
Downloading URL:
http://10.60.132.97/x/eng/testbedN,svl/nic/files/NVIDIA/cumulus-
linux-5.4.0-mlx-amd64.bin
# 100.0%
Success: HTTP download complete.
EFI variables are not supported on this system
Warning: SecureBoot is not available.
Image is signed.
Staging installer image...done.
WARNING:
WARNING: Activating staged installer requested.
WARNING: This action will wipe out all system data.
WARNING: Make sure to back up your data.
WARNING:
Are you sure (y/N)? y
Activating staged installer...done.
Reboot required to take effect.
```

3. Redémarrez le commutateur :

```
admin@sw1:mgmt:~$ sudo onie-install -a -i
http://10.60.132.97/x/eng/testbedN,svl/nic/files/NVIDIA/cumulus-
linux-5.4.0-mlx-amd64.bin/
sudo reboot
```

4. Modifier le mot de passe :

```
cumulus login: cumulus
Password:
You are required to change your password immediately (administrator
enforced)
Changing password for cumulus.
Current password: cumulus
New password: <new_password>
Retype new password: <new_password>
Linux cumulus 5.10.0-cl-1-amd64 #1 SMP Debian 5.10.162-1+cl5.4.0u1
(2023-01-20) x86_64
Welcome to NVIDIA Cumulus (R) Linux (R)
ZTP in progress. To disable, do 'ztp -d'
```

5. Vérifiez la version de Cumulus Linux : nv show system

6. Modifiez le nom d'hôte :

```
cumulus@cumulus:mgmt:~$ nv set system hostname sw1
cumulus@cumulus:mgmt:~$ nv config apply
Warning: The following files have been changed since the last save,
and they WILL be overwritten.
- /etc/nsswitch.conf
- /etc/synced/synced.conf
.
.
```

7. Déconnectez-vous et reconnectez-vous au commutateur pour voir le nom du commutateur mis à jour à l'invite :

```
cumulus@cumulus:mgmt:~$ exit
logout
Debian GNU/Linux 10 cumulus ttyS0
cumulus login: cumulus
Password:
Last login: Tue Dec 15 21:43:13 UTC 2020 on ttyS0
Linux cumulus 5.10.0-cl-1-amd64 #1 SMP Debian 5.10.162-1+cl5.4.0u1
(2023-01-20) x86_64
Welcome to NVIDIA Cumulus (R) Linux (R)
ZTP in progress. To disable, do 'ztp -d'
cumulus@sw1:mgmt:~$
```

8. Définissez l'adresse IP :

```
cumulus@sw1:mgmt:~$ nv set interface eth0 ip address 10.231.80.206
cumulus@sw1:mgmt:~$ nv set interface eth0 ip gateway 10.231.80.1
cumulus@sw1:mgmt:~$ nv config apply
applied [rev_id: 2]
cumulus@sw1:mgmt:~$ ip route show vrf mgmt
default via 10.231.80.1 dev eth0 proto kernel
unreachable default metric 4278198272
10.231.80.0/22 dev eth0 proto kernel scope link src 10.231.80.206
127.0.0.0/8 dev mgmt proto kernel scope link src 127.0.0.1
```

9. Créez un nouvel utilisateur et ajoutez cet utilisateur à la sudo groupe. Cet utilisateur ne prend effet qu'après le redémarrage de la session console/SSH.

sudo adduser --ingroup netedit admin

```
cumulus@sw1:mgmt:~$ sudo adduser --ingroup netedit admin
[sudo] password for cumulus:
Adding user 'admin' ...
Adding new user 'admin' (1001) with group `netedit' ...
Creating home directory '/home/admin' ...
Copying files from '/etc/skel' ...
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
Changing the user information for admin
Enter the new value, or press ENTER for the default
Full Name []:
Room Number []:
Work Phone []:
Home Phone []:
Other []:
Is the information correct? [Y/n] y
cumulus@sw1:mgmt:~$ sudo adduser admin sudo
[sudo] password for cumulus:
Adding user `admin' to group `sudo' ...
Adding user admin to group sudo
Done.
cumulus@sw1:mgmt:~$ exit
loqout
Connection to 10.233.204.71 closed.
[admin@cycrh6svl01 ~]$ ssh admin@10.233.204.71
admin@10.233.204.71's password:
Linux sw1 4.19.0-cl-1-amd64 #1 SMP Cumulus 4.19.206-1+cl4.4.1u1
(2021-09-09) x86 64
Welcome to NVIDIA Cumulus (R) Linux (R)
For support and online technical documentation, visit
http://www.cumulusnetworks.com/support
The registered trademark Linux (R) is used pursuant to a sublicense
from LMI, the exclusive licensee of Linus Torvalds, owner of the
mark on a world-wide basis.
admin@sw1:mgmt:~$
```

10. Ajoutez des groupes d'utilisateurs supplémentaires auxquels l'utilisateur admin peut accéder nv commandes :

```
cumulus@sw1:mgmt:~$ sudo adduser admin nvshow
  [sudo] password for cumulus:
   Adding user `admin' to group `nvshow' ...
   Adding user admin to group nvshow
   Done.
```

Voir "Comptes d'utilisateur NVIDIA" pour en savoir plus.

De Cumulus Linux 5.x à Cumulus Linux 5.x.

1. Vérifiez la version actuelle de Cumulus Linux et les ports connectés :

```
admin@sw1:mgmt:~$ nv show system
             operational
                            applied
_____ ____
hostname
             cumulus
                             cumulus
            Cumulus Linux 5.3.0
build
uptime
             6 days, 8:37:36
             Etc/UTC
timezone
admin@sw1:mgmt:~$ nv show interface
Interface MTU Speed State Remote Host Remote Port-
Type Summary
-----
+ cluster isl 9216 200G up
bond
+ eth0 1500 100M up mgmt-sw1
                               Eth105/1/14
eth IP Address: 10.231.80 206/22
 eth0
IP Address: fd20:8b1e:f6ff:fe31:4a0e/64
+ lo 65536 up
loopback IP Address: 127.0.0.1/8
10
IP Address: ::1/128
+ swp1s0 9216 10G up cluster01
                                      e0b
swp
•
+ swp15 9216 100G up sw2
                                      swp15
swp
+ swp16 9216 100G up sw2
                                      swp16
swp
```

2. Téléchargez l'image de Cumulux Linux 5.4.0 :

```
admin@sw1:mgmt:~$ sudo onie-install -a -i
http://10.60.132.97/x/eng/testbedN,svl/nic/files/NVIDIA/cumulus-
linux-5.4.0-mlx-amd64.bin/
[sudo] password for cumulus:
Fetching installer:
http://10.60.132.97/x/eng/testbedN,svl/nic/files/NVIDIA/cumulus-
linux-5.4.0-mlx-amd64.bin
Downloading URL:
http://10.60.132.97/x/eng/testbedN,svl/nic/files/NVIDIA/cumulus-
linux-5.4.0-mlx-amd64.bin
# 100.0%
Success: HTTP download complete.
EFI variables are not supported on this system
Warning: SecureBoot is not available.
Image is signed.
.
.
Staging installer image...done.
WARNING:
WARNING: Activating staged installer requested.
WARNING: This action will wipe out all system data.
WARNING: Make sure to back up your data.
WARNING:
Are you sure (y/N)? y
Activating staged installer...done.
Reboot required to take effect.
```

3. Redémarrez le commutateur :

admin@sw1:mgmt:~\$ sudo reboot

4. Modifier le mot de passe :

```
cumulus login: cumulus
Password:
You are required to change your password immediately (administrator
enforced)
Changing password for cumulus.
Current password: cumulus
New password: <new_password>
Retype new password: <new_password>
Linux cumulus 5.10.0-cl-1-amd64 #1 SMP Debian 5.10.162-1+cl5.4.0u1
(2023-01-20) x86_64
Welcome to NVIDIA Cumulus (R) Linux (R)
ZTP in progress. To disable, do 'ztp -d'
```

5. Vérifiez la version de Cumulus Linux : nv show system

6. Modifiez le nom d'hôte :

```
cumulus@cumulus:mgmt:~$ nv set system hostname sw1
cumulus@cumulus:mgmt:~$ nv config apply
Warning: The following files have been changed since the last save,
and they WILL be overwritten.
- /etc/nsswitch.conf
- /etc/synced/synced.conf
.
.
```

7. Déconnectez-vous et reconnectez-vous au commutateur pour voir le nom du commutateur mis à jour à l'invite :

```
cumulus@cumulus:mgmt:~$ exit
logout
Debian GNU/Linux 10 cumulus ttyS0
cumulus login: cumulus
Password:
Last login: Tue Dec 15 21:43:13 UTC 2020 on ttyS0
Linux cumulus 5.10.0-cl-1-amd64 #1 SMP Debian 5.10.162-1+cl5.4.0u1
(2023-01-20) x86_64
Welcome to NVIDIA Cumulus (R) Linux (R)
ZTP in progress. To disable, do 'ztp -d'
cumulus@sw1:mgmt:~$
```

8. Définissez l'adresse IP :

```
cumulus@sw1:mgmt:~$ nv set interface eth0 ip address 10.231.80.206
cumulus@sw1:mgmt:~$ nv set interface eth0 ip gateway 10.231.80.1
cumulus@sw1:mgmt:~$ nv config apply
applied [rev_id: 2]
cumulus@sw1:mgmt:~$ ip route show vrf mgmt
default via 10.231.80.1 dev eth0 proto kernel
unreachable default metric 4278198272
10.231.80.0/22 dev eth0 proto kernel scope link src 10.231.80.206
127.0.0.0/8 dev mgmt proto kernel scope link src 127.0.0.1
```

9. Créez un nouvel utilisateur et ajoutez cet utilisateur à la sudo groupe. Cet utilisateur ne prend effet qu'après le redémarrage de la session console/SSH.

sudo adduser --ingroup netedit admin

```
cumulus@sw1:mgmt:~$ sudo adduser --ingroup netedit admin
[sudo] password for cumulus:
Adding user 'admin' ...
Adding new user 'admin' (1001) with group `netedit' ...
Creating home directory '/home/admin' ...
Copying files from '/etc/skel' ...
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
Changing the user information for admin
Enter the new value, or press ENTER for the default
Full Name []:
Room Number []:
Work Phone []:
Home Phone []:
Other []:
Is the information correct? [Y/n] y
cumulus@sw1:mgmt:~$ sudo adduser admin sudo
[sudo] password for cumulus:
Adding user `admin' to group `sudo' ...
Adding user admin to group sudo
Done.
cumulus@sw1:mgmt:~$ exit
loqout
Connection to 10.233.204.71 closed.
[admin@cycrh6svl01 ~]$ ssh admin@10.233.204.71
admin@10.233.204.71's password:
Linux sw1 4.19.0-cl-1-amd64 #1 SMP Cumulus 4.19.206-1+cl4.4.1u1
(2021-09-09) x86 64
Welcome to NVIDIA Cumulus (R) Linux (R)
For support and online technical documentation, visit
http://www.cumulusnetworks.com/support
The registered trademark Linux (R) is used pursuant to a sublicense
from LMI, the exclusive licensee of Linus Torvalds, owner of the
mark on a world-wide basis.
admin@sw1:mgmt:~$
```

10. Ajoutez des groupes d'utilisateurs supplémentaires auxquels l'utilisateur admin peut accéder nv commandes :

```
cumulus@sw1:mgmt:~$ sudo adduser admin nvshow
  [sudo] password for cumulus:
   Adding user `admin' to group `nvshow' ...
   Adding user admin to group nvshow
   Done.
```

Voir "Comptes d'utilisateur NVIDIA" pour en savoir plus.

Et la suite ?

"Installez le script RCF (Reference Configuration File)".

Migration des commutateurs

Migrez les commutateurs de cluster CN1610 vers les commutateurs de cluster NVIDIA SN2100

Vous pouvez migrer les commutateurs de cluster NetApp CN1610 pour un cluster ONTAP vers des commutateurs de cluster NVIDIA SN2100. Cette procédure ne fonctionne pas sans interruption.

Examen des conditions requises

Vous devez connaître certaines informations de configuration, de connexion des ports et de câblage lorsque vous remplacez les commutateurs de cluster NetApp CN1610 par des commutateurs de cluster NVIDIA SN2100. Voir "Présentation de l'installation et de la configuration des switchs NVIDIA SN2100".

Commutateurs pris en charge

Les commutateurs de cluster suivants sont pris en charge :

- NetApp CN1610
- NVIDIA SN2100

Pour plus de détails sur les ports pris en charge et leurs configurations, reportez-vous au "Hardware Universe".

Ce dont vous avez besoin

Vérifiez que vous répondez aux exigences suivantes pour votre configuration :

- Le cluster existant est correctement configuré et fonctionne.
- Tous les ports de cluster sont à l'état up pour assurer la continuité de l'activité.
- Les commutateurs de cluster NVIDIA SN2100 sont configurés et fonctionnent sous la version correcte de Cumulus Linux installée avec le fichier de configuration de référence (RCF) appliqué.
- · La configuration réseau en cluster existante comporte les éléments suivants :
 - Un cluster NetApp redondant et entièrement fonctionnel utilisant des commutateurs CN1610.
 - Connectivité de gestion et accès à la console des commutateurs CN1610 et des nouveaux commutateurs.

- Toutes les LIFs du cluster à l'état up avec les LIFs du cluster sur leurs ports home.
- Ports ISL activés et câblés entre les commutateurs CN1610 et entre les nouveaux commutateurs.
- Certains ports sont configurés sur les switchs NVIDIA SN2100 pour s'exécuter à 40 GbE ou 100 GbE.
- Vous avez planifié, migré et documenté la connectivité 40 GbE et 100 GbE depuis les nœuds vers les switchs de cluster NVIDIA SN2100.

Migrer les commutateurs

À propos des exemples

Les exemples de cette procédure utilisent la nomenclature des commutateurs et des nœuds suivante :

- Les commutateurs de cluster CN1610 existants sont c1 et c2.
- Les nouveaux commutateurs de cluster NVIDIA SN2100 sont sw1 et sw2.
- Les nœuds sont node1 et node2.
- Les LIFS du cluster sont respectivement *node1_clum1* et *node1_clum2* sur le nœud 1 et *node2_clum1* et *node2_clum2* sur le nœud 2.
- Le cluster1::*> l'invite indique le nom du cluster.
- Les ports de cluster utilisés dans cette procédure sont e3a et e3b.
- Les ports de dérivation prennent le format suivant : swp[port]s[port de dérivation 0-3]. Par exemple, quatre ports de dérivation sur swp1 sont swp1s0, swp1s1, swp1s2 et swp13.

Description de la tâche

Cette procédure couvre le scénario suivant :

- Le commutateur c2 est remplacé en premier par le commutateur sw2.
 - Arrêtez les ports des nœuds du cluster. Tous les ports doivent être arrêtés simultanément pour éviter l'instabilité du cluster.
 - Le câblage entre les nœuds et c2 est ensuite déconnecté de c2 et reconnecté à sw2.
- Le contacteur c1 est remplacé par le contacteur sw1.
 - Arrêtez les ports des nœuds du cluster. Tous les ports doivent être arrêtés simultanément pour éviter l'instabilité du cluster.
 - Le câblage entre les nœuds et c1 est ensuite déconnecté de c1 et reconnecté à sw1.



Aucune liaison inter-commutateurs (ISL) opérationnelle n'est nécessaire au cours de cette procédure. Ceci est de par sa conception, car les modifications de version des fichiers RCF peuvent affecter temporairement la connectivité ISL. Pour assurer un fonctionnement sans interruption du cluster, la procédure suivante migre toutes les LIFs du cluster vers le commutateur partenaire opérationnel tout en effectuant les étapes sur le commutateur cible.

Étape 1 : préparer la migration

1. Si AutoSupport est activé sur ce cluster, supprimez la création automatique de dossiers en invoquant un message AutoSupport :

system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=xh

où x représente la durée de la fenêtre de maintenance en heures.
2. Définissez le niveau de privilège sur avancé, en entrant y lorsque vous êtes invité à continuer :

set -privilege advanced

L'invite avancée (*>) apparaît.

3. Désactiver la fonction de revert automatique sur les LIFs du cluster :

network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert false

Étape 2 : configurer les ports et le câblage

1. Détermination du statut administratif ou opérationnel pour chaque interface de cluster

Chaque port doit s'afficher pendant Link et healthy pour Health Status.

a. Afficher les attributs des ports réseau :

network port show -ipspace Cluster

Montrer l'exemple

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster
Node: node1
Ignore
                                Speed(Mbps)
Health Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper
Status Status
_____ ____
e3a Cluster Cluster up 9000 auto/100000
healthy false
e3b Cluster Cluster up 9000 auto/100000
healthy false
Node: node2
Ignore
                                Speed(Mbps)
Health Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper
Status Status
_____ _
     Cluster Cluster up 9000 auto/100000
e3a
healthy false
e3b Cluster Cluster up 9000 auto/100000
healthy false
```

b. Afficher des informations sur les LIF et leurs nœuds de base désignés :

network interface show -vserver Cluster

Chaque LIF doit afficher up/up pour Status Admin/Oper et true pour Is Home.

<pre>cluster1::*> network interface show -vserver Cluster</pre>								
	Logical	Status	Network	Current				
Current	Is							
Vserver	Interface	Admin/Oper	Address/Mask	Node				
Port Home								
Cluster								
	node1_clus1	up/up	169.254.209.69/16	nodel				
e3a	true							
	node1_clus2	up/up	169.254.49.125/16	nodel				
e3b	true							
	node2_clus1	up/up	169.254.47.194/16	node2				
e3a	true							
	node2_clus2	up/up	169.254.19.183/16	node2				
e3b	true							

2. Les ports de cluster de chaque nœud sont connectés aux commutateurs de cluster existants de la manière suivante (du point de vue des nœuds) à l'aide de la commande :

network device-discovery show -protocol

Montrer l'exemple

```
cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp
Node/
        Local Discovered
Protocol Port Device (LLDP: ChassisID) Interface
Platform
_____
_____
node1
       /cdp
         e3a c1 (6a:ad:4f:98:3b:3f) 0/1
              c2 (6a:ad:4f:98:4c:a4)
         e3b
                                  0/1
node2
        /cdp
              c1 (6a:ad:4f:98:3b:3f)
                                  0/2
         e3a
         e3b
              c2 (6a:ad:4f:98:4c:a4)
                                  0/2
```

3. Les ports et les commutateurs du cluster sont connectés de la manière suivante (du point de vue des commutateurs) à l'aide de la commande :

show cdp neighbors

c1# show cdp neighbors								
Capability Codes: Bridge	R -	Router, T - T	rans-Br	idge, B - So	urce-Route-			
	S -	· Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,						
	V -	VoIP-Phone, D	- Remo	tely-Managed	-Device,			
	5 -	Supports-SIP-	Dispute					
Device-ID		Local Intrfce	Hldtme	Capability	Platform			
nodel		0/1	124	Н	AFF-A400			
e3a								
node2 e3a		0/2	124	Н	AFF-A400			
c2		0/13	179	SIS	CN1610			
0/13								
c2		0/14	175	SIS	CN1610			
0/14		0/15	179	SIS	CN1610			
0/15		0710	115	0 1 0				
c2		0/16	175	SIS	CN1610			
0/16								
c2# show cdp neighbors								
Capability Codes: Bridge	R -	Router, T - T	rans-Br:	idge, B – So	urce-Route-			
	s -	Switch, H - He	ost, I ·	- IGMP, r -	Repeater,			
	V -	VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,						
	s -	- Supports-STP-Dispute						
Device-ID		Local Intrfce	Hldtme	Capability	Platform			
Port ID								
node1		0/1	124	Н	AFF-A400			
e3b		0/2	124	TT	7 5 5 - 7 4 0 0			
e3b		U/Z	1 / 4					
c1		-, -	121	П	ALL A400			
CI		0/13	175	n S I s	CN1610			
0/13		0/13	175	SIS	CN1610			
0/13 c1		0/13 0/14	175 175	s I s S I s	CN1610 CN1610			
0/13 c1 0/14 c1		0/13 0/14 0/15	175 175 175	n SIS SIS SIS	CN1610 CN1610 CN1610			
0/13 c1 0/14 c1 0/15		0/13 0/14 0/15	175 175 175	S I S S I S S I S	CN1610 CN1610 CN1610			
0/13 c1 0/14 c1 0/15 c1		0/13 0/14 0/15 0/16	175 175 175 175	S I S S I S S I S S I S	CN1610 CN1610 CN1610 CN1610			

4. Vérifiez que le réseau de cluster dispose d'une connectivité complète :

cluster ping-cluster -node node-name

```
Montrer l'exemple
```

```
cluster1::*> cluster ping-cluster -node node2
Host is node2
Getting addresses from network interface table...
Cluster nodel clus1 169.254.209.69 nodel
                                              e3a
Cluster node1 clus2 169.254.49.125 node1
                                              e3b
Cluster node2 clus1 169.254.47.194 node2
                                              e3a
Cluster node2 clus2 169.254.19.183 node2
                                              e3b
Local = 169.254.47.194 \ 169.254.19.183
Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
. . . .
Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
. . . . . . . . . . . . . . . .
Detected 9000 byte MTU on 4 path(s):
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
2 paths up, 0 paths down (tcp check)
2 paths up, 0 paths down (udp check)
```

5. Sur le commutateur c2, arrêter les ports connectés aux ports de cluster des nœuds afin de basculer les LIFs du cluster.

```
(c2) # configure
(c2) (Config) # interface 0/1-0/12
(c2) (Interface 0/1-0/12) # shutdown
(c2) (Interface 0/1-0/12) # exit
(c2) (Config) # exit
(c2) #
```

 Déplacez les ports du cluster de nœuds de l'ancien commutateur c2 vers le nouveau commutateur sw2, à l'aide du câblage approprié pris en charge par NVIDIA SN2100. 7. Afficher les attributs des ports réseau :

```
network port show -ipspace Cluster
```

```
Montrer l'exemple
```

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster
Node: node1
Ignore
                                  Speed(Mbps) Health
Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status
Status
----- ----- ------ -----
_____ ____
e3a Cluster Cluster up
                              9000 auto/100000
healthy false
e3b Cluster Cluster up 9000 auto/100000
healthy false
Node: node2
Ignore
                                  Speed(Mbps) Health
Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status
Status
----- ----
e3a Cluster Cluster up 9000 auto/100000
healthy false
e3b Cluster Cluster up 9000 auto/100000
healthy false
```

8. Les ports de cluster de chaque nœud sont désormais connectés aux commutateurs de cluster de la façon suivante, du point de vue des nœuds :

network device-discovery show -protocol

```
cluster1::*> network device-discovery show -protocol lldp
Node/
       Local Discovered
Protocol Port Device (LLDP: ChassisID) Interface
Platform
_____
_____
       /lldp
node1
        e3a c1 (6a:ad:4f:98:3b:3f) 0/1
             sw2 (b8:ce:f6:19:1a:7e) swp3
        e3b
                                               _
       /lldp
node2
        e3a c1 (6a:ad:4f:98:3b:3f) 0/2
         e3b
             sw2 (b8:ce:f6:19:1b:96) swp4
```

9. Sur le commutateur sw2, vérifier que tous les ports de cluster de nœuds sont en service :

net show interface

Montrer l'exemple

```
cumulus@sw2:~$ net show interface
State Name Spd MTU Mode LLDP
Summary
_____ _____
_____
. . .
. . .
UP swp3 100G 9216
                       Trunk/L2 e3b
Master: bridge(UP)
          100G 9216 Trunk/L2 e3b
UP swp4
Master: bridge(UP)
          100G 9216 BondMember sw1 (swp15)
UP swp15
Master: cluster isl(UP)
UP swp16
              100G 9216 BondMember sw1 (swp16)
Master: cluster isl(UP)
```

10. Sur le commutateur c1, arrêter les ports connectés aux ports de cluster des nœuds afin de basculer les LIFs du cluster.

```
(c1) # configure
(c1) (Config) # interface 0/1-0/12
(c1) (Interface 0/1-0/12) # shutdown
(c1) (Interface 0/1-0/12) # exit
(c1) (Config) # exit
(c1) #
```

- 11. Déplacez les ports du cluster de nœuds de l'ancien commutateur c1 vers le nouveau commutateur sw1, à l'aide du câblage approprié pris en charge par NVIDIA SN2100.
- 12. Vérifier la configuration finale du cluster :

network port show -ipspace Cluster

Chaque port doit s'afficher up pour Link et healthy pour Health Status.

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster
Node: node1
Ignore
                                Speed(Mbps) Health
Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status
Status
_____ _
     Cluster Cluster up 9000 auto/100000
e3a
healthy false
e3b Cluster Cluster up 9000 auto/100000
healthy false
Node: node2
Ignore
                                Speed(Mbps) Health
Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status
Status
_____ _
     Cluster Cluster up 9000 auto/100000
e3a
healthy false
e3b Cluster Cluster up 9000 auto/100000
healthy false
```

13. Les ports de cluster de chaque nœud sont désormais connectés aux commutateurs de cluster de la façon suivante, du point de vue des nœuds :

network device-discovery show -protocol

```
cluster1::*> network device-discovery show -protocol lldp
Node/ Local Discovered
Protocol Port Device (LLDP: ChassisID) Interface
Platform
_____ ____
_____
       /lldp
node1
        e3a sw1 (b8:ce:f6:19:1a:7e) swp3
                                               _
              sw2 (b8:ce:f6:19:1b:96) swp3
        e3b
                                               _
       /lldp
node2
         e3a sw1 (b8:ce:f6:19:1a:7e) swp4
             sw2 (b8:ce:f6:19:1b:96) swp4
         e3b
```

14. Sur les commutateurs sw1 et sw2, vérifier que tous les ports de cluster de nœuds sont en service :

net show interface

cumulus@sw1:~\$ net show interface State Name Spd MTU Mode LLDP Summary ----- ------ ---- -----_____ _____ UP swp3 100G 9216 Trunk/L2 e3a Master: bridge(UP) UP swp4 100G 9216 Trunk/L2 e3a Master: bridge(UP) UP swp15 100G 9216 BondMember sw2 (swp15) Master: cluster isl(UP) UP swp16 100G 9216 BondMember sw2 (swp16) Master: cluster isl(UP) cumulus@sw2:~\$ net show interface State Name Spd MTU Mode LLDP Summary _____ _____ ------. UP swp3 100G 9216 Trunk/L2 e3b Master: bridge(UP) UP swp4 100G 9216 Trunk/L2 e3b Master: bridge(UP) UP swp15 100G 9216 BondMember sw1 (swp15) Master: cluster isl(UP) UP swp16 100G 9216 BondMember sw1 (swp16) Master: cluster isl(UP)

15. Vérifier que les deux nœuds disposent chacun d'une connexion à chaque commutateur :

net show lldp

Montrer l'exemple

L'exemple suivant montre les résultats appropriés pour les deux commutateurs :

```
cumulus@sw1:~$ net show lldp
LocalPort Speed Mode
                      RemoteHost
                                    RemotePort
----- ----- ------
                                     _____
swp3
       100G Trunk/L2
                     node1
                                     e3a
       100G Trunk/L2 node2
swp4
                                     e3a
swp15
       100G BondMember sw2
                                    swp15
swp16 100G BondMember sw2
                                     swp16
cumulus@sw2:~$ net show lldp
LocalPort Speed Mode
                      RemoteHost
                                     RemotePort
_____ ____
                                     _____
swp3
      100G Trunk/L2 node1
                                     e3b
swp4
       100G Trunk/L2 node2
                                     e3b
swp15
       100G BondMember sw1
                                     swp15
swp16
      100G BondMember sw1
                                     swp16
```

Étape 3 : réaliser la procédure

1. Activer la fonction de revert automatique sur les LIFs du cluster :

```
cluster1::*> network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert
true
```

2. Vérifier que toutes les LIFs du réseau du cluster sont de nouveau sur leurs ports de base :

network interface show

```
Montrer l'exemple
```

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster
         Logical Status Network
                                        Current
Current Is
Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node
Port Home
_____ ____
_____ ____
Cluster
        node1_clus1 up/up 169.254.209.69/16 node1
e3a
     true
        node1 clus2 up/up 169.254.49.125/16 node1
e3b
     true
        node2_clus1 up/up 169.254.47.194/16 node2
e3a
      true
         node2 clus2 up/up 169.254.19.183/16 node2
e3b
      true
```

 Pour configurer la collecte des journaux, exécutez la commande suivante pour chaque commutateur. Vous êtes invité à entrer le nom du commutateur, le nom d'utilisateur et le mot de passe pour la collecte des journaux.

system switch ethernet log setup-password

```
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
sw1
sw2
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: sw1
Would you like to specify a user other than admin for log
collection? {y|n}: n
Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: sw2
Would you like to specify a user other than admin for log
collection? {y|n}: n
Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>
```

4. Pour démarrer la collecte des journaux, exécutez la commande suivante, en remplaçant le PÉRIPHÉRIQUE par le commutateur utilisé dans la commande précédente. Ceci lance les deux types de collecte de journaux : les journaux détaillés **support** et une collecte horaire de données **périodiques**.

system switch ethernet log modify -device <switch-name> -log-request true

```
cluster1::*> system switch ethernet log modify -device cs1 -log
-request true
Do you want to modify the cluster switch log collection
configuration? {y|n}: [n] y
Enabling cluster switch log collection.
cluster1::*> system switch ethernet log modify -device cs2 -log
-request true
Do you want to modify the cluster switch log collection
configuration? {y|n}: [n] y
Enabling cluster switch log collection.
```

Attendez 10 minutes, puis vérifiez que la collecte des journaux se termine :

system switch ethernet log show

Montrer l'exemple

```
cluster1::*> system switch ethernet log showLog Collection Enabled: trueIndex SwitchLog Timestamp------Status1cs1 (b8:ce:f6:19:1b:42)2cs2 (b8:ce:f6:19:1b:96)4/29/2022 03:07:42complete
```



Si l'une de ces commandes renvoie une erreur ou si la collecte des journaux ne se termine pas, contactez le support NetApp.

5. Rétablissez le niveau de privilège sur admin :

```
set -privilege admin
```

6. Si vous avez supprimé la création automatique de cas, réactivez-la en appelant un message AutoSupport :

system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=END

Migrez d'un commutateur de cluster Cisco vers un commutateur de cluster NVIDIA SN2100

Vous pouvez migrer des commutateurs de cluster Cisco d'un cluster ONTAP vers des commutateurs de cluster NVIDIA SN2100. Cette procédure ne fonctionne pas sans interruption.

Examen des conditions requises

Vous devez connaître certaines informations de configuration, les connexions de ports et les exigences de câblage lorsque vous remplacez d'anciens commutateurs de cluster Cisco par des commutateurs de cluster NVIDIA SN2100. Voir "Présentation de l'installation et de la configuration des switchs NVIDIA SN2100".

Commutateurs pris en charge

Les commutateurs de cluster Cisco suivants sont pris en charge :

- Nexus 9336C-FX2
- Nexus 92300YC
- Nexus 5596UP
- Nexus 3232C
- Nexus 3132Q-V

Pour plus de détails sur les ports pris en charge et leurs configurations, reportez-vous au "Hardware Universe"

Ce dont vous avez besoin

Assurez-vous que :

- Le cluster existant est correctement configuré et opérationnel.
- Tous les ports de cluster sont à l'état up pour assurer la continuité de l'activité.
- Les commutateurs de cluster NVIDIA SN2100 sont configurés et fonctionnent sous la version appropriée de Cumulus Linux installée dans le fichier RCF (Reference Configuration File) appliqué.
- · La configuration réseau en cluster existante présente les éléments suivants :
 - Un cluster NetApp redondant et entièrement fonctionnel utilisant les deux anciens commutateurs Cisco.
 - Connectivité de gestion et accès à la console aux anciens commutateurs Cisco et aux nouveaux commutateurs.
 - Toutes les LIFs de cluster à l'état up avec les LIFs de cluster sont sur leurs ports de type home.
 - Ports ISL activés et câblés entre les anciens commutateurs Cisco et entre les nouveaux commutateurs.
- Certains ports sont configurés sur les switchs NVIDIA SN2100 pour s'exécuter à 40 GbE ou 100 GbE.
- Vous avez planifié, migré et documenté une connectivité 40 GbE et 100 GbE entre les nœuds et les commutateurs de cluster NVIDIA SN2100.

(j)

Si vous modifiez la vitesse de port des ports de cluster e0a et e1a sur les systèmes AFF A800 ou AFF C800, vous pouvez observer que des paquets mal formés sont reçus après la conversion de vitesse. Voir "Bogue n° 1570339" Et l'article de la base de connaissances "Erreurs CRC sur les ports T6 après la conversion de 40 GbE à 100 GbE" pour obtenir des conseils.

Migrer les commutateurs

À propos des exemples

Dans cette procédure, les switchs de cluster Cisco Nexus 3232C sont utilisés par exemple pour les commandes et les sorties.

Les exemples de cette procédure utilisent la nomenclature des commutateurs et des nœuds suivante :

- Les switchs de cluster Cisco Nexus 3232C existants sont c1 et c2.
- Les nouveaux commutateurs de cluster NVIDIA SN2100 sont sw1 et sw2.
- Les nœuds sont *node1* et *node2*.
- Les LIFS du cluster sont respectivement *node1_clum1* et *node1_clum2* sur le nœud 1 et *node2_clum1* et *node2_clum2* sur le nœud 2.
- Le cluster1::*> l'invite indique le nom du cluster.
- Les ports de cluster utilisés dans cette procédure sont e3a et e3b.
- Les ports de dérivation prennent le format suivant : swp[port]s[port de dérivation 0-3]. Par exemple, quatre ports de dérivation sur swp1 sont swp1s0, swp1s1, swp1s2 et swp13.

Description de la tâche

Cette procédure couvre le scénario suivant :

- Le commutateur c2 est remplacé en premier par le commutateur sw2.
 - Arrêtez les ports des nœuds du cluster. Tous les ports doivent être arrêtés simultanément pour éviter l'instabilité du cluster.
 - · Le câblage entre les nœuds et c2 est ensuite déconnecté de c2 et reconnecté à sw2.
- Le contacteur c1 est remplacé par le contacteur sw1.
 - Arrêtez les ports des nœuds du cluster. Tous les ports doivent être arrêtés simultanément pour éviter l'instabilité du cluster.
 - Le câblage entre les nœuds et c1 est ensuite déconnecté de c1 et reconnecté à sw1.

Étape 1 : préparer la migration

1. Si AutoSupport est activé sur ce cluster, supprimez la création automatique de dossiers en invoquant un message AutoSupport :

system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=xh

où x représente la durée de la fenêtre de maintenance en heures.

2. Définissez le niveau de privilège sur avancé, en entrant y lorsque vous êtes invité à continuer :

set -privilege advanced

L'invite avancée (*>) apparaît.

3. Désactiver la fonction de revert automatique sur les LIFs du cluster :

network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert false

Étape 2 : configurer les ports et le câblage

1. Détermination du statut administratif ou opérationnel pour chaque interface de cluster

Chaque port doit s'afficher pendant Link et en bonne santé pour Health Status.

a. Afficher les attributs des ports réseau :

```
network port show -ipspace Cluster
```

Montrer l'exemple

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster
Node: node1
Ignore
                                Speed(Mbps)
Health Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper
Status Status
_____ ____
e3a Cluster Cluster up 9000 auto/100000
healthy false
e3b Cluster Cluster up 9000 auto/100000
healthy false
Node: node2
Ignore
                                Speed(Mbps)
Health Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper
Status Status
_____ _
     Cluster Cluster up 9000 auto/100000
e3a
healthy false
e3b Cluster Cluster up 9000 auto/100000
healthy false
```

b. Afficher des informations sur les interfaces logiques et les nœuds home désignés :

network interface show -vserver Cluster

Chaque LIF doit afficher up/up pour Status Admin/Oper et vrai pour Is Home.

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster
         Logical Status
                           Network
                                         Current
Current Is
Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node
Port Home
_____ ____ _____
_____ ___
Cluster
        nodel clus1 up/up 169.254.209.69/16 node1
e3a
     true
        nodel clus2 up/up
                           169.254.49.125/16 node1
e3b
     true
                           169.254.47.194/16 node2
         node2 clus1 up/up
e3a
      true
         node2 clus2 up/up 169.254.19.183/16 node2
e3b
      true
```

 Les ports de cluster sur chaque nœud sont connectés aux commutateurs de cluster existants de la manière suivante (du point de vue des nœuds) :

network device-discovery show -protocol lldp

Montrer l'exemple

```
cluster1::*> network device-discovery show -protocol lldp
Node/
        Local Discovered
Protocol Port Device (LLDP: ChassisID) Interface
Platform
_____ _ ____
_____
node1
       /lldp
         e3a
              c1 (6a:ad:4f:98:3b:3f) Eth1/1
              c2 (6a:ad:4f:98:4c:a4)
         e3b
                                 Eth1/1
node2
        /lldp
              c1 (6a:ad:4f:98:3b:3f)
         e3a
                                 Eth1/2
         e3b c2 (6a:ad:4f:98:4c:a4) Eth1/2
```

 Les ports et commutateurs du cluster sont connectés de la manière suivante (du point de vue des commutateurs) :

show cdp neighbors

```
cl# show cdp neighbors
Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-
Bridge
                S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                s - Supports-STP-Dispute
Device-ID
                    Local Intrfce Hldtme Capability Platform
Port ID
node1
                    Eth1/1
                                  124 н
                                                  AFF-A400
e3a
node2
                    Eth1/2
                                  124 H
                                                  AFF-A400
e3a
c2
                    Eth1/31
                                 179 SIS
                                                  N3K-C3232C
Eth1/31
c2
                    Eth1/32
                                 175 S I s N3K-C3232C
Eth1/32
c2# show cdp neighbors
Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-
Bridge
                S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                s - Supports-STP-Dispute
Device-ID
                    Local Intrfce Hldtme Capability Platform
Port ID
node1
                    Eth1/1
                                 124
                                      Н
                                                  AFF-A400
e3b
node2
                    Eth1/2
                                 124 Н
                                                  AFF-A400
e3b
с1
                    Eth1/31
                                 175 SIS
                                                  N3K-C3232C
Eth1/31
                    Eth1/32
с1
                                 175 SIS
                                                  N3K-C3232C
Eth1/32
```

4. Assurez-vous que le réseau en cluster dispose d'une connectivité complète :

cluster ping-cluster -node node-name

```
cluster1::*> cluster ping-cluster -node node2
Host is node2
Getting addresses from network interface table...
Cluster nodel clus1 169.254.209.69 node1
                                              e3a
Cluster nodel clus2 169.254.49.125 nodel
                                              e3b
Cluster node2 clus1 169.254.47.194 node2
                                              e3a
Cluster node2 clus2 169.254.19.183 node2
                                              e3b
Local = 169.254.47.194 169.254.19.183
Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
. . . .
Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
. . . . . . . . . . . . . . . .
Detected 9000 byte MTU on 4 path(s):
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
2 paths up, 0 paths down (tcp check)
2 paths up, 0 paths down (udp check)
```

 Sur le commutateur c2, arrêter les ports connectés aux ports de cluster des nœuds afin de basculer les LIFs du cluster.

```
(c2)# configure
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
(c2) (Config)# interface
(c2) (config-if-range)# shutdown <interface_list>
(c2) (config-if-range)# exit
(c2) (Config)# exit
(c2) #
```

- Déplacez les ports du cluster de nœuds de l'ancien commutateur c2 vers le nouveau commutateur sw2, à l'aide du câblage approprié pris en charge par NVIDIA SN2100.
- 7. Afficher les attributs des ports réseau :

Montrer l'exemple

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster
Node: node1
Ignore
                                   Speed(Mbps) Health
Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status
Status
_____ ____
e3a Cluster Cluster up 9000 auto/100000
healthy false
e3b Cluster Cluster up 9000 auto/100000
healthy false
Node: node2
Ignore
                                   Speed(Mbps) Health
Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status
Status
----- ---- ----- ---- ---- ----
_____ ____
e3a Cluster Cluster up 9000 auto/100000
healthy false
e3b Cluster Cluster up 9000 auto/100000
healthy false
```

8. Les ports de cluster de chaque nœud sont désormais connectés aux commutateurs de cluster de la façon suivante, du point de vue des nœuds :

```
cluster1::*> network device-discovery show -protocol lldp
        Local Discovered
Node/
Protocol
       Port Device (LLDP: ChassisID) Interface
Platform
_____
_____
       /lldp
node1
        e3a c1 (6a:ad:4f:98:3b:3f) Eth1/1
             sw2 (b8:ce:f6:19:1a:7e) swp3
        e3b
                                               _
node2
       /lldp
         e3a c1 (6a:ad:4f:98:3b:3f) Eth1/2
         e3b
             sw2 (b8:ce:f6:19:1b:96) swp4
```

9. Sur le commutateur sw2, vérifier que tous les ports de cluster de nœuds sont en service :

net show interface

Montrer l'exemple

```
cumulus@sw2:~$ net show interface
State Name Spd MTU Mode LLDP
Summary
_____ _____
_____
. . .
. . .
UP swp3 100G 9216
                       Trunk/L2 e3b
Master: bridge(UP)
          100G 9216 Trunk/L2 e3b
UP swp4
Master: bridge(UP)
            100G 9216 BondMember sw1 (swp15)
UP swp15
Master: cluster isl(UP)
UP swp16
              100G 9216 BondMember sw1 (swp16)
Master: cluster isl(UP)
```

10. Sur le commutateur c1, arrêter les ports connectés aux ports de cluster des nœuds afin de basculer les LIFs du cluster.

```
(c1)# configure
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
(c1) (Config)# interface
(c1) (config-if-range)# shutdown <interface_list>
(c1) (config-if-range)# exit
(c1) (Config)# exit
(c1) (Config)# exit
(c1)#
```

- 11. Déplacez les ports du cluster de nœuds de l'ancien commutateur c1 vers le nouveau commutateur sw1, à l'aide du câblage approprié pris en charge par NVIDIA SN2100.
- 12. Vérifier la configuration finale du cluster :

network port show -ipspace Cluster

Chaque port doit s'afficher up pour Link et en bonne santé pour Health Status.

Montrer l'exemple

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster
Node: node1
Ignore
                                Speed(Mbps) Health
Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status
Status
_____
     Cluster Cluster up 9000 auto/100000
e3a
healthy false
e3b Cluster Cluster up 9000 auto/100000
healthy false
Node: node2
Ignore
                                Speed(Mbps) Health
Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status
Status
_____ _
     Cluster Cluster up
e3a
                            9000 auto/100000
healthy false
e3b Cluster Cluster up
                            9000 auto/100000
healthy false
```

13. Les ports de cluster de chaque nœud sont désormais connectés aux commutateurs de cluster de la façon suivante, du point de vue des nœuds :

```
cluster1::*> network device-discovery show -protocol lldp
Node/ Local Discovered
Protocol Port Device (LLDP: ChassisID) Interface
Platform
_____ ____
_____
       /lldp
node1
        e3a sw1 (b8:ce:f6:19:1a:7e) swp3
                                               _
              sw2 (b8:ce:f6:19:1b:96) swp3
        e3b
                                               _
       /lldp
node2
         e3a sw1 (b8:ce:f6:19:1a:7e) swp4
         e3b sw2 (b8:ce:f6:19:1b:96) swp4
```

14. Sur les commutateurs sw1 et sw2, vérifier que tous les ports de cluster de nœuds sont en service :

net show interface

cumulus@sw1:~\$ net show interface State Name Spd MTU Mode LLDP Summary _____ ____ _____ ____ _____ _____ UP swp3 100G 9216 Trunk/L2 e3a Master: bridge(UP) 100G 9216 Trunk/L2 e3a UP swp4 Master: bridge(UP) UP swp15 100G 9216 BondMember sw2 (swp15) Master: cluster isl(UP) UP swp16 100G 9216 BondMember sw2 (swp16) Master: cluster isl(UP) cumulus@sw2:~\$ net show interface State Name Spd MTU Mode LLDP Summary _____ _____ ------. UP swp3 100G 9216 Trunk/L2 e3b Master: bridge(UP) UP swp4 100G 9216 Trunk/L2 e3b Master: bridge(UP) UP swp15 100G 9216 BondMember sw1 (swp15) Master: cluster isl(UP) UP swp16 100G 9216 BondMember sw1 (swp16) Master: cluster isl(UP)

15. Vérifier que les deux nœuds disposent chacun d'une connexion à chaque commutateur :

net show lldp

Montrer l'exemple

L'exemple suivant montre les résultats appropriés pour les deux commutateurs :

```
cumulus@sw1:~$ net show lldp
LocalPort Speed Mode RemoteHost
                                  RemotePort
_____ ____ _____
swp3
      100G Trunk/L2 node1
                                   e3a
       100G Trunk/L2 node2
swp4
                                   e3a
swp15
      100G BondMember sw2
                                   swp15
swp16 100G BondMember sw2
                                   swp16
cumulus@sw2:~$ net show lldp
LocalPort Speed Mode
                     RemoteHost
                                   RemotePort
_____ ___ ____
      100G Trunk/L2 node1
swp3
                                   e3b
swp4
      100G Trunk/L2 node2
                                   e3b
swp15
      100G BondMember sw1
                                   swp15
      100G BondMember sw1
swp16
                                   swp16
```

Étape 3 : réaliser la procédure

1. Activer la fonction de revert automatique sur les LIFs du cluster :

```
cluster1::*> network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert
true
```

2. Vérifier que toutes les LIFs du réseau du cluster sont de nouveau sur leurs ports de base :

network interface show

```
Montrer l'exemple
```

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster
        Logical Status Network
                                        Current
Current Is
Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node
Port Home
_____ ____
Cluster
        node1_clus1 up/up 169.254.209.69/16 node1
e3a
     true
        node1 clus2 up/up 169.254.49.125/16 node1
e3b
     true
        node2_clus1_up/up 169.254.47.194/16_node2
e3a
     true
         node2 clus2 up/up 169.254.19.183/16 node2
e3b
      true
```

 Pour configurer la collecte des journaux, exécutez la commande suivante pour chaque commutateur. Vous êtes invité à entrer le nom du commutateur, le nom d'utilisateur et le mot de passe pour la collecte des journaux.

system switch ethernet log setup-password

```
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
sw1
sw2
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: sw1
Would you like to specify a user other than admin for log
collection? {y|n}: n
Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: sw2
Would you like to specify a user other than admin for log
collection? {y|n}: n
Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>
```

4. Pour démarrer la collecte des journaux, exécutez la commande suivante, en remplaçant le PÉRIPHÉRIQUE par le commutateur utilisé dans la commande précédente. Ceci lance les deux types de collecte de journaux : les journaux détaillés **support** et une collecte horaire de données **périodiques**.

system switch ethernet log modify -device <switch-name> -log-request true

```
cluster1::*> system switch ethernet log modify -device sw1 -log
-request true
Do you want to modify the cluster switch log collection
configuration? {y|n}: [n] y
Enabling cluster switch log collection.
cluster1::*> system switch ethernet log modify -device sw2 -log
-request true
Do you want to modify the cluster switch log collection
configuration? {y|n}: [n] y
Enabling cluster switch log collection.
```

Attendez 10 minutes, puis vérifiez que la collecte des journaux se termine :

system switch ethernet log show

Montrer l'exemple

```
cluster1::*> system switch ethernet log show
Log Collection Enabled: true
Index Switch Log Timestamp Status
----- Status
1 swl (b8:ce:f6:19:1b:42) 4/29/2022 03:05:25 complete
2 sw2 (b8:ce:f6:19:1b:96) 4/29/2022 03:07:42 complete
```



Si l'une de ces commandes renvoie une erreur ou si la collecte des journaux ne se termine pas, contactez le support NetApp.

5. Rétablissez le niveau de privilège sur admin :

```
set -privilege admin
```

6. Si vous avez supprimé la création automatique de cas, réactivez-la en appelant un message AutoSupport :

```
system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=END
```

Migrez vers un cluster à deux nœuds avec commutateurs de cluster NVIDIA SN2100

Si vous disposez déjà d'un environnement en cluster sans commutateur à deux nœuds, vous pouvez migrer vers un environnement de cluster avec commutateur à deux nœuds à l'aide de commutateurs NVIDIA SN2100, ce qui vous permet d'évoluer au-delà de deux nœuds du cluster.

La procédure que vous utilisez dépend de votre présence de deux ports cluster-network dédiés sur chaque contrôleur ou d'un port de cluster unique sur chaque contrôleur. Le processus documenté fonctionne pour tous les nœuds utilisant des ports optiques ou Twinax, mais il n'est pas pris en charge sur ce commutateur si les nœuds utilisent des ports RJ45 10GBASE-T intégrés pour les ports cluster-network.

Examen des conditions requises

Configuration à 2 nœuds sans commutateur

Assurez-vous que :

- La configuration sans commutateur à 2 nœuds est correctement configurée et fonctionnelle.
- Les nœuds exécutent ONTAP 9.10.1P3 et version ultérieure.
- Tous les ports de cluster sont à l'état up.
- Toutes les interfaces logiques (LIF) de cluster sont à l'état up et sur leurs ports de base.

Configuration des commutateurs de cluster NVIDIA SN2100

Assurez-vous que :

- Les deux commutateurs disposent d'une connectivité réseau de gestion.
- Il y a un accès à la console aux commutateurs du cluster.
- Les connexions de nœud à nœud NVIDIA SN2100 et de commutateur à commutateur utilisent des câbles Twinax ou fibre optique.



Voir "Examinez les considérations relatives au câblage et à la configuration" pour mises en garde et autres détails. Le "Hardware Universe - commutateurs" contient également plus d'informations sur le câblage.

- Les câbles ISL (Inter-Switch Link) sont connectés aux ports swp15 et swp16 sur les deux commutateurs NVIDIA SN2100.
- La personnalisation initiale des deux commutateurs SN2100 est terminée, de sorte que :
 - · Les commutateurs SN2100 exécutent la dernière version de Cumulus Linux
 - · Les fichiers de configuration de référence (RCFs) sont appliqués aux commutateurs
 - Toute personnalisation de site, telle que SMTP, SNMP et SSH, est configurée sur les nouveaux commutateurs.

Le "Hardware Universe" contient les informations les plus récentes sur les ports de cluster réels de vos plates-formes.

Migrer les commutateurs

À propos des exemples

Les exemples de cette procédure utilisent la nomenclature de commutateurs et de nœuds du cluster suivante :

- Les noms des commutateurs SN2100 sont sw1 et sw2.
- Les noms des SVM du cluster sont node1 et node2.
- Les noms des LIFS sont respectivement *node1_clude1* et *node1_clus2* sur le nœud 1 et *node2_clum1* et *node2_clum2* sur le nœud 2.
- Le cluster1::*> l'invite indique le nom du cluster.
- Les ports de cluster utilisés dans cette procédure sont e3a et e3b.
- Les ports de dérivation prennent le format suivant : swp[port]s[port de dérivation 0-3]. Par exemple, quatre ports de dérivation sur swp1 sont swp1s0, swp1s1, swp1s2 et swp13.

Étape 1 : préparer la migration

1. Si AutoSupport est activé sur ce cluster, supprimez la création automatique de dossiers en invoquant un message AutoSupport : system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=xh

où x représente la durée de la fenêtre de maintenance en heures.

 Modifiez le niveau de privilège en avancé, en saisissant y lorsque vous êtes invité à continuer : set -privilege advanced

L'invite avancée (*>) s'affiche.

Étape 2 : configurer les ports et le câblage

Cumulus Linux 4.4.x.

1. Désactivez tous les ports orientés nœuds (et non les ports ISL) sur les nouveaux commutateurs sw1 et sw2 du cluster.

Vous ne devez pas désactiver les ports ISL.

Les commandes suivantes désactivent les ports node-face sur les commutateurs sw1 et sw2 :

```
cumulus@sw1:~$ net add interface swp1s0-3, swp2s0-3, swp3-14 link
down
cumulus@sw1:~$ net pending
cumulus@sw1:~$ net commit
cumulus@sw2:~$ net add interface swp1s0-3, swp2s0-3, swp3-14 link
down
cumulus@sw2:~$ net pending
cumulus@sw2:~$ net commit
```

2. Vérifier que l'ISL et les ports physiques de l'ISL entre les deux commutateurs SN2100 sw1 et sw2 sont en service sur les ports swp15 et swp16 :

net show interface

Les commandes suivantes montrent que les ports ISL sont activés sur les commutateurs sw1 et sw2 :
```
cumulus@sw1:~$ net show interface
State Name
            Spd MTU Mode
                            LLDP
                                          Summary
_____ ____
                       -----
                  ____
  _____
. . .
. . .
UP swp15 100G 9216 BondMember sw2 (swp15) Master:
cluster isl(UP)
UP swp16 100G 9216 BondMember sw2 (swp16) Master:
cluster isl(UP)
cumulus@sw2:~$ net show interface
State Name Spd MTU Mode LLDP
                                          Summary
_____ ____
                 ____
                       _____
                                _____
_____
. . .
. . .
UP swp15 100G 9216 BondMember sw1 (swp15) Master:
cluster isl(UP)
UP swp16 100G 9216 BondMember sw1 (swp16) Master:
cluster isl(UP)
```

Cumulus Linux 5.x.

1. Désactivez tous les ports orientés nœuds (et non les ports ISL) sur les deux nouveaux commutateurs sw1 et sw2 du cluster.

Vous ne devez pas désactiver les ports ISL.

Les commandes suivantes désactivent les ports node-face sur les commutateurs sw1 et sw2 :

```
cumulus@sw1:~$ nv set interface swp1s0-3,swp2s0-3,swp3-14 link state
down
cumulus@sw1:~$ nv config apply
cumulus@sw2:~$ nv save
cumulus@sw2:~$ nv set interface swp1s0-3,swp2s0-3,swp3-14 link state
down
cumulus@sw2:~$ nv config apply
cumulus@sw2:~$ nv save
```

2. Vérifier que l'ISL et les ports physiques de l'ISL entre les deux commutateurs SN2100 sw1 et sw2 sont en service sur les ports swp15 et swp16 :

nv show interface

Les exemples suivants montrent que les ports ISL sont activés sur les commutateurs sw1 et sw2 :

cumulus@sw1:~\$ nv show interface Speed State Remote Host Remote Port Interface MTU Type Summary ----- ----- ----- -----_____ ____ + swp14 9216 down swp 9216 100G up ossg-rcf1 Intra-Cluster Switch + swp15 ISL Port swp15 swp + swp16 9216 100G up ossg-rcf2 Intra-Cluster Switch ISL Port swp16 swp cumulus@sw2:~\$ nv show interface Interface MTU Speed State Remote Host Remote Port Type Summary ----- ----- ----- -----_____ ____ + swp14 9216 down swp + swp15 9216 100G up ossg-rcf1 Intra-Cluster Switch ISL Port swp15 swp + swp16 9216 100G up ossg-rcf2 Intra-Cluster Switch ISL Port swp16 swp

1. Vérifiez que tous les ports du cluster sont en service :

network port show

Chaque port doit s'afficher up pour Link et en bonne santé pour Health Status.

```
cluster1::*> network port show
Node: node1
Ignore
                                 Speed(Mbps)
Health Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper
Status Status
_____ ___
e3a Cluster Cluster up 9000 auto/100000
healthy false
     Cluster Cluster up 9000 auto/100000
e3b
healthy false
Node: node2
Ignore
                                 Speed(Mbps)
Health Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper
Status Status
_____ ____
e3a Cluster Cluster up 9000 auto/100000
healthy false
e3b
     Cluster Cluster up 9000 auto/100000
healthy false
```

2. Vérifier que toutes les LIFs de cluster sont opérationnelles :

network interface show

Chaque LIF de cluster doit afficher la valeur true pour Is Home et avoir un Status Admin/Oper de up/up.

```
Montrer l'exemple
```

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster
        Logical Status Network Current
Current Is
Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node
Port Home
_____ ____
_____ ____
Cluster
        nodel clus1 up/up 169.254.209.69/16 node1
     true
e3a
        nodel clus2 up/up 169.254.49.125/16 nodel
e3b
     true
        node2 clus1 up/up 169.254.47.194/16 node2
e3a
     true
        node2 clus2 up/up 169.254.19.183/16 node2
e3b
     true
```

3. Désactiver la fonction de revert automatique sur les LIFs du cluster :

network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert false

Montrer l'exemple

4. Débranchez le câble du port du bloc d'instruments e3a sur le nœud1, puis connectez e3a au port 3 du commutateur du bloc d'instruments sw1, à l'aide du câblage approprié pris en charge par les commutateurs SN2100.

Le "Hardware Universe - commutateurs" contient plus d'informations sur le câblage.

5. Débranchez le câble du port du bloc d'instruments e3a sur le nœud2, puis connectez e3a au port 4 du commutateur du bloc d'instruments sw1, à l'aide du câblage approprié pris en charge par les commutateurs SN2100.

Cumulus Linux 4.4.x.

1. sur le commutateur sw1, activez tous les ports orientés nœuds.

Les commandes suivantes activent tous les ports orientés nœuds sur le commutateur sw1.

```
cumulus@sw1:~$ net del interface swp1s0-3, swp2s0-3, swp3-14 link
down
cumulus@sw1:~$ net pending
cumulus@sw1:~$ net commit
```

2. sur le commutateur sw1, vérifiez que tous les ports sont activés :

```
net show interface all
```

cumulus@sw1:~\$ net show interface all

State	Name	Spd	MTU	Mode	LLDP		Summary
DN br defa	swp1s0 ault(UP)	10G	9216	Trunk/L2			Master:
DN br defa	swp1s1 ault(UP)	10G	9216	Trunk/L2			Master:
DN br defa	swp1s2 ault(UP)	10G	9216	Trunk/L2			Master:
DN br defa	swp1s3	10G	9216	Trunk/L2			Master:
DN br. defa	swp2s0	25G	9216	Trunk/L2			Master:
DN br.dofa	swp2s1	25G	9216	Trunk/L2			Master:
DN	swp2s2	25G	9216	Trunk/L2			Master:
br_defa DN	swp2s3	25G	9216	Trunk/L2			Master:
br_defa UP	swp3	100G	9216	Trunk/L2	node1	(e3a)	Master:
UP br defa	swp4	100G	9216	Trunk/L2	node2	(e3a)	Master:
	iuic (or)						
UP	swp15	100G	9216	BondMember	swp15		Master:
UP cluster	swp16 isl(UP)	100G	9216	BondMember	swp16		Master:

Cumulus Linux 5.x.

1. sur le commutateur sw1, activez tous les ports orientés nœuds.

Les commandes suivantes activent tous les ports orientés nœuds sur le commutateur sw1.

```
cumulus@sw1:~$ nv unset interface swp1s0-3,swp2s0-3,swp3-14 link
state down
cumulus@sw1:~$ nv config apply
cumulus@sw1:~$ nv config save
```

2. sur le commutateur sw1, vérifiez que tous les ports sont en service :

nv show interface

cumulus@sw1:~\$ nv show interface Interface State Speed MTU Type Remote Host Remote Port Summary _____ _ ____ _____ _____ _____ _____ swp1s0 up 10G 9216 swp odq-a300-1a e0a swp1s1 10G 9216 odq-a300-1b up swp e0a swp1s2 down 10G 9216 swp swp1s3 down 10G 9216 swp swp2s0 down 25G 9216 swp swp2s1 down 25G 9216 swp 9216 swp swp2s2 down 25G swp2s3 down 25G 9216 swp swp3 down 9216 swp down 9216 swp4 swp 9216 swp14 down swp 9216 swp15 up 100G swp ossg-int-rcf10 swp15 swp16 up 100G 9216 swp ossg-int-rcf10 swp16

1. Vérifiez que tous les ports du cluster sont en service :

network port show -ipspace Cluster

L'exemple suivant montre que tous les ports du cluster apparaissent sur les nœuds 1 et sur le nœud 2 :

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster
Node: node1
Ignore
                                 Speed (Mbps)
Health Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper
Status Status
_____ ____
e3a Cluster Cluster up 9000 auto/100000
healthy false
e3b Cluster Cluster up 9000 auto/100000
healthy false
Node: node2
Ignore
                                 Speed (Mbps)
Health Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper
Status Status
_____ ____
e3a Cluster Cluster up 9000 auto/100000
healthy false
e3b Cluster Cluster up 9000 auto/100000
healthy false
```

2. Afficher des informations relatives à l'état des nœuds du cluster :

cluster show

Montrer l'exemple

L'exemple suivant affiche des informations sur la santé et l'éligibilité des nœuds du cluster :

cluster1::*> cluster	show		
Node	Health	Eligibility	Epsilon
node1 node2	true true	true true	false false

- 3. Déconnectez le câble du port du cluster e3b sur le nœud1, puis connectez e3b au port 3 du commutateur sw2 du cluster, en utilisant le câblage approprié pris en charge par les commutateurs SN2100.
- 4. Déconnectez le câble du port du cluster e3b sur le nœud2, puis connectez e3b au port 4 du commutateur sw2 du cluster, en utilisant le câblage approprié pris en charge par les commutateurs SN2100.

Cumulus Linux 4.4.x.

1. sur le commutateur sw2, activez tous les ports orientés nœuds.

Les commandes suivantes permettent d'activer les ports orientés nœud sur le commutateur sw2 :

```
cumulus@sw2:~$ net del interface swp1s0-3, swp2s0-3, swp3-14 link
down
cumulus@sw2:~$ net pending
cumulus@sw2:~$ net commit
```

2. sur le commutateur sw2, vérifiez que tous les ports sont en service :

```
net show interface all
```

cumulus@sw2:~\$ net show interface all

State	Name	Spd	MTU	Mode	LLDP		Summary
DN br defa	swp1s0 ault(UP)	10G	9216	Trunk/L2			Master:
DN	swp1s1	10G	9216	Trunk/L2			Master:
DN	swp1s2	10G	9216	Trunk/L2			Master:
br_defa	ault(UP)						
DN	swp1s3	10G	9216	Trunk/L2			Master:
br_defa	ault(UP)						
DN	swp2s0	25G	9216	Trunk/L2			Master:
br_defa	ault(UP)						
DN	swp2s1	25G	9216	Trunk/L2			Master:
br_defa	ault(UP)						
DN	swp2s2	25G	9216	Trunk/L2			Master:
br_defa	ault(UP)						
DN	swp2s3	25G	9216	Trunk/L2			Master:
br_defa	ault(UP)						
UP	swp3	100G	9216	Trunk/L2	node1	(e3b)	Master:
br_defa	ault(UP)						
UP	swp4	100G	9216	Trunk/L2	node2	(e3b)	Master:
br_defa	ault(UP)						
•••							
•••							
UP	swp15	100G	9216	BondMember	swp15		Master:
cluste	r_isl(UP)						
UP	swp16	100G	9216	BondMember	swp16		Master:
cluste	r_isl(UP)						

3. sur les deux commutateurs sw1 et sw2, vérifiez que les deux nœuds ont chacun une connexion à chaque commutateur :

net show lldp

L'exemple suivant montre les résultats appropriés pour les deux commutateurs sw1 et sw2 :

cumulus@sw1:~\$ net show lldp

LocalPort	Speed	Mode	RemoteHost	RemotePort
swp3	100G	Trunk/L2	node1	e3a
swp4	100G	Trunk/L2	node2	e3a
swp15	100G	BondMember	sw2	swp15
swp16	100G	BondMember	sw2	swp16

```
cumulus@sw2:~$ net show lldp
```

LocalPort	Speed	Mode	RemoteHost	RemotePort
swp3	100G	Trunk/L2	nodel	e3b
swp4	100G	Trunk/L2	node2	e3b
swp15	100G	BondMember	swl	swp15
swp16	100G	BondMember	sw1	swp16

Cumulus Linux 5.x.

1. sur le commutateur sw2, activez tous les ports orientés nœuds.

Les commandes suivantes permettent d'activer les ports orientés nœud sur le commutateur sw2 :

```
cumulus@sw2:~$ nv unset interface swp1s0-3,swp2s0-3,swp3-14 link
state down
cumulus@sw2:~$ nv config apply
cumulus@sw2:~$ nv config save
```

2. sur le commutateur sw2, vérifiez que tous les ports sont en service :

nv show interface

<pre>cumulus@sw2:~\$ nv show interface</pre>						
Interface Remote Port	State Summar	Speed Y	MTU	Туре	Remote Host	
•••						
•••		100	0010			
swp1s0	up	IUG	9216	swp	odq-a300-la	
eUa		100	0010			
swplsl	up	IUG	9216	swp	odq-a300-1b	
eUa		100	0.01.6			
swp1s2	down	10G	9216	swp		
swp1s3	down	10G	9216	swp		
swp2s0	down	25G	9216	swp		
swp2s1	down	25G	9216	swp		
swp2s2	down	25G	9216	swp		
swp2s3	down	25G	9216	swp		
swp3	down		9216	swp		
swp4	down		9216	swp		
swp14	down		9216	swp		
swp15	up	100G	9216	swp	ossg-int-rcf10	
swp15						
swp16	up	100G	9216	swp	ossg-int-rcf10	
swp16						

3. sur les deux commutateurs sw1 et sw2, vérifiez que les deux nœuds ont chacun une connexion à chaque commutateur :

nv show interface --view=lldp

Les exemples suivants montrent les résultats appropriés pour les deux commutateurs sw1 et sw2 :

swp1s1	10G	swp	odq-a300-1b
e0a			
swp1s2	10G	swp	
swp1s3	10G	swp	
swp2s0	25G	swp	
swp2s1	25G	swp	
swp2s2	25G	swp	
swp2s3	25G	swp	
swp3		swp	
swp4		swp	
•••			
•••			
swp14		swp	
swp15	100G	swp	ossg-int-rcf10
swp15			
swp16	100G	swp	ossg-int-rcf10
swp16			
cumulus@sw2:	~\$ nv s	how interf	aceview=lldp
			-
		Turno	Remote Host
Interface	Speed	туре	
Interface Remote Port	Speed	туре	
Interface Remote Port	Speed	туре	
Interface Remote Port	Speed		
Interface Remote Port 	Speed		
Interface Remote Port 	Speed		
Interface Remote Port swp1s0	Speed 10G	swp	odq-a300-1a
Interface Remote Port swp1s0 e0a	Speed 10G	swp	odq-a300-1a
Interface Remote Port swp1s0 e0a swp1s1	Speed 10G 10G	swp	odq-a300-1a odq-a300-1b
Interface Remote Port swp1s0 e0a swp1s1 e0a	Speed 10G 10G	swp	 odq-a300-1a odq-a300-1b
Interface Remote Port swp1s0 e0a swp1s1 e0a swp1s2	Speed 10G 10G	swp swp	odq-a300-1a odq-a300-1b
Interface Remote Port 	Speed 10G 10G 10G 10G	swp swp swp swp	 odq-a300-1a odq-a300-1b
Interface Remote Port swp1s0 e0a swp1s1 e0a swp1s2 swp1s3 swp2s0	Speed 10G 10G 10G 25G	swp swp swp swp swp swp	 odq-a300-1a odq-a300-1b
Interface Remote Port 	Speed 10G 10G 10G 25G 25G	swp swp swp swp swp swp swp	 odq-a300-1a odq-a300-1b
Interface Remote Port 	Speed 10G 10G 10G 25G 25G 25G	swp swp swp swp swp swp swp swp	 odq-a300-1a odq-a300-1b
Interface Remote Port swp1s0 e0a swp1s1 e0a swp1s2 swp1s3 swp2s0 swp2s1 swp2s2 swp2s3	Speed 10G 10G 10G 25G 25G 25G 25G	swp swp swp swp swp swp swp swp swp swp	 odq-a300-1a odq-a300-1b
Interface Remote Port 	Speed 10G 10G 10G 25G 25G 25G 25G 25G	swp swp swp swp swp swp swp swp swp swp	 odq-a300-1a odq-a300-1b
Interface Remote Port swp1s0 e0a swp1s1 e0a swp1s2 swp1s3 swp2s0 swp2s1 swp2s2 swp2s3 swp3 swp4	Speed 10G 10G 10G 25G 25G 25G 25G 25G	swp swp swp swp swp swp swp swp swp swp	 odq-a300-1a odq-a300-1b
Interface Remote Port 	Speed 10G 10G 10G 25G 25G 25G 25G 25G	swp swp swp swp swp swp swp swp swp swp	 odq-a300-1a odq-a300-1b
Interface Remote Port swp1s0 e0a swp1s1 e0a swp1s2 swp1s3 swp2s0 swp2s1 swp2s2 swp2s3 swp3 swp4 	Speed 10G 10G 10G 25G 25G 25G 25G 25G	swp swp swp swp swp swp swp swp swp swp	 odq-a300-1a odq-a300-1b
<pre>Interface Remote Port </pre>	Speed 10G 10G 10G 25G 25G 25G 25G 25G	swp swp swp swp swp swp swp swp swp swp	odq-a300-1a odq-a300-1b
Interface Remote Port swp1s0 e0a swp1s1 e0a swp1s2 swp1s3 swp2s0 swp2s1 swp2s2 swp2s3 swp3 swp4 swp14 swp15	Speed 10G 10G 10G 25G 25G 25G 25G 25G	swp swp swp swp swp swp swp swp swp swp	odq-a300-1a odq-a300-1b ossg-int-rcf10
<pre>Interface Remote Port swp1s0 e0a swp1s1 e0a swp1s2 swp1s3 swp2s0 swp2s1 swp2s2 swp2s3 swp2s3 swp4 swp14 swp15 swp15</pre>	Speed 10G 10G 10G 25G 25G 25G 25G 25G	swp swp swp swp swp swp swp swp swp swp	odq-a300-1a odq-a300-1b ossg-int-rcf10
<pre>Interface Remote Port swp1s0 e0a swp1s1 e0a swp1s2 swp1s3 swp2s0 swp2s1 swp2s2 swp2s3 swp3 swp4 swp14 swp15 swp15 swp16</pre>	Speed 10G 10G 10G 25G 25G 25G 25G 25G 25G	swp swp swp swp swp swp swp swp swp swp	odq-a300-1a odq-a300-1b ossg-int-rcf10 ossg-int-rcf10

1. affiche des informations sur les périphériques réseau détectés dans votre cluster :

network device-discovery show -protocol lldp

Montrer l'exemple

```
cluster1::*> network device-discovery show -protocol lldp
Node/
        Local Discovered
Protocol
        Port Device (LLDP: ChassisID) Interface Platform
_____
_____
node1
      /lldp
        e3a sw1 (b8:ce:f6:19:1a:7e) swp3
        e3b
             sw2 (b8:ce:f6:19:1b:96) swp3
                                            _
node2
       /lldp
         e3a sw1 (b8:ce:f6:19:1a:7e) swp4
         e3b sw2 (b8:ce:f6:19:1b:96) swp4
```

2. Vérifier que tous les ports du cluster sont bien :

network port show -ipspace Cluster

L'exemple suivant montre que tous les ports du cluster apparaissent sur les nœuds 1 et sur le nœud 2 :

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster
Node: node1
Ignore
                                   Speed(Mbps) Health
Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status
Status
_____ ____
e3a Cluster Cluster up 9000 auto/10000
healthy false
    Cluster Cluster up 9000 auto/10000
e3b
healthy false
Node: node2
Ignore
                                   Speed(Mbps) Health
Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status
Status
_____ _ ____ ____ _____ ______
_____ ___
      Cluster Cluster up 9000 auto/10000
e3a
healthy false
e3b Cluster Cluster up 9000 auto/10000
healthy false
```

Étape 3 : réaliser la procédure

1. Activer la fonction de revert automatique sur toutes les LIFs du cluster :

net interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert true

```
cluster1::*> net interface modify -vserver Cluster -lif * -auto
-revert true
Logical
Vserver Interface Auto-revert
------ ----------
Cluster
node1_clus1 true
node1_clus2 true
node2_clus1 true
node2_clus2 true
```

2. Vérifiez que toutes les interfaces s'affichent true pour Is Home:

```
net interface show -vserver Cluster
```



Cette opération peut prendre une minute.

Montrer l'exemple

L'exemple suivant montre que toutes les LIFs sont up sur le nœud1 et celui du nœud2, ainsi que celui-ci Is Home les résultats sont vrais :

```
cluster1::*> net interface show -vserver Cluster
       Logical Status Network Current
Current Is
Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node
                                             Port
Home
_____ ___
Cluster
       nodel clus1 up/up 169.254.209.69/16 node1
                                              e3a
true
       nodel clus2 up/up
                        169.254.49.125/16 node1
                                              e3b
true
       node2 clus1 up/up
                        169.254.47.194/16 node2
                                              e3a
true
       node2 clus2 up/up 169.254.19.183/16 node2
                                              e3b
true
```

3. Vérifiez que les paramètres sont désactivés :

network options switchless-cluster show

Montrer l'exemple

La sortie FALSE dans l'exemple suivant montre que les paramètres de configuration sont désactivés :

cluster1::*> network options switchless-cluster show
Enable Switchless Cluster: false

4. Vérifiez l'état des membres du nœud sur le cluster :

```
cluster show
```

Montrer l'exemple

L'exemple suivant affiche des informations sur la santé et l'éligibilité des nœuds du cluster :

cluster1::*> cluster	show		
Node	Health	Eligibility	Epsilon
nodel node2	true true	true true	false false

5. Vérifiez que le réseau de cluster dispose d'une connectivité complète :

cluster ping-cluster -node node-name

```
cluster1::*> cluster ping-cluster -node node1
Host is nodel
Getting addresses from network interface table...
Cluster nodel clus1 169.254.209.69 nodel e3a
Cluster nodel clus2 169.254.49.125 nodel e3b
Cluster node2 clus1 169.254.47.194 node2 e3a
Cluster node2 clus2 169.254.19.183 node2 e3b
Local = 169.254.47.194 \ 169.254.19.183
Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
Detected 9000 byte MTU on 4 path(s):
Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69
Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125
Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69
Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
2 paths up, 0 paths down (tcp check)
2 paths up, 0 paths down (udp check)
```

 Pour configurer la collecte des journaux, exécutez la commande suivante pour chaque commutateur. Vous êtes invité à entrer le nom du commutateur, le nom d'utilisateur et le mot de passe pour la collecte des journaux.

system switch ethernet log setup-password

```
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
cs1
cs2
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: csl
Would you like to specify a user other than admin for log
collection? {y|n}: n
Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: cs2
Would you like to specify a user other than admin for log
collection? {y|n}: n
Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>
```

7. Pour démarrer la collecte des journaux, exécutez la commande suivante, en remplaçant le PÉRIPHÉRIQUE par le commutateur utilisé dans la commande précédente. Ceci lance les deux types de collecte de journaux : les journaux détaillés **support** et une collecte horaire de données **périodiques**.

system switch ethernet log modify -device <switch-name> -log-request true

```
cluster1::*> system switch ethernet log modify -device sw1 -log
-request true
Do you want to modify the cluster switch log collection
configuration? {y|n}: [n] y
Enabling cluster switch log collection.
cluster1::*> system switch ethernet log modify -device sw2 -log
-request true
Do you want to modify the cluster switch log collection
configuration? {y|n}: [n] y
Enabling cluster switch log collection.
```

Attendez 10 minutes, puis vérifiez que la collecte des journaux se termine :

system switch ethernet log show

Montrer l'exemple



Si l'une de ces commandes renvoie une erreur, contactez le support NetApp.

8. Rétablissez le niveau de privilège sur admin :

```
set -privilege admin
```

9. Si vous avez supprimé la création automatique de cas, réactivez-la en appelant un message AutoSupport :

system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=END

Remplacer les interrupteurs

Remplacement d'un commutateur de cluster NVIDIA SN2100

Suivre cette procédure pour remplacer un commutateur NVIDIA SN2100 défectueux dans un réseau de cluster. Il s'agit d'une procédure sans interruption.

Examen des conditions requises

Infrastructure réseau et cluster existante

Assurez-vous que :

- Le cluster existant est vérifié entièrement fonctionnel, avec au moins un commutateur de cluster entièrement connecté.
- Tous les ports de cluster fonctionnent.
- Toutes les interfaces logiques (LIF) de cluster sont active et sur leurs ports de maison.
- Le ONTAP cluster ping-cluster -node node1 La commande indique que la connectivité de base et la communication PMTU supérieure sont réussies sur tous les chemins.

Commutateur de remplacement NVIDIA SN2100

Assurez-vous que :

- · La connectivité réseau de gestion sur le commutateur de remplacement est fonctionnelle.
- L'accès à la console au commutateur de remplacement est en place.
- Les connexions de nœud sont des ports swp1 à swp14.
- Tous les ports ISL (Inter-Switch Link) sont désactivés sur les ports swp15 et swp16.
- Le fichier de configuration de référence (RCF) souhaité et le commutateur d'image du système d'exploitation Cumulus sont chargés sur le commutateur.
- · La personnalisation initiale du commutateur est terminée.

Assurez-vous également que toutes les personnalisations précédentes du site, telles que STP, SNMP et SSH, sont copiées sur le nouveau commutateur.



Vous devez exécuter la commande pour migrer une LIF de cluster à partir du nœud sur lequel la LIF de cluster est hébergée.

Remplacer le contacteur

À propos des exemples

Les exemples de cette procédure utilisent la nomenclature des commutateurs et des nœuds suivante :

- Les noms des commutateurs NVIDIA SN2100 existants sont sw1 et sw2.
- Le nom du nouveau commutateur NVIDIA SN2100 est nsw2.
- Les noms de nœud sont node1 et node2.
- Les ports de cluster de chaque nœud sont nommés e3a et e3b.
- Les noms de LIF de cluster sont *node1_clum1* et *node1_clum2* pour node1, et *node2_clum1* et *node2_clum2* pour node2.

- Vous êtes invité à modifier tous les nœuds du cluster à cluster1::*>
- Les ports de dérivation prennent le format suivant : swp[port]s[port de dérivation 0-3]. Par exemple, quatre ports de dérivation sur swp1 sont swp1s0, swp1s1, swp1s2 et swp13.

À propos de la topologie réseau du cluster

Cette procédure est basée sur la topologie réseau de cluster suivante :

cluster1::*> network port show -ipspace Cluster Node: node1 Ignore Speed(Mbps) Health Health IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Port Status _____ ___ _____ _____ e3a Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false e3b Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false Node: node2 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status _____ Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy e3a false e3b Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false cluster1::*> network interface show -vserver Cluster Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home _____ ___ Cluster nodel clus1 up/up 169.254.209.69/16 node1 e3a true nodel clus2 up/up 169.254.49.125/16 nodel e3b true

	node2_	clus1	up/up	169.254.47	.194/16	node2	e3a
true							
	node2_	clus2	up/up	169.254.19	.183/16	node2	e3b
true							
cluster1::	*> netwo	ork dev	vice-disc	overy show -	protocol	lldp	
Node/	Local	Disco	overed				
Protocol	Port	Devi	ce (LLDP:	ChassisID)	Interfa	ce	Platform
					·		
nodel	/lldp						
	e3a	swl	(b8:ce:f6	:19:1a:7e)	swp3		-
	e3b	sw2	(b8:ce:f6	:19:1b:96)	swp3		-
node2	/lldp						
	e3a	sw1	(b8:ce:f6	:19:1a:7e)	swp4		-
	e3b	sw2	(b8:ce:f6	:19:1b:96)	swp4		-

+

cumulus@sw1:~\$ net show lldp							
LocalPort	Speed	Mode	RemoteHost	RemotePort			
swp3 swp4 swp15 swp16	100G 100G 100G 100G	Trunk/L2 Trunk/L2 BondMember BondMember	sw2 sw2 sw2 sw2	e3a e3a swp15 swp16			
cumulus@sw	2:~\$ ne	t show lldp					
LocalPort	Speed	Mode	RemoteHost	RemotePort			
swp3 swp4 swp15 swp16	100G 100G 100G 100G	Trunk/L2 Trunk/L2 BondMember BondMember	swl swl swl swl	e3b e3b swp15 swp16			

Étape 1 : préparer le remplacement

1. Si AutoSupport est activé sur ce cluster, supprimez la création automatique de dossiers en invoquant un message AutoSupport :

system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=xh

où x représente la durée de la fenêtre de maintenance en heures.

2. Définissez le niveau de privilège sur avancé, en entrant y lorsque vous êtes invité à continuer :

set -privilege advanced

L'invite avancée (*>) apparaît.

3. Installez la FCR et l'image appropriées sur le commutateur, nsw2, et effectuez les préparations nécessaires au site.

Si nécessaire, vérifiez, téléchargez et installez les versions appropriées du logiciel RCF et Cumulus pour le nouveau commutateur.

- a. Vous pouvez télécharger le logiciel Cumulus correspondant à vos commutateurs de cluster à partir du site *NVIDIA support*. Suivez les étapes de la page de téléchargement pour télécharger le Cumulus Linux pour la version du logiciel ONTAP que vous installez.
- b. La FCR appropriée est disponible sur le "Commutateurs de cluster et de stockage NVIDIA" page. Suivez les étapes de la page de téléchargement pour télécharger la FCR appropriée pour la version du logiciel ONTAP que vous installez.

Étape 2 : configurer les ports et le câblage

1. Sur le nouveau commutateur nsw2, connectez-vous en tant qu'administrateur et arrêtez tous les ports qui seront connectés aux interfaces du cluster de nœuds (ports swp1 à swp14).

Les LIFs des nœuds du cluster doivent déjà avoir basculer sur l'autre port du cluster pour chaque nœud.

Montrer l'exemple

```
cumulus@nsw2:~$ net add interface swp1s0-3, swp2s0-3, swp3-14 link
down
cumulus@nsw2:~$ net pending
cumulus@nsw2:~$ net commit
```

2. Désactiver la fonction de revert automatique sur les LIFs du cluster :

network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert false

Montrer l'exemple

```
cluster1::*> network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto
-revert false
Warning: Disabling the auto-revert feature of the cluster logical
interface may effect the availability of your cluster network. Are
you sure you want to continue? {y|n}: y
```

3. Vérifier que toutes les LIFs de cluster ont activé la fonction de restauration automatique :

net interface show -vserver Cluster -fields auto-revert

4. Arrêtez les ports ISL swp15 et swp16 sur le commutateur SN2100 sw1.

Montrer l'exemple

```
cumulus@sw1:~$ net add interface swp15-16 link down
cumulus@sw1:~$ net pending
cumulus@sw1:~$ net commit
```

- 5. Retirez tous les câbles du commutateur SN2100 sw1, puis connectez-les aux mêmes ports du commutateur SN2100 nsw2.
- 6. Mettre les ports ISL swp15 et swp16 entre les commutateurs sw1 et nsw2.

Les commandes suivantes permettent d'activer les ports ISL swp15 et swp16 sur le switch sw1 :

```
cumulus@sw1:~$ net del interface swp15-16 link down
cumulus@sw1:~$ net pending
cumulus@sw1:~$ net commit
```

L'exemple suivant montre que les ports ISL sont active sur le commutateur sw1 :

+ l'exemple suivant montre que les ports ISL sont activés sur le commutateur nsw2 :

+

7. Vérifiez ce port e3b est active sur tous les nœuds :

network port show -ipspace Cluster

La sortie doit être similaire à ce qui suit :

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster
Node: node1
Ignore
                                 Speed(Mbps)
Health Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper
Status Status
_____ ____
   Cluster Cluster up 9000 auto/100000
e3a
healthy false
e3b Cluster Cluster up 9000 auto/100000
healthy false
Node: node2
Ignore
                                 Speed(Mbps)
Health Health
Port
     IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper
Status
     Status
_____ _
     Cluster Cluster up 9000 auto/100000
e3a
healthy false
e3b Cluster Cluster up 9000 auto/100000
healthy false
```

8. Les ports de cluster de chaque nœud sont désormais connectés aux commutateurs de cluster de la façon suivante, du point de vue des nœuds :

```
cluster1::*> network device-discovery show -protocol lldp
Node/
        Local Discovered
        Port Device (LLDP: ChassisID) Interface Platform
Protocol
______ ____
_____
node1
       /lldp
         e3a sw1 (b8:ce:f6:19:1a:7e)
                                    swp3
        e3b nsw2 (b8:ce:f6:19:1b:b6)
                                   swp3
node2
        /lldp
         e3a sw1 (b8:ce:f6:19:1a:7e)
                                   swp4
         e3b nsw2 (b8:ce:f6:19:1b:b6)
                                    swp4
                                               _
```

9. Vérifier que tous les ports de cluster de nœuds sont adéquats :

net show interface

Montrer l'exemple

```
cumulus@nsw2:~$ net show interface
State Name
               Spd
                   MTU Mode LLDP
Summary
_____ ____
                   _____
                                 _____
_____
. . .
. . .
UP swp3 100G 9216 Trunk/L2
Master: bridge(UP)
UP swp4
          100G 9216
                        Trunk/L2
Master: bridge(UP)
            100G 9216 BondMember sw1 (swp15)
UP swp15
Master: cluster isl(UP)
UP
  swp16
              100G 9216 BondMember sw1 (swp16)
Master: cluster isl(UP)
```

10. Vérifier que les deux nœuds disposent chacun d'une connexion à chaque commutateur :

net show lldp

L'exemple suivant montre les résultats appropriés pour les deux commutateurs :

```
cumulus@sw1:~$ net show lldp
LocalPort Speed Mode RemoteHost
                              RemotePort
swp3
    100G Trunk/L2 node1
                               e3a
swp4
      100G Trunk/L2 node2
     100G Hunny LL
100G BondMember nsw2
                               e3a
swp15
                              swp15
swp16 100G BondMember nsw2
                              swp16
cumulus@nsw2:~$ net show lldp
LocalPort Speed Mode RemoteHost RemotePort
100G Trunk/L2 node1
swp3
                               e3b
      100G Trunk/L2 node2
swp4
                               e3b
swp15
     100G BondMember sw1
                              swp15
swp16 100G BondMember sw1
                               swp16
```

11. Activer la fonction de revert automatique sur les LIFs du cluster :

```
cluster1::*> network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert
true
```

12. Sur le commutateur nsw2, mettez en service les ports connectés aux ports réseau des nœuds.

Montrer l'exemple

```
cumulus@nsw2:~$ net del interface swp1-14 link down
cumulus@nsw2:~$ net pending
cumulus@nsw2:~$ net commit
```

13. Affichage des informations relatives aux nœuds dans un cluster :

cluster show

Cet exemple indique que le nœud Health pour les nœuds 1 et 2 de ce cluster est vrai :

```
Cluster1::*> cluster showNodeHealthEligibility------------------node1truetruenode2truetrue
```

14. Vérifier que tous les ports de cluster physiques sont en service :

network port show ipspace Cluster

Montrer l'exemple

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster
Node nodel
Ignore
                                  Speed(Mbps)
Health Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper
Status Status
_____ _ ____
_____ _
e3a Cluster Cluster up 9000 auto/10000
healthy false
e3b Cluster Cluster up 9000 auto/10000
healthy false
Node: node2
Ignore
                                  Speed(Mbps)
Health Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper
Status Status
_____ ____
e3a Cluster Cluster up 9000 auto/10000
healthy false
e3b Cluster Cluster up 9000 auto/10000
healthy false
```

Étape 3 : réaliser la procédure

1. Vérifiez que le réseau de clusters fonctionne correctement.

```
cumulus@sw1:~$ net show lldp
LocalPort Speed Mode RemoteHost
                                  RemotePort
----- ----- ------
                                  _____
       100G Trunk/L2 node1
swp3
                                  e3a
swp4
       100G Trunk/L2 node2
                                  e3a
       100G BondMember nsw2
swp15
                                  swp15
      100G BondMember nsw2
swp16
                                  swp16
```

2. Créez un mot de passe pour la fonction de collecte du journal du moniteur d'intégrité du commutateur Ethernet :

system switch ethernet log setup-password

```
Montrer l'exemple
```

```
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
cs1
cs2
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: csl
Would you like to specify a user other than admin for log
collection? {y|n}: n
Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: cs2
Would you like to specify a user other than admin for log
collection? {y|n}: n
Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>
```

3. Activez la fonction de collecte des journaux du moniteur d'intégrité du commutateur Ethernet.

system switch ethernet log modify -device <switch-name> -log-request true

Montrer l'exemple

```
cluster1::*> system switch ethernet log modify -device cs1 -log
-request true
Do you want to modify the cluster switch log collection
configuration? {y|n}: [n] y
Enabling cluster switch log collection.
cluster1::*> system switch ethernet log modify -device cs2 -log
-request true
Do you want to modify the cluster switch log collection
configuration? {y|n}: [n] y
Enabling cluster switch log collection.
```

Attendez 10 minutes, puis vérifiez que la collecte des journaux se termine :

system switch ethernet log show

Montrer l'exemple

```
cluster1::*> system switch ethernet log show
Log Collection Enabled: true
Index Switch Log Timestamp Status
------ Status
1 cs1 (b8:ce:f6:19:1b:42) 4/29/2022 03:05:25 complete
2 cs2 (b8:ce:f6:19:1b:96) 4/29/2022 03:07:42 complete
```



Si l'une de ces commandes renvoie une erreur ou si la collecte des journaux ne se termine pas, contactez le support NetApp.

4. Rétablissez le niveau de privilège sur admin :

```
set -privilege admin
```
5. Si vous avez supprimé la création automatique de cas, réactivez-la en appelant un message AutoSupport :

system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=END

Remplacez les switchs de cluster NVIDIA SN2100 par des connexions sans commutateur

Vous pouvez migrer d'un cluster avec un réseau de cluster commuté vers un cluster auquel deux nœuds sont directement connectés pour ONTAP 9.3 et les versions ultérieures.

Examen des conditions requises

Directives

Consultez les directives suivantes :

- La migration vers une configuration de cluster à 2 nœuds sans commutateur assure une continuité de l'activité. La plupart des systèmes disposent de deux ports d'interconnexion de cluster dédiés sur chaque nœud, mais cette procédure peut également être utilisée pour les systèmes avec un plus grand nombre de ports d'interconnexion de cluster dédiés sur chaque nœud, tels que quatre, six ou huit.
- Vous ne pouvez pas utiliser la fonctionnalité d'interconnexion de cluster sans commutateur avec plus de deux nœuds.
- Si vous disposez déjà d'un cluster à deux nœuds avec des commutateurs d'interconnexion de cluster et qu'il exécute ONTAP 9.3 ou une version ultérieure, vous pouvez remplacer les commutateurs par des connexions directes et retour entre les nœuds.

Ce dont vous avez besoin

- Cluster sain qui se compose de deux nœuds connectés par des commutateurs de cluster. Les nœuds doivent exécuter la même version de ONTAP.
- Chaque nœud inclut le nombre requis de ports de cluster dédiés qui offrent des connexions d'interconnexion de cluster redondantes pour prendre en charge votre configuration système. Par exemple, un système dispose de deux ports redondants avec deux ports dédiés d'interconnexion de cluster sur chaque nœud.

Migrer les commutateurs

Description de la tâche

La procédure suivante supprime les commutateurs du cluster dans un cluster à deux nœuds et remplace chaque connexion au commutateur par une connexion directe au nœud partenaire.



À propos des exemples

Les exemples de la procédure suivante illustrent les nœuds qui utilisent « e0a » et « e0b » comme ports de cluster. Il est possible que les nœuds utilisent différents ports de cluster, car ils varient selon le système.

Étape 1 : préparer la migration

1. Modifiez le niveau de privilège en avancé, en saisissant y lorsque vous êtes invité à continuer :

set -privilege advanced

L'invite avancée *> s'affiche.

2. ONTAP 9.3 et les versions ultérieures prennent en charge la détection automatique des clusters sans commutateur, qui est activée par défaut.

Vous pouvez vérifier que la détection des clusters sans commutateur est activée en exécutant la commande Advanced Privilege :

network options detect-switchless-cluster show

Montrer l'exemple

L'exemple de sortie suivant indique si l'option est activée.

```
cluster::*> network options detect-switchless-cluster show
  (network options detect-switchless-cluster show)
Enable Switchless Cluster Detection: true
```

Si l'option « Activer la détection Switchless Cluster » est de false, Contactez le support NetApp.

3. Si AutoSupport est activé sur ce cluster, supprimez la création automatique de dossiers en invoquant un message AutoSupport :

system node autosupport invoke -node * -type all -message
MAINT=<number_of_hours>h

où h est la durée de la fenêtre de maintenance en heures. Ce message informe le support technique de cette tâche de maintenance de manière à ce qu'il puisse supprimer la création automatique de dossier pendant la fenêtre de maintenance.

Dans l'exemple suivant, la commande supprime la création automatique de dossiers pendant deux heures :

Montrer l'exemple

```
cluster::*> system node autosupport invoke -node * -type all
-message MAINT=2h
```

Étape 2 : configurer les ports et le câblage

- 1. Organisez les ports de cluster de chaque commutateur en groupes de sorte que les ports de cluster du groupe1 passent au switch de cluster 1 et que les ports de cluster du groupe2 se rendent au switch de cluster 2. Ces groupes sont requis plus tard dans la procédure.
- 2. Identifier les ports du cluster et vérifier l'état et l'état de la liaison :

network port show -ipspace Cluster

Dans l'exemple suivant pour les nœuds avec des ports de cluster « e0a » et « e0b », un groupe est identifié comme « node1:e0a » et « node2:e0a » et l'autre groupe comme « node1:e0b » et « node2:e0b ». Vos nœuds peuvent utiliser différents ports de cluster car ils varient selon le système.



Vérifier que les ports ont une valeur de up Pour la colonne "liaison" et une valeur de healthy Pour la colonne État de santé.

Montrer l'exemple

```
cluster::> network port show -ipspace Cluster
Node: node1
Ignore
                                 Speed(Mbps) Health
Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status
Status
_____ _____
_____
eOa Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy
false
eOb Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy
false
Node: node2
Ignore
                                 Speed(Mbps) Health
Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status
Status
_____ _____
_____
e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy
false
eOb Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy
false
4 entries were displayed.
```

3. Vérifier que toutes les LIFs du cluster se trouvent sur leurs ports de type home.

Vérifiez que la colonne « est-home » est de true Pour chaque LIF de cluster :

network interface show -vserver Cluster -fields is-home

```
cluster::*> net int show -vserver Cluster -fields is-home
(network interface show)
vserver lif is-home
------
Cluster node1_clus1 true
Cluster node1_clus2 true
Cluster node2_clus1 true
Cluster node2_clus2 true
4 entries were displayed.
```

Si des LIF de cluster ne se trouvent pas sur leurs ports de départ, rerestaurez ces LIFs à leurs ports de base :

network interface revert -vserver Cluster -lif *

4. Désactiver l'auto-revert pour les LIFs de cluster :

network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert false

5. Vérifiez que tous les ports répertoriés à l'étape précédente sont connectés à un commutateur réseau :

network device-discovery show -port cluster port

La colonne "périphérique découvert" doit être le nom du commutateur de cluster auquel le port est connecté.

Montrer l'exemple

L'exemple suivant montre que les ports de cluster « e0a » et « e0b » sont correctement connectés aux commutateurs de cluster « cs1 » et « cs2 ».

```
cluster::> network device-discovery show -port e0a|e0b
  (network device-discovery show)
Node/ Local Discovered
Protocol Port Device (LLDP: ChassisID) Interface Platform
  _____ _
node1/cdp
         e0a cs1
                                      0/11
                                               BES-53248
         e0b
             cs2
                                      0/12
                                               BES-53248
node2/cdp
         e0a
                                      0/9
                                               BES-53248
               cs1
                                      0/9
                                               BES-53248
        e0b
              cs2
4 entries were displayed.
```

6. Vérifiez la connectivité du cluster :

```
cluster ping-cluster -node local
```

7. Vérifiez que le cluster fonctionne correctement :

cluster ring show

Toutes les unités doivent être maîtres ou secondaires.

8. Configurez la configuration sans commutateur pour les ports du groupe 1.



Pour éviter d'éventuels problèmes de mise en réseau, vous devez déconnecter les ports du groupe1 et les reconnecter le plus rapidement possible, par exemple **en moins de 20 secondes**.

a. Débrancher tous les câbles des orifices du groupe1 en même temps.

Dans l'exemple suivant, les câbles sont déconnectés du port « e0a » sur chaque nœud, et le trafic du cluster continue via le commutateur et le port « e0b » sur chaque nœud :



b. Reliez les orifices du groupe1 vers l'arrière.

Dans l'exemple suivant, « e0a » sur le nœud 1 est connecté à « e0a » sur le nœud 2 :



9. L'option de réseau en cluster sans commutateur passe de false à true. Cette opération peut prendre jusqu'à 45 secondes. Vérifiez que l'option sans commutateur est définie sur true:

network options switchless-cluster show

L'exemple suivant montre que le cluster sans commutateur est activé :

```
cluster::*> network options switchless-cluster show
Enable Switchless Cluster: true
```

10. Vérifiez que le réseau de clusters n'est pas interrompu :

```
cluster ping-cluster -node local
```



Avant de passer à l'étape suivante, vous devez attendre au moins deux minutes pour confirmer une connexion de retour à l'arrière sur le groupe 1.

11. Configurez la configuration sans commutateur pour les ports du groupe 2.



Pour éviter des problèmes de mise en réseau potentiels, vous devez déconnecter les ports du groupe 2 et les reconnecter le plus rapidement possible, par exemple **en moins de 20 secondes**.

a. Déconnectez tous les câbles des ports du groupe 2 en même temps.

Dans l'exemple suivant, les câbles sont déconnectés du port « e0b » sur chaque nœud, et le trafic des clusters continue via la connexion directe entre les ports « e0a » :



b. Reliez les ports du groupe2 dos à dos.

Dans l'exemple suivant, « e0a » sur le nœud 1 est connecté à « e0a » sur le nœud 2 et « e0b » sur le nœud 1 est connecté au port « e0b » sur le nœud 2 :



Étape 3 : vérifier la configuration

1. Vérifiez que les ports des deux nœuds sont correctement connectés :

network device-discovery show -port cluster_port

L'exemple suivant montre que les ports de cluster « e0a » et « e0b » sont correctement connectés au port correspondant du partenaire de cluster :

<pre>cluster::> (network</pre>	net device-discovery show -port e0a e0b device-discovery show)					
Node/	Local	Discovered				
Protocol	Port	Device	e (LLDP:	ChassisID)	Interface	Platform
node1/cdp						
	e0a	node2			e0a	AFF-A300
	e0b	node2			e0b	AFF-A300
node1/lldp						
	e0a	node2	(00:a0:	98:da:16:44)	e0a	-
	e0b	node2	(00:a0:	98:da:16:44)	e0b	-
node2/cdp						
	e0a	node1			e0a	AFF-A300
	e0b	node1			e0b	AFF-A300
node2/lldp						
	e0a	node1	(00:a0:	98:da:87:49)	e0a	-
	e0b	node1	(00:a0:	98:da:87:49)	e0b	-
8 entries were displayed.						

2. Réactiver l'auto-revert pour les LIFs du cluster :

network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert true

3. Vérifier que toutes les LIFs sont bien. Cette opération peut prendre quelques secondes.

network interface show -vserver Cluster -lif lif name

Les LIFs ont été rétablies si la colonne « est à l'origine » est true, comme indiqué pour node1 clus2 et node2 clus2 dans l'exemple suivant :

```
cluster::> network interface show -vserver Cluster -fields curr-
port,is-home
vserver lif curr-port is-home
------
Cluster node1_clus1 e0a true
Cluster node1_clus2 e0b true
Cluster node2_clus1 e0a true
Cluster node2_clus2 e0b true
4 entries were displayed.
```

Si une LIF DE cluster n'est pas retournée sur son port de rattachement, la restaurer manuellement depuis le nœud local :

network interface revert -vserver Cluster -lif lif name

4. Vérifiez l'état du cluster des nœuds depuis la console système de l'un ou l'autre nœuds :

cluster show

Montrer l'exemple

L'exemple suivant montre epsilon sur les deux nœuds à être false:

```
Node Health Eligibility Epsilon
----- ----- ------
nodel true true false
node2 true true false
2 entries were displayed.
```

5. Vérifier la connectivité entre les ports du cluster :

```
cluster ping-cluster local
```

6. Si vous avez supprimé la création automatique de cas, réactivez-la en appelant un message AutoSupport :

system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=END

Pour plus d'informations, voir "Article 1010449 de la base de connaissances NetApp : comment supprimer la création automatique de dossiers pendant les fenêtres de maintenance planifiées".

7. Rétablissez le niveau de privilège sur admin :

set -privilege admin

Informations sur le copyright

Copyright © 2024 NetApp, Inc. Tous droits réservés. Imprimé aux États-Unis. Aucune partie de ce document protégé par copyright ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit ou selon quelque méthode que ce soit (graphique, électronique ou mécanique, notamment par photocopie, enregistrement ou stockage dans un système de récupération électronique) sans l'autorisation écrite préalable du détenteur du droit de copyright.

Les logiciels dérivés des éléments NetApp protégés par copyright sont soumis à la licence et à l'avis de nonresponsabilité suivants :

CE LOGICIEL EST FOURNI PAR NETAPP « EN L'ÉTAT » ET SANS GARANTIES EXPRESSES OU TACITES, Y COMPRIS LES GARANTIES TACITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, QUI SONT EXCLUES PAR LES PRÉSENTES. EN AUCUN CAS NETAPP NE SERA TENU POUR RESPONSABLE DE DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, ACCESSOIRES, PARTICULIERS OU EXEMPLAIRES (Y COMPRIS L'ACHAT DE BIENS ET DE SERVICES DE SUBSTITUTION, LA PERTE DE JOUISSANCE, DE DONNÉES OU DE PROFITS, OU L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉ), QUELLES QU'EN SOIENT LA CAUSE ET LA DOCTRINE DE RESPONSABILITÉ, QU'IL S'AGISSE DE RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE, STRICTE OU DÉLICTUELLE (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE OU AUTRE) DÉCOULANT DE L'UTILISATION DE CE LOGICIEL, MÊME SI LA SOCIÉTÉ A ÉTÉ INFORMÉE DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES.

NetApp se réserve le droit de modifier les produits décrits dans le présent document à tout moment et sans préavis. NetApp décline toute responsabilité découlant de l'utilisation des produits décrits dans le présent document, sauf accord explicite écrit de NetApp. L'utilisation ou l'achat de ce produit ne concède pas de licence dans le cadre de droits de brevet, de droits de marque commerciale ou de tout autre droit de propriété intellectuelle de NetApp.

Le produit décrit dans ce manuel peut être protégé par un ou plusieurs brevets américains, étrangers ou par une demande en attente.

LÉGENDE DE RESTRICTION DES DROITS : L'utilisation, la duplication ou la divulgation par le gouvernement sont sujettes aux restrictions énoncées dans le sous-paragraphe (b)(3) de la clause Rights in Technical Data-Noncommercial Items du DFARS 252.227-7013 (février 2014) et du FAR 52.227-19 (décembre 2007).

Les données contenues dans les présentes se rapportent à un produit et/ou service commercial (tel que défini par la clause FAR 2.101). Il s'agit de données propriétaires de NetApp, Inc. Toutes les données techniques et tous les logiciels fournis par NetApp en vertu du présent Accord sont à caractère commercial et ont été exclusivement développés à l'aide de fonds privés. Le gouvernement des États-Unis dispose d'une licence limitée irrévocable, non exclusive, non cessible, non transférable et mondiale. Cette licence lui permet d'utiliser uniquement les données relatives au contrat du gouvernement des États-Unis d'après lequel les données lui ont été fournies ou celles qui sont nécessaires à son exécution. Sauf dispositions contraires énoncées dans les présentes, l'utilisation, la divulgation, la reproduction, la modification, l'exécution, l'affichage des données sont interdits sans avoir obtenu le consentement écrit préalable de NetApp, Inc. Les droits de licences du Département de la Défense du gouvernement des États-Unis se limitent aux droits identifiés par la clause 252.227-7015(b) du DFARS (février 2014).

Informations sur les marques commerciales

NETAPP, le logo NETAPP et les marques citées sur le site http://www.netapp.com/TM sont des marques déposées ou des marques commerciales de NetApp, Inc. Les autres noms de marques et de produits sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.