

Support de démarrage

Install and maintain

NetApp September 25, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/fr-fr/ontap-systems/asa-r2-a1k/bootmedia-overview.html on September 25, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

Sommaire

Support de démarrage			1
Présentation du remplacement du support de démarrage - ASAA1K	/		1
Méthode automatisée			1
Méthode manuelle	/	. 1	2

Support de démarrage

Présentation du remplacement du support de démarrage - ASA A1K

Vous pouvez remplacer manuellement un support d'amorçage défectueux en utilisant le module USB pour l'image d'amorçage ou en utilisant l'option de remplacement automatique du support d'amorçage (BMR).

• "Remplacement automatique des supports de démarrage"

Le remplacement automatique des supports de démarrage utilise l'image de démarrage à partir du nœud partné et exécute automatiquement l'option de menu de démarrage appropriée pour installer l'image de démarrage sur le support de démarrage de remplacement.

• "Remplacement manuel du support de démarrage"

Le remplacement manuel des supports de démarrage utilise la méthode traditionnelle de téléchargement de l'image ONTAP à partir du site de support NetApp, de transfert de l'image vers un lecteur USB, de téléchargement vers le support de démarrage cible de remplacement et de navigation manuelle dans les options du menu de démarrage pour installer l'image ONTAP sur le support de démarrage de remplacement.

Méthode automatisée

Procédure de remplacement du support de démarrage - ASA A1K

Procédez comme suit pour remplacer votre support de démarrage.



"Vérifiez la configuration requise pour le support de démarrage"

Pour remplacer le support de démarrage, vous devez répondre à certaines exigences.



"Arrêtez le contrôleur défaillant"

Arrêtez ou prenez le contrôle du contrôleur défaillant pour que le contrôleur fonctionnel continue à transmettre des données à partir du stockage défectueux.



"Remplacez le support de démarrage"

Retirez le support de démarrage défectueux du module de gestion du système et installez le support de démarrage de remplacement.



"Restauration automatique au démarrage"

Restaurez l'image ONTAP à partir du contrôleur partenaire.

Retournez la pièce défectueuse à NetApp, tel que décrit dans les instructions RMA (retour de matériel) fournies avec le kit.

Exigences de remplacement du support de démarrage - ASA A1K

Avant de remplacer le support de démarrage, vérifiez les conditions suivantes.

- Vous devez remplacer le composant défectueux par un composant FRU de remplacement que vous avez reçu de votre fournisseur.
- Il est important d'appliquer les commandes au cours de la procédure suivante sur le contrôleur approprié :
 - Le contrôleur *trouble* est le contrôleur sur lequel vous effectuez la maintenance.
 - · Le contrôleur Healthy est le partenaire HA du contrôleur déficient.
- Il ne doit y avoir aucun port de cluster défectueux sur le contrôleur défectueux.

Arrêtez le contrôleur défectueux - ASA A1K

Vous devez terminer l'arrêt du contrôleur défectueux. Arrêtez ou prenez le contrôle du contrôleur défectueux.

Pour arrêter le contrôleur défaillant, vous devez déterminer l'état du contrôleur et, si nécessaire, prendre le contrôle de façon à ce que le contrôleur en bonne santé continue de transmettre des données provenant du stockage défaillant du contrôleur.

Description de la tâche

• Si vous disposez d'un système SAN, vous devez avoir vérifié les messages d'événement cluster kernel-service show) pour le serveur lame SCSI du contrôleur défectueux. `cluster kernel-service show`La commande (depuis la commande priv en mode avancé) affiche le nom du nœud, l'état de quorum de ce nœud, l'état de disponibilité de ce nœud ainsi que l'état opérationnel de ce nœud.

Chaque processus SCSI-Blade doit se trouver au quorum avec les autres nœuds du cluster. Tout problème doit être résolu avant de procéder au remplacement.

• Si vous avez un cluster avec plus de deux nœuds, il doit être dans le quorum. Si le cluster n'est pas au quorum ou si un contrôleur en bonne santé affiche la valeur false pour l'éligibilité et la santé, vous devez corriger le problème avant de désactiver le contrôleur défaillant ; voir "Synchroniser un nœud avec le cluster".

Étapes

1. Si AutoSupport est activé, supprimez la création automatique de cas en appelant un message AutoSupport :system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=<# of hours>h

Le message AutoSupport suivant supprime la création automatique de dossiers pendant deux heures : cluster1:> system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=2h

2. Désactiver le rétablissement automatique depuis la console du contrôleur sain : storage failover modify -node local -auto-giveback false



Lorsque vous voyez voulez-vous désactiver l'auto-giveback?, entrez y.

3. Faites passer le contrôleur douteux à l'invite DU CHARGEUR :

Si le contrôleur en état de fonctionnement s'affiche	Alors
Invite DU CHARGEUR	Passez à l'étape suivante.
Attente du retour	Appuyez sur Ctrl-C, puis répondez y lorsque vous y êtes invité.
Invite système ou invite de mot de passe	Prendre le contrôle défectueux ou l'arrêter à partir du contrôleur en bon état : storage failover takeover -ofnode impaired_node_name Lorsque le contrôleur douteux s'affiche en attente de rétablissement, appuyez sur Ctrl-C et répondez y.

Remplacez le support de démarrage - ASA A1K

Pour remplacer le support de démarrage, vous devez retirer le module de gestion du système de l'arrière du système, retirer le support de démarrage défectueux et installer le support de démarrage de remplacement dans le module de gestion du système.

Étapes

Le support de démarrage se trouve à l'intérieur du module de gestion du système et est accessible en retirant le module du système.



	Loquet de came du module de gestion du système
2	Bouton de verrouillage du support de démarrage
3	Support de démarrage

- 1. Si vous n'êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.
- 2. Débranchez les câbles d'alimentation des unités d'alimentation du contrôleur.



Si votre système de stockage est équipé d'une alimentation CC, déconnectez le bloc de câbles d'alimentation des unités d'alimentation.

- Retirez tous les câbles connectés au module de gestion du système. Assurez-vous d'étiqueter l'emplacement de connexion des câbles afin de pouvoir les connecter aux ports appropriés lorsque vous réinstallez le module.
- b. Faites pivoter le chemin de câbles vers le bas en tirant sur les boutons situés des deux côtés à l'intérieur du chemin de câbles, puis faites pivoter le bac vers le bas.
- c. Appuyez sur le bouton CAM de gestion du système.
- d. Faites pivoter le loquet de came le plus loin possible.
- e. Retirez le module de gestion du système du boîtier en accrochant votre doigt dans l'ouverture du levier de came et en tirant le module hors du boîtier.
- f. Placez le module de gestion du système sur un tapis antistatique, de manière à ce que le support de démarrage soit accessible.
- 3. Retirez le support de démarrage du module de gestion :
 - a. Appuyez sur le bouton de verrouillage bleu.
 - b. Faites pivoter le support de démarrage vers le haut, faites-le glisser hors du support et mettez-le de côté.

- 4. Installez le support de démarrage de remplacement dans le module de gestion du système :
 - a. Alignez les bords du support de coffre avec le logement de la prise, puis poussez-le doucement d'équerre dans le support.
 - b. Faites pivoter le support de démarrage vers le bas, vers le bouton de verrouillage.
 - c. Appuyez sur le bouton de verrouillage, faites pivoter le support de démarrage complètement vers le bas, puis relâchez le bouton de verrouillage.
- 5. Réinstallez le module de gestion du système.
 - a. Alignez le module avec les bords de l'ouverture du logement du boîtier.
 - b. Faites glisser doucement le module dans le logement jusqu'à l'intérieur du boîtier, puis faites pivoter le loquet de came complètement vers le haut pour verrouiller le module en place.
- 6. Faites pivoter le chemin de câbles vers le haut jusqu'à la position fermée.
 - a. Recâblage du module de gestion du système.

Récupération automatique au démarrage - ASA A1K

Vous pouvez restaurer l'image sur le support de démarrage à partir du contrôleur partenaire à l'aide du processus de récupération de démarrage automatique.

Sélectionnez l'option de restauration automatisée à nœud unique correspondant à votre configuration.

Option 1 : restauration sans chiffrement

Vous pouvez restaurer l'image ONTAP (récupération du support de démarrage) à partir du nœud partenaire à l'aide boot_recovery -partner de la commande sur les plateformes ASA r2 exécutant ONTAP 9.16.0 et versions ultérieures.

Avant de commencer

Lorsque vous démarrez un nœud et que le support de démarrage sur ce nœud est corrompu, vous verrez les messages suivants et le processus de démarrage avec STOP à l'invite Loader :

```
Can't find primary boot device u0a.0
Can't find backup boot device u0a.1
ACPI RSDP Found at 0x777fe014
Starting AUTOBOOT press Ctrl-C to abort...
Could not load fat://boot0/X86_64/freebsd/image1/kernel:Device not
found
ERROR: Error booting OS on: 'boot0' file:
fat://boot0/X86_64/Linux/image1/vmlinuz (boot0,fat)
ERROR: Error booting OS on: 'boot0' file:
fat://boot0/X86_64/freebsd/image1/kernel (boot0,fat)
```

Autoboot of PRIMARY image failed. Device not found (-6) LOADER-A>

Si ce message s'affiche, vous devez restaurer l'image ONTAP

Étapes

1. À partir de l'invite Loader, entrez la commande *boot_Recovery -Partner*.

L'écran affiche le message Starting boot media recovery (BMR) process press Ctrl-C to abort... et commence les vérifications initiales.

2. Surveillez le processus pendant que Loader configure les ports de cluster locaux et exécute netboot via http://<remote-partner-IP>:65530/recoverydisk/image.tgz.

Une fois netboot en cours d'exécution, Starting BMR ... s'affiche à l'écran et le processus termine l'installation.

a. Si le gestionnaire de clés n'est pas configuré, le message suivant s'affiche :

key manager is not configured. Exiting.

b. Si le message suivant s'affiche, le gestionnaire de clés intégré (OKM) est configuré :

```
key manager is configured.
Entering Bootmenu Option 10...
This option must be used only in disaster recovery procedures.
Are you sure? (y or n):
```

Passez à la section pour terminer le processus de récupération.

c. Si le message suivant s'affiche, le gestionnaire de clés externe (EKM) est configuré. Allez à la rubrique EKM et terminez le processus de restauration :

```
Error when fetching key manager config from partner 169.254.139.209: 28
Has key manager been configured on this system? {y|n}
```

- 3. Surveillez le processus BMR lors de l'exécution de la restauration de la configuration de sauvegarde, du fichier env, de la base de données mdb et du rdb à partir du partenaire.
- 4. Le nœud redémarre et le BMR est terminé lorsque vous voyez les éléments suivants :

```
varfs_backup_restore: update checksum for varfs.tgz
varfs_backup_restore: restore using /cfcard/x86_64/freebsd/oldvarfs.tgz
varfs_backup_restore: attempting to restore /var/kmip to the boot
device
varfs_backup_restore: failed to restore /var/kmip to the boot device
varfs_backup_restore: Rebooting to load the new varfs
.
.
Terminated
varfs_backup_restore: bootarg.abandon_varfs is set! Skipping /var
backup.
```

Option 2 : récupération avec gestionnaire de clés intégré présent

Vous pouvez restaurer l'image ONTAP (récupération du support de démarrage) à partir du nœud partenaire à l'aide du système boot_recovery -partner avec les plateformes ASA r2 exécutant ONTAP 9.16.0 et versions ultérieures.

Avant de commencer

Lorsque vous démarrez un nœud et que le support de démarrage sur ce nœud est corrompu, vous verrez les messages suivants et le processus de démarrage avec STOP à l'invite Loader :

```
Can't find primary boot device u0a.0
Can't find backup boot device u0a.1
ACPI RSDP Found at 0x777fe014
```

```
Starting AUTOBOOT press Ctrl-C to abort...
Could not load fat://boot0/X86_64/freebsd/image1/kernel:Device not
found
```

```
ERROR: Error booting OS on: 'boot0' file:
fat://boot0/X86 64/Linux/image1/vmlinuz (boot0,fat)
```

```
ERROR: Error booting OS on: 'boot0' file:
fat://boot0/X86 64/freebsd/image1/kernel (boot0,fat)
```

```
Autoboot of PRIMARY image failed. Device not found (-6) LOADER-A>
```

Si ce message s'affiche, vous devez restaurer l'image ONTAP

Étapes

1. À partir de l'invite Loader, entrez la commande *boot_Recovery -Partner*.

```
L'écran affiche le message Starting boot media recovery (BMR) process press Ctrl-C to abort... et commence les vérifications initiales et l'installation des fichiers de récupération d'amorçage.
```

a. Si le gestionnaire de clés intégré (OKM) est configuré, les éléments suivants s'affichent :

```
key manager is configured.
Entering Bootmenu Option 10...
This option must be used only in disaster recovery procedures.
Are you sure? (y or n):
```

- 2. Entrez y à l'invite.
- 3. Saisissez la phrase de passe du gestionnaire de clés intégré lorsque vous voyez Enter the passphrase for onboard key management:
- 4. Entrez à nouveau la phrase secrète du gestionnaire de clés intégré lorsque vous êtes invité à confirmer la phrase de passe.

```
Enter the passphrase for onboard key management:
Enter the passphrase again to confirm:
Enter the backup data:
QAAAAAAAAACJz1u2AAAAAPX84XY5AU0p4Jcb9t8wiwOZoqyJPJ4L6/j5FHJ9yj/w
RVDO1sZB1E4H079/zYc82nBwtiHaSPWCbkCrMWuQQDsiAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
3WTh7qAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAZJEIWvdeHr5RCAvHGclo+wAAAAAAAAAA
```

Une fois le processus de restauration terminé, vous verrez les éléments suivants :

Trying to recover keymanager secrets.... Setting recovery material for the onboard key manager Recovery secrets set successfully Trying to delete any existing km onboard.wkeydb file. Successfully recovered keymanager secrets.

5. Surveillez le processus BMR lors de l'exécution de la restauration de la configuration de sauvegarde, du fichier env, de la base de données mdb et du rdb à partir du partenaire.

Une fois la restauration terminée, le nœud redémarre pour terminer le processus.

Option 3 : récupération avec gestionnaire de clés externe présent

Vous pouvez restaurer l'image ONTAP (récupération du support de démarrage) à partir du nœud partenaire à l'aide du système boot recovery -partner avec les plateformes ASA r2 exécutant ONTAP 9.16.0 et versions ultérieures.

Lorsque vous démarrez un nœud et que le support de démarrage sur ce nœud est corrompu, vous verrez les messages suivants et le processus de démarrage avec STOP à l'invite Loader :

```
Can't find primary boot device u0a.0
Can't find backup boot device u0a.1
ACPI RSDP Found at 0x777fe014
```

```
Starting AUTOBOOT press Ctrl-C to abort...
Could not load fat://boot0/X86_64/freebsd/image1/kernel:Device not
found
```

```
ERROR: Error booting OS on: 'boot0' file:
fat://boot0/X86 64/Linux/image1/vmlinuz (boot0,fat)
```

```
ERROR: Error booting OS on: 'boot0' file:
fat://boot0/X86 64/freebsd/image1/kernel (boot0,fat)
```

```
Autoboot of PRIMARY image failed. Device not found (-6) LOADER-A>
```

Si ce message s'affiche, vous devez restaurer l'image ONTAP.

Étapes

1. À partir de l'invite Loader, entrez la commande *boot_Recovery -Partner*.

```
L'écran affiche le message Starting boot media recovery (BMR) process press Ctrl-C to abort... et commence les vérifications initiales et l'installation des fichiers de récupération d'amorçage.
```

a. Si External Key Manager (EKM) est configuré, les éléments suivants s'affichent :

```
Error when fetching key manager config from partner 169.254.139.209: 28
Has key manager been configured on this system? {y|n}
```

b. Entrez *y* si un gestionnaire de clés a été configuré.

```
key manager is configured.
Entering Bootmenu Option 11...
```

L'option bootmenu 11 invite l'utilisateur à fournir toutes les informations de configuration EKM afin que les fichiers de configuration puissent être recréés.

2. Saisissez la configuration EKM à chaque invite.

NOTE: la plupart de ces informations ont été saisies lorsque EKM a été activé à l'origine. Vous devez

entrer les mêmes informations que celles saisies lors de la configuration initiale d'EKM.

3. Vérifier que les Keystore UUID et Cluster UUID sont corrects.

- a. Sur le nœud partenaire, récupérez l'UUID du cluster à l'aide de la cluster identity show commande.
- b. Sur le nœud partenaire, récupérez l'UUID du magasin de clés à l'aide de la vserver show -type admin commande et key-manager keystore show -vserver <nodename> de la commande.
- c. Entrez les valeurs de l'UUID de magasin de clés et de l'UUID de cluster lorsque vous y êtes invité.

REMARQUE : si le nœud partenaire n'est pas disponible, l'UUID du magasin de clés et l'UUID du cluster peuvent être obtenus à partir de la clé Mroot-AK située sur le serveur de clés configuré.

Vérifiez les x-NETAPP-ClusterName: <cluster name> x-NETAPP-KeyUsage: "MROOT-AK" attributs UUID du cluster et UUID du magasin de clés pour vous assurer que vous disposez des clés correctes.

- 4. Surveiller la récupération et la restauration de Mroot-AK dans le nœud ONTAP.
- 5. Si le processus ne peut pas restaurer la clé, vous verrez le message suivant et vous devez configurer e0M à partir du menu System shell :

- a. Exécutez la boot recovery -partner commande sur le noeud de récupération.
- b. Lorsque vous êtes invité à exécuter (y ou n) les options pour EKM, sélectionnez *n* pour tous.

Après avoir sélectionné l'option *n* pour les invites 8, le système s'arrête au menu de démarrage.

c. Collectez les informations du fichier /cfcard/kmip/servers.cfg à partir d'un autre nœud du cluster. Vous collecterez les informations suivantes :

- Adresse du serveur KMIP.
- Port KMIP.
- UUID du magasin de clés.
- Copie du certificat client du fichier /cfcard/kmip/certs/client.crt.
- Copie de la clé client du fichier /cfcard/kmip/certs/client.key.
- Copie des CA du serveur KMIP à partir du fichier /cfcard/kmip/certs/CA.pem.
- d. Entrez systemshell dans bootmenu en entrant systemshell à l'invite.
- e. Configurez le réseau à partir du menu systemshell pour e0M, le masque de réseau et la passerelle.
- f. Quittez le menu systemshell avec la commande exit.
- g. Le menu de démarrage s'affiche. Sélectionnez option 11 pour poursuivre la restauration EKM.
- h. Répondez _Y aux questions suivantes et entrez les informations requises que vous avez précédemment recueillies lorsque vous y êtes invité :
 - Disposez-vous d'une copie du fichier /cfcard/kmip/certs/client.crt ? {y/n}
 - Possédez-vous une copie du fichier /cfcard/kmip/certs/client.key ? {y/n}
 - Possédez-vous une copie du fichier /cfcard/kmip/certs/CA.pem ? {y/n}
 - Possédez-vous une copie du fichier /cfcard/kmip/servers.cfg ? {y/n}
- 6. Si la clé est restaurée correctement, le processus de restauration continue et redémarre le nœud.

Renvoyez la pièce défectueuse à NetApp - ASA A1K

Retournez la pièce défectueuse à NetApp, tel que décrit dans les instructions RMA (retour de matériel) fournies avec le kit. Voir la "Retour de pièces et remplacements" page pour plus d'informations.

Méthode manuelle

Procédure de remplacement du support de démarrage - ASA A1K

Procédez comme suit pour remplacer votre support de démarrage.





Vérifiez si le gestionnaire de clés de sécurité est activé sur le système ou si des disques cryptés sont présents.



Arrêtez ou prenez le contrôle du contrôleur défaillant pour que le contrôleur fonctionnel continue à transmettre des données à partir du stockage défectueux.



"Remplacez le support de démarrage"

Retirez le support de démarrage défectueux du module de gestion du système, installez le support de démarrage de remplacement, puis transférez une image ONTAP à l'aide d'une clé USB sur le support de démarrage de remplacement.



"Démarrez l'image de récupération"

Démarrez l'image ONTAP à partir du lecteur USB, restaurez le système de fichiers et vérifiez les variables d'environnement.



"Restaurez le chiffrement"

Restaurez la configuration du gestionnaire de clés intégré ou le gestionnaire de clés externe à partir du menu d'amorçage ONAT.



"Renvoyez la pièce défectueuse à NetApp"

Retournez la pièce défectueuse à NetApp, tel que décrit dans les instructions RMA (retour de matériel) fournies avec le kit.

Exigences de remplacement du support de démarrage - ASA A1K

Avant de remplacer le support de démarrage, vérifiez les conditions suivantes.

- Vous devez disposer d'une clé USB, formatée en FAT32, avec la quantité de stockage appropriée pour maintenir le image_xxx.tgz.
- Vous devez copier le image_xxx.tgz fichier sur la clé USB pour pouvoir l'utiliser ultérieurement dans cette procédure.
- Vous devez remplacer le composant défectueux par un composant FRU de remplacement que vous avez reçu de votre fournisseur.
- Il est important d'appliquer les commandes au cours de la procédure suivante sur le contrôleur approprié :
 - · Le contrôleur *trouble* est le contrôleur sur lequel vous effectuez la maintenance.
 - · Le contrôleur Healthy est le partenaire HA du contrôleur déficient.

Vérifiez les clés de cryptage intégrées - ASA A1K

Avant d'arrêter le contrôleur douteux et de vérifier le statut des clés de cryptage intégrées, vous devez vérifier le statut de ce contrôleur, désactiver le giveback automatique et vérifier la version de ONTAP en cours d'exécution.

Si vous avez un cluster avec plus de deux nœuds, il doit être dans le quorum. Si le cluster n'est pas au quorum ou si un contrôleur en bonne santé affiche la valeur false pour l'éligibilité et la santé, vous devez corriger le problème avant de désactiver le contrôleur défaillant ; voir "Synchroniser un nœud avec le cluster".

Vérifiez NVE ou NSE

Avant d'arrêter le contrôleur défaillant, vous devez vérifier que le gestionnaire de clés de sécurité est activé ou que les disques chiffrés sont bien activés sur le système.

Vérifiez la configuration du gestionnaire de clés de sécurité

Étapes

1. Déterminez si le gestionnaire de clés est actif à l'aide de la commande *Security Key-Manager keystore show*. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section "Page de MANUEL d'affichage du gestionnaire de clés de sécurité"



Vous pouvez avoir d'autres types de gestionnaire de clés. Les types sont KMIP, , AKV`et `GCP. Le processus de confirmation de ces types est le même que celui de confirmation external ou de onboard gestionnaire de clés.

- Si aucune sortie n'est affichée, passer à "arrêtez le contrôleur défectueux" pour arrêter le nœud défectueux.
- Si la commande affiche les valeurs de sortie, le système est security key-manager actif et vous devez afficher le type et l' Key Manager état.
- 2. Afficher les informations pour active à l'aide de la Key Manager commande Security Key-Manager key query.
 - Si le Key Manager type s'affiche external et que la Restored colonne affiche true, vous pouvez arrêter le contrôleur défectueux en toute sécurité.
 - Si le Key Manager type s'affiche onboard et que la Restored colonne s'affiche true, vous devez effectuer quelques étapes supplémentaires.
 - Si le Key Manager type s'affiche external et que la Restored colonne affiche autre chose que true, vous devez effectuer certaines étapes supplémentaires.
 - Si le Key Manager type s'affiche onboard et que la Restored colonne affiche autre chose que true, vous devez effectuer certaines étapes supplémentaires.
- 3. Si le Key Manager type s'affiche onboard et que la Restored colonne affiche true, sauvegardez manuellement les informations sur OKM :
 - a. Entrez y lorsque vous êtes invité à continuer : set -priv advanced
 - b. Entrez la commande pour afficher les informations de gestion des clés : *Security Key-Manager Onboard show-backup*
 - c. Copiez le contenu des informations de sauvegarde dans un fichier distinct ou dans votre fichier journal. Dans les scénarios d'incident, vous devrez peut-être restaurer manuellement le gestionnaire de clés intégré OKM.
 - d. Vous pouvez arrêter le contrôleur défectueux en toute sécurité.
- 4. Si le Key Manager type s'affiche onboard et que la Restored colonne affiche autre chose que true:
 - a. Entrez la commande de synchronisation du gestionnaire de clés de sécurité intégré : *Security Key-Manager Onboard sync*



Saisissez la phrase de passe alphanumérique de gestion des clés intégrée de 32 caractères à l'invite. Si la phrase de passe ne peut pas être fournie, contactez le support NetApp. "mysupport.netapp.com"

- b. Vérifiez que la Restored colonne s'affiche true pour toutes les clés d'authentification : security key-manager key query
- c. Vérifiez que le Key Manager type s'affiche onboard, puis sauvegardez manuellement les informations sur OKM.
- d. Entrez la commande pour afficher les informations de sauvegarde de la gestion des clés : *Security Key-Manager Onboard show-backup*
- e. Copiez le contenu des informations de sauvegarde dans un fichier distinct ou dans votre fichier journal. Dans les scénarios d'incident, vous devrez peut-être restaurer manuellement le gestionnaire de clés intégré OKM.
- f. Vous pouvez arrêter le contrôleur en toute sécurité.
- 5. Si le Key Manager type s'affiche external et que la Restored colonne affiche autre chose que true:
 - a. Restaurer les clés d'authentification externe de gestion des clés sur tous les nœuds du cluster : security key-manager external restore

Si la commande échoue, contactez le support NetApp à l'adresse "mysupport.netapp.com".

- b. Vérifiez que la Restored colonne s'affiche true pour toutes les clés d'authentification : Security Key-Manager key query
- c. Vous pouvez arrêter le contrôleur défectueux en toute sécurité.

Arrêtez le contrôleur défectueux - ASA A1K

Vous devez terminer l'arrêt du contrôleur défectueux. Arrêtez ou prenez le contrôle du contrôleur défectueux.

Pour arrêter le contrôleur défaillant, vous devez déterminer l'état du contrôleur et, si nécessaire, prendre le contrôle de façon à ce que le contrôleur en bonne santé continue de transmettre des données provenant du stockage défaillant du contrôleur.

Description de la tâche

• Si vous disposez d'un système SAN, vous devez avoir vérifié les messages d'événement cluster kernel-service show) pour le serveur lame SCSI du contrôleur défectueux. `cluster kernel-service show`La commande (depuis la commande priv en mode avancé) affiche le nom du nœud, l'état de quorum de ce nœud, l'état de disponibilité de ce nœud ainsi que l'état opérationnel de ce nœud.

Chaque processus SCSI-Blade doit se trouver au quorum avec les autres nœuds du cluster. Tout problème doit être résolu avant de procéder au remplacement.

• Si vous avez un cluster avec plus de deux nœuds, il doit être dans le quorum. Si le cluster n'est pas au quorum ou si un contrôleur en bonne santé affiche la valeur false pour l'éligibilité et la santé, vous devez corriger le problème avant de désactiver le contrôleur défaillant ; voir "Synchroniser un nœud avec le cluster".

Étapes

1. Si AutoSupport est activé, supprimez la création automatique de cas en appelant un message AutoSupport :system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=<# of hours>h

Le message AutoSupport suivant supprime la création automatique de dossiers pendant deux heures : cluster1:> system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=2h

2. Désactiver le rétablissement automatique depuis la console du contrôleur sain : storage failover modify -node local -auto-giveback false



Lorsque vous voyez voulez-vous désactiver l'auto-giveback?, entrez y.

3. Faites passer le contrôleur douteux à l'invite DU CHARGEUR :

Si le contrôleur en état de fonctionnement s'affiche	Alors
Invite DU CHARGEUR	Passez à l'étape suivante.
Attente du retour	Appuyez sur Ctrl-C, puis répondez y lorsque vous y êtes invité.
Invite système ou invite de mot de passe	Prendre le contrôle défectueux ou l'arrêter à partir du contrôleur en bon état : storage failover takeover -ofnode impaired_node_name Lorsque le contrôleur douteux s'affiche en attente de rétablissement, appuyez sur Ctrl-C et répondez y.

Remplacez le support de démarrage - ASA A1K

Pour remplacer le support de démarrage, vous devez retirer le module de gestion du système de l'arrière du système, retirer le support de démarrage défectueux et installer le support de démarrage de remplacement dans le module de gestion du système.

Étape 1 : remplacer le support de démarrage

Le support de démarrage se trouve à l'intérieur du module de gestion du système et est accessible en retirant le module du système.



	Loquet de came du module de gestion du système
2	Bouton de verrouillage du support de démarrage
3	Support de démarrage

- 1. Si vous n'êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.
- 2. Débranchez les câbles d'alimentation des unités d'alimentation du contrôleur.



Si votre système de stockage est équipé d'une alimentation CC, déconnectez le bloc de câbles d'alimentation des unités d'alimentation.

- Retirez tous les câbles connectés au module de gestion du système. Assurez-vous d'étiqueter l'emplacement de connexion des câbles afin de pouvoir les connecter aux ports appropriés lorsque vous réinstallez le module.
- b. Faites pivoter le chemin de câbles vers le bas en tirant sur les boutons situés des deux côtés à l'intérieur du chemin de câbles, puis faites pivoter le bac vers le bas.
- c. Appuyez sur le bouton CAM de gestion du système.
- d. Faites pivoter le loquet de came le plus loin possible.
- e. Retirez le module de gestion du système du boîtier en accrochant votre doigt dans l'ouverture du levier de came et en tirant le module hors du boîtier.
- f. Placez le module de gestion du système sur un tapis antistatique, de manière à ce que le support de démarrage soit accessible.
- 3. Retirez le support de démarrage du module de gestion :
 - a. Appuyez sur le bouton de verrouillage bleu.
 - b. Faites pivoter le support de démarrage vers le haut, faites-le glisser hors du support et mettez-le de côté.

- 4. Installez le support de démarrage de remplacement dans le module de gestion du système :
 - a. Alignez les bords du support de coffre avec le logement de la prise, puis poussez-le doucement d'équerre dans le support.
 - b. Faites pivoter le support de démarrage vers le bas, vers le bouton de verrouillage.
 - c. Appuyez sur le bouton de verrouillage, faites pivoter le support de démarrage complètement vers le bas, puis relâchez le bouton de verrouillage.
- 5. Réinstallez le module de gestion du système.
 - a. Alignez le module avec les bords de l'ouverture du logement du boîtier.
 - b. Faites glisser doucement le module dans le logement jusqu'à l'intérieur du boîtier, puis faites pivoter le loquet de came complètement vers le haut pour verrouiller le module en place.
- 6. Faites pivoter le chemin de câbles vers le haut jusqu'à la position fermée.
 - a. Recâblage du module de gestion du système.

Étape 2 : transférez l'image ONTAP sur le support de démarrage

Le support de démarrage de remplacement que vous avez installé est sans image ONTAP. Vous pouvez transférer l'image ONTAP sur le support de démarrage de remplacement en téléchargeant l'image de service ONTAP appropriée du "Site de support NetApp" sur une clé USB, puis sur le support de démarrage de remplacement.

Avant de commencer

- Vous devez disposer d'une clé USB vide, formatée en FAT32, d'une capacité minimale de 4 Go.
- Vous devez disposer d'une copie de la même version d'image de ONTAP que celle utilisée par le contrôleur défectueux. Vous pouvez télécharger l'image appropriée depuis la "Téléchargements" section du site de support NetApp
 - Si NVE est pris en charge, téléchargez l'image avec le chiffrement de volume NetApp, comme indiqué sur le bouton de téléchargement.
 - Si NVE n'est pas pris en charge, téléchargez l'image sans chiffrement de volume NetApp, comme indiqué sur le bouton de téléchargement.
- Si votre système est une paire haute disponibilité, vous devez disposer d'une connexion réseau entre les ports de gestion des nœuds des contrôleurs (en général, les interfaces e0M).

Étapes

- 1. Téléchargez et copiez l'image de service appropriée du "Site de support NetApp" sur la clé USB.
 - a. Téléchargez l'image de service à partir du lien Téléchargements de la page, vers votre espace travail sur votre ordinateur portable.
 - b. Décompressez l'image du service.



Si vous extrayez le contenu à l'aide de Windows, n'utilisez pas WinZip pour extraire l'image netboot. Utilisez un autre outil d'extraction, tel que 7-Zip ou WinRAR.

Le lecteur flash USB doit avoir l'image ONTAP appropriée de ce que le contrôleur défectueux fonctionne.

- c. Retirez la clé USB de votre ordinateur portable.
- 2. Insérez la clé USB dans le logement USB du module de gestion du système.

Assurez-vous d'installer le lecteur flash USB dans le logement étiqueté pour périphériques USB et non dans le port de console USB.

3. Branchez les câbles d'alimentation aux blocs d'alimentation et réinstallez le dispositif de retenue du câble d'alimentation.

Le contrôleur commence à démarrer dès que l'alimentation est reconnectée au système.

4. Interrompez le processus de démarrage en appuyant sur Ctrl-C pour vous arrêter à l'invite DU CHARGEUR.

Si ce message ne s'affiche pas, appuyez sur Ctrl-C, sélectionnez l'option pour démarrer en mode maintenance, puis arrêtez le contrôleur pour démarrer LE CHARGEUR.

- 5. Définissez le type de connexion réseau à l'invite DU CHARGEUR :
 - $^\circ$ Sivous configurez DHCP: if config eOM -auto



Le port cible que vous configurez est le port cible que vous utilisez pour communiquer avec le contrôleur douteux à partir du contrôleur en bon état pendant la restauration du système de fichiers var avec une connexion réseau. Vous pouvez également utiliser le port e0M dans cette commande.

- Si vous configurez des connexions manuelles : ifconfig eOM -addr=filer_addr -mask=netmask -gw=gateway
 - Filer_addr est l'adresse IP du système de stockage.
 - Le masque de réseau est le masque de réseau du réseau de gestion connecté au partenaire haute disponibilité.
 - passerelle est la passerelle du réseau.



D'autres paramètres peuvent être nécessaires pour votre interface. Vous pouvez entrer l'aide ifconfig à l'invite du micrologiciel pour plus de détails.

Démarrez l'image de récupération - ASA A1K

Vous devez démarrer l'image ONTAP à partir du lecteur USB, restaurer le système de fichiers et vérifier les variables environnementales.

Étapes

1. À partir de l'invite du CHARGEUR, démarrez l'image de récupération à partir du lecteur flash USB : boot_Recovery

L'image est téléchargée à partir de la clé USB.

- 2. Lorsque vous y êtes invité, entrez le nom de l'image ou acceptez l'image par défaut affichée entre crochets sur votre écran.
- 3. Restaurez le système de fichiers var :

Si votre système est en cours d'exécution…	Alors
ONTAP 9.16.0 ou version antérieure	a. Sur le contrôleur défectueux, appuyez sur y lorsque vous voyez Do you want to restore the backup configuration now?
	b. Sur le contrôleur défectueux, appuyez sur y lorsque vous êtes invité à écraser /etc/ssh/ssh_host_ecdsa_key.
	c. Sur le contrôleur sain, définissez le contrôleur défectueux sur le niveau de privilège avancé : set -Privilege Advanced.
	d. Sur le contrôleur partenaire sain, exécutez la commande restore backup : system node restore-backup -node local -target-address alghed_node_IP_address.
	REMARQUE : si vous voyez un message autre qu'une restauration réussie, contactez "Support NetApp".
	 Sur le contrôleur partenaire sain, remettez le contrôleur défectueux au niveau admin: Set -Privilege admin.
	f. Sur le contrôleur défectueux, appuyez sur y lorsque vous voyez Was the restore backup procedure successful?.
	g. Sur le contrôleur défectueux, appuyez sur y lorsque vous voyez would you like to use this restored copy now?.
	 h. Sur le contrôleur défectueux, appuyez sur y lorsque vous êtes invité à redémarrer le contrôleur défectueux et appuyez sur <i>ctrl-c</i> pour accéder au menu de démarrage.
	 Si le système n'utilise pas de chiffrement, sélectionnez option 1 démarrage normal., sinon passez à "Restaurer les gestionnaires de clés".
	j. Branchez le câble de la console au contrôleur partenaire.
	k. Remettez le contrôleur en place en utilisant la commande <i>Storage failover giveback -fromnode local.</i>
	 Restaurez le rétablissement automatique si vous l'avez désactivé à l'aide de la commande Storage failover modify -node local -auto -giveback true.
	 m. Si AutoSupport est activé, restaurez/annulez la suppression de la création automatique de cas en utilisant le noeud système AutoSupport Invoke -node * -type all -message maint=END_ command.
	REMARQUE : si le processus échoue, contactez "Support NetApp".

Si votre système est en cours d'exécution	Alors
ONTAP 9.16.1 ou version ultérieure	 a. Sur le contrôleur défectueux, appuyez sur y lorsque vous êtes invité à restaurer la configuration de sauvegarde.
	Une fois la procédure de restauration réussie, ce message s'affiche sur la console - syncflash_partner: Restore from partner complete.
	 b. Sur le contrôleur défectueux, appuyez sur y lorsque vous êtes invité à confirmer si la sauvegarde de restauration a réussi.
	 c. Sur le contrôleur défectueux, appuyez sur y lorsque vous êtes invité à utiliser la configuration restaurée.
	 d. Sur le contrôleur défectueux, appuyez sur y lorsque vous êtes invité à redémarrer le nœud.
	 e. Sur le contrôleur défectueux, appuyez sur y lorsque vous êtes invité à redémarrer le contrôleur défectueux et appuyez sur <i>ctrl-c</i> pour accéder au menu de démarrage.
	f. Si le système n'utilise pas de chiffrement, sélectionnez <i>option 1 démarrage normal.</i> , sinon passez à "Restaurer les gestionnaires de clés".
	g. Branchez le câble de la console au contrôleur partenaire.
	h. Remettez le contrôleur en place en utilisant la commande <i>Storage</i> failover giveback -fromnode local.
	 Restaurez le rétablissement automatique si vous l'avez désactivé à l'aide de la commande Storage failover modify -node local -auto -giveback true.
	 j. Si AutoSupport est activé, restaurez/annulez la suppression de la création automatique de cas en utilisant le noeud système AutoSupport Invoke -node * -type all -message maint=END_ command.
	REMARQUE : si le processus échoue, contactez "Support NetApp".

Restaurer le chiffrement - ASA A1K

Restaurez le chiffrement sur le support de démarrage de remplacement.

Étape 1 : restaurez le gestionnaire de clés intégré

Vous devez effectuer les étapes spécifiques aux systèmes pour lesquels le gestionnaire de clés intégré (OKM), le chiffrement de stockage NetApp (NSE) ou le chiffrement de volume NetApp (NVE) sont activés à l'aide des paramètres que vous avez capturés au début de cette procédure.



Si NSE ou NVE sont activés et que le gestionnaire de clés intégré ou externe est activé, vous devez restaurer les paramètres que vous avez capturés au début de cette procédure.

Étapes

- 1. Branchez le câble de la console au contrôleur cible.
- 2. Sélectionnez l'une des options suivantes pour restaurer la configuration du gestionnaire de clés intégré à partir du menu d'amorçage ONAT.

Option 1 : systèmes avec configuration de serveur de gestionnaire de clés intégrée

Restaurez la configuration du gestionnaire de clés intégré à partir du menu de démarrage ONAT.

Avant de commencer

Vous avez besoin des informations suivantes lors de la restauration de la configuration de OKM :

- Phrase de passe à l'échelle du cluster entrée "tout en activant la gestion intégrée des clés".
- "Informations de sauvegarde pour le gestionnaire de clés intégré".
- Effectuer la "Comment vérifier la sauvegarde de gestion intégrée des clés et la phrase secrète au niveau du cluster" procédure avant de continuer.

Étapes

1. Dans le menu de démarrage ONTAP, sélectionnez l'option 10 :

Please choose one of the following: (1)Normal Boot. (2) Boot without /etc/rc. (3) Change password. (4) Clean configuration and initialize all disks. (5) Maintenance mode boot. Update flash from backup config. (6) Install new software first. (7) Reboot node. (8) (9) Configure Advanced Drive Partitioning. (10) Set Onboard Key Manager recovery secrets. (11) Configure node for external key management. Selection (1-11)? 10

- 2. Confirmez la poursuite du processus. This option must be used only in disaster recovery procedures. Are you sure? (y or n): y
- 3. Saisissez deux fois la phrase de passe au niveau du cluster.



Lorsque vous saisissez la phrase de passe, la console n'affiche aucune entrée.

Enter the passphrase for onboard key management:

Enter the passphrase again to confirm:

4. Entrez les informations de sauvegarde. Collez l'intégralité du contenu de la ligne de DÉBUT DE SAUVEGARDE à travers la ligne de FIN DE SAUVEGARDE.

Appuyez deux fois sur la touche entrée à la fin de l'entrée.

Enter the backup data:

----END BACKUP------

5. Le processus de récupération sera terminé.



Ne continuez pas si la sortie affichée est autre que Successfully recovered keymanager secrets. Effectuez le dépannage pour corriger l'erreur.

6. Sélectionnez l'option 1 dans le menu de démarrage pour poursuivre le démarrage dans ONTAP.

```
* * * * * * * * * * * * * * *
* Select option "(1) Normal Boot." to complete the recovery process.
* * * * * * * * * * * * * * *
(1) Normal Boot.
(2) Boot without /etc/rc.
(3) Change password.
(4) Clean configuration and initialize all disks.
   Maintenance mode boot.
(5)
   Update flash from backup config.
(6)
(7) Install new software first.
(8) Reboot node.
(9) Configure Advanced Drive Partitioning.
(10) Set Onboard Key Manager recovery secrets.
(11) Configure node for external key management.
Selection (1-11)? 1
```

7. Vérifier que la console du contrôleur affiche Waiting for giveback...(Press Ctrl-C to abort wait)

- 8. Depuis le nœud partenaire, rendre le contrôleur partenaire : *Storage failover giveback -fromnode local -only-cfo-aggrégats true*
- 9. Une fois démarré uniquement avec l'agrégat CFO, exécutez la commande *Security Key-Manager Onboard sync* :
- 10. Entrez la phrase de passe au niveau du cluster pour le gestionnaire de clés intégré :

Enter the cluster-wide passphrase for the Onboard Key Manager:

All offline encrypted volumes will be brought online and the corresponding volume encryption keys (VEKs) will be restored automatically within 10 minutes. If any offline encrypted volumes are not brought online automatically, they can be brought online manually using the "volume online -vserver <vserver> -volume <volume name>" command.

11. Assurez-vous que toutes les clés sont synchronisées : Security Key-Manager key query -restored false

There are no entries matching your query.



Aucun résultat ne doit apparaître lors du filtrage de FALSE dans le paramètre restauré.

12. Rétablissement du nœud depuis le partenaire : Storage failover giveback -fromnode local

Option 2 : systèmes avec configuration de serveur de gestionnaire de clés externe

Restaurez la configuration du gestionnaire de clés externe à partir du menu de démarrage ONAT.

Avant de commencer

Vous avez besoin des informations suivantes pour restaurer la configuration du gestionnaire de clés externe (EKM) :

- Vous avez besoin d'une copie du fichier /cfcard/kmip/servers.cfg d'un autre nœud du cluster, ou des informations suivantes :
- Adresse du serveur KMIP.
- Port KMIP.
- Copie du fichier /cfcard/kmip/certs/client.crt d'un autre nœud de cluster, ou du certificat client.
- Copie du fichier /cfcard/kmip/certs/client.key à partir d'un autre nœud du cluster ou de la clé client.
- Copie du fichier /cfcard/kmip/certs/CA.pem à partir d'un autre nœud de cluster ou de l'autorité de certification du serveur KMIP.

Étapes

1. Sélectionnez l'option 11 dans le menu de démarrage ONTAP.

```
(1) Normal Boot.
(2) Boot without /etc/rc.
(3) Change password.
(4) Clean configuration and initialize all disks.
(5) Maintenance mode boot.
(6) Update flash from backup config.
(7) Install new software first.
(8) Reboot node.
(9) Configure Advanced Drive Partitioning.
(10) Set Onboard Key Manager recovery secrets.
(11) Configure node for external key management.
Selection (1-11)? 11

2. Lorsque vous y êtes invité, confirmez que vous avez recueilli les informations requises :
```

2. Lorsque vous y eles invite, commez que vous avez recuennies mormations requises .

 ${\bf a}.$ Do you have a copy of the /cfcard/kmip/certs/client.crt file? {y/n} ${\bf y}$

b. Do you have a copy of the /cfcard/kmip/certs/client.key file? {y/n} y

C. Do you have a copy of the /cfcard/kmip/certs/CA.pem file? {y/n} y

d. Do you have a copy of the /cfcard/kmip/servers.cfg file? {y/n} y

Vous pouvez également utiliser ces invites à la place :

e. Do you have a copy of the /cfcard/kmip/servers.cfg file? {y/n} n

i. Do you know the KMIP server address? {y/n} y

 $I\!I$. Do you know the KMIP Port? {y/n} y

3. Fournissez les informations relatives à chacune de ces invites :

a. Enter the client certificate (client.crt) file contents:

b. Enter the client key (client.key) file contents:

C. Enter the KMIP server CA(s) (CA.pem) file contents:

 d_{\cdot} Enter the server configuration (servers.cfg) file contents:

```
Example
```

```
Enter the client certificate (client.crt) file contents:
----BEGIN CERTIFICATE----
MIIDvjCCAqagAwIBAgICN3gwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwgY8xCzAJBgNVBAYTAlVT
MRMwEQYDVQQIEwpDYWxpZm9ybmlhMQwwCqYDVQQHEwNTVkwxDzANBqNVBAoTBk51
MSUbQusvzAFs8G3P54GG32iIRvaCFnj2qQpCxciLJ0qB2foiBGx5XVQ/Mtk+rlap
Pk4ECW/wqSOUXDYtJs1+RB+w0+SHx8mzxpbz3mXF/X/1PC3YOzVNCq5eieek62si
Fp8=
----END CERTIFICATE----
Enter the client key (client.key) file contents:
----BEGIN RSA PRIVATE KEY----
MIIEpQIBAAKCAQEAoU1eajEG6QC2h2Zih0jEaGVtQUexNeoCFwKPoMSePmjDNtrU
MSB1S1X3VqCuE1Hk57XPdq6xSbY1bkIb4bAqLztHEmUDOkGmXYAkblQ=
----END RSA PRIVATE KEY----
Enter the KMIP server CA(s) (CA.pem) file contents:
----BEGIN CERTIFICATE----
MIIEizCCA30qAwIBAqIBADANBqkqhkiG9w0BAQsFADCBjzELMAkGA1UEBhMCVVMx
7yaumMQETNrpMfP+nQMd34y4AmseWYGM6qG0z37BRnYU0Wf2qDL61cQ3/jkm7Y94
EQBKG1NY8dVyjphmYZv+
----END CERTIFICATE-----
Enter the IP address for the KMIP server: 10.10.10.10
Enter the port for the KMIP server [5696]:
System is ready to utilize external key manager(s).
Trying to recover keys from key servers....
kmip init: configuring ports
Running command '/sbin/ifconfig eOM'
. .
. .
kmip init: cmd: ReleaseExtraBSDPort eOM
```

4. Le processus de récupération se termine :

```
System is ready to utilize external key manager(s).
Trying to recover keys from key servers....
[Aug 29 21:06:28]: 0x808806100: 0: DEBUG: kmip2::main:
[initOpenssl]:460: Performing initialization of OpenSSL
Successfully recovered keymanager secrets.
```

5. Sélectionnez l'option 1 dans le menu de démarrage pour poursuivre le démarrage dans ONTAP.

```
*****
* Select option "(1) Normal Boot." to complete the recovery process.
*
*****
(1) Normal Boot.
(2) Boot without /etc/rc.
(3) Change password.
(4) Clean configuration and initialize all disks.
(5) Maintenance mode boot.
(6) Update flash from backup config.
  Install new software first.
(7)
(8) Reboot node.
(9) Configure Advanced Drive Partitioning.
(10) Set Onboard Key Manager recovery secrets.
(11) Configure node for external key management.
Selection (1-11)? 1
```

Étape 2 : terminez le remplacement du support de démarrage

Terminez le processus de remplacement du support de démarrage après le démarrage normal en effectuant les vérifications finales et en donnant du stockage supplémentaire.

1. Vérifiez la sortie de la console :

Si la console affiche	Alors
Invite de connexion	Passez à l'étape 6.
Attente du retour	a. Connectez-vous au contrôleur partenaire.b. Vérifiez que le contrôleur cible est prêt pour le rétablissement avec la commande <i>Storage failover show</i>.

- 2. Déplacez le câble de la console vers le contrôleur partenaire et remettez le stockage du contrôleur cible en utilisant la commande *Storage failover giveback -fromnode local -only-cfo-aggregates true.*
 - Si la commande échoue en raison d'un disque en panne, désengagez physiquement le disque en panne, mais laissez le disque dans le slot jusqu'à ce qu'un disque de remplacement soit reçu.
 - Si la commande échoue parce que le partenaire est « non prêt », attendez 5 minutes que le soussystème HA se synchronise entre les partenaires.
 - · Si la commande échoue en raison d'un processus NDMP, SnapMirror ou SnapVault, désactivez le

processus. Consultez le centre de documentation approprié pour plus d'informations.

- 3. Attendez 3 minutes et vérifiez l'état du basculement à l'aide de la commande Storage failover show.
- 4. À l'invite clustershell, entrez la commande *network interface show -is-home false* pour répertorier les interfaces logiques qui ne se trouvent pas sur leur contrôleur et port de base.

Si l'une des interfaces est répertoriée comme false, rétablissez le port de base de ces interfaces à l'aide de la commande *net int revert -vserver Cluster -lif_nodename*.

- 5. Déplacez le câble de la console vers le contrôleur cible et exécutez la commande *version -v* pour vérifier les versions de ONTAP.
- 6. Utilisez les storage encryption disk show pour vérifier la sortie.
- 7. Utilisez la commande *Security Key-Manager key query* pour afficher les ID de clé des clés d'authentification stockées sur les serveurs de gestion des clés.
 - Si le Restored colonne = yes/true, vous avez terminé et pouvez procéder à la procédure de remplacement.
 - Si Key Manager type = external et la Restored colonne = autre que yes/true, utilisez la commande Security Key-Manager external restore pour restaurer les ID de clé des clés d'authentification.



Si la commande échoue, contactez l'assistance clientèle.

 Si Key Manager type = onboard et la Restored colonne = autre que yes/true, utilisez la commande Security Key-Manager Onboard sync pour synchroniser les clés embarquées manquantes sur le nœud réparé.

Utilisez la commande Security Key-Manager key query pour vérifier que la Restored colonne = yes/true pour toutes les clés d'authentification.

- 8. Branchez le câble de la console au contrôleur partenaire.
- 9. Reaccordez le contrôleur à l'aide du storage failover giveback -fromnode local commande.
- 10. Restaurez le rétablissement automatique si vous l'avez désactivé à l'aide de la commande *Storage failover modify -node local -auto-giveback true*.
- 11. Si AutoSupport est activé, restaurez/annulez la suppression de la création automatique de cas en utilisant le noeud système AutoSupport Invoke -node * -type all -message maint=END_ command.

Renvoyez la pièce défectueuse à NetApp - ASA A1K

Retournez la pièce défectueuse à NetApp, tel que décrit dans les instructions RMA (retour de matériel) fournies avec le kit. Voir la "Retour de pièces et remplacements" page pour plus d'informations.

Informations sur le copyright

Copyright © 2024 NetApp, Inc. Tous droits réservés. Imprimé aux États-Unis. Aucune partie de ce document protégé par copyright ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit ou selon quelque méthode que ce soit (graphique, électronique ou mécanique, notamment par photocopie, enregistrement ou stockage dans un système de récupération électronique) sans l'autorisation écrite préalable du détenteur du droit de copyright.

Les logiciels dérivés des éléments NetApp protégés par copyright sont soumis à la licence et à l'avis de nonresponsabilité suivants :

CE LOGICIEL EST FOURNI PAR NETAPP « EN L'ÉTAT » ET SANS GARANTIES EXPRESSES OU TACITES, Y COMPRIS LES GARANTIES TACITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, QUI SONT EXCLUES PAR LES PRÉSENTES. EN AUCUN CAS NETAPP NE SERA TENU POUR RESPONSABLE DE DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, ACCESSOIRES, PARTICULIERS OU EXEMPLAIRES (Y COMPRIS L'ACHAT DE BIENS ET DE SERVICES DE SUBSTITUTION, LA PERTE DE JOUISSANCE, DE DONNÉES OU DE PROFITS, OU L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉ), QUELLES QU'EN SOIENT LA CAUSE ET LA DOCTRINE DE RESPONSABILITÉ, QU'IL S'AGISSE DE RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE, STRICTE OU DÉLICTUELLE (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE OU AUTRE) DÉCOULANT DE L'UTILISATION DE CE LOGICIEL, MÊME SI LA SOCIÉTÉ A ÉTÉ INFORMÉE DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES.

NetApp se réserve le droit de modifier les produits décrits dans le présent document à tout moment et sans préavis. NetApp décline toute responsabilité découlant de l'utilisation des produits décrits dans le présent document, sauf accord explicite écrit de NetApp. L'utilisation ou l'achat de ce produit ne concède pas de licence dans le cadre de droits de brevet, de droits de marque commerciale ou de tout autre droit de propriété intellectuelle de NetApp.

Le produit décrit dans ce manuel peut être protégé par un ou plusieurs brevets américains, étrangers ou par une demande en attente.

LÉGENDE DE RESTRICTION DES DROITS : L'utilisation, la duplication ou la divulgation par le gouvernement sont sujettes aux restrictions énoncées dans le sous-paragraphe (b)(3) de la clause Rights in Technical Data-Noncommercial Items du DFARS 252.227-7013 (février 2014) et du FAR 52.227-19 (décembre 2007).

Les données contenues dans les présentes se rapportent à un produit et/ou service commercial (tel que défini par la clause FAR 2.101). Il s'agit de données propriétaires de NetApp, Inc. Toutes les données techniques et tous les logiciels fournis par NetApp en vertu du présent Accord sont à caractère commercial et ont été exclusivement développés à l'aide de fonds privés. Le gouvernement des États-Unis dispose d'une licence limitée irrévocable, non exclusive, non cessible, non transférable et mondiale. Cette licence lui permet d'utiliser uniquement les données relatives au contrat du gouvernement des États-Unis d'après lequel les données lui ont été fournies ou celles qui sont nécessaires à son exécution. Sauf dispositions contraires énoncées dans les présentes, l'utilisation, la divulgation, la reproduction, la modification, l'exécution, l'affichage des données sont interdits sans avoir obtenu le consentement écrit préalable de NetApp, Inc. Les droits de licences du Département de la Défense du gouvernement des États-Unis se limitent aux droits identifiés par la clause 252.227-7015(b) du DFARS (février 2014).

Informations sur les marques commerciales

NETAPP, le logo NETAPP et les marques citées sur le site http://www.netapp.com/TM sont des marques déposées ou des marques commerciales de NetApp, Inc. Les autres noms de marques et de produits sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.