

# Configuration de StorageGRID pour FabricPool

StorageGRID 11.5

NetApp April 11, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/fr-fr/storagegrid-115/fabricpool/configuringstoragegrid-for-fabricpool.html on April 11, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

# Sommaire

Configuration de StorageGRID pour FabricPool	1
Configuration d'StorageGRID pour FabricPool	1
Informations nécessaires pour rattacher StorageGRID à un niveau cloud	4
Utilisation de la solution de gestion du cycle de vie des informations StorageGRID avec les	données
FabricPool	
Création d'une politique de classification du trafic pour FabricPool.	
Autres meilleures pratiques pour StorageGRID et FabricPool	21

# Configuration de StorageGRID pour FabricPool

Découvrez comment configurer StorageGRID en tant que Tier cloud NetApp FabricPool.

- "Configuration d'StorageGRID pour FabricPool"
- "Informations nécessaires pour rattacher StorageGRID à un niveau cloud"
- "Utilisation de la solution de gestion du cycle de vie des informations StorageGRID avec les données FabricPool"
- "Création d'une politique de classification du trafic pour FabricPool"
- "Autres meilleures pratiques pour StorageGRID et FabricPool"

# Configuration d'StorageGRID pour FabricPool

Si vous utilisez NetApp ONTAP, FabricPool vous pouvez effectuer le Tiering des données inactives ou inactives vers un système de stockage objet NetApp StorageGRID.

Suivez ces instructions pour :

- Découvrez comment configurer un système de stockage objet StorageGRID utilisé avec FabricPool.
- Découvrez comment obtenir les informations qu'il vous faut lorsque vous associez StorageGRID en tant que Tier cloud FabricPool à ONTAP.
- Découvrez les bonnes pratiques de configuration de la règle StorageGRID de gestion du cycle de vie des informations (ILM), une politique de classification du trafic StorageGRID et d'autres options StorageGRID pour une charge de travail FabricPool.



#### Ce dont vous avez besoin

Avant d'utiliser ces instructions :

- Déterminez quelle règle de Tiering des volumes FabricPool vous utiliserez pour effectuer le Tiering des données ONTAP inactives vers StorageGRID.
- Planifiez et installez un système StorageGRID pour répondre à vos besoins en capacité de stockage et en performances.

• Familiarisez-vous avec le logiciel système StorageGRID, y compris le gestionnaire de grid et le gestionnaire de locataires.

#### Informations associées

- "Tr-4598 : meilleures pratiques FabricPool pour ONTAP 9.8"
- "Centre de documentation ONTAP 9"

# Qu'est-ce que FabricPool

FabricPool est une solution de stockage hybride ONTAP qui utilise un agrégat Flash haute performance comme Tier de performance et un magasin d'objets comme Tier cloud. Les données d'une FabricPool sont stockées dans un niveau basé sur l'accès fréquemment utilisé ou non. L'utilisation d'un FabricPool vous permet de réduire les coûts de stockage sans compromettre les performances, l'efficacité ni la protection.

Aucune modification de l'architecture n'est requise. Vous pouvez continuer à gérer votre environnement applicatif et votre environnement de bases de données à partir du système de stockage ONTAP central.

# En quoi consiste le stockage objet

Le stockage objet est une architecture de stockage qui gère les données comme des objets, et non pas comme d'autres architectures de stockage, telles que le stockage en mode bloc ou fichier. Les objets sont conservés dans un seul conteneur (par exemple, un compartiment) et ne sont pas imbriqués dans un répertoire dans d'autres répertoires. Le stockage objet offre généralement des performances moins élevées que le stockage en mode bloc ou fichier, mais il présente aussi l'évolutivité la plus remarquable. Les compartiments StorageGRID peuvent contenir des pétaoctets de données.

# Utilisation de StorageGRID comme Tier cloud FabricPool

FabricPool peut procéder au Tiering des données ONTAP vers plusieurs fournisseurs de magasins d'objets, y compris StorageGRID. Contrairement aux clouds publics qui peuvent fixer un nombre maximal d'opérations d'entrée/sortie par seconde (IOPS) pris en charge au niveau du compartiment ou du conteneur, les performances StorageGRID évoluent en fonction du nombre de nœuds qu'un système permet. En utilisant StorageGRID comme Tier cloud FabricPool, vous pouvez conserver vos données inactives dans votre propre cloud privé et bénéficier d'une performance optimale et d'un contrôle total sur vos données.

En outre, vous n'avez pas besoin d'une licence FabricPool lorsque vous utilisez StorageGRID en tant que Tier cloud.

# Utilisation de plusieurs clusters ONTAP avec StorageGRID

Ces instructions expliquent comment connecter StorageGRID à un seul cluster ONTAP. Vous pouvez cependant connecter le même système StorageGRID à plusieurs clusters ONTAP.

Vous devez utiliser un compartiment S3 différent pour chaque cluster afin de pouvoir effectuer le Tiering des données depuis plusieurs clusters ONTAP vers un seul système StorageGRID. Selon vos exigences, vous pouvez utiliser le même groupe haute disponibilité, le même point de terminaison d'équilibrage de charge et le même compte de locataire pour tous les clusters. Vous pouvez également configurer chacun de ces éléments pour chaque cluster.

# Informations nécessaires pour rattacher StorageGRID à un niveau cloud

Avant de pouvoir associer StorageGRID en tant que Tier cloud pour FabricPool, vous devez effectuer certaines étapes de configuration dans StorageGRID et obtenir certaines valeurs.

#### Description de la tâche

Le tableau suivant répertorie les informations que vous devez fournir à ONTAP lorsque vous associez StorageGRID en tant que Tier cloud pour FabricPool. Les rubriques de cette section expliquent comment utiliser StorageGRID Grid Manager et le Gestionnaire de locataires pour obtenir les informations dont vous avez besoin.



Les noms de champs exacts répertoriés et le processus que vous utilisez pour entrer les valeurs requises dans ONTAP dépendent de l'utilisation de l'interface de ligne de commande ONTAP (Storage Aggregate Object-store config create) ou de ONTAP System Manager (**Storage > Aggregates & disques > Cloud Tier**).

Pour plus d'informations, reportez-vous aux sections suivantes :

- "Tr-4598 : meilleures pratiques FabricPool pour ONTAP 9.8"
- "Centre de documentation ONTAP 9"

Champ ONTAP	Description
Nom du magasin d'objets	Tout nom unique et descriptif. Par exemple : StorageGRID_Cloud_Tier.
Type de fournisseur	StorageGRID (System Manager) ou SGWS (INTERFACE DE LIGNE DE COMMANDES).
Port	Port utilisé par FabricPool lorsqu'il se connecte à StorageGRID. Vous déterminez le numéro de port à utiliser lorsque vous définissez le noeud final de l'équilibreur de charge StorageGRID. "Création d'un noeud final d'équilibrage de charge pour FabricPool"

Champ ONTAP	Description
Nom du serveur	Nom de domaine complet (FQDN) pour le noeud final de l'équilibreur de charge StorageGRID. Par exemple : s3.storagegrid.company.com.
	Notez ce qui suit :
	<ul> <li>Le nom de domaine que vous spécifiez ici doit correspondre au nom de domaine sur le certificat d'autorité de certification que vous téléchargez pour le noeud final de l'équilibreur de charge StorageGRID.</li> </ul>
	<ul> <li>L'enregistrement DNS de ce nom de domaine doit correspondre à chaque adresse IP que vous utiliserez pour vous connecter à StorageGRID.</li> </ul>
	"Configuration du serveur DNS pour les adresses IP de StorageGRID"
Nom du conteneur	Nom du compartiment StorageGRID que vous utiliserez avec ce cluster ONTAP. Par exemple : fabricpool-bucket. Vous créez ce compartiment dans le Gestionnaire de locataires.
	Notez ce qui suit :
	<ul> <li>Le nom de compartiment ne peut pas être modifié une fois la configuration créée.</li> </ul>
	Le contrôle de version du compartiment ne peut pas être activé.
	<ul> <li>Vous devez utiliser un compartiment différent pour chaque cluster ONTAP afin de transférer les données vers StorageGRID.</li> </ul>
	"Création d'un compartiment S3 et obtention d'une clé d'accès"
Clé d'accès et mot de passe secret	La clé d'accès et la clé secrète d'accès pour le compte de locataire StorageGRID.
	Ces valeurs sont générées dans le Gestionnaire de locataires.
	"Création d'un compartiment S3 et obtention d'une clé d'accès"
SSL	Doit être activé.

Champ ONTAP	Description
Certificat de magasin d'objets	Le certificat de l'autorité de certification que vous avez téléchargé lorsque vous avez créé le noeud final de l'équilibreur de charge StorageGRID.
	<b>Remarque :</b> si une autorité de certification intermédiaire a émis le certificat StorageGRID, vous devez fournir le certificat CA intermédiaire. Si le certificat StorageGRID a été émis directement par l'autorité de certification racine, vous devez fournir le certificat d'autorité de certification racine.
	"Création d'un noeud final d'équilibrage de charge pour FabricPool"

#### Une fois que vous avez terminé

Une fois les informations StorageGRID requises obtenues, il est possible d'accéder à ONTAP pour ajouter StorageGRID comme Tier cloud, ajouter le niveau cloud en tant qu'agrégat et définir des règles de Tiering des volumes.

## Bonnes pratiques pour l'équilibrage de la charge

Avant d'associer StorageGRID en tant que Tier cloud FabricPool, utilisez StorageGRID Grid Manager pour configurer au moins un noeud final d'équilibreur de charge.

#### En quoi consiste l'équilibrage de charge

Lorsque les données sont placées dans un système FabricPool vers un système StorageGRID, StorageGRID utilise un équilibreur de charge afin de gérer le workload d'entrée et de récupération. L'équilibrage de la charge optimise la vitesse et la capacité de connexion en distribuant la charge de travail FabricPool entre plusieurs nœuds de stockage.

Le service StorageGRID Load Balancer est installé sur tous les nœuds d'administration et sur tous les nœuds de passerelle. Il assure l'équilibrage de la charge de couche 7. Il effectue la résiliation du protocole TLS (transport Layer Security) des requêtes du client, inspecte les requêtes et établit de nouvelles connexions sécurisées vers les nœuds de stockage.

Le service Load Balancer de chaque nœud fonctionne indépendamment lors du transfert du trafic client vers les nœuds de stockage. Par le biais d'un processus de pondération, le service Load Balancer achemine davantage de requêtes vers des nœuds de stockage avec une disponibilité de processeur supérieure.

Bien que le service StorageGRID Load Balancer soit le mécanisme d'équilibrage de la charge recommandé, vous pouvez à la place intégrer un équilibreur de charge tiers. Pour plus d'informations, contactez votre ingénieur commercial NetApp ou consultez le rapport technique suivant :

#### "Options d'équilibrage de la charge StorageGRID"



Le service distinct Connection Load Balancer (CLB) sur les nœuds de passerelle est obsolète et n'est plus recommandé pour une utilisation avec FabricPool.

#### Bonnes pratiques pour l'équilibrage de la charge StorageGRID

Dans le cadre des meilleures pratiques générales, chaque site de votre système StorageGRID doit inclure au

moins deux nœuds avec le service Load Balancer. Par exemple, un site peut inclure un nœud d'administration et un nœud de passerelle, ou même deux nœuds d'administration. S'assurer que l'infrastructure de mise en réseau, matérielle ou de virtualisation est adéquate pour chaque nœud d'équilibrage de charge, que vous utilisiez des appliances de services SG100 ou SG1000, des nœuds bare Metal ou des nœuds basés sur des machines virtuelles.

Vous devez configurer un noeud final d'équilibreur de charge StorageGRID pour définir le port que les nœuds de passerelle et les nœuds d'administration utiliseront pour les requêtes FabricPool entrantes et sortantes.

#### Bonnes pratiques pour le certificat de terminal de l'équilibreur de charge

Lors de la création d'un noeud final d'équilibrage de charge pour FabricPool, vous devez utiliser HTTPS comme protocole. Vous pouvez ensuite télécharger un certificat signé par une autorité de certification publique ou privée ou générer un certificat auto-signé. Le certificat permet à ONTAP de s'authentifier auprès de StorageGRID.

Il est recommandé d'utiliser un certificat de serveur CA pour sécuriser la connexion. Les certificats signés par une autorité de certification peuvent être pivotés sans interruption.

Lorsque vous demandez un certificat d'autorité de certification à utiliser avec le noeud final de l'équilibreur de charge, assurez-vous que le nom de domaine du certificat correspond au nom de serveur que vous entrez dans ONTAP pour ce noeud final de l'équilibreur de charge. Si possible, utilisez un caractère générique (\*) pour autoriser les URL de type hôte virtuel. Par exemple :

```
*.s3.storagegrid.company.com
```

Lorsque vous ajoutez StorageGRID en tant que niveau cloud FabricPool, vous devez installer le même certificat sur le cluster ONTAP, ainsi que les certificats racine et toute autorité de certification subordonnée (CA).



StorageGRID utilise les certificats de serveur pour un certain nombre de raisons. Si vous vous connectez au service Load Balancer, vous n'avez pas besoin de télécharger le certificat de serveur de noeuds finaux du service Object Storage API.

Pour en savoir plus sur le certificat de serveur pour un point final d'équilibrage de charge :

- "Gestion de l'équilibrage des charges"
- "Consignes de renforcement des certificats de serveur"

### Meilleures pratiques pour les groupes à haute disponibilité

Avant d'associer StorageGRID en tant que niveau cloud FabricPool, utilisez StorageGRID Grid Manager pour configurer un groupe haute disponibilité (HA).

#### Définition d'un groupe haute disponibilité (HA)

Pour s'assurer que le service Load Balancer est toujours disponible pour gérer les données FabricPool, vous pouvez regrouper les interfaces réseau de plusieurs nœuds d'administration et de passerelle dans une seule entité, appelée groupe haute disponibilité. Si le nœud actif du groupe haute disponibilité tombe en panne, un autre nœud du groupe peut continuer à gérer le workload.

Chaque groupe haute disponibilité fournit un accès hautement disponible aux services partagés sur les nœuds associés. Par exemple, un groupe haute disponibilité composé de tous les nœuds d'administration fournit un accès hautement disponible à certains services de gestion de nœuds d'administration et au service Load Balancer. Un groupe haute disponibilité qui se compose de uniquement des nœuds de passerelle ou des deux nœuds d'administration et de passerelle fournit un accès extrêmement disponible au service Load Balancer.

Lors de la création d'un groupe HA, vous sélectionnez des interfaces réseau appartenant à la grille Network (eth0) ou au réseau client (eth2). Toutes les interfaces d'un groupe haute disponibilité doivent se trouver dans le même sous-réseau réseau réseau.

Un groupe haute disponibilité conserve une ou plusieurs adresses IP virtuelles ajoutées à l'interface active du groupe. Si l'interface active n'est plus disponible, les adresses IP virtuelles sont déplacées vers une autre interface. Ce processus de basculement ne prend généralement que quelques secondes et est suffisamment rapide pour que les applications clientes aient peu d'impact et peuvent compter sur des comportements de tentatives normales pour poursuivre le fonctionnement.

Si vous configurez un groupe haute disponibilité de nœuds d'équilibrage de la charge, FabricPool se connecte aux adresses IP virtuelles de ce groupe haute disponibilité.

#### Bonnes pratiques pour les groupes à haute disponibilité (HA)

Les bonnes pratiques de création d'un groupe StorageGRID HA pour FabricPool reposent sur le workload, comme suit :

- Si vous envisagez d'utiliser FabricPool avec les données de charge de travail principale, vous devez créer un groupe haute disponibilité qui inclut au moins deux nœuds d'équilibrage de la charge afin d'éviter toute interruption de la récupération des données.
- Si vous prévoyez d'utiliser la règle de Tiering de volume FabricPool snapshot uniquement ou des tiers de performance locaux non principaux (par exemple, emplacements de reprise après incident ou destinations NetApp SnapMirror®), vous pouvez configurer un groupe haute disponibilité avec un seul nœud.

Ces instructions décrivent la configuration d'un groupe haute disponibilité pour Active-Backup HA (un nœud est actif et un nœud est une sauvegarde). Cependant, vous préférez peut-être utiliser DNS Round Robin ou Active-Active HA. Pour découvrir les avantages de ces autres configurations haute disponibilité, consultez "Options de configuration pour les groupes haute disponibilité".

## Configuration du serveur DNS pour les adresses IP de StorageGRID

Après avoir configuré des groupes de haute disponibilité et des noeuds finaux de l'équilibreur de charge, vous devez vous assurer que le système de noms de domaine (DNS) du système ONTAP inclut un enregistrement pour associer le nom de serveur StorageGRID (nom de domaine complet) à l'adresse IP que FabricPool utilisera pour établir des connexions.

L'adresse IP que vous entrez dans l'enregistrement DNS dépend de l'utilisation ou non d'un groupe HA de nœuds d'équilibrage de la charge :

- Si vous avez configuré un groupe haute disponibilité, FabricPool se connecte aux adresses IP virtuelles de ce groupe haute disponibilité.
- Si vous n'utilisez pas de groupe haute disponibilité, FabricPool peut vous connecter au service StorageGRID Load Balancer à l'aide de l'adresse IP d'un nœud de passerelle ou d'un nœud d'administration.

Vous devez également vous assurer que l'enregistrement DNS référence tous les noms de domaine de point final requis, y compris les noms de caractères génériques.

# Création d'un groupe haute disponibilité pour FabricPool

Lorsque vous configurez StorageGRID pour une utilisation avec FabricPool, vous pouvez éventuellement créer un ou plusieurs groupes haute disponibilité (HA). Un groupe haute disponibilité comprend une ou plusieurs interfaces réseau sur des nœuds d'administration ou de passerelle, ou les deux.

#### Ce dont vous avez besoin

- Vous devez être connecté à Grid Manager à l'aide d'un navigateur pris en charge.
- Vous devez disposer de l'autorisation accès racine.

#### Description de la tâche

Chaque groupe haute disponibilité utilise des adresses IP virtuelles (VIP) pour fournir un accès haute disponibilité aux services partagés sur les nœuds associés.

Pour plus d'informations sur cette tâche. voir "Gestion des groupes haute disponibilité".

#### Étapes

- 1. Sélectionnez Configuration > Paramètres réseau > groupes haute disponibilité.
- 2. Sélectionnez une ou plusieurs interfaces réseau. Les interfaces réseau doivent appartenir au même sousréseau sur le réseau Grid (eth0) ou sur le réseau client (eth2).
- 3. Attribuez un nœud à utiliser comme maître préféré.

Le maître préféré est l'interface active, sauf en cas de défaillance qui entraîne la réaffectation des adresses VIP à une interface de sauvegarde.

4. Saisissez jusqu'à dix adresses IPv4 pour le groupe haute disponibilité.

Les adresses doivent se trouver dans le sous-réseau IPv4 partagé par toutes les interfaces membres.

# Create High Availability Group

#### High Availability Group

- 1	М		m	0
- 1	1.14	α	6 H	5

Description

HA Group for LB HA for FabricPool load balancing

#### Interfaces

Select interfaces to include in the HA group. All interfaces must be in the same network subnet.

Node Name	Interface	IPv4 Subnet	Preferred Master
DC1-ADM1	eth0	10.96.98.0/23	۲
DC1-G1	eth0	10.96.98.0/23	0
Virtual IP Address	es		
Virtual IP Addresse Virtual IP Subnet: 10.96 1 and no more than 10	<b>es</b> 3.98.0/23. All virtual IP a virtual IP addresses.	addresses must be within this s	ubnet. There must be at leas

## Création d'un noeud final d'équilibrage de charge pour FabricPool

Lors de la configuration de StorageGRID pour une utilisation avec FabricPool, vous configurez un noeud final de l'équilibreur de charge et téléchargez le certificat de point final de l'équilibreur de charge, qui est utilisé pour sécuriser la connexion entre ONTAP et StorageGRID.

#### Ce dont vous avez besoin

- Vous devez être connecté à Grid Manager à l'aide d'un navigateur pris en charge.
- Vous devez disposer de l'autorisation accès racine.
- Vous disposez des fichiers suivants :
  - · Certificat de serveur : fichier de certificat de serveur personnalisé.
  - Clé privée de certificat de serveur : fichier de clé privée de certificat de serveur personnalisé.

 CA Bundle : fichier unique contenant les certificats de chaque autorité de certification intermédiaire (AC). Le fichier doit contenir chacun des fichiers de certificat d'autorité de certification codés au PEM, concaténés dans l'ordre de la chaîne de certificats.

#### Description de la tâche

Pour plus d'informations sur cette tâche, reportez-vous à la section "Configuration des terminaux d'équilibrage de charge".

#### Étapes

1. Sélectionnez Configuration > Paramètres réseau > points d'extrémité Load Balancer.

Create Endpoint						
Display Name						
Port	10443					
Protocol		⊖ HTTPS				
Endpoint Binding Mode	Global	O HA Group VIPs	○ Node Interfaces			
					Cancel	Save

- 2. Sélectionnez Ajouter un noeud final.
- 3. Entrez les informations suivantes.

Champ	Description
Nom d'affichage	Un nom descriptif pour le noeud final
Port	Port StorageGRID que vous souhaitez utiliser pour l'équilibrage de charge. Ce champ est par défaut défini sur 10433, mais vous pouvez entrer tout port externe inutilisé. Si vous saisissez 80 ou 443, le noeud final est configuré uniquement sur les noeuds de passerelle, car ces ports sont réservés sur les noeuds d'administration. <b>Remarque :</b> les ports utilisés par d'autres services de réseau ne sont pas autorisés. Voir la liste des ports utilisés pour les communications internes et externes : <b>"Référence du port réseau"</b> Vous devez fournir ce même numéro de port à ONTAP lorsque vous associez StorageGRID en tant que Tier cloud FabricPool.
Protocole	Doit être <b>HTTPS</b> .

Champ	Description
Mode de liaison du point final	Utilisez le paramètre <b>Global</b> (recommandé) ou limitez l'accessibilité de ce point final à l'un des paramètres suivants :
	<ul> <li>Adresses IP virtuelles (VIP) haute disponibilité (HA) spécifiques. Utilisez cette sélection uniquement si vous avez besoin de niveaux d'isolation des charges de travail beaucoup plus élevés.</li> </ul>
	<ul> <li>Interfaces réseau spécifiques de nœuds spécifiques.</li> </ul>

4. Sélectionnez Enregistrer.

La boîte de dialogue Modifier le point final s'affiche.

- 5. Pour Endpoint Service Type, sélectionnez S3.
- 6. Sélectionnez **Télécharger le certificat** (recommandé), puis naviguez jusqu'à votre certificat de serveur, votre clé privée de certificat et votre paquet CA.

Load Certificate		
Upload the PEM-encoded	custom certificate, private key, and CA bundle files.	
Server Certificate	Browse	
Certificate Private Key	Browse	
CA Bundle	Browse	
		Cancel Save

7. Sélectionnez Enregistrer.

# Création d'un compte de locataire pour FabricPool

Vous devez créer un compte de tenant dans le Grid Manager pour utilisation FabricPool.

#### Ce dont vous avez besoin

- Vous devez être connecté à Grid Manager à l'aide d'un navigateur pris en charge.
- Vous devez disposer d'autorisations d'accès spécifiques.

#### Description de la tâche

Les comptes de locataire permettent aux applications client de stocker et de récupérer des objets sur StorageGRID. Chaque compte locataire possède son propre ID de compte, groupes et utilisateurs autorisés, compartiments et objets.

Vous pouvez utiliser le même compte de locataire pour plusieurs clusters ONTAP. Vous pouvez également créer un compte de locataire dédié pour chaque cluster ONTAP, selon les besoins.



Ces instructions supposent que vous avez configuré l'authentification unique (SSO) pour Grid Manager. Si vous n'utilisez pas SSO, utilisez les instructions de "Création d'un compte de locataire si StorageGRID n'utilise pas SSO".

#### Étapes

- 1. Sélectionnez locataires.
- 2. Sélectionnez Créer.
- 3. Entrez un nom d'affichage pour le compte de tenant FabricPool.
- 4. Sélectionnez S3.
- 5. Laissez la case à cocher **Autoriser les services de plate-forme** sélectionnée pour activer l'utilisation des services de plate-forme.

Si les services de plateforme sont activés, un locataire peut utiliser des fonctionnalités, telles que la réplication CloudMirror, qui accèdent aux services externes.

- 6. Laissez le champ **quota de stockage** vide.
- 7. Dans le champ **Root Access Group**, sélectionnez un groupe fédéré existant dans le gestionnaire de grille pour obtenir l'autorisation d'accès racine initiale pour le locataire.
- 8. Sélectionnez Enregistrer.

#### Création d'un compartiment S3 et obtention d'une clé d'accès

Avant d'utiliser StorageGRID avec un workload FabricPool, vous devez créer un compartiment S3 pour vos données FabricPool. Vous devez également obtenir une clé d'accès et une clé secrète pour le compte de locataire que vous utiliserez pour FabricPool.

#### Ce dont vous avez besoin

• Vous devez avoir créé un compte de locataire pour l'utilisation de FabricPool.

#### Description de la tâche

Ces instructions expliquent comment utiliser le gestionnaire de locataires StorageGRID pour créer un compartiment et obtenir les clés d'accès. Vous pouvez également effectuer ces tâches à l'aide de l'API de gestion des locataires ou de l'API REST StorageGRID S3.

Pour en savoir plus :

- "Utilisez un compte de locataire"
- "Utilisation de S3"

#### Étapes

1. Connectez-vous au Gestionnaire de locataires.

Vous pouvez effectuer l'une des opérations suivantes :

• Dans la page comptes de tenant du Gestionnaire de grille, sélectionnez le lien se connecter pour le

tenant et entrez vos informations d'identification.

- Saisissez l'URL du compte de tenant dans un navigateur Web et saisissez vos informations d'identification.
- 2. Créez un compartiment S3 pour les données FabricPool.

Vous devez créer un compartiment unique pour chaque cluster ONTAP que vous prévoyez d'utiliser.

- a. Sélectionnez STOCKAGE (S3) > seaux.
- b. Sélectionnez Créer un compartiment.
- c. Entrez le nom du compartiment StorageGRID que vous utiliserez avec FabricPool. Par exemple : fabricpool-bucket.



Vous ne pouvez pas modifier le nom d'un compartiment après sa création.

Les noms de compartiment doivent être conformes aux règles suivantes :

- Il doit être unique sur chaque système StorageGRID (et pas seulement au sein du compte du locataire).
- Doit être conforme DNS.
- Doit contenir au moins 3 caractères et pas plus de 63 caractères.
- Peut être une série d'une ou plusieurs étiquettes, avec des étiquettes adjacentes séparées par un point. Chaque étiquette doit commencer et se terminer par une lettre ou un chiffre en minuscules et ne peut utiliser que des lettres minuscules, des chiffres et des tirets.
- Ne doit pas ressembler à une adresse IP au format texte.
- Ne doit pas utiliser de périodes dans des demandes de type hébergement virtuel. Les périodes provoquera des problèmes avec la vérification du certificat générique du serveur.
- d. Sélectionnez la région de ce compartiment.

Par défaut, tous les compartiments sont créés dans le us-east-1 région.

#### Enter bucket details

Enter the bucket's name and select the bucket's region.

fabricpool-bucket	
Dealer O	
Region 😈	

n -	-	-	-
1.2	п	C 1	
<u> </u>		~	

**Create bucket** 

#### a. Sélectionnez Créer un compartiment.

- 3. Créez une clé d'accès et une clé d'accès secrète.
  - a. Sélectionnez STORAGE (S3) > Mes clés d'accès.
  - b. Sélectionnez Créer clé.
  - c. Sélectionnez Créer une clé d'accès.
  - d. Copiez l'ID de la clé d'accès et la clé secrète dans un emplacement sûr, ou sélectionnez **Download** .csv pour enregistrer un fichier de feuille de calcul contenant l'ID de la clé d'accès et la clé secrète d'accès.

Ces valeurs seront saisies dans ONTAP lorsque vous configurez StorageGRID en tant que Tier cloud FabricPool.



Si vous créez une nouvelle clé d'accès et une clé secrète à l'avenir, n'oubliez pas de mettre à jour immédiatement les valeurs correspondantes dans ONTAP pour vous assurer que ONTAP peut stocker et récupérer les données dans StorageGRID sans interruption.

# Utilisation de la solution de gestion du cycle de vie des informations StorageGRID avec les données FabricPool

Si vous utilisez FabricPool pour hiérarchiser les données vers StorageGRID, vous devez connaître les exigences de création des règles StorageGRID de gestion du cycle de vie des informations (ILM) et une règle ILM de gestion des données FabricPool. Vous devez veiller à ce que les règles ILM applicables aux données FabricPool ne soient pas perturbatrices.



FabricPool ne connaît pas les règles ou les règles ILM de StorageGRID. La perte des données peut se produire si la règle ILM de StorageGRID est mal configurée.

Pour en savoir plus : "Gestion des objets avec ILM"

## Instructions ILM pour les données FabricPool

Ces recommandations vous permettent de vérifier que vos règles ILM et votre politique ILM conviennent pour les données FabricPool et les exigences de votre entreprise. Si vous utilisez déjà la solution ILM de StorageGRID, vous devrez peut-être mettre à jour votre politique ILM active pour respecter ces directives.

• Vous pouvez utiliser toutes les combinaisons de réplication et de règles de code d'effacement pour protéger les données de Tier cloud.

Il est recommandé d'utiliser un code d'effacement 2+1 sur un site pour une protection des données économique. Le code d'effacement consomme plus de ressources de processeur, mais sa capacité de stockage est bien inférieure à la réplication. Les schémas 4+1 et 6+1 utilisent une capacité inférieure à 2+1, mais ils offrent un débit plus faible et une flexibilité moindre lorsque vous ajoutez des nœuds de stockage lors de l'extension du grid.

• Chaque règle appliquée aux données FabricPool doit au moins deux copies répliquées grâce au code d'effacement.



La règle ILM de création d'une seule copie répliquée pendant toute période met les données à risque de perte permanente. Si une seule copie répliquée d'un objet existe, cet objet est perdu en cas de défaillance ou d'erreur importante d'un noeud de stockage. De plus, lors des procédures de maintenance telles que les mises à niveau, l'accès à l'objet est temporairement perdu.

- N'utilisez pas de règle ILM pour supprimer ou expirer les données de niveau cloud FabricPool. Définissez la période de conservation de chaque règle ILM sur « Forever » afin d'assurer la suppression des objets FabricPool par StorageGRID ILM.
- Ne créez pas de règles pour déplacer les données FabricPool de Tier cloud depuis le compartiment vers un autre emplacement. Vous ne pouvez pas utiliser les règles ILM pour archiver les données FabricPool sur bande à l'aide d'un nœud d'archivage, ni utiliser un pool de stockage cloud pour les déplacer FabricPool vers Glacier.



L'utilisation de pools de stockage cloud avec FabricPool n'est pas prise en charge en raison de la latence ajoutée pour extraire un objet de la cible du pool de stockage cloud.

• Depuis ONTAP 9.8, vous pouvez créer des balises d'objet pour classer et trier les données hiérarchisées pour simplifier la gestion. Par exemple, vous pouvez définir des balises uniquement sur les volumes FabricPool reliés à StorageGRID. Ensuite, lorsque vous créez des règles ILM dans StorageGRID, vous pouvez utiliser le filtre avancé balise d'objet pour sélectionner et placer ces données.

## Exemple de règle ILM pour les données FabricPool

Utilisez cet exemple simple de règle comme point de départ pour vos propres règles et règles ILM.

Nous partons du principe que vous concevez les règles ILM et une règle ILM pour un système StorageGRID qui possède quatre nœuds de stockage dans un data Center unique à Denver, Colorado. Les données

FabricPool dans cet exemple utilisent un compartiment nommé fabricpool-bucket.



Les règles et règles ILM suivantes ne sont que des exemples. Les règles ILM sont nombreuses. Avant d'activer une nouvelle stratégie, simulez la stratégie proposée pour confirmer qu'elle fonctionnera comme destinée à protéger le contenu contre la perte.

Pour en savoir plus : "Gestion des objets avec ILM"

#### Étapes

- 1. Créez un pool de stockage nommé **DEN**. Sélectionnez le site Denver.
- 2. Créez un profil de code d'effacement nommé **2 plus 1**. Sélectionnez le schéma de code d'effacement 2+1 et le pool de stockage **DEN**.
- 3. Créez une règle ILM qui s'applique uniquement aux données dans fabricpool-bucket. Dans cet exemple de règle, des copies avec code d'effacement sont créées.

Définition de règle	Exemple de valeur
Nom de la règle	2 et 1 code d'effacement pour données FabricPool
Nom du compartiment	fabricpool-bucket
	Vous pouvez également filtrer le compte de tenant FabricPool.
Filtrage avancé	Taille de l'objet (Mo) supérieure à 0.2 Mo.
	<b>Remarque :</b> FabricPool écrit uniquement des objets de 4 Mo, mais vous devez ajouter un filtre de taille d'objet car cette règle utilise le codage d'effacement.
Heure de référence	Temps d'ingestion
Positionnement	À partir du jour 0 magasin pour toujours
Туре	Code d'effacement
Emplacement	DEN (2 plus 1)
Comportement d'ingestion	Équilibré

4. Créez une règle ILM pour créer deux copies répliquées de tout objet ne correspondant pas à la première règle. Ne sélectionnez pas de filtre de base (compte de locataire ou nom de compartiment) ni de filtres avancés.

Définition de règle	Exemple de valeur
Nom de la règle	Deux copies répliquées

Définition de règle	Exemple de valeur
Nom du compartiment	aucun
Filtrage avancé	aucun
Heure de référence	Temps d'ingestion
Positionnement	À partir du jour 0 magasin pour toujours
Туре	Copies Snapshot
Emplacement	DEN
Copies	2
Comportement d'ingestion	Équilibré

- 5. Création d'une règle ILM proposée et sélection des deux règles Comme la règle de réplication n'utilise aucun filtre, elle peut être la règle par défaut (dernière) de la règle.
- 6. Ingestion des objets de test dans la grille.
- 7. Simuler la règle avec les objets de test pour vérifier le comportement.
- 8. Activer la règle.

Lorsque cette règle est activée, StorageGRID place les données d'objet comme suit :

- Les données sont hiérarchisées à partir du système FabricPool In fabricpool-bucket le code d'effacement sera appliqué à l'aide du schéma de code d'effacement 2+1. Deux fragments de données et un fragment de parité seront placés sur trois nœuds de stockage différents.
- Tous les objets dans tous les autres compartiments sont répliqués. Deux copies sont créées et placées sur deux nœuds de stockage différents.
- Les copies répliquées et avec code d'effacement sont conservées dans StorageGRID jusqu'à leur suppression par le client S3. StorageGRID ILM ne supprimera jamais ces éléments.

# Création d'une politique de classification du trafic pour FabricPool

Vous pouvez éventuellement concevoir une règle de classification du trafic StorageGRID afin d'optimiser la qualité de service pour la charge de travail FabricPool.

#### Ce dont vous avez besoin

- Vous devez être connecté à Grid Manager à l'aide d'un navigateur pris en charge.
- Vous devez disposer de l'autorisation accès racine.

#### Description de la tâche

Les meilleures pratiques de création d'une stratégie de classification du trafic pour FabricPool dépendent de la

charge de travail :

• Si vous prévoyez de mettre en Tier les données de la charge de travail principale FabricPool vers StorageGRID, assurez-vous que la charge de travail FabricPool dispose de la majorité de la bande passante. Vous pouvez créer une règle de classification du trafic pour limiter tous les autres workloads.



En général, les opérations de lecture FabricPool sont plus importantes que les opérations d'écriture.

Par exemple, si d'autres clients S3 utilisent ce système StorageGRID, vous devez créer une règle de classification du trafic. Vous pouvez limiter le trafic réseau pour les autres compartiments, locataires, sous-réseaux IP ou terminaux d'équilibrage de charge.

- En règle générale, il n'est pas recommandé d'imposer des limites de qualité de service à un workload FabricPool ; vous ne devez limiter que les autres workloads.
- Le comportement des charges de travail n'est pas connu des limites imposées par d'autres charges de travail. Les limites imposées varient également en fonction du dimensionnement et des capacités de votre réseau et du taux d'utilisation attendu.

Pour en savoir plus : "Gestion des stratégies de classification du trafic"

#### Étapes

- 1. Sélectionnez Configuration > Paramètres réseau > Classification du trafic.
- 2. Entrez un nom et une description.
- 3. Dans la section règles de mise en correspondance, créez au moins une règle.
  - a. Sélectionnez Créer.
  - b. Sélectionnez Endpoint, puis sélectionnez le noeud final de l'équilibreur de charge que vous avez créé pour FabricPool.

Vous pouvez également sélectionner le compartiment ou le compte de locataire FabricPool.

- c. Si vous souhaitez que cette politique de trafic limite le trafic pour les autres noeuds finaux, sélectionnez **correspondance inverse**.
- 4. Vous pouvez éventuellement créer une ou plusieurs limites.



Même si aucune limite n'est définie pour une politique de classification du trafic, des métriques sont recueillies pour vous permettre de comprendre les tendances du trafic.

- a. Sélectionnez Créer.
- b. Sélectionnez le type de trafic que vous souhaitez limiter et la limite à appliquer.

Cet exemple de classification de trafic FabricPool répertorie les types de trafic réseau que vous pouvez limiter et les types de valeurs que vous pouvez sélectionner. Les types de trafic et les valeurs d'une stratégie réelle sont basés sur vos besoins spécifiques.

# Edit Traffic Classification Policy "FabricPool"

i oney		
Name 😌	FabricPool	
Description (optional)	Limit traffic other than FabricPool	
Matching Rules		

Traffic that matches any rule is included in the policy.

Туре	Inverse Match	Match Value
Endpoint	J	FabricPool (https 10443)

Limits (Optional)

	Туре	Value	Units
0	Concurrent Read Requests	50	Concurrent Requests
0	Concurrent Write Requests	15	Concurrent Requests
0	Read Request Rate	100	Requests/Second
0	Write Request Rate	25	Requests/Second
0	Per-Request Bandwidth In	2000000	Bytes/Second
0	Per-Request Bandwidth Out	10000000	Bytes/Second

5. Après avoir créé la stratégie de classification du trafic, sélectionnez la stratégie, puis sélectionnez **métriques** pour déterminer si la stratégie limite le trafic comme prévu. Traffic Classification Policies

Traffic classification policies can be used to identify network traffic for metrics reporting and optional traffic limiting.

	Name	Description	ID
۲	FabricPool	Limit traffic other than FabricPool	587f53b2-7cf2-44b9-af5c-694ebbd4a2c5

# Autres meilleures pratiques pour StorageGRID et FabricPool

Lorsque vous configurez un système StorageGRID pour une utilisation avec FabricPool, vous devez éviter de définir des options globales susceptibles d'affecter la façon dont vos données sont enregistrées.

# Chiffrement d'objet

Lors de la configuration de StorageGRID, vous pouvez activer le paramètre global **cryptage d'objet stocké** si le chiffrement des données est requis pour d'autres clients StorageGRID (**Configuration > Paramètres système > Options de grille**). Les données envoyées depuis FabricPool vers StorageGRID sont déjà chiffrées, ce qui signifie qu'il n'est pas nécessaire d'activer le paramètre StorageGRID. Les clés de chiffrement côté client sont la propriété de ONTAP.

## **Compression d'objet**

Lors de la configuration de StorageGRID, n'activez pas le paramètre global **Compresser objets enregistrés** (**Configuration > Paramètres système > Options de grille**). Les données envoyées depuis FabricPool vers StorageGRID sont déjà compressées. L'activation de **Compress objets stockés** ne réduit pas davantage la taille d'un objet.

## Niveau de cohérence

Pour les compartiments FabricPool, le niveau de cohérence de compartiment recommandé est **Read-After-New-write**, qui est le paramètre par défaut d'un nouveau compartiment. Ne modifiez pas les compartiments FabricPool pour utiliser **disponible** ou tout autre niveau de cohérence.

# **Hiérarchisation FabricPool**

Si le nœud StorageGRID utilise le stockage affecté à un système NetApp AFF, vérifiez que cette FabricPool règle n'est pas activée pour le volume. Par exemple, si un nœud StorageGRID s'exécute sur un hôte VMware, assurez-vous que la règle de hiérarchisation FabricPool n'est pas activée sur le volume qui sauvegarde le datastore pour le nœud StorageGRID. La désactivation du Tiering FabricPool pour les volumes utilisés avec des nœuds StorageGRID simplifie la résolution des problèmes et les opérations de stockage.



N'utilisez jamais FabricPool pour transférer automatiquement toutes les données liées à StorageGRID vers StorageGRID. Le Tiering des données StorageGRID vers StorageGRID augmente la complexité opérationnelle et la résolution des problèmes.

#### Informations sur le copyright

Copyright © 2024 NetApp, Inc. Tous droits réservés. Imprimé aux États-Unis. Aucune partie de ce document protégé par copyright ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit ou selon quelque méthode que ce soit (graphique, électronique ou mécanique, notamment par photocopie, enregistrement ou stockage dans un système de récupération électronique) sans l'autorisation écrite préalable du détenteur du droit de copyright.

Les logiciels dérivés des éléments NetApp protégés par copyright sont soumis à la licence et à l'avis de nonresponsabilité suivants :

CE LOGICIEL EST FOURNI PAR NETAPP « EN L'ÉTAT » ET SANS GARANTIES EXPRESSES OU TACITES, Y COMPRIS LES GARANTIES TACITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, QUI SONT EXCLUES PAR LES PRÉSENTES. EN AUCUN CAS NETAPP NE SERA TENU POUR RESPONSABLE DE DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, ACCESSOIRES, PARTICULIERS OU EXEMPLAIRES (Y COMPRIS L'ACHAT DE BIENS ET DE SERVICES DE SUBSTITUTION, LA PERTE DE JOUISSANCE, DE DONNÉES OU DE PROFITS, OU L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉ), QUELLES QU'EN SOIENT LA CAUSE ET LA DOCTRINE DE RESPONSABILITÉ, QU'IL S'AGISSE DE RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE, STRICTE OU DÉLICTUELLE (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE OU AUTRE) DÉCOULANT DE L'UTILISATION DE CE LOGICIEL, MÊME SI LA SOCIÉTÉ A ÉTÉ INFORMÉE DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES.

NetApp se réserve le droit de modifier les produits décrits dans le présent document à tout moment et sans préavis. NetApp décline toute responsabilité découlant de l'utilisation des produits décrits dans le présent document, sauf accord explicite écrit de NetApp. L'utilisation ou l'achat de ce produit ne concède pas de licence dans le cadre de droits de brevet, de droits de marque commerciale ou de tout autre droit de propriété intellectuelle de NetApp.

Le produit décrit dans ce manuel peut être protégé par un ou plusieurs brevets américains, étrangers ou par une demande en attente.

LÉGENDE DE RESTRICTION DES DROITS : L'utilisation, la duplication ou la divulgation par le gouvernement sont sujettes aux restrictions énoncées dans le sous-paragraphe (b)(3) de la clause Rights in Technical Data-Noncommercial Items du DFARS 252.227-7013 (février 2014) et du FAR 52.227-19 (décembre 2007).

Les données contenues dans les présentes se rapportent à un produit et/ou service commercial (tel que défini par la clause FAR 2.101). Il s'agit de données propriétaires de NetApp, Inc. Toutes les données techniques et tous les logiciels fournis par NetApp en vertu du présent Accord sont à caractère commercial et ont été exclusivement développés à l'aide de fonds privés. Le gouvernement des États-Unis dispose d'une licence limitée irrévocable, non exclusive, non cessible, non transférable et mondiale. Cette licence lui permet d'utiliser uniquement les données relatives au contrat du gouvernement des États-Unis d'après lequel les données lui ont été fournies ou celles qui sont nécessaires à son exécution. Sauf dispositions contraires énoncées dans les présentes, l'utilisation, la divulgation, la reproduction, la modification, l'exécution, l'affichage des données sont interdits sans avoir obtenu le consentement écrit préalable de NetApp, Inc. Les droits de licences du Département de la Défense du gouvernement des États-Unis se limitent aux droits identifiés par la clause 252.227-7015(b) du DFARS (février 2014).

#### Informations sur les marques commerciales

NETAPP, le logo NETAPP et les marques citées sur le site http://www.netapp.com/TM sont des marques déposées ou des marques commerciales de NetApp, Inc. Les autres noms de marques et de produits sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.