

### **FLI offline: Preparazione per il cutover** ONTAP FLI

NetApp December 21, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/it-it/ontap-fli/sanmigration/concept\_fli\_offline\_preparation\_for\_cutover.html on December 21, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

## Sommario

F	LI offline: Preparazione per il cutover.	. 1	
	FLI offline: Preparazione per il cutover	. 1	
	Riavviare l'host per convalidare lo stato del sistema	. 1	
	Verifica del percorso del LUN host e verifica della configurazione del multipath	. 1	
	Preparare gli host per la migrazione offline FLI	12	•
	Presentazione dei LUN di origine allo storage ONTAP durante gli FLI	12	•
	Verifica dei LUN di origine sullo storage di destinazione per gli FLI offline	12	•
	Configurazione dei processi di migrazione	14	•

## FLI offline: Preparazione per il cutover

## FLI offline: Preparazione per il cutover

Durante la pre-migrazione delle importazioni di LUN esterne, convalidare e verificare gli host e i percorsi dei LUN di origine. Dopo il riavvio, l'host viene arrestato in preparazione della migrazione.

Una volta completata la migrazione e la correzione, gli host possono essere collegati al nuovo storage di destinazione e le applicazioni possono essere verificate dagli utenti finali.

## Riavviare l'host per convalidare lo stato del sistema

Gli host di migrazione vengono riavviati prima di apportare modifiche alla configurazione. Prima di procedere con la migrazione, verificare che il sistema sia in uno stato sicuramente funzionante.

Per verificare che la configurazione del server sia persistente e perfetta durante i riavvii, attenersi alla seguente procedura:

#### Fasi

- 1. Chiudere tutte le applicazioni aperte.
- 2. Riavviare l'host.
- 3. Esaminare i log per verificare la presenza di errori.

# Verifica del percorso del LUN host e verifica della configurazione del multipath

#### Verifica del percorso del LUN host e verifica della configurazione del multipath

Prima di eseguire qualsiasi migrazione, verificare che il multipathing sia configurato correttamente e funzioni correttamente. Tutti i percorsi disponibili per le LUN devono essere attivi.

#### Verifica multipath per host Windows

Nell'ambito del processo Foreign LUN Import (FLI), verificare che il multipath sia configurato e funzioni correttamente sugli host.

Completare la seguente procedura per gli host Windows.

#### Fasi

- 1. Aprire Gestione disco.
  - a. Sul desktop di Windows, fare clic su Start.
  - b. Nel campo inizia ricerca, digitare diskmgmt.msc.

- c. Nell'elenco programmi, fare clic su diskmgmt.
- 2. Fare clic con il pulsante destro del mouse su ciascun disco per il quale si desidera verificare i percorsi multipli, quindi fare clic su **Proprietà**.
- 3. Nella scheda MPIO, nell'elenco Select the MPIO policy (Seleziona policy MPIO), fare clic su all the path that are Active (tutti i percorsi attivi).

		-		2000 L ( 10 )	
Select the Mi	NU DOICY.	Round	Hobin		2
Description					
to all proce	tobin policy att teing paths.	empits to e	svenly distribute incon	ang requests	
DSM Name:	Mcrosoft D	SM		Details	2
This device h	as the followin	g paths:			
Path Id			Path State	Weight	1
77010000			Active/Optimized		i
77010001			Active/Optimized		P
77020000			Active/Optimized		4
6		- 10		>	j.
To edit the pa path and click	th settings for c Edt.	the MPK	policy, select a	Edit	
To apply the click Apply	path settings a	nd select	ed MPIO policy.	Apply	

Per verificare il multipathing utilizzando la riga di comando, attenersi alla seguente procedura:

- 4. Aprire il prompt dei comandi di Windows.
- 5. Eseguire mpclaim.exe --v c: multipathconfig.txt per acquisire la configurazione multipath.

#### Verifica multipath per host Linux

Nell'ambito del processo Foreign LUN Import (FLI), verificare che il multipath sia configurato e funzioni correttamente sugli host.

Completare i seguenti passaggi per gli host Linux.

#### Fase

1. Per verificare che il multipath DM-MP sia configurato e funzioni correttamente su un host Linux, eseguire i seguenti comandi:multipath -ll

```
mpath2 (360060e801046b96004f2bf4600000012) dm-6 HITACHI,DF600F
[size=2.0G][features=0][hwhandler=0][rw]
\ round-robin 0 [prio=1][active]
 \ 0:0:1:2 sdg 8:96 [active][ready]
 \ 1:0:1:2 sdo 8:224 [active][ready]
\ round-robin 0 [prio=0][enabled]
 \ 0:0:0:2 sdc 8:32 [active][ready]
 \ 1:0:0:2 sdk 8:160 [active][ready]
mpath1 (360060e801046b96004f2bf4600000011) dm-5 HITACHI,DF600F
[size=2.0G][features=0][hwhandler=0][rw]
\ round-robin 0 [prio=1][active]
 \ 0:0:0:1 sdb 8:16 [active][ready]
 \ 1:0:0:1 sdj 8:144 [active][ready]
\ round-robin 0 [prio=0][enabled]
 \ 0:0:1:1 sdf 8:80 [active][ready]
 \ 1:0:1:1 sdn 8:208 [active][ready]
mpath0 (360060e801046b96004f2bf4600000010) dm-0 HITACHI,DF600F
[size=20G][features=0][hwhandler=0][rw]
\ round-robin 0 [prio=1][active]
 \ 0:0:1:0 sde 8:64 [active][ready]
 \ 1:0:1:0 sdm 8:192 [active][ready]
\ round-robin 0 [prio=0][enabled]
 \ 0:0:0:0 sda 8:0 [active][ready]
 \ 1:0:0:0 sdi 8:128 [active][ready]
mpath3 (360060e801046b96004f2bf4600000013) dm-7 HITACHI,DF600F
[size=3.0G][features=0][hwhandler=0][rw]
\ round-robin 0 [prio=1][active]
 \ 0:0:0:3 sdd 8:48 [active][ready]
 \ 1:0:0:3 sdl 8:176 [active][ready]
\ round-robin 0 [prio=0][enabled]
 \ 0:0:1:3 sdh 8:112 [active][ready]
 \ 1:0:1:3 sdp 8:240 [active][ready]
[root@dm-rx200s6-22 ~]#
```

#### Verifica multipath per host ESXi

Nell'ambito del processo Foreign LUN Import (FLI), verificare che il multipath sia configurato e funzioni correttamente sugli host.

Completare la seguente procedura per gli host ESXi.

#### Fasi

1. Determinare ESXi e la macchina virtuale utilizzando VMware vSphere Client.

DMVCSERVER	18AL18738 Wheney CML 558, 131820 Cantag Units, Cantag Units Visitar Visitar Statute Internet, Performance, <mark>Cantagorithe,</mark> Said Lineau, Visita, Vesenance, Visita, Statute Visita, Visitar Visitar, Statute Visita, Statute Visitar, Statute Visitar									
time Linux	Mandevare Processors	Vew Estation Select Detailors Select Device								
Windows2003 # 30 AL 187.72 X 30 DetaMigChater X 30 DetaMigChater	Manuary - Sharaga Haraga Adapters The sign Adapters	Sterrification         Value         Dense         Online Type         O           IB Section_detative         Nonnee         HERON Rep C Non-SD         12           IB Vert_detative         Non         HERON Rep C Non-SD         12           IB Vert_detative         Non         HERON Rep C Non-SD         12	perify Pres Type S0.08 S1.43.08 vHP58 J5.08 S.79.08 vHP55							

2. Determinare le LUN SAN da migrare utilizzando il client vSphere.

H C DAVISANDA	MALLARING WARNEY FING SSA, 1221678 Tanang Tanin, Tanang Tanin, Tanang Malang Tanin, Tanang Tanin, Tanang Tanin, Terrangu Tanin, Terrang Tanin, Terrang Tanin, Terrang Tanin, Terrang Tanin,								
1 1 10 AL 187 20	Handseate	West Dilaton Device							
Solara ID	Processing	Devices				Rafrant			
Windows2001	Manuary 2	New	Further Name	Operational State	1100	Type			
10.60.187.70	<ul> <li>Storage</li> </ul>	HOSCHCRIDIN CHARGE DINK (HAN STREETED HIS WORKDOW) DANSDITCH	weekleas control	Maunted		144			
w 19. DeteNaCuster	References	HTHORPOPER Channel Disk Date (00000000446/9000420446/90000000	weeklaat; CD; TOLE	Hourset	1.	248			
1996 BS. 1997 - 2019 11-	Througe Adaptions	HITECHIPtone Channel Disk (has ADDRIvelD10446/H00942544600000000)	um/dat/00/7012	Hourbed	2	.Tek			
	factorial Adapters	HTTACHORIzer Channel Diels (nas.k00k0x8010446r8020472644609900017)	with all (0) 7012	Hourted		294			
	Advanced Settings	HCTACHCP/brie Channel Drate (have, k00k/bel010H4b/H000H2bf-H00000000)	YHR041/00/70/L4	Hoursd		194			
	Para Matagement	HOTACHCPIDire Channel Disk (page 30040e8010040ar6i004/25/460000000)	VH1041/00/70/L8	Hounted		44			
	1.1	Land Option (CD-ROM (Marcaniteach (CD.11)LD)	1110436-08-7512	Mounted		(dram			

3. Determinare i volumi VMFS e RDM (vfat) da migrare: esxcli storage filesystem list

Mount Point		Vo	lume Name
UUID	Mounted	Туре	Size
Free			
/vmfs/volumes/538400f6-3486df59-52e5	-00262d04	d700 Bo	otLun_datastore
538400f6-3486df59-52e5-00262d04d700	true	VMFS-5	13421772800
12486443008			
/vmfs/volumes/53843dea-5449e4f7-88e0	-00262d04	d700 VM	_datastore
53843dea-5449e4f7-88e0-00262d04d700	true	VMFS-5	42681237504
6208618496			
/vmfs/volumes/538400f6-781de9f7-c321	-00262d04	d700	
538400f6-781de9f7-c321-00262d04d700	true	vfat	4293591040
4269670400			
/vmfs/volumes/c49aad7f-afbab687-b54e	e-065116d7	2e55	
c49aad7f-afbab687-b54e-065116d72e55	true	vfat	261853184
77844480			
/vmfs/volumes/270b9371-8fbedc2b-1f3k	-47293e2c	e0da	
270b9371-8fbedc2b-1f3b-47293e2ce0da	true	vfat	261853184
261844992			
/vmfs/volumes/538400ef-647023fa-edef	-00262d04	d700	
538400ef-647023fa-edef-00262d04d700	true	vfat	299712512
99147776			
~ #			

In caso di VMFS con estensione, è necessario migrare tutte le LUN che fanno parte dell'intervallo. Per visualizzare tutte le estendimenti nella GUI, accedere a Configuration > hardware > Storage e fare clic su datastore per selezionare il collegamento Properties (Proprietà).

(;)



Dopo la migrazione, mentre vengono aggiunte nuovamente allo storage, vengono visualizzate più voci LUN con la stessa etichetta VMFS. In questo scenario, chiedere al cliente di selezionare solo la voce contrassegnata come Head.

4. Determinare il LUN e le dimensioni da migrare: esxcfg-scsidevs -c

```
Device UID
                                      Device Type
                                                      Console Device
          Multipath PluginDisplay Name
Size
mpx.vmhba36:C0:T0:L0
                                      CD-ROM
/vmfs/devices/cdrom/mpx.vmhba36:C0:T0:L0
                                                          0MB
                                                                    NMP
Local Optiarc CD-ROM (mpx.vmhba36:C0:T0:L0)
naa.60060e801046b96004f2bf4600000014 Direct-Access
/vmfs/devices/disks/naa.60060e801046b96004f2bf4600000014
                                                          20480MB
                                                                    NMP
HITACHI Fibre Channel Disk (naa.60060e801046b96004f2bf4600000014)
naa.60060e801046b96004f2bf4600000015 Direct-Access
/vmfs/devices/disks/naa.60060e801046b96004f2bf4600000015 40960MB
                                                                    NMP
HITACHI Fibre Channel Disk (naa.60060e801046b96004f2bf4600000015)
~~~~~ Output truncated ~~~~~~
~ #
```

- 5. Identificare i LUN RDM (Raw Device Mapping) da migrare.
- 6. Trova dispositivi RDM: find /vmfs/volumes -name \*\*-rdm\*\*

```
/vmfs/volumes/53843dea-5449e4f7-88e0-
00262d04d700/Windows2003/Windows2003_1-rdmp.vmdk
/vmfs/volumes/53843dea-5449e4f7-88e0-
00262d04d700/Windows2003/Windows2003_2-rdm.vmdk
/vmfs/volumes/53843dea-5449e4f7-88e0-00262d04d700/Linux/Linux_1-rdm.vmdk
/vmfs/volumes/53843dea-5449e4f7-88e0-00262d04d700/Solaris10/Solaris10_1-
rdmp.vmdk
```

7. Rimuovere -rdmp e -rdm dall'output precedente ed eseguire il comando vmkfstools per trovare il mapping vml e il tipo RDM.

```
# vmkfstools -q /vmfs/volumes/53843dea-5449e4f7-88e0-
00262d04d700/Windows2003/Windows2003 1.vmdk
vmkfstools -q /vmfs/volumes/53843dea-5449e4f7-88e0-
00262d04d700/Windows2003/Windows2003 1.vmdk
Disk /vmfs/volumes/53843dea-5449e4f7-88e0-
00262d04d700/Windows2003/Windows2003 1.vmdk is a Passthrough Raw Device
Mapping
Maps to: vml.020002000060060e801046b96004f2bf4600000016444636303046
~ # vmkfstools -q /vmfs/volumes/53843dea-5449e4f7-88e0-
00262d04d700/Windows2003/Windows2003 2.vmdk
Disk /vmfs/volumes/53843dea-5449e4f7-88e0-
00262d04d700/Windows2003/Windows2003 2.vmdk is a Non-passthrough Raw
Device Mapping
Maps to: vml.020003000060060e801046b96004f2bf4600000017444636303046
~ # vmkfstools -q /vmfs/volumes/53843dea-5449e4f7-88e0-
00262d04d700/Linux/Linux 1.vmdk
Disk /vmfs/volumes/53843dea-5449e4f7-88e0-
00262d04d700/Linux/Linux 1.vmdk is a Non-passthrough Raw Device Mapping
Maps to: vml.020005000060060e801046b96004f2bf4600000019444636303046
~ # vmkfstools -g /vmfs/volumes/53843dea-5449e4f7-88e0-
00262d04d700/Solaris10/Solaris10 1.vmdk
Disk /vmfs/volumes/53843dea-5449e4f7-88e0-
00262d04d700/Solaris10/Solaris10 1.vmdk is a Passthrough Raw Device
Mapping
Maps to: vml.020004000060060e801046b96004f2bf4600000018444636303046
~ #
```

Passthrough è un RDM con /RDMP fisico e il nonpass-through è un RDM con /RDMV virtuale. Le macchine virtuali con RDM virtuali e copie Snapshot delle macchine virtuali si rompono dopo la migrazione a causa del delta vmdk di snapshot delle macchine virtuali che punta a un RDM con un naa ID obsoleta. Quindi, prima della migrazione, chiedere al cliente di rimuovere tutte le copie Snapshot in tali macchine virtuali. Fare clic con il pulsante destro del mouse su VM e fare clic sul pulsante Snapshot -→ Snapshot Manager Delete All (Elimina tutto). Fare riferimento alla Knowledge base 3013935 di NetApp per i dettagli sul blocco con accelerazione hardware per VMware su storage NetApp.

8. Identificare la mappatura del LUN naa al dispositivo RDM.

```
~ # esxcfg-scsidevs -u | grep
vml.020002000060060e801046b96004f2bf4600000016444636303046
naa.60060e801046b96004f2bf460000016
vml.020002000060060e801046b96004f2bf4600000016444636303046
~ # esxcfg-scsidevs -u | grep
vml.020003000060060e801046b96004f2bf4600000017444636303046
naa.60060e801046b96004f2bf4600000017
vml.020003000060060e801046b96004f2bf4600000017444636303046
~ # esxcfg-scsidevs -u | grep
vml.020005000060060e801046b96004f2bf4600000019444636303046
naa.60060e801046b96004f2bf460000019
vml.020005000060060e801046b96004f2bf4600000019444636303046
~ # esxcfg-scsidevs -u | grep
vml.020004000060060e801046b96004f2bf4600000018444636303046
naa.60060e801046b96004f2bf460000018
vml.020004000060060e801046b96004f2bf4600000018444636303046
~ #
```

9. Determinare la configurazione della macchina virtuale: esxcli storage filesystem list | grep VMFS

```
/vmfs/volumes/538400f6-3486df59-52e5-00262d04d700 BootLun_datastore
538400f6-3486df59-52e5-00262d04d700 true VMFS-5 13421772800
12486443008
/vmfs/volumes/53843dea-5449e4f7-88e0-00262d04d700 VM_datastore
53843dea-5449e4f7-88e0-00262d04d700 true VMFS-5 42681237504
6208618496
~ #
```

- 10. Registrare l'UUID del datastore.
- 11. Eseguire una copia di /etc/vmware/hostd/vmInventory.xml e prendere nota del contenuto del file e del percorso di configurazione vmx.

```
~ # cp /etc/vmware/hostd/vmInventory.xml
/etc/vmware/hostd/vmInventory.xml.bef mig
~ # cat /etc/vmware/hostd/vmInventory.xml
<ConfigRoot>
 <ConfigEntry id="0001">
    <objID>2</objID>
    <vmxCfgPath>/vmfs/volumes/53843dea-5449e4f7-88e0-
00262d04d700/Windows2003/Windows2003.vmx</vmxCfgPath>
 </ConfigEntry>
 <ConfigEntry id="0004">
    <objID>5</objID>
    <vmxCfgPath>/vmfs/volumes/53843dea-5449e4f7-88e0-
00262d04d700/Linux/Linux.vmx</vmxCfgPath>
 </ConfigEntry>
 <ConfigEntry id="0005">
    <objID>6</objID>
    <vmxCfgPath>/vmfs/volumes/53843dea-5449e4f7-88e0-
00262d04d700/Solaris10/Solaris10.vmx</vmxCfgPath>
 </ConfigEntry>
</ConfigRoot>
```

12. Identificare i dischi rigidi della macchina virtuale.

Queste informazioni sono necessarie dopo la migrazione per aggiungere i dispositivi RDM rimossi in ordine.

```
~ # grep fileName /vmfs/volumes/53843dea-5449e4f7-88e0-
00262d04d700/Windows2003/Windows2003.vmx
scsi0:0.fileName = "Windows2003_1.vmdk"
scsi0:1.fileName = "Windows2003_2.vmdk"
~ # grep fileName /vmfs/volumes/53843dea-5449e4f7-88e0-
00262d04d700/Linux/Linux.vmx
scsi0:0.fileName = "Linux_1.vmdk"
scsi0:1.fileName = "Linux_1.vmdk"
~ # grep fileName /vmfs/volumes/53843dea-5449e4f7-88e0-
00262d04d700/Solaris10.vmx
scsi0:0.fileName = "Solaris10.vmk"
scsi0:1.fileName = "Solaris10_1.vmdk"
~ #
```

- 13. Determinare il dispositivo RDM, la mappatura delle macchine virtuali e la modalità di compatibilità.
- 14. Utilizzando le informazioni precedenti, prendere nota della mappatura RDM al dispositivo, alla macchina virtuale, alla modalità di compatibilità e all'ordine.

Queste informazioni saranno necessarie in seguito, quando si aggiungono dispositivi RDM alla macchina virtuale.

```
Virtual Machine -> Hardware -> NAA -> Compatibility mode
Windows2003 VM -> scsi0:1.fileName = "Windows2003_1.vmdk" ->
naa.60060e801046b96004f2bf460000016
-> RDM Physical
Windows2003 VM -> scsi0:2.fileName = "Windows2003_2.vmdk" ->
naa.60060e801046b96004f2bf460000017
-> RDM Virtual
Linux VM -> scsi0:1.fileName = "Linux_1.vmdk" ->
naa.60060e801046b96004f2bf460000019 -> RDM Virtual
Solaris10 VM -> scsi0:1.fileName = "Solaris10_1.vmdk" ->
naa.60060e801046b96004f2bf460000018 -> RDM Physical
```

- 15. Determinare la configurazione multipath.
- 16. Ottenere le impostazioni multipath per lo storage nel client vSphere:
  - a. Selezionare un host ESX o ESXi in vSphere Client e fare clic sulla scheda Configuration (Configurazione).
  - b. Fare clic su Storage.
  - c. Selezionare un datastore o un LUN mappato.
  - d. Fare clic su Proprietà.
  - e. Nella finestra di dialogo Proprietà, selezionare l'estensione desiderata, se necessario.
  - f. Fare clic su dispositivo estensione > Gestisci percorsi e ottenere i percorsi nella finestra di dialogo Gestisci percorso.

One and Array Tune				· Owner	
Arrest Mar and a libre	: VMW_SATP_DEFAULT_AA	VMW SATP DEFAULT, AA			_
laths					
Rundston Name	Target	LUN	Status	Preforred	
vmhba1:00/79:L1	50:06:0e:80:10:46:b9:60 50:06:0e:80:20:46:b9:60	1	<ul> <li>Active (1/0</li> </ul>	)	
vmRba1:C0:71:L1	50:06:0e:80:10:45:b9:68 50:06:0e:80:11:46:b9:68	1	<ul> <li>Active (1/0</li> </ul>	)	
vmbba2:00:70:L1	50:06:0e:80:10:46:b9:64 \$0:06:0e:80:10:46:b9:64	4	<ul> <li>Active (1/0)</li> </ul>	0	
vmhba2:00:T3:53	5010610e:80110:46:59:6c 5010810e:80110:46:59:6c	1	<ul> <li>Active (1/0</li> </ul>	)	
Name: f Rundime Name: 1	t. 20050024ff3003es:21000024ff3003es-fc. 50060e8010462 white 1:C0:T01L1	5960.50060e	1030-490-960 maa. 6001	50e801048296004f	æ.,
Fibre Channel					
Adapter: 2	0:00:00:24:ff:30:03:ex 21:00:00:24:ff:30:03:ex				
Target: 5	0.06/06/30/30/46/09/80 50/06/30/30/30/46/09/60				

- 17. Ottenere informazioni sul multipathing LUN dalla riga di comando dell'host ESXi:
  - a. Accedere alla console host di ESXi.
  - b. Eseguire esxcli storage nmp device list per ottenere informazioni multipath.

```
# esxcli storage nmp device list
naa.60060e801046b96004f2bf460000014
   Device Display Name: HITACHI Fibre Channel Disk
(naa.60060e801046b96004f2bf460000014)
   Storage Array Type: VMW SATP DEFAULT AA
   Storage Array Type Device Config: SATP VMW SATP DEFAULT AA does
not support device configuration.
  Path Selection Policy: VMW PSP RR
   Path Selection Policy Device Config:
{policy=rr,iops=1000,bytes=10485760,useANO=0; lastPathIndex=3:
NumIOsPending=0, numBytesPending=0 }
   Path Selection Policy Device Custom Config:
   Working Paths: vmhba2:C0:T1:L0, vmhba2:C0:T0:L0, vmhba1:C0:T1:L0,
vmhba1:C0:T0:L0
   Is Local SAS Device: false
   Is Boot USB Device: false
naa.60060e801046b96004f2bf460000015
   Device Display Name: HITACHI Fibre Channel Disk
(naa.60060e801046b96004f2bf460000015)
   Storage Array Type: VMW SATP DEFAULT AA
   Storage Array Type Device Config: SATP VMW SATP DEFAULT AA does
not support device configuration.
   Path Selection Policy: VMW PSP RR
   Path Selection Policy Device Config:
{policy=rr,iops=1000,bytes=10485760,useANO=0; lastPathIndex=0:
NumIOsPending=0, numBytesPending=0 }
   Path Selection Policy Device Custom Config:
   Working Paths: vmhba2:C0:T1:L1, vmhba2:C0:T0:L1, vmhba1:C0:T1:L1,
vmhba1:C0:T0:L1
   Is Local SAS Device: false
   Is Boot USB Device: false
naa.60060e801046b96004f2bf460000016
   Device Display Name: HITACHI Fibre Channel Disk
(naa.60060e801046b96004f2bf460000016)
   Storage Array Type: VMW SATP DEFAULT AA
   Storage Array Type Device Config: SATP VMW SATP DEFAULT AA does
not support device configuration.
   Path Selection Policy: VMW PSP RR
   Path Selection Policy Device Config:
{policy=rr,iops=1000,bytes=10485760,useANO=0; lastPathIndex=1:
NumIOsPending=0, numBytesPending=0 }
   Path Selection Policy Device Custom Config:
   Working Paths: vmhba2:C0:T1:L2, vmhba2:C0:T0:L2, vmhba1:C0:T1:L2,
```

```
vmhba1:C0:T0:L2
  Is Local SAS Device: false
  Is Boot USB Device: false
naa.60060e801046b96004f2bf460000017
  Device Display Name: HITACHI Fibre Channel Disk
(naa.60060e801046b96004f2bf4600000017)
  Storage Array Type: VMW SATP DEFAULT AA
  Storage Array Type Device Config: SATP VMW SATP DEFAULT AA does
not support device configuration.
  Path Selection Policy: VMW PSP RR
  Path Selection Policy Device Config:
{policy=rr,iops=1000,bytes=10485760,useANO=0; lastPathIndex=1:
NumIOsPending=0, numBytesPending=0 }
  Path Selection Policy Device Custom Config:
  Working Paths: vmhba2:C0:T1:L3, vmhba2:C0:T0:L3, vmhba1:C0:T1:L3,
vmhba1:C0:T0:L3
  Is Local SAS Device: false
  Is Boot USB Device: false
naa.60060e801046b96004f2bf460000018
  Device Display Name: HITACHI Fibre Channel Disk
(naa.60060e801046b96004f2bf460000018)
  Storage Array Type: VMW SATP DEFAULT AA
  Storage Array Type Device Config: SATP VMW SATP DEFAULT AA does
not support device configuration.
  Path Selection Policy: VMW PSP RR
  Path Selection Policy Device Config:
{policy=rr,iops=1000,bytes=10485760,useANO=0; lastPathIndex=1:
NumIOsPending=0, numBytesPending=0 }
  Path Selection Policy Device Custom Config:
  Working Paths: vmhba2:C0:T1:L4, vmhba2:C0:T0:L4, vmhba1:C0:T1:L4,
vmhba1:C0:T0:L4
  Is Local SAS Device: false
  Is Boot USB Device: false
naa.60060e801046b96004f2bf460000019
  Device Display Name: HITACHI Fibre Channel Disk
(naa.60060e801046b96004f2bf460000019)
  Storage Array Type: VMW SATP DEFAULT AA
  Storage Array Type Device Config: SATP VMW SATP DEFAULT AA does
not support device configuration.
  Path Selection Policy: VMW PSP RR
  Path Selection Policy Device Config:
{policy=rr,iops=1000,bytes=10485760,useANO=0; lastPathIndex=1:
NumIOsPending=0, numBytesPending=0 }
```

```
Path Selection Policy Device Custom Config:
Working Paths: vmhba2:C0:T1:L5, vmhba2:C0:T0:L5, vmhba1:C0:T1:L5,
vmhba1:C0:T0:L5
Is Local SAS Device: false
Is Boot USB Device: false
```

### Preparare gli host per la migrazione offline FLI

La fase di esecuzione offline di FLI include la preparazione degli host di migrazione.

In molti casi potrebbe essere possibile aver eseguito questa correzione prima di questa fase. In caso contrario, è qui che si esegue qualsiasi correzione dell'host, ad esempio l'installazione di kit di collegamento host o DSM. Dalla fase di analisi, è disponibile un elenco di elementi GAP che devono essere eseguiti su ciascun host per consentire a tale host di essere in una configurazione supportata utilizzando ONTAP. A seconda del tipo di migrazione eseguita, l'host viene riparato e riavviato (FLI online/7-Mode a FLI ONTAP) oppure viene riparato e quindi arrestato in attesa del completamento del processo di migrazione (FLI offline).

# Presentazione dei LUN di origine allo storage ONTAP durante gli FLI

Nell'ambito del processo FLI offline, è necessario presentare i LUN di origine allo storage ONTAP.

#### Fasi

- 1. Accedere all'array di origine.
- 2. Aggiungere gli iniziatori NetApp al gruppo host creato durante la fase del piano.
- 3. Selezionare i LUN host che devono essere migrati dalle LUN logiche disponibili. Utilizzare i nomi LUN per ciascun host menzionato nella sezione LUN di origine del foglio di lavoro Site Survey and Planning (sondaggio e pianificazione del sito).

# Verifica dei LUN di origine sullo storage di destinazione per gli FLI offline

Nell'ambito del processo di importazione dei LUN esteri offline, è necessario verificare i LUN di origine nello storage di destinazione.

#### Fasi

- 1. Verificare i LUN di origine e la mappatura dallo storage di origine allo storage di destinazione.
- 2. Accedere allo storage ONTAP tramite SSH utilizzando admin user.
- 3. Impostare la modalità su Advanced (Avanzate): set -privilege advanced
- 4. Invio y quando viene richiesto se si desidera continuare.
- 5. Scopri l'array di origine su ONTAP. Attendere alcuni minuti e riprovare a rilevare l'array di origine. storage array show

DataMig-cmode::*> st	orage array show		
Prefix	Name	Vendor	Model Options
HIT-1	HITACHI_DF600F_1	HITACHI	DF600F



Quando lo storage array viene rilevato per la prima volta, ONTAP potrebbe non visualizzare l'array rilevando automaticamente. Seguire le istruzioni riportate di seguito per ripristinare la porta dello switch a cui sono collegate le porte ONTAP Initiator.

6. Verificare che l'array di origine venga rilevato attraverso tutte le porte dell'iniziatore.

DataMig-cmode::\*> storage array config show -array-name HITACHI DF600F 1 LUN LUN Node Group Count Array Name Array Target Port Initiator \_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_ DataMig-cmode-01 0 1 HITACHI\_DF600F\_1 50060e801046b960 0a 50060e801046b964 0b 50060e801046b968 0a 50060e801046b96c 0b DataMig-cmode-02 0 1 HITACHI DF600F 1 50060e801046b960 0a 50060e801046b964 0b 50060e801046b968 0a 50060e801046b96c 0b

7. Elencare i LUN di origine mappati dallo storage Hitachi. Verificare le proprietà e i percorsi del disco.

Il numero di percorsi previsti dipende dal cablaggio (almeno due percorsi per ciascun controller di origine). È inoltre necessario controllare il registro eventi dopo aver mascherato le LUN dell'array.

```
DataMig-cmode::*> storage disk show -array-name HITACHI DF600F 1 -fields
disk, serial-number, container-type, owner, path-lun-in-use-count,
import-in-progress, is-foreign
       owner is-foreign container-type import-in-progress path-lun-in-
disk
use-count serial-number
_____ _ ____ _____ _____ ______
_____ _
HIT-1.2 - false unassigned false 0,0,0,0,0,0,0,0
83017542001E
HIT-1.3 - false unassigned false
                                           0,0,0,0,0,0,0,0
83017542000E
HIT-1.14 - false unassigned false
                                           0,0,0,0,0,0,0,0
830175420019
3 entries were displayed.
DataMig-cmode::*>
```

### Configurazione dei processi di migrazione

Il flusso di lavoro offline FLI richiede la configurazione del LUN di origine e del LUN di destinazione.

#### Fasi

1. Per la migrazione FLI, il LUN di origine deve essere contrassegnato come esterno. Contrassegnare i LUN di origine come esterni utilizzando il numero di serie.

2. Verificare che il LUN di origine sia contrassegnato come estraneo.

```
DataMig-cmode::*> storage disk show -array-name HITACHI DF600F 1 -fields
disk, serial-number, container-type, owner, import-in-progress, is-
foreign
disk
        owner is-foreign container-type import-in-progress serial-
number
_____ _ ____ _____ _____ ______
_____
                      foreign
HIT-1.2 - true
                                   false
                                                     83017542001E
HIT-1.3 -
            true
                     foreign
                                   false
                                                    83017542000E
HIT-1.4 - true
                      foreign
                                   false
                                                    83017542000F
3 entries were displayed.
```

3. Creare volumi di destinazione.

```
DataMig-cmode::*> vol create -vserver datamig winvol aggr1 -size 100g
[Job 5606] Job succeeded: Successful
```

4. Disattiva il criterio Snapshot predefinito su ciascun volume. Se sono presenti copie Snapshot predefinite prima della migrazione FLI, il volume necessita di spazio aggiuntivo per memorizzare i dati modificati.

DataMig-cmode::> volume modify -vserver datamig -volume winvol -snapshot

5. Impostare fraction reserveoption per ogni volume a. 0 E impostare il criterio Snapshot su none.

```
DataMig-cmode::> vol modify -vserver datamig -volume * -fractional
-reserve 0 -snapshot-policy none
Volume modify successful on volume winvol of Vserver datamig.
```

6. Controllare le impostazioni del volume.

7. Eliminare eventuali copie Snapshot esistenti.

```
DataMig-cmode::> set advanced; snap delete -vserver datamig -vol winvol
-snapshot * -force true
1 entry was acted on.
```

La migrazione FLI modifica ogni blocco del LUN di destinazione. Se su un volume sono presenti copie Snapshot predefinite o di altro tipo prima della migrazione FLI, il volume viene riempito. Modifica del criterio e rimozione di eventuali copie Snapshot esistenti prima della migrazione FLI. È possibile impostare nuovamente la policy di Snapshot dopo la migrazione.



÷.

Il comando LUN create rileva le dimensioni e l'allineamento in base all'offset della partizione e crea il LUN di conseguenza con l'opzione disco esterno. Per un'analisi, consultare l'articolo della Knowledge base di NetApp **Cos'è un i/o non allineato?** notare inoltre che alcuni i/o appariranno sempre come scritture parziali e pertanto sembreranno disallineati. Ad esempio, i log del database.

"Cos'è un i/o non allineato?"

8. Creare LUN di destinazione utilizzando LUN esterni.

```
DataMig-cmode::*> lun create -vserver datamig -path /vol/winvol/bootlun
-ostype windows_2008 -foreign-disk 83017542001E
Created a LUN of size 40g (42949672960)
Created a LUN of size 20g (21474836480)
DataMig-cmode::*> lun create -vserver datamig -path
/vol/linuxvol/lvmlun1 -ostype linux -foreign-disk 830175420011
Created a LUN of size 2g (2147483648)
DataMig-cmode::*> lun create -vserver datamig -path /vol/esxvol/bootlun
-ostype vmware -foreign-disk 830175420014
Created a LUN of size 20g (21474836480)
```

9. Elencare i LUN di destinazione e verificare le dimensioni del LUN con il LUN di origine.

```
DataMig-cmode::*> lun show -vserver datamig
Vserver Path
                                  State Mapped
                                                Type
Size
______ ____
datamig /vol/esxvol/bootlun online unmapped vmware
20GB
datamig /vol/esxvol/linuxrdmvlun online unmapped linux
2GB
datamig /vol/esxvol/solrdmplun online unmapped solaris
2GB
datamig /vol/winvol/gdrive online unmapped windows 2008
3GB
4 entries were displayed.
DataMig-cmode::*>
```



Per la migrazione offline FLI, il LUN deve essere mappato al igroup e quindi disallineato prima di creare la relazione di importazione del LUN.

10. Creare l'igroup host del protocollo FCP e aggiungere gli iniziatori. Trova le WWPN degli iniziatori nella sezione dei gruppi di storage del tuo foglio di lavoro per la pianificazione del sondaggio del sito.

```
DataMig-cmode::*> lun igroup create -ostype windows -protocol fcp
-vserver datamig -igroup dm-rx200s6-21 -initiator
21:00:00:24:ff:30:14:c4,21:00:00:24:ff:30:14:c5
DataMig-cmode::*> lun igroup create -ostype linux -protocol fcp -vserver
datamig -igroup dm-rx200s6-22 -initiator
21:00:00:24:ff:30:04:85,21:00:00:24:ff:30:04:84
DataMig-cmode::*> lun igroup create -ostype vmware -protocol fcp
-vserver datamig -igroup dm-rx200s6-20 -initiator
21:00:00:24:ff:30:03:ea,21:00:00:24:ff:30:03:eb
```



Utilizzare lo stesso ID LUN dell'origine. Fare riferimento alla sezione LUN di origine del foglio di lavoro per la pianificazione del sondaggio del sito.

11. Mappare i LUN di destinazione su igroup.

```
DataMig-cmode::*> lun map -vserver datamig -path /vol/winvol/bootlun
-igroup dm-rx200s6-21 -lun-id 0
DataMig-cmode::*> lun map -vserver datamig -path /vol/linuxvol/bootlun
-igroup dm-rx200s6-22 -lun-id 0
DataMig-cmode::*> lun map -vserver datamig -path /vol/esxvol/bootlun
-igroup dm-rx200s6-20 -lun-id 0
```

12. Offline i LUN di destinazione.

```
DataMig-cmode::*> lun offline -vserver datamig -path /vol/esxvol/bootlun
DataMig-cmode::*> lun offline -vserver datamig -path
/vol/esxvol/linuxrdmvlun
DataMig-cmode::*> lun offline -vserver datamig -path
/vol/esxvol/solrdmplun
```

13. Creare una relazione di importazione con il LUN di destinazione e il LUN di origine.

```
DataMig-cmode::*> lun import create -vserver datamig -path
/vol/winvol/bootlun -foreign-disk 83017542001E
DataMig-cmode::*> lun import create -vserver datamig -path
/vol/linuxvol/ext3lun -foreign-disk 830175420013
DataMig-cmode::*> lun import create -vserver datamig -path
/vol/esxvol/linuxrdmvlun -foreign-disk 830175420018
DataMig-cmode::*> lun import create -vserver datamig -path
/vol/esxvol/linuxrdmvlun -foreign-disk 830175420019
```

14. Verificare la creazione del job di importazione.

```
DataMig-cmode::*> lun import show -vserver datamig
vserver foreign-disk path
                                   operation admin operational
percent
                                  in progress state state
complete
_____
             _____
_____
datamig 83017542000E /vol/winvol/fdrive import stopped
                                                stopped
0
datamig 83017542000F /vol/winvol/gdrive import stopped
                                               stopped
0
datamig 830175420010 /vol/linuxvol/bootlun
                                   import stopped
                                                stopped
0
3 entries were displayed.
```

#### Informazioni sul copyright

Copyright © 2023 NetApp, Inc. Tutti i diritti riservati. Stampato negli Stati Uniti d'America. Nessuna porzione di questo documento soggetta a copyright può essere riprodotta in qualsiasi formato o mezzo (grafico, elettronico o meccanico, inclusi fotocopie, registrazione, nastri o storage in un sistema elettronico) senza previo consenso scritto da parte del detentore del copyright.

Il software derivato dal materiale sottoposto a copyright di NetApp è soggetto alla seguente licenza e dichiarazione di non responsabilità:

IL PRESENTE SOFTWARE VIENE FORNITO DA NETAPP "COSÌ COM'È" E SENZA QUALSIVOGLIA TIPO DI GARANZIA IMPLICITA O ESPRESSA FRA CUI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ E IDONEITÀ PER UNO SCOPO SPECIFICO, CHE VENGONO DECLINATE DAL PRESENTE DOCUMENTO. NETAPP NON VERRÀ CONSIDERATA RESPONSABILE IN ALCUN CASO PER QUALSIVOGLIA DANNO DIRETTO, INDIRETTO, ACCIDENTALE, SPECIALE, ESEMPLARE E CONSEQUENZIALE (COMPRESI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, PROCUREMENT O SOSTITUZIONE DI MERCI O SERVIZI, IMPOSSIBILITÀ DI UTILIZZO O PERDITA DI DATI O PROFITTI OPPURE INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ AZIENDALE) CAUSATO IN QUALSIVOGLIA MODO O IN RELAZIONE A QUALUNQUE TEORIA DI RESPONSABILITÀ, SIA ESSA CONTRATTUALE, RIGOROSA O DOVUTA A INSOLVENZA (COMPRESA LA NEGLIGENZA O ALTRO) INSORTA IN QUALSIASI MODO ATTRAVERSO L'UTILIZZO DEL PRESENTE SOFTWARE ANCHE IN PRESENZA DI UN PREAVVISO CIRCA L'EVENTUALITÀ DI QUESTO TIPO DI DANNI.

NetApp si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento qualunque prodotto descritto nel presente documento senza fornire alcun preavviso. NetApp non si assume alcuna responsabilità circa l'utilizzo dei prodotti o materiali descritti nel presente documento, con l'eccezione di quanto concordato espressamente e per iscritto da NetApp. L'utilizzo o l'acquisto del presente prodotto non comporta il rilascio di una licenza nell'ambito di un qualche diritto di brevetto, marchio commerciale o altro diritto di proprietà intellettuale di NetApp.

Il prodotto descritto in questa guida può essere protetto da uno o più brevetti degli Stati Uniti, esteri o in attesa di approvazione.

LEGENDA PER I DIRITTI SOTTOPOSTI A LIMITAZIONE: l'utilizzo, la duplicazione o la divulgazione da parte degli enti governativi sono soggetti alle limitazioni indicate nel sottoparagrafo (b)(3) della clausola Rights in Technical Data and Computer Software del DFARS 252.227-7013 (FEB 2014) e FAR 52.227-19 (DIC 2007).

I dati contenuti nel presente documento riguardano un articolo commerciale (secondo la definizione data in FAR 2.101) e sono di proprietà di NetApp, Inc. Tutti i dati tecnici e il software NetApp forniti secondo i termini del presente Contratto sono articoli aventi natura commerciale, sviluppati con finanziamenti esclusivamente privati. Il governo statunitense ha una licenza irrevocabile limitata, non esclusiva, non trasferibile, non cedibile, mondiale, per l'utilizzo dei Dati esclusivamente in connessione con e a supporto di un contratto governativo statunitense in base al quale i Dati sono distribuiti. Con la sola esclusione di quanto indicato nel presente documento, i Dati non possono essere utilizzati, divulgati, riprodotti, modificati, visualizzati o mostrati senza la previa approvazione scritta di NetApp, Inc. I diritti di licenza del governo degli Stati Uniti per il Dipartimento della Difesa sono limitati ai diritti identificati nella clausola DFARS 252.227-7015(b) (FEB 2014).

#### Informazioni sul marchio commerciale

NETAPP, il logo NETAPP e i marchi elencati alla pagina http://www.netapp.com/TM sono marchi di NetApp, Inc. Gli altri nomi di aziende e prodotti potrebbero essere marchi dei rispettivi proprietari.